



Vídeo (VCR)

**MANUAL DEL USUARIO**

**MODELO: LV2374/LV2373/LV2393**



PAL

**SPANISH  
PORTUGUESE  
ENGLISH**

Le recomendamos que lea cuidadosamente este libro de instrucciones antes de conectar, operar o ajustar este aparato.

Model No. EC271P/EC270P/EC290P  
Part No. 3834RP0072C

# Precauciones y características

## Información



Coloque el vídeo de forma que no esté expuesto directamente a una luz fuerte o a la luz del sol.

Tenga cuidado de no exponer su vídeo a fuentes innecesarias de vibraciones, humedades, polvo o calor.

Durante las tormentas eléctricas se aconseja desconectar tanto el cable de la antena como los enchufes principales para evitar que su vídeo y su televisión sufran daños.

**No ponga en funcionamiento su vídeo si está dañado.**

**Su vídeo sólo debe ser reparado por el personal de servicio cualificado.**

Nunca quite la parte posterior de su vídeo pues puede exponerse a un gran voltaje y a otros peligros. Si su vídeo no funciona correctamente, por favor, consulte la Lista de Solución de Problemas (véase la pág. 30). Si su vídeo sigue sin funcionar adecuadamente, desconéctelo y llame a su distribuidor.

El aparato no debe ser expuesto a ser goteado o salpicado y ningún objeto llenado con líquido, tales como jarrones, debe ser colocado sobre el aparato.



*Este producto ha sido fabricado de acuerdo con los requisitos de interferencia de radio de la DIRECTIVA CEE 89/336/CEE, 93/68/CEE y 73/23/CEE.*



Estos son algunos de los ejemplos de sus extraordinarias características:

- operaciones ez (fáciles) (véase la pág. 27)
- Memoria de 88 canales programables con botón sintonizador de frecuencia sintetizado
- ACMS (Sistema Automático de Memoria de Canales)
- Temporizador programable de 7 grabaciones en 1 mes
- Grabación y reproducción para el formato de pantalla panorámica 16:9
- Grabación y reproducción en modo LP – Larga Duración
- Función de ahorro de energía
- ICONO OSD (Visualización en Pantalla)
- Reproducción NTSC en las Televisiones PAL
- Búsqueda de Imágenes y de Lógica
- Bloqueo para Niños
- Encendido y Reproducción Automáticos
- Contador de Tiempo Real
- Función de Inicio Rápido
- Sistema de Auto Tracking



## Bienvenido a LG

Gracias por adquirir este vídeo (VCR) Modelo LV2374/LV2373/LV2393.

<b>Descripción</b>	<b>2 - 5</b>	<b>Operaciones Avanzadas</b>	<b>21 - 27</b>
Información sobre Precauciones y Características	2	Grabación con el Temporizador	
Mando a Distancia. Funciones y Localización	4	Utilizando la Visualización en Pantalla	21 - 22
Los Controles de su Vídeo	5	Ahorro de Energía	23
<b>Instalación</b>	<b>6 - 14</b>	Visualización en Pantalla	23
Cómo Conectar el Decodificador del Televisor (o del Satélite)	6	Parada de la Memoria del Contador de la Cinta	24
Sintonizar un Canal de Vídeo en su Televisor	7 - 8	Bloqueo para Niños	24
Cómo Utilizar el Menú Principal	9	Compatibilidad con pantallas panorámicas (16:9)	25
Sintonizar Canales de Televisión Automáticamente	10	Interrupción de la Memoria	26
Sintonizar Canales de Televisión Manualmente	11 - 12	Autodiagnóstico	26
Cómo Cambiar el Orden de los Canales de Televisión	13	operaciones ez (fáciles)	27
Cómo Borrar Canales de Televisión	14	<b>Indicaciones Útiles</b>	<b>28 - 30</b>
<b>Operaciones Básicas</b>	<b>15 - 20</b>	Control de TV	28
Reproducción de una Cinta	15 - 16	Cómo Copiar Cintas	29
Cómo Grabar Programas de Televisión	17 - 18	Especificaciones	29
Configurar el Sistema de Color	19	Lista de Solución de Problemas	30
Configurar el Decodificador (LV2374)	19		
Ajustar el Reloj Manualmente	20		


# Mando a Distancia

## Funciones y Localización

### Para instalar las pilas:


Su MANDO A DISTANCIA está alimentado por dos pilas de tipo AAA.

1. Para insertarlas, presione la lengüeta hacia atrás y separe la cubierta del aparato.
2. Coloque las dos pilas en el compartimento y asegúrese de que los signos + y - estén situados correctamente.
3. Vuelva a colocar la cubierta.



Su vídeo (VCR) está diseñado de forma que todas sus características se puedan controlar desde el MANDO A DISTANCIA. Algunas características también se pueden controlar desde el PANEL FRONTAL del vídeo. La máxima distancia operativa a la que puede controlar su vídeo es de unos 7,5 metros (25 pies). Además debe encontrarse en un ángulo de 30 grados a ambos lados del SENSOR REMOTO que se encuentra en el frontal de su vídeo.


Para evitar los daños causados por el posible goteo rotura de las pilas, retire las pilas si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo periodo de tiempo. No utilice pilas de diferentes tipos ni mezcle pilas nuevas con pilas ya utilizadas. Deshágase de las pilas usadas de forma segura.






Cada botón de su vídeo tiene la misma función que su botón correspondiente del aparato del mando a distancia.

MODELO : LV2374LV2373



1. Power (Encendido/Apagado)
2. Parada y Expulsión de la casete
3. Compartimento de la casete
4. Pantalla del Vídeo
5. Sensor de control remoto
6. REC/ITR (grabación instantánea)

MODELO : LV2393



7. REW
8. REPRODUCCIÓN
9. FF
10. Imagen FIJA
11. Selector de programas

# Los Controles


## De su Vídeo

# Cómo conectar el Decodificador del Televisor (o del Satélite)


## Si utiliza su vídeo por primera vez

La siguiente imagen aparecerá en la pantalla de la televisión cuando conecte su vídeo por primera vez.

Para sintonizar los canales de televisión, por favor, siga los pasos 3 a 4 tal y como se indica "ACMS" (Sistema Automático de Memoria de Canales) (véase la pág. 10).



Los consejos que se indican a continuación constituyen la forma más común de conexión. No obstante, si desea información específica, por favor, compruebe los libros de instrucciones de su fabricante. Asegúrese de que realiza todas las conexiones con el vídeo y con los demás aparatos adicionales desconectados para evitar que el equipo sufra daños.





Su televisor recibe señales del Vídeo (VCR) como si fuera otro canal de Televisión. Tiene que seleccionar un número de canal en su televisor y sintonizarlo de forma que pueda ver las cintas de vídeo.


Si ha utilizado cables de **EUROCONECTOR** entonces su televisor ya debe contar con un canal de vídeo, normalmente denominado AV.

**1**

Asegúrese de que ha instalado su vídeo correctamente tal y como se ha indicado anteriormente en este manual.


Pulse **POWER** para encender su vídeo.

Encienda su Televisor.



**2**

Inserte una cinta pre-grabada en su vídeo y pulse **PLAY** en el mando a distancia.



Seleccione el número de canal de vídeo en el que desee ver los vídeos.

No se preocupe si en este momento no dispone de una cinta de vídeo que reproducir. Si enciende su vídeo y sigue los pasos **3 - 4**, en vez de esperar a ver la reproducción de la cinta, sintonice el televisor hasta que pueda ver una pantalla de color azul brillante.

**3**

Sintonice este canal hasta que la imagen del vídeo sea nítida y el sonido claro.

Si ha utilizado cables de **EUROCONECTOR**, simplemente seleccione el canal **AV**. El canal **AV** ya está sintonizado para una reproducción óptima del vídeo en su televisor.

**4**

Almacene este canal en su televisor.

Necesitará consultar el libro de instrucciones de la televisión si no sabe cómo hacerlo.

## Cómo sintonizar Un canal de Vídeo En su televisor

La frecuencia de salida de este vídeo (VCR) está configurada en el canal UHF 36. Si el canal 36 ya está siendo utilizado por otra cadena de televisión, o si la imagen aparece distorsionada, puede cambiar el canal de transmisión de su vídeo. Los pasos 5 - 8 le enseñarán a cambiar la frecuencia de salida de su VCR.



Asegúrese de que ha instalado correctamente su vídeo y de que ha sintonizado adecuadamente un canal dedicado al vídeo en su televisor. Si no sintoniza un canal en su televisión para el vídeo no podrá ver o grabar cintas de vídeo.

**5**

**Solamente siga los pasos 5 ~ 8 si no puede obtener una reproducción clara del vídeo tal y como se describe en los pasos 1 ~ 4.**

Seleccione el número de canal de televisión en el que desea ver los vídeos.


Asegúrese de que su VCR está en ESPERA pulsando ENCENDIDO en el mando a distancia (tan sólo se muestra el reloj).

**6**

Pulse **PROG. ▲** o **▼** en el frente del VCR durante más de 4 segundos.

Aparecerá **RF36** en la pantalla de visualización del vídeo.

Se mostrará la imagen siguiente en la pantalla VCR.



**7**

Pulse las teclas **PROG. ▲** y **▼** para seleccionar otro canal de vídeo.

También puede fijarlo en "OFF" si hay cualquier interferencia cuando la TV está conectada al VCR con un conector SCART.

Puede seleccionar cualquier número de canal de vídeo entre 22 y 68.

**8**

Seleccione el número del canal de televisión en el que desea ver los vídeos.

Sintonice este canal hasta que aparezca una pantalla de color azul brillante.

Almacene este canal en su televisor.


Pulse **⏻** en la parte frontal de su vídeo cuando haya terminado.



Este vídeo se puede programar fácilmente utilizando los menús que aparecen en la pantalla. Los menús se controlan desde el MANDO A DISTANCIA.

**1**



Encienda su televisor y su vídeo pulsando el botón **POWER**.



**2**

Pulse el botón **i**.


Aparecerá el menú principal en la pantalla de la televisión.



**3**


Pulse las teclas **◀** o **▶** para seleccionar el menú deseado.

Pulse **OK** y pulse las teclas **▲** o **▼** para seleccionar.



**4**

Pulse **i** para quitar los menús de la pantalla.



- **REC** - Configuración de la grabación mediante el Timer (véanse las pág. 21 a 22).
- **PR SET** - Configuración de sintonización manual (véanse las pág. 11 a 12).
- **ACMS** - ACMS (Sistema Automático de Memoria de Canales) (véase la pág. 10).
- **TIME DATE** - Configuración de la Fecha y del Reloj (véase la pág. 20).
- **SYSTEM** - Para configurar el Sistema de Color del Televisor (véase la pág. 19).
- **ABC OSD** - Para cambiar la configuración de idioma para el OSD.
- **Dr.** - Para comprobar un problema con su vídeo (véase la pág. 26).


- **OSD ON/OFF** - Para mostrar el modo operativo de su Vídeo (véase la pág. 23).
- **16:9/4:3** - Para seleccionar la proporción del aspecto de televisor (véase la pág. 25).
- **DECODER** - Para utilizar un decodificador de televisión de pago (o satélite) con su vídeo (véase la pág. 19) (LV2374).
- **OPR** - Para mejorar la imagen de reproducción (véase la pág. 16).

## Cómo Utilizar el menú principal




**SELECCIÓN DE IDIOMA**  
Puede elegir entre los siguientes idiomas:  
Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español y Neerlandés.

# Sintonizar Canales de Televisión Automáticamente

**1**  
Pulse **POWER** para encender su Video.





**2**  
Pulse **i**.  
Aparecerá el menú principal en la pantalla de la televisión.  
Pulse **◀** o **▶** para seleccionar el **ACMS**.  
Pulse **OK**.





**3**  
Pulse **◀** o **▶** para seleccionar el PAÍS.  
(A: Austria, B: Bélgica, CH: Suiza, D: Alemania, DK: Dinamarca, E: España, F: Francia, I: Italia, N: Noruega, NL: Países Bajos, P: Portugal, S: Suecia, SF: Finlandia, Otros)

Pulse **OK** de nuevo para iniciar el proceso de selección automático.



**4**  
Aparecerá la TABLA DE CANALES DE TELEVISIÓN cuando haya finalizado el proceso de sintonización.  
Pulse **i** para guardar su configuración.



# Sintonizar Canales de Televisión Manualmente



En algunas partes del país puede que las señales sean demasiado débiles como para que el proceso de sintonización automática pueda encontrar o asignar canales de televisión de forma correcta. Debe sintonizar estos canales de televisión manualmente para que su vídeo pueda almacenarlos.



**1**

Pulse **i**.

Aparecerá el menú principal en la pantalla.

Pulse las teclas ◀ o ▶ para seleccionar **PR SET**.

Pulse **OK**.





**2**

Pulse **i**.

Aparecerá la tabla de canales de TV.


Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el número de programa que quiere sintonizar (por ejemplo, PR 09).

Pulse **OK**.



**3**

Pulse **AV** para seleccionar **C** (Canales estándares) o **S** (para canales por Cable): C02 - C69, S01 - S41.





Introduzca el número del canal de la estación que quiere sintonizar con las **teclas numeradas** o use ▲ o ▼ para encontrar la estación necesaria.

**4**

La búsqueda se detendrá cuando localice una estación.

Pulse ▶ para seleccionar **MFT**.  
Pulse las teclas ▲ o ▼ para ajustar.





**5**

Pulse la tecla **i** para seleccionar la **EMISORA** de forma que pueda dar un nombre a su cadena de televisión.

Pulse **OK**.

Aparecerá la lista de cadenas de televisión.





**6**

Pulse las teclas **▲** o **▼** para seleccionar un nombre de cadena de la lista.

Pulse **OK** para seleccionarlo.

Si el nombre de la cadena de televisión no aparece en la lista no pulse **OK**, pase al paso 7.





**7**

Puede cambiar el nombre de una cadena de televisión manualmente en vez de utilizar los nombres "estándares".

Pulse la tecla **▶**.

Pulse las teclas **▲** o **▼** para seleccionar las letras o los números de la nueva cadena de televisión.

Pulse **OK**.





**8**

Pulse **i**, confirme la ubicación de la cadena.

Pulse **i** otra vez.

su nueva cadena de televisión ha sido sintonizada en su vídeo.

Si desea sintonizar manualmente otras cadenas de televisión repita los pasos **1 – 8**.



# Cómo cambiar El orden de los Canales de televisión



Después de sintonizar los canales de televisión en su vídeo puede que le apetezca cambiar el orden en el que han sido almacenados sin tener que volver a sintonizarlos. Las instrucciones proporcionadas en esta página le enseñarán a cambiarlos fácilmente en base al orden que usted elija.

**1**  
Pulse **i**.  
El menú principal aparecerá en la pantalla de la televisión.  
Pulse las teclas **◀** o **▶** para seleccionar **PR SET**.  
Pulse **OK**.

**2**  
Pulse **i**.  
Pulse las teclas **▲** o **▼** para seleccionar el número de programa que desea cambiar (por ejemplo, el PR 03).  
Pulse **▶**.


**3**  
Pulse las teclas **▲** o **▼** para seleccionar el número de programa al que desea cambiarlo (por ejemplo, el PR 05).  
Pulse **▶**.

**4**  
Pulse **OK**.  
El programa seleccionado se cambiará al nuevo número de programa.  
Si desea cambiar más canales de televisión, repita los pasos 1 – 4.  
Pulse **i** para quitar los menús de la pantalla de la televisión.


# Cómo borrar Canales de televisión

## Cómo seleccionar canales de televisión almacenados:

Los canales de televisión almacenados se pueden seleccionar de dos formas. Pulse las teclas PROG, ▲ o ▼ para seleccionar diferentes canales que estén sintonizados en su video.



O bien puede seleccionar los canales directamente utilizando los botones numerados del mando a distancia.



Después de sintonizar los canales de televisión en su video puede que le apetezca borrar un canal. Las instrucciones que se muestran en esta página le enseñarán a borrar fácilmente los canales de televisión que no desee.




**1**

Pulse i.

El menú principal aparecerá en la pantalla de la televisión.

Pulse las teclas ◀ o ▶ para seleccionar el PR SET.



Pulse OK.



**2**

Pulse i.

Pulse las teclas ▲ o ▼ para seleccionar el número de programa que desea borrar.





**3**

Pulse la tecla ◀.

Después de unos segundos, el canal seleccionado se borrará.


Los canales siguientes se vuelven a ordenar automáticamente.



**4**

Pulse i para quitar los menús de la pantalla de la televisión.

Si desea borrar más canales de televisión, repita los pasos 1 – 3.



# Reproducción De una cinta



Tan sólo podrá cargar y expulsar cintas de vídeo cuando su vídeo esté conectado a la red eléctrica. Su vídeo también puede reproducir grabaciones de cintas NTSC (en televisión PAL).

## Para lograr una imagen de mejor calidad


Cuando se introduce una cinta y comienza su reproducción, la función automática de tracking se activa para lograr la mejor calidad de imagen posible. Si la calidad es baja, pulse repetidamente ▲ o ▼ del mando a distancia para ajustar manualmente el tracking hasta que hayan desaparecido las distorsiones. Pulse el botón con el número 0 del mando a distancia para volver al tracking automático.

**1**

Asegúrese de que ha conectado correctamente su vídeo tal y como se describe anteriormente en este manual.


Encienda su Televisor.

Pulse **POWER** para encender su vídeo.




Inserte la cinta de vídeo en su vídeo.

La cinta de vídeo deberá tener la cara de la ventana hacia arriba y la fecha apuntando en dirección contraria a usted.



**2**

Pulse **PLAY** para empezar a reproducir la cinta.




Si introduce una cinta de vídeo a la que se le ha quitado la lengüeta y protección de grabación la reproducción de la cinta comenzará automáticamente.

## AUTO TRACKING

Su vídeo ajustará de forma automática el tracking para proporcionar la mejor calidad de imagen.

**3**

Pulse **P/STILL** para congelar una imagen.



Las cintas se pueden parar durante 5 minutos. Una vez transcurridos los 5 minutos, su vídeo parará la reproducción de la cinta para evitar que la cinta o su vídeo sufran daños.

**4**


Pulse **PLAY** para continuar la reproducción de la cinta.

## Búsqueda de imagen:

Durante la reproducción pulse **FF** o **REW** para rebobinar la cinta rápidamente (7 veces más rápido que la velocidad normal de reproducción) viendo en qué parte de la cinta se encuentra.


## Búsqueda lógica:

Durante el bobinado o rebobinado rápido pulse y mantenga pulsadas las teclas **FF** o **REW** y se mostrará la imagen con una velocidad siete veces mayor a la velocidad de reproducción normal.




**5**

Pulse **STOP** para finalizar la reproducción.



Pulse **EJECT**.



Si se ha llegado al final de la cinta, su vídeo parará la reproducción automáticamente, rebobinará la cinta. La parará y la expulsará y luego se apagará.

### Salto de CM (Mensajes Comerciales):

Esta característica le permite durante la reproducción de una cinta saltar las pausas de los anuncios publicitarios en unos segundos y luego volver a reproducir la cinta de forma normal.

Mientras que se reproduce la cinta, pulse **CM SKIP** en el mando a distancia para saltar los anuncios (o cualquier otro tipo de material).



Pulse **CM SKIP** repetidamente para saltar:

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 1 presión   | 30 segundos  |
| 2 presiones | 60 segundos  |
| 3 presiones | 90 segundos  |
| 4 presiones | 120 segundos |
| 5 presiones | 150 segundos |
| 6 presiones | 180 segundos |

### OPR (Respuesta Óptima de Imagen):

Esta característica mejora de forma automática la reproducción de la calidad de imagen ajustando su vídeo al tipo de cinta.

Pulse **i**.

Pulse las teclas ◀ o ▶ para seleccionar **OPR**.

Pulse **OK**.



Pulse las teclas ▲ o ▼ para seleccionar: **DES.**, **SOFT**, o **NITIDO**.

Por favor, tenga en cuenta que sólo debe configurar **OPR** cuando está reproduciendo una cinta.

Pulse **i** para quitar los menús de la pantalla de la televisión.




Su vídeo le permite realizar grabaciones utilizando una variedad de métodos sencillos: la **Configuración de Grabación Rápida (ITR)** inicia la grabación automáticamente durante un periodo de tiempo establecido hasta que llega al final de la cinta.

**1**

Asegúrese de que ha conectado correctamente el vídeo tal y como se describe anteriormente en este manual.


Pulse **POWER** para encender su vídeo.



**2**


Inserte una cinta de vídeo con lengüeta de protección en su vídeo.

La cinta de vídeo deberá tener la cara de la ventana hacia arriba y la fecha apuntando en sentido contrario a usted.




**3**

Pulse las teclas **▲** o **▼** para seleccionar el número de programa que desea grabar.



También puede seleccionar el número de programa directamente utilizando los botones numerados del mando a distancia.



**4**


Si desea grabar directamente de las conexiones del EUROCONECTOR pulse **AV** repetidamente hasta que aparezca la conexión de la que desea grabar.



**AV 1** Grabación de sonido y de imágenes utilizando la toma inferior del EUROCONECTOR que se encuentra en la parte posterior del vídeo  
**AV 2** Grabación de sonidos y de imágenes utilizando la toma superior del EUROCONECTOR que se encuentra en la parte posterior del vídeo (LV2374).

# Cómo grabar Programas de Televisión


Si no quiere grabar en una cinta (esto puede suceder fácilmente por accidente) quite la lengüeta de protección que se encuentra en el borde posterior de la cinta de vídeo.



Se puede grabar en una cinta a la que se le ha quitado la lengüeta de protección de grabación cubriendo este hueco con cinta autoadhesiva.



Recuerde que puede grabar un programa mientras ve otro programa si después de iniciar la grabación instantánea, pulsa **TV/VCR** para seleccionar el modo **TV** y luego selecciona un canal diferente en la televisión.




Su vídeo incorpora la función LP (Larga Reproducción) que le permita grabar hasta el doble de la duración de una cinta de vídeo. Por ejemplo una cinta E-180 grabará hasta 180 minutos utilizando la función SP (Grabación Estándar); mientras que con la función LP podrá grabar hasta 360 minutos. Por favor, tenga en cuenta que se producirá una ligera pérdida en la calidad de la imagen y del sonido cuando utiliza la función LP.

**5**

Pulse **LP** si desea grabar en modo LP o en modo SP.

Con la función SP las calidad de la imagen y del sonido será mejor, no obstante con la función LP se obtendrá el doble de tiempo de grabación que en modo SP. SP o LP aparecerán en el visor del vídeo para hacerle saber qué modo ha seleccionado.




**6**

Pulse **REC/ITR** para iniciar la grabación.

RECORD aparecerá en la pantalla de la televisión.

Pulse **REC/ITR** varias veces. Cada vez que vuelva a pulsar la tecla aumentará el tiempo de grabación en 30 minutos hasta que alcance un máximo de 9 horas.




**7**

Pulse **P/STILL** para impedir la grabación de las escenas que no desee.

Pulse **P/STILL** para continuar la grabación.

Las cintas se pueden para hasta 5 minutos; RECP aparecerá cuando una cinta esté en pausa. Después de 5 minutos su vídeo parará la grabación para evitar que la cinta o el vídeo sufran daños.





**8**

Pulse **STOP** para finalizar la grabación.

Pulse **EJECT**.

EJECT aparecerá en la pantalla de la televisión durante unos segundos.



# Configurar el sistema de color (LV2374)



Su Vídeo está equipado con triple color estándar, puede reproducir una cinta en modo PAL y en modo MESECAM. Durante la reproducción el vídeo detecta el sistema de color automáticamente. Si existen problemas con el color, por favor, seleccione el sistema de color manualmente.



**1**

Pulse **i**.

El menú principal aparecerá en la pantalla de la televisión.

Pulse las teclas **◀** o **▶** para seleccionar el **SYSTEM**.


Pulse **OK**.




**2**

Pulse las teclas **▲** o **▼** para seleccionar el sistema de **COLOR** utilizado.

**AUTO**: selección de color automática,  
**PAL**: grabaciones PAL,  
**MESECAM**: grabaciones MESECAM.



Pulse **i** para quitar los menús de la pantalla de la televisión.



Ya hemos descrito cómo conectar un decodificador de televisión de pago tal como CANAL + o PREMIERE en la página 6 de este manual. Para la grabación de un canal codificado no es necesario controlar nada. Simplemente, seleccione el canal y espere unos segundos hasta que se inicie la decodificación.



**1**

Pulse **i**.

El menú principal aparecerá en la pantalla de la televisión.

Pulse las teclas **◀** o **▶** para seleccionar el **DECODER**.

Pulse **OK**.




**2**

Pulse las teclas **▲** o **▼** para seleccionar.

**CON.:** Cuando el decodificador está conectado a la toma AV2.

**DES.:** Cuando otro Vídeo está conectado a la toma AV2.

Por favor, pulse **i** para volver a una imagen del televisor.



# Ajustar el reloj

## Manualmente





El reloj de su vídeo controla las configuraciones de tiempo y de fecha de su vídeo.

**1**

Pulse **i**.

Pulse las teclas ◀ o ▶ para seleccionar **TIME DATE**.

Pulse **OK**.





**2**

Use los botones numerados del mando a distancia para cambiar las **HORAS, MINUTOS, DÍA, MES y AÑO**.



Por favor, tenga en cuenta que su vídeo utiliza un reloj de 24 horas. Por ejemplo, la 1 de la tarde se mostrará como 13:00.

El día de la semana aparecerá automáticamente cuando introduzca el año.



**3**


Si se equivoca pulse las teclas ◀ o ▶ e introduzca los datos correctos.



**4**

Pulse **i**.

La nueva configuración del reloj se ha almacenado y aparecerá en el visor del vídeo.






Puede programar los datos para siete grabaciones hasta con un mes de antelación.  
**POR FAVOR, antes de programar el timer no se olvide de comprobar que ha ajustado el reloj del vídeo correctamente y que sabe cuáles son los canales de televisión que ha sintonizado en el vídeo.**

**1**

Inserte una cinta de vídeo con lengüeta de protección en el vídeo.

La cinta de vídeo deberá tener la cara de la ventana hacia arriba y la fecha apuntando en sentido contrario a usted.





**2**

Pulse i.

Pulse las teclas ◀ o ▶ para seleccionar REC.


Pulse OK.




PR	DIA	H O R A	
█	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
□	BORRAR		◀▶

**3**

Pulse OK para iniciar la configuración del bloque de grabación temporizador.



Pulse los botones numerados para introducir el canal que desea grabar.




PR	DIA	H O R A	
█	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
□			▶◀

**4**

Cuando seleccione los canales 1 – 9, pulse 0 primero, y luego el número del canal (por ejemplo Canal 3).

También puede seleccionar los Canales pulsando las teclas ▲ o ▼. Una vez seleccionado, pulse la tecla ▶.



Si desea grabar directamente de la toma de EUROCONECTOR que se encuentra en la parte posterior, pulse AV para seleccionar la visualización correcta (AV1 o AV2 (LV2374)).

PR	DIA	H O R A	
█	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
--	--	----	SP
□			▶◀

# Grabación con el Temporizador

Utilizando la visualización en pantalla





Su vídeo tiene una característica de ahorro de energía que si se configura puede situar a su vídeo en una posición de ahorro de energía en la que no se mostrará el reloj. Si tiene programada una grabación, esta característica no funcionará.

**1**

Pulse  $\phi/1$  en el vídeo.

VCR y el reloj aparecerán en el visor del vídeo.

**2**

Pulse  $\phi/1$  otra vez en el vídeo y su vídeo pasará modo de ahorro de energía.

Se apagarán todos los indicadores de la pantalla del vídeo.



Pulse  $\phi/1$  para apagar el vídeo en modo ahorro de energía.



Puede visualizar fácilmente la hora actual o el contador de la cinta a cantidad de cinta restante, el día, el mes, el año, el día de la semana, el canal del programa y el modo operativo del vídeo en la pantalla de la televisión. Si se está realizando una grabación, estas Visualizaciones en Pantalla no se grabarán en la cinta.

**1**

Pulse **OK/CLK/CNT** para visualizar.




Día / Mes / Año / Día de la Semana      Reloj / Cinta Contador y Cantidad de cinta Restante

Pulse **OK/CLK/CNT** varias veces para circular por las opciones de pantalla. El contador de cinta y la cantidad de cinta restante aparecerán si hay una cinta en el VCR.

**2**

Después de 3 segundos la mayoría de la información que aparece en pantalla se borrará, dejando sólo el reloj o el contador de cinta y la cantidad de cinta que queda en la pantalla.



Pulse **OK/CLK/CNT** de nuevo para quitar todas las visualizaciones de la pantalla de la televisión.

# Ahorro de Energía Visualización en pantalla

# Parada del Contador de Memoria de la Cinta Bloqueo para Niños




El **Contador Digital de Cinta** puede mostrarse en su pantalla de TV en lugar de la hora, presionando **OK/CLK/CNT** en el control remoto. El Contador Digital de Cinta indica las posiciones relativas de las grabaciones en la cinta.

**1**

Pulse **OK/CLK/CNT**.  
Pulse **CLEAR** para establecer el contador a 0:00:00.

Pulse **PLAY** o inicie la grabación.

El contador de la cinta mostrará la hora actual de programación en horas, minutos y segundos.




**2**

Pulse **STOP** cuando la reproducción o la grabación se haya completado.

Pulse **REW**.

La cinta se rebobinará y se parará automáticamente cuando el contador vuelva a 0:00:00.



Los botones de control que se encuentran en el frontal del vídeo se pueden desconectar de forma que tan sólo pueda accionar el vídeo mediante el mando a distancia.

**1**


Pulse **C. LOCK**.

Aparecerá **SAFE (SEGURO)** en la pantalla del TV.

Parpadeará **SAFE** en la pantalla del vídeo durante unos segundos.

Ninguno de los botones del frontal del vídeo funcionará (excepto **STOP/EJECT**)

Si alguna de las teclas en la parte frontal de su VCR está marcada **SAFE** aparecerá en la pantalla de su grabador de video y en la pantalla de TV durante algunos segundos.



**2**

Pulse **C. LOCK** de nuevo para apagar el bloqueo para niños.

Parpadeará **OFF** en la pantalla del vídeo durante unos segundos.



Su vídeo puede grabar y reproducir programas con aspecto de pantalla panorámica (16:9). Para grabar un programa con formato de pantalla panorámica correctamente la cadena de televisión debe emitir la señal correcta de tipo de pantalla panorámica.




**1**

Encienda el vídeo.

Pulse i.


Pulse las teclas ◀ o ▶ para seleccionar **16:9/4:3**.

Pulse OK.



**2**

Pulse las teclas ▲ o ▼ repetidamente para seleccionar: **AUTO, 4:3** o **16:9**.



**AUTO:**


Reproduce automáticamente los programas con formato de pantalla panorámica en modo Pantalla panorámica y los programas con formato Normal en modo normal.

**4:3**

Sólo para reproducir y grabar grabaciones con formato Normal (4:3).


**16:9:**

Sólo para grabar y reproducir grabaciones con formato de pantalla panorámica (16:9).



**3**

Pulse i para quitar los menús de la pantalla de la televisión.



Para disfrutar de la reproducción en modo Pantalla Panorámica debe conectar su vídeo a la televisión por medio de un cable de EUROCONECTOR.

# Compatibilidad con Pantallas panorámicas 16:9

# Interrupción de la Memoria

# Autodiagnóstico




## Interrupción de la Memoria

Esta característica de su vídeo le permite apagar el vídeo automáticamente una vez que se haya completado el rebobinado de la cinta.

**1**

Pulse **POWER** durante el rebobinado de la cinta.



**2**

La cinta se rebobinará hasta el principio y el vídeo se apagará por sí solo automáticamente.



## Autodiagnóstico (VÍDEO DOCTOR)

Esta característica le informa que existe un problema con el vídeo. Estos mensajes de error aparecerán en la pantalla de la televisión y en el visor del vídeo.




**1**

Encienda el vídeo.

Pulse **i**.

Pulse las teclas ◀ o ▶ para seleccionar **Dr.**

Pulse **OK**.



**2**

Pulse las teclas ▲ o ▼ para comprobar un problema.

### ESTADO DE LAS CABEZAS

● **PORFAVOR LIMPIAR:**  
Limpie los cabezales del vídeo.

### ESTADO DE LA CINTA

● **NO GRABABLE:**  
Inserte una cinta que tenga la lengüeta de protección en su sitio.

### NO DE PROG. TIMER

● **2**  
Muestra el número del bloque de grabación timer.


### SIGUIENTE PROGR. TIMER

● **PR-01 26 10:00~11:00 SP**  
Muestra el estado actual del bloque de grabación del timer.

Pulse **i**.

# Operaciones ez (fáciles)

## AVANZADO




### apagado ez (fácil)

La secuencia de parada → rebobinado → expulsar → apagar se realiza automáticamente pulsando **ez POWER OFF**.


**1**

Durante la reproducción, pulse **ez POWER OFF**.



**2**

Su VCR funcionará del modo siguiente ;




### repetir ez (fácil)

Manteniendo pulsado **ez REPEAT** durante la reproducción, esa sección se vuelve a reproducir dos veces automáticamente.

**1**

Durante la reproducción, pulse y mantenga pulsado **ez REPEAT** en el punto en que se va a finalizar la repetición.

Entonces, el VCR rebobinará.



**2**

Suelte **ez REPEAT** en el punto en el que comenzará de nuevo la reproducción.

La sección se reproduce dos veces automáticamente.

Pulsando **ez REPEAT** durante la repetición, se vuelve al modo normal.

# Control de TV




Su control remoto es capaz de operar su VCR así como algunas funciones limitadas en la TV LG.

Siga las instrucciones siguientes para operar su TV LG.

**1**


Antes de usar el control remoto, pulse el botón **VCR** o **TV** para seleccionar el aparato que debe controlar.

Para alternar el modo del control remoto (para controlar otro dispositivo), asegúrese de oprimir el botón **VCR** o **TV** primero.



**2**

Los botones **POWER**, **PROG.**(▲/▼), **VOL**(◀/▶), **MUTE** y **TV AV** en el control remoto se activan para controlar la TV LG.



**3**

### Configuración de los códigos de control remoto para la TV LG

- Este control remoto es compatible con dos códigos de control remoto para TV LG: Código 1 y Código 2.
- Cuando la unidad se envía de fábrica, el control remoto está configurado en Código 1. Si su TV LG no funciona, fije el control remoto en el Código 2.
- Para fijar el control remoto en el Código 2, mantenga apretados los botones **TV** y el número "2" simultáneamente en el control remoto. (Si se cambian las pilas en el control remoto mientras el control remoto está fijado en el Código 2, la configuración volverá a Código 1).
- Para fijar el control remoto de nuevo en Código 1, mantenga apretados simultáneamente el botón **TV** y el número "1" en el control remoto.




Si el control remoto no controla su TV en concreto, intente uno de los códigos alternativos o utilice el control remoto original suministrado con la TV LG.

Debido a la variedad de códigos usados por los fabricantes, NUESTRA COMPAÑÍA no puede garantizar que el control remoto operará cada modelo de TV LG.



Se puede conectar un segundo vídeo (para copiar cintas) en uno de los euroconectores que se encuentran en la parte posterior del vídeo. Acuérdese de seleccionar el modo apropiado de audio/vídeo pulsando la tecla **AV** del mando a distancia.



**Vista posterior del Vídeo**  
Coloque la cinta de vídeo virgen en la que desea grabar en este vídeo.

Todas las conexiones deben realizarse con el vídeo y la televisión desconectados de la red eléctrica.

**Cable del EUROCONECTOR**  
Si utiliza un cable de EUROCONECTOR la calidad de la imagen mejorará.

**Vista posterior del vídeo que realiza la reproducción**  
Sitúe la cinta de vídeo de la que quiere grabar en este vídeo.

La grabación no autorizada de programas de televisión, películas, cintas de vídeo y otros materiales registrados puede infringir los derechos de la ley de propiedad de Copyright y ser contraria a las leyes del Copyright.

#### General

Potencia 200-240V~, 50Hz.  
Consumo de energía Aprox. 12 Vatios (Modo Ahorro de Energía: 3 Vatios)  
Sistema de cabezales del vídeo 2 cabezales.

Velocidad de la cinta 23.39 mm/seg. (modo SP) / 11.69 mm/seg. (modo LP).  
Formato de cinta Ancho de cinta 12.7 mm (0.5 pulgadas).  
Tiempo máximo de grabación 4 horas (modo SP, cinta E-240)/ 8 horas (modo LP, cinta E-240).  
Tiempo de Rebobinado Aprox. 65(±10) seg.(cinta E-180).  
Dimensiones 360 x 94.5 x 270 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

Peso 4.0 Kg.  
Temperatura operativa 5°C – 35°C  
Humedad Operativa Inferior al 80%.  
Timer Tipo de visor de 24 horas.

#### Vídeo

Sistema de televisión CCIR estándar (625 líneas, 50 campos) señal de color PAL/SECAM  
Formato de grabación PAL/MESECAM  
Recepción RF PAL B/G, SECAM B/G  
SALIDA RF PAL G  
Nivel de entrada ENTRADA DE VÍDEO (tipo EUROCONECTOR) 1.0 Vp-p, 75 Ohmios, sin equilibrar  
Nivel de salida SALIDA DE VÍDEO (tipo EUROCONECTOR) 1.0 Vp-p, 75 Ohmios, sin equilibrar  
Señal de proporción de ruido Más de 43 dBm.  
Modulador RF UHF 22-68 (Ajustable).

#### Audio

Nivel de entrada ENTRADA DE AUDIO (tipo EUROCONECTOR) -6.0 dBm, más de 10 k. ohmios  
Nivel de salida SALIDA DE AUDIO (tipo EUROCONECTOR) -6.0 dBm, menos de 1 k.ohmios  
Track Mono track  
Respuesta de frecuencia 100 Hz-10 kHz (-6/+3 dBm)  
Señal de proporción de ruido Más de 43 dB (en modo SP)

# Cómo copiar cintas

# Especificaciones



El diseño y las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

# Lista de Solución de problemas



## Limpieza de los cabezales del video

La acumulación de suciedad en la cabeza después de un período largo de tiempo puede causar manchas o partir el imagen reproducido. Limpie las cabezas del video con una cinta de limpieza para las cabezas de video comercialmente disponibles.

Síntoma	Puntos que hay que comprobar	Síntoma	Puntos que hay que comprobar
<b>No hay imagen ni sonido</b>	<p>¿Está conectado el cable principal a la red eléctrica?</p> <p>¿Está encendida la Televisión?</p> <p>Intente con otro canal, puede que la señal sea débil. Compruebe la antena. ¿Está conectada? Compruebe la antena ¿Está roto o estropeado el cable?</p> <p>¿Ha sintonizado en su televisión un canal dedicado al video?</p> <p>Si tiene un decodificador (o satélite) conectado compruebe las tomas Audio/Vídeo y los cables de conexión Si ha usado un cable de EUROCONNECTOR para conectar el video y la televisión, ¿ha seleccionado el canal AV en su televisor?</p> <p>Compruebe la sintonización, vuelva a realizar la sintonización automática</p>	<b>La cinta de video no se puede insertar</b>	<p>¿Está vacío el compartimento de la cinta?</p> <p>¿Está insertando la cinta en la posición adecuada?</p>
<b>No se puede Reproducir o la Imagen es mala</b>	<p>¿Se han sintonizado correctamente los canales?</p> <p>¿Ha intentado utilizar otra cinta?</p> <p>¿Puede minimizar el ruido a un nivel aceptable con el 0 o con las teclas 0, ▲ o ▼?</p>	<b>El mando a distancia no funciona</b>	<p>¿Está conectado el cable principal a la red eléctrica?</p> <p>¿Está encendido el Vídeo?</p> <p>Compruebe las pilas del mando a distancia</p>
<b>Los programas de televisión no se Pueden grabar</b>	<p>¿Puede ver alguna imagen en la televisión?</p> <p>¿Están los cables de la antena y del conector RF especial conectados al video y a la televisión?</p> <p>¿Se han sintonizado adecuadamente los canales de televisión? ¿Se han seleccionado en orden?</p> <p>¿Se ha eliminado la lengüeta de protección de la cinta para impedir que se grabe en ella?</p> <p>Inténtelo con otro canal, puede que la señal sea débil Compruebe la antena ¿está conectada a la televisión?</p>	<b>La parte superior de la imagen reproducida es inestable</b>	<p>¿Está dañada la cinta de video? ¿Ha intentado utilizar otra?</p> <p>Ajuste el control horizontal de su televisor Compruebe la antena. ¿Está conectada?</p> <p>Compruebe la antena ¿Está roto o estropeado el cable?</p> <p>Compruebe las interferencias locales Cerciórese de que está utilizando un canal de televisión dedicado a la televisión</p>
		<b>La reproducción automática no funciona</b>	<p>¿Se ha eliminado la lengüeta de protección de la cinta para impedir que se grabe en ella?</p>