



MIKRO HI-FI SISTEM UPUTSTVO ZA KORISNIKE

**MODELI: LX-131A/D/X, LXS-131
LX-230A/D/X, LXS-230
LX-330A/D/X, LXS-330**



ite ovo uputstvo pažljivo pre korišćenja

korišćenje.

ležu promenama bez



Mere bezbednosti

| | | |
|--|---|---|
|  | Opasnost od električnog udara Ne otvarati |  |
| <p>Upozorenje: da biste smanjili opasnost od električnog udara, nemojte da otvarate uređaj (niti stražnji poklopac) Unutra nema delova koje korisnik ume da popravi Za pomoć se obratite kvalifikovanom kadru za usluge.</p> | | |

Objašnjenje grafičkih simbola:



Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trouglu treba da upozori korisnika na prisustvo neizolovane opasne voltaže u proizvodu, koja bi mogla da bude dovoljno visoka da predstavlja opasnost od električnog udara za ljude.



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu treba da upozori korisnika na važne upute za korišćenje i održavanje proizvoda, koje se nalaze u priručniku koji se dobija uz proizvod.

UPOZORENJE

DA BI SE SMANJILA OPASNOST OD ZAPALJENJA ILI ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE DA IZLAŽETE APARAT KIŠI ILI VLAGI.

Da bi se izbegao električni udar, ne otvarajte aparat. Za pomoć se obratite isključivo kvalifikovanom kadru.

Aparat ne sme da bude izložen kapanju vode ili prskanju, i nikakvi predmeti koji sadrže tečnosti, kao što su vaze, ne smeju da stoje na aparatu.

Upozorenje:

Nemojte da instalirate opremu u ograničenom prostoru kao što su police za knjige i slično.

UPOZORENJE

Upotreba kontrolnih komandi, podešavanje ili primena procedura koje nisu izložene u ovom priručniku mogu da dovedu do opasnog izlaganja radijaciji.

Laserska komponenta u ovom proizvodu može da emituje radijaciju koja prevazilazi ograničenje za Klasu 1.

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VARNING: OSYNLIG LASERSTRALNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRALEN ÄR FARLIG.

Attention: Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.

Unutra se nalazi sledeći natpis:

| | |
|-----------------|----------------------|
| CLASS 1 | LASER PRODUCT |
| KLASSE 1 | LASER PRODUKT |
| LUOKAN 1 | LASER LAITE |
| KLASS 1 | LASER APPARAT |
| CLASSE 1 | PRODUIT LASER |

Ovaj CD plejer klasifikovan je kao CLASS 1 LASER proizvod. Oznaka sa natpisom CLASS 1 LASER PRODUCT nalazi se na spoljašnjoj strani aparata.

Ovaj je proizvod izrađen u saglasnosti sa zahtevima radio interferencije EEC DIREKTIVE 89/336/EEC, 93/68/EEC i 73/23/EEC.

Sadržaj

UVOD

| | |
|-------------------------------------|---|
| Mere bezbednosti | 2 |
| Sadržaj | 3 |
| Pre upotrebe | 4 |
| Mere bezbednosti | 4 |
| Informacije o diskovima | 4 |
| Informacije o daljinskom upravljaču | 4 |
| Napomene vezane uz kasete | 4 |
| Prednja ploča/Stražnja ploča | 5 |
| Daljinski upravljač | 6 |
| Displej | 6 |
| Povezivanja | 7 |
| Povezivanje sistema zvučnika | 7 |
| Antenska povezivanja | 7 |

PRE KORIŠĆENJA

| | |
|---|-----|
| Audio podešavanje | 8-9 |
| Biranje napona (PO ŽELJI) | 8 |
| Podešavanje časovnika (CLOCK) | 8 |
| Regulisanje jačine zvuka | 8 |
| Podešavanje kvaliteta zvuka | 8 |
| Funkcija mirovanja (Sleep) | 8 |
| Isključivanje zvučnika (MUTE) | 8 |
| OKRUŽENJE (SURROUND) | 8 |
| XDSS (Extreme Dynamic Sound System – krajnje dinamički zvučnički sistem) | 8 |
| Tajmer funkcija | 9 |
| Funkcija dodatne opreme (Auxiliary) | 9 |
| RDS Funkcija - PO ŽELJI | 10 |
| O RDS | 10 |
| Traženje programa (PTY) | 10 |




KORIŠĆENJE

| | |
|--|----|
| Izabiranje i memorisanje radio-stanica | 11 |
| Slušanje radija | 11 |
| Reprodukcija kasete | 12 |
| Osnovno reprodukcija | 12 |
| Da bi zaustavili reprodukciju | 12 |
| Nuliranje brojača trake | 12 |
| Premotati unazad ili brzo napred | 12 |
| Snimanje | 12 |
| Osnovno podešavanje | 12 |
| Snimanje sa radija, CD-a ili dodatnog izvora | 12 |
| Sinchronizovano snimanje CD-a na kasetu | 12 |
| Reprodukcija CD-a | 13 |
| Osnovni postupak reprodukcije | 13 |
| Da pauzirate reprodukciju | 13 |
| Da zaustavite reprodukciju | 13 |
| Da preskočite pesmu | 13 |
| Da pronadete pesmu | 13 |
| Da bi ponavljali reprodukciju | 13 |
| Da bi programisali reprodukciju | 13 |

INFORMACIJA

| | |
|------------------|----|
| Traženje grešaka | 14 |
| Specifikacije | 15 |

O simbolima za objašnjenja

-  Označava opasnost koja može da dovede do oštećenja uređaja ili da prouzrokuje neku drugu povredu.
-  Ukazuje na posebne operativne osobine uređaja.
-  Saveti za lakše korišćenje.

Pre upotrebe

Mere bezbednosti

Rukovanje uređajem

Kod transporta uređaja

Originalna kutija u koju je uređaj spakovan i ostali delovi pri pakovanju mogu da se iskoriste. U cilju maksimalne zaštite, ponovo spakujte uređaj onako kako je to učinjeno u fabrici.

Održavanje čiste površine

Nemojte da koristite isparljive tečnosti, kao što je sprej protiv insekata, blizu uređaja. Nemojte da ostavljate gumene ili plastične proizvode u dodiru sa uređajem na duže vreme. Ostaviće tragove na površini.

Čišćenje uređaja


Čišćenje površine aparata

Koristite meku, suhu krpu. Ako je površina veoma prljava, koristite meku krpu lagano navlaženu sa rastvorom slabog deterdženta. Nemojte da koristite jaka sredstva, kao što je alkohol, benzin ili razređivač, jer mogu da oštete površinu uređaja.

Informacije o diskovima

Rukovanje diskovima

Nemojte da dodirujete donju stranu diska. Držite ivice diska tako da vam prsti ne dodiruju njegovu površinu. Nemojte da lepate papir ili selotej na disk.



Čuvanje diskova

Posle slušanja, vratite disk u njegov omot. Nemojte da izlažete disk sunčevoj svetlosti ili izvoru toplote i ne ostavljajte ga u parkiranim kolima koja su izložena suncu, jer može da dođe do velikog povišenja temperature u kolima.

Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na diskovima mogu da prouzrokuju loš kvalitet slike i izobličen zvuk. Pre upotrebe, očistite disk čistom krpom. Čistite disk od centra ka ivicama.



Nemojte da koristite jaka sredstva rastvaranja kao što su alkohol, benzin, razređivač, komercijalna sredstva za čišćenje ili anti-statični sprej namenjen analognim gramofonskim pločama.


Informacije o daljinskom upravljaču

Opseg korišćenja daljinskog upravljača


Usmerite daljinski upravljač prema daljinskom senzoru i pritisnite dugme.

- **Udaljenost:** Oko 7m od prednje strane uređaja sa daljinskim senzoru.
- **Ugao:** Oko 30 stepeni u svakom smeru od daljinskog senzora.

Stavljanje baterija u daljinski upravljač



Odvijite poklopac za baterije sa donje strane daljinskog upravljača i umetnite dve R03 (veličina AAA) baterije sa oznakama + i - pravilno postavljenim.




Upozorenje

Nemojte da mešate stare i nove baterije. Nikada nemojte zajedno da koristite različite vrste baterija (standardne, alkalne, itd.).


Napomene vezane uz kasete

Sprečavanje snimanja



Uklonite jednu ili obe pločice sa kasete (pomoću malog odvijača) da biste sprečili slučajno brisanje snimljenog sadržaja.



Za ponovnu mogućnost snimanja, prekrijte rupicu gde je bila pločica pomoću samolepive trake.




Prednja ploča/Stražnja ploča




1. Vrata CD-a
2. Displej
3. Dugme za uključivanje napajanja (pripravnost/ uključivanje) – POWER (⏻ STANDBY/ON)
4.
 - Dugme za XDSS
 - Dugme za okruženje (SURROUD)
5.
 - Dugme RDS : PO ŽELJI
 - Dugme za podešavanje sata/tajmera [SET (CLOCK/TIMER)]
 - Dugme za pauzu CD-a (CD II)
 - Dugme za resetovanje brojača COUNTER RESET (COUNTER): PO ŽELJI
 - Dugme za sinhronizovano snimanje sa CD-a CD SYNC.
 - Dugme za programiranje/memoriju (PROG./MEMORY)
 - Dugme MODE/RIF
 - Dugme za mod reprodukcije (PLAY MODE): PO ŽELJI
 - Dugme za ekvilajzer (EQ)
6. Ulaz za slušalice (↕ PHONES): Ø3.5mm
7.
 - Dugme za SNIMANJE/PAUZA SNIMANJA (● /II)
 - BIRANJE STANICA [TUNING (-/+)]
 - Dugme za PRESKAKANJE/TRA-ŽENJE NA CD-u (CD SKIP/SEARCH) (◀◀◀/▶▶▶)
 - PREMOTAVANJE KASETE/BRZO NAPRED (◀◀◀/▶▶▶)
 - Dugme PRESET (-/+) (BIRANJE STANICA)
 - Dugme UNAZAD (◀) (KASETA): PO ŽELJI
 - Dugme SVIRANJE(PLAY) (▶) (KASETA, CD)
 - Dugme STOP (■) (KASETA, CD)
 - Dugme CLEAR (BRISANJE)
8. Pozicija pritiskanja za otvaranje/zatvaranje deka
▲PUSH EJECT
9. DUGME ZA KONTROLU JAČINE ZVUKA
10. Dugme za biranje funkcija (TUNER/BAND, CD, TAPE, AUX)
11.
 - Dugme SATA (CLOCK)
 - Dugme TAJMERA(TIMER)
12. DALJINSKI SENZOR
13. Dugme za OTVARANJE/ZATVARANJE CD-a (▲)
[CD OPEN/CLOSE (▲)]
14. Antenski terminal
15. Ulaz za spoljni izvor (AUX)
16. Terminal zvučnika
17. Prekidač za izbor napona : PO ŽELJI
18. Kabao za napajanje

Daljinski upravljač



1. Taster XDSS
2. Taster za uključivanje napajanja – POWER
3. Taster za biranje radija / talasne dužine (TUNER / BAND)
4. Taster za spoljni izvor zvuka (AUX)
5. Tasteri za premeštanje naniže/naviše (V/∧) [PRESET(V/∧)]
6. Tasteri za funkcije CD-a
 - Taster za reprodukciju/pauzu – PLAY/PAUSE (▶/||)
 - Taster za zaustavljanje CD-a CD STOP (■)
 - CD PRESKAKANJE/TRAZENJE (CD SKIP/SEARCH) (◀◀◀/▶▶▶)
 - Taster ponavljanja REPEAT
7. Tasteri za funkciju kasetofona
 - Taster za snimanje/pauzu snimanja RECORD/ RECORD PAUSE (●/||)
 - Taster za reprodukciju unazad -BACKWARD PLAY (◀) : PO ŽELJI
 - Taster za reprodukciju unapred -FORWARD PLAY (▶)
 - Taster za zaustavljanje kasete -TAPE STOP (■)
 - BRZO NAPRED (▶▶)
 - PREMOTAVANJE (◀◀)
8. Taster MIROVANJA (SLEEP)
9. Taster programiranja (PROGRAM)
10. Taster za kontrolu jačine zvuka [VOLUME (V/∧)]
11. Taster za smenu uzorka ekvilajzera (EQ PATT.)
12. Taster za isključivanje zvučnika (MUTE)
13. Taster okruženja SURROUND (SURR.)

Displej




1. Indikator isključenih zvučnika MUTE
2. Indikator reprodukcije cd-a / pauza
3. Indikator XDSS (Ekstremni Dinamički Zvučni Sistem)
4. Indikator tajmera TIMER
5. Indikator sinhronizovanog snimanja sa CD-a
6. Indikator "MIROVANJE" SLEEP
7. Indikator programiranja PROGRAM
8. Indikator MEMORIJE
9. Indikator RDS-a (PO ŽELJI)
10. Indikator fm stereo prijema FM STEREO
11. Indikator RT, PTY
12. Indikator ponavljanja CD-a REPEAT
13. Indikator snimanja / pauze snimanja
14. Indikator smeru kretanja kasete
15. Indikator moda reprodukcije (PO ŽELJI)
16. • Indikator jačina zvuka
• Indikator visine zvučnog nivoa

Povezivanja

Povezivanje sistema zvučnika

Povežite zvučnike koristeći dostavljene kablove za njih uz pomoć napajanja boja na žabicama i onih na kablovima. Da bi dobili najbolje moguće zvučno okruženje, regulišite parametre na zvučnicima (rastojanje, nivo, itd.).




N Napomene

- Ne zaboravite da uskladite kabao zvučnika sa odgovarajućom žabicom na komponentama: + sa + i - sa -.
- Ako obrnete kablove, ozvučavanje će da bude iskrivljeno i neće se čuti bas.
- Ako koristite prednje zvučnike sa niskom maksimalnom ulaznom snagom, pažljivo regulišite jačinu zvučnika da bi izbegli prekomerno razvijanje snage na zvučnicima.
- Ne razmontiravajte prednji poklopac dostavljenog zvučnika.

Antenska povezivanja

Povežite dostavljene antene za frekventno moduliran signal/amplitudno moduliran signal (FM/AM) da bi slušali radio.



N Napomene

- Da bi izbegli šumni rezonans, postavite kružnu AM antenu dalje od premnika za digitalne video diskove DVD i drugih komponenta.
- Ne zaboravljajte da u celini raztegnete žičnu FM antenu.
- Posle povezivanja žične FM antene, održavajte koliko je moguće horizontalno.

Audio podešavanje


Biranje napona (PO ŽELJI)

Ako je vaš uređaj opremljen selektorom napona na stražnjoj ploči, podesite ga na standardni napon vaše zemlje pre nego uključite kabao napajanja.

Podešavanje časovnika (CLOCK)

1 Pritisnite **CLOCK**.
(Ako je potrebno podesiti časovnik, pritisnite pa zadržite **CLOCK** duže od 2 sekunde.)
- Brojke časa počinju treptati.

2 Izaberite 24-časovni ili 12-časovni ciklus pritiskanjem **PRESET (-)/(+)**.



3 Pritisnite **SET** da bi potvrdili izabranog časovnog ciklusa.

4 Koristite **PRESET (-)/(+)** da bi podesili čas.

5 Pritisnite **SET**.

6 Koristite **PRESET (-)/(+)** da bi podesili minute.

7 Pritisnite **SET** i na displeju se prikazuje tačno vreme.

8 U svako vreme, a pritiskanjem **CLOCK** možete prikazati vreme na displeju oko 3 sekundi.

Regulisanje jačine zvuka

- Okrenite **KONTROLA JAČINE ZVUKA** dugme podešavanja jačine zvuka u smeru kretanja skazaljke na satu da bi pojačali jačinu zvuka, odnosno suprotno od kretanja skazaljke na satu, da bi je smanjili.
- Pritisnite dugme pojačanja jačine zvuka **VOLUME (^)** da bi pojačali jačinu zvuka, ili dugme smanjenja jačine zvuka **VOLUME (v)** da bi je smanjili na daljinskom upravljaču.

Podešavanje kvaliteta zvuka

- **Da bi aktivirali stereo zvuk**
Možete birati između 4 fiksna zvučna učinka. Izaberite zvučni mod koji želite pomoću tastera **EQ PATT.** na daljinskom upravljaču, odnosno dugmeta **EQ** na prednjoj ploči uređaja.
FLAT : linearni frekvencijski raspon
ROCK : više basa, više visokih tonova
POP : manje basa, manje visokih tonova
CLASSIC : za orkestarsku muziku
- **Ulaz za slušalice**
Uključite stereo utičnicu od slušalica (Ø 3.5mm) ulaz za slušalice.
Zvučnici se automatski isključuju čim uključite slušalice (ne isporučuju se).

Funkcija mirovanja (Sleep)

Kada se koristi tajmer funkcije mirovanja (sleep), napajanje se automatski isključuje nakon isteka određenog vremena.

1 Da bi odredili vreme zadržke pri isključenju napajanja, pritisnite **SLEEP**.

Na displeju se prikazuje oko 5 sekundi **SLEEP 90**. Ovo znači da će sistem automatski isključiti za 90 minuta.

Prilikom svakog pritiskanja ovog tastera, vremenski se razmak smanjuje za 10 minuta, tj. 80...70... itd. Izaberite vremenski razmak za kojim želite da se uređaj isključi.

2 Da bi proverili koliko vremena ostaje do isključivanja napajanja.

Za vreme delovanja funkcije mirovanja (sleep) jednom kratko pritisnite **SLEEP**. Na displeju se oko 5 sekundi prikazuje koliko je vremena preostalo do isključivanja.

N Napomena

Ako pritisnete **SLEEP** dok se vreme mirovanja pokazuje na displeju, vreme **SLEEP** se nulira.

Da bi isključili tajmerski mod mirovanja

Ako želite da zaustavite tu funkciju, pritisnite taster **SLEEP** nekoliko puta uzastopno, dok se na displeju ne prikaže **SLEEP 10**, a zatim pritisnite **SLEEP** još jednom dok se "SLEEP 10" još vidi na displeju.

Isključivanje zvučnika (MUTE)

Pritisnite to dugme da bi isključili zvuk sa svog uređaja. Možete isključiti zvuk sa uređaja na primer u slučaju da odgovorite na telefonski poziv, indikator "MUTE" svetka na displeju.

OKRUŽENJE (SURROUND)

Da aktivirate saraund mod

Pritisnite **SURROUND** da pojačate stereo efekat.

SURROUND OFF ↔ SURROUND ON

XDSS (Extreme Dynamic Sound System – krajnje dinamički zvučnički sistem)

Pritisnite **XDSS** da pojačate visoke tonove i bas.

Indikator "XDSS ON" ili "XDSS OFF" se pali.

Za isključivanje ponovno pritisnite **XDSS**.

Audio podešavanje

Tajmer funkcija

Funkciju časovnika uređaja možete podesiti u iskl./uklj. stanju (power on/off). Pomoću funkcije tajmera (TIMER) možete pokrenuti i zaustaviti u tačno određeno vreme po svojoj želji primanje i snimanje radio-emisije, reprodukovanje i snimanje CD-a, trake ili izvora sa dodatne opreme.

1 Pritisnite **CLOCK** da bi proverili tekuće vreme.

Za vašu informaciju

Ako ne podesite časovnik, funkcija tajmera ne radi.

2 Pritisnite **TIMER** da bi ušli u mod podešavanja tajmera.
Usled toga se na displeju uzastopno prikazuje TUNER-CD-TAPE.

Za vašu informaciju

Ako želite da promenite već podešeni i memorisani tajmer (TIMER), pritisnite i zadržite dugme **TIMER** duže od 2 sekunde.

- Na displeju se prikazuju prethodno memorisano vreme uključivanja tajmera i indikator tajmera (TIMER).

3 Pritisnite **SET** kada se na displeju prikazuje funkcija koju želite izabrati.

4 1. a. Kada izaberete funkciju tjunera (TUNER), poruke **'PLAY'** i **'REC'** prikazuju naizmenično na displeju oko 3 sekunde.

Indikator **'PLAY'** : Samo za puštanje tjunera (TUNER)

Indikator **'REC'** : Za puštanje tjunera (TUNER) i snimanje

b. Odaberite prethodno memorisani broj radio-stanice pritiskom na **PRESET (-)/(+)** dugmad, a zatim pritisnite **SET**.

- Indikator **'ON TIME'** prikazuje se oko 0.5 sekunde na displeju, a onda nestaje.

2. Kada odaberete **CD** ili **TAPE (kaseta)** funkciju,
- Indikator **'ON TIME'** prikazuje se oko 0.5 sekunde na displeju, a onda nestaje.

5 Podesite čas uključivanja pritiskivanjem **PRESET (-)/(+)** dugmad.

6 Pritisnite **SET** da bi potvrdili čas uključivanja.

7 Podesite minute uključivanja pritiskivanjem **PRESET (-)/(+)** dugmad.

8 Pritisnite **SET** da bi potvrdili minute uključivanja. Indikator **'OFF TIME'** prikazuje se oko 0.5 sekunde na displeju, a onda nestaje.

9 Podesite čas isključivanja pritiskivanjem **PRESET (-)/(+)** dugmad.

10 Pritisnite **SET** da bi potvrdili čas isključivanja.

11 Podesite minute isključivanja pritiskivanjem **PRESET (-)/(+)** dugmad.

12 Pritisnite **SET**.

13 Regulшите jačinu zvuka pritiskivanjem **PRESET (-)/(+)** dugmad.

14 Pritisnite **SET**.
Na displeju se prikazuje "TIMER" i podešavanje tajmera završava

15 Isključite sistem.
Izabrana se funkcija automatski uključuje i isključuje u podešeno vreme.

Da bi isključili ili proverili tajmer

U svako vreme, a pritiskivanjem dugmeta **TIMER** možete izabrati podešavanje ili isključivanje tajmera. Možete takođe proveriti stanje podešenog tajmera.

Da bi uključili ili proverili tajmer, pritisnite dugme **TIMER** tako da se na displeju prikaže "TIMER".

Da bi isključili tajmer, pritisnite dugme **TIMER** tako da "TIMER" nestane sa displeja.

Funkcija dodatne opreme (Auxiliary)

1 Priključite dodatni uređaj, na primer TV ili VCR, u džekove AUX koji su postavljeni na stražnjoj ploči.

2 Pritisnite **AUX**.

Napomena

Možete takođe snimiti sa izvora koji je priključen na dodatni ulaz, pogledajte poglavlje 'Snimanje'.

RDS Funkcija - PO ŽELJI

O RDS

Ovaj proizvod je opremljen sa RDS (Sistem Radio Podataka) koji donosi širi spektar informacija na FM radiu. Sada u upotrebi u mnogim zemljama, RDS je sistem za emitovanje identifikacionog signala stanice ili mrežnih informacija, opisa programa stanice ili specifikacija izbora muzike i tačnog vremena.

RDS biranje stanice

Kada ste odabrali neku FM stanicu i ona sadrži RDS podatke, radio će automatski pokazati na displeju ime te stanice a RDS indikator će zasvetleti na displeju kao i indikator za prepoznavanje vrste programa (PTY), Radio Tekst (RT), Sat (CT) i programa RDS usluga (PS) ukoliko se emituju na odabranoj stanici.

RDS displej opcije

RDS sistem može da emituje raznovrsne informacije, pored početnog identifikacionog signala stanice koji se pojavi kada odaberemo tu stanicu. Pri normalnom radu RDS sistema, na displeju će pisati ime stanice ili mreže. Pritisak na **RDS** na prednjem panelu omogućava vam da prođete kroz razne vrste podataka u nizu:

(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)

- **PRY (prepoznavanje tipa programa)** - Vrsta programa piše na displeju.
- **RT (prepoznavanje radio teksta)** - Ime radio teksta piše na displeju.
- **CT (Sat kontrolisan od strane kanala)** - Omogućava aparatu da primi tačno vreme i pokaže ga na displeju.
- **PS (Ime programske usluge)** - Ime kanala se pokaže na displeju.



Napomene

- Neke RDS stanice možda neće uključiti neke od ovih dodatnih funkcija. Ako se željeni podaci ne emituju, na displeju će pisati **PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE**.

Traženje programa (PTY)

Najveća korist od RDS funkcije je mogućnost da prikaže vrstu programa koji se emituje koristeći PTY kodove. Sledeća lista pokazuje skraćenice koje se koriste da bi prikazale svaku vrstu programa i objašnjenje PTY koda.

| | |
|----------|--------------------------------------|
| NEWS | Vesti |
| AFFAIRS | Tekuća dešavanja |
| INFO | Informacije |
| SPORT | Sport |
| EDUCATE | Obrazovni |
| DRAMA | Drama |
| CULTURE | Kultura |
| SCIENCE | Nauka |
| VARIED | Razni govorni programi |
| POP M | Popularna muzika |
| ROCK M | Rok muzika |
| EASY M | Laka muzika |
| LIGHT M | Klasična muzika |
| CLASSICS | Ozbiljna klasična muzika |
| OTHER M | Druga muzika |
| WEATHER | Informacije o vremenu |
| FINANCE | Finansijski programi |
| CHILDREN | Dečiji programi |
| SOCIAL | Društvena pitanja |
| RELIGION | Verski programi |
| PHONE IN | Kontakt programi |
| TRAVEL | Putovanja |
| LEISURE | Odmor i hobi |
| JAZZ | Džez muzika |
| COUNTRY | Kantri muzika |
| NATION M | Nacionalna muzika |
| OLDIES | Evergrin muzika |
| FOLK M | Narodna muzika |
| DOCUMENT | Dokumentarni program |
| TEST | Provera poruke za upozorenje stanice |
| ALARM 1 | Program javnog upozoravanja |

Možete tražiti određeni PTY koristeći sledeće korake:

1

Pritisnite **TUNER/BAND** da odaberete **FM**.

2

Odaberite željenu stanicu pritiskajući **TUNING (-)/(+)**.

Kada primite RDS, na displeju se pokaže ime kanala (PS) nakon što se pojavi RDS indikator.

3

Pritisnite **RDS** da odaberete **PTY**.

4

Da biste tražili različite vrste programa, pritisnite **PRESET (-)/(+)** dok je još na displeju poslednja vrsta programa koju ste slušali i dok vi idete kroz listu dostupnih vrsta programa.

5

Kada ste odabrali **PTY (vrstu programa)**, pritisnite **◀◀◀ / ▶▶▶** u roku od 5 sekundi.

Aparat će automatski krenuti da traži sledeću stanicu sa prihvatljivim signalom koja se podudara sa vrstom programa koju želite.

Izabiranje i memorisanje radio-stanica

Možete memorisati 30 radio-stanica u FM i AM opsegu. Pre podešavanja utišajte jačinu zvuka do minimuma..

1 Pritisnite **TUNER/BAND** da biste odabrali frekvenciju koju želite (AM ili FM). Svaki put kada pritisnete ovo dugme, AM i FM se naizmenično smenjuju.

2 Pritisnite **TUNING (-)/(+)** dugmad na prednjoj strani aparata sve dok indikator frekvencije ne počne da se menja.

Napomene

• Automatsko biranje stanica

Pritisnite **TUNING(-)/(+)** dugmad duže od 0.5 sekundi. - Skaniranje se zaustavlja kada se uređaj podesi na stanicu.

• Ručno biranje stanica

Pritisnite **TUNING(-)/(+)** dugmad kratko i više puta.

3 Pritisnite **PROG./MEMORY** na prednjem panelu. Izabrani broj će svitkati u prozoru displeja.

4 Pritisnite **PRESET (-)/(+)** dugmad (ili **PRESET (✓/∧)** na daljinskom upravljaču) da izaberete broj za podešavanje koji Vi želite.

5 Pritisnite **PROG./MEMORY** ponovo. - Stanica je memorisana.

6 Ponovite korake 2 do 5 da podesite ostale stanice.

Da izbrisete sve upamćene stanice

Pritisnite i držite **PROG./MEMORY** na prednjem panelu oko dve sekunde, "CLEAR" se pojavi na displeju; pritisnite **CLEAR** i memorisane stanice su obrisane.

Za Vašu informaciju

Ako su sve stanice već upamćene, pojavit će se saopštenje **FULL** u displeju za nekoliko trena i onda će podešeni broj početi da miga.

Da promenite podešeni broj sledite korake 4-5.

Da izaberete podešene stanice

Pritisnite **PRESET (-)/(+)** dugmad (ili **PRESET (✓/∧)** na daljinskom upravljaču) dok se željeni podešeni broj ne pojavi ili pritisnite više puta.

Slušanje radija

1 Pritisnite **TUNER/BAND** da biste odabrali frekvenciju koju želite (AM ili FM). Svaki put kada pritisnete ovo dugme, AM i FM se naizmenično smenjuju. Poslednje prijema postaja će se podesiti.

2 Pritisnite **PRESET (-)/(+)** dugmad (ili **PRESET (✓/∧)** na daljinskom upravljaču) da izaberete podešenu stanicu koju Vi želite. - Svaki put kad pritisnete to dugme, uređaj će se podešavati na sledeću stanicu.

3 Podesite jačinu zvuka okrećući dugme **KONTROLA JAČINE ZVUKA** na prednjem panelu (ili pritisnajući **VOLUME (✓/∧)** na daljinskom upravljaču) uzastopno.

Da bi slušali ne-podešene radio stanice

- Koristite ručno ili automatsko podešavanje u koraku 2
- Za automatsko podešavanje, pritisnite i zadržite **TUNING (-)/(+)** dugmad na prednjem panelu.

Da isključite radio

Pritisnite **POWER** da bi isključili uređaj ili izabrali drugi mod (CD, KASETOFON, ili AUX).

Za vašu informaciju

- **Ako jedan FM program šumi**
Pritisnite dugme **MODE/RIF** tako da se sa displeja izgubi nadpis "STEREO". Neće biti stereo efekta, ali će se prijem poboljšati. Ponovo pritisnite dugme **MODE/RIF** da bi ste vratili stereo efekt.
- **Da bi poboljšali prijem**
Podesite dostavljene antene.

Napomene

- Koristite **MODE/RIF** (Rsdio interferencijski filter) funkciju da prebacite na mono prijem ako je stereo prijem iskrivljen.
- Kada snimate sa MW (AM) ili LW prijema, mogu se pojaviti pulsirajući šumovi. Ako se pojave, pritisnite **MODE/RIF** dugme jednom.

Reprodukcija kasete

Možete koristiti samo normalne kasete.

Osnovno reprodukcija

- 1** Pritisnite **TAPE** da biste uključili kasetofon. ("NO TAPE" će se pojaviti u prozorcju displeja.)
- 2** Otvorite kasetni dek pritiskom na **PUSH EJECT**.
- 3** Ubacite kasetu sa kasetnom trakom ka dnu i onda zatvorite dek.
- 4** Pritisnite **PLAY** (▶) ili **◀**: **PO ŽELJI**.

Da bi zaustavili reprodukciju

Pritisnite **STOP** (■) za vreme reprodukcije.

Nuliranje brojača trake

Pritisnite **COUNTER RESET**(COUNTER) za vreme reprodukcije.

Na displeju se prikazuje vreme reprodukcije na sledeći način "TP-0000".

Premotati unazad ili brzo napred

Nakon što ste pritisnuli **◀◀◀/▶▶▶▶** na prednjem panelu ili **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču tokom sviranja ili stop, pritisnite **PLAY** (▶) u željenom momentu.

AUTOMATSKO ZAUSTAVLJANJE DEKA

Nakon obavljanja reprodukcije samo jedne strane, uređaj bi automatski stao.

AUTOMATSKO NASTAVLJANJE REPRODUKCIJE TRAKE REPRODUKCIJOM UNAZAD: PO ŽELJI

Možete izabrati smer reprodukcije trake pritiskanjem **PLAY MODE**.

| Pritiskanje | Displej | Funkcija |
|-------------|---------|--|
| Jednom | ↔ | Nakon što obavi reprodukciju prve ili druge (reprodukcija unazad) strane, uređaj automatski zaustavlja reprodukciju. |
| Dva puta | ↔↔ | Nakon što obavi reprodukciju trake unapred i unazad, uređaj automatski zaustavlja reprodukciju. |
| Tri puta | (↔↔) | Nakon što šest puta uzastopno obavi reprodukciju trake unapred i unazad, uređaj automatski zaustavlja reprodukciju. |

Snimanje

Namotajte (premotajte) traku do mesta gde počinje snimanje. (Koristite samo normalne kasete.)

Osnovno podešavanje

- 1** Odaberite funkciju na kojoj želite da snimate (CD, TUNER/BAND ili AUX).
- 2** Otvorite kasetni dek i ubacite praznu kasetu u kasetni odeljak.
Da podesite pravac snimanja : **PO ŽELJI**
Pritisnite **PLAY MODE** uzastopno da podesite pravac snimanja.

Snimanje sa radija, CD-a ili dodatnog izvora

- 1** Pritisnite **●/||** na prednjem panelu ili daljinskom upravljaču, a onda odaberite **CD, TUNER** ili **AUX** funkciju.
"●REC" trepti i drži kasetu u režimu pauze.
- 2** Pritisnite **●/||** ili **PLAY** (▶) na prednjem panelu ili na daljinskom upravljaču.
Snimanje započinje.

Da pauzirate snimanje

Pritisnite **●/||** tokom snimanja.
- "●REC" trepti u pokaznom prozorcju.

Da bi zaustavili snimanje

Pritisnite **TAPE STOP** (■).

Sinhronizovano snimanje CD-a na kasetu

Funkcija Sinhronizovanog snimanja CD-a na kasetu dublira automatski kompletan sadržaj CD-a i promramirane naslove na kasetu.

- 1** Pritisnite **CD SYNC** u stop režimu.
"●REC" trepti i "CD SYNC" se pokazuje u prozorcju displeja.
- 2** Sinhronizovano snimanje počinje automatski nakon oko 8 sekundi.



Napomene

- Ako želite da snimate od željene staze, izaberite željenu stazu sa **CD SKIP/SEARCH** (◀◀◀/▶▶▶▶) pre nego počne sinhronizovano snimanje sa CD-a.
- Promena funkcije nije moguća za vreme snimanja.

Reprodukcija CD-a

Osnovni postupak reprodukcije

- 1** Pritisnite CD da biste slušali CD.
Ako nema ubačenog diska onda će početi da svitka "NO DISC".
 - 2** Pritisnite CD OPEN/CLOSE (▲) i postavite disk u ležište za disk.
- N** Napomena
Da bi postavili 8 cm (3 inch) disk, postavite ga u manje kružno ležište na nosaču za diskove.
- 3** Pritisnite CD OPEN/CLOSE (▲) da bi zatvorili disk konzolu.
 - 4** Pritisnite PLAY (▶) na prednjem panelu ili PLAY/PAUSE (▶/||) na daljinskom upravljaču.

Da pauzirate reprodukciju

Pritisnite PAUZU CD (CD II) ili PLAY/ PAUSE (▶/||) na daljinskom upravljaču za vreme reprodukcije.
Pritisnite ovo dugme ponovo da bi obnovili reprodukciju.

Da zaustavite reprodukciju

Pritisnite STOP (■) na prednjem panelu ili CD STOP (■) na daljinskom upravljaču.
Pritisnite dugme STOP (■) za vreme reprodukcije.

Da preskočite pesmu

- Pritisnite CD SKIP/SEARCH (|◀◀◀/▶▶▶) dugme da bi se pomerili na sledeći naslov.
- Kada CD SKIP/SEARCH (|◀◀◀/▶▶▶) dugme je pritisnuto jednom tokom za vreme reprodukcije naslova, plejer će se vratiti na početak naslova. Kada se pritisne ponovo, naslov će se preskočiti svaki put kad je dugme pritisnuto.

Da pronadete pesmu

Nakon što ste pritisnuli |◀◀◀/▶▶▶ na prednjem panelu ili daljinskom upravljaču za vreme reprodukcije, pritisnite PLAY (▶) u željenom momentu.

Da bi ponavljali reprodukciju

Da bi reprodukovali jednu stazu više puta uzastopno.
Pritisnite REPEAT jednom za vreme reprodukovanja.
- "REPEAT 1" se pojavljuje u prozoru displeja.

Da bi ponavljali reprodukciju svih staza više puta uzastopno

Pritisnite REPEAT još jednom za vreme reprodukovanja.
- "REPEAT ALL" se pojavljuje u prozoru displeja.

Da bi zaustavili ponavljanje reprodukcije

Pritisnite REPEAT još jednom za vreme reprodukovanja.
- "Indikator ponavljanja " nestaje iz prozorca displeja.

Da bi programisali reprodukovanje

Možete aranžirati redosled reprodukovanja naslova na diskovima i kreirati Vaš vlastiti program. Program može sadržati do 20 naslova.

- 1** Pritisnite PROG./MEMORY (ili PROGRAM na daljinskom upravljaču) u stop režimu.
- 2** Pritisnite |◀◀◀/▶▶▶| da bi izabrali naslov.
- 3** Pritisnite PROG./MEMORY (ili PROGRAM na daljinskom upravljaču).
- 4** Ponovite 1~3.
- 5** Pritisnite PLAY (▶) na prednjem panelu ili PLAY/PAUSE (▶/||) na daljinskom upravljaču.

Da proverite sadržaj programa

Pritisnite PROG./MEMORY (ili PROGRAM na daljinskom upravljaču) u stop režimu.
- Broj naslova i programa će se prikazati.

Da izbrišete sadržaj programa

Pritisnite PROG./MEMORY (ili PROGRAM na daljinskom upravljaču) u stop režimu. I onda pritisnite CLEAR naprednjem panelu ili STOP (■) na daljinskom upravljaču.

Da bi dopunili sadržaj programa

- 1.** Pritisnite PROG./MEMORY (ili PROGRAM na daljinskom upravljaču) uzastopno u programskom stop režimu dok "Broj naslova" miga.
- 2.** Ponovite 2~5

Da promenite sadržaj programa

- 1.** Pritisnite PROG./MEMORY (ili PROGRAM na daljinskom upravljaču) da bi se prikazao broj programa koji želite da promenite.
- 2.** Ponovite 2~4.

N Napomena

Ovaj aparat takođe može da svira CD-R ili CD-RW koje sadrže audio naslove.

Traženje grešaka

Pre nego se obratite servisu, mogući uzrok problema potražite u sledećoj tabeli.

| Simptom | Uzrok | Uklanjanje |
|------------------------------------|---|---|
| Nema napajanja. | <ul style="list-style-type: none"> Napojni kabl nije spojen na mrežu. | <ul style="list-style-type: none"> Dobro uključite utikač napojnog kabla u utičnicu na zidu. |
| Ne čuje se zvuk. | <ul style="list-style-type: none"> Audio-kablovi nisu dobro povezani. | <ul style="list-style-type: none"> Dobro priključite audio-kablove za džekove. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Napajanje dodatne opreme nije uključeno. | <ul style="list-style-type: none"> Uključite napajanje opreme povezane preko audio-kabla. |
| Uređaj ne počinje reprodukovati. | <ul style="list-style-type: none"> Nije postavljen disk. | <ul style="list-style-type: none"> Postavite disk. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Postavljeni je disk koji ne može biti reprodukovan. | <ul style="list-style-type: none"> Postavite disk koji se može reprodukovati. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Disk je postavljen naopako. | <ul style="list-style-type: none"> Postavite disk tako da strana koja se reprodukuje bude okrenuta prema dole. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Disk nije postavljen u gnezdo. | <ul style="list-style-type: none"> Postavite disk pravilno u gnezdo spremišta. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Disk je zaprljan. | <ul style="list-style-type: none"> Počistite disk. |
| Daljinski upravljač ne radi dobro. | <ul style="list-style-type: none"> Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru daljinskog upravljanja uređaja. | <ul style="list-style-type: none"> Usmerite daljinski upravljač ka senzoru daljinskog upravljanja uređaja. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Daljinski upravljač je suviše udaljen od uređaja. | <ul style="list-style-type: none"> Daljinski upravljač radi u okviru udaljenosti do 23 ft (7 m). |
| | <ul style="list-style-type: none"> Između daljinskog upravljača i uređaja nalazi se prepreka. | <ul style="list-style-type: none"> Uklonite prepreku. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Baterije daljinskog upravljača istrošene su. | <ul style="list-style-type: none"> Zamenite baterije novim baterijama. |

Specifikacije

| DEO | | MODELI | LX-131A/D/X | LX-230A/D/X | LX-330A/D/X |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|-------------|
| [OPŠTI] | Napajanje energije | Vidi na stražnjoj strani uređaja. | | | |
| | Utrošak energije | 35W | 50W | 65W | |
| | Masa | 4.03kg | 4.46kg | 4.60kg | |
| | Spoljašnje dimenzije (šxvxd) | 161 X 255 X 268mm | | | |
| [CD] | Frekvencijski odziv | 40 - 18000 Hz | | | |
| | Odnos signal/šum | 65 dB | 70 dB | 70 dB | |
| | Dinamički opseg | 70 dB | 70 dB | 70 dB | |
| [TUNER] | FM | Frekvencijski opseg | 87.5 - 108.0 MHz ili 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz | | |
| | | Srednja frekvencija | 10.7 MHz | | |
| | | Odnos signal/šum | 60/55 dB | 60/55 dB | 60/55 dB |
| | | Frekvencijski odziv | 60 - 10000 Hz | | |
| | AM (MW) | Frekvencijski opseg | 522 - 1611 kHz ili 530 - 1610 kHz | | |
| | | Srednja frekvencija | 450 kHz | | |
| | | Odnos signal/šum | 35 dB | | |
| | | Frekvencija | 100 - 1800 Hz | | |
| [Amp] | Izlazna muzička snaga | 10W + 10W | 20W + 20W | 30W + 30W | |
| | T.H.D | 0.15% | 0.15% | 0.15% | |
| | Frekvencijski odziv | 40 - 25000 Hz | 40 - 25000 Hz | 40 - 25000 Hz | |
| | Odnos signal/šum | 70 dB | 80 dB | 80 dB | |
| [KASETA] | Brzina obrtaja | 4.75cm/sec | | | |
| | Fluktuacija visine tona | 0.25% (MTT -111, JIS-WTD) | | | |
| | FF/REW trajanje premotavanja | 120sec (C-60) | | | |
| | Frekvencijski raspon | 250 - 8000Hz | | | |
| | Odnos signal/šum | 43dB(P/B)/43dB(R/P) | | | |
| | Separacija kanala | 50dB(P/B)/45dB(R/P) | | | |
| | Odnos brisanja | 55dB (MTT-5511) | | | |
| [ZVUČNICI] | | LXS-131 | LXS-230 | LXS-330 | |
| | Tip | 1 sistemski 1 zvučnici | 1 sistemski 1 zvučnici | 2 sistemski 2 zvučnici | |
| | Impedancija | 4 Ω | 6 Ω | 6 Ω | |
| | Frekvencijski odziv | 90 - 20000 Hz | 85 - 20000 Hz | 80 - 20000 Hz | |
| | Nivo zvučnog pritiska | 87 dB/W (1m) | 88 dB/W (1m) | 87 dB/W (1m) | |
| | Prosečna ulazna snaga | 10 W | 20 W | 30 W | |
| | Max. ulazna snaga | 20W | 40W | 60W | |
| | Dimenzije (šxvxd) | 159x248x165mm | 159x248x193mm | 159x248x195mm | |
| | Težina (neto) | 1.62kg | 1.87kg | 2.04kg | |

* Dizajn i specifikacije predmet su promena bez prethodnog upozorenja.



P/NO :3828R-A075Q