



Telewizor Kolorowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania proszę zapoznać się z instrukcją obsługi.

Proszę pozostawić instrukcję do dalszego wykorzystania.

W razie potrzeby skorzystania z usług serwisowych proszę zapisać numer seryjny oraz numer modelu. Przy odbieraniu towaru z punktu serwisowego należy sprawdzić zgodność numerów z tabliczką znamionową.

Numer Modelu :

Numer Seryjny :

<http://www.lge.pl>

P/NO : 3828VA037BM (MC019A, 090A/D TX, 3840VA0017B) ©

Zawartość

Instalacja	3
Rozmieszczenie i funkcje elementów sterowania	4
Pilot zdalnego sterowania	
Instalacja baterii	
Panel czołowym	
Podstawowe operacje	7
Włączanie i wyłączanie / Wybór programu	
Regulacja głośności / Funkcja Quick view	
Funkcja wyciszenia / Auto-demonstracja	
Wybór języka na ekranie (opcja)	
Menu ekranowe	8
Wybór menu	
Nastawianie stacji telewizyjnych	9
Automatyczne dostrajanie programów	
Ręczne dostrajanie programów	
Precyzyjne dostrajanie / Edycja programów	
Program Favorite (ulubiony)	
Wywoływanie tablicy programów	
Regulacja obrazu	14
PSM (Pamięć Nastaw Obrazu)	
Regulacja obrazu / Eye (System regulacji obrazu) (opcja)	
Funkcja obrazu Turbo (opcja)	
Regulacja dźwięku (opcja)	16
SSM (Pamięć Nastaw Dźwięku)	
Regulacja Balans	
Funkcja dźwięku Turbo (opcja)	
Wybór sposobu odtwarzania dźwięku wyjściowego	
Odbiór stereo/dual (opcja)	
Odbiór NICAM (opcja)	
Inne funkcje	19
Tryb pracy TV i AV (telewizja i wideo)	
Wybór automatycznego przełączania sygnałem wideo (opcja)	
Zabezpieczenie przed dziećmi	
Automatyczne wyłączenie (funkcja Auto sleep)	
Niebieskie tło (opcja)	
AVL (opcja)	
CSM (Pamięć nastaw koloru) / Funkcja Sleep	
Gra telewizyjna (opcja)	21
KLOCKI & KLOCKI (opcja)	
Zegar (opcja)	22
Zegar wyłączenia / Zegar włączenia	
Teletext (opcja)	23
Włączanie/wyłączanie	
Tryb SIMPLE / Tryb TOP (opcja)	
FASTEXT / Specjalne funkcje teletextu	
Podłączanie urządzeń zewnętrznych	26
Gniazdo antenowe / Gniazda Eurocart	
Gniazda wejściowe/wyjściowe audio-L/R (lub audio)/wideo (opcja)	
Gniazdo słuchawkowe (opcja)	
Dane techniczne	27
Sprawdź, gdy pojawi się problem	Tylnej pokrywie obudowy

Instalacja

Zasilanie

Odbiornik ten jest zasilany ze źródła napięcia przemiennego o napięciu wskazanym na etykiecie umieszczonej na tylnej pokrywie obudowy. Nigdy nie podłączać do napięcia stałego. W przypadku burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub zaników zasilania wyjąć wtyczkę anteny i zasilania.

Uwaga

Aby uniknąć pożaru lub niebezpieczeństwa porażenia nie wystawiać odbiornika na działanie deszczu ani wilgoci.

Naprawy

Nigdy nie zdejmować tylnej pokrywy odbiornika ponieważ, może to narazić użytkownika na działanie wysokiego napięcia lub inne niebezpieczeństwa. Gdy odbiornik nie działa poprawnie odłączyć zasilanie i wezwać serwis.

Antena

Podłączyć przewód antenowy do gniazda oznaczonego a 75Ω na tylnej ścianie obudowy. Aby zapewnić najlepszy odbiór powinno stosować się antenę zewnętrzną.

Umiejscowienie

Należy ustawić odbiornik tak, aby światło słoneczne ani żadne inne jasne światło nie padało bezpośrednio na ekran. Należy dbać o to, aby nie narażać odbiornika na niepotrzebne wibracje, wilgoć, kurz ani gorąco. Również należy upewnić się, że odbiornik jest usytuowany w miejscu umożliwiającym swobodny przepływ powietrza. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych w tylnej pokrywie.


Nie ustawiać odbiornika na pochylej lub niestabilnej powierzchni, ponieważ rolki znajdujące się w podstawie odbiornika mogą spowodować, że spadnie on i się uszkodzi.

Rozmieszczenie i funkcje elementów sterowania

Wszystkie funkcje mogą być sterowane z pilota zdalnego sterowania. Niektóre funkcje mogą być również regulowane przyciskami na czolowym panelu odbiornika.

Pilot zdalnego sterowania

Przed użyciem pilota zdalnego sterowania proszę zainstalować baterie. Patrz na następnej stronie.



(z TELETEKSTEM)

- 1. POWER (Zasilanie)**
włącza odbiornik ze stanu czuwania lub wyłącza do stanu czuwania.
- 2. PRZYCISKI NUMERYCZNE**
włącza odbiornik ze stanu czuwania lub bezpośrednio wybiera numer.
- 3. MENU (lub INDEX)**
wybiera menu.
w trybie teletekstu wybiera stronę indeksową (tylko dla modeli z TELETEXT-em).
- 4. EYE / * (opcja)**
włącza lub wyłącza funkcję Eye (system regulacji obrazu).
- 5. ▲(▲) / ▼(▼) (Program wyższy/nizszy)**
wybiera program lub pozycję w menu.
włącza odbiornik ze stanu czuwania, automatycznie przegląda programy.
◀ / ▶ (Głośność głośniejszej/ciszej)
ustawia głośność.
zmienia ustawienia w menu.
OK
potwierdza wybór lub wyświetla aktualny tryb.
- 6. Q.VIEW**
przełącza na poprzednio oglądany program.
wybiera ulubione programy.
- 7. PRZYCISKI TELETEKSTU (opcja)**
Przyciski te są używane do obsługi teletekstu.
Dalsze szczegóły, patrz rozdział „Teletekst”.
- 8. PSM (Pamięć Nastaw Obrazu)**
przywołuje ustawienia obrazu preferowane przez użytkownika.
- 9. TURBO PICTURE (Funkcja turbo obrazu) (opcja)**
włącza lub wyłącza funkcję obrazu Turbo.
TURBO SOUND (Funkcja turbo dźwięku) (opcja)
włącza lub wyłącza funkcję dźwięku Turbo.

Rozmieszczenie i funkcje elementów sterowania

10. MUTE (Wyciszenie)

włącza lub wyłącza dźwięku.

11. TV/AV

wybiera odbiór telewizji lub wideo.
usuwa menu z ekranu.
włącza odbiornik ze stanu czuwania.

12. I/II/* (opcja)

wybiera język przy audycjach dwujęzycznych.
wybiera sposobu odtwarzania dźwięku wyjściowego. (opcja)

13. LIST

wyświetla tablicę programów.

14. SLEEP

ustawia zegar funkcji SLEEP.

15. SSM/* (opcja) (Pamięć Nastaw Dźwięku)

przywołuje ustawienia dźwięku preferowane przez użytkownika.

16. SURROUND (OK/*) (opcja)


włącza efekt dźwięku przestrzennego.

***** : bez funkcji


KOLOROWE PRZYCISKI : przyciski te są używane do obsługi teletekstu (tylko w modelach z teletekstem) lub do edycji programów.

Instalacja baterii

Pilot zdalnego sterowania jest zasilany z dwóch baterii typu AAA. Delikatnie zsunąć pokrywę pilota zdalnego sterowania, aż zostanie otwarty zasobnik na baterie. Włożyć dwie baterie zgodnie z symbolami polaryzacji (⊕ i ⊖) zaznaczonymi wewnątrz zasobnika.




Uwaga : Jeżeli nie planuje się używania pilota zdalnego sterowania przez dłuższy czas, należy usunąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia z powodu możliwości wycieku elektrolitu.



(bez TELETEKSTU)

Rozmieszczenie i funkcje elementów sterowania

Panel czołowym



- 1. MAIN POWER (włącznik główny zasilania) (Wł./Wyt.)**
włącza lub wyłącza odbiornik.
- 2. WSKAŹNIK STANU CZUWANIA**
wskaźnik świeci się na czerwono kiedy odbiornik jest w stanie czuwania, ulega przyciemnieniu, gdy odbiornik jest włączony, miga, gdy odbierany jest sygnał z pilota zdalnego sterowania
- 3. CZUJNIK ZDALNEGO STEROWANIA**
- 4. MENU (opcja)**
wybiera menu.
- 5. OK**
potwierdza wybór lub wyświetla aktualny tryb.
◀ / ▶ (Głośność głośniejszej/ciszej)
ustawia głośność, zmienia ustawienia w menu.
▲ / ▼ (Program wyższy/nniższy)
wybiera program lub pozycję w menu, włącza odbiornik ze stanu czuwania.
- 6. TV/AV (opcja)**
wybiera odbiór telewizji lub wideo, usuwa menu z ekranu, włącza odbiornik ze stanu czuwania.
- 7. C (Funkcje) (opcja)**
wybiera głośność, Eye (opcja), pozycję w obrazu lub strojenie auto podczas nie jest wyświetlane żadne menu.
- 8. + / - (▲ / ▼) (opcja)**
reguluje funkcje lub wybiera program, włącza odbiornik ze stanu czuwania.
- 9. GNIAZDO WEJŚCIOWE AUDIO-L/R (lub AUDIO)/WIDEO (AV) (opcja)**
do tych gniazd należy podłączyć wyjścia audio/wideo urządzeń zewnętrznych.
- 10. GNIAZDO SŁUCHAWKOWE (opcja)**
do tego gniazda należy podłączyć słuchawki.
- 11. EYE (opcja)**
reguluje obraz zależnie od warunków otoczenia.
- 12. TURBO SOUND/TURBO PICTURE (opcja)**
włącza lub wyłącza funkcję dźwięku Turbo lub obrazu Turbo.

Uwaga : Rysunek pokazany poniżej jest uproszczonym obrazem panelu czołowego. Może się on nieco różnić od wyglądu Państwa odbiornika.

Podstawowe operacje

Włączanie i wyłączenie

1. W celu włączenia odbiornika należy wcisnąć włącznik główny zasilania.
2. Jeżeli odbiornik jest w stanie czuwania, aby włączyć go całkowicie należy nacisnąć przyciski **POWER**, ▲ / ▼, **TV/AV** lub jeden z przycisków NUMERYCZNYCH na pilocie zdalnego sterowania.
3. Wcisnąć przycisk **POWER** na pilocie zdalnego sterowania. Odbiornik powraca do stanu czuwania.
4. Wcisnąć ponownie włącznik główny zasilania. Powoduje to całkowite wyłączenie odbiornika; wskaźnik stanu zasilania/ czuwania zgaśnie po kilku sekundach.

Uwaga : Jeżeli odbiornik jest włączony, a wtyczka sieciowa zostanie odłączona od zasilania, to gdy ponownie wtyczka sieciowa zostanie włączona do gniazda zasilania, odbiornik włączy się w stan czuwania.

Wybór programu

Numer programu można wybrać używając przycisków ▲ / ▼ lub przycisków NUMERYCZNYCH.

Regulacja głośności


W celu regulacji głośności należy korzystać z przycisków ◀ / ▶.

Funkcja Quick view

Nacisnąć przycisk **Q.VIEW**, aby przełączyć na ostatnio oglądany program.

Uwaga : Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy **Favorite programme** jest ustawiony na **Wyl.**. W innym przypadku każde naciśnięcie tego przycisku spowoduje wybranie zapamiętanego ulubionego programu.

Funkcja wyciszenia

Nacisnąć przycisk **MUTE**. Dźwięk zostanie wyłączony i pojawi się symbol . Można to anulować naciskając przyciski **MUTE**, ◀ / ▶, **SSM/***, **I/II/***, **◀>/*** lub **TURBO SOUND**.


Auto-demonstracja

Aby przeglądać wszystkie menu zaprogramowane w odbiorniku, należy nacisnąć przycisk **OK** lub **C** na czołowym panelu sterowania na ok. 5 sekund. Aby zatrzymać auto-demonstrację, nacisnąć dowolny przycisk na czołowym panelu sterowania i przycisk **POWER** na pilocie zdalnego sterowania.

Wybór języka na ekranie (opcja)

Jest to funkcja opcjonalna. Menu może być wyświetlane na ekranie w różnych językach. Najpierw należy wybrać język.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wyświetlić Menu programów.
2. Nacisnąć przycisk ▶, a następnie aby wybrać **Język (Language)** przycisk ▲ / ▼.
3. Nacisnąć przycisk ▶, a następnie aby wybrać żądany język przycisk ▲ / ▼.
Wszystkie napisy na ekranie będą się ukazywać w wybranym języku.
4. Nacisnąć przycisk **OK** lub ◀, aby wyświetlić Menu programów.
4. Nacisnąć przycisk **TV/AV**, aby powrócić do normalnego oglądania programu telewizyjnego.



Menu ekranowe

Dialog między użytkownikiem a odbiornikiem jest prowadzony na ekranie za pomocą menu. Również są wyświetlane symbole przycisków potrzebnych do wykonania kolejnych kroków.



Wybór menu

1. Nacisnąć przycisk **MENU** aby wyświetlić każde z menu.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać pozycję w menu przycisk **▲ / ▼**.
3. Aby wyświetlić podmenu menu rozwijanego, nacisnąć przycisk **▶**.
4. Zmiany ustawień pozycji podmenu lub menu rozwijanego można dokonać przyciskami **◀ / ▶** lub **▲ / ▼**.

Aby przejść do wyższego poziomu menu, można użyć przycisku **OK** lub **◀**, a aby przejść do niższego poziomu menu - przycisku **▶**.

Uwaga :

- a. W trybie AV (wideo) Menu programów nie jest wyświetlane.
- b. W trybie teletekstu nie jest wyświetlane Żadne menu.
- c. W modelach w wersji monofonicznej Menu dźwięku nie ukazuje się.
- d. W niektórych modelach, nie sa wyświetlane elementy **Strojenie** lub **Turbo strojenie**. W Menu **Strojenie auto** jest wyświetlany element **Start**.
- e. W niektórych modelach, sa wyświetlane elementy **BG, L**.
- f. W niektórych modelach, nie sa wyświetlane elementy **Język (Language)** lub **Booster**.



Nastawianie stacji telewizyjnych

W odbiorniku tym, pod numerami programów (00 do 99), może zostać zapamiętanych do 100 stacji telewizyjnych. Po zaprogramowaniu stacji, aby oglądać ustawione stacje, można później używać przycisków ▲ / ▼ lub przycisków NUMERYCZNYCH.

Stacje mogą być dostrajane w trybie automatycznym lub ręcznie.

Automatyczne dostrajanie programów

Wszystkie stacje, które są odbierane, mogą być zapamiętywane przy użyciu tej metody. Poleca się aby stosować tą metodę podczas instalacji odbiornika.

1. Naciśnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu programów.
2. Naciśnąć przycisk ►, a następnie aby wybrać **Strojenie auto** przycisk ▲ / ▼.
3. Naciśnąć przycisk ► aby wyświetlić menu **Strojenie auto**.



Menu programów





4. Naciśnąć przycisk ►. Przyciskiem ▲ / ▼ wybrać system TV w rozwijanym menu **System**:
L : SECAM L/L* (Francja)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa Wschodnia)
I : PAL I/II (Wlk. Brytania/Irlandia)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Wschodnia)
5. Naciśnąć przycisk **OK** lub ◀.
6. Naciśnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać **Zaczniń od**.
7. Naciśnąć przycisk ►. W rozwijanym menu **Zaczniń od** wybrać początkowy numer programu przyciskiem ◀ / ► lub przyciskami NUMERYCZNYMI. Numer programu poniżej 10 wprowadza się z cyfrą „0” na początku np. „05” dla 5.
8. Naciśnąć przycisk **OK**.
9. Przy pomocy przycisku ▲ / ▼ wybrać rodzaj przeszukiwania **Strojenie** lub **Turbo strojenie**.

Opcja : W niektórych modelach można wybrać jedynie **Start**.

Uwaga:

- a. *Przeszukiwanie **Turbo strojenie** jest dużo szybsze niż **Strojenie** a w niektórych modelach **Strojenie** automatycznie zapamięta programy we wszystkich dostępnych systemach. **Turbo strojenie** jest dużo szybsze, lecz zapamięta tylko programy nadawane w systemie wybranym.*
 - b. *Jeżeli zaprogramowana stacja odbiera dźwięk słabej jakości, należy ponownie wybrać system telewizyjny z menu ręcznego programowania **Strojenie ręczne**.*
10. Naciśnąć przycisk ► aby rozpocząć programowanie automatyczne.



(Przeszukiwanie Normalne)


(Przeszukiwanie Turbo)

Wszystkie dostępne stacje zostaną zapamiętane. Dla stacji nadających sygnały VPS, PDC lub dane teletekstu są zapamiętywane ich nazwy. Jeżeli stacji nie może być nadana żadna nazwa, zostaje jej przyporządkowany numer kanału i zostaje zapamiętana jako **C** (V/UHF 01-69) lub **S** (kablówce 01-47) z odpowiednim numerem.

Aby zatrzymać automatyczne programowanie, należy naciśnąć przycisk **MENU**.


Gdy programowanie automatyczne jest zakończone, na ekranie pojawia się tryb **Edycja programu**. Aby zmienić zapamiętane programowanie, patrz rozdział „Edycja programów”.

11. Aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego należy naciśnąć przycisk **TV/AV**.



Nastawianie stacji telewizyjnych

Menu programów



Automatyczne przeglądanie programów



W celu automatycznego przeglądnięcia zapamiętanych programów, należy nacisnąć na ok. 3 sekundy przycisk ▲(▲) lub ▼(▼). Obrazy zapamiętanych programów będą się kolejno ukazywać na ekranie.

Aby zatrzymać automatyczne przeglądanie, należy nacisnąć dowolny przycisk za wyjątkiem przycisków magnetowidu.


Ręczne dostrajanie programów

Ręczne programowanie pozwala dostroić i uporządkować stacje w dowolnej żądanej kolejności. Również można określić pięcioliterową nazwę stacji przyporządkowaną do każdego numeru programu.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu programów.
2. Nacisnąć przycisk ►, a następnie aby wybrać **Strojenie ręczne** przycisk ▲ / ▼.
3. Nacisnąć przycisk ► aby wyświetlić menu **Strojenie ręczne**.



4. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼, aby zaznaczyć **PR**.
5. Nacisnąć przycisk ►, aby zaznaczyć numer programu. Wybrać numer programu, pod którym chcemy zapamiętać znaną stację naciskając przyciski ◀ / ▶ lub przyciski NUMERYCZNE (00 do 99) w rozwijanym menu **PR**. Numer programu poniżej 10 wprowadza się z cyfrą „0” na początku, np. „05” dla 5.
6. Nacisnąć przycisk **OK**.
7. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać **System**.
8. Nacisnąć przycisk ►. Przyciskiem ▲ / ▼ wybrać system TV w rozwijanym menu **System**:
L : SECAM L/L' (Francja)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa Wschodnia)
I : PAL I/II (Wlk. Brytania/Irlandia)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Wschodnia)
9. Nacisnąć przycisk **OK** lub ◀.
10. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać **Kanał**.
11. Nacisnąć przycisk ►. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać **V/UHF** lub **TV kablowa** w rozwijanym menu **Kanał**. Numer programu poniżej 10 wprowadza się z cyfrą „0” na początku, np. „05” dla 5.
12. Nacisnąć przycisk **OK** lub ◀.
13. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼, aby zaznaczyć **Strojenie**.
14. Nacisnąć przycisk ►. Nacisnąć przycisk ◀ / ▶ w rozwijanym menu **Strojenie**, aby zacząć przeszukiwanie. Po znalezieniu stacji przeszukiwanie zostaje zatrzymane.
15. Nacisnąć przycisk **OK** aby zapamiętać wybrany numer. Ukaże się napis **Pamięć**.




16. Aby zapamiętać inne stacje należy powtórzyć kroki 4 do 15.
17. Nacisnąć przycisk **TV/AV**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.

Nastawianie stacji telewizyjnych

Przyporządkowanie stacji nazwy

1. Powtórzyć kroki 1 do 3 z rozdziału „Ręczne dostrajanie programów”.
2. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼, aby wybrać **Nazwa**.
3. Nacisnąć przycisk ► w rozwijanym menu **Nazwa**.
4. Nacisnąć przycisk ▲. Można wybierać spośród spacji, +, -, cyfr od **0** do **9** i liter alfabetu od **A** do **Z**.
Nacisnąć przycisk ▼ można wybierać w przeciwnym kierunku.
5. Nacisnąć przycisk ◀ / ▶, aby wybrać następną pozycję nazwy, a następnie wybrać jej drugą literę, itd.
6. Nacisnąć przycisk **OK**.
7. Nacisnąć przycisk **TV/AV**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.



Menu programów

Nacisnąć przycisk **TV/AV**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.

Booster (opcja)

Gdy między programami pojawia się przerwa, ustawić **Booster** na **Wył.**

1. Powtórzyć kroki 1 do 3 z rozdziału „Ręczne dostrajanie programów”.
2. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼, aby wybrać **Booster**.
3. Nacisnąć przycisk ►.
4. W rozwijanym menu **Booster** naciskając przycisk ▲ / ▼ wybrać **Wi.** lub **Wył.**
5. Nacisnąć przycisk **OK** lub ◀.
6. Nacisnąć przycisk **TV/AV**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.


Precyzyjne dostrajanie

Zwykle precyzyjne dostrajanie jest konieczne tylko wtedy, gdy odbiór programu jest słaby.

1. Powtórzyć kroki 1 do 3 z rozdziału „Ręczne dostrajanie programów”.
2. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać **Dostrojenie**.
3. Nacisnąć przycisk ►.




4. Aby precyzyjnie dostroić obraz i dźwięk, naciskać przycisk ◀ / ▶ w rozwijanym menu **Dostrojenie**.
5. Nacisnąć przycisk **OK**.
6. Nacisnąć przycisk **TV/AV**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.
Program dostrojony precyzyjnie będzie podczas jego wybierania wskazywany żółtym numerem.



Nastawianie stacji telewizyjnych


Menu programów



Edycja programów

Funkcja ta pozwala skasować lub pominąć zapamiętane programy. Można również przesunąć niektóre stacje pod inny numer programu lub pod wybrany numer programu wstawić „pustą” stację.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu programów.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Edycja programu** przycisk **▲/▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶** aby wyświetlił menu **Edycja programu**.



Kasowanie programów

1. Wybrać program, który ma być skasowany używając przycisków **▲/▼** lub **◀/▶**.
2. Nacisnąć dwukrotnie przycisk **CZERWONY**. Wybrany program został skasowany i wszystkie następujące po nim programy zostały przesunięte o jedną pozycję do przodu.


Kopowanie programów

1. Wybrać program, który ma być skopiowany używając przycisków **▲/▼** lub **◀/▶**.
2. Nacisnąć przycisk **ZIELONY**. Wszystkie następujące po nim programy, aż do następnego najwyższego numeru programu, zostały przesunięte o jedną pozycję do przodu.



Przesuwanie programów

1. Wybrać program, który ma być przesunięty używając przycisków **▲/▼** lub **◀/▶**.
2. Nacisnąć przycisk **ŻÓŁTY**.
3. Przesunąć program pod numer programu, na który chcemy przesunąć przy pomocy przycisków **▲/▼** lub **◀/▶**.
4. Nacisnąć ponownie przycisk **ŻÓŁTY**, aby porzucić tę funkcję.



Pominięcie programów

1. Wybrać program, który ma być pominięty używając przycisków **▲/▼** lub **◀/▶**.
2. Nacisnąć przycisk **NIEBIESKI**. Program pominięty staje się niebieski.
3. Aby zrezygnować z pominięcia tego programu, należy nacisnąć ponownie przycisk **NIEBIESKI**. Pominięcie programu oznacza, że podczas normalnego oglądania telewizji nie będzie można wybrać tego programu przy pomocy przycisków **▲/▼**. Wybór programów, które zostały pominięte, jest w dalszym ciągu możliwy przy użyciu przycisków **NUMERYCZNYCH** lub w edycji programów z menu tablicy.


Nacisnąć przycisk **TV/AV**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.

Nastawianie stacji telewizyjnych


Program Favorite (ulubiony)

Funkcja ta pozwala na bezpośrednie wybranie naszych ulubionych programów.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu programów.
2. Nacisnąć przycisk **►**, a następnie aby wybrać **Favorite programme** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **►** aby wyświetlić menu **Favorite programme**.



Menu programów



4. Nacisnąć przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać -- -----.
5. Przy pomocy przycisków **◀ / ▶** lub przycisków NUMERYCZNYCH wybrać żądany program. Numer programu poniżej 10 wprowadza się z cyfrą „0” na początku, np. „05” dla 5.
6. W celu zapamiętania innego programu, powtórzyć kroki 4 do 5. Można zapamiętać do 5 programów.
7. Nacisnąć przycisk **OK**.
8. Nacisnąć przycisk **TV/AV**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.

W celu wybrania zapamiętanych ulubionych programów kilkakrotnie naciskać przycisk **Q.VIEW**.

Wywoływanie tablicy programów

Wyświetlając tablicę programów można sprawdzić programy zapisane w pamięci.

Wyświetlanie tablicy programów

W celu wyświetlenia tablicy programów nacisnąć przycisk **LIST**. Menu edycji programów ukazuje się na ekranie. Jedna strona z menu edycji programów zawiera 10 programów (jak pokazano poniżej).



Uwaga :

- a. Na liście mogą się znaleźć programy oznaczone na niebiesko. Są to programy pominięte podczas edycji programów.
- b. SoNiektóre numery programów pokazane w tabeli z numerem kanału wskazują, że odpowiadającym im stacjom nie przypisano nazwy.

Wybór programów z listy


Wybrać program używając przycisków **◀ / ▶** lub **▲ / ▼**. Następnie nacisnąć przycisk **OK**. Odbiornik przełączy się na program o wybranym numerze.

Zmiana strony tablicy programów

Istnieje dziesięć stron tablicy programów, które zawierają 100 programów.


Naciskając kilkakrotnie przyciski **◀ / ▶** lub **▲ / ▼** można zmieniać strony tablicy programów.

Nacisnąć przycisk **TV/AV**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.



Regulacja obrazu

Menu obrazu



PSM (Pamięć Nastaw Obrazu)

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu obrazu.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **PSM** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, aby wybrać ustawienia obrazu w rozwijanym menu **PSM**, należy nacisnąć przycisk **▲ / ▼**.




4. Nacisnąć przycisk **OK** lub **◀**.
5. Nacisnąć przycisk **TV/AV**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.

Aby przywołać własne ustawienia, należy nacisnąć przycisk **PSM**, aż ukaże się wybrane przez nas ustawienie (**Dynamiczny**, **Standard**, **Łagodny**, **Gra** lub **Użytkownik**). Ustawienia **Dynamiczny**, **Standard**, **Łagodny** i **Gra** są zaprogramowane fabrycznie, tak aby jak najlepiej odtwarzać każdy rodzaj obrazu, i nie mogą być zmieniane.

Regulacja obrazu

Zależnie od własnych upodobań można dowolnie regulować kontrast, jasność obrazu, intensywność koloru, ostrość i odcień (tylko dla sygnałów wejściowych NTSC).


1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu obrazu.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Użytkownik** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, wybrać żądany element regulacji obrazu w rozwijanym menu **Użytkownik** przycisk **▲ / ▼**.



4. Nacisnąć przycisk **▶**.
5. W celu dokonania żądanych regulacji w każdym podmenu, należy nacisnąć przycisk **◀ / ▶**.



- Pozycje z menu **Użytkownik** można również wybrać bezpośrednio przyciskiem **▲ / ▼** i je regulować przy użyciu przycisku **◀ / ▶**.
6. Nacisnąć przycisk **OK**, aby zapamiętać ustawienia obrazu **Użytkownik**.
 7. Nacisnąć przycisk **TV/AV**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.



Regulacja obrazu

Eye (System regulacji obrazu) (opcja)

Odbiornik ten automatycznie reguluje obraz zależnie od warunków otoczenia. Zatem mogą państwo zawsze cieszyć się odpowiednim obrazem niezależnie od warunków otoczenia.

Naciskając przycisk **EYE/★**, można włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) tę funkcję.



Gdy jest dokonywana operacja regulacji obrazu, zależnie od warunków światła otoczenia automatycznie ustawiany jest najbardziej odpowiedni obraz. W tym czasie na chwilę ukazuje się zielony symbol ●●●●●, a za każdym razem, gdy następuje zmiana warunków oświetlenia, ukazuje się żółty symbol ●●●●●.

Uwaga : Jeżeli przycisk **PSM** lub **TURBO PICTURE** zostanie wciśnięty, gdy włączona jest funkcja Eye, to automatycznie zostanie ona wyłączona.

Funkcja obrazu Turbo (opcja)

Gdy funkcja ta zostanie włączona, obraz będzie bardziej jaskrawy i wyraźny niż normalnie.

W celu włączenia lub wyłączenia tej funkcji, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **TURBO PICTURE**.




(Funkcja obrazu Turbo wyłączona)



(Funkcja obrazu Turbo włączona)

Uwaga : Jeżeli przycisk **PSM** lub **EYE/★** zostanie wciśnięty, gdy włączona jest funkcja Eye, to automatycznie zostanie ona wyłączona.



Regulacja dźwięku (opcja)

Menu dźwięku



Regulacja dźwięku jest funkcją opcjonalną. Funkcja ta może być realizowana tylko w odbiornikach w nią wyposażonych.

SSM (Pamięć Nastaw Dźwięku)

Można wybrać żądane ustawienia dźwięku: Flat (Stonowany), Music (Muzyka), Movie (Kino) lub Speech (Mowa). Również przy pomocy korektora dźwięku można regulować jego częstotliwość.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu dźwięku.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **SSM** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, aby wybrać ustawienia dźwięku w rozwiartym menu **SSM**, należy nacisnąć przycisk **▲ / ▼**.



Regulacja częstotliwości dźwięku

- a. Aby w menu **Użytkownik** wyświetlić jego podmenu, należy nacisnąć przycisk **▶**.



OK MENU TV/AV

(RF STEREO, Stonowany)



OK MENU TV/AV


(AV STEREO, Stonowany)

- b. Nacisnąć przycisków **◀ / ▶** aby wybrać a sound band.
- c. W celu dokonania odpowiednich regulacji, należy używać przycisków **▲ / ▼**.
- d. Nacisnąć przycisk **OK** aby je zapamiętać.
Ukazuje się napis **Pamięć**.

Nacisnąć przycisk **TV/AV**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.

Można również przywołać żądane ustawienia dźwięku (**Stonowany**, **Muzyka**, **Kino**, **Mowa** lub **Użytkownik**) przy pomocy przycisku **SSM/★** na pilocie zdalnego sterowania. Ustawienia **Stonowany**, **Muzyka**, **Kino** i **Mowa** są fabrycznie zaprogramowane dla dobrej reprodukcji dźwięku i nie mogą być zmieniane.

Uwaga: Jeżeli przycisk **SSM/★** zostanie naciśnięty po dokonaniu odpowiednich regulacji w podmenu **Użytkownik**, napis **User** pojawi się automatycznie, nawet gdy wcześniej już wybrano ustawienia fabryczne **Stonowany**, **Muzyka**, **Kino** lub **Mowa**.



Regulacja dźwięku (opcja)

Regulacja Balans

Można regulować balans.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu dźwięku.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Balans** przycisk **▲ / ▼**.
3. W celu dokonania żądanych regulacji w rozwijanym menu **Balans**, należy użyć przycisku **◀ / ▶**.



Menu dźwięku



4. Nacisnąć przycisk **OK**.
5. Nacisnąć przycisk **TV/AV**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.

Funkcja dźwięku Turbo (opcja)

Gdy funkcja ta zostanie włączona, dźwięk będzie bardziej wyrazisty i rozproszony niż normalnie.

W celu włączenia lub wyłączenia tej funkcji, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **TURBO SOUND**.



(Funkcja dźwięku Turbo wyłączona)



(Funkcja dźwięku Turbo włączona)

Wybór sposobu odtwarzania dźwięku wyjściowego


W trybie wideo AV można wybrać dźwięk wyjściowy dla lewego i prawego głośnika.

Aby wybrać żądany dźwięk wyjściowy należy przyciskać kilkakrotnie przycisk **I/II/★**.

L+R : sygnał przychodzący na wejście audio L jest wysyłany do lewego głośnika oraz sygnał przychodzący na wejście audio R jest wysyłany do prawego głośnika

L+L : sygnał przychodzący na wejście audio L jest wysyłany do lewego i do prawego głośnika

R+R : sygnał przychodzący na wejście audio R jest wysyłany do lewego i do prawego głośnika.




Regulacja dźwięku (opcja)

Odbiór stereo/dual (opcja)

Gdy zostanie wybrany program, w chwilę po tym jak znika z ekranu numer programu i nazwa stacji, ukazuje się na nim informacja dotycząca dźwięku dla wybranej stacji.

Stacja	Napis na ekranie
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I



Wybór dźwięku mono

Przy odbiorze stereo, jeżeli sygnał jest słaby, można przełączyć na mono naciskając przycisk **I/II/***. Wtedy, przy odbiorze mono, poprawiona jest głąbia dźwięku. Aby przełączyć z powrotem na stereo należy ponownie nacisnąć przycisk **I/II/***.

Wybór języka przy stacjach nadających dwujęzycznie

Jeżeli program jest nadawany w dwu językach można przełączyć na **DUAL I**, **DUAL II** lub **DUAL I+II** przyciskając kilkakrotnie przycisk **I/II/***.

DUAL I w głośnikach słyszany jest program w pierwszym języku.

DUAL II w głośnikach słyszany jest program w drugim języku.

DUAL I+II w każdym głośniku słyszany jest program w innym języku.

Odbiór NICAM (opcja)

Jeżeli Państwa odbiornik jest wyposażony w możliwość odbioru w cyfrowym systemie NICAM, odbierany będzie dźwięk wysokiej jakości.

Rodzaj dźwięku wyjściowego może być wybierany za pomocą kilkakrotnego naciskania przycisku **I/II/***.

1. Jeżeli odbierany jest dźwięk NICAM mono, można wybrać **NICAM MONO** lub FM MONO.
2. Jeżeli odbierany jest dźwięk NICAM stereo, można wybrać **NICAM STEREO** lub FM MONO. Gdy nadawany sygnał jest słaby, należy przełączyć na FM mono.
3. Jeżeli odbierany jest dźwięk NICAM dual, można wybrać **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** lub **MONO**. Gdy wybrane jest FM mono, na ekranie ukazuje się napis **MONO**.


Inne funkcje

Tryb pracy TV i AV (telewizja i wideo)


Sygnal wejściowy może być ustawiony jako TV lub AV. AV jest używany, gdy do odbiornika podłączony jest magnetowid lub inne urządzenie.

Uwaga : Jeżeli magnetowid jest podłączony poprzez gniazdo antenowe, odbiornik jest używany w trybie TV. Patrz rozdział „Podłączanie urządzeń zewnętrznych”.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu specjalne.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Wejście** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, w celu wybrania **TV** lub **AV** w rozwijanym menu **Wejście**, należy użyć przycisku **▲ / ▼**.



Menu specjalne



AV : magnetowid podłączony do gniazda Eurocart lub AV odbiornika

4. Nacisnąć przycis **TV/AV**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.

Można wybierać kolejno tryb TV i AV używając przycisku **TV/AV**.

W trybie wideo AV, aby powrócić do trybu TV, należy nacisnąć przycisk **▲ / ▼** lub przyciski NUMERYCZNE.

Wybór automatycznego przełączania sygnałem wideo (opcja)

Jeżeli Państwa magnetowid wysyła sygnał napięcia przełączającego w chwili włączania odtwarzania, można ustawić **AV** (magnetowid musi być podłączony przez gniazdo Euro scart). Odbiornik telewizyjny będzie przełączał się automatycznie do trybu wideo AV, gdy tylko na jego wejście zostanie wysłany sygnał wideo. Jeżeli jednak chcemy w takim przypadku oglądać program telewizyjny, nacisnąć przycisków **▲ / ▼** lub przycisków NUMERYCZNE.

Nacisnąć przycisk **TV/AV** aby powrócić do trybu AV.


Zabezpieczenie przed dziećmi

Odbiornik może być tak ustawiony, że aby nim sterować potrzeba pilota zdalnego sterowania. Ta cecha może być używana aby zapobiec niepożądanemu dostępowi do oglądania telewizji.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu specjalne.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Blokada** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, w rozwijanym menu **Blokada** naciskając przycisk **▲ / ▼** wybrać **Wł.** lub **Wył.**.
4. Nacisnąć przycis **TV/AV**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.


Gdy zabezpieczenie to jest włączone, naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku na panelu czołowym podczas oglądania telewizji spowoduje ukazanie się na ekranie napisu **Blokada wł.**.

Uwaga : Napis **Blokada wł.**, nie ukazuje się na ekranie jeżeli przycisk na panelu czołowym zostanie naciśnięty podczas wyświetlania menu.



Inne funkcje

Menu specjalne



Automatyczne wyłączenie (funkcja Auto sleep)

Jeżeli zostanie wybrane ustawienie **Auto wyłączenie Wi**, odbiornik przełączy się automatycznie do stanu czuwania po ok. 10 minutach od zakończenia nadawania programu telewizyjnego.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu specjalne.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Auto wyłączenie** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, w rozwijanym menu **Auto wyłączenie** naciskając przycisk **▲ / ▼** wybrać **Wi**, lub **Wył.**.
4. W celu powrotu do trybu normalnego programu telewizyjnego, nacisnąć przycisk **TV/AV**.

Niebieskie tło (opcja)

Jeżeli wybrane zostanie **Niebieskie tło Wi**, to gdy nie będzie odbieranego sygnału lub jego jakość będzie słaba, ukazywać się będzie niebieskie tło.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu specjalne.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Niebieskie tło** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, w rozwijanym menu **Niebieskie tło** naciskając przycisk **▲ / ▼** wybrać **Wi**, lub **Wył.**.
4. W celu powrotu do trybu normalnego programu telewizyjnego, nacisnąć przycisk **TV/AV**.

AVL (opcja)

Funkcja AVL automatycznie utrzymuje stały poziom głośności podczas przełączania pomiędzy różnymi programami.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu specjalne.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Funkcja AVL** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, w rozwijanym menu **Funkcja AVL** naciskając przycisk **▲ / ▼** wybrać **Wi**, lub **Wył.**.
4. W celu powrotu do trybu normalnego programu telewizyjnego, nacisnąć przycisk **TV/AV**.

CSM (Pamięć nastaw koloru)

Funkcja CSM umożliwia, zależnie od własnych wymagań, wybór koloru obrazu: standardowego, czerwonego, zielonego lub niebieskiego.


1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu specjalne.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Funkcja CSM** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, w rozwijanym menu **Funkcja CSM** naciskając przycisk **▲ / ▼** wybrać **Standard**, **Czerwony**, **Zielony** lub **Niebieski**.
4. W celu powrotu do trybu normalnego programu telewizyjnego, nacisnąć przycisk **TV/AV**.

Funkcja Sleep

Nie ma potrzeby pamiętania o wyłączeniu telewizora przed zaśnięciem. Odbiornik włącza się automatycznie po upływie zaprogramowanego czasu. Nacisnąć przycisk **SLEEP**, aby określić liczbę minut. Na ekranie ukazuje się symbol **⓪ ---**, a następnie **00:10**, **00:20**, **00:30**, **01:00**, **01:30**, **02:00**, **03:00** i **04:00**. Zegar zaczyna odliczać w dół od zaprogramowanego okresu czasu.

Uwaga :

- a. W celu sprawdzenia czasu pozostałego do wyłączenia, nacisnąć raz przycisk **SLEEP**.
- b. Aby skasować czas wyłączenia, należy naciskać przycisk **SLEEP**, aby wybrać **⓪ ---**.
- c. Gdy odbiornik zostanie wyłączony ustawiony czas do wyłączenia zostaje skasowany.



Gra telewizyjna (opcja)

Gry są funkcją opcjonalną, korzystać z nich można jedynie przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

KLOCKI & BALONY (opcja)

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu specjalne.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Gra** przycisk **▲ / ▼**.
3. W celu wejścia w tryb gier, nacisnąć przycisk **▶**.
4. Aby wybrać grę 1 lub 2, nacisnąć przycisk **◀ / ▶**, a następnie przycisk **OK**.
5. Aby wybrać poziom, nacisnąć przycisk **◀ / ▶**, a następnie przycisk **OK**.

1. KLOCKI

6. Aby wybrać klocek do zestrzelenia lub strącenia, naciskać przycisk **▲ / ▼**.
Przycisk **◀** służy do zestrzelenia klocka tego samego koloru, a przycisk **▶** do jego strącenia. Należy usunąć wszystkie klocki z ekranu przy pomocy klocków posiadanych przez nas. Pozostała nam liczba klocków jest wyświetlana w prawym dolnym rogu ekranu. Jeśli wszystkie nasze klocki zostaną zużyte lub strącone klocki nagromadzą się do końca, gra jest przegrana. Należy nacisnąć przycisk **OK**.

2. BALONY


6. W celu poruszania strzałą, naciskać przycisk **▲ / ▼**.
Przycisk **◀** służy wyłącznie do wystrzelenia strzały wycelowanej w balon. Liczba balonów, które należy zestrzelić i liczba balonów zestrzelonych są wyświetlane w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli nie trafimy balonów, będą się one gromadzić. W ten sposób będą one zabierać tym więcej miejsca na poruszanie strzałą, im więcej balonów się zgromadzi. Jeśli nie trafione balony lub trafione cegły nagromadzą się do końca, gra jest przegrana. Należy nacisnąć przycisk **OK**.

Uwaga :

- a. W celu powrotu do trybu normalnego programu telewizyjnego, nacisnąć przycisk **TV/AV** lub **MENU**.
- b. Jeśli chcemy rozpocząć nową grę, należy nacisnąć przycisk **CZERWONY**.




Menu specjalne



Zegar (opcja)

Menu
specjalne



Regulacja zegar jest funkcją opcjonalną.

Zegar wyłączenia

Po upływie nastawionego czasu zegar wyłączenia automatycznie przełącza odbiornik w stan czuwania.

1. Naciśnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu specjalne.
2. Naciśnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Zegar** przycisk **▲ / ▼**.
3. Naciśnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Czas wyl.** przycisk **▲ / ▼**.




4. Naciśnąć przycisk **▶**.
5. Godziny i minuty można wybierać i ustawiać przy pomocy przycisków **◀ / ▶**.
6. Naciśnąć przycisk **OK**.
7. W celu powrotu do trybu normalnego programu telewizyjnego, naciśnąć przycisk **TV/AV**.

Zegar włączenia

Po upływie nastawionego czasu zegar włączenia automatycznie włącza odbiornik na wcześniej ustawiony program i z zaprogramowaną głośnością.

1. Naciśnąć przycisk **MENU**, aby wybrać Menu specjalne.
2. Naciśnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Zegar** przycisk **▲ / ▼**.
3. Naciśnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Czas wł.** przycisk **▲ / ▼**.




4. Aby wybrać żądany element ustawień zegara należy naciśnąć przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**; ---, **Program** lub **Głośność**.
5. W każdym menu można dokonać żądanych regulacji używając przycisku **◀ / ▶**.
6. Naciśnąć przycisk **OK**.
7. W celu powrotu do trybu normalnego programu telewizyjnego, naciśnąć przycisk **TV/AV**.

Zegar włączenia/ wyłączenia można ustawiać w zakresie od 10 minut do 12 godzin 50 minut w krokach co 10 minut. Zegar zaczyna odliczanie od nastawionej wartości czasu.

Uwaga :

- a. Aby zegar włączenia zaczął działać, odbiornik musi zostać wyłączony do stanu czuwania za pomocą przycisku **POWER** na pilocie zdalnego sterowania.
- b. W celu zobaczenia pozostałego czasu włączenia/ wyłączenia, należy wybrać menu **Zegar**.
- c. Aby skasować ustawienia zegara włączenia / wyłączenia, należy go ustawić na ---.
- d. Gdy zasilanie zostanie wyłączone wyłącznikiem głównym, ustawienia zegara zostają skasowane.



Teletext (opcja)

Teletext (lub tryb TOP) jest funkcją opcjonalną - dlatego, tylko odbiornik wyposażony w system teletextu może odbierać nadawany teletext.

Teletext jest nadawany bezpłatnie przez większość stacji telewizyjnych. Umożliwia on Tobie dostęp do najświeższych informacji z całego świata.

Dekoder teletextu tego odbiornika może obsługiwać systemy SIMPLE, TOP i FASTEXT. SIMPLE (standardowy teletext) składa się z wielu stron, które są wybierane przez bezpośrednie wprowadzanie odpowiadających im numerów stron. TOP i FASTEXT są bardziej nowoczesnymi metodami pozwalającymi na szybki i łatwy wybór informacji teletextu.

Włączanie/wyłączanie

Aby przełączyć na odbiór teletextu należy nacisnąć przycisk **TEXT**. Na ekranie ukazuje się strona początkowa lub ostatnio wybrana.

Dwa numery stron, nazwa stacji telewizyjnej, data i aktualny czas są wyświetlane w nagłówku ekranu. Pierwszy numer strony wskazuje stronę wybraną, podczas gdy drugi pokazuje stronę właśnie wyświetlaną.

Nacisnąć **TV/AV** aby wyłączyć teletext. Pojawia się poprzedni tryb pracy odbiornika.

Tryb SIMPLE

Wybór strony


1. Wprowadzić numer żądanej strony jako trzycyfrową liczbę używając przycisków NUMERYCZNYCH. Jeżeli podczas wpisywania numeru wciśnie się nieodpowiednią cyfrę, należy skończyć wprowadzanie trzycyfrowej liczby, a następnie wpisać ponownie poprawny numer strony.
2. Przyciski **▲** / **▼** mogą być używane do wyboru poprzedniej lub następnej strony.

Programowanie kolorowymi przyciskami w trybie LIST

Jeżeli telewizor jest w trybie TOP lub trybu FASTEXT należy nacisnąć przycisk **≡M**, aby przełączyć go do trybu LIST.

Cztery dowolne strony teletextu można przyporządkować kolorowym przyciskom. Potem można je łatwo wybierać naciskając odpowiadające im kolorami przyciski na pilocie zdalnego sterowania.

1. Naciśnij dowolny kolorowy klawisz.
2. Używając klawiszy numerycznych wybierz stronę którą chcesz zaprogramować.
3. Naciśnij klawisz **OK**. A następnie wybierz zaprogramowaną stronę. Teraz możesz wybrać strony używając klawiszy z odpowiednim kolorem.
4. Trzy pozostałe kolorowe klawisze są programowane w ten sam sposób co pozostałe.



Teletext (opcja)

Tryb TOP (opcja)

Na dole ekranu wyświetlane są cztery pola - czerwone, zielone, żółte i niebieskie. Pole żółte oznacza następną grupę a pole niebieskie wskazuje następny blok.

Wybór bloku/grupy/strony

1. Używając przycisku niebieskiego można przesuwać się z bloku do bloku.
2. Aby przesunąć się do następnej grupy z automatycznym przejściem do następnego bloku należy używać przycisku żółtego.
3. Używając przycisku zielonego można przesuwać się do następnej istniejącej strony z automatycznym przejściem do następnej grupy. Zamiennie może być używany przycisk ▲.
4. Czerwony przycisk pozwala na powrót do poprzedniego wyboru. Zamiennie może być używany przycisk ▼.

Bezpośredni wybór strony


W systemie TOP, odpowiednio jak w systemie LIST, można wybierać stronę poprzez wprowadzanie jej jako trzycyfrową liczbę używając przycisków NUMERYCZNYCH.

FASTEXT

Strony teletextu są kodowane kolorami widocznymi u dołu ekranu i są wybierane poprzez naciskanie przycisku z odpowiadającym im kolorem.

Wybór strony

1. Nacisnąć przycisk **INDEX** aby wybrać wykaz stron.
2. Teraz można wybrać strony, które są kodowane kolorami umieszczonymi wzdłuż dołu ekranu, naciskając przycisk w tym samym kolorze.
3. W systemie FASTEX, odpowiednio jak w systemie SIMPLE, można wybierać stronę poprzez wprowadzenie jej jako trzy-cyfrowej liczby przy użyciu przycisków NUMERYCZNYCH.
4. Przyciski ▲ / ▼ mogą być używane do wybierania poprzedniej lub następnej strony.



Teletext (opcja)

Specjalne funkcje teletextu

REVEAL/ ≡? (UJAWNIJ)

Nacisnąć ten przycisk aby wyświetlić ukryte informacje, takie jak rozwiązania zagadek lub układanek. Aby usunąć informację z ekranu należy ponownie nacisnąć ten przycisk.

SIZE/ ≡◆ (ROZSZERZ)



Umożliwia wybór tekstu o podwójnej wysokości.

Nacisnąć ten przycisk aby powiększyć górną połowę strony.

Nacisnąć ten przycisk ponownie aby powiększyć dolną połowę strony.

Nacisnąć ten przycisk ponownie aby powrócić do trybu normalnego wyświetlania.

UPDATE/ ≡X (UAKTUALNIJ)

Wyświetla na ekranie obraz telewizyjny podczas oczekiwania na nową stronę teletextu. W górnym lewym narożniku ekranu ukaże się symbol . Kiedy uaktualniona strona jest dostępna, symbol  zmienia się na numer strony.

Nacisnąć ten przycisk aby oglądać uaktualnioną stronę teletextu.

HOLD/ ≡≡ (ZATRZYMAJ)

Zatrzymuje automatyczną zmianę stron, która występuje gdy strona teletextu składa się z 2 lub więcej stron tekstu. Ilość stron tekstu i wyświetlana strona tekstu są zwykle pokazywane na ekranie poniżej cyfr zegara. Gdy przycisk ten zostanie naciśnięty, w górnym lewym narożniku ekranu ukaże się symbol stop i automatyczna zmiana stron zostaje powstrzymana.


Aby kontynuować należy nacisnąć ten przycisk ponownie.

MIX/ ≡≡ (MIESZAJ)

Wyświetla strony teletextu nałożone na obraz telewizyjny. Aby wyłączyć obraz telewizyjny należy nacisnąć ten przycisk ponownie.


TIME/ ≡● (CZAS)

Nacisnąć ten przycisk, aby podczas oglądania programu telewizyjnego w górnym prawym rogu ekranu był wyświetlany aktualny czas. Nacisnąć ten przycisk ponownie aby to usunąć. Gdy włączona jest funkcja teletextu, nacisnąć ten przycisk aby wybrać numer strony tekstu. Numer strony tekstu jest wyświetlany na dole ekranu. Aby wstrzymać lub zmienić stronę tekstu, nacisnąć przyciski CZERWONY / ZIELONY, ▲ / ▼ lub przyciski NUMERYCZNE. Nacisnąć ponownie aby opuścić tę funkcję.




Podłączanie urządzeń zewnętrznych

Do odbiornika można podłączyć dodatkowe urządzenia zewnętrzne, takie jak magnetowidy, kamery itp. Pokazane poniżej rysunki mogą się nieznacznie różnić od wyglądu Państwa zestawów.



Gniazdo antenowe


1. Połączyć gniazdo wyjściowe sygnału w.cz. z magnetowidu z gniazdem antenowym na tylnej ścianie odbiornika.
2. Podłączyć przewód antenowy do gniazda antenowego magnetowidu.
3. Zapamiętać kanał magnetowidu pod wybranym numerem programu korzystając z rozdz. „Ręczne dostrajanie programów”.
4. Wybrać numer programu, pod którym został zapamiętany kanał magnetowidu.
5. Nacisnąć przycisk **PLAY** na magnetowidzie.



Gniazda Euroscart

1. Podłączyć gniazdo Euroscart magnetowidu do gniazda Euroscart odbiornika.
2. Nacisnąć przycisk **PLAY** na magnetowidzie.
Jeżeli Państwa magnetowid wysyła sygnał napięcia przełączającego w chwili włączania odtwarzania, można ustawić **AV** (magnetowid musi być podłączony przez gniazdo Euroscart). Odbiornik telewizyjny będzie przełączał się automatycznie do trybu wideo **AV**, gdy tylko na jego wejście zostanie wysłany sygnał wideo. Jeżeli jednak chcemy w takim przypadku oglądać program telewizyjny, nacisnąć przycisków **▲ / ▼** lub przycisków NUMERYCZNE.


W przeciwnym razie należy nacisnąć przycisk **TV/AV** na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać **AV**. Na ekranie jest odtwarzany obraz z magnetowidu. Programy odbierane przez telewizor można również nagrywać na taśmę.



Gniazda wejściowe/wyjściowe audio-L/R (lub audio)/video (opcja)

1. Połączyć gniazda wyjściowe audio/wideo magnetowidu do gniazd wejściowych audio/wideo odbiornika.
2. Nacisnąć przycisk **TV/AV**, aby wybrać **AV**.
3. Nacisnąć przycisk **PLAY** na magnetowidzie.
Na ekranie jest odtwarzany obraz z magnetowidu.

Uwaga: Jeśli chcemy odbierać sygnały z gniazd wejściowych na panelu przednim/bocznym, należy odłączyć złącze Euroscart z magnetowidu od gniazda Euroscart znajdującego się z tyłu odbiornika.



Gniazdo słuchawkowe (opcja)

Funkcja ta może być wykorzystywana w niektórych modelach wyposażonych w gniazdo słuchawkowe.

Funkcja ta może być wykorzystywana w niektórych modelach posiadających gniazdo słuchawkowe.

Włożyć wtyk słuchawek do gniazda słuchawkowego na przednim panelu. Dźwięk będzie słyszany przez słuchawki. W celu regulacji głośności słuchawek należy nacisnąć przycisk **◀ / ▶**.

Jeżeli zostanie naciśnięty przycisk **MUTE**, to dźwięk w słuchawkach zostanie wyciszony.

Dane techniczne

Częstotliwości pośrednie (IF):

Obraz : 38.9MHz

Kolor : 34.47MHz, 35.32MHz(M)

Dźwięk : 33.4MHz (B/G), 32.4MHz (D/K), 32.9MHz (I), 34.4MHz (M)

Zakres napięć zasilania : 230Vac, 50Hz

Pobór mocy : 95W

Zakresy kanałów :

Zakres	B/G	D/K	TV KABLOWA
VHF	2 - 12	1 - 12	S1- S20 S21- S41
UHF	21 - 69	21 - 69	

Multi system (opcja)

Tuner: pamięć na 100 programów

Moc wyjściowa dźwięku : 7W + 7W (CE-21Q21KX, CF-21Q21KX, CE-21Q62KEX,
RE-21FA7AX, RE-21FB30RX)
5W (RE-21FB30MX)
5W + 5W (RE-21FB50RX)

Impedancja głośników : 8 Ohm

Impedancja wejściowa anteny : VHF/UHF 75 Ohm, przewód koncentryczny

OSD (On Screen Display) : System wyświetlania informacji na ekranie typu MENU

WYPOSAŻENIE

1. Pilot zdalnego sterowania 1 szt.
2. Instrukcja obsługi 1 szt.
3. Karta gwarancyjna 1 szt.
4. Opakowanie transportowe 1 szt.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w wyglądzie i funkcjonowaniu sprzętu bez odrębnego informowania.

Sprawdź, gdy pojawi się problem

Objawy

Brak obrazu, brak dźwięku

Dźwięk dobry, zły obraz

Obraz dobry, zły dźwięk

Obraz zamazany



Linie lub smugi na obrazie

Słaby odbiór na niektórych kanałach

Brak koloru

Zły kolor

Nie działa pilot zdalnego sterowania



Należy sprawdzić poniższe pozycje i spróbować regulacji

Czy wtyczka sieciowa jest włożona i jest włączone zasilanie ?

Czy odbiornik jest włączony ?

Spróbować inny kanał (słaby sygnał)

Sprawdzić antenę (włączona do odbiornika?)

Sprawdzić antenę (przerwany przewód?)

Sprawdzić antenę

Sprawdzić lokalne zakłócenia

Wyregulować kontrast

Wyregulować jaskrawość

Wyregulować kolor

Wyregulować głośność

Sprawdzić baterie w pilocie zdalnego sterowania

Sprawdzić gniazda audio/video (tylko magnetowid)