

Felhasználói útmutató

T910BU

Atermék használata előtt olvassa el a Fontos figyelmeztetések című részt. A jövőbeli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD) elérhető helyen.

Olvassa el a hátsó borítón lévő címkét, és ha a kereskedőtől segítségre van szüksége, adja meg neki a címkén található információkat.



Ez a készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát, azonban nem megfelelő használata áramúteshez vagy tűz kialakulásához vezethet. Annak érdekében, hogy a monitorhoz kialakított biztonsági megoldások megfelelően működjenek, olvassa el a következő, a telepítéssel, használatával és szervizezéssel kapcsolatos alapvető szabályokat. A jövőbeli tájékozódás céljából tartsa ezt az útmutatót hozzáférhető helyen.

A biztonságrol

Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt tápkábelt használja, győződjön meg róla, hogy az rendelkezik a vonatkozó országos szabványok szerinti tanúsítással. Ha a tápkabel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a legközelebbi markaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.

A tápkabel a készülék fő áramtalanító eszköze. Gondoskodjon róla, hogy az aljzat a telepítés után is könnyen elérhető legyen.

A monitort csak a kézikönyvben megadott vagy a monitoron felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Amennyiben nem biztos abban, hogy milyen áramforrás található otthonában, kérdezze meg a kereskedőt.

Ugyancsak veszélyes a túlterhelt aljzatok és hosszabbítók, csakúgy, mint a kopott tápkabelek és a törött csatlakozók használata. Ezek áramútest okozhatnak és tűzveszélyesek. A csere biztosítása érdekében lépjen kapcsolatba a szerviz-technikussal.

Az áramútes elkerülése érdekében a tápkabel csatlakozóját csak száraz kézzel fogja meg.

Ne okozzon kárt a tápkabelben azáltal, hogy szétcsédesíti, meghajlítja, meghúzza vagy felmelegíti. Ez tűzhez vagy áramúteshez vezethet.

Győződjön meg róla, hogy a tápkabel csatlakozóját teljesen bedugta. A laza csatlakozások tüzet okozhatnak.

Ne nyissa ki a monitort.

- A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
- A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, meg kikapcsolt (OFF) állapotban is.
- Ha a monitor nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

Személyi sérülés elkerülése érdekében:

- Ne helyezze a monitort ferde polcra, kiveve, ha azt megfelelően rögzítette.
- Csak a gyártó által ajánlott alvanyt használjon.
- Ne toljon át apró kerekekkel rendelkező alvanyt kuszabokon, illetve vastag, hosszú szálú szőnyegeken.

Tűz és áramütés elkerülése érdekében:

- Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb időre elhagyja a szobát. Soha ne hagyja bekapcsolva (ON) a monitort, ha elhagyja a házat.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak, és ne nyomjanak be különféle tárgyakat a monitor hazának nyílásain. Bizonyos belső alkatrészek veszélyes feszültség alatt vannak.
- Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
- Villamos eseten, valamint ha a monitort huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- Ne helyezzen magneses eszközt, például magnest vagy motort a képcső közelébe.

Telepítéskor

Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.

Ne használja a monitort víz, például fürdőkád, mosdó, mosogató, mosokád vagy medence közelében, illetve nedves pinceben.

A monitor hazán szellőzőnyílások vannak, amelyek lehetővé teszik a működés során keletkező hő távozását. Ha ezeket a nyílásokat elzárja, a megnövekedett hőből a készülék meghibásodhat, és ez tűzhez vezethet. Ezért SOHA:

- Ne zárja el az alsó szellőzőnyílásokat azáltal, hogy a monitort agyra, heverőre, pokroca stb. helyezi;
- Ne helyezze a monitort körbeépített helyre, ha csak nem gondoskodott a megfelelő szellőzésről;
- Ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal;
- Ne tegye a monitort radiator vagy más hőforrás közelébe vagy fölé.
- Ne telepítse a monitort poros környezetben. A por tüzet okozhat.

Tisztítás

- A monitor kijelzőjének tisztítása előtt húzza ki a monitort.
- Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne használjon permetes tisztítószer közvetlenül a monitoron, mert a túlzott mennyiség nedvesség áramütéshez vezethet.

Visszacsomagolás

- Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt vissza az eredeti csomagolásába.


- A monitor telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a monitor, a számítógép és a többi csatlakoztatott eszköz ki van-e kapcsolva.
- Óvatosan tegye le a monitort képernyővel lefele úgy, hogy annak alja Ön fele nézzen.

A döntő/forgotalp csatlakoztatása

1. Igazítsa a döntő/forgotalp kampos reteszeit a monitor alján található megfelelő nyílásokhoz.
2. Nyomja bele a reteszeket a nyílásokba.
3. Csusztassa előre a döntő/forgotalpat a monitor eleje fele addig, amíg a reteszek be nem kattannak a megfelelő helyre.

MEGJEGYZÉS

- Ez az ábra egy általános modellen szemlélteti a teendőket. Elképzeltető, hogy az Ön monitora eltér az ábrán láthatótól.




A számítógép használata


1. Csatlakoztassa a jelkabelt. Az összekötést követően csavarja be a csavarokat, ezzel biztosítva a csatlakozást.
2. Csatlakoztassa a tapkabelt egy megfelelő aljzathoz, amely könnyen elérhető, és közel is van a monitorhoz.

MEGJEGYZÉS

- Ez a készülék hatoldalanak egyszerűsített nézete.
- Ez a hátsó nézet egy általános modellt mutat be. Az-On monitora eltérhet az ábrán láthatótól.




Az előoldali kezelőpanel gombjai



Gomb	Funkció
1 Bekapcsológomb	Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
2 Tapfeszultseg (DPMS) jelzofenye	Ez a jelzofeny normalis mukodes soran zolden vilagit. Ha a monitor DPM (energiatakarékos) modba kapcsol at, akkor a lampa színe borostyanszínure változik.
3 MENU (vagy OSD) gomb	Ezzel a gombbal lephet be a menube (OSD).
4 ▲▼/◀▶ gombok	E gombok segítségével kiválaszthatja vagy beállíthatja a menu elemeit.
5 SELECT vagy SET (KIVÁLASZTÁS vagy BEÁLLÍTÁS) gomb	Ezzel a gombbal jelezheti választását a menüben.

Gomb



◀▶ Gomb

Megnyitja a kontrasztbeallitast

▲▼ Gomb

Megnyitja a fenyero allitast.

A Kontraszt es a Fenyero funkciokat a menubol (OSD) is elerheti.

CONTROLS LOCKED

CONTROLS UNLOCKED

GOMBOK LEZARASA / FELOLDASA

: MENU es ▶

Ez a funkcio lehetove teszi az aktualis beallitasok biztositasat, így azok nem modoszulhatnak veletlenül. Tartsa lenyomva a MENU es a ▶ gombot 5 masodpercig: megjelenik a "CONTROLS LOCKED" (gombok lezarva) uzenet.

Az OSD gombokat barmikor feloldhatja, ha a MENU es a ▶ gombot 5 masodpercig lenyomva tartja.

Megjelenik a "CONTROLS UNLOCKED" (gombok feloldva) uzenet.

5 vilagos kep

Ez a funkcio a korulmenyeknek es a beallitasoknak megfeleloen optimalizalja a fenyero, a kontraszt vagy a szin erteket.

TEXT

PHOTO

MOVIE

NORMAL

UZEMMOD	LEIRAS
TEXT	Ez a beallitas kenyelmesse teszi a szovegszerkesztoben vagy tablazatkezeloben vegzett munkat.
PHOTO	Ez a beallitas kepek vagy festmenyek nagyfelbontasu megtekinteset szolgalja.
MOVIE	Ez az uzemmod a legmegfelelőbb DVD-k es sotet hatteru. allokepek megtekintesehez, valamint jatekokhoz.
NORMAL	A kepnyo visszater normal uzemmodra.

Képernyőbeállítás

Az OSD-menu rendkívüli mértékben leegyszerűsíti a képméret, a képhelyzet és a működési paraméterek módosítását. A kezelőszervek használatának megismerése érdekében tekintse meg az alábbi rövid, gyors és egyszerű példát. A következő részek általánosságban írják le az OSD-menuban elérhető beállításokat és lehetőségeket.

MEGJEGYZÉS

- A kép módosítása előtt várjon legalább 30 percet, hogy a kép teljesen stabilizálódjon.

Az OSD-menu módosításainak elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

■ Eset 1

MENU → ▲ ▼ → **SELECT** → ▲ ▼ ◀ ▶ → **SELECT** → **MENU**

■ Eset 2

OSD → ▲ ▼ → **SET** → ▲ ▼ ◀ ▶ → **SET** → **OSD**

- 1** Nyomja meg a MENU (vagy az OSD) gombot, és megjelenik az OSD-menu.
- 2** A beállítások kiválasztásához használja a ▲ vagy a ▼ gombot. Ha a kívánt ikont kijelölte, nyomja meg a SELECT (vagy a SET) gombot.
- 3** A kiválasztott beállítás módosításához használja a ▲ ▼ / ◀ ▶ gombokat.
- 4** A módosítás elfogadásához nyomja meg a SELECT (vagy a SET) gombot.
- 5** Az OSD-menuból való kilepeshez nyomja meg a MENU (vagy az OSD) gombot.

A következő táblázat bemutatja a menüből elérhető összes beállítási lehetőséget.


Fomenu	Almenu			Funkcio
 BRIGHTNESS/ CONTRAST	Fenyero		●	A kepernyo fenyerejenek es kontrasztjanak allitasa
	Kontraszt		●	
 POSITION	Fuggoleges pozicio		●	A kepernyo poziciojanak allitasa
	Vizszintes pozicio		●	
 SIZE	Fuggoleges meret		●	A kepernyo meretenek allitasa
	Vizszintes meret		●	
 SHAPE	Forgatas		●	A kepernyo alakjanak allitasa.
	Oldalgorbites		●	
	Oldalgorbites-egyensuly		●	
	Paralelogramma		●	
	Trapez		●	
	Vizszintes sarok			
	Felső sarok		●	
	Alsó sarok		●	
 COLOR	GYARI ERTEK	6500K	●	A kepernyo színeinek testreszabasa
		9300K	●	
	Szinhomerseklet		●	
	R/G/B(egyeni színek)		●	
 SETUP	Videoszint		●	A kepernyo a felhasznalo saját igényeinek megfelelően történő testreszabasa
	Nyelv		●	
	OSD idő		●	
 SPECIAL	Demagnetizalas		●	A kep tisztasaganak es stabilitasanak javitasa
	Visszavonas		●	
	Alaphelyzet		●	
	Moare	Vizszintes Moare	●	
		Fuggoleges Moare	●	
	konvergencia			
	Tisztasag			
● : Allithato				

Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menuban való kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a menuban megtalálhatók.


MEGJEGYZÉS

- Az ikonok sorrendje függhet a modelltől (lásd: A9 - A12).


A képernyő fenyerejének és kontrasztjának állítása

OSD beállítás	Leírás
 	 Fenyero A képernyő fenyerejének beállítása.
	 Kontraszt A képernyő kontrasztjának beállítása.


A képernyő pozíciójának állítása

OSD beállítás	Leírás
 	 Fuggoleges pozíció A kép mozgatása felfele és lefele.
	 Vízszintes pozíció A kép mozgatása balra és jobbra.

A kepernyő meretének allítása

OSD beallitas	Leiras
	  Fuggoleges meret A kep magassaganak beallitasa. Vizszintes meret A kep szelessegenek beallitasa.

A kepernyő alakjanak allitasa.

OSD beallitas	Leiras
	  Forgatas Elfordult kep korrekcioja.
	  Oldalgorbites A kep konkav vagy konvex torzulasanak allitasa.
	  Oldalgorbites egyensuly A ket oldal gorbületenek kiegyensulyozasa.
	  Paralelogramma A kepernyő asszimetriaianak javitasa.
	  Trapez A kep geometriai torzulasanak javitasa.
	 Vizszintes sarok*
	 Felso sarok*
	 Also sarok* A megjelenő kep rendellenes torzulasanak kijavitasa

* Ez a funkcio csak egyes modelleken erhető el.

U9 Oldal

A képernyő színeinek testreszabása

OSD beállítás	Leírás
 COLOR PRESET 6500K 9300K TEMP <-----> RED <-----> GREEN <-----> BLUE <----->	GYÁRI ÉRTEK 6500K/ 9300K A képernyő színeinek kiválasztása. • 6500K: Enyhén pirosas-fehér. • 9300K: Enyhén kekesfehér. SZÍNHŐMÉRSEKLET A kívánt színhőmérséklet kiválasztása a kek, a piros, vagy az azok közti árnyalatok közül. PIROS ZOLD KEK Saját színek beállítása.



A képernyő a felhasználó saját igényeinek megfelelően történő testreszabása

OSD beállítás	Leírás
 SETUP VIDEO LEVEL ▶ 0.7V LANGUAGE ▶ ENGLISH OSD TIME ▶ 10SEC.	VIDEOSZINT Itt van lehetőség a monitor bemeneti jelszintjének beállítására. A legtöbb számítógép esetében a normal szint 0,7 V. Ha a kép hirtelen elmosódott vagy homályos lesz, válassza az 1,0 V lehetőséget, majd próbálja újra. NYELV Itt választhatja ki, hogy milyen nyelven jelenjenek meg a vezérlelemek nevei. Az OSD-menu 12 nyelven érhető el: angol, német, francia, spanyol, olasz, svéd, finn, portugál, koreai, kínai, orosz és lengyel. OSD IDŐ Beállíthatja az OSD idejét, azaz azt az időt, amely letelte után a menu automatikusan bezáródik, ha nem végez benne műveleteket. A beállítható időtartam 5, 10, 20, 30 vagy 60 másodperc.

A kép tisztaságának és stabilitásának javítása

OSD beállítás

Leírás



DEMAGNETIZÁLÁS A képernyő manuális demagnetizálása, mellyel elkerülhető, hogy a képernyőn hibás képek vagy színek jelenjenek meg.

VISSZAVONÁS Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a módosított parametereket arra az értékre, amelyeket a felhasználó a vásárlás után beállított: Pozíció, Méret, Oldalgorbítás, Trapez (ezek a lehetőségek a kiválasztott üzemmódtól függenek: Preset (előre beállított), User (egyení) vagy New (új). Amennyiben nem kívánja visszaállítani a monitor beállításait, akkor a ▲ ▼ gombokkal válassza ki a CANCEL (MEGSE) menüpontot, majd nyomja meg a SELECT (vagy a SET) gombot.

ALAPHÉLYZET Az összes gyári beállítás visszaállítása. Amennyiben nem kívánja visszaállítani a monitor beállításait, akkor a ▲ ▼ gombokkal válassza ki a CANCEL (MEGSE) menüpontot, majd nyomja meg a SELECT (vagy a SET) gombot.

MOARE Ez a menüpont lehetővé teszi a Moare effektusok csökkentését. (A Moare hatást a vízszintes leolvasási sor és a pont alapú periodikus kép interferenciája okozza.) Alapértelmezése a kikapcsolt állapot (OFF - H:0/V:0). A Moare-beállítás hatással lehet a kép élességére. Moare-beállítás során, ha a funkció be van kapcsolva, a kép enyhén remeghet.

KONVERGENCIA* A piros és kék savok igazításának állítása.

TISZTASÁG* Ezzel a lehetőséggel módosíthatja a kép tisztaságát, ha a színek egyenetlennek látszanak.

* Ez a funkció csak egyes modelleken érhető el.

A szervizzel való kapcsolatfelvétel előtt ellenőrizze a következőket.

Nincs kép

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Csatlakoztatva van a monitor tapkabele? ☐ Világít a tápfeszültséget jelző lámpa? ☐ Be van kapcsolva a készülék, és zolden világít a tápfeszültséget jelző lámpa? ☐ Borostyánszínűen világít-e a tápfeszültséget jelző lámpa? ☐ Látja az "OUT OF FREQUENCY" (FREKVENCIAI KIVUL) üzenetet a képernyőn? ☐ Látja az "SELF DIAGNOSTICS" (ÖNDIAGNOSZTIKA) üzenetet a képernyőn? | <ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a tapkabel megfelelően van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz. • Nyomja meg a bekapcsológombot. • Állítsa be a fényerőt és a kontrasztot. • Ha a monitor energiatakarékos üzemmódban van, a normál üzemmódba váltáshoz mozgassa meg az egeret, vagy nyomja meg bármelyik billentyűt. • Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógépből (videokártyából) érkező jel fuggóleges vagy vízszintes frekvenciája kívül esik a monitor tartományán. Olvassa el a kézikönyv „Specifikációk” című részét, és állítsa be ennek megfelelően a monitort. • Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a monitor közötti jelkabel nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze a jelkabelt, majd próbálja újra. |
|--|--|

A kép vibrál

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ A fuggóleges frekvencia kevesebb, mint 70 Hz, vagy a monitor váltott soros (interlaced) módban van? ☐ Van mágneses tárgy (pl. tápegység) vagy nagyfeszültségű vezeték a monitor közelében? ☐ A monitor képernyő vibrálása közben csengőhangot hall? | <ul style="list-style-type: none"> • A fuggóleges frekvenciát állítsa 72 Hz-re vagy magasabbra, és olvassa el a videokártya használati útmutatóját annak érdekében, hogy a képet nem váltott soros (non-interlaced) módba állítsa.
(Ezt a Vezérlőpult Megjelenítés pontja alatt állíthatja be.) • Távolítsa el a mágneses tárgyakat, mint például a tápegységeket és hangszórókat, valamint a nagyfeszültségű vezetékeket a monitor közeléből. • Használja a normál demagnetizáló funkciót. Ez a funkció megtisztítja a képet, és csökkenti az elmosódottságot, amely a környező mágneses mező miatt alakulhat ki. A képernyő a demagnetizálás során nagyjából 5 másodpercre vibrálhat, amelyet egy csengőhang kísér. |
|--|--|

A kép színe nem megfelelő.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Alapvető színtelenséget észlel (16 szín)? ☐ A színek változnak, vagy a kép egyszínű? ☐ Fekete pontokat lát a képernyőn? ☐ Részleges elmosódást lát a képernyőn? | <ul style="list-style-type: none"> • Állítsa a színmélységet 256 színre vagy magasabbra: használja a "Vezérlőpult" ->"Megjelenítés" ->"Beállítások" ->"Színmélység" menüpontot. • Ellenőrizze a jelkabel csatlakozását. Alternatív megoldásként húzza ki a videokartyaát a szarmitogepbol, majd tegye vissza. • Ez a miatt alakulhat ki, hogy a képernyő belső felületére idegen vagy rendellenesen fluoereszkalo anyag került. Ez nem befolyasolja a keszulek teljesitmenyet. • Ezt a környező mágneses mezők interferenciája okozza, amely akkor keletkezik, ha a monitor közelében hangszórók, fényszerkezetek vagy nagyfeszültségű vezetékek helyezkednek el. Távolítsa el a környékről az ilyen tárgyakat, és használja a menu DEGAUSS ikonját a kép kijavításához. |
|--|---|

Utokep lathato a képernyőn

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Még a monitor kikapcsolása után is utóképet lát a képernyőn? | <ul style="list-style-type: none"> • A monitor képpontjainak öregedésevel a képernyőn sokáig megjelenítésre kerülő kép beeghet a képernyőbe. A monitor élettartamának maximalizálása érdekében használjon képernyővédőt. |
|---|---|

Hullamok lathatok a képernyőn

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Hullamokat lát a képernyőn? | <ul style="list-style-type: none"> • Ez a képernyő fókuszbeállításával fordítottan arányosan jelenhet meg, amelynek oka egy adott frekvencián való működés vagy maga a videokartya lehet. Növelje meg a kép fényerejét, és használja a menu MOIRE ikonját a kép beállításához. |
|--|---|

Telepítette a monitor illesztőprogramját?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Telepítette a monitor illesztőprogramját? | <ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg róla, hogy telepítette a monitorhoz kapott CD-n (vagy lemezen) található illesztőprogramot. Ha nem találja, az illesztőprogramot letöltheti webhelyünkrol: http://www.lge.com. |
|--|---|

Kepcso-	19 collos (18,0 collos lathato terület) 90 fokos elhajlas 0,25 mm keppont-tavolsag AGARAS (fenyviszszaverest csokkentő antisztatikus) bevonat	
Szinkronizalasi bemenet	Vízszintes frekv.	30 - 98kHz (Automatikus)
	Fuggoleges frekv.	50 - 160Hz (Automatikus)
	Bemeneti mod	Kulon TTL, pozitív/negatív
	Jelbemenet	15 tus D-Sub csatlakozo
Videobemenet	Bemeneti mod	Kulon, analog RGB, 0,7 Vp-p/75 Ohm, pozitív
Felbontas	Maximum	VESA 1600 x 1200 keppont 75Hz-en
	Ajanlott	VESA 1280 x 1024 keppont 85Hz-en
Plug&Play	DDC 2B	
Aramfelvetel	Ra	≤ 103W
	Tavoli	≤ 4W
	Alszik	≤ 2W
Meretek es suly (donto/forgatotalp pal)	Szelesseg	44,3 cm / 17,4 coll
	Magassag	45,0 cm / 17,7 coll
	Melyseg	45,8 cm / 18,0 coll
	Netto tomeg	21,2 kg (46,7 font)
Tapellatas	Europa	AC 200-240V~ 50Hz 1.0A
	Egyeb	AC 100-240V~ 50/60Hz 2.0A
Kornyezeti feltetelek	A termeket az azonosito cimkeken feltuntetett tapfeszultsegre vonatkozó követelményeknek megfeleloen kell hasznalni.	
	Mukodesi feltetelek	
	Homerseklet	0 °C - 40 °C
	Paratartalom	10 % - 90 % (nem kicsapodo)
	Tarolasi feltetelek	
	Homerseklet	-20°C - 60 °C
	Paratartalom	5 % - 90 % (nem kicsapodo)
Donto/forgotalp	Csatlakoztatott (), leszedhető ()	
Jelkabel	Csatlakoztatott(), leszedhető ()	
Tapkabel	Fali aljzathoz vagy számítógep-tapegyseghez	

MEGJEGYZES

- A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak.

Előre beállított üzemmódok (felbontás)

Képernyő üzemmódok (felbontás)			Vízszintes frekv. (kHz)	Fuggóleges frekv. (Hz)
1	VESA	640 x 480	43.269	85
2	VESA	800 x 600	53.674	85
3	VESA	1024 x 768	68.677	85
4	VESA	1280 x 1024	91.146	85
5	VESA	1600 x 1200	93.750	75

Digitally yours ■■■■■

