



LCD-tv

ETJENINGSVEJLEDNING

MODEL : 23LC1R *



Læs den vedlagte **Information Manual (installationsvejledning)**, før du læser denne vejledning og tager fjernsynet i brug.

Gem den til senere brug.

Noter apparatets model- og serienummer. Numrene står på mærkaten bag på fjernsynet. Husk, at opgive disse numre, når du henvender dig til forhandleren.

Indholdsfortegnelse


Installerling	3
Kontrolknappernes placering og funktion	6
Fjernkontrol	
Isætning af batteri / Frontpanel / Bagpanel	
Grundlæggende funktioner	10
Tænd og sluk / Programvalg	
Regulering af lydstyrke / Vis sidste program	
Slukke højttaler	
Valg af sprog i skærmeddelelser	
Skærmmenuer	11
Valg af menuer.	
Programmere TV-stationer	12
Automatisk programindstilling.	
Manuel programindstilling.	
Tilskrive et stationsnavn	
Programredigering.	
Favoritkanal	
Hente programoversigt.	
Billedjustering	17
PSM (hukommelse for billedindstillinger).	
Billedjustering	
Valg af billedformat	
Justere lyden	19
SSM (hukommelse for lydindstillinger).	
Justere lyden / Stereo/Dual-modtagelse.	
NICAM-modtagelse / Indstille lydudgange.	
TID-menu	21
Ur / On/Off-tid	
Automatisk sluk / Sleep timer	
Andre funktioner	23
TV-, AV- og PC tilstande.	
Automatisk skift til AV / Børnesikring/ Strømindikator	
Teletekst	25
Tænde og slukke	
SIMPLE-tilstand / TOP-tilstand	
FASTEXT-tilstand. / Specielle teletekst-funktioner.	
Tilkobling af eksternt udstyr	27
Antennestik	
Euro scart stik (VCR) / S-video/Audio indgang (S-Video)	
Euro scart stik (DVD)	
DVD-indgangsstick / DTV-indgangsstick	
Audio / Video indgang / Udtag til hovedtelefon	
Tilslutning af PC	29
PC indgang	
PC-opsætning	
Checkliste til fejlfinding	31
Produktspecifikationer	32

Installering

Sådan foldes stativets bund ud




1. Læg tv-apparatet med forsiden nedad på en pude eller en blød klud.
2. Hold udløsningsknappen inden i stativet inde, og træk stativet hårdt udad med begge hænder.

Bemærk! Nedenstående kan afvige en smule fra dit tv-apparat.



Stativet kan ikke flyttes, hvis udløsningsknappen ikke trykkes ind.



Vægmontering: Vandret installation



For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand på 10 cm mellem apparatets sider og andre genstande og mellem apparatet og væggen. Du kan få detaljerede installationsvejledninger hos din forhandler – se Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup Guide (installations- og opsætningsvejledningen til den valgfri vægmonteringsvipperamme).

Installering

Installation på bordsokkel




For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand på 10 cm mellem apparatets sider og andre genstande og mellem apparatet og væggen.

Tilslutning af TV

1. Sæt antennestikket i stikkontakten mærket med 75 Ω på bagsiden. Brug en udendørsantennefor at opnå de bedste modtageforhold.
2. I afsnittet **Tilslutning af eksternt udstyr** kan du se, hvordan du tilslutter ekstraudstyr.
3. Tilslut netkablet.

Bemærk! Nedenstående kan afvige en smule fra dit TV-apparat.





Installering

Placering af skærmen

Du kan indstille skærmens placering på forskellige måder.

- Hældningsområde



Sørg for, at dine hænder ikke er trykket ned, når du vipper skærmen.

Placering

Placer tv-apparatet, så det ikke udsættes for stærkt lys eller direkte sollys på skærmen. Undlad at udsætte tv-apparatet for unødige rystelser eller unødig fugt, støv eller varme. Sørg for at placere tv-apparatet i et tilstrækkeligt ventileret område. Ventilationsåbningerne på bagbeklædningen må ikke tildækkes.

Hvis tv-apparatet skal monteres på en væg, skal du fastgøre standard-VESA-monteringsdelen (ekstraudstyr) på bagsiden af tv-apparatet.


Sørg for at montere tv-apparatet omhyggeligt på vægmonteringsrammen (ekstraudstyr), så det ikke falder ned.

Kontrolknappernes placering og funktion

Alle funktionerne kan indstilles med fjernkontrollen. Nogle af funktionerne kan også betjenes med knapperne på tv-apparatets øverste panel. Anvend kun den fjernbetjening, der følger med TV'et.

Fjernkontrol

Sæt batterierne i fjernkontrollen, inden du forsøger at bruge den. Se næste side.



- 1. MUTE**
Tænder og slukker for lyden.
- 2. TV**
Vender tilbage til tv-tilstand.
Fjerner menuen fra skærmen.
Tænder fjernsynet fra standby-tilstand.
- 3. LIST**
Viser programoversigten.
- 4. Q.VIEW**
Skifter til det program, du så på sidst.
- 5. ▲ / ▼ (Program op/ned)**
Vælger et program eller et menupunkt.
Tænder fjernsynet fra standby-tilstand.
◀ / ▶ (Lydstyrke ned/op)
Justerer lydstyrken.
Justerer menuindstillinger.
OK
Godkender dine valg eller viser den aktuelle tilstand.
- 6. CIFFERTASTER**
Tænd fjernsynet fra standby-tilstand, eller vælg et program ved at indtaste et programnummer.
- 7. SSM (hukommelse for lydindstillinger)**
Aktiverer den foretrukne indstilling af lyden.
- 8. ARC**
Ændrer billedformatet.
- 9. SLEEP**
Indstiller sleep timeren.
- 10. INPUT**
Tænder fjernsynet fra standby-tilstand.

Hvis du trykker på denne knap én gang, vises indgangskilden OSD på skærmen som vist. Tryk på knappen ▲ / ▼, og tryk derefter på **OK** for at vælge den ønskede indgangskilde (**TV**, **AV1**, **AV2**, **S-Video**, **Component** eller **PC**).



Kontrolknappernes placering og funktion

11. POWER

Tænder fjernsynet fra standby-tilstand, eller slukker det til standby-tilstand.

12. I/II

Vælger hvilket sprog, der skal anvendes, hvis programmet modtages på flere sprog.

13. MENU

Vælger en menu.

14. PSM (hukommelse for billedindstillinger)


Aktiverer den foretrukne billedindstilling.

15. TELETEKST-knapper

Disse knapper benyttes sammen med teletekst. Yderligere oplysninger, se afsnittet 'Teletekst'.


FARVEDE KNAPPER : Disse knapper benyttes sammen med teletekst (kun modeller med tekst-TV) eller program sortering.

Isætning af batteri.




Fjernkontrollen bruger to batterier af typen AAA. Træk forsigtigt nedad i dækslet på fjernkontrollen, indtil batteriholderen vises. Isæt to batterier som vist med polaritetssymbolerne (+ og -) i holderen.

Bemærk : For at undgå skade fra batterier, der lækker, skal du tage batterierne ud af fjernkontrollen, hvis du ikke skal bruge den i længere tid.



Kontrolknappernes placering og funktion


Frontpanel



- 1. TÆND/SLUK (⏻ / ⏿)**
Tænder fjernsynet fra standby-tilstand, eller slukker det til standby-tilstand.
- 2. INPUT**
Vælg fjernbetjeningstilstand.
Tænder fjernsynet fra standby-tilstand.
- 3. MENU**
Vælger en menu.
- 4. OK**
Godkender dine valg eller viser den aktuelle tilstand.
- 5. ◀ / ▶ (Lydstyrke ned/op)**
Justerer lydstyrken.
Justerer menuindstillinger.
- 6. ▲ / ▼ (Program op/ned)**
Vælger et program eller et menupunkt.
Tænder fjernsynet fra standby-tilstand.
- 7. FJERNKONTROL SENSOR**
- 8. POWER/STANDBY-INDIKATOR (⏻)**
Lyser orangegul når TV'et er på standby.
Lyser BLÅ når TV'et er tændt.

Kontrolknappernes placering og funktion

Bagpanel



Grundlæggende funktioner

Tænd og sluk

1. Tryk det helt ved at trykke på **POWER**, **▲ / ▼**, **TV**, **INPUT** eller på CIFFER-tasterne.
2. Tryk på knappen **POWER**. Apparatet slukkes (standby).
3. Tryk på hovedafbryderen igen for at slukke helt for apparatet.

Bemærk : Hvis strømforsyningen til fjernsynet fjernes, mens fjernsynet er tændt, skifter fjernsynet til standby-tilstand. Når strømforsyningen genoptages, tænder fjernsynet igen.

Programvalg

Du vælger et programnummer med **▲ / ▼** eller med CIFFER-tasterne.

Regulering af lydstyrke


Juster lydstyrken ved at trykke på knappen **◀ / ▶**.

Vis sidste program

Tryk på knappen **Q.VIEW**, hvis du vil se på det samme program, som du så på sidst.

Bemærk : Denne funktion fungerer kun, når **Favorit kanal**-funktionen står på **Sluk**. Er **Favorit kanal**-funktionen slået til, medfører tryk på denne tast valg af gemt Favoritkanal.

Slukke højttaler


Tryk på knappen **MUTE**. Højttaleren slukkes og symbolet  vises på skærmen.

Du kan tænde højttaleren igen ved at trykke på **MUTE**, **◀ / ▶**, **I/II** eller **SSM**.

Valg af sprog i skærmmeddelelser

Menuerne på skærmen kan ses i følgende sprog. Vælg først det ønskede sprog.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲ / ▼**-tasten for at vælge Indstilling-menuen.
2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲ / ▼**-tasten for at vælge **Sprog (Language)**.
3. Tryk på **▶**-tasten og derefter på **▲ / ▼**-tasten for at vælge det ønskede sprog.
Alle skærmmenuer vil nu vises i det valgte sprog.
4. Tryk på **OK**-tasten.
5. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.





Skærmmenuer

Valg af menuer


1. Tryk på knappen **MENU** og derefter på **▲ / ▼**-tasten for at vælge de enkelte menuer.
2. Tryk på **▶**-tasten. Vælg et menupunkt ved at trykke på knappen **▲ / ▼**.
3. Du kan ændre indstillinger for emner i undermenuerne eller rullegardin-menuerne med **◀ / ▶**-tasten.
Du kan skifte til en menu på et højere niveau ved at trykke på **OK**-tasten. Du kan skifte til en menu på et lavere niveau ved at trykke på **MENU**-tasten.

Bemærk :

- a. Menuen **PC** vises ikke, når fjernsynet er i **TV,AV, S-video-tilstand COMPONENT-tilstand**.
- b. Der vises ingen menuer, når fjernsynet er i **teletekst-tilstand**.



Programmere TV-stationer




Du kan gemme op til 100 TV-stationer ved hjælp af program-numrene (0-99). Når du har indprogrammeret stationerne, kan du bladere i stationerne ved hjælp af ▲ / ▼ eller med CIFFER-tasterne. Stationerne kan indprogrammeres automatisk eller manuelt.


Automatisk programindstilling

Du kan gemme alle stationer, som du kan modtage, med denne metode. Vi vil anbefale, at du bruger automatisk programindstilling, når du installerer dette fjernsyn.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på ▲ / ▼-tasten for at vælge Kanal-menuen.
2. Tryk på ►-tasten og derefter ▲ / ▼-tasten for at vælge **Automatisk søgning**.



3. Tryk på ►-knappen. Vælg et tv-system med ►-knappen og derefter knappen ▲ / ▼ i **System**-menuen;
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Vesteuropa/Østeuropa)
I : PAL I/II (England/Irland)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa)
L : SECAM L/L' (Frankrig)
M : (USA/Korea/Filippinerne)
4. Tryk på **OK**-tasten.
5. Vælg **Gem fra** ved at trykke på knappen ▲ / ▼.
6. Vælg det første programnummer med knappen ◀ / ▶ eller med CIFFER-tasterne. Alle numre under 10 skal have et foranstillet numerisk '0' f.eks. '05' for 5.
7. Vælg **Søg** ved at trykke på knappen ▲ / ▼.
8. Tryk på knappen ► for at starte den automatisk programmering.



Alle stationer, der kan modtages, lagres. Der lagres stationsnavne for stationer, som udsender VPS (Video programservice), PDC (Programkontrol) eller TEKST-TV data. Hvis der intet navn er til en station, vil kanalnummeret : C (V/UHF 01-69) eller S (Cable 01-47) anvendes efterfulgt af en nummer.

Du kan stoppe den automatiske programmering ved at trykke på knappen **MENU**.

Når den automatiske programmering er færdig, skifter fjernsynet til **Program sortering**, som viser stationsnavnet eller kanalnummeret. Afsnittet 'Programredigering' beskriver hvordan du kan redigere de lagrede programmer.


9. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.

Programmere TV-stationer


Manuel programindstilling

Med manuel programindstilling kan du let indstille og arrangere stationerne i denne rækkefølge, du ønsker. Du kan også tilskrive et stationsnavn på fem tegn til hvert programnummer.



1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲** / **▼**-tasten for at vælge Kanal-menuen.
2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge **Manuel søgning**.
3. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge **Gem**.



4. Vælg det ønskede programnummer (0 til 99) ved hjælp af **◀** / **▶**-tasten eller **CIFFER**-tasterne i **Gem**-menuen. Numre under 10 indtastes med '0' foran, fx '05' valg af 5.
5. Tryk på **▲** / **▼** knappen for at vælge **System**.
6. Vælg det ønskede TV system med **▶**-tasten og derefter på **▲** / **▼** knappen i **System**-menuen;
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Vesteuropa/Østeuropa)
I : PAL I/II (England/Irland)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa)
L : SECAM L/L' (Frankrig)
M : (USA/Korea/Filippinerne)
7. Tryk på **OK**-tasten.
8. Tryk på **▲** / **▼** knappen for at vælget **Kanal**.
9. Tryk på knappen **▶**-tasten og derefter **▲** / **▼** for at vælge **VHF/UHF** eller **Kabel** i **Kanal**-menuen.
Vælg, hvis det er muligt, kanalnummeret direkte med **CIFFER**-tasterne. Alle numre under 10 skal have et foranstillet numerisk '0' f.eks. '05' for 5.
10. Tryk på **OK**-tasten.
11. Tryk på **▲** / **▼** knappen for at vælge **Søg**.
12. Tryk på knappen **▶**-tasten og derefter **◀** / **▶** hvis du ønsker at fortsætte søgningen. Søgningen stopper, hvis der findes en station.



13. Tryk på knappen **OK** for at gemme programmet.
14. Hvis du vil gemme flere stationer, skal du gentage trin 3 til 13.
15. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.




Programmere TV-stationer



Tilskrive et stationsnavn

1. Gentag trin 1 til 2 i 'Manuel programindstilling'.
2. Tryk på ►-tasten og derefter ▲ / ▼-tasten for at vælge **Navn**.
3. Tryk på ►-tasten og derefter ▲ / ▼. De kan anvende blank, +, -, tallene fra 0 - 9 samt alfabetet fra A - Z.
With the ◀ button you can select in the opposite direction.
4. Vælg næste position ved at trykke på ◀ / ►-tasten og derefter vælge næste karakter.
5. Tryk på knappen **OK** for at gemme programmet.
6. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.





Programmere TV-stationer

Programredigering


Denne funktion sætter Dem i stand til at slette eller skippe lagrede programmer. De kan endvidere flytte stationer til andre programnumre eller indsætte en blank station på et programnummer.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲ / ▼**-tasten for at vælge Kanal-menuen.
2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲ / ▼**-tasten for at vælge **Program sortering**.
3. Tryk på knappen **▶** for at skifte til tilstanden **Program sortering**.



Slette et program

1. Vælg det program, som skal slettes, ved at trykke på knappen **▲ / ▼** eller **◀ / ▶**.
2. Tryk 2 gange på den **RØDE** knap. Det markerede program slettes, og de efterfølgende programmer flyttes en position fremad.



Kopiere et program

1. Vælg det program, som skal kopieres, ved at trykke på knappen **▲ / ▼** eller **◀ / ▶**.
2. Tryk på den **GRØNNE** knap. Alle efterfølgende programmer flyttes en position fremad.


Flytte et program

1. Vælg det program, som skal kopieres, ved at trykke på knappen **▲ / ▼** eller **◀ / ▶**.
2. Tryk på den **GULE** knap.
3. Flyt programmet til det ønskede programnummer ved at trykke på knappen **▲ / ▼** eller **◀ / ▶**.
4. Afslut funktionen ved at trykke på den **GULE** knap.



Springe over et program

1. Vælg det program, som skal springes over, ved at trykke på knappen **▲ / ▼** eller **◀ / ▶**.
2. Tryk på den **BLÅ** knap. Det program, som springes over, vises med blåt.
3. Hvis du ønsker at aktivere programmet igen, skal du trykke på den **BLÅ** knap igen. Når et programnummer er skippet (springes over), betyder det, at du ikke kan vælge det med **▲ / ▼** knappen ved normal TV anvendelse. Hvis du alligevel ønsker at vælge et skippet programnummer, så vælg det med **NUMMERTASTERNE** eller vælg det i programredigeringsmenuen.

Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.



Programmere TV-stationer



Favoritkanal

Med denne funktion har du mulighed for at vælge dine Favoritkanaler direkte.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲ / ▼**-tasten for at vælge Kanal-menuen.
2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲ / ▼**-tasten for at vælge **Favorit kanal**.



3. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲ / ▼**-tasten for at vælge **Tænd** eller **Sluk**.
4. Tryk på **▲ / ▼**-tasten for at vælge -- ----.
5. Vælg et ønsket program med **◀ / ▶**-tasten.
6. For at gemme et andet program gentages trin 4 og 5. Du kan gemme op til 8 programmer.
7. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.

Tryk flere gange på **Q.VIEW**-tasten for at vælge mellem gemte Favoritkanaler.

Hente programoversigt

Du kan kontrollere, hvilke programmer, du har gemt, ved at åbne programoversigten.

Vise programoversigten

Tryk på **LIST** knappen for at hente funktionen. Programoversigten fremkommer på skærmen. En programoversigt indeholder 10 programmer, se nedenfor.



Bemærk :

- a. Det kan være at nogle programmer vises med blå. Det er programmer, der springes over under automatisk programmering og når fjernsynet er i tilstanden Programme.
- b. Programmer, der vises som et kanalnummer, er programmer, der ikke er tilskrevet et stationsnavn.

Vælge et program i programoversigten

Brug knappen **▲ / ▼** til at vælge et program over eller under og knappen **◀ / ▶** til at vælge et program til højre eller venstre. Normale programmer vises med grønt, programmer, som springes over og vises med blå.

Tryk på knappen **OK**.

Fjernsynet skifter til det valgte programnummer.

Bladre i programoversigten


Programoversigten indeholder 10 sider med op til 100 programmer. Du kan bladre i siderne ved at trykke på knapperne **▲ / ▼** eller **◀ / ▶**.

Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.

Billedjustering

PSM (hukommelse for billedindstillinger)

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲** / **▼**-tasten for at vælge Billede-menuen.
2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge **PSM**.
3. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge en af billedindstillingerne i **PSM**-menuen.
4. Tryk på **OK**-tasten.



5. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.

Du kan også aktivere en billedindstilling (**Dynamisk**, **Standard**, **Mild**, **Spil** eller **Bruger**) med **PSM**-tasten på fjernbetjeningen. **Dynamisk**, **Standard**, **Mild** og **Spil** er fabrikkens indstillinger og kan ikke ændres.

Billedjustering


De kan indstille billedets kontrast, lys, farver intensitet, skarphed til ønsket niveau.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲** / **▼**-tasten for at vælge Billede-menuen.



2. Tryk på knappen **▲** / **▼** for at vælge den billedindstilling, du vil ændre.
3. Juster indstillingen ved at trykke på knappen **◀** / **▶**.
4. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.

Bemærk : Kun **Kontrast** og **Lys** vises i **PC**, **Component**-modus.



Billedjustering

Valg af billedformat

Du kan se fjernsyn i to forskellige billedformater ; 16:9, 14:9, Zoom, Auto, 4:3.

Tryk på **ARC** knappen for at skifte til Wide eller 4:3 format.

16:9

Du kan nyde bredformat programmer (16:9) såvel som traditionelle 4:3 format programmer i 16:9 tilstanden.

Bredformat programmer ses på skærmen, som de er, mens normale 4:3 programmer strækkes ud, så billederne fylder hele 16:9 skærmen.

14:9

Billedformatet 14:9 vises på skærmen uden ændringer i billedet. I billedformatet 4:3 forstørres billedet i opad- og nedadgående retning, så billedet fylder hele skærmen.

Zoom

Du kan opleve en storskærmseffekt ved at vælge zoom tilstanden. 4:3 billedet forstørres op så siderne netop fylder skærmen ud. Bunden op toppen af billedet kan gå tabt.


Auto

Når TV-apparatet modtager wide screen signalet fra AV SCART indgangen, vil det automatisk skifte til det aktuelle format.

4:3

Dette billedformat er i forholdet 4 til 3 som på traditionelle TV.

Bemærk : I **PC-tilstand** er kun skærmformatforholdene **16:9** og **4:3** tilgængelige.



Justere lyden

SSM (hukommelse for lydindstillinger)

Med equalizeren kan vælges mellem 5 faste indstillinger :Flad, Musik, Film eller Tale, hvor equalizeren kan indstilles efter eget valg.


1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲ / ▼**-tasten for at vælge Lyd-menuen.



2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲ / ▼**-tasten for at vælge **SSM**.
3. Tryk på **▶** tasten og derefter **▲ / ▼** -tasten for at vælge en lydindstilling i **SSM**-menuen.

Ændring af lydfrekvens

- a. Tryk på **OK**-tasten i **Bruger**-menuen.
- b. Vælg et toneområde med **◀ / ▶** knappen.
- c. Indstil styrken på det valgte toneområde med **▲ / ▼** knappen.
- d. Tryk på **OK** knappen for at gemme indstillingen som **Bruger**.



Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.

Du kan også vælge en lydindstilling (**Flad**, **Musik**, **Film**, **Tale** eller **Bruger**) with **SSM** button on the remote control. The sound settings. **Flad**, **Musik**, **Film** og **Tale** er fabriksindstillinger, som giver en god lyd-gengivelse passende til udsendelsens karakter.



Bemærk : Hvis der trykkes på **SSM** knappen efter at have foretaget en brugerindstilling i Bruger menuen, vises **Bruger** displayet altid, selv om du i forvejen har valgt en fabriksindstilling ; **Flad**, **Musik**, **Film** eller **Tale**.

Justere lyden

Du har mulighed for at justere balancen og aktivere AVL-funktionen (Auto Volume Leveler) for jævn volumen. AVL opretholder automatisk et jævnt volumen-niveau, selv om du skifter program.



1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲ / ▼**-tasten for at vælge Lyd-menuen.
2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲ / ▼**-tasten for at vælge den ønskede lyd-funktion **AVL** eller **Balance**.
3. Udfør den ønskede justering ved hjælp af **◀ / ▶**, **▲ / ▼** og derefter på **OK**-tasten.
4. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.




Justere lyden

Stereo / Dual-modtagelse

Når du vælger et program, vises der informationer om lyden i det pågældende program, når programnummeret og stationsnavnet forsvinder fra skærmen.

Udsendelse	Skærmtekst
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL



Vælg mono lyd

Hvis et stereosignal er meget svagt, kan du skifte til mono ved at trykke på knappen I/II. Når du skifter til mono, forbedres dybden af lyden. Du kan skifte tilbage til stereo ved at trykke på knappen I/II igen.

Vælg sprog til flersproglige udsendelser

Hvis et program modtages på to sprog, kan du skifte til **DUAL I**, **DUAL II** eller **DUAL I+II** ved at trykke gentagne gange på knappen I/II.

DUAL I sender udsendelsens primærsprog til højttalerne.

DUAL II sender udsendelsens sekundærsprog til højttalerne.

DUAL I+II sender et sprog i hver højttaler.

NICAM-modtagelse (alternativ)

Hvis fjernsynet er udstyret med en NICAM-modtager, kan du vælge at modtage digital lyd NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplexing).

Du kan vælge hvilken type lyd, der skal benyttes, i forhold til den enkelte programtype, ved at trykke gentagne gange på knappen I/II.

1. Når der modtages NICAM mono, kan de vælge **NICAM MONO** eller **FM MONO**.
2. Når der modtages NICAM stereo, kan de vælge **NICAM STEREO** eller **FM MONO**. Hvis stereosignalet er svagt, så skift til FM mono.
3. Når der modtages NICAM dobbeltsprog, kan de vælge **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** eller **NICAM DUAL I+II** eller **MONO**. Hvis der vælges FM mono, fremkommer **MONO** på skærmen.

Indstille lydudgange

I AV-tilstand kan du vælge hvilken lyd, der skal sendes til højre og venstre højttaler.

Tryk gentagne gange på knappen I/II for at vælge de indstillinger, du ønsker.

L+R : Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre højttaler, mens audiosignalet fra audioindgang R sendes til højre højttaler.

L+L : Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre og højre højttaler.


R+R : Lydsignalet fra lydindgangen R sendes til den venstre og den højre højttaler.

TID-menu

Ur

Tiden skal indstilles korrekt før brug af On/Off Time-funktionen.

1. Tryk på **MENU**- knappen og derefter på ▲ / ▼ -knappen for valg af Time-menuen.
2. Tryk på ►-tasten og derefter ▲ / ▼-tasten for at vælge **TIME**.



3. Tryk på ►-knappen og derefter ▲ / ▼-knappen for at ændre indstillinger for time.
4. Tryk på ►-knappen og derefter ▲ / ▼-knappen for at ændre indstillinger for minut.
5. Tryk på **MENU**-knappen for at gemme.

On/Off-tid

Timer off-funktionen slår automatisk TV'et over på Standby-modus, når den forhåndsindstillede tid er udløbet.



1. Tryk på **MENU**- knappen og derefter på ▲ / ▼ -knappen for valg af Time-menuen.
2. Tryk på ►-tasten og derefter ▲ / ▼-tasten for at vælge **TV Fra tid** eller **TV Til**.
3. Tryk på ►-tasten og derefter ▲ / ▼-tasten for at vælge **Tænd**.
For annullering af **Off/On time**-funktionen, Tryk på ▲ / ▼-tasten for at vælge **Sluk**.




4. Tryk på ►-knappen og derefter ▲ / ▼-knappen for at ændre indstillinger for time.
5. Tryk på ►-knappen og derefter ▲ / ▼-knappen for at ændre indstillinger for minut.
6. **Kun TV Til-funktion;** Tryk på ►-knappen og derefter ▲ / ▼-knappen for at regulere lydstyrkeniveauet og programnummeret.
7. Tryk på **MENU**-knappen for at gemme.

Bemærk :

- a. I tilfælde af strømsvigt skal uret indstilles på ny.
- b. To timer efter at apparatet er tændt ved hjælp af denne funktion, vil det automatisk slukkes, hvis der ikke trykkes på en knap.
- c. Når der er indstillet tænde- og slukketidspunkter, vil disse virke dagligt på de indstillede tidspunkter.
- d. Off Timer-funktionen overtrumfer On Timer-funktionen, hvis de er indstillet til samme tidspunkt.
- e. TV'et skal være i standby-modus, for at On Timer-funktionen fungerer.




TID-menu




Automatisk sluk

Hvis du vælger **Tænd** i **Automatisk sluk**-rullegardin-menuen, skifter fjernsynet automatisk til standby-tilstand ti minutter efter at en fjernsynstation er holdt op med at sende.

1. Tryk på **MENU**- knappen og derefter på **▲** / **▼**-knappen for valg af Time-menuen.
2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge **Automatisk sluk**.
3. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge **Tænd** eller **Sluk**.



4. Tryk på **MENU**-knappen for at gemme.



Sleep timer

Med sleep timer funktionen aktiv behøver man ikke at huske at slukke apparatet. Apparatet vil slukke automatisk efter det valgte antal minutter.

Vælg antal minutter ved at trykke gentagne gange på **SLEEP** knappen. 'ZZ Sluk' vil fremkomme på skærmen efterfulgt af **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** og **240**. Timeren vil nu tælle nedad fra det valgte antal minutter.

Bemærk :

- a. Tryk en gang på **SLEEP** knappen for at se tilbageværende tid til slukning.
- b. Afbryd funktionen ved at trykke gentagne gange på **SLEEP** knappen, indtil 'ZZ Sluk' vises.
- c. Funktionen afbrydes også, hvis du slukker for apparatet.

Andre funktioner


TV-, AV- og PC-tilstande

Fjernsynet kan indstilles til TV-, AV- eller PC tilstand. AV-tilstand benyttes, når der kobles en videooptager (VCR), eller andet eksternt udstyr til fjernsynet.

Bemærk : Hvis du tilkobler en videooptager til antennestikket, skal fjernsynet være i TV-tilstand. Yderligere oplysninger, se afsnittet 'Tilkobling af eksternt udstyr'.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på ▲ / ▼-tasten for at vælge Indstilling-menuen.
2. Tryk på ►-tasten og derefter ▲ / ▼-tasten for at vælge **Signal indgang**.
3. Tryk på ►-tasten og derefter på ▲ / ▼-tasten for at vælge **TV, AV1, AV2, S-Video, Component** eller **PC**.

De forskellige AV tilstande og de PC



AV 1 : VCR tilkoblet til SCART-indgang bag på fjernsynet.

AV 2 : VCR tilkoblet til **AV2**-indgangene.

S-Video : VCR tilkoblet til **S-Video**-indgangene på frontpanelet.



Component : DVD/DTV tilsluttet COMPONENT-portene bag på fjernsynet.

PC : PC tilsluttet til PC terminalen bag på apparatet.



4. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.

Automatisk skift til AV

Hvis den tilsluttede videobåndoptager sender skiftespænding og er sluttet til Euro Scart, vil apparatet automatisk skifte til **AV1** når der trykkes på **PLAY** på videobåndoptagren. For alligevel at se TV medens videobåndoptageren afspiller, trykkes på **TV** knappen eller en af nummertasterne.




Andre funktioner



Børnesikring

Du kan indstille fjernsynet således, at det kun kan aktiveres ved hjælp af fjernkontrollen. Du kan bruge denne funktion til at forhindre, at fjernsynet benyttes uden din tilladelse.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲** / **▼**-tasten for at vælge Indstilling-menuen.
2. Tryk på **▶** -tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge **Børnesikring**.
3. Tryk på **▶** tasten og derefter på **▲** / **▼** -tasten for at vælge **Tænd** eller **Sluk** i **Børnesikring**-menuen



4. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.


Når børnesikringen er aktiveret, vises meddelelsen **Børnesikring tænd** på skærmen, hvis der trykkes på en af knapperne på sidepanelet, mens fjernsynet er tændt.

Bemærk : Meddelelsen vises ikke når der trykkes på en af knapperne på sidepanelet, mens en menu vises på skærmen.

Strømindikator

Brug denne funktion til at indstille strømindikatoren på forsiden af produktet til **Tænd** eller **Sluk**. Hvis du indstiller til **Tænd** på et hvilket som helst tidspunkt, tændes strømindikatoren automatisk. Selvom du vælger **Sluk**, lyser tv-apparatets forreste lys et kort øjeblik, når apparatet tændes.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲** / **▼**-tasten for at vælge Indstilling-menuen.
2. Tryk på **▶** -tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge **Strøm indikation**.
3. Tryk på **▶** tasten og derefter på **▲** / **▼** -tasten for at vælge **Tænd** eller **Sluk** i **Strøm indikation**-menuen



4. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.

Teletekst

- Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande.

Teletekst (eller TOP-tilstand) er en tillægs-funktion, så det er udelukkende fjernsyn, der har denne funktion, der kan modtage teletekst.

Teletekst er en gratis seerservice, som udsendes af de fleste TV-stationer, og som indeholder opdaterede informationer om nyheder, vejrmeldinger, TV-programmer, priser for betaling-skanaler og meget mere.

Teletekstdekoderen i dette fjernsyn kan vise systemerne SIMPLE, TOP og FASTEXT. SIMPLE (standard teletekst) består af et antal sider, der vælges direkte ved at indtaste det tilhørende sidenummer. TOP og FASTEXT er mere moderne metoder, der gør det enkelt og hurtigt at finde oplysninger i teletekst.

Tænde og slukke

Tænd for teletekst ved at trykke på knappen **TEXT**.

Den første side, eller den side du så på sidst, vises på skærmen.

Overskriften på skærmen viser to sidetal, navnet på TV-stationen og dato og klokkeslæt. Det første sidetal viser, hvilken teletekstsider, der vises. Det andet sidetal viser, hvilken side der søges efter.

Tryk på knappen **TEXT** hvis du vil slukke teletekst. Fjernsynet skifter tilbage til den forrige tilstand.

SIMPLE-tilstand

Vælg side

1. Indtast det ønskede sidetal som et trecifret tal ved hjælp af CIFFER-tasterne. Hvis du kommer til at trykke på et forkert tal, må du skrive tre cifre, og så indtaste det rigtige sidetal på ny. Hvis det ønskede sidetal ikke er tilgængeligt, blinker sidetallet, f.eks "300", i et par sekunder.
2. Du kan vælge den foregående eller den efterfølgende side ved at trykke på knappen **▲** / **▼**.

Tilknytte en farvekode til en teletekstsider i LIST-tilstand

Hvis fjernsynet er i SIMPLE, TOP- eller FASTEXT-tilstand, kan du skifte til LIST-tilstand ved at trykke på knappen **EM**.

Du kan tilknytte en farvekode til fire bestemte teletekstsider, som du dermed kan vælge direkte ved at trykke på de tilhørende farvede knapper på fjernkontrollen.


1. Tryk på en farvet knap.
2. Brug CIFFER-tasterne til at vælge den side, du vil give en farvekode.
3. Tryk på knappen **OK**. Sidenummerer blinker en gang og er nu gemt. Du kan nu vælge denne teletekstsider ved at trykke på den samme knap.
4. Du kan programmere de tre andre farvede knapper på samme måde.

TOP-tilstand (alternativ)

Brugervejledningen viser fire felter nederst på skærmen - rød, grøn, gul og blå. Det gule felt repræsenterer den næste gruppe, det blå felt den næste blok.

Vælg gruppe / blok / side

1. Ved at trykke på den BLÅ knap kan du flytte fra blok til blok.
2. Du kan flytte til den næste gruppe ved at trykke på den GULE knap. Der bladres automatisk videre til næste blok.
3. Du kan bladre videre til den næste side, med automatisk skift til næste gruppe, ved at trykke på den GRØNNE knap. Du kan også bruge knappen **▲**.
4. Den RØDE knap skifter tilbage til forrige side. Du kan også bruge knappen **▼**.



Teletekst



Direkte valg af side

På samme måde som i SIMPLE-tilstand, kan du, når fjernsynet er i TOP-tilstand, vælge en bestemt side ved at indtaste et trecifret sidetal med CIFFER-tasterne. Hvis den valgte side ikke er tilgængelig, blinker sidetallet, f.eks. "300", i et par sekunder.

FASTEXT-tilstand

Teletekstsiderne har en farvekode i underkanten af skærmen. Du vælger en side ved at trykke på den knap, der har samme farve.

Vælg side

1. Åbn indholdsfortegnelsen ved at trykke på knappen .
2. Du kan vælge sider, der har en farvekode i skærmens underkant, ved at trykke på den knap, der har samme farve.
3. På samme måde som i SIMPLE-tilstand, kan du, når fjernsynet er i FASTEXT-tilstand, vælge en bestemt side ved at indtaste et trecifret sidetal med CIFFER-tasterne.
4. Du kan vælge den foregående eller den efterfølgende side ved at trykke på knappen .

Specielle teletekst-funktioner



REVEAL

Tryk på denne knap, hvis du vil se eventuelle skjulte oplysninger, f.eks. løsninger på gåder eller puslespil.

Tryk på knappen en gang til, når du vil fjerne oplysningerne fra skærmen.





SIZE

Gør teksten dobbelt så høj.

Tryk på knappen, hvis du vil forstørre den øvre halvdel af siden. Tryk på knappen en gang til, hvis du vil forstørre den nedre halvdel af siden. Tryk på knappen en gang til, hvis du vil skifte til normal visning.



UPDATE

Viser en fjernsynskanal, mens der ventes på en ny teletekstsider. Symbolet  vises i øverste venstre hjørne af skærmen. Når den opdaterede side er klar til at blive vist, skifter symbolet  til det aktuelle sidetal.

Tryk på denne knap, hvis du vil se teletekstsiden.



HOLD

Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en teletekstsider består af 2 eller flere underliggende sider. Antallet af underliggende sider og sidetallet for den aktuelle side vises normalt på skærmen under klokkeslættet. Når du trykker på denne knap, vises stop-symbolet i øverste venstre hjørne af skærmen, og de automatiske sideskift blokeres. Tryk på knappen en gang til, når du vil fortsætte.



MIX

Viser de teletekstsiderne oven på fjernsynsbilledet.

Tryk på knappen en gang til, hvis du vil slukke fjernsynsbilledet.



TIME

Ved at trykke på denne knap, kan du få vist det aktuelle klokkeslæt i øverste højre hjørne af skærmen, når du ser på et TV-program. Tryk på knappen en gang til, hvis du vil fjerne uret. I teletekst-tilstand kan du bruge denne knap til at vælge et sidetal til en underliggende side. Sidetallet vises nederst på skærmen. Du kan holde eller skifte den underliggende side ved at trykke på en CIFFER-tast.


Luk funktionen ved at trykke en gang til.

Tilkobling af eksternt udstyr

Du kan tilkoble yderligere eksternt udstyr, som f.eks. videooptagere/afspillere til fjernsynet. Eksempler vises nedenfor.

Antennestik

1. Tilslut RF udgangsstikket fra videobåndmaskinen til antenneindgangen på TV- apparatet.
2. Tilslut antenneledningen til RF antenneindgangen på videobåndmaskinen.
3. Vælg en ledig programplads på fjernsynet og indstil denne til videobåndoptagerens sendekanal som beskrevet i afsnittet 'Manuel programindstilling'.
4. Vælg dette programnummer når du senere skal se video.
5. Tryk på **PLAY** knappen på videobåndmaskinen.




Euro scart stik (VCR)

1. Tilslut Euro scart stikket fra videobåndmaskinen til Euro scart stik på TV-apparatet.
2. Tryk på **PLAY** knappen på videobåndmaskinen. Hvis den tilsluttede videobåndoptager sender skiftespænding og er sluttet til Euro Scart, vil apparatet automatisk skifte til **AV 1** når der trykkes på **PLAY** på videobåndoptagren. For alligevel at se TV medens videobåndoptageren afspiller, trykkes på TV knap-pen eller en af nummertasterne.

Ellers tryk på **INPUT** knappen på fjernbetjeningen for at vælge **AV 1**. Videoen vil herefter kunne ses på skærmen.

De kan også optage TV-programmer på videobåndmaskinen.




Bemærk :

- a. Signaltipe RGB, dvs. signalerne rød, grøn og blå, kan kun vælges for Euro scart 1 sammen med **AV 1**. Disse signaler transmitteres eksempelvis af en dekoder til betalings-TV, en spillekonsol eller en foto-CD-enhed osv.
- b. Hvis et S-VHS-signal modtages gennem S-VIDEO, skal **S-Video**-modus justeres.
- c. Brug scartstikket med kappe.


S-Video / Audio indgang (S-Video)

Hvis du tilslutter en S-VHS videooptager til **S-VIDEO**-indgangen, forbedres billedkvaliteten.

1. Tilkobl S-video-udgangen på videooptageren til **S-VIDEO**-indgangen på sidepanelet.
2. Tilkobl audio-kablet fra din S-VIDEO videooptager til **AUDIO**-indgangene på sidepanelet.
3. Tryk på knappen **INPUT** for at vælge **S-video**.
4. Tryk på knappen **PLAY** på videooptageren. Billedet fra videooptageren vises på skærmen.




Tilkobling af eksternt udstyr




Euro scart stik (DVD)

1. Tilslut DVD'ens euro-scartstik til euro-scartstikket på tv-apparatet.
2. Tryk på knappen **INPUT** for at vælge **AV1**.
3. Tryk på knappen **PLAY (Afspil)** på DVD'en.
Afspilningsbilledet fra DVD-afspilleren vises på skærmen.



DVD-indgangsstik

1. Tilslut DVD-udgangsstikkene (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y eller Y Pb Pr) fra DVD'en til **COMPONENT/VIDEO**-stikkene (Y Pb Pr) på apparatet.
2. Tilslut lyd-kablet fra DVD'en til **COMPONENT/AUDIO** -stikkene på apparatet.
3. Tryk på knappen **INPUT** for at vælge **Component**.
4. Tryk på **PLAY**-knappen på DVD'en.
Afspilningen fra DVD'en vises på skærmen.




DTV-indgangsstik

1. Forbind SET TOP-udgangsstikkene med **COMPONENT / VIDEO**-stikkene (Y Pb Pr) på TV-apparatet
2. Tilslut lyd-kablet fra SET TOP-boksen til **COMPONENT/AUDIO**-stikkene på tv-apparatet.
3. Tryk på knappen **INPUT** (Indgang) for at vælge **Component**.

Audio / Video indgang

1. Tilslut audio/video udgangsstikket fra videobåndmaskinen til audio/video indgangen på apparatet.
2. Tryk på **INPUT** knappen for at vælge **AV2**.
3. Tryk på **PLAY** knappen på videobåndmaskinen.
Videobilledet fremkommer på skærmen.


Bemærk : Hvis du har en video med mono lyd, slutte audio-kablet fra videobåndoptageren til **AUDIO L/MONO** indgangen på fjernsynet.



VCR

Udtag til hovedtelefon


Tilslut hovedtelefonernes stik til TV'ets hovedtelefon-udgang. Du kan vælge at høre lyden i hovedtelefonerne. Tryk på ◀ / ▶-tasten for at ændre lydstyrke for hovedtelefoner. Hvis du trykker på knappen **MUTE** er det kun hovedtelefonerne, der slukkes.



Tilslutning af PC

PC indgang

1. Slut PC'ens monitor udgang til PC indgangsterminalen bag på TV-apparatet.
2. Slut et audiokabel til PC'en og til PC SOUND terminalen bag på TV-apparatet.
3. Tryk stepvis på **INPUT** knappen for at vælge PC.
4. Tænd for PC'en. TV-apparatet vil vise PC billedet og kan betjenes som PC monitor.



Mulige Monitor specifikationer

MODE	Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
VGA	640x480	31,4	60
SVGA	800x600	37,8	60
XGA	1024x768	48,3	60
WXGA	1280x768	47,7	60
WXGA	1360x768	47,6	60

Bemærk :



- a. Hvis apparatet er koldt, kan billedet "flicke" lidt når apparatet lige er tændt. Dette er normalt, der er intet galt med apparatet.
- b. Brug om muligt videotilstanden VESA 1360x768@60Hz for at opnå den bedste billedkvalitet for LCD-skærmen. Hvis tv-apparatet anvendes sammen med andre opløsninger, kan der opstå skalerede eller reproducerede billeder på skærmen. Tv-et er blevet forudindstillet til tilstanden VESA 1360x768@60Hz.
- c. Enkelte defekte punkter (dots) kan vise sig på skærmen som røde, grønne eller blå punkter. Dette vil imidlertid ikke have nogen indvirkning eller effekt på monitorens funktion.
- d. Tryk ikke på LCD skærmen med dine fingre, da dette vil kunne medføre visse skyggeeffekter.
- e. Når PC-skærmen viser sig på TV'et, kan der forekomme meldinger, som varierer afhængigt af Windows-versionen (Win 98 ell. 2000). Hvis en melding vises på skærmen, så klik gentagne gange på "Næste", indtil meldingen "Afsluttet" vises.
- f. Hvis meldingen "**Uden for område**" vises på skærmen, justeres PC'en som anvist i "Specifikationer for skærmindstillinger"-afsnittet.

Energisparemodus

Når PC'ens energibesparelsesfunktion er aktiveret, slår TV'et automatisk over til energibesparelsesmodus.

Bemærk : Anvend det medfølgende PC-kabel sammen med TV'et, da det kan forekomme, at DPM-modus ikke kan anvendes sammen med andre kabler.


Tilslutning af PC



PC-opsætning

Du kan justere vandret/lodret position, klokke, fase og Auto-indstilling, pc-indstilling som du ønsker.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲ / ▼**-tasten for at vælge Indstilling-menuen.
2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲ / ▼**-tasten for at vælge **Signal indgang**.
3. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲ / ▼**-tasten for at vælge PC.
4. Tryk på **MENU**-tasten og derefter **▲ / ▼**-tasten for at vælge PC-menuen.



5. Tryk på **OK** eller **▶**-tasten og derefter **▲ / ▼**-tasten for ønsket billedvalg.
6. Juster indstillingen ved at trykke på knappen **◀ / ▶**.

Horisontal position / Vertikal position

Med denne funktion justeres billedet til højre/venstre og op/ned efter ønske.

Opdateringsfrekvens (Ur)

Med denne funktion kan man minimere eventuelle vertikale bjælker eller støjstriber, som er synlige på skærmens baggrund. Den horisontale billedstørrelse ændres også.

Opdateringsfrekvens fase (Clock phase)

Med denne funktion kan man minimere eventuelle horisontale støjstriber og udviske eller fremhæve tegnenes kanter på skærmen.

Auto-indstilling

Med denne funktion indstilles skærmstørrelse, opdateringsfrekvens og -fase automatisk. Det viste skærbillede forsvinder i få sekunder, medens autokonfigurationen er i gang.

Pc-indstilling

Med denne funktion vælges en fast fabriksindstilling af skærbilledet.

Bemærk : Visse grafiske signaler virker måske ikke optimalt. Hvis resultatet er utilfredsstillende, indstilles skærbilledets position, opdateringsfrekvens og -fase manuelt.

7. Tryk på **OK** knappen.

Checkliste til fejlfinding

Betjeningen fungerer ikke normalt.	
Fjernbetjeningen fungerer ikke	<ul style="list-style-type: none">• Undersøg, om der er genstande mellem produktet og fjernbetjeningen, der spærrer.• Er batterierne installeret korrekt i forhold til polaritet (+ til +, - til -)?• Er fjernbetjeningens driftstilstand korrekt indstillet: TV, VCR osv.?• Isæt nye batterier.
Strømmen gik pludselig ud	<ul style="list-style-type: none">• Er sluk-timeren indstillet?• Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømmen er blevet afbrudt• Der er ingen udsendelse ved station, der er indstillet med Auto off aktiveret.

Billedfunktionen fungerer ikke.	
Intet billede og ingen lyd	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, om produktet er tændt.• Prøv med en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen.• Er netledningen sat ordentligt i stikkontakten?• Kontroller antennens retning og/eller placering.• Afprøv stikkontakten ved at sætte et andet produkts netledning til i samme stik.
Billedet vises langsomt efter opstart	<ul style="list-style-type: none">• Dette er normalt. Billedet er dæmpet under opstart af produktet. Kontakt servicecenteret, hvis billedet ikke vises efter fem minutter.
Igen eller ringe farver eller dårligt billede	<ul style="list-style-type: none">• Indstil Color (Farve) i menuindstillingen.• Hold en passende afstand mellem produktet og videobåndoptageren.• Prøv med en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen.• Er videokablet sat korrekt i?• Aktiver en funktion for at gendanne billedets lysstyrke.
Vandrette/lodrette streger eller billedet ryster	<ul style="list-style-type: none">• Undersøg, om der er lokal interferens, som f.eks. et elektrisk apparat eller et el-værktøj.
Dårlig modtagelse på nogle kanaler	<ul style="list-style-type: none">• Stationen eller kabelproduktet har problemer. Stil ind på en anden station.• Signalet fra stationen er svagt. Drej antennen for at modtage en stærkere station.• Undersøg, om der er eventuelle kilder til interferens.
Linjer eller streger i billeder	<ul style="list-style-type: none">• Undersøg antennen (drej antennen).

Lydfunktionen fungerer ikke.	
Billede vises og ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen VOL eller VOLUME. • Er lyden slået fra? Tryk på knappen MUTE. • Prøv med en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen. • Er lyd kablerne sat korrekt i?
Der kommer ikke noget ud af den ene højttaler	<ul style="list-style-type: none"> • Indstil Balance i menuindstillingen.
Usædvanlig lyd fra produktet	<ul style="list-style-type: none"> • En ændring i omgivelsernes luftfugtighed eller temperatur kan forårsage en usædvanlig støj, når produktet tændes eller slukkes og indikerer ikke en fejl i produktet.

Der er et problem i pc-tilstand. (Kun i pc-tilstand).	
Signalet er uden for rækkevidde.	<ul style="list-style-type: none"> • Tilpas opløsning, vandret eller lodret frekvens. • Kontroller indgangskilden.
Lodret søjle eller stribe på baggrund, vandret støj og ukorrekt placering	<ul style="list-style-type: none"> • Brug autokonfigureringen, eller indstil uret, fase eller vandret/lodret placering.
Skærmfarven er ustabil eller kun en farve	<ul style="list-style-type: none"> • Undersøg signalkablet. • Geninstaller pc'ens skærmkort.

Produktspecifikationer

Strømkrav / Strømforbrug		AC100-240V~ 50/60Hz 1,1A 100W
Mål (bredde x dybde x højde)	med sokkel	611,6mm x 485,2mm x 275,6mm 24,0tommer x 18,0tommer x 10,8tommer
	uden sokkel	611,6mm x 450,1mm x 111,5mm 24,0tommer x 17,7tommer x 4,3tommer
Vægt (netto)	med sokkel	10,9kg (24,0lbs)
	uden sokkel	9,2kg (20,2lbs)
Tv-system		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
Programdækning		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S41
Ekstern antenneimpedans		75 Ω

* Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.