



LCD-tv

ETJENINGSVEJLEDNING

MODEL : 15LC1R *

20LC1R *

23LC1R *



Læs den vedlagte **Information Manual (installationsvejledning)**, før du læser denne vejledning og tager fjernsynet i brug.

Gem den til senere brug.

Noter apparatets model- og serienummer. Numrene står på mærkaten bag på fjernsynet. Husk, at opgive disse numre, når du henvender dig til forhandleren.

Contents


| | |
|---|-----------|
| Installering | 3 |
| Placering af produktet tæt på væggen, så det ikke risikerer at falde ned | 5 |
| Kontrolknappernes placering og funktion | 6 |
| Fjernkontrol | |
| Isætning af batteri / Front / bagside | |
| Grundlæggende funktioner | 10 |
| Tænd og sluk / Programvalg | |
| Regulering af lydstyrke / Vis sidste program | |
| Slukke højttaler | |
| Valg af sprog i skærmmeddelelser | |
| Skærmmenuer | 11 |
| Valg af menuer. | |
| Programmere TV-stationer | 12 |
| Automatisk programindstilling. | |
| Manuel programindstilling. | |
| Tilskrive et stationsnavn | |
| Programredigering. | |
| Favoritkanal | |
| Hente programoversigt. | |
| Billedjustering | 17 |
| PSM (hukommelse for billedindstillinger). | |
| CSM (Colour Status Memory) (Farvestatushukommelse) | |
| Billedjustering | |
| Justere lyden | 18 |
| SSM (hukommelse for lydindstillinger). | |
| Justere lyden / Stereo/Dual-modtagelse. | |
| NICAM-modtagelse / Indstille lydudgange. | |
| TID-menu | 20 |
| Ur / On/Off-tid | |
| Automatisk sluk / Sleep timer | |
| Andre funktioner | 22 |
| TV-, AV- og PC tilstande. | |
| Automatisk skift til AV / Børnesikring/ Strømindikator | |
| Teletekst | 24 |
| Tænde og slukke | |
| SIMPLE-tilstand / TOP-tilstand | |
| FASTEXT-tilstand. / Specielle teletekst-funktioner. | |
| Tilkobling af eksternt udstyr | 26 |
| Antennestik | |
| Euro scart stik (VCR) / S-video/Audio indgang (S-Video) | |
| Euro scart stik (DVD) | |
| DVD-indgangsstik (15/23LC1R*) / DTV-indgangsstik (Ekstra funktion) (15/23LC1R*) | |
| Audio / Video indgang / Udtag til hovedtelefon | |
| Tilslutning af PC | 28 |
| PC indgang (15/23LC1R*) | |
| PC-opsætning (15/23LC1R*) | |
| Valg af billedformat (kun 23LC1R*) | |
| Checkliste til fejlfinding | 31 |
| Produktspecifikationer | 32 |

Installering

Sådan foldes stativets bund ud



1. Læg tv-apparatet med forsiden nedad på en pude eller en blød klud.
2. Hold udløsningsknappen inden i stativet inde, og træk stativet hårdt udad med begge hænder.

Bemærk! Nedenstående kan afvige en smule fra dit tv-apparat.





Stativet kan ikke flyttes, hvis udløsningsknappen ikke trykkes ind.

Vægmontering: Vandret installation



< kun 20LC1R* >






2-Afstandsskiver

Placer afstandsskiverne på tv-apparatet, før vægmonteringsrammen monteres, så hældningen på apparatets bagside kan justeres vinkelret.

For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand på 10 cm mellem apparatets sider og andre genstande og mellem apparatet og væggen. Du kan få detaljerede installationsvejledninger hos din forhandler – se Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup Guide (installations- og opsætningsvejledningen til den valgte vægmonteringsvipperamme).

Installation på bordsokkel




For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand på 10 cm mellem apparatets sider og andre genstande og mellem apparatet og væggen.

Installerings

Connection of TV

1. Sæt antennestikket i stikkontakten mærket med 75 Ω på bagsiden. Brug en udendørsantennefor at opnå de bedste modtageforhold.
2. I afsnittet **Tilslutning af eksternt udstyr** kan du se, hvordan du tilslutter ekstraudstyr.
3. Tilslut netkablet.



Bemærk! Nedenstående kan afvige en smule fra dit TV-apparat.



Placering af skærmen

Du kan indstille skærmens placering på forskellige måder.

- **Hældningsområde**



Sørg for, at dine hænder ikke er trykket ned, når du vipper skærmen.

Placering

Placer tv-apparatet, så det ikke udsættes for stærkt lys eller direkte sollys på skærmen. Undlad at udsætte tv-apparatet for unødige rystelser eller unødig fugt, støv eller varme. Sørg for at placere tv-apparatet i et tilstrækkeligt ventileret område. Ventilationsåbningerne på bagbeklædningen må ikke tildækkes.

Hvis tv-apparatet skal monteres på en væg, skal du fastgøre standard-VESA-monteringsdelen (ekstraudstyr) på bagsiden af tv-apparatet.

Sørg for at montere tv-apparatet omhyggeligt på vægmonteringsrammen (ekstraudstyr), så det ikke falder ned.

Placering af produktet tæt på væggen, så det ikke risikerer at falde ned

Placer produktet omhyggeligt, så det ikke risikerer at falde ned.



Placer produktet tæt på væggen, så det ikke risikere at falde ned, hvis det skubbes baglæns. I vejledningen nedenfor beskrives en metode til at sikre, at produktet ikke falder ned, hvis det skubbes fremad. Denne metode forhindrer, at produktet falder forover og skader andre. Den forhindrer også selve produktet i at blive beskadiget. Sørg for, at børn ikke klatrer op eller hænger på produktet.

Tilbehør



2 TV-skruer





1 TV-beslag, 2 vægbeslag

15LC1R*



2 TV-braketter, 2 veggbraketter



1. Brug beslaget og skruen til at fastgøre produktet til væggen som vist på billedet.
2. Fastgør beslaget til væggen ved hjælp af skruen (følger ikke med produktet, skal købes separat).
3. Brug et kraftigt reb til fastgørelse af produktet (følger ikke med produktet, skal købes separat). Det er sikrere at fastgøre rebet, så det er vandret i forhold til væggen og produktet.


Bemærk

- Hvis produktet skal flyttes, skal rebet først fjernes.
- Brug en produktholder eller et kabinet, der er tilstrækkeligt stort og stærkt til at klare produktets størrelse og vægt.
- Kontroller af hensyn til sikkerheden, at højden på vægbeslaget svarer til højden på produktet.

Kontrolknappernes placering og funktion

Alle funktionerne kan indstilles med fjernkontrollen. Nogle af funktionerne kan også betjenes med knapperne på tv-apparatets øverste panel. Anvend kun den fjernbetjening, der følger med TV'et.

Fjernkontrol



[Med ARC]

10 Sæt batterierne i fjernkontrollen, inden du forsøger at bruge den. Se næste side.

1. MUTE

Tænder og slukker for lyden.

2. TV

Vender tilbage til tv-tilstand.
Fjerner menuen fra skærmen.
Tænder fjernsynet fra standby-tilstand.

3. LIST

Viser programoversigten.

4. Q.VIEW

Skifter til det program, du så på sidst.

5. ▲ / ▼ (Program op/ned)

Vælger et program eller et menupunkt.
Tænder fjernsynet fra standby-tilstand.

◀ / ▶ (Lydstyrke ned/op)

Justerer lydstyrken.
Justerer menuindstillinger.

OK

Godkender dine valg eller viser den aktuelle tilstand.

6. CIFTERTASTER

Tænd fjernsynet fra standby-tilstand, eller vælg et program ved at indtaste et programnummer.

7. SSM (hukommelse for lydindstillinger)

Aktiverer den foretrukne indstilling af lyden.

8. ARC

Ændrer billedformatet.

9. SLEEP

Indstiller sleep timeren.

10. INPUT

Vælg fjernbetjeningstilstand.
Tænder fjernsynet fra standby-tilstand.

Kontrolknappernes placering og funktion

11. POWER

Tænder fjernsynet fra standby-tilstand, eller slukker det til standby-tilstand.

12. I/II

Vælger hvilket sprog, der skal anvendes, hvis programmet modtages på flere sprog.

13. MENU

Vælger en menu.

14. PSM (hukommelse for billedindstillinger)

Aktiverer den foretrukne billedindstilling.


15. TELETEKST-knapper

Disse knapper benyttes sammen med teletekst. Yderligere oplysninger, se afsnittet 'Teletekst'.

* : UDEN FUNKTION


FARVEDE KNAPPER : Disse knapper benyttes sammen med teletekst (kun modeller med tekst-TV) eller program sortering.

Isætning af batteri.



Fjernkontrollen bruger to batterier af typen AAA/Alkaline. Træk forsigtigt nedad i dækslet på fjernkontrollen, indtil batteriholderen vises. Isæt to batterier som vist med polaritetssymbolerne (⊕ og ⊖) i holderen.


Bemærk : For at undgå skade fra batterier, der lækker, skal du tage batterierne ud af fjernkontrollen, hvis du ikke skal bruge den i længere tid.



[Uden ARC]

Kontrolknappernes placering og funktion



Front



- 1. TÆND/SLUK (⏻ / ⏿)**
Tænder fjernsynet fra standby-tilstand, eller slukker det til standby-tilstand.
- 2. INPUT**
Vælg fjernbetjeningstilstand.
Tænder fjernsynet fra standby-tilstand.
- 3. MENU**
Vælger en menu.
- 4. OK**
Godkender dine valg eller viser den aktuelle tilstand.
- 5. ◀ / ▶ (Lydstyrke ned/op)**
Justerer lydstyrken.
Justerer menuindstillinger.
- 6. ▲ / ▼ (Program op/ned)**
Vælger et program eller et menupunkt.
Tænder fjernsynet fra standby-tilstand.
- 7. FJERNKONTROL SENSOR**
- 8. POWER/STANDBY-INDIKATOR (⏻)**
Lyser rødt når TV'et er på standby.
Lyser grønt når TV'et er tændt.

Kontrolknappernes placering og funktion

Bagside



DANSK

Grundlæggende funktioner

Tænd og sluk

1. Tryk det helt ved at trykke på **POWER**, **▲ / ▼**, **TV**, **INPUT** eller på **CIFFER**-tasterne.
2. Tryk på knappen **POWER**. Apparatet slukkes (standby).
3. Tryk på hovedafbryderen igen for at slukke helt for apparatet.

Bemærk : Hvis strømforsyningen til fjernsynet fjernes, mens fjernsynet er tændt, skifter fjernsynet til standby-tilstand. Når strømforsyningen genoptages, tænder fjernsynet igen.

Programvalg

Du vælger et programnummer med **▲ / ▼** eller med **CIFFER**-tasterne.

Regulering af lydstyrke


Juster lydstyrken ved at trykke på knappen **◀ / ▶**.

Vis sidste program

Tryk på knappen **Q.VIEW**, hvis du vil se på det samme program, som du så på sidst.

Bemærk : Denne funktion fungerer kun, når **Favorit kanal**-funktionen står på **Sluk**. Er **Favoritkanal**-funktionen slået til, medfører tryk på denne tast valg af gemt **Favoritkanal**.

Slukke højttaler


Tryk på knappen **MUTE**. Højttaleren slukkes og symbolet  vises på skærmen.

Du kan tænde højttaleren igen ved at trykke på **MUTE**, **◀ / ▶**, **I/II** eller **SSM**.

Valg af sprog i skærmme ddelelser

Menuerne på skærmen kan ses i følgende sprog. Vælg først det ønskede sprog.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲ / ▼**-tasten for at vælge **SPECIAL**-menuen.
2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲ / ▼**-tasten for at vælge **Sprog (Language)**.
3. Tryk på **▶**-tasten og derefter på **▲ / ▼**-tasten for at vælge det ønskede sprog.
Alle skærmmenuer vil nu vises i det valgte sprog.
4. Tryk på **OK**-tasten.
5. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.





Skærmmenuer

Valg af menuer


1. Tryk på knappen **MENU** og derefter på **▲ / ▼**-tasten for at vælge de enkelte menuer.
2. Tryk på **▶**-tasten. Vælg et menupunkt ved at trykke på knappen **▲ / ▼**.
3. Du kan ændre indstillinger for emner i undermenuerne eller rullegardin-menuerne med **◀ / ▶**-tasten. Du kan skifte til en menu på et højere niveau ved at trykke på **OK**-tasten. Du kan skifte til en menu på et lavere niveau ved at trykke på **MENU**-tasten.

Bemærk :

- a. I tilstanden TV/AV vises menuen **SKÆRM** (Skærbillede) (20LC1R*) ikke.
- b. Der vises ingen menuer, når fjernsynet er i teletekst-tilstand.
- c. I visse modeller vises **Sprog (Language)** ikke.



Programmere TV-stationer



Du kan gemme op til 100 TV-stationer ved hjælp af program-numrene (0-99). Når du har indprogrammeret stationerne, kan du bladere i stationerne ved hjælp af ▲ / ▼ eller med CIFFER-tasterne. Stationerne kan indprogrammeres automatisk eller manuelt.


Automatisk programindstilling

Du kan gemme alle stationer, som du kan modtage, med denne metode. Vi vil anbefale, at du bruger automatisk programindstilling, når du installerer dette fjernsyn.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på ▲ / ▼-tasten for at vælge KANAL-menuen.
2. Tryk på ►-tasten og derefter ▲ / ▼-tasten for at vælge **Auto prog.& søg**.



3. Tryk på ►-knappen. Vælg et tv-system med ►-knappen og derefter knappen ▲ / ▼ i **System**-menuen;
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Vesteuropa/Østeuropa)
I : PAL I/II (England/Irland)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa)
L : SECAM L/L' (Frankrig)
4. Tryk på **OK**-tasten.
5. Vælg **Gem fra** ved at trykke på knappen ▲ / ▼.
6. Vælg det første programnummer med knappen ◀ / ▶ eller med CIFFER-tasterne. Alle numre under 10 skal have et foranstillet numerisk '0' f.eks. '05' for 5.
7. Vælg **Søg** ved at trykke på knappen ▲ / ▼.



8. Tryk på knappen ► for at starte den automatisk programmering. Alle stationer, der kan modtages, lagres. Der lagres stationsnavne for stationer, som udsender VPS (Video programservice), PDC (Programkontrol) eller TEKST-TV data. Hvis der intet navn er til en station, vil kanalnummeret : **C** (V/UHF 01-69) eller **S** (Cable 01-47) anvendes efterfulgt af en nummer.

Du kan stoppe den automatiske programmering ved at trykke på knappen **MENU**.

Når den automatiske programmering er færdig, skifter fjernsynet til **Program sortering**, som viser stationsnavnet eller kanalnummeret. Afsnittet 'Programredigering' beskriver hvordan du kan redigere de lagrede programmer.


9. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.

Programmere TV-stationer

Manuel programindstilling

Med manuel programindstilling kan du let indstille og arrangere stationerne i denne rækkefølge, du ønsker. Du kan også tilskrive et stationsnavn på fem tegn til hvert programnummer.


1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲ / ▼**-tasten for at vælge **KANAL**-menuen.
2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲ / ▼**-tasten for at vælge **Manuel søgning**.
3. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲ / ▼**-tasten for at vælge **Gem**.



4. Vælg det ønskede programnummer (0 til 99) ved hjælp af **◀ / ▶**-tasten eller **CIFFER**-tasterne i **Gem**-menuen. Numre under 10 indtastes med **'0'** foran, fx **'05'** valg af 5.
5. Tryk på **▲ / ▼** knappen for at vælge **System**.
6. Vælg det ønskede TV system med **▶**-tasten og derefter på **◀ / ▶** knappen i **System**-menuen;
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Vesteuropa/Østeuropa)
I : PAL I/II (England/Irland)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa)
L : SECAM L/L' (Frankrig)
7. Tryk på **OK**-tasten.
8. Tryk på **▲ / ▼** knappen for at vælge **Kanal**.
9. Tryk på knappen **▶**-tasten og derefter **▲ / ▼** for at vælge **VHF/UHF** eller **Kabel** i **Kanal**-menuen.
Vælg, hvis det er muligt, kanalnummeret direkte med **CIFFER**-tasterne. Alle numre under 10 skal have et foranstillet numerisk **'0'** f.eks. **'05'** for 5.
10. Tryk på **OK**-tasten.
11. Tryk på **▲ / ▼** knappen for at vælge **Find indstilling**.
12. Brug knapperne **◀ / ▶** til at indstille tv-apparatets frekvens.
13. Tryk på knappen **OK** for at gemme programmet.
14. Tryk på **▲ / ▼** knappen for at vælge **Søg**.
15. Tryk på knappen **▶**-tasten og derefter **◀ / ▶** hvis du ønsker at fortsætte søgningen. Søgningen stopper, hvis der findes en station.



16. Tryk på knappen **OK** for at gemme programmet.
17. Hvis du vil gemme flere stationer, skal du gentage trin 3 til 13.
18. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.




Programmere TV-stationer



Tilskrive et stationsnavn

1. Gentag trin 1 til 2 i 'Manuel programindstilling'.
2. Tryk på ►-tasten og derefter ▲ / ▼-tasten for at vælge **Navn**.
3. Tryk på ►-tasten og derefter ▲ / ▼. De kan anvende blank, +, -, tallene fra 0 - 9 samt alfabetet fra A - Z.

A~Z ↔ a~z ↔ [] ↔ 0~9 ↔ ? ↔ ! ↔ # ↔ - ↔ +
↑ _____ ↑
[] : tomt tegn



With the ◀ button you can select in the opposite direction.


4. Vælg næste position ved at trykke på ◀ / ▶-tasten og derefter vælge næste karakter.
5. Tryk på knappen **OK** for at gemme programmet.
6. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.

Programmere TV-stationer

Programredigering


Denne funktion sætter Dem i stand til at slette eller skippe lagrede programmer. De kan endvidere flytte stationer til andre programnumre eller indsætte en blank station på et programnummer.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲** / **▼**-tasten for at vælge **KANAL**-menuen.
2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge **Program sortering**.
3. Tryk på knappen **▶** for at skifte til tilstanden **Program sortering**.



Slette et program

1. Vælg det program, som skal slettes, ved at trykke på knappen **▲** / **▼** eller **◀** / **▶**.
2. Tryk 2 gange på den **RØDE** knap. Det markerede program slettes, og de efterfølgende programmer flyttes en position fremad.



Kopiere et program

1. Vælg det program, som skal kopieres, ved at trykke på knappen **▲** / **▼** eller **◀** / **▶**.
2. Tryk på den **GRØNNE** knap. Alle efterfølgende programmer flyttes en position fremad.


Flytte et program

1. Vælg det program, som skal kopieres, ved at trykke på knappen **▲** / **▼** eller **◀** / **▶**.
2. Tryk på den **GULE** knap.
3. Flyt programmet til det ønskede programnummer ved at trykke på knappen **▲** / **▼** eller **◀** / **▶**.
4. Afslut funktionen ved at trykke på den **GULE** knap.


Springe over et program

1. Vælg det program, som skal springes over, ved at trykke på knappen **▲** / **▼** eller **◀** / **▶**.
2. Tryk på den **BLÅ** knap. Det program, som springes over, vises med blåt.
3. Hvis du ønsker at aktivere programmet igen, skal du trykke på den **BLÅ** knap igen. Når et programnummer er skippet (springes over), betyder det, at du ikke kan vælge det med **▲** / **▼** knappen ved normal TV anvendelse. Hvis du alligevel ønsker at vælge et skippet programnummer, så vælg det med **NUMMERTASTERNE** eller vælg det i programredigeringsmenuen.

Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.




Programmere TV-stationer



Favoritkanal

Med denne funktion har du mulighed for at vælge dine Favoritkanaler direkte.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲** / **▼**-tasten for at vælge **KANAL**-menuen.
2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge **Favorit kanal**.



3. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge **Tænd** eller **Sluk**.
4. Tryk på **▲** / **▼**-tasten for at vælge **-- -----**.
5. Vælg et ønsket program med **◀** / **▶**-tasten.
6. For at gemme et andet program gentages trin 4 og 5. Du kan gemme op til 8 programmer.
7. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.

Tryk flere gange på **GULE**-tasten for at vælge mellem gemte Favoritkanaler.


Hente programoversigt

Du kan kontrollere, hvilke programmer, du har gemt, ved at åbne programoversigten.

Vise programoversigten

Tryk på **LIST** knappen for at hente funktionen.

Programoversigten fremkommer på skærmen. En programoversigt indeholder 10 programmer, se nedenfor.



Bemærk :

- a. Det kan være at nogle programmer vises med blå. Det er programmer, der springes over under automatisk programmering og når fjernsynet er i tilstanden *Programme*.
- b. Programmer, der vises som et kanalnummer, er programmer, der ikke er tilskrevet et stationsnavn.

Vælge et program i programoversigten

Brug knappen **▲** / **▼** til at vælge et program over eller under og knappen **◀** / **▶** til at vælge et program til højre eller venstre. Normale programmer vises med grønt, programmer, som springes over og vises med blå.

Tryk på knappen **OK**.

Fjernsynet skifter til det valgte programnummer.

Bladre i programoversigten


Programoversigten indeholder 10 sider med op til 100 programmer. Du kan bladre i siderne ved at trykke på knapperne **▲** / **▼** eller **◀** / **▶**.

Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.

Billedjustering

PSM (hukommelse for billedindstillinger)

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲** / **▼**-tasten for at vælge **BILLEDE**-menuen.
2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge **PSM**.
3. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge en af billedindstillingerne i **PSM**-menuen.
4. Tryk på **OK**-tasten.



5. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.

Du kan også aktivere en billedindstilling (**Dynamisk**, **Standard**, **Mild**, **Spil** eller **Bruger**) med **PSM**-tasten på fjernbetjeningen. **Dynamisk**, **Standard**, **Mild** og **Spil** er fabrikkens indstillinger og kan ikke ændres.

CSM (Colour Status Memory) (Farvestatushukommelse)


Sådan vælger du et fabriksindstillet farvesæt.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲** / **▼**-tasten for at vælge **BILLEDE**-menuen.
2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge **CSM**.
3. Tryk på knappen **▶** og derefter på knappen **▲** / **▼** for at vælge farveindstilling i menuen **CSM** (Farvestatushukommelse): **Kold**, **Normal**, **Varm** eller **Bruger (Rød, Grøn, Blå)**.
4. Tryk på **OK**-tasten.
5. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.


Billedjustering

De kan indstille billedets kontrast, lys, farver intensitet, skarphed til ønsket niveau.


1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲** / **▼**-tasten for at vælge **BILLEDE**-menuen.



2. Tryk på knappen **▲** / **▼** for at vælge den billedindstilling, du vil ændre.
3. Juster indstillingen ved at trykke på knappen **◀** / **▶**.
4. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.



Justere lyden



SSM (hukommelse for lydindstillinger)

Med equalizeren kan vælges mellem 5 faste indstillinger :Flad, Musik, Film eller Tale, hvor equalizeren kan indstilles efter eget valg.


1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲** / **▼**-tasten for at vælge LYD-menuen.



2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge **SSM**.
3. Tryk på **▶** tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge en lydindstilling i **SSM**-menuen.

Ændring af lydfrekvens


- a. Tryk på **OK**-tasten i **Bruger**-menuen.
- b. Vælg et toneområde med **◀** / **▶** knappen.
- c. Indstil styrken på det valgte toneområde med **▲** / **▼** knappen.
- d. Tryk på **OK** knappen for at gemme indstillingen som **Bruger**.



Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.

Du kan også vælge en lydindstilling (**Flad**, **Musik**, **Film**, **Sport** eller **Bruger**) with **SSM** button on the remote control. The sound settings. **Flad**, **Musik**, **Film** og **Sport** er fabriksindstillinger, som giver en god lydgenivelse passende til udsendelsens karakter.


Bemærk : Hvis der trykkes på **SSM** knappen efter at have foretaget en brugerindstilling i **Bruger** menuen, vises **Bruger** displayet altid, selv om du i forvejen har valgt en fabriksindstilling ; **Flad**, **Musik**, **Film** eller **Sport**.



Justere lyden

Du har mulighed for at justere balancen og aktivere AVL-funktionen (Auto Volume Leveler) for jævn volumen. AVL opretholder automatisk et jævnt volumen-niveau, selv om du skifter program.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲** / **▼**-tasten for at vælge LYD-menuen.
2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge den ønskede lyd-funktion **AVL** eller **Balance**.
3. Udfør den ønskede justering ved hjælp af **◀** / **▶**, **▲** / **▼** og derefter på **OK**-tasten.
4. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.



Justere lyden

Stereo / Dual-modtagelse

Når du vælger et program, vises der informationer om lyden i det pågældende program, når programnummeret og stationsnavnet forsvinder fra skærmen.

| Udsendelse | Skærmttekst |
|------------|---------------|
| Mono | MONO |
| Stereo | STEREO |
| Dual | DUAL |

Vælg mono lyd

Hvis et stereosignal er meget svagt, kan du skifte til mono ved at trykke på knappen **I/II**. Når du skifter til mono, forbedres dybden af lyden. Du kan skifte tilbage til stereo ved at trykke på knappen **I/II** igen.

Vælg sprog til flersproglige udsendelser

Hvis et program modtages på to sprog, kan du skifte til **DUAL I**, **DUAL II** eller **DUAL I+II** ved at trykke gentagne gange på knappen **I/II**.

DUAL I sender udsendelsens primærsprog til højttalerne.

DUAL II sender udsendelsens sekundærsprog til højttalerne.

DUAL I+II sender et sprog i hver højttaler.

NICAM-modtagelse

Hvis fjernsynet er udstyret med en NICAM-modtager, kan du vælge at modtage digital lyd NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplexing).

Du kan vælge hvilken type lyd, der skal benyttes, i forhold til de enkelte programtype, ved at trykke gentagne gange på knappen **I/II**.

1. Når der modtages NICAM mono, kan de vælge **NICAM MONO** eller **FM MONO**.
2. Når der modtages NICAM stereo, kan de vælge **NICAM STEREO** eller **FM MONO**. Hvis stereosignalet er svagt, så skift til **FM mono**.
3. Når der modtages NICAM dobbeltsprog, kan de vælge **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** eller **NICAM DUAL I+II** eller **MONO**. Hvis der vælges **FM mono**, fremkommer **MONO** på skærmen.

Indstille lydudgange


I AV-tilstand kan du vælge hvilken lyd, der skal sendes til højre og venstre højttaler.

Tryk gentagne gange på knappen **I/II** for at vælge de indstillinger, du ønsker.



L+R : Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre højttaler, mens audiosignalet fra audioindgang R sendes til højre højttaler.

L+L : Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre og højre højttaler.

R+R : Lydsignalet fra lydindgangen R sendes til den venstre og den højre højttaler.




TID-menu



Ur

Tiden skal indstilles korrekt før brug af On/Off Time-funktionen.

1. Tryk på **MENU**- knappen og derefter på ▲ / ▼-knappen for valg af TIME-menuen.
2. Tryk på ►-tasten og derefter ▲ / ▼-tasten for at vælge **Tid**.



3. Tryk på ►-knappen og derefter ▲ / ▼-knappen for at ændre indstillinger for time.
4. Tryk på ►-knappen og derefter ▲ / ▼-knappen for at ændre indstillinger for minut.
5. Tryk på **MENU**-knappen for at gemme.

On/Off-tid

Timer off-funktionen slår automatisk TV'et over på Standby-modus, når den forhåndsindstillede tid er udløbet.

1. Tryk på **MENU**- knappen og derefter på ▲ / ▼-knappen for valg af TIME-menuen.
2. Tryk på ►-tasten og derefter ▲ / ▼-tasten for at vælge **TV Fra tid** eller **TV Til**.
3. Tryk på ►-tasten og derefter ▲ / ▼-tasten for at vælge **Tænd**. For annullering af **TV Fra tid**/**TV Til**-funktionen, Tryk på ▲ / ▼-tasten for at vælge **Sluk**.



4. Tryk på ►-knappen og derefter ▲ / ▼-knappen for at ændre indstillinger for time.
5. Tryk på ►-knappen og derefter ▲ / ▼-knappen for at ændre indstillinger for minut.
6. **Kun TV Til-funktion**; Tryk på ►-knappen og derefter ▲ / ▼-knappen for at regulere lydstyrkeniveauet og programnummeret.
7. Tryk på **MENU**-knappen for at gemme.

Bemærk :


- a. I tilfælde af strømsvigt skal uret indstilles på ny.
- b. To timer efter at apparatet er tændt ved hjælp af denne funktion, vil det automatisk slukkes, hvis der ikke trykkes på en knap.
- c. Når der er indstillet tænde- og slukketidspunkter, vil disse virke dagligt på de indstillede tidspunkter.
- d. Off Timer-funktionen overtrumfer On Timer-funktionen, hvis de er indstillet til samme tidspunkt.
- e. TV'et skal være i standby-modus, for at On Timer-funktionen fungerer.

TID-menu

Automatisk sluk

Hvis du vælger **Tænd** i **Automatisk sluk**-rullegardin-menuen, skifter fjernsynet automatisk til standby-tilstand ti minutter efter at en fjernsynstation er holdt op med at sende.

1. Tryk på **MENU**- knappen og derefter på **▲** / **▼**-knappen for valg af TIME-menuen.
2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge **Automatisk sluk**.



3. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge **Tænd** eller **Sluk**.
4. Tryk på **MENU**-knappen for at gemme.


Sleep timer

Med sleep timer funktionen aktiv behøver man ikke at huske at slukke apparatet. Apparatet vil slukke automatisk efter det valgte antal minutter.

Vælg antal minutter ved at trykke gentagne gange på **SLEEP** knappen. '⌚ Min.' vil fremkomme på skærmen efterfulgt af **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** og **240**. Timeren vil nu tælle nedad fra det valgte antal minutter.

Bemærk :

- a. Tryk en gang på **SLEEP** knappen for at se tilbageværende tid til slukning.
- b. Afbryd funktionen ved at trykke gentagne gange på **SLEEP** knappen, indtil '⌚ Min.' vises.
- c. Funktionen afbrydes også, hvis du slukker for apparatet.



Andre funktioner




TV-, AV- og PC-tilstande

Fjernsynet kan indstilles til TV-, AV- eller PC tilstand. AV-tilstand benyttes, når der kobles en videooptager (VCR), eller andet eksternt udstyr til fjernsynet.

Bemærk : Hvis du tilkobler en videooptager til antennestikket, skal fjernsynet være i TV-tilstand. Yderligere oplysninger, se afsnittet 'Tilkobling af eksternt udstyr'.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲** / **▼**-tasten for at vælge **SPECIAL**-menuen.
2. Tryk på **▶**-tasten og derefter **▲** / **▼**-tasten for at vælge **Signal indgang**.



3. Tryk på **▶**-tasten og derefter på **▲** / **▼**-tasten for at vælge **TV**, **AV1**, **AV2**, **RGB-DTV**, **RGB-PC** og **Komponent**.

De forskellige AV tilstande og de PC

AV 1 : VCR tilkoblet til SCART-indgang bag på fjernsynet.

AV 2 : VCR tilkoblet til **AV2** og **S-Video**-indgangene.

RGB-DTV : SET TOP-boksen er tilsluttet stikkene PC INPUT og PC SOUND på tv-apparatet. (15/23LC1R*)


RGB-PC : PC tilsluttet til PC terminalen bag på apparatet. (15/23LC1R*)

Komponent : DVD tilsluttet COMPONENT-portene bag på fjernsynet. (kun 23LC1R*)

4. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.

Automatisk skift til AV

Hvis den tilsluttede videobåndoptager sender skiftespænding og er sluttet til Euro Scart, vil apparatet automatisk skifte til **AV1** når der trykkes på **PLAY** på videobåndoptagren. For alligevel at se TV medens videobåndoptageren afspiller, trykkes på **▲** / **▼** knappen eller en af nummertasterne.




Andre funktioner

Børnesikring

Du kan indstille fjernsynet således, at det kun kan aktiveres ved hjælp af fjernkontrollen. Du kan bruge denne funktion til at forhindre, at fjernsynet benyttes uden din tilladelse.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på ▲ / ▼-tasten for at vælge **SPECIAL**--menuen.
2. Tryk på ►-tasten og derefter ▲ / ▼-tasten for at vælge **Børnesikring**.
3. Tryk på ► tasten og derefter på ▲ / ▼ -tasten for at vælge **Tænd** eller **Sluk** i **Børnesikring**-menuen




4. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.

Når børnesikringen er aktiveret, vises ikonet **Børnesikring tænd** på skærmen, hvis du trykker på en vilkårlig knap på det øverste panel, mens du ser tv.


Strømindikator

Brug denne funktion til at indstille strømindikatoren på forsiden af produktet til **Tænd** eller **Sluk**. Hvis du indstiller til **Tænd** på et hvilket som helst tidspunkt, tændes strømindikatoren automatisk. Selvom du vælger **Sluk**, lyser tv-apparatets forreste lys et kort øjeblik, når apparatet tændes.

1. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på ▲ / ▼-tasten for at vælge **SPECIAL**--menuen.
2. Tryk på ►-tasten og derefter ▲ / ▼-tasten for at vælge **Strøm indikation**.
3. Tryk på ► tasten og derefter på ▲ / ▼ -tasten for at vælge **Tænd** eller **Sluk** i **Strøm indikation**-menuen



4. Tryk på knappen **TV** for at returnere til normal TV-visning.




Teletekst

- Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande.

Teletekst (eller TOP-tilstand) er en tillægs-funktion, så det er udelukkende fjernsyn, der har denne funktion, der kan modtage teletekst.

Teletekst er en gratis seerservice, som udsendes af de fleste TV-stationer, og som indeholder opdaterede informationer om nyheder, vejrmedlinger, TV-programmer, priser for betaling-skanaler og meget mere.

Teletekstdekoderen i dette fjernsyn kan vise systemerne SIMPLE, TOP og FASTEXT. SIMPLE (standard teletekst) består af et antal sider, der vælges direkte ved at indtaste det tilhørende sidenummer. TOP og FASTEXT er mere moderne metoder, der gør det enkelt og hurtigt at finde oplysninger i teletekst.



Tænde og slukke

Tænd for teletekst ved at trykke på knappen **TEXT**.

Den første side, eller den side du så på sidst, vises på skærmen.

Overskriften på skærmen viser to sidetal, navnet på TV-stationen og dato og klokkeslæt. Det første sidetal viser, hvilken teletekstsider, der vises. Det andet sidetal viser, hvilken side der søges efter.


Tryk på knappen **TEXT** hvis du vil slukke teletekst. Fjernsynet skifter tilbage til den forrige tilstand.

SIMPLE-tilstand

Vælg side

1. Indtast det ønskede sidetal som et trecifret tal ved hjælp af CIFFER-tasterne. Hvis du kommer til at trykke på et forkert tal, må du skrive tre cifre, og så indtaste det rigtige sidetal på ny. Hvis det ønskede sidetal ikke er tilgængeligt, blinker sidetallet, f.eks "300", i et par sekunder.
2. Du kan vælge den foregående eller den efterfølgende side ved at trykke på knappen ▲ / ▼.

Tilknytte en farvekode til en teletekstsider i LIST-tilstand

Hvis fjernsynet er i SIMPLE, TOP- eller FASTEXT-tilstand, kan du skifte til LIST-tilstand ved at trykke på knappen .

Du kan tilknytte en farvekode til fire bestemte teletekstsider, som du dermed kan vælge direkte ved at trykke på de tilhørende farvede knapper på fjernkontrollen.

1. Tryk på en farvet knap.
2. Brug CIFFER-tasterne til at vælge den side, du vil give en farvekode.
3. Tryk på knappen **OK**. Sidenummerer blinker en gang og er nu gemt. Du kan nu vælge denne teletekstsider ved at trykke på den samme knap.
4. Du kan programmere de tre andre farvede knapper på samme måde.

TOP-tilstand (alternativ)

Brugervejledningen viser fire felter nederst på skærmen - rød, grøn, gul og blå. Det gule felt repræsenterer den næste gruppe, det blå felt den næste blok.

Vælg gruppe / blok / side

1. Ved at trykke på den BLÅ knap kan du flytte fra blok til blok.
2. Du kan flytte til den næste gruppe ved at trykke på den GULE knap. Der bladres automatisk videre til næste blok.
3. Du kan bladre videre til den næste side, med automatisk skift til næste gruppe, ved at trykke på den GRØNNE knap. Du kan også bruge knappen ▲.
4. Den RØDE knap skifter tilbage til forrige side. Du kan også bruge knappen ▼.

Teletext


Direct page selection

Corresponding to the SIMPLE teletext mode, you can select a page by entering it as a three digit number using the NUMBER buttons in TOP mode.

FASTEXT-tilstand

The teletext pages are colour coded along the bottom of the screen and are selected by pressing the corresponding coloured button.

Page selection

1. Press the  button to select the index page.
2. You can select the pages which are colour coded along the bottom line with the same coloured buttons.
3. Corresponding to the SIMPLE teletext mode, you can select a page by entering its three digit page number with the NUMBER buttons in FASTEXT mode.
4. The ▲ / ▼ button can be used to select the preceding or following page.

Specielle teletekst-funktioner



REVEAL

Tryk på denne knap, hvis du vil se eventuelle skjulte oplysninger, f.eks. løsninger på gåder eller puslespil.

Tryk på knappen en gang til, når du vil fjerne oplysningerne fra skærmen.





SIZE

Gør teksten dobbelt så høj.

Tryk på knappen, hvis du vil forstørre den øvre halvdel af siden. Tryk på knappen en gang til, hvis du vil forstørre den nedre halvdel af siden. Tryk på knappen en gang til, hvis du vil skifte til normal visning.



UPDATE

Viser en fjernsynskanal, mens der ventes på en ny teletekstsider. Symbolet  vises i øverste venstre hjørne af skærmen. Når den opdaterede side er klar til at blive vist, skifter symbolet  til det aktuelle sidetal.

Tryk på denne knap, hvis du vil se teletekstsiden.



HOLD

Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en teletekstsider består af 2 eller flere underliggende sider. Antallet af underliggende sider og sidetallet for den aktuelle side vises normalt på skærmen under klokkeslættet. Når du trykker på denne knap, vises stop-symbolet i øverste venstre hjørne af skærmen, og de automatiske sideskift blokeres. Tryk på knappen en gang til, når du vil fortsætte.



MIX

Viser de teletekstsiderne oven på fjernsynsbilledet.

Tryk på knappen en gang til, hvis du vil slukke fjernsynsbilledet.




TIME

Ved at trykke på denne knap, kan du få vist det aktuelle klokkeslæt i øverste højre hjørne af skærmen, når du ser på et TV-program. Tryk på knappen en gang til, hvis du vil fjerne uret. I teletekst-tilstand kan du bruge denne knap til at vælge et sidetal til en underliggende side. Sidetallet vises nederst på skærmen. Du kan holde eller skifte den underliggende side ved at trykke på en CIFFER-tast.

Luk funktionen ved at trykke en gang til.

Tilkobling af eksternt udstyr


Du kan tilkoble yderligere eksternt udstyr, som f.eks. videooptagere/afspillere til fjernsynet. Eksempler vises nedenfor. (- I denne del af **Tilkobling af eksternt udstyr** vises der hovedsageligt billeder til 23LC1R*).



Antennestik

1. Tilslut RF udgangsstikket fra videobåndmaskinen til antenneindgangen på TV- apparatet.
2. Tilslut antenneledningen til RF antenneindgangen på videobåndmaskinen.
3. Vælg en ledig programplads på fjernsynet og indstil denne til videobåndoptagerens sendekanal som beskrevet i afsnittet 'Manuel programindstilling'.
4. Vælg dette programnummer når du senere skal se video.
5. Tryk på **PLAY** knappen på videobåndmaskinen.

Euro scart stik (VCR)



1. Tilslut Euro scart stikket fra videobåndmaskinen til Euro scart stik på TV-apparatet.
2. Tryk på **PLAY** knappen på videobåndmaskinen. Hvis den tilsluttede videobåndoptager sender skiftespænding og er sluttet til Euro Scart, vil apparatet automatisk skifte til **AV 1** når der trykkes på **PLAY** på videobåndoptageren. For alligevel at se TV medens videobåndoptageren afspiller, trykkes på ▲ / ▼ knappen eller en af nummertasterne.


Ellers tryk på **INPUT** knappen på fjernbetjeningen for at vælge **AV 1**. Videoen vil herefter kunne ses på skærmen.

De kan også optage TV-programmer på videobåndmaskinen.

Bemærk :

- a. Signaltipe RGB, dvs. signalerne rød, grøn og blå, kan kun vælges for Euro scart 1 sammen med **AV 1**. Disse signaler transmitteres eksempelvis af en dekoder til betalings-TV, en spillekonsol eller en foto-CD-enhed osv.
- b. Hvis et S-VHS-signal modtages gennem S-VIDEO, skal **S-Video**-modus justeres.
- c. Brug scartstikket med kappe.

S-Video / Audio indgang (S-Video)




Hvis du tilslutter en S-VHS videooptager til **S-VIDEO**-indgangen, forbedres billedkvaliteten.

1. Tilkobl S-video-udgangen på videooptageren til **S-VIDEO**-indgangen på sidepanelet.
2. Tilkobl audio-kablet fra din S-VIDEO videooptager til **AUDIO**-indgangene på sidepanelet.
3. Tryk på knappen **INPUT** for at vælge **AV2**.
4. Tryk på knappen **PLAY** på videooptageren. Billedet fra videooptageren vises på skærmen.

Tilkobling af eksternt udstyr


Euro scart stik (DVD)

1. Tilslut DVD'ens euro-scartstik til euro-scartstikket på tv-apparatet.
2. Tryk på knappen **INPUT** for at vælge **AV1**.
3. Tryk på knappen **PLAY (Afspil)** på DVD'en.
Afspilningsbilledet fra DVD-afspilleren vises på skærmen.




DVD-indgangsstik (15/23LC1R*)

1. Tilslut DVD-udgangsstikkene (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y eller Y Pb Pr) fra DVD'en til **COMPONENT/VIDEO**-stikkene (Y Pb Pr) på apparatet.
2. Tilslut lydkalet fra DVD'en til **COMPONENT/AUDIO** -stikkene på apparatet.
3. Tryk på knappen **INPUT** for at vælge **Komponent**.
4. Tryk på **PLAY**-knappen på DVD'en.
Afspilningen fra DVD'en vises på skærmen.



DTV-indgangsstik (Ekstra funktion) (15/23LC1R*)

1. Forbind SET TOP-udgangsstikkene med **COMPONENT / VIDEO**-stikkene (Y Pb Pr) på TV-apparatet (eller tilslut SET TOP-boksen med D-Sub-udgangsstikket til **PC INPUT**-stikket på tv-apparatet SET TOP-boksens lyd kabel til **PC SOUND**. (15/23LC1R*)).
2. Tilslut lydkalet fra SET TOP-boksen til **COMPONENT/AUDIO**-stikkene på tv-apparatet.
3. Tryk på knappen **INPUT** (Indgang) for at vælge Komponent (kun 23LC1R*) eller **RGB-DTV** (15/23LC1R*).






Audio / Video indgang

1. Tilslut audio/video udgangsstikket fra videobåndmaskinen til audio/video indgangen på apparatet.
2. Tryk på **INPUT** knappen for at vælge **AV2**.
3. Tryk på **PLAY** knappen på videobåndmaskinen.
Videobilledet fremkommer på skærmen.


Bemærk : Hvis du har en video med mono lyd, slutte audio-kablet fra videobåndoptageren til **AUDIO L/MONO** indgangen på fjernsynet.

Udtag til hovedtelefon

Tilslut hovedtelefonernes stik til TV'ets hovedtelefon-udgang. Du kan vælge at høre lyden i hovedtelefonerne. Tryk på ◀ / ▶-tasten for at ændre lydstyrke for hovedtelefoner. Hvis du trykker på knappen **MUTE** er det kun hovedtelefonerne, der slukkes.



Tilslutning af PC



PC indgang (15/23LC1R*)

1. Slut PC'ens monitor udgang til PC indgangsterminalen bag på TV-apparatet.
2. Slut et audiokabel til PC'en og til PC SOUND terminalen bag på TV-apparatet.
3. Tryk stepvis på **INPUT** knappen for at vælge **RGB-PC**.
4. Tænd for PC'en. TV-apparatet vil vise PC billedet og kan betjenes som PC monitor.

Mulige Monitor specifikationer

| MODE | Resolution | Horizontal Frequency(kHz) | Vertical Frequency(Hz) |
|------|------------|---------------------------|------------------------|
| VGA | 640x480 | 31,4 | 60 |
| SVGA | 800x600 | 35,1 | 56 |
| | 800x600 | 37,8 | 60 |
| XGA | 1024x768 | 48,3 | 60 |
| WXGA | 1360x768 | 47,6 | 60 |

→ 23" kun

Bemærk :

- a. Hvis apparatet er koldt, kan billedet "flicke" lidt når apparatet lige er tændt. Dette er normalt, der er intet galt med apparatet.
- b. Brug om muligt videotilstanden VESA 1024x768@60Hz (15") / 1360x768@60Hz (23") for at opnå den bedste billedkvalitet for LCD-skærmen. Hvis tv-apparatet anvendes sammen med andre opløsninger, kan der opstå skalerede eller reproducerede billeder på skærmen. Tv-et er blevet forudindstillet til tilstanden VESA 1024x768@60Hz (15") / 1360x768@60Hz (23").
- c. Enkelte defekte punkter (dots) kan vise sig på skærmen som røde, grønne eller blå punkter. Dette vil imidlertid ikke have nogen indvirkning eller effekt på monitorens funktion.
- d. Tryk ikke på LCD skærmen med dine fingre, da dette vil kunne medføre visse skyggeeffekter.
- e. Når PC-skærmen viser sig på TV'et, kan der forekomme meldinger, som varierer afhængigt af Windows-versionen (Win 98 ell. 2000). Hvis en melding vises på skærmen, så klik gentagne gange på "Næste", indtil meldingen "Afsluttet" vises.
- f. Hvis meldingen "**Uden for område**" vises på skærmen, justeres PC'en som anvist i "Specifikationer for skærmindstillinger"-afsnittet.

Energisparemodus


Når PC'ens energibesparelsesfunktion er aktiveret, slår TV'et automatisk over til energibesparelsesmodus.

Bemærk : Anvend det medfølgende PC-kabel sammen med TV'et, da det kan forekomme, at DPM-modus ikke kan anvendes sammen med andre kabler.

Tilslutning af PC



* : kun 23LC1R*



PC-opsætning (15/23LC1R*)

Du kan justere vandret/lodret position, klokke, fase og Auto-indstilling, pc-indstilling som du ønsker.

1. Tryk på **INPUT**-tasten og derefter **▲ / ▼**-tasten for at vælge **RGB-PC**.
2. Tryk på **MENU**-tasten og derefter på **▲ / ▼**-tasten for at vælge **SKÆRM**-menuen.



3. Tryk på knappen **▶** og derefter på knappen **▲ / ▼** for at vælge den ønskede skærmfunktion.
4. Foretag de ønskede justeringer.

Auto konfig.

Med denne funktion indstilles skærmstørrelse, opdateringsfrekvens og -fase automatisk. Det viste skærbillede forsvinder i få sekunder, medens autokonfigurationen er i gang.

Manuel konfig.

Med denne funktion indstilles skærmstørrelse, opdateringsfrekvens og -fase manuelt.. Juster indstillingen ved at trykke på knappen **◀ / ▶**.

• H-Position / V-Position

Med denne funktion justeres billedet til højre/venstre og op/ned efter ønske.

• Clock

Med denne funktion kan man minimere eventuelle vertikale bjælker eller støjstriber, som er synlige på skærmens baggrund. Den horisontale billedstørrelse ændres også.

• Phase

Med denne funktion kan man minimere eventuelle horisontale støjstriber og udviske eller fremhæve tegnenes kanter på skærmen.

PC-indstilling

Med denne funktion vælges en fast fabriksindstilling af skærbilledet.

Bemærk : Visse grafiske signaler virker måske ikke optimalt. Hvis resultatet er utilfredsstillende, indstilles skærbilledets position, opdateringsfrekvens og -fase manuelt.

5. Tryk på **OK** knappen.

Tilslutning af PC

Valg af billedformat (kun 23LC1R*)

Du kan se fjernsyn i to forskellige billedformater; **Fuld skærm, 16:9, 14:9, Zoom, Spectacle, Original, 4:3.**

Tryk på **ARC** knappen for at skifte til Wide eller 4:3 format.

Fuld skærm

Når tv-apparatet modtager bredformatsignaler, vil du således kunne justere billedet vandret eller lodret, i lineært målforhold, for at udfylde hele skærmen. (Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande.)

16:9

Du kan nyde bredformat programmer (16:9) såvel som traditionelle 4:3 format programmer i 16:9 tilstanden.

Bredformat programmer ses på skærmen, som de er, mens normale 4:3 programmer strækkes ud, så billederne fylder hele 16:9 skærmen.

14:9

Billedformatet 14:9 vises på skærmen uden ændringer i billedet. I billedformatet 4:3 forstørres billedet i opad- og nedadgående retning, så billedet fylder hele skærmen.

Zoom

Du kan opleve en storskærmseffekt ved at vælge zoom tilstanden.

4:3 billedet forstørres op så siderne netop fylder skærmen ud. Bunden op toppen af billedet kan gå tabt.

Spectacle

Når tv-apparatet modtager bredformatsignaler, vil du med følgende formatvalg kunne justere billedet vandret, i et ikke-lineært målforhold, for at udfylde hele skærmen.


Original

Når tv-apparatet modtager bredformatsignaler, ændres det billedformat, der vises, automatisk. (Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande.)

4:3

Dette billedformat er i forholdet 4 til 3 som på traditionelle TV.

Bemærk! Og menuen ARC (Valg af billedformat) er ikke tilgængelig i tilstanden RGB-PC.



Checkliste til fejlfinding

| Betjeningen fungerer ikke normalt. | |
|---|---|
| Fjernbetjeningen fungerer ikke | <ul style="list-style-type: none">• Undersøg, om der er genstande mellem produktet og fjernbetjeningen, der spærrer.• Er batterierne installeret korrekt i forhold til polaritet (+ til +, - til -)?• Er fjernbetjeningens driftstilstand korrekt indstillet: TV, VCR osv.?• Isæt nye batterier. |
| Strømmen gik pludselig ud | <ul style="list-style-type: none">• Er sluk-timeren indstillet?• Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømmen er blevet afbrudt• Der er ingen udsendelse ved station, der er indstillet med Auto off aktiveret. |

| Billedfunktionen fungerer ikke. | |
|---|--|
| Intet billede og ingen lyd | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller, om produktet er tændt.• Prøv med en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen.• Er netledningen sat ordentligt i stikkontakten?• Kontroller antennens retning og/eller placering.• Afprøv stikkontakten ved at sætte et andet produkts netledning til i samme stik. |
| Billedet vises langsomt efter opstart | <ul style="list-style-type: none">• Dette er normalt. Billedet er dæmpet under opstart af produktet. Kontakt servicecenteret, hvis billedet ikke vises efter fem minutter. |
| Igen eller ringe farver eller dårligt billede | <ul style="list-style-type: none">• Indstil Color (Farve) i menuindstillingen.• Hold en passende afstand mellem produktet og videobåndoptageren.• Prøv med en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen.• Er videokablerne sat korrekt i?• Aktiver en funktion for at gendanne billedets lysstyrke. |
| Vandrette/lodrette streger eller billedet ryster | <ul style="list-style-type: none">• Undersøg, om der er lokal interferens, som f.eks. et elektrisk apparat eller et el-værktøj. |
| Dårlig modtagelse på nogle kanaler | <ul style="list-style-type: none">• Stationen eller kabelproduktet har problemer. Stil ind på en anden station.• Signalet fra stationen er svagt. Drej antennen for at modtage en stærkere station.• Undersøg, om der er eventuelle kilder til interferens. |
| Linjer eller streger i billeder | <ul style="list-style-type: none">• Undersøg antennen (drej antennen). |

| Lydfunktionen fungerer ikke. | |
|--|--|
| Billede vises og ingen lyd | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen VOL eller VOLUME. • Er lyden slået fra? Tryk på knappen MUTE. • Prøv med en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen. • Er lyd kablerne sat korrekt i? |
| Der kommer ikke noget ud af den ene højtaler | <ul style="list-style-type: none"> • Indstil Balance i menuindstillingen. |
| Usædvanlig lyd fra produktet | <ul style="list-style-type: none"> • En ændring i omgivelsernes luftfugtighed eller temperatur kan forårsage en usædvanlig støj, når produktet tændes eller slukkes og indikerer ikke en fejl i produktet. |

| Der er et problem i pc-tilstand. (Kun i pc-tilstand). | |
|---|---|
| Signalet er uden for rækkevidde. | <ul style="list-style-type: none"> • Tilpas opløsning, vandret eller lodret frekvens. • Undersøg, om signalkablet er tilsluttet eller løst. • Kontroller indgangskilden. |
| Lodret søjle eller stribe på baggrund, vandret støj og ukorrekt placering | <ul style="list-style-type: none"> • Brug autokonfigureringen, eller indstil uret, fase eller vandret/lodret placering. |
| Skærmfarven er ustabil eller kun en farve | <ul style="list-style-type: none"> • Undersøg signalkablet. • Geninstaller pc'ens skærmkort. |

Produktspecifikationer

| | |
|---------------------------------|--|
| Strømkraft / Strømforbrug | 15LC1R* : AC100-240V~ 50/60Hz 0,8A / 40W 20LC1R* : AC100-240V~ 50/60Hz 1,2A / 65W 23LC1R* : AC100-240V~ 50/60Hz 1,4A / 120W |
| Mål (bredde x dybde x højde) | 15LC1R* : 377,6mm x 242,8mm x 394,5mm 14,9 tommer x 9,6 tommer x 15,5 tommer 20LC1R* : 492,2mm x 272,8mm x 483,3mm 19,3 tommer x 10,7 tommer x 19,0 tommer 23LC1R* : 611,0mm x 273,0mm x 485,0mm 24,0 tommer x 10,7 tommer x 19,0 tommer |
| Vægt (netto) | 15LC1R* : 5,6kg (12,3lbs) 20LC1R* : 8,7kg (19,1lbs) 23LC1R* : 10,4kg (22,9lbs) |
| Tv-system | PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' |
| Programdækning | VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 |
| Ekstern antenneimpedans | 75 Ω |

* Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.