



دفترچه راهنمای سیستم گیرنده ضبط HDD/DVD

مدل: LHRH1260HTS

(دستگاه اصلی: LHRH1260HTS)

(بلندگوها: LHRH1260HTS)



USB

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SIMPLINK
Easy LG TV Control

قبل از اتصال ، راه اندازی یا تنظیم دستگاه.

لطفاً این دفترچه راهنمای را به دقت و بطور کامل مطالعه کنید.

هشدار پیرامون سیم برق
در مورد اکثر وسایل الکترونیکی توصیه می شود هر وسیله را به یک پریز مستقل
متصل نکنید.

هر وسیله الکترونیکی را به یک پریز مستقل که هیچ انشعاب و سه راهی دیگری به آن
متصل نشده باشد وصل کنید.

به صفحه مشخصات فنی دفترچه راهنمای مراجعه کنید.

برای کاهش شوک الکتریکی مواردی بغير از آنچه که در دستورالعمل های
به پریزهای دیوار سه راهی برق متصل نکنید چرا که باعث خرابی و شل شدن آنها
می شود همچنین سیم های طولانی، ترک خورده یا آسیب دیده موج بروز خطر
می شود، وجود هر یک از موارد فوق منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.

هر چند وقت یکبار سیم و سایل بر قی را کنترل کنید و در صورت وجود علامت خرابی
آن را از برق بکشید و دیگر آن وسیله را استفاده نکنید و تعویض سیم را به تعمیرکار
محروم و اگر نمایند.

نگذارید که سیم های برق پیچیده، تاشده و در مسیر زیر پا و لای در قرار بگیرد.

توجه کافی به دوشاخه ها، پریزهای دیواری و محل قرار گیری سیم و سایل
مبنیول فرمایید.

برای قطع جریان اصلی برق، دوشاخه برق را از پریز بپرسون بکشید. هنگام نصب
دستگاه از اینکه دوشاخه در دسترس است اطمینان حاصل کنید.


شماره سریال:
شما می توانید شماره سریال را در پشت دستگاه رویت کنید. این شماره مختص این
دستگاه است نه دیگر وسایل، شما باید اطلاعات خواسته شده را در اینجا بادداشت
کرده و آن را به عنوان کاغذ خرید نزد خود نگه دارید.

تولید شده تحت امتیاز لبراتورهای دالی، نمادهای دالی، پرولاجیک و
DOL علایم تجاری لبراتورهای دالی هستند.
سیستم های سینمای خانگی هستند.

هشدار: این دستورالعمل ها فقط به منظور استفاده افراد تعمیرکار مجرب
ارائه شده است.

برای کاهش شوک الکتریکی مواردی بغير از آنچه که در دستورالعمل های
کارکرد ارائه شده است انجام ندهید مگر آن که فردی مجاز باشید.

هشدار: دستگاه را در معرض آب (قطرات یا پاشیده شدن) قرار ندهید و از
قرار دادن اشیاء حاوی آب مثل گل丹 بروزی دستگاه خودداری نمایید.



هشدار:

در هنگام باز بودن دستگاه اشعه مرئی و نامرئی لیزر تشتعش
می یابد، بنابر این از باز کردن دستگاه خودداری نمایید.

هشدار: این دستگاه از سیستم لیزر استفاده می کند.

برای اطمینان از استفاده صحیح این دستگاه، لطفاً دفترچه راهنمای اینجا به دقت
مطالعه کرده و آن را برای استفاده بعدی نگه دارید. جهت حفظ و نگهداری
دستگاه با مرکز خدمات جاز تعاس بکریم.

استفاده از کنترل ها، تنظیمات یا انجام مواردی بغير از آنچه در اینجا ذکر شده
است ممکن است منجر به تشغیل خطرناک شود.

جهت جلوگیری از انتشار اشعه لیزر، از باز کردن در دستگاه خودداری نمایید.

در هنگام باز بودن در دستگاه اشعه لیزر قابل رویت خواهد بود. به آن تکاه
نکنید.

هشدار: این دستگاه را در مکانهای سربسته نظیر کتابخانه یا موارد مشابه
نصب نکنید.

این محصول برای انطباق با شرایط تداخل رادیویی قوانین
2006/95/EC و EEC DIRECTIVE 2004/108/EC
تولید شده است.

فهرست

مقدمه

درباره نمایش علامت ۰	۲۶-۳۶
علامت به کاررفته در این دفترچه	۲۷
نکاتی پیرامون دیسک ها	۲۸
دیسک های قابل ضبط و پخش	۲۹
دیسک های قابل پخش	۳۰
کد منطقه ای	۳۱
قابلیت کپی	۳۲
در مورد درایو دیسک سخت داخلی	۳۳
پخش فایل های رسانه با استفاده از قابلیت USB	۳۴
پائل جلو	۳۵
کنترل از راه دور	۳۶
اعمال کنترل از راه دور	۳۷
اتصالات و تنظیمات	۳۸
پانل عقب	۳۹
اتصال به آنتن هوایی	۴۰
اتصال به تلویزیون	۴۱
HDMI	۴۲
اتصالات لوازم صوتی / تصویری(A/V)	۴۳
اتصالات آنتن رادیو	۴۴
سرهم بندی و اتصال به بلندکوها	۴۵
اتصالات سیستم بلندگو	۴۶
محل بلندگو	۴۷
XTS/XTS pro	۴۸
حالت صدا	۴۹
کنترل تلویزیون با استفاده از سیگاه کنترل از راه دور تعییه شده	۵۰
استفاده از منوی میدا (اصلی)	۵۱
تنظیمات اولیه	۵۲
تنظیمات کلی	۵۳
برنامه ریزی خودکار	۵۴
ویرایش برنامه	۵۵
تنظیم ساعت	۵۶
ابعاد صفحه تلویزیون	۵۷
حال نمایش	۵۸
حال صرفه چوی مصرف برق	۵۹
شروع به کار	۶۰
تنظیمات زبان	۶۱
تنظیمات صدا	۶۲
(DRC) (دامنه کنترل دینامیک)	۶۳
تنظیمات بلندگوی ۵/۱ کاناله	۶۴
تنظیمات قفل (کنترل والدین)	۶۵
رده بندی / مرز نبور / کد منطقه	۶۶
کد ثابت DivX	۶۷
تنظیمات ضبط	۶۸
تنظیم حال ضبط	۶۹
ابعاد ضبط	۷۰
ضبط صدای DV	۷۱
فصل بندی خودکار	۷۲
تایم شفت	۷۳
تنظیمات دیسک	۷۴
فرمت دیسک	۷۵
بستن ته دیسک / برچسب دیسک	۷۶
محافظت از دیسک	۷۷
تعريف کلی نمایش روی صفحه	۷۸

بخش	۴-۹
قابلیت های کلی پخش	۱۰
پخش فایل فیلم DivX	۱۱
پخش دیسک صوتی یا فایل MP3/WMA	۱۲
پخش برنامه به همراه دیسک صوتی و فایل MP3/WMA	۱۳
مشاهده فایل JPEG	۱۴
اصلاح فایل MP3/WMA,JPEG,DivX	۱۵
ضبط	۱۶
در مورد ضبط DVD	۱۷
در مورد ضبط HDD	۱۸
Timeshift	۱۹
ضبط از تلویزیون	۲۰
ضبط تایمر آتی	۲۱
ضبط زمان بندی شده	۲۲
بررسی جزئیات ضبط زمان بندی شده	۲۳
ضبط از ورودی بیرونی	۲۴
DV	۲۵
هرمانتی ضبط و پخش	۲۶
ضبط از روی دیسک (برای دیسک های صوتی)	۲۷
یافتن تراک های ضبط شده	۲۸
ویرایش	۲۹
بررسی منوی لیست عنوان و لیست فصل	۳۰
حالت HDD,VR	۳۱
افزون شناین کنارهای فصل	۳۲
تعویض تصاویر کوچک عنوان	۳۳
ساخت لیست پخش جدید	۳۴
افزون عنوان / فصل اضافی به لیست پخش	۳۵
حذف اصلی یا لیست پخش عنوان / فصل	۳۶
حذف یک قسمت	۳۷
نامگذاری یک عنوان	۳۸
تقسیم یک عنوان به دو عنوان	۳۹
ادغام دو فصل در یک فصل	۴۰
چاچانی لیست پخش عنوان	۴۱
پنهان کردن فصل / عنوان	۴۲
حفظ عنوان	۴۳
کپی کردن	۴۴
قبل از کپی کردن	۴۵
کپی از HDD به دیسک	۴۶
کپی از دیسک به HDD	۴۷
مرجع	۴۸
اطلاعات تکمیلی	۴۹
مشاهده منوی لیست عنوان پخش شده برروی دیگر دستگاههای ضبط یا پخش	۵۰
پخش DVD ضبط شده برروی دیگر دستگاههای DVD (بستن ته دیسک)	۵۱
کهای زبان	۵۲
کدهای منطقه	۵۳
تنظیم ایستگاه های رادیویی	۵۴
گوش کردن به رادیو	۵۵
راهنمای عیب یابی	۵۶
مشخصات فنی	۵۷



مقدمه

لطفاً به منظور اطمینان از استفاده صحیح از دستگاه این دفترچه راهنمایی را بدقناید و برای مراجعت بعدی آن را نگه دارید.
این دفترچه اطلاعاتی در مورد به کارگیری و نکه داری دستگاه ضبط ارائه می‌دهد.
در صورت نیاز به تعمیر با مراکز سرویس مجاز تماس بگیرید.

درباره نمایش علامت (Ø)

ممکن است در حین کار علامت Ø روی صفحه تلویزیون دیده شود. این نشانه بدین معنی است که عملکرد تشریح شده در این کتابچه راهنمایی در این DVD خاص منتظر نشده است.

علامت به کار رفته در این دفترچه

توجه:

نشان دهنده وجود قابلیتها خاص در این دستگاه می‌باشد.

نکات:

نشان دهنده نکات راهنمایی برای درک، بهتر مطالعه و سهولت در انجام کارمنی باشد.

نکاتی در مورد دیسکها

برداشتن دیسکها

هرگز سمت قابل پخش دیسک را لمس نکنید.
دیسک را از لبه‌های آن به نحوی در دست بگیرید. که آثار انگشت روی سطح آن ایجاد نشود.
از چسبانیدن کاغذ یا چسب بر روی دیسک خودداری کنید.




نگهداری دیسکها

پس از استفاده دیسک را در قاب خود قرار دهید.
از قرار دادن دیسک در معرض تابش مستقیم نور خورشید یا در حجاورت منابع حرارتی خودداری کرده و آنرا در داخل خودرو چا نگذارید. چرا که دمای داخل آن در هنگام تابش خورشید به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می‌یابد.

پاک کردن دیسکها

وجود آثار انگشت و گرد و خاک بر روی دیسک می‌تواند باعث کاهش کیفیت تصویر و یا خرابی صدا شود. دیسکها را قبل از استفاده، با یک پارچه تمیز پاک کنید. برای تمیز کردن از مرکز به سمت بیرون پاک کنید.



هرگز از حالات قوى مانند الکل، بنزین، تیزتر، پاک کننده‌های متداول تجاري و یا اسپری آنتی استاتیک مخصوص صفحه‌های گرامافون استفاده نکنید.

تجمع رطوبت

هرگز دستگاه را بلا فاصله پس از انتقال از محل سرد به محل گرم به کار نبرید.
در این حال دستگاه را به مدت ۲ الى ۳ ساعت بلا استفاده قرار دهید.
چنانچه دستگاه را در چینن شرایطی مورد استفاده قرار دهید، ممکن است به دیسک‌ها یا نوارهای لایت و یا قطعات داخلی آسیب رساند.

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک‌های DVD

دیسک‌های RAM

دیسک‌های -RWVR

دیسک‌های -RW Video

DVD-RAM با حالت ضبط ویدئو VR

دیسک‌های +RW

دیسک‌های -R

دیسک‌های +R

دیسک DVD ویدئویی

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

فایل‌های MP3

فایل‌های WMA

فایل‌های JPEG

دیسک صوتی (ACD)

فایل‌های DivX

دیسک های قابل ضبط و قابل پخش



DVD-RW (دیسکهای ویدئویی دیجیتال - قابلیت ضبط کل)

دیسکهای DVD-RW را برای حالت VR با حالت Video می توان فرمت نمود.

برروی این دیسکها می توان مکررا ضبط نمود. فایلهای ضبط شده را می توان پاک کرد و برروی همان دیسک مجدداً ضبط نمود.

[حالت VR]

فایلهای ضبط شده را به طور گسترشده ای می توان اصلاح نمود.

(پس از بستن ته دیسک) تنها در دستگاههای پخش سازگار با حالت VR قابل پخش است.

[حالت Video]

(پس از بستن ته دیسک) در دستگاههای پخش DVD معمولی قابل پخش است.

امکانات اصلاح محدود



DVD-R (دیسکهای ویدئویی دیجیتال، قابل ضبط)

برروی این دیسکها تنها یک بار می توان ضبط نمود. پس از آن که ته دیسک DVD-R بسته شد دیگر نمی توانند مجدداً برروی آن ضبط نموده یا فایلهای آن را ویرایش کنند.

دیسکهای DVD-R را تنها به حالت Video می توانند فرمت کنند.

(پس از بستن ته دیسک) در دستگاههای پخش DVD معمولی قابل پخش است.

امکانات اصلاح محدود



DVD-RAM (DVD - Random Access Memory)

دیسک های DVD-RAM را می توان به منظور ضبط حالت VR فرمت نمود.

این دیسک ها را می توان به طور مکررا ضبط نمود. محتواهای قلی پاک شده سپس شما می توانید دوباره روی همان دیسک عمل ضبط انجام دهید.

.DVD-RAM

قابل پخش برروی دستگاه های پخش سازگار با

محتوای ضبط شده قابل ویرایش استند.

فقط دیسک های DVD-RAM استاندارد نکارش ۲/۱ و ۲/۲ قابل استفاده در این دستگاه هستند.

شما نمی توانید از دیسک DVD-RAM نوع کارتیج در این دستگاه استفاده نمایید.



DVD+RW (دیسکهای ویدئویی دیجیتال - قابلیت ضبط مکرر)

برروی این دیسکها می توان ضبط نمود. فایلهای ضبط شده را می توان پاک نمود و برروی همان دیسک مجدداً ضبط کرد.

برروی دستگاههای پخش سازگار را قابل پخش است (بستن خودکار ته دیسک)

فایلهای اصلاح شده تنها پس از بستن ته دیسک برروی دستگاههای سازگار با DVD+RW قابل پخش است.

بخش و شون فایلهای ضبط شده را می توان اصلاح کرد.



DVD+R (دیسکهای ویدئویی دیجیتال + قابلیت ضبط)

برروی این دیسکها تنها یک بار می توان ضبط نمود. پس از آن که ته دیسک DVD+R بسته شد دیگر نمی توانند برروی آن ضبط کرده یا فایلهای ضبط شده را اصلاح نمود.

(پس از بستن ته دیسک) برروی دستگاههای سازگار با DVD+R قابل پخش است.

همچو قایل اصلاح را نمی توان توسط دستگاههای سازگار با DVD+R پخش نمود (قایل مخفی، ترکیب بخشها، افزودن علامت به بخش و غیره)

امکانات اصلاح محدود برای عنوان و بخش ها.



DVD+R DL (دیسکهای ویدئویی دیجیتال + قابلیت ضبط : دو لایه)

برروی این دیسکها می توان ضبط نمود. پس از آن که ته دیسک DVD+R DL بسته شد دیگر نمی توانند برروی آن ضبط کرده یا فایلهای ضبط شده را اصلاح نمایند.

با دیسک دو لایه DVD+R DL فضای ذخیره سازی دو برابر می گردد. بدین ترتیب می توان ۸/۵ کیکا بایت تصویر برروی یک دیسک DVD+R ضبط نمود.

قابل پخش برروی دستگاههای سازگار (پس از بسته شدن ته دیسک)

موارد اصلاح شده سازگار با دستگاههای پخش سازگار با DVD+R DL نیست. (موارد پنهان، ادغام فصل، علامت فصل افزوده شده و غیره)

امکانات اصلاح محدود برای عنوان و بخش ها.

دیسکهای DVD قابل ضبط پیشنهادی

DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW	DVD+R(DL)	DVD-RAM
Mitsubishi (8x, 16x)	Mitsubishi (8x, 16x)	Mitsubishi (4x)	Mitsubishi (4x)	Mitsubishi (2.4x)	Fujifilm (2x)
That's (8x, 16x)	Ricoh (8x, 16x)	Verbatim (4x)	SONY (2.4x)	Maxell (2.4x)	Mitsubishi (3x)
SONY(16x)	SONY(16x)	JVC (4x)	Verbatim (2.4x)	-	-
-	-	Victor (4x)	Ricoh (2.4x, 4x)	-	-
-	-	Maxell (4x)	-	-	-

توجه: در صورتی که دیسک های DVD-RW/DVD+RW با استفاده از رایانه شخصی یا سایر دستگاه گیرنده ضبط شده باشد، شما نمی توانید با این دستگاه آنها را فرمت کنید. اگر بخواهید دیسک را در این دستگاه استفاده نمایید، باید دیسک را با دستگاه ضبط اصلی فرمت کنید.

دیسک های قابل پخش

دیسک (۸ سانتیمتری / ۱۲ سانتیمتری)



- دیسکهای مانند فیلم ها که می توان آنها را خرید یا اجاره کرد.

دیسک صوتی (۸ سانتیمتری / ۱۲ سانتیمتری)



- دیسکهای موسیقی یا دیسکهای CD-Rs/CD-RWs با فرمت CD موسیقی

دیسکهای CD-R/CD-RW (۸ سانتیمتری / ۱۲ سانتیمتری)



- دیسکهای CD-R/CD-RW که حاوی عنایون صوتی، DivX, MP3, WMA، JPEG یا فایلها

نکات:

- بسته به شرایط دستگاه ضبط یا خود DVD یا CD-R/RW یا CD-R/RW یا DVD برخی از آنها ممکن است قابل پخش نباشند. برخی از دیسک های CD-R/RW (با DVD±R/RW) ممکن است با دستگاه قابل پخش نیستند.
- از پسباندن هرگونه برچسب یا نوار چسب برروی دو طرف دیسک (سمت آرم دار یا سطح ضبط شده) خودداری نمایید.
- از دیسکهایی با شکل های غیر متعارف (مانند هشت ضلعی یا به شکل قلب استفاده نکنید) چرا که ممکن است باعث خرابی دستگاه شما شود.
- بسته به نرم افزار و بسته ته دیسک برخی دیسکهای RW ممکن است قابل پخش نباشند.
- دیسکهای DVD-R/RW, DVD+R/RW و DVD-R/RW, DVD+R/RW که به وسیله کامپیوتر شخصی یا یک دستگاه ضبط DVD یا CD ضبط شده اند. چنانچه دیسک آسیب دیده و یا کلیف باشد و یا آن که لکه یا کرد و نثار برروی لنز ضبط باشد ممکن است پخش نشود.
- چنانچه دیسک را به وسیله کامپیوتر شخصی حتی با فرمت سازکار با دستگاه ضبط کرده باشید به دلیل تنظیمات خاص نرم افزار به وجود آورنده دیسک ممکن است در بعضی حالات توانید دیسک را پخش کنید. (برای اطلاعات بیشتر به ناشر نرم افزار مذبور مراجعه نمائید).
- این دستگاه ضبط به مظلوم نیل به کفیت مطلوب پخش به دیسک ها و محتواهی جهت برخورداری از استاندارهای فنی خاص نیاز دارد. دیسک های DVD از پیش ضبط شده به طور خودکار این استاندارها را تنظیم می نمایند. انواع مختلفی از فرمت های دیسک قابل ضبط (از جمله CD-R و MP3 یا WMA) وجود دارد و این فرمت ها به شرایط از پیش آماده شده خاصی (به بالا مراجعه شود) نیاز دارند تا قابل پخش باشند.
- خریداران باید توجه داشته باشند که برای دانلود فایل های MP3/WMA و موسیقی از اینترنت، باید اجازه داشته باشند. شرکت ما دارای حق اعطای چنین مجوزی نیست. مجوز فوق باید از صاحبان کپی رایت کسب شود.

کد منطقه ای

این دستگاه دارای یک کد منطقه ای چاپ شده در پشت دستگاه است. این دستگاه فقط دیسک های DVD که دارای همان نوع برچسب یا "ALL" هستند را پخش می کند.

نکاتی پیرامون کدهای منطقه ای

- اکثر دیسک های DVD دارای یک کره برروی قاب هستند که در داخل این کره یک یا چند عدد درج شده است و به وضوح قابل رویت می باشد.
- این شماره باید با کد منطقه ای دستگاه شما مطابق باشد در غیر این صورت دیسک قابل پخش نخواهد بود.
- اگر دیسک DVD که کد منطقه ای آن متفاوت از کد منطقه ای دستگاه شما است، سعی در پخش آن داشته باشید، پیش از این "Incorrect region code. Can't Play back" بروی صفحه تلویزیون نمایان خواهد شد که معنای «کد منطقه ای نادرست. قابل پخش نیست» است.

امکان پذیر بودن قابلیت کپی یا جایگزینی

From	To	MP3/WMA	JPEG	DivX	Audio CD	Title*
HDD	DISC	No	No	No	No	Yes
HDD	USB device	No	No	No	No	No
DISC	HDD	Yes	Yes	Yes	No*	Yes
DISC	USB device	No	No	No	No	No
USB device	DISC	No	No	No	No	No
USB device	HDD	Yes	Yes	Yes	No	No

* عنوان از روی این دستگاه ضبط شد.

** شما می توانید تراک های دیسک صوتی را بر روی دیسک سخت ضبط کنید.

- توجه:**
- در هنگام عملکرد (پخش، کپی، جابجایی، غیره) دستگاه USB را ببرون
 - به منظور پیشگیری از آسیب فایل همواره از فایل های مورد نظر ذخیره دوم داشته باشید.
 - چنانچه از کابل USB یا USB hub بلندی استفاده می کنید، ممکن است دستگاه USB شناسایی نشود.
 - این دستگاه می تواند 2.0 یا 1.1 USB را پشتیبانی کند.
 - دستگاهی که از سیستم فایل NTFS استفاده می کند، پشتیبانی نمی شود.
 - (فقط سیستم فایل FAT ۱۶/۲۲) (پشتیبانی می شود).
 - عملکرد USB این دستگاه تمامی دستگاه های USB را پشتیبانی نمی کند.
 - دوربین دیجیتال و گوشی موبایل پشتیبانی نمی شود.
 - وقتی که تعداد کل فایل ها ۱۰۰۰ یا بیشتر باشد، پشتیبانی نمی شود.
 - پخش DivX داخل USB برای محتوایی که نرخ بیت بالای دارد مناسب نیست.
 - هنگام تنظیم مجدد این دستگاه، دستگاه USB را از درگاه این دستگاه جدا کنید (به صفحه ۵۷ مراجعه شود).

- دستگاه های سازگار**
- ۱- دستگاه هایی که نیاز به نصب برنامه های اضافه ای دارند در هنگام اتصال به رایانه پشتیبانی نمی شوند.
 - ۲- دستگاه پخش MP3: دستگاه پخش MP3 نوع فلاش.
 - دستگاه پخش MP3 که نیاز به نصب درایور داشته باشد، پشتیبانی نمی شود.
 - ۳- درایو فلاش USB : دستگاه های که پشتیبانی شوند عبارت است از .USB1.1 و USB2.0

- توجه:**
- در هنگام عملکرد (پخش، کپی، جابجایی، غیره) دستگاه USB را ببرون
 - به منظور پیشگیری از آسیب فایل همواره از فایل های مورد نظر ذخیره دوم داشته باشید.
 - چنانچه از کابل USB یا USB hub بلندی استفاده می کنید، ممکن است دستگاه USB شناسایی نشود.
 - این دستگاه می تواند 2.0 یا 1.1 USB را پشتیبانی کند.
 - دستگاهی که از سیستم فایل NTFS استفاده می کند، پشتیبانی نمی شود.
 - (فقط سیستم فایل FAT ۱۶/۲۲) (پشتیبانی می شود).
 - عملکرد USB این دستگاه تمامی دستگاه های USB را پشتیبانی نمی کند.
 - دوربین دیجیتال و گوشی موبایل پشتیبانی نمی شود.
 - وقتی که تعداد کل فایل ها ۱۰۰۰ یا بیشتر باشد، پشتیبانی نمی شود.
 - پخش DivX داخل USB برای محتوایی که نرخ بیت بالای دارد مناسب نیست.
 - هنگام تنظیم مجدد این دستگاه، دستگاه USB را از درگاه این دستگاه جدا کنید (به صفحه ۵۷ مراجعه شود).

در مورد درایو دیسک سخت داخلی (Hard Disc)

درایو دیسک سخت داخلی HDD قطعه شکننده و حساس است. لطفاً جهت محافظت HDD از خرابی احتمالی، نکات زیر را رعایت کنید.

- توصیه می کنیم که برای محافظت در برابر از دست دادن تصادفی اطلاعات، اطلاعات مهم را ببروی DVD ذخیره کنید.
- دستگاه ضبط را در هنگام روشن بودن، جا بجا نکنید.
 - دستگاه ضبط را ببروی سطح ثابت و صاف، نصب و استفاده کنید.
 - فن پشت دستگاه را مسدود نکنید.
 - دستگاه ضبط را در مکان های بسیار گرم یا مروط یا مکان های که ممکن است دمای شان به طور ناگهانی تغییر کنند، استفاده نکنید.
 - تغییر ناگهانی دما موجب تجمع رطوبت در داخل دستگاه ضبط می شود. این پدیده موجب خرابی HDD می شود.
 - دستگاه ضبط را بلا فاصله پس از خاموش کردن، جا بجا نکنید. در صورت نیاز به جابجایی، لطفاً مراحل زیر را رعایت کنید:

- ۱- پس از نمایش پیغام POWER OFF، حداقل مدت دو دقیقه صبر کنید.
- ۲- دو شاخه را از پریز بیرون بکشید.

- دستگاه ضبط را جابجا کنید.
- در صورتی که در هنگام روشن بودن دستگاه، برق قطع شود، احتمال دارد که برخی از اطلاعات موجود ببروی HDD از بین برود.
- در بسیار حساس است. اگر از آن به طرز صیحی استفاده نشود یا در شرایط نامناسبی استفاده کنید، ممکن است که HDD پس از چند سال خراب شود. نشانه های خرابی HDD عبارت است از بی حرکتی ناخواسته در حین پخش و بیدار شدن اختلال های چهارگوش (مزانیک شدن) بر روی تصویر. اگرچه ممکن است خرابی HDD هیچ نوع علائمی نداشته باشد.

در صورت خرابی HDD، ممکن است عمل پخش مقرر نباشد. در صورت

بروز چنین مشکلی دستگاه HDD باید تعویض شود.

- پخش فایل ها با استفاده از قابلیت USB**
- شما می توانید از فایل هایی چون تصاویر (JPEG)، فیلم ها (DivX) و موسیقی (MP3/WMA) ذخیره شده در دستگاه پخش USB یا حافظه USB بهره مند شوید، برای این کار باید دستگاه را به پورت USB این دستگاه متصل کنید.
- ۱- دستگاه USB را به پورت USB این دستگاه متصل کنید.
 - ۲- دکمه HOME ببروی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
 - ۳- گزینه [MOVIE] یا [PHOTO] یا [MUSIC] را انتخاب کنید.
 - جزئیات مربوط به گزینه ها در صفحه ۱۸ آورده شده است.

دستگاه های سازگار

- دستگاه هایی که نیاز به نصب برنامه های اضافه ای دارند در هنگام اتصال به رایانه پشتیبانی نمی شوند.
- دستگاه پخش MP3: دستگاه پخش MP3 نوع فلاش.
- دستگاه پخش که نیاز به نصب درایور داشته باشد، پشتیبانی نمی شود.
- درایو فلاش USB : دستگاه های که پشتیبانی شوند عبارت است از .USB1.1 و USB2.0


توجه:

- در هنگام عملکرد (پخش، کپی، جابجایی، غیره) دستگاه USB را ببرون
- به منظور پیشگیری از آسیب فایل همواره از فایل های مورد نظر ذخیره دوم داشته باشید.

- چنانچه از کابل USB یا USB hub بلندی استفاده می کنید، ممکن است دستگاه USB شناسایی نشود.
- این دستگاه می تواند 2.0 یا 1.1 USB را پشتیبانی کند.
- دستگاهی که از سیستم فایل NTFS استفاده می کند، پشتیبانی نمی شود.
- در حین پخش و بیدار شدن اختلال های چهارگوش (مزانیک شدن) بر روی تصویر. اگرچه ممکن است خرابی HDD هیچ نوع علائمی نداشته باشد.
- در صورت خرابی HDD، ممکن است عمل پخش مقرر نباشد. در صورت

- دوربین دیجیتال و گوشی موبایل پشتیبانی نمی شود.
- وقتی که تعداد کل فایل ها ۱۰۰۰ یا بیشتر باشد، پشتیبانی نمی شود.
- پخش DivX داخل USB برای محتوایی که نرخ بیت بالای دارد مناسب نیست.
- هنگام تنظیم مجدد این دستگاه، دستگاه USB را از درگاه این دستگاه جدا کنید (به صفحه ۵۷ مراجعه شود).

پانل جلویی دستگاه



۱ (توقف) ■ (توقف) POWER (دکمه روشن / خاموش کردن دستگاه)
دستگاه خیز DVD/HDD را روشن و خاموش می کند.

۲ سینی دیسک دیسک را اینجا قرار دهید.

۳ پنجره نمایش وضعیت فعلی دستگاه ضبط را نشان می دهد.
REC : دستگاه در حالت ضبط است.
HDD : دستگاه در حالت HDD است.
DVD : دستگاه در حالت DVD است.
DVD REC : دستگاه در حال کپی از DVD به HDD یا بر عکس است.

۴ (ضبط) ● (ضبط) MUTE : صدای بلندگوها قطع است.
DOLBY PRO LOGIC II : فرمت کدگذاری دیسک فلی را نشان می دهد.
DOLBY LOGIC : نشان می دهد که حالت صدا در وضعیت DOLBY PRO LOGIC II است.

۵ (نمایش زمانبندی) (PLII) : نشانه هنده ساعت، زمان کل پخش، زمان سپری است.
۶ (نمایش زمانبندی) (PLI) : نشانه هنده ساعت، زمان کل پخش، زمان سپری شماره عنوان، شماره قسم / تراک، کاتالوگ و غیره

۷ (کنترل از راه دور) دستگاه کنترل از راه دور دستگاه ضبط را به این سمت بکرید.
۸ (OPEN/CLOSE) سینی دیسک را باز و بسته می کند.

- کاتالوگ هایی را که وارد حافظه شده است را به سمت بالا یا پایین اسکن می کند.
- گزینه های منو را انتخاب می کند.

۹ VOL(+/-) صدای بلندگو را تنظیم می کند.

۱۰ USB به پورت USB دستگاه مولتی مدیا (مانند حافظه USB) متصل کنید.

۱۱ DV IN برای اتصال دیجیتال به خروجی DV دوربین فیلمبرداری

- چراغ های صفحه کلید فقط زمانی روشن می شوند که دستگاه روشن باشد.
- با دستهای تمیز و خشک صفحه کلید را لمس کنید.
- هرگز دکمه ها را با زور فشار ندهید.
- هرگز دکمه ها را با اشیاء رسانا نظری اشیاء فلزی فشار ندهید، موجب خرابی می شود.

عملکرد صفحه کلید لمسی

دکمه های **۱** تا **۱۱** از نوع دکمه های لمسی هستند که با تماس مختصر عمل می کنند.

وقتی دکمه روی صفحه کلید را فشار می دهید، باید به موارد زیر توجه کنید.

۱. با لمس هر یک از دکمه های صفحه کلید.


۲. چراغ های روی صفحه کلید روشن می شوند.

۳. کلید مورد نظر را لمس کنید.

۴. چراغ های صفحه کلید پس از گذشت ۱۰ ثانیه از فشار دکمه

خاموش می شوند.

- DISPLAY**: دستیابی به نمایش روی صفحه.
نمایش اطلاعات در هنگام تماشای برنامه تلویزیونی.
- RETURN** (◀): حذف منو.
- PR (+/-)**: برنامه تلویزیون یا رادیو را انتخاب می کند.
- ▲ / ▼ / ◀ / ▶** (چپ / راست / بالا / پایین): انتخاب گزینه های منو.
- MEMORY/ENTER**: انتخاب های منو را تایید می کند. فرکانس استگاه رادیویی را در حافظه رادیو ذخیره می کند.
- XTS Pro**: برای بهره مندی از صدای واقعی تر و رئالیستیک.
- SOUND**: حالت صوتی را انتخاب می کند.
- MARKER**: در هنگام پخش در هر نقطه ای علامت کاری می کند.
- SEARCH**: منوی جستجوی علامت را نشان می دهد.
- VOL (+/-)**: برای تنظیم صدای بلندگو.
- CLEAR**: علامت را در منوی جستجوی علامت حذف می کند.
- MUTE**: صدا را به طور موقت قطع و وصل می کند.
- RESOLUTION**: وضوح خروجی HDMI را تنظیم می کند.
- دکمه های کنترل تلویزیون: به صفحه ۱۷ مراجعه شود.
- AV**: در پشت دستگاه کنترل از راه دور در پوشش باطری واقع در پشت دستگاه کنترل از راه دور را برداشته و دو عدد باطری (سایز AA) با رعایت صحیح نصب ها ① و ② قرار دهید.
- PIP**: مدلکرد تصویر در تصویر را وصل یا قطع می کند.
- AUDIO/MO.ST.**: یک زبان صوتی را انتخاب می کند. استریو یا مونو را انتخاب می کند.
- SUBTITLE**: یک زبان زیرنویس انتخاب می کند.
- THUMBNAIL**: تصویر کوچک انتخاب می کند.
- TIMESHIFT**: پخش زنده تلویزیونی (تایم شیفت) برای یک برنامه زنده تلویزیونی فعل می کند.
- SCAN (-/+)**: جستجو رو به جلو یا رو به عقب.
- SKIP (-/+)**: حرکت به فصل یا تراک بعدی. بازگشت به فصل یا تراک فعلی یا حرکت به فصل یا تراک قبلی.
- PROGRAM**: دستیابی یا حذف منوی برنامه.
- STOP (■)**: پخش یا ضبط را متوقف می کند.
- PLAY (▶)**: پخش را آغاز می کند.
- PAUSE/STEP (II)**: مک پخش یا ضبط.
- MENU/LIST**: منوی دستیابی ببروی یک دیسک DVD. تغییر میان منوی اصلی لیست عنوان و منوی لیست پخش - لیست عنوان.
- TITLE**: در صورت موجود بودن منوی عنوان دیسک را نشان می دهد.
- HOME**: دستیابی یا حذف منوی میدا.



- AV**: ورودی را چه انجام ضبط تغییر می دهد. (تیونر، Av1, Av2, OPT, AV1 Opt.)
- PIP**: عملکرد تصویر در تصویر را وصل یا قطع می کند. دستگاه تصویر HDD/DVD را روشن یا خاموش می کند.
- باز / بسته (▲)**: سینی دیسک را باز کرده و می بندد.
- بزرگنمایی**: تصویر DVD را بزرگنمایی می کند.



نصب باطری دستگاه کنترل از راه دور
در پوشش باطری واقع در پشت دستگاه کنترل از راه دور
را برداشته و دو عدد باطری (سایز AA) با رعایت
صحیح نصب ها ① و ② قرار دهید.


هشدار

باطری های نو و کهنه را با هم ادغام نکنید. هرگز انواع مختلف باطری (استاندارد، آنکلاین، غیره) را با هم ادغام نکنید.

عملکرد دستگاه کنترل از راه دور
دستگاه کنترل از راه دور را به سمت حسکر کنترل از راه دور گرفته و دکمه ها را فشار دهید.

اتصالات و تنظیمات

پانل پشت دستگاه



۷ خروجی آنتن
سیگنال ها را از آنتن به تلویزیون / مانیتور انتقال می دهد.

۸ اپتیکال (Jack خروجی صوتی دیجیتال)
به ورودی دیجیتال (اپتیکال) سیستم صوتی وصل کنید.

۹ خروجی تصویر (Y Pb Pr) / اسکن پیشرفت (Progressive Scan)
به یک تلویزیون با ورودی Y Pb Pr وصل کنید.

۱۰ سیستم
سیستم بلندگو را به یک بلندگوی فعال متصل کنید.

۱ ورودی آنتن

آنتن را به این ترمیナル متصل نمایید.

۲ خروجی تصویر / صدا (Chp / Rast)

به ورودی های تصویر / صدای تلویزیون متصل کنید.

۳ ورودی AV (ورودی صدا / تصویر منبع بیرونی (Chp / Rast))

خروجی صدا / تصویر منبع بیرونی (سیستم صوتی، تلویزیون /

نمایشگر، ویدئو کاست، دوربین فیلمبرداری، غیره متصل کنید.

۴ کانکتور HDMI (نوع A)


خروجی HDMI کیفیت بالایی را برای صدا و تصویر دیجیتال

ارایه می کند.

۵ فن خنک کننده

۶ سیم برق AC

به پریز برق وصل کنید.



اتصال به آنتن

فیش آنتن را از اتصال پشت تلویزیون خارج نموده و آنرا به پشت دستگاه ضبط وصل کنید.

یک سر کابل را به سوکت تلویزیون در پشت دستگاه ضبط DVD و سر دیگر آنرا به سوکت ورودی آنتن پشت تلویزیون وصل کنید.

اتصال کواکسیال RF

با استفاده از کابل کواکسیال ۷۵ اهمی همراه دستگاه (R) جک خروجی دستگاه ضبط DVD را به جک ورودی آنتن تلویزیون متصل کنید. جک OUT RF سیگنال هارا از طریق جک آنتن AERIAL منتقل می کند.

اتصال به یک تلویزیون

- مناسب با امکانات تجهیزات، به یکی از روش‌های زیر اتصال را برقرار کنید.


نکته

- بسته به نوع تلویزیون و سایر دستگاه‌هایی که قصد برقراری اتصالات با آنها را دارید، روش‌های مختلفی برای اتصال دستگاه ضبط وجود دارد، تنها یکی از روش‌های زیر را استفاده کنید.
- برای برقراری صحیح اتصالات، لطفاً به کتابچه راهنمای تلویزیون ویدئو، سیستم استریو و سایر تجهیزات مراجعه نمایید.

احتیاط:

- مطمئن شوید دستگاه ضبط DVD مستقیماً به تلویزیون متصل شده و تلویزیون روی برنامه مناسب تنظیم شده است.
- خروجی صوتی ضبط DVD را به ورودی ضبط (record deck) دستگاه صوتی وصل نکنید.
- دستگاه ضبط DVD را از طریق دستگاه ویدئو (VCR) وصل نکنید.
- سیستم حفاظت از نسخه برداری ممکن است در تصاویر پخش شده ایجاد اختلال نماید.

پشت تلویزیون



اتصال تصویر
توسط کابل رابط (7) خروجی VIDEO OUT دستگاه ضبط را به ورودی تلویزیون وصل کنید.

اتصال صدا (چپ / راست)
با استفاده از کابل‌های صوتی (A) جک‌های خروجی صدای (AUDIO OUT) چپ و راست را در پشت دستگاه ضبط به جک‌های ورودی صوتی چپ و راست تلویزیون وصل کنید. جک‌های خروجی صوتی (AUDIO OUT) دستگاه ضبط را به جک ورودی صدا (phono in) دک ضبط سیستم صوتی خودتان متصل نکنید.

اتصال تصویر Component
با استفاده از کابل Y Pb Pr (C) جک‌های SCAN VIDEO OUT COMPONENT/PROGRESSIVE دستگاه را به جک‌های ورودی متناظر بر روی تلویزیون متصل کنید.

اگر تلویزیون تان پیشرفته یا دیجیتال است. می‌توانید از مزیت اسکن پیشرفته خروجی دستگاهتان به منظور کسب بالاترین وضوح تصویری بهره‌مند شوید. اگر تلویزیون تان فرمت اسکن پیشرفته را نپذیرد و شما سعی در استفاده از اسکن پیشرفته دستگاه ضبط داشته باشد، تصویر مغشوش و به هم ریخته خواهد شد.

- برای استفاده از سیگنال پیشرفته، با استفاده از دکمه RESOLUTION وضوح را در حالت 576p قرار دهید.

توجه:

اسکن پیشرفته با کابل اتصال ویدیویی (جک زرد رنگ VIDEO OUT) یا S-VIDEO کار نمی‌کند.

اتصال اپتیکال دیجیتال
با استفاده از کابل اپتیکال (O) خروجی اپتیکال دستگاه پخش DVD را به کانکتور OPTICAL IN دستگاه ضبط متصل کنید.

توجه:

وتنی که جک اپتیکال متصل شود، صدا از بلندگوهای دستگاه اصلی آمپلی فایر پخش می‌شود اما از طریق HDMI و جک‌های AV پخش نخواهد شد.


اتصال HDMI

چنانچه دارای تلویزیون یا نمایشگر HDMI هستید، شما می‌توانید با استفاده از کابل HDMI آن را به این دستگاه ضبط متصل نمایید.

- جک HDMI واقع برروی دستگاه ضبط را به جک HDMI برروی تلویزیون یا نمایشگر سازگار با HDMI متصل کنید. (H)
- منبع تلویزیون را در حالت HDMI تنظیم کنید. (به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه شود).

توجه:

- فلاش روی بدنه کانکتور کابل باید به سمت بالا باشد.



(نوع A)

- در صورت وجود نویز یا خطوط برروی صفحه لطفاً کابل HDMI را کنترل کنید.

- اگر در حالت رادیو دکمه RESOLUTION را فشار دهید، وضوح تغیر نخواهد کرد.

نکته:

وقتی از اتصال HDMI استفاده می‌کنید، می‌توانید با استفاده از دکمه RESOLUTION وضوح (576p, 720p, 1080i) HDMI را تغییر دهید.

⚠ هشدار

وقتی دستگاه ضبط با کانکتور HDMI متصل است، چنانچه حالت اسکن پیش‌رفته را تغییر دهید، ممکن است باعث بروز آسیب شود. برای حل مشکل دستگاه ضبط را خاموش و آن را دوباره روشن کنید.

در مورد HDMI (درگاه مولتی مدیا کیفیت بالا) صدا و تصویر را با یک اتصال مستقل دیجیتال برای استفاده دستگاه های پخش DVD ، Set-Top Boxes ، AV پشتیبانی می‌کند.

دیگر دستگاه های HDMI به منظور ارائه تکنولوژی های HDCP (حافظت محتوای کیفیت بالا) ابداع شده است. HDCP به منظور حفاظت محتوای دیجیتال ارسال شده و دریافت شده مورد استفاده قرار می‌کیرد.

HDMI دارای قابلیت پشتیبانی تصویر استاندارد، پیشرفتی یا کیفیت بالا بعلاوه صدای استاندارد و سوراند چند کanalه است. قابلیت های HDMI شامل تصویر دیجیتال فشرده پنهانی باند تا ۵ گیگابایت در ثانیه، ۱ کانکتور به جای چندین کابل و کانکتور و ارتباط بین منبع AV و دستگاه های نظری DTV است.

آدم HDMI و درگاه مولتی مدیا کیفیت بالا عالم تجاری و ثبت شده HDMI licensing LLC هستند.

اطلاعات تکمیلی برای HDMI هنگام اتصال به دستگاه های سازگار با HDMI یا DVI از موارد زیر اطمینان حاصل کنید.

- دستگاه HDMI/DVI و این دستگاه ضبط را خاموش نمایید. سپس دستگاه HDMI/DVI را روشن کرده و مدت ۲۰ ثانیه صبر کنید سپس این دستگاه را روشن کنید.

- ورودی صدای دستگاه متصل شده را در وضعيت درستی مطابق با اين دستگاه تنظيم نمایيد.

- دستگاه متصل شده باید با ورودی تصویر 1280x720p, 720x576 یا 1080i 1920x1080 سازگار باشد.

• تمامی دستگاه های HDCP سازگار با DVI با این دستگاه ضبط کار نمی کنند.

- کپی کردن عنوان DVD حفاظت شده در دستگاه های غیر HDCP امکان پذیر نیست.

- وقتی تلویزیون اتصال شده وضوح انتخابی شما را قبول نکند، ممکن است تصویر را غیر عادی ببینید.

اتصال به یک دوربین فیلمبرداری دیجیتال


با استفاده از جک DV IN در پانل جلو دستگاه می توانید به یک دوربین فیلمبرداری دیجیتال (DV) یا یک دستگاه ویدئو یا یک دستگاه ضبط متصل شده و نوارهای DV را به DVD منتقل کنید.

برای اتصال چک ورودی / خروجی DV دوربین فیلمبرداری دیجیتال DV به چک ورودی DV IN روی پانل جلو دستگاه از یک کابل DV همراه دستگاه نمی باشد) استفاده کنید.

توجه


- این جک فقط برای اتصال به دستگاه دوربین دیجیتال بوده و سازگار با دستگاه های تیونر دیجیتال ماهواره ای یا دستگاه های ویدئو دیجیتال VHS نمی باشد.
- جدا کردن کابل DV در هنگام ضبط از دوربین فیلمبرداری دیجیتال منجر به آسیب می شود.

دوربین فیلمبرداری دیجیتال DV




جلوی دستگاه ضبط HDD/DVD

آنتن حلقه ای AM (تعییه شده)



آنتن سیمی FM (تعییه شده)





دستگاه های جانبی صوتی / تصویری (A/V)

اتصال به فیش های AV IN

با استفاده از کابل های صوتی / تصویری جک های ورودی (AV IN) دستگاه ضبط را به جک های خروجی صوتی / تصویری دستگاه جانبی تان وصل کنید.

جک های دستگاه جانبی
(ضبط ویدئو کاست، دوربین فیلمبرداری وغیره)



پشت دستگاه ضبط HDD/DVD

اتصالات آنتن رادیو

آنتن های تعییه شده FM/AM را جهت گوش کردن به رادیو متصل کنید.

• آنتن حلقه ای AM را به کانکتور AM متصل کنید.

• آنتن سیمی FM را به کانکتور FM متصل کنید.

توجه:



- برای پیشگیری از ایجاد نویز، آنتن حلقه ای AM را دور از سیستم گیرنده ضبط HDD/DVD و سایر دستگاه ها نگهدارید.

• از کشیده شدن کامل آنتن سیمی FM اطمینان حاصل کنید.

• پس از اتصال آنتن سیمی FM ، تا حد امکان آن را افقی نگهدارید.

سرهم بندی و اتصال به بلندگوها

۱. کابل های بلندکو را به ترمینال های مناسب در کف هریک از بلندگوهای جلو و عقب متصل کنید.
۲. با چرخاندن پیچ ها بلندگوهای جلو و عقب را به پایه ها متصل کنید.



توجه:


- چنانچه در موقع حمل بلندگوها، آنها را از بالا بگیرید ممکن است بلندگوها جدا شوند. بنابر این باعث صدمه دیدن آنها می شود.

اتصالات سیستم بلندگو

با استفاده از کابل سیستم تعبیه شده SYSTEM CONNECTOR واقع در پشت بلندگوی ساب ووفر متصل کنید.

با استفاده از کابل های بلندگوی تعبیه شده بلندگوها را متصل کنید.

برای کسب بهترین صدای سوراند، پارامترهای بلندگو (صدا، فاصله، غیره) را تنظیم کنید.



توجه:

از انطباق کابل بلندگو با ترمینال مناسب بر روی قطعات: + با + و - با - اطمینان حاصل کنید.

در صورت برعکس شدن کابل ها، صدا مخدوش شده و قادر بیس خواهد بود.

اگر از بلندگوهای جلو با میزان ورودی زیادی استفاده می کنید، برای پیشگیری از صدای زیاد بلندگوها، حجم صدا را با دقت تنظیم کنید.

در مورد هسته فریت (ذغال)

از اتصال هسته فریت به کابل سیستم اطمینان حاصل کنید.

این هسته فریت نویز را کاهش می دهد.

نحوه اتصال هسته فریت

۱. نگهدارنده (a) هسته فریت را جهت باز شدن فشار دهید.

۲. کابل سیستم را یکبار بر روی هسته فریت بچرخانید.

۳. هسته فریت را ببندید تا کلیک کند.

توجه:

هسته فریت را در نزدیکی دستگاه متصل کنید. (به شکل ۲

و توضیح مراجعه شود).

طول این قسمت را تا حد امکان کوتاه بگیرید.

مکان بلندگو

در حالت عادی از شش بلندگو (۲ بلندگوی جلو، ۱ بلندگوی مرکزی، ۲ بلندگوی پشت و ساب ووفر) استفاده می‌شود. اگر می‌خواهید صدای به قدر تمند، صدای دیجیتال سوراند DTS یا سوراند دالبی دیجیتال داشته باشید باید یک ساب ووفر متصل کنید.

• بلندگوهای جلو

برحسب موقعیت شناوری تان، مکان بلندگوها را در فاصله یکسانی تنظیم کنید. با توجه به موقعیت شناوری فاصله بین بلندگوها را ۴۵ درجه تنظیم کنید.

• بلندگوی مرکزی

بهتر است که بلندگوهای مرکزی و بلندگوهای جلو در یک ارتفاع باشند. اما در حالت عادی بلندگوی مرکزی را بالا یا پایین تلویزیون قرار دهید.


• بلندگوی عقب

بلندگوهای عقب را در سمت راست و چپ پشت محل شناوری قرار دهید. این بلندگوها صدای رسای و فضای مورد نیاز برای پخش صدای سه بعدی را ایجاد می‌کنند. برای نتایج بهتر، بلندگوهای عقب را در فاصله خیلی زیادی نسبت به موقعیت شناوری قرار ندهید و آنها را در سطح ارتفاع گوش شنوnde یا بالاتر نصب کنید. برای پراکنده بیشتر صدا بهتر است که بلندگوهای عقب رو به دیوار یا سقف باشند.

چنانچه ابعاد اتاق کوچک است و در صورتی که شنوونde نزدیک به دیوار پشتی است. بلندگوهای عقب را رو بروی هم قرار داده و آنها را در ارتفاع ۶۰ تا ۹۰ سانتی متری بالای گوش شنوونde قرار دهید.

• ساب ووفر

ساب ووفر را می‌توانید در هر موقعیتی در قسمت جلو قرار دهید.




کنترل تلویزیون با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور

تعبيه شده

شما می توانید با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تعبيه شده ميزان صدا، منبع ورودی، و خاموش يا روشن کردن تلویزیون ال جي / گلداستر را کنترل نمایید.

1. ضمن فشار دادن دکمه TV POWER دکمه های PR▲ يا ▼ را فشار دهید.

شما می توانید با استفاده از دکمه های زیر تلویزیون را کنترل کنید.



با فشار	شما می توانید
POWER	تلویزیون را روشن يا خاموش کنید
INPUT	منبع ورودی تلویزیون را بین تلویزیون و سایر منابع ورودی تغییر دهید.
PR ▲▼	کانال های ذخیره شده را به طرف با يا پایین اسکن کنید.
VOL +/-	میزان صدای تلویزیون را تنظیم می کند.

توجه :

وقتی که باطری های کنترل را تعویض می کنید، باید دستگاه کنترل از راه دور را از نو تنظیم نمایید.

XTS/XTS Pro

با هربار فشار دکمه XTS pro ، تنظیمات به ترتیب زیر تغییر می کند.

XTS ON → NORMAL → XTS-PRO ON

XTS ON ●

هنگام پخش فیلم با صدای باس ضعیف که در موسیقی عادی شنیده می شود،

به منظور جلب رضایت شما صدا را در ووفر تقویت می کند.

در حالت CH BYPASS 2، با پخش منبع صدا از طریق بلندگوهای عقب همانند

بلندگوهای جلو، جلوه خوبی را ایجاد می کند.

NORMAL ●

XTS و XTS-Pro خاموش می شوند.

XTS-PRO ON ●

کیفیت صدای بی نظیر فن آوری ال جی صدای مطلوبی را به منظور پخش

جالب صدای اصلی و احساس حضور در منبع صدای زنده، برای تان ایجاد

می کند.

حالات صدا

شما می توانید با انتخاب یکی از زمینه های صوتی از قبل برنامه ریزی شده بر حسب نوع برنامه مورد نظرتان از صدای سوراند بهره مند شوید. (فقط

صدای دو کاناله)

دکمه SOUND را چندین بار فشار دهید.

PCM .1

BYPASS → PROLOGIC → MOVIE → MUSIC
→ MATRIX → HALL 1 → HALL 2 → THEATER
→ BYPASS...

Dolby Digital .2

BYPASS → PROLOGIC → MOVIE → MUSIC
→ MATRIX → BYPASS...

توجه :

حالات صدای اصلی BYPASS است.

هنگام ضبط برنامه تلویزیونی يا منبع خارجی بروی درایو دیسک سخت

داخلی (HDD) يا دیسک، ضبط صدا به حالت دالبی دیجیتال است.

عملکردهای عمومی

۱. گزینه SETUP را انتخاب و دکمه ENTER را فشار دهید.
- منوی اصلی تنظیمات ظاهر می شود.
- با استفاده از دکمه های ▲/▼ گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
- در این وضعیت برای حرکت به دوین ردیف دکمه ► را فشار دهید.
- برای انتخاب دوین گزینه مورد نظر دکمه ▲/▼ را فشار دهید.
- برای حرکت به سومین ردیف دکمه ► را فشار دهید.
- با استفاده از دکمه های ▲/▼ تنظیمات مورد نظر دلخواه را انتخاب و برای تایید آن دکمه ENTER را فشار دهید.
- در برخی موارد به مراحل بیشتر نیاز دارد.
- جهت خروج از منو دکمه RETURN (٤٠) را فشار دهید.

توجه:

برای بازگشت به مرحله قبل دکمه ◀ را فشار دهید.

کلیات

برنامه ریزی خودکار

این دستگاه ضبط برای دریافت بیش از ٨٨ کاتال تلویزیونی به یک تیونر تفکیک کننده فرکانس مجهز شده است.

آماده سازی:

- همانگونه که در نحوه اتصال به آتنن در صفحه ١٠ تشریح شده است دستگاه ضبط را به آتنر مورد نظرتان متصل نمایید.



۱. گزینه برنامه ریزی خودکار[Auto Programming] را انتخاب کنید.

۲. برای حرکت به سومین ردیف دکمه ► را فشار دهید.

آیکون شروع[Start] بر جسته می شود.

۳. برای جستجوی کاتال ها دکمه ENTER را فشار دهید.

تیونر به طور خودکار تمامی کاتال های موجود را دوره نموده و آنها را در حافظه تیونر قرار می دهد.

توجه:

پس از اتصال دستگاه ضبط برای نخستین بار چنانچه برای تنظیمات ابتدایی گزینه SETUP را انتخاب نمایید، فقط می توانید گزینه برنامه ریزی خودکار را انتخاب نمایید. پس از آن قادر به انتخاب سایر گزینه ها خواهید بود.

استفاده از منوی HOME

از منوی HOME می توانید به تمامی محیط ها برای پخش و ضبط توسعه این دستگاه دسترسی پیدا کنید.

- ۱- برای مشاهده منوی HOME دکمه HOME را فشار دهید.
- ۲- برای انتخاب گزینه اصلی مورد نظرتان دکمه های ▲/▼ را فشار دهید.
- گزینه های فرعی نمایان می شوند.
- ۳- برای انتخاب گزینه مورد نظرتان دکمه های ▲/▼ و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.



- ۴- برای خروج از منوی HOME دکمه HOME را فشار دهید.

تلویزیون

- **TV HDD** : برای ضبط HDD به نمایش زنده برنامه تلویزیونی باز می گردد.

- **TV DVD** : برای ضبط DVD به نمایش زنده برنامه تلویزیونی باز می گردد.

فیلم

- **HDD** : منوی لیست عنوان را برای HDD نمایش می دهد (صفحه ٤٤).

- **HDD DivX** : منو [لیست فیلم] را برای HDD نمایش می دهد. (صفحه ٣٠)

• دیسک :

- منوی لیست عنوان را برای دیسک قابل ضبط نمایش می دهد (صفحه ٤٤).
- منو [لیست فیلم] را برای دیسک DivX نمایش می دهد (صفحه ٣٠).

- **USB Divx** : منوی [Movie List] را برای دستگاه USB نشان

می دهد. (صفحه ٣٠ مراجعه شود)

عکس (به صفحه ٢٣-٢٤ مراجعه شود)

- **HDD** : منو [لیست عکس] را برای HDD نمایش می دهد.

• **دیسک** : منو [لیست عکس] را برای دیسک نمایش می دهد.

- **USB** : منوی [Photo List] را برای دستگاه USB نشان می دهد.

موسیقی (به صفحه ٢١-٢٢ مراجعه شود)

• **HDD** : منو [لیست موسیقی] را برای HDD نمایش می دهد.

• **دیسک** : منو [لیست موسیقی] (دیسک صوتی) را برای دیسک نمایش می دهد.

- **USB** : منوی [Music List] را برای دستگاه USB نشان می دهد.

تغییمات (به صفحه ١٨ مراجعه شود)

- **شروع** : منوی تغییمات را نمایش می دهد.

تنظیمات ابتدایی:

در این سیستم منو، راههای گوناگونی برای مشخص نمودن تنظیمات ارائه شده است. اغلب منوها شامل سه مرحله می باشد ولی گاهی تنوع تنظیمات بیشتر است.

تنظیمات کلی (ادامه)

اصلاح برنامه

شما می توانید به طور دستی یک کانال را اصلاح کنید (اضافه کنید، حذف کنید، نام گذاری کنید، انتقال دهید و غیره...)

۱. گزینه [Program Edit] را انتخاب کرده سپس دکمه ▶ را فشار دهید.
۲. در حالی که گزینه [Edit] انتخاب شده است دکمه ENTER را فشار دهید.

منوی لیست برنامه نمایان می شود.

اصلاح برنامه

شما می توانید به منظور انتخاب و ذخیره کردن (به حافظه سپردن) کانال های تلویزیون به طور دستی، یک جستجو انجام دهید.
وقتی که گزینه اصلاح برنامه [Program Edit] از مرحله ۴ سمت راست انتخاب کردید، صفحه نمایش برای تنظیم کانال ها ظاهر می گردد.
۱. برای انتخاب گزینه مورد نظر دکمه ▲ و ▼ و برای تغییر تنظیمات دکمه ◀/▶ را فشار دهید.




[PR] مکان برنامه انتخاب شده را نشان می دهد.

[Seek] یک ایستگاه را به طور خودکار جستجو می کند.

وقتی دستگاه ضبط DVD در یک ایستگاه تنظیم می شود عمل جستجو متوقف می شود.

[Ch] شماره کanal را تغییر می دهد.

[MFT] برای دستیابی به تصویر شفاف تر، تنظیم را دقیق تر می کند.
۲. را انتخاب کرده سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا تنظیمات تایید شده و به منوی لیست برنامه Program List باز گردد.



۳. برای انتخاب شماره PR از دکمه های ▲/▼ استفاده کنید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۴. برای انتخاب گزینه برنامه از دکمه های ▲/▼ استفاده کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

[Program Edit] کانال ها را به طور دستی تنظیم می کند. به قسمت در ستون سمت چپ مراجعه نمایید.

[Station Rename] منوی ایستگاه را تغییر می دهد.

برای وارد کردن کاراکترها صفحه نمایش ظاهر می شود.

برای وارد کردن کاراکترها به صفحه ۴ مراجعه کنید.

[Move] موقعیت برنامه را بروز رسانی کنید. برای حرکت برنامه انتخاب شده به مکان جدید دکمه ▲/▼ را فشار دهید.

[Delete] مکان برنامه ای که به آن نیاز ندارید را غیرفعال می سازد.

[NICAM Auto/off] کانال ها را برای پخش NICAM تنظیم می کند. در حالت عادی [NICAM] در صفحه نمایش روشن است. چنانچه صدای حاصل از پخش [NICAM] واضح نباشد، دکمه ENTER را فشار دهید تا [NICAM] محو شود.

۵. برای خروج از منوی لیست برنامه دکمه RETURN را چندین بار فشار دهید.

تنظیمات کلی (ادامه)

تنظیم ساعت

۱. گزینه [Clock set] را انتخاب کرده و سپس دکمه ► را فشار دهد.

۲. اطلاعات لازم برای تاریخ و زمان را وارد کنید.

۳. (چپ / راست): فلش را به سمتون قبل و بعد حرکت می دهد.

۴. (بالا / پایین): در محل فعلی فلاش تنظیمات را تغییر می دهد.

۵. برای تایید تنظیمات دکمه ENTER را فشار دهید، سپس برای خروج از منوی تنظیمات دکمه SETUP را فشار دهید.

نسبت ابعاد تصویر

نسبت ابعاد تصویر تلویزیون متعلق شده را انتخاب کنید (۴:۳ استاندارد یا عریض).

۶. وقتی که تلویزیون ۴:۳ متعلق شده باشد این گزینه را انتخاب کنید. وقتی که گزینه ۴:۳ را انتخاب می کنید، {حال نمایش} را که در پایین آمده است تنظیم کنید.

۷. این حالت را زمانی که دستگاه به یک تلویزیون با صفحه عریض یا تلویزیونی با عملکرد حالت Wide (عریض) متعلق است. انتخاب کنید.

حال نمایش

هنگامی که در قسمت ابعاد صفحه تلویزیون {۴:۳} انتخاب شده باشد نحوه نمایش تصویر عریض را انتخاب می کند.

۸. تصویر عریضی را با نوارهایی در قسمت بالا و پایین تصویر نمایش می دهد.

Pan Scan

۹. عریضی را ببروی کل صفحه نشان می دهد و قسمت هایی که تطبیق ندارد را قطع می کند.

توجه:

وقتی وضوح را در حالت 720p یا 1080i تنظیم می کنید،

نسبت ابعاد صفحه تلویزیون و حالت نمایش غیر فعال می گردد.

تنظیم زبان



منوی صفحه نمایش

برای منوی تنظیمات (Setup) و منوی صفحه نمایش (Display Menu) از کلیدهای شماره دار انتخاب کنید.

منوی دیسک / صدا / زیرنویس

یک زبان برای منو، زیرنویس و صدا انتخاب کنید.

- [Original] : زبان اصلی که دیسک به آن زبان ضبط شده است.
- [Other] : برای انتخاب سایر زبان ها با استفاده از کلیدهای شماره دار و سپس کلید ENTER برای وارد کردن عدد ۴ رقمه برقی لیست کد زبان های مندرج در صفحه ۴ اقسام نمایند. چنانچه قبل از فشار دکمه ENTER اشتباہی رخ داد دکمه ► را فشار دهید.
- [Off] (برای زیرنویس دیسک) : زیرنویس را به حالت خاموش می برد.

تنظیمات صدا



DRC (کنترل پردازش دینامیکی)

در یک فرمت DVD می توانید با کمک تکنولوژی صوتی دیجیتال صدای تراک را واضح و دقیق بشنوید. حال ممکن است بخواهید نسبت دینامیکی خروجی صوتی را تغییر دهید (تفاوت میان بلندترین و کمترین صدا). همچنین ممکن است بخواهید فیلمی را با صدای کم گوش دهید در حالی که در کیفیت صدا کوچکترین تغییری ایجاد نشود. برای این منظور DRC را ببروی وضعیت روشن [ON] قرار دهید.

تنظیمات بلندگوی ۵/۱

برای دکودر سوراند ۵/۱ کاناله داخلی، تنظیمات زیر را اعمال کنید.

۱. برای انتخاب گزینه [5.1 Speaker Setup] از دکمه های ▶/◀ استفاده کرده و سپس دکمه ► را فشار دهید.

۲. دکمه ENTER را فشار دهید، منوی تنظیمات بلندگوی ۵/۱ کاناله نمایان می شود.

۳. برای انتخاب بلندگوی دلخواه از دکمه های ▶/◀ استفاده کنید.

۴. با استفاده از دکمه های ▶/◀/◀/▶ گزینه ها را تنظیم کنید.

۵. برای تایید انتخاب تان دکمه ENTER را فشار دهید.

۶. برای بازگشت به صفحه منوی قبلی دکمه های ▶/◀ را چندین بار فشار دهید.

انتخاب بلندگو

بلندگویی را که می خواهید تنظیم کنید انتخاب نمایید.

Front Left (Front L) → Center → Front Right (Front R)
→ Rear Right (Rear R) → Rear Left (Rear L) →
Subwoofer

توجه :

طبق توافق امتیاز دالبی دیجیتال برخی از تنظیمات خاص بلندگو منع است.

اندازه

از آنجایی که تنظیمات بلندگو ثابت هستند، شما نمی توانید آنها را تغییر دهید.

صدا

برای تنظیم میزان خروجی بلندگوی انتخاب شده دکمه های ▶/◀ را فشار دهید. (۶- دسیبل تا +۶ دسیبل)

فاصله

اگر بلندگوها را به ساب و وفر متصل کرده اید، تنظیمات فاصله این امکان را به بلندگوها می دهد که میزان مسافت صدا را ترسیدن به محل شنونده تشخیص دهد.

این عملکرد باعث می شود تا صدای هر یک از بلندگوها به طور همزمان به شنونده برسد.

برای تنظیم فاصله بلندگوی انتخاب شده دکمه های ▶/◀ را فشار دهید. (شما نمی توانید بلندگوی ساب و وفر را تنظیم کنید).

آزمایش

برای آزمایش سیگنال های هر یک از بلندگوها دکمه های ▶/◀ را فشار دهید. برای انطباق صدای سیگنال های آزمایش ذخیره شده در سیستم، حجم صدا را تنظیم کنید.

Front Left (Front L) → Center → Front Right (Front R)
→ Rear Right (Rear R) → Rear Left (Rear L) →
Subwoofer



تنظیمات قفل (کنترل والدین)

توجه:

اگر یک درجه بندی برای دستگاه ضبط تنظیم کنید، تمام صفحه ها با همان درجه بندی و یا پایین تر به نمایش در خواهد آمد و صفحه های با درجه بالاتر پخش نمی شوند مگر اینکه صفحه جایگزینی وجود داشته باشد.
صفحه های جایگزین باید دارای درجه بندی مساوی و یا پایین تر باشند.
اگر هیچ صفحه جایگزین مناسبی پیدا نشود، عمل پخش متوقف می شود.
برای پخش کامل چنین دیسکی باید عدد رمز چهار رقمی را وارد کنید و
یا درجه بندی را تغییر دهید.

کد منطقه ای

- کد منطقه ای که استاندارد های آن با دیسکDVD ویدئویی شما انطباق دارد را وارد کنید. (به لیست کدهای منطقه ای، صفحه ۵۶ مراجعه کنید).
- گزینه کد منطقه ای [Area Code] را انتخاب کرده و سپس دکمه ► را فشار دهید.
- مطابق مرحله دوم از قسمت «درجه بندی» عمل کنید.
- با استفاده از دکمه های ▲ و ■ اولین کاراکتر را انتخاب کنید.
- با استفاده از دکمه ► مکان نما را انتقال داده و با استفاده از دکمه های ▼ و ■ دویین کاراکتر را انتخاب کنید.
- برای تأیید کد منطقه ای انتخاب تان دکمه ENTER را فشار دهید، سپس برای خروج از منو دکمه SETUP را فشار دهید.

DivX کد ثبت

ما با ارائه کد ثبت DivX® VOD (ویدئو سفارشی Video On Demand) امکان خرید یا اجاره فیلم های ویدئویی با استفاده از سرویس DivX® VOD را برای شما فراهم کردیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی www.divx.com/vod.

- گزینه [DivX Reg. Code] را انتخاب و سپس دکمه ► را فشار دهید.
- در حالی که گزینه [View] انتخاب شده است دکمه ENTER را فشار دهید و کد ثبت ظاهر خواهد شد.

۳. برای خرید یا اجاره فیلم های ویدئویی از سایت اینترنتی www.divx.com/vod با استفاده از سرویس DivX® VOD از کد ثبت استفاده کنید. برای دانلود کردن فیلم های ویدئویی بروزی دیسک و پخش آن توسط این دستگاه دستور العمل ها را دنبال کنید.

توجه:

تمامی فیلم های ویدئویی دانلود شده از سایت DivX® VOD تنها بر روی این دستگاه قابل پخش است.



تنظیم رمز عبور

- گزینه تنظیم رمز عبور [Set Password] را انتخاب و سپس دکمه ► را فشار دهید.
- برای دستیابی به قابلیت های رده بندی، رمز عبور و کدمنطقه باید رمز عبور چهار رقمی را که ایجاد کرده اید وارد نمایید.
در صورتی که تا به حال کد رمزی را وارد نکرده اید، دستور ورود این کد را دریافت خواهید کرد. یک کد چهار رقمی را وارد و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. برای تأیید یک کد چهار رقمی را وارد کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. چنانچه قبل از زدن دکمه ENTER به طور اشتاه دکمه ای را زنید یا بد دکمه ► را فشار دهید.
برای تغییر رمز عبور، گزینه [Change] را انتخاب کرده و سپس دکمه ENTER و پس از آن کد چهار رقمی قدیمی را وارد کنید. مجدداً دکمه ENTER را فشار دهید.
رمز عبور چهار رقمی جدید را وارد کرده سپس دکمه ENTER را فشار دهید. همانند دکمه ENTER را فشار دهید.
برای حذف رمز عبور گزینه حذف [Delete] را انتخاب کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. رمز عبور چهار رقمی ایجاد شده را وارد کرده و دکمه ENTER را فشار دهید.

اگر کد چهار رقمی خود را فراموش کرید در صورت فراموش کردن شماره رمز، به منظور پاک کردن آن به روش زیر عمل کنید.

- دکمه SETUP را برای نمایش منو تنظیمات Setup فشار دهید.
- با استفاده از کلید اعداد شماره ۶ رقمی ۲۱۰۴۹۹ را وارد کنید.
- عبارت Yes را انتخاب کنید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. شماره رمز ۴ رقمی پاک می شود. شماره رمز جدید را وارد کنید.

درجه بندی

این عملکرد پخش دیسک های رده بندی شده براساس محتوای شان را مسدود می کند. همه دیسک ها رده بندی شده نیستند.

- گزینه درجه بندی [Rating] را انتخاب کرده و سپس دکمه ► را فشار دهید.
- مرحله ۲ تنظیم رمز عبور را اجرا کنید.

۳. با استفاده از دکمه های ▲ و ■ یک درجه بندی را انتخاب کنید.

[1]-[8]: درجه یک بیشترین و درجه هشت کمترین محدودیت را دارد.

[No Limit]: اگر گزینه [No Limit] را انتخاب کنید، سیستم

کنترل والدین غیرفعال شده و دیسک به طور کامل پخش می شود.

۴. برای تأیید انتخاب درجه بندی دکمه ENTER را فشار داده و سپس با

استفاده از دکمه SETUP از منو خارج می شوید.

تنظیمات ضبط



تنظیمات دیسک

فرمت دیسک

اگر یک دیسک خالی را در دستگاه قرار دهید دستگاه ضبط دیسک را پاراف Initialize خواهد کرد.


دستگاه ضبط دیسک را در حالت ویدئو پاراف می کند.

DVD-RAM/DVD+R/DVD+RW/DVD-RW: منوی پاراف کردن

دیسک نمایان می شود. [OK] را انتخاب و سپس ENTER را فشار دهید.

دیسک DVD-RW به حالت تصویری پاراف می شود.

همچنین شما می توانید طبق شکل زیر دیسک DVD+RW/DVD-RW/DVD-RM را از منوی تنظیمات دوباره فرمت کنید.



۱- گزینه فرمت دیسک را انتخاب کنید سپس دکمه ► را فشار دهید.

۲- در حالیکه گزینه [Start] انتخاب شده دکمه ENTER را فشار دهید.

منوی فرمت دیسک ظاهر می شود.

۳- با استفاده از دکمه های ▶/◀ حالت فرمت دلخواه (حالت VR یا حالت

ویدئو) را انتخاب سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

برای DVD+RW ، به مرحله ۴ بروید.

۴- با استفاده از دکمه های ►/◀ [OK] را انتخاب سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

برای پاراف دیسک چند لحظه ای وقت صرف می شود.



اگر می خواهید فرمت دیسک را تغییر دهید، هر آنچه که برروی دیسک ضبط شده است پاک خواهد شد.

تنظیم حالت ضبط

شما می توانید کیفیت تصویر را برای عمل ضبط انتخاب کنید. XP (کیفیت بالا)، SP (کیفیت استاندارد)، LP (کیفیت پایین)، EP (کیفیت کشیده).

نسبت ابعاد تصویر ضبط

در هنگام عمل ضبط بروی DVD می توانید نسبت تصویر را با آنچه که در حال ضبط هستید تنظیم کنید (۱۶:۹ یا ۴:۳).

توجه:

در مورد دیسک DVD-RW فرمت شده شما فقط می توانید حالت VR را تنظیم کنید.

ضبط صدا از طریق DV

اگر شما دارای دوربین فیلمبرداری هستید که با استفاده از صدای 32kHz/12-bit به پال جلوی DV IN متصل شده است. به تنظیم این قسمت نیاز دارید.

برخی از دوربین ها دارای دو تراک استریو برای صدا هستند. یکی برای ضبط در هنگام فیلمبرداری و دیگری برای صدای کذاری پس از فیلمبرداری. در تنظیم 1 Audio، صدایی که در هنگام فیلمبرداری ضبط شده است مورد استفاده قرار می کیرد.

در تنظیم 2 Audio ، صوت صدای کذاری شده مورد استفاده قرار می کیرد.

فصل بندی خودکار

در هنگام عمل ضبط در حالت ویدئو، نشانه کذاران فصل در تنظیمات خاصی قرار می گیرند. شما می توانید این فاصله را تا ۱۰ یا ۱۵ دقیقه تغییر دهید. اگر هیچکدام [None] را انتخاب کنید، فصل بندی خودکار بدون هیچ تنظیمی خاموش می شود.

تایم شیفت

برای استفاده از عملکرد تایم شیفت به طور خودکار و بدون فاشار دادن دکمه TIMESHIFT این گزینه را به حالت [ON] تنظیم کنید. عملکرد تایم شیفت به طور خودکار پس از ۱۰ ثانیه از روشن شدن تلویزیون فعال می شود.

اگر می خواهید این عملکرد به طور دستی استفاده کنید به تایم شیفت، مراجعه کنید.

استفاده از عملکرد تایم شیفت به طور خودکار.

استفاده از عملکرد تایم شیفت به طور دستی.



پایان دادن

عمل پایان دادن موجب تثبیت کردن موارد ضبط شده در محل می شود به طوری که دیسک برروی دستگاه پخش DVD معمولی یا کامپیوتر مجہز به درایو DVD-ROM مناسب پخش خواهد بود.

با پایان یافتن دیسک حالت ویدئو (تصویری)، یک منوی تصویری به منظور کنترل دیسک اجرا می شود. برای دستیابی به منوی دیسک دکمه MENU/LIST با زیرا فشار دهید.

خطار

- در هنگام پایان دادن به یک دیسک DVD-R و DVD+R دیگر نمی توانید چیز دیگری را برروی دیسک اضافه کرده یا اصلاح کنید.
- شما می توانید یک دیسک DVD+RW را پس از پایان دادن اصلاح یا ضبط کنید.



- گزینه پایان دادن [Finalize] را انتخاب کنید و سپس دکمه ► را فشار دهید.
- در حالیکه گزینه [Finalize] انتخاب شده است دکمه ENTER را فشار دهید.
- منوی Finalize ظاهر می شود.
- در انتخاب دکمه ENTER را فشار دهید.
- دستگاه ضبط عمل پایان دادن دیسک را آغاز می کند.

توجه

- مدت زمان عمل پایان یافتن بستگی به نوع دیسک و حجم اطلاعات ضبط شده بر روی دیسک و تعداد عنوان دارد.
- مدت زمان پایان یافتن دیسک Finalize DVD+R DL ممکن است تا ۳۰ دقیقه طول بکشد.


نکته

- اگر دیسک DVD-RW را در دستگاه قرار داده اید که قبلاً عمل پایان دادن روی آن انجام شده است، می توانید Unfinalize از منوی Finalize را انتخاب کنید و بدین ترتیب آن را اصلاح و ضبط مجدد کنید.
- دیسکهای DVD-R و DVD+R را نمی توانید Unfinalize کنید.
- اگر گزینه محفوظات دیسک [Disc Protect] را در حالت [ON] قرار دهید، گزینه پایان دادن در دسترس نخواهد بود. برای پایان دادن، گزینه [Disc Protect] را در حالت [OFF] قرار دهید.

نمایش اطلاعات دیسک بروزی صفحه

شما می توانید اطلاعات گوناگون پیرامون دیسک اجرا شده بروزی صفحه، نمایش بدهید.
۱. دکمه DISPLAY را یک بار فشار دهید تا وضعیت فعلی دیسک نشان داده شود.

اطلاعات نشان داده شده بنا به نوع دیسک یا وضعیت پخش با هم تفاوت دارند.



۲. با استفاده از دکمه های ▶/◀ و ▷/◁ تنظیمات را تغییر و یا انتخاب نمایید.
برای اطلاعات بیشتر در رابطه با هر مورد به صفحات داخل پرانتز مراجعه نمایید.

- [Title]: نمایش شماره عنوان (یا تراک) فعلی / تعداد کل عنوان ها (یا تراک ها)
- [Chapter]: نمایش شماره فصل فعلی / جمع کل فصل ها
- [Time]: نمایش زمان سپری شده پخش (صفحه ۲۸)
- [Audio]: نمایش زبان صوتی انتخاب شده (فقط دیسک DVD ویدئویی)
یا شماره کanal صوتی (صفحه ۲۷)
- [Subtitle]: نمایش زبان زیرنویس انتخاب شده (صفحه ۲۷)
- [Angle]: نمایش شماره زاویه / تعداد زوایایی پخش دوربین (صفحه ۲۸)

نکاهی اجمالی به نمایشگر روی صفحه

این کتابچه راهنمای دستور العمل های پایه برای استفاده از دستگاه ضبط DVD را ارائه می دهد. برخی از DVD ها نیاز به اعمال ویژه ای دارند و یا به هنگام پخش تنها عملکرد محدودی دارند. در چنین وضعیتی علامت Ø روی صفحه ظاهر می شود که نشان دهنده این است که این عمل روی دستگاه ضبط DVD قابل اجرا نیست.

نمایش اطلاعات همراه با تماشای تلویزیون در هنگام تماشای تلویزیون، دکمه ENTER یا DISPLAY را فشار دهید تا اطلاعات بروزی صفحه ظاهر یا محو شود.

نشانگر شماره کanal، نام ایستگاه و علامت صوتی دریافتی توسط تیونر (STEREO,MONO)

نشان دهنده حالت DVD یا HDD



نشانگر تاریخ و زمان فعلی

توجه:

چنانچه به مدت ۱۰ ثانیه هیچ کلیدی فشرده نشود نمایشگر روی صفحه ناپدید می شود.

پخش

قابلیت های کلی پخش

- ۱- دیسک مورد نظر را در حالی که سمت قابل پخش آن به طرف پایین است در سینی قرار دهید.
 - ۲- با استفاده از منوی HOME عمل پخش آغاز می شود (به صفحه ۱۸ مراجعه شود).
- برای توقف پخش دکمه (■) STOP را فشار دهید.
- بسته به دیسک دستگاه محل توقف را ثبت می کند. علامت "■" برای مدت زمان کوتاهی بروی صفحه نمایان می شود.
- برای از سرگیری پخش (از نقطه صحنه) دکمه (►) PLAY را فشار دهید. اگر دکمه (■) STOP را دوباره فشار دهید یا دیسک را درآورید (علامت "■" بروی صفحه نمایان می شود)، دستگاه نقطه توقف را حذف می کند.
- ۳- برای در آوردن دیسک دکمه (▲) OPEN/CLOSE را فشار دهید.
- برای بسته شدن سینی دیسک دکمه (▼) POWER را فشار دهید، سینی دیسک بسته شده و دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

نکته:

چنانچه کنترل والدین تنظیم شده باشد و دیسک دارای تنظیمات رده بندی نباشد، که چهار رقمی را باید وارد کنید و / یا دیسک باید مجاز باشد (به قسمت «رده بندی» در صفحه ۲۲ مراجعه شود).

دیسک ها	عملکرد ها	دکمه ها
تمام دیسک ها	سینی دیسک را باز کرده یا می بندد.	OPEN/CLOSE(▲)
تمام دیسک ها	برای مکث پخش، در هنگام پخش دکمه (■) PAUSE/STEP(■) را فشار دهید.	PAUSE/STEP(■)
HDD DVD ALL DivX	برای پخش فریم به فریم دکمه (■) PAUSE/STEP(■) را چندین بار فشار دهید.	
HDD DVD ALL DivX ACD MP3 WMA	برای حرکت به فصل / تراک بعدی یا بازگشت به ابتدای فصل / تراک فعلی، در هنگام پخش دکمه (◀▶) یا (◀◀▶▶) SKIP را فشار دهید. برای بازگشت به فصل / تراک قبلی دکمه (◀◀◀◀) SKIP را دوبار فشار دهید. نکته:	Skip (◀◀/▶▶) Dekme (◀◀▶▶) را فشار دهید.
	• برای حرکت مستقیم به هر فصلی، در هنگام پخش DVD دکمه DISPLAY را دوبار فشار دهید و برای انتخاب فصل دکمه ▲/▼ را فشار دهید. سپس شماره فصل را وارد کرده یا از دکمه (◀▶) استفاده کنید. • در مورد دیسک صوتی، برای حرکت مستقیم به هر تراکی، در هنگام پخش با استفاده از دکمه های اعداد (۰ تا ۹) شماره تراک را وارد کنید.	
HDD DVD ALL DivX ACD	برای انتخاب سرعت اسکن دلخواه، در هنگام پخش دکمه SCAN(◀◀/▶▶) را چندین بار فشار دهید.	SCAN(◀◀/▶▶) چندین بار فشار دهید.
HDD DVD ALL DivX	برای پخش به صورت حرکت آهسته، هنگامی که پخش در حالت مکث است دکمه SCAN (◀◀ یا ▶▶) را چندین بار فشار دهید.	◀◀ یا ▶▶ : ۴ مرحله
HDD DVD ALL	برای بزرگنمایی تصویر، در هنگام پخش یا حالت مکث است دکمه ZOOM را فشار دهید.	ZOOM
	(×) سایز ← × ۲× ← × ۴ سایز ← × ۱× سایز (اندازه معمولی) شما می توانید با استفاده از دکمه های ▲ و ▼ در تصویر بزرگنمایی شده حرکت کنید.	

قابلیت های کلی پخش (ادامه)

دکمه ها	عملکردها	دکمه ها
HDD DVD ALL ACD MP3 WMA DivX	برای انتخاب حالت تکرار دلخواه، در هنگام پخش دکمه REPEAT را چندین بار فشار دهید.	REPEAT
	HDD (عنوان / خاموش)، DVD ، حالت ویدئو DVD-RW (فصل / عنوان / خاموش) دیسک تصویری MP3/WMA (تراک / پوشه / خاموش) توجه:	
	دیسک تصویری MP3/WMA (تراک / پوشه / خاموش) توجه:	
	• چنانچه در هنگام تکرار پخش فصل (تراک) دکمه (SKIP) را یک بار فشار دهید، تکرار پخش لغو می شود.	
HDD DVD ALL ACD MP3 WMA DivX	برای انتخاب نقطه A و نقطه B در هنگام پخش با هر بار فشار دکمه A-B ، یک سکانس از نقطه A (نقطه شروع) تا نقطه B (نقطه پایان) تکرار می شود. توجه: در هنگام پخش HDD ، شما نمی توانید سکانس کمتر از ۲ ثانیه را انتخاب نمایید.	A-B
DVD	اگر عنوان DVD فعلی دارای یک منو باشد، منوی عنوان بروی صفحه نمایان می شود. در غیر این صورت، منوی دیسک ممکن است نمایان شود.	TITLE
DVD	منوی دیسک بروی صفحه نمایان می شود.	MENU/LIST
DVD DivX	برای انتخاب زبان زیرنویس دلخواه، در هنگام پخش دکمه SUBTITLE و سپس دکمه ◀/▶ را چندین بار فشار دهید.	SUBTITLE (عنوان)
DVD DivX	برای گوش کردن یک زبان صوتی یا تراک صوتی متفاوت (دکمه AUDIO و سپس دکمه ▶/◀ را چندین بار فشار دهید.	AUDIO(عنوان)
HDD -RW_{VR} -RW_{Video} RAM +RW -R +R DivX	برای شنیدن یک کanal صوتی متفاوت (استریو، چپ یا راست)، در هنگام پخش دکمه AUDIO و سپس دکمه ▶/◀ را چندین بار فشار دهید. در مورد دیسک های DVD-RW ضبط شده در حالت VR و HDD که دارای هر دو کanal صوتی اصلی و دو زبانه هستند، شما می توانید یکی از حالت اصلی (L)، فرعی (R) یا اصلی بعلاوه فرعی (L+R) را انتخاب کنید.	
HDD DVD ALL	برای پرش ۱۵ ثانیه ای به جلو در هنگام پخش دکمه INSTANT SKIP را چندین بار فشار دهید. در حالت تایم شیفت با هر بار فشار دکمه ▶/◀ ۵ دقیقه به جلو یا عقب پرش می کند.	INSTANT SKIP

ظاهر شدن منو روی صفحه DVD

-RWVR -RWVideo RAM
+RW -R +R DVD DivX

جستجوی نشانگر

برای وارد کردن یک نشانگر
شما می توانید در شروع صفحه دلخواه علامتی بگذارید و پخش را از نقطه ای
که نشانه گذاری شده شروع کنید. حداقل تعداد ۶ نقطه قابل نشانه گذاری است.
برای ایجاد نشانه در هنگام پخش پس از رسیدن به نقطه مورد نظر دکمه
MARKER را فشار دهید. ملامت نشانه گذاری روی صفحه تلویزیون ظاهر
می شود همین عمل را برای ایجاد تا ۶ نشانه تکرار کنید.

۱. نمایش و یا حذف صفحه نشانه گذاری شده
۲. در هنگام پخش دکمه SEARCH را فشار دهید.
۳. منوی Marker search روی صفحه تلویزیون ظاهر می شود.
۴. با استفاده از دکمه های ▶/◀ ظرف ۵ ثانیه شماره ای را که می خواهد
فرآخوان و یا پاک کنید، انتخاب کنید.
۵. دکمه ENTER را فشار دهید. پخش از نقطه مورد نظر شروع می شود، یا
دکمه CLEAR را فشار دهید تا عدد نشانه گذاری شده از لیست پاک شود.

DVD زاویه دوربین
در صورتی که دیسک شامل صفحه هایی باشد که از زوایای مختلف ضبط
شده باشند، می توانید به هنگام پخش زاویه دوربین را تغییر دهید.
۱. در هنگام پخش دکمه DISPLAY را فشار دهید. نمایش صفحه برروی
صفحه تلویزیون نمایان می شود.
۲. برای انتخاب علامت دوربین در نمایش روی صفحه از دکمه های ▲/▼
استفاده کنید.

۳. برای انتخاب زاویه دلخواه از دکمه های ▶/◀ استفاده کنید. شماره زاویه
فلی برروی صفحه تلویزیون ظاهر می شود.

نکته:

برای نشان دادن وجود امکان جابجایی زاویه دوربین نشانگر زاویه
بر روی تلویزیون در صفحه هایی که در زوایای متفاوت ضبط شده اند
چشمک می زند.

رفتن به یک عنوان دیگر

HDD -RWVR
-RWVideo RAM +RW -R +R DVD
DivX

هرگاه دیسکی بیش از یک عنوان فیلم داشته باشد به روش زیر می توانید
عنوانی دیگر را انتخاب کنید.
۱. دکمه DISPLAY را دوبار فشار داده و سپس با استفاده از ▼/▲ علامت
عنوان را انتخاب نمایید. سپس عدد متناظر را با دکمه اعداد (۰ تا ۹) یا
▶/◀ وارد کنید و یک عنوان را انتخاب کنید.

جستجوی زمانی

HDD -RWVR
-RWVideo RAM +RW -R +R DVD
DivX

عملکرد جستجوی زمانی به شما امکان می دهد که پخش را از زمان مشخصی
روی دیسک آغاز کنید.
۱. به هنگام پخش دکمه DISPLAY را فشار دهید.
کادر جستجوی زمانی، زمان سپری شده دیسک فعلی را نشان می دهد.
۲. با استفاده از دکمه های ▼/▲ علامت ساعت را انتخاب کنید. علامت
”--:--“ در کادر جستجوی زمانی ظاهر می شود.
۳. با استفاده از دکمه های اعداد زمان شروع دلخواه را وارد کنید. از چپ به
راست ساعت، دقیقه و ثانیه را وارد نمایید.
برای لغو داده ها، دکمه CLEAR را فشار دهید.
۴. با فشار دکمه ENTER انتخاب خود را تایید کنید. پخش از زمان تعیین شده
روی دیسک شروع می شود.

DVD حافظه آخرین وضعیت

این دستگاه تنظیمات کاربر را در مورد آخرین دیسک دیده شده، وارد حافظه می‌کند. تنظیمات در حافظه دستگاه باقی می‌ماند حتی اگر دیسک را از دستگاه خارج ساخته یا دستگاه را خاموش کنید. اگر دیسک را که تنظیماتش وارد حافظه شده است، در دستگاه قرار دهید، مکان آخرین توقف به طور خودکار فرداخوان می‌شود.


نحوه:

- تنظیمات برای استفاده در هر زمانی، وارد حافظه می‌شوند.
- اگر قبل از اقدام به پخش دستگاه را خاموش کنید، تنظیمات وارد وارد حافظه نمی‌شوند.

HDD -RWVR -RWVideo PIP (تصویر در تصویر)

+RW -R +R DVD RAM

این عملکرد شما را قادر می‌سازد تا ایستگاههای ذخیره شده را در قالب تصویر فرعی در جین پخش مشاهده نمایید.



روشن و خاموش

برای فعال کردن تصویر فرعی دکمه PIP را فشار دهید، برای غیرفعال ساختن آن دکمه فوق را مجدداً فشار دهید.

حالت ورودی برای انتخاب تصویر فرعی
برای انتخاب حالت ورودی جهت تصویر فرعی دکمه AV را فشار دهید. هر بار که این دکمه را فشار دهید، حالات ورودی تصویر فرعی طبق شکل زیر نمایان می‌شوند.

Tuner → AV1

انتخاب برنامه برای تصویر فرعی
برای تغییر برنامه در هنگامی که ورودی تصویر فرعی برای تیونر انتخاب شده باشد، از دکمه های ▲/▼/■/▲ استفاده کنید. برنامه انتخاب شده بر روی صفحه تلویزیون نمایان می‌شود. شما می‌توانید با فشار دکمه (■) STOP، برنامه انتخاب شده را ببینید.

تغییر مکان تصویر فرعی
دکمه ▶/◀ را چندین بار فشار دهید تا به مکان دلخواه برسید. تصویر فرعی در جهت چرخش عقربه های ساعت یا خلاف آن حرکت می‌کند.

بخش فایل فیلم DivX

این دستگاه قادر است فایل های DivX را پخش کند. قبل از پخش فایل های DivX، قسمت «پیرامون فایل های فیلم DivX» در سمت چپ را مطالعه کنید.

۱- گزینه [MOVIE] را انتخاب سپس HOME را فشار دهید.

۲- رسانه ای را که حاوی فایل های DivX است را انتخاب و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

منوی [Movie List] برروی صفحه تلویزیون نمایان می شود.



۳- برای انتخاب پوشیده دکمه های ▲/▼ و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

لیستی از فایل های موجود در پوشیده نمایان می شود. اگر در لیست فایل مستند و می خواهید به لیست پوشیده بازگردید، با استفاده از دکمه های ▲/▼ دستگاه کنترل از راه دور علامت - [■] را پرنور کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۴- اگر می خواهید فایل DivX را مشاهده کنید، با دکمه های ▶/◀ فایل مورد نظر را پرنور کرده و سپس دکمه (▶) را فشار دهید. شما می توانید از عملکردهای متغیر پخش استفاده کنید، به صفحه ۲۶-۲۸ مراجعه شود.

۵- برای توقف پخش دکمه STOP را فشار دهید. منوی فیلم نمایان می شود.

توجه برای نمایش زیرنویس DivX

در هنگامی که زیرنویس به درستی نمایان نمی شود، به قسمت زیر مراجعه کنید.

۱- هنگامی که زیرنویس نمایان است دکمه PAUSE/STEP را فشار دهید.

۲- دکمه SUBTITLE را فشار داده و حدود ۵ ثانیه نگه دارید.

که زبان نمایان می شود.

۳- برای انتخاب کد زبان بعدی دکمه SUBTITLE را فشار دهید تا زیر نویس به درستی نمایان شود.

۴- برای ادامه پخش دکمه (▶) PLAY را فشار دهید.

شرایط فایل DivX

اندازه وضوح ممکن : ۵۷۶ × ۷۲۰ (عرض × ارتفاع) پیکسل

پسوندهای فایل "avi": DivX "divx" ، "avi" ، "divx" .avi

زیرنویس DivX قابل پخش

"smi" ، "srt" ، "ssa"

فقط فرمت میکرو (.sub)

فقط فرمت میکرو (.txt)

فقط فرمت میکرو (.DVD)

فرمت کد کنواری قابل پخش

"DIV3" ، "DIVX" ، "DX40" ، "DX50" ، "3ivx" ، "MP4V2" ، "MP4V3"

فرمت صدای قابل پخش

"AC3" ، "PCM" ، "MP3" ، "DTS"

فرکانس نمونه: بین ۲۲ تا ۴۸ کیلو هرتز MP3

ذخیره: بین ۸ تا ۲۰ کیلو باйт در ثانیه (MP3)

فرمت ISO 9660: CD-R و JOLIET

فرمت ISO 9660(UDF Bridge format): DVD+R/RW

حداکثر فایل ها / دیسک: کمتر از ۹۹۹ (جمع کل فایل ها و پوشیده ها)

نکاتی پیرامون فرمت DivX

اگر تعداد فریم تصویر بیش از ۲۹/۹۷ فریم در ثانیه باشد، عملکرد دستگاه از حالات طبیعی خارج می شود.

اگر ساختار تصویر و صدای فایل DivX به درستی در محل قرار نگرفته باشد، به صفحه منو باز می گردد.

پخش دیسک صوتی یا فایل MP3/WMA

این دستگاه قادر به پخش دیسک صوتی و فایل های MP3/WMA است.

قبل از پخش فایل های MP3/WMA ، قسمت «در مورد فایل های صوتی MP3/WMA » در سمت چپ را مطالعه کنید.

۱- دکمه HOME را فشار دهید.

منوی HOME ظاهر می شود.

۲- گزینه [MUSIC] را انتخاب کنید.

۳- رسانه ای را که حاوی عنوان صوتی یا MP3/WMA است را انتخاب و

سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

منوی لیست موسیقی بروی صفحه تلویزیون ظاهر می شود.



۴- برای انتخاب ترک از دکمه های ▲/▼ استفاده کنید سپس دکمه ► (PLAY) را فشار دهید.

عمل پخش آغاز می شود.

شما می توانید از عملکردهای گوناگون پخش استفاده نمایید. به صفحات ۲۶-۲۷ مراجعه شود.

نکات:

• برای رویت اطلاعات Mp3 دکمه DISPLAY را فشار دهید.

اگر اطلاعات ID3-Tag موجود نباشد، عبارت [ID3-Tag:None] ظاهر می شود.

برای پاک شدن اطلاعات صفحه، دکمه DISPLAY را بار دیگر فشار دهید.

• اگر می خواهید به دایرکتوری بالاتر بروید، برای پرنور شدن علامت .. دکمه های ▲/▼ استفاده کنید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

همچنین می توانید برای انتخاب یک رسانه دیگر با فشار دکمه HOME منوی HOME را نمایان کنید.

۵- برای توقف عمل پخش، دکمه STOP را فشار دهید.

موارد مورد نیاز برای فایل صوتی MP3/WMA

پسوندهای فایل

".mp3", ".wma (v2, v4, v7, v8 available)"

فرکانس نمونه:

بین ۸-۲۲ کیلو هرتز (MP3)، بین ۸-۴ کیلو هرتز (WMA)

نرخ بیت :

بین ۸ تا ۳۲۰ کیلو بیت بر ثانیه (MP3)، ۵ تا ۱۹۲ کیلو بیت بر ثانیه (WMA)

فرمت ISO 9660 : CD-R و JOLIET

فرمت ISO 9660 (UDF Bridge format) : DVD±R/RW

حداکثر فایل ها / دیسک :

کمتر از ۹۹۹ (جمع کل فایل ها و پوشش ها)

گزینه های منوی لیست برنامه ریزی شده

- ۱- برای انتخاب تراک / فایل موجود بروی لیست برنامه دکمه های ▲/▼/◀/▶ فشار دهید.
و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
گزینه های منو نمایان می شود.



- ۲- برای انتخاب یک گزینه دکمه ▲/▼ را فشار دهید سپس جهت تایید انتخاب دکمه ENTER را فشار دهید.
• [Play] عمل پخش به ترتیب تراک های برنامه ریزی شده از تراک
انتخاب شده آغاز می شود.
• [Random] عمل پخش اتفاقی را آغاز یا متوقف می کند.
• [Delete] تراک ها از روی منوی لیست برنامه حذف می شود.

تکرار تراک های برنامه ریزی شده

- برای انتخاب حالت تکرار دلخواه دکمه REPEAT را فشار دهید.
• [TRACK] تراک فعلی را تکرار می کند.
• [ALL] تمامی تراک های موجود در لیست برنامه را تکرار می کند.
• [OFF] حالت تکرار را لغو می کند. (بدون نمایش)

پاک کردن یک تراک از لیست برنامه

- ۱- تراکی را که می خواهید از لیست برنامه پاک کنید، انتخاب نمایید. برای انتخاب چندین تراک از دکمه MARKER استفاده کنید.
۲- دکمه ENTER را فشار دهید. گزینه های منو نمایان می شوند.
۳- گزینه [Delete] را انتخاب و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

پخش برنامه ریزی شده دیسک صوتی و فایل MP3/WMA

پخش برنامه ریزی شده شما را قادر می سازد تا لیستی از پخش تراک های دیسک صوتی یا MP3/WMA ایجاد کنید. برنامه ها می توانند حداقل حاوی ۹۶ تراک دیسک صوتی یا ۲۵۶ فایل MP3/WMA باشند.

- ۱- برای انتخاب تراک / فایل (یا پوشش) موجود بروی دیسک یا منوی موسیقی، از دکمه های ▲/▼ استفاده کنید.

انتخاب فایل ها / تراک (پوشش) های متعدد

- ۱- دکمه MARKER را فشار دهید.

برروی فایل / تراک یا پوشش علامت تیک ظاهر می شود. برای لغو فایل / تراک یا پوشش علامت گذاری شده دکمه MARKER را باز دیگر فشار دهید.

- ۲- برای علامتگاری فایل / تراک (پوشش) های بیشتر، مرحله ۱ را تکرار کنید.
۲- دکمه ENTER را فشار دهید.

گزینه ها در قسمت سمت چپ منو نمایان می شود.

- ۳- برای انتخاب گزینه [Program Add] از دکمه ▲/▼ استفاده کنید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۴- برای نشانه گذاری تراک های بیشتر، مرحله ۱ تا ۳ را تکرار کنید.
توجه:

اگر پوشش ای را برای پخش برنامه ریزی شده انتخاب نمایید، تمامی تراک ها / فایل های موجود در پوشش به لیست برنامه اضافه می شوند.



- ۵- برای حرکت به لیست برنامه از دکمه ► استفاده کنید.

آخرین تراک برنامه ریزی شده ای را که انتخاب کرده اید بروی لیست برنامه پرداز می شود.

- ۶- تراکی را که می خواهید پخش شود، با دکمه های ▲/▼ انتخاب کنید.
۷- برای شروع دکمه ► (PLAY) را فشار دهید.

عمل پخش پس از آخرین تراک برنامه ریزی شده در لیست برنامه، متوقف می شود.

- ۸- برای خروج از پخش برنامه ریزی شده و بازگشت به حالت پخش عادی، یک تراک از روی لیست انتخاب کرده و دکمه ► (PLAY) را فشار دهید.

نکته:

شما می توانید با فشار دکمه MENU/LIST به لیست برنامه دسترسی داشته باشید. آن را حذف کنید.

شما در هنگام پخش برنامه ریزی شده و برنامه ریزی شده نمی توانید صفحه لیست برنامه را حذف کنید.

دیدن فایل JPEG

دستگاه ضبط DVD قادر است فایل JPEG را پخش می کند.

قبل از پخش فایل های JPEG قسمت «شرایط فایل عکس» را در سمت چپ مطالعه کنید.

۱- دکمه HOME را فشار دهید.

منوی HOME ظاهر می شود.

۲- گزینه [PHOTO] را انتخاب کنید.

۳- رسانه ای را که حاوی JPEG است را انتخاب و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

منوی Photo برروی صفحه تلویزیون ظاهر می شود.



۴- با استفاده از دکمه های ▲/▼ یک پوشه را انتخاب، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

نکته:

۵- اگر می خواهید به دایرکتوری بالاتر حرکت کنید، از دکمه های ▲/▼ برای پیغور کردن ... استفاده کرده و دکمه ENTER را فشار دهید.

۶- همچنین می توانید برای انتخاب رسانه دیگر، با استفاده از دکمه HOME منوی HOME را نمایان کنید.

۷- با استفاده از دکمه های ▲/▼ گزینه [Full Screen] را انتخاب و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

تصویر انتخاب شده به صورت تمام صفحه نمایش داده می شود.
بسطه به اندازه و تعداد فایل های JPEG ، خواندن فایل ها ممکن است
مدت زمان زیادی به طول بیانجامد.



در هنگام تماشای عکس به طور تمام صفحه، برای نمایان کردن
یا محو کردن این منو دکمه ENTER را فشار دهید.

۸- برای توقف نمایش تصویر، دکمه STOP را فشار دهید.
منوی [Photo List] نمایان می شود.

گزینه های منوی Photo (عکس)

برای انتخاب یک فایل بروی لیست برنامه دکمه های ▲/▼ را فشار داده و دکمه ENTER را فشار دهید.

گزینه های منو بر حسب رسانه انتخاب شده به صورت مقاومت نشان داده می شوند.

انتخاب چندین فایل (پوشه)

۱- دکمه MARKER را فشار دهید.

علامت تک بروی فایل یا پوشه نمایان می شود.

برای لغو فایل یا پوشه علامتگذاری شده، دکمه MARKER را بار دیگر فشار دهید.

۲- برای علامتگذاری فایل (پوشه) های بیشتر، مرحله ۱ را تکرار کنید.

۳- برای انتخاب یک گزینه از دکمه های ▲/▼ استفاده کنید، سپس برای تایید

انتخاب خود دکمه ENTER را فشار دهید.
● [Open] پوشه را باز می کند و لیستی از فایل های داخل پوشه را نمایان می کند.

● [Full Screen] فایل انتخاب شده را به صورت تمام صفحه نمایش می دهد.

● [Delete] فایل انتخاب شده را از HDD حذف می کند.

● [Slide Show] منوی نمایش اسلاید را نشان می دهد.

● [Rename] نام فایل را اصلاح می کند. (ص ۳۵)

● [Move] فایل را به پوشه دیگر یا HDD منتقل می کند. (ص ۳۶)

● [Copy] فایل را به پوشه دیگر یا HDD منتقل می کند. (ص ۳۶)

شرایط فایل عکس

پسوندهای فایل

".jpg"

اندازه عکس :

کمتر از ۴ مگابایت توصیه می شود.

فرمت ISO : CD-R و JOLIET

: DVD+R/RW

ISO 9660 (UDF Bridge format)

حداکثر فایل ها / دیسک :

کمتر از ۹۹۹ (تعداد کل فایل ها و پوشه ها)

نکاتی بیرون

فایل های تصویری JPEG فشرده پیشرفته و معیوب پشتیبانی نمی شوند.



پرش تصاویر

هنگام مشاهده عکس، با فشار دکمه SKIP (◀▶▶▶▶▶) به فایل بعدی رفته یا به فایل قبلی باز می گردد.

چرخاندن تصاویر

برای چرخاندن تصاویر در جهت عقربه های ساعت یا خلاف آن، از دکمه های ▲ / ▼ استفاده کنید.


رؤیت نمایش اسلاید

۱- گزینه [Slide Show] را بروی منوی Photo انتخاب کنید (به قسمت

«گزینه های منوی عکس» در صفحه ۲۳ مراجعه شود).

۲- دکمه ENTER را فشار دهید.

منوی Slide Show نمایان می شود.



۳- برای تنظیم گزینه ها از دکمه های ▶/◀/▲/▼ استفاده کنید.

گزینه [Object] :

• [انتخاب شده] فقط اسلایدهای انتخاب شده را نمایش می دهد.

برای انتخاب فایل های متعدد، از دکمه MARKER استفاده کنید.

• [همه] تمامی اسلایدها را نمایش می دهد.

گزینه [سرعت]:

سرعت نمایش اسلاید را در سه حالت [آهسته]، [عادی]، یا [تند] تنظیم می کند.

۴- گزینه [Start] را انتخاب کرده و سپس برای شروع نمایش اسلاید دکمه ENTER را فشار دهید.

۵- برای توقف نمایش اسلاید و بازگشت به منوی Photo دکمه STOP را فشار دهید.

برای مکث نمایش اسلاید

۱- دکمه (PAUSE/STEP)(⏸) را فشار دهید تا نمایش اسلاید به طور موقت متوقف شود.

۲- زمانی که خواستید نمایش اسلاید ادامه یابد، دکمه (PLAY) (▶) را فشار دهید.

نامگذاری یک فایل برو روی HDD

شما می توانید فایل های MP3/WMA موجود در HDD را به طور مستقل نامگذاری کنید.

۱- فایلی را که می خواهید تغییر نام دهید، برو روی منو انتخاب کنید.

۲- دکمه ENTER را فشار دهید.

گزینه های منو برو روی ظاهر می شوند.

۳- گزینه [Edit] را انتخاب کنید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

گزینه های Edit نمایان می شوند.



۴- گزینه [Rename] را انتخاب کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

منوی صفحه کلید نمایان می شود.

برای وارد کردن کاراکتر ها، به صفحه ۸۴ مراجعه کنید.



اصلاح فایل MP3/WMA,JPEG,DivX

توضیحات زیر مثالی برای عملکرد فایل MP3 هستند، فایل های دیگر نیز به همین روش عمل می کنند.

توجه :

- فایل های JPEG, MP3, WMA موجود برو روی دیسک یا HDD قابل کپی شدن یا جاگایی به دستگاه USB نیستند.

حذف یک فایل / پوشه از HDD

شما می توانید فایل / پوشه MP3/WMA,JPEG یا DivX را از HDD حذف کنید.

۱- فایلی را که می خواهید حذف کنید، از روی منو انتخاب کنید.

انتخاب فایل های (پوشه ها) متعدد.

۲- دکمه MARKER را فشار دهید.

علامت تیک برو روی فایل یا پوشه نمایان می شود.


برای لغو فایل یا پوشه علامتگذاری شده دکمه MARKER را بار

دیگر فشار دهید.

۲- برای علامتگذاری فایل (پوشه) های بیشتر مرحله ۱ را تکرار کنید.

۳- دکمه ENTER را فشار دهید.

گزینه های منو برو روی منو نمایان می شود.



۳- گزینه [Delete] را انتخاب و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

گزینه [OK] را انتخاب و دکمه

ENTER را فشار دهید. فایل انتخاب شده حذف می شود.

جابجایی یک فایل (فایل ها)

شما می توانید فایل / پوشه ای را به پوشه دیگری یا HDD منتقل کنید.
پس از جابجایی، فایل / پوشه از محل فعلی حذف می شود.
۱- طبق شکل سمت راست مرحله ۱ تا ۳ را دنبال کنید.
۲- دکمه ENTER را فشار دهید.
کریته ها در سمت چپ منو نمایان می شوند.
۳- کریته [Move] را انتخاب می شود سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
منوی Move نمایان خواهد شد.



۴- شما می توانید برای جابجایی یک آلبوم (پوشه) را انتخاب کنید.
آلبوم (پوشه ای) را انتخاب کنید.
همچنین می توانید آلبوم (پوشه) جدید ایجاد کنید. کریته [New Album] را برروی منوی Move انتخاب کنید سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
پوشه "#NONAME#" ایجاد می شود.
۵- کریته [Move] را انتخاب سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا عمل
جابجایی آغاز شود.



کپی یک فایل به HDD

شما می توانید یک فایل / پوشه را به HDD یا پوشه کپی کنید.
۱- فایلی را که می خواهید کپی کنید، برروی منو انتخاب نمایید.

انتخاب فایل های متعدد

- ۱- دکمه MARKER را فشار دهید.
- ۲- علامت تیک برروی فایل یا پوشه نمایان می شود. برای لغو فایل یا پوشه علامتگذاری شده دکمه MARKER را بار دیگر فشار دهید.
- ۲- برای علامتگذاری فایل (پوشه ها) ای اضافه تر، مرحله ۱ را تکرار کنید.
- ۲- دکمه ENTER را فشار دهید.
- گزینه های منو برروی منو ظاهر می شوند.
- ۳- گزینه [Edit] را انتخاب و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
- گزینه های اصلاح نمایان می شوند.
- ۴- گزینه [Copy] را انتخاب و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
- منوی کپی نمایان می شود.



۵- شما می توانید یک آلبوم (پوشه) را برای کپی کردن انتخاب کنید.
آلبوم (پوشه ای) را انتخاب کنید.
شما ممچنین می توانید آلبوم (پوشه) جدیدی را ایجاد کنید. کریته [New Album] را برروی منوی Copy انتخاب کنید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. پوشه "#NONAME#" ایجاد می شود.
۶- کریته [Copy] را انتخاب کنید، سپس برای شروع کپی دکمه ENTER را فشار دهید.



توجه:
چنانچه ردیف های پوشه بیش از ۵ سطح باشد، عمل کپی امکان پذیر نیست.

ضبط

در مورد ضبط DVD

نکات:

- این دستگاه قادر به ضبط بروی دیسک های CD-R یا CD-RW نیست.

- این شرکت مسئولیتی در قبال ضبط ناموفق ناشی از نوسان برق، دیسک های خراب یا آسیب رسیدن به دستگاه ضبط ندارد.
- وجود اثر انگشت و خط و خش بروی دیسک بر عمل پخش و ضبط تاثیر می گذارد.

لطفا در نگهداری دیسک ها دقت لازم را به عمل آورید.

انواع دیسک و فرمت های ضبط، حالات و تنظیمات

- این دستگاه قادر است پنج نوع مختلف از دیسک های DVD را پخش کند:
- DVD-RW دیسک های تصویری DVD از قبل ضبط شده، دیسک های DVD+RW و DVD+R و DVD+RW.DVD-RAM.DVD-R دیسک های فرمت دیسک برای دیسک های DVD+RW و DVD+R و DVD+RW معمولاً از نوع «فرمت ویدئویی» است - همانند دیسک های ویدئویی DVD از قبل ضبط شده. این بدان معناست که به محض بسته شدن ته دیسک، شما می توانید دیسک های DVD+RW و DVD-R و DVD+R را در دستگاه پخش DVD معمولی اجرا (پخش) کنید. فرمت دیسک RAM، فرمت ضبط ویدئویی (VR) است.

- حالات ضبط تقریباً شبیه فرمت دیسک است. اگر فرمت دیسک همان فرمت ضبط ویدئویی VR باشد، پس حالت ضبط هم، حالت ویدئویی (بجز DVD-Video که قابل ضبط نیست و حالت ضبط ندارد).

- در داخل حالات ضبط تنظیمات ضبط وجود دارد. این تنظیمات در صورت لزوم می تواند برای هر یک از موارد ضبط تغییر کند، کیفیت عکس تعیین شود و میزان نمضای محتوای ضبط بروی دیسک مشخص گردد.

در مورد ضبط HDD

- ضبط بروی درایو سخت دیسک داخلی اساساً شبیه ضبط حالت VR بروی دیسک DVD-RW است. در مورد گزینه های کیفیت از جمله حالت دستی و تعداد دفعات پاک کردن و ضبط کردن اختیار کامل دارید. ظرفیت درایو دیسک سخت یعنی شما می توانید ساعات زیادی فیلم بروی آن ضبط کنید، حتی اگر کیفیت حالت ضبط بالا باشد.

زمان ضبط و کیفیت تصویر

حالات برای کیفیت ضبط وجود دارد:

- XP - تنظیمات با ترین کیفیت ضبط، زمان ضبط حدود ۱ ساعت بر روی یک DVD (۷/۴ گیگابایت)
- SP - کیفیت پیش فرض، مناسب برای بیشتر کاربردها، زمان ضبط حدود ۲ ساعت بر روی یک DVD (۷/۴ گیگابایت).
- LP - کیفیت ضبط کمی پایین تر، زمان ضبط ؟ ساعت بر روی دیسک یک DVD (۷/۴ گیگابایت).
- EP - پایین ترین کیفیت تصویری، زمان ضبط ۶ ساعت بر روی یک DVD (۷/۴ گیگابایت).

در هنگام پخش محتوای ضبط شده به حالت EP تصویر را به صورت تک تک خواهید دید.

HDD تایم شیفت

حتی یک صحنه از برنامه زنده پخش شده را از دست ندهید، چنانچه در هنگام تماشای برنامه زنده تلویزیونی دلخواهتان، تلفن زنگ زد، قبل از پاسخ به تلفن فقط دکمه PAUSE/STEP و TIMESHIFT را فشار دهید. عملکرد تایم شیفت فعال شده و برنامه در حال پخش برای تماشای برنامه دکمه (▶) یا SCAN (◀/▶) را فشار دهید.

برای بازگشت به پخش زنده دکمه (■) را فشار دهید.

HDD عملکرد تایم شیفت (مکث، برنامه زنده / پخش)

شما می توانید به طور موقت برنامه را در HDD ذخیره کنید.

هنگام تماشای برنامه تلویزیون دکمه STOP را فشار دهید.

خط حرکت طبق شکل زیر برروی صفحه ظاهر می شود. خط حرکت پس از

۱۰ ثانیه به علامت تایم شیفت تغییر می کند.



۱- نشان دهنده حالت پخش

۲- نشان دهنده موقعیت تایم شیفت فعلی

۳- نشان دهنده زمان شروع تایم شیفت

۴- نشان دهنده زمان سپری شده تایم شیفت

۵- نشان می دهد که یک ساعت از زمان شروع تایم شیفت می گذرد.

نکته:

شما می توانید در حین تایم شیفت از عملکردهای پخش (آهسته، اسکن، غیره)

استفاده کنید. به عملکرد پخش در صفحات ۲۶-۲۷ مراجعه کنید.

توجه:

• پس از ۲ ساعت، تایم شیفت به طور خودکار متوقف خواهد شد.

• در هنگام ضبط تایم شیفت امکان پذیر نیست.

• در هنگام تایم شیفت تغییر برنامه یا خروجی جانبی امکان پذیر نیست.

• بعد از فعال کدن تایم شیفت، اگر دکمه (HDD/DVD) (بر روی پانل جلو،

MENU/LIST HOME یا در هنگام تایم شیفت فشار داده شود، تایم شیفت

متوقف می شود.

HDD ضبط کلیپ

در حین تایم شیفت می توان به منظور ذخیره شدن برنامه برروی HDD (دراایو دیسک سخت) عمل اصلاح را انجام دهید.

۱- در هنگام تایم شیفت، برای یافتن نقطه شروع می توانید از مکث، جستجو و حرکت آهسته استفاده کنید.


۲- وقتی که به نقطه مورد نظر برای شروع ضبط رسیدید، دکمه REC را فشار دهید.

روند اصلاح برروی خط حرکت با رنگ قرمز نشان داده می شود.

۳- برای یافتن محل پایان از مکث، جستجو و حرکت آهسته استفاده کنید.

۴- وقتی که به محل مورد نظر برای پایان رسیدید، دکمه REC یا STOP را فشار دهید.

عمل پخش عادی ادامه می یابد.



۵- برای توقف تایم شیفت دکمه STOP را فشار دهید.

پیام تایید نمایان خواهد شد.

۶- برای انتخاب [Yes] از دکمه های ▶/◀ استفاده کنید، سپس دکمه STOP یا ENTER را مجددا فشار دهید.

توجه:

• قسمت های انتخاب شده برروی HDD ضبط می شوند.

• اگر می خواهید ضبط کلیپ را متوقف کنید، دکمه STOP را فشار دهید، اگر دکمه POWER را برای توقف ضبط کلیپ فشار دهید ممکن است برنامه برروی HDD ضبط شود.

• کلیپ ها باید کمتر از ۴ ثانیه باشند.

• کلیپ ها فقط در حالت XP ضبط شده و ضبط می شوند.

شروع سریع یا پایان در حین تایم شیفت

۱- در حین تایم شیفت دکمه ENTER را فشار دهید. منو نمایان می شود.

۲- دکمه ▶ را فشار دهید، عمل پخش از ابتدای تایم شیفت آغاز می شود. دکمه ▶▶ را فشار دهید، بالاگذاری به نقطه پایان تایم شیفت رفته و سپس به حالت مکث می رود.

برای خروج از تایم شیفت

۱- برای خروج از عملکرد تایم شیفت دکمه STOP را فشار دهید. پیام تایید نمایان می شود.

۲- برای انتخاب [Yes] از دکمه های ▶/◀ استفاده کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

پخش فعلی برروی صفحه نمایش داده می شود.

ضبط اصلی از تلویزیون

برای ضبط برنامه تلویزیون طبق دستورالعمل زیر عمل کنید. عمل ضبط بلاfacسله آغاز می شود و تا پر شدن دیسک یا دستور توقف از جانب شما ادامه می یابد.

توجه :

شما باید یک دیسک قابل ضبط برای ضبط DVD در دستگاه قرار دهید.

۱. دکمه HOME را فشار دهید.

منوی HOME نمایان می شود.

۲. گزینه [TV] را انتخاب کنید.

۳. گزینه [TV DVD] یا [TV HDD] را انتخاب و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

همچنین مطمن شوید که ورودی تلویزیون برای این دستگاه ضبط تنظیم شده است.

اگر یک دیسک کاملا خالی در دستگاه قرار دهید، دستگاه ضبط زمان کوتاهی را جهت آماده کردن دیسک لازم دارد.

۴. در صورت لزوم برای تنظیم حالت ضبط با فشار مکرر دکمه REC MODE آن را تنظیم کنید. (XP, SP, LP, EP)

۵. برای انتخاب کاتال تلویزیون چهت ضبط از دکمه های ▶/◀ استفاده کنید.

تغییر کاتال صوتی تلویزیون

شما می توانید با فشار دکمه AUDIO در هنگام تماشای تلویزیون کاتال صوتی (زبان) را برای شنیدن، انتخاب کنید. کاتال صوتی فعلی بر روی صفحه نمایان می شود.

چک استریو یا مونو:

Stereo → Left → Right →

چک دو زبانه:

Main → Sub → Main+Sub

۰ هنگام تنظیم در حالت استریو، اگر کیفیت صدا ضعیف باشد، می توانید با تغییر به حالت مونو (چپ یا راست) کیفیت صدا را بهتر کنید.

۱ چنانچه چک برنامه مونو را ضبط و سپس چک شود، شما می توانید کاتال صوتی را انتخاب نمایید. اما در این صورت، استریو عمل نکرده و خروجی به حالت مونو عمل خواهد کرد.

۲ فقط هنگامی که حالت استریو یا Main+Sub ضبط می کنید شما می توانید استریو یا Main+Sub چک شوید.

۳ دکمه REC(●) را یک بار فشار دهید.

عمل ضبط آغاز می شود. (علامت REC در پنجره نمایش روشن می شود.)

۴ ضبط تا زمان فشار دکمه STOP(●) یا پرشدن دیسک یا HDD ادامه یابد.

۵ برای ضبط به مدت معین، به قسمت «ضبط تایمر فوری» در قسمت راست مراجعه شوید.

۶ برای توقف ضبط، دکمه STOP(■) را فشار دهید.


برای توقف موقت ضبط

- ۱- برای توقف ضبط دکمه PAUSE/STEP(II) را فشار دهید.
- ۲- برای ادامه ضبط، دکمه PAUSE/STEP(II) را فشار دهید.

ضبط تایمر فوری

ضبط تایمر فوری به شما امکان می دهد بدون استفاده از تایمر برنامه، به راحتی به مدت زمان از پیش تعیین شده، ضبط کنید.

- ۱- طبق مراحل ۱ تا ۵ ذکر شده در سمت راست (ضبط اصلی از تلویزیون)
- ۲- برای انتخاب مدت زمان ضبط دکمه REC(●) را چندین بار فشار دهید.



پس از اولین فشار دکمه، ضبط شروع می شود. با هر بار فشار زمان ضبط افزایش می یابد.

زمان ضبط بروی صفحه تلویزیون نمایش داده می شود. در پایان ضبط، دستگاه عمل ضبط را متوقف کرده و خاموش می شود.

کنترل زمان ضبط

برای کنترل زمان ضبط دکمه REC(●) را فشار دهید. تنظیمات فرالخوان شده به طور خودکار مدت زمان کوتاهی بروی صفحه تلویزیون نمایان می شوند. همچنین زمان ضبط باقیمانده در پنجره نمایش داده می شود.

برای افزایش زمان ضبط

هربار که دکمه REC(●) را فشار دهید، زمان ضبط افزایش می یابد. با هر بار فشار دکمه، زمان ضبط داخل فضای خالی افزایش می یابد.

(حداکثر ۰۰:۰۰:۴۵ دقیقه)

هشدار

اگر در حین ضبط دو شاخه، دستگاه از برق بیرون کشیده می شود (یا جریان برق قطع شود)، موارد ضبط شده از بین می رود.

ضبط زمان بندی شده

این دستگاه قابل برنامه ریزی تا ۱۶ برنامه در عرض یک ماه است. برای پیشگیری از ضبط ناخواسته، دستگاه نیاز به برنامه ریزی کاتالوگ های مورد نیاز برای ضبط، زمان آغاز و زمان پایان است.

توجه:

اگر یک دیسک کاملا خالی در دستگاه قرار دهد، باید قبل از ضبط زمان بندی شده دیسک را فرمت کنید. (به فرمت کردن دیسک در صفحه ۲۳ مراجعه شود).

۱. دکمه REC را فشار دهید.
۲. منوی Timer Record نمایان می شود.



• [Media] یک رسانه جهت ضبط انتخاب کنید.

• [PR] شماره برنامه ذخیره شده، یا یکی از ورودی های خارجی را جهت ضبط انتخاب کنید.

• [Date] تاریخ را انتخاب کنید، تا یک ماه قابل افزایش است.

• [Start time] زمان شروع را تنظیم کنید.

• [End time] زمان پایان را تنظیم کنید.

• [Repeat] تعداد تکرار دلخواه را انتخاب کنید (یکبار، روزانه (دوشنبه - جمعه)، یا هفتگی)

توجه:

- وقتی که دستگاه ضبط در حالت انتظار باشد، پیش از آغاز ضبط زمان بندی شده پیغام توجه بر روی صفحه نمایان خواهد شد.
 - اگر می خواهید ضبط زمان بندی شده را انجام دهید دکمه POWER را فشار دهید تا دستگاه به وضعیت انتظار برود.
 - پیغام توجه فقط در حالت تیوئر در تلویزیون ظاهر خواهد شد. (اگر دستگاه در هریک از منوها باشد پیغام ظاهر نخواهد شد).
- وقتی که دستگاه ضبط در حالت انتظار باشد و تایمر فعال باشد، چراغ نشانگر تایمر در پنجره نمایش روشن خواهد بود. هنگامی که حالت Power Save در حالت روشن است هیچ چیز نمایش داده نمی شود.
- برای توقف ضبط زمان بندی شده باید دکمه STOP را فشار دهید.
- در صورتیکه ضبط زمان بندی شده را جهت ضبط بر روی DVD کرده باشید اما DVD قابل ضبطی در زمان ضبط در دستگاه وجود نداشته باشد، قابلیت Recovery Recording به طور خودکار برنامه را بر روی HDD ضبط می کند.

ضبط از ورودی DV

قبل از صدا گذاری DV

با استفاده از کابل تک DV می‌توانید دوربین فیلمبرداری مجهز به DV را جهت ورودی و خروجی صدا، تصویر، اطلاعات و سیگنال‌های کنترل به این دستگاه متصل کنید.

• این دستگاه فقط با فرمت DV (DVC-SD,DV25) دوربین‌های فیلمبرداری سازگار است. رادیوهای ماهواره‌ای دیجیتال و دستگاه‌های ضبط ویدئویی دیجیتال VHS با این دستگاه سازگار نیستند.

• نمی‌توانید همزمان بیش از یک دوربین فیلمبرداری به این دستگاه متصل کنید.

• شما نمی‌توانید با دستگاه جانبی متصل به این دستگاه (از طریق جک DV IN) دستگاه ضبط را کنترل کنید.

• شما نمی‌توانید دوربین فیلمبرداری متصل به این دستگاه را از طریق جک DV IN، کنترل کنید.

• دوربین‌های فیلمبرداری دیجیتال معمولاً صدا را به صورت استریو ۱۶ بیت / ۴ کیلو هرتز، یا تراک‌های استریو جفت ۱۲ بیت / ۲ کیلو هرتز ضبط می‌کنند. این دستگاه قادر است یک تراک استریو صوتی را ضبط کند. گزینه [DV Rec Audio] را در حالت 1 [Audio 1] یا 2 [Audio 2] تنظیم کنید (به صفحه ۲۲ مراجعه کنید).

• ورودی صدا به جک IN DV باید ۳۲ یا ۴۸ کیلو هرتز باشد. (نه ۴/۱ کیلو هرتز).

• اگر در حین ضبط منبع اصلی عمل پخش را متوقف کند یا قسمت ضبط نشده از یک نوار را پخش کند، یا اگر جریان برق منبع اصلی قطع شود یا اگر کابل DV IN قطع شود، در تصویر اختلال ایجاد می‌شود.

ضبط از دوربین فیلمبرداری دیجیتال
شما می‌توانید از دوربین دیجیتال متصل به جک IN DV واقع بر روی پانل جلوی این دستگاه، ضبط کنید.

با استفاده از کنترل از راه دور دستگاه ضبط، می‌توانید هم دوربین فیلمبرداری و هم دستگاه ضبط را کنترل کنید.

قبل از ضبط، از ایکه ورودی صدا برای جک IN DV تنظیم شده است اطمینان حاصل کنید. (به صفحه ۲۲ مراجعه شود).

نکات:

- سیگنال منبع باید فرمت DVC-SD باشد.
- برخی از دوربین‌های فیلمبرداری توسعه دستگاه کنترل از راه دور این دستگاه قابل کنترل نیستند.

• اگر با استفاده از کابل DV دوربین دومی را به دستگاه ضبط متصل کنید؛ نمی‌توانید DVD را با این دستگاه کنترل کنید.

• شما نمی‌توانید این دستگاه را از طریق دستگاه جانبی متصل به جک IN DV کنترل کنید.

• شما نمی‌توانید اطلاعات مربوط به دیتا و زمان کاست DV را ضبط کنید.

ضبط و پخش همزمان

پخش فایل بعدی در هنگام ضبط

شما می توانید در هنگام ضبط، منبعی را از رسانه دیگری به طور هم زمان پخش کنید.
۱. ضبط را آغاز کنید.

۲. برای نمایش صفحه Home Menu دکمه Home را فشار دهید.
۳. برای انتخاب نوع رسانه، متفاوت از آنچه که برای پخش انتخاب کرده اید، از دکمه های ▲/▼/◀/▶ استفاده کنید.

۴. پخش را آغاز کنید.

همزمان با پخش دیسک از یک درایو، عمل ضبط از درایو دیگر ادامه می یابد.

توجه:

در زمان کمی یا ضبط زمان بندی شده نمی توانید همزمان عمل پخش و ضبط انجام دهید.

در هنگام ضبط و پخش همزمان نمی توانید برنامه ها را اصلاح کنید.

ضبط و تبدیل از روی دیسک صوتی

۱. یک دیسک در دستگاه قرار دهید، سمت مصوب دیسک باید رو به بالا بشود.
۲. دکمه HOME را فشار داده و گزینه [MUSIC] را انتخاب کنید.
۳. گزینه [DISC] را انتخاب و دکمه ENTER را فشار دهید.
۴. در صفحه مربوط به لیست تراک، تراکی را که می خواهید ضبط کنید انتخاب نمایید.

انتخاب چندین تراک

۱. دکمه MARKER را فشار دهید.

علامت نیک بر روی تراک نمایان می شود.

برای لغو علامت دکمه MARKER را دوباره فشار دهید.

۲. برای علامت گذاری تراک ها بیشتر مرحله ۱ را تکرار کنید.

۵. دکمه ENTER را فشار دهید.

گزینه های منو بر روی منو نمایان می شود.

۶. گزینه [Ripping] را انتخاب و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

گزینه های Ripping نمایان می شود.

۷. شما می توانید یک آلبوم (پوش) را برای کمی انتخاب کنید.

یک آلبوم (پوش) را انتخاب کنید.

همچنین شما می توانید آلبوم (پوش) جدیدی ایجاد کنید. گزینه [New Album]

در منوی Ripping را انتخاب کرده و دکمه ENTER را فشار دهید.

پوش #NONAME ایجاد می شود.

۸. گزینه [Ripping] را انتخاب و برای آغاز تبدیل و ضبط دکمه ENTER را فشار دهید.





اصلاح

بررسی لیست عنوان و منوی لیست فصل

با استفاده از منوی عنوان می توانید محتوای فیلم را اصلاح کنید.

قابلیت های اصلاحی موجود در منوی لیست عنوان بستگی به چگونگی اصلاح DVD یا HDD و چگونگی اصلاح محتوای اصلی یا لیست پخش توسط شما دارد.

برای اصلاح دیسک های DVD-RW حالت VR دو راه وجود دارد. شما می توانید محتوای اصلی دیسک را مستقیماً اصلاح کنید یا می توانید لیست پخش ایجاد کرده و آن را اصلاح کنید. لیست پخش محتوای دیسک را به طور واقعی تغییر نمی دهد بلکه نحوه پخش محتوای دیسک را کنترل می کند.

اصلاح محتوای ضبط شده برروی HDD شبیه به اصلاح محتوای اصلی دیسک VR است، با فرمانی مشابه برای پاک کردن و نامگذاری فایل ها، همچنین کنترل کامل بر محتوای فصل های داخل عناوین دیسک DVD.

توجه:

در هنگام ضبط، اگر منوی لیست عنوان HDD را نمایان کنید، برخی از عناوین ممکن است با یک علامت نمایان شوند. این عناوین با تنظیمات ورودی Line ضبط شده و مقاومت با تنظیمات فعلی سمتگاه ضبط هستند. در هنگام ضبط، این عناوین پخش نمی شوند.

۱- برای نمایش منوی لیست عنوان دکمه MENU/LIST را فشار دهید. وقتی که این کار را می کنید، پخش می باشد متوقف شود.

- ۰ با استفاده از منوی HOME می توانید به آن دست یابید.
- گزینه [MOVIE] و سپس گزینه [HDD] یا [DISC] را انتخاب سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

- ۰ هنگام انتخاب عناوین، در صورتی که بیش از ۶ صفحه باشد برای نمایش صفحه قبل / بعد از دکمه های ▲/▼ استفاده کنید.
- ۰ اگر دیسک حالت VR را اصلاح می کنید، برای تعویض میان منوی لیست پخش و منوی اصلی، دکمه MENU/LIST را فشار دهید.

در سمت چپ صفحه، گزینه های منو قرار دارند. قسمت اصلی صفحه تصاویر کوچک عناوین (یا فصل) برروی DVD یا HDD را نشان می دهد. شما می توانید این تصاویر کوچک را با استفاده از دکمه THUMBNAIL تغییر دهید - به قسمت «تغییر تصاویر کوچک عنوان» در صفحه ۴۵ مراجعه کنید.

برای نمایش اطلاعات عنوان انتخاب شده برروی منوی لیست عنوان، دکمه DISPLAY را فشار دهید.

پس از انتخاب یک عنوان یا فصل برروی لیست عنوان یا منوی لیست فصل دکمه ENTER را فشار دهید. گزینه های منو در قسمت سمت چپ منو ظاهر می شود. برای انتخاب گزینه از دکمه های ▲/▼ استفاده کنید سپس برای تایید انتخاب تان دکمه ENTER را فشار دهید.

۲- برای خروج از منوی لیست عنوان، دکمه RETURN را چندین بار فشار دهید.



- گزینه های منو: برای نمایش گزینه منو، یک عنوان یا فصل را انتخاب کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید. گزینه ها بر حسب نوع دیسک نمایان می شوند.

- [Combine] دو فصل را در یکی ادغام می کند. (ص ۴۹)
 - [Delete] عنوان یا فصل را حذف می کند. (ص ۴۷)
 - [Delete Part] یک قسمت از عنوان را پاک می کند. (ص ۴۷)
 - [Divide] یک عنوان را به دو عنوان تقسیم می کند. (ص ۴۹)
 - [Dubbing] عنوان را به رسانه دیگر کمی می کند. (ص ۵۲)
 - [Full Play] پخش عنوان را انتخاب شده از جمله فصل های پنهان را آغاز می کند.
 - [Hide>Show] عنوان یا فصل انتخاب شده را پنهان (یا نشان می دهد) می کند. (ص ۵۰)
 - [Move] فصل موجود برروی منوی لیست پخش فصل را به یک مکان در منو جایجا می کند. (ص ۵۰)
 - [Play] عنوان یا فصل انتخاب شده شروع به پخش می شود. عنوان پنهان و قصول روی DVD+R/RW قابل پخش نیستند.
 - [Chapter] لیست فصل عنوان را نشان می دهد.
 - [Playlist Add] عنوان یا فصل را به لیست پخش می افزاید. (ص ۴۶)
 - [Protect] از ضبط، اصلاح یا حذف تصادفی عنوان محافظت می کند. (ص ۵۰)
 - [Title Name] نام عنوان را اصلاح می کند. (ص ۴۸)
 - [Title] لیست عنوان فصل را نشان می دهد.
- ۲- حالت ضبط، فضای خالی و خط حرکتی نهان سبزی شده را نشان می دهد.
- ۳- رسانه فعلی
- ۴- قابل انتخاب شده فعلی
- ۵- تصاویر کوچک
- ۶- شماره عنوان انتخاب شده و شماره کل عنوان را نشان می دهد.
- ۷- نام عنوان، تاریخ ضبط و طول مدت زمان ضبط را نشان می دهد.

حالت **HDD, VR** : اصلاح لیست پخش و اصلی افزودن نشانه گذارهای فصل

HDD **-RWVR** **RAM** **+RW** **+R**

شما می توانید فصل هایی را در داخل عنوان ایجاد کنید، این کار با قرار دادن علائمی در نقاط مورد دلخواه صورت می گیرد.

توجه:

نشانه گذاران فصل در فواصل منظمی به طور خودکار قرار می گیرند. شما می توانید در منوی تنظیمات اولیه، این فواصل را تغییر دهید. (به قسمت «فصل بندی خودکار» در صفحه ۲۳ مراجعه شود).

در هنگام ضبط یا پخش، در نقطه ای که می خواهید فصل جدید را آغاز کنید، دکمه CHP ADD را فشار دهید.

علامت نشانه گذار فصل برروی صفحه تلویزیون نمایان می شود.

توجه:

HDD فقط در هنگام پخش امکان پذیر است.

تغییر تصاویر کوچک عنوان

HDD **-RWVR** **RAM** **+RW** **+R**

هر عنوان نمایش داده شده در منوی لیست عنوان تصویر کوچک برگرفته از شروع آن عنوان یا فصل معرفی می شود. در صورت تمایل، تصویر ساکن دیگری را از داخل عنوان انتخاب کنید.

برای ساخت تصویر نمایش داده شده فعلی که در منوی لیست عنوان نمایان است، دکمه THUMBNAIL را فشار دهید. تصویر ساکنی را که انتخاب کرده اید در منوی لیست پخش یا اصل نمایان می شود.

نکته:

شما می توانید تصویر کوچک عنوان برروی منوی لیست فصل را تغییر دهید. یک فصل را برروی منوی لیست فصل انتخاب کنید، سپس دکمه THUMBNAIL را فشار دهید. تصویر کوچک عنوانی که شامل فصل است، تغییر می کند.

عنوانین موجود در محتوای اصلی دیسک شامل یک فصل یا بیشتر است. وقتی

عنوان دیسک را در لیست پخش قرار می دهید، تمامی فصل های داخل آن عنوان نیز ظاهر می شوند. به بیان دیگر، فصل های داخل لیست پخش دقیقاً مثل فصل های روی دیسک ویدئویی DVD عمل می کنند. پخش ها قسمت هایی از عنوانین لیست پخش و اصلی هستند. افزودن یک فصل یا عنوان به لیست پخش، عنوان جدیدی ساخته شده از پخش (مثلاً فصل) عنوان اصلی، ایجاد می کند.

حذف یک پخش یعنی برداشتن قسمتی از عنوان مربوط به منوی لیست پخش یا اصلی.

هشدار

- هنگام اصلاح با استفاده از قابلیت های Add, Delete و Move فریم های آغاز و پایان ممکن است دقیقاً در نقطه شروع و پایان تنظیم نشوند.
- در هنگام پخش لیست پخش، ممکن است متوجه یک مکث لحظه ای بین اصلاحات شوید. این به معنای خرابی دستگاه نیست.

آیا اصلاح یک DVD همانند اصلاح یک نوار ویدئو است؟

نه. وقتی شما نوار ویدئویی را اصلاح می کنید به یک ویدئو جهت پخش نوار اصلی و یک ویدئو جهت ضبط اطلاعات نیاز دارید. با DVD شما می توانید با ساختن یک لیست پخش از آنجه که می خواهید پخش شود، عمل اصلاح انجام دهید. در هنگام پخش، دستگاه پخش، دیسک را بر اساس لیست پخش، اجرا می کند.

در مورد کلمه «اصلی» و «لیست پخش»

HDD **RAM** **-RWVR**

در سراسر این دفترچه، شما اغلب عبارات اصلی و لیست پخش را می بینید که اشاره به محتوای واقعی و نسخه اصلاح شده دارد.

- Original: موارد و محتوای مربوط به آنجه که واقعاً برروی دیسک ضبط شده است.

• Playlist: محتوای مربوط به نسخه اصلاح شده دیسک - محتوای اصلی چگونه باید پخش شود.

افزودن عنوان / فصل اضافه تر به لیست پخش

HDD RAM -RW VR

شما می توانید یک لیست اصلی یا فصل به عنوان لیست پخش اضافه کنید حتی اگر قبلاً ثبت شده باشد.

- یک عنوان یا فصل بروز منوی اصلی - لیست عنوان یا منوی اصلی - لیست فصل برای قرار دادن در لیست پخش انتخاب کنید، سپس دکمه را فشار دهید.

گزینه های منو در سمت چپ صفحه نمایان می شود.



۲- برای انتخاب گزینه [Playlist Add] از گزینه های منو از دکمه های ▲/▼ استفاده کرده سپس دکمه ENTER را فشار دهید.



۳- لیست پخش لیست عنوانی را که قبلاً وارد کرده اید، برای قرار دادن یک عنوان یا فصل انتخاب کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۴- برای افزودن عنوان اضافی یا فصل در لیست پخش مراحل ۱ تا ۳ را تکرار کنید.

شما می توانید فصل افزوده شده در منوی لیست پخش لیست فصل را مشاهده کنید.



۵- برای خروج دکمه RETURN (☞) را فشار دهید یا اینکه با فشار دکمه MENU/LIST

ایجاد لیست پخش جدید

HDD RAM -RW VR

با استفاده از این قابلیت می توانید یک عنوان اصلی یا فصل به لیست پخش اضافه کنید. وقتی که این کار را می کنید، کل عنوان در لیست پخش قرار می گیرد (شما می توانید مواردی را که دیگر به آنها نیاز ندارید حذف کنید - به قسمت «حذف» لیست اصلی یا لیست پخش عنوان / فصل در صفحه ۴۷ مراجعه کنید).

عنوان در لیست پخش به طور کامل و به همراه نشانه گذاران فصل نمایان می شود. هر چند اگر بعداً نشانه گذاران فصل بیشتری را به لیست اصلی بیفزایید، به طور خودکار به لیست پخش کمی شوند.

شما می توانید تا ۹۹۹ فصل به یک دیسک بیفزایید. اگر فقط می خواهید یک فصلی از عنوان بیفزایید، از "افزودن یک عنوان / فصل به لیست پخش" در همین صفحه استفاده کنید.

۱- لیست یا فصل را برای منوی اصلی - لیست عنوان یا منوی لیست اصلی فصل را برای قرار دادن در لیست پخش انتخاب کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.



۲- برای انتخاب (افزودن لیست پخش) گزینه از دکمه های ▲/▼ استفاده کنید سپس دکمه ENTER را فشار دهید.



۳- گزینه [New Playlist] را انتخاب کرده و سپس RETURN را فشار دهید. عنوان جدید در لیست پخش به روز شده نمایان می شود.



حذف بک بخش [HDD | -RWVR | RAM]

شما می توانید بخشی را که در عنوان نمی خواهید، حذف کنید.

- ۱- برای انتخاب عنوانی که می خواهید در منوی لیست عنوان حذف کنید از دکمه های ▶/◀ استفاده کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید. گزینه ها در قسمت سمت چپ منو نمایان می شوند.

- ۲- گزینه [Edit-Delete Part] را انتخاب سپس دکمه ENTER را فشار دهید. منوی اصلاح عنوان (Delete Part) بروی صفحه تلویزیون نمایان می شود. علامت [نقطه شروع] پر نور می شود.

مثال: [-RWVR]



- ۳- پخش را آغاز کرده براي یافتن نقطه شروع از Pause Step, Play, Search, slow-motion استفاده کنید.

- ۴- در نقطه شروع قسمتی که می خواهید حذف کنید، دکمه ENTER را فشار دهید.

علامت End Point روشن می شود.

- ۵- برای یافتن نقطه پایان از Pause Step, Play, Search, slow-motion استفاده کنید.

- ۶- در نقطه پایان قسمتی که می خواهید حذف شود، دکمه ENTER را فشار دهید.

- ۷- شما می توانید نقطه انتخاب شده را لغو کنید، با استفاده از دکمه های گزینه [Cancel] را حذف کنید سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

- ۸- اگر می خواهید به اصلاح پایان دهید، علامت [Done] را انتخاب سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

پیغام تأیید برای حذف نمایان می شود.

- ۹- برای تأیید دکمه [Yes] را از دکمه های ▶/◀ استفاده کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

- ۱۰- برای انتخاب [Yes] از دکمه های ▶/◀ استفاده کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

- ۱۱- قسمت انتخاب شده از عنوان حذف می شود و منوی لیست عنوان نمایان می شود.

توجه: حذف قسمت هایی که کمتر از ۵ ثانیه هستند، امکان پذیر نیست.

حذف لیست پخش اصلی یا لیست پخش عنوان / فصل [HDD | -RWVR | RAM]

وقتی یک عنوان یا فصلی را از منوی لیست پخش پاک می کنید، در واقع آن را فقط از لیست پخش برپمی دارید، فصل / عنوان در منوی اصلی باقی می ماند.

اگر عنوان یا فصلی را برای حذف از منوی اصلی (عنوان / فصل) انتخاب می کنید، عنوان یا فصل به طور واقعی از دیسک حذف می شود و زمان باقیمانده موجود برای ضبط افزایش می یابد.

عنوانیں / فصل های حذف شده از منوی اصلی نیز از لیست پخش برداشته می شوند.

توجه:

حذف فصل هایی که کمتر از پنج ثانیه هستند، امکان پذیر نیست.

- ۱- برای انتخاب فصل یا عنوانی که می خواهید در منوی لیست عنوان یا لیست فصل حذف کنید از دکمه های ▶/◀ استفاده کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

- ۲- گزینه [Delete] را از گزینه های منو انتخاب کنید.

مثال: لیست عنوان (-RWVR)



- ۳- برای تأیید دکمه ENTER را فشار دهید.

پیغام تأیید برای حذف نمایان می شود.

- ۴- برای انتخاب [Yes] از دکمه های ▶/◀ استفاده کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید. فصل انتخاب شده یا عنوان حذف می شوند. پس از فشار دکمه ENTER، منوی جدید، به روز شده نمایش داده می شود.

۵- برای ادامه حذف از منو به مراحل ۱ تا ۴ ادامه دهید.

- ۶- برای خروج از منو دکمه RETURN (☞) را چندین بار فشار دهید.

توجه:

- ۰- هنگام ضبط DVD+RW، نام عنوان حذف شده به «عنوان حذف» شده تغییر می کند.

- ۱- اگر بیش از دو عنوان به طور مکرر حذف شود، عنوانی در یک عنوان ادغام می شوند.

- ۲- وقتی یک عنوان یا فصلی را حذف می کنید، فقط با حذف شدن فصل است که زمان باقیمانده بروی دیسک DVD+RW افزایش می یابد.

نام گذاری یک عنوان

شما می توانید عنوانین اصلی و لیست پخش را به طور مستقل نام گذاری کنید.

۱- عنوانی را که می خواهید برروی منوی لیست عنوان نام گذاری کنید.

انتخاب کنید. سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

گزینه های منو در سمت چپ منو نمایان می شوند.

۲- برای انتخاب گزینه [Edit-Title Name] از دکمه های ▲/▼/▲/▼/◀/▶

استفاده کنید سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

منوی صفحه کلید نمایان می شود.



۳- برای عنوان یک نام وارد کنید. برای انتخاب کاراکتر از کلیدهای

ENTER ▲/▼/◀/▶ استفاده کنید سپس برای تایید انتخاب تان دکمه

را فشار دهید.

• **OK** : برای پایان این دکمه را انتخاب کنید.

• **Cancel** : تمامی کاراکترهای وارد شده را لغو می کند.

• **Space** : یک فاصله در نقطه مکان نما قرار می دهد.

• **Delete** : کاراکتر قبلی در محل مکان نما را حذف می کند.

• **◀/▶** : مکان نما را به چپ یا راست حرکت می دهد.

۴- برای ثبت نام و بازگشت به صفحه قبلی منو OK را انتخاب و سپس

دکمه ENTER را فشار دهید.

۵- برای خروج از منو دکمه RETURN (RETURN) را فشار دهید.

توجه:

• در مورد دیسک های فرمت شده با دیگر دستگاههای ضبط، شما فقط سری کاراکترهای محدودی را خواهید دید.

• هنگام ضبط برروی دیسک های DVD-R,DVD+R یا

نام وارد شده فقط پس از بسته شدن ته دیسک برروی پخش DVD

نمایش داده می شود.

ادغام دو فصل در یک فصل

RAM **HDD** **+RW_{VR}** **+RW** **+R**

برای ادغام دو لیست پخش یا دو فصل اصلی در یک این عملکرد استفاده کنید.

توجه:

اگر فقط یک فصل در عنوان وجود داشته باشد، این عملکرد امکان پذیر نیست.


۱. در منوی لیست فصل، فصل دوم آن دو فصلی را که می خواهید ادغام نمایید

انتخاب کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

گزینه های منو در سمت چپ صفحه نمایان می شوند.

۲. برای انتخاب گزینه [Combine] از دکمه ▲/▼ استفاده کنید.

علامت ادغام بین دو فصلی که می خواهید ادغام نمایند نمایان می شود.



۳. دکمه ENTER را فشار دهید.

تقسیم یک عنوان به دو عنوان

HDD **+RW**

برای تقسیم کردن یک عنوان به دو عنوان جدید از این دستور استفاده کنید.

۱. در منوی لیست عنوان، عنوانی را که می خواهید تقسیم کنید انتخاب کرده و دکمه ENTER را فشار دهید.

گزینه های منو در سمت چپ صفحه نمایان می شوند.


۲. گزینه [Divide] را انتخاب کنید.

مثال: لیست عنوان (+RW)



۳. دکمه ENTER را فشار دهید.
منوی اصلاح (تقسیم) نمایان می شود. گزینه [Divide] برجسته می شود.

تصویر فعلی



۴. برای یافتن محلی که می خواهید عنوان را تقسیم کنید از پخش، مکث، جستجو و حرکت آهسته استفاده کنید.

۵. گزینه [Divide] را انتخاب کرده و سپس در نقطه مورد نظر دکمه ENTER را فشار دهید.

برای رسیدن نقطه، گزینه [Cancel] را انتخاب و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. مراحل فوق را از مرحله ۲ تکرار کنید.

۶. گزینه [Done] را انتخاب کرده و سپس برای ثبت نقطه تقسیم دکمه ENTER را فشار دهید.

عنوان به دو عنوان جدید تقسیم می شود. عمل تقسیم ۴ دقیقه به طول می انجامد.

توجه:

شما نمی توانید نقطه کمتر از ۳ ثانیه را انتخاب کنید.



۳- برای تایید دکمه ENTER را فشار دهید.

نکته

اگر از روی لیست عنوان یا منوی لیست فصل، فصل یا عنوان پنهانی را انتخاب کنید، با انتخاب گزینه [Show] در منو، آن را می توانید نمایان کنید.
پس از انجام این کار، شما قادر به دیدن فصل خواهید بود.

HDD +RW +R -RWVideo -R RAM -RWVR که انتهای شان باز است)

با استفاده از این قابلیت شما می توانید عنوان را در برابر ضبط اتفاقی، اصلاح یا حذف محافظت کنید.

۱- برای نمایش منوی لیست عنوان دکمه MENU/LIST را فشار دهید.

۲- برای انتخاب عنوانی که می خواهید از آن محافظت کنید، از دکمه های ▲▼◀▶ استفاده کنید سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

گزینه های منو در سمت چپ صفحه نمایان می شود.

۳- عبارت [Protect] را از گزینه ها انتخاب کنید.



۴- برای تایید دکمه ENTER را فشار دهید.

علامت قفل برروی تصویر کوچک عنوان نمایان می شود.

توجه

اگر عنوانی را انتخاب کنید که قبل از منوی لیست پخش محافظت شده باشد، می توانید با انتخاب گزینه [Protect] در منوی گزینه های لیست عنوان آن Unprotect کنید. پس از این اقدام، می توانید عنوان را اصلاح یا حذف کنید.

RAM -RWVR لیست پخش فصل

از این قابلیت برای دوباره مرتب کردن دستور پخش فصل های لیست پخش استفاده کنید.

توجه:

اگر فقط یک فصل وجود داشته باشد، این قابلیت امکان پذیر نخواهد بود.

۱. برای نمایش منوی لیست عنوان - لیست پخش دکمه MENU / LIST را چندین بار فشار دهید.

۲. برای انتخاب عنوانی که می خواهید منوی لیست فصل - لیست پخش آن را بینید از دکمه های ▲▼◀▶ استفاده کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۳. برای انتخاب 'Chapter' از گزینه های لیست عنوان - لیست پخش از دکمه های ▲▼ استفاده کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

منوی لیست فصل - لیست پخش برروی صفحه تلویزیون نمایان می شود.

۴. برای انتخاب فصل مورد نظر جهت انتقال از دکمه های ▲▼◀▶ استفاده کنید.

۵. دکمه ENTER را فشار دهید.

گزینه های لیست فصل - لیست پخش در سمت چپ منو نمایان می شود.

۶. برای انتخاب گزینه [Edit-Move] از گزینه های لیست فصل - لیست پخش از دکمه های ▲▼◀▶ استفاده کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.



۷- برای انتخاب محلی که می خواهید جابجا کنید، از دکمه های ▲▼◀▶ استفاده کنید سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

پس از فشار دکمه ENTER ، منوی به روز شده نمایش داده می شود.

+RW +R پنهان کردن / عنوان

شما می توانید فصل های پخش یا عنوانی را بدون حذف از روی دیسک جهش کنید.

۱- برای انتخاب فصل یا عنوانی که می خواهید پنهان کنید از دکمه لیست عنوان یا منوی لیست فصل، از دکمه های ▲▼◀▶ استفاده کنید.

سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

گزینه ها در سمت چپ صفحه نمایان می شود.

۲- گزینه [Edit-Hide] را انتخاب کنید.

مثال: لیست عنوان (DVD+RW)

کپی مستقیم

قبل از کپی مستقیم

از قابلیت کپی این دستگاه برای موارد زیر استفاده کنید.

- تهیه فایل پشتیبانی از محتوای مهم ضبط شده در HDD به DVD
- کپی از موارد ضبط شده در HDD برای پخش در دیگر دستگاه‌های پخش
- انتقال تصویر از DVD به HDD برای اصلاح.
- انتقال تصویر اصلاح شده از HDD به DVD.

حدودیت‌های کپی

برخی از محتوای تصویری صورت یک بار کپی محفوظ شده اند.

چنین محتواهایی قابل ضبط بر روی HDD یا DVD نیستند.

شما می‌توانید در هنگام پخش با نمایش اطلاعات دیسک بر روی

صفحه، محتوای حفاظت شده یک بار کپی را شناسایی کنید.

• سیگنال‌های فرمت NTSC حاصل از آنالوگ یا ورودی‌های

DV به این دستگاه ضبط به درستی ضبط نمی‌شوند.

• سیگنال‌های تصویری فرمت سکام (حاصل از تیونر تلویزیون

یا ورودی‌های آنالوگ) به فرمت پال ضبط نمی‌شوند.

چیست CPRM؟

CPRM یک سیستم محافظت در مقابل تکثیر است که تنها امکان ضبط

برنامه‌های یکبار کپی را فراهم می‌نماید. CPRM به معانی محافظت

محتویات برای محیط‌های قابل ضبط می‌باشد.

برنامه‌های ضبط شده توسط CPRM را تنها بر روی دیسک‌های DVD-RW

فرمت شده در مالت VR یا دیسک‌های DVD-RAM می‌توان ضبط نمود، و بر

روی دستگاه‌های پخشی که با سازگار هستند، پخش نمود.

قانون حفاظت منافع مولفان

• وسایل ضبط تنها برای عملیات ضبط مجاز مورد استفاده واقع شوند

و توصیه می‌شود دقیقاً کنترل نمایید که در کشوری که قصد عملیات

ضبط در آنرا دارید تکثیر چه برنامه‌هایی مجاز می‌باشد. ضبط و

تکثیر محتویاتی چون فیلم یا موسیقی که تحت حفاظت قانون کپیرایت

باشند غیرقانونی می‌باشد مگر آنکه بعنوان استثنای قانون ذکر شده

باشد و یا آنکه بر ارضیت مؤلف انجام گیرد.

• مشخصات این مخصوص تابع قوانین حق کپی و انتشار محفوظ است

و متعلق به شرکت Macrovision است. دست بردن در این تکنولوژی

منوع است.

این تکنولوژی به منظور استفاده در منزل ساخته شده است و استفاده

از تکنولوژی محافظت از حق کپی باید با اجازه شرکت Macrovision

انجام شود.

کپی مستقیم از HDD به دیسک

- ۱- در منوی لیست عنوان، عنوانی را که می خواهد کپی کنید، انتخاب نمایید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

گزینه های منو در سمت چپ صفحه نمایان می شود.



- ۲- برای انتخاب گزینه [Dubbing] از دکمه های ▶/◀ استفاده کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

منوی Dubbing نمایان می شود.



- ۳- عمل کپی آغاز می شود.
- ۴- برای توقف کپی در هر لحظه ای، دکمه STOP(■) را فشار دهید.

توجه:

- بسته به شرایط دستگاه ضبط یا خود دیسک، ممکن است کپی کردن میسر نباشد.

- ۱- در منوی HDD لیست عنوان، عنوانی را که می خواهد کپی کنید، انتخاب نموده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

گزینه های منو در قسمت چپ صفحه نمایان می شود.



- ۲- برای انتخاب گزینه [Dubbing] از دکمه های ▶/◀ استفاده کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

منوی Dubbing نمایان می شود.



- ۳- عمل کپی آغاز می شود.

- ۴- برای توقف کپی در هر لحظه ای، دکمه STOP(■) را فشار دهید.

مرجع

اطلاعات تکمیلی

+RW ضبط مجدد

برای ضبط مجدد یک نسخه ویدئویی جدید بروزی عنوان ضبط شده قبلی، مراحل زیر را دنبال کنید. این قابلیت در مورد دیسک های DVD+R که معمولاً در انتهای دیسک ضبط می شوند، امکان پذیر نیست.

- منبع ورودی را که می خواهید ضبط کنید، انتخاب نمایید (کanal تلویزیون، DV, AV)
- برای نمایش منوی لیست عنوان، دکمه MENU/LIST را فشار دهید.



- برای انتخاب عنوانی که می خواهید ضبط مجدد کنید، از دکمه های استفاده کنید. ▲▼◀▶

- برای آغاز ضبط مجدد دکمه REC(●) را فشار دهید.

ضبط مجدد از نقطه شروع عنوان آغاز می شود.

- برای توقف ضبط مجدد، دکمه STOP (■) را فشار دهید.

عنوان جدید ایجاد شده و منوی به روز شده نمایان می شود.

توجه:

- این قابلیت برای عنوان محافظت شده، کارآیی ندارد.
- اگر ضبط مجدد طولانی تر از عنوان فعلی باشد، عنوان بعدی نیز ضبط مجدد می شود. اما اگر عنوان بعدی محافظت شده باشد، ضبط مجدد در نقطه شروع عنوان متوقف می شود.
- اگر ضبط مجدد کوتاه تر از میزان ضبط عنوان فعلی باشد، عنوان فعلی به عنوان ضبط مجدد و باقیمانده عنوان فعلی تقسیم می شود.
- اگر مدت زمان ضبط عنوان انتخاب شده کوتاه باشد، ضبط مجدد امکان پذیر نخواهد بود.

+RW +R ضبط مجدد

شما می توانید منوی لیست عنوان را بروزی بیگر دستگاههایی که DVD+R با دستگاههای

- قادر به پخش دیسک های DVD+RW یا DVD+R با هستند، نمایش دهید.

قرار دهید.

- در حالت پخش یا توقف دکمه TITLE را فشار دهید.
منوی لیست عنوان طبق شکل زیر نمایان می شود.

نکته

- با فشار دکمه STOP (■) می توانید منوی لیست عنوان را پاک کنید.



- برای پخش یک عنوان، عنوان مورد نظر را انتخاب کرده و سپس دکمه ENTER یا (PLAY) را فشار دهید.

- پخش موارد ضبط شده شما بروزی بیگر دستگاههای پخش DVD (بسته شدن ته دیسک)

اکثر دستگاههای پخش DVD معمولی می توانند دیسک های پایان یافته حالت ویدئویی و دیسک های پایان یافته DVD+R/RW را پخش کنند. تعداد معدوری از دستگاههای پخش قادرند دیسک های DVD+RW ضبط شده به حالت VR (نه دیسک بسته شده یا نشده) را پخش کنند. به دفترچه راهنمای دستگاه پخش مراجعه کنید تا بینید چه فرمات هایی را می توانند پخش کنند.

بستن ته دیسک موجب می شود موارد ضبط شده و اصلاح شده در محل تثبیت شوند، به طوری که دیسک بروزی دستگاههای پخش معمولی یا کامپیوتر مجهز به درایو DVD-ROM پخش شود.

بسته شدن ته دیسک، دیسک Video باعث ایجاد صفحه منو برای کنترل دیسک می شود. با فشار دکمه MENU/LIST یا TITLE می توان به منو دست یافت.

- برای بستن ته دیسک، به قسمت «بستن ته دیسک» در ص ۲۴ مراجعه کنید.

توجه:

- دیسک های DVD+RW که انتهای شان بسته نشده است بروزی دستگاههای پخش DVD معمولی قابل پخش است.

• محتوای اصلاح شده دیسک RW فقط وقتی سازگار با دستگاههای پخش خواهد بود که انتهای شان بسته شده باشد.

• محتوای اصلاح شده دیسک R با دستگاههای پخش DVD معمولی، سازگار نیست. (پنهان، فصل، ادغام، علامت فصل افزوده شده، غیره).

• مدت زمان بسته شدن ته دیسک بستگی به نوع دیسک، میزان موارد ضبط بروزی دیسک و تعداد عنوانی روی دیسک دارد.

• مدت زمان بسته شدن ته دیسک، دیسک DL DVD+R تا ۳۰ دقیقه طول می کشد.

فهرست کد زبانها

از این لیست جهت تنظیمات اولیه "صدای دیسک" "زیرنویس دیسک" و یا "منوی دیسک" استفاده کنید.

کد	زبان	کد	زبان	کد	زبان	کد	زبان	کد	زبان
6566	Abkhazian	7074	Fiji	7073	Finnish	7082	French	7089	Frisian
6565	Afar	7678	Lingala	7684	Lithuanian	7775	Macedonian	7771	Malagasy
6570	Afrikaans	7773	Malay	7783	Malayalam	7776	Maltese	7784	Maori
8381	Albanian	7788	Malayalam	7786	Nepali	7869	Marathi	7782	Moldavian
6577	Ameharic	7787	Maori	7773	Nauru	7865	Mongolian	7778	Mongolian
6582	Arabic	7788	Nauru	7869	Nepali	7869	Norwegian	7879	Oriya
7289	Armenian	7789	Nepali	7870	Norwegian	7879	Panjabi	8065	Pashto, Pushto
6583	Assamese	7790	Polish	8076	Pashto, Pushto	8083	Portuguese	8084	Quechua
6588	Aymara	7791	Polish	8076	Romanian	8277	Portuguese	8084	Rhaeto-Romanance
6590	Azerbaijani	7792	Polish	8076	Romanian	8279	Russian	8285	Romanian
6665	Bashkir	7793	Polish	8076	Russian	8279	Samoan	8377	Russian
6985	Basque	7794	Portuguese	8084	Samoan	8285	Sanskrit	8365	Sanskrit
6678	Bengali; Bangla	7795	Portuguese	8084	Sanskrit	8365	Scots Gaelic	7168	Scots Gaelic
6890	Bhutani	7796	Portuguese	8084	Serbian	8382	Serbian	8382	Serbian
6672	Bihari	7797	Portuguese	8084	Serbo-Croatian	8372	Serbo-Croatian	8372	Serbo-Croatian
6682	Breton	7798	Portuguese	8084	Shona	8378	Shona	8378	Shona
6671	Bulgarian	7799	Portuguese	8084	Sindhi	8368	Sindhi	8368	Sindhi
7789	Burmese	7800	Romanian	8277	Tongan	8479	Turkish	8482	Tongan
6669	Byelorussian	7801	Romanian	8277	Turkish	8482	Turkmen	8475	Turkmen
7577	Cambodian	7802	Romanian	8277	Twi	8487	Ukrainian	8575	Ukrainian
6765	Catalan	7803	Romanian	8277	Ukrainian	8575	Urdu	8582	Urdu
9072	Chinese	7804	Romanian	8279	Uzbek	8590	Uzbek	8590	Uzbek
6779	Corsican	7805	Romanian	8279	Vietnamese	8673	Welsh	6789	Vietnamese
7282	Croatian	7806	Russian	8285	Volapük	8679	Welsh	6789	Volapük
6783	Czech	7807	Russian	8285	Zulu	9085	Wolof	8779	Zulu
6865	Danish	7808	Samoan	8377	Xhosa	8872	Yiddish	7473	Xhosa
7876	Dutch	7809	Sanskrit	8365	Yiddish	7473	Yoruba	8979	Yiddish
6978	English	7810	Scots Gaelic	7168	Yoruba	8979	Zulu	9085	Yoruba
6979	Esperanto	7811	Serbian	8382	Zulu	9085	Zulu	9085	Zulu
6984	Estonian	7812	Serbo-Croatian	8372	Zulu	9085	Zulu	9085	Zulu
7079	Faroese	7813	Shona	8378	Zulu	9085	Zulu	9085	Zulu
			Latvian, Lettish	7686					

رمزنیه های منطقه

یک رمزینه منطقه از این لیست انتخاب کنید.

منطقه	کد	منطقه	کد	منطقه	کد	منطقه	کد	منطقه	کد
Afghanistan	AF	Ethiopia	ET	Malaysia	MY	Saudi Arabia	SA		
Argentina	AR	Fiji	FJ	Maldives	MV	Senegal	SN		
Australia	AU	Finland	FI	Mexico	MX	Singapore	SG		
Austria	AT	France	FR	Monaco	MC	Slovak Republic	SK		
Belgium	BE	Germany	DE	Mongolia	MN	Slovenia	SI		
Bhutan	BT	Great Britain	GB	Morocco	MA	South Africa	ZA		
Bolivia	BO	Greece	GR	Nepal	NP	South Korea	KR		
Brazil	BR	Greenland	GL	Netherlands	NL	Spain	ES		
Cambodia	KH	Hear and McDonald Islands	HM	Netherlands Antilles	AN	Sri Lanka	LK		
Canada	CA	Hungary	HU	New Zealand	NZ	Sweden	SE		
Chile	CL	India	IN	Nigeria	NG	Switzerland	CH		
China	CN	Indonesia	ID	Norway	NO	Thailand	TH		
Colombia	CO	Israel	IL	Oman	OM	Turkey	TR		
Congo	CG	Italy	IT	Pakistan	PK	Uganda	UG		
Costa Rica	CR	Jamaica	JM	Panama	PA	Ukraine	UA		
Croatia	HR	Japan	JP	Paraguay	PY	United States	US		
Czech Republic	CZ	Kenya	KE	Philippines	PH	Uruguay	UY		
Denmark	DK	Kuwait	KW	Poland	PL	Uzbekistan	UZ		
Ecuador	EC	Libya	LY	Portugal	PT	Vietnam	VN		
Egypt	EG	Luxembourg	LU	Romania	RO	Zimbabwe	ZW		
El Salvador	SV			Russian Federation	RU				

گوش دادن به رادیو

ایستگاه های رادیویی تنظیم شده در حافظه دستگاه را تنظیم کنید. (به قسمت تنظیم ایستگاه های رادیویی در سمت راست مراجعه شود).

۱- دکمه FM/AM را فشار دهید تا عبارت AM یا FM در صفحه نمایش نمایان می شود.

آخرین ایستگاه دریافتی تنظیم می شود.

-۲- برای انتخاب ایستگاه تنظیم شده مورد نظر دکمه PR + یا -

برروی دستگاه کنترل از راه دور را چندین بار فشار دهید.
هر بار که این دکمه را فشار دهید، دستگاه گیرنده ضبط یکی از ایستگاه های تنظیم شده را پخش می کند.

-۳- با فشار مکرر دکمه + VOLUME یا - بر روی دستگاه کنترل از راه دور، حجم صدا را تنظیم کنید.

برای خاموش کردن رادیو

برای خاموش کردن دستگاه گیرنده ضبط دکمه POWER را فشار دهید یا سایر عملکردها (AV1 ، غیره) را انتخاب کنید.

برای گوش کردن ایستگاه های رادیویی تنظیم نشده از تنظیم دستی یا تنظیم خودکار استفاده کنید.

برای تنظیم دستی دکمه - TUN. + یا - TUN. برروی دستگاه کنترل از راه دور را چندین بار فشار دهید.

برای تنظیم خودکار، دکمه - TUN. یا + TUN. برروی دستگاه کنترل از راه دور را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

برای مرجع شما

*اگر برنامه FM دارای پارازیت بود دکمه AUDIO/MO/ST. برروی دستگاه کنترل از راه دور را چندین بار فشار تا عبارت "STEREO" در صفحه نمایش به MONO تغییر کند.
هیچگونه جلوه استریویی در کار نیست بلکه عمل گیرنده بپسود می یابد. برای بازگشت به جلوه استریویی همین دکمه را دوباره فشار دهید.

برای بپسود گیرنده

أنتن های تعییه شده را دوباره جهت یابی کنید.

تنظیم ایستگاه های رادیو

شما می توانید ۵۰ ایستگاه برای FM و AM تنظیم کنید. قبل از تنظیم از کم بودن حجم صدا اطمینان حاصل کنید.

۱- دکمه FM/AM برروی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید تا عبارت AM یا FM برروی صفحه نمایش ظاهر شود.

۲- از این به بعد هربار که دکمه FM/AM را فشار دهید، FM و AM به تناوب تغییر می کند.

۳- دکمه - TUN. یا + TUN. برروی دستگاه کنترل از راه دور را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا علامت فرکاس شروع به تغییر کند سپس دکمه را رها کنید.

و قبی که دستگاه گیرنده ضبط ایستگاهی را بیابد عمل جستجو متوقف می شود.

۴- دکمه ENTER برروی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. یک شماره تنظیم شده در صفحه نمایش چشمک خواهد زد.

۵- دکمه PR + یا - برروی دستگاه کنترل از راه دور را برای انتخاب شماره مورد نظر فشار دهید.

۶- دکمه ENTER را برروی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید.
ایستگاه ذخیره می شود.

۷- برای ذخیره کردن بقیه ایستگاه ها مراحل ۳ تا ۶ را تکرار کنید.

برای تنظیم ایستگاه ضعیف

برای تنظیم ایستگاه به طور دستی دکمه - TUN. یا + TUN. در مرحله ۳ را چندین بار فشار دهید.

برای حذف تمامی ایستگاه های ذخیره شده
برای حذف تمامی ایستگاه های ذخیره شده دکمه ENTER را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید.

عیب یابی

در صورت بروز ایراد، پیش از تماس با بخش خدمات، موارد زیر را بررسی کنید.

امراز	دلیل	رفع ایراد
روشن نمی شود	• سیم برق را محکم جا بزنید.	• دستگاه صوتی برای دریافت و روی تلویزیون تنظیم کنید تا تصویر نمایان شود.
تصویر ندارد	• تلویزیون برای دریافت تصویر دستگاه ضبط تنظیم نشده است. • کابل ویدئو وصل نشده است. • تلویزیون را روشن کنید.	• ورودی مناسب را روی تلویزیون تنظیم کنید تا تصویر نمایان شود.
صدا ندارد	• دستگاه صوتی برای دریافت و روی از دستگاه ضبط ، تنظیم نشده است. • کابل های صوتی وصل نشده اند.	• ورودی مناسب را روی سیستم صوتی انتخاب کرده تا صدرا بشنود.
تصویر اشکال دارد	• سیستم صوتی خاموش است. • سیم اتصال صوتی خراب است.	• سیستم صوتی را روشن کنید. • با یک سیم نو تعویض شود.
دستگاه ضبط DVD، شروع به پخش نمی کند	• دیسک کثیف است.	• دیسک را تمیز کنید.
تصویر مربوط به منبع خارجی به هم ریخته است.	• دیسک در سینی قرار ندارد. • یک دیسک غیر قابل پخش جا بزنید(نوع دیسک سیستم رنگ و کامپیوتری ای را بررسی کنید).	• یک دیسک در سینی قرار دهد (نمایانگر دیسک روی صفحه نمایش دستگاه پخش روش منی شود).
هنگام استفاده از کانال های PR/CH(+/-) برش می کنند.	• دیسک به صورت اولونه قرار گرفته است.	• دیسک را به صورتی که برجسب و چاپ آن به سمت بالا باشد، در دیسک خوان قرار دهد.
صدایا تصویر کانال پخش شده ضعیف بوده و یا اصلانیست.	• دیسک در محل استقرار قرار نگرفته است. • دیسک کثیف است.	• دیسک را در سینی دیسک بطور صحیح قرار دهد. • سیستم درجه بندی را غیرفعال کنید و در درجه بندی را تغییر دهید.
ایستگاه های رادیویی تنظیم نمی شوند.	• انتن هایی که دستگاه خارجی محافظت شده copy-protected است.	• به دستگاه ضبط نمی توانید متصل کنید باید که دستگاه را مستقیماً به تلویزیون متصل کنید.
پیغام برنامه نمایان می شود.	• این کانال ها در حافظه دستگاه ضبط، ذخیره نشده اند.	• کانال ها را وارد کنید. به "Program" در صفحه ۱۹ مراجعه کنید.
ایستگاه های رادیویی تنظیم نمی شوند.	• آنتن هایی که دستگاه خارجی محافظت شده copy-protected است.	• اتصالات را سفت کنید یا کابل را تعویض کنید.
تصویر دوربین فیلمبرداری نمایش داده نمی شود.	• دوربین فیلمبرداری خاموش است.	• دوربین فیلمبرداری را روشن کنید و بطور صحیح با آن کار کنید.
ایستگاه های رادیویی تنظیم نمی شوند.	• انتخاب و روی ضبط صحیح نیست.	• برای انتخاب کانال و روی از DV/AV1 (AV//INPUT DV...) استفاده کنید.
ایستگاه های رادیویی تنظیم نمی شوند.	• آنتن جایجا شده است یا اینکه اتصال درست برقرار نشده است.	• اتصال آنتن را محکم کنید. • آنتن ها را تنظیم کنید و در صورت لزوم از آنتن هایی استفاده کنید.
CHECK CABLE بر روی صفحه نمایان می شود.	• کابل سیستم درست وصل نشده است.	• وضعیت اتصال را کنترل کرده و اتصال کابل سیستم را محکم کنید.

ایراد	دلیل	رفع ایراد
دیسک های ضبط شده توسعه قابل پخش نیستند.	دیسک در وضعیت Video ضبط شده است. برخی از دستگاه های پخش حتی قادر به پخش دیسک های پایان یافته نیستند.	دیسک را پایان دهید به صفحه ۲۴ مراجعه شود. راه حل ندارد.
ضبط نمی کند یا با موقتی ضبط نمی کند.	دیسک هایی که بصورت تنها یکبار کی بوسله این دستگاه ضبط شده اند بر روی سایر دستگاه های پخش قابل اجرا نمی باشند.	برای پخش این دیسک ها دستگاه پخش کننده باید با RW منطبق باشد. راه حل ندارد.
پخش یا ضبط صدای استریو مقرر نیست.	فضای خالی باقیمانده در دیسک کافی نیست. منبی را که سعی دارید ضبط کنید حفاظت از نسخه برداری است.	از دیسک دیگری استفاده کنید. نمی توانید منبع را ضبط کنید
ضبط زمان بندی شده عمل نمی کند.	وقتی که کاتال ضبط را تنظیم می کنید، کاتال در روی تلویزیون خود تلویزیون تنظیم می شود. هنگام ضبط به یک دیسک هایی که یکبار محافظت از کپی شده اند قابل ضبط نیستند.	کاتال موجود در تیونر خود دستگاه ضبط DVD را انتخاب کنید. برای کپی از دیسک با فورمات VR استفاده کنید.
پخش یا ضبط صدای استریو مقرر نیست.	ساعت را تنظیم کنید. به تنظیم ساعت در صفحه ۲۰ مراجعه کنید. تایمر بطر غلط برنامه ریزی شده است. پس از برنامه ریزی تایمر، چراغ ضبط تایمر روشن نمی شود.	تایمر ابرنامه ریزی کنید. به ضبط زمان بندی شده در صفحه ۴ مراجعه شود. تایمر را برنامه ریزی کنید.
دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند.	تلویزیون با استریو منطبق نیست. برنامه پخش شده استریو نیست. حک های خروجی AV مربوط به ضبط DVD به جک های ورودی DVD تلویزیون متصل نیست. خروجی صدا و تصویر دستگاه ضبط DVD برای تماشای تلویزیون انتخاب نشده است. کاتال صوتی تلویزیون را به حالت استریو ببرید. به تغییر کاتال صوتی تلویزیون در صفحه ۳۹ مراجعه شود.	راه حل ندارد. راه حل ندارد. اتصالات AV را برقرار کنید. حالت استریو فقط از طریق خروجی AV ضبط DVD امکان پذیر است. AUX یا منبع AV را همانند ورودی تلویزیون انتخاب کنید.
ری ست کردن دستگاه اگر هر یک از عالم زیر را مشاهده کردید ...	دستگاه کنترل از راه دور به سمت گیرنده روی دستگاه پخش قرار ندارد. کنترل از راه دور با دستگاه فاصله زیادی دارد. در مسیر ارتباط بین کنترل از راه دور و دستگاه پخش یک مانع وجود دارد. باتری های نو جایگزین کنید.	دستگاه را بر قرار کنید. آنرا در فاصله حداقل ۷ متری مورد استفاده قرار دهید. مانع را از سر راه بردارید. ری سرت کنترل از راه دور فرسوده شده است.

طبق مراحل زیر دستگاه ضبط را ری سرت کنید:

- دکمه POWER را فشار داده و مدت پنج ثانیه آن را نگه دارید.
- این عمل باعث می شود دستگاه خاموش و سپس روشن شود.
- دو شاخه را از پریز بیرون کشیده و پس از پنج ثانیه دوباره آن را به برق بزنند.
- دستگاه ضبط به طور طبیعی کار نمی کند.
- دستگاه به برق متصل است، اما روشن یا خاموش نمی شود.
- نمایشگر پال جلو کار نمی کند.
- دستگاه را از راه دور با دستگاه فاصله زیادی دارد.
- در مسیر ارتباط بین کنترل از راه دور و دستگاه پخش یک مانع وجود دارد.
- باتری های نو جایگزین کنید.

مشخصات فنی عمومی

AC 200-240V, 50/60 Hz
35W
441 X 58 X 307 mm (w x h x d) without foot
4.5 kg
5:C to 35:C
5 % to 90 %
PAL I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1 colour system
PAL

برق مورد نیاز
میزان مصرف برق
ابعاد (تقربی)
وزن (تقربی)
دمای کارکرد
رطوبت کارکرد
سیستم تلویزیون
فرمت ضبط

ضبط

DVD Video Recording, DVD-VIDEO
HDD (250GB), DVD-ReWritable, DVD-Recordable, DVD+ReWritable,
DVD+Recordable, DVD+Recordable (Double Layer), DVD-RAM
DVD (4.7GB): Approx. 1 hour (XP mode), 2 hours (SP mode),
4 hours (LP mode), 6 hours (EP mode)
DVD+R DL (8.5GB): Approx. 3 hour (XP mode),
3 hours 40 minutes (SP mode), 7 hours 10 minutes (LP mode),
10 hours 30 minutes (EP mode)
HDD (250GB): Approx. 62 hours (XP mode),
103 hours (SP mode), 207 hours (LP mode), 310 hours (EP mode)

فرمت ضبط
رسانه قابل ضبط
زمان قابل ضبط

فرمت ضبط تصویر
فرکанс نمونه
فرمت فشرده سازی
فرمت ضبط صدا
فرکанс نمونه
فرمت فشرده سازی

پخش

27MHz
MPEG2

48kHz
Dolby Digital

DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz to 20 kHz, CD: 8 Hz to 20 kHz
DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz to 44 kHz
More than 100 dB (AUDIO OUT connector)
Less than 0.008% (AUDIO OUT connector)
More than 95 dB (AUDIO OUT connector)

نسبت سیگنال به نویز
اغتشاش هامونیک
دامنه دینامیک

ورودی ها
ورودی صدا (سدای اپتیکال)
ورودی آنتن هوایی
ورودی تصویر
ورودی صدا
ورودی DV

خروجی ها
خروجی تصویر
خروجی تصویر کامپوننت
خروجی صدا / تصویر HDMI
خروجی صدا (سدای آنالوگ)

3 V (p-p), 75 Ω, Optical connector x 1
Aerial input, 75 ohms
1.0 Vp-p 75 ohms, sync negative, RCA jack x 1
0 dBm more than 47 kohms, RCA jack (L, R) x 1
4 pin (IEEE 1394 standard)

1 Vp-p 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync, RCA jack x 1
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 2
19 pin (HDMI standard, Type A)
2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 1

آپلی فایر

حالت استریو

حالت سوراند

(*)بسته به حالت صدا و تنظیمات

ممکن است هیچ صدایی پخش نشود.)

155W + 155W (Rated Output Power 130W, 4Ω at 1 kHz, THD 10 %)

Front: 155W + 155W (Rated Output Power 130W, THD 10 %)

Center*: 155W

Surround*: 155W + 155W (Rated Output Power 130W,

4Ω at 1 kHz, THD 10 %)

Subwoofer*: 225W (Rated Output Power 180W, 3Ω at 30 Hz, THD 10 %)

مشخصات فنی

دامنه تنظیم (FM)

فرکانس متوسط (FM)

نسبت سیگنال به نویز

دامنه تنظیم (AM)

فرکانس متوسط (AM)

آنتن

87.5 - 108 MHz

10.7 MHz

60 dB (Mono)

522 - 1,620 kHz

450 kHz

Wire antenna (FM)

Loop antenna (AM)

جلو/پشت (LHRH1260HTS)

2 Way 3 Speaker

4 Ω

100 - 20,000 Hz

83 dB/W (1m)

310W

256 x 1290 x 268 mm

5.2 kg

نوع

امپیданس

واکنش فرکانسی

سطح فشار صدا

حداکثر توان ورودی

ابعاد خالص(عرض X ارتفاع X قطر)

وزن خالص

2 Way 3 Speaker

4 Ω

100 - 20,000 Hz

83 dB/W (1m)

310W

500 x 172 x 108 mm

2.2 kg

مرکزی (LHRH1260HTS)

نوع

امپیدانس

واکنش فرکانسی

سطح فشار صدا

حداکثر توان ورودی

ابعاد خالص(عرض X ارتفاع X قطر)

وزن خالص

ساب ووفر (LHRH1260HTS)

صرف برق

نوع

امپیدانس

واکنش فرکانسی

سطح فشار صدا

حداکثر توان ورودی

ابعاد خالص(عرض X ارتفاع X قطر)

وزن خالص

• طرح و مشخصات فن بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.



P/NO : MFL56962812

مراکز خدمات پس از فروش گلدنیران

ردیف	استان	شهر	نام خانوادگی	تلفن
۱	اردبیل	اردبیل	پاشازاده	۲۲۳۲۳۲۲-۲۲۴۵۵۸۱-۲۲۴۹۳۷۰-۲۲۴۹۳۷۱
۲	اصفهان	اصفهان	صفا	۶۲۵۵۰۰
۳	اصفهان	اصفهان	ادیب	۴۴۷۹۰۰۰-۱
۴	اصفهان	اصفهان	کیانی	۲۲۵۱۴۵۴-۲۲۵۱۴۵۳
۵	اصفهان	شاهین شهر	گودرزی	۵۲۴۰۹۵۹
۶	اصفهان	کاشان	باقری نسب	۴۲۲۷۹۵۴-۴۲۲۰۰۱۴
۷	ایلام	ایلام	هرانی	۳۲۳۸۴۷۳
۸	آذربایجان شرقی	تبریز	نجفی	۳۳۵۲۳۳۵/۳۳۶۳۶۱۳
۹	آذربایجان شرقی	تبریز	زارعی	۵۵۵۰۲۸۵-۵۵۴۰۰۴۱
۱۰	آذربایجان شرقی	میانه	شیخی	۲۲۲۱۰۰۲-۲۲۳۴۶۶۸
۱۱	آذربایجان غربی	ارومیه	عباری	۲۲۲۴۵۷۱-۲۲۳۷۷۰۰
۱۲	آذربایجان غربی	خوی	گنجی مطلق	۲۲۲۲۲۹۰-۲۲۲۶۹۹۰
۱۳	بوشهر	بوشهر	اعşری	۲۵۲۲۸۹۵-۲۵۲۲۸۹۳
۱۴	تهران	اسلامشهر	شامی	۲۲۵۱۴۴۰-۲۲۴۱۳۷۵
۱۵	تهران	کرج	ساسانی	۴۴۳۷۸۸۰-۴۴۲۹۴۷۳
۱۶	تهران	ورامین	شاملو	۲۲۵۲۲۳۱۶
۱۷	چهارمحال و بختیاری	شهرکرد	ابراهیمی	۲۲۲۲۵۵۵/۲۲۲۶۴۷۷
۱۸	خراسان جنوبی	بیرجند	زینلی	۴۴۳۷۵۱۵-۴۴۳۲۲۱۰/۴۴۳۳۳۰۹
۱۹	خراسان جنوبی	بیرجند	افشاری	۴۴۴۰۶۶۰
۲۰	خراسان رضوی	سبزوار	طبیسی	۲۲۲۸۹۶۰
۲۱	خراسان رضوی	قوچان	ثروتمند	۲۲۲۱۸۷۵
۲۲	خراسان رضوی	مشهد	شهاب فر	۷۲۶۸۶۵۶-۷
۲۳	خراسان رضوی	مشهد	عبد...زاده	۸۴۲۲۶۲۴
۲۴	خراسان رضوی	مشهد	ایلدر آبادی	۷۳۳۵۵۸۴-۸۵-۸۶
۲۵	خراسان رضوی	نیشابور	رباطی	۲۲۳۹۹۵۰-۳۳۳۴۰۹۰
۲۶	خراسان شمالی	جنورد	حسینی	۲۲۴۰۶۴۱/۲۲۲۰۰۶۳
۲۷	خوزستان	امیدیه	پولادوند	۳۲۲۱۰۹۰
۲۸	خوزستان	اندیمشک	قره داغی	۴۲۲۶۴۵۷-۴۲۲۸۱۲۴
۲۹	خوزستان	اهواز	جعفری	۲۲۲۵۳۷۱/۲۲۲۵۴۵۵
۳۰	خوزستان	اهواز	امین زر	۴۴۷۲۴۶۵-۴۴۷۲۴۷۵
۳۱	خوزستان	اهواز	نبهانی	۲۲۵۶۱۶۱-۲۲۵۶۱۶۲-۲۲۵۶۱۶۳
۳۲	خوزستان	آبادان	کریمی نیا	۴۴۳۷۸۲۶-۴۴۳۷۹۱۲
۳۳	خوزستان	بهبهان	افتخاری	۳۳۳۴۶۳۳

۲۲۳۷۵۵۲-۲۲۲۷۲۹۶	صراف زاده	دزفول	خوزستان	۳۴
۲۲۳۰۱۴۵	ولایتی پور	دزفول	خوزستان	۳۵
۵۲۱۴۷۱۵	حقيقی	شوش دانیال	خوزستان	۳۶
۲۳۴۰۰۱۶	صادقیان	ماهشهر	خوزستان	۳۷
۵۲۴۵۲۵۶	راغبی	زنجان	زنجان	۳۸
۲۳۲۹۹۹۴	حاج علیان	سمنان	سمنان	۳۹
۳۲۱۴۵۰۰-۲	مطهر	Zahedan	سیستان و بلوچستان	۴۰
۳۳۲۸۴۸۱	نعمت الهی	آبادان	فارس	۴۱
۲۲۸۰۵۸۲-۲۲۸۸۸۴۴	زرگر	شیراز	فارس	۴۲
۸۲۰۳۳۵۵	ستوده	شیراز	فارس	۴۳
۲۲۴۹۵۸۲-۲۲۴۲۱۸۲	فتح الهی	شیراز	فارس	۴۴
۲۲۴۱۲۵۳-۲۲۲۸۴۸۴	پام	کازرون	فارس	۴۵
۳۲۳۱۲۹۹	شهیدیان	مرودشت	فارس	۴۶
۲۲۳۸۵۶۰	عظیمی	قزوین	قزوین	۴۷
۷۷۵۶۴۶۵	سامانی	قم	قم	۴۸
۶۶۱۵۰۵۷/۶۶۱۳۸۶۰	ابوزری	قم	قم	۴۹
۲۲۳۷۸۶۸-۳۲۴۴۷۰۰	محمدیان	سنندج	کردستان	۵۰
۲۲۱۲۳۱۸	موقر افضلی	جیرفت	کرمان	۵۱
۸۲۲۶۱۷۰-۸۲۲۰۵۵۶	دهقان رجبی	رفسنجان	کرمان	۵۲
۴۲۲۳۷۷۳۵	رضوی	سیرجان	کرمان	۵۳
۲۷۲۲۳۴۶۳-۲۷۲۵۰۶۰	دهقان	کرمان	کرمان	۵۴
۲۲۳۱۱۲۶	ابراهیمی	کرمان	کرمان	۵۵
۳۳۳۹۶۹۹	حیدری	یاسوج	کهکلیویه و بویر احمد	۵۶
۸۳۸۲۷۲۷-۸۳۸۰۵۲۲	علیخانی	کرمانشاه	کرمانشاه	۵۷
۲۲۶۱۴۱۰-۲۲۶۱۴۲۰-۲۲۴۲۴۴۷-۲۲۴۸۴۲۰-۲۲۴۸۴۱۰	کابلی	گرگان	گلستان	۵۸
۵۵۵۰۲۱۸/۵۵۵۳۳۱۸	حیدری	گند کاووس	گلستان	۵۹
۴۲۴۳۴۲۳	بهشتی	بندر انزلی	گیلان	۶۰
۳۲۲۰۴۰۶	پور عبد الحمید	رشت	گیلان	۶۱
۲۲۳۳۱۴۴-۲۲۴۶۵۲۳	عباسی	رشت	گیلان	۶۲
۲۲۲۸۲۴۵	محمد پور	لاهیجان	گیلان	۶۳
۵۲۲۹۴۰۱	پور اسماعیل	لنگرود	گیلان	۶۴
۴۲۲۰۳۰۲-۴۲۲۵۵۵۹	پور عینی	هشتپر طوالش	گیلان	۶۵
۲۲۲۱۴۴۴	حقيقی	الیگودرز	لرستان	۶۶
۲۶۲۸۶۲۸-۲۶۲۳۶۳۰	شادباش	بروجرد	لرستان	۶۷
۲۲۰۷۵۶۷	مشرفیان	خرم آباد	لرستان	۶۸

۲۲۲۱۹۰۷	تیماج چی	آمل	مازندران	۶۹
۲۲۹۲۵۱۰-۲۲۲۱۲۱۰	کیانی	بابل	مازندران	۷۰
۳۲۳۷۰۵۶	هاشمی	بابل	مازندران	۷۱
۵۲۵۲۸۸۸-۵۲۵۳۸۸۸	رضاپایی	بابلسر	مازندران	۷۲
۵۲۲۸۲۳۹-۵۲۲۴۸۵۶	میرزائی	بهشهر	مازندران	۷۳
۴۲۲۲۹۳۳-۴۲۸۲۹۳۳	فصیحی	تنکابن	مازندران	۷۴
۲۲۲۷۲۵۲	الیاسی	چالوس	مازندران	۷۵
۵۲۵۷۵۹۰	پور نادری	رامسر	مازندران	۷۶
۲۲۶۳۴۱۰/۲۲۶۳۴۸۰/۲۲۶۴۲۴۸	جلیلی	ساری	مازندران	۷۷
۳۲۴۷۷۱۲-۳۲۸۵۷۱۲-۳۲۴۷۷۰۶	گیاه تازه	قائم شهر	مازندران	۷۸
۷۷۴۲۹۸۶	قلی زاده	محمد آباد	مازندران	۷۹
۳۲۳۲۲۲۶	خواجوند	نوشهر	مازندران	۸۰
۲۲۴۹۰۶۶-۲۲۳۳۹۳۹	جمشیدی	اراک	مرکزی	۸۱
۲۲۲۹۵۵۵-۲۲۲۰۳۵۸-۲۲۲۱۰۱۲-۱۴	بدیعی	اراک	مرکزی	۸۲
۲۲۲۳۹۰۱-۲۲۲۰۲۷۰	شعیبی	خمین	مرکزی	۸۳
۳۲۳۱۶۳۹	اسماعیلی گاسفید	بندر عباس	هرمزگان	۸۴
۸۲۶۵۸۲۹-۸۲۶۲۵۲۹	مظاہری	همدان	همدان	۸۵
۶۲۴۸۷۱۱	غنى پور	یزد	یزد	۸۶

فقط با ضمانت نامه فارسی گلديران

با بيش از ۴۰۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر ايران

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلديران:

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳ (تهران)

گلديران نماینده انحصاری محصولات خانگی، صوتی و تصویری ال جي
در ايران.

