



**MICROWAVE OVEN  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА  
MIKROVALNA PEĆNICA  
МНКРОТАЛАСНА ПЕЋНИЦА СА РОŠТИЉЕМ**

L  
**OWNER'S MANUAL  
TÍPUSÚ GRILLEZŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐHÖZ  
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ  
PRIRUČNIK ZA VLASNIKA  
PRIRUČNIK ZA UPOTREBU**

**MS2349HS**

P/No:MFL47342618



## Предпазни мерки за предотвратяване евентуално излагането на действието на микровълновите лъчи.

Фурната спира да работи при отворена врата благодарение на обезопасяващото блокиращо устройство, вградено в механизма на вратата. Блокиращото устройство автоматично прекратява кулинарния процес, ако вратата се отвори, защото излагането на действието на микровълновата енергия, използвана при микровълновите фурни, е опасно и вредно. **Не се опитвайте да разглобявате или поправяте блокиращото устройство!**

Не поставяйте нищо между члената повърхност на фурната и вратата и не допускайте остатъци от храна или почистващи вещества да се натрупат върху уплътняващите повърхности.

Не използвайте фурната, ако е повредена. От изключителна важност е вратата да се затваря добре, за което е необходимо да не бъдат повредени: 1) вратата (изкривена), 2) пантите и фиксаторите (счупени или разхлабени), 3) уплътненията на вратата и другите уплътняващи повърхности.

Фурната не трябва да се поправя от никой друг, освен от квалифициран сервизен персонал.

## ВНИМАНИЕ

**Моля, задавайте правилно времето за приготвяне на различните видове хани, тъй като надвишаването на необходимото време може да причини запалване на ХРАНАТА и последващо повреждане на фурната.**

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Когато загрявате течности, напр. супи, сосове или напитки във фурната, достигането на температури над точката на кипене може да настъпи, без да се появят меухрчета и бълбукане. В резултат на това течността може внезапно да иззипи. За предотвратяване на подобна възможност, следвайте долуописаните правила:

1. Избягвайте употребата на тесни съдове с отвесни стени.
2. Не прегрявайте.
3. Разбъркайте течността, преди да я поставите във фурната и още веднъж по средата на необходимото за загряване време.
4. След загряване оставете съда за кратко време във фурната, внимателно разбъркайте или разкллатете още веднъж и проверете температурата преди консумация, за да избегнете изгаряния (отнася се специално за съдържанието на шишета за хранене на бебета и бурканчета с детски храни).  
Внимавайте при боравене със съдовете.

## ВНИМАНИЕ

**Винаги оставяйте храната да престои известно време след приготвянето ѝ и проверявайте температурата преди консумация. Особено на шишета за хранене на бебета и бурканчета с детски храни.**

BG

# СЪДЪРЖАНИЕ

## Как работи микровълновата

Микровълните са форма на енергия, подобна на радио- и телевизионните вълни и обикновената дневна светлина. Обикновено микровълните се разпръсват и изчезват без ефект, докато минават през атмосферата. Микровълновите фурни обаче имат магнетрон, който е предназначен да оползотвори енергията от микровълните. Електричеството, което постъпва в магнетронната тръба, се използва за създаване на микровълнова енергия.

Тези микровълни постъпват в зоната за кулинарна обработка през отвори вътре във фурната. На дъното на фурната е разположена въртяща се поставка. Микровълните не могат да преминат през металните стени на фурната, но те проникват през стъкло, порцелан и хартия – материалите, от които са изработени съдовете за безопасно готвене в микровълнови фурни.

Съдовете за готвене не се нагряват директно от микровълните, а от нагорещената храна в тях.

## ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗОПАСЕН ДОМАКИНСКИ ЕЛЕКТРОУРЕД

**Микровълновата фурна е един от най-безопасните домакински електроуреди. Когато вратата е отворена, фурната автоматично спира да произвежда микровълни. Микровълновата енергия се превръща изцяло в топлинна, щом влезе в контакт с храната и никаква остатъчна вредна енергия не се съдържа в храната, която консумирате.**


Предпазни мерки	59
Съдържание	60
Разопаковане и монтаж	61 ~ 62
Настройка на часовника	63
Обезопасяване срещу деца	64
Микровълнова енергия – готвене	65
Микровълнова енергия – степени	66
Двуетапно готвене	67
Бърз старт	68
Автоматично готвене	69 ~ 71
Автоматично размразяване	72 ~ 73
Бързо размразяване	74 ~ 75
Двтоматично подгряване	76 ~ 77
Указания за затопляне и подгряване	78
Указания за готвене на пресни зеленчуци	79
Важни инструкции за безопасна работа	80 ~ 81
Съдове, безопасни за употреба в микровълнова фурна	82
Характеристика на хранителните продукти и техники за готвене в микровълнова фурна	83 ~ 84
Въпроси и отговори	85
Електрически монтаж / Технически характеристики	86

Като следвате указанията, дадени на тези две страници, ще можете бързо да проверите дали Вашата микровълнова фурна работи правилно. Моля, обърнете специално внимание на указанията за мястото, където да разположите фурната. Когато я разопаковате, отстранете напълно опаковката и всички допълнителни принадлежности. Огледайте за евентуални повреди по време на транспортирането.

## РАЗОПАКОВАНЕ И МОНТАЖ

1

Разопаковайте фурната и я поставете на равна хоризонтална повърхност.




ВЪРТЯЩ СЕ ПРЪСТЕН



СТЪКЛЕНА ПОСТАВКА

2

Поставете фурната на избрано от Вас място на височина не по-малко от 85 см, като оставате най-малко 30 см разстояние над нея и 10 см отзад за правилна вентилация. Предната страна на фурната трябва да бъде най-малко на 8 см навътре от ръба на повърхността, за да се предпази от евентуално събаряне. Отгоре или отстрани на фурната има отдушник. Блокирането му може да повреди фурната.



BG

ТАЗИ ФУРНА НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНИЕ.

**3** Свържете Вашата фурна с обикновен домакински контакт. Други уреди не бива да бъдат едновременно включени към същия контакт. Ако фурната не заработи нормално, изключете я от електрическия контакт и след това отново я включете.

**4** Дръпнете **ДРЪЖКАТА НА ВРАТАТА**, за да отворите фурната. Поставете **ВЪРТЯЩИЯ ПРЪСТЕН** вътре и сложете **СТЪКЛЕНИЯ ПОДНОС** върху него.

**5** Напълнете **съд, подходящ за микровълнови уреди**, с 300 мл вода. Поставете я на **СТЪКЛЕНИЯ ПОНОС** и затворете вратата. Ако не сте сигурни какъв съд да използвате, обърнете на 82 страница.



**6** Натиснете бутона **STOP/CLEAR** и след това натиснете един път бутона **START**, за да зададете 30 мин време за приготвяне.

**30**  
**секунди**

**7** На екрана ще бъдат отброени 30 секунди с обратно броене. Когато бъде достигната 0 ще чуете **предупредителен звук**. Отворете фурната и проверете температурата на водата. Ако фурната е в изправност, водата ще бъде топла. **Съдът може да бъде нагорещен**, затова бъдете внимателни при изваждането му.




**ВАШАТА ФУРНА ВЕЧЕ Е ИНСТАЛИРАНА**

**8** Преди консумация, съдържанието на бутилките за хранене на бебета и на бурканите с детски хrани трябва да бъде разбъркano или разклатено, а температурата му – проверена, за да се предотврати евентуално опарване.

Можете да настроите часовника в 12-часов и в 24-часов формат.

В следващия пример ще ви покажа как да настроите 14:35 ч. при 24-часов формат.

Уверете се, че печката е напълно разопакована.



Когато включвате печката за първи път или когато захранването се възстановява след прекъсване, на дисплея се показва "0"; трябва да пренастроите часовника.

Ако на часовника (или на дисплея) се показват необичайни символи, изключете печката от контакта, включете я отново и пренастройте часовника.

# Настройка на часовника

BG

Уверете се, че сте включили печката правилно по описания по-горе в ръководството начин.

Натиснете **STOP/CLEAR**.

Натиснете **CLOCK** веднъж.

(Ако искате да използвате 12-часов формат, натиснете **CLOCK** още веднъж. Ако след като настроите часовника, искате да настроите друга опция, изключете и отново включете печката в контакта.)

Натиснете **10 MIN** петнайсет пъти.

Натиснете **1 MIN** три пъти.

Натиснете **10 SEC** пет пъти.

Натиснете **CLOCK**, за да настроите часа.

Часовникът започва да отмерва времето.

# ОБЕЗОПАСЯВАНЕ СРЕЩУ ДЕЦА



Натиснете СТОП/ЗАНУЛЯВАНЕ.



**BG**

Вашата фурна предлага опция за защита от случайно включване на фурната. При включено "Обезопасяване срещу деца" (child lock) никоя функция не може да се задейства, нито да се готови каквото и да е.

Вашето дете все пак ще може да отваря вратата на фурната.

Натиснете и задръжте СТОП/ЗАНУЛЯВАНЕ, докато на дисплея се появии "L" и се чуе звуков сигнал.

**ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО СРЕЩУ ДЕЦА** е включено.

Ако сте настроили часовника, часът ще изчезне от дисплея.

"L" остава на дисплея, за да Ви напомня, че сте включили обезопасяването.



За да прекратите действието на **ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО СРЕЩУ ДЕЦА**, натиснете и задръжте СТОП/ЗАНУЛЯВАНЕ, докато "L" изчезне. В момента на изключване ще чуете звуковия сигнал.

Със следващия пример ще Ви обясним как се приготвя храна при 80% мощност в продължение на 5 минути и 30 секунди.

# МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ ГОТВЕНЕ



Вашата фурна има пет степени на микровълнова мощност.

МОЩНОСТ	%	Полезна мощност
Максимална (HIGH MAX)	100%	800W
Средновисока (MEDIUM HIGH)	80%	640W
Средна (MEDIUM)	60%	480W
Среднониска/ Размразяване (DEFROST, MEDIUM LOW)	40%	320W
Минимална (LOW)	20%	160W

Проверете дали фурната Ви е монтирана в съответствие с дадените на предишните страници указания.

Натиснете СТОП/ЗАНУЛЯВАНЕ.

Натиснете **MICRO** два пъти, за да изберете мощност 640 W.  
На дисплея се изобразява "640".

Натиснете 1 **MIN** пет пъти.  
Натиснете 10 **SEC** три пъти.

Натиснете **СТАРТ**.

BG

# МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ СТЕПЕНИ

Вашата микровълнова фурна разполага с 5 степени на мощност, които позволяват максимална гъвкавост и контролиране на кулинарния процес. Таблицата по-долу дава примери за препоръчителната мощност според вида на храните, които се приготвят в микровълновата фурна.

СТЕПЕН НА МОЩНОСТ	ПРИЛОЖ	СТЕПЕН НА МОЩНОСТ (%)	Полезна мощност
<b>МАКСИМАЛНА (HIGH MAX)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Кипване на вода</li> <li>* Изпичане до златисто-кафяв цвят на мляно говеждо</li> <li>* Кулинарна обработка на парчета пилешко, риба, зеленчук</li> <li>* Кулинарна обработка на парчета крехко месо</li> </ul>	100%	800W
<b>СРЕДНОВИСОКА (MEDIUM HIGH)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Претопляне</li> <li>* Печење на месо и птици</li> <li>* Кулинарна обработка на гъби и морски деликатеси</li> <li>* Кулинарна обработка на храни, съдържащи сирене и яйца</li> </ul>	80%	640W
<b>СРЕДНА (MEDIUM)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Печење на кейк и кифлички</li> <li>* Приготвяне на яйца</li> <li>* Приготвяне на крем-карамел</li> <li>* Готвене на ориз, супи</li> </ul>	60%	480W
<b>СРЕДНОНИСКА/ РАЗМРАЗЯВАНЕ (DEFROST, MEDIUM LOW)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Размразяване</li> <li>* Разтапяне на масло и шоколад</li> <li>* Кулинарна обработка на парчета некрехко месо</li> </ul>	40%	320W
<b>МИНИМАЛНА (LOW)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Размекване на масло, сирене и кашкавал</li> <li>* Размекване на сладолед</li> <li>* Втасване на тесто</li> </ul>	20%	160W



# ДВУЕТАПНО ГОТВЕНЕ

Със следващия пример ще Ви покажем как да готовите някои хrани на два етапа.  
Първият етап ще сготви храната Ви за 11 минути на МАКСИМАЛНА мощност, а  
втория ще я готови за 35 минути на 320 W.



По време на двуетапното готвене вратата на фурната може да се отваря и храната да се проверява. Затворете вратата на фурната и натиснете **START**, и етапът на готвене ще продължи.

В края на етап 1 ще чуете звуков сигнал, след което започва етап 2.

Ако желаете да спрете програмата, натиснете **STOP/CLEAR** два пъти.

Натиснете **STOP/CLEAR**.



Нагласете мощността и времето за готвене **за етап 1**.

(Можете да прескочите този процес за МАКСИМАЛНА мощност).

Натиснете **MICRO** еднократно, за да изберете МАКСИМАЛНА мощност.

Натиснете **10 MIN** веднъж.

Натиснете **1 MIN** веднъж.

Нагласете мощността и времето за готвене **за етап 2**.

Натиснете **MICRO** четири пъти, за да изберете мощност 320 W.

Натиснете **10 MIN** три пъти.

Натиснете **1 MIN** пет пъти.

Натиснете **START**.



BG

# БЪРЗ СТАРТ



**БЪРЗ СТАРТ** е опция, която Ви позволява да зададете кулинарна обработка при максимална мощност с натискане на бутон **СТАРТ**, като при всяко натискане се задава 30-секунден интервал.

BG

Със следващия пример ще Ви обясним как да зададете 2 минути за кулинарна обработка при максимална мощност.

Натиснете **СТОП/ЗАНУЛЯВАНЕ**.



Натиснете **СТАРТ** четири пъти, за да зададете 2 минути при **МАКСИМАЛНА** мощност. Фурната ще заработи още преди да сте свършили с натискането.

По време на работа в режим **БЪРЗ СТАРТ**, можете да удължите времето на кулинарна обработка чрез последователно натискане на бутон **СТАРТ**.

# АВТОМАТИЧНО ГОТВЕНИ



AUTO COOK ви позволява лесно да пригответе повечето от любимите ви ястия чрез избор на вида и теглото на продуктите.

Натиснете STOP/CLEAR

Натиснете AUTO COOK два пъти, за да изберете Пресни зеленчуци

Натиснете пет пъти бутона **More (повече)**, за да въведете 0,6 kg.

Натиснете START.

Вид ястие	натиснете AUTO COOK
Небелени картофи	1 път
Пресни зеленчуци	2 пъти
Замразени зеленчуци	3 пъти
Ориз/паста	4 пъти

BG

Вид продукти	Температура на продуктите	Съд	Тегло от-до	Инструкции
<b>1. Небелени картофи</b>	Стайна	На стъклена полица	0,2 – 1,0 кг	<p>Изберете картофи със средни размери – по 170 – 200 г. Измийте и подсушете картофите.</p> <p>Продупчете всеки картоф на няколко места с вилица. Наредете ги на стъклената полица.</p> <p>Изберете теглото и натиснете START. След като са готови, извадете картофите от фурната. Оставете ги покрити с фолио за 5 минути.</p>
<b>2. Пресни зеленчуци</b>	Стайна	Издръжлива на микровълни купа	0,2 – 0,8 кг	<p>Поставете зеленчуците в купа, издръжлива на микровълни. Добавете вода. Покрайте с кърпа. След сготвяне разбъркайте и оставете да престои 2 минути. Добавяйте вода в зависимост от количеството.</p> <p>** 0,2 кг – 0,4 кг : 2 супени лъжици</p> <p>** 0,5 кг – 0,8 кг : 4 супени лъжици</p>
<b>3. Замразени зеленчуци</b>	Стайна	Издръжлива на микровълни купа	0,2 – 0,8 кг	<p>Поставете зеленчуците в купа, издръжлива на микровълни. Добавете вода. Покрайте с кърпа. След сготвяне разбъркайте и оставете да престои 2 минути. Добавяйте вода в зависимост от количеството.</p> <p>** 0,2 кг – 0,4 кг : 2 супени лъжици</p> <p>** 0,5 кг – 0,8 кг : 4 супени лъжици</p>

BG

Вид продукти	Температура на продуктите	Съд	Тегло от-до	Инструкции										
<b>4. Ориз/паста</b>	Стайна	Издръжлива на микровълни купа	0,1 – 0,3 кг	<p>Измийте ориза. Изцедете водата. Сипете ориза и вода заварене в дълбока и голяма купа.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тегло</th><th>100 г</th><th>200 г</th><th>300 г</th><th>Капак</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вода за варене</td><td>200 мл</td><td>400 мл</td><td>600 мл</td><td>Да/С отвор за парата</td></tr> </tbody> </table> <p>** Ориз – след сготвяне оставете да престои захлупено за 5 минути или докато попие водата.</p>	Тегло	100 г	200 г	300 г	Капак	Вода за варене	200 мл	400 мл	600 мл	Да/С отвор за парата
Тегло	100 г	200 г	300 г	Капак										
Вода за варене	200 мл	400 мл	600 мл	Да/С отвор за парата										

# АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ

Температурата и плътността на продуктите варираят, затова Ви препоръчваме да ги проверявате преди кулинарна обработка. Обърнете специално внимание на едри парчета джолан и пилешки разфасовки, някои продукти не бива да се размразяват напълно преди кулинарна обработка. Програмата ХЛЯБ е подходяща за размразяване на малки кулинарни артикули, като напр. кифлички и малки хлебчета. Те се нуждаят от време за престой, за да може да се размрази и центърът им. Със следващия пример ще Ви обясним как да размразите 1.4 кг замразено пилешко.



Вашата фурна има четири настройки за размразяване: **МЕСО (MEAT)**, **ПТИЧЕ МЕСО (POULTRY)**, **РИБА (FISH)** и **ХЛЯБ (BREAD)**; всяка от които е с различна мощност. Избирането им става последователно натискане на бутон АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ.

BG

Тип на продукта	Натиснете <b>РАЗМРАЗЯВАНЕ</b>
<b>МЕСО (MEAT)</b>	<b>1</b> пъти
<b>ПТИЧЕ МЕСО (POULTRY)</b>	<b>2</b> пъти
<b>РИБА (FISH)</b>	<b>3</b> пъти
<b>ХЛЯБ (BREAD)</b>	<b>4</b> пъти

Натиснете **СТОП/ЗАНУЛЯВАНЕ**.

Претеглете продукта, който ще размразявате. Огледайте да не са останали никакви метални части от опаковката му; след това го поставете във фурната и затворете вратата.

Натиснете **АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ** два пъти, за да изберете размразяваща програма **ПТИЧЕ МЕСО**.

Въведете теглото на замразената храна, която ще размразявате.

За да въведете 1,4 кг, натиснете **MORE** четирийсет пъти.

Натиснете **СТАРТ**.

По време на размразяването ще чуете звуков сигнал, тогава отворете вратата на фурната, обърнете и разделете парчетата месо за равномерно размразяване. Отстранете вече размразените парчета или ги прикрийте така, че тяхното размразяването да се забави. След тази проверка затворете отново вратата и натиснете **СТАРТ** за продължаване на размразяването. **Фурната няма да преустанови размразяването (дори след като издаде звуков сигнал), ако вратата не бъде отворена.**

## УКАЗАНИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

- \* Хранителните продукти за размразяване трябва да бъдат поставени непокрити в подходящ за микровълнова фурна съд върху въртящата се стъклена поставка.
- \* Ако е необходимо, покрайте някои участъци от месото или пилешкото с листове алуминиево фолио. Така ще ги предпазите от загряване по време на размразяването. Фолиото не трябва да се допира до стените на фурната.
- \* Отделете едни от други пържолите, котлетите, наденичките, бекона и др. такива, колкото е възможно по-скоро.
- Щом чуете звуковия сигнал, обърнете продуктите. Отстраниете размразилите се порции. Продължете да размразявате останалите продукти. След размразяването във фурната, ги оставете да престоят до пълното им размразяване.
- \* Например, джолан и цели пилета трябва да ПРЕСТОЯТ най-малко 1 час преди кулинарна обработка.

Тип	Съд	Хранителни продукти	Граници на теглото
<b>МЕСО (MEAT)</b>	Подходящ за микровълнова фурна (плоска чиния)	<p><b>Месо</b> Мляно говеждо, бонфиле, кубчета за задушено, филе, стек, бут, говежди бургер, свински котлети, агнешки котлети, месни рула, наденица, шницели (2 см) Обърнете продуктите, щом чуете звуковия сигнал. След размразяване оставете да престоят 5-15 минути.</p>	0.1 – 4.0 кг
<b>ПТИЧЕ МЕСО (POULTRY)</b>		<p><b>Птиче месо</b> Цели пилета, бутчета, бяло месо, гърди от пуйка (под 2.0 кг) Обърнете продуктите, щом чуете звуковия сигнал. След размразяване оставете да престоят 20-30 минути.</p>	
<b>РИБА (FISH)</b>		<p><b>Риба</b> Филета, пържоли, цели риби, морски деликатеси. Обърнете продуктите, щом чуете звуковия сигнал. След размразяване оставете да престоят 10-20 минути.</p>	
<b>ХЛЯБ (BREAD)</b>	Хартиена салфетка или плоска чиния	Нарязан хляб, кифли, франзели и др.	0.1 – 0.5 кг

BG

# Бързо

## РАЗМРАЗЯВАНЕ



Вашата фурна има настройка за бързо размразяване на **МЕСО (MEAT)**.

*Служи за бързо размразяване на не повече от 0.5 кг кайма.  
Необходимо е време за престой, докато се размрази центърът на продукта. Със следващия пример ще Ви обясним как да размразите 0.5 кг кайма.*

**Натиснете СТОП/ЗАНУЛЯВАНЕ.**

Претеглете продукта, който ще размразявате. Огледайте да не са останали никакви метални части от опаковката му; след това го поставете във фурната и затворете вратата.

**Натиснете БЪРЗО РАЗМРАЗЯВАНЕ.**

Фурната стартира автоматично.

По време на размразяването ще чуете звуков сигнал, тогава отворете вратата на фурната, разместете, обърнете или разделете парчетата месо за равномерно размразяване. Отстранете вече размразените парчета или ги прикрийте така, че тяхното размразяването да се забави. След тази проверка затворете отново вратата и натиснете СТАРТ за продължаване на размразяването. Фурната няма да преустанови размразяването (дори след като издаде звуков сигнал), ако не вратата не бъде отворена.

## **БЪРЗО РАЗМРАЗЯВАНЕ**

Тип	Съд	Хранителни продукти	Граници на теглото
MECO (MEAT)	Говеждо	Кайма	0.5 кг
	Аgnешко		
	Телешко		

\* Опцията Бързо размразяване позволява автоматично настройване и контролиране на размразяването, но също както при традиционното размразяване Вие трябва да проверявате степента на размразяване на продуктите.

\* За най-добри резултати изваждайте рибата, морските деликатеси, месото и птиците от оригиналните им хартиени или найлонови опаковки. В противен случай, опаковката ще задържи изпарения и сокове, което може да стане причина външната повърхност на продуктите да претърпи кулинарна обработка.

\* Поставяйте продуктите в плитка стъклена тава, в която да се оттича водата.

\* Продуктите трябва да останат леко замразени в центъра си след изваждането им от фурната.

\* След размразяване във фурната, оставете продуктите да престоят 10 минути за пълното им размразяване.

BG

# ДВТОМАТИЧНО ПОДГРЯВАНЕ

В следния пример ще ви покажа как да пригответе 0,7 kg Супа/сос .



С Auto Reheat подгряването на храната е удобно и лесно.  
Фурната е предварително програмирана автоматично да подгрява храна.

BG

Вашата фурна има три настройки за Auto Reheat (автоматично подгряване): Soup/Sauce (супа/сос), Chilled Meal (замразена храна), Beverage (напитки) и Frozen Muffins (замразени кифли).

Натиснете  
Двтоматично  
подгряване

## Категория

Супа/сос	1	път
Замразена храна	2	пъти
Напитки	3	пъти
Замразени кифли	4	пъти

Натиснете STOP/CLEAR (стоп/изчистване).

1

Натиснете Супа/сос .

2

Натиснете шест пъти бутона More (повече), за да въведете 0,7 kg.

3

Натиснете START.

4

## Auto Reheat (автоматично подгряване)

Категория	Количество	Съд	ТЕМП. НА ХРАНАТА	Указания
Soup/Sauce (супа/cос)	0,2-0,8 kg	Купа, подходяща за микровълнова печка	Замразена	<p>1. Изсипете супата/коса в купа, подходяща за микровълнова печка. Покрийте с пластмасово фолио. Поставете храната във фурната.</p> <p>2. След загряване разбъркайте и оставете храната покрита 3 минути</p>
Chilled Meal (замразена храна)	0,3-0,6 kg	В който е закупена	Замразена	<p>Набодете повърхността с помощта на шиш.</p> <p>Поставете храната върху въртящата се стъклена поставка. След като храната е готова, оставете я да престои 2-3 минути, преди да я сервирате.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Храна, която се разбърква, напр.: спагети болонезе, телешко задушено</li> <li>- Храна, която не се разбърква, напр.: лазания, мусака</li> </ul> <p>Забележка: За храна в торбичка – набодете парчетата месо, ориза/макароните и т.н.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- За храни, които се разбъркват – разбъркайте след звуковия сигнал.</li> <li>- За храни, които не се разбъркват – не е нужно да разбърквате след звуковия сигнал.</li> </ul>
Beverage (напитки)	1-2 чаши	Керамични чаши	Стайна	<p>Налейте <math>236 \pm 0,1</math> г в керамична чаша.</p> <p>Нагласете температурата на водата на <math>70 \pm 1^\circ</math> F (<math>20,5\text{--}21,6^\circ</math> C), като използвате лабораторен термометър.</p> <p>Поставете чашата в средата на фурната.</p> <p>Натиснете бутона Beverage за 1 порция от напитката.</p> <p>Измерването на крайната температура на водата трябва да завърши за 10 секунди след края на времето за подгряване.</p>
Frozen Muffins (замразени кифли)	1-4 бр. (50 g/бр.)	Хартиени кърпи	Дълбоко замразена	<p>1. Поставете хартиена кърпа в средата на фурната.</p> <p>2. Поставете замразените кифли в средата на хартиената кърпа.</p>

BG

# УКАЗАНИЯ ЗА ЗАТОПЛЯНЕ И ПОДГРЯВАНЕ

За да затопляте и подгрявате успешно в микровълновата фурна, е наложително да спазвате няколко важни указания. Претегляйте количеството хранителни продукти, за да определите необходимото време за подгряване. Подреждайте продуктите в кръг за най-добри резултати. Продуктите със стайна температура се затоплят по-бързо от тези, иззадени от хладилника. Консервирани хrани трябва да се изваждат от кутиите им и да се поставят в съдове, подходящи за микровълнова фурна. Продуктите се затоплят по-равномерно, ако са покрити с подходящ капак или найлоново фолио с отвори. Отстранявайте внимателно капака или фолиото, за да предотвратите изгаряния от горещата пара. Използвайте дадената по-долу таблица като указание за затопляне и подгряване на сгответна храна.

Продукт	Време за приготвяне (на МАКСИМАЛНА мощност)	Специални инструкции
Нарязано месо 3 парчета (с дебелина 0.5 см )	1-2 минути	Поставете нарязаното месо в подходяща за микровълнова фурна чиния. Покрайте с найлоново фолио с отвори.  * Забележка: Сос за печено месо помага за запазване сочността на месото.
Парчета пилешко Гърди – 1 бр. 1 буче или цял крак	2-3 минути 3-3½ минути	Поставете парчетата пилешко в подходяща за микровълнова фурна чиния. Покрайте с найлоново фолио с отвори.
Филе от риба (170 – 230 г)	1-2 минути	Поставете рибата в подходяща за микровълнова фурна чиния. Покрайте с найлоново фолио с отвори.
Лазания 1 порция (300 г)	4-6 минути	Поставете лазанията в подходяща за микровълнова фурна чиния. Покрайте с найлоново фолио с отвори.
Рагу 1 купичка 2 купички	1½-3 минути 4½-7 минути	ГОТВЕТЕ в подходяща стъклена тенджера. Разбъркайте ведньж по средата на необходимото време.
Рагу със сметана или сирене 1 купичка 2 купички	1-2½ минути 3½-6 минути	ГОТВЕТЕ в подходяща стъклена тенджера, покрита с капак. Разбъркайте ведньж по средата на необходимото време.
Сандвич "Слопи Джо" или говеждо барбекю 1 сандвич (½чаша месна пълнка) без хлебче	1-2½ минути	Пълнката и хлебчето се пекат поотделно. ГОТВЕТЕ в подходяща стъклена тенджера, покрита с капак. Разбъркайте ведньж. Хлебчето се пече, както е посочено по-надолу в таблицата.

Продукт	Време за приготвяне (на МАКСИМАЛНА мощност)	Специални инструкции
Картофено пюре 1 купичка 4 купички	2½ - 3½ минути 6 – 9 минути	ГОТВЕТЕ в подходяща стъклена тенджера, покрита с капак. Разбъркайте ведньж по средата на необходимото време.
Бял боб	1½ - 3 минути	ГОТВЕТЕ в подходяща стъклена тенджера, покрита с капак. Разбъркайте ведньж по средата на необходимото време.
Равиоли или други макаронени изделия в сос 1 купичка 4 купички	2½ - 4 минути 7½ - 11 минути	ГОТВЕТЕ в подходяща стъклена тенджера, покрита с капак. Разбъркайте ведньж по средата на необходимото време.
Ориз 1 купичка 4 купички	1 - 1½ минути 3½ - 5 минути	ГОТВЕТЕ в подходяща стъклена тенджера, покрита с капак. Разбъркайте ведньж по средата на необходимото време.
Хлебче за сандвич или кифличка 1 брой	15 – 30 секунди	Завийте в хартиена салфетка и поставете върху стъклената поставка
Зеленчуци 1 купичка 4 купички	1½ - 2½ минути 3½ - 5½ минути	ГОТВЕТЕ в подходяща стъклена тенджера, покрита с капак. Разбъркайте ведньж по средата на необходимото време.
Супа 1 порция	1½ - 2 минути	ГОТВЕТЕ в подходяща стъклена тенджера, покрита с капак. Разбъркайте ведньж по средата на необходимото време.

# УКАЗАНИЯ ЗА ГОТВЕНЕ

## НА ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Зеленчук	Количество	Време за готвене (на МАКСИМАЛНА мощност)	Инструкции	Време за престой
Артишок (230 г парчето)	2 средни 4 средни	4½ - 7 10 - 12	Почистете, обрежете. Добавете 2 чл. вода и 2 чл. сок. Покрайте.	2-3 минути
Аспержи, пресни стръкове	450 г	2½ - 6	Добавете 1 чаша вода. Покрайте.	2-3 минути
Зелен боб	450 г	7 - 11	Добавете ½ чаша вода в 1,5-литрова стъклена тенджера. Разбъркайте по средата на времето за приготвяне.	2-3 минути
Цвекло, прясно	450 г	11 - 16	Добавете ½ чаша вода в 1,5-литрова стъклена тенджера с капак. Разместете по средата на времето за приготвяне.	2-3 минути
Броколи, пресни	450 г	5 - 8	Поставете броколите в тава. Добавете ½ чаша вода.	2-3 минути
Зеле, прясно, нарязано	450 г	5½- 7½	Добавете ½ чаша вода в 1,5-литрова стъклена тенджера с капак. Разбъркайте по средата на времето за приготвяне.	2-3 минути
Моркови, пресни, нарязани	200 г	2 - 3	Добавете ½ чаша вода в 1,5-литрова стъклена тенджера с капак. Разбъркайте по средата на времето за приготвяне.	2-3 минути
Карфиол, пресен, цял	450 г	5 - 7	Почистете, обрежете. Добавете ½ чаша вода в 1,5-литрова стъклена тенджера с капак. Разбъркайте по средата на времето за приготвяне.	2-3 минути
Карфиол, пресен на къксан, Целина, прясна, нарязана	2 купички 4 купички	11 - 16	Нарежете. Добавете ½ чаша вода в 1,5-литрова стъклена тенджера с капак. Разбъркайте по средата на времето за приготвяне.	2-3 минути

Зеленчук	Количество	Време за готвене (на МАКСИМАЛНА мощност)	Инструкции	Време за престой
Царевица, прясна	2 кочана	4 - 8	Обелете. Добавете 2 с.л. вода в 1,5-литрова тава. Покрайте.	2-3 минути
Гъби, пресни, нарязани	230 г	1½- 2½	Поставете гъбите в 1,5-литрова стъклена тенджера с капак. Разбъркайте по средата на времето за приготвяне.	2-3 минути
Паштърнак, пресен, нарязан	450 г	4 - 7	Добавете ½ чаша вода в 1,5-литрова стъклена тенджера с капак. Разбъркайте по средата на времето за приготвяне.	2-3 минути
Зелен грах, пресен	4 купички	6 - 9	Добавете ½ чаша вода в 1,5-литрова стъклена тенджера с капак. Разбъркайте по средата на времето за приготвяне.	2-3 минути
Сладки картофи, цели, за печење (170-230 г парчето)	2 средни 4 средни	4 - 9 6 - 12	Набодете картофите с вилица на няколко места. Поставете ги върху 2 хартиени салфетки. Обърнете по средата на времето за приготвяне.	2-3 минути
Бели картофи, цели, за печење (170-230 г парчето)	2 средни 4 средни	5½ - 7½ 9½ - 14	Набодете картофите с вилица на няколко места. Поставете ги върху 2 хартиени салфетки. Обърнете по средата на времето за приготвяне.	2-3 минути
Спанак, пресни листа	450 г	4½ - 7½	Добавете ½ чаша вода в 2-литрова стъклена тенджера с капак.	2-3 минути
Тиквички, пресни, нарязани	450 г	4½ - 7½	Добавете ½ чаша вода в 1,5-литрова стъклена тенджера с капак. Разбъркайте по средата на времето за приготвяне.	2-3 минути
Тиквички, пресни, цели	450 г	6 - 9	Набодете. Поставете ги върху 2 хартиени салфетки. Обърнете тиквичките и ги разместете по средата на времето за приготвяне.	2-3 минути

BG

# Важни инструкции за безопасна ранота

## Прочетете внимателно и запазете за справка

1. Не се опитвайте да поправяте или приспособявате нещо по вратата, контролния панел, блокиращите приспособления или друга някоя част от фурната. Опасен може да бъде всеки опит за извършване на дадена операция по обслужването или поправката на микровълновата фурна с отстраняване на някое от покритията, които осигуряват защита срещу излагането на действието на микровълновата енергия. Поправките трябва да се извършват само от квалифициран сервизен техник.
2. Не включвайте фурната, когато е празна. Най-добре е винаги да държите чаша с вода във фурната, когато не я използвате. Водата ще абсорбира цялата микровълнова енергия в случай, че фурната случайно бъде включена.
3. Не сушете дрехи във фурната, защото могат да се овъгят или запалят, ако се нагрят по-продължително.
4. Не гответе храна, опакована в хартиени салфетки, освен когато готварската Ви книга съдържа такива инструкции.
5. Не използвайте вестници вместо книжни салфетки при кулинарна обработка.
6. Не използвайте дървени съдове. Те могат да се прегреят и овъгнат. Не използвайте керамични съдове, които имат метални (напр. златни или сребърни) нишки или украси. Винаги отстранивайте предварително всякакви метални телчета от опаковките. Металните обекти могат да създадат волтова дъга във фурната и така да причинят сериозна повреда.
7. Не включвайте фурната, ако кухненска кърпа, салфетка или друго прелаятствие се намира между вратата на фурната и ръбовете на челната ѝ повърхност, защото това може да причини изтичане на микровълнова енергия.
8. Не използвайте рециклирани хартиени изделия, защото те могат да съдържат примеси, които да станат причина за искри и/или пожар при готовене.
9. Не мийте въртящата се поставка чрез подлагането ѝ под струя вода непосредствено след употреба, защото може да се спука или повреди.

### ▲ ВНИМАНИЕ

Моля, бъдете внимателни при задаване времетраенето на кулинарна обработка, тъй като превишаването на необходимото време може да причини ПОЖАР и последваща ПОВРЕДА на ФУРНАТА.

10. Малки количества храна изискват по-кратко време за кулинарна обработка или затопляне. Ако нормално време за кулинарна обработка се зададе на малко количество храна, тя може да се прегрее и изгори.
11. Не забравяйте, че при монтиране на фурната тя трябва да се постави на 8 или повече см навътре от ръба на повърхността, където е разположена, за да се избегне случайното ѝ събаряне.
12. Преди поставяне във фурната набождайте с вилица картофите, ябълките и други такива плодове или зеленчуци.
13. Не гответе цели яйца с черупките. Създава се напрежение, което може да доведе до пръсване на яйцето.
14. Не се опитвайте да извършвате пържене в много мазнина във фурната.
15. Отстранявайте найлоновите и пластмасови опаковки преди размразяване. Забележете обаче, че в някои случаи, когато се готвят или затоплят, продуктите трябва да бъдат покрити с найлоново фолио.
16. Ако вратата на фурната или уплътняването ѝ са повредени, фурната не трябва да се включва, докато не бъде поправена от квалифициран сервизен техник.
17. Ако забележите дим, изключете фурната или издърпайте щепсела от контакта, но задържте вратата затворена с цел потушаване на евентуално възникналите пламъци.
18. Когато гответе храна в еднократни съдове от пластмаса, хартия или запалителни материали, не оставяйте фурната без надзор, тъй като съществува вероятност съдът да се подплачи.
19. Не позволяйте на деца да използват фурната, освен ако сте им дали изчерпателни инструкции и сте сигурни, че могат да боравят безопасно с нея.
20. Течности или други храни не трябва да се загряват или готовят затворени съдове, тъй като могат да избухнат.

# Важни инструкции за безопасна ранота

## Прочетете внимателно и запазете за справка

- 21 Поставяйте във фурната само подходящи за микровълнова фурна съдове.
- 22 Когато затопляте храна в хартиена или пластмасова опаковка, наглеждайте фурната поради опасност от запалване.
- 23 Ако забележите дим, изключете уреда или издърпайте кабела от контакта. Дръжте вратичката затворена, за да се задуши пламъкът.
- 24 Загряването на напитки може да доведе до внезапно изкипяване със закъснение, затова съдът трябва да се изважда с повишено внимание.
- 25 Съдържанието на шишета за хранене и бурканчета с бебешки храни трябва да се разбърква или разклаща, а температурата да се проверява преди консумация, за да се избегнат на изгаряния.
- 26 Цели сурови или твърдо сварени яйца не трябва да се загряват в микровълнова фурна, тъй като могат да експлодират дори след приключване на микровълновото загряване.
- 27 Подробни инструкции за почистване на уплътненията на вратичката, вътрешността и останалите части.
- 28 Фурната трябва да се почиства редовно и остатъците от храна да се отстраняват.
- 29 Ако фурната не се поддържа чиста, повърхността ѝ се разваля, животът на уреда се съкраща и се увеличава рисъкът от опасност при използване.
- 30 Използвайте само температурния датчик, препоръчен за тази фурна (за уреди с опция температурен датчик).
- 31 Ако фурната е снабдена с ел. нагреватели, по време на използване уредът се нагорещява. Внимавайте да не се допрете до нагревателите във вътрешността на фурната.
- 32 Уредът не е предназначен за използване от малки деца или от физически немощни лица без надзор.
- 33 Микровълновата фурна трябва да работи при отворена декоративна врата.
- 34 Това свързване може да се осъществи чрез достъпен щепсел или чрез монтиране на мрежов прекъсвач в съответствие с правилата за електрическата инсталация.
- 35 Не използвайте груби абразивни почистващи средства или остри метални инструменти за почистване на стъклото на вратата на фурната, тъй като те могат да издраскат повърхността, което може да доведе до счупване на стъклото.
- 36 Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности или без опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани как да използват уреда от отговарящо за безопасността им лице.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Ако вратичката или уплътненията ѝ са повредени, фурната не трябва да се използва, докато не бъде поправена от квалифицирано лице.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Опасно е извършването от неквалифицирано лице на каквато и да е поправка, изискваща сваляне на капака, който предпазва от излагане на микровълновата енергия.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Течни и други храни не трябва да се загряват в пълно затворени съдове, защото могат да експлодират.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Децата могат да боравят с фурната без надзор само ако сте ги инструктирали как да използват фурната по безопасен начин и какви са рисковете от неправилно използване.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Достъпните части могат да се нагорещят по време на използване на уреда. Малки деца не трябва да се допускат наблизо.

BG

# СЪДОВЕ, БЕЗОПАСНИ ЗА УПОТРЕБА В МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

## В никакъв случай не използвайте метални или съдържащи метал съдове във Вашата микровълнова фурна.

Микровълните не могат да преминават през метал. Те отскочат от всеки метален обект във фурната и така причиняват волтова дъга - опасно явление, което наподобява светкавица. Почти всички огнеупорни несъдържащи метал съдове са безопасни за употреба във Вашата микровълнова фурна. Но някои от тях могат да съдържат вещества, които ги правят неподходящи за използване. Ако имате съмнения относно даден съд, съществува лесен начин да проверите дали може да го използвате или не във Вашата микровълнова фурна. Поставете един до друг въпросния съд и стъклена купичка, напълнени с вода в микровълновата фурна. Включете фурната на МАКСИМАЛНА мощност за 1 минута. Ако водата се стопли, а съдът остане хладен на пипане, значи е подходящ. Ако обаче водата не промени температурата си, а съдът се затопли, това означава, че микровълните са били абсорбирани от съда и той не е безопасен за употреба в микровълновата фурна. Може би имате немалко съдове в кухнята си, които могат да се използват в микровълновата Ви фурна. За да сте сигури, прочетете следващия списък.

## Чинии за хранене

Повечето чинии за хранене са безопасни за използване в микровълнова фурна. При съмнение направете справка с ръководството на производителя или проведете изпитателния тест, описан по-горе.

## Стъклени съдове

Огнеупорните стъклени съдове са подходящи за микровълнова фурна. Тук влизат всички марки огнеупорно стъкло. Но все пак не използвайте тънкостени съдове, като например винени чаши, тъй като могат да се натрошат по време на загреването.

## Пластмасови съдове за съхраняване на продукти

Могат да се използват за бързо пригответие на храни. Не трябва да се използват обаче, ако храните изискват по-продължителна кулинарна обработка, тъй като горещите храни могат да деформират или разтопят пластмасата.

## Хартиени изделия

Чинийките и съдовете от картон са удобни и безопасни за използване във микровълнова фурна, при условие че времето за кулинарна обработка е кратко, а храните - с ниско съдържание на мазнини и влага. Хартиените салфетки също са много удобни за увиване на храните или за постилане на тавите, в които се готвят мазни храни, като напр. бекон. По принцип избъгвайте цветна хартия, тъй като боята може да излезе. Някои рециклирани хартиени изделия съдържат примеси, които могат да създадат волтова дъга или да причинят пожар, ако се използват в микровълнова фурна.

## Найлонови торбички

Разбъркването е една от най-важните техники при готвене в микровълнова фурна. При традиционното готвене, храните се разбъркват, за да се размесят. В микровълновата фурна те се разбъркват, за да може топлината да се разнесе и преразпредели. Винаги разбърквайте отвън навътре към центъра, тъй като външната страна се нагрява първа.

## Пластмасови съдове за микровълнови фурни

На пазара се намират разнообразни по форма и размер пластмасови съдове за микровълнови фурни. Но на първо време Вие може би ще предпочетете наличните в кухнята Ви, вместо да купувате нови.

## Глинени и керамични съдове

Съдове от тези материали обикновено са подходящи за използване, но все пак първо трябва да бъдат изпробвани.

## ВНИМАНИЕ

Съдове с високо съдържание на олово или желязо не са подходящи за микровълнова фурна.

Най-добре е всички съдове да бъдат изпробвани дали са подходящи за използване в микровълнови фурни.

# ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ И ТЕХНИКИ ЗА ГОТВЕНЕ В МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

## Винаги наблюдавайте приготвянето на храните

Рецептите, дадени в тази книга, са формулирани много старательно, но Вашият успех при изпълнението им зависи от вниманието, което ще отделите на храната в процеса на приготвяне. Винаги наблюдавайте храната в процеса на приготвяне.

Микровълновата Ви фурна е снабдена с лампа, която се включва автоматично, когато фурната работи, за да можете да видите вътрешността ѝ и да проверявате кулинарния процес. Указанията, дадени в рецептите, за повдигане, разбъркване и други подобни, трябва да бъдат възприемани като минимални препоръчителни действия. Ако Ви се струва, че храната се готови неравномерно, Вие трябва да предприемете необходимите мерки по Ваша преценка, за да коригирате проблема.

## Фактори, които влияят на времето за приготвяне на продуктите в микровълнова фурна

Редица фактори повлияват времето за приготвяне на продуктите. Температурата на съставките, използвани в дадена рецепта, е причина за големи разлики във времето за кулинарна обработка. Например, изпечането на кейк, приготвен от ледено студени масло, млеко и яйца, отнема значително повече време, отколкото тъкъв, приготвен от съставки със стайна температура. Всички рецепти, дадени тук, предлагат известен диапазон от времена за кулинарна обработка. По принцип ще установите, че храната остава недостатъчно сгответана при най-краткото препоръчано време, а понякога може дори да предпочетете да готовите храната си по-дълго от максималното препоръчано време. Ръководният принцип на книгата е, че е най-добре рецептите да бъдат умерени и да препоръчат по-кратко време. Защото прегорялата храна е съиспана завинаги. Някои от рецептите, по-специално тези за хляб, кейк и крем-карамел препоръчват храните да се изваждат от фурната, докато са още леко недосгответени. Това не е грешка. Оставени да постоят извън фурната, тези храни продължават да се досгответят, тъй като топлината, поета от външните им части, постепенно се пренася навътре. Ако храната се остави във фурната до пълното й сгответване, външните части ще прегорят. Вие ще научите от опит да преценявате както времето за кулинарна обработка, така и времето за престояване на различните храни.

## Пълност на хранителните продукти

Леки, рехави хранителни продукти, като напр. хляб, се готовят по-бързо от тежки, пълни продукти, като напр. меса и готовено. Трябва да внимавате, когато готовите рехави храни, да не прегорите външните им части.

## Височина на продуктите

По-високите части на хранителни продукти, поставени един върху друг във фурната, по-специално парчета месо за печене, стават готови по-бързо от по-ниските. Следователно, добре е да обръщате натрупаната храна неколкократно по време на кулинарна обработка.

## Съдържание на влага в продуктите

Тъй като топлината, образувана от микровълните, води до изпарение на влагата, относително по-сухите храни, като напр. меса и някои зеленчуци, трябва или да се поръсват с вода преди кулинарна обработка, или да се покриват, за да се запази влагата им.

## Съдържание на кости и мазнина

Костите провеждат топлината, а мазнината се готови по-бързо от месото. Трябва да се внимава, когато се готовят котлети с кост или мазно месо, за да се избегне неравномерно опичане или прегаряне.

## Количество на храната

Количество на микровълните във фурната остава постоянно, независимо от това, какво количество храна готвите. Следователно, колкото повече храна сте сложите във фурната си, толкова по-дълго време ще е необходимо за сгответването ѝ. Не забравяйте да намалите времето за готовне поне с една трета, когато пригответе храна с половината продукти от дадена рецепта.

## Форма на храната

Микровълните проникват само на около 2.5 см в храната. Вътрешните части на храната се сгответят, когато топлината се пренесе в дълбочина. Само външните части се готовят директно от микровълновата енергия, останалите се готовят чрез провеждане на топлината. Най-неподходящата форма за храната в микровълнова фурна е дебел квадратен къс. Щиглите ще са прегорели далече преди още центърът да се е затоплил. Тъкни кръгли парчета и пристенковидно оформени храни се готовят най-успешно на микровълни.

## Покриване

Покриването на храната задържа топлината и изпаренията, поради което храната се готови по-бързо. Използвайте капак или прилепващо фолио с подвити краища за микровълнови фурни, за да не се отделя при нагряването.

## Златисто-кафяв цвят

Меса и птици, готовени петнадесет минути или по-дълго, придобиват лек златисто-кафяв цвят в собствената си мазнина. Храна, готовена по-кратко, може да бъде полята със специален сос, напр. сос "Устършиър" (Worcestershire), соев сос или сос за барбекю, за получаване на аглетитния цвят. Тъй като добавяният сос е сравнително малко количество, оригиналният аромат на рецептата не се променя.

## Покриване с пергаментова хартия

Пергаментовата хартия, която не пропуска мазнина, ефективно предпазва от пръски и спомага за задържането на топлината. Но тъй като тя покрива храната не така плътно като прилепващото фолио, храната може да изгуби част от влагата си.

## Подреждане и разстояние между отделните продукти

Хранителни продукти на отделни бройки, като напр. печени картофи, курабийки и ордьоври, се нагряват по-равномерно, ако са подредени в кръг и разстоянието помежду им са еднакви. В никакъв случай не ги натрупвайте един върху други.

BG

# ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ И ТЕХНИКИ ЗА ГОТВЕНЕ В МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

## Разбъркване

Разбъркването е една от най-важните техники при кулинарна обработка във микровълнова фурна. При традиционното готвене храните се разбъркват, за да се размесят. В микровълновата фурна те се разбъркват, за да може топлината да се разнесе и преразпредели. Винаги разбърквайте отвън навътре към центъра, тъй като външната страна се нагрява първа.

## Обръщане

Едри продукти, като напр. късове месо и цели пилета, трябва да бъдат обръщани, за да могат да се опекат равномерно. Тази препоръка се отнася също и за пилешки разфасовки и пържоли.

## Разполагане на по-едрите порции от външната страна

Тъй като микровълните попадат върху външните части на порциите храна, разумно е по-едрите порции месо, пилешко и риба да бъдат разположени от външната страна на тавата за готвене. По тъканъв начин по-едрите порции ще получат най-много микровълнова енергия и храната ще се сготви равномерно.

## Екраниране

Ленти от алюминиево фолио (които създават блокиращ екран пред микровълните) могат да бъдат поставени по ъглите или ръбовете на квадратни и правоъгълни порции храна, за да ги предпазят от прегаряне. Не прекалявайте с употребата на фолиото и гледайте да е добре закрепено към тавата, в противен случай във фурната може да възникне волтова дъга.

## Повдигане

Дебели или плътни хранителни продукти могат да се поставят по-високо, така че микровълните да се абсорбират и от долната им страна, и от централната им част.

## Пробождане

Хранителни продукти с черупка, кора или дебела ципа могат да се пръснат във фурната, ако предварително не са прободени. Такива са напр. цели яйца, миди, стриди, цели зеленчуци и плодове.

## Проверка дали храната е сготвена

Храната се сготвя толкова бързо в микровълновата фурна, че е необходимо често да се проверява. Някои храни се оставят в микровълновата фурна, докато се сготвят напълно, но повечето храни, включително месо и птиче месо, трябва да се изваждат от фурната, още докато са леко недостатъчни и да се оставят да престоят, за да се досготвят. Вътрешната температура на храни се повишава с 3°C до 8°C по време на престоя.

## Време за престой

Храните често се оставят да престоят 3 до 10 минути след изваждането им от фурната. Обикновено те са покрити по време на този престой, за да задържат топлината, с изключение на храни, които трябва да са със суха консистенция, напр. курабийки и бисквити. Престоят е необходим за довършване на кулинарната обработка, а също така спомага ароматът да се смеси и засили.

## Почистване на фурната

### 1. Поддържайте чиста вътрешността на фурната

Пръски от храна и разлети течности залепват по стените на фурната, по вратата и уплътняващите повърхности. Най-добре е да избръсвате изцапаното веднага с влажна кърпа. Трохите и пръските абсорбират микровълновата енергия и удължават времето за кулинарна обработка. С влажна кърпа обирайте трохите, попаднали между вратата и рамката. Поддържането на този участък чист е важно за уплътняването. Мазните пръски се отстраняват с почистващ препарат, след което мястото се измива с вода и подсушава. Не използвайте разъждящи или абразивни почистващи препарати. Съкллената поставка може да се мие на ръка или в съдомиялна машина.

### 2. Поддържайте чиста фурната отвън

Почиствайте фурната отвън с мек миеш препарат и вода, после с чиста вода и я подсушавайте с мека кърпа или хартиена салфетка. За да избегнете повреждане на вътрешността на фурната, не допускайте проникването на вода във вентилационните отвори. За да почистите контролния панел, отворете вратата с цел избягване на случайно включване на фурната и го избръшете първо с влажна, а след това със суха кърпа. Натиснете STOP след почистване.

3. Ако във фурната и по вратата се образува конденз от насьбралата се пара, избръшете повърхностите с мека кърпа. Това може да се случи, когато микровълновата фурна работи в условия на висока влажност, и в никакъв случай не е признак за дефект на уреда.

4. Вратата и уплътненията на вратата трябва да се пазят чисти. Използвайте само мек почистващ препарат, разтворен в топла вода, след това измийте с чиста вода и подсушете добре.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ, КАТО НАПРИМЕР ПРАХООБРАЗНИ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ, СТОМАНЕНА ИЛИ ПЛАСТМАСОВА ГЪБА.

Металните части се поддържат по-лесно, ако редовно се почистват с влажна кърпа.

5. Не използвайте парочистачка.

# ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

## **В. Каква е причината лампата на фурната да не свети?**

- О. Лампата на фурната може да не свети по няколко причини.  
Крушката на лампата е изгоряла.  
Братата не е затворена.

## **В. Преминава ли микровълновата енергия през прозореца на вратата?**

- О. Не. Прозорецът за наблюдение е направен така, че пропуска светлината, но не и микровълновата енергия.

## **В. Защо се чува звуков сигнал, когато се натисне бутон на контролния панел?**

- О. Звуковият сигнал показва, че данните са въведени правилно.

## **В. Ще се повреди ли микровълновата фурна, ако се включи празна?**

- О. Да. Никога не включвате фурната празна или без стъклена поставка.

## **В. Защо понякога яйцата се разпукват?**

- О. Когато печете, пържите или пригответе яйца на очи, жълтъкът може да се спука поради настърбалата се пара под ципата му. За да предотвратите това, прободете жълтъка преди кулинарна обработка. Никога не поставяйте цели яйца в микровълновата фурна.

## **В. Защо се препоръчва продуктите да се оставят за известно време след като готвенето е приключило?**

- О. След като основната кулинарната обработка в микровълновата фурна е приключила, в храната продължават да протичат процеси на допълнителна кулинарна обработка още известно време. Това време е необходимо за довършване на равномерната кулинарна обработка. Продължителността му зависи от плътността на храната.

## **В. Може ли да се пригответят пуканки в микровълновата фурна?**

- О. Да, ако използвате единия от следните два метода:
1. Съдове за пукане на пуканки, предназначени специално за микровълнови фурни.
  2. Фабрично опаковани пуканки за микровълнови фурни, на които са обозначени мощност и времетраене, необходими за правилното им приготвяне.

СПЛАЗВАЙТЕ ТОЧНИТЕ ИНСТРУКЦИИ, ДАДЕНИ ОТ ВСЕКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ПУКАНКИ. НЕ ОСТАВЯЙТЕ ФУРНАТА БЕЗ НАДЗОР, ДОКАТО ПУКАТЕ ПУКАНКИ. АКО ЦАРЕВИЦАТА НЕ СЕ РАЗПУКНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ, ПРЕУСТАНОВЕТЕ ПУКАНЕТО. ПРЕВИШАВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ Е МОЖЕ ДА ДОВЕДЕДА ЗАПАЛВАНЕ НА ЦАРЕВИЦАТА.

## **ВНИМАНИЕ**

НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КЕСИИ ОТ АМБАЛАЖНА ХАРТИЯ ЗА ПУКАНЕ НА ПУКАНКИ. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ПУКАТЕ НАНОВО ОСТАНАЛИ НЕРАЗПУКАНИ ЦАРЕВИЧНИ ЗЪРНА.

## **В. Защо моята фурна не винаги готови толкова бързо, колкото пише в указанията?**

- О. Прочетете указанията отново, за да сте сигурни, че сте ги следвали правилно и за да си изяснете какво може да причини отклонения във времето за кулинарна обработка. Времето за кулинарна обработка и задаването на температура са само ориентироъчни предложения, направени с цел да се предотврати прегарянето на храната - най-честия проблем при употреба на микровълнова фурна. Различията в размера, формата, теглото и обема на храната изискват различно време за кулинарна обработка. Използвайте собствения си опит наред с предложенията от указанията, точно както бихте направили с традиционна печка.

BG

# ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОНТАЖ / ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ВНИМАНИЕ

### Този уред трябва да бъде заземен!

Проводниците в захранващия кабел са оцветени както следва:

СИНЬО - нула

КАФЯВО - фаза

ЖЪЛТО И ЗЕЛЕНО - заземяване

Ако цветовете на проводниците в захранващия кабел на този уред не отговарят на цветовата маркировка за идентификация на изводите във вашия щепсел, извършете следното:

Проводникът, оцветен със СИНЬО, трябва да се свърже към извода, означен с буквата N или оцветен с ЧЕРНО.

Проводникът, оцветен с КАФЯВО, трябва да се свърже към извода, означен с буквата L или оцветен с ЧЕРВЕНО.

Проводникът, оцветен с ЖЪЛТО И ЗЕЛЕНО или ЗЕЛЕНО, трябва да се свърже към извода, означен с буквата E или [ $\frac{1}{\pm}$ ].

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя или от сервизен представител, или от съответно квалифицирано лице, за да се избегне риск от злополука.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MS2349HS
Входно напрежение	230 V / 50 Hz
Полезна мощност	800W (стандарт IEC60705)
Честота на микровълните	2450 MHz
Външни размери	485 mm(Ш) X 280mm(В) X 385 mm(Д)
Консумация на мощност:	
Микровълни	1200W

<Bulgaria>

### Извърляне на вашия стар уред

1. Когато този символ на задраскана кофа за боклук е поставен върху дадено изделие, това означава, че изделието попада под разпоредбите на Европейска директива 2002/96/EO.
2. Всички електрически и електронни изделия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци, в определени за целта съоръжения, посочени от държавните или местните органи.
3. Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на вашия стар уред се обрънете към вашата община, службите за събиране на отпадъци или магазина, откъдето сте купили своя уред.

