

Käyttöopas

W2053TQ W2253TQ

Lue kohta **Tärkeitä ohjeita**, ennen kuin käytät tätä tuotetta.

Säilytä Käyttöopas (CD-levy) helposti saatavilla tulevaa tarvetta varten.

Kopioi tiedot laitteeseen kiinnitetystä tarrasta ja ilmoita ne myyjälle, jos laite tarvitsee huoltoa.

Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu turvalliseksi käyttää. Virheellinen käyttö voi kuitenkin aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai muita vaaratilanteita. Noudata seuraavia asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita, jotta kaikki näyttöön rakennetut turvalaitteet toimivat moitteettomasti.

Turvallisuus

Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Jos käytät jotakin toista virtajohtoa, varmista, että se täyttää paikalliset sähköturvallisuusmääräykset, varsinkin jos et ole saanut sitä laitteen toimittajalta. Jos virtajohdossa on pienikin vika, ota yhteys laitteen maahantuojaan tai lähimpään valtuutettuun huoltoon ja pyydä lähettämään uusi virtajohto.

Virtajohdon irrottaminen on ensisijainen tapa erottaa laite sähköverkosta. Varmista, että pistorasia on helposti ulottuvilla laitteen asentamisen jälkeen.

Kytke näyttö vain sellaiseen pistorasiaan, jonka jännite on tässä oppaassa tai näyttöön kiinnitetystä tarrassa esitettyjen vaatimusten mukainen. Jos et ole varma, millaisia kotisi pistorasiat ovat, kysy myyjältä lisätietoja.

Ylikuormitetut pistorasiat ja jatkojohdot ovat vaarallisia. Myös kuluneet virtajohdot ja rikkinäiset pistokkeet ovat vaarallisia. Nämä kaikki voivat aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai muita vaaratilanteita. Voit tilata uuden virtajohdon huollosta.

Kun laite on kytketty seinäpistorasiaan, laitteen virran katkaiseminen virtakytkimestä ei vielä erota sitä virtalähteestä.

Älä avaa näyttöä.

- Näytön sisällä ei ole huollettavia osia.
- Näytön sisällä on vaarallisia suurjännitteitä, vaikka virta olisi katkaistu.
- Jos näyttö ei toimi kunnolla, ota yhteys myyjään.

Henkilövahinkojen välttämiseksi:

- Älä sijoita näyttöä vinolle alustalle tai hyllylle, ellei sitä ole kiinnitetty huolellisesti.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa jalustaa.
- Älä pudota mitään esinettä tuotteen päälle äläkä kohdista tuotteeseen mitään iskuja. Älä heitä lelua tai muuta esinettä päin tuotteen ruutua. Se saattaa aiheuttaa tapaturman, tuotevian tai näytön vahingoittumisen.

Tulipalon ja muiden vaarojen välttämiseksi:

- Katkaise näytöstä virta aina, kun lähdet huoneesta vähänkin pitemmäksi ajaksi. Älä koskaan jätä virtaa kytketyksi, kun lähdet ulos.
- Kiellä lapsia pudottamasta tai työntämästä esineitä näytön kotelon aukkoihin. Eräissä näytön sisäisissä osissa on vaarallisia jännitteitä.
- Älä lisää mitään osia, joita ei ole erityisesti suunniteltu tätä näyttöä varten.
- Kun näyttöä ei käytetä pitkähköön aikaan, irrota sen pistotulppa pistorasiasta.
- Älä kosketa virtajohtoa tai signaalikaapelia ukonilmalla, koska se saattaa olla hyvin vaarallista. Se voi aiheuttaa sähköiskun.

Asentaminen

Varmista, ettei virtajohtoon päälle aseteta tai vieritetä mitään. Älä sijoita näyttöä paikkaan, jossa virtajohto saattaa vahingoittua.

Älä käytä näyttöä vesipisteen, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan, tiskialtaan, kostean kellarin tai uima-altaan, lähellä.

Näytön kotelossa on tuuletusaukkoja kotelon sisään kerääntyvän lämmön poistamista varten. Jos nämä aukot tukitaan, ylikuumeneminen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai tulipalon. Tämän vuoksi älä KOSKAAN :

- Tuki kotelon pohjan tuuletusaukkoja asettamalla näyttö vuoteelle, sohvalle, matolle tms.
- Sijoita näyttöä suljettuun tilaan, jossa ilma ei pääse kiertämään kunnolla
- Peitä aukkoja kankaalla tai muulla materiaalilla
- Sijoita näyttöä lämmittimen tai muun lämmönlähteen lähelle tai päälle.

Älä hankaa tai lyö aktiivimatriisinesitekidenäyttöä millään kovalla esineellä, sillä sen pinta voi naarmuuntua tai vaurioitua pysyvästi.

Älä paina nestekidenäyttöä voimakkaasti kädelläsi, sillä käden jälki voi jäädä pysyvästi näkyviin.

Eräät viat voivat näkyä kuvaruudun punaisina, vihreinä tai sinisinä pisteinä. Ne eivät kuitenkaan vaikuta näytön suorituskykyyn.

Sinun kannattaa käyttää suositeltua tarkkuutta, jotta saat nestekidenäyttöön parhaan mahdollisen kuvan. Jos nestekidenäyttöä käytetään muulla kuin suositellulla tarkkuudella, se joutuu ehkä skaalaamaan tai käsittelemään kuvaa. Tämä on vakiotarkkuutta käyttävän nestekidenäytön ominaisuus.

Liikkumattoman kuvan jättäminen ruudulle pitkäksi aikaa saattaa vahingoittaa ruutua ja aiheuttaa kuvan kiinni palamisen. Käytä näytössä aina ruudunsäästäjää. Tämä ilmiö esiintyy myös muiden valmistajien tuotteissa eikä se kuulu takuun piiriin.


Älä lyö tai naarmuta näytön etupuolta tai sivuja metalliesineillä. Tämä voi vahingoittaa näyttöä.

Pidä tuotetta paneelipuoli eteenpäin ja pidä siitä kiinni molemmin käsin siirtäessäsi tuotetta. Jos pudotat tuotteen, vahingoittunut tuote voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen tuotteen korjaamiseksi.

Vältä korkeita lämpötiloja ja kosteutta.

Puhdistaminen

- Irrota virtajohto, ennen kuin puhdistat kuvaruudun.
- Käytä kosteaa (ei märkää) liinaa. Älä suihkuta aerosolia suoraan kuvaruudun pintaan, sillä liian suuri aerosolin määrä voi aiheuttaa sähköiskun.
- Irrota virtajohto laitteen puhdistamista varten. Pyyhi varovasti pehmeällä liinalla, jotta laite ei naarmuuntuisi. Älä puhdistu laitetta märällä liinalla äläkä suihkuta vettä tai muita nesteitä suoraan laitteen pinnoille. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. (Älä käytä kemikaaleja, kuten bentseeniä, maalinhennusaineita tai alkoholia)
- Suihkuta vettä pehmeään liinaan 2 – 4 kertaa ja puhdistu liinalla etukehys; pyyhi vain yhteen suuntaan. Liika kosteus saattaa aiheuttaa tahroja.



Pakkaaminen

- Älä hävitä pakkauslaatikkoa ja muuta pakkausmateriaalia. Laite kannattaa pakata niihin mahdollista kuljetusta varten. Kun lähetät laitteen jonnekin, aseta se alkuperäiseen laatikkoonsa.

Hävittäminen

- Näytön sisällä on loistelamppu, joka sisältää hieman elohopeaa.
- Älä hävitä näyttöä muun talousjätteen mukana.
- Noudata paikallisten viranomaisten antamia määräyksiä.


- Varmista ennen näytön asennusta, että näytön, tietokonejärjestelmän ja muiden liitettyjen laitteiden virta on katkaistu.

Jalustan kiinnittäminen

1. Aseta näyttö tyynyn tai pehmeän kankaan päälle etupuoli alaspäin.
2. Kiinnitä jalustan tuki (etuosa eteenpäin) jalustan runkoon oikeassa suunnassa.



3. Aseta pohjalukko kohtisuoraan asentoon.



4. Nosta laite asennuksen jälkeen varovasti pystyasentoon ja etupuoli itseesi päin.

Tärkeää

- Nämä kuvat esittävät normaalia tapaa säätää jalusta. Näyttö voi olla erinäköinen kuin kuvissa.
- Älä kannata tuotetta ylösalaisin pitämällä kiinni jalustan tuesta. Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai vahingoittaa jalkaasi.

Jalustan irrottaminen:


1. Aseta tyyny tai pehmeä kangas tasaiselle alustalle.



2. Aseta laite etupuoli alaspäin tyynylle tai pehmeälle kankaalle.



3. Vaihda lukituksen asentoa kääntämällä sitä nuolen osoittamaan suuntaan.



Jos et pysty vapauttamaan seistä perustaa jopa lukitus kylkiluu on irrotettavalla kanta, ole hyvä ja työnnä ilmoitettu härnätä alas ja yritä sitä.





4. Irrota jalusta vetämällä sitä ulospäin.



- Ennen kuin asennat näytön, varmista, että virta on katkaistu näytöstä, tietokoneesta ja muista oheislaitteista.

Näytön sijoittaminen

1. Etsi miellyttävän katseluasento säätämällä näyttöä eri asentoihin.
 - Kallistuskulma : -5° ~ 15°



Ergonomia

Katseluasento on mukava ja ergonominen, jos näyttöä ei kallisteta eteenpäin enempää kuin 5 astetta.


Kytkeminen tietokoneeseen

1. Katkaise virta laitteesta ja tietokoneesta. Kiinnitä kaapeli kohtien ① ja ② mukaisesti.

- A Kytke DVI-D-kaapeli
- B Kytke D-sub-kaapeli (PC)
- C Kytke D-sub-kaapeli (Mac)

HUOMAUTUS

- Tässä on takaosan yksinkertaistettu kuva.
- Kuva esittää yleisimmistä näyttöä; oma näyttösi voi olla erinäköinen.
- Käytä ferrittisydämällä varustettuja suojaajia signaalkaapeleita (15-napainen D-sub -kaapeli, DVI-kaapeli) varmistaaksesi standardinmukaisen yhteensopivuuden tuotteeseen.



2. Kytke näyttöön virta painamalla etupaneelin painiketta . Kun näytön virta kytketään, Self Image Setting Function (Kuvan automaattisäätö) käynnistyy automaattisesti. (Vain analogisessa tilassa)



KÄYTTÄJÄN ASETUSTEN
TARKENNUS KÄYNNISSÄ

HUOMAUTUS


Mikä Self Image Setting Function? Tämä toiminto valitsee näytön parhaat mahdolliset asetukset. Kun käyttäjä kytkee näytön tietokoneeseen ensimmäisen kerran, toiminto säätää näytön asetukset automaattisesti tulosignaalin mukaan.

AUTO/SET -toiminto? Jos esiintyy ongelmia, esimerkiksi kuvaruudun tai kirjainten sekoittumista, välkkymistä tai kallistumista laitetta käytettäessä tai kuvaruudun resoluution vaihdon jälkeen, paina AUTO/SET toimintopainiketta resoluution parantamiseksi.



Käyttämällä kaapeli haltija (Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa mallissa.)



Etupaneelin säätimet



| Ohjauslaitteet | Toiminta |
|--|---|
| <p>1 smŌrt-painike</p> | <p>Paina tätä painiketta siirtyäksesi CINEMA TILA, AUTOM.KIRKKAUS, AJAN SÄÄTÖ, ELÄVÄ TUNNISTIN, SMART-tilaan, katso lisätietoja sivuilta 17.</p> |
| <p>2 FUN-painike</p> | <p>Paina tätä painiketta siirtyäksesi EZ ZOOMING, 4:3 LAAJAKUVANA, PHOTO EFFECT-tilaan, katso lisätietoja sivuilta 18-19.</p> |
| <p>3 MENU (VALIKKO) -painike</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; background-color: #e0e0e0; margin-bottom: 5px;">OSD LUKITTU</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; background-color: #e0e0e0; margin-bottom: 5px;">OSD VAPAUTETTU</div> </div> | <p>Paina tätä painiketta, kun haluat näyttää tai piilottaa näyttövalikon.</p> <p>OSD LUKITTU/VAPAUTETTU</p> <p>Tämä toiminto mahdollistaa sinun asettaa lapsilukkoasetukset niin, että nämä asetukset eivät voi muuttua vahingossa tai tahattomasti. Lukitse OSD-asetukset painamalla ja pitämällä MENU-painiketta alaspainettuna useiden sekuntien ajan. Viesti "OSD LUKITTU" näkyy näytöllä.</p> <p>Voit purkaa OSD-asetukset milloin tahansa painamalla MENU-painiketta useiden sekuntien ajan. Viesti "OSD VAPAUTETTU" näkyy näytöllä.</p> |

| Ohjauslaitteet | Toiminta |
|--|---|
| <p>4 ▼▲ -painikkeet</p> <p>▼ -painike (ENGINE)</p> <p>▲ -painike (SOURCE)</p> | <p>Näillä painikkeilla voit valita ja säätää näyttövalikon toimintoja.</p> <p>Lisätietoja on sivulla 20.</p>  <p>Paina tätä painiketta, kun haluat ottaa käyttöön D-Sub- tai DVI-liittimen. Tätä toimintoa tarvitaan, kun näyttöön on kytketty kaksi tietokonetta. Oletusasetus on D-Sub.</p> |
| <p>5 AUTO/SET (AUTOMAATTINEN/ASETUS) -painike</p>  | <p>Paina tätä painiketta OSD-näytön ikonin valintaan.</p> <p>KUVAN AUTOMAATTISÄÄTÖ Kun aiot muuttaa näytön asetuksia, paina aina AUTO/SET (AUTOMAATTINEN/ASETUS) -painiketta ennen näyttövalikon avaamista. Näyttö valitsee automaattisesti nykyiselle tarkkuudelle (näyttötölle) parhaiten sopivat asetukset</p> <p>Paras näyttötila on: W2053TQ : 1600 x 900 W2253TQ : 1920 x 1080</p> |
| <p>6 Virtapainike</p> | <p>Paina tätä painiketta, kun haluat kytkeä tai katkaista virran.</p> |
| <p>7 Virran merkkivalo</p> | <p>Tämä merkkivalo syttyy punaiseksi, kun näyttö toimii normaalisti (Avonaisena). Jos näyttö on lepotilassa (energiansäästö), tämän indikaattorin väri muuttuu lepatukseksi.</p> |
| <p>8 Light sensor</p> | <p>Tämä on objektiivissa valoanturi, jolla valitsee ulkopuolella luminanssi, kun asetetaan AUTO-LJUSSTYRKA päälle.</p> |

Kuvan säätäminen

Näyttökuvan koon, sijainnin ja toimintaparametrien säätäminen onnistuu nopeasti ja helposti käyttämällä näyttövalikon asetuksia.

Alla on lyhyt esimerkki asetusten muuttamisesta.

Seuraavilla sivuilla kuvataan säätöjä ja valintoja, joita voidaan tehdä kuvaruutuvalikon avulla.

HUOMAUTUS

- Anna näytön toiminnan tasaantua vähintään 30 minuutin ajan, ennen kuin säädät kuvaa.

Kun haluat muuttaa näyttövalikon asetuksia, noudata seuraavia ohjeita:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1** Paina MENU (VALIKKO) -painiketta, jotta kuvaruutunäytön päävalikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse näyttövalikosta vaihtoehto painamalla ▼ - tai ▲ -painiketta. Kun haluamasi kuvake näkyy korostettuna, paina AUTO/SET (AUTOMAATTINEN/ASETUS) -painiketta.
- 3** Säädä kuva haluamaksesi painamalla ▼ / ▲ -painikkeita. Valitse alivalikosta muita vaihtoehtoja painamalla AUTO/SET (AUTOMAATTINEN/ASETUS) -painiketta.
- 4** Paina MENU (VALIKKO) -painiketta kerran, jos haluat palata päävalikkoon ja valita jonkin muun toiminnon. Paina MENU (VALIKKO) -painiketta kahdesti, jos haluat sulkea näyttövalikon.

Näyttövalikon asetusten valitseminen ja muuttaminen

Seuraavassa taulukossa on lueteltu kaikki näytön asetus- ja säätövalikot.

| Päävalikko | Alivalikko | A | D | Kuvaus | |
|-------------------------|---------------------|------------|---|--|-------------------------|
| CINEMA TILA | | ● | ● | Keskittyä liikkuvan valittu kuva | |
| AUTOM.KIRKKAUS | | ● | ● | Säätää näytön kirkkautta automaattisesti | |
| AJAN SÄÄTÖ | | ● | ● | Muistuttaa käyttäjä käytön aikaa | |
| ELÄVÄ TUNNISTIN | | ● | ● | Ohjata koskettamalla keskeinen etäisyys | |
| SMART | | ● | ● | Ohjata SMART-valikossa | |
| EZ ZOOMING | | ● | ● | Resoluution asetus | |
| 4:3 LAAJAKUVANA | | ● | ● | Kuvan koon asetus | |
| PHOTO EFFECT | NORMAL | ● | ● | Ruudun värimoodin asetus | |
| | GAUSS-SUMENNUS | ● | ● | | |
| | SEEEPIA | ● | ● | | |
| | MUSTAVALKOINEN | ● | ● | | |
| KUVA | KIRKKAUS | ● | ● | Säätävät näytön kirkkautta, kontrastia ja gamma-arvoa. | |
| | KONTRASTI | ● | ● | | |
| | GAMMA | ● | ● | | |
| VÄRI | ESIAS | sRGB | ● | ● | Muuttavat näytön värejä |
| | | 6500K | ● | ● | |
| | | 9300K | ● | ● | |
| | PUNAINEN | ● | ● | | |
| | VIHREÄ | ● | ● | | |
| | SININEN | ● | ● | | |
| TARKENNUS | VAAKASUORA | ● | | Muuttavat kuvan sijaintia näytössä | |
| | PYSTYSUORA | ● | | | |
| | CLOCK | ● | | Parantavat kuvan selkeyttä, vakautta ja terävyyttä | |
| | PHASE | ● | | | |
| | TERÄVYYS | ● | ● | | |
| ASETUKSET | KIELI | ● | ● | Muuttavat näytön tilaa käyttöympäristön mukaan | |
| | OSD ASENTO | VAAKASUORA | ● | | ● |
| | | PYSTYSUORA | ● | | ● |
| | VALKOINEN TASAPAINO | ● | | | |
| | RTC | ● | ● | | |
| | VIRTAILMAISIN | ● | ● | | |
| | TEHDASASETUKSET | ● | ● | | |
| FLATRON F-ENGINE | ELOKUVA | ● | ● | Valitsevat tai muuttavat kuvan asetuksia | |
| | INTERNET | ● | ● | | |
| | KÄYTTÄJÄN | ● | ● | | |
| | NORMAL | ● | ● | | |
| | DEMO | ● | ● | | |


● : Säädettävissä
 A : Analoginen tulo
 D : Digitaalinen tulo

HUOMAUTUS

- Kuvakkeiden järjestys voi vaihdella näytön mallin mukaan (sivut 12–20).

Edellä esiteltiin asetusten valitsemista ja säätämistä näyttövalikon avulla. Seuraavassa on lueteltu näyttövalikon kaikkien vaihtoehtojen kuvakkeet, nimet ja kuvaukset.

Paina MENU (VALIKKO) -painiketta, jotta päävalikko tulee näkyviin.



HUOMAUTUS

- Näyttövalikon kielivaihtoehdot voivat olla erilaiset kuin tässä oppaassa on esitetty.


Päävalikko

Alivalikko

Kuvaus



KUVA



KIRKKAUS

Säätää näytön kirkkautta.

KONTRASTI

Säätää näytön kontrastia.


GAMMA

Valitsee näytön gamma-arvon: -50/0/50
Suuri gamma-arvo vaalentaa kuvaa ja pieni gamma-arvo suurentaa kontrastia.

- **MENU** : Lopeta
- **▼** : Pienennä
- **▲** : Suurennä
- **SET** : Valitsee toisen alivalikon.



VÄRI



ESIAS

- sRGB: Muuttaa näytön värit sRGB-väristandardin mukaisiksi.
- 6500K: Muuttaa valkoisen punertavaksi.
- 9300K: Muuttaa valkoisen sinertäväksi.

PUNAINEN

Muuttaa punaisen värin määrää.

VIHREÄ

Muuttaa vihreän värin määrää.

SININEN

Muuttaa sinisen värin määrää.

- **MENU** : Lopeta
- **▼** : Pienennä
- **▲** : Suurennä
- **SET** : Valitsee toisen alivalikon.


Päävalikko

Alivalikko

Kuvaus




TARKENNUS



VAAKASUORA Siirtää kuvaa vasemmalle tai oikealle.

PYSTYSUORA Siirtää kuvaa ylös tai alas.



CLOCK

Poistaa kuvan taustalta pystysuorat juovat tai raidat. Samalla voit muuttaa kuvan vaakasuuntaista kokoa.

PHASE

Säätää näytön terävyyttä. Tämä toiminto poistaa vaakasuoran kohinan sekä muuttaa merkit selvemmiksi tai terävämmiksi.

- **MENU** : Lopeta
- ▼ : Pienennä
- ▲ : Suurena
- **SET** : Valitsee toisen alivalikon.

TERÄVYYYS

Säätää näytön selkeyttä.


Päävalikko

Alivalikko

Kuvaus



ASETUKSET



- **MENU** : Lopeta
- ▼ : Säädä
- ▲ : Säädä
- **SET** : Valitsee toisen alivalikon.

KIELI

Valitsee valikoissa käytettävän kielen.

OSD ASENTO

Muuttaa näyttövalikkoikkunan sijaintia näytössä.

VALKOKEN TASAPAINO

Jos näyttökortin lähtösignaali ei ole vaatimusten mukainen, värrien laatu voi heikentyä signaalin vääristymien takia. Tällä toiminnolla säädetään signaalin taso näyttökortin lähtösignaalin tason mukaiseksi, jotta kuvasta saadaan paras mahdollinen.

Valitse tämä toiminto, jos värit näkyvät mustana ja valkoisena.

RTC

Mikäli asetus on **ON**, tämä sallii Vasteajan ohjaustoiminnon. Mikäli asetus on **OFF**, tämä ei salli Vasteajan ohjaustoimintoa.

VIRTAILMAISIN

Palauttaa kaikki muut asetukset paitsi **KIELI** -asetuksen alkuarvoihinsa. Tällä asetuksella voit valita, onko näytön etupaneelissa oleva virran merkkivalo käytössä.

Jos valitset **OFF (POIS)**, merkkivalo sammuu.

Jos valitset **ON (PÄÄLLÄ)**, merkkivalo syttyy automaattisesti.



TEHDASASETUKSET

Voit palauttaa asetukset heti painamalla ▼, ▲ -painiketta.

Jos tekemäsi muutokset eivät paranna kuvan laatua, palauta tehdasasetukset. Säädä valkotasapaino tarvittaessa uudelleen. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos tulosignaali on analoginen.

Näyttövalikon asetusten valitseminen ja muuttaminen

■ ■ ■ OSD-näyttö tulee näkyviin, kun kosketus **smart**-painikkeen oikealla alareunassa monitori.



Päävalikko

Alivalikko


Kuvaus



CINEMA TILA


Siinä keskitytään paremmin liikkuvan kuvan valittua aluetta.

*Tämä toiminto toimii vain kun ForteManager on asennettu tietokoneeseen.



AUTOM. KIRKKAUS

Jos valitset päälle, se säätää automaattisesti kirkkauden näyttö parhaiten ympäröivän työympäristö, joka tarjoaa optimaalisen katselu kunnossa ja maksimoi käyttäjän mukavuutta. Jos valitset pois käytöstä, automaattinen kirkkaus on pois päältä.




AJAN SÄÄTÖ

Muistuta käyttäjä sitä, että voidaan käyttää aikaa näyttämällä hälytyksellä OSD ja välkkymistä. LED.
Valikoima: OFF/1 HOUR/2 HOUR



ELÄVÄ TUNNISTIN

Tämä toiminto kytkeytyy päälle, painikkeen LED työntämiseen mukava. Kun tunnista läsnäolo käyttäjien käsin ennen kosketa sitä.




SMART


Jos haluat säätää AUTOM.KIRKKAUS, AJAN SÄÄTÖ, ELÄVÄ TUNNISTIN. Jos valitset ON se kytkeytyy päälle AUTOM.KIRKKAUS, ELÄVÄ TUNNISTIN ja tekee AJAN SÄÄTÖ 1 HOUR. Jos valitset Pois käytöstä, se sammuu niitä. Jos se on asetettu AUTOM.KIRKKAUS, AJAN SÄÄTÖ, ELÄVÄ TUNNISTIN suoraan, tämä asetus on muutettu KÄYTTÄJÄN automaattisesti.

Näyttövalikon asetusten valitseminen ja muuttaminen

- ■ ■ OSD-näyttö tulee näkyviin, kun kosketus **FUN**-painikkeen oikealla alareunassa monitori.




Päävalikko Alivalikko Kuvaus



EZ ZOOMING

EZ Zoom alentaa näytön resoluutiota yhden pykälän lisäyksinä. Painikkeen painaminen kerran alentaa resoluutiota yhden pykälän, kun taas seuraava painallus palauttaa sen alkuperäisiin näyttöasetuksiin.

*Tämä toiminto on käytössä vain, kun forteManager on asennettu tietokoneeseen.



4:3 LAAJAKUVANA

Voit säätää kuvan koon näytössä.



LAAJA



4:3

- **WIDE:** Tämä näyttää kuvan laajakuvamuodossa riippumatta tulevasta videosignaalista.
- **4 : 3 :** Vaihda kuvasignaalin kuvasuhteeksi 4:3.

Päävalikko

Alivalikko

Kuvaus




PHOTO EFFECT

- NORMAL:

Valokuvatoiminto ei ole käytössä.

- GAUSS - SUMENNUS:


Tämä valinta lisää näyttötehoa niin, että tummat ja terävät kuvat muuttuvat kirkkaammiksi ja epäselvemmiksi.

- SEEPPIA:

Tämä valinta muuttaa näytön Seepian sävyiseksi. Seepian sävy on ruskean värinen sävy.


- MUSTAVALKKOINEN:

Tämä valinta muuttaa näytön Harmaa tilaan. Näytöllä näkyvät sävyt valkoinen, musta ja harmaa.




Näyttövalikon asetusten valitseminen ja muuttaminen

- ■ ■ OSD-näyttö tulee näkyviin, kun kosketus **f-ENGINE** -painikkeen oikealla alareunassa monitori.



Päävalikko Alivalikko Kuvaus




- **MENU** : Lopeta
- **▼, ▲** : Siirrä


ELOKUVA / Tällä toiminnolla voit helposti valita ympäristöön **INTERNET** (valaistukseen, kuvan tyyppiin jne.) parhaiten sopivan näyttöasetuksen.

ELOKUVA: Videoiden ja elokuvien liikkuville kuville.

INTERNET: Tekstiä sisältäville kuville (tekstinkäsittely ym.).



Jos haluat säätää **KÄYTTÄJÄN** -alivalikon asetusta, paina **AUTO/SET** -painiketta.




- **MENU** : Lopeta
- **▼** : Pienennä
- **▲** : Suurennä
- **SET** : Valitsee toisen alivalikon.

Käyttäjän määrittämä
Voit itse säädä **ACE** tai **RCM**.
Voit tallentaa säädetyt arvot ja ottaa ne käyttöön siirtyessäsi toisenlaiseen ympäristöön.

...**ACE** (Adaptive Clarity Enhancer): Valitsee kuvan selkeyttä parantavan tilan.

...**RCM** (Real Color Management): Valitsee värejä parantavan tilan.

- 0** Ei käytössä
- 1** Vihreän korostus
- 2** Ihonväri
- 3** Värien korostus



NORMAL Tämä asetusta sopii normaalikäyttöön.

*Kun f-Engine on kytketty pois päältä se on Normaali tila.

DEMO

Tämä valinta on tarkoitettu asiakasmainokseksi liikkeisiin. Sen asetusta on sama kuin Elokuva-tilassa ja näyttö on jaettu kahteen osaan.

Tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Näytössä ei ole kuvaa

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Onko näytön virtajohto kytketty?● Onko virransoittimen valo päällä?● Vilkuuko virran merkkivalo?● Onko näytössä teksti OUT OF RANGE (ALUEEN ULKOPUOLELLA)?● Onko näytössä teksti CHECK SIGNAL CABLE (TARKISTA SIGNAALIKAAPELI)? | <ul style="list-style-type: none">• Varmista, että virtajohto on kunnolla kytketty pistorasiaan.• Paina Virtapainiketta.• Jos näyttö on virransäästötilassa, aktivoi se siirtämällä hiirtä tai painamalla näppäimistön mitä tahansa näppäintä.• Kytke tietokoneeseen virta.• Tämä teksti tarkoittaa sitä, että tietokoneesta (näyttökortista) tuleva signaali on näytön vaaka- tai pystytaajuusalueen ulkopuolella. Katso tämän oppaan kohta Tekniset tiedot ja muuta näyttökortin asetuksia.• Tämä teksti tarkoittaa sitä, että tietokoneen ja näytön välistä signaalikaapelia ei ole kytketty. Tarkista signaalikaapeli ja yritä uudelleen. |
|---|--|

Näytössä on teksti OSD LUKITTU

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Tuleeko näyttöön teksti OSD LUKITTU kun painat MENU (VALIKKO) -painiketta? | <ul style="list-style-type: none">• Voit lukita näytön asetukset, jotta niitä ei muuteta vahingossa. Voit vapauttaa asetusten lukituksen milloin tahansa painamalla MENU (VALIKKO) -painiketta muutamia sekunteja. Teksti OSD VAPAUTETTU tulee näkyviin. |
|--|--|

Näyttökuvassa on vikaa

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Kuvan sijainti ei ole oikea. | <ul style="list-style-type: none">• Valitse kuvan automaattinen säätö painamalla AUTO/SET -painiketta. Jos tulos ei ole tyydyttävä, säädä kuvan sijaintia ASENTO -valikon toiminnoilla HORIZONTAL (VAAKA) ja VERTICAL (PYSTY). |
| <ul style="list-style-type: none">● Kuvaruudun taustalla näkyy pystysuoria juovia tai raitoja. | <ul style="list-style-type: none">• Valitse kuvan automaattinen säätö painamalla AUTO/SET -painiketta. Jos tulos ei ole tyydyttävä, yritä häivyttää juovat tai raidat käyttämällä näyttövalikon CLOCK (KELLO) -asetusta. |
| <ul style="list-style-type: none">● Kuvassa on vaakasuuntaista kohinaa tai teksti ei näy terävänä. | <ul style="list-style-type: none">• Valitse kuvan automaattinen säätö painamalla AUTO/SET -painiketta. Jos tulos ei ole tyydyttävä, yritä häivyttää vaakasuuntainen kohina käyttämällä näyttövalikon PHASE (VAIHE) -asetusta.• Valitse tietokoneessa Ohjauspaneeli --> Näyttö --> Asetukset ja valitse näytölle suositeltu tarkkuus tai säädä kuva mahdollisimman hyväksi. Valitse väriasetukseksi parempi kuin 24 bittiä (True Color). |

Tärkeää

- Valitse tietokoneessa **Ohjauspaneeli --> Näyttö --> Asetukset** ja tarkista, onko näytön tarkkuutta tai virkistystaajuutta muutettu. Jos on, valitse näyttökortin asetuksilla suositeltu tarkkuus.
- Jos ei valita suositeltua tarkkuutta (optimiresoluutiota), kirjaimet saattavat näkyä sumeina ja näyttö voi himmetä tai vääristyä taikka osa siitä voi jäädä näkymättä. Varmista, että valitset oikean tarkkuuden.
- Asetustapa saattaa vaihdella tietokone- ja käyttöjärjestelmä O/S (Operation System) -kohtaisesti, eikä näyttöohjain ehkä tue edellä mainittua tarkkuutta. Ota tarvittaessa yhteyttä tietokoneen tai näyttöohjaimen valmistajaan.

Näyttökuvassa on vikaa

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Kuva on mustavalkoinen tai väreissä on virheitä. | <ul style="list-style-type: none">• Tarkista, että signaalikaapeli on kunnolla kytketty. Kiristä ruuvit tarvittaessa.• Varmista, että näyttökortti on kunnolla asetettu paikalleen.• Valitse tietokoneessa Ohjauspaneeli --> Näyttö --> Asetukset ja valitse näyttöasetukseksi parempi kuin 24 bittiä (True Color). |
| <ul style="list-style-type: none">● Näyttö välkky. | <ul style="list-style-type: none">• Tarkista, onko näyttö lomitetussa tilassa. Jos on, valitse suositeltu tarkkuus. |

Oletko asentanut näyttöajurin?

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Oletko asentanut näyttöajurin? | <ul style="list-style-type: none">• Muista asentaa näyttöajuri näytön mukana toimitetulta CD-levyltä (tai levykkeeltä). Voit myös ladata ajurin Web-sivustosta http://www.lge.com. |
| <ul style="list-style-type: none">● Onko näytössä teksti "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found"? | <ul style="list-style-type: none">• Varmista, että näyttökortti tukee Plug & Play -ominaisuutta. |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Näyttö | 20 tuuman (50,8 cm) litteä aktiivimatriisinesitekidenäyttö Heijastuksia vähentävä pinnoite Näkyvän osan lävistäjä: 50,8 cm Pikseliväli 0,0922(H)*0,2766(V) mm | |
| Synkronitulo | Vaakataajuus | Analoginen: 30 – 83 kHz (automaattinen) Digitaalinen: 30 – 83 kHz (automaattinen) |
| | Pystytaajuus | 56–75 Hz (automaattinen) |
| | Signaalin muoto | Erillinen TTL, positiivinen/negatiivinen SOG (Sync On Green), Digitaalinen(HDCP) |
| Videotulo | Liitin | 15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen) |
| | Signaalin muoto | Analoginen RGB (0,7 Vp-p/75 ohm), digitaalinen |
| Tarkkuus | Suurin | Analoginen: VESA 1600 x 900, 60 Hz Digitaalinen: VESA 1600 x 900, 60 Hz |
| | Suosittelu | VESA 1600 x 900, 60 Hz |
| Plug&Play | DDC 2B (Digitaalinen), DDC 2AB (Analoginen) | |
| Tehontarve | Virta kytketty | : 38 W(nimellinen) |
| | Lepotila | ≤ 1 W |
| | Virta katkaistu | ≤ 1 W |
| Mitat ja paino | Jalustan kanssa | Ilman jalustaa |
| | Leveys | 48,50 cm |
| | korkeus | 37,56 cm |
| | syvyys | 18,30 cm |
| | Nettopaino | 3,46 kg |
| Kallistuskulma | Kallistus | -5°~15° |
| Virransyöttö | AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A | |
| Ympäristövaatimukset | Käyttöympäristö | |
| | Lämpötila | 10–35 °C |
| | Kosteus | 10–80 %, ei tiivistyvä |
| | Säilytysympäristö | |
| | Lämpötila | -20–60 °C |
| | Kosteus | 5–90 %, ei tiivistyvä |
| Jalusta | Kiinnitetty (<input type="checkbox"/>), irrotettu (<input type="checkbox"/>) | |
| Virtajohto | Muuri-ulostulon tyyppi | |

HUOMAUTUS

- Oikeus tässä oppaassa esitettyjen tietojen muutoksiin pidätetään.

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Näyttö | 21,5 tuuman (54,6 cm) litteä aktiivimatriisineskostekidenäyttö Heijastuksia vähentävä pinnoite Näkyvän osan lävistäjä: 54,6 cm Pikseliväli 0,248*0,248 mm | |
| Synkronitulo | Vaakataajuus | Analoginen: 30 – 83 kHz (automaattinen) Digitaalinen: 30 – 83 kHz (automaattinen) |
| | Pystytaajuus | 56–75 Hz (automaattinen) |
| | Signaalin muoto | Erillinen TTL, positiivinen/negatiivinen SOG (Sync On Green), Digitaalinen(HDCP) |
| Videotulo | Liitin | 15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen) |
| | Signaalin muoto | Analoginen RGB (0,7 Vp-p/75 ohm), digitaalinen |
| Tarkkuus | Suurin | Analoginen: VESA 1920 x 1080, 60 Hz Digitaalinen: VESA 1920 x 1080, 60 Hz |
| | Suosittelu | VESA 1920 x 1080, 60 Hz |
| Plug&Play | DDC 2B (Digitaalinen), DDC 2AB (Analoginen) | |
| Tehontarve | Virta kytketty | : 40 W(nimellinen) |
| | Lepotila | ≤ 1 W |
| | Virta katkaistu | ≤ 1 W |
| Mitat ja paino | Jalustan kanssa | Ilman jalustaa |
| | Leveys | 52,25 cm |
| | korkeus | 39,63 cm |
| | syvyys | 19,80 cm |
| | Nettopaino | 3,90 kg |
| Kallistuskulma | Kallistus | -5°~15° |
| Virransyöttö | AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A | |
| Ympäristövaatimukset | Käyttöympäristö | |
| | Lämpötila | 10–35 °C |
| | Kosteus | 10–80 %, ei tiivistyvä |
| | Säilytysympäristö | |
| | Lämpötila | -20–60 °C |
| | Kosteus | 5–90 %, ei tiivistyvä |
| Jalusta | Kiinnitetty (<input type="checkbox"/>), irrotettu (<input type="checkbox"/>) | |
| Virtajohto | Muuri-ulostulon tyyppi | |

HUOMAUTUS

- Oikeus tässä oppaassa esitettyjen tietojen muutoksiin pidätetään.

Näyttötilat (tarkkuus)

■ W2053TQ

| | Näyttötila (tarkkuus) | Vaakataajuus (kHz) | Pystytaajuus (Hz) |
|----|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 720 x 400 | 31,468 | 70 |
| 2 | 640 x 480 | 31,469 | 60 |
| 3 | 640 x 480 | 37,500 | 75 |
| 4 | 800 x 600 | 37,879 | 60 |
| 5 | 800 x 600 | 46,875 | 75 |
| 6 | 1024 x 768 | 48,363 | 60 |
| 7 | 1024 x 768 | 60,123 | 75 |
| 8 | 1152 x 864 | 67,500 | 75 |
| *9 | 1600 x 900 | 60,000 | 60 |

* Suositeltu tila

■ W2253TQ

| | Näyttötila (tarkkuus) | Vaakataajuus (kHz) | Pystytaajuus (Hz) |
|-----|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 720 x 400 | 31,468 | 70 |
| 2 | 640 x 480 | 31,469 | 60 |
| 3 | 640 x 480 | 37,500 | 75 |
| 4 | 800 x 600 | 37,879 | 60 |
| 5 | 800 x 600 | 46,875 | 75 |
| 6 | 1024 x 768 | 48,363 | 60 |
| 7 | 1024 x 768 | 60,123 | 75 |
| 8 | 1152 x 864 | 67,500 | 75 |
| 9 | 1280 x 1024 | 63,981 | 60 |
| 10 | 1280 x 1024 | 79,976 | 75 |
| 11 | 1680 x 1050 | 55,935 | 60 |
| *12 | 1920 x 1080 | 67,500 | 60 |

* Suositeltu tila

Merkkivalo

| Tila | Väri |
|-----------------|----------|
| Virta kytketty | Punainen |
| Lepotila | Lepatus |
| Virta katkaistu | Ei pala |

Digitally yours ■■■■.....

