



# MANUALUL UTILIZATORULUI

# Televizor cu plasmă

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a folosi aparatul.

Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.



HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.

# CUPRINS

## PREGĂTIREA

42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 42/50PJ3**, 42/50PJ5**, 42/50PJ6**, 50/60PK2**, 50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7**	A-1
--	-----

## INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

CONECTAREA ANTENEI	1
La conectarea cu un cablu component	2
Conectarea cu un cablu HDMI	3
La conectarea cu un cablu HDMI către DVI	3
La conectarea cu un cablu SCART	4
INSTALAREA INTRĂRII USB	4
La conectarea cu un cablu RCA	5
Când faceți conexiunea cu un cablu RF	5
La conectarea cu un cablu D-sub cu 15 pini	6
INSERAREA MODULULUI CI	6
SETARE IEȘIRE DIGITALĂ AUDIO	7
Rezoluție de afișare suportată	8
Configurarea ecranului pentru modul PC	10

## VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

PORNIREA TELEVIZORULUI	14
Inițializare configurare	14
Selectarea programului	14
Reglarea volumului	14
QUICK MENU (MENIUL RAPID)	15
SELECTAREA ȘI REGLAREA MENIURILOR AFIȘATE PE ECRAN	16
Setarea automată a programelor	17
Setarea manuală a programelor (ÎN MOD DIGITAL)	20
Setarea manuală a programelor (ÎN MOD ANALOG)	22
Editarea programelor	24
ACTUALIZARE SOFTWARE	26
DIAGNOSTICARE	28
INFORMAȚII CI (COMMON INTERFACE - INTERFAȚĂ OBIȘNUITĂ)	29
Afișarea listei de programe	30
CONFIGURAREA PROGRAMULUI FAVORIT	31
LISTĂ INTRĂRI	32
SERVICIU DE DATE	33

Eticheta intrare	33
MANUAL SIMPLU	34
SIMPLINK	35
MODUL AV	38
Inițializare (Resetarea valorilor originale din fabrică)	39

## PENTU A UTILIZA FUNCȚIA BLUETOOTH

Precauții în cazul utilizării funcției Bluetooth	40
CONFIGURAREA BLUETOOTH	41
SETAREA PIN-ULUI PENTRU TELEVIZOR CĂȘTI BLUETOOTH	42
- Conectarea la căști Bluetooth	43
- Conectarea la căștile Bluetooth înregistrate	43
- Deconectarea căștilor Bluetooth în timpul utilizării	44
- Solicitarea de conectare de la căștile Bluetooth la televizor	44
ADMINISTRAREA DISPOZITIVELOR BLUETOOTH CONECTATE	45
INFORMAȚII MY BLUETOOTH	46
RECEPȚIONAREA FOTOGRAFIILOR PRIN INTERMEDIUL UNUI DISPOZITIV EXTERN	47
Ascultarea fișierelor muzicale de la dispozitivul extern Bluetooth	47

## PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

La conectarea dispozitivului USB	48
LISTĂ FOTO	49
LISTA MUZICĂ	55
Listă filme	60
Cod înregistrare DivX	66
Dezactivarea	67

# CUPRINS

## EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) (ÎN MOD DIGITAL)

Pornire/oprire EPG	68
Selectarea unui post	68
Funcțiile butoanelor în modul de ghidare	
ACUM/URMĂTORUL	68
Funcție Butoane în Modul Ghid pentru 8 Zile	69
Funcție Butoane în Modul Schimbare Dată	69
Funcție Butoane în Caseta de Descriere	
Detaliată	70
Funcție Butoane în Mod Înregistrare/Amintire	
Setare	70
Funcția butoanelor în modul Lista program.	70

## CONTROLUL IMAGINILOR

CONTROLUL DIMENSIUNII IMAGINII (FORMATULUI IMAGINII)	71
EXPERT IMAGE	73
ECONOMISIRE ENERGIE	74
PRECONFIGURAREA SETĂRILOR DE IMAGINE	
- Preconfigurarea modului imagine	75
REGLAREA MANUALĂ A IMAGINII	
- Mod imagine - opțiune utilizator	76
TEHNOLOGIA DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A IMAGINII	77
Control avansat al imaginii	78
RESETARE IMAGE	81
MINIMIZAREA REMANENȚEI IMAGINILOR(ISM)METODA	82
Mod demonstrativ	83
Setare mod	84

## CONTROL SUNET ȘI LIMBĂ

NIVEL VOLUM AUTOMAT	85
VOCE CLARĂ II	86
CONFIGURĂRILE SUNETULUI PRESETAT - MOD SUNET	87
REGLAREA SETĂRILOR SUNETULUI - MOD UTILIZATOR	88
Infinite Sound(Sunet infinit)	88
Balans	89
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA DIFUZOARELOR TV	90
DTV Audio setting (Setare audio DTV) (DOAR ÎN MOD DIGITAL)	91
SELECTARE IEȘIRE AUDIO DIGITAL	92

REINIȚIALIZARE AUDIO	93
Descriere audio (DOAR ÎN MOD DIGITAL)	94
I/II	
- Recepția stereo / dualĂ (Doar în mod analog)	95
- Recepția de tip NICAM (Doar în mod analog)	96
- Selectarea ieșirii de sunet	96
Selectare țară / Limbă pentru meniul afișat pe ecran	97
SELECTARE LIMBĂ (DOAR ÎN MOD DIGITAL)	98

## CONFIGURAREA OREI

Setarea ceasului	99
DEZACTIVAREA/ACTIVAREA TEMPORIZATORULUI AUTOMAT	100
CONFIGURAREA TEMPORIZATORULUI SOMN	101

## CONTROL/RESTRICȚIE PARENTALĂ

SETARE PAROLĂ ȘI SISTEMUL DE BLOCARE	102
BLOCARE PROGRAM	103
CONTROL DE CĂTRE PĂRINȚI (DOAR ÎN MOD DIGITAL)	104
BLOCARE INTRARE EXTERNĂ	105
Blocare Tasta	106

## Teletextul

Activarea / dezactivarea teletextului	107
Sistemul SIMPLE	107
Sistemul TOP	107
Sistemul FASTEXT	108
Funcții teletext speciale	108

## TELETEXT DIGITAL

TELETEXT ÎN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL	109
TELETEXT ÎN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL	109

## ANEXĂ

DEPANAREA	110
ÎNTREȚINERE	112
SPECIFICAȚII DE PRODUS	113
Coduri IR	115
Setarea Dispozitivului de Comandă Externă; RS-232C	116


# PREGĂTIREA

Modele de televizoare cu plasmă : 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 42/50PJ3\*\*, 42/50PJ5\*\*, 42/50PJ6\*\*, 50/60PK2\*\*, 50PK3\*\*, 50/60PK5\*\*, 50PK7\*\*


## ACCESORII

Asigurați-vă că ați primit următoarele accesorii împreună cu televizorul. Dacă lipsește oricare dintre accesorii, contactați furnizorul de la care ați cumpărat produsul.


- Imaginea ilustrată ar putea fi diferită față de televizorul dumneavoastră.



Manualul utilizatorului



baterii (AAA)



Telecomandă

Acest element nu este disponibil pentru toate modelele.



Cârpă de curățare


Curățați ecranul cu cârpa.

\* Ștergeți ușor pata de murdărie de pe exterior numai cu cârpe de curățit destinate exteriorului produsului dacă există murdărie sau urme de amprente pe suprafața externă.

Nu ștergeți aspru când îndepărtați petele. Vă rugăm să rețineți că praful în exces poate cauza zgârieturi sau decolorare.



Cablu de alimentare




M4x28

(Cu excepția 60PK2\*\*, 60PK5\*\*)



M5x14

bolțuri pentru asamblarea suportului



Capac protecție



x 2

Suport cablu




### Miez din ferită (Gri)

(Acest element nu este disponibil pentru toate modelele.)

Miezul din ferită poate fi utilizat pentru a reduce undele electromagnetice din cablul audio PC.

Rulați de două ori cablul audio PC pe miezul de ferită, apoi conectați cablurile la TV, ca în imaginea următoare.

Așezați miezul din ferită aproape de mufa de intrare audio (RGB/DVI) de pe afișaj.



Așezați miezul din ferită aproape de mufa de intrare audio (RGB/DVI) de pe afișaj.




### Miez din ferită (Negru)

(Acest element nu este disponibil pentru toate modelele.)

Miezul de ferită poate fi utilizat pentru a reduce undele electromagnetice când conectați cablul de alimentare.


Cu cât miezul de ferită este mai aproape de priza de alimentare, cu atât este mai bine.




Instalați priza de alimentare cât mai aproape.

Suport montare perete (Achiziționat separat)

AW-50PG60M




AW-50PG60MS




sau

AW-60PG60M



AW-60PG60MS



sau

(Cu excepția 60PK5\*\*, 60PK2\*\*)

(Doar 60PK5\*\*, 60PK2\*\*)

# PREGĂTIREA

## COMENZILE PANOULUI FRONTAL

### ! OBSERVAȚIE




- ▶ Energia consumată în timpul utilizării poate fi redusă semnificativ dacă se diminuează nivelul de luminozitate a imaginii, ceea ce va reduce cheltuielile de funcționare per total.

### ! ATENȚIE

- ▶ Nu călcați pe suportul de sticlă și nu îl supuneți impacturilor. Acesta se poate rupe, fragmentele de sticlă putând cauza rănirea, sau TV poate cădea.
- ▶ Nu deplasați TV trăgând de acesta. Puteți deteriora podeaua sau produsul.



- Imaginea ilustrată ar putea fi diferită față de televizorul dumneavoastră.

### 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*




**Senzor tactil**  
Puteți utiliza funcția butonului dorit prin apăsare.

### 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ3\*\*, 50PK3\*\*



**Senzor tactil**  
Puteți utiliza funcția butonului dorit prin apăsare.

42/50PJ5\*\*, 50/60PK5\*\*



**Senzorul pentru telecomandă**

**Senzor inteligent**  
Reglează imaginea în funcție de condițiile ambiante.

**indicator pus în funcțiune/standby**


- Lumină roșie pentru modul standby.
- uloarea roșie dispare încet la pornirea televizorului.

**Senzor tactil**  
Puteți utiliza funcția butonului dorit prin apăsare.

POWER INPUT MENU OK VOLUM PROGRAM

INPUT (INTRARE) MENU OK VOLUM PROGRAM

42/50PJ6\*\*, 50PK7\*\*



**Senzor inteligent**  
Reglează imaginea în funcție de condițiile ambiante.

**Senzorul pentru telecomandă**

**indicator pus în funcțiune/standby**

- Lumină roșie pentru modul standby.
- uloarea roșie dispare încet la pornirea televizorului.

**Senzor tactil**  
Puteți utiliza funcția butonului dorit prin apăsare.

POWER INPUT MENU OK VOLUM PROGRAM

INPUT (INTRARE) MENU OK VOLUM PROGRAM


## INFORMAȚII PRIVIND PANOUL POSTERIOR

■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită față de televizorul dumneavoastră.

42/50PJ1 \*\*, 42/50PJ2 \*\*, 50/60PK2 \*\*

(Doar 42/50PJ1 \*\*,  
42/50PJ2 \*\*)

(Doar 50/60PK2 \*\*)



### 1 Mufă cablu de alimentare

Acest televizor funcționează cu energie electrică în curent alternativ. Tensiunea este indicată pe pagina cu Specificații. (► P 113 - 114) Nu încercați niciodată să alimentați televizorul cu energie electrică în curent continuu.

### 2 Mufă Euro Scart (AV1/AV2)

Conectați intrarea sau ieșirea mufei scart de la un dispozitiv extern la aceste jacuri.

### 3 Intrare HDMI/DVI IN

Conectați un semnal HDMI la HDMI IN. Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI.

### 4 DVI Audio Input (Intrare audio DVI)

Conectați sunetul de la un u DVI.

### 5 IEȘIRE OPTICĂ AUDIO DIGITAL

Conectați semnalul audio digital la diferite tipuri de echipament.

Conectați la o Componentă Audio Digitală.

Utilizați un cablu audio optic.

### 6 PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)

Conectați portul serial al dispozitivelor de control la jacob RS-232C.

Acest port este utilizat pentru mod Service sau Hotel.

### 7 Intrare Component

Conectați un dispozitiv component video/audio la aceste jacuri.

### 8 Intrare antenă

Conectați antena sau cablul la această mufă.


### 9 PORT NUMAI PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE

### 10 Slot card PCMCIA (Asociația Internațională pentru Cardurile de Memorie pentru Calculator Personal)

Introduceți Modulul CI în FANTA PENTRU CARD PCMCIA. (Această funcție nu este disponibilă în toate țările.)



42/50PJ3\*\*, 42/50PJ5\*\*, 42/50PJ6\*\*, 50PK3\*\*




- 1 Mufă cablu de alimentare**  
Acest televizor funcționează cu energie electrică în curent alternativ. Tensiunea este indicată pe pagina cu Specificații. (► P 113 - 114)  
Nu încercați niciodată să alimentați televizorul cu energie electrică în curent continuu.
- 2 Mufă Euro Scart (AV1/AV2)**  
Conectați intrarea sau ieșirea mufei scart de la un dispozitiv extern la aceste jacuri.
- 3 Intrare HDMI/DVI IN**  
Conectați un semnal HDMI la HDMI IN. Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI.
- 4 Intrare audio RGB/DVI**  
Conectați sunetul de la un PC sau DVI.
- 5 IEȘIRE OPTICĂ AUDIO DIGITAL**  
Conectați semnalul audio digital la diferite tipuri de echipament.  
Conectați la o Componentă Audio Digitală.  
Utilizați un cablu audio optic.
- 6 PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)**  
Conectați portul serial al dispozitivelor de control la jacul RS-232C.  
Acest port este utilizat pentru mod Service sau Hotel.
- 7 Intrare RGB IN**  
Conectați ieșirea de la un PC.
- 8 Intrare Component**  
Conectați un dispozitiv component video/audio la aceste jacuri.
- 9 Intrare antenă**  
Conectați antena sau cablul la această mufă.
- 10 Intrare USB**  
Conectați dispozitivul de stocare USB la această mufă.
- 11 Slot card PCMCIA (Asociația Internațională pentru Cardurile de Memorie pentru Calculator Personal)**  
Introduceți Modulul CI în **FANTA PENTRU CARD PCMCIA**.  
(Această funcție nu este disponibilă în toate țările.)
- 12 Intrare Audio/Video**  
Conectați ieșirea audio/video de la un dispozitiv extern la aceste jacuri.

# PREGĂTIREA

50/60PK5\*\*, 50PK7\*\*

PREGĂTIREA



## 1 Mufă cablu de alimentare

Acest televizor funcționează cu energie electrică în curent alternativ. Tensiunea este indicată pe pagina cu Specificații. (► P 113 - 114) Nu încercați niciodată să alimentați televizorul cu energie electrică în curent continuu.

## 2 Mufă Euro Scart (AV1/AV2)

Conectați intrarea sau ieșirea mufei scart de la un dispozitiv extern la aceste jacuri.

## 3 Intrare HDMI/DVI IN

Conectați un semnal HDMI la HDMI IN. Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI.

## 4 Intrare audio RGB/DVI

Conectați sunetul de la un PC sau DVI.

## 5 IEȘIRE OPTICĂ AUDIO DIGITAL

Conectați semnalul audio digital la diferite tipuri de echipament.

Conectați la o Componentă Audio Digitală. Utilizați un cablu audio optic.

## 6 PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)

Conectați portul serial al dispozitivelor de control la jacobul RS-232C.

Acest port este utilizat pentru mod Service sau Hotel.

## 7 Intrare RGB IN

Conectați ieșirea de la un PC.

## 8 Intrare Component

Conectați un dispozitiv component video/audio la aceste jacuri.

## 9 Intrare antenă

Conectați antena sau cablul la această mufă.

## 10 Intrare USB

Conectați dispozitivul de stocare USB la această mufă.

## 11 Slot card PCMCIA (Asociația Internațională pentru Cardurile de Memorie pentru Calculator Personal)

Introduceți Modulul CI în **FANTA PENTRU CARD PCMCIA**. (Această funcție nu este disponibilă în toate țările.)


## 12 Intrare Audio/Video

Conectați ieșirea audio/video de la un dispozitiv extern la aceste jacuri.


## INSTALAREA SUPORTULUI (Cu excepția 60PK5\*\*, 60PK2\*\*)

■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită față de televizorul dumneavoastră.  
Când asamblați suportul pentru birou, asigurați-vă că șurubul este prins ferm. (Dacă nu este strâns complet, după instalarea produsului există riscul înclinării spre față a acestuia.) Dacă strângeți șurubul cu prea multă forță, există riscul devierii acestuia în zona de prindere.


- 1 Așezați cu atenție ecranul TV pe o suprafață moale pentru a proteja ecranul de eventuale deteriorări.





- 2 Asamblați piesele copului suportului cu baza suportului televizorului.



- 3 Asamblați televizorul conform ilustrației.




- 4 Fixați ferm cele 4 șuruburi în găurile din spatele televizorului.



## CAPACUL POSTERIOR PENTRU ARANJAREA CABLURILOR

■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită față de televizorul dumneavoastră.


După ce se conectează cablurile necesare, instalați SUPORTUL DE CABLU conform figurii și legați cablurile.



## FĂRĂ A UTILIZA STANDUL TIP BIROU

■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită față de televizorul dumneavoastră.

La instalarea unității montate pe perete, utilizați capacul de protecție.




Introduceți CAPACUL DE PROTECȚIE în televizor până veți auzi un clic.

Capac protecție  
(Fixați un ghidaj pe părțile laterale.)

## SUPPORT PIVOTANT

■ Imaginea ilustrată ar putea fi diferită față de televizorul dumneavoastră.



După instalarea televizorului, puteți regla televizorul manual spre stânga sau spre dreapta cu 20 grade, pentru a fi în concordanță cu poziția de vizionare.




# PREGĂTIREA

## Instrucțiune pentru instalarea în siguranță

- Trebuie să achiziționați componentele necesare de pe piață pentru a fixa TV în siguranță pe perete.
- Poziționați televizorul aproape de perete pentru a evita posibilitatea ca acesta să cadă atunci când este împins.
- Instrucțiunile prezentate mai jos definesc o cale sigură de instalare a televizorului, fixarea acestuia pe perete, evitând posibilitatea ca acesta să cadă în față dacă este tras. Aceasta va împiedica televizorul să cadă în față, provocând accidentări. Va preîntâmpina de asemenea deteriorarea televizorului. Asigurați-vă că nu se vor urca sau agăța copii de televizor.



- 1 Utilizați șuruburile cu ochi sau bolțurile / colțarii TV pentru a fixa produsul de perete după cum se arată în imagine.  
(Dacă televizorul dumneavoastră are șuruburi în șuruburile cu ureche, atunci slăbiți șuruburile.)  
\* Introduceți șuruburile cu ochi sau bolțurile / colțarii TV și strângeți-le bine în orificiile superioare.
- 2 Fixați colțarii cu bolțuri pe perete. Potrivii înălțimea colțarului montat pe perete.



- 3 Utilizați o funie solidă pentru a lega acest produs pentru a-l alinia. Se recomandă să legați funia astfel încât să fie în poziție orizontală între perete și produs.




### ! OBSERVAȚIE

- ▶ Când mutați produsul într-o nouă locație desfaceți mai întâi funia.
- ▶ Utilizați un suport sau un dulap suficient de mare și rezistent pentru mărimea și greutatea produsului.
- ▶ Pentru o utilizare în condiții de siguranță a produsului asigurați-vă că înălțimea colțarului montat pe perete este aceeași cu cea a produsului.

- Televizorul poate fi instalat în mai multe moduri, cum ar fi pe un perete sau pe o suprafață de lucru etc.
- Televizorul este conceput pentru montare pe orizontală.


## ÎMPĂMÂNTAREA

Aveți grijă să conectați conductorul de legare la pământ pentru a preveni eventualele electrocutări. Dacă nu sunt posibile metode de împământare, chemați un electrician calificat să instaleze un disjuncteur separat. Nu încercați să legați la pământ unitatea conectând-o la firele de la telefon, paratrăsnete sau conducte de gaz.



## INSTALAREA PE PIEDESTAL

Pentru o ventilație corespunzătoare lăsați un spațiu liber de 10 cm în jurul televizorului.



## MONTAREA PE PERETE. INSTALAREA PE ORIZONTALĂ

- Vă recomandăm să utilizați un suport de perete al Firmei LG când montați TV pe perete.
- Vă recomandăm să achiziționați un suport de perete care acceptă standardul VESA.
- LG recomandă ca montarea pe perete să fie realizată de instalatori calificați profesioniști.

### ! OBSERVAȚIE

- ▶ Suportul de perete trebuie instalat pe un perete solid perpendicular cu podeaua.
- ▶ Trebuie utilizat un suport special de perete, dacă doriți să îl instalați pe un tavan sau un perete înclinat.
- ▶ Suprafața pe care se va monta suportul de perete trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a suporta greutatea TV; de ex: beton, piatră naturală, cărămidă și cărămidă goală.
- ▶ Instalarea tipului și lungimii șuruburilor depinde de peretele de montare utilizat. Pentru informații suplimentare, faceți referire la instrucțiunile incluse cu suportul.
- ▶ LG nu este responsabilă pentru niciun accident sau deteriorarea proprietății sau TV din cauza unei instalări incorecte:
  - Când se utilizează un suport de perete necompatibil cu VESA
  - Strângerea necorespunzătoare a șuruburilor pe suprafață, care poate duce la căderea TV și la rănirea persoanelor.
  - Când nu se respectă Metoda de instalare recomandată.

Model	VESA (A * B)	Standard Screw	Cantitate
42/50PJ1**	400 * 400	M6	4
42/50PJ2**	400 * 400	M6	4
42/50PJ3**	400 * 400	M6	4
42/50PJ5**	400 * 400	M6	4
42/50PJ6**	400 * 400	M6	4
50PK2**	400 * 400	M6	4
60PK2**	600 * 400	M8	4
50PK3**	400 * 400	M6	4
50PK5**	400 * 400	M6	4
60PK5**	600 * 400	M8	4
50PK7**	400 * 400	M6	4


# PREGĂTIREA

## FUNȚIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMANDĂ

(Cu excepția 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*)

Când utilizați telecomanda, îndreptați-o spre senzorul de telecomandă de la televizor.

PREGĂTIREA



**⏻(POWER)** Comută televizorul în și din starea de standby.  
**Economisire energie** Ajustează modul Economisire energie al TV.(▶ p.74)

**AV MODE (MODUL AV)** Vă permite să selectați și să configurați imaginile și sunetele pentru conectarea dispozitivele AV.(▶ p.38)

**INTRARE** Rotire mod extern de intrare în secvență regulată.(▶ p.32)

**TV/RAD** Selectează canalul Radio, TV și DTV.

**Butoane numerice de la 0 la 9** Selectează un program.  
Selectează o opțiune numerotată dintr-un meniu.

**LIST** Afișarea listei de programe. (▶ p.30)

**Q.VIEW** Revine la programul vizionat anterior.

**MENU** Selectează un meniu.  
Șterge toate informațiile de pe ecran și revine la vizionarea programelor TV din orice meniu.(▶ p.16)

**GUIDE** Afișează agenda programului.(▶ p.68)

**Q. MENU** Selectați sursa dorită pentru meniul rapid.  
(Format imagine, Voce clară II, Mod imagine, Mod sunet, Audio, Temporizator oprire, Favorite, Dispozitiv USB).(▶ p.15)

**BACK** Permite utilizatorului să revină cu un pas în cadrul aplicației interactive, al EPG sau al altei funcții interactive.

**INFO ⓘ** Afișează informațiile despre ecranul curent.

**EXIT (IESIRE)** Șterge toate informațiile de pe ecran și revine la vizionarea programelor TV din orice meniu.


**THUMBSTICK (Sus/Jos/Stânga/Dreapta)** Vă permite să navigați prin meniurile afișate pe ecran și să reglați setările sistemului în funcție de preferințele dumneavoastră.

**OK** Acceptă selecția efectuată de dumneavoastră sau afișează modul curent.

**BUTOANE COLORATE** Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar la modelele cu TELETEXT) sau pentru **Editare program**.

**1 Butoane TELETEXT** Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea 'Teletext'.(▶ p.107)

**SUBTITLE** Restaurează subtitrarea dumneavoastră favorită în mod digital.



**Volum sus/jos** Reglează volumul.

**FAV** Afișează programul favorit selectat.

**MARK (MARCARE)** Selectați intrarea pentru a aplica setările Picture Wizard (Expert imagine).  
Bifați și debifați programele din meniul USB.

**RATIO** Selectează Format imagine dorit pentru imagine. (► p.71)

**MUTE** Activează sau dezactivează redarea sunetului.

**Program sus/jos** Selectează un program.

**PAGE UP (ÎN SUS)/DOWN (ÎN JOS)** Treceți de la un set complet de informații de ecran la următorul.


**Butoane de control meniu SIMPLINK/USB** Controlează meniul SIMPLINK sau USB (Listă cu poze și Listă muzică sau Listă filme. (Doar 42/50PJ5\*\*, 42/50PJ6\*\*, 50PK3\*\*, 50/60PK5\*\*, 50PK7\*\*))

**FREEZE (ÎNGHEȚARE)** Întrerupe imaginea curentă de pe ecran. (Nu funcționează în modul USB și Simplink.)  
Televizorul revine automat la vizualizarea normală dacă nu este primit niciun semnal sau dacă nu este efectuată nicio operație timp de 5 minute.

**SIMPLINK** Consultați lista dispozitivelor AV conectate la TV. Când comutați acest buton, pe ecran se afișează meniul Simplink. (► p.35)

**AD (DA)** Pornește sau oprește descrierea audio.

## INSTALAREA BATERIILOR



- Deschideți capacul compartimentului de baterii de pe partea din spate.
- Introduceți două baterii de tip AAA 1,5 V. Nu amestecați baterii vechi sau folosite cu baterii noi.
- Închideți capacul.
- Pentru a scoate bateriile, efectuați acțiunile de instalare în ordine inversă.


# PREGĂTIREA

## FUNȚIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMANDĂ

(Doar 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*)


Când utilizați telecomanda, îndreptați-o spre senzorul de telecomandă de la televizor.

PREGĂTIREA



- ⏻(POWER)** Comută televizorul în și din starea de standby.  
Economisire energie Ajustează modul Economisire energie al TV. (► p.74)
- AV MODE (MODUL AV)** Vă permite să selectați și să configurați imaginile și sunetele pentru conectarea dispozitivele AV. (► p.38)
- INTRARE** Rotire mod extern de intrare în secvență regulată. (► p.32)
- TV/RAD** Selectează canalul Radio, TV și DTV.
- Butoane numerice de la 0 la 9** Selectează un program.  
Selectează o opțiune numerotată dintr-un meniu.
- LIST** Afișarea listei de programe. (► p.30)
- Q.VIEW** Revine la programul vizionat anterior.
- MENU** Selectează un meniu.  
Șterge toate informațiile de pe ecran și revine la vizionarea programelor TV din orice meniu. (► p.16)
- GUIDE** Afișează agenda programului. (► p.68)
- Q. MENU** Selectați sursa dorită pentru meniul rapid.  
(Format imagine, Voce clară II, Mod imagine, Mod sunet, Audio, Temporizator oprire, Favorite, Economisire energie ). (► p.15)
- BACK** Permite utilizatorului să revină cu un pas în cadrul aplicației interactive, al EPG sau al altei funcții interactive.
- INFO ⓘ** Afișează informațiile despre ecranul curent.
- EXIT (IESIRE)** Șterge toate informațiile de pe ecran și revine la vizionarea programelor TV din orice meniu.
- THUMBSTICK (Sus/Jos/Stânga/Dreapta)** Vă permite să navigați prin meniurile afișate pe ecran și să reglați setările sistemului în funcție de preferințele dumneavoastră.
- OK** Acceptă selecția efectuată de dumneavoastră sau afișează modul curent.
- BUTOANE COLORATE** Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar la modelele cu TELETEXT) sau pentru **Editare program**.
- 1 Butoane TELETEXT** Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.  
Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea 'Teletext'. (► p.107)
- SUBTITLE** Restaurează subtitrarea dumneavoastră favorită în mod digital.





**Volum sus/jos** Reglează volumul.

**FAV** Afișează programul favorit selectat.

**MARK (MARCARE)** Selectați intrarea pentru a aplica setările Picture Wizard (Expert imagine).  
Bifați și debifați programele din meniul USB.

**RATIO** Selectează Format imagine dorit pentru imagine. (► p.71)

**MUTE** Activează sau dezactivează redarea sunetului.

**Program sus/jos** Selectează un program.


**PAGE UP (ÎN SUS)/DOWN (ÎN JOS)** Treceți de la un set complet de informații de ecran la următorul.

**Butoane de control SIMPLINK** Controlează SIMPLINK.

**FREEZE (ÎNGHEȚARE)** Întrerupe imaginea curentă de pe ecran. (Nu funcționează în modul USB și Simplink.)  
Televizorul revine automat la vizualizarea normală dacă nu este primit niciun semnal sau dacă nu este efectuată nicio operație timp de 5 minute.

**SIMPLINK** Consultați lista dispozitivelor AV conectate la TV. Când comutați acest buton, pe ecran se afișează meniul Simplink. (► p.35)

## INSTALAREA BATERIILOR



- Deschideți capacul compartimentului de baterii de pe partea din spate.
- Introduceți două baterii de tip AAA 1,5 V. Nu amestecați baterii vechi sau folosite cu baterii noi.
- Închideți capacul.
- Pentru a scoate bateriile, efectuați acțiunile de instalare în ordine inversă.




# INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

- Pentru a preveni stricarea echipamentelor, nu conectați nici un cablu de alimentare înainte de conectarea tuturor echipamentelor.

## CONECTAREA ANTENEI

- Pentru calitate optimă a imaginii, reglați direcția antenei.
- Cablul de antenă și convertorul nu sunt incluse.



- În zonele cu semnal slab, pentru a obține o calitate mai bună a imaginii, instalați un amplificator de semnal la antenă, așa cum se prezintă în imaginea din dreapta.
- Dacă este necesar să împărțiți semnalul pentru două televizoare, utilizați un splitter de semnal pentru antenă pentru a realiza conexiunea.


# INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

- Pentru a preveni stricarea echipamentelor, nu conectați nici un cablu de alimentare înainte de conectarea tuturor echipamentelor.
- Această secțiune a CONFIGURĂRII ECHIPAMENTULUI EXTERN utilizează în principal imagini pentru modelele 50/60PK5\*\*.
- Imaginea ilustrată ar putea fi diferită față de televizorul dumneavoastră.

## La conectarea cu un cablu component

- Acest televizor poate recepționa semnale digitale RF/cablu fără un integrator digital extern. Cu toate acestea, dacă recepționați semnale digitale de la un integrator digital sau de la un alt dispozitiv extern digital, consultați figura de mai jos.

- 1 Conectați ieșirile video (Y, PB, PR) ale echipamentului extern (integrator digital, DVD etc.) la mufele COMPONENT IN VIDEO (INTRARE COMPONENTĂ VIDEO) de pe televizor.
- 2 Conectați ieșirea audio a echipamentului extern (integrator digital, DVD etc.) la mufele COMPONENT IN AUDIO (INTRARE COMPONENTĂ AUDIO) de pe televizor.
- 3 Porniți echipamentul extern. (Consultați manualul echipamentului extern pentru instrucțiuni de funcționare.)
- 4 Selectați sursa de intrare **Component** utilizând butonul **INPUT**(INTRARE) de pe telecomandă.



- Format HDMI Audio acceptat: Dolby Digital, PCM  
Formatul audio DTS nu este acceptat.

Semnal	Component	HDMI
480i/576i	O	X
480p/576p	O	O
720p/1080i	O	O
1080p	O (Doar 50 Hz / 60 Hz)	O (24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)

### Porturi de intrare Component

Pentru a obține o calitate mai bună a imaginii, conectați aparatul DVD la porturile de intrare component, așa cum se arată mai jos.


Porturi component pe televizor	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
Porturi de ieșire video pe aparatul DVD	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
	Y	B-Y	R-Y
	Y	C <sub>b</sub>	C <sub>r</sub>
	Y	P <sub>b</sub>	P <sub>r</sub>

## Conectarea cu un cablu HDMI

- 1 Conectați ieșirea HDMI a echipamentului extern (integrator digital, DVD etc.) la mufa **HDMI/DVI IN 1** (sau **HDMI/DVI IN**), **HDMI IN 2** (Cu excepția 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*) sau **HDMI IN 3** (Doar 50/60PK5\*\*, 50PK7\*\*) de pe televizor.
- 2 Porniți echipamentul extern. (Consultați manualul echipamentului extern pentru instrucțiuni de funcționare.)
- 3 Selectați sursa de intrare **HDMI1** (sau **HDMI**), **HDMI2** (Cu excepția 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*) sau **HDMI3** (Doar 50/60PK5\*\*, 50PK7\*\*) utilizând butonul **INPUT** (INTRARE) de pe telecomandă.


### ! OBSERVAȚIE

- ▶ Televizorul poate recepționa simultan semnale video și audio prin utilizarea unui cablu HDMI.
- ▶ În cazul în care DVD-ul nu acceptă Auto HDMI, trebuie să setați rezoluția de ieșire în mod corespunzător.
- ▶ Asigurați-vă că utilizați cablu HDMI de tip High Speed HDMI. În cazul în care cablurile HDMI nu sunt de tip High Speed HDMI, este posibil să apară scintilații sau să nu se afișeze imaginea pe ecran. Utilizați cablul High Speed HDMI.



## La conectarea cu un cablu HDMI către DVI


- 1 Conectați integratorul digital sau ieșirea DVI a computerului la mufa **HDMI/DVI IN 1** (sau **HDMI/DVI IN**) de pe televizor.
- 2 Conectați ieșirea audio a integratorului digital sau a computerului la mufa **AUDIO IN (RGB/DVI)** (sau **AUDIO IN (DVI)**) de pe televizor.
- 3 Porniți integratorul digital sau computerul și televizorul. (Consultați manualul integratorului digital sau al computerului pentru instrucțiuni de funcționare.)
- 4 Selectați sursa de intrare **HDMI1** (sau **HDMI**) utilizând butonul **INPUT** (INTRARE) de pe telecomandă.



# INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

## La conectarea cu un cablu SCART

- 1 Conectați mufa Euro scart a echipamentului extern (DVD, VCR etc.) la mufa Euro scart AV1 de pe televizor.
- 2 Porniți echipamentul extern. (Consultați manualul echipamentului extern pentru instrucțiuni de funcționare.)
- 3 Selectați sursa de intrare AV1 utilizând butonul INPUT (INTRARE) de pe telecomandă.  
Dacă ați realizat conectarea prin mufa AV2, selectați sursa de intrare AV2.



Scart	Intrare			ieșire
	Video	Audio	RGB	Video, Audio
AV1	O	O	O	Doar analogică
AV2	O	O	X	ieșire analogică, DTV, AV1, AV2, AV3 (Cu excepția 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**) disponibilă.

Tip de ieșire / Mod intrare curent	AV1 (ieșire TV)	AV2 (ieșire Monitor)	AV2 (Când înregistrarea programată DTV este în curs cu ajutorul echipamentului de înregistrare.)
Digital TV	X	O	O
Analogic TV, AV1, AV3	O	O	O
Component/RGB	O	X	(Modul de intrare este convertit în DTV.)
HDMI	X	X	
AV2	O	O	O

(Cu excepția 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*)


► Ieșire TV : Emite semnale TV analogice.  
Ieșire Monitor: Emite imaginea curentă de pe ecran.

### ! OBSERVAȚIE

► Dacă doriți să utilizați cablul EURO scart, trebuie să utilizați cablul Euro scart ecranat.

## INSTALAREA INTRĂRII USB (Cu excepția 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*)

- 1 Conectați dispozitivul USB la mufa de INTRARE USB de pe TV.
- 2 După conectarea mufelor USB IN, utilizați funcția DVR. (► p.48)




## La conectarea cu un cablu RCA (Cu excepția 42/50PJ1 \*\*, 42/50PJ2 \*\*, 50/60PK2 \*\*)

- 1 Conectați mufele AUDIO/VIDEO între televizor și VCR sau echipamentul extern. Potriviți culorile mufelor. (Video = galben, Audio Stânga = alb și Audio Dreapta = roșu)
- 2 Introduceți o casetă în aparatul video și apăsați butonul **PLAY** (REDARE) de pe acesta. (A se vedea manualul de utilizare al aparatului video.) Sau comandați echipamentul extern corespunzător. (A se vedea ghidul de utilizare al echipamentelor externe.)
- 3 Selectați sursa de intrare **AV3** utilizând butonul **INPUT** (INTRARE) de pe telecomandă.

### ! OBSERVAȚIE


- ▶ Dacă aveți un VCR mono, conectați cablul audio al VCR la mufa jack **AUDIO L/MONO** de pe televizor.



## Când faceți conexiunea cu un cablu RF

- Pentru a evita paraziții (interferențele), lăsați o distanță adecvată între televizor și aparatul video.

- 1 Conectați mufa **ANT OUT** a echipamentului VCR la mufa **ANTENNA IN** de pe televizor.
- 2 Conectați cablul de antenă la mufa **ANT IN** de pe VCR.
- 3 Apăsați butonul **PLAY** de pe aparatul video și potriviți programul aparatului video cu programul televizorului pentru vizualizare.




# INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

## La conectarea cu un cablu D-sub cu 15 pini (Cu excepția 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*)

Acest televizor are o capacitate Plug and Play, respectiv, calculatorul se adaptează automat la setările televizorului.

- 1 Conectați mufa RGB de ieșire de pe PC la mufa RGB IN (PC) de intrare de pe televizor.
- 2 Conectați mufa de intrare audio a calculatorului cu mufa de intrare AUDIO IN (RGB/DVI) de pe televizor.
- 3 Porniți calculatorul.
- 4 Selectați sursa de intrare RGB utilizând butonul INPUT (INTRARE) de pe telecomandă.



## INSERAREA MODULULUI CI


- Pentru a viziona serviciile codate (cu plată) în modul TV digital.
- Această funcție nu este disponibilă în toate țările.

- 1 Insearți modulul CI în SLOTUL DE CARD PCMCIA (Asociația Internațională pentru Cardurile de Memorie pentru Calculator Personal) al televizorului așa cum este prezentat.

Pentru informații suplimentare, consultați p.29.

### ! OBSERVAȚIE

- Verificați dacă modulul CI este introdus în fanta pentru card PCMCIA în direcția corespunzătoare. Dacă modulul nu este introdus corespunzător, acest lucru poate cauza deteriorarea TV și a fantei pentru card PCMCIA.



Verificați acest punct conform indicațiilor și introduceți Modulul CI.




# SETARE IEȘIRE DIGITALĂ AUDIO

Trimitere flux audio televizor către componentele audio externe prin portul ieșire Audio Digital (Optic). Dacă doriți să beneficiați de emisie digitală prin difuzoare pe 5.1 canale, conectați terminalul OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (IEȘIRE DIGITALĂ AUDIO OPTICĂ) din spatele TV la un sistem Home Theater DVD (sau amp).

- 1 Conectați un capăt al cablului optic la portul de ieșire Audio Digital (optic) al televizorului.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului optic la intrarea audio digital (optică) a echipamentului audio.
- 3 Setați opțiunea "Opțiune difuzor TV - Oprit" din meniul AUDIO. (►p. 90). Pentru utilizare, consultați manualul de instrucțiuni al echipamentelor audio externe.

## ⚠ ATENȚIE

- Nu vă uitați direct la portul optic de ieșire. Vederea dumneavoastră poate fi afectată dacă priviți direct către raza laser.



# INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

## Rezoluție de afișare suportată

mod RGB-PC, HDMI/DVI-PC(Cu excepția 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*)

Rezoluție	Frecvență orizontală (KHz)	Frecvență verticală (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,8
1280x1024	63,98	60,02
1400x1050	65,317	59,979
1920x1080	66,587	59,934

(Doar 50PK3\*\*, 50/60PK5\*\*, 50PK7\*\*, )

mod HDMI/DVI-DTV

Rezoluție	Frecvență orizontală (KHz)	Frecvență verticală (Hz)
640x480	31,649	59,94
	31,469	60
720x480	31,47	59,94
	31,50	60
720x576	31,25	50,00
1280x720	37,50	50,00
1920x1080	44,96	59,94
	45,00	60
1920x1080	28,125	50,00
	33,72	59,94
	33,75	60
	27,00	24,00
	33,75	30
	56,25	50,00
	67,433	59,94
	67,50	60

## ! OBSERVAȚIE

- ▶ Evitați menținerea unei imagini fixe pe ecranul televizorului pentru o perioadă lungă de timp. Imaginea fixă poate rămâne permanent imprimată pe ecran; utilizați un program de protecție a ecranului când este posibil acest lucru.
- ▶ Ar putea să existe un zgomot în funcție de o anumită rezoluție, imagine verticală, contrast sau strălucire în modul PC. Apoi schimbați modul PC la altă rezoluție sau schimbați rata de reîmprospătare cu o alta sau reglați strălucirea și contrastul din meniu până când imaginea devine curată. Dacă rata de reîmprospătare a plăcii grafice a calculatorului nu poate fi modificată, schimbați placa grafică a calculatorului sau consultați producătorul plăcii grafice a calculatorului.
- ▶ Forma de sincronizare a intrărilor de frecvență orizontală și verticală este diferită.
- ▶ Vă recomandăm să folosiți 1024x768, 60 Hz(Doar 42PJ3\*\*, 42PJ5\*\*, 42PJ6\*\*), 1360x768, 60 Hz(Doar 50PJ3\*\*, 50PJ5\*\*, 50PJ6\*\*), 1920x1080, 60 Hz(Doar 50PK3\*\*, 50/60PK5\*\*, 50PK7\*\*) pentru modul PC, pentru a obține cea mai bună calitate a imaginii.
- ▶ Conectați cablul de semnal de la portul de ieșire al monitorului calculatorului la portul RGB (PC) al televizorului sau cablul de semnal al portului de ieșire HDMI al calculatorului la portul HDMI IN (sau HDMI/DVI IN) al televizorului.
- ▶ Conectați cablul audio de la PC la mufa de intrare Audio de la televizor. (Cablurile audio nu sunt achiziționate împreună cu televizorul).
- ▶ Dacă utilizați o placă de sunet, va trebui să configurați sunetul calculatorului la nivelul necesar.
- ▶ Dacă placa video a calculatorului nu poate oferi un flux simultan RGB atât analog cât și digital, conectați fie RGB, fie HDMI IN (sau HDMI/DVI IN) pentru a afișa calculatorul la televizor.
- ▶ Dacă placa video a calculatorului poate oferi un flux simultan RGB analog și digital, configurați televizorul fie pentru RGB, fie pentru HDMI; (celălalt mod este configurat în mod automat pentru Plug and Play de către televizor.)
- ▶ Dacă folosiți un cablu HDMI către DVI, este posibil ca modul DOS să nu funcționeze, în funcție de placa video utilizată.
- ▶ Dacă utilizați un cablu RGB-PC prea lung, ar putea exista un zgomot pe ecran. Recomandăm utilizarea unui cablu mai scurt de 5m. Asigurați cea mai bună calitate a imaginii.


# INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

## Configurarea ecranului pentru modul PC (Cu excepția 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*)

### Reinițializare ecran

Restabilește setările implicite din fabrică ale Position (**Poziție**), Size (Dimensiune) și Phase (**Fază**).

Această funcție funcționează astfel : RGB[PC].



- 1   Selectați **IMAGINE**.
- 2   Selectați **ECRAN**.
- 3   Selectați **Resetare**.
- 4   Selectați **Da**.
- 5  Executați **Resetare**.


- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.










## Reglare automată (numai modul RGB[PC])

Reglează automat poziția imaginii și minimizează tremuratul imaginii. După reglare, chiar dacă imaginea nu este încă corectă, televizorul funcționează adecvat, dar necesită și alte reglări.

### Auto-configure (Autoconfigurare)

Această funcție permite ajustarea automată a poziției, dimensiunii și fazei ecranului. Imaginea afișată va fi instabilă timp de câteva secunde, cât timp are loc configurarea automată.



- 1   Selectați **IMAGINE**.
- 2   Selectați **ECRAN**.
- 3   Selectați **Config. automată**.
- 4   Selectați **Da**.
- 5  Executați **Config. automată**.


- Dacă poziția imaginii nu este corectă, încercați din nou reglarea automată.
- Dacă fotografia trebuie reglată din nou după reglarea automată din RGB (PC), puteți regla **Poziție**, **Dimensiune** și **Fază**.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

## Selectarea rezoluției

Pentru a vizualiza imaginea normală, adecvați rezoluția modului RGB cu selecția modului PC. Această funcție funcționează astfel : RGB[PC].




- 1   Selectați **IMAGINE**.
- 2   Selectați **ECRAN**.
- 3   Selectați **Rezoluție**.
- 4   Selectați rezoluția dorită.
- 5 










- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

## Reglări pentru Poziționare, Dimensiune și Fază ecran

Dacă imaginea nu este clară după reglările automate și mai ales dacă litere tremură, reglați faza imaginii manual.

Această funcție funcționează astfel : RGB[PC].



- 1   Selectați **IMAGINE**.
- 2   Selectați **ECRAN**.
- 3   Selectați **Poziție, Dimensiune** sau **Fază**.
- 4    Efectuați reglajele corespunzătoare.
- 5 

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

## PORNIREA TELEVIZORULUI

- Dacă porniți televizorul, veți putea utiliza funcțiile sale.

- 1 Înainte de toate, conectați corect cablul de alimentare.  
În acest moment, televizorul trece în modul standby.
- 2 În modul standby pentru a porni televizorul, apăsați butonul  $\phi$  / I, INPUT sau P  $\wedge$   $\vee$  de pe televizor sau apăsați butonul POWER, INPUT, P  $\wedge$   $\vee$  sau Numărul(0~9) de pe telecomandă și apoi televizorul va fi pus în funcțiune.

## Inițializare configurare

- 1 Dacă pe ecran este afișat OSD (Afișajul pe ecran) după pornirea televizorului, puteți regla setările **Limba**, **Setare mod**, **Țara**, sau **Setați parola** (când selectați Franța ca țară), **Acord auto**.  
*Notă:*
  - a. Dacă închideți înainte de finalizarea configurării inițiale, meniul Initial Setting (Setare inițială) poate fi afișat din nou.
  - b. Apăsați butonul **BACK** pentru a schimba afișajul OSD curent cu cel anterior.
  - c. Pentru țările ce nu au adoptat standarde precise pentru difuzarea DTV, unele funcții DTV ar putea să nu funcționeze, în funcție de mediul de difuzare DTV.
  - d. Modul "**Utilizare acasă**" este setarea optimă pentru mediile tip reședință și este modul implicit al televizorului.
  - e. Modul "**Demo magazin**" este setarea optimă pentru mediile comerciale. Dacă un utilizator modifică datele referitoare la calitatea imaginii, modul "**Demo magazin**" inițializează produsul la calitatea imaginii setată de producător după o anumită perioadă de timp.
  - f. Modul (**Utilizare acasă**, **Demo magazin**) poate fi modificat prin executarea **Setare mod** din meniul **OPȚIUNE**.
  - g. Când selectați Franța ca țară, parola nu este '0', '0', '0', '0', ci este '1', '2', '3', '4'.

## SELECTAREA PROGRAMULUI

- 1 Apăsați butoanele P  $\wedge$   $\vee$  sau numerice pentru a selecta numărului unui program.

## REGLAREA VOLUMULUI

- 1 Apăsați butonul  $\triangleleft$  + sau - pentru a regla volumul.

Dacă doriți să opriți sonorul, apăsați butonul **MUTE**.


Puteți anula această funcție apăsând din nou butoanele **MUTE (SONOR OPRIT)**,  $\triangleleft$  + , - sau **AV Mode (Mod AV)**.




## QUICK MENU (MENIUL RAPID)


Funcția OSD (Afișare pe ecran) a televizorului dumneavoastră poate diferi ușor de ceea ce se prezintă în acest manual.

Q Menu (Quick Menu) (Meniul rapid) este un meniul de funcții la care utilizatorii ar putea apela frecvent.


 **Format imagine:** Selectați formatul dumneavoastră pentru imagine. Pentru configurarea funcției zoom, selectați 14:9, Zoom și Zoom Cinema în meniul Ratio (Raport). După finalizarea configurării Zoom, afișajul revine la Q.meniu.

 **Voce clară II:** Făcând diferențierea intervalului de sunete ale persoanelor de alte tipuri, permite utilizatorilor să asculte vocile oamenilor mai bine.


 **Mod imagine:** Selectează Modul de imagine pe care îl doriți.


 **Mod sunet:** Este o funcție pentru a configura automat combinația de sunet pe care o considerați cea mai adecvată imaginilor vizionate. Selectați Modul de sunet pe care îl doriți.

 **Audio:** Selectați ieșirea de sunet.

 **Temporizator oprire:** Configurează contorul de hibernare.

 **Favorite:** Selectează programul favorit.

 **Dispozitiv USB:** Selectați "Deconectare" pentru a detașa dispozitivul USB. (Cu excepția 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*)





(Cu excepția 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*)



(Doar 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*)

1   Afișați fiecare meniu.

2   Selectați Sursa pe care o doriți.

3 

• Apăsați butonul **Q.MENU** (Meniu rapid) pentru a reveni la vizionarea normală a televizorului.


• Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

## SELECTAREA ȘI REGLAREA MENIURILOR AFIȘATE PE ECRAN

Funcția OSD (Afișare pe ecran) a televizorului dumneavoastră poate diferi ușor de ceea ce se prezintă în acest manual.

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR



1 Afișați fiecare meniu.

2 Selectați un element din meniu.

3 Navigați la meniul vertical.

- Apăsați butonul **INFO**, puteți accesa meniul **Manual simplu**.
- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

### ! OBSERVAȚIE


► În modul analog nu se poate utiliza **Informații CI**.

# SETAREA AUTOMATĂ A PROGRAMELOR

(Pentru alte țări decât Finlanda și Suedia)

Folosiți acest mod pentru a găsi și stoca automat toate programele.

Atunci când inițiați programarea automată, toate informațiile de serviciu stocate anterior vor fi șterse. Numărul maxim de programe care pot fi stocate este 1000. Acesta poate, însă, diferi în funcție de semnalele emise.



1   Selectați **SETARE**.

2   Selectați **Acord auto**.

3   Selectați **Start**.

4  Executați **Acord auto**.

- Utilizați butoanele NUMERE pentru a introduce o parolă de 4 cifre în opțiunea **Blocare sistem 'Pornit'**.
- Dacă doriți să păstrați activă funcția de reglare automată, selectați **Start** folosind butonul  $\wedge \vee$ . Apoi apăsați butonul **OK**. În caz contrar, selectați **Închidere**.
- **Numerotare automată**: decide dacă se utilizează numerele de programe așa cum sunt transmise de stațiile de emisie pentru reglaj.
- Când selectați Italia în meniul **Țară**, dacă ferestra pop up este afișată când programele sunt în conflict după **Acord automat**, selectați o televiziune pentru a rezolva numărul programului în conflict.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la viziunea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

## SETAREA AUTOMATĂ A PROGRAMELOR


(Doar pentru Finlanda și Suedia )










DVB-C Auto Tuning (Reglare automată DVB-C) este un meniu pentru utilizatori din țări care acceptă cablu DVB.

Folosiți acest mod pentru a găsi și stoca automat toate programele.

Atunci când inițiați programarea automată, toate informațiile de serviciu stocate anterior vor fi șterse.

Dacă doriți să selectați **Antenă**,




- 1   Selectați **SETARE**.
- 2   Selectați **Acord auto**.
- 3   Selectați **Antenă**.
- 4   Selectați **Start**.
- 5  Executați **Acord auto**.

- Utilizați butoanele NUMERE pentru a introduce o parolă de 4 cifre în opțiunea **Blocare sistem 'Pornit'**.
- Dacă doriți să păstrați activă funcția de reglare automată, selectați **Start** folosind butonul ^ v . Apoi apăsați butonul OK. În caz contrar, selectați **Închidere**.
- **Numerotare automată**: decide dacă se utilizează numerele de programe așa cum sunt transmise de stațiile de emisie pentru reglaj.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

## Dacă doriți să selectați **Cablu**,



1 Selectați **SETARE**.

2 Selectați **Acord auto**.

3 Selectați **Cablu**.

4 Efectuați reglajele corespunzătoare.

5 Selectați **Start**.

6 Executați **Acord auto**.

- Utilizați butoanele NUMERE pentru a introduce o parolă de 4 cifre în opțiunea **Blocare sistem 'Pornit'**.
- Dacă doriți să păstrați activă funcția de reglare automată, selectați **OK** folosind butonul Apoi apăsați butonul **OK**. În caz contrar, selectați **Închidere**.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

Următoarele valori sunt necesare pentru a căuta toate programele disponibile rapid și corect. Valorile utilizate în mod obișnuit sunt furnizate ca "implicite".

Totuși, pentru setări corecte, informați-vă cu privire la furnizorul serviciului de cablu.

La executarea Auto Tuning (Reglare automată) în modul cablu DVB, selectarea opțiunii Full (Complet) va determina căutarea printru toate frecvențele între 110 MHz și 862 MHz, pentru găsirea canalelor disponibile. În cazul în care programul nu este căutat prin selectarea Default (Setări implicite), efectuați căutarea selectând Full (Complet). Totuși, în cazul în care programul este căutat prin selectarea opțiunii Full (Complet), Auto Tuning (Reglare automată) poate dura prea mult.

- **Frecvență** : Introduceți un interval de frecvență definit de utilizator.
- **Frecvență simbol** : Introduceți o frecvență a simbolurilor definită de utilizator (Frecvență simboluri: Viteza la care un dispozitiv de tipul unui modem transmite simboluri către un canal).
- **Modulație** : Introduceți o modulație definită de utilizator. (Modulație: Încărcarea de semnale audio sau video în purtător).
- **ID rețea**(Numai pentru Suedia): Identificator unic alocat pentru fiecare utilizator.

### Notă

- ▶ Dacă selectați **Cablu** după ce bifați Finlanda sau Suedia, puteți vedea meniul **Channel Auto Update** (Actualizare automată canal) a cărui valoare implicită este **Pornit**.
- ▶ Dacă păstrați valoarea **Pornit**, informațiile despre canal vor fi actualizate automat ori de câte ori se modifică informațiile despre rețea.
- ▶ Când **Channel Auto Update** (Actualizare automată canal) are valoarea **Oprit**, informațiile despre canal nu vor fi actualizate.

## SETAREA AUTOMATĂ A PROGRAMELOR

Dacă selectați "--" din Country Setting (Setare țară), (Cu excepția Finlandei și Suediei)

Pentru a urmări DVB-C în alte țări decât Finlanda și Suedia, selectați '-' pentru **Țara** în **OPȚIUNI**.

Puteți selecta modul **Utilizator** sau modul **Complet** în **Acord auto**.

Este posibil să fie necesară modificarea informațiilor corespunzătoare frecvenței de domiciliu atunci când se reglează modul **Utilizator**, iar informațiile corespunzătoare depind de Operatorul serviciului de cablu (SO) utilizat.

În timpul reglajului modului **Complet**, este posibil ca unele canale să fie restricționate pentru unii Operatori de serviciu prin cablu (SO) și este posibil ca reglajul să dureze mai mult.

### Notă

- ▶ Este posibil ca furnizorul dumneavoastră de servicii prin cablu să vă taxeze pentru serviciile sale sau să vă solicite să fiți de acord cu termenii și condițiile sale de afaceri.
- ▶ Este posibil ca serviciul cablu DVB-C să nu funcționeze corect cu unii furnizori de servicii prin cablu.
- ▶ Nu se garantează compatibilitatea cu transmisia prin cablu digital DVB-C.


# VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR









## SETAREA MANUALĂ A PROGRAMELOR (ÎN MOD DIGITAL)

Reglare Manuală vă permite să adăugați manual un post la lista dumneavoastră de posturi.

(Pentru alte țări decât Finlanda și Suedia

& Când se selectează Antenna (Antenă), dacă este ales Finlanda, Suedia sau "--")




- 1   Selectați **SETARE**.
- 2   Selectați **Acord manual**.
- 3   Selectați **DTV**.
- 4   Selectați numărul de canal dorit.

• Utilizați butoanele NUMERE pentru a introduce o parolă de 4 cifre în opțiunea **Blocare sistem 'Pornit'**.

- Apăsăți butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsăți butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

(Când se selectează Cable (Cablu) (mod cablu DVB), dacă este ales Finlanda, Suedia sau "--")



1   Selectați **SETARE**.

2   Selectați **Acord manual**.

3   Selectați **DTV**.

4    Selectați numărul de canal dorit.

• Utilizați butoanele NUMERE pentru a introduce o parolă de 4 cifre în opțiunea **Blocare sistem 'Pornit'**.


- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

Frequency (Frecvență), Symbol rate (Frecvență simboluri) și Modulation mode (Mod modulație) sunt necesare pentru adăugarea corectă a unui program în modul cablu DVB.  
Solicitați furnizorului serviciului de cablu informații despre valorile corecte.

# VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

## SETAREA MANUALĂ A PROGRAMELOR (ÎN MOD ANALOG)

Setarea manuală a programelor vă permite să realizați manual setarea stațiilor și aranjarea acestora în ordinea dorită.



1 Selectați **SETARE**.

2 Selectați **Acord manual**.

3 Selectați **TV**.

4 sau Selectați numărul de canal dorit la pornire.

5 Selectați un sistem TV.

6 Selectați V/UHF sau Cablu.

7 sau Selectați numărul de canal dorit.


8 Inițiați căutarea.

9 Selectați **Salvare**.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la viziunea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.


- Utilizați butoanele NUMERE pentru a introduce o parolă de 4 cifre în opțiunea **Blocare sistem 'Pornit'**.
- **L** : SECAM L/L' (Franța)
- **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Europa de est / Asia / New Zealand / M.East / Africa )
- **I** : PAL I (Marea Britanie / Irlanda / Hong Kong / South Africa)
- **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Europa de est / China / Africa / CIS)
- Pentru a stoca alt post, repetați pașii de la 4 la 9.





## ■ Atribuirea unui nume de stație

De asemenea, puteți atribui fiecărui număr de program un nume de stație compus din cinci caractere.



- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


## EDITAREA PROGRAMELOR

Atunci când un număr de post este omis, aceasta înseamnă că nu îl veți putea selecta folosind butoanele P ^ v în cursul vizionării TV.

Dacă doriți să selectați postul omis, introduceți direct numărul postului utilizând butoanele **NUMERE** sau selectați-l din meniul de Editare program.

Această funcție vă permite să omiteți posturile stocate.

Puteți schimba numărul programului cu ajutorul funcției "Move" (Comutare), dacă opțiunea "Automatic Numbering" (Numerotare automată) este debifată când începeți Auto Tuning (Reglare automată).






- 1 Selectați **SETARE**.
- 2 Selectați **Editare program**.
- 3 Accesați **Editare program**.
- 4 Selectați un program pentru a fi stocat sau ignorat.

• Utilizați butoanele **NUMERE** pentru a introduce o parolă de 4 cifre în opțiunea **Blocare sistem 'Pornit'**.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

## ÎN MODUL DTV/RADIO

### ■ Blocarea unui număr de program



- 1  Selectați un număr de program pentru a fi ignorat.
- 2  Schimbați numărul programului în albastru.
- 3  Eliberați.

- Dacă un număr de program este blocat, în timpul vizionării normale în modul TV nu îl veți putea selecta utilizând butonul P ^ v .
- Dacă doriți să selectați postul omis, introduceți direct numărul postului utilizând butoanele NUMERE sau selectați-l din meniul de editare post sau EPG.

## ÎN MODUL TV

Această funcție vă permite să ștergeți programele selectate sau să le blocați. Puteți, de asemenea, comuta între anumite canale și folosi anumite numere de programe.




### ■ Ștergerea unui program

- 1  Selectați un număr de program pentru a fi șters.
- 2  Schimbați numărul programului în roșu.

- 3  Ștergere.  Eliberați.


- Programul selectat este șters, iar programele care urmează sunt deplasate în sus cu o poziție.

### ■ Mutarea unui program

- 1  Selectați un număr de program pentru a fi mutat.
- 2   Schimbați numărul programului în verde.




- 3  Eliberați.

### ■ Ordonare automată

- 1  Porniți Auto Sort (Ordonare automată).

- De la momentul activării ordonării automate, nu veți mai putea edita programele.

### ■ Blocarea unui număr de program


- 1  Selectați un număr de program pentru a fi ignorat.
- 2  Schimbați numărul programului în albastru.
- 3  Eliberați.









- Dacă un număr de program este blocat, în timpul vizionării normale în modul TV nu îl veți putea selecta utilizând butonul P ^ v .
- Dacă doriți să selectați un program blocat, introduceți direct numărul programului cu ajutorul butoanelor numerice sau selectați-l în meniul de editare programe sau în lista de programe.

# VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

## ACTUALIZARE SOFTWARE


Actualizare pachet software (Actualiz. software) înseamnă că pachetul software poate fi descărcat prin sistemul digital de transmisie terestră.




-   Selectați **SETARE**.
-   Selectați **Actualiz. software**.
-   Selectați **Pornit** sau **Oprit**.
  - Dacă selectați **Pornit**, se va afișa o casetă mesaj pentru confirmare din partea utilizatorului pentru a anunța că a fost găsit un software nou.
-   Salvați.

### \* Pentru configurarea funcției “Actualiz. software”

Ocazional, o transmisiune a informației despre software-ul actualizat va genera apariția următorului meniu pe ecranul televizorului.




Actualizare simplă: pentru fluxul de actualizare curentă




Actualizare programată: pentru fluxul de actualizare programată

Când meniul Actualizare software este ‘Oprit’, apare mesajul de comutare în modul ‘Pornit’.

Selectați **Da** folosind butonul < > atunci când veți vedea următoarea imagine.



După finalizarea Actualizării Software, Sistemul este repornit.



Descărcarea pornește când alimentarea este oprită.  
Dacă alimentarea este pornită în timpul actualizării, se afișează progresul.

- Pe durata Actualizării Software, rețineți următoarele:
  - Alimentarea televizorului nu trebuie întreruptă.
  - Televizorul nu trebuie oprit.
  - Antena nu trebuie deconectată.
  - După Actualizare Software, puteți confirma versiunea actualizată a software-ului în meniul Diagnostic.
  - Descărcarea software-ului poate dura o oră, deci trebuie să vă asigurați că alimentarea este pornită în timpul descărcării.

# VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


## DIAGNOSTICARE








Această funcție vă permite să aflați date despre Manufacturer (Producător), Model/Type (Model/Tip), Numărul de Serie și Versiunea Software.

Afișează informația și puterea semnalului \*MUX(multiplexorului) inversat. .

Afișează informația semnalului și numele serviciului multiplexorului selectat.

(\*MUX: Un director superior de canale în emisie digitală (un singur MUX conține mai multe canale.)



-   Selectați **SETARE**.
-   Selectați **Diagnostic**.
-  Afișați **Producător, Model/Tip, Nr. Serie și Vers. software**.
-   Afișați informația despre Canal.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la viziunea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# INFORMAȚII CI (COMMON INTERFACE - INTERFAȚĂ OBIȘNUITĂ)

Această funcție vă permite să vizionați servicii codate (servicii cu plată). Dacă veți înlătura Modulul CI, nu veți mai putea viziona serviciile cu plată.


Atunci când este inserat modulul în slotul CI, puteți accesa meniul modulului.

Pentru a achiziționa un modul și un smart card, contactați un reprezentant din zona dumneavoastră. Nu exagerați cu inserarea și îndepărtarea unui modul CI din televizor. Ar putea genera probleme. Atunci când televizorul a pornit după inserarea unui Modul CI, adesea nu veți putea auzi sunetul.

S-ar putea să constatați o imagine anormală conform modulului CI și a smart card-ului.

Este posibil ca funcția CI (Interfață Comună) să nu fie aplicată pe baza circumstanțelor de televiziune din țară.



Când se utilizează un CAM (Conditional Access Module - Modul de acces condițional), asigurați-vă că îndeplinește în totalitate cerințele DVB-CI sau CI plus. CI plus este acceptată numai în Suedia, Finlanda și Franța.



- Acest OSD este doar pentru ilustrare, iar opțiunile meniului și formatul ecranului pot varia în funcție de furnizorul de servicii Digitale cu plată.
- Este posibil să schimbați ecranul și serviciile meniului CI (Common Interface - Interfață obișnuită) prin intermediul furnizorului dumneavoastră.

1   Selectați **SETARE**.

2   Selectați **Informații CI**.

3   Selectați elementul dorit. Informații modul, informații smart card, limbă sau descărcare software etc.

4  Salvați.

- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.

# VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

## AFIȘAREA LISTEI DE PROGRAME

Puteți verifica programele memorate prin afișarea listei de programe.





### ■ Afișarea listei de programe


1  Afișați Listă programe.

- S-ar putea ca în listă să apară programe colorate cu albastru. Acestea au fost blocate prin intermediul setării automate a programelor sau în modul de editare a programelor.
- Unele programe au numărul de canal afișat în lista de programe, ceea ce indică faptul că nu li s-a atribuit un nume de stație.

### ■ Selectarea unui program din lista de programe

1  Selectează un program.

2  Comutați la numărul ales pentru program.

 Modul va fi comutat între TV, DTV și Radio de la programul pe care îl urmăriți curent.

### ■ Selectarea unui program din lista de programe

1  Selectează un program.


2  Comutați la numărul ales pentru program.



# CONFIGURAREA PROGRAMULUI FAVORIT

## ■ Selectarea programului favorit

Programe favorite este o funcție utilă, care vă permite să vă deplasați rapid la programele dorite, fără a fi necesar să așteptați ca TV să parcurgă toate programele intermediare.




(Cu excepția 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*)

(Doar 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*)

1  sau  Selectați programul dorit.

3  Selectați **Favorite**.

2   Selectați **Favorite**.

4  Reveniți la vizionarea TV.

• Această operație va include în mod automat programul selectat în lista de programe favorite.

## ■ Afișarea listei de programe favorite





1  Afișați Lista de programe favorite.

# VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

## LISTĂ INTRĂRI

HDMI, AV1, 2(SCART), AV3 (cu excepția 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*), Component și RGB(Cu excepția 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*) pot fi recunoscute printr-un pin de detectare și activate astfel numai atunci când un dispozitiv extern acceptă tensiunea.

Utilizând butonul **TV/RAD**, puteți schimba Intrarea externă cu Intrarea RF și cu ultimul program vizionat în modul DTV/RADIO/TV.



1 Selectați sursa intrării.


- **Antenă** sau **Cablu** : Selectați atunci când vă uitați la DTV/TV. (Intrarea pentru cablul digital este disponibilă doar pentru Finlanda, Suedia și "--")
- **AV1, AV2, AV3** (Cu excepția 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*) : Selectați atunci când vă uitați la VCR sau la echipamentul extern.
- **Component** : Selectați atunci când utilizați un DVD sau un integrator digital, depinde de conector.
- **RGB** (Cu excepția 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*) : Selectați atunci când utilizați un PC, depinde de conector
- **HDMI1** (sau **HDMI**), **HDMI2** (Cu excepția 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*), **HDMI3** (Doar 50/60PK5\*\*, 50PK7\*\*) : Selectați atunci când utilizați un DVD, un PC sau un integrator digital, depinde de conector.

# SERVICIU DE DATE

(Acest meniu este activ numai în Irlanda. )

Această funcție permite utilizatorilor să aleagă între **MHEG(Digital Teletext)(Teletext digital)** și **Teletext** dacă ambele există simultan.


Dacă există numai una dintre cele două opțiuni, **MHEG** sau **Teletext** se activează indiferent de opțiunea pe care ați selectat-o.



- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# ETICHETA INTRARE

Selectați o etichetă pentru fiecare sursă de intrare.



- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.




# VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

## MANUAL SIMPLU

Puteți accesa cu ușurință și eficient informațiile despre televizor cu ajutorul unui manual simplu ce poate fi vizualizat pe ecranul televizorului.

În timpul rulării acestei funcții, sunetul este oprit.

- Imaginea ilustrată ar putea fi diferită față de televizorul dumneavoastră.




- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a reveni la viziunea normală pe televizor.










Funcționează numai la aparatele cu logo-ul SIMPLINK. Verificați existența logo-ului SIMPLINK. Produsul ar putea să nu funcționeze corespunzător atunci când este utilizat împreună cu alte produse cu funcția HDMI-CEC.

Aceasta vă permite să controlați și să utilizați alte dispozitive AV conectate la TV prin intermediul cablului HDMI fără cabluri și configurări suplimentare.

Dacă nu doriți meniul SIMPLINK, selectați **“Oprit”**.



-   Selectați **OPȚIUNI**.
-   Selectați **SIMPLINK**.
-   Selectați **Pornit** sau **Oprit**.
-  Salvați.


- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

## Conectarea la un sistem Home Theater cu logoul SIMPLINK.

- 1 Conectați terminalul **HDMI/DVI IN 1** (sau **HDMI/DVI IN**), **HDMI IN 2** (Cu excepția 42/50P1\*\*, 42/50P2\*\*) sau **HDMI IN 3** (Doar 50/60PK5\*\*, 50PK7\*\*) din spatele TV și terminalul de ieșire HDMI al sistemului Home Theater cu ajutorul cablurilor HDMI.
- 2 Conectați terminalul ieșirii digitale audio din spatele TV și terminalul intrării digitale a sistemului Home Theater cu cabluri optice.
- 3 Selectați Home Theater în meniul Speaker (Difuzor), prin apăsare pe butonul SIMPLINK.

► Când selectați sau utilizați mediul aparatului cu funcția Home Theater, difuzorul se comută automat pe HT Speaker (audiere la sistemul Home Theater).



### ! OBSERVAȚIE

- Conectați terminalul HDMI/DVI IN (INTRARE HDMI/DVI) sau HDMI IN (INTRARE HDMI) al TV la terminalul (HDMI) al dispozitivului SIMPLINK cu cablul HDMI.
- Când sursa de intrare este comutată pe cealaltă sursă, cu butonul INPUT de pe telecomandă sau cu alt buton, aparatul care funcționează cu SIMPLINK se oprește.

## Funcțiile SIMPLINK

### Redarea de pe disc

Controlați dispozitivele AV conectate apăsând butoanele  $\wedge$   $\vee$   $\lt$   $\gt$ , OK,  $\blacktriangleright$ ,  $\blacksquare$ ,  $\|\$ ,  $\ll$  și  $\gg$  (Butonul \* nu oferă astfel de funcții.)

### Redarea directă

După conectarea dispozitivelor AV la televizor, este posibil să controlați direct dispozitivele și să utilizați suporturi media fără a mai fi nevoie de configurări suplimentare.

### Selectarea dispozitivului AV

Vă permite să selectați unul dintre dispozitivele AV conectate la TV și să porniți redarea.

### Oprirea tuturor dispozitivelor

Când opriți televizorul, toate dispozitivele conectate sunt, de asemenea, oprite.

### Comutarea ieșirii audio

Oferă un mod ușor de a comuta ieșirea audio.

### Sincronizare pornire

Atunci când echipamentul cu terminalul HDMI conectat prin funcția Simplink începe să ruleze, TV va trece automat în modul Pornire.


**\*Un dispozitiv, care este conectat la televizor prin intermediul cablului HDMI dar care nu acceptă Simplink, nu asigură această funcție.**

Notă: Pentru a opera SIMPLINK, trebuie utilizat un cablu High Speed HDMI cu funcție \*CEC. (\*CEC: Consumer Electronics Control).

## Meniul SIMPLINK

Apăsați butonul  $\wedge$   $\vee$   $\lt$   $\gt$  apoi OK pentru a selecta sursa SIMPLINK dorită.

- 1 **Vizualizare TV** : Comutați la canalul TV precedent indiferent de modul curent.
- 2 **Redare DISC** : Selectați și redați discurile conectate. Când sunt disponibile discuri multiple, titlurile acestora sunt afișate în partea de jos a ecranului.
- 3 **Redare VCR** : Redați și controlați VCR-ul conectat.
- 4 **Redarea înregistrărilor HDD** : Redați și controlați înregistrările stocate pe HDD.
- 5 **Ieșire audio spre un home theatre/ieșire audio spre TV** : Selectați home theatre sau difuzor TV pentru ieșirea audio.




- Sistem cinema: Doar o instanță admisă la un anumit moment
- DVD, Recorder: Sunt acceptate simultan unul (42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*), două (42/50PJ3\*\*, 42/50PJ5\*\*, 42/50PJ6\*\*, 50/60PK2\*\*, 50PK3\*\*), trei (50/60PK5\*\*, 50PK7\*\*).
- VCR: Doar o instanță admisă la un anumit moment

# VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

## MODUL AV

Puteți selecta imaginile și sunetele optime atunci când conectați dispozitive AV la ieșirea externă.

<b>Oprit</b>	Dezactivează AV MODE (MOD AV).
<b>Cinema</b>	Optimizează semnalele video și audio pentru vizualizarea filmelor.
<b>Sport</b>	Optimizează semnalele video și audio pentru vizualizarea evenimentelor sportive.
<b>Joc</b>	Optimizează semnalele video și audio pentru accesarea jocurilor.



1 Apăsați butonul **AV MODE** (MOD AV) în mod repetat pentru a selecta sursa dorită.



- Dacă selectați modul Cinema în Modul AV, modul Cinema va fi selectat atât pentru Mod imagine, pentru Mod sunet în meniul PICTURE (IMAGINE), respectiv în meniul AUDIO.
- Dacă selectați "Oprit" în Mod AV, vor fi selectate fotografia și imaginea pe care le-ați configurat inițial.
- În cazul modelelor care acceptă "THX", OSD este afișat ca **THX Cinema**.




## Inițializare (Resetarea valorilor originale din fabrică)



Această funcție inițializează toate setările.

Totuși, setările **Zi** și **Noapte** din Mod Imagine nu pot fi inițializate.

Funcția este utilă pentru inițializarea produsului, sau atunci când vă deplasați în alt oraș sau în altă țară. După finalizarea Reinițializare la setările din fabrică, trebuie să reporniți inițializarea configurării.

Când meniul Blocare sistem este "Pornit", apare mesajul de introducere a parolei



- 1   Selectați **OPȚIUNI**.
- 2   Selectați **Setări din fabrică**.
- 3   Selectați **Da**.
- 4  Porniți **Setări din fabrică** (Reinițializare la setările din fabrică).

• În modul **Blocare sistem "Pornit"**, dacă uitați parola, apăsați "0", "3", "2", "5" pe telecomandă.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# PENTU A UTILIZA FUNCȚIA BLUETOOTH (Doar 50/60PK5\*\*)

## Bluetooth?

Bluetooth este o tehnologie rețea la distanță scurtă, care utilizează frecvența de 2,4 GHz pentru a conecta diferite dispozitive informaționale cum ar fi un calculator, un telefon mobil sau PDA, precum și echipamente digitale prin conexiune fără fir, fără a fi nevoie de niciun cablu, pentru a permite schimbul de date

Cu ajutorul funcției de comunicare Bluetooth, vă puteți conecta la căștile fără fir cu funcția Bluetooth activată, sau puteți primi imagini (numai JPEG) și asculta muzică de la un telefon cu funcția Bluetooth activată, prin intermediul acestui televizor.

- Specificații de comunicare : Specificații Bluetooth versiunea 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate - Rată de transfer date îmbunătățită)
- Leșire: Specificații Bluetooth Clasa de putere 2
- Distanță maximă de comunicare: Câmp deschis aproximativ 10m (30ft)
- Frecvență: Bandă 2,4 GHz (de la 2,4 GHz la 2,4835 GHz)
- Modul Bluetooth: EAX57538201 (LG Electronics)
- Compatibilitate Bluetooth Profil: GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile - Profil de distribuție generală audio/video)A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – Profil Distribuție Audio Avansată)  
HSP(Profil căști)  
OPP (Object Push Profile , Profil Push Obiect)  
BIP (Basic Imaging Profile - Profil de imagistică de bază)  
FTP (File Transfer Profile - Profil de transfer de fișiere)

CE0678

## Precauții în cazul utilizării funcției Bluetooth

- ▶ Utilizare la distanță de 10m(de la -45° la 45°).  
Există riscul unei erori de comunicare dacă utilizați la distanțe mai mari de 10m, sau în distanță de 10m cu obstacole.
- ▶ Eroarea de comunicare depinde de dispozitivele aflate în preajmă.
- ▶ Produsele care utilizează aceeași frecvență de 2,4 GHz (LAN fără fir, cuptor cu microunde etc.), pot cauza erori de comunicare deoarece folosesc aceeași lungime de bandă.
- ▶ Timpul de căutare al dispozitivului diferă în funcție de numărul de dispozitive Bluetooth și de situația de operare.
- ▶ Probabilitatea căutării crește odată cu scăderea numărului de dispozitive.
- ▶ Undele electromagnetice pot fi interferate cu ajutorul dispozitivelor fără fir compatibile.
- ▶ Deoarece dispozitivele Bluetooth compatibile pot interfera undele electronice, acestea nu pot fi utilizate pentru servicii referitoare la viața umană.
- ▶ Nu puteți conecta simultan mai multe dispozitive Bluetooth.
- ▶ Nu puteți primi fotografii (numai JPEG) sau asculta muzică de la alte dispozitive Bluetooth în timp ce utilizați căștile Bluetooth.
- ▶ Pentru detalii despre Bluetooth, consultați manualul utilizatorului furnizat împreună cu dispozitivul Bluetooth.
- ▶ Funcțiile USB (**Listă cu poze, Listă muzică, Listă filme**(Doar 42/50PJ5\*\*, 42/50PJ6\*\*, 50PK3\*\*, 50/60PK5\*\*, 50PK7\*\*)) și Bluetooth nu vor fi acceptate simultan.
- ▶ Operarea sa trebuie să țină cont de următoarele două condiții: (1) Este posibil ca acest dispozitiv să nu cauzeze interferențe (dăunătoare) și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv cele care pot cauza o funcționare necorespunzătoare (a dispozitivului).


QDID(Qualified Design Identity) : B014836


# CONFIGURAREA BLUETOOTH

Dacă doriți să ascultați sunetul difuzat cu ajutorul căștilor Bluetooth, sau să primiți imaginile jpeg de la un dispozitiv extern și apoi să le vizualizați pe TV, să ascultați muzică de la telefonul mobil (dispozitiv Bluetooth), puteți utiliza conexiunea fără fir, fără a fi necesar să conectați cabluri.

Puteți utiliza meniul BLUETOOTH selectând "Pornit".  
Dacă nu doriți să utilizați funcția Bluetooth, selectați "Oprit".

Dacă ați realizat conexiunea cu un dispozitiv Bluetooth extern, puteți selecta "Oprit" după deconectarea acestuia.



- 1   Selectați **BLUETOOTH**.
- 2   Selectați **Bluetooth**.
- 3   Selectați **Pornit** sau **Oprit**.
- 4  Salvați.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.


# PENTU A UTILIZA FUNCȚIA BLUETOOTH

## SETAREA PIN-ULUI PENTRU TELEVIZOR

Pentru a accepta conexiunea cu un dispozitiv extern Bluetooth sau pentru a vă conecta la un dispozitiv Bluetooth extern, Trebuie să introduceți PIN.

Pentru detalii despre cum să setați PIN-ul dispozitivului Bluetooth extern, consultați manualul utilizatorului furnizat cu dispozitivul respectiv.

PIN pentru TV este compus din numere de până la 10 cifre.  
PIN pentru TV trebuie să aibă minim 2 cifre.



- 1   Selectați **BLUETOOTH**.
- 2   Selectați **Cod PIN TV**.
- 3   Selectați numărul PIN dorit.
- 4 

- Apăsați butonul < pentru a șterge cifrele una câte una.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# CĂȘTI BLUETOOTH

Când selectați căștile Bluetooth, puteți asculta sunetul de la televizor în căștile Bluetooth prin intermediul unei conexiuni fără fir.

Trebuie să îl conectați la un alt dispozitiv Bluetooth înainte de prima utilizare. Pentru detalii, consultați manualul utilizatorului furnizat împreună cu dispozitivul respectiv.

Pot fi conectate maxim 12 dispozitive.

Când dispozitivul caută căștile Bluetooth, niciun buton, cu excepția butonului 'Stop' (OK), nu funcționează.

## Conectarea la căști Bluetooth

Puteți căuta noile căști Bluetooth doar în mod **Deconectare**.



Când realizați căutarea, se va afișa lista tuturor căștilor Bluetooth care transmit semnal.

După ce este căutat un dispozitiv Bluetooth, numărul PIN este validat pentru a realiza conectarea la dispozitiv. Pentru detalii, consultați manualul utilizatorului furnizat împreună cu dispozitivul respectiv.

Când se selectează Cable (Cablu) (mod cablu DVB), dacă este ales Finlanda, Suedia sau "--", nu puteți auzi sunetul stereo prin casca Bluetooth.

\* Când se selectează Cable (Cablu) (mod cablu DVB), dacă este ales Finlanda, Suedia sau "--".




1. Dacă există un set de căști Bluetooth, acesta este deconectat.
2. Toate listele de seturi de căști existente sunt șterse.
3. Modul Bluetooth este dezactivat.
4. La încercarea de conectare la un set de căști exclusiv stereo, se va afișa "Invalid format" (Format eronat).



## Conectarea la căștile Bluetooth înregistrate

Căștile Bluetooth sunt listate în ordinea celei mai recente utilizări, iar setul de căști cel mai recent utilizat este în partea de sus a listei.







Când vă conectați la un dispozitiv Bluetooth deja înregistrat, puteți să selectați și să realizați conectarea fără validarea numărului PIN.



- După conectarea/utilizarea căștilor stereo Bluetooth, setarea căștilor va fi automat modul deconectat, când opriți și apoi porniți alimentarea televizorului.
- După conectarea căștilor Bluetooth, sonorul televizorului se va opri și sunetul va fi emis doar prin căști.

# PENTU A UTILIZA FUNCȚIA BLUETOOTH

## Deconectarea căștilor Bluetooth în timpul utilizării


-   Selectați **BLUETOOTH**.
-    Selectați **Căști BlueTooth**.
-  Deconectați căștile Bluetooth.

## Solicitarea de conectare de la căștile Bluetooth la televizor

Când funcția Bluetooth este „On” (Pornit) și se înregistrează o solicitare de la căști, se afișează acest mesaj.

Nu toate seturile de căști acceptă această funcție. (Consultați manualul utilizatorului furnizat împreună cu căștile Bluetooth.)

Anumite tipuri de căști pot încerca să se conecteze atunci când sunt oprite/pornite, chiar dacă nu sunt incluse în lista Registered Device (Dispozitive înregistrate).



-   Selectați **Da** sau **Nu**.


### ! OBSERVAȚIE

- ▶ LG recomandă următoarele căști.
  - Mono/Stereo : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s / Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 / Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 / Motorola : S9 / LG : HBS200
  - Doar Mono : Motorola : H800 / Jabra : BT250v / Jabra : BT2040 / Plantronics : Discovery665 / Nokia : BH-900 / Sony Ericsson : HBH-GV435 / Samsung : WEP500 / LG: Prada HBM-510
- ▶ Este posibil să existe o întârziere a sunetului, în funcție de dimensiunea memoriei intermediare a setului de căști.
- ▶ Doar căștile stereo/mono certificate oficial a fi compatibile Bluetooth pot fi căutate și conectate.
- ▶ Dintre dispozitivele Bluetooth, căștile stereo/mono care acceptă funcția A2DP sau HSP pot fi conectate.
- ▶ Dacă în mediul ambiental al televizorului se înregistrează una sau mai multe dintre situațiile de mai jos, dispozitivele nu pot fi căutate sau conectate corespunzător.
  - Dacă există unde electromagnetice puternice.
  - Dacă există mai multe dispozitive Bluetooth.
  - Dacă ați oprit căștile, dacă nu sunt în poziție sau dacă există o eroare.
  - Dacă ați oprit căștile, dacă nu sunt în poziție sau dacă există o eroare.
  - Deoarece dispozitivele cum ar fi cuptoarele cu microunde, rețeaua LAN fără fir, lumina plasmă, dispozitivele cu gaz utilizează aceeași frecvență, se poate înregistra o eroare de comunicare.
- ▶ Nu se pot conecta simultan mai multe seturi de căști Bluetooth.
- ▶ Conexiunea oprită ca urmare a opririi televizorului nu va fi restabilită automat. Încercați să conectați din nou dispozitivul respectiv.
- ▶ Este posibil ca utilizarea căștilor să îngreuneze utilizarea celorlalte funcții.
- ▶ Chiar dacă selectați simplink Home Theater după utilizarea căștilor în modul Simplink, dispozitivul nu va comuta automat în mod difuzoare Home Theater.
- ▶ Când conexiunea este pierdută în mod repetat, conectați dispozitivul din nou.
- ▶ Calitatea audio a căștilor mono nu va fi la fel de bună precum calitatea audio a căștilor stereo.
- ▶ Seturile de căști mono pot prezenta zgomot pe măsură ce distanța de la TV crește, deoarece utilizează o metodă de transmisie diferită de cea a seturilor de căști stereo.
- ▶ Când este utilizat un set de căști Bluetooth, tastele Volume (Volum) +/- și Mute (Sonor oprit) nu funcționează, iar meniul Audio revine la valoarea implicită și este dezactivat.
  - ▶ Când Bluetooth este setat pe On (Activat), dacă sunt pornite dispozitive înregistrate, televizorul va comuta automat în modul Bluetooth, chiar dacă îl utilizați în alt mod de intrare. În acest caz, setați Bluetooth pe Off (Dezactivat).

# ADMINISTRAREA DISPOZITIVELOR BLUETOOTH CONECTATE

Dacă nu aveți dispozitive înregistrate, meniul Registered B/T Device (Dispozitive B/T înregistrate) va fi dezactivat și nu poate fi utilizat.

Când sunt înregistrate 12 dispozitive, nu mai puteți înregistra alte dispozitive și dispozitivul extern nu se va putea conecta la televizor. În acest caz, trebuie să ștergeți un dispozitiv (deconectați întâi dacă este conectat la televizor) și apoi puteți înregistra un nou dispozitiv.





1   Selectați **BLUETOOTH**.

2   Selectați **Dispozitiv Bluetooth înregistrat**.

3  Verificați dispozitivele Bluetooth înregistrate.

## ■ Conectarea căștilor Bluetooth înregistrate


1  Selectați căștile Bluetooth înregistrate pe care doriți să le conectați.


2  Se va afișa mesajul de confirmare pentru conectarea căștilor Bluetooth selectate.

3   Selectați **Da** sau **Nu**.

## ■ Ștergerea dispozitivelor Bluetooth înregistrate

Funcția "Delete" (Ștergere) va fi disponibilă la selectarea dispozitivului care nu este conectat la TV.


1  Selectați dispozitivul Bluetooth pe care doriți să îl eliminați.

2  Se va afișa mesajul de confirmare pentru ștergerea dispozitivului Bluetooth selectat.

3   Selectați **Da** sau **Nu**.

## ■ Deconectarea dispozitivelor Bluetooth înregistrate

Funcția "Disconnect" (Deconectare) va fi disponibilă la selectarea dispozitivului care este conectat la TV.

1  Selectați dispozitivul Bluetooth care este conectat curent la TV.

2  Deconectați dispozitivul Bluetooth.

# PENTU A UTILIZA FUNCȚIA BLUETOOTH


## INFORMAȚII MY BLUETOOTH










Această funcție prezintă utilizatorului informațiile My Bluetooth.

Funcția "Edit" (Editare) va fi disponibilă atunci când TV nu este conectat la niciun dispozitiv.

Puteți seta numele dispozitivului.

Puteți verifica adresa dispozitivului.




-   Selectați **BLUETOOTH**.
-   Selectați **Info. mele Bluetooth**.
-     Introduceți numele dispozitivului. Puteți utiliza o literă de la **A** la **Z**, un număr de la **0** la **9**, +/- și spațiul gol.
-  Salvați.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.



## RECEPȚIONAREA FOTOGRAFIILOR PRIN INTERMEDIUL UNUI DISPOZITIV EXTERN

Pentru detalii despre cum să trimiteți fotografii (doar JPEG) de la dispozitivul Bluetooth extern la TV, consultați manualul utilizatorului furnizat cu dispozitivul respectiv.




- Când selectați **Închidere** cu butonul  $\wedge \vee < >$  OSD va dispărea. Când apăsați butonul OK din nou, acesta va reapărea.



Selectați fotografiile dorite.

 **(Rotire)** : Rotire fotografii.

- Rotește fotografia la 90° în sensul acelor de ceasornic la apăsarea butonului OK  **(Rotire)**.

- Se pot recepționa fotografii în cuantumul de până la 10MB.
- Nu puteți recepționa imagini în timp ce utilizați căștile Bluetooth.
- Nu puteți primi imaginea/imaginile în timp ce ascultați muzică de la dispozitivul Bluetooth.
- Când dispozitivul Bluetooth extern transmite fotografia, apăsați butonul **BACK** pentru a anula recepționarea imaginii. Aceasta ar duce la ștergerea tuturor fotografiilor deja primite.
- La anumite dispozitive Bluetooth, este posibil să nu puteți transmite un fișier de imagine (JPEG) la TV.
- Setarea afișajului foto Bluetooth este conectată la funcția "Set Video" (Setare video) a USB foto. (Consultați pag. 54 pentru meniul Set Video (Setare video))

## Ascultarea fișierelor muzicale de la dispozitivul extern Bluetooth

Pentru detalii despre cum să ascultați muzică de la dispozitivul Bluetooth extern la TV, consultați manualul utilizatorului furnizat cu dispozitivul respectiv.

Trebuie să utilizați dispozitivul Bluetooth care acceptă A2DP (ca dispozitiv extern)

- La anumite dispozitive Bluetooth, este posibil să nu puteți asculta muzică prin sistemul de difuzoare TV.



- Apăsați butoanele  $\triangleleft +$  sau  $-$  pentru a ajusta volumul.
- Dacă doriți să opriți sonorul, apăsați pe butonul MUTE (SONOR OPRIT).
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.

### ! OBSERVAȚIE

- ▶ Nu puteți asculta muzică în timp ce utilizați căștile Bluetooth.
- ▶ Nu puteți asculta muzică în timp ce primiți imagini.


# PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

► Funcția USB nu poate fi utilizată la modelele 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*.

## La conectarea dispozitivului USB


Atunci când conectați un dispozitiv USB, acest meniu vertical este afișat în mod automat. 'Meniu popup' nu va fi afișat dacă este activat OSD, inclusiv Meniu, EPG sau Listă planificăre. Dacă meniu popup nu apare, puteți selecta Listă muzică, Listă cu poze sau Listă filme în meniul USB. În meniul dispozitivului USB, nu puteți adăuga un folder nou sau șterge un folder existent.

1 Conectați dispozitivul USB la mufa de INTRARE USB de pe TV.



• Sunt acceptate numai fișiere de imagine (JPEG), audio (MP3) sau video (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP).

2 Selectați **LISTĂ FOTO** sau **LISTĂ MUZICĂ** sau **LISTĂ FILME**. (Cu excepția 42/50PJ3\*\*).



3



## La decuplarea dispozitivului USB

Selectați meniul Dispozitivul USB înainte de a detașa dispozitivul USB.

1   Selectați Dispozitiv USB.


2  Selectați Scoatere.

## Precauții în cazul utilizării dispozitivului USB

- Poate fi recunoscut numai un dispozitiv de stocare USB.
- Dacă un dispozitiv de stocare USB este conectat prin intermediul unui hub de rețea USB, dispozitivul nu poate fi recunoscut.
- Un dispozitiv de stocare USB care utilizează un program de recunoaștere automată ar putea să nu fie recunoscut.
- Un dispozitiv de stocare USB care utilizează propriul driver ar putea să nu fie recunoscut.
- Viteza de recunoaștere a unui dispozitiv de stocare USB ar putea depinde de fiecare dispozitiv.
- Nu opriți funcționarea TV sau conectarea dispozitivului USB atunci când dispozitivul de stocare USB este în funcțiune. Atunci când un astfel de dispozitiv este detașat sau deconectat, fișierele stocate sau dispozitivul de stocare USB ar putea fi deteriorate.
- Nu conectați dispozitivul de stocare USB care a fost manevrat în mod artificial prin intermediul unui PC. Dispozitivul ar putea determina funcționarea defectuoasă a produsului sau eșuarea redării. Nu uitați să utilizați numai dispozitive de stocare USB care conțin fișiere normale audio, de imagine sau video.
- Utilizați doar un dispozitiv de stocare USB care a fost formatat în sistemul de fișiere FAT, FAT16, FAT32, NTFS furnizat împreună cu sistemul de operare Windows. În cazul în care un dispozitiv de stocare formatat ca un program utilitar diferit care nu este suportat de Windows, acesta nu va putea fi recunoscut.
- Alimentați dispozitivul de stocare USB (peste 0,5 A), care necesită o sursă de alimentare externă. În caz contrar, dispozitivul ar putea fi imposibil de recunoscut.
- Conectați un dispozitiv de stocare USB cu ajutorul cablului oferit de producătorul dispozitivului.
- Conectați dispozitivul de stocare USB prin intermediul cablului de date oferit de fabricant. Dacă este conectat prin intermediul altui cablu decât cel oferit de fabricant sau un cablu de o lungime excesivă, dispozitivul ar putea fi imposibil de recunoscut.
- Metoda de aliniere a fișierelor utilizată de dispozitivul de stocare USB este similară celui utilizat de Windows XP și numele fișierelor pot fi recunoscută până la 100 de caractere.
- Asigurați-vă că ați realizat copii de siguranță ale fișierelor importante, deoarece datele stocate într-un dispozitiv de memorie USB pot fi deteriorate. Nu vom fi responsabili de eventualele pierderi de date.
- Dacă HDD USB nu are o sursă de alimentare externă, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie detectat. Prin urmare, asigurați conectarea la sursa de alimentare externă.
  - Utilizați un adaptor de alimentare pentru o sursă de alimentare externă. Nu asigurăm un cablu USB pentru o sursă de alimentare externă.
- Datele dintr-un dispozitiv de stocare USB nu pot fi șterse în sistemul de fișiere NTFS.
- Dacă dispozitivul de memorie USB are mai multe partiții, sau dacă utilizați un cititor multi-card, puteți utiliza până la 4 partiții sau dispozitive de memorie USB.
- Numai sistemul de fișiere FAT, FAT16, FAT32 acceptă funcția ștergere.
- Dacă un dispozitiv de memorie USB este conectat la un cititor multi-card, este posibil ca datele despre volum să nu fie detectate.
- Dacă dispozitivul de memorie USB nu funcționează corespunzător, deconectați-l, apoi reconectați-l.
- Rapiditatea cu care este detectat un dispozitiv de memorie USB diferă de la un dispozitiv la altul.
- Dacă USB este conectat în Mod așteptare, hard disk-ul specific va fi încărcat automat la pornirea TV.
- Capacitatea recomandată este 1TB sau mai mică pentru un hard disk extern USB și 32GB sau mai mică pentru o memorie USB.
- Dispozitivele cu o capacitate mai mare decât cea recomandată pot funcționa necorespunzător.
- Dacă un hard disk extern USB cu funcția "Energy Saving" (Economisire energie) nu funcționează, opriți hard disk-ul și porniți-l din nou, pentru ca acesta să funcționeze corect.
- Dispozitivele de stocare USB sub versiunea USB 2.0 sunt, de asemenea, acceptate. Este posibil, însă, ca acestea să nu funcționeze corespunzător în lista de filme.

## ! OBSERVAȚIE

- Imaginea ilustrată ar putea fi diferită față de televizorul dumneavoastră.
- Această funcție nu este disponibilă pentru toate modelele.
- ▶ Pentru a evita pierderea stick-ului de memorie USB, utilizați conectorul USB (se vinde separat) pentru a fixa stick-ul de memorie USB în suportul pentru conectorul USB al televizorului.



## LISTĂ FOTO

Puteți vizualiza fișiere de imagine pe un dispozitiv de stocare USB.

Reprezentarea afișajului pe ecran poate fi diferită față de aparatul dumneavoastră. Imaginile sunt un exemplu menit să vă ghideze în operarea TV.

Atunci când vizualizați fotografia prin intermediul funcției Photo List (Listă fotografii), nu puteți schimba modul de imagine.


Fișier ce suport format FOTOGRAFIE (\*.JPEG)

Linie de bază: 64 x 64 - 15360 x 8640


Progresiv: 64 x 64 - 1920 x 1440

- Puteți reda doar fișiere JPEG.
- Fișierele neacceptate sunt afișate sub forma unei pictograme predefinite.

## Componente ecran




Selectați USB.




Selectați Listă cu poze.

- 1 Se va muta la un fișier din nivelul anterior
- 2 Pagina curentă/Pagini totale
- 3 Număr total de fotografii marcate
- 4 Butoane corelate de pe telecomandă










# PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

## Selecție fotografii și Meniu popup



- ▶ **Vizualizare** : Afișează obiectul selectat.
- ▶ **Marcați tot** : Marchează toate fotografiile de pe ecran.
- ▶ **Demarcați tot** : Deselectează toate fotografiile marcate.
- ▶ **Ștergere** sau **Șterg. elem. marcate** : Ștergeți elementul de fotografie selectat.
- ▶ **Închidere** : Închideți Meniul Pop-up.


-  Selectați folderul sau unitatea disc pentru destinație.
-   Selectați fotografiile dorite.
-  Afișați meniul vertical.
-   Selectați meniul vertical dorit.

- Utilizați butonul **P**  pentru a naviga în cadrul paginii de fotografii.
- Utilizați butonul **MARK** (MARCARE) pentru a marca sau demarca o fotografie. Atunci când sunt marcate una sau mai multe fotografii, puteți vizualiza fiecare fotografie marcată, sau o expoziție diapozitive compusă din fotografiile marcate. Dacă nu este marcată nicio fotografie, puteți vizualiza fiecare fotografie individuală din folder, sau o expoziție diapozitive compusă din toate fotografiile din folder.

- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a reveni la viziunea normală pe televizor.

# Vizualizarea fotografiilor



Operațiunile detaliate sunt disponibile în ecranul de vizualizare la dimensiunea maximă a fotografiilor.




Raportul de imagine al unei fotografii ar putea determina dimensiunea fotografiei afișate pe ecran la dimensiune maximă

- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

- 1  Selectați folderul sau unitatea disc pentru destinație.
- 2   Selectați fotografiile dorite.
- 3  Afișați meniul vertical.
- 4  Selectați **Vizualizare**.
- 5  Fotografia selectată este afișată la dimensiune maximă.

- Utilizați butonul **P**   pentru a naviga în cadrul paginii de fotografii.

# PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB





6 Selectați **Diaporamă** , **BGM**, **(Rotire)**, **Ștergere** , **Opțiuni** sau **Ascundere**.

- Utilizați butonul < > pentru a selecta fotografia anterioară sau cea următoare.
- Utilizați butonul < > pentru a selecta și controla meniul în ecranul de dimensiune maximă.

- ▶ **Diaporamă** : Atunci când nu este selectată nicio imagine, toate fotografiile din folderul respectiv sunt afișate în cadrul unei expoziții diapozitive. Dacă sunt selectate câteva fotografii, acestea vor fi afișate într-o expoziție diapozitive.
  - Configurare interval de timp al opțiunii de expoziție diapozitive în **Opțiuni**.
- ▶ **BGM** (Muzică de fundal) : Ascultați muzică în timpul vizualizării fotografiilor la dimensiune maximă.
  - Setati folderul (Muzică pentru BGM în Opțiuni înainte de a utiliza această funcție.
- ▶ **(Rotire)** : Rotire fotografii.
  - Rotește fotografia la 90°, 180°, 270°, 360° în sensul acelor de ceasornic.
  - Nu este posibilă rotirea dacă lățimea unei imagini este mai mare decât înălțimea acceptată.
- ▶ **Ștergere** : Ștergeți fotografii.
- ▶ **Opțiuni** : Setati valori pentru Vitez. planșe și folderul Muzică pentru BGM.
  - Utilizați butonul ^ v < > și butonul **OK** pentru a seta valorile. Apăsati **OK** pentru a salva setările.
  - Nu puteți modifica folderul Muzică în timp ce BGM este în curs de redare.
- ▶ **Ascundere** : Ascunde meniul în timpul ecranului de dimensiune maximă.
  - Pentru a vizualiza din nou meniul pe ecranul de dimensiune maximă, apăsați **OK** pentru a afișa.


## Utilizarea funcției Listă de fotografii





1  Afișați meniul vertical.

2   Selectați **Setare vizualizare fotografii**, **Setare video** sau **Setare audio**.

► Când selectați **Set Photo View** (Setare vizualizare fotografii),




1  Afișează **Vitez.planșe** sau **Dir. muzică** .

2   Efectuați reglajele corespunzătoare.

- Când selectați **“Off”** (Oprit) din meniul **Repeat** (Repetare), repetarea redării se va opri odată ce redarea ultimului fișier din listă se oprește. Însă, dacă butonul **▶▶** ” este apăsat în timp ce ultimul element din listă este în mijlocul repetării redării și **“Repeat”** (Repetare) este în poziția **“Off”** (Oprit), va fi redat primul fișier din listă și meniul **“Repeat”** (Repetare) va fi activat.



# PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

► Când selectați **Set Video** (Setare video),




1 Efectuați reglajele corespunzătoare. (Consultați pag. 76, 79, 81)

► Când selectați **Set Audio** (Setare audio),



1 Afișează **Mod sunet**, **Volum auto**, **Voce clară II**, **Balans**.



2 Efectuați reglajele corespunzătoare. (Consultați pag. 85 - 89)



# LISTA MUZICĂ

Puteți reda fișiere audio pe un dispozitiv de stocare USB.

Fișierele de muzică cumpărate (\*.MP3) ar putea include restricții referitoare la drepturile de autor.

Redarea acestor fișiere ar putea să nu fie suportată de acest model.

Fișierele de muzică de pe dispozitivul USB pot fi redade de această unitate.

Reprezentarea afișajului pe ecran poate fi diferită față de aparatul dumneavoastră. Imaginile sunt un exemplu menit să vă ghideze în operarea TV.

## Fișier ce permite format MUZICĂ (\*.MP3)

Rată de biți: 32 - 320

- Eșantion bit MPEG1 Layer3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Eșantion bit MPEG2 Layer3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
- Eșantion bit MPEG2.5 Layer3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz

## Componente ecran

**1** Selectați USB. **2** Selectați Listă muzică.

**1** Previzualizare: Dacă există o copertă de album pentru fișier (Imagine de album), coperta va fi afișată.

**2** Se va muta la un fișier din nivelul anterior

**3** Pagina curentă/Pagini totale

**4** Număr total de melodii marcate

**5** Butoane corelate de pe telecomandă


Listă muzică		Pag. 2/3	<input checked="" type="checkbox"/> Nemarkat
	Titlu	Durată	
Dir. sus			
S001			03:33
S002			04:45
S003			01:30
S004			02:37
S005			01:58

Navigation bar: Navigare, Meniu popup, Schimbare pagină, Marc., Opțiuni, Ieșire

# PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

## Selecție muzică și Meniu popup

Așa cum este indicat, pe pagină sunt listate până la 6 titluri muzicale.



► **Redare** (În timpul opririi) : Redare melodii selectate.

La terminarea redării unei piese muzicale, va fi redată următoarea piesă selectată. Atunci când nu este selectată nicio melodie pentru redare, va fi redată următoarea din folderul actual. Dacă accesați un folder diferit apoi apăsați butonul **OK**, va fi inactivă redarea în curs a melodiei actuale.

► **Redați marcate** : Redă melodiile selectate. Odată ce se finalizează redarea unei melodii, următoarea va fi redată în mod automat.

► **Oprire redare** (În timpul redării): Oprește redarea melodiilor.


► **Redare cu poză** : Începe redarea melodiilor selectate și trece apoi la Lista fotografiilor.

► **Marcați tot** : Marcare toate melodiile din folder.


► **Demarcați tot** : Deselectează toate melodiile marcate.


► **Ștergere** sau **Șterg. elem. marcate**: Ștergeți melodiile selectate.



► **Închidere** : Închideți Meniul Pop-up.

1  Selectați folderul sau unitatea disc pentru destinație.

2   Selectați melodiile dorite.


3  Afișați meniul vertical.

4   Selectați meniul vertical dorit.

- Utilizați butonul **P**   pentru a naviga în sus/jos pe pagina de muzică.
- Utilizați butonul **MARK** (MARCARE) pentru a marca sau deselecta un program înregistrat. Atunci când sunt marcate unul sau mai multe fișiere, melodiile marcate vor fi redare succesiv. De exemplu, dacă doriți să ascultați în mod repetitiv doar o melodie, marcați pur și simplu melodia și optați pentru redare. Dacă nu este marcată nicio melodie, va fi redată succesiv toată muzica din folder.

• Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.

- Dacă nu apăsați niciun buton pentru o perioadă în timpul redării, caseta de informație redare (așa cum este indicat mai jos) va pluti precum un protector ecran.
- ‘Economizor de ecran’?  
Economizorul de ecran este menit să împiedice deteriorarea pixelilor ecranului din cauza unei imagini fixe afișate pe ecran pentru o perioadă îndelungată de timp.





## ! OBSERVAȚIE

- ▶ Când este redat un fișier audio, în spatele titlului se afișează 🎵 .
- ▶ O melodie deteriorată sau coruptă nu va fi redată, ci va afișa 00:00 ca durată.
- ▶ O melodie descărcată de pe un serviciu cu plată prevăzut cu protecția drepturilor de autor nu va putea fi redată ci va afișa informații despre durată neadecvate.
- ▶ Dacă apăsați butoanele **OK**, ■ , protecția ecranului va fi inactivă.
- ▶ Butoanele **PLAY (REDARE)**(▶), **Pause (PAUZĂ)**(||), ■, ▶▶, ◀◀ de pe telecomandă sunt de asemenea disponibile în acest mod.
- ▶ Puteți utiliza butonul ▶▶ pentru a selecta piesa următoare sau butonul ◀◀ pentru a selecta piesa anterioară.

# PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB


## Utilizarea funcției Listă muzicală, redarea



1  Afișați meniul vertical.

2  Selectați **Setare redare audio** sau **Setare audio**.

► Când selectați **Set Audio Play** (Setare redare audio),




1  Afișează **Setare redare audio**.

2  Efectuați reglajele corespunzătoare.

• Când selectați "Off" (Oprit) din meniul **Repeat** (Repetare), repetarea redării se va opri odată ce redarea ultimului fișier din listă se oprește. Însă, dacă butonul "▶▶" este apăsat în timp ce ultimul element din listă este în mijlocul repetării redării și "Repeat" (Repetare) este în poziția "Off" (Oprit), va fi redat primul fișier din listă și meniul "Repeat" (Repetare) va fi activat.

► Când selectați **Set Audio** (Setare audio),



1  Afișează **Mod sunet**, **Volum auto**, **Voce clară II**, **Balans**.

2  Efectuați reglajele corespunzătoare. (Consultați pag. 85 - 89)

# PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

## Listă filme (Cu excepția 42/50P3\*\*)

Puteți reda fișiere video pe un dispozitiv de stocare USB.

Lista de filme este activată odată ce este detectat USB. Este utilizată la redarea filmelor pe TV.

Afișează filmele din folderul USB și acceptă Play (Redare).

Permite redarea tuturor filmelor din folder și a fișierelor dorite de utilizator.

Este o listă de filme ce afișează informațiile despre folder și despre fișierul video.

On Screen Display (Afișajul pe ecran) poate fi diferit față de cel al televizorului dumneavoastră. Imaginile sunt un exemplu menit să vă ghideze în operarea TV.

Fișier ce acceptă formatul FILM(\*.dat/\*.mpg/\*.mpeg/\*.ts/\*.trp/\*.tp/\*.vob/\*.mp4/\*.mkv/\*.avi/\*.divx)

Format Video : DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC

Format Audio : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC



Rată de biți: între 32 kbps și 320 kbps (MP3)




Format subtitrare : \*.smi/\*.srt/\*.sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/\*.ass/\*.ssa/\*.txt(TMPlayer)/\*.psb(PowerDivX)

- Este posibil ca anumite subtitrări create de utilizator să nu funcționeze corespunzător.
- Anumite caractere speciale nu sunt acceptate în subtitrări.
- Etichetele HTML nu sunt acceptate în subtitrări.
- Nu sunt disponibile subtitrări în alte limbi în afară de limbile acceptate.
- Informațiile despre oră dintr-un fișier subtitrare extern trebuie să fie ordonate ascendent pentru redare.
- Este posibil ca ecranul să sufere întreruperi temporare (oprirea imaginii, redare mai rapidă etc.) în timpul schimbării limbii audio.
- Este posibil ca un fișier video deteriorat să nu fie redat corect, sau să facă inutilizabile anumite funcții ale player-ului.
- Este posibil ca fișierele video realizate cu anumite dispozitive de codificare să nu fie redade corect.
- Dacă structurile video și audio ale fișierului înregistrat nu se suprapun, se va emite doar video sau doar audio.
- Materialele video HD de maxim 1920x1080@25/30P sau 1280x720@50/60P sunt acceptate, în funcție de cadru.
- Este posibil ca materialele video cu rezoluții mai mari de 1920x1080@25/30P sau 1280x720@50/60P să nu funcționeze corect, în funcție de cadru.
- Este posibil ca fișierele video care nu se încadrează în tipurile și formatele specificate să nu funcționeze corect.
- **Raportul de bit maxim al fișierului video care poate fi redat este 20 Mbps.**
- Nu garantăm redarea lină a profilurilor codate de nivel 4.1 sau mai mare în H.264/AVC.
- Codecul audio DTS nu este acceptat.
- Un fișier video cu dimensiunea mai mare de 30 GB nu este acceptat pentru redare.
- Un fișier video DivX și fișierul subtitrare corespunzător trebuie să se afle în același folder.
- Numele unui fișier video și numele fișierului subtitrare care îi corespunde trebuie să fie identice pentru ca acesta să poată fi afișat.
- Redarea unui fișier video prin intermediul unei conexiuni USB care nu suportă viteză mare poate funcționa necorespunzător.
- Fișierele codate cu GMC (Compensare globală a mișcării) nu pot fi redade.
- Atunci când vizionați filmul prin intermediul funcției Movie List (Listă filme), puteți regla o imagine cu ajutorul tastei Energy Saving (Economisire energie) și AV Mode (Mod AV) de pe telecomandă. Configurarea de către utilizator pentru fiecare mod imagine nu funcționează.

Fișier Nume extensie	Decoder video	Codec audio	Rezoluție maximă
mpg, mpeg, vob	MPEG1, MPEG2	Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM	1920x1080@30p
dat	MPEG1	Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM	
ts,trp,tp	MPEG2, H.264/AVC	Dolby Digital,AAC,MPEG	
mp4	MPEG4 SP, MPEG4 ASP, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03 Xvid 1.10-beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital,HE-AAC, AAC,MPEG,MP3,LPCM	
avi	MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital,HE-AAC,AAC,MPEG, MP3,LPCM	
mkv	H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP	Dolby Digital,HE-AAC,AAC,MPEG,MP3,LPCM	
divx	MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital,HE-AAC,AAC,MPEG, MP3,LPCM	


## Componente ecran

1   **Selectați USB.**

2    **Selectați Listă filme.**



  

- ❶ Se va muta la un fișier din nivelul anterior
- ❷ Pagina curentă/Pagini totale
- ❸ Numărul total de titluri de filme marcate
- ❹ Butoane corelate de pe telecomandă









# PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

## Selecție muzică și Meniu vertical



- ▶ **Redare** : Redă filmele ale căror titluri sunt selectate. Redarea Divx este executată în timp ce se modifică ecranul.
- ▶ **Marcați tot** : Marchează toate titlurile filmelor din folder.
- ▶ **Demarcați tot** : Deselectează toate titlurile de filme marcate.
- ▶ **Ștergere sau Șterg. elem. marcate** : Șterge elementul de film selectat.
- ▶ **Închidere** : Închideți Meniul Pop-up.

-  1. Selectați folderul sau unitatea disc pentru destinație.
-  2. Selectați titlurile filmelor după preferință.
-  3. Afișați meniul vertical.
-  4. Selectați meniul vertical dorit.

- Utilizați butonul **P**   pentru a naviga în cadrul paginii de film.
- Utilizați butonul **MARK** pentru a marca sau deselecta un film. Atunci când sunt marcate unul sau mai multe fișiere de film, filmele marcate vor fi redat succesiv.

- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.

### ! OBSERVAȚIE

- ▶ În cazul fișierelor care nu sunt acceptate, este afișat un mesaj referitor la fișierele care nu sunt acceptate.




## Utilizarea funcției Listă filme, redare



1 Afișați meniul vertical.

2 Selectați **Setare redare video**, **Setare video** sau **Setare audio**.

► Când selectați **Set Video Play** (Setare redare video),



- **Format imagine** : Selectează formatul de imagine preferat în timpul redării filmelor.
- **Limbă audio și Limba subtitrării** : Schimbă Familia lingvistică a fișierului audio/subtitrării în timpul redării unui film.
- **Sincronizare** : Reglează sincronizarea unei subtitrări de la -10 secunde la +10 secunde în pași de câte 0,5 secunde în timpul redării unui film.
- **Pozitie** : Schimbă poziția unei subtitrări între partea de sus sau partea de jos în timpul redării unui film.
- **Dimensiune** : Selectează dimensiunea dorită a subtitrării în timpul redării filmului.

1 Afișează **Format imagine**, **Limba audio** sau **Limba subtitrării**.

2 Efectuați reglajele corespunzătoare.

Limba subtitrării	Limbă suport
Latină1	Engleză, spaniolă, franceză, germană, italiană, suedeză, finlandeză, olandeză, portugheză, daneză, română, norvegiană, albaneză, Galică, velșă, irlandeză, catalană, valenciană
Latină2	bosniacă, poloneză, croată, Cehă, slovacă, slovenă, sârbă, maghiară
Latină4	Estonă, letonă, lituaniană
Chirilică	Bulgară, macedoneană, rusă, ucraineană, kazahă
Greacă	Greacă
Turcă	Turcă


### ! OBSERVAȚIE

- Doar fișierele salvate în COD ASCII sunt acceptate pentru subtitrările externe ale filmului.
- Doar 500 de litere și 500 de numere sunt acceptate pentru fiecare rând de subtitrare.
- Doar 10.000 de blocuri de sincronizare pot fi acceptate în fișierul de subtitrări.


# PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

► Când selectați **Set Video** (Setare video),




1  Efectuați reglajele corespunzătoare. (Consultați pag. 76, 79, 81)




► Când selectați **Set Audio** (Setare audio),



1  Afișează **Mod sunet**, **Volum auto**, **Voce clară II**, **Balans**.

2  Efectuați reglajele corespunzătoare. (Consultați pag. 85 - 89)

## Utilizarea telecomenzii



	<p>În timpul redării,</p> <p>apăsați repetat butonul <b>REW</b>(◀◀) pentru a mări viteza ◀◀(x2) -&gt; ◀◀◀◀(x4) -&gt; ◀◀◀◀◀◀(x8) -&gt; ◀◀◀◀◀◀◀◀(x16) -&gt; ◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀(x32) .</p> <p>apăsați repetat butonul <b>FF</b>(▶▶) pentru a mări viteza ▶▶(x2)-&gt; ▶▶▶▶(x4) -&gt; ▶▶▶▶▶▶(x8) -&gt; ▶▶▶▶▶▶▶▶(x16) -&gt; ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶(x32).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prin apăsarea repetată a acestor butoane, se mărește viteza de derulare rapidă înainte/înapoi.</li> </ul>
<p>II</p>	<p>În timpul redării, apăsați pe butonul <b>Pauză(II)</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se afișează o imagine statică.</li> <li>▪ Dacă nu apăsați nici un buton de pe telecomandă timp de 10 minute după ce ați pus pauză, TV revine în starea de redare.</li> <li>▪ Apăsați butonul <b>Pauză(II)</b> și apoi utilizați butonul <b>FF</b>(▶▶) pentru mișcare lentă.</li> </ul>
<p>&lt; &gt;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Când utilizați butonul &lt; sau &gt; în timpul redării, un cursor care indică poziția poate fi vizualizat pe ecran.</li> </ul>
<p>PLAY(▶)</p>	<p>Apăsați butonul <b>PLAY</b>(▶) pentru a reveni la redarea normală.</p>
	<p>Apăsați butonul <b>Economisire energie</b> repetat pentru a mări luminozitatea ecranului (Consultați pag. 74)</p>
	<p>Apăsați butonul <b>MOD AV</b> în mod repetat pentru a selecta sursa dorită. (Consultați pag. 38)</p>






# PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

## Cod înregistrare DivX (cu excepția 42/50PJ3\*\*)

Confirmați codul de înregistrare DivX al TV. Utilizând numărul de înregistrare, filmele vor putea fi închiriate sau achiziționate de pe [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

Nu este permisă redarea unui fișier DivX închiriat sau achiziționat utilizând un cod DivX al unui alt TV. (Pot fi redate doar fișierele DivX ce corespund cu codul de înregistrare al TV achiziționat.)



-   Selectați **USB**.
-   Selectați **Cod înregistrare DivX**.
-  Afișați **Cod înregistrare DivX**.

- Apăsăți butonul **MENU/EXIT** (MENU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsăți butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.



**DESPRE DIVX VIDEO:** DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv certificat oficial DivX, care redă fișiere în format video DivX. Vizitați [www.divx.com](http://www.divx.com) pentru mai multe informații și instrumente software pentru convertirea fișierelor în format video DivX.

**DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (VIDEO LA CERERE):** Acest dispozitiv certificat DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținuturi de tip DivX Video-on-Demand (VOD – Video la cerere). Pentru generarea codului de înregistrare, identificați secțiunea DivX VOD în meniul de configurare al dispozitivului. Accesați [vod.divx.com](http://vod.divx.com) după ce ați aflat acest cod, pentru a finaliza procesul de înregistrare și pentru a afla mai multe informații despre DivX VOD.


"Certificat DivX pentru redarea de fișiere în format video DivX de până la 1080p HD, inclusiv conținut premium"  
"Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"

### ! OBSERVAȚIE

- ▶ Fișierele de film sunt acceptate după cum urmează  
Rezoluție : sub 1920x1080 lxi pixeli  
Raport cadre: sub 30 cadre/sec (1920x1080), sub 60 cadre/sec (sub 1280x720)
- ▶ Codec video : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2

## Dezactivarea (Cu excepția 42/50PJ3\*\*)

Scopul dezactivării este permiterea dezactivării dispozitivelor pentru utilizatori care au activat toate dispozitivele disponibile prin web\_server și nu mai pot activa alte dispozitive. DivX VOD a permis clientului să activeze până la 6 dispozitive pentru un cont, dar pentru a înlocui sau dezactiva oricare dintre acele dispozitive, clientul trebuia să contacteze Asistența DivX și să solicite ștergerea. Cu ajutorul acestei funcții suplimentare, clienții vor putea dezactiva singuri dispozitivele, astfel putându-și controla mai bine dispozitivele DivX VOD.



-   Selectați **USB**.
-   Selectați **Dezactivare**.
-   Selectați **Da**.
-  Afișați **Dezactivare**.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.














# EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) (IN MOD DIGITAL)

Acest sistem dispune de un Ghid Electronic pentru Posturi (EPG) pentru a vă ajuta să navigați prin toate opțiunile de vizualizare posibile.

EPG furnizează informații precum listarea de programe, ora de începere și încetare pentru toate serviciile disponibile. În plus, adesea sunt disponibile informații detaliate prin intermediul EPG (disponibilitatea și cuantumul acestor detalii despre posturi pot varia, în funcție de operatorul de servicii de difuzare respectiv).


Această funcție poate fi folosită doar atunci când informația EPG este difuzată prin intermediul companiilor de difuzare.

EPG afișează descrierea postului pentru următoarele 8 zile.

	Afișează informațiile despre ecranul curent.		Afișat în cazul Programului Teletext.
	Afișat în cazul Programului DTV.		Afișat în cazul Programului Subtitrare.
	Afișat în cazul Programului Radio.		Afișat în cazul Programului Codat.
	Afișat în cazul Programului MHEG.		Afișat în cazul Programului Dolby.
	Se afișează cu un program AAC.		Se afișează cu un program Dolby Digital PLUS.
	Raportul de imagine pentru programul difuzat		Este posibil ca programul transmis cu această pictogramă să nu fie afișat în ieșirea pentru monitor, în funcție de informațiile programului.
	Raportul de imagine pentru programul difuzat		


576i/p, 720p, 1080i/p : Rezoluția pentru programul difuzat

## Pornire/oprire EPG

 Porniți sau opriți EPG.


## Selectarea unui post

 sau  Selectați programul dorit.


 EPG va dispărea după trecerea la un program selectat.


## Funcțiile butoanelor în modul de ghidare ACUM/URMĂTORUL

Puteți vizualiza un program în curs de difuzare și unul programat în continuare.

 Schimbare mod EPG.


 Introducere Înregistrare Temporizator/Mod setare memento.

 Introducere Înregistrare Temporizator/Mod listă memento.

 EPG va dispărea după trecerea la un program selectat.

 Selectează postul ACUM sau URMĂTORUL.




 Selectează Postul de Difuzare.

 În Susul Paginii / În Josul Paginii.


Ghid programe

TOTAL	ACUM	URMĂTORUL
1 YLE TV1	That Ó70s show	Keno
2 YLE TV2	Your World Today	World Business
4 TV...	Legenen om Den...	Fantomen
5 YLE FST	Naturtimmen	Kriiskit
6 CNN	Lyssna	ABC
8 YLE24	Glamour	Tänään otsikoissa








FAV Favorite INFO Informații Schimbare pr. TV/RAD RADIO  
Mod Program Listă planificare

 sau  sau  Oprire EPG.

 Selectează postul TV sau RADIO.

 Pornire sau oprire informații detaliate.







## Funcție Butoane în Modul Ghid pentru 8 Zile

-  ROȘU Schimbare mod EPG.
-  VERDE Mod setare Introducere Dată.
-  GALBEN Introducere Înregistrare  
Temporizator/Mod setare memento.
-  ALBASTRU Introducere Înregistrare  
Temporizator/Mod listă memento.
-  OK EPG va dispărea după trecerea la un  
program selectat.
-  Selectați Program.
-  Selectează Postul de Difuzare.








Ghid programe

YLE TV1		6 Apr. 2007 15:09	
TOTAL			
		Vin. 6 Apr.	
		14:00	15:00
1 YLE TV1	Antigues Roadshow	Kungskonsumente	
2 YLE TV2	Mint Extra	TV2: Farnen	The Drum
4 TV..	The Drum		
5 YLE FST	You Call The Hits		
6 CNN	Fashion Essentials		
8 YLE24	...	...	Tänään otsikoissa

FAV Favorite INFO Informații Schimbare pr. TV/RAD RADIO  
Mod Data Program Listă planificare

-  În Susul Paginii / În Josul Paginii.
-  sau  sau  Oprire EPG.
-  Selectează postul TV sau RADIO.
-  Pornire sau oprire informații detaliate.

## Funcție Butoane în Modul Schimbare Dată

-  VERDE Oprire mod setare Dată.
-  Schimbare la data selectată.
-  Selectați o dată.
-  Oprire mod setare Dată.
-  sau  sau  Oprire EPG.






Ghid programe

YLE TV1		6 Apr. 2007 15:09	
TOTAL			
		Vin. 6 Apr.	
		14:00	15:00
1 YLE TV1	Antigues Roadshow	Kungskonsumente	
2 YLE TV2	Mint Extra	TV2: Farnen	The Drum
4 TV..	The Drum		
5 YLE FST	You Call The Hits		
6 CNN	Fashion Essentials		
8 YLE24	...	...	Tänään otsikoissa

Schimbare dată  
Data ieșire

# EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) (ÎN MOD DIGITAL)





## Funcție Butoane în Caseta de Descriere Detaliată


-  În Susul Textului / În Josul Textului.
-  GALBEN Introducere Înregistrare Temporizator/Mod setare memento.
-  INFO sau  Pornire sau oprire informații detaliate.
-  Oprește EPG.



## Funcție Butoane în Mod Înregistrare/Amintire Setare









Setează o oră de început sau de final pentru înregistrare și setează un memento numai pentru o oră de început, ora de final fiind dezactivată (gri). Această funcție este disponibilă doar atunci când a fost conectat echipamentul de înregistrare ce folosește semnal de înregistrare pin8 la terminalul DTV-OUT(AV2), folosind un cablu SCART.

-  Comutați la modul Ghid sau Planificare.
-  Selectați Înregistrare sau Păstrare. Setare funcție.
-  Selectați Dată, Oră de început/final sau Program.
-  Salvare Înregistrare Temporizator/Memento.





## Funcția butoanelor în modul Lista program.

Dacă ați creat o listă de planificări, un program planificat va fi afișat la ora planificată, chiar dacă în momentul respective urmăriți un alt program. Numai tastele Sus/Jos/OK/Back (Înapoi) vor funcționa când este deschisă o fereastră popup.

-  ROȘU Adăugați un nou mod de configurare Înregistrare manuală.
-  VERDE Adăugați un nou mod de configurare Urmărire temporizator.
-  ALBASTRU sau  Comutare în mod Ghid.
-   sau  Oprește EPG.
-  Selectați opțiunea dorită (Modificare/Ștergere/Ștergere toate).



-  Selectați Listă planificare.
-  În Susul Paginii / În Josul Paginii.





# CONTROLUL IMAGINILOR


## CONTROLUL DIMENSIUNII IMAGINII (FORMATULUI IMAGINII)

Vizionarea se poate face în diferite formate de imagine: 16:9, Numai Scan, Original, Lat complet, 4:3, 14:9, Zoom și Zoom Cinema.

Dacă o imagine fixă este afișată pe ecran pentru o perioadă lungă de timp, respectiva imagine fixă poate rămâne imprimată pe ecran și rămâne vizibilă.

Puteți regla proporția de mărire cu ajutorul butonului  $\wedge \vee$ .

1   Selectați **Format imagine**.

2  Selectați formatul de imagine dorit.

- Puteți regla de asemenea **Format imagine** din meniul **IMAGINE**.
- Pentru configurarea funcției zoom, selectați 14:9, Zoom și Zoom Cinema în meniul Ratio (Raport). După finalizarea configurării Zoom, afișajul revine la Q.meniu.

### • 16:9

Selecția următoare vă va ajuta să reglați orizontal imaginea, într-un raport liniar, pentru a umple întreg ecranul (utilă pentru vizualizarea DVD-urilor în format 4:3).



### • Numai Scan


Ulterior, cu ajutorul funcției Selecție veți putea vedea imaginea la cea mai bună calitate, fără pierderea imaginii originale la rezoluție înaltă.

Notă: Dacă imaginea inițială prezintă zgomot, veți putea vedea zgomotul spre margine.



### • Original

Atunci când televizorul dumneavoastră recepționează semnal pentru ecran lat, se va regla automat conform formatului de imagine care trebuie afișat.



### • Lat complet

Când TV recepționează un semnal lat, acesta va permite ajustarea imaginii pe orizontală sau pe verticală, în proporție liniară, pentru a umple întregul ecran.



# CONTROLUL IMAGINILOR

## • 4:3

Selecția următoare vă va ajuta să vizualizați o imagine cu un format original de 4:3, cu linii gri afișate pe laturile din stânga și din dreapta.



## • 14:9

Puteți viziona imagini în formatul de imagine 14:9 sau programe TV obișnuite în modul 14:9. Ecranul 14:9 se vede ca atare, dar ecranul 4:3 este mărit și pe orizontală și pe verticală.



## • Zoom


Selecția următoare vă va ajuta să vizualizați o imagine fără nici o modificare, care umple întreg ecranul. Totuși, partea superioară și cea inferioară a imaginii vor fi decupate.



## • Zoom Cinema

Selecția Zoom Cinema atunci când doriți să măriți imaginea în proporție corectă.

Notă: Dacă măriți sau micșorați imaginea, aceasta poate fi distorsionată.



butonul ◀ sau ▶ Ajustați proporția de mărire pentru Cinema Zoom (Zoom Cinema). Intervalul de ajustare este 1-16.  
butonul ▼ sau ▲ : Mutați ecranul.

## ! OBSERVAȚIE

- ▶ Puteți selecta numai **4:3**, **16:9 (lat)**, **14:9**, **Zoom sau Zoom Cinema** în Componentă mod.
- ▶ Nu puteți selecta decât **4:3**, **Original**, **16:9 (lat)**, **14:9**, **Zoom sau Zoom Cinema** în mod HDMI.
- ▶ Puteți selecta doar 4:3, 16:9 (lat) în modul RGB-PC, HDMI-PC.
- ▶ În modul DTV/HDMI/**Componentă** (peste 720p), este disponibil **Numai Scan**.
- ▶ În modul analogic/AV, este disponibilă funcția Full Wide (Pe tot ecranul).


# EXPERT IMAGE

Această funcție vă permite să ajustați calitatea imaginii originale.

Utilizați pentru a calibra calitatea ecranului prin ajustarea nivelului de alb și negru etc. Utilizatorii pot calibra calitatea ecranului urmând cu ușurință fiecare etapă.


Când ajustați imaginea la Scăzut, Recomandat sau Ridicat, puteți vedea rezultatul modificării ca exemplu.




În modul RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC, valorile Colour (Culoare), Tint (Tentă culoare) și H/V Claritate (Claritate H/V) modificate nu sunt aplicate.



1   Selectați **IMAGINE**.

2    Selectați **Expert Imagine**.

3   Ajustați **Nivel negru, Nivel de alb, Culoare, Nuanță, Claritate oriz, Claritate vert, Temp. culoare, Contrast dinamic, Creștere culoare**.

4    Selectați sursa de intrare pentru aplicarea setărilor.

5 

- Dacă opriți configurarea înainte de etapa finală, modificările nu vor fi aplicate
- Valoarea de ajustare este salvată în Expert1.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# CONTROLUL IMAGINILOR

## e **ECONOMISIRE ENERGIE**


Reduce consumul de energie al televizorului.







Setarea implicită din fabrică este reglată la un nivel confortabil pentru vizionare la domiciliu.

Puteți mări luminozitatea ecranului ajustând Nivel economisire energie sau setând Mod imagine.

Când ajustați Energy Saving (Economisire energie) în modul MHEG, setarea Energy Saving (Economisire energie) este aplicată după terminarea MHEG.

Selectarea opțiunii "**Video fără sonor**" (Ecran oprit) în timpul conectării la un canal radio va reduce consumul de energie.



- 1   Selectați **IMAGINE**.
- 2   Selectați **e Economisire energie**.
- 3   Selectați **Senzor inteligent, Oprit, Minim, Mediu, Maxim** sau **Video fără sonor**.


- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

- Când selectați Screen Off (Ecran oprit), ecranul va fi oprit în 3 secunde și va începe oprirea ecranului. Dacă nu apăsați niciun buton timp de 2 ore, alimentarea televizorului va fi oprită automat.
- Puteți, de asemenea, ajusta această funcție selectând butonul **Economisire energie** de pe telecomandă.
- Dacă doriți să renunțați la setarea Screen off (Ecran oprit), apăsați orice tastă.

# PRECONFIGURAREA SETĂRIILOR DE IMAGINE

## Preconfigurarea modului imagine

- Intens** Amplificați contrastul, luminozitatea, culoarea și claritatea pentru o imagine mai intensă.
- Standard** Starea cel mai des utilizată pentru afișaj.  
**APS** Optimizează consumul de energie.
- Cinema** Optimizează semnalul video pentru vizualizarea filmelor.
- Sport** Optimizează semnalul video pentru vizualizarea evenimentelor sportive.
- Joc** Optimizează semnalul video pentru accesarea jocurilor.



1 Selectați **IMAGINE**.

2 Selectați **Mod imagine**.

3 Selectați **Intens**, **Standard**, **APS**, **Cinema**, **THX Cinema** (Numai 50/60PK5\*\*, 50PK7\*\*), **THX Bright Room** (Numai 50/60PK5\*\*, 50PK7\*\*), **Sport** sau **Joc**.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

- **Mod imagine** permite reglarea televizorului pentru prezentarea celei mai bune imagini. Selectați valoarea presetată din meniul **Mod imagine** în funcție de categoria de program.
- Atunci când funcția de Intelligent sensor (Senzor inteligent) este pornit, este reglată automat cea mai potrivită imagine conform condițiilor ambientale.
- Puteți regla de asemenea **Mod imagine** din meniul rapid **Q. Menu**.
- Senzor inteligent : Reglează imaginea în funcție de condițiile ambiante.
- APS (Auto Power Saving - Economisirea automată a energiei) : Maximizează reducând consumul de energie fără a afecta calitatea imaginii.

- **THX Cinema, Bright Room** (Cameră luminoasă) (Numai 50/60PK5\*\*, 50PK7\*\*): Acesta este modul de calitate de cinema, care vă oferă experiența vizionării unui film la domiciliu. Utilizatorul se va bucura de cel mai bun nivel de calitate a ecranului pentru orice film, fără reglări separate. **THX Cinema** este expresia unei calități optime a ecranului în cele mai întunecate medii. **THX Bright Room** (Cameră luminoasă) este expresia unei calități optime a ecranului în cele mai luminoase medii.

Când selectați **THX Cinema** sau **THX Bright Room** (Cameră luminoasă), raportul lungime/înălțime se modifică la Just scan (Doar scanare).

- **THX** (Thomlinson Holman 's Experiment) este standardul de certificare audio și video al THX stabilit de George Lucas, care a regizat filmul Războiul Stelelor și de Thomlinson. Ecranul acestui produs este certificat THX, garantându-se o calitate a ecranului care depășește specificația standard pentru afișaj, atât pentru hardware cât și pentru software.

# CONTROLUL IMAGINILOR

## REGLAREA MANUALĂ A IMAGINII

### Mod imagine - opțiune utilizator

#### Contrast

Ajustează nivelul semnalului între negru și alb în imagine. Puteți utiliza funcția Contrast atunci când porțiunea luminoasă a imaginii este saturată.

#### Luminozitate

Ajustează nivelul de bază al semnalului în imagine.

#### Claritate

Reglează nivelul de claritate al conturilor dintre zonele de lumină și de întuneric din imagine.

Cu cât nivelul este mai scăzut, cu atât imaginea este mai neclară.

#### Culoare


Reglează intensitatea tuturor culorilor.











#### Nuanță

Reglează echilibrul dintre nivelurile de roșu și verde.

#### Temp. culoare

Selectați cald pentru a accentua culorile calde, cum este roșu, sau rece pentru a vedea imaginile cu mai mult albastru.



-   Selectați **IMAGE**.
-   Selectați **Mod imagine**.
-   Selectați **Intens**, **Standard**, **APS**, **Cinema**, **Sport** sau **Joc**.
-   Selectați **Contrast**, **Luminozitate**, **Claritate**, **Culoare**, **Nuanță** sau **Temp. culoare**.
-   Efectuați reglajele corespunzătoare.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

### ! OBSERVAȚIE


- ▶ Nu puteți regla culoarea, definiția și nuanța din modul RGB-PC/HDMI-PC la nivelurile preferate de dumneavoastră.
- ▶ Când selectați Expert 1/2, puteți selecta **Sursă de lumină**, **Contrast**, **Luminozitate**, **Claritate** oriz., **Claritate** vert., **Culoare** sau **Nuanță**.








# TEHNOLOGIA DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A IMAGINII

Puteți calibra ecranul pentru fiecare Mod imagine sau seta valoarea video în funcție de ecranul video special.

Puteți seta valoarea video diferit pentru fiecare intrare.

Pentru a reseta ecranul la setările din fabrică după ajustarea fiecărui mod video, executați funcția "Reset" (Resetați) pentru fiecare Mod imagine.




-   Selectați **IMAGE**.
-   Selectați **Control avansat**.
-   Selectați Sursa pe care o doriți.:  
**Contrast dinamic, Culoare dinamică, Reducere zgomot, Gama, Nivel negru, Mod Film, Gamă culori, Îmbunătățire margine, xvYCC.**  
(Consultați pag. 79 - 80)
-  Efectuați reglajele corespunzătoare.














- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# CONTROLUL IMAGINILOR

## Control avansat al imaginii

Segmentând categoriile, **Expert1** și **Expert2** oferă mai multe categorii pe care utilizatorii le pot configura așa cum consideră necesar, oferind calitatea optimă a imaginii pentru utilizatori. Această procedură poate fi utilizată, de asemenea, pentru a ajuta un profesionist să optimizeze performanța TV, utilizând materiale video specifice.



-   Selectați **IMAGE**.
-   Selectați **Mod imagine**.
-   Selectați  **Expert1** sau  **Expert2**.
-   Selectați **Control expert**.
-   Selectați Sursa pe care o doriți.
-  Efectuați reglajele corespunzătoare.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.



\* Această funcție nu este disponibilă pentru toate modelele.


<p><b>Contrast dinamic</b> (Oprit/Scăzut/Ridicat/ Auto(Numai modul APS))</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajustează contrastul pentru a-l menține la nivelul optim în funcție de luminozitatea ecranului. Imaginea este îmbunătățită prin sporirea luminozității părților luminoase și întunecarea și mai mult a părților întunecate.</li> </ul>
<p><b>Culoare dinamică</b> (Oprit/Scăzut/Ridicat/ Mediu)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajustează culorile ecranului, astfel încât să arate mai vii, mai bogate și mai clare. Această funcție îmbunătățește nuanța, saturația și intensitatea luminoasă astfel încât culorile roșu, albastru, verde și alb să apară mai vii.</li> </ul>
<p><b>Reducere zgomot</b> (Oprit/Scăzut/Mediu /Ridicat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reduce zgomotul ecranului fără a compromite calitatea video.</li> </ul>
<p><b>Gama</b> (Scăzut/Mediu/Ridicat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puteți ajusta luminozitatea zonei întunecate și a zonei nivelului de gri mediu ale imaginii. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scăzut</b> : Face mai luminoasă zona întunecată, precum și zona nivelului de gri mediu ale imaginii.</li> <li>• <b>Mediu</b> : Exprimă nivelurile imaginii originale.</li> <li>• <b>Ridicat</b> : Face mai întunecată zona întunecată, precum și zona nivelului de gri mediu ale imaginii.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Nivel negru</b> (Scăzut/Ridicat/Auto)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scăzut :Imaginea ecranului devine mai întunecată.</li> <li>• Ridicat: Imaginea ecranului devine mai luminoasă.</li> <li>• Auto : Realizând nivelul de negru al ecranului și setându-l în mod automat la valoarea înaltă sau Scăzută.</li> <li>■ Setează nivelul de negru al ecranului la nivelul corespunzător.</li> <li>■ Această funcție permite să selectați 'Scăzut' sau 'Ridicat' în modul următor: AV (NTSC-M), HDMI sau Componentă. În caz contrar, 'Nivel negru' este setat pe 'Automat'.</li> </ul>
<p><b>Mod Film</b> (Pornit/Oprit)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puteți viziona un material video în stil cinema prin eliminarea efectului de trepidație.</li> <li>■ Utilizați această funcție la vizionarea filmelor.</li> </ul>
<p><b>Gamă culori</b> (Lat/Standard)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standard</b> : Mod pentru reproducerea culorii originale în funcție de standardul semnalului de intrare, independent de caracteristicile afișajului.</li> <li>• <b>Lat</b>: Mod pentru utilizarea și configurarea zonei de culoare bogată a afișajului.</li> <li>■ Maximizează utilizarea zonei de culoare care poate fi exprimată.</li> </ul>
<p><b>Îmbunătățire margine</b> (Pornit/Oprit)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Afișează unele părți ale filmului mai clare și mai distincte și totuși naturale.</li> </ul>
<p><b>xvYCC</b> (Auto/Oprit/Pornit)</p>	<p>*Această funcție nu este disponibilă pentru toate modelele.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aceasta este o funcție pentru exprimarea unei culori mai bogate.</li> <li>■ Această funcție este activată în 'Mod imagine - Cinema, Expert' atunci când un semnal xvYCC este introdus prin HDMI.</li> </ul>

# CONTROLUL IMAGINILOR

<b>Standard culoare (SD/HD)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Convertește culoarea unui material video diferit în culoare HD. Această funcție este setată pentru formatul de culoare SD video (BT-601) și HD video (BT-709).</li> </ul>
<b>Model Expert (Oprit/Expert1/Expert2)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acesta este modelul necesar pentru ajustarea avansată.</li> <li>■ Această funcție este activată în 'Mod imagine - Expert' atunci când urmăriți DTV.</li> </ul>
<b>Filtru culoare (Oprit/Roșu/Verde/Albastru)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aceasta este funcția pentru filtrarea culorilor specifice ale materialului video. Puteți utiliza filtrul RGB pentru a seta corect saturația și nuanța culorii.</li> </ul>
<b>Temp. culoare (Mediu/Cald/Rece)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aceasta este funcția pentru ajustarea culorii în ansamblu a ecranului la sensibilitatea dorită.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. • Metodă: 2 Puncte                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model: Intern, Extern</li> <li>• Contrast roșu/verde/albastru, Luminozitate roșu/verde/albastru: Intervalul de ajustare este de la -50 la +50.</li> </ul> </li> <li>b. • Metodă: 20 Point IRE.                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model: Intern/Extern</li> <li>• IRE (Institute of Radio Engineers - Institutul de Radiotehnică) este unitatea care afișează dimensiunea semnalului video, și poate fi setat la 5, 10, 15 - 100. Puteți regla Red (Roșu), Green (Verde) sau Blue (Albastru) în funcție de fiecare setare.</li> <li>• Roșu/Verde/Albastru: Intervalul de ajustare este de la -50 la +50.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>
<b>Sistem de gestionare a lucrării</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fiind instrumentul utilizat de experți pentru a face ajustări cu ajutorul mirelor de control, acesta nu afectează alte culori, dar poate fi utilizat pentru ajustarea selectivă a 6 zone de culoare (roșu/verde/albastru/cyan/magenta/galben). Este posibil ca diferența de culoare să nu fie distinctivă, chiar dacă faceți ajustări pentru materialul video în general.</li> <li>■ Ajustează roșu/verde/albastru/galben/cyan/magenta.</li> <li>• Culoare roșu/verde/albastru/galben/cyan/magenta: Intervalul de ajustare este de la -30 la +30.</li> <li>• Tentă culoare roșu/verde/albastru/galben/cyan/magenta: Intervalul de ajustare este de la -30 la +30.</li> <li>■ Această funcție este dezactivată în modul RGB-PC și HDMI (PC).</li> </ul>

# RESETARE IMAGINE

Setările modului de imagine selectat revin la setările implicite stabilite în fabrică.



-   Selectați **IMAGE**.
-   Selectați **Resetare imagine**.
-   Selectați **Da** sau **Nu**.
-  Inițializați valoarea reglată.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# CONTROLUL IMAGINILOR

## MINIMIZAREA REMANENȚEI IMAGINILOR (ISM) METODA

O imagine 'înghețată' sau statică afișată pe ecran pe o perioadă prelungită va lăsa în urmă o imagine 'fantomă' chiar dacă schimbați imaginea. Evitați să permiteți ca o imagine statică să rămână pe ecran pentru perioade prelungite.

### Orbiter

Orbiter-ul poate preveni imaginile prea lente. Totuși, este optim să nu permiteți imaginilor fixe să rămână pe ecran. Pentru a evita o imagine remanentă pe ecran, ecranul se va muta la fiecare 2 minute.


### Degradare culoare (Tranziție de la o culoare la alta)

Se afișează alternativ blocul de culori cu ecranul puțin deplasat și modelul de alb. Este dificil de perceput imaginea persistentă care apare în timp ce imaginea persistentă temporară este eliminată și modul de culoare acționează.

### Înălbire


White wash îndepărtează imaginile remanente de pe ecran.

Notă: O imagine remanentă excesivă poate fi imposibil de șters în întregime cu White Wash.



1   Selectați **OPTIUNI**.

2   Selectați **Metoda ISM**.

3   Selectați **Normal, Orbiter, Degradare culoare** sau **Înălbire**.

4  Salvați.

• Dacă nu este necesară setarea acestei funcții, setați **Normal**.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

## Mod demonstrativ


Afișează expoziția de diapozitive pentru a explica diferitele logouri ale acestui TV.









Nu se poate utiliza **Mod demo** în modul **Utilizare acasă**.

**Demo magazin, Mod demo** este setat automat pe **Pornit**.

După ce **Mod demo** este setat pe **Oprit** în **Demo magazin, Mod demo** nu rulează și numai ecranul este resetat.

Ecranul este resetat automat după 5 minute în Demo Mode (Mod demonstrativ).



-   Selectați **OPȚIUNI**.
-   Selectați **Mod demo**.
-   Selectați **Pornit** pentru a afișa diferitele logouri ale TV.
-  Reveniți la vizionarea TV.  
Dacă doriți să opriți demonstrația, apăsați orice buton. (cu excepția butonului MUTE(SONOR OPRIT),  + , - )


- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# CONTROLUL IMAGINILOR

## Setare mod

Recomandăm setarea TV pe modul 'Utilizare acasă' pentru cea mai bună calitate a imaginii în mediul locuinței dvs.

Modul 'Demo magazin' este setarea optimă pentru mediile comerciale.



-   Selectați **OPTIUNI**.
-   Selectați **Setare mod**.
-   Selectați **Demo magazin** sau **Utilizare acasă**.
-  Salvați.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.


# CONTROL SUNET ȘI LIMBĂ







## NIVEL VOLUM AUTOMAT

Volumul automat păstrează un nivel de volum egal chiar dacă schimbați programele.

Deoarece fiecare stație de emisie are propriile condiții de emisie a semnalului, poate fi necesară ajustarea volumului de fiecare dată când se schimbă canalul. Această funcție permite utilizatorilor să beneficieze de nivele de volum stabile prin realizarea unor setări automate pentru fiecare program.

În cazul în care calitatea sunetului sau volumul nu este la nivelul dorit, se recomandă utilizarea unui sistem home theater sau amp separat, pentru adaptarea la mediile diferite ale utilizatorilor.




- 1   Selectați **AUDIO**.
- 2   Selectați **Volum auto**.
- 3   Selectați **Pornit** sau **Oprit**.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# CONTROL SUNET ȘI LIMBĂ

## VOCE CLARĂ II

Făcând diferențierea intervalului de sunete ale persoanelor de alte tipuri, permite utilizatorilor să asculte vocile oamenilor mai bine.



- 1 Selectați **AUDIO**.
- 2 Selectați **Voce clară II**.
- 3 Selectați **Pornit** sau **Oprit**.

- Dacă selectați "On" (Pornit) pentru **Clear Voice II**, caracteristica **Infinite Sound** (Sunet infinit) nu va funcționa.
- Selectați un nivel între **-6** și **+6**.

### Ajustarea pentru Nivel Voce clară cu selectarea Pornit

- 3 Selectați **Nivel**.
- 4 Efectuați reglajele dorite.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.




# CONFIGURĂRILE SUNETULUI PRESETAT - MOD SUNET

Puteți selecta setarea de sunet preferată; Standard, Music (Muzică), Cinema, Sport sau Game (Joc) și puteți ajusta de asemenea Treble (Sunete înalte), Bass (Sunete joase).

Modul sunet vă permite să vă bucurați de cea mai bună calitate a sunetului fără a fi nevoie de reglări speciale, întrucât televizorul configurează opțiunile corespunzătoare ale sunetului în funcție de conținutul programului.

Standard, Music (Muzică), Cinema, Sport și Game (Joc) sunt presetate din fabrică pentru calitate optimă a sunetului.

<b>Standard</b>	Oferă sunet de calitate standard.
<b>Muzică</b>	Optimizează sunetul pentru a asculta muzică.
<b>Cinema</b>	Optimizează sunetul pentru vizualizarea filmelor.
<b>Sport</b>	Optimizează sunetul pentru vizualizarea evenimentelor sportive.
<b>Joc</b>	Optimizează sunetul pentru accesarea jocurilor.



1   Selectați **AUDIO**.

2   Selectați **Mod sunet**.


3   Selectați **Standard, Muzică, Cinema, Sport** sau **Joc**.











• Puteți regla de asemenea **Mod sunet** din meniul rapid **Q. Menu**.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# CONTROL SUNET ȘI LIMBĂ

## REGLAREA SETĂRILOR SUNETULUI - MOD UTILIZATOR





- 1   Selectați **AUDIO**.
- 2   Selectați **Mod sunet**.
- 3   Selectați **Standard, Muzică, Cinema, Sport** sau **Joc**.
- 4   Selectați **Înalte, Joase**.
- 5   Configurați nivelul sonor dorit.

- Apăsați butonul **MENU (MENIU)/EXIT** pentru a reveni la vizualizarea normală a televizorului.
- Apăsați butonul **BACK** pentru a accesa meniul anterior.

## INFINITE SOUND(SUNET INFINIT)

Selectați această opțiune pentru sunet realist.


- 1   Selectați **AUDIO**.
- 2   Selectați **Infinite Sound (Sunet infinit)**.
- 3   Selectați **Pornit** sau **Oprit**.

**Infinite Sound (Sunet infinit):** Infinite Sound (Sunet infinit) este o tehnologie de procesare a sunetului proprietară LG, patentată, care transmite sunet surround 5.1 captivant, cu două difuzoare frontale

- Apăsați butonul **MENU/EXIT (MENIU/IEȘIRE)** pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK (ÎNAPOI)** pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# BALANS

Puteți regla balansul sunetului difuzorului la nivelele pe care le doriți.



-   Selectați **AUDIO**.
-   Selectați **Balans**.
-   Efectuați reglajele dorite.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.


# CONTROL SUNET ȘI LIMBĂ

## ACTIVAREA/DEZACTIVAREA DIFUZOARELOR TV

Puteți regla starea difuzoarelor interne.

În **AV1, AV2, AV3** (cu excepția 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*), **COMPONENT, RGB**(Cu excepția 42/50PJ1\*\*, 42/50PJ2\*\*, 50/60PK2\*\*) și **HDMI1** sau HDMI cu HDMI la cablu DVI, difuzorul televizorului poate fi operațional chiar și atunci când nu există semnal video.

Dacă doriți să utilizați sistemul stereo HiFi extern, dezactivați difuzoarele interne ale televizorului.



- 1   Selectați **AUDIO**.
- 2   Selectați **Difuzor TV**.
- 3   Selectați **Pornit** sau **Oprit**.


- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

### ! OBSERVAȚIE

- ▶ Dacă difuzorul TV este oprit în timp ce sistemul Home Theater Simplink este activat, ieșirea sunetului este comutată automat pe difuzorul Home Theater, dar dacă difuzorul TV este pornit, sunetul este emis prin acesta.
- ▶ Anumite meniuri din AUDIO sunt dezactivate atunci când TV Speaker (Difuzor TV) este setat pe Off (Oprit).

## DTV Audio Setting (Setare audio DTV) (DOAR ÎN MOD DIGITAL)

Atunci când mai multe tipuri de formate audio există într-un semnal de intrare, această funcție vă permite să selectați tipul dorit.



-   Selectați **AUDIO**.
-   Selectați **DTV Setări audio**.
-   Selectați **Auto, HE-AAC, Dolby Digital** sau **MPEG**.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

- **Auto**: Selectează automat sursa audio în ordinea **HE-AAC > Dolby Digital > MPEG**.
- **HE-AAC, Dolby Digital, MPEG**: Permite utilizatorilor să selecteze tipul de format audio dorit. Dacă se selectează **MPEG**, se va emite întotdeauna în format **MPEG**. Dacă formatul **MPEG** nu este acceptat, se selectează **HE-AAC** și **Dolby Digital**, în această ordine.
- Consultați pag. 98 (Selectare limbă audio)

# CONTROL SUNET ȘI LIMBĂ


## SELECTARE IEȘIRE AUDIO DIGITAL

Această funcție vă permite să selectați Digital Audio Output (Ieșirea Audio Digitală) preferată.

Televizorul poate oferi o ieșire Dolby Digital doar pe un canal ce difuzează sunet Dolby Digital Audio. Atunci când este disponibil Dolby digital, selectând Auto în meniul Ieșire audio digit se va seta ieșirea SPDIF(Sony Philips Digital InterFace) la Dolby Digital.

Dacă Auto este selectat în meniul de ieșire audio digitală atunci când Dolby Digital nu este disponibil, ieșirea SPDIF va fi PCM(Pulse-code modulation).

Chiar dacă atât Dolby Digital cât și limba Audio au fost setate într-un post care poate difuza Dolby Digital Audio, va fi redat doar Dolby Digital.



- 1   Selectați **AUDIO**.
- 2   Selectați **Ieșire audio digit**.
- 3   Selectați **Auto** sau **PCM**.



Fabricat sub licența Dolby Laboratories. 'Dolby' și simbolul D dublat sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.


- Există posibilitatea ca în modul HDMI unele dispozitive de redare DVD să nu difuzeze sunetul SPDIF. În acel stadiu, setați ieșirea audio digitală a dispozitivului de redare DVD la PCM. (În HDMI, nu se acceptă Dolby Digital Plus).

Element	Intrare audio	Ieșire audio digitală
Auto (Difuzor pornit)	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital PCM
Auto (Difuzor oprit)	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
PCM	PCM	PCM

- Apăsati butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsati butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# REINIȚIALIZARE AUDIO

Setările modului de sunet selectat revin la setările implicite stabilite în fabrică.



- 1   Selectați **AUDIO**.
- 2   Selectați **Resetare**.
- 3  Inițializați valoarea reglată.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# CONTROL SUNET ȘI LIMBĂ

## DESCRIERE AUDIO (DOAR ÎN MOD DIGITAL)

Această funcție este pentru nevăzători și oferă un material audio explicativ, care descrie situația curentă în cadrul unui program TV, în plus față de semnalul audio de bază.

Dacă se selectează Descriere audio activată, se asigură semnalul audio de bază și descrierea audio numai pentru acele programe care au inclusă opțiunea Descriere audio.



- 1   Selectați **OPȚIUNI**.
- 2   Selectați **Asistență dezactivată**.
- 3   Selectați **Descriere audio**.
- 4   Selectați **Pornit** sau **Oprit**.

### Ajustarea pentru Volum Descriere audio cu selectarea Pornit

- 5   Selectați **Nivel sonor**.
- 6   Efectuați reglajele dorite.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.



## Recepția stereo / dualĂ (Doar în mod analog)

Atunci când este selectat un program, informația de sunet pentru post apare împreună cu numărul de program și numele postului.



Difuzare	Afișare pe ecran
Mono	<b>MONO</b>
Stereo	<b>STEREO</b>
Dual (În două limbi)	<b>DUAL I, DUAL II, DUAL I+II</b>

### ■ Selectarea sunetului mono

Dacă semnalul stereo este slab în cadrul recepției stereo, puteți comuta la mono. În recepția mono, claritatea sunetului este îmbunătățită.

### ■ Selecția limbii pentru difuzarea de emisiuni în două limbi

Dacă un program poate fi recepționat în două limbi, puteți comuta la DUAL I, DUAL II sau DUAL I+II.

**DUAL I** trimite la difuzoare limba primară în care este difuzată emisiunea.

**DUAL II** trimite la difuzoare limba secundară în care este difuzată emisiunea.

**DUAL I+II** trimite la fiecare difuzor una din cele două limbi în care este difuzată emisiunea.

# CONTROL SUNET ȘI LIMBĂ

## Recepția de tip NICAM (Doar în mod analog)

Dacă monitorul dumneavoastră este prevăzut cu receptor pentru recepția de tip NICAM, puteți recepționa sunetul digital de înaltă calitate de tip NICAM.

Ieșirea sunetului poate fi selectată conform tipului de emisie recepționată.

- 
- 1 Când se primește **NICAM mono**, puteți selecta **NICAM MONO** sau **MONO**.
  - 2 Când se primește **NICAM stereo**, puteți selecta **NICAM STEREO** sau **MONO**.  
Dacă semnalul stereo este slab, comutați la **MONO**.
  - 3 Când se primește **NICAM dual**, puteți selecta **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** sau **NICAM DUAL I+II** sau **MONO**.
- 

## Selectarea ieșirii de sunet

În modul AV, Component, RGB și HDMI puteți selecta ieșirea de sunet pentru difuzorul stâng și difuzorul drept.

Selectați ieșirea de sunet.



**L+R:** Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzorul stâng, iar semnalul audio de la intrarea audio R este trimis la difuzorul drept.

**L+L:** Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzoarele stâng și drept.


**R+R:** Semnalul audio de la intrarea audio R este trimis la difuzoarele stâng și drept.

# Selectare țară / Limbă pentru meniul afișat pe ecran

Meniul ghidului de instalare este afișat pe ecranul televizorului când este pornit pentru prima dată.



\* Dacă doriți să modificați Selectarea țării / limbii



- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

## ! OBSERVAȚIE

- ▶ Dacă nu finalizați instalarea **Installation guide** (Ghidului de instalare) prin apăsarea butonului **BACK** sau întrerupeți afișarea OSD (afișaj pe ecran), acesta va apărea repetat, când este aprins televizorul.
- ▶ Dacă selectați greșit țara, este posibil ca teletextul să nu apară corect pe ecran și să aveți unele probleme când utilizați teletextul.
- ▶ Este posibil ca funcția CI (Interfață Comună) să nu fie aplicată pe baza circumstanțelor de televizare din țară.
- ▶ Este posibil ca butoanele de control ale modului DTV să nu funcționeze, în funcție de circumstanțele de emisie din fiecare țară.
- ▶ În țările în care standardele emisie digitale nu sunt stabilite, unele funcții DTV ar putea să nu funcționeze, în funcție de condițiile emisie.
- ▶ Setarea de țară 'UK' trebuie activată doar în UK.
- ▶ Dacă setarea țării are valoarea "--", sunt disponibile programele standard difuzate în sistem digital terestru/cablu în Europa, dar este posibil ca anumite funcții DTV să nu funcționeze corespunzător.


# CONTROL SUNET ȘI LIMBĂ

## SELECTARE LIMBĂ (DOAR ÎN MOD DIGITAL)

Funcția AUDIO vă permite să selectați limba dumneavoastră preferată pentru audio. Dacă datele audio în limba selectată nu sunt emise, sonorul va fi redat în limba implicită.

Utilizați funcția **Subtitrare** atunci când sunt difuzate subtitrări în două sau mai multe limbi. Dacă datele de subtitrare în limba selectată nu sunt emise, subtitrarea va fi afișată în limba implicită.


Atunci când limbile pe care le-ați selectat ca primare pentru **Limbă audio** și **Limba subtitrării** nu sunt acceptate, puteți selecta limba din categoria secundară.



• Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

### < Selectare limbă audio >

- ▶ Când sunt emise două sau mai multe limbi, puteți selecta limba audio dorită.




### < Selectare limbă subtitrare >

- ▶ Dacă sunt emise două sau mai multe limbi pentru subtitrare, puteți selecta limba de subtitrare cu ajutorul butonului **SUBTITLE** de pe telecomandă.
- ▶ Apăsați butonul  $\wedge \vee$  pentru a selecta o limbă de subtitrare.

- Sonorul/subtitrarea pot fi afișate într-o formă mai simplă cu 1-3 caractere emise de către furnizorul de servicii.
- Dacă selectați sonor suplimentar (Audio pentru persoane cu probleme de vedere/auz), se poate auzi o parte din coloana sonoră principală.

#### Informații OSD limbă audio

Afișaj	Stare
N.A	Serviciul nu este disponibil
MPEG	Audio MPEG
D	Audio Dolby Digital
	Audio pentru "Persoane cu probleme de vedere"
ABC	Audio pentru "Persoane cu probleme de auz"
D+	Dolby Digital Plus Audio
AAC	AAC Audio



#### Informații OSD limbă subtitrare

Afișaj	Stare
N.A	Serviciul nu este disponibil
	Subtitrare teletext
ABC	Subtitrare pentru "Persoane cu deficiențe de auz"

# CONFIGURAREA OREI


## SETAREA CEASULUI

Ceasul este setat automat când se recepționează semnalul digital. (Este posibil să setați ceasul dacă televizorul nu are semnal DTV.)

Înainte de a utiliza funcția de pornire / trecere în modul standby la momentul stabilit, trebuie să setați timpul corect.



Atunci când selectați un oraș care corespunde unui Fus orar, ora televizorului este setată conform informațiilor bazate pe datele despre fusul orar și GMT (Ora Meridianului Greenwich) primite la semnalul de difuzare atunci când ora este setată automat de un semnal digital.



Dacă Clock (Ceas) este setat în mod DTV, nu puteți schimba ora, însă dacă numele orașului în Time Zone (Fus orar) este schimbat în decalare, puteți modifica cu 1 oră.



1   Selectați **TIMP**.

2   Selectați **Ceas**.

3   Selectați opțiunea pentru an, lună, dată, oră sau Time Zone (Fus orar).

4   Setați opțiunea pentru an, lună, dată, oră sau Time Zone (Fus orar).

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# CONFIGURAREA OREI

## DEZACTIVAREA/ACTIVAREA TEMPORIZATORULUI AUTOMAT


Funcțiile Pornit, respectiv Oprit, realizează pornirea automată a monitorului, respectiv trecerea sa automată în modul standby, la momentul stabilit.











La două ore după pornirea monitorului prin funcția Pornit, acesta va fi trecut automat în modul standby dacă până atunci nu a fost apăsat nici un buton.

După programarea funcțiilor, acestea operează zilnic la momentul stabilit.






Dacă ambele funcții au fost programate pentru același moment, se execută funcția **Oprit**.

Pentru ca funcția **Pornit** să aibă efect, monitorul trebuie să se afle în starea standby.



- 1   Selectați TIMP.
- 2   Selectați Temporizator oprire sau Temporizator pornire.
- 3   Selectați Repetare.
- 4   Selectați Oprit, O dată, Zilnic, Lun. ~ Vin., Lun.~Sâm., Sâm ~ Dum sau Dum.
- 5   Configurați ora.
- 6   Configurați minutele.

- Pentru a anula funcțiile **Temporizator pornire/Temporizator oprire**, selecta **Oprit**.
- **Numai pentru funcția Pornit**

- 1  Selectați Intrare.
- 2  Selectați sursa intrării.
- 3   Configurați programul.
- 4   Reglați nivelul volumului la pornire.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# CONFIGURAREA TEMPORIZATORULUI SOMN

Nu este nevoie să vă aduceți aminte să închideți televizorul înainte de a vă culca.  
Regulatorul de timp pentru starea de inactivitate comută televizorul în modul standby la timpul prestabilit.

1   Selectați **Temporizator oprire**.

2  Selectați **Oprit, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 sau 240 Min..**

- Atunci când stingeți monitorul, funcția este resetată.
- Puteți regla de asemenea **Temporizator oprire** din meniul **TIMP**.

# CONTROL/RESTRICȚIE PARENTALĂ


## SETARE PAROLĂ ȘI SISTEMUL DE BLOCARE











Dacă introduceți întâi parola, apăsați '0', '0', '0', '0' pe telecomandă.

Când selectați Franța ca țară, parola nu este '0', '0', '0', '0', ci este '1', '2', '3', '4'.

Când selectați Franța ca țară, parola nu poate fi setată ca '0', '0', '0', '0'.

Dacă un canal este blocat, introduceți parola pentru a-l debloca temporar.



-   Selectați **BLOCARE**.
-   Selectați **Blocare sistem**.
-   Selectați **Pornit**.
-    Configurați parola.
-  Introduceți o parolă de 4 cifre.  
Asigurați-vă că vă veți aminti acest număr!  
Introduceți din nou parola pentru a confirma.

- Dacă ați uitat parola, apăsați '0', '3', '2', '5', pe telecomandă.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.





# BLOCARE PROGRAM

Blochează orice programe pe care nu doriți să le vizionați sau la care nu doriți să aibă acces copii dumneavoastră.

Această funcție este disponibilă în Blocare sistem "Pornit".

Introduceți o parolă pentru a viziona un program blocat.



-   Selectați **BLOCARE**.
-   Selectați **Blocare program**.
-  Accesați **Blocare program**.
-   Selectați un program pentru blocare.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# CONTROL/RESTRICȚIE PARENTALĂ

## CONTROL DE CĂTRE PĂRINȚI (DOAR ÎN MOD DIGITAL)


Această funcție se desfășoară conform informațiilor de la punctul de difuzare. În consecință, dacă semnalul conține informație eronată, această funcție nu poate fi utilizată.








Pentru a avea acces la acest meniu este necesară o parolă.

Acest aparat este programat să rețină ultima opțiune selectată chiar dacă închideți televizorul.

Blochează orice programe pe care nu doriți să le vizionați sau la care nu doriți să aibă acces copii dumneavoastră.

Introduceți o parolă pentru a viziona un program clasificat.





- 1   Selectați **BLOCARE**.
- 2   Selectați **Indrumare parentală**.
- 3   Selectați un program pentru blocare.
- 4  Salvați.

- Apăsăți butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsăți butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# BLOCARE INTRARE EXTERNĂ

Vă permite să blocați o intrare.

Această funcție este disponibilă în Blocare sistem "Pornit".




-   Selectați **BLOCARE**.
-   Selectați **Bloc introducere**.
-   Selectați sursa.
-   Selectați **Oprit** sau **Pornit**.
-  Salvați.








- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.


# CONTROL/RESTRICȚIE PARENTALĂ

## BLOCARE TASTA

Monitorul poate fi astfel setat încât să nu poată fi controlat decât prin intermediul telecomenzii. Această caracteristică poate fi utilizată pentru a împiedica viziunea neautorizată.



-   Selectați **BLOCARE**.
-   Selectați **Blocare taste**.
-   Selectați **Pornit** sau **Oprit**.
-  Salvați.

- În Blocare tasta “Pornit (Tastă blocată ‘Activată’), dacă televizorul este oprit, apăsați butonul  $\phi$  / I, P  $\wedge$   $\vee$  de pe televizor sau butoanele POWER, INPUT, P  $\wedge$   $\vee$  sau NUMBER (NUMĂR) de pe telecomandă.
- Cu Blocare tasta “Pornit” (Tastă blocată ‘Activată’), pe ecran se afișează “ Taste blocate” (Tastă blocată activată) dacă în timpul vizionării unui program la televizor este apăsată oricare tastă de pe panoul frontal.

- Apăsați butonul **MENU/EXIT** (MENIU/IEȘIRE) pentru a reveni la vizionarea normală pe televizor.
- Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

# TELETEXTUL

**Această funcție nu este disponibilă în toate țările..**

Teletextul este un serviciu gratuit difuzat de majoritatea stațiilor TV, serviciu care oferă informații de ultimă oră despre evenimente (știri), vreme, programele TV, prețul acțiunilor și multe altele.


Decodorul teletext al acestui monitor acceptă sistemele SIMPLE, TOP și FASTEXT. Sistemul SIMPLE (teletextul standard) constă dintr-un număr de pagini care se selectează prin introducerea directă a numărului de pagină. Sistemele TOP (teletext cu funcții de selecție complexe) și FASTEXT (teletext cu funcții de selecție complexe și cu indexarea paginilor pentru optimizarea căutării) reprezintă metode mai moderne care permit selectarea rapidă și ușoară a informațiilor de tip teletext.

## ACTIVAREA / DEZACTIVAREA TELE-TEXTULUI

Apăsați butonul **TEXT** pentru a comuta la modul teletext. Pe ecran apare pagina inițială sau ultima pagină.

În antet sunt afișate două numere de pagină, numele stației TV, data și ora. Primul număr de pagină reprezintă selecția efectuată de dumneavoastră, iar al doilea reprezintă pagina afișată în momentul respectiv.

Apăsați butonul **TEXT** pentru a dezactiva modul teletext. Monitorul revine în modul anterior de lucru.



## SISTEMUL SIMPLE

### ■ Selectarea paginii

- 1 Introduceți numărul de pagină dorit, ca număr de trei cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. Dacă în timpul tastării introduceți un număr eronat, completați-l la trei cifre și apoi introduceți numărul de pagină corect.
- 2 Butonul P ^ ∨ poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedentă sau pagina următoare.

## SISTEMUL TOP

Ghidul utilizatorului afișează în partea de jos a ecranului patru câmpuri colorate în culorile roșu, verde, galben și albastru. Câmpul galben indică grupul următor, iar câmpul albastru indică blocul următor.

### ■ Selectarea blocurilor / grupurilor / paginilor

- 1 Cu ajutorul butonului albastru puteți trece de la un bloc la altul.
- 2 Utilizați butonul galben pentru a trece la grupul următor cu defilare automată la blocul următor.
- 3 Utilizați butonul verde pentru a trece la pagina următoare cu defilare automată la grupul următor.  
Ca alternativă, puteți utiliza butonul P ^ .
- 4 Butonul roșu permite revenirea la selecția anterioară. Ca alternativă, puteți utiliza butonul P ∨ .


### ■ Selectarea directă a paginii

Similar modului teletext SIMPLE, puteți selecta o pagină în modul TOP prin introducerea unui număr de trei cifre utilizând butoanele numerice.

## SISTEMUL FASTEXT

Paginile teletext sunt codificate cu culori în partea de jos a ecranului și se selectează prin apăsarea butonului colorat corespunzător.

### ■ Selectarea paginii

- 1 Apăsați butonul **T.OPT** apoi utilizați  $\wedge$   $\vee$  butonul pentru a selecta  meniul. Afișați pagina de index.
- 2 Puteți selecta, cu ajutorul butoanelor colorate, paginile care sunt codificate cu culori în partea de jos a ecranului.
- 3 Similar modului teletext SIMPLE, puteți selecta o pagină în modul FASTEXT prin introducerea unui număr de trei cifre utilizând butoanele numerice.
- 4 Butonul **P**  $\wedge$   $\vee$  poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedentă sau pagina următoare.

## FUNȚII TELETEXT SPECIALE

- Apăsați butonul **T. OPT** apoi utilizați  $\wedge$   $\vee$  butonul pentru a selecta meniul **Opțiuni text**.



### ■ INDEX


Selectează fiecare pagină de index.



### ■ Timp

Atunci când vizualizați un program TV, selectați acest meniu pentru a afișa ora în colțul din dreapta sus al ecranului.

În modul teletext, apăsați acest buton pentru a selecta un număr de sub-pagină. Numărul de sub-pagină este afișat în partea de jos a ecranului. Pentru a păstra sau a modifica sub-pagina, apăsați butonul roșu, butonul verde, butonul  $<$   $>$  sau butoanele numerice.



### ■ Pauza (dezactivarea schimbării automate a paginii)

Oprește schimbarea automată a paginii care s-ar produce dacă pagina teletext constă din două sau mai multe sub-pagini. Pe ecran, sub ceasul afișat, sunt afișate de obicei numărul de sub-pagini și numărul sub-paginii afișate. Atunci când acest meniu este selectat, simbolul de oprire este afișat în colțul din stânga sus al ecranului, iar schimbarea automată a paginii este inactivă.



### ■ Relevare (afișarea informațiilor ascunse)

Selectați acest meniu pentru a afișa informațiile ascunse, precum soluțiile la ghicitori și jocuri puzzle.



### ■ Actualizare (actualizare)

Afișează pe ecran o imagine TV în timp ce așteaptă selecția unei noi pagini teletext. În colțul din stânga sus al ecranului se afișează. Atunci când este disponibilă pagina actualizată, afișajul dispare și se afișează în loc numărul paginii. Selectați din nou acest meniu pentru a viziona pagina actualizată de teletext.

# TELETEXT DIGITAL

**\*Această funcție este disponibilă doar în Marea Britanie și Irlanda.**

Aparatul vă oferă posibilitatea de a accesa teletextul digital care este îmbunătățit semnificativ în multe privințe, cum ar fi textul, grafica și așa mai departe.

Acest teletext digital poate fi accesat prin intermediul serviciilor de teletext digitale și servicii specifice care difuzează teletext digital.

Trebuie să selectați oprit (oprire) din limba de subtitrare pentru a afișa teletextul prin apăsarea butonului **SUBTITLE**.

## TELETEXT ÎN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL

- 1 Apăsați butoanele numerice sau butonul **P**  $\wedge$   $\vee$  pentru a selecta un serviciu digital care emite teletext digital.
- 2 Urmați indicațiile referitoare la teletextul digital și avansați la pasul următor apăsând **TEXT**, **OK**,  $\wedge$   $\vee$   $\langle$   $\rangle$ , **ROȘU**, **VERDE**, **GALBEN**, **ALBASTRU** sau butoanele **NUMERE** și așa mai departe
- 3 Pentru a schimba serviciul de teletext digital, trebuie doar selectați un serviciu diferit folosind butonul numeric sau **P**  $\wedge$   $\vee$ .



## TELETEXT ÎN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL

- 1 Apăsați butoanele numerice sau butonul **P**  $\wedge$   $\vee$  pentru a selecta un serviciu digital care emite teletext digital.
- 2 Apăsați butonul **TEXT** sau unul colorat pentru a porni teletextul.
- 3 Urmați indicațiile referitoare la teletextul digital și avansați la pasul următor apăsând **OK**,  $\wedge$   $\vee$   $\langle$   $\rangle$ , **ROȘU**, **VERDE**, **GALBEN**, **ALBASTRU** sau butoanele **NUMERE** și așa mai departe.
- 4 Apăsați butonul **TEXT** sau unul colorat pentru a opri teletextul și pentru a vă întoarce la vizionarea TV.

Unele servicii vă pot permite să accesați serviciile text prin apăsarea butonului **ROȘU**.



## DEPANAREA

### Sistemul nu funcționează normal.

#### Telecomanda nu funcționează

- Verificați dacă nu se găsește vreun obiect între produs și telecomandă, care ar putea bloca semnalul.
- Verificați dacă bateriile sunt corect instalate (+ la +, - la -)?
- Instalați baterii noi.

#### Nu aveți imagine și nu auziți sunetul

- verificați dacă nu este setat programul TIMER
- Verificați setările de tensiune. Sursa de curent este întreruptă.
- Dacă TV este pornit și nu există semnal de intrare, acesta se va opri automat după 15 minute.

### Funcția video nu funcționează.

#### Nu aveți imagine și nu auziți sunetul

- Verificați dacă produsul este pornit.
- Încercați alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
- Cablul de alimentare este introdus în priză de curent electric din perete?
- Verificați direcția și / sau localizarea antenei.
- Verificați priză de curent electric din perete, introduceți cablul de alimentare al altui produs în priză unde produsul a fost conectat.

#### Imaginea apare încet după pornire

- Aceasta este normal, imaginea poate apărea încet în timpul procedurii de pornire. Rugăm contactați echipa de service dacă imaginea nu apare după cinci minute.

#### Nu se vede culoarea, sau imaginea este slabă, sau nu se vede imaginea

- Corectați opțiunea Culoare în meniul opțiunilor.
- Păstrați distanța necesară între produs și video – recorder.
- Încercați alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
- Cablurile video sunt instalate adecvat?
- Activați oricare dintre funcții pentru a reveni la luminozitatea imaginii.

#### Apar bare orizontale /verticale, sau imaginea tremură

- Verificați dacă nu sunt interferințe locale, ca de pildă alt aparat electric sau o unealtă de putere mare.

#### Anumite canale sunt recepționate mai slab

- Stația de emisie sau operatorul de cablu are probleme, încercați să prindeți alt program.
- Semnalul stației de emisie este slab, reorientați antena pentru a recepționa programele mai slabe.
- Verificați prezența surselor care pot crea interferințe.

#### Linii sau pătrățele în imagine

- Verificați antena (Schimbați direcția antenei).


#### Nu există imagine la conectarea HDMI

- Asigurați-vă că utilizați cablu HDMI de tip High Speed HDMI. În cazul în care cablurile HDMI nu sunt de tip High Speed HDMI, este posibil să apară scintilații sau să nu se afișeze imaginea pe ecran. Utilizați cablul High Speed HDMI.



### Funcția audio nu funcționează.

Imaginea este OK dar nu se aude sunetul

- Apăsați butonul  + sau - .
- Sunetul este pe **MUTE**? - Apăsați butonul MUTE.
- Încercați alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
- Cablurile audio sunt instalate adecvat?

Nu se aude nici un sunet din difuzoare.

- Corectați opțiunea **Balans** în meniul opțiunilor.

Sunete neobișnuite se aud din interiorul produsului

- o schimbare a umidității mediului ambiant poate duce la zgomote neobișnuite când produsul este pornit sau oprit; aceasta nu indică vreo avarie a produsului.

Nu există sunet la conectarea HDMI sau USB

- Asigurați-vă că utilizați cablu HDMI de tip High Speed HDMI.
- Verificați cablul USD conform versiunii 2.0.

\*Această funcție nu este disponibilă pentru toate modelele.

### Este o problemă în modul PC. (Se aplică doar pentru clasa PC)

Semnalul este în afara limitelor.

- Corectați rezoluția, frecvența orizontală sau frecvența verticală
- Verificați sursa semnalului

Benzi sau bare verticale pe fundal, distorsiune orizontală și poziție greșită

- Lucrați cu auto – configurația pentru a modifica ceasul, faza sau poziția H/V.

Culoarea ecranului nu este stabilă sau este unitară

- Verificați cablul de intrare a semnalului.
- Reinstalați cardul PC video.

### Există o problemă cu setările PICTURE (IMAGINE).

Când utilizatorul modifică setările de imagine, televizorul revine automat la setările inițiale după o anumită perioadă de timp.

- Aceasta înseamnă că TV este setat în prezent pe modul **Demo magazin**. Pentru a comuta pe modul **Utilizare acasă**, procedați astfel:  
Din meniul TV, alegeți **OPȚIUNE** -> Alegeți **Setare mod** -> Alegeți **Utilizare acasă**.  
Ați încheiat operația de comutare pe modul **Utilizare acasă**.

## ÎNTREȚINERE

Defecțiunile timpurii pot fi prevenite. O curățare atentă și periodică poate prelungi durata de timp în care dispuneți de noul dumneavoastră televizor.

Aveți grijă să opriți alimentarea și să scoateți din priză cablul de alimentare înainte de a începe orice acțiune de curățare.

### Curățarea ecranului

- 1 Iată un mod extraordinar în care puteți feri ecranul de praf pentru un timp. Umeziți o cârpă moale într-un amestec de apă călduță și puțin balsam de rufe sau detergent de spălat vase. Stoarceți cârpa până când aproape s-a uscat și apoi ștergeți cu ea ecranul.
- 2 Aveți grijă să nu rămână apă în exces pe ecran și apoi lăsați să se usuce la aer înainte de a porni televizorul.

### Curățarea carcasei

- Pentru a îndepărta praful sau murdăria, ștergeți carcasa cu o cârpă moale, uscată și fără scame.
- Vă rugăm aveți grijă să nu utilizați o cârpă udă.

### Absență prelungită

#### **⚠ ATENȚIE**

- ▶ Dacă trebuie să vă lăsați televizorul în stare de inactivitate pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, în vacanță), ar fi o idee bună să scoateți din priză cablul de alimentare pentru a vă proteja împotriva unor eventuale avarieri cauzate de trăsnete sau supratensiuni.

# SPECIFICAȚII DE PRODUS

MODELE		42PJ2**	50PJ2**	42PJ3**	50PJ3**
		42PJ250-ZC 42PJ250N-ZC	50PJ250-ZC 50PJ250N-ZC	42PJ350-ZA 42PJ350N-ZA	50PJ350-ZA 50PJ350N-ZA
Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Grosime)	inclusiv suportul	988,0 mm x 678,7 mm x 260,0 mm	1171,4 mm x 781,8 mm x 309,7 mm	988,0 mm x 678,7 mm x 260,0 mm	1171,4 mm x 781,8 mm x 309,7 mm
	fără suport	988,0 mm x 617,8 mm x 55,3 mm	1171,4 mm x 720,9 mm x 55,3 mm	988,0 mm x 617,8 mm x 55,3 mm	1171,4 mm x 720,9 mm x 55,3 mm
Greutate	inclusiv suportul	21,6 kg	30 kg	21,6 kg	30 kg
	fără suport	20,0 kg	27,6 kg	20,0 kg	27,6 kg
MODELE		42PJ1**	50PJ1**	50PK2**	60PK2**
		42PJ150-ZE 42PJ150N-ZE	50PJ150-ZE 50PJ150N-ZE	50PK250-ZA 50PK250N-ZA	60PK250-ZA 60PK250N-ZA
Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Grosime)	inclusiv suportul	988,0 mm x 678,7 mm x 260,0 mm	1171,4 mm x 781,8 mm x 309,7 mm	1171,4 mm x 781,8 mm x 309,7 mm	1392,0 mm x 915,0 mm x 384,0 mm
	fără suport	988,0 mm x 617,8 mm x 55,3 mm	1171,4 mm x 720,9 mm x 55,3 mm	1171,4 mm x 720,9 mm x 55,3 mm	1392,0 mm x 852,0 mm x 55,3 mm
Greutate	inclusiv suportul	21,6 kg	30 kg	31 kg	45,9 kg
	fără suport	20,0 kg	27,6 kg	28,6 kg	41,4 kg
Dimensiune Modul CI (Lățime x Înălțime x Grosime)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			
Condiții de mediu	Temperatură de depozitare	De la 0 °C la 40 °C			
	Umiditate de depozitare	Mai puțin de 80 %			
Condiții de mediu	Temperatură de depozitare	De la -20 °C la 60 °C			
	Umiditate de depozitare	Mai puțin de 85 %			

- Specificațiile de mai sus pot fi schimbate fără înștiințare prealabilă, pentru îmbunătățirea calității.
- Pentru sursa de alimentare și consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.

MODELE		42PJ5**	50PJ5**	42PJ6**	50PJ6**
		42PJ550-ZD / 42PJ560-ZA 42PJ550N-ZD	50PJ550-ZD / 50PJ560-ZA 50PJ550N-ZD	42PJ650-ZA 42PJ650N-ZA	50PJ650-ZA 50PJ650N-ZA
Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Grosime)	inclusiv suportul	988,0 mm x 682,7 mm x 260,0 mm	1171,4 mm x 786,2 mm x 309,7 mm	999,6 mm x 683,2 mm x 260,0 mm	1184,0 mm x 801,0 mm x 309,7 mm
	fără suport	988,0 mm x 621,8 mm x 55,3 mm	1171,4 mm x 724,4 mm x 55,3 mm	999,6 mm x 625,3 mm x 52,4 mm	1184,0 mm x 730,0 mm x 52,4 mm
Greutate	inclusiv suportul	21,6 kg	30 kg	24,2 kg	32,0 kg
	fără suport	20,0 kg	27,6 kg	22,5 kg	29,6 kg
MODELEa		50PK3**	50PK5**	60PK5**	50PK7**
		50PK350-ZB 50PK350N-ZB	50PK550-ZE / 50PK560-ZA 50PK550N-ZE	60PK550-ZE / 60PK560-ZA 60PK550N-ZE	50PK750-ZA 50PK750N-ZA
Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Grosime)	inclusiv suportul	1171,4 mm x 781,8 mm x 309,7 mm	1171,4 mm x 786,2 mm x 309,7 mm	1392,0 mm x 915,0 mm x 384,0 mm	1184 mm x 801 mm x 309,7 mm
	fără suport	1171,4 mm x 720,9 mm x 55,3 mm	1171,4 mm x 724,4 mm x 55,3 mm	1392,0 mm x 852,0 mm x 55,3 mm	1184 mm x 738,5 mm x 52,4 mm
Greutate	inclusiv suportul	31 kg	31 kg	45,9 kg	32,3 kg
	fără suport	28,6 kg	28,6 kg	41,4 kg	29,9 kg
Dimensiune Modul CI (Lățime x Înălțime x Grosime)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			
Condiții de mediu	Temperatură de depozitare Umiditate de depozitare	De la 0 °C la 40 °C Mai puțin de 80 %			
	Temperatură de depozitare Umiditate de depozitare	De la -20 °C la 60 °C Mai puțin de 85 %			
Fișiere video acceptate		Consultați pag. 60 - 61			

- Specificațiile de mai sus pot fi schimbate fără înștiințare prealabilă, pentru îmbunătățirea calității.
- Pentru sursa de alimentare și consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.

	Digital TV	Analogic TV
Sistem TV	DVB-T DVB-C (Doar Suedia, Finlanda)	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
Acoperire programe	VHF, UHF	VHF: E2 - E12, UHF: E21 - E69, CATV: S1 - S20, HIPER: S21 - S47
Impedanță antenă externă	75 Ω	75 Ω

## CODURI IR

\*Această funcție nu este disponibilă pentru toate modelele.

Cod (Hex)	Funcție	Observație
95	Economisire energie	Buton de telecomandă
08	POWER	Buton de telecomandă (Alimentare Pornită/ Oprită)
0B	INPUT	Buton de telecomandă
79	RATIO (RAPORT)	Buton de telecomandă
F0	TV/RAD	Buton de telecomandă
45	Q.MENU	Buton de telecomandă
43	MENU	Buton de telecomandă
AB	GUIDE	Buton de telecomandă
40	Up (^)	Buton de telecomandă
41	Down (v)	Buton de telecomandă
07	Left (<)	Buton de telecomandă
06	Right (>)	Buton de telecomandă
44	OK(⊙)	Buton de telecomandă
28	BACK	Buton de telecomandă
AA	INFO ⓘ	Buton de telecomandă
30	AV MODE	Buton de telecomandă
02	↖ +	Buton de telecomandă
03	↖ -	Buton de telecomandă
1E	FAV ( MARK )	Buton de telecomandă
09	MUTE	Buton de telecomandă
00	P ^	Buton de telecomandă
01	P v	Buton de telecomandă
10 - 19	Taste numerice de la 0 la 9	Buton de telecomandă
53	LIST	Buton de telecomandă
1A	Q.VIEW	Buton de telecomandă
72	ROȘU	Buton de telecomandă
71	VERDE	Buton de telecomandă
63	GALBEN	Buton de telecomandă
61	ALBASTRU	Buton de telecomandă
20	TEXT	Buton de telecomandă
21	T.OPT(T.Option)	Buton de telecomandă
39	SUBTITLE	Buton de telecomandă
7E	SIMPLINK	Buton de telecomandă
5B	EXIT	Buton de telecomandă
91	AD	Buton de telecomandă
BA	II(FREEZE (ÎNGHEȚARE))	Buton de telecomandă
B1	■	Buton de telecomandă
B0	▶	Buton de telecomandă
8F	◀◀	Buton de telecomandă
8E	▶▶	Buton de telecomandă


## SETAREA DISPOZITIVULUI DE COMANDĂ EXTERNĂ; RS-232C

### Setare RS-232C

Conectați mufa jack de intrare RS-232C la un dispozitiv de comandă externă (cum ar fi calculatorul sau un sistem de control A/V) și controlați extern funcțiile televizorului.


Conectați portul serial al dispozitivului de comandă la mufa jack RS-232C de pe panoul din spate al televizorului.

Cablul de conectare RS-232C nu este livrat odată cu televizorul.



### Tip de conector; Mufă tată D-Sub cu 9 pini

Cod.	Nume pin
1	Fără conexiune
2	RXD (Recepție date)
3	TXD (Transmisie date)
4	DTR (latura DTE este pregătită - DTE = Echipament de Date Terminal)
5	GND (Împământare)
6	DSR (latura DCE este pregătită - DCE = Echipament pentru Trimitere Date)
7	RTS (Pregătit pentru trimitere date)
8	CTS (Liber pentru trimitere date)
9	Fără conexiune



### Configurații RS-232C

#### Configurații cu 7 fire (Cablul standard RS-232C)

	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DSR
DSR	6	4	DTR
RTS	7	8	CTS
CTS	8	7	RTS

D-Sub 9                      D-Sub 9


#### Configurații cu 3 fire (Nu este standard)

	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DTR
DSR	6	4	DSR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS

D-Sub 9                      D-Sub 9



## Cod identificare

Folosiți această funcție pentru a specifica codul de identificare a monitorului.  
Consultați 'Asocierea datelor în timp real 1' A se vedea pagina 121.



1   Selectați **OPTIUNI**.

2    Selectați **Set ID**.

3   Reglați **Set ID** pentru a alege numărul ID TV dorit.  
Intervalul de ajustare pentru ID-ul televizorului este 1 - 99.

• Apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) pentru a vă deplasa la ecranul de meniu anterior.

## Communication Parameters

- Viteză de transmisie : 9600 bps (UART)
- Lungimea șirului de date : 8 bits
- Paritate: Nici una
- Bit de stop: 1 bit
- Cod de comunicare: Cod ASCII
- Folosiți un cablu inversat.

### Lista de referință comenzi

	COMANDĂ 1	COMANDĂ 2	DATA (Hex)
01. Pornire	k	a	00 - 01
02. Format imagine	k	c	Consultați pagina 119
03. Ascundere imagine	k	d	00 - 01
04. Mod silențios	k	e	00 - 01
05. Controlul volum	k	f	00 - 64
06. Contrast	k	g	00 - 64
07. Luminozitate	k	h	00 - 64
08. Culoare	k	i	00 - 64
09. Nuanță	k	j	00 - 64
10. Claritate	k	k	00 - 64
11. Selecție OSD	k	l	00 - 01
12. Mod de blocare a telecomenzii	k	m	00 - 01
13. Înalte	k	r	00 - 64
14. Joase	k	s	00 - 64
15. Balans	k	t	00 - 64
16. Temperatura culorii	x	u	00 - 64
17. Metodă ISM	j	p	Consultați pagina 121
18. Economisire energie	j	q	00 - 10
19. Configurare automată	j	u	01
20. Comandă reglaj	m	a	Consultați pagina 121
21. Adăugare/Ignorare canal	m	b	00 - 01
22. Cheie	m	c	Cod cheie
23. Selecție intrare (principală)	x	b	Consultați pagina 122

- \* Când 17 se setează la 23, pe ecran nu apare un meniu.
- \* Notă: În timpul operațiilor, cum ar fi USB Dvix sau EMF, nicio comandă, în afară de Alimentare(ka) și Tastă(mc) nu va fi executată, acestea fiind tratate ca NG.

### Protocol de Transmisie/Recepție

#### Transmisie

[Comandă1][Comandă2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

- \* [Comandă 1]: Prima comandă. (j, k, m sau x)
- \* [Comandă 2]: A doua comandă.
- \* [Set ID]: Puteți regla numărul de identificare al aparatului pentru a alege numărul de identificare al monitorului dorit în meniul Special. Intervalul de ajustare este între 1 și 99. Dacă selectați Set ID "0", fiecare aparat TV conectat este controlat. ID-ul televizorului este indicat ca zecimală (de la 1 la 99) pe meniu și ca hexazecimală (de la 0x0 la 0x63) pe protocolul de transmisiune/primire.
- \* [DATA]: Pentru a transmite datele de comandă. Transmite datele "FF" pentru a citi starea comenzii.
- \* [Cr]: Tasta de retur de car  
cod ASCII "0x0D"
- \* [ ]: Cod ASCII "spațiu (0x20)"

#### Confirmare OK

[Comandă2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

- \* Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acest format când primește date corespunzătoare. În acest moment, dacă datele sunt în modul de citire a datelor, indică datele stării actuale. Dacă datele sunt în modul de scriere a datelor, datele sunt readuse pe computer.

#### Confirmare Eroare

[Comandă 2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

- \* Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acest format când primește date necorespunzătoare de la funcții neviabile sau erori de comunicare.

Data 00: Cod ilegal



## 01. Pornire (Comandă : k a)

- ▶ Comandă pornirea și oprirea televizorului.

### Transmisie

[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Oprire 01 : Pornire

### Confirmare

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- ▶ Pentru afișarea pornirii și opririi.

### Transmisie

[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

### Confirmare

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* În acest mod, dacă alte funcții transmit date '0xFF' bazate pe acest format, feed-back-ul datelor de confirmare prezintă statusul pentru fiecare funcție.

\* OK Ack., Error Ack. și alte mesaje pot apărea pe ecran când televizorul este pornit.

## 02. Format imagine (Comandă : k c) (Dimensiune imagine principală)

- ▶ Pentru reglarea formatului ecranului. Puteți regla de asemenea formatul ecranului utilizând **Format imagine** din meniul rapid Q.meniu. sau din meniul IMAGINE.

### Transmisie

[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01 : Ecran normal (4:3) 07 : 14:9  
02 : Ecran lat (16:9) 09 : Numai Scan  
04 : Zoom 0B : Pe tot ecranul  
06 : Original 10 - 1F: Cinema Zoom 1 - 16

### Confirmare

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- \* Cu ajutorul intrării RGB-PC sau Component, selectați formatul imaginii de pe ecran de 16:9 sau 4:3.
- \* În modul DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Component(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz), este disponibil **Numai Scan**.

\* Funcția **Pe tot ecranul** este acceptată numai de ATV, AV1,2,3(Cu excepția 42/50P1\*\*, 42/50P2\*\*, 50/60PK2\*\*).

## 03. Ascundere imagine (Comandă : k d)

- ▶ Pentru selectarea ascunderii/afișării imaginii.

### Transmisie

[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Ecran Mute dezactivată (Imagine activată)  
Oprire video Oprit  
01 : Ecran Mute activată (Imagine dezactivată)  
10 : Oprire video Pornit

### Confirmare

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* Numai în caz de activare oprire video, TV va afișa On Screen Display (OSD) (Afișaj pe ecran). Însă, în caz de activare oprire ecran, TV nu va afișa OSD.

## 04. Mod silențios (Comandă 2 : k e)

- ▶ Pentru activarea/dezactivarea sonorului. Puteți accesa modul silențios și cu ajutorul butonului MUTE de pe telecomandă.

### Transmisie

[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Mod silențios dezactivat (Volum activat)  
01 : Mod silențios activat (fără sonor)

### Confirmare

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 05. Control volum (Comandă : k f)

- ▶ Pentru reglarea volumului. Puteți de asemenea, regla volumul cu ajutorul butoanelor de volum de pe telecomandă.

### Transmisie

[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 - max. 64

\* Consultați 'Asocierea datelor în timp real 1'. A se vedea pagina 121.

### Confirmare

[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 06. Contrast (Comandă : k g)

- ▶ Pentru reglarea contrastului ecranului. Contrastul poate fi reglat și din meniul IMAGINE.

### Transmisie

[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 - max. 64

\* Consultați 'Asocierea datelor în timp real 1'. A se vedea pagina 121.

### Confirmare

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 07. Luminositate (Comandă : k h)

- ▶ Pentru reglarea luminosității ecranului. Luminositatea poate fi reglată și din meniul IMAGINE.

### Transmisie

[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 - max. 64

\* Consultați 'Asocierea datelor în timp real 1'. A se vedea pagina 121.

### Confirmare

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 08. Culoare (Comandă : k i)

- ▶ Pentru reglarea culorii ecranului. Culoarea poate fi reglată și din meniul IMAGINE.

### Transmisie

[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 - max. 64

\* Consultați 'Asocierea datelor în timp real 1'. A se vedea pagina 121.

### Confirmare

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 09. Nuanță (Comandă : k j)

- ▶ Pentru reglarea nuanței ecranului. Nuanța poate fi reglată și din meniul IMAGINE.

### Transmisie

[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data roșu : 00 - verde : 64

\* Consultați 'Asocierea datelor în timp real 1'. A se vedea pagina 121.

### Confirmare

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 10. Claritate (Comandă : k k)

- ▶ Pentru reglarea clarității ecranului. Claritatea poate fi reglată și din meniul IMAGINE.

### Transmisie

[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 - max. 64

\* Consultați 'Asocierea datelor în timp real 1'. A se vedea pagina 121.

### Confirmare

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 11. Selecție OSD (Comandă : k l)

- ▶ Pentru a selecta din telecomandă activarea/dezactivarea OSD (afișare pe ecran).

### Transmisie

[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: OSD afișat      01: OSD ascuns

### Confirmare

[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 12. Mod de blocare a telecomenzii (Comandă : k m)

- ▶ Pentru a bloca telecomanda și butoanele de pe panoul frontal al televizorului.

### Transmisie

[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Blocare inactivă      01: Blocare activă

### Confirmare

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- \* Dacă nu folosiți telecomanda, folosiți acest mod. Când alimentarea de la rețea este pornită/oprită, se dezactivează blocarea comenzii externe.
- \* Tasta de alimentare locală va funcționa corespunzător
- \* Când sursa de alimentare principală este pornită/oprită, blocarea telecomenzii este anulată.
- \* În modul standby, dacă blocarea butoanelor este pornită, televizorul nu va porni apăsând pe IR și butonul Local.

## 13. Înalte (Comandă: k r)

- ▶ Pentru ajustarea sunetelor înalte. Puteți ajusta de asemenea sunetele înalte în meniul AUDIO.

### Transmisie

[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 - max. 64

\* Consultați 'Asocierea datelor în timp real 1'. A se vedea pagina 121.

### Confirmare

[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 14. Joase (Comandă: k s)

- ▶ Pentru a ajusta sunetele joase. Puteți ajusta de asemenea sunetele joase în meniul AUDIO.

### Transmisie

[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 - max. 64

\* Consultați 'Asocierea datelor în timp real 1'. A se vedea pagina 121.

### Confirmare

[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 15. Balans (Comandă : k t)

- ▶ Pentru reglarea balansului. De asemenea, balansul poate fi reglat și din meniul AUDIO.

### Transmisie

[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 - max. 64

\* Consultați 'Asocierea datelor în timp real 1'. A se vedea pagina 121.

### Confirmare

[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 16. Temperatura culorii (Comandă : x u)

- ▶ Pentru reglarea temperaturii culorii. Temp. culoare poate fi reglat și din meniul IMAGINE.

### Transmisie

[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Cald: 00 - Rece: 64

### Confirmare

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 17. Metodă ISM

(Comandă : j p)

- Pentru comanda metodei ISM. De asemenea puteți regla Metoda ISM din meniul OPTIUNI.

### Transmisie

[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 02: Orbiter

04: Înălbire

08: Normal

20 : Degradare culoare

### Confirmare

[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 18. Economisire energie (Comandă: j q)

- Pentru a reduce consumul de electricitate al televizorului. Puteți ajusta de asemenea Energy Saving (Economisire energie) în meniul OPTION (OPTIUNE).

### Transmisie

[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Funcție economisire energie					Nivel				Descriere
7	6	5	4		3	2	1	0	
0	0	0	0	Energie scăzută	0	0	0	0	Oprit
0	0	0	0	Energie scăzută	0	0	0	1	Minim
0	0	0	0	Energie scăzută	0	0	1	0	Mediu
0	0	0	0	Energie scăzută	0	0	1	1	Maxim
0	0	0	1	Senzor inteligent	0	0	0	0	Scăzut
0	0	0	0	Video fără sonor	0	1	0	1	Video fără sonor

### Confirmare

[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 19. Configurare automată (Comandă : j u)

- Pentru reglarea automată a poziției imaginii și minimizarea tremorului imaginii. Funcționează doar în modul RGB (PC).

### Transmisie

[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: Pentru a seta

### Confirmare

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 20. Comandă reglaj (Comandă : m a)

- Selectați canalul conform următorului număr fizic.

### Transmisie

[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]

Date00 : Date canal înalt

Date01 : Date canal redus

ex. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)

Nr. 394 -> 01 8A (18AH),

DTV Nr. 0 -> Nu are importanță

Date02 0x00 : ATV principal,

0x10 : DTV principal

0x20 : Radio

Gamă date canal

Analogic - Min: 00 - max: 63 (0 - 99)

Digital - Min: 00 - max: 3E7 (0 - 999)

(Exceptând Suedia, Finlanda, Norvegia Danemarca, Irlanda)

Digital - Min: 00 - max: 270 F (0 - 9999)

(Doar Suedia, Finlanda, Norvegia Danemarca, Irlanda)

### Confirmare

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Date Min: 00 - max: 7DH

## 21. Adăugare/Ignorare canal (Comandă: m b)

- Pentru a ignora starea programului curent.

### Transmisie

[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data00 : Omitere 01 : Adăugare

### Confirmare

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

### \* Asocierea datelor în timp real 1

00 : Pasul 0

⋮

A: Pasul 10 (Cod identificare aparat 10)

⋮

F: Pasul 15 (Cod identificare aparat 15)

10 : Pasul 16 (Cod identificare aparat 16)

⋮

64 : Pasul 100

⋮

6E : Pasul 110

⋮

73 : Pasul 115

74 : Pasul 116

⋮

C7: Pasul 199

⋮

FE : Pasul 254

FF : Pasul 255



## Notificare software open source

Următoarele fișiere executabile GPL și librării LGPL/MPL utilizate în acest produs fac obiectul acordurilor de licență GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

### FIȘIERE EXECUTABILE GPL:

- Linux kernel 2.6
- busybox
- lzo
- u-boot

### LIBRĂRII LGPL:

- uClibc

### LIBRĂRII MPL:

- Nanox

LG Electronics vă pune la dispoziție codul sursă pe suport CD-ROM pentru o taxă care acoperă costul distribuției, cum ar fi costul suportului, costul de livrare și administrare, în urma unui e-mail trimis la: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei (3) ani de la data distribuirii acestui produs de către LG Electronics.

Puteți obține o copie a licențelor GPL, LGPL și MPL pe CD-ROM-ul furnizat cu acest produs.

De asemenea, puteți obține traducerea licențelor GPL, LGPL de la <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html> , <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>.

Acest produs include

- jpeg: Independent JPEG Group, copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
- libpng : copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- tinyxml : copyright © 2000-2006 Lee Thomason
- zlib : copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly și Mark Adler.



Notați numărul de model și seria monitorului.  
Examinați eticheta de pe partea din spate a  
carcasei și prezentați informațiile de pe etichetă  
dealer-ului dumneavoastră atunci când solicitați  
efectuarea de operații de service.

Model: \_\_\_\_\_

Nr. de serie: \_\_\_\_\_