



W1643C
W1943S
W1943SE
W1943C
W2043S
W2243C
W2243S

MONITOR LCD
SÉRIE 43

Leia este manual com atenção antes de utilizar o dispositivo e quando o para futuras consultas.

Cuidados importantes

Este aparelho foi projetado e produzido para assegurar sua segurança pessoal. No entanto, o uso indevido pode provocar choque elétrico ou incêndio.

Segurança
Use somente o cabo elétrico fornecido com o aparelho. Caso seja utilizado outro cabo elétrico, que não o fornecido pelo fabricante, verifique se ele é aprovado pelos padrões nacionais aplicáveis.

O cabo de alimentação é utilizado como o dispositivo principal de desexcção. Depois da instalação, verifique se o acesso à tomada é fácil.

Somente use o monitor com uma das fontes de alimentação indicadas nas especificações deste manual ou listadas no monitor. Caso não tenha certeza do tipo de fonte de alimentação que possui em casa, consulte o revendedor.

Tomadas de corrente alternada sobrecarregadas e cabos de extensão não são permitidos. Assim como o uso de cabos de alimentação desfeitos e conectores quebrados, que podem provocar incêndio ou choque elétrico.

Não abra o monitor:
Nenhuma peça pode ser manuseada pelo usuário.
Há voltagens perigosas, até quando estiver desligado.
Se o monitor não estiver funcionando adequadamente, entre em contato com o revendedor.

Para evitar ferimentos pessoais:
Não coloque o monitor em uma prateleira inclinada, a menos que esteja seguro.
Somente use suportes recomendados pelo fabricante.
Não deixe cair objetos nem exerça impacto sobre o produto. Não atire brinquedos ou objetos na tela do produto.

Para evitar incêndio ou riscos:
Sempre DESLIGUE o monitor quando deixar o recinto por um período longo. Nunca deixe o monitor LIGADO quando for de casa.
Não deixe que crianças joguem objetos dentro das aberturas do gabinete do monitor. Algumas partes internas possuem voltagens perigosas.
Não acrescente acessórios que não tenham sido projetados para este monitor.
Se não pretender utilizar o monitor durante um longo período de tempo, desligue-o da tomada elétrica.
Em caso de trovada, nunca toque no cabo elétrico nem no cabo do sinal, pois pode ser muito perigoso. Pode provocar choques elétricos.

Cuidados importantes

Instalação
Não deixe que nada fique ou passe sobre o cabo de alimentação e não coloque o monitor em lugares onde o cabo esteja sujeito a danos.

Os monitores são equipados com aberturas de ventilação no gabinete que permitem a liberação do calor gerado durante seu funcionamento.

NUNCA:
Bloqueie as aberturas de ventilação localizadas na parte inferior colando o monitor em cima de camas, sofás, tapetes etc.
Posicione o monitor em uma instalação embuda a menos que haja ventilação apropriada.
Cubra as aberturas com painos ou qualquer outro tipo de material.
Coloque o monitor próximo ou sobre um aquecedor ou outra fonte de calor.

Não esfregue ou bata a tela de LCD em nada rígido uma vez que arranharia, estragaria-o ou danificaria permanentemente.

Se possível, use a resolução recomendada para obter uma melhor qualidade de imagem no monitor de cristal líquido. Caso seja usado em um modo diferente da resolução recomendada, algumas imagens escaçadas e processadas podem ser exibidas. Entretanto, essa é uma característica do painel de cristal líquido de resolução fixa.

Limpeza:
Desligue o monitor da tomada antes de limpar a tela.
Use um pano ligeiramente umedecido (e não molhado). Não use aerossol diretamente na tela do monitor, porque o produto em excesso pode provocar choque elétrico de casa.

Empacotamento:
Não jogue fora a caixa de papelão nem o material de empacotamento para o caso de algum problema ocorrer. Se precisar mandar o aparelho para outro lugar, coloque-o novamente em sua embalagem original.

Descarte com segurança:
A lâmpada fluorescente usada neste produto contém uma pequena quantidade de mercúrio.
Não descarte este produto com o resto do lixo comum.
O descarte deste produto deve ser feito de acordo com a legislação de sua região.

Conectando o monitor

Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.

Montar e Desmontar a base de sustentação
(magens do monitor são ilustrativas, variando conforme modelo).

1. Coloque o monitor com a parte da Frente virada para baixo sobre um pano macio.

2. Monte o corpo da base no produto na direção correta, conforme mostrado na figura.

3. Rode a Stand Base Lock [Fecho Base Suporte] 90° para fixar a Stand Base [Base de Suporte] ao Stand Body [Corpo Suporte].

4. Depois que a base estiver montada, levante cuidadosamente o monitor com a tela para frente.

5. Rode o Stand Base Lock [Fecho Base Suporte] 90° para separar a Stand Base [Base de Suporte] do Stand Body [Corpo Suporte].

6. Puxe para fora a Base de Suporte para a remover.

Importante
A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.

Conectando o monitor

Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.

1. Posicione o monitor
Ajuste a posição do painel de várias maneiras até encontrar a que lhe proporcionar maior conforto.

2. Não toque nem pressione a tela quando for ajustado o ângulo do monitor.

Ergonomia
Para manter uma posição de visualização ergonômica e confortável, recomenda-se que o ângulo de inclinação do monitor não exceda 5 graus.

3. Não toque nem pressione a tela quando for ajustado o ângulo do monitor.

4. Depois que a base estiver montada, levante cuidadosamente o monitor com a tela para frente.

5. Rode o Stand Base Lock [Fecho Base Suporte] 90° para separar a Stand Base [Base de Suporte] do Stand Body [Corpo Suporte].

6. Puxe para fora a Base de Suporte para a remover.

Importante
A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.

Conectando o monitor

Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.

1. Posicione o monitor
Ajuste a posição do painel de várias maneiras até encontrar a que lhe proporcionar maior conforto.

2. Não toque nem pressione a tela quando for ajustado o ângulo do monitor.

Ergonomia
Para manter uma posição de visualização ergonômica e confortável, recomenda-se que o ângulo de inclinação do monitor não exceda 5 graus.

3. Não toque nem pressione a tela quando for ajustado o ângulo do monitor.

4. Depois que a base estiver montada, levante cuidadosamente o monitor com a tela para frente.

5. Rode o Stand Base Lock [Fecho Base Suporte] 90° para separar a Stand Base [Base de Suporte] do Stand Body [Corpo Suporte].

6. Puxe para fora a Base de Suporte para a remover.

Importante
A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.

Conectando o monitor

Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.

1. Utilização do computador
Não esqueça de desligar o computador e o aparelho. Conecte os cabos como mostrado no desenho abaixo de (1) para (2).

2. Pressione o botão O no painel frontal para ligar o monitor. Quando o monitor estiver ligado, a Função de configuração automática de imagem é executada.

3. Não toque nem pressione a tela quando for ajustado o ângulo do monitor.

4. Depois que a base estiver montada, levante cuidadosamente o monitor com a tela para frente.

5. Rode o Stand Base Lock [Fecho Base Suporte] 90° para separar a Stand Base [Base de Suporte] do Stand Body [Corpo Suporte].

6. Puxe para fora a Base de Suporte para a remover.

Importante
A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.

www.lge.com.br
Impresso no Brasil

Conectando o monitor

Utilização do computador
Não esqueça de desligar o computador e o aparelho. Conecte os cabos como mostrado no desenho abaixo de (1) para (2).

2. Pressione o botão O no painel frontal para ligar o monitor. Quando o monitor estiver ligado, a Função de configuração automática de imagem é executada.

3. Não toque nem pressione a tela quando for ajustado o ângulo do monitor.

4. Depois que a base estiver montada, levante cuidadosamente o monitor com a tela para frente.

5. Rode o Stand Base Lock [Fecho Base Suporte] 90° para separar a Stand Base [Base de Suporte] do Stand Body [Corpo Suporte].

6. Puxe para fora a Base de Suporte para a remover.

Importante
A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.

Conectando o monitor

Utilização do computador
Não esqueça de desligar o computador e o aparelho. Conecte os cabos como mostrado no desenho abaixo de (1) para (2).

2. Pressione o botão O no painel frontal para ligar o monitor. Quando o monitor estiver ligado, a Função de configuração automática de imagem é executada.

3. Não toque nem pressione a tela quando for ajustado o ângulo do monitor.

4. Depois que a base estiver montada, levante cuidadosamente o monitor com a tela para frente.

5. Rode o Stand Base Lock [Fecho Base Suporte] 90° para separar a Stand Base [Base de Suporte] do Stand Body [Corpo Suporte].

6. Puxe para fora a Base de Suporte para a remover.

Importante
A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.

Conectando o monitor

Utilização do computador
Não esqueça de desligar o computador e o aparelho. Conecte os cabos como mostrado no desenho abaixo de (1) para (2).

2. Pressione o botão O no painel frontal para ligar o monitor. Quando o monitor estiver ligado, a Função de configuração automática de imagem é executada.

3. Não toque nem pressione a tela quando for ajustado o ângulo do monitor.

4. Depois que a base estiver montada, levante cuidadosamente o monitor com a tela para frente.

5. Rode o Stand Base Lock [Fecho Base Suporte] 90° para separar a Stand Base [Base de Suporte] do Stand Body [Corpo Suporte].

6. Puxe para fora a Base de Suporte para a remover.

Importante
A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.

Conectando o monitor

Utilização do computador
Não esqueça de desligar o computador e o aparelho. Conecte os cabos como mostrado no desenho abaixo de (1) para (2).

2. Pressione o botão O no painel frontal para ligar o monitor. Quando o monitor estiver ligado, a Função de configuração automática de imagem é executada.

3. Não toque nem pressione a tela quando for ajustado o ângulo do monitor.

4. Depois que a base estiver montada, levante cuidadosamente o monitor com a tela para frente.

5. Rode o Stand Base Lock [Fecho Base Suporte] 90° para separar a Stand Base [Base de Suporte] do Stand Body [Corpo Suporte].

6. Puxe para fora a Base de Suporte para a remover.

Importante
A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.

Conectando o monitor

Utilização do computador
Não esqueça de desligar o computador e o aparelho. Conecte os cabos como mostrado no desenho abaixo de (1) para (2).

2. Pressione o botão O no painel frontal para ligar o monitor. Quando o monitor estiver ligado, a Função de configuração automática de imagem é executada.

3. Não toque nem pressione a tela quando for ajustado o ângulo do monitor.

4. Depois que a base estiver montada, levante cuidadosamente o monitor com a tela para frente.

5. Rode o Stand Base Lock [Fecho Base Suporte] 90° para separar a Stand Base [Base de Suporte] do Stand Body [Corpo Suporte].

6. Puxe para fora a Base de Suporte para a remover.

Importante
A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.

Conectando o monitor

Utilização do computador
Não esqueça de desligar o computador e o aparelho. Conecte os cabos como mostrado no desenho abaixo de (1) para (2).

2. Pressione o botão O no painel frontal para ligar o monitor. Quando o monitor estiver ligado, a Função de configuração automática de imagem é executada.

3. Não toque nem pressione a tela quando for ajustado o ângulo do monitor.

4. Depois que a base estiver montada, levante cuidadosamente o monitor com a tela para frente.

5. Rode o Stand Base Lock [Fecho Base Suporte] 90° para separar a Stand Base [Base de Suporte] do Stand Body [Corpo Suporte].

6. Puxe para fora a Base de Suporte para a remover.

Importante
A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.

LG logo and product information in Portuguese, including model numbers and contact details.

Diagram showing cable connections for PC and Mac, with labels for F01, F02, F03, F04, F05, F06.

Diagram showing cable connections for PC and Mac, with labels for F07, F08, F09, F10, F11, F12.

Diagram showing cable connections for PC and Mac, with labels for F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19.

Diagram showing cable connections for PC and Mac, with labels for F20, F21, F22, F23, F24, F25.

Diagram showing cable connections for PC and Mac, with labels for F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32.

Diagram showing cable connections for PC and Mac, with labels for F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do menu.

Pressione o botão MENU e o menu principal da tela OSD será exibido.

OSD menu navigation diagram showing icons for IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO, and sub-menus like BRILHO, CONTRASTE, GAMMA, etc.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do menu.

Pressione o botão MENU e o menu principal da tela OSD será exibido.

OSD menu navigation diagram showing icons for IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO, and sub-menus like BRILHO, CONTRASTE, GAMMA, etc.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do menu.

Pressione o botão MENU e o menu principal da tela OSD será exibido.

OSD menu navigation diagram showing icons for IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO, and sub-menus like BRILHO, CONTRASTE, GAMMA, etc.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do menu.

Pressione o botão MENU e o menu principal da tela OSD será exibido.

OSD menu navigation diagram showing icons for IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO, and sub-menus like BRILHO, CONTRASTE, GAMMA, etc.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do menu.

Pressione o botão MENU e o menu principal da tela OSD será exibido.

OSD menu navigation diagram showing icons for IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO, and sub-menus like BRILHO, CONTRASTE, GAMMA, etc.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do menu.

Pressione o botão MENU e o menu principal da tela OSD será exibido.

OSD menu navigation diagram showing icons for IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO, and sub-menus like BRILHO, CONTRASTE, GAMMA, etc.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do menu.

Pressione o botão MENU e o menu principal da tela OSD será exibido.

OSD menu navigation diagram showing icons for IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO, and sub-menus like BRILHO, CONTRASTE, GAMMA, etc.

Solução de problemas

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do menu.

Solution of problems section with multiple sub-sections for OSD issues, including 'A imagem exibida está incorreta', 'No fundo da tela, listras ou barras verticais estão visíveis', etc.

Solução de problemas

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do menu.

Solution of problems section with multiple sub-sections for OSD issues, including 'A imagem exibida está incorreta', 'No fundo da tela, listras ou barras verticais estão visíveis', etc.

Solução de problemas

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do menu.

Solution of problems section with multiple sub-sections for OSD issues, including 'A imagem exibida está incorreta', 'No fundo da tela, listras ou barras verticais estão visíveis', etc.

Solução de problemas

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do menu.

Solution of problems section with multiple sub-sections for OSD issues, including 'A imagem exibida está incorreta', 'No fundo da tela, listras ou barras verticais estão visíveis', etc.

Solução de problemas

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do menu.

Solution of problems section with multiple sub-sections for OSD issues, including 'A imagem exibida está incorreta', 'No fundo da tela, listras ou barras verticais estão visíveis', etc.

Solução de problemas

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do menu.

Solution of problems section with multiple sub-sections for OSD issues, including 'A imagem exibida está incorreta', 'No fundo da tela, listras ou barras verticais estão visíveis', etc.

Solução de problemas

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do menu.

Solution of problems section with multiple sub-sections for OSD issues, including 'A imagem exibida está incorreta', 'No fundo da tela, listras ou barras verticais estão visíveis', etc.