



FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION Microchaîne Hi-Fi

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre lecteur et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

XA16 (XA16, XAS16F)

P/NO : MFL67161618

Consignes de sécurité



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR



ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR.

CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.




Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT: n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

ATTENTION : n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.



ATTENTION: cet appareil utilise un système laser. Afin de garantir l'utilisation correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si l'appareil nécessite une intervention de maintenance, contactez un point de service après-vente agréé. L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux décrits dans ce document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses. Le rayonnement laser est visible lorsque l'appareil est ouvert. NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LE FAISCEAU.

PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil et, si son aspect indique qu'il est endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil, et faites remplacer le cordon par une pièce de rechange appropriée auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piéciné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil:

Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, ou le feu.

ATTENTION: l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

Mise au rebut des produits



1. Le pictogramme d'une poubelle barrée sur le produit indique que le produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.
2. Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément et transportés par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
3. Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes.
4. Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

CE LG Electronics déclare par la présente que ce ou ces produits sont conformes aux exigences essentielles et aux dispositions applicables des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 2009/125/CE.

Représentant européen :
 LG Electronics Service Europe B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
 Pays-Bas (Tél. : +31-(0)36-547-8888)

1

Démarrage

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 5 Fonctionnalités uniques
- 5 Accessoires
- 5 Fichiers compatibles
 - 5 – Conditions nécessaires des fichiers audio MP3/ WMA
 - 5 – Périphériques USB compatibles
 - 5 – Impératifs à respecter pour les périphériques USB
- 6 Télécommande
- 7 Panneau avant
- 7 Panneau arrière

2 Raccordements

- 8 Raccordement des enceintes
 - 8 – Raccordement des enceintes à l'appareil
- 8 Raccordement d'appareils auxiliaires
 - 8 – Connexion USB
 - 8 – Connexion PORT. IN

3 Utilisation

- 9 Fonctions de base
 - 9 – CD/ USB Opérations
 - 9 – Sélection d'un dossier
- 9 Autres opérations
 - 9 – Lecture programmée
 - 9 – Affichage des informations sur les fichiers (balises ID3)
- 10 Utilisation de la radio
 - 10 – Ecouter la radio
 - 10 – Préréglage des stations de radio
 - 10 – Suppression de toutes les stations mémorisées
 - 10 – Amélioration d'une mauvaise réception FM
 - 10 – Affichage des informations sur une station de radio

- 11 Réglage du son
 - 11 – Réglage du mode surround
- 11 Fonctions avancées
 - 11 – Écoute de la musique depuis un appareil
 - 11 – Enregistrement sur un périphérique USB
- 12 – Sélection du débit binaire et de la vitesse d'enregistrement

4 Dépannage

- 13 Dépannage

5 Annexe

- 14 Spécifications générales
- 15 Entretien
 - 15 – Manipulation de l'appareil
 - 15 – Remarques sur les disques
- 15 Marques de commerce et licences

Fonctionnalités uniques

Enregistrement direct sur un périphérique USB


Enregistrement de la musique d'un CD vers un périphérique USB.

Entrée appareil portable


Permet d'écouter de la musique depuis votre appareil portable (lecteur MP3, ordinateur portable, etc.).

Accessoires

Votre appareil est fourni avec les accessoires suivants.



Télécommande (1)



Pile (1)

Fichiers compatibles

Conditions nécessaires des fichiers audio MP3/ WMA

La compatibilité de ce lecteur avec les fichiers MP3/ WMA est limitée comme suit :

- Débit binaire : entre 32 kHz et 48 kHz (MP3), entre 32 kHz et 48 kHz (WMA)
- Fréquence d'échantillonnage : entre 32 kbps et 320 kbps (MP3), 40 kbps et 320 kbps (WMA)
- Nombre max de fichiers : moins de 999
- Extension des fichiers : ".mp3"/ ".wma"
- Système de fichier du CD-ROM : ISO9660/ JOLIET
- Il est recommandé d'utiliser Easy-CD Creator, pour créer un système de fichier ISO9660.


Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash : clés USB 2,0 ou USB 1,1.
- La fonction USB de cet appareil ne prend pas en charge certains périphériques USB.


Impératifs à respecter pour les périphériques USB

- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'utilisation.
- Si le périphérique USB a une grande capacité, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte de données, sauvegardez toutes vos données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
- Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge. (Seul le système de fichiers FAT (16/32) est accepté.)
- Cet appareil ne prend pas en charge un nombre total de fichiers supérieur à 1 000.
- Les disques durs externes, les périphériques verrouillés ou les périphériques USB de type disque dur ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.

Télécommande



Insertion des piles



Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande, puis insérez une pile AAA en respectant la polarité **+** et **-**.

..... **1**

POWER : ALLUME et ARRETE l'appareil.

***** : Cette touche ne sert à aucune fonction.

EQ : permet de choisir des ambiances sonores.

..... **2**

PRESET/FOLDER \wedge /V : permettent de rechercher un dossier contenant des fichiers MP3/WMA. Lorsque le CD ou le périphérique USB contient des fichiers MP3/WMA répartis dans plusieurs dossiers, appuyez sur la touche **PRESET/FOLDER \wedge /V** pour sélectionner le dossier que vous voulez lire. Permettent de choisir un numéro prédéfini pour une station de radio.

FUNCTION : permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

VOLUME \wedge /V : permet de régler le volume des enceintes.

MUTE : permet de mettre le son en sourdine.

..... **3**

INFO : Voir des informations sur votre musique. Les fichiers MP3/WMA incluent souvent des étiquettes. L'étiquette fournit des informations sur le Titre, Artiste, Album ou Heure.

REPEAT/RANDOM : Écouter vos pistes plusieurs fois ou aléatoirement. (uniquement en mode CD/USB)

TUN. -/+ : Recherche la station radio désirée.

◀◀◀/▶▶▶▶▶

(Saut/Recherche):

- Permettent de rechercher une section dans une piste.

- Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide.

■ : Arrête la lecture ou l'enregistrement.

▶/|| (Lecture/Pause): permet de commencer ou mettre en pause la lecture.

PROGRAM/MEMO :

- permet de mémoriser des stations de radio. Si vous avez mémorisé des stations de radio en utilisant la touche **PROGRAM/MEMO**, vous pouvez les faire défiler et en sélectionner une.


- Écoute de vos pistes dans n'importe quel ordre.

● REC : Enregistrement direct USB.

..... **4**

RDS/PTY : RDS (Radio Data System)/ Rechercher des stations de radio par type de radio.

Panneau avant



1 Capteur à distance

2 (Marche/ Arrêt)

3 FUNC.

Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

EQ

permet de choisir des ambiances sonores.

▶/II / PRESET -

permet de lancer la lecture et de la mettre en pause.

Permet de choisir un numéro préregistré pour une station de radio.

■ STOP/PRESET +

Arrête la lecture ou l'enregistrement.

Permet de choisir un numéro préregistré pour une station de radio.

4 PRO./MEMO.

En mode CD/USB, vous pouvez choisir votre propre liste de lecture.

En mode FM, vous pouvez enregistrer des stations de radio.

USB REC.

Enregistrement sur un périphérique USB.

◀◀(Saut/Recherche)/ TUNING -

▶▶(Saut/Recherche)/ TUNING +

5 Ouvrir

Permet d'insérer et d'enlever des CD.

6 Afficheur

7 VOLUME

8 Prise PORT. IN

9 Port USB


Vous pouvez lire ou enregistrer des fichiers audio en raccordant le périphérique USB.

10 ANTENNE (FM)

11 Cordon d'alimentation

12 Terminal d'enceinte

Panneau arrière




Raccordement des enceintes

Raccordement des enceintes à l'appareil

Raccordez les fils des enceintes à l'appareil. Pour raccorder le câble à l'appareil, soulevez chacun des ergots en plastique afin d'ouvrir la borne de raccordement de l'appareil. Insérez le fil et refermez l'ergot.

Raccordez l'extrémité noire de chaque fil aux bornes marquées - (moins) et l'autre extrémité aux bornes marquées + (plus).



⚠ Attention


Les enceintes contenant des pièces magnétiques, il est possible que des irrégularités de couleurs apparaissent sur l'écran du téléviseur ou du moniteur d'ordinateur. Utilisez les enceintes à une distance éloignée de votre téléviseur ou écran d'ordinateur.

Couleur	Haut-parleur	Position
Rouge	Avant	Avant droit
Blanc	Avant	Avant gauche

Raccordement d'appareils auxiliaires

Connexion USB

Branchez la clé USB (ou le lecteur MP3, etc.) au port USB situé à l'avant de l'appareil.




! Remarque

Retrait du périphérique USB de l'appareil

1. Choisissez un mode différent ou appuyez sur la touche **■** deux fois de suite.
2. Retirez le périphérique USB de l'appareil.

Connexion PORT. IN

Branchez une sortie (écouteur ou sortie de ligne) de l'appareil portable (MP3 ou baladeur multimédia, etc.) au connecteur PORT. IN.



Fonctions de base

CD/ USB Opérations

1. Insérez le disque en appuyant sur **Ouvrir** ou branchez le périphérique USB au port USB.
2. Sélectionnez la fonction **CD** ou **USB** en appuyant sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou **FUNC.** de l'appareil.
3. Sélectionnez un fichier (ou piste) que vous voulez lire à l'aide des touches
◀◀◀◀/▶▶▶▶.

Opération	Action
Arrêt	Appuyez sur la touche ■
Lecture	Appuyez sur la touche ▶/
Pause	Pendant la lecture, appuyez sur ▶/
Accès à la piste ou au fichier précédent/suivant	Pendant la lecture, appuyez sur la touche ◀◀◀◀/▶▶▶▶ pour respectivement revenir au début de la piste ou du fichier en cours ou accéder à la piste ou au fichier suivant.
	Appuyez deux fois brièvement sur la touche ◀◀◀◀ pour revenir à la piste ou au fichier précédent.
Recherche d'une section dans une piste	Pendant la lecture, maintenez enfoncée la touche ◀◀◀◀/▶▶▶▶ et relâchez-la à l'endroit souhaité.
Lecture répétée ou aléatoire	Appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT/RANDOM de la télécommande. L'affichage change dans l'ordre suivant, RPT1 -> RPT DIR (niquement MP3/ WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Sélection d'un dossier

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **PRESET/FOLDER ▲/▼** de la télécommande jusqu'à ce que le dossier souhaité apparaisse.
2. Appuyez sur la touche **▶/||** pour le lire. La lecture du premier fichier du dossier démarre.

Autres opérations

Lecture programmée

La fonction de programmation vous permet de mémoriser dans le récepteur vos fichiers préférés d'un disque ou d'un périphérique USB.

Un programme peut contenir 20 pistes.

1. Insérez un CD ou connectez un périphérique USB et attendez qu'il soit lu.
2. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMO** de la télécommande en mode arrêt.
3. Appuyez sur la touche **◀◀/▶▶** de l'appareil ou **◀◀◀◀/▶▶▶▶** de la télécommande à l'arrêt.
4. Appuyez de nouveau sur la touche **PROGRAM/MEMO** pour mémoriser et sélectionner la piste suivante.
5. Appuyez sur la touche **▶/||** pour lire les fichiers musicaux programmés.
6. Pour effacer votre sélection, appuyez deux fois sur la touche **■**.

! Remarque

Les programmes sont également effacés lorsque vous sortez le disque ou retirez le périphérique USB, lorsque vous éteignez l'appareil ou lorsque vous changez de fonction.

Affichage des informations sur les fichiers (balises ID3)

Lors de la lecture d'un fichier MP3 contenant des informations, vous pouvez afficher ces informations en appuyant sur la touche **INFO**.

Désactivation temporaire du son

Appuyez sur la touche **MUTE** pour mettre l'appareil en sourdine.

Vous pouvez mettre l'appareil en sourdine pour répondre au téléphone, par exemple. L'indication "M" apparaît alors dans l'afficheur.

Utilisation de la radio

Écouter la radio

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** jusqu'à ce que FM apparaisse dans l'afficheur. L'appareil se règle sur la dernière station reçue.
2. Maintenez enfoncée la touche **TUN. +/-** pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que l'indication de fréquence commence à changer, puis relâchez-la. La recherche s'arrête lorsque l'appareil détecte une station.

Ou

Appuyez sur la touche **TUN. +/-** à plusieurs reprises.

3. Réglez le volume en tournant le bouton **VOLUME** en façade ou en appuyant sur la touche **VOLUME \wedge / \vee** de la télécommande.

Préréglage des stations de radio

Vous pouvez préréglage 50 stations FM.

Avant de procéder au réglage, veillez à diminuer le volume.

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** jusqu'à ce que FM apparaisse dans l'afficheur.
2. Sélectionnez la fréquence voulue en appuyant sur la touche **TUN. +/-**.
3. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMO** Un numéro prédéfini clignotera dans l'afficheur.
4. Appuyez sur la touche **PRESET \wedge / \vee** pour sélectionner le numéro prédéfini de votre choix.
5. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMO** La station est mémorisée.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour mémoriser d'autres stations.
7. Pour écouter une station présélectionnée, appuyez sur **PRESET \wedge / \vee** .

Suppression de toutes les stations mémorisées

1. Maintenez enfoncée **PROGRAM/MEMO** pendant deux secondes. "ERASE ALL" clignotera sur l'affichage du récepteur.
2. Appuyez sur **PROGRAM/MEMO** pour effacer toutes les stations radio mémorisées.

Amélioration d'une mauvaise réception FM

Appuyez sur la touche **►/II** de la télécommande. Le tuner passe de stéréo à mono, ce qui améliore généralement la réception.

Affichage des informations sur une station de radio

Le syntoniseur FM est fourni avec la fonction RDS (Radio Data System). Celle-ci donne des informations concernant la station écoutée. Appuyez plusieurs fois sur **RDS** pour alterner parmi les divers types de données.

PS (Nom du Service Emission)	Le nom de la chaîne apparaîtra sur l'affichage.
PTY (Reconnaissance du Type d'Emission)	Le type d'émission (p.e. Jazz ou Actualités) apparaîtra sur l'affichage.
RT (Texte Radio)	Un message texte contenant des informations spéciales sur la station. Ce texte peut défiler sur l'affichage.
CT (Heure contrôlée par la chaîne)	Indique la date et l'heure diffusées par la station.

Vous pouvez rechercher les stations de radio par type de programme en appuyant sur la touche **RDS**. L'afficheur montrera le dernier type de programme utilisé. Appuyez sur la touche **PTY** autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre type de programme favori. Appuyez sur la touche **◀◀◀/▶▶▶**. Le tuner lancera la recherche automatiquement. Dès qu'une station est détectée, la recherche s'interrompt.

Réglage du son

Réglage du mode surround

Ce système comporte un certain nombre de champs acoustiques surround pré-réglés. Vous pouvez sélectionner le mode son souhaité en utilisant la touche **EQ**.

Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

Sur l'écran	Description
AUTO EQ	Permet de régler l'égaliseur de son sur le mode le plus semblable au genre inclus dans les balises ID3 des fichiers de chansons MP3.
POP CLASSIC ROCK	Ce programme rend l'atmosphère sonore exaltante, vous donnant l'impression d'assister à un vrai concert de musique pop, classique ou rock.
BASS BLAST	Renforce les aigus, les graves et l'effet de son surround.
BYPASS	désactive les effets d'égaliseur.


! Remarque

Il se peut que vous deviez réinitialiser le mode surround après avoir permuté l'entrée, et parfois même après avoir changé de piste sonore.

Fonctions avancées

Écoute de la musique depuis un appareil

Vous pouvez utiliser l'appareil pour lire la musique depuis divers types d'appareil externe. (Reportez-vous à la page 8.)

1. Raccordez l'appareil externe au connecteur **PORT. IN** de l'appareil.
2. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche  (marche/arrêt).
3. Sélectionnez la fonction **PORTABLE** en appuyant sur la touche **FUNC.** de l'appareil ou **FUNCTION** de la télécommande.
4. Allumez le périphérique externe et lancez la lecture.

Enregistrement sur un périphérique USB

1. Vous pouvez enregistrer différentes sources sonores sur un périphérique USB.
2. Sélectionnez la fonction en appuyant sur la touche **FUNC.** de l'appareil ou **FUNCTION** de la télécommande.

Enregistrement d'une piste - vous pouvez enregistrer le fichier de votre choix sur un périphérique USB pendant la lecture.

Enregistrement de toutes les pistes - vous pouvez enregistrer tous les fichiers sur un périphérique USB lorsque la lecture est arrêtée.

Enregistrement de la liste programmée - sélectionnez la liste programmée pour l'enregistrer sur un périphérique USB.

3. Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche **USB REC.** de l'appareil ou **REC** de la télécommande.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **■**.

Suspension de l'enregistrement

Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche **USB REC.** de l'appareil ou **REC** de la télécommande pour suspendre l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur la touche pour reprendre l'enregistrement. (Uniquement pour les modes Radio et Portable)

Sélection du débit binaire et de la vitesse d'enregistrement

1. Appuyez sur la touche **USB REC.** de l'appareil ou **● REC** de la télécommande pendant plus de 3 secondes.
2. Utilisez la touche **◀◀◀◀/▶▶▶▶** de l'appareil ou de la télécommande pour sélectionner le débit binaire.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **USB REC.** de l'appareil ou **● REC** de la télécommande pour sélectionner la vitesse d'enregistrement.
4. Utilisez la touche **◀◀◀◀/▶▶▶▶** de l'appareil ou de la télécommande pour sélectionner une vitesse d'enregistrement souhaitée. (AUDIO CD uniquement)

X1 SPEED

- Vous pouvez écouter la musique tout en l'enregistrant.

X2 SPEED

- Vous pouvez uniquement enregistrer le fichier de musique.

5. Appuyez sur la touche **USB REC.** de l'appareil ou **● REC** de la télécommande pour terminer le réglage.
6. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **■**.

! Remarque

- Pendant l'enregistrement, vous pouvez vérifier sur l'écran la progression en pourcentage de l'enregistrement sur le périphérique USB. (MP3/WMA CD uniquement)
- Pendant l'enregistrement MP3/WMA, il n'y a pas de son.
- Si vous arrêtez l'enregistrement pendant la lecture, le fichier ayant été enregistré à ce moment sera conservé. (CD audio uniquement).
- Ne retirez pas le périphérique USB et n'éteignez pas l'appareil pendant l'enregistrement USB. Sinon, un fichier incomplet sera créé et ne pourra pas être supprimé sur un ordinateur.
- Si l'enregistrement USB ne fonctionne pas, le message "NO USB" (Pas d'USB), "ERROR" (Erreur), "FULL" (plein) ou "NO REC" (Pas d'enregistrement) apparaît sur l'afficheur.
- Le périphérique lecteur de cartes ou un disque dur externe ne peuvent pas être employés pour l'enregistrement USB.
- Un fichier de 512 Mo est enregistré quand vous enregistrez pour un long terme.
- Si vous arrêtez l'enregistrement pendant la lecture, le fichier ne sera pas conservé.
- L'enregistrement est limité à 999 fichiers.
- Le mode de stockage sera le suivant.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Autres sources*
■ CD_REC TRK_001 TRK_002 ⋮ ⋮	■ FILE_REC ABC(Nom du fichier) DEF(Nom du fichier) ⋮ ⋮	■ EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ⋮ ⋮

* : TUNER, PORTABLE, etc.

Réaliser des copies non autorisées de données protégées contre la copie, y compris les programmes informatiques, les émissions et les enregistrements sonores, peut être une infraction au copyright et constitue un délit pénal. Cet équipement ne doit pas être utilisé à cet effet.

Soyez responsables
Respectez les copyrights

Dépannage

Probleme	Cause & Correction
Pas d'alimentation.	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation n'est pas branché. Branchez le cordon d'alimentation. Assurez-vous qu'il n'y a pas une coupure d'électricité. Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Absence de son.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne fonction. Appuyez sur la touche FUNCTION pour vérifier la fonction sélectionnée. Les câbles de l'enceinte ne sont pas correctement branchés. Branchez les câbles de l'enceinte correctement. Le volume est réglé au minimum. Utilisez le bouton de contrôle du volume pour régler le volume.
L'appareil ne démarre pas la lecture.	<ul style="list-style-type: none"> Un disque illisible a été inséré. Insérez un disque lisible. Aucun disque n'est présent dans le lecteur. Le disque est sale. Nettoyez le disque. (Reportez-vous à la page 15.) Le disque est inséré à l'envers. Placez le disque avec l'étiquette ou le côté imprimé vers le haut.
Impossible d'ajuster correctement les stations de radio.	<ul style="list-style-type: none"> L'antenne est mal positionnée ou raccordée. Réglez sa position. La force du signal de la station de radio est trop faible. Ajustez la station manuellement. Aucune station n'a été pré réglée ou les stations pré réglées ont été effacées (lors de l'ajustement par recherche des canaux pré réglés). Pré réglez des stations de radio (reportez-vous à la page 10 pour plus de détails).
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> La télécommande n'est pas pointée vers le capteur de l'appareil. Pointez la télécommande vers le capteur de l'appareil. La télécommande est trop éloignée de l'appareil. Actionnez la télécommande dans un rayon de 5 m de l'appareil. Il y a un obstacle entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle. La pile de la télécommande est vide. Remplacez les piles par des piles neuves.


Spécifications générales

Général	
Alimentation électrique	200 - 240 V , 50 - 60 Hz
Consommation électrique	15 W
Poids net	1.7 kg
Dimensions (L x H x P)	150 x 207 x 217 mm
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F) Position de fonctionnement : horizontale
Humidité de fonctionnement	5 % à 85 %

Syntoniseur	
Ecart de Syntonisation FM	87,5 à 108,0 MHz ou 87,50 à 108,00 MHz

Amplificateur	
Puissance de sortie	5 W + 5 W

CD	
Réponse en fréquence	40 Hz à 20 kHz
Rapport signal/bruit	70 dB
Gamme dynamique	55 dB

USB	
Version USB	USB 2.0 ou USB 1.1
Alimentation électrique du bus	DC 5 V  500 mA

Enceintes	
Type	1 Enceintes 1 Pôle
Impédance	6 Ω
Puissance Nominale	5 W
Puissance Maximale	10 W
Dimensions (L x H x P)	132 x 207 x 156 mm
Poids net (1EA)	1.04 kg

- Le design et les spécifications sont sujets à modifications sans pré avis.

Entretien

Manipulation de l'appareil

Conservez le carton et les emballages d'origine

Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

N'utilisez pas de liquides volatiles tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.

Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.

Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzène ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Entretien de l'appareil

Ce lecteur est un appareil de précision à haute technologie. Si la lentille optique et les composants du lecteur sont sales ou usés, la qualité de l'image peut s'en trouver diminuée. Pour plus de détails, contactez votre service après-vente agréé le plus proche.

Remarques sur les disques

Manipulation des disques

Ne touchez pas la face de lecture des disques.

Rangement des disques

Après la lecture, rangez le disque dans son boîtier. N'exposez pas le disque aux rayons directs du soleil ni à des sources de chaleur et ne le laissez jamais dans une voiture garée en plein soleil.

Nettoyage des disques

N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzène, diluants, produits de nettoyage en vente dans le commerce ou vaporisateurs antistatiques destinés aux disques vinyle.

Marques de commerce et licences



