

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	1	SAISIE ET MODIFICATION D'INFORMATIONS	13
PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE	2	Saisie d'informations avec le mode de saisie textuelle T9	13
ICÔNES À L'ÉCRAN	4	Pour effectuer une modification en mode T9Fr	14
INSTALLATION DE LA CARTE PUCE ET DE LA BATTERIE	5	Mappage des touches pour la saisie en Fr_Abc	14
Installation de la carte Puce	5	MESSAGES	15
Installation et retrait de la batterie	5	Écrire	15
Chargement de la batterie	6	INTRODUCTION	17
Niveau de charge de la batterie	6	CARACTÉRISTIQUES DES MENUS	18
FONCTIONS DE BASE	7	FONCTIONS UTILISÉES AU COURS D'UN APPEL	32
Mise sous tension et hors tension du téléphone	7	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	33
Changement de la langue d'affichage	7	Règles de sécurité applicables à l'adaptateur et au chargeur	33
Mode Avion	8	Informations sur la batterie et précautions d'utilisation	33
Émission d'un appel	8	Avertissement général	34
Réception d'appels	9		
APPAREIL PHOTO	10		
ÉCOUTER LA RADIO FM	10		
ARBORESCENCE DES MENUS	12		



PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

La section suivante répertorie les principales touches de votre téléphone.



1. Écouteur
2. Prise casque
3. Touche de confirmation
4. Touche de fonction 1
5. Touche d'appel
6. Touche du mode vibreur
7. Microphone
8. Écran LCD
9. Touche de navigation multidirectionnelle
10. Touche de fonction 2/Effacer
11. Touche MARCHÉ/ARRÊT
12. Clavier alphanumérique
13. Touche de préfixe appels internationaux
14. Touche de verrouillage du clavier
15. Prise chargeur

Écran LCD Affiche les messages et les icônes des différents indicateurs.

Touche de confirmation Permet de valider un élément sélectionné dans un menu. Appuyez sur la touche  pour accéder à Mon menu et maintenez enfoncée la touche  pour activer ou désactiver le mode haut-parleur.

Touches de fonction Les fonctions associées à ces touches s'affichent en bas de l'écran.

- **Touche de fonction 1** 

Permet d'afficher le menu de configuration des fonctions. Permet de valider un élément sélectionné dans un menu.

- **Touche de fonction 2/Effacer** 

Cette touche est utilisée pour effectuer une recherche dans le répertoire et permet de supprimer un espace ou un caractère. Elle permet de revenir au menu précédent, d'activer ou de désactiver le mode haut-parleur pendant un appel et d'envoyer un SMS signifiant le rejet de l'appel au cours d'un appel entrant.

Touche d'appel Permet de passer un appel ou de répondre aux appels reçus. Permet de consulter l'historique et de rappeler un numéro y figurant.

Touche MARCHÉ/ARRÊT Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone et de raccrocher. Cette touche permet également de revenir à l'écran principal du téléphone. Si vous appuyez une fois sur cette touche quand vous recevez un appel, le téléphone cesse de sonner ou de vibrer, suivant le mode choisi. Appuyez deux fois pour rejeter l'appel.

Clavier alphanumérique Permet de saisir des numéros ou des caractères et de sélectionner des éléments du menu.


Touche de navigation Cette touche de navigation permet d'accéder rapidement aux éléments suivants :

 Messages

 MP3

 Profils

 Multimédia

Touche du mode vibreur En mode veille, maintenez la touche  enfoncée pendant environ 2 secondes pour activer le mode vibreur.

ICÔNES À L'ÉCRAN

Lorsque le téléphone est allumé, diverses icônes peuvent s'afficher sur l'écran.



Indique l'intensité du signal capté par le téléphone. L'intensité du signal reçu est symbolisée par le nombre de barres affichées à l'écran.



Mode Général



Mode Silencieux



Pas de couverture.
Le téléphone ne capte aucun signal.



Mode Réveil



En cours d'utilisation. Indique qu'un appel est en cours.
* Si aucune icône n'est affichée, le téléphone est en mode veille.



Mode Vibreur seul



Mode Extérieur



Niveau de charge. Indique le niveau de charge de la batterie.



Indique qu'un message texte a été reçu.



Mode Itinérance



En mode Casque



La carte mémoire est insérée.

INSTALLATION DE LA CARTE PUCE ET DE LA BATTERIE

Installation de la carte Puce

Votre carte Puce contient votre numéro de téléphone, les informations de votre service et la liste de vos contacts ; elle doit être installée dans votre téléphone. Si vous retirez la carte Puce du portable, celui-ci cesse de fonctionner tant que vous n'installez pas une carte valide.

Veillez à toujours débrancher le chargeur ainsi que tout autre accessoire avant d'installer ou de retirer la carte Puce de votre téléphone. Faites glisser la carte Puce dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est installée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte Puce, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.



Remarque Le contact métallique de la carte Puce peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte Puce avec précaution. Suivez les instructions fournies avec la carte Puce.



Installation et retrait de la batterie

- Pour installer la batterie, placez-la dans le logement prévu à l'arrière du téléphone, et insérez la partie inférieure de la batterie dans la rainure située en bas du téléphone. Appuyez ensuite doucement sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.
- Pour retirer la batterie, faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas. Appuyez sur l'ergot avec une main et soulevez la partie supérieure de la batterie pour la faire sortir.



Chargement de la batterie

Pour utiliser le chargeur/adaptateur secteur livré avec votre téléphone :

1. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique.
 2. Branchez le chargeur Micro USB de l'adaptateur sur la prise d'adaptateur secteur située en dessous du téléphone. (Vérifiez que la batterie est bien installée.)
- À mesure que la batterie du téléphone se charge, l'icône de la batterie affiche en continu une progression de vide () à pleine ().

Le chargement complet d'une batterie épuisée prend environ cinq heures via un adaptateur PC ou un câble USB pour ordinateurs portables et PC.

Niveau de charge de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.




Lorsque le niveau de charge de la batterie faiblit, le capteur de batterie faible vous avertit de trois manières : une alerte sonore retentit, le contour de l'icône de la batterie clignote et le message « **Recharger la batterie** » s'affiche.

Lorsque la batterie est totalement déchargée, le téléphone s'éteint automatiquement et toutes les applications en cours sont interrompues sans aucune sauvegarde.




FONCTIONS DE BASE

Mise sous tension et hors tension du téléphone

1. Mettez en place une batterie chargée ou connectez le téléphone à une source d'alimentation externe telle qu'un chargeur allume-cigare, un kit voiture ou un adaptateur secteur.
2. Maintenez la touche  enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume.




Remarque De même que pour tout appareil de communication, évitez tout contact non indispensable avec l'antenne de l'appareil lorsque le téléphone est allumé.

Changement de la langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur la touche de fonction 1 **Menu**.
2. Appuyez sur , .
3. Choisissez **Français/العربية/English** avec la touche , puis appuyez sur la touche de fonction 1.



Mode Avion

Lorsque votre téléphone est en mode Avion, vous ne pouvez ni passer d'appels, ni en recevoir, ni accéder à des informations en ligne. Vous pouvez cependant utiliser les autres fonctions du téléphone comme les jeux, l'agenda, les mémos, etc. Quand le mode Avion est activé, le message « Mode Avion Activé » s'affiche à l'écran.

1. En mode veille, appuyez sur la touche de fonction 1 **Menu**, , , .
2. Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyez sur la touche de fonction 1.

Émission d'un appel






À chaque fois que vous passez un appel, procédez comme suit :

1. Vérifiez que le téléphone est allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche  pendant 2 secondes.
 2. Saisissez le numéro de téléphone, puis appuyez sur .
- Si le téléphone est verrouillé, appuyez sur la touche de fonction 2

Déverr, puis entrez le code de déverrouillage à 4 chiffres.




3. Pour terminer l'appel, appuyez sur .

Réception d'appels

1. Lorsque le téléphone sonne ou vibre (si le mode vibreur est activé), appuyez sur n'importe quelle touche (sauf sur la touche ) pour répondre ou sur  en fonction des paramètres d'appel que vous avez définis.
 - Si vous appuyez une fois sur la touche  quand vous recevez un appel, le téléphone cesse de sonner ou de vibrer, suivant le mode choisi. Serrez  deux fois pour débrancher.
2. Pour mettre fin à un appel auquel vous avez répondu, appuyez sur .
3. Si vous ne pouvez pas répondre à un appel, appuyez sur la touche de fonction 2 pour envoyer un SMS prédéfini à la personne qui essaie de vous joindre. Vous pouvez personnaliser ce SMS à l'aide de la fonction « Modifier SMS quand rejet d'appel » accessible sous Paramètres d'appel.

APPAREIL PHOTO

Votre téléphone multimédia est doté d'une fonction Appareil photo intégrée qui vous permet de prendre et d'afficher des photos, et de les partager instantanément avec vos amis et votre famille.

1. Pour prendre des photos, appuyez sur Menu, , , .
2. Sélectionnez les options à personnaliser. (Reportez-vous à la page 24.)

Remarque Maintenez enfoncée la touche  pour accéder à l'écran Aperçu de votre appareil photo en mode veille.

ÉCOUTER LA RADIO FM

1. Branchez le casque dans la prise adéquate.
2. Appuyez sur Menu + 8(Multimédia) + 3(Radio FM) + 1(Écouter la radio).

Remarque Vous pouvez également y accéder en appuyant sur , puis sur , en mode veille.

3. Appuyez sur la touche de fonction 1 pour sélectionner les options ci-dessous:

- ▶ **Écran principal** Retourner à l'écran principal.
- ▶ **Désactiver** Permet d'éteindre la radio FM.
- ▶ **Enreg.Radio** Permet d'enregistrer un programme radio (jusqu'à deux heures).

- ▶ **Modifier les canaux** Permet de régler et de sauvegarder les canaux manuellement.
- ▶ **Auto Scanner** Permet de rechercher automatiquement et de sauvegarder les canaux.
- ▶ **Tout réinitialiser** Permet de remettre tous les canaux en mode par défaut.
- ▶ **Écouter via** Permet d'écouter la radio FM via un haut-parleur ou un casque.
- ▶ **Accès enreg. FM** Permet d'écouter le programme radio enregistré sur le téléphone ou sur une mémoire externe.

Remarque Il est possible de programmer jusqu'à 12 canaux. 92.7 BIG FM est la station FM définie par défaut.

ARBORESCENCE DES MENUS

1. Répertoire

1. Ajouter nouveau
2. Recherche
3. Groupes
4. Numéro abrégé
5. Copier/Déplacer
6. Supp. Contacts
7. Mon profil
8. Infos mémoire

2. Messages

1. Écrire
2. Reçus
3. Envoyés
4. Boîte vocale
5. Archives de la puce
6. Brouillons
7. Modèles
8. Groupes SMS
9. Effacer msg
0. Paramètres msg

3. Journal

1. En absence
2. Reçus
3. Composés
4. Mémos appels
5. Durée d'appels
6. Suppr. Journal

4. Affichage

1. Langue
2. Horloge/raccourci
3. Heure et date
4. Fond d'écran
5. Style du menu
6. Jeu de couleurs
7. Éclairage rythmique
8. Rétroéclairage
9. Luminosité

5. Profils

1. Vibreur
2. Silencieux
3. Général
4. Extérieur
5. Casque

6. Organisateur

1. Agenda
2. Mémo
3. Alarme

7. Extra

1. Jeux
2. Outils vocaux
3. Chronomètre
4. Calculatrice
5. Convertisseur
6. Horloge mondiale
7. Services

8. Multimédia


1. Appareil photo
2. MP3
3. Radio FM
4. Mes Fichiers

9. Paramètres




1. Mon menu
2. Appels
3. Téléphone
4. Sécurité

SAISIE ET MODIFICATION D'INFORMATIONS

Saisie d'informations avec le mode de saisie textuelle T9

















Dans la zone de texte, appuyez sur la touche de fonction 1 , puis sélectionnez le mode de saisie à l'aide de la touche de navigation haut/bas.

Il existe 9 modes de saisie: T9Fr, Fr_Abc, T9Arabe, Arabe, T9En, Abc, 123, Symbole et Smiley.

- Touche Maj. temporaire  : appuyez sur la touche Maj. temporaire  pour modifier la casse.
- Touche Suivant  : en mode T9Fr/T9Arab/T9En, permet d'afficher d'autres termes correspondants.



Saisie en mode T9





Par exemple, pour écrire « **Call the office** », suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur: la touche de fonction 1  pour modifier la casse et passer en mode T9En.
2. Appuyez sur:    .
3. Appuyez sur:  pour taper le mot et ajouter un espace.
4. Appuyez sur:          .
5. Affichage à l'écran : **Call the office.**


Saisie en mode ABC (saisie de texte normale)

Par exemple, pour taper « **LG** », suivez les étapes ci-dessous :


1. Appuyez sur: la touche de fonction 1  pour passer en mode Abc.
2. Appuyez sur:  to change to **ABC Caps Lock mode.**


- Appuyez sur:    .
- Affichage à l'écran: **LG**.

Mode 123 (Chiffres)


Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour passer en mode 123 dans une zone de texte, appuyez sur la touche de fonction 1 , jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.

Mode Symbole/Smiley

Pour passer en mode Symboles/Émoticônes dans une zone de texte, appuyez sur la touche de fonction 1  et sélectionnez le mode Symboles ou Émoticônes.

Appuyez sur  pour faire défiler les éléments souhaités. Pour choisir un élément, appuyez sur le numéro correspondant.

Pour effectuer une modification en mode T9Fr

Appuyez sur la touche de fonction 1 , jusqu'à ce que le menu de fonction bascule du mode **T9Fr** vers le mode **Fr_Abc**.

Mappage des touches pour la saisie en Fr_Abc

Les touches sont mappées comme suit.

Key	Characters
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C Ç À Á Â Ã 2
3	D E F É Ê Ë 3
4	G H I Î Ï 4
5	J K L 5
6	M N O Ó Ô Õ 6
7	P Q R S 7
8	T U V Û Ü 8
9	W X Y Z 9

MESSAGES


Écrire


Les messages texte sont disponibles.

Messages texte : permet de transmettre du texte.

Appuyez sur **Envoyer** dans **Options** pour envoyer un message.

Pour envoyer un message, saisissez le numéro du téléphone mobile destinataire dans l'écran **Envoyer**.

1. Appuyez sur la touche de fonction 1 **Menu**,  ou .
2. Sélectionnez  **Écrire**.
3. Saisissez votre message et appuyez sur la touche fonction 1 **Options**.
 - ▶ **Modèles** Permet de sélectionner un modèle de message.
 - ▶ **Mode texte** Permet de sélectionner le mode de saisie de texte.
 - ▶ **Enreg.** Permet d'enregistrer le message dans les brouillons.
 - ▶ **Ajouter une signature** Insérer la signature prédéfinie dans les paramètres de messages.
 - ▶ **Insérer numéro** Insérer un numéro du répertoire du téléphone.

4. Après avoir appuyé sur la touche de confirmation Envoyer, saisissez le numéro du destinataire, puis les adresses des autres destinataires en appuyant sur . Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 destinataires. Appuyez sur la touche de fonction 1 **Options**.
- ▶ **Rechercher nom** Choisissez une entrée de phonebook.
 - ▶ **Derniers n°** Choisissez un nombre récemment envoyé.
 - ▶ **Groupes SMS** Choisissez le groupe de SMS.
5. Après avoir saisi le numéro du téléphone, appuyez sur la touche de fonction 1 **Options** et sélectionnez l'action que vous souhaitez appliquer à votre message.
- ▶ **Priorité** Permet d'attribuer une priorité au message.
Normal - Important - Urgent
 - ▶ **Accusé de réception** Permet de savoir si le destinataire a bien reçu le message ; l'accusé de réception est envoyé à la réception du message sur le téléphone de votre destinataire. Pour activer cette fonction, sélectionnez **Activé**.
 - ▶ **Enregistrer msg envoyé** Permet d'enregistrer votre message dans la boîte d'envoi.
6. Appuyez sur la touche de confirmation Envoyer pour envoyer votre message.

INTRODUCTION

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du MC6200, un téléphone portable conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique CDMA. Le système CDMA permet de bénéficier d'une clarté de voix haute définition et inclut diverses fonctions avancées.

Ce téléphone portable, sophistiqué et compact, est doté des fonctionnalités suivantes :

- Appareil photo 1,3 mégapixel avec zoom numérique
- Radio FM / enregistrement FM / lecteur MP3
- Écran large avec facilité de lecture, 6 lignes d'affichage + 1 ligne réservée aux icônes + 1 ligne de menu.
- Paging, messagerie, boîte vocale et ID appelant.
- Clavier 18 touches (10 touches de chiffre / 2 touches de fonction / 2 touches de fonction programmables / 1 touche d'effacement / 1 touche de navigation multidirectionnelle / 1 touche d'appel / 1 touche Fin / 1 touche OK).
- Autonomie longue durée de la batterie en modes veille et communication.
- Choix de 26 sonneries + MP3 + enregistrements vocaux + enregistrements FM
- Choix de 6 fonds d'écran + photos prises avec l'appareil photo du téléphone
- Interface pilotée par menus avec des invites de commande pour une utilisation et une configuration simples.
- Confidentialité voix inhérente avec codage CDMA.
- Réponse toutes touches, Rappel auto, Numéro abrégé jusqu'à 99 emplacements de mémoire.
- Accessoires facultatifs avec une plus grande commodité et une fonctionnalité améliorée.
- Mémo appels entrants, jeux.
- Mode Avion, éclairage rythmique.
- SMS, groupe SMS
- SMS quand rejet d'appel.
- Mémoire extensible jusqu'à 2 Go

CARACTÉRISTIQUES DES MENUS

Répertoire

Ajouter nouveau Menu 1.1

Jusqu'à 1 000 contacts et 3 numéros de téléphone par contact + adresse e-mail + ID appelant + possibilité d'affectation de chaque contact à un groupe + mémo + sonnerie + sonnerie message.

Recherche Menu 1.2

Permet de rechercher des numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire.

Groupes Menu 1.3

Permet de modifier le nom du groupe et de paramétrer les sonneries par groupe.

Numéro abrégé Menu 1.4

Permet d'émettre un appel plus rapidement, en appuyant simplement sur le chiffre correspondant.

Remarque Vous pouvez choisir un numéro abrégé pour chaque contact enregistré dans la mémoire du téléphone.

Copier/Déplacer Menu 1.5

Sélectionnez le type de stockage :
Téléphone vers la carte Puce ou
Carte Puce vers le téléphone.

Supp. Contacts Menu 1.6

Effacer des noms et des numéros stockés dans le répertoire.

Mon profil Menu 1.7

Enregistrer les infos profil telles que nom, numéros de téléphone, e-mail et mémo.

Infos mémoire Menu 1.8

Permet de consulter les informations sur la mémoire.

Envoyés Menu 2.3

Permet d'enregistrer jusqu'à 30 messages dans la boîte d'envoi.

Messages**Écrire** Menu 2.1

(Reportez-vous aux pages 15 ~ 16)

Permet d'écrire et d'envoyer un message. Permet d'envoyer un message allant jusqu'à 160 caractères en une fois.

Boîte vocale Menu 2.4

Permet d'afficher les nouveaux messages vocaux enregistrés dans la boîte vocale.

Reçus Menu 2.2

Permet d'effectuer une recherche dans la liste des messages texte et pager reçus et dans celle des accusés de réception, ainsi que d'afficher leur contenu. Vous pouvez en enregistrer jusqu'à 30.

Archives de la puce Menu 2.5

Le menu Archives vous permet de stocker vos messages dans un dossier différent de la carte Puce. La capacité de stockage dépend de votre carte Puce.

Brouillons Menu 2.6

Lorsqu'un utilisateur est interrompu par un appel entrant alors qu'il est en train de composer un numéro, les messages sont enregistrés automatiquement. Vous pouvez en enregistrer jusqu'à 30.

Modèles Menu 2.7

Les modèles contiennent 10 phrases prédéfinies. Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 modèles supplémentaires.

Groupes SMS Menu 2.8

Permet de définir 5 groupes de type Groupes SMS, comprenant chacun 10 membres au maximum.

Effacer msgs Menu 2.9

Permet d'effacer les messages dans chaque zone de message.

Paramètres msg Menu 2.0

Les Paramètres du message peuvent être configurés pour les nouveaux messages (par exemple, la priorité, l'accusé de réception, la validité et la signature, etc.)

Journal**En absence** Menu 3.1

Permet de visualiser tous les appels en absence. (Un maximum de 60 numéros est autorisé, appels en absence, appels reçus et numéros composés compris)

Reçus Menu 3.2

Permet de visualiser tous les appels reçus. (Un maximum de 60 numéros est autorisé, appels en absence, appels reçus et numéros composés compris)

Composés Menu 3.3

Permet de visualiser tous les numéros composés. (Un maximum de 60 numéros est autorisé, appels en absence, appels reçus et numéros composés compris)

Mémos appels

Menu 3.4

Permet d'enregistrer des numéros de téléphone pendant la conversation et d'afficher la liste des numéros présents dans Mémo appels entrants (20 numéros au maximum).

Durée d'appels

Menu 3.5

Permet d'afficher la durée et le nombre des appels récemment composés et reçus. Permet également de réinitialiser le compteur d'appels.

Suppr. Journal

Menu 3.6

Permet d'effacer le contenu des trois historiques des appels.

Affichage

Permet de personnaliser les paramètres d'affichage.

Langue

Menu 4.1

Permet de paramétrer la fonctionnalité trilingue en fonction de vos préférences ; vous pouvez choisir entre français, arabe et anglais.

Horloge/raccourci

Menu 4.2

Permet de choisir une horloge à afficher sur votre téléphone mobile. Vous pouvez choisir entre l'Horloge analogique et l'Horloge numérique.

Heure et date

Menu 4.3

Cette option vous permet de choisir l'horloge affichée sur l'écran de votre téléphone.

Fond d'écran

Menu 4.4

Permet d'entrer la suite de caractères que vous souhaitez afficher. Vous pouvez configurer l'affichage de l'écran LCD en mode veille (jusqu'à 6 images).

Style du menu Menu 4.5

Permet de sélectionner le style du menu.

Jeu de couleurs Menu 4.6

Permet de sélectionner le jeu de couleurs souhaité.


Thèmes : noir ou blanc

Éclairage rythmique Menu 4.7

Permet de sélectionner un modèle pour un appel entrant.

Rétroéclairage Menu 4.8

Permet de définir les paramètres de l'écran LCD et du rétroéclairage du clavier.

Remarque Si vous appuyez plus d'une demi-seconde sur  en mode veille, le rétroéclairage est désactivé.

Luminosité Menu 4.9

Permet, à l'aide de la touche de navigation, de sélectionner le paramètre de contraste, sur une échelle allant du plus lumineux au plus sombre.

Profils Menu 5

1. Vibreur / 2. Silencieux / 3. Général /
4. Extérieur / 5. Casque

Les profils vous permettent de régler les paramètres de sonnerie de votre téléphone en fonction de votre environnement. Chaque profil contient des paramètres adaptés pour les fonctions suivantes : Type sonnerie, Tonalité, Bip touches, Volume sonnerie, Volume casque, Volume bip tches, Alert message et Réponse auto.

Organisateur

Agenda

Menu 6.1

Permet de stocker simplement vos rendez-vous et de recevoir des alertes de rappel. Vous pouvez en enregistrer jusqu'à 60.

Mémo

Menu 6.2

Permet de rédiger des mémos. Permet d'enregistrer jusqu'à 40 tâches.

Alarme

Menu 6.3

Permet de modifier l'heure d'une alerte d'événement. Vous pouvez en enregistrer jusqu'à 4 (Alarme 1 ~ 3 / Alarme rapide).

Extra

Sudoku

Menu 7.1.1

Il y a 9 carrés de 3 sur 3. Dans chaque petit carré, vous pouvez déposer un seul nombre d'entre 1~9, pas répéter. Sur les lignes horizontales et verticales, vous pouvez déposer un seul nombre d'entre 1~9, pas de répéter. Pour connaître les actions principales, reportez-vous au menu d'aide du téléphone.

Outils vocaux

Menu 7.2

Vous pouvez enregistrer un fichier vocal et vérifier l'enregistreur voix et les mémos appels vocaux entrants.

Enregistreur voix: jusqu'à 120 minutes

Mémos appels vocaux entrants: jusqu'à 30 minutes

Ces chiffres peuvent varier en fonction de l'utilisation de la mémoire du téléphone.

Chronomètre Menu 7.3

Permet de mesurer précisément un intervalle de temps.

Calculatrice Menu 7.4

Permet d'effectuer des calculs mathématiques simples.

Convertisseur Menu 7.5

Avant d'effectuer des conversions de devise, vous devez sélectionner la devise de départ(en général la monnaie de votre pays) et saisir les taux de change.

Horloge mondiale Menu 7.6

Permet de connaître le fuseau horaire du pays dans lequel se trouve votre correspondant. Vous pouvez personnaliser l'heure d'été dans le menu des options.

Remarque Pour Activer ou Désactiver l'heure d'été, appuyez sur Options, puis sélectionnez Heure d'été.

Services Menu 7.7

Permet d'utiliser les services proposés par le fournisseur de service. Les sous-menus diffèrent selon la carte Puce.

Multimédia

Appareil photo Menu 8.1

Cette touche vous permet de prendre des photos, de consulter votre galerie de photos, ainsi que les informations concernant la mémoire.

Prendre Photo Menu 8.1.1

Permet de prendre une photo. Avant la prise de vue, vous pouvez définir plusieurs paramètres.

Illum.: Général, Nuit

Mètre: Total, Centre

Filtre: Non, N&B, Négatif, Sépia

Résolution: 1280x960, 640x480, 320x240, 176x220, Répertoire

Mém.: Choisissez l'emplacement de votre choix dans la mémoire Interne/ Externe

Conti.: 1 feuille, 3 feuilles, 6 feuilles, 9 feuilles

N/B: Auto, Fluo., Tungsten, Lum. jour, Nuageux

Qualité: Qual. bas., Qual. moy., Qual. él.

Minuteur: Non, 3 s, 5 s, 10 s, 15 s

Photos amusantes Menu 8.1.2

Vous permet de prendre une photo dans différents cadres. Vous pouvez appliquer ces paramètres à une prise de vue classique.

Enregistrer vidéo Menu 8.1.3

Permet d'enregistrer une vidéo. Avant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez définir plusieurs paramètres. Les options disponibles sont les suivantes :

N/B: Auto, Fluo., Tungsten, Lum. jour, Nuageux

Qualité: Qual. bas., Qual. moy., Qual. él.

Filtre: Non, N&B, Négatif, Sépia

Mém.: Choisissez l'emplacement de votre choix dans la mémoire Interne/ Externe

1. Appuyez sur **[OK]** pour enregistrer une vidéo.
2. Appuyez sur **[OK]** pour arrêter l'enregistrement.
Appuyez sur la touche de fonction 1 pour suspendre ou reprendre l'enregistrement.

3. Appuyez sur la touche **[OK]** pour enregistrer la vidéo. Vous pouvez la visionner à partir de **Ma galerie vidéo**.

Remarque Vous pouvez enregistrer une vidéo d'une durée de 19 minutes dans la mémoire interne et de 120 minutes dans la mémoire externe. Lorsque la mémoire est saturée, l'enregistrement s'interrompt.

Galerie photos Menu 8.14
Permet d'afficher les photos enregistrées.

Galerie vidéos Menu 8.15
Permet d'afficher les vidéos précédemment enregistrées.

Paramètres Menu 8.16

1. **Enreg. auto.:** vous permet de choisir si vous souhaitez enregistrer automatiquement la photo après une prise de vue.
2. **Son du cache:** sélectionnez le son de la prise de vue.
3. **Effacer la galerie:** permet d'effacer chaque galerie.
4. **Verr. galleries:** permet de verrouiller toutes les galleries.
5. **Util. mémoire:** permet de vérifier l'utilisation de la mémoire.
6. **Réinitialiser réglages:** permet de réinitialiser les paramètres par défaut de l'appareil photo.

Infos mémoire Menu 8.17
Permet de vérifier le statut d'utilisation de la mémoire.

MP3

Menu 8.2

Le MC6200 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

1. **Boîte à musique:** permet d'afficher tous les morceaux stockés dans la mémoire externe ou le téléphone.
2. **Ma liste:** permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.
3. **Animation MP3:** permet de sélectionner la surface MP3 voulue.

Remarque L'utilisateur peut stocker des éléments dans la carte mémoire grâce à l'option PC Sync.

Radio FM

Menu 8.3

La radio prend en charge des fonctionnalités générales, telles que la modification de canaux, la recherche automatique, la réinitialisation des canaux et plusieurs méthodes de sortie des sons. En outre, lorsque vous écoutez la radio, les autres fonctions, prises en charge par le téléphone, peuvent être utilisées simultanément. (Reportez-vous à la page 10.)

Remarque Enreg. Radio : vous pouvez enregistrer des programmes radio FM à l'aide de l'option d'enregistrement FM. Les enregistrements sont stockés dans Mes fichiers (Mes fichiers>Mémoire interne/Mémoire externe>Sons > Enreg. Radio). Vous pouvez définir les enregistrements FM comme sonnerie ou alarme.

Mes Fichiers Menu 8.4

Les fichiers sont classés par image / film / son. Vous pouvez les définir comme sonnerie, alarme, fond d'écran ou les utiliser pour définir l'ID l'appelant, etc.

Paramètres

Mon menu Menu 9.1

Permet d'accéder rapidement à votre menu favori en personnalisant la fonction Mon menu.


Transfert d'appel Menu 9.2.1

Permet de transférer tous les appels entrants vers un autre numéro ou une autre boîte vocale.

Appel en attente Menu 9.2.2

Lorsqu'un appel est en cours, il se peut que vous entendiez deux bips indiquant l'arrivée d'un autre appel entrant. Lorsqu'elle est activée, cette fonction permet de mettre en attente l'appel actif pendant que vous répondez à l'autre appel entrant.

Mode réponse Menu 9.2.3

Pour prendre un appel entrant, appuyez sur n'importe quelle touche, sauf .

Rappel auto Menu 9.2.4

Permet de définir l'intervalle de temps qui doit s'écouler avant que le téléphone ne recompose automatiquement le numéro d'un correspondant que vous ne parvenez pas à joindre.

Confidentialité voix Menu 9.2.5

Permet de choisir entre Conversation privée standard ou améliorée en cas d'appel CDMA.

Mode Clear Voice Menu 9.2.6

Permet d'Activer/Désactiver le système Audio AGC (Auto Gain Control).

Ce système propose une meilleure qualité audio. En activant l'AGC, vous pouvez contrôler les niveaux dynamiques de volume de la voix en émission et en réception selon l'environnement.

Minutrie Menu 9.2.7

Permet d'afficher en direct la durée d'un appel en cours.

Alerte de connexion d'appel

Menu 9.2.8

Permet de définir une alerte indiquant la réussite d'une connexion d'appel.

SMS quand rejet d'appel Menu 9.2.9

Permet de personnaliser le message envoyé dans le cas d'un rejet d'appel au moyen de la touche de fonction droite.

Verrouillage clavier Menu 9.3.1

Permet d'éviter de composer un numéro accidentellement.

Mode Avion Menu 9.3.2

Lorsque votre téléphone est en mode Avion, vous ne pouvez pas passer d'appels, en recevoir, ni accéder à des informations en ligne.

Param. données Menu 9.3.3

Permet de sélectionner la vitesse en bauds.

Alerte de service Menu 9.3.4

Permet de définir une alerte indiquant un changement de service.

Version Menu 9.3.5

Permet d'afficher la version du logiciel et de la liste S/W, PRL.

Demande code PIN Menu 9.4.1

Lorsque cette fonction est activée, vous devez systématiquement saisir votre code PIN pour vérification. Au démarrage du téléphone, entrez le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) de la carte Puce. Sans ce code, vous ne pouvez accéder aux informations de contact, ni composer de SMS, ni émettre/répondre à un

appel. Pour une assistance supplémentaire, veuillez contacter le service clientèle Wana.

Mode Verrouillage Menu 9.4.2

Conserve votre téléphone contre une utilisation non autorisée. (Code de verrouillage par défaut est 0000)

Numéros d'urgence Menu 9.4.3

Les numéros 190, 177 et 150 sont actifs même lorsque le téléphone est verrouillé ou en mode restreint.

Modifier code Menu 9.4.4

Permet de saisir un nouveau code de verrouillage ou code PIN à quatre chiffres.

Effacer la mémoire Menu 9.4.5

Permet d'effacer la mémoire (code de verrouillage requis).

Remarque Code de verrouillage par défaut : 0000

Réinitialisation Menu 9.4.6

Permet d'effacer toutes les informations enregistrées dans le répertoire ou toutes les données du téléphone, puis de restaurer les valeurs par défaut du téléphone ou de certains menus.

Remarque Le code de verrouillage est requis. Le code de verrouillage par défaut est 0000.

FONCTIONS UTILISÉES AU COURS D'UN APPEL

Mémos appels

Pendant un appel : Appuyez sur la touche fonction 1 Options(1)

Permet de noter le numéro de téléphone que vous dicte votre interlocuteur. 20 numéros au maximum.

Silence/Annuler Silence

Pendant un appel : Appuyez sur la touche fonction 1 Options(2)

Permet de verrouiller le micro du téléphone afin d'éviter que l'interlocuteur n'entende les sons et paroles émanant de votre environnement.

Confidentialité voix activée/désactivée

Pendant un appel : Appuyez sur la touche fonction 1 Options(3)

Permet de choisir entre Conversation privée standard ou améliorée en cas

d'appel CDMA. La confidentialité est inhérente à la technologie CDMA.

Mémo vocal

Pendant un appel : touche de fonction 1 Options(4)

Permet d'enregistrer une conversation téléphonique.


Rech.

Pendant un appel : Appuyez sur la touche fonction 1 Options(5)

Vous permet de rechercher des listes de contacts dans votre répertoire.

Réglage de l'activation du mode haut-parleur.

Pendant un appel : appuyez sur 

Pendant un appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver rapidement le haut-parleur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement et respecter les consignes suivantes pour une utilisation correcte et sans danger de votre téléphone, et pour prévenir tout dommage. Après lecture, veuillez également conserver ce guide dans un endroit facilement accessible.

Règles de sécurité applicables à l'adaptateur et au chargeur

- L'adaptateur et le chargeur ont été conçus uniquement pour une utilisation en intérieur.

Informations sur la batterie et précautions d'utilisation

- Lorsque vous mettez une batterie au rebut, veuillez vous conformer aux règles en vigueur.

- Utilisez uniquement les chargeurs agréés par LG et spécialement conçus pour votre modèle de téléphone ; vous prolongerez ainsi la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours être propres.
- Rechargez la batterie après une longue période de non-utilisation afin d'optimiser sa durée de vie.
- Celle-ci peut varier en fonction de l'utilisation du téléphone et des conditions extérieures.
- La fonction d'autoprotection de la batterie coupe l'alimentation du téléphone lorsque son fonctionnement n'est pas normal. Dans ce cas, retirez la batterie, réinstallez-la, puis rallumez le téléphone.

Avertissement général

- Pour éviter tout risque de blessure grave, n'utilisez pas de batterie endommagée et ne portez jamais une batterie à votre bouche.
- Ne placez pas le téléphone à proximité de cartes de crédit, de cartes téléphoniques, de carnets de banque, de cartes de transport et autres supports magnétiques. Les informations stockées sur ces supports pourraient être altérées par le magnétisme du téléphone.
- Une trop longue communication téléphonique peut détériorer la qualité de l'appel à cause de la chaleur générée pendant l'utilisation.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléphone pendant une longue période, placez-le dans un endroit sûr et vérifiez que le cordon d'alimentation est bien débranché.
- L'utilisation du téléphone à proximité d'équipements de réception (TV ou radio, par exemple) peut provoquer des interférences.
- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. Le contact d'une antenne endommagée avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Veuillez contacter un centre agréé par LG pour remplacer l'antenne.
- Ne l'immergez pas dans de l'eau. Si cela se produit, éteignez-le immédiatement et ôtez la batterie. Si votre téléphone ne fonctionne pas, veuillez l'apporter à un centre agréé par LG.
- Le cordon d'alimentation comporte du plomb. Il est reconnu que ce produit chimique peut être à l'origine de cancers, de malformations congénitales ou d'autres problèmes du même type. Lavez-vous les mains avant d'utiliser le téléphone.

- Ne peignez pas votre téléphone.
- Il est possible que les données enregistrées sur votre téléphone soient effacées en cas de mauvaise utilisation, de réparation du téléphone ou de mise à niveau du logiciel. Veuillez sauvegarder vos numéros de téléphone importants. (Il est également possible que vos sonneries, vos messages textes, vos messages vocaux, vos photos et vos vidéos soient effacés.) Le fabricant ne peut pas être tenu responsable des dommages entraînés par la perte des données.
- N'allumez ou n'éteignez pas votre téléphone lorsque vous l'avez à l'oreille.