





PN: MMBB0370981 (1.0) WR

Ecranul de start

Puteți trage și face clic imediat pe opțiunea dorită, în toate tipurile de ecran de start.



Ecran de start cu aplicație widget - Când atingeți în partea dreaptă jos a ecranului, apare panoul pentru aplicația widget din telefonul mobil. Atunci când înregistrați aplicația widget prin tragerea ei, aplicația widget este creată în locul în care a fost fixată.

Ecran de start Livesquare - Pe ecranul Livesquare, puteți efectua cu ușurință un apel și trimite un mesaj la numărul alocat unui avatar. Pentru a utiliza funcția de apelare, mesaje sau contacte, selectați un avatar și alegeți pictograma **Tastă rapidă** pe care doriți s-o utilizați.

Pictograma Tastă rapidă

Introducerea textului

Există cinci moduri de introducere a textului:

Tastatură, Tastatură, Scriere de mână-Ecran, Scriere de mână-Casetă, Casetă dublă-scris de mână.

Puteți alege metoda de introducere apăsând și **Metoda de introducere.**

Atingeți pentru a activa modul T9. Această pictogramă este afișată doar când alegeți **Tastatură** ca metodă de introducere.

Atingeți pentru a alege limba tastării.

Atingeți pentru a comuta între numere, simboluri și introducerea de text.

Utilizați tasta **Shift** pentru a comuta între scrierea cu majuscule și minuscul.

Recunoașterea scrisului de mână

În modul **Scris de mână**, nu trebuie decât să scrieți pe ecran și telefonul GS290 va converti scrisul de mână în mesaj. Selectați **Scriere de mână-Ecran sau Scriere de mână-Casetă** conform vizualizării dvs. preferate.

Atingeți pentru a șterge imaginea.

Atingeți pentru a realiza imediat o altă fotografie. Fotografia dvs. curentă va fi salvată.

Atingeți pentru a vizualiza o galerie cu fotografiile salvate.

Utilizarea setărilor avansate

Din vizor atingeți pentru a deschide toate opțiunile de setări avansate.

Puteți modifica setările camerei derulând meniul circular. După selectarea opțiunii, atingeți butonul OK.







Camera video

Realizarea unui videoclip rapid

1 Apăsăți tasta pentru cameră din partea dreaptă a telefonului pentru câteva secunde.

SFATI Pentru a comuta la modul cameră sau la modul video, deplasați în sus/in jos pictograma pentru cameră sau video în partea centru-dreapta a vizorului.

2 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul videoclipului.



Ecran de start apelare rapidă - Când atingeți apare lista de apelare rapidă. Puteți apela, trimite un mesaj sau edita contactul direct din acest ecran de start.

SFATI! Interfața cu utilizatorul este bazată pe trei tipuri de ecran de start. Pentru a comuta între ecranele de start, treceți repede cu degetul peste afișaj de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga.

Setări e-mail

Atingeți **E-mail** din fila **COMUNICARE**.

Dacă nu este configurat contul de e-mail, porniți expertul de configurare e-mail și finalizați-l.

Puteți verifica și edita setările prin selectarea . De asemenea, puteți verifica setările suplimentare, care au fost completate automat la crearea contului.

Modificarea setărilor pentru e-mail

1 Atingeți **E-mail** din fila **COMUNICARE**.

2 Atingeți și selectați **Setări e-mail**

Modificarea setărilor unui mesaj text

Atingeți **Mesagerie** din fila **COMUNICARE**, apoi atingeți **Setări**.

Selecțai **Mesaj text**.

Centru SMS - Introduceți detaliile pentru centrul de mesaje.

Raport de livrare - Deplasați comutatorul către stânga pentru a primi confirmarea că mesajele dumneavoastră au fost livrate.

Perioadă de valabilitate - Alegeți cât timp vor rămâne mesajele stocate în centrul de mesaje.

Tipuri de mesaje - Convertiți textul în **Text, Voce, Fax, X.400**

3 Apăsăți o dată tasta pentru cameră de pe telefon pentru a începe înregistrarea. Alternativ, puteți atinge punctul roșu .

4 **●** Rec și apărea în partea inferioară a vizorului, iar cronometrul din partea inferioară va afișa durata videoclipului.

5 Pentru a întrerupe videoclipul, atingeți și reluați selectând .

6 Atingeți pe ecran sau apăsați încă o dată pentru a opri înregistrarea.

După realizarea unui videoclip

O imagine statică reprezentând videoclipul efectuat va apărea pe ecran. Numele videoclipului defilează în partea de jos a ecranului, împreună cu opt pictograme situate lateral dreapta și stânga.

Atingeți pentru a reda videoclipul.

Atingeți pentru a trimite videoclipul ca **Mesaj sau E-mail** sau prin **Bluetooth** sau **YouTube**.

Atingeți pentru a edita videoclipul.

Instalarea cartei SIM și a acumulatorului

Instalarea cartei SIM

Când vă abonați la o rețea de telefonie celulară, vi se oferă o cartelă SIM pentru conectare, care conține detaliile abonamentului dvs., precum codul PIN, alte servicii opționale disponibile și alte opțiuni.

Important! > Cartela SIM și contactele din aceasta pot fi avariate foarte ușor dacă acea cartelă este zgâriată sau indoită, astfel încât este bine să fiți atent când inserați, manevrați sau scoateți cartela. Păstrați toate cartelele SIM într-un loc unde copiii mici nu pot ajunge.

Ilustrații

Închideți întotdeauna telefonul și deconectați încărcătorul înainte de a scoate bateria.

- 1 Scoateți carcasa spate.
- 2 Scoateți bateria.
- 3 Introduceți cartela SIM.
- 4 Introduceți setul de baterii.
- 5 Atașați carcasa spate.
- 6 Încărcați bateria.



Apeluri

Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând minitastatura.
- 3 Atingeți pentru a efectua apelul.
- 4 Pentru a încheia apelul, apăsați tasta inteligentă.

SFATI! Pentru a introduce + pentru efectuarea unui apel internațional, apăsați și mențineți apăsată tasta . Apăsăți tasta **Pornire** pentru a bloca ecranul tactil și a preveni efectuarea unui apel din greșală.

Efectuarea unui apel din Contacte

- 1 În ecranul de start atingeți pentru a deschide **Contacte**.
- 2 Atingeți caseta câmpului **Nume** din partea superioară a ecranului și introduceți primele câteva litere ale contactului pe care doriți să-l apelați utilizând minitastatura.
- 3 Din lista filtrată, atingeți pictograma **Apel** de lângă contactul pe care doriți să-l apelați. Apelul va utiliza numărul implicit dacă există mai multe numere pentru contactul respectiv.

sau E-mail.

Codificarea caracterelor - Alegeți modul de codificare a caracterelor. Acest lucru influențează dimensiunea mesajelor și, în consecință, costurile datelor.

Trimiteți text lung ca - Alegeți să trimiteți un text ca **SMS multiple** sau ca **MMS (mesaj multimedia)**.

Modificarea setărilor unui mesaj multimedia

Atingeți **Mesagerie** din fila **COMUNICARE**. Derulați și alegeți **Setări și Mesaj multimedia**.

Mod de preluare - Alegeți între **Rețea în țara de reședință** sau **Rețea în străinătate**. Dacă alegeți apoi **Manual** veți primi două notificări pentru MMS (mesaje multimedia) putând decide dacă doriți să le descărcați în întregime.

Raport de livrare - Alegeți să solicitați și/sau să permiteți un raport de livrare.

Răspuns de citire - Alegeți să solicitați și/sau să permiteți o confirmare de citire.

Prioritate - Alegeți nivelul de prioritate al mesajelor MMS.

Perioadă de valabilitate - Alegeți cât timp va rămâne mesajul salvat în centrul de mesaje.

Atingeți pentru a redenumi videoclipul.

Atingeți pentru a reveni la meniul anterior.

Atingeți pentru a șterge videoclipul pe care tocmai l-ați realizat și confirmați atingând **Da**. Vizorul va apărea din nou.

Atingeți pentru a înregistra imediat alt videoclip. Înregistrarea video curentă va fi salvată.

Atingeți pentru a vizualiza o galerie cu videoclipuri și fotografii salvate.

Fotografiile și video clipurile

Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor

- 1 Atingeți de pe ecranul de previzualizare al camerei.
- 2 Pe ecran va apărea galeria.
- 3 Atingeți videoclipul sau fotografia pentru a le deschide complet.

Editarea fotografiilor

1 Deschideți fotografia pe care doriți s-o editați și atingeți pentru a afișa opțiunile.

2 Atingeți pictogramele pentru a modifica fotografia:

- 4 Sau, puteți să atingeți numele contactului și să selectați numărul de utilizat dacă există mai multe numere pentru contactul respectiv. De asemenea, puteți să atingeți pentru a iniția apelul la numărul implicit.

Acceptarea și respingerea unui apel

Când sună telefonul, atingeți tasta inteligentă pentru a răspunde la apel.

Pentru a dezactiva soneria, glisați capacul în sus. Această acțiune va debloca telefonul dacă este blocat, apoi apăsați . Această opțiune este utilă dacă ați uitat să schimbați profilul în **Silențios** pe durata unei întâlniri. Atingeți pentru a respinge un apel primit.

Modificarea setărilor de apel obișnuite

- 1 Atingeți **Setări apel** din fila **SETĂRI**.
- 2 Derulați și atingeți **Setări comune**.

Contacte

Căutarea unui contact

Există două modalități de a căuta un contact:

Durata planșei - Alegeți cât timp vor apărea afișate pe ecran diapozitivele.

Mod de creare - Alegeți modul pentru mesaj.

Ora livrării - Alegeți cât timp va trece înaintea livrării unui mesaj.

Centru MMS - Alegeți unul din listă sau adăugați un centru de mesaje nou.

Serviciile de rețele sociale (SNS)

Telefonul dvs. GS290 are SNS, care vă permite să vă bucurați de rețeaua socială și să o administrați.

NOTĂ: Pot fi percepute costuri suplimentare când vă conectați și utilizați serviciile online. Verificați aceste tarife la operatorul de rețea.

Atingeți meniul **Comunități** și selectați un site.

SFATI! Facebook este o aplicație nativă preîncărcată în telefon, ușor de accesat. Twitter este o aplicație java bazată pe tehnologia Java. Alte aplicații au acces la serviciile WAP (Protocol pentru aplicații wireless).

NOTĂ: Caracteristica SNS este o aplicație cu transfer intensiv de date. Pot fi percepute costuri suplimentare când vă

Deplasați-vă degetul pe ecran pentru a selecta zona.

Desenați ceva cu mâna liberă pe fotografie. Selectați grosimea liniei de la cele patru opțiuni, apoi culoarea pe care doriți să o utilizați.

Adăugați text la fotografie.

Decorați fotografiile cu ștampile. Alegeți dintre diferitele ștampile și culori și atingeți fotografia în locul în care doriți să le plasați.

Ștergeți ce desenați. De asemenea, puteți să selectați dimensiunea radierii.

Atingeți pentru a reveni la galerie.

Salvați modificările efectuate asupra fotografiilor. Selectați pentru a salva modificările peste **fișierul original** sau sub forma unui **fișier nou**. Dacă selectați **Fișier nou**, introduceți un nume pentru fișier.

Anulați ultimul efect sau ultima editare pe care ați efectuat-o pe fotografia respectivă.

Atingeți pentru a deschide opțiunile de filtrare.

Puteți regla fotografia selectată.

Componentele telefonului



- 1 Atingeți **Contacte** din fila **COMUNICARE**.
 - 2 Atingeți **Căutare**.
 - 3 Va apărea o listă de contacte. Prin tastarea primei litere a numelui contactului în câmpul **Nume** accesați zona alfabetică corespunzătoare din listă.
- Adăugarea unui contact nou**
- 1 Atingeți **Contacte** din fila **COMUNICARE**, apoi atingeți **Adăugare contact**.
 - 2 Alegeți dacă salvați contactul în **Telefon sau SIM**.
 - 3 Introduceți numele și prenumele dvs.
 - 4 Puteți introduce până la cinci numere diferite pentru fiecare contact.
 - 5 Adăugați o adresă de e-mail. Puteți să introduceți maxim două adrese de e-mail diferite pentru fiecare contact.
 - 6 Alocați contactul la unul sau mai multe grupuri.
 - 7 Atingeți **Salvare** pentru a salva contactul.
- Modificarea setărilor contactelor**
- Puteți adapta setările contactelor astfel încât înregistrările din **Contacte** să corespundă propriilor dumneavoastră preferințe.

conectați și utilizați serviciile online. Verificați aceste tarife la operatorul de rețea.

Facebook (Continuare SNS)

Acasă: Conectați-vă și veți vedea starea actualizată a prietenilor dvs. Introduceți comentariul despre starea nouă sau verificați celelalte opțiuni.

Profil: Puteți selecta actualizările pentru **Afișaj > Stare și puteți scrie starea curentă**. Vizualizați detaliile despre informații și încărcați fotografia atingând **Album > Încărcare fotografie**.

Prieteni: Căutați-vă prietenii în Facebook selectând **Căutare**. **Mesaj:** Puteți vedea folderul **Primește/Trimis** și puteți scrie un mesaj SN.

SFATI! Utilizarea aplicației widget feed Facebook Trageți aplicația widget feed facebook din tava aplicației widget și atingeți OK. Dacă aplicația widget facebook este înregistrată pe ecranul de start, vor fi afișate cele mai recente 3 feed-uri de pe site-ul SN. De asemenea, puteți accesa aplicația facebook direct, atingând aplicația widget feed.

Muzică

Pentru a accesa player-ul muzical, atingeți **Muzică** din fila **DIVERTISMENT**. De aici puteți accesa mai multe foldere: **Redate recent** - Puteți asculta melodiile redate recent.

Toate melodiile - Conține toate melodiile pe care le aveți pe telefon, cu excepția muzicii implicate preîncărcate.

Artiști - Căutați prin colecția de muzică după numele artistului.

Albume - Căutați prin colecția de muzică după numele albumului.

Genuri - Căutați prin colecția de muzică după genuri muzicale.

Liste de redare - Conține toate listele de redare pe care le-ați creat.

Redare aleatorie - Redă melodiile în ordine aleatorie.

Transferarea muzicii în telefon

Cel mai simplu mod de a transfera melodii pe telefonul dvs. este utilizând tehnologia Bluetooth sau cablul de date. De asemenea, puteți utiliza LG PC Suite. Pentru transferuri folosind tehnologia Bluetooth:

1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au tehnologia Bluetooth activată și că sunt conectate unul la celălalt.



Conectorul pentru "Mâini libere" sau căști stereo

Gest de blocare ecran

Gest de blocare ecran - setează un gest pentru cele 9 aplicații extinse de scurtături. Caracteristica Gest în ecran de blocare permite utilizatorilor să deblocheze telefonul și să execute aplicațiile direct, când trasează un gest pe ecran. Pentru a configura această caracteristică,

- 1 Selectați **Menu** - **Setări ecran** - **Gest de blocare ecran**
- 2 Trageți și plasați gestul preferat din partea de jos a ecranului către aplicațiile pe care doriți să le atribuiți gestului respectiv.

SFATI! Trasați forma pentru a accesa meniul Gest de blocare ecran în ecranul de blocare.

Atingeți **Contacte** din fila **COMUNICARE**, apoi atingeți **Setări**.

Mesagerie

Telefonul GS290 combină mesajele SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți **Mesagerie** din fila **COMUNICARE**. Apoi atingeți **Mesaj nou** pentru a începe compunerea unui mesaj nou.
- 2 Atingeți **Inserare** pentru a adăuga o imagine, un videoclip, un sunet, un șablon etc.
- 3 Atingeți **Destinatar** în partea inferioară a ecranului pentru a introduce destinatarii. Apoi introduceți numărul sau atingeți pentru a selecta un contact. Puteți chiar să adăugați mai multe contacte.
- 4 La sfârșit, atingeți **Trimitere**.

⚠️ AVERTISMENT: Dacă adăugați o imagine, un videoclip sau un sunet la un SMS, acesta va fi convertit automat în MMS și veți fi taxat în consecință.

Camera

Fotografierea rapidă

- 1 Apăsăți tasta de pe partea dreaptă a telefonului.
- 2 Când camera a focalizat pe subiectul dvs., atingeți din partea centru-dreapta a ecranului pentru a realiza fotografia. De asemenea, puteți apăsa ferm tasta din partea laterală a telefonului.

SFATI! Pentru a comuta la modul cameră sau la modul video, deplasați în sus/in jos pictograma pentru cameră sau video în partea centru-dreapta a vizorului.

După realizarea unei fotografii

Fotografia realizată se va afișa pe ecran. Numele imaginii este afișat împreună cu patru pictograme în partea dreaptă.

Atingeți pentru a trimite fotografia ca mesaj, e-mail sau prin Bluetooth.

Atingeți pentru a seta o imagine pentru ecranul de start.

Atingeți pentru a edita fotografia.

Atingeți pentru a redenumi fotografia.

Atingeți pentru a reveni la meniul anterior.

2 Selectați fișierul cu muzică de pe celălalt dispozitiv și apoi Trimiteți prin Bluetooth.

3 După expedierea fișierului trebuie să acceptați primirea acestuia pe telefon, atingând **Da**.

4 Fișierul trebuie să apară în **Muzică > Toate melodiile**.

