



| LG-MC3330 | دليل المستخدم



| LG-MC3330 | Guide d'utilisation

P/N : MMBB0233601 (1.0) 

2	أجزاء الهاتف	13	إدخال و تحرير المعلومات
4	الأيقونات التي تظهر على الشاشة		إدخال المعلومات باستخدام
5	استخدام البطارية و الشاحن	13	T9 إدخال نص
5	تركيب و نزع البطارية	15	الرسائل
6	شحن البطارية	15	كتابة نص
7	مستوى شحن البطارية	17	مقدمة
8	الوظائف الأساسية	18	مميزات القائمة
8	تشغيل و إطفاء الهاتف	27	معلومات السلامة
8	تغيير لغة العرض		السلامة فيما يتعلق بالشاحن و
9	وضعية الطائرة	27	المحول
10	إجراء مكالمات		معلومات حول البطارية و
11	الرد على المكالمات	27	العناية بها
12	شجرة القائمة	28	ملاحظة عامة

يُظهر الشكل التالي الأجزاء الرئيسية لهاتفك المحمول.

1. السماعة
2. مفتاح OK
3. المفتاح الوظيفي 1
4. مفتاح الإتصال
5. مفتاح المسح
6. مفتاح الهزاز
7. الميكروفون
8. فتحة البيانات
9. مقبس سماعتي الرأس
10. شاشة LCD
11. مفتاح التحرك الرباعي
12. المفتاح الوظيفي 2
13. مفتاح الإنهاء/الطاقة
14. لوحة مفاتيح أجنبية رقمية
15. مفتاح حماية المفاتيح
16. فتحة الشاحن



لوحة مفاتيح أجنبية رقمية تمكنك هذه المفاتيح من إدخال أرقام و أحرف و إختيار مواد القائمة.


مفتاح التحرك الرباعي التحرك هذا يسمح لك

بالدخول السريع إلى  الرسائل و رسائل الإعلام الخاصة بالبريد الصوتي.

 نغمة الرنين،  منظم المواعيد

 وضعيات.

مفتاح الهزاز في وضعية الإنتظار، قم بإعداد

وضعية الإهتزاز و ذلك بالضغط مع الاستمرار على مفتاح  لمدة ثانيتين تقريباً.

مفتاح المسح إضغظ لحذف مسافة مفردة أو حرف. إضغظ مع الاستمرار لحذف كامل الكلمات.

OK مفتاح يقبل الخيار المضاء عند التحرك ضمن

قائمة ما. عند الضغط عليه في وضعية الإنتظار، ينتقل إلى "قائمتي".

LCD شاشة تعرض الرسائل و الأيقونات.

المفاتيح الوظيفية أسماء وظائف هذه المفاتيح

تظهر في أسفل الشاشة

● **المفتاح الوظيفي 1**

يستخدم لعرض وظيفة قائمة الإعدادات.

و يقبل الخيار المضاء خلال التحرك ضمن قائمة ما.

● **المفتاح الوظيفي 2**

يستخدم للبحث في دفتر الهاتف، و يغير وضعيات إدخال نص و تحرير.

مفتاح الإتصال يسمح للمستخدم بالإتصال و الرد

على المكالمات. و بالرؤية و إعادة الإتصال من خلال سجل المكالمات.

مفتاح الإنهاء/الطاقة يستخدم للتشغيل/الإطفاء

و لإنهاء مكالمة ما. وباستخدام هذا المفتاح، يمكنك العودة إلى شاشة عرض القائمة الرئيسية.

عند الضغط لمرة واحدة، عند استقبال مكالمة، يتوقف الهاتف عن الرنين أو الإهتزاز حسب الوضعية التي

هو فيها. اضعط مرتين لرفض المكالمة.

الأيقونات التي تظهر على الشاشة

تعرض شاشة الهاتف العديد من الأيقونات التي تظهر عند تشغيل الهاتف.

تُعرض قوة الإشارة الواردة إلى الهاتف
وقوة الإشارة الحالية يُشار إليها بعدد
الخطوط المعروضة على الشاشة.



في الوضعية العامة 

في وضعية الصمت 


خدمة غير متوفرة
الهاتف لا يتلقى أي إشارة شبكة.



في وضعية التنبيه 

قيد الإستخدام.
مكالمة قيد الإجراء.



في وضعية الإهتزاز فقط 

* ليس هناك أيقونة تشير إلى أن
الهاتف في وضعية إنتظار.

في وضعية الهواء الطلق

مستوى الشحن.

يشير إلى مستوى شحن البطارية.



يشير إلى أنه تمّ استلام رسالة نصية.



إشحن البطارية بالكامل قبل أول إستخدام للهاتف.

يأتي الهاتف و معه بطارية قابلة لإعادة الشحن.
واظب على شحن البطارية عند عدم إستخدام الهاتف للتمكن من الوصول إلى
أطول وقت محادثة و وقت انتظار عند إستخدامه.



تركيب و نزع البطارية

- للتركيب، أدخل البطارية في الفتحة الموجودة في خلف الهاتف،
و أدخل أسفل البطارية في الشق الموجود في أسفل سماعة الهاتف.
إضغط الغطاء إلى الأسفل برفق حتى يطبق المزلاج في مكانه الصحيح.
- للنزع، إدفع الغطاء الخلفي إلى الأسفل. إدفع اللسان بيد واحدة و ارفع أعلى البطارية لفصلها.



شحن البطارية

لإستخدام المحول الشاحن الخاص بالتيار المتناوب المرفق مع هاتفك:

1. صل محول الشاحن بمأخذ التيار الكهربائي.
 2. أدخل النهاية المدورة للمحول في مقبس المحول الموجود في أسفل الهاتف.
(تأكد من أن البطارية مركبة.)
- حالما يبدأ الهاتف بالشحن، تُظهر أيقونة البطارية تقدّم مستمر من فارغة  إلى مليئة .
- يستغرق الشحن الكامل لبطارية فارغة تماماً حوالي ثلاث ساعات. عندما يتم الشحن الكامل، تشير أيقونة البطارية إلى ذلك بالوميض.


مستوى شحن البطارية

يظهر مستوى شحن البطارية في أعلى يمين شاشة LCD .






عندما يصبح مستوى شحن البطارية منخفضاً، سوف يندرك مُشعر انخفاض البطارية بثلاث طرق: بإصدار نغمة صوتية، و بوميض الخط الخارجي لأيقونة البطارية، و بعرض أعد شحن البطارية و إذا وصل مستوى شحن البطارية إلى مستوى متدن للغاية، يتوقف الهاتف عن العمل بشكل تلقائي و لا يتم حفظ الوظائف التي هي في طور التنفيذ.

تشغيل و إطفاء الهاتف

1. ركب بطارية مشحونة أو صل الهاتف بمصدر طاقة خارجي مثل الشاحن الذي هو بحجم قداحة السجائر، الشاحن العادي.
2. اضغط إلى الأسفل و باستمرار على المفتاح  لمدة ثابنتين حتى تُضيء شاشة LCD .

كما هو الحال في أجهزة الإتصال الأخرى،الرجاء تجنب أي احتكاك غير ضروري بالهوائي عندما يكون الهاتف مشغلاً.

تغيير لغة العرض

1. في وضعية الإنتظار، اضغط على المفتاح الوظيفي 1 القائمة.
2. اضغط  ،  .
3. اختر English/العربية/Français بـ  ثم اضغط على المفتاح الوظيفي 1.

وضعية الطائرة

عندما يكون هاتفك في وضعية الطائرة، لا يستطيع إجراء أو الرد على أية مكالمة أو الدخول إلى المعلومات المتوفرة على شبكة الانترنت. يمكنك استخدام ميزات الهاتف الأخرى، مثل ألعاب، منظم المواعيد، مفكرة، إلخ. عند تفعيل وضعية الطائرة، تظهر رسالة "وضعية الطائرة في حالة تشغيل" على الشاشة.

1. في وضعية الإنتظار، اضغط على المفتاح الوظيفي 1 القائمة،

6	ccc mno
---	------------

،

3	def
---	-----

،




2	ت abc
---	----------

،






2. اختر تشغيل أو إيقاف تشغيل و اضغط على المفتاح الوظيفي 1.

إجراء مكالمة

اتبع الخطوات التالية في كل مرة تقوم فيها بإجراء مكالمة:

1. تأكد من أن الهاتف في حالة تشغيل. إن لم يكن، اضغط إلى الأسفل مع الإستمرار على  لمدة ثانيتين.
2. ركب رقم الهاتف ثم اضغط .
- إذا كان الهاتف مقفولاً، اضغط على المفتاح الوظيفي 2 فك قفل و ركب رقم القفل السري المؤلف من أربع خانات .
3. لإنهاء المكالمة اضغط على .

الرد على المكالمات

1. عندما يرن أو يهتز الهاتف (إذا تم تفعيل وضعية الإهتزاز من قبل)، اضغط على أي مفتاح (ما عدا ) أو  حسب إعدادات المكالمة.
- عند الضغط على  لمرة واحدة، عند الرد على مكالمة، يتوقف الهاتف عن الرنين أو الإهتزاز حسب الوضعية التي هو فيها . اضغط  لمرة واحدة لرفض المكالمة.
2. لإنهاء مكالمة تم الرد عليها، اضغط .
3. إذا كنت في وضع لايسمح لك بالرد على مكالمة، فإن ضغط المفتاح الوظيفي 2 سيؤدي إلى إرسال رسالة SMS معدة مسبقاً إلى المتصل. يمكن تحرير الـ SMS باستخدام وظيفة "تحرير SMS بعد رفض المكالمة" الموجودة تحت إعدادات مكالمة.

1. الاسماء

1. إضافة اسم
2. بحث
3. المجموعات
4. اتصال سريع
5. مساعدة

2. الرسائل

1. كتلة
2. الرسائل الواردة
3. الرسائل المرسلة
4. البريد الصوتي
5. الأرشيف
6. المسودات
7. النماذج
8. مجموعات SMS
9. مسح الرسائل
0. ظبط الرسائل
- *. مساعدة

3. سجل المكالمات

1. لم يرد عليها
2. تم تلقيها
3. تم طلبها

4. مذكر مكال ورد

5. مدة المكالمة
6. مسح المحفوظات
7. مساعدة

4. الأنماط

1. اهتزاز فقط
2. صامت
3. علم
4. خارجي
5. سماع الرأس
6. طقم السيارة
7. مساعدة

5. عرض الشاشة

1. اللغة
2. الساعة
3. الخلفية
4. نمط القائمة
5. إضاءة إيقافية
6. إضاءة خلفية
7. التباين
8. مساعدة

6. ضبط الهاتف

1. القائمة
2. اتصل
3. الهاتف
4. الحماية

7. المنسق

1. المجدول
2. المهام
3. منكرة
4. مكالمة محجوزة
5. التنبيه
6. ساعة إيقاف
7. الحاسبة
8. محول الوحدات
9. الساعة العالمية
0. مساعدة

8. الألعاب

1. فكرة بلاعة مفاجئة
2. اللعبة نفسها
3. برج هانوي

إدخال المعلومات باستخدام T9 إدخال نص

في حقل إدخال نص، اضغط على المفتاح الوظيفي 2 و اختر طريقة الإدخال بضغط مفتاح التحرك إلى أسفل/أعلى .

هناك 7 طرق إدخال - 123 ، Fr_Abc، T9Fr، Arab، T9Arab، رمز، وجوه، T9En و Abc.

- مفتاح الانتقال  : يستخدم لتغيير حالة الحروف.

الطباعة في وضع T9

مثلا، لكتابة "Call the office"، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط: المفتاح الوظيفي 2 لتغيير حالة الحروف إلى T9En.

2. اضغط:   2 abc  2 اكر  5 اكر  5 اكر

3. اضغط:  # space لإكمال الكلمة و إضافة مسافة.

4. اضغط:  8 tuv  4 ghi  3 def  # space  6 mno  3 def  3 def  4 ghi  2 abc  3 def

5. عرض: **Call the office**

الطباعة في وضعية ABC (نقرات متعددة)

مثلاً، لطباعة "LG" اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط: على المفتاح الوظيفي 2 لتغيير حالة الحرف إلى .Abc.

2. اضغط:  * للتغيير إلى ABC وضعية أحرف كبيرة.

3. اضغط:  4  5  6  7.

4. عرض: LG.

123 (أرقام) وضعية

أدخل الأرقام مستخدماً ضربة مفتاح لكل رقم.


للتغيير إلى وضعية 123، في حقل إدخال نص، اضغط على المفتاح

الوظيفي 2 و اختر. 123.

وضعية الرموز/الوجوه

للتغيير إلى وضعية الرموز/الوجوه في حقل إدخال نص، اضغط على المفتاح

الوظيفي 2 و اختر وضعية الرموز أو الوجوه.

اضغط على  للتحرك ضمن المواد المرغوبة.

لاختيار مادة، اضغط على المفتاح الرقمي المخصص.

كتابة نص

يوجد رسائل نصية و رسالة بيجر .
الرسائل النصية: ترسل نص.
رسائل بيجر: فقط أرقام بدون رسائل نصية.
اضغط إرسال في خيارات لإرسال الرسالة.
لإرسال رسالة، أدخل رقم المحمول المقصود في إرسال إلى شاشة.

1. اضغط على المفتاح الوظيفي 1 القائمة، أو  .

2. اختر  كتابة.

3. اطبع رسالتك المرغوبة و اضغط على المفتاح الوظيفي 1 خيارات.

▶ إرسال تستخدم لإرسال الرسالة.

▶ النماذج لإختيار ها كرسالة نموذجية.

▶ حفظ لحفظها كرسالة مسودة.

4. بعد إدخال رقم الهاتف الذي ستتوجه إليه الرسالة، أدخل عنوان المستلم التالي بالضغط على . يمكنك إضافة 10 مستلمين كحد أقصى. اضغط على المفتاح الوظيفي 1 خيارات .

▶ إرسال
تستخدم لإرسال الرسالة.

▶ الأولوية
تسمح لك بإعطاء أولوية للرسالة.
عادية أو فورية.

▶ تأكيد الاستلام
هذه الوظيفة بمعرفة فيما إذا كانت الرسالة قد أرسلت بنجاح إلى الشخص الآخر أم لا و ذلك عند وصول الرسالة المنقولة إلى هاتف الشخص الآخر. إذا أردت تنشيط هذه الوظيفة، اختر تشغيل.

▶ حفظ الرسالة المرسلة
يمكنك حفظ هذه الرسالة في صندوق الصادر.

5. إذا اخترت إرسال, سوف يتم إعلامك فيما إذا كانت الرسالة قد أرسلت بنجاح.

نهنك على شرائك للهاتف الخليوي MC3330 المصمم للعمل وفق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا اتصالات الهاتف المحمول الرقمي، تقسيم الإشارات و تعدد أماكن الوصول (CDMA). لقد حسّن نظام CDMA وضوح الصوت بشكل كبير وقدم أنواع متعددة من الميزات المتطورة. هذا هاتف متطور و صغير الحجم و فيه الميزات المتنوعة التالية:

- واجهة عرض كبيرة، سهلة القراءة، 3 أسطر عرض + 1 سطر أيقونة + 1 سطر قائمة.
- بيجر رسائل، بريد صوتي و تحديد هوية المتصل.
- لوحة مفاتيح ذات 19 مفتاح (10 مفاتيح رقمية / مفتاحان وظيفيان/ مفتاحان وظيفيان آخران/ 1 مفتاح مسح / مفتاح تحرك رباعي / 1 مفتاح للمكالمات / 1 مفتاح إنهاء / OK مفتاح).
- بطارية تتميز بوقت انتظار طويل و وقت تحدث طويل .
- واجهة تسيّر بقاءة مع استجابة فورية لتسهيل التشغيل و التهيئة.
- خصوصية صوت متصلة مع تشفير CDMA.
- الرد بأي مفتاح، إعادة الإتصال الأوتوماتيكي، الإتصال السريع حتى 99 عنوان في الذاكرة.
- ملحقات إختيارية لملاءمة أكبر و تشغيل أفضل.
- مفكرة أثناء المكالمة، العاب
- وضعيّة الطائرة، ضوء منغم.

المجموعات

قائمة 1.3

هذه الوظيفة هي من أجل تغيير اسم المجموعة و وضع نغمة رنين خاصة لكل مجموعة.

اتصال سريع

القائمة 1.4

اتصال سريع تسمح لك بإجراء اتصال بشكل أسرع و ذلك بالضغط على رقم مطابق.

الاسماء

إضافة اسم

القائمة 1.1

تخزن معلومات حتى 2,000 رقم، من ضمنها 4 أرقام و بريد الكتروني (ميزة دفتر هاتف ديناميكي).
بالإضافة إلى ذلك، تحفظ المفكرة و تخصص مجموعات + نغمات رنين + نغمة رسالة تنبيه لكل مادة من هذه المواد.

بحث

القائمة 1.2

لإيجاد أرقام الهواتف التي حفظتها في دفتر الهاتف.

الرسائل

كتابة

القائمة 2.1

(ارجع إلى 15~16 الصفحات)
كتابة و إرسال رسالة. تسمح لك بإرسال رسالة تحتوي كحد أقصى على 160 حرف لكل مرة.

المسودات

القائمة 2.6

عندما مقاطعة المستخدم باتصال ما خلال إنشاء رسالة، يتم حفظ الرسائل بشكل تلقائي. يمكن تخزين حتى 30 رسالة.

النماذج

القائمة 2.7

يوجد 10 عبارات محددة سابقاً في قالب. يمكن إضافة حتى 20 قالب آخر.

مجموعات SMS

القائمة 2.8

مجموعات الرسائل تتألف من 5 مجموعات SMS و لكل مجموعة 10 أعضاء كحد أقصى.

مسح الرسائل

القائمة 2.9

تسمح لك بحذف الرسائل في كل صندوق رسائل.

الرسائل الواردة

القائمة 2.2

يمكن البحث في و رؤية مضمون قوائم الرسائل النصية الواردة، و رسائل البيجر، و رسائل الإعلام بالإستلام . يمكن تخزين حتى 30.

الرسائل المرسلة

القائمة 2.3

حتى 30 رسالة صادرة يمكن تخزينها في صندوق الصادر.

البريد الصوتي

القائمة 2.4

تسمح لك برؤية الرسائل الصوتية الجديدة المسجلة في صندوق البريد الصوتي.

الأرشيف

القائمة 2.5

يخزن أرشيف الرسائل الواردة المرغوب بتخزينها. يمكن تخزين حتى 30 رسالة.

تم طلبها

القائمة 3.3

تسمح لك برؤية قائمة كل المكالمات الصادرة. (الحد الأقصى هو 60 رسالة بما في ذلك المفقودة، الواردة، والصادرة)

مذكر.مكال.وارد

القائمة 3.4

تحفظ أرقام الهاتف المأخوذة عند التحدث و يمكن رؤية قائمة الأرقام الموجودة في مذكر.مكال.وارد. (الحد الأقصى هو 20 رقم)

مدة المكالمة

القائمة 3.5

تعرض فترة و عدد المكالمات الحديثة الصادرة و الواردة. أيضاً تعيد عداد الوقت إلى حالته الأولى.

ظبط الرسائل

القائمة 2.0

يمكن تهيئة إعدادات رسالة لإستلام رسائل جديدة.

سجل المكالمات

لم يرد عليها

القائمة 3.1

تسمح لك برؤية قائمة كل المكالمات المفقودة. (الحد الأقصى هو 60 رسالة بما في ذلك المفقودة، الواردة، والصادرة)

تم تلقيها

القائمة 3.2

تسمح لك برؤية قائمة كل المكالمات الواردة. (الحد الأقصى هو 60 رسالة بما في ذلك المفقودة، الواردة، والصادرة)

عرض الشاشة

اللغة

القائمة 5.1

قم بإعداد ميزة الهاتف ثلاثية اللغة حسب رغبتك، اختر فيما بين الفرنسية، و العربية، و الإنكليزية.

الساعة

القائمة 5.2

تسمح لك باختيار ساعة على واجهة هاتفك المحمول.

الخلفية

القائمة 5.3

أدخل سلسلة الأحرف التي تريد أن تعرضها. يمكنك وضع الشاشة المعروضة على شاشة LCD في وضعية الإنتظار. (حد أقصى 4 صور)

مسح المحفوظات

القائمة 3.6

تحذف محتويات سجلات كل من أنواع المكالمات الثلاث.

الأماظ

القائمة 4

1. إهتزاز فقط / 2. صامت / 3. عام /

4. خارجي / 5. سماعة الرأس / 6. طقم السيارة

الوضعيات تسمح لك باختيار إعدادات

الصوت الخاصة بهاتفك بما يتناسب مع

محيطك. كل وضعية تحتوي على إعدادات

نوع الرنين، نغمة الرنين، حجم صوت

الجرس، حجم صوت الجزء الخاص

بالأذن، المفتاح. حجم الصوت و رسالة

لتنبيه.

ضبط الهاتف

القائمة

6.1 القائمة

تسمح لك بالدخول إلى قائمتك المفضلة بسرعة و ذلك بتعديل "قائمتي" بما يناسبك.


توجيه مكالمة

6.2.1 القائمة

ارسال مكالمة تسمح لك بإرسال كل مكالماتك الواردة إلى رقم آخر او وصلة بريد صوتي.

الإجابة بالضغط على أي مفتاح

6.2.2 القائمة

عندما يرن هاتفك، اضغط على أي مفتاح ما عدا .

نمط القائمة

5.4 القائمة

تسمح لك باختيار نمط القائمة.

إضاءة إيقاعية

5.5 القائمة

تسمح لك باختيار نموذج من أجل المكالمة الواردة.

إضاءة خلفية

5.6 القائمة

اختر إعدادات LCD و الضوء الخفي للوحة المفاتيح.

التباين

5.7 القائمة

باستخدام مفتاح التحرك، اختر اعدادات التباين مستخدماً المقياس من الأكثر سطوعاً إلى الأكثر ظلمة.

عداد المكالمات

القائمة 6.2.6

يمكن أن تختار لهاتفك أن يعرض الوقت الذي تستغرقه مكالمته عندما تكون المكالمات قائمة فعلاً.

معاودة الاتصال التلقائي القائمة 6.2.3

حدد وقت انتظار الهاتف قبل أن يقوم بإعادة الإتصال الأوتوماتيكي عند فشل المحاولة الأولى إتصال.

تنبيه إجراء الاتصال القائمة 6.2.7

القائمة 6.2.7

هذه الوظيفة تنبهك بأنه تم وصل المكالمات.

سرية المكالمات القائمة 6.2.4

حدد ميزة خصوصية المكالمات أو مدعومة من أجل مكالمات CDMA.

تحرير SMS بعد رفض المكالمات القائمة 6.2.8

القائمة 6.2.8

تحرر الرسالة التي تريد إرسالها عند رفض المكالمات وذلك بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن.

مسح الصوت القائمة 6.2.5

تشغيل/ إيقاف تشغيل (التحكم بالكسب التلقائي) AGC نظام.

حماية المفتاح القائمة 6.3.1

القائمة 6.3.1

تسمح لك بحماية لوحة مفاتيح هاتفك من الإتصال غير المقصود.

الإقفال

6.4.1 القائمة

تحافظ على هاتفك من الإستخدام غير المقبول. (رمز القفل الإفتراضي هو : 0000)

أرقام الطوارئ

6.4.2 القائمة

يمكنك الإتصال بالأرقام 190، 150، 177 حتى لو كان الهاتف مقفلاً أو مقيداً.

تغيير رمز الإقفال

6.4.3 القائمة

رمز القفل الجديد يسمح لك بإدخال رمز جديد من أربع خانات أو PIN.

الضبط

6.4.4 القائمة

تُحذف كل المعلومات المحفوظة في دفتر الهاتف أو المعلومات المحفوظة في الهاتف و تُرجع إلى القيمة الإفتراضية أو تُعيد بعض إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية.

وضع الرحلات الجوية

6.3.2 القائمة

عندما يكون هاتفك في وضعية الطائرة، لا يستطيع إجراء أو الرد على أية مكالمة أو الدخول إلى المعلومات المتوفرة على شبكة الإنترنت.

ضبط NAM

6.3.3 القائمة

تختار NAM (وحدة تخصيص رقم).

تنبيه الخدمة

6.3.4 القائمة

ينبهك عند تغيير الخدمة.

الإصدار

6.3.5 القائمة

تعرض S/W و PRL نسخة.

التنبية

القائمة 7.5

لتغيير توقيت المنبه لحدث ما.

الحد الأقصى للحفظ هو 4 (التنبية 1~3 و منبه سريع).

ساعة إيقاف

القائمة 7.6

تسمح لك بأخذ قياس دقيق للوقت.

الحاسبة

القائمة 7.7

تقوم بحساب بعض العمليات الرياضية بسيطة.

محول الوحدات

القائمة 7.8

يقدم محول الوحدات تحويلات متنوعة مثل العملات، الطول، المساحة، الكتلة، الحجم، الحرارة و السرعة.

المنسق

المجدول

القائمة 7.1

يخزن مواعيدك و ينبهك هاتفك بتذكيرك بموعدك. الحد الأقصى للحفظ هو 160.

المهام

القائمة 7.2

40 الحد الأقصى للحفظ هو.

مفكرة

القائمة 7.3

تكتب ملاحظات. الحد الأقصى للحفظ هو 40.

مكالمة محجوزة

القائمة 7.4

يسمح لك هذا الخيار بإنشاء مكالمة محجوزة بوقت اتصال و تاريخ. الحد الأقصى للحفظ هو 5.

كتم/إزالة الكتم

أثناء مكالمة : القائمة 2

هذه الوظيفة تقفل ميكروفون هاتفك و تمنع سماع الأصوات الصادرة من عندك من قبل الشخص في النهاية الأخرى.

صوت المكالمة

أثناء مكالمة : القائمة 3

يمكنك تغيير حجم صوت الجزء الخاص بالأذن خلال مكالمة.

سرية المكالمات تشغيل / إيقاف

التشغيل

أثناء مكالمة : القائمة 4

حدد ميزة خصوصية الصوت كقياسية أو مدعومة من أجل مكالمات CDMA. تقدم CDMA خصوصية صوت متصلة.

الساعة العالمية

القائمة 7.9

مفيدة عندما تريد إجراء مكالمة إلى دولة أخرى و أنت غير متأكد من فرق الزمن.

الألعاب

القائمة 8.1

فكرة بارعة مفاجئة / اللعبة نفسها / برج هانوي ثم اضغط **OK**.

وظائف تستخدم خلال المكالمة

مذكر بمكال. و ا رد أثناء مكالمة : القائمة 1

تسمح لك بكتابة رقم هاتف يعطيك اياه الشخص الآخر خلال مكالمة. الحد الأقصى الممكن من الأرقام هو 20.

الرجاء قراءة و اتباع المعلومات التالية من أجل استخدام مناسب و آمن لهاتفك و لمنع الضرر.
أيضاً، احفظ دليل المستخدم في مكان يسهل الوصول إليه في كل وقت بعد قراءته.

السلامة فيما يتعلق بالشاحن و المحوّل

- الشاحن و المحوّل هما للاستخدام الداخلي فقط.

معلومات حول البطارية و العناية بها

- الرجاء التخلص من البطارية بالشكل المناسب.
- استخدم فقط الشاحن المعتمد من قبل LG و المخصص لهاتفك لأنه مصمم للوصول

إلى أطول عمر ممكن للبطارية .

- لا تفك أو ترتكب خطأ في وصل البطارية.
- حافظ على نظافة الوصلات المعدنية للبطارية.
- أعد شحن البطارية بعد فترات عدم الإستخدام الطويلة لزيادة عمر البطارية .
- يختلف عمر البطارية تبعاً لكيفية الإستخدام و الظروف البيئية المحيطة.
- وظيفة الحماية الذاتية للبطارية تقطع الطاقة عن الهاتف عندما يكون عملها في حالة غير طبيعية. في هذه الحالة، انزع البطارية من الهاتف، و أعد تركيبها و شغل الهاتف.

ملاحظة عامة

- إن استعمال الهاتف بالقرب من أجهزة استقبال (مثل التلفاز أو الراديو) يمكن أن يؤدي إلى تداخل في عمل الهاتف.
- لا تستخدم الهاتف إذا كان الهوائي معطوب. إذا لامس الهوائي المعطوب الجلد، يمكن أن يسبب حروقاً خفيفة.
- الرجاء الإتصال بمركز الصيانة المعتمد من قبل LG لاستبدال الهوائي.
- لا تغمر هاتفك في الماء. إذا حدث هذا، أطفئه فوراً و انزع البطارية. إذا لم يشتغل الهاتف خذه إلى مركز الصيانة المعتمد من قبل LG
- سلك الطاقة في هذا المنتج يعرضك إلى الرصاص، وهو مادة كيميائية معروفة في ولاية كاليفورنيا بأنها تسبب (سرطان) تشوهات ولادية أو مشاكل تناسلية أخر. اغسل يديك بعد تشغيله .
- إن استخدام بطارية غير صالحة أو وضع بطارية في فمك يمكن أن يؤدي إلى أذى خطير.
- لا تضع بالقرب من هاتفك أشياء فيها مكونات مغناطيسية مثل بطاقة الإنتمان، و بطاقة هاتف، دفتر المصرف، أو تذكرة قطار. مغناطيسية الهاتف يمكن أن تلتف البيانات المخزنة على الشريط المغناطيسي.
- التكلم بهاتفك لوقت طويل يمكن أن ينقص من نوعية المكالمات بسبب الحرارة المتولدة عن الإستخدام.
- في حال عدم استخدام الهاتف لفترة طويلة، احفظه في مكان آمن و بدون وصل سلك الطاقة إلى مأخذ التيار الكهربائي.

- لا تدهن هاتفك.
- المعلومات المحفوظة في هاتفك يمكن أن تحذف بسبب الإهمال في الإستخدام، أو تصليح الهاتف، أو ترقية البرنامج . الرجاء الإحتفاظ بنسخة احتياطية من أرقام الهواتف المهمة. (نغمات الرنين، رسائل نصية، رسائل صوتية، صور، وفيديو أيضاً يمكن أن تحذف.) المصنّع غير مسؤول عن الضرر الناتج عن فقدان البيانات.
- لا تشغل أو تطفئ هاتفك عند وضعه في أذنيك.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	1	ARBORESCENCE DES MENUS	12
PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE	2	SAISIE ET MODIFICATION D'INFORMATIONS	13
ICÔNES À L'ÉCRAN	4	Saisie d'informations avec le mode de saisie textuelle T9	13
UTILISATION DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR	5	MESSAGES	15
Installation et retrait de la batterie	5	Écrire texte	15
Chargement de la batterie	6	INTRODUCTION	17
Niveau de charge de la batterie	7	CARACTÉRISTIQUES DES MENUS	18
FONCTIONS DE BASE	8	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	28
Mise sous tension et hors tension du téléphone	8	Règles de sécurité applicables à l'adaptateur et au chargeur	28
Changement de la langue d'affichage	8	Informations sur la batterie et précautions d'utilisation	28
Mode Avion	9	Avertissement général	29
Émission d'un appel	10		
Réception d'appels	11		

PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

La section suivante répertorie les principales touches de votre téléphone.



1. Écouteur
2. Touche OK
3. Touche de fonction 1
4. Touche d'appel
5. Touche Effacer
6. Touche du mode vibreur
7. Microphone
8. Port Data
9. Prise casque
10. Écran LCD
11. Touche de navigation multidirectionnelle
12. Touche de fonction 2
13. Touche MARCHÉ/ARRÊT
14. Clavier alphanumérique
15. Touche de verrouillage du clavier
16. Prise chargeur

Écran LCD Affiche les messages et les icônes des différents indicateurs.

Touches de fonction Les fonctions associées à ces touches s'affichent en bas de l'écran.

• **Touche de fonction 1** 

Permet d'afficher le menu de configuration des fonctions. Permet de valider un élément sélectionné dans un menu.

• **Touche de fonction 2** 

Permet de consulter le répertoire, de modifier le mode de saisie de texte et de modifier les profils.


Touche d'appel Permet de passer un appel ou de répondre aux appels reçus. Permet de consulter l'historique et de rappeler un numéro y figurant.

Touche MARCHÉ/ARRÊT Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone et de raccrocher. Cette touche permet également de revenir à l'écran principal du téléphone. Si vous appuyez une fois sur cette touche quand vous recevez un appel,

le téléphone cesse de sonner ou de vibrer, suivant le mode choisi. Appuyez deux fois pour rejeter l'appel.

Clavier alphanumérique Permet de saisir des numéros ou des caractères et de sélectionner des éléments du menu.

Touche de navigation Permet d'accéder rapidement aux messages de notification, messages texte et messages vocaux , aux sonneries , à l'agenda , et aux profils .

Touche du mode vibreur En mode veille, maintenez la touche  enfoncée pendant environ 2 secondes pour activer le mode vibreur.

Touche Effacer Permet de supprimer un espace ou un caractère. Pour supprimer des mots entiers, appuyez sur la touche de manière prolongée.

Touche OK Permet de valider l'élément sélectionné dans un menu. Permet d'accéder directement à Mon menu à partir du mode veille.

ICÔNES À L'ÉCRAN

Lorsque le téléphone est allumé, diverses icônes peuvent s'afficher sur l'écran.



Indique l'intensité du signal capté par le téléphone. L'intensité du signal reçu est symbolisée par le nombre de barres affichées à l'écran.



Pas de couverture.
Le téléphone ne capte aucun signal.



En cours d'utilisation. Indique qu'un appel est en cours.
* Si aucune icône n'est affichée, le téléphone est en mode veille.



Niveau de charge. Indique le niveau de charge de la batterie.



Mode Général



Mode Silencieux



Mode Réveil



Mode Vibreur seul



Mode Extérieur



Indique qu'un message texte a été reçu.

UTILISATION DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR

Chargez complètement la batterie du téléphone avant de l'utiliser pour la première fois.

Une batterie rechargeable est fournie avec le téléphone. Veillez à toujours garder la batterie bien chargée lorsque vous n'utilisez pas le téléphone, afin d'optimiser le temps de conversation ou de veille lorsque le téléphone est en marche.

Installation et retrait de la batterie



- Pour installer la batterie, placez-la dans le logement prévu à l'arrière du téléphone, et insérez la partie inférieure de la batterie dans la rainure située en bas du téléphone. Appuyez ensuite doucement sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.



- Pour retirer la batterie, faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas. Appuyez sur l'ergot avec une main et soulevez la partie supérieure de la batterie pour la faire sortir.

Chargement de la batterie

Pour utiliser le chargeur/adaptateur secteur livré avec votre téléphone :

1. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique.
 2. Connectez l'extrémité arrondie de l'adaptateur à la prise située en dessous du téléphone. (Vérifiez que la batterie est bien installée.)
- À mesure que la batterie du téléphone se charge, l'icône de la batterie affiche en continu une progression de vide () à pleine ().

Le chargement complet d'une batterie épuisée prend environ trois heures. Une fois la batterie complètement chargée, l'icône de la batterie clignote.


Niveau de charge de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.






Lorsque le niveau de charge de la batterie faiblit, le capteur de batterie faible vous avertit de trois manières : une alerte sonore retentit, le contour de l'icône de la batterie clignote et le message « **Recharger la batterie** » s'affiche. Lorsque la batterie est totalement déchargée, le téléphone s'éteint automatiquement et toutes les applications en cours sont interrompues sans aucune sauvegarde.

Mise sous tension et hors tension du téléphone

1. Mettez en place une batterie chargée ou connectez le téléphone à une source d'alimentation externe telle qu'un chargeur allume-cigare, un kit voiture ou un adaptateur secteur.
2. Maintenez la touche  enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume.




Remarque De même que pour tout appareil de communication, évitez tout contact non indispensable avec l'antenne de l'appareil lorsque le téléphone est allumé.

Changement de la langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur la touche de fonction 1 **Menu**.
2. Appuyez sur , .
3. Choisissez **Français/العربية/English** avec la touche , puis appuyez sur la touche de fonction 1.




Mode Avion

Lorsque votre téléphone est en mode Avion, vous ne pouvez ni passer d'appels, ni en recevoir, ni accéder à des informations en ligne. Vous pouvez cependant utiliser les autres fonctions du téléphone comme les jeux, l'agenda, les mémos, etc. Quand le mode Avion est activé, le message « Mode Avion Activé » s'affiche à l'écran.






1. En mode veille, appuyez sur la touche de fonction 1 **Menu**, , , .
2. Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyez sur la touche de fonction 1.

Émission d'un appel

À chaque fois que vous passez un appel, procédez comme suit :

1. Vérifiez que le téléphone est allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche  pendant 2 secondes.
2. Saisissez le numéro de téléphone, puis appuyez sur .
- Si le téléphone est verrouillé, appuyez sur la touche de fonction 2 **Déverr.**, puis entrez le code de déverrouillage à 4 chiffres.
3. Pour terminer l'appel, appuyez sur .

Réception d'appels

1. Lorsque le téléphone sonne ou vibre (si le mode vibreur est activé), appuyez sur n'importe quelle touche (sauf sur la touche ) pour répondre ou sur  en fonction des paramètres d'appel que vous avez définis.
 - Si vous appuyez une fois sur la touche  quand vous recevez un appel, le téléphone cesse de sonner ou de vibrer, suivant le mode choisi. Si vous appuyez une fois sur la touche  quand vous recevez un appel, le téléphone cesse de sonner ou de vibrer, suivant le mode choisi.
2. Pour mettre fin à un appel auquel vous avez répondu, appuyez sur .
3. Si vous ne pouvez pas répondre à un appel, appuyez sur la touche de fonction 2 pour envoyer un SMS prédéfini à la personne qui essaie de vous joindre. Vous pouvez personnaliser ce SMS à l'aide de la fonction « Modifier SMS quand rejet d'appel » accessible sous Paramètres d'appel.

1. Noms

1. Ajouter nom
2. Rech.
3. Groupes
4. Numéro abrégé
5. Aide

2. Messages

1. Écrire
2. Boîte de réception
3. Boîte d'envoi
4. Boîte vocale
5. Archiver
6. Brouillons
7. Modèles
8. Groupes SMS
9. Effacer msg
0. Paramètres msg
- *. Aide

3. Histor. appels

1. En absence
2. Reçu
3. Composé

4. Mémo app reçus
5. Durée appels
6. Effacer histor
7. Aide

4. Profils

1. Vibreur seul
2. Silencieux
3. Général
4. Extérieur
5. Casque
6. Kit voiture
7. Aide

5. Affichage

1. Langue
2. Horloge
3. Fond d'écran
4. Style du menu
5. Éclairage rythmé
6. Rétroéclair.
7. Contraste
8. Aide

6. Paramètres

1. Mon menu
2. Appeler
3. Téléphone
4. Sécurité

7. Organiseur

1. Agenda
2. Tâches
3. Mémo
4. Appel réservé
5. Alarme
6. Chronomètre
7. Calculatrice
8. Convertisseur
9. Horloge mondiale
0. Aide

8. Jeux

1. Brainstorm
2. Même jeu
3. Tours de Hanoi
















Saisie d'informations avec le mode de saisie textuelle T9

Dans la zone de texte, appuyez sur la touche de fonction 2, puis sélectionnez le mode de saisie à l'aide de la touche de navigation haut/bas. Il existe 7 modes de saisie : T9Arabe, Arabe, T9Fr, Fr_Abc, 123, Symbole, Smiley, T9En et Abc.

- Touche Maj. temporaire  : permet de modifier la casse.






Frappe en mode T9

Par exemple, pour écrire «**Call the office**», suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche de fonction 2 pour modifier la casse et passer en mode T9En.
2. Appuyez sur :    .
3. Appuyez sur :  pour taper le mot et ajouter un espace.
4. Appuyez sur :          .
5. Affichage à l'écran : **Call the office.**

Frappe en mode **ABC** (saisie de texte normale)

Par exemple, pour taper «**LG**», suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche de fonction 2 pour passer en mode **Abc**.
2. Appuyez sur :  pour passer en mode **ABC** verrouillage majuscule.
3. Appuyez sur :    .
4. Affichage à l'écran : **LG**.


Mode **123** (Chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante.

Pour passer en mode 123 dans une zone de texte, appuyez sur la touche de fonction 2 et sélectionnez le mode 123.

Mode **Symbole/Smiley**

Pour passer en mode Symbole/Smiley dans une zone de texte, appuyez sur la touche de fonction 2 et sélectionnez le mode Symbole ou Smiley.

Appuyez sur  pour faire défiler les éléments souhaités. Pour choisir un élément, appuyez sur la touche numérique correspondante.




Écrire texte

Les messages texte sont disponibles.

Messages texte : permet de transmettre du texte.


Appuyez sur **Envoyer** dans **Options** pour envoyer un message.

Pour envoyer un message, saisissez le numéro du téléphone mobile destinataire dans l'écran **Envoyer à**.

1. Appuyez sur la touche de fonction 1 **Menu**,  ou .
2. Sélectionnez  **Écrire**.
3. Saisissez votre message et appuyez sur la touche fonction 1

Options.

- ▶ **Envoyer** Permet d'envoyer le message.
- ▶ **Modèles** Permet de sélectionner un modèle de message.
- ▶ **Enreg.** Permet d'enregistrer le message dans les brouillons.

4. Après avoir saisi le numéro du téléphone destinataire, appuyez sur  pour entrer les adresses des autres destinataires. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 destinataires. Appuyez sur la touche de fonction **1 Options**.

- ▶ **Envoyer** Permet d'envoyer le message.
- ▶ **Priorité** Permet d'attribuer une priorité au message. Normal ou Urgent.
- ▶ **Accusé de réception** Permet de savoir si le destinataire a bien reçu le message ; l'accusé de réception est envoyé à la réception du message sur son téléphone. Pour activer cette fonction, sélectionnez **Activé**.
- ▶ **Enregistrer msg envoyé** Permet d'enregistrer votre message dans la boîte d'envoi.

5. Si vous sélectionnez **Envoyer**, vous recevez un message de notification vous indiquant si le message a été correctement envoyé.

INTRODUCTION

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du MC3330, un téléphone portable conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique CDMA. Le système CDMA permet de bénéficier d'une clarté de voix haute définition et inclut diverses fonctions avancées.

Ce téléphone portable, sophistiqué et compact, est doté des fonctionnalités suivantes :

- Écran large avec facilité de lecture, 3 lignes d'affichage + 1 ligne réservée aux icônes + 1 ligne de menu.
- Paging, messagerie, boîte vocale et ID appelant.
- Clavier 19 touches (10 touches de chiffre / 2 touches de fonction / 2 touches de fonction programmables / 1 touche d'effacement / 1 touche de navigation multidirectionnelle / 1 touche d'appel / 1 touche Fin / 1 touche OK).
- Autonomie longue durée de la batterie en modes veille et communication.
- Interface pilotée par menus avec des invites de commande pour une utilisation et une configuration simples.
- Confidentialité voix inhérente avec codage CDMA.
- Réponse toutes touches, Rappel auto, Numéro abrégé jusqu'à 99 emplacements de mémoire.
- Accessoires facultatifs avec une plus grande commodité et une fonctionnalité améliorée.
- Mémo appels entrants, jeux.
- Mode Avion, éclairage rythmique.

Noms

Ajouter nom Menu 1.1

Permet de stocker jusqu'à 2,000 informations de numéro, dont 4 numéros et une adresse mail (fonction Répertoire dynamique). Permet également d'enregistrer des mémos et d'affecter des groupes ; sonnerie et sonnerie d'alerte de message entrant.

Rech. Menu 1.2

Permet de rechercher des numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire.

Groupes Menu 1.3

Permet de modifier le nom du groupe et de paramétrer les sonneries par groupe.

Numéro abrégé Menu 1.4

Permet d'émettre un appel plus rapidement, en appuyant simplement sur le chiffre correspondant.

Messages

Écrire Menu 2.1

(Reportez-vous aux pages 15 à 16)

Permet d'écrire et d'envoyer un message. Permet d'envoyer un message allant jusqu'à 160 caractères en une fois.

Boîte de réception Menu 2.2

Permet d'effectuer une recherche dans la liste des messages texte et pager reçus et dans celle des accusés de réception, ainsi que d'afficher leur contenu. Vous pouvez en enregistrer jusqu'à 30.

Boîte d'envoi Menu 2.3

Permet d'enregistrer jusqu'à 30 messages dans la boîte d'envoi.

Boîte vocale Menu 2.4

Permet d'afficher les nouveaux messages vocaux enregistrés dans la boîte vocale.

Archiver Menu 2.5

Permet de stocker vos messages préférés parmi ceux que vous avez reçus. Vous pouvez en enregistrer jusqu'à 30.

Brouillons Menu 2.6

Lorsqu'un utilisateur est interrompu par un appel entrant alors qu'il est en train de composer un numéro, les messages sont enregistrés automatiquement. Vous pouvez en enregistrer jusqu'à 30.

Modèles Menu 2.7

Les modèles contiennent 10 phrases prédéfinies. Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 modèles supplémentaires.

Groupes SMS

Menu 2.8

Permet de définir 5 groupes de type Groupes SMS, comprenant chacun 10 membres au maximum.

Effacer msgs

Menu 2.9

Permet d'effacer les messages dans chaque zone de message.

Paramètres msg

Menu 2.0

Permet de configurer les paramètres pour la réception des nouveaux messages.

Histor. appels

En absence

Menu 3.1

Permet de visualiser tous les appels en absence. (Un maximum de 60 numéros est autorisé, appels en absence, appels reçus et numéros composés compris)

Reçu

Menu 3.2

Permet de visualiser tous les appels reçus. (Un maximum de 60 numéros est autorisé, appels en absence, appels reçus et numéros composés compris)

Composé

Menu 3.3

Permet de visualiser tous les numéros composés. (Un maximum de 60 numéros est autorisé, appels en absence, appels reçus et numéros composés compris)

Mémo app reçus

Menu 3.4

Permet d'enregistrer des numéros de téléphone pendant la conversation et d'afficher la liste des numéros présents dans Mémo appels entrants (20 numéros au maximum).

Durée appels

Menu 3.5

Permet d'afficher la durée et le nombre des appels récemment composés et reçus. Permet également de réinitialiser le compteur d'appels.

Effacer histor

Menu 3.6

Permet d'effacer le contenu des trois historiques des appels.

Profils

Menu 4

1. Vibreur seul / 2. Silencieux /
3. Général / 4. Extérieur / 5. Casque /
6. Kit voiture

Les profils vous permettent de régler les paramètres de sonnerie de votre téléphone en fonction de votre environnement. Chaque profil contient des paramètres adaptés pour les fonctions suivantes : Type sonnerie, Tonalité, Volume sonnerie, Volume écouteurs, Volume touches et Alerte de message.

Affichage

Langue

Menu 5.1

Permet de paramétrer la fonctionnalité trilingue en fonction de vos préférences ; vous pouvez choisir entre français, arabe et anglais.

Horloge

Menu 5.2

Permet de choisir une horloge à afficher sur votre téléphone mobile.

Fond d'écran

Menu 5.3

Permet d'entrer la suite de caractères que vous souhaitez afficher. Vous pouvez configurer l'affichage de l'écran LCD en mode veille (jusqu'à 4 images).

Style du menu

Menu 5.4

Permet de sélectionner le style du menu.

Éclairage rythmé

Menu 5.5

Permet de sélectionner un modèle pour un appel entrant.

Rétroéclairage.

Menu 5.6

Permet de définir les paramètres de l'écran LCD et du rétroéclairage du clavier.

Contraste

Menu 5.7

Permet, à l'aide de la touche de navigation, de sélectionner le paramètre de contraste, sur une échelle allant du plus lumineux au plus sombre.

Paramètres


Mon menu Menu 6.1

Permet d'accéder rapidement à votre menu favori en personnalisant la fonction Mon menu.

Renvoi d'appel Menu 6.2.1

Permet de transférer tous les appels entrants vers un autre numéro ou une autre boîte vocale.

Réponse toutes touches Menu 6.2.2

Pour prendre un appel entrant, appuyez sur n'importe quelle touche, sauf .

Rappel auto Menu 6.2.3

Permet de définir l'intervalle de temps qui doit s'écouler avant que le téléphone ne recompose automatiquement le numéro d'un correspondant que vous ne parvenez pas à joindre.

Confidentialité voix Menu 6.2.4

Permet de choisir entre Conversation privée standard ou améliorée en cas d'appel CDMA.

Mode Clear Voice Menu 6.2.5

Permet d'Activer/Désactiver le système Audio AGC (Auto Gain Control).

Minuteur d'appels **Menu 6.2.6**

Permet d'afficher en direct la durée d'un appel en cours.

Alerte de connexion d'appel

Menu 6.2.7

Permet de définir une alerte indiquant la réussite d'une connexion d'appel.

Modifier SMS quand rejet d'appel

Menu 6.2.8

Permet de personnaliser le message envoyé dans le cas d'un rejet d'appel au moyen de la touche de fonction droite.

Verrouillage clavier **Menu 6.3.1**

Permet d'éviter de composer un numéro accidentellement.

Mode Avion

Menu 6.3.2

Lorsque votre téléphone est en mode Avion, vous ne pouvez pas passer d'appels, en recevoir, ni accéder à des informations en ligne.

Définir NAM

Menu 6.3.3

Permet de sélectionner le NAM (Number Assignment Module) du téléphone.

Alerte de service

Menu 6.3.4

Permet de définir une alerte indiquant un changement de service.

Version

Menu 6.3.5

Permet d'afficher la version du logiciel et de la liste PRL.

Mode Verrouillage

Menu 6.4.1

Permet de protéger votre téléphone d'une utilisation non autorisée (code de verrouillage par défaut : **0000**).

Numéros d'urgence

Menu 6.4.2

Les numéros 190, 177 et 150 sont actifs même lorsque le téléphone est verrouillé ou en mode restreint.

Modifier code de verrouillage

Menu 6.4.3

Permet de saisir un nouveau code de verrouillage ou code PIN à quatre chiffres.

Réinitialiser

Menu 6.4.4

Permet d'effacer toutes les informations enregistrées dans le répertoire ou toutes les données du téléphone, puis de restaurer les valeurs par défaut du téléphone ou de certains menus.

Organiseur

Agenda

Menu 7.1

Permet de stocker simplement vos rendez-vous et de recevoir des alertes de rappel. Vous pouvez en enregistrer jusqu'à 160.

Tâches

Menu 7.2

Permet d'enregistrer jusqu'à 40 tâches.

Mémo

Menu 7.3

Permet de rédiger des mémos.
Permet d'enregistrer jusqu'à 40 tâches.

Appel réservé

Menu 7.4

Permet de créer un appel réservé dont vous définissez la date et l'heure. Vous pouvez en enregistrer jusqu'à 5.

Alarme

Menu 7.5

Permet de modifier l'heure d'une alerte d'événement. Vous pouvez en enregistrer jusqu'à 4 (1 à 3 alarmes).

Chronomètre

Menu 7.6

Permet de mesurer précisément un intervalle de temps.

Calculatrice

Menu 7.7

Permet d'effectuer des calculs mathématiques simples.

Convertisseur

Menu 7.8

Permet d'effectuer différentes conversions impliquant des monnaies, des longueurs, des surfaces, des poids, des volumes, des températures, ou encore des vitesses.

Horloge mondiale

Menu 7.9

Permet de connaître le fuseau horaire du pays dans lequel se trouve votre correspondant.

Jeux

Menu 8.1

Sélectionnez Brainstorm / Même jeu / Tours de Hanoï et appuyez sur la touche **OK**.

Fonctions utilisées au cours d'un appel

Mémo app reçus

Pendant un appel : Menu 1

Permet de noter le numéro de téléphone que vous dicte votre interlocuteur. 20 numéros au maximum.

Silence/Annuler Silence

Pendant un appel : Menu 2

Permet de verrouiller le micro du téléphone afin d'éviter que l'interlocuteur n'entende les sons

et paroles émanant de votre environnement.

Volume appel

Pendant un appel : Menu 3

Permet de régler le volume des écouteurs au cours d'un appel.

Confidentialité voix activée/désactivée

Pendant un appel : Menu 4

Permet de choisir entre Conversation privée standard ou améliorée en cas d'appel CDMA. La confidentialité est inhérente à la technologie CDMA.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement et respecter les consignes suivantes pour une utilisation correcte et sans danger de votre téléphone, et pour prévenir tout dommage. Après lecture, veuillez également conserver ce guide dans un endroit facilement accessible.

Règles de sécurité applicables à l'adaptateur et au chargeur

- L'adaptateur et le chargeur ont été conçus uniquement pour une utilisation en intérieur.

Informations sur la batterie et précautions d'utilisation

- Utilisez uniquement les chargeurs agréés par LG et spécialement conçus pour votre modèle de téléphone ; vous prolongerez ainsi la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours être propres.
- Rechargez la batterie après une longue période de non-utilisation afin d'optimiser sa durée de vie.
- Celle-ci peut varier en fonction de l'utilisation du téléphone et des conditions extérieures.
- La fonction d'autoprotection de la batterie coupe l'alimentation du téléphone lorsque son fonctionnement n'est pas normal. Dans ce cas, retirez la batterie, réinstallez-la, puis rallumez le téléphone.

Avertissement général

- Pour éviter tout risque de blessure grave, n'utilisez pas de batterie endommagée et ne portez jamais une batterie à votre bouche.
- Ne placez pas le téléphone à proximité de cartes de crédit, de cartes téléphoniques, de carnets de banque, de cartes de transport et autres supports magnétiques. Les informations stockées sur ces supports pourraient être altérées par le magnétisme du téléphone.
- Une trop longue communication téléphonique peut détériorer la qualité de l'appel à cause de la chaleur générée pendant l'utilisation.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléphone pendant une longue période, placez-le dans un endroit sûr et vérifiez que le cordon d'alimentation est bien débranché.
- L'utilisation du téléphone à proximité d'équipements de réception (TV ou radio, par exemple) peut provoquer des interférences.
- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. Le contact d'une antenne endommagée avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Veuillez contacter un centre agréé par LG pour remplacer l'antenne.
- Ne l'immergez pas dans de l'eau. Si cela se produit, éteignez-le immédiatement et ôtez la batterie. Si votre téléphone ne fonctionne pas, veuillez l'apporter à un centre agréé par LG.
- Le cordon d'alimentation comporte du plomb. Il est reconnu que ce produit chimique peut être à l'origine de cancers, de malformations congénitales ou d'autres problèmes du même type. Lavez-vous les mains avant d'utiliser le téléphone.

- Ne peignez pas votre téléphone.
- Il est possible que les données enregistrées sur votre téléphone soient effacées en cas de mauvaise utilisation, de réparation du téléphone ou de mise à niveau du logiciel. Veuillez sauvegarder vos numéros de téléphone importants. (Il est également possible que vos sonneries, vos messages textes, vos messages vocaux, vos photos et vos vidéos soient effacés.) Le fabricant ne peut pas être tenu responsable des dommages entraînés par la perte des données.
- N'allumez ou n'éteignez pas votre téléphone lorsque vous l'avez à l'oreille.