


CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0274834 (1.0) 

LG ELECTRONICS INC.

KF750 Használati útmutató



KF750 Használati útmutató **MAGYAR**

Bluetooth QD ID B013855



A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően, részben eltérhet az Ön telefonjától.

KF750 Használati útmutató

Gratulálunk a fejlett és kompakt kialakítású, a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiának megfelelően, az LG által kifejlesztett KF750 mobiltelefon megvásárlásához.



Régi eszközök ártalmatlanítása

- 1** A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyjtteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyjtő eszközök használatával.
- 3** Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Beállítás	01
Készenléti képernyő	02
Alapok	03
Kreativitás	04
Szervezés	05
Web	06
Beállítások	07
Tartozékok	08

Tartalom

Útmutató

Útmutató a biztonságos és hatékony
használathoz8

Beállítás

Általános tudnivalók 14
Az USIM és az akkumulátor
telepítése..... 16
Memóriakártya 18
Menü térkép 19

Készletléti képernyő

Érintőképernyő tippek.....21
Állapotsáv23

Alapok

Hívások.....24
Hanghívás kezdeményezése24
Videohívás kezdeményezése.....24
Hanghívás/Videohívás
kezdeményezése a Partnerek
közül.25
Nemzetközi hívások
kezdeményezése.....25
Hívás fogadása és elutasítása.....25
Gyorstárcsázás25
Második hívás kezdeményezése ..26
DTMF hangjelzés.....26
Hívásnaplók megtekintése.....26
Hívásátírányítás használata27
Híváskorlátozás használata27
Általános hívásbeállítások
módosítása.....28

Videohívás beállításainak
módosítása.....29
Nevék.....30
Keres30
Új név hozzáadása30
Partner opciók.....31
Csoport létrehozása32
A szolgáltatói számok.....32
Saját szám32
Névjegykártya létrehozása32
Név beállítások módosítása33
Üzenetküldés34
Üzenetek34
Üzenet küldése34
Szövegbevitel.....34
T9 prediktív szövegbevitel.....35
Abc kézi szövegbevitel.....35
E-mail beállítása35
E-mail küldése az új e-mail fiókról36
Üzenet mappák37
Üzenetek kezelése37
Sablonok használata.....38
Hangulatjelek használata.....38
Szöveges üzenet beállításainak
módosítása.....38
Multimédia üzenet beállításainak
módosítása.....39
Egyéb beállítások módosítása.....40

Kreativitás

Kamera41
Gyors fényképfelvétel készítése ...41
A fénykép készítés után41

A villanófény használata.....	42	Fénykép vagy videó küldése az albumból.....	52
Fényerő beállítása	42	Fényképek megtekintése diavetítésként.....	53
Felvételkészítési üzemmód kiválasztása	43	Fénykép beállítása, mint Kezdőképnyő.....	53
Folyamatos felvétel mód használata.....	43	Fényképek szerkesztése	53
Panorámafelvétel készítése.....	44	Effektus hozzáadása fényképhez ..	54
Speciális beállítások használata....	44	Fénykép torzítása	54
Képméret módosítása	46	Reflektorfény hatás a fényképen..	55
Szintónus választás	46	A videó hosszának vágása	55
Az elmentett fényképek megtekintése	47	Két videó összefűzése	55
Fénykép beállítása, mint kezdőképnyő vagy, mint egy partner képe.	47	Fénykép és videó összefűzése.....	56
Videokamera	48	Szöveg hozzáadása videóhoz.....	56
Gyors videó készítése	48	Fényképátfedés	57
Videofelvétel készítése után	48	Hangfelvétel hozzáadása	57
Speciális beállítások használata....	48	Soundtrack hozzáadása videóhoz	58
Videó képméret módosítása.....	49	A videolejátszás sebességének módosítása.....	58
Effektust választása	50	Tompító hatás hozzáadása.....	58
Az elmentett videók megtekintése	50	Média	59
Fényképek és videók	51	Képek.....	59
Az album beállítások menü szerkesztése	51	Képbeállítások menü.....	59
A videóalbum beállítások menü szerkesztése	51	Fénykép küldése	60
Fényképek és videók megtekintése	51	Kép használata.....	60
Hangerőbeállítás videó lejátszása közben	51	Képek rendezése.....	60
Kép rögzítése videóról	52	Kép törlése.....	60
		Kép áthelyezése vagy másolása ...	61
		Kép szerkesztése	61
		Kép kijelölése és a kijelölés törlése	62
		Diavetítés létrehozása	62
		Memóriaállapot ellenőrzése	62

Tartalom

Hangok	63	Lejátszási lista szerkesztése.....	70
Hang használata.....	63	Lejátszási lista törlése	71
Videók	63	Állomások keresése.....	71
Videó lejátszása	63	Csatornák szerkesztése.....	72
Opciók használata a videó szüneteltetése közben	63	Csatornák visszaállítása	73
Videoklip küldése.....	64	Rádióhallgatás	73
Videó menüopciók használata.....	64	A Mobil TV menü használata(Hálózati szolgáltatás függvénye).....	74
Játékok és Alkalmazások.....	64	Szervezés	
M-Toy menü	65	Szervező.....	75
Opciók az Összes játék beállításához.....	65	Esemény hozzáadása a napárban	75
Játékok és alkalmazások letöltése.....	65	A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása.....	75
Játék lejátszása	65	Elem hozzáadása a Feladatokhoz	76
Játék menüopciók használata.....	65	Feladatok megosztása.....	76
Flash tartalom	66	Az ébresztőóra beállítása	76
SWF/SVG fájl megtekintése.....	66	Emlékeztető hozzáadása.....	77
Opciók használata SWF/SVG fájl megtekintése közben.....	66	A számológép használata.....	77
Dokumentumok.....	67	Város hozzáadása a világidőhöz... Átváltás.....	78
Fájlvitvel a telefonra	67	Hangrögzítő használata	78
Fájl megtekintése.....	67	Hangfelvétel készítése	79
Egyebek.....	67	Hangfelvétel küldése.....	79
Filmkészítő	68	A stopperóra használata.....	79
Film létrehozása	68	PC szinkronizálás	80
Zene.....	68	Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre.....	80
Zene átvitele a telefonra	69	A telefon csatlakoztatása a számítógéphez	80
Dal lejátszása	69		
Opciók használata zenelejátszás közben	69		
Lejátszási lista létrehozása.....	70		

A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása.....	80
Telefon fájlok megtekintése számítógépen	81
Partnerek szinkronizálása	81
Üzenetek szinkronizálása.....	82
Zenék szinkronizálása	82
A telefon használata tömegtároló egységként.....	82

Web

Web-hozzáférés.....	84
Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz.....	84
Egy oldal mentése	84
Hozzáférés egy mentett oldalhoz	85
A böngészőelőzmények megtekintése	85
A webes böngésző beállításainak módosítása.....	85
A telefon használata modemként	86
Bluetooth használata.....	86

Beállítások

A képernyő beállításainak módosítása.....	87
Profilok testreszabása.....	87
A telefon beállításainak módosítása.....	88
A kapcsolódási mód beállításainak módosítása.....	89
A memóriakezelő használata.....	90
A repülési mód használata	91
Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül.	91
Párosítás másik Bluetooth eszközzel	92
A Bluetooth fejhallgató használata.....	93

Tartozékok 94

Hálózati szolgáltatás..... 95

Műszaki adatok..... 95

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

JELEN KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

A mobilkészülék rádiófrekvenciás adó és vevő. A készülék kialakítása és előállítása olyan, hogy nem haladja meg a nemzetközi irányelveknek (ICNIRP) a rádiófrekvenciás sugárzásra (RF) előírt határértékeit. Ezek a határértékek részét képezik a részletes irányelveknek, és meghatározzák a népességre általánosan megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket. Az irányelvek kialakítását független tudományos szervezetek végezték rendszeres tudományos vizsgálatok alapján. Az irányelv tartalmazza azt a meghatározó biztonsági részt, amely mindenki számára, korától és egészségi állapotától függetlenül, teljes biztonságot garantál.

A vonatkozó szabvány a mobilkészülékek sugárzásának mértékegységeként az úgynevezett fajlagos elnyelési tényezőt (Specific Absorption Rate, rövidítve SAR) használja. A nemzetközi irányelvben az SAR határértéke $2,0 \text{ W/kg}^*$. Az SAR értékére a vizsgálatok normális működési körülmények között, valamennyi vizsgált frekvenciasávon a készülék legmagasabb megengedett teljesítményszintjével történtek. Bár az SAR értékének meghatározása a legnagyobb teljesítményszinten történik, a készülék működésekor az SAR tényleges értéke jóval a legnagyobb érték alatti lehet. Ez azért van így, mert a készüléknek olyan a kialakítása, hogy több teljesítményszinten, és mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítménnyel működjék. Rendszerint minél közelebb van a készülék a bázisállomáshoz, annál kisebb a készülék kimenő teljesítménye. Mielőtt egy készülékmodell a nyilvános kereskedelmi forgalomba kerülne, ki kell mutatni, hogy az megfelel az Európai Bizottság rádió-berendezésekre és távközlő

végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó irányelvének. Ez az irányelv egyik alapvető követelményként határozza meg a felhasználók és más személyek egészségének és biztonságának védelmét. A jelen készülék esetén a fül melletti használatkor mért legnagyobb SAR érték 0,5 W/kg.

A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket hordtáskában, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készülék legalább 1,5 cm távolságra lehet a testtől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás. A jelen készülék esetén a testközeli használatkor mért legnagyobb SAR érték 0,755 W/kg.

* A nyilvános használatú mobilkészülékek SAR határértéke 2,0 watt/kilogramm (W/kg), a testszövet tíz grammnyi tömegére vonatkozóan. Az irányelv az egészségvédelem érdekében és azért, hogy a különböző mérések közötti eltérést tekintetbe vegye, jelentős biztonsági rést tartalmaz. Az SAR értékek országonként és a használt frekvenciasávtól függően eltérőek lehetnek. Az SAR érték más régiókra vonatkozó adatairól tájékoztatást és termékismertetést a következő címen kaphat: www.lgmobile.com.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Termékkezelés és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS!

Csak az erre a mobiltelefon modellre hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye képesített szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a területeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütést kaphat, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsse a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsse a telefont puha bútorokon.
- A telefont jól szellőztetett helyen töltsse.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt.
- Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.

- A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

Hatékony telefonhasználat

Elektromos készülékek

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmusszabályzó készülékhez közel, pl. felső ingsebben vagy mellénysebben.
- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!

- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádiók vagy a biztonsági felszerelések működését.
- Ha gépkocsiját légsákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légsák meghibásodhat vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen akkor fontos, ha úttest közelében sétál.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üvegrészek

A mobiltelefon bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg a készülék kemény felületre történő leejtése vagy nagyobb ütés esetén eltörhet. Ha az üveg eltört, ne nyúljon hozzá és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobilkészüléket addig, amíg egy jóváhagyott szolgáltató ki nem cserélte az üveget.

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. Kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválasztásuk esetén fulladás veszélyét hordozzák.

Vészhívások

Lehetséges, hogy a vészhívások nem érhetők el minden hálózatból. Ezért a vészhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonra. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserélni.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött a töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében.

Általános tudnivalók

Fő LCD

- **Felső rész:** Jelerősség, töltöttségi szint és egyéb funkciók
- **Alsó rész:** Saját média/ Menü/web'n'walk kijelzések

Bal oldali funkciógomb/Jobb oldali funkciógomb

A kijelző alján látható műveletet hajtják végre. Tétlen üzemmódban a Saját média mappa megnyitásához nyomja meg a bal oldali funkciógombot.

A web'n'walk oldalhoz történő csatlakozáshoz nyomja meg a jobb oldali funkciógombot.

Hívás gomb

Telefonszámot tárcsáz és bejövő hívásokat fogad.

Fülhallgató



Belső kameralencse

Navigációs érintőbillentyű

• Készenléti üzemmódban:

- (Fel) Gyorsmenü
- (Le) Keres
- (Jobb) Üzenetküldés
- (Bal) Profilok

- **A menüben:** a menüpontok között navigál.

Befejezés / Be/ Kikapcsolás billentyű

Befejez vagy elutasít egy hívást. Be/kikapcsolja a telefont. Nyomja meg egyszer, hogy visszatérjen a készenléti képernyőhöz.


Törlés gomb

Minden megnyomásakor egy karakter törlődik.



Töltő, USB-kábel, kihangosító csatlakozója

TIPP: Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsolódik, és regisztrál a hálózatra.



Oldalsó gombok

- **Ha a képernyő tétlen üzemmódban van:** szabályozza a billentyűhang hangerejét.
- **Hívás közben:** szabályozza a fülhallgató hangerejét.
- **BGM szám lejátszása közben**
Röviden megnyomva szabályozza a hangerőt
- **Hosszan lenyomva:** ugrás a következő vagy előző zenefájltra.

Az érintőképernyő gombja: váltsa az LCD kijelzőt érintőképernyővé, hogy hozzáférjen fájljaihoz.

Megnyitja a többfeladatos menüt
Rögzítés gomb

01

02

03


04

05

06

07

08




Akkumulátor-kioldó retesz

Ezt a gombot megnyomva távolítható el az akkumulátor.

Az USIM és az akkumulátor telepítése

1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.

Nyomja meg, és tartsa nyomva az akkumulátor kioldógombját a telefon tetején, majd emelje le az akkumulátor fedelét.



2 Távolítsa el az akkumulátort.

Fogja meg az akkumulátor felső élét, majd emelje ki az akkumulátort a rekeszből az akkumulátorfedél használatával.




⚠ FIGYELMEZTETÉS:
Ne használja a körmét az akkumulátor eltávolításához.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

3 Az USIM kártya behelyezése

Csúsztassa az USIM-kártyát az USIM-kártyatartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé nézzenek. A USIM-kártya eltávolításához finoman tolja azt az ellentétes irányba.



4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozóinál legyenek. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.



5 A telefon töltése

Csúsztassa vissza a töltő csatlakozójának fedelét a KF750 oldalsó részén. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A KF750-et addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn az Akkumulátor feltöltve üzenet.



01

02

03

04

05

06

07

08

Memóriakártya

A memóriakártya behelyezése

Bővítsa telefonja memóriáját memóriakártya használatával. A KF750 legfeljebb 4 GB-os memóriakártya használatát támogatja.

TIPP: A memóriakártya opcionális tartozék.


- 1 Az előbbieket szerint távolítsa el az akkumulátorfedelelet.
- 2 Csúsztassa a memóriakártyát a telefon tetején található nyílásba, amíg az a helyére nem kattann. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozók lefelé néznek.



- 3 Helyezze vissza az akkumulátorfedelelet.

A memóriakártya formázása

Ha a memóriakártya már formázva van, azonnal elkezdheti használni. Ha a memóriakártya még nincs formázva, akkor ezt meg kell tenni.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, válassza a Beállítások majd a Telefonbeállítások opciót.
- 2 Válassza a Memória kiválasztása majd a Külső memória opciókat.
- 3 Válassza ki a formátumot, majd hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg a jelszót, ha már beállított egyet, és megtörténik a memóriakártya formázása, mostantól használatra kész.

TIPP! Az alapértelmezett mentési hely megváltoztatásához nyissa meg a Telefonbeállítások menüből a Memóriakezelő menüpontot, és válassza ki az Elsődleges tárolás beállítását.

Megjegyzés: Ha a memóriakártyáján már van tartalom, az automatikusan a megfelelő mappába kerül. Pl. a videók a Saját videók mappába.

Menü térkép



Kamera

- 1 Kamera
- 2 Videokamera



Mobile TV



Beállítások

- 1 Telefon beállítások
- 2 Kijelző beállítások
- 3 Profilok
- 4 Hívás beállítások
- 5 Kapcsolatok



web'n'walk



Üzenetek

- 1 Új üzenet
- 2 Bejövő
- 3 Email
- 4 Piszkozatok
- 5 Kimenő
- 6 Elküldött
- 7 Mappák
- 8 Sablonok
- 9 Hangulatjelek
- 0 Beállítások



Profilok

- 1 Normál
- 2 Néma
- 3 Utcai
- 4 Repülési mód
- 5 1. egyéni
- 6 2. egyéni
- 7 3. egyéni

01

02

03

04

05

06

07

08

Menü térkép



Média

- 1 Képek
- 2 Hangok
- 3 Videók
- 4 Játékok és alkalmazások
- 5 Flash tartalom
- 6 Dokumentumok
- 7 Egyebek
- 8 Külső memóriakártya



Nevek

- 1 Új hozzáadása
- 2 Keres
- 3 Csoportok
- 4 Gyorshívás
- 5 Szolgáltatói számok
- 6 Saját szám
- 7 Névjegykártya
- 8 Beállítások



Alkalmazások

- 1 Érinő menü
- 2 Játékok és alkalmazások
- 3 Médiaszerkesztő
- 4 Filmkészítő
- 5 Böngésző



Szervező

- 1 Ébresztés
- 2 Naptár
- 3 Gyorsmenü
- 4 Feladatok
- 5 Jegyzetek
- 6 Diktafon
- 7 Számológép
- 8 Stopperóra
- 9 Átváltás
- 0 Világidő
- * Dátum kereső
- # Beállítások



Zene

- 1 Utoljára játszott
- 2 Lejátszás
- 3 FM-rádió




Hívás info

- 1 Összes
- 2 Tárcsázott
- 3 Fogadott
- 4 Nem fogadott

Készenléti képernyő

A KF750 minden alkalommal visszatér a készenléti képernyőhöz, amikor nincs használatban. Innen hozzáférhet a menüopciókhoz, indíthat gyorshívást, és megváltoztathatja profilját - ahogy sok minden más is.

Érintőképernyő tippek

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, majd a képernyő átvált interaktív érintőképernyős billentyűzet üzemmódba.

Ezután belép a Multimédia menübe.

Egy elem kiválasztásához érintse meg pontosan az érintőképernyőn látható ikont. A KF750 finom rezgő jelzést ad, amikor észleli egy opció megérintését.

- Nem szükséges erősen nyomni, az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy egy finom érintést is érzékeljen.
- Használja az ujjá hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

- Ne tegye a telefont tokba és ne fedje le, hogy az érintőképernyő nem működik, ha bármilyen anyag borítja azt.
- Az érintőképernyőből történő kilépéshez nyomja meg egyszer a jobb felső sarokban lévő Kezdőlap ikont. A telefon ezután visszatér a készenléti képernyőhöz.
- A képernyő alatt található érintőmezővel a négy irányba mutató nyilak segítségével navigálhat a telefonmenükben.

TIPP! A zenék, fényképek, játékok, e-könyvek és a rádió könnyű és gyors eléréséhez érintse meg az érintőképernyőt.

01

02

03

04

05

06

07

08

Készenléti képernyő



Megjegyzés: Amikor a képernyővilágítás kikapcsol, nyomja meg a kamera gombot a telefon jobb oldalán, hogy visszaállítsa a készenléti képernyőt.

Tanácsok a felhasználónak

A jobb antennaérzékenység elérése érdekében a gyártó azt javasolja, hogy az alábbi ábrának megfelelően tartsa kezében készülékét.







Telefonhívás vagy Bluetooth kapcsolat használata közben ne takarja kezével az antenna területét. Csökkentheti a jelminőséget.

Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, ha a Bluetooth vagy a GPRS funkció aktív.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	Többfeladatos feldolgozás
	A hálózat jelerőssége (a vonalkák száma változó)
	Nincs hálózat jelzés
	Az akkumulátor lemerült
	Új szöveges üzenet
	Új e-mail
	Ébresztés beállítva
	Normál profil bekapcsolva
	Csendes profil bekapcsolva
	Külső memória
	A hívásátírányítás aktív
	GPRS elérhető
	EDGE-szolgáltatás használatban

Ikon	Leírás
	Barangolás
	Bluetooth aktív
	Hívások visszautasítva
	3G elérhető

01

02

03

04

05

06

07

08

Hívások

Hanghívás kezdeményezése

- 1 Írja be a telefonszámot a teljes körzetszámmal együtt.
Egy számjegy törléséhez nyomja meg a **C** gombot.
Az összes számjegy törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** gombot.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a **☎** gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez nyomja meg a **☎** gombot vagy csukja be a készüléket.




Videohívás kezdeményezése

Videohívást 3G lefedettséggel rendelkező helyekről kezdeményezhet. Ha a hívott személy 3G-s videotelefonnal rendelkezik és a készülék 3G lefedettséggel rendelkező helyen található, a hívás létrejön. Videohívásokat fogadni is képes. Videohívás kezdeményezéséhez/fogadásához tegye a következőket.


- 1 A fentiek szerint adja meg a telefonszámot. A hibák javításához röviden nyomja meg a **C** gombot az utolsó számjegy törléséhez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** gombot az összes szám törléséhez.
- 2 Ha nem akarja használni a kihangosítás funkciót, akkor csatlakoztassa a fejhallgatót.
- 3 A videó funkció elindításához nyomja meg a bal oldali funkciógombot **Beállítások** és válassza a **Videohívás** opciót. A készülék értesíti, hogy minden más alkalmazást be kell zárnia a videohívás indításához.
Megjegyzés: A videohívás csatlakozása eltarthat egy kis ideig. Kérjük, legyen türelmes. A videohívás kapcsolódása közben először a saját képét látja. Ha a másik fél felvette a hívást, akkor a fogadó fél képe jelenik meg.
- 4 Állítsa be a kamera helyzetét, ha szükséges.
- 5 A hívás befejezéséhez nyomja meg a **☎** gombot, vagy csukja be a készüléket.

Hanghívás/Videohívás kezdeményezése a Partnerek közül.

A Partnerek között eltárolt számok közül bárkit könnyedén felhívhat.

- 1 A partnerlista eléréséhez nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen a partnerre a hívás kezdeményezéséhez.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot és válassza a **Videohívás létesít** opciót a videohívás kezdeményezéséhez.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

Nemzetközi hívások kezdeményezése

- 1 Nyomja meg hosszan a 0 gombot a nemzetközi előhívószámhoz. A '+' jel használata szükséges a nemzetközi hozzáférési kód előtt.
- 2 Adja be az ország előhívószámát, a körzetszámot és a telefonszámot.
- 3 Nyomja meg a  gombot.


Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefonja, a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a csengetés némításához. Ez nagyon hasznos akkor, ha elfelejtette a profilját Csendesre változtatni egy tárgyaláson!. Nyomja meg a jobb oldali funkciógombot a bejövő hívás elutasításához.

Gyorstárcsázás

Gyakran hívott partnereihez gyorsárcsázási számot rendelhet hozzá.

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza ki a **Gyorshívás** menüpontot.
- 3 A hangposta az 1-es gyorsárcsázási számra lett beállítva. A többi számbillentyűhöz is rendeljen gyorsárcsázási számot.
- 4 Megnyílik a címjegyzék. Válassza ki a partnert, akihez a gyorsárcsázási számot rendelni szeretné.

01

02

03

04

05


06

07


08

Hívások

Hívás kezdeményezése gyorstárcsázási számra:

- 1 Nyomja meg a partnerhez rendelt számot, majd nyomja meg a küldés gombot .
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a partnerhez rendelt számot, amíg az adott partner meg nem jelenik a képernyőn.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a bal oldali funkciógombot és válassza az **Új hívás hozzáadása** opciót.
- 2 Tárcsázza a számot vagy keressen a partnerek között (további információért a hívás kezdeményezésével kapcsolatban a Partnerek közül tekintse meg a 30. oldalt).
- 3 Nyomja meg a  gombot, hogy kapcsolja a hívást.
- 4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárolva lesz, a hívó fél pedig tartásban.
- 5 Válassza a **Váltás** gombot a hívások közötti váltáshoz.

- 6 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez válassza az **Opciók** →, majd a **Vége** menüpontot, ezután a **Mind** vagy **Aktív** gombokat.

Megjegyzés: Minden Ön által kezdeményezett hívásnak díja van.

DTMF hangjelzés

A DTMF segítségével számparancsokkal vezérelheti az automatikus üzenetek menüit. A DTMF alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Hívásnaplók megtekintése

Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hívás info** opciót.


Válassza ki a következő opciók megjelenítéséhez:

Összes - Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és elmulasztott hívás listáját.

Tárcsázott - Megtekintheti az összes tárcsázott hívás listáját.

Fogadott - Megtekintheti az összes fogadott hívás listáját.

Nem fogadott - Megtekintheti az összes elmulasztott hívás listáját.


Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** menüpontot, és a Hívás beállítások opciót. Ezután a következőket tekintheti meg:

Hívás Költség - Megtekintheti a tárcsázott számokra vonatkozó díjakat (ez a szolgáltatás hálózatfüggetlen, bizonyos szolgáltatók ezt nem támogatják), és az összes fogadott, ill. tárcsázott hívás időtartamát.

Adatmennyiség - Megtekintheti az összes fogadott ill. küldött adatmennyiségét kilobájtban.

TIPP! Bármely híváslistában érintse meg a bal oldali funkciógombot, majd az **Összes törlése** opciót az összes elmentett tétel törléséhez.

Hívásátirányítás használata

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** menüpontot, és a **Hívás beállítások opciót**.
- 2 Válassza a **Hívásátirányítás** opciót, majd a **Hanghívások** és/vagy **Videóhívások** opciót.

3 Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem elérhető.

4 Írja be azt a telefonszámot, amelyre hívásait szeretné átírányítani.

5 Válassza az **Átírányítás** gombot.

MEGJEGYZÉS: A hívásátirányítás költségekkel járhat. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

TIPP! A hívásátirányítás kikapcsolásához válassza az **Összes kikapcsol** gombot a **Beállítások** menüben.

Híváskorlátozás használata

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** menüpontot, és a **Hívás beállítások opciót**.
- 2 Válassza a **Híváskorlátozás** opciót, majd a **Hanghívások** és/vagy **Videóhívások** opciót.
- 3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi öt opció közül:
Összes kimenő
Kimenő nemzetközi

01

02

03

04

05

06

07

08

Hívások

**Kimenő nemzetközi,
kivéve hazai**


Összes bejövő

Bejövő külföldről

- 4 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. További információért erről a szolgáltatásról forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

TIPPI! Válassza a **Fix hívószámok** opciót, hogy összeállítsa azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Ha aktiválta, csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

Általános hívásbeállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** menüpontot, és a **Hívás beállítások opciót**.
- 2 Válassza az **Általános beállítások** menüpontot. Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

Hívás elutasítása - A Be és Ki gombok közül választva kapcsolhatja be vagy ki a funkciót, ill. választhatja az összes hívás elutasítását, csak bizonyos csoportok tagjaitól érkező hívások elutasítását, partnerek, hívásazonosító nélküli vagy ismeretlen hívók (akik nincsenek a partnerek között) részéről érkező hívások elutasítását.

Saját szám küldése - Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelze-e a hívott fél készüléke.

Automatikus újratárcsázás - A Be és Ki gombokkal kapcsolhatja be vagy ki a funkciót.

Válasz módja - Válassza ki, hogy a Küldés gombbal, bármely más gombbal vagy a csúszka kinyitásával szeretné fogadni hívásait.

Hívásidő emlékeztető - Válassza a Be opciót, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.


BT fogadás módja - Válassza ki, hogy mi módon kívánja fogadni a hívásokat, amikor Bluetooth fejhallgatót használ. Válasszon a Kihangosítás és a Készülék lehetőségek közül.

Új szám mentése - Új szám mentéséhez válassza az Igen gombot.

Flipp zárás beállítása - Válassza a Hívás befejezése opciót, hogy a hívás szétkapcsoljon, ha bezárja a csúszkát.

Hangérthetőség - Válassza az Igen lehetőséget, hogy tisztábban érte a beszédhangot.

Videohívás beállításainak módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** menüpontot, és a **Hívás beállítások opciót**.
- 2 Válassza a **Videohívás** opciót.
- 3 Válassza ki a videohívás beállításait. Egyéni képet és a tükröt is használhatja önmaga megjelenítésére a képernyőn.

01

02

03

04

05

06

07


08

Nevek

Keres

Kétféleképpen kereshet partnereket:

A készenléti képernyőről

- 1 A készenléti képernyőn a  gomb megérintésével nyissa meg a Címjegyzéket.
- 2 Válassza ki azt a gombot, amelyik ABC-rend szerint tartalmazza a keresett partner nevének kezdőbetűjét. Pl. az **Otthon** telefonszámhoz nyomja meg a **6-os (MNO)** gombot háromszot.

TIPP! Csoportok szerint kereshet, ha a jobb oldali funkciógomb megérintésével a **Keresés csoport alapján** opciót választja ki. Megjelenik az összes csoport listája.

A főmenüből

- 1 Válassza ki a **Nevek** opciót.
- 2 Érintse meg a **Keres** gombot, és a billentyűzet segítségével írja be a keresett partner nevének első néhány betűjét.
- 3 A címjegyzék megjeleníti azon partnerek listáját, akiknek a megadott betűkkel kezdődik a neve.

Új név hozzáadása

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza ki az **Új névjegy hozzáadása** opciót.
- 3 Válassza ki, hogy a **Készülék**re vagy az **SIM-kártyára** menti az új partnert.
- 4 Írja be az új partner vezetéknévét és keresztnévét. Nem kell mindkettőt beírnia, de legalább az egyiket kötelező.
- 5 Adjon meg legfeljebb öt különböző számot a partnerekhez és rendeljen hozzájuk egy számtípust. Válasszon a **Mobil, Otthon, Iroda, Személyhívó, Fax, VT** és **Általános** típusok közül.
- 6 Adjon hozzá legfeljebb két e-mail címet.
- 7 A partnert csoportokhoz is lehet társítani. Válasszon a **Nincs csoport, Család, Barátok, Munkatársak, Iskola** vagy **VIP** lehetőségek közül.
- 8 Társíthat fényképet vagy csengőhangot, adhat hozzá **Kezdőlap, Otthoni cím, Vállalat neve, Beosztás, Vállalat címe** és **Jegyzetek**.

Partner opciók

A partner megtekintésekor számos beállításra van lehetősége. Így érheti el és használhatja a menüpontokat:

- 1 Nyissa meg a kívánt partnert.
- 2 Nyomja meg a bal oldali funkciógombot, hogy megnyissa az opciók listáját.

Itt a következő műveletekre van lehetősége:

Üzenet küldése - Üzenetet küldhet a partnernek. Küldhet SMS, MMS vagy e-mail üzenetet is.

Névjegy küldése - Elküldheti egy másik személynek a partner adatait névjegy formájában. A küldés módja lehet Szöveges üzenet, Multimédia üzenet, E-mail formájában vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Hanghívás - Felhívhatja a partnert.

Videohívás - Videohívást kezdeményezhet a partnerrel.

Új névjegy hozzáadása - Új partnert adhat hozzá a listához.

Szerkeszt - A partner adatainak bármely részletét megváltoztathatja.

Jelölés/Jelölés ki - Kijelölhet egy vagy több partnert a többszörös törléshez.

Keres - A csoport megadásával kereshet a bejegyzések között.

Mentés a SIM-re - Áthelyezheti vagy másolhatja a partner adatait az USIM-kártyára vagy a készülékre (attól függően, hogy hova volt eredetileg mentve).

Törlés - Törölheti a partnert.

Szövegbevitel - Beállíthatja a szövegbevitel módját.

01

02

03

04

05


06

07

08

Nevek

Csoport létrehozása


- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza a **Csoportok** opciót és érintse meg a bal oldali funkciógombot.
- 3 Válassza ki az **Új csoport** opciót.
- 4 Írja be az új csoport nevét.
- 5 Érintse meg a **Kész** gombot.

TIPPI! Testreszabott csoportokat hozhat létre partnerei számára, lásd a **Csoport létrehozása** részt a 32. oldalon.

MEGJEGYZÉS: Ha kitöröl egy csoportot, a hozzárendelt partnerek nem vesznek el. A partnerek a Címjegyzékben maradnak.

TIPPI! Egy létező csoport szerkesztéséhez emelje ki azt, és érintse meg a bal oldali funkciógombot. Válassza a **Tag hozzáadása** a csoporthoz a partnerek közül, vagy a **Csengőhang csoportosítása** hozzárendelése opciókat.

A szolgáltatói számok

Megtekintheti a szolgáltatója által társított szolgáltatói hívószámok (SDN) listáját (ha támogatja az USIM-kártya). Az ilyen telefonszámok lehetnek pl. a tudakozó vagy a hangpostafiók telefonszámai. Miután kiválasztotta a kívánt szolgáltatói hívószámot, nyomja meg a  gombot a szolgáltatás tárcsázásához.

Saját szám


A saját szám megtekintéséhez válassza a **Saját szám** menüpontot a **Nevek** menüben.

Névjegykártya létrehozása

Válassza a **Névjegykártya** menüpontot a Nevek menüben, majd nyomja meg a **Hozzáad** gombot. Adja meg a nevét, telefonszámát, e-mail címét és képét.

Név beállítások módosítása

Úgy módosíthatja partnerbeállításait, hogy a Címjegyzék az Önnek legmegfelelőbb módon működjön.

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza ki a **Beállítások** menüpontot. Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

Adatok megjelenítése -

Kiválaszthatja, hogy a Készülékre és SIM-kártyára, Csak készülékre vagy Csak SIM-kártyára mentett partnereket szeretné megjeleníteni. Azt is kiválaszthatja, hogy a partner vezetékneve vagy keresztnéve jelenjen meg első helyen.

Névjegy szinkr.-

Kapcsolódjon a kiszolgálóhoz a partnerek szinkronizálásához. Lásd a **Partnerek szinkronizálása** részt a 81. oldalon.

Másolás - Másolja át partnereit a SIM-kártyáról a készülékére vagy a készülékéről a SIM-kártyára. Ezt megteheti egyesével, vagy az összes partnerrel egyszerre.

Áthelyezés - Ez a Másoláshoz hasonlóan működik, de a partner csak arra a helyre lesz elmentve, ahova az áthelyezés történik, pl. ha egy partnert áthelyez a SIM-kártyáról a készülékre, az kitörlődik a SIM memóriából.

Összes bejegyzés küldése

Bluetooth-on - Küldje át összes partnerét egy másik készülékre Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Partnerek biztonsági mentése -

Lásd a Telefonon tárolt információ biztonsági mentése és visszaállítása c. részt a 80. oldalon.

Partnerek visszaállítása -

Lásd a Telefonon tárolt információ biztonsági mentése és visszaállítása c. részt a 80. oldalon.

Partnerek törlése - Minden partnerét törli.

Memória infó- Ellenőrizheti, hogy mennyi üres hely vagy a készüléken.

01

02

03

04

05

06

07


08

Üzenetküldés

Üzenetek

A KF750 az SMS, MMS és e-mail üzeneteket egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenet küldése

- 1 Válassza az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** opciókat.
- 2 Válassza az **Üzenet** opciót SMS vagy MMS üzenet küldéséhez. További részletekért az E-mail küldéssel kapcsolatban tekintse meg a 36. oldalt.
- 3 Az új SMS ablak megnyílik. Írja be a szöveget
- 4 Válassza az **Opciók**, ezután a **Beszúrás** menüpontokat kép, videó, hang vagy szimbólum hozzáadásához.
- 5 Nyomja meg a  **Küldés** gombot. Írja be a telefonszámot, vagy a megjelenő névjegyzékből választhat. Több nevet is hozzáadhat.



FIGYELMEZTETÉS: 160 karakteres szöveges üzenetenként lesznek felszámolva a költségek minden partner után, akinek elküldi az üzenetet.



FIGYELMEZTETÉS: Ha képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően számolják fel a költségeket.

Szövegbevitel


A szövegbevitelnek két módja van:

T9 szövegbevitel és Abc kézi bevitel

A szövegbeviteli mód kiválasztásához nyomja meg a  gombot.

T9 prediktív szövegbeviteli mód - Érintéssel kapcsolja be a T9 prediktív szövegbeviteli módot, majd válassza a **T9 abc**, **T9 Abc**, **T9 ABC** vagy **123** opciókat.

Abc kézi szövegbevitel - Válasszon a következő opciók közül: **abc**, **Abc**, **ABC** vagy **123**.

A kisbetűs, a nagybetűs és a címszerű írásmód közötti váltáshoz nyomja meg a  gombot.

A karakterek törléséhez használja a **C** gombot a képernyő alatt.

Szimbólum beviteléhez válassza a **Beszúrás** menüpontot az **Opciók** menüben.

T9 prediktív szövegbevitel

A T9 mód beépített szótárt használ a beírt szavak felismerésére a megérintett billentyű sorrend alapján. Egyszerűen érintse meg a szám billentyűt, amely megfelel a beírni kívánt betűnek, és a szótár felismeri a szót, amikor az összes betűt bevitte. Pl. nyomja meg egymás után a 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 számokat, ha a 'telefon' szót szeretné bevinni.

Abc kézi szövegbevitel

Az Abc módban többször kell egy billentyűt megérintenie egy betű beviteléhez. Pl. a 'szia' szó beírásához, nyomja meg a **7**-es gombot négyszer, a **9**-est négyszer, a **4**-est háromszor és a **2**-est egyszer.

E-mail beállítása

A KF750 készülékkel menet közben is használhatja e-mail fiókját. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

- 1** Válassza az **Üzenetek**, majd a **Beállítások** opciókat.
- 2** Válassza a következőket: **Email**, **E-mail fiókok**, **Opciók**, majd **Szerkeszt.**
- 3** Adja meg az adatait.

Cím - Nevezze el a fiókot.

Név - Adja meg nevét.

Felhasználónév - Adja meg a fiók felhasználónevét.

Jelszó - Adja meg a fiók jelszavát.

E-mail cím - Adja meg a fiók e-mail címét.

E-mail válaszcím - Adjon meg választ e-mail címet.

Kimenő mail szerv. - Adja meg a fiók adatait.

Bejövő mail szerv. - Adja meg a fiók adatait.

Max. fogad. Méret - Válasszon e-mailjeinek méretkorlátot, a maximum 1 MB.

01

02

03

04

05

06

07

08

Üzenetküldés

Email fiók típusa - Válassza ki a postafiók típusát a POP3 vagy IMAP4 lehetőségek közül.

Ment kiszolgálóra -

Kiválaszhatja, hogy e-mailjei mentve legyenek-e a szerverre. IMAP4 fiókok esetén a másolatok minden esetben mentésre kerülnek.

Küldött levél ment - Válassza ki, hogy IMAP4 típusú e-mailjei hova legyenek mentve. POP3 fiókok esetén a másolatok minden esetben a telefonra lesznek mentve.

Hozzáférési pont - Válassza ki Internet hozzáférési pontját.

Automatikus lekérés -

Kiválaszhatja új e-mailjei automatikus lekérését.

Spec. beállítások - Használhat speciális beállításokat.

SMTP-port száma - Adja meg az SMTP-port számát.

Bejöv kiszolg.port - Általában ez 110 POP3 fiókoknál, és 143 IMAP4 fiókok esetén.

SMTP hitelesítés - Válassza ki a kimenő levelek kiszolgálója biztonsági beállításait.

SMTP felhaszn.név - Adja meg az SMTP felhasználónevét.

SMTP jelszó - Adja meg az SMTP jelszavát.

APOP bizt. bejel - Aktiválhatja az APOP biztonsági bejelentkezést a POP3 fiókra. Az IMAP4 fiókok mindig ki vannak kapcsolva.

Most fiókja be van állítva, meg fog jelenni a fiókok listáján az **E-mail** mappában.

E-mail küldése az új e-mail fiókról

- 1 Válassza az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** opciókat.
- 2 Válassza az **Email** opciót az új e-mailek megnyitásához.
- 3 Használja a füleket és az **Opciók** gombot a címzett címének megadására, és írja meg az üzenetet. A **Beszúrás** opciót használva képeket, videókat, hangokat vagy más fájl típusokat csatolhat az üzenethez.
- 4 Érintse meg a **Küldés** gombot, ezzel elküldi az e-mailt.

TIPP! Word, Excel, PowerPoint és PDF dokumentumokat küldhet e-mailben a KF750-re, így menet közben visszaneézheti azokat.

Üzenet mappák

Bejövő - Minden fogadott üzenet a Bejövő mappába kerül. Itt lehetősége van az üzenetek olvasására, megválaszolására és továbbítására.

Piszkozatok - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

Kimenő - Ez egy ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

Elküldött - Minden elküldött üzenet az Elküldött elemek mappába kerül.

Üzenetek kezelése

Használhatja a Bejövő mappát üzeneteinek kezelésére.

- 1 Válassza az **Üzenetek**, majd a **Bejövő** opciókat.
- 2 Válassza az **Opciók** menüpontot, majd válasszon a következők közül:
Válasz - Válasz küldése a kiválasztott e-mailre.

Továbbítás - A kiválasztott üzenet továbbküldése egy másik személynek.

Hívás - Hanghívás vagy videohívás kezdeményezése az üzenet feladójának.

Törlés - Törölheti az üzenetet.

Új üzenet - Új üzenet vagy e-mail megnyitása.

Jelölés/Jelölés ki - Üzenetek kijelölése egyszerre több üzenet törléséhez.

Másolás, áthelyez - Másolat mentése a telefonra vagy az USIM-kártyára a Saját mappák közé.

Szűrés - Üzenetek megtekintése típus szerint. Az SMS és MMS üzeneteket külön csoportosítja.

Üzenet adatok - Az üzenet további adatainak, pl. a küldés idejének megtekintése.

01

02

03

04

05

06

07

08

Üzenetküldés

Ha megjelenik a **Nincs hely üzenet számára a USIM-kártyán** üzenet, töröljön néhány üzenetet a bejövő mappából.

Ha a **Nincs hely az üzenet számára** üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, ill. egyéb mentett fájlok törlésével is szabadíthat fel tárhelyet.

Sablonok használata

Leggyakrabban elküldött SMS és MMS üzeneteihez sablonokat hozhat létre. Telefonján elmentett sablonokat talál, amelyeket lehetősége van szerkeszteni.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Üzenetek** és **Sablonok**.
- 2 Válasszon a **SMS** és **MMS** sablonok lehetőségek közül. Az **Opciók** menüponttal a következőket teheti a sablonokkal: **Hozzáad**, **Szerkeszt**, **Törli** vagy **Mindent törli**.

Hangulatjelek használata

Tegye életszerűbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. Telefonjában talál néhány gyakran használt hangulatjelet.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Üzenetek** és **Hangulatjelek**.
- 2 A **Opciók** választásával **hozzáadhat**, **szerkeszthet** vagy **törölhet** hangulatjeleket, vagy **mindet törölheti**.

Szöveges üzenet beállításainak módosítása

A KF750 előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket, de ezek a beállítások módosíthatók. A következők szerint teheti ezt meg:

Válassza a következő menüpontokat: **Üzenetek**, **Beállítások**, **SMS**. A következő beállításokat módosíthatja:

SMS Központ - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Kézbesítési jelentés - Üzenetei kézbesítéséről kérhet kézbesítési jelentést.

Érvényességi idő - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Üzenettípusok - A szöveget a következő üzenettípusokhoz társíthatja: **Hang, Fax, X.400** vagy **E-mail**.

Karakterkódolás - Válassza ki a karakterek kódolásának módját, ez hatással van az üzenet méretére, és az adatküldés költségeire.

Hosszú üzenet kezelése - Választhat, hogy üzenete **Több SMS** vagy **MMS** formájában legyen elküldve.

Multimédia üzenet beállításainak módosítása

A KF750 előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket.

Válassza a következő menüpontokat:

Üzenetek, Beállítások, MMS

A következő beállításokat módosíthatja:

Fogadás módja - Válasszon **Hazai** vagy **Barangolás** hálózatot. Ha a **Kézi** opciót választja, MMS üzeneteiről csak értesítést fog kapni, majd eldöntheti, kívánja-e fogadni azokat.

Kézbesítési jelentés - Megengedheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

Olvasási visszaigazolás - Megengedheti és/vagy kérheti az olvasás visszaigazolásának küldését.

Prioritás - Kiválaszthatja MMS üzenetei prioritási szintjét.

Érvényességi idő - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Diavetítés időtartama - Válassza ki a diák megjelenítésének időtartamát.

Létrehozás módja - Válasszon üzenetmódot.

Kézbesítés ideje - Üzeneteit megadott időpontban kézbesítheti.

MMS profilok - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

01

02

03

04

05

06

07

08

Üzenetküldés

Egyéb beállítások módosítása

Válassza az **Üzenetek**, majd a **Beállítások** opciókat.

Szolgáltatói üzenet - Fogadhatja vagy blokkolhatja a szolgáltatói üzeneteket. A megbízható és nem megbízható küldők listájának létrehozásával az üzenetbiztonságot is beállíthatja.

Infó üzenet - Megadhatja a fogadási opciókat, a nyelvet és az egyéb beállításokat.

Kamera

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék jobb oldalán lévő gombot, majd a kamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a fénykép tárgya felé.
- 3 Finoman megnyomva a rögzítés gombot a kereső képernyő közepén megjelenő mező segítségével állíthatja be az élességet.
- 4 Irányítsa úgy a telefont, hogy a fénykép tárgya az élességállító mezőbe kerüljön.
- 5 Amikor az élességállító mező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 6 Nyomja meg teljesen a rögzítés gombot.


A fénykép készítés után


Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A képe neve a képernyő alján fut végig a jobb alsó részen látható öt ikonnal együtt.





Vissza Visszatérhet az előző menühöz.

 Megtekintheti fényképeit az **Albumban**.

 Elküldi a fényképet Üzenet vagy E-mail üzenetben, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

 Készítsen azonnal új fényképet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

 Használja a képet, mint Háttérkép vagy Partnerkép, használja az Indítási vagy a Kikapcsolási képernyőn.

 Törölje az elkészült felvételt, és az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.

TIPPI! Kamera módban kattintson a Lejátszás ikonra a fotóalbum megnyitásához.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera

A villanófény használata



Alapértelmezés szerint a villanófény be van kapcsolva, de vannak további opciók.

- 1 Nyomja meg a  gombot a villanófény almenübe való belépéshez.
- 2 Három villanófény opciót talál:
OFF - Fénykép készítésekor a Kamera mindig használja a villanófényt.
AUTO - A kamera megállapítja a megfelelő képminőséghez szükséges-e a villanófény használata.
ON - A kamera nem használja a villanófényt. Ez energiatakarékosági okokból hasznos lehet.
Válassza ki a használni kívánt villanófény opciót.
A kiválasztás után a villanófény menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a fénykép készítésre.
- 3 A villanófény ikon a keresőben az új villanófény módnak megfelelően változik.

MEGJEGYZÉS: Amikor a kamera üzemmódból kilép, a vakubeállítás visszaáll az alapértelmezett kikapcsolt állapotra. Ha újra megnyitja a kamera üzemmódot, és szüksége van a villanófényre, azt újra be kell kapcsolnia.

Fényerő beállítása

A kontraszt a kép világos és sötét részei közötti különbséget jelenti. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

- 1 Válassza a **Opciók** menü **Fényerő** menüpontját.
- 2 Csúsztassa a kontraszt jelzőt a sáv mentén a  irányába, hogy csökkentse a kontrasztot, és ködösítse a képet, vagy a  irányába, hogy a kontraszt növelésével élesebb képet kapjon.

Felvételkészítési üzemmód kiválasztása

1 Az elérhető felvételi módok megnyitásához válassza az **Opciók** menüpontot.

2 Válasszon a négy opció közül:

Normál - Ez az alapértelmezett felvételtípus, a fénykép normál üzemmódban készül, a Gyors fényképfelvétel készítésénél leírtak szerint a 41. oldalon.

Folyamatos felvétel - Ez lehetővé teszi, hogy automatikusan kilenc felvételt készíthessen gyors egymásutánban. A részletekért lásd a Sorozatfelvétel mód használata c. részt.

Felvétel kerettel - Kiválaszt

Ponoráma - Ez a felvételtípus különösen hasznos akkor, amikor nagyobb csoportot szeretne lefényképezni, vagy panorámaképet szeretne rögzíteni. A részletekért lásd a Panorámafelvétel készítése részt a 44. oldalon.

Zenés videofelvétel - Ez a felvételtípus lehetővé teszi zene vagy beszédhang felvételét.

Folyamatos felvétel mód használata

A folyamatos felvétel üzemmód nagyszerűen alkalmas mozgó tárgyak vagy sportesemények fényképezésére.

- 1** Válassza a **Folyamatos felvétel lehetőséget**.
- 2** Irányítsa a keresőt a tárgyra, és nyomja meg a rögzítés gombot, ahogyan normál fénykép készítésekor.
- 3** A kamera nyolc felvételt készít gyors egymásutánban, és megjeleníti az elsőt, valamint a képernyő bal oldalán miniatűr nézetben mind a nyolcat.
- 4** Válassza ki az elmentendő képet a miniatűr kiválasztásával, majd válassza a **Mentés** opciót a kép mentéséhez.
- 5** A kép miniatűr nézete mellett egy pipa jelenik meg. Kilépéshez válassza a **Mentés** opciót.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Panorámafelvétel készítése

Rögzítse az élethelyzeteket a valóságnak megfelelően, a panorámafelvétel használatával. A kamera három fényképet készít egy vonalban, majd egy képben egyesíti őket, így nagy látószögű panorámafelvételt kap.

- 1 Válassza a **Panoráma** módot.
- 2 Készítse el az első fényképet úgy, mint normál üzemmódban. A kép jobb oldala szellemkép formájában jelenik meg a képernyőn.
- 3 Amikor a második és harmadik fényképet készíti, helyezze rá a szellemképet a keresőben látható képre.
- 4 A fényképalbumban a fényképek három különböző képként és panorámaképként is el lesznek mentve.

MEGJEGYZÉS: A panorámakép méreténél fogva az Album nézetben enyhén torzítva jelenik meg.

Speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg az **Opciók** gombot.

Méret - Változtassa meg a képméretet, hogy helyet takarítson meg a memóriában, vagy készítsen megfelelő méretű előnézeti képet partnerei számára. Lásd a **Képméret módosítása** részt a 46. oldalon.

Táj üzemmód - Itt állíthatja be a képet a körülményekhez igazítva. Válasszon a következő közül: **AUTO, Portré, Tájkép, Éjszaka, Strand, Sport, és Party.**

Fényerő - Állítsa be a kamera keresőjében a kép fényerejét.

Effektus - Válasszon színtónust a készítendő fényképhez.

WB fehéregyensúly - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságyszerűen jelenjen meg fényképein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon az **Automatikus, Term. fény, Borult, Megvilágítás** vagy **Beltér** lehetőségek közül.

Időzítő - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késéssel történjen az expozíció. Válasszon a **3, 5** ill. **10 másodperces** késleltetés közül. Ideális, amikor csoportkép készítésekor Ön is szerepelni szeretne a képen.

Felvételkészítési üzemmód - Lásd 43. oldal.

ISO - Az ISO szám meghatározza a kamera fényérzékelőjének érzékenységet. Minél magasabb az ISO szám, annál érzékenyebb a kamera. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a villanófényt használni. Válasszon ISO értéket az **Automatikus, ISO 100, ISO 200, ISO 400** vagy **ISO 800** lehetőségek közül.

Minőség - Változtassa meg a képméretet, hogy helyet takarítson meg a memóriában, vagy készítsen megfelelő méretű előnézeti képet partnerei számára. Lásd a **Képméret módosítása** c. részt a 46. oldalon.

A keresőben nyissa meg az **Opciók** menüt, majd a speciális beállításokhoz nyissa meg az **Előnézet** opciókat.

Használat memória -

Válassza ki, hogy fényképei a **Készülékmemóriába** vagy a **Külső memóriába** legyenek mentve.

Ikonok elrejtése - Beállíthatja, hogy a kereső szélén lévő ikonok automatikusan eltűnjenek.

Fókusz üzemmód - Beállíthatja, hogy a kamera automatikusan fókuszáljon.

Hang - Válasszon egyet a három rekeszár hang közül.

MEGJEGYZÉS: Mindig érintse meg a **Mentés** gombot, miután új beállítást választott ki, hogy megvalósítsa a változtatásokat.

TIPP! Amikor a kamera üzemmódból kilép, minden beállítás az alapértelmezett helyzetbe áll vissza, kivéve a képméretet és képminőséget. Minden nem alapértelmezett beállítást, amire később szüksége lesz, pl. a színtónust vagy ISO értéket, újra be kell állítania. Ellenőrizze ezeket új fénykép készítése előtt.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

TIPP! A beállítások menü rá van helyezve a keresőre, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását. Ne felejtse el megérinteni a **Mentés** gombot, mielőtt kilép, hogy a változtatásokat alkalmazza.

Képméret módosítása

Minél több pixelből áll a kép, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 A keresőn érintse meg a **Beállítások** gombot, amely a bal alsó sarokban található, amikor az utasítások szerint vízszintesen tartja a telefont.
- 2 Válassza ki a **Méret** opciót.
- 3 Válasszon pixelszámot a hat számmal kifejezett opció közül (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**), vagy válassza következő beállítást:

Partner - Ezzel a beállítással a kamera megfelelő méretű fényképet készít ahhoz, hogy egy partnerhez társíthassa.

- 4 Válassza ki a használni kívánt méretet, és érintse meg a **Kiválasztás** gombot, hogy a változtatásokat alkalmazza. A beállítások menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a fénykép készítésre.

Színtónus választás

- 1 A keresőn érintse meg az **Opciók** gombot, amely a bal alsó sarokban található, amikor az utasítások szerint vízszintesen tartja a telefont.
- 2 Válassza ki az **Effektus** opciót.
- 3 Többféle színtónus opció közül is választhat: **Fekete-fehér, Negatív, Szépia, Domborminta, Vázlat, Lilás, Kékes, Egyszínű, Széltérkép, Kék** vagy **Poszterizáció**.
- 4 Érintse meg a használni kívánt színtónust, majd érintse meg a **Kiválasztás** gombot.
- 5 A kiválasztás után a színtónus menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a fénykép készítésre.

TIPP! A fényképkészítés után a színes fényképet módosíthatja fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú képet nem alakíthatja vissza színesre.

Az elmentett fényképek megtekintése

- 1 Az elmentett fotókat elérheti kamera üzemmódból az Album menüből.
- 2 Az Album megjelenik a képernyőn.
- 3 Érintse meg egyszer a megtekinteni kívánt fényképet, ezzel az Album elé helyezi azt.
- 4 Válassza ki még egyszer a képet, hogy teljesen megnyissa.

Fénykép beállítása, mint kezdőképernyő vagy, mint egy partner képe.

Válasszon egy képet a fényképalbumból, majd állítsa be a képet, mint kezdőképernyő vagy, mint egy partner képe.

MEGJEGYZÉS: A képek csak olyan partnerekhez társíthatók, amelyeket a telefonon mentett el, nem a SIM-kártyán.

TIPP! Az érintőképernyő használatával hozzáférhet fényképeihez. A telefon jobb oldalán nyomja meg a bal oldali funkciógombot és érintse meg a **Fénykép** ikont. A képernyő megérintésével végigböngészheti fényképeit.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Gyors videó készítése

- 1 Lépjen kamera üzemmódba, és kapcsoljon át a  opcióra. Nyomja meg a rögzítés gombot. A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a videó tárgya felé.
- 3 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a rögzítés gombot.
- 4 Megjelenik a kereső alján a **REC** felirat.

Videofelvétel készítése után

A felvett videót jelképező állókép megjelenik a képernyőn. A képe neve a képernyő alján fut végig a jobb alsó részen látható öt ikonnal együtt.



Album megtekintése.



Fájl lejátszása.



Új videó felvétele.



Elküldi a fényképet MMS vagy E-mail üzenetben, vagy Bluetooth, E-mail kapcsolaton keresztül.



Törölje az épp felvett videót.

TIPPI! A videóalbum megnyitásához válassza az album ikont.

Speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a **Opciók** gombot.

Felvételi sebesség - Lassú videó, Normál, Gyors videó.

Méret - Változtassa meg a képméretet, hogy helyet takarítson meg a memóriában, vagy készítsen megfelelő méretű előnézeti képet partnerei számára. 640x480, 320x240, 176x144, 16:9 széles

Táj üzemmód - Itt állíthatja be a kamerát a körülményekhez igazítva. Válasszon a következő közül: **AUTO, Portré, Tájkép, Éjszaka, Strand, Sport, és Party.**

Effektus - Válasszon effektust a készítendő videóhoz. Lásd az **Effktust választása** c. részt a 50. oldalon.

WB fehérgyensúly - A fehérgyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságszerűen jelenjen meg felvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehérgyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Automatikus, Term. fény, Borult, Megvilágítás vagy **Beltér**.

Zenés videofelvétel - Ez a felvételtípus lehetővé teszi zene vagy beszédhang felvételét.

Minőség - A videó minőségének módosításával memóriát takaríthat meg. Lásd a **Videó képméret módosítása** részt a 49. oldalon.

Időtartam - Válassza az **Üzenet** beállítást, hogy a videó beleférjen egy MMS üzenetbe vagy **60 másodpercebe**.

Használt memória - Válassza ki, hogy videofelvételei a **Készülék** vagy a **Külső** legyenek mentve.

Ikonok elrejtése - Beállíthatja, hogy a kereső szélén lévő ikonok automatikusan eltűnjenek.

Hang - Válassza a **Némítás** opciót, hogy hangok nélkül készítse el a videofelvételt.

MEGJEGYZÉS: Mindig érintse meg a **Mentés** gombot, miután új beállítást választott ki, hogy megvalósítsa a változtatásokat.

TIPP! Amikor a videokamera üzemmódból kilép, minden beállítás az alapértelmezett helyzetbe áll vissza, kivéve a képméretet és képminőséget. Minden nem alapértelmezett beállítást, amire később szüksége lesz, pl. a szintónust vagy a fehéregyensúlyt, újra be kell állítania. Ellenőrizze ezeket új videó készítése előtt.

Videó képméret módosítása

Minél több pixelből áll a videó, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több videó férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 Válassza a **Méret** opciót a beállítások menüben.
- 2 Válasszon pixelszámot a négy lehetőség közül:

VGA 640x480 - A legjobb minőségű, szélesvásznú opció.

320x240 - Kisebb a képméret, így a fájl mérete is kisebb. Hasznos, ha memóriát szeretne megtakarítani.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

176x144 - A legkisebb a képméret, így a fájl mérete is kisebb.

16:9 SZÉLES - szélesvásznú beállítás.

- 3 Válassza ki a használni kívánt méretet, és érintse meg a **Mentés** gombot, hogy a változtatásokat alkalmazza. A beállítások menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a videofelvételre.

MEGJEGYZÉS: A videofelvételek megtekintésekor a lejátszási sebesség 30 fps, kivéve a 120 fps funkciót, ahol a lejátszás 15 fps sebességgel történik.



FIGYELMEZTETÉS: Az LG KF750 szerkesztő szoftvere a 640x480 felbontáson kívül minden videó típusnál kompatibilis. Ne használja ezeket a formátumokat a felvételkor, ha később szerkeszteni szeretné a videót.

Effektust választása

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Opciók** és **Effektus**.
- 2 Többféle színtónus opció közül választhat: **Ki, Fekete-fehér, Negatív, Szépia, Kék, Domborninta, Vázlat, Lilás, Kékes, Egyszínű, Széltérkép, Poszterizáció**.
- 3 A kiválasztás után a színtónus menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a videofelvételre.

TIPPI! A videofelvétel után a színes videót módosíthatja fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú videót nem alakíthatja vissza színesre.

Az elmentett videók megtekintése

- 1 Válassza az album ikont. Az Album megjelenik a képernyőn.
- 2 Érintse meg egyszer a megtekinteni kívánt videót, ezzel az Album elé helyezi azt.
- 3 Válassza ki még egyszer a videót, hogy teljesen megnyissa.

Fényképek és videók

Az album beállítások menü szerkesztése

Az album Opciók menüjében megtekintheti és szerkesztheti a képeket.

Lejátsz. - Kép megtekintése.

Küldés - Küldje el a képet egy barátjának.

Törlés - Kép törlése.

Használat másként - Átnevezés.

Szerkeszt - Kép szerkesztése.

Dátum megjelenítése - A dátum megjelenítési beállításainak megadása.

A videóalbum beállítások menü szerkesztése

A videóalbum Opciók menüjében megtekintheti és szerkesztheti a videókat.

Lejátszás - Videó lejátszása.

Küldés - Küldje el a videót egy barátjának.

Törlés - Törölheti a videót.


Átnevezés - Videó átnevezése.

Szerkesztés - Videó szerkesztése.

Dátum megjelenítése - A dátum megjelenítési beállításainak

megadása.

Fényképek és videók megtekintése

- 1 Videó vagy fénykép felvétele után válassza az **Album** menüpontot.
- 2 Az Album megjelenik a képernyőn.
- 3 Érintse meg egyszer a megtekinteni kívánt videót vagy fényképet, ezzel az Album elé helyezi azt.
- 4 Válassza ki még egyszer, hogy teljesen megnyissa.
- 5 A videók lejátszása automatikusan indul. A lejátszás felfüggesztéséhez válassza a  gombot.

TIPP! A fényképeket és videókat törölheti. Válassza ki a kívánt fényképet vagy videót, majd válassza az **Opciók**, majd a **Törlés** menüpontot. A megerősítéshez érintse meg az **Igen** gombot.

Hangerőbeállítás videó lejátszása közben

A videofelvételek hangjának beállításához használja az érintőmező fel és le gombjait.

01

02

03

04

05


06

07

08

Fényképek és videók


Kép rögzítése videóról

- 1 Válassza ki azt a videót, amelyből képet szeretne rögzíteni.
- 2 A  gomb megnyomásával állítsa meg a videót annál a képkockánál, amelyet képpé szeretne konvertálni, és érintse meg a képernyő jobb szélét, hogy megnyissa a menüopciókat.
- 3 Válassza a Rögzítés opciót a menüpontok közül.
- 4 A kép a hozzárendelt névvel megjelenik a képernyőn.
- 5 Kattintson az OK gombra.
- 6 Az Albumhoz való visszatéréshez válassza a Vissza gombot.
- 7 A kép a Saját fájlok mappába lesz elmentve, és megjelenik az albumban. A kép megjelenítéséhez előbb be kell zárnia az albumot, majd újra megnyitni.



FIGYELMEZTETÉS: Ha a multimédia fájlt nem a telefonnal vette fel, akkor lehetséges, hogy bizonyos funkciók nem működnek megfelelően.

Fénykép vagy videó küldése az albumból

- 1 A megnyitáshoz válassza ki a fényképet vagy a videót. Ha videót választ, nyomja meg a  gombot a lejátszáshoz.

TIPPI! A fényképeket és videókat átnevezheti. Válassza ki a kívánt fényképet vagy videót, majd válassza az **Opciók**, majd a **Fájl Átnevezés** menüpontot. Adja meg a fénykép vagy videó új nevét.

- 2 Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a beállítások menü megnyitásához.
- 3 Válassza a **Küldés** opciót, és a videó vagy fénykép küldésének módját: **Üzenet, E-mail, Bluetooth**.
- 4 A választásnak megfelelő alkalmazás megnyílik, és lehetőségé nyílik a videó vagy fénykép elküldésére.

MEGJEGYZÉS: Lehetséges, hogy a fényképet vagy videót át kell méretezni, mielőtt MMS formájában elküldhető lesz. Egyes videók túl nagy méretűek lehetnek, hogy egyáltalán elküldhetőek legyenek MMS formájában, ez esetben válasszon más küldési módot.

Fényképek megtekintése diavetítésként

A diavetítés mód egyesével megjeleníti az albumban található összes fényképet diavetítés formájában. A videókat nem lehet diavetítésként megjeleníteni.




- 1 Kétszeri érintéssel nyissa meg a fényképet, amelyikkel a diavetítést indítani szeretné.
- 2 Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a beállítások menü megnyitásához.
- 3 A kezdéshez válassza a **Diavetítés** opciót.

Fénykép beállítása, mint Kezdőképernyő

- 1 Kétszeri érintéssel nyissa meg azt a fényképet, amelyiket háttérképnek szeretne beállítani.
- 2 Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a beállítások menü megnyitásához.
- 3 Válassza a következőt: Használat másként.

Fényképek szerkesztése

Fényképeivel rengeteg nagyszerű műveletet végezhet, változtathat rajtuk, hozzáadhat, vagy egy kicsit feldobhatja őket.

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt fényképet, majd válassza az **Opciók** menüt.
- 2 Válassza ki a Szerkesztés parancsot.
- 3 A következő ikonokkal módosíthatja a fényképet:
 -  Kép forgatása balra vagy jobbra.
 -  Fénykép méretének megváltoztatása
 -  Ikon beillesztése a képbe.

01

02

03

04


05

06


07


08


Fényképek és videók


 A képet csökkentheti a következő méretekre: 640x480, 320x240, 176x146, 160x120, Névjegy mérete, háttérkép méret, Felhasználói, beállítás.

 Kép torzítása.

 Színtónus megváltoztatása a következőkre: Fekete-fehér, Szépia, Színes negatív.

 Keret hozzáadása vagy megváltoztatása.

 Kép tükrözése.

 Kép megváltoztatása a következő eszközökkel: torzítás, vicces tükör vagy reflektorfény.

Effektus hozzáadása fényképhez

- 1 A szerkesztő képernyőn válassza a következők valamelyikét: Speciális effektus vagy Keret hatás.
- 2 Válasszon a fényképen alkalmazható kétféle opció közül:

Speciális effektus - Változtassa meg a fénykép színeit a következők valamelyikére: **Fekete-fehér**, **Szépia** vagy **Színes negatív**.

Mozaikeffekt - Adjon képkeretet a fényképhez. Válassza ki a kívánt keretet. Ha megnyomja az **OK**

gombot, a választott képkeret a fényképre kerül.

- 3 Egy változtatás visszavonásához egyszerűen érintse meg a **Vissza**. gombot.

TIPP! Egy fényképen több effektust is használhat kivéve a színeffektusokat.

Fénykép torzítása

A fénykép torzítása funkció kiválóan alkalmas arra, hogy megváltoztassa barátai arckifejezését, vagy éppen csak a művészi hatás érdekében torzítson el fényképeket.

- 1 A szerkesztő képernyőn válassza a Továbbiak majd a Torzítás opciókat.
- 2 Ha a fényképen az arc nem felismerhető, akkor megjelenik az "Arc nem felismerhető" üzenet, és a torzítás művelet törlésre kerül.
- 3 Ha az arc felismerhető, akkor az első torzítási stílus kerül alkalmazásra.
- 4 Torzítási stílus kiválasztása, amelyet alkalmazni kíván a fotón.
- 5 Adja meg a torzítás erősségét.

- 6 A módosítások alkalmazásához nyomja meg az OK gombot.

Reflektorfény hatás a fényképen

- 1 Válassza ki a kívánt helyet a fényképen.
- 2 Válassza ki a fénykör sugarának méretét.
- 3 A módosítások alkalmazásához nyomja meg az OK gombot.

TIPP! Vicces képek készítéséhez a vicces tükör eszközzel tükrözze a kép egyik felét a másikra.

TIPP! Egy fényképen több effektust is visszavonhat, kivéve az átméretezést. Ha az átméretezés előtt bármilyen effektust alkalmazott, akkor az addig használt és az átméretezés effektusok mind mentésre kerülnek. Ezután lenullázódik a visszaállítási számláló.

A videó hosszának vágása

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd érintse meg az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Vágás opciót.
- 3 Érintse meg az Indítás és a Vége gombokat, és jelölje ki az új kezdő- és végpontokat.

Két videó összefűzése

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza ki az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Videók összefűzése opciót.
- 3 Megnyílik a Videók mappa. Válassza ki az összefűzni kívánt videót, és érintse meg a Kiválasztás gombot.
- 4 Érintse meg az Effektus opciót, a videók összefűzési módjának kiválasztásához: **Kikapcsolva, Halvnyít, Paztnagy, Ovál, Kitakar, Var, Sakktábla, Elmos.**

01

02

03

04


05

06

07


08

Fényképek és videók

- 5 Nyomja meg a  gombot az új, összefűzött videó elmentéséhez. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 6 Több videó összefűzéséhez ismételje meg ezeket a lépéseket.

Fénykép és videó összefűzése

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Képek összefűzése opciót.
- 3 Megnyílik a Képek mappa. Válassza ki a videóval összefűzni kívánt képet, és válassza a Kiválasztás opciót.
- 4 Válassza ki, majd csúsztassa a fényképet a videó elejére vagy végére történő fűzéshez.
- 5 Válassza ki az Effektus opciót, a fénykép és videó összefűzési módjának kiválasztásához:
Kikapcsolva, Halvnyít, Paztnagy, Ovál, Kitakar, Var, Sakktábla, Elmos.

- 6 Nyomja meg a  gombot. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 7 Több fénykép hozzáfűzéséhez ismételje meg ezeket a lépéseket.

Szöveg hozzáadása videóhoz

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Szöveg hozzáadása opciót.
- 3 A billentyűzet segítségével írja be a szöveget, és válassza a Mentés gombot.
- 4 Nyomja meg az Indítás gombot és jelölje meg, hogy mikor szeretné megjeleníteni a szöveget.
- 5 Érintse meg azt a területet a képernyőn, ahol azt szeretné, hogy a szöveg feltűnjön.
- 6 A Törlés gomb megérintésével jelölje meg, hogy mikor szeretné eltüntetni a szöveget.

- 7 A mentéshez nyomja meg a Mentés gombot. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 8 További szöveg hozzáadásához ismételje meg ezeket a lépéseket.

Fényképátfedés

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Képatfedés opciót.
- 3 Megnyílik a Képek mappa. Válassza ki azt a fényképet, amellyel szeretné átfedni a videót, és nyomja meg a Kiválasztás gombot.
- 4 Nyomja meg az Indítás gombot és jelölje meg, hogy mikor szeretné megjeleníteni a fényképet.
- 5 Érintse meg azt a területet a képernyőn, ahol azt szeretné, hogy a kép feltűnjön. Ha a fénykép túl nagy, az egész képernyőt átfedi, nem csak a kiválasztott területet.
- 6 A Törlés gomb megérintésével jelölje meg, hogy mikor szeretné eltüntetni a képet.

- 7 A mentéshez nyomja meg a Mentés gombot. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 8 További fényképek hozzáadásához ismételje meg ezeket a lépéseket.

Hangfelvétel hozzáadása

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Hangfelvétel opciót. Az eredeti hangminőséget a hangfelvétel hozzáadása befolyásolja.
- 3 A folytatáshoz nyomja meg az Igen gombot.
- 4 A videó megtekintéséhez nyomja meg az Indítás gombot. Amikor ahhoz a részhez ér, ahová hangfelvételét szánja, nyomja meg a Szünet gombot.
- 5 A Vége gomb megnyomásával leállítja a hangfelvételt és a lejátszást.

01

02

03

04

05

06

07

08


Fényképek és videók

- 6 A mentéshez érintse meg a Mentés, majd Igen gombokat. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 7 Ezeket a lépéseket megismételve további hangfelvételeket adhat a videóhoz.

Soundtrack hozzáadása videóhoz

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd az Utólagos hangfelvétel opciót.
- 3 Megnyílik a Hangok mappa. Válassza ki azt a hangot, amit a videóhoz szeretne adni, és érintse meg a Kiválasztás gombot.
- 4 A videó eredeti hangja törlődik.
- 5 Ha az audió rövidebb, mint a videó, akkor a lejátszáshoz válasszon az Egyszeri és Ismétlés opciók közül
- 6 Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.

A videolejátszás sebességének módosítása

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a  gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd az Időarány-számítás opciót.
- 3 Válasszon a négy sebesség opció közül: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.

Tompító hatás hozzáadása

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Tompító hatás opciót.
- 3 Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 4 A videó a kezdetén elötűnik, és a végén elhalványul.

Média

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájl tárolható, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel.

Képek

A **Képek** mappa tartalmaz egy képlistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

Képbeállítások menü

A **Képek** mappából elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek. A telefon kamerájával készített fényképek esetén minden opció elérhető, de az alapértelmezett képek esetén csak a **Használat másként**, **Rendezés**, **Rács (Lista) nézet** és **Memóriakezelő** opciók állnak rendelkezésre.

Küldés - Küldje el a képet egy barátjának.

Használat másként - Állítsa be, hogy a kép bizonyos időközönként megjelenjen.

Áthelyezés - Kép áthelyezése a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

Másolás - Kép másolása a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

Törlés - Kép törlése.

Jelölés/Jelölés Ki - Több fájl kiválasztása.

Nyomt. - Kép nyomtatása PictBridge vagy Bluetooth® útján.

Fájl - Módosítsa a fájl nevét vagy tekintse meg a fájlinformációkat.

Diavetítés - Diavetítés indítása.

Rendezés - Képek rendezése sajátos rendbe.

Rács nézet/ Lista nézet - A képek megjelenítése rács vagy lista nézetben.

Memóriakezelő - Memóriaállapot megtekintése.

01

02

03

04

05

06

07

08

Média

Fénykép küldése

- 1 **Érintse meg a Képek** mappát, majd válassza a **Fotók** opciót.
- 2 Válasszon egy képet, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 3 Válassza ki a **Küldés** menüpontot és válasszon a következők közül:
Üzenet, E-mail, Bluetooth.
- 4 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a fénykép csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a képet elküldheti. Ha a menüpontot választja, akkor előbb fizessen elő a hálózati szolgáltatásra.

Kép használata

Kiválaszthat képeket háttérképnek, képernyőkímélőnek vagy hívó fél azonosítására.

- 1 **Érintse meg a Képek** mappát, majd válassza a **Fotók** opciót.
- 2 Válasszon ki egy képet és érintse meg az **Opciók** menüpontot.

3 Válassza a **Használat másként**

opciót, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Háttérkép - Beállítás háttérképként a készletléti képernyőn.

Partnerek képei - Képet rendelhet a partnerlistán szereplő személyekhez, így a kép jelzi a hívó személyét.

Képek rendezése

- 1 **Érintse meg a Képek** mappát, majd válassza a **Fotók** opciót.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Opciók** és **Rendezés**.
- 3 Válasszon a **Dátum, Típus** vagy **Név** lehetőségek közül.

Kép törlése

- 1 **Érintse meg a Képek** mappát, majd válassza a **Fotók** opciót.
- 2 Válasszon ki egy képet és válassza az **Opciók** menüpontot.
- 3 **Érintse meg a Törlés** gombot, majd az **Igen** gombot, hogy megerősítse a döntést.

TIPP! Gyors törléshez a Saját dolgok mappában lévő fájlt érintse meg egyszer, ekkor a kurzor kijelöli azt, majd nyomja meg a **C** gombot. Erősítse meg választását az **Igen** gombbal.

Kép áthelyezése vagy másolása

Képeket helyezhet át vagy másolhat a telefon memóriája és a memóriakártya között. Ezt megteheti memória felszabadítása céljából az egyes tárhelyeken, vagy a képek elveszés elleni biztosítása érdekében.


- 1 **Érintse meg a Képek** mappát, majd válassza a Fotók opciót.
- 2 Válasszon ki egy képet és válassza az **Opciók** menüpontot.
- 3 Válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.


Kép szerkesztése

A képet az **Opciók** menü segítségével szerkesztheti.


- 1 Válassza az **Fájl** menüpontot.
- 2 Válassza a **Média-szerkesztő** menüpontot.


- 3 Válassza a **Szerkeszt** menüt és válassza ki a szerkeszteni kívánt képet.


 Kép forgatása balra vagy jobbra.


 Érintse meg a kívánt méretet a fénykép méretének megváltoztatásához.

 Ikon beillesztése a képbe.


 A képet csökkentheti a következő méretekre: 640X480, 320X240, 176X146.

 Kép torzítása.

 Színtónus megváltoztatása a következőkre: Fekete-fehér, Szépia, Színes negatív.

 Képkeret méretének csökkentése.

 Kép módosítása a tükörrel.

 Kép megváltoztatása a következő eszközökkel: torzítás, vicces tükör vagy reflektorfény.

01

02

03

04

05

06

07

08

Média

Kép kijelölése és a kijelölés törlése

Ha egyszerre több képet szeretne áthelyezni, másolni, küldeni vagy törölni, először pipával kell megjelölnie azokat.

- 1 Érintse meg a Képek** mappát, majd válassza a Fotók opciót.
- Válassza a következő menüpontokat: **Opciókat** és **Jelölés/Jelölés Ki**.
- Minden kép bal oldalán egy mező jelenik meg. Érintse meg a képet, és a hozzá tartozó mezőben egy pipa jelenik meg.
- A kép kijelölésének Válassza ki újra a képet, így a pipa eltűnik a mezőből.
- Ha az összes kívánt mezőt megjelölte, válasszon az opciók közül.

Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található összes képet, diavetítést hozhat létre, hogy ne kelljen egyesével megnyitnia majd bezárnia az egyes képeket.

- 1 Érintse meg a Képek** mappát, majd válassza a Fotók opciót.
- Válassza a következő menüpontokat: **Opciók** és **Diavetítés**.

Memóriaállapot ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy memóriájából mennyi a foglalt és a szabad terület.

- 1 Érintse meg a Képek** mappát, majd válassza a Fotók opciót.
- Válassza a következő menüpontokat: **Opciók** és **Memóriakezelő**.
- Válassza a **Készülék** vagy **Külső memóriakártya** opciót.

MEGJEGYZÉS: Ha nem használ memóriakártyát, akkor nem választhatja a Külső memória opciót.

Hangok

A **Hangok** mappa tartalmazza az **Alapértelmezett hangokat** és a **Hangfelvételek**. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

Hang használata

- 1 Válassza a következő menüpontot: **Hangok**.
- 2 Válassza az **Alapértelmezett hangok** vagy **Hangfelvételek** opciót.
- 3 Válasszon ki egy hangot, és érintse meg a **Lejátsz** gombot, hogy meghallgassa.
- 4 Válassza a következő menüpontokat: **Opciók** és **Használat másként**.
- 5 Válasszon a **Beszéd csengőhang**, **Videó csengőhang**, **Üzenethang**, **Hanghívás csengőhangja** opciók közül.

Videók

A **Videók** mappában megjelenik a letöltött videók és a telefonnal felvett videók listája.

Videó lejátszása

- 1 **Érintse meg a Videók** mappát, majd válassza a **Saját videók** opciót.
- 2 Válasszon egy videót, és nyomja meg a **Lejátsz** gombot.

TIPP! Gyors törléshez a Saját fájlok mappában lévő fájlt nyomja meg egyszer, ekkor a kurzor kijelöli azt, majd nyomja meg a **C** gombot. Erősítse meg választását az **Igen** gombbal.

Opciók használata a videó szüneteltetése közben

Válassza az **Opciók** menüpontot, és Szünet üzemmódban válasszon a következők közül:

Tájkép nézet - Videófájl megtekintése teljes képernyőn.

Mikr. ki - Hang ki és bekapcsolása.

01

02

03

04

05

06

07

08

Média

Rögzítés - A lefagyasztott képkocka rögzítése képként.

Ismétlés - A videó fájl ismétlése.

Fájl adatok - A következő részleteket tekintheti meg: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Felbontás, Védelem és Szerzői jog.

Küldés - Videó küldése üzenetként, e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Törli - Törölheti a videót.

TV-kimenet - TV-re csatlakoztatható.

Videoklip küldése

- 1 Válassza a következő menüpontokat: videó és **Opciók**.
- 2 Válassza ki a **Küldés** menüpontot és válasszon a következők közül: **Üzenet, E-mail, Bluetooth**.
- 3 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a videoklip csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a videót elküldheti.

Videó menüopciók használata

A **Saját videók** mappában a következő opciók közül választhat:

Küldés - Videó elküldése egy barátnak.

Áthelyezés - Videoklip áthelyezése a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

Másolás - Videoklip másolása a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

Törlés - Törölheti a videót.

Jelölés/Jelölés Ki - Több fájl kiválasztása.

Fájl - Nevezze át a fájlt vagy tekintse meg a fájlinformációkat.

Új mappa létrehozása - A Videók mappán belül új mappa létrehozása.

Rendezés - Videók rendezése sajátos rendbe.

Rács nézet/ Lista nézet - Az opciók megjelenítése rács vagy lista nézetben.

Memóriakezelő - Memóriaállapot megtekintése.

Játékok és Alkalmazások

Játékokat és alkalmazásokat tölthet le telefonjára, hogy szabad idejében szórakoztassa magát.

M-Toy menü

Hat alapértelmezett játék közül választhat: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing.**

Névjegy - A játékhoz tartozó információk megtekintése.

Beállítás - Hang és rezgés beállítása a játék aktiválásakor.

Adatok visszaállítása - Összes beállítás visszaállítása.

Kilépés - Játék vége.

Opciók az Összes játék beállításához

- 1 Válassza ki a játékot, amivel játszani kíván.
- 2 Válassza a Menü opciót, majd válasszon a következők közül:

Folytatás - Játék folytatása.

Beállítás - Hang és rezgés beállítása a játék aktiválásakor.

Alkalmazás háttérképként - Játék alkalmazása, mint háttérkép

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás háttérképként funkció a Dart, Magic Ball és Maze játékokat támogatja.

Főmenü - Visszatérés a képernyőhöz, válasszon játékot.

Játékok és alkalmazások letöltése

- 1 A játékok és az alkalmazások eléréséhez válassza az **Játékok és alkalmazások** menüt.
- 2 Válassza a **JAVA**, majd a **További játékok** menüpontot.
- 3 Csatlakozik a web portálhoz, ahonnan játékokat tölthet le.

TIPP! Gyors törléshez a Saját fájlok mappában lévő fájlt nyomja meg egyszer, ekkor a kurzor kijelöli azt, majd nyomja meg a **C** gombot. Erősítse meg választását az **Igen** gombbal.

Játék lejátszása

- 1 Válassza a **Játékok** menüt.
- 2 Válasszon egy játékot, és érintse meg az **Indítás** gombot.

Játék menüopciók használata


A Saját játékok és alkalmazások mappában a következő opciókat választhatja:

Új mappa létrehozása – Új mappa létrehozása a Játékok és Alkalmazások mappákban.

Média

Rendezés - A játékok és alkalmazások rendezése **Dátum**, **Méret** vagy **Név** szerint.

Memóriakezelő - Memóriaállapot megtekintése.

TIPP! Az érintőképernyő használatával hozzáférhet játékaikhoz. A telefon jobb oldalán nyomja meg a  gombot és érintse meg a **Játékok** ikont. A játékokhoz hozzáférhet a képernyő megérintésével.

Flash tartalom

A Flash tartalom mappa tartalmaz minden alapértelmezett és letöltött Flash tartalmat.

SWF/SVG fájl megtekintése

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Média** és **Flash tartalom**.
- 2 Válassza ki a fájlt és nyomja meg az **Lejátsz.** gombot.

Opciók használata SWF/SVG fájl megtekintése közben

Válassza az **Opciók** menüpontot, és Szünet üzemmódban válasszon a következők közül:

Lejátsz./szünet - A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.

Teljes képernyő/ Fekvő nézet - Az SWF fájl megtekintése teljes képernyős módban (ez csak akkor jelenik meg, ha az **Opciók** gombot a lejátszás szüneteltetése nélkül érinti meg).

Mikr. Ki/Mikr. be - Hang ki és bekapcsolása.

Küldés - A fájl elküldése üzenetben, **E-mailben** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül.

Használat háttérképként - SWF/SVG fájl alkalmazása, mint háttérkép.

Törlés - SWF/SVG fájl törlése.

Fájladatok - Megtekintheti a fájl következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Idő és Típus.

Dokumentumok

A Dokumentumok menüből minden dokumentum fájlt megtekinthet. Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, Text és pdf fájlokat.

Fájlvitel a telefonra

A Bluetooth valószínűleg a számítógépről telefonra történő fájlvitel legegyszerűbb módja. Az **LG PC Suite** szoftvert is használhatja a szinkronizáló kábelén keresztül. A részletes leírást lásd a 80. oldalon.

Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépén is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Számítógépe segítségével küldjön fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **OK** gomb választásával.
- 4 A fájl megjelenik a **Dokumentumok** vagy **Egyebek** mappában.

Fájl megtekintése

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Média** és **Dokumentumok**.
- 2 Válasszon ki egy dokumentumot, és érintse meg a **Nézet** gombot.

Egyebek

Az **Egyebek** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangok, videók, játékok vagy alkalmazások. A **Dokumentumok** mappához hasonlóan működik. Előfordulhat, hogy fájlok átvitelekor számítógépéről telefonjára, azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Egyebek** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat. Fájl áthelyezése az Egyéb mappából a Dokumentumok mappába:

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Média** és **Egyebek**.
- 2 Válasszon egy fájlt és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 3 Válassza az **Áthelyezés** menüpontot.

Média

Filmkészítő

A Filmkészítő lehetővé teszi, hogy zenével kombinált diavetítést hozzon létre képeiből.



Film létrehozása

- 1 Ugorjon a **Szórakozás** majd a Filmkészítő menüpontra.
- 2 Válassza a **+** opciót kép hozzáadásához. Válassza ki a kívánt képeket, majd válassza az **Opciók** menüben a **Kész** menüpontot.
- 3 Válassza a **Stílus** menüpontot a film stílusának kiválasztásához.
- 4 A létrehozott film megtekintéséhez válassza a **Lejátsz.** opciót.

Zene

Az LG KF750 beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A Zenelejátszó eléréséhez válassza a főmenü **Zene** menüpontját. Innen számos mappához hozzáférhet:

Utoljára játszott - A legutóbb játszott dalok megtekintése.

Lejátszás - Az összes szám:

Minden szám - A telefonon található összes dalt tartalmazza.

Előadók - Tartalmazza az összes lejátszási listát.

Előadók - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Albumok - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Műfaj - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

Lejátszási listák - Tartalmazza az összes lejátszási listát.

Számok léptetése - Hallgassa a dalokat véletlenszerű sorrendben.




Zene átvitele a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet át zenét telefonjára. Az **LG PC Suite** szoftvert is használhatja, a részletes leírást lásd a 80. oldalon. Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **OK** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Zene** → **Minden szám** mappában.

Dal lejátszása

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Lejátszás** és **Minden szám**.
- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt, és érintse meg a **Lejátsz.** gombot.

- 3 A dal lejátszásának szüneteltetéséhez nyomja meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a  (jobbra) gombot, hogy a következő dalra ugorjon.
- 5 Érintse meg a  (balra) gombot, hogy az előző dalra ugorjon.

Opciók használata zenelejátszás közben

Az **Opciók** menüben a következők közül választhat:

Háttérben - A zenelejátszó képernyője eltűnik, így telefonját a szokásos módon használhatja.

Ugrás a Saját zenére - Fájl áthelyezése a Saját zene mappába.

Ismétlés - Kiválasztott szám ismétlése.

Léptetés - Hallgassa a dalokat véletlenszerű sorrendben.

Hangszínszabályzó - Állítsa be a hangszínszabályzó menüt.

Vizualizáció - Képeffektusok kiválasztása.

Hozzáadás a lejátszási listához - Fájl hozzáadása a lejátszási listához.

01

02

03

04

05

06

07

08

Média

Fájladatok - Megtekintheti a dal következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Védelem és Szerzői jog.


Küldés - Dal küldése üzenetben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Törli - A dal törlése.

Használat másként - Használja a dalt csengőhangként.

Lejátszási lista létrehozása

Saját lejátszási listát hozhat létre a **Minden szám** mappából válogatott dalokból.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Lejátszás** és **Lejátszási listák**.
- 2 Nyomja meg a **Hozzáadás** gombot, majd adja meg a lejátszási lista nevét, és nyomja meg a  **Mentés** gombot.

- 3 Megjelenik a Minden szám mappa. Válasszon ki minden dalt, amelyet a lejátszási listába szeretne helyezni, a fájlnevek mellett megjelenik egy pipa.

Egy lejátszási lista lejátszásához válassza ki, majd érintse meg a **Lejátszás** gombot.

MEGJEGYZÉS: Egy következő lejátszási lista hozzáadásához érintse meg az **Opciók** gombot, majd az **Új lejátszási lista** opciót.

Lejátszási lista szerkesztése

Időről időre előfordulhat, hogy új dalokat szeretne hozzáadni a lejátszási listához, vagy dalokat szeretne törölni onnan.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Lejátszás** és **Lejátszási listák**.
- 2 Válassza ki a lejátszási listát.
- 3 Válassza az **Opciók** menüpontot, majd válasszon a következők közül:

Új dalok hozzáadása – Több dal hozzáadása a lejátszási listához. Jelölje ki a kívánt dalokat, és érintse meg a **Kész** gombot.

Fájladatok - Megtekintheti a dal következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Védelem és Szerzői jog.

Küldés – A dal elküldése üzenetben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Törlés a listáról – Eltávolíthat egy dalt a lejátszási listáról. A megerősítéshez érintse meg az **Igen** gombot.

Jelölés/Jelölés Ki - Több fájl kiválasztása.

Használat másként – Beállíthatja a dalt hanghatásként.

Memóriakezelő - Megtekintheti a memória aktuális állapotát.

Lejátszási lista törlése

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Lejátszás** és **Lejátszási listák**.
- 2 Érintse meg az **Opciók**, majd a **Törlés** vagy az **Mindent törli** gombot az összes lejátszási lista törléséhez.

Állomások keresése

Kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthat be telefonján rádió állomásokot. Ezután ezek saját csatornaszámra lesznek elmentve, így nem kell újra hangolnia azokat. Maximum 50 csatornát tárolhat telefonjában.

Az automatikus hangoláshoz:

- 1 A **Zene** menüben válassza az **FM-rádió** majd az **Opciók** menüpontokat.
- 2 Válassza az **Autom. keresés** és az **Igen** menüpontot. A megtalált csatornákat automatikusan egy csatornaszámhoz rendeli a telefon.

01

02

03

04

05

06



07

08

TIPP! Az érintőképernyő használatával hozzáférhet a zenékhez. Nyomja meg a telefon jobb oldalán lévő kamera gombot és érintse meg a **rádió** vagy a **Zene** ikont. A képernyő megérintésével végigböngészheti és kiválaszthatja zenefájljait vagy használhatja a rádió funkciót.

A kézi hangoláshoz:

- 1 Válassza az **FM-rádió** majd az **Opciók** menüpontokat.
- 2 Válassza a **Csatornalista** menüpontot, majd válassza ki a csatorna számát, amelyre menteni kívánja az állomást.
- 3 Adja meg a rádióállomás frekvenciáját és a mentéshez érintse meg a **Kiválaszt** gombot.

MEGJEGYZÉS: A rádiófrekvencia mellett megjelenő  (bal) és  (jobb) gomb használatával is elvégezheti egy állomás kézi behangolását.

Csatornák szerkesztése

Előfordulhat, hogy az állomásokat másik csatornára szeretné helyezni, így a leggyakrabban hallgatottakhoz könnyebben hozzáférhet.

- 1 Válassza az **FM-rádió** majd az **Opciók** menüpontokat.
- 2 Válassza a **Csatornalista** menüpontot és válassza ki a csatornát, amelyet módosítani kíván.
- 3 Választhat állomást a többi csatorna közül, vagy kézzel is behangolhat egy csatornát a kívánt frekvenciára.
- 4 A következők szerint módosíthatja a csatornákat, ha kijelöli a csatornát, és megérinti az **Opciók** gombot:
 - Átnevezés** - Csatorna átnevezése.
 - Csere** - Új frekvencia megadása a kiválasztott csatornához.
 - Csatorna visszaállítása** - A csatorna visszaállítása.
 - Összes csatorna visszaállítása** - Az összes csatorna visszaállítása

Csatornák visszaállítása

- 1 Válassza az **FM-rádió** majd az **Opciók** menüpontokat.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Csatornalista** és **Opciók**.
- 3 Válassza a **Csatorna visszaállítása** opciót a jelenlegi csatorna visszaállítására, vagy a **visszaállítja a csatornát** opciót, hogy minden csatornát visszaállítson. Minden csatorna visszaáll a kezdeti 87,5Mhz frekvenciára.

TIPP! A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató zsinórját, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

Rádióhallgatás

Érintse meg az **FM rádió** opciót, majd adja meg a hallgatni kívánt állomáshoz tartozó csatornaszámot.

TIPP! A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató zsinórját, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

01

02

03

04

05

06

07

08

Média

A Mobil TV menü használata

(Hálózati szolgáltatás függvénye)

A Mobile TV szolgáltatással soha nem kell aggódnia, hogy elmulasztja kedvenc műsorát. A Mobile TV csatornák között élő csatornákat, teljes műsorok és előre felvett műsorok is találhatóak.

Válassza ki a kívánt csatornát. Az ekkor megjelenő képernyőn választhat a 24 órás vagy 31 napos elérés közül.

Válassza ki a kívánt opciót, majd kattintson az „Elfogadás” pontra

MEGJEGYZÉS: A csatlakozás a szolgáltatáshoz többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

Szervező


Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 A készletléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **Szervező** menüpontot. Válassza a **Naptár** opciót.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni és a megtekintéshez kattintson rá.
- 3 Új esemény hozzáadásához kattintson a **Hozzáad** gombra.
- 4 Válasszon a magadott eseménytípusok, **Találkozó**, **Évforduló** vagy **Születésnap** közül, és érintse meg az **Kész** gombot.
- 5 Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az időpontot, amikor az eseményt aktiválni szeretné.
- 6 A találkozók és évfordulók esetén írja be az esemény végződésének dátumát és időpontját is az alsó két időpont és dátum mezőbe.
- 7 Ha tárgyat vagy megjegyzést szeretne az eseményhez csatolni, érintse meg a **Tárgy** vagy **Hely** opciót, és írja be a megjegyzést.

- 8 Válassza a **Kész** gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba. Az eseménnyel megjelölt napokat négyzet alakú kurzor jelzi, és az esemény kezdeti időpontjában bekapcsol a csengetés, hogy teendőit eszébe juttassa.

TIPP! A naptárban szabadsága idejét is beállíthatja. Adja meg a napokat, amikor szabadságon lesz, majd válassza az **Opciók**, majd a **Szabadnapok megadása** menüpontokat. Ezek a napok pirossal lesznek árnyékolva. Az ébresztés beállításakor választhatja a szabadság napjainak kihagyását.

A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása

- 1 A készletléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **Szervező** menüpontot. Válassza ki a **Beállítások** menüpontot.
- 2 Válassza a **Naptár** menüpontot majd válasszon **Havi** nézet és **Heti** nézet között.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot döntése megerősítésére.

01

02

03

04

05


06

07

08


Szervező

Elem hozzáadása a Feladatokhoz

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **Szervező** menüpontot.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Feladatok** és **Hozzáad.**
- 3 Állítson be dátumot a Tennivaló elemhez, adjon hozzá jegyzeteket, és válasszon prioritási szintet: **Magas, Közepes** vagy **Alacsony**.
- 4 A **Kész** gombbal elmentheti a Tennivaló lista elemeit.

TIPP! Egy elem szerkesztéséhez jelölje ki azt, majd válassza az **Opciók** menüpontot. Most válassza a **Szerkeszt** parancsot. Hagyja jóvá döntését a **Kész** gomb megérintésével.


Feladatok megosztása


- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **Szervező** menüpontot. Válassza a **Feladatok** menüpontot.

- 2 Válassza ki a megosztani kívánt Tennivaló elemet, majd érintse meg az **Opciók** gombot.
- 3 Válassza a **Küldés** gombot. A Tennivaló elemet **SMS, MMS, Email, Bluetooth**.

TIPP! A naptár eseményeiről biztonsági mentést készíthet számítógépére, és szinkronizálhatja azt a telefon naptárjával. Lásd a PC szinkronizálás részt a 81. oldalon.


Az ébresztőóra beállítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a Riasztások menüpontot.
- 2 Válassza az Opciók menüt, majd érintse meg az Új hozzáadása opciót.
- 3 Állítsa be az időpontot, amikor szeretné, hogy bekapcsoljon az ébresztő.
- 4 Válassza ki az ébresztés ismétlésének időtartamát: Egyszer, Minden nap, Hét -Pén, Hét - Szo, Szo - Vas vagy Szabadság kivételével.

- 5 Riasztási hang kiválasztásához válassza a  és Szerkesztés menüpontokat. A hangok meghallgatásához válassza ki a hangot, majd nyomja meg a Lejátszás gombot.
- 6 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat. Ha befejezte a beírást, nyomja meg a Kész gombot. Az ébresztés alatt a jegyzet a képernyőn olvasható.
- 7 Végül beállíthatja a szundítási időközt 5, 10, 20, 30 percre, 1 órára, vagy ki is kapcsolhatja.
- 8 Ha beállította az ébresztést, nyomja meg a Kész gombot.


MEGJEGYZÉS: Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be. Az ébresztőóra akkor is hangjelzést ad, ha a telefon kikapcsolt állapotban van.

Emlékeztető hozzáadása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a Szervező és a Jegyzet menüpontot.
- 2 Válassza a Hozzáad. gombot.
- 3 Írja be a jegyzetet, majd érintse meg a Mentés gombot.
- 4 Az Emlékeztető alkalmazás következő megnyitásakor az emlékeztető megjelenik a képernyőn.

TIPP! Szerkeszthet már beállított emlékeztetőt. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, és érintse meg a **Szerkesztés** gombot.

A számológép használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot. Válassza a Szervező, majd a Számológép gombot.
- 2 A szám billentyűk megérintésével viheti be a számokat.
- 3 Egyszerű műveletek végrehajtásához válassza ki a kívánt funkciót(+, -, x, ÷), majd a = jelet.
- 4 Bonyolultabb számolásokhoz érintse meg a Opciók gombot, majd válasszon a +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg és rad műveletek közül.

01

02

03

04

05


06

07

08


Szervező

Város hozzáadása a világidőhöz

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **Szervező** menüpontot. **Világidő** kiválasztása.
- 2 Válassza az **Opciók**, majd a **Város hozzáadása** menüpontot. Kezdje el beírni a kívánt város nevét, amely a képernyő felső részén jelenik meg. Ehelyett a **Térkép** opciót is megérintheti, és a választott várost a térképről is kijelölheti.
- 3 Nyomja meg a **Kiválaszt** gombot döntése megerősítésére.

TIPP! Ha külföldön tartózkodik, a Világidő menüben az **Opciók** gomb, majd az **Aktuális város módosítása** opció megérintésével módosíthatja az időzónát. A fent leírtak szerint válassza ki a várost, és érintse meg a **Kiválasztás** gombot.

Átváltás

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza az **Átváltás** menüpontot.

- 2 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 3 Most kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.
- 4 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.

Hangrögzítő használata

Használja hangrögzítőjét, hogy hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzítsen.

- 1 Válassza a **Szervező** menüpontot.
- 2 Válassza a **Diktafon**, majd az **Opciók** menüpontot és válasszon a következők közül:
Időtartam – Beállíthatja a rögzítés időtartamát. Válasszon az MMS, 30 mp, 1 perc, Korlátlan.
Minőség – Válasszon hangminőséget.

Válasszon a **Legjobb, Kiváló** vagy **Normál** lehetőségek közül.

Használt memória - Az egyes tárhelyek állapotának ellenőrzése.

Ugrás a Hangfelvételekhez – Nyissa meg a Hangok mappában a Hangfelvétel készítése menüpontot.

Hangfelvétel készítése

- 1 Válassza a **Szervező** menüpontot.
- 2 Válassza a **Diktafon** menüt.
- 3 A rögzítés indításához nyomja meg a **Felv.** gombot.
- 4 A felvétel leállításához nyomja meg a **Stop** gombot.
- 5 A felvétel meghallgatásához válassza az **Opciók** menü **Lejátsz** menüpontját.

Hangfelvétel küldése

- 1 Ha befejezte a rögzítést, válassza az **Opciók** menüpontot.
- 2 Válassza ki a **Küldés** menüpontot és válasszon a következők közül: **Üzenet, E-mail, Bluetooth**. Ha az Üzenet vagy E-mail opciót választja, a felvétel csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a Bluetooth opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

MEGJEGYZÉS: A rögzítés befejezése után érintse meg az **Opciók** gombot, és válassza a **Lejátszás, Küldés, Átnevezés, Törlés, Használat másként** (hogyan felvételét csengőhangként használhassa) vagy az **Ugrás a saját hangokhoz** opciókat.

A stopperóra használata

A stopperórával mérheti az időt.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **Szervező** menüpontot. Válassza a **Stopperóra** menüpontot.
- 2 Az időmérő indításához nyomja meg az **Indítás** gombot.
- 3 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Stop** gombot.
- 4 Érintse meg a **részidő** gombot a részidő méréséhez.
- 5 A stopperóra újraindításához nyomja meg a **Folytatás** gombot.
- 6 A nullázáshoz nyomja meg a **Visszaá.**

01

02

03

04

05

06


07

08

PC szinkronizálás

Telefonját szinkronizálhatja számítógépével, hogy meggyőződjön róla, hogy minden fontos részlet és dátum egyezik, és ezzel együtt biztonsági mentést is készít róluk.

Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** opciót.
- 2 Válassza a **Kapcsolódási mód** opciót, majd az **USB kapcsolat módot**.
- 3 Válassza az **USB kapcsolat mód** menüpontot majd kattintson az **OK** gombra.
Zene - Zeneszinkr. mód.
Egyebek - Adatszolgáltatás mód.
- 4 A telefonjához mellékelt CD-t helyezze be számítógépébe. Kattintson a képernyőn megjelenő **LG PC Suite szoftver telepítő programjára**.
- 5 Válassza ki a nyelvet a telepítő program futtatásához, és kattintson az **OK** gombra.

6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az **LG PC Suite szoftver telepítése varázsló** bezárásáig.

7 A telepítés befejezése után az **LG PC Suite ikon** megjelenik az Asztalon.

A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

- 1 Az USB kábellel csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson duplán az asztalon az **LG PC Suite ikonra**.
- 3 Kattintson **Kapcsolat Varázslóra**, majd az **USB** opcióra.
- 4 Kattintson a **Tovább**, majd ismét a **Tovább**, végül a **Befejezés** gombra. Ekkor telefonja össze van kapcsolva számítógépével.

A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása

- 1 A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.

- 2 Kattintson a **Fájlok biztonsági mentése** ikonra, és válassza a **Biztonsági mentés** vagy **Visszaállítás** opciót.
- 3 Jelölje ki a biztonsági mentésre szánt vagy visszaállítani kívánt tartalmakat. Jelölje ki azt a helyet, ahová biztonsági mentéssel a fájlokat helyezni szeretné, vagy ahonnan információt szeretne visszaállítani. Kattintson az **OK** gombra.
- 4 Az információ biztonsági mentésre kerül.

Telefon fájlok megtekintése számítógépen

- 1 A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Tartalom** ikonra.
- 3 Minden telefonra mentett dokumentum, flash tartalom, kép, hang és videó megjelenik a képernyőn az LG Mobiltelefon mappában.

TIPP! A telefon tartalmának megtekintése számítógépen segít a fájlok rendezésében, a dokumentumok rendszerezésében és a szükségtelenné vált tartalom eltávolításában.

Partnerek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Partnerek** ikonra.
- 3 Válassza az **Átvitel**, majd **Import mobil készülékről** opciókat. Számítógépe most importálja, majd megjeleníti a telefon készülékére és USIM-kártyájára mentett összes partnerét.
- 4 Kattintson a **Fájlra**, és válassza a **Mentés** gombot. Most kiválaszthatja, partnerei hova legyenek mentve.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC szinkronizálás

MEGJEGYZÉS: A USIM-kártyára mentett partnerek biztonsági mentéséhez kattintson a monitor bal oldalán a SIM-kártya mappára. Válassza a képernyő tetején lévő **Szerkesztés** opción belül az **Összes kijelölése** lehetőséget. Jobb gombbal kattintson partnereire, és válassza ki a **Másolás a partnerek közé** opciót. Most kattintson a **Készülék** mappára a képernyő bal oldalán, így megjelenik az összes szám.

Üzenetek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson az **Üzenetek** ikonra.
- 3 A számítógépén és telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.
- 4 A képernyő felső részén lévő állapotsávot használva szerkesztheti és átrendezheti üzeneteit.

Zenék szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Zene** ikonra.


- 3 Az elmentett zenefájlok, a Zene mappában jelennek meg a képernyőn.

MEGJEGYZÉS: A Zenék használatához a következő feltételeknek kell teljesülnie.

- Windows XP Service Pack 2 vagy újabb.
- Windows Media Player 11 vagy újabb.
- Az USB kapcsolati mód legyen aktív és legyen bekapcsolva a Zeneszinkronizálás mód.

A telefon használata tömegtároló egységként

Csak memóriakártya használata esetén tudja telefonját tömegtároló egységként alkalmazni.

- 1 Csatlakoztassa le telefonját a számítógépről.
- 2 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** opciót.
- 3 Válassza a **Kapcsolódási mód** opciót, majd az **USB kapcsolat mód**ot.

- 4** Jelölje ki a **Tömegtároló** menüpontot és érintse meg a **Kivál.** gombot
- 5** Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez. A telefonon a következő üzenetek jelennek meg:
Csatlakozás Tömegtárolóként,
majd **Csatlakoztatva tömegtároló módként.** Ne szakítsa meg a kapcsolatot adatátvitel közben.
- 6** Minden telefonon tárolt fájl automatikusan mentésre kerül a számítógép merevlemezén.

MEGJEGYZÉS: A Tömegtároló mód bekapcsolásakor telefonja nem lehet a számítógéphez csatlakoztatva.

MEGJEGYZÉS: Tömegtároló módban csak a memóriakártyán mentett tartalom kerül biztonsági mentésre, a készülék memóriájának tartalma nem. A készülék memória tartalmának átviteléhez (pl. partnerek), előbb szinkronizálnia kell a PC szinkronizálás opció használatával.

01

02

03

04

05

06


07

08

Web

A böngészőben elérheti a legfrissebb tartalmakat, mint hírek, sport, időjárás, közlekedési információk és egyébek. Letöltheti a legfrissebb csengőhangokat, zenéket, háttérképeket és játékokat is.

Web-hozzáférés

- 1 A képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza az **Alkalmazások** menüpontot.
- 2 Válassza a **Böngésző, Cím megadása** menüpontot és írja be a kívánt URL-címet, majd nyomja meg a **Megnyitás** gombot.

MEGJEGYZÉS: A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat hozzájuk.

- 1 A képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Alkalmazások** és a **Böngésző** menüpontot.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új mappa létrehozásához válassza az **Opciók** és **Új mappa létrehozása** menüpontokat. Adja meg a könyvjelzők mappa nevét.
- 4 Új könyvjelző hozzáadásához válassza az **Opciók**, majd az **hozzáadása** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 5 válassza a **Kész** gombot. A Könyvjelző meg fog jelenni a könyvjelzők listáján.
- 6 A könyvjelző megnyitásához egyszerűen görgessen a kívánt könyvjelzőre, és érintse meg a **Megnyitás** gombot. Csatlakozik a könyvjelzőhöz.


Egy oldal mentése

- 1 A fent leírtak szerint nyissa meg a kívánt weboldalt.


- 2 Válassza a következőket: **Opciók, Elemek mentése és Oldal mentése.**
- 3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen felismerje.
- 4 **Válassza a** Mentés opciót.

TIPP! E menü segítségével szerkesztheti az elmentett oldalak nevét, az elmentett nézeteket biztonsági védelemmel láthatja el, ill. feloldhatja a védelmet, valamint törölheti az elmentett oldalakat.

Hozzáférés egy mentett oldalhoz

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Alkalmazások** és a **Böngésző** menüpontot.
- 2 Válassza a **Mentett oldalak** opciót.
- 3 A mentett oldalhoz kapcsolódáshoz válassza a **Megnyit** menüpontot.

A böngészőelőzmények megtekintése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Alkalmazások** és a

Böngésző menüpontot. Válassza az **Előzmények** opciót.

- 2 Megjelennek a **Képi Előzmények.** Az aktuális oldal mentéséhez a könyvjelzők közé válassza az **Opciók**, majd a **Hozzáadás a kedvencekhez** menüpontot.
- 3 Válassza az **Opciók**, majd az **Előzmények Lista** menüpontot. Ezzel megtekintheti a nemrég megnyitott weboldalak listáját.
- 4 Egyszerűen jelöljön ki egy oldalt, és nyomja meg a **Megnyitás** gombot a kívánt oldal megnyitásához.

A webes böngésző beállításainak módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Alkalmazások** és a **Böngésző** menüpontot.
- 2 A következőket állíthatja be: **Profilok, Megj. beállítások, Gyorsítótár, Cookie-k, Biztonság** vagy **Gyári beállítások visszaállítása.**
- 3 A beállítások módosítása után válassza az **OK** gombot.

01

02

03

04

05

06

07

08

A telefon használata modemként

A KF750 egy számítógépes modem szerepét is betöltheti, e-mail és internet hozzáférést biztosít, amikor a vezetékes hálózat nem hozzáférhető. USB-kábel vagy Bluetooth útján egyaránt használható.

USB-kábel használata:

- 1 Győződjön meg róla, hogy számítógépére telepítette az LG PC Suite szoftvert.
- 2 Csatlakoztassa KF750-es készülékét számítógépéhez USB-kábellel, és indítsa el az LG PC Suite szoftvert.
- 3 Számítógépén kattintson a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállítások**ra, és válassza a **Modem** opciót.
- 4 Válassza ki az **LG Mobile USB Modem**-et, majd az **OK** gombot. Most megjelenik a képernyőn.
- 5 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és számítógépe a KF750-es készülék segítségével csatlakozni fog.

MEGJEGYZÉS: Az LG PC Suite szoftver használatával történő szinkronizálással kapcsolatos további információt lásd a 80. oldalon.

Bluetooth használata


- 1 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind számítógépén, mind a KF750-es készülékén **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.
- 2 Párosítsa számítógépét és KF750-es készülékét Bluetooth jelszó megadásának feltételével.
- 3 Használja az LG PC Suite szoftver **Kapcsolat varázsló**ját aktív Bluetooth kapcsolat létrehozására.
- 4 Számítógépén kattintson a **Kommunikáció** opcióra. Kattintson a **Beállítások** gombra.
- 5 Kattintson a **Modemre**.
- 6 Válassza a **Standard Modem Bluetooth kapcsolattal** opciót, és kattintson az **OK** gombra. Most megjelenik a képernyőn.
- 7 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és számítógépe a KF750-es készülék segítségével csatlakozni fog.

Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával KF750-es készülékét személyre szabhatja.

MEGJEGYZÉS: A hívásbeállításokkal kapcsolatos információkat lásd a 28. oldalon.

A képernyő beállításainak módosítása

1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** opciót.

2 A **Kijelző beállítások** menüben a következők közül választhat:

Kezdőképernyő témája - Témát választhat készenléti képernyőjéhez vagy kimenő hívásaihoz.

Menüstílus - A menü megjelenítés stílusát választhatja ki.

Tárcsázás - Beállíthatja a képernyőt hívás kezdeményezésekor.

Betűtípus - Állítsa be a betűszínt.

Háttérvilágítás - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása.

MEGJEGYZÉS: A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

Képmínőség javítása - Válassza ezt a menüt a kijelölt kép minőségének javításához.

Témák - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.


Üdvözlő üzenet - Adja meg a telefon bekapcsolásakor megjelenő üdvözlő üzenetet.

3 A beállítások mentéséhez nyomja meg a **Kivál.** gombot.

Profilok testreszabása

A készenléti képernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Egyszerűen érintse meg az éppen aktív profil ikont a jobb felső sarokban.

A beállítások menü használatával valamennyi profil beállítását személyre szabhatja.

1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** opciót.

01

02

03

04

05

06

07

08


Beállítások

- 2 Válassza ki a **Profilok** opciót, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt. A **Néma** profil nem módosítható.
- 3 Válassza az **Opciók** majd a **Szerkesztés** menüpontot.
- 4 Ezután minden, a listán található hang és riasztás opciót megváltoztathat, mint pl. a **Csengőhang, Hangerő, Üzenethangok, Képernyőhang** beállítások stb.

A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel KF750-es készüléke működését az Önnek legmegfelelőbb módon alakíthatja.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot,

- 2 Érintse meg a **Telefonbeállítások** opciót, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Dátum és Idő - Beállíthatja a dátumot és időt vagy választhatja az idő beállításának automatikus frissítését utazáskor vagy téli/nyári időszámítás váltásakor.

Nyelvek - Megváltoztathatja a KF750 megjelenítendő nyelvét.

Automatikus billentyűzár - A billentyűzet automatikusan lezáródik a készenléti képernyőn.

Érintőmező rezgő üzemmódba - Állítsa az érintőmezőt rezgő üzemmódba.

Érintőképernyő effektusa - Állítsa be az érintőképernyő effektusát a képernyő megérintéskor.

Biztonság - Beállíthatja, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot.

Energiatakarékosság - Választhatja a gyári energiatakarékos beállítások Be vagy Ki kapcsolását

Memóriakezelő - A részletes leírást lásd a A memóriakezelő használata résznel a 90. oldalon.

Elsődleges tárhely beállítása -


Állítsa be, hogy a készülék memóriája vagy a külső memória legyen-e az elsődleges tárhely.

Készülékadatok - A KF750 műszaki adatainak megtekintése.

Alapbeállítás - A gyárilag meghatározott beállítások visszaállítása.

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott Kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. Bármely beállítás módosítása az alábbi menü használatával lehetséges.

A képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** és **Kapcsolatok** menüpontokat.

Bluetooth - Állítsa a KF750 készüléket a Bluetooth kapcsolat használatára. Láthatóvá teheti magát más eszközök számára, vagy végigbongérezheti a párosított eszközöket.

Szinkronizálás - A szinkronizálással kapcsolatos további információt lásd a 81. oldalon.

USB kapcsolat módja - Válassza az Adatszolgáltatás opciót, és szinkronizálja KF750-es készülékét az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson. A szinkronizálással kapcsolatos további információt lásd a 81. oldalon.

Hálózat - A KF750 automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz. Ezen beállítások megváltoztatása az alábbi menüvel lehetséges.

Internet profilok - Adja meg az Internethez történő kapcsolódáshoz szükséges profilokat.

Hozzáférési pontok - A hálózat üzemeltetője ezeket az adatokat már elmentette. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

01

02

03

04

05

06

07

08

Beállítások

Streamig-beállítások - T-mobile internet.

TV-kimenet - Válasszon a PAL vagy NTSC lehetőségek közül, amikor KF750-es készülékét televízió készülékhez szeretné csatlakoztatni.


MEGJEGYZÉS: A TV kimeneti kábel külön megvásárolható.

DivX kimenet - Adja meg a DivX converter programhoz történő csatlakozáshoz szükséges PIN-kódot.

A memóriakezelő használata

A KF750-es készülék három memóriatípust képes kezelni: készülék memória, USIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

A készüléti képernyőn nyomja meg a  gombot. Válassza a következő opciókat: **Beállítások**, **Telefonbeállítások** és **Memóriakezelő**.

Készülék közös memóriája -

Megtekintheti a KF750-es készülékén elérhető memóriaterületeket Képek, Hangok, Videók, Flash-ek, MMS és E-mail üzenetek, Java alkalmazások és egyebek számára.

Készülék fenntartott memóriája -

Megtekintheti a készülékén elérhető memóriaterületek nagyságát SMS üzenetek, Partnerek, Naptár, Tennivaló lista, Emlékeztető, Ébresztő, Hívásnapló, Könyvjelzők és Egyebek számára.

SIM-memória - Megtekintheti az USIM-kártyáján elérhető memóriát.



Külső memória - Megtekintheti a külső memóriakártyáján elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

Elsődleges tárolás beállítása -

Készülék/ Külső memoria.

TIPP! A memóriakártya **csatlakoztatásával** kapcsolatos információkat lásd a 18. oldalon.

A repülési mód használata

A repülési mód bekapcsolásához nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások**, **Telefonbeállítások**, **Profilok** menüpontot. Válassza ki a **Repülési mód** üzemmódot, majd az aktiváláshoz nyomja meg a  gombot.

A repülési mód nem teszi lehetővé hívások indítását, a kapcsolódást az Internethez, üzenet küldését vagy Bluetooth használatát.

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zene fájl.
- 2 Válassza az **Opciók**, majd a **Küldés** menüpontot. Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Az **Igen** gomb megérintésével kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 4 A KF750 automatikusan keresi az elérhető Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.
- 5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájl küldeni szeretné a **Kiválasztás** gomb megérintésével.
- 6 A készülék továbbítja a fájlt.

TIPP! A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban legyen.
- 2 Üzenet fogja felhívni a küldőtől érkező fájl fogadására. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.

01

02

03

04

05

06

07

08

Beállítások

- 3 Látni fogja, hogy a fájl hova kerül mentésre, és választhat a fájl **Megtekintése** vagy **Alkalmazás háttérképként** lehetőségek közül. A fájlok általában a Saját fájlok mappán belül a megfelelő almappába kerülnek mentésre.

Bluetooth beállítások módosítása:

- 1 A készenléti képernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** opciót.
- 2 Válassza a **Kapcsolatok, Bluetooth,** majd **Beállítások** opciókat. A következő beállításokat módosíthatja:
- Saját eszköz láthatósága -**
Válasszon a Látható, 1 percg látható vagy Rejtett opciók közül.
- Saj. eszk. neve -** Nevezze el KF750-es készülékét.
- Támogatott szolgáltatások -**
Válassza ki a KF750 által támogatott profilokat. Lásd a Telefon használata modemként részt a 86., vagy a Bluetooth fejhallgató használata részt a 93. oldalon.
- Saját cím -** Megtekintheti a Bluetooth eszköz címét.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A KF750 párosításakor egy másik eszközzel jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van. A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Párosított eszközök** és **Új**.
- 3 A KF750 eszközöket fog keresni. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** és **Hozzáadás** opciók jelennek meg a képernyőn.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, és adja meg a jelszót, majd nyomja meg a **Hozzáadás** gombot.
- 5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.
- 2 Kövesse a fejhallgató használati utasítását, hogy párosítási módba állítsa azt, és párosítsa a készülékeket.
- 3 Érintse meg az **Igen** gombot a **Kapcsolódás**hoz. A KF750 automatikusan a Fejhallgató profilra kapcsol.

TIPP! Lásd a **BT Fogadás módja** részleteit a 29. oldalon, hogy Bluetooth fejhallgató használatakor bejövő hívásait kezelni tudja.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tartozékok

A KF750-es készülék tartozékai.

Töltő



Adatkábel és CD

A KF750-es készülék összekapcsolása és szinkronizálása számítógéppel.



Akkumulátor



Használati útmutató

A KF750-es készülék részletes ismertetése.



Sztereó fejhallgató



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.

Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM 900, DCS 1800, PCS1900 és W-CDMA hálózatban való használatra vonatkozó jóváhagyással rendelkezik.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév : KF750

Rendszer: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Üzemi hőmérséklet

Max : +55°C (kisütés), +45°C (töltés)

Min : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Megfelelőségi nyilatkozat



A Szállító adatai

Név

LG Electronics Inc

Cím

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Terméknév:

E-GSM900 / DCS1800 / PCS 1900 / W-CDMA Végberendezés

Modellnév:

KF750

Márkanév:

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE irányelv 1999/5/EC
ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1
ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Kiegészítő információk

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Europe an Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 -8794
e-mail : jacob @ lge.com

Név

Kiadás dátuma

Seung Hyoun, Ji / Igazgató

03.SEP.2008

Képviselő aláírása