

**LG**

Life's Good

| LG-X350 | Manual do Usuário

Este manual irá ajudá-lo a conhecer o seu novo telefone. Ele lhe fornecerá explicações úteis sobre os recursos do telefone.

Alguns conteúdos deste manual podem diferir do seu telefone dependendo da versão do software utilizado ou do provedor de serviços.



Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou sua embalagem, significa que o produto deve ser descartado de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves consequências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.



P/N: MFL66985014

PARTES DO APARELHO



- **Teclas de função esquerda/direita:** Executam as funções indicadas pelo texto na parte inferior da tela.
- **Tecla Send/Enviar:** Permite encaminhar a chamada para o número de telefone discado e atender as chamadas. Quando pressionada em modo de espera acessa a lista de chamadas.
- **Tecla END/Finalizar:** Permite ligar/desligar o telefone, finalizar e/ou rejeitar chamadas ou retornar ao modo de espera.
- **Teclas de navegação:** Utilize as teclas de navegação para cima, para baixo, para esquerda ou para direita, para mover-se até um item na tela. Quando pressionadas em modo de espera acessam os menus definidos como atalho.
- **Tecla central:** Seleciona o item destacado. Quando pressionada em modo de espera acessa a tela de menus.
- **Teclas alfanuméricas:** Permitem introduzir um número de telefone no modo de espera e inserir números ou caracteres no modo de edição.

INFORMAÇÕES DA TELA



Indicadores de estado

Indicações das teclas de função

ALGUNS ÍCONES DA TELA

Ícone	Descrição
	Nível do sinal da rede (o número de barras pode variar)
	Bluetooth ligado
	Teclado bloqueado
	Alarme programado
	Nova mensagem de texto
	Perfil Normal ativado
	Fone de ouvido conectado
	Nível de carga da bateria

INSTALANDO O CARTÃO SIM E CARREGANDO A BATERIA

Quando você adquire um cartão SIM habilitado, algumas informações, tais como, o código PIN, e quaisquer serviços opcionais, devem ser informados pela sua operadora.


Importante!

> O cartão SIM e os seus respectivos contatos podem ser facilmente danificados por riscos. Você deve ter cuidado ao manusear, instalar ou

remover o cartão SIM. Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance das crianças.



Instruções

- 1 Abra a tampa da bateria
- 2 Remova a bateria
- 3 Insira o cartão SIM no Slot correto
- 4 Insira a bateria
- 5 Feche a tampa da bateria
- 6 Carregue a bateria




Carregue totalmente a bateria antes de usar o telefone pela primeira vez.



LIGANDO E DESLIGANDO O TELEFONE

- 1 Pressione e segure a tecla End/Finalizar  até ligar o telefone.
- 2 Para desligar o telefone, pressione e segure a tecla End/Finalizar  até que o telefone seja desligado.



REALIZANDO UMA CHAMADA

- 1 No modo de espera, insira o número de telefone.
- 2 Pressione a tecla Send/Enviar  para chamar o número.
 - Para realizar uma chamada internacional, pressione e segure a tecla 0 até que o sinal + (caractere de prefixo internacional) seja exibido. Em seguida, insira o código do país, o código de área e o número do telefone.

ATENDENDO UMA CHAMADA

- 1 Pressione a tecla Send/Enviar  para atender uma chamada quando o telefone tocar ou vibrar.
- 2 Se o modo de atendimento **Qualquer tecla em Menu > Configurações > Chamada > Modo de atender** estiver habilitada, qualquer tecla, exceto a tecla End/Finalizar  e a tecla de função direita, atenderá a chamada.

REDISCANDO UMA CHAMADA

- 1 No modo de espera, pressione a tecla Send/Enviar  para visualizar a lista de registro de chamadas que mostra as chamadas perdidas, realizadas e recebidas.
- 2 Escolha o número que deseja chamar e pressione a tecla Send/Enviar .

OPÇÕES DURANTE A CHAMADA

Durante uma chamada ativa, você pode acessar as opções do menu, pressionando **Opções**.

- **Reter chamada única:** Pressione para colocar a chamada ativa em espera.
- **Encerrar chamada única:** Permite finalizar a chamada ativa.
- **Nova chamada:** Permite realizar uma nova chamada durante uma chamada ativa.
- **Contatos:** Pressione para acessar o menu de contatos.
- **Mensagens:** Pressione para acessar o menu de mensagens.
- **Gravador de som:** Permite gravar sua conversa durante a chamada ativa.
- **DTMF:** Permite alternar o tom do sistema de discagem DTMF.

ATALHO DO MENU

- 1 No modo de espera, você pode pressionar a tecla de navegação para abrir rapidamente um aplicativo no seu telefone. A configuração padrão é:
 - **Para cima:** Rádio FM
 - **Para baixo:** Perfis
 - **Para esquerda:** Calendário
 - **Para direita:** Despertador
- 2 Você também pode definir a função desejada para a tecla de navegação dedicada. Selecione **Configurações** a partir do menu principal e escolha **Teclas de navegação**.

ATIVANDO E ALTERNANDO CARTÕES SIM






O telefone suporta o modo de cartão SIM duplo, permitindo que você utilize dois cartões SIM ao mesmo tempo.

- 1 Selecione **Configurações** a partir do menu principal e, em seguida, selecione **SIM duplo**.
- 2 Selecione **Propriedades do SIM Slot1** ou **Propriedades do SIM Slot2**. Você pode definir o nome e o ícone SIM desejado. Quando dois cartões SIM estiverem instalados, você poderá ativar um dos cartões ou ambos os cartões SIM.

NOTA: Se houver apenas um cartão SIM instalado, este será ativado como padrão.

INSERINDO TEXTO

Com o teclado QWERTY do telefone, você pode inserir textos ou números e criar mensagens ou notas. Ao abrir o campo de entrada de texto, um indicador no canto superior esquerdo da tela exibirá o modo de entrada de texto que você está utilizando atualmente. Utilize as seguintes teclas para funções de acesso:


- Para apagar letras, pressione a tecla delete .
- Para inserir um espaço, pressione a tecla espaço .
- Para iniciar uma nova linha, pressione a tecla Enter .
- Para alterar o modo de entrada, pressione a tecla Caps .
- Para inserir um pequeno símbolo (tal como @) ou um número (tal como 0) da parte superior direita das teclas, pressione a tecla Fn .

ASSISTINDO TV

- 1 Para abrir o visualizador de TV, pressione a tecla **TV**. Você também pode selecionar **TV** a partir do menu principal.
- 2 Ajuste a antena da TV para obter um melhor sinal de TV.

- 3 Utilize as teclas de navegação para:
- **Para cima:** Avançar canal
 - **Para baixo:** Voltar canal
 - **Para esquerda:** Opções
 - **Para direita:** Ajuste do formato da tela

TIRANDO FOTOS


- 1 Para abrir o visor da câmera, pressione a tecla de função esquerda **Câmera** . Você também pode selecionar **Multimídia** a partir do menu principal e, então, selecionar **Câmera**.
- 2 Segure o telefone com o ponto da lente para o local que deseja capturar a imagem. Pressione a tecla **Central** para tirar a foto.
- 3 No modo câmera, você pode encontrar suas fotos armazenadas, pressionando **Opções** e, então, selecionando **Álbum**.
- 4 Antes de tirar a foto, você pode ajustar as configurações da foto. Pressione **Opções** e, então, utilize as teclas de navegação esquerda e direita para **Tamanho, Qualidade, Temporizador, Salvar em, etc.**

GRAVANDO VÍDEOS

- 1 Para abrir o visor do vídeo, selecione **Multimídia** a partir do menu principal e, então, selecione **Câmera de vídeo**.
- 2 Aponte a lente para onde deseja gravar o vídeo. Pressione a tecla **Central** para gravar o vídeo.
- 3 Pressione **Parar** para interromper a gravação ou pressione **Pausar** para pausar a gravação e **Cont.** para continuar gravando.
- 4 No modo câmera de vídeo, você pode encontrar seus vídeos armazenados, pressionando **Opções** e, então, selecionando **Álbum**.

- 5 Antes de gravar o vídeo, você pode ajustar as configurações de vídeo. Pressione **Opções** e, então, utilize as teclas de navegação esquerda e direita para **Modo de cena, Qualidade, Gravar áudio, Salvar em, etc.**

BLOQUEANDO/DESBLOQUEANDO O TECLADO

- 1 Pressione e segure a tecla de bloqueio na parte inferior do teclado para bloqueá-lo.
- 2 Pressione a tecla de função esquerda e, então, pressione a tecla  para desbloquear o teclado.

REDES SOCIAIS

Seu **LG-X350** permite você aproveitar e gerenciar sua rede social. Vá em **Menu > Internet** e escolha a opção desejada.

FUNÇÕES DO MENU

Internet

Selecione o menu **Ópera** para navegar através de sites na internet.

NOTA: É necessário habilitar um plano de dados para acessar a internet. Custos serão gerados caso acesse a internet. Para maiores informações entre em contato com sua operadora.

Registros

Você pode verificar as chamadas perdidas, recebidas e realizadas somente se a rede suportar identificação de chamadas dentro da área de cobertura. O número e nome (se disponíveis) serão exibidos juntos à data e hora de cada chamada recebida, realizada e perdida. Você também pode visualizar a duração das chamadas.

- **Todas as chamadas:** Exibe a lista das últimas chamadas recebidas, realizadas e perdidas.
- **Chamadas perdidas:** Permite visualizar as últimas chamadas não atendidas.
- **Chamadas recebidas:** Permite visualizar as últimas chamadas recebidas.
- **Números discados:** Permite visualizar as últimas chamadas realizadas (ou tentativas de chamadas).
- **Duração das chamadas:** Permite visualizar a duração da última chamada, todas as chamadas, chamadas realizadas e chamadas recebidas.
- **Informação de dados:** Permite verificar o total de dados transferidos pela rede através da opção de informação GPRS.

Multimídia

- **Música:** Permite ouvir arquivos de música no seu telefone.

Obs.: Para reproduzir músicas através do menu **Música** é necessário que os arquivos MP3 estejam salvos na pasta **Sons** dentro da memória externa. O telefone criará esta pasta em seu cartão de memória automaticamente após a primeira execução do menu **Música**.

NOTA: Se você pressionar **Atualizar Tudo**, a lista de música inteira será atualizada novamente. Levará um tempo para atualizar tudo, dependendo da quantidade de músicas que você possui e do tamanho da memória.

- **Câmera:** Você pode tirar fotos com a câmera embutida e ajustar suas configurações.
- **Câmera de vídeo:** Permite gravar clipes de vídeo com a câmera embutida e ajustar suas configurações.
- **Rádio FM:** Você pode ouvir estações de rádio FM.
- **Gravador de voz:** Permite gravar notas de voz.

Ferramentas

- **Despertador:** Permite definir até cinco alarmes. A hora atual será exibida no canto superior direito da tela quando você definir um alarme. No horário definido, o ícone do alarme será exibido na tela e o alarme soará.
- **Calculadora:** Contém as funções padrão tais como adição, subtração, multiplicação e divisão.

- **Cronômetro:** Permite fazer a contagem de tempo decorrido de um evento.
- **Conversor:** Escolha o tipo de conversão que deseja fazer e converta para a unidade desejada.
- **Horário mundial:** Permite ajustar o horário atual em outro fuso horário ou país.
- **STK(serviço SIM):** Exibe funções adicionais ou aplicações fornecidas pelo seu provedor de serviços de rede.

Organizador

- **Calendário:** Você pode adicionar, apagar ou editar o evento que será exibido no calendário.
- **Lista de tarefas:** Você pode definir e verificar todas as tarefas adicionadas.
- **Notas:** É possível salvar, editar e/ou apagar notas.

Mensagens

- **Criar mensagem:** Permite escrever novas mensagens SMS ou MMS.
NOTA: Caso seja adicionado algum anexo, a mensagem se tornará automaticamente um MMS, desta forma, a cobrança sobre essa mensagem será diferenciada. Para maiores informações consulte sua operadora.
- **Caixa de entrada:** Todas as mensagens recebidas são armazenadas na sua caixa de entrada.
- **E-mail:** Você pode criar e enviar e-mail.

- **Rascunhos:** Se você não tiver tempo de terminar de escrever uma mensagem, você pode salvar o que fez até o momento.
- **Caixa de saída:** Permite visualizar as mensagens que estão prestes a serem enviadas ou as mensagens com falha de envio.
- **Itens enviados:** Permite visualizar as mensagens que já foram enviadas.
- **Modelos:** Existem mensagens pré-definidas na lista. Você pode visualizar e editar o modelo ou criar novas mensagens.
- **Config. de mensagens:** Permite alterar as configurações para envio e recebimento de mensagens **SMS, MMS, Correio de voz e Mensagem de serviço, etc.**

Contatos

- **Nomes:** Você pode procurar por contatos salvos em **Nomes**. Insira a primeira letra do nome que deseja procurar para iniciar a busca.
- **Configurações:** Permite alterar as configurações de acordo com sua preferência, escolha entre **Armazenamento preferido, Estado da memória, Copiar contatos, Mover contatos** ou **Excluir tudo**.
- **Grupos:** Possibilita que seus contatos sejam separados por grupo vinculando os contatos que deseja a algum grupo específico.
- **Discagens rápidas:** Permite atribuir o número do contato para uma das teclas entre 2 e 8. Você pode chamar o número de telefone pressionando e segurando a tecla selecionada como discagem rápida durante a tela inicial.

- **Número de discagem de serviços:** Acessa a lista de números de serviço atribuídos pela sua operadora.
- **Número próprio:** Você pode salvar e verificar seus próprios números no cartão SIM.
- **Meu Cartão de visita:** Permite criar seu próprio cartão de visita, incluindo nome, telefone, e-mail e assim por diante.

Perfis

- **Normal:** Após ativar este perfil, o indicador será exibido na parte superior da tela.
- **Silencioso:** Toque e vibração serão desativados. Após ativar este perfil, o indicador será exibido na parte superior da tela.
- **Externo:** O volume do toque e o som das teclas serão definidos como máximo. Após ativar este perfil, o indicador será exibido na parte superior da tela.
- **Modo avião:** Desativa a transmissão de radiofrequência, assim, você pode utilizar com segurança outras funções do seu telefone como multimídia, ferramentas ou jogos. Após ativar este perfil, o indicador será exibido na parte superior da tela.

Jogos e aplicativos

- **Jogos:** Exibe a lista de jogos padrão disponíveis no telefone. Você pode selecionar um jogo da lista e seguir as instruções na tela.
- **Aplicativos:** Exibe a lista de aplicativos padrão disponíveis no telefone.

Você pode selecionar um aplicativo da lista e seguir as instruções na tela.

Obs.: Pode ser necessário instalar aplicativos ou jogos em seu telefone.

- **Configurações:** Você pode selecionar o provedor de rede disponível, respectivamente, para dois cartões SIM dentro da área de serviço.

Galeria

- **Minhas imagens:** Esta pasta armazena todos seus arquivos de imagem.
- **Meus sons:** Esta pasta armazena todos seus arquivos de áudio.
- **Meus vídeos:** Esta pasta armazena todos seus arquivos de vídeo.
- **Outros:** Esta pasta é utilizada para armazenar arquivos que não sejam imagens, sons e vídeos.

Configurações

- **SIM duplo:** Você pode definir as propriedades, respectivamente, para os dois cartões SIM.
- **Tela:** Permite personalizar as configurações de tela, incluindo papel de parede, relógios, luz de fundo e outros.
- **Hora e data:** Você pode definir funções relacionadas com a data e hora.
- **Conectividade:** Permite ajustar as configurações de conectividade do seu telefone, selecione **Bluetooth**, **Rede** ou **Perfil de Internet**.
- **Chamada:** Você pode ajustar as configurações de chamada, respectivamente, para os dois cartões SIM, tais como, **Modo de atender**, **Autochamada** ou **Rejeitar chamada**.

- **Telefone:** Permite alterar as configurações como **Bloqueio de teclado automático, Idioma, Economia de energia** ou acessar **Informações do telefone**.
- **Segurança:** Você pode ter mais segurança no telefone, configurando a **Solicitação do código PIN, Bloqueio do telefone, Rastreador móvel anti-roubo, Bloq. do aplicativo** ou **Alterar senha**.
- **Teclas de navegação:** Permite personalizar seus atalhos nas teclas de navegação para cima, para baixo, para esquerda e para direita.
- **Informação de memória:** Permite visualizar o estado da memória possibilitando acompanhar o uso de cada memória disponível.
- **Restaurar configurações de fábrica:** Permite restaurar o telefone para as configurações padrão de fábrica ou apagar todos os arquivos salvos no telefone.

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE ATRAVÉS DO LG MOBILE

Para a atualização do software de seu aparelho utilize o aplicativo LG Mobile, disponível no endereço www.lgmobile.com.

NOTA: - Este serviço somente é compatível com os sistemas operacionais, Windows XP, Windows Vista ou Windows 7.

- Antes de atualizar a versão de software de seu aparelho é recomendado fazer um backup ou cópia de segurança de toda memória do telefone e retirar a memória externa.

EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQÜÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clipe de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível.

Assegure-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguida até a conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de pó grande emite cerca de 80 decibéis.

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

BATERIA

Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

CUIDADOS COM A BATERIA

- > Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.
- > Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.
- > Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.
- > Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.
- > Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma bateria na boca.
- > Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).
- > Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.
- > Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conversação da bateria.
- > Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.
- > Sempre desconecte o carregador da tomada depois que a bateria estiver totalmente carregada para economizar energia.

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

- > Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- > Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- > Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- > Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.
- > Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- > Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.
- > Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.
- > Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.
- > Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- > Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.
- > Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.
- > Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais lo-

calidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada,

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de con-

teúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

⚠ Atenção: A LG recomenda que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feito uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

ATENÇÃO: *Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Electronics não se responsabiliza pela perda destas informações.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome Técnico: LG-X350

Terminal GSM quad-band: 850/900/1800/1900MHz

Dimensões: 111 x 61 x 13,5 mm

Peso: 116 g

ACESSÓRIOS

Carregadores compatíveis: STA-U12BR, STA-U12BS, STA-U12BD

Bateria compatível: BL-44JN

Fone de ouvido compatível: SGEY0003744

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Resolução 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferências prejudiciais provenientes de qualquer outra estação de radiocomunicação, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.





LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades: *0800 707 5454

**Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.

3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.

4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a postagem:

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço