

Guía del usuario de LG-A235

Esta guía le ayudará a entender el nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono. Es posible que parte del contenido de este manual no coincida con el teléfono en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



P/N: MFL67213426 (1.0)



Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles. Importante: > La tarjeta SIM que se inserta puede dañarse con facilidad si se raya o dobla, por lo tanto, sea cuidadoso al manipular, insertar o extraer la tarieta. Mantenga todas las tarietas SIM fuera de

alcance de los niños.

Illustraciones

- 1 Abra la tapa posterior 2 Extraiga la batería
- 3 Inserte la tarjeta SIM
- 4 Inserte la batería 5 Cierre la tapa posterio
- 6 Carque la batería

Nota: Si el teléfono no se enciende, o si la pantalla se congela o no responde, siga nuevamente las instrucciones sobre

la instalación de la batería.

ADVERTENCIA: No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que podría dañarlo.

Mensajes

Su LG-A235 incluye mensajes de texto y mensajes multimedia y también puede recibir mensajes de servicio

Enviar un mensaje

- 1 Presione Menú, seleccione Mensaies y elija Crear
- 2 Ingrese el número del destinatario y desplácese hacia
- 3 Escriba el texto del mensaje. Para enviarlo como SMS, siga con el paso 5. Para adjuntar archivos multimedia, continúe con el
- 4 Desplácese hacia abajo y agregue el elemento multimedia (como Imagen, Clip de video, Clip de sonido y así sucesivamente) con las teclas de navegación (si es necesario).
- 5 Presione la tecla OK para enviar el mensaie

Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos usando el teclado del teléfono. Los siguientes métodos de ingreso

Música

El teléfono LG-A235 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir su música

Reproducir una canción

desea reproducir.

- 1 Presione Menú, seleccione Multimedia y elija Música. 2 Elija Todas las canciones y seleccione la canción que
- 3 Seleccione para poner en pausa la canción.
- 4 Seleccione para saltar a la canción siguiente.
- 5 Seleccione ★ para reproducir una canción desde el principio o presione ★ dos veces para ir a la canción
- 6 Seleccione Atrás para detener la música y regresar al menú Todas las canciones.

Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción si selecciona canciones de la carpeta Todas las canciones.

- 1 Presione Menú y seleccione Multimedia.
- 2 Elija Música y luego seleccione Listas de reproducción.

de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo

Nota: Es posible que algunos campos permitan solo un modo de ingreso de texto (por ejemplo, números de teléfono en los campos de la agenda).

T9, modo ABC y modo 123.

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de las secuencias de teclas ingresadas. Presione la tecla numérica asociada a la letra que desea ingresar y, una vez ingresadas todas las letras, el diccionario identificará la palabra.

Modo Abc

Este modo le permite ingresar letras al presionar la tecla etiquetada en el teclado

Ingrese los números utilizando una pulsación de tecla por número. También, puede agregar números cuando está en los modos de letras si mantiene presionada la

3 Seleccione **Agregar**, después ingrese el nombre de la lista y presione la tecla **OK**.

- Aparecerá en la pantalla la carpeta Todas las canciones. Para seleccionar todas las canciones que desea incluir en la lista de reproducción, desplácese hasta ellas y presione la tecla OK para seleccionarlas.
- 5 Seleccione Listo para almacenar la lista de

Cámara

Tomar una foto rápida

- 1 Seleccione Menú, Multimedia y Cámara para encender la cámara.
- 2 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia el objeto
- 3 Presione la tecla or para tomar una foto.

Video

Grabar un video rápido

1 En el modo de menú, seleccione Multimedia y Video para encender la videocámara.

Para conocer el teléfono

Auricular

Pantalla principal

Tecla Enviar Permite marcar un número de teléfono v

- contestar llamadas. • En el modo de espera: muestra el registro

Teclas alfanuméricas

Llamadas

- · Mantenga presionada la tecla deseada para activar su función mientras se está en la pantalla principal.
- : ingrese el símbolo + para hacer una llamada internacional.
- : conéctese al centro de correo de voz. a 🕬 : marcación rápida.
- modo SOS. : mantenga presionada para bloquear el teléfono
- para ir al modo silencioso en el modo



Teclas de función (tecla de función izquierda/tecla de función derecha

 Estas teclas realizan la función indicada en la parte inferior de la pantalla.

 Permite acceder directamente al Menú principal.

Teclas de navegación

- En el modo de espera permiten acceder a menúes predefinidos. En el menú principal, permiten desplazarse a través de las opciones del menú.
- Tecla Encender/Apagar/Finalizar
- Esa tecla le permite encender o apagar el teléfono (mantener presionada)
- Permite finalizar o rechazar una llamada

Presione para rechazar la llamada entrante.

Hacer una llamada

- 1 Ingrese el número con el teclado. Para borrar un dígito presione Borrar
- 2 Presione para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, presione

SUGERENCIA: Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

Realizar una llamada desde los contactos

- 1 Seleccione Menú, Contactos y luego Nombres.
- 2 Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.

3 Presione para iniciar la llamada

Contestar v rechazar una llamada Cuando el teléfono suene, presione para contestar la llamada. Puede controlar el volumen al presionar las teclas de navegación hacia arriba y abajo

Carpetas de mensaies

Presione Menú v seleccione Mensaies

- Recibidos: todos los mensajes que reciba se quardarán en esta carpeta. Borradores: si no tiene tiempo para terminar de escribir
- un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento. · Bandeja de salida: esta es una carpeta de almacenamiento temporal en la que se ubican los mensajes que se están enviando. También almacena los
- mensaies que no pudieron enviarse. Enviados: todos los mensaies que envíe se quardarán en la carpeta Enviados.
- Elementos guardados: permite crear, guardar y enviar mensaies predeterminados.
- Mensaiería instantánea: proporciona la aplicación de chat de MSN. Puede iniciar sesión con su cuenta
- Emoticonos: puede crear, editar y quardar emoticonos.

2 Apunte la lente de la cámara hacia el objeto del video

4 Rec aparecerá en el visor y un contador mostrará la

El teléfono LG-A235 tiene una función de radio FM para

1 Seleccione Menú, Multimedia y elija Radio FM.

2 Seleccione Opcs. y elija Búsqueda automática,

3 Controle la radio FM con las siguientes teclas:

radio FM presione **OK** para grabar el sonido.

Arriba/Abajo: ajuste el volumen.

que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas

luego seleccione Sí. También puede usar las teclas de navegación izquierda y derecha para buscar las emisoras.

Tecla OK: encienda la radio EM y en la pantalla de la

· Izquierda/Derecha: seleccione una estación de radio

• Config. de mensajes: permite cambiar las configuraciones de mensaie

3 Presione para iniciar la grabación.

Radio FM

Navegación:

disponible

mientras se desplaza.

5 Seleccione or para detener la grabación.

SUGERENCIA: Puede cambiar la configuración en

el teléfono para contestar las llamadas mediante el **Modo de respuesta** en **Ajustes** y **Llamadas**.

Marcación ránida

Presione Menú, seleccione Contactos y Marcación

Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia

Ver los registros de llamadas

Puede revisar el registro de llamadas perdidas, recibidas y marcadas si la red admite esta función

Cambiar los ajustes de llamada

Puede establecer funciones específicas de llamada. Presione Menú, seleccione Aiustes y elija Llamadas

- Desvío de llamadas: permite elegir si desea desviar las
- Restricción de llamada: seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas.

SUGERENCIA: Puede enviar mensaies SMS a varios contactos a la vez. El usuario puede marcar o desmarcar todos los contactos para enviar un mensaje. Solo se pueden marcar 20 contactos y si el usuario selecciona Marcar todo, solo se marcarán los primeros 20 contactos. Para enviar el SMS a un grupo particular de contactos, seleccione la opción Opcs., Enviar y Grupos de contactos y elija un grupo en especial.

Contactos

- 2 Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar

Presione Menú y seleccione Contactos.

- 1 Seleccione Menú, Contactos y luego Nombres.

- 3 Desplácese por los contactos con las teclas de

Buscar un contacto

- Notas: • Escuchar la radio FM sin auriculares puede reducir la
- carga de la batería más rápidamente Cuando la señal de radio sea débil, enchufe los
- Las grabaciones previas permiten grabar desde 3, 10 o 30 segundos antes de presionar la tecla de grabación.

Grabador de voz

Use el Grabador de voz para grabar notas de voz u otros

Grabar una nota de voz

- 1 Seleccione Menú, Multimedia y elija Grabador de voz.
- 2 Presione la tecla OK para iniciar la grabación. 3 Diga su nota en el micrófono.
- 4 Cuando termine de hablar, presione Detener

Para reproducir una nota de voz

- Desde la pantalla del grabador de voz, presione Opcs. y luego Ir a Grabaciones de voz.
- 2 Seleccione un archivo

Ranura de la tarjeta de memoria

· Números de marcación fija: permite elegir una

lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 de su proyeedor

de servicios. Solo puede llamar desde el teléfono

a los números que estén incluidos en la lista de

• Llamada en espera: permite activar o desactivar

la función para recibir llamadas en espera. Esto

• Lista de rechazos: permite establecer la lista de

cuando llame a alquién. Esto dependerá del

Marcación automática: active o desactive esta

• Modo de respuesta: elija si desea contestar el

desea mostrar el tiempo de llamada o no.

• Temporizador de llamada libre: permite elegir si

• Enviar mi número: elija si desea mostrar su número

teléfono con cualquier tecla o solo con la tecla Enviar.

• Alerta de minuto: fije la Alerta de minuto en No usar,

30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos o Fijar

dependerá del proveedor de red

marcación fiia.

llamadas rechazadas

proveedor de red.

Auricular

Nota: Los menúes predefinidos pueden variar según su proveedor de servicios

SUGERENCIA: Asegúrese de que el teléfono esté

encendido y que la tarjeta de memoria externa esté

insertada en el teléfono mientras conecta el cable
USB para usar la función de almacenamiento masivo.

Conector de cargador/cable USB

SUGERENCIA: Aplicaciones de Widget: Desde la pantalla de espera, al presionar la tecla de navegación hacia arriba, los usuarios pueden acceder a Widgets como el Tiempo, Facebook, Twitter y Búsqueda de Google. Para desplazarse a través de varias aplicaciones de Widget, presione las teclas de navegación derecha e izquierda

tiempo manualmente para escuchar un tono durante una İlamada. • Modo de respuesta Bluetooth: permite establecer

- Manos libres o Teléfono. Guardar nuevo número: elija Sí o No.
- Autollamada: permite establecer una llamada recibida falsa que posteriormente aparecerá con el nombre v número que fijó.
- Duración de llamada: permite ver la duración de las llamadas
- Contador de paquetes de datos: permite ver la cantidad de datos enviados, recibidos o ambos en kilo bytes

Nota: La autollamada puede activarse o desactivarse desde la pantalla de espera con el código de acceso

Enviar un correo electrónico con una nueva cuenta

Para enviar o recibir correos electrónicos, debe configurar

2 Presione Opcs. y Escribir E-mail para abrir un nuevo

6 Presione Opcs., Adjunto y agregue un elemento (si es

3 Ingrese una dirección de correo electrónico y desplácese hacia abajo.

4 Ingrese un asunto y desplácese hacia abajo.

7 Presione la tecla OK para enviar el mensaie.

- Agregar un nuevo contacto 1 Presione Menú, seleccione Contactos y elija Nombres.
- A continuación, presione Opcs, v Nuevo contacto. 2 Ingrese toda la información que tenga en los campos provistos y seleccione Opcs. y Listo

Agregar un contacto a un grupo

Puede quardar los contactos en grupos: por ejemplo. separar los compañeros de trabajo de sus familiares. Existen diversos grupos, como Familia, Ámigos, Compañeros, Escuela y VIP que ya vienen configurados en el teléfono

Correo electrónico

Configurar el correo electrónico Puede permanecer en contacto mientras viaja al usar el correo electrónico del teléfono LG-A235. Es muy sencillo y rápido configurar una cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP4.

- 1 Presione Menú v seleccione E-mail.
- 2 Eliia la opción Obtener una cuenta para crear una nueva cuenta de e-mail.

Multimedia

necesario)

Presione Menú y seleccione Multimedia.

5 Escriba el texto del mensaje.

una cuenta de correo electrónico

1 Seleccione Menú v luego E-mail.

Galería

Puede almacenar archivos multimedia en la memoria de su teléfono para acceder a todas sus imágenes, sonidos, videos y otros de forma sencilla. También puede guardar los archivos en una tarieta de memoria. La ventaia de usar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono Todos los archivos multimedia se guardarán en la Galería. Presione Menú y seleccione Galería para abrir una lista de carpetas

Tarjeta de memoria

Si insertó una tarjeta de memoria, aparecerá como una carpeta en la Galería.

Imágenes

La carpeta Mis imágenes contiene una carpeta con imágenes predeterminadas del teléfono, imágenes descargadas por usted e imágenes que tomó con la cámara del teléfono.

Sonidos

La carpeta Mis sonidos contiene los sonidos predeterminados, las grabaciones de voz, las grabaciones de radio y los archivos de sonido que descargó. Desde esta opción, puede administrar y enviar sonidos, o establecerlos como tonos de llamada.

En la carneta Mis videos, se muestra la lista de videos descargados y grabados en el teléfono.

Mis videos

En la carpeta Otros, puede ver los archivos que no están guardados en las carpetas Imágenes, Sonidos o Mis

Juegos y aplicaciones

El teléfono LG-A235 viene con juegos precargados para que pueda entretenerse en los momentos de diversión. Los juegos y aplicaciones adicionales que descarque se guardarán en esta carpeta.

Organizador

Presione Menú y luego elija Organizador.

Alarma

Puede establecer hasta cinco alarmas para que se enciendan a una hora determinada

Calendario

Al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual.

También puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación y fijar el organizador para la fecha v hora deseadas.

SUGERENCIA: Puede programar un SMS para que se envíe a un número o contacto predefinido en una fecha y hora determinadas utilizando Opcs. y Nuevo SMS

Lista de tareas

Puede ver, editar y agregar tareas a la lista de tareas.

Notas

Puede registrar sus propias notas en esta opción.

Notas secretas

Puede escribir las notas privadas para proteger su intimidad. Ingrese el código de seguridad para utilizar

Aiustes

Cambiar los perfiles

Puede personalizar cada configuración de perfil. 1 Presione Menú, seleccione Ajustes y Perfiles.

2 Elija los perfiles que desee y seleccione Editar en Opcs.

Nota: Si activa el modo silencio, el teléfono solo vibrará.

Usar el Modo avión

1 Presione Menú, seleccione Ajustes, Perfiles y luego Modo avión.

Use esta función para encender el Modo avión. Si la opción **Modo avión** está activada, no podrá realizar llamadas. conectarse a la Internet ni enviar mensaies.

Cambiar la configuración de seguridad

1 Presione Menú, Ajustes y seleccione Seguridad. Cambie los ajustes de seguridad para proteger el teléfono LG-A235 y la información importante que

• Solicitud de código PIN: permite elegir si se debe

Nota: Para ver notas secretas, se debe ingresar el código de seguridad. Además, puede mover notas a notas secretas o viceversa

La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación y división) así como funciones científicas.

Cronómetro

Esta opción le permite usar las funciones del cronómetro.

Buscador de fecha

Es una herramienta práctica que le ayuda a calcular cuál será la fecha después de que hava pasado una cierta

Conversor de unidades

Esta opción convierte muchas medidas a la unidad que usted desea

Horario mundial

Puede agregar una ciudad que necesita a la lista de los relojes mundiales. Además, puede comprobar la hora de

ingresar el código PIN cada vez que encienda el

- Teléfono bloqueado: active o desactive esta función para bloquear o no el teléfono.
- · Bloqueo de aplicaciones: permite seleccionar y bloquear una o más aplicaciones
- Bloquear si la SIM es cambiada: el teléfono le pedirá un código de seguridad si cambia la tarjeta SIM
- Rastreador antirrobo de móvil· en caso de robo del teléfono, el aparato envía un SMS a los números configurados por el verdadero propietario. Para activar la función ATMT (Rastreador antirrobo de móvil), ingrese el código de seguridad. Deberá encender la función ATMT y configurar los ajustes de ATMT con nombre del remitente, número primario y número secundario. El código de seguridad predeterminado es "0000". Los SMS ATMT contienen información sobre la IMFI del teléfono robado, la ubicación actual (capturada por el mensaje del servicio de información) y el número de la persona que está usando ese teléfono.
- Cambiar códigos: permite cambiar el código PIN o el código de seguridad

las principales ciudades del mundo.

Desde esta onción se puede acceder al menú rápido de

Ajustes

Puede ajustar las configuraciones del calendario, enviar su lista de tareas, hacer copia de seguridad, restaurar eventos y ver el estado de memoria del teléfono

Internet

Modo SOS

Accesar al navegador de Internet

Puede accesar al navegador WAP y acceder a la página de internet de su operadora. Además, puede ingresar manualmente una dirección URL y acceder a la página WAP asociada

- 1 Presione Menú y luego Internet para acceder a navegador de sú proveedor de servicios.
- 2 Navegue por páginas web utilizando las siguientes

En una situación de emergencia, mantenga pulsada

la tecla 9 para enviar un mensaje de socorro. El **Modo SOS** debe estar activado. Este mensaje se enviará a los

los sonidos de notificaciones se silenciarán y no nodrá

acceder a los otros menúes. Para salir del Modo SOS,

Modo SOS, vaya al menú Ajustes y Modo SOS.

Puede utilizar el administrador de memoria para

determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto

espacio disponible hay en la Memoria común interna,

la Memoria interna reservada, la Memoria SIM o en

el **Almacenamiento principal**. También sirve para

establecer la memoria externa cuando se inserta la

Ver el estado de memoria

destinatarios asignados. Si le devuelven la llamada, el teléfono la aceptará automáticamente. En ese caso, todos

presione la tecla Encender/Apagar/Finalizar en la pantalla principal y confirme la acción. Para activar/desactivar el

1 Presione Menú, Ajustes y seleccione Info. de memoria.

Navegación: desplácese hacia arriba o hacia abajo en una página web.

PC Suite

Sincronizar el teléfono con una PC

Tecla OK: seleccione un elemento.

Atrás: vuelva a la página anterior.

Conectividad

Modo de conexión USB

luego Modo de conexión USB.

extraíble de I G-A235

teléfono a la computadora.

Opcs.: acceda a una lista de opciones de navegador.

Cambiar la configuración de conectividad

1 Presione Menú, seleccione Ajustes, Conectividad y

y colocar archivos en la carpeta de dispositivo

teléfono a la computadora en el modo PCSync.

• Almacenamiento masivo: seleccione esta opción y

conecte el teléfono a la computadora. Puede arrastra

Servicio de datos: seleccione esta opción y conecte el

• Preguntar siempre: si selecciona esta opción, podrá elegir el método que utilizará toda vez que conecte el

Es posible sincronizar el teléfono con una PC para garantizar que la información y las fechas importantes coincidan. Además, le servirá como copia de seguridad para asegurar su tranquilidad.

Nota: Para sincronizar el teléfono con la computadora a través del cable USB, debe haber instalado el programa LG PC Suite en la computadora. Puede descargar el programa del sitio Web de LG. Diríjase a www.lg.com, vaya a la sección de soporte de teléfono celular y descargue la herramienta de Soporte de LG Mobile.

Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono en la PC

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.
- 2 Elija Servicio de datos en el menú emergente del teléfono y ejecute el Programa de PC Suite en su PC.
- 3 En el programa PC Suite, haga clic en la opción de Copia de seguridad y restauración del teléfono

solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos (es decir en el bolsillo interior del saco) Los teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios,

Compruebe las leves y las regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo Preste completa atención a la conducción del vehículo

llamada si las condiciones de manejo así lo demandan •Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, como estéreos y equipo

no las obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podría provocar fallas o serios daños por mal funcionamiento cuando se encuentra cerca de alguna ruta.

constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante

B) Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra. C) Daño o tachadura en la etiqueta identificatoria.

- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: A) Las roturas, golpes o daños causados por caídas o rayaduras

B) Todas las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sufrido daño o rayaduras debido al uso normal o anormal.

producto.
D) Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mante-

nimiento, instalación y ajustes inapropiados o derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo no lizada por el Servicio Técnico Autorizado de LG ELECTRONICS

rrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación (entendiendo por tal incumplimiento a los presupuestos de instalación establecido en el manual del usuario) o

Cambiar la configuración de Bluetooth

- 1 Presione Menú, seleccione Ajustes, Conectividad y
- 2 Elija Ajustes para las siguientes opciones:
- Visibilidad: permite elegir si desea mostrar u ocultar el dispositivo a los demás.
- Nombre: ingrese un nombre para el teléfono IG-A235
- Servicios soportados: muestra los servicios que son
- Mi dirección: permite ver la dirección del dispositivo

Vincular el teléfono a otro dispositivo Bluetooth

Si vincula el teléfono LG-A235 a otro dispositivo, el teléfono creará una contraseña en forma predeterminad toda vez que se conecte a otro teléfono vía Bluetooth.

- 1 Verifique si Bluetooth está activado y Visible. Puede cambiar la visibilidad en el menú Aiústes al selecciona Visibilidad y, a continuación, Visible.
- 2 En el menú Bluetooth, seleccione Buscar dispositivo

(Herramientas > Copia de seguridad y restauración del

teléfono) y seleccione la opción de Cópia de seguridad

4 Marque el contenido que desea restaurar o hacer una

le gustaría guardar la copia de seguridad o el lugar

desde donde quiere restaurar la información. Luego

5 Se creará una copia de seguridad o se restaurará la

Ver los archivos del teléfono en la PC

2 Elija **Servicio de datos** en el menú emergente del

3 Abra el icono de LG PC Suite en la PC ya instalada, después de buscar en el teléfono, se conectará

SUGERENCIA: Ver los contenidos del teléfono

documentos y eliminar lo que ya no necesita.

en la PC es útil para ordenar archivos, organizar

teléfono y ejecute el Programa de PC Suite en su PC.

1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.

seleccione Copia de seguridad o Restaurar y haga clic

copia de seguridad. Seleccione la ubicación en la que

o Restaurar.

en Finalizar.

automáticamente

- 3 El teléfono LG-A235 buscará los dispositivos disponibles. Cuando se complete la búsqueda. aparecerán en la pantalla las opciones OK para agregar
- 4 Élija el dispositivo al que desea vincularse, seleccione la tecla **OK**, ingrese el código de paso y luego presione nuevamente la tecla central.
- 5 Luego, el teléfono se conectará con el otro dispositivo. Se deberá ingresar el mismo código de paso en este dispositivo.

SLIGERENCIAS:

- 1 Cuando use auriculares Bluetooth, los perfiles A2DP y AVRCP no están admitidos mientras se reproduce el video. Quiere decir que, si utiliza auriculares Bluetooth no escuchará el sonido del video.
- 2 La función de transferencia de archivos nor Bluetooth estará bloqueada si hay algunas aplicaciones en funcionamiento. (Marcación, cámara/cámara de video, reproductor de música, UMS/PCSvnc)

Actualización de software

Actualización de software del teléfono desde Internet Para obtener más información sobre el uso de esta

función, visite http://update.lgmobile.com o http://www la.com/common/index.isp v seleccione un país v un

Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del teléfono con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicios. Esta función solo está disponible cuando LG pone la versión más reciente del firmware a disposición de su dispositivo El programa de actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil. Nota: LG se reserva el derecho de ofrecer las

actualizaciones del firmware únicamente a modelos seleccionados según lo estime oportuno, y no garantiza la disponibilidad de una versión actualizada del firmware para todos los modelos de dispositivo.

períodos prolongados. Por lo tanto, se recomienda no encender o apagar el teléfono cerca del oído. Así mismo

se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables. Áreas de explosivos

No use el teléfono cuando esté en un área de explosiones. Respete las restricciones y obedezca todos los letreros e instrucciones

gasolinerías o depósitos de combustible. No lo use cerca de combustible o químicos. •No transporte ni quarde gases inflamables, líquidos o

explosivos en el compartimiento del auto en el que lleva el teléfono móvil. En aviones

cualquier aeronave. No lo utilice sin autorización de la tripulación aunque el avión

permanezca en tierra.

de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

Llamadas de emergencia

No todas las redes celulares incluyen el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca dependa solo de su teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con el proveedor de servicio local.

Información y precauciones con la batería No es necesario que descargue la batería por completo antes de recargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este no presenta un efecto de memoria que pueda comp

el rendimiento de la batería. •Use únicamente baterías y cargadores LG. Los cargadores LG están diseñados para maximizar la vida de la batería.

No desarme la batería ni le provoque un corto circuito Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.

Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada. No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.

-Si no utilizó la batería por un largo período de tiempo, recárguela para maximizar el funcionamiento. -No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, como sería

•No deie la batería en lugares donde haga mucho calor o

mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar el funcionamiento. El teléfono se debe cargar en una zona con

En cuanto a las baterías, no están cubiertos por esta garantía los

ELECTROVICS ANGENTINA S.A.

K) Si cualquiera de los sellos de la batería estuviere roto o violado.

L) Si fueron usadas o instaladas en un equipo diferente al de LG
ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

debajo del 80% o tuvieran fugas.
- En caso de falla, LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura al

comprador la reparación y/o reposición de las partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días desde la

recepcion del equipo.

Toda intervención de la red de Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantia, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

LIS ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume ninguna respon-

datos, fallas con la tarieta SIM, etc.). A los fines de la presente. entiéndase por "servicio de telecomunicaciones" a aquellos servicios relacionados con telefonía, transmisión y recepción de datos, acceso a Internet, etc.

tatios, acceso a miterine; etc.
- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o
explícita, por la cual y expresamente LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

7 Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente,

será resuelta ante la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad, ni ningún otro aiguna por los danos personales o a la propiedad, in inigun ortiv que pudiera cuaisar o se relacione con la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento del mismo o por negligencia o dolo del comprador. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura que este equipo cumple con la norma de seguridad eléctrica (Res. S.I.C.y M N°

de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la

☐ Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas, puede ser peligroso o ilegal. En este manual se ofrece información detallada adicional. ADVERTENCIA No manipule el teléfono con las manos mojadas cuando se

esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono. No carque el teléfono si está apovado sobre superficies

PRECAUCIÓN Apague el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar ciertos equipos médicos

•Todos los transmisores de radio tienen riesgos de interferencia con equipos electrónicos que estén muy próximos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

Exposición a las señales de radiofrecuencia rmación de exposición a ondas de radio y tasas de absorción Este modelo de teléfono celular LG-A235 ha sido diseñado para cumplir con el requisito de seguridad correspondiente a la exposición a las ondas radiales. Este requisito se basa en

energía de manera innecesaria

ventilación adecuada. ·Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, existe el

riesao de explosión. Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Recíclelas cuando sea posible. No las deseche como residuos domésticos.

 Si necesita reemplazar la batería, solicite asesoramiento al distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado de LG Electronics más cercano a su domicilio. •Cuando el teléfono esté totalmente cargado, desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma

cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición

La información de datos SAR para residentes en países/ regiones que hayan adoptado el límite SAR recomendado por el Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE) es de 1,6 W/kg promediados en un (1) gramo de tejido. Cuidado y mantenimiento del producto

Solo utilice baterias, cargadores y accesorios aprobados para usar con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía aplicable al teléfono y puede ser

(Válido únicamente pa República Argentina)

Fábrica: CUIT 30-70857479-8

Garantiza: LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. Juana Manso 999, Piso 5, Torre Norte, Puerto Madero (C1107CBS) Ciudad Autónoma

detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto. Condiciones de Instalación y Mantenimiento necesarias para su funcionamiento: Remitirse al manual de instrucciones adjunto Condiciones de validez de la garantía: Esta garantía cubre en los términos de la Ley N° 24.240 y su reglamentación, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del equipo, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. LG ELECTRONICS AR-GENTINA S.A. podrá utilizar, conforme lo establecido por el Art. 12

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. se compromete a reparar el

lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y la salud.

·Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo con métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más

elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para

de l'idua de l'adio.

El l'imite de SAR recomendado por la Comisión internacional para protección contra radiación no ionizante (ICNIRP) es de 2 W/kg promediados en diez (10) gramos de tejido.

CERTIFICADO DE GARANTÍA nte para equipos comercializados en la

de Buenos Aires, Argentina. Servicio Técnico: Tel: 0800-888-5454 (Capital)/0810-555-5454 Especificaciones técnicas y de uso: Para una información más

del Decreto N° 1798/94, piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier equipo o bien reemplazarlo con un equipo reacondicionado, reconstruido

eguipo sin cargo alguno para el adquiriente cuando el mismo

•No desarme la unidad. Llévela a un centro de servicio técnico autorizado cuando se requiera trabajo de reparación Manténgala alejada de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales

 La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas. No la deie caer. No someta esta unidad a vibración mecánica. •La cubierta del teléfono podría dañarse si se lo envuelve o se

lo cubre con un envoltorio de vinilo.

•Use un paño seco para limpiar la parte externa de la unidad. No use solventes como benceno, tíner o alcohol, No permita que la unidad entre en contacto con humo o

polvo excesivo. No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.

•No toque la pantalla con un objeto punzante; de lo contrario, podría dañar el teléfono. No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad. •Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No

Dispositivos electrónicos Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia. lo

cual podría afectar el desempeño.

No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin

falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que

a continuación se detallan. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios lécnicos Autorizados, los cuales podrán ser consultados en

presione la antena innecesariamente.

A tales efectos, es imprescindible que: 1 La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado. 2 El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún

concepto y en ninguna de sus partes. 3 El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.

4 En caso de necesidad de traslado del producto al Servicio Téc

nico Autorizado, el transporte será realizado por el responsable nico nucurizado, en una isporte seria realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguro, según lo indicado por la Ley 24.240 y su reglamentación y la Res. SCI N°498/88. 5 Serán causas de anulación de esta garantía:

A) Uso impropio del equipo o distinto al previsto en el manua B) Exceso, sobrecarga o caída de tensión eléctrica. C) Intervención del equipo por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

D) La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el 6 La garantía carece de validez si se observa lo siguie A) Falta de factura de compra original o falta de fecha de la

computadoras personales, etc.

•Use un kit manos libres, si está disponible. Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una

 Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad. Si escucha música mientras conduce asequirese de hacerlo. a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia

Evite daños en el oído Los daños en el oído pueden producirse debido a una

por cualquier causa.

C) Daños ocasionados por otros equipos interconectados a

ARGENTINA S.A. en cumplimiento de esta garantía. E) Los daños o rupturas causados a las carcazas o mecanismo de deslizamiento, a menos que sean consecuencias de defectos en el material o en la mano de obra de fabricación. F) Los daños o fallas ocasionadas por deficiencia o inte-

por intervenciones no autorizadas.

G) El uso o instalación de Software, interfases, partes o suminis tros no proporcionados y/o autorizados por LG ELECTRONICS

Atmósfera potencialmente explosiva

No use el teléfono en un punto de recarga de combustible

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en los aviones. Apague el teléfono celular antes de abordar

ntenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance

ARGENTINA S.A.

H) Los equipos alquilados. I) Los equipos aiquitados.
 I) Los equipos que presenten ingreso de líquido de cualquier tipo por cualquier causa.

siguientes casos: J) Si son cargadas por cualquier cargador no aprobado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

- Las baterías serán canjeadas dentro del período de garantía solo en el supuesto que la capacidad de las mismas se vea reducida por

recepción del equipo.

sabilidad propia, ni garantiza la correcta provisión del servicio de telecomunicaciones (incluido pero no limitado a la falta de cobertura del servicio, fallas en las comunicaciones de voz y/o

PLAZO: 1(un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original para el teléfono y 6 (seis) meses para los ac-cesorios (batería, cargador y demás accesorios), computado este plazo desde la entrega del producto al comprador. Este certificado