



LG

Life's Good

s plnením spredu

AUTOMATICKÁ PRÁČKA

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte návod na používanie vašej práčky a uchovajte ho pre budúce použitie.

F1495BDS(1~9)



P/No.: MFL67413345

www.lg.com

Obsah

Obsah	2
Vlastnosti produktu	3
Dôležité pokyny pre bezpečnosť	
Dôležité pokyny pre bezpečnosť.....	4
Základné bezpečnostné opatrenia.....	5
Uchovajte tieto pokyny	6
Technické údaje	7
Inštalácia	
Vybalenie	8
Prepravné skrutky	8
Požiadavky na miesto inštalácie práčky.....	9
Pripojenie hadice prívodu vody.....	11
Montáž odtokovej hadice	13
Vyrovnanie práčky	14
Používanie práčky	
Fungovanie práčky.....	16
Starostlivosť o prádlo pred praním.....	17
Tabuľka programu prania	18
Ďalšie voľby	19
Prevádzkové údaje.....	20
Ovládací panel	21
Doplňkový program.....	22
- Odložený štart (Time Delay)	22
- Pranie v pare (Steam Wash)	22
- Oblúbený (Favorite)	22
- Predpírka (Pre Wash)	22
Voliteľné funkcie.....	23
- Volba1 (Option1)	23
- Volba2 (Option2)	23
- Pláchanie (Rinse)	23
- Teplota vody (Temp.)	23
Ostatné funkcie	23
- Pláchanie+Odstreďovanie (Rinse+Spin).....	23
- Iba odstreďovanie	23
- Cyklus Osvieženie bielizne	23
Detská poistka.....	24
Zapnutie / vypnutie zvukového signálu..	24
Čistenie bubna	25
Zamknuté dvierka & Váženie	25
Pridávanie pracích prostriedkov	
Pridávanie pracích prostriedkov a zmäkčovačov prádla (aviváže)	26
Údržba a ošetrovanie práčky	
Filter prívodu vody	28
Filter odtokového čerpadla.....	29
Výsuvný dávkovač pracích prostriedkov	30
Prací bubon.....	31
Čistenie práčky.....	31
Pokyny pre zazimovanie práčky	31
Skôr než zavoláte odborný servis	
Diagnostika problému	32
Chybové hlásenia	34
Použitie SMARTDIAGNOSIS™	35
Záručné podmienky	36

Ďakujeme za zakúpenie tejto plne automatickej práčky zn. LG.

Prečítajte si prosím starostlivo tento „Návod na obsluhu“; poskytne vám pokyny na bezpečnú inštaláciu, používanie a údržbu. Uschovajte pre prípadnú budúcu potrebu.

Poznamenajte si konkrétny typ zakúpenej práčky (model) a výrobné číslo (Serial number - S/N)

Číslo modelu

Sériové číslo

Dátum nákupu

Vlastnosti produktu



■ Systém priameho pohonu bubna

Moderný bezuhlíkový jednosmerný elektromotor poháňa bubon priamo, bez remeňa a remenice.



■ 6 činností

Práčka je schopná vykonávať rôzne pohyby bubna alebo kombináciu rôznych pohybov v závislosti od vybraného programu prania.

V kombinácii s riadenou rýchlosťou odstredovania a schopnosťou bubna otáčať sa vľavo a vpravo sa prací výkon zariadenia výrazne zlepšil, čo vám vždy zabezpečí výborné výsledky.



■ Ochrana pred pokrčením

Pokrčenie prádla je minimalizované striedaním otáčok bubna.



■ Zabudovaný ohrievač

Vnútorný ohrievač automaticky ohrieva vodu na najlepšiu teplotu podľa zvolených cyklov.



■ Hospodárnejší, inteligentný systém náplne prádla

Inteligentný systém prania zistuje veľkosť počas a teplotu vody a podľa toho optimalizuje úroveň (množstvo) vody počas prania, čím minimalizuje spotrebu elektrickej energie a vody.



■ Detská poistka

Detská poistka zaistuje, aby deti nemohli počas prevádzky práčky zatlačením ktoréhokoľvek tlačidla zmeniť nastavený program prania.



■ Systém ovládania rýchlosťi otáčania bubna s nízkym hlukom

Snímaním množstva náplne a vyvážením skutočne minimalizuje úroveň hluku pri odstredovaní.

Dôležité pokyny pre bezpečnosť

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A VYSVETLENIE INŠTALÁCIE PRED POUŽITÍM

⚠ UPOZORNENIE

Z dôvodu vašej bezpečnosť sa musia dodržať informácie uvedené v tomto návode aby sa minimalizovalo riziko požiaru alebo výbuchu, úrazu elektrickým prúdom, alebo aby nedošlo k poškodeniu majetku, zraneniu osôb alebo k úmrtiu.

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť iných je veľmi dôležitá.

V tomto návode a na vašom zariadení je uvedených mnoho dôležitých bezpečnostných odkazov. Vždy si prečítajte všetky bezpečnostné odkazy a riadte sa podľa nich.

⚠ Toto je symbol bezpečnostnej výstrahy.

Tento symbol vás upozorňuje na prípadné riziká, ktoré môžu vás alebo iných zabíť alebo zraniť.

Všetky bezpečnostné odkazy budú nasledovať po symbolu bezpečnostnej výstrahy a tiež po slove NEBEZPEČENSTVO, UPOZORNENIE alebo VÝSTRAHA.

Tieto slová znamenajú:

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Ak bezprostredne nepostupujete podľa pokynov môže dôjsť k zabitiu alebo vážnemu zraneniu.

⚠ UPOZORNENIE

Ak by ste nepostupovali podľa pokynov mohlo by dôjsť k úmrtiu alebo vážnemu zraneniu.

⚠ VÝSTRAHA

Ak nepostupujete podľa pokynov, môžete sa trochu zraniť alebo poškodiť výrobok.

Všetky bezpečnostné pokyny vás upozornia v čom je prípadné riziko, ako znížiť pravdepodobnosť zranenia a čo by sa mohlo stať ak sa nepostupuje podľa pokynov.

Dôležité pokyny pre bezpečnosť

■ Základné bezpečnostné opatrenia

⚠ UPOZORNENIE

Aby sa pri užívaní práčky znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného úrazu osôb, dodržujte bezpečnostné opatrenia vrátane nasledovných:

- Pred inštaláciou skontrolujte či na zariadení nie sú vonkajšie poškodenia. Ak sú, inštaláciu nerobte.
- Práčku neinštalujte ani neskladujte na miestach kde bude vystavená poveternostným vplyvom.
- Nepokúšajte sa zasahovať do ovládaciých prvkov.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť práčky ani nerobte servis ak to nie je špeciálne odporučené v pokynoch užívateľa pre údržbu alebo v pokynoch užívateľa pre opravy, ktorým rozumiete a ste schopní vykonať ich.
- Oblast' pod a okolo vášho zariadenia udržiavajte bez horľavých materiálov ako napr. bavlna, papier, handry, chemikálie a pod.
- Zariadenie nemajú používať malé deti a nespôsobilé osoby bez dozoru. Nedovoľte deťom aby sa hrali na tomto, s týmto, alebo vo vnútri tohto alebo iného zariadenia.
- Dajte pozor aby sa malé zvieratá nedostali do zariadenia.
- Dvierka práčky nenechávajte otvorené. Otvorené dvierka by mohli lákať deti aby sa vešali na dvierka alebo aby liezli do vnútra práčky.
- Nikdy nesiahajte do práčky pokial' sa pohybuje. Počkajte až bubon úplne zastane.
- Proces prania môže znížiť samozhasínaciu prísadu tkaniny. **Aby sa to nestalo, postupujte starostlivo podľa pokynov výrobcu šatstva pre pranie a ošetrovanie.**
- Neperte ani nesušte výrobky, ktoré boli čistené, prané, namočené alebo zašpinené horľavými alebo výbušnými látkami (ako vosk, olej, farba, benzín, odmašťovače, rozpúšťadlá pre suché čistenie, petrolej a pod.), ktoré sa môžu zapaliť alebo môžu explodovať. Olej môže zostať v nádrži počas celého cyklu a spôsobiť požiar počas sušenia. **Preto nenakladajte zaolejované šaty.**
- Nebúchajte na zatvorené dvierka práčky ani sa nepokúšajte nasilu dvierka otvoriť keď sú blokované. Práčka by sa mohla poškodiť.
- Keď stroj beží pri vysokej teplote, predné dvierka môžu byť veľmi horúce. Nedotýkajte sa ich.
- Pre minimalizáciu úrazu elektrickým prúdom, odpojte toto zariadenie od napájania alebo odpojte práčku na domovom rozvádzaci tak, že odstráňte poistku alebo vypniete istič obvodov predtým ako začnete s údržbou a čistením.
- Keď vytahujete sietovú šnúru neťahajte ju uchopením za šnúru. Mohla by sa poškodiť.
- Na zariadení nikdy nepracujte ak je poškodené, nefunguje, čiastočne je demontované, alebo niektoré diely chýbajú alebo sú rozbité, vrátane poškodenej šnúry alebo zástrčky.

Dôležité pokyny pre bezpečnosť

■ Základné bezpečnostné opatrenia

⚠ UPOZORNENIE

Pre zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného úrazu osôb pri používaní tejto práčky, dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledovných:

- Predtým ako starú práčku vyhodíte, odpojte ju od siete. Zložte zbytočnú zástrčku. Kábel odrežte hneď pri zariadení aby sa zabránilo používaniu.
- Ak bol výrobok pod vodou, zavolajte servis. Je tam riziko úrazu elektrickým prúdom a riziko požiaru.
- Zariadenie zapojené na vodovod pomocou nových hadíc. Staré hadice by sa nemali znova používať.
- Aby sa znížilo riziko zranenia osôb, dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia doporučené pre priemysel, vrátane používania dlhých rukavíc a ochranných okuliarov. Nedodržanie všetkých bezpečnostných upozornení uvedených v tomto návode by mohlo spôsobiť škody na majetku, zranenie osôb alebo smrť.
- Keď sú dvierka na práčke otvorené, dvere smerom nadol veľmi netlačte. Mohlo by to práčku zvaliť.

■ Uchovajte tieto pokyny

POKYNY NA ZEMNENIE

Toto zariadenie sa musí uzemniť. V prípade zlej funkcie alebo havárie, zemnenie zníži riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že umožní cestu najmenšieho odporu pre elektrický prúd.

Toto zariadenie má šnúru so zemniacim vodičom zariadenia a zemniacim kolíkom. Kolík musí byť zastrčený do príslušnej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.


- Nepoužívajte rozvodku, táto by prerušila zemnenie kolíka.
- Ak nemáte správnu zásuvku, prekonzultujte to s elektrikárom.

⚠ UPOZORNENIE

Nesprávne zapojenie zemniaceho vodiča môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom.

Ak máte pochybnosti či je zariadenie uzemnené správne, dajte skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi alebo pracovníkovi servisu. Nerobte zmeny na zástrčke dodanej so zariadením, ak nepasuje do zásuvky, dajte si nainštalovať správnu zásuvku kvalifikovanému elektrikárovi.

Technické údaje



■ Názov	: Automatická práčka s vkladaním prádla spredu				
■ Napájanie	: 220 - 240 V~, 50 Hz				
■ Rozmery (š x hl. x v)	: 600 mm × 640 mm × 850 mm				
■ Hmotnosť	: 70 kg				
■ Príkon max	: 2200 W (Pranie) / 1100 W (Para) 0.33 W (Režim vypnutia, Odchod z režimu zapnutia)				
■ Kapacita prania	: 12 kg prádla				
■ Povolený tlak vody	: 100 - 1000 kPa (1.0 - 10.0 kgf / cm ²)				
■ Informácia pre zákazníka Norma týkajúca a hlučnosť: norma EN 60704					
	Deklarovaná hodnota akustickej hlučnosti výrobku je pozri tabuľku nižšie				
	Zodpovedá to požiadavkam hladiny A akustického tlaku pri zohľadnení referenčného akustického tlaku 1pW				
■ Hladina hlučnosti :	<table border="1"><tr><td>Pranie</td><td>Odstreďovanie</td></tr><tr><td>55 dB(A)</td><td>70 dB(A)</td></tr></table>	Pranie	Odstreďovanie	55 dB(A)	70 dB(A)
Pranie	Odstreďovanie				
55 dB(A)	70 dB(A)				

* Zmeny vonkajšieho vyhotovenia (vzhľadu) a technických údajov za účelom zvýšenia kvality, vyhradené.

■ Príslušenstvo




Hadica prívodu vody



Montážny kľúč

Inštalácia

■ Vybalenie



1. Odstráňte kartónovú krabici a polystyrénový obal.
2. Zdvíhnite práčku a odstráňte spodnú časť balenia.
3. Odstráňte pásku, ktorá pridržiavala napájací kábel a hadicu.
4. Odstráňte prívodnú hadicu z bubna.

● POZN.


- Uchovajte kľúč na vyrovnávanie práčky v základnom balení.

▲ UPOZORNENIE

- Bialiaci materiál (t. j. fólie, polystyrén) môže byť nebezpečný pre deti. Nebezpečenstvo udusenia! **Uschovávajte všetok bialiaci materiál mimo dosahu detí.**

■ Prepravné skrutky

Na ochranu pred poškodením vnútorných častí počas prepravy, sú tieto zabezpečené 3 skrutkami. Pred uvedením práčky do prevádzky odstráňte tieto skrutky spolu s gumovými zátkami. Pokiaľ by skrutky neboli odstránené, spôsobia veľký hluk, vibrácie a poruchy v činnosti pri uvedení do prevádzky.



1. Odskrutkujte 3 skrutky pomocou montážneho kľúča, dodaného v príslušenstve.
2. 3 skrutky vytiahnite spolu s gumovými zátkami miernym otáčaním zátok.


● POZN.

- Uchovajte prepravné skrutky pre budúce použitie.

3. Otvory po skrutkách zaslepte dodanými záslepkami

Inštalácia

■ Požiadavky na miesto inštalácie práčky



► Miesto

• Sklon podlahy:

Povolený sklon podlahy je do 1°

• Zásuvka elektrickej siete:

Musí sa nachádzať do 1,5 m od každej strany umiestnejnej práčky. Nepreťažujte zásuvku pripojením viac ako jedného spotrebiča.

• Ďalšie vzdialenosťi:

Je žiadana vzdialosť od steny, dverí a podlahy: vzadu: 10 cm; vpravo a vľavo: 2 cm

Nikdy neukladajte prácie prostriedky na vrchnú stranu práčky. Mohla by sa poškodiť povrchová úprava a ovládacie prvky práčky.

► Umiestnenie

Práčku dajte na rovnú tvrdú dlážku.

Ubezpečte sa, že cirkulácia vzduchu okolo práčky nie je zadržovaná kobercami, predložkami a pod.

- Nikdy sa nepokúšajte upraviť nerovnosti na dlážke pod práčkou kúskom dreva, kartónom, alebo podobným materiálom.
- Ak nemôžete práčku umiestniť na iné miesto, iba k plynovému sporáku alebo k peci, musíte medzi tieto dve zariadenia vložiť izoláciu (85 x 60 cm) pokrytú hliníkovou fóliou na strane, ktorá je otočená smerom k sporáku alebo k peci.
- Práčku nesmiate umiestniť do miestnosti, kde môže teplota klesnúť pod 0°C.
- Ubezpečte sa, že ste práčku umiestnili tak, že v prípade poruchy k nej bude mať technik ľahký prístup.
- Priloženým montážnym klúčom nastavte všetky štyri nožičky tak, aby bola práčka stabilná a aby medzi hornou doskou práčky a pracovnou doskou zostala medzera približne 20 mm.

Inštalácia

► Elektrické pripojenie

- Nepoužívajte žiadne predĺžovacie káble alebo rozdvojky.
- Poškodený sieťový kábel musí vymeniť výrobca alebo poverený (autorizovaný) servisný pracovník alebo podobne odborne spôsobilá osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu.
- Po ukončení prevádzky vždy vytiahnite vidlicu sieťového kabla zo zásuvky a zastavte prívod vody.
- Práčka musí byť pripojená len k riadne uzemnenej sieťovej zásuvke, zapojenej podľa platných predpisov.
- Práčka musí byť umiestnená tak, aby bola vidlica sieťového kabla zapojená v zásuvke ľahko dostupná.
- Opravy práčky musí vykonávať odborný pracovník. Ak vykonávajú opravy neskúsené osoby, môže dôjsť k úrazu alebo závažnému zlyhaniu funkcie práčky. Obráťte sa na vaše servisné stredisko.
- Neinštalujte práčku v miestnostiach, v ktorých môže dôjsť k poklesu teploty pod bod mrazu. V opačnom prípade môže dôjsť k roztrhnutiu hadic pôsobením mrazu.
Teploty pod bodom mrazu môžu nepriaznivo ovplyvniť spoľahlivosť elektronickej riadiacej jednotky.
- Ak je spotrebič dodaný v zimnom období pri teplotách pod bodom mrazu ponechajte práčku pred uvedením do prevádzky niekoľko hodín v izbovej teplote.

▲ VÝSTRAHA

UPOZORNENIE týkajúce sa prívodného kabla

Pri väčšine zariadení sa odporúča, aby pracovali vo vyhradenom obvode, ako je obvod s jedným výstupom, ktorý poháňa iba jedno zariadenie a nie prídavné výstupy alebo bočné okruhy. Aby ste si boli istý, pozrite si v návode na použitie stranu s presným popisom.

Nepreťažz zásuvky. Preťaženie zásuviek, uvoľnené alebo poškodené zásuvky, predĺžovacie káble, rozstrapkané prívodné káble, poškodená alebo popraskaná izolácia drôtu sú nebezpečné. Ktorákoľvek z týchto situácií môže znamenať poranenie elektrickým prúdom alebo požiar. Pravidelne kontrolujte kábel vášho zariadenia a ak objavíte nejaké poškodenie alebo zhoršenie, zariadenie odpojte, nepoužívajte ho a nechajte kábel vymeniť rovnakým náhradným dielom v autorizovanom servise. Kábel chráňte pred fyzickým alebo mechanickým poškodením. Nestáčajte ho, nezauzlujte, neškrte, nezatvárajte do dverí, ani po ňom nekráčajte. Mimoriadnu pozornosť venujte zástrčkám, zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

Ak sa zariadenie napája pomocou šnúrovej predĺžovačky alebo elektrického prenosného zariadenia so zásuvkou, tieto musia byť umiestnené tak aby ich nebolo možné pošpliechať a tiež aby tam neboli prístup vlhkosti.

▲ VÝSTRAHA


- Prístroj nie je určený pre používanie deťmi, poprípade za dozoru dospelou osobou.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali s práčkou, na práčke alebo vo vnútri.

Inštalácia

■ Prijenie hadice prívodu vody

- Tlak v prívode vody musí byť v rozsahu 100 kPa až 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm²).
- Pri pripájaní hadice prívodu vody ju nestiahujte ani ju k prívodnému kohútiku neskrutkujte cez závit.
- Ak prevyšuje tlak v prívode vody 1 Mpa, je nutné nainštalovať pred prívodom k práčke redukčné zariadenie.
- Pravidelne kontrolujte stav hadice a v prípade nutnosti ju vymenite.


► Krok 1 : Skontrolujte gumové tesnenie prívodnej hadice.



- Dve gumové tesnenia sú dodávané spolu s prívodnými hadicami vody.
Používajú sa na zabránenie úniku vody.
Uistite sa, že pripojenie k prívodu vody je dostatočne pevné.


► Krok 2 : Pripojte hadicu k prívodu vody.

Typ-A : Spojenie skrutkového typu hadice s prívodom vody so závitom.



- Napojte prívodnú hadicu vody na prívod vody.


Typ-B : Spojenie skrutkového typu hadice s prívodom vody bez závitu.



1. Odskrutkujte adaptér ring plate a 4 zvyšné skrutky adaptér.
2. Pritlačte adaptér na koniec prívodu vody tak, aby gumové tesnenie vytvorilo vodotesné spojenie. Utiahnite adaptér ring plate a 4 skrutky.
3. Pritlačte prívodnú hadicu vody smerom zvislo nahor tak, aby gumové tesnenie vo vnútri hadici mohlo úplne priľnúť v prívodu vody a potom ju utiahnite priskruckovaním na pravej strane.

Inštalácia

Typ-C : Spojenie „one touch“ typu hadice s prívodom vody bez závitu.




1. Odkrútkujte adaptér ring plate a 4 zvyšné skrutky adaptéra.
2. Odstráňte guide plate, ak je prívod vody príliš veľký a nepasuje k adaptéru.
3. Pritlačte adaptér na koniec prívodu vody tak, aby gumové tesnenie vytvorilo vodotesné spojenie. Utiahnite adaptér ring plate a 4 skrutky.
4. Potiahnite konektor latch plate smerom dole, zatlačte vstupnú hadicu na adaptér a uvoľnite konektor latch plate. Uistite sa, že sa adaptér riadne pripavil na dané miesto.

● POZN.

- Po tom,ako spojíte prívodnú hadicu s prívodom vody,pustite vodu,aby ste vypláchli všetky cudzie látky / špinu,piesok,prach / vo vodovodných potrubiacach. Nechajte vodu vytiečť do vedra a skontrolujte teplotu vody.

► Krok 3: Pripojte hadicu k práčke



- Uistite sa,že hadica nie je skrútená a nie je poškodená.

● POZN.

- Ak po pripojení voda uniká z hadice, opakujte rovnaké kroky. Pre prívod vody použite najštandardnejší typ kohútika. V prípade, že je kohútik hranatý alebo príliš veľký, pred inštaláciou kohútika na medzikus odstráňte vymedzovací krúžok.

Používané vodorovné kohútiky

Vodorovný kohútik



Kohútik s predĺžením




Kohútik so štvorcovým ústím




Inštalácia


■ Montáž odtokovej hadice



- Odtoková hadica nesmie byť pripojená vyššie ako 100 cm nad podlahou.
- Odtokovú hadicu je nutné správne upevniť proti samovoľnému uvoľneniu; únikom odtokovej vody by sa mohla poškodiť podlaha.
- Ak je odtoková hadica príliš dlhá, nekladte ju na práčku, spôsobilo by to nadmerný hluk.



- Pri montáži odtokovej hadice zabezpečte jej koncovku lankom (retiazkou a pod.) v mieste vyústenia do odtoku.
- Správne umiestnenie odtokovej hadice ochrání podlahu pred poškodením odtokovou vodou.



Inštalácia

■ Vyrovnanie práčky




1. Správne, vodorovné a zvislé postavenie práčky zabráni vzniku nadmerného hluku a vibráciám pri prevádzke. Práčku inštalujte na rovnom a pevnom povrchu podlahy, prednostne v rohu miestnosti.

● POZN.

- Drevená alebo dutinová podlaha môžu prispieť k výrazným vibráciám a chybám z nevyváženosťi.

2. Ak nie je podlaha rovná, nastavte polohu práčky do roviny pomocou nastaviteľných nožičiek. (Pod nožičky nevkladajte žiadne ďalšie podložky, kúsky dreva a pod.). Uistite sa, že všetky 4 nožičky sú stabilné a stoja na podlahe. Skontrolujte vodorovnú a zvislú polohu práčky pomocou vodováhy.



- Ako náhle je práčka vyrovnaná, utiahnite blokovacie matice smerom k soklu práčky. Všetky blokovacie matice musia byť upevnené.

- Krížová kontrola nastavenia
Zatlačením na hornú časť práčky v protiľahlých rohoch (uhlopriečne) sa práčka nesmie „kolísat“ (skontrolujte v oboch smeroch). Ak sa kolíske práčka pri zatlačení na uhlopriečne protiľahlé rohy, nastavte polohu (výšku nožičiek) znova.



● POZN.

Ak je práčka umiestnená na vyvýšenej plošine, musí byť bezpečne pripojená, aby sa eliminovalo riziko jej spadnutia.

Inštalácia

► Pevné podlahy


- Povrch podlahy, na ktorú sa práčka inštaluje, musí byť čistý, suchý a rovný.
- Práčku dajte na rovnú, tvrdú dlážku.

► Podlahy s dlažbou (Šmykľavé podlahy)

- Postavte nožičky prístroja na Tread Mate a vyrovnejte prístroj tak, aby vám vyhovoval (Tread Mate narežte na časti o veľkosti 70 x 70 mm a tieto prilepte na suché dlaždice, na ktorých je umiestnený prístroj.)
- Tread Mate je samolepiaci materiál, ktorý sa používa na rebríky a schody, ako prevencia pred pošmyknutím.

► Drevené podlahy (Odpružené podlahy)

- Drevené podlahy sú obzvlášť náchylné k vibráciám.
- Ak chcete zabrániť vibráciám, odporúčame vám umiestniť pod každý roh práčky minimálne 15 mm hrubú gumenú vložku, pripojenú minimálne k dvom doskám podlahy skrutkami.
- Ak je to možné, umiestnite práčku do jedného z rohov izby, kde je podlaha stabilnejšia.
- Vložte pod práčku gumené podložky, aby ste zabránili vibráciám.
- Gumené podložky (č. 4620ER4002B) si môžete zakúpiť v oddelení náhradných dielov spoločnosti LG.



● POZN.


- Správne umiestnenie a vyrovnanie práčky vám zabezpečí jej dlhodobé, správne a spoľahlivé fungovanie.
- Práčka musí stáť 100 % horizontálne a pevne na mieste.
- Ked' sa naplní práčka bielizňou, nesmie sa „hojdať“.
- Inštalačná plocha musí byť čistá, nesmie byť natretá voskom na podlahy alebo iným mastiacim prostriedkom.
- Nedovolte, aby sa nohy práčky namočili. Ak sa nohy práčky namočia, môže dôjsť ku kĺzaniu.

Používanie práčky

■ Fungovanie práčky




1. Roztriedte bielizeň.
(Odkazuje na stranu 17)



2. Otvorte dvierka a vložte bielizeň.



3. Stlačte tlačidlo Power.



4. Vyberte program
(Odkazuje na stranu 18~20)

Teraz vyberte možnosti
(Odkazuje na stranu 22~25)

- Doplňkový program
- Teplota
- Rýchlosť odstredovania
- Ostatné funkcie



5. Pridajte prací prostriedok.
(Odkazuje na stranu 26~27)



6. Stlačte tlačidlo Start/Pause.

Používanie práčky

■ Starostlivosť o prádlo pred praním

 Teploty vody

 Normálne pranie


 Funkcia „permanent press“ proti krčeniu bielizne

 Jemné

 Ručné pranie

 Neperte

Bielizeň roztriedte podľa...



1. Nášivky na textiliach

Na textiliach vyhľadajte nášivky, ktoré obsahujú informácie (spravidla vo forme symbolov) o zložení textilu a odporúčanom spôsobe prania alebo čistenia.

2. Rozdelenie prádla podľa druhov

Najlepšie výsledky je možné dosiahnuť rozdelením prádla do náplní s vlastným pracím cyklom (programom). Rôzne druhy textilií vyžadujú inú teplotu vody, otáčky a teda pranie inými spôsobmi. Prádlo rozdeľte tiež podľa farieb na tmavo sfarbené, svetlo sfarbené a biele. Perte ich oddelené, pretože sa uvoľňujú vlákna a farba môže zafarbiť biele prádlo a pod. Podľa možnosti perte osobitne prádlo viac špinavé a menej špinavé.

- Zašpinenie (Veľmi špinavé, bežne zašpinené, menej špinavé) : Rozdeľte prádlo podľa stupňa zašpinenia.
- Farba (Biela, svetlá, tmavá) : Rozdeľte prádlo na biele a farebné.
- Vláknotoš (textilie, ktoré uvoľňujú vlákna a ktoré ich zachytávajú) : Rozdeľte ich a perte osobitne.

3. Starostlivosť o prádlo pred vložením dávky do práčky

V jednej náplni kombinujte veľké a malé kusy prádla. Najskôr vložte veľké kusy. Veľkých kusov by nemalo byť viac ako polovica náplne. Neperte jednotlivé kusy prádla. Môže to spôsobiť nevyváženosť náplne. Pridajte jeden alebo dva podobné kusy prádla.

- Skontrolujte všetky vrecká, či sú prázdne. Predmety ako klince, vlasové sponky, zápalinky, perá, mince a kľúče môžu poškodiť ako prádlo, tak aj práčku.
- Uzavorte zipsy, zapnite háčky a zviažte šnúrky, aby sa nezamotali so samotným prádlom.
- Predbežne ošetrte špinavé miesta a škvry na miestach ako sú goliere a manžety rukárov pomocou vodného roztoku pracieho prostriedku a kefky alebo hubky, za účelom pomoci úplného odstránenia nečistôt a škvín v pracom cykle.
- Skontrolujte záhyby na tesnení dvierok, či sa tu nezachytili malé predmety.

● POZN.

- Pred prvým praním, Vyberte cyklus [BAVLNA(♀) 60°C], pridajte polovičnú dávku pracieho prostriedku] a nechajte prístroj prať bez oblečenia. Z bubna sa odstránia usadeniny, ktoré v ňom mohli zostať pri výrobe

Používanie práčky

■ Tabuľka programu prania

- Odporúčaný priebeh prania podľa druhu prádla

Program	Popis	Druh prádla	Správna teplota (možnosti)	Čas prania (minúty)
Bavlna	Dosahuje lepší výkon kombináciou rôznych pohybov bubna	Stálofarebné odevy (košeľe, nočné košeľe, pyžamá, atď.) a bežne zašpinená bavlnená bielizeň (spodná bielizeň)	40°C (Studené až 95°C)	Plná
Bavlna Eko	Optimalizované pranie s nízkou spotrebou energie		60°C (Studené až 60°C)	
Syntetika	Cyklus vhodný pre košeľe na bežné nosenie, ktoré nie je po vypraní potrebné žehliť.	Polyamid (nylon, silon), Akryl, Polyester	40°C (Studené až 60°C)	6.0 kg
Zmiešaná bielizeň	Umožňuje naraz prať rôzne materiály.	Rôzne typy látok okrem špeciálneho oblečenia. (hodváb/jemné tkaniny, športové oblečenie, tmavé oblečenie, vlna, periny/záclony).	40°C (Studené až 40°C)	
Program pre alergikov	Parou odstraňuje alergény ako domáce roztoče, peľ a mačacie chlipy.	Bavlna, spodná bielizeň, posteľná bielizeň, plachty, detská bielizeň	60°C	6.5 kg
Tiché pranie	Program s nižšou hlučnosťou, šetriaci peniaze využívaním nočnej elektrickej energie.	Farebné oblečenie (košeľe, nočné košeľe, pyžamo...) a jemne znečistená biela bavlna (spodná bielizeň)	40°C (Studené až 60°C)	
Osvieženie bielizne	Za 20 minút parou odstráni záhyby a pachy	Zmesová bavlna, zmesový polyester, blúzky	Bez výberu	Náplň 3 kusy
Prikrývky	Cyklus sa hodí na veľké textilie, ako sú posteľné prikrývky, vankúše, prikrývky na pohovky a pod.	Bavlnené posteľné prádlo s náplňou, prešívané prikrývky, vrstvené prikrývky, potahy pohoviek s ľahkou náplňou.	40°C (Studené až 40°C)	1 jedna velkosť
Športové oblečenie	Cyklus vhodný pre športové, napr. džogingové a bežecké oblečenie	Coolmax, goratex, ovčie rúno, sympatex	30°C (Studené až 40°C)	3.0 kg
Farebná bielizeň	Ak by oblečenie mohlo ľahko stratíť farbu, používajte, prosím, tento cyklus. Zmierňuje blednutie farieb. (Použite, prosím, prací prostriedok na farebné látky.)	Tmavé bavlnené oblečenie alebo zmiešaný materiál.		
Jemná bielizeň	Cyklus je určený pre jemné textilie ako spodná bielizeň, blúzky a pod.	Jemné prádlo, ktoré sa môže ľahko poškodiť (hodváb, záclony)	40°C (Studené až 40°C)	3.0 kg
Vlna 	Umožňuje prať vlnené tkaniny (Prosím, použite prací prostriedok pre vlnené látky, ktoré je možné prať v práčke.).	Vlnené odevy vhodné na pranie v práčke, iba z čistej novej vlny		
Rýchly 30	Cyklus na rýchle pranie malého množstva a jemne znečisteného oblečenia.	Rovnaký druh prádla ako bavlna a syntetika	30°C (Studené až 40°C)	6.0 kg
Intenzívny 60	60-minútové pranie s lepším výkonom a účinným využitím energie.	Bavlna a zmiešaný materiál (Osobitný PROGRAM 60 minút pre bežne znečistenú bielizeň.).	60°C (Studené až 60°C)	

Používanie práčky

- Teplota vody: Zvoľte teplotu vody, ktorá bude vyhovovať pracím cyklom. Pri praní vždy postupujte podľa označenia na štítku oblečenia alebo inštrukcií výrobcu.
- Pri testovaní nastavte program na "Bavlna Eko 40°C + Intenzívny (Polovičná Náplň)", "Bavlna Eko 60°C + Intenzívny (Polovičná Náplň)", "Bavlna Eko 60°C + Intenzívny (Plná Náplň)" v súlade s EN60456 a Smernice 1015/2010.
 - Normy 60°C Bavlna program : Bavlna Eko + 60°C + Intenzívny
 - Normy 40°C Bavlna program : Bavlna Eko + 40°C + Intenzívny
- (Sú to najefektívnejšie programy z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody pre pranie takého typu bavlnenej bielizne.)
- * Skutočná teplota vody sa môže lísiť od deklarovanej teploty cyklu.
- Výsledky testu závisia od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty privádzanej vody, teploty v miestnosti, typu a množstva nákladu, stupňa znečistenia, použitého saponátu, kolísania elektrickej siete a od ďalších vybratých nastavení.



Cyklus tohto spotrebiča na pranie vlny bol schválený spoločnosťou Woolmark na pranie produktov Woolmark, ktoré sa môžu prať v práčke za predpokladu, že sa produkty budú prať v súlade s inštrukciami na štítku oblečenia a inštrukciami výrobcu tejto práčky M0912.



Odporúčame neutrálny prací prostriedok.

Cyklus pre vlnu zahŕňa jemné pranie a šetrné žmýkanie pri nízkej rýchlosťi.

■ Ďalšie voľby

Program	Odložený start	Pranie v pare	Oblúbený	Predpierka	Antialergické pláchanie	Pláchanie+ Odstrádovanie	Skrátený program	Intenzívny
Bavlna	●	●	●	●	●	●	●	●
Bavlna Eko	●	●	●	●	●	●	●	●
Syntetika	●	●	●	●	●	●	●	●
Zmiešaná bielizeň	●	●	●	●	●	●	●	●
Program pre alergikov	●	● *	●		●	●		●
Tiché pranie	●		●	●	●	●	●	●
Osvieženie bielizne		● *	●					
Prikrývky	●	●	●			●	●	●
Športové oblečenie	●		●			●	●	●
Farebná bielizeň	●		●			●	●	●
Jemná bielizeň	●		●			●	●	●
Vlna	●		●			●		●
Rýchly 30	●		●			●		●
Intenzívny 60	●		●			●		● *

* : Táto voľba je automaticky zahrnutá v cykle prania a nemôže byť odstránená.

Používanie práčky

■ Prevádzkové údaje

Program	Max RPM
Bavlna	1400
Bavlna Eko	1400
Syntetika	1000
Zmiešaná bielizeň	1400
Program pre alergikov	1400
Tiché pranie	1000
Osvieženie bielizne	–
Prikrývky	1000
Športové oblečenie	800
Farebná bielizeň	1400
Jemná bielizeň	800
Vlna 	800
Rýchly 30	1400
Intenzívny 60	1400




Informácie o hlavných programoch prania pri polovičnej náplni.

Program	Čas v minútach	Zvyškový obsah vlhkosti	Voda v litroch	Energia v kWh
Bavlna (40°C)	94	44 %	45	0.38
Bavlna Eko (40°C+Intenzívny)	195	44 %	45	0.80
Bavlna Eko (60°C+Intenzívny)	205	44 %	45	0.90

Používanie práčky

■ Ovládaci panel



Napájanie

- Zatlačením tl. Napájanie sa práčka zapína alebo vypína.
- Tlačidlo sa tiež používa na spustenie programu prania bieleho prádla a sú nastavené ďalšie úvodné podmienky prania.

Program prania

- K dispozícii je až 14 druhov programov v závislosti od druhu prádla.

Štart / Pauza

- Tlačidlo Štart/Pauza sa používa na spustenie cyklu prania (programu) alebo na jeho prerušenie.
- Pri potrebe dočasného prerušenia prebiehajúceho cyklu prania (programu), zatlačte tlačidlo Štart/Pauza.
- Ak trvá dočasné prerušenie cyklu (Pauza) dlhšie ako 4 minúty, práčka sa automaticky vypne.

Doplnkový program

- Použite tieto tlačidlá pre výber možností želaného cyklu prania pre zvolený cyklus.

Displey LCD

- Displey zobrazuje nastavenia, odhadovaný zostávajúci čas, možnosti a správy o stave vašej práčky. Displey ostáva počas cyklu prania zapnutý.

Voliteľné funkcie

- To vám umožní zvolať dodatočný cyklus a dispely bude svietiť, keď ho budete vyberať.

Volba jazyka

- Ako štandardný jazyk je nastavená angličtina. Jazyk môžete zmeniť iba ak je zapnutý LCD dispely. Zapnite práčku a potom stlačte na 3 sekundy tlačidlá Odložený start a Pranie v pare, kym sa nezobrazí ponuka Zvolte jazyk.



Používanie práčky

■ Doplnkový program

Odložený štart (Time Delay)

Môžete nastaviť časové oneskorenie tak, že práčka sa automaticky spustí a vypne sa po zadanom časovom intervale.

● POZN.

- Časové oneskorenie je čas do konca programu, nie do jeho začiatku. Skutočná doba prevádzky sa môže meniť v závislosti od teploty vody, veľkosti dávky bielizne a iných faktorov.

1. Stlačte tlačidlo Power.
2. Zvoľte si cyklus.
3. Stlačte tlačidlo Odložený štart a nastavte požadovaný čas.
4. Stlačte tlačidlo Start/Pause.

Pranie v pare (Steam Wash)

Pranie v pare ponúka zvýšený prací výkon pri nižšej spotrebe energie.

Cyklus Regenerácia bielizne znižuje pokrčenie oblečenia.

1. Stlačte tlačidlo Power.
2. Vyberte funkciu pary.
3. Stlačte tlačidlo Pranie v pare.
4. Stlačte tlačidlo Start/Pause.

► Pranie v pare je

- Na silne znečistené oblečenie, spodné bielizeň alebo detské oblečenie.
- Pranie v pare sa môže zvoliť pri programoch **Bavlna, Bavlna Eko, Syntetika, Zmiešaná bielizeň, Program pre alergikov, Osvieženie bielizne, Prikrývky**.
- Program Osvieženie bielizne je čisto parný program.
- Nepoužívajte parné programy na jemné tkaniny ako je vlna, hodváb a nestále farebné tkaniny.

Oblúbený (Favorite)

Oblúbený program vám umožní si uložiť vlastný cyklus prania pre budúce použitie.

1. Stlačte tlačidlo Power.
2. Zvoľte si cyklus.
3. Zvoľte si možnosti.
(Metóda prania, počet plákaní, rýchlosť odstredovania, teplota vody atď.)
4. Stlačte a podržte tlačidlo Favorite program (Oblúbený program) po dobu 3 sekúnd.

Oblúbený program je teraz uložený pre budúce použitie.

Ak chcete program znova použiť, zvolte možnosť Favorite program (Oblúbený program) a stlačte Start/Pause (Štart/Pauza).

Predpierka (Pre Wash)

Ak je bielizeň znečistená vo zvýšenej miere, použite "Predpierka".

1. Stlačte tlačidlo Power.
2. Zvoľte si cyklus.
3. Stlačte tlačidlo Predpierka.
4. Stlačte tlačidlo Start/Pause.

Používanie práčky

■ Voliteľné funkcie

Volba1 (Option2)

- **Antialergické pláchanie (Medic Rinse) :**
Pre najlepšie výsledky alebo čistejšie prepláchnutie môžete zvoliť možnosť Medic Rinse. Môžete ju zvolať vo všetkých programoch.
- **Pláchanie+Odstreďovanie (Rinse+Spin) :**
Pomáha zabráňať tomu, aby sa čerstvé škvŕny zažrali do látky. Toto je samostatný cyklus.

Volba2 (Option2)

- **Skrátený program (Time Save) :**
Táto volba znížuje trvanie pracacieho programu.
- **Intenzívny (Intensive) :** Ak je bielizeň bežne alebo veľmi zašpinená, účinnou volbou je „intenzívne“ pranie.

Pláchanie (Rinse)

- **Pláchanie+ s pridržaním (Rinse+Hold) :**
Pridá jedno pláchanie a po jeho skončení sa cyklus zastaví, až kým spotrebiteľ opäťovne nestlačí tlačidlo na zapnutie.
- **Normálny s pridržaním (Normal+Hold) :**
Cyklus sa zastaví, až kým spotrebiteľ opäťovne nestlačí tlačidlo na zapnutie po skončení pláchania..
- **Pláchanie++ (Rinse++) :**
Dvakrát pridá pláchanie.
- **Pláchanie+ (Rinse+) :**
Raz pridá pláchanie.

Teplota vody (Temp.)

- Teplotu vody (Temp.) možno nastaviť otočným riadiacim prvkom.
 - Studená
 - 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C
- Teplotu vody v práčke je možné voliť podľa programu nasledovne

■ Ostatné funkcie

Pláchanie+Odstreďovanie (Rinse+Spin)

1. Stlačte tlačidlo Power.
2. Zvoľte si cyklus.
3. Stlačte tlačidlo Možnosť pre Pláchanie+ Odstreďovanie.
4. Stlačte tlačidlo Start/Pause.

Iba odstreďovanie

1. Stlačte tlačidlo Power.
2. Zvoľte rýchlosť odstreďovania.
3. Stlačte tlačidlo Start/Pause.

POZN.

Ked' zvolíte možnosť „No Spin“ (Bez odstreďovania), bubon bude krátky čas rotovať pomalou rýchlosťou, aby odstránil vodu.

Cyklus Osvieženie bielizne

1. Stlačte tlačidlo Power.
2. Zvoľte program "Osvieženie bielizne".
3. Opakovane stláčajte tlačidlo Pranie v pare, pokiaľ sa nezobrazí správny počet kusov.
4. Stlačte tlačidlo Start/Pause.

POZN.

Pre lepší výkon naplňte práčku maximálne tromi kusmi bielizne. Ked' sa skončí Cyklus Osvieženie bielizne, bielizeň sa bude v buble nadalej pomaly prať po dobu 30 minút, aby sa obmedzilo jej pokrčenie. Dvierka teraz môžete kedykoľvek otvoriť stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.

Používanie práčky

■ Detská poistka

Zvolte túto funkciu, aby ste uzamkli tlačidlá na ovládacom paneli, čím zamedzíte nedovolenému manipulovaniu. „Detská poistka“ môže byť nastavená len počas cyklu prania.



Uzamknutie ovládacieho panela

1. Stlačte naraz tlačidlá Voliteľné funkcie po dobu 3 sekund.
2. Ozve sa pípnutie a na LCD displeji sa zobrazí text „“. Ked je nastavená funkcia „Detská poistka“, všetky tlačidlá okrem tlačidla Napájanie sú uzamknuté.

● POZN.

- Vypnutie práčky tlačidlom Power nezruší funkciu detskej zámky. detský zámok musíte deaktivovať, skôr než získejte prístup k ostatným funkciám.




Odomknutie ovládacieho panela

1. Stlačte naraz tlačidlá Voliteľné funkcie po dobu 3 sekund.
2. Ozve sa pípnutie a na LCD displeji sa znova zobrazí zostávajúci čas pre aktuálny program.

■ Zapnutie / vypnutie zvukového signálu

Funkcia zvukového signálu on/off môže byť nastavená len počas pracieho cyklu.



1. Stlačte tlačidlo Power.

2. Stlačte tlačidlo Start/Pause.

3. Stlačte a naraz podržte tlačidlá Vol'ba2 funkcie a Pláchanie po dobu troch sekúnd, aby ste nastavili funkciu zvukového signálu on/off.

Po tom, ako je funkcia zvukového signálu on/off nastavená, toto nastavenie je uložené aj po vypnutí práčky.

● POZN.

- Ak chcete zvukový signál vypnúť, jednoducho zopakujte tento proces

Používanie práčky

■ Čistenie bubna

Čistenie bubna je špeciálny cyklus, ktorý sa používa na čistenie vnútorného priestoru.

V tomto cykle sa používa vyššia hladina vody pri vyššej rýchlosťi otáčania.

Vykonávajte tento cyklus pravidelne.



1. Odstráňte všetku bielizeň a veci z práčky a zavrite dverka.
2. Otvorte zásuvku na prací prostriedok a do priehradky pre hlavné pranie pridajte odstraňovač vodného kameňa (napr. Calgon).
3. Pomaly zásuvku zavrite.
4. Zapnite práčku a potom stlačte a držte tlačidlá Pláchanie a Teplota vody po dobu 3 sekúnd. Na LCD displeji sa zobrazia znaky "Čistenie bubna".
5. Stlačte tlačidlo Start/Pause pre začatie cyklu.
6. Po ukončení cyklu nechajte dverka otvorené, aby sa mohli dverka práčky, pružné tesnenie ako aj sklená časť dverok vysušiť.


● POZN.

- Nepridávajte žiadny prací prostriedok do zásuvky pre prací prostriedok.
- Môže sa vytvoriť priveľa peny a vylieť z práčky.

▲ VÝSTRAHA

- Ak sa pri vás nachádza malé dieťa, nenechávajte dverka otvorené pridlho.

■ Zamknuté dvierka & Váženie




- ① **"Zamknuté dvierka"** - Z bezpečnostných dôvodov sa dverka počas prania uzamknú a na displeji zasveti ikona "Zamknuté dvierka". Dvierka môžete bezpečne otvoriť po tom, ako ikona "Zamknuté dvierka" zhasne.
- ② Ikona "Váženie" zasveti, keď bubon práčky pomaly rotuje a zisťuje, kolko bielizne sa v buben nachádza. Chvíľku to potrvá.

Pridávanie pracích prostriedkov

■ Pridávanie pracích prostriedkov a zmäkčovačov prátla (aviváže)

► Výsuvný dávkovač




- Len HLAVNÉ PRANIE → W
- PREDPIERANIE +HLAVNÉ PRANIE→ W • W

▲ UPOZORNENIE

- Uschovajte všetky pracie prostriedky z dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo otravy.
- Privel'a pracieho prostriedku, bielidla alebo aviváže môže spôsobiť pretečenie.
- Používajte primerané množstvo pracieho prostriedku.

► Pridanie zmäkčovača prátla (aviváže)



- A vivážny prostriedok nedávkujte viac ako určuje čiara maximálnej dávky. Pomaly zatvorite zásobník pracieho prostriedku. Preplnenie aviváže môže spôsobiť rýchle spotrebovanie avivážneho prostriedku a škvry na pradle.
- Nenechávajte avivážny prostriedok v dávkovači dlhšie ako 2 dni. (Avivážny prostriedok môže stvrdnúť).
- A viváž sa pridáva do prania v poslednom cykle pláchania.
- Neotvárajte zásobník dávkovača, keď doňho prúdi voda.
- Nie je dovolené používať rozpúšťadlá (benzén apod.).

● POZN.

- Nepoužívajte avivážne prostriedky priamo na prádlo.

Pridávanie pracích prostriedkov

► Dávkovanie pracieho prostriedku

- Pracie prostriedky používajte podľa pokynov výrobcu. Ak použijete príliš veľké množstvo pracieho prostriedku, vytvára sa mnoho peny, čo znižuje výsledky prania alebo spôsobí veľké zaťaženie motoru.
- Pre práčku s plnením spredú používajte pracie prostriedky len vo forme prášku.
- Pre dosiahnutie najlepších pracích výsledkov je doporučené používať aktívny prací prostriedok.
- Ak chcete používať tekutý prací prostriedok, tak sa prosím riadte pokynmi poskytovanými výrobcom.
- Ak začnete s pracím cyklom okamžite, tak môžete naliť tekutý prací prostriedok priamo do hlavnej zásuvky na pracie prostriedky.
- Prosím, nepoužívajte tekutý prací prostriedok, ak používate „odložený čas prania“ pretože tekutý prací prostriedok môže stvrdnúť, alebo ak ste zvolili prací program „Predvierka“.
- Ak sa vytvára príliš veľké množstvo peny, obmedzte množstvo pracieho prostriedku.
- Dávkovanie pracieho prostriedku (detergentu) by malo byť stanovené podľa teploty a tvrdosti vody, stupňa zašpinenia a veľkosti dávky. Najúčinnejšie pranie je, keď sa zabráni nadmernému penieniu.

▲ UPOZORNENIE

• Nedovolte, aby prací prostriedok zatvrdol.

Ak sa tak stane, môže to spôsobiť upchatie, nedostatočné pláchanie alebo zápach.

● POZN.

- Plná náplň: podľa odporúčania výrobcu
- Čiastočná náplň: 3/4 bežného množstva
- Minimálna náplň: 1/2 dávky pre plnú náplň

- Prací prostriedok je splachovaný z dávkovača na začiatku pracieho cyklu.

► Zmäkčovač vody




- Na zníženie spotreby čistiaceho prostriedku v oblastiach s extrémne tvrdou vodou môžete použiť zmäkčovač vody, napr. Calgon. Dávkujte podľa množstva uvedeného na obale. Najprv pridajte čistiaci prostriedok a potom zmäkčovač vody.
- Použite také množstvo čistiaceho prostriedku ako pri mäkkej vode.

► Použitie tabletov



1. Otvorte dvierka a vložte tablety do bubna.




2. Bielizeň vložte do bubna.

Údržba a ošetrovanie práčky


- Pred každým čistením vnútra práčky odpojte vidlicu sieťového kábla zo zásuvky elektrickej siete na ochranu pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom.
- Pri likvidácii spotrebiča odrezte sieťový kábel a zničte zástrčku. Zablokujte zámku dvierok, aby nemohlo dôjsť k uviaznutiu dieľa vo vnútri spotrebiča.

■ Filter prívodu vody


- „*E*“ Ak bude blikať na displeji toto hlásenie poruchy, voda sa nedostáva do dávkovača pracacieho prostriedku.
- Ak je voda v prívode príliš tvrdá, alebo obsahuje stopy vápencovej usadeniny, môže byť upchatý filter v prívode vody.
Z tohto dôvodu je vhodné filter raz za čas vyčistiť.




1. Uzavorte vodovodný kohútik.



2. Odskrutkujte hadicu prívodu vody do práčky.



3. Filter vyčistite pomocou tvrdej štetinovej kefy.



4. Dotiahnite hadicu na práčke.

Údržba a ošetrovanie práčky

■ Filter odtokového čerpadla


- Odtokový filter zachytáva vlákna a malé predmety, ktoré zostali v pradle.
Na zaistenie hladkého chodu práčky pravidelne kontrolujte tento filter.

▲ VÝSTRAHA

- Najskôr vypustite vodu z filtra pomocou odtokovej hadičky a až potom otvorte filter čerpadla, odstráňte z neho všetko, čo by ho mohlo zastaviť.

Pri vypúšťaní vody buďte opatrní, ak je voda vo filtri ešte horúca!


- Pred čistením vypúšťacieho čerpadla núdzovým vypúšťaním alebo pred núdzovým otvorením dvierok nechajte vychladnúť vodu.




1. Otvorte dolný kryt.
Vytiahnite hadicu.




2. Vyberte výpustnú zátku.
Potom otvorte filter otočením dočava.



3. Odstráňte všetok cudzí materiál pri filtri čerpadla



4. Po vyčistení otočte filter čerpadla a vložte výpustnú zátku




5. Zavrite dolný kryt


Údržba a ošetrovanie práčky

■ Výsuvný dávkovač pracích prostriedkov


- Ak zostanú zvyšky pracieho prostriedku a aviváže v dávkovači:
- Raz za čas prúdom vody vyčistite dávkovač od všetkých zvyškov pracieho prostriedku a aviváže.
- Pokiaľ je to nutné, možno dávkovač úplne vysunúť z práčky po zatlačení západky dolu.
- Na uľahčenie čistenia dávkovača je možné vybrať horný diel schránky pre aviváž.




1. Vyťahnite dávkovaciu zásuvku.



2. Vyčistite dávkovaciu zásuvku pod tečúcou vodou.



3. Vyčistite záhyby starou zubnou kefkou.



4. Vložte dávkovaciu zásuvku.

Údržba a ošetrovanie práčky

■ Prací bubon

- Pokiaľ bývate v oblasti, kde je k dispozícii veľmi tvrdá voda, neustále sa tvoria usadeniny na miestach, ktoré nie sú viditeľné a nie je ľahké ich odstrániť. Po čase vzniknuté usadeniny upchajú spotrebič a pokiaľ tento proces nie je pod kontrolou, musel by sa prípadne spotrebič aj vymeniť.
- Aj keď je prací bubon vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, môžu sa na ňom tvoriť hrdzavé škvarky od malých kovových predmetov (spony na papier, zatváracie špendlíky a pod.), ponechaných v bubne.
- Raz za čas je nutné čistiť aj prací bubon.
- Pred použitím prostriedkov na odstránenie usadenín, farbív alebo odfarbovačov (bieliacich prostriedkov) sa uistite, či sú vhodné pre automatické práčky.
- Prostriedok na odstraňovanie usadenín by mohol obsahovať prostriedky, ktoré môžu poškodiť práčku.
- Škvarky na bubne odstraňujte prostriedkami na čistenie nehrdzavejúcej ocele.
- Nikdy nepoužívajte na čistenie ocelovú drátenku („kovovú vlnu“).

■ Čistenie práčky

► Vonkajší plášť

- Správna starostlivosť opráčku predĺži jej životnosť
- Vonkajšie diely práčky je možné čistiť teplou vodou s neutrálnym saponátom pre domácnosť, ktorý neobsahuje drsné čästice.
- Ihned' utrite vlhkou handričkou akékoľvek vzniknuté škvarky.

► Vnútorné časti

- Osušte okolie plníaceho otvoru práčky, pružné tesnenie a sklo dvierok. Tieto miesta vždy udržiavajte čisté, aby bola zaistená vodotesnosť.
- Spusťte práčku v úplnom cykle s horúcou vodou.
- Opakujte činnosť, pokiaľ je to nutné.

● POZN.

- Usadeniny, vzniknuté tvrdou vodou odstraňujte len takými prostriedkami, ktoré majú na obale uvedené, že sú pre práčky bezpečné.

■ Pokyny pre zazimovanie práčky

V prípade, že práčka bude uložená na miestach, kde klesne teplota pod bod mrazu alebo ju bude nutné stahovať v zimnom období v mraze, je nutné predtým splniť pokyny pre zazimovanie práčky, aby nedošlo k jej poškodeniu:

- Uzavorte kohútik prívodu vody.
- Odpojte hadicu prívodu vody a vylejte z nej zvyšok vody.
- Zasuňte vidlicu sieťového kabla do zásuvky.
- Pridajte asi 4 litre nejedovatej nemrznúcej zmesi do prázdnego pracacieho bubna a uzavorte dvierka práčky.
- Zapnite odstredčovanie a po čase jednej minúty nechajte odčerpávať všetku kvapalinu. Nemrznúca zmes sa nevyčerpá úplne.
- Odpojte vidlicu sieťového kabla zo zásuvky, utrite vnútornú časť bubna dosucha a zavorte dvierka.
- Vyberte výsuvný dávkovač pracích prostriedkov. Vylejte všetku vodu z jednotlivých priehradok a utrite ich dosucha. Zasuňte dávkovač na miesto.
- Práčku skladujte vo zvislej polohe.
- Po ukončení zimného skladovania (stahovania) sa odstránia zvyšky nemrznúcej zmesi tak, že práčku uvediete do chodu v úplnom pracom cykle s použitím pracacieho prostriedku bez náplne prádla.

Skôr než zavoláte odborný servis

- Táto práčka je vybavená automatickou vlastnou diagnostikou, ktorá zistí poruchu už v jej počiatočnom štádiu a podľa toho príslušne reaguje. Ak nepracuje práčka správne, alebo ak nefunguje vôbec, skontrolujte ju predtým, ako zavoláte odborný servis, nasledujúcim postupom:

■ Diagnostika problému

Prejav poruchy	Možná príčina	Riešenie
Drnčivý a rinciaci hluk	<ul style="list-style-type: none">• V bubne alebo v odtokovom čerpadle môžu byť cudzie kovové predmety ako mince alebo spínacie špendlíky a pod.	Zastavte práčku a skontrolujte bubon a filter čerpadla. Ak trvá hluk po znova uvedení do chodu, zavolajte poverený odborný servis.
Dunívý hluk	<ul style="list-style-type: none">• Čažké náplne môžu produkovať dunívý hluk. Obyčajne sa to stáva.	Ak trvá hluk ďalej, asi je práčka nevyvážená. Zastavte ju usporiadajte prádlo inak.
Hlučné vibrácie	<ul style="list-style-type: none">• Naozaj ste odstránili všetky prepravné skrutky a púzdra?• Stoja všetky nožičky pevne na podlahe?	Ak neboli skrutky a ich puzdrá odstránené pri inštalácii, odstráňte ich podľa pokynov v časti „Inštalácia“ od str. 34. Náplň prádla je nerovnomerne rozložená v bubne. Zastavte práčku a usporiadajte prádlo inak.
Uniká voda	<ul style="list-style-type: none">• Prívodná hadica nie je netesne pripojená ku kohútiku alebo k práčke.	Skontrolujte pripojenie hadice a dotiahnite ju.
Nadmerné penenie	<ul style="list-style-type: none">• Domové odpadové potrubie je upchaté.	Uvoľnite domový odpad, prípadne kontaktujte inštalatéra. Nevhodný prací prostriedok? Tvorba nadmernej peny môže spôsobiť únik vody.
Voda nevteká do práčky, alebo vteká pomaly	<ul style="list-style-type: none">• Nedostatočný zdroj (tlak) vody v mieste.• Kohútik nie je otvorený naplno.• Hadica prívodu vody je zalomená.	Skúste iný prívod v dome. Kohútik otvorte úplne. Vyrovnajte hadicu.
Voda z práčky neodteká alebo odteká pomaly	<ul style="list-style-type: none">• Filter prívodu vody vpráčke je zanesený.• Odtoková hadica je zalomená alebo upchatá.• Zanesený odtokový filter.	Skontrolujte (a vycistite) filter. Vycistite a vyrovnejte odtokovú hadicu. Vycistite odtokový filter.

Skôr než zavoláte odborný servis

Prejav poruchy	Možná príčina	Riešenie
Práčku nie je možné spustiť	<ul style="list-style-type: none"> • Nie je zasunutá vidlica sieťového kábla do zásuvky, alebo je pripojenie uvoľnené. • Chybná poistka alebo vypnutý istič v domovom rozvode, prípadne prerušená dodávka elektrickej energie. 	Zabezpečte spoľahlivé pripojenie sieťového kábla v zásuvke. Vymeňte poistku alebo zapnite istič. Nezvyšujte prúdovú hodnotu poistky. Pokiaľ sa porucha prejavuje v preťažení obvodu, nechajte ju opraviť odborným elektrikárom.
Práčka neodstreduje	<ul style="list-style-type: none"> • Nie je otvorený kohútik prívodu vody. • Skontrolujte tesnosť uzatvorenia dvierok 	<p>Otvorte prívodný kohútik</p> <p>Uzavorte dvierka a zatlačte tl. Start/Pause. Po zatlačení tlačidla chvíľu trvá, kým práčka začne odstredovať prádlo. Pred spustením odstredovania musia byť dvierka uzamknuté.</p> <p>Pridajte 1 alebo 2 kusy podobného prádla pre lepšie vyváženie náplne v bubne. Upravte náplň tak, aby bolo umožnené správne odstredovanie.</p>
Dvierka sa nedajú otvoriť		Po spustení práčky sa nedajú dvierka otvárať z prevádzkovo bezpečnostných dôvodov. Po ukončení všetkých pracích cyklov a činností počkajte vždy 1 alebo 2 minúty kym bude možné otvoriť dvierka práčky, aby elektrický uzamykací mechanizmus mal čas na uvoľnenie zámky.
Cyklus prania sa predlžuje		<p>Čas prania sa môže meniť podľa množstva náplne prádla, tlaku a teploty vody a podľa ďalších okolností použitých v programe.</p> <p>Pri zistení nevyváženosť náplne alebo pri činnosti programu na odstránenie nadmerného penenia, sa môže čas prania predĺžiť.</p>
Pretečenie aviváže	Privel'a aviváže môže spôsobiť pretečenie	Dodržujte pokyny aby ste zabezpečili správne dávkovanie aviváže. Nenalievajte viac ako je čiara maximum.
Aviváž sa spotrebuje príliš rýchlo.		<p>Pomaly zatvorte zásuvku na prací prostriedok.</p> <p>Neotvárajte zásuvku počas pracieho cyklu.</p>

Skôr než zavoláte odborný servis

■ Chybové hlásenia

Prejav poruchy	Možná príčina	Riešenie
	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatočný zdroj vody na mieste. Nie je úplne otvorený kohútik prívodu vody do práčky. Hadica prívodu vody je zalomená. Upchatý filter prívodu vody. 	<p>Skúste iný kohútik v dome. Kohútik otvorte úplne.</p> <p>Vyrovnať hadicu. Skontrolujte a vyčistite filter.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Odtoková hadica je upchatá alebo zalomená. Odtokový filter je upchatý. 	<p>Vyčistite a vyrovnať odtokovú hadicu. Vyčistite filter.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Náplň prádla je príliš malá. Náplň prádla je nevyvážená. Práčka je vybavená systémom zisťovania nevyváženosťi a jej korekcie. Ak obsahuje náplň len tažké kusy prádla ako kúpelňové predložky, kúpacie úbory (froté, atď., tento systém môže zastaviť odstredovanie alebo úplne prerušíť cyklus odstredovania, pokiaľ je nevyváženosť príliš veľká aj po niekolkých opakovaniach spustenia odstredovania. Pokiaľ je prádlo na konci cyklu odstredovania príliš vlhké, pridajte do náplne niekoľko menších kúskov prádla na vyváženie a opakujte cyklus odstredovania. 	<p>Pridajte 1 alebo 2 kusy podobného prádla pre lepšie vyváženie náplne v buben.</p> <p>Upravte náplň tak, aby bolo umožnené správne odstredovanie.</p>
	 <ul style="list-style-type: none"> Sú dverka otvorené? 	<p>Uzavorte dverka.</p> <p>*Ak nezmizne z displeja nápis „“, zavolajte odborný servis.</p>
		<p>Odpojte sietový prívod a zavolajte odborný servis.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Ak sa preplní práčka vodou pre chybný ventil, objaví sa na displeji nápis „FE“. 	<p>Uzavorte kohútik prívodu vody.</p> <p>Odpojte sietový prívod a zavolajte odborný servis.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Pri poruche čísla úrovne vody sa zobrazí na displeji „PE“. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Preťaženie motora 	
	<ul style="list-style-type: none"> Práčka zaznamenala výpadok prúdu. 	<p>Reštartujte cyklus.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Únik vody. 	<p>Zavolajte servis.</p>

Skôr než zavoláte odborný servis

● POZN.

- Funkcia SMARTDIAGNOSIS™ je dostupná iba pre výrobky označené nálepkou 'SMARTDIAGNOSIS™'. V prípade mobilného telefónu s funkciou odrušenia nežiaducích zvukov nemusí funkcia SMARTDIAGNOSIS™ fungovať.

■ Použitie SMARTDIAGNOSIS™


- Funkciu používajte iba ak ste na to vyzvaný operátorom call centra.
Prenosové zvuky podobné faxovým nemajú žiadny význam, vyhodnotí ich call centrum.
- SMARTDIAGNOSIS™ nemožno aktivovať, ak práčka nie je zapnutá.
Ak sa tak stane, riešenie problémov potom musí byť vykonané bez SMARTDIAGNOSIS™.

V prípade problémov s Vašou práčkou volajte na zákaznícku linku.



Postupujte podľa usmernení agenta call centra a vykonajte nasledujúce kroky, ak ich vyžaduje:



- Zatlačte tlačidlo Napájanie pre zapnutie práčky.
Nestláčajte žiadne ďalšie tlačidlá a ani neotáčajte voličom pracích cyklov.




- Ked' k tomu dostanete pokyn od call centra, umiestnite mikrofón telefónu do tesnej blízkosti tlačidla Napájanie.



- Stlačte a podržte tlačidlo "Teplota vody" po dobu troch sekúnd, a pritom stále držte mikrofón telefónu blízko tlačidla Napájanie.
 - Držte mikrofón telefónu na mieste, kým prenosový tón neskončí.
Trvá to asi 17 sekúnd a na displeji sa odpočítava čas.
 - Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku nepohybujte telefónom počas doby prenášania tónov.
 - Ak agent call centra nie je schopný získať presný záznam dát, môžete byť vyzvaní aby ste skúsili znova.
 - Ak počas prenosu stlačíte tlačidlo Napájanie, tak sa vypne SMARTDIAGNOSIS™.
 - Akonáhle je odpočítavanie na konci a tóny sa zastavili, tak môžete znova pokračovať v rozhovore s agentom, ktorý Vám následne bude schopný pomôcť za pomocí využitia zaslaných informácií pre analýzu na volania do informačného zákazníckeho centra.
 - Smart Diagnosis je doplnková funkcia určená k riešeniu problémov pomocou zákazníckej linky. Táto funkcia nenahrádza klasické metódy riešenia problémov. Účinnosť tejto funkcie je závislá na rôznych faktoroch. Napríklad na kvalite príjmu mobilného telefónu použitého pre prenos. Na intenzite okolitého hluku, ktorý môže byť prítomný v priebehu prenosu a akustike miestnosti, kde je sušička umiestnená.
- Preto spoločnosť LG neručí, že funkcia Smart Diagnosis vyrieši akýkoľvek problém.

Záručné podmienky

Likvidácia vášho starého prístroja



1. Keď sa na produkte nachádza tento symbol preciarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

● POZN.

- Pri likvidácii spotrebiča odrežte napájaci kábel a zničte zástrčku.
Zablokujte detskú zámku, aby ste zabránili uviaznutiu malých detí vo vnútri práčky.

Čo nie je zahrnuté:

- Servisný výjazd do domácnosti, pri ktorom sa naučíte používať výrobok.
 - Ak je výrobok pripojený k inému napätiu, ako je uvedené na typovom štítku.
 - Ak je chyba spôsobená nehodou, zanedbaním, chybňom používaním alebo bez ľudského zavinenia.
 - Ak je chyba spôsobená inými faktormi, než je obvyklé domáce použitie alebo použitie v súlade s návodom.
 - Poskytnutie inštrukcií k použitiu výrobku alebo zmena nastavení výrobku.
 - Ak je chyba spôsobená škodcami ako napr. potkanmi, švábmi atď.
 - Hluk a vibrácie, ktoré sú považované za normálne, napr. zvuk vypúštanej vody, zvuk bubna alebo výstražné hlásenia.
 - Náprava chýb pri inštalácii. Napríklad vyrovnanie výrobku, nastavenie čerpadla.
 - Normálna údržba, ktorá je odporúčaná v návode.
 - Odstránenie cudzích predmetov / látok z práčky, vrátane čerpadla a filtra prívodnej hadice, napríklad štrk, klince, výstuže podprsenky, gombíky atď.
 - Výmena poistiek alebo kabeláže v domácnosti alebo inštalatérské práce v domácnosti.
 - Náprava neautorizovaných opráv.
 - Náhodné alebo následné škody na osobnom majetku spôsobené prípadnými poruchami tohto výrobku.
 - Na tento výrobok sa nevzťahuje záruka, ak je používaný na komerčné účely.
(Napríklad: Na verejných miestach, ako sú verejné sociálne zariadenia, ubytovne, školiace strediská, internáty)
- Ak je produkt inštalovaný mimo bežnej servisnej oblasti, všetky náklady na dopravu spojené s opravou produktu alebo výmenou chybňného dielu, budú hradené majiteľom výrobku.

Memo

