



DANSK

INSTRUKTIONSBOG 160 W Sound Bar

Læs venligst denne manual grundigt, før du betjenerDeres apparat, og gem den til fremtidig reference.

NB2430A
NB2431A



MFL68164353

Sikkerhedsoplysninger

1

Kom godt i gang



ADVARSEL

RISIKO FOR ELEKTRISK
STØDMÅ IKKE ÅBNES



ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE FJERNES COVER (ELLER BAGSIDEN) INGEN DELE HENVISES SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICE PERSONALE.



Dette lyn med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisolere farlig spænding inde i produktets indkapsling, som kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelses (service) instruktioner i litteraturen, der ledsager produktet.

ADVARSEL: AT forhindre brand elektrisk stød må IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG: Undgå at udsætte apparatet for vand (dryp eller stænk), og anbring ikke væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på apparatet.

ADVARSEL: Må ikke installeres i et lukket rum såsom en bogreol eller lignende enhed.

FORSIGTIG: Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med producentens anvisninger. Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og til at sikre pålidelig drift af produktet og for at beskytte det mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, sofa, et tæppe eller lignende overflade. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation såsom en bogreol eller et stativ, medmindre der er tilstrækkelig ventilation eller fabrikantens anvisninger er blevet overholdt.

FORSIGTIG : vedrørende strømkablet

De fleste apparater anbefales at de placeres på en dedikeret kredsløb;

Det vil sige, en enkelt stikkontakt kredsløb, som kun yder apparat og har ingen yderligere kontakter eller kredsløb. Tjek specifikationen side i denne instruktionsbog for at være sikker. Undgå at overbelaste stikkontakter. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger, flossede netledninger eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse betingelser kan resultere i elektrisk stød eller brand. Regelmæssigt undersøge ledningen fra dit apparat, og hvis dets udseende indikerer skade eller forringelse, trække stikket ud, ophøre med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en nøjagtig udskiftnings del af en autoriseret service center. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug, såsom at være snoet, bøjet, klemt, klemt i en dør, eller trampet på. Vær især opmærksom på stik, stikkontakter, og det punkt, hvor ledningen kommer ud af apparatet. Hvis du vil afbryde strømmen fra lysnettet, trækkes netledningen stik ud. Ved installation af produktet, sørg for, at stikket er let tilgængeligt.

Denne enhed er udstyret med en bærbar batteri eller akkumulator.

Sikker måde at fjerne batteriet eller batteriet fra udstyret:

Fjern det gamle batteri eller batteri, følg trinene i omvendt rækkefølge end forsamlingen. At forhindre forurening af miljøet og bringe den mulige trussel mod menneskers og dyrs sundhed, det gamle batteri eller batteriet sætte det i passende beholder ved udpegede indsamlingssteder. Smid ikke batterier eller batterier sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger lokale, gratis refusionsordringer batterier og akkumulatører. Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.

Sådan smider du dit gamle apparat ud



1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlings-faciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunkontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af batterier/akkumulatører



1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på dine batterier/akkumulatører, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2006/66/EC.
2. Symbolet kan være kombineret med de kemiske symboler for kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatører bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
4. Når du bortskaffer dine gamle batterier/akkumulatører på korrekt vis, hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser på miljøet samt på dyrs og menneskers sundhed.
5. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatører, skal du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller butikken, hvor du købte produktet.

Europe Notice

CE 0984

LG Electronics erklærer hermed, at dette/disse produkt(er) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF, 2004/108/EF, 2006/95/EF, 2009/125/EF og 2011/65/EU.

Kontakt følgende adresse og bed om en kopi af DoC (Declaration of Conformity/ Overensstemmelseserklæring).

Kontakt kontor for kravoverholdelse af dette produkt:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice kontaktpunkt. For Kundeservice Information, se Garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor du har købt dette produkt.

Kun til indendørs brug.

Erklæring om stralingseksponering

Montering og betjening af udstyret bør ske med en afstand på mindst 20 cm mellem kilden og personer.

Italy Notice

A general authorization is requested for outdoor use in Italy.

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L'uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Brazil Notice

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Unikke funktioner
- 6 – Auto power ned
- 6 – Bærbare I
- 6 – Højtaler ez (let) Setup
- 6 – LG Sound Sync
- 6 Indledning
- 6 – Symboler, der anvendes i denne vejledning
- 6 Tilbehør
- 7 Fjernbetjening
- 8 Frontpanel
- 8 Bagvæg
- 9 Montering af hovedenheden på væggen

2 Tilslutning

- 11 Ekstraudstyr Tilslutning
- 11 – PORT. (Bærbare) INDGANGSSTIK
- 11 – OPTISK In forbindelse
- 12 – USB-tilslutning
- 12 – Spilbare fil
- 12 – Kompatibelt USB-enheder
- 12 – USB-enhed krav

3 Betjening

- 13 Grundlæggende betjening
- 13 – USB betjening
- 13 Andre operationer
- 13 – DRC (Dynamic Range Control)
- 13 – AV Sync
- 13 – Visning af fil og indgangskilde
- 13 – Slukke for lyden midlertidigt
- 14 – AUTO POWER TÆND/SLUK
- 14 – Auto power ned
- 14 – Sleep Timer indstilling
- 14 – Lysdæmper
- 15 – LG Sound Sync
- 16 Ved hjælp af en trådløs Bluetooth-teknologi
- 17 – Lytte til musik gemt på Bluetooth-enheder
- 18 Lydjustering
- 18 – Indstilling af surround-mode
- 18 – Automatisk lydstyrke til/fra
- 19 Styring af et TV med den medfølgende fjernbetjening
- 19 – Opsætning af fjernbetjeningen til dit TV

4 Fejlfinding

- 20 Fejlfinding

5 Tillæg

- 21 Varemærker og licenser
- 22 Specifikationer
- 23 Vedligeholdelse
- 23 – Håndtering af enheden

1

2

3

4

5

1

Kom godt i gang

Unikke funktioner

Auto power ned

Denne enhed understøtter at slukke af sig selv for at spare energiforbrug.

Bærbare I

Lyttér til musik fra din bærbare enhed. (MP3, bærbar computer, osv.)

Højttaler ez (let) Setup

Lyttér til lyd fra TV, DVD eller digitalt udstyr med levende 2,1 eller 2,0 ch mode.

LG Sound Sync

Styrer lydstyrken på denne enhed med fjernbetjeningen til dit LG TV, der er kompatibelt med LG Sound sync.

Indledning

Symboler, der anvendes i denne vejledning

! Bemærk

Angiver specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.

! Tip


Angiver tip og tips til at gøre opgaven lettere.

⚠ Forsigtig


Angiver forholdsregler for at forhindre eventuelle skader fra misbrug.

Tilbehør


Tjek venligst og identificere de medfølgende tilbehør.




Fjernbetjening (1)




Batterier (2)




Skabelon til vægmontering af beslag (1)



Vægbeslag (1)




Optisk kabel (1)



Kabelbinder til at arrangere kabler (2)

Fjernbetjening



Isætning af batteri

Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen, og indsæt et batteri (str. AAA) så og passer sammen.

..... **1**

(Strøm): Skifter enheden ON eller OFF.

FUNCTION: Skifter input kilder.

▲ / ▼ FOLDER: Søger efter en mappe med MP3 / WMA-filer. Når en USB indeholder MP3 / WMA-filer i flere mapper bliver spillet, skal du trykke **▲ / ▼ FOLDER** vælge den mappe, du ønsker at spille.

OPTICAL: Ændringer indgangs kilde til optisk direkte.

MUTE : Dæmper lyden.

-/+ VOL: Justerer højttalerens lydstyrke.

..... **2**

AUTO POWER: Enheden tænder automatisk for denne funktion.

AV SYNC: Synkroniserer lyd og video.

INFO: Viser filens eller indgangs kilde information.

REPEAT: Lytter til dine filer gentagne gange eller tilfældigt.

⏮ / ⏭ (Spring over/Søg) :

- Spring over Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad.
- Søger efter et afsnit i en fil.

■: Stopper afspilningen.

▶ / ⏸: Starter afspilning. / Stopper afspilning.

SOUND EFFECT: Vælger en lydeffekt tilstand.

AUTO VOLUME: Tænder og slukker AUTO VOLUME mode.

***** : Knappen er ikke tilgængelig for nogen funktion.

..... **3**

0 til 9 numeriske knapper: Vælger en fil direkte.

DRC: Indstiller DRC (Dynamic Range Control) funktionen.

SLEEP: Indstiller systemet til at slukke automatisk på et bestemt tidspunkt.

..... **4**


TV kontrol knapper: Se side 19.

1

Kom godt i gang

Frontpanel


1
Kom godt i gang



- 1 ⏻/⏻ (Standby/ Tænd)
- 2 - / + (VOLUMEN)
Justerer højttalerens lydstyrke.
- 3 >|| (Afspil / Pause)
- 4 □ (Stop)
- 5 F (FUNKTION)
Tryk gentagne gange for at vælge andre funktioner.
- 6 Højttalere
- 7 Display vinduet.
- 8 USB Port

! Bemærk

Åbn USB-dækslet ved at bruge fingeren til at forbinde USB.




! Forsigtig

Forholdsregler ved brug af trykknapperne

- Brug den berøringfølsomme knapper med rene og tørre hænder.
- I et fugtigt miljø, skal du udslette enhver fugt på de berøringfølsomme knapper, før du brug.
- Undlad at trykke på touch-knapper hvis det er svært at få dem til at fungere.
- Hvis du anvender for meget styrke, kan det beskadige sensoren af touch-knapper.
- Tryk på den knap, du ønsker at arbejde for at betjene fungerer korrekt.
- Vær forsigtig med ikke at have nogen ledende materiale såsom metal genstand på de berøringfølsomme knapper. Det kan forårsage funktionsfejl.


Bagvæg





1 PORT (Portable) i

2 OPTISK I 1/2

Montering af hovedenheden på væggen



Du kan montere hovedenheden på en væg. Forbered skruer og beslag som var tilknyttet.




Skabelon til vægmontering af beslag




Vægbeslag

1. Match TV BUNDLINJE af WALL BRACKET INSTALL GUIDE med bunden af tv-og tillægger position.



2. Når du monterer det på en væg (beton), skal du bruge raw/plugs (medfølger ikke). Du bør bore nogle huller. En guide ark (WALL BRACKET INSTALL GUIDE) leveres til boremaskine. Brug arket til at kontrollere det punkt til at bore.



! Bemærk

Skruer og raw/plugs leveres ikke til montering af enheden. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) til montering. Venligst køb det.

1


Kom godt i gang

10 Kom godt i gang


1

Kom godt i gang

3. Fjern WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
4. Fix det med skruer (medfølger ikke), som vist på illustrationen nedenfor.



5. Hæng hovedenheden på beslaget som vist nedenfor.



! Forsigtig

- Installer ikke denne enhed på hovedet. Det kan beskadige dele af denne enhed eller være årsag til personskaade.
- Må ikke hænges fast til den installerede enhed og undgå enhver påvirkning til enheden.
- Fastgør enheden fast til væggen, så det ikke falder af. Hvis enheden falder af, kan det resultere i beskadigelse af produktet.
- Når enheden er installeret på en væg, skal du sørge for, at et barn ikke trækker nogen af forbindelseskabler, da det kan forårsage, at falde.


! Bemærk

Frigør enheden fra beslaget, som vist nedenfor.




Ekstraudstyr Tilslutning

PORT. (Bærbart) INDGANGSSTIK




Lytte til musik fra din bærbare afspiller

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange typer af bærbare afspiller eller eksterne enheder.

1. Tilslut den bærbare afspiller til PORTEN. Enhedens (Bærbart) INDGANGSSTIK.
2. Tænd for strømmen ved at trykke på .
3. Vælg den PORTABLE funktionen ved at trykke på **FUNCTION**.
4. Tænd den bærbare afspiller eller ekstern enhed og begynd at spille det.

OPTISK In forbindelse

Forbind optisk udgang af eksterne enheder til OPTICAL IN 1 eller OPTICAL IN 2-stikket.



Højttaler ez (let) setup

Lytter til lyd fra TV eller DVD eller digitale enhed med 2,1 eller 2ch mode.


1. Slut OPTICAL 1 eller OPTICAL 2-stikket på bagsiden af enheden til optisk ud-stikket på dit TV (eller digital enhed etc.)
2. Vælg den indgangskilde til OPTICAL 1 eller OPTICAL 2 direkte ved at trykke på **OPTICAL**.
3. Lyt til lyd med 2,1 eller 2ch højttaler.
4. Tryk **OPTICAL** gentagne gange for at forlade OPTICAL. Funktion instilling ændres til forrige.

! Tip

Denne enhed tændes, og vælger OPTICAL funktion direkte selv i slukket tilstand. Tryk **OPTICAL** på fjernbetjeningen.

USB-tilslutning

Sæt USB-hukommelsesenheden i USB-porten på enheden.



Fjernelse af USB-enhed fra enheden.

1. Vælg en anden funktion mode eller tryk på på fjernbetjeningen eller på enheden to gange i træk.
2. Fjern USB-enheden fra enheden.

Spilbare fil

MP3 / WMA musikfiler kræves

MP3 / WMA fil-kompatibilitet med denne enhed er begrænset som følger:

- Sampling-frekvens: indenfor 32 til 48 kHz (MP3), inden for 32 til 48 kHz (WMA)
- Bit rate: inden for 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Maksimum filer: Under 999
- Filtypenavne: ".mp3"/".wma"
- En beskyttet fil ved DRM (Digital Rights Management) kan ikke afspilles på enheden.

Kompatibelt USB-enheder

- MP3-afspiller: Flash type MP3-afspiller.
- USB Flash Drive : Enheder, der understøtter USB1.1.
- USB-funktion til denne enhed understøtter ikke nogle USB-enheder.

USB-enhed krav

- Anordninger, der kræver ekstra program installation tilsluttet en computer, understøttes ikke.
- Må ikke udtrække USB-enheden under drift.
- For en stor kapacitet USB, kan det tage længere tid end et par minutter, der skal søges.
- At forhindre tab af data, skal du sikkerhedskopiere alle data
- This unit is not supported when the total number of files is 1000 or more.
- Enhedens USB port kan ikke tilsluttes til PC. Enheden kan ikke bruges som en lagerenhed.
- exFAT filsystemet understøttes ikke på denne enhed.
- Afhængigt af nogle enheder, er det måske ikke muligt at anerkende de følgende på denne enhed.
 - Ekstern HDD
 - Kortlæsere
 - Låste enheder
 - Hård type USB-enheder
 - USB-hub
 - Brug af USB-forlænger-kabel

Grundlæggende betjening

USB betjening

1. Tilslut USB-enheden til USB-porten.
2. Vælg USB-funktionen ved at trykke **FUNCTION**.
3. Vælg en fil du ønsker at afspille, ved at trykke **◀◀** eller **▶▶**.

Til	Gør dette
Stop	Tryk ■ .
Afspilning	Tryk ▶/II .
Pause	Tryk på ▶/II under afspilning
Springe til næste / forrige fil	Under afspilning, tryk ◀◀ eller ▶▶ for at gå til næste fil eller for at vende tilbage til begyndelsen af det aktuelle fil. Tryk ◀◀ to gange for at gå tilbage til forrige fil.
Søger efter et afsnit på en fil.	Tryk og hold ◀◀/▶▶ nede under afspilning og slip den på punkt, du vil lytte til.
Afspilning gentagne gange eller tilfældigt	Tryk REPEAT på fjernbetjeningen gentagne gange, skifter displayet i følgende rækkefølge, RPT 1 → RPT DIR (DIRECTORY) → RPT ALL → RANDOM → OFF.
Valg af filer direkte	Tryk 0 til 9 numeriske taster på fjernbetjeningen for at gå til den ønskede fil direkte.
Genoptag afspilning	Enheden husker det sted, hvor du skiftede funktion eller hvor enheden blev slukket.

! Bemærk

Genoptagelsespunktet kan blive slettet, hvis du trækker strømledningen ud eller fjerner USB-stikket fra enheden.

Andre operationer

DRC (Dynamic Range Control)

Gør lyden klar, når der er skruet ned for lydstyrken (Dolby Digital kun). Indstillet til [DRC ON] ved hjælp af **DRC**.

AV Sync

Når du modtager lydssignaler fra TV, vil lyd og billede ikke blive matchet. I dette tilfælde, kan denne funktion indstille forsinkelsestiden.

1. Tryk **AV SYNC**.
2. Brug **◀◀ ▶▶** til at rulle op og ned gennem den forsinkelse, som du kan indstille på alt mellem 0 og 300 ms.

Visning af fil og indgangskilde

Du kan vise forskellige oplysninger om USB og OPTICAL IN 1 / 2 ved at trykke **INFO**.

USB : MP3 / WMA indeholdende fil information.

OPTICAL IN 1 / 2: Lydformat, Audio kanal.

Slukke for lyden midlertidigt

Tryk **MUTE** **✕** for at slukke lyden på din enhed.

Du kan dæmpe lyden i enheden, hvis du f.eks. skal tage telefonen, hvorefter "M" blinker i displayet.

Hvis du vil annullere, tryk **MUTE** **✕** igen på fjernbetjeningen eller ændre lydstyrken.

AUTO POWER TÆND/SLUK

Inden du anvender denne funktion, skal du sørge for, at du var valgt OPTISK IND og har tændt for AUTO POWER.

Denne funktion slukker/tænder automatisk for enheden, når du slukker/tænder den eksterne enhed (TV, DVD-afspiller, Blu-ray afspiller osv.), der er tilsluttet denne enhed via det optiske kabel.

Når du tænder for enheden med denne funktion, er Optical funktionen tændt direkte, ligegyldigt hvilken slags funktion er valgt, før du slukkede enheden.

Denne funktion tænder eller slukker hver gang du trykker på **AUTO POWER**.

Display	Betjening
AUTO POWER ON	AUTO POWER funktionen er tændt.
AUTO POWER OFF	AUTO POWER funktionen er slukket.

! Bemærk

- Denne funktion er med vilje designet til at slukke for enheden efter 1 minutter uden aktivitet. Hvis du ikke har tilsluttet eksterne enheder med optisk kabel eller hvis der ikke er et digitalt lydssignal til enheden, vil enheden slukke efter 1 minutters inaktivitet, hvis AUTO POWER funktionen er tændt.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke, afhængig af den enhed, der er tilsluttet via det optiske kabel.
- Når AUTO POWER er indstillet, vil enheden starte som OPTICAL funktion automatisk næste gang, uanset hvilken slags funktion, du valgte før.
- Det er ikke tilgængelig for at tænde for enheden ved AUTO POWER funktion, hvis du slukker for enheden direkte.
- AUTO POWER funktion understøttes ikke på LG Sound Sync (Trådløs) mode.

Auto power ned

Denne enhed vil slukke sig selv for at spare elforbrug i tilfælde af at hovedenheden ikke er tilsluttet eksterne enhed og ikke bruges i 20 minutter.

Det samme gør denne enheden seks timer efter at hovedenheden er tilkoblet andre apparater ved hjælp af analog inngang.

Enheden kan imidlertid slås automatisk ved [AUTO POWER]-funktionen du har stillet inn.

Sleep Timer indstilling

Tryk **SLEEP** en eller flere gange for at vælge tidsforsinkelse mellem 10 og 180 minutter, efter enheden slukkes.

For at kontrollere den resterende tid, tryk **SLEEP**.

For at annullere sleep-funktionen ved at trykke på **SLEEP**, indtil "SLEEP 10" vises, og tryk derefter på **SLEEP** igen mens "SLEEP 10" vises.

! Bemærk

Du kan kontrollere den resterende tid, før enheden slukkes.

Tryk **SLEEP** Den resterende tid vises på displayet.

Lysdæmper

Tryk **SLEEP** en gang. Displayet vil blive en halvdel mørkere. For at annullere den ved at trykke på **SLEEP** flere gange, indtil det er off.

LG Sound Sync

Sound Sync
Optical

Sound Sync
Wireless

Du kan styre nogle funktioner af denne enhed med TV'ets fjernbetjening med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV, der er understøttet af LG Sound Sync. Sørg for LG Sound Sync-logo på dit TV.

Kontrollerbar funktion ved LG tv'ets fjernbetjening:
Lydstyrke op/ned, mute

Der henvises til TV'ets betjeningsvejledningen for nærmere oplysninger om LG Sound Sync.


Foretag én af følgende tilslutninger, afhængig af mulighederne i dit udstyr.

! Bemærk

- Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne enhed, mens du bruger LG Sound Sync. Hvis du bruger TV'ets fjernbetjening igen, vil enheden synkroniseres med tv'et.
- Når tilslutningerne mislykkedes, skal du sørge for tilstanden og strøm til TV.
- Sørg for betingelse for denne enhed og forbindelsen i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
 - Slukkede for enheden.
 - Ændring af funktionen til de andre.
 - Afbrydelse af optisk digital lydkabel.
 - Afbrydelse af den trådløse forbindelse forårsaget af interferens eller en distance.

Med kabelforbindelse

1. Tilslut din LG TV til enheden ved hjælp af et optisk digital kabel.



2. Opsæt LG Sound Sync (optisk) på tv'et. Der henvises til betjeningsvejledningen til TV'et.
3. Tænd for enheden.
4. Vælg OPTICAL 1 eller OPTICAL 2 funktion.

Du kan se "LG OPT" på displayet, hvis du tilslutter normalt mellem denne enhed og TV'et.

! Bemærk

Længden af den tid der tager for at slukke enheden er forskellig afhængigt af dit TV, når du indstiller AUTO POWER funktion til ON.

Med trådløs forbindelse

1. Opsæt LG Sound Sync (Trådløs) på tv'et. Der henvises til betjeningsvejledningen til TV'et.
2. Tænd for enheden.
3. Vælg LG TV-funktion.

"PAIRED" vises på displayet i omkring 3 sekunder, og derefter kan du se "LG TV" på displayet, hvis du tilslutter normalt mellem denne enhed og TV'et.

Bemærk

Når LG TV funktionen er valgt, vil enheden tilsluttes automatisk det TV, som er tilsluttet sidst ved genstart.

3

Betjening

Ved hjælp af en trådløs Bluetooth-teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth® er trådløs kommunikationsteknologi til korte rækkevidde tilslutning.

Den tilgængelige område er inden for 10 meter. (Lyden kan afbrydes, hvis forbindelsen interferens fra de øvrige elektroniske bølger eller du tilslutter Bluetooth i de øvrige rum.)

Tilslutning af individuelle enheder under **Bluetooth**® trådløs teknologi ikke afholder nogen omkostninger. En mobiltelefon med **Bluetooth**® trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via **Bluetooth**® trådløs teknologi.

Tilgængelige enheder: Mobiltelefon, MP3, bærbar, PDA (Dette enheder støtter Stereo Headset.)

Bluetooth-profiler

For at bruge trådløs Bluetooth-teknologi, skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Enheden er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lytte til musik gemt på Bluetooth-enheder

Parring af denne enhed og Bluetooth-enhed

Før du starter parringen proceduren, skal du sørge for at Bluetooth-funktionen er slået til i din Bluetooth-enhed. Der henvises til din Bluetooth-enheds brugervejledning. Når en parring operation udføres, er det ikke nødvendigt at udføre igen.

1. Vælg Bluetooth-funktionen ved hjælp af **FUNCTION**.
Der vises "BT" og derefter "BT READY" i displayet.
2. Betjen Bluetooth-enhed og udfør parringen operationen. Når du søger efter denne enhed med Bluetooth-enheden, en liste over de enheder fundet kan forekomme i den Bluetooth-enhed skærmen, afhængig af typen af Bluetooth device. Din enhed vises som "LG SOUND BAR".
3. Indtast PIN-koden.
PIN-kode: 0000
4. Når denne enhed er parret med din Bluetooth-enhed, Bluetooth LED af denne enhed lyser op og viser "PAIRED".

! Bemærk

Afhængigt af Bluetooth-enheden type, nogle enheder har en anden parring metoder.

5. Lytte til musik.
Hvis du vil afspille en musik gemt på din Bluetooth-enhed, skal du se din Bluetooth-enheds brugervejledning.

! Bemærk

- Du skal forbinde din Bluetooth-enhed til denne enhed igen, når du genstarter den.
- Enheden tilsluttes automatisk Bluetooth-enhed, der er sluttet sidst når du vælger en Bluetooth-funktionen igen efter at have skiftet til de andre funktioner.
- Lyden kan afbrydes, når forbindelsen interferens fra de øvrige elektroniske bølger.
- Du kan ikke styre Bluetooth-enhed med denne enhed.
- Parring er begrænset en Bluetooth-enhed per én enhed og multi-parring er ikke understøttet.
- Selv om afstanden mellem din Bluetooth er mindre end 10 m, der er forhindringer mellem begge dele, kan din Bluetooth-enhed ikke være tilsluttet.
- Afhængigt af typen af enhed, kan du ikke være i stand til at bruge Bluetooth-funktionen.
- Du kan nyde trådløst system ved hjælp af telefon, MP3 afspiller, notebook mv.
- Når den ikke er tilsluttet Bluetooth, "BT READY" vises på displayet.
- Den elektriske fejl på grund af enheder ved hjælp af samme frekvens, såsom medicinsk udstyr, Mikrobølger eller trådløse LAN-enheder, vil forbindelsen blive afbrudt.
- Når nogen står og afbryder kommunikation mellem Bluetooth-enhed og spilleren, vil forbindelsen blive afbrudt.
- Hvis den har fået ændret afstanden mellem Bluetooth og enheden, lyd kvaliteten bliver lavere og lavere og forbindelsen vil afbryde, når mellemrummet mellem Bluetooth og enheden kommer ud af rækkevidde på Bluetooth.
- Enheden med Bluetooth trådløs teknologi er afbrudt, hvis du slukker for hovedenheden eller sætter enheden væk fra hovedenheden mere end 10 m.

Lydjustering

Indstilling af surround-mode

Dette system har en række på forhånd fastsatte surround sound felter. Du kan vælge den ønskede lydtilstand ved hjælp af **SOUND EFFECT**.

De viste poster for equalizeren kan være forskellige afhængigt af lydkilder og effekter.

På Display	Beskrivelse
NATURAL	Du kan nyde komfortable og naturlig lyd.
BYPASS	Du kan nyde lyd uden equalizer effekt.
BASS	BASS er Bass Blast. Under afspilning, styrkes diskant, bas og surround sound-effekt.
CLRVOICE	Den CLRVOICE er Clear Voice. Dette program gør stemme lyd klar, forbedrer kvaliteten af stemme lyd.
GAME	Game er Game Equalizer. Du kan nyde flere virtuelle lyd, mens du spiller videospil.
NIGHT	Natten er Night Mode. Dette kan være nyttigt, når du ønsker at se film ved lav lydstyrke sent om natten.
UPSCALER	UPSCALER er en opskalering for MP3 opskalering. Når du lytter til MP3-filer eller andre komprimerede musik filer, kan du forbedre lyden. Denne tilstand er kun tilgængelig for 2-kanals kilder.
LOUDNESS	Forbedrer bas og diskant lyd.
3D SOUND	3D-lydeffekten skaber en lyd med mere rumfang, så du kan nyde en mere fordybende og biograflignende surround lyd.

! Bemærk

- I nogle af surroundindstillinger, vil nogle højtalere, være uden eller lav lyd. Det afhænger af den måde, surround og kilden til lyden er indstillet på.
- Du skal muligvis nulstille surround-tilstand, efter at have skiftet input, nogle gange endda efter at lydsporet ændret.

Automatisk lydstyrke til/fra


Denne enhed understøtter Lydstyrkeautomatik funktion, der automatisk justerer lydstyrken.

Når output lyden er for høj eller for lav, skal du trykke **AUTO VOLUME** på fjernbetjeningen. Så du kan nyde lyden med passende styrke.

For at annullere denne funktion, skal du trykke på knappen igen.

Styring af et TV med den medfølgende fjernbetjening

Du kan styre dit tv ved hjælp af knapperne nedenfor.



Knap	Operation
MUTE	Tænd eller sluk for lyden til TV.
AV/INPUT	Skifte tv'ets indgangs kilde mellem tv og andre input kilder.
(TV POWER)	Tænd for tv'et eller sluk.
VOL +/-	Juster lydstyrken på tv'et.
PR/CH /	Scan op eller ned gennem lagrede kanaler.

Bemærk

Afhængigt af den enhed, der tilsluttes, kan du ikke være i stand til at styre dit tv ved hjælp af nogle af knapperne

Opsætning af fjernbetjeningen til dit TV

Du kan betjene dit TV med den medfølgende fjernbetjening.
Hvis dit tv er opført i nedenstående tabel, skal du indstille den relevante producent kode.

1. Mens du holder (TV POWER) på knappen, og tryk på producent kode til dit TV med de numeriske knapper (se tabellen nedenfor).

Producent	Kode Nummer
LG	1(standard), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Slip (TV POWER) knappen for at afslutte indstillingen.

Afhængigt af dit TV, kan nogle af eller alle knapperne ikke fungere på TV'et, selv efter at indtaste den korrekte producent kode. Når du udskifter batterierne på fjernbetjeningen, kan det kodenummer, du har indstillet nulstilles til standardindstillingen. Indstil det korrekte kodenummer igen.

Fejlfinding

PROBLEM	Årsag & afhjælpning
Ingen strøm	<ul style="list-style-type: none"> Stræmkablet er ikke tilsluttet. Sæt stræmkablet i. Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre enheder.
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> Forkert indgangskilde er valgt. Kontrollér indgangskilder og vælg den korrekte indgangskilde. Mute-funktionen er aktiveret. Tryk på MUTE eller juster lydstyrken for at annullere mute-funktionen.
Displayvinduet er mørkt.	<ul style="list-style-type: none"> Lysdæmper eller Dvale funktionen er aktiveret. Tryk på SLEEP for at annullere funktionen.
Fjernbetjeningen virker ikke ordentligt.	<ul style="list-style-type: none"> Fjernbetjeningen er for langt fra enheden. Betjene fjernbetjeningen inden for ca. 23 ft (7 m). Der er en forhindring i vejen for fjernbetjeningen og enheden. Fjern den hindring. Batterierne i fjernbetjeningen er opbrugt. Udskift batterierne.
Auto tænd/sluk-funktionen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Denne funktion fungerer muligvis ikke, afhængig af den enhed, der er tilsluttet via det optiske kabel.
Når du kan høre, at udgangslyden fra enheden er lav.	<p>Kontroller enkelthederne nedenfor, og indstil om nødvendigt enheden ifølge oplysningerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Skift fra [ON] for DRC-funktionen til [OFF] ved hjælp af fjernbetjeningen. Når du har sound bar sluttet til dit TV, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT (LYDUDGANGSSIGNALET) i TV'ets opsætningsmenu fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. Når du har sound bar sluttet til dit TV, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT (LYDUDGANGSSIGNALET) i afspillerens opsætningsmenu fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. Skift indstillinger for Audio DRC under menuen indstillinger af afspiller til [OFF].

Varemærker og licenser



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker som tilhører Dolby Laboratories.



Fremstillet under licens under U.S. patent nr.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & andre amerikanske og verdensomspændende patenter udstedt og afventende. DTS, symbolet samt DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker & DTS 2.0 Channel er et registreret varemærke tilhørende DTS, Inc. Produktet omfatter software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Bluetooth® trådløs teknologi er et system, der tillader radiokontakt mellem elektroniske enheder inden for en max. rækkevidde på 10 meter.

Tilslutning af enkelte enheder under **Bluetooth**® trådløs teknologi er omkostningsfrit. En mobiltelefon med **Bluetooth**® trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via **Bluetooth**® trådløs teknologi.


Bluetooth® mærket og logoerne ejes af **Bluetooth**® SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker fra LG Electronics er under licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Dette produkt er fremstillet under licens fra Sontia Logic Limited, og indeholder software, der er beskyttet i henhold til international love om ophavret © Sontia Logic Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Sontia® og Sontia bølge-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sontia Logic Limited.

Specifikationer

Generel	
Strømkraft	Der henvises til primære etiket.
Strømforsyning	Der henvises til primære etiket.
Dimensioner (B x H x D)	(950 x 71 x 47) mm
Nettovægt (ca.)	2.5 kg
Driftstemperatur	41 °F til 95 °F (5 °C til 35 °C)
Luftfugtighed ved drift	5 % til 90 %
Bus-strømforsyning (USB)	DC 5 V  500 mA

Indgange	
DIGITAL IN (OPTISK IN)	3.0 V _{rm} (p-p), Optisk jack x 2
PORT. IN	0.5 V _{rms} (3.5 mm stereo jack)

Forstærker	
Stereofunktion	80 W + 80 W (4 Ω ved 1 kHz)

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Vedligeholdelse

Håndtering af enheden

Ved forsendelse af enheden

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende den enhed, for maksimal beskyttelse, genpak enheden som det oprindeligt var pakket på fabrikken.

Holde udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker som f.eks insektspray i nærheden af apparatet.
- Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi-eller plastprodukter i kontakt med enheden i en længere periode.

Rengøring af enheden

For at rengøre afspilleren med en blød, tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com