



Kullanım Kılavuzu

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR

L2304 Series
L2304-DN
L2304-DP

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın.

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543



MFL69148233



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

FCC WARNING: This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

REGULATORY INFORMATION: FCC Part 15

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

- A suitable conduit entries, knock-outs or glands shall be provided in the cable entries of this product in the end user.
- Caution: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replaced only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
- Holes in metal, through which insulated wires pass, shall have smooth well rounded surfaces or shall be provided with brushings.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Warning: Do not install this equipment in a confined space such as a bookcase or similar unit.

Warning: Wiring methods shall be in accordance with the National Electric Code, ANSI/NFPA 70.

Warning: This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Warning: To reduce a risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

Caution: This installation should be made by a qualified service person and should conform to all local codes.

Caution: To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

Caution: The apparatus shall not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

To disconnect power from mains, pull out the mains cord plug. When installing the product, ensure that the plug is easily accessible.



LG Electronics hereby declares that this/these product(s) is/are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2004/108/EC and 2011/65/EU.

Contact office for compliance of this product:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Please note that this is NOT a Customer Service contact point. For Customer Service Information, see Warranty Card or contact the dealer that you purchased this product.

Disposal of your old appliance



1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
3. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

4. EEE Yönetmeliğine uygundur.

İçindekiler

5 **Accessories**


6 **Installation Guide**

12 **Sorun Giderme**

15 **Specification**

17 **GARANTİ ŞARTLARI**

Accessories




Installation sticker

M3 Tapping screws
(2 EA)
(Pan Lock Screw)

Installation Guide

- Using the installation sticker as a guide, make a hole through the ceiling.



<TÜRKÇE>

Verilen şablonu kılavuz olarak kullanarak, tavanda bir delik açın.

<DEUTSCH>

Markieren Sie mit Hilfe der Vorlage eine Öffnung in der Decke.

<РУССКИЙ>

Используя шаблон как вспомогательный элемент, сделать отверстие в потолке.


<SIOVENCINA>

Pomocou šablóny ako vodítka urobte otvor do stropu.

<עברית>

תוך שימוש בתבנית, קדח חור בתקרה.

2. Disassemble the Dome Cover from the main body by turning it counterclockwise and then detach the Lens Cover.



<TÜRKÇE>

Dom kapağını ana gövdeden saat yönünün aksi istikametinde çevirerek çıkartın ve lens kapağını sökün.

<DEUTSCH>

Den Domdeckel vom Gehäuse durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernen, dann den Linsendeckel entfernen.

<РУССКИЙ>

Разберите купол от главного тела повернув его против часовой стрелки, а затем отделить крышку объектива.


<SIOVENČINA>

Odstranite kupolo z glavnega ohišja tako, da jo zavrtite v obratni smeri urnega kazalca, nato odstranite pokrov objektivna.

<עברית>

פרק את מסכה הכיפה מהגוף על-ידי סיבובו נגד כיוון השעון ולאחר מכן פרק את כיסוי העדשה.

3. Connect the cables to the cable jacks of the camera body.



<TÜRKÇE>

Kamera kablolarını kamera üzerinde bulunan soketlere yerleştirin.

<DEUTSCH>

Schließen Sie die Kabel an die Anschlüsse am Kameragehäuse an.

<РУССКИЙ>

Подключить кабели к разъемам на корпусе камеры.


<SIOVENČINA>

Zapojte káble do káblových konektorov na telese kamery.

<עברית>

חבר את הכבלים לשקעים המתאימים בגוף המצלמה.

4. Install the camera by using the M3 Tapping screws to fix it on the ceiling.



<TÜRKÇE>

Kamerayı tavana M3 kılavuz vida kullanarak monte edin.

<DEUTSCH>

Die Kamera mit den M3-Blechschauben an der Decke befestigen.

<РУССКИЙ>

Установите камеру с помощью M3 саморезы зафиксировать его на потолка.


<SIOVENČINA>

Namestite kamero z vijaki M3 in jo pritrdite na strop.

<עברית>

הרכב את המצלמה באמצעות הברגים הקודחים M3 כדי לקבע אותה לתקרה.

5. Loosen the Tilting Lock Screw. Adjust the Tilt (Up/Down) position and then tighten Tilting Lock Screw.



<TÜRKÇE>

Eğim Kilit Vidasını gevşetin. Eğim ayarını (Yukarı/Aşağı) yaptıktan sonra Eğim Kilit Vidasını sıkın.

<DEUTSCH>

Die neigbare Konterschraube lockern. Die Neigungsposition einstellen (Auf/Ab) und dann die neigbare Konterschraube anziehen.

<РУССКИЙ>

Ослабьте винт фиксации наклона. Отрегулируйте наклон путем перемещения основания механизма наклона, после чего затяните винт фиксации наклона.


<SLOVENČINA>

Zrahljajte vijak za zaklepanje nagiba. Prilagodite položaj nagiba (navzgor/navzdol) in nato privijte vijak za zaklepanje nagiba.

<עברית>

שחרר את הבורג של נעילת ההטיה. כוון את מיקום ההטיה (מעלה/מטה) ולאחר מכן הדק את בורג נעילת ההטיה.

6. Attach the Lens Cover and then assemble the Dome Cover to the main body by turning it clockwise.



<TÜRKÇE>

Lens Kapağını takın ve daha sonra Dom Kapağını ana gövde üzerine takarak saat yönünde çevirin.

<DEUTSCH>

Den Linsendeckel anbringen und dann den Domdeckel durch Drehen im Uhrzeigersinn befestigen.

<РУССКИЙ>

Установите крышку купола на корпус путем поворота ее против часовой стрелки до отказа.

<SIOVENČINA>

Pritrdite pokrov objektiva in nato namestite kupolo na glavno ohišje tako, da jo zavrtite v smeri urnega kazalca.

<עברית>

חבר את כיסוי העדשה והרכב את מכסה הכיפה לגוף על-ידי הברגתו עם כיוון השעון.

Sorun Giderme

Servisle bağlantı kurmadan önce aşağıdaki kılavuzdan bir soruna yönelik nedeni kontrol edin.

Belirtiler	Sebebe ve Çözüm
Kamera açılmıyor.	Güç kablosunun doğru biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
	Giriş voltajının doğru olup olmadığını kontrol edin.
	Güç kablosu düzgün biçimde bağlanmış olmasına rağmen kamera açılmıyorsa, lütfen servis merkeziyle bağlantı kurun.
Kamera açılıyor, ancak monitörde video verisi görüntülenmiyor.	Monitör güç kablosunun düzgün biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
	Monitörün açık durumda olduğundan emin olun.
	Kameradan video çıkış kablosunun düzgün biçimde monitöre bağlı olup olmadığını kontrol edin.
	Güç kablosunu prizden çıkarıp tekrar takın.

<p>Bazı kamera videolarının renkleri tuhaf görünüyor veya videolar anormal biçimde görüntüleniyor.</p>	<p>Eğer monitör bağlı kamerada bir sorun varsa, kameranın video giriş yakına başka bir kamera bağlamaya çalışırken hasar görüp görmediğinden emin olun.</p> <p>Monitör video formatı ayarının bağlı kameranın video formatıyla aynı olup olmadığını kontrol edin. Bölgenize bağlı olarak, kameranın video formatı PAL'ı veya NTSC'yi destekleyebilir. Kameranızın video formatına bağlı olarak, video işlemi büyük farklılıklar gösterebilir; bu nedenle, video formatı kameranın video formatından farklı olursa video verilerinin tanınması zor olabilir.</p>
<p>Görüntüde çok fazla (ekrana yönelik) gürültü var.</p>	<p>Kameradaki video sinyal çıkışında sorun olup olmadığını kontrol edin. Çalışmakta olan bir video girişine başka bir kameranın takılması nedeniyle kameranın hasar görmediğinden emin olun.</p>

Görüntüde çok fazla (ekrana yönelik) gürültü var.

Kamera ve monitör arasındaki video kablosu bağlantısının kesilmiş, hatalı bağlanmış olup olmadığını veya bağlantıda kısa devre durumunun oluşmuş olup olmadığını kontrol edin.

Kamera ve monitör arasındaki video kablosu bağlantısının çevresinde yüksek voltajlı bir telin olup olmadığını kontrol edin. Girişime neden olabilir ve video kalitesini etkileyebilir.

Kamera ve monitör arasındaki video kablosu bağlantısının doğru video kablosu olup olmadığını kontrol edin. Video kablosu yerine normal bir güç kablosu kullanıldığında, ekran gürültüsü oluşabilir.

Video çok sayıda monitör bağlandığında ve video bir video dağıtıcının çıkışına bağlı ise, video sinyalinin zayıf olması nedeniyle gürültü oluşabilir. Bu durumda, bu sorunu teyit etmek ve çözmek için ilgili kameranın video sinyalini doğrudan monitör ünitesine bağlayın.

Specification

Item	L2304-DP	L2304-DN
Signal System	PAL	NTSC
Total/Effective Pixels	610 000 Pixels / 570 000 Pixels	520 000 Pixels / 480 000 Pixels
Image Device	6 mm CCD	
Signal Process	Sony Effio-E	
Lens	Fixed Lens	
IRIS Control	ELC	
Sync. System	Internal	
Scanning Frequency (H/V)	15.625 kHz / 50 Hz	15.734 kHz / 59.94 Hz
Horizontal Resolution	650 TV Lines	
S/N Ratio	50 dB	
Minimum Illumination	0.1 lx F1.2, 30 IRE	
Video Output Signal	1 Vp-p Composite (75 Ω)	
Day & Night	DIGITAL (AUTO/COLOR/ B/W)	

Item	L2304-DP	L2304-DN
BACKLIGHT	OFF / BLC / HLC	
DNR	2D-DNR	
Electronic Shutter Speed	1/50 to 1/10 000	1/60 to 1/10 000
White Balance	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK	
Power Source	DC 12 V	
Power Consumption	100 mA	
Operation Temp.	-10 °C to 50 °C	
Storage Temp.	-20 °C to 60 °C	
Operation Humidity	0 % RH to 80 % RH	
Storage Humidity	0 % RH to 85 % RH	
Weight	165 g	
Dimension (Ø x H)	88 mm x 67.5 mm	

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın gwaranti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu

bildirerek sözleşmeden dönme,

- Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca

ıkarılan ynetmelik eki listede yer alan mallara iliŐkin, tketicinin cretsiz onarım talebi, ynetmelikte belirlenen azami tamir sresi iinde yerine getirilir. Aksi hlde tketicici diĐer seimlik haklarını kullanmakta serbesttir. Tketicinin szleŐmeden dnme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını setiĐi durumlarda, demiŐ olduĐu bedelin tm veya bedelden yapılan indirim tutarı derhl tketiciciye iade edilir. Seimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya ıkan tm masraflar, tketicinin setiĐi hakkı yerine getiren tarafa karŐılanır. Tketicici bu seimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Trk Borlar Kanunu hkmleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına iliŐkin bilgi.

- Tketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıŐındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadıĐının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatısı veya reticisinden birisi tarafından mala iliŐkin azami tamir sresi ferisinde dzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nshasının tketiciciye verilmesi zorunludur.

8. - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadıĐının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatısı veya reticisinden birisi

tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLIYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa
Bulvarı No:73 Ortadoğu Plaza
Kat:7 34384

Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA

LG Electronics Inc. LG Twin
Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721
Tel: 82-2-3777-1114

fabrika	Factory Address
Indonesia	PT. LG Electronics Indonesia. Block G, MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat 17520, Indonesia.
China	LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory No.13 Hui Feng Dong Yi Road, Huitai Industrial Park of ZhongKai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, 516006 China
Korea	LG Electronics Inc. 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.