LG
Life's Good

ENGLISH

SIMPLE MANUAL

Mini Hi-Fi System

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit
http://www.lg.com and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL


CL88

MFL71447118
1909_Rev01

www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.



Front Panel



1 USB 1 Port
You can play sound files by connecting the USB device.

2 ⏻ (Standby)
Turns the power on or off.

3 Display window

4 **F** (Function)
Selects the function and input source.

5 USB 2 Port
You can play sound files by connecting the USB device.

6 **MASTER VOLUME**
- Adjusts speaker volume.
- Selects the lighting effects.
- Selects vocal effects.

LIGHTING
Selects the lighting mode.

MIC VOL (Microphone volume) **-/+**
Adjusts microphone volume.

MIC (Microphone) **ECHO**
Selects ECHO mode.

7 (Remote sensor)
MIC (Microphone) **1/2** jack
AUX IN 1 jack

8 **KEY CHANGER (♯/♭)**
Changes the key to suit your vocal range.

VOICE CANCELLER
You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.

VOCAL EFFECTS
Selects various vocal effects mode.

9 **TWIN**
Connects two speakers for TWIN mode in WIRELESS PARTY LINK.

DJ LOOP
Selects DJ LOOP mode.
(DJ LOOP mode can use during CD/USB playback.)

⏯ (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.

⏭ (Skip/Search)
- Skips forward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

PARTY ACCELERATOR MODE
Selects PARTY ACCELERATOR MODE.

10 Disc tray

11 **PARTY ACCELERATOR** lever
Slide the lever to create a party atmosphere.

12 **USB REC / DEMO**
- Records to USB.
- Stops Recording.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show DEMO mode.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (or BASS BLAST+)
- Chooses special equalizer.
- Press and hold to select BASS (or BASS+) effect directly.

□ (Stop)
Stops playback or cancels DELETE function.

⏮ (Skip/Search)
- Skips backward.
- Searches for a section within a track/file.
- Selects the radio stations.

⏏ (Open/Close)
Opens and closes the disc tray.

13 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.
(If you want to use USER, you have to register a source with "LG XBOOM" app.)

1, 2, 3, 4 (DJ PAD)
Press a desired sound pad.

14 **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH**
- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
- Turns clockwise or counterclockwise to control the USER EQ level.
- Searches a folder or a file.
- Adjust DJ EFFECT level.


DJ EFFECT
Selects a desired DJ EFFECT.

SEARCH
Moves to folder or file in selection mode.

OK
Selects a folder when searching a file.


USER EQ
Selects the equalizer created by your own

Rear Panel



1 Power cord
2 **ANTENNA** (FM)
3 **AUX IN 2** (L/R)
4 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Connect the speaker lighting cables.
5 **SPEAKERS** connector

Speaker Connection



Controller App

Download the **LG XBOOM** App to your device.
(Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. **http://www.lg.com**


Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 450.0 mm x 167.0 mm x 332.0 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	2,900 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Replacement of battery



About Ferrite Core (Optional)



Wind power cord cable around the ferrite core twice.

Caution

- When you use the multiple socket, it is advisable to use 15 A socket. 10 A socket may cause power off due to lack of power supply.
- Do not place objects on the speakers. It may cause the objects to fall and make property damage.
- Install the speakers on a firm surface not to slide. The vibration caused by the strong output can shake and move the speakers.
- Avoid turning up max volume in a small enclosed space. The powerful and intense output of the speakers can shake the ceiling and get the objects in the room falling.
- To protect from hearing damage, keep the sufficient distance from the speaker. The overwhelming sound from the speaker may cause a person's hearing damage.
- Allow more than 20 cm of free space between the main set and the speakers when you install the main set on the ground. High sound pressure from the speakers can make the set vibrate which can disturb the CD playback.
- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.

Note

- Do not look directly at the light emitting part when the LIGHTING is turned on.
- If the illumination brightness is glaring, switch on the room lights or turn off the LIGHTING of the unit.

LG
Life's Good

ESPAÑOL

GUÍA RÁPIDA

MINI COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.
Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite http://www.lg.com y descargue el manual del propietario. Algunos de los contenidos de este manual pueden ser diferentes de su aparato.


MODELO
CL88

MFL71447118
1909_Rev01

www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.



Panel frontal



1 Puerto USB 1

Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

2 ⏻ (Modo espera)

Enciende o apaga.

3 Ventana de visualización

4 **F** (Función)

Selecciona la función y fuente de entrada.

5 Puerto USB 2

Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

6 **MASTER VOLUME**
- Ajusta el volumen del altavoz.
- Selecciona los efectos de iluminación.
- Selecciona los efectos vocales.

LIGHTING

Selecciona el modo de iluminación.

MIC VOL -/+ (volumen del micrófono)

Ajusta el volumen del micrófono.

MIC (Micrófono) **ECHO**

Selecciona el modo ECHO.

7 (Sensor remoto)

Toma **MIC** (Micrófono) **1/2**

Clavija **AUX IN 1**

8 **KEY CHANGER (♯/♭)**

Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.

VOICE CANCELLER

Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de la música de varias fuentes de entrada.

VOCAL EFFECTS

Selecciona el modo de varios efectos de voz.

9 **TWIN**

Permite conectar dos parlantes, para el modo TWIN del WIRELESS PARTY LINK

DJ LOOP

Selecciona el modo DJ LOOP.
(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de CD/USB.)

⏯ (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

⏭ (Saltar/Buscar)
- Salta una pista o archivo hacia atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

PARTY ACCELERATOR MODE

Selecciona el PARTY ACCELERATOR MODE.

10 Bandeja de discos

11 Palanca **PARTY ACCELERATOR**

Deslice la palanca para obtener un ambiente de fiesta.

12 **USB REC / DEMO**
- Graba s USB
- Detiene la grabación.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (o BASS BLAST+)
- Escoge un ecualizador especial.
- Manténgalo presionado para seleccionar directamente el efecto BASS (o el BASS+).

□ (Parar)

Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

⏮ (Saltar/Buscar)
- Salta una pista o archivo hacia adelante.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

⏏ (Abrir/Cerrar)

Abre y cierra la bandeja de discos.

13 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)

Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación. (Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "LG XBOOM.")

1, 2, 3, 4 (DJ PAD)

Presione un pad de sonido deseado.

14 **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH**
- Gira en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.
- Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de USER EQ.
- Busca una carpeta o archivo.
- Ajuste el nivel de DJ EFFECT.

DJ EFFECT

Selecciona un DJ EFFECT deseado.

SEARCH

Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.


OK

Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

USER EQ

Selecciona el ecualizador creado por usted.

Panel Trasero



1 Cable de alimentación

2 **ANTENNA** (FM)


3 **AUX IN 2** (L/R)

4 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**

Conecte los cables de iluminación de la bocina.

5 Conector **SPEAKERS**

Conexión de las bocinas



Aplicación del controlador

Descargue la aplicación **LG XBOOM** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. **http://www.lg.com**


Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 450.0 mm x 167.0 mm x 332.0 mm
Suministro de energía de bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	2 900 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sustitución de la batería



Acerca del núcleo de ferrita (opcional)



Enrolle el cable de alimentación alrededor del núcleo de ferrita dos veces.

Precaución

- Cuando utilice un tomacorriente múltiple, se aconseja que sea de 15 A Un tomacorriente de 10 A puede generar un corte de energía debido a una posible sobrecarga.
- No coloque objetos sobre los parlantes. Puede causar que los objetos se caigan y causen daños a sus pertenencias.
- Instale los parlantes en una superfice firme para que no se deslicen. La vibración causada por la gran potencia puede sacudir los parlantes.
- Evite subir el volumen al máximo en lugares pequeños y cerrados. La potente e intensa salida de los parlantes pude sacudir el techo y hacer que se caigan los objetos de la habitación.
- Para protegerse de daño auditivo, mantengase a una distancia suficiente del parlante. El poderoso sonido de los parlantes puede causar daño auditivo si está a corta distancia.
- Cuando ubique la unidad central en el piso, disponga más de 20 cm de espacio libre entre éste y el parlante. La presión generada por la potencia de los parlantes puede generar que la unidad central vibre interfiriendo en la reproducción de CD.
- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~ / 15 A o de 230 V~ / 15 A de lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.

Nota

- No mire directamente a la parte emisora de luz con la ILUMINACIÓN(LIGHTING) encendida.
- Si el brillo de la iluminación deslumbra, encienda las luces de la habitación o desconecte la ILUMINACIÓN(LIGHTING) de la unidad.