



İstifadəçi Bələdçisi

Lütfən, qurğunuzu işlətməzdən əvvəl bu təlimat kitabçasını diqqətlə oxuyun və gələcəkdə istinad üçün saxlayın.

Mündəricat

LG webOS TV ilə İşə Başlama

Ev Təlimatı	5
Başqa Cihazları Qoşun	6
Canlı TV-ni hazırla	8
Şəbəkəyə Qoşulma	9
LG Hesabınızın idarə edilməsi	11
İstifadəçi Bələdçisi haqqında	12

TV-ni işlətmək qaydası

Magic Remoteun cütləşdirilməsi	13
Magic Remotedan istifadə	14
Nitq vasitəsilə TV Funksiyalarından istifadə etmək	16
Nitqdən Mətnə	18
Alice ilə səsli nəzarət	20
Pulda daha çox xüsusiyyətə baxmaq	21
Universal İdarəetmənin qurulması	22
Proqramların Cəld Müraciət vasitəsilə başladılması	23
SIMPLINK (HDMI-CEC)-ə Qoşulma	24
Xüsusi İmkanlar üçün qısayollar	25
Giriş Cihazının USB-yə qoşulması	26

Canlı TV-dən zövq al

Canlı Menü istifadə	27
Bələdçi-a Baxış	28
Proqram məlumatının yoxlanması	29
TV Scheduler-dən istifadə	31
LG Channels izlənilir	32
TELETEKST	33
HbbTV	35
CI Məlumatı	36

Tətbiqlər və Məzmun

Proqramların Quraşdırılması	37
Magic Explorer-dən istifadə etmək üçün	38
Məzmun Axtarışı	39

Xarici Cihazlara Qoşulma

Ev Habı-lardan istifadə	40
Ağıllı Cihazlara Qoşulma	43
Kameranın TV-yə qoşulması	44
NFC Teqləmədən istifadə edərək Ağıllı Cihazların Qoşulması	46
TV-də Ağıllı Cihazın Ekranını İzləmə	47
TV-nin Dinamikləri vasitəsilə Ağıllı Cihazdan Səsin İfa olunması	48
USB-nin qoşulması	48
Media Pleyer-in istifadəsi	49
Ev Ofisi istifadə	53
PC məzmununun paylaşılması	55
TV-də kompüter ekranı izlənilir	56

Smart TV-dən Faydalanma

Oyun-dan Zövq Alma	57
Tədris Xidmətindən istifadə	58
Musiqi-dan Zövq Alma	59
Otaqdan otağa paylaşım-in istifadəsi	60
TV-də İnternetdə Axtarış Etmək	62
İdman Xidmətindən istifadə	65
Live Plus	66
Bildirişlər	66

Parametrlər

Cəld Parametrlər	67
Şəkil	69
Səs	80
Xüsusi İmkanlar	89
AI Xidməti	93
Oyun optimallaşdırıcısı	95
Ailə Parametrləri	99
Kanallar	100
Şəbəkə	107
Xarici Cihazlar	108
Sistem	112
Enerjiyə Qənaət	120
Dəstək	121

Nasazlıqların aradan qaldırılması

Cəld Kömək ilə yoxlamayı həyata keçirin	123
İşəsalma/Pult Nasazlıqlarının Aşkarlanması	124
Ekran Nasazlıqlarının Aşkarlanması	126

Səs Nasazlıqlarının Aşkarlanması	129
Cihaz Bağlantısı ilə bağlı Problemlərin Aradan qaldırılması	131
Movie Playback Nasazlıqlarının Aşkarlanması	132
Şəbəkə Bağlantısı Nasazlıqlarının Aşkarlanması	134
LG Hesabı Nasazlıqlarının Aşkarlanması	136
Məzmunlarla Bağlı Nasazlıqlarının Aşkarlanması	137
İnternet Brauzeri Nasazlıqlarının Aşkarlanması	138

Məlumatdan Xəbərdar Olma

Dəstəklənən foto fayl formatları	139
Dəstəklənən video fayl formatları	139
Dəstəklənən musiqi fayl formatları	142
Dəstəklənən Rezolyusiya : HDMI-DTV	144
Dəstəklənən Rezolyusiya : HDMI-PC	147
Lisənziya ilə bağlı məlumat	150
LG TV Content Policy	150

LG webOS TV ilə İşə Başlama

Ev Təlimatı


LG VebƏS TV-nin Əsas ekran funksiyalarından istifadə

Siz pultda  düyməsinə vurmaqla Əsas ekranı açə bilərsiniz.

Menyunu sürüşdürmək üçün Magic Remote-da **Çarx (OK)** düyməsinə çevirin. Siz tətbiqlər və məzmunu açə və ya ağıllı TV-nin müxtəlif xüsusiyyətlərindən istifadə bilərsiniz.

Pultda  düyməsinə vurun. Siz ən son istifadə etdiyiniz proqramları yenidən işə sala və ya onlardan çıxə bilərsiniz.

- Standart pult / düymələri ilə menyunu sürüşdürməyinizə icazə verir.



- 1 **LG Hesabı** işə sal.

Ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **LG webOS TV ilə İşə Başlama** → **LG Hesabınızın idarə edilməsi** baxın.

- 2 **Bildirişlər** işə sal.

Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Smart TV-dən Faydalanma** → **Bildirişlər**.

- 3 **Cəld Parametrlər** işə sal.

Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Parametrlər** → **Cəld Parametrlər** → **Qurulma funksiyasından daha tez istifadə etmək üçün** vurun.

- 4 **Axtar** işə sal.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Tətbiqlər və Məzmun → Məzmun Axtarışı** vurun.
 - 5 **Bələdçi** işə sal.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al → Bələdçi-a Baxış** vurun.
 - 6 Reklamlar göstərilir.
Siz  →  → **Ümumi** → **Sistem** → **Əlavə Parametrlər** → **Başlanğıc Səhifə Parametrləri** → **Başlanğıc Səhifə Reklamı**-da reklamları yandırıb-söndürə bilərsiniz.
 - 7 Siz müxtəlif funksiya və ya xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz.
 - 8 Siz TV-də quraşdırılan proqramları işlədə, yerini dəyişdirə və silə bilərsiniz.
 - 9 Ən son istifadə olunan TV və ya xarici daxiletməyə qayıdır.
- Siz TV-ni yandırdığınız zaman Əsas ekran avtomatik olaraq göstərilir. Bu xüsusiyyəti qeyri-aktiv etmək üçün  →  → **Ümumi** → **Sistem** → **Əlavə Parametrlər** → **Başlanğıc Səhifə Parametrləri** keçin və **Ekranı yandır-u** **Ən son daxiletmə** təyin edin.
 - LGE Cihazında Məzmun və Xidmətlərin istifadəsinin mümkünlüyü və onlara giriş əvvəlcədən bildirib verilmədən istənilən vaxt dəyişdirilə bilər.
 - Mövcud xüsusiyyətlər region və ya xidmətdən asılı olaraq dəyişir.

Başqa Cihazları Qoşun

LG webOS TV Home-u idarə edin

Siz pultda  düyməsinə basmaqla, göstərilən proqramlar və ya məzmun siyahılarının ardıcılığını dəyişdirə bilərsiniz.


Kart Siyahısını redaktə edin

- 01 Redaktə etmək istədiyiniz kartı seçin, daha sonra **Kart Siyahısını redaktə edin** rejiminə daxil olmaq üçün pultda **Çarx (OK)** düyməsini basıb saxlayın.
Alternativ olaraq siz Kart siyahısının sonunda yerləşən **Kart Siyahısını redaktə edin** düyməsi üzərinə basın.
- 02 Yerini arzuolunan mövqeyə dəyişdirin və tətbiqin mövqeyini dəyişdirmək üçün **Çarx (OK)** düyməsini basın.
Kartı silmək üçün kartın yuxarısında  nişanını seçin.

- Siz eyni zamanda pultunuzdakı ◀▶ düymələri ilə kartların yerini dəyişdirə bilərsiniz.

03 Redaktə tamamlandıqdan sonra Kartı redaktə et rejimindən çıxmaq üçün pultda ↩ düyməsi üzərinə basın.

- Bəzi kartları silmək mümkün deyil.



- 1 İstədiyiniz kartları seçib siyahıya əlavə edin.
- 2 **Başlanğıc Səhifə Parametrləri** : İşə salarkən Əsas səhifənin iş rejimini və ya reklam displayini təyin edən ekrana keçin.
İstifadəçi Bələdçisi : **İstifadəçi Bələdçisi** proqramına keçin.

Proqram Siyahısını redaktə edin

- 01 Redaktə etmək istədiyiniz tətbiqi seçin, daha sonra **Proqram Siyahısını redaktə edin** rejiminə daxil olmaq üçün uzaqdan idarəetmədə **Çarx (OK)** düyməsini basıb saxlayın.
Alternativ olaraq, siz Proqram Siyahısı siyahısının sonunda yerləşən **Proqram Siyahısını redaktə edin** düyməsini basa bilərsiniz.
- 02 Yerini arzuolunan mövqeyə dəyişdirin və tətbiqin mövqeyini dəyişdirmək üçün **Çarx (OK)** düyməsini basın.
Proqramı silmək üçün proqramın yuxarısında ☒ nişanını seçin.
 - Siz eyni zamanda pultdakı ◀▶ düymələri ilə proqramları köçürə bilərsiniz.
 - Pultda ... düyməsinə vurun.
Proqram Sıra Sıfırlama Vəziyyətinə Bərpa Et : Tətbiq siyahısında elementlərin sırasını sıfırlayır.
Başlanğıc Səhifə Parametrləri : İşə salarkən Əsas səhifənin iş rejimini və ya reklam displayini təyin edən ekrana keçin.
İstifadəçi Bələdçisi : **İstifadəçi Bələdçisi** proqramına keçin.
- 03 Redaktə tamamlandıqdan sonra Tətbiqi Redaktə Et rejimindən çıxmaq üçün

ekranın sonunda **Bağla** klikləyin.

- Standart TV proqramları silinə bilməz.

Məzmunlar siyahısını redaktə et

- 01 **Çarx (OK)** düyməsini çevirməklə göstəricini Əsas ekranın aşağısına sürüşdürün və Məzmunlar siyahısını redaktə et rejiminə daxil olmaq üçün  seçin.
- 02 Arzuladığınız yerə dəyişdirmək üçün **Çarx (OK)** düyməsi ilə yerini dəyişdirmək istədiyiniz siyahını seçin, sonra siyahının yerini dəyişdirmək üçün **Çarx (OK)** üzərinə basın. Bundan başqa, siz pultda /// düymələri ilə siyahının yerini dəyişdirə bilərsiniz.
 - Pultda  düyməsinə vurun.
Başlanğıc Səhifə Parametrləri : İşə salarkən Əsas səhifənin iş rejimini və ya reklam displayini təyin edən ekrana keçin.
İstifadəçi Bələdçisi : **İstifadəçi Bələdçisi** proqramına keçin.
- 03 Redaktə tamamlandıqdan sonra Məzmun siyahısını redaktə edin rejimindən çıxmaq üçün ekranın aşağısında **Bağla** üzərinə klikləyin.
 - Bəzi siyahıların yerini dəyişdirmək mümkün deyil.

Canlı TV-ni hazırla

TV yayımın izlənməsi


- 01 Yayım antenası/kabelini TV-yə qoşun.
- 02  →  → **Ümumi** → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) → **Avtomatik Sazlama** açır.
Yalnız yayımlanan verilişləri tapır və əlavə edir.
 - Siz eyni zamanda anten əvəzinə STB əlaqələndirici kimi yayım qəbul edə bilən avadanlığa qoşula bilərsiniz.
 →  → **Ümumi** → **Xarici Cihazlar** → **Universal İdarə Elementi Parametrləri** açır.
 - Bu funksiya ilə əlaqədar problemi həll etmək üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Nasazlıqların aradan qaldırılması** bölməsinə istinad edin.

Şəbəkəyə Qoşulma

Şəbəkəyə Qoşulma

Şəbəkə üçün parametrləri konfigurasiya etdiyinizdə, onlayn məzmun və proqramlar kimi müxtəlif xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz.

Naqilli Şəbəkənin qurulması



01 TV-nin LAN portunu və LAN naqillər ruteri qoşun.
Ruter əvvəlcədən internetə qoşulmalıdır.

- Ruter DHCP-i dəstəkləyirsə, LAN naqili ilə TV-ni şəbəkədə qoşan zaman TV avtomatik olaraq şəbəkəyə qoşulur.

Əgər şəbəkə avtomatik qoşulmayıbsa,

02 Pultda  düyməsinə vurun.

03  → **Ümumi** → **Şəbəkə** → **Simli Şəbəkə (Ethernet)** seçin.

Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Parametrlər** → **Şəbəkə** bölməsində Naqilli Şəbəkənin qurulması seçin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Naqilsiz Şəbəkənin qurulması



- 01 İnternetə qoşulan zaman ruter yandırın.
- 02 Pultda  düyməsinə vurun.
- 03  → **Ümumi** → **Şəbəkə** → **Wi-Fi Bağlantısı** seçin.
- 04 Şəbəkə axtarışı bitdikdə bağlantı üçün şəbəkələrin siyahısı görünür.
- 05 Qoşulmaq üçün şəbəkə seçin.
Naqilsiz LAN ruteri parolla qorunursa, ruter üçün konfiqurasiya edilmiş parolu daxil edin.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Parametrlər** → **Şəbəkə** bölməsində Naqilsiz Şəbəkənin qurulması seçin.

Şəbəkə Parametrləri Xəbərdarlığı

- Standart LAN naqilindən istifadə edin (RJ45 əlaqələndiricisi, 10 Base-T və ya 100 Base TX LAN portu ilə Cat7 və ya daha yüksək versiyaya qoşulun).
- Yönləndiricinin sıfırlanması şəbəkə bağlantısı problemlərinə səbəb ola bilər. Belə halda, yönləndiricini söndürüb, TV ilə əlaqəsini kəssəniz və sonra yenidən qoşub, yandırsanız, yönləndirici normal işləyəcək.
- LG Electronics avadanlıq nasazlığı və ya əlaqəsi kəsilmiş xətlər kimi problemlərə görə şəbəkənin bağlantı imkanı və işləmə nasazlığı üçün məsuliyyət daşımır.
- Şəbəkə parametrləri və ya internet xidmət təminatçısı səbəbindən şəbəkə bağlantısı düzgün işləməyə bilər.
- DSL xidməti üçün DSL modemindən istifadə edilməlidir; və naqıl xidməti naqilli modemdən istifadə etməlidir. Yalnız məhdud şəbəkə bağlantıları mövcud ola bildikdə, TV şəbəkə parametri interney xidmət təminatçısı ilə müqavilədən asılı olaraq istifadə edilə bilər. (Müqavilədə hər xəttə bir cihazdan artıq qoşmağa icazə verilməzsə, yalnız artıq qoşulmuş kompüterdən istifadə edilə bilər.)
- Naqilsiz şəbəkə 2,4 GHz tezlikli digər cihazlarda (naqilsiz telefon, Bluetooth device və mikrodalğalı soba) maneə ilə qarşılaşa bilər. Maneə 5 GHz tezlikli cihazda ola bilsə də, onun baş vermə ehtimalı daha azdır.

- Naqilsiz mühir naqilsiz şəbəkə xidmətinin yavaşlamasına səbəb ola bilər.
- Eyni vaxtda bir neçə simsiz cihazın istifadəsi şəbəkənizi zəiflədə bilər.
- Çıxış cihazı naqilsiz bağlantıları dəstəkləməlidir və naqilsiz bağlantı funksiyası AP əlaqəsi olan cihazda aktiv edilməlidir. Çıxış nöqtəsindəki naqilsiz bağlantılarla bağlı xidmət təminatçısı ilə əlaqə saxlayın.
- SSID və AP təhlükəsizlik parametrlərini yoxlayın. SSID və AP təhlükəsizlik parametrləri üçün sənədlərə istinad edin.
- TV-nin dəyişdirilməsi və ya yönləndiricinin dəyişdirilməsi ilə şəbəkə dəyişdirilərsə, naqilsiz şəbəkəni yenidən qurmalısınız. Mövcud naqilsiz şəbəkə bağlantıları saxlanmayacaq.
- Şəbəkə cihazlarının (naqilli/naqilsiz xətt paylaşımı, şəbəkə) yanlış parametrləri TV-nin yavaş işləməsi və ya düzgün işləməməsinə səbəb ola bilər. Cihazları müvafiq təlimat və şəbəkəyə əsasən düzgün quraşdırın.
- Bağlantı metodu AP istehsalçısından asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Bu funksiya ilə əlaqədar problemi həll etmək üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Nasazlıqların aradan qaldırılması** bölməsinə istinad edin.

LG Hesabınızın idarə edilməsi

LG Üzvlüyü

LG Hesabı ilə daxil olmaq sizə fərdiləşdirilmiş tövsiyə olunan məzmun və müxtəlif proqram xidmətlərindən istifadə etmək imkanı verir.

Siz LG üzvlüyü üçün qeydiyyatdan keçə və **LG Hesabı**-da e-poçt ünvanınızla daxil ola bilərsiniz.

Alternativ olaraq, xarici xidmət hesabının ID və parolundan istifadə edərək LG üzvlüyündə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz.

- 01 Pulda  düyməsinə basın və  seçin.
- 02 Təklif olunan giriş üsullarından birini seçməklə LG Üzvlüyündə qeydiyyatdan keçməyə başlayın.
- 03 İstifadəçi Müqavilələri ilə razılaşın və qeydiyyatdan keçmək üçün lazım olan məlumatı daxil edin.
 - Tələb edilən məlumat ölkədən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- 04 Təsdiq keçidi qeydiyyatdan keçdiyiniz zaman daxil etdiyiniz e-poçt ünvanına göndəriləcək. E-poçt yoxlamasını etibarlılıq müddəti ərzində tamamlayın.
- 05 E-poçt ünvanınız təsdiqləndikdən sonra identifikasiya göstəriciləriniz ilə daxil ola

bilərsiniz.

- Bu xüsusiyyət bəzi ölkələrdə mümkün olmaya bilər.
- Yaş məhdudiyyətləri qeydiyyatdan keçərkən tətbiq edilə bilər.
- Bu funksiya ilə əlaqədar problemi həll etmək üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Nasazlıqların aradan qaldırılması** bölməsinə istinad edin.

LG Hesabınızın idarə edilməsi

LG Hesabı-a daxil olduğunuz zaman əvvəl daxil olduğunuz hesab göstərilir və siz hesab siyahısına daxil olmaq və ya onu redaktə etmək üçün hesab seçə bilərsiniz. Hesabla bağlı əsas məlumata daxil olduğunuz hesabın aşağısında **Hesab İdarəetməsi** seçməklə baxa bilərsiniz. Bundan başqa, siz parolunuzu dəyişdirə və ya hesab məlumatınızı redaktə edə bilərsiniz.

İstifadəçi Bələdçisi haqqında

İstifadəçi Bələdçisi haqqında

Hər LG vebOS TV funksiyası ilə bağlı məlumat almaq üçün TV-də olan **İstifadəçi Bələdçisi** Təlimatına baxın.

Siz tətbiqdən istifadə edərkən yuxarı sağ küncdə  → **İstifadəçi Bələdçisi** klikləməklə, yaxud **Parametrlər**-də quraşdırma zamanı  klikləməklə əlaqədar **İstifadəçi Bələdçisi**-in təsvirini nəzərdən keçirə bilərsiniz.

İstifadəçi Bələdçisi-də **İndi sına** klikləsəniz, həmin xüsusiyyət və ya parametreyə keçə bilərsiniz.

Bu **İstifadəçi Təlimatı**ndakı mətnin rəngi aşağıdakıları göstərmək üçün istifadə edilir:

-  Qırmızı : pult düymələrinin adları.
-  Sarı : düymələr və TV ekranda görünməli olan mətn.
-  Yaşıl : TV giriş əlaqələrinin adları.
- **İstifadəçi Bələdçisi**-dakı şəkillər və məlumat model və əməliyyat mühitindən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Məhsul funksiyalarının yenilənməsi sayəsində məhsulun xassələri dəyişə bilər.

TV-ni işlətmək qaydası

Magic Remoteun cütləşdirilməsi

Magic Remote haqqında Ətraflı Öyrənin

Siz kursoru kompüterdə istifadə etdiyiniz kimi TV ekranda da hərəkət etdirməklə və vurmaqla istədiyiniz funksiyaları daha asan və rahat seçə bilərsiniz.

- Magic Remote təmin edilmədikdə onu ayrıca satın ala bilərsiniz.

Magic Remoteun cütləşdirilməsi

Magic Remotedan istifadə etmək üçün onu LG webOS TV ilə cütləşdirməlisiniz. İstifadə etməzdən öncə Magic Remoteu aşağıdakı kimi cütləşdirin:

- 01 TV-ni yandırın. Təxminən 20 saniyə sonra pultu TV-yə tuşlayın və **Çarx (OK)** vurun.
 - 02 Pult avtomatik qeydiyyatdan keçəcək və cütləşmənin bitməsi barədə mesaj TV ekranda görünəcək.
- Magic Remote qeydiyyatdan keçməzsə, TV-ni söndürüb yandırın və yenidən qeydiyyatdan keçirməyə çalışın.

Magic Remoteun təkrar qeydiyyatdan keçirilməsi

Əgər Magic Remote-un göstəricisi TV-də görünməzsə, siz onu yenidən qeydiyyatdan keçirməlisiniz.

- 01 Uzaqdan idarəetməni TV-yə doğru tutun və təlimatlar görünənə qədər  və  düymələrini 5 saniyədən çox eyni vaxtda basın.
- 02 Əvvəl qeydiyyatdan keçirilmiş pult qeydiyyatdan çıxarılır və yenidən qeydiyyata alınır.

Magic Remote-da qeydiyyatdan çıxılır

Əgər sizdə bir neçə LG Smart TV varsa və hazırda istifadədə olan Magic Remote-u başqa TV üçün qeydiyyatdan keçirmək istəyirsinizsə, əvvəlkini qeydiyyatdan çıxarmalısınız.

- 01 Əgər  düyməsi və  düyməsini eyni vaxtda 5 saniyədən çox baxsanız, Magic Remote-da olan lampa yanib-keçəcək və qeydiyyat ləğv ediləcək.
- 02 Əgər qeydiyyatdan çıxıb, başqa LG Smart TV üçün qeydiyyatdan keçsəniz, lütfən, yuxarıdakı qeydiyyat üsuluna əməl edin.


Magic Remotedan istifadə

Pult Düyməsindən istifadə

Qısaca basın və ya müxtəlif funksiyalara daxil olmaq üçün pult düyməsini basıb saxlayın.

 →  → **Ümumi** → **Xüsusi imkanlar** → **Uzaqdan idarəetməni öyrən** seçin. Düymə haqqında məlumat əldə etmək üçün ekrandakı təlimatlara əməl etməklə, pultdakı düyməyə basın.

- Pult düymələrinin işarələri və istiqamətləri modeldən asılı olaraq dəyişə bilər.
- Modeldən asılı olaraq, bəzi xüsusiyyətlər mövcud olmaya bilər.



⦿ ilə olan düymələr üçün basıb saxlayın (bir saniyədən çox saxlayın).

- **9** ⦿ : **Cəld Kömək** işə sal.
- **GUIDE** : **Bələdçi** işə sal.
- **GUIDE** ⦿ : **Kanallar** göstərir.
- **0** ⦿ : **Cəld Müraciət** redaktə ekranı görünür.
- **...** : Pultda əlavə düymələri göstərir.
- **...** ⦿ : Bu, ekranın məzmununu ucadan oxuyur və çoxtərkibli səs təyin edir.
- **+ -** : Səs səviyyəsini tənzimləyir.
- **🔇** : TV-dən səsi söndürməyi seçin.
- **🔇** ⦿ : **Xüsusi imkanlar** menyusuna daxil olun.
- **AV** : Siz kanalı dəyişdirə bilərsiniz.
- **🗣️** : Tövsiyə olunan səs əmrilərini göstərir. Düyməni basıb saxlamaqla, ağzınızı pultə tərəf tutaraq danışmaqla, səs tanıma xüsusiyyətindən istifadə edə bilərsiniz.
- **🏠** : Əsas menyunu göstərir.
- **🏠** ⦿ : Son istifadə edilən proqramı açır.
- **📺** : Daxiletmə mənbəyini seçir.
- **📺** ⦿ : **Ev Həbi**-ə daxil olur.
- **↶** : Əvvəlki addıma keçin.
- **↶** ⦿ : Menyunu bağlayır.
- **⚙️** : Cəld Parametrlər menyusuna daxil olur.
- **⚙️** ⦿ : Bütün Parametrlər menyusuna daxil olur.
- **🔴** ⦿ : **Yaz** işə sal.

Magic Remotedan istifadə

- 01 Magic Remote-u sola və sağa tərpətsəniz, yaxud TV-yə işarə edəndə onun çarxını çevirsəniz, göstərici TV ekranında görünəcəkdir. Pultu istədiyiniz istiqamətdə hərəkət etdirsəniz, tuşlayıcı hərəkəti izləyəcək.
- 02 Tuşlayıcını istədiyiniz yerə hərəkət etdirin və funksiyanı icra etmək üçün **Çarx (OK)** düyməsinə vurun.
- 03 Tuşlayıcı müəyyən müddət ərzində istifadə edilməzsə, o, itəcək. Tuşlayıcı ekrandan itdikdə, Magic Remoteu sola və ya sağa hərəkət etdirin. O, yenidən peyda olacaq.

▲/▼/◀/▶ düymələrini bassanız, göstərici yoxa çıxacaq və pult standart pult kimi işləyəcəkdir.


- 04 Siz ▲/▼/◀/▶ düymələrinin ortasında **Çarx (OK)** düyməsini sürüşdürməklə və ya ona basmaqla TV-ni idrəə edə bilərsiniz. Sürüşdürmə tələb edən ekrana baxdığınız zaman **Çarx (OK)** düyməsini sürüşdürməklə, asanlıqla yuxarı və aşağı hərəkət edə bilərsiniz. Videoya baxdığınız zaman fasilə vermək/göstərmək üçün **Çarx (OK)** düyməsini basa bilərsiniz.
- Tuşlayıcı düzgün cavab vermədikdə, tuşlayıcını ekranın kənarına çəkməklə onu yenidən qura bilərsiniz.
 - İşlək məsafə daxilində (10 metr daxilində) pultdan istifadə edin. TV ilə pult arasında maneə varsa, o, düzgün işləməyə bilər.
 - Periferal cihazlardan (simsiz yönləndirici, mikrodalğalı soba və s.) asılı olaraq, kommunikasiya nasazlıqları baş verə bilər.
 - Təsir Magic Remoteda problem olmasına səbəb ola bilər.
 - Magic Remotedan istifadə edən zaman yaxınlıqdakı mebel, elektron avadanlıq və ya başqa insanlara dəyməməyə çalışın.
 - Magic Remote-un göstəricisini konfigurasiya etməklə bağlı təfərrüatlar üçün **İstifadəçi Bələdçisi → Parametrlər → Sistem → Göstərici Seçimləri** seçiminə baxın.

Nitq vasitəsilə TV Funksiyalarından istifadə etmək

Nitq vasitəsilə TV Funksiyalarından istifadə etmək

Siz nitqin tanınması vasitəsilə TV-nin müxtəlif funksiyalarına asanlıqla və cəld daxil ola bilərsiniz.

- 01 Pultda  düyməsini basıb saxlayın və işə salmaq istədiyiniz funksiyanı və ya axtarışınız üçün istifadə etmək istədiyiniz açar sözü ucadan deyın.
- 02 Nitqi daxil etdikdən sonra  düyməsini buraxan kimi müvafiq funksiya işə salınacaqdır.



- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Düzgün axtarış nəticələrini görmək üçün **Menyu Dili (Menu Language) Məkan** bölməsində ölkənin rəsmi dili kimi təyin olunmalıdır. **Menyu Dili (Menu Language)** rəsmi dil kimi təyin olunmazsa, bəzi funksiyalar məhdudlaşdırılmış ola bilər.
- Siz dili  →  → **Ümumi** → **Sistem** → **Dil (Language)** → **Menyu Dili (Menu Language)** menyusunda dəyişdirə bilərsiniz.
- Səsin tanınması xüsusiyyətləri üçün mövcud olan dillər Xidmət Əməliyyatı Siyasətinə uyğun olaraq dəyişə bilər.
- Xidmətin təfərrüatları modelə görə dəyişə bilər.
- Qeyd edək ki, səs əmrləri, səsin tanınması və digər ağıllı xüsusiyyətləri təmin edən xidmətlər xəbərdarlıq edilmədən LGE və ya üçüncü tərəf təminatçıları tərəfindən dəyişdirilə, silinə və ya ləğv edilə bilər.
- Səs ilə əlaqədar parametrləri dəyişdirə və ya  →  → **Ümumi** → **AI Xidməti** → **Səs Tanınması Parametrləri/Səs Tanınması Köməyi** parametrlərində hansı xüsusiyyətlərin səs ilə istifadə üçün mümkün olduğuna baxa bilərsiniz.

LG ThinQ proqramı ilə səsin tanınması funksiyasından istifadə

Siz ağıllı cihazınızda quraşdırılmış LG ThinQ proqramında  düyməsinə basmaqla, nitqin tanınması funksiyasını istifadə edə bilərsiniz.

LG ThinQ proqramı ilə ağıllı cihazınızı TV-yə qoşmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Xarici Cihazlara Qoşulma** → **Ağıllı Cihazlara Qoşulma** bölməsinə baxın.

- LG ThinQ proqramı vasitəsilə nitqin tanınması funksiyasından istifadə etdiyiniz zaman bəzi funksiyalar və ya cihazlar işləməyə bilər.

Nitqin Tanınması ilə bağlı Xəbərdarlıqlar

- Nitqin tanınması funksiyasını istifadə etmək məqsədilə siz Magic Remote istifadə etməlisiniz.
- Bütün nitq tanıma funksiyalarından istifadə etmək üçün siz kanallar, region və s.

qurmalısınız. Əks halda, siz bəzi funksiyalardan istifadə edə bilməzsiniz.

- Nitqin tanınması funksiyasını istifadə etmək üçün sizdə şəbəkə bağlantısı olmalıdır.
- Şəbəkə bağlantınız varsa, nitq tanınmasından istifadə etmək üçün şərt və qaydaları qəbul etməlisiniz.
- Səs tanınması xüsusiyyətilə TV-yə qoşulmuş idarəetmə qutusunu idarə etmək məqsədilə Universal Control-u quraşdırmaq üçün  →  → **Ümumi** → **Xarici Cihazlar** → **Universal İdarə Elementi Parametrləri** keçin.
- Səs daxiletməsindən sonra Magic Remote-u idarəetmə qutusuna doğru yönləndirmək tövsiyə olunur.
- Nitq tanınmasının dərəcəsi istifadəçinin xassələrindən (səsin ucalığı, tələffüz, aksent və danışq sürəti) və ətraf səslərdən (səs və TV səsi) asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Nitqin dəqiq tanınmasına nail olmaq üçün siz sözləri Magic Remoteun mikrofonundan 10 sm-ə qədər aralıda müvadiq səs həcmi ilə yavaş və dəqiq qaydada tələffüz etməlisiniz.
- Nitqinin düzgün tanınmırsa, nitq tanınması orijinal şəkildə nəzərdə tutulandan fərqli işləyə bilər.

Nitqdən Mətnə


Nitqdən Mətnə funksiyasından istifadə

Siz nitqin tanınması funksiyasından istifadə etməklə, mətn sahələrinə mətn daxil edə bilərsiniz.


Nitq daxiletmə rejiminə keçmək üçün klaviatura ekranında  düyməsini seçin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.


01 Virtual klaviaturanı açmaq üçün mətn xanasında Magic Remote tuşlayıcısını hərəkət etdirin.



- 02 Virtual klavuaturada  düyməsinə vurun.
- 03 Səsin tanınması məlumatı pəncərəsi aşağıda göstərilən kimi açıldıqdan sonra pultda yavaş və aydın şəkildə mikrofona danışın.



- 04 Əgər sizin ucadan dediyiniz sözlərə oxşar sözlər varsa, siz aşağıda göstərildiyi kimi çoxsaylı nəticələrin siyahısını görə bilərsiniz. Əgər istədiyiniz nəticələri almasanız, **YENİDƏN CƏHD EDİN** üzərinə basın. Nəticəni seçin və o, mətn xanasında görünəcək.



Nitqdən Mətnə funksiyasından istifadə edən zaman diqqətli olun

- Nitqdən Mətnə funksiyasından istifadə etməzdən öncə şəbəkə bağlantısını yoxlayın.
- Siz dili  →  → **Ümumi** → **Sistem** → **Dil (Language)** → **Menyu Dili (Menu Language)** menyusunda dəyişdirə bilərsiniz. Müvəqqəti olaraq başqa nitq tanınması dilinə dəyişdirmək üçün səs tanınması məlumatı displayi pəncərəsində  düyməsinə basın.
- Siz bu funksiyaadan yalnız səs tanınma şərtləri ilə razılaşdıqda istifadə edə bilərsiniz.
- Nitqdən Mətnə dərəcəsi istifadəçinin xassələri (səs, tələffüz, intonasiya və sürət) və ətraf səslərdən (səs və TV səs) asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Nitqdən Mətnə funksiyasının dəqiqliyini yaxşılaşdırmaq üçün Magic Remoteun mikrofonundan təxminən 10 sm aralı duraraq aydın və ucadan danışmalısınız.
- Səs tanınması heç bir parol giriş xanası və **Veb Brauzer** ünvan panelində (ümumi axtarış çıxmaq şərtlə) yoxdur.

Alice ilə səsli nəzarət

Alice ilə səsli nəzarət

Alice film çəkə, musiqi ouda, suallara cavab verə və ya sizinlə söhbət edə bilər.

Səsli yardımçını aktivləşdirmək üçün pultda  düyməsini basıb saxlayın və danışın.

Belə ifadələr işlətməyə çalışın:

- Mən komediyaya baxmaq istəyirəm
- Sabah hava necə olacaq?
- Gəlin danışaq!

Alice-in köməyi ilə film göstərmək və ya mahnı oxutmaq üçün sizə aktiv Yandex Plus abunə planı lazımdır.

Alice hazırda yalnız rus dilini başa düşə bilər.

- Alice xüsusiyyətləri və funksional imkanları yerə görə dəyişə bilər.

Pulda daha çox xüsusiyyətə baxmaq


Pulda daha çox xüsusiyyətə baxmaq

Siz TV-nizin ekranında göstərilən düymələrdən istifadə etməklə, TV-nizə qoşulmuş daha çox funksiya və ya xarici cihazları idarə edə bilərsiniz.

01 Pulda **...** düyməsinə vurun.

- Əgər pultunuzda **...** düyməsi yoxdursa, **5** düyməsinə basıb saxlayın.

02 Puldan istifadə etməklə TV-nizin ekranında göstərilən **Digər Əməliyyatlar**-da arzuladığınız düyməni seçin.



- 1 Bu xüsusiyyətlər canlı yayıma baxdığınız zaman istifadə edilə bilər.
- 2 Bu TV xüsusiyyətlərinin hazırda istifadəsi mümkündür.
- 3 Canlı yayıma baxdığınız zaman əlavə xüsusiyyətlər təyin edilə bilər.

- Mövcud funksiyalar yayım siqnalından asılı olaraq fərqlənə bilər.

- Qoşulu cihazın regionu və növündən asılı olaraq, **Digər Əməliyyatlar**-da görünən düymələrin növləri fərqli ola bilər.

Universal İdarəetmənin qurulması

Universal pultun avtomatik təyini

Universal uzaqdan idarə elementini quraşdırdığınız zaman siz xüsusi pultlarından istifadə etmək əvəzinə Magic Remote ilə periferalları (Blu-ray/DVD pleyer, ev kinoteatrı, signal qəbul edən qutu və s.) idarə edə bilərsiniz.

Təyin ediləcək cihazları TV-nin **HDMI IN**-nə qoşun və cihazı yandırın.

TV avtomatik olaraq əl parametri olmadan universal pultu qurmaq üçün qoşulu cihazı tanıyacaqdır.

- Universal pultu qurduqdan sonra siz bəzi əlavə istifadəçi parametrlərini qurmalı ola bilərsiniz.
- Universal pult üçün parametrlərin tamamlanması bir neçə saniyə çəkə bilər.
- Bəzi modellərdə yalnız qoşulu cihaz daxiletməsinə çevirdikdən sonra universal pultu qura bilərsiniz.
- Qoşulu cihazdan asılı olaraq, universal pult üçün avtomatik parametr xüsusiyyəti (avtomatik cihaz bağlantısı) dəstəklənməyə bilər.

Universal pultun əllə qurulması

Əgər universal uzaqdan idarəetmə avtomatik qurulmayıbsa, onu manual qura bilərsiniz.

01  →  → **Ümumi** → **Xarici Cihazlar** → **Universal İdarə Elementi Parametrləri** seçin.

02 Təyin etmək istədiyiniz cihazın növünü seçin.

03 Ekranda verilən təlimata uyğun olaraq universal pult üçün parametrləri tamamlayın. Siz universal pult parametrlərini dəyişdirə və ya ləğv edə bilərsiniz.

- Bu funksiya yalnız Magic Remotela istifadə edilə bilər.
- Magic Remote təmin edilmədikdə onu ayrıca satın ala bilərsiniz.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Cihazda parametrləri dəyişdirən zaman əvvəlcə onun işlək olduğundan əmin olun.
- Ən son məlumat ilə universal uzaqdan idarəetmə quraşdırmaq üçün şəbəkəyə qoşulun və İstifadəçi Müqavilələri-i qəbul edin.

- Universal pult üçün əl parametri xüsusiyyəti oyun konsolu üçün dəstəklənmir.
- Xarici cihazın modelindən asılı olaraq bəzi düymələr işləməyə bilər.
- İdarə etmək istədiyiniz cihazı idarə etmək üçün Magic Remote-u cihaza mövqeləndirin. Pult signalının yaxşı qəbul edilməsini təmin etmək üçün cihazın qabağında əşyalar olmadığından əmin olun.

Proqramların Cəld Müraciət vasitəsilə başladılması

Cəld Müraciət ilə proqramlardan cəld və asanlıqla istifadə

Proqramı açmaq və ya düymədə qeydiyyatdan keçən xarici daxiletməni aktivləşdirmək üçün pultda rəqəm düyməsini basıb saxlayın.

Cəld Müraciət qurulması

01 Proqramı işə salın və ya təyin etmək istədiyiniz kanal və ya daxiletməni seçin.

02 Qeydiyyatdan keçirmək istədiyiniz (1~8) rəqəm düyməsini basıb saxlayın.
9 nömrəsi **Cəld Kömək**-ə düzələcəkdir.


03 Qeydiyyat üzrə peyda olan pəncərə göründükdə, **Bəli** seçin.

- Əgər siz artıq qeydiyyatdan keçmiş rəqəm düyməsinə basıb saxlasanız, qeydiyyatdan keçmiş funksiya həyata keçiriləcəkdir.
- Qeydiyyatdan keçə bilən elementlərə baxmaq üçün **Cəld Müraciət** redaktə rejimində qeydiyyatdan keçməmiş rəqəmi seçin.
- Əgər siz **Cəld Müraciət** icra oluna bilməyən rejimdəsinizsə, heç bir fəaliyyət həyata keçirilməyəcəkdir.
- Əgər qeydiyyatdan keçmiş proqramı silsəniz, **Cəld Müraciət** qeydiyyatı da ləğv olunacaqdır.

Cəld Müraciət yoxlanılır və redaktə olunur

Pultda 0 rəqəmi düyməsinə basıb saxlayın.

Cəld Müraciət redaktə ekranı görünür.



- 1 Artıq qeydiyyatdan keçmiş rəqəmin seçilməsi onun qeydiyyatının ləğv olunmasına imkan yaradır.
- 2 Siz qeydiyyatdan keçməmiş rəqəm seçəndə, qeydiyyatdan keçə bilən elementlər görünəcəkdir.
 - Başqa rəqəmlə qeydiyyatdan keçmiş element seçim işarəsi ilə göstərilir.
- 3 Siz bu funksiya üçün qısa göstərişlərə baxa bilərsiniz.

SIMPLINK (HDMI-CEC)-ə Qoşulma

SIMPLINK-dən istifadə

Vahid pult ilə siz HDMI ilə TV-yə qoşulmuş səs paneli və ya signal qəbul edən qutu kimi müxtəlif cihazları asanlıqla idarə edə bilərsiniz.

- Üçə qədər cihaz qoşula və eyni zamanda istifadə edilə bilər.

- 01 HDMI naqili ilə SIMPLINK HDMI Çıxış portunu TV **HDMI IN** portuna qoşun.
 - 02 Pultda  düyməsinə vurun.
 - 03  → **Ümumi** → **Xarici Cihazlar** → **HDMI Parametrləri** seçin.
 - 04 **SIMPLINK (HDMI-CEC)** seçimini **Aktiv** edin.
 - 05 Qoşulan cihazı yandırın. TV avtomatik olaraq cihaza qoşulduqda giriş dəyişəcək. Cihaz avtomatik olaraq TV-yə qoşulmayıbsa,  düyməsi üzərinə klikləyin və qoşulmaq istədiyiniz cihazı seçin.
- Bu funksiya yalnız  loqolu cihazlarda işləyir. Xarici cihazda SIMPLINK loqosuna

baxın.

Göstərilənlərdən fərqli məhsul istifadəsi əməliyyat zamanı problemlərə səbəb ola bilər.

- SIMPLINK-dən istifadə etmək üçün CEC (Consumer Electronics Control) funksiyası ilə yüksək sürətli HDMI® kabelindən istifadə etməlisiniz. Yüksək sürətli HDMI® kabelinin cihazlar arasında məlumat mübadiləsinə imkan verən 13 dəliyi var.
- Xarici audio cihazından səsi çıxarmaq üçün audio cihazı HDMI kabeli ilə TV-nin **HDMI (eARC/ARC)** portuna qoşun. **Səs Çıxışı-ı HDMI(ARC) Cihazı**-a təyin edin və **SIMPLINK (HDMI-CEC)**-i **Aktiv** təyin edin.

Dəstəklənən SIMPLINK Funksiyaları

Ani Səslənmə

Multimedia cihazını işə saldıqda, heç nəyi idarə etmədən dərhal cihazdakı məzmunu TV-də izləyə bilərsiniz.

TV olan cihazların idarə edilməsi

Məzmunu izləmək üçün istifadəçiyə TV pult olan multimedia cihazlarını idarə etməyə imkan verir.

- Multimedia cihazının menyusu uzaqdan idarəetmədəki ox düymələri vasitəsilə idarə edilə bilər.

Əsas Enerji Sönülüdür

TV-ni söndürsəniz, həm də SIMPLINK vasitəsilə qoşulmuş cihaz sönəcək.

- Funksiya yalnız müəyyən cihazlarda mövcuddur.

Əsas Enerji Yanılı

SIMPLINK cihazının yandırılması həmçinin TV-ni yandıracaq.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Xüsusi İmkanlar üçün qısayollar

Xüsusi İmkanlar üçün qısayollar

Siz Təkmil Parametrlər menyusuna daxil olmadan birbaşa **Xüsusi İmkanlar**-yə keçə bilərsiniz.

Pulda  düyməsini basıb saxlayın.

Xüsusi İmkanlar-da siz **Yüksək Kəskinlik**, **Boz rəng çalarları**, **Rəngləri dəyişdirin**, və s. quraşdırma bilərsiniz.

Giriş Cihazının USB-yə qoşulması

Naqilli/Naqilsiz USB Siçandan istifadə

Siçanı USB porta qoşun. TV ekrandakı tuşlayıcını köçürmək və istədiyiniz menyunu seçmək üçün siçandan istifadə edin.

- Sağ düymə və siçanın xüsusi düymələri işləmir.
- Simsiz USB siçanından istifadə edən zaman bağlantı TV, siçan və simsiz mühit arasındakı məsafədən asılı olaraq itə və ya yavaşlaya bilər.

Naqilli/Naqilsiz USB Klaviaturadan istifadə

Klaviaturanı USB porta qoşun. Qoşulan klaviatura ilə mətn daxil edə bilərsiniz.

- Bəzi ekranlarda mətn daxil etmək mümkün deyil.
- LG TV-lərinə uyğunluğu yoxlanmış məhsuldan istifadə etmək tövsiyə edilir. Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750
- Siz dil keçirmə düyməsi və ya sağ Alt düyməsinə vurmaqla eləcə də Ctrl və Boşluq düymələrinə eyni anda vurmaqla giriş dilini dəyişə bilərsiniz.
- Simsiz USB klaviaturasından istifadə edən zaman bağlantı TV, klaviatura və simsiz mühit arasındakı məsafədən asılı olaraq itə və ya yavaşlaya bilər.
- Mətn xanasında mətn daxil etmək üçün TV ekranda olan klaviatura və ya USB klaviaturasından istifadə edin.

Oyun planşetindən istifadə

Oynamaq üçün oyun planşeti tələb edildirsə, onu televizordakı USB portuna qoşun.

- LG TV-lərinə uyğunluğu yoxlanmış məhsuldan istifadə etmək tövsiyə edilir. Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, Microsoft Xbox 360 Kontroller, NVIDIA SHIELD Kontroller, Logitech F310, Logitech F710, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b

USB Giriş Mikrofonundan İstifadə

Mikrofonunuzu **USB IN** portuna qoşun. Siz yalnız mikrofon üçün məzmun dan həzz ala bilərsiniz.

Bluetooth Giriş Cihazlarının Qoşulması

Bluetooth-un aktivləşdirildiyi klaviatura, siçan, yaxud oyun paneli kimi cihazları qoşa və TV-niz ilə birlikdə istifadə edə bilərsiniz.

Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Parametrlər** → **Xarici Cihazlar** → **Bluetooth Kontrollerini qoşun**.

Canlı TV-dən zövq al


Canlı Menü istifadə

Canlı Menü istifadə

Siz TV yayımlara baxan zaman müvafiq funksiyalardan asan istifadə edə bilərsiniz.

Magic Remote-da **GUIDE** düyməsini basıb saxlayın.

Yaxud standart pultda **LIST** düyməsinə basın.



- ❶ **Bələdçi** : Siz verilişlərə baxa və hər verilişi planlaşdırı bilərsiniz.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al → Bələdçi-a Baxış** vurun.
 - ❷ **Kanallar** : Hazırda yayımlanan yayım məzmununun siyahısına baxın.
 - ❸ **TV Scheduler** : Siz arzuladığınız proqramın tarix və vaxtını təyin edə və proqrama baxa bilərsiniz.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al → TV Scheduler-dən istifadə** vurun.
- Veriliş siyahısında görünən verilişlər yayım xidmət təminatçısının təmin etdiyi veriliş konfigurasiyasıdır. Bundan əlavə yayım xidmət təminatçısı veriliş konfigurasiyasını xəbərdarlıqsız dəyişərsə, veriliş siyahısında görünən verilişlər həqiqi TV verilişlərdən fərqlənə bilər.
 - Veriliş siyahısında görünən veriliş məlumatına xarici Elektron Veriliş Rəhbərliyi (EPG) təminatçıları tərəfindən təmin edilən məlumat daxildir, o, həqiqi TV proqramdan fərqlənə bilər.
 - Normal canlı yayım xidməti əldə etmək üçün şəbəkə parametrləri, region parametrləri və avtomatik kanal parametrlərini tamamlamalısınız.
 - Konfigurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Bələdçi-a Baxış


Bələdçi-a Baxış

Siz verilişlərə baxa və hər verilişi planlaşdırı bilərsiniz.

01 **Live TV**-ni işə salmaq üçün  vurun.

02 Pultda **...** düyməsinə basın və **Bələdçi** seçin.

- Əgər pultunuzda **...** düyməsi yoxdursa,  düyməsinə basıb saxlayın.




- 1 Müvafiq xüsusiyyətə daxil olmaq üçün ona uyğun sahəni seçin.
- 2 Siz məlumata kanal və ya yayımlayıcı qurğuda baxa bilərsiniz.
- 3 Pultda **[+]** (**Kanallar**) **^**/**v** düymələrinə basmaqla səhifələri çevirə bilərsiniz.
 - ① düyməsi və ya arzuladığınız proqramın adını seçin. Siz proqramda daha çox məlumata baxa və **Bax/Yaz** (yalnız bəzi modellərdə mövcuddur) və ya **Xatırladıcı/Planlaşdırılan Yazı** (yalnız bəzi modellərdə mövcuddur) və s. həyata keçirə bilərsiniz.
- 4 Proqramlar siyahısının yuxarisına keçin.
- 5 Siz cari tarix və vaxt üçün proqram siyahısına yönləndiriləcəksiniz.
- 6 Ekranda göstərilən kanal növü təyin edilə bilər.
- 7 Siz hazırda izlədiyiniz veriliş, eləcə də fokuslanmış veriliş məlumatı haqqında məlumata baxa bilərsiniz.
- 8 **Kanal Meneceri** : **Kanal Meneceri** işə sal.
 - Kanal Sirasi** : Siz ekranda göstərilən kanalların sayını tənzimləmək üçün proqram siyahısının ölçüsünü dəyişdirə bilərsiniz.
 - Süzgəclər** : Ekranda göstərilən kanal növü təyin edilə bilər.
 - Mini TV** : Seçilmiş kanala ön baxış etmək üçün ekran yandırılma və ya söndürülə bilər.
 - İstifadəçi Bələdçisi** : **İstifadəçi Bələdçisi** proqramına keçin.
- 9 Tətbiqi bağlayır.
 - Yayım məlumatı təqdim olunmadan kanallar üçün proqramla bağlı məlumat göstərilir.
 - Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
 - Konfigurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Proqram məlumatının yoxlanılması

Veriliş Məlumatına baxış

Canlı yayım izləyən zaman **Çarx (OK)** düyməsinə vurun. Kanal Banneri görünür. Siz uzaqdan idarəetmədə **...** düyməsini basmaqla və **Banner Məkanını Dəyişdir** seçməklə bannerin mövqeyini dəyişdirə bilərsiniz.

- Əgər pultunuzda **...** düyməsi yoxdursa,  düyməsinə basıb saxlayın.



- 1 O, baxdığınız proqramla bağlı məlumatı göstərir. Hərətərflı proqram məlumatını görmək və ya bannerlə bağlı əlavə xüsusiyyətləri icra etmək üçün peyda olan hərətərflı məlumat menyusuna daxil olmaq məqsədilə kanal banneri seçin.

Siz  düymələri ilə digər verilişlər barədə yayım məlumatına baxa bilərsiniz.

Siz  düymələri ilə hazırda izlədiyiniz veriliş barədə yayım məlumatına baxa bilərsiniz.

- Funksiyaları yalnız peyda olan hərətərflı menyu daxilində idarə etmək mümkündür.
- 2 **Digər Əməliyyatlar** işə sal.
Daha ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **TV-ni işlətmək qaydası** → **Pulda daha çox xüsusiyyətə baxmaq** seçin.
 - 3 **Bələdçi** işə sal.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **Bələdçi-a Baxış** vurun.
 - 4 Siz **Növbəti seçimlər**-i **Aktiv** təyin etməklə bundan sonra izləyəcəkləriniz üçün tövsiyələr əldə edə bilərsiniz.
 - Bu xüsusiyyət bəzi ölkələrdə mümkün olmaya bilər.
 - Mövcud funksiyalar yayım siqnalından asılı olaraq fərqlənə bilər.

TV Scheduler-dən istifadə

TV Scheduler istifadə


Bu funksiya xüsusi proqrama baxmaq üçün vaxt və tarix qurmaqda istifadə edilir.

01 **Live TV** seçmək və canlı yayıma baxmaq üçün pultda  basın.

02 Pultda  düyməsinə basın və **TV Scheduler** seçin.

TV Scheduler ekranı göstəriləcəkdir.

• Əgər pultunuzda  düyməsi yoxdursa,  düyməsinə basıb saxlayın.



1 Siz Yeni Xatırlatmanı qura bilərsiniz.

2 **Sırala** : Siz siyahını çəşidləyə bilərsiniz.

Sil : Siz Silmə Rejimini qura bilərsiniz.

Bələdçi : **Bələdçi** işə sal.

İstifadəçi Bələdçisi : **İstifadəçi Bələdçisi** işə sal.

Tətbiqdən Çıxın : Tətbiqin fonda icrasını söndürür.

3 Tətbiqi bağlayır.

Bələdçi-dan seçilmiş yayımın planlaşdırılması

Siz baxmaq üçün planlaşdırılacaq veriliş seçə bilərsiniz.

01 **Live TV**-ni işə salmaq üçün  vurun.

02 Pultda  düyməsinə basın və **Bələdçi** seçin.

• Əgər pultunuzda  düyməsi yoxdursa,  düyməsinə basıb saxlayın.

03 İstədiyiniz verilişi seçin.

Canlı yayıma baxmaq istəyirsinizsə, **Bax** düyməsinə klikləyin.
Gözlənilən proqram olarsa, **Xatırladıcı** düyməsinə klikləyin.

- Rəqəmsal yayıma tətbiq edilir.

Əl ilə Planlaşdırma

Siz kanallara baxmaq üçün tarix, vaxt və kanal seçə bilərsiniz.

- 01 **Live TV**-ni işə salmaq üçün  vurun.
 - 02 Pultda  düyməsinə basın və **TV Scheduler** seçin.
 - Əgər pultunuzda  düyməsi yoxdursa,  düyməsinə basıb saxlayın.
 - 03  seçin.
 - 04 **Əllə Yarat** seçin.
 - 05 Tarix, vaxt və baxmaq üçün kanal təyin edin.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

LG Channels izlənilir

LG Channels izlənilir

Siz İnternetlə bu xidmət vasitəsilə real zaman yayımlarına baxa bilərsiniz.
Siz yeni İnternet Kanallarında məlumatla baxa və ya **LG Channels**-da bəyəndiyiniz kanalları idarə edə bilərsiniz.

Pultda  düyməsinə basın və **LG Channels** seçin.
Siz həmçinin uzaqdan idarəetmədə  (**Kanallar**)   düymələrini basmaqla **LG Channels** kanallarına baxa bilərsiniz.

Siz proqramları dəyişmədən istifadəçilərə mövcud kanalla bağlı məzmunlardan rahatca həzz almaq imkanı verən “İnteraktiv Kanal” xidmətini istifadə edə bilərsiniz.
Siz pultunuzda düymələrə basmaqla və ya İnternet kanalı ekranında görünən göstərişlərə uyğun olaraq ekranınıza klikləməklə, “İnteraktiv Kanaldan” istifadə edə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- İstifadə etməzdən əvvəl şəbəkəyə qoşulmalı və **İstifadəçi Müqavilələri** ilə

razılaşmalısınız.

-  →  → **Ümumi** → **Sistem** → **Məkan**-də **Yayım Ölkəsi** və **LG Xidmətləri Ölkəsi** eyni olmalıdır. Əgər onlardan hər hansı birini dəyişdirsəniz, xidmətdən istifadə edə bilməzsiniz.
- İnternet Kanalına baxan zaman pultun üzərində  düyməsinə klikləyin. Siz **LG Channels**-u başlada bilərsiniz.
- **LG Channels** seçsəniz, daxiletmə rejimi **Live TV** seçiminə dəyişəcək. Bəzi məzmunlar **Live TV** proqramından başqa proqrama keçirməyə səbəb ola bilər.
- Bəzi internet kanalları bu xidməti dəstəkləməyə bilər.
- Live Playback və yazma internet kanalları üçün mövcud deyil.
- İnternet Kanalı xidmətləri yayım şirkəti tərəfindən əvvəlcədən bildiriş verilmədən dayandırılı və ya dəyişdirilə bilər.

TELETEKST

Teletext-dən istifadə etmək üçün

Teletext TV verilişlər, xəbərlər və hava haqqında mətn əsaslı məlumat təklif edən TV stansiya tərəfindən təmin edilən pulsuz xidmətdir.

Bu TV-nin Teletext dekoderi SIMPLE, TOP və FASTEXT sistemlərini dəstəkləyə bilər.

01 Pulda  düyməsinə vurun.

- Əgər pultunuzda  düyməsi yoxdursa,  düyməsinə basıb saxlayın.

02 **Teletekst** seçin.

03 Teletext pəncərəsi görünür.

04 TV verilişləri və Teletext-ə eyni vaxtda baxmaq üçün pulda  düyməsinə basın və **Teletekst** seçin.

Rəng düyməsi

Əvvəlki və ya sonrakı səhifəni seçmək üçün.

Rəqəm düyməsi

Keçiləcək səhifənin nömrəsini daxil edir.

 **(Kanallar)**   Düyməsi

Əvvəlki və ya sonrakı səhifəni seçmək üçün.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Xüsusi Teletext Funksiyası

01 Pultda  düyməsinə vurun.

- Əgər pultunuzda  düyməsi yoxdursa,  düyməsinə basıb saxlayın.

02 **Teletekst seçimi** seçin.

03 **Teletekst** menyusunu seçin.

İndeks

Hər indeks səhifəsini seçin.

Vaxt

TV veriliş izləyən zaman ekranın yuxarı sağ hissəsinə vaxtı göstərmək üçün bu menyunu seçin. Teletekst rejimində alt-səhifə nömrəsini seçmək üçün bu düyməyə basın. Alt səhifə nömrəsi ekranın aşağısında göstərilir. Alt səhifəni saxlamaq və ya dəyişdirmək üçün /, / və ya Rəqəm düymələrini basın.

Saxla

Teletext səhifəsində 2 və ya daha çox alt-səhifə olduqda avtomatik səhifə dəyişməsinə dayandırır. Alt səhifələrin nömrəsi və görünən alt səhifə adətən vaxtın aşağısında ekranda göstərilir. Bu menyuyu seçiləndə dayandır simvolu ekranın yuxarı sol küncündə göstərilir və avtomatik səhifə dəyişməsi qeyri-aktiv olur.

Göstər

Tapmaca və ya pazlların həlli kimi möhürlənmiş məlumatı göstərmək üçün bu menyunu seçin.

Yenilə

Yeni teletekst səhifəsini gözləyən zaman ekranda TV şəklini göstərir. Display ekranın yuxarı sol küncündə görünəcəkdir. Yenilənmiş səhifə mövcud olanda, display səhifə nömrəsinə dəyişəcəkdir. Yenilənmiş teletekst səhifəsinə baxmaq üçün bu menyunu yenidən seçin.

Dil

Teletext dilini qurur.

- Yalnız Rəqəmsal Rejimdə

Teletext Dilini qurmaq üçün

İki və ya daha çox Teletext dili yayımlanan zaman Teletext dilindən istifadə edin.

01 Pulda  düyməsinə vurun.

02  → **Ümumi** → **Sistem** → **Dil (Language)** → **Əsas Telekest Dili/İkinci Telekest Dili** seçin.

- Yalnız Rəqəmsal Rejimdə
- Seçilən dildə Teletext məlumatı yayımlanmırsa, defolt dil görünəcək.
- Yanlış yerli ölkə seçsəniz, teletext ekranda düzgün görünməyə bilər və teletext əməliyyatı zamanı bəzi problemlər yarana bilər.

HbbTV

HbbTV haqqında Ətraflı Öyrənin

HbbTV (Hibrid Yayımli Geniş Zolaqlı TV) TV verilişin yayımı ilə çatdırılan super teletext növlü xidmətlərinin qoşulan Ağıllı TV-yə geniş zolaq vasitəsilə çatdırılan onlayn xidmətlərə birləşdirilməsi və ya əlaqələnməsini mümkün edən yeni yayım standartıdır. İstehlakçılar beləliklə ənənəvi rəqəmsal teletext xidmətlərindən əlavə birbaşa olaraq TV-dən catch-up TV, Tələbə görə Video (VOD), verilişlər əlaqədar proqramlar kimi müxtəlif onlayn xidmətlər və digər zəngin məlumat xidmətlərinə çıxış əldə edə bilər. HbbTV xidmətləri bir neçə yolla aktivləşdirilə bilər ki, bunlardan ən populyar olanı  düyməsi ilədir. İstifadəçilər adətən ənənəvi naviqasiya düymələri ilə xidmətləri tədqiq edir (o cümlədən, OK düyməsi və , , , ). HbbTV xassəsinin hazırkı versiyasına izləyiciyə mümkün olan ən yüksək keyfiyyəti təmin edərək geniş zolaqlı əlaqə ilə videonun “adaptiv yayımının” dəstəklənməsi daxildir. HbbTV barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün www.hbbtv.org saytına daxil olun

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

HbbTV-dən istifadə etmək üçün

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Kanallar** → **HbbTV**

HbbTV-ni yandırın (On).

HbbTV ilə aktiv edilən geniş çeşidli xidmətlərdən zövq alın.

- TV internetə qoşulmadıqda xidmət funksiyaları məhdud ola bilər.
- HbbTV xidmətinin funksionallığı və keyfiyyəti geniş zolaqlı əlaqənin keyfiyyətindən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- HbbTV xidmətlərinin bütün verilişlərlə mövcud olmasına zəmanət verilmir - yalnız yayımçınızın seçdiyi verilişlərlə dəstəklənir.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Live Playback işləyən zaman HbbTV qeyri-aktiv edilir.
- HbbTV xidmətindən istifadə edən zaman Magic Remote tuşlayıcısı ekranda aktiv edildikdə naviqasiya düymələri və **Çarx (OK)** düyməsi qeyri-aktiv edilə bilər. Bu zaman tuşlayıcını qeyri-aktiv etmək üçün sol, sağ, yuxarı və sağa düymələrini sıra ilə vurun. (Bu, yalnız Magic Remoteu dəstəkləyən modellərə tətbiq edilir.)

CI Məlumatı

CI Məlumatı

Siz hazırda qoşulan CI barədə məlumatı görə bilərsiniz.

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Kanallar** → **CI Məlumatı**

CI modulu və ya CAM modulundan istifadə edirsinizsə,

- Bu funksiya sizə bəzi şifrlənmiş xidmətlərə (ödənişli xidmətlər) baxmaq imkanı verir.
- CI Modulunu silsəniz, ödənişli xidmətlərə baxa bilməyəcəksiniz.
- CI (Ümumi İnterfeys) funksiyaları ölkənin yayım şərtlərindən asılı olaraq mümkün olmaya bilər.
- Modul CI girişinə daxil edildikdə modul menyusuna daxil ola bilərsiniz.
- Modul və ağıllı kart almaq üçün hər bir xidmət təminatçısı ilə əlaqə saxlayın.
- CI Modulu daxil edildikdən sonra TV yandırıldıqda, qarışıq verilişdə heç bir audio və ya video çıxışınız olmaya bilər.
- CAM (Vəziyyətə görə Çıxış Modulu) modulundan istifadə edən zaman, zəhmət olmasa, onun DVB-CI və ya CI plus tələblərinə tam cavab verdiyindən əmin olun.
- CAM (Vəziyyətə görə Çıxış Modulu) modulunun qeyri-normal prosesi təsvirin pis olmasına səbəb ola bilər.

- CI+ CAM qoşulu olan zaman TV heç bir audio və ya video göstərmirsə, zəhmət olmasa, Anten/Naqil/Peyk Xidmət Operatoru ilə əlaqə saxlayın. (Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.)
- TV DVB-CI+ Avropa standartına əsasən pullu yayım kanallarını dəstəklədiyi halda, əgər kanalların bəzi operatorları CAS sistemindən istifadə edirsə, bəzi kanalları izləmək mümkün olmaya bilər.
- Əgər həm PCMCIA növü, həm də USB növündən olan modullar eyni vaxtda daxil edilərsə, PCMCIA növündən olan moduldan istifadə olunacaqdır.
- USB növlü modul daxil edilərkən başqa bir USB növlü modul da daxil edilərsə, əvvəlcə daxil edilmiş modul istifadə olunacaq.


Tətbiqlər və Məzmun

Proqramların Quraşdırılması

Proqramların Quraşdırılması

Siz oyunlar, təhsil və xəbərlər kimi müxtəlif kateqoriyalarda tətbiqlər quraşdırırsınız və onlardan TV-nizdə istifadə rahat şəkildə edə bilərsiniz.

- 01 Pulda  düyməsinə vurun.
- 02 **Apps** açır.
- 03 Kateqoriya seçin, yaxud tətbiq axtarmaq üçün  düyməsini basın.
- 04 Quraşdırmaq üçün tətbiq seçin.
- 05 Proqramın təfərrüatlarını oxuyun və **Quraşdır** vurun.
- 06 Quraşdırma bitdikdə, proqramı dərhal açmağa bilərsiniz.




- 1 Məzmun axtarır.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Tətbiqlər və Məzmun → Məzmun Axtarışı** vurun.
- 2 LG hesabınıza daxil ola bilərsiniz.
Ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **LG webOS TV ilə İşə Başlama → LG Hesabınızın idarə edilməsi** baxın.
- 3 Siz proqramları idarə edə bilərsiniz, məsələn, quraşdırılmış proqramları yeniləyə və ya silə bilərsiniz.
- 4 Tətbiqi bağlayır.
 - Tətbiqin fonda icrasını söndürmək üçün pultda **...** düyməsini basın və **Tətbiqdən Çıxın** seçin.
Əgər pultunuzda **...** düyməsi yoxdursa, **...** düyməsinə basıb saxlayın.
 - Proqramlar quraşdırmaq üçün siz daxil olmalısınız.
 - Mövcud kateqoriyalar ölkə və xidmət statusundan fərqli olaraq fərqlənə bilər.
 - TV-dəki yaddaş kifayət olmadığı zaman xarici yaddaş cihazını qoşaraq proqramları quraşdırma bilərsiniz.
 - Bəzi USB yaddaş cihazları dəstəklənməyə və ya düzgün işləməyə bilər.
 - Digər TV-lərin proqramları olan USB çubuğu istifadə oluna bilməz.
 - Uşaqlar tərəfindən istifadə edilən zaman diqqətli olun. Uşaqlar bu məhsulla qeyri-müvafiq onlayn məzmunla çıxış əldə edə bilər. Siz bəzi proqramlara girişi məhdudlaşdırmaqla, uyğun olmayan onlayn məzmunu bloklaya bilərsiniz.
Parametrləri **⚙️ → ⚙️ → Ümumi → Sistem → Təhlükəsizlik → Proqram Kilidləri** bölməsində konfigurasiya edin.

Magic Explorer-dən istifadə etmək üçün

Magic Explorer-dən istifadə etmək üçün

Ekrandakı mətn və ya video məlumata əsasən müxtəlif tətbiqlər vasitəsilə rahatlıqla axtarış edə bilərsiniz.

- 01 Əgər Magic Remote-un göstəricisinin rəngi dəyişərsə (məsələn,  rəngin), Magic Explorer istifadə edilə bilər.
- 02 Əgər yayıma baxırsınızsa şəklın üzərində, yaxud **İdman** xidməti və ya **Bələdçi**, **İncəsənət Qalereyası**, yaxud **Parametrlər** proqramlarından istifadə edirsinizsə, mətnin üzərində **Çarx (OK)** düyməsinə basıb saxlayın.
- 03 Yayım ekranında proqram ilə əlaqəli açar sözləri peyda olacaq. Tətbiqdə mətnin üzərində Veb Brauzer və ya Axtar kimi elementə keçməyinizə icazə verən piktoqram peyda olur.
- 04 İstifadə etmək üçün element seçin.
 - Uzaqdan idarəetmədə /// düymələrinə basmaqla elementin yerini dəyişdirə bilərsiniz.
- 05 Uzaqdan idarəetmədə  düyməsini basmaqla Magic Explorer-dən çıxı bilərsiniz.



- Siz həmçinin standart pultda **OK** düyməsini basıb saxlamaqla bu xüsusiyyətdən istifadə edə bilərsiniz.
- Mövcud xüsusiyyətlər region və ya xidmətdən asılı olaraq dəyişir.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.


Məzmun Axtarışı

Məzmun Axtarışı

Ad, aktyor/aktrisa və janra görə məzmun axtarır.

- 01 Pultda  düyməsinə vurun.
- 02  açır.

03 İstədiyiniz axtarış termini ilə müxtəlif məzmun və məlumatı axtarın.



- ❶ Axtarış terminini daxil et.
 - ❷ Ən son axtarışları göstərir.
 - ❸ Təklif edilən açar sözlərindən birini seçə və axtarışa davam edə bilərsiniz.
 - ❹ Janra görə məzmunu baxa bilərsiniz.
- Axtarış xüsusiyyətindən istifadə etmək üçün şəbəkəyə qoşulmalısınız.
 - Axtarış nəticələri proqram, region, şəbəkə parametrlərindən və şərt və qaydalarla razılaşdırılıb-razılaşmadığınızdan asılı olaraq fərqlənə bilər.

Xarici Cihazlara Qoşulma


Ev Həbı-lardan istifadə

Ev Həbı-lardan istifadə

Siz TV-yə qoşulmuş cihazı (mobil, xarici cihaz, Ev üçün IoT Cihazları və s.) seçə və ya idarə edə bilərsiniz.

Pulda  basmaqla, **Ev Həbı** icra edə bilərsiniz.

Siz həmçinin Magic Remote-da  düyməsini basıb saxlaya bilərsiniz.



- 1 Siz xarici daxiletmə portu və ya şəbəkəsi vasitəsilə qoşulmuş xarici cihazı yoxlaya və seçə bilərsiniz.
- 2 Qoşulu kamera işə salındı.
- 3 Cari seçilmiş çıxış səsucaldanı göstərilir və siz çıxış səsucaldanının parametrlər ekranına hərəkət edə bilərsiniz.
- 4 TV-nizi idarə etmək və iPad və ya Mac-dan olan məzmunu TV ekranında baxmaq üçün Apple Home, AirPlay 2 istifadə edin.
 - LGE Cihazında Məzmun və Xidmətlərin istifadəsinin mümkünlüyü və onlara giriş əvvəlcədən bildiriş verilmədən istənilən vaxt dəyişdirilə bilər.
- 5 Siz qoşulmuş Bluetooth cihazlarının siyahısına baxa və birini seçə bilərsiniz.
- 6 Mobil ekranı paylaşmaq və saxlanılan məzmundan zövq almaq üçün mobil cihazınızı TV-yə qoşun.
- 7 Təyin etdiyiniz rejim daxil olduğunuz hər bir LG Hesabı-da göstərilir. Bir neçə ev cihazını eyni vaxtda idarə etmək üçün təyin etdiyiniz rejimi seçin. Siz smart cihazınızda LG ThinQ tətbiqində rejimləri təyin edə, dəyişdirə və ya silə bilərsiniz.
- 8 Siz qoşulmuş ThinQ və ya Matter cihazlarının status məlumatlarını yoxlaya və onları işlədə bilərsiniz.
- 9 **Ev üçün IoT Cihazları** cihazlarının hər növü üçün bağlantı bələdçisini nəzərdən keçirə bilərsiniz. Siz qoşula və LG ThinQ hesabınız və ya IoT cihazları ilə qeydiyyatdan keçirilmiş cihazları görə bilərsiniz.

- 10 Matter cihazının idarə olunması üçün **LG Habi**-ı necə qurmağı öyrənə bilərsiniz. TV-nizi **LG Habi** kimi qurmaqla, siz hətta kənarda olsanız belə, LG ThinQ proqramını istifadə etməklə Matter cihazlarını idarə edə bilərsiniz.
- Matter müxtəlif istehsalçıların ağıllı ev cihazlarının bir proqramda birlikdə işləməsinə imkan verən global rabitə standartıdır.
- 11 **LG Hesabı** işə sal.
- 12 **Daxiletmələri redaktə edin** : Qoşulmuş cihazın adını redaktə edə və ya əlaqədar parametrləri tətbiq edə bilərsiniz.
- Universal İdarə Elementi Parametrləri** : **Universal İdarə Elementi Parametrləri** proqramına keçin.
- Siyahını Redaktə Et** : Siz qoşulmuş Ev üçün IoT Cihazları cihazlarını gizlədə və ya göstərə və siyahını yenidən tərtib edə bilərsiniz.
- Cihazları silin** : Siz qoşulmuş cihazı silə bilərsiniz. Siz TV-dən yalnız müəyyən cihazları silə bilərsiniz.
- Bildiriş** : Qoşulmuş cihazda bildirişləri yandıra və ya söndürə bilərsiniz.
- Qoşula bilən IoT cihazlarını göstər** : Bağlantı üçün mümkün olan cihazları ekranda göstərir.
- İstifadəçi Bələdçisi** : **İstifadəçi Bələdçisi** proqramına keçin.
- Tətbiqdən Çıxın** : Tətbiqin fonda icrasını söndürür.
- 13 Tətbiqi bağlayır.
- Qurula bilən elementlər model və ya regiondan asılı olaraq dəyişə bilər.

Ev üçün IoT Cihazları Cihazlarına Qoşulma

Siz qoşulu Ev üçün IoT Cihazları cihazının vəziyyətini yoxlaya və idarə edə bilərsiniz.

- 01 Smartfonunuzda LG ThinQ proqramını quraşdırın.
 - 02 LG ThinQ hesabınıza daxil olun, öz LG ThinQ cihazınızı qeydiyyatdan keçirin.
 - 03 Pultda  basmaqla, **Ev Habi** icra edə bilərsiniz.
 - 04 Yuxarı sağda  seçin.
 - 05 LG ThinQ hesabınıza daxil olun. Qeydiyyatdan keçmiş LG ThinQ cihazlarının siyahısı görünəcəkdir.
- Qurula bilən elementlər model və ya regiondan asılı olaraq dəyişə bilər.
 - Əgər siz LG ThinQ tətbiqinin xidmətdə olmadığı ərazidəsinizsə, LG ThinQ cihazı bağlantısı dəstəklənməyəcək.
 - IoT cihazınızı qeydiyyatdan keçirmək üçün **Başlanğıc Səhifənin IoT Cihazlarını Qoşun** seçin və parametrlər tətbiq etmək üçün təlimatlara əməl edin.
 - Mobil proqramınızdan xarici cihazı idarə edirsinizsə, cihazı TV-nizdən idarə etmək iqtidarında olmaya bilərsiniz. Onu TV-nizdən idarə etmək üçün mobil proqramdan çıxın.

- TV-yə qoşula bilən IoT cihazları bildiriş olmadan dəyişdirilməkdən asılıdır.
- Qoşula bilən LG ThinQ cihazları və mövcud funksiyalar mobil və TV arasında fərqlənə bilər.

Ağıllı Cihazlara Qoşulma

Ağıllı Cihazlara Qoşulma

Siz TV-ni ağıllı cihaza qoşmaqla müxtəlif funksiyalardan istifadə edə bilərsiniz.

LG ThinQ Proqramından istifadə etməklə, Ağıllı Cihazınız TV-yə qoşulur

- 01 Ağıllı cihazın proqram mağazasından LG ThinQ proqramını yükləyin.
 - 02 TV və ağıllı cihazı eyni şəbəkəyə qoşun.
 - 03 Ağıllı cihazda quraşdırılan LG ThinQ proqramını açın.
 - 04 Ağıllı cihazınızı TV-yə qoşmaq üçün LG ThinQ proqramından göstərişlərə əməl edin.
- LG ThinQ hesab məlumatınız TV ilə əlaqələndiriləndə, TV-nin **Ev Həbi** bölməsindən istifadə edərək hesabınız ilə əlaqələndirilmiş IoT cihazlarını idarə edə bilərsiniz.
 - Səs əmrləri həmçinin LG ThinQ tətbiqinin parametrlərində hesab ilə əlaqəli Ağıllı Səsucaldan vasitəsilə edilə bilər.
 - Xidmət ölkədən asılı olaraq təklif edilməyə bilər.

TV-nizin LG ThinQ Proqramı ilə idarə olunması

Siz ağıllı cihazınızın ekranındakı düymələrə vuraraq TV-ni idarə edə bilərsiniz.

- Bəzi idarə elementləri xarici daxiletmə rejimində məhdudlaşdırıla bilər.
- Proqramın ekranı və funksionallığı əvvəldən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
- Mövcud xüsusiyyətlər ölkə və ƏS-dən asılı olaraq fərqlənə bilər.

TV-də qoşulu ağıllı cihazın kamerasından istifadə

Siz TV-də LG ThinQ ilə qoşulmuş ağıllı cihazın kamerasından istifadə edə bilərsiniz.

- Müvafiq bağlantı üçün TV-nizə qoşulacaq cihazı hər zaman ən son ƏS versiyasına

yeniləməni təvsiyə edilir.

- Ağıllı cihazın modeli və ya istehsalçısından asılı olaraq, kamera qoşulu olmaya bilər.
- Naqilsiz mühit işə təsir edə bildiyi üçün cihazı 5 GHz ruterə qoşmağınız təvsiyə edilir.
- Cavab dərəcəsi istifadəçinin mühitindən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Bağlantı davamlı olaraq alınmazsa, TV-ni və qoşulmaq istədiyiniz cihazı söndürün və yenidən yandıraraq təkrar cəhd edin.

Kameranın TV-yə qoşulması

Kameranın TV-yə qoşulması

Kameranı TV-yə qoşmaqla, onu video konfrans və s. üçün istifadə edə bilərsiniz.

- 01 Kameranı **USB IN** portuna qoşun.
- 02 Pultda  basmaqla, **Ev Həb** icra edə bilərsiniz.
- 03 **Kamera** seçin.
- 04 Daha çox kamera parametrləri təyin etmək üçün siz ekranda  üzərinə basma bilərsiniz.



- 1 Kamera Siyahısı** : Siz qoşulmuş kameralar siyahısından istifadə etmək üçün kamera seçə bilərsiniz. Bu, yalnız iki və ya daha çox kamera qoşulduqda mövcud olur.
Avtomatik üz tanınması : **Aktiv**-a təyin edin. Ekranda üz kimi tanınan şəxs və ya obyekt avtomatik mərkəzə gətirmək üçün kameranı tənzimləyir.

- Altıya qədər şəxsi tanıyır.
- Bir şəxs olmasa da, üz kimi tanımaq olar.
- Kamera ilə subyekt arasındakı məsafə çox uzaqdırsa, üz tanıma işləməyə bilər.

Kamera ekranının mövqe parametrləri : Siz kameranın mövqeyini təyin edə və ekranı böyüdə və ya kiçildə bilərsiniz.

İstifadəçi Bələdçisi : **İstifadəçi Bələdçisi** proqramına keçin.

Tətbiqdən Çıxın : Tətbiqin fonda icrasını söndürür.

2 Tətbiqi bağlayır.

- Modeldən asılı olaraq, bəzi xüsusiyyətlər mövcud olmaya bilər.
- Kamera funksiyalarının hərtərəfli təsviri üçün cihazın təlimatına istinad edin.
- Kamera ayrıca satın alınmalıdır.
LG TV-lərinə uyğunluğu yoxlanmış məhsuldan istifadə etmək tövsiyə edilir.
Amcrest AWC496/AWC195-B, Logitech BRIO/C920/C920c/C920e/C920s/C920x/C922 Pro/C922x/C925e/C930c/C930e, LG Smart Cam
- TV-nin quraşdırma vəziyyətindən asılı olaraq, kamera TV-yə quraşdırılmaya bilər.
- USB mənbəyi və ya uzadılma naqilindən istifadə edən zaman USB yaddaş cihazı işləməyə və ya düzgün olmaya bilər.
- Siz TV-də LG ThinQ ilə qoşulmuş ağıllı cihazın kamerasından istifadə edə bilərsiniz. Fəaliyyətlə bağlı ətraflı məlumat üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Xarici Cihazlara Qoşulma** → **Ağıllı Cihazlara Qoşulma** bölməsinə istinad edin.

Video konfrans

İnternet veb saytından və ya video konfransları təmin edən proqramdan istifadə etməklə, video konfrans keçirə bilərsiniz.

- Bu funksiya bəzi ölkələr və ya modellərdə mövcud olmaya bilər.
- Bu funksiya istifadə etmək üçün internet bağlantı tələb edilir.
- Kameranın performansından və ya şəbəkə mühitindən asılı olaraq, görüntünün keyfiyyəti aydın olmaya bilər.
- **Ev Ofisi** internet xidmətləri siyahısında video konfrans saytlarını və ya tətbiqlərini yoxlaya bilərsiniz. Xidmət təminatçısının vəziyyətindən asılı olaraq, video konfrans saytının və ya proqramın istifadəsi dayandırıla və ya dəyişdirilə bilər.

Multi görünüş-dan Faydalanma

 → **Multi görünüş** basmaqla, siz video ekranı və ya yayım ekranı və kameranı eyni vaxtda işlədə bilərsiniz. Daha ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Smart TV-dən Faydalanma** → **Multi görünüş istifadə** seçin.

- Bu xüsusiyyət yalnız **Multi görünüş** xüsusiyyətini dəstəkləyən modellərdə mövcuddur.

NFC Teqləmədən istifadə edərək Ağillı Cihazların Qoşulması

NFC Teqləmədən istifadə edərək Ağillı Cihazların Qoşulması

Yaxın Sahə Kommunikasiyası (NFC) ayrıca parametrlər olmadan rahat şəkildə məlumat göndərmək və almağınıza icazə verən texnologiyadır.

Ağıllı cihazı NFC-nin aktivləşdirildiyi uzaqdan idarəetmənin yaxınlığına gətirməklə LG ThinQ tətbiqini quraşdırın və cihazı TV-yə qoşun.


01 Ağillı cihazın parametrlərində NFC-ni yandırın.

Android cihazları ilə NFC-dən istifadə etmək üçün ağıllı cihazın parametrlərində NFC seçimini teqləri oxumağı/yazmağı aktivləşdirməyə təyin edin.

NFC parametrləri cihazdan asılı olaraq dəyişə bilər.

02 Ağillı cihazın ekranını yandırın və onu uzaqdan idarəetmədə **N**-nin yaxınlığında yerləşdirin.

NFC teqləməsi üçün maksimum məsafə təxminən 1 sm-dir.



03 Ağillı cihazınıza LG ThinQ tətbiqini quraşdırmaq üçün təlimatlara əməl edin.

04 Ağillı cihazınızı yenidən pultla birləşdirin. LG ThinQ TV-yə qoşulmağınıza və ağıllı cihazınızın içərisindəkilərə baxmağınıza, həmçinin ağıllı cihazınızın ekranından zövq almağınıza icazə verir.

- Bəzi ölkələr NFC teqləri ilə LG ThinQ tətbiq quraşdırmasını dəstəkləmir. Belə halda, hər tətbiq mağazasından LG ThinQ tətbiqini endirin.
- Bu xüsusiyyətin istifadəsi yalnız NFC-nin aktivləşdirildiyi ağıllı cihazlar üçün mümkündür.
- Smart cihazdan asılı olaraq, NFC yeri fərqli ola bilər. Ətraflı məlumat üçün cihazın istifadəçi təlimatına istinad edin.

- NFC ilə qoşulmuş xüsusiyyətlər ağıllı cihazdan asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Bu xüsusiyyət yalnız uzaqdan idarəetmədə NFC loqosu olduğu halda mümkündür.
- Bəzi pultların arxasında  var.

TV-də Ağıllı Cihazın Ekranını İzləmə

TV-də Ağıllı Cihazın Ekranını İzləmə

- 01 Ağıllı cihazda Screen Share rejimini aktivləşdirin.
 - 02 TV-niz mövcud cihazlar siyahısında görünəcək.
 - 03 TV-nizi seçib bağlantı sorğulayın.
 - 04 Bağlantı sorğusu ilə bağlı peyda olan pəncərədə **Qəbul et** seçin.
 - 05 Əlaqə yarandıqdan sonra TV qoşulan cihazı ekranını göstərəcək.
- **Screen Share**-ə ilk dəfə qoşulduğunuz zaman, **Qəbul et**, **İmtina et** və ya **Blokla** seçməyinizə icazə verən peyda olan menyü görünəcək.
 - **Qəbul et** : Cihaza qoşula bilərsiniz. İkinci dəfə bağlantı yoxdur peyda olan menyusu görünəcək.
 - **İmtina et** : Cihazı qoşmayın. Əgər yenidən qoşulmağa cəhd etsəniz, peyda olan menyü görünəcək.
 - **Blokla** : Cihazı qoşmayın. Hətta əgər yenidən qoşulmağa cəhd etsəniz, peyda olan menyü görünməyəcək və bağlantı işləməyəcək.
Blokla-nı söndürmək üçün  →  → **Ümumi** → **Xarici Cihazlar** bölməsinə keçin və **Bağlantı Tarixçəsini Silin** seçin.
 - Müvafiq bağlantı üçün TV-nizə qoşulacaq cihazı hər zaman ən son ƏS versiyasına yeniləməyiniz tövsiyə edilir.
 - Ağıllı cihazın modeli və ya istehsalçısından asılı olaraq, Screen Share xüsusiyyəti dəstəklənməyə bilər.
 - iPad, iPhone, Mac və s. AirPlay 2 vasitəsilə qoşula bilər. Daha ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Xarici Cihazlara Qoşulma** → **Ev Həbə-lərdən istifadə** seçin.
 - Naqilsiz mühit işə təsir edə bildiyi üçün cihazı 5 GHz ruterə qoşmağınız tövsiyə edilir.
 - Cavab dərəcəsi istifadəçinin mühitindən asılı olaraq fərqlənə bilər.
 - Bu, cihazlardan fərqlənir. Qoşulmaq istədiyiniz cihaz barədə ətraflı məlumat almaq üçün onun istifadəçi təlimatına istinad edin.
 - Bağlantı davamlı olaraq alınmazsa, TV-ni və qoşulmaq istədiyiniz cihazı söndürün və

yenidən yandırır təkrar cəhd edin.

TV-nin Dinamikləri vasitəsilə Ağıllı Cihazdan Səsin İfa olunması

TV-nin Dinamikləri vasitəsilə Ağıllı Cihazdan Səsin İfa olunması

TV-nin dinamikləri vasitəsilə ağıllı cihazdan səsi ifa etmək üçün Bluetooth vasitəsilə ağıllı cihazı TV-yə qoşun.

01 Ağıllı cihazın Bluetooth-unu yandırın, sonra cihazların siyahısından TV seçin.

02 TV ağıllı cihaza qoşulacaqdır.

- TV yayım kanalı axtararkən və ya Bluetooth dinamiki qurarkən ağıllı cihazlar siyahısında tapılmaya bilər.
- Bluetooth vasitəsilə TV-yə ağıllı cihaz qoşsanız və TV dinamikindən ağıllı cihazın səsini dinləsəniz, TV başqa hər hansı ağıllı cihaza qoşula bilməz.

USB-nin qoşulması

USB-nin qoşulması

USB yaddaş cihazını (USB HDD, USB çubuğu) TV-dəki USB portuna qoşun və USB yaddaş cihazında saxlanan məzmun fayllarından TV-də zövq alın.

USB yaddaş cihazından istifadə üzrə məsləhətlər

- USB yaddaş cihazında daxilə qurulmuş avtomatik tanınma proqramı vardır və o, tanınma bilməyən öz drayverindən istifadə edir.
- Bəzi USB yaddaş cihazları dəstəklənməyə və ya düzgün işləməyə bilər.
- USB genişləndirmə naqilindən istifadə edirsinizsə, USB yaddaş cihazı tanınmaya və ya düzgün işləməyə bilər.

- Zəhmət olmasa, yalnız Windows ƏS ilə təmin edilən FAT32, exFAT və ya NTFS fayl sistemləri ilə format edilən USB yaddaş cihazlarından istifadə edin.
- 5 V və ya daha az gərginliyi və 500 mA və ya daha az cərəyanı olan xarici USB HDD cihazından istifadə etmək tövsiyə edilir. Əgər siz nəzərdə tutulan voltaj/cərəyandan daha çox voltaj/cərəyandan istifadə edən cihaz istifadə edirsinizsə, o, cərəyanın çatışmazlığına görə müvafiq şəkildə işləməyə bilər.
- USB mərkəzi və ya USB yaddaş cihazını enerji təchizatı ilə istifadə etməyiniz tövsiyə olunur.
- USB yaddaşı üçün 32 GB, USB sərt disk üçün isə 2 TB və ya daha az tutumlu yaddaş cihazı istifadə etməyi tövsiyə edirik.
- Enerjiyə qənaət funksiyası olan USB HDD işləməzsə, sərt disk söndürüb yenidən yandırın və düzhün işləməsini təmin edin. Ətraflı məlumat almaq üçün sahibin USB HDD ilə bağlı təlimatına baxın.
- USB yaddaş cihazındakı məlumat zədələnmiş ola bilər, odur ki, mühüm faylların ehtiyat nüsxəsini çıxarmaq tövsiyə edilir. İstifadəçilər məlumatın idarə edilməsi üçün məsuliyyət daşıya bilər. İstehsalçı heç bir məsuliyyət daşımır.
- Pultda  düyməsinə vurun. USB yaddaş cihazını çıxarmaq üçün çıxarmaq istədiyiniz USB yaddaş cihazına diqqətinizi yönəldərkən yuxarıda görünən **Çıxart** düyməsinə basın. **Çıxart** vurmada USB yaddaş cihazını ayırsanız, TV və ya yaddaş cihazında xəta ola bilər.
- Fayl sisteminin TV tərəfindən dəstəklənməyən USB yaddaş cihazını **USB IN** portuna qoşduğunuz zaman format mesajı görünür. Qoşulmuş USB yaddaş cihazından istifadə etmək üçün siz əvvəlcə cihazı formatlaşdırmalısınız. Formatlaşdırma USB yaddaş cihazında saxlanmış bütün məlumatları silir və cihaz FAT32, exFAT və ya NTFS fayl sistemi ilə formatlaşdırılır.
- Pultda  basmaqla, **Ev Həb** icra edə bilərsiniz. USB yaddaş cihazını format etmək üçün **Ev Həb** qoşulmuş USB seçin və **Formatlaşdır** düyməsinə vurun.
- USB yaddaş cihazını qoşan zaman eskizlərin saxlanması və əldə edilməsi kimi Ağıllı TV xidmətlərini təmin etmək üçün təsadüfi fayl/qovluq yadərıla bilər.


Media Pleyer-in istifadəsi

Media Pleyer-in istifadəsi

Siz **Media Pleyer** tətbiqi vasitəsilə fotolar axtara və baxa, yaxud videolar və mahnılar səsləndirə bilərsiniz.

- 01 Pultda  düyməsinə vurun.
- 02 **Media Pleyer** proqramını açın.
- 03 Cihaz siyahısından istifadə etmək üçün cihaz seçin.

04 Göstərmək üçün məzmun seçin.




- 1 TV-nizə qoşulmuş cihaz seçə bilərsiniz.
 - 2 Yalnız mahnı ifa edilərkən göstərilir. Musiqi səsləndirin ekranına müraciət etmək üçün **1.1** basın.
 - 3 **Axtar** işə sal.
 - 4 **Görünüş Növü** : Məzmunun displey rejimini seçir.
Sırala : Məzmunu çeşidləmək üçün seçim edin.
Qrup : Əgər **Musiqi**-ə görə filtrləsəniz, məzmunu **İfaçı** və **Albom** kimi kateqoriyalara qruplaşdırı bilərsiniz.
Seçilmişin İfası : Məzmunun çoxsaylı hissələrini seçə və göstərə bilərsiniz.
Sil : Məzmunun çoxsaylı hissələrini seçə və silə bilərsiniz.
İstifadəçi Bələdçisi : **İstifadəçi Bələdçisi** proqramına keçin.
Tətbiqdən Çıxın : Tətbiqin fonda icrasını söndürür.
 - 5 Tətbiqi bağlayır.
- Siz digər cihazlardan paylanan faylları silə bilməzsiniz.
 - Müxtəlif parametr elementləri seçdiyiniz filtrləmə və ya modeldən asılı olaraq mümkündür.
 - Bütün məzmunların sayı 40000-i keçərsə, müəyyən məzmun siyahıda görünməyə bilər.

Fotolara Baxış

Siz **Media Pleyer** tətbiqindən foto seçə və həmin fotoya baxa bilərsiniz.

Daha çox xüsusiyyəti istifadə etmək üçün pultda **Çarx (OK)** düyməsini basın və ekranda **✓** seçin.



- ❶ Əvvəlki məzmunu göstərir.
- ❷ Slayd-nümayişi açır.
- ❸ Növbəti məzmunu göstərir.
- ❹ Şəkilləri fırladır.
- ❺ Fotonu böyüdür və ya kiçildir.
- ❻ 360-dərəcəli fotolara 360 dərəcədə baxa bilərsiniz.
 - Normal fotoda 360° VR ifası istifadə təsviri korlaya bilər.
 - Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- ❼ Yaddaş cihazından seçilmiş musiqi faylını fon musiqisi kimi səsləndirir.
- ❽ Foto ölçüsünü təyin edir və ya slayd nümayişi üçün sürəti və ya effektləri dəyişdirir.
 - Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Videolar Göstərilir

Siz **Media Pleyer** tətbiqindən video seçə və videonu göstərə bilərsiniz.

Uzaqdan idarəetmədə ◀/▶ düymələrinin basılması 10 saniyə geri/irəli ötürməyinizə icazə verir.


Daha çox xüsusiyyəti istifadə etmək üçün pultda **Çarx (OK)** düyməsini basın və ekranda ▼ seçin.



- ❶ Əvvəlki videonu göstərir.
- ❷ Videonu göstərir və ya fasilə verir.
- ❸ Növbəti videonu göstərir.
- ❹ Siz altyazı parametrlərini dəyişə bilərsiniz.
- ❺ Videoları döndərir.
- ❻ Videonu yüksək sürətlər ilə geri sarır.
- ❼ Siz videonun təkrarında göstərməklə əlaqəli parametrləri qura bilərsiniz.
- ❽ Videonu yüksək sürətlər ilə irəli ötürür.
- ❾ 360-dərəcəli videolara 360 dərəcədə baxa bilərsiniz.
 - Normal videoda 360° VR İfası istifadə təsviri korlaya bilər.
 - Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- ❿ **İfanı Davam Etdir** : Siz son izlənən səhnədən bərpa etməklə davam etməyi seçə bilərsiniz.
İfa Sürəti : Təkrar ifa sürətini təyin edir.
Audio Trek : Siz audio mahnılar qura bilərsiniz.
İstifadəçi Bələdçisi : **İstifadəçi Bələdçisi** proqramına keçin.
Tətbiqdən Çıxın : Tətbiqin fonda icrasını söndürür.

Musiqiyə Qulaq Asma

Media Pleyer tətbiqindən mahnı seçə və həmin mahnını səsləndirə bilərsiniz. Daha çox xüsusiyyəti istifadə etmək üçün pultda **Çarx (OK)** düyməsini basın və ekranda ▼ seçin.



- ❶ Təsadüfi səsləndirmə rejimi təyin edə bilərsiniz.
- ❷ Təkrarlanan səsləndirmə rejimi təyin edə bilərsiniz.
- ❸ Lirika onu təmin edən musiqi faylları üçün mövcuddur.
Bəzi musiqi fayllarında siz lirika bölməsini seçib yerini təkrar ifa vəziyyətinə dəyişdirə bilərsiniz.
 - Mahnı sözləri xüsusiyyəti yalnız bəzi cihazlarda dəstəklənir.
 - Mahnı sözləri, musiqi faylında mahnı sözlərinin verilənlərindən asılı olaraq sinxronlaşdırmada göstərilməyə bilər.
- ❹ Siz ekran sönlü olan zaman mahnıları dinləyə bilərsiniz.
- ❺ **Mahnı Sözlərinin Sinxronlaşdırılması** : Mahnı sözlərinin sürətini təyin edə bilərsiniz.
 - Bu xüsusiyyət musiqidən asılı olaraq dəstəklənməyə bilər.

İstifadəçi Bələdçisi : **İstifadəçi Bələdçisi** proqramına keçin.
Tətbiqdən Çıxın : Tətbiqin fonda icrasını söndürür.


Ev Ofisi istifadə

Ev Ofisi istifadə

Ev Ofisi işə salmaq üçün pultda  düyməsinə basın.
Kompüter TV-dən uzaqda işlətmək mümkündür.

- 01 Qoşulmaq istədiyiniz kompüterin enerjisini yandırın.
- 02 **Ev Ofisi** işə salmaq üçün pultda  düyməsinə basın.
- 03 **Uzaq kompüter** seçin. Yeni kompüter qoşula bilər.

- Qoşulacaq kompüter işə salınmalı və kompüter parametrlərində “Uzaq iş masasını aktivləşdir” funksiyası yandırılmalıdır.
- **Uzaq kompüter**-ə dördə qədər cihaz qoşula bilər. Başqa kompüter əlavə etmək üçün əvvəl qeydiyyatdan keçmiş kompüteri silin.
- Yalnız Windows 10 Professional və ya ən son əməliyyat sistemləri qoşula bilər. Windows istifadəçi adı və parolu təyin edilməlidir. PIN daxiləməsi ilə giriş dəstəklənmir.



- 1 Siz seçilmiş bulud kompüteri xidmətini istifadə edə bilərsiniz.
- 2 Qoşulu kompüterə keçməklə, ondan istifadə edə bilərsiniz.
✎ : Bağlantı ilə bağlı məlumatı redaktə edə bilərsiniz.
🗑 : Siz qoşulmuş kompüteri silə bilərsiniz.
- 3 Yeni kompüter qoşula bilər.
- 4 Siz TV-də kompüter tərəfindən təmin olunan İnternet xidmətini istifadə edə bilərsiniz.
 - Mövcud funksiyalar ölkədən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- 5 Siz Bluetooth klaviatura və ya siçanı qoşa və qoşulmuş cihazdan istifadə edib-etməməyi təyin edə bilərsiniz.
 - Bluetooth klaviaturası və ya siçanını qoşmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Parametrlər** → **Xarici Cihazlar** → **Bluetooth Kontrollerini qoşun** bölməsinə istinad edin.
- 6 Tətbiqi bağlayır.
 - Klaviatura və siçanı TV-yə qoşmaq rahat işləməyə imkan verir. Əgər kompüterə qoşulmuş klaviatura ilə TV-yə qoşulmuş klaviaturanın klaviatura düzümü fərqlidirsə, bəzi düymələr işləməyə bilər.
 - Həm TV, həm də kompüter yalnız şəbəkə bağlantısı və parametrləri təyin edildikdən sonra qoşula bilər.
 - Əgər TV və kompüter eyni şəbəkəyə qoşulmayıbsa, ümumi IP məlumatı tələb olunur və yönləndiricinin portu yönləndirmə parametrləri tələb oluna bilər.
 - Bağlantı kompüterin təhlükəsizlik siyasəti ilə məhdudlaşdırılıbsa, şəbəkə təhlükəsizliyi meneceri ilə əlaqə saxlayın.

- Kompüterin bəzi xüsusiyyətləri və ya proqramlarını istifadə etmək mümkün deyil.
- Kompüterin enerjiyə qənaət funksiyası aktivləşdirildikdə, bağlantı kəsilir və onu yenidən qoşmaq mümkün olmur. İstifadədən əvvəl kompüterin enerjiyə qənaət funksiyasını qeyri-aktiv etməyi tövsiyə edirik.

PC məzmununun paylaşılması

TV-də kompüterinizdə saxlanan məzmunu baxın

Cihazlar eyni şəbəkəyə qoşulanda TV-də kompüterinizdə saxlanmış videolar/musiqilər/fotolardan zövq ala bilərsiniz.

TV-də baxmaq üçün kompüterinizdə məzmunu baxın (Windows 10)

- 01 TV və kompüterinizi eyni şəbəkəyə qoşun.
 - 02 Göstərmək istədiyiniz fayla sağ ilə klikləyin və “Cihazla Yayım” seçin.
 - 03 Göstərilən siyahıdan baxmaq istədiyiniz TV-nin adını seçin və təkrar ifa həmin TV-də başlayacaq.
- Hətta çoxsaylı TV və ya cihazlar qoşulduqda, seçilən fayl yalnız bir cihazdan açılır. Şəbəkə bağlantısından asılı olaraq görüntülemə dərəcəsi fərqlənə bilər.
 - Digər işləyən sistemlərdə və ya cihazlarda göstərmək üçün əməliyyat sisteminin/cihazın təlimat kitabçasına istinad edin.

TV-dən istifadə edərək kompüterdə saxlanan məzmunu baxın və izləyin (Windows 10)

- 01 TV və kompüterinizi eyni şəbəkəyə qoşun.
 - 02 Kompüterin ekranında “Başlama” menyusunu açın, “media yayımlama seçimləri” axtarın və sonra görünən nəticəni seçin.
 - 03 Açılan pəncərədə “Media yayımlamasını yandır” düyməsini seçin.
 - 04 “Media yayımlama seçimləri”-nin hamısına icazə verin.
 - 05 Parametrləri saxlamaq üçün “OK” seçin.
 - 06 TV-də **Ev Həbi** tətbiqində qoşulmuş kompüterini seçin və sonra istədiyiniz faylı seçin və göstərin.
- Digər işləyən sistemlərdə və ya cihazlarda göstərmək üçün əməliyyat sisteminin/cihazın

təlimat kitabçasına istinad edin.

Məzmun Paylaşımında diqqət tələb edən məsələlər

- Məzmun paylaşım xassəsi düzgün işləmədikdə şəbəkə parametrlərini yoxlayın.
- Naqilsiz mühit işə təsir edə bildiyi üçün cihazı 5 GHz ruterə qoşmağınız tövsiyə edilir.
- Şəbəkə mühitindən asılı olaraq düzgün işləməyə bilər.
- Bir cihaza çox sayda TV qoşularsa, məzmun serverin işindən asılı olaraq düzgün səslənməyə bilər.
- Məzmun paylaşma funksiyası vasitəsilə 1080p videoya baxmaq üçün 5 GHz tezlikdən istifadə edən yönləndirici tələb olunur. Mövcud 2,4 GHz tezlikli yönləndiricidən istifadə edirsinizsə, video gecikməli ola və ya müvafiq şəkildə işləməyə bilər.
- Məzmun Paylaşımı funksiyası multi-cast dəstəkləməyən ruterdə dəstəklənməyə bilər. Ətraflı məlumat almaq üçün ruterlə birgə təmin edilən istifadəçi təlimatına baxın və ya istehsalçı ilə əlaqə saxlayın.
- Yazılar yalnız bəzi qoşulan cihazlarda dəstəklənir.
- Əgər sonradan başlıq faylı əlavə etmişinizsə, kompüterdəki paylaşılmış qovluğu qeyri-aktiv edin və sonra onu yenidən aktivləşdirin.
- DRM faylları qoşulan cihazda açılmayacaq.
- Hətta TV-də dəstəklənən fayl formatında dəstəklənən fayl formatı qoşulan cihazın mühitindən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Həddindən çox qovluq və ya qovluqda həddindən çox fayl olarsa, o, düzgün işləməyə bilər.
- Qoşulan cihazdan idxal edilmiş fayldakı məlumat düzgün göstərilməyə bilər.
- Şifrələmədən asılı olaraq bəzi yayımlar məzmun paylaşım rejimində açılmaya bilər.

TV-də kompüter ekranı izlənilir

TV-də kompüter ekranı izlənilir

Naqilsiz qoşul (Windows 10)

- 01 Kompüter ekranında tapşırıq panelində Bildiriş Mərkəzi piktoqramına klikləyin və Məzmun seçin.
- 02 Qoşulmaq istədiyiniz TV-ni seçin və bağlantı üçün sorğu göndərin.
- 03 Əlaqə yarandıqdan sonra TV qoşulan kompüterin ekranını göstərəcək.

- Müvafiq bağlantı üçün TV-nizə qoşulacaq cihazı hər zaman ən son ƏS versiyasına yeniləməyiniz tövsiyə edilir.
- Yaxın diapazonda bu funksiyadan istifadə etməyiniz tövsiyə olunur.
- Ağıllı cihazınızı və ya kompüterinizi TV ilə eyni şəbəkəyə qoşmaqla Screen Share-i daha sürətlə başladın.
- Onu simsiz yönləndirici olmadan qoşmaq mümkün olsa belə, məhsuldarlıq ətrafdakı simsiz mühitin təsirinə məruz qala bildiyindən cihazınızı 5 GHz yönləndiriciyə qoşmaq tövsiyə olunur.
- Cavab dərəcəsi istifadəçinin mühitindən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Bu, Windows versiyasından fərqlənir. Qoşulmaq istədiyiniz cihaz barədə ətraflı məlumat almaq üçün onun istifadəçi təlimatına istinad edin.
- Bağlantı davamlı olaraq alınmazsa, TV-ni və qoşulmaq istədiyiniz cihazı söndürün və yenidən yandıraraq təkrar cəhd edin.

Naqilli bağlantı

- 01 HDMI kabelindən istifadə edərək kompüterinizi TV-yə qoşun.
 - 02 Cari giriş mənbəyini HDMI kabelinin  → **Ev Həb**-də qoşulduğu porta keçirin.
 - 03 Əlaqə yarandıqdan sonra TV qoşulan kompüterin ekranını göstərəcək.
- Bağlantınız ilə bağlı problem varsa, **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Nasazlıqların aradan qaldırılması** → **Cihaz Bağlantısı ilə bağlı Problemlərin Aradan qaldırılması** bölməsinə istinad edin.


Smart TV-dən Faydalanma

Oyun-dan Zövq Alma

Oyun-dan Zövq Alma

Siz oyunla əlaqəli proqram, qoşulmuş oyun cihazı və ya kompüter seçə bilərsiniz.

- 01 Pultda  düyməsinə vurun.
- 02 **Oyun** açır.



- ❶ Arzuladığınız xidməti seçin. Xidmət tərəfindən təmin olunan məzmun aşağıda göstərilir.
 - ❷ Siz qoşulu oyun cihazı və ya kompüter seçə bilərsiniz. Qoşulu olmayan cihazlar göstərilir.
 - ❸ Siz oyun ilə əlaqəli proqramı işlədə bilərsiniz.
 - ❹ **Bluetooth Kontrollerini qoşun**-ya keçin.
 - ❺ Tətbiqi bağlayır.
- Bu xüsusiyyət bəzi ölkələrdə mümkün olmaya bilər.
 - **HDMI IN**-ə qoşulmuş oyun cihazları və kompüterlər **Oyun**-ə avtomatik əlavə olunur.


Tədris Xidmətindən istifadə

Tədris Xidmətindən istifadə

Siz təhsillə bağlı xüsusi xidmətlər və ya müvafiq məzmun seçə bilərsiniz.

01 Pultda  düyməsinə vurun.

02 **Tədris** kartı seçin.



- ❶ Arzuladığınız xidməti seçin. Xidmət tərəfindən təmin olunan məzmun aşağıda göstərilir.
- ❷ Siz təhsillə əlaqəli tətbiqi işlədə bilərsiniz.
- ❸ Tətbiqi bağlayır.

- **Tədris** xidmətini istifadə etmək üçün şəbəkəyə qoşulmalısınız.
- Bu funksiya bəzi ölkələr və ya modellərdə mövcud olmaya bilər.
- Mövcud xüsusiyyətlər region və ya xidmətdən asılı olaraq dəyişir.
- Təvsiyələr və ya axtarış nəticələri kompüter və ya ağıllı cihazdakılardan fərqli ola bilər.


Musiqi-dan Zövq Alma

Musiqi-dan Zövq Alma

İstədiyiniz musiqini bir yerdə tapa və populyar və ya ən son mahnılar üçün təvsiyələr əldə edə bilərsiniz.

01 Pultda 🏠 düyməsinə vurun.

02 **Musiqi** kartı seçin.




- ❶ Arzuladığınız xidməti seçin. Xidmət tərəfindən təmin olunan məzmun aşağıda göstərilir.
 - ❷ Arzuladığınız xüsusiyyəti seçin. Siz xüsusiyyəti necə istifadə etməyi yoxlaya bilərsiniz.
 - ❸ Qoşulu USB və ya ağıllı cihazdan musiqi dinləyə bilərsiniz. İstədiyiniz elementi seçsəniz, müvafiq proqrama keçəcəksiniz.
 - ❹ TV-də mövcud olan musiqi proqramlarını göstərir. İstədiyiniz elementi seçsəniz, müvafiq proqrama keçəcəksiniz.
 - ❺ Tətbiqi bağlayır.
- Bu xüsusiyyət bəzi ölkələrdə mümkün olmaya bilər.
 - **Musiqi** xüsusiyyətini istifadə etmək üçün şəbəkəyə qoşulmalısınız.
 - Mövcud xüsusiyyətlər region və ya xidmətdən asılı olaraq dəyişir.
 - Təvsiyələr və ya axtarış nəticələri kompüter və ya ağıllı cihazdakılardan fərqli ola bilər.

Otaqdan otağa paylaşım-in istifadəsi

Otaqdan otağa paylaşım-in istifadəsi

Eyni şəbəkəyə qoşulmuş bir neçə TV-ni qoşmaqla, siz baxdığınız TV-dən videonu başqa TV-yə göndərə və ya digər TV-lərdən video qəbul edə bilərsiniz.

- 01 Pultda 🏠 düyməsinə vurun.
- 02 **Otaqdan otağa paylaşım** proqramını açın.
- 03 **TV-ni qoşun** seçin və qoşmaq üçün ekran üzərində verilən göstərişlərə əməl edin.



- 1 Hazırda istifadə etdiyiniz TV-yə baxa bilərsiniz.
- 2 Redaktə ekranına daxil olur. Siz qoşulmuş TV-yə baxa, yaxud bağlantını bloklaya və ya silə bilərsiniz.
- 3 Siz **Ekranı göndər** və ya **Ekran əldə et** seçməklə yeni TV-yə qoşula və **TV-ni qoşun** seçə bilərsiniz.
Ekranı göndər : Mövcud ekrana baxmağa davam etmək istədiyiniz TV seçə bilərsiniz.
Ekran əldə et : Ekranı açmaq istədiyiniz TV seçə bilərsiniz.
- 4 **İstifadəçi Bələdçisi**-a qoşulun.
 - Sizə bildiriş verilmədən **Otaqdan otağa paylaşım** xüsusiyyəti dayandırıla bilər.
 - Modeldən asılı olaraq, bəzi xüsusiyyətlər mövcud olmaya bilər.
 - Yalnız **Otaqdan otağa paylaşım** xüsusiyyətini dəstəkləyən modellər qoşula və istifadə oluna bilər.
 - Bir TV ilə beşə qədər bağlantı qurmaq olar.
 - Şəbəkə parametrlərindən və ya mühitdən asılı olaraq əməliyyat rahat olmaya bilər. Qoşulmaq istədiyiniz TV-lər eyni şəbəkəyə qoşulmalıdır. Əgər funksiya düzgün işləmirsə, şəbəkə parametrlərini və yönləndiricinin WOL parametrlərini yoxlayın. Yönləndiricinin işindən asılı olaraq yayımlanan videonun təsvir keyfiyyəti və ya səs keyfiyyəti korlana bilər. Naqilli şəbəkə bağlantısı tövsiyə olunur.
 - Yayımlanan videonun şəkil keyfiyyəti və ya səs keyfiyyəti orijinal videodan aşağı ola bilər.
 - **TV-ni qoşun**-də LG ThinQ proqramına qoşularkən, **Otaqdan otağa paylaşım** ilə istifadə olunacaq bütün TV-lər eyni LG ThinQ hesabında qeydiyyatdan keçməlidir.
 - Siz **Live TV** və ya HDMI vasitəsilə qoşulmuş cihazın displeyini yayımlaya bilərsiniz. Videonu göstərə bilməyən HDMI-a qoşulmuş cihazın ekranını yayımlamaq mümkün deyil. Ona yalnız ekranı olan TV-də baxıla bilər. Qəbul edilən yayımlarda baxışla bağlı məhdudiyyətlər ola bilər. Bəzi yayımlar üçün ekranı göndərə və ya çağıra bilərsiniz. Bəzi siqnallardan videoları göndərmək və ya qəbul etmək mümkün deyil. Videonun çıxış siqnalını dəyişdirin.


- Videonu qəbul edən TV ekranı avtomatik açır, videonu göndərən TV isə avtomatik olaraq ekranı söndürür.

TV-də İnternetdə Axtarış Etmək

Veb Brauzer-dən istifadə

Siz URL panelində veb ünvanı daxil edən zaman veb-saytı daxil edə bilərsiniz. Axtarış sözünü daxil etdiyinizdə, o, axtarış mexanizminə əsasən axtarış sözü barədə məlumat tapacaq.

- 01 Pultda 🏠 düyməsinə vurun.
- 02 **Veb Brauzer** proqramını açın.



- 1 Baxdığınız veb-səhifəni təzələyə bilərsiniz.
- 2 Spesifik veb-sayta hərəkət etmək üçün veb ünvanı yazın və ya birbaşa axtarış terminini daxil edə bilərsiniz.
- 3 Siz hazırda açıq olan tab-vərəqələrə baxa bilərsiniz.
- 4 Veb-sayta baxarkən kiçildə və ya böyüdə bilərsiniz.
 - Reklamları Blokla** : Baxdığınız veb-səhifədəki reklamları bloklaya bilərsiniz. Bununla belə, bu düymə yalnız **Parametrlər** → **Reklamları blokla funksiyasından istifadə edin** xüsusiyyəti **Aktiv** təyin edilən zaman göstərilir.
 - TV Görünüşü** : TV ekranını göstərmək üçün ekranı bölün. TV izləyərkən veb-səhifələrə baxa bilərsiniz.
 - Tarixçə** : Veb-sayta ziyarət tarixçəsinə baxa və silə bilərsiniz.
 - Əlfəcirlərə əlavə et** : Hazırda baxdığınız veb-saytı Sevimlilərinizə əlavə edə bilərsiniz.
 - Əsas ekrana qısayol əlavə edin** : Hazırda baxdığınız veb-saytı Əsas səhifənizə qısayol kimi əlavə edə bilərsiniz.

Ölfəcinlər : Sevimlilərinizə əlavə etdiyiniz veb-saytların siyahısına baxa və silə bilərsiniz.

Parametrlər : Veb-brauzer parametrlərini dəyişdirə bilərsiniz.

İstifadəçi Bələdçisi : **İstifadəçi Bələdçisi** işə sal.

Tətbiqdən Çıxın : Tətbiqin fonda icrasını söndürür.

5 Tətbiqi bağlayır.

6 Yeni tab-vərəqə ekranı **Tövsiyə Edilən Saytlar** və **Ən Çox Ziyarət Edilən Saytlar** saytların siyahısını təmin edir.

Əgər **Tövsiyə Edilən Saytlar** saytların göstərilməsini istəmirsinizsə,  → **Parametrlər** → **Tövsiyə Edilən Saytları göstər** xüsusiyyətini **Qeyri-aktiv** təyin edin.

Tövsiyə Edilən Saytlar ölkəyə görə dəyişə bilər və yalnız müəyyən ölkələrdə mümkündür.

• TV-nizdəki **Veb Brauzer** proqramı TV brauzeridir, ona görə də kompüteriniz üçün brauzerdən fərqli işləyə bilər.

- Bəzi məzmunlar düzgün göstərilməyə bilər.
- Fləş Qoşma dəstəklənmir, yalnız HTML5 mediası dəstəklənir.
- Qoşma quraşdırması dəstəklənmir.
- JPEG/PNG/GIF-dən başqa formatlarda olan media göstərilməyə bilər.
- TV-də yaddaş tükənərsə, proqramlar bağlanmağa məcbur edilə bilər.
- TV-də qurulmuş şriftlər istifadə edilir. Məzmunun asılı olaraq, simvollar kompüter və ya mobil brauzerlərdən fərqli görünə bilər.
- Fayl və şrift yükləmələri dəstəklənmir.
- Ehtiyat tədbiri tələb olunur, çünki ziyanlı və ya fişinq saytları avtomatik bloklandırmır.
- Veb Brauzerin bəzi funksiyaları xarici amillərə görə müvəqqəti dəstəklənməyə bilər.

• Veb-sayta TV-nin **Veb Brauzer** proqramı vasitəsilə müraciət etmək olar, ona görə də, uşaqların zərərli onlayn məzmunlara daxil olmasına dair tədbir görülməlidir. Zərərli onlayn məzmunlara daxil olmanın qarşısını almaq üçün **Veb Brauzer** proqramını kilidləyə bilərsiniz.

Parametrləri  →  → **Ümumi** → **Sistem** → **Təhlükəsizlik** → **Proqram Kilidləri** bölməsində konfigurasiya edin.

• **Veb Brauzer**-dən istifadə edərkən problemlə üzləşsəniz, **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Nasazlıqların aradan qaldırılması** bölməsinə istinad edin.

Veb Brauzer Parametrlərinin Dəyişdirilməsi

Veb Brauzer proqramının yuxarısında  → **Parametrlər** seçin.

Başlamada

Siz **Veb Brauzer** proqramını başladarkən görünən səhifəni seçə bilərsiniz.

Axtarış Mexanizmləri

Ünvan panelində açar sözü daxil edən zaman axtarmaq üçün axtarış mexanizmi seçə bilərsiniz.

- Təchizatçının şərtlərinə əsaslanaraq, axtarış mexanizmi parametrləri bildiriş göndərilmədən dəyişikliyə məruz qala bilər.

Tövsiyə Edilən Saytları göstər

Yeni tab-vərəqə ekranında **Tövsiyə Edilən Saytlar** saytların siyahısını göstərib-göstərməməyi təyin edə bilərsiniz.

Ünvan Panelini Həmişə Göstər

Aktiv təyin ediləndə yuxarıda ünvan paneli və menyu paneli sahəsi həmişə göstəriləcək.

Avtomatik Veb Brauzer Probleminin Hesabatı

Aktiv təyin edilən zaman veb-brauzerdən istifadə edərkən nasazlıq (nasazlıq, medianın təkrar ifa nasazlığı, səhifənin yüklənmə nasazlığı, qeyri-normal söndürülmə, yetərsiz yaddaşa görə cavabın gecikməsi və s.) baş verərsə, müvafiq məlumat avtomatik olaraq LG Electronics qərargahlarında (Koreya) olan veb-brauzer tərtibatı komandasına göndəriləcək. Göndərilən məlumat yalnız Veb Brauzerin performansını təkmilləşdirmək üçün istifadə ediləcək.

Reklamları blokla funksiyasından istifadə edin

O, **Aktiv** təyin edilən zaman **Veb Brauzer**-in yuxarısında  bassanız, **Reklamları blokla funksiyasından istifadə edin** söndürüb-yandırmaq düyməsi ekranda peyda olacaq. **Reklamları blokla funksiyasından istifadə edin** xüsusiyyətini yandırmaq veb-sayta daxil olan reklamları bloklamaqla səhifənin yüklənməsini sürətləndirir.

Sayt Süzgəci

Bloklamaq və ya icazə vermək üçün veb-saytları qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz.

Təsdiqlənmiş Saytlar : Siz yalnız əvvəl qeydiyyatdan keçirilmiş veb səhifələri açmaq üçün parametrləri konfigurasiya edə bilərsiniz.

Bloklanmış Saytlar : Siz xüsusi veb-səhifələri bloklamaq üçün parametrləri konfigurasiya edə bilərsiniz.

- **Sayt Süzgəci** funksiyasından istifadə etmək üçün siz TV parol daxil etməlisiniz.

Peyda olan Bloklayıcı

O, veb-səhifələr tərəfindən avtomatik göstərilən peyda olan menyuları bloklayır.

Gizli Brauzinq

Əgər **Aktiv** təyin edilibsə, o, veb-sayt ziyarətlərinin tarixçəsini saxlamayacaq.

İzləməyin

Veb-saytdan ziyarətinizin tarixçəsini saxlamamağı istəyə bilərsiniz. Əməliyyat veb-saytın siyasətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

JavaScript-dən istifadə etməklə Adaptiv Yayım

JavaScript-dən istifadə edən media axını texnologiyası videoya optimallaşdırılmış ayırdetmə dəqiqliyi ilə baxmağınıza icazə verir.

Əgər bu, **Qeyri-aktiv** seçiminə təyin olunarsa, **Veb Brauzer**-da göstərilən videoların əksetmə qabiliyyəti 720p-yə məhdudlaşdırılır.

Kuki Parametrləri

Bu, veb-sayta kuki verilənlərini saxlamağa və istifadə etməyə icazə verir.

Baxış Verilənlərini Təmizlə

Kukiləri Təmizlə : Kuki verilənlərini silir. Silinən zaman siz əksər saytlardan çıxırsınız.

Bütün Baxış Verilənlərini Təmizlə : Kukilər daxil olmaqla, bütün baxış tarixçəsini silir.

İdman Xidmətindən istifadə

İdman Xidmətindən istifadə

- 01 Pultda  düyməsinə vurun.
- 02 **İdman** kartı seçin.
- 03 Liqa və ətraflı məlumatlara görə komandaların siyahısına baxa bilərsiniz.
- 04 Üstün tutduğunuz komanda və ya oyunçunu qeydiyyatdan keçirmək üçün **Əlavə et** basın.

Komanda və ya oyunçunu qeydiyyatdan keçirməklə, canlı nəticələr və gözlənilən matçların cədvəllərinə baxa bilərsiniz. Oyun matçı signalını təyin etməklə, TV-yə baxan zaman bildirişlər ala bilərsiniz.

- Tərcih etdiyiniz komanda və ya oyunçunu qeydiyyatdan keçirmək üçün LG hesabınıza daxil olmalısınız.
- Matç cədvəli və ya statusu verilənlər təminatçısının vəziyyətindən asılı olaraq faktiki olanlardan fərqlənə bilər.
- Real zamanda olan signal bəzi proqramları istifadə etdiyiniz zaman mövcud olmaya bilər.
- Bu xüsusiyyət yalnız şəbəkə qoşulu olduqda mövcud olur.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Live Plus

Live Plus funksiyasından istifadə

Live Plus əlavə məlumata baxmaq, tədbirlərdə iştirak etmək, reklamlar ilə qarşılıqlı əlaqədə olmaq və s. daxil olmaqla baxdığınız məzmun ilə əlaqədar gücləndirilmiş baxış təcrübəsi təmin edir.

01 Pultda  düyməsinə vurun.

02  → **Ümumi** → **Sistem** → **Əlavə Parametrlər** seçin.

03 **Live Plus** seçimini **Aktiv** edin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Bu xüsusiyyəti Live Plus-da qeyri-aktiv etmək üçün  →  → **Ümumi** → **Sistem** → **Əlavə Parametrlər** bölməsinə keçin və **Canlı Tanıtım** seçimini **Qeyri-aktiv** olaraq təyin edin. Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Signal qəbul edən qurğu kimi xarici cihazlardan istifadə edən zaman **Live Plus** xüsusiyyətlərindən bəzilərinə hələ də daxil ola bilərsiniz.
- Universal uzaqdan idarəetmə quraşdırmısınızsa, hətta xarici cihazlardan istifadə etdiyiniz zamanda **Live Plus**-dan istifadə edə bilərsiniz.
- Bu xidmət müqaviləli partnyorlar ilə yalnız seçilmiş məzmun üçün təmin olunur.

Bildirişlər

Bildirişlər-lardan istifadə

Siz TV proqramları və LG xidmətlərindən bildirişlərə baxa və ya onları silə bilərsiniz.

Qısayolları dəstəkləyən bildirişlər üçün birbaşa tətbiqə və ya veb-sayta keçə bilərsiniz.

01 Pultda  düyməsinə vurun.

02 Ekranda  seçin.

03 Arzuolunan məhsulu seçməklə detalları nəzərdən keçirə bilərsiniz. Əgər o, qısayolları dəstəkləyirsə, tətbiqi başlada bilərsiniz.

- Pultda  düyməsinə vurun.

Hamısını oxunmuş kimi işarələyin : Bütün bildirişləri "Oxunmuş" seçiminə dəyişdirir.

Sil : Siz bildirişləri silə bilərsiniz.

Bildiriş Parametrləri : Siz hər proqram üçün bildirişləri alıb-almamağı təyin edə bilərsiniz. **Qeyri-aktiv** olaraq təyin olunarsa, proqramdan əvvəllər alınmış hər hansı bildirişlər də silinəcəkdir.

İstifadəçi Bələdçisi : **İstifadəçi Bələdçisi** proqramına keçin.


Parametrlər

Cəld Parametrlər

Qurulma funksiyasından daha tez istifadə etmək üçün

Siz cəld və asanlıqla tez-tez istifadə olunan parametrlər və ya funksiyaları istifadə edə bilərsiniz.

Pultda  düyməsinə vurun.



1 Daha çox seçim seçə bilərsiniz.

- Siz həmçinin Bütün parametrləri birbaşa icra etmək üçün uzaqdan idarəetmənidə 

düyməsini uzun müddətli basa bilərsiniz.

- 2 Çat-bot ilə söhbət edərək cihazla bağlı problemləri həll edə bilərsiniz.
 - 3 **Xüsusi imkanlar** parametrlərinə yönləndirir.
 - 4 **Şəbəkə** parametrlərinə yönləndirir.
 - 5 Siz **Cəld Parametrlər**-də elementlər əlavə edə/silə və ardıcılığı dəyişdirə bilərsiniz.
 - 6 **Cəld Parametrlər**-də ən son seçilmiş element göstərilir.
 - 7 Siz ekran, səs və s. üçün parametrləri dəyişdirə və ya funksiyaları icra edə bilərsiniz.
- Siz onu istədiyiniz elementə redaktə edə bilərsiniz.
 - Konfigurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Oyun Məlumat Paneli

Oyun zamanı siz cəld Oyun Janrı dəyişdirə və real vaxtda parametrlərin statusunu yoxlaya bilərsiniz.

Pulda  düyməsinə vurun.

- Oyun konsoluna qoşulduğunuz və oyunu oynadığınız zaman **Ümumi → Oyun optimallaşdırıcısı Aktiv** dəyişdirilir və **Şəkil / Səs → Rejim seçin Oyun optimallaşdırıcısı**-a dəyişdirilir. Əgər Oyun Məlumat Paneli göstərilməzsə, hər parametri yoxlayın.



- 1 Siz oyunun janrından asılı olaraq ekranı optimallaşdırma bilərsiniz.
 - 2 Real vaxt siqnalları və seçilmiş janr parametrlərinin dəyərləri göstərilir.
- Göstərilən elementlər modelə görə fərqlənə bilər.
- 3 **İstifadəçi Bələdçisi** işə sal.
 - 4 **Qaranlıq otaq rejimi** : Qaranlıq mühitdə göz yorğunluğunu azaltmaq və ya uzun müddət baxarkən ekranı daha rahat görmək üçün bütün ekranın parlaqlığını tənzimləyə bilərsiniz.

Multi görünüş : Ekranı bölə və iki proqramı eyni vaxtda istifadə edə bilərsiniz.

Menyunun Rəngi : Menyunun rəngini dəyişdirə bilərsiniz.

Oyun optimallaşdırıcısı : **Oyun optimallaşdırıcısı** parametrlərinə yönləndirir.

Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Parametrlər** → **Oyun optimallaşdırıcısı**.

Bütün Parametrlər : Daha çox seçim seçə bilərsiniz. Siz həmçinin Bütün parametrləri birbaşa icra etmək üçün uzaqdan idarəetməinizdə  düyməsini uzun müddətli basma bilərsiniz.

- Bəzi məzmunlarda **Multi görünüş** icra olunarkən məhdudiyyətlər ola bilər.

5 Oyun Məlumat Paneli-də göstərilən elementlərin ardıcılığı dəyişdirilə və ya digər elementlərlə əvəzlənə bilər.

- Konfigurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Şəkil

Təsvir Rejiminin seçilməsi

 →  → **Şəkil** → **Rejim seçin**

Baxış mühitinizə, tərcəhinizə və ya video növünə ən uyğun olan təsvir rejimini seçin. Şəkil rejimi seçin. Rejimə əsasən hər bir elementin daha təfərrüatlı tənzimlənməsi və qurulması ilə videonuz xarakteristikasına uyğun olaraq daha yaxşı optimallaşdırılır.

- Konfigurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Normal siqnallardan istifadə etdiyiniz zaman

Fərdiləşdirilmiş Şəkil

O, süni intellektin dərin öyrənmə texnologiyasından istifadə etməklə təhlil olunan təsvir keyfiyyətinə təyin edilib.

Parlaq

Ziddiyyət, parlaqlıq və kəskinliyi artırmaqla təsviri kəskinləşdirin.

Standart

Şekli təbii kontrast, parlaqlıq və kəskinlik səviyyələri ilə göstərir.

Əsas

Şekli normal baxış üçün optimallaşdırılmış istehsalçının əsas parametrində göstərir.

Avtomatik Enerji Qənaəti

Avtomatik Enerji Qənaəti rejimi tutqunlaşdırma idarəetməsindən istifadə edərək enerji sərfiyyatını azaldır.

- **Enerjiyə Qənaət → Enerjiyə Qənaət Addımı** kimi enerjiyə qənaət xüsusiyyəti **Avtomatik** rejiminə dəyişir və enerji sərfiyyatı **Parlaq** rejimi ilə müqayisədə daha azdır.
- Ətraf Işıq Sensoru ətraf işıqlandırma şəraitindən asılı olaraq avtomatik olaraq **Panel parlaqlığı** və ya **OLED Piksel Parlaqlığı**-nı tənzimləyir.
- Qaranlıq baxış şəraitində TV işıq mənbəyinin parlaqlığına uyğun olaraq tədricən qaralır. Daha qaranlıq ekran daha az enerji sərfiyyatı deməkdir.

Kinoteatr

Filmlər üçün uyğun şəkil.

İdman / Futbol / Cricket

İdman oyunları üçün uyğun şəkil. Zərbə və ya top atmaq kimi sürətli hərəkətlərin təsvirini kəskinləşdirir.

- İdman növünün adı regiondan asılı olaraq fərqlənə bilər.

Oyun optimallaşdırıcısı

Oyun oynamaq üçün uyğun şəkil.

FILMMAKER MODE

O, UHD ilə əlaqədar texnologiyalar üçün standart parametr qurumu olan UHD Alliance tərəfindən sertifikatlaşdırılan optimallaşdırılmış Kinoteatr Şekli keyfiyyəti təmin edir.

- Bu rejimlə işləyə bilən signal daxil edilən zaman **FILMMAKER MODE**-a avtomatik keçmək üçün **FILMMAKER MODE Avtomatik Başladılması** rejimini **Aktiv** kimi təyin edin.

Ekspert (İşıqlı yer, gündüz vaxtı) / **Ekspert (Tünd yer, gecə)**

Bu rejim qaranlıq mühitdə baxılan filmlər və s. üçün uyğundur.

Ekspert (Tünd yer, gecə) Ekspert (İşıqlı yer, gündüz vaxtı)-dan daha az rəng temperaturuna malikdir.

İzlədiyiniz film üçün uyğun rejim seçin.

ISFccc : Təsvir Elmi Fondunun Sertifikatlı Kalibrasiya İdarəetməsi

HDR/Dolby Vision siqnallarından istifadə zamanı

Fərdiləşdirilmiş Şəkil

O, süni intellektin dərin öyrənmə texnologiyasından istifadə etməklə təhlil olunan təsvir keyfiyyətinə təyin edilib.

Parlaq

Ziddiyyət, parlaqlıq və kəskinliyi artırmaqla təsviri kəskinləşdirin.

Standart

Normal baxış mühitində o, HDR-in təsirliliyini və parlaqlığını düzgün göstərə bilən ekranda açılır.

Kinoteatr Ev

Ekran **Kinoteatr**-dan daha parlaq və aydın ekran kimi peyda olur.

Kinoteatr

HDR video siqnalı üçün uyğun şəkil.

Oyun optimallaşdırıcısı

Oyun oynamaq üçün uyğun şəkil.

FILMMAKER MODE

O, UHD ilə əlaqədar texnologiyalar üçün standart parametrlər qurumu olan UHD Alliance tərəfindən sertifikatlaşdırılan optimallaşdırılmış Kinoteatr Şəkli keyfiyyəti təmin edir.

- Bu rejimlə işləyə bilən siqnal daxil edilən zaman **FILMMAKER MODE**-a avtomatik keçmək üçün **FILMMAKER MODE Avtomatik Başladılması** rejimini **Aktiv** kimi təyin edin.
- HDR/Dolby Vision video siqnalı HDR/Dolby Vision texnologiyasını dəstəkləməyən modellərə girişdirsə, o, normal siqnalların rejim seçimlərini təmin edəcək.
- Giriş siqnalından asılı olaraq mövcud təsvir rejimləri fərqlənə bilər.
- Onlayn xidmət məzmununa baxarkən, Şəkil Rejimi göstərilən məzmunu uyğun olması üçün dəyişdirilə bilər.
-  Ekspert şəkil keyfiyyəti ekspertinə standart şəklə keyfiyyətini dəqiq sazlamaq imkanı verən seçimdir. Ona görə də, o, adi şəkil üçün təsirli olmaya bilər.
- **Rejim seçin** dəyişikliyi **Enerjiyə Qənaət** və **Motion Eye Care** parametrlərini dəyişdirə

bilər və enerji sərfiyyatına təsir edə bilər. Siz parametrləri **Ümumi → Enerjiyə Qənaət** və **Şəkil → Təkmil Parametrlər → Parlaqlıq → Motion Eye Care** seçimində dəyişdirə bilərsiniz.

Ekran Ölçüsünün qurulması

⚙️ → ⚙️ → **Şəkil → Nisbət → İstifadəçi Seçimi**

Baxdığınız məzmunun növünə əsasən ekranın ölçüsünü dəyişdirə bilərsiniz.

16:9

16:9 aspekt nisbətini göstərir.

İlkin

Optimal ekran nisbəti giriş təsviri signalından asılı olaraq dəyişir.

Tam Geniş

Siz tam ekranda məzmunu baxa bilərsiniz.

Zəhmət olmasa, nəzərə alın ki, signal növündən asılı olaraq təsvir korlana bilər.

4:3

4:3 aspekt nisbətini göstərir.

Şaquli Miqyaslama

Siz ekranın şaquli ölçüsünü tənzimləyə və **Miqyasdəyişmə Nisbətini Tənzimlə** və **Ekranın Mövqeyini Tənzimlə** funksiyalarından istifadə etməklə ekranı şaquli əyə bilərsiniz.

4-Ölçülü Yaxınlaşdırma

Siz ekranın şaqul/üfüqi/diaqonali ölçüsünü tənzimləyə və **Miqyasdəyişmə Nisbətini Tənzimlə** və **Ekranın Mövqeyini Tənzimlə** funksiyalarından istifadə etməklə ekranı şaquli/üfüqi əyə bilərsiniz.

- Konfigurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.
- Kiçildərkən və ya böyüdərkən şəkil təhrif oluna bilər.
- Orijinal ölçüdən fərqli ekran ölçüsü seçmək təsvirin fərqli görünməsinə səbəb ola bilər.
- Şəkil formatı və ekran ölçüsünün birləşməsindən asılı olaraq, kənarlar gizlədilər və ya qara ilə göstərilə bilər və ya şəklın hər iki tərəfi titrəyə bilər. Həmçinin yayım ekranında göstərilən elementi seçən zaman struktur düzgün sıralanmaya bilər.

- Giriş signalından asılı olaraq, mövcud ekran ölçüləri fərqlənə bilər.

Sadəcə skanlayın ilə ekrana baxın

⚙️ → ⚙️ → **Şəkil** → **Nisbət** → **Sadəcə skanlayın**

Əgər bu xüsusiyyəti **Aktiv** yandırsanız, siz yayım signalı və ya məzmun mənbəyində olan nisbətdə məzmunu baxa bilərsiniz. Əgər ekranın kənarı təmiz deyilsə, lütfən, onu **Qeyri-aktiv** söndürün.

Əgər **Avtomatik** rejiminə təyin etsəniz, xüsusiyyət video signalında olan məlumatdan asılı olaraq, **Aktiv** və ya **Qeyri-aktiv** vəziyyəti arasında dəyişir.

- Seçilə bilən elementlər cari daxilətmədən asılı olaraq fərqlənə bilər.

Şəkilin Parlaqlığı Tənzimlənilir

⚙️ → ⚙️ → **Şəkil** → **Təkmil Parametrlər** → **Parlaqlıq**

Bütün ekranın parlaqlığını tənzimləyə bilərsiniz.

Panel parlaqlığı

Fon işığının tənzimlənməsi ilə ekranın parlaqlıq səviyyəsini idarə edir. 100-ə nə qədər yaxın olarsa, ekran bir o qədər parlaq olar.

- Enerji sərfiyyatını azaltmaq üçün **Panel parlaqlığı** azaldın.
- **Enerjiyə Qənaət (Avtomatik/Maksimum)** asılı olaraq, siz **Panel parlaqlığı** tənzimləməyə bilərsiniz.
Belə halda, ⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Enerjiyə Qənaət** → **Enerjiyə Qənaət Addımı** hərəkət edin və **Qeyri-aktiv** və ya **Minimum** təyin edin.
- TV modelinizdən asılı olaraq, sizdə **Panel parlaqlığı** parametri olmaya bilər.

OLED Piksel Parlaqlığı

OLED panelinin parlaqlığını fərqləndirməklə ekranın parlaqlığını tənzimləyir.

- **Enerjiyə Qənaət (Avtomatik/Maksimum)** asılı olaraq, siz **OLED Piksel Parlaqlığı** tənzimləməyə bilərsiniz.
Belə halda, ⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Enerjiyə Qənaət** → **Enerjiyə Qənaət Addımı** hərəkət edin və **Qeyri-aktiv** və ya **Minimum** təyin edin.
- TV modelinizdən asılı olaraq, sizdə **OLED Piksel Parlaqlığı** parametri olmaya bilər.

Kontrastı təmizləyin

Təsvirin parlaq və tünd hissələrinin ziddiyyətini tənzimləyir. 100-ə nə qədər yaxın

olarsa, ziddiyyət bir o qədər yüksək olar.

Qaralıq Səviyyəsi

Ekranın tünd sahələrinin parlaqlığını tənzimləyir. Nə qədər 100-ə yaxın olarsa, ekran bir o qədər işıqlı olacaq.

Avto Dinamik Kontrast

Təsvirin parlaqlığından asılı olaraq optimal nəticələr üçün ekranın parlaq və tünd hissələri arasındakı fərqi düzəldir.

Dinamik Ton Uyğunlaşdırılması

HDR məzmununun təsvir parlaqlığı əsasında kəskinlik parametrlərinə uyğundur.

İfadə gücləndiricisi

Bu, HDR təsvirinin məlumatlarını təhlil edərək ön planın, arxa fonun və obyektin kontrastını və ifadəsini yaxşılaşdırmaq texnologiyasıdır.

Ən yüksək Parlaqlıq

Ekranın maksimum parlaqlığını tənzimləyir.

Qamma (Parlaqlığı tənzimləyin)

Təsvirin orta parlaqlığını tənzimləyir.

- **BT.1886** ITU-R BT.1886 beynəlxalq standartındakı dərəcəni ifadə edir.

Video diapazonu

Mükəmməl qara rəngi göstərmək üçün ekranın tündlüyünü tənzimləyir. Xarici daxiletmə cihazının rəng diapazonunu uyğunlaşdırmaq üçün **Video diapazonu** seçin.

- Bu xüsusiyyət xarici giriş vasitəsilə məzmun izləyərkən istifadə edilə bilər.

LED Lokal Tutqunlaşdırma

Ekranın parlaq hissəsini daha parlaq, tünd hissəsini isə daha tünd etməklə ziddiyyət nisbətini artırır.

- **Qeyri-aktiv** : **LED Lokal Tutqunlaşdırma** funksiyasını qeyri-aktiv edir.
- **Aşağı** / **Orta** / **Yüksək** : Ziddiyyət nisbətini dəyişir.

- Bu xassənin **Qeyri-aktiv** edilməsi enerji sərfiyyatını artırır.

Motion Eye Care

Göz yorğunluğunu azaltmaq üçün avtomatik olaraq parlaqlığı tənzimləyir və təsvirin bulanıqlığını azaldır.

- Bu xassənin **Qeyri-aktiv** edilməsi enerji sərfiyyatını artırır.
- Giriş signalından və seçilən təsvir rejimindən asılı olaraq mövcud seçimlər fərqlənə bilər.
- Konfigurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Şəklın Rəngi Tənzimlənilir

⚙️ → ⚙️ → **Şəkil** → **Təkmil Parametrlər** → **Rəng**

Rəngin Dərinliyi

Ekrandakı rənglərin tonunu azaldır və ya artırır. 100-ə nə qədər yaxın olarsa, rəng bir o qədər dərin olar.

Açıq Çalar

Ektranda olan qırmızı və yaşıl rənglər arasında rəng balansını tənzimləyir. Qırmızı 50-yə nə qədər yaxın olarsa, rəng bir o qədər qırmızı olar. Yaşıl 50-yə nə qədər yaxın olarsa, rəng bir o qədər yaşıl olar.

Rəng Qamması

Görüntüləmək üçün Rəng aralığını seçir.

Milli

Daha canlı və zəngin rəng göstərir.

Avtomatik Aşkarlama

O, avtomatik olaraq **Rəng Qamması** seçimini signala uyğunlaşdırır.

Dinamik

O, **Rəng Qamması** seçimini səhnəyə uyğunlaşdırmaq üçün genişləndirir.

Adobe RGB

Rəng Qamması seçimini Adobe RGB standartlarına təyin edir.

Dəqiq Sazlama

Ekspertlər test şablonunu istifadə etməklə, onu idarə edəndə bundan istifadə olunur. Siz altı rəng sahəsini seçməklə onu idarə edə bilərsiniz

(**Qırmızı/Yaşıl/Mavi/Firuzəyi/Maqenta/Sarı**).

Normal təsvirlər üçün tənzimləmələr nəzərəçarpan rəng dəyişikliyinə səbəb olmaya bilər.

Rəng tənzimləməsi

Təsviri daha rəngli və canlı etmək üçün təsvirin rəngi və dolğunluğunu tənzimləyir.

Rəng Seçin

Qırmızı/Yaşıl/Mavi/Firuzəyi/Maqenta/Sarı rənglərdən tənzimləmək üçün ton seçin.

Saturasiyanı tənzimləyin / Solğunluğu tənzimləyin / Işıqlandırmanın Tənzimlənməsi

Tonun xrom/çalar/parlaqlığını -30 ilə +30 diapazonunda tənzimləyin.

Ağlıq Balansı

Ağa əsasən hər bir rəngin daha dəqiq əks olunmasını tənzimləmək üçün funksiya ekranın ümumi rəng tonunu seçiminizə əsasən tənzimləməyinizə icazə verir.

Rəng Temperaturu

Displayin daha gözəl görünməsi üçün rənglərə düzəliş edə bilərsiniz.

Üsul

Bu üsul rəng temperaturu parametrinin dəqiq sazlanması üçün istifadə edilir. **2 Nöqtə** seçdiyiniz təqdirdə, videonun açıq və tünd hissəsinin hər iki məqamında, **10 nöqtəli signal səviyyəsi (%)** seçdiyiniz təqdirdə 10 səviyyənin hər bir məqamında və **22 nöqtəli signal səviyyəsi (%)** seçdiyiniz təqdirdə 22 səviyyənin hər bir məqamında rəng temperaturunu idarə edə bilərsiniz.

Nöqtə

Rəng temperaturunun tənzimlənməsi üçün ekran parlaqlığı seçin.

Əgər **Üsul** üsulu **2 Nöqtə** təyin edilibsə; kölgələr seçmək üçün Aşağı, Vurğulamalar seçmək üçün Yüksək seçin.

Əgər **Üsul 10 nöqtəli signal səviyyəsi (%)** təyin edilibsə; 10 səviyyələrini göstərən rəqəmlərdən istifadə edərək parlaqlıq seçə bilərsiniz.

Üsul 22 nöqtəli signal səviyyəsi (%) seçiminə təyin edildikdə, siz parlaqlığın 22

səviyyəsi ilə parlaqlıq seçə bilərsiniz.

Signal Səviyyəsi (%)

Rəng temperaturunun tənzimlənməsi üçün ekran parlaqlığı seçin.

Əgər **Üsul 10 nöqtəli signal səviyyəsi (%)** təyin edilibsə; 10 səviyyələrini göstərən rəqəmlərdən istifadə edərək parlaqlıq seçə bilərsiniz.

Üsul 22 nöqtəli signal səviyyəsi (%) seçiminə təyin edildikdə, siz parlaqlığın 22 səviyyəsi ilə parlaqlıq seçə bilərsiniz.

Maksimum signal səviyyəsində parlaqlıq səviyyəsini (%) göstər

Ən yüksək 100% signal səviyyəsinin işıqlanmasını tənzimləyir.

Seçilmiş signal səviyyəsində parlaqlıq səviyyəsini (%) tənzimlə

Seçilmiş signal səviyyəsinin parlaqlığı tənzimləyə bilərsiniz.

- Siz bu parametrləri yalnız **Şəkil → Rejim seçin Kinoteatr, Ekspert (İşıqlı yer, gündüz vaxtı)** və ya **Ekspert (Tünd yer, gecə)** olduqda və **Üsul 10 nöqtəli signal səviyyəsi (%)** və ya **22 nöqtəli signal səviyyəsi (%)** seçiminə təyin edildikdə edə bilərsiniz.

Qırmızı / Yaşıl / Mavi

Seçilmiş nöqtənin rəng temperaturunu tənzimləyin.

Qırmızı/Yaşıl/Mavi rənglərin intensivliyini -50 ilə 50 arasında tənzimləyin.

Siz **Nöqtə** nöqtəsində seçilmiş parlaqlıq üçün müvafiq dəyərləri tənzimləyə bilərsiniz.

- Giriş signalından və seçilən təsvir rejimindən asılı olaraq mövcud seçimlər fərqlənə bilər.
- Konfigurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Şəklin Kəskinliyi Tənzimlənir

⚙️ → ⚙️ → **Şəkil → Təkmil Parametrlər → Aydınlıq**

Şekli daha aydın göstərmək üçün onun kəskinliyini tənzimləyə bilərsiniz.

Kəskinliyi tənzimləyin

Təsvirin kəskinliyini tənzimləyir. 50-yə nə qədər yaxın olarsa, təsvir bir o qədər kəskin və aydın olar.

Super Ayırdetmə Dəqiqliyi

Tünd və bulanıq şəkilləri daha aydın etmək üçün rezolyusiyanı tənzimləyir.

Səsin Azalması

Təsviri aydın etmək üçün xırda nöqtələri aradan qaldırır.

MPEG Səsin Azalması

Rəqəmsal video siqnalların yaradılması zamanı yaranan səsi azaldır.

Smooth Gradation

Təsvirin konturunun güclü və pilləkən naxışında olması fenomenini azaldır və daha problemsiz ekran göstərir.

Real Kino

Filmlər üçün displayi optimallaşdırın.

TruMotion

Sürətli hərəkətli şəkillərin təsvir keyfiyyətinə uyğundur.

- **Qeyri-aktiv** : **TruMotion** xassəsini söndürür.
- **Kinematografik Hərəkət** : Sizi film kinoteatrında hiss etdirmək üçün ekranda hərəkət titrəməsini tənzimləyin.
- **Təbii** : Təbii və aydın görünməsi üçün çoxlu hərəkətlər olan təsvirlər təyin edin.
- **Axıcı Hərəkət** : Sürətli hərəkətli təsvirləri yumşaldır.
- **İstifadəçi Seçimi** : **TruMotion** funksiyalarını əl ilə qurur.
 - **De-Judder** : Ekranda titrəyişi tənzimləyir.
 - **De-Blur** : Hərəkətin bulanıqlığını azaldır.
 - **OLED Motion / OLED Motion Pro / Motion Pro / NanoCell Motion Pro** : Vizual obrazları azaltmaqla videonu aydın edə bilərsiniz.

- Qabaqcıl parametrlər yalnız **İstifadəçi Seçimi** rejimində dəyişə bilər.

Dəqiqlik təfərrüatı

Aydınlıq və kontrastı yaxşılaşdırmaq üçün məzmun məlumatlarını təhlil edən Dolby Vision texnologiyası buludlar, qayalar, qum, su və qar kimi təbii mənzərələri hərtərəfli şəkildə ifadə edir.

- Giriş siqnalından və seçilən təsvir rejimindən asılı olaraq mövcud seçimlər fərqlənə bilər.

- Konfigurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Cari Şəkil Parametrləri Bütün Girişlərə Tətbiq Edilir

⚙️ → ⚙️ → **Şəkil** → **Təkmil Parametrlər** → **Bütün daxiletmələrə tətbiq et**

Qeyd etdiyiniz parametrlər yalnız hazırda seçilən giriş rejiminə tətbiq edilir. Cari təsvirin parametrlərini bütün giriş rejimlərinə tətbiq etmək üçün **Bütün daxiletmələrə tətbiq et** seçin.

Təsvir Rejiminin Sıfırlanması

⚙️ → ⚙️ → **Şəkil** → **Təkmil Parametrlər** → **İlkin vəziyyətinə bərpa et**

Parametrləri tətbiq etdikdən sonra təsvir parametrlərini zavod standartlarına bərpa etmək istəyirsinizsə, hər təsvir rejimi üçün bərpa et seçin.

FILMMAKER MODE Avtomatik Başladılması

⚙️ → ⚙️ → **Şəkil** → **Təkmil Parametrlər** → **FILMMAKER MODE Avtomatik Başladılması**

Əgər **Aktiv** təyin edilərsə, **FILMMAKER MODE** ilə işləyən signal daxil edilən zaman **Şəkil Rejimi** avtomatik olaraq **FILMMAKER MODE** rejiminə dəyişdirilir.

- Bu rejim yaradıcının niyyətini effektiv şəkildə çatdırarkən, digər **Şəkil Rejimi** rejimindən daha tünd görünə bilər.

Göy işığı azalt funksiyasından istifadə etmək üçün

⚙️ → ⚙️ → **Şəkil** → **Təkmil Parametrlər** → **Göy işığı azalt**

Rəng temperaturu göz yorğunluğunu azaltmaq üçün tənzimlənəcəkdir.

Aktiv

TV ekranın rəng temperaturu tənzimlənir.

Qeyri-aktiv

Göy işığı azalt söndürür.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Səs

Rejim seçin

⚙️ → ⚙️ → **Səs** → **Rejim seçin**

Siz hər janr üçün ən uyğun səs rejimini seçə bilərsiniz.

AI Səsi / AI Səsi Peşəkar

Baxdığınız məzmunun asılı olaraq siz real zamanda optimallaşdırılmış səs və virtual ətraf səsdən həzz ala bilərsiniz.

Standart

Hər növ məzmun üçün səsi optimallaşdırır.

Kinoteatr

Kino üçün səsi optimallaşdırır.

Clear Voice / Clear Voice Pro

Səs aydınlığını yükləyir.

İdman / Futbol / Cricket

İdman oyunları üçün optimallaşdırır.

- İdman növünün adı regiondan asılı olaraq fərqlənə bilər.

Musiqi

Musiqi üçün səsi optimallaşdırır.

Oyun optimallaşdırıcısı

Oyunlar üçün səsi optimallaşdırır.

- Konfigurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.
- Əgər siz **TV Səs Rejimi Paylaşımı** dəstəkləyən LG Soundbar-ı **HDMI (eARC/ARC)** terminalına qoşsanız, siz TV-də LG Soundbar tərəfindən təmin edilən Səs Rejimi-u seçə bilərsiniz.
Əgər ⚙️ → ⚙️ → **Səs** → **Təkmil Parametrlər** → **TV Səs Rejimi Paylaşımı** seçimi **Aktiv** kimi təyin edilərsə, TV-nin Səs Rejimi-u LG Soundbar-a verilir.

TV Səsucaldanından istifadə edin

 →  → **Səs** → **Səs Çıxışı** → **TV Səsucaldanından istifadə edin**

Audio TV-nin daxili spikerləri ilə səslənir.

Naqilsiz səsucaldandan istifadə edin

 →  → **Səs** → **Səs Çıxışı** → **Naqilsiz səsucaldandan istifadə edin**

Bluetooth cihazı

TV səsindən daha rahatlıqla zövq almaq üçün Bluetooth audio cihazını simsiz qoşun. Cihazı necə qoşmaq və istifadə etmək üzrə təfərrüatlar üçün Bluetooth audio cihazının istifadəçi təlimatına istifadə edin.

- Hər hansı cihaza qoşulmaq üçün qoşulan cihazlar və ya qoşula bilən cihazlara baxmaq üçün  vurun.
 - Bəzi Bluetooth cihazları üçün cihazın səs səviyyəsi bağlantı siyahısından seçilməklə idarə oluna bilər.
 - Siz TV-ni yandırdığınız zaman LG Sound Sync cihazları avtomatik olaraq ən son istifadə olunmuş cihazlara qoşulmağa cəhd edəcəkdir.
 - Biz cihazda LG TV rejimi və ya LG Sound Sync rejimi ilə LG Sound Sync dəstəkləyən audio cihaza qoşulmağı tövsiyə edirik.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
 - Bluetooth vasitəsilə çıxarıla bilən audio kodeks budur: SBC/aptX™.
 - Cihaz qoşula bilmirsə, qoşulmalı olan cihazın enerjisini yoxlayın və audio cihazın düzgün qoşulmasını yoxlayın.
 - İki Bluetooth cihazına qoşulduğunuz zaman Bluetooth qulaqlığından istifadə etmək tövsiyə olunur.
 - Bluetooth cihazının növündən asılı olaraq cihaz düzgün qoşulmamış ola və ya sinxronlaşdırılmamış video və ya audio kimi anormal davranış yarana bilər.
 - Yalnız mobil üçün qulaqlıqlar işləməyə bilər.
 - Əgər iki fərqli Bluetooth cihazı qoşularsa və eyni vaxtda istifadə edilərsə, səs uyğunlaşmaya bilər.
 - Səs ilişə və ya keyfiyyəti azala bilər:
 - Bluetooth cihazı TV-dən çox uzaqdır;
 - Bluetooth cihazı və TV arasında maneələr var; və ya

- mikrodalğalı soba və ya naqilsiz LAN kimii radio avadanlıqla birgə istifadə edilir

- Əgər **Şəkil → Rejim seçin** seçimi **Oyun optimallaşdırıcısı** seçiminə və **Səs Çıxışı Bluetooth cihazı** seçiminə təyin olunubsa, **Şəkil → Rejim seçin** seçimi **Standart** seçiminə dəyişəcəkdir.
- Əgər problemlər yaşamağa davam etsəniz, simli bağlantıdan istifadə etməyi tövsiyə edirik. (Optik rəqəmsal, **HDMI (eARC/ARC)** portu)

LG WOWCAST Cihazı

LG WOWCAST-ı dəstəkləyən səs panelini naqilsiz qoşsanız belə, keyfiyyəti aşağı düşmədən zəngin səsdən həzz ala bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- 5 GHz istifadə etməklə simsiz şəbəkəyə qoşulmaq tövsiyə olunur. Şəbəkə 6 GHz və ya DFS kanallarında işləmir. 2,4 GHz şəbəkəsinə qoşulduqda ekranınızı ağıllı cihazlarla paylaşsanız və ya Wi-Fi Direct-ə qoşulsanız, LG WOWCAST ilə bağlantı kəsiləcək.
- LG WOWCAST aparat açarını qoşsanız, əvvəlcə aparat açarı qoşulacaqdır.

WiSA Səsucaldanları

Siz yüksək keyfiyyətli səsdən həzz almaq üçün simsiz şəkildə TV-ni **WiSA Səsucaldanları**-ə qoşa bilərsiniz.

WiSA Səsucaldanları üçün hərtərəfli parametrləri tənzimləmək üçün  seçin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- WiSA dinamiklərini istifadə etmək üçün siz müstəsna modemi qoşmalısınız.
- WiSA Modemi və WiSA Dinamiki arasında bağlantı problemləri naqilsiz müdaxilənin olduğu mühitlərdə baş verə bilər. Bu halda, dinamikin istehsalçısı ilə əlaqə saxlayın.
- WiSA səlahiyyətli məhsullarının satın alınması ilə bağlı ətraflı məlumat üçün www.wisaassociation.org ünvanını yoxlayın.

Mobil Cihaz

Ağıllı cihazda LG ThinQ tətbiqini quraşdırıb, onu TV-nizə qoşsanız, cihazı TV üçün səsucaldan kimi istifadə edə bilərsiniz.

Simli səsucaldandan istifadə edin

 →  → **Səs** → **Səs Çıxışı** → **Simli səsucaldandan istifadə edin**

Optik Çıxış Cihazı

TV səsdən daha zəngin keyfiyyət və daha böyük rahatlıqla zövq almaq üçün Optik xassəsini dəstəkləyən audio cihazı optik rəqəmsal audio çıxış portuna qoşa bilərsiniz.

- Yalnız optik rəqəmsal portla olan modellərdə mövcuddur.
- Bəzi cihazlar üçün TV pultundan istifadə etməklə, səs səviyyəsini tənzimləyə bilərsiniz.

HDMI(ARC) Cihazı

TV-dən səs **HDMI (eARC/ARC)** portu vasitəsilə qoşulmuş xarici audio cihazı ilə çıxış bilər.

- SIMPLINK-i avtomatik yandırmaq üçün **HDMI(ARC) Cihazı** seçin. SIMPLINK söndürülən kimi çıxış dinamik parametrləri davamlı audio çıxışı üçün avtomatik olaraq standart parametrlərə qayıdacaqdır.

Audio Çıxış Cihazı / Simli Qulaqlıqlar

Qoşulan cihaza əsasən audio çıxışı optimallaşdırmaq üçün **Simli Qulaqlıqlar** və ya **Audio Çıxış Cihazı** seçin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- TV yanılı olan zaman naqilli qulaqlıqları qoşsanız, o, avtomatik olaraq naqilli qulaqlığı aşkar edir və səsi onlardan istiqamətləndirir.

TV Səsucaldanı ilə Xarici Səsucaldanları istifadə edin

 →  → **Səs** → **Səs Çıxışı** → **TV Səsucaldanı ilə Xarici Səsucaldanları istifadə edin**

Audio çoxsaylı cihazlardan eyni anda səsləndirilə bilər.

- Konfigurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Bluetooth Cihazı + TV Səsucaldanı

TV-nin hər iki daxili səsucaldanı və Bluetooth səsucaldanı eyni vaxtda səsi çıxarmaq üçün istifadə edilə və ya mühit səsi istifadə edilə bilər.

Eyni modeldən ikiyə qədər Bluetooth cihazı qoşula bilər.

- 01 Bluetooth səsucaldanları qoşmaq üçün  seçin.
 - 02 TV-nin daxili səsucaldanını Bluetooth səsucaldanı ilə sinxronlaşdırmaq üçün **Audio Gecikmə** seçin. Siz onu avtomatik və ya əl ilə tənzimləyə bilərsiniz.
- **Səs Çıxışı** seçimini **Bluetooth Cihazı + TV Səsucaldanı** kimi təyin etdikdə, əgər **Şəkil** → **Rejim** seçin **Oyun optimallaşdırıcısı** olarsa, o, **Standart** seçiminə dəyişdiriləcək və

Dolby Atmos söndürüləcək.

- Screen Share funksiyasından istifadə edərkən video və audio sinxronlaşdırmadan kənar qala bilər. **Səs Çıxışı**-da **TV Səsucaldanından istifadə edin**-dən istifadə etməyinizi tövsiyə edirik.
- Səs səviyyəsini Bluetooth cihazınızdakı səs səviyyəsi düyməsi ilə tənzimləmək üçün  → **Ümumi** → **Xüsusi imkanlar** → **TV Səsindən birgə həzz alın** seçimini **Bluetooth cihazı** kimi təyin edin. Səs səviyyəsi düymələri olmayan Bluetooth cihazları üçün cihazın səs səviyyəsini **Bluetooth Cihazı + TV Səsucaldanı**-in hərtərəfli parametrlər ekranında tənzimləyə bilərsiniz.
-  →  → **Ümumi** → **Xüsusi imkanlar** → **TV Səsindən birgə həzz alın** seçimi **Bluetooth cihazı** kimi təyin olunarsa, yalnız bir Bluetooth cihazı qoşula bilər.
- Bluetooth cihazınızın növündən asılı olaraq, iki cihaz eyni vaxtda qoşulmaya bilər.
- Bluetooth cihazının növündən asılı olaraq cihaz düzgün qoşulmamış ola və ya sinxronlaşdırılmamış video və ya audio kimi anormal davranış yarana bilər.

LG WOWCAST Cihazı + TV Səsucaldanı

LG WOWCAST dəstəkləyən daxildə qurulmuş TV səsucaldanları və səs paneli vasitəsilə eyni vaxtda səs çıxarır. Siz LG WOWCAST dəstəkləyən səs panelini qoşduğunuz zaman bu seçimi edə bilərsiniz.

Optik Çıxış Cihazı + TV Səsucaldanı

Audio TV-də qurulan dinamiklər və rəqəmsal optik audio porta eyni anda qoşulmuş audio cihazla səslənir.

HDMI(ARC) cihazı + TV səsucaldanı

WOW Orchestra funksiyası ilə LG Soundbar-a qoşulma

Məhsul eyni vaxtda həm TV dinamikindən, həm də səs panelindən səs çıxardığından daha zəngin səsdən həzz ala bilərsiniz.

LG Soundbar-ı **HDMI (eARC/ARC)** terminalına qoşsanız, o avtomatik qoşulacaq.

- Bağlantını kəsmək üçün **Səs Çıxışı** seçimini **TV Səsucaldanından istifadə edin** və ya **Simli səsucaldandan istifadə edin** seçiminə təyin edin.
- Cihaz ilə kodeks çıxışı giriş siqnallarından fərqli ola bilər.

Eşitmə cihazının qoşulması

Siz TV dinamikinin və eşitmə cihazının səs səviyyəsini ayrılıqda tənzimləyə bilərsiniz.

Eşitmə cihazının ötürücüsünü **HDMI (eARC/ARC)** terminalına qoşun.

 →  → **Ümumi** → **Xüsusi imkanlar** → **TV Səsindən birgə həzz alın** rejiminə keçib

HDMI(ARC) Cihazı seçin.

- TV-də qoşulmuş eşitmə cihazının səsini tənzimləmək üçün **HDMI(ARC) cihazı + TV səsucaldanı** yanında  basın.

Simli Qulaqlıqlar + TV Səsucaldanı

Audio TV-nin daxili dinamikləri və **Simli Qulaqlıqlar** eyni anda səslənir.

- TV yanılı olan zaman naqilli qulaqlıqları qoşsanız, o, avtomatik olaraq naqilli qulaqlığı aşkar edir və səsi onlardan istiqamətləndirir.

Balans

 →  → **Səs** → **Təkmil Parametrlər** → **Balans**

Siz sol və sağ dinamiklərdəki səsi tənzimləyə bilərsiniz.

- Bu parametr yalnız Daxili TV Dinamik üçün mövcuddur.

Bərabərləşdirici

 →  → **Səs** → **Təkmil Parametrlər** → **Bərabərləşdirici**

Səs signalının spesifik tezlik diapazonunun çıxışını artırmaqla və ya azaltmaqla səsi tənzimləyə bilərsiniz.

- Əgər **Səs** → **Rejim seçin** rejimi **Standart** təyin edilərsə, bu seçim aktivləşdirilə bilər.
- Bu parametr **TV Səs Rejimi Paylaşımı** dəstəkləyən və **HDMI (eARC/ARC)** terminalına qoşulmuş TV və ya LG Soundbar-ların daxili dinamiklərinə tətbiq olunur.

Cari səs parametrlərinin Bütün girişlərə tətbiq olunması

 →  → **Səs** → **Təkmil Parametrlər** → **Bütün daxiletmələrə tətbiq et**

Qeyd etdiyiniz parametrlər yalnız hazırda seçilən giriş rejiminə tətbiq edilir.

Cari səs parametrlərinizi bütün giriş rejimlərinə tətbiq etmək üçün **Bütün daxiletmələrə tətbiq et** seçin.

Səs Parametrləri İşə Salınır

 →  → **Səs** → **Təkmil Parametrlər** → **İlkin vəziyyətinə bərpa et**

Standart səs rejimi üçün detallı effekt parametrlərini ilkin parametrlərinə bərpa edir.

- Bu parametr **TV Səs Rejimi Paylaşımı** dəstəkləyən və **HDMI (eARC/ARC)** terminalına qoşulmuş TV və ya LG Soundbar-ların daxili dinamiklərinə tətbiq olunur.

Quraşdırma Növü

⚙️ → ⚙️ → **Səs** → **Təkmil Parametrlər** → **Quraşdırma Növü**

Bu rejim TV qurulmasına əsasən səsi optimallaşdırır.

Stend

TV stend növündə quraşdırılıbsa, bunu seçin.

Divara quraşdırılmış

Əgər TV divara bərkidilmiş növdə quraşdırılıbsa, bunu seçin.

- Bu parametr yalnız Daxili TV Dinamik üçün mövcuddur.

Avtomatik Səs Tənzimlənməsi

⚙️ → ⚙️ → **Səs** → **Təkmil Parametrlər** → **Avtomatik Səs Tənzimlənməsi**

Əgər **Aktiv** təyin edilərsə, səs səviyyəsi daha rahat izləməkdən zövq almağınıza kömək etmək məqsədilə izlədiyiniz hər veriliş üçün müvafiq səviyyəyə tənzimlənəcək.

- Bu parametr **TV Səs Rejimi Paylaşımı** dəstəkləyən və **HDMI (eARC/ARC)** terminalına qoşulmuş TV və ya LG Soundbar-ların daxili dinamiklərinə tətbiq olunur.

DTV Audio səsin Qurulması

⚙️ → ⚙️ → **Səs** → **Təkmil Parametrlər** → **DTV Audio Parametrləri**

Fərqli audio növlər giriş signalında mövcud olduqda, bu funksiya sizə istədiyiniz audio növü seçməyə imkan verir.

Avtomatik kimi qurulduqda, axtarış sırası AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG olur və çıxış tapılan ilk Audio Formatda baş verir.

- Aşağıdakı axtarış sırası ölkədən asılı olaraq fərqlənə bilər : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Seçilən Audio Format dəstəklənmirsə, başqa Audio Format çıxış üçün istifadə edilə bilər.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

AV Sinxronlaşmasının tənzimlənməsi

⚙️ → ⚙️ → **Səs** → **Təkmil Parametrlər** → **Ekran və Səsə uyğunlaşdır**

İşləyən dinamikin səsinin sinxronlaşdırılmasını tənzimləyin.

Dəyər 60-a yaxınlaşdıqca, səs çıxışının sürəti də standart sürətdən zəif olacaq.

Bypass, Audio gecikmə olmadan yayım siqnalları və ya xarici cihazların səslərini çıxarır. TV-nin video girişi emal etmək üçün dərf etdiyi vaxtdan asılı olaraq audio videodan əvvəl çıxarıla bilər.

- Mümkün seçimlər **Səs Çıxışı** parametrinə əsasən dəyişir.

HDMI Daxiletmə Audio Formatı seçin

⚙️ → ⚙️ → **Səs** → **Təkmil Parametrlər** → **HDMI Daxiletmə Audio Formatı seçin**

Siz hər bir HDMI daxiletməsi üçün audio formatı təyin edə bilərsiniz.

Ən son mühit səsi texnologiyasını dəstəkləyən cihazlara, yaxud məzmunu qoşulan zaman **Bitstream**-ə təyin etmək nəzərdə tutulan səs keyfiyyətində dinləməyinizə imkan yaradacaq.

HDMI portu vasitəsilə çatdırılan səs sinxronlaşdırılmadıqda, onu **PCM**-ə təyin edin.

TV Səs Rejimi Paylaşımı

⚙️ → ⚙️ → **Səs** → **Təkmil Parametrlər** → **TV Səs Rejimi Paylaşımı**

Aktiv-a təyin edin.

LG Soundbar-da TV dinamiklərinə tətbiq edilmiş səs rejimini səsləndirin.

- **TV Səs Rejimi Paylaşımı** dəstəkləyən LG Soundbar **HDMI (eARC/ARC)**-ı qurmaq üçün ona qoşulu olmalıdır.

LG Sound Sync

⚙️ → ⚙️ → **Səs** → **Təkmil Parametrlər** → **LG Sound Sync**

LG Sound Sync cihazını optik rəqəmsal çıxış portuna qoşun və **Səs Çıxışı**-u **Optik Çıxış Cihazı**-a təyin edin.

Bu xüsusiyyətin **Aktiv** təyin edilməsi ilə siz TV pultundan istifadə edərək qoşulmuş LG Sound Sync cihazının səs səviyyəsini tənzimləyə bilərsiniz.

- Əgər LG Sound Sync-ı dəstəkləyən səs panelinin avtomatik işəsalma xüsusiyyəti Aktiv təyin edilibsə, səs paneli TV yandırılanda və ya söndürüləndə onunla birlikdə işə düşəcək və ya sönəcək.

Rəqəmsal Səs Çıxışı-un Qurulması

⚙️ → ⚙️ → Səs → Təkmil Parametrlər → Rəqəmsal Səs Çıxışı

Siz **Rəqəmsal Səs Çıxışı** parametrlərini konfigurasiya edə bilərsiniz.

- Bu parametr yalnız ⚙️ → ⚙️ → Səs → Səs Çıxışı → Simli səsucaldandan istifadə edin **Optik Çıxış Cihazı/HDMI(ARC) Cihazı** təyin edilən zaman mümkündür.
- **Keçid** aktivləşdiriləndə, səs effektləri çıxış olmaya bilər.
- Cihaz ilə kodeks çıxışı giriş siqnallarından fərqli ola bilər.

	Səs Çıxışı	Rəqəmsal Səs Çıxışı
PCM	Hamısı	PCM
Avtomatik / Keçid	MPEG	PCM
	Dolby Digital	(Optical / HDMI ARC) Dolby Digital (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT / Atmos
	Dolby TrueHD (Yalnız HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby MAT / Atmos
	HE-AAC / AAC	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT

DTS / DTS Express / DTS- HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA
DTS-HD	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD / DTS-HD MA
DTS:X	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA / DTS:X

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos , DTS : Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- HDMI eARC ilə qoşulan zaman çıxış audiosunun növü qoşulmuş cihaz tərəfindən dəstəklənən audio növündən asılı olacaq.
 - Qoşulmuş cihazdan və giriş audiosunun növündən asılı olaraq, o, Dolby Metadata-Gücləndirilmiş Audio Ötürmə PCM (Dolby MAT PCM) kimi çıxış edə bilər.
 - Əgər **Rəqəmsal Səs Çıxışı Keçid** kimi təyin edilibsə və HDMI girişi Dolby TrueHD və ya Çox Kanallı PCM olarsa, audio Baypas kimi çıxış edə bilər.

eARC ilə Dəstəklənən Audio Cihazdan İstifadə

 →  → **Səs** → **Təkmil Parametrlər** → **eARC Dəstəyi**

eARC ənənəvi ARC-dən daha geniş zolaq eni sayəsində daha çox səs məlumatını sürətli göndərə və qəbul edə bilən texnologiyadır. Siz qoşulmuş audio cihaz vasitəsilə ARC-dən daha yüksək keyfiyyət ilə TV səsindən zövq ala bilərsiniz.

- 01 eARC-ni dəstəkləyən audio cihazı **HDMI (eARC/ARC)** portuna qoşun.
- 02 **Səs Çıxışı** → **Simli səsucaldandan istifadə edin** rejiminə keçib **HDMI(ARC) Cihazı** seçin.
- 03 **eARC Dəstəyi** seçimini **Aktiv** edin.

Xüsusi İmkanlar

Audio Rəhbərlikdən istifadə etmək üçün

 →  → **Ümumi** → **Xüsusi imkanlar** → **Audio Təlimat**

Audio Təlimat yanılı **Aktiv** olarsa, audio rəhbərliklər verilişləri dəyişdiyiniz, səsi tənzimlədiyiniz və ya parametrlər və giriş siqnallarını dəyişdiyiniz vaxtlar kimi müxtəlif vəziyyətlərdə təmin ediləcək.

Sürət

Adı gedən rəhbərliyin sürətini dəyişin.

Səs səviyyəsi

Adı gedən rəhbərliyin səsini dəyişin.

Səs yüksəkliyi

Adı gedən rəhbərliyin tonunu dəyişin.

- Bu funksiya yalnız müəyyən dillərdə mövcuddur.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Konfigurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.
- Vizual cütləşdirilmiş istifadəçilər üçün.
- **Audio Təlimat** seçiminin **Aktiv** seçiminə təyin olunması avtomatik olaraq **TV Power Səsi** (yalnız bəzi modellərdə mövcuddur) seçimini **Aktiv** seçiminə dəyişir.

Uzaqdan idarəetməni öyrən

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Xüsusi imkanlar** → **Uzaqdan idarəetməni öyrən**

Düymə haqqında məlumat əldə etmək üçün ekrandakı təlimatlara əməl etməklə, pultdakı düyməyə basın.

Ardıcılıqda ↩️ düyməsinə iki dəfə bassanız, **Uzaqdan idarəetməni öyrən** sonlandırılır.

TV-ni söndürmək üçün 🔌 düyməsini basın, sonra **Həmişə hazır** ilə olan məhsullar **Həmişə hazır** rejiminə **Həmişə hazır** yanılı olduqda daxil olur.

TV Səsindən birgə həzz alın

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Xüsusi imkanlar** → **TV Səsindən birgə həzz alın**

TV-nin daxili dinamik və eşitmə cihazı ilə eyni vaxtda səs çıxarmaq üçün eşitmə cihazı Bluetooth və ya **HDMI (eARC/ARC)**-ya qoşula bilər.

Qeyri-aktiv

TV Səsindən birgə həzz alın-nı söndürür.

Bluetooth cihazı

Səs Çıxışı, Bluetooth Cihazı + TV Səsucaldanı seçiminə dəyişir. Mövcud Bluetooth bağlantısı tarixçəsi bundan sonra silinəcəkdir.

HDMI(ARC) Cihazı

Səs Çıxışı, HDMI(ARC) cihazı + TV səsucaldanı seçiminə dəyişir.

- Eşitmə cihazından başqa bir cihaz qoşarsanız, bu funksiya düzgün işləməyə bilər.
- Bluetooth cihazları üçün qulaqlıq və qarnitura növü tövsiyə olunur.
- Bluetooth cihazını necə qoşmaq və qurmaqla bağlı göstərişlər üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Parametrlər → Səs → TV Səsucaldanı ilə Xarici Səsucaldanları istifadə edin** bölməsinə istinad edin.

Altyazını qurmaq üçün

 →  → **Ümumi** → **Xüsusi imkanlar** → **Altbaşlıqlar**

TV stansiyada altyazılı veriliş olan zaman altyazıları gör.

Altbaşlıqlar Aktiv və başlıq parametrini seç.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Rəqəmsal yayıma tətbiq edilir.

Vizual Cütləşdirilənlər üçün Menyu

 →  → **Ümumi** → **Xüsusi imkanlar** → **Audio Təsvir**

Ekrandakı məzmunlar görmə qabiliyyəti zəif insanlar üçün səs ilə təsvir ediləcək. Yayım şirkəti vizual cütləşdirilənlər üçün **Audio Təsvir** dəstəklədikdə siz bu funksiyaadan istifadə edə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Audio Növü

 →  → **Ümumi** → **Xüsusi imkanlar** → **Audio Növü**

Audio izahat və ya gizli sub-titrlər eşitmə qabiliyyəti zəif olan və ya görmə qüsuru olanlar üçün təqdim olunur.

Normal

Standart Audio seçilir.

Audio Təsvir

Görmə qabiliyyəti zəif olanlar üçün Görmə Problemi olanlar üçün Audio ilə birgə üstün tutulan standart Audio seçilir.

Danışiq Altbaşlığı

Görmə qabiliyyəti zəif olanlar üçün yalnız üstün tutulan Görmə Qabiliyyəti Zəif olanlar üçün Audionu seçin.

İstənilən Əlavə Audio

Bütün əlavə audionu göstərir.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Eşitmə Çətinliyini qurmaq üçün

- 01 Pultda  düyməsinə vurun.
- 02  → **Ümumi** → **Xüsusi imkanlar** seçin.
- 03 **Altbaşlıqlar** funksiyasını **Aktiv** edin.
- 04 **Eşitmə Çətinliyi** funksiyasını **Aktiv** edin.
Eşitmə qabiliyyəti zəif olanlar üçün başlıq yazısı veriləcəkdir.

- **Eşitmə Çətinliyi** seçimi **Aktiv** olanda o, ümumi başlıqlar üzrə prioritet təşkil edəcəkdir.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Menyu Yüksək Kəskinlikli Ekranı dəyişdirilir

 →  → **Ümumi** → **Xüsusi imkanlar** → **Yüksək Kəskinlik**

Bu xüsusiyyət **Aktiv**-a təyin olunduqda, o, ekranda bəzi menyuların fonunu və açıq, tünd sahələr arasında kəskinliyi vurğulamaq üçün şrift rənglərini tənzimləyir.

Boz rəng çalarları

 →  → **Ümumi** → **Xüsusi imkanlar** → **Boz rəng çalarları**

Daha yüksək aydınlıq üçün video və ekrandakı menyunun rəngini ağ-qara tona dəyişin.

Aktiv-a təyin edin.

Rəngləri dəyişdirin

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Xüsusi imkanlar** → **Rəngləri dəyişdirin**

Ekranda menyuların görünmə dərəcəsini artırmaq üçün siz bəzi menyularda müəyyən rəngləri çevirə və kalibrasiya edə bilərsiniz. **Aktiv**-a təyin edin.

AI Xidməti

AI Parlaqlığı Parametrləri

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **AI Xidməti** → **AI Parlaqlığı Parametrləri**

Aktiv-a təyin edin. AI qaranlıq sahələri TV-nin ətrafındakı parlaqlığa və xüsusi məzmunu görə tənzimləyir.

AI Səsi / AI Səsi Peşəkar

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **AI Xidməti** → **AI Səsi / AI Səsi Peşəkar**

Süni intellektə əsaslanaraq, o, optimal səs effektləri və aydın səsi təmin etmək üçün real vaxt rejimində məzmunun xüsusiyyətlərini təhlil edir və ən son səs texnologiyası ilə real 3D səsini reallaşdırır.

- Bu parametr **TV Səs Rejimi Paylaşımı** dəstəkləyən və **HDMI (eARC/ARC)** terminalına qoşulmuş TV və ya LG Soundbar-ların daxili dinamiklərinə tətbiq olunur.
- Bu xüsusiyyət **Aktiv** təyin ediləndə, ⚙️ → ⚙️ → **Səs** → **Rejim seçin AI Səsi/AI Səsi Peşəkar**-a dəyişdirilir.
- Konfigurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

AI Akustik Sazlaması

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **AI Xidməti** → **AI Akustik Sazlaması**

AI Akustik Sazlaması funksiyası ilə siz TV-nizin səsini ətrafa yaymaq üçün Magic Remoteun mikrofonu vasitəsilə TV-nin quraşdırılacağı yeri müəyyən edə bilərsiniz. TV-nin quraşdırıldığı yeri ölçmək üçün **Yeni Səs Sazlamasını başladın** seçin. İlk müəyyənləşdirmə tamamlandıqda siz istədiyiniz audio rejimi seçə bilərsiniz.

- **Qeyri-aktiv** : Bu xassə **AI Akustik Sazlaması** ilə tənzimlənən audiodan istifadəni qeyri-aktiv edir.
Bu xassənin seçilməsi TV-nizin defolt səsini heç bir tənzimləmə olmadan çıxarır.
 - **Standart** : Bu xassənin seçilməsi Standart rejimdə **AI Akustik Sazlaması** ilə tənzimlənən audio səsi çıxarır.
Bu rejim aydın və təbii səs təmin edir.
 - **Basın Gücləndirilməsi** : Bu xassənin seçilməsi **AI Akustik Sazlaması** ilə tənzimlənən audio səsi basın vurğulanması ilə çıxarır.
 - **Zilin Gücləndirilməsi** : Bu xassənin seçilməsi **AI Akustik Sazlaması** ilə tənzimlənən audio səsin uçqat vurğulanması ilə çıxarır.
- Kitabxana səmindən yüksək səs olarsa (30 ~ 40 dBA-dan çox) 3 metr məsafədə quraşdırmağı tövsiyə edirik.
 - Bu funksiya düzgün işləməyə bilər
 - Fon səs 40 dBA-dən çox yüksəkdir.
 - TV və Magic Remote arasında məsafə 5 metr və ya daha çoxdur.

Səs Tanınması Köməyi-ə Baxış

 →  → **Ümumi** → **AI Xidməti** → **Səs Tanınması Köməyi**

O, TV-nin icra edə biləcəyi səs əmrlərinin siyahısını göstərir.

Səs Tanınması Parametrləri istifadə

 →  → **Ümumi** → **AI Xidməti** → **Səs Tanınması Parametrləri**

Səsin tanınması xüsusiyyətləri üçün parametrlər tətbiq edə bilərsiniz.

AI Tövsiyə

 →  → **Ümumi** → **AI Xidməti** → **AI Tövsiyə**

Siz məzmununuza baxış tarixçəsi və proqramdan istifadə tarixçəsinə uyğun olaraq məzmunla bağlı tövsiyə mesajlarını əldə edə bilərsiniz.

Who.Where.What?

İzlədiyiniz yayım ilə əlaqədar tövsiyə olunan məlumat əldə edə bilərsiniz.

- Bu xüsusiyyət bəzi ölkələrdə mümkün olmaya bilər.

Ağıllı İpucular

TV izləyərkən və ya tətbiqdən istifadə edərkən istifadə edə biləcəyiniz ağıllı xüsusiyyətlər ilə tanış ola bilərsiniz.

Növbəti seçimlər

TV-yə baxış nümunələrinizə əsasən tövsiyələr ala bilərsiniz.

- Bu xüsusiyyət bəzi ölkələrdə mümkün olmaya bilər.

İstifadə Məlumatlarının İdarəolunması

İstifadə Verilənlərini Sıfırla

Bu, məzmunu baxış tarixçəsi və proqramdan istifadə tarixçəsini ilkin vəziyyətinə bərpa edir. Əgər onları əvvəlki vəziyyətə bərpa etsəniz, yenidən məzmunlar üçün tövsiyələrin alınması bir az vaxt aparır.

- Konfigurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Oyun optimallaşdırıcısı

Oyun optimallaşdırıcısı

Video oyun konsolu ilə oynadığınız zaman heyranedici təcrübə üçün xüsusiyyətləri qurur.

01 Pultda  düyməsinə vurun.

02 **Oyun optimallaşdırıcısı** seçin.

03 **Aktiv** seçsəniz, bütün əlaqəli parametrlər yanacaq.

- O, yalnız HDMI daxiletmələri ilə işləyir.
- Əgər siz  →  → **Şəkil/Səs** → **Rejim seçin** seçimini **Oyun optimallaşdırıcısı**-dən başqa rejimə təyin etsəniz, **Oyun optimallaşdırıcısı**-də olan bəzi elementləri təyin etmək mümkün olmayacaq.
- Əgər bu funksiyanı **Aktiv** etsəniz, bəzi video parametrləri elementlərini dəyişdirə bilməzsəniz.
- **Oyun optimallaşdırıcısı Aktiv** seçiminə təyin edildikdə, **Səs Çıxışı** seçimini **Bluetooth cihazı/WiSA Səsucaldanları/Optik Çıxış Cihazı/HDMI(ARC) Cihazı** seçiminə təyin etsəniz, audio ləngimələri baş verə bilər. **TV Səsucaldanından istifadə edin** seçiminə

dəyişin və ya  →  → **Səs** → **Təkmil Parametrlər** → **HDMI Daxiletmə Audio Formatı seçin** seçimini **PCM** seçiminə dəyişdirin.

- Konfigurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Oyun

Oyun Janrı

Siz oyunun janrından asılı olaraq ekranı optimallaşdırma bilərsiniz.

OLED Motion / OLED Motion Pro

Vizual obrazları azaltmaqla videonu aydın edə bilərsiniz.

Göy işığı azalt

Ekrana baxarkən gözlərinizə istirahət vermək üçün mavi işıq çıxışını tənzimləyə bilərsiniz.

Qaranlıq otaq rejimi

Qaranlıq mühitdə göz yorğunluğunu azaltmaq və ya uzun müddət baxarkən ekranı daha rahat görmək üçün bütün ekranın parlaqlığını tənzimləyə bilərsiniz.

Daxiletmə ləngiməsinin qarşısını alın (daxiletmə geriləməsi)

Təsvir signalına uyğun olaraq giriş gecikməsini azaldın.

Oyun Məlumat Paneli

Aktiv-a təyin edin. **Oyun Məlumat Paneli** göstərmək üçün oyun oynayan zaman pultda  düyməsini basın. Oyun zamanı **Cəld Parametrlər** kimi göstərmək üçün **Qeyri-aktiv** olaraq təyin edin.

- **Oyun Məlumat Paneli** ilə bağlı ətraflı məlumat üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Parametrlər** → **Cəld Parametrlər** → **Oyun Məlumat Paneli** bölməsinə baxın.

VRR

Bu, oyun zamanı ekranın çatlamasını və videonun ləngiməsini azaldır.

VRR & G-Sync

NVIDIA displeyinin adaptiv sinxronlaşdırma texnologiyası ekranın titrəməsi və səs qırılmasını minimallaşdırmaq üçün kadrları tənzimləyir.

AMD FreeSync Premium

Aktiv-a təyin edin. AMD displeyinin adaptiv sinxronlaşdırma texnologiyası ekran kəsilmələri və səsin qırılmasını azaltmaq üçün inyeksiya sürətini tənzimləyir.

- LED/QNED modelini aşağıdakı kimi qurmaq olar:

Yüksək : Dəstəklənən yeniləmə tezliyi diapazonu 90 Hz – 120 Hz-dir.

Geniş : Dəstəklənən yeniləmə tezliyi diapazonu 48 Hz – 120 Hz-dir.

Bəzi oyun mühitlərində ekranın sayrışması baş verə bilər. Bu halda, onu **Yüksək** seçiminə təyin edin.

ALLM

Oyun oynayarkən bu funksiya işə salınarsa, TV avtomatik olaraq aşağı gecikmə rejiminə dəyişəcək. Bu halda, TV-də bəzi şəkil parametrləri tətbiq olunmaya bilər.

- Qoşulmuş cihaz bu xidməti dəstəkləməlidir.

Tünd Sahələri dəqiq sazlamaq

VRR, VRR & G-Sync ilə tünd sahələrin parlaqlığını kalibrasiya edə və ya **AMD FreeSync Premium**-u **Aktiv** təyin edə bilərsiniz.

- Qoşulmuş kompüter və ya oyun konsolunun xüsusiyyətləri və ya parametrlərindən asılı olaraq işləməyə bilər.

Menyunun Rəngi

Oyun optimallaşdırıcısı və **Oyun Məlumat Paneli** üçün menyu rəngi dəyişdirilə bilər.

İstifadəçi Bələdçisi

İstifadəçi Bələdçisi proqramına keçin.

Şəkil

Qara stabilizator

Siz tünd sahələri dəqiq tənzimləyə bilərsiniz.

Ağ stabilizator

Siz işıqlı sahələri dəqiq tənzimləyə bilərsiniz.

Oyunun kontrast səviyyəsi

Təsvirin parlaq və tünd hissələrinin ziddiyyətini tənzimləyir.

Oyunun qara səviyyəsi

Ekranın ümumi parlaqlığını tənzimləyir.

Təsvirin tünd tərəfini qurmaq üçün xüsusilə **Oyunun qara səviyyəsi** parametrlərindən istifadə edə bilərsiniz.

Oyunun kəskinliyini tənzimləyin

Təsvirin kəskinliyini tənzimləyir.

Oyun rənginin dərinliyi

Ekrandakı rənglərin tonunu azaldır və ya artırır.

Dinamik Ton Uyğunlaşdırılması

HDR məzmununun təsvir parlaqlığı əsasında kəskinlik parametrlərinə uyğundur.

İlkin vəziyyətinə bərpa et

Siz parametrləri sıfırlaya bilərsiniz.

Geniş nisbət

21:9 və ya **32:9** nisbətində olan rezolyusiyaları dəstəkləyir.

- O, yalnız oyun və ya kompüter girişi 21:9 və ya 32:9 ekran nisbətini dəstəklədikdə işləyir.
- Ekranı seçilmiş ekran nisbətində göstərmək üçün hətta qoşulmuş kompüterdə belə, arzuladığınız ekran nisbətinə uyğun olaraq rezolyusiya aşağıda göstərilirdi kimi qurulmalıdır.

- **21:9** : 3840 × 1600 (yalnız 60 Hz siqnallar), 2560 × 1080
- **32:9** : 3840 × 1080

Ekranın mövqeyi

Geniş ekran nisbətinə təyin etdiyiniz zaman siz ekranın mövqeyini dəyişdirə bilərsiniz.

Təkmil Şəkil Parametrləri

⚙️ → ⚙️ → **Şəkil** → **Təkmil Parametrlər**-ya keçin.

Səs

AI Oyun Səsi

Oyunlar üçün səsi optimallaşdırır.

- Bu parametrlər **TV Səs Rejimi Paylaşımı** dəstəkləyən və **HDMI (eARC/ARC)** terminalına qoşulmuş TV və ya LG Soundbar-ların daxili dinamiklərinə tətbiq olunur.

Oyun ekvalayzeri

Səs, səs signalının müəyyən tezlik diapazonlarını artırmaq və ya azaltmaqla tənzimlənə bilər.

Dolby Atmos

Dolby Atmos effekti Dolby Atmos məzmununa tətbiq olunur.

Dolby Atmos ilə bağlı ətraflı məlumat üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Parametrlər** → **Səs** → **Dolby Atmos**-a istinad edin.

Səs Çıxışı

Siz TV-dən səs çıxaran audio cihaz seçə bilərsiniz.

- Əgər siz kompüterdə oyun oynayarkən USB tipli audio cihazı seçmişsinizsə, audio cihazı **Mərkəzin keçirilməsi**-də **Kompüterdə istifadə et** seçiminə dəyişdirin. Səs gecikməsi minimuma endirilə bilər. Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Təkmil Səs Parametrləri

 →  → **Səs** → **Təkmil Parametrlər**-ya keçin.

Ailə Parametrləri

İstifadə Limiti Parametri

 →  → **Ümumi** → **Ailə Parametrləri** → **İstifadə Limiti Parametri**

Siz TV-ni yalnız təyin edilmiş vaxt müddətində istifadə edə bilərsiniz. Təyin edilmiş müddət xaricində TV-dən istifadə etmək üçün parolunuzu daxil etməlisiniz.

01 **Funksiyanı aktivləşdirin** seçimini **Aktiv** edin.

02 **Başlama Vaxtı** və **Bitmə Vaxtı** təyin edin.

Təkrarla seçsəniz, bu xüsusiyyət hər gün aktivləşəcək.

03 **Təyin et** seçin.

- Parolu sıfırlamaqla bağlı göstərişlər üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da verilən **Parametrlər** → **Sistem** → **Təhlükəsizlik** rejiminə istinad edin.

Gözlərə Qulluq Rejimi

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Ailə Parametrləri** → **Gözlərə Qulluq Rejimi**

Funksiyanı aktivləşdirin seçimini **Aktiv** edin. Gözlərinizi qorumaq üçün azaldılmış mavi işıqı olan ekran göstərilir.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- **Gözlərə Qulluq Rejimi** rejimindən istifadə ⚙️ → ⚙️ → **Şəkil** → **Təkmil Parametrlər** → **Göy işıqı azalt** rejimini **Aktiv** kimi təyin edir.

Səs səviyyəsi limiti rejimi

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Ailə Parametrləri** → **Səs səviyyəsi limiti rejimi**

Funksiyanı aktivləşdirin seçimini **Aktiv** edin. Eşitmə qabiliyyətinizi qorumaq üçün səs səviyyəsini müəyyən səviyyədən yuxarı qaldırmaq olmaz.

- **Səs səviyyəsi limiti rejimi** optik rəqəmsal/**HDMI (eARC/ARC)**/qulaqlıq portuna qoşulmuş audio cihazlar üçün işləməyə bilər.

Ekran vaxtı hesabı

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Ailə Parametrləri** → **Ekran vaxtı hesabı**

TV-nizin istifadə vaxtını yoxlaya bilərsiniz.

Kanallar

Kanalların Avtomatik Quraşdırılması

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması (Kanal Sazlaması və Parametrləri)** → **Avtomatik Sazlama**

Avtomatik olaraq verilişləri ayarlayır.

- 01 TV istifadə edilən Ölkəni seçin. Veriliş parametrləri seçdiyiniz ölkədən asılı olaraq dəyişir.
 - 02 **Avtomatik Sazlama** başla.
 - 03 Veriliş ayarlama rejimini seçin.
 - 04 Ekran təlimatların əməl edərək Avtomatik Ayarlamasını qurun.
- Giriş Mənbəyi düzgün qoşulmazsa, verilişin qeydiyyatı işləməyə bilər.
 - **Avtomatik Sazlama** yalnız hazırda yayımlanan verilişləri tapır.
 - **Kanal Kilidləri** funksiyası yandırılarsa, ani pəncərə parolu peyda olacaq.

Naqil Parametrini qurun

TAM parametrdən istifadə edərək verilişləri axtaran zaman bu, uzun zaman ala bilər. Bütün mövcud verilişləri asan və düzgün axtarmaq üçün aşağıdakı dəyərlər lazımdır. Ümumi istifadə edilən dəyərlər “defolt” kimi təmin edilir. Konfigurasiya edilə bilən elementlər **Növ** asılı olaraq fərqlənir.

Tezlik (kHz)

İstifadəçi tərəfindən müəyyən edilən tezliyi daxil edin.

Simvol Reyti (kS/s)

Modem kimi cihazın proqrama simvol göndərdiyi sürət.

Modulyasiya

Audio və ya video siqnalların daşıyıcıya yüklənməsi.

Şəbəkə ID-si

Hər istifadəçi üçün unikal eyniləşdirici yerləşdirilir.

Başlama Tezliyi (kHz)

İstifadəçinin müəyyən etdiyi başlanğıc tezliyi aralığını daxil edin.

Bitmə Tezliyi (kHz)

İstifadəçinin müəyyən etdiyi son tezlik aralığını daxil edin.

Peyk Parametrini qurun

Siz istədiyiniz peyki əlavə edə/silə/qura bilərsiniz.

- Bu funksiya yalnız kanal rejimi peyk olduqda işləyir.

Peyk

İstədiyiniz Peyki seçin.

LNB Tezliyi

9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5-dən bir dəyəri seçin. 9750/10600, 9750/10750(MHz) seçsəniz, **22kHz Ton** qeyri-aktiv seçsəniz. Siz siyahıdan LNB tezlik dəyərini tapa bilmirsinizsə, istifadəçini seçin və əl ilə tezliyi daxil edin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Transponder

Ayarlamaq istədiyiniz transponderi seçin.

22kHz Ton

22kHz Tonu düyməsindən istifadə edən zaman 22kHz və ya 0 Hz seçin. **22kHz Ton** istifadə etdiyinizsə, Unicable və Motor Type qeyri-aktiv edilir.

LNB İşəsalma

LNB üçün enerji mənbəyini aktiv etmək üçün **Aktiv** seçin. **Qeyri-aktiv** seçsəniz, **Mühərrikin Növü** qeyri-aktivdir.

DiSEqC

DiSEqC istifadə edən zaman A~D/ToneA~B-dən bir seçim seçin. **DiSEqC** istifadə etdiyinizsə, Unicable və Motor Type qeyri-aktiv edilir.

Unicable

Unicable-dən istifadə etmək üçün ON seçin və **Unicable Parametrləri** menyuda Unicable qurun. Unicable aktiv edilən zaman **22kHz Ton**, **DiSEqC**, **Mühərrikin Növü** qeyri-aktiv edilir.

Mühərrikin Növü

Motor-dan istifadə etmək üçün Motor Type seçin və Motor Parametrləri menyusundan Motoru qurun. Motor aktiv edilən zaman **22kHz Ton**, **DiSEqC**, **Unicable** qeyri-aktiv edilir.

- Peyki digərlərinə qurduğunuzda, Transponder Redaktə menyusu ilə transponder əlavə etməlisiniz.
- 22kHz Tone və DiSEqC seçən zaman onları ƏSD-də görünən eyni mövqedə qoşmalısınız.
- Peyki silsəniz Peykdə saxlanan bütün proqramlar silinir.

Motor Parametrini qurun

DiSEqC 1.2 : Peyk anteninin mövqeyini dəyişmək üçün motoru idarə edin.

Sürmə İstiqaməti

Motoru hərəkət etdirmək istədiyiniz istiqaməti seçin.

Sürücü Rejimi

İki rejim aktivdir : Addım və Davamlı.

- Addım : Motor daxil edilən dəyərə əsasən hərəkət edir (1 - 128 arası).
- **Davamlı** : Motor Stop vurana qədər davamlı hərəkət edir.

Sınaq Transponderi

Ayarlamaq istədiyiniz test Transponderi seçin.

Məhdudiyyət təyin et

Motorun yalnız bir istiqamətdə hərəkət etməsi üçün motorun hərəkətini qərbə və ya şərqə qurun.

- Aktiv : Siz qərb/şərq seçərək hərəkəti cari istiqamətə məhdudlaşdırı bilərsiniz.
- Qeyri-aktiv : Qurduğunuz limiti ləğv edə bilərsiniz.

0-A keç

Motoru Sıfır köçürə bilərsiniz.

USALS : Cari yerinizi qurun (Uzunluq/En).

Əl ilə Ayarlamaqdan istifadə etmək üçün

 →  → **Ümumi** → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) → **Əl ilə Sazlama**

Bu funksiya kanalları əl ilə axtarmaq və saxlamaq üçündür.

Rəqəmsal yayım üçün signalın günü və keyfiyyəti yoxlanmalıdır.

Transponder-in Redaktəsi

 →  → **Ümumi** → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması və Parametrləri** → **Transponder Redaktəsi**

Siz transponderi əlavə edə / dəyişə / silə bilərsiniz.

- Bu funksiya yalnız kanal rejimi peyk olduqda işləyir.
- Sistem Operatoru “istifadəçinin ev TP redaktə” funksiyasını təmin edirsə, bu, ekranda  göstərəcək.
Odur ki, siz istədiyiniz **Transponder** qurmaq üçün  vurun.
(Bu funksiya yalnız müəyyən xidmət təminatçılarında mövcuddur.)

Regional Veriliş

 →  → **Ümumi** → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması və Parametrləri** → **Regional Program**

Əgər xüsusiyyəti quraşdırsanız, yayımçıların təmin etdiyi yerli kanallara baxa bilərsiniz.

 →  → **Ümumi** → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması və Parametrləri** → **Kanal Sazlaması** - də lokal kanallar təmin edən yerli yayımçı və region seçin və seçilmiş regionda kanallara baxmaq üçün kanal parametrlərini tamamlayın.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Xidmət təminatçıları və ya regionlar dəyişilməkdən asılıdır və xidmətlər əvvəlcədən bildiriş olmadan dayandırıla bilər.

Kanal Siyahısının Yenilənməsi

 →  → **Ümumi** → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması və Parametrləri** → **Kanal Siyahısının Yenilənməsi**

O, ölkənin yayım şərtləri və peykinə əsasən dəyişən Veriliş Siyahı məlumatını yeniləyir. TV söndürülən zaman o, Kanal Siyahısını yeniləyir.

Yenilənmədən sonra Veriliş Siyahısı dəyişə bilər. Bunu istəmirsinizsə, **Qeyri-aktiv** seçin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Signal Testindən istifadə etmək üçün

 →  → **Ümumi** → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) →

Signal Sınağı

MUX və Xidmət məlumatı və s.-ni göstər.

- Signal testi yalnız Anten və ya Naqıl rejimində mövcuddur.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.


Verilişləri Redaktə et

Siz bütün saxlanan verilişlərdən seçilən verilişləri redaktə edə və ya onları sevimli verilişlərə(dən) əlavə edə/silə bilərsiniz.

Bütün Verilişlər Siyahısını Redaktə edin

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Kanallar** → **Kanal Meneceri** → **Bütün Kanalları Redaktə Edin**

Siz bütün saxlanan verilişlərdən seçilən verilişləri kilidləyə və ya kiliddən aç və ya verilişləri keçirən zaman onları buraxmağı qura bilərsiniz.



- 1 Kilidlə / Kilidini aç** : Seçilən verilişləri kilidləyin və ya kilidlənmiş verilişləri kiliddən açın.
Ötür / Bərpa et : Seçilən verilişləri elə qurun ki, verilişləri keçirən zaman onlar buraxılsın və ya əvvəl buraxılmaya qurulan verilişlərin buraxılma seçimi qeyri-aktiv edilsin.
Yerini dəyiş : Seçilən kanalları köçür.
Kanal Nömrələrini Redaktə Et : Seçilən kanalların nömrələrini dəyişin.
Sil : Seçilən kanalları silin.

- 2** Çeşidləmə seçimini qurun.


- 3** Tətbiqi bağlayır.

- Mövcud funksiyalar yayım signalından asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Peyk proqramlarını dəstəkləyən model üçün siz **Peyk Kanallarını Redaktə Edin (Təkmil)**-da olan peyk kanallarını idarə edə bilərsiniz.

Sevimli Veriliş Siyahısını Redaktə et

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Kanallar** → **Kanal Meneceri** → **Sevimliləri redaktə edin**

Siz istədiyiniz verilişləri sevimli verilişlərə(dən) əlavə edə/silə, onların yerini dəyişə və s. edə bilərsiniz.



❶ Bütün verilişlər siyahısından istədiyiniz verilişləri seçin və onları sevimli verilişlər siyahısına əlavə etmək üçün düyməyə vurun.

❷ Seçilən verilişləri sevimli verilişlər siyahısından silin.

❸ **Yerini dəyiş** : Seçilən Kanallar siyahısında bir və ya daha çox kanal seçin, **Yerini dəyiş** düyməsinə basın, sonra onun yerini dəyişdirmək üçün mövqe seçin. Seçilmiş kanallar seçdiyiniz mövqeyə aparılacaqdır.

Sevimli Qrup Adını Dəyişdirin : Sevimli verilişlər siyahısının adını dəyişin.

Kanala görə Sırala : Sevimli kanallarınızın siyahısını kanala görə sıralayın.

Multi Axın

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Kanallar** → **Multi Axın**

Siz müxtəlif bucaqlardan çəkilən yayımla TV-dəki istədiyiniz bucağı izləyə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

HbbTV haqqında Ətraflı Öyrənin

HbbTV (Hibrid Yayım üçün Geniş zolaqlı TV) yayım TV verilişi ilə Ağıllı TV-yə qoşulmaq üçün geniş zolaqlı şəbəkə ilə təmin edilən onlayn xidmətlərə əlaqələndirilmək üçün çatdırılan super-teletext növlü xidmətləri mümkün edən yeni yayım standartıdır.

Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Canlı TV-dən zövq al** → **HbbTV** vurun.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

CI Məlumatı nədir

Bu funksiya sizə bəzi şifrələnmiş xidmətlərə (ödənişli xidmətlər) baxmaq imkanı verir. Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Canlı TV-dən zövq al → CI Məlumatı** vurun.

CI Parolunu saxla

 →  → **Ümumi** → **Kanallar** → **CI Parolunu saxla**

Pin Kodu **CI Parolunu saxla** daxil et. Saxladıqdan sonra Pin Kodu daxil etməməlisiniz.

- Pin Kodu dəstəkləyən CI CAM (Vəziyyətə görə Çıxış Modulu) daxil edən zaman **CI Parolunu saxla** görə bilərsiniz.
- CI CAM-da Pin kod olarsa, **CI Parolunu ilkin vəziyyətinə bərpa edin** görə bilərsiniz

Verilişlərin Kopyalanması

 →  → **Ümumi** → **Kanallar** → **Kanalları köçürün**

USB yaddaş cihazına qoşulmaq üçün TV verilişləri siyahısını ixrac edin və ya qoşulan USB yaddaş cihazından TV veriliş siyahısını idxal edin.

- Peyk modelləri üçün

Şəbəkə

Naqilli Şəbəkənin qurulması

 →  → **Ümumi** → **Şəbəkə** → **Simli Şəbəkə (Ethernet)**

Əgər şəbəkəyə qoşulmuş yönləndirici DHCP xüsusiyyətini dəstəkləyirsə, TV və yönləndiricini sim ilə qoşmaq avtomatik şəbəkəyə qoşacaq. Əgər o, avtomatik quraşdırmanı dəstəkləmirsə, şəbəkə bağlantınızı əl ilə quraşdırmaq üçün **Redaktə et** seçə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Naqilsiz Şəbəkənin qurulması

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Şəbəkə** → **Wi-Fi Bağlantısı**

TV-ni naqilsiz şəbəkəyə qurmusunuzsa, mövcud naqilsiz internet şəbəkələrini yoxlaya və onlara qoşula bilərsiniz. Qoşulmaq üçün simsiz yönləndirici seçin.

Daha ətraflı parametrlər üçün **Digər şəbəkə parametrləri** seçin.

Gizlədilmiş Simsiz Şəbəkəni əlavə et

Şəbəkənin adını düzgün daxil etsəniz, naqilsiz şəbəkə əlavə edə bilərsiniz.

WPS PBC vasitəsilə qoşun

Qoşulmaq istədiyiniz simsiz yönləndiricinin Wi-Fi ilə Qorunan Quraşdırma-Basma Düyməli Konfiqurasiya (WPS-PBC) xüsusiyyəti varsa, siz yönləndiricinizdə WPS-PBC düyməsini basmaqla simsiz yönləndiricini asanlıqla qoşa bilərsiniz. Simsiz yönləndiricinin WPS-PBC düyməsini basın və sonra TV-nin [Qoş] düyməsini basın.

WPS PIN vasitəsilə qoşun

Bu, Wi-Fi ilə Qorunan Quraşdırma-Fərdi İdentifikasiya Nömrəsindən (WPS-PIN) istifadə edərək giriş nöqtəsinə qoşulmaq üsuludur. Qoşulmaq istədiyiniz giriş nöqtəsini (AP) seçin. Giriş nöqtəsinin Wi-Fi cihazında göstərilən PIN-i daxil edin.

Təkmil Wi-Fi Parametrləri

Siz simsiz şəbəkəyə qoşulduqdan sonra təfərrüatlı IP ünvanı məlumatı kimi bağlantı məlumatına baxa bilərsiniz. Bundan əlavə siz **Redaktə et** düyməsini basmaqla qoşulmaq istədiyiniz IP ünvanı və DNS serveri ünvanını dəyişdirə bilərsiniz.

- Şəbəkəyə necə qoşulmaq haqqında ətraflı məlumat üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **LG webOS TV ilə İşə Başlama** → **Şəbəkəyə Qoşulma** baxın.

Xarici Cihazlar

Bluetooth Kontrollerini qoşun

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Xarici Cihazlar** → **Bluetooth Kontrollerini qoşun**

Bluetooth-un aktivləşdirildiyi klaviatura, siçan, yaxud oyun paneli kimi cihazları qoşa və TV-niz ilə birlikdə istifadə edə bilərsiniz.

Cihazı yandırın, cütləşmə rejiminə keçirin və TV ekranında **Qoşul** vurun. Əvvəllər qoşduğunuz cihaz yandırılıbsa, o, avtomatik olaraq TV-nizə qoşulur. Mövcud əlaqəni kəsmək üçün **Bağlantını kəs** vurun.

- LG TV-lərinə uyğunluğu yoxlanmış məhsuldan istifadə etmək tövsiyə edilir.
Bluetooth Siçanı : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
Bluetooth Klaviaturası : Logitech K480, Artek HB030B, Artek HB192, Apple Magic Keyboard
Bluetooth Oyun Paneli : Sony DualShock 4, Microsoft Xbox One S Kontroller, Microsoft Xbox Series X Kontroller, NVIDIA SHIELD Kontroller, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b
- Bu xüsusiyyət yalnız Bluetooth-un aktivləşdirildiyi modellər üçün mümkündür.
- Çoxsaylı Bluetooth cihazlarının qoşulması zəif bağlantı və ya işləmə ilə nəticələnə bilər.
- Əgər Bluetooth cihazı TV-dən çox uzaqdadırsa, yaxud onlar arasında maneələr varsa, onlar normal şəkildə işləməyə bilər.
- Periferal cihazlardan (simsiz yönləndirici, mikrodalğalı soba və s.) asılı olaraq, kommunikasiya nasazlıqları baş verə bilər.
- Əgər **Qeydiyyatdan keçmiş cihazlar**-dan seçdiyiniz cihaz yenidən qoşulmazsa, **Bağlantını kəs** və sonra cihazı yenidən qoşun.
- Bu, cihazlardan fərqlənir. Qoşulmaq istədiyiniz cihaz barədə ətraflı məlumat almaq üçün onun istifadəçi təlimatına istinad edin.

Kamera

 →  → **Ümumi** → **Xarici Cihazlar** → **Kamera**

Siz hər bir proqram üçün kameraya giriş icazələri təyin edə bilərsiniz.

Yaxınlıqdakı Cihazlar

 →  → **Ümumi** → **Xarici Cihazlar** → **Yaxınlıqdakı Cihazlar**

Yaxınlıqdakı Cihazlara giriş fərdi proqramlar üçün fərdiləşdiriləcəkdir.

Universal İdarə Elementi Parametrləri

 →  → **Ümumi** → **Xarici Cihazlar** → **Universal İdarə Elementi Parametrləri**

Əgər universal uzaqdan idarəetməni quraşırsanız, siz öz uzaqdan idarəetmələri əvəzinə Magic Remote ilə TV-yə qoşulmuş periferal cihazları idarə edə bilərsiniz.

Daha ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **TV-ni işlətmək qaydası** → **Universal İdarəetmənin qurulması** seçin.

HDMI Xarici Girişinin Təyin Edilməsi

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Xarici Cihazlar** → **HDMI Parametrləri**

HDMI ilə qoşulmuş cihazlar üçün aydın şəkil və asan idarəetmə təmin etmək məqsədilə parametrlər tətbiq edə bilərsiniz.

4:4:4 Keçid

Kompüter rejimi xaricində TV-yə **Səsin Azalması**, **TruMotion** kimi əlavə xüsusiyyətləri olan 4:4:4 siqnalları göndərin və daha çox funksiya ilə keçmək mümkün olacaq. Bu parametr yalnız əlavə əlavə tələb etməyən siqnal göndərmək istəyən məzmun yaradıcıları üçün təklif olunur.

HDMI Deep Color

Əgər **HDMI Deep Color**-u dəstəkləyən cihaz qoşsanız, siz daha təmiz təsvirdən zövq ala bilərsiniz. Təkrar ifa cihazını qoşduqdan sonra **HDMI Deep Color**-u **4K** təyin edin.

Əgər qoşulmuş cihaz bu funksiyanı dəstəkləmirsə, o, düzgün işləməyə bilər. Ekran problemə baş verərsə, **HDMI Deep Color** parametrini **Qeyri-aktiv** seçiminə dəyişdirin.

Dəstəklənən Ekran Rezolyusiyası

- 4K : 4K@120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) (yalnız 120 Hz modellər), 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2 və 4:2:0) dəstəkləyir
- Qeyri-aktiv : 4K@60 Hz (4:2:0) dəstəkləyir

4K @ 50/60 Hz Dəstək Formatı (Yalnız 60 Hz modelləri üçün)

Rezolyusiya	Çərçivə dərəcəsi (Hz)	Rəngin Dərinliyi/Rənglilik Nümunəsi		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
4096 × 2160p	59.94		¹⁾	¹⁾
	60	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2
		¹⁾	¹⁾	¹⁾

YCbCr 4:4:4 ¹⁾	-	-
---------------------------	---	---

RGB 4:4:4 ¹⁾	-	-
-------------------------	---	---

4K @ 100/120 Hz Dəstək Formatı (Yalnız 120 Hz modelləri üçün)

Rezolyusiya	Çərçivə dərəcəsi (Hz)	Rəngin Dərinliyi/Rənglilik Nümunəsi		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾
	59.94			
	60	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
		YCbCr 4:4:4 ¹⁾	YCbCr 4:4:4 ^{1) 2)}	YCbCr 4:4:4 ^{1) 2)}
		RGB 4:4:4 ¹⁾	RGB 4:4:4 ^{1) 2)}	RGB 4:4:4 ^{1) 2)}
	100 ^{1) 2)}	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
	120	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2
		YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4
		RGB 4:4:4	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4

¹⁾ **HDMI Deep Color** yanılı **4K** olduqda dəstəklənir.

²⁾ Bu xüsusiyyət yalnız **HDMI (4K@120 Hz) IN** terminalları üçün mümkündür.

- Siz yalnız hazırda baxdığınız **HDMI IN** parametrlərini dəyişdirə bilərsiniz.
- Hər bir HDMI portu üçün fərqli parametr müəyyən edə bilərsiniz.

Cəld Media Dəyişdiricisi

QMS-i dəstəkləyən xarici cihazda bir saniyədə fərqli kadr sayı (FPS) olan məzmun göstərildikdə, o, ekran keçidini fasiləsiz şəkildə rəvan edir.

- Yalnız Bəzi modellərə şamil olunur.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Siz HDMI ilə qoşulan müxtəlif multimedia cihazlarını TV-nizin pultu vasitəsilə asanlıqda idarə edə və həzz ala bilərsiniz.

Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **TV-ni işlətmək qaydası** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)-ə Qoşulma** vurun.

Mobil ilə TV Yanılıdır

 →  → **Ümumi** → **Xarici Cihazlar** → **Mobil ilə TV Yanılıdır**

Əgər **Wi-Fi vasitəsilə yandır/Wi-Fi (Şəbəkə ilə bağlı Gözləmə Rejimi) vasitəsilə yandırın** və ya **Bluetooth vasitəsilə yandır/Bluetooth (Şəbəkə ilə bağlı Gözləmə Rejimi) vasitəsilə yandırın Aktiv** təyin edilibsə, siz TV-nizi **Mobil ilə TV Yanılıdır** dəstəkləyən proqramdan istifadə edərək yandıra bilərsiniz.

- TV şəbəkəyə qoşulmuş olmalıdır.
- TV və istifadə edilməli olan cihaz eyni şəbəkəyə qoşulmuş olmalıdır.
- **Wi-Fi vasitəsilə yandır/Wi-Fi (Şəbəkə ilə bağlı Gözləmə Rejimi) vasitəsilə yandırın** xüsusiyyəti bu xüsusiyyəti dəstəkləyən ağıllı cihazdakı proqramda istifadə edilməlidir.
- **Bluetooth vasitəsilə yandır/Bluetooth (Şəbəkə ilə bağlı Gözləmə Rejimi) vasitəsilə yandırın** yalnız bəzi smartfonlarda mövcuddur.
- TV rozetkaya qoşulmuş olmalıdır.
- İlk dəfə qoşulmaq üçün istifadə edilməli olan cihazın qoşulmaya hazır olduğundan əmin olun.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Bağlantı Tarixçəsini Silin

 →  → **Ümumi** → **Xarici Cihazlar** → **Bağlantı Tarixçəsini Silin**

Simsiz şəbəkədə TV-yə qoşulmuş cihazların bağlantı tarixçəsini silə bilərsiniz.

Sistem

Dil Parametrlərinin Konfigurasiya edilməsi

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Sistem** → **Dil (Language)**

Siz ekranda görünən menyü dilini və rəqəmsal yayımın audio dilini seçə bilərsiniz.

Menyü Dili (Menu Language)

Siz ekranda görünən menyü dillərindən birini seçə bilərsiniz. Nitqin tanınması üçün dil avtomatik olaraq menyü üçün seçilmiş dilə təyin ediləcəkdir.

- Nitqin tanınması yalnız bəzi modellərə şamil olunur.

Əsas Audio Dil / Köməkçi Audio Dil

Siz çoxsaylı audio dil daxil olan rəqəmsal yayımlanan verilişi izləyən zaman istədiyiniz dili seçə bilərsiniz.

Çoxsaylı dillər dəstəkləməyən verilişlərdə defolt dildən istifadə ediləcək.

- Rəqəmsal yayıma tətbiq edilir.

Klaviatura Dilləri

Ekranda olan klaviaturada istifadə etmək üçün dil seçin.

Teletext Dilini qurmaq üçün

Teletext dilini qurur.

Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **TELETEKST** üzərində vurun.

- Yalnız Rəqəmsal Rejimdə

Məkanın qurulması

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Sistem** → **Məkan**

Siz Ağıllı TV-nizin məkan parametrini dəyişə bilərsiniz.

Ünvan Parametri

Siz TV-nizin **Region** və **Şəhər** qura bilərsiniz.

Yayım Ölkəsi

Siz TV-nizdə yayım ölkəsini qura bilərsiniz.

Poçt İndeksi

Bu funksiya poçt kodunun daxil edilməsi ilə TV-nin yayım yerini qurmaq üçün istifadə edilir.

LG Xidmətləri Ölkəsi

Avtomatik təyin et seçmədikdə ölkəni əl ilə seçə bilərsiniz.

Havanı göstərmək üçün yer təyini

Ekran qoruyucusu və s. yerdə havanın göstərilməsi üçün bölgənizi təyin edin.

- Şəbəkəyə qoşulu olmadıqda ölkəni əl ilə qurmalısınız.
- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Vaxt və Taymer

 →  → **Ümumi** → **Sistem** → **Vaxt və Taymer**

Siz vaxtı yoxlaya və ya əlaqədar parametrləri konfiqurasiya edə bilərsiniz.

Avtomatik təyin et

TV vaxtı avtomatik olaraq yayım stansiyasından göndərilən rəqəmli yayım məlumatının vaxtı və ya serverdən göndərilən vaxta təyin olunur.

Vaxt / Tarix / Vaxt Qurşağı

Avtomatik qurulma yanlış olarsa, siz vaxtı və tarixi əl ilə qura bilərsiniz.

- Əgər siz vaxtı əl ilə antena qoşulmuş şəkildə qursanız, cədvəl məlumatı, proqram bələdçisi və s. düzgün işləməyə bilər.

Fərdi Saat Qurşağı

Vaxt Qurşağı-da **Fərdi** seçən zaman **Fərdi Saat Qurşağı** menyusu aktiv edilir.

Taymerlər

Yuxu Taymeri

Qeyd edilən vaxtda TV-ni söndürür.

Əgər **Yuxu Taymeri** istifadə etmək istəmirsinizsə, **Qeyri-aktiv** seçin.

Yandırma Taymeri

Funksiyanı aktivləşdirin-u **Aktiv** təyin edin.

TV yandırılıb və təyin edilən vaxtda təyin edilmiş kanalı göstərir.

- **Vaxt** : TV-ni yandırmaq üçün vaxt təyin edin.
- **Taymer Təkrarlaması** : Həftənin gününü təyin edin. Xüsusiyyəti yalnız bir dəfə istifadə etmək üçün seçimi **Yoxdur** təyin edin.
- **Daxiletmə** : Enerji təchizatı yandırılan zaman göstərmək üçün xarici giriş təyin edin.
- **Taymer Kanalı** : Enerji təchizatı yandırılan zaman göstərmək üçün kanal təyin edin. Bu seçim yalnız **Daxiletmə TV**-yə qurulanda təyin edilə bilər.
- **Səs səviyyəsi** : Enerji təchizatı yandırılan zaman istifadə etmək üçün audionun səs səviyyəsini təyin edin.

Söndürmə Taymeri

Funksiyanı aktivləşdirin-u **Aktiv** təyin edin.

TV təyin edilən vaxtda söndürülür.

- **Vaxt** : TV-ni söndürmək üçün vaxt təyin edin.
- **Taymer Təkrarlaması** : Həftənin gününü təyin edin. Xüsusiyyəti yalnız bir dəfə istifadə etmək üçün seçimi **Yoxdur** təyin edin.

4 saatdan sonra avtomatik söndürmə

Əgər siz **Yandırma Taymeri** kimi xüsusiyyət ilə TV yandırıldıqdan sonra 4 saat ərzində heç bir düyməni basmasanız, TV avtomatik söndürüləcək.

TV-nin avtomatik sönməməsini təmin etmək üçün **4 saatdan sonra avtomatik söndürmə** funksiyasını **Qeyri-aktiv** edin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- **Yandırma Taymeri/Söndürmə Taymeri** istifadə etmək üçün vaxtı düzgün qurun.

Təhlükəsizlik qurulması

 →  → **Ümumi** → **Sistem** → **Təhlükəsizlik**

TV yayımçıları və ya tətbiqlərə kilid qoya bilərsiniz.

Funksiyanı aktivləşdirin-u **Aktiv** təyin edin.

TV Proqramı Kilidləri

Bu funksiya yayım stansiyasının məlumatına əsasən işləyir. Bundan əlavə siqnalda yanlış məlumat olarsa, bu funksiya işləmir.

Qurulan reyting limitinə əsasən uşaqların müəyyən böyükklər üçün olan TV verilişlərə baxmasının qarşısını alır. Bloklanmış verilişlərə baxmaq üçün parol daxil edin. Reytinglər ölkəyə görə fərqlənir.

- Yalnız rəqəmsal rejimdə dəstəklənir.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Kanal Kilidləri

Uşaqlar üçün müvafiq olmayan məzmunu olan verilişləri bloklayır. Verilişlər seçilə bilər, lakin ekran boş qalır və audio kəsilir. Kilidlənmiş proqramı izləmək üçün parol daxil edin.

Proqram Kilidləri

Siz proqramı kilidləyə və ya kiliddən açə bilərsiniz.

- Kilid funksiyası hazırda açıq olan proqram üçün dərhal mövcud olmaya bilər.

Daxiletmə Kilidləri

Siz Giriş Kilidlərini kilidləyə və ya kiliddən açə bilərsiniz.

Parolu İlkin Vəziyyətinə Bərpa Edin

TV üçün parolu qur və ya dəyiş.

- Standart parol "0000" kimi qurulmuşdur.
Fransa, Norveç və ya Belçika Ölkə kimi seçildikdə, parol "0000" deyil, "1234" olacaqdır.

İtmiş Parolun ilkin vəziyyətə bərpası

Əgər təyin etdiyiniz parolu itirsəniz, siz onu aşağıdakı kimi ilkin vəziyyətə bərpa edə bilərsiniz:

- 01 Pultda  düyməsinə vurun.
- 02  → **Ümumi** → **Sistem** → **Təhlükəsizlik** seçin.
- 03 Pultda  (**Kanallar**)  →  (**Kanallar**)  →  (**Kanallar**)  →  (**Kanallar**)  basın. Əsas parol daxiletmə pəncərəsi görünəcəkdir.
- 04 Əsas parol daxiletmə pəncərəsinə "0313" rəqəmlərini daxil edin. Parol ilkin vəziyyətə bərpa olunacaqdır.

Quick Start+

 →  → **Ümumi** → **Sistem** → **Əlavə Parametrlər** → **Quick Start+**

TV-niz sönlü olan zaman bu parametr onu gözləmə rejiminə keçirir ki, növbəti dəfə yandırılan zaman o, daha tez işə düşsün.

Quick Start+ seçimini **Aktiv** edin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Bu seçimin yandırılması enerji sərfiyyatını artırır.

Başlanğıc Səhifə Parametrləri

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Sistem** → **Əlavə Parametrlər** → **Başlanğıc Səhifə Parametrləri**

Ekranı yandır

TV yanılı olduqda göstəriləcək ekranı seçə bilərsiniz.

Başlanğıc Səhifə Reklamı

Siz Əsas ekranda reklamları yandırma və ya söndürə bilərsiniz.

Məzmun Təvsiyəsi

Əsas ekranda məzmunla bağlı təvsiyələr ala bilərsiniz.

- Konfigurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Ekran Qoruyucusu Kampaniyası

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Sistem** → **Əlavə Parametrlər** → **Ekran Qoruyucusu Kampaniyası**

Siz bəzi tətbiqlərin ekran qoruyucularında göstərilən reklamları yandırma-söndürə bilərsiniz. **Aktiv** təyin edilməsi ekran qoruyucusunda göstərilən reklamları söndürməyə imkan verir.

Enerji Göstəricisini qurmaq üçün

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Sistem** → **Əlavə Parametrlər** → **Gözləmə İşığı**

Siz gözləmə işığını yandırma və ya söndürə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Magic Remoteun tuşlayıcısının qurulması

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Sistem** → **Əlavə Parametrlər** → **Göstərici Seçimləri**

Siz ekranda olan göstəricinin sürəti və ölçüsünü istədiyiniz kimi qura bilərsiniz.

İzləmə Sürəti

Tuşlayıcının sürətini qurur.

Göstəricinin Ölçüsü

Göstəricinin ölçüsünü seçir.

Reklam

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Sistem** → **Əlavə Parametrlər** → **Reklam**

TV-niz internetə qoşulmuşdursa, webOS reklamın TV-də görünmə sayını izləmək üçün tezlik saxlama kukilərindən istifadə edə bilər.

Bu məlumat eyni reklamın göstərilmə sayını məhdudlaşdırmağa kömək etmək üçün istifadə edilir. Siz bu kukiləri silə və ya istənilən zaman TV-dən **Reklam** parametrinə keçərək onları yandıra və ya söndürə bilərsiniz.

Bu koda heç bir şəxsiyyəti müəyyən edən məlumat daxil deyil.

AD İzlənməsini məhdudlaşdırın

Aktiv rejiminə təyin olunarsa, istifadəçi maraqları əsasında fərdiləşdirilmiş reklamlar təqdim olunmaya bilər.

AD ID-ni ilkin vəziyyətə bərpa edin

İstifadəçi maraqları haqqında məlumatlar yeni toplanır və məlumatlara uyğun olaraq reklamlar təqdim olunur.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Live Plus istifadə

Live Plus baxdığınız proqramlar haqqında müxtəlif növlü məlumat təmin edən xidmətdir.


Ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Smart TV-dən Faydalanma** → **Live Plus** baxın.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Parametrlər Köməyindən istifadə etmək üçün

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Sistem** → **Əlavə Parametrlər** → **Parametrlər Köməyi**

Aktiv seçiminə təyin edildikdə, Parametrlər menyusu boyu navigasiya edərkən seçilmiş elementlərlə bağlı kömək əldə edə bilərsiniz.



ID təyin et

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Sistem** → **Əlavə Parametrlər** → **ID təyin et**

Çoxlu sayda TV-ləri idarə etmək üçün nömrə (ID) təyin edə bilərsiniz.

- Bu xüsusiyyət inzibatçılar üçündür. Normal ev mühitində istifadə üçün tövsiyə olunur.

Defolt Parametrlərin bərpa edilməsi

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Sistem** → **Parametrləri İlkin Vəziyyətinə Bərpa Edin**

TV-ni ilkin parametrlərinə qaytar. Sıfırlamadan sonra TV avtomatik olaraq sönəcək və yanacaq.

Hamısını sıfırla

TV-dəki bütün elementlər öz standart parametrlərinə dəyişir.

Şəbəkə parametrləri istisna olmaqla hamısını sıfırla

Şəbəkə parametrlərindən başqa bütün elementlər standart parametrlərinə dəyişir.

- **Təhlükəsizlik Aktiv** kimi qurularsa, **Parametrləri İlkin Vəziyyətinə Bərpa Edin** parol daxil etməlisiniz.
- İşəsalma zamanı cihazı söndürməyin.

- TV-ni satmazdan və ya üçüncü şəxsə ötürməzdən əvvəl onu **Parametrləri İlkin Vəziyyətinə Bərpa Edin** bərpa etməyi tövsiyə edirik.

Enerjiyə Qənaət

Enerjiyə Qənaət funksiyasından istifadə etmək üçün

⚙️ → ⚙️ → **Ümumi** → **Enerjiyə Qənaət**

Ekran parlaqlığını tənzimləməklə enerjiyə qənaəti azaldır.

Enerjiyə Qənaət Addımı

Avtomatik : TV sensor ətraf işıqlanmanı aşkar edir və avtomatik olaraq ekranın parlaqlığını tənzimləyir.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Minimum Parlaqlıq : **Enerjiyə Qənaət Addımı** seçimi **Avtomatik** kimi təyin olunduqda, siz ekranın tündlük səviyyəsini təyin edə bilərsiniz.

Qeyri-aktiv : **Enerjiyə Qənaət Addımı**-nı söndürür.

Minimum / Orta / Maksimum : TV-də qurulmuş **Enerjiyə Qənaət Addımı**-na uyğun olaraq enerjiyə qənaət xüsusiyyətindən istifadə edin.

- Konfigurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.
- Əgər **Enerjiyə Qənaət Addımı** funksiyasından istifadə etsəniz, TV-nizin parlaqlığı təsirə məruz qalacaqdır.

Avtomatik Söndürmə

TV aktiv olanda o, müəyyən edilən vaxt müddətində heç bir düyməni basmasanız, o, avtomatik söndür.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Qeyri-aktiv Ekran

Ekran sönlüdür və yalnız səs səslənir.

Ekranı yenidən yandırmaq üçün işəsalma düyməsindən başqa istənilən düyməyə basın.

- O, işləyən proqram və ya funksiyadan asılı olaraq dəstəklənməyə bilər.

Dəstək

Proqram Təminatı Yeniləməsi

⚙️ → ⚙️ → **Dəstək** → **Proqram Təminatı Yeniləməsi**

Ən son versiyanı yoxlamaq və əldə etmək üçün proqram təminatının yenilənməsindən istifadə edir.

Avtomatik Yeniləmə

Bu **Aktiv** təyin ediləndə, bəzi mühüm yeniləmələrdən başqa, yeniləmələr ayrılıqda təsdiq proseduru olmadan avtomatik edilir.

Yeniləmələri Yoxla

Ən son yeniləmə versiyasını yoxlayan zaman siz yalnız son versiyanın yeniləmə faylı mövcud olan zaman işləyə bilərsiniz. TV avtomatik olaraq proqram təminatının versiyasını yoxlayır, lakin lazım gələrsə, siz əl ilə yoxlama keçirə bilərsiniz.

- Konfigurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.
- Ən son versiya rəqəmsal yayım siqnalları və ya internet bağlantı ilə əldə edilə bilər.
- Rəqəmsal yayım signalı ilə proqram təminatını yükləyən zaman proqramın dəyişdirilməsi yükləmə prosesinə mane olur. İlk verilisə qayıtmaq yüklənmənin bərpa edilməsinə imkan verir.
- Proqram təminatı yenilənmir, müəyyən funksiyalar düzgün işləməyə bilər.
- Bəzi ölkələrdə İnternetə qoşulu olmadığınız halda, **Avtomatik Yeniləmə** göstərilir.
- Cihazınız optimal funksionallığı saxlamaq məqsədilə proqram təminatı yeniləmələrini vaxtaşırı endirməli və quraşdırmalı olacaqdır. Proqram təminatı yenilənən zaman cihazınızın ekranı 4 saat ərzində hər hansı istifadəçi tərəfindən istifadə olunmadıqda söne bilər, lakin quraşdırma bitməyəne kimi cihaz tam şəkildə gözləmə rejiminə daxil olmayacaqdır. Bu, proqram təminatı yeniləməsi zamanı daha çox enerji sərfiyyatı ilə nəticələnə bilər.

Ekranın Özünüdiaqnozu

⚙️ → ⚙️ → **Dəstək** → **Ekranın Özünüdiaqnozu**

Təsvir signalının normal çıxdığını yoxlamaq üçün test icra etdikdən sonra onun ekranda qeyri-normal olub-olmadığını seçə bilərsiniz.

Testdə proqram yoxdursa, qoşulan xarici cihazı və ya yayım signalını yoxlayın.

Səsin Özünüdiaqnozu

 →  → **Dəstək** → **Səsin Özünüdiaqnozu**

Səs signal çıxışının normal olmasını yoxlamaq üçün Səs Testinə başlayın və xəta olub olmadığını seçin.

Testdə proqram yoxdursa, qoşulan xarici cihazı və ya yayım signalını yoxlayın.

Ev/Saxlama Rejimi

 →  → **Dəstək** → **Ev/Saxlama Rejimi**

Siz **Ev Rejimi** və **Mağaza Rejimi** arasından seçim edə bilərsiniz.

TV-dən evdə istifadə etmək üçün **Ev Rejimi** seçin.

Yalnız TV mağazada göstərildikdə **Mağaza Rejimi** seçin. **Mağaza Rejimi** mağaza displayi üçün optimallaşdırılmış parametrləri təqdim edir.

TV Məlumatı

 →  → **Dəstək** → **TV Məlumatı**

Siz **Model**, **Seriya Nömrəsi**, **Cihazın Adı** kimi məlumata baxa bilərsiniz.

IP İdarə elementi Parametrləri

 →  → **Dəstək** → **IP İdarə elementi Parametrləri**

TV-yə qoşulmuş şəbəkəni idarə etmək üçün IP idarəetmə cihazını istifadə edir.

Məxfilik və Şərtlər

 →  → **Dəstək** → **Məxfilik və Şərtlər**

İstifadəçi Müqavilələri

Bunlar Smart TV xidmətinin istifadəsi və məxfiliyin qorunması ilə bağlı şərtlər və qaydalardır.

Hüquqi Bildiriş

Bu, TV vasitəsilə xidmətlər üçün hüquqi bildirişdir.

Açıq Mənbə Proqram Təminatı Bildirişi

Hər element üçün təlimatlara baxa bilərsiniz.

Nasazlıqların aradan qaldırılması

Cəld Kömək ilə yoxlamaları həyata keçirin

Cəld Kömək ilə yoxlamaları həyata keçirin

TV-də nasazlıq olanda problemi həll etmək üçün kömək əldə edə bilərsiniz.

Pulda  düyməsinə basın və  → **Dəstək** → **Cəld Kömək** seçin.

Siz həmçinin **Cəld Kömək**-i icra etmək üçün pulda **9** rəqəmi düyməsinə basıb saxlaya bilərsiniz.

Optimallaşdırma Parametrləri

Siz TV-nizin ümumi vəziyyətini avtomatik yoxlaya və tövsiyə edilən parametrlər dəyərlərinə baxa və dəyişdirə bilərsiniz.

Elementləri Yoxla

Problemli elementi seçin və siz problemi həll etmək üçün kömək əldə edə bilərsiniz.

- **TV Parametrlərinin Özünü-diaqnostikası** : Sizə problemi həll etməkdə kömək edə biləcək təlimatları tapmaq üçün əlamətə uyğun gələn elementi seçin.
- **TV-nin statusunu yoxlayın** : Seçilmiş element üçün TV-nizin cari vəziyyətini yoxlaya bilərsiniz.

LG Uzaqdan İdarəetmə Xidməti

Siz pult vasitəsilə nasazlıqların aşkarlanması üçün kömək ala bilərsiniz.

LG Uzaqdan İdarəetmə Xidməti üçün LG Electronics Müştəri Xidməti Mərkəzi ilə əlaqə saxladığınızdan əmin olun.

- Bu funksiya bəzi ölkələr və ya modellərdə mövcud olmaya bilər.
- **Cəld Kömək**-də əlaqəli mövzu olmadıqda, **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Nasazlıqların aradan qaldırılması** bölməsinə istinad edin.

- Əgər siz hələ də problemi həll edə bilmirsinizsə, Müştəri Xidməti Mərkəzimizlə əlaqə saxlayın.

İşəsalma/Pult Nasazlıqlarının Aşkarlanması

İşəsalma/Pult Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşırsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

TV-ni yandıra bilmirəm.

- TV-də Gözləmə Işığı seçiminin qırmızı olub-olmadığını yoxlayın. Əgər Gözləmə Işığı sönlükdürsə, aşağıda göstərilən kimi TV ştəpselinin qoşulu olub-olmadığını yoxlayın.
- Əgər çoxsaylı rozetkalardan istifadə edirsinizsə, onun düzgün işləyib-isləmədiyini yoxlayın. Elektrik uzadıcının düzgün işləyib-isləmədiyini yoxlamaq üçün TV-nin elektrik çəngəlini birbaşa divarın rozetkasına taxın və onun işləməsini müşahidə edin.
- TV dəstindəki düymədən istifadə etməklə yandırmağa cəhd edin.

Elektrik yanılıdır, lakin ekran daha sonra yanır.

- Bu, ekran yanan zaman hər hansı mümkün səsi aradan qaldırması üçün səsin aradan qaldırılma prosesinin olması səbəbindən olur. Bu, məhsulda problem olması demək deyil.

Magic Remoteun tuşlayıcısı ekranda peyda olmur.

- Uzaqdan idarəetməni TV-yə doğru tutun və təlimatlar görünənə qədər  və  düymələrini 5 saniyədən çox eyni vaxtda basın. Əvvəl qeydiyyatdan keçirilmiş pult qeydiyyatdan çıxarılır və yenidən qeydiyyata alınır.
- TV ekranınızda batareyaları dəyişdirməyə dəvət alsanız, onları dəyişdirin. (Qələvi batareyalardan istifadə edin.)
- Əgər  →  → **Ümumi** → **Xüsusi imkanlar** → **Audio Təlimat** təyin edilibsə, **Aktiv**, Magic Remote-un göstəricisi əks olunmur. **Audio Təlimat** funksiyasını **Qeyri-aktiv** edin. (Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.)

Pultla TV-ni yandıra bilmirəm.

- TV elektrik ştəpselinin rozetkaya düzgün qoşuduğuna əmin olun.
- Pultdakı batareyaları əvəzləyin. (Qələvi batareyalardan istifadə edin.)
- Əgər siz TV-nin pult qəbuledicisinin qarşısına səs paneli kimi maneə yerləşdirsəniz, bu, pult siqnalının qəbuluna mane ola bilər. Onu TV-nin pult qəbuledicisindən ən azı 10 sm uzaqda quraşdırın.
- Siqnal qəbul edən qurğunun pultundan istifadə edən zaman siqnal qəbul edən qurğunun pultunda TV-nin integrasiya olunmuş idarəetmə funksiyası söndürülərsə, siz siqnal qəbul edən qutunun pultu ilə TV-ni yandırıb-söndürə bilməzsiniz. Siqnal qəbul edən qurğu təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Enerji təchizatı birdən sönür.

- **Söndürmə Taymeri**-in qurulub-qurulmadığını yoxlayın.
- TV həтта **Xatırladıcı** və ya **Yandırma Taymeri** ilə təyin edilmiş vaxtda yandırıldıqdan sonra 4 saat ərzində heç bir düyməni basmasanız, TV avtomatik söndürüləcək.
- Daxili qorumanın elektrik dövrə sxemlərinin aktivləşməsi də mümkündür, çünki məhsulun daxili temperaturu qəfil və ya həddindən artıq qalxıb.
- Siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, siqnal qəbul edən qurğu söndürüləndə TV söndürülməyə təyin oluna bilər. Siqnal qəbul edən qurğunu söndürdüyünüz zaman TV-nin söndürülməsinin qarşısını almaq üçün TV-nin işəsalmanı sinxronlaşdırma funksiyasını siqnal qəbul edən qutuda söndürün.

Hər dəfə TV-ni yandırdığım zaman Əsas ekran görünür.

- Siz TV-ni yandırdığınız zaman Əsas ekran avtomatik olaraq göstərilir. Bu xüsusiyyəti qeyri-aktiv etmək üçün  →  → **Ümumi** → **Sistem** → **Əlavə Parametrlər** → **Başlanğıc Səhifə Parametrləri** keçin və **Ekranı yandır**-u **Ən son daxiletmə** təyin edin.

Həтта universal pultu qurduqdan sonra cihazı TV uzaqdanda idarəetməsi ilə yandıra və ya idarə edə bilmirəm.

- Cihazın elektrik ştəpselinin taxılmış olduğundan əmin olun.
- Pultdakı batareyaları əvəzləyin. (Qələvi batareyalardan istifadə edin.)
- Qoşulmuş cihazın pult qəbuledicisinin önündə siqnalı bloklayan maneələrin olub-olmadığını yoxlayın.

Ekran Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Ekran Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

İlk öncə TV-də olan problemləri yoxlamaq üçün  →  → **Dəstək** → **Ekranın Özünüdiaqnozu** keçirin.

Əgər siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onu söndürüb yenidən yandırın. Siqnal qəbul edən qurğunun TV-nizə düzgün qoşulduğuna əmin olun.

 Ekranla siqnalın olmadığı deyilir.

- Antena və ya xarici cihaza qoşulmuş kabelin TV-yə düzgün qoşulub-qoşulmadığını yoxlayın.
- Qoşulu daxiletməni seçmək üçün -a keçin.
- Siqnal qəbul edən qurğu və ya Blu-ray pleyeri kimi xarici cihazınızın yandırılıb-yandırılmadığını yoxlayın.

 Mən bəzi verilişlərə baxa bilmirəm.

-  →  → **Ümumi** → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) → **Avtomatik Sazlama** açır.
- Siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onun təchizatçısı ilə məsləhətləşin.

 Ekran söndürülüb.

-  →  → **Şəkil** seçiminə keçin və **Nisbət**-nu dəyişdirin.
- Videolara xarici cihaz (siqnal qəbul edən qurğu, oyun konsolu və s.) və ya məzmun proqramı vasitəsilə baxarkən cihazın/proqramın parametrlər menyusunda ekran ölçüsü parametrlərini yoxlayın. Hər bir cihaz/proqram tərəfindən təmin edilən ekran nisbətində fərqlər ola bilər.

 Şaquli/üfüqi xətlərin və torun ani yaranmasından sonra ekran titrəyir.

- Simsiz telefonlar, saçqurudan cihazlar, elektrik drel və s. kimi cihazları başqa enerji mənbəyinə qoşun. Başqa TV kimi yüksək tezlikli elektron cihazlar və ya yaxınlıqda olan

güclü elektrik-maqnit mənbələri problemə səbəb ola bilər.

Hər kanalın fərqli şəkil keyfiyyəti var.

- Yayımçılar tərəfindən təqdim olunan videoların növündən asılı olaraq, kanallar fərqli təsvir keyfiyyətlərinə malik ola bilərlər.
- Sıqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onun təchizatçısı ilə məsləhətləşin.
- İlk olaraq **Ekranın Özünüdiaqnozu**-i icra edin. Əgər normaldırsa, yayım sıqnalı ilə bağlı problem ola bilər.

Təsvirin keyfiyyətində mağazada görünənlərlə müqayisədə fərq vardır.

- Yayımçılar tərəfindən təqdim olunan video növündən asılı olaraq, təsvirin keyfiyyətində mağazada göstərilənlərlə müqayisədə fərq ola bilər.
- İlk olaraq **Ekranın Özünüdiaqnozu**-i icra edin. Əgər normaldırsa, yayım sıqnalı ilə bağlı problem ola bilər.

Rəqəmsal yayımlanan veriliş dayanır və onun ekranı qırılıb.

- Bu, sıqnal zəif olduqda və ya qəbul sabit olmadıqda baş verir. Antenin istiqamətini tənzimləyin və ya naqıl əlaqəsini yoxlayın.
-  →  → **Ümumi** → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) → **Əllə Sazlama**
Sıqnalın gücü çox zəif olarsa, sıqnalların yoxlanması üçün **Əllə Sazlama** seçərək yayım stansiyası və ya idarəetmə ofisi ilə əlaqə saxlayın.
- Sıqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onun təchizatçısı ilə məsləhətləşin.

HDMI girişi istifadədə olan zaman ekranın yuxarı/aşağı/sol/sağ kənarlarında şaquli düz xətt və ya rəngli bulanıqlıq ola bilər.

-  →  → **Şəkil** → **Nisbət** → **Sadəəcə skanlayın**
Sadəəcə skanlayın Qeyri-aktiv kimi qurun.
Sadəəcə skanlayın orijinal təsviri sizə olduğu kimi göstərir. Əgər sıqnal zəifdirsə, ekranın yuxarı/aşağı/sol/sağ tərəfləri qarlı ola bilər.

Mən heç nə görmürəm, yaxud mən HDMI kabelinə qoşulmağa cəhd edəndə təsvir parıldamağa davam edir.

- HDMI® kabelinin spesifikasiyalara uyğun gəlib-gəlmədiyini yoxlayın. HDMI® kabelində

xəta varsa (əyilibsə, qırılıbsa) siz sayrışma və ya boş ekran görə bilərsiniz.

- Kabelin düzgün şəkildə porta qoşulduğuna əmin olun. Pis və ya boş rabitə ekranda display problemlərinə səbəb ola bilər.
- UHD signal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə,  →  → **Ümumi** → **Xarici Cihazlar** → **HDMI Parametrləri** → **HDMI Deep Color** seçimlərini tənzimləyin.

 Ekran çox tutqun və ya tünd görünür.

-  →  → **Şəkil** → **Rejim seçin**
Rejim seçin-u arzuladığınız şəkil rejiminə dəyişdirin. (**Standart**, **Parlaq** və s.)
Bu, yalnız cari daxiletmə rejiminə aid edilir.
-  →  → **Şəkil** → **Təkmil Parametrlər** → **Parlaqlıq** → **Motion Eye Care**
Motion Eye Care rejimini **Qeyri-aktiv** rejiminə keçirin. Bu, yalnız cari daxiletmə rejiminə aid edilir.
-  →  → **Şəkil** → **Təkmil Parametrlər** → **Göy işığı azalt**
Göy işığı azalt rejimini **Qeyri-aktiv** rejiminə keçirin.
-  →  → **Ümumi** → **Enerjiyə Qənaət**
Enerjiyə Qənaət Addımı rejimini ya **Qeyri-aktiv**, ya da **Minimum** rejiminə keçirin.

 Ekranın parlaqlığı dəyişməyə davam edir.

-  →  → **Ümumi** → **Enerjiyə Qənaət**
Enerjiyə Qənaət Addımı rejimini ya **Qeyri-aktiv**, ya da **Minimum** rejiminə keçirin.

 Ekran ağ-qaradır, ya da qəribə rənglər göstərir.

-  →  → **Ümumi** → **Xüsusi İmkanlar** → **Boz rəng çalarları**
Boz rəng çalarları rejimini **Qeyri-aktiv** rejiminə keçirin.
-  →  → **Ümumi** → **Xüsusi İmkanlar** → **Rəngləri dəyişdirin**
Rəngləri dəyişdirin rejimini **Qeyri-aktiv** rejiminə keçirin.
- Daxiletmə rejimi və ya kabel bağlantısını yoxlayın.
- Qoşulu daxiletməni seçmək üçün -a keçin.
- **AV IN**-ə qoşduğunuz zaman hər naqilin müvafiq rəngli bağlantı ilə uyğun olduğunu yoxlayın.
- **AV IN** portu yalnız müəyyən modellərdə mövcuddur.

 ULTRA HD video göstərilmir.

- Bəzi HDMI kabellər ilə siqnallar qəbul edilməyə bilər.

- Qoşulmuş cihazın parametrlərini dəstəklənən signala dəyişdirin.

Səs Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Səs Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

İlk öncə TV-də olan problemləri yoxlamaq üçün  →  → **Dəstək** → **Səsin Özünüdiaqnozu** keçirin.

Əgər signal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onu söndürüb yenidən yandırın. Signal qəbul edən qurğunun TV-nizə düzgün qoşulduğuna əmin olun.

 Ekran qaydasındadır, lakin heç bir səs çıxmır.

- Başqa verilişi sınayın.
- Pultla TV üçün səs səviyyəsini tənzimləyin.
- Signal qəbul edən qurğudan istifadə edərkən, signal qəbul edən qurğunun səs səviyyəsi 0 olaraq təyin edilərsə və ya səssizə qoyularsa, heç bir səs çıxmayacaq. Signal qəbul edən qurğunun pultunda səs səviyyəsi düyməsi ilə səs səviyyəsini seçiminizə uyğun olaraq təyin edin.
-  →  → **Səs** → **Səs Çıxışı**
Səs Çıxışı seçimini **Optik Çıxış Cihazı + TV Səsucaldanı** və ya **TV Səsucaldanından istifadə edin** seçiminə təyin edin, sonra onu yenidən yoxlayın. Əgər səsi heç bir problem olmadan eşidə bilərsinizsə, səs paneli və xarici səsucaldanların parametrləri kimi xarici səsucaldanlar ilə bağlantını yoxlayın.

 Dinamiklərin birindən heç bir səs gəlmir.

-  →  → **Səs** → **Təkmil Parametrlər** → **Balans**
Balans-da naviqasiya düyməsi ilə balansı lazım olduğu kimi tənzimləyin.
- **AV IN**-ə qoşduğunuz zaman audio sol/sağ (ağ/qırmızı) naqillərinin düzgün qoşulub-qoşulmadığını yoxlayın. (**AV IN** portu yalnız müəyyən modellərdə mövcuddur.)

 TV səs təsvirlə sinxronlaşmır və ya səs bəzən kəsilir.

- Bu yalnız bəzi verilişlərdə baş verirsə, bu yayım şirkətinin ötürmə signalı səbəbindən ola bilər. Zəhmət olmasa, yayım xidmət təminatçısının (naqilli/simli) problemi yoxlamasını xahiş edin.
- Əgər bütün kabellər sinxronlaşma xaricindədirsə,  →  → **Səs** → **Təkmil Parametrlər** → **Ekran və Səsə uyğunlaşdır** seçiminə keçin və sinxronlaşmanı tənzimləyin.
- Signal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onun təchizatçısı ilə məsləhətləşin.

 Verilişi dəyişdiyimdə səs ucalığı dəyişir.

- Fərqli yayım stansiyalarının ötürmə çıxışı fərqli ola bilər.
-  →  → **Səs** → **Təkmil Parametrlər** → **Avtomatik Səs Tənzimlənməsi** **Avtomatik Səs Tənzimlənməsi Aktiv** kimi qurun.
- Signal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onun təchizatçısı ilə məsləhətləşin.

 Səs səviyyəsi dəyişməyə davam edir.

-  →  → **Səs** → **Təkmil Parametrlər** → **Avtomatik Səs Tənzimlənməsi** **Avtomatik Səs Tənzimlənməsi Aktiv** kimi qurun.

 Bəzi verilişlərdə səs yoxdur və ya yalnız fon musiqisi səslənir.
(Yayım şirkətləri tərəfindən ixrac üçün hazırlanmış verilişlər)

- Dil tərcəhinizi  → **Audio Dil** qurun.

 Bu, həddindən artıq vızıltı (gurultu) səsi çıxarır.

-  →  → **Səs** → **Rejim seçin** **Rejim seçin** funksiyasını **Clear Voice/Clear Voice Pro** edin.

 Pultla menyular və ya əməliyyat kanalları, səs səviyyəsi və s. təyin edərkən səs yayılır.

-  →  → **Ümumi** → **Xüsusi İmkanlar** → **Audio Təlimat** **Audio Təlimat** funksiyasını **Qeyri-aktiv** edin.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Cihaz Bağlantısı ilə bağlı Problemlərin Aradan qaldırılması

Cihaz Bağlantısı ilə bağlı Problemlərin Aradan qaldırılması

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşırsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

 Ekran kompüterə qoşulduqdan sonra ağ qalır.

- Kompüterin TV-yə düzgün qoşulmasını yoxlayın.
- Pul vasitəsilə TV-ni söndürün və yenidən yandırın.
- TV yanılı olan zaman kompüteri söndürüb-yandırın.
- Kompüterdə təyin edilmiş çıxışın ayırdetmə dəqiqliyinin TV-nin HDMI-Kompüter ilə dəstəklənən ayırdetmə dəqiqliyinə təyin edildiyindən əmin olun.
- İkili monitordan istifadə etmək üçün kompüter və ya qeyd kitabçasının ikili monitor rejimini dəstəkləməsini yoxlayın.
- HDMI naqilini yenidən qoşun.
- Əgər kompüterinizin RGB çıxış portunu TV-nizdə **HDMI IN**-ə qoşmusunuzsa, HDMI tipi üçün sizə RGB lazımdır.
RGB tipi üçün HDMI istifadə edirsinizsə, ekranda heç nə görməyəcəksiniz.

 Ekran tam göstərilmir və ya kompüterə qoşulan zaman birtərəflidir.

- Kompüterin əksetmə qabiliyyətini TV tərəfindən dəstəklənən bir rejimə təyin edin. Daha ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Məlumatdan Xəbərdar Olma** → **Dəstəklənən Rezolyusiya : HDMI-PC** seçin.
- Qoşulmuş HDMI cihazının adını kompüterə təyin edin.
Pulda  basmaqla, **Ev Habi** icra edə bilərsiniz. Yuxarı sağ küncündə  → **Daxiletmələri redaktə edin** seçin. Kompüterin **Daxiletmələr**-na qoşulmuş HDMI portunun piktoqramını dəyişdirin və **Saxla** seçin.

 Kompüter HDMI naqili ilə qoşulduqda səs çıxmır.

- Kompüter parametrlərindən standart cihazı qurmaq üçün → Səs → Təkrar ifa → LGTV-yə

keçin.

- Videokartın HDMI audio çıxışını dəstəkləyib-dəstəkləməməsi ilə bağlı istehsalçınızla məsləhətləşin.

Screen Share işləmir.

- Ağıllı cihazınızın Screen Share funksiyasını dəstəkləyib-dəstəkləmədiyini yoxlayın.
- Ağıllı cihazınızda TV aşkar edilməyibsə, həm ağıllı cihazı, həm də TV-ni söndürüb yenidən yandırın.
- Ağıllı cihazınızda olan cihazlar siyahısından TV seçdiyinizə əmin olun.
- TV-nin adı  →  → **Dəstək** → **TV Məlumatı**-da **Cihazın Adı**-da dəyişdirilə bilər.
- AirPlay 2 funksiyasını istifadə edərkən, TV və cihazın eyni Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulduğundan əmin olun.
Ev Həbi → **AirPlay** funksiyasının **Aktiv** seçiminə təyin edildiyinə əmin olun.
Bəzi modellər AirPlay 2 funksiyasını dəstəkləmir.

Movie Playback Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Movie Playback Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər. Dəstəklənən fayllar haqqında ətraflı məlumat **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Məlumatdan Xəbərdar Olma** → **Dəstəklənən video fayl formatları** bölməsində tapıla bilər.

Mən faylı **Media Pleyer** tapa bilmirəm.

- USB yaddaş cihazınızda saxlanan faylların kompüter tərəfindən oxunub-oxunmadığını yoxlayın.
- Fayl genişləndirilməsinin dəstəklənməsini yoxlayın.
- Filtri **Hamısı**-a dəyişdirin.

Mən faylın dəstəklənmədiyini deyən mesaj görürəm.

- Faylın video pleyer və ya kompüterdə problemsiz açılmasını yoxlayın. (Faylın zədəli olmamasını yoxlayın.)
- Fayl genişləndirilməsinin dəstəklənməsini yoxlayın.
- Rezolyusiyasının dəstəkləndiyini yoxlayın.
- Video kodekin dəstəkləndiyini yoxlayın.
- Çərçivə dərəcəsinin dəstəklənib-dəstəklənmədiyini yoxlayın.

 Mən “Bu audio dəstəklənmir” mesajı alıram və ya video normal açılır, lakin səs çıxmır.

- Faylın video pleyer və ya kompüterdə problemsiz açılmasını yoxlayın. (Faylın zədəli olmamasını yoxlayın.)
- Fayl genişləndirilməsinin dəstəklənməsini yoxlayın.
- Audio kodekin dəstəkləndiyini yoxlayın.
- Bit dərəcəsinin dəstəkləndiyini yoxlayın.
- Nümunə dərəcəsinin dəstəklənib-dəstəklənmədiyini yoxlayın.
- Audio kanalların sayının dəstəklənib-dəstəklənmədiyini yoxlayın.

 Mən altyazıları görmürəm.

- Faylın video pleyer və ya kompüterdə problemsiz açılmasını yoxlayın. (Faylın zədəli olmamasını yoxlayın.)
- Video və altyazı fayllarının eyni adı olmasını yoxlayın.
- Eyni zamanda video fayl və altyazı faylının eyni qovluqda olmasını yoxlayın.
- Altyazı fayl formatının dəstəkləndiyini yoxlayın.
- Dilin dəstəkləndiyini yoxlayın.
(Siz faylı Notepad-da açmaqla altyazı faylının dilini yoxlaya bilərsiniz.)
- Altyazıların şifrənməsi yanlış qurularsa, altyazılar düzgün görünməyə bilər. Təkrar göstər idarəetməsindən istifadə edərkən ekranda  düyməsini basın. **SUB** seçin və **Kod Səhifəsi** dəyərini dəyişdirin.
- Məzmun paylaşım funksiyası ilə başqa cihazda saxlanan video faylı açırsınızsa, altyazılar istifadə edilən proqramdan asılı olaraq mövcud olmaya bilər.
- Video göstərilərkən bəzi NAS cihazları titrləri dəstəkləməyə bilər.

 USB yaddaş cihazım qoşulu olduqda tanınmır.

- Onun TV tərəfindən dəstəklənən USB yaddaş cihazı olub-olmadığını yoxlayın.
Daha ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-də **Xarici Cihazlara Qoşulma** →

USB-nin qoşulması seçin.

Şəbəkə Bağlantısı Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Şəbəkə Bağlantısı Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər. Simsiz şəbəkəyə qoşulmazdan əvvəl qoşulacağınız Wi-Fi cihazının adı və parolunu yoxlayın.

Siz aşağıda göstəriləyi kimi şəbəkə bağlantısı vəziyyətini yoxlaya bilərsiniz.

-  →  → **Ümumi** → **Şəbəkə** → **Simli Şəbəkə (Ethernet)**
-  →  → **Ümumi** → **Şəbəkə** → **Wi-Fi Bağlantısı** → **Digər şəbəkə parametrləri** → **Təkmil Wi-Fi Parametrləri**
- Bəzi modellər yalnız **Wi-Fi Bağlantısı** funksiyasını dəstəkləyə bilər.

 Naqilsiz şəbəkə bağlantısı işləmir.

- 1.  →  → **Ümumi** → **Sistem** → **Əlavə Parametrlər** → **Quick Start+** seçimini **Qeyri-aktiv** seçiminə dəyişdirin.
- 2. TV-ni söndürüb yenidən yandırın, sonra naqilsiz şəbəkəyə qoşulun.
- Yönləndiriciyə qoşula bilmirsə, onu smartfonunuzdakı mobil giriş nöqtəsinə qoşmağa cəhd edin. Əgər onu mobil giriş nöqtəsinə qoşmaq mümkündürsə, bu, yönləndiricidə problem olduğunu göstərir. Bu halda yönləndiricini yoxlayın. Şəbəkəni mobil giriş nöqtəsinə qoşulmuş TV ilə istifadə edirsinizsə, operatorunuzla müqaviləyə əsasən sizdən ödəniş tutula bilər.



TV qarşısında X peyda olan zaman

- TV və ya AP (Ruter) yoxlayın.
- TV, AP (Ruter) və naqilli modelim bağlantı statusunu yoxlayın.

- Aşağıdakı sıra ilə söndürün və yandırın;
 1. Kabel modeminizi söndürüb yenidən yandırın və cihazın sıfırlanmasını gözləyin.
 2. Simli/simsiz Router söndürüb yenidən yandırın və cihazın sıfırlanmasını gözləyin.
 3. TV-ni söndürün və yandırın.
- Əgər simli LAN bağlantısı qurmaq istəyirsinizsə, IP ünvanının yönləndiricinizdən müvafiq şəkildə əldə edib-bilməyəcəyini yoxlayın. Əgər şəbəkənizi əl ilə qurursunuzsa, bütün parametrlərin düzgün olub-olmadığını yoxlayın.
- Əgər simsiz bağlantı qurmaq istəyirsinizsə, həmçinin aşağıdakı məqamları yoxlayın.
 - ① Yönləndiricinizin SSID (şəbəkə adı) və ya simsiz kanalını qurun.
 - ② Yönləndiricinizin təhlükəsizlik açarını təyin edin.

Əgər bu parametri tamamlaya bilmirsinizsə, yönləndiricinin istifadəçi təlimatı kitabçasına və İnternet təminatçısı tərəfindən təmin edilən təlimatlara istinad edin. Əgər siz hələ də konfigurasiyanızı qura bilmirsinizsə, yönləndiricinizin istehsalçısı və ya İnternet xidməti təminatçınız ilə əlaqə saxlayın.
- Sabit IP-dən istifadə edirsinizsə, birbaşa IP daxil edin.



Çıxış yolunun qarşısında X peyda olan zaman

- AP (Ruter) yoxlayın və ya İnternet xidmət təminatçısı ilə məsləhətləşin.
- Divar çıxışından yönləndiricini/kabel modemini ayırın, 10 saniyə gözləyin və yenidən qoşun.
- AP (Ruter) və ya naqilli modemi işə salın (Sıfırlayın).
- AP (Ruter) istehsalçısının veb saytına daxil olun və ruterin ən son mikroproqram versiyasının quraşdırıldığından əmin olun.
- Əgər bu parametri tamamlaya bilmirsinizsə, yönləndiricinin istifadəçi təlimatı kitabçasına və İnternet təminatçısı tərəfindən təmin edilən təlimatlara istinad edin. Əgər siz hələ də konfigurasiyanızı qura bilmirsinizsə, yönləndiricinizin istehsalçısı və ya İnternet xidməti təminatçınız ilə əlaqə saxlayın.



DNS qarşısında X peyda olan zaman

- AP (Ruter) yoxlayın və ya İnternet xidmət təminatçısı ilə məsləhətləşin.
- Divar çıxışından yönləndiricini/kabel modemini ayırın, 10 saniyə gözləyin və yenidən qoşun.
- AP (Ruter) və ya naqilli modemi işə salın (Sıfırlayın).
- TV/AP (Ruter) MAC ünvanının internet xidmət təminatçınızda qeydiyyatdan keçirildiyi yoxlayın. (Şəbəkə statusu pəncərəsində görünən MAC ünvanı internet xidmət təminatçınızda qeydiyyatdan keçirilməlidir.)

- Əgər bu parametri tamamlaya bilmirsinizsə, yönləndiricinin istifadəçi təlimatı kitabçasına və İnternet təminatçısı tərəfindən təmin edilən təlimatlara istinad edin. Əgər siz hələ də konfigurasiyanızı qura bilmirsinizsə, yönləndiricinizin istehsalçısı və ya İnternet xidməti təminatçınız ilə əlaqə saxlayın.

LG Hesabı Nasazlıqlarının Aşkarlanması

LG Hesabı Nasazlıqlarının Aşkarlanması

 TV-də üzlük üçün qeydiyyatdan keçmişəm. Veb-saytda yenidən qeydiyyatdan keçməliyəm (www.lgappstv.com)?

- TV-də qeydiyyatdan keçən zaman istifadə etdiyiniz üzlük məlumatı ilə veb-saytdan istifadə edə bilərsiniz.

 Mən parolumu unutmuşam. Nə etməliyəm?

- TV-nin giriş ekranında parolu tap səhifəsinə keçmək üçün **Parolu Unutmusunuz?** Düyməsini seçin. Parolu tap səhifəsində e-poçt ünvanınızı daxil edin və sizə parolunuzu bərpa etmək üçün keçid göndəriləcək.
- Siz həmçinin parolunuzu LG hesabı → Parolu veb-saytda bərpa edə parolunuzu bərpa edə bilərsiniz (www.lgappstv.com).

 Mən TV-də saxlanan hesabı silmək istəyirəm.

- TV-də LG hesabınıza daxil olduğunuz zaman hesab TV-də saxlanılacaqdır. Siz istənilən vaxt aşağıdakı kimi TV-də saxlanılan hesabları silə bilərsiniz.

01  → **LG Hesabı** seçin.

02 Ekranın yuxarısında  → **Hesab siyahısını redaktə et** seçin.

03 **Sil** bassanız, hesab silinəcək.

Bu zaman giriş tarixçəsi silinməyəcək və ya hesab bağlanmayacaq.

 TV-də istifadə tarixçəsini silmək istəyirəm.

- LG hesabınıza daxil olduqdan sonra TV-dən istifadə etdiyiniz zaman istifadə tarixçəsi

saxlanılacaq və siz onu istənilən vaxt silə bilərsiniz.

- 01  → **LG Hesabı** seçin.
- 02 Qurmaq istədiyiniz hesab üçün **Hesab İdarəetməsi** seçin.
- 03 **İstifadə Məlumatlarının İdarəolunması** seçin.
- 04 **Sil** bassanız, istifadə tarixçəsi silinəcək.

 TV-də hesabımı bağlamaq istəyirəm.

- Siz həmçinin aşağıda göstərilən kimi TV-də LG hesabınızı da bağlaya bilərsiniz.

- 01  → **LG Hesabı** seçin.
- 02 Qurmaq istədiyiniz hesab üçün **Hesab İdarəetməsi** seçin.
- 03 **Hesabımı ləğv et** seçin.
- 04 Hesabınızı bağlamaq üçün parolunuzu daxil edin və **OK** basın.

- Bəzi ölkələrdə veb sayta (www.lgappstv.com) çıxış məhdudiyyəti var.

Məzmunlarla Bağlı Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Məzmunlarla Bağlı Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

 Mən ƏSAS EKRANDA heç bir məzmun görə bilmirəm.

- Xidmətin ölkə parametri dəyişən zaman siz məzmunu görməyə bilərsiniz. Xidmətini istifadə etməyə hazırlaşdığınız ölkəni  →  → **Ümumi** → **Sistem** → **Məkan** → **LG Xidmətləri Ölkəsi** seçərək dəyişin.
(Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.)
- Bəzi proqramları görə bilmərsəniz, bu, onları sildiyiniz üçün ola bilər. Lütfən uyğun proqramı yenidən quraşdırın.
- Əgər proqram silinibsə, proqramı **Apps** ünvanında endirə və yenidən quraşdırma bilərsiniz. İstədiyiniz proqramı tapmaq və quraşdırmaq üçün  → **Apps** ünvanına keçin.

- Dəstəklənən məzmunun növü ölkəyə görə fərqlənir.
- Məzmun təklifləri xidmət təminatçısının dəyişiklik etməsi və ya onu dayandırması ilə tənzimlənir.

İnternet Brauzeri Nasazlıqlarının Aşkarlanması

İnternet Brauzeri Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

 Müəyyən veb saytın bəzi hissələri internetdən istifadə etdiyim zaman görünmür.

- **Veb Brauzer** yalnız HTML5 medianı dəstəkləyir, lakin Flash Plug-in-i dəstəkləmir.
- **Veb Brauzer** plug-in quraşdırılmasını dəstəkləmir.
- **Veb Brauzer**-də verilənlərdən başqa formatlarda media fayllarını göstərmək mümkün olmaya bilər:
JPEG/PNG/GIF
- Siz qoşmalar və ya təsvirləri saxlaya bilməzsiniz
- Əgər **Reklamı blokla funksiyasından istifadə edin** xüsusiyyəti yandırılırsa, reklam göstərən veb-saytdakı sahə boş görünəcək. Əgər veb-saytda müəyyən məzmun gizlədilibsə və görünməzdirsə, **Veb Brauzer**-də  → **Parametrlər** → **Reklamı blokla funksiyasından istifadə edin** seçimini **Qeyri-aktiv** təyin etməyə cəhd edin. **Reklamı blokla funksiyasından istifadə edin** xüsusiyyətini **Qeyri-aktiv** təyin etsəniz belə, yeni tab-vərəqə səhifəsində **Sponsorlu reklam** göstəriləcək.

 İnternet brauzer sayta daxil olduğum zaman avtomatik bağlanır.

- Veb saytda təsvir məlumatını yerləşdirmək üçün kifayət yaddaş yeri olmadıqda internet brauzer bağlanmalı ola bilər. Kompüterinizdə problem ilə sayta daxil ola bilmədiyinizi yoxlayın.

 **Veb Brauzer**-da videoya baxanda, videoya kölgə verilir.

- Siz bunu **Veb Brauzer**-də  → **Parametrlər** → **JavaScript-dən istifadə etməklə**

Adaptiv Yayım seçimini **Qeyri-aktiv** seçiminə təyin etməklə düzəldə bilərsiniz. Parametr dəyişiklikdən əvvəl açıq olan tab-vərəqələrə tətbiq olunmur və yalnız dəyişiklikdən sonra açılan tab-vərəqələrə tətbiq olunur.

Məlumatdan Xəbərdar Olma

Dəstəklənən foto fayl formatları

Dəstəklənən foto fayl formatları

Fayl Formatı	Format	Rezolyusiya
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimum : 64 × 64 Maksimum Normal : 15360 (W) × 8640 (H) Proqressiv : 4800 (W) × 3600 (H)
png	PNG	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 5760 (W) × 5760 (H)
bmp	BMP	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 1920 (W) × 1080 (H)
avif, heic, heif	AVIF/HEIF	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 4800 (W) × 3600 (H) 9600 (W) × 7200 (H) (Yalnız 8K modelləri)

Dəstəklənən video fayl formatları

Dəstəklənən video fayl formatları

Maksimum data ötürmə dərəcəsi

- Tam HD videosu
H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Maksimum 40Mbps
HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 Maksimum 40Mbps
- ULTRA HD videosu (Yalnız ULTRA HD modelləri)
H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Maksimum 50Mbps
HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimum 60Mbps
- HFR videosu (Yalnız HFR dəstək modelləri)
HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 Maksimum 60Mbps
- Dolby Vision videosu (Yalnız Dolby Vision dəstək modelləri)
HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimum 50Mbps
HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maksimum 100Mbps (Yalnız 8K modelləri)
- 8K videosu (Yalnız 8K modelləri)
AV1 7680 × 4320@60P Maksimum 50Mbps
HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maksimum 100Mbps

Dəstəklənən xarici altyazılar

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Daxildə qurulmuş altyazı formatı

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Dəstəklənən video kodeklər

Genişlənmə	Kodek
asf wmv	Video VC-1 Qabaqcıl Profil (WMVA-dən başqa), VC-1 Sadə və Asan Profillər
	Audio WMA Standart (WMA v1/WMA Nitqindən başqa)

avi	Video	Xvid (GMC dəstəklənmir), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4, DTS, DTS-HD, DTS:X
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 , DTS , DTS-HD , DTS:X : Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Videonun Geri Görüntülənməsi zamanı diqqətli olun

- İstifadəçi tərəfindən yaradılan bəzi altyazılar düzgün işləməyə bilər.
- Video fayl və onun alt-başlığı eyni qovluqda olmalıdır. Alt-başlıqların müvafiq şəkildə göstərilməsi üçün video fayl və alt-başlıq faylının adının eyni olduğundan əmin olun.
- Şəbəkəyə Qoşulmuş Yaddaş (NAS) cihazındakı altyazılar istifadəçi və ya modeldən asılı olaraq dəstəklənməyə bilər.
- Qlobal Hərəkət Kompensasiyası (GMC) və Quarterpel Hərəkət Təxminiliyi (Qpel) daxil olan yayımlar dəstəklənmir.
- ULTRA HD videosu (Yalnız ULTRA HD modelləri) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
LG Electronics tərəfindən təmin edilən rəsmi məzmunlardan başqa bəzi HEVC ilə şifrlənmiş ULTRA HD videoları açılmaya bilər.
Bəzi kodeklər proqram təminatının yenilənməsindən sonra dəstəklənməyə bilər.

Genişlənmə	Kodek	
mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Yalnız Window Media Audio V7 və daha sonrakı versiya dəstəklənir.
- AAC əsas profili dəstəklənmir.
- Bəzi şifrləyicilər tərəfindən yaradılan video fayllar açılmaya bilər.
- Qeyd edilənlərdən fəqli formatda olan video fayllar düzgün açılmaya bilər.
- Yüksək Sürəti dəstəkləməyən USB yaddaş cihazında saxlanan video fayllar düzgün açılmaya bilər.

Dəstəklənən musiqi fayl formatları

Dəstəklənən musiqi fayl formatları

Fayl Formatı	Məlumat	
mp3	Bit dərəcəsi	32 kbps ~ 320 kbps

	Nümunə tezlik	16 kHz ~ 48 kHz
	Dəstək	MPEG-1, MPEG-2
	Kanallar	mono, stereo
wav	Bit dərəcəsi	-
	Nümunə tezlik	8 kHz ~ 96 kHz
	Dəstək	PCM
	Kanallar	mono, stereo
ogg	Bit dərəcəsi	64 kbps ~ 320 kbps
	Nümunə tezlik	8 kHz ~ 48 kHz
	Dəstək	Vorbis
	Kanallar	mono, stereo
wma	Bit dərəcəsi	128 kbps ~ 320 kbps
	Nümunə tezlik	8 kHz ~ 48 kHz
	Dəstək	WMA
	Kanallar	6 kanala qədər
flac	Bit dərəcəsi	-
	Nümunə tezlik	8 kHz ~ 96 kHz

Dəstək	FLAC
Kanallar	mono, stereo

- Dəstəklənən kanalların sayı nümunə tezlikdən asılı olaraq fərqlənə bilər.

Dəstəklənən Rezolyusiya : HDMI-DTV

HDMI-DTV ilə dəstəklənən rejim

Rezolyusiya	Üfüqi Tezlik (kHz)	Şaquli Tezlik (Hz)
640 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 576p	31.25	50
1280 × 720p	37.5	50
	44.95	59.94
	45	60
1920 × 1080i	28.12	50
	33.71	59.94

	33.75	60
1920 × 1080p	26.97	23.97
	27	24
	28.12	25
	33.71	29.97
	33.75	30
	56.25	50
	67.43	59.94
	67.5	60
2560 × 1080p ^{2) 3)} (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	66	60
3840 × 2160p (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50

	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160p (Yalnız ULTRA HD, 8K modelleri)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
7680 × 4320p ¹⁾ (Yalnız 8K modelleri)	107.89	23.97
	108	24
	110	25
	131.87	29.97
	132	30
	220	50
	263.74	59.94

264

60

¹⁾ **HDMI Deep Color** yanılı **4K** olduqda dəstəklənir.

²⁾ **Geniş nisbət** yanılı **21:9** olduqda dəstəklənir.

³⁾ **Geniş nisbət** yanılı **32:9** olduqda dəstəklənir.

Dəstəklənən Rezolyusiya : HDMI-PC

HDMI-PC dəstəklənən rejim

Rezolyusiya	Üfüqi Tezlik (kHz)	Şaquli Tezlik (Hz)
640 × 350	31.46	70.09
720 × 400	31.46	70.08
640 × 480	31.46	59.94
800 × 600	37.87	60.31
1024 × 768	48.36	60
1152 × 864	54.34	60.05
1360 × 768 ³⁾	47.71	60.01
1280 × 1024 (Yalnız FULL HD, ULTRA HD, 8K modelləri)	63.98	60.02
1920 × 1080	67.5	60

2560 × 1080 ^{4) 5)} (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	66	60
2560 × 1440 ¹⁾ (Yalnız ULTRA HD modelləri)	88.78	59.95
3840 × 1080 ⁵⁾ (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	66.62	60
3840 × 1600 ⁴⁾ (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	99.41	60
3840 × 2160 (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160 (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25

	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
7680 × 4320 ²⁾ (Yalnız 8K modelləri)	107.89	23.97
	108	24
	110	25
	131.87	29.97
	132	30
	220	50
	263.74	59.94
	264	60

¹⁾ **HDMI Deep Color** yanılı **4K** olduqda dəstəklənir.

²⁾ **HDMI Deep Color** yanılı **8K** olduqda dəstəklənir.

³⁾ **HDMI Deep Color** yanılı **Qeyri-aktiv** olduqda dəstəklənir.

⁴⁾ **Geniş nisbət** yanılı **21:9** olduqda dəstəklənir.

⁵⁾ **Geniş nisbət** yanılı **32:9** olduqda dəstəklənir.

- Dəstəklənən HDMI-PC portu modelə görə fərqlənir. Məhsulla birgə verilən təlimata istinad edin.

Lisenziya ilə bağlı məlumat

Lisenziya ilə bağlı məlumat

Dəstəklənən lisenziyalar modelə görə fərqlənə bilər.

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

QUICKSET®

HEVC



LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Məzmun siyasəti xidmət təminatı siyasətinə əsasən dəyişdirilə bilər. Ən son məlumat üçün <http://www.lg.com/tv-contents-policy> veb sahifəsinə istinad edin.

Vorwort

LG Electronics Deutschland GmbH (nachfolgend „LG“ genannt) vertreibt in Deutschland unter anderem auch TV-Geräte.

Mit Inkrafttreten des Medienstaatsvertrages fallen Hersteller von TV-Geräten unter die Aufsicht der Medienanstalt des jeweiligen Bundeslandes, in dem der Hersteller seinen (Vertriebs-)Sitz hat. Für LG ist somit die Landesmedienanstalt Hessen zuständig. Aus dem Inhalt des Medienstaatsvertrags (MStV) ergeben sich Rechte und Pflichten aller Anbieter von TV-Geräten und deren Benutzeroberflächen in Deutschland.

Im Vorwort zum Medienstaatsvertrag heißt es „Der Staatsvertrag enthält grundlegende Regelungen für die Veranstaltung und das Angebot, die Verbreitung und die Zugänglichmachung von Rundfunk und Telemedien in Deutschland“.

Unter anderem werden Hersteller von sogenannten Benutzeroberflächen durch den deutschen Medienstaatsvertrag verpflichtet, eine Transparenzerklärung abzugeben. LG TV-Geräte fallen somit unter die Vorschriften des Medienstaatsvertrages und müssen damit auch eine Transparenzerklärung enthalten, die unter Punkt II. dargestellt wird.

Die Vorschrift zur Transparenzerklärung nach dem Wortlaut des § 85 MStV:

Die einer Medienplattform oder Benutzeroberfläche zugrunde liegenden Grundsätze für die Auswahl von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien und Telemedien nach § 19 Abs. 1 und für ihre Organisation sind vom Anbieter transparent zu machen. Dies umfasst die Kriterien, nach denen Inhalte sortiert, angeordnet und präsentiert werden, wie die Sortierung oder Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden kann und nach welchen grundlegenden Kriterien Empfehlungen erfolgen und unter welchen Bedingungen Rundfunk oder rundfunkähnliche Telemedien nach § 80 nicht in ihrer ursprünglichen Form dargestellt werden. Informationen hierzu sind den Nutzern in leicht wahrnehmbarer, unmittelbar erreichbarer und ständig verfügbarer Weise zur Verfügung zu stellen.

Informationen für den TV-Benutzer:

Der einfachen Verständlichkeit halber beschreibt LG seine Transparenzgrundsätze mit Fragen und Antworten:

1. Nach welchen Grundsätzen wählt LG Sender, sendernahe Angebote und

reine „Video on demand“ (VOD) Anbieter aus?

- Begriffsdefinition Sender: Unter einem Sender versteht LG einen Anbieter eines linearen Fernsehprogrammes. „Linear“ bedeutet vereinfacht, dass der Sender ein Programm ausstrahlt, auf das der TV-Benutzer keinen Einfluss nehmen kann.
- Begriffsdefinition sendernahes Angebot: Hier handelt es sich beispielsweise um die Mediatheken linearer TV-Sender, die durch den Benutzer abgerufen werden können.
- Begriffsdefinition reine „VOD“ Anbieter: Hierbei handelt es sich um Anbieter von Fernsehinhalten ohne einen angeschlossenen linearen Sender.

LG nimmt keinerlei Einfluss auf die Sortierung der linearen Sender, die über den Kanalsuchlauf des TV-Gerätes gefunden werden. Dies ist auch abhängig von der zur Verfügung stehenden Empfangsart (Kabel, Terrestrisch, Satellit). Die Kanalinformationen und Sortierung der Kanäle werden vom jeweiligen Betreiber des Übertragungsweges vorgegeben (beispielsweise Satelliten- oder Kabelnetzbetreiber).

2. Wie werden bei LG Programminhalte ausgewählt, angeordnet und präsentiert?

Eine Auswahl der sendernahen Angebote und der reinen VOD Anbieter findet nur insofern statt, als hierfür eine vom Anbieter programmierte Applikation für unser Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden muss.

Sobald eine solche Applikation alle notwendigen Tests durchlaufen hat, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, wird diese in unserem „Content Store“ zur Verfügung gestellt. Hier ist sie dann auch diskriminierungsfrei auffindbar mittels Suchfunktion oder Genre-Sortierung.

Die Anzeige und Reihenfolge der aus dem Content Store ausgewählten Applikationen kann vom Benutzer selbst festgelegt werden, nachdem diese auf den TV heruntergeladen wurden. Weitere Informationen dazu sind im Benutzerhandbuch zu finden.

Die „Kacheln“ der verschiedenen VOD Anbieter werden zufällig sortiert im „Home Menu“ (Home-Taste) des TV-Gerätes angezeigt. Es findet jede Stunde eine zufällige Neusortierung dieser Kacheln Server-seitig statt. Das bedeutet, wird das TV-Gerät ausgeschaltet und nach mehr als einer Stunde später wieder eingeschaltet, wird eine neue Sortierung vom Server abgerufen und angezeigt. Auf die Inhalte und deren Sortierung innerhalb der einzelnen „Kacheln“ der jeweiligen Anbieter hat LG keinerlei Einfluss.

Empfehlungen durch LG, auf Basis bestehender Marketing-Kooperationen, beschränken sich auf die Vorauswahl von Apps in der Schnellstart-Leiste. Diese können selbstverständlich vom Benutzer komplett verändert oder entfernt werden und mit einer eigenen Auswahl von Applikationen aus dem Content-Store ersetzt werden.

3. Kann die Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden und wenn ja, wie?

Der Benutzer kann die gewünschten Applikationen (siehe dazu Punkt 4.) und deren Reihenfolge selbst bestimmen. Dafür gibt es ein Bearbeitungssymbol in der Schnellstartleiste.

Die linearen Sender können ebenfalls frei nach eigenen Wünschen sortiert werden. Es können hierfür auch verschiedenen Favoritenlisten erstellt werden.

4. Apps im LG Content Store

Auf der Startseite des LG Content Stores zeigt LG drei Arten von App-Kategorien an.

- Neu aktualisierte Apps: enthält neu herausgegebene und kürzlich aktualisierte Apps. Die Liste wird jeden Tag aktualisiert.
- Beliebteste Apps: besteht aus den am häufigsten heruntergeladenen und am besten bewerteten Apps innerhalb der letzten 30 Tage, basierend auf den LG Smart TV-Nutzerverhalten des jeweiligen Landes. Apps im Launcher und im Premium-Bereich sind in dieser Liste nicht enthalten. Die Reihenfolge wird in den Top 50 für jeden Aufruf zufällig geändert. Die Top 50 App-Liste wird ebenfalls täglich aktualisiert.
- Apps in der Premium-Kategorie: werden in Übereinstimmung mit der Anzahl der jährlichen Nutzung durch alle LG Smart TV-Nutzer eines Landes (Anzahl der App-Zugriffe) sortiert. (Die am häufigsten verwendeten Apps werden zuerst dargestellt.) Die Anzahl der Apps kann je nach Plattform zwischen 7 und 20 variieren, und die Anordnung kann nicht angepasst werden.

Auf der Seite „Alle Apps“ sind Apps in jeder Kategorie in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. (außer „Neu aktualisiert“ und „Am Beliebtesten“) Außerdem ist eine Suchfunktion integriert.

5. Nach welchen grundlegenden Kriterien erfolgen Empfehlungen / Vorauswahlen?

LG möchte in seinen TV-Geräten möglichst viele qualitativ hochwertige Programmangebote und Applikationen anbieten. Daher gibt es mit vielen Medienschaffenden Kooperationen.

LG installiert einige der meistgenutzen Applikationen bereits vor, damit diese leicht vom Benutzer gefunden werden können. Selbstverständlich können diese - wie in Punkt 3 erwähnt - jederzeit vollständig entfernt werden und durch Applikationen ersetzt werden, die im „Content Store“ verfügbar sind.

Über die Suchfunktion werden, basierend auf einem Algorithmus, Empfehlungen angezeigt, die auf Basis der Nutzung des TV-Gerätes die passenden Informationen findet. (Über Fernbedienung, Sprachsuche usw.)

LG zeigt einige weitere Inhaltsempfehlungen basierend auf den Suchinformationen wie Genre, Besetzung, Regisseur usw. an, welche die meistgesehenen und kürzlich veröffentlichten Inhalte der letzten 30 Tage berücksichtigt. Die Liste der empfohlenen Inhalte wird täglich aktualisiert.

Wie findet Werbung auf den TV-Geräten statt?

LG benutzt ab der WebOS Version 4.5 (ab Modelserie 2019) kleine „Werbekacheln“ im Home-Menü. Das heisst, es findet keine automatische Überblendung des laufenden Programms statt, sondern der Benutzer muss beispielsweise das Abspielen eines Videos selbst auslösen, indem er auf diese „Werbekachel“ klickt.

7. Werden bei LG laufende Programme überlagert? Wenn JA, wie und aus welchem Grund?

LG unterscheidet drei Arten von Überlagerungen:

- Systemmeldungen

Überblendungen werden ausschließlich für wichtige Systemmeldungen verwendet (beispielsweise bei einer unmittelbar bevorstehenden Beendigung einer Applikation). Dies ist notwendig um gegenfalls Datenverlust vorzubeugen.

- Vom Benutzer ausgelöste Menüs oder Anzeigen

Es kann beispielsweise ein „Sport-Alarm“ eingestellt werden, wenn man über Sportereignisse informiert werden möchte, die das Lieblingsteam betreffen. In unserem aktuellen Betriebssystem WebOS 6.0 findet darüber hinaus keine Überlagerung des Programmes statt, da LG sämtliche Aktionen in einem Vollbildmenü stattfinden lässt.

In Betriebssystemen früherer Geräte gibt es vom Benutzer ausgelöste Überlagerungen, da hier noch nicht mit einem Vollbildmenü gearbeitet werden konnte.

- Überlagerungen die von den Sendern selbst eingespielt werden (via HbbTV)

Auf diese Einblendungen der jeweiligen Sender hat LG keinen Einfluss.

8. Warum werden Sender mit öffentlichem Wert („Public Value“) prominent dargestellt?

Auf Grund der aktuellen Rechtslage, hier im Besonderen des Medienstaatsvertrages, ergibt sich die Notwendigkeit für eine einfache Auffindbarkeit, der durch die Behörden definierten Anbieter von Inhalten, zu sorgen.

9. Was ist der „Magic Link“?

Empfehlungen auf der Magic Link-Seite beinhalten empfohlene Inhalte von YouTube, anderen Kanälen und zusätzliche Inhalte, die den Inhalten (Titel, Genre, Beschreibung, Besetzung, Regisseur usw.) der Programme ähneln, die der Nutzer gerade anschaut. Diese Funktion kann über die Fernbedienung aktiviert werden

(Siehe Bedienungsanleitung des TV-Gerätes, da es unterschiedliche TV-Versionen gibt).

10. Was wird mir im EPG (Electronic Program Guide) angezeigt?

Hier werden das laufende Fernsehprogramm und folgende Sendungen in Textform und auch grafisch dargestellt. Die Inhalte, Logos und Vorschaubilder werden durch einen externen Anbieter in Kombination mit DVB-eigenen Informationen angezeigt.

11. Gibt es regelmäßige Updates für mein TV-Gerät?

Da es sich bei Ihrem TV-Gerät um ein Gerät mit „digitalen Elementen“ handelt, gibt es kontinuierliche Aktualisierungen (Leistungsverbesserungen, Sicherheitsupdates) um eine optimale Funktion sicherzustellen. Es gilt allerdings zu beachten, dass LG keinen Einfluss auf die Aktualisierungen der „Dritt-Anbieter-Applikationen (Apps)“ auf Ihrem TV-Gerät hat. Die Verantwortung hierfür liegt allein bei dem jeweiligen Eigentümer der App. Es werden jedoch umgehend Aktualisierungen vorgenommen, sobald diese uns vom Eigentümer der App zur Verfügung gestellt werden.

Kontakt

Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Transparenzerklärung wenden Sie sich bitte an:

E-MAIL: smart.affairs@lge.com

Sonstiges

Alle in diesem Dokument beschriebenen Funktionen beziehen sich auf die aktuelle Benutzeroberflächen-Version WebOS 6.0. Dies kann je nach technischen Gegebenheiten in den Vorgängerversionen abweichen. Die Funktionalitäten einer Benutzeroberflächen-Version richten sich stets nach den zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten (Prozessoren/Speicherkapazitäten usw.).

Diese Transparenz-Erklärung finden Sie online und auch in Ihrem LG TV-Gerät.