LG
Life's Good

ENGLISH
RUSSIAN
UKRAINIAN
KAZAKH
O'ZBEKCHA

Owner's Manual

REFRIGERATOR-FREEZER

Please read carefully the manual instruction and safety caution before operating your refrigerator and retain it for future reference

G*-B202**** G*-B272****

G*-B222**** G*-B372****

001

P/NO : MFL68683019

www.lg.com

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION .. 3

INSTALLATION 10

FEATURE CHART 11

OPERATION 12

- Starting
- Before Setting The Temperature
- Temperature Control
- Hygiene Fresh (Optional)
- Ice Making
- Pull Out Tray (Optional)
- Defrosting
- Deodorizer (Optional)

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE..... 15

CLEANING 16

GENERAL INFORMATION 17


LAMP REPLACEMENT 17

IMPORTANT WARNINGS..... 18

BEFORE CALLING FOR SERVICE 19

EARTH/ GROUNDING CONSTRUCTION (OPTIONAL) 20

SMART DIAGNOSIS..... 21



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING

⚠ Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

⚠ Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

⚠ Do not damage the refrigerant circuit.

⚠ Do not use electrical appliances inside the food storage compartment of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

⚠ The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. When disposal, please consult with services agent or a similarly qualified person.



This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), natural gas with high environmental compatibility, but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged. Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. if a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.

In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used. The room must be 1 m^2 in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance. Never start up an appliance showing any signs of damage. if in doubt, consult your dealer.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.

⚠ This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazard that can hurt you or others or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word WARNING, or CAUTION. These words mean:

⚠ WARNING You will be hurt or seriously injured if you don't follow instructions.

⚠ CAUTION indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what canhappen if the instructions are not followed.

⚠ WARNING


To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.

Read all instructions before using this appliance.

1. When connecting the power


Do not use many power outlets.

- Using several devices at one outlet may cause fire.
- The electric leakage breaker may damage food and the dispenser may be leaked.



Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

Water may be flown into or the plug may be damaged, which causes fire or electric shock.




Do not allow the power cord bent or pressed by the heavy object to be damaged.

It may damage the power cord to cause fire or electric shock.



Do not extend or modify the length of the power plug.

It causes electric shock or fire by the electric damage of the power cord or others.




IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. When connecting the power


Unplug the power plug when cleaning or handling the refrigerator.

• It may cause electric shock or injury.




Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.

• It may cause electric shock or injury.




Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

Dust, water or unstable connection may fire or electric shock.




Make sure of grounding.

The incorrect grounding may cause breakdown and electric shock.



When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.

It may cause electric shock or short circuit to make fire.



2. When using the refrigerator

Do not place the heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.

It may be dropped to cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.



Do not cling to the door or the shelves of the door or the cool chamber.

It may make the refrigerator fallen down or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.



2. When using the refrigerator


Do not install the refrigerator in the wet place or the place which water or rain splashes.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.



Do not use or store inflammable materials ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near or in the refrigerator.

It may cause explosion or fire.




Do not place the lit candle within the refrigerator to deodorize.

It may cause explosion or fire.




Do not store the medicine or the academic materials at the refrigerator.

When the material with the strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.




Do not use the combustible spray near the refrigerator.

It may cause fire.



Avoid the heating devices.

It may cause fire.




Do not place flower vase, cup, cosmetics, medicine or any container with water on the refrigerator.

It may cause fire, electric shock or injury by dropping down.



Do not use the submerged refrigerator directly, kindly checked by the technician.


It may cause electric shock or fire.



2. When using the refrigerator


Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.




When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.

It may cause fire.




Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.

It may cause injury, electric shock or fire.



Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.




When disposing the refrigerator, remove the packing materials from the door.

It may cause to lock out the child.




Install the refrigerator on the solid and level floor.

Installing it on the unstable place may cause death by falling down the refrigerator when opening or closing the door.




When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.

- The explosion by spark may cause fire or burn.
- Because this refrigerator uses natural gas as the environtment-friendly refrigerant, even as small amount is combustible. When the gas is leaked by the severe damage during delivering, installing or using the refrigerator, any spark may cause fire or burn.



Do not put hands or other things in the air holes, under the cover, into the holes at the back of the refrigerator.


It may cause electric shock or injury.



2. When using the refrigerator

Do not insert the hands or the metal stick into the exit of cool air, the cover, the bottom of the refrigerator, the heatproof grill (exhaust hole) at the backside.

It may cause electric shock or injury.




When you want to dispose the refrigerator, contact to the down-block office.

When you want to dispose the large living waste such as electric home appliance and furniture, you'd better contact the local down-block office.



Prevent children from entering the product.

It may endanger the life of a child if the child enters the refrigerator.



⚠CAUTION

Violating this direction may cause injury or damage house or furniture. Always be careful, please.


Do not touch food or containers at the freezer with wet hands.

It may cause frostbite



Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

It may cause the operation of the freezer to fail.



Do not put bottle in the freezer.

It may freeze the contents to break the bottle to cause injury.



Pull out the power plug not by grasping the cord but the plug of its end.

It may cause electric shock or short circuit to fire.



⚠CAUTION

Violating this direction may cause injury or damage house or furniture. Always be careful, please.

Do not install the refrigerator in the wet place or the place which water or rain splashes.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.




Do not insert the hands into the bottom of the refrigerator.

The iron plate of the botton may cause injury.




Carry the refrigerator with the handle bar at the bottom of the front and the top of the rear.

Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.




Because opening or closing the door of the refrigerator may cause injury to the person around it, be careful, please.

Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or the child to be get hurt by the corner.



Do not put any living animal in the refrigerator.

It may cause the animal died.



Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance

THIS REFRIGERATOR IS MANUFACTURED WITH GREAT CARE AND UTILIZES THE LATEST IN TECHNOLOGY.

WE ARE CONFIDENT THAT YOU WILL BE FULLY SATISFIED WITH ITS PERFORMANCE AND RELIABILITY.

BEFORE USING YOUR REFRIGERATOR, PLEASE READ THIS BOOKLET CAREFULLY.

IT PROVIDES EXACT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION, AND MAINTENANCE, AND ALSO SUPPLIES SOME USEFUL HINTS.

INSTALLATION


SELECT A GOOD LOCATION

1. Place your refrigerator where it is easy to use.
2. Avoid placing the refrigerator near heat sources, direct sunlight or moisture.
3. Air must circulate properly around your refrigerator to ensure efficient operation.
   If your refrigerator is placed in a recessed area in the wall, allow at least 10 inches (25 cm) or greater clearance above the refrigerator and 2 inches (5 cm) or more from the wall.
   The refrigerator should be elevated 1 inch (2.5 cm) from the floor, especially if the floor is carpeted.
4. To avoid vibrations, the unit must be level.
   If required, adjust the leveling screws to compensate for unevenness of the floor.
   The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.
   Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.
   Turn the leveling screws clockwise() to raise the unit, counterclockwise() to lower it.

NEXT

1. Wipe off all dust accumulated during shipping and clean your refrigerator thoroughly.
2. Install accessories such as the ice cube box, evaporating tray cover, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipping.
3. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.
4. Prior to use, let the refrigerator run for 2-3 hours. Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling has taken place.Your refrigerator is now ready for use.

FEATURE CHART



NOTE

- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufactureris the most efficient usage for energy saving.

SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put in. Enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.

OPERATIONS

STARTING

When your refrigerator is first installed, allow it 2-3 hours to stabilize at normal operating temperatures prior to filling it with fresh or frozen foods.


If operation is interrupted, allow 5 minutes delay before restarting.

BEFORE SETTING THE TEMPERATURE

- This refrigerator has one temperature control knob for the refrigerator compartment and one temperature control dial for the freezer compartment.
- The default setting of the temperature control knob for the refrigerator compartment is '4'.
- The default setting of the temperature control dial for the freezer compartment is '3' .

TEMPERATURE CONTROL


❒ CONTROLS FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT



- For colder temperatures, adjust the control knob to MAX, and for warmer temperatures, adjust the control knob to MIN position


❒ CONTROLS FOR FREEZER COMPARTMENT

※ Depend on your product



<Type A>

<G*-B372****>



<Type B>

<G*-B2*2****>

- The higher the number the Freezer setting is set to, the lower the temperature of the freezer compartment will become.
- Since the temperature of the refrigerator and freezer compartments is controlled with a fixed amount of cooled air, the refrigerator compartment will be warmer if the freezer compartment becomes colder.
- When the freezer compartment is not cold enough in summer, adjust the control in the freezer to High (4~5) for type A or (3~4) for type B.
- Setting the Freezer dial at (4~5) for type A or (3~4) for type B will maintain a low temperature in the freezer. But the Refrigerator's cooling speed will be reduced. When set to (4~5) for type A or (3~4) for type B during hotter climates, it may also be necessary to adjust the refrigerator compartment temperature to a cooler temperature (6~7).
- Knob 5 ~ 7 for type B is for quick freezing in the freezer compartment. The refrigerator can be operated continuously or the refrigerator compartment can be warmer. When the quick freezing is finished, please return to set the Knob at Normal.

OPERATION

HYGIENE FRESH (OPTIONAL)


⚠ CAUTION

Before installing or using the product, make sure to read the owner's manual carefully to use the product accurately as intended. This HYGIENE FRESH filter has the antibacterial function of removing the virus or bacteria inside the refrigerator and the deodorizer function to remove the scent.
The function has tested and has been certificated by authorized institutions Intertek

ICE MAKING


Twisting Ice Serve Type

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.
- To remove ice cubes, hold the knob of the tray and turn gently. Then, ice cubes drop in the ice cube box.
- You can remove the Twisting Ice Serve to make the freezer compartment larger.
- You should remove the ice Trays and Ice Cube Box first, then pull the frame out toword the right side.





PULL OUT TRAY (OPTIONAL)

The pull out tray offers easy access to the rear of the food drawer by sliding the tray out.



Please do not hold the bottom of the tray when slide the tray in, as it could catch your hand.






OPERATION

How to remove the Pull Out Tray

Fully extend the Pull-Out-Tray and lift the front then pull it out slowly.



DEFROSTING

Defrosting takes place automatically.

The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.


DEODORIZER (OPTIONAL)

By using a catalyst, deodorizing performance is guaranteed.

Unpleasant odor of food in the fresh food compartment is deodorized with no harm to you and the food.

How to use

- As the catalyst is located in cooling air outlet for circulating air in fresh food compartment, there is no need to touch it.
- Do not prick the deodorizer with a sharp tip because the deodorizing catalyst may be damaged.
- When storing food with a strong odor, wrap it or store it in a container with a lid because the odor may be passed on to other foods.
- To remove the deodorizer, take down while pulling it forward after inserting ⊖ type driver into the inside hole as shown in the figure at right.



SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

STORING FOOD

- Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is an important factor
  in maintaining its freshness and flavor.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, and melons.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the refrigerator could spoil other food and lead to higher electric bills!
- When storing, cover food with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating and helps food to keep its taste and nutrients.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, causing temperatures to rise.

FREEZER COMPARTMENT

- Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This deteriorates taste and nutrition.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- Avoid storing any food close to the bottom area of the freezer shelf to keep efficient air circulation.
- It is recomended to load food at least 25mm for type A or 15mm for type B against back of freezer wall, it will keep good air circulation in the freezer compartment (see page 12).
- Freezer Door Basket, marked (**) is -12°C compartment, that is suitable for short term storage of frozen food (optional).

REFRIGERATOR COMPARTMENT

- Avoid placing moist food deep inside refrigerator shelves, it could freeze upon direct contact with chilled air.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped clean to prevent adjacent food from spoiling.
- When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh. Always store them in a upright position, which keeps them fresh longer.

CLEANING

It is important that your refrigerator be kept clean to prevent undesirable odors. Spilled food should be wiped up immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if allowed to settle.

Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners, or strong alkaline solutions on any surface.

Before you clean, remember that damp objects will stick or adhere to extremely cold surfaces. Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands.

EXTERIOR - Use a lukewarm solution of mild soap or detergent to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

For products with a stainless steel exterior, use a clean sponge or soft cloth and a mild Detergent in warm water Do not use abrasive or harsh cleaners. Dry thoroughly with a Soft cloth. Do not use appliance wax, bleach, or other products containing chlorine on stainless steel.

INTERIOR - Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. If you have the No Frost model which defrosts automatically, leave both doors open during the entire cleaning process.

Disconnect the power supply, and remove food and all compartment shelves, storage trays etc.

Wash all compartments with a baking soda solution. Rinse and dry.

INTERIOR PARTS - Wash compartment shelves, door racks, storage trays, and magnetic door seals etc. with the baking soda solution or a mild detergent and warm water. Rinse and dry.

WARNING

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning in the vicinity of electrical parts (lamps, switches, controls, etc.).
Wipe up excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing a electric shock. Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

GENERAL INFORMATION

VACATION TIME

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odor formation.

POWER FAILURE

Most power failures are corrected in an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off. During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

DRY ICE WARNING

When using dry ice, provide adequate ventilation.
Dry ice is frozen carbon dioxide (CO_2).
When it vaporizes, it can displace oxygen, causing dizziness, light-headedness, unconsciousness, and death by suffocation.
Open a window and do not breathe the vapors.


IF YOU MOVE

If you move, empty the refrigerator (freezer) completely and wash a mild solution of baking soda and water. (2 TBS soda to 1 quart water)

Be sure the soda is completely dissolved to avoid scratching the inside of the refrigerator (freezer). Secure any loose items, such as racks, bins, ice trays, etc. Do not try to move a loaded refrigerator.

ANTI-CONDENSATION PIPE

The outside wall of the refrigerator cabinet may sometimes get warm, especially just after installation.
Don't be alarmed.
This is due to the anti-condensation pipe, which pumps hot refrigerant to prevent sweating on the outer cabinet wall.



This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
- Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments.
- Bed and breakfast type environments.
- Catering and similar non-retail applications.

LAMP REPLACEMENT

NOTE

- This product applies LED Lamp which can not be replaced by the user. Please contact authorized service centre for the lamp replacement.

IMPORTANT WARNINGS

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

Use this appliance on a dedicated circuit; that is, an outlet that is the only outlet on the circuit. Overloading a circuit causes low voltage, malfunction, possible damage to the equipment, and poor cooling capacity.
Check your local electric code or consult a qualified electrician if you have questions.

ACCESSIBILITY SUPPLY PLUG

The refrigerator-freezer should be so positioned that the supply plug is accessible for quick disconnection if an accident happens.

SUPPLY CORD REPLACEMENT

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or replacement or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

ABOUT GROUNDING (EARTHING)


In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded.

Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

DO NOT MODIFY OR EXTEND THE POWER CORD LENGTH

It will cause electric shock or fire.



VERY DANGEROUS ATTRACTION

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove either gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance,or take some other action to make it harmless.

This appliance must be grounded (earthed).

DON'T WAIT! DO IT NOW!

Do not store inflammable materials, explosives, or chemicals in the refrigerator.

WARNING

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Disposal of the old appliance

This appliance contains fluid (refrigerant, lubricant) and is made of parts and materials which are reusable and/or recyclable.

All the important materials should be sent to the collection center of waste material and can be reused after rework (recycling). For take back, please contact with the local agency.


"The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment."

BEFORE CALLING FOR SERVICE

SERVICE CALLS CAN OFTEN BE AVOIDED!

IF YOU FEEL YOUR REFRIGERATOR IS NOT OPERATING PROPERLY, CHECK THESE POSSIBLE CAUSES FIRST :


PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
REFRIGERATOR DOES NOT OPERATE	• Has a house fuse blown or circuit breaker tripped? • Has the power cord plug been removed or loosened from the electrical wall outlet?
REFRIGERATOR OR FREEZER COMPARTMENT TEMPERATURE TOO WARM	• Temperature control not set on proper position. • Appliance is placed close to wall or heat source. • Warm weather-frequent door openings. • Door left open for a long time. • Large amount of foods are kept in the refrigerator.
ABNORMAL NOISE(S)	• Refrigerator is installed in a weak or uneven place, or leveling screw needs adjusting. • Unnecessary objects placed behind the refrigerator.
REFRIGERATOR HAS ODOR	• Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped. • Interior needs cleaning.
DEW FORMS ON THE CABINET SURFACE	• Not unusual during periods of high humidity. • Door may have been left ajar.



DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE

1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
3. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your local council, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

EARTH/GROUNDING CONSTRUCTION (OPTIONAL)



It is recommended to install the earth wire to prevent electric shock in case of electricity leakage.

How to connect the earth wire:

- Connect the earth wire's metal ring end to the earth screw on the back of the refrigerator.
- Peel off the cable sheath/insulation at the other end of the earth wire. Attach the peeled wire to a metal screw/nail and then drive it through the wall or ground.

Do not connect the earth wire to the following locations.

- **Gas pipe**
  It could produce sparks which lead to fire and explosion.
- **Telephone earth wire and lightning rod**
  It is dangerous during lightning.
- **Water pipe and water tap**
  The earth wire connection will not work when the middle of the water pipe is made of plastic.
  If it is connected to a metal water pipe, it could cause someone to be electrocuted.

When installing the product in a humid or wet location, you must install the earth wire.

Ex)
- Unfloored or dirt floored room (Room with dirt and no floor), concrete floor
- Location where it can get wet such as near the sink
- Location where water can leak or is humid such as basement
- Other wet or humid location

Especially, for locations where it always get wet such as near the restaurant sink, you are obligated by the law to install a circuit breaker in addition to the earth wire.

After consulting with your retailer or electric construction company, you must do the earth wire construction (Type 3 earth construction). Please note that earth construction could incur extra fees.

SMART DIAGNOSIS (Only for applied models)

Smart diagnosis function is...


Use this function when calling the Customer Call Centre and receive precise diagnosis when the refrigerator malfunctions or fails. Use it only when advised by the consultant and not otherwise.

How to use the function

First, call to the LG service center. Only use the Smart Diagnosis feature when instructed to do so by the LG call center agent.


1. Open all the doors of the refrigerator.

• SDS can be input even Test Mode and Error status.



Middle Notch (Mid) | Warm Notch (Min) | Cold Notch (Max) | Middle Notch (Mid)

2. Turn knob to Middle notch.
3. Turn knob to Warm notch and keep that status for 2sec.
4. Turn knob to Cold notch within 3sec and keep that status for 2sec.
5. Turn knob to Middle notch within 3sec and keep that status for 2sec.
6. Place the phone near the speaker hole in the top right hand side door hinge
   Ensure the microphone of the telephone is toward the speaker hole.



Do not take away the telephone while data is being transmitted.

During the data transmission for smart diagnosis, hold the telephone 10cm away from the speaker hole and avoid any background noises.

> **⚠ CAUTION**
>
> The transmission sound may be irritating. Do not take away the telephone until the sound stops.

7. When SDS is input, buzzer let you know by ringing 4times.
   (Frequency of SDS Buzzer is 2000Hz, 0.2sec Off/ 0.2sec On 4times)
8. After inputting SDS, SDS buzzer will ring.
9. After the completion of the data transmission, the consultant will explain the result of the smart diagnosis and advise accordingly.
   When the data transmission is completed, the refrigerator will be automatically turned off and on a few seconds later.

Be aware!

- Differences of regional call qualities may have influence on the function.
- If you use a home phone, better communication performance will enable much better service.
- Smart diagnosis data transmission may not be successful if the call is made from a mobile phone with poor cell reception


LG
Life's Good

LG
Life's Good

RUSSIAN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и технике безопасности перед началом работы вашего холодильника и сохраните его для дальнейшего использования

G*-B202**** G*-B272****

G*-B222**** G*-B372****

001

www.lg.com

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 25

УСТАНОВКА 32

СХЕМА УСТРОЙСТВА 33

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 34

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Регулировка температуры

HYGIENE FRESH (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)

Производство льда

Выдвижной лоток

Размораживание

Дезодоратор (дополнительно)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ 37

ЧИСТКА 38

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 39


ЗАМЕНА ЛАМПЫ 39

ВАЖНАЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 40

ДО ВЫЗОВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 41

ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (не во всех моделях) 42

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА... 43



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Держите вентиляцию открытой, на корпусе прибора или во встроенной структуре, свободной от препятствий.

⚠ Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

⚠ Не допускайте повреждения холодильного контура.

⚠ Не пользуйтесь электроприборами внутри отсека для хранения продуктов питания прибора, если они не рекомендованные производителем.

⚠ Хладагент и изоляция пенообразующие используемый газ в приборе, требуют специальных процедур управления. При утилизации, пожалуйста, обратитесь к услугам агента или другим квалифицированным специалистам.



Данный прибор содержит небольшое количество хладагента изобутана (R600a), природного газа с высокой экологичностью, но он также горючий. При транспортировке и установке прибора убедитесь, что ни одна часть охлаждающего контура не повреждена. Хладагент брызгающий из труб может привести к воспламенению или стать причиной травмы глаза. Если утечка обнаружена, избегайте открытого огня или потенциальных источников зажигания и потока воздуха в помещении, в котором прибор находится в течение нескольких минут.

Для того, чтобы избежать создания горючей смеси воздуха и газа, если утечка в холодильном контуре произойдет, размер помещения, в котором прибор может быть расположен зависит от количества используемого хладагента. Помещение должно быть 1 м^2 площадью на каждые 8 г хладагента R600 внутри прибора. Количество хладагента в вашем приборе показано на идентификационной табличке внутри холодильника. Никогда не запускайте прибор показывающий наличие повреждений. Если вы сомневаетесь, пожалуйста, обратитесь к дилеру.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В настоящем руководстве содержатся важные сведения по технике езопасности. Всегда читайте и соблюдайте все указания по технике безопасности.

⚠ Это символ, предупреждающий об опасности. Он привлекает ваше внимание к сообщениям об опасности и предупреждает об источниках опасности, которые могут привести к смерти или травмировать вас или других лиц, либо стать причиной поломки изделия. Все предупреждения об опасности сопровождаются символом, предупреждающим об опасности и словом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ. Эти слова означают:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Несовлюдение инструкций может привести к смерти или серьезной травме

⚠ ВНИМАНИЕ Указывает на угрозу опасной ситуации, которая, в случае наступления, может привести к незначительной травме или травме средней тяжести, либо лишь к поломке изделия.


Все сообщения об опасности определяют источник опасности, сообщают вам о том, как можно снизить риск получить травму, а также от том, что может произойти при несоблюдении инструкций.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск пожара, поражения электрическим током или травмы лиц при пользовании прибором, следует соблюдать основные правила техники безопасности, включая следующее.
Перед пользованием устройством, прочтите все инструкции.


1. При подключении к источнику питания

Не используйте многогнездовые розетки




- Подключение нескольких приборов к одной розетки может привести к возгоранию.
- Прерыватель утечки тока может повредить продукты, а раздаточное устройство может протечь.

Не допускайте, чтобы вилка сетевого шнура была направлена вверх или была прижата к задней стенке холодильника.



Это может привести к попаданию воды на вилку либо вилка может быть повреждена, что в свою очередь может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

Не допускайте перегибания сетевого шнура и пережимания тяжелым предметом – это может привести к повреждению шнура.



Поврежденный сетевой шнур может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

Не удлиняйте и не изменяйте длину вилки сетевого шнура.



Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию в результате повреждения сетевого шнура или других приборов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. При подключении к источнику питания


Отключите кабель питания от сети при чистке и обслуживании холодильника.

- В противном случае это может привести к поражению электрическим током или травме.




Не извлекайте сетевой шнур и не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.

- Это может привести к поражению электрическим током или травме.



Удалите воду или пыль из вилки и вставьте на место, при этом концы штырей должны быть плотно подключены.

Пыль, вода или неустойчивое соединение может привести к возгоранию или поражению электрическим током.




Проверьте наличие заземления.

Неправильное заземление может привести к пробою и поражению электрическим током.



Когда сетевой шнур или вилка повреждены, либо отверстия розетки ослабли, не пользуйтесь ими.

Это можете привести к поражению электрическим током, короткому замыканию и возгоранию.



2. При пользовании холодильником

Не ставьте тяжелые или опасные предметы (емкость с жидкостью) на холодильник.

Предмет может упасть и привести к травме, возгоранию или поражению электрическим током при открытии или закрытии двери.



Не держитесь за дверь, полки, расположенные в двери, «домашний бар» морозильной камеры или холодильного отсека.

Это может привести к падению холодильника или повредить руки. В особенности не позволяйте делать это детям.



2. При пользовании холодильником


Не устанавливайте холодильник во влажном месте, либо в месте куда может попасть вода или дождь.

Повреждение изоляции электродеталей может привести к утечке электрического тока.



Не пользуйтесь и не держите рядом с холодильником горючие материалы: эфир, бензин, спирт, лекарства, сжиженный газ, спрей или косметику.

Это может привести к взрыву или пожару.




Не ставьте зажженную свечу в холодильник в целях освежения воздуха.

Это может привести к взрыву или возгоранию.




Не держите медикаменты или материалы для исследований в холодильнике.

При хранении материала, требующего жесткого температурного режима, материал может быть поврежден или может произойти неожиданная реакция и привести к риску.




Не пользуйтесь горючим спреем рядом с холодильником.

Это может привести к пожару.



Избегайте нагревательных приборов.

Это может привести к пожару.




Не ставьте вазы с цветами, чашки, косметику, медикаменты или какие-либо емкости с водой на холодильник.

В результате падения эти предметы могут привести к пожару, поражению электрическим током или травме.



Не используйте удлинители, кабель проверяется только специалистами сервисного центра


В противном случае это может привести к поражению электрическим током или пожару.



2. При пользовании холодильником

Не распыляйте воду внутри или снаружи холодильника и не чистите холодильник бензином или растворителем.

Повреждение изоляции электродеталей может привести к утечке электрического тока.




Если вы почувствуете странный запах или увидите, что из холодильника идет дым немедленно выньте вилку из розетки и обратитесь в центр по техническому обслуживанию.

Это может стать причиной пожара.




Не позволяйте кому-либо, кроме квалифицированного специалиста, проводить разборку, ремонт или замену холодильника.

Это может привести к травме, поражению электрическим током или пожару.



Используйте холодильник только в бытовых целях (не храните в нем медикаменты, материалы для опытов, не используйте холодильник на корабле и т.д.).

Это может привести к неожиданном риску, например возгоранию, поражению электрическим током, повреждению содержимого или химической реакции.




При утилизации холодильника, снимите с двери упаковочные материалы.

В противном случае можно случайно запереть в холодильнике детей.



Устанавливайте холодильник на твердом и ровном полу.

Установка холодильника на неровной поверхности может привести к смертельному исходу в результате падения холодильника при открытии или закрытии двери.




При утечке газа, не трогайте холодильник или розетку и немедленно проветрите комнату.

Искра может вызвать загорание. Так как холодильник использует природный газ как экологически чистый хладагент, даже небольшое его количество является горючим. Когда есть утечка газа от серьезных повреждений во время доставки, установки и использования холодильника, любая искра может вызвать пожар.



Не подставляйте руки или металлический стержень в выходное отверстие воздуха, корпус или днище холодильника, жаропрочную решетку (выходное отверстие) на задней стенке.


Это может привести к поражению электрическим током или травме.



2. При пользовании холодильником

Не подставляйте руки или металлический стержень в выходное отверстие воздуха, корпус или днище холодильника, жаропрочную решетку (выходное отверстие) на задней стенке.

Это может привести к поражению электрическим током или травме.




Если вы хотите утилизировать холодильник, обратитесь в специализированную службу.

Если вы хотите утилизировать крупногабаритный бытовой мусор, например бытовые электроприборы и мебель, вам лучше обратиться в местную специализированную службу.



Защитите детей от доступа к продукту.

Это может подвергнуть опасности жизнь детей.



⚠ВНИМАНИЕ

Несоблюдение данного указания может привести к травме, повреждению дома или мебели. Пожалуйста, будьте осторожны.

Не прикасайтесь к продуктам или контейнерам, находящимся в морозильной камере, мокрыми руками.

Это может привести к обморожению.



При повторном включении вилки в розетку подождите 5 минут или более.

В противном случае может произойти отказ в работе морозильной камеры.



Не ставьте бутылки в морозильную камеру.

При замерзании содержимого может произойти раскалывание бутылки и стать причиной травмы.



Извлекайте вилку из розетки держась за вилку, а не за конец шнура.

Это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию и пожару.



⚠ВНИМАНИЕ

Несоблюдение данного указания может привести к травме, повреждению дома или мебели. Пожалуйста, будьте осторожны.

Не устанавливайте холодильник во влажном месте, либо в месте куда может попасть вода или дождь.

Повреждение изоляции электродеталей может привести к утечке электрического тока




Не вставляйте руки в днище холодильника.

Железная плита днища может привести к травме.




Перемещайте холодильник за ручку, расположенную у днища спереди и сзади сверху.

В противном случае руки могут соскользнуть, что станет причиной травмы.




Открытие или закрытие двери холодильника может травмировать лиц, стоящих рядом, пожалуйста, будьте осторожны.

При открытии или закрытии двери может произойти захват руки или ноги, либо угол может причинить травму ребенку.



Не помещайте в холодильник живых животных.

Это может привести к гибели животного



Не хранить взрывчатые вещества, такие как аэрозольные баллоны с горючим топливом в этот прибор

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТОГО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ХОЛОДИЛЬНИКА ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ.
МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАС ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЯТ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАДЕЖНОСТЬ ХОЛОДИЛЬНИКА.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ХОЛОДИЛЬНИКОМ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.
ОНА СОДЕРЖИТ ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНИКА, А ТАКЖЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.


УСТАНОВКА

1. Выберите подходящее место.
   Располагайте холодильник там, где им будет удобно пользоваться.
2. Не располагайте холодильник вблизи источников тепла, влаги и в зоне прямого действия солнечных лучей.
3. Над холодильником, а так же с задней, и боковых его сторон должно быть свободное пространство не менее 5 см. для циркуляции воздуха.
4. Чтобы исключить вибрацию, располагайте холодильник на ровной горизонтальной поверхности.
   При необходимости компенсируйте неровность пола с помощью регулировочных винтов.
   Для того чтобы дверца закрывалась легко, холодильник должен быть слегка наклонен назад.
   Регулировочные винты легко вращаются при легком наклоне корпуса холодильника.
   Для того чтобы приподнять холодильник, вращайте регулировочные винты по часовой стрелке ( ), а для того чтобы его опустить – против часовой стрелки ( ).

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП

1. Тщательно вымойте холодильник и вытрите всю пыль, образовавшуюся во время транспортировки.
2. Установите все съемные части холодильника на место (емкость для льда и т.п.). Они упакованы отдельно для предотвращения поломки при транспортировке.
3. Вставьте вилку шнура питания в розетку. Не включайте в эту же розетку другие электроприборы.
4. Дайте холодильнику поработать 2-3 часа без продуктов.
   Проверьте циркуляцию холодного воздуха в морозильном отделении и убедитесь, что охлаждение нормальное.
   Холодильник готов к работе.

СХЕМА УСТРОЙСТВА



ПРИМЕЧАНИЕ Не все указанные комплектующие могут прилагаться к каждой модели.

Самый эффективный способ экономии электроэнергии это сохранение положения внутренних частей, таких как корзины, ящики и полки в том положении, в котором вы их получили от поставщика.

Советы по экономии электроэнергии

- Не оставляйте дверь надолго открытой, закрывайте ее побыстрее.
- Не кладите внутрь много еды. Должно оставаться достаточно места для циркуляции холодного воздуха.
- Не устанавливайте температуру в морозилке ниже, чем надо. Не кладите еду рядом с сенсором температуры.
- Охладите горячую еду, прежде чем класть в морозильную камеру. Помещение горячей еды в морозильную камеру может испортить остальную пищу и привести к возросшим счетам за электричество.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия едой. Свободная циркуляция холодного воздуха обеспечивает в морозильной камере постоянную температуру.
- Не открывайте дверцу очень часто. Через открытую дверь в морозильную камеру попадает теплый воздух, это повышает температуру.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


При первой установке холодильника дайте ему поработать 2 – 3 часа, чтобы установить нормальную рабочую температуру, и только затем заполняйте его свежими или замороженными продуктами.
Если работа холодильника прервана, подождите 5 минут, прежде чем снова включать его.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Холодильник оснащен одним регулятором температуры холодильного отделения и одним регулятором температуры с фиксированными положениями для морозильного отделения.
- По умолчанию регулятор температуры холодильного отделения установлен в положение '4'.
- По умолчанию регулятор температуры морозильного отделения установлен в положение"3".

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ


❒ ХОЛОДИЛЬНИК




- Чтобы установить более низкую температуру, поверните ручку регулировки до положения МАКС, а чтобы установить более высокую температуру, поверните ручку регулировки до положения МИН.

❒ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

※ Зависит от модели



<Тип А>
<G*-B372***>



<Тип Б>
<G*-B2*2***>

- Чем выше степень охлаждения выставлена для морозильной камеры, тем ниже будет температура в морозильной камере.
- Поскольку температура в холодильном отделении и в морозильной камере регулируется за счет фиксированного объема охлажденного воздуха, температура в холодильном отделении будет подниматься по мере того, как в морозильной камере температура будет становиться холоднее.
- Если в морозильной камере температура не достаточно низкая в летний период, отрегулируйте положение температурной ручки морозильной камеры на сильное охлаждение (4~5) для типа А или (3~4) для типа Б.
- Установка температурного регулятора морозильной камеры на деления (4-5) для типа А или (3-4) для типа Б будет означать поддерживание низкой температуры в морозильной камере. При этом скорость охлаждения в холодильной камере будет понижена.
  При установке на деления (4-5) для типа А или (3-4) для типа Б в странах с более жарким климатом также может понадобиться отрегулировать температуру холодильного отделения на более низкую, установив регулятор на деление (6-7).
- Регулятор 5 ~ 7 для типа Б используется для быстрого понижения температуры в морозильной камере. Холодильник может работать в этом режиме постоянно, однако при этом температура в холодильном отделении будет выше обычного. При окончании быстрой заморозки верните регулятор в ис ходное положение на нормальный уровень охлаждения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


HYGIENE FRESH (не во всех моделях)

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед установкой или использованием продукта, не забудьте прочитать инструкцию по эксплуатации внимательно и использовать продукт точно по назначению. У фильтра HYGIENE FRESH есть антибактериальная функция удаления вирусов и бактерий внутри холодильника и дезодорирующая функция для удаления запаха. Функция была протестирована и сертифицирована уполномоченными учреждениями Intertek.

ПРОИЗВОДСТВО ЛЬДА


Крутильное устройство для производства льда




- Для получения кубиков льда наполните ледоформу водой и поместите ее в отведенное место.
- Для извлечения кубиков льда возьмите ледоформу за ручку и слегка поверните. При этом кубики льда упадут в лоток.
- Для увеличения вместимости морозильной камеры можно извлечь крутильное устройство для производства льда.
- В первую очередь необходимо извлечь ледоформы и лоток для кубиков льда, а затем вытащить коробку, потянув ее вправо.


ВЫДВИЖНОЙ ЛОТОК (не во всех моделях)

Выдвижной лоток обеспечивает легкий доступ при его выдвижении к задней части контейнера для продуктов.



Не держите лоток за дно при его установке, чтобы не защемить руку.






ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Извлечение выдвижного лотка

Полностью выдвиньте лоток и осторожно приподнимите его переднюю часть.



РАЗМОРАЖИВАНИЕ


- Размораживание происходит автоматически.
- Растаявшая вода стекает в испарительный лоток, расположенный в нижней задней части холодильника, и автоматически испаряется.

ДЕЗОДОРАТОР (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

- Устранение неприятных запахов обеспечивается работой каталитического нейтрализатора.
- Устранение неприятных запахов продуктов, расположенных в камере для свежих продуктов, осуществляется без всякого вреда вам и вашим продуктам.

Указания по использованию

- Каталитический нейтрализатор устанавливается в патрубке охлаждающего воздуха в камере для свежих продуктов; после этого его не нужно трогать.
- Не протыкайте патрубок охлаждающего воздуха острыми предметами, так как это может повредить каталитический нейтрализатор.
- При хранении пищи с сильным запахом оберните ее упаковочным материалом или храните ее в контейнере с крышкой, иначе ее запах могут поглотить другие продукты.
- Для извлечения дезодоратора вставьте отвертку типа ⊖ в отверстие, как показано на рисунке справа, отверните винт, удерживая дезодоратор, и снимите его.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- Храните свежие продукты в холодильной камере. Важным фактором в поддержании вкусовых характеристик и свежести продуктов является то, как вы их замораживаете и размораживаете.
- Не храните в холодильнике продукты, которые быстро портятся при низких температурах, например, бананы, ананасы и лимоны.
- Прежде чем помещать горячую пищу в холодильник, дайте ей остыть. Хранение горячей пищи в холодильнике может плохо сказаться на качестве других продуктов и привести к увеличению потребления электроэнергии!
- При хранении пищи накрывайте ее виниловым материалом или храните ее в контейнере с крышкой. Это предотвратит испарение влаги и поможет сохранить вкусовые качества и питательную ценность продуктов.
- Не загораживайте продуктами выпускные отверстия для воздуха.
- Старайтесь как можно реже открывать дверь холодильника, так как это ведет к попаданию внутрь теплого воздуха, из-за которого повышается температура в камере.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Не загораживайте пищей выпускные отверстия для воздуха.
- Не замораживайте повторно размороженные продукты. Это отрицательно сказывается на их вкусовых качествах и питательной ценности.
- При длительном хранении замороженных продуктов, например мороженого, держите их на полке морозильной камеры, а не на дверной полке.
- Не храните продукты вблизи донной части полки морозильной камеры, чтобы не затруднять циркуляцию воздуха.
- Рекомендуется оставлять минимум 25 мм свободного пространства между задней стенкой камеры и продуктами для типа А или 15 мм для типа Б, чтобы поддерживать нормальную циркуляцию воздуха в морозильной камере (см. стр 34).
- Корзина на дверце морозильной камеры (**) (отмечена температурой -12С) предназначена для краткосрочного хранения замороженных продуктов (не во всех моделях)

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Не помещайте влажные продукты слишком глубоко в холодильную камеру, так как они могут заморозиться благодаря прямому воздействию ледяного воздуха.
- Перед помещением продуктов в холодильник их надо промыть. Овощи и фрукты следует промыть и вытереть насухо, а с продуктов в упаковках следует смыть грязь, чтобы они не загрязняли продукты, хранящиеся рядом.
- При хранении яиц на специальных стеллажах убедитесь в том, что они свежие. Храните их в вертикальном положении, это позволяет им дольше оставаться свежими.

ЧИСТКА

Холодильник всегда должен быть чистым; это позволяет предотвратить появление посторонних запахов. Пролитую пищу необходимо сразу же вытереть, так как она может закиснуть и запачкать пластиковые поверхности.

Для чистки любых поверхностей не рекомендуется использовать металлические щетки, губки, грубые абразивные чистящие средства или концентрированные щелочные растворы.

Помните о том, что влажные предметы прилипают к очень холодным поверхностям. Не касайтесь ледяных поверхностей влажными или мокрыми руками.

ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ - Используйте теплый раствор мягкого мыла или моющего средства для мытья долговечного покрытия вашего холодильника. Протрите его чистой влажной тряпкой, затем вытрите насухо.

ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ - Рекомендуется регулярно мыть внутреннюю поверхность холодильника и его внутренние части. Если у вас модель No Frost, которая размораживается автоматически, оставьте обе двери открытыми на время уборки.

Отсоедините сетевой шнур, достаньте из холодильника все продукты, полки, поддоны и т.д.

Промойте все камеры раствором пищевой соды. Смойте раствор и вытрите насухо.

ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ - Промойте полки, дверные стеллажи, поддоны, магнитные уплотнители дверей раствором пищевой соды или мягким моющим средством и теплой водой. Смойте моющие средства и протрите насухо.

ВНИМАНИЕ

Всегда отсоединяйте сетевой шнур от настенной розетки, прежде чем мыть поверхности, находящиеся в непосредственной близости от электрических деталей (ламп, кнопок, устройств управления и т.д.)

Удалите избыток влаги с помощью губки или тряпки, чтобы вода или другая жидкость не попали в электрические детали холодильника и не привели к удару током. Не пользуйтесь легковоспламеняющимися или токсичными чистящими жидкостями.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ВРЕМЯ ОТПУСКА

Во время среднего по продолжительности отпуска допускается оставлять холодильник включенным. Для лучшей сохранности продуктов, пригодных для заморозки, поместите их в морозильную камеру. Если вы планируете уехать на длительный период времени, достаньте из холодильника все продукты, отсоедините сетевой шнур, тщательно вымойте внутреннюю поверхность холодильника и оставьте обе двери ОТКРЫТЫМИ во избежание появления неприятного запаха.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Чаще всего сбои в электроснабжении устраняются в течение одного-двух часов, и они никак не влияют на температуру в вашем холодильнике. Однако на время отключения электропитания рекомендуется как можно реже открывать двери холодильника. При отключении электропитания на более длительный срок положите на замороженные продукты кусок сухого льда.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУХОГО ЛЬДА

При использовании сухого льда необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Сухой лед – это замороженный углекислый газ (CO^2).
При испарении он выделяет кислород, что может вызвать головокружение, обморок и смерть от удушья. Необходимо открыть окно и избегать вдыхания паров.

Этот прибор предназначен для использования в бытовых и похожих условиях, таких как:
- Кухни в магазинах, офисах и других рабочих условиях.
- Фермерские хозяйства, клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях.
- Кейтеринг и подобные не-розничные применения.

ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ

При переезде удалите абсолютно все предметы из холодильника (морозильной камеры) и промойте его слабым раствором пищевой соды и водой.
(2 столовые ложки соды на 1 кварту воды)
Во избежания царапания внутренней поверхности холодильника (морозильной камеры) убедитесь в том, что сода растворилась полностью.
Закрепите все съемные детали, такие как полки, корзины, ледоформы и т.д.
Не пытайтесь передвигать заполненный холодильник.

АНТИКОНДЕНСАТНЫЙ ПАТРУБОК

Наружная стена корпуса холодильника может иногда нагреваться, особенно сразу после установки. Не беспокойтесь. Это происходит из-за действия антиконденсатного патрубка при прокачке холодильного агента, что препятствует отпотеванию на наружной стене корпуса.



ЗАМЕНА ЛАМПЫ

ПРИМЕЧАНИЕ

- В этом продукте применяются LED лампы, которые не могут быть заменены пользователем. Пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром для замены лампы.

ВАЖНАЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УДЛИНИТЕЛЕМ

Данный прибор должен включаться в выделенную электрическую цепь, т.е. в цепи должна быть только одна розетка. Перегрузка электрической цепи может привести к снижению напряжения, сбоям в электроснабжении, повреждению оборудования и снижению уровня охлаждающей способности.
Сверьтесь с вашими местными электрическими стандартами или обратитесь за помощью к квалифицированному электрику.

ДОСТУПНОСТЬ СЕТЕВОГО ШТЕПСЕЛЯ

Холодильник-морозильник должен быть установлен таким образом, чтобы сетевой штепсель был доступен для отключения в случае аварии.

ЗАМЕНА СЕТЕВОГО ШНУРА

В случае повреждения сетевого шнура его замену должен произвести изготовитель или квалифицированный специалист во избежание возможной опасности.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

В случае короткого замыкания заземление позволяет снизить риск получения электрического удара благодаря наличию запасного провода для тока.

Во избежание получения электрического удара данный прибор необходимо заземлить.

Ненадлежащее использование заземляющего штекера может привести к удару током.

Если у вас есть вопросы относительно заземления или сомнения по поводу того, правильно ли вы заземлили прибор, обращайтесь к квалифицированному электрику или мастеру сервисного центра.

Нельзя менять или удлинять шнур электропитания.

Это может вызвать поражение электрическим током или возгорание.



ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ИГРУШКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Пустой холодильник является очень опасной игрушкой для детей. Не забудьте снять у неиспользуемого холодильника прокладки, замки, крышки или дверцу целиком или примите другие меры, чтобы сделать холодильник безопасным.

Холодильник необходимо заземлить

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ! СДЕЛАЙТЕ ЭТО СРАЗУ!

Не храните в холодильнике легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, а также химикаты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями. Если только им были даны инструкции по использованию прибора человеком, ответственным за их безопасность. Необходимо контролировать детей, чтобы они не играли с прибором.

Утилизация отслужившей техники

В этом устройстве содержатся жидкости (хладоагент, смазочные материалы), допускается восстановление и повторное использование деталей и материалов.


Все основные материалы необходимо отправлять на сборный пункт утилизации, где производится их переработка или восстановление. По поводу возврата утилизируемых материалов обращайтесь в соответствующую местную службу.

"Данное оборудование соответствует требованиям технического регламента, с точки зрения ограничения на использование определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании".

ДО ВЫЗОВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ЗАЧАСТУЮ МОЖНО ОБОЙТИСЬ И БЕЗ ВЫЗОВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ЕСЛИ ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВАШ ХОЛОДИЛЬНИК НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ПРОВЕРЬТЕ ЕГО НА НАЛИЧИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ :

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
ХОЛОДИЛЬНИК НЕ РАБОТАЕТ	• Проверьте, не сгорел ли предохранитель в вашей квартире и не сработал ли выключатель. • Проверьте, не расшатался или не выпал ли сетевой штепсель из стенной электророзетки.
ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНОЙ ИЛИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ СЛИШКОМ ВЫСОКА	• Регулятор температуры не был установлен на необходимой позиции. • Прибор установлен слишком близко к стене или источнику тепла. • Вы слишком часто открываете двери и впускаете внутрь слишком много теплого воздуха. • Дверь слишком долгое время оставалась открытой. • В холодильнике хранится очень большое количество продуктов.
НЕОБЫЧНЫЙ ШУМ (ШУМЫ)	• Холодильник установлен на шаткой или неровной поверхности или необходимо отрегулировать установочные винты. • За холодильником находятся посторонние предметы.
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ПОЯВИЛСЯ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ	• Продукты с сильным запахом необходимо упаковать или плотно прикрыть. • Необходимо вымыть внутреннюю поверхность холодильника.
НА ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА НАБЛЮДАЕТСЯ ОТПОТЕВАНИЕ	• Отпотевание допускается при высокой влажности воздуха. • Дверь была оставлена открытой настежь.




Утилизация старого оборудования

1. Электрические и электронные устройства должны утилизовываться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
2. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
3. Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (не во всех моделях)

Рекомендуется установить заземление для предотвращения поражения электрическим током в случае утечки электричества.

Как подключить заземляющий провод:



- Подсоедините металлическое кольцо на конце заземляющего провода к винту заземления на задней панели холодильника.
- Снимите оболочку кабеля / изоляцию на другом конце провода заземления. Установите очищенный провод в металлический винт, а затем проведите его через стену или землю.

Не подключайте заземляющий провод в следующих местоположениях.

- **Газопровод**
  это может вызвать появление искры, которые приводят к пожару и взрыву.
- **Телефонный провод заземления и громоотвод**
  это опасно во время грозы.
- **Водопроводные трубы**
  заземление не будет работать при трубе из пластика. Если оно подключено к металлической водопроводной трубе , это может вызвать опасность поражения электротоком.

При установке прибора во влажном или мокром месте, вы должны установить заземляющий провод.

Пример)
- Комната без пола или с земляным полом, бетонный пол
- Место, где он может намокнуть, таких как рядом с раковиной
- Место, где вода может протекать или влажно, такое как подвал
- Другие мокрые или влажные места

В частности, для мест, где он всегда может промокнуть, таких как рядом с ресторанной раковиной, вы обязаны по закону установить автоматический выключатель в дополнение к заземляющему проводу.

После консультаций с продавцом или электрической компанией, вы должны добавить заземляющее устройство (3 типа заземляющего устройства). Обратите внимание, что заземляющее устройств о может повлечь дополнительную плату.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (только для поддерживаемых моделей)

Функция интеллектуальной диагностики... SMART DIAGNOSIS™


Используйте эту функцию для обращения в центр поддержки клиентов по телефону для получения точной диагностики в случае неисправной работы холодильника. Используйте ее только по рекомендации консультанта.

Использование функции

Сначала позвоните в сервисный центр компании LG. Используйте функцию Smart Diagnosis, только если получите соответствующие инструкции от представителя колл-центра компании LG.


1. **Откройте все дверцы холодильника.**

• Ввод данных для выполнения интеллектуальной диагностики может производиться даже в тестовом режиме и в состоянии сбоя.



Среднее охлаждение (Средн.) | Слабое охлаждение (Мин.) | Сильное охлаждение (Макс.) | Среднее охлаждение (Средн.)

2. **Поверните регулятор в положение среднего охлаждения.**
3. **Поверните регулятор в положение слабого охлаждения на 2 секунды.**
4. **Поверните регулятор в положение сильного охлаждения в течение 3 секунд, и задержите его в таком положении на 2 секунды.**
5. **Поверните регулятор в положение среднего охлаждения в течение 3 секунд, и задержите его в таком положении на 2 секунды.**
6. **Поместите телефон рядом с динамиком у правой верхней петли дверцы.**
   Убедитесь, что микрофон телефона направлен в сторону отверстия динамика.



Не смещайте трубку телефона в сторону во время передачи данных.
Во время передачи данных для проведения интеллектуальной диагностики держите телефон на расстоянии 10 см от отверстия динамика и избегайте фоновых шумов.

> **⚠ ОСТОРОЖНО**
> **Звук при передаче данных может быть неприятным. Держите трубку телефона у динамика до окончания звукового сигнала.**

7. **После окончания ввода данных для выполнения интеллектуальной диагностики звуковой сигнал сообщит об этом, прозвонив 4 раза.**
   (Частота звукового сигнала интеллектуальной диагностики составляет 2000 Гц, 0,2 сек выкл./ 0,2 сек вкл., 4 раза)
8. **После ввода данных для интеллектуальной диагностики прозвучит звуковой сигнал.**
9. **После завершения передачи данных консультант предоставит разъяснения по результатам интеллектуальной диагностики и даст соответствующие инструкции.**
   Когда передача данных завершится, холодильник автоматически отключается и включается через несколько секунд.

Будьте осторожны!

- **Различия в качестве телефонной линии могут влиять на результат функции интеллектуальной диагностики.**
- **При использовании стационарного телефона гарантируется лучшее качество связи и более точная передача данных для диагностики.**
- **При передаче данных для интеллектуальной диагностики может произойти сбой, если звонок выполняется с мобильного телефона при плохом сотовом сигнале**


LG
Life's Good

LG
Life's Good

UKRAINIAN

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

ХОЛОДИЛЬНИК З МОРОЗИЛЬНОЮ КАМЕРОЮ

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію по експлуатації і техніці безпеки перед початком роботи вашого холодильника і збережіть її для подальшого використання

G*-B202**** G*-B272****

G*-B222**** G*-B372****

001

www.lg.com

ЗМІСТ

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ 47

Встановлення 54

Внутрішні компоненти 55

Експлуатація 56

Початок експлуатації

ПЕРЕД НАСТРОЙКОЮ ТЕМПЕРАТУРИ

Регулювання температури

HYGIENE FRESH (ОПЦІОНАЛЬНО)

Приготування льоду

ВИСУВНИЙ ЛОТОК (НЕ В УСІХ МОДЕЛЯХ)

Розмороження

ДЕЗОДОРАТОР (ДОДАТКОВО)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 59

Очищення 60

Загальні відомості 61


Заміна лампи 61

Важлива попереджувальна інформація 62

До виклику технічної допомоги 63

ЗАЗЕМЛЮЮЧИЙ ПРИСТРІЙ (ОПЦІОНАЛЬНО) 64

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІАГНОСТИКА 65



ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

⚠ Тримайте вентиляцію відкритою, на корпусі приладу або у вбудованій структурі, вільною від перешкод

⚠ Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім рекомендованих виробником.

⚠ Не допускайте пошкодження холодильного контура.

⚠ Не користуйтеся електроприладами всередині відсіку для зберігання продуктів харчування приладу, якщо вони не рекомендовані виробником.

⚠ Хладагент та ізоляція піноутворюючі використовуваний газ в приладі, вимагають спеціальних процедур управління. При утилізації, будь ласка, зверніться до послуг агента або інших кваліфікованих фахівців.



Даний прилад містить невелику кількість хладагента ізобутану (R600a), природного газу з високою екологічністю, але він також горючий. При транспортуванні і установці приладу переконайтеся, що жодна частина охолоджуючого контуру не пошкоджена. Хладагент бризкаючий з труб може привести до займання або стати причиною травми ока. Якщо витік виявлений, уникайте відкритого вогню або потенційних джерел запалювання і потоку повітря в приміщенні, в якому прилад знаходиться протягом декількох хвилин.

Для того, щоб уникнути створення горючої суміші повітря і газу, якщо витік в холодильному контурі відбудеться, розмір приміщення, в якому прилад може бути розташований залежить від кількості використовуваного хладагента. Приміщення повинно бути 1 м^2 площею на кожні 8 г хладагенту R600 всередині приладу. Кількість хладагента у вашому приладі показана на ідентифікаційній табличці всередині холодильника. Ніколи не запускайте прилад який показує наявність пошкоджень. Якщо ви вагаєтесь, будь ласка, зверніться до дилера.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ОСНОВНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Дане керівництво містить багато важливих вказівок щодо безпеки. Завжди уважно читайте і дотримуйтеся усіх інструкцій з безпеки.

⚠ Це попереджає вас зберігати повідомлення, що інформують про небезпеку, яка може зашкодити вам або іншим особам або привести до пошкодження виробу. Усі інструкції з безпеки виділені символом небезпеки і заголовком НЕБЕЗПЕКА, ПОПЕРЕДЖЕННЯ або ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Ці заголовки означають:

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Ви постраждаєте або будете важко поранені, якщо ви не будете дотримуватися інструкцій.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка у разі, якщо її не усунути, може спричинити легкі або середні травми, або тільки ушкодження виробу.

Усі інструкції з безпеки ідентифікують небезпечну ситуацію, повідомляють про способи зменшення небезпеки і про наслідки недотримання інструкцій.


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом або травмування під час користування виробом, дотримуйтеся основних заходів безпеки, наведених нижче. Перед користуванням виробом прочитайте усі інструкції.

1. Підключення до електромережі


Не використовуйте багатогніздові розетки

- J Підключення декількох пристроїв до однієї розетки може привести до займання.
- J Електричний запобіжник може пошкодити харчові продукти і може протекти дозатор.



Не підключайте вилку до розетки шнуром догори і не затискайте її задньою стінкою холодильника.

Це може привести до потрапляння на вилку води або до її ушкодження, що є причиною займання або ураження електричним струмом.




Щоб не ушкодити шнур живлення, не згинайте його і не ставте на нього важкі предмети.

Пошкоджений шнур живлення може стати причиною займання або ураження електричним струмом.



Не розтягуйте і не подовжуйте шнур живлення.

Ушкодження шнура або інших компонентів виробу внаслідок таких дій можуть стати причиною займання або ураження електричним струмом.




ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

1. Підключення до електромережі


Під час чищення або перенесення холодильника вимикайте шнур живлення.

• У протилежному випадку можна отримати травму або електричний удар.




Не тягніть за шнур живлення і не торкайтеся вилки вологими руками.

• Це може стати причиною ураження електричним струмом або травми.




Видаліть з вилки вологу і пил і надійно вставте її клеми у розетку.

Пил, волога, або ненадійний контакт з'єднання можуть стати причиною займання або ураження електричним струмом.




Забезпечте відповідне заземлення.

Неправильне заземлення може стати причиною ушкодження виробу або ураження електричним струмом.



Не користуйтеся ушкодженими шнуром живлення або вилкою, а також розеткою із ослабленими отворами.

Це може стати причиною ураження електричним струмом або займання у результатів короткого замикання.



2. Користування холодильником

Не ставте на холодильник важкі або небезпечні предмети (посуд з водою).

При відкриванні або закриванні дверцят такі предмети можуть впасти і стати причиною травми, займання або ураження електричним струмом.



Не гойдайтеся на дверцятах або на полицях дверцят холодильного і морозильного відділень, а також міні-бара.

Це може привести до падіння холодильника або травмування рук. Особливо уважно стежте, щоб цього не робили діти.



2. Користування холодильником


Не встановлюйте холодильник у вологому місці або у місці, де на нього можуть потрапляти краплі дощу або води.

Псування ізоляції електричних компонентів може стати причиною витоку струму.



Не зберігайте у холодильнику або поряд із ним будь-які займисті речовини, такі як ефір, бензин, спирт, медичні препарати, зріджений газ, аерозолі або косметику.

Це може стати причиною вибуху або займання.




Не ставте у холодильник запалену свічу для усунення запахів.

Це може стати причиною вибуху або займання.




Не зберігайте у холодильнику медичні або хімічні препарати.

Холодильник не призначений для зберігання чутливих до температури речовин. Можуть погіршитися властивості речовин або відбуватися небажані хімічні реакції.




Не користуйтеся поряд із холодильником займистими або вибухонебезпечними аерозолями.

Це може стати причиною займання.



Не розміщуйте холодильник поряд із нагрівальними приладами.

Це може стати причиною займання.




Не розміщуйте на холодильнику вази, чашки, косметичні або лікарські засоби, а також будь-який посуд із водою.

Це може стати причиною займання, ураження електричним струмом або травми внаслідок падіння.



Не використовуйте подовжувачі, кабель перевіряється тільки фахівцями сервісного центру

У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або займання.




ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

2. Користування холодильником


Не застосовуйте надмірного об'єму води при чищенні холодильника ззовні і всередині, також не чистіть його бензином або розчинником.

Псування ізоляції електричних компонентів може стати причиною ураження електричним струмом і займання.




При виявленні незвичного запаху або диму від холодильника негайно відключіть його від розетки і зверніться до сервісного центру.

У протилежному випадку може статися займання.




Розбирати, ремонтувати або міняти конструкцію холодильника дозволяється тільки кваліфікованому персоналу.

Невиконання цієї вимоги може стати причиною травми, ураження електричним струмом або займання.



Користуйтеся холодильником виключно у побутових цілях (не зберігайте у ньому лікарські або хімічні матеріали, не встановлюйте на суднах тощо.)

Це може викликати такі небажані наслідки, як займання, ураження електричним струмом, псування матеріалів або хімічні реакції.




При утилізації холодильника видаліть замки на дверцятах.

Це допоможе уникнути блокування дитини всередині холодильника.




Холодильник потрібно встановлювати на міцній і рівній підлозі.

Якщо холодильник встановлений на хиткій підлозі, його падіння під час відкривання або закривання дверцят може стати причиною смерті.




При витоку газу, не торкайтеся холодильника або розетки і негайно провітріть кімнату.

- Іскра може викликати загорання.
- Так як холодильник використовує природний газ як екологічно чистий хладагент, навіть невелика його кількість є горючою. Коли є витік газу від серйозних ушкоджень під час доставки, установки і використання холодильника, будь-яка іскра може викликати пожежу.




Не допускайте потрапляння рук і металевих предметів у вихідний отвір холодного повітря, під кожух та під дно холодильника, а також за теплостійку решітку (випускний отвір) на задній стінці.

Це може стати причиною ураження електричним струмом або травми.



2. Користування холодильником

Не допускайте потрапляння рук і металевих предметів у вихідний отвір холодного повітря, під кожух та під дно холодильника, а також за теплостійку решітку (випускний отвір) на задній стінці.



Це може стати причиною ураження електричним струмом або травми.


Для утилізації холодильника зверніться у спеціальну службу.

Для утилізації великогабаритних побутових відходів, таких як старі електричні прилади або меблі, ми рекомендуємо звертатися до місцевої утилізаційної служби.



Захистіть дітей від доступу до продукту.

Це може піддати небезпеці життя дітей.



⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Недотримання цієї інструкції може стати причиною травми або ушкодження домівки або меблів. Будь-ласка, завжди будьте обережними.

Не торкайтеся продуктів або посуду у морозильному відділенні вологими руками.



Це може стати причиною обмороження.

Якщо ви відключили холодильник від розетки, зачекайте щонайменше 5 хвилин перед тим, як підключити його знову.

Інакше можуть виникнути збої у роботі холодильника.



Не кладіть пляшки у морозильне відділення.

Рідина замерзає і може зруйнувати пляшку, яка потім може травмувати вас.



При відключенні від розетки не тягніть за шнур, а міцно візьміть вилку і вийміть її із розетки.

Інакше може статися ураження електричним струмом або займання внаслідок короткого замикання.



⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Недотримання цієї інструкції може стати причиною травми або ушкодження домівки або меблів. Будь-ласка, завжди будьте обережними.

Не встановлюйте холодильник у вологому місці або у місці, де на нього можуть потрапляти краплі дощу або води.

Псування ізоляції електричних компонентів може стати причиною витоку струму.




Не виконуйте ніяких дій руками під холодильником.

Гострі кромки металевої основи можуть стати причиною травми.




Для переноски холодильника користуйтеся рукоятками у нижній частині передньої сторони і у верхній частині задньої сторони.

Інакше холодильник може вислизнути із рук і спричинити травму.




Відкриваючи або закриваючи дверцята холодильника, будь-ласка, будьте обережними, щоб не травмувати оточуючих.

При відкриванні або закриванні дверцят вони можуть притиснути ногу або руку, або дитина може вдаритися об край.



Ніколи не поміщайте у холодильник домашніх тварин.

Це може привести до загибелі тварини



Не зберігати вибухові речовини, такі як аерозольні балони з горючим паливом в цей прилад

УСТАНОВКА

ЦЕЙ ХОЛОДИЛЬНИК ВИГОТОВЛЕНО З ОСОБЛИВОЮ ТУРБОТОЮ У ВІДПОВІДНОСТІ З ОСТАННІМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ.

МИ ВПЕВНЕНІ, ЩО ВИ БУДЕТЕ ПОВНІСТЮ ЗАДОВОЛЕНІ ЙОГО РОБОТОЮ ТА НАДІЙНІСТЮ.

ПЕРЕД ТИМ, ЯК УВІМКНУТИ ХОЛОДИЛЬНИК, ПРОЧИТАЙТЕ БУДЬ ЛАСКА УВАЖНО ЦЕЙ БУКЛЕТ.

ВІН МІСТИТЬ ІНСТРУКЦІЇ З УСТАНОВКИ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА НАДАЄ РЯД КОРИСНИХ ПОРАД.

УСТАНОВКА

1. Виберіть місце, придатне для установки холодильника.
Розмістіть холодильник в місці, де ним легко буде користуватися.

2. Не слід розміщувати прилад поблизу джерел тепла або піддавати дії прямих сонячних променів чи вологи.

3. Для забезпечення необхідної циркуляції повітря навколо холодильника та морозильної камери, слід дотримуватися достатньої відстані з обох боків та верхньої поверхні, і щонайменше 5 см від задньої стінки.

4. Для уникнення вібрації слід відрегулювати рівень агрегату. При необхідності відрегулюйте установочний гвинт, щоб компенсувати нерівності підлоги.
Щоб двері закривалися краще, передня частина повинна бути трохи вище, ніж задня.
Установочні гвинти можна легко обертати, злегка нахиливши холодильник.
Обертайте установочні гвинти за часовою стрілкою ( ) щоб підняти агрегат, проти часової стрілки ( ) – щоб опустити його.

Наступні необхідні заходи


1. Ретельно протріть холодильник від пилу, що накопичився під час транспортування.

2. Встановіть у відповідних місцях допоміжне обладнання, наприклад, лотки для льоду та ін., які упаковані разом для уникнення можливих пошкоджень під час транспортування.

3. Під'єднайте провід електропостачання (або вилку) до штепсельної розетки. Не підключайте інші побутові прилади до розетки, до якої підключено холодильник.

4. Перед безпосереднім використанням ввімкніть холодильник на 2-3 години. Перевірте подачу холодного повітря в морозильній камері, щоб переконатися у правильному перебігу охолодження. Ваш холодильник готовий до використання.

ВНУТРІШНІ КОМПОНЕНТИ



ПРИМІТКА • Не всі вказані комплектуючі можуть додаватися до кожної моделі.

Для найраціональнішого збереження електроенергії розташовувати кошики, висувні ящики та полиці бажано за рекомендаціями виробника.

Декомендації щодо економії електроенергії.

- Не залишайте відкритими двері на тривалий час, намагайтеся закривати двері в найкоротший час.
- Не рекомендується розміщувати надмірну кулькість продуктів. Необхідно, щоб залишалося достатньо простору для циркуляції холодного повітря.
- Не встановлюйте температуру для морозильної камери холодильника нижчу, ніж необхідно. Не кладіть продукти біля датчика температури.
- Найте охолонути стравам перш, ніж класти їх в холодильник. Розміщення гарячої їжі в холодильнику може призвести до псування інших продуктів та до більших витрат на електроенергію.
- Не блокуйте вентиляційні отвори продуктами. Рівномірна циркуляція холодного повітря підтримує постійну температуру в холодильнику.
- Не відкривайте двері холодильника занадто часто. Відкриття дверей холодильника дозволяє теплому повітрю проникати всередину, що сприяє підняттю температури.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПОЧАТОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ


Під час першого встановлення Вашого холодильника необхідно дати йому попрацювати протягом 2-3 годин за нормальної робочої температури, перед тим, як заповнювати його свіжими або замороженими продуктами
У разі переривання роботи холодильника необхідно почекати 5 хвилин до його повторного включення.

ПЕРЕД НАСТРОЙКОЮ ТЕМПЕРАТУРИ

- У холодильнику передбачена одна кнопка для регулювання температури у холодильному відділенні і одна ручка для регулювання температури у морозильному відділенні.
- Початкова установка для кнопки регулювання температури у холодильному відділенні '4'.
- Початкова установка для ручки регулювання температури у морозильному відділенні '3'.

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ


❒ ХОЛОДИЛЬНИК




- Для того, щоб знизити температуру, поверніть перемикач на MAX. Для підвищення температури поверніть перемикач на MIN.

❒ МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

※ Залежно від виробу



<Тип A>
<G*-B372****>



<Тип B>
<G*-B2*2****>

- Що більше числове значення для морозильної камери, то нижчою буде температура у камері.
- Оскільки температура у холодильній та морозильній камерах контролюється фіксованим об'ємом холодного повітря, то температура в холодильній камері буде підвищуватися, коли температура в морозильній камері зменшиться.
- Якщо повітря в морозильній камері влітку буде недостатньо холодним, виберіть на регуляторі значення High (Висока) (4-5) для типу A або (3-4) для типу B.
- Встановлення на регуляторі значення (4-5) для типу A або (3-4) для типу B забезпечить низьку температуру у морозильній камері. Але швидкість охолодження холодильної камери зменшиться. Якщо встановити на регуляторі значення (4-5) для типу A або (3-4) для типу B в спекотнішому кліматі, ймовірно доведеться налаштувати морозильне відділення на нижчу температуру (6-7).
- Значення 5 ~ 7 для типу B призначене для швидкого заморожування у морозильному відділенні. Холодильник може працювати неперервно, або ж холодильна камера може бути теплішою. Після завершення швидкого охолодження поверніть регулятор у нормальне положення.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

HYGIENE FRESH (опціонально)


⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перед установкою або використанням продукту, не забудьте прочитати інструкцію по експлуатації уважно і використовувати продукт точно за призначенням. У фільтра HYGIENE FRESH є антибактеріальна функція видалення вірусів і бактерій всередині холодильника і дезодоруючий функція для видалення запаху. Функція була протестована і сертифікована уповноваженими установами Intertek.

ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ


Поворотний підніс для льоду

- Щоб приготувати кубики льоду, заповніть ємність для льоду водою та розмістіть її у морозильному відділенні.
- Щоби витягти кубики льоду, візьміться за ручку та злегка поверніть її. Потім покладіть кубики льоду у відділення для кубиків льоду.
- Прибравши поворітну поличку для льоду, Ви збільшите об'єм морозильної камери.
- Спочатку витягніть підноси для льоду, відділення для льоду, а потім потягніть рамку вперед.





ВИСУВНИЙ ЛОТОК (НЕ В УСІХ МОДЕЛЯХ)

За допомогою висувного лотка забезпечується легкий доступ до дальньої частини шухляди.



Засовуючи висувний лоток, не тримайте його внизу, оскільки він може затиснути вашу руку.






ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Виймання висувного лотка

Повністю висуньте висувний лоток, підніміть передній край та повільно вийміть.



РОЗМОРОЖЕННЯ


Розморожування відбувається автоматично.
Вода, що утворюється під час розморожування, стікає у випарювач, розташований у нижній частині задньої стінки холодильника, та випаровується там автоматично.

ЗНИЩУВАЧ ЗАПАХІВ (НЕ У ВСІХ МОДЕЛЯХ)

Видалення запаху гарантується застосуванням «каталізатора».
Неприємний запах у відділенні для свіжих продуктів видаляється без шкоди для Вас і продуктів.

Використання

- Оскільки каталізатор розташовується у вихідному отворі для повітря у відділенні для свіжих продуктів, обслуговування не потребується.
- Не допускайте потрапляння гострих предметів у вихідний отвір для повітря, оскільки це може призвести до пошкодження каталізатора.
- Під час зберігання продуктів, що мають сильний запах, добре загорніть їх або покладіть у ємність і з кришкою, що щільно закривається, оскільки запах може розповсюдитися на дорогі продукти.
- Щоб вийняти дезодоратор, вставте викрутку типу ⊖ у внутрішній отвір, після чого потягніть дезодоратор вперед і вниз.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОДУКТІВ

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ

- Відділення для овочів/свіжих продуктів та місце для циркуляції повітря/спосіб замороження і розмороження впливає на свіжість і смак продуктів.
- Не зберігайте у холодильнику продукти, які втрачають свої властивості за низьких температур, наприклад, банани, ананаси та дині.
- Завжди чекайте, поки їжа не вистигне. Ніколи не ставте до холодильника гарячу їжу. Це може призвести до псування інших продуктів і втратам електроенергії.
- Під час зберігання загортайте продукти у плівку або кладіть їх у контейнер з кришкою. Під час випаровування вологи, що міститься у продуктах, вони втрачають смак та харчову цінність.
- Не закривайте продуктами вентиляційні отвори. Добра циркуляція охолодженого повітря підтримує у холодильнику рівну температуру.
- Не слід часто відкривати дверцята холодильника. Це призводить до потрапляння теплого повітря в середину холодильника і підвищенню температури.

МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

- Не зберігайте у морозильному відділенні пляшки, тому що вони під час замороження можуть лопнути.
- Не допускайте повторного замороження розморожених продуктів. При цьому вони втрачають смах та харчову цінність.
- Під час довготривалого збереження продуктів типу морозива кладіть їх не на двірну поличку, а на поличку морозильного відділення.
- Не затуляйте продуктами отвори для подачі холодного повітря.
- Рекомендуємо завантажувати їжу в морозильну камеру на відстань принаймні 25 мм для типу A і 15 мм для типу B від задньої стінки, щоб забезпечити достатнє циркулювання повітря (див. с. 56).
- Корзина на дверцятах морозильної (**) камери (-12C) призначена для короткотривалого зберігання заморожених продуктів (опція)

ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

- Не зберігайте вологі продукти у глибині холодильника – вони можуть змерзнути у результаті прямого контакту з холодним повітрям. Щоби цього уникнути, краще зберігати продукти у закритому контейнері.
- Завжди мийте продукти перед їх розміщенням у холодильнику. Фрукти та овочі слід вимити та підсушити, а упаковані продукти протерти, щоб не замастити решту.
- Перед розміщенням яєць у холодильнику переконайтесь, що вони свіжі, та зберігайте їх у вертикальному положенні. Це довше зберігатиме їхню свіжість.

ОЧИЩЕННЯ

Щоб уникнути появи неприємних запахів холодильник необхідно утримувати у чистоті. Слід негайно втирати розлиті рідини і т.ін., інакше вони можуть зіпсувати пластмасові поверхні.

Не застосовуйте металеві скребки , щітки, абразивні речовини та міцні лужні розчини для очищення будь-яких поверхонь холодильника.

Під час очищення холодильника пам'ятайте, що вологі предмети прилипають до холодних поверхонь. Не торкайтеся мокрими або вологими руками замерзлих поверхонь холодильника.

ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ – для очищення твердих рівних поверхонь використовуйте теплий розчин м'якого мила або миючого засоба. Протирайте поверхні чистою вологою ганчіркою, а потім витріть насухо.

ВНУТРІШНІ ПОВЕРХНІ – рекомендовано регулярно чистити внутрішні поверхні та внутрішні деталі холодильника. Для очищення твердих рівних поверхонь використовуйте теплий розчин м'якого витріть насухо.
мила або миючого засобу. Повтирайте поверхні чистою вологою ганчіркою, а потім

Внутрішні частини – промийте полиці, двірні полиці, ємності, магнітні двірні засувки і т.д. для очищення твердих рівних поверхонь використовуйте теплий розчин м'якого мила або миючого засобу. Повтирайте поверхні чистою вологою ганчіркою, а потім витріть насухо.

УВАГА

Перед тим, як мити поверхні, що знаходяться у безпосередній близкості від електричних частин (лампочок, кнопок, перемикачів та ін.), витягніть вилку шнура живлення з розетки. Витріть вологі поверхні гумою або ганчіркою, щоб вода або миючий засіб не потрапили на електричні чпстини, що може призвести до ураження електричним струмом. Не використовуйте для очищення легкозаймисті та токсичні рідини.

Обережність під час миття.
Не використовуйте:
Поверхньо активні речовини, парафінові покриття для автомобільної емалі, всі види олії, бензину, кислоти, парафіну.
Миючі засоби, що можуть застосовуватися
Засоби для миття посуду, мильна вода.
За необережного використання може відбутися зміна кольору.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

НА ЧАС ВІД'ЇЗДУ
На час недовготривалої поїздки холодильник можна не вимикати. Поставте у морозильне відділення продукти, що допускають замороження, щоб вони краще зберіглися. Перед довгою подорожжю звільніть холодильник від продуктів, витягніть вилку шнура живлення з розетки, вимийте внутрішні поверхні холодильника і залиште дверцята холодильника відкритими. Це запобігатиме появі запаху.

ЗБІЙ ЖИВЛЕННЯ
Впливає на температуру у холодильнику. Тим не менше, за відсутності живлення відкривати дверцята холодильника треба якомога рідше. Якщо живлення у мережі відсутнє протягом довгого часу, покладіть на заморожені продукти шмат сухого льоду.

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ СУХОГО ЛЬОДУ
При використанні сухого льоду необхідно забезпечити достатню вентиляцію.

Сухий лід – це заморожений вуглекислий газ (CO2). Під час випаровування він виділяє кисень, що може викликати головокружіння, непритому та смерть від задухи. Необхідно відкрити вікно та уникати вдихати парів.

ПІД ЧАС ПЕРЕЇЗДУ
Закріпіть або зніміть всі зйомні частини холодильника. Щоби попередити пошкодження регулювальних гвинтів, загвиньтіть їх ув основу до кінця.

ПРОТИКОНДЕНСАТНА ТРУБКА
Іноді, особливо відразу після встановлення, зовнішня стінка холодильника стає теплою. Це нормально. Стінка нагрівається через протиконденсатну трубку, через яку проходить гарячий хладагент для запобігання запотівання зовнішньої стінки холодильника.



Цей прилад призначений для використання в побутових і схожих умовах, таких як:
- Кухні в магазинах, офісах та інших робочих умовах.
- Фермерські господарства, клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях.
- Кейтеринг і подібні не-роздрібні застосування.

ЗАМІНА ЛАМП

Примітка

- У цьому продукті застосовуються LED лампи, які не можуть бути замінені користувачем. Будь ласка, зв'яжіться з авторизованим сервісним центром для заміни лампи.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПОДОВЖУВАЧ

Якщо можливо, підключайте холодильник до окремої розетки, щоб уникнути перенавантажень з боку холодильника та інших побутових приладів або домашнього освітлення, що можуть призвести до перебоїв електропостачання.

ДОСТУПНІСТЬ РОЗЕТКИ

Холодильник слід розміщувати таким чином, щоб забезпечити можливість швидкого відключення від розетки при нещасному випадку.

ЗАМІНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ

Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення ризику заміну виконує виробник або сервісний агент, або ж людина із подібною кваліфікацією.

ЗАЗЕМЛЕННЯ


Заземлення зменшує небезпеку ураження струмом при короткому замиканні за допомогою дроту заземлення.

Щоб уникнути можливих електричних ударів, холодильник слід заземлити.

Неправильне використання заземлюючого штекера може призвести до короткого замикання. Порадьтеся з кваліфікованим спеціалістом, якщо Ви не повністю зрозуміли інструкції з заземлення або якщо у Вас виникли сумніви стосовно того, чи правильно заземлений Ваш прилад.

НЕ ЗАМІНЮЙТЕ І НЕ ПОДОВЖУЙТЕ ШНУР ЖИВЛЕННЯ.

Це може викликати коротке замикання або пожежу.



НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ

Пустий холодильник – це небезпечний предмет, що притягує до себе дітей. Якщо прилад більше не використовується, зніміть з нього прокладки, защіпки, дверцята, або прийміть інші заходи для забезпечення максимальної безпеки.

Цей прилад повинен бути заземленим!

НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ! ЗРОБІТЬ ЦЕ НЕГАЙНО!

Не зберігайте в холодильнику матеріали, що легко займаються, вибухові речовини та хімікати.

Увага

Прилад не передбачений для використання людьми (дітьми включно) з обмеженими фізичними (або іншими) можливостями, або з недостатнім досвідом та знаннями, за винятком випадків, коли інструкції з використання приладом надаються відповідальною особою за безпеку.
Спостерігайте за дітьми, щоб впевнитись, що вони не грають з приладом.

Утилізація старого приладу


Даний прилад містить рідину (холодоагент, мастило) і виготовлений із матеріалів, придатних для повторного використання і/або утилізації.
Усі суттєві матеріали потрібно здавати у приймальні пункти утильсировини для подальшої переробки (утилізації). З питань здачі утильсировини звертайтеся у місцеві служби утилізації побутових відходів.

"Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженного використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні"

ДО ВИКЛИКУ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Може зникнути необхідність у звертанні до центру обслуговування
Перед зверненням до центру обслуговування ретельно прочитайте наведені нижче рекомендації.

НЕПОЛАДКА	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ
ХОЛОДИЛЬНИК НЕ ПРАЦЮЄ	• Чи не відключився автоматичний переривач та чи цілі запобіжники? • Чи не витягнуто вилку шнура живлення з розетки, чи щільно вставлено вилку до розетки?
ДУЖЕ ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА У ХОЛОДИЛЬНОМУ АБО МОРОЗИЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ	• Неправильно встановлено регулятор температури. • Холодильник розташовано надто близько до стіни або джерела тепла. • Дуже часто відкривалися дверцята холодильника за високої температури повітря у кімнаті. • Дверцята зачинені не щільно. • Дверцята холодильника залишалися відкритими протягом довгого часу. • У холодильнику надто багато продуктів.
СТОРОННІ ШУМИ	• Холодильник встановлено не на рівній та твердій поверхні або його положення не відрегульовано регулювальними гвинтами. • Сторонні предмети за задній стінці холодильника.
У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ЗАПАХУ	• Продукти, що мають сильний запах, слід покласти у щільно закриту тару або добре завернути. • Необхідно вимити внутрішні поверхні холодильника.
КРАПЛІ ВОЛОГИ НА КОРПУСІ ХОЛОДИЛЬНИКА	• У період високого вмісту вологи у повітрі це нормально. • Можливо, дверцята було зачинено не щільно.




Утилізація старого обладнання

1. Електричні або електронні пристрої мають утилізовуватися на разом із побутовим сміттям, а через спеціальні місця, вказані урядовими або місцевими органами влади.
2. Правильна утилізація старого обладнання допоможе запобігти шкідливому впливу на оточуюче середовище та на здоров'я людини.
3. Для отримання детальніших свідчень про старе обладнання зверніться до адміністрації міста, службу, що займається утилізацією або магазин, де було придбано продукт.

ЗАЗЕМЛЮЮЧИЙ ПРИСТРІЙ (ОПЦІОНАЛЬНО)

Рекомендується встановити заземлення для запобігання ураження електричним струмом в разі витоку електрики.

Як підключити заземляючий дріт:



- Підключіть металеве кільце на кінці заземлюючого дроту до гвинта заземлення на задній панелі холодильника.
- Зніміть оболонку кабелю / ізоляцію на іншому кінці дроту заземлення. Встановіть очищений провід в металевий гвинт, а потім проведіть його через стіну або землю.

Не підключайте заземляючий дріт в наступних місцях розташування.

- **Газопровід**
  це може викликати появу іскри, які призводять до пожежі і вибуху.
- **Телефонний дріт заземлення і громовідвід**
  це небезпечно під час грози.
- **Водопровідні труби**
  заземлення не буде працювати при трубі з пластику. Якщо воно підключено до металевої водопровідної труби, це може викликати небезпеку ураження електрострумом.

При установці приладу у вологому або мокрому місці, ви повинні встановити заземляючий дріт.

Приклад)
- Кімната без підлоги або з земляною підлогою, бетонна підлога
- Місце, де він може намокнути, таке як поряд з раковиною
- Місце, де вода може протікати або волого, таке як підвал
- Інші мокрі або вологі місця

Зокрема, для місць, де він завжди може промокнути, таких як поруч з ресторанною раковиною, ви зобов'язані за законом встановити автоматичний вимикач на додаток до заземлюючого дроту.

Після консультацій з продавцем або електричною компанією, ви повинні додати заземлюючий пристрій (3 типи заземлюючого пристрою). Зверніть увагу, що заземлюючий пристрій може спричинити додаткову плату.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІАГНОСТИКА (лише на відповідних моделях)


Функція інтелектуальної діагностики… SMART DIAGNOSIS™

Скориставшись цією функцією під час дзвінка до Центру обслуговування споживачів у разі несправності холодильника, можна отримати точну діагностичну інформацію. Використовуйте цю функцію лише за рекомендацією консультанта, а не з власної ініціативи.

Користування функцією

Перш за все зателефонуйте до центру обслуговування LG. Функцію Smart Diagnosis використовуйте лише у тому разі, якщо отримаєте відповідну вказівку оператора колл-центру LG.


1. **Відкрийте всі дверцята холодильника.**
- **Режим інтелектуальної діагностики можна активувати навіть у тестовому режимі або в разі помилки системи.**



Середня позначка (серед.) | Найвища температура (мін. охол.) | Найнижча температура (макс. охол.) | Середня позначка (серед.)

2. **Поверніть регулятор на середню позначку.**
3. **Поверніть регулятор на позначку "тепло" і залишіть у такому положенні принаймні на 2 секунди**
4. **У межах 3 секунд поверніть регулятор на позначку "холодно" і залишіть у такому положенні принаймні на 2 секунди.**
5. **У межах 3 секунд поверніть регулятор на середню позначку і залишіть у такому положенні принаймні на 2 секунди.**
6. **Піднесіть слухавку телефону до отвору динаміка у правій верхній завісі дверцят.**

   Слідкуйте, щоб мікрофон телефону був повернутий до отвору динаміка.



Не забирайте телефон, поки не завершиться передавання даних.

Під час передавання даних інтелектуальної діагностики тримайте слухавку на відстані 10 см від отвору динаміка та намагайтеся не створювати додаткових фонових шумів.

> **⚠ УВАГА**
> **Сигнал передачі даних може дратувати. Не забирайте слухавку до завершення передавання даних.**

7. **Про перехід у режим інтелектуальної діагностики вас сповістить чотириразовий сигнал зумера.** (Частота зумера інтелектуальної діагностики – 2000 Гц, 4 сигнали по 0,2 секунди з інтервалами у 0,2 секунди)
8. **після переходу в режим інтелектуальної діагностики пролунає сигнал зумера.**
9. **Коли передавання даних завершиться, консультант пояснить отримані результати інтелектуальної діагностики та надасть відповідні рекомендації.**

   Після завершення передавання даних холодильник автоматично вимкнеться і за декілька секунд увімкнеться знову.

Пам'ятайте !

- **На роботу функції можуть вплинути відмінності в якості телефонного зв'язку в різних регіонах.**
- **Якщо ви користуєтеся домашнім телефоном, зв'язок буде кращим і функція працюватиме значно ефективніше.**
- **Якщо ви телефонуєте з мобільного і рівень сигналу мережі недостатній, передавання даних інтелектуальної діагностики може не спрацювати**


LG
Life's Good

LG
Life's Good

KAZAKH

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУ

ТОҢАЗЫТҚЫШ-МҰЗДАТҚЫШ

Тоңазытқышты қосу алдында, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз

G*-B202**** G*-B272****

G*-B222**** G*-B372****

001

www.lg.com

МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ...69

ОРНАТУ 76

ЖАБДЫҚТЫҢ СЫЗБАСЫ 77

ПАЙДАЛАНЫМ..... 78

Пайдаланым бастамасы

Температураны реттеу алдында

Температураны реттеу

HYGIENE FRESH (қосымша)

Мұз өндірісі

Тартпалы Науа (Қосымша)

Мұздың еруі

Дезодоратор (қосымша)

АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕРДІ САҚТАУҒА АРНАЛҒАН КЕҢЕСТЕР (қосымша) 81

ТАЗАЛАУ 82

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР.....83


ШАМДЫ АУЫСТЫРУ.....83

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ АҚПАРАТЫ 84

ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕК ШАҚЫРМАС БҰРЫН 85

Жерге тұйықтау қондырғысы (қосымша) 86

SMART DIAGNOSIS 87



ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- ⚠ Құрылғының корпусында немесе кедергісі жоқ ішкі құрылысында вентиляцияны ашық ұстаңыз
- ⚠ Еріту процесін тездету мақсатымен, тек өндіруші ұсынған құрылғылардан басқа, әртүрлі механикалық құрылғыларды қолдаңбаңыз
- ⚠ Тоңазытқыш контурының зақымдалуын болдырмаңыз
- ⚠ Азық-түлікті сақтау бөлімінде өндірушімен ұсынылмаған болса электрқұрылғыларды қолданбаңыз
- ⚠ Хладагент және изоляция құрылғыда қолданылатын, арнайы басқару рәсімдерін қажет ететін көпіршікті газ. Утилизация кезінде агентке немесе білікті маманға хабарласыңыз



Осы құрылғыда аздаған мөлшерде жоғары экологиялы, жанғыш табиғи газ, изобутан хладогенті бар(R600a). Тасымалдау және орнату алдында суыту котурының бірден бір бөлігінің зақымдалмағаның тексеріңіз. Құбырдан шашырайтын хладогент жанып кету процесіне немесе көздің жарақатына алып келуі мүмкін. Егер газдың кемуі байқалса, құрылғы тұрған бөлмеде ашық от, жану көздері және ауа ағынының болмауын тексеріңіз

Тоңазытқышта газ кемуі болса, ауа және газ жанғыш қоспасын болдырмау үшін, құрылғы орнатылатын бөлме көлемі пайдаланатын хладагент мөлшеріне байланысты болады. Бөлменің әр 1 m^2 ауданына R600 хладагенттің 8 г болу кажет. Сіздің приборыңыздың хладагент мөлшері тоңазытқыш ішіндегі идентификациялық кестеде көрсетілген. Зақымдалуы бар құрылғыны ешқашан қоспаңыз. Егер күмәндансаңыз, дилерге хабарласыңыз

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

НЕГІЗГІ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықта қауіпсіздік туралы көптеген маңызды ескертулер бар. Қауіпсіздік туралы ескертулердің барлығын оқып, оларды әрдайым орындаңыз.

⚠ Бұл сізге немесе басқа адамдарға зиян келтіретін немесе бұйымның зақымдалуына әкелетін қауіптілік жөніндегі хаттарды сақтауды ескертеді мүлікке зиян келтіретін жағдайлардан сізді хабардар етеді. Қауіпсіздік туралы ескертулердің барлығының алдында ескертуші таңба мен қауіп туралы белгі беретін «ЕСКЕРТУ» немесе «АБАЙЛАҢЫЗ» деген сөздер келеді. Бұл сөздер мыналарды білдіреді:

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ Егер осы нұсқаулықтарды қатаң түрде сақтамасаңыз жарақат алуыңыз немесе зақымдалуыңыз мүмкін

⚠ ЕСКЕРТУ Тиісті шара қолданылмаған жағдайда кішігірім немесе орташа жарақатқа, не болмаса мүліктің бүлінуіне әкеп соқтыратын қауіпті жағдайдың туындау мүмкіндігін көрсетеді.

Қауіпсіздік туралы ескертулердің барлығында қауіп-қатер түрі анықталып, жарақаттану мүмкіндігін азайту жолдары мен осы нұсқаулардың орындалмауының ықтимал салдары көрсетіледі.


⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Бұйымды пайдалану кезінде өрт шығу, ток соғу немесе кісілердің жарақаттану мүмкіндігін азайту үшін, көлесілерді қоса алғанда, негізгі қауіпсіздік шараларын қолданған жөн. Осы құрылғыны пайдаланар алдында нұсқауларды толық оқып шығыңыз.

1. Қуат көзі қосылған кезде


бір тармақтаушыда бірнеше розетканы қолдануға болмайды

- Бір қуат көзіне бірнеше құрылғыны жалғап пайдалану өрт шығуына себепші болуы мүмкін.
- Электр кемуін тоқтатқыш құрылғы тамақты бүлдіріп, ыдыстың ішіндегісі ағып кетуі мүмкін.




Қуат ашасының жоғары қарап қалуына немесе тоңазытқыштың артқы жағында жаншылып қалуына жол бермеңіз.

Бұйымның ішіне су кіріп немесе қуат ашасы зақымданып, өрт шығуына не ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.




Қуат сымының иілуіне немесе оны ауыр заттың басып қалуына жол бермеңіз.

Бұл қуат сымы зақымданып, өрт шығуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.



Қуат сымын ұзартушы немесе ұзындығын өзгертуші болмаңыз.

Мұның салдарынан қуат сымы немесе басқалар электрмен зақымданып, өрт шығуы не ток соғуы мүмкін.




ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

1. Қуат көзі қосылған кезде


Тоңазытқышты тазалау немесе ұстау кезінде қуат ашасын ажыратыңыз.

• Сізді ток соғуы немесе жарақаттануыңыз мүмкін.




Қуат сымын немесе ашасын сулы қолмен ұстаушы болмаңыз.

• Бұл ток соғуына немесе жарақаттануға әкеп соқтыруы мүмкін.




Қуат ашасындағы су мен шаңды сүртіп, істікшелердің ұштарын мықтап сұғыңыз.

Шаң, су немесе орнықсыз қосылыс өрт шығуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.




Құрылғының жерге қосылуын қамтамасыз етіңіз.

Жерге дұрыс қоспау құрылғының бұзылуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.



Қуат сымы немесе қуат ашасы зақымданған немесе қуат көзінің саңылаулары кеңейіп кеткен жағдайда оларды пайдаланбаңыз.



Бұл ток соғуына немесе қысқаша тұйықталып, өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде

Ауыр бұйымдарды немесе қауіпті заттарды (сұйықтығы бар ыдыс) тоңазытқышқа салмаңыз.

Есік ашылған немесе жабылған кезде ол құлап, өрт шығуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.



Мұздатқыштың не салқындату камерасының есігіне немесе ондағы не үй барындағы сөрелеріне асылмаңыз.

Бұл тоңазытқыштың құлауына немесе қолыңыздың жарақаттануына әкеп соқтыруы мүмкін. Әсіресе, балалардың мұны істеуіне жол бермеңіз.



2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде


Тоңазытқышты ылғалды жерге немесе су не жауын-шашын шашырайтын жерге орнатпаңыз.

Электр бөлшектерінің оқшаулағыштарының нашарлауы токтың сыртқа шығуына себепші болуы мүмкін.



Тоңазытқыштың жанында немесе ішінде эфир, бензол, спирт, дәрі-дәрмектер, тұрмыстық газ, аэрозоль немесе косметикалық заттарды сақтамаңыз.

Бұл жарылысқа немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.




Тоңазытқыштың ішіне ондағы иісті кетіру үшін жағылған шырақ қоймаңыз.

Бұл жарылысқа немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.




Тоңазытқыштың ішіне дәрі-дәрмектер немесе оқу құралдарын сақтамаңыз.

Температуралық режимі қатаң ұсталуы тиіс материал сақталған кезде, ол бүлініп немесе күтілмеген реакция беріп, қандай да бір қауіп-қатер тудыруы мүмкін.




Тоңазытқыштың жанында жанғыш аэрозоль қолданбаңыз.

Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.



Қыздырғыш құрылғыларды пайдаланудан аулақ болыңыз.

Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.




Тоңазытқыштың үстіне гүл вазасы, кесе, косметика, дәрі-дәрмек немесе қандай да бір су толтырылған ыдыс қоймаңыз.

Бұл өрт шығуына, ток соғуына немесе құлап кетіп жарақаттануға әкеп соқтыруы мүмкін.



Тоңазытқышты арнайы мамандардың тексеруінен өтпейінше қолдануға болмайды


Бұл ток соғуына немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.



2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде

Тоңазытқыштың ішіне немесе сыртына су шашпаңыз немесе оны бензолмен не сұйылтқышпен тазаламаңыз.

Электр бөлшектерінің оқшаулағыштарының нашарлауы ток соғуына немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.




Тоңазытқыштан қандай да бір әдеттен тыс иіс немесе түтін сезілген жағдайда оны дереу қуат көзінен ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.




Тоңазытқышты білікті маманнан басқа қандай да бір кісілердің бөлшектеуіне, жөндеуіне немесе түрін өзгертуіне жол бермеңіз.

Бұл жарақаттануға, ток соғуына немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.



Тоңазытқышты тұрмыстықтан басқа мақсаттарда (дәрі-дәрмектер сақтау немесе материалдарды сынау, кемеде пайдалану және т.б.) пайдаланбаңыз.

Бұл өрт шығуы, ток соғуы, сақталатын материалдың бүлінуі немесе химиялық реакция сияқты күтілмеген қауіп-қатер тудыруы мүмкін.




Тоңазытқышты тастаған кезде, есіктегі орауыш заттарды алып тастаңыз.

Бұл балалардың қамалып қалуына себепші болуы мүмкін.




Тоңазытқышты берік әрі тегіс бетті еденге орнатыңыз.

Оны орнықсыз жерге орнатқан жағдайда есікті ашқан кезде тоңазытқыштың құлап, өмірге қауіп төндіруі мүмкін.




Газ сыртқа шыққанда, тоңазытқышқа немесе қуат көзіне тимей, бөлмені дереу желдетіңіз.

- Ұшқыннан пайда болған жарылыс өрт шығуына себепші болуы мүмкін.
- Осы тоңазытқышта қоршаған ортаға зиянсыз суытқыш ретінде пайдаланылатын табиғи газдың тіпті кішкене мөлшерінің өзі жанғыш болып келеді. Тоңазытқышты тасымалдау, орнату немесе пайдалану кезінде қатты зақымдану нәтижесінде газ сыртқа шығып кеткен жағдайда көз келген ұшқыннан өрт шығуы мүмкін.



Салқын ауа шығатын жерге, қақпаққа, тоңазытқыштың астына, арт жақтағы қызуға төзімді шарбаққа (шығу тесігі) қолыңызды немесе металл зат салмаңыз.


Бұл ток соғуына немесе жарақатқа әкеп соқтыруы мүмкін.



2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде

Салқын ауа шығатын жерге, қақпаққа, тоңазытқыштың астына, арт жақтағы қызуға төзімді шарбаққа (шығу тесігі) қолыңызды немесе металл зат салмаңыз.

Бұл ток соғуына немесе жарақатқа әкеп соқтыруы мүмкін.




Тоңазытқышты тастаған кезде, қалдықтар жинайтын орталыққа хабарласыңыз.

Үй электр жабдығы немесе жиһаз сияқты үлкен тұрмыстық қалдықты тастаған кезде, жергілікті қалдықтар жинайтын орталыққа хабарласқан дұрыс болады.



Балалардың құрылғыға жақындауына мүмкіншілік бермеңіз.

Бұл балалардың өміріне қауіпті болуы мүмкін



⚠ ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқауды орындамау жарақаттануға немесе үйдің не жиһаздың бүлінуіне әкеп соқтыруы мүмкін.

Мұздатқыштағы азық-түлікке сулы қолмен тимеңіз.

Қолыңыз үсіп қалуы мүмкін.



Қуат көзіне қайтадан қосқан кезде 5 минут немесе одан да ұзағырақ күте тұрыңыз.

Бұл мұздатқыш жұмысының бұзылуына әкеп соқтыруы мүмкін.



Мұздатқышқа бөтелке қоймаңыз.

Бөтелкедегі сұйықтық қатуы және бөтелке сынып, бір жеріңізді жарақаттауы мүмкін.



Қуат көзінен ажыратқанда, сымнан емес, ашадан ұстап суырыңыз.

Бұл ток соғуына немесе қысқаша тұйықталып, өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.



⚠ ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқауды орындамау жарақаттануға немесе үйдің не жиһаздың бүлінуіне әкеп соқтыруы мүмкін.

Тоңазытқышты ылғалды жерге немесе су не жауын-шашын шашырайтын жерге орнатпаңыз.

Электр бөлшектерінің оқшаулағыштарының нашарлауы токтың сыртқа шығуына себепші болуы мүмкін.




Тоңазытқыштың астына қолыңызды сұқпаңыз.

Астыңғы жақтағы темір табақта қолыңызды жарақаттауы мүмкін.




Тоңазытқышты тасымалдаған кезде алдыңғы жақтағы астыңғы тұтқа мен артқы жақтағы үстіңгі тұтқадан ұстап көтеріңіз.

Әйтпесе, қолыңыз тайып кетіп, жарақаттануыңыз мүмкін.




Тоңазытқыш есігінің ашылуы немесе жабылуы оның жанындағы кісіні жарақаттауы мүмкін, сондықтан абай болыңыз.

Есік ашылған немесе жабылған кезде есіктің бұрышындағы ашық жерге қол немесе аяқ қыстырылып қалуы мүмкін.



Тоңазытқышқа қандай да бір жануарларды кіргізбеңіз.

Бұл жануардың өліміне әкелуі мүмкін



Қопарылғыш substances сияқты айталық aerosol cans flammable отынмен осы тұрмыстық аспапта сақтамаппын

ОРНАТУ

ОСЫ ТОҢАЗЫТҚЫШ АСА ҰҚЫПТЫЛЫҚПЕН ДАЙЫНДАЛЫП, ОНДА ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ЕҢ СОҢҒЫ ЖЕТІСТІКТЕРІ ПАЙДАЛАНЫЛҒАН.

ОНЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ САПАСЫ МЕН СЕНІМДІЛІГІНЕ ТОЛЫҚ ҚАНАҒАТТАНАТЫНЫҢЫЗҒА СЕНІМДІМІЗ.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ІСКЕ ҚОСАР АЛДЫНДА ОСЫ КІТАПШАНЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.

ОНДА ОРНАТУ, ЖҰМЫС ІСТЕТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БОЙЫНША НАҚТЫ НҰСҚАУЛАР, СОНДАЙ-АҚ БІРАЗ ПАЙДАЛЫ КЕҢЕС БЕРІЛГЕН.


ОРНАТУ

1. Жақсы бір жерді таңдап алыңыз. Тоңазытқышты пайдалануға ыңайлы жерге орналастырыңыз.
2. Қрылғыны жылу көздеріне жақын, күн сәулесі тура түсетін немесе ылғалды жерге қоймаңыз.
3. Тоңазытқыш-мұздатқыштың ішіндегі ауа дұрыс айналуын қамтамасыз ету үшін оның екі жағынан, сондай-ақ үстіңгі жағынан жеткілікті ашық жер және артқы жағынан қабырғаға дейін кемінде 2 дюйм (5 см) ашық жер қалдырыңыз.
4. Дірілдің алдын алу үшін қрылғы орнықты тұруы керек. Егер қажет болса, еденнің кедір-бұдырының орнын толтыру үшін биіктік реттеу бұрандаларын баптаңыз.
   Есіктің ашылып-жабылуы оңай болу үшін алдыңы жағы артқы жағынан кішкене биігірек болуға тиіс.
   Корпусты аздап итеріңкірей отырып биіктік реттеу бұрандаларын оңай баптауға болады.
   Қрылғыны көтеру үшін биіктік реттеу бұрандаларын сағат тілінің бағытына қарай ( ), ал төмендету үшін керісінше ( ) бұраңыз.

СОДАН КЕЙІН

1. Тоңазытқышты түгел тазалап шығып, тасымалдау кезінде жинақталып қалған барлық шаңды сүртіп тастаңыз.
2. Мұз қораптары, т.б. сияқты керек-жарақтарын өздерінің тиісті орындарына орнатыңыз.Тасымалдау кезінде зақымданбау үшін олар бірге буып-түйілген.
3. Қорек сымын (немесе ашасын) розеткаға қосыңыз. Бір розеткаға басқа қрылғылармен бірге қоспаңыз.
4. Азық-түлік сақтар алдында тоңазытқышты қосулы күйінде 2-3 сағат тұрғызып қойыңыз.
   Салқындатудың дұрыстығына көз жеткізу үшін мұздатқыш камерасындағы суық ауа ағынын тексеріңіз. Тоңазытқышты енді пайдалануға болады.

ЖАБДЫҚТЫҢ СЫЗБАСЫ



Ескертпе

- Көрсетілген жинақтың бәрі бірдей әрбір үлгіге сай келмейді.

Тоңазытқыштық іші қндіруші тарапынан себетпен, жылжымалы жқшікпен жқне сқремен жабдықталқан болса, бқл энергияны қнемдеудік ең тиімді жолы болып саналады.

Энергияны ңнемдеудік ақыл-кеңесі

- Тоңазытқыштық есігін ашық қалпында қзақ қстамақыз, есікті аз уақыт ішінде жабуқа тырысықыз
- Тоңазытқышты тым кқп азық-тқлікпен толтырмақыз. Суың ауанық кедергісіз айналмасы қшін, тоқазытқышта бос орын жеткілікті болуы тиіс.
- Тоңазытқыш пен мқздатқыштық температурасын керекті мқлшерден тқсірмеқіз. Азың-тқлікті температураны қлшейтін сенсордық жанына қоймақыз.
- Ыстың тақамды суытып алып тоқазытқышқа қойықыз. Тоңазытқыштақы ыстық тақам басқа азық-тқлікті бқзуы мқмкін, сонымен қатар электр қуатын қнемдемей, қымбат есеп-шотқа соқтырады
- Ауа желдеткіштердік ауызын азық-тқлікпен жаппақыздар. Суың ауанық кедергісіз айналмасы тоқазытқыштық немесе мқздатқыштық температурасын бірдей қсатауына жол береді.
- Тоңазытқыштық есігін аша бермеқіз. Есіктің ашылуы жылы ауанық тоқазытқыш пен мқздатқыштық ішіне кіріп температураның жоқарлауына кқеп соқады.

ПАЙДАЛАНЫМ

ПАЙДАЛАНЫМ БАСТАМАСЫ


Сіздің тоңазытқышыңызды алғаш орнатқан кезде, жаңа піскен немесе қатырылған азық-түлікке толтырмас бұрын, оны қалыпты жұмыс температурасында 2-3 сағат жұмыс істету қажет. Тоңазытқыш жұмысы бөлінген жағдайда оның қайта қосылуы үшін 5 минут күту қажет.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ АЛДЫНДА

- Бұл тоңазытұышта температураны баптау үшін бір панелмен жұне мұздатұыш камерасы циферблатпен жабдықталұан.
- Тоңазытұыш камерасының температурасын баптау ұшін 4 таңдаұыз.
- Мұздатұыш камерасының температурасын баптау ұшін 3 таңдаұыз.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ


❒ ТОҢАЗЫТҚЫШ




- Сыуғырағ темпера тураны тағ дау ғшін тоңазытғыш панеліндегі MAX-ды ад, жылығырағ температура ушін MIN тандағ ыз.

❒ МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРА

※ Өнімге байланысты



<A түрі>
<G*-B372****>



<B түрі>
<G*-B2*2****>

- Мұздатқыш параметрі орнатылған сан неғұрлым жоғары болса, мұздатқыш бөлімінің температурасы соғұрлым төмен болады.
- Тоңазытқыш пен мұздатқыш бөлімдерінің температурасы салқындатылған ауаның бекітілген көлемімен басқарылатындықтан, мұздатқыш бөлімі салқындаса, тоңазытқыш бөлімі жылиды.
- Мұздатқыш бөлімі қыста жеткілікті түрде салқын болмаса, мұздатқыштағы басқару элементін A түрі үшін High (Жоғары) (4~5) мәніне, ал B түрі үшін (3~4) мәніне орнатыңыз.
- Мұздатқыш дөңгелегін A түрі үшін (4-5) мәніне, ал B түрі үшін (3-4) мәніне орнату мұздатқышта төмен температураны сақтайды. Бірақ, тоңазытқыштың салқындату жылдамдығы төмендейді. Ыстық климаттар кезінде A түрі үшін (4-5) мәніне, ал B түрі үшін (3-4) мәніне орнатылғанда, тоңазытқыш бөлімінің температурасын A түрі үшін салқындау температураның (6-7).
- B түрі үшін 5 ~ 7 тетігі мұздатқыш бөлімінде жылдам қатыруға арналған. Тоңазытқышты үздіксіз пайдалануға болады немесе тоңазытқыш бөлігі жылы болуы мүмкін. Жылдам қатыру аяқталған кезде, тетікті Қалыпты күйіне орнату үшін оралыңыз.

ПАЙДАЛАНЫМ


HYGIENE FRESH (қосымша)

⚠ ЕСКЕРТУ

Өнімді орнату мен қолдану алдында нұсқаулықпен мұқият танысуды ұмытпаңыз және оны тек белгіленген мақсатпен ғана қолданыңыз.HYGIENE FRESH фильтірінде тоңазытқыш ішінде вирустар мен бактерияларды жоятын антибактериалды функциясы және иісті жоятын дезодораттау функциясы бар . Функция тесттеліп, тексерілген және уәкілетті мекемелермен сертификацияланған Intertek

МҰЗ ӨНДІРІСІ


Мұз өндіруге арналған айналма жабдық




- Мұз бөліктерін алу үшін мұзқалыпты суға толтырып, оны өз орнына қойыңыз.
- Мұз бөліктерін шығару үшін мұзқалыпта тұтқасынан ұстап, жеңіл айналдырыңыз. Сол кезде мұз бөліктері тартпаға түседі.
- Мұздатқыш камерасын кеңейту үшін мұз өндіруге арналған айналма жабдықты алып тастаса да болады.
- Алдымен мұзқалыптар мен мұз бөліктеріне арналған тартпаны, сонан соң оң жаққа қарай тарта отырып қорапты шығару керек.


ТАРТПАЛЫ НАУА (ҚОСЫМША)

Тартпалы науа азық-түлік жәшігінің артқы жағына науаны сыртқа жылжыту арқылы оңай қолжеткізуді ұсынады.



Науаны ішке жылжытқан кезде науаның астыңғы жағын ұстамаңыз, себебі ол қолыңызды қысып қалуы мүмкін.






ПАЙДАЛАНЫМ

Тартпалы науаны алып тастау әдісі

Тартпалы науаны толығымен кеңейтіп, алдыңғы ж ағын көтеріңіз де, содан кейін баяу тартып шығар ыңыз.



МҰЗДЫҢ ЕРУІ


- Мұздыҿ еруі автоматты түрде орын алады.
- Еріген су тоңазытқыштың төменгі артқы ьөлігінде орналасқан буландыру тартпасына құйылады да, автоматты түрде буға айналады.

ДЕЗОДОРАТОР (ҚОСЫМША)

- Жағымсыз иістерді жою каталитикалық бейтараптаушының жұмысымен қамтамасыз етіледі.
- Тың азық-түліктерге арналған камерада орналасқан азық-түліктердің жағымсыз иістері сізге және сіздің азық-түліктеріңізге ешқандай кері әсерін тигізбей жойылады.

Қолдану туралы нұсқау

- Каталитикалық бейтараптаушы тың азық-түліктерге арналған камерадағы салқындатқыш ауа құбырында орнатылады; осыдан кейін оны қозғаудың қажеті жоқ.
- Салқындатқыш ауа құбырын қатты заттармен бітемеңіз, ол каталитикалық бейтараптаушыға зақым келтіруі мүмкін.
- Қатты иісі бар тағамды сақтауда оны оралатын материалда немесе қақпағы бар ыдыста сақтаңыз, әйтпесе оның иісі басқа азықтарға сіңіп кетеді.
- Дезотораторды алып тастау үшін, ⊖ тәрізді бұрауышты ішіндегі саңылауға оң жақ суретте көрсетілгендей салғаннан кейін, дезодораторды алға қарай тартып тұрып, төмен түсіріңіз.



АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕРДІ САҚТАУҒА АРНАЛҒАН КЕҢЕСТЕР

АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕРДІ САҚТАУ

- Тың азық-түліктерді тоңазытқыш камерада сақтаңыз. Дәм сапасы мен азықтың жаңалығын сақтауда маңызды фактор сіздің оны қалай қатырып, қалай ерітуіңізде болып табылады.
- Тоңазытқышта, мысалы, банандар, ананастар және лимондар сияқты төменгі температурада тез бұзылатын азық-түліктерді сақтамаңыз.
- Ыстық тағамды тоңазытқышқа салмас бұрын, суытып .алыңыз.Тоңазытқышта ыстық тағамды сақтау бөтен азықтардың сапасын төмендетеді және электр қуатын көпмөлшерде қолдануға әкеліп соғады!
- Тағамды сақтаған кезде оны винилді материалмен жабыңыз немесе қақпағы бар ыдыста сақтаңыз. Бұл ылғалдың буға айналуының алдын алады және азық-түліктердің дәм сапасы мен қоректік құндылығын сақтауға көмектеседі.
- Азықтармен ауа шығатын тесіктерді жауып қоймаңыз.
- Тоңазытқыштың есігін сирек ашуға тырысыңыз, өйткені бұл камерадағы температураны көтеретін жылы ауаның ішке кіруіне әкеліп тірейді.

МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРА

- Тағамдармен ауа шығатын тесіктерді жауып қоймаңыз.
- Ерітілген азықтарды қайталап қатырмаңыз. Бұл олардың дәм сапасы мен қоректік құндылығына кері әсерін тигізеді.
- Мысалы, балмұздақ сияқты азықты ұзақ сақтамаңыз, оны есік сөресінде емес мұздатушы камерасының сөресінде ұстаңыз.
- Ауа айналымын қиындатпас үшін азықты мұздатқыш камера сөресінің түпкі бөлігіне жақын жерде сақтамаңыз.
- Мұздатқыш қабырғасының артына A түрі үшін кемінде 25 мм, ал B түрі үшін 15 мм қашықтықта тағам салу ұсынылады, ол мұздатқыш бөлімінде жақсы ауа айналымын сақтайды (78-бетті қараңыз).
- Мұздатқыш камераның есігіндегі көрзеңке (**) (-12 C белгіленген) тоңазытылған өнімдерді қысқа мерзімде сақтауға арналған **(қосымша)**

ТОҢАЗЫТҚЫШ КАМЕРА

- Ылғалды азықты тоңазытқыш камерасының ең түбінде сақтамаңыз, өйткені олар мұздай ауаның тікелей әсерінен қатып қалуы мүмкін.
- Азықты тоңазытқышқа салмас бұрын оны жуу керек. Көкөністер мен жемістерді жуып, кептіру керек, ал жанында сақтаулы тұрған азықтарды кірлетпес үшін қораптағы азықтардың кірін тазалаған жөн.
- Арнайы сөрелерде жұмыртқаны сақтағанда, оның жаңа екеніне кѳз жеткізіңіз. Оларды тік жағдайда сақтаңыз, бұл оларға ұзағырақ жаңа болып қалуына мүмкіндік береді.

ТАЗАЛАУ

Тоңазытқыш қашанда таза болу керек; бұл өзге иістердің пайда болуының алдын алады. Төгілген тағамдарды тез арада сүртіп алған жөн, өйткені ол ашып, пластикалық үстемені бүлдіруі мүмкін.

Кез-келген үстемені тазалаған кезде металл щеткаларын, губкаларын, қатты түрпілі тазалағыш заттарын немесе қабыршақтауға негізделген ерітіндісін пайдалануға болмайды.

Ылғалды заттар өте мұздай үстемеге жабысатынын есте ұстаңыз. Мұздай үстемені ылғалды немесе сулы қолыңызбен ұстамаңыз.

СЫРТҚЫ ҮСТЕМЕ – Жұмсақ сабынның жылы ерітіндісін немесе сіздің тоңазытқышыңызды ұзақ уақытқа ұстайтын жууға арналған тазалағыш дауаны пайдаланыңыз. Оны ылғалды таза шүберекпен жуып, соңынан құрғақ етіп сүртіңіз.

ІШКІ ҮСТЕМЕ – Тоңазытқыштың ішкі үстемесін және ішкі бөліктерін жиі жуып тұру қажет. Егер сізде автоматты түрде ерітетін No Frost үлгісі болса, тазалаған кезде екі есігінде ашық қалдырыңыз.

Жүйелі бауды ажыратыңыз, тоңазытқыштан барлық азық-түліктерді, сөрелерді, табандықтарды және т.б. шығарыңыз.Барлық камераны ас содасының ерітіндісімен жуыңыз. Ерітіндіні шайыңыз да, құрғақ етіп сфртіңіз.
ІШКІ БӨЛШЕКТЕР – Сөрелерді, есік сөрелерің, табандықтарды, есіктің магнитті нығыздағышын ас содасының ерітіндісімен немесе жұмсақ тазалағыш дауамен және жылы сумен жуыңыз. Тазалағыш дауаны шайып тастап, құрғақ етіп сүртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Электр бөлшектеріне (шамдар, басқыштар, басқару құралдары және т.б.) жақын тұрған үстемелерді жумас бұрын қашанда жүйелі бауды дуалдағы розеткадан ажыратыңыз. Су немесе басқа сұйық тоңазытқыштың электр бөлшектеріне түсіп, ток ұруға әкеліп соқпас үшін, губканың немесе шүберектің көмегімен ылғал қабатын тазалаңыз. Тез тұтанатын немесе уландыратын тазалағыш сұйықтықтарын пайдаланбаңыз.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

ДЕМАЛЫС КЕЗІНДЕ

Орташа мерзімді демалыс кезінде тоңазытқышты қосулы күйінде қалдырып кетуді жөн көруіңіз мүмкін. Ұзағырақ сақталуы үшін мұздатылатын заттарды мұздатқышқа салыңыз.Ұзақ уақытқа басқа бір жақа кетуді жоспарлаған жағдайда барлық азық-түліктерді шығарып алып, қорек сымын ажыратыңыз, ішкі жағын мұқият тазалап, иіс түзілуінің алдын алу үшін әрбір есікті АШЫҚ күйінде қалдырыңыз.

ЭЛЕКТР ЖАРЫҒЫ СӨНГЕН КЕЗДЕ

Электр жарығының сөну жағдайларының көпшілігі екі-үш сағатта түзетіледі және тоңазытқыштың температураларына әсер етпейді. Алайда, жарық жоқ кезде есікті ашуды сиреткеніңіз жөн. Электр жарығы ұзағырақ уақыт болмаған кезде мұздатылған орамдардың үстіне қрғақ мұз кесегін қойыңыз.

КӨШКЕН КЕЗДЕ

Тоңазытқыштың ішіндегі барлық бекітілмеген заттарды шығарып тастаңыз немесе мықтап бекітіңіз.
Биіктік реттеу бұрандалары зақымданбас үшін олардың барлығын тоңазытқыштың түбіне қарай бұрап тастаңыз.

Бұл құрал тұрмыстық және соған ұқсас жағдайларға арналған.
- Мәселен дүкендерде, кеңселерде және басқа да жұмыс орындарында пжұмысшыларға арналған ас үйлер.
- Сонымен қатар қонақүйлерге, мотельдерге, қоғамдық тамақтану оындарына және де жекешелендірілмеген орындарына пайдалануға арналған.

КОНДЕНСАТТАЛУДАН САҚТАЙТЫН ҚҰБЫР

Көбінесе орната салысымен тоңазытқыш корпусының сыртқы қабырғасы жылып кетуі мүмкін.
Абыржымаңыз.
Бұл - корпустың сыртқы қабырғасының Ттерлеуінің У алдын алу үшін ыстық ауа айдайтын конденсатталудан сақтайтын құбырдың жұмысы.



ШАМДЫ АУЫСТЫРУ

ЕСКЕРТУ

- Осы өнімде пайдаланушы өзбетімен ауыстыра алмайтын LED шамдары қолданылады. Шамды ауыстыру үшін авторландырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

ҰЗАРТҚЫШ СЫМ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ

Егер мүмкін болса, тоңазытқыш немесе басқа тұрмыстық техника шамадан тыс артық жүктеме тудырып, электр қуаты өшіп қалмау үшін тоңазытқыштың өзін жеке электр розеткасына қосыңыз.

ҚОРЕК АШАСЫНЫҢ ЖАҚЫНДЫҒЫ

Тоңазытқыш-мұздатқыш төтенше оқиғалар бола қалған жағдайда қорек ашасы қуат көзінен тез ажыратылу үшін қол жететіндей етіп орналастырылуға тиіс.

ҚОРЕК СЫМЫН АУЫСТЫРУ

Егер қорек сымы зақымданса, қауіпті оқиғалар болмау үшін оны дайындаушы, не оның қызмет көрсетуші агенті, не болмаса сол сияқты білікті тұлға ауыстыруға тиіс.

ЖЕРГЕ ҚОСУ ТУРАЛЫ


Қысқаша тұйықталу орын алған жағдайда жерге қосқыш электр тогын басқа жаққа бұрып әкететін сымның арқасында ток соғу қаупін азайтады.

Ток соғу мүмкіндігін болдырмау үшін бұл құрылғы жерге қосылуы тиіс.

Жерге қосу ашасының дұрыс пайдаланылмауы ток соғуына әкелуі мүмкін. Егер жерге қосу туралы нұсқаулар түсініксіздеу болса немесе құрылғының дұрыс қосылғанына күмәніңіз бар болса, білікті электрикпен немесе қызмет көрсетуші кісімен кеңесіңіз.

норек сымын ззгертуші немесе езартушы болмакыз.

Бұл ток соғуына немесе өрт шығуына себепші болуы мүмкін.



АСА ҚАУІПТІ ҚАҚПАН

Бос тұрған тоңазытқыш балалар үшін аса қауіпті қақпан болуы мүмкін. Оның зияны тимеу үшін пайдаланусыз тұрған құрылғының не тығыздағыштарын, ысырмаларын, қақпақтарын, не болмаса түгелдей есігін шығарып алыңыз немесе басқа шаралар қолданыңыз.

Бұл құрылғы жерге қосылуға тиіс.

КҮТІП ТҰРМА! ҚАЗІР ІСТЕ!

Тоңазытқыштың ішінде жанғыш, жарылғыш немесе химиялық заттар сақтамаңыз.

ЕСКЕРТУ

Аталған құрал физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі және білімі жеткіліксіз адамдармен сонымен қатар балалармен қолдануға арналмаған, тек қана олардың қауіпсіздігіне жауапты адам құралды қолдану нұсқаулығын берген жағдайда ғана қолдана алады. Балалардың құралмен ойнамауын қадағалау қажет.

Ескі бұйымды тастау.

Бұл бұйымның құрамында (жағар май, мұздатқыш) сияқты сұйықтық бар және бұл қайта өңделетін және пайдаланатын бөлшектерден мен материалдардан жасалған.

Барлық маңызды қажетті заттар қалдық материалдарды жинау орталығына жіберілуі тиіс және бұл өңделгеннен кейін қайта пайдаланылады. Кері қайтарып алу үшін жергілікті анеңттікке хабарласыңыз.


" Берілген құрылғы " электрлі және электродды құрылғыларда қауіпті заттарды қолдану техникалық регламентіне сәйкес барлық талаптарға сәйкес келеді "

ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕК ШАҚЫРМАСТАН БҰРЫН

КӨП ЖАҒДАЙДА ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕКТІҢ АЛДЫН АЛУҒА БОЛАДЫ!

ЕГЕР СІЗ ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ ДҰРЫС ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙ ТҰРҒАНЫН СЕЗСЕҢІЗ, АЛДЫМЕН КЕЛЕСІДЕЙ ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРДІ ТЕКСЕРІҢІЗ:

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕР
ТОҢАЗЫТҚЫШ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙ ТҰР	• Сақтандырғыш күйіп кеткен немесе ажыратқыш ажырап қалған жоқ па? • Қорек сымының ашасы қабырғадағы электр розеткасынан суырылып немесе босап қалған жоқ па?
ТОҢАЗЫТҚЫШ НЕМЕСЕ МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫНЫҢ ТЕМПЕРАТУРАСЫ ТЫМ ЖЫЛЫ	• температура басқару құралы тиісті жағдайға қойылмаған. • құрылғы қабырғаға немесе жылу көзіне жақын орналасқан. • Жылы ауа райы - есіктің жиі ашылуы. • Есіктің ұзақ уақыт ашық күйде қалуы. • Тоңазытқышта көп мөлшерде азық-түлік сақтаулы.
ӘДЕТТЕН ТЫС ДЫБЫС(ТАР)	• Тоңазытқыш әлсіз немесе тегіс емес жерге орналасқан немесе биіктік реттегіш бұрандаларды реттеу қажет. • Тоңазытқыштың арт жағына керексіз заттар салынған.
ТОҢАЗЫТҚЫШТА ИІС БАР	• Өткір иісті азық-түліктерді тығыздап жауып немесе орап сақтаған жөн. • Ішкі жағын тазалау қажет.
КОРПУСТЫҢ БЕТІНДЕ ШЫҚ ТҮЗІЛЕДІ	• Жоғары ылғалдылық кезінде қалыпты қбылыс. • Есік ашық қалған болуы мүмкін.




Өздеріңіздік ескі аспаптарыңыздан летылу

1. Барлық электірлік және электрондық өнімдер қалалық әкімшілік қоқыс шығару жүйесінен бөлек, үкіметпен немесе жергілікті басқару органдарымен тағайындалған арнайы жинаушы мекеме арқылы тасталуы тиіс.
2. Өңң ескі аспаптарыңыздан дұрыс құтылу адам денсаулығы мен қоршаған айналаға тигізуі мүмкін зиянды ә болғызбауға себін тигізеді.
3. Өңң ескі аспаптарыңыздан қалай құтылу керектігі жөнінде қосымша ақпаратты алу үшін, өздеріңіздің қала әкімшілігімен, қоқыс шығаратын қызмет мекемесімен, немесе осы өнімді сатып алған дүкенмен байланысыңыз.

Жерге тұйықтау қондырғысы (қосымша)

Электр тогының ағымынан зақымдану қауіптілігін болдырмау үшін жерге тұйықтау қондырғысын орнатқан жөн



Тұйықтау сымын қалай қосу.

- тұйықтау сымының металдық шығыршығын тоңазытқыштың артқы панелінде орналасқан тұйықтау винтіне жалғаңыз.
- Тұйықтау сымының екінші шетіндегі кабель қабықшасын/ изоляцияны шешіңіз. Тазартылған сымды металдық винтке орналастырыңыз, бұдан кейін қабырға немесе жерге өткізіңіз.

Тұйықтау сымдарын келесі жерлерде орнатпаңыз.

- **газ құбыры**
  бұл өрт шығаратын ұшқынның пайда болуына әкелуі мүмкін.
- **Тұйықтаудың телефонды өткізулері және жай тартқыш**
  бұл найзағай кезінде өте қауіпті.
- **Су құбырлары**
  тұйықтау пластикалық құбырда жұмыс істемейді. Егер ол металдық су құбырына қосылған болса, бұл тоқпен зақымдалу қаупін төндіреді

Құралығыны ылғалды немесе сулы жерде орнатсаңыз, қосымша тұйықтау сымын орнатуыңыз қажет.

Мысалы
- еденсіз бөлме немесе бетонды еден
- қол жуу орындарының жанында сияқты тез суланатын жерлер
- үй төлесі сияқты су ағатын жерлер
- Басқа сулы немесе ылғалды жерлер

Бөлек жағдайларда, мейрамханада қол жуатын орын сияқты жерлерде заң бойынша тұйықтаушы сымға қосымша автоматты өшіргіш орнатуыңыз қажет.

Сатушының немесе электр компаниясының кеңесінен кейін, жерге тұйықтау қондырғысын алуыңыз қажет (3 түрлі тұйықтау қондырғылары) . Назар аударыңыз, жерге тұйықтау қондырғылары қосымша төлемді қажет етеді.

SMART DIAGNOSIS (Тек қолданылатын үлгілер үшін)

Smart diagnosis функциясы дегеніміз...


Бұл функцияны Тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласқанда пайдаланыңыз да, тоңазытқыш дұрыс жұмыс істемегенде дәл диагностиканы алыңыз. Оны тек консультант кеңес бергенде пайдаланыңыз және басқалай кезде пайдаланбаңыз.

Функцияны пайдалану жолы

Алдымен, LG қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз. Smart Diagnosis мүмкіндігін тек LG байланыс орталығының агенті солай істеуге нұсқау бергенде пайдаланыңыз.


1. **Тоңазытқыштың барлық есіктерін ашыңыз.**

• SDS Тексеру режимі мен Қате күйінде де кіргізуге болады.



Орташа күйі (Орт) | Жылы күйі (Ең төм.) | Салқын күйі (Ең жоғ.) | Орташа күйі (Орт)

2. **Тетікті Орташа күйіне бұрыңыз.**
3. **Тетікті Жылы күйіне бұрыңыз да, сол күйде 2 секунд ұстаңыз.**
4. **Тетікті Салқын күйіне 3 секунд ішінде бұрып, сол күйде 2 секунд ұстаңыз.**
5. **Тетікті Орташа күйіне 3 секунд ішінде бұрып, сол күйде 2 секунд ұстаңыз.**
6. **Телефонды жоғары оң жақтағы есік ілмегінің динамик тесігінің жанына қойыңыз.**
   Телефонның микрофоны динамик тесігіне қарсы қойыңыз.



Деректер тасымалданып жатқанда телефонды алып кетпеңіз.

Smart diagnosis үшін деректер тасымалданып жатқанда, телефонды динамик тесігінен 10 см алыс ұстаңыз және фон шуылын болдырмаңыз.

> **⚠ ЕСКЕРТУ**
> **Тасымалдау дыбысы жағымсыз болуы мүмкін. Дыбыс тоқтағанша телефонды алып кетпеңіз.**

7. **SDS кіріс болғанда, сигнал дыбысы 4 рет беріледі.**
   (SDS сигнал дыбысының жиілігі: 2000 Гц, 0,2 сек Өшіру/ 0,2 сек Қосу, 4 рет)
8. **SDS кіргеннен кейінгі, SDS сигнал дыбысы беріледі.**
9. **Деректерді тасымалдау аяқталғаннан кейін кеңес беруші smart diagnosis нәтижесін түсіндіреді де, сәйкесінше кеңес береді.**
   Деректерді тасымалдау аяқталғанда, бірнеше секундтан кейін тоңазытқыш автоматты түрде өшеді және қосады.

Абай болыңыз!

- **Аймақтық қоңырау сапасының айырмашылығы функцияға әсер етуі мүмкін.**
- **Егер үй телефоны болса, жақсырақ байланыс жұмысы жақсырақ қызметті қамтамасыз етеді.**
- **Егер қоңырау нашар ұялы байланысы бар мобильді телефоннан жасалса, Smart diagnosis деректерді тасымалдау сәтті болмауы мүмкін**


LG
Life's Good

LG
Life's Good

FOYDALANISH BO'YICHA QO'LLANMA

MUZLATISH BO'LINMALI SOVUTGICH

O'ZBEKCHA

Iltimos, sovutgichdan foydalanishdan avval ushbu qo'llanma va ehtiyot choralarini diqqat bilan o'qib chiqing va kelajakda foydalanish uchun uni saqlab qo'ying.

G*-B202**** G*-B272****

G*-B222**** G*-B372****

001

www.lg.com

MUNDARIJA

XAVFSIZLIK TO'G'RISIDAGI MUHIM MA'LUMOTLAR 91

O'RNATISH 98

ICHKI QISMLAR 99

ISHLATISH 100

- Ishga tushirish
- Haroratni o'rnatishdan avval
- Haroratni boshqarish
- Hygiene fresh [Gigiyenik yangi] (Ayrim modellar uchun)
- Muz tayyorlash
- Surilma Patnis (Ayrim modellar uchun)
- Muzdan tushirish
- Hidlarni ketkazuvchi (Qo'shimcha)

TAOMNI SAQLASH BO'YICHA TAVSIYALAR 103

TOZALASH 104

UMUMIY MA'LUMOTLAR 105


LAMPOCHKANI ALMASHTIRISH 105

MUHIM OGOHLANTIRISHLAR 106

XIZMAT KO'RSATISH MARKAZIGA QO'NG'IROQ QILISHDAN AVVAL 107

YERGA ULASH QURILMASI (AYRIM MODELLAR UCHUN) 108

AQLLI TASHXISLASH 109



XAVFSIZLIK TO'G'RISIDAGI MUHIM MA'LUMOTLAR

⚠ OGOHLANTIRISH

- ⚠ Jihoz korpusidagi yoki ichidagi ventilyatsiya teshiklari bekilib qolmasin.
- ⚠ Muzdan eritish jarayonini tezlashtirish uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilmagan mexanik qurilmalar yoki boshqa vositalardan foydalanmang.
- ⚠ Sovutuvchi konturga shikast yetkazmang.
- ⚠ Jihozning oziq ovqat saqlanadigan bo'linmalari ichida ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilmagan elektr qurilmalarini ishlatmang.
- ⚠ Jihozda sovutuvchi agent va izolyatsiyalovchi purkovchi gaz qo'llanilganligi bois, uni alohida belgilangan tartibda chiqindiga chiqarish talab etiladi. Chiqindiga chiqarish vaqti kelganda, texnik xizmat ko'rsatuvchi agent yoki boshqa shunga o'xshash texnik bilan bog'laning.



Jihoz tarkibida kam miqdordagi izobutan sovutish agenti (R600a) va ekologik tozaligi yuqori bo'lgan, ammo baribir yonuvchan bo'lgan tabiiy gaz mavjud. Jihozni tashish va o'rnatish vaqtida, sovutish konturi hech bir qismiga shikast yetmasligini ta'minlash uchun ehtiyot bo'lish lozim. Quvur yo'llardan otilib chiquvchi sovutish agenti kuydirishi yoki ko'zga shikast yetkazishi mumkin. Agar sovutish agenti oqib chiqayotgan teshik joy topilsa, ochiq alanga yoki o't olishiga olib keluvchi manbalarni yo'q qiling va jihoz turgan xonani bir necha daqiqa shamollating.

Sovutish konturida teshik hosil bo'lgan bo'lsa, yonuvchan gaz havo aralashmasi hosil bo'lishining oldini olish uchun jihoz qo'yilgan xona o'lchami jihozda foydalanilgan sovutuvchi agent miqdoriga bog'liq. Jihozdagi har 8g R600a sovutish agenti uchun 1 m^2 xona hajmi talab etiladi. Jihozdagi sovutish agenti miqdori uning ichidagi yorliqda ko'rsatiladi. Jihozda shikastlanish belgilar namoyon bo'lsa, uni aslo ishga tushirmang. Agar shubha tug'ilsa, dilerga murojaat qiling.

XAVFSIZLIK TO'G'RISIDAGI MUHIM MA'LUMOTLAR

ASOSIY EHTIYOT CHORALARI

Ushbu yo'riqnomada xavfsizlik bo'yicha muhim ma'lumotlar beriladi. Barcha xavfsizlik ma'lumotlarini o'qib chiqing va ularga amal qiling.

⚠ Bu xavfsizlik to'g'risida ogohlantirish belgisi. U sizni yoki boshqalarni jarohatlashi yoki mahsulotni shikastlashi mumkin bo'lgan xatarlar tog'risida ogohlantiradi. Barcha xavfsizlik xabarlaridan avval xavfni bildiruvchi belgi va xavfni bildiruvchi OGOHLANTIRISH yoki DIQQAT signal so'zlari keladi. Bu so'zlar quyidagi ma'nolarni bildiradi:

⚠ OGOHLANTIRISH Ko'rsatmalarga amal qilmaslik o'limga yoki jiddiy jarohatlanishga olib kelishi mumkin.

⚠ DIQQAT Agar oldi olinmasa, yengil yoki o'rtacha jarohatlanishga yoki mahsulotning shikastlanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan xavfli holatni ko'rsatadi.

Barcha xavfsizlik ma'lumotlari xatarlarni ko'rsatadi, jarohatlanish xavfini qanday kamaytirish mumkinligi va ko'rsatmalarga amal qilinmagan hollarda nimalar bo'lishi mumkinligini aytib beradi.


⚠ OGOHLANTIRISH

Qurilmadan foydalanganda yong'in chiqishi, elektr toki urishi yoki shaxslarning jarohatlanishi xavfining oldini olish uchun ehtiyot choralariga, jumladan quyidagilarga amal qilish lozim.
Ushbu qurilmadan foydalanishdan avval barcha ko'rsatmalarni o'qib chiqing.


1. Elektr tarmog'iga ulaganda

Ko'p rozetkalardan foydalanmang.

- Bitta rozetkaga bir nechta qurilmani ulash yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.
- Oqib ketishlardan elektr himoya taomni shikastlashi va dozator oqib ketishi mumkin.




Elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasining yuqoriga qarab turishi yoki muzlatgich orqa paneliga qisilib qolishiga yo'l qo'ymang.



Suvning oqib kirishi yoki elektr tarmog'iga ulash kabelining shikastlanishi yong'in chiqishi yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.


Elektr tarmog'iga ulash kabelining bukilishi yoki og'ir obyektlar tomonidan bosib qolinishiga yo'l qo'ymang.

Bu elektr tarmog'iga ulash kabelining shikastlanishiga va yong'in chiqishi yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.



Elektr tarmog'iga ulash kabeli uzunligini uzaytirmang yoki o'zgartirmang.

Elektr tarmog'iga ulash kabeli yoki boshqa qismlarning shikastlanishi elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.



XAVFSIZLIK TO'G'RISIDAGI MUHIM MA'LUMOTLAR

1. Elektr tarmog'iga ulaganda


Muzlatgichni tozalaganda yoki ko'targanda quvvat shnurini rozetkadan uzing.

Bu elektr toki urishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.




Shnurni tortmang yoki elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasiga ho'l qo'llaringiz bilan tegmang.

Bu elektr toki urishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.




Elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasidan suv yoki changlarni olib tashlang va uni rozetkaga mustahkam ravishda tiqing.

Chang, suv yoki mustahkam ulamaslik yong'in chiqishi yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.




Yerga ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Noto'g'ri yerga ulash buzilishga yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.



Elektr tarmog'iga ulash kabeli yoki vilka shikastlangan bo'lsa yoki rozetka bo'shab qolgan bo'lsa, kabelni rozetkaga ulamang.

Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin bo'lgan qisqa tutashuvga sabab bo'lishi mumkin.



2. Sovutgichdan foydalanganda

Sovutgich ustiga og'ir jismlar yoki xavfli narsalarni (suyuqlik to'ldirilgan konteyner) qo'ymang.

Eshik ochilganda yoki yopilganda u tushib ketishi va bu jarohatlanish, yong'in chiqishi yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.



Eshik yoki uning polkalariga yoki muzlatish yoki sovutish bo'linmasi eshiklariga osilmang.

Bu sovutgichning yiqilishi yoki qo'llaringizning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa bolalarni sovutgich ustiga chiqishlariga yo'l qo'ymang.



2. Sovutgichdan foydalanganda


Sovutgichni nam joylarga yoki suv va yomg'ir o'tishi mumkin bo'lgan joylarga o'rnatmang.

Elektr qismlari izolyatsiyalarining yemirilishi elektr tokining oqib ketishiga olib kelishi mumkin.



Sovutgich ichiga yoki yaqiniga benzin, spirt,suyultirilgan gaz, pardoz buyumlari kabi yonuvchan narsalarni joylashtirmang.

Bu portlash yoki yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.




Sovutgichdagi hidlarni yo'qotish uchun shamdan foydalanmang.

Bu portlash yoki yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.




Sovutgichda dorilar yoki ilmiy tajribaviy materiallarni saqlamang.

Qat'iy haroratda saqlanishi kerak bo'lgan buyumlar qo'yilganda u buzilishi yoki xatarlar hosil qilgan holda kutilmagan tarzda reaksiyaga kirishishi mumkin.




Sovutgich yaqiniga yonuvchan narsalarni joylashtirmang.

Bu yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.



Isitish qurilmalari yaqiniga joylashtirmang.

Bu yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.




Sovutgich ustiga vaza, piyola, idish, pardoz buyumlari, dorilar yoki ichida suvi bo'lgan har qanday idishlarni qo'ymang.

Bu yong'in chiqishi, elektr toki urishi yoki yiqilishi natijasida jarohatlanishga olib kelishi mumkin.



Suv toshib ketgan sovutgichdan foydalanmang, texnik tomonidan tekshirtiring.


Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.



XAVFSIZLIK TO'G'RISIDAGI MUHIM MA'LUMOTLAR


Sovutgich ichiga yoki tashqarisiga suv sepmang yoki uni benzin yoki erituvchilar bilan tozalamang.

Elektr qismlaridagi izolyatsiyalarining yemirilishi elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.




Sovutgichdan g'alati hid yoki tutun chiqqan hollarda darhol sovutgich vilkasini rozetkadan uzing va xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Bu yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.




Malakali muhandisdan boshqa shaxslarga sovutgichni qismlarga ajratish, ta'mirlash yoki o'zgartirishlariga ruxsat bermang.

Bu jarohatlanish, elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.



Sovutgichdan maishiy maqsadlardan boshqa maqsadlarda foydalanmang (dorilar yoki tajriba o'tkazish materiallarini saqlash, kemada foydalanish kabi).

Bu yong'in chiqishi, elektr toki urishi, saqlanayotgan mahsulotlarning buzilishi yoki kimyoviy reaksiya kabi kutilmagan xatarlarga olib kelishi mumkin.




Sovutgichni joylashtirganda eshikdan qadoqlash materiallarini olib tashlang.

Bu bolalarning tiqilib qolishiga olib kelishi mumkin.




Sovutgichni qattiq va tekis yuzalarga o'rnating.

Turg'un bo'lmagan yuzalarga o'rnatish eshikni ochish yoki yopish vaqtida sovutgichning yiqilishi natijasida o'limga olib kelishi mumkin.




Gaz oqib chiqqan hollarda sovutgichga yoki rozetkaga tegmang va darhol xonani shamollating.

- Uchqun chiqishi natijasida portlash yoki yong'in chiqishi mumkin.
- Ushbu sovutgich tabiiy gazdan atrof-muhitga zararsiz sovutuvchi vosita sifatida foydalanilsa ham ushbu gazning hattoki ozgina miqdori yong'in chiqarishi mumkin. Sovutgichni yetkazib berish, o'rnatish yoki undan foydalanish vaqtidagi shikastlanish vaqtida gaz chiqqan hollarda har qanday uchqun portlash yoki yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.



Qo'llaringiz yoki boshqa narsalarni havo tirqishlariga, qopqoq ostiga, sovutgich orqasidagi teshiklarga tiqmang.


Bu elektr toki urishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.



2. Sovutgichdan foydalanganda

Havo chiqish tirqishlari, qopqoq, sovutgichning tagiga, orqa tarafidagi issiqqa chidamli grilga (chiqarish teshigi) qo'llaringiz yoki metall buyumlarni tiqmang.

Bu elektr toki urishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.




Muzlatgichni chiqindiga chiqarish uchun mahalliy chiqindilarni to'plash xizmatiga murojaat qiling.

Elektr jihozlari yoki mebel singari katta maishiy buyumlarni chiqindiga chiqarishda mahalliy chiqindilarni to'plash xizmatiga murojaat qilganingiz ma'qul.



Bolalarning mahsulot ichiga kirishlariga yo'l qo'ymang.

Agar bolalar sovutgichga kirsalar, ularning hayotiga xavf paydo bo'lishi mumkin.




⚠ DIQQAT

Ushbu ko'rsatmaga amal qilmaslik jarohatlanish yoki uy hamda mebelning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Iltimos, doimo ehtiyotkor bo'ling.

Muzlatish bo'linmasidagi taomlar yoki konteynerlarga nam qo'llaringiz bilan tegmang.

Bu sovuq urishiga olib kelishi mumkin.



Elektr tarmog'iga kabel vilkasini ulash uchun uzgandan keyin 5 daqiqa yoki ko'proq vaqt kuting.

Bu muzlatish bo'linmasi ishlashida xatoliklarga olib kelishi mumkin.



Muzlatish bo'linmasiga shisha butilkalarni qo'ymang.

Uning ichidagilarning muzlashi shisha butilkaning sinishi va natijada jarohatlanishga olib kelishi mumkin.



Elektr tarmog'idan uzganda shnurdan tortmang, vilkadan ushlagan holda sug'uring.

Bu elektr toki urishi yoki qisqa tutashuv natijasida yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.




⚠ DIQQAT

Ushbu ko'rsatmaga amal qilmaslik jarohatlanish yoki uy hamda mebelning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Iltimos, doimo ehtiyotkor bo'ling.


Sovutgichni olddan pastdagi va yuqoridan orqa tarafdagi qo'lda ko'tarish moslamalaridan ushlagan holda ko'taring.

Aks holda qo'llaringizdan sirpanib ketishi va sizni jarohatlashi mumkin. Mahsulot og'ir bo'lganligi uchun uni yolg'iz ko'tarish odamlarga shikast yetkazishi yoki halokatlar yuz berishi mumkin.




Sovutgich eshigining ochilishi yoki yopilishi atrofdagi shaxslarni jarohatlashi mumkinligi uchun ehtiyot bo'ling.

Sovutgich eshigining ochilishi yoki yopilishi vaqtida qo'llar yoki oyoqlar qisilib qolishi yoki eshik burchaklariga urilgan holda bolalar jarohatlanishlari mumkin.



Sovutgichga tirik hayvonlarni solmang.


U hayvonning o'lishiga olib kelishi mumkin.



Sovutgichga yonuvchan yonilg'ilar bilan to'ldirilgan aerozol ballonlar kabi portlovchan narsalarni joylashtirmang.

Sovutgich ostiga qo'llaringizni tiqmang.

Sovutgich ostidagi temir plastinka jarohatlanishga olib kelishi mumkin.



USHBU SOVUTGICH JUDA PUXTALIK BILAN ISHLAB CHIQARILGAN VA SO'NGGI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANILGAN.

BIZ UNING ISHLASHI VA ISHONCHLILIGIDAN TO'LIQ QANOATLANISHINGIZGA ISHONAMIZ.

SOVUTGICHNI ISHGA TUSHIRISHDAN AVVAL USHBU QO'LLANMANI DIQQAT BILAN O'QIB CHIQING.

UNDA O'RNATISH, ISHLATISH VA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH TO'G'RISIDAGI ANIQ KO'RSATMALAR HAMDA AYRIM FOYDALI MASLAHATLAR BERILGAN.


O'RNATISH

1. Yaxshi joyni tanlang
   Qurilmangiz uchun undan foydalanish oson bo'ladigan joyni tanlang.
2. Qurilmani issiqlik manbalari yonida, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ostida yoki nam joylarga o'rnatmang.
3. Sovutgich atrofida yetarli darajada havo almashishiga ishonch hosil qilish uchun hamma tomonlarida hamda yuqorida yetarlicha bo'sh joy bo'lishini ta'minlang va orqa devor bilan orasida kamida 2 dyuym (5 sm) masofa qoldiring.
4. Tebranishlarning oldini olish uchun sovutgich tekis o'rnatilishi kerak.
   Zarur hollarda polning notekisligini qoplash uchun tekislash vintlarini sozlang.
   Eshikning ochilishiga yordam berishi uchun old tomon orqaga qaraganda biroz baland bo'lishi lozim. Sovutgich korpusini bir oz og'dirish orqali tekislash vintlarini osongina burash mumkin. Qurilmani ko'tarish uchun tekislash vintlarini soat strelkasi yo'nalishida ( ), pasaytirish uchun soat strelkasiga qarama-qarshi ( ) yo'nalishda aylantiring.

KEYINGI BOSQICH

1. Sovutgichni tozalang va tashish vaqtida to'plangan changlarni artib tashlang.
2. Muz kublari qutisi, bug'lantiruvchi tortma qopqog'i kabi yordamchi jihozlarni o'z joyiga o'rnating. Ular tashish vaqtida shikastlanishlarning oldini olish uchun birgalikda qadoqlangan.
3. Elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasini rozetkaga ulang (yoki tiqing). Sovutgich ulangan rozetkaga boshqa qurilmalarni ulamang.
4. Taomlarni solishdan avval sovutgichingizni 2 yoki 3 soat qoldiring.
   To'g'ri sovutilayotganligiga ishonch hosil qilish uchun muzlatish bo'linmasidagi havo oqimini tekshiring.
   Endi sovutgich foydalanish uchun tayyor.

ICHKI QISMLAR



MUZLATICH BO'LINMASI

Muzlatgich haroratini boshqarish tugmasi

Muzlatgich polkasi

Buralib chiquvchi muz qutisi

SOVUTISH BO'LINMASI

Hidlarni ketkazuvchi (Ayrim modellar uchun)

Lampa
Surilma Patnis
(Ayrim modellar uchun)

Sovutgich haroratini boshqarish tugmasi

Hygiene Fresh
[Gigiyenik yangi]
(Ayrim modellar uchun)

Polkalar

Sabzavotlar Surilma Qutisi
Meva va sabzavotlar va hokazolarni yangi va murimagan holda saqlash uchun ishlatiladi

Muzlatish bo'linmasi eshigi polkasi (**) (Ayrim modellar uchun)

Muzlatish bo'linmasi eshigi polkasi

Tuxum saqlash polkasi

Qo'zg'aluvchan polka
(Ayrim modellar uchun)

Sovutgich eshigi polkasi

Tekislash vinti

IZOH

- Ushbu yo'riqnoma bir nechta modellar uchun mo'ljallangan. Siz xarid qilgan sovutgich yuqorida ko'rsatilgan xususiyatlarning ayrimlari yoki barchasiga ega bo'lishi mumkin.

Savatchalar, surilma qutilar va polkalar singari ishlab chiqaruvchi tomonidan ta'minlangan ichki qismlarni o'z joyida saqlash quvvatni tejashning eng samarali usulidir.

QUVVATNI TEJASH BO'YICHA TAVSIYALAR

- Iltimos, eshiklarni uzoq vaqt ochib turmang, eshiklarni iloji boricha qisqa vaqtda yoping.
- Xaddan tashqari ko'p taomlarni qo'yish tavsiya qilinmaydi. Havo erkin aylanishi uchun yetarlicha joy bo'lishi kerak.
- Sovutgich haroratini keragidan pastroqqa o'rnatmang. Harorat datchigi yaqiniga taom qo'ymang.
- Taomni joylashtirishdan avval sovuting. Issiq taomni joylashtirish boshqa taomlarning buzilishiga va ko'proq energiya sarflanishiga olib keladi.
- Havo almashish tirqishlarini mahsulotlar bilan to'sib qo'yang. Erkin havo aylanishi sovutgich haroratini bir xilda saqlaydi.
- Eshigini tez-tez ochmang. Eshigini ochish sovutgichga iliq havoning kirishi va haroratining ko'tarilishiga olib keladi.

ISHLATISH

ISHGA TUSHIRISH


Sovutgich ilk marta o'rnatilganda unga yangi yoki muzlatilgan mahsulotlarni qo'yishdan avval oddiy ishlatish haroratlarida 2-3 soat ishlatib oling.
Agar ishlatish uzilib qolsa, qayta ishga tushirishdan avval 5 daqiqa kuting.

HARORATNI O'RNATISHDAN AVVAL

- Jihozning sovutish bo'linmasida bitta haroratni sozlash tugmasi va muzlatish bo'linmasida bitta haroratni sozlash tugmasi mavjud.
- Sovutish bo'linmasidagi haroratni sozlash tugmasi uchun standart harorat '4'.
- Muzlatish bo'linmasi uchun boshlang'ich harorat sozlanmasi holati '3'.

HARORATNI BOSHQARISH


❒ SOVUTISH BO'LINMASI UCHUN BOSHQARUV TUGMASI




- Sovuqroq haroratga o'rnatish uchun tugmani MAX, iliqroq haroratga o'rnatish uchun tugmani MIN tomonga buring.

❒ MUZLATISH BO'LINMASI UCHUN BOSHQARUV TUGMASI

※ Mahsulotga bog'liq ravishda



<A tur>
<G*-B372****>



<B tur>
<G*-B2*2****>

- Muzlatish bo'linmasi parametri soni qanchalik balandga o'rnatilsa, muzlatish bo'linmasining harorati shunchalik past bo'ladi.
- Muzlatish va sovutish bo'linmalarining haroratlari belgilangan miqdordagi sovutilgan havo bilan boshqarilganligi uchun muzlatish bo'linmasi sovuqroq bo'lganda sovutish bo'linmasi iliqroq bo'ladi.
- Yozda muzlatish bo'linmasining harorati yetarlicha sovuq bo'lmasa, muzlatish bo'linmasidagi boshqaruv tugmasini A tur uchun Yuqori (4~5) ga yoki B tur uchun (3~4) ga o'rnating.
- Muzlatish bo'linmasi shkalali tugmasini A tur uchun (4-5) ga yoki B tur uchun (3-4) ga o'rnatish muzlatish bo'linmasidagi quyi haroratni ushlab turadi. Biroq muzlatgichning sovutish tezligi ham pasayishi mumkin. Issiq iqlim sharoitlarida A tur uchun (4-5) ga yoki B tur uchun (3-4) ga o'rnatilganda sovutish bo'linmasi haroratini A tur uchun (6-7).
- B tur uchun tugmadagi 5 ~ 7 muzlatgichni tezroq muzlatish uchundir. Muzlatgichni uzluksiz ishlatish mumkin yoki sovutish bo'linmasi iliqroq bo'lishi mumkin. Tezkor muzlatish yakunlangach, iltimos, tugmani normal holatga qayta o'rnating.

ISHLATISH


HYGIENE FRESH [Gigiyenik yangi] (AYRIM MODELLAR UCHUN)

⚠ DIQQAT


Mahsulotni o'rnatish yoki foydalanishdan avval mahsulotdan aniq mo'ljallangan maqsadlarda foylanilish uchun foydalanuvchi qo'llanmasini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu HYGIENE FRESH [Gigiyenik yangi] filtri sovutgich ichidagi bakteriyalar yoki viruslarni yo'q qilish uchuh bakteriyalarga qarshilik qilish funksiyasi va hidlarni ketkazish funksiyasiga ega.
Funksiya vakolatli institutlar **Intertek** tomonidan tekshirilgan va tasdiqlangan.

MUZ TAYYORLASH

Burama Muz Qolipi




- Muz kubchalarini tayyorlash uchun muz qolipini suv bilan to'ldiring va joyiga joylashtiring.
- Kubiksimon muz donalarini qolipdan chiqarib olish uchun muz qolipi richagini ushlab sekin burang. Shunda, muz kubikchalar muz qutichaga tushadi.
- Muzlatish bo'linmasida bo'sh joy ochish uchun muz tayyorlash tizimini olib qo'yishingiz mumkin.
- Buning uchun avval muz qoliplarni va muz kubiklari qutisini oling, so'ng, ramkani o'ng tomonga suring.





SURILMA PATNIS (AYRIM MODELLAR UCHUN)

Surilma patnisni surib olish orqali oziq-ovqatlar tortma qutisi orqa tomoniga qo'l yetishi osonlashadi.



Patnisni surib sovutgich ichiga kirgizayotganda, patnis ostidan ushlamang, qo'lingizni sovuq urdirib qo'yishingiz mumkin.






ISHLATISH

Surilma patnisni olib qo'yish

Deodorizatorni olib qo'yish uchun, o'ng tomondagi rasmda ko'rsatilanidek, (O) tipli otvertkani teshikka tiqib, pastga torting.



MUZDAN TUSHIRISH


- Muzdan tushirish avtomatik ravishda bajariladi.
- Muzdan tushirishda hosil bo'lgan suv muzlatgichning quyi orqa tarafida joylashgan bug'latish patnisiga tushadi va avtomatik ravishda bug'latib yuboriladi.

HIDLARNI KETKAZUVCHI (QO'SHIMCHA)

- Yangi taomlar bo'lmasidagi noxush hidlar sizga va taomga zarar yetkazilmagan holda yo'q qilinadi.

Foydalanish

- Deodorizatorni o'tkir uchli predmet bilan teshmang, aks holda, hidsizlantiruvchi katalizatorga zarar yetishi mumkin.
- Kuchli hidlarga ega bo'lgan mahsulotlarni sovutgichga qo'yishdan avval o'rang yoki qopqoqli idishga soling, chunki hid boshqa mahsulotarga o'tishi mumkin.
- Deodorizatorni olib qo'yish uchun, o'ng tomondagi rasmda ko'rsatilanidek, ⊖ turdagi otvertkani teshikka tiqib, pastga torting.



TAOMNI SAQLASH BO'YICHA TAVSIYALAR

TAOMNI SAQLASH

- Yangi taomlarni sovutish bo'linmasida saqlang. Taomlarning qay tarzda muzlatilishi va muzdan tushirilishi ularning yangiligini va mazasini saqlashda muhim omil hisoblanadi.
- Banan va qovun singari past haroratlarda osongina buziladigan taomlarni sovutgichda saqlamang.
- Issiq taomlarni avval sovuting. Issiq taomlarni joylashtirish boshqa taomlarning buzilishi va quvvatdan ko'p foydalanilishiga olib kelishi mumkin!
- Taomlarni sovutgichga qo'yayotganda ularni vinil qadoqqa o'rang yoki qopqoqli konteynerga soling. Bu nam chiqib ketishining oldini oladi va taomning mazasi va foydali moddalarining saqlanishiga yordam beradi.
- Havo almashish tirqishlarini mahsulotlar bilan to'sib qo'ymang. Erkin havo aylanishi sovutgich haroratini bir xilda saqlaydi.
- Eshikni tez-tez ochmang. Eshikni ochish sovutgichga iliq havoning kirishi va haroratining ko'tarilishiga olib keladi.

MUZLATISH BO'LINMASI

- Shisha butilkalarni muzlatish bo'linmasiga qo'ymang – ular muzlagan vaqtda yorilib ketishlari mumkin.
- Eritilgan taomlarni qaytadan muzlatmang. Bu mazasining va foydali moddalarining yo'qolishiga sabab bo'ladi.
- Muzqaymoq singari muzlatilgan taomlarni saqlaganda ularni eshik polkasiga emas, balki muzlatish bo'linmasi polkasiga joylashtiring.
- Samarali havo aylanishini ta'minlash uchun oziq-ovqatni muzlatgich polkasining ost qismiga juda yaqin qilib joylashtirmang.
- Mahsulotlarni muzlatish bo'linmasi orqa devoridan A tur uchun kamida 25 mm yoki B tur uchun kamida 15 mm masofada joylashtirish tavsiya qilinadi, bu muzlatish bo'linmasidagi havo aylanishini yaxshi holda saqlaydi (100-sahifaga qarang).
- Muzlatish bo'linmasi eshigi savatchasidagi (**) bilan belgilangan bo'lma -12°C bo'lib, u muzlatilgan taomlarni qisqa muddat saqlash uchun mo'ljallangan (ayrim modellar uchun).

SOVUTISH BO'LINMASI

- Nam taomlarni muzlatgichning yuqori polkasiga joylashtirmang, ular sovuq havo bilan bevosita to'qnashish tufayli muzlab qolishlari mumkin. Buning oldini olish uchun taomni qopqoqli konteynerga joylashtiring.
- Taomlarni muzlatgichga qo'yishdan avval doimo tozalang. Sabzavotlar va mevalar yuvilishi va artilishi kerak, qadoqlangan taomlar yonidagi taomlarni buzmasligi uchun artilishi kerak.
- Tuxumlarni saqlash polkasi yoki qutisida saqlagan vaqtda ularning yangiligiga ishonch hosil qiling va doimo ularni tepaga qaratgan holda joylashtiring, bu ularni uzoqroq saqlanishiga yordam beradi.

TOZALASH

Noxush hidlarning paydo bo'lishining oldini olish uchun sovutgichingizni toza tutish juda muhimdir. To'kilgan taomlarni darhol artib tashlash zarur, chunki u oksidlanishi va plastik yuzalarni dog'lantirishi mumkin.

Hech qachon yuzalarni tozalash uchun metall chyotkalar, dag'al tozalovchilardan yoki kuchli ishqorli eritmalardan foydalanmang.

Biroq tozalashdan avval nam narsalarning o'ta sovuq yuzalarga yopishib qolishini yodda tuting. Muzlagan yuzalarga nam yoki ho'l qo'llaringiz bilan tegmang.

TASHQI QISMI - Sovutgichni tozalash uchun yumshoq sovun yoki tozalash vositasining iliq eritmasidan foydalaning. Toza nam latta bilan tozalang va keyin quriting.

Tashqi tomonlari zanglamaydigan po'latdan yasalgan mahsulotlarni tozalash uchun toza gubka yoki yumshoq latta va iliq suvga eritilgan yumshoq yuvish vositasidan foydalaning. Abraziv yoki dag'al tozalovchilardan foydalanmang. Yumshoq latta bilan yaxshilab arting. Zanglamaydigan po'lat uchun xlorli mahsuilotlardan foydalanmang.

ICHKI BO'LINMA - Ichki kamera va ichki qismlarni muntazam ravishda tozalab borish tavsiya qilinadi. Sovutgichni tozalash uchun yumshoq sovun yoki tozalash vositasining iliq eritmasidan foydalaning. Toza nam latta bilan tozalang va keyin quriting.

ICHKI QISMLAR - Bo'lma polkalari, eshik polkalari, saqlash patnislari kabilarni yuving. Sovutgichingizni uzoq vaqt toza saqlash uchun iliq sovunli eritma yoki idish yuvish eritmasidan foydalaning. Toza nam latta bilan tozalang va keyin quriting.

OGOHLANTIRISH

Elektr jihozlar (lampalar, vklyuchatellar kabi) tozalashdan avval elektr tarmog'iga ulash kabelini rozetkadan uzib qo'ying.
Suv yoki suyuqlikning elektr qismlar ichiga kirishi va elektr toki urishiga sabab bo'lishining oldini olish uchun ortiqcha namlarni gubka yoki latta bilan artib tashlang. Yonuvchan yoki zaharli tozalash suyuqliklaridan foydalanmang.

UMUMIY MA'LUMOTLAR

TA'TIL VAQTI

O'rtacha uzoqlikdagi ta'til vaqtlarida sovutgichni ishlayotgan holda qoldirgan ma'qulroq. Muzlatiladigan mahsulotlarning uzoqroq saqlanishi uchun muzlatish bo'linmasiga joylashtiring. Sovutgichni uzoq muddat davomida ishlatmoqchi bo'lmasangiz, barcha mahsulotlarni olib qo'ying, elektr tarmog'iga ulash shnurini rozetkadan uzing, sovutgich ichini yaxshilab tozalang va hidlarni ketkazish uchun barcha eshiklarni ochiq qoldiring.

ELEKTR QUVVATINING UZILISHI

Bir yoki ikki soat ichida bartaraf etiladigan uzilishlar sovutgichdagi harorat ko'rsatkichlariga ta'sir qilmaydi. Lekin elektr quvvati yo'q payti eshik ochilib-yopilishlarini kamaytirishingiz kerak bo'ladi. Uzoqroq vaqt davomida elektr toki uzilgan vaqtlarda muzlatilgan mahsulotlaringiz qadoqlari ustiga quruq muz bo'laklarini qo'ying.

QURUQ MUZ HAQIDA OGOHLANTIRISH

Quruq muzdan foydalanganda, yetarlicha havo aylanishini ta'minlang.
Quruq muz bu – muzlagan karbonat angidrid gazi.
U bug'ga aylanganda, kislorodni yo'q qilib, o'rnini egallaydi, bu esa bosh aylanishi, aqliy qobiliyatning buzilishi holati, hushdan ketish va bo'g'ilib o'lish kabi holatlarga sabab bo'ladi.
Derazani ochib qo'ying va hosil bo'lgan bug'dan nafas olmang.


AGAR SIZ KO'CHSANGIZ

Boshqa xonadonga ko'chadigan bo'lsangiz, sovutgich (muzlatgichni) to'liq bo'shating va oziq-ovqat sodasi hamda suvdan tayyorlangan yumshoq eritma bilan jihozni yuving. (1 litr suvga 2 oshqoshiq soda)
Sovutgich (muzlatgich) ichkari yuzasi qirilishining oldini olish uchun sodaning suvda to'liq eriganligiga ishonch hosil qiling. Mahkamlanmagan holatda bo'lgan polkalar, qutilar, muz qoliplari kabi qismlarni yaxshilab mahkamlang. Sovutgich ichidagi narsalarini olmasdan ko'chirmang.

KONDENSATSIYALANISHGA QARSHI TRUBA

Muzlatgichning tashqi devorlarida ayrim holatlarda, ayniqsa yangi o'rnatilgan vaqtlarda namlik hosil bo'lishi mumkin. Xavotir olmang.
Bu kondensatsiyalanishga qarshi nasos tufaylidir, u tashqi bo'lma devorlari terlashining oldini olish uchun issiq muzlatgichdan nasos yordamida havoni chiqaradi.

Kondensatsiyalanishga qarshi truba



Ushbu qurilma uy sharoitlarida hamda shunga o'xshash quyidagi sharoitlarda foydalanish uchun mo'ljallangan:
- Magazin, ofis va boshqa ishxonalardagi xodimlar oshxonasi.
- Fermalarda va mijozlar tomonidan mehmonxonalarda, motellarda va boshqa turar-joy binolarida.
- Krovat va nonushta turidagi muhitlarda.
- Umumiy ovqatlanish va notijoriy maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallangan.

LAMPOCHKANI ALMASHTIRISH

IZOH

- Ushbu mahsulot foydalanuvchi tomonidan almashtirilishi uchun mo'ljallanmagan LED lampasi bilan jihozlangan. Lampani almashtirish uchun vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

MUHIM OGOHLANTIRISHLAR

UZAYTIRMA KABELDAN FOYDALANMANG

Elektr tokining o'chib qolishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan ortiqcha yuklanishlardan uni va boshqa qurilmalar yoki elektr lampochkalarini himoya qilish uchun ushbu sovutgichni alohida rozetkaga ulang.

ELEKTR TA'MINOTIGA ULASH VILKASIDAN FOYDALANISH

Sovutgich xavfli holatlar yuz bergan vaqtda elektr tarmog'idan tezlik bilan uzish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak.

ELEKTR TARMOG'IGA ULASH KABELINI ALMASHTIRISH

Agar elektr quvvati kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki tegishli malakali shaxs tomonidan almashtirilishi kerak.

YERGA ULASH TO'G'RISIDA


Elektr zanjirida qisqa tutashuvlar bo'lgan vaqtda yerga ulash elektr tokining yerga o'tishi tufayli elektr toki urish xavfini kamaytiradi.

Elektr toki urishi ehtimolining oldini olish maqsadida ushbu qurilma yerga ulangan bo'lishi kerak.

Yerga ulanmagan rozetkadan foydalanish elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar yerga o'lash ko'rsatmalari tushunarli bo'lmasa yoki qurilmaning to'g'ri yerga ulanganligi to'g'risida shubhangiz bo'lsa, malakali elektrik yoki xizmat ko'rsatish xodimiga murojaat qiling.

ELEKTR TARMOG'IGA ULASH KABELINI O'ZGARTIRMANG YOKI UZAYTIRMANG.

Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.



JUDA XAVFLI O'YINCHOQ

Bo'sh sovutgich bolalar uchun juda xavfli o'yinchoq bo'lishi mumkin. Eski sovutgichingizdan savatchalar, polkalarni, idishlar yoki eshikchasini butunlay olib tashlang yoki uni xavfsiz qilish uchun boshqa choralarni ko'ring.

Ushbu qurilma yerga ulanishi kerak.

KECHIKTIRMANG! UNI HOZIR BAJARING!

Sovutgichda yonuvchan, portlovchan qurilmadan yoki kimyoviy moddalarni saqlamang.

OGOHLANTIRISH

Agar ular nazorat ostida bo'lmasalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilmasa, bu qurilmadan jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas.
Bolalarning ushbu qurilmani o'ynamasliklariga ishonch hosil qilish uchun nazorat ostida bo'lishlari kerak.

QURILMANI CHIQINDIGA CHIQARISH


Ushbu qurilma tarkibida suyuqlik mavjud (sovutuvchi modda, moylovchi moylar) va qurilma qayta foydalanish va/yoki qayta ishlanishi mumkin bo'lgan qismlardan tashkil topgan.
Barcha muhim qismlar chiqindilarni qayta ishlash markaziga yuborilishi lozim va ulardan qayta ishlangandan so'ng qaytadan foydalanish mumkin. Qaytarib olish uchun mahalliy agentga murojaat qiling.

"Sovutgich elektr va elektron jihozlarda ma'lum xavfli moddalardan foydalanmaslik bo'yicha Texnik Tartib talablariga javob beradi."

XIZMAT KO'RSATISH MARKAZIGA QO'NG'IROQ QILISHDAN AVVAL

KO'P HOLLARDA XIZMAT KO'RSATISH MARKAZIGA QO'NG'IROQ QILISHDAN QOCHISH MUMKIN!
AGAR SOVUTGICHINGIZ TO'G'RI ISHLAMAYOTGAN BO'LSA, AVVAL USHBU MUMKIN BO'LGAN SABABLARNI TEKSHIRING:


MUAMMO	MUMKIN BO'LGAN SABABLAR
MUZLATGICH ISHLAMAYAPTI	• Saqlagich kuymaganmi yoki zanjir uzgich o'chirilmaganmi? • Kabel vilkasi rozetkadan uzilmaganmi yoki u bo'shab qolmaganmi?
SOVUTISH BO'LINMASI YOKI MUZLATISH BO'LINMASI JUDA ILIQ	• Harorat boshqaruvi to'g'ri holatga o'rnatilmagan. • Qurilma issiqlik manbai yoki devorga juda yaqin o'rnatilgan. • Iliq havo – eshiklarning tez-tez ochilishi. • Eshik uzoq vaqt ochiq qoldirilgan. • Sovutgichga katta miqdordagi taomlar qo'yilgan.
G'ALATI SHOVQINLI TOVUSH(LAR)	• Sovutgich kuchsiz yoki notekis joyga o'rnatilgan yoki tekislash vintini sozlash talab qilinadi. • Sovutgichning orqa tarafiga keraksiz narsa joylashtirilgan.
SOVUTGICHDAN HID KELYAPTI	• Kuchli hidga ega bo'lgan taomlar qadoqlab yoki o'rab qo'yilishi kerak. • Ichki qismini tozalash kerak.
KORPUS YUZASIDA TOMCHILAR HOSIL BO'LYAPTI	• Yuqori namlikka ega bo'lgan sharoitlarda oddiy holat. • Eshik ochiq qoldirilgan bo'lishi mumkin.



QURILMANI CHIQINDIGA CHIQARISH

1. Barcha elektr va elektronika mahsulotlari hukumat yoki mahalliy hokimiyat organlari tomonidan tayinlangan chiqindilarni to'plash tashkilotlari tomonidan boshqa maishiy chiqindilardan alohida tarzda to'planishi kerak.
2. Qurilmani to'gri chiqindiga chiqarish atrof-muhit va inson salomatligiga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olishga yordam beradi.
3. Eski qurilmalarni chiqindiga chiqarish to'g'risida ko'proq ma'lumotlar olish uchun shahar hokimiyati, mahalliy chiqindilarni to'plash xizmati yoki o'zingiz qurilmangizni sotib olgan do'koningizga murojaat qiling.

YERGA ULASH QURILMASI (AYRIM MODELLAR UCHUN)



Elektr toki chiqishi yuz bergan holda elektr toki urishining oldini olish uchun yerga ulash tavsiya qilinadi.

Yerga ulash simini ulash:

- Yerga ulash siminig metall halqasini sovutgichning orqa tarafidagi yerga ulash vintiga ulang.
- Yerga ulash simining boshqa uchidagi izolyatsiyani ko'chiring. Izolyatsiyasi ko'chirilgan simni metal vint/mixga birlashtiring va devor yoki yer orqali o'tkazing.

Yerga ulash simini quyidagi joylarga ulamang.

- **Gaz trubasi**
  U uchqun chiqarishi mumkin va bu yong'in va portlashga olib kelishi mumkin.
- **Telefon simlari va yashin qaytargichlar**
  Chaqmoq vaqtida xavfli holatlar yuz berishi mumkin.
- **Vodoprovod va vodoprovod krani**
  Vodoprovod trubasining o'rtasi plastikdan qilingan hollarda yerga ulash ishlamaydi.
  U metall suv trubasiga ulangan hollarda elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

Mahsulotni nam yoki ho'l joylarga o'rnatganda yerga ulash albatta bajarilishi kerak.

Misol)
- Pol qilinmagan yoki yaxshi pol qilinmagan xona (Poli yaxshi bo'lmagan yoki polsiz xona), beton pollik xona
- Nam bo'lishi mumkin bo'lgan joylar, masalan, rakovina yaqini
- Suv oqib chiqishi mumkin bo'lgan yoki nam joylar, masalan, yerto'la
- Boshqa nam yoki ho'l joylar

Ayniqsa doimo ho'l bo'ladigan joylar, masalan, restorandagi rakovina yaqiniga o'rnatganda siz qonunlarga ko'ra yerga ulash simidan tashqari avtomatik zanjir uzgich ham o'rnatishingiz shart.

Xarid qilgan do'koningiz yoki elektr kompaniyasi bilan maslahatlashgandan so'ng yerga ulash qurilmasini o'rnatishingiz kerak (3 turdagi qurilma). Shuni yodda tutingki, qurilma qo'shimcha to'lovlarni talab qilishi mumkin.

AQLLI TASHXISLASH (Faqat qo'llaniladigan modellar uchun)

Aqlli tashxislash funksiyasi bu... SMART DIAGNOSIS™


Sovutgich noto'g'ri ishlaganda yoki ishlamaganda Mijozlar qo'ng'iroqlarini qabul qilish markaziga qo'ng'iroq qilganda va aniq tashxis olish maqsadida bu funksiyadan foydalaning. Undan faqat maslahatchi tomonidan maslahat berilgan hollardagina foydalaning.

Funksiyadan foydalanish usuli

Avval LG xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling. Aqlli tashxislash funksiyasidan faqat LG xizmat ko'rsatish markazi tomonidan shunday ko'rsatma berilgan hollardagina foydalaning.


1. **Muzlatgichning barcha eshiklarini oching.**

• Hattoki Sinov rejimi va Xatolik holatida ham Aqlli tashxislash amalga oshirilishi mumkin.



O'rta belgisi (O'rt) | Iliq belgisi (Min) | Sovuq belgisi (Maks) | O'rta belgisi (O'rt)

2. **Doiraviy tugmani O'rta belgisiga burang.**
3. **Doiraviy tugmani Iliq belgisigacha burang va shu holatda kamida 2 soniya qoldiring.**
4. **3 soniya ichida doiraviy tugmani Sovuq belgisigacha burang va shu holatda kamida 2 soniya qoldiring.**
5. **3 soniya ichida doiraviy tugmani O'rtacha belgisigacha burang va shu holatda kamida 2 soniya qoldiring.**
6. **Telefonni eshik ilgagi yuqori o'ng qo'l tomonidagi karnay tirqishiga yaqinroq joylashtiring.**
   Telefon mikrofonining karnay tirqishiga qarab turganligiga ishonch hosil qiling.



Ma'lumotlar o'tkazilayotgan vaqtda telefonni olib qo'ymang.
Aqlli tashxislash uchun ma'lumotlar o'tkazish vaqtida telefonni karnay tirqishidan 10 sm masofada ushlang va fonda shovqinlar bo'lmasligiga harakat qiling.

> ⚠ DIQQAT
> **O'tkazish tovushi g'ashni keltiradigan bo'lishi mumkin. Tovush to'xtaguncha telefonni olib qo'ymang.**

7. **Aqlli tashxislash amalga oshirilishi uchun ma'lumot kiritilgani to'g'risida 4 marta jiringlash orqali ovozli signal sizni xabardor qiladi.**
   (Aqlli tashxislash ovozli signalning chastotasi 2000 Gts, 0,2 son o'chir/ 0,2 son yoq 4 marta)
8. **Aqlli tashxislash kiritilganidan keyin ovozli signal jiringlaydi.**
9. **Ma'lumotlarni o'tkazish tugaganidan keyin maslahatchi aqlli tashxis natijalarini tushuntiradi va tegishli maslahatlar beradi.**
   Ma'lumotlarni o'tkazish yakunlangach, sovutgich avtomatik ravishda o'chadi va bir necha soniyadan keyin yonadi.

Ogoh bo'ling!

- **Hududiy qo'ng'iroqlar sifatidagi farqlar funksiyaning ishlashiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.**
- **Uy telefonidan foydalanilganda aloqaning yaxshiligi yanada yaxshiroq xizmat ko'rsatishga imkon beradi.**
- **Qo'ng'iroq qabul qilinishi qiyin bo'lgan mobil telefondan qo'ng'iroq qilinganda aqlli tashxisning ma'lumotlar uzatishi muvaffaqiyatli bo'lmasligi mumkin**

MEMO



RA

Производитель:
ООО «ЛГ Электроникс Индонезия»
Джи Табри №1, Кираараб Легок, 15820
Тангеранг, Индонезия

Импортер в Российской Федерации:
ООО «ЛГ Электроникс РУС»
143160, Российская Федерация, Московская область,
Рузский район, сельское поселение Дороховское,
86 км Минского шоссе, д.9

KZ

Өндіруші/ Изготовитель:
«LG Electronics Indonesia, PT.»,
Индонезия, 15820 Тангеранг қаласы, Кираараб Легок,
Джи Табри №1.

Импортер:
«Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан» АҚ.
Қазақстан Республикасы,050061,г.Алматы,
Құрылысшы ықшам ауданы , Кокорай к-сі,2А/9
АО «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан»
050061,г.Алматы,мкр-н Курылысши, ул.Кокорай,2А/9

UKR

Виробник:
"ЛГ Електронікс Індонезія ПТ"
Джиель Табрі №1, Кірараб Легок, 15820
Тангеранг, Індонезія

Імпортер:
ПІІ «ЛГ Електронікс Україна», 01004, Україна,
м. Київ, вул. Басейна, 6
тел.: +38 (044) 201-43-50,
факс: +38 (044) 201-43-73

Устаткування відповідає вимогам Технічного Регламенту
Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин
в електричному та електронному обладнанні

The model and serial number of the refrigerator
is located on the back or one side of the refrigerator.
Record it below should you ever need service.

MODEL _____
SERIAL _____

LG Electronics Indonesia, PT.
Jl Tabri № 1, Cirarab Legok, 15820
Tangerang, Indonesia

Printed in Indonesia

8-800-200-7676	Россия
0-800-303-000	Украина
8-8000-805-805	Казахстан
2255	Казахстан (с мобильного GSM)
8-820-0071-1111	Беларусь
8-0200-201	Латвия
8-8000-8081	Литва
8000-9990	Эстония
8-800-120-2222	Убекистан
0-800-805-8050	Кыргызстан

LG Customer Information Center

001

P/NO : MFL68683019