LG
Life's Good

ENGLISH

SIMPLE MANUAL

# HIGH POWER SPEAKER SYSTEM

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
RK8




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

**FCC Compliance Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.
Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**FCC RF Radiation Exposure Statement :** This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm (7.8 inches) between the antenna and your body. Users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

**Responsible Party :**


LG Electronics USA, Inc.
1000 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
Tel: 1-800-243-0000

**Precautions on handling a battery**

- This unit has a built-in lead-acid rechargeable battery. (12 V / 7.2 Ah)
- Do not use the battery in a closed room or near fire.
- Charge the battery under the charging condition specified.
- If any corrosion of the terminals, leakage or deformation of the case of the battery is found, do not use the battery.
- If the battery leaks, while protecting your hands or clothing, remove the battery from the device and should be extremely careful not to infect the skin or eyes.
- If the battery leaks and the liquid inside spills on the skin or clothing, immediately wash it off with plenty of clean water. If the liquid splashes into eyes, immediately flush the eyes with plenty of clean water and consult a doctor.
- Avoid mixed usage of batteries differing in type, manufacturer or history of use.
- Do not throw the battery in fire nor heat the battery.
- Do not short of battery terminals.
- Do not attempt to disassemble, remodel or destroy the battery.
- Do not place the battery near a child.
- The battery can be replaced. If you need to charge your battery more and more frequently, it might be time to replace it. The battery should be serviced by LG Electronics customer care center.
- Charge fully before storing a battery which has not been in use for a long period and turn ON / OFF switch off (OFF). Store the battery in a cool, dry place.
- During storage of the battery, charge it at least once every three months. If the battery is stored for a long period without being charged, its battery life may be shortened.
- The used battery must be recycled or disposed of separately from household waste.



## Top Panel




**1** SIDE A/1

**USB 1** Port
You can play sound files by connecting the USB device.

**DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** knob (**1**)
- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
- Searches a file or folder.
- Selects lighting mode.
- Chooses a preset number.

⏮ / ⏭ (Skip / Search)
- Skips backward or forward.
- Searches for a section within a file.
- Selects the radio stations.

⏯ (Play / Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.

**OK / INFO**
- Selects a folder when searching a file.
- Press and hold the **OK/INFO** button to see information about your music. An MP3 file often come with ID3 tag. The tag gives the Title, Artist, Album or Time information.
- Press and hold the **OK/INFO** button to see Bluetooth device name of the unit in BLUETOOTH READY.
- Press and hold the **OK/INFO** button to see the name of connected all Bluetooth device in Bluetooth mode.

**SEARCH**
Searches to the next/prevoius file or next/prevoius folder by pressing **SEARCH** repeatedly. (USB 1 only)

**DJ LOOP**
Selects DJ LOOP mode (USB 1 only).
(DJ LOOP mode can use during USB playback.)

**2** **PRESET**
Press to store /search / delete radio stations.
(Chooses a preset number of a radio station with **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** knob.)

**3** **H/P MODE**
Press to select a headphone monitor mode.

**4** **ANTENNA** (FM)

**5** **H/P VOLUME**
Adjusts headphone's volume.

**6** 🎧 (Headphone) jack

**PORT.** (Portable) **IN** jack

**7** ⏻ (Standby)
Turns the power on or off.

**8** **USB REC / DEMO**
- Records to USB.
- To stop recording, press and hold for 3 seconds.
- In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show DEMO mode.

**9** **LIGHTING**
- Selects the lighting effects.
- Press and hold to turn on / off the Flash Lighting.

**10** **/ CLUB, / DRUM, / USER** (**DJ PRO**)
Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.
(If you want to use USER, you have to register a source with "Music Flow Bluetooth" app.)

**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8** (DJ PRO PAD)
Press a desired sound pad.

**11** DJ EFFECT LEVEL
Selects a desired DJ EFFECT LEVEL.

BASS / MIDDLE / TREBLE (USER EQ)
Selects the sound effect created by your own.

**12** Display window

**13** AUTO DJ / REPEAT
Selects the AUTO DJ mode or listens to the files repeatedly or randomly.

**14** F (Function)
Selects the function and input sources.

**15** WIRELESS LINK
- Selects MAIN or OTHER on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.

**16** CHARGE
Battery charging indicator

**17** MIC (Microphone) **1 / 2** jack

**18** MIC (Microphone) **VOLUME**
Adjusts microphone volume.

**19** ECHO
Selects ECHO mode.

**20** VOCAL EFFECTS
Selects VOCAL EFFECTS mode.

**21** VOICE CANCELLER
You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.

**22** SIDE B/2

**USB 2** Port
- You can play sound files by connecting the USB device.
- You can charge the mobile device through this port.

> • The mobile device can be charged only in standby mode.
> • Some of the mobile devices may not be charged.

**DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** knob (**2**)
- Turns clockwise or counterclockwise to make scratch sound.
- Searches a file or folder.
- Selects lighting mode.
- Chooses a preset number.

⏮ / ⏭ (Skip/Search)
- Skips backward or forward.
- Searches for a section within a file. (USB 2 only)

⏯ (Play / Pause)
Starts or pauses playback. (USB 2 only)

OK / INFO
- Selects a folder when searching a file.
- Press and hold the **OK/INFO** button to see information about your music. An MP3 file often come with ID3 tag. The tag gives the Title, Artist, Album or Time information.
- Press and hold the **OK/INFO** button to see Bluetooth device name of the unit in BLUETOOTH READY.
- Press and hold the **OK/INFO** button to see the name of connected all Bluetooth device in Bluetooth mode.

SEARCH
Searches to the next/prevoius file or next/prevoius folder by pressing **SEARCH** repeatedly (USB 2 only).

DJ LOOP
Selects DJ LOOP mode (USB 2 only).
(DJ LOOP mode can use during USB playback.)

**23** MIX
Mixes audio sound.

**24** TEMPO A / B
Adjusts TEMPO in USB function.

MASTER VOL.
Adjusts speaker volume.

**25** CROSS FADER
Adjusts the sound volume of mixing files when using MIX on by pressing the **MIX**.

**26** SOUND EFFECT / BASS BLAST
- Chooses sound impressions.
- Press and hold to select BASS effect directly.


DJ EFFECT
Selects a desired DJ EFFECT.

USER EQ
Selects the sound effect created by your own.

KEY CHANGER
Changes the key to suit your vocal range.

**27** AUTO SYNC
When using MIX, you can synchronize the tempo of audio files being played in USB 1 and USB 2 by pressing **AUTO SYNC**.

## Rear Panel




**1** AC in socket


> Fully charge the device before using.

**2** **Battery ON / OFF** switch
Switches the battery ON or OFF.
(Battery can be charged even when this unit is in off (OFF) status.)


## Carrying the unit

The unit has strap so you can easily move the unit.

1. Fit a strap in the hook of the unit.



2. Adjust the strap length.



Be careful it does not drop the unit when you carry it.

## Additional Information

### Specifications

**General**

| | |
|---|---|
| Power Requirements | Refer to the main label on the unit. |
| Power Consumption | Refer to the main label on the unit. |
| Dimensions (W x H x D) | Approx. 455 mm x 242 mm x 206 mm<br>(Approx. 17.9 inch x 9.5 inch x 8.1 inch) |
| Bus Power Supply (USB) | (USB 1) 5 V ⎓ 500 mA |
| | (USB 2) 5 V ⎓ 1 A |
| Amplifier (Total RMS output power) | 100 W RMS |
| | 50 W RMS (Only using the battery) |

**Battery**

| | |
|---|---|
| Battery type | 12 V / 7.2 Ah<br>(Lead-Acid rechargeable battery) |
| Operating time | Approx. 10 hours<br>(Based on fully charging the battery, continuous playback using 50 % volume level and lighting off status, EQ: Standard)<br>It may vary depending on the battery status and operational conditions. |
| Charging time | Approx. 14 hours<br>It may vary depending on the battery status and operational conditions. |

Design and specifications are subject to change without notice.

### Controller App

Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device. (Android only)

### LG Sound Sync (Wireless)




For more information, download the online owner's manual. **http://www.lg.com**




| LG Customer Information Center | |
|---|---|
| 1-800-243-0000 | USA, Consumer |
| 1-888-865-3026 | USA, Commercial |
| **Register your product Online!** | |
| www.lg.com | |

Printed in China

RK8-FK.DUSALLK_SIM_ENG_MFL69941717.indd 6 2018-05-30 2:24:53

ESPAÑOL

MANUAL SIMPLE

# Sistema de altavoz de alta potencia

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite http://www.lg.com y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
RK8

MFL69941717

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

**Declaración de conformidad con la FCC**

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital, de clase B, según apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites se han establecido a fin de ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo establecido en este manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que las interferencias no puedan producirse en una instalación particular. Si este equipo ocasiona interferencias dañina en la recepción de la televisión o el radio (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al utilizado para la conexión del receptor.
- Consultar y solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Este aparato cumple con la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Los cambios o modificaciones en la construcción de este equipo no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían hacer que se anule la autoridad del usuario para utilizar los equipos.

**Declaración de exposición a radiación de RF de FCC:**
Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiación de FCC establecidos para un entorno sin control. Este transmisor no puede colocarse o funcionar junto con cualquier otra antena o transmisor.

Este equipo debe ser instalado y operado dentro de una distancia mínima de 20 cm (7,8 pulgadas) entre el radiador y su cuerpo. Los usuarios deben cumplir las instrucciones de uso específicas para el cumplimiento de la exposición RF.

**Parte Responsable:**


LG Electronics USA, Inc.
1000 Sylvan Ave
Englewood Cliffs, NJ 07632
Tel: 1-800-243-0000

## Precauciones para la manipulación de baterías

- Esta unidad incluye una batería recargable con ácido de plomo incorporada. (12 Vcc / 7,2 Ah)
- No utilice la batería en una habitación cerrada o cerca del fuego.
- Cargue la batería bajo las condiciones de carga especificadas.
- Si observa corrosión de los terminales, fugas o deformación de la carcasa de la batería, no la utilice.
- Si la batería tiene fugas, al tiempo que protege sus manos o ropa, retire la batería del dispositivo y tenga mucho cuidado de no infectar la piel o los ojos.
- Si la batería tiene fugas y el líquido del interior se vierte sobre la piel o la ropa, lávela inmediatamente con abundante agua limpia.
  Si el líquido salpica a los ojos, lávese inmediatamente los ojos con agua abundante y consulte a un médico.
- Evite la mezcla de baterías de diferentes tipos, fabricantes o historial de uso.
- No arroje la batería al fuego ni la caliente.
- No cortocircuite los terminales de las baterías.
- No intente desensamblar, modificar o destruir la batería.
- No coloque la batería cerca de los niños.
- La batería puede cambiarse. Si necesita cargar la batería más y con más frecuencia, quizás debería reemplazarla. El servicio de la batería deberá realizarlo el servicio técnico de LG Electronics.
- Cargue completamente una batería antes de guardar una batería que no se ha utilizado por un periodo de tiempo prolongado y apague el interruptor ON/OFF (OFF). Guarde la batería en un lugar fresco y seco.
- Durante el almacenaje de la batería, cárguela al menos una vez cada tres meses. Si la batería se guarda por un periodo de tiempo prolongado sin cargarse, puede reducirse su vida útil.
- La batería utilizada debe reciclarse o eliminarse por separado de los residuos domésticos.



## Panel superior




**1** LADO A/1

Puerto **USB 1**
Puede reproducir archivos de sonido conectando el equipo USB.

Perilla **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** (**1**)
- Gira en el sentido de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj para hacer el sonido de scratch.
- Busca un archivo o carpeta.
- Selecciona el modo de iluminación.
- Escoge un número preseleccionado.

⏮ / ⏭ (Salta/Busca)
- Salta hacia atrás o hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista.
- Selecciona las emisoras de radio.

⏯ (Reproducción/ Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Mono.

**OK / INFO**
- Selecciona una carpeta al buscar un archivo.
- Presione y sostenga el botón **OK/INFO** para ver la información acerca de su música. Un archivo MP3 a menudo incorpora una etiqueta ID3. La etiqueta incluye información de Título, Artista, Álbum o Tiempo.
- Presione y sostenga el botón **OK/INFO** para ver el nombre del equipo Bluetooth de la unidad en BLUETOOTH READY.
- Presione y sostenga el botón **OK/INFO** para ver el nombre de todos los equipos Bluetooth conectados en modo Bluetooth.

**SEARCH**
Busca el archivo siguiente/previo o la carpeta siguiente/previa presionando **SEARCH** repetidamente. (USB 1 solo)

**DJ LOOP**
Selecciona el modo DJ LOOP (USB 1 solo).
(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de USB.)

**2** **PRESET**
Presione para almacenar /buscar/ eliminar estaciones de radio. (Escoge un número preseleccionado de una estación de radio con la perilla **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**)

**3** **H/P MODE**
Presione para seleccionar un modo de monitor de audífono.

**4** **ANTENNA** (FM)

**5** **H/P VOLUME**
Ajusta el volumen de los audífonos.

**6** toma 🎧 (auriculares)

Conector **PORT.** (Portátil) **IN**

**7** ⏻ (Modo de espera)
Enciende o apaga la electricidad

**8** **USB REC / DEMO**
- Graba al USB.
- Para detener la grabación, mantenga presionado durante 3 segundos.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

**9** **LIGHTING**
- Selecciona los efectos de iluminación.
- Mantenga pulsado para encender/apagar la iluminación Flash.

**10** **/ CLUB, / DRUM, / USER** (**DJ PRO**)
Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para mezclar. (Si desea usar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth".)

**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8** (DJ PRO PAD)
Presiona una almohadilla de sonido deseada.

**11** DJ EFFECT LEVEL
Selecciona un DJ EFFECT LEVEL

BASS / MIDDLE / TREBLE (USER EQ)
Selecciona el efecto de sonido creado por usted mismo.

**12** Ventana de visualización

**13** AUTO DJ / REPEAT
Selecciona el modo AUTO DJ, repetir o al azar.

**14** **F** (Función)
Selecciona la función y fuentes de entrada.

**15** WIRELESS LINK
- Selige MAIN o OTHER en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Permite o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

**16** CHARGE
Indicador de carga de la batería

**17** **MIC** (Micrófono) **1 / 2** conector

**18** **MIC** (Micrófono) **VOLUME**
Ajusta el volumen del micrófono.

**19** ECHO
Selecciona el modo ECHO.

**20** VOCAL EFFECTS
Seleciona el modo VOCAL EFFECTS.

**21** VOICE CANCELLER
Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de la música de varias fuentes de entrada.

**22** SIDE B/2

Puerto **USB 2**
- Puede reproducir los archivos de sonido conectando el equipo USB.
- Puede cargar el equipo móvil a través de este puerto.

- El dispositivo móvil se puede cargar solamente en modo de reposo.
- Algunos dispositivos móviles no pueden cargarse.

Perilla **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** (**2**)
- Gira en el sentido de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj para hacer el sonido de scratch.
- Busca un archivo o carpeta.
- Selecciona el modo de iluminación.
- Escoge un número preseleccionado

⏮ / ⏭ (Salta/Busca)
- Salta hacia atrás o hacia delante.
- Busca una sección dentro de un archivo. (USB 2 solamente)

⏯ (Reproducción/ Pausa)
Inicia o pausa la reproducción. (solo USB 2)

OK / INFO
- Selecciona una carpeta al buscar un archivo.
- Presione y sostenga el botón **OK/INFO** para ver la información acerca de su música. Un archivo MP3 a menudo incorpora una etiqueta ID3. La etiqueta incluye información de Título, Artista, Álbum o Tiempo.
- Presione y sostenga el botón **OK/INFO** para ver el nombre del equipo Bluetooth de la unidad en BLUETOOTH READY.
- Presione y sostenga el botón **OK/INFO** para ver el nombre de todos los equipos Bluetooth conectados en modo Bluetooth.

SEARCH
Busca el archivo siguiente/previo o la carpeta siguiente/previa presionando **SEARCH** repetidamente (USB 2 solamente).

DJ LOOP
Selecciona el modo DJ LOOP (USB 2 solamente).
(El modo DJ LOOP se puede usar durante la reproducción de USB.)

**23** MIX
Combina el sonido del audio.

**24** TEMPO A / B
Ajusta el TEMPO en la función USB.

MASTER VOL.
Ajusta el volumen del altavoz.

**25** CROSS FADER
Ajusta el volumen del sonido de los archivos combinados cuando usa MIX presionando el **MIX**.

**26** SOUND EFFECT / BASS BLAST
- Escoge las impresiones de sonido.
- Mantenga presionado para acceder al efecto BASS directamente.


DJ EFFECT
Selecciona un DJ EFFECT seleccionado.

USER EQ
Selecciona el efecto de sonido creado por usted mismo.

KEY CHANGER
Cambia la clave para ajustarse a su rango vocal.

**27** AUTO SYNC
Cuando se utiliza MIX, se puede sincronizar el tempo de los archivos de audio que se están reproduciendo en USB 1 y USB 2 presionando **AUTO SYNC**.

## Panel posterior




**1** AC en la conexión


Carga el dispositivo completamente antes de usarlo.

**2** Interruptor de **batería ON / OFF**
Enciende (ON) o apaga (OFF) la batería
(La batería puede cargarse incluso cuando está unidad está apagada (OFF).)


## Transporte de la unidad

La unidad tiene una correa de forma que puede moverla fácilmente.

1. Ajuste una correa en el gancho de la unidad.



2. Ajuste la longitud de la correa.



Tenga cuidado de no dejar caer la unidad mientras la transporta.

## Información adicional

### Especificación

**General**

| | |
|---|---|
| Requisitos de alimentación | Consulte la etiqueta principal de la unidad. |
| Consumo de energía | Consulte la etiqueta principal de la unidad. |
| Dimensiones (A x Alt x F) | Aprox. 455 mm x 242 mm x 206 mm<br>(Aprox. 17,9 pulgadas x 9,5 pulgadas x 8,1 pulgadas) |
| Alimentación bus (USB) | (USB 1) 5 V ⎓ 500 mA |
| | (USB 2) 5 V ⎓ 1 A |
| Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total) | 100 W Eficaz |
| | 50 W Eficaz<br>(Solo usando la batería) |

**Batería**

| | |
|---|---|
| Tipo de batería | 12 Vcc 7,2 A/h<br>(Batería recargable de ácido de plomo) |
| Tiempo de operación | Aprox. 10 horas (Basado en una carga completa de la batería, con reproducción continua usando el nivel del volumen al 50 % y el estado de iluminación apagado.)<br>Puede variar según el estado de la batería y las condiciones de operación. |
| Tiempo de carga | Aprox. 14 horas<br>Puede variar según el estado de la batería y las condiciones de operación. |

El diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Aplicación del controlador

Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

### LG Sound Sync (inalámbrico)




Para más información, descargue el manual del propietario. **http://www.lg.com**




| Centro de información al cliente de LG | |
|---|---|
| 1-800-243-0000 | EE.UU, Consumidor |
| 1-888-865-3026 | EE.UU, Comercial |
| **¡Registre su producto online!** | |
| www.lg.com | |

Impreso en China