Life's Good

INSTALLATIONSVEJLEDNING

AIRCONDITION

Du bedes læse denne installationsvejledning grundigt igennem, før du installerer produktet.
Installationsarbejdet må kun udføres af autoriseret personale og i henhold til de gældende, nationale regler på området.
Gem installationsvejledningen til fremtidig brug, efter du har læst den grundigt igennem.

LOFT KASSETTE

Oversættelse af den originale instruktion
For yderligere oplysninger, se venligst CD'en eller LG webstedet (www.lg.com).

DANSK

www.lg.com

INDHOLD

OVERSIGT OVER INSTALLATION

Sikkerhedsforanstaltninger 3

Installation af Indendørs 6

1) Valg af den bedste placering 6
2) Loft åbning dimensioner og hængende bolt placering (enhed: mm) 8
3) Indendørs enhed installation 9
4) Kabelforbundet fjernbetjening kontrolenhed installation 9
5) Ledningstilslutning 12
   ELEKTRISK TILSLUTNING 13
6) Tilslutning af rør til indendørs enhed 14
   RØRFORBINDELSE 15
7) Installation af dekorativ panel 16
8) Indendørs enhed Dræn Rør 18
   VARMEISOLERING 19

Testkørsel 19

1) FORHOLDSREGLER VED TESTKØRSEL 19
   KONTROLLER FØLGENDE PUNKTER NÅR INSTALLATIONEN ER FULDFØRT 19
2) Tilslutning af strømforsyning 20
3) Evaluering af ydeevne 20

Valgfri drift 21

1) Test køretilstand 21
2) Indstilling af adresse central kontrol 22
3) Termistor 23
4) Valg af loftshøjde 24
5) Gruppe Indstilling 25
6) Tør Kontakt Indstilling 26
7) Celsius / Fahrenheit Skift 27
8) Valgfri Funktion Indstilling 28

Installerings indstillingernes kodetabel 29

Sikkerhedsforanstaltninger

For at undgå skader på brugeren eller andre personer og tingskade, skal følgende anvisninger følges.

■ Ukorrekt betjening på grund af tilsidesættelse af instruktionerne vil forårsage skade eller beskadigelse. Alvorlighedsgraden er klassificeret i henhold til følgende betegnelser.

⚠ADVARSEL	Dette symbol indikerer fare for død eller alvorlig personskade.
⚠FORSIGTIG	Dette symbol angiver muligheden for personskade eller skade.

■ Betydninger af symboler, der anvendes i denne manual er som vist nedenfor.

⊘	**Dette må du ikke gøre.**
❗	**Sørg for at følge instruktionerne.**

⚠ADVARSEL

■ Installation

Brug ikke en defekt eller undervurder afbryderen. Brug altid dette apparat på en dedikeret afbryder.

• Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Til el-arbejde, skal du kontakte forhandleren, sælgeren, en kvalificeret elektriker, eller en autoriseret servicecenter.

• Skil ikke enheden ad eller udfør ikke tilfældige reparationer på produktet. Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Altid jord produktet.

• Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Installer panelet og dækning af kontrolboksen sikkert.

• Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Installer altid en dedikeret kredsløb og afbryder.

• Forkert ledninger eller installation kan forårsage brand eller elektrisk stød

Brug den korrekte afbryder eller sikring.

• Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Du må ikke ændre eller udvide strømkablet.

• Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Vær forsigtig når du udpakker og installerer produktet.

• Skarpe kanter kan forårsage personskade. Vær især forsigtig med kanter og lamellerne på kondensator og fordamper.

For installation, fjernelse eller geninstallation, skal du kontakte din forhandler eller et Autoriseret Servicecenter.

• Der er risiko for brand, elektrisk stød, eksplosion eller skade.

Du må ikke installere produktet på en defekt installations stand.

• Det kan forårsage skade, ulykker eller beskadigelse af produktet.

Vær sikker på, at anlæggets område ikke forringes med alderen.

• Hvis basen kollapser, kan klimaanlægget falde og forårsage skade på ejendom, produkt svigt og personskade.

Lad ikke airconditionanlægget køre i lang tid, når luftfugtigheden er meget høj, og en dør eller et vindue er åbent.

• Fugt kan fortættes og våde eller skade møbler.

Brug en vakuumpumpe eller Inert (nitrogen) gas, når du laver tæthedsprøvning eller luft udrensning. Du må ikke komprimere luft eller ilt eller bruge brandfarlige gasser. Ellers kan det forårsage ildebrand.

• Der er risiko for brand eller produkt fejl.

■ Betjening

Du må ikke opbevare eller anvende eller endda tillade brandfarlige gas eller brændbare elementer i nærheden af produktet.

• Der er risiko for brand eller produkt fejl.

⚠FORSIGTIG

■ Installation

Altid tjek for gas (kølemiddel) efter installation eller reparation af produktet.

- Lav kølemiddel niveau kan forårsage fejl på produktet.

Installer afløbsslangen til at sikre, at det kondenserede vand er drænet ordentligt.

- En dårlig forbindelse kan forårsage vand mangel.

Hold et niveau, selv når du installerer produktet.

- For undgå vibrationer eller vandlækage.

Du må ikke installere produktet, hvor støjen eller varm luft fra udendørs enheden kan beskadige eller forstyrre kvarterer.

- Kan det forårsage et problem med dine naboer.

Brug to eller flere personer om at løfte og transportere produktet.

- Undgå personskader.

Du må ikke installere produktet, hvor det vil blive udsat for hav vind (salt spray) direkte.


- Det kan forårsage korrosion på produktet. Korrosion, især på kondensator og afdamperribber, kan føre til fejlfunktion i produktet eller ineffektiv ydeevne.


Installation af indendørs

Valg af den bedste placering

1. Indendørs enhed

- Der bør hverken være varmekilder eller damp tæt ved enheden.
- Der bør ikke være nogen hindring for, at hindre luftcirkulationen.
- Enheden skal placeres i rummet, hvor luftcirkulationen er bedst.
- Et sted, hvor der nemt kan foretages udledning.
- Et sted, hvor der tages hensyn til støjforebyggelse.
- Enheden må ikke installeres tæt på en døråbning.
- Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads, som indikeret med pile, væk fra vægge, lofter og andre forhindringer.
- Indendørs enheden skal holde plads til vedligeholdelse.






❉ Brug venligst et vedlagt ark eller bølgepap på bunden af pakning, som installation ark.




Vedlagt ark

Eller



Pakning bølgepap på bunden


❉ Når du bruger bund ark, skal du bruge det efter adskille installationen ark fra pakning af produktet fra gulvet ved at bruge en kniv osv.





Lofts dimension og hængende bolt placering

• Dimensionerne af papir model til montering er de samme som dem på loftet åbnings dimensioner.


• Find og marker stedet til fastspændingsbolte og rør hul.
• Bestem retningen af afløbsslangen og placer så fastspændingsboltene således, at de skråner en lille smule i afløbsretningen.
• Bor hullet i væggen til fæstningsankeret.







FORSIGTIG:
- **Dette klimaanlæg bruger en afløbspumpe.**
- **Enheden skal installeres horisontalt ved brug af en niveaumåler.**
- **Pas på, at el ledningerne ikke beskadiges under installationen.**




DANSK

BEMÆRK


• Grundigt undersøge følgende installationen steder:


1. I sådanne steder som restauranter og køkkener, som overholder en betydelig mængde olie, damp og mel til turbo fanen, af varmeveksleren og afløbspumpen, hvilket resulterer i varmeveksling reduktion, sprøjtning, forstøvning af vand dråber, afløbspumpens funktionsfejl osv. I disse tilfalder skal du gøre følgende tiltag:
   • Sørg for, at ventilatoren røg-indsamling hætte på et madlavning bord har tilstrækkelig kapacitet, så det trækker fedtet damp, som ikke burde løber ud og suges af klimaanlægget.
   • Gør tilstrækkeligt afstand fra en madlavningsrum til klimaanlægget, så det måske vil suge olie fra damp.



2. Undgå at installere airconditionanlægget i sådanne tilfælde, hvor skæreolie tåge eller jern pulver er i suspension i fabrikker mv.
3. Undgå steder, hvor brændbar gas genereres, strøm lagres eller ventileres.
4. Undgå steder, hvor svovl, sure gas eller ætsende gas genereres.
5. Undgå steder tæt på højfrekvensgeneratorer.

Indendørs enhed installation






- De følgende dele er valgfri.
  - ① Ophængningsbolt - W 3/8 or M10
  - ② Møtrik - W 3/8 or M10
  - ③ Låseskive - M10
  - ④ Slutskive - M10

FORSIGTIG: Spænd møtrik og bolt fast for at undgå, at enheden falder ned.

- Bor hullet til rørene i væggen lidt på skrå til udendørs siden, ved hjælp af en Ø70mm hul bor.




*( ) → TQ/TR : 31~34mm
TP : 15mm

DANSK

Installation af fjernbetjening

1. Ret stramt brug af den medfølgende skrue, efter at placere fjernbetjeningen installations bord på det sted, hvor du gerne installations.

- Sæt den venligst til ikke at bøje fordi dårlig installation kunne finde sted, ved installations bord bøjninger. Venligst oprettet fjernbetjening bord som passer til genvinding feltet, hvis der er en videreudnyttelse boks.
- Installer produktet for ikke at lave et hul på væggens side, og for at forhindre ryste efter installationen.




2. Kan oprette kabelforbundet fjernbetjening i tre retninger.

- Opsætning retning: overfladen af muren videreudnyttelse, øverste, højre
- Hvis oprettelsen fjernbetjening kabel i øvre og højre side, skal du oprette efter fjernelse fjernbetjening kabel guide rillen.

❉ Fjern guide groove med lang næse.

① Genvinding til overfladen af væggen
② Overdel styrerillen
③ Højre del styrerillen




<Vejledning til kabel grooves>

3. Ret fjernbetjeningen øverste del ind i installations bord knyttet til overfladen af væggen, som på billedet nedenfor, og derefter oprette forbindelse med opsætning bord ved at trykke på nederste del.

- Venligst tilslut sådan så du ikke at laver et hul på fjernbetjeningen og opsætnings øvre og nedre, højre og venstre del.
- Før montering med installationen bord, arrangere kablet ikke at blande sig i kredsløb dele.


<Tilslutning orden>



Når du adskiller fjernbetjening fra installations bord, som på billedet nedenfor, efter isætning ind i den nederste adskille hullet ved hjælp af skruetrækker og derefter, spinning uret, fjernbetjening er adskilt.


- Der er to adskille huller. Venligst individuelt separat én ad gangen.
- Vær forsigtig med ikke at beskadige den indvendige komponenter, når der adskiller.

<Separating orden>



4. Tilslut indendørs enhed og fjernbetjeningen ved hjælp af tilslutningskablet.

12V	Red
Signal	Yellow
GND	Black



5. Brug venligst forlængerkabel, hvis afstanden mellem kablede fjernbetjening og indendørs enhed er større end 10m.

⚠ FORSIGTIG


Når du installerer den ledningsforbundne fjernbetjening, ikke begrave den i væggen.
(Det kan forårsage skader i temperaturføler.)
Må ikke installeres i kablet for at være 50 m eller derover.
(Det kan forårsage kommunikationsfejl.)


- Ved installation af forlængerledning, skal du kontrollere forbinder retning af stikket i fjernbetjeningen side og produktsiden for korrekt installation.
- Hvis du installerer forlængerkabel i den modsatte retning, vil stikket ikke være tilsluttet.
- Specifikation af forlængerledning: 2547 1007 22# 2-leder 3 skjold 5 eller derover.

DANSK


Ledningstilslutninger


• Åbn kontrolboksen dækslet og tilslut Fjernbetjening ledningen og Indendørs strømledningerne.





ADVARSEL: Sørg for at skruerne af terminalen er skruet godt fast.





Forbind ledninger i samme sporvidde til begge sider

ELEKTRISK TILSLUTNING

1. Alle ledninger skal være i overensstemmelse med lokale regler.
2. Vælg en strømkilde, der er i stand til at levere de aktuelle krav for klimaanlægget.
3. Slut strømkilden til enheden via en distributions switch bord designet til dette formål.
4. Terminalen skruer inde i styreboksen kan være løs på grund af vibrationer under transporten. Kontroller skruer til løs forbindelse.
   (Kørsel af klimaanlægget med løs forbindelse kan overbelaste og beskadige elektriske komponenter.)
5. Altid jord klimaanlægget med en grundstødnings ledning og stik som opfylder de LOKALE REGLER.

Tilslutning af rør til indendørs enhed

Klargøring til rør

Den almindeligste årsag til gaslækager er fejl under kravearbejde. Følg følgende procedure for at udføre korrekt kravearbejde.

1. Skær rør og kabel over.

- Brug rørtilbehørssættet eller de lokalt indkøbte rør.
- Mål afstanden mellem den indendørs og udendørs enhed.
- Skær rørene lidt længere af end den målte afstand.
- Skær kablet 1,5 m længere af end rørlængden.

2. Fjernelse af grater

- Fjern alle grater fuldstændigt fra tværsnittet af røret.
- Hold kobberrøret nedad, idet du fjerner graterne, så du undgår, at der falder grater ned i røret.

3. Sådan sætter du møtrikken på

- Fjern kravemøtrikkerne, der er fastgjort til den indendørs og udendørs enhed, og sæt dem så på røret, efter du er færdig med at fjerne grater. (Det er ikke muligt at sætte dem på efter kravearbejdet).

4. Afbrænding arbejde


- Kravearbejdet skal udføres med særligt kraveværktøj til R-410A, som vist herunder.


Udvendig diameter		A
mm	tommer	mm
Ø6.35	1/4	1.1~1.3
Ø9.52	3/8	1.5~1.7
Ø12.7	1/2	1.6~1.8
Ø15.88	5/8	1.6~1.8
Ø19.05	3/4	1.9~2.1


Hold kobberrøret fast i en stang (eller snitbakke) i en dimension, som vist i tabellen herover.


5. Tjek


- Sammenlign kravearbejdet med illustrationen herunder.
- Hvis kraveafsnittet ser ud til at være beskadiget, skal du skære det af og udføre kravearbejdet på ny.













Rør Tilslutning

1. Form rørene i henhold til dens routing. Undgå at bøje og bøjning tilbage samme rørsystem point mere end tre gange. (Dette vil resultere i hærdning røret.)
2. Efter deformerer rørene, tilslutter centre af Unionens montering af indendørs enhed og rørene, og spænd dem fast med skruenøgler.
3. Tilslut røret til tjenesten ventil eller kugleventil, som er placeret under den udendørs enhed.
4. Efter endt rørene, skal du sørge for at kontrollere, om der er gas lækage i indendørs og udendørs tilslutning.



Støvsug tørring

Efter endt rørene forbindelsen, udføre vakuum tørring for tilslutning af rørføring og indendørs enhed.
Undertrykket tørring skal foretages ved hjælp af tjenesten havne i både flydende og gas siden ventiler.



Tilslutning af rørene

1. Når rørsystem installation arbejder, skal du bruge stikket.

Indendørs Enheder	Gas siden		Flydende siden	
	A	B	A	B
24k	Ø15.88	Ø12.7	Ø9.52	Ø6.35
30k, 36k	-	-	Ø9.52	Ø6.35

Tilslutningsrør størrelse

Indendørs Enheder	Gas siden	Flydende siden
7k, 9k, 12k	Ø9.52	Ø6.35
18k, 24k	Ø12.7	Ø6.35
30k, 36k	Ø15.88	Ø6.35

Kravemøtrik tilspændingsmoment		
mm	tommer	kgf·m
Ø6.35	1/4	1.8~2.5
Ø9.52	3/8	3.4~4.2
Ø12.7	1/2	5.5~6.6
Ø15.88	5/8	6.3~8.2
Ø19.05	3/4	9.9~12.1

2. Ret midten af rørene ind og fastgør kravemøtrikken tilstrækkeligt med håndkraft.
3. Fastgør til slut kravemøtrikken med momentnøglen, indtil nøglen klikker.

■ Når du fastgør kravemøtrikken med momentnøglen, skal du sørge for, at fastgørelsesretningen følger pilen på momentnøglen.


FORSIGTIG: Brug to skruenøgler og stram med regelmæssige moment.

DANSK


Installation af dekorativpanel

Dekorativpanel har en særlig installationsretning.
Papirskabelonen skal altid fjernes, før dekorativpanellet installeres.


1. Fjern emballagen og tag luftindtag gitter fra frontpanelet.




2. Fjern Hjørne dækker af panelet.



3. Monter panelet af enheden ved at sætte kroge som vist på billedet.




4. Indsæt to skruer på diagonale hjørner af panelet. Spænd ikke boltene helt.
   (De skruer er inkluderet i indendørs enhed boks.)
   Kontrollér justeringen af panelet med loftet. Højde kan justeres ved hjælp af hængende boltene som vist på billedet. Sæt de to andre skruer og stram alle skruer helt.







5. Monter hjørne dækker.




6. Åbne to skruer i kontrolpanelet.




7. Tilslut på display-stik og to vinge-kontrol stik på frontpanelet til indendørs enhed PCB. Position mærkning på PCB er som:
   Display stik: CN-DISPLAY
   Vane-kontrol stik: CN-VANE 1, 2




8. Luk dækslet til kontrol boksen.




9. Installer luftindtag gitter og Filter på panelet.



FORSIGTIG: Dekorativpanelet skal installeres meget omhyggeligt!
Koldluftlækager forårsager "sveddryp" (kondens). ⇨ Der falder vanddråber ned.






Indendørs enhed Dræn Rør

- Afløbsrøret skal hælde nedad (1/50 til 1/100): Sørg for, at der ikke sker op-og-ned hældning, så du undgår tilbageløb.
- Under tilslutning af afløbsrøret skal du passe på, at du ikke lægger for meget tryk på indendørs enhedens afløbsåbning.
- Den ydre diameter på afløbstilslutningen på indendørs enheden er 32 mm.

Rørmateriale:
Polyvinylklorid rør VP-25 og rør tilpasninger.


- Du skal huske at udføre varmeisolering på afløbsrørene.



Varmeisoleringsmateriale: Polyethylenskum med en større tykkelse end 8 mm

AFLØB TEST

Dette klimaanlæg bruger en afløbspumpe til at dræne vandet med.
Anvend følgende procedure for at teste afløbspumpens funktion:




- Tilslut masterafløbsrøret til det udvendige rør og lad det forblive der foreløbigt, indtil testen er afsluttet.
- Tilfør vand til den bøjelige afløbsslange og tjek røret for lækager.
- Når strømføringen er færdig, skal du huske at tjekke, at afløbspumpen fungerer normalt og uden at støje.
- Når testen er afsluttet, skal du tilslutte det bøjelige afløbsrør til afløbsåbningen på indendørs enheden.

VARMEISOLERING

1. Brug varmeisoleringsmateriale med en fremragende varmebestandighed til kølemiddelrørene (over 120°C).

2. Forholdsregler i tilfælde med høj fugtighed:
   Dette klimaanlæg er blevet testet i henhold til "KS Standardbetingelser for tågedis" og bekræftet fejlfri.
   Dog er det sandsynligt, at der kan falde vanddråber ned, hvis det betjenes i lang tid i en atmosfære med høj fugtighed (dugpunkt: mere end 23°C).
   I så fald skal du føje mere varmeisoleringsmateriale til i henhold til følgende procedure:



- Varmeisoleringsmateriale, der skal klargøres... Adiabatisk glasuld med en tykkelse på 10 til 20 mm.
- Placer glasuld på alle klimaanlæg, der er placeret i loftsatmosfærer.

Testkørsel

1. FORHOLDSREGLER VED TESTKØRSEL

- Den oprindelige strømforsyning skal yde mindst 90% af den nominelle spænding. Ellers bør klimaanlægget ikke sættes i drift.

FORSIGTIG **① Ved testkørsel skal man først udføre en afkølingsprocedure, også selv om det er i løbet af en varmesæson. Hvis man først udfører en opvarmningsprocedure, fører det til problemer med kompressoren. Så der gøres stor opmærksomhed herpå!**

② Testkørslen skal udføres i mere end 5 minutter uden afbrydelser. (Testkørslen annulleres automatisk 18 minutter senere)

- Testkørslen startes ved, at man trykker på rumtempertur-testknappen og tidskontrol-testknappen på samme tid i 3 sekunder.
- Tryk på en vilkårlig knap for at annullere testkørslen.

Kontroller følgende punkter når installationen er fuldført

- Når installationen er udført, skal du huske at måle og notere testkørselsresultaterne og opbevare de målte data m.v.
- Måleemner er rumtemperatur, udendørs temperatur, indsugningstemperatur, udblæsningstemperatur, vindhastighed, vindstyrke, spænding, strøm, tilstedeværelsen af unormal vibration og støj, driftstryk, rørtemperatur, kompressortryk.
- Følgende emner skal tjekkes i forbindelse med struktur og udseende.

- □ Er der tilstrækkelig luftcirkulation?
- □ Forløber tømningen jævnt?
- □ Er opvarmingens isolation komplet (køle og drøne afløb)?
- □ Er der nogen som helst kølemiddellækager?
- □ Kan fjernbetjeningen bruges?
- □ Er der nogen som helst forkert ledningsføring?
- □ Er terminalskruerne løse?


M4.....118N·cm{12kgf·cm} M5.....196N·cm{20kgf·cm}
M6.....245N·cm{25kgf·cm} M8.....588N·cm{60kgf·cm}

DANSK

2. Tilslutning af strømforsyning

1. Tilslut strømforsyningskablet til den uafhængige strømforsyning.
- Der kræves relæ.

2. Lad enheden køre i femten minutter eller i længere tid.



3. Evaluering af ydeevne

1. Mål temperaturen på luftindsugningen og luftudblæsningen.
2. Kontroller, at forskellen mellem indsugningstemperaturen og udblæsningstemperaturen er mere end 8°C (afkøling) eller modsat (opvarmning).

FORSIGTIG: Efter at ovennævnte betingelser er bekræftet, skal ledningsføringen klargøres, som følger:

1) Undlad at have en individuel strømkreds specifikt for klimaanlægget.
Ledningsføring: Man skal henholde sig til strømskemaet, der sidder på indersiden af låget til kontrolboksen.
2) Sørg for, at der er en relækontakt mellem strømkilde og enhed.
3) Skruerne, der fastholder ledningerne i elhuset, rystes muligvis på grund af vibrationerne, som enheden udsættes for under transport. Kontrollér dem og sørg for, at de alle er fastspændte. Hvis de er løse, kan det forårsage en sammenbrænding af ledningerne).
4) Strømkildespecifikation.
5) Kontrollér, at der er tilstrækkelig elkapacitet.
6) Sørg for, at startspændingen bibeholdes på mere end 90 procent af den nominelle spænding, der er mærket på navnepladen.
7) Kontrollér, at kabeltykkelsen er som specificeret på strømkildespecifikationen.
(Læg især mærke til forholdet mellem kabellængde og tykkelse).
8) Undlad at installere et afledningsrelæ, hvor der er vådt eller fugtigt.
9) Følgende problemer kan opstå ved spændingsfald:
- Vibrering af magnetafbryderen vil beskadige afbryderpunktet, sikringen går, forstyrrelse af den normale overbelastningsfunktion.
- Ikke korrekt opstartsstrøm til kompressoren.

OVERDRAGELSE


Undervis kunden I drifts og vedligeholdelses procedure, ved brug af drifts manualen (luft filter rensning, temperatur kontrol osv).

Valgfri drift


Installerings indstilling -Test kørsels tilstand

Efter installering af produktet, skal du køre en Test kørsels tilstand.


For nærmere oplysninger relateret til denne operation, henvises til produktets manual.




1 Ved at holde på ⚙ knappen i 3 sekunder, gives adgang til fjernbetjenings opsætnings tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, gives adgang til bruger opsætnings tilstand. Tryk venligst i mere end 3 sekunder for at være sikker.
- Annuller venligst den højre og venstre vind retning for RAC produkt.



2 Setup figur '01' blinker på den nedre del af indikations vinduet.



3 Tryk OK CLEAR knappen for at starte.




4 Under test kørsel, vil pres på knappen nedenunder annullere testforløbet.
- Vælg operation, temperatur op/ned, vind styrke kontrol, vind retning, start/stop knap.

DANSK


Installerings indstillinger - Indtaste adressen på central kontrol

Det er funktionen der skal bruges for at forbinde central kontrol.
Venligst referer til central kontrol manualen for detaljer.




1 Ved at holde på knappen i 3 sekunder, gives adgang til fjernbetjenings opsætnings tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, gives adgang til bruger opsætnings tilstand. Tryk venligst i mere end 3 sekunder for at være sikker.


2 Hvis du gå ind i adresse opsætnings tilstand ved hjælp af knappen, indikeres det som på billedet nedenfor.




3 Indstil indendørs nr. ved at trykke knappen. (0~F)



4 Skift til indendørs nr. indstillings mulighed ved tryk på knappen.



5 Indstil indendørs nr. ved at trykke på knappen.




6 Tryk på knappen for at gemme.



7 Ved at trykke på knappen vil du forlade indstillings tilstand.
- ❊ Efter opsætning, bliver der automatisk slukket opsætningstilstanden, hvis der ikke er noget knap input i 25 sekunder.
- ❊ Når du går ud uden at trykke på indstil knappen, vil manipulationsværdien ikke blive registreret.

Installerings indstilling - Termostat

Dette er den funktion der vælger temperatur føleren for at vurdere rummets temperatur.




<Termostat Tabel>

Temperatur føler valg			Funktion
01	Fjernbetjening		Valg i fjernbetjenings temperatur føler
02	Indendørs enhed		Valg i indendørs enheds temperatur føler
03	2TH	Køling	Valg af højere temperatur via sammeligning af indendørs enhedens og den kablede fjernbetjenings temperatur. (Der er produkter der kan kører ved en lavere temperatur.)
		Varme	Valg af lavere temperatur via sammeligning af indendørs enhedens og den kablede fjernbetjenings temperatur.

❊ Funktionen af 2TH har forskellige valgmuligheder afhængigt af produktet.

Installerings Indstilling –Lofts Højde Valg


Denne funktion er til at justere FAN Luftmængde i henhold til loftshøjde (kun kassette model)



1 Ved at holde på ⚙ knappen i 3 sekunder, træder den i fjernbetjenings installations tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, træder den i bruger installations tilstand. Tryk venligst på mere end 3 sekunder for at være sikker.




2 Hvis der flyttes til loftshøjde på valgmenuen ved at trykke på ⚙ knappen, indikerer det, som billedet nedenfor.



3 Vælg statisk tryk ved at trykke på ^ v knappen. (01: Lav, 02: Standard, 03: Høj, 04: Meget Høj)

05:01

Funktion Kode Thermistor indstilling



4 Tryk på OK CLEAR knappen for at gemme.

05:01



5 Ved at trykke på ESC knappen vil du forlade indstillinger mode.
- ❉ Efter opsætning, bliver der automatisk slukket for installations tilstand, hvis der ikke er noget knap input i 25 sekunder.
- ❉ Når du går ud uden at trykke på SET knappen, vil manipulationsværdien ikke blive registreret.


<Valg af loft højde tabel>

Lofts højde		Beskrivelse
01	Lav	Formindsk den indendørs luftstrøms rate, 1 trin fra standard niveau.
02	Standard	Indstil den indendørs luftstrøms rate som standard niveau.
03	Høj	Forøg den indendørs luftstrøms rate, 1 trin fra standard niveau.
04	Super høj	Forøg den indendørs luftstrøms rate, 2 trin fra standard niveau.

❉ Loftshøjde indstilling er tilgængeligt på kun nogle produkter.
❉ Loftshøjde på 'Super høj' funktion findes muligvis ikke, afhængigt af indendørs enhed.
❉ Der henvises til det produkt manual for flere detaljer.

Installerings Indstilling-Gruppe indstilling

Det er en funktion for indstillinger i gruppe kontrol, eller 2-fjernbetjenings kontrol.



Fjernbetjening	Funktion
Master	Indendørs enheden kører via master fjernbetjening på gruppe kontrol. (Master indstilles ved levering fra lageret.)
Slave	Indstil alle fjernbetjeninger undtaget en master fjernbetjening til slave på gruppe kontrol


❉ Referer til 'gruppe kontrol' delen for detaljer

• Ved styring i grupper, grundlæggende drifts indstillinger, luftstrøm styrke svag / medium / stærk, lås indstilling af fjernbetjeningen, tidsindstillinger, og andre funktioner kan være begrænset.

DANSK

Installerings Indstilling-Tør kontakt tilstand indstilling


Tør kontakt funktionen er den funktion der er mulig at bruge når kun tør kontakt udstyret er købt/anskaffet separat.




1 Ved at holde på ⚙ knappen i 3 sekunder, gives adgang til fjernbetjenings opsætnings tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, gives adgang til bruger opsætnings tilstand. Tryk venligst i mere end 3 sekunder for at være sikker.




2 Ved at trykke på ⚙ knappen gentagne gange, skiftes til tør kontakt valgmenuen som vist på billedet nedenfor.



3 Vælg tør kontakt indstilling ved at trykke på ∧ ∨ knappen.
(00: Automatisk, 01 : manuelt)



4 Tryk på OK CLEAR knappen for at gemme.




5 Ved at trykke på ESC knappen vil du forlade indstillings tilstand.
- ✻ Efter opsætning, bliver der automatisk slukket for opsætnings tilstand, hvis der ikke er noget knap input i 25 sekunder.
- ✻ Når du går ud uden at trykke på indstil knappen, vil manipulationsværdien ikke blive registreret.

▶ Hvad er tør kontakt?
Ligesom et hotel nøglekort og krop opfattelses føler, er det signalet for berøring af kontakten når airconditionanlægget bruges med sammenlåsning.

• Venligst referer til tør kontakts manualen for mere information.

Installerings indstilling-Celsius / Fahrenheit skift

Denne funktion er brugt for at skifte displayet mellem Celsius and Fahrenheit.
(Kun optimeret til U.S.A)



1 Ved at holde på ⚙ knappen i 3 sekunder, gives adgang til fjernbetjenings opsætnings tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, gives adgang til bruger opsætnings tilstand. Tryk venligst i mere end 3 sekunder for at være sikker.



2 Gentag tryk på knappen ⚙ for at vælge funktions kode 12.


12:00

Funktion Kode — Konverterings tilstand værdi

Eks) Fahrenheit indstilling


3 Vælg temperatur enheds tilstand ved at trykke på ∧ ∨ knappen.
(00: Celsius, 01: Fahrenheit)

12:01



4 Tryk på OK CLEAR knappen for at gemme eller frigive.

12:01





5 Tryk ESC knappen for at forlade ellers vil systemet automatisk forlade uden input efter 25 sekunder.




❊ Når der trykkes på ∧ ∨ knappen i Fahrenheit tilstand, vil temperaturen stige/falde 2 grader.

DANSK

Installerings indstilling -Valgfri funktions indstilling


Indstilling af funktionen for indendørs enhed, når luftrensning/varmer/befugteren/op/ned grill/Ventilation KIT/elpatron er installeret for nylig, eller installeret enhed er fjernet.



1 Ved at holde på ⚙ knappen i 3 sekunder, gives adgang til fjernbetjenings opsætnings tilstand.
- Ved at holde én gang i kort tid, gives adgang til bruger opsætnings tilstand. Tryk venligst i mere end 3 sekunder for at være sikker.




2 Ved at trykke på ⚙ knappen gentagne gange, skiftes til valg af funktion kode som vist på billedet nedenfor.



Funktion	Kode
Plasma rensning	20
Elektrisk opvarmer	21
Affugter	22
Elevations grill	23
Ventilations kit	24
Supplerende opvarmer	25

3 Vælg eksisterende tilstand for hver tilstand ved at trykke på ^ v knappen.

(00: ikke installeret,
01 : installeret)



20:01

Funktion Kode — Eksisterende tilstand

4 Tryk på OK CLEAR knappen for at gemme.



5 Ved at trykke på ESC knappen vil du forlade indstillings tilstand.
- ❉ Efter opsætning, bliver der automatisk slukket for indstillings tilstand, hvis der ikke er noget knap input i 25 sekunder.
- ❉ Når du går ud uden at trykke på indstil knappen, vil manipulationsværdien ikke blive registreret.


LG
Life's Good