العربية

LG
Life's Good

دليل المالك

جهاز تكييف الهواء

يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية قبل تشغيل جهازك ويُرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

مكيف هواء مخفي

www.lg.com

حقوق النشر © ٢٠١٨ إل جي اللإلكترونيت. كل الحقوق محفوظة

نصائح لتوفير الطاقة

هنا بعض النصائح لتوفير الطاقة التي سوف تساعدك على تقليل استهلاك القدرة الكهربائية عندما تستخدم مكيف الهواء . أنت تستخدم مكيف الهواء الخاص بك بفعالية أكبر بعودتك إلى التعليمات المذكورة في الأسفل

- لا تستخدم التبريد الداخلي الزائد. لأن هذا يمكن أن يؤذي صحتك ويؤدي إلى استهلاك المزيد من الكهرباء
- أمنع ضوء الشمس باستخدام الستائر العاتمة عندما تقوم بتشغيل مكيف الهواء
- أبقي الأبواب والنوافذ محكمة الإغلاق عندما تقوم بتشغيل مكيف الهواء
- أعد ضبط تيار الهواء بشكل عامودي أو أفقي لكي تضمن عملية تدوير الهواء
- قم بزيادة سرعة المروحة لكي تبرد أو تسخن الداخل بسرعة
- افتح النوافذ بانتظام لتقوم بالتهوية لأن جودة الهواء سوف تنقص عندما تستخدم مكيف الهواء لساعات طويلة
- قم بتنظيف فلتر المكيف مرة كل أسبوعين فالغبار والشوائب المتجمعة على فلتر المكيف يمكن أن تمنع جريان الهواء أو أن تضعف التبريد / أفعال التجفيف

معلومات للتسجيل

قم بتدوين المعلومات المهمة من الفاتورة في هذه الصفحة في حالة أن تثبت البيانات لغرضي للشراء أو للضمان أكتب رقم المنتج والرقم التسلسلي للموديل هنا :

رقم الموديل :

الرقم التسلسلي :

سوف تجدهم على اللصاقة الموضوعة على جانب الوحدة

اسم البائع :

تاريخ الشراء :

تعليمات السلامة الضرورية

إقرأ كل التعليمات قبل استخدامك للجهاز

متلزمون مع الاحتياطات التالية لتجنب حالة خطرة وضمان أعلى مستويات الأداء لجهازك

تحذير

من الممكن أن تسبب اصابة رئيسية أو تؤدي للموت عند اهمال التوجيهات

تنبيه

من الممكن أن تتسبب بتأذي المنتج عندما تهمل التوجيهات

تحذير

- استخدم شخصين أو أكثر لنقل وحمل هذا المنتج لتجنب خطر الاصابة الشخصية
- المعلومات االموجودة في الدليل مقصود بها لتستخدم من قبل عمال الصيانة مؤهل على دراية بتعليمات الأمان ومجهز بالأدوات اللازمة وأجهزة الاختبار
- الفشل بقراءة متأنية واتباع التعليمات في هذا الدليل يمكن ان تسبب عطل في الأدوات , ضرر الممتلكات وإصابة شخصية و/أو يمكن تؤدي إلى الموت

التركيب

- لا تستخدم قاطع دارة معيب أو دون المستوى . استخدم هذا الجهاز على دائرة مخصصة . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- وفيما يتعلق بالأعمال الكهربائية , فيرجى الاتصال بالتاجر أو البائع أو عامل كهربائي مؤهل أو مركز خدمة معتمد . لا تقم بفك المنتج أو إصلاح هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- دائما قم بتأريض المنتج . هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية
- قم بتركيب لوحة وغطاء جهاز التحكم بشكل أمن . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- احرص دائما على تركيب قاطع دارة مخصص , قد يتسبب تركيب الأسلاك أو توصيلها ببشكل خاطئ في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- استخدم داما القاطع أو المصهر المصنف بشكل صحيح . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- لا تقم بتعديل كابل الكهرباء أو تمديده . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- لا تقم بازالة أو تركيب او اعادة تركيب الوحدة بنفسك (العميل) . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو التعرض لإصابة
- توخ الحذر عند فك تغليف المنتح وتركيبه . قد تتسبب الحواف الحادة في حدوث الإصابات . توخ الحذر لاسيما عند التعامل مع حواف الصندوق والريش الموجودة على المكثف والمبخر
- وفيما يتعلق بعملية التركيب , يرجى دائما الاتصال بموزع أو مركز خدمة معتمد. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو التعرض للإصابة
- لا تقم بتركيب المنتج على قاعدة تركيب معيبة . لأنها قد تؤدي إلى التعرض للإصابة أو وقوع حادثة أو تلف المنتج
- تأكد من أن منطقة التركيب لا تتدهور مع مرور الأيام . في حالة تعرض قاعدة الجهاز للسقوط فقد يسقط معها جهاز تكييف الهواء مما يؤدي إلى تلف الممتلكات وحدوث عطل بالمنتج والتعرض لإصابة شخصية .
- لا تدع مكيف الهواء يعمل لوقت طويل عندما تكون الرطوبة مرتفعة كثيرا والباب أو النافذة مفتوحين . الرطوبة يمكن أن تتجمع وتبلل وتؤذي المفروشات .

التشغيل

- يرجى التأكد من عدم إمكانية سحب كبل الطاقة أو إتلافه أثناء التشغيل . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- لا تضع أي شئ فوق كبل الطاقة . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- لا تقم بتوصيل أو فصل قابس مصدر الطاقة أثناء التشغيل . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- لا تقم بلمس (تشغيل) المنتج عندما تكون يدك مبتلة . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- لا تضع أي مصدر للحرارة أو أي أجهزة أخرى بالقرب من كبل الطاقة . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية .
- لا تسمح بدخول الماء إلى الأجزاء الكهربائية . ربما يتسبب ذلك في نشوب حريق أو تعطل المنتج أو حدوث صدمة كهربائية
- لا تخزن أو تستخدم الغازات الملتهبة أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المنتج . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث عطل في المنتج
- لا تستخدم المنتج في مكان محكم الإغلاق لفترة طويلة . ربما يحدث نقص في نسبة الأوكسجن
- عند تسرب الغاز القابل للاشتعال قم بقفل مصدر الغاز وافتح النافذة للتهوية قبل تشغيل المنتج . لا تستخدم الهاتف أو تقم بتشغيل أو إطفاء مفاتيح الكهرباء هناك خطر الانفجار أو نشوب حريق
- في حالة صدور أصوات غريبة أو القليل من الدخان في المنتج قم بإيقاف تشغيل قاطع الدارة أو افصل كبل مصدر الطاقة .هناك خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق
- قم بإيقاف التشغيل وأغلق النافذة أثناء هبوب الرياح أو الأعاصير إذا أمكن قم بإزالة المنتج من النافذة قبل وصول الإعصار . هناك خطر تلف الممتلكات أو تعطل المنتج أو حدوث صدمة كهربائية
- لا تفتح شبكة الإدخال الخاصة بالمنتج أثناء التشغيل (لا تلمس الفلتر الكهروستاتيكي إذا كانت الوحدة مزودة به) . هناك خطر التعرض لإصابة أو حدوث صدمة كهربائية أو تعطل المنتج
- في حالة غمر الجهاز (غرقه أو غوصه) في الماء اتصل بمركز خدمة معتمد . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- تأكد من عدم إمكانية تسرب الماء داخل المنتج . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج
- قم بتهوية الجهاز من وقت لآخر عند تشغيله مع الموقد وما إلى ذلك . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
- قم بفصل مصدر التيار الرئيسي عند تنظيف أو صيانة المنتج . هناك خطر حدوث صدمة كهربائية
- عند ترك الجهاز بدون استخدام لفترة طويلة افصل قابس مصدر التيار أو قم بإيقاف تشغيل القاطع . هناك خطر تلف أو تعطل المنتج أو التشغيل بدون قصد
- توخ الحذر للتأكد من إمكانية وقوف أي شخص أو سقوطه على الوحدة الخارجيه . ربما يتسبب ذلك في حدوث إصابة أو تلف المنتج .

⚠ تنبيه

التركيب

- تأكد دائما من ضغط الغاز (غاز التبريد) بعد تركيب المنتج أو إصلاحه. قد يؤدي إنخفاض مستويات سائل التبريد إلى حدوث عطل في المننتج
- قم بتركيب خرطوم الصرف للتأكد من تصريف المياه بعيدا بشكل صحيح . قد يسبب التوصيل السئ تسرب المياه
- حافظ على مستوى مناسب عند تركيب المنتج . لتجنب الذبذبة أو تسرب المياه
- لا تقم بتركيب المنتج في المكان الذي قد يؤدي فيه الهواء الساخن أو الضوضاء القادمة من الوحدة الخارجية إلى إلحاق الضرر بالجيران . قد يتسبب هذا الأمر في حدوث مشكلة لجيرانك
- استعن بشخصين أو أكثر لرفع المنتج ونقله . تجنب الإصابة الشخصية
- لا تقم بتركيب المنتج في مكان يتعرض فيه لرياح البحر (الملوحة) مباشرة . فقد يؤدي هذا الأمر إلى تآكل المنتج ولا سيما تآكل المكثف والمبخر في حدوث خلل بوظائف المنتج أو قصور في أداء المنتج

التشغيل

- لا تعرض بشرتك بشكل مباشر للهواء البارد لفترات طويلة (لا تجلس بمواجهة تيار الهواء) . ربما يضر ذلك بصحتك
- لا تستخدم المنتج لأغراض خاصة متل حفظ الأطعمة الأعمال الفنية الخ هذا االمنتج هو جهاز تكييف هواء للمستهلك وليس نظام تبريد تجاري
- لا تسد مدخل أو مخرج تيار الهواء . ربما يتسبب ذلك في تعطل المنتج
- استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف لا تستخدم المنظفات القاسية أو المواد المذيبة الخ . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف الأجزاء البلاستيكية للمنتج
- لا تلمس الأجزاء المعدنية للمنتج عند إزالة فلتر الهواء فتلك الأجزاء حادة للغاية . هناك خطر حدوث اصابة شخصية
- لا تقف أو تضع أي شئ فوق المنتج (الوحدات الخارجية) . هناك خطر حدوث اصابة وتعطل المنتج
- قم دائما بادخال الفلتر بشكل آمن قم بتنظيف الفلتر كل أسبوعين أو أكثر غالبا عند الضرورة . يقلل الفلتر المتسخ من فعاليه جهاز تكييف الهواء كما يمكن أن يتسبب في حدوث خلل أو تلف في المنتج
- لاتقم بادخال يدك أو أي شئ آخر في مدخل أو مخرج الهواء أثناء تشغيل المنتج . هناك أجزاء حادة ومتحركة يمكن أن تتسبب في حدوث إصابه
- لا تشرب ماء الصرف الخاص بالمنتج . هذا االماء غير نظيف ويمكن أن يسبب أضرار صحيه بالغة
- استخدم مقعد أو سلم ثابت أثناء تنظيف أو صيانة المنتج . احترس حتى لا تتعرض للإصابة
- استبدل كافة بطاريات جهاز التحكم عن بعد ببطاريات جديدة من نفس النوع لا تستخدم بطاريات جديدة مع بطاريات قديمة أو تستخدم أنواع مختلفة من البطاريات . هناك خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار
- لا تقم بإعادة شحن أو تفكيك البطاريات . لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار . ربما تحترق أو تنفجر
- في حالة ملامسة السائل الموجود داخل البطاريات لبشرتك أو ملابسك اغسلها جيدا بالماء النظيف لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد إذا كانت البطارية بها تسريب . قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية حروقا أو غيرها من المخاطر الصحية
- إذا تسرب السائل الموجود بالبطارية إلى فمك فقم بغسل أسنانك بالفرشاة واستشر الطبيب لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد إذا كانت البطارية بها تسريب . قد تسبب المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية حروقا أو غيرها من المخاطر الصحيه

العربية

جدول المحتويات

٢ نصائح لتوفير الطاقة

٣ تعليمات السلامة الضرورية

٧ قبل الاستخدام

٧ الإعداد للتشغيل
٧ الاستخدام
٧ التنظيف والصيانة
٧ الخدمة

٨ تقديم المنتج

٨ أسماء ووظائف القطع
٩ جهاز تحكم سلكي (ملحقات : PQRCVSLOQW)

١٠ تعليمات التشغيل

١٠ وضعية التبريد – التشغيل المثالي
١١ وضعية التدفئة (فقط في موديلات المضخة الحرارية)
١٢ وضعية إزالة الرطوبة
١٣ وضعية التشغيل التلقائي
١٤ وضعية المروحة
١٥ ضبط درجة الحرارة / فحص درجة حرارة الغرفة
١٦ ضبط الوظيفة : إزالة علامة الفلتر
١٧ ضبط وظيفة : قفل الطفل
١٨ إعداد الوقت الحالي
١٩ برمجة :إعداد حجز بسيط
٢١ برمجة : ضبط تشغيل الحجز
٢٣ برمجة : ضبط إلغاء الحجز
٢٥ برمجة : الحجز الإسبوعي
٢٧ برمجة : حجز العطلة
٢٨ الوحدة الداخلية

٢٨ الصيانة والخدمة

٢٩ عندما لا يستخدم جهاز التكييف لفترة طويلة
٢٩ نصائح التشغيل
٣٠ نصائح لمعرفة الخلل
٣٠ اتصل بمركز الخدمة فورا في الحالات التالية

قبل الاستخدام

الإعداد للتشغيل

- اتصل بشخص متخصص في التركيب لتركيب الوحدة.
- استخدم دائرة مخصصة.

الاستخدام

- من الممكن أن يكون التعرض لتيار الهواء المباشر لفترة طويلة خطيرا على صحتك. لا تعرض الأفراد، أو الحيوانات الأليفة، أو النباتات لتيار الهواء المباشر لفترات طويلة.
- بسبب احتمال نقص نسبة الأكسجين، قم بتهوية الغرفة عند استخدام المنتج مع المواقد أو أجهزة التسخين الأخرى.
- لا تستخدم جهاز تكييف الهواء هذا لأغراض أخرى غير الأغراض المخصص لها (على سبيل المثال، حفظ الأجهزة الدقيقة، الأطعمة، الحيوانات الأليفة، النباتات، والأعمال الفنية). فهذا الاستخدام قد يتلف تلك الأشياء.

التنظيف والصيانة


- لا تلمس الأجزاء المعدنية للوحدة عند إزالة المرشح. يمكن حدوث الإصابات عند التعامل مع الحواف المعدنية الحادة.
- لا تستخدم الماء لتنظيف الجهاز من الداخل. يمكن أن يتسبب التعرض للماء في تدمير المادة العازلة، مما يؤدي إلى احتمال حدوث صدمة كهربائية.
- عند تنظيف الوحدة، تأكد أولا من فصل الطاقة وإيقاف تشغيل القاطع. تدور المروحة بسرعة عالية جدا أثناء التشغيل. هناك إمكانية لحدوث إصابة في حالة تشغيل الوحدة عن غير قصد أثناء تنظيف الأجزاء الداخلية من الوحدة.

الخدمة

لإجراء الإصلاح والصيانة، اتصل بمسئول الخدمة المعتمد.


تقديم المنتج

أسماء ووظائف القطع



١- الوحدة الداخلية
٢- الوحدة الخارجية
٣- جهاز التحكم
٤- الهواء الداخل
٥- هواء التغذية
٦- أنابيب التوصيل و سلك التوصيل الكهربائي
٧- أنبوب التصريف
٨- سلك التأريض
سلك لتأريض الوحدة الخارجية لمنع حدوث صدمة كهربائية

جهاز تحكم سلكي (ملحقات :PQRCVSL0QW)




١ شاشة إظهار حالة التشغيل
٢ زر ضبط درجة الحرارة
٣ زر التحكم بسرعة المروحة
٤ زر التشغيل / إيقاف
٥ زر إختيار وضعية التشغيل
٦ مستقبل اشارة جهاز التحكم اللاسلكي (بعض المنتجات لا تستقبل الاشارة اللاسلكية)
٧ زر التحكم بتدفق الهواء
٨ زر الوظائف الإضافية
٩ زر ضبط الوظائف
١٠ زر التهوية
١١ زر الحجز
١٢ زر أسفل أعلى يمين يسار
- لمعرفة درجة الحرارة الداخلية اضغط الزر
١٣ زر درجة حرارة الغرفة
١٤ زر الضبط والإلغاء
١٥ زر الخروج

* بعض الوظائف يمكن ألا تعمل أو تظهر تبعا لنوع المنتج

ملحق


كابل التوصيل


برغي


دليل المالك / التركيب


لصاقة معلومات 8 لغات


ملاحظة

* صورة جهاز التحكم عن بعد قد تختلف بحسب نوع الموديل

تعليمات التشغيل

وضعية التبريد – التشغيل المثالي

انها تبرد الغرفة بهواء نظيف ومريح



١ اضغط الزر ⏻ لتشغيل الوحدة الداخلية

٢ اضغط على الزر OPER MODE لاختيار وضع تشغيل التبريد

٣ اضبط درجة الحرارة المطلوبة بالضغط على الأزرار. ∨ ∧


اضغط على الزر > لمعرفة درجة حرارة الغرفة عند ضبط درجة الحرارة المطلوبة أعلى من درجة حرارة الغرفة فان هواء التهوية فقط الذي يخرج من الوحدة بدلا من الهواء المبرد

ملاحظة

* عامة - تحديد نطاق درجة الحرارة :18˚C~30˚C (64˚F~86˚F)
* لدولة الإمارت العربية المتحدة فقط - تحديد نطاق درجة الحرارة :20˚C~30˚C (68˚F~86˚F)

وضعية التدفئة (فقط في موديلات المضخة الحرارية)

انها تزود الداخل بهواء دافئ



١ اضغط الزر ⏻ لتشغيل الوحدة الداخلية

٢ اضغط على الزر OPER MODE لاختيار وضع تشغيل التدفئة

(لمعرفة درجة الحرارة الداخلية اضغط على زر درجة حرارة الغرفة)

٣ اضبط درجة الحرارة المطلوبة بالضغط على ∧ ∨ الأزرار.


عندما تكون درجة حرارة الغرفة المطلوبة أخفض من درجة حرارة الغرفية الحالية فإن هواء التهوية يعمل فقط

تنبيه

- في وحدات المضخة الحرارية يمكن تشغيل التدفئة والتبريد
- لكن لايمكن تشغيل التدفئة في وحدات التبريد فقط

وضعية إزالة الرطوبة


إنها تزيل الرطوبة من الهواء أثناء التبريد ببطء



ملاحظة

- في فصل المطر او في المناخ عالي الرطوبة إنه من الممكن أن تشغل إزالة الرطوبة والتبريد بوقت واحد لإزالة الرطوبة بفاعلية أفضل
- عنصر قائمة قوة الريح من الممكن ألا يكون إختير جزئياً وفق المنتج .

وضعية التشغيل التلقائي




١ اضغط الزر ⏻ لتشغيل الوحدة الداخلية




٢ اضغط على الزر OPER MODE لاختيار وضعية الذكاء الاصطناعي



٣ يمكنك ضبط درجة الحرارة كما في الصورة جانبا لحالتي
التدفئة والتبريد



٤ في حالة التبريد فقط كما في الصورة يمكنك ضبط درجة الحرارة من الساخن الى البارد من -2 حتى +2 بالنسبة إلى 00



ملاحظة

خلال تشغيل وضعية التشغيل التلقائية :

- يمكننا استخدام زر FAN SPEED
- يمكننا تغيرها يدويا لأي وضعية تشغيل أخرى

ملاحظة

"وضعية التشغيل التلقائي " -فقط في موديلات المضخة الحرارية عندما تكون درجة الحرارة المطلوبة وهي الدرجة المضبوطة أعلى من درجة حرارة الغرفة فإنه خلال وضع التشغيل التلقائي => تشغيل التدفئة **(لموديلات المضخة الحرارية فقط)**


عندما تكون درجة الحرارة المرغوبة وهي درجة الحرارة المضبوطة أخفض من درجة حرارة الغرفة خلال تشغيل وضع التشغيل التلقائي => تشغيل التبريد - درجة الحرارة المضبوطة

* عامة - تحديد نطاق درجة الحرارة : 18˚C~30˚C (64˚F~86˚F)

* لدولة الإمارات العربية المتحدة فقط - تحديد نطاق درجة الحرارة : 20˚C~30˚C (68˚F~86˚F)

وضعية المروحة

انها تنفخ الهواء كما هو موجود في الداخل بدون تبريده



١ اضغط الزر ⏻ لتشغيل الوحدة الداخلية

٢ اضغط على الزر OPER MODE لاختيار وضعية المروحة


٣ في كل مرة تضغط على زر FAN SPEED يمكنك اختيار سرعة تدفق الهواء وفق مايلي خفيف جداً ← ضعيف ← متوسط ← قوي ← تلقائي

عند تشغيل التهوية فان ضاغط وحدة مناولة الهواء لا يعمل

ملاحظة

- تشغيل التهوية لا يولد هواءً باردا ويعمل فقط كمروحة
- لانها تحرر الهواء الذي لايملك اي درجة حرارة مختلفة عن درجة حرارة الغرفة وظيفتها فقط تدوير الهواء في الداخل
- عنصر القائمة من قوة الهواء الفعلي من الممكن ألا يكون قد اختير جزئيا حسب المنتج

ضبط درجة الحرارة / فحص درجة حرارة الغرفة



ضبط درجة الحرارة

يمكننا ببساطة ضبط درجة الحرارة المطلوبة .

اضغط على الأزرار ▽ △ لضبط درجة الحرارة المطلوبة

△ : لزيادة درجة الحرارة درجة مئوية واحدة او درجتين فهرنهايت لكل ضغطة

▽ : لانقاص درجة الحرارة درجة مئوية واحدة او بمقدار درجتين فهرنهايت لكل ضغطة

- درجة حرارة الغرفة: تشير إلى درجة حرارة الغرفة الحالية
- ضبط درجة الحرارة : تشير إلى درجة الحرارة التي يريدها المستخدم

* درجة الحرارة يمكن ضبطها اعتمادا على نوعية التحكم على 0.5 مئوية أو ١ فهرنهايت

التشغيل البارد :

- وضعية التشغيل البارد لا تعمل إذا كانت درجة الحرارة المطلوبة أعلى من درجة حرارة الغرفة من فضلك قم بانقاص درجة الحرارة المطلوبة

تشغيل التدفئة :

- تشغيل التدفئة لا يعمل اذا كانت درجة الحرارة المطلوبة اخفض من درجة حرارة الغرفة من فضلك قم بزيادة درجة الحرارة المطلوبة حتى تعمل التدفئة

فحص درجة حرارة الغرفة

كلما ضغطت زر ⌂ > فإن درجة حرارة الغرفة سوف تعرض خلال خمس ثوان

بعد خمس ثوان تتغير إلى درجة حرارة الغرفة المضبوطة

بسبب موقع جهاز التحكم فإن، درجة حرارة الغرفة الفعليه والقيمة المعروضة يمكن ان تكونان مختلفتان


ملاحظة

تطاق درجات الحرارة	وضعية التبريد		وضعية التدفئة	
	(°C)	(°F)	(°C)	(°F)
عام	18-30	64-86	16-30	60-86
الإمارات العربية المتحدة فقط	20-30	68-86	16-30	60-86

- ٥ درجات مئوية هو الفرق الصحيح بين درجة حرارة الغرفة والخارج

ضبط الوظيفة : إزالة علامة الفلتر

هذه الوظيفة لإزالة مؤشر تنظيف الفلتر الظاهر على الشاشة




ملاحظة

- عندما يتغطى الفلتر بالغبار فان ذلك يقلل من فاعلية التبريد او التدفئة ويعمل على تجميع طاقة كهربائية اكبر لذلك يجب تنظيف الفلتر كل فترة حتى ولو أن فترة التنظيف قد انتهت

* مؤشر تنظيف الفلتر يلغى بشكل الي اذا لم تقم بالالغاء بعد فترة محددة من الزمن

ضبط وظيفة : قفل الطفل

انها وظيفة تستخدم لمنع الطفل أو الآخرين من الاستخدام المهمل



١ اضغط الزر ⚙ بشكل متكرر حتى يظهر الرمز 🔒 مضيئاً



٢ اذا انتقلت الى ايقونة الاعداد باستخدام الازرار < > ايقونة الاعداد تومض وضبط قفل الطفل يصبح فعالا اذا ضغط على زر OK CLEAR في ذلك الوقت




٣ عندما تريد الغاء وظيفة القفل انتقل الى وضعية الالغاء باستخدام الازرار < > بعدها اضغط على الزر OK CLEAR قفل الطفل سيكون قد ألغي

٤ اضغط على زر ESC للخروج

* بعد الضبط انه وبشكل اتوماتيكي يخرج من وضعية الإعداد إذا لم تقم بضغط أي زر خلال ٢٥ ثانية

* اذا خرجت من البرنامج قبل ان تقوم بضغط زر الضبط فإن القيمة التي تم تغييرها لاتكون فعالة .


إعداد الوقت الحالي



١ من فضلك اضغط على زر اعداد الوظيفة اذا ضغط على زر إعداد الوظيفة بشكل متكرر إنه ينتقل من قائمة الإعداد , 'Timer setup' تظهر لتشير الى الوقت والتاريخ يضيئان على الوقت الحالي في منطقة اشارة التوقيت

مثلا : تغيير التوقيت الحالي كمايلي'Monday / AM 10:20'

٢ اضغط على الازرار لضبط اليوم .




٣ اضغط على الزر لتنتقل إلى إعداد AM/PM ستجد أن علامة AM/PM تومض



٤ ضبط AM/PM بالضغط على الأزرار



٥ اضغط على الأزرار لتنتقل إلى وضع ضبط الساعة (اشارة الساعة سوف تبدا بالوميض)




٦ ضبط الساعة يتم باستخدام الازرار



برمجة :إعداد حجز بسيط

يمكنك الحجز بسهولة باستخدام واحدة ساعة وذلك من ساعة واحدة حتى سبع ساعات



١ اضغط على الزر ⏲ للدخول إلى وضعية البرمجة (الاشارة التالية سوف تبدأ بالوميض SIMPLE)



٢ اضغط على الأزرار ▽ △ لضبط وقت الحجز



٣ اضغط على الزر OK CLEAR لانهاء الضبط



٤ اضغط على الزر ESC للخروج


* بعد الضبط انه وبشكل تلقائي يخرج من وضعية الضبط اذا لم يتم ضغط اي زر إدخال خلال ٢٥ ثانية
* عند الخروج مع عدم الضغط على زر الضبط فان القيم التي تم تغيرها لا تدخل في التطبيق

ملاحظة

• عندما يتم ضبط الحجز فإن المنتج وبشكل تلقائي يعمل ويتوقف بعد الوقت الذي تم ضبطه

برمجة : ضبط حجز النوم

حجز النوم إحدى وظائف مكيف الهواء والتي من خلالها يعمل المكيف ويتوقف عن العمل بعد فترة من الزمن في وضع النوم قبل النوم . عندما تقوم بالتوصيل مع جهاز التهوية وتضبط حجز النوم . فإنه سينتقل إلى وضع النوم بعد انقضاء الوقت المحدد



١ اضغط على الزر ⏲ لتدخل إلى وضعية البرمجة


مثال : اضبط حجز النوم على الساعة ٣



٢ بالضغط المتكرر على الزر ⏲ للدخول الى وضع حجز النوم (علامة SLEEP تومض)

٣ اضغط على الأزرار ▽△ لضبط وقت الحجز .

وقت حجز النوم يمتد من ساعة إلى سبع ساعات



1h ➜ 3h

٤ اضغط على الزر OK CLEAR لانهاء الإعدادات

ان الحجز قد تم



٥ اضغط على الزر ESC للخروج

* بعد الضبط فانه وبشكل اتوماتيكي يخرج من هذه الوضعية اذا لم يتم ضغط أي زر إدخال ٦٠ ثانية .

* عند الخروج مع عدم الضغط على زر الإعداد فإن القيمة التي تم تغيرها لا تكون فعالة .

- اذا فعلا تم الضبط فان الاشارة 'sleep' تظهر في الجزء السفلي من شاشة 'LCD'

٦ اذا انتهيت من إعداد ضبط النوم فإن جهاز تكييف الهواء يشغل وضع النوم ويتوقف بعد وقت الضبط


تنبيه

من فضلك إحجز وقت النوم الصحيح فإن كثيراً من الهواء البارد سيكون غير جيداً لصحتك

- لانه وبشكل أتوماتيكي يقوم بضبط درجة الحرارة المطلوبة من أجل نوم مريح لإنه من الممكن أن يكون هناك إختلاف بين درجة الحرارة على الجهاز ودرجة حرارة مكيف الهواء التي يتطلبها جسم الانسان .
- حجز النوم يعمل كحجز الايقاف للمنتج الذي درجة حرارته لم تضبط للتحكم بواحدة 0.5 درجة مئوية

برمجة : ضبط تشغيل الحجز

يعمل اتوماتيكيا على وقت الحجز الذي قمت بضبطه



١ اضغط على الزر ◷


مثال : اضبط تشغيل الحجز على الساعة 'AM 10:20'.



٢ بالضغط المتكرر على الزر ◷ للدخول الى تشغيل الحجز وضعية الضبط (علامة ON تومض)



٣ اضغط على الأزرار ∨ ∧ لضبط الاعدادات صباحاً أو مساءاً




◷ AM 12:00

٤ اضغط على الأزرار < > لضبط الساعة عندما تبدأ أيقونة الساعة بالوميض من فضلك ادخل إعدادات الوقت إن مجال الضبط من 1-12 .



◷ AM 12:00




◷ AM 10:00

٥ اضغط على الأزرار < > للانتقال إلى ضبط الدقائق عندما تومض أيقونة , من فضلك قم بادخال الدقائق ضمن المجال من 00~59 .



◷ AM 10:00




◷ AM 10:20

٦ إضغط زر OK CLEAR لإنهاء الإعداد



◷ AM 10:20




V إضغط على الزر [ESC] للخروج

* بعد الإعداد فإنه وبشكل أتوماتيكي يخرج من وضعية الإعداد إذا لم يتم ضغط أي زر إدخال خلال ٢٥ ثانية
* عند الخروج مع عدم الضغط على زر الإعداد فإن القمية اللتي تم تغيرها لا تكون فعالة

- إذا كان ضبط الحجز فعالا فانه سوف يضئ على الجزء السفلي من الشاشة بعلامة 'turned on' , وجهاز مكيف الهواء أثناء ذلك سوف يعمل على وضعية الضبط .
- إذا تم إلغاء الحجز فإن الاشارة 'turned on' سوف تختفي عن الشاشة

برمجة : ضبط إلغاء الحجز

يتوقف عن العمل اتوماتيكيا على وقت الحجز الذي قمت بضبطه



١ اضغط على الزر ⏲


مثال : اضبط إيقاف تشغيل الحجز على الساعة 'AM 10:20'.



٢ بالضغط المتكرر على الزر ⏲ للدخول الى إيقاف تشغيل الحجز وضعية الضبط (علامة OFF تومض)




٣ اضغط على الأزرار ∨ ∧ لضبط الاعدادات صباحاً أو مساءاً



٤ اضغط على الأزرار < > لضبط الساعة عندما تبدأ أيقونة الساعة بالوميض من فضلك ادخل إعدادات الوقت


إن مجال الضبط من 1~12.






٥ اضغط على الأزرار < > للانتقال إلى ضبط الدقائق عندما تومض أيقونة , من فضلك قم بادخال الدقائق ضمن المجال من 00~59 .





٦ إضغط زر OK CLEAR لإنهاء الإعداد





٧ إضغط على الزر [ESC] للخروج

* بعد الإعداد فإنه وبشكل أتوماتيكي يخرج من وضعية الإعداد إذا لم يتم ضغط أي زر إدخال خلال ٢٥ ثانية

* عند الخروج مع عدم الضغط على زر الإعداد فإن القمية اللتي تم تغيرها لا تكون فعالة

- إذا كان ضبط الحجز فعالا فانه سوف يضئ على الجزء السفلي من الشاشة بعلامة 'turned off' , وجهاز مكيف الهواء أثناء ذلك سوف يعمل على وضعية الضبط .
- إذا تم إلغاء الحجز فإن الاشارة 'turned off' سوف تختفي عن الشاشة.

برمجة : الحجز الإسبوعي


بإمكانك ضبط الحجز اليومي في الواحدات الإسبوعية.

يبقى الحجز الأسبوعي فعالاً حتى قبل أن تلغي الضبط الذي قمت به.

١ من فضلك انتقل إلى وضعية الحجز وذلك باستخدام زر الحجز


* يمكنك من ضبط حجزين لليوم الواحد وذلك حتى ١٤ حجز في الاسبوع
على سبيل المثال لضبط (الثلاثاء صباحا 11:30 تشغيل 12:30 بعد الظهر إيقاف) الضبط حسب الموضح في الأسفل

٢ من فضلك انتقل إلى وضعية 'weekly' بالضغط المتكرر على زر الحجز حتى علامة 'weekly' تبدأ بالوميض.




٣ من فضلك اختر وضعية الحجز الأسبوعي باستخدام الأزرار ∧ ∨

* بامكانك اختيار حجزين حجز اسبوع اول وحجز اسبوع ثاني لليوم الواحد




٤ من فضلك لتنتقل الى وضعية ضبط التاريخ استخدم الأزرار < >

إذا بدأ ال 'date' بالوميض من فضلك قم بضبط التاريخ , يمكنك ضبط التاريخ من الاثنين حتى الأحد .




٥ من فضلك لتنتقل إلى ضبط صباحاً/ مساءاً قم بالضغط على الأزرار ∧ ∨ .



٦ من فضلك انتقل إلى ضبط الساعة باستخدام الأزرار < >

* إنه الجزء لضبط الوقت الذي يعمل عنده مكيف الهواء




٧ من فضلك قم بتغيير الوقت باستخدام الأزرار ∧ ∨
يمكنك الضبط من 0~12 .

٨ من فضلك انتقل إلى وضع الدقائق لضبط الجزء من التشغيل باستخدام الزر <

٩ اذا بدأت الاشارة 'minute' بالوميض من فضلك اضبط الدقائق باستخدام الأزرار ∧ ∨

١٠ من فضلك انتقل إلى صباحاً مساءاً من اجل الايقاف باستخدام الزر [>]


- الضبط صباحاً / مساءاً يشير إلى ضبط وقت التشغيل



١١ من فضلك انتقل إلى جزء ضبط ساعة الإيقاف بالضغط على الزر الأيمن

- انه الجزء الذي تحدد من خلالة إيقاف جهاز التكييف.
- اذا كانت اشارة الساعة تومض من فضلك اضبط الساعة.

* من ضبط الساعة والدقائق التي تشير إلى وقت بدء التشغيل.




١٢ إذا انهيت ضبط الحجز الأسبوعي من فضلك اضغط زر إعداد / إلغاء ضبط الحجز الأسبوعي لليوم الذي يكون حجزك انتهى عنده

١٣ اذا قمت بالضبط كما هو مشار في الطريقة أعلاه باختيار اليوم الذي ترغب باعداده , إنه يقوم بتشغيل الحجز الأسبوعي

اذا قمت باعداد ضبطين للتشغيل او الايقاف للحجز فانه لايتم تشغيل الحجز

شرح طريقة الحجز الأسبوعي



ملاحظة

* تعمل الوحدة الداخلية على درجة الحرارة المرغوب بها اذا أنه تم تكوين الاعدادات زر اعلى اسفل عند اعادة تشغيل الضبط الأسبوعي


* عامة - تحديد نطاق درجة الحرارة : 18˚C~30˚C (64˚F~86˚F)

* لدولة الإمارات العربية المتحدة فقط - تحديد نطاق درجة الحرارة : 20˚C~30˚C (68˚F~86˚F)

- عندما تكون درجة الحرارة المرغوب بها غير مضبوطة فانة يعمل بشكل أتوماتيكي على درجة الحرارة مع ضبط التشغيل السابق

برمجة : حجز العطلة

إنة يتوقف بشكل أتوماتيكي على اليوم الذي قمت باعداد الحجز عنده



١ اضغط على الزر ⏲ للدخول إلى الحجز وضعية الإعداد



٢ من فضلك انتقل إلى العطلة بالضغط المتكرر على الزر ⏲




٣ من فضلك انتقل إلى التاريخ الذي ترغب بضبط العطلة عنده باستخدام الأزرار < >





٤ من فضلك قم بتعيين أو إلغاء العطلة باستخدام الأزرار ∧ ∨ أو زر OK CLEAR

على سبيل المثال عندما تريد الضبط الاثنين / الجمعة العطلة فإن يومي الجمعة والاثنين يختفيان من القائمة



٥ اضغط على الزر ESC في حالة الانتهاء من إعداد العطلة

* إذا أتى موعد العطلة فإن مكيف الهواء يتوقف عن العمل بشكل أتوماتيكي
عندما تقوم باعداد الموعد العطلة حتى انت تقوم بالغاءه فإن المكيف يتوقف بشكل تلقائي خلال ساعة حتى ولو قمت بتشغيل المكيف

الصيانة والخدمة

تنبيه

تنبيه : قبل البدء فى الصيانة، قم بقفل التيار الكهربائي الرئيسي الداخل في الجهاز.


الوحدة الداخلية

الباب الشبكي، الصندوق، جهاز التحكم عن بعد

افصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل بدء التنظيف. لكى تنظف بقطعة قماش ناعمة ونأشفة. لا تستخدم مبيضات أو كاشطات.


ملاحظة

يجب فصل التيار الكهربائي الداخل الى الجهاز قبل تنظيف وحدة المكيف الداخلي.



مصافى الهواء (اختياري)

توجد مصافى الهواء خلف جهاز المكيف (جانب الشفط) يجب فحص هذه المصافى مرة كل اسبوعين أو أكثر اذا ما دعت الضرورة.



١ افتح الباب الشبكى الامامى واسحب طرف المصفاة برفق الى اعلى من أجل تحريك المصفاة.


٢ نظف المصفاة بشفاطة أو بماء دافئ بالصابون.
- ان كانت المصفاة كثيرة الاتساخ اغسلها بمحلول مزيل للاوساخ في ماء دافئ .
- في حالة استخدام ماء حار (٥٠° سنتغريت أو أكثر) فربما يؤدى ذلك الى تشويه المصفاة.

٣ بعد الغسيل جفف المصفاة جيدا فى الظل.

٤ اعد تركيب مصفاة الهواء مرة أخرى.

☐ لا تستخدم أي من الاتى:
- ماء بدرجة حرارة اكثر من ٤٠° سنتغريت يمكن أن يشوه الجهاز ولونه.
- مواد حمضية.

يمكن أن تتلف سطح الجهاز.



عندما لا يستخدم جهاز التكييف لفترة طويلة

عندما يستخدم جهاز المكيف مرة أخرى

١ شغل المكيف بطريقة دوران الهواء (انظر صفحة ١٥) لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات.

• هذا يعمل عل تجفيف الاجزاء الداخلية.

٢ أقفل مفتاح الدائرة الكهربائية.

تنبيه

أقفل مفتاح الدائرة الكهربائية عندما لا يعمل مكيف الهواء لفترة طويلة.
قد تتراكم الاوساخ مما يؤدى الى حدوث حريق. عندما يتم استخدام المكيف مرة أخرة.

عندما لا يستخدم جهاز المكيف لفترة طويلة

تأكد من أن الهواء الداخل والخارج لكل من وحدتي الجهاز الداخلي والخارجي لم يتعرضا لمانع.

معلومات مساعدة

مصافى الهواء وفاتورة الكهرباء
اذا ما تراكم الغبار على المصافى يؤدى ذلك الى انخفاض القدرة على التبريد وتضيع ٦% من اجمالي الطاقة الكهربائية المخصصة لتشغيل جهاز المكيف.

نصائح التشغيل

لا تبرد الغرفة اكثر من اللازم

ليس هذا فى مصلحة صحتك كما انه تبذير للكهرباء.

اقفل الستائر جيدا

لا تسمح بدخول اشعة الشمس الى الغرفة اثناء تشغيل المكيف.

تأكد من أحكام اغلاق الابواب والنوافذ

تجنب بقدر الامكان فتح الابواب والنوافذ للحفاظ على الهواء البارد داخل الغرفة.

نظف مصفاة الهواء بانتظام

ان الانسداد في مصفاة الهواء يقلل من سريان الهواء ويقلل من التبريد كما له آثار في تقليل الرطوبة.
نظفها مرة كل اسبوعين.

قم بتهوية الغرفة دورياً.

طالما ان النوافذ تكون مغلقة، من الاحسن ان تفتحها لتهوية الغرفة من حين الى آخر.

نصائح لمعرفة الخلل

افحص النقاط التالية قبل استدعائك لخدمة التصليح..... اذا ما استمر الخطأ. الرجاء الاتصال بوكيلك أو بمركز الخدمات.

الحالة	التفسير
المكيف لا يعمل	• هل أخطأت في عملية التوقيت؟
	• هل احترقت الفيوز أو فصل مفتاح الدائرةالكهربائية؟
رائحة غريبة في الغرفة	• تأكد من أن هذه الرائحة ليست بسبب رطوبة في الجدار، أو السجاد، أو الاثاث، أو أي ملابس في الغرفة.
يبدو ان الماء المتكثف يتسرب من مكيف الهواء .	• يظهر التكثيف عندما يرطب الهواء السارى من المكيف الهواء الدافئ في الغرفة.
المكيف لا يعمل لمدة ثلاث دقائق بعد التشغيل	• هذه طريقة لحماية مكيف الهواء
	• انتظر لمدة ثلاث دقائق بعدها يعمل المكيف.
المكيف لا يبرد أو يسخن بكفاءة	• هل مصفاة الهواء متسخة؟ انظر لتعليمات تنظيف مصفاة الهواء
	• قد تكون درجة حرارة الغرفة مرتفعة لحظة تشغيل المكيف. انتظر قليلا حتى تبرد الغرفة. هل تم ضبط درجة الحرارة عن طريق الخطأ؟
	• هل انسدت فتحات الهواء الداخل والخارج؟
مكيف الهواء يصدر صوتا مزعجا	• هل يشبه هذا الصوت سريان الماء؟ - هذا صوت الفريون (سائل تبريد) السارى داخل وحدة الجهاز . • بالنسبة لصوت يبدو مثل الهواء المضغوط ويخرج الى الفضاء. - هذا صوت الماء الغير مرطب في حالة الترطيب يمر بجانب المكيف.
شاشة جهاز التحكم عن بعد غير واضحة أو ضعيفة	• هل تم فصل مفتاح الدائرة الكهربائية؟
سماع صوت تكسر	• يصدر هذا الصوت بسبب توسع وتقلص الباب الشبكي وغيره من فعل تغيير درجة الحرارة.

اتصل بمركز الخدمة فورا في الحالات التالية

١ أي شئ فوق العادة متل حدوث رائحة اشتعال ,أو ضجيج عالي ..... إلخ . أوقف الوحدة ,افصل القاطع . لا تجرب اصلاحه بنفسك أو إعادة إقلاع النظام في هذه الحالات
٢ كابل التغذية الرئيسي حار جدا أو متضرر .
٣ رمز خطأ يتولد بتشخيص ذاتي
٤ تسرب مياه من الوحدة الداخلية
٥ أي قاطع أو مفتاح (تأريض أو أمان) أو فاصمة لا يعمل بشكل سليم

المستخدم يجب ان يعتني ويقوم بالفحص والتنظيف بشكل روتيني ليتجنب الأداء السئ للوحدة في حالة الحالات الخاصة , العمل يجب ان يتم العمل من قبل المسؤول عن الخدمة فقط