دليل المالك

الغسالة - المجفف



قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيبسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.

AR **العربية**

WDV5149WVP WDV5149SVP

MFL71670349
Rev.00_120619

www.lg.com

حقوق النشر 2019 إل جي للالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنّعة.

إرشادات السلامة الهامة ٣
اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام ٣
تحذير ٣
التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك ٨

التركيب ٩
الأجزاء والمواصفات ٩
متطلبات مكان التركيب ١١
فتح تغليف الجهاز ١٢
ضبط مستوى الجهاز ١٣
توصيل خرطوم إدخال المياه ١٤
تركيب خرطوم التصريف ١٦

التشغيل ١٧
نظرة عامة على التشغيل ١٧
تجهيز حمولة الغسيل ١٧
إضافة المنظفات والمواد المنعمة ١٨
لوحة التحكم ٢١
جدول البرامج ٢٢
خيارات ووظائف إضافية ٢٦

الوظائف الذكية ٢٩
استخدام تطبيق LG SmartThinQ ٢٩
استخدام وظيفة Smart Diagnosis ٣١

الصيانة ٣٣
التنظيف بعد كلّ غسلة ٣٣
تنظيف الجهاز بصورة دورية ٣٣

استكشاف الأعطال وإصلاحها ٣٦
قبل الاتصال بمركز الخدمة ٣٦

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج.
يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

⚠ يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.

⚠ **تحذير**

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

⚠ **تنبيه**

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير

⚠ **تحذير**

لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- في حالة تلف سلك توصيل الطاقة الكهربائية، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين بنفس القدر لتجنب المخاطر.
- استخدم خرطومًا جديدًا أو مجموعة الخراطيم الجديدة المرفقة مع الجهاز. علمًا بأن إعادة استخدام الخراطيم القديمة قد تؤدي إلى تسرب المياه وبالتالي تلف الممتلكات.
- يجب عدم إعاقة فتحات التهوية بوضع سجادة.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدامات المنزلية فقط ولا يستخدم في الاستعمالات التالية مثل:

– مناطق مطابخ الموظفين في المحلات التجارية والمكاتب ونحوها من بيئات الأعمال

– منازل المزارعين؛

– بواسطة العملاء في الفنادق، والفنادق الصغيرة والبيئات السكنية؛

– الإقامات السكنية التي توفر المبيت والإفطار؛

– المناطق المخصصة للاستخدام المشترك في الوحدات السكنية والمغاسل

- يجب أن يتراوح ضغط إدخال المياه ما بين ١٠٠ كيلو باسكال و١٠٠٠ كيلو باسكال.
- تبلغ السعة القصوى في بعض دورات الملابس الجافة المقرر غسلها:

WDV5149WVP WDV5149SVP
٩ كجم (غسيل) / ٦ كجم (تجفيف)

التركيب

- لا تحاول أبدًا تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفًا، أو به عطل، أو مفككًا بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف.
- عند نقل هذا الجهاز، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- أحكم ربط خرطوم التصريف لتجنب فصله.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتخاء فتحة المقبس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.
- لا تقم بتوصيل مقابس متعددة أو كبل تمديد للطاقة أو محول بهذا الجهاز.
- يجب عدم تركيب هذا الجهاز خلف باب قابل للقفل، أو باب منزلق، أو باب مزود بمفصلة على الجانب المقابل للجهاز، حيث يؤدي هذا إلى إعاقة فتح باب الجهاز بالكامل.
- يجب تأريض هذا الجهاز. في حالة حدوث أي خلل أو عطل، سيحد التأريض من خطر التعرض لصدمة كهربائية من خلال توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
- يأتي هذا الجهاز مزودًا بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس تيار مناسب مثبت ومؤرض وفقًا لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي توصيل موصل حماية غير مناسب إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. استشر كهربائيًا أو موظف خدمة مؤهلاً إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضًا بشكل صحيح أم لا.
- لا تقم بتعديل قابس الطاقة المتوفر مع الجهاز. إذا لم يكن القابس مناسبًا لمأخذ التيار، فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من خلال كهربائي مؤهل.

التشغيل

- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز.
- لا تستخدم أي أدوات حادة مع لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.
- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز. يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خلال موظف خدمة مؤهل إلا إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط أجزاء المصنع المعتمدة.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.
- حافظ على المنطقة الموجودة أسفل الجهاز وحوله خالية من المواد القابلة للاحتراق مثل الوبر، والورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحًا. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.
- استخدم الخرطوم الجديد أو مجموعة الخراطيم الجديدة المرفقة مع الجهاز. علمًا بأن إعادة استخدام الخراطيم القديمة قد يؤدي إلى تسرب المياه وبالتالي تلف الممتلكات.
- لا تضع أو تغسل أو تجفف الأغراض التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو اتسخت بمواد قابلة للاشتعال أو قابلة للاحتراق (مثل الشمع ومزيلات البقع الشمعية والزيت والطلاء والجازولين ومزيلات الشحوم ومذيبات التنظيف الجاف والكيروسين والبنزين ومزيلات البقع وزيت التربنتين والزيوت النباتية وزيوت الطهي والأسيتون و الكحول، وما إلى ذلك.). فقد يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو وقوع انفجار.
- لا تقترب أبدًا من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى تتوقف حلة الغسل تمامًا.
- في حال حدوث فيضان، افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز LG Electronics لمعلومات العملاء.
- لا تضغط على الباب للأسفل بشدة عندما يكون باب الجهاز مفتوحًا.
- يجب عدم لمس الباب أثناء البرامج ذات درجة الحرارة المرتفعة.
- لا تستخدم غازًا قابلاً للاشتعال أو مواد قابلة للاحتراق (البنزين، والجازولين، وسائل تخفيف الدهان "التنر"، والمواد البترولية، والكحول، وما إلى ذلك) بالقرب من الجهاز.
- لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان.

- احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنعمة، والمبيضات بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- لا تقم بغسل السجاد، أو الأبسطة، أو الأحذية، أو الأغطية الخاصة بالحيوانات الأليفة، أو أي أغراض أخرى خلاف الملابس والملاءات، في هذه الغسالة.
- لا يستخدم هذا الجهاز إلا للأغراض المنزلية فقط ولا ينبغي استخدامه في الاستخدامات المتنقلة.
- في حالة وجود تسرب غاز (أيسوبيوتين، أو البروبان، أو الغاز الطبيعي، أو ما إلى ذلك)، لا تلمس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المنطقة على الفور.

السلامة الفنية لاستخدام مجفف

- لا تجفف الأغراض غير المغسولة في الجهاز.
- يجب أن تغسل الأغراض المتسخة بمواد مثل زيوت الطهي، والزيوت النباتية، والأسيتون، والكحول، والبنزين، والكيروسين، ومزيلات البقع، وزيت التربنتين، والشمع، ومزيلات الشمع، في ماء ساخن مع كمية إضافية من المنظف قبل تجفيفها في الجهاز.
- لا توقف أبدًا الجهاز قبل انتهاء دورة التجفيف ما لم يتم إزالة جميع الأغراض بسرعة ونشرها بحيث تتبدد الحرارة.
- لا يجب تنظيف الأغراض مثل المطاط الرغوي (رغوة مطاطية) أو قبّاعات الاستحمام أو المنسوجات المضادة للمياه أو الأغراض والملابس المدعومة بالمطاط أو الوسائد المزودة بحشيات المطاط الرغوي في الجهاز.
- يجب استخدام المواد المنعمة للقماش أو للمنتجات المشابهة كما هو محدد بتعليمات المواد المنعمة للقماش.
- أفرغ جميع الأغراض من الجيوب مثل القداحات والثقاب.
- لا يتم استخدام الجهاز في حالة استعمال المواد الكيميائية الصناعية في التنظيف.

الصيانة

- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مقبس الخرج بعد إزالة أي رطوبة أو غبار بشكل كامل.
- افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه. لا يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع الاستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
- لا تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.
- احرص دائمًا على عدم فصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. ولإخراج قابس الطاقة من مقبس الخرج احرص دائمًا على الإمساك به بإحكام قبل أن تقوم بجذبه في وضعية مستقيمة.

التخلص

- قبل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. اقطع الكابل الموجود خلف الجهاز مباشرةً لمنع سوء استخدامه.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيدًا عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- قم بإزالة الباب قبل التخلص من هذا الجهاز تفاديًا لخطر احتباس الأطفال أو الحيوانات الصغيرة بداخله.

التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك




- يشير رمز سلة المهملات التي تحمل علامة (×) إلى وجوب التخلص من نفايات المنتجات الكهربية والإلكترونية (WEEE) بشكل منفصل عن جدول التخلص من النفايات المحلية.
- يمكن أن تحتوي المنتجات الإلكترونية القديمة على مواد خطرة، لذا يساعد التخلص من الأجهزة القديمة بشكلٍ صحيح في عدم وقوع عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان. قد يحتوي جهازك القديم على أجزاء قابلة لإعادة الاستخدام يمكن استخدامها في إصلاح المنتجات الأخرى، وغيرها من المواد ذات القيمة التي يعاد تدويرها بهدف الحفاظ على الموارد المحدودة.
- يمكنك أن تأخذ جهازك إلى المتجر الذي اشتريت منه المنتج، أو تتصل بمكتب النفايات المحلي الحكومي لمعرفة التفاصيل المتعلقة بأقرب نقطة لتجميع نفايات المنتجات الكهربية والإلكترونية (WEEE). لمزيد من المعلومات حول أحدث المعلومات الخاصة ببلدك، يُرجى زيارة www.lg.com/global/recycling.

الأجزاء والمواصفات

ملاحظة


- يُمكن تغيير الشكل والمواصفات دون إخطار بذلك من أجل تحسين جودة الجهاز.

الشكل الأمامي



1 لوحة التحكم
2 درج موزع المنظفات
3 الحوض
4 الباب
5 غطاء الغلاف
6 فلتر مضخة التصريف
7 سدادة التصريف
8 أقدام قابلة للضبط


شكل الجهاز من الخلف



1 قابس الطاقة
2 مسامير النقل
3 خرطوم التصريف

الملحقات

* هذه الخاصية متاحة في بعض الطرازات فقط.



1. خرطوم إدخال الماء البارد*
2. مفتاح ربط
3. أغطية لتغطية فتحات مسامير النقل*
4. شرائح مانعة للانزلاق*
5. دعامة مرفقية لتثبيت خرطوم التصريف*
6. حزام ربط*

المواصفات

الطراز	WDV5149WVP WDV5149SVP
مصدر الطاقة	٢٢٠–٢٤٠ فولت~، ٥٠ هرتز
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	٦٠٠ مم × ٥٦٠ مم x ٨٥٠ مم
وزن المنتج	٧٣ كجم


- ليس هناك حاجة لمزيد من الحماية ضد التدفق الراجع بوصلة إدخال الماء.


متطلبات مكان التركيب

تحقق من المعلومات التالية قبل تركيب الجهاز للتأكّد من تركيبه في المكان الصحيح.

مكان التركيب

- قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومسطحة. (المنحدر المسموح به تحت الجهاز بأكمله يكون بزاوية: ١°)
- لا تحاول أبدًا تصحيح أي عدم استواء في الأرضية باستخدام قطع من الخشب أو الورق المقوى أو مواد مشابهة تحت الجهاز.
- إذا كان من المستحيل تجنب وضع الجهاز بجانب موقد غاز أو موقد يعمل بالفحم، فيجب وضع عازل (٨٥٠ x ٦٠٠ ملم) مغطى برقائق الألومنيوم على الجانب المواجه للفرن أو الموقد بين الجهازين.
- تأكد عند تركيب الجهاز من سهولة وصول المهندس إليه في حالة تعطله.
- عند تركيب الجهاز، يتعين عليك تعديل الأقدام الأربعة مستخدمًا مفتاح ربط لمسامير النقل المتوفر مع الجهاز للتأكد من استقرار الجهاز، ووجود مسافة بمقدار **٥ مم** بين قمة الجهاز والجزء السفلي لأي سطح عمل أعلاها.
- يجب أن تكون المسافة الإضافية، **١٠٠ مم** للجدران، و**٢٠ مم** خلف الوحدة وعلى الجانبين الأيمن والأيسر.





تحذير

- لا يستخدم هذا الجهاز إلا للأغراض المنزلية فقط ولا ينبغي استخدامه في الاستخدامات المتنقلة.


ملاحظة

- إذا تم تركيب الجهاز على قاعدة مرتفعة، يجب إحكام تثبيت الجهاز حتى لا يتعرض للسقوط.

الأرضيات الخشبية (الأرضيات المعلقة)

عند تركيب الجهاز على أرضيات خشبية، استخدم مثبتات مطاطية أسفل الجهاز لمنع اهتزاز الجهاز وعدم اتزانه بشكل مفرط.

- لمنع الاهتزاز ننصحك بوضع أكواب مطاطية (1) لا يقل سُمكها عن ١٥ مم لكل رجل من أرجل الجهاز، ويتم تثبيتها على عارضتين على الأقل من عوارض الأرضية باستخدام براغي.



- إن أمكن، قم بتركيب الجهاز في زاوية من زوايا الغرفة، بحيث تكون الأرضية أكثر ثباتًا.
- ثبت الأكواب المطاطية للحد من الاهتزاز.

تنبيه

- لا يستخدم هذا الجهاز إلا للأغراض المنزلية فقط ولا ينبغي استخدامه في الاستخدامات المتنقلة.
- إذا تم تركيب الجهاز على أرضية غير مستقرة (مثل أرضية خشبية) فإن الضمان لا يغطي الأضرار والتكاليف الناتجة بسبب التثبيت على سطح غير مستقر.

ملاحظة

- يمكن شراء أكواب مطاطية (رقم القطعة **4620ER4002B**) من مركز خدمة LG Electronics.

التهوية

- تأكد من عدم إعاقة السجاد أو البُسُط أو ما إلى ذلك لدوران الهواء حول الجهاز.

درجة الحرارة المحيطة

- لا تركب الجهاز في غرف يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى التجمد، حيث يمكن أن تنفجر الخراطيم المتجمدة تحت الضغط. يمكن أن تقل كفاءة وحدة التحكم الإلكترونية في ظل درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.
- في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبضع ساعات قبل تشغيله.

التوصيلات الكهربائية

- لا تستخدم سلك إطالة ولا محولاً مزدوجًا.
- احرص دائمًا على فصل الجهاز وإيقاف إدخال الماء بعد الاستخدام.
- يتعين توصيل الجهاز بمقبس مؤرض وفقًا للوائح توصيل الأسلاك الكهربائية.
- يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بسهولة.
- يجب أن يكون مأخذ التيار الكهربي على بعد ١ متر على الأقل من أحد جانبي مكان الجهاز.

⚠ تحذير

- يجب عدم إصلاح الجهاز إلا بواسطة شخص مؤهل، حيث يمكن أن تتسبب الإصلاحات التي تتم من قبل أشخاص ليس لديهم خبرة في التعرض للإصابة أو إحداث عطل خطير. اتصل بمركز خدمة LG Electronics.
- يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس تيار مناسب مركَّب ومؤرض وفقًا لجميع القوانين واللوائح المحلية.


فتح تغليف الجهاز

رفع الجهاز عن قاعدة الفلين

* هذه الخاصية متاحة في بعض الطرازات فقط.


بعد إزالة الكرتونة ومواد الشحن، ارفع الجهاز من على قاعدة الفوم.

- تأكد من أن دعامة الحوض ❶* بعيدة عن القاعدة ولا تلتصق بأسفل الجهاز.
- إذا لزم قلب الغسالة لأسفل لإزالة القاعدة الكرتونية ❷، فيجب عليك دائمًا حماية جانب الغسالة وقلبها بحذر على جانبها. لا تقلب الجهاز على الجانب الأمامي أو الخلفي.



إزالة مجموعات المسامير


١ ابدأ بمسماري النقل ❶ الموجودين بالأسفل، باستخدام مفتاح الربط (المرفق) لفك جميع مسامير النقل بالكامل عن طريق تدويرها في عكس اتجاه عقارب الساعة.



٢ أخرج المسامير عن طريق هزها بلطف مع سحبها إلى الخارج.

٣ تركيب أغطية الفتحات.

• قم بتركيب أغطية المسامير ❷ الموجودة في عبوة الملحقات أو المثبتة بالجزء الخلفي من الغسالة.



ضبط مستوى الجهاز

التحقق من ضبط المستوى

عند تثبيت الجهاز يجب محاذاته وأن يكون مستويًا بشكل تام.

• إذا لم تتم محاذاة الجهاز ووضعه باستواء تام، فقد يتلف الجهاز أو قد لا يعمل بشكل صحيح.


ضبط وتسوية الأقدام

عند تركيب الجهاز، يجب أن تكون أرجل الجهاز متحاذية وفي وضع استواء تام. قد يتعرض الجهاز للتلف أو قد لا يعمل بشكل صحيح إذا لم تكن أرجل الجهاز متحاذية وفي وضع استواء سليم.


١ قم بضبط الأرجل حسب الحاجة إذا كانت الأرضية غير مستوية.

• لا تضع قطع الخشب وما إلى ذلك تحت أرجل الجهاز.


• تأكد من استقرار الأرجل الأربعة وثباتها على الأرضية.



٢ تأكد من استواء الجهاز على الأرض تمامًا مستخدمًا ميزان الماء ❶.



٣ أحكم ضبط الأرجل باستخدام صواميل القفل ❷ عن طريق تدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه الجزء السفلي من الجهاز.



٤ تحقق من إحكام جميع صواميل القفل الموجودة في الجزء السفلي من الجهاز بشكل صحيح.

ملاحظة

• وضع الجهاز بشكل سليم ومستو سيضمن التشغيل الطويل والمنتظم للجهاز بشكل يعتمد عليه.

• يجب أن يكون الجهاز في وضع أفقي ومنصوبًا بثبات في مكانه.

• ويجب ألا يكون "متأرجحًا" بين الزوايا وهو محمل.

• ابعد أرجل الجهاز عن الأماكن الرطبة. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الاهتزاز أو الضوضاء.

استخدام شرائح مانعة للانزلاق

هذه الخاصية متاحة في بعض الطرازات فقط.

عند تركيب الجهاز على سطح زلق، قد تتحرك الغسالة نتيجة للاهتزاز الشديد. ويمكن أن تؤدي التسوية غير الصحيحة إلى حدوث عطل من خلال الضوضاء والاهتزاز. في حالة حدوث ذلك، يتعين عليك تركيب شرائح مانعة للانزلاق أسفل أرجل الاستواء وضبط المستوى.


١ نظّف الأرضية لوضع الشرائح المانعة للانزلاق.

• استخدم قطعة قماش جافة لإزالة الأجسام الغريبة والرطوبة وتنظيفها. وإذا ظل بالمكان بعض الرطوبة، فقد تنزلق الشرائح المانعة للانزلاق.

٢ اضبط المستوى بعد وضع الجهاز في منطقة التركيب.

٣ ضع الجانب اللاصق ❶ للشرائح المانعة للانزلاق على الأرض.

• إذا كان من الصعب وضع الشرائح المانعة للانزلاق تحت الأرجل الأمامية، فضعها تحت الأرجل الخلفية. يعد تثبيت الشرائح المانعة للانزلاق تحت الأقدام الأمامية هو الخيار الأكثر فعالية.



٤ ضع الجهاز على الشرائح المانعة للانزلاق.

• لا تلصق الشرائح المانعة للانزلاق ❶ بأرجل الجهاز.

ملاحظة

• يمكن الحصول على شرائح مانعة للانزلاق من مركز خدمة LG Electronics.


توصيل خرطوم إدخال المياه

ملحوظة للتوصيل

• يجب أن يكون ضغط المياه بين **١٠٠ كيلو باسكال** و**١٠٠٠ كيلو باسكال** (١,٠ - ١٠,٠ كجم ثقلي / سم²). إذا كان ضغط المياه أكثر من **١٠٠٠ كيلو باسكال**، يجب تركيب جهاز تخفيف الانضغاط.
• لا تُفرط في إحكام ربط خرطوم إدخال المياه بجميع الصمامات.
• تحقق من حالة الخرطوم بصورة دورية واستبدله إذا لزم الأمر.

التحقق من السدادة المطاطية بخرطوم إدخال الماء


تتوفر سدادتان مطاطيتان ❶ مع خرطومي إمداد الماء، حيث يتم استخدامهما لمنع تسرب الماء. تأكد من إحكام التوصيل بالصنابير للغاية.



توصيل الخرطوم بصنبور الماء

توصيل الخرطوم اللولبي بالصنبور المسنن

اربط موصل الخرطوم بمصدر المياه، الذي به وصلة ملولبة ¾ بوصة.




ملاحظة


- بعد توصيل خرطوم الإمداد بصنبور الماء، قم بتشغيل صنبور الماء لطرد المواد الغريبة (الغبار، والرمل، ونشارة الخشب، وما إلى ذلك) الموجودة في خطوط الماء. واترك ماء الصرف في دلو، وتحقق من درجة حرارة الماء.

توصيل خرطوم لولبي بالصنبور غير المزود بأسنان


١ فك مسامير التثبيت الأربعة.




٢ أزل لوحة التوجيه إذا كان الصنبور كبيرًا جدًا حتى يلائم المحول.



٣ ادفع المحول إلى طرف الصنبور بحيث تشكل الحشية المطاطية وصلة منيعة للماء. وأحكم ربط مسامير التثبيت الأربعة.




٤ ادفع خرطوم الإمداد بشكل عمودي لأعلى بحيث يمكن للسدادة المطاطية الموجودة داخل الخرطوم أن تلتصق بالصنبور تمامًا ثم أحكم ربطه عن طريق إدارته إلى اليمين.




توصيل خرطوم من نوع اللمسة الواحدة بالصنبور غير المزود بأسنان


١ فك اللوحة الحلقية للمحول وحرر مسامير التثبيت الأربعة.




٢ أزل لوحة التوجيه إذا كان الصنبور كبيرًا جدًا حتى يلائم المحول.



٣ ادفع المحول إلى طرف الصنبور بحيث تشكل الحشية المطاطية وصلة منيعة للماء. أحكم ربط مسامير التثبيت الأربعة واللوحة الحلقية للمحول.



٤ اسحب لوحة مزلاج الموصل إلى أسفل، وادفع خرطوم الإمداد إلى المحول، وحرر لوحة مزلاج الموصل. وتأكد أن أقفال المحول في مكانها.




ملاحظة

- بعد توصيل خرطوم الإمداد بصنبور الماء، قم بتشغيل صنبور الماء لطرد المواد الغريبة (الغبار، والرمل، ونشارة الخشب، وما إلى ذلك) الموجودة في خطوط الماء. واترك ماء الصرف في دلو، وتحقق من درجة حرارة الماء.

توصيل الخرطوم بالجهاز

قم بتوصيل خط الماء بأنبوب إدخال الماء الموجود بالجزء الخلفي من الجهاز.



ملاحظة


- بعد الانتهاء من التوصيل، وفي حالة وجود تسرب ماء من الخرطوم، كرر الخطوات نفسها. استخدم الأنواع الأكثر تقليدية لصنبور إمداد الماء. إذا كان الصنبور مربع الشكل أو كبيرًا للغاية، فانزع لوحة التوجيه قبل إدخال الصنبور في المحول.
- تأكد من عدم التواء الخرطوم أو تعلقه.


تركيب خرطوم التصريف

للطراز المزوَّد بمضخة تصريف


يجب عدم وضع خرطوم التصريف أعلى من **١٠٠ سم** من مستوى الأرض. قد لا يتم تصريف الماء في الجهاز أو يتم تصريفه ببطء.

- سيؤدي تثبيت خرطوم التصريف بطريقة صحيحة إلى حماية الأرضية من الضرر الناتج عن تسرب الماء.





- إذا كان خرطوم التصريف طويلاً جدًا، فلا تحاول إدخاله مرة أخرى بالقوة داخل الجهاز. حيث قد يؤدي إلى إحداث ضجيج غير عادي.
- عند تركيب خرطوم التصريف في البالوعة، أحكم تثبيته باستخدام سلسلة.



نظرة عامة على التشغيل

استخدام الجهاز

قبل الغسيل الأول، اختر برنامج غسيل **Cotton (القطن)** وأضف نصف كمية المنظفات، واترك الجهاز يعمل بدون وضع ملابس. هذا يزيل الرواسب المحتملة من حلة الغسيل والتي قد تبقى أثناء التصنيع.

١ افرز الغسيل وضع الملابس.

- افرز الغسيل حسب نوع النسيج، ومستوى الأوساخ، واللون، وحجم الحمولة حسب الحاجة. ثم افتح الباب وضع الملابس داخل الجهاز.

٢ ثم أضف المنظف أو منعم القماش.

- أضف كمية مناسبة من المنظف إلى درج موزع المنظف. وعند الحاجة، أضف المبيض أو منعم القماش إلى المنطقة المناسبة في الموزع.

٣ قم بتشغيل الجهاز.

- اضغط على الزر **الطاقة** لتشغيل الجهاز.

٤ اختر دورة الغسيل المطلوبة.

- اضغط على زر الدورة بشكل متكرر أو قم بلف مقبض اختيار الدورة حتى يتم اختيار الدورة المطلوبة.
- حدد درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران. انتبه لملصقات العناية بالملابس.

٥ بدء الدورة.

- اضغط على زر **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء الدورة. ستتحرك الغسالة لفترة وجيزة بدون مياه لقياس وزن الحمولة. إذا لم يتم الضغط على زر **بدء/إيقاف مؤقت** خلال **١٥ دقيقة**، فسيتوقف تشغيل الغسالة وستفقد جميع الإعدادات.

٦ إنهاء الدورة.

- سيصدر صوت نغمة عند إنهاء الدورة. على الفور، أخرج الملابس من الجهاز لتقليل التجاعيد. افحص مانع التسرب في الباب عند إخراج حمولة ملابس صغيرة يمكن أن تعلق في مانعة التسريب.

تجهيز حمولة الغسيل

للحصول على أفضل نتائج، قم بفرز الغسيل أولًا، ثمّ قم بتجهيزه حسب الرموز الموجودة على ملصقات العناية.

فرز حمولة الغسيل

- لتحقيق أفضل نتيجة للغسل، قم بفرز الملابس حسب الرمز المطبوع على ملصقات العناية وأيضًا طبقًا لنوع القماش ودرجة حرارة الغسيل، وقم بالغسل باستخدام سرعة التنشيف الملائمة.
- اتساخ (شديد، عادي ، خفيف): افرز الملابس وفقًا لدرجة اتساخها.
- اللون (أبيض، فاتح، غامق): افصل المنسوجات البيضاء عن المنسوجات الملونة. اغسل الملابس الغامقة الجديدة والملابس الملونة بشكل منفصل عن بعضها البعض أولاً.
- الوبر (منتجات وبرية، منتجات تجذب الوبر): اغسل المنتجات المنتجة للوبر والمنتجات المجمعة للوبر بشكل منفصل عن بعضها البعض.

التحقق من ملصق العناية بالملابس

الرموز الموجودة على ملصق العناية

ستوضح لك الرموز مكونات نسيج الملابس وطريقة غسلها.


الرمز	الغسيل/نوع النسيج
	• غسيل عادي • قطن، أنسجة مختلطة
	• Easy Care (عناية سهلة) • صناعي، أنسجة مختلطة
	• غسيل ناعم خاص • ملابس رقيقة
	• غسيل يدوي فقط • صوف، حرير
	• ممنوع الغسل

ملاحظة

- تعطيك العلامات المكتوبة أسفل الرمز المعلومات المتعلقة بنوع النسيج وكذلك مقدار الضغط الميكانيكي الأقصى المسموح.

فحص الملابس قبل تحديد الحمولة


- اجمع بين الأغراض الكبيرة والصغيرة في الحمولة. وضع الأغراض الكبيرة أولاً.
- لا يجب أن تزيد الأغراض الكبيرة عن نصف إجمالي الحمولة. ولا تغسل أغراضًا فردية. حيث قد يؤدي هذا إلى عدم التوازن في الحمولة. وأضف قطعة أو قطعتين متشابهتين.
- افحص جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة. فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، والثقاب، والأقلام، والقطع المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث ضرر في كل من الجهاز وملابسك.




- اغسل الأقمشة الرقيقة (الجوارب أو حمالات الصدر) في شبكة الغسيل.
- أغلق السحابات والخطافات والسلاسل للتأكد من أن هذه الأشياء لن تعلق بالملابس الأخرى.
- امسح الأوساخ والبقع من خلال وضع مقدار صغير من المنظف المذاب في الماء على البقع وغسلها للمساعدة في إزالة الأوساخ.
- افحص طيات الحشية المرنة (رمادية) وانزع أي مواد صغيرة.

تنبيه

- تأكد من عدم وجود ملابس عالقة بين الباب والسدادة المطاطية، وإلّا قد تتعرض الملابس للتلف أثناء الغسيل.



- اخرج أي أغراض عالقة في الحشية المرنة لمنع إحداث تلف في الملابس وسدادة الباب.



إضافة المنظفات والمواد المنعمة

مقدار المنظف


- يجب استخدام المنظف وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة للمنظف، واختياره وفقًا لنوع النسيج ولونه ومدى اتساخه ودرجة حرارة الغسيل.
- في حالة حدوث الكثير من الرغاوي، يتعين عليك تقليل كمية المنظف.
- عند استخدام مقدار كبير من المنظف، فقد تحدث رغوة كثيرة جدًا وهذا يقلل من كفاءة الغسيل.
- إذا كنت ترغب في استخدام منظف سائل، فاتبع الإرشادات التي توفرها الشركة المصنعة للمنظف.
- يمكنك سكب المنظف السائل مباشرةً في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت ستبدأ دورة الغسيل على الفور.
- لا تستخدم المنظفات السائلة إذا كنت تستخدم وظيفة **Delay End (وقت التّأخير إنتهى)**، أو إذا قمت بتحديد خيار **Pre Wash (غسيل مبدئي)**، حيث إن السائل قد يتصلب.
- قد تحتاج إلى تعديل مقدار استخدام المنظف حسب درجة حرارة الماء، وعسر الماء، وحجم الحمولة، ومستوى الأوساخ. للحصول على أفضل النتائج، تجنب حدوث رغاوٍ زائدة عن الحد.
- راجع ملصق الملابس، قبل اختيار المنظف ودرجة حرارة الماء.
- استخدم المنظفات المناسبة لكل نوع من الملابس:
  - غالبًا ما يتم تصنيع المنظف السائل لاستخدامات محددة، على سبيل المثال، للأنسجة الملونة والصوف أو الغسيل الناعم أو الغامق،
  - لذلك فإن مسحوق الغسيل يكون ملائمًا لجميع أنواع الأنسجة.
  - للحصول على نتائج غسيل أفضل للملابس البيضاء وذات الألوان الفاتحة، استخدم مسحوق غسيل يحتوي على مبيض.
  - يتدفق المنظف من الموزع في بداية دورة الغسيل.

ملاحظة

- لا تترك المنظفات تتصلب. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد، أو ضعف في أداء الشطف، أو رائحة.
- الحمولة الكاملة: وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة
- الحمولة الجزئية: ¾ الكمية المعتادة
- الحد الأدنى للحمولة: ½ الحمولة الكاملة

إضافة المنظف

- منظف للغسيل الرئيسي 1 فقط ⟵ ⅄⅄
- منظف للغسيل المبدئي 2 والغسيل الرئيسي ● ⅄ ⟵ 1 ⅄⅄




ملاحظة

- استخدم كمية مناسبة من المنظف، حيث يمكن أن يؤدي استخدام مقدار كبير من المنظف، أو المبيض، أو المنعِّم إلى تدفق زائد.
- عند تحديد **Pre Wash (غسيل مبدئي)** قسِّم المقدار بنحو ⅓ للغسيل المبدئي و⅔ للغسيل الرئيسي.

إضافة أقراص التنظيف

يُمكن استخدام أقراص التنظيف عند غسل الملابس.

١ افتح الباب ثم ضع أقراص التنظيف في حلة الغسل.




٢ ضع الغسيل في حلة الغسل وأغلق الباب.

ملاحظة

- لا تضع أقراص التنظيف داخل الدرج.

إضافة منعم القماش

- لا تتجاوز خط أقصى حد للملء. يمكن أن يتسبب الملء الزائد في التوزيع المبكر لمنعم القماش، مما قد يؤدي إلى إحداث بقع بالملابس. أغلق درج الموزع ببطء.



- لا تترك منعم القماش في درج المنظفات لأكثر من يومين (يمكن أن يتصلب منعم القماش).
- سيتم إضافة المنعم تلقائيًا خلال دورة الشطف الأخيرة.
- لا تفتح الدرج في أثناء الإمداد بالماء.
- يُحظر استخدام المذيبات (مثل البنزين وغيره من الأشياء).

ملاحظة

- لا تسكب منعِّم القماش على الملابس مباشرةً، حيث قد يؤدي ذلك إلى إحداث بقع بالملابس.


إضافة منقي الماء

يُمكن استخدام منقي الماء مثل مقاوم الرواسب الكلسية، للحد من استخدام المنظفات في المناطق الفقيرة بالماء.

- يتعين عليك أولاً إضافة المنظف ثم منقي الماء. ويتم التوزيع وفقًا للكمية المحددة على العبوة.

لوحة التحكم

خواص لوحة التحكم



1 زر الطاقة

- اضغط على الزر **الطاقة** لتشغيل الجهاز.

2 مقبض ضبط البرنامج

- تتوفر البرامج وفقًا لنوع الغسيل.
- سيضيئ المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد.

3 زر بدء/إيقاف مؤقت

- يُستخدم هذا الزر **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء دورة الغسيل أو إيقافها مؤقتًا.
- في حالة الحاجة إلى إيقاف دورة الغسيل مؤقتًا، اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

4 خيارات ووظائف إضافية

- يمكن تخصيص العديد من الخيارات والوظائف. تتوفر الخيارات والوظائف الإضافية للحصول على أداء غسيل أفضل
- لاستخدام الوظائف الإضافية، اضغط مع الاستمرار على الزر الملائم لمدة ٣ ثوانٍ. وعندها سوف يضيئ الرمز الملائم على شاشة العرض.
- لاستخدام وظيفة **Remote Start (التشغيل عن بعد)**، راجع **الوظائف الذكية**.
- يسمح لك هذا الخيار بتحديد برنامج إضافي وسيضيئ عندما يتم تحديده.
  - : عندما تضيء هذه الأيقونة، يتم إيقاف صوت الصافرة مباشرة.
  - : عندما تضيء هذه الأيقونة، يتم قفل لوحة التحكم ما عدا زر الطاقة.
  - : تضيئ هذه الأيقونة عند اتصال الجهاز بشبكة WLAN.

5 Wash+Dry (غسيل+تجفيف)( )

- ( ) يشير إلى قدرة الجهاز على التجفيف، والتي تتنوع حسب الطرز.

6 AI DD

- **AI DD** يسمح باستخدام المستوى المطلوب من الغسيل والتنشيف.
- يتم التنشيط عندما يتم تحديد البرامج **Cotton (القطن)**، و**Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)**، و**Easy Care (عناية سهلة)** وتشغيلها.

7 شاشة العرض

- تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقي المُقدر، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض.
  - 18:88 : عند اختيار أحد البرامج، يتم عرض الوقت الافتراضي المحدد لهذا البرنامج. ويمكن أن يتغير الوقت الافتراضي حسب الخيار المحدد.
  - : عندما تضيء هذه الأيقونة، لا يمكن فتح الباب.
  - : عند غسل الملابس، تضيء هذه الأيقونة.
  - : عند تنشيف الملابس من الماء، تضيء هذه الأيقونة.
  - : عند تجفيف الملابس بعد انتهاء برنامج الغسيل، تضيء هذه الأيقونة.

جدول البرامج

برنامج الغسيل

البرنامج	Cotton (القطن)	الحمولة القصوى	مقتن
الوصف	يوفر أداء أفضل من خلال الجمع بين حركات حلة الغسل المختلفة. يستخدم مع الملابس ذات الألوان الثابتة (القمصان، وفساتين السهرة، والبيجامات، وما إلى ذلك) والملابس القطنية بدرجة اتساخ عادية (الملابس الداخلية).		
درجة الحرارة الملائمة	٤٠ درجة مئوية (بارد حتى ٩٥ درجة مئوية)		
سرعة الدوران القصوى	١٤٠٠ دورة في الدقيقة		

البرنامج	+Cotton (القطن+)	الحمولة القصوى	مقتن
الوصف	يوفر أداء غسيل محسنًا لكمية كبيرة من الغسيل مع استهلاك أقل للطاقة. يستخدم مع الملابس ذات الألوان الثابتة (القمصان، وفساتين السهرة، والبيجامات، وما إلى ذلك) والملابس القطنية بدرجة اتساخ عادية (الملابس الداخلية).		
درجة الحرارة الملائمة	٦٠ درجة مئوية (بارد حتى ٦٠ درجة مئوية)		
سرعة الدوران القصوى	١٤٠٠ دورة في الدقيقة		

البرنامج	Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)	الحمولة القصوى	٤ كجم
الوصف	يتيح غسل أنواع أقمشة مختلفة في الوقت نفسه. يستخدم مع أنواع مختلفة من الأقمشة باستثناء بعض الأنواع الخاصة من الملابس مثل (الحرير/ الملابس الناعمة والملابس الرياضية والملابس القاتمة والصوف والألحفة/الستائر).		
درجة الحرارة الملائمة	٤٠ درجة مئوية (بارد حتى ٦٠ درجة مئوية)		
سرعة الدوران القصوى	١٤٠٠ دورة في الدقيقة		

البرنامج	Easy Care (عناية سهلة)	الحمولة القصوى	٤ كجم
الوصف	يناسب القمصان الكاجوال التي لا تحتاج إلى الكي بعد غسلها. يستخدم مع البولي أميد، والأكريليك، والبوليستر.		
درجة الحرارة الملائمة	٤٠ درجة مئوية (بارد حتى ٦٠ درجة مئوية)		
سرعة الدوران القصوى	١٤٠٠ دورة في الدقيقة		

البرنامج	Silent Wash (غسيل هادئ)	الحمولة القصوى	٥ كجم
الوصف	يوفر معدلات أقل من الضوضاء والاهتزاز ويوفر المال من خلال استخدام الكهرباء في أثناء الليل. يستخدم مع الملابس ذات الألوان الثابتة (القمصان، وفساتين السهرة، والبيجامات، وما إلى ذلك) والملابس القطنية بدرجة اتساخ عادية (الملابس الداخلية).		
درجة الحرارة الملائمة	٤٠ درجة مئوية (بارد حتى ٦٠ درجة مئوية)		
سرعة الدوران القصوى	١٠٠٠ دورة في الدقيقة		

البرنامج	Allergy Care (عناية ضد الحساسية)	الحمولة القصوى	٤ كجم
الوصف	يساعد على إزالة المواد المسببة للحساسية مثل عث المنزل، وغبار الطلع، ووبر القطط. استخدمه مع القطن، الملابس الداخلية، أغطية الوسائد، ملاءات الأسرَّة، ملابس الأطفال.		
درجة الحرارة الملائمة	٦٠ درجة مئوية		
سرعة الدوران القصوى	١٤٠٠ دورة في الدقيقة		

البرنامج	Baby Steam Care (عناية بملابس الأطفال بالبخار)	الحمولة القصوى	٤ كجم
الوصف	يساعد على إزالة البقع الصلبة وبقع البروتين، ويوفر أفضل أداء للشطف. استخدمه مع ملابس الأطفال الرضع خفيفة الاتساخ.		
درجة الحرارة الملائمة	٦٠ درجة مئوية		
سرعة الدوران القصوى	١٠٠٠ دورة في الدقيقة		

البرنامج	Delicates(الملابس الحساسة)	الحمولة القصوى	٣ كجم
الوصف	مناسب للملابس الناعمة مثل الملابس الداخلية والبلوزات وما إلى ذلك.		
درجة الحرارة الملائمة	٢٠ درجة مئوية (بارد حتى ٤٠ درجة مئوية)		
سرعة الدوران القصوى	٨٠٠ دورة في الدقيقة		

البرنامج	Hand/Wool (غسيل يدوي/صوف)	الحمولة القصوى	٢ كجم
الوصف	يستخدم للغسيل اليدوي والآلي للملابس الحساسة مثل الصوف القابل للغسل، والملابس النسائية الداخلية، والفساتين، وما إلى ذلك (استخدم المنظف للمنسوجات الصوفية القابلة للغسل)، ويستخدم مع الصوف والحرير والملابس القابلة للغسل اليدوي، والغسيل سريع التلف.		
درجة الحرارة الملائمة	٣٠ درجة مئوية (بارد حتى ٤٠ درجة مئوية)		
سرعة الدوران القصوى	٨٠٠ دورة في الدقيقة		

البرنامج	Quick 30 (غسيل سريع 30)	الحمولة القصوى	٢ كجم
الوصف	توفر دورة غسيل سريعة للقطع صغيرة الحجم قليلة الاتساخ.		
درجة الحرارة الملائمة	٢٠ درجة مئوية (بارد حتى ٤٠ درجة مئوية)		
سرعة الدوران القصوى	١٤٠٠ دورة في الدقيقة		

البرنامج	Dry Only (تجفيف فقط)	الحمولة القصوى	مقنن (التجفيف)
الوصف	يستخدم البرامج التلقائية لتجفيف معظم الحمولة. فيما يتعلق بمعظم برامج التجفيف، تأكد من أن جميع قطع الغسيل متشابهة في المادة والكثافة.		
درجة الحرارة الملائمة	-		
سرعة الدوران القصوى	١٤٠٠ دورة في الدقيقة		

البرنامج	Wash+Dry (غسيل+تجفيف)	الحمولة القصوى	مقنن (التجفيف)
الوصف	يوفر عملية غسيل وتجفيف بلا توقف في نفس الدورة.		
درجة الحرارة الملائمة	٤٠ درجة مئوية (بارد حتى ٩٥ درجة مئوية)		
سرعة الدوران القصوى	١٤٠٠ دورة في الدقيقة		

البرنامج	Tub Clean (تنظيف الحوض)
الوصف	هي وظيفة خاصة لتنظيف داخل الجهاز.

البرنامج	Download Cycle(دورة التحميل)	الحمولة القصوى	قطعة غسيل واحدة
الوصف	يسمح لك برنامج **Download Cycle(دورة التحميل)** بتنزيل برامج غسيل جديدة وخاصة تناسب غسالتك وذلك باستخدام الهاتف الذكي. يكون البرنامج الافتراضي مضبوطًا على **Rinse (شطف)** + **Spin (دوران)**.		
درجة الحرارة الملائمة	-		
سرعة الدوران القصوى	١٤٠٠ دورة في الدقيقة		

ملاحظة

- حدد درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران المناسبتين للبرامج التي تريدها.
- يجب عليك دائمًا اتباع التعليمات المكتوبة على ملصق العناية الخاص بالملابس.
- قد تتغير سرعة الدوران القصوى حسب طراز الجهاز والبرنامج المستخدم وحالة قطع الغسيل.

برنامج التجفيف

البرنامج	Normal (طبيعي)
الوصف	يقلل من وقت دورة التجفيف ومقدار الطاقة أثناء دورة تجفيف الأقطان. استخدم هذا البرنامج مع الأقمشة القطنية أو الكتانية مثل المناشف القطنية والقمصان.
الحمولة القصوى	مقنن

البرنامج	Iron (تجفيف للكي)
الوصف	ملائم لإجراء الكي لتجفيف الملابس بسهولة في الظروف الرطبة. استخدم هذا البرنامج مع الأقمشة القطنية أو الكتانية، الجاهزة للكي في نهاية البرنامج.
الحمولة القصوى	مقنن

البرنامج	Low Temp. (درجة حرارة أقل)
الوصف	ملائم لإجراء التجفيف في درجة حرارة منخفضة للحد من تلف الملابس. استخدم هذا البرنامج مع المنسوجات والأقمشة الصناعية التي لا تتطلب عناية كبيرة.
الحمولة القصوى	٣,٥ كجم

البرنامج	Normal Eco (طبيعي اقتصادي)
الوصف	يلائم برنامج التجفيف باستخدام الطاقة. استخدم هذا البرنامج مع الأقمشة القطنية أو الكتانية مثل المناشف القطنية والقمصان.
الحمولة القصوى	مقنن

البرنامج	Time Dry 30 min. (وقت التجفيف 30 دقيقة)	Time Dry 60 min. (وقت التجفيف 60 دقيقة)	Time Dry 120 min. (وقت التجفيف 120 دقيقة)
الوصف	يمكنك تغيير وقت التجفيف وفقًا للحد الأقصى للحمولة.		
الحمولة القصوى	١ كجم	٢ كجم	٤ كجم

ملاحظة

- اختر الحد الأقصى لسرعة الدوران القابل للتحديد في برنامج الغسيل للتأكد من نتائج التجفيف.
- عندما تكون كمية الغسيل التي سيتم غسلها وتجفيفها في برنامج واحد لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للوزن في برنامج التجفيف، يُنصح بالغسيل والتجفيف في تسلسل واحد مستمر.

خيارات إضافية

البرنامج	Dry (تجفيف)	Intensive (غسيل مكثف)	Add Item (إضافة عنصر)	Pre Wash (غسيل مبدئي)	Rinse + (شطف+)
Cotton (القطن)	●	●	●	●	●
Cotton+ (القطن+)	●		●	●	●
Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)	●	●	●	●	●
Easy Care (عناية سهلة)	●	●	●	●	●
Silent Wash (غسيل هادئ)	●	●	●		●
Allergy Care (عناية ضد الحساسية)	●	●	●		●
Baby Steam Care (عناية بملابس الأطفال بالبخار)	●	●	●		●
Delicates(الملابس الحساسة)		●	●		●
Hand/Wool (غسيل يدوي/صوف)		●	●		●
Quick 30 (غسيل سريع 30)	●	●	●	●	●
Dry Only (تجفيف فقط)	●*		●		
Wash+Dry (غسيل+تجفيف)	●*	●	●	●	●
Download Cycle(دورة التحميل)					

* يتم تضمين هذا الخيار تلقائيًا في البرنامج ولا يمكن استبعاده.

خيارات ووظائف إضافية

* هذه الخاصية متاحة في بعض الطرازات فقط.

يُمكنك استخدام الخيارات والوظائف الإضافية لتخصيص البرامج.

Intensive (غسيل مكثف)

يمكنك استخدام هذا الخيار كي تقوم بغسل قطع الغسيل العادية أو شديدة الاتساخ.

١ اضغط على الزر **الطاقة**.

٢ حدد برنامج الغسيل.

٣ اضغط على زر **Intensive (غسيل مكثف)** لثلاث ثوانٍ.

٤ اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

Rinse (شطف)

يُستخدم هذا الخيار لتحديد عدد مرات الشطف بالضغط على زر **+ Rinse (شطف+)**. يُوصى بهذا الخيار للأشخاص الذين يعانون من حساسية المنظفات.

+ Rinse (شطف+)

يُستخدم هذا الخيار لإضافة شطف لمرة واحدة.

Dry (تجفيف)

استخدم البرامج التلقائية الخاصة بك لتجفيف معظم الحمولات. تقيس المستشعرات الإلكترونية درجة حرارة العادم لزيادة درجات حرارة التجفيف أو خفضها لتسريع وقت الاستجابة وزيادة مستوى التحكم في درجة الحرارة.

- يجب ترك صنبور الماء البارد مفتوحًا في أثناء دورات التجفيف.
- يمكن تحديد التحويل التلقائي للغسالة من دورة الغسيل إلى التجفيف بسهولة في هذه الغسالة.
- فيما يتعلق بمعظم برامج التجفيف، تأكد من أن جميع قطع الغسيل متشابهة في المادة والكثافة.

- لا تزد حمولة الغسالة أكثر من اللازم من خلال وضع الكثير من الأغراض داخل حلة الغسل. ويجب أن تتمكن الأغراض من الدوران بحرية.
- عند فتح الباب وإزالة الحمولة قبل إنهاء الغسالة برنامجها، تذكر أن تضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.
- من خلال الضغط على الزر **Dry (تجفيف)**، يمكنك اختيار: **Normal (طبيعي)**-(120-60-30) **Time**-**Iron (تجفيف للذكي)**-**Low Temp.** (درجة حرارة أقل)-**Normal Eco (طبيعي اقتصادي)**.
- يمكن أن يستمر برنامج التجفيف حتى ٧ ساعات.
- يتم توفير أوقات التجفيف هذه كدليل لمساعدتك على إعداد غسالتك للتجفيف اليدوي.
- بعد انتهاء دورة التجفيف، يتم عرض "٤٥" .".٤٥" يعني الحد من الكرمشة. تم إتمام برنامج التجفيف بالفعل. اضغط على أي زر وأخرج الملابس. إذا لم تضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**، فسينتهي البرنامج بعد ٤ ساعات تقريبًا.

الأغراض الصوفية

لا تقلب الأغراض الصوفية الجافة. واسحبها إلى شكلها الأصلي وجففها على سطح مستوٍ.

المواد المنسوجة والمحيكة

يمكن أن تنكمش بعض الأغراض المنسوجة والمحيكة، بمقادير متفاوته، وفقًا لجودتها.

قم بتمديد هذه الأغراض على الفور بعد تجفيفها.

الطبعة الدائمة والألياف الصناعية

لا تحمّل غسالتك بحمل زائد.

أخرج الأغراض ذات الطبعات الدائمة بمجرد توقف الغسالة للحد من الكرمشة.

ملابس الأطفال وقمصان النوم

تحقق دائمًا من تعليمات الشركة المصنعة.

الأغراض المطاطية والبلاستيكية

لا تجفف أي أغراض مصنوعة من مطاط أو بلاستيك أو تحتوي عليهما مثل:

- الأغطية الواقية، والمرايل، وأغطية الكراسي
- الستائر ومفارش المائدة
- سجاد الحمام

الألياف الزجاجية

لا تجفف الأغراض المصنوعة من الألياف الزجاجية في غسالتك. يمكن أن تلتصق جزيئات الزجاج المتروكة في الغسالة في ملابسك وتسبب تهيجًا في الجلد.

ملاحظة

- عند إيقاف تشغيل دورة التجفيف في غسالة الملابس، يمكن تشغيل محرك مروحة التجفيف لحمايته من أي عطل لمدة ٦٠ ثانية.
- توخ الحذر عند إخراج الملابس من الغسالة، حيث قد تكون الملابس أو الغسالة ساخنة.
- يختلف وقت التجفيف المُقدر عن وقت التجفيف الفعلي في أثناء الدورة الآلية. ويؤثر نوع القماش، وحجم الحمولة، والتجفيف المحدد على وقت التجفيف.
- عند تحديد دورة تجفيف فقط، يعمل التنشيف آليًا لترشيد الطاقة.

Delay End (وقت التأخير إنتهى)

تُستخدم هذه الوظيفة لبدء وإيقاف الجهاز تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.

١ اضغط على الزر **الطاقة**.

٢ حدد برنامج الغسيل.

٣ اضغط على زر **Delay End (وقت التأخير إنتهى)** لضبط الوقت المطلوب.

٤ اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

ملاحظة

- وقت التأخير هو وقت انتهاء البرنامج، وليس وقت البدء. ربما يختلف وقت التشغيل الفعلي بسبب درجة حرارة الماء، وحمولة الغسيل، وعوامل أخرى.
- لإلغاء هذه الوظيفة، يجب الضغط على زر **الطاقة**.
- تجنب استخدام المنظف السائل مع هذه الوظيفة.

Wi-Fi

عند تشغيل WLAN، تتم إضاءة رمز **Wi-Fi** الموجود على لوحة التحكم.

Add Item (إضافة عنصر)

يُستخدم هذا الخيار لإضافة أو إزالة الغسيل بعد بدء برنامج الغسيل.

١ اضغط على الزر **Add Item (إضافة عنصر)** عند إضاءة المؤشر LED.

٢ افتح الباب بعد أن ينفتح قفل الإغلاق من تلقاء نفسه.

٣ إضافة قطع الغسيل أو إخراجها.

٤ أغلق الباب ثم اضغط على زر **بدء/إيقاف مؤقت**.

Pre Wash (غسيل مبدئي)

يُستخدم هذا الخيار لغسل الملابس المتسخة بشدة.

١ اضغط على الزر **الطاقة**.

٢ حدد برنامج الغسيل.

٣ اضغط على زر **Pre Wash (غسيل مبدئي)** لثلاث ثوانٍ.

٤ اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

Child Lock (قفل الأطفال)

استخدم هذا الوظيفة لتعطيل أدوات التحكم. يمكن أن تمنع هذه الميزة الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.

ملاحظة

- بمجرد أن يتم تعيين هذه الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء زر **الطاقة**.
- عند إغلاق وسائل التحكم، L والوقت المتبقي يظهران بالتناوب على شاشة العرض أثناء تشغيل القفل ضد عبث الأطفال.
- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعيين هذه الوظيفة. يجب إلغاء تفعيل هذه الوظيفة لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

قفل لوحة التحكم

١ اضغط زر الطاقة للتشغيل.

٢ اضغط مع الاستمرار على زر **Delay End (وقت التأخير إنتهى)** و **Add Item (إضافة عنصر)** لمدة ٣ ثوانٍ.

- سوف تصدر صافرة وسوف يظهر L على الشاشة.

إلغاء قفل لوحة التحكم

١ اضغط زر الطاقة للتشغيل.

٢ اضغط على زري **Delay End (وقت التأخير إنتهى)** و**Add Item (إضافة عنصر)** معًا لمدة ثلاث ثوانٍ لإيقاف تفعيل هذه الوظيفة.

Temp. (درجة الحرارة)

يمكنك استخدام هذا الخيار لتحديد درجة حرارة الغسيل والشطف معًا للبرنامج المحدد. اضغط على هذا الزر حتى يضيء الإعداد المطلوب. يستخدم ماء الصنبور البارد لجميع دورات الشطف.

- حدد درجة حرارة الماء المناسبة لنوع الحمولة التي تغسلها. واتبع ملصقات العناية بنسيج الملابس للحصول على أفضل النتائج.

Spin (دوران)

يُستخدم هذا الخيار لتغيير قوة الدوران. اضغط على زر **Spin (دوران)** بشكل متكرر لتغيير مستوى السرعة.

١ اضغط على الزر **الطاقة**.

٢ حدد برنامج الغسيل.

٣ اضغط على الزر **Spin (دوران)** لتحديد سرعة الدوران.

٤ اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

ملاحظة

- عند تحديد **No (لا)**، سيستمر الدوران لفترة قصيرة لتصريف الماء بسرعة.

Beep On/Off (تشغيل/إيقاف تشغيل الصافرة)

تعمل هذه الوظيفة فقط عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.

- اضغط مع الاستمرار على الزر **+ Rinse (شطف+)** و**Dry (تجفيف)** في الوقت نفسه لمدة ٣ ثوانٍ لإعداد هذه الوظيفة.

ملاحظة

- بمجرد ضبط هذه الوظيفة، يتم حفظ الإعداد حتى بعد إيقاف تشغيل الطاقة.
- إذا أردت إيقاف تشغيل الصافرة، ما عليك سوى تكرار هذه العملية.

استخدام تطبيق LG SmartThinQ


لا تتوفر هذه الخاصية إلا للطراز الذي يحمل رمز SmartThinQ أو Works with Google Home.

قبل استخدام تطبيق LG SmartThinQ


١ تأكد من المسافة الواقعة بين جهازك وجهاز التوجيه اللاسلكي (شبكة WLAN).

- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التسجيل وقتًا طويلاً أو قد يفشل التثبيت.

٢ قم بإغلاق **بيانات الهاتف المحمول** أو **البيانات الخلوية** على هاتفك الذكي.



٣ وصّل هاتفك الذكي بجهاز التوجيه اللاسلكي.



ملاحظة

- للتحقق من اتصال WLAN، قم بفحص رمز **Wi-Fi** على لوحة التحكم ما إذا كان مضيئًا.
- يدعم الجهاز شبكات **Wi-Fi** بتردد ٢,٤ جيجاهرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق **LG SmartThinQ** ليس مسؤولًا عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة **Wi-Fi**، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشترِ جهاز تقوية **Wi-Fi** (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة **Wi-Fi**.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة **Wi-Fi** أو قد يتم قطع الاتصال بسبب شبكة الاتصال الموجودة بالمنزل.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقًا لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- تعذر تسجيل الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً. افصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.
- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك مُمكّناً، قم بتعطيله أو اضف إليه استثناءً.
- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطًا على **WEP**، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA٢**) ثم أعد تسجيل المنتج.

تثبيت تطبيق LG SmartThinQ

ابحث عن تطبيق **LG SmartThinQ** على Apple App Store و Google Play Store من على هاتف ذكي. اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتثبيته.

وظيفة Wi-Fi

تواصل مع الجهاز عبر هاتف ذكي باستخدام الخصائص الذكية الملائمة.

دورة الغسالة
(Remote Start (التشغيل عن بعد)،
Download Cycle(دورة التحميل))

قم بتعيين الدورة المفضلة أو قم بتنزيلها وتشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

التدريب على تنظيف الحوض

تُظهر هذه الوظيفة عدد الدورات المتبقية قبل أن يحين وقت تشغيل الدورة **Tub Clean (تنظيف الحوض)**.

مراقبة الطاقة

تحقق من استهلاك الطاقة للدورات التي تم استخدامها مؤخرًا ومتوسط الاستهلاك الشهري الخاص بها.

Smart Diagnosis

توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

الإعدادات

تتوفر وظائف مختلفة.

التنبيهات

تُوضح هذه الوظيفة إشعارات الحالة، ومن ثم يسهل على المستخدم معرفة حالة الجهاز. يتم تشغيل الإشعارات حتى إذا كان **LG SmartThinQ** متوقفًا عن العمل.

ملاحظة

- إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود الخدمة، أو كلمة المرور، قم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق **LG SmartThinQ** وسجله من جديد.
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

استخدام الجهاز عن بعد

Remote Start (التشغيل عن بعد)

استخدم هاتفًا ذكيًا للتحكم في جهازك عن بعد. يمكنك أيضًا مراقبة تشغيل الدورة للتعرف على الوقت المتبقي للدورة.

استخدام هذه الوظيفة

١ اضغط على الزر **الطاقة**.

٢ ضع الغسيل في حلة الغسل.

٣ اضغط مع الاستمرار على زر **Remote Start (التشغيل عن بعد)** لمدة ٣ ثوانٍ لتمكين هذه الوظيفة.

٤ ابدأ إحدى الدورات من التطبيق **LG SmartThinQ** على هاتفك الذكي.

ملاحظة

- بمجرد أن يتم تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك أن تبدأ دورة من تطبيق الهاتف الذكي **LG SmartThinQ**. في حال لم تبدأ الدورة، فسينتظر الجهاز لبدء تشغيل الدورة حتى يتم إيقاف تشغيلها عن بعد من التطبيق أو تعطيل هذه الوظيفة.
- يُقفل الباب أوتوماتيكيًا عند تشغيل هذه الوظيفة.

تعطيل هذه الوظيفة

عندما يتمّ تنشيط الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر **Remote Start (التشغيل عن بعد)** لمدة ٣ ثوانٍ لتعطيل هذه الوظيفة. يجب إيقاف هذه الوظيفة كي يتم استخدام الجهاز يدويًا.

Download Cycle(دورة التحميل)

قم بتنزيل دورة جديدة وخاصة لم يتم تضمينها في الدورات الأساسية على الجهاز.

يمكن للأجهزة التي تم تسجيلها بنجاح تنزيل مجموعة متنوعة من الدورات المخصصة المصممة للجهاز.

يمكن تخزين دورة واحدة في الجهاز في كل مرة.

بمجرد اكتمال تنزيل الدورة في الجهاز، يحتفظ المنتج بالدورة التي تم تنزيلها حتى يتم تنزيل دورة جديدة.

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	٠,٥ واط
شبكة استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	٢,٠ واط
المدة الزمنية التي تقوم بعدها وظيفة إدارة الطاقة، أو أي وظيفة مشابهة، بتبديل عمل الجهاز تلقائيًا إلى وضع الاستعداد و/أو وضع الإيقاف و/أو وضع الاستعداد عبر الاتصال بالشبكة.	٢٠ دقيقة

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع http://opensource.lge.com.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر لك LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

إن هذا العرض سارٍ لفترة ثلاث سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.

استخدام وظيفة Smart Diagnosis


لا تتوفر هذه الخاصية إلا للطراز الذي يحمل رمز أو .

خاصية Smart Diagnosis عبر مركز معلومات العملاء

استخدم هذه الوظيفة إذا كنت بحاجة لتشخيص دقيق عن طريق مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics عندما تحدث أعطال أو فشل بالجهاز. استخدم هذه الوظيفة فقط للاتصال بممثل الخدمة، ليس أثناء عملية التشغيل العادية.

١ اضغط على زر **الطاقة** لتشغيل الغسالة. لا تضغط على أي أزرار أخرى.

٢ إذا تم توجيهك إلى القيام بذلك من خلال مركز الاتصال، فضع صوان التكلم في هاتفك بالقرب من الرمز **Smart Diagnosis**.



٣ اضغط مع الاستمرار على زر **.Temp (درجة الحرارة)** لمدة ٣ ثوانٍ.

٤ أبق الهاتف في مكانه حتى تنتهي نغمة النقل. ويتم عرض الوقت المتبقي لنقل البيانات.

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف في أثناء نقل النغمات.
- إذا لم يتمكن موظف مركز الاتصال من الحصول على تسجيل دقيق للبيانات، فقد يطلب منك إعادة المحاولة.

٥ بمجرد انتهاء العد التنازلي وتوقف النغمات، تابع محادثتك مع وكيل مركز الاتصال الذي سيتمكن من مساعدتك باستخدام المعلومات المرسلة للتحليل.

ملاحظة

- تعتمد هذه الوظيفة على جودة الاتصال المحلية.
- سوف يتحسن أداء الاتصال ويمكنك تلقي خدمة أفضل في حالة استخدام هاتف المنزل.
- إذا كان نقل البيانات رديئًا بسبب تدني جودة المكالمة، فقد لا تحصل على أفضل خدمة تشخيص.


تحذير

- افصل الجهاز قبل التنظيف لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية. قد يؤدي عدم اتباع هذا التحذير إلى التعرض إلى إصابة خطيرة، أو نشوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث وفاة.
- لا تستخدم أبدًا موادًا كيميائية مركزة، أو منظفات كاشطة، أو مذيبات لتنظيف الجهاز. قد يتسبب ذلك في تلف تشطيب الغسالة.

التنظيف بعد كلّ غسْلة

العناية بعد الغسيل

- بعد انتهاء دورة الغسيل، امسح الباب وسدادة مانع التسرب في الباب لإزالة أي آثار للرطوبة.
- اترك الباب مفتوحًا جزئيًا لتجفيف حلة الغسل.
- امسح الجهاز بقطعة قماش جافة لإزالة أي آثار للرطوبة.



تحذير

- اترك الباب مفتوحًا لتجفيف الحلة الداخلية ولكن يكون هذا في حالة وجودها بأمان وعدم وجود أطفال دون إشراف داخل المنزل.

تنظيف الهيكل الخارجي

تساعد العناية الجيدة بالجهاز على إطالة العمر الافتراضي.

الهيكل الخارجي

امسح أي تسريبات على الفور. امسح باستخدام قطعة قماش مبللة.

الباب

امسح الجزء الداخلي والخارجي باستخدام قطعة قماش مبللة ثم جفف باستخدام قطعة قماش ناعمة.

تحذير

- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز. لا تستخدم أي أدوات حادة على لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.

تنظيف داخلي

- استخدم منشفة أو قطعة قماش ناعمة لمسح المنطقة المحيطة بفتحة باب الجهاز وزجاج الباب.
- احرص دائمًا على إخراج الأغراض من الجهاز بمجرد اكتمال الدورة. قد يتسبب ترك الملابس مبللة داخل الجهاز في حدوث تجاعيد بها وتغير لونها ورائحتها.

تنظيف الجهاز بصورة دورية

Tub Clean (تنظيف الحوض)

تُستخدم هذه الوظيفة لتنظيف داخل الجهاز.

يتم استخدام منسوب أعلى من الماء في هذا البرنامج مع سرعة دوران أعلى. قم بتشغيل هذه الوظيفة مرة واحدة في الشهر (أو أكثر من مرة حسب الحاجة)، وذلك لإزالة المواد المتراكمة من المنظف والأجسام الأخرى.

١ أزل أي ملابس أو أغراض من الجهاز وأغلق الباب.

٢ افتح درج الموزع وأضف المسحوق المقاوم للرواسب الكلسية في حجيرة الغسيل الرئيسية.

- ضع أقراص التنظيف في حلة الغسل.

٣ أغلق درج الموزع ببطء.

٤ اضغط زر الطاقة للتشغيل، ثم حدد **Tub Clean (تنظيف الحوض)**.

• سوف يُعرض tcL على شاشة العرض.

٥ اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت** للبدء.

٦ بعد انتهاء البرنامج، اترك الباب مفتوحًا حتى تجف فتحة باب الغسالة، وحشية الباب المطاطية، وزجاج الباب.

تنبيه

• اترك الباب مفتوحًا لتجفيف الحلة الداخلية ولكن يكون هذا في حالة وجودها بأمان وعدم وجود أطفال دون إشراف داخل المنزل.

تنظيف فلتر إدخال الماء

يعمل فلتر إدخال المياه على جمع ترسيب الجير أو أي أجسام صغيرة قد تكون في المياه الداخلة إلى الجهاز.

حافظ على نظافة فلتر إدخال المياه.


ملاحظة

• أغلق صنبور إخال الماء إلى الجهاز إذا كنت ستترك الجهاز لفترة زمنية دون استخدام (على سبيل المثال: إذا كنت في عطلة)، لاسيما عند عدم وجود صرف في الأرضية (مصرف) في مكان مجاور مباشرة.


• يتم عرض الرسالة iE على لوحة التحكم عند عدم دخول الماء إلى درج مسحوق التنظيف.

• إذا كان الماء عسرًا بدرجة عالية أو يحتوي على آثار لترسيب جيري، فقد يكون فلتر إدخال الماء مسدودًا.

١ أغلق صنبور الماء وفك خرطوم إدخال الماء.



٢ نظّف الفلتر باستخدام فرشاة أسنان متوسطة الخشونة.




تنظيف فلتر مضخة التصريف

يجمع فلتر التصريف الخيوط والأغراض الصغيرة المتبقية في الجهاز. تحقق بانتظام من أن الفلتر نظيف حتى تضمن التشغيل السلس للجهاز.


اترك الماء حتى يبرد قبل تنظيف فلتر مضخة التصريف. افتح الباب في حالة الطوارئ أو التفريغ الطارئ.

١ افصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

٢ افتح غطاء الغلاف واسحب الخرطوم للخارج.



٣ قم بفك سدادة التصريف ❶، ثم قم بتصريف المياه. بعد ذلك قم بفك فلتر مضخة التصريف ❷ بعناية وذلك لتصريف المياه وإزالة الأجسام الصغيرة العالقة.



٤ بعد تنظيف فلتر مضخة التصريف، أخرج الفلتر وأدخل سدادة التصريف.

٥ أغلق غطاء الغلاف.

تنبيه


- احترس عند التصريف حيث إن الماء قد يكون ساخنًا.
- شغل برنامج تنظيف الحوض مرة واحدة في الشهر (أو أكثر من مرة حسب الحاجة) وذلك لإزالة المواد المتراكمة من المنظف والأجسام الأخرى.

تنظيف درج الموزع

قد يتراكم المنظف ومنعم القماش في درج الموزع. أخرج الدرج والأجزاء الخاصة به وتحقق من وجود مواد متراكمة من المنظفات أو منعمات القماش مرة أو مرتين في الشهر.

١ أخرج درج موزع المنظف عن طريق سحبه إلى الخارج بشكل مستقيم حتى يتوقف.

- اضغط لأسفل بشدة على زر الفصل وأخرج الدرج.



٢ قم بإزالة المواد المتراكمة من المنظف ومنعم القماش.

- اشطف الدرج والأجزاء الخاصة به باستخدام الماء الدافئ لإزالة المواد المتراكمة من المنظف ومنعم القماش. استخدم الماء فقط في تنظيف الدرج الموزع. جفف الدرج والأجزاء الخاصة به باستخدام قطعة قماش أو منشفة ناعمة.

٣ لتنظيف فتحة الدرج، استخدم قطعة قماش أو فرشاة غير معدنية صغيرة لتنظيف التجويف.

- أزل جميع الرواسب من الأجزاء العلوية والسفلية للتجويف.

٤ امسح أي رطوبة في التجويف باستخدام قطعة قماش أو فوطة ناعمة.

٥ قم بإعادة تجميع أجزاء الدرج بوضعها في الأماكن المخصصة لها وأدخل الدرج.

قد تنجم أخطاء وأعطال نتيجة تشغيل الجهاز، لذا تحتوي الجداول المذكورة أدناه على الأسباب الممكنة للأخطاء والأعطال فضلًا عن ملاحظات للتعامل مع رسائل الخطأ أو الأعطال.

قبل الاتصال بمركز الخدمة

يمكنك معالجة معظم المشكلات بنفسك، وبالتالي تدخر الوقت والمال، حيث إنك لست بحاجة إلى الاتصال بمركز خدمة LG Electronics. الجدول التالي سيساعدك في استكشاف الأعطال وإصلاحها.

رسائل الخطأ

تم تزويد الجهاز بنظام رصد الخطأ آليًا لكشف المشكلات وتشخيصها في مرحلة مبكرة. وإذا لم يعمل هذا الجهاز بشكل صحيح أو لم يعمل على الإطلاق، فتحقق من التالي قبل الاتصال بمركز خدمة LG Electronics.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
IE **خطأ في خراطيم الإدخال**	**إمداد الماء غير كافٍ في هذا الموقع. لا تدخل المياه إلى الجهاز أو تتدخل ببطء.** • استخدم صنبورًا آخر في المنزل.
	صنبور الإمداد بالمياه غير مفتوح بالكامل. لا تدخل المياه إلى الجهاز أو تدخل ببطء. • افتح صنبور المياه بالكامل.
	خرطوم (خراطيم) الإمداد بالماء ملتوٍ. • قم بتسوية الخرطوم أو أعد تركيب خرطوم إدخال الماء.
	فلتر خرطوم (خراطيم) الإمداد بالماء مسدود. • افحص فلتر خرطوم إدخال الماء ثم قم بتنظيفه.
	في حالة حدوث تسرب المياه في خرطوم إيقاف إمداد الماء سيضيء المؤشر باللون الأحمر. • استبدل خرطوم إيقاف إمداد الماء.
OE **خطأ في تصريف المياه**	**خرطوم التصريف ملتوٍ أو مسدود. لا يتم تصريف الماء الموجود في الجهاز أو يتم تصريفه ببطء.** • قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويته.
	فلتر التصريف مسدود. • افحص فلتر التصريف وقم بتنظيفه.
UE **خطأ في عدم التوازن**	**يتميز الجهاز بوجود نظام قادر على اكتشاف حالات عدم التوازن وتصحيحها.** • قد يكون الغسيل رطبًا جدًا في نهاية الدورة، قم بإعادة ترتيب الغسيل للسماح بالدوران السليم. أغلق الباب واضغط زر **بدء/إيقاف مؤقت**. قد يستغرق الجهاز بضع لحظات قبل أن يبدأ الجهاز في الدوران. يجب أن يكون الباب مغلقًا لكي يتم الدوران.
	الحمولة صغيرة للغاية. عند تحميل الأغراض الثقيلة غير المتشابهة (مثل سجادة الحمام وبرانس الحمام وما إلى ذلك)، قد يؤدي ذلك إلى إيقاف العصر أو إعاقة دورة العصر بالكامل. • أضف غرضًا واحدًا أو اثنين متشابهين من أغراض الغسيل للمحافظة على توازن الحمولة. قم بإغلاق الباب واضغط على زر **بدء/إيقاف مؤقت**. قد يستغرق الأمر لحظات قليلة قبل أن يبدأ الجهاز في عملية العصر. يجب إحكام غلق الباب قبل أن تبدأ الغسالة في الدوران.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
dE2 dE4 dE dE1 **خطأ في الباب**	**تعطل جهاز استشعار الباب.** • يرجى الاتصال بمركز خدمة LG Electronic. يُمكن العثور على رقم هاتف مركز خدمة LG Electronics المحلي مكتوبًا على بطاقة الضمان.
tE **عطل في وحدة التحكم**	**ثمة عطل في عنصر تحكم.** • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
LE **خطأ توقف المحرك**	**حمولة زائدة على المحرك.** • اترك الجهاز لمدة ٣٠ دقيقة حتى يبرد المحرك، ثم أعد تشغيل الدورة.
FE **خطأ زيادة التدفق**	**ينتج الملء الزائد للماء عن وجود عيب في صمام الماء.** • أغلق صنبور الماء. • افصل قابس الطاقة. • اتصل بمركز الخدمة.
PE **خطأ في مستشعر الضغط**	**تعطل مستشعر منسوب المياه.** • أغلق صنبور الماء. • افصل قابس الطاقة. • اتصل بمركز الخدمة.
oS **خطأ في مستشعر الاهتزاز**	**تعطل مستشعر الاهتزاز.** • اتصل بمركز الخدمة.
FF **خطأ بسبب التجمد**	**هل خرطوم الإمداد/ التصريف، أو مضخة التصريف مجمدة؟** • قم بإضافة ماء دافئ إلى حلة الغسل لفك التجميد الذي يعتري خرطوم التصريف ومضخة التصريف. بعد ذلك قم بتغطية خرطوم الإمداد بمنشفة مبللة بالماء الدافئ.
AE **تسريب الماء**	**تسريبات الماء.** • اتصل بمركز الخدمة.
PF **انقطاع التيار الكهربائي**	**تعرّض الجهاز لانقطاع التيار الكهربائي.** • قم بإعادة تشغيل الدورة.
dHE **عطل في التجفيف**	**قطع الغسيل ليست جافة.** • اتصل بمركز الخدمة.

الضوضاء يُحتمل سماعها

الأعراض	السبب المحتمل والحل
صوت الارتجاج والقعقعة	**قد توجد أجسام غريبة في حلة الغسل مثل المفاتيح أو القطع المعدنية أو الدبابيس.** • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وافحص حلة الغسل بحثًا عن أجسام غريبة. إذا استمر صدور صوت الضجيج بعد إعادة تشغيل الجهاز، فاتصل لطلب الخدمة.
الغسالة تصدر صوتًا غير اعتيادي	**قد ينتج عن حمولات الغسيل الثقيلة إصدار صوت غير اعتيادي. هذا أمر طبيعي عادة.** • في حالة استمرار الجهاز في إصدار الصوت، فمن المحتمل أن يكون الجهاز مثبتاً بشكلٍ غير متوازن. قم بإيقاف التشغيل وأعد توزيع الجهاز.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الغسالة تصدر صوتًا غير اعتيادي	**قد تكون حمولة الغسيل غير متوازنة.** • قم بإيقاف الدورة مؤقتًا وأعد توزيع الحمولة بعد فتح قفل الباب.
ضوضاء الاهتزاز	**لم تتم إزالة مواد التغليف.** • قم بإزالة مواد التغليف.
	قد تكون حمولة الغسيل موزعة بشكلٍ غير متساوٍ في حلة الغسل. • قم بإيقاف الدورة مؤقتًا وأعد توزيع الحمولة بعد فتح قفل الباب.
	جميع أرجل الاستواء غير مستقرة على الأرض بالتساوي وغير ثابتة. • انظر إلى **ضبط مستوى الجهاز** لضبط مستوى الجهاز.
	الأرض ليست صلبة بما يكفي. • تحقق من صلابة الأرض وعدم ليونتها، انظر **متطلبات مكان التركيب** لتحديد المكان المناسب لوضع الجهاز.

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تسرّب الماء	**انسداد أنابيب خرطوم التصريف.** • نظّف خرطوم التصريف. اتصل بالسباك إذا لزم الأمر.
	حدوث تسريب بسبب التركيب غير الصحيح لخرطوم التصريف أو بسبب انسداده. • قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويته. افحص فلتر التصريف وقم بتنظيفه.
الجهاز لا يعمل.	**توقفت لوحة التحكم عن العمل بسبب توقف التشغيل.** • هذا أمر طبيعي، اضغط على الزر **الطاقة** لتشغيل الجهاز.
	الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي. • تأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام في مأخذ موصل بالكهرباء.
	توقف إمداد الماء. • أدر صنبور المياه بالكامل.
	عناصر التحكم غير محددة بطريقة صحيحة. • تأكد من أن الدورة تم إعدادها بشكل صحيح، أغلق الباب واضغط على زر **بدء/إيقاف مؤقت**.
	الباب مفتوح. • أغلق الباب وتأكد من عدم تعلق أي من الأغراض به مما يمنعه من الإغلاق بالكامل.
	قاطع التيار/المصهر مفصول أو معطل. • افحص قواطع التيار/المصهرات. استبدل المصهرات أو أعد ضبط القاطع. ينبغي تخصيص دائرة كهربائية فرعية خاصة بالجهاز. حيث سيستأنف الجهاز الدورة من حيث توقفت بمجرد استعادة الطاقة.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل.	**عنصر التحكم يلزم إعادة ضبطه.** • اضغط على زر **الطاقة**، ثم أعد تحديد البرامج المرغوب فيها واضغط على زر **بدء/إيقاف مؤقت**.
	بدء/إيقاف مؤقت لم يتم الضغط عليه بعد تحديد الدورة. • اضغط على زر **الطاقة**، ثم أعد تحديد البرامج المرغوب فيها واضغط على زر **بدء/إيقاف مؤقت**. سوف يتوقف الجهاز عن التشغيل إذا لم يتم الضغط على زر **بدء/إيقاف مؤقت** خلال ١٥ دقيقة.
	ضغط الماء منخفض للغاية. • افحص صنبور مياه آخر بالمنزل للتأكد من أن ضغط الماء مناسبًا.
	يسبب الجهاز سخونة الماء أو يحدث بخارًا. • قد تتوقف حلة الغسل عن العمل لفترة مؤقتة خلال دورات معينة حتى يتم تسخين الماء بشكل آمن عند درجة الحرارة المحددة.
الأزرار قد لا تعمل بطريقة صحيحة.	**لا يُمكن فتح الباب بمجرد تشغيل الجهاز لأسباب تتعلق بالسلامة.** • تحقق من إضاءة رمز 🔒. يُمكنك فتح الباب بطريقة آمنة بعد أن تكون أيقونة **Door Lock (قفل الباب)** مطفأة.
الباب لا يُفتح.	**لا يُمكن فتح الباب بمجرد تشغيل الجهاز لأسباب تتعلق بالسلامة.** • تحقق من إضاءة رمز 🔒. يُمكنك فتح الباب بطريقة آمنة بعد أن تكون أيقونة 🔒 مطفأة.
لا يتم ملء الجهاز بطريقة صحيحة.	**الفلتر مسدود.** • تأكد من أن فلاتر إدخال المياه الموجودة عند صمامات الملء غير مسدودة.
	قد تكون خراطيم إدخال المياه ملتوية. • تأكد من عدم التواء أو انسداد خراطيم إدخال المياه.
	إمداد الماء غير كافٍ. • تأكد من فتح صنبوري الماء الساخن والبارد بالكامل.
	تم عكس خرطومي إدخال الماء الساخن والبارد. • افحص توصيلات خراطيم الإدخال.
لا يقوم الجهاز بتصريف المياه.	**خرطوم التصريف ملتوٍ.** • تأكد من أن خرطوم التصريف غير ملتوٍ.
	وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من ١,٢ م فوق سطح الأرضية. • تأكد من عدم وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من ١,٢ م من قاعدة الجهاز.
لا يتم توزيع المنظف بشكل كامل أو لا يتم توزيعه على الإطلاق.	**استخدام مقدار كبير من المنظف.** • اتبع إرشادات جهة تصنيع المنظف.
وقت الدورة أطول من المعتاد.	**الحمولة صغيرة للغاية.** • أضف مزيدًا من الأغراض كي يتمكن الجهاز من موازنة الحمولة.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
وقت الدورة أطول من المعتاد.	**تم خلط الملابس الثقيلة مع الملابس الخفيفة.** • حاول دائمًا غسل قطع الملابس ذات الأوزان المتشابهة معًا حتى يتمكن الجهاز من توزيع وزن الحمولة بالتساوي في مرحلة العصر.
	الحمولة ليست متوازنة. • قم بإعادة توزيع الحمولة يدويًا إذا كانت قطع الملابس متشابكة.
تأخير في المدة	**تمّ الكشف عن وجود خلل في التوازن أو تمّ تشغيل برنامج إزالة رغوة الصابون.** • هذا أمر طبيعي، فالوقت المتبقي الظاهر على شاشة العرض ما هو إلا مدة تقديرية. ومن ثم قد يختلف الوقت الفعلي.

التجفيف

الأعراض	السبب المحتمل والحل
مشكلة التجفيف	**تحقق من صنبور إمداد الماء.** • لا تفرط في الحمولة. تأكد أن الغسالة تقوم بعملية التجفيف بشكلٍ سليم وطرد الماء الزائد عن الحمولة. عندما تكون حمولة الغسيل قليلة جدًا لن يتم تقليبها بشكلٍ سليم. أضف القليل من المناشف. • افتح صنبور الإمداد بالماء.
أداء التجفيف بطيء للغاية أو سيء.	**لا يتم إدخال المياه بصورة صحيحة. تُستخدم المياه لإجراء تنظيف تلقائي لفلتر النسالة في حلة الغسيل في أثناء عملية التجفيف.** • تأكد أن صنبور الإمداد بالمياه مفتوح.
	لا يتم تصريف المياه بصورة صحيحة. • تأكد أن فلتر التصريف ليس مسدودًا.
	هناك حمولة مفرطة على الجهاز. • تأكد أن الدورة التي اخترتها تسع الحمولة، أضف دورة تجفيف محددة بوقت، إذا لزم الأمر.
	سرعة الدوران بطيئة للغاية. • اختر أقصى سرعة للدوران مسموح بها لدورة الغسيل.
التجفيف يستغرق وقتًا طويلًا.	**درجة الحرارة المحيطة منخفضة للغاية.** • تأكد أن نطاق درجة الحرارة مسموح به.
يخرج هواء دافئ من الجانب الخلفي من الجهاز.	**يقوم الجهاز بإطلاق هواء دافئ لتجفيف الغسيل.** • يقوم هذا الهواء الدافئ بتجفيف الغسيل كما يخرج من الجانب الخلفي من الجهاز.

الأداء

الأعراض	السبب المحتمل والحل
إزالة ضعيفة للبقع	**محاولة إزالة البقع الصعبة.** • ربما تكون الأغراض التي تم غسلها سابقًا ملوثة ببقع قاسية. ربما يصعب إزالة هذه البقع وقد يتطلب الأمر غسلها يدويًا أو معالجتها مسبقًا للمساعدة في إزالة البقع.
البقع	**يتم توزيع المبيّض أو المنعّم في وقت مبكرة من الدورة.** • وحدة الموزع مملوءة بشكل زائد، مما يسبب توزيع المبيّض أو المنعم على الفور. قم دائمًا بمعايرة المبيّض لتجنب الملء المفرط. • أغلق درج الموزع ببطء.
	تمت إضافة المبيّض أو المنعم مباشرةً على حمولة الغسيل في حلة الغسل. • استخدم دائمًا حجيرات التوزيع لضمان توزيع مستحضرات الغسيل بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب أثناء الدورة.
	لم يتم فرز الملابس بطريقة صحيحة. • احرص دائمًا على غسل الملابس ذات الألوان الغامقة بشكل منفصل عن الملابس ذات الألوان الفاتحة والبيضاء لتجنب تغيّر ألوانها. • لا تقم أبدًا بغسل الأغراض شديدة الاتساخ مع الأغراض قليلة الاتساخ.
تجاعيد الملابس	**لا يتم تفريغ حمولة الغسيل بسرعة.** • لذا احرص دائمًا على إخراج الأغراض من الجهاز بمجرد اكتمال الدورة.
	الجهاز محمل بشكل مفرط. • يمكن وضع الحمولة كاملة في الجهاز، ولكن دون تكديس كمية كبيرة من الأغراض داخل الحلة. ينبغي أن يتم إغلاق باب الغسالة بسهولة.
	تم عكس خرطومي إدخال الماء الساخن والماء البارد. • يمكن أن يؤدي الشطف بالماء الساخن إلى إحداث تجاعيد بالملابس. افحص توصيلات خرطوم الإمداد.
تنبعث رائحة عفنة أو كريهة من الجهاز	**لم يتم تنظيف حلة الغسل من الداخل بطريقة صحيحة.** • قم بتشغيل وظيفة **Tub Clean (تنظيف الحوض)** بانتظام.
	لا يتم تركيب خرطوم التصريف بشكل صحيح، مما يسبب حدوث شفط (ارتجاع الماء مرة أخرى إلى الغسالة). • عند تركيب خرطوم التصريف، احرص على عدم التوائه أو انسداده.
	درج موزع المنظفات لم يتم تنظيفه بانتظام. • قم بتنظيف درج موزع المنظفات ولاسيما أعلى وأسفل فتحة الدرج.
	قد تنبعث الروائح الكريهة عندما لا يتم تركيب خرطوم التصريف بشكل صحيح، مما يسبب حدوث شفط (ارتجاع الماء مرة أخرى إلى الجهاز). • عند تركيب خرطوم التصريف، احرص على عدم التوائه أو انسداده.
	عند عدم المواظبة على تنظيف درج موزع المنظفات بانتظام، فقد تنبعث الروائح الكريهة من القالب أو المواد الغريبة. • قم بتنظيف درج موزع المنظفات ولاسيما أعلى وأسفل فتحة الدرج.

Wi-Fi (واي فاي)

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهازك المنزلي أو هاتفك الذكي غير متصلين بشبكة Wi-Fi.	**كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة.** • اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي ثم قم بإزالتها، ثم سجل جهازك على **LG SmartThinQ**.
	بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذكي مُفعلّة. • أوقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.
	لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح. • يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكونًا من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة).
	تردد جهاز التوجيه ليس ٢,٤ غيغا هرتز. • يتم دعم جهاز التوجيه بتردد ٢,٤ غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على ٢,٤ غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. للتحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزودي خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنّع جهاز التوجيه.
	المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم. • إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتعذر تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز.

مذكرة


LG
Life's Good