



# LG OLED TV

THE ULTIMATE DISPLAY

## OWNER'S MANUAL

Please read this manual carefully before operating your TV and retain it for future reference.

55EG9200

55EG9600

65EG9600



[www.lg.com](http://www.lg.com)

P/NO : MFL68685918 (1507-REV03)

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your product.



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

**⚡** The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

**⚠** The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

### WARNING/CAUTION

- TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

### ⚠ WARNING

If you ignore the warning message, you may be seriously injured or there is a possibility of accident or death.

### ⚠ CAUTION

If you ignore the caution message, you may be slightly injured or the product may be damaged.

### ! NOTE

The note helps you understand and use the product safely. Please read the note carefully before using the product.

Read these instructions.  
Keep these instructions.  
Heed all warnings.  
Follow all instructions.



- Do not allow the television to become wet.



- Clean only with a dry cloth.



- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.



- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.



- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet (Can differ by country).



- Do not press strongly upon the panel with a hand or a sharp object such as a nail, pencil, or pen, or make a scratch on it.



- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.



- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.



- Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



- Do not stick metal objects or any other conductive material into the power cord. Do not touch the end of the power cord while it is plugged in.
- Keep the packing anti-moisture material or vinyl packing out of the reach of children. Anti-moisture material is harmful if swallowed. If swallowed, induce vomiting and go to the nearest hospital. Additionally, vinyl packing can cause suffocation. Keep it out of the reach of children.

- **CAUTION** concerning the Power Cord (Can differ by country): Check the specification page of this owner's manual to be certain. Do not connect too many appliances to the same AC power outlet as this could result in fire or electric shock. Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized service. Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance. Do not move the TV with the power cord plugged in. Do not use a damaged or loose power cord. Be sure do grasp the plug when unplugging the power cord. Do not pull on the power cord to unplug the TV.



- **Warning** - To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this product to rain, moisture or other liquids. Do not touch the TV with wet hands. Do not install this product near flammable objects such as gasoline or candles, or expose the TV to direct air conditioning.




- Do not expose to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the apparatus (e.g., on shelves above the unit).



• **Grounding**

(Except for devices which are not grounded.) Ensure that you connect the earth ground wire to prevent possible electric shock (i.e., a TV with a three-prong grounded AC plug must be connected to a three-prong grounded AC outlet). If grounding methods are not possible, have a qualified electrician install a separate circuit breaker. Do not try to ground the unit by connecting it to telephone wires, lightning rods, or gas pipes.




- As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if the unit is turned off.
- Do not attempt to modify this product in any way without written authorization from LG Electronics. Unauthorized modification could void the user's authority to operate this product.

• **Outdoor Antenna Grounding**

(Can differ by country):

If an outdoor antenna is installed, follow the precautions below. An outdoor antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can come in contact with such power lines or circuits as death or serious injury can occur. Be sure the antenna system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code (NEC) in the U.S.A. provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes and requirements for the grounding electrode.

**Antenna grounding according to the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70**



• **Cleaning**

When cleaning, unplug the power cord and wipe gently with a soft cloth to prevent scratching. Do not spray water or other liquids directly on the TV as electric shock may occur. Do not clean with chemicals such as alcohol, thinners, or benzene.

• **Moving**

Make sure the product is turned off, unplugged, and all cables have been removed. It may take 2 or more people to carry larger TVs. Do not press or put stress on the front panel of the TV.

• **Ventilation**

Install your TV where there is proper ventilation. Do not install in a confined space such as a bookcase. Do not cover the product with cloth or other materials while plugged. Do not install in excessively dusty places.

- If you smell smoke or other odors coming from the TV, unplug the power cord and contact an authorized service center.
- Keep the product away from direct sunlight.
- Never touch this apparatus or antenna during a lightning storm.
- When mounting a TV on the wall, make sure not to install the TV by hanging the power and signal cables on the back of the TV.
- Do not allow an impact shock, any objects to fall into the product, and do not drop anything onto the screen.

• **DISCONNECTING THE DEVICE FROM THE MAIN POWER**

The power plug is the disconnecting device. In case of an emergency, the power plug must remain readily accessible.

• **Batteries**

- Store the accessories (battery, etc.) in a safe location out of the reach of children.
- This apparatus uses batteries. In your community there might be regulations that require you to dispose of these batteries properly due to environmental considerations. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not short circuit, disassemble, or allow the batteries to overheat.

- Do not use high voltage electrical equipment near the TV, (e.g., a bug zapper). This may result in product malfunction.

- **Dot Defect**

The panel is a high technology product with resolution of two million to six million pixels. In a very few cases, you could see fine dots on the screen while you're viewing the TV. Those dots are deactivated pixels and do not affect the performance and reliability of the TV.

- **Generated Sound**


**Cracking noise** A cracking noise that occurs when watching or turning off the TV is generated by plastic thermal contraction due to temperature and humidity. This noise is common for products where thermal deformation is required.

**Electrical circuit humming/panel buzzing**

A low level noise is generated from a high-speed switching circuit, which supplies a large amount of current to operate a product. It varies depending upon the product. This generated sound does not affect the performance and reliability of the product.

- Take care not to touch the ventilation openings. When watching the TV for a long period, the ventilation openings may become hot. This does not affect the performance of the product or cause defects in the product.
- Do not install this product on a wall if it could be exposed to oil or oil mist. This may damage the product and cause it to fall.
- If the TV feels cold to the touch, there may be a small flicker when it is turned on. This is normal; there is nothing wrong with TV. Some minute dot defects may be visible on the screen, appearing as tiny red, green, or blue spots. However, they have no adverse effect on the TV's performance. Avoid touching the LCD screen or holding your finger(s) against it for long periods of time. Doing so may produce some temporary distortion effects on the screen.

## Preventing image burn or burn-in on your TV screen



- If a fixed image displays on the TV screen for a long period of time, it will be imprinted and become a permanent disfigurement on the screen. This is image burn or burn-in and not covered by the warranty.
- If the aspect ratio of the TV is set to 4:3 for a long period of time, image burn may occur on the letterboxed area of the screen.
- Avoid displaying a fixed image on the TV screen for a long period of time (2 or more hours for LCD, 1 or more hours for the plasma TV) to prevent image burn.

## Viewing 3D imaging

### WARNING

#### Viewing Environment

- Viewing Time
  - When watching 3D content, take 5 to 15 minute breaks every hour. Viewing 3D content for a long period of time may cause headache, dizziness, fatigue or eye strain.

#### Those who have a photosensitive seizure or chronic illness

- Some users may experience a seizure or other abnormal symptoms when they are exposed to a flashing light or particular pattern from 3D content.
- Do not watch 3D videos if you feel nauseous, are pregnant and/ or have a chronic illness such as epilepsy, cardiac disorder, or blood pressure disease, etc.
- 3D Content is not recommended for those who suffer from stereo blindness or stereo anomaly. Double images or discomfort in viewing may be experienced.
- If you have strabismus (cross-eyed), amblyopia (weak eyesight), or astigmatism, you may have trouble sensing depth and easily feel fatigue due to double images. It is advised to take more frequent breaks than the average adult.
- If your eyesight varies between your right and left eye, correct your eyesight prior to watching 3D content.

#### Symptoms which require discontinuation or refraining from watching 3D contents

- Do not watch 3D content when you feel fatigue from lack of sleep, overwork, or drinking.
- When these symptoms are experienced, stop using/watching 3D content and get enough rest until the symptom subsides.
  - Consult your doctor when the symptoms persist. Symptoms may include headache, eyeball pain, dizziness, nausea, palpitation, blurriness, discomfort, double image, eyestrain, or fatigue.

### CAUTION

#### Viewing Environment

- Viewing Distance
  - Maintain a distance of at least twice the screen diagonal length when watching 3D content. If you feel discomfort in viewing 3D content, move further away from the TV.

#### Viewing Age

- Infants / Children
  - Usage/ Viewing 3D content for children under the age of 5 is recommended.
  - Children under the age of 10 may overreact and become overly excited because their vision is in development, for example, trying to touch the screen or trying to jump into it. Special monitoring and extra attention is required for children watching 3D content.
  - Children have greater binocular disparity of 3D presentations than adults because the distance between the eyes is shorter than one of adults. Therefore they will perceive more stereoscopic depth compared to adults for the same 3D image.
- Teenagers
  - Teenagers may be stimulated to light coming from 3D videos. Advise them not to watch 3D videos for a long time when they are tired.
- Elderly
  - The elderly may perceive less of a 3D effect than the youth. Do not sit closer to the TV than the recommended distance.

#### Cautions when using the 3D glasses

- Make sure to use LG 3D glasses. Otherwise, you may not be able to view 3D videos properly.
- Do not use 3D glasses instead of your normal glasses, sunglasses, or protective goggles.
- Using modified 3D glasses may cause eye strain or image distortion.
- Do not keep your 3D glasses in extremely high or low temperatures. It will cause deformation.
- The 3D glasses are fragile and are easy to be scratched. Always use a soft, clean piece of cloth when wiping the lenses. Do not scratch the lenses of the 3D glasses with sharp objects or clean/wipe them with chemicals.

## LICENSES

Supported licenses may differ by model.  
For more information about licenses, visit [www.lg.com](http://www.lg.com).



## OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

### ! NOTE

- Image shown may differ from your TV.
- Your TV's OSD (On Screen Display) may differ slightly from that shown in this manual.
- The available menus and options may differ from the input source or product model that you are using.
- New features may be added to this TV in the future.

# TABLE OF CONTENTS

## **2 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

---

6 Viewing 3D imaging

## **7 LICENSES**

---

## **7 OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION**

---

## **8 TABLE OF CONTENTS**

---

## **9 INSTALLATION PROCEDURE**

---

## **9 ASSEMBLING AND PREPARING**

---

- 9 Unpacking
- 11 Optional Extras
- 11 Parts and Buttons
- 12 - Using the Joystick Button
- 13 Lifting and Moving the TV
- 13 Setting Up The TV
- 13 - Attaching the Stand
- 16 - Mounting on a Table
- 16 - Tidying Cables
- 17 - Mounting on a Wall

## **18 MAKING CONNECTIONS**

---

- 18 Connecting to an Antenna or Cable
- 19 Connecting to an HD receiver, DVD Player, or VCR
- 19 - HDMI Connection
- 20 - DVI to HDMI Connection
- 21 - Component Connection
- 22 - Composite Connection
- 23 Connecting to a PC
- 24 - HDMI Connection or DVI to HDMI Connection
- 25 Connecting to an Audio System
- 25 - Digital Optical Audio Connection
- 26 Connecting Headphones
- 27 Connecting a USB Drive

## **28 MAGIC REMOTE FUNCTIONS**

---

- 29 Registering Magic Remote
- 29 How to Use Magic Remote
- 29 Precautions to Take When Using the Magic Remote

## **29 USING THE USER GUIDE**

---

## **30 SPECIFICATIONS**

---

## **31 MAINTENANCE**

---

- 31 Cleaning Your TV
- 31 - Screen, Frame, Cabinet, and Stand
- 31 - Power Cord

## **31 TROUBLESHOOTING**

---

## INSTALLATION PROCEDURE

- 1 Open the package and make sure all the accessories are included.
- 2 Attach the stand to the TV set.
- 3 Connect an external device to the TV set.
- 4 Make sure the network connection is available.  
You can use the TV network functions only when the network connection is made.

\* When the TV is turned on for the first time after being shipped from the factory, initialization of the TV may take approximately one minute.

## ASSEMBLING AND PREPARING

### Unpacking


Check your product box for the following items. If there are any missing accessories, contact the local dealer where you purchased your product. The illustrations in this manual may differ from the actual product and item.

#### ⚠ CAUTION


- Do not use any unapproved items to ensure the safety and lifespan of the product.
- Any damages or injuries by using unapproved items are not covered by the warranty.
- Some models appear to have a thin film on the screen. It is actually part of the screen; do not remove it.

#### ! NOTE

- The items supplied with your product may vary depending upon the model.
- Product specifications or contents of this manual may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.
- For an optimal connection, HDMI cables and USB devices should have bezels less than 10 mm thick and 18 mm width.
- Use an extension cable that supports USB 2.0 if the USB cable or USB flash drive does not fit into your TV's USB port.
- Use a certified cable with the HDMI logo attached. If you do not use a certified HDMI cable, the screen may not display or a connection error may occur.
- Recommended HDMI cable types (3 m or less)
  - High-Speed HDMI<sup>TM</sup> Cable
  - High-Speed HDMI<sup>TM</sup> Cable with Ethernet




\*A ≤ 10 mm  
\*B ≤ 18 mm



**Remote Control,  
Batteries (AA)**  
(See page 28.)

(For 55EG9200)




**Owner's Manual**

(For 55EG9600)




**Cable Holder**  
(See page 16.)

(For 65EG9600)




**Stand Base**  
(See page 14.)

(For 55EG9200, 55EG9600)



**Stand Base**  
(See page 14.)

(For 65EG9600)



**Stand Base**  
(See page 15.)



**Stand Screws**  
5 EA, M4 x L20  
(See page 14.)



**Stand Screws**  
8 EA, M4 x L20  
(See page 15.)



**Cinema 3D Glasses**  
The number of 3D glasses may differ depending upon the model or country.



**Dual Play Glasses**  
The number of Dual play glasses may differ depending upon the model or country.  
(Depending upon model)



**Component Video Cable**  
(See page 21.)



**Composite Video Cable**  
(See pages 21 and 22.)

## Optional Extras

Optional extras can be changed or modified for quality improvement without any notification. Contact your dealer for buying these items. These devices only work with certain models. The model name or design may be changed due to the manufacturer's circumstances or policies.

**AN-MR6\*\***  
Magic Remote


**AG-F\*\*\*DP**  
Dual Play Glasses

**AG-F\*\*\***  
Cinema 3D Glasses

**AN-VC550**  
Smart Camera

**LG Audio Device**

## Parts and Buttons



- 1 Intelligent sensor - Adjusts the image quality and brightness based on the surrounding environment. (For EG9600 series)
- 2 Joystick button is located below the screen of TV.





### NOTE

- You can set the LG Logo Light to be on or off by selecting **GENERAL** in the main menus. (For EG9600 series)

## Using the Joystick Button

You can operate the TV by pressing the button or moving the joystick left, right, up, or down.

### Basic Functions

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
|  | <b>Power On</b>         | When the TV is turned off, place your finger on the joystick button, press it once, and release it.   |
|  | <b>Power Off</b>        | When the TV is turned on, place your finger on the joystick button, press it once for a few seconds, and release it. All running apps will close and any recording in progress will stop. |
|   | <b>Volume Control</b>   | If you place your finger over the joystick button and move it left or right, you can adjust the volume level.   |
|  | <b>Channels Control</b> | If you place your finger over the joystick button and move it up or down, you can scroll through the saved channels.  |






### NOTE

- With your finger over the joystick button move it up, down, left, or right. Be careful not to press the joystick button. If you press the joystick button first, you may not be able to adjust the volume level and/or scroll through saved channels.

## Adjusting the Menu

When the TV is turned on, press the joystick button one time.

You can adjust the menu items moving the joystick button up, down, left, or right.

|   |   |                  |  |
|---|---|------------------|--|
|  |    | <b>POWER OFF</b> | Turns the power off.                                 |
|   |   | <b>SETTINGS</b>  | Accesses the Quick Settings.                         |
|   |  | <b>CLOSE</b>     | Clears on-screen displays and returns to TV viewing. |
|   |  | <b>INPUTS</b>    | Changes the input source.                            |

## Lifting and Moving the TV

When moving or lifting the TV, read the following to prevent the TV from being scratched or damaged and for safe transportation regardless of its type and size.

### ⚠ CAUTION


- Avoid touching the screen at all times, as this may result in damage to the screen.
- Do not place the product on the floor with its front facing down without padding. Failure to do so may result in damage to the screen.

- It is recommended to move the TV in the box or packing material that the TV originally came in.
- Before moving or lifting the TV, disconnect the power cord and all cables.


- When holding the TV, the screen should face away from you to avoid damage.



- Hold the top and bottom of the TV frame firmly. Make sure not to hold the transparent part, speaker, or speaker grille area.



- Use at least two people to move a large TV.
- When transporting the TV by hand, hold the TV as shown in the following illustration.



- When handling the TV, be careful not to damage the protruding joystick button.
- When transporting the TV, do not expose the TV to jolts or excessive vibration.
- When transporting the TV, keep the TV upright; never turn the TV on its side or tilt towards the left or right.
- Do not apply excessive pressure to cause flexing or bending of frame chassis or the screen as it may damage the screen.
- Be sure to keep your TV upright instead of laying it down or tilting it while moving the TV.

## Setting Up The TV

You can mount your TV to a wall or attach the stand if you wish to place the TV on an entertainment center or other furniture.

### Attaching the Stand

If you are not mounting the TV to a wall, use the following instructions to attach the stand.

### ⚠ CAUTION


- Make sure that the screws are fastened tightly. (If they are not fastened securely enough, the TV may tilt forward after being installed.)
- Do not tighten the screws with too much force; otherwise they may be damaged and come loose later.

### ! NOTE

- Remove the stand before installing the TV on a wall mount by performing the stand attachment in reverse.


(For 55EG9200, 55EG9600)

1


**CAUTION**

- When assembling the stand, lay the packing brace on a table or product box and then place the TV with its screen facing down on the packing brace. Be sure to protect the screen from scratches. When there is no packing brace provided, make sure that you place the screen on soft clothing or a cushion.
- Do not place the TV without the stand attached into its upright position. The protruding Joystick Button may be damaged.


2



3




4



- 1 Insert the protruding parts of the stand cover into the holes.
- 2 Insert the cover holder of the stand cover into the holes until it clicks.
- 3 Press the stand cover gently so that the non-woven fabric inside is attached tightly.


(For 65EG9600)

1



**CAUTION**

- When assembling the stand, lay the packing brace on a table or product box and then place the TV with its screen facing down on the packing brace. Be sure to protect the screen from scratches. When there is no packing brace provided, make sure that you place the screen on soft clothing or a cushion.
- Do not place the TV without the stand attached into its upright position. The protruding Joystick Button may be damaged.



2



3

8 EA  
M4 x L20

4





Cover Holder

- 1 Insert the protruding parts of the stand cover into the holes.
- 2 Insert the cover holder of the stand cover into the holes until it clicks.
- 3 Press the stand cover gently so that the non-woven fabric inside is attached tightly.

## Mounting on a Table

(Image shown may differ from your TV.)

- 1 Lift and tilt the TV into its upright position on a table.
  - Leave a 10 cm (minimum) space from the wall for proper ventilation.




- 2 Connect the power cord to a wall outlet.

### CAUTION

- Do not place the TV near or on sources of heat, as this may result in fire or other damage.

## Securing the TV to a wall (optional)

(Depending upon model)



- 1 Insert and tighten the eye-bolts or TV brackets and bolts on the back of the TV.
  - If there are bolts inserted at the eye-bolts position, remove the bolts first.
- 2 Mount the wall brackets with the bolts to the wall.
  - Match the location of the wall bracket and the eye-bolts on the rear of the TV.
- 3 Connect the eye-bolts and wall brackets tightly with a sturdy rope or cable.
  - Make sure to keep the rope parallel to the flat surface.

### CAUTION


- Make sure that children do not climb on or hang on the TV.

### NOTE

- Use a platform or cabinet that is strong and large enough to support the TV securely.
- Brackets, bolts, and ropes are optional. You can obtain additional accessories from your local dealer.

## Tidying Cables

Gather and bind the cables with the cable holder.




Cable Holder

**CAUTION**

- Do not move the TV by holding the cable holder, as the cable holders may break, and injuries and damage to the TV may occur.

**Mounting on a Wall**


An optional wall mount can be used with your LG Television. Consult with your local dealer for a wall mount that supports the standard used by your TV model. Carefully attach the wall mount bracket at the rear of the TV. Install the wall mount bracket on a solid wall perpendicular to the floor. If you are attaching the TV to other building materials, please contact qualified personnel to install the wall mount. Detailed instructions will be included with the wall mount.



Make sure to use screws and wall mounts that meet the standard. Standard dimensions for the wall mount kits are described in the following table.

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Model</b>                         | 55EG9200<br>55EG9600 |
| <b>A x B x C</b>                     | 200 x 340 x 195      |
| <b>Standard screw</b>                | M6                   |
| <b>Number of screws</b>              | 4                    |
| <b>Wall mount bracket (optional)</b> | OTW150               |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Model</b>                         | 65EG9600        |
| <b>A x B x C</b>                     | 200 x 330 x 120 |
| <b>Standard screw</b>                | M6              |
| <b>Number of screws</b>              | 4               |
| <b>Wall mount bracket (optional)</b> | OTW150          |



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Wall mount bracket (optional)</b> |  |
| OTW150                               |  |

**CAUTION**

- Disconnect the power before moving or installing the TV. Otherwise electric shock may occur.
- If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe injury. Use an authorized LG wall mount and contact the local dealer or qualified personnel.
- Do not overtighten the screws as this may cause damage to the TV and void your warranty.
- Use the screws and wall mounts that meet the standard. Any damages or injuries by misuse or using an improper accessory are not covered by the warranty.

**NOTE**

- Use the screws that are listed in the standard screw specifications.
- The wall mount kit includes an installation manual and necessary parts.
- The wall mount bracket is optional. You can obtain additional accessories from your local dealer.
- The length of screws may differ depending upon the wall mount. Make sure to use the proper length.
- For more information, refer to the manual supplied with the wall mount.

## MAKING CONNECTIONS


You can connect various external devices to the TV. Supported external devices are: HD receivers, DVD players, VCRs, audio systems, USB storage devices, PC, gaming devices, and other external devices. For more information on external device's connection, refer to the manual provided with each device.

### NOTE

- If you record a TV program on a DVD recorder or VCR, make sure to connect the TV signal input cable to the TV through a DVD recorder or VCR. For more information about recording, refer to the manual provided with the connected device.
- The external device connections shown may differ slightly from illustrations in this manual.
- Connect external devices to the TV regardless about the order of the TV port.
- If you connect a gaming device to the TV, use the cable supplied with the gaming device.
- Refer to the external equipment's manual for operating instructions.


## Connecting to an Antenna or Cable

Connect an antenna, cable, or cable box to watch TV. The illustrations may differ from the actual items and an RF cable is optional.



### CAUTION

- Make sure not to bend the copper wire of the RF cable.



- Complete all connections between devices, and then connect the power cord to the power outlet to prevent damage to your TV.

### NOTE

- To improve the picture quality in a poor signal area, please purchase a signal amplifier and install properly.
- Use a signal splitter to use more than 2 TVs.
- If the antenna is not installed properly, contact your dealer for assistance.
- DTV Audio Supported Codec: MPEG, AAC, HE-AAC.
- Direct ULTRA HD broadcast is unavailable in areas without a ULTRA HD signal.
- This TV cannot receive ULTRA HD (3840 x 2160 pixels) broadcasts directly because the related standards have not been confirmed. (Depending upon model)

## Connecting to an HD receiver, DVD Player, or VCR

Connect a HD receiver, DVD Player, or VCR to the TV and select an appropriate input mode.

### NOTE

- HDMI specifications may be different for each input port, so make sure to check the device specifications before connecting.
  - Contact customer service for more information on the HDMI specifications of each input port.
  - If the device connected to Input Port also supports ULTRA HD Deep Color, your picture may be clearer. However, if the device doesn't support it, it may not work properly. In that case, connect the device to a different HDMI port or change the TV's **ULTRA HD Deep Color** setting to **Off**.
    - This feature is available on certain models which are supported ULTRA HD Deep Color only.
- (Home) ➡ (Settings) ➡ (Advanced) ➡ **Picture** ➡ **HDMI ULTRA HD Deep Color**
- **On** : Support 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  - **Off** : Support 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)


## HDMI Connection

**HDMI is the best way to connect a device.**

Transmits the digital video and audio signals from an external device to the TV. Connect the external device and the TV with the HDMI cable as shown in the following illustration.

### NOTE

- Use the latest High Speed HDMI™ Cable that supports CEC (Customer Electronics Control) function.
- High Speed HDMI™ Cables are tested to carry an HD signal up to 1080p and higher.
- HDMI Audio Supported Format: PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)



### ARC (Audio Return Channel)


- When connected with a high-speed HDMI cable, digital audio can be sent to a compatible device without an additional optical audio cable.
- ARC is only supported on the **HDMI (4K @ 60 Hz) / DVI IN 2 (ARC)** port. An external audio device that supports ARC should be connected to **HDMI (4K @ 60 Hz) / DVI IN 2 (ARC)** if you wish to use ARC.

## DVI to HDMI Connection

Transmits the digital video signal from an external device to the TV. Connect the external device and the TV with the DVI-HDMI cable as shown in the following illustration. To transmit an audio signal, connect an audio cable.

**NOTE**

- When using the HDMI/DVI cable, only Single link is supported.




DVD / Blu-Ray / HD Cable Box

## Component Connection

Transmits analog video and audio signals from an external device to the TV. Connect the external device and the TV with a component cable as shown in the following illustration.

**! NOTE**

- If cables are installed incorrectly, it could cause the image to display in black and white or with distorted color.
- **Check to ensure the cables are matched with the corresponding color connection.**




## Composite Connection

Transmits analog video and audio signals from an external device to the TV. Connect the external device and the TV with the composite cable as shown in the following illustration.




### NOTE

- If you have a mono VCR, connect the audio cable from the VCR to the AUDIO L/MONO jack of the TV.
- **Check to ensure the cables are matched with the corresponding color connection.**



## Connecting to a PC


### NOTE

- Use an HDMI connection for the best image quality.
  - Depending upon the graphics card, DOS mode video may not work if a HDMI to DVI Cable is in use.
  - In PC mode, there may be noise associated with the resolution, vertical pattern, contrast or brightness. If noise is present, change the PC output to another resolution, change the refresh rate to another rate or adjust the brightness and contrast on the PICTURE menu until the picture is clear.
  - The synchronization input form for Horizontal and Vertical frequencies is separate.
  - Depending upon the graphics card, some resolution settings may not allow the image to be positioned on the screen properly.
  - If you are using DVI out from a PC, you have to connect analog audio separately. Refer to the instructions on the next page.
  - When using the HDMI/DVI cable, only Single link is supported.
  - If ULTRA HD content is played on your PC, video or audio may become disrupted intermittently depending upon your PC's performance.
  - HDMI specifications may be different for each input port, so make sure to check the device specifications before connecting.
  - Contact customer service for more information on the HDMI specifications of each input port.
  - If the device connected to Input Port also supports ULTRA HD Deep Color, your picture may be clearer. However, if the device doesn't support it, it may not work properly. In that case, connect the device to a different HDMI port or change the TV's ULTRA HD Deep Color setting to **Off**.
    - This feature is available on certain models which are supported ULTRA HD Deep Color only.
-  **(Home)** ➡  **(Settings)** ➡  **(Advanced)** ➡ **Picture** ➡ **HDMI ULTRA HD Deep Color**
- **On** Support 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  - **Off** Support 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)
- With the HDMI cable, connect the HDMI (4K @ 50/60 Hz) / DVI IN 1 port of your TV to the HDMI output port of your PC. Then, the TV will output video and audio together.


## HDMI Connection or DVI to HDMI Connection

Choose method A or B to make connection.

### Method A: HDMI Connection



### Method B: DVI to HDMI Connection



## Connecting to an Audio System


You may use an optional external audio system instead of the built-in speakers.

### Digital Optical Audio Connection

Transmits a digital audio signal from the TV to an external device. Connect the external device and the TV with the optical audio cable as shown in the following illustration.

#### ! NOTE

- Do not look into the optical output port. Looking at the laser beam may damage your vision.
- Audio with ACP (Audio Copy Protection) function may block digital audio output.




## Connecting Headphones

(For EG9600 series)

Listening to sound with headphones.

### ! NOTE

- Do not use headsets (earphones) at high volume or for a long time. It may cause damage to your hearing.
- **AUDIO** menu options are disabled when headphones are connected.
- When changing AV MODE with a headphone connected, the change is applied to video but not to audio.
- Optical Digital Audio Out is not available when connecting a headphone.
- Headphone impedance: 16  $\Omega$
- Max audio output: 0.627 mW to 1.334 mW
- Headphone jack size: 3.5 mm



Headphone  
(\*Not Provided)

## Connecting a USB Drive


Connect a USB storage device such as a USB flash thumbdrive, external hard drive, or a USB memory card reader to the TV and access the SmartShare menu to use various multimedia files.

### ! NOTE

- Some USB Hubs may not work. If a USB device connected using a USB Hub is not detected, connect it directly to the USB port on the TV.
- Some USB devices may not work if they do not meet USB 3.0 standard. In case, connect it to USB IN 2 or USB IN 3 port.


Choose any USB input port to connect.

It does not matter which port you use.



# MAGIC REMOTE FUNCTIONS

When the message *Magic remote control battery is low. Change the battery.* is displayed, replace the batteries. To install batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AA) matching the ⊕ and ⊖ ends to the label inside the compartment, and close the battery cover. Failure to match the correct polarities of the battery may cause the battery to burst or leak, resulting in fire, personal injury, or ambient pollution. Be sure to point the remote control at the remote control sensor on the TV. To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.



## CAUTION

- Do not mix old and new batteries, as this may damage the remote control.

This remote uses infrared light. When in use, it should be pointed in the direction of the TV's remote sensor.

ENGLISH

**⏻ (POWER)** Turns the TV on or off.

**📺 (INPUT)** Changes the input source.  
\* Pressing and holding the **📺 (INPUT)** button displays all the lists of external inputs.

**Number buttons** Enters numbers.

**— (DASH)** Inserts a dash between numbers such as 2-1 and 2-2.

**LIST** Accesses the saved channel list.

**INFO** Views the information of the current channels and screen.

---

**+ VOL —** Adjusts the volume level.

**🔇 (MUTE)** Mutes all sounds.

**🏠 (HOME)** Accesses the Home menu.

**↕ CH ↕** Scrolls through the saved channels.

**⏪ (BACK)** Returns to the previous screen.

**EXIT** Clears on-screen displays and returns to Last Input viewing.

---

**⦿ Wheel (OK)** Press the center of the Wheel button to select a menu. You can change channels by using the Wheel button.

**△▽◀▶ (up/down/left/right)** Press the up, down, left or right button to scroll the menu. If you press **△▽◀▶** buttons while the pointer is in use, the pointer will disappear from the screen and Magic Remote will operate like a general remote control. To display the pointer on the screen again, shake Magic Remote to the left and right.

**🗣️ (Voice recognition)**  
Network connection is required to use the voice recognition function.

- Press the voice recognition button.
- Speak when the voice display window appears on the TV screen.

\* Use the Magic Remote no further than 10 cm from your face.  
\* The voice recognition may fail when you speak too fast or too slowly.  
\* The recognition rate may vary depending upon the user's characteristics (voice, pronunciation, intonation, and speed) and the environment (noise and TV volume).

**GUIDE** Shows channels or programmes guide. (Depending upon model)

**📺 (Screen remote)** Displays the Screen Remote.  
\* Accesses the Universal Control Menu in some regions.



**3D** Used for viewing 3D video. (Works with a 3D-enabled TV.)

**⚙️ (Q. Settings)** Accesses the Quick Settings.  
\* Pressing and holding the **⚙️ (Q. Settings)** button displays the **Advanced** menu.

**Color buttons** These access special functions in some menus.  
(Red, Green, Yellow, Blue)

## Registering Magic Remote





### How to register the Magic Remote

|  |  |
|--|--|
| <br><b>(Wheel)</b> | <p>To use the Magic Remote, first pair it with your TV.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Put batteries into the Magic Remote and turn the TV on.</li> <li>Point the Magic Remote at your TV and press the  <b>Wheel (OK)</b> on the remote control.</li> </ol> <p>* If the TV fails to register the Magic Remote, try again after turning the TV off and back on.</p> |
|--|--|

### How to deregister the Magic Remote

|  |  |
|--|--|
| <br><b>(BACK)</b><br><br><b>(Home)</b> | <p>Press the  <b>(BACK)</b> and  <b>(Home)</b> at the same time, for five seconds, to unpair the Magic Remote with your TV.</p> <p>» Pressing and holding the <b>EXIT</b> button will let you cancel and re-register Magic Remote at once.</p> |
|--|--|

## How to Use Magic Remote



|  |  |
|--|--|
|  | <p>Shake the Magic Remote slightly to the right and left or press  <b>(Home)</b>,  <b>(INPUT)</b>,  <b>3D</b> buttons to make the pointer appear on the screen. (In some TV models, the pointer will appear when you turn the Wheel button.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>If the pointer has not been used for a certain period of time or Magic Remote is placed on a flat surface, then the pointer will disappear.</li> <li>If the pointer does not move as you wish, shake Magic Remote to the left and right. The pointer will move to the center of the screen.</li> <li>The Magic Remote depletes batteries faster than a normal remote due to the additional features.</li> </ul> |
|--|--|


## Precautions to Take When Using the Magic Remote

- Use the remote control within the specified range (within 10 m). You may experience communication failures when using the device outside the coverage area or if there are obstacles within the coverage area.
- You may experience communication failures depending on the accessories. Devices such as a microwave oven and wireless LAN operate in the same frequency band (2.4 GHz) as the Magic Remote. This may cause communication failures.
- The Magic Remote may not work properly if a wireless router (AP) is within 1 meter of the TV. Your wireless router should be more than 1 m away from the TV.
- Do not disassemble or heat the batteries.
- Do not drop the batteries. Avoid extreme shocks to the batteries.
- Inserting a battery in the wrong way may result in explosion.

## USING THE USER GUIDE

User Guide allows you to easily access detailed TV information.

- Press  **(Home)** button to access the Home menu.
- Select **User Guide** and press the  **Wheel (OK)** button.



# SPECIFICATIONS

Product specifications may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.

|                                   |   |                 |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| <b>Power requirement</b>          | AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz                       |                 |
| <b>Television System</b>          | Analog : NTSC, PAL - M/N / Digital : SBTVD        |                 |
| <b>Program Coverage</b>           | VHF 2 - 13, UHF 14 - 69, DTV 2 - 69, CATV 1 - 135 |                 |
| <b>External Antenna Impedance</b> | 75 Ω  |                 |
| <b>Environment condition</b>      | Operating Temperature                             | 0 °C to 40 °C   |
|                                   | Operating Humidity                                | Less than 80 %  |
|                                   | Storage Temperature                               | -20 °C to 60 °C |
|                                   | Storage Humidity                                  | Less than 85 %  |



| MODELS                            |                    | 55EG9200<br>(55EG9200-SA) |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Dimensions<br>(W x H x T (D))     | With stand (mm)    | 1,225 x 762 x 191         |
|                                   | Without stand (mm) | 1,225 x 719 x 48.9 (87.3) |
| Weight                            | With stand (kg)    | 16.5                      |
|                                   | Without stand (kg) | 13.2                      |
| Current Value / Power consumption |                    | 3.6 A / 360 W             |

| MODELS                            |                    | 55EG9600<br>(55EG9600-SA) | 65EG9600<br>(65EG9600-SA)  |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| Dimensions<br>(W x H x T (D))     | With stand (mm)    | 1,226 x 760 x 213         | 1,447 x 884 x 237          |
|                                   | Without stand (mm) | 1,226 x 719 x 50.1 (87.8) | 1,447 x 842 x 50.1 (102.5) |
| Weight                            | With stand (kg)    | 19                        | 26.9                       |
|                                   | Without stand (kg) | 15.3                      | 21.7                       |
| Current Value / Power consumption |                    | 3.9 A / 390 W             | 5.0 A / 500 W              |

| Wireless module (LGSBW41) Specifications                   |   |                            |                       |
|--|---|----------------------------|-----------------------|
| Wireless Lan   |   | Bluetooth                  |                       |
| <b>Standard</b>  | IEEE 802.11a/b/g/n  | <b>Standard</b>            | Bluetooth Version 4.0 |
| <b>Frequency Range</b>                                     | 2400 to 2483.5 MHz<br>5150 to 5250 MHz<br>5725 to 5850 MHz  | <b>Frequency Range</b>     | 2400 to 2483.5 MHz    |
| <b>Output Power (Max.)</b>                                 | 802.11a: 11.5 dBm<br>802.11b: 11 dBm<br>802.11g: 10.5 dBm<br>802.11n - 2.4 GHz: 11 dBm<br>802.11n - 5 GHz: 12.5 dBm | <b>Output Power (Max.)</b> | 10 dBm or Lower       |
| • Contains FCC ID: BEJLGSBW41 / Contains IC: 2703H-LGSBW41 |   |                            |                       |

- Because band channel used by the country could be different, the user can not change or adjust the operating frequency and this product is set for the regional frequency table.
- This device should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the device and your body. And this phrase is for the general statement for consideration of user environment.

# MAINTENANCE

## Cleaning Your TV

Clean your TV regularly to keep it at peak performance and to extend the product's lifespan.

 CAUTION

- Before cleaning, turn the power off and disconnect the power cord and all other cables.
- When the TV is left unattended or unused for a long time, disconnect the power cord from the wall outlet to prevent possible damage from lightning or power surges.

## Screen, Frame, Cabinet, and Stand

To remove dust or light dirt, wipe the surface with a dry, clean, and soft cloth.

To remove major dirt, wipe the surface with a soft cloth dampened in clean water or a diluted mild detergent. Then wipe immediately with a dry cloth.

 CAUTION

- Do not push, rub, or hit the surface with your fingernail or a sharp object, as this may result in scratches on the screen and image distortions.
- Do not use any chemicals, such as waxes, benzene, alcohol, thinners, insecticides, air fresheners, or lubricants, as these may damage the screen's finish and cause discoloration.
- Do not spray liquid onto the surface. If water enters the TV, it may result in fire, electric shock, or malfunction.

## Power Cord

Remove the accumulated dust or dirt on the power cord regularly.

# TROUBLESHOOTING

| Problem  | Solution  |
|--|---|
| Cannot control the TV with the remote control. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if anything such as tape has been placed over the receiver.</li> <li>• Check if there is any obstacle between the product and the remote control.</li> <li>• Replace the batteries with new fresh ones.</li> </ul>   |
| No image display and no sound is produced.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the product is turned on.</li> <li>• Check if the power cord is connected to a wall outlet.</li> <li>• Check if there is a problem in the wall outlet by connecting other products.</li> </ul>  |
| The TV turns off suddenly.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the power control settings. The power supply may be interrupted.</li> <li>• Check if the <b>Sleep Timer / Timer Power Off</b> feature is activated in the <b>TIMERS</b> settings.</li> <li>• If there is no signal while the TV is on, the TV will turn off automatically after 15 minutes of inactivity.</li> </ul> |



The model and serial numbers of the TV are located on the back and on one side of the TV. Record them below should you ever need service.

MODEL \_\_\_\_\_  
SERIAL \_\_\_\_\_



OWNER'S MANUAL

# EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP

Please read this manual carefully before operating the set and retain it for future reference.

# KEY CODES

- This feature is not available for all models.

| Code (Hexa) | Function                    | Note       | Code (Hexa) | Function                     | Note       |
|-------------|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------|------------|
| 00          | CH +, PR +                  | R/C Button | 53          | List                         | R/C Button |
| 01          | CH -, PR -                  | R/C Button | 5B          | Exit                         | R/C Button |
| 02          | Volume +                    | R/C Button | 60          | PIP(AD)                      | R/C Button |
| 03          | Volume -                    | R/C Button | 61          | Blue                         | R/C Button |
| 06          | > (Arrow Key / Right Key)   | R/C Button | 63          | Yellow                       | R/C Button |
| 07          | < (Arrow Key / Left Key)    | R/C Button | 71          | Green                        | R/C Button |
| 08          | Power                       | R/C Button | 72          | Red                          | R/C Button |
| 09          | Mute                        | R/C Button | 79          | Ratio / Aspect Ratio         | R/C Button |
| 0B          | Input                       | R/C Button | 91          | AD (Audio Description)       | R/C Button |
| 0E          | SLEEP                       | R/C Button | 7A          | User Guide                   | R/C Button |
| 0F          | TV, TV/RAD                  | R/C Button | 7C          | Smart / Home                 | R/C Button |
| 10 - 19     | * Number Key 0 - 9          | R/C Button | 7E          | SIMPLINK                     | R/C Button |
| 1A          | Q.View / Flashback          | R/C Button | 8E          | ▶▶ (Forward)                 | R/C Button |
| 1E          | FAV (Favorite Channel)      | R/C Button | 8F          | ◀◀ (Rewind)                  | R/C Button |
| 20          | Text (Teletext)             | R/C Button | AA          | Info                         | R/C Button |
| 21          | T. Opt (Teletext Option)    | R/C Button | AB          | Program Guide                | R/C Button |
| 28          | Return (BACK)               | R/C Button | B0          | ▶ (Play)                     | R/C Button |
| 30          | AV (Audio / Video) Mode     | R/C Button | B1          | ■ (Stop / File List)         | R/C Button |
| 39          | Caption/Subtitle            | R/C Button | BA          | (Freeze / Slow Play / Pause) | R/C Button |
| 40          | ∧ (Arrow Key / Cursor Up)   | R/C Button | BB          | Soccer                       | R/C Button |
| 41          | ∨ (Arrow Key / Cursor Down) | R/C Button | BD          | ● (REC)                      | R/C Button |
| 42          | My Apps                     | R/C Button | DC          | 3D                           | R/C Button |
| 43          | Menu / Settings             | R/C Button | 99          | AutoConfig                   | R/C Button |
| 44          | OK / Enter                  | R/C Button | 9F          | App / *                      | R/C Button |
| 45          | Q.Menu                      | R/C Button |             |                              |            |
| 4C          | List, - (ATSC Only)         | R/C Button |             |                              |            |

\* Key code 4C (0x4C) is available on ATSC/ISDB models which use major/minor channel.  
(For South Korea, Japan, North America, Latin America except Colombia models)

# EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP

- Image shown may differ from your TV.


Connect the USB to Serial converter/RS-232C input jack to an external control device (such as a computer or an A/V control system) to control the product's functions externally.

Note: The type of control port on the TV can be different between model series.

- \* Please be advised that not all models support this type of connectivity.
- \* Cable is not provided.

## USB to Serial converter with USB Cable

USB Type



- LGTV supports PL2303 chip-based (Vendor ID : 0x0557, Product ID : 0x2008) USB to serial converter which is not made nor provided by LG.
- It can be purchased from computer stores that carry accessories for IT support professionals.

## RS-232C With RS232C Cable

DE9 (D-Sub 9pin) Type


- You need to purchase the RS-232C (DE9, D-Sub 9pin female-to-female type) to RS-232C cable required for the connection between the PC and the TV, which is specified in the manual.




The connection interface may differ from your TV.

Phone jack Type


- You need to purchase the phone-jack to RS-232 cable required for the connection between the PC and the TV, which is specified in the manual.
- \* For other models, connect to the USB port.
- \* The connection interface may differ from your TV.



- or -




Customer Computer



RS-232C configurations

3-Wire Configurations(Not standard)



Set ID

For Set ID number, see "Real Data Mapping" on p.6

1. Press **SETTINGS** to access the main menus.
2. Press the Navigation buttons to scroll to (**\*General** → **About this TV or OPTION**) and press **OK**.
3. Press the Navigation buttons to scroll to **SET ID** and press **OK**.
4. Scroll left or right to select a set ID number and select **CLOSE**. The adjustment range is 1-99.
5. When you are finished, press **EXIT**.
  - \* (Depending on model)

## Communication Parameters

- Baud rate : 9600 bps (UART)
- Data length : 8 bits
- Parity : None
- Stop bit : 1 bit
- Communication code : ASCII code
- Use a crossed (reverse) cable.

## Command reference list

(Depending on model)

|                              | COMMAND1 | COMMAND2 | DATA<br>(Hexadecimal) |  | COMMAND1 | COMMAND2 | DATA<br>(Hexadecimal) |
|------------------------------|----------|----------|-----------------------|--|----------|----------|-----------------------|
| 01. Power*                   | k        | a        | 00 to 01              | 15. Balance                                | k        | t        | 00 to 64              |
| 02. Aspect Ratio             | k        | c        | (p.7)                 | 16. Color (Colour) Temperature             | x        | u        | 00 to 64              |
| 03. Screen Mute              | k        | d        | (p.7)                 | 17. ISM Method (Only Plasma TV)            | j        | p        | (p.8)                 |
| 04. Volume Mute              | k        | e        | 00 to 01              | 18. Equalizer                              | j        | v        | (p.8)                 |
| 05. Volume Control           | k        | f        | 00 to 64              | 19. Energy Saving                          | j        | q        | 00 to 05              |
| 06. Contrast                 | k        | g        | 00 to 64              | 20. Tune Command                           | m        | a        | (p.9)                 |
| 07. Brightness               | k        | h        | 00 to 64              | 21. Channel (Programme) Add/Del(Skip)      | m        | b        | 00 to 01              |
| 08. Color/ Colour            | k        | i        | 00 to 64              | 22. Key                                    | m        | c        | Key Codes             |
| 09. Tint                     | k        | j        | 00 to 64              | 23. Control Backlight, Control Panel Light | m        | g        | 00 to 64              |
| 10. Sharpness                | k        | k        | 00 to 32              | 24. Input select (Main)                    | x        | b        | (p.11)                |
| 11. OSD Select               | k        | l        | 00 to 01              | 25. 3D (Only 3D models)                    | x        | t        | (p.11)                |
| 12. Remote Control Lock Mode | k        | m        | 00 to 01              | 26. Extended 3D (Only 3D models)           | x        | v        | (p.11)                |
| 13. Treble                   | k        | r        | 00 to 64              | 27. Auto Configure                         | j        | u        | (p.12)                |
| 14. Bass                     | k        | s        | 00 to 64              |  |          |          |                       |

\* Note: During playing or recording media, all commands except Power (ka) and Key (mc) are not executed and treated as NG.

With RS232C cable, TV can communicate "ka command" in power-on or power-off status. but with USB-to-Serial converter cable, the command works only if TV is on.

## Transmission / Receiving Protocol

### Transmission

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Command 1] : First command to control the TV. (j, k, m or x)

[Command 2] : Second command to control the TV.

[Set ID] : You can adjust the [Set ID] to choose desired monitor ID number in option menu.

Adjustment range in TV is 1 to 99. If [Set ID] value is selected to '0', every connected set can be controlled.

\* [Set ID] is indicated as decimal (1 to 99) on menu and as Hexadecimal (0x00 to 0x63) on transmission/receiving protocol.

[DATA] : To transmit command data (hexadecimal). Transmit 'FF' data to read status of command.

[Cr] : Carriage Return - ASCII code '0x0D'

[ ] : Space – ASCII code '0x20'

### OK Acknowledgement

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

\* The set transmits ACK (acknowledgement) based on this format when receiving normal data. At this time, if the data is data read mode, it indicates present status data. If the data is data write mode, it returns the data of the PC computer.

### Error Acknowledgement

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

\* The set transmits ACK (acknowledgement) based on this format when receiving abnormal data from non-viable functions or communication errors.

Data 00: Illegal Code

### Real data mapping (Hexadecimal to Decimal)

\* When you enter the [data] in hexadecimal, refer to following conversion table.

\* Channel Tune (ma) Command uses two-byte hexadecimal value([data]) to select channel number.

|                          |                          |                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 00 : Step 0              | 32 : Step 50 (Set ID 50) | FE : Step 254     |
| 01 : Step 1 (Set ID 1)   | 33 : Step 51 (Set ID 51) | FF : Step 255     |
| ...                      | ...                      | ...               |
| 0A : Step 10 (Set ID 10) | 63 : Step 99 (Set ID 99) | 01 00 : Step 256  |
| ...                      | ...                      | ...               |
| 0F : Step 15 (Set ID 15) | C7 : Step 199            | 27 0E : Step 9998 |
| 10 : Step 16 (Set ID 16) | C8 : Step 200            | 27 0F : Step 9999 |
| ...                      | ...                      | ...               |

\* Commands may work differently depending on model and signal.

### 01. Power (Command: k a)

- ▶ To control Power \*On or Off of the set.

Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Power Off      01 : \*Power On

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- ▶ To Show TV is Power On or \*Off

Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

\* Similarly, if other functions transmit 'FF' data based on this format, Acknowledgement feedback presents status about each function.

### 02. Aspect Ratio (Command: k c)

(Main Picture Size)

- ▶ To adjust the screen format. (Main picture format)  
You can also adjust the screen format using the Aspect Ratio in the Q.MENU. or PICTURE menu.

Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

|   |  |
|---|--|
| Data 01 : Normal screen<br>(4:3)                          | 07 : 14:9<br>(Europe, Colombia, Mid-East,<br>Asia except South Korea and<br>Japan) |
| 02 : Wide screen<br>(16:9)                                | 09 : * Just Scan   |
| 04 : Zoom   | 0B : Full Wide   |
| 05 : Zoom 2<br>(Latin America<br>except Colombia<br>Only) | (Europe, Colombia, Mid-<br>East, Asia except South<br>Korea and Japan)             |
| 06 : Set by Program/<br>Original                          | 10 to 1F : Cinema Zoom 1 to 16<br>0c : 21:9 (Depending on model)                   |

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- \* Using the PC input, you select either 16:9 or 4:3 screen aspect ratio.
- \* In DTV/HDMI/Component mode (high-definition), Just Scan is available.
- \* Full wide mode may work differently based on model and is supported for DTV fully, and ATV, AV partially.

### 03. Screen Mute (Command: k d)

- ▶ To select screen mute on/off.

Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Screen mute off (Picture on)  
Video mute off  
01 : Screen mute on (Picture off)  
10 : Video mute on

Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* In case of video mute on only, TV will display On Screen Display(OSD). But, in case of Screen mute on, TV will not display OSD.

### 04. Volume Mute (Command: k e)

- ▶ To control volume mute on/off.  
You can also adjust mute using the MUTE button on remote control.

Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Volume mute on (Volume off)  
01 : Volume mute off (Volume on)

Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

### 05. Volume Control (Command: k f)

- ▶ To adjust volume.  
You can also adjust volume with the volume buttons on remote control.

Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

### 06. Contrast (Command: k g)

- ▶ To adjust screen contrast.  
You can also adjust contrast in the PICTURE menu.

Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

### 07. Brightness (Command: k h)

- ▶ To adjust screen brightness.  
You can also adjust brightness in the PICTURE menu.

Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

### 08. Color/Colour (Command: k i)

- ▶ To adjust the screen Color(Colour).  
You can also adjust colour in the PICTURE menu.

Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

09. Tint (Command: k j)

- ▶ To adjust the screen tint.  
You can also adjust tint in the PICTURE menu.

Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Red : 00 to Green : 64

Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Sharpness (Command: k k)

- ▶ To adjust the screen sharpness.  
You can also adjust sharpness in the PICTURE menu.

Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 32

Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. OSD Select (Command: k l)

- ▶ To select OSD (On Screen Display) on/off when controlling remotely.

Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : OSD off            01 : OSD on

Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. Remote control lock mode (Command: k m)

- ▶ To lock the front panel controls on the monitor and remote control.

Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Lock off            01 : Lock on

Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- \* If you are not using the remote control, use this mode.  
When main power is off & on (plug-off and plug-in, after 20 - 30 seconds), external control lock is released.
- \* In the standby mode (DC off by off timer or 'ka', 'mc' command), and if key lock is on, TV will not turn on by power on key of IR & Local Key.

13. Treble (Command: k r)

- ▶ To adjust treble.  
You can also adjust in the AUDIO menu.

Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* (Depending on model)

14. Bass (Command: k s)

- ▶ To adjust Bass.  
You can also adjust in the AUDIO menu.

Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* (Depending on model)

15. Balance (Command: k t)

- ▶ To adjust balance.  
You can also adjust balance in the AUDIO menu.

Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Color(Colour) Temperature (Command: x u)

- ▶ To adjust colour temperature. You can also adjust Color(Colour) Temperature in the PICTURE menu.

Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 to Max : 64

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

17. ISM Method (Command: j p) (Only Plasma TV)

- ▶ To control the ISM method. You can also adjust ISM Method in OPTION menu.

Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]


Data Min : 02: Orbiter  
08: Normal  
20: Color(Colour) Wash

Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

18. Equalizer (Command : j v)

- ▶ Adjust EQ of the set.

Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]



| 7 | 6 | 5 | Frequency | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   | Step        |
|---|---|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 1st Band  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0(decimal)  |
| 0 | 0 | 1 | 2nd Band  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1(decimal)  |
| 0 | 1 | 0 | 3rd Band  | ... | ... | ... | ... | ... | ...         |
| 0 | 1 | 1 | 4th Band  | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 19(decimal) |

|   |   |   |          |   |   |   |   |   |             |
|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|-------------|
| 1 | 0 | 0 | 5th Band | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20(decimal) |
|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|-------------|

Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* It depends on model, and can adjust when sound mode is EQ adjustable value.

### 19. Energy Saving (Command: j q)

► To reduce the power consumption of the TV. You can also adjust Energy Saving in PICTURE menu.

Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

#### Data

- 00 : Off
- 01 : Minimum
- 02 : Medium
- 03 : Maximum
- 04 : Auto (For LCD TV / LED TV) / Intelligent sensor (For PDP TV)
- 05 : Screen off

\* (Depending on model)

Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

### 20. Tune Command (Command: m a)

\* This command may work differently depending on model and signal.

• For Europe, Mid-East, Colombia, Asia except South Korea and Japan Model

► Select channel to following physical number.

Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01][ ][Data 02][Cr]

\* Analog Antenna/Cable

[Data 00][Data 01] Channel Data

Data 00 : High byte channel data

Data 01 : Low byte channel data  
- 00 00 ~ 00 C7 (Decimal : 0 ~ 199)

Data 02 : Input Source (Analog)

- 00 : Antenna TV (ATV)
- 80 : Cable TV (CATV)

\* Digital Antenna/Cable/Satellite

[Data 00][Data 01]: Channel Data

Data 00 : High Channel data

Data 01 : Low Channel data  
- 00 00 ~ 27 0F (Decimal: 0 ~ 9999)

Data 02 : Input Source (Digital)

- 10 : Antenna TV (DTV)
- 20 : Antenna Radio (Radio)
- 40 : Satellite TV (SDTV)
- 50 : Satellite Radio (S-Radio)
- 90 : Cable TV (CADTV)
- a0 : Cable Radio (CA-Radio)

\* Tune Command Examples:

1. Tune to the Analog antenna (PAL) Channel 10.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = Channel Data is 10 = 00 0a

Data 02 = Analog Antenna TV = 00

Result = **ma 00 00 0a 00**

2. Tune to the digital antenna (DVB-T) Channel 01.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = Channel Data is 1 = 00 01

Data 02 = Digital Antenna TV = 10

Result = **ma 00 00 01 10**

3. Tune to the satellite (DVB-S) Channel 1000.

Set ID = All = 00

Data 00 & 01 = Channel Data is 1000 = 03 E8

Data 02 = Digital Satellite TV = 40

Result = **ma 00 03 E8 40**

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

• For South Korea, North/Latin America except Colombia Model

► To tune channel to following physical/major/minor number.

Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]

[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

Digital channels have a Physical, Major, and Minor channel number. The Physical number is the actual digital channel number, the Major is the number that the channel should be mapped to, and the Minor is the sub-channel. Since the ATSC tuner automatically maps the channel from the Major / Minor number, the Physical number is not required when sending a command in Digital.

\* Analog Antenna/Cable

Data 00 : Physical Channel Number

- Antenna (ATV) : 02~45 (Decimal: 2 ~ 69)

- Cable (CATV) : 01, 0E~7D (Decimal : 1, 14~125)

[Data 01 ~ 04]: Major/Minor Channel Number

Data 01 & 02: xx (Don't care)

Data 03 & 04: xx (Don't care)

Data 05: Input Source (Analog)

- 00 : Antenna TV (ATV)
- 01 : Cable TV (CATV)

\* Digital Antenna/Cable

Data 00 : xx (Don't care)

[Data 01][Data 02]: Major Channel Number

Data 01 : High byte Channel Data

Data 02 : Low byte Channel Data

- 00 01 ~ 27 0F (Decimal: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Minor Channel Number

Data 03 : High byte Channel Data

Data 04 : Low byte Channel Data

Data 05 : Input Source (Digital)

- 02 : Antenna TV (DTV) – Use Physical Channel Number

- 06 : Cable TV (CADTV) – Use Physical Channel

Number

- 22 : Antenna TV (DTV) – Don't Use Physical Channel Number
- 26 : Cable TV (CADTV) - Don't Use Physical Channel Number
- 46 : Cable TV (CADTV) – Use Major Channel Number Only (One Part Channel)

Two bytes are available for each major and minor channel data, but usually the low byte is used alone (high byte is 0).

\* Tune Command Examples:

1. Tune to the Analog cable (NTSC) channel 35.

Set ID = All = 00  
 Data 00 = Channel Data is 35 = 23  
 Data 01 & 02 = No Major = 00 00  
 Data 03 & 04 = No Minor = 00 00  
 Data 05 = Analog Cable TV = 01  
 Total = **ma 00 23 00 00 00 01**

2. Tune to the digital antenna (ATSC) channel 30-3.

Set ID = All = 00  
 Data 00 = Don't know Physical = 00  
 Data 01 & 02 = Major is 30 = 00 1E  
 Data 03 & 04 = Minor is 3 = 00 03  
 Data 05 = Digital Antenna TV = 22  
 Total = **ma 00 00 00 1E 00 22**

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
```

• For Japan Model

► To tune channel to following physical/major/minor number.

```
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
```

\* Digital Antenna/Satellite

Data 00: xx (Don't care)

[Data 01][Data 02]: Major Channel Number

Data 01: High byte Channel Data

Data 02: Low byte Channel Data  
 - 00 01 ~ 27 0F (Decimal: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Minor/Branch Channel Number  
 (Don't care in Satellite)

Data 03: High byte Channel Data

Data 04: Low byte Channel Data

Data 05 : Input Source (Digital/Satellite for Japan)

- 02 : Antenna TV (DTV)
- 07 : BS (Broadcasting Satellite)
- 08 : CS1 (Communication Satellite 1)
- 09 : CS2 (Communication Satellite 2)

\* Tune Command Examples:

1 Tune to the digital antenna (ISDB-T) channel 17-1.

Set ID = All = 00  
 Data 00 = Don't know Physical = 00  
 Data 01 & 02 = Major is 17 = 00 11  
 Data 03 & 04 = Minor/Branch is 1 = 00 01

Data 05 = Digital Antenna TV = 02

Total = **ma 00 00 00 11 00 01 02**

2. Tune to the BS (ISDB-BS) channel 30.

Set ID = All = 00

Data 00 = Don't know Physical = 00

Data 01 & 02 = Major is 30 = 00 1E

Data 03 & 04 = Don't Care = 00 00

Data 05 = Digital BS TV = 07

Total = **ma 00 00 00 1E 00 07**

\* This feature is varied based on the model.

```
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
```

21. Channel(Programme) Add/Del(Skip)  
 (Command: m b)

► To skip current channel(programme) for next time.

```
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00 : Del(ATSC,ISDB)/Skip(DVB) 01 : Add

```
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

\* Set the saved channel status to del(ATSC, ISDB)/skip(DVB) or add.

22. Key (Command: m c)

► To send IR remote key code.

```
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Key code - p.2.

```
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

23. Control Backlight (Command: m g)

• For LCD TV / LED TV

► To control the backlight.

```
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 00 to Max : 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

Control Panel Light (Command: m g)

• For Plasma TV

► To control the panel light.

```
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Min : 00 to Max : 64

```
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

## 24. Input select (Command: x b) (Main Picture Input)

- ▶ To select input source for main picture.

Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

### Data

00 : DTV                      01 : CADTV  
 02 : Satellite DTV        10 : ATV  
       ISDB-BS (Japan)  
 03 : ISDB-CS1 (Japan)  
 04 : ISDB-CS2 (Japan)  
 11 : CATV  
  
 20 : AV or AV1            21 : AV2  
 40 : Component1        41 : Component2  
 60 : RGB  
  
 90 : HDMI1                91 : HDMI2  
 92 : HDMI3                93 : HDMI4

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- \* This function depends on model and signal.

## 25. 3D(Command: x t) (only 3D models) (Depending on model)

- ▶ To change 3D mode for TV.

Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]  
 [ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]

- \* (Depending on model)

### Data Structure

[Data 00] 00 : 3D On  
           01 : 3D Off  
           02 : 3D to 2D  
           03 : 2D to 3D  
 [Data 01] 00 : Top and Bottom  
           01 : Side by Side  
           02 : Check Board  
           03 : Frame Sequential  
           04 : Column interleaving  
           05 : Row interleaving  
 [Data 02] 00 : Right to Left  
           01 : Left to Right  
 [Data 03] 3D Effect(3D Depth): Min : 00 - Max : 14  
           (\*transmit by Hexadecimal code)

- \* [Data 02], [Data 03] functions depend on model and signal.
- \* If [Data 00] is 00 (3D On), [Data 03] has no meaning.
- \* If [Data 00] is 01 (3D off) or 02 (3D to 2D), [Data 01], [Data 02] and [Data 03] have no meaning.
- \* If [Data 00] is 03 (2D to 3D), [Data 01] and [Data 02] have no meaning.
- \* If [Data 00] is 00 (3D On) or 03 (2D to 3D), [Data 03] works when 3D Mode (Genre) is manual only.
- \* All 3D pattern options ([Data 01]) may not be available according to broadcasting/video signal.

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| [Data 00] | [Data 01] | [Data 02] | [Data 03] |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 00 | O | O | O |
| 01 | X | X | X |
| 02 | X | X | X |
| 03 | X | O | O |

X : don't care

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]  
 [Data03][x]  
 [t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]

## 26. Extended 3D(Command: x v) (only 3D models) (Depending on model)

- ▶ To change 3D option for TV.

Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]  
 [Data 01][Cr]

### [Data 00] 3D option

00 : 3D Picture Correction  
 01 : 3D Depth (3D Mode is Manual Only)  
 02 : 3D Viewpoint  
 06 : 3D Color Correction  
 07 : 3D Sound Zooming  
 08 : Normal Image View  
 09 : 3D Mode (Genre)

[Data 01] It has own range for each 3D option determined by [Data 00].

### 1) When [Data 00] is 00

00 : Right to Left  
 01 : Left to Right

### 2) When [Data 00] is 01, 02

Data Min: 0 - Max: 14 (\*transmit by Hexadecimal code)

Data value range(0 - 20) converts Viewpoint range (-10 - +10) automatically (Depending on model)

- \* This option works when 3D Mode (Genre) is manual only.

### 3) When [Data 00] is 06, 07

00 : Off  
 01 : On

### 4) When [Data 00] is 08

00 : Revert to 3D video from 3D-to-2D converted 2D video  
 01 : Change 3D video to 2D video, except 2D-to-3D video

- \* If conversion condition doesn't meet, command is treated as NG.

### 5) When [Data 00] is 09

00 : Standard                      01 : Sport  
 02 : Cinema                        03 : Extreme  
 04 : Manual                         05 : Auto

Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]  
 [v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]

27. Auto Configure (Command: j u)  
(Depending on model)

- ▶ To adjust picture position and minimize image shaking automatically. It works only in RGB (PC) mode.

Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01 : To set

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]



# LG OLED TV

THE ULTIMATE DISPLAY

## MANUAL DEL USUARIO

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.

55EG9200

55EG9600

65EG9600

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga siempre estas instrucciones para evitar situaciones peligrosas y garantizar el rendimiento máximo del producto.



**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN**

**RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR**



PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO quite la cubierta (o la parte posterior). EL USUARIO NO PUEDE CAMBIAR NI REPARAR LOS COMPONENTES INTERNOS. CONSULTE ÚNICAMENTE AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

**⚠** El símbolo de relámpago con una punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, tiene como fin alertar al usuario sobre la presencia en el producto de voltaje peligroso sin aislar que puede tener la potencia suficiente para presentar riesgo de descargas eléctricas a los usuarios.

**⚠** El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene el fin de alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y de mantenimiento (servicio) en el folleto que acompaña al equipo.

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN**  
- PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

**⚠ ADVERTENCIA**  
Si ignora el mensaje de advertencia, puede sufrir lesiones graves, accidentes o la muerte.

**⚠ PRECAUCIÓN**  
Si ignora el mensaje de precaución, puede sufrir heridas leves o provocar daños en el producto.

**📌 NOTA**  
La nota le ayuda a comprender y a utilizar el producto de forma segura. Lea la nota cuidadosamente antes de utilizar el producto.

Lea estas instrucciones.  
 Conserve estas instrucciones.  
 Preste atención a las advertencias.  
 Siga todas las instrucciones.



- No use el aparato cerca del agua.



- Limpie únicamente con un paño seco.



- No tape ni bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.



- No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción central, estufas u otro tipo de aparatos que emitan calor (incluidos los amplificadores).



- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o del enchufe a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe a tierra tiene dos clavijas y un tercer terminal de puesta a tierra. La clavija ancha o el terminal de puesta a tierra se proveen para proteger al usuario. Si el enchufe del equipo no entra en la toma, consulte a un electricista para cambiar el tomacorriente (puede variar según el país).



- No ejerza demasiada presión sobre el panel con la mano ni con objetos punzantes, como un clavo, una lapicera o un lápiz, ni raye la superficie.



- Asegúrese de que el cable de alimentación esté protegido para evitar que lo pisen o aplasten, especialmente en los enchufes, los tomacorrientes o el punto de salida desde el aparato.



- Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.



- Use el producto únicamente en mesas portátiles, pies, trípodes, soportes o mesas indicados por el fabricante o provistos con el aparato. Al emplear una mesa portátil, tenga cuidado al moverla con el aparato encima, para evitar daños por caídas.



- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o si no planea usarlo durante un periodo prolongado.



- Consulte todas las cuestiones de servicio de mantenimiento al personal de servicio calificado. El servicio es necesario cuando el aparato sufre algún tipo de daño, por ejemplo, cuando un cable de suministro eléctrico o un conector está dañado, se derrama líquido o se cae un objeto dentro del aparato, el aparato se expone a la lluvia o a la humedad, no funciona en forma normal o sufre una caída.



- No inserte objetos de metal u otro material conductor en el cable de alimentación. No toque el extremo del cable de alimentación mientras esté enchufado.
- Mantenga el material de empaque contra la humedad y el empaque de vinilo fuera del alcance de los niños. El material contra la humedad es dañino si se ingiere. Si se ingiere por error, se debe inducir el vómito e ir al hospital más cercano. Además, el empaque de vinilo puede provocar asfixia. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

- **PRECAUCIÓN** con respecto al cable de alimentación (puede variar según el país): Consulte la página de especificaciones en el manual del usuario. No conecte demasiados aparatos a la misma toma de ca, dado que podría provocar incendios o descargas eléctricas. No sobrecargue los tomacorrientes de la pared. Asegúrese de que los tomacorrientes de la pared no estén sobrecargados, sueltos ni dañados, y que los alargues, los cables de alimentación y el aislamiento de los cables no estén desgastados, ya que estas condiciones son peligrosas. Cualquiera de estos casos podría provocar incendios o descargas eléctricas. Examine regularmente el cable del aparato; si le parece que está dañado o deteriorado, desenchúfelo y no use más ese cable. Llame al personal de servicio técnico autorizado para que lo reemplace por uno exactamente igual. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos, es decir, que no se tuerza, doble, deforme, que no quede atrapado al cerrar una puerta y que no lo pisen. Preste especial atención a los enchufes, tomacorrientes de la pared y al punto de salida del cable en el aparato. No mueva el televisor con el cable de alimentación enchufado. No use un cable de alimentación que esté suelto o dañado. Al desenchufar el cable, asegúrese de hacerlo desde el enchufe. No tire del cable para desenchufar el televisor.



- **Advertencia** - para disminuir los riesgos de incendio o descargas eléctricas, no exponga el producto a la lluvia, la humedad u otro tipo de líquidos. No toque el televisor con las manos mojadas. No instale el producto cerca de objetos inflamables como combustible o velas, ni lo exponga al aire acondicionado directo.




- No exponga el producto a ningún tipo de goteo ni salpicaduras, y no coloque sobre o por encima del televisor (por ejemplo, en estantes que pudieran encontrarse arriba de la unidad) ningún tipo de objeto que contenga líquido, como floreros, tazas, etc.



### • Puesta a tierra

(Excepto dispositivos sin conexión a tierra.) Asegúrese de que el cable de puesta a tierra esté conectado para evitar descargas eléctricas (es decir, un televisor con un enchufe de ca de tres clavijas debe conectarse a un tomacorriente de ca con puesta a tierra de tres clavijas). Si no puede colocarse ninguna puesta a tierra, solicite a un electricista calificado que instale un disyuntor. No intente improvisar una puesta a tierra con conexiones a cables de teléfono, pararrayos o tuberías de gas.




• Mientras la unidad esté conectada al tomacorriente de ca de la pared, no se desconectará de la fuente de alimentación de ca, aún cuando el aparato esté apagado.

• No intente modificar este producto de ninguna manera sin autorización previa por escrito de LG Electronics. Cualquier tipo de modificación sin autorización previa podría anular la autoridad del usuario para usar el producto.

• **Puesta a tierra con una antena exterior** (puede variar según el país):

Si instala una antena exterior, tome las siguientes precauciones. No se debe instalar el sistema de antena exterior cerca de las líneas aéreas de transmisión de energía, de ningún circuito o luz eléctrica, ni en ningún lugar donde pudiera entrar en contacto con este tipo de cables eléctricos o circuitos, dado que podría provocar daños graves o incluso la muerte. Asegúrese de que el sistema de antena tenga una puesta a tierra para proteger contra sobretensiones y acumulaciones de cargas estáticas. La Sección 810 del Código Nacional de Electricidad (NEC) de los Estados Unidos establece la forma de realizar una puesta a tierra correcta del mástil, de la estructura de soporte, del cable de bajada a una unidad de descarga de la antena, el tamaño de los conductores de puesta a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, y la conexión y los requisitos de los electrodos de puesta a tierra.

### Puesta a tierra de la antena según el Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA 70



### • Limpieza

Al efectuar la limpieza, desenchufe el cable de alimentación y limpie suavemente con un paño suave para no rayar la superficie. No rocíe con agua ni otros líquidos directamente sobre el televisor, dado que podría provocar una descarga eléctrica. No limpie con productos químicos como alcohol, diluyentes o bencina.

### • Traslados

Asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado y que no quede ningún cable conectado. Es posible que se necesiten dos personas para trasladar los televisores de gran tamaño. No ejerza presión ni empuje el panel frontal del televisor.

### • Ventilación

Instale el televisor en un lugar bien ventilado. No lo coloque en un lugar cerrado como, por ejemplo, un estante para libros. No cubra el producto con telas ni ningún otro material mientras esté enchufado. No lo instale en lugares con demasiado polvo.

• Si huele humo u otros olores que provienen de la TV, desconecte el cable de alimentación y comuníquese con un centro de servicio autorizado.

• Mantenga el aparato alejado de la luz solar directa.

• Nunca toque el aparato o la antena durante una tormenta eléctrica o con truenos.

• Al montar el televisor en la pared, asegúrese de que los cables de alimentación y de señal no queden colgando en la parte posterior.

• No permita que se golpee el producto o que algún objeto se caiga dentro de él, ni que se golpee la pantalla.

### • DESCONEXIÓN DEL DISPOSITIVO DE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL

El enchufe de alimentación se desconecta del dispositivo. En caso de una emergencia, el enchufe debe estar siempre accesible.

### • Baterías

Guarde los accesorios (baterías, etc.) en un lugar seguro lejos del alcance de los niños.

• Este aparato usa baterías. Puede ser que en su comunidad existan normativas que requieren que deseches estas baterías de forma correcta debido a las consideraciones ambientales. Póngase en contacto con la autoridad local para obtener información acerca del desecho o reciclaje.

• No deseches las baterías en el fuego.

• No provoque cortes de circuitos, desarme ni permita que las baterías se sobrecalienten

- No utilice equipo de alto voltaje cerca de la TV, (por ejemplo, eliminador de insectos eléctrico). Esto puede causar que el producto funcione mal.

- **Aparición de puntos**

El panel es un producto de alta tecnología con una resolución de entre dos y seis millones de píxeles. En raras ocasiones, es posible que note la presencia de pequeños puntos en la pantalla mientras mira televisión. Estos puntos son píxeles desactivados y no afectan el rendimiento ni la fiabilidad del televisor.


- **Reproducción de ruidos**

**Crujidos** es posible que se produzcan crujidos cuando esté mirando televisión o al apagar el televisor; se trata de un ruido generado por la contracción térmica del plástico debido a la temperatura y la humedad. Este ruido es común en productos donde se requiere la deformación térmica.

**Zumbidos en el circuito eléctrico o el panel** se trata de un ruido de bajo nivel, generado por un circuito de conmutación de alta velocidad, que suministra una gran cantidad de corriente para que un producto pueda funcionar. Varía según cada producto. Este ruido no afecta el rendimiento ni la fiabilidad del producto.

- Tenga cuidado de no tocar las aberturas de ventilación. Al mirar televisión durante largos periodos, las aberturas de ventilación pueden calentarse. Esto no afecta el rendimiento ni causa defectos en el producto.
- No instale este producto en una pared si podría ser expuesto a aceite o vapor de aceite. Esto podría dañar el producto y hacer que se caiga.
- Si siente que el televisor está frío al tocarlo, es posible que ocurra un pequeño parpadeo cuando lo prenda. Se trata de algo normal y no significa que el televisor esté dañado. También es posible que aparezcan pequeños puntos en la pantalla, de color rojo, verde o azul. Sin embargo, no afectan el rendimiento del televisor. No toque la pantalla LCD ni coloque los dedos sobre ella durante mucho tiempo. Esto podría producir algunos efectos de distorsión temporales en la pantalla.

## Cómo evitar el efecto de degradación de la imagen por sobreexposición o quemadura de pantalla del televisor



- Si se muestra una imagen fija en la pantalla del televisor durante un período largo, esta quedará impresa y se convertirá en una distorsión permanente de la pantalla. A este desperfecto se lo conoce como degradación de la imagen por sobreexposición o quemadura de pantalla y no está cubierto por la garantía.
- Si la relación de aspecto del televisor se establece durante mucho tiempo en 4:3, se puede producir una degradación de imagen en las zonas de bandas del formato buzón.
- Evite emitir imágenes fijas en la pantalla del televisor durante periodos prolongados (2 horas o más para LCD, 1 hora o más para TV de plasma) para evitar la degradación de imagen.

## Ver imágenes en 3D

### ADVERTENCIA

#### Entorno de visualización

- Tiempo de visualización
  - Cuando vea contenido en 3D, tome un descanso de 5 a 15 minutos cada hora. Ver contenido en 3D durante un período prolongado puede causar dolor de cabeza, mareos, fatiga o fatiga visual.

#### Personas que experimenten convulsiones por fotosensibilidad o enfermedades crónicas

- Algunos usuarios pueden experimentar convulsiones o síntomas anormales cuando se exponen a una luz destellante o a un patrón específico proveniente de contenido en 3D.
- No vea videos en 3D si experimenta náuseas, si está embarazada o sufre de una enfermedad crónica como epilepsia, afecciones cardíacas o enfermedades relacionadas con la presión arterial, etc.
- Se recomienda que las personas que sufran de ceguera estereoscópica o anomalías estereoscópicas no vean contenido en 3D. Puede experimentar imágenes dobles o incomodidad al ver contenido en 3D.
- Si sufre de estrabismo (visión cruzada), ambliopía (ojo vago) o astigmatismo, puede experimentar problemas al percibir la profundidad y sentir fatiga con facilidad debido a las imágenes dobles. Se recomienda tomar descansos más frecuentes que el adulto promedio.
- Si su vista experimenta variaciones entre su ojo derecho y su ojo izquierdo, realícese un examen a la vista antes de ver contenido en 3D.

#### Síntomas que requieren discontinuación o abstinencia de ver contenido en 3D

- No vea contenido en 3D cuando experimente fatiga debido a falta de sueño, exceso de trabajo o por el consumo de bebidas alcohólicas.
- Si experimenta éstos síntomas, deje de ver contenido en 3D y descanse hasta que los síntomas desaparezcan.
  - Consulte a su médico si los síntomas persisten. Entre los síntomas se pueden encontrar dolor de cabeza, dolor ocular, mareos, visión borrosa, incomodidad, imágenes dobles, incomodidad visual o fatiga.

### PRECAUCIÓN

#### Entorno de visualización

- Distancia de visualización
  - Mantenga una distancia de al menos dos veces la longitud diagonal de la pantalla cuando vea contenido en 3D. Si siente incomodidad al ver contenido en 3D, aléjese del TV.

#### Edad de visualización recomendada

- Infantes / Niños
  - Se prohíbe el uso y visualización de contenido en 3D a niños menores de 5 años de edad.
  - Los niños menores de 10 años de edad pueden reaccionar exageradamente y alborotarse demasiado debido a que su visión se encuentra en desarrollo (por ejemplo: tratar de tocar la pantalla o saltar hacia ella). Se requiere supervisar y dedicar atención especial a niños que vean contenido en 3D.
  - Los niños presentan una disparidad binocular para ver contenido en 3D mayor que la de los adultos, debido a que la distancia que separa los ojos es menor que la de los adultos. Por lo tanto, los niños perciben una profundidad estereoscópica mayor en comparación con los adultos al ver la misma imagen 3D.
- Adolescentes
  - Los adolescentes menores de 19 años de edad pueden recibir una mayor estimulación a la luz proveniente de videos en 3D. Recomiéndeles no ver videos en 3D durante un período de tiempo prolongado si están cansados.
- Personas mayores
  - Las personas de edad avanzada pueden percibir un efecto menor del contenido en 3D en comparación con los jóvenes. La distancia desde donde usted está sentado y el TV no debe ser inferior a la recomendada.

#### Use los anteojos 3D con precaución

- Asegúrese de usar anteojos 3D LG. De lo contrario, no podrá ver correctamente los videos en 3D.
- No use anteojos 3D en lugar de sus anteojos normales, anteojos de sol o gafas protectoras.
- Usar anteojos 3D modificados puede causar fatiga visual o imágenes distorsionadas.
- No guarde sus anteojos 3D a temperaturas extremadamente altas o bajas. Provocará que se deformen.
- Los anteojos 3D son frágiles y se rayan fácilmente. Siempre use una tela suave y limpia para limpiar las lentes. No raye las lentes de los anteojos 3D con objetos afilados ni las limpie con productos químicos.

## LICENCIAS

Las licencias admitidas pueden variar según el modelo.

Para obtener más información sobre las licencias, visite [www.lg.com](http://www.lg.com).



## SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>. Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo) con una previa solicitud por correo electrónico a [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

### ! NOTA

- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.
- El OSD (On Screen Display, Despliegue En la Pantalla) de su TV puede ser un poco diferente que este manual.
- Los menús y las opciones disponibles pueden variar según la fuente de entrada que utilice.
- Es posible que se agreguen nuevas funciones a este televisor en el futuro.

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

## 2 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

---

6 Ver imágenes en 3D

## 7 LICENCIAS

---

## 7 SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

---

## 8 ÍNDICE DE CONTENIDOS

---

## 9 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

---

### 9 MONTAJE Y PREPARACIÓN

---

- 9 Desempacar
- 11 Complementos opcionales
- 11 Componentes y botones
  - 12 - Uso del botón de control
- 13 Levantar y trasladar el televisor
- 13 Configurar el televisor
  - 13 - Colocar la base de la televisión
  - 16 - Montar sobre una mesa
  - 16 - Ordenar cables
  - 17 - Montar en la pared

### 18 ESTABLECER CONEXIONES

---

- 18 Conexión de una antena o un cable
- 19 Conexión a un receptor de HD, reproductor DVD o VCR
  - 19 - Conexión HDMI
  - 20 - Conexión DVI a HDMI
  - 21 - Conexión por componente
  - 22 - Conexión compuesta
- 23 Conectarse a un PC
  - 24 - Conexión HDMI o Conexión DVI a HDMI
- 25 Conexión a un sistema de audio
  - 25 - Conexión de audio óptico digital
- 26 Conexión a audífonos
- 27 Conexión a un dispositivo USB

## 28 FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO MÁGICO

---

- 29 Registrando el Control Remoto Mágico
- 29 Como usar el Control Remoto Mágico
- 29 Precauciones que debe seguir al utilizar el Control Remoto Mágico

## 29 CÓMO UTILIZAR LA GUÍA DEL USUARIO

---

## 30 ESPECIFICACIONES

---

### 31 MANTENIMIENTO

---

- 31 Limpieza del televisor
  - 31 - Pantalla, marco, gabinete y base
  - 31 - Cable de alimentación

### 31 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

---

## PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

- 1 Abra el paquete y asegúrese de que todos los accesorios estén incluidos.
- 2 Instale la base del televisor.
- 3 Conecte un dispositivo externo al televisor.
- 4 Asegúrese de que la conexión de red esté disponible.  
Solo podrá usar las funciones de red del TV cuando se haya establecido la conexión a la red.

\* Cuando se enciende la TV por primera vez después de ser enviada desde la fábrica, la inicialización de la TV puede tardar aproximadamente un minuto.

## MONTAJE Y PREPARACIÓN

### Desempacar


Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos. Si falta algún accesorio, comuníquese con el distribuidor local mediante el cual adquirió el producto. Las ilustraciones de este manual pueden diferir del producto que usted adquirió.

#### ⚠ PRECAUCIÓN


- No use ningún producto no autorizado para garantizar la seguridad y la vida útil del producto.
- Ningún daño o lesiones por el uso de elementos no autorizados no están cubiertos por la garantía.
- Algunos modelos parecen tener un plástico fino sobre la pantalla. Esta forma parte de la pantalla, así que no la retire.

#### ! NOTA

- Los artículos suministrados con el producto adquirido pueden variar según el modelo.
- Es posible que cambien las especificaciones del producto o el contenido del manual sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones del producto.
- Para que la conexión sea óptima, los cables HDMI y los dispositivos USB tienen que tener biselos que no superen los 10 mm de espesor y 18 mm de ancho.
- Utilice un cable de extensión que sea compatible con USB 2.0 en caso de que el cable USB o la tarjeta de memoria USB no encajen en el puerto USB del TV.
- Utilice un cable certificado con el logotipo de HDMI adjunto. Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no muestre imágenes o que ocurra un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados (3 m o menos)
  - Cable HDMI<sup>®</sup>/™ de alta velocidad
  - Cable HDMI<sup>®</sup>/™ de alta velocidad con Ethernet




\*A ≤ 10 mm  
\*B ≤ 18 mm



**Control Remoto Mágico y baterías (AA)**


(Consulte p. 28)

(Para 55EG9200)



**Manual del usuario**


(Para 55EG9600)



**Sujetacables**

(Consulte p. 16)


(Para 65EG9600)



**Base de Soporte**

(Consulte p. 14)


(Para 55EG9200, 55EG9600)



**Base de Soporte**

(Consulte p. 14)

(Para 65EG9600)



**Base de Soporte**

(Consulte p. 15)



**Tornillos de soporte**

5 PZ, M4 x L20

(Consulte p. 14)



**Tornillos de soporte**

8 PZ, M4 x L20

(Consulte p. 15)




**Anteojos 3D para cine**

La cantidad de anteojos 3D puede variar según el modelo o el país.




**Anteojos Dual Play**

La cantidad de anteojos dual play puede variar según el modelo o el país. (Según el modelo)



**Cable de video componente**

(Consulte p. 21)



**Cable de video compuesto**

(Consulte p.21 y 22)

## Complementos opcionales

Los complementos opcionales se pueden cambiar o modificar para mejorar la calidad, sin necesidad de aviso previo.

Para adquirir estos elementos, comuníquese con su distribuidor.

Estos dispositivos solo funcionarán en ciertos modelos.

Es posible que el nombre o el diseño del modelo hayan cambiado, debido a las circunstancias o políticas del fabricante.

**AN-MR6\*\***  
Remoto Mágico


**AG-F\*\*\*DP**  
Anteojos Dual Play

**AG-F\*\*\***  
Anteojos 3D para cine

**AN-VC550**  
Cámara Inteligente

**Dispositivo de audio de LG**

## Componentes y botones



- 1 Sensor inteligente - Ajusta la calidad y el brillo de la imagen en función del entorno. (Para series EG9600)
- 2 El botón de control se encuentra debajo de la pantalla del TV.





### ! NOTA

- Puede activar o desactivar la luz del logotipo LG seleccionando **GENERAL** en los menús principales. (Para series EG9600)

## Uso del botón de control

Simplemente puede operar las funciones de la TV, presionando o moviendo el botón de control izquierda, derecha, hacia arriba o abajo.

### Funciones Básicas

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
|  | <b>Encendido</b>          | Cuando la TV está apagada, coloque el dedo en el botón de control y presione una vez y suéltelo.   |
|  | <b>Apagado</b>            | Cuando la TV está encendida, coloque el dedo en el botón de control y presione unos segundos y suéltelo. Todas las aplicaciones en ejecución se cerrarán y cualquier grabación en curso se detendrá. |
|   | <b>Control de Volumen</b> | Si coloca su dedo sobre el botón de control y lo mueve hacia la izquierda o la derecha, puede ajustar el nivel de volumen que desee.   |
|  | <b>Control de Canales</b> | Si coloca su dedo sobre el botón de control y lo mueve hacia arriba o abajo, puede desplazarse a través de los canales guardados que desee.  |






#### ! NOTA

- Con el dedo sobre el botón de control, muévelo hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, tenga cuidado de no presionar el botón de control. Si presiona primero el botón de control, es posible que no pueda ajustar el nivel de volumen y/o desplazarse por los canales guardados.

## Ajustar el Menú

Cuando la TV está encendida, presione el botón de control una vez.

Puede ajustar los elementos del menú moviendo el botón de control hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

|   |   |                        |  |
|---|---|------------------------|--|
|  |   | <b>APAGADO</b>         | Apagar alimentación.   |
|   |  | <b>CONFIGURACIONES</b> | Permite acceder al configuraciones rápidas.                  |
|   |  | <b>CERRAR</b>          | Limpiar la visualización en pantalla y vuelve al modo de TV. |
|   |  | <b>ENTRADAS</b>        | Accesar a las fuentes de entrada.                            |

## Levantar y trasladar el televisor

Si desea levantar o trasladar el televisor, lea las instrucciones a continuación para no rayar o dañar el aparato, y para transportarlo de forma segura, independientemente del tamaño o tipo de aparato.

### ⚠ PRECAUCIÓN


- No toque la pantalla. De lo contrario, podría dañarla.
- No coloque el producto en el piso con la parte frontal hacia abajo. Al hacerlo puede causar daños a la pantalla.

- Se recomienda trasladar el televisor en la caja o el material de empaque en el que lo recibió al comprarlo.
- Antes de mover o levantar el televisor, desconecte el cable de alimentación y el resto de los cables.


- Cuando sostenga el televisor, la pantalla debe quedar alejada de usted para evitar algún daño.



- Sostenga con firmeza la parte superior e inferior del marco del televisor. Asegúrese de no sostenerlo por la parte transparente, por la bocina o por el área de rejillas de las bocinas.



- Utilizar al menos dos personas para mover un televisor grande.
- Al transportar el televisor con las manos, sosténgalo como se indica en esta ilustración.



- Al transportar la TV, tenga cuidado de no dañar el botón de control que sobresale.
- Al transportar el televisor, no lo someta a sacudones o vibración excesiva.
- Al transportar el televisor manténgalo en posición vertical, nunca lo apoye sobre uno de los costados, ni lo incline hacia la derecha o la izquierda.
- No aplique presión excesiva para flexionar o doblar la estructura del marco, ya que podría dañar la pantalla.
- Asegúrese de mantener la TV en posición vertical en lugar de extenderla o inclinarla cuando la mueva.

## Configurar el televisor

Puede instalar su TV en la pared o si desea colocar la TV en un centro de entretenimiento u otro mueble, colóquele la base.

### Colocar la base de la televisión

Si no instala el televisor en una pared, siga estas instrucciones para colocar la base de la televisión.

### ⚠ PRECAUCIÓN


- Asegúrese de que los tornillos estén completamente ajustados. (Si no están lo suficientemente ajustados, el TV puede inclinarse hacia delante después de instalarse.)
- No ajuste los tornillos con demasiada fuerza, de lo contrario, se pueden desgastar y aflojar.

### ! NOTA

- Antes de montar el televisor en la pared, retire la base, realizando la instalación de ésta en orden inverso.

(Para 55EG9200, 55EG9600)


1

Refuerzo del  
empaqueCubierta de  
soporte

### ⚠ PRECAUCIÓN


- Cuando monte el soporte, coloque el refuerzo del empaque en una mesa o superficie plana y luego coloque la TV con la pantalla hacia abajo en el refuerzo del empaque. Asegúrese de proteger la pantalla de rayones. Cuando no se proporciona el refuerzo del empaque, asegúrese de colocar la pantalla en un paño suave o en un cojín.
- No coloque el televisor sin la base adjunta en su posición vertical. El botón de control que sobresale se puede dañar.

2




Base de soporte

3

5 PZ  
M4 x L20

4


Cubierta de  
soporte

Cubierta de seguridad

- 1 Inserte las piezas salientes de la cubierta del soporte en los orificios.
- 2 Inserte la cubierta de seguridad de la cubierta del soporte en los orificios hasta que haga clic.
- 3 Presione suavemente la cubierta del soporte, para que así la cinta dentro se fije de manera firme.


(Para 65EG9600)

1


**PRECAUCIÓN**

- Cuando monte el soporte, coloque el refuerzo del empaque en una mesa o superficie plana y luego coloque la TV con la pantalla hacia abajo en el refuerzo del empaque. Asegúrese de proteger la pantalla de rayones. Cuando no se proporciona el refuerzo del empaque, asegúrese de colocar la pantalla en un paño suave o en un cojín.
- No coloque el televisor sin la base adjunta en su posición vertical. El botón de control que sobresale se puede dañar.


2



3



4





- 1 Inserte las piezas salientes de la cubierta del soporte en los orificios.
- 2 Inserte la cubierta de seguridad de la cubierta del soporte en los orificios hasta que haga clic.
- 3 Presione suavemente la cubierta del soporte, para que así la cinta dentro se fije de manera firme.

## Montar sobre una mesa

(La imagen puede ser diferente a la de su televisor.)

- 1 Levante el televisor y déjelo en posición vertical sobre la mesa.
  - Deje un espacio mínimo de 10 cm entre el televisor y la pared para asegurar una ventilación adecuada.




- 2 Conecte el cable de alimentación al tomacorriente de la pared.

### PRECAUCIÓN

- No colocar la televisión cerca de fuentes de calor, puede resultar quemada u ocasionar otro daño.

## Fijación del televisor a la pared (opcional)

(Según el modelo)



- 1 Inserte y ajuste los tornillos de ojo del televisor en su parte posterior.
  - En caso de que haya tornillos insertados, primero retírelos.
- 2 Utilice los tornillos para colocar los soportes correspondientes en la pared. Acople el soporte de la pared con los tornillos de ojo a la parte posterior del televisor.
- 3 Conecte los tornillos de ojo y los soportes con un cordón fuerte y ajústelos con firmeza. Asegúrese de mantener el cordón en posición horizontal a la superficie plana.

### PRECAUCIÓN


- Asegúrese de que los niños no se suban al televisor ni se cuelguen de él.

### NOTA

- Utilice una plataforma o un armario que sea lo suficientemente fuerte y grande para sostener el televisor de manera segura.
- Los soportes, los tornillos y los cordones son opcionales. Puede solicitar otros accesorios a través de su distribuidor local.

## Ordenar cables

Agrupe y ate los cables con el sujetacables.




Sujetacables

**PRECAUCIÓN**

- No mueva el televisor tirando del sujetacables, debido a que el sujetador del cable se puede romper, y causar daños en el televisor.

**Montar en la pared**


Se puede usar un soporte de pared opcional con el televisor LG. Consulte al distribuidor local para adquirir un soporte de pared que cumpla con el estándar que usa su modelo de TV. Cuidadosamente coloque el soporte de pared en la parte posterior del TV. Instale el soporte de pared en una pared sólida, perpendicular al piso. Si va a instalar el TV sobre otros materiales de construcción, póngase en contacto con personal técnico calificado para instalar el soporte de pared. El soporte de pared incluirá instrucciones detalladas.



Asegúrese de usar tornillos y soportes de pared que cumplan con el estándar. En la tabla siguiente se detallan las dimensiones de los conjuntos de montaje de pared.


|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Modelo</b>                      | 55EG9200<br>55EG9600 |
| <b>A x B x C</b>                   | 200 x 340 x 195      |
| <b>Tornillo estándar</b>           | M6                   |
| <b>Cantidad de tornillos</b>       | 4                    |
| <b>Soporte de pared (opcional)</b> | OTW150               |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Modelo</b>                      | 65EG9600        |
| <b>A x B x C</b>                   | 200 x 330 x 120 |
| <b>Tornillo estándar</b>           | M6              |
| <b>Cantidad de tornillos</b>       | 4               |
| <b>Soporte de pared (opcional)</b> | OTW150          |



**Soporte de pared (opcional)**

OTW150



**PRECAUCIÓN**

- Antes de mover o instalar el televisor, desconecte el cable de alimentación. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- Si instala el televisor en el techo o en una pared inclinada, podría caerse y provocar lesiones graves. Utilice un soporte de pared autorizado por LG y comuníquese con el distribuidor local o con personal técnico calificado.
- No ajuste excesivamente los tornillos, dado que podría dañar el televisor y anular la garantía.
- Utilice tornillos y soportes de pared que cumplan con la norma. La garantía no cubre daños o lesiones provocados por el uso incorrecto del aparato o de accesorios no autorizados.

**NOTA**

- Utilice los tornillos enumerados en las especificaciones del estándar.
- El conjunto de montaje de pared incluye un manual de instalación y las piezas necesarias.
- El soporte de pared es opcional. Para obtener accesorios adicionales, comuníquese con su distribuidor local.
- La longitud de los tornillos puede variar según el tipo de soporte de pared. Asegúrese de utilizar la longitud adecuada.
- Para obtener más información, consulte el manual suministrado con el montaje de pared.

## ESTABLECER CONEXIONES


Conecte varios dispositivos externos al televisor y cambie los modos de entrada para seleccionar un dispositivo externo. Para obtener más información sobre cómo conectar dispositivos externos, consulte sus respectivos manuales. Entre los dispositivos externos disponibles pueden mencionarse los siguientes: receptores de HD, reproductores de DVD, VCR, sistemas de audio, dispositivos de almacenamiento USB, PC, dispositivos de juegos, etc.

### ! NOTA

- Si graba un programa de TV en una grabadora de DVD o VCR, asegúrese de conectar el cable de entrada de señal al televisor a través de uno de estos dos dispositivos. Para obtener más información acerca de la grabación, consulte el manual proporcionado con el dispositivo conectado.
- Las conexiones de dispositivos externos que se muestran pueden ser levemente diferentes de las ilustraciones en este manual.
- Conecte los dispositivos externos al televisor independientemente del orden del puerto del aparato.
- Si conecta un dispositivo de juegos al TV, utilice el cable que se proporciona con dicho dispositivo.
- Consulte el manual del equipo externo para conocer las instrucciones de funcionamiento.

## Conexión de una antena o un cable


Para mirar televisión, conecte una antena, un cable o una caja de cable y siga estas instrucciones. Las ilustraciones pueden diferir de los elementos reales y el cable de RF es opcional.



### ! PRECAUCIÓN

- Asegúrese de no doblar el alambre de cobre del cable de RF.

Alambre de cobre



- Primero conecte todos los dispositivos entre sí y luego conecte el cable de alimentación al tomacorriente, para que el televisor no resulte dañado.

### ! NOTA

- Para mejorar la calidad de imagen en un área de baja señal, favor de comprar un amplificador de señal e instalar adecuadamente.
- Utilice un divisor de señal para más de 2 televisores.
- Si la antena no está correctamente instalada, póngase en contacto con su distribuidor.
- Códec de audio DTV compatible: MPEG, AAC, HE-AAC.
- La emisión ULTRA HD directa no esta disponible en áreas sin una señal ULTRA HD.
- Esta TV no puede recibir transmisiones ULTRA HD (3 840 x 2 160 píxeles) directamente, debido a que los estándares relacionados no se han confirmado. (Según el modelo)

## Conexión a un receptor de HD, reproductor DVD o VCR

Conecte un receptor de HD, reproductor de DVD o VCR al televisor y seleccione el modo de entrada apropiado.

### ! NOTA

- Las especificaciones de HDMI pueden ser diferentes para cada puerto de entrada, así que debe asegurarse de revisar las especificaciones del dispositivo antes de conectarlo.
  - Contacte al servicio al cliente para obtener más información sobre las especificaciones de HDMI de cada puerto de entrada.
  - Si el dispositivo conectado al puerto Terminal de entrada también es compatible con el formato ULTRA HD Deep Color, la imagen puede ser más clara. En este caso, conecte el dispositivo a un puerto HDMI diferente o cambie la configuración **HDMI ULTRA HD Deep Color** del TV a **Apagado**.
    - Esta función solo está disponible en algunos modelos que son compatibles con el ULTRA HD Deep Color.
- 🏠 (INICIO) ➡ ⚙️ (Configuración) ➡ ⚙️ (Configuración avanzada) ➡ Imagen ➡ HDMI ULTRA HD Deep Color
- **Encendido** : compatible con 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  - **Apagado** : compatible con 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)


## Conexión HDMI

La conexión HDMI es la mejor manera de conectar un dispositivo.

Transmite las señales de audio y video digitales de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable HDMI tal como se muestra en la siguiente ilustración.

### ! NOTA

- Utilice el cable HDMI™ de alta velocidad más reciente con la función CEC (control electrónico por parte del cliente).
- Los cables HDMI™ de alta velocidad están probados para transportar señales HD de hasta 1 080 progresivo y superiores.
- Formato de audio HDMI compatible: PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)



### ARC (canal de retorno de audio)


- Al estar conectado un cable HDMI de alta velocidad, el audio digital puede enviarse a un dispositivo compatible sin un cable de audio óptico adicional.
- El canal de retorno de audio (ARC) solo es compatible con el puerto **HDMI (4K @ 60Hz) / DVI IN 2 (ARC)**. Si desea utilizar un canal de retorno de audio (ARC), deberá conectar un dispositivo de audio externo compatible con ARC a una entrada **HDMI (4K @ 60Hz) / DVI IN 2 (ARC)**.

## Conexión DVI a HDMI

Transmite las señales de video digital de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable DVI-HDMI tal como se muestra en la siguiente ilustración. Para transmitir una señal de audio, conecte un cable de audio.

### ! NOTA

- Al utilizar un cable HDMI/DVI, sólo es compatible con un enlace único de DVI.




## Conexión por componente

Transmite las señales de audio y video analógicas de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable componente tal como se muestra en la siguiente ilustración.

### ! NOTA

- Si la instalación de los cables no es la adecuada, podría proyectarse una imagen en blanco y negro o con colores distorsionados.
- **Revise y compruebe que los cables coincidan con las conexiones de color correspondientes.**




## Conexión compuesta

Transmite las señales de audio y video analógicas de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable compuesto tal como se muestra en la siguiente ilustración.




### ! NOTA

- Si posee una VCR monofónica, conecte el cable de audio de la VCR a la toma AUDIO L/MONO del televisor.
- **Revise y compruebe que los cables coincidan con las conexiones de color correspondientes.**



## Conectarse a un PC


### ! NOTA

- Se recomienda utilizar el televisor con la conexión HDMI para obtener una calidad de imagen óptima.
  - Según la tarjeta gráfica, es posible que no funcione el modo DOS cuando se utiliza un cable HDMI a DVI.
  - En el modo PC, es posible que exista ruido asociado con la resolución, patrones verticales, contraste o brillo. Si se producen ruidos, cambie la resolución de la salida de la PC, cambie la frecuencia de actualización o ajuste el brillo y el contraste en el menú IMAGEN hasta que la imagen mejore.
  - La forma de onda de la entrada de sincronización para las frecuencias horizontales y verticales es diferente.
  - Según la tarjeta gráfica, es posible que algunos ajustes de resolución no permitan que la imagen se ubique en la pantalla de forma correcta.
  - Si esta usando la salida DVI de una PC, tiene que conectar el audio análogo por separado. Tome como referencia las instrucciones de la siguiente página.
  - Al utilizar un cable HDMI/DVI, sólo es compatible con un enlace único de DVI.
  - Si reproduce contenido ULTRA HD en su PC, el video o el audio pueden sufrir interrupciones intermitentes, dependiendo del rendimiento de su PC.
  - Las especificaciones de HDMI pueden ser diferentes para cada puerto de entrada, así que debe asegurarse de revisar las especificaciones del dispositivo antes de conectarlo.
  - Contacte al servicio al cliente para obtener más información sobre las especificaciones de HDMI de cada puerto de entrada.
  - Si el dispositivo conectado al puerto Terminal de entrada también es compatible con el formato ULTRA HD Deep Color, la imagen puede ser más clara. Sin embargo, si el dispositivo no lo admite, puede no funcionar correctamente. En este caso, conecte el dispositivo a un puerto HDMI diferente o cambie la configuración **HDMI ULTRA HD Deep Color** del TV a **Apagado**.
    - Esta función solo está disponible en algunos modelos que son compatibles con el ULTRA HD Deep Color.
-  **(INICIO)** ➡  **(Configuración)** ➡  **(Configuración avanzada)** ➡ **Imagen** ➡ **HDMI ULTRA HD Deep Color**
- **Encendido** compatible con 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  - **Apagado** compatible con 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)
- Con el cable HDMI, conecte el HDMI (4 K @ 50/60 Hz) / DVI IN 1 de su televisor al puerto de salida de su PC, luego, del televisor saldrá video y audio juntos.


## Conexión HDMI o Conexión DVI a HDMI

Escoja el método A o B para realizar la conexión.

### Método A: Conexión HDMI



### Método B: Conexión DVI a HDMI



## Conexión a un sistema de audio


Puede usar un sistema de audio externo opcional en lugar de la bocina incorporada.

### Conexión de audio óptico digital

Transmite señales de audio digital del televisor a un dispositivo externo. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable de audio óptico tal como se muestra en la siguiente ilustración.

#### ! NOTA

- No mire hacia el puerto de salida óptica. Mirando el rayo láser puede dañar su visión.
- Audio de ACP (Protección de copiar Audio) puede bloquear la función de salida de audio digital.




## Conexión a audífonos

(Para series EG9600)

Escucha el audio através de los audífonos.

### ! NOTA

- No utilice los audífonos a un volumen elevado por un periodo prolongado. De lo contrario, podría dañar su capacidad auditiva.
- Las opciones del menú de **AUDIO** son desactivadas cuando se conectan los audífonos.
- Cuando se cambia a MODO AV con los audífonos conectados, el cambio es aplicado para video no para audio.
- La Salida de Audio Optico Digital no esta disponible cuando se conectan los audífonos.
- Impedancia de los audífonos: 16  $\Omega$
- Salida Maxima de audio: 0,627 mW a 1,334 mW
- Tamaño del jack de los audífonos: 3,5 mm



Audífonos  
(\*No incluido)

## Conexión a un dispositivo USB


Conecte un dispositivo de almacenamiento USB como una memoria USB Flash, un disco duro externo o un lector de tarjetas de memoria USB al televisor y acceda al menú SmartShare para poder utilizar distintos archivos multimedia.

### ! NOTA

- Es posible que algunos concentradores USB no funcionen. Si no se detecta un dispositivo USB conectado mediante un concentrador USB, conéctelo directamente al puerto USB del TV.
- Algunos dispositivos USB pueden no funcionar si no cumplen con el estándar USB 3.0. Si eso sucede, conecte el dispositivo en el puerto USB IN 2 o USB IN 3.


Escoja cualquier puerto de entrada USB para conectar.

No importa qué puerto utilice.



## FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO MÁGICO


Cuando aparezca el mensaje *Batería baja en el Control Remoto Mágico*. Cambie la batería, reemplace la batería. Para reemplazar las baterías, abra la tapa del compartimento de baterías, reemplace las baterías (AA de 1,5 Vcc) ⊕ y ⊖ haga coincidir los extremos con la etiqueta que se encuentra dentro del compartimento. Si no coincide correctamente la polaridad de la batería podría hacer que la batería explote o gotee y provocar un incendio, lesiones en personas o la contaminación ambiental. A continuación, cierre la tapa. Asegúrese de que el control remoto apunte hacia el sensor correspondiente del TV. Para extraer las baterías, realice los pasos de instalación a la inversa.



### PRECAUCIÓN

- No use baterías nuevas junto con otras usadas, ya que esto puede dañar el control remoto.



Este control remoto utiliza luz infrarroja. Al usarlo, es necesario apuntarlo en dirección al sensor remoto del TV.




- (ENCENDIDO)** Enciende o apaga la TV.
- (ENTRADA)** Cambia la fuente de entrada.
  - \* Si mantiene presionado el botón de **(ENTRADA)** aparece toda la lista de entradas externas.
- Botones numéricos** Permiten introducir números.
- (GUIÓN)** Inserta un guión entre dos números, como 2-1 y 2-2.
- LIST** Accede a los canales guardados o a la lista de programas.
- INFO** Ve la información de los canales o programas actuales, y la pantalla.
- + VOL —** Ajusta el nivel del volumen.
- (SILENCIO)** Silencia todos los sonidos.
- (INICIO)** Permite acceder al menú de Inicio.
- CH** Se desplaza a través de los canales o programas actuales.
- (ATRÁS)** Regresa a la pantalla anterior.
- EXIT** Borra las visualizaciones en pantalla y permite volver a ver la última entrada.
- (RUEDA (OK))** Presione el centro del botón rueda para seleccionar un menú.
  - △▽◀▶ (arriba/abajo/izquierda/derecha) Presione los botones arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarse por el menú. Si presiona los botones △▽◀▶ mientras el puntero está en uso, este desaparecerá de la pantalla y el Control Remoto Mágico funcionará como un control remoto común. Para ver el puntero en la pantalla nuevamente, agite el Control Remoto Mágico a la izquierda y a la derecha.
- (Reconocimiento de voz)**
  - Se requiere una conexión de red para utilizar la función de reconocimiento de voz.
  - 1. Presione el botón de reconocimiento de voz.
  - 2. Hable cuando aparezca la ventana de reproducción de voz en la pantalla del televisor.
  - \* Utilice el Control Remoto Mágico a no más de 10 cm de su rostro.
  - \* Es posible que el reconocimiento de voz falle cuando hable muy rápido o muy lento.
  - \* La velocidad de reconocimiento puede variar según las características del usuario (voz, pronunciación, entonación y velocidad) y del entorno (ruido y volumen de la TV).
- GUIDE** Muestra los canales o la guía de programas. (Según el modelo)
- (Control remoto de pantalla)** Muestra el control remoto de pantalla.
  - \* Accede al menú de control remoto universal en algunas regiones.
- 3D** Sirve para ver video en 3D. (Funciona con TV habilitadas para 3D.)
- (Configuración rápida)** Accede a la configuración rápida.
  - \* Si mantiene presionado el botón de **(Configuración rápida)** aparece el menú de **Configuración avanzada**.
- Botones de color** Permiten acceder a funciones especiales en algunos menús.
  - (Rojo, Verde, Amarillo, Azul)

## Registrando el Control Remoto Mágico





### Como registrar el Control Remoto Mágico

|  |  |
|--|--|
| <br><b>(Rueda)</b> | <p>Para utilizar el Control Remoto Mágico, primero emparéjelo con su TV.</p> <p>1 Coloque las baterías en el Control Remoto Mágico y encienda la TV.</p> <p>2 Apunte el Control Remoto Mágico hacia la TV y presione el botón  <b>Rueda (OK)</b> en el control remoto.</p> <p>* Si no puede registrar el Control Remoto Mágico, inténtelo nuevamente después de apagar y volver a encender la TV.</p> |
|--|--|

### Como desemparejar el Control Remoto Mágico

|   |   |
|---|---|
| <br><b>(Atrás)</b><br><br><br><b>(INICIO)</b> | <p>Presione los botones  <b>(Atrás)</b> y  <b>(INICIO)</b> al mismo tiempo, durante cinco segundos, para desemparejar el Control Remoto Mágico con su TV.</p> <p>» Mantener pulsado el botón EXIT le permitirá cancelar y volver a registrar el Control Remoto Mágico a la vez.</p> |
|---|---|

## Como usar el Control Remoto Mágico



|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agite suavemente el Control Remoto Mágico hacia la derecha y a la izquierda o presione los botones  <b>(INICIO)</b>,  <b>(Entrada)</b>,  para que el puntero aparezca en la pantalla. (En algunos modelos de TV, el puntero aparecerá cuando gire el botón Rueda.)</li> <li>• El puntero desaparecerá, si el puntero no se ha utilizado durante un cierto período de tiempo o el Control Remoto Mágico se coloca sobre una superficie plana.</li> <li>• Si el puntero no responde correctamente, puede restablecerlo moviéndolo hacia el borde de la pantalla.</li> <li>• El Control Remoto Mágico consume las baterías más rápido que un control remoto normal debido a sus funciones adicionales.</li> </ul> |
|--|--|


## Precauciones que debe seguir al utilizar el Control Remoto Mágico

- Use el control remoto dentro del alcance especificado (dentro de 10 m) Es posible que experimente errores en la comunicación cuando use el dispositivo fuera del área de cobertura o si existen obstáculos dentro de dicha área.
- Es posible que experimente errores en la comunicación dependiendo de los accesorios. Los dispositivos como hornos de microondas y LAN inalámbricas funcionan en el mismo rango de frecuencia (2,4 GHz) que el Control Remoto Mágico. Esto puede causar errores en la comunicación.
- Es posible que el Control Remoto Mágico no funcione correctamente si un enrutador inalámbrico (AP) está a menos de un metro de la TV. El enrutador inalámbrico debe estar a más de un metro de distancia de la TV.
- No desarme las baterías ni les aplique calor.
- No deje caer las baterías. Evite que la batería sufra impactos extremos.
- Insertar las baterías de forma incorrecta puede provocar una explosión.

## CÓMO UTILIZAR LA GUÍA DEL USUARIO

La Guía del usuario le permite acceder de forma más sencilla a la información detallada del TV.

- 1 Presione el botón  **(INICIO)** para ingresar al menú Home.
- 2 Seleccione **Guía del Usuario** y presione el botón  **Rueda (OK)**.



## ESPECIFICACIONES

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones de los productos.

|                                     |   |               |
|-------------------------------------|---|---------------|
| <b>Potencia requerida</b>           | AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz                       |               |
| <b>Sistema de televisión</b>        | Análogo : NTSC, PAL - M/N / Digital : SBTVD       |               |
| <b>Cobertura de programas</b>       | VHF 2 - 13, UHF 14 - 69, DTV 2 - 69, CATV 1 - 135 |               |
| <b>Impedancia de antena externa</b> | 75 Ω  |               |
| <b>Condición de ambiente</b>        | Temperatura de funcionamiento                     | 0 a 40 °C     |
|                                     | Humedad de funcionamiento                         | Menos de 80 % |
|                                     | Temperatura de almacenamiento                     | -20 a 60 °C   |
|                                     | Humedad de almacenamiento                         | Menos de 85 % |



| MODELOS   |               | 55EG9200<br>(55EG9200-SA) |
|---|---------------|---------------------------|
| Dimensiones<br>(Ancho x altura x grosor<br>(profundidad)) | Con base (mm) | 1 225 x 762 x 191         |
|   | Sin base (mm) | 1 225 x 719 x 48,9 (87,3) |
| Peso  | Con base (kg) | 16,5                      |
|   | Sin base (kg) | 13,2                      |
| Corriente de consumo / Consumo de la potencia             |               | 3,6 A / 360 W             |

| MODELOS   |               | 55EG9600<br>(55EG9600-SA) | 65EG9600<br>(65EG9600-SA)  |
|---|---------------|---------------------------|----------------------------|
| Dimensiones<br>(Ancho x altura x grosor<br>(profundidad)) | Con base (mm) | 1 226 x 760 x 213         | 1 447 x 884 x 237          |
|   | Sin base (mm) | 1 226 x 719 x 50,1 (87,8) | 1 447 x 842 x 50,1 (102,5) |
| Peso  | Con base (kg) | 19                        | 26,9                       |
|   | Sin base (kg) | 15,3                      | 21,7                       |
| Corriente de consumo / Consumo de la potencia             |               | 3,9 A / 390 W             | 5,0 A / 500 W              |

### Módulo inalámbrico LG (LGSBW41) Especificaciones

| Inalámbrico LAN                    |   | Bluetooth                          |                       |
|------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Estándar</b>                    | IEEE 802.11a/b/g/n  | <b>Estándar</b>                    | Versión Bluetooth 4.0 |
| <b>Rango de frecuencias</b>        | 2 400 a 2 483,5 MHz<br>5 150 a 5 250 MHz<br>5 725 a 5 850 MHz   | <b>Rango de frecuencias</b>        | 2 400 a 2 483,5 MHz   |
| <b>Potencia de salida (máxima)</b> | 802.11a: 11,5 dBm<br>802.11b: 11 dBm<br>802.11g: 10,5 dBm<br>802.11n - 2,4 GHz: 11 dBm<br>802.11n - 5 GHz: 12,5 dBm | <b>Potencia de salida (máxima)</b> | 10 dBm o menor        |

• Contiene FCC ID: BEJLGSBW41 / Contiene IC: 2703H-LGSBW41

- Como el canal de banda en uso por el país puede ser diferente, el usuario no puede cambiar o ajustar la frecuencia de operación y este producto está configurado para la tabla de frecuencias regional.
- Este dispositivo debe ser instalado y utilizado a una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y su cuerpo. Esta frase es por declaración general para la consideración de entorno del usuario.

# MANTENIMIENTO

## Limpieza del televisor

Limpie regularmente el televisor para que siga funcionando con el máximo rendimiento y para extender la vida útil del producto.

### PRECAUCIÓN

- Antes de proceder con la limpieza, apague el equipo y desconecte el cable de alimentación y todos los cables.
- Cuando deje el TV desatendido o no lo utilice durante mucho tiempo, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente para evitar posibles daños por descargas o sobrecargas de energía.

## Pantalla, marco, gabinete y base

Para quitar el polvo o la suciedad leve, pase un paño seco, limpio y suave por la superficie.  
 Para eliminar suciedad de mayor importancia, limpie la superficie con un paño suave humedecido con agua limpia o un detergente suave diluido. Después, pase de inmediato un paño seco.

### PRECAUCIÓN

- No ejerza presión, refríe ni golpee la superficie con las uñas o un objeto punzante, dado que puede rayar la pantalla y producir distorsiones en la imagen.
- No utilice sustancias químicas (como ceras, bencina, alcohol, tñer, insecticidas, desodorantes de ambientes o lubricantes) dado que pueden dañar el acabado de la pantalla y causar decoloración.
- No rocíe líquido sobre la superficie. Si entra agua en el televisor, puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o mal funcionamiento.

## Cable de alimentación

Quite con regularidad el polvo o la tierra acumulados en el cable de alimentación.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema  | Solución   |
|---|--|
| No se puede controlar el televisor con el control remoto. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si puso cualquier cosa sobre el receptor, como por ejemplo cinta adhesiva.</li> <li>• Compruebe que no haya ningún obstáculo entre el producto y el control remoto.</li> <li>• Sustituya las pilas por unas nuevas.</li> </ul>  |
| No se muestra ninguna imagen ni se emite sonido.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si el producto está encendido.</li> <li>• Compruebe si el cable de alimentación está conectado a la toma de la pared.</li> <li>• Conecte otros productos para comprobar si hay un problema con la toma de la pared.</li> </ul>  |
| El televisor se apaga de repente.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe la configuración del control de energía. Es posible que el suministro eléctrico se interrumpa.</li> <li>• Compruebe si la función de <b>Temporizador / Apagado por Temporizador</b> está activada en la configuración de <b>TEMPORIZADORES</b>.</li> <li>• Si no hay señal mientras el televisor está encendido, este se apagará automáticamente después de 15 minutos de inactividad.</li> </ul> |



Los números de modelo y de serie del televisor se encuentran ubicados en la parte posterior del aparato. Regístrelos en el siguiente espacio por si alguna vez necesita recurrir al servicio técnico.

MODELO \_\_\_\_\_  
SERIE \_\_\_\_\_



MANUAL DEL USUARIO

# CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL EXTERNOS

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.

# CÓDIGOS DE TECLA

- Esta función no está disponible en todos los modelos.

| Código (Hexa) | Función                             | Nota     | Código (Hexa) | Función                               | Nota     |
|---------------|-------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------|----------|
| 00            | CH +, PR +                          | Botón RC | 53            | Lista                                 | Botón RC |
| 01            | CH -, PR -                          | Botón RC | 5B            | Salir                                 | Botón RC |
| 02            | Volumen +                           | Botón RC | 60            | PIP(AD)                               | Botón RC |
| 03            | Volumen -                           | Botón RC | 61            | Azul                                  | Botón RC |
| 06            | > (Tecla de flecha/Tecla derecha)   | Botón RC | 63            | Amarillo                              | Botón RC |
| 07            | < (Tecla de flecha/Tecla izquierda) | Botón RC | 71            | Verde                                 | Botón RC |
| 08            | Encendido                           | Botón RC | 72            | Rojo                                  | Botón RC |
| 09            | Silencio                            | Botón RC | 79            | Relación/Relación de Aspecto          | Botón RC |
| 0B            | Entrada                             | Botón RC | 91            | AD (Descripción audio)                | Botón RC |
| 0E            | SLEEP                               | Botón RC | 7A            | Guía del usuario                      | Botón RC |
| 0F            | TV, TV/RAD                          | Botón RC | 7C            | Smart/Inicio                          | Botón RC |
| 10 - 19       | * Tecla Número 0 - 9                | Botón RC | 7E            | SIMPLINK                              | Botón RC |
| 1A            | Q.View/Flashback                    | Botón RC | 8E            | ▶▶ (Adelantar)                        | Botón RC |
| 1E            | FAV (Canal favorito)                | Botón RC | 8F            | ◀◀ (Retroceder)                       | Botón RC |
| 20            | Texto (Teletexto)                   | Botón RC | AA            | Info                                  | Botón RC |
| 21            | T. Opt (Opción teletexto)           | Botón RC | AB            | Guía de Programación                  | Botón RC |
| 28            | Regresar (ATRÁS)                    | Botón RC | B0            | ▶ (Reproducir)                        | Botón RC |
| 30            | Modo AV (Audio/Video)               | Botón RC | B1            | ■ (Detener/Lista Archivo)             | Botón RC |
| 39            | Subtítulo                           | Botón RC | BA            | (Congelar/ Reproducción lenta/ Pausa) | Botón RC |
| 40            | ^ (Tecla de flecha/Cursor arriba)   | Botón RC | BB            | Fútbol                                | Botón RC |
| 41            | V (Tecla de flecha/Cursor arriba)   | Botón RC | BD            | ● (GRABAR)                            | Botón RC |
| 42            | Mis Apl.                            | Botón RC | DC            | 3D                                    | Botón RC |
| 43            | Menú/Configuración                  | Botón RC | 99            | Configuración automática              | Botón RC |
| 44            | OK/Aceptar                          | Botón RC | 9F            | App / *                               | Botón RC |
| 45            | Q.Menu (menú rápido)                | Botón RC | 9B            | TV, PC                                | Botón RC |
| 4C            | ListA, - (Solo ATSC)                | Botón RC |               |                                       |          |

\* El código de tecla 4C (0x4C) está disponible en los modelos ATSC/ISDB que utilizan un canal mayor/ menor.  
(Para Corea del Sur, Japón, Norte América, Latinoamérica, excepto para modelos de Colombia)

# CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL EXTERNOS

- Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a la de su TV.


Conecte el USB al convertidor de serie/conector de entrada RS-232C, a un dispositivo de control externo (como una computadora o un sistema de control A/V) para controlar externamente las funciones del producto.

Nota: El tipo de puerto de control de la TV puede variar según la serie de los modelos.

- \* Tenga en cuenta que no todos los modelos admiten este tipo de conectividad.
- \* Cable no proporcionado.

## USB a convertidor de serie con cable USB

Tipo de USB



- LGTV admite el uso de un USB a convertidor de serie basado en chip PL2303 (ID de proveedor: 0x0557, ID de producto: 0x2008) que LG no fabrica ni incluye.
- Puede adquirirse en tiendas de computadoras que venden accesorios para profesionales de soporte de TI.

## RS-232C con cable RS232C

Tipo DE9 (D-Sub 9pin)


- Necesita comprar el cable RS-232C (DE9, D-Sub 9pin tipo hembra-hembra) a RS-232C necesario para la conexión entre la PC y la TV, el cual se especifica en el manual.




Es posible que la interfaz de conexión no sea exactamente igual a la de su TV.

Tipo de adaptador telefónico

- Para realizar la conexión entre la PC y la TV, que se especifica en el manual, debe comprar el cable de conector telefónico a RS-232.
- \* Para otros modelos, conecte al puerto USB.
- \* Es posible que la interfaz de conexión no sea exactamente igual a la de su TV.




Computadora del cliente



Configuraciones de RS-232C

Configuraciones de 3 cables (no estándar)



Set ID

Para establecer el número de ID, consulte "Asignación de datos reales" en la página página 6

1. Presione **SETTINGS** para acceder a los menús principales.
2. Presione los botones de navegación para desplazarse hasta (**General** → **Acerca de este TV o OPTION**) y luego presione **OK**.
3. Presione los botones de navegación para desplazarse hasta **SET ID** y luego presione **OK**.
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para establecer un número de ID y seleccione **CLOSE**. El rango de ajuste es de 1 a 99.
5. Al finalizar, presione **EXIT**.  
\*(según el modelo)

## Parámetros de comunicación

- Velocidad en baudios : 9600 bps (UART)
- Longitud de datos: 8 bits
- Paridad: Ninguna
- Bit de parada: 1 bit
- Código de comunicación: código ASCII
- Use un cable cruzado (reversa).

## Lista de referencia de comandos

(según el modelo)

|                                       | COMANDO 1 | COMANDO 2 | Datos<br>(Hexadecimal) |  | COMANDO 1 | COMANDO 2 | Datos<br>(Hexadecimal) |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|--|-----------|-----------|------------------------|
| 01. Encendido*                        | k         | a         | 00 a 01                | 15. Balance  | k         | t         | 00 a 64                |
| 02. Relación de Aspecto               | k         | c         | (página 7)             | 16. Temperatura del color                            | x         | u         | 00 a 64                |
| 03. Silencio de pantalla              | k         | d         | (página 7)             | 17. Método de ISM (Solo TV Plasma)                   | j         | p         | (página 8)             |
| 04. Silencio de volumen               | k         | e         | 00 a 01                | 18. Ecuilizador                                      | j         | v         | (página 8)             |
| 05. Control de Volumen                | k         | f         | 00 a 64                | 19. Ahorro de energía                                | j         | q         | 00 a 05                |
| 06. Contraste                         | k         | g         | 00 a 64                | 20. Comando Sintonizar                               | m         | a         | (página 9)             |
| 07. Brillo                            | k         | h         | 00 a 64                | 21. Canal (Programa) Agregar/Borrar (Saltar)         | m         | b         | 00 a 01                |
| 08. Color                             | k         | i         | 00 a 64                | 22. Tecla  | m         | c         | CÓDIGOS de tecla       |
| 09. Tinte                             | k         | j         | 00 a 64                | 23. Controlar Luz de fondo, Luz del panel de control | m         | g         | 00 a 64                |
| 10. Nitidez                           | k         | k         | 00 a 32                | 24. Selección de entrada (Ppal.)                     | x         | b         | (página 11)            |
| 11. Seleccionar OSD                   | k         | l         | 00 a 01                | 25. 3D (Solo modelos 3D)                             | x         | t         | (página 11)            |
| 12. Modo de bloqueo de control remoto | k         | m         | 00 a 01                | 26. 3D Extendido (Solo modelos 3D)                   | x         | v         | (página 11)            |
| 13. Agudos                            | k         | r         | 00 a 64                | 27. Configuración automática                         | j         | u         | (página 12)            |
| 14. Graves                            | k         | s         | 00 a 64                |  |           |           |                        |

\* Nota: Durante la reproducción o grabación de medios, todos los comandos, excepto Power (Alimentación) (ka) y Key (Tecla) (mc), no se ejecutan y se reconocen como NG.  
Con el cable RS232C, la TV puede comunicar el "comando ka" en estado encendido u apagado. pero con el cable conversor de USB a serie, el comando funciona solo si la TV está encendida.

## Protocolo de Transmisión/Recepción

### Transmission

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Command 1] : Primer comando para controlar la TV. (j, k, m o x)

[Command 2] : Segundo comando para controlar la TV.

[Set ID] : Puede ajustar [Set ID] para elegir el número de ID del monitor que desea en el menú de opciones.

El rango de ajuste en la TV es de 1 a 99. Si el valor [Set ID] se selecciona en "0", se puede controlar cada conjunto conectado.

\* [Set ID] se indica como decimal (1 a 99) en el menú y como hexadecimal (0x00 a 0x63) en el protocolo de transmisión/recepción.

[DATA] : Para transmitir los datos de comando (hexadecimal). Transmite datos "FF" para leer el estado del comando.

[Cr] : Retorno de carro: código ASCII "0x0D"

[ ] : Espacio: código ASCII "0x20"

### Reconocimiento de aceptación

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

El televisor transmite mensajes de ACK (reconocimiento) sobre la base de este formato cuando recibe datos normales. En este momento, si los datos se encuentran en modo de lectura, indica los datos de estado actuales. Si los datos se encuentran en modo de escritura, devuelve los datos de la PC.

### Reconocimiento de error

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

\* El conjunto transmite mensajes de ACK (reconocimiento) sobre la base de este formato cuando recibe datos anormales de uniones no viables o errores de comunicación.

Datos 00: código ilegal

### Asignación de datos reales (Hexadecimal → Decimal)

\* Cuando ingresa los [data] en hexadecimal, consulte la tabla de conversión a continuación.

\* El Comando de sintonización de canales (ma) utiliza un valor hexadecimal de dos bytes ([data]) para seleccionar el número de canal.

|                         |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 00: Paso 0              | 32: Paso 50 (Set ID 50) | FE: Paso 254     |
| 01: Paso 1 (Set ID 1)   | 33: Paso 51 (Set ID 51) | FF: Paso 255     |
| ...                     | ...                     | ...              |
| 0A: Paso 10 (Set ID 10) | 63: Paso 99 (Set ID 99) | 01 00: Paso 256  |
| ...                     | ...                     | ...              |
| 0F: Paso 15 (Set ID 15) | C7: Paso 199            | 27 0E: Paso 9998 |
| 10: Paso 16 (Set ID 16) | C8: Paso 200            | 27 0F: Paso 9999 |
| ...                     | ...                     | ...              |

\* Según el modelo y la señal, los comandos podrán funcionar de un modo diferente.

#### 01. Potencia (Command: k a)

- Para controlar el encendido o apagado del dispositivo.

Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dato 00: Apagado      01: \*Encendido

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- Para mostrar que la TV está encendida o \*apagada

Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

\* De igual manera, si otras funciones transmiten datos "FF" de acuerdo con este formato, la retroalimentación de reconocimiento presenta el estado de cada función.

#### 02. Relación de aspecto (Command: k c) (Tamaño de la imagen principal)

- Para ajustar el formato de la pantalla. (Formato de imagen principal)  
También puede ajustar el formato de pantalla mediante la opción Relación de aspecto en el Q.MENU. o en el menú PICTURE.

Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

|  |  |
|--|--|
| Dato 01: Pantalla normal<br>(4:3)                    | 07: 14:9<br>(Europa, Colombia, Oriente Medio, Asia, excepto Corea del Sur y Japón) |
| 02: Pantalla amplia<br>(16:9)                        | 09: * Original   |
| 04: Zoom   | 0B: Ancho total  |
| 05: Zoom 2<br>(Solo Latinoamérica, excepto Colombia) | 0E: Ancho total, Oriente Medio, Asia, excepto Corea del Sur y Japón)               |
| 06: Por Programa                                     | 10 a 1F: Zoom cine 1 a 16  |

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* Usando la entrada de PC, seleccione la relación de aspecto de la pantalla de 16:9 o 4:3.

\* En el modo DTV/HDMI/Componente (alta definición), Sólo búsqueda está disponible.

\* El modo ancho completo puede funcionar de modo diferente según el modelo y es totalmente compatible con DTV y parcialmente compatible con ATV y AV.

#### 03. Screen Mute (Silencio de pantalla) (Command: k d)

- Para seleccionar el silenciador de la pantalla en Encendido o Apagado.

Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datos 00: Silenciador de pantalla apagado  
(imagen encendida)  
Silenciador de video apagado.  
01: Silenciador de pantalla encendido

(imagen apagada)

10: Silenciador de video encendido

Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* Solo en caso el caso del silenciador de video activado, la TV mostrará la visualización en pantalla (OSD). Pero si está activado el silencio de la pantalla, el televisor no mostrará dicha visualización (OSD).

#### 04. Silenciador de volumen (Command: k e)

- Para activar o desactivar el silencio del volumen.  
También es posible ajustar el silenciador a través del botón MUTE del control remoto.

Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datos 00: Silenciador de volumen encendido  
(Volumen apagado)

01: Silenciador de volumen apagado  
(Volumen encendido)

Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 05. Volume Control (Control de volumen) (Command: k f)

- Para ajustar el volumen.  
También puede ajustar el volumen con los botones de volumen en el control remoto.

Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 06. Contraste (Command: k g)

- Para ajustar el contraste de la pantalla.  
También puede ajustar el contraste en el menú PICTURE.

Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 07. Brillo (Command: k h)

- Para ajustar el brillo de la pantalla.  
También puede ajustar el brillo en el menú PICTURE.

Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 08. Color (Command: k i)

- Para ajustar el Color de la pantalla.  
También puede ajustar el color en el menú PICTURE.

Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

09. Tinte (Command: k j)

- ▶ Para ajustar el tinte de la pantalla. También puede ajustar el tinte en el menú PICTURE.

Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datos Rojo: 00 a Verde: 64

Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Nitidez (Command: k k)

- ▶ Para ajustar la nitidez de la pantalla. También puede ajustar la nitidez en el menú PICTURE.

Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 32

Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. OSD Select (Selección de OSD) (Command: k l)

- ▶ Para seleccionar el encendido o apagado del modo de visualización en pantalla (OSD) durante el control remoto.

Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dato 00: OSD apagado 01: OSD encendido

Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. Remote control lock mode (Modo de bloqueo del control remoto) (Command: k m)

- ▶ Para bloquear el control remoto y los controles del panel frontal del televisor.

Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dato 00: Bloqueo desactivado 01: Bloqueo activado

Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* Si no está utilizando el control remoto, use este modo.

Cuando la potencia principal se apaga y enciende (se desconecta y conecta, después de 20 a 30 segundos), se lanza el bloqueo del control externo.

\* En modo de espera (CC apagada mediante la hora de apagado o el comando "ka", "mc") si está activado el bloqueo de teclas, la TV no se encenderá al presionar la tecla de encendido de IR o la tecla local.

13. Treble (Agudos) (Command: k r)

- ▶ Para ajustar los agudos. También puede ajustarlos en el menú AUDIO.

Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* (según el modelo )

14. Graves (Command: k s)

- ▶ Para ajustar los bajos. También puede ajustarlos en el menú AUDIO.

Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* (según el modelo )

15. Balance (Command: k t)

- ▶ Para ajustar el balance. También puede ajustar el balance en el menú AUDIO.

Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Color Temperature (Temperatura de color) (Command: x u)

- ▶ Para ajustar la temperatura de color. También puede ajustar Color Temperature (Temperatura de color) en el menú PICTURE.

Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

17. ISM Method (Método de ISM) (Command: j p) (solo en televisores plasma)

- ▶ Para controlar el método de ISM. También puede ajustar el Método de ISM en el menú OPTION.

Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datos Mín.: 02: Orbiter (Orbitador)

08: Normal


20: Color Wash (Decolorado)

Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

18. Ecualizador (Command : j v)

- ▶ Ajustar el EQ (ecualizador) del conjunto.

Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]



| 7 | 6 | 5 | Frecuencia | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   | Paso        |
|---|---|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 1er. Banda | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 (decimal) |
| 0 | 0 | 1 | 2er. Banda | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1 (decimal) |
| 0 | 1 | 0 | 3er. Banda | ... | ... | ... | ... | ... | ...         |

|   |   |   |            |   |   |   |   |   |              |
|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 1 | 4er. Banda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 (decimal) |
| 1 | 0 | 0 | 5er. Banda | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 (decimal) |

Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* Depende del modelo, y puede ajustarse cuando el modo de sonido es un valor de EQ ajustable.

19. Ahorro de energía (Command: j q)

- ▶ Para reducir el consumo de energía de la TV. También puede ajustar el Ahorro de energía en el menú PICTURE.

Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datos

- 00: apagado
- 01: mínimo
- 02: medio
- 03: máximo
- 04: Automático (para TV LCD/TV LED)/Intelligent sensor (Sensor inteligente) (para PDP TV)
- 05: apagado de Pantalla

\* (según el modelo)

Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

20. Tune Command (Comando de sintonización) (Command: m a)

- \* Este comando puede funcionar de un modo diferente según el modelo y de la señal.
- Para los modelos de Europa, Oriente Medio, Colombia, Asia, excepto Corea del Sur y Japón
- ▶ Seleccione el canal de los siguientes números físicos.

Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01][ ][Data 02][Cr]

\* Analógica Antena/Cable

[Data 00][Data 01] Datos de canales  
 Datos 00: datos de canal de bytes altos  
 Datos 01: datos de canal de bytes bajos  
 - 00 00 ~ 00 C7 (decimal: 0 ~ 199)

Datos 02: fuente de entrada (analógica)  
 - 00: TV Antena (ATV)  
 - 80: TV por cable (CATV)

\* Digital Antena/Cable/Satélite

[Data 00][Data 01]: datos de canales  
 Datos 00: datos de canal de bytes altos  
 Datos 01: datos de canal de bytes bajos  
 - 00 00 ~ 27 0F (decimal: 0 ~ 9999)

Datos 02: fuente de entrada (digital)  
 - 10: TV Antena (DTV)  
 - 20: Radio Antena (Radio)  
 - 40: TV satelital (SDTV)  
 - 50: Radio satelital (S-Radio)  
 - 90: TV por cable (CADTV)  
 - a0: Radio por cable (CA-Radio)

\* Ejemplos de comandos de sintonización:

1. Sintonizar el canal Antena analógico (PAL) 10.  
 Set ID = Todo = 00  
 Datos 00 & 01 = Datos de canal es 10 = 00 0a  
 Datos 02 = TV Antena analógica = 00  
 Resultado = **ma 00 00 0a 00**

2. Sintonizar el canal Antena digital (DVB-T) 01.  
 Set ID = Todo = 00  
 Datos 00 & 01 = Datos de canal es 1 = 00 01  
 Datos 02 = TV Antena digital = 10  
 Resultado = **ma 00 00 01 10**

3. Sintonizar el canal satelital (DVB-S) 1000.  
 Set ID = Todo = 00  
 Datos 00 & 01 = Datos de canal es 1000 = 03 E8  
 Datos 02 = Satélite de TV digital = 40  
 Resultado = **ma 00 03 E8 40**

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01][Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

- Para los modelos de Corea del Sur, América del Norte, América Latina, excepto Colombia.
- ▶ Para sintonizar los canales en el siguiente número físico/mayor/menor.

Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01][ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

Los canales digitales poseen un número de canal físico, mayor y menor. El número físico es el número de canal digital real, el mayor es el número al cual el canal se debe asignar y el menor es el subcanal. Como el sintonizador ATSC asigna automáticamente el canal al número mayor/menor, cuando se envía un comando en modo Digital, no es necesario especificar el número físico.

\* Analógica Antena/Cable

Datos 00 : número de canal físico  
 - Antena (ATV): 02~45 (decimal: 2 ~ 69)  
 - cable (CATV): 01, 0E~7D (decimal: 1, 14~125)

Datos 01 y 04: número de canal mayor/menor  
 Datos 01 y 02: xx (no importa)  
 Datos 03 y 04: xx (no importa)  
 Datos 05: fuente de entrada (analógica)  
 - 00: TV Antena (ATV)  
 - 01: TV por cable (CATV)

\* Antena digital/Cable

Datos 00: xx (no importa)

[Data 01][Data 02]: número de canal mayor  
 Datos 01: datos de canal de bytes altos  
 Datos 02: datos de canal de bytes bajos  
 - 00 01 ~ 27 0F (decimal: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: número de canal menor  
 Datos 03: datos de canal de bytes altos  
 Datos 04: datos de canal de bytes bajos

Datos 05: fuente de entrada (digital)  
 - 02: TV Antena (DTV): usar número de canal físico  
 - 06: Cable de TV (CADTV): usar número de canal físico

- 22: TV Antena (DTV): no usar número de canal físico
- 26: Cable de TV (CADTV): no usar un número de canal físico
- 46: Cable de TV (CADTV): usar solo un número de canal mayor (canal de una parte)

Hay dos bytes disponibles para cada dato de canal mayor y menor, pero generalmente, solo se usa el byte más bajo (los bytes altos son de 0).

\* Ejemplos de comandos de sintonización:

1. Sintonice el canal de cable analógico (NTSC) 35.

Set ID = Todo = 00  
 Datos 00 = Datos de canal es 35 = 23  
 Datos 01 & 02 = No Mayor = 00 00  
 Datos 03 & 04 = No Menor = 00 00  
 Datos 05 = Cable de TV analógico = 01  
 Total = **ma 00 23 00 00 00 01**

2. Sintonice el canal Antena digital (ATSC) 30-3.

Set ID = Todo = 00  
 Datos 00 = No conoce Físico = 00  
 Datos 01 & 02 = Mayor es 30 = 00 1E  
 Datos 03 & 04 = Menor es 3 = 00 03  
 Datos 05 = TV Antena digital = 22  
 Total = **ma 00 00 00 1E 00 03 22**

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

• Para modelos de Japón

► Para sintonizar los canales en el siguiente número físico/mayor/menor.

Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]

[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

\* Antena digital/Satélite

Datos 00: xx (no importa)

[Data 01][Data 02]: número de canal mayor

Datos 01: datos de canal de bytes altos

Datos 02: datos de canal de byte bajos  
 - 00 01 ~ 27 0F (decimal: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Número de canal menor/  
 sucursal  
 (No importa en satélite)

Datos 03: datos de canal de bytes altos

Datos 04: datos de canal de byte bajos

Datos 05: fuente de entrada (digital/satelital para Japón)

- 02: TV Antena (DTV)
- 07: BS (satélite de transmisión)
- 08: CS1 (satélite de comunicación 1)
- 09: CS2 (satélite de comunicación 2)

\* Ejemplos de comandos de sintonización:

1 Sintonizar el canal Antena digital (ISDB-T) 17-1.

Set ID = Todo = 00  
 Datos 00 = No conoce Físico = 00  
 Datos 01 & 02 = Mayor es 17 = 00 11  
 Datos 03 & 04 = Menor/Sucursal es 1 = 00 01  
 Datos 05 = TV Antena digital = 02

Total = **ma 00 00 00 11 00 01 02**

2. Sintonizar el canal BC (ISDB-BS) 30.

Set ID = Todo = 00  
 Datos 00 = No conoce Físico = 00  
 Datos 01 & 02 = Mayor es 30 = 00 1E  
 Datos 03 & 04 = No importa = 00 00  
 Datos 05 = TV BC Digital = 07  
 Total = **ma 00 00 00 1E 00 00 07**

\* Esta función varía según el modelo.

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

21. Canal (Programa) Agregar/Borrar (Saltar) (Command: m b)

► Para saltar el canal actual (programa) para otra ocasión.

Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dato 00: Borrar(ATSC, ISDB)/Saltar 01: Agregar (DVB)

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* Establecer el estado del canal guardado en borrar (ATSC, ISDB)/saltar (DVB) o agregar.

22. Key (Tecla) (Command: m c)

► Para enviar el código de tecla del control remoto IR.

Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datos Código de tecla - página 2.

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

23. Control BackLight (Control de la luz de fondo) (Command: m g)

• Para TV LCD/TV LED

► Para controlar luz de pantalla.

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

• Para TV plasma

► Para controlar la luz del panel

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datos Mín. : 00 a Máx.: 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

24. Input select (Selección de entrada) (Command: x b)  
(Entrada de la imagen principal)

► Para seleccionar la fuente de entrada para la imagen principal.

Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Datos

- 00: DTV                            01: CADTV
- 02 : Satelital DTV            10: ATV  
ISDB-BS (Japón)
- 03: ISDB-CS1 (Japón)
- 04: ISDB-CS2 (Japón)
- 11: CATV
- 20: AV o AV1                    21: AV2
- 40: Componente1                41: Componente 2
- 60: RGB
- 90: HDMI1                        91: HDMI2
- 92: HDMI3                        93: HDMI4

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* Esta función varía según el modelo y la señal.

25. 3D (Command: x t) (solo modelos 3D)  
(Depende del modelo)

► Para cambiar el modo 3D del TV.

Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01][ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]

\* (según el modelo )

Datos estructura

- [Data 00] 00: 3D encendido  
01: 3D apagado  
02: 3D a 2D  
03: 2D a 3D
- [Data 01] 00: Top and Bottom (Superior e Inferior)  
01: Side by Side (Vertical)  
02: Check Board (Comprobar panel)  
03: Frame Sequential (Fotogramas secuenciales)  
04: Column interleaving (Intercalado en columna)  
05: Row interleaving (Intercalado en fila)
- [Data 02] 00: Derecha a Izquierda  
01: Izquierda a Derecha
- [Data 03] Efecto 3D (profundidad 3D): Mín.: 00 - Máx.: 14  
(\*transmite por código hexadecimal)

\* Si [Data 00] es 00 (3D encendido), [Data 03] no es relevante.

\* Si [Data 00] es 01 (3D apagado) o 02 (3D a 2D), [Data 01], [Data 02] y [Data 03] no son relevantes.

\* Si [Data 00] es 03 (2D a 3D), [Data 01] y [Data 02] no son relevantes.

\* Si [Data 00] es 00 (3D encendido) o 03 (2D a 3D), [Data 03] funciona solo cuando el modo 3D (género) es manual.

\* Es posible que todas las opciones del patrón de 3D ([Data 01]) no estén disponibles según la transmisión/señal de video.

| [Data 00] | [Data 01] | [Data 02] | [Data 03] |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 00        | O         | O         | O         |
| 01        | X         | X         | X         |
| 02        | X         | X         | X         |
| 03        | X         | O         | O         |

X: no importa

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]

[Data03][x]

[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]

26. 3D extendido (Command: x v) (solo modelos 3D)  
(Depende del modelo)

► Para cambiar la opción 3D del televisor.

Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01][Cr]

[Data 00] Opción 3D

- 00: Corrección de imagen 3D
- 01: Profundidad 3D (Modo 3D es Solo manual)
- 02: Punto de vista 3D
- 06 : Corrección de Color 3D
- 07 : Ampliación de Sonido 3D
- 08 : Vista de imagen normal
- 09 : Modo 3D (Tipo)

[Data 01] Cuenta con su propio rango para cada opción 3D determinada por [Data 00].

- 1) Cuando [Data 00] es 00  
00: Derecha a Izquierda  
01: Izquierda a Derecha
- 2) Cuando [Data 00] es 01, 02  
Dato Mín.: 0 - Máx.: 14 (\*transmite por código hexadecimal)

El rango de valores de datos (0 - 20) convierte el rango de visión (-10 - +10) de forma automática (según el modelo)

\* Esta función funciona cuando el modo 3D (género) es solo manual.

- 3) Cuando [Data 00] es 06, 07  
00: encendido  
01: apagado

- 4) Cuando [Data 00] es 08  
00: revertir a video 3D de video 2D convertido de 3D a 2D  
01: cambiar video 3D a video 2D, excepto video 2D a 3D

\* Si la condición de la conversión no se cumple, el comando se trata como NG.

5) Cuando [Data 00] es 09

- 00: Estándar                            01: Deportes
- 02: Cine                                    03: Extremo
- 04: Manual                                05: Automático

Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]

[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]

## 27. Configuración automática (Comando: j u)

- Para ajustar la ubicación de la imagen y reducir su temblor de manera automática. La configuración automática solo funciona en el modo RGB-PC.

```
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Dato 01: **Ejecutar Configuração automática**

```
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```