

Copyright ©2021 LG Electronics Inc. All rights reserved.

ENGLISH

The Operating System (OS) is the system software that manages your Smartphone.

The OS upgrade policy may differ depending on the country, region, model and mobile network operator.

- · The OS upgrade may not support in your region or country.
- The OS upgrade schedule may vary depending on the region or country.
 Check if your smartphone is eligible for OS upgrades. Refer to this manual when a new OS version is available for your smartphone.

Android 11

OS Upgrade Guide

Update your smartphone to the latest SW version to upgrade the OS. To update to the latest OS

- Tap Software Update on the notification panel when FOTA (Firmware Over the Air) service is available, or
- · Go to Settings and select Software Update.

Once the software update is complete, the smartphone OS will be upgraded.

Before Installation

- Make sure to back up important data saved on your smartphone before performing a SW update. Data may get damaged in case an error occurs while the update is in progress.
- Be careful that the smartphone is not turned off while the software is being updated. Make sure to charge the phone so it has enough power to perform the update.
- Once the OS upgrade is complete, it is not possible to downgrade the OS based on the reinforced security policy.

Before Use

- After the new OS is installed, some features, services, or apps used in previous OS version may be changed or discontinued without prior notification based on the policies pertaining to apps, services, mobile network operator.
- This manual provides some of the main changes in Android 11. The changes may vary by region, model, mobile network operator, etc.
- For detailed instructions, refer to the User Guide provided on the LG Website. Some instructions in the User Guide may differ as they are based on the previous OS version.
- For inquiries on network services, apps, or operator policies, please contact the relevant mobile network operator.
- The contents in this manual may differ depending on the mobile network operator, software version, app version, user environment, pricing plan, country, region, model, manufacturer's service policy, OS upgrade status, etc.

New Features

Adjust keyboard size and position

Keyboard size and position can be adjusted as desired.

- 1 Select ··· icon on the top-right corner of the keyboard.
 - · Smart tools will be shown.
- 2 Select II among Smart tools.
 - · Keyboard adjustment quide will be shown.
- 3 Adjust keyboard size and position using the Keyboard adjustment guide.
 - Drag or to adjust keyboard size and position as desired.

9	Revert Button
6 \$	Adjust Button
Ø	Save Button

Resize the pop-up keyboard

Pop-up Keyboard can be resized as desired.

- 1 Select ··· icon on the top-right corner of the keyboard.
 - Smart tools will be shown.
- Select X among Smart tools.
 - · Popup Keyboard will be shown.
- 3 Select ··· icon on the top right of the Pop-up keyboard.
 - Smart tools will be shown.
- 4 Select II among Smart tools.
 - · Keyboard adjustment guide will be shown.
- 5 Adjust keyboard size and position using the Keyboard adjustment quide.
 - Drag or to adjust keyboard size and position as desired.

9	Revert Button
②	Save Button

Screenshot

The screenshot preview thumbnail is not shown in the captured image even when you take a screenshot immediately after another while the thumbnail is displayed.



 To capture a screenshot, press the Power button & Volume down button together, or swipe down the notification panel and select (3) in the quick setting window.

Conversation Notification

A separate Conversations panel is available for message notifications received from messaging apps. Reply, Mark as read, and Mute the sound can be done in the Conversations panel.

- 1 When a message is received, a separate Conversations panel appears in the notification panel.
 - Swipe down the notification panel and read the message in the Conversations panel.
- 2 Messages can be replied directly in the Conversations panel.
 - · Select Reply.
 - Write a message and tap > to send the message.
- 3 Select To move to Chat bubbles.
 - · A Chat bubble will be popped up.
 - Tap the bubble to open up the chat window to send/receive messages.
- 4 Select Mark as read to change the message status as read.

Gallery App

The multiple photo selection feature has improved in the Gallery app.

- 1 Touch and hold the first image in the **Gallery** app.
 - O will be shown on all the images.
 - will be shown on the selected images.
- 2 Drag the finger until the last image is selected.
 - · Unselected photos in the Gallery can be selected in the same way.



 Multiple photo selection can be done even after the finger is lifted from the screen.

Hiding Navigation Bar

The Navigation bar can be hidden when the Navigation bar style is set as **Gestures** Mode.

Go to Settings > Display > Navigation bar > Hide navigation bar.

 In case Navigation bar style is set as Buttons only, this feature is not supported.

Notification history

Dismissed notifications can be found in the Notification history menu.

Go to **Settings** > **Notifications** > **Notification history**.

 Notifications that have been dismissed for the last 24 hours can be found.

Hide Silent Notifications

Silent notifications can be hidden in the status bar.

Go to Settings > Notifications > Status bar > Notification icons > Show all except silent notifications.

Device Controls

Device control helps to control all connected devices easily like Google Home devices without opening the **Google Home** app.

- 1 Go to Settings > Extensions > Power screen > IoT device controls.
- 2 Long press the Power button, then the Device controls screen will be shown.
 - · Connected IoT devices can be controlled.



 Google Home must be installed in order to use the Device controls feature.

One time permission

When an app requests a permission related to the location, microphone or camera, the "Ask every time" option is now available.

- 1 Go to **Settings** > **Apps** > **App Info**.
- 2 Select an app and tap **Permissions**.
- 3 If Ask every time is selected, a temporary one time permission will be granted to the app.



 This feature is available only for some apps which request specific permissions.

Scan QR Code

A QR Code can be scanned using the camera.

Reflect the QR code in the preview screen of **Camera** app and scan the OR Code.

El sistema operativo (SO) es el software del sistema que administra su smartphone.

La política de actualización del SO puede ser distinta en función del país, la región, el modelo y el operador de red móvil.

- · Puede que la actualización del SO no sea compatible en su región o país.
- · La actualización del SO puede variar en función de la región o el país.

Compruebe si en su smartphone se puede actualizar el SO. Consulte este manual cuando haya una nueva versión del SO disponible para su smartphone.

Android 11

Guía de actualización del SO

Actualice su smartphone a la última versión de software para actualizar el SO. Para actualizar el SO a la versión más reciente

- Toque Actualización de software en el panel de notificaciones cuando el servicio de actualización inalámbrica de firmware (FOTA) esté disponible.
- O bien diríjase a Ajustes y seleccione Actualización de software.

Una vez finalizada la actualización del software, se habrá actualizado el SO del smartphone.

Antes de la instalación

- Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes que tenga guardados en su smartphone antes de llevar a cabo la actualización del software. Si se produce algún error durante la actualización, podrían dañarse los datos.
- Compruebe que el smartphone no esté apagado mientras se actualiza el software. Asegúrese de cargar el teléfono para que tenga batería suficiente para actualizarse.
- Una vez finalizada la actualización del SO, no puede cambiar a una versión anterior, debido a una política de seguridad reforzada.

Antes del uso

- Después de instalar el nuevo SO, algunos servicios, funciones o aplicaciones utilizados en la versión anterior pueden sufrir modificaciones o dejar de ser compatibles sin previo aviso en función de las políticas de esos servicios, aplicaciones u operadores de red móvil.
- En este manual se incluyen algunos de los principales cambios en Android 11.
 Estos cambios pueden variar en función de la región, el modelo, el operador de red. etc.
- Si necesita instrucciones detalladas, consulte la Guía del usuario disponible en el sitio web de LG. Algunas instrucciones de la Guía del usuario pueden ser distintas, porque se basan en la versión anterior del SO.
- Si tiene alguna pregunta sobre políticas de servicios de red, aplicaciones u operadores, póngase en contacto con el proveedor de red correspondiente.
- El contenido de este manual puede ser distinto en función del operador de red móvil, la versión de software, la versión de la aplicación, el entorno del usuario, el plan de precios, el país, la región, el modelo, la política de servicio del fabricante, el estado de la actualización del SO, etc.

Nuevas funciones

Ajustar el tamaño y la posición del teclado

Puede ajustar el tamaño y la posición del teclado como quiera.


- 1 Seleccione el icono ··· en la esquina superior derecha del teclado.
 - · Se mostrarán las Herramientas Inteligentes.
- 2 Seleccione Tentre las Herramientas Inteligentes.
 - · Se mostrará la quía de ajuste del teclado.
- 3 Ajuste el tamaño y la posición del teclado con la guía de ajuste del teclado.
 - Arrastre o para ajustar el tamaño y la posición del teclado según desee.

9	Botón Revertir
43-	Botón Ajustar
②	Botón Guardar

Cambiar el tamaño del teclado emergente

Puede cambiar el tamaño del teclado emergente como guiera.

- 1 Seleccione el icono ··· en la esquina superior derecha del teclado.
 - · Se mostrarán las Herramientas Inteligentes.
- Seleccione entre las Herramientas Inteligentes.
 - · Se mostrará el teclado emergente.
- 3 Seleccione el icono ··· en la esquina superior derecha del teclado emergente.
 - · Se mostrarán las Herramientas Inteligentes.
- 4 Seleccione T entre las Herramientas Inteligentes.
 - · Se mostrará la guía de ajuste del teclado.
- 5 Ajuste el tamaño y la posición del teclado con la quía de ajuste del teclado.
 - Arrastre o para ajustar el tamaño y la posición del teclado según desee.



Captura de pantalla

La vista previa en miniatura de una captura de pantalla no se muestra en la imagen capturada, aunque realice una captura de pantalla inmediatamente después de otra mientras se muestra la miniatura.



Para hacer una captura de pantalla, pulse las teclas de Encender y Bajar volumen a la vez, o deslice hacia abajo el panel de notificaciones y seleccione () en la ventana de configuración rápida.

Notificación de conversación

El panel independiente Conversaciones le permite ver las notificaciones de mensajes recibidos en aplicaciones de mensajería. En el panel Conversaciones, puede Responder, Marcar como leído o Silenciar el sonido.

- 1 Cuando se recibe un mensaje, aparece un panel Conversaciones independiente en el panel de notificaciones.
 - Deslice hacia abajo el panel de notificaciones y lea el mensaje en el panel Conversaciones.
- 2 Los mensajes se pueden responder directamente en el panel Conversaciones.
 - Seleccione Responder.
 - Escriba un mensaje y toque > para enviar el mensaje.
- 3 Seleccione para ir a las burbujas de Chat.
 - · Aparecerá una burbuja de Chat emergente.
 - · Toque la burbuja para abrir la ventana de chat y enviar o recibir mensajes.
- 4 Seleccione Marcar como leído para cambiar el estado del mensaje a leído.

Aplicación Galería

La función de selección múltiple de fotos ha mejorado en la aplicación Galería.

- 1 Mantenga pulsada la primera imagen en la aplicación Galería.
 - O se mostrará en todas las imágenes.
 - se mostrará en las imágenes seleccionadas.
- 2 Arrastre el dedo hasta que se seleccione la última imagen.
 - Las fotos no seleccionadas en la Galería se pueden seleccionar de la misma forma.



 La selección múltiple de fotos se puede realizar incluso después de levantar el dedo de la pantalla.

Ocultar la barra de navegación

Cuando el estilo de la barra de navegación está definido en modo **Gestos**, puede ocultar la barra de navegación.

Vaya a Ajustes > Pantalla > Barra de navegación > Ocultar barra de navegación.

 Si el estilo de barra de navegación está establecido en Solo teclas, esta función no estará disponible.

Historial de notificaciones

Puede consultar las notificaciones descartadas en el menú **Historial de notificaciones**.

Vaya a Ajustes > Notificaciones > Historial de notificaciones.

 Se pueden encontrar las notificaciones que se han descartado durante las últimas 24 horas.

Ocultar las notificaciones silenciosas

Las notificaciones silenciosas se puede ocultar de la barra de estado.

Vaya a Ajustes > Notificaciones > Barra de estado > Iconos de notificación > Mostrar todo excepto las notificaciones silenciosas.

Control de dispositivos

El Control de Dispositivos le ayuda a controlar fácilmente todos los dispositivos conectados, como dispositivos de Google Home, sin abrir la aplicación **Google Home**.

- Vaya a Ajustes > Extensiones > Pantalla Encender/Apagar/Bloquear > Controles de dispositivo IoT.
- 2 Mantenga pulsado la tecla de Encender y se mostrará la pantalla Control de Dispositivos.
 - · Se podrán controlar los dispositivos de IoT conectados.



 Para poder usar la función Control de Dispositivos, debe estar instalado Google Home.

Permiso único

Cuando una aplicación solicita permiso de ubicación, micrófono o cámara, ahora puede usar la opción "Preguntar siempre".

- 1 Vaya a Ajustes > Aplicaciones > Información de la aplicación.
- 2 Seleccione una aplicación y toque Permisos.
- 3 Si se selecciona Preguntar siempre, se concede a la aplicación un permiso temporal de un solo uso.



 Esta función solo está disponible para algunas aplicaciones que solicitan permisos concretos.

Escaneo de código QR

Puede utilizar la cámara para escanear códigos QR.

Refleje el código QR en la pantalla de vista previa de la aplicación **Cámara** y escanee el código QR.

