Guia do Utilizador

Leia este manual com atenção antes de utilizar o dispositivo e guarde-o para futura referência.

www.lg.com

Índice

Começar a Utilizar o webOS

Tutorial inicial 5
Gerir Casa 6
Ver Transmissões 8
Ligar à Rede 8
Gerir a sua conta LG 11
Utilizar Sempre Pronto 12
Acerca do Guia do Utilizador 16
Fácil Utilizar o Dispositivo 16

Como Utilizar o Dispositivo

Emparelhar o Comando Magic Remote 17
Utilizar o Comando Magic Remote 19
Utilizar funções do dispositivo através de comandos de voz 21
Conversão de voz em texto 24
Utilizar Mais Ações 26
Configurar o Comando Universal 26
Utilizar Acesso Rápido 27
Ligar ao SIMPLINK (HDMI-CEC) 29
Utilizar um teclado, um rato e um comando de jogos 30
Utilizar um Microfone de Entrada USB 31

Desfrutar de Canais em Direto

Utilizar Live Menu 32
Ver o Guia 33
Consultar as Informações do canal 34
Live Playback 35
Gravação 37
Music Catch 39
Utilização do Agenda 40
Reproduzir gravações 41
Ver LG Channels 43
TELETEXTO 44
HbbTV 46

Aplicações e conteúdos

Instalar aplicações 47
Utilizar a funcionalidade Magic Explorer 49

Pesquisa de Conteúdo . . . 50
Utilizar Escritório em Casa . . . 50
Jogar Jogos . . . 52
Utilizar o serviço Aprendizagem . . . 53
Ouvir Música . . . 54
Utilizar o serviço Desportos . . . 55

Ligar Dispositivos Externos

Utilizar Menu Inicial . . . 57
Ligar dispositivos inteligentes através da LG ThinQ . . . 59
Ligar dispositivos inteligentes através de etiquetagem NFC . . . 60
Espelhar o ecrã de um dispositivo inteligente . . . 62
Reproduzir som a partir de um dispositivo inteligente através das colunas internas . . . 63
Ligar uma câmara . . . 63
Ligar dispositivos de armazenamento USB . . . 65
Partilhar Conteúdos de PC . . . 66
Espelhar o Ecrã do PC . . . 68

Tirar o máximo partido da função Inteligente

Usar a Partilha entre Quartos . . . 69
Utilizar Browser . . . 71
Usar o Leitor de Multimédia . . . 74
Live Plus . . . 78
Notificações . . . 79

Definições

Definições rápidas . . . 80
Imagem . . . 81
Som . . . 91
Acessibilidade . . . 101
Sempre Pronto . . . 106
Serviço AI . . . 106
Otimizador de Jogo . . . 108
Definições de Família . . . 113
Canais . . . 114
Rede . . . 119
Dispositivos Externos . . . 120
Sistema . . . 124
Poupança de Energia . . . 131
Suporte . . . 132

Resolução de problemas

Realize o check-up com a Ajuda Rápida . . . 135
Saiba Mais sobre o Modo Sempre Pronto . . . 136
Resolução de Problemas com Alimentação/Comando . . . 138
Resolução de Problemas com o Ecrã . . . 139
Resolução de Problemas com o Som . . . 143
Resolução de Problemas com a Ligação ao Dispositivo . . . 145
Resolução de Problemas com a Reprodução de Filmes . . . 146
Resolução de Problemas com Gravações . . . 148
Resolução de Problemas com a Ligação de Rede . . . 149
Resolução de Problemas com a Conta LG . . . 151
Resolução de Problemas com Conteúdos . . . 153
Resolução de Problemas com o Browser para a Internet . . . 153

Saber as Informações

Formatos de ficheiros de fotografia suportados . . . 154
Formatos de ficheiros de vídeo suportados . . . 155
Formatos de ficheiros de música suportados . . . 158
Resolução suportada : HDMI-DTV . . . 160
Resolução suportada : HDMI-PC . . . 163
Informações sobre a licença . . . 167

Começar a Utilizar o webOS

Tutorial inicial

Utilizar a funcionalidade Início do LG webOS

Pode abrir o Ecrã inicial ao premir o botão no controlo remoto.
Role o botão **Roda (OK)** no Comando Magic Remote para percorrer o menu. Pode abrir aplicações e conteúdos ou utilizar várias funções inteligentes.
Prima o botão no controlo remoto. Pode utilizar ou fechar as aplicações utilizadas recentemente guardadas para cada Conta LG.

- O controlo remoto predefinido permite-lhe percorrer o menu com os botões ▼/▲.



❶ Inicia a **Conta LG**.
Para consultar os detalhes, **Começar a Utilizar o webOS** → **Gerir a sua conta LG** em **Guia do Utilizador**.

❷ Inicia a **Notificações**.
Para consultar os detalhes, **Tirar o máximo partido da função Inteligente** → **Notificações** em **Guia do Utilizador**.

❸ Inicia a **Definições rápidas**.
Para consultar os detalhes, **Definições** → **Definições rápidas** → **Para utilizar rapidamente a função Definição** em **Guia do Utilizador**.

❹ Inicia a **Pesquisa**.
Para consultar os detalhes, **Aplicações e conteúdos** → **Pesquisa de Conteúdo** em **Guia do Utilizador**.

❺ São apresentados anúncios.
Pode ativar ou desativar os anúncios em → → **Geral** → **Sistema** → **Definições Adicionais** → **Definições de Início** → **Promoção Interna**.

❻ Pode utilizar várias funções ou serviços.

❼ Pode executar, mover e eliminar as aplicações instaladas no seu dispositivo.

❽ Regressa à entrada externa utilizada mais recentemente.

- O ecrã inicial é automaticamente apresentado quando liga a alimentação. Para desativar esta funcionalidade, aceda a → → **Geral** → **Sistema** → **Definições Adicionais** → **Definições de Início** e defina **Ligar Ecrã** como **Entrada Recente**.
- A disponibilidade e o acesso a Conteúdos e Serviços no dispositivo estão sujeitos a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
- As funcionalidades disponíveis variam consoante a região ou o serviço.

Gerir Casa

Gerir o LG webOS Home

Pode alterar a ordem das aplicações ou listas de conteúdo apresentadas premindo o botão no controlo remoto.

- Para cada Conta LG, a lista que editar é guardada apenas nesse dispositivo.

Editar Lista de Cartões

01 Selecione o cartão que pretende editar e prima sem soltar o botão **Roda (OK)** no controlo remoto.
Em alternativa, pode premir o botão **Editar** que se encontra no fim da lista de cartões.

02 Desloque-se para a posição pretendida e prima o botão **Roda (OK)** para alterar a posição da aplicação. Também pode mover cartões com os botões ◀/▶ no controlo remoto.
Selecione os cartões que pretende e adicione-os à lista.
Para eliminar um cartão, selecione o ícone ^ por cima do cartão.

- Prima o botão ••• no controlo remoto.
Definições de Início : Ao ligar a alimentação, aceda ao ecrã que configura o comportamento do ecrã Inicial ou a apresentação de publicidade.
Guia do Utilizador : Aceder à **Guia do Utilizador**.

03 Após a conclusão da edição, prima o botão ⮌ no controlo remoto para sair do modo de edição de cartões.

Editar Lista de Aplicações

01 Selecione a aplicação que pretende editar e prima sem soltar o botão **Roda (OK)** no comando para aceder ao modo **Editar Lista de Aplicações**.
Em alternativa, pode premir o botão **Editar Lista de Aplicações**, que se encontra no fim da Lista de Aplicações.

02 Desloque-se para a posição pretendida e prima o botão **Roda (OK)** para alterar a posição da aplicação.
Para eliminar uma aplicação, selecione o ícone 🗑 por cima da aplicação.
Pode repor a ordem da lista de aplicações ao premir **Repor Ordem das Aplicações**.

- Também pode mover aplicações com os botões ◀/▶ no controlo remoto.
- Prima o botão ••• no controlo remoto.
  Definições de Início : Ao ligar a alimentação, aceda ao ecrã que configura o comportamento do ecrã Inicial ou a apresentação de publicidade.
  Guia do Utilizador : Aceder à **Guia do Utilizador**.

03 Após a conclusão da edição, clique em **Fechar** na parte inferior do ecrã para sair do modo Editar aplicação.

- Não é possível eliminar as aplicações predefinidas.

Editar Lista de Conteúdos

01 Desça até ao fundo do ecrã Home, ao rolar o botão **Roda (OK)** e selecione ✎ para aceder ao modo Editar Lista de Conteúdos.

02 Selecione a lista que quer mover com o botão **Roda (OK)** para movê-la para a localização pretendida e, em seguida, prima **Roda (OK)** para alterar a posição da lista. Também pode mover a lista utilizando os botões ▲/▼/◀/▶ no controlo remoto.

- Prima o botão ••• no controlo remoto.
  Definições de Início : Ao ligar a alimentação, aceda ao ecrã que configura o comportamento do ecrã Inicial ou a apresentação de publicidade.
  Guia do Utilizador : Aceder à **Guia do Utilizador**.

03 Após a conclusão da edição, clique em **Fechar** na parte inferior do ecrã para sair do modo Editar Lista de Conteúdos.

- Há listas que não podem ser movidas.

Ver Transmissões

Ver Transmissões

01 Ligue a antena/cabo de transmissão ao dispositivo.
Se houver mais de dois terminais, deve verificar as marcas no terminal da antena e ligá-lo ao terminal correto para o seu país.

02 O → → **Geral** → **Canais** → **Sintonização de Canais** → **Sintonização Automática** é iniciado.
Pode procurar o canal de transmissão atual e guardá-lo no dispositivo.


- Em vez de ligar uma antena, pode ligar um equipamento capaz de receber transmissões, como por exemplo uma box.
O → → **Geral** → **Dispositivos Externos** → **Definições do Comando Universal** é iniciado.
- Para resolver problemas relacionados com esta função, consulte a secção **Resolução de problemas** do **Guia do Utilizador**.

Ligar à Rede

Ligar à Rede

Se configurar as definições da rede, pode utilizar vários serviços, como conteúdos online e aplicações.

Ligação Com Fios (Ethernet)



01 Ligue a porta LAN do dispositivo e o router com um cabo LAN.
O router tem de estar previamente ligado à Internet.

- Quando liga o dispositivo à rede com um cabo LAN, o dispositivo é ligado automaticamente à rede se o router suportar DHCP.

Se a rede não se ligar automaticamente

02 Prima o botão ⚙ no controlo remoto.

03 Selecione ⚙ → **Geral** → **Rede** → **Ligação Com Fios (Ethernet)**.
Para ver mais detalhes, consulte **Ligação Com Fios (Ethernet)** em **Definições** → **Rede** em **Guia do Utilizador**.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Ligação Wi-Fi



01 Ligue a alimentação do router ligado à Internet.

02 Prima o botão ⚙ no controlo remoto.

03 Selecione ⚙ → **Geral** → **Rede** → **Ligação Wi-Fi**.

04 Quando a pesquisa de rede estiver concluída, é apresentada a lista de redes disponíveis para ligação.

05 Selecione uma rede a ligar.
Se o seu router LAN sem fios estiver protegido por palavra-passe, introduza a palavra-passe configurada para o router.
Para ver mais detalhes, consulte **Ligação Wi-Fi** em **Definições** → **Rede** em **Guia do Utilizador**.

Avisos da Definição de rede

- Utilize um cabo LAN padrão (estabeleça ligação a Cat7 ou superior com o conector RJ45, porta LAN 10 Base-T ou 100 Base TX).
- Repor o router poderá causar problemas de ligação à rede. Neste caso, o router funciona normalmente se o desligar e se desligar o dispositivo e voltar a ligá-los.
- O fabricante não é responsável pela conectividade de rede ou por falhas de funcionamento devido a problemas como falhas no equipamento ou linhas desligadas.
- A ligação de rede pode não funcionar corretamente devido às definições de rede ou ao fornecedor de serviços de Internet.
- O serviço DSL tem de utilizar um modem DSL e o serviço por cabo tem de utilizar um modem de cabo. Uma vez que pode estar disponível apenas um número limitado de ligações de rede, as definições de rede do dispositivo podem não ser utilizadas, consoante o contrato com o fornecedor de serviços de Internet. (Se o contrato não permitir mais de um dispositivo por linha, apenas poderá utilizar o PC já ligado.)
- Podem ocorrer interferências na rede sem fios, provocadas por outros dispositivos que utilizem uma frequência de 2,4 GHz (telefones sem fios, dispositivos Bluetooth ou microondas). Apesar de também poderem ocorrer interferências quando é utilizada a frequência de 5 GHz, há menos probabilidades de tal ocorrer.
- O ambiente sem fios pode fazer com que o serviço de rede funcione com lentidão.
- Utilizar vários dispositivos sem fios em simultâneo pode tornar a rede mais lenta.
- O dispositivo de ponto de acesso tem de suportar ligações sem fios e a funcionalidade de ligação sem fios tem de estar ativada no dispositivo para ter uma ligação ao ponto de acesso. Contacte o fornecedor do serviço quanto à disponibilidade das ligações sem fios no ponto de acesso.
- Verifique o SSID e as definições de segurança do ponto de acesso. Consulte a documentação adequada para obter as definições de segurança e o SSID do ponto de acesso.
- Se a rede mudar ao mover o dispositivo ou alterar o router, deve configurar novamente a rede sem fios. As ligações de rede sem fios existentes não serão guardadas.
- Definições inválidas nos dispositivos de rede (dispositivo de partilha de rede com/sem fios, hub) podem fazer com que o dispositivo funcione com lentidão ou não funcione. Instale os

dispositivos corretamente, de acordo com a rede e o manual adequados.

- O método de ligação pode ser diferente dependendo do fabricante do ponto de acesso.
- Para resolver problemas relacionados com esta função, consulte a secção **Resolução de problemas** do **Guia do Utilizador**.

Gerir a sua conta LG

Membro da LG

Iniciar sessão na **Conta LG** permite-lhe desfrutar de conteúdos personalizados recomendados e de vários serviços de aplicações.
Pode registar-se como membro da LG e iniciar sessão com o seu endereço de e-mail na **Conta LG**.
Em alternativa, pode registar-se como membro da LG com o ID e a palavra-passe de uma conta de um serviço externo.

01 Prima o botão no controlo remoto e selecione .

02 Inicie o registo como membro da LG ao selecionar um dos métodos de início de sessão sugeridos.

03 Aceite os Contratos de Utilizador e introduza as informações necessárias para se registar.

- As informações necessárias podem variar consoante o país.

04 Será enviada uma ligação de validação para o endereço de e-mail introduzido ao registar-se. Efetue a validação por e-mail dentro do prazo de validade.

05 Após a validação do seu endereço de e-mail, pode iniciar sessão com as suas credenciais.

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível em alguns países.
- Poderão aplicar-se restrições de idade para o registo.
- Para resolver problemas relacionados com esta função, consulte a secção **Resolução de problemas** do **Guia do Utilizador**.

Trocar de Contas de Início de Sessão

Pode trocar de forma conveniente entre contas com sessão iniciada anteriormente.

01 Selecione → **Conta LG**.

02 É apresentada uma lista das contas com sessão iniciada anteriormente. Selecione a conta para a qualquer pretende trocar.
Para iniciar sessão com uma nova conta, selecione **Adicionar Conta**.

- Pode guardar até 10 contas. Se o número de contas exceder 10, a conta com sessão iniciada mais antiga é eliminada.

Gerir a sua conta LG

Pode editar a lista de contas com sessão iniciada.

01 Selecione → **Conta LG**.

02 Prima para selecionar **Mais informações da conta**.

- Pode visualizar informações básicas sobre a conta ao selecionar **Gestão de Contas** na conta com sessão iniciada. Também pode alterar a palavra-passe ou editar as informações da sua conta.
Premir permite que elimine a conta guardada.

Utilizar uma Palavra-passe Simples

Pode definir uma palavra-passe simples a introduzir quando troca entre contas.

01 Selecione → **Conta LG**.

02 Prima para selecionar **Mais informações da conta**.

03 Selecione **Gestão de Contas**. Só pode selecionar a conta em que tem sessão iniciada para **Gestão de Contas**.

04 Selecione **Definições de Segurança** → **Editar Definições de Segurança** e introduza a palavra-passe para essa conta.

05 Selecione **Palavra-passe Simples** para **Métodos de Troca da Conta**.

06 Introduza o número de quatro dígitos pretendido e prima **OK**.

- Pode utilizar **Palavra-passe Simples** apenas ao trocar entre contas neste dispositivo.

Utilizar Sempre Pronto

Utilizar Sempre Pronto

Desligar o dispositivo com o botão ⏻ no Comando Magic Remote altera-o para o modo **Sempre Pronto** e apresenta a imagem de fundo do ecrã selecionada e, em seguida, pode utilizar o reconhecimento de voz ou o som do seu dispositivo inteligente na coluna interna deste dispositivo.
Prima o botão ⏻ no comando Comando Magic Remote. A imagem de fundo é apresentada.

- Para ativar o modo **Sempre Pronto** com o botão ⏻ no Comando Magic Remote, defina **Ativar a função** em ⚙ → ⚙ → **Geral** → **Sempre Pronto** como **Ligado**. Alterar esta opção para **Ligado** pode aumentar o consumo de energia.
- Também pode ativar o modo ao selecionar **Sempre Pronto** no ecrã inicial.



❶ Pode mover entre categorias ao premir os botões ▲/▼ no controlo remoto ou ao utilizar o botão **Roda (OK)** no Comando Magic Remote.

❷ Pode definir o conteúdo a apresentar por categoria ou configurar as definições detalhadas para o modo **Sempre Pronto**.



❶ **Informação** : Pode apresentar as horas e informações sobre o tempo da região em que o

dispositivo está definido.
Selecione **Briefing** para exibir informação adicional, tal como informação de jogos que tenha definido para **Desportos**, informação sobre dispositivos IoT ligados e uma lista de reservas de visualização.
O tempo é exibido como o tempo para a região definida em **Definições de Localização para Meteorologia** em → → **Geral** → **Sistema** → **Localização**.
Obra de Arte : Pode transferir obras de arte moderna, paisagens e muito mais, e defini-las como imagens de fundo.
Movimentos : Pode transferir imagens com movimento e defini-las como imagens de fundo.
Momentos : Pode definir uma imagem de um dispositivo externo ligado, de um dispositivo inteligente ligado com a LG ThinQ ou do Google Fotos como imagem de fundo do seu ecrã. Pode utilizar o Google Fotos depois de associar a sua conta Google.
Palete de Sons : Pode reproduzir som ambiente da memória interna ou música de um dispositivo ligado via Bluetooth ou USB.

❷ Pode selecionar vários conteúdos do Modo de Espera e reproduzi-los como uma sequência. Os conteúdos armazenados no dispositivo podem ser eliminados.

❸ **Receber Notificações** : Mesmo quando o ecrã está desligado, pode receber notificações de dispositivos externos definidos em **Menu Inicial**.
Ecrã Ligado através de Sensor de Movimentos : A imagem de fundo no modo **Sempre Pronto** irá aparecer quando for detetado movimento à frente do dispositivo.
Sensibilidade do Sensor de Movimentos : Pode ajustar a sensibilidade do sensor de movimentos.
Ecrã Desligado : É possível definir o tempo para desligar automaticamente o ecrã.
Velocidade da Apresentação de Diapositivos : Pode definir a velocidade de reprodução para as fotos com **Obra de Arte** ou **Momentos**.
Definir Hora para Ligar : Pode definir o tempo para ligar a imagem de fundo quando o dispositivo está no modo **Sempre Pronto** com o ecrã desligado.
Sincronizar Calendário Google : Pode ver o calendário de hoje em Informações → tema Briefing ao associar a sua conta Google.
Sincronizar Google Fotos : Pode definir um tema Momentos com um álbum no Google Fotos ao associar a sua conta Google. Se tiver vários álbuns no Google Fotos, serão selecionados até 5 álbuns de forma aleatória, com um máximo de 100 fotografias apresentadas por álbum. No entanto, só são selecionados álbuns com, pelo menos, 16 fotografias. Poderá haver restrições na utilização desta funcionalidade, consoante o estado dos seus serviços Google.
Ligar Sensor de Iluminação : Controla o brilho do **Sempre Pronto** juntamente com o sensor de luz ambiente.
Guia do Utilizador : Aceder à **Guia do Utilizador**.
Sair da Aplicação : A aplicação deixa de ser executada em segundo plano.
Definições de Utilização de Sempre Pronto : Passe para o → → **Geral** → **Sempre Pronto**. Pode ligar ou desligar a funcionalidade **Sempre Pronto** no respetivo menu de Definições.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Saia de Sempre Pronto e Watch The Device

Para ver o dispositivo quando este está no modo **Sempre Pronto** com o ecrã ligado, prima o botão ⌂ ou o botão ↩ no comando.
A funcionalidade Controlo de Voz Mãos-Livres pode ser utilizada para comandar a função que pretende executar.
Quando o ecrã está desligado no modo **Sempre Pronto**, pode ligar o dispositivo ao premir o botão ⏻ no Comando Magic Remote ou com o Controlo de Voz Mãos-Livres.
Prima o botão **Roda (OK)** no comando para visualizar a imagem de fundo quando o dispositivo está no modo **Sempre Pronto** com o ecrã desligado.

- Alguns modelos não suportam o Controlo de Voz Mãos-Livres.

A utilizar o Sempre Pronto sem imagem de fundo do ecrã

Mesmo quando o ecrã está desligado, pode reproduzir música utilizando o reconhecimento de voz ou ao ligar a um dispositivo inteligente via Bluetooth. Os utilizadores podem desligar apenas o ecrã no modo **Sempre Pronto** através do método descrito abaixo.

- Método 1. Quando o dispositivo está no modo **Sempre Pronto** com o ecrã ligado, prima o botão ⏻ no Comando Magic Remote mais uma vez.
- Método 2. Defina o tempo do **Ecrã Desligado** no menu de definições do **Sempre Pronto**. A imagem de fundo será desligada automaticamente após o tempo definido.
- Método 3. Selecione **Utilizar Sempre Pronto sem papel de parede** em ⚙ → ⚙ → **Geral** → **Sempre Pronto**. Pode sempre utilizar o **Sempre Pronto** com o ecrã desligado sem ver a imagem de fundo.

- O ecrã pode demorar alguns segundos a reagir à sua voz, dependendo do modelo.
- Quando a alimentação é desligada pela primeira vez depois de uma atualização de software, o **Sempre Pronto** não funciona para refletir o conteúdo atualizado. Para utilizar o **Sempre Pronto** novamente, desligue e volte a ligar a alimentação.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Cuidados com o sensor de movimentos

O sensor de movimentos está situado na parte central inferior do dispositivo.

- O sensor de movimentos só é suportado em determinados modelos.
- Se o sensor de movimentos for manchado com uma substância desconhecida, pode deixar de funcionar corretamente.
- Se o ambiente em redor da dispositivo for demasiado luminoso ou demasiado escuro, o

sensor de movimentos pode não funcionar corretamente.

- A presença de obstáculos em frente ao dispositivo pode afetar a função de deteção do sensor de movimentos.
- O sensor de movimentos funciona ao detetar alterações na iluminação em redor do dispositivo ou movimentos (animais de estimação, aspiradores robô, etc.).
  Ajuste a sensibilidade do sensor em **Opções** → **Sensibilidade do Sensor de Movimentos**.

Acerca do Guia do Utilizador

Acerca do Guia do Utilizador

Para obter mais informações sobre cada funcionalidade do webOS, consulte o **Guia do Utilizador** disponível no dispositivo.
Pode verificar a descrição do **Guia do Utilizador** associado clicando em ⋮ → **Guia do Utilizador** no canto superior direito enquanto utiliza a aplicação ou clicando em ⓘ durante a configuração em **Definições**.
Se clicar em **Experimentar agora** em **Guia do Utilizador**, pode navegar para essa funcionalidade ou definição.
O texto a cores neste **Guia do Utilizador** é utilizado para indicar o seguinte:

- Vermelho : os nomes dos botões do controlo remoto.
- Amarelo : Os botões e o texto que vão ser apresentados no ecrã.
- Verde : Os nomes dos conectores de entrada do dispositivo.

- As imagens e as informações no **Guia do Utilizador** podem variar, dependendo do modelo e do ambiente de funcionamento.
- As especificações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio devido à atualização das funções do produto.

Fácil Utilizar o Dispositivo

Fácil Utilizar o Dispositivo

Se tiver dificuldades visuais ou auditivas, tente utilizar a funcionalidade de assistência

audiovisual. Também pode descobrir como utilizar o controlo remoto e o dispositivo e resolver problemas.
Prima o botão no controlo remoto e selecione **Acessibilidade**.
Para ativar a função **Acessibilidade** a partir de qualquer ecrã, prima sem soltar o botão no controlo remoto.

Funcionalidades de Visão

Estão disponíveis definições para melhorar a visualização do ecrã.

Funcionalidades de Audição

Estão disponíveis definições para melhorar a qualidade do áudio.

Introdução ao Comando

Prima um botão no controlo remoto seguindo as instruções no ecrã para obter informações sobre o botão.

Dicas

Pode obter dicas sobre várias funcionalidades.

Ajuda Rápida

Pode obter assistência para o diagnóstico e a resolução de problemas no dispositivo. Também pode premir sem soltar o botão do número **9** do controlo remoto para executar a **Ajuda Rápida**.

Chatbot

Pode resolver problemas com o dispositivo ao conversar com o Chatbot.

Como Utilizar o Dispositivo

Emparelhar o Comando Magic Remote

Saiba mais sobre o Comando Comando Magic Remote

Pode selecionar as funções que pretende, de forma fácil e prática, deslocando e clicando no cursor do ecrã, da mesma forma que utiliza um rato no ecrã de um computador.

- Caso não tenha sido fornecido, pode comprar o Comando Magic Remote em separado.

Emparelhar o Comando Magic Remote

Tem de emparelhar o Comando Magic Remote com o dispositivo para o utilizar. Emparelhe o Comando Magic Remote antes de o utilizar, da seguinte forma:

01 Ligue o dispositivo. Após cerca de 20 segundos, aponte o controlo remoto na direção do dispositivo e prima **Roda (OK)**.

02 O controlo remoto será registado automaticamente e será apresentada a mensagem de conclusão do emparelhamento no ecrã.

- Se o Comando Magic Remote não for registado, desligue e volte a ligar o dispositivo e, em seguida, tente registar novamente.

Registar novamente o Comando Magic Remote

Se o ponteiro do Comando Magic Remote não for apresentado no ecrã, deve registá-lo de novo.

01 Aponte o comando para o dispositivo e prima os botões e ao mesmo tempo durante mais de 5 segundos até que as instruções apareçam.

02 O registo do controlo remoto registado anteriormente é anulado e, em seguida, é novamente registado.

Cancelar o Registo do Comando Magic Remote

Se tiver vários dispositivos LG Smart e pretender registar o Comando Magic Remote atualmente em utilização noutro dispositivo, deve cancelar o registo do anterior.

01 Se premir o botão e o botão ao mesmo tempo durante mais de 5 segundos, a luz no Comando Magic Remote irá piscar e o registo será cancelado.

02 Se pretender cancelar o registo e registar outro dispositivo LG Smart, siga o método de registo acima.

Utilizar o Comando Magic Remote

Utilizar o botão do controlo remoto

Prima brevemente ou mantenha premido o botão do controlo remoto para aceder a várias funções.
Selecione → → **Geral** → **Acessibilidade** → **Introdução ao Comando**. Prima um botão no controlo remoto seguindo as instruções no ecrã para obter informações sobre o botão.

- As marcas e as posições dos botões do controlo remoto podem variar dependendo do modelo.
- Consoante o modelo, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis.



Para botões com ◎, prima sem soltar (durante mais de um segundo).

- **9** ◎ : Inicia a **Ajuda Rápida**.
- **GUIDE** : Inicia a **Guia**.
  GUIDE ◎ : Apresenta **Canais**.
- **0** ◎ : É apresentado o ecrã de edição **Acesso Rápido**
- ••• : Mostrar os botões adicionais no controlo remoto.
  ••• ◎ : Lê o conteúdo do ecrã em voz alta ou define a voz multiplex.
- +− : Ajustar o nível do volume.
- : Selecione para desligar o som do dispositivo.
  ◎ : Aceda ao menu **Acessibilidade**.
- ∧∨ : Pode mudar de canal.
- : Mostra os comandos de voz recomendados. Pode utilizar a funcionalidade de reconhecimento de voz ao manter o botão premido e falar para o controlo remoto.
- : Apresenta o Menu Inicial.
  ◎ : Inicia a última aplicação utilizada.
- : Seleciona uma fonte de entrada.
  ◎ : Entrar em **Menu Inicial**.
- : Mover para o passo anterior.
  ◎ : Fecha o menu.
- : Acede ao menu Definições rápidas.
  ◎ : Acede ao menu Todas as definições.
- ◎ : Inicia a **Gravar**.

Utilizar o Comando Magic Remote

01 Se abanar o Comando Magic Remote para a esquerda e para a direita ou girar a respetiva roda enquanto o aponta para o dispositivo, aparecerá um ponteiro no ecrã. Se mover o controlo remoto para a direcção pretendida, o ponteiro segue o movimento.

02 Mova o ponteiro para o local pretendido e prima o botão **Roda (OK)** para executar a função.

03 O indicador desaparece se não tiver sido utilizado durante um determinado período. Quando o ponteiro desaparecer do ecrã, abane o Comando Magic Remote de um

lado para o outro. Em seguida, voltará a aparecer.
O ponteiro irá desaparecer se premir os botões ▲/▼/◀/▶ e o controlo remoto irá funcionar como um controlo remoto padrão.

04 Pode controlar o dispositivo ao deslocar ou premir o botão **Roda (OK)** no meio dos botões ▲/▼/◀/▶. Ao visualizar um ecrã que exija scrolling, pode mover facilmente para cima e para baixo ao deslocar o botão **Roda (OK)**. Ao ver um vídeo, pode pressionar o botão **Roda (OK)** para colocar em pausa/reproduzir.

- Se o ponteiro não estiver a funcionar corretamente, pode reiniciá-lo deslocando-o para a extremidade do ecrã.
- Utilize o comando dentro da área de alcance (até 10 metros). Se houver um obstáculo entre o dispositivo e o controlo remoto, pode não funcionar corretamente.
- Consoante os dispositivos periféricos (router sem fios, micro-ondas, etc.), poderão ocorrer falhas de comunicação.
- A ocorrência de impactos poderá causar o mau funcionamento do Comando Magic Remote.
- Quando utilizar o Comando Magic Remote, tenha cuidado para não bater em mobília, equipamentos eletrónicos ou pessoas que se encontrem por perto.
- Para informações sobre como configurar o ponteiro do Comando Magic Remote, consulte **Guia do Utilizador** → **Definições** → **Sistema** → **Opções de Apontador**.


Utilizar funções do dispositivo através de comandos de voz

Utilizar funções do dispositivo através de comandos de voz

Pode aceder fácil e rapidamente às diversas funções do dispositivo através do reconhecimento de voz.

01 Mantenha premido o botão 🎙 no controlo remoto e profira a função que pretende iniciar ou a palavra-chave que pretende utilizar na sua pesquisa.

02 Assim que libertar o botão 🎙 após o comando de voz, a função correspondente é iniciada.



- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- O **Idioma dos Menus (Menu Language)** deve ser definido conforme o idioma oficial do país em **Localização** para ver resultados de pesquisa corretos. Se o **Idioma dos Menus (Menu Language)** não for definido conforme o idioma oficial, algumas funções podem ser limitadas.
- Pode alterar o idioma em → → **Geral** → **Sistema** → **Idioma (Language)** → **Idioma dos Menus (Menu Language)**.
- Os idiomas disponíveis para as funcionalidades de reconhecimento de voz poderão ser alterados de acordo com a Política de Funcionamento do Serviço.
- Os pormenores do serviço podem variar consoante o modelo.
- Tenha em atenção que os serviços que permitem comandos de voz, reconhecimento de voz e outras funcionalidades inteligentes podem ser alterados, removidos ou terminados sem aviso pelo fabricante ou pelos seus fornecedores terceiros.
- Pode alterar as definições relacionadas com a voz ou ver as funções que estão disponíveis para serem usadas com a voz em → → **Geral** → **Serviço AI** → **Definições de Reconhecimento de Voz**/**Ajuda de Reconhecimento de Voz**.

Utilizar a sua voz como ID de Voz

Registe a sua voz na **Conta LG**. Podemos efetuar o seu reconhecimento com a sua voz registada para fornecer conteúdos e serviços personalizados.

01 Inicie sessão na sua Conta LG para registar a sua voz.

02 Seleccione → → **Geral** → **Serviço AI** → **Definições de Reconhecimento de Voz**.

03 Selecione **ID de Voz** → **Gerir ID de Voz**.

04 Prima **Registar ID de Voz** e siga as instruções no ecrã para registar a sua voz.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Os idiomas disponíveis para as funcionalidades de **ID de Voz** poderão ser sujeitos a

alterações de acordo com a Política de Funcionamento do Serviço.

- Depois de registar a sua voz com a **Conta LG**, tem de definir **Usar o ID de Voz nesta TV** como **Ligado** para utilizá-la.
- Pode registar, voltar a registar ou eliminar a sua voz do **ID de Voz** em → → **Geral** → **Serviço AI** → **Definições de Reconhecimento de Voz**.
- Com o **ID de Voz**, não tem de introduzir a palavra-passe quando muda de contas.
- Uma pessoa com uma voz semelhante à sua poderá desbloquear o dispositivo, e se a sua voz estiver diferente devido a motivos relacionados com a saúde, poderá não ser reconhecida.

Utilize a função de reconhecimento de voz com a aplicação LG ThinQ

Pode utilizar a função de reconhecimento de voz ao premir o botão na aplicação LG ThinQ instalada no seu dispositivo inteligente.
Para ligar o seu dispositivo inteligente a este dispositivo com a aplicação LG ThinQ, consulte **Ligar Dispositivos Externos** → **Ligar dispositivos inteligentes através da LG ThinQ** no **Guia do Utilizador**.

- Quando se utiliza a função de reconhecimento de voz através da aplicação LG ThinQ, algumas funções ou dispositivos podem não funcionar.

Cuidados a ter com o reconhecimento de voz

- Para utilizar o reconhecimento de voz
  Tem de utilizar o Comando Magic Remote.
  Tem de definir os canais, a região, etc. Os itens configuráveis variam consoante o modelo.
  Tem de ter uma ligação estabelecida a uma rede. Tem de concordar com os Termos de Serviço do Reconhecimento de Voz quando se ligar à rede.
- Para controlar a box ligada ao dispositivo com a funcionalidade de reconhecimento de voz, deve configurar o controlo remoto integrado em → → **Geral** → **Dispositivos Externos** → **Definições do Comando Universal**.
  Recomenda-se que aponte o Comando Magic Remote para a box depois de dar o comando de voz.
- A taxa de reconhecimento de voz pode variar consoante as caraterísticas do utilizador (volume de voz, pronúncia, sotaque e velocidade de discurso) e das imediações (ruído e volume do dispositivo).
  Para obter um reconhecimento exato da sua voz, deve pronunciar as palavras de forma lenta e precisa, a um volume de voz apropriado, a uma distância de, aproximadamente, 10 cm do microfone do Comando Magic Remote.
- Se a sua voz não for corretamente reconhecida, o reconhecimento de voz poderá funcionar de forma diferente daquela originalmente pretendida.


Conversão de voz em texto

Introduzir texto por voz

Pode introduzir texto nos campos de texto utilizando a função de reconhecimento de voz.
Selecione o botão no ecrã do teclado para mudar para o modo de entrada de voz.


- Alguns modelos poderão não ser suportados.


01 Mova o ponteiro do Comando Magic Remote na caixa de texto para abrir o teclado virtual.




02 Prima o botão no teclado virtual.

03 Depois de abrir a janela de informações do reconhecimento de voz conforme indicado abaixo, fale para o microfone no controlo remoto pausadamente e de forma clara.





04 Se existirem palavras semelhantes às que proferiu, poderá ver uma lista de vários resultados, conforme indicado abaixo. Se não obtiver os resultados pretendidos, prima **TENTAR NOVAMENTE**. Selecione um resultado e este será apresentado na caixa de texto.



Cuidados a ter ao introduzir texto para voz

- Verifique a ligação de rede antes de utilizar a função Conversão de voz em texto.
- Pode alterar o idioma em → → **Geral** → **Sistema** → **Idioma (Language)** → **Idioma dos Menus (Menu Language)**. Para alternar temporariamente para outro idioma de reconhecimento de voz, prima o botão Vermelho na janela de apresentação de informações do reconhecimento de voz.
- Pode utilizar esta função apenas para concordar com os termos de reconhecimento de voz.
- A taxa de reconhecimento de voz pode variar consoante as caraterísticas do utilizador (volume de voz, pronúncia, sotaque e velocidade de discurso) e das imediações (ruído e volume do dispositivo).
- Para melhorar a precisão da conversão de voz em texto, deve falar de forma clara e audível a uma distância de cerca de 10 cm do microfone do Comando Magic Remote.
- O reconhecimento de voz não está disponível nos campos de introdução de palavras-

passe, nem na barra de endereços do seu **Browser** (não inclui a pesquisa geral).

Utilizar Mais Ações

Utilizar Mais Ações

Pode controlar mais funcionalidades ou dispositivos externos ligados ao seu produto utilizando os botões apresentados no ecrã.

01 Prima o botão ••• no controlo remoto.

- Se o seu controlo remoto não tiver um botão •••, prima sem soltar o botão Amarelo.

02 Utilizando o comando, selecione o botão pretendido em **Mais Ações** apresentado no ecrã.

- Os tipos de botões exibidos em **Mais Ações** variam, consoante a região e o tipo de dispositivo ligado.

Configurar o Comando Universal

Configurar o Comando Universal

Quando configura o comando universal, pode controlar os periféricos (leitor Blu-ray/DVD, home cinema, box, etc.) com o Comando Magic Remote em vez de usar os comandos individuais dos mesmos.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Esta função apenas pode ser utilizada com o Comando Magic Remote.
  Caso não tenha sido fornecido, pode comprar o Comando Magic Remote em separado.
  Alguns modelos permitem que ligue o IR Blaster fornecido, permitindo a utilização de um controlo remoto normal ao configurar o controlo remoto integrado.
- Quando mudar as definições num dispositivo, certifique-se primeiro de que está ligado.
- Para configurar um comando universal com as informações mais recentes, ligue à rede e aceite os Contratos de Utilizador.
- A funcionalidade de configuração manual para o comando universal não é suportada numa consola de jogos.

- Alguns botões poderão não funcionar consoante o modelo do dispositivo externo.
- Para controlar o dispositivo que pretende controlar, aponte o Comando Magic Remote para o dispositivo. Certifique-se de que não existam objetos à frente do dispositivo para assegurar que o sinal do comando seja recebido corretamente.

Configurar automaticamente o controlo remoto universal

Ligue os dispositivos a serem definidos à porta **HDMI IN** do dispositivo e ligue a alimentação do dispositivo.
Este dispositivo irá reconhecer o dispositivo ligado para definir o controlo remoto universal automaticamente sem definição manual.

- Após definir o controlo remoto universal, talvez seja necessário fazer algumas definições adicionais do utilizador.
- Pode demorar vários segundos para concluir as definições para o controlo remoto universal.
- Em alguns modelos, pode definir o controlo remoto universal apenas após a conversão para uma entrada de um dispositivo ligado.
- Consoante o dispositivo ligado, a funcionalidade de configuração automática para o comando universal (ligação de dispositivo automática) poderá não ser suportada.

Configurar manualmente o controlo remoto universal

Se o comando universal não tiver sido definido automaticamente, poderá configurá-lo manualmente.

01 Selecione → → **Geral** → **Dispositivos Externos** → **Definições do Comando Universal**.

02 Selecione a porta **HDMI IN** ligada ao dispositivo que pretende configurar e selecione **Gerir Definições**.

03 Prima o botão **Iniciar Configuração** para configurar o novo controlo remoto integrado, seguindo as instruções no ecrã.
Pode obter um controlo remoto integrado configurado anteriormente de **Ver Histórico de Definições**.

- Para eliminar as definições do controlo remoto integrado, selecione **Excluir Definições** de **Gerir Definições** da porta **HDMI IN** pretendida.

Utilizar Acesso Rápido

Utilizar as aplicações de forma rápida e fácil com Acesso Rápido

Mantenha premido um botão numérico no controlo remoto para abrir uma aplicação ou para ativar uma entrada externa registada no botão.

Configurar o Acesso Rápido

01 Inicie a aplicação ou selecione o canal ou a entrada que pretende atribuir.

- Os itens que podem ser registados no botão de atalho variam consoante o modelo.


02 Mantenha premido o botão numérico (**1**~**8**) que pretende registar.
N.º **9** está fixo para **Ajuda Rápida**.

03 Quando for apresentada a janela de contexto de registo, selecione **Sim**

- Se mantiver premido um botão numérico que já tenha sido registado, é executada a função registada.
- Para ver os itens que podem ser registados, selecione um número que ainda não tenha sido registado no modo de edição do **Acesso Rápido**.
- Se estiver num modo que não permite a execução do **Acesso Rápido**, não é executada qualquer ação.
- Se eliminar uma aplicação registada, o registo de **Acesso Rápido** também é eliminado.

Verificar e editar o Acesso Rápido

Mantenha premido o botão numérico **0** no controlo remoto.
É apresentado o ecrã de edição **Acesso Rápido**



❶ Selecionar um número que já tenha sido registado permite que o seu registo seja

anulado.

❷ Ao selecionar um número que ainda não está registado, são apresentados os itens que podem ser registados.

- Os itens registados com um número diferente são marcados com um visto.

❸ Pode ver uma breve instrução para esta função.

Ligar ao SIMPLINK (HDMI-CEC)

Utilizar a função SIMPLINK

Pode controlar facilmente dispositivos como a barra de som ou box ligadas através de HDMI com um único comando.

- Até três dispositivos podem ser ligados e usados em simultâneo.

01 Ligue a porta de saída HDMI SIMPLINK à porta **HDMI IN** com um cabo HDMI.

02 Prima o botão ⚙ no controlo remoto.

03 Seleccione ⚙ → **Geral** → **Dispositivos Externos** → **Definições de HDMI**.

04 Defina **SIMPLINK (HDMI-CEC)** para **Ligado**.

05 Ligue a alimentação do dispositivo ativo. Quando se liga automaticamente ao dispositivo, a entrada externa é alterada.
Se o dispositivo não for automaticamente ligado, clique no botão ⎆ e selecione o dispositivo a que pretende ligar.

- Esta funcionalidade está disponível apenas em dispositivos que tenham o logótipo SIMPLINK. Verifique a presença do logótipo SIMPLINK no dispositivo externo.
O uso de um produto que não seja um dos especificados poderá resultar em problemas durante a utilização.
- Para usar o SIMPLINK, terá de usar um cabo HDMI® de alta velocidade com função CEC (Consumer Electronics Control). O cabo HDMI® de alta velocidade tem o pino 13 para ativar a troca de informações entre dispositivos.
- Para reproduzir som através de um dispositivo de áudio externo, ligue o dispositivo de áudio à porta **HDMI (eARC/ARC)** do dispositivo com um cabo HDMI. Defina **Saída de Som** como **Dispositivo HDMI(ARC)** e defina **SIMPLINK (HDMI-CEC)** como **Ligado**.

Funções SIMPLINK suportadas

Reprodução instantânea

Quando iniciar um dispositivo multimédia, pode visualizar de imediato os conteúdos do dispositivo no ecrã sem controlar quaisquer definições.

Controlar dispositivos com o controlo remoto

Permite ao utilizador controlar dispositivos multimédia com o controlo remoto fornecido para ver conteúdos.

- O menu do dispositivo multimédia pode ser utilizado com as teclas de seta no comando.

Fonte de alimentação desligada

Desligar este dispositivo desliga também os dispositivos ligados por SIMPLINK.

- Esta função apenas está disponível em alguns dispositivos.

Fonte de alimentação ligada

Ligar um dispositivo SIMPLINK liga também este dispositivo.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Utilizar um teclado, um rato e um comando de jogos

Ligar um teclado, um rato e um comando de jogos

Pode introduzir textos ou mover o cursor para operação ao ligar um teclado ou um rato. Pode jogar jogos que necessitem de comando ao ligar um comando de jogos.

Ligar a uma porta USB com um cabo ou sem fios

Ligue o seu rato, teclado ou comando de jogos a uma porta USB.

- Recomenda-se a utilização de um produto cuja compatibilidade com dispositivos da LG tenha sido testada.
  Teclados : Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750
  Comandos de jogos : Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox 360 Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Logitech F310, Logitech F710, Amazon Luna

Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, MOGA XP5-X Plus Controller

- Pode ocorrer a perda de ligação ou esta pode ficar lenta, consoante a distância e o ambiente sem fios.
- O botão direito do rato e os botões especiais do mesmo podem não funcionar.
- A introdução do teclado pode estar limitada em alguns ecrãs.
- Pode alterar o idioma de entrada premindo a tecla de alteração de idioma, a tecla Alt direita ou premindo a tecla Ctrl e a tecla de espaço ao mesmo tempo.
- Para introduzir texto no campo de texto, utilize o teclado no ecrã ou um teclado USB.
- Pode utilizar os botões do comando de jogos ligado como botões do comando. O nome ou o funcionamento do botão podem diferir com base no modelo do comando de jogos.
  Botão com logótipo : Inicia a **Jogos**.
  Botão do lado esquerdo : Pode ser movido em todas as quatro direções.
  Botão do lado direito : Pode alterar o volume ou mudar de canal.
  Botão A : Seleciona o item correspondente.
  Botão B : Regressa ao ecrã anterior.

Ligar através de Bluetooth

Pode ligar e utilizar dispositivos como um teclado, um rato ou um comando de jogos com Bluetooth.
Para consultar os detalhes, **Definições** → **Dispositivos Externos** → **Ligar Comando Bluetooth** em **Guia do Utilizador**.

Utilizar um Microfone de Entrada USB

Utilizar um Microfone de Entrada USB


Ligue o seu microfone à porta **USB IN**. Pode desfrutar de conteúdos exclusivamente para microfone.

Desfrutar de Canais em Direto

Utilizar Live Menu

Utilizar Live Menu

Pode utilizar as funcionalidades relevantes facilmente quando estiver a ver transmissões.
Prima sem soltar o botão **GUIDE** no Comando Magic Remote.
Ou prima o botão **LIST** no controlo remoto predefinido.



1. **Guia** : Pode visualizar os programas e a programação dos mesmos.
   Para consultar os detalhes, **Desfrutar de Canais em Direto** → **Ver o Guia** em **Guia do Utilizador**.
2. **Canais** : veja uma lista do conteúdo de transmissão atualmente a ser transmitido.
3. **Agenda** : Pode introduzir a hora e a data de um programa para agendar a visualização ou a gravação à hora definida.
   Para consultar os detalhes, **Desfrutar de Canais em Direto** → **Utilização do Agenda** em **Guia do Utilizador**.
4. **Gravações** : Pode verificar as gravações armazenadas no dispositivo de armazenamento e reproduzir as gravações.
   Para consultar os detalhes, **Desfrutar de Canais em Direto** → **Reproduzir gravações** em **Guia do Utilizador**.

   - O menu aparece apenas se houver um dispositivo de armazenamento externo ligado e se o vídeo gravado puder ser visualizado.

- Os canais apresentados na lista de canais são fornecidos pela emissora. Como tal, se a emissora alterar as configurações de canais sem aviso prévio, alguns dos canais na lista poderão ser diferentes dos presentes no dispositivo.
- Devido à informação do canal apresentada na lista de canais incluir informação facultada pelos fornecedores do EPG (Electronic Program Guide – Guia de programação eletrónico),

esta poderá diferir dos canais de TV efetivamente disponíveis.

- Deve efetuar as definições de rede, definições de região, e definições de canais automáticos para receber serviço normal de emissão em direto.
- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Ver o Guia


Ver o Guia

Pode visualizar os programas e a programação dos mesmos.

01 Execute **Live TV** ao premir .

02 Prima o botão ••• no controlo remoto e selecione **Guia**.

- Se o seu controlo remoto não tiver um botão •••, prima sem soltar o botão Amarelo.



❶ Selecione cada uma das áreas para aceder à funcionalidade correspondente.

❷ Pode visualizar as informações sobre o canal e a transmissão.

❸ Pode percorrer as páginas premindo os botões **(Canais)** ∧/∨ no controlo remoto. Selecione o botão ⓘ ou o título do programa pretendido. Poderá ver mais informações sobre o programa e executar **Ver**/**Gravar** (apenas disponível em certos modelos) ou **Lembrete**/**Gravação Agendada** (apenas disponível em certos modelos), etc.

❹ Mova para o topo da lista de programas.

❺ Será redirecionado para a lista de programas da data e hora atuais.

❻ Pode definir o tipo de canal apresentado no ecrã.

❼ Apresenta os géneros selecionados em **Guia** com cor.

❽ Pode visualizar informações acerca do programa que está atualmente a ver, bem como informações sobre os restantes programas destacados.

❾ **Gestor de Canais** : Inicia a **Gestor de Canais**.
Linha de Canal : Pode alterar o tamanho da lista de programas para ajustar o número de canais apresentados no ecrã.
Filtros : Pode definir o tipo de canal apresentado no ecrã.
Mini TV : O ecrã pode estar ligado ou desligado para pré-visualizar o canal selecionado.
Guia do Utilizador : Aceder à **Guia do Utilizador**.

❿ Fecha a aplicação.

- As informações sobre o programa não são apresentadas para os canais que não fornecem informações de transmissão.
- Os itens configuráveis variam consoante o modelo ou o país.

Ver o guia da box

Depois de ligar a box, pode ver os canais e respetiva programação, e utilizar o Comando Magic Remote.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Consultar as Informações do canal

Ver informação do programa

Enquanto vê a transmissão em direto, prima o botão **Roda (OK)**. É apresentada a Faixa do canal.
Pode deslocar a posição da faixa premindo o botão ••• no comando e selecionando **Alterar a Localização do Banner**.

- Se o seu controlo remoto não tiver um botão •••, prima sem soltar o botão Amarelo.



❶ Exibe as informações sobre o programa que estiver a ver. Selecione um banner do canal para introduzir o pop-up de informações detalhadas para ver as informações detalhadas do programa ou executar funcionalidades adicionais relacionadas com o banner.

Pode ver informações sobre a transmissão de outros canais utilizando os botões ▲/▼.

Pode ver informações sobre a transmissão do canal que está a ver utilizando os botões ◀/▶.

- As funcionalidades apenas podem ser controladas dentro do pop-up de informações detalhadas.

❷ Iniciar **Mais Ações**.
Para obter mais informações, consulte **Como Utilizar o Dispositivo** → **Utilizar Mais Ações** no **Guia do Utilizador**.

❸ Inicia a **Guia**.
Para consultar os detalhes, **Desfrutar de Canais em Direto** → **Ver o Guia** em **Guia do Utilizador**.

- As opções disponíveis poderão variar consoante o sinal de transmissão.
- Consoante o modelo, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis.

Live Playback

Utilizar o Live PlayBack (reprodução em tempo real)

Esta função permite que armazene temporariamente o programa que está a ser visualizado num disco rígido USB e reproduza as cenas perdidas enquanto visualiza a emissão, assegurando a continuidade, caso se afaste por um instante.

01 Ligue a unidade de disco rígido USB à porta **USB IN**.


02 Prima o botão ••• no controlo remoto e selecione **Live Playback**.

- Se o seu controlo remoto não tiver um botão •••, prima sem soltar o botão Amarelo.

03 É apresentado o ecrã de confirmação de definições do **Live Playback**.
Conclua as definições e prima o botão **OK**.

- Se apenas um dispositivo de armazenamento USB estiver conectado, o ecrã das definições pode não aparecer e o **Live Playback** pode ser executado.

04 Ao assistir à transmissão em direto, selecione um ponto que pretende na barra de progresso utilizando o cursor. Também pode premir os botões ◀/▶ no controlo remoto para utilizar esta funcionalidade.
Selecione um ponto anterior ao ponto atual na barra de progresso.



- Só pode utilizar a função Live Playback em canais de emissão digital que vê através da porta de entrada da antena. No entanto, não pode utilizar esta opção enquanto estiver a ouvir um canal de rádio.
- Quando mais do que um disco rígido USB está ligado ao dispositivo, selecione o dispositivo a utilizar para a função Time Shift.
- Não pode utilizar uma unidade USB. Ligue uma unidade de disco rígido USB com 80 GB ou mais de armazenamento total.
- Se não houver espaço livre suficiente na unidade de disco rígido USB, a Live Playback poderá não funcionar corretamente. Para utilizar a função Live PlayBack, precisa de uma unidade de disco rígido USB com pelo menos 2.3 GB.
- Com a função **Live Playback**, pode retroceder num programa até duas horas, dependendo da capacidade de disco rígido USB disponível. Este tempo pode variar consoante a sua região.
- O conteúdo guardado na função Time Shift é eliminado se desligar o dispositivo sem gravar.
- Mudar entre canais durante o Live Playback elimina os dados do canal anterior.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Gravação


Utilizar a gravação instantânea

01 Ligue uma unidade de disco rígido USB ou uma unidade USB a uma porta **USB IN**. Recomenda-se gravar para uma unidade de disco rígido USB.

02 Prima o botão ••• no controlo remoto e selecione **Gravar**.

- Se o seu controlo remoto não tiver um botão •••, prima sem soltar o botão Amarelo.

- Para terminar a gravação, prima o botão ••• no comando durante a gravação e selecione **Gravar**.



Questões relacionadas com a gravação

- Durante a gravação, prima o botão **Roda (OK)** para apresentar informações sobre a mesma.
- Pode definir o tempo de gravação antes de esta começar e durante a gravação, pode alterar o tempo ao selecionar o botão Gravar.
- Os vídeos gravados possuem tecnologia de proteção de conteúdo e não podem ser reproduzidos num PC ou outros dispositivos. Os vídeos também não serão reproduzidos se o circuito de vídeo do dispositivo for substituído.
- Não remova o cabo USB durante uma gravação.
- Se forçar o dispositivo a desligar durante a gravação, é possível que o conteúdo gravado não seja guardado. Idealmente, deve parar a gravação e verificar se o canal foi gravado antes de desligar a alimentação.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.
- Algumas funções poderão não estar disponíveis quando estiver uma gravação em curso.
- Só pode gravar os canais de emissão digital que vê através da porta de entrada da antena.
- O Bluetooth e a porta USB podem não funcionar corretamente quando grava com um dispositivo USB.
- As gravações com duração inferior a 10 segundos não são guardadas.
- Pode guardar até 600 conteúdos numa única unidade.

Acerca de dispositivos de armazenamento USB para gravação

- O tempo de gravação pode variar, dependendo da capacidade do seu dispositivo USB de armazenamento.
- Ao tentar gravar numa memória USB pela primeira vez, o dispositivo realiza uma verificação do desempenho. Esta verificação dever ser concluída com sucesso para iniciar a gravação.
- Apenas sistemas de ficheiros NTFS, FAT32 ou exFAT utilizados em sistemas operativos Windows suportam a formatação de dispositivos de armazenamento USB. Os dispositivos de armazenamento USB formatados com programas não suportados pelo Windows poderão não ser reconhecidos.
- A formatação de um dispositivo de armazenamento USB no dispositivo formata-o como o sistema de ficheiros anterior desse dispositivo de armazenamento USB, NTFS, FAT32 ou exFAT.
- A capacidade recomendada para memória USB é de 32 GB e a capacidade recomendada para disco rígido USB é de 4 TB ou menos. Os dispositivos que excedam a capacidade recomendada podem não funcionar corretamente.
- A capacidade disponível da partição do disco rígido USB deve ser de, pelo menos, 1 GB.
- Tem de existir um mínimo de 4 GB de tamanho de partição na unidade USB.
- A gravação poderá ser interrompida se a capacidade de armazenamento restante for insuficiente. Recomenda-se a utilização de um dispositivo de armazenamento com espaço suficiente para a gravação.
- Se estiverem ligados vários dispositivos de armazenamento USB, o último dispositivo de armazenamento gravado é selecionado automaticamente.
- As velocidades de transferência da memória USB são diferentes para cada dispositivo de memória.
- A qualidade de gravação depende do desempenho do dispositivo de armazenamento USB.
- Se um dispositivo de armazenamento USB tiver uma avaria, a gravação poderá não ser concluída corretamente.
- Os dispositivos de armazenamento USB utilizados para gravação não funcionam quando ligados a um hub USB. Além disso, uma vez que a gravação pode não ser concluída corretamente, quando ligada a um cabo de extensão USB, ligue-a diretamente à porta USB.

- Recomendamos a utilização de um dispositivo de armazenamento USB que seja alimentado por um transformador de CA ligado a uma tomada de alimentação.


Music Catch

Utilizar a Music Catch

Pode gravar música do dispositivo a qualquer momento.

01 Enquanto vê a transmissão em direto, prima o botão •••.

02 Selecione **Gravar Música**.



- Quando um disco rígido USB está ligado ao dispositivo, selecione o dispositivo no qual pretende gravar.
- Se não houver espaço livre suficiente no disco rígido USB, a Music Catch poderá não funcionar corretamente. Para utilizar a função Music Catch, é necessário utilizar um disco rígido USB com pelo menos 100 MB.
- Pode ver os ficheiros armazenados na aplicação **Leitor de Multimédia** e abri-los no computador ou em dispositivos portáteis.
- O ficheiro gravado é guardado no formato aac ou mp3. (O formato guardado varia consoante o modelo do dispositivo.)
- Se mudar de aplicação ou de entrada durante a gravação, esta termina automaticamente e os ficheiros gravados são guardados.
- Apenas disponível com transmissões analógicas.
- Com a função Music Catch, pode reproduzir música até duas horas.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Utilização do Agenda


Utilizar a Agenda

Pode introduzir a hora e a data de um programa para agendar a visualização ou a gravação à hora definida.

01 Prima no controlo remoto para selecionar **Live TV** e ver a transmissão em direto.

02 Prima o botão ••• no controlo remoto e selecione **Agenda**.
O ecrã **Agenda** será exibido.

- Se o seu controlo remoto não tiver um botão •••, prima sem soltar o botão Amarelo.



❶ Permite definir uma nova gravação agendada.

❷ Permite definir um novo lembrete.

❸ **Ordenar** : Pode ordenar a lista.
Filtro : Define o filtro.
Eliminar : Permite definir o modo de eliminação.
Guia : Inicia a **Guia**.
Guia do Utilizador : Inicia a **Guia do Utilizador**.
Sair da Aplicação : A aplicação deixa de ser executada em segundo plano.

❹ Fecha a aplicação.

Agendamento de um programa selecionado do Guia

Pode selecionar um programa para agendar a respetiva visualização ou gravação.

01 Execute **Live TV** ao premir .

02 Prima o botão ••• no controlo remoto e selecione **Guia**.

- Se o seu controlo remoto não tiver um botão •••, prima sem soltar o botão Amarelo.

03 Selecione o programa pretendido.
Se pretender gravar uma transmissão em direto, clique no botão **Gravar** ou **Ver**.
No caso dos programas que ainda não foram transmitidos, clique no botão **Gravação Agendada** ou **Lembrete**.

- A Gravação agendada não garante o tempo de gravação exato do programa, uma vez que a respetiva gravação será feita de acordo com as informações da emissora.
- Aplica-se à transmissão digital.

Agendamento Manual

Pode selecionar a data, a hora e o programa para ver ou gravar os programas.

01 Execute **Live TV** ao premir .

02 Prima o botão ••• no controlo remoto e selecione **Agenda**.

- Se o seu controlo remoto não tiver um botão •••, prima sem soltar o botão Amarelo.

03 Selecione a funcionalidade ou .

04 Selecione **Criar Manualmente**.

05 Defina a data, a hora e o canal que pretende ver ou gravar.

- A duração da gravação agendada deve ser de, no mínimo, 1 minuto.

Reproduzir gravações


Gerir gravações

Pode ver e reproduzir gravações armazenadas em dispositivos de armazenamento utilizando a aplicação **Gravações**.

01 Execute **Live TV** ao premir .

02 Prima o botão ••• no controlo remoto e selecione **Gravações**.

- Se o seu controlo remoto não tiver um botão •••, prima sem soltar o botão Amarelo.



❶ Pode percorrer as páginas premindo os botões (Canais) ∧/∨ no controlo remoto.
Prima o botão **Roda (OK)** no controlo remoto para reproduzir o conteúdo.
Prima sem soltar o botão **Roda (OK)** no controlo remoto para executar as seguintes ações:
- **Eliminar** : Pode eliminar o conteúdo gravado.
- **Mais Informações** : Pode ver a informação do conteúdo gravado, **Reproduzir** ou **Editar Título**.

❷ Inicia a **Pesquisa**.

❸ Pode aplicar definições, como dispositivos de armazenamento e opções de ordenação, para a lista de conteúdos.

❹ Fecha a aplicação.


- Apenas gravações realizadas neste dispositivo podem ser reproduzidas a partir de **Gravações**.

Reproduzir gravações

Pode aceder e utilizar funções básicas, como reproduzir e colocar em pausa, no ecrã de reprodução.

01 Selecione a gravação pretendida da aplicação **Gravações**.

02 Premir os botões ◀/▶ no comando permite avançar/retroceder 10 segundos.
Pode controlar a reprodução da gravação pretendida ao premir o botão **Roda (OK)** durante a reprodução.
Pode aceder a mais funcionalidades premindo o ∨ no ecrã enquanto utiliza o controlo de reprodução.



❶ Apresenta a gravação anterior.

❷ Reproduz ou coloca a gravação em pausa.

❸ Apresenta a gravação seguinte.

❹ Ligue ou desligue as legendas.

❺ Pode definir a reprodução contínua.

❻ Recua rapidamente no vídeo a velocidades superiores.

❼ Avança rapidamente no vídeo a velocidades superiores.

❽ Pode definir funcionalidades como Retomar e o idioma de áudio que pode ser fornecido.

❾ Uma lista de gravações é apresentada abaixo.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Ver LG Channels

Ver LG Channels

Pode ver emissões em tempo real através deste serviço pela Internet.
Pode consultar as informações sobre os novos canais de Internet ou gerir os canais que prefere em **LG Channels**.

Prima o botão ⌂ no controlo remoto e selecione **LG Channels**.
Também pode ver **LG Channels** premindo os botões **(Canais)** ∧/∨ no comando.

Pode utilizar o serviço de “Canal interativo” que permite aos utilizadores desfrutarem comodamente de conteúdos relacionados com o canal atual sem terem de mudar de aplicação.

Para utilizar o “Canal interativo”, prima os botões no controlo remoto ou clique no ecrã de acordo com as instruções apresentadas no ecrã do canal de Internet.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Tem de ligar à rede e aceitar os **Contratos de Utilizador** antes da utilização.
- Em → → **Geral** → **Sistema** → **Localização**, o **País da Emissão** e o **País dos Serviços LG** devem ser iguais. Se alterar algum deles, não será possível utilizar o serviço.
- Enquanto vê um canal na Internet, clique no botão no controlo remoto. Pode iniciar o **LG Channels**.
- Selecione **LG Channels** para alterar o modo de entrada para **LG Channels**. Alguns conteúdos podem ser substituídos por outras aplicações.
- Alguns canais de Internet podem não ser compatíveis com este serviço.
- O Live Playback e a gravação não estão disponíveis para canais de Internet.
- Os serviços de canais via internet podem ser interrompidos ou alterados sem aviso prévio pela empresa de emissão.

TELETEXTO

Para utilizar o Teletexto

O teletexto é um serviço gratuito fornecido pela estação de TV que oferece informações com base em texto acerca de programas televisivos, notícias e meteorologia.
O descodificador de Teletexto do dispositivo suporta os sistemas SIMPLE, TOP E FASTEXT.

01 Prima o botão ••• no controlo remoto.

- Se o seu controlo remoto não tiver um botão •••, prima sem soltar o botão Amarelo.

02 Selecione **Teletexto** no ecrã.

03 É apresentada a janela Teletexto.

04 Para ver a emissão e o Teletexto ao mesmo tempo, prima o botão ••• no controlo remoto e selecione **Teletexto**.

Botão de cor

Para selecionar a página anterior ou seguinte.

Botão numérico

Introduz o número da página à qual pretende aceder.

Botões (Canais) ∧/∨

Para selecionar a página anterior ou seguinte.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Funções especiais para teletexto

01 Prima o botão ••• no controlo remoto.

- Se o seu controlo remoto não tiver um botão •••, prima sem soltar o botão Amarelo.

02 Selecione **Opção de teletexto** no ecrã.

03 Selecione o menu **Teletexto**.

Índice

Seleciona cada página do índice.

Hora

Quando visualizar uma emissão, selecione o menu correspondente para ver a hora no canto superior direito do ecrã. No modo de teletexto, prima este botão para selecionar o número de uma subpágina. O número da subpágina é apresentado no fundo do ecrã. Para manter a subpágina ou mudar de subpágina, prima os botões /, ◀/▶ ou numéricos.

Reter

Impede a mudança automática das páginas, que ocorre quando uma página do teletexto é constituída por 2 ou mais subpáginas. Os números das subpáginas e a subpágina a ser visualizada surgem, geralmente, por baixo das horas. Quando este menu é selecionado, o símbolo de parar surge no canto superior esquerdo do ecrã e a mudança automática de página é desativada.

Mostrar

Selecione este menu para visualizar as informações ocultas, como soluções para enigmas ou puzzles.

Atualização

Mostra a imagem da televisão no ecrã enquanto espera por uma nova página de

teletexto. A imagem é apresentada no canto superior esquerdo do ecrã. Quando a página atualizada fica disponível, o símbolo é substituído pelo número da página. Selecione este menu novamente para ver a página atualizada de teletexto.

Idioma

Define o idioma do Teletexto.

- Apenas no modo digital

Para definir o Idioma do texto

Utilize a função de idioma do teletexto quando dois ou mais idiomas de teletexto estiverem a ser transmitidos.

01 Prima o botão no controlo remoto.

02 Selecione → **Geral** → **Sistema** → **Idioma (Language)** → **Idioma Principal do Teletexto**/**Idioma de Teletexto Secundário**.

- Apenas no modo digital
- Se os dados do teletexto num idioma selecionado não forem transmitidos, será reproduzido o idioma predefinido.
- Se selecionar o país local errado, o teletexto poderá não aparecer correctamente no ecrã e poderão ocorrer alguns problemas durante a utilização do teletexto.

HbbTV

Saiba mais sobre o HbbTV

A HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) é uma nova norma de emissão que permite serviços do tipo super-teletexto. Permite que os programas transmitidos sejam integrados nos dispositivos inteligentes utilizados ou se liguem a serviços online transmitidos por banda larga. Como tal, os consumidores podem desfrutar de funcionalidades como a repetição de programas de TV (Programação Anterior, Vídeo a Pedido) e aceder a uma variedade de serviços online ligados à aplicação, para além dos ricos serviços informativos do Teletexto digital existente. Os serviços HbbTV podem ser ativados de várias formas, sendo o método mais comum premir o botão no controlo remoto. Geralmente, este serviço pode ser comandado através dos botões de

navegação existentes. (Incluindo o botão “OK”, , , ,) As mais recentes especificações de HbbTV suportam “Adaptive Streaming” em vídeos através de ligações de banda larga, permitindo que os espetadores desfrutem dos vídeos com a maior qualidade possível. Para obter informações detalhadas acerca da HbbTV, visite www.hbbtv.org.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Para utilizar o serviço HbbTV

→ → **Geral** → **Canais** → **HbbTV**

Define o serviço HbbTV para Ligado.
Desfrute de uma grande variedade de conteúdos de serviços compatíveis com HbbTV.

- Sem uma ligação à Internet, o serviço poderá ser limitado.
- A funcionalidade e qualidade do serviço HbbTV podem variar consoante a qualidade da ligação de banda larga.
- Os serviços da HbbTV não são garantidos para todos os programas. Só estão disponíveis para os programas que a emissora optar por suportar.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Quando a função Live Playback estiver em curso, HbbTV está desativado.
- Enquanto utiliza o serviço HbbTV, as teclas de navegação e o botão **Roda (OK)** poderão ser desativados, caso o ponteiro do Comando Magic Remote esteja ativado no ecrã. Neste caso, prima as teclas para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo (nesta ordem) para desativar o ponteiro. (Isto aplica-se apenas a modelos que suportam o Comando Magic Remote.)

Aplicações e conteúdos

Instalar aplicações

Instalar aplicações

Pode instalar aplicações em diversas categorias, como jogos, educação e notícias, e

utilizá-las convenientemente no produto.

01 Prima o botão ⌂ no controlo remoto.


02 Iniciar **Apps**.

03 Selecione uma categoria ou prima o botão 🔍 para procurar uma aplicação.

04 Selecione uma aplicação a instalar.

05 Leia os detalhes da aplicação e, em seguida, prima **Instalar**.

06 Quando a instalação estiver concluída, pode executar imediatamente a aplicação.



❶ Procura conteúdo.
Para consultar os detalhes, **Aplicações e conteúdos** → **Pesquisa de Conteúdo** em **Guia do Utilizador**.

❷ Pode iniciar sessão na sua conta LG.
Para obter mais informações, consulte **Começar a Utilizar o webOS** → **Gerir a sua conta LG** no **Guia do Utilizador**.

❸ Pode gerir aplicações, tal como atualizar ou eliminar aplicações instaladas.

❹ Fecha a aplicação.

- Para a aplicação deixar de ser executada em segundo plano, prima o botão ••• no controlo remoto e selecione **Sair da Aplicação**.
  Se o seu controlo remoto não tiver um botão •••, prima sem soltar o botão Amarelo.

- Tem de ter sessão iniciada para instalar aplicações.
- As categorias disponíveis podem variar consoante o país ou estado de serviço.
- Se o armazenamento no dispositivo for insuficiente, pode instalar as aplicações através da ligação de um dispositivo de memória externo.
- Alguns dispositivos USB poderão não ser suportados ou não funcionar corretamente.
- Não pode ser utilizada uma unidade USB que contenha aplicações de outros dispositivos.
- É necessário ter atenção para que as crianças não acedam a conteúdos impróprios, uma

vez que este produto pode ser ligado à Internet. Pode bloquear conteúdo inapropriado online restringindo o acesso a algumas aplicações.
Configure as definições em → → **Geral** → **Sistema** → **Segurança** → **Bloqueios de Aplicações**.

Utilizar a funcionalidade Magic Explorer

Utilizar a funcionalidade Magic Explorer

Pode executar de forma prática uma pesquisa em várias aplicações com base no texto no ecrã ou nas informações de vídeo.

01 A funcionalidade Magic Explorer pode ser utilizada se a cor do ponteiro do comando Comando Magic Remote mudar (por exemplo, para o).


02 Mantenha premido o botão **Roda (OK)** na imagem se estiver a ver uma transmissão ou no texto se estiver a utilizar o serviço **Desportos**, ou as aplicações **Guia** **Definições**.


03 No ecrã da transmissão, são apresentadas as palavras-chave associadas ao programa.
No texto na aplicação, é apresentado um ícone que permite aceder a um item, como Browser ou Pesquisa.

04 Selecione um item a utilizar.

- Pode mover um item premindo os botões ▲/▼/◀/▶ no comando.

05 Pode sair da funcionalidade Magic Explorer premindo o botão ⮌ no comando.





- Também pode utilizar esta funcionalidade premindo sem soltar o botão **OK** no controlo remoto predefinido.
- As funcionalidades disponíveis variam consoante a região ou o serviço.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Pesquisa de Conteúdo


Pesquisa de Conteúdo

Procura conteúdo por título, ator/atriz e género.

01 Prima o botão ⌂ no controlo remoto.

02 O 🔍 é iniciado.

03 Procure uma variedade de conteúdo e informação utilizando os termos de pesquisa pretendidos.



❶ Introduza um termo de pesquisa.

❷ Apresenta as procuras recentes.

❸ Pode selecionar uma das palavras-chave sugeridas e prosseguir com a procura.

❹ Pode procurar conteúdo por género.

- Deve ligar-se à rede para usar a função de pesquisa.
- Os resultados da pesquisa podem variar consoante o canal, a região, as definições de rede e consoante a sua aceitação dos termos e condições.
  Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Utilizar Escritório em Casa

Utilizar Escritório em Casa

Prima o botão ⌂ no controlo remoto para iniciar o **Escritório em Casa**.
O PC pode ser controlado remotamente através do dispositivo.

01 Ligue a alimentação do PC com o qual pretende estabelecer a ligação.

02 Prima o botão ⌂ no controlo remoto para iniciar o **Escritório em Casa**.

03 Selecione **Adicionar PC Remoto**. Um novo PC pode ser ligado.

- O PC a ser ligado deve estar ligado à corrente, e “Ativar Ambiente de Trabalho Remoto” deve estar ligado nas definições do PC.
- Até quatro dispositivos podem estar ligados ao **Adicionar PC Remoto**. Para adicionar outro PC, elimine o PC anteriormente registado.
- Só pode ligar aos sistemas operativos Windows 10 Professional ou posterior ou Mac. Tem de definir um nome de utilizador e palavra-passe do Windows. Não é suportado o início de sessão por introdução de código PIN.
- Antes de estabelecer ligação, ligue o seu Mac e certifique-se de que a partilha de ecrã está ativada em Definições → Partilha do Mac.



❶ Pode utilizar o serviço do PC na cloud selecionado.

❷ Pode usá-lo ao mudar para um PC ligado.
✎ : Pode editar a informação de ligação.
🗑 : Pode eliminar o PC ligado.

❸ Um novo PC pode ser ligado.

❹ Pode utilizar o serviço de Internet fornecido pelo PC no dispositivo.
Selecionar ✎ permite editar a lista.

- As funcionalidades disponíveis podem variar consoante o país.

❺ Inicia a **Conta LG**.
Para cada conta com sessão iniciada, pode configurar uma lista de PCs remotos e serviços de Internet aos quais pode ligar.

❻ É possível ligar um teclado ou rato Bluetooth e definir se pretende utilizar o dispositivo

ligado.

- Para ligar um rato ou teclado Bluetooth, consulte **Definições** → **Dispositivos Externos** → **Ligar Comando Bluetooth** em **Guia do Utilizador**.

❼ Fecha a aplicação.

- Ligar um teclado e rato ao dispositivo permite um funcionamento sem problemas.
  Se o esquema do teclado ligado ao PC e do teclado ligado ao dispositivo forem diferentes, algumas teclas podem não funcionar.
- O dispositivo e o PC só podem ser ligados depois de estabelecer a ligação à rede e concluir as definições.
- Se o dispositivo e o PC não estiverem ligados à mesma rede, serão necessárias informações de IP público e possivelmente definições de encaminhamento de portas do router.
- Se a ligação for limitada pela política de segurança do PC, contacte o responsável pela segurança da rede.
- Não é possível utilizar algumas funcionalidades ou programas do PC.
- Quando a funcionalidade de poupança de energia do PC é ativada, a ligação é perdida e não pode ser recuperada. Recomendamos que desative a funcionalidade de poupança de energia do PC antes da utilização.


Jogar Jogos

Jogar Jogos

Pode selecionar uma aplicação relacionada com o jogo, um dispositivo de jogos ligado ou um PC.

Prima o botão ⌂ no controlo remoto para iniciar **Jogos**.

- Inicia automaticamente, mesmo quando liga um comando de jogos.
  Recomenda-se a utilização de um comando de jogos cuja compatibilidade com dispositivos da LG tenha sido testada.
  Para obter uma lista de comandos de jogos Bluetooth compatíveis, consulte **Definições** → **Dispositivos Externos** → **Ligar Comando Bluetooth** em **Guia do Utilizador**.
  Para obter uma lista de comandos de jogos USB compatíveis, consulte **Como Utilizar o Dispositivo** → **Utilizar um teclado, um rato e um comando de jogos** em **Guia do Utilizador**.



❶ Selecione o serviço de jogos na cloud pretendido. Apresenta os jogos recomendados pelo serviço selecionado.
Selecione **Jogado recentemente** para apresentar os jogos jogados anteriormente.

❷ Pode selecionar um dispositivo de jogos ligado ou um PC. Os dispositivos que não estão ligados, não são apresentados.

❸ Pode executar uma aplicação relacionada com o jogo.

❹ Acede ao modo de **Editar Lista de Aplicações**.

❺ Inicia a **Conta LG**.

❻ Indica se foi ligado um dispositivo de entrada Bluetooth. Redireciona para **Ligar Comando Bluetooth** quando selecionado.

❼ Fecha a aplicação.

- Esta função pode não estar disponível em alguns países ou modelos.
- Os dispositivos de jogos e os PCs ligados a **HDMI IN** são adicionados automaticamente a **Jogos**.


Utilizar o serviço Aprendizagem

Utilizar o serviço Aprendizagem

Pode selecionar os serviços em destaque ou o conteúdo relevante relacionado com educação.

01 Prima o botão ⌂ no controlo remoto.

02 Selecione um cartão **Aprendizagem**.



1. Selecione o serviço pretendido. O conteúdo fornecido pelo serviço é apresentado abaixo.
2. Os itens anteriormente selecionados são listados. Se o número de itens exceder 16, os mais antigos são eliminados por ordem.
3. Pode executar uma aplicação relacionada com educação.
4. Acede ao modo de **Editar Lista de Aplicações**.
5. Inicia a **Conta LG**.
6. Fecha a aplicação.

- Deve ligar-se à rede para utilizar o serviço **Aprendizagem**.
- Esta função pode não estar disponível em alguns países ou modelos.
- As funcionalidades disponíveis variam consoante a região ou o serviço.
- Os resultados de pesquisa ou recomendações podem ser diferentes dos existentes no PC ou dispositivo inteligente.


Ouvir Música

Ouvir Música

Pode encontrar música do seu gosto num só lugar e receber recomendações de músicas populares ou mais recentes.

01 Prima o botão no controlo remoto.

02 Selecione o cartão **Música**.



❶ Selecione o serviço pretendido. O conteúdo fornecido pelo serviço é apresentado abaixo.

❷ A música selecionada anteriormente é apresentada numa lista. Se o número de itens exceder 16, os mais antigos são eliminados por ordem.

❸ Pode ouvir música de um dispositivo inteligente ou USB ligado. Selecione o item pretendido para navegar para a aplicação correspondente.

❹ Apresenta as aplicações de música disponíveis no dispositivo. Selecione o item pretendido para navegar para a aplicação correspondente.

❺ Pode editar a lista de aplicações.

❻ Inicia a **Conta LG**.

❼ Fecha a aplicação.

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível em alguns países.
- Deve ligar-se à rede para utilizar a funcionalidade **Música**.
- As funcionalidades disponíveis variam consoante a região ou o serviço.
- Os resultados de pesquisa ou recomendações podem ser diferentes dos existentes no PC ou dispositivo inteligente.

Utilizar o serviço Desportos

Utilizar o serviço Desportos

01 Prima o botão ⌂ no controlo remoto.

02 Selecione o cartão **Desportos**.

03 Pode ver a lista de equipas por liga e informações detalhadas.
Selecionar a liga de desporto pretendida permite obter informações sobre essa liga.

04 Prima **Minha Equipa** para registar a sua equipa ou jogador preferidos.
Registar uma equipa ou jogador permite obter atualizações sobre os jogos em direto e o calendário dos próximos jogos em **Minha Equipa**.

- É necessário iniciar sessão na sua conta LG para registar a sua equipa ou jogador preferido.
- O calendário ou o estado de jogos poderão ser diferentes dos atuais consoante a situação do fornecedor dos dados.
- O alarme em tempo poderá não estar disponível durante a utilização de determinadas aplicações.
- Esta funcionalidade só está disponível quando a rede estiver ligada.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Alterar Definições de Notificações para Equipas ou Jogadores Individuais

Pode receber notificações sobre os jogos das equipas ou jogadores que tiver registado em **Minha Equipa**, mesmo quando estiver a ver um jogo.

01 Em **Minha Equipa**, selecione a equipa ou o jogador que pretende alterar.

02 Na página detalhada, selecione **Definir Alarmes**.

Alarme de Início de Jogo

Notifica sobre o início de jogos da equipa ou jogador registado.

Alarme de contagem em tempo real

Notifica sobre as mudanças de pontuação nos jogos em que a equipa ou o jogador registados participaram.

- A frequência das notificações pode variar, dependendo do desporto.

Alarme do Resultado do Jogo

Notifica sobre os resultados dos jogos da equipa ou do jogador registados.


- Para desativar as notificações para todos os **Desportos**, prima o botão ••• no controlo remoto na página inicial de **Desportos** e defina **Função de Alarme** como **Desligado**.

Ligar Dispositivos Externos

Utilizar Menu Inicial

Utilizar Menu Inicial

Pode selecionar ou controlar dispositivos ativos (telemóveis, dispositivos externos, Dispositivos IoT da Casa, etc.).
Execute o **Menu Inicial** premindo o botão no controlo remoto.
Pode também fazê-lo, mantendo premido o botão no Comando Magic Remote.



❶ Pode selecionar emissões ou dispositivos externos ligados à porta de entrada externa.

❷ Utilize a função Apple Home, AirPlay para controlar o dispositivo e veja conteúdo do seu iPad ou Mac no ecrã.

- O conteúdo e os serviços disponíveis ao ligar a Apple Home e o AirPlay estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

❸ Pode receber e ver conteúdos como filmes, programas de emissão, fotografias e sites em qualquer dispositivo que suporte a transferência do Chromecast, como um smartphone ou tablet PC.

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível em alguns países.
- Todos os dispositivos que pretende ligar ao Chromecast devem estar ligados à mesma rede.

❹ Pode partilhar o ecrã do seu dispositivo inteligente ou desfrutar do respetivo conteúdo ao ligar o dispositivo inteligente.

❺ A coluna de saída atualmente selecionada é apresentada, e pode passar ao ecrã das definições da coluna de saída.

❻ Pode selecionar dispositivos Bluetooth ligados, dispositivos de armazenamento USB, dispositivos de servidor de rede e câmaras.

❼ Os separadores são categorizados pelos serviços do dispositivo IoT ligado. Ao selecionar cada separador, pode ver as informações de estado dos dispositivos IoT ligados e executar operações relevantes.

❽ Pode conferir o guia de ligação para cada tipo de **Dispositivos IoT da Casa**. Pode ligar e ver os dispositivos registados com a sua conta LG ThinQ ou em Dispositivos IoT.

- Se estiver numa área onde a aplicação LG ThinQ não esteja em serviço, a ligação de dispositivo LG ThinQ não será suportada.
- Para registar o seu dispositivo IoT, selecione **Ligar dispositivos IoT** e siga as instruções para aplicar definições.
- Se estiver a controlar o dispositivo externo através da sua aplicação móvel, pode não conseguir controlar o dispositivo através deste dispositivo. Saia da aplicação móvel para controlar o dispositivo através deste dispositivo.
- Os dispositivos IoT que podem ser ligados a este dispositivo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Os dispositivos LG ThinQ conectáveis e as funções suportadas podem ser diferentes em relação aos dos dispositivos móveis.

❾ Pode aprender a configurar o **Hub LG** para controlo de dispositivos Matter.
Configurar este dispositivo como **Hub LG** permite controlar dispositivos Matter através da aplicação LG ThinQ, mesmo quando está fora de casa.

- A Matter é uma norma de comunicação global que permite que dispositivos domésticos inteligentes de diferentes fabricantes funcionem em conjunto numa única aplicação.

❿ Inicia a **Conta LG**.

⓫ **Editar Entradas** : Pode editar o nome do dispositivo conectado ou aplicar as definições relacionadas.
Definições do Comando Universal : Aceder à **Definições do Comando Universal**.
Editar Lista : Pode ocultar ou mostrar os Dispositivos IoT da Casa conectados e reorganizar a lista.
Eliminar dispositivos : Pode eliminar o dispositivo ligado. Só pode eliminar determinados dispositivos deste dispositivo.
Notificação : Pode ativar ou desativar as notificações no dispositivo ligado.

Mostrar Dispositivos IoT Passíveis de Ligação : Apresenta os dispositivos disponíveis para ligação no ecrã.
Guia do Utilizador : Aceder à **Guia do Utilizador**.
Sair da Aplicação : A aplicação deixa de ser executada em segundo plano.

⓬ Fecha a aplicação.

- Os itens que podem ser definidos variam consoante o modelo ou a região.

Ligar Dispositivos IoT da Casa

Pode verificar e controlar o estado dos Dispositivos IoT da Casa ligados.

01 Instale a aplicação LG ThinQ no seu smartphone.

02 Inicie sessão na sua conta LG ThinQ e registe o seu próprio dispositivo LG ThinQ.

03 Execute o **Menu Inicial** premindo o botão no controlo remoto.

04 Selecione na parte superior direita.

05 Inicie sessão na sua conta LG ThinQ. Irá aparecer uma lista dos dispositivos LG ThinQ registados.

- Os itens que podem ser definidos variam consoante o modelo ou a região.
- Se estiver numa área onde a aplicação LG ThinQ não esteja em serviço, a ligação de dispositivo LG ThinQ não será suportada.
- Para registar o seu dispositivo IoT, selecione **Ligar dispositivos IoT** e siga as instruções para aplicar definições.
- Se estiver a controlar o dispositivo externo através da sua aplicação móvel, pode não conseguir controlar o dispositivo através deste dispositivo. Saia da aplicação móvel para controlar o dispositivo através deste dispositivo.
- Os dispositivos IoT que podem ser ligados a este dispositivo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Os dispositivos LG ThinQ conectáveis e as funções suportadas podem ser diferentes em relação aos dos dispositivos móveis.

Ligar dispositivos inteligentes através da LG ThinQ

Ligar dispositivos inteligentes através da LG ThinQ

Pode utilizar várias funcionalidades ao ligar este dispositivo a um dispositivo inteligente.

Ligar o dispositivo inteligente a um produto utilizando a aplicação LG ThinQ

01 Transfira a aplicação LG ThinQ da loja de aplicações do dispositivo inteligente.

02 Ligue o dispositivo e o dispositivo inteligente à mesma rede.

03 Abra a aplicação LG ThinQ instalada no dispositivo inteligente.Inicie a aplicação LG TV Plus no dispositivo inteligente.

04 Siga as instruções na aplicação LG ThinQ para ligar o seu dispositivo inteligente.

- Quando as informações da sua conta LG ThinQ estiverem associadas ao dispositivo, pode gerir os dispositivos IoT associados à sua conta através da opção **Menu Inicial**.
- Também é possível efetuar comandos de voz com a Coluna Inteligente associada à conta nas definições da aplicação LG ThinQ.
- Dependendo do país, o serviço pode não ser oferecido.

Controlar o dispositivo com a aplicação LG ThinQ

Pode tocar nos botões do ecrã do dispositivo inteligente para controlar este dispositivo.

- Alguns controlos poderão ser limitados no modo de entrada externa.
- O ecrã e a funcionalidade da aplicação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- As funcionalidades disponíveis podem variar consoante o país e o sistema operativo.

Utilizar a câmara de um dispositivo inteligente ligado no dispositivo

Pode utilizar a câmara de um dispositivo inteligente ligado à LG ThinQ no dispositivo.

- Para obter uma ligação fiável, mantenha sempre o dispositivo ligado a este dispositivo atualizado com a versão de OS mais recente.
- Dependendo do modelo ou do fabricante do dispositivo inteligente, a câmara pode não ser ligada.
- Recomendamos que ligue o dispositivo a um router de 5 GHz, uma vez que o desempenho pode ser afetado pelo seu ambiente sem fios.
- A taxa de resposta pode variar dependendo do ambiente do utilizador.
- Se a ligação falhar várias vezes, desligue o produto e o dispositivo ao qual está a tentar ligar. Em seguida, volte a ligá-los e tente novamente.

Ligar dispositivos inteligentes através de


etiquetagem NFC

Ligar dispositivos inteligentes através de etiquetagem NFC

A comunicação de proximidade (NFC – Near Field Communication) é uma tecnologia que permite enviar e receber informações de forma prática, sem definições em separado.
Ao colocar um dispositivo inteligente junto do comando preparado para NFC, pode instalar a aplicação LG ThinQ e ligar o dispositivo.

01 Ative NFC nas definições do dispositivo inteligente.
Para utilizar NFC com dispositivos Android, defina a opção de NFC para permitir etiquetas de leitura/escrita nas definições do dispositivo inteligente.
As definições de NFC poderão variar consoante o dispositivo.

02 Ligue o ecrã do dispositivo inteligente e coloque-o junto ao do comando.
A distância máxima para as etiquetas NFC é de cerca de 1 cm.



03 Siga as instruções para instalar a aplicação LG ThinQ no seu dispositivo inteligente.

04 Ligue novamente o seu dispositivo inteligente ao controlo remoto. Pode desfrutar dos conteúdos do dispositivo inteligente ou ligá-lo ao ecrã através da aplicação LG ThinQ.

- Alguns países não suportam a instalação de aplicações LG ThinQ com etiquetas NFC. Neste caso, transfira a aplicação LG ThinQ de cada loja de aplicações.
- Esta funcionalidade está apenas disponível para dispositivos inteligentes preparados para NFC.
- Dependendo do dispositivo inteligente, a localização NFC pode ser diferente. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do dispositivo.

- As funcionalidades conectadas via NFC podem variar dependendo do dispositivo inteligente.
- Esta funcionalidade estará apenas disponível se o comando tiver um logótipo NFC.
- Alguns controlos remotos têm na parte de trás do controlo remoto.

Espelhar o ecrã de um dispositivo inteligente

Espelhar o ecrã de um dispositivo inteligente

01 Ative o modo Partilha de Ecrã no dispositivo inteligente.

02 O seu dispositivo será apresentado na lista de dispositivos disponíveis.

03 Selecione o seu dispositivo e solicite a ligação.

04 Selecione **Aceitar** na janela de pop-up de pedido de ligação.

05 Quando a ligação estiver concluída, é apresentado o ecrã do dispositivo ligado.

- Quando ligar a **Screen Share** pela primeira vez, aparecerá uma mensagem onde pode selecionar **Aceitar**, **Rejeitar** ou **Bloquear**.

  · **Aceitar** : Pode ligar o dispositivo. Na segunda vez não aparecerá nenhuma mensagem de ligação.

  · **Rejeitar** : Não ligue o dispositivo. Se tentar ligar novamente, aparecerá a mensagem.

  · **Bloquear** : Não ligue o dispositivo. Mesmo que tente ligar novamente, a mensagem não aparecerá e a ligação não funcionará.
  Para desativar a opção **Bloquear**, aceda a → → **Geral** → **Dispositivos Externos** e selecione **Eliminar Histórico de Ligação**.

- Para obter uma ligação fiável, mantenha sempre o dispositivo ligado a este dispositivo atualizado com a versão de OS mais recente.
- Consoante o modelo ou o fabricante do dispositivo inteligente, a funcionalidade Screen Share pode não ser suportada.
- O iPad, iPhone, Mac, etc. podem ser ligados através de AirPlay. Para obter mais informações, consulte **Ligar Dispositivos Externos** → **Utilizar Menu Inicial** no **Guia do Utilizador**.
- Recomendamos que ligue o dispositivo a um router de 5 GHz, uma vez que o desempenho pode ser afetado pelo seu ambiente sem fios.
- A taxa de resposta pode variar dependendo do ambiente do utilizador.

- Varia conforme o dispositivo. Para obter mais informações sobre o dispositivo que pretende ligar, consulte o respetivo guia do utilizador.
- Se a ligação falhar várias vezes, desligue o produto e o dispositivo ao qual está a tentar ligar. Em seguida, volte a ligá-los e tente novamente.

Reproduzir som a partir de um dispositivo inteligente através das colunas internas

Reproduzir som a partir de um dispositivo inteligente através das colunas internas

Ligue um dispositivo inteligente através de Bluetooth para reproduzir som do dispositivo inteligente pela coluna interna.

01 Ligue o Bluetooth do dispositivo inteligente e, em seguida, selecione este dispositivo na lista de dispositivos.


02 Este dispositivo será ligado ao dispositivo inteligente.

- O dispositivo pode não ser encontrado na lista de dispositivos inteligentes durante operações como procurar um canal de transmissão ou configurar uma coluna Bluetooth. Os itens configuráveis variam consoante o modelo.
- Se ligar um dispositivo inteligente ao dispositivo através do Bluetooth e ouvir o som do dispositivo inteligente através da coluna interna, o dispositivo pode não estar ligado a qualquer outro dispositivo inteligente.

Ligar uma câmara

Ligar uma câmara

Ao ligar uma câmara ao dispositivo, pode utilizá-la para videoconferências, etc.
Prima o botão ⌂ no controlo remoto para iniciar a **Câmara**.



❶ Selecione o tipo de câmara a utilizar. O ecrã abaixo de definições da câmara é alterado.

- Pode ligar câmaras USB à porta de entrada USB e utilizá-las imediatamente ao selecionar **Abra a Câmara**.
- Pode utilizar a câmara de um dispositivo inteligente ligado à LG ThinQ no dispositivo. Consulte **Ligar Dispositivos Externos** → **Ligar dispositivos inteligentes através da LG ThinQ** em **Guia do Utilizador** para mais informações sobre a ação.

❷ Selecione a aplicação a utilizar como câmara.

- As aplicações e serviços disponíveis variam consoante o país.

❸ Pode verificar a câmara ligada. Se tiver ligado várias câmaras USB, pode selecionar a que pretende utilizar.

❹ Defina como **Ligado**. Ajuste a câmara para centrar automaticamente a pessoa ou objeto que é reconhecido como um rosto no ecrã.

- Reconhece até seis pessoas.
- Pode ser reconhecido como um rosto, mesmo que não seja uma pessoa.
- O reconhecimento facial pode não funcionar se a distância entre a câmara e o objeto for demasiado distante.

❺ Pode definir a posição da câmara e aumentar ou diminuir no ecrã.

❻ **Guia do Utilizador** : Aceder à **Guia do Utilizador**.
Sair da Aplicação : A aplicação deixa de ser executada em segundo plano.

❼ Fecha a aplicação.

- Consoante o modelo, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis.
- Para uma descrição detalhada das funções da câmara, consulte o manual do dispositivo.
- A câmara tem de ser adquirida separadamente.
  Recomenda-se a utilização de um produto cuja compatibilidade com dispositivos da LG tenha sido testada. A lista de câmaras compatíveis pode mudar sem aviso prévio.
  Amcrest : AWC496, AWC195-B

Logitech : BRIO, C920, C920c, C920e, C920s, C920x, C922 Pro, C922x, C925e, C930c, C930e
LG Smart Cam

- Dependendo do estado de instalação do dispositivo, a câmara pode não estar montada no mesmo.
- O dispositivo USB poderá não funcionar ou não funcionar corretamente quando for utilizado um cabo de extensão ou um hub USB.

Videoconferência

Pode fazer uma videoconferência utilizando um site de Internet ou uma aplicação que permita realizar videoconferências.

- Esta função pode não estar disponível em alguns países ou modelos.
- É necessária uma ligação à Internet para utilizar esta funcionalidade.
- Consoante o desempenho da câmara ou o ambiente de rede, a qualidade da imagem pode não ser nítida.
- Pode consultar sites ou aplicações de videoconferência na lista de serviços de Internet do **Escritório em Casa**. Dependendo das circunstâncias do prestador de serviços, a utilização do site ou aplicação de videoconferência pode estar sujeita a suspensão ou alteração.

Tirar o máximo partido do Multi-view

Ao premir ⚙ → **Multi-view**, pode executar simultaneamente o ecrã de vídeo ou o ecrã de transmissão e a câmara. Para obter mais informações, consulte **Tirar o máximo partido da função Inteligente** → **Utilizar Multi-view** no **Guia do Utilizador**.

- Esta funcionalidade está apenas disponível para modelos que suportam a funcionalidade **Multi-view**.
- Consoante o modelo, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis.

Ligar dispositivos de armazenamento USB

Ligar dispositivos de armazenamento USB

Ligue um dispositivo de armazenamento USB (unidade de disco rígido USB, unidade USB) à porta USB deste dispositivo para desfrutar dos ficheiros de conteúdo armazenados no dispositivo de armazenamento USB neste dispositivo.

Sugestões para utilizar um dispositivo USB

- Um dispositivo USB que tenha um programa de reconhecimento automático incorporado ou utilize o seu próprio controlador poderá não ser reconhecido.
- Alguns dispositivos USB poderão não ser suportados ou não funcionar corretamente.
- Se utilizar um cabo de extensão USB, o dispositivo USB pode não ser reconhecido ou não funcionar corretamente.
- Utilize apenas dispositivos USB formatados com o sistema de ficheiros FAT32, exFAT ou NTFS fornecido por sistemas operativos Windows.
- Recomenda-se a utilização de um disco rígido USB externo com tensão nominal de 5 V ou menos e uma corrente nominal de 500 mA ou inferior. Se usar um dispositivo que use uma tensão/corrente superior à tensão/corrente nominal, poderá não funcionar corretamente devido à falta de corrente.
- Recomenda-se a utilização de um hub USB ou dispositivo de armazenamento USB que possua uma fonte de alimentação.
- Recomendamos o uso de um dispositivo de armazenamento com uma capacidade de 32 GB para a memória USB e 2 TB ou menos para o disco rígido USB.
- Se um disco rígido USB externo com função de poupança de energia não funcionar, desligue o disco rígido e volte a ligá-lo para que trabalhe correctamente. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do disco rígido USB.
- Os dados de um dispositivo USB podem sofrer danos, pelo que é recomendável realizar cópias de segurança de todos os ficheiros importantes. Os utilizadores são responsáveis pela gestão dos dados. O fabricante não assume qualquer responsabilidade.
- Prima o botão no controlo remoto. Para remover o dispositivo de armazenamento USB, prima o botão **Ejetar**, que aparece na parte superior quando se foca no dispositivo de armazenamento USB que pretende remover. Se desligar o dispositivo de armazenamento USB sem selecionar a opção **Ejetar**, pode ocorrer um erro neste dispositivo ou no dispositivo de armazenamento.
- Se ligar um dispositivo de armazenamento USB de um sistema de ficheiros não suportado por este dispositivo na porta **USB IN**, aparece a mensagem de formato. Para usar o dispositivo de armazenamento USB ligado, deverá primeiro formatar o dispositivo.
  A formatação elimina todos os dados armazenados nos dispositivos de armazenamento USB, e o dispositivo é formatado com o sistema de ficheiros FAT32, exFAT ou NTFS.
- Execute o **Menu Inicial** premindo o botão no controlo remoto. Seleccione o dispositivo USB ligado em **Menu Inicial** e selecione o botão **Formatar** para formatar o dispositivo de armazenamento USB.
- Ao ligar um dispositivo USB, é possível criar uma pasta/um ficheiro aleatório para fornecer serviços, como o armazenamento e a obtenção de imagens em miniatura.

Partilhar Conteúdos de PC

Ver no produto conteúdos guardados no PC

Pode apresentar no ecrã vídeos/músicas/fotografias guardadas no seu PC, quando estes dispositivos estão ligados à mesma rede.

Aceder a conteúdos no seu PC para ver no ecrã (Windows 10/Windows 11)

01 Ligue o dispositivo e o PC à mesma rede.

02 Clique com o botão direito do rato no ficheiro que pretende reproduzir e selecione “Transmitir para Dispositivo”.

03 Selecione o nome do dispositivo que pretende ver na lista apresentada, e a reprodução é iniciada nesse dispositivo.

- Mesmo quando estiverem ligados vários dispositivos, o ficheiro selecionado é reproduzido apenas num dispositivo. A taxa de reprodução pode variar consoante a ligação de rede.
- Para reproduzir noutros sistemas operativos ou dispositivos, consulte o manual do sistema operativo/dispositivo.

Procurar e ver conteúdos armazenados no PC utilizando o dispositivo (Windows 10/Windows 11)

01 Ligue o dispositivo e o PC à mesma rede.

02 Abra o menu “Start” no ecrã do PC, procure “opções de transmissão em fluxo de multimédia” e, em seguida, selecione o resultado que aparece.

03 Selecione o botão “Ativar transmissão em fluxo de multimédia” na janela que aparece.

04 Permita todas as “opções de transmissão em fluxo de multimédia”.

05 Selecione “OK” para guardar as definições.

06 Selecione o PC ligado na aplicação **Menu Inicial** no dispositivo, e, em seguida, selecione e reproduza o ficheiro pretendido.

- Para reproduzir noutros sistemas operativos ou dispositivos, consulte o manual do sistema operativo/dispositivo.

Questões relacionadas com a Partilha de Conteúdos que requerem a sua atenção

- Verifique as suas definições de rede se a opção de partilha de conteúdos não funcionar corretamente.

- Recomendamos que ligue o dispositivo a um router de 5 GHz, uma vez que o desempenho pode ser afetado pelo seu ambiente sem fios.
- A função poderá não funcionar corretamente, dependendo do ambiente de rede.
- Se estiverem ligados vários dispositivos a um único dispositivo, o conteúdo pode não ser reproduzido devidamente, dependendo do desempenho do servidor.
- Para ver um vídeo de 1080p através da função de partilha de conteúdo, é necessário um router com a frequência de 5 GHz. Se usar o router existente de 2.4 GHz, o vídeo poderá ter atrasos ou não ser reproduzido corretamente.
- A função de Partilha de Conteúdos pode não ser compatível com um router que não suporte transmissão múltipla. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador fornecido com o router ou contacte o fabricante.
- As legendas são suportadas apenas em alguns dispositivos ligados.
- Se adicionou um ficheiro de legendas posteriormente, desative a pasta partilhada no computador e ative-a novamente.
- Os ficheiros DRM no dispositivo ligado não serão reproduzidos.
- Mesmo para o formato de ficheiro suportado por este dispositivo, o formato de ficheiro suportado pode variar consoante o ambiente do dispositivo ligado.
- Se houver demasiadas pastas ou ficheiros numa pasta, poderá não funcionar corretamente.
- As informações acerca do ficheiro importado do dispositivo ligado poderão não ser apresentadas corretamente.
- Consoante a codificação, a reprodução de alguns fluxos de transmissão pode não funcionar no modo de partilha de conteúdo.

Espelhar o Ecrã do PC

Espelhar o Ecrã do PC

Ligação sem fios (Windows 10/Windows 11)

01 Clique no ícone do Centro de Notificações na barra de tarefas do ecrã do PC e selecione Ligar.

02 Selecione o dispositivo ao qual se pretende ligar e solicite a ligação.

03 Depois de a ligação ser estabelecida, o dispositivo apresenta o ecrã do PC ligado.

- Para obter uma ligação fiável, mantenha sempre o dispositivo ligado a este dispositivo atualizado com a versão de OS mais recente.

- Recomenda-se que utilize esta função a curta distância.
- Pode iniciar a função Screen Share mais rapidamente se ligar o dispositivo inteligente ou o PC à rede deste dispositivo.
- Embora possa ser ligado sem um router sem fios, recomenda-se a ligação do seu dispositivo a um router de 5 GHz, uma vez que o desempenho pode ser afetado pelo ambiente sem fios circundante.
- A taxa de resposta pode variar dependendo do ambiente do utilizador.
- É diferente da versão Windows. Para obter mais informações sobre o dispositivo que pretende ligar, consulte o respetivo guia do utilizador.
- Se a ligação falhar várias vezes, desligue o produto e o dispositivo ao qual está a tentar ligar. Em seguida, volte a ligá-los e tente novamente.

Ligação com fios

01 Ligue o seu PC ao dispositivo com um cabo HDMI.

02 Mude a entrada de origem para a entrada em que o cabo HDMI está ligado no → **Menu Inicial**.

03 Depois de a ligação ser estabelecida, o dispositivo apresenta o ecrã do PC ligado.

- Se houver um problema com a sua ligação, consulte **Resolução de problemas** → **Resolução de Problemas com a Ligação ao Dispositivo** no **Guia do Utilizador**.

Tirar o máximo partido da função Inteligente

Usar a Partilha entre Quartos


Usar a Partilha entre Quartos

Ao ligar vários dispositivos conectados na mesma rede, pode enviar o sinal de vídeo do dispositivo que está a visualizar para outro dispositivo ou receber o sinal de vídeo de outros dispositivos.

01 Prima o botão no controlo remoto.

02 Execute a aplicação **Partilha entre Quartos**.

03 Selecione **Ligar TV** e siga as instruções no ecrã para ligar.



❶ Inicia a **Opções**.

❷ Pode selecionar um dispositivo no qual continuar a ver o ecrã atual.

❸ Pode selecionar o ecrã a abrir.

❹ Além disso, pode ligar um novo dispositivo.

- A funcionalidade **Partilha entre Quartos** pode ser descontinuada sem aviso prévio.
- Consoante o modelo, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis.
- Apenas os modelos que suportam a funcionalidade **Partilha entre Quartos** podem ser ligados e utilizados.
- Podem ser feitas até cinco ligações a um dispositivo.
- O funcionamento pode ser irregular consoante as definições da rede ou do ambiente.
  Os dispositivos a que pretende estabelecer ligação devem estar ligados à mesma rede.
  Se esta funcionalidade não for executada corretamente, verifique as definições da rede e as definições de WOL do router.
  Consoante o desempenho do router, a qualidade de imagem ou do som do vídeo transmitido pode deteriorar-se.
  Recomenda-se uma ligação de rede com fios.
- A qualidade de imagem ou do som do vídeo transmitido pode ser inferior relativamente ao vídeo original.

- Ao ligar à aplicação LG ThinQ em **Ligar TV**, todos os dispositivos a serem utilizados com **Partilha entre Quartos** devem estar registados na mesma conta LG ThinQ.
- Pode transmitir a **Live TV** ou a visualização de um dispositivo ligado através de HDMI.
  Não é possível transmitir a visualização de um dispositivo ligado por HDMI que não possa reproduzir vídeo.
  Só pode ser visto no dispositivo que obteve o ecrã.
  As transmissões recebidas podem ter restrições de visualização.
  Para algumas transmissões, não pode enviar ou exibir um ecrã.
  Os vídeos de alguns sinais poderão não ser enviados, nem recebidos. Altere o sinal de saída de vídeo.
- O dispositivo que recebeu o sinal de vídeo liga o ecrã automaticamente, e o dispositivo que enviou o sinal de vídeo desliga o ecrã automaticamente.

Utilizar Browser

Utilizar Browser

Pode entrar no website introduzindo o endereço Web na barra de endereços (URL). Se introduzir a palavra de pesquisa, encontrará informações sobre a palavra de pesquisa com base no motor de pesquisa.

01 Prima o botão ⌂ no controlo remoto.

02 Execute a aplicação **Browser**.



❶ Pode atualizar a página Web que está a ver.

❷ Pode introduzir um endereço da Web para navegar para um site específico ou introduzir um termo de pesquisa diretamente.

❸ Pode ver os separadores que estão abertos.

❹ Pode aplicar mais ou menos zoom enquanto navega no site.
Bloquear anúncios : Pode bloquear anúncios dentro da página Web que está a ver. No entanto, este botão só aparece se a função ⋮ → **Definições** → **Utilizar Bloqueio de Anúncios** estiver definida como **Ligado**.
Ver TV : Divide a visualização do ecrã do dispositivo. Pode navegar em páginas Web enquanto vê este dispositivo.
Histórico : Pode ver e eliminar o histórico de visitas a sites.
Adicionar aos favoritos : Pode acrescentar o site que está aos Favoritos.
Adicione um atalho ao Ecrã Inicial : Pode acrescentar o site que está a visualizar como

um atalho ao seu ecrã Inicial.
Adicionar ao Atalho de Escritório em Casa : Pode acrescentar o site que está a visualizar como um atalho ao **Escritório em Casa**.
Marcadores : Pode ver e eliminar a lista de sites que adicionou aos Favoritos.
Definições : Pode alterar as definições do browser.
Guia do Utilizador : Inicia a **Guia do Utilizador**.
Sair da Aplicação : A aplicação deixa de ser executada em segundo plano.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

❺ Fecha a aplicação.

- A aplicação **Browser** é um browser deste dispositivo, pelo que pode ter um funcionamento diferente do browser do seu PC.

  · Alguns conteúdos poderão não ser reproduzidos corretamente.
  · O Plug-in Flash não é suportado, apenas são suportados conteúdos HTML5.
  · A instalação de plug-ins não é suportada.
  · Conteúdos em formatos que não sejam JPEG/PNG/GIF poderão não ser reproduzidos.
  · As aplicações podem ser forçadas a encerrar se o dispositivo ficar sem memória.
  · São usados os tipos de letra fornecidos no dispositivo. Dependendo do conteúdo, os caracteres podem ser diferentes dos de browsers para PC e dispositivos móveis.
  · É necessário ter cuidado porque os sites maliciosos ou de phishing não são bloqueados automaticamente.
  · Algumas funções do Browser poderão não ser suportadas temporariamente devido a fatores externos.

- É possível aceder ao site através da aplicação **Browser**, pelo que é necessário ter cuidado com o acesso das crianças a conteúdos online impróprios.
  Pode bloquear a aplicação **Browser** para impedir o acesso a conteúdos online impróprios.
  Configure as definições em → → **Geral** → **Sistema** → **Segurança** → **Bloqueios de Aplicações**.
- Se tiver problemas durante a utilização do **Browser**, consulte **Resolução de problemas** no **Guia do Utilizador**.

Mudar as Definições do Browser

Selecione → **Definições** no topo da aplicação **Browser**.

No Arranque

Pode escolher a página que é apresentada quando inicia a aplicação **Browser**.

Motores De Pesquisa

Pode selecionar um motor de busca a usar quando introduz uma palavra-chave na barra de endereço.

- As definições do motor de pesquisa podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio com base nas circunstâncias do fornecedor.

Mostrar Sites Recomendados

Pode definir se deve ou não ser apresentada uma lista de **Sites Recomendados** no ecrã do novo separador.

Mostrar Sempre a Barra de Endereço

Quando definido como **Ligado**, a área da barra de endereço e da barra de menu no topo será sempre apresentada.

Relatório automático de problema com o navegador

Quando definida como **Ligado**, se ocorrer uma falha (avaria, falha na reprodução de conteúdo multimédia, falha no carregamento de páginas, encerramento anormal, atraso numa resposta devido a memória insuficiente, etc.) durante a utilização do browser, as informações serão enviadas automaticamente para a equipa de desenvolvimento do browser na sede do fabricante (Coreia). As informações enviadas só serão usadas para melhorar o desempenho do Browser.

Utilizar Bloqueio de Anúncios

Quando definida como **Ligado**, se premir os ⋮ na parte superior do **Browser**, será apresentado no ecrã um botão para ativar ou desativar a opção **Utilizar Bloqueio de Anúncios**. Ligar a função **Utilizar Bloqueio de Anúncios** faz com que as páginas sejam carregadas mais rapidamente porque bloqueia os anúncios incluídos nos sites.

Filtragem de Sites

Pode registar sites a bloquear ou a permitir.
Sites Aprovados : Pode configurar as definições para abrir apenas as páginas Web registadas anteriormente.
Sites Bloqueados : Pode configurar as definições para bloquear websites específicos.

- Para utilizar a função **Filtragem de Sites**, deve introduzir a palavra-passe do dispositivo.

Bloqueador de Pop-ups

Bloqueia pop-ups apresentados automaticamente pelas páginas Web.

Navegação Privada

Se estiver definido como **Ligado**, não deixará um histórico dos visitas ao site.

Não Rastrear

Pode indicar para o site não deixar um histórico da sua visita. O funcionamento poderá variar consoante a política do site.

Adaptive Streaming utilizando JavaScript

A tecnologia de transmissão direta de conteúdos com JavaScript permite ver vídeo com uma resolução otimizada.
Se estiver definida para **Desligado**, a resolução máxima dos vídeos reproduzidos em **Browser** é de 720p.

Definições de cookies

Permite que o site guarde e use dados de cookies.

Limpar dados de navegação

Eliminar cookies : Elimina os dados dos cookies. Quando eliminado, será terminada a sua sessão na maioria dos sites.
Eliminar todos os dados de navegação : Elimina todo o histórico de navegação, incluindo os cookies.

Usar o Leitor de Multimédia

Usar o Leitor de Multimédia


Pode procurar e ver fotografias ou reproduzir vídeos e músicas com a aplicação **Leitor de Multimédia**.

01 Prima o botão ⌂ no controlo remoto.

02 Execute a aplicação **Leitor de Multimédia**.

03 Selecione um dispositivo a utilizar na lista de dispositivos.

04 Selecione o conteúdo a reproduzir.



❶ Pode selecionar um dispositivo ligado a este dispositivo.

❷ Apresentado apenas quando está a reproduzir música. Prima o para aceder ao ecrã Reproduzir música.

❸ Inicia a **Pesquisa**.


❹ **Tipo de Vista** : Seleciona um modo de apresentação do conteúdo.
Ordenar : Selecione a opção para ordenar conteúdos.
Grupo : Se filtrar por **Música**, poderá agrupar os conteúdos em categorias como **Intérprete** e **Álbum**.
Reproduzir Seleção : Pode selecionar e reproduzir vários conteúdos.
Copiar : Pode copiar o conteúdo para um dispositivo de armazenamento USB.
Eliminar : Pode selecionar e eliminar vários conteúdos.
Guia do Utilizador : Aceder à **Guia do Utilizador**.
Sair da Aplicação : A aplicação deixa de ser executada em segundo plano.

❺ Fecha a aplicação.

- Não é possível eliminar ficheiros que sejam partilhados a partir de outros dispositivos.
- Estão disponíveis diferentes itens de definições consoante a filtragem ou o modelo selecionado.
- Se o número de elementos exceder os 40 000, é possível que determinado conteúdo não apareça na lista.

Ver fotografias


Pode selecionar uma fotografia na aplicação **Leitor de Multimédia** e vê-la.
Para utilizar mais funcionalidades, prima o botão **Roda (OK)** no controlo remoto e selecione no ecrã.



1. Apresenta o conteúdo anterior.
2. Inicia a apresentação de diapositivos.
3. Apresenta o conteúdo seguinte.
4. Roda as fotografias.
5. Aumenta ou reduz o tamanho da fotografia.
6. As fotografias de 360 graus podem ser visualizadas em 360 graus.
   - Utilizar o REPRODUÇÃO DE REALIDADE VIRTUAL EM 360˚ numa fotografia normal pode distorcer a imagem.
   - Alguns modelos poderão não ser suportados.
7. Reproduz um ficheiro de música selecionado no dispositivo de armazenamento como música de fundo.
8. Define o tamanho da fotografia ou altera a velocidade ou os efeitos da apresentação de diapositivos.
   - Alguns modelos poderão não ser suportados.

Reproduzir vídeos

Pode selecionar um vídeo na aplicação **Leitor de Multimédia** e reproduzi-lo.
Premir os botões ◀/▶ no comando permite avançar/retroceder 10 segundos.
Para utilizar mais funcionalidades, prima o botão **Roda (OK)** no controlo remoto e selecione ⌄ no ecrã.



❶ Apresenta o vídeo anterior.

❷ Reproduz ou coloca o vídeo em pausa.

❸ Apresenta o vídeo seguinte.

❹ Pode alterar as definições das legendas.

❺ Roda os vídeos.

❻ Recua rapidamente no vídeo a velocidades superiores.

❼ Pode efetuar nas definições relacionadas com a reprodução repetida do vídeo.

❽ Avança rapidamente no vídeo a velocidades superiores.


❾ Os vídeos de 360 graus podem ser visualizados em 360 graus.

- Utilizar o REPRODUÇÃO DE REALIDADE VIRTUAL EM 360˚ num vídeo normal pode distorcer a imagem.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.

❿ **Retomar Reprodução** : Pode definir a opção continuar a ver para retomar a reprodução a partir da última cena visualizada.
Velocidade de Reprodução : Define a velocidade de reprodução.
Faixa de Áudio : Pode definir faixas de áudio.
Mostrar a barra de progresso quando o vídeo iniciar : Pode definir para ocultar a barra de reprodução quando começa a reproduzir o vídeo.
Guia do Utilizador : Aceder à **Guia do Utilizador**.
Sair da Aplicação : A aplicação deixa de ser executada em segundo plano.

Ouvir Música

Pode selecionar uma música na aplicação **Leitor de Multimédia** e reproduzi-la.
Para utilizar mais funcionalidades, prima o botão **Roda (OK)** no controlo remoto e selecione ⌄ no ecrã.



1 Pode definir o modo de reprodução aleatória.

2 Pode definir o modo de repetição da reprodução.

3 As letras estão disponíveis para os ficheiros de música que as fornecem.
Em alguns ficheiros de música, pode escolher uma secção de letra e mover a posição de reprodução.

- A função de letras só é suportada em alguns dispositivos.
- A letras das músicas podem não ser apresentadas de forma sincronizada dependendo dos dados das letras no ficheiro de música.

4 Pode ouvir música com o ecrã desligado.

5 **Sincronização com as Letras** : Pode definir a velocidade das letras das músicas.

- Dependendo da música, esta funcionalidade poderá não ser suportada.

Guia do Utilizador : Aceder à **Guia do Utilizador**.
Sair da Aplicação : A aplicação deixa de ser executada em segundo plano.

Live Plus

Usar a função Live Plus

O **Live Plus** fornece uma experiência televisiva avançada para os conteúdos que vê, incluindo a apresentação de informações adicionais, a participação em eventos, a interação com anúncios, etc.

01 Prima o botão no controlo remoto.

02 Seleccione → **Geral** → **Sistema** → **Definições Adicionais**.

03 Defina **Live Plus** para **Ligado**.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Para desativar esta funcionalidade em Live Plus, aceda a → → **Geral** → **Sistema** → **Definições Adicionais** e defina **Promoções ao vivo** como **Desligado**. Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Continua a poder aceder a algumas das funcionalidades do **Live Plus** ao utilizar dispositivos externos como uma box.
- Se configurar um comando universal, poderá utilizar o **Live Plus** mesmo ao utilizar dispositivos externos.
- O serviço só é fornecido para conteúdos específicos de parceiros contratados.

Notificações

Utilizar Notificações

Pode verificar ou eliminar notificações recebidas das aplicações ou serviços webOS. Para notificações que suportem atalhos, pode aceder diretamente à respetiva aplicação ou site.

01 Prima o botão no controlo remoto.

02 Selecione no ecrã.

03 Para conferir os detalhes, selecione o item pretendido. Se suportar atalhos, pode iniciar a aplicação.


- Prima o botão no controlo remoto.
  Marcar todas como lidas : Altere todas as notificações para “Lido”.
  Eliminar : Pode eliminar notificações.
  Definições de Notificações : Pode definir se quer receber notificações para cada aplicação. Se estiver definido para **Desligado**, quaisquer notificações anteriormente recebidas da aplicação também serão apagadas. Para aplicações de serviços externos, pode verificar as notificações em **Definições de Notificações** depois de aceitar receber notificações da aplicação.
  Guia do Utilizador : Aceder à **Guia do Utilizador**.

Definições

Definições rápidas

Para utilizar rapidamente a função Definição

Pode utilizar de forma rápida e fácil as definições ou funções frequentemente utilizadas. Prima o botão ⚙ no controlo remoto.



❶ Pode definir mais opções.

- Também pode premir sem soltar o botão ⚙ do controlo remoto para executar diretamente todas as definições.

❷ Pode resolver problemas com o dispositivo ao conversar com o Chatbot.

❸ Direciona para as definições de **Acessibilidade**.

❹ Direciona para as definições de **Segurança**.

❺ Direciona para as definições de **Rede**.

❻ Pode adicionar/eliminar itens em **Definições rápidas** e mudar a ordem.

❼ É apresentado o item selecionado mais recentemente em **Definições rápidas**.

❽ Pode mudar as definições do ecrã, som, etc. ou executar funções.

- Pode editar isso para qualquer item que desejar.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Painel de Jogo

Durante um jogo, pode mudar rapidamente o Género de Jogos e verificar o estado das definições em tempo real.

Prima o botão ⚙ no controlo remoto.

- Quando conectar uma consola de jogos e executar um jogo, **Geral** → **Otimizador de Jogo** muda para **Ligado** e **Imagem** / **Som** → **Selecionar Modo** muda para **Otimizador de**

Jogo. Se a funcionalidade Painel de Jogo não for apresentada, verifique cada uma das definições.



❶ Pode otimizar o ecrã consoante o género do jogo.

❷ Os sinais em tempo real e os valores das definições do género selecionado são apresentados.

- Os itens apresentados podem variar consoante o modelo.

❸ Inicia a **Guia do Utilizador**.

❹ **Modo Sala Escura** : Pode ajustar o brilho de todo o ecrã para reduzir o cansaço ocular num ambiente escuro ou ao ver durante muito tempo para tornar o ecrã mais fácil de observar.
Multi-view : Pode dividir o ecrã e utilizar duas aplicações em simultâneo.
Cor do Menu : Pode alterar a cor do menu.
Otimizador de Jogo : Direciona para as definições de **Otimizador de Jogo**. Para consultar os detalhes, **Definições** → **Otimizador de Jogo** em **Guia do Utilizador**.
Todas as Definições : Pode definir mais opções. Também pode premir sem soltar o botão ⚙ do controlo remoto para executar diretamente todas as definições.

- Podem existir restrições na execução de **Multi-view** em determinados conteúdos.

❺ A ordem dos itens apresentados no **Painel de Jogo** pode ser alterada ou substituída por outros itens.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Imagem

Selecionar o Modo da Imagem

⚙ → ⚙ → **Imagem** → **Selecionar Modo**

Selecione o modo de imagem mais adequado para o seu ambiente de visualização, preferências ou tipo de vídeo.
Selecione um modo de imagem. Ao ajustar e definir cada item em maior detalhe conforme o modo, o vídeo fica mais otimizado para as respetivas características.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.
- Dependendo do sinal de entrada, os modos de imagem disponíveis poderão variar.
- Ao assistir a conteúdos de serviços online, o Modo de Imagem pode ser alterado em função do conteúdo apresentado.
- As alterações ao **Selecionar Modo** podem modificar a **Poupança de Energia** e as definições de **Proteção de Movimentação Ocular** e pode afetar o consumo de energia. Pode alterar as definições em **Geral** → **Poupança de Energia** e **Imagem** → **Definições Avançadas** → **Brilho** → **Proteção de Movimentação Ocular**.

Imagem Personalizada

Está definido para a imagem analisada, utilizar a tecnologia de aprendizagem profunda da inteligência artificial.

Vivo

Aperfeiçoa a imagem aumentando o contraste, a luminosidade e a nitidez.

Padrão

Apresenta a imagem com níveis naturais de contraste, luminosidade e nitidez.
Se selecionar isto durante um sinal HDR, é apresentado um ecrã que demonstra de forma adequada a expressividade e a luminosidade das imagens HDR num ambiente de visualização normal.

Eco / Poupança de Energia Automática

A funcionalidade de poupança de energia altera as definições do dispositivo para reduzir o consumo de energia.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Cinema - Casa

O ecrã fica mais brilhante e nítido do que no modo **Cinema**.

Cinema

Imagem adequada para filmes.
Se selecionar isto durante um sinal HDR, é apresentado um ecrã otimizado para sinais de vídeo HDR.

Desportos / Futebol / Cricket

Imagem adequada para desporto. Mesmo as ações rápidas, como remates ou lançamentos de bola, são exibidas com nitidez no ecrã.

- O nome do desporto pode variar consoante a região.

Otimizador de Jogo

Imagem adequada para jogos.

FILMMAKER MODE

Fornece uma qualidade de Imagem de Cinema otimizada certificada perla UHD Alliance, a principal entidade de normalização para tecnologias relacionadas com UHD.

- Para mudar automaticamente para o **FILMMAKER MODE** quando é recebido um sinal que pode ser executado com este modo, defina **Arranque Automático do MODO FILMMAKER** como **Ligado**.

Especialista (espaço claro, dia) / Especialista (espaço escuro, noite)

Este modo é adequado para ver filmes num ambiente escuro.
Especialista (espaço escuro, noite) tem uma temperatura cromática mais baixa do que **Especialista (espaço claro, dia)**.
Selecione um modo adequado para o filme que está a ver.

- ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (Controlo de calibração certificado pela Imaging Science Foundation)
  Perito é uma opção que permite que um perito em qualidade de imagem ajuste a qualidade da imagem padrão. Portanto, poderá não ser eficaz com uma imagem normal.

Definir o tamanho do ecrã

→ → **Imagem** → **Proporção** → **Seleção do Utilizador**

Pode alterar o tamanho do ecrã de acordo com o tipo de conteúdo que está a ver.

16:9

Apresenta uma proporção de 16:9.

Original

A proporção de ecrã ideal muda consoante o sinal de imagem de entrada.

4:3

Apresenta uma proporção de 4:3.

Zoom Vertical

Pode ajustar a dimensão vertical do ecrã e alinhá-lo na vertical utilizando **Ajustar Taxa de Zoom** e **Ajustar Posição do Ecrã**.

Zoom de 4 Vias

Pode ajustar as dimensões horizontal/vertical/diagonal do ecrã e alinhá-lo na horizontal/vertical utilizando **Ajustar Taxa de Zoom** e **Ajustar Posição do Ecrã**.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.
- A imagem pode ficar distrocida quando aumenta ou diminui o zoom.
- Selecionar um tamanho do ecrã que não seja o tamanho original poderá alterar o aspeto da imagem.
- Conforme a combinação de formato de imagem e tamanho do ecrã, as margens poderão estar ocultas ou aparecer a preto, ou ambos os lados da imagem poderão piscar. Para além disso, quando selecionar um item apresentado no ecrã do programa, os contornos poderão não estar alinhados corretamente.
- Dependendo do sinal de entrada, os tamanhos de ecrã disponíveis poderão variar.

Ecrã de visualização com Apenas Pesquisar

→ → **Imagem** → **Proporção** → **Apenas Pesquisar**

Se definir esta funcionalidade para **Ligado**, pode ver o conteúdo na proporção do sinal de transmissão ou da fonte dos conteúdos. Se as extremidades da imagem não estiverem cortadas, defina a funcionalidade para **Desligado**.
Se a funcionalidade estiver definida como **Automático**, esta irá alternar entre os estados **Ligado** ou **Desligado**, dependendo das informações contidas no sinal de vídeo.

- Os itens selecionáveis poderão variar consoante a entrada atual.

Ajustar o brilho de uma imagem

→ → **Imagem** → **Definições Avançadas** → **Brilho**

Pode ajustar o brilho de todo o ecrã.

Brilho do Painel

Controla o nível de brilho do ecrã ajustando a retroiluminação. Quanto mais próximo de 100, mais brilhante é o ecrã.

- Diminui o nível de **Brilho do Painel** para reduzir o consumo de energia.
- Dependendo da **Poupança de Energia** (**Automático**/**Máximo**), pode não ser possível ajustar a **Brilho do Painel**.
  Nesse caso, aceda a → → **Geral** → **Poupança de Energia** → **Etapa de Poupança de Energia** e defina como **Desligado** ou **Mínimo**.
- Consoante o modelo, poderá não haver uma opção de definição de **Brilho do Painel**.

Brilho dos Pixéis da OLED

Ajusta a luminosidade do ecrã variando a luminosidade do painel OLED.

- Dependendo da **Poupança de Energia** (**Automático**/**Máximo**), pode não ser possível ajustar o **Brilho dos Pixéis da OLED**.
  Nesse caso, aceda a → → **Geral** → **Poupança de Energia** → **Etapa de Poupança de Energia** e defina como **Desligado** ou **Mínimo**.
- Consoante o modelo, poderá não haver uma opção de definição de **Brilho dos Pixéis da OLED**.

Ajustar Contraste

Ajusta o contraste das áreas claras e escuras da imagem. Quanto mais próximo de 100, mais elevado é o contraste.

Nível de Preto

Ajusta o contraste das áreas escuras do ecrã. Quanto mais próximo de 100, mas claro se torna o ecrã.

Contraste Dinâmico Automático

Corrige a diferença entre as partes claras e escuras do ecrã para proporcionar resultados óptimos, dependendo do brilho da imagem.

Mapeamento Dinâmico de Tons

Defina como **Ligado**. Definições de contraste adequadas com base na luminosidade da imagem do conteúdo HDR.
Defina como **Desligado**. Definir **Profissional** para **Ligado** permite que ajuste a expressividade do conteúdo HDR.

Otimizador de Expressão

É uma tecnologia para melhorar o contraste e expressão do primeiro plano, plano de

fundo e objeto ao analisar a informação da imagem HDR.

Máximo Brilho

Ajusta a luminosidade máxima do ecrã.

Gama (Ajustar Brilho)

Ajusta o brilho médio da imagem.

- **BT.1886** expressa a gradação segunda a norma internacional ITU-R BT.1886.

Intervalo de Vídeo

Ajusta a escuridão do ecrã, de forma a apresentar um preto perfeito. Selecione **Intervalo de Vídeo** para corresponder à gama de cores do dispositivo de entrada exterior.

- Esta função pode ser usada enquanto vê conteúdos através de uma entrada externa.

LED Local Dimming

Maximiza a relação de contraste tornando o lado claro do ecrã mais claro e o lado escuro do ecrã mais escuro.

- **Desligado** : Desativa a função **LED Local Dimming**.
- **Baixo** / **Médio** / **Alto** : Altera a relação de contraste.

- Alterar esta opção para **Desligado** pode aumentar o consumo de energia.

Proteção de Movimentação Ocular

Ajusta automaticamente a luminosidade e reduz a desfocagem da imagem com base nos dados da mesma, de forma a reduzir o esforço ocular.

- Alterar esta opção para **Desligado** pode aumentar o consumo de energia.

- Dependendo do sinal de entrada ou do modo da imagem selecionado, as opções disponíveis podem variar.
- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Ajustar a cor de uma imagem

→ → **Imagem** → **Definições Avançadas** → **Cor**

Profundidade de Cores

Diminui ou aumenta a intensidade das cores apresentadas no ecrã. Quanto mais próximo de 100, mais profunda é a cor.

Tom de Cor

Ajusta o equilíbrio entre as cores vermelha e verde apresentadas no ecrã. Quanto mais próximo de Vermelho 50, mais vermelha será a cor. Quanto mais próximo de Verde 50, mais verde será a cor.

Gama de Cores

Seleciona o intervalo de cores a apresentar.

Nativo

Apresenta cores mais vivas e ricas.

Detetar Automaticamente

Define automaticamente a **Gama de Cores** para corresponder ao sinal.

Dinâmico

Expande a **Gama de Cores** para corresponder à cena.

Adobe RGB

Define a **Gama de Cores** de acordo com os padrões Adobe RGB.

Ajustar

Isto é utilizado quando os peritos controlam-no utilizando um padrão de teste. Pode controlá-lo selecionando as áreas de seis cores (**Vermelho**/**Verde**/**Azul**/**Turquesa**/**Magenta**/**Amarelo**).
No que respeita às imagens normais, os ajustes podem não resultar em alterações de cor perceptíveis.

Ajuste de Cores

Ajusta a cor e a saturação da imagem para tornar a imagem mais colorida e vívida.

Selecionar Cor

Nas cores **Vermelho**/**Verde**/**Azul**/**Turquesa**/**Magenta**/**Amarelo**, selecione um tom a ajustar.

Ajustar Saturação / Ajustar Tonalidade / Ajustar Luminância

Ajuste o croma/tonalidade/luminância do tom num intervalo de -30 a +30.

Compensação de Branco

A função para ajustar cada cor a ser reproduzida mais corretamente com base na cor branca permite ajustar o tom de cor geral do ecrã de acordo com as suas preferências.

Temperatura de Cor

Pode definir a cor para que o aspeto do ecrã seja mais frio ou mais quente.

Método

Este método serve para afinar em detalhe a temperatura cromática. Pode controlar a temperatura de cor em dois pontos da parte clara e escura do vídeo se selecionar **2 Pontos**, em cada ponto de 10 níveis se selecionar **Nível de Sinal de 10 Pontos (%)** e em cada ponto de 22 níveis do vídeo se selecionar **Nível de Sinal de 22 Pontos (%)**.

Ponto

Selecione o brilho do ecrã para ajustar a temperatura cromática.
Se o **Método** estiver definido como **2 Pontos**; use Baixo para selecionar sombras e Alto para selecionar realces.
Se **Método** estiver definido como **Nível de Sinal de 10 Pontos (%)**; pode selecionar o brilho usando números para indicar 10 níveis.
Quando o **Método** está definido para **Nível de Sinal de 22 Pontos (%)**, pode selecionar a luminosidade com os 22 níveis de luminosidade.

Nível de Sinal (%)

Selecione o brilho do ecrã para ajustar a temperatura cromática.
Se **Método** estiver definido como **Nível de Sinal de 10 Pontos (%)**; pode selecionar o brilho usando números para indicar 10 níveis.
Quando o **Método** está definido para **Nível de Sinal de 22 Pontos (%)**, pode selecionar a luminosidade com os 22 níveis de luminosidade.

- O nome do **Nível de Sinal (%)** pode variar, dependendo do sinal.

Mostre o nível de brilho no nível máximo do sinal (%)

Ajusta a luminosidade do nível de sinal mais elevado de 100%.

Ajuste o nível de brilho no nível de sinal selecionado (%)

A luminosidade do nível de sinal selecionado pode ser ajustada.

- Pode executar estas definições apenas quando o **Imagem** → **Selecionar Modo** é **Cinema**, **Especialista (espaço claro, dia)** ou **Especialista (espaço escuro, noite)** e quanto o **Método** está definido para **Nível de Sinal de 10 Pontos (%)** ou **Nível de Sinal de 22 Pontos (%)**.

Vermelho / Verde / Azul

Ajuste a temperatura cromática do ponto selecionado.
Ajuste a intensidade das cores **Vermelho**/**Verde**/**Azul** num intervalo de -50 a 50.
Pode ajustar os respetivos valores para o brilho selecionado em **Ponto**.

- Dependendo do sinal de entrada ou do modo da imagem selecionado, as opções disponíveis podem variar.
- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Ajustar o contraste de uma imagem

→ → **Imagem** → **Definições Avançadas** → **Clareza**

Pode ajustar o contraste de uma imagem para que seja apresentada com maior nitidez.

Ajustar Nitidez

Ajusta a nitidez da imagem. Quanto mais próximo de 50, mais nítida e clara é a imagem.

Super Resolução

Ajusta a resolução para tornar as imagens escuras e desfocadas mais nítidas.

Redução de Ruído

Remove pequenos pontos que se destacam para tornar a imagem mais limpa.

Redução de Ruído MPEG

Reduz o ruído produzido durante a criação de sinais de vídeo digital.

Gradação Uniforme

Reduz o fenómeno de os contornos da imagem estarem irregulares com um padrão em escada, apresentando uma imagem mais uniforme.

Cinema Real

Otimizar a imagem para filmes.

TruMotion

Adequa a qualidade da imagem em imagens de movimento rápido.

- **Desligado** : Desliga a função **TruMotion**.
- **Movimento Cinematográfico** : Ajuste os movimentos cortados no ecrã para dar a sensação de se estar no cinema.
- **Natural** : Defina que as imagens com muitos movimentos tenham um aspeto natural e fluido.
- **Movimento Suave** : Suaviza as imagens de movimento rápido.
- **Seleção do Utilizador** : Define o **TruMotion** manualmente.
  - **De-Judder** : Ajusta o estremecimento no ecrã.
  - **De-Blur** : Reduz os efeitos de desfocagem do movimento.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Pode tornar o vídeo mais nítido eliminando retenções de imagem.

- Só é possível alterar as definições avançadas no modo **Seleção do Utilizador** mode.

- Dependendo do sinal de entrada ou do modo da imagem selecionado, as opções disponíveis podem variar.
- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Aplicar as definições de imagem atuais a todas as entradas

→ → **Imagem** → **Definições Avançadas** → **Aplicar a Todas as Entradas**

As definições especificadas apenas são aplicáveis ao modo de entrada atualmente selecionado.
Para aplicar as definições de imagem atuais a todos os modos de entrada, selecione **Aplicar a Todas as Entradas**.

Repor o Modo da imagem

→ → **Imagem** → **Definições Avançadas** → **Repor**

Se quiser repor as definições de fábrica da imagem depois de aplicar as definições, selecione a reposição de cada modo de imagem.

Arranque Automático do MODO FILMMAKER

→ → **Imagem** → **Definições Avançadas** → **Arranque Automático do MODO FILMMAKER**

Se estiver definido como **Ligado**, o **Modo da Imagem** mudará automaticamente para **FILMMAKER MODE** quando é recebido um sinal que possa ser executado com o **FILMMAKER MODE**.

- Embora este modo transmita efetivamente a intenção do criador, poderá apresentar a imagem mais escura do que noutro Modo da Imagem.

Para utilizar a funcionalidade Reduzir luz azul

→ → **Imagem** → **Definições Avançadas** → **Reduzir luz azul**

A temperatura de cor será ajustada para reduzir a fadiga ocular.

Ligado

A temperatura de cor do ecrã é ajustada.

Desligado

Desliga o **Reduzir luz azul**.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Som

Selecionar Modo

→ → **Som** → **Selecionar Modo**

Pode selecionar o modo de som mais adequado para cada género.

Som AI / Som AI Pro

Dependendo do conteúdo que vê, pode desfrutar de som otimizado e surround virtual em tempo real.

Padrão

Otimiza o som para todos os tipos de conteúdo.

Cinema

Otimiza o som para filmes.

Voz Nítida / Voz Nítida Pro

Aumenta a clareza da voz.

Desportos / Futebol / Cricket

Otimiza o som para desporto.

- O nome do desporto pode variar consoante a região.

Música

Otimiza o som para música.

Otimizador de Jogo

Otimiza o som para jogos.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.
- Se ligar uma barra de som LG que suporte o **Partilha do Modo de Som da TV** ao terminal **HDMI (eARC/ARC)**, pode selecionar o Modo de Som fornecido pela barra de som LG no dispositivo.
  Se → → **Som** → **Definições Avançadas** → **Partilha do Modo de Som da TV** estiver definido para **Ligado**, o Modo de Som do dispositivo é emitido pela barra de som LG.

Utilizar Coluna da TV

→ → **Som** → **Saída de Som** → **Utilizar Coluna da TV**

O áudio é reproduzido através das colunas internas do dispositivo.

Utilizar Coluna Sem Fios

→ → **Som** → **Saída de Som** → **Utilizar Coluna Sem Fios**

Dispositivo Bluetooth

Ligue, sem usar fios, um dispositivo de áudio Bluetooth para ouvir o som de forma mais conveniente.
Consulte o manual do dispositivo de áudio Bluetooth para informações sobre como ligar e usar o dispositivo.

- Prima ⋮ para ver os dispositivos ligados ou os dispositivos que pode ligar e estabelecer ligação com um deles.
- Para alguns dispositivos Bluetooth, o volume do dispositivo pode ser controlado ao selecioná-lo a partir da lista de ligações.
- Se o dispositivo LG Sound Sync tiver sido ligado mais recentemente, tentará ligar-se automaticamente quando o dispositivo for ligado.
- Recomendamos que ligue um dispositivo de áudio LG que suporte a LG Sound Sync através do modo LG TV ou do modo LG Sound Sync no dispositivo.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- O codec de áudio que pode ter uma saída por Bluetooth é SBC/aptX™.
- Se o dispositivo não conseguir estabelecer ligação com a TV, verifique se a respetiva alimentação está ligada e se o dispositivo de áudio está a funcionar corretamente.
- Recomenda-se a utilização de auscultadores Bluetooth ao ligar dois dispositivos Bluetooth.
- Consoante o tipo do dispositivo Bluetooth, este pode não estabelecer ligação corretamente ou pode ocorrer um comportamento anormal como vídeo e áudio não sincronizados.
  - Os auscultadores apenas para dispositivos móveis poderão não funcionar.
  - Se dois dispositivos Bluetooth diferentes forem ligados e utilizados em simultâneo, a voz poderá não ser coincidente.
- O som pode apresentar falhas ou ser emitido com baixa qualidade se:
  - o dispositivo Bluetooth estiver demasiado afastado deste dispositivo;
  - existirem obstáculos entre o dispositivo Bluetooth e este dispositivo; ou
  - Utilizar em simultâneo outros equipamentos de rádio como um micro-ondas ou uma rede LAN sem fios
- Se o **Imagem** → **Selecionar Modo** estiver definido para **Otimizador de Jogo** e a **Saída de Som** estiver definida para **Dispositivo Bluetooth**, o **Imagem** → **Selecionar Modo** é alterado para **Padrão**.
- Se continuar a ter problemas, recomendamos que use uma ligação com fios. (Porta **HDMI (eARC/ARC)** digital ótica)

Dispositivo LG WOWCAST

Pode desfrutar do som rico sem baixa qualidade, mesmo se se ligar sem fios à barra de som que suporta LG WOWCAST.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- É recomendado que ligue a uma rede sem fios 5 GHz. A rede não funciona em canais de 6 GHz ou DFS. Se partilhar o ecrã com dispositivos inteligentes ou ligar via Wi-Fi Direct

quando tem ligação a uma rede de 2,4 GHz, LG WOWCAST será desligado.

- Se ligar o dongle LG WOWCAST, o dongle é ligado primeiro.

Altifalantes WiSA

Pode ligar sem fios o dispositivo aos **Altifalantes WiSA** para desfrutar de som de alta qualidade.
Selecione ⋮ para ajustar definições detalhadas para as **Altifalantes WiSA**.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Para utilizar as colunas WiSA, necessita de ligar o dongle exclusivo.
- Poderão ocorrer problemas de ligação entre Dongle WiSA e a Coluna WiSA em ambientes com interferências na comunicação sem fios. Neste caso, contacte o fabricante da coluna.
- Para mais informações sobre a aquisição de produtos WiSA autorizados, visite www.wisaassociation.org.

Dispositivo Móvel

Se instalar a aplicação LG ThinQ num dispositivo inteligente e a ligar a este dispositivo, pode utilizar o dispositivo ligado como uma coluna para este dispositivo.

Utilizar Coluna com Fios

→ → **Som** → **Saída de Som** → **Utilizar Coluna com Fios**

Dispositivo de Saída Ótica

Pode ligar um dispositivo de áudio que suporte Ótica à porta de saída de áudio digital ótica para desfrutar do som do seu dispositivo com maior qualidade e comodidade.

- Disponível apenas em modelos com porta digital ótica.
- Para ajustar o volume de uma barra de som que suporte LG Sound Sync com o controlo remoto deste dispositivo, defina → → **Som** → **Definições Avançadas** → **LG Sound Sync** como **Ligado**.

Dispositivo HDMI(ARC)

O som pode ser emitido por um dispositivo de áudio externo ligado através de uma porta **HDMI (eARC/ARC)**.

- Selecione **Dispositivo HDMI(ARC)** para ligar o SIMPLINK automaticamente. Assim que o SIMPLINK for desligado, as definições das colunas de saída revertem automaticamente para as predefinições, para uma saída de áudio ininterrupta.

Dispositivo de Saída de Áudio / Auscultadores com Fios

Selecione **Auscultadores com Fios** ou **Dispositivo de Saída de Áudio** para optimizar a saída de áudio de acordo com o dispositivo ligado.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Se ligar os auscultadores com fios enquanto o dispositivo estiver ligado, este deteta automaticamente os auscultadores com fios e passa a emitir o áudio através dos mesmos.

Utilize Colunas Externas com a Coluna da TV

⚙ → ⚙ → **Som** → **Saída de Som** → **Utilize Colunas Externas com a Coluna da TV**

O áudio pode ser reproduzido através de vários dispositivos em simultâneo.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Dispositivo Bluetooth + Coluna da TV

A coluna interna do dispositivo e a coluna Bluetooth podem ser utilizadas para a saída de som em simultâneo ou pode ser utilizado som surround.
É possível ligar até dois dispositivos Bluetooth do mesmo modelo.

01 Selecione ⋮ para ligar colunas Bluetooth.

02 Execute a opção **Atraso áudio** para sincronizar a coluna interna do dispositivo com a coluna Bluetooth. Pode ajustá-la automaticamente ou manualmente.

- Quando define **Saída de Som** como **Dispositivo Bluetooth + Coluna da TV**, se o **Imagem** → **Selecionar Modo** for **Otimizador de Jogo**, o mesmo mudará para **Padrão** e o **Dolby Atmos** será desligado.
- Enquanto usa a função Screen Share, o vídeo e o áudio poderão estar dessincronizados. Recomendamos que use **Utilizar Coluna da TV** em **Saída de Som**.
- Para ajustar o volume com o botão de volume no seu dispositivo Bluetooth, defina ⚙ → ⚙ → **Geral** → **Acessibilidade** → **Ouvir Em Conjunto Com Aparelho Auditivo** como **Dispositivo Bluetooth**. Para os dispositivos Bluetooth que não têm botões de volume, pode ajustar o volume do dispositivo no ecrã de definições detalhadas do **Dispositivo Bluetooth + Coluna da TV**.
- Se ⚙ → ⚙ → **Geral** → **Acessibilidade** → **Ouvir Em Conjunto Com Aparelho Auditivo** estiver definido como **Dispositivo Bluetooth**, apenas pode ser ligado um dispositivo Bluetooth.
- Consoante o tipo do seu dispositivo Bluetooth, poderá não ser possível ligar dois dispositivos ao mesmo tempo.
- Consoante o tipo do dispositivo Bluetooth, este pode não estabelecer ligação corretamente

ou pode ocorrer um comportamento anormal como vídeo e áudio não sincronizados.

Dispositivo LG WOWCAST + Coluna da TV

Emite som em simultâneo através das colunas internas do dispositivo e de uma barra de som que suporte LG WOWCAST.
Pode selecionar esta opção se ligar uma barra de som que suporte LG WOWCAST.

Dispositivo de saída ótica + Coluna da TV

O áudio é reproduzido através das colunas internas do dispositivo e do dispositivo de áudio ligado à porta de saída de áudio ótica digital em simultâneo.

Dispositivo HDMI(ARC) + Coluna da TV

Ligar a barra de som LG com a função WOW Orchestra

As colunas internas e a barra de som podem reproduzir som em simultâneo para uma experiência de áudio mais rica.
Se ligar a barra de som LG ao terminal **HDMI (eARC/ARC)**, esta será ligada automaticamente.

- Defina **Saída de Som** como **Utilizar Coluna da TV** ou **Utilizar Coluna com Fios** para desligar.
- A saída do codec com um dispositivo pode ser diferente dos sinais de entrada.

Ligar um aparelho auditivo

Pode ajustar separadamente o volume das colunas internas e do aparelho auditivo.
Ligue o transmissor do aparelho auditivo ao terminal **HDMI (eARC/ARC)**.
Aceda a → → **Geral** → **Acessibilidade** → **Ouvir Em Conjunto Com Aparelho Auditivo** e selecione **Dispositivo HDMI(ARC)**.

- Para ajustar o volume do aparelho auditivo ligado ao dispositivo, prima junto a **Dispositivo HDMI(ARC) + Coluna da TV**.

Auscultadores com Fios + Coluna da TV

O áudio é reproduzido através de colunas internas e dos **Auscultadores com Fios** simultaneamente.

- Se ligar os auscultadores com fios enquanto o dispositivo estiver ligado, este deteta automaticamente os auscultadores com fios e passa a emitir o áudio através dos mesmos.

Panorama

→ → **Som** → **Definições Avançadas** → **Panorama**

Pode ajustar o volume das colunas esquerda e direita.

- Esta definição só está disponível para a coluna interna.

Equalizador

→ → **Som** → **Definições Avançadas** → **Equalizador**

Pode ajustar o som aumentando ou diminuindo a saída do intervalo de frequência específica do sinal de voz.

- Esta opção pode ser ativada se o **Som** → **Selecionar Modo** estiver definido para **Padrão**.
- Esta definição aplica-se apenas a colunas internas do dispositivo ou a barras de som LG que suportem o **Partilha do Modo de Som da TV**.

Aplicar as definições de som atuais a todas as entradas

→ → **Som** → **Definições Avançadas** → **Aplicar a Todas as Entradas**

As definições especificadas apenas são aplicáveis ao modo de entrada atualmente selecionado.
Para aplicar as suas definições de som atuais a todos os modos de entrada, selecione **Aplicar a Todas as Entradas**.

Inicializar as definições de som

→ → **Som** → **Definições Avançadas** → **Repor**

Restaura as definições de efeitos detalhadas do modo de som **Padrão** para as definições iniciais.

- Esta definição aplica-se apenas a colunas internas do dispositivo ou a barras de som LG que suportem o **Partilha do Modo de Som da TV**.

Tipo de Instalação

→ → **Som** → **Definições Avançadas** → **Tipo de Instalação**

Este modo otimiza o som com base na configuração do dispositivo.

Banca

Selecione esta opção se o dispositivo estiver instalado com pé.

Montado na parede

Selecione esta opção se o dispositivo estiver instalado na parede.

- Esta definição só está disponível para a coluna interna.

Ajuste Automático do Volume

→ → **Som** → **Definições Avançadas** → **Ajuste Automático do Volume**

Se for definido como **Ligado**, o volume será ajustado automaticamente para um nível adequado consoante o conteúdo visto, para o ajudar a desfrutar da visualização de forma mais confortável.

- Esta definição aplica-se apenas a colunas internas do dispositivo ou a barras de som LG que suportem o **Partilha do Modo de Som da TV**.

Definição do Áudio DTV

→ → **Som** → **Definições Avançadas** → **Definição do Áudio DTV**

Quando existem diferentes tipos de áudio num sinal de entrada, esta função permite-lhe selecionar o tipo de áudio que pretende.

Se definir a função para **Automático**, a ordem de pesquisa é a seguinte: AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG e o som é transmitido no primeiro formato de áudio encontrado.

- A seguinte ordem de pesquisa pode ser diferente dependendo do país : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Se o formato de áudio selecionado não for suportado, poderá ser utilizado outro formato de áudio para a saída.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Ajustar a sincronização de AV

→ → **Som** → **Definições Avançadas** → **Fazer Corresponder Ecrã e Som**

Ajusta a sincronização do som da coluna que está a funcionar.
À medida que o valor da definição aumenta, a saída de voz torna-se mais lenta do que a predefinição.

Se selecionar a opção **Bypass**, o dispositivo emite sinais de transmissão ou áudio provenientes de dispositivos externos sem atraso. O áudio pode ser transmitido antes do vídeo devido ao tempo que este dispositivo demora a processar a entrada de vídeo.

- As opções disponíveis variam consoante a definição de **Saída de Som**.

Selecione o Formato de Áudio de Entrada HDMI

→ → **Som** → **Definições Avançadas** → **Selecione o Formato de Áudio de Entrada HDMI**

Pode definir o formato de áudio para cada entrada HDMI.
Quando estiver ligado a dispositivos ou conteúdos que suportem a mais recente tecnologia de som surround, definir a opção **Bitstream** irá permitir-lhe ouvir com a qualidade de som pretendida.
Quando a voz emitida através da porta HDMI não estiver sincronizada, defina-a como **PCM**.

Partilha do Modo de Som da TV

→ → **Som** → **Definições Avançadas** → **Partilha do Modo de Som da TV**

Defina como **Ligado**.
Reproduzir o modo de som aplicado às colunas internas do dispositivo na barra de som LG.

- Para ser configurada, uma barra de som LG que suporta **Partilha do Modo de Som da TV** deve ser ligada ao **HDMI (eARC/ARC)**.

LG Sound Sync

→ → **Som** → **Definições Avançadas** → **LG Sound Sync**

Ligue um dispositivo LG Sound Sync à porta de saída digital ótica e defina **Saída de Som** como **Dispositivo de Saída Ótica**.
Com esta funcionalidade definida como **Ligado**, pode ajustar o volume do dispositivo LG Sound Sync ligado através do controlo remoto do dispositivo.

- Se a funcionalidade de ligar automaticamente da barra de som que suporta LG Sound Sync estiver definida como Ligado, a barra de som liga-se ou desliga-se ao mesmo tempo que o dispositivo for ligado ou desligado.

Definição Saída de Som Digital

→ → **Som** → **Definições Avançadas** → **Saída de Som Digital**

Pode configurar as definições **Saída de Som Digital**.

- Esta definição só está disponível se → → **Som** → **Saída de Som** → **Utilizar Coluna com Fios** estiver definido como **Dispositivo de Saída Ótica**/**Dispositivo HDMI(ARC)**.
- Quando **Passagem** estiver ligada, podem não ser produzidos efeitos sonoros.
- A saída do codec com um dispositivo pode ser diferente dos sinais de entrada.

	Entrada de áudio	Saída de áudio digital
PCM	Tudo	PCM
Automático / **Passagem**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	(Ótica / HDMI ARC) Dolby Digital (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Ótica) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT / Atmos
	Dolby TrueHD (Apenas HDMI)	(Ótica) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby MAT / Atmos
	HE-AAC / AAC	(Ótica) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
	DTS / DTS Express / DTS-HD MA	(Ótica / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA

DTS-HD	(Ótica / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD / DTS-HD MA
DTS:X	(Ótica / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA / DTS:X

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos , DTS : Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Quando ligados com HDMI eARC, o tipo de áudio de saída dependerá do tipo de áudio suportado pelo dispositivo ligado.
  - Consoante o dispositivo ligado e o tipo de áudio de entrada, a saída poderá ser PCM Dolby MAT (Dolby Metadata-enhanced Audio Transmission).
  - Se a opção **Saída de Som Digital** for definida como **Passagem** e uma entrada HDMI for Dolby TrueHD ou PCM Multicanal, a saída de áudio poderá ser Bypass.

Usar uma Dispositivo de Áudio eARC Suportado

→ → **Som** → **Definições Avançadas** → **Suporte eARC**

O eARC é uma tecnologia que consegue enviar e receber mais informações de som mais rapidamente graças à sua maior largura de banda em comparação com o ARC convencional. Pode ouvir som do dispositivo com melhor qualidade do que ARC através de um dispositivo de áudio ligado.

01 Ligue um dispositivo de áudio que suporta eARC à porta **HDMI (eARC/ARC)**.

02 Aceda a **Saída de Som** → **Utilizar Coluna com Fios** e selecione **Dispositivo HDMI(ARC)**.

03 Defina **Suporte eARC** para **Ligado**.

Acessibilidade

Introdução ao Comando

→ **Acessibilidade** → **Introdução ao Comando**

→ → **Geral** → **Acessibilidade** → **Introdução ao Comando**

Prima um botão no controlo remoto seguindo as instruções no ecrã para obter informações sobre o botão.
Premir duas vezes consecutivas o botão ↩, termina **Introdução ao Comando**.
Prima o botão ⏻ para desligar o dispositivo e, nos produtos com **Sempre Pronto**, introduza **Sempre Pronto** se **Sempre Pronto** estiver ativada.

Som de Ligar/Desligar o Dispositivo

⌂ → **Acessibilidade** → **Funcionalidades de Visão** → **Som de Ligar/Desligar o Dispositivo**

⚙ → ⚙ → **Geral** → **Acessibilidade** → **Som de Ligar/Desligar o Dispositivo**

Esta funcionalidade permite ligar/desligar os efeitos sonoros que se ouvem quando o dispositivo é ligado ou desligado.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Definir a opção **Orientações de Áudio** para **Ligado** alterna automaticamente a opção **Som de Ligar/Desligar o Dispositivo** para **Ligado** também.

Ouvir Em Conjunto Com Aparelho Auditivo

⌂ → **Acessibilidade** → **Funcionalidades de Audição** → **Ouvir Em Conjunto Com Aparelho Auditivo**

⚙ → ⚙ → **Geral** → **Acessibilidade** → **Ouvir Em Conjunto Com Aparelho Auditivo**

Um aparelho auditivo pode ser ligado a Bluetooth ou **HDMI (eARC/ARC)** para emitir som em simultâneo com as colunas internas e o aparelho auditivo.

Desligado

Desliga o **Ouvir Em Conjunto Com Aparelho Auditivo**.

Dispositivo Bluetooth

Saída de Som altera para **Dispositivo Bluetooth + Coluna da TV**. O histórico de ligação Bluetooth existente será eliminado.

Dispositivo HDMI(ARC)

Saída de Som altera para **Dispositivo HDMI(ARC) + Coluna da TV**.

- Se ligar um dispositivo que não um aparelho auditivo, esta funcionalidade pode não funcionar corretamente.

- Para dispositivos Bluetooth recomendamos auscultadores.
- Para obter instruções sobre como ligar e configurar um dispositivo Bluetooth, consulte **Definições** → **Som** → **Utilize Colunas Externas com a Coluna da TV** em **Guia do Utilizador**.

Definições das Legendas Ocultas

⌂ → **Acessibilidade** → **Funcionalidades de Audição** → **Legendas**

⚙ → ⚙ → **Geral** → **Acessibilidade** → **Legendas**

Se a emissora fornecer conteúdo com legendas, poderá vê-las.
Altere **Legendas Ocultas** para **Ligado** e selecione a definição das legendas.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Para Definir o Idioma das Legendas Ocultas

Utilize a função Legendas Ocultas quando dois ou mais idiomas de legendas ocultas são transmitidos.

- Apenas no modo digital
- Se o idioma selecionado das legendas não for suportado pela emissão, será usado idioma predefinido para as legendas.

Menu para deficientes visuais

⌂ → **Acessibilidade** → **Funcionalidades de Visão** → **Descrição Áudio**

⚙ → ⚙ → **Geral** → **Acessibilidade** → **Descrição Áudio**

Os conteúdos do ecrã são descritos em voz alta para espetadores com dificuldades visuais.
Pode utilizar esta função se a entidade emissora disponibilizar **Descrição Áudio** para deficientes visuais.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Tipo de Áudio

⌂ → **Acessibilidade** → **Funcionalidades de Visão** → **Tipo de Áudio**

⚙ → ⚙ → **Geral** → **Acessibilidade** → **Tipo de Áudio**

Estão disponíveis audiodescrições ou legendas para pessoas com deficiências visuais ou auditivas.

Normal

Selecione a saída predefinida de áudio.

Descrição Áudio

Para deficientes visuais selecione a saída de áudio predefinida preferencial combinada com a saída de áudio para deficientes visuais.

Legenda Falada

Para deficientes visuais selecione apenas a saída de áudio preferencial para deficientes visuais.

Qualquer Áudio Complementar

Apresenta todo o áudio suplementar.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Função de áudio adicional

→ **Acessibilidade** → **Funcionalidades de Visão** → **Seleção de Áudio Adicional**

→ → **Geral** → **Acessibilidade** → **Seleção de Áudio Adicional**

Estão disponíveis audiodescrições ou legendas para pessoas com deficiências visuais ou auditivas.

Nenhum

Selecione a saída predefinida de áudio.

Descrição Áudio

Para deficientes visuais selecione a saída de áudio predefinida preferencial combinada com a saída de áudio para deficientes visuais.

Áudio Nítido

Para deficientes auditivos selecione o efeito de Áudio nítido preferencial e a saída de áudio para deficientes auditivos.

Legenda Falada

Para deficientes visuais selecione apenas a saída de áudio preferencial para deficientes visuais.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Para definir para pessoas com deficiências auditivas

⌂ → **Acessibilidade** → **Funcionalidades de Audição** → **Pessoas com Dificuldades Auditivas**

⚙ → ⚙ → **Geral** → **Acessibilidade** → **Pessoas com Dificuldades Auditivas**

01 Prima o botão ⚙ no controlo remoto.

02 Selecione ⚙ → **Geral** → **Acessibilidade**.

03 Defina **Legendas** para **Ligado**.

04 Defina **Pessoas com Dificuldades Auditivas** para **Ligado**.
Será fornecida uma legenda para os que tiverem dificuldades de audição.

- Quando **Pessoas com Dificuldades Auditivas** estiver **Ligado**, terá prioridade sobre as legendas gerais.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Alterar o menu para Ecrã de alto contraste

⌂ → **Acessibilidade** → **Funcionalidades de Visão** → **Alto Contraste**

⚙ → ⚙ → **Geral** → **Acessibilidade** → **Alto Contraste**

Quando esta funcionalidade estiver definida para **Ligado**, ajusta o fundo de alguns menus no ecrã e as cores do tipo de letra para realçar o contraste entre as zonas claras e escuras.

Escala de cinzentos

⌂ → **Acessibilidade** → **Funcionalidades de Visão** → **Escala de cinzentos**

⚙ → ⚙ → **Geral** → **Acessibilidade** → **Escala de cinzentos**

Alterar a cor do menu no vídeo e no ecrã para preto e branco para maior clareza. Defina como **Ligado**.

Inverter Cores

→ **Acessibilidade** → **Funcionalidades de Visão** → **Inverter Cores**

→ → **Geral** → **Acessibilidade** → **Inverter Cores**

Para aumentar a visibilidade dos menus no ecrã, pode inverter e calibrar determinadas cores nalguns menus. Defina como **Ligado**.

Sempre Pronto

Sempre Pronto

→ → **Geral** → **Sempre Pronto**

Defina **Ativar a função** para **Ligado**.
Desligar o dispositivo altera o modo para **Sempre Pronto** e apresenta a imagem de fundo do ecrã selecionada e, em seguida, pode usar o reconhecimento de voz ou o som do seu dispositivo inteligente para a coluna interna.
Também pode ligar o dispositivo com a funcionalidade de reconhecimento de voz de um altifalante IA externo ligado ao dispositivo.
Selecionar **Utilizar Sempre Pronto sem papel de parede** permite utilizar o modo **Sempre Pronto** sem apresentar a imagem de fundo.
Para obter mais informações, consulte **Começar a Utilizar o webOS** → **Utilizar Sempre Pronto** no **Guia do Utilizador**.

- O consumo de energia pode aumentar durante o **Sempre Pronto**.
- Para utilizar o reconhecimento de voz no **Sempre Pronto**, defina **Usar o Controlo de Voz Mãos-Livres** para **Ligado** em → → **Geral** → **Serviço AI** → **Definições de Reconhecimento de Voz**.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Serviço AI

Definições de Brilho AI

→ → **Geral** → **Serviço AI** → **Definições de Brilho AI**

Defina como **Ligado**. A inteligência artificial (IA) expressa de forma eficaz as áreas mais escuras com base no ambiente em redor e nas características do conteúdo do dispositivo.

Som AI / Som AI Pro

→ → **Geral** → **Serviço AI** → **Som AI** / **Som AI Pro**

Com base na inteligência artificial, analisa as caraterísticas do conteúdo em tempo real para fornecer efeitos sonoros ideais e uma voz nítida, e emite um som 3D realista com a mais recente tecnologia do som.

- Esta definição aplica-se apenas a colunas internas do dispositivo ou a barras de som LG que suportem o **Partilha do Modo de Som da TV**.
- Quando esta função estiver definida como **Ligado**, Modo de Som muda para **Som AI**/**Som AI Pro**.
- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Sintonização acústica por AI

→ → **Geral** → **Serviço AI** → **Sintonização acústica por AI**

Com a funcionalidade de **Sintonização acústica por AI**, pode detetar o espaço em que o dispositivo está instalado ao utilizar o microfone do seu Comando Magic Remote para otimizar o áudio do dispositivo em função do ambiente.
Selecione **Iniciar Novo Ajuste do Som** para medir o espaço em que está instalado o dispositivo.
Quando a deteção inicial estiver concluída, pode selecionar o modo de áudio pretendido.

- **Desligado** : Esta opção desativa a utilização do áudio regulado por **Sintonização acústica por AI**.
  Selecionar esta opção emite o som predefinido do dispositivo sem realizar ajustes ao mesmo.
- **Padrão** : Selecionar esta opção emite o áudio regulado por **Sintonização acústica por AI** no modo padrão.
  Este modo proporciona um som limpo e natural.
- **Bass Boost** : Selecionar esta opção emite áudio regulado por **Sintonização acústica por AI** com ênfase nos graves.
- **Treble Boost** : Selecionar esta opção emite áudio regulado por **Sintonização acústica por AI** com ênfase nos agudos.

- Se o nível de ruído for superior a 30/40 dBA (como numa biblioteca), recomendamos que efetue a configuração a menos de 3 metros da TV.
- A função pode não funcionar corretamente se:
  - O ruído de fundo for demasiado alto (mais de 40 dBA);
  - Caso a distância entre o dispositivo e o Comando Magic Remote seja superior a 5 metros.

Ver a Ajuda de Reconhecimento de Voz

→ → **Geral** → **Serviço AI** → **Ajuda de Reconhecimento de Voz**

É apresentada uma lista de comandos de voz que o dispositivo pode executar.

Utilizar Definições de Reconhecimento de Voz

→ → **Geral** → **Serviço AI** → **Definições de Reconhecimento de Voz**

Pode aplicar definições para as funcionalidades de reconhecimento de voz.

Recomendações AI

→ → **Geral** → **Serviço AI** → **Recomendações AI**

Pode obter mensagens de recomendação de conteúdos de acordo com o histórico de visualizações de conteúdos e o histórico de utilização da aplicação.

Dicas Inteligentes

Pode obter uma introdução às funcionalidades inteligentes que pode utilizar ao ver uma transmissão ou ao utilizar uma aplicação.

Dicas Inteligentes em Definições

Ao configurar definições detalhadas, também pode receber recomendações de funcionalidades relacionadas.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Otimizador de Jogo

Otimizador de Jogo

→ → **Geral** → **Otimizador de Jogo**

Configura as funcionalidades para uma experiência envolvente ao jogar com uma consola de videojogos.
Selecione **Ligado** para ativar as definições relacionadas.

- Só funciona com entradas HDMI.
- Se configurar → → **Imagem**/**Som** → **Selecionar Modo** para um modo diferente de **Otimizador de Jogo**, alguns itens em **Otimizador de Jogo** não podem ser definidos.
- Se esta funcionalidade estiver **Ligado**, não é possível alterar alguns dos itens de definição de vídeo.
- Quando **Otimizador de Jogo** estiver definido como **Ligado**, poderão ocorrer atrasos no som se definir **Saída de Som** como **Dispositivo Bluetooth**/**Altifalantes WiSA**/**Dispositivo de Saída Ótica**/**Dispositivo HDMI(ARC)**. Mude para **Utilizar Coluna da TV** ou mude → → **Som** → **Definições Avançadas** → **Selecione o Formato de Áudio de Entrada HDMI** para **PCM**.
- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Jogo

Género de Jogos

Pode otimizar o ecrã consoante o género do jogo.

OLED Motion / OLED Motion Pro

Pode tornar o vídeo mais nítido eliminando retenções de imagem.

Reduzir Luz Azul

Pode ajustar a saída de luz azul para descansar os olhos enquanto olha para o ecrã.

Modo Sala Escura

Pode ajustar o brilho de todo o ecrã para reduzir o cansaço ocular num ambiente escuro ou ao ver durante muito tempo para tornar o ecrã mais fácil de observar.

Impedir o atraso de entrada (desfasamento de entrada)

Reduza o atraso de entrada de acordo com o sinal de imagem.

Painel de Jogo

Defina como **Ligado**. Prima o botão ⚙ no controlo remoto durante um jogo para apresentar o **Painel de Jogo**. Defina para **Desligado** para apresentar como **Definições rápidas** durante um jogo.

- Consulte **Definições** → **Definições rápidas**→ **Painel de Jogo** no **Guia do Utilizador** para mais informações sobre o **Painel de Jogo**.

VRR

Com isto reduz-se interferências no ecrã e atrasos de vídeo durante os jogos.

VRR e G-Sync

A tecnologia de sincronização adaptável de visualização da NVIDIA ajusta os fotogramas para minimizar as interrupções e as intermitências do ecrã.

AMD FreeSync Premium

Defina como **Ligado**. A tecnologia de sincronização adaptável de visualização da AMD ajusta a taxa de injeção para minimizar as falhas e as intermitências do ecrã.

- O modelo LED/QNED pode ser definido da seguinte forma:
  Alto : O intervalo de taxas de atualização suportado é de 90 Hz – 120 Hz.
  Amplo : O intervalo de taxas de atualização suportado é de 48 Hz – 120 Hz.
  A cintilação do ecrã pode ocorrer nalguns ambientes de jogo. Neste caso, defina-o como **Alto**.

Modo de 144 Hz

O ecrã é mais nítido durante os jogos.

- Isto apenas funciona em jogos ou entradas de PC que suportem 144 Hz.

ALLM

O dispositivo mudará automaticamente para o modo de baixa latência se esta funcionalidade for ativada durante o jogo. Neste caso, algumas definições da imagem no dispositivo poderão não ser aplicadas.

- O dispositivo conectado deve ser compatível com este serviço.

Ajustar Áreas Escuras

Pode calibrar o brilho das áreas escuras com as funcionalidades **VRR**, **VRR e G-Sync** ou **AMD FreeSync Premium** definidas como **Ligado**.

- Poderá não funcionar normalmente dependendo das funcionalidades ou definições do PC ou consola de jogos conectados.

Cor do Menu

A cor de menu de **Otimizador de Jogo** e **Painel de Jogo** pode ser alterada.

Guia do Utilizador

Aceder à **Guia do Utilizador**.

Imagem

Estabilizador Preto

Pode ajustar as áreas escuras.

Estabilizador Branco

Pode ajustas as áreas claras.

Contraste do Jogo

Ajusta o contraste das áreas claras e escuras da imagem.

Nível de Preto do Jogo

Ajusta o brilho global do ecrã.
Pode usar as definições de **Nível de Preto do Jogo** especificamente para definir a parte escura da imagem.

Ajustar Nitidez do Jogo

Ajusta a nitidez da imagem.

Profundidade de Cores do Jogo

Diminui ou aumenta a intensidade das cores apresentadas no ecrã.

Mapeamento Dinâmico de Tons

Definições de contraste adequadas com base na luminosidade da imagem do conteúdo HDR.

Repor

Pode repor as definições.

Proporção de Ecrã Ampla

Suporta resoluções com uma proporção de ecrã de **21:9** ou **32:9**.

- Funciona apenas quando a entrada do PC ou do jogo suporta uma proporção de ecrã de 21:9 ou 32:9.
- Para apresentar o ecrã na proporção selecionada, a resolução tem de ser configurada conforme ilustrado abaixo para corresponder à proporção desejada, mesmo no PC ligado.

    - **21:9** : 3840 × 1600 (apenas sinais 60 Hz), 2560 × 1080
    - **32:9** : 3840 × 1080

Posição do Ecrã

Pode mudar a posição do ecrã quando o define como proporção panorâmica.

Definições de Imagem Avançadas

Passe para o → → **Imagem** → **Definições Avançadas**.

Som

Som de Jogo AI

Otimiza o som para jogos.

- Esta definição aplica-se apenas a colunas internas do dispositivo ou a barras de som LG que suportem o **Partilha do Modo de Som da TV**.

Equalizador do Jogo

O som pode ser ajustado ao aumentar ou diminuir determinadas bandas de frequência do sinal de voz.

Dolby Atmos

O efeito Dolby Atmos aplica-se ao conteúdo Dolby Atmos.
Para mais informações sobre o **Dolby Atmos**, consulte **Definições** → **Som** → **Dolby Atmos** no **Guia do Utilizador**.

Saída de Som

Pode selecionar um dispositivo de áudio que emite som do dispositivo.

- Se selecionou um dispositivo de áudio USB quando joga no PC, mude o dispositivo de áudio para **Utilizar no PC** no **Hub de Comutação**. O atraso do som pode ser

minimizado. Alguns modelos poderão não ser suportados.

Definições de Som Avançadas

Passe para o → → **Som** → **Definições Avançadas**.

Definições de Família

Definição de Limite de Uso

→ → **Geral** → **Definições de Família** → **Definição de Limite de Uso**

Pode utilizar o dispositivo apenas no período de tempo definido. Fora do período de tempo definido, deve introduzir a sua palavra-passe para utilizar o dispositivo.

01 Defina **Ativar a função** para **Ligado**.

02 Defina o **Hora de Início** e o **Hora de Fim**.
Selecionar **Repetir** vai ativar esta funcionalidade diariamente.

03 Selecione **Definir**.

- Para obter instruções sobre como repor a palavra-passe, consulte **Definições** → **Sistema** → **Segurança** em **Guia do Utilizador**.

Modo de Proteção Ocular

→ → **Geral** → **Definições de Família** → **Modo de Proteção Ocular**

Defina **Ativar a função** para **Ligado**. É apresentado um ecrã com luz azul diminuída para proteger a sua visão.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Utilizar o **Modo de Proteção Ocular** define **Imagem** → **Definições Avançadas** → **Reduzir luz azul** como **Ligado**.

Modo de Limitação do Volume

→ → **Geral** → **Definições de Família** → **Modo de Limitação do Volume**

Defina **Ativar a função** para **Ligado**. O volume não pode ser aumentado acima de determinado nível como forma de proteger a sua audição.

- O **Modo de Limitação do Volume** pode não funcionar para dispositivos de áudio ligados

à porta digital ótica/**HDMI (eARC/ARC)**/de auscultadores.

Relatório de Tempo de Utilização do Ecrã

⚙ → ⚙ → **Geral** → **Definições de Família** → **Relatório de Tempo de Utilização do Ecrã**

Pode verificar o seu tempo de utilização do dispositivo.

Canais

Configurar canais automaticamente

⚙ → ⚙ → **Geral** → **Canais** → **Sintonia e Definições de Canais** → **Sintonização Automática**

Sintoniza automaticamente os programas.

01 Selecione o país em que o dispositivo é utilizado. As definições de canais variam consoante o país selecionado.

02 Inicie a **Sintonização Automática**.

03 Selecione a fonte de entrada da sua preferência.

04 Defina a Sinton. automática seguindo as instruções no ecrã.

- Se a fonte de entrada não estiver corretamente ligada, o registo do programa poderá não funcionar.
- A **Sintonização Automática** apenas procura programas em processo de transmissão.
- Se a **Bloqueios de Canais** estiver ligada, será apresentada uma janela de contexto a solicitar a sua palavra-passe.

Definições de cabo

A procura de programas utilizando todas as opções de configuração pode demorar muito tempo.
Os seguintes valores são necessários para procurar todos os programas disponíveis de forma rápida e correta. Os valores normalmente utilizados são fornecidos como "predefinição".
Os itens configuráveis variam consoante o **Tipo**.

Frequência (kHz)

Introduza uma frequência definida pelo utilizador.

Frequência de Símbolos (kS/s)

Velocidade a que um dispositivo, tal como um modem, envia símbolos para um programa.

Modulação

Carregamento de sinais de áudio ou de vídeo para o transmissor.

ID de Rede

Identificador único atribuído a cada utilizador.

Frequência Inicial (kHz)

Introduza um intervalo de frequência inicial definido pelo utilizador.

Frequência Final (kHz)

Introduza um intervalo de frequência final definido pelo utilizador.

Definições de satélite

Pode adicionar/eliminar/configurar o satélite que pretender.

- Esta função só funciona quando o modo de canal é o satélite.

Satélite

Selecione o satélite pretendido.

Frequência LNB

Selecione um valor a partir de 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4 e MDU5. Se selecionar 9750/10600, 9750/10750 (MHz), a opção **Tom de 22kHz** é desactivada. Se não conseguir localizar o valor de frequência LNB na lista, selecione Utilizador e introduza a frequência manualmente.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Transponder

Selecione o transmissor-receptor que pretende sintonizar.

Tom de 22kHz

Se utilizar o interruptor Tom de 22 kHz, selecione 22 kHz ou 0 Hz. Se utilizar a opção **Tom de 22kHz**, as opções Unicable e Tipo de motor são desativadas.

Potência LNB

Para ativar a fonte de alimentação para LNB, selecione **Ligado**. Se selecionar **Desligado**, a opção **Tipo de Motor** é desativada.

DiSEqC

Se utilizar DiSEqC, selecione uma opção entre A-D/ToneA-B. Se utilizar a opção **DiSEqC**, as opções Unicable e Tipo de motor são desativadas.

Unicable

Seleciones Ligado para utilizar e definir o Unicable no menu **Definição de Unicable**. Se o Unicable estiver ativado, as opções **Tom de 22kHz**, **DiSEqC** e **Tipo de Motor** são desativadas.

Tipo de Motor

Selecione Tipo de Motor para utilizar e definir o motor no menu Definição de Motor. Se a opção Motor estiver ativada, as opções **Tom de 22kHz**, **DiSEqC** e **Unicable** são desativadas.

- Se definir o Satélite para Outros, tem de adicionar um transmissor-recetor utilizando a opção Editar transmissor-recetor.
- Se selecionar as opções Tom de 22 kHz e DiSEqC, deve ligá-las na mesma posição, tal como apresentado no OSD.
- Se eliminar um Satélite, todos os programas guardados no mesmo serão igualmente eliminados.

Definições do motor

DiSEqC 1.2 : Controle o motor para alterar a posição da antena parabólica.

Direção do Motor

Selecione a direcção de rotação do motor.

Modo do Motor

Estão disponíveis dois modos: Passo e Contínuo.

- Passo : O motor desloca-se com base no valor que introduzir (de 1 a 128).
- **Contínuo** : O motor desloca-se continuamente até premir Parar.

Testar Transponder

Selecione o teste do transmissor-receptor que pretende sintonizar.

Definir Limite

Define o movimento do motor para Leste ou Oeste, para que o motor se desloque apenas para a direção especificada.

- Ligado : Pode limitar o movimento para a direção em que se encontra selecionando Oeste/Leste.
- Desligado : Pode cancelar o limite que especificar.

Ir para 0

Pode deslocar o motor para Zero.

USALS : Defina a sua localização actual (Longitude/Latitude).

Para utilizar a Sintonia manual

→ → **Geral** → **Canais** → **Sintonização de Canais** (**Sintonia e Definições de Canais**) → **Sintonização Manual**

Esta função serve para procurar e guardar canais manualmente.
No caso das transmissões digitais, pode verificar-se a força e a qualidade do sinal.

Atualização da Lista de Canais

→ → **Geral** → **Canais** → **Sintonia e Definições de Canais** → **Atualização da Lista de Canais**

Esta funcionalidade atualiza as informações da lista de canais alterados com base na situação de emissão ou no ambiente de satélite do país no qual o dispositivo está instalado.
Atualiza a lista de canais quando o dispositivo está desligado.
Após as atualizações, pode alterar a Lista de programas. Se não desejar alterar, selecione **Desligado**.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Para utilizar o Teste de sinal

→ → **Geral** → **Canais** → **Sintonização de Canais** (**Sintonia e Definições de Canais**) → **Teste Sinal**

Mostra informações sobre o MUX e o serviço, etc.

- É apresentado um teste de sinal apenas para Antena ou Cabo.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Editar os canais

→ → **Geral** → **Canais** → **Gestor de Canais**

Pode editar os canais selecionados de todos os canais guardados ou adicioná-los/removê-los dos canais favoritos.

- Se os canais de Internet estiverem definidos, também pode gerir os canais no **Gestor de Canais**.

Editar para Todos os Canais

Na lista de canais completa, pode definir os canais selecionados como **Bloquear / Desbloquear** ou definir que devem ser ignorados ao mudar de canal.

- As opções disponíveis poderão variar consoante o sinal de transmissão.

Editar para Favoritos

Pode adicionar/eliminar canais pretendidos de e para os canais favoritos, alterar a sua ordem e muito mais.

Editar Canais de Satélite (Avançado)

Na lista de canais de satélite, pode definir os canais selecionados como **Bloquear / Desbloquear** ou definir que devem ser ignorados ao mudar de canal.

- Apenas são aplicáveis modelos que suportem sinal de satélite.

Saiba mais sobre o HbbTV

A HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) é uma nova norma de emissão que permite serviços do tipo super-teletexto. Permite que os programas transmitidos sejam integrados nos dispositivos inteligentes utilizados ou se liguem a serviços online transmitidos por banda larga.
Para consultar os detalhes, **Desfrutar de Canais em Direto** → **HbbTV** em **Guia do**

Utilizador.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Copiar programas

→ → **Geral** → **Canais** → **Copiar Canais**

Pode guardar a lista de canais do dispositivo para o dispositivo de armazenamento USB ligado ou guardar a lista de canais do dispositivo USB para o dispositivo.

- Para modelos de satélite

Rede

Ligação Com Fios (Ethernet)

→ → **Geral** → **Rede** → **Ligação Com Fios (Ethernet)**

Se o router ligado à rede suportar a funcionalidade DHCP, ligar o dispositivo e o router com fios estabelece automaticamente a ligação à rede. Se não suportar a configuração automática, pode selecionar **Editar** para configurar a sua ligação de rede manualmente.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Ligação Wi-Fi

→ → **Geral** → **Rede** → **Ligação Wi-Fi**

Pode verificar e ligar-se às redes de Internet sem fios disponíveis, caso tenha configurado o dispositivo para uma rede sem fios. Selecione o router sem fios para ligar. Para obter definições mais detalhadas, selecione **Outras Definições de Rede**.

Adicionar uma rede sem fios oculta

Pode adicionar uma rede sem fios introduzindo diretamente o nome da rede.

Ligar por WPS PBC

Se o router sem fios ao qual quer ligar tiver a função WPS-PBC (configuração de botão com proteção de Wi-Fi), pode ligar-se ao router sem fios de uma forma simples

premindo o botão WPS-PBC no router. Prima o botão WPS-PBC do router sem fios e, em seguida, prima o botão [Ligar] do dispositivo.

Ligar por WPS PIN

Trata-se de um método para ligar a um ponto de acesso com um PIN de WPS. Selecione o ponto de acesso (AP) ao qual pretende ligar. Introduza o PIN apresentado no dispositivo de Wi-Fi do ponto de acesso.

Definições de Wi-Fi Avançadas

Depois de ligar a uma rede sem fios, pode ver informações sobre a ligação, tais como informações detalhadas sobre o endereço IP. Para além disso, pode alterar o endereço IP e o endereço do servidor de DNS ao qual quer ligar-se premindo o botão **Editar**.

- Para mais informações sobre como ligar à rede, consulte **Começar a Utilizar o webOS** → **Ligar à Rede** no **Guia do Utilizador**.

Dispositivos Externos

Ligar Comando Bluetooth

→ → **Geral** → **Dispositivos Externos** → **Ligar Comando Bluetooth**

Pode ligar e utilizar dispositivos como um teclado, um rato ou um comando de jogos com Bluetooth.
Ligue o dispositivo de entrada que pretende ligar, defina-o no modo de emparelhamento e prima **Ligar** no ecrã. Se ligar o dispositivo de entrada que ligou anteriormente, o mesmo liga-se automaticamente. Para desligar a ligação existente, clique em **Desligar**.

- Recomenda-se a utilização de um produto cuja compatibilidade com dispositivos da LG tenha sido testada.
  Rato Bluetooth : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse 2
  Teclado Bluetooth : Logitech K480, Arteck HB030B, Arteck HB192, Apple Magic Keyboard
  Comando de jogos Bluetooth : Sony Dualshock4, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox One S Controller, Microsoft Xbox Series X Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, Nintendo Joy-con Controller, MOGA XP5-X Plus Controller
- Esta funcionalidade está apenas disponível para modelos preparados para Bluetooth.
- Ligar vários dispositivos Bluetooth poderá resultar numa ligação deficiente ou num funcionamento incorreto.

- Se o dispositivo Bluetooth estiver demasiado afastado deste dispositivo ou se existirem obstáculos entre ambos, poderão não funcionar normalmente.
- Consoante os dispositivos periféricos (router sem fios, micro-ondas, etc.), poderão ocorrer falhas de comunicação.
- Se o dispositivo que selecionou em **Dispositivos Registados** não ligar novamente, **Desligar** e volte a ligá-lo.
- Varia conforme o dispositivo. Para obter mais informações sobre o dispositivo que pretende ligar, consulte o respetivo guia do utilizador.

Definições do Comando Universal

→ → **Geral** → **Dispositivos Externos** → **Definições do Comando Universal**

Se configurar o controlo remoto universal, pode controlar dispositivos periféricos ligados ao dispositivo com o Comando Magic Remote em vez de utilizar os respetivos controlos remotos.
Para obter mais informações, consulte **Como Utilizar o Dispositivo** → **Configurar o Comando Universal** no **Guia do Utilizador**.

Definir a entrada externa HDMI

→ → **Geral** → **Dispositivos Externos** → **Definições de HDMI**

Pode aplicar definições para garantir uma imagem nítida e um fácil controlo dos dispositivos HDMI ligados.

Passagem 4:4:4

Envia sinais 4:4:4 para o dispositivo fora do PC Mode, mas os recursos de processamento como **Redução de Ruído**, **TruMotion** e mais podem ser contornados. Esta definição é sugerida apenas para criadores de conteúdo que desejem enviar um sinal que não necessite de processamento adicional.

HDMI Deep Color

Se ligar um dispositivo que suporta **HDMI Deep Color**, pode ter uma imagem mais nítida. Depois de ligar o dispositivo de reprodução, defina **HDMI Deep Color** como **4K**.
Se o dispositivo ligado não suportar esta função, a mesma poderá não funcionar corretamente.
Quando ocorrer um problema no ecrã, altere a definição **HDMI Deep Color** para **Desligado**.

Resolução de ecrã suportada

- 4K : Suporta 4K@120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) (apenas modelos de 120 Hz), 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2, e 4:2:0)
- Desligado : Suporta 4K a 60 Hz (4:2:0)

Formatos 4K Suportados

Resolução	Velocidade de fotogramas (Hz)	Profundidade de cores/amostragem de cores		
		8 bits	10 bits	12 bits
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60 (apenas modelos de 60 Hz)	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1]	YCbCr 4:2:0 [1]
		YCbCr 4:2:2 [1]	YCbCr 4:2:2 [1]	YCbCr 4:2:2 [1]
		YCbCr 4:4:4 [1]	-	-
		RGB 4:4:4 [1]	-	-
	50 59,94 60 (apenas modelos de 120 Hz)	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1]	YCbCr 4:2:0 [1]
		YCbCr 4:2:2 [1]	YCbCr 4:2:2 [1]	YCbCr 4:2:2 [1]
		YCbCr 4:4:4 [1]	YCbCr 4:4:4 [1]	YCbCr 4:4:4 [1]
		RGB 4:4:4 [1]	RGB 4:4:4 [1]	RGB 4:4:4 [1]
	100 [1] 120 [1] (apenas modelos de 120 Hz) 144 [2] (apenas modelos de 144 Hz)	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
		YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2

YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4
RGB 4:4:4	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4

[1] Suportada quando a função **HDMI Deep Color** estiver definida como **4K**.
Quando a opção [2] **Otimizador de Jogo** → **Modo de 144 Hz** está definida como **Ligado**.

- Só pode alterar as definições de **HDMI IN** a que está a assistir no momento.
- Pode especificar uma definição diferente para cada porta HDMI.

Troca Rápida de Fontes

Quando o conteúdo com um número diferente de fotogramas por segundo (FPS) é reproduzido num dispositivo externo que suporta QMS, este faz a transição do ecrã sem interrupções.

- Apenas aplicável a determinados modelos.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Pode controlar e utilizar de forma prática vários dispositivos multimédia ligados por HDMI com o controlo remoto deste dispositivo.
Para consultar os detalhes, **Como Utilizar o Dispositivo** → **Ligar ao SIMPLINK (HDMI-CEC)** em **Guia do Utilizador**.

PC Dolby Vision

Pode desfrutar do ecrã Dolby Vision ao ativar a função HDR nas definições de visualização do PC ligado.

- Apenas aplicável a determinados modelos.

TV ligada com telemóvel

⚙ → ⚙ → **Geral** → **Dispositivos Externos** → **TV ligada com telemóvel**

Se a opção **Ligar via Wi-Fi/Ligar via Wi-Fi (Modo de Espera em Rede)** ou **Ligar via Bluetooth/Ligar via Bluetooth (Modo de Espera em Rede)** estiverem definidas como **Ligado**, pode ligar o seu dispositivo com uma aplicação que suporte a função **TV ligada com telemóvel**.

- O dispositivo deve estar ligado a uma rede.
- Este dispositivo e o dispositivo a utilizar devem estar ligados à mesma rede.
- A funcionalidade **Ligar via Wi-Fi**/**Ligar via Wi-Fi (Modo de Espera em Rede)** tem de ser utilizada numa aplicação num dispositivo inteligente que suporte a funcionalidade.
- A funcionalidade **Ligar via Bluetooth**/**Ligar via Bluetooth (Modo de Espera em Rede)** apenas está disponível em alguns smartphones.
- O dispositivo deve estar ligado à corrente.
- Para ligar pela primeira vez, certifique-se de que o dispositivo a utilizar está pronto a ser ligado.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Eliminar Histórico de Ligação

→ → **Geral** → **Dispositivos Externos** → **Eliminar Histórico de Ligação**

Pode eliminar o histórico de ligações dos dispositivos ligados a este dispositivo na rede sem fios.

Sistema

Configurar as definições de idioma

→ → **Geral** → **Sistema** → **Idioma (Language)**

Pode escolher o idioma do menu apresentado no ecrã, bem como o idioma do áudio da transmissão digital.

Idioma dos Menus (Menu Language)

Pode selecionar um dos idiomas do menu a apresentar no ecrã. O idioma para o reconhecimento de voz será automaticamente definido com base no idioma selecionado para o menu.

- O reconhecimento de voz é aplicado apenas a alguns modelos.

Idioma de Áudio Principal / Idioma de Áudio Secundário

Pode escolher o idioma pretendido para ver um programa de transmissão digital com vários idiomas de áudio.
No caso dos programas que não suportem vários idiomas, será utilizada a predefinição.

- Aplica-se à transmissão digital.

Idiomas de Teclado

Selecione o idioma a utilizar no teclado apresentado no ecrã.

Para definir o Idioma do texto

Define o idioma do Teletexto.
Para consultar os detalhes, **Desfrutar de Canais em Direto** → **TELETEXTO** em **Guia do Utilizador**.

- Apenas no modo digital
- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Definir a localização

→ → **Geral** → **Sistema** → **Localização**

Pode alterar a definição de localização do dispositivo.

Definição do Endereço

Pode definir a **Região** e **Localidade** do seu dispositivo.

País da Emissão

Pode definir o país de transmissão no seu dispositivo.

Código Postal

Esta função é utilizada para definir a localização da transmissão do dispositivo através da introdução do código postal.

País dos Serviços LG

Se não definir a opção **Definir Automaticamente**, pode selecionar o país manualmente.

Definições de Localização para Meteorologia

Por favor, escolha a sua região para mostrar informações sobre meteorologia na sua proteção de ecrã, entre outros.

- Deve definir o país manualmente quando não tiver ligação à rede.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Tempo e Temporizador

→ → **Geral** → **Sistema** → **Tempo e Temporizador**

Pode verificar a hora ou configurar definições relacionadas.

Definir Automaticamente

A hora do dispositivo é definida automaticamente para a hora das informações de transmissão digital enviada da estação de transmissão ou a hora enviada do servidor.

Hora / Data / Fuso Horário

Define a hora e a data manualmente se a configuração automática não corresponder à hora atual.

- Se definir a hora manualmente com a antena ligada, as informações de agendamento, o guia de canais, etc. poderão não funcionar corretamente.

Personalizar Fuso Horário

Ao selecionar **Personalizar** em **Fuso Horário**, o menu **Personalizar Fuso Horário** é ativado.

Temporizadores

Temporizador

Configura o dispositivo para se desligar a uma hora especificada.
Se não pretende utilizar o **Temporizador**, selecione **Desligado**.

Temporizador para Ligar

Defina **Ativar a função** como **Ligado**.
O dispositivo liga-se à hora definida.

- **Hora** : Defina a hora para ligar a alimentação.
- **Repetição do Temporizador** : Defina um dia da semana. Defina a opção como **Nenhum** para executar a função uma vez só.
- **Entrada** : Defina uma entrada externa a ser apresentada quando o televisor for ligado.
- **Canal Temporizador** : Defina um canal a apresentar quando o televisor for ligado. Esta opção só pode ser definida quando **Entrada** estiver definido como **TV**.

- **Volume** : Defina o volume do áudio a usar quando o televisor for ligado.

Temporizador para Desligar

Defina **Ativar a função** como **Ligado**.
O dispositivo desliga-se à hora definida.

- **Hora** : Defina a hora para desligar a alimentação.
- **Repetição do Temporizador** : Defina um dia da semana. Defina a opção como **Nenhum** para executar a função uma vez só.

Desligar Automaticamente após 4 horas

Se não premir um botão durante 4 horas depois de o dispositivo ter sido ligado por uma funcionalidade como **Temporizador para Ligar**, o dispositivo é desligado automaticamente.
Para garantir que o produto não se desliga automaticamente, defina a opção **Desligar Automaticamente após 4 horas** como **Desligado**.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

- Para utilizar o **Temporizador para Ligar**/**Temporizador para Desligar**, defina a hora actual correta.

Configurar Segurança

→ → **Geral** → **Sistema** → **Segurança**

Pode bloquear aplicações ou transmissões.
Defina **Ativar a função** como **Ligado**.

Bloqueio de Programas de TV

Esta função é executada de acordo com as informações da estação emissora. Deste modo, se o sinal possuir informações incorretas, esta função não está operacional. Restringe a visualização por crianças de determinada programação para adultos em conformidade com as definições de restrição com base na classificação. Para ver conteúdo bloqueado, introduza a palavra-passe. As classificações de visualização variam consoante o país.

- Suportado apenas no modo digital.
- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Bloqueios de Canais

Bloqueia os programas que contenham conteúdos inadequados para crianças. Os

programas podem ser selecionados, mas o ecrã fica em branco e o áudio é silenciado. Para assistir a um canal bloqueado, introduza a palavra-passe.

Bloqueios de Aplicações

É possível bloquear ou desbloquear a aplicação.

- A função de bloqueio não fica disponível de imediato para a aplicação atualmente em execução.

Bloqueios de Entradas

Pode ativar ou desativar os bloqueios de entradas.

Repor Palavra-passe

Configure ou altere a palavra-passe do dispositivo.

- A palavra-passe predefinida está definida como “0000”.
  Quando França, Noruega ou Bélgica são selecionados para país, a palavra-passe não é "0000", mas "1234".

Repor uma palavra-passe perdida

Se perder a palavra-passe que definiu, pode repô-la da seguinte forma:

01 Prima o botão ⚙ no controlo remoto.

02 Selecione ⚙ → **Geral** → **Sistema** → **Segurança**.

03 Prima **(Canais)** ∧ → **(Canais)** ∧ → **(Canais)** ∨ → **(Canais)** ∧ no controlo remoto. A janela de introdução da palavra-passe mestra é apresentada.

04 Introduza os números “0313” na janela de introdução da palavra-passe mestra. A palavra-passe é reposta.

Arranque Rápido+

⚙ → ⚙ → **Geral** → **Sistema** → **Definições Adicionais** → **Arranque Rápido+**

Esta definição coloca o seu dispositivo no modo de standby quando estiver desligado para que arranque mais rapidamente na próxima vez que o ligar.
Defina **Arranque Rápido+** para **Ligado**.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.
- Se ativar esta opção, pode aumentar o consumo de energia.

Definições de Início

→ → **Geral** → **Sistema** → **Definições Adicionais** → **Definições de Início**

Ligar Ecrã

Pode selecionar o ecrã a ser apresentado quando o dispositivo está ligado.

Promoção Interna

Pode ligar ou desligar as publicidades no ecrã Home.

Recomendação de Conteúdo

Pode definir recomendações de conteúdos no Ecrã Inicial.

Imagem de fundo

A imagem de fundo selecionada para Início será apresentada no Modo Negro.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Promoção de proteção de ecrã

→ → **Geral** → **Sistema** → **Definições Adicionais** → **Promoção de proteção de ecrã**

Pode ativar e desativar a publicidade apresentada nas proteções de ecrã de determinadas aplicações. Definir a opção para **Ligado** permite que desative a publicidade apresentada na proteção de ecrã.

Para ajustar o indicador de funcionamento

→ → **Geral** → **Sistema** → **Definições Adicionais** → **Luz de Standby**

Pode ligar ou desligar a luz do modo de espera.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Configurar o ponteiro do Comando Magic Remote

→ → **Geral** → **Sistema** → **Definições Adicionais** → **Opções de Apontador**

Pode definir a velocidade e o tamanho do ponteiro enquanto for apresentado no ecrã.

Velocidade de Rastreio

Define a velocidade do ponteiro.

Tamanho do Cursor

Seleciona o tamanho do ponteiro.

Utilizar a Live Plus

O **Live Plus** é um serviço que fornece uma variedade de informações sobre os programas que vê.
Para obter mais informações, consulte **Tirar o máximo partido da função Inteligente** → **Live Plus** no **Guia do Utilizador**.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Utilizar a Ajuda para as Definições

→ → **Geral** → **Sistema** → **Definições Adicionais** → **Ajuda para as Definições**

Quando definido para **Ligado**, pode obter ajuda para os itens selecionados ao navegar pelo menu Definições.

Definir ID

→ → **Geral** → **Sistema** → **Definições Adicionais** → **Definir ID**

Pode definir um número (ID) para gerir vários dispositivos.

- Esta funcionalidade está destinada aos administradores. Não se recomenda a sua utilização num ambiente doméstico típico.

Repor as predefinições de fábrica

→ → **Geral** → **Sistema** → **Repor Definições Iniciais**

Reponha as definições iniciais do dispositivo. Depois da reposição, o dispositivo desliga e volta a ligar automaticamente.

Repor Tudo

Esta opção reverte todas as definições para os valores predefinidos.

Repor tudo exceto as definições de rede

Todos os itens exceto as definições de rede mudam para as suas predefinições.

- Se a opção **Segurança** estiver definida como **Ligado**, tem de introduzir a palavra-passe para proceder à operação **Repor Definições Iniciais**.
- Não desligue a alimentação durante a inicialização.
- Recomendamos que reponha o dispositivo para **Repor Definições Iniciais** antes de o vender ou transferir para terceiros.

Poupança de Energia

Para utilizar a funcionalidade Poupança de Energia

→ → **Geral** → **Poupança de Energia**

Reduz o consumo de energia ao ajustar a luminosidade máxima do ecrã.

Etapa de Poupança de Energia

Automático : O sensor do produto deteta a iluminação ambiente e ajusta automaticamente o brilho do ecrã.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Brilho Mínimo : Pode definir quão escuro o ecrã fica quando a opção **Etapa de Poupança de Energia** está definida como **Automático**.
Desligado : Desliga o **Etapa de Poupança de Energia**.
Mínimo / **Médio** / **Máximo** : Utilize a funcionalidade de poupança de energia de acordo com a função **Etapa de Poupança de Energia** definida no dispositivo.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.
- Se utilizar a função **Etapa de Poupança de Energia**, o brilho do seu dispositivo será afetado.

Desligar Automaticamente

Se o dispositivo estiver ligado, irá desligar-se automaticamente se não premir qualquer botão dentro do período de tempo definido.

- Alguns modelos poderão não ser suportados.

Ecrã Desligado

O ecrã é desligado e apenas é reproduzido o som.

Prima qualquer botão no controlo remoto, exceto o botão de ligar / desligar e os botões de volume, para voltar a ligar o ecrã.

- Isso pode não ser suportado, dependendo da aplicação ou função em execução.

Suporte

Atualização do Software

→ → **Suporte** → **Atualização do Software**

Utilize a atualização de software para verificar e obter a versão mais recente.

Atualização Automática

Se a definição for **Ligado**, as atualizações serão efetuadas automaticamente sem um procedimento de confirmação em separado, exceto no caso de algumas atualizações importantes.

Verificar Se Existem Atualizações

Quando verificar a versão de atualização mais recente, apenas pode efetuar atualizações se estiver disponível um ficheiro de atualização de uma versão posterior. O dispositivo verifica automaticamente a sua versão de software, mas, se necessário, pode executar uma verificação manual.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.
- É possível obter a versão mais recente através do sinal de transmissão digital ou de uma ligação à Internet.
- Alterar o canal durante a transferência do software através do sinal de transmissão digital interrompe o processo de transferência. Se voltar ao canal inicial, poderá retomar a transferência.
- Se o software não estiver atualizado, determinadas funções poderão não funcionar corretamente.
- Em alguns países, **Atualização Automática** não é apresentado se não estiver ligado à Internet.

Autodiagnóstico do Ecrã

→ → **Suporte** → **Autodiagnóstico do Ecrã**

Depois de executar um teste para verificar se o sinal de imagem sai corretamente, pode

selecionar se aparece de forma anormal no ecrã.
Se não houver problemas no teste, verifique o dispositivo externo ligado ou o sinal de transmissão.

Autodiagnóstico do Som

→ → **Suporte** → **Autodiagnóstico do Som**

Inicie o Teste de Som para verificar se a saída do sinal de som é normal e, em seguida, selecione se existe um erro.
Se não houver problemas no teste, verifique o dispositivo externo ligado ou o sinal de transmissão.

Otimizador de Memória

→ → **Suporte** → **Otimizador de Memória**

Pode otimizar o seu dispositivo ao eliminar aplicações não utilizadas ou libertar memória ocupada desnecessariamente.

Modo Casa/Loja

→ → **Suporte** → **Modo Casa/Loja**

Pode escolher entre **Modo Casa** e **Modo Loja**.
Para utilizar o dispositivo em casa, selecione **Modo Casa**.
Selecione a função **Modo Loja** apenas quando o dispositivo for exposto numa loja. A função **Modo Loja** fornece definições otimizadas para apresentação numa loja.

Informações do Televisor

→ → **Suporte** → **Informações do Televisor**

Pode ver informações como, por exemplo, **Modelo**, **Número de Série**, **Nome do Dispositivo**.

Definições de Controlo de IP

→ → **Suporte** → **Definições de Controlo de IP**

Utilize o dispositivo de controlo IP para controlar o dispositivo ligado à rede.

Privacidade e Termos

→ → **Suporte** → **Privacidade e Termos**

Contratos de Utilizador

Estes são os termos e condições relacionados com a utilização de serviços relacionados com a função Smart e proteção da privacidade.

Aviso Legal

É um aviso legal relativo a serviços fornecidos através do dispositivo.

Aviso de Software Open Source

Pode ver as instruções para cada item.

Publicidade

Pode repor as informações recolhidas com o propósito de fornecer publicidade personalizada ou recusar a recolha de dados relacionados com anúncios.

Limitar Rastreamento de AD

Se estiver definido como **Ligado**, pode deixar de receber anúncios personalizados com base nos interesses do utilizador.

Repor AD ID

As informações sobre os interesses do utilizador são novamente recolhidas e os anúncios são apresentados de acordo com as informações.

Permissões da Aplicação

Câmara

Pode definir permissões de acesso à câmara para cada aplicação.

Microfone

Pode definir permissões de acesso ao microfone para cada aplicação.

Dispositivos Próximos

O acesso a Dispositivos Próximos será personalizado para aplicações individuais.

Eliminar os Meus Dados Pessoais

Eliminar Informações de Visualização

Pode eliminar as informações de visualização recolhidas do dispositivo para o servidor.
Eliminar estas informações pode afetar os serviços de recomendação fornecidos com base no histórico de visualização ou de utilização do dispositivo.

Eliminar Informações de Voz

Pode eliminar as informações de voz recolhidas do dispositivo para o servidor.
Eliminar estas informações pode afetar os serviços de recomendação com base no histórico de voz.

- A eliminação destas informações requer uma ligação à rede e a aceitação dos Termos e Condições.

Eliminar ID de Voz

Elimine o ID de Voz recolhido no dispositivo.

- Os itens configuráveis variam consoante o modelo.

Resolução de problemas

Realize o check-up com a Ajuda Rápida

Realize o check-up com a Ajuda Rápida

Se o dispositivo avariar, pode obter ajuda para resolver o problema.
Prima o botão no controlo remoto e selecione → **Suporte** → **Ajuda Rápida**.
Também pode premir sem soltar o botão do número **9** do controlo remoto para executar a **Ajuda Rápida**.

Definições de Otimização

Pode verificar automaticamente o estado geral do seu dispositivo, e ver e alterar os

valores de definições recomendados.

Biblioteca de Ajuda

Selecione o item que corresponde ao sintoma para encontrar as instruções que o irão ajudar a resolver o problema.

Autodiagnóstico e Proteção

Pode verificar o estado atual do seu dispositivo para o item selecionado.

Serviço LG Remote

Pode receber ajuda para resolver problemas através do comando.
Para o **Serviço LG Remote**, contacte o centro de apoio ao cliente do fabricante.

- Esta função pode não estar disponível em alguns países ou modelos.

- Quando não existir conteúdo relacionado na **Ajuda Rápida**, consulte **Resolução de problemas** em **Guia do Utilizador**.
- Se o problema persistir, contacte o centro de apoio ao cliente do fabricante.

Saiba Mais sobre o Modo Sempre Pronto

Saiba Mais sobre o Modo Sempre Pronto

Qual é a diferença entre o modo Sempre Pronto e desligar a alimentação?

- Ao contrário de desligar a alimentação da forma habitual, pode comandar o dispositivo com a funcionalidade Controlo de Voz Mãos-Livres, estabelecer ligações Bluetooth e receber respostas de Dispositivos IoT da Casa reservados.
  No entanto, é possível que haja um consumo energético maior em modo de espera do que quando a alimentação está desligada.
- Consoante o modelo, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis.

Como posso utilizar o modo Sempre Pronto?

- Defina **Ativar a função** em ⚙ → ⚙ → **Geral** → **Sempre Pronto** como **Ligado**.
- Quando ver o dispositivo

Prima o botão ⏻ no controlo remoto para mudar para o modo **Sempre Pronto** com o ecrã ligado.
Prima o botão ⏻ no controlo remoto duas vezes para mudar para o modo **Sempre Pronto** com o ecrã desligado.

- Quando o dispositivo está no modo **Sempre Pronto** com o ecrã ligado
  Para ver o dispositivo, prima o botão ⌂ ou o botão ⮌ no comando.
  Para desligar o ecrã, prima o botão ⏻ no controlo remoto. O modo **Sempre Pronto** permanecerá ativo.
- Quando o dispositivo está no modo **Sempre Pronto** com o ecrã desligado
  Para ver o dispositivo, prima o botão ⏻ no comando.
  Para ligar o ecrã, prima o botão **Roda (OK)** no controlo remoto. O modo **Sempre Pronto** permanecerá ativo.

Como posso continuar a utilizar o modo Sempre Pronto sem imagem de fundo?

- Selecionar **Utilizar Sempre Pronto sem papel de parede** em ⚙ → ⚙ → **Geral** → **Sempre Pronto** permite mudar imediatamente para o modo **Sempre Pronto** com o ecrã desligado ao premir o botão ⏻ no controlo remoto enquanto vê o dispositivo.

Não pretendo utilizar o modo Sempre Pronto.

- Definir **Ativar a função** em ⚙ → ⚙ → **Geral** → **Sempre Pronto** como **Desligado** permite desligar imediatamente o dispositivo ao premir o botão ⏻ no controlo remoto enquanto vê o dispositivo.
  Neste caso, funcionalidades como a ligação Bluetooth ou Controlo de Voz Mãos-Livres não funcionarão.

Quando o dispositivo está no modo Sempre Pronto, a Luz de Standby fica branca. Foi desligada corretamente?

- Apenas são aplicáveis modelos que suportem o Controlo de Voz Mãos-Livres.
  A cor da Luz de Standby varia, dependendo se a funcionalidade Controlo de Voz Mãos-Livres está ativada ou não. Se a funcionalidade Controlo de Voz Mãos-Livres estiver ativada, a luz é apresentada a branco; se não estiver disponível, é apresentada a vermelho.
  Para mais informações sobre a funcionalidade Controlo de Voz Mãos-Livres, consulte **Como Utilizar o Dispositivo** → **Utilizar Controlo de Voz Mãos-Livres** no **Guia do Utilizador**.

Resolução de Problemas com Alimentação/Comando

Resolução de Problemas com Alimentação/Comando

Se se verificar algum dos problemas indicados abaixo durante a utilização do produto, tenha em atenção que pode não existir qualquer problema com o produto.

Não consigo ligar o dispositivo.

- Verifique se a Luz de Standby de alimentação no dispositivo é vermelha. Se a Luz de Standby estiver desligada, verifique a ligação da ficha de alimentação do dispositivo conforme mostrado abaixo.
- Se estiver a utilizar uma tomada múltipla, verifique se está a funcionar corretamente. Para verificar se uma extensão elétrica está a funcionar de forma correta, ligue a ficha de alimentação do dispositivo diretamente a uma tomada de parede e observe o seu funcionamento.
- Tente ligar o dispositivo com o botão.

Está ligado, mas o ecrã liga-se mais tarde.

- Isto pode dever-se ao processo de remoção de ruído para eliminar qualquer ruído que pode surgir ao ligar o ecrã. Isto não significa que o produto não está a funcionar corretamente.

O ponteiro do Comando Magic Remote não aparece no ecrã.

- Aponte o comando para o dispositivo e prima os botões e ao mesmo tempo durante mais de 5 segundos até que as instruções apareçam. O registo do controlo remoto registado anteriormente é anulado e, em seguida, é novamente registado.
- Substitua as pilhas quando solicitado através de uma mensagem no ecrã. (Utilize pilhas alcalinas.)
- Se → → **Geral** → **Acessibilidade** → **Orientações de Áudio** estiver definido como **Ligado**, o ponteiro do comando Comando Magic Remote não aparece. Defina **Orientações de Áudio** para **Desligado**. (Alguns modelos poderão não ser suportados.)

Não consigo ligar o dispositivo com o controlo remoto.

- Certifique-se de que a ficha de alimentação do dispositivo está ligada à tomada.
- Substitua as pilhas do controlo remoto. (Utilize pilhas alcalinas.)
- Se colocar uma barreira, como uma barra de som, à frente do recetor do comando do dispositivo, isso pode interferir com a receção do sinal do mesmo. Instale-o a uma distância de, pelo menos, 10 cm do recetor do comando do dispositivo.
- Ao utilizar o comando de uma box, se a função de controlo integrado do dispositivo do comando da box estiver desligada, não pode ligar ou desligar o dispositivo com o comando da box. Contacte o seu fornecedor da box.

O dispositivo desliga-se repentinamente.

- Verifique se as seguintes definições estão ativadas.
  → → **Geral** → **Sistema** → **Tempo e Temporizador** → **Temporizadores** → **Temporizador para Desligar**
- O dispositivo é desligado automaticamente se não premir quaisquer botões durante 4 horas mesmo depois de o dispositivo ser ligado à hora definida via **Lembrete** ou **Temporizador para Ligar**.
- Existe também a possibilidade de o circuito de proteção interno ter sido ativado devido a um aumento incomum ou excessivo da temperatura interna do produto.
- Se estiver a utilizar uma box, o dispositivo pode ser definido para desligar quando a box estiver desligada. Para evitar que o dispositivo desligue quando desliga a box, desligue a função de alimentação sincronizada do dispositivo na box.

Sempre que liga o dispositivo, é apresentado o ecrã inicial.

- O ecrã inicial é automaticamente apresentado quando liga o dispositivo. Para desativar esta funcionalidade, aceda a → → **Geral** → **Sistema** → **Definições Adicionais** → **Definições de Início** e defina **Ligar Ecrã** como **Entrada Recente**.

Não consigo ligar o dispositivo nem fazê-lo funcionar com o controlo remoto do dispositivo, mesmo depois de definir o controlo remoto universal.

- Certifique-se de que a ficha de alimentação do dispositivo está ligada à tomada.
- Substitua as pilhas do controlo remoto. (Utilize pilhas alcalinas.)
- Verifique se há obstáculos que possam bloquear o sinal à frente do recetor do controlo remoto do dispositivo conectado.

Resolução de Problemas com o Ecrã

Resolução de Problemas com o Ecrã

Se se verificar algum dos problemas indicados abaixo durante a utilização do produto, tenha em atenção que pode não existir qualquer problema com o produto.

Em primeiro lugar, execute → → **Suporte** → **Autodiagnóstico do Ecrã** para verificar a existência de irregularidades no dispositivo.
Se estiver a utilizar uma box de sintonia, desligue-a e, de seguida, volte a ligá-la.
Certifique-se de que a box está ligada corretamente ao dispositivo.

Diz que não existe sinal no ecrã.

- Certifique-se de que os cabos das antenas ou dispositivos externos estão ligados corretamente a este dispositivo.
- Aceda a para selecionar a entrada ligada.
- Verifique se o seu dispositivo externo, como a box de sintonia ou o leitor de Blu-ray, está ligado.

Não consigo ver alguns programas.

- O → → **Geral** → **Canais** → **Sintonização de Canais** (**Sintonia e Definições de Canais**) → **Sintonização Automática** é iniciado.
- Se estiver a utilizar uma box de sintonização, consulte o seu fornecedor.

O ecrã está cortado.

- Aceda a → → **Imagem** e altere a **Proporção**.
- Ao ver vídeos através de um dispositivo externo (box, consola de jogos, etc.) ou aplicação de conteúdos, verifique as definições do tamanho do ecrã no menu de definições do dispositivo/aplicação. Pode haver diferenças na resolução do ecrã fornecido por cada dispositivo/aplicação.

O ecrã vibra após o aparecimento momentâneo de linhas verticais/horizontais e de um padrão de rede.

- Pode ocorrer interferência de ondas de rádio fortes tais como as de outros dispositivos elétricos. Como tal, utilize dispositivos como secadores de cabelo ou berbequins noutras tomadas.

Cada canal tem uma qualidade de imagem diferente.

- Consoante o tipo dos vídeos fornecido pelos emissores, os canais poderão ter qualidades de imagem diferentes.
- Se estiver a utilizar uma box de sintonização, consulte o seu fornecedor.
- Execute **Autodiagnóstico do Ecrã** primeiro. É normal, poderá haver um problema com o sinal da emissão.

Existe uma diferença na qualidade da imagem em relação à vista na loja.

- Consoante o tipo de vídeo fornecido pelos emissores, poderá haver uma diferença na qualidade da imagem em relação à apresentada na loja.
- Execute **Autodiagnóstico do Ecrã** primeiro. É normal, poderá haver um problema com o sinal da emissão.

Um programa de transmissão digital pára ou a apresentação no ecrã é interrompida.

- Isto acontece quando um sinal é fraco ou a recepção é instável. Ajuste a direção da antena ou verifique a ligação do cabo.
- → → **Geral** → **Canais** → **Sintonização de Canais** (**Sintonia e Definições de Canais**) → **Sintonização Manual**
  Se a força do sinal for demasiado baixa em **Sintonização Manual**, contacte a estação transmissora ou um responsável de administração para solicitar a verificação dos sinais.
- Se estiver a utilizar uma box de sintonização, consulte o seu fornecedor.

Quando a entrada HDMI é usada, aparece uma linha sólida vertical ou as cores estão desfocadas nas margens superior/inferior/esquerda/direita do ecrã.

- → → **Imagem** → **Proporção** → **Apenas Pesquisar**
  Defina **Apenas Pesquisar** como **Desligado**.
  Apenas Pesquisar mostra-lhe a imagem original no seu estado verdadeiro. Se o sinal for fraco, as partes de cima/fundo/esquerda/direito do ecrã poderão aparecer desfocadas.

Não vejo nada ou a imagem está intermitente quando tento ligar o cabo HDMI.

- Verifique se o cabo HDMI® está em conformidade com as especificações. Poderá ocorrer intermitência ou um ecrã em branco se o cabo HDMI® estiver danificado (dobrado, partido).

- Certifique-se de que o cabo está corretamente ligado à porta. Um contacto mau ou folgado pode causar problemas de visualização no ecrã.
- Se estiver a utilizar uma box de sintonia UHD, ajuste → → **Geral** → **Dispositivos Externos** → **Definições de HDMI** → **HDMI Deep Color**.

O ecrã está muito escuro ou esbatido.

- → → **Imagem** → **Selecionar Modo**
  Mude o **Selecionar Modo** para o modo de imagem pretendido. (**Padrão**, **Vivo**, etc.)
  Isto aplica-se apenas ao modo de entrada atual.
- → → **Imagem** → **Definições Avançadas** → **Brilho** → **Proteção de Movimentação Ocular**
  Mude **Proteção de Movimentação Ocular** para **Desligado**. Isto aplica-se apenas ao modo de entrada atual.
- → → **Imagem** → **Definições Avançadas** → **Reduzir luz azul**
  Mude **Reduzir luz azul** para **Desligado**.
- → → **Geral** → **Poupança de Energia**
  Mude **Etapa de Poupança de Energia** para **Desligado** ou **Mínimo**.

O ecrã de jogo está demasiado escuro.

- Caso ligue um dispositivo externo para executar o jogo HDR, a luminosidade do ecrã é otimizada para a definição pretendida enquanto ao criar o jogo.
  Caso pretenda alterar a luminosidade de ecrã otimizada, altere as definições abaixo.
  → → **Imagem** → **Definições Avançadas** → **Brilho** → **Mapeamento Dinâmico de Tons**
  Mude **Mapeamento Dinâmico de Tons** para **Desligado**.

A luminosidade do ecrã muda constantemente.

- → → **Geral** → **Poupança de Energia**
  Mude **Etapa de Poupança de Energia** para **Desligado** ou **Mínimo**.

O ecrã está preto e branco ou apresenta cores estranhas.

- → → **Geral** → **Acessibilidade** → **Escala de cinzentos**
  Mude **Escala de cinzentos** para **Desligado**.
- → → **Geral** → **Acessibilidade** → **Inverter Cores**
  Mude **Inverter Cores** para **Desligado**.

Os vídeos ULTRA HD não são apresentados.

- Com alguns cabos HDMI o sinal pode não ser recebido.
- Altere as definições do dispositivo ligado para o sinal suportado.

Resolução de Problemas com o Som

Resolução de Problemas com o Som

Se se verificar algum dos problemas indicados abaixo durante a utilização do produto, tenha em atenção que pode não existir qualquer problema com o produto.

Em primeiro lugar, execute → → **Suporte** → **Autodiagnóstico do Som** para verificar a existência de irregularidades no dispositivo.
Se estiver a utilizar uma box de sintonia, desligue-a e, de seguida, volte a ligá-la.
Certifique-se de que a box está ligada corretamente ao dispositivo.

O ecrã funciona normalmente mas não reproduz nenhum som.

- Tente outro programa.
- Ajuste o volume com o comando do dispositivo.
- Quando utilizar uma box, nenhum som será produzido se o volume da box estiver definido para 0 ou sem som. Defina o volume ao seu gosto com o botão do volume no controlo remoto da box.
- → → **Som** → **Saída de Som**
  Defina a **Saída de Som** para **Dispositivo de saída ótica + Coluna da TV** ou **Utilizar Coluna da TV** e, em seguida, verifique novamente. Se ouvir o som bem e sem problemas, verifique a ligação às colunas externas, por exemplo, à soundbar, e as definições das colunas externas.

Uma das colunas não emite qualquer som.

- → → **Som** → **Definições Avançadas** → **Panorama**
  Ajuste o equilíbrio conforme necessário com o botão de navegação em **Panorama**.

O som não está sincronizado com a imagem ou o som é interrompido ocasionalmente.

- Se isto acontecer em apenas alguns programas, poderá ser causado pelo sinal de transmissão da empresa emissora. Solicite o diagnóstico do problema ao seu fornecedor de serviços de transmissão (com fios/por cabo).
- Se todos os canais estiverem dessincronizados, aceda a → → **Som** → **Definições Avançadas** → **Fazer Corresponder Ecrã e Som** e ajuste a sincronização.
- Se estiver a utilizar uma box de sintonização, consulte o seu fornecedor.

O volume é alterado quando mudo de programa.

- O volume da transmissão pode variar para diferentes estações de transmissão.
- → → **Som** → **Definições Avançadas** → **Ajuste Automático do Volume**
  Defina **Ajuste Automático do Volume** como **Ligado**.
- Se estiver a utilizar uma box de sintonização, consulte o seu fornecedor.

O volume muda constantemente.

- → → **Som** → **Definições Avançadas** → **Ajuste Automático do Volume**
  Defina **Ajuste Automático do Volume** como **Ligado**.

O som não funciona ou apenas é reproduzida música de fundo em alguns programas.

- Defina a sua preferência de idioma em ••• → **Idioma do Áudio**.

A voz ressoa excessivamente.

- → → **Som** → **Selecionar Modo**
  Defina **Selecionar Modo** para **Voz Nítida**/**Voz Nítida Pro**.

Uma voz é emitida ao definir menus ou canais, volume, ect., com o controlo remoto.

- → → **Geral** → **Acessibilidade** → **Orientações de Áudio**
  → → **Geral** → **Acessibilidade** → **Descrição Áudio**
  Defina como **Desligado**.
  - Consoante o modelo, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis.

Resolução de Problemas com a Ligação ao Dispositivo

Resolução de Problemas com a Ligação ao Dispositivo

Se se verificar algum dos problemas indicados abaixo durante a utilização do produto, tenha em atenção que pode não existir qualquer problema com o produto.

O Screen Share não funciona.

- Verifique se o seu dispositivo suporta a função Screen Share.
- Se este dispositivo não for detetado no seu dispositivo inteligente, desligue e volte a ligar novamente todos os dispositivos.
- Certifique-se de que selecionou o dispositivo da lista de dispositivos encontrados no seu dispositivo inteligente.
- O nome do dispositivo pode ser alterado em **Nome do Dispositivo** em → → **Suporte** → **Informações do Televisor**.
- Ao utilizar a função AirPlay, certifique-se de que o dispositivo está ligado ao mesmo Wi-Fi.
  Certifique-se de que o **Menu Inicial** → **AirPlay** estão definidos para **Ligado**.
  Alguns modelos não suportam o AirPlay.

O ecrã fica em branco depois de ser ligado a um PC.

- Verifique se o PC está ligado corretamente ao dispositivo.
- Desligue o dispositivo e volte a ligá-lo utilizando o controlo remoto.
- Reinicie o PC com o dispositivo ligado.
- Certifique-se de que a resolução de saída definida no PC está definida como a resolução suportada de HDMI-PC do dispositivo.
- Para utilizar o modo de monitor duplo, certifique-se de que o PC ou computador portátil suportam esse modo.
- Volte a ligar o cabo HDMI.
- Se tiver ligado a porta de saída RGB do seu PC à porta **HDMI IN** do seu dispositivo, necessita de um cabo adaptador RGB para HDMI.
  Não verá nada no ecrã se utilizar um HDMI para RGB macho.

O ecrã não aparece na íntegra ou está torto quando ligado a um PC.

- Defina a resolução do PC para uma resolução suportada pelo dispositivo. Para obter mais informações, consulte **Saber as Informações** → **Resolução suportada : HDMI-PC** no **Guia do Utilizador**.
- Defina o nome do dispositivo HDMI ligado para “PC”.
  Execute o **Menu Inicial** premindo o botão no controlo remoto. Selecione o → **Editar Entradas** no canto superior direito. Altere o ícone da porta HDMI ligada às **Entradas** do PC e selecione **Guardar**.

O som não é reproduzido quando o PC está ligado com um cabo HDMI.

- Nas definições do PC, aceda ao Painel de Controlo → Som → Reprodução para garantir que o dispositivo correto está selecionado como a predefinição.
- Consulte o seu fabricante para saber se a sua placa gráfica suporta a saída de áudio HDMI.

Não consigo definir a frequência de atualização para 144 Hz para um PC ligado a um modelo que suporta 144 Hz.

- Defina **Modo de 144 Hz** em → → **Geral** → **Otimizador de Jogo** como **Ligado**.

O ecrã da box ligada ao modelo que suporta 144 Hz não aparece.

- Alguns dispositivos podem ter problemas de compatibilidade com 144 Hz. Defina **Modo de 144 Hz** em → → **Geral** → **Otimizador de Jogo** como **Desligado**.

Resolução de Problemas com a Reprodução de Filmes

Resolução de Problemas com a Reprodução de Filmes

Se se verificar algum dos problemas indicados abaixo durante a utilização do produto, tenha em atenção que pode não existir qualquer problema com o produto.
Pode obter mais informações sobre os ficheiros suportados em **Saber as Informações**

→ **Formatos de ficheiros de vídeo suportados** no **Guia do Utilizador**.

Não consigo encontrar um ficheiro na **Leitor de Multimédia**.

- Verifique se os ficheiros guardados no seu dispositivo de armazenamento USB podem ser lidos pelo PC.
- Verifique se a extensão do ficheiro é suportada.
- Altere o filtro para **Tudo**.

Vejo uma mensagem que indica que o ficheiro não é suportado.

- Verifique se o ficheiro é reproduzido sem problemas no leitor de vídeo de um PC. (Verifique se o ficheiro está danificado)
- Verifique se a extensão do ficheiro é suportada.
- Certifique-se de que a resolução é suportada.
- Certifique-se de que o codec de vídeo é suportado.
- Certifique-se de que a velocidade de fotogramas é suportada.

Recebo uma mensagem que indica que o áudio não é suportado ou o vídeo é reproduzido normalmente mas o áudio não.

- Verifique se o ficheiro é reproduzido sem problemas no leitor de vídeo de um PC. (Verifique se o ficheiro está danificado)
- Verifique se a extensão do ficheiro é suportada.
- Certifique-se de que o codec de áudio é suportado.
- Certifique-se de que a taxa de bits é suportada.
- Certifique-se de que a frequência de amostragem é suportada.
- Certifique-se de que o número de canais de áudio é suportado.

Não vejo as legendas.

- Verifique se o ficheiro é reproduzido sem problemas no leitor de vídeo de um PC. (Verifique se o ficheiro está danificado)
- Certifique-se de que os ficheiros de vídeo e de legendas têm o mesmo nome.
- Certifique-se ainda que o ficheiro de vídeo e o ficheiro de legendas estão na mesma pasta.
- Certifique-se de que o formato do ficheiro de legendas é suportado.
- Certifique-se de que o idioma é suportado.

(Pode verificar o idioma do ficheiro de legendas abrindo o ficheiro no Bloco de notas.)

- Se a codificação das legendas estiver incorretamente definida, as legendas podem não ser corretamente exibidas.
  Prima o botão ⌄ no ecrã enquanto utiliza o controlo de reprodução. Selecione SUB e altere o valor de **Página de Código**.
- Se reproduzir um ficheiro de vídeo armazenado noutro dispositivo utilizando a função de partilha de conteúdo, as legendas poderão não estar disponíveis, consoante o programa utilizado.
- Ao reproduzir um vídeo, alguns dispositivos NAS podem não suportar legendas.

O meu dispositivo de armazenamento USB não é reconhecido quando é ligado.

- Verifique se o dispositivo de armazenamento USB é suportado por este dispositivo. Para obter mais informações, consulte **Ligar Dispositivos Externos** → **Ligar dispositivos de armazenamento USB** no **Guia do Utilizador**.

Resolução de Problemas com Gravações

Resolução de Problemas com Gravações

Consulte **Desfrutar de Canais em Direto** → **Gravação** no **Guia do Utilizador** para obter mais informações sobre gravação.

Como posso iniciar uma gravação?

- Ligue um dispositivo de armazenamento USB com, pelo menos, 4 GB de espaço total. Dependendo do desempenho da memória USB, a função de gravação pode não ser suportada. Para gravação simples, é recomendado utilizar um disco rígido USB. (Consulte **Ligar Dispositivos Externos** → **Ligar dispositivos de armazenamento USB** no **Guia do Utilizador** para obter mais informações sobre dispositivos de armazenamento USB.)
  Prima o botão • • • no controlo remoto e selecione **Gravar**. Se o seu controlo remoto não tiver um botão • • •, prima sem soltar o botão Amarelo.
  Também pode iniciar uma gravação ao premir sem soltar o botão Vermelho no Comando.
- Alguns dispositivos de armazenamento USB necessitam de formatação neste dispositivo. A formatação elimina todos os dados armazenados nos dispositivos de armazenamento USB, e o dispositivo é formatado com o sistema de ficheiros FAT32,

exFAT ou NTFS. Antes de ligar um dispositivo de armazenamento USB a este dispositivo, faça uma cópia de segurança de quaisquer dados armazenados no dispositivo no computador.

Que sinais suportam gravação?

- Só pode gravar no modo **Live TV**, que é recebido pela porta da antena neste dispositivo.
- Os conteúdos protegidos não são gravados.

Posso utilizar a **Gravação Agendada**, mesmo que o dispositivo esteja ligado?

- Mesmo quando o dispositivo está desligado, iniciará e concluirá a gravação à hora definida para a **Gravação Agendada**.
- Se o dispositivo estiver completamente desligado como representado a seguir, a **Gravação Agendada** não pode ser utilizada.
  - Quando o dispositivo não está ligado a uma tomada de alimentação
  - Quando o interruptor da ficha múltipla à qual a ficha de alimentação deste dispositivo está ligada está desligado
  - Quando o interruptor de corte de alimentação em modo de espera está ligado de forma que não seja fornecida alimentação a este dispositivo

Resolução de Problemas com a Ligação de Rede

Resolução de Problemas com a Ligação de Rede

Se se verificar algum dos problemas indicados abaixo durante a utilização do produto, tenha em atenção que pode não existir qualquer problema com o produto.
Antes de ligar a uma rede sem fios, verifique o nome e a palavra-passe do dispositivo Wi-Fi a ligar.

Pode verificar o estado de ligação de rede conforme apresentado abaixo.

- → → **Geral** → **Rede** → **Ligação Com Fios (Ethernet)**
- → → **Geral** → **Rede** → **Ligação Wi-Fi** → **Outras Definições de Rede** → **Definições**

de Wi-Fi Avançadas

- Alguns modelos poderão suportar apenas a função **Ligação Wi-Fi**.

A ligação da rede sem fios não está a funcionar.

- 1. Altere → → **Geral** → **Sistema** → **Definições Adicionais** → **Arranque Rápido+** para **Desligado**.
  2. Desligue e volte a ligar o dispositivo e, em seguida, ligue à rede sem fios.
- Se não conseguir ligar-se ao router, tente ligá-lo ao ponto de acesso móvel do seu smartphone. Se puder ser ligado ao ponto de acesso móvel, isto indica que há um problema com o router. Neste caso, verifique o router.
  Se utilizar a rede com um dispositivo ligado a um ponto de acesso móvel, poderá ser-lhe cobrado um valor de acordo com o contrato com a sua operadora.



Quando aparece um X junto ao dispositivo

- Verifique o dispositivo ou o ponto de acesso (router).
- Verifique o estado da ligação do dispositivo, do ponto de acesso (router) e do cabo do modem.
- Desligue e volte a ligar na seguinte ordem:
  1. Desligue e volte a ligar o seu modem de cabo e aguarde que o dispositivo seja reposto.
  2. Desligue e volte a ligar o router com/sem fios e aguarde que o dispositivo seja reposto.
  3. Desligue e ligue o dispositivo.
- Se quiser estabelecer uma ligação de LAN com fios, verifique se é possível obter corretamente um endereço IP pelo seu router. Se estiver a configurar a sua rede manualmente, verifique se todas as definições estão corretas.
- Se quiser estabelecer uma ligação sem fios, verifique também os seguintes pontos.
  ① Defina o SSID (nome de rede) ou canal sem fios do seu router.
  ② Defina a chave de segurança do seu router.
  Se não conseguir completar esta definição, consulte o manual do router e as instruções disponibilizadas pelo seu fornecedor de Internet. Se continuar a não conseguir estabelecer a sua configuração, contacte o fabricante do seu router ou o seu fornecedor de Internet.
- Se estiver a utilizar um IP estático, introduza o IP diretamente.



Quando aparece um X ao lado do símbolo do Gateway

- Verifique o ponto de acesso (router) ou consulte o seu fornecedor de serviços de Internet.
- Desligue o router/modem de cabo da tomada, espere 10 segundos e volte a ligá-lo.
- Inicialize (reinicie) o ponto de acesso (router) ou o modem de cabo.
- Verifique o website do fabricante do ponto de acesso (router) para se certificar de que o seu router tem a última versão de firmware instalada.
- Se não conseguir completar esta definição, consulte o manual do router e as instruções disponibilizadas pelo seu fornecedor de Internet. Se continuar a não conseguir estabelecer a sua configuração, contacte o fabricante do seu router ou o seu fornecedor de Internet.



Quando aparece um X ao lado do símbolo do DNS

- Verifique o ponto de acesso (router) ou consulte o seu fornecedor de serviços de Internet.
- Desligue o router/modem de cabo da tomada, espere 10 segundos e volte a ligá-lo.
- Inicialize (reinicie) o ponto de acesso (router) ou o modem de cabo.
- Verifique se o endereço MAC do dispositivo/ponto de acesso (router) está registado no seu fornecedor de serviços de Internet. (O endereço MAC apresentado no painel da janela de estado da rede tem de estar registado no seu fornecedor de serviços de Internet.)
- Se não conseguir completar esta definição, consulte o manual do router e as instruções disponibilizadas pelo seu fornecedor de Internet. Se continuar a não conseguir estabelecer a sua configuração, contacte o fabricante do seu router ou o seu fornecedor de Internet.

Resolução de Problemas com a Conta LG

Resolução de Problemas com a Conta LG

Registei-me como membro no dispositivo. Tenho de efetuar novamente o registo no site (www.lgappstv.com)?

- Pode utilizar o site e a aplicação LG ThinQ com as informações de membro registadas no dispositivo.

Esqueci-me da minha palavra-passe. O que devo fazer?

- No ecrã de início de sessão do dispositivo, selecione o botão **Esqueceu-se da palavra-passe?** para abrir a página para encontrar a palavra-passe. Introduza o seu endereço de e-mail na página para encontrar a palavra-passe para receber uma ligação para repor a sua palavra-passe.
- Pode também repor a sua palavra-passe na Conta LG → Repor Palavra-passe no site (www.lgappstv.com).

Quero eliminar a conta guardada no dispositivo.

- Quando inicia sessão na sua conta LG no dispositivo, a conta será guardada no dispositivo.
  Pode eliminar contas guardadas no dispositivo a qualquer momento, da seguinte forma.

01 Selecione → **Conta LG**.

02 Selecione → **Mais informações da conta** no topo do ecrã.

03 Selecione .

04 Ao premir **Eliminar**, irá eliminar a conta.
Não irá eliminar o histórico de início de sessão nem fechar a conta.

Quero eliminar as informações de visualização recolhidas com base na Conta LG do dispositivo.

- Pode eliminar as informações de visualização com base na Conta LG com sessão iniciada a qualquer momento.

01 Selecione → **Conta LG**.

02 Selecione → **Mais informações da conta** no topo do ecrã.

03 Selecione **Gestão de Contas** para a conta que pretende configurar.

04 Selecione **Eliminar Informações de Visualização** e siga as instruções no ecrã para eliminar as informações.

Quero fechar a minha conta no dispositivo.

- Também pode fechar a sua conta LG no dispositivo da seguinte forma.

01 Selecione → **Conta LG**.

02 Selecione → **Mais informações da conta** no topo do ecrã.

03 Selecione **Gestão de Contas** para a conta que pretende configurar.

04 Selecione **Terminar a Minha Conta**.

05 Introduza a sua palavra-passe e prima **OK** para fechar a conta.

- Em alguns países, o acesso ao website (www.lgappstv.com) poderá ser restrito.

Resolução de Problemas com Conteúdos

Resolução de Problemas com Conteúdos

Se se verificar algum dos problemas indicados abaixo durante a utilização do produto, tenha em atenção que pode não existir qualquer problema com o produto.

Não consigo ver os conteúdos no ecrã inicial.

- Poderá não conseguir ver os conteúdos se a definição do país do serviço tiver sido alterada. Altere para o país do serviço onde vai utilizar o mesmo em → → **Geral** → **Sistema** → **Localização** → **País dos Serviços LG**.
  (Alguns modelos poderão não ser suportados.)
- Se não conseguir ver algumas aplicações, significa que pode tê-las eliminado. Reinstale a aplicação apropriada.
- Se a aplicação tiver sido eliminada, pode transferir a aplicação na **Apps** e reinstalá-la. Aceda a → **Apps** para localizar e instalar a aplicação pretendida.
- O tipo de conteúdo suportado varia consoante o país.
- As ofertas de conteúdo estão sujeitas a alterações ou interrupções por parte do fornecedor do serviço.

Resolução de Problemas com o Browser para a Internet

Resolução de Problemas com o Browser para a Internet

Se se verificar algum dos problemas indicados abaixo durante a utilização do produto,

tenha em atenção que pode não existir qualquer problema com o produto.

Algumas partes de um website específico não são visíveis quando utilizo a Internet.

- O **Browser** apenas suporta HTML5 e não plug-in Flash.
- O **Browser** não suporta a instalação de plug-in.
- No **Browser**, poderá não ser possível reproduzir ficheiros multimédia em formatos que não os seguintes:
  JPEG/PNG/GIF
- Se a função **Utilizar Bloqueio de Anúncios** estiver ligada, a área no site que aparece para mostrar um anúncio aparecerá vazia. Se houver conteúdos ocultos ou invisíveis no site, experimente definir os ⋮ → **Definições** → **Utilizar Bloqueio de Anúncios** como **Desligado** em **Browser**. O **Anúncio patrocinado** na página do novo separador será apresentada mesmo que defina a função **Utilizar Bloqueio de Anúncios** como **Desligado**.

O **Browser** encerra automaticamente quando visito um website.

- O browser da Internet poderá ser forçado a encerrar se a memória disponível não for suficiente para acomodar as informações de imagem de um determinado website. Verifique se consegue aceder ao site com o problema no computador.

Ao visualizar um vídeo no **Browser**, o vídeo é forçado a desligar.

- Poderá corrigir este problema definindo a opção ⋮ → **Definições** → **Adaptive Streaming utilizando JavaScript** para **Desligado** no **Browser**. A definição não se aplica a separadores abertos antes de efetuar a alteração, aplicando-se apenas a separadores abertos após a alteração.

Saber as Informações

Formatos de ficheiros de fotografia suportados

Formatos de ficheiros de fotografia suportados

Extensão	Resolução
jpeg, jpg, jpe	Mínimo : 64 × 64 Máximo Tipo normal : 15360 (L) × 8640 (A) Tipo progressivo : 4800 (L) × 3600 (A)
png	Mínimo : 64 × 64 Máximo : 5760 (L) × 5760 (A)
bmp	Mínimo : 64 × 64 Máximo : 1920 (L) × 1080 (A)
avif, heic, heif	Mínimo : 64 × 64 Máximo : 4800 (L) × 3600 (A) 9600 (L) × 7200 (A) (Apenas modelos 8K)

Formatos de ficheiros de vídeo suportados

Formatos de ficheiros de vídeo suportados

Taxa máxima de transmissão de dados

- Vídeo Full HD
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Máximo 40 Mbps
  HEVC 1920 × 1080@60P Principal/Principal10@L4.1 Máximo 40 Mbps
- Vídeo ULTRA HD (Apenas modelos ULTRA HD)
  H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Máximo 50 Mbps
  HEVC 3840 × 2160@60P Principal/Principal10@L5.1 Máximo 60 Mbps
- Vídeo HFR (Apenas modelos que suportem HFR)
  HEVC 3840 × 2160@120P Principal/Principal10@L5.2 Máximo 60 Mbps
- Vídeo Dolby Vision (Apenas modelos que suportem Dolby Vision)

HEVC 3840 × 2160@60P Principal/Principal10@L5.1 Máximo 50 Mbps
HEVC 7680 × 4320@60P Principal/Principal10@L6.1 Máximo 100 Mbps (Apenas modelos 8K)

- Vídeo 8K (Apenas modelos 8K)
  AV1 7680 × 4320@60P Máximo 50 Mbps
  HEVC 7680 × 4320@60P Principal/Principal10@L6.1 Máximo 100 Mbps

Legendas externas suportadas

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Formato de legendas incorporadas

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Codecs de vídeo suportados

Extensão	Codec	
asf wmv	Vídeo	Perfil Advanced VC-1 (exceto WMVA), perfis Simple e Main VC-1
	Áudio	Norma WMA (exceto WMA v1/voz WMA)
avi	Vídeo	Xvid (GMC não é suportado), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Áudio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Vídeo	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Áudio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4, DTS, DTS-HD, DTS:X
3gp 3g2	Vídeo	H.264/AVC, MPEG-4

	Áudio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Vídeo	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Áudio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Vídeo	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Áudio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Vídeo	MPEG-1, MPEG-2
	Áudio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Vídeo	MPEG-1, MPEG-2
	Áudio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 , DTS , DTS-HD , DTS:X : Alguns modelos poderão não ser suportados.

Precauções durante a reprodução de vídeos

- Algumas legendas criadas pelo utilizador poderão não funcionar corretamente.
- O ficheiro de vídeo e o respetivo ficheiro de legendas devem estar na mesma pasta. Para assegurar que as legendas sejam apresentadas corretamente, certifique-se de que o ficheiro do vídeo e o ficheiro das legendas tenham o mesmo nome.
- É possível que as legendas num dispositivo Network Attached Storage (NAS) não sejam suportadas, dependendo do fabricante e do modelo.
- As transmissões que incluem Global Motion Compensation (GMC) e Quarterpel Motion Estimation (Qpel) não são suportadas.
- Vídeo ULTRA HD (Apenas modelos ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  É possível que alguns vídeos ULTRA HD com codificação HEVC além do conteúdo oficialmente fornecido pelo fabricante não sejam reproduzidos.
  Alguns codecs apenas são suportados após atualizar o software.

Extensão	Codec	
mkv/mp4/ts	Vídeo	H.264/AVC, HEVC
	Áudio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Só é suportado o Windows Media Audio V7 ou posterior.
- O perfil AAC Main não é suportado.
- É possível que os ficheiros de vídeo criados por determinados codificadores não sejam reproduzidos.
- É possível que os ficheiros de vídeo com um formato diferente do especificado não sejam reproduzidos corretamente.
- É possível que os ficheiros de vídeo armazenados num dispositivo de armazenamento USB que não suporte alta velocidade não sejam reproduzidos corretamente.

Formatos de ficheiros de música suportados

Formatos de ficheiros de música suportados

Formato de ficheiro	Informações	
mp3	Velocidade de transmissão	32 kbps ~ 320 kbps
	Taxa de amostragem	16 kHz ~ 48 kHz
	Suporte	MPEG-1, MPEG-2
	Canais	mono, estéreo
wav	Velocidade de transmissão	-

	Taxa de amostragem	8 kHz ~ 96 kHz
	Suporte	PCM
	Canais	mono, estéreo
ogg	Velocidade de transmissão	64 kbps ~ 320 kbps
	Taxa de amostragem	8 kHz ~ 48 kHz
	Suporte	Vorbis
	Canais	mono, estéreo
wma	Velocidade de transmissão	128 kbps ~ 320 kbps
	Taxa de amostragem	8 kHz ~ 48 kHz
	Suporte	WMA
	Canais	até 6 canais
flac	Velocidade de transmissão	-
	Taxa de amostragem	8 kHz ~ 96 kHz
	Suporte	FLAC
	Canais	mono, estéreo

- O número de programas suportados poderá variar, dependendo da frequência de amostragem.

Resolução suportada : HDMI-DTV

Modo HDMI-DTV suportado

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24

	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Apenas aplicável a modelos UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1080p [4) 5)] (Apenas modelos ULTRA HD e 8K)	66	60
2560 × 1080p [4) 5)] (Apenas aplicável a modelos UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	131,74	120
3840 × 2160p (Apenas modelos ULTRA HD e 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30

	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p [1) 2) 3)] (Apenas aplicável a modelos UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (Apenas modelos ULTRA HD e 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p [1) 2) 3)] (Apenas aplicável a modelos UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100
	269,73	119,88
	270	120

7680 × 4320p [1) 2)] (Apenas modelos 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

[1)] Suportada quando a função **HDMI Deep Color** estiver definida como **4K**.
[2)] Suportada quando a função **HDMI Deep Color** estiver definida como **8K**.
[3)] (Apenas modelos ULTRA HD) Apenas são suportadas determinadas portas de entrada HDMI.
[4)] Suportada quando a função **Proporção de Ecrã Ampla** estiver definida como **21:9**.
[5)] Suportada quando a função **Proporção de Ecrã Ampla** estiver definida como **32:9**.

Resolução suportada : HDMI-PC

Modo HDMI-PC suportado

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)
640 × 350	31,46	70,09

720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768[3)]	47,71	60,01
1280 × 1024 (Apenas modelos Full HD, ULTRA HD e 8K)	63,98	60,02
1920 × 1080	67,5	60
1920 × 1080 (Apenas aplicável a modelos UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	134,86	119,88
	135	120
1920 × 1080 [6)] (Apenas aplicável a modelos 144 Hz)	166,58	144
2560 × 1080 [4) 5)] (Apenas modelos ULTRA HD e 8K)	66	60
2560 × 1080 [4) 5)] (Apenas aplicável a modelos UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	131,74	120
2560 × 1080 [4) 6)] (Apenas aplicável a modelos 144 Hz)	166,54	144

2560 × 1440[1)] (Apenas modelos ULTRA HD)	88,78	59,95
2560 × 1440[1)] (Apenas aplicável a modelos UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	182,99	119,99
2560 × 1440[6)] (Apenas aplicável a modelos 144 Hz)	222,15	144
3840 × 1080[5)] (Apenas modelos ULTRA HD e 8K)	66,62	60
3840 × 1080[5)] (Apenas aplicável a modelos UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	137,25	120
3840 × 1080[5) 6)] (Apenas aplicável a modelos 144 Hz)	166,56	144
3840 × 1600[4)] (Apenas modelos ULTRA HD e 8K)	99,41	60
3840 × 1600[4) 6)] (Apenas aplicável a modelos 144 Hz)	246,81	144
3840 × 2160 (Apenas modelos ULTRA HD e 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30

	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160 [1)] (Apenas aplicável a modelos UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
3840 × 2160 [6)] (Apenas aplicável a modelos 144 Hz)	333,18	144
4096 × 2160 (Apenas modelos ULTRA HD e 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 [1)] (Apenas aplicável a modelos UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100

	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320 [2] (Apenas modelos 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

[1] Suportada quando a função **HDMI Deep Color** estiver definida como **4K**.
[2] Suportada quando a função **HDMI Deep Color** estiver definida como **8K**.
[3] Suportada quando a função **HDMI Deep Color** estiver definida como **Desligado**.
[4] Suportada quando a função **Proporção de Ecrã Ampla** estiver definida como **21:9**.
[5] Suportada quando a função **Proporção de Ecrã Ampla** estiver definida como **32:9**.
[6] Suportada quando a função **Modo de 144 Hz** estiver definida como **Ligado**.

- A porta HDMI-PC suportada varia consoante o modelo. Consulte o manual fornecido com o produto.

Informações sobre a licença

Informações sobre a licença

As licenças suportadas podem ser diferentes consoante o modelo.

Dolby

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos e o símbolo duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI

Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

HEVC