

取扱説明書

Ultra HD ブルーレイ ディスク™ プレーヤー

このたびはLG製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、
ご理解のうえ正しくお使いください。お読みになったあとは
保証書と共に大切に保管してください。

モデル
UBK80



MFL71941125

<http://www.lg.com/jp>

Copyright © 2018-2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

安全にお使いいただくために



注意

感電のおそれあり
本体カバーを開けないでください



注意: 本製品のカバーを開けないでください。お客様ご自身による修理や改造・分解は行わないでください。火災や感電、ケガ、製品故障のおそれがあります。修理が必要な場合は、弊社カスタマーセンターへご相談ください。



正三角形の中に稲妻形の矢印マークは、感電のおそれがあることを警告するものです。



正三角形の中に「！」のマークは、重要な操作またはお手入れ（修理）に関する注意事項があることを示します。

警告: 著しく温度の高くなる所、ほこりや湿気が多い場所に設置しないでください。火災や感電、故障のおそれがあります。

警告: 本製品が十分冷却できるよう、通気性のよい場所に設置してください。放熱が妨げられると発熱による火災のおそれがあります。

注意: 通気性の悪い場所への設置や、本機の開口部をふさぐような場所でのご使用はおやめください。本体の溝や開口部は、製品内部に熱がこもらないように設計されています。高所や、不安定な場所、振動のある場所に設置しないでください。転倒や落下のおそれがあります。また本棚、ラックなどに設置する場合は、十分な通気性を確保してください。



注意: 本製品はレーザー装置を使用しています。製品を正しく使用していただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、いつでも参照できる場所に保管しておいてください。修理の際は弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。レーザー光線照射の危険がありますので、絶対に本体カバーを開けないでください。失明など視力障害のおそれがあります。

警告！レーザー装置

本製品は光学機器です。内部で照射されるレーザー光線を覗きこまないでください。

電源コンセントに関するご注意

警告: コンセントや電源タップ等の定格を超える使い方をしないでください。マルチタップに複数の電気機器を接続などで定格を超えると、発熱により火災に繋がる恐れがあります。また、絶縁体がひび割れているなど損傷した電源コードは使用しないでください。機器の電源コードは定期的に点検し、破損や劣化がある場合はコンセントから抜き、弊社カスタマーセンターへご相談ください。電源コードは以下のような使い方をしないでください。火災やけがの原因になることがあります。

- ・ドアに挟まる、または踏みつける可能性のある場所への設置
- ・湿気が強い、または水がかかる可能性のある場所、ほこりの多い場所への設置
- ・曲げたり、ねじったり、締めつけたり故意にコードを破損させる行為

本製品を長期間使用しないとき、お手入れをするときは、電源プラグを抜いてください。

本製品はポータブル電源または蓄電池を装備しています。

乾電池、または電池パックの廃棄は、お住まいの地域の自治体の指示または規則に従って、正しく処分してください。

電池を火の近くや直射日光の当たる場所、暖房器具や加湿器の近くなど高温・高湿の環境に置かないでください。

注意：水などの液体が本機およびリモコン内に入らないようにしてください。また、濡れた手などで触らないでください。故障や感電の危険があります。

本機が電源コンセントに接続されているときは、電源スイッチをオフにしても微量に通電しており、本機はスタンバイの状態になっています。

本機は主電源プラグを遮断装置として使用しております。主電源コンセントの近くに設置し、遮断装置へ容易に手が届くようにして下さい。

注意：製品識別及び定格電圧を含む安全表示については、本機の底面もしくは背面にある銘板ラベルに記載されています。

本製品を、コピー機など高電圧機器の近くで使用しないでください。機器間の電圧の干渉により、故障のおそれがあります。

この装置は、クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI -B

シンボル

～	交流 (AC) を示しています。
≡	直流 (DC) を示しています。
回	クラスⅡの機器を示しています。
⏻	スタンバイを示しています。
I	「ON」（電源）を示しています。
⚡	危険な電圧を示しています。

著作権に関するご注意

- ブルーレイディスクフォーマットの規格は、著作権保護技術である AACs (Advanced Access Content System) で保護されています。AACs で保護されたコンテンツの再生やアナログ信号出力などに特定の制限が課せられています。AACs はバージョンアップされることがあります。本製品の生産以降に追加された制限が適用されたブルーレイコンテンツは、再生に支障があることがあります。
- また、ブルーレイディスクフォーマットの著作権保護技術の BD-ROM マークか BD+、またはその両方にて保護されたコンテンツでは、再生などの特定の制限が課せられています。AACs、BD-ROM マーク、BD+、または本製品に関する詳細については、カスタマーセンターにお問い合わせください。
- ブルーレイやDVDのコンテンツは複製防止のため、暗号化されています。ビデオデッキ等の録画機器に接続すると、映像が乱れることがあります。ビデオデッキ等には接続せず、直接テレビに接続してください。
- 本製品は、米国特許及び他の知的財産権によって保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用には Rovi Corporation による認可が必要であり、Rovi Corporation の認可なしでは、一般家庭用または用途の限られた視聴のみに制限されています。解析や分解は禁止されています。
- 米国著作権法およびその他の国の著作権法の下で、無断で録音・録画、利用、展示、頒布をすること、またテレビ番組、ビデオテープ、BD-ROM ディスク、DVD、CD やその他の媒体の編集をすることは、民事や刑事責任またはその両方を科せられる場合があります。

目次

1 はじめに

- 2 安全にお使いいただくために
- 4 目次
- 6 はじめに
 - 6 - 本取扱説明書で使用する記号
 - 6 - 再生可能なディスク、および本取扱説明書で使用する記号
 - 7 - 「Ø」記号の表示について
 - 7 - リージョンコード(地域コード)
 - 7 - 付属品
- 8 リモコン
- 9 本体前面
- 9 本体後面

2 接続する

- 10 テレビへ接続する
 - 11 - HDR(ハイダイナミックレンジ)とは?
 - 11 - SIMPLINKとは?
 - 12 - 解像度の設定
- 13 アンプとの接続
 - 13 - HDMI 出力とアンプを接続する
 - 14 - 光デジタル出力端子で接続する
- 15 ホームネットワークに接続する
 - 15 - 有線ネットワーク接続
 - 15 - 有線ネットワークを設定する
- 18 はじめての設定

3 設定する

- 19 設定
 - 19 - 設定メニューを操作する
 - 20 - [ネットワーク] メニュー
 - 21 - [表示] メニュー
 - 22 - [言語] メニュー
 - 23 - [オーディオ] メニュー
 - 25 - [ロック] メニュー
 - 26 - [その他] メニュー

4 操作する

- 27 ホームメニュー表示
 - 27 - ホームメニューを操作する
- 27 コンテンツを再生する
 - 27 - ディスクを再生する
 - 28 - ブルーレイ3Dディスクの再生
 - 29 - ディスク/USB機器のファイルを再生する
 - 30 - Android端末のファイルを再生する
- 31 一般的な再生
 - 31 - 動画およびオーディオコンテンツの基本操作
 - 31 - 写真コンテンツの基本操作
 - 31 - ディスクメニューの使用
 - 32 - レジューム再生
 - 32 - ラストシーンメモリー
- 33 コンテンツ情報を確認する
 - 33 - ビデオを再生する
 - 33 - コンテンツ情報を画面に表示する
 - 34 - フォトビューの制御
 - 34 - スライドショーのオプション設定
- 35 さまざまな再生
 - 35 - リピート再生
 - 35 - 区間指定のリピート
 - 35 - タイムサーチ再生
 - 36 - 字幕言語を選択する
 - 36 - 音声を切り換える
 - 36 - 別アングルの映像を見る
 - 37 - テレビのアスペクト比を変更する
 - 37 - 字幕コードページを選択する
 - 37 - ピクチャーモードを変更する
 - 38 - コンテンツ情報を見る
 - 38 - コンテンツリストの表示を変更する
 - 39 - 字幕ファイルを選択する
 - 39 - 音楽を聴きながらスライドショーを楽しむ
 - 40 - 3Dでエンコードされたファイルの再生
- 40 高度な機能
 - 40 - BD-Live™ を楽しむ

5 困ったとき

- 42 故障かな？と思ったら
 - 42 - 一般
 - 43 - ネットワーク
 - 44 - 画像
 - 44 - ソフトウェアのアップデートについて
 - 44 - オープンソースソフトウェア通知情報

6 その他

- 45 付属のリモコンでテレビを操作する
 - 45 - リモコンにお使いのテレビを設定する
- 46 ネットワークソフトウェアの更新
 - 46 - 更新の通知
 - 46 - ソフトウェアの更新
- 48 追加情報
 - 48 - ファイルの要件
 - 50 - 動画/音楽ファイルの再生について
 - 50 - ご注意
 - 51 - AVCHD規格 (Advanced Video Codec High Definition)
 - 51 - 必要なシステム環境
- 52 オーディオ出力の仕様
- 53 エリアコード一覧
- 54 言語コード一覧
- 55 商標およびライセンス
- 57 仕様
- 58 お手入れについて
 - 58 - 使用上のご注意
 - 58 - ディスクについてのご注意

ご利用いただけるサービスの内容や画面、提供時期は、機種やご使用の環境、またはサービス提供者の方針により、予告なく改定、追加、変更または廃止される場合があります。

はじめに

本取扱説明書で使用する記号

メディア/用語	記号	説明
ヒント		特定の注意と操作方法を示します。
注意		身体への危害や物的損害を引き起こす可能性が想定されるを内容を表記しています。

再生可能なディスク、および本取扱説明書で使用する記号

メディア/用語	ロゴ	記号	説明
BD-ROM BD-R BD-RE		BD	<ul style="list-style-type: none"> UltraHD BD-ROMフォーマット 市販のブルーレイディスクなど一般的なBDMV形式の動画コンテンツ BDAV形式で録画されたBD-R/REディスク
		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> 映像、音楽、または写真ファイルが記録されたBD-R⁺/REディスク ISO 9660+JOLIET、UDF および UDF Bridge 形式
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (8 cm, 12 cm)		DVD	<ul style="list-style-type: none"> 市販のDVDディスクなどDVD-Video形式の一般的な動画コンテンツ ムービーモードで録画して、ファイナライズされたディスク 2層式再生対応 AVCREC フォーマットで記録された DVD-R/ DVD-RW ディスク
		AVCHD	AVCHD 規格でファイナライズされたディスク
		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> ファイル形式の動画、音楽、写真等が記録されたDVD±R/RWディスク ISO 9660+JOLIET、UDF および UDF Bridge 形式
DVD-RW (VR) (8 cm, 12 cm)		DVD	VRモードで録画して、ファイナライズされたディスク
Audio CD (8 cm, 12 cm)		ACD	オーディオCD
CD-R/RW (8 cm, 12 cm)		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> ファイル形式の動画、音楽、写真等が記録されたCD-R/RWディスク、映画、音楽、または写真ファイルが記録された CD-R/RW ディスク ISO 9660+JOLIET、UDF および UDF Bridge 形式

* BD-RはLTH(Low to High)タイプにも対応しています。

✓ ヒント

- 記録装置の条件やCD-R/RW、DVD±R/RW、またはBD-R/REディスクがもつ制限に応じて、ディスクが再生できないことがあります
- 破損や汚れがついたディスク、または本機のレンズに汚れや結露がある場合、パソコンやDVDまたはCDレコーダーを使用して記録された記録型のディスクが再生できない場合があります。
- パソコンで作成したディスクは、互換性のある形式で作成した場合でも、本機で再生できないことがあります。詳細はライティング(記録)ソフトの仕様をご確認ください。
- 低品質の記録ディスクや保存状態が悪い記録ディスクを使用すると再生時に問題が発生する場合があります。
- 市販またはレンタルされているDVDは、DVD-Video形式のコンテンツです。ファイル形式のコンテンツは多様なフォーマット形式、拡張子(avi、mp3、jpg他)があり、それぞれ再生するためのコーデックがあります。本機は一定の一般的なコーデックの再生に対応していますが、すべての再生には対応していません。対応していないコーデックのファイルは再生できません。
- インターネットからのダウンロードコンテンツは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、権利者の許諾なく、複製・改変したり、インターネットなどに送信・掲示したりすることは著作権法上禁止されていますので、ご注意ください。なお、著作権法違反によって生じた損害に関しては、当社は一切の責任を負いませんので、自己責任のもとでご利用ください。
- パソコン(Windows Vista以降)で追記型記録ディスク(CD-RW/DVD-RW/BD-RE)を使用するときは、「マスタ形式」を選択してください。「ライブファイルシステム形式」でフォーマットしたディスクは、本機で再生できません。

「0」 記号の表示について


リモコン等で操作を行ったときに、「0」が表示されることがあります。このマークは、コンテンツの操作ができないときに表示されます。

リージョンコード(地域コード)


市販されているブルーレイ、DVD-Videoにはリージョン(地域)コードが設定されています。

世界の地域ごとにリージョンコードは異なり、本機で設定されたリージョンコードと異なる場合、コンテンツを再生することができません。


付属品



リモコン (1個)



乾電池 (単4形 1本)




取扱説明書
(本書) (1部)


リモコン

1

はじめに



電池を入れる



リモコン裏面のバッテリーカバーを外し、単4形電池(R03/AAA)を正しい $+$ と $-$ 向きに入れてください。

..... 1

⏻ (電源): 本機の電源をオン/オフします。

⏮ (開/閉): ディスクトレイの開/閉をします。

数字: メニューの項目番号を選択します。

タイトル/ポップアップ: DVDタイトルメニュー、またはBD-ROMのポップアップメニューが収録されている場合に表示します。

リピート(↺): 選択したセクションやシーケンスを繰り返し再生します。

..... 2

⏮/⏭ (スキャン): 早送り/早戻しをします。

⏮/⏭ (スキップ): 前や次のチャプター/トラック/ファイルに進みます。

⏮ (一時停止): 再生を一時停止します。

▶ (再生): 再生を開始します。

■ (停止): 再生を停止します。

..... 3

ホーム (🏠): [ホームメニュー]を表示/終了します。

かんたんメニュー (📺): 再生する映像を表示/終了します。

方向ボタン (▲/▼/◀/▶): メニューの項目を選択します。

決定 (⊙): 選択したメニューを決定します。

戻る (↶): メニューの終了または前の画面に戻ります。

ディスクメニュー: ディスクのメニューを表示します。


..... 4

カラー (青、赤、緑、黄) ボタン: BD-ROMをナビゲートするのに使用します。ファイル形式の[動画]、[音楽]、[写真]でも使用できます。

テレビ操作ボタン:

このリモコンで簡易的にテレビを操作できます。設定方法等は45ページをご参照ください。

本体前面



1 ディスクトレイ

2 △ (開/閉)

ディスクトレイを開閉します。

>|| (再生/一時停止)

再生を開始します。再生中は再生を一時停止します。

□ (停止)

再生を停止します。

⏻ (電源)


本機の電源をオン/オフします。

3 電源インジケータ

4 USB 端子

USB機器を接続します。

本体後面



1 LAN端子

インターネットに接続します。

2 HDMI(OUT TO TV)出力端子


テレビやモニターに接続します。

3 光デジタル出力端子

デジタルオーディオ機器に接続します。

テレビへ接続する

HDMI端子を搭載したテレビまたはモニターにHDMIケーブル(Aタイプ、High Speed HDMI™ケーブル)で接続します。プレイヤーのHDMI(OUT TO TV)出力端子とテレビやモニターのHDMI入力端子を接続します。



テレビやモニターの表示画面を接続したHDMI入力端子に切り換えます（入力の切り換えはテレビ、モニターの取扱説明書をご参照ください）。

✓ ヒント

ご使用されているテレビやモニターと本機を正しく接続するには、テレビ、モニターの取扱説明書と本書を合わせてご確認ください。

DVI機器への接続の際のご注意

- DVI端子の機器に接続する場合は、次のことをご確認ください。
 - 最初に、本機とDVI接続機器の電源を切ります。接続機器の電源を入れ、30秒ほど待ってから本機の電源を入れます。
 - 接続機器の設定画面から、映像入力が正しく本機に設定されていることを確認します。
 - 接続機器は、720 x 576p(または480p)、1280 x 720p、1920 x 1080i、1920 x 1080p、3840 x 2160Pの映像出力をサポートします。
 - DVI端子は音声データの転送に対応していません。DVI接続の場合は音声を出力することができないのでご注意ください。
- HDCPに対応するすべてのHDMI/DVI機器に対して、動作を保証するものではありません。
 - HDCPに対応しない機器では、画像が正しく表示されない場合があります。

✓ ヒント

- 接続されたHDMI対応機器が本機の音声出力に対応していない場合、HDMI対応機器からの音声は出力できません。
- HDMI接続を使用するときは、HDMI出力の解像度を変更することができます。（12ページの「解像度の設定」をご参照ください）。
- [設定]メニューの[表示]>[HDMIカラー設定]でHDMI出力端子のビデオ出力タイプを選択します。（22ページ）
- 機器の接続後に画面の解像度を変更した場合、画面が正常に表示されないことがあります。その場合は、本機の電源を一度入れ直してください。
- HDMI接続でHDCP信号が確認できない場合、テレビの画面に映像は表示されません。その場合は、HDMIの接続を確認するか、HDMIケーブルを最新のHigh Speed HDMIケーブル(長さ4.5m以内のもの)に交換してください。

HDR(ハイダイナミックレンジ)とは？

本機は、HDRの映像に対応しています。HDRとは、コントラストの範囲を拡張することで、従来の映像では表現できなかった明るい部分の諧調を、より肉眼に近い状態で表示できる技術です。

- お使いのテレビがHDRをサポートしているか確認してください。
- HDMIケーブル(タイプA、ハイスピードHDMI™ケーブル)で、本機のHDMI(OUT TO TV)出力端子とテレビやモニターのHDMI入力端子を接続します。
- テレビのメニューでHDR関連の機能をオンにします。詳細については、テレビの取扱説明書をご参照ください。

SIMPLINKとは？



SIMPLINKに対応するLG製のテレビをHDMIケーブルで本機に接続すると、テレビのリモコンで機器を操作することができます。

テレビのリモコンでの操作が可能な本機の機能は、再生、一時停止、スキップ、停止、電源のオン/オフです。

SIMPLINK機能の詳細については、テレビの取扱説明書をご参照ください。



ヒント

ディスクの種類や再生状況によっては、いくつかのSIMPLINK機能が動作しないことがあります。

解像度の設定

本機では、HDMI接続時に出力する映像の解像度を変更することができます。
[設定]メニューを使って解像度を変更することができます。

1. ホーム (🏠) ボタンを押します。
2. ◀/▶ ボタンで、[設定]を選択して決定 (⊙) ボタンを押します。[設定]メニューが表示されます。
3. ▲/▼ ボタンで[表示]を選択して、決定 (⊙) ボタンを押します。
4. ▲/▼ ボタンで[解像度]を選択して、決定 (⊙) ボタンを押して詳細項目を表示します。



5. ▲/▼ ボタンで、表示したい解像度を選択してから、決定 (⊙) ボタンを押すと設定項目が表示されます。



ヒント

- 本機の解像度を設定していて、接続したテレビやモニターがその解像度に満たない場合、画面が表示できないことがあります。次の操作を行うことで本機の出力解像度を自動的に480p(720×480)に設定を変更することができます。480pで表示された状態から左記の手順で、適した解像度を選択してください。
 1. 本機の△ボタンを押してディストレイを開きます。
 2. ディストレイが開いた状態で、リモコンの停止(■)ボタンを5秒間押し続けます。
- 本機の解像度を手動で設定していて、接続したテレビやモニターがその解像度に満たない場合、解像度は自動的に[自動]に切り替わります。
- テレビが本機の解像度に対応していない場合は、画面上にお知らせメッセージが表示されます。この場合、解像度の変更してから、20秒ほどお待ちください。解像度は自動的に以前の解像度に戻ります。
- 1080pまたは2160pの映像出力のフレーム数は、接続されたテレビまたはモニターの性能または設定と、BD-ROMのコンテンツに収録された映像のフレームレート(1秒間あたりのフレーム数)に基づいて、自動的に24 Hzまたは60 Hzに設定されます。

アンプとの接続


デジタルマルチチャンネルサウンドについて

デジタルマルチチャンネルによる接続で、さらに高品質のサウンドをお楽しみいただけます。この接続には、次のうちいずれかのオーディオフォーマットに対応するマルチチャンネルオーディオアンプまたはAVレシーバーが必要です。

- PCM ステレオ
- PCM マルチチャンネル
- ドルビーデジタル
- ドルビーデジタルプラス
- ドルビーTrueHD
- DTSまたはDTS-HD

HDMI 出力とアンプを接続する

HDMI出力端子を搭載しているレシーバーやアンプに接続できます。下図のように本機のHDMI(OUT TO TV)出力端子とレシーバーまたはアンプのHDMI入力端子を接続して、レシーバー/アンプのHDMI出力端子からテレビに接続します。




ケーブルの接続を完了してから、本機のデジタル音声出力の設定を行います。
(23ページ)


光デジタル出力端子で接続する

光デジタルケーブルで本機の光デジタル出力端子とアンプまたはレシーバーの光デジタル入力端子を接続します。

本機の背面



光デジタルケーブル



レシーバー/アンプ

本機の設定をデジタル出力に変更する必要があります。(23ページの「[オーディオ]メニュー」をご参照ください。)

ホームネットワークに接続する

本機は背面のLAN端子からネットワークに接続することができます。

本機はインターネットに接続することで、ソフトウェア・アップデートやBD-Liveインタラクティブティなどのサービスに接続ができます。

有線ネットワーク接続


有線ネットワーク接続は、ケーブル接続のため、無線周波数の干渉を受けないため、高速でお楽しみいただけます。

詳細については、ネットワーク機器の取扱説明書などをご参照ください。

別売のLANケーブル(カテゴリー5以上)で、本機のLAN端子とモデムまたはルーターに接続します。

✓ ヒント

- LANケーブルの抜き差しは、ケーブルのプラグを持ってください。また、抜くときは端子とプラグを固定するツメを押しながら抜きます。
- LAN端子に電話のモジュラーケーブルを接続しないでください。故障するおそれがあります。
- 接続構成については、通信会社やインターネットプロバイダーの仕様をご参照ください。



2 接続する

有線ネットワークを設定する

DHCPサーバーが有線でLANに接続されている場合、本機は自動的にIPアドレスが割り当てられます。LANケーブルを接続した後、プレイヤーのネットワーク設定を設定する必要があります。

✓ ヒント

有線ネットワークの設定前に、ブロードバンドインターネットをホームネットワークに接続させる必要があります。

1. [設定]メニューを開き、[ネットワーク]>[接続設定]を選択して、決定(Ⓢ)ボタンを押します。
2. ネットワーク設定の準備事項をよくお読みになり、内容をご確認の上、[スタート]を選択して、決定(Ⓢ)ボタンを押します。



ネットワークは自動的に接続されます。



2. [次]を選択し、決定(Ⓢ)ボタンを押すと[ネットワークの設定]が適用されます。



ネットワーク接続の状態が画面に表示されます。

3. [OK]を選択して決定(Ⓢ)ボタンを押せば有線ネットワークの設定が完了します。

[高度な設定]

ネットワークを手動で設定するときは、[設定]メニューを開き、[ネットワーク]>[接続設定]メニューから、リモコンの△/▽ボタンで[高度な設定]を選択して、決定(Ⓢ)ボタンを押します。

1. ▲/▼/◀/▶ボタンで、[自動]と[固定]のどちらかのIPモードを選択してください。通常は、[自動]を選択してIPアドレスを自動的に設定します。



✓ ヒント

DHCPサーバーに接続されていない場合、手動でIPアドレスを設定する必要があります。[固定]を選択した後、▲/▼/◀/▶ボタンでそれぞれの項目にカーソルを合わせて、数字ボタンで[IPアドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイ]、[DNSサーバー]を設定します。

ネットワーク接続に関する注意事項

- ルーターやモデムのリセットで、問題を解決できる場合があります。本機をホームネットワークに接続した後に、ホームネットワークのルーターまたはケーブルモデムの電源を切り、電源ケーブルを外してください。それから再度、電源ケーブルを差し、電源を入れ直してください。
- インターネットサービスプロバイダー (ISP) によっては、サービス条件が決められており、インターネットサービスに接続できる機器の数が限られている場合があります。詳細については、お使いのISPにお問い合わせください。
- 弊社は、ご利用のブロードバンド回線またはその他接続機器のエラーや故障による本機やネットワーク接続の性能不良について一切の責任を負いません。
- インターネット接続機能からご利用できるBD-ROMディスク機能のサポートは弊社では行っておりません。また、それらの機能や将来の利用性などについての責任を負いかねます。インターネット接続でご利用可能なディスク関連のマテリアルの中には、本機と互換性のないものもあります。このような症状が発生した場合は、ディスクの製造メーカーにお問い合わせください。
- インターネットのコンテンツには、広帯域幅の接続が必要なものもあります。
- ネットワークが正しく設置されている場合でも、インターネットの利用環境やコンテンツプロバイダーの都合などにより正常に動作しない場合があります。
- ご契約されたインターネットサービスプロバイダー (ISP) で設定された制限により、インターネット接続の操作が正しくできない場合もあります。
- ご利用のインターネット通信接続費、ISPより請求される手数料はお客様のご負担となります。
- DSLサービスをご利用になるには、ルーターが必要です。
- DSLサービスをご利用になるにはDSLモデムが必要です。またケーブルモデムサービスをご利用になるにはケーブルモデムが必要です。ご利用のISPのアクセス方法と契約内容によっては、本機に搭載されているインターネット接続の機能をご利用できなかったり、同時に接続できる機器の数が制限されている可能性もあります。(ご利用のISPの契約が1台のみの接続に制限されている場合は、パソコンの接続中に本機を接続できない可能性があります)


はじめての設定

初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。初期設定画面ではメニューを表示する言語を設定します。

1. **⏻ (電源)**を押します。
初期設定画面が表示されます。
2. **▲/▼/◀/▶**ボタンでメニュー画面を表示する言語を選択し、決定(**⓪**)ボタンを押します。



3. プレミアムサービスとソフトウェアの更新を行う場合は、[利用規約]をよくお読みいただき、内容に同意の上で、[同意する]をチェックする必要があります。
ネットワーク設定の準備事項を読んで準備した後、[スタート]を選択して、決定(**⓪**)ボタンを押します。



有線ネットワークに接続されている場合は、ネットワークの設定は自動的に完了します。



4. [次]を選択し、決定(**⓪**)を押します。

5. 設定内容を確認します。



[終了]を押して、初期設定を終了します。
設定を変更したい場合は、**▲/▼/◀/▶**ボタンで画面上の **⌂** を選択し、決定(**⓪**)ボタンを押します。

設定


設定メニューを操作する

[設定]メニューで本機の設定を変更することができます。

1. ホーム (🏠) ボタンを押します。



2. ◀/▶ ボタンで [設定]を選択し、決定(Ⓢ)ボタンを押すと[設定]メニューが表示されます。



3. ▲/▼ ボタンで、画面左側の設定項目を選択して、決定 (Ⓢ)ボタンまたは>ボタンを押すと、設定項目に移動します。



4. ▲/▼ ボタンを操作して詳細の設定項目を選択してから、決定(Ⓢ)ボタンを押すと設定の変更メニューが表示されます。



5. ▲/▼ ボタンで設定する項目を選択してから、決定(Ⓢ)ボタンを押して設定を終了します。

3

設定する

[ネットワーク] メニュー

ソフトウェア・アップデートとBD-Liveを使用するには、[ネットワーク]設定が必要です。

接続設定

ホームネットワーク環境にプレーヤーを接続する準備ができている場合、プレーヤーはネットワーク通信用に有線ネットワーク接続の設定が必要です。

(15ページの「ホームネットワークの接続方法」をご参照ください。)

接続状態

本機のネットワーク接続状態を確認する場合は、[設定]メニューを開き、[ネットワーク]>[接続状態]を選択して、決定(●) ボタンを押します。

BD-LIVE接続

BD-Live 機能を使用する場合は、インターネットへのアクセスを制限することができません。

[許可]

すべての BD-Live コンテンツへのインターネットアクセスを許可します。

[一部許可]

制作者証明書のある BD-Live コンテンツのみインターネットアクセスを許可します。証明書のないすべての BD-Live コンテンツへのインターネットアクセスと AACCS オンライン機能の利用は制限されます。

[禁止]

すべての BD-Live コンテンツのインターネットアクセスを禁止します。

[表示]メニュー

縦横比

接続するテレビの縦横比に対して、映像の表示方法を設定できます。

[4:3レターボックス]

縦横比が4:3のテレビに接続している場合に選択します。ワイド映像は、上下に黒帯を表示して映像全体を映します。

[4:3パンスキャン]

縦横比が4:3のテレビに接続している場合に選択します。ワイド映像は、映像の左右両側を切って、画面全体に表示します。

[16:9オリジナル]

縦横比が16:9のテレビに接続している場合に選択します。4:3の映像は、左右に黒帯を表示して映像全体を映します。

[16:9 フル]

縦横比が16:9のテレビに接続している場合に選択します。4:3の映像を画面全体に表示するために、水平方向(左右)に引き伸ばして映します。

✔ ヒント

解像度が720p以上に設定されている際は、[4:3レターボックス]と、[4:3パンスキャン]は選択できません。

解像度

HDMI の映像信号の出力解像度を設定します。解像度設定についての詳細は、12ページをご参照ください。

[自動]

HDMI(OUT TO TV)出力端子に接続されているテレビやモニターがEDID(ディスプレイの基本情報を通信)に対応している場合、自動的に、接続されているテレビに最適な解像度で表示します。

[480p]

有効走査線480本のプログレッシブ(順次走査)で映像出力します。

[720p]

有効走査線720本のプログレッシブ(順次走査)で映像を出力します。

[1080i]

有効走査線1080本のインターレース(飛び越し走査)で映像を出力します。

[1080p]

有効走査線1080本のプログレッシブ(順次走査)で映像を出力します。

[2160p]

有効走査線2160本のプログレッシブ(順次走査)で映像を出力します。

ディスプレイモード

[解像度]が[1080p]または[2160p]に設定されているときは、1080pまたは2160p/24Hz入力に対応したテレビまたはモニターを24Hzに設定することで、よりスムーズに表示させることができます。

✔ ヒント

[24Hz]に設定した場合、映像の切り換えの際に、映像が乱れることがあります。映像の乱れが気になる場合は、[60Hz]に変更してください。

HDMIカラー設定

HDMI(OUT TO TV)出力端子から出力する色空間を設定します。この設定については、接続するテレビまたはモニターの取扱説明書を参照してください。

[YCbCr]

HDMI対応のディスプレイ機器への接続時に選択します。

[RGB]

DVIディスプレイ機器への接続時に選択します。

3Dモード

ブルーレイ3Dディスク再生の出力モードを設定します。(この機能は、3Dに対応したテレビに接続されている場合にのみ使用できます。)

[オン]

ブルーレイ3Dディスクを3Dモードで再生します。

[オフ]

ブルーレイ3Dディスクを、一般的なBD-ROMディスクを再生する場合のように2Dモードで再生されます。

ホームメニューガイド

ホームメニュー上に表示されるガイドの表示/非表示を切り替えます。ガイドを表示する場合は、[オン]に設定します。

[言語] メニュー

表示メニュー言語

ホームメニューなど、プレイヤーが表示する言語を選択します。

ディスクメニュー言語/ディスク音声言語/ディスク字幕言語

ディスクのメニュー、音声、字幕の基本言語を選択します。

[オリジナル]

ディスクが収録された時に使用された元の言語を参照します。

[その他]

メニューに表示されている以外の言語を選択したいときは、[その他]を選択します。

53 ページ に記載された言語コードから表示したい言語の4桁数字を数字ボタンで入力し、決定(Ⓢ)ボタンを押してください。

[オフ] (ディスク字幕言語のみ)

字幕を消します。

✔ ヒント

ディスクによって、言語設定が作動しない場合があります。

また、ディスクに収録されていない言語、字幕は表示できません。

[オーディオ] メニュー

ディスクによって、いろいろなオーディオ出力に関する設定ができます。お持ちのオーディオシステムの応じて、設定してください。



ヒント

多くの要因が、オーディオ出力のタイプに影響を与えるので、詳細については、52 ページの "オーディオ出力の仕様" をご参照ください。

デジタル出力

[自動]

LPCM、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、DTS、DTS-HDデコーダーを装備した機器と、本機を接続する場合に選択します。

[PCM]

本機をデジタルデコーダー対応と本機を接続するときに選択します。

[DTS再エンコード]

DTSデコーダー対応機器と本機を接続するときに選択します。



ヒント

- [デジタル出力]の設定が[自動]に設定されている時は、音声ビットストリームとして出力されることがあります。ビットストリーム情報がEDID付きHDMIデバイスより検出されない場合は、音声はPCMとして出力されます。
- [デジタル出力]のオプションが[DTS再エンコード]に設定されていると、DTS再エンコード音声はセカンダリーオーディオが含まれるBD-ROMディスク用に出力され、オリジナルのオーディオはその他のディスク用（例えば[自動]など）で出力されます。

サンプリング周波数 (デジタル音声出力)

[48 kHz]

お持ちのAVレシーバーまたはアンプが192 kHz、96 kHz の周波数に対応しない場合に選択します。この周波数を選択すると、機器がデコードできるように、すべての192 kHz、96 kHz の周波数を48 kHz に自動変換します。

[96 kHz]

お持ちのAVレシーバーまたはアンプが192 kHz周波数に対応しない場合に選択します。この周波数を選択すると、機器がデコードできるように、すべての192 kHz周波数を96 kHzに自動変換します。

[192 kHz]

お持ちのAVレシーバーまたはアンプが192 kHz 周波数に対応可能な場合に選択します。

お持ちのAV レシーバー、またはアンプの取扱説明書をご覧になり、対応可能な仕様かをご確認ください。

DRC (ダイナミックレンジコントロール)

音声の強弱の差を縮めて、音量を下げると聞き取りづらくなる小さな音(話し声など)を聞き取りやすくします。

【自動】

ドルビーTrueHDオーディオ出力のダイナミックレンジが自動的に指定されます。また、ドルビーデジタルとドルビーデジタルプラスのダイナミックレンジは、自動的にDRCの効果が適用されます。

【オン】

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHDの音声に対してDRCを適用します。

【オフ】

収録された原音のまま再生します。



ヒント

DRCの設定は、ディスクが挿入されていないか、または装置が完全に停止している時のみ変更することができます。

[ロック] メニュー

[ロック]設定は、ブルーレイディスクおよびDVDの再生に対して適用されます。

最初に4桁のパスワードを設定して、[ロック]の内容を変更します。メニューの[パスワード]で同じパスワードを2回入力して決定(●)ボタンを押すとパスワードが設定されます。

パスワード

新しいパスワードを作成します。

[なし]

4 桁のパスワードを 2 回入力して、決定(●)ボタンを押して新しいパスワードを設定します。

[変更]

設定されているパスワードを入力して決定(●)ボタンを押します。4 桁のパスワードを 2回入力して、決定(●) ボタンを押して新しいパスワードを設定します。

パスワードを忘れてしまった場合

設定したパスワードを忘れた場合は、次の操作でパスワードを解除することができます。

1. 本機のディスク取り出します。
2. [設定]メニューから[ロック]>[パスワード]の項目にカーソルを合わせます。([パスワード]設定のメニューには入らず、[パスワード]上にカーソルを合わせた状態にします。)
3. 数字ボタンで「210499」と入力するとパスワードが解除されます。



ヒント

パスワードを誤って入力した時は、◀ボタンを押すと1字前に戻りますので、再度入力してください。

DVD視聴制限レベル

ディスクのコンテンツにより年齢制限が設定されているDVDの再生を制限します。(すべてのディスクに制限が設定されているわけではありません)

[視聴制限 1-8]

視聴制限 (1) はコンテンツに設定された制限がほぼ適用され、制限 (8) はほぼ無制限になります。

[ロック解除]

[ロック解除] を選択すると、視聴制限は動作せず、すべてのディスクが再生されます。

Blu-ray ディスク視聴制限レベル

BD-ROM再生の年齢制限を設定します。数字ボタンで BD-ROMを鑑賞できる年齢制限を入力します。

[255]

すべてのBD-ROMを再生できます。

[0-254]

BD-ROMに記録された年齢制限に従って、設定年齢以上のBD-ROMの再生を禁止します。

エリアコード

53ページのリストに合わせて、DVD ビデオディスクの年齢制限を指定する基準のエリアコードを入力してください。

[その他] メニュー

オートパワーオフ

スクリーンセーバーは、停止モードのまま約5分経過すると表示されます。[オートパワーオフ]を[オン]に設定すると、スクリーンセーバーが表示された約20分後に自動的に電源が切れます。[オフ]に設定すると、次の操作を始めるまでスクリーンセーバーが表示され続けます。

初期化

[初期設定]

本機を工場出荷時の設定にリセットすることができます。

[Blu-ray ストレージ消去]

USB機器で接続されたブルーレイコンテンツを消去します。



ヒント

[初期設定]で工場出荷状態にしたときは、初期設定で言語選択(17ページ)の設定を行う必要があります。

ソフトウェア

[情報]

本機で使用されているソフトウェアのバージョンが表示されます。

[OSS Notice]

LGE Open Source Software Noticeが表示され、ソフトウェアの詳細な情報が記載されています。(英語)

[更新]

本機をネットワークに接続された状態で、ソフトウェアの更新プログラムがある場合、自動的にアップデートを実行します。(46ページ)


ユーザーの同意

プレミアムサービスとソフトウェアの更新を行う場合は、[Blu-ray Disc™ プレーヤーの個人情報保護方針]をよくお読みいただき、内容に同意の上で、[同意する]をチェックする必要があります。

ホーム メニュー表示

ホームメニューを操作する

ホーム (🏠) ボタンを押すと、ホームメニューが表示されます。◀/▶ ボタンでメニューを選択して、決定 (⊙) ボタンを押します。



1	[動画] - 動画コンテンツを再生します。
2	[写真] - 写真コンテンツを再生します。
3	[音楽] - 音楽コンテンツを再生します。
4	[設定] - 各種システムの設定を行います。

コンテンツを再生する

ディスクを再生する

BD DVD ACD AVCHD

1. 本機またはリモコンの開閉 (⬆) ボタンを押して、ディスクをディスクトレイにセットします。
2. ⬆ を押してディスクトレイを閉じます。
通常はBD-ROM、DVD-ROM、オーディオCDは自動的に再生が開始されます。自動的に再生されないコンテンツはホーム (🏠) ボタンを押します。
3. ◀/▶ ボタンで [動画]、[写真]、[音楽] を選択して、決定 (⊙) ボタンを押します。



ヒント

- 本機で対応している多様な再生機能は、全てのファイルやメディアでに対応できるものではありません。さまざまな要因によってご使用いただけない機能もあります。
- ブルーレイタイトルによっては、コンテンツ製作者が提供する追加のコンテンツをダウンロードするために、USB機器などの接続が必要な場合があります。
- ファイナライズされていないVRフォーマットのDVDディスクは、本機では再生できない場合があります。
- DVD-VRディスクの種類によっては、CPRM形式で記録されたデータで作成されているものがあります。本機はCPRM形式のディスクに対応していますが、全ての動作を保証するものではありません。

✓ ヒント

Ultra HDブルーレイタイトルを再生するには、以下のように実行してください。

- テレビが4K(解像度3840x2160)とHDMIをサポートしているか確認してください。
- BD-ROMのタイトルがUltra HDブルーレイディスクか確認してください。
- HDMIケーブル(Aタイプ、High Speed HDMI™ケーブル)をプレーヤーのHDMI出力端子とテレビのHDMI入力端子に接続してください。

ブルーレイ3Dディスクの再生

BD

本機は、右/左眼に別々の映像を見せるブルーレイ3Dディスクが再生できます。

✓ ヒント

ブルーレイ3Dディスクで3Dを再生する場合は、以下の条件を満たしているか確認してください

- テレビが3DとHDMIをサポートしているか確認してください。
- テレビやモニター、パソコンによって3Dの再生方式は異なります。3Dを楽しむには3Dメガネが必要になる場合があります。
- BD-ROMのタイトルがブルーレイ3Dに対応しているか確認してください。
- HDMIケーブル(Aタイプ、High Speed HDMI™ケーブル)をプレーヤーのHDMI出力端子とテレビのHDMI入力端子に接続してください。

1. ホーム(🏠)ボタン押して、[設定]メニューの[表示]>[3Dモード]メニューを[オン]に設定します(22ページを参照)。
2. ▲(開/閉)を押して、ディスクトレイにディスクをセットします。
3. ▲(開/閉)を押して、ディスクトレイを閉じます。
自動的に再生が始まります。

4. 詳細については、お使いの3D対応テレビの取扱説明書をご参照ください。

3D効果を改善するには、テレビのディスプレイ設定とフォーカスを調整する必要があります。

⚠ 注意


- 3Dコンテンツを長時間視聴すると、めまいや疲労を感じる場合があります。
- 体調不良のときや酒気を帯びているとき、および小さなお子様、高齢者、妊娠中や授乳中の方、乱視の方、光過敏の既往症のある方、心臓に疾患がある方、過去に発作・気絶・てんかん、それらに類する症状を経験されている方は、3Dモードで視聴しないでください。
- コンテンツを3Dモードで視聴中に、頭痛、めまい、疲労を感じた時はただちに再生を中止し、症状が消えるまで休憩を取ってください。

ディスク/USB機器のファイルを再生する

MOVIE MUSIC PHOTO


本機は、ディスクまたはUSB機器に収録されたファイル形式の動画、音楽、写真を再生することが出来ます。

1. データが収録されたディスクをディスクトレイに載せて挿入するか、USB機器をUSB端子にします。



ホームメニュー上で音楽ファイルが収録されたUSB機器を接続すると、自動的に再生されます。USB機器に異なる種類のファイルが入っている場合は、ファイルの種類を選択するメニューが表示されます。ファイルの読み込みは、コンテンツの数によって数分かかることがあります。読み込みを中止するときは、[取り消し]上で決定(●)ボタンを押します。

2. ホーム(⏏)ボタンを押します。
3. ◀/▶ボタンで[動画]、[写真]、[音楽]いずれか再生したいコンテンツの種類を選択して、▼ボタンを押します。
4. ディスクまたはUSBを選び、決定(●)ボタンを押します。



- 1 接続されているデバイスがすべて表示されます。
- 2 動画、写真、音楽コンテンツが表示されます。

- 3 接続されているデバイスにあるファイルやフォルダが表示されます。

5. ▲/▼/◀/▶ボタンで再生したいファイルを選択して、再生(▶)ボタンまたは決定(●)ボタンを押すとファイルが再生します。

USB機器について

- 本機は、USBドライブまたは外付けHDD(FAT32またはNTFS方式フォーマット)に保存されたファイルを再生できます(音楽、写真、動画など)。ただし、BD-Liveのコンテンツは、FAT32方式でフォーマットされたUSBドライブLiveのコンテンツは、FAT32方式外付けHDDを使用する必要があります。
- 本機はUSB接続の機器に対して4つのパーティションまで対応しています。
- USB機器にアクセス中(再生中や読み込み時など)はUSB機器を取り外さないでください。
- パソコンに接続した時にプログラム(デバイスドライバー等)のインストールが必要なUSB機器には対応していません。
- USB1.1または2.0に対応したUSB機器を使用できます。
- 動画、音楽、写真ファイルを再生することができます。各種ファイルの再生に関する詳細については、該当するページを参照してください。
- データの損失を防止するために、定期的にUSB機器のバックアップをお勧めします。
- USB用の延長ケーブル、USBハブ、USBマルチリーダーを使用すると、USB機器が認識されないことがあります。
- すべてのUSB機器の再生は保証していません。機器によっては再生ができない場合があります。
- 一部のデジタルカメラや携帯電話には対応していません。
- 本機のUSB端子はパソコンに接続することはできません。本機を記憶装置として使用することはできません。


Android端末のファイルを再生する

MOVIE MUSIC PHOTO


本機は、Android端末に記録された動画、音楽、写真ファイルを再生することが出来ます。

1. Android端末をUSBケーブル(別売)で本機に接続します。Android上で、MTP(メディア転送プロトコル)の設定をオンにしてください。

Android端末がロックされている場合は、ロックを解除して接続してください。



2. ホーム(🏠)ボタンを押します。
3. ◀/▶ボタンで[動画]、[写真]、[音楽]を選択してVボタンを押します。
4. ◀/▶ボタンで[MTP]を選択して決定(⊙)ボタンを押します。



Android端末内に保存されているコンテンツの数によっては、ファイルの読み込みに数分かかる場合があります。

5. ▲/▼/◀/▶ボタンで再生したいファイルを選択して、再生(▶)ボタンまたは決定(⊙)ボタンを押すとファイルが再生します。



Android端末への接続に関して

- 本装置は、MTP (メディア転送プロトコル) Android (4.0以降を推奨) 端末に対応しています。
- Android端末にアクセス中(再生中や読み込み時など)は端末を取り外さないでください。
- 動画、音楽、写真ファイルが再生できません。各種ファイルの再生に関する詳細については、該当するページを参照してください。
- データの損失を防止するために、定期的にAndroid端末に保存されたデータのバックアップをお勧めします。
- USB用の延長ケーブル、USBのハブ、USBマルチリーダーを使用すると、Android端末が正常に動作しないことがあります。
- すべてのAndroid端末の再生は保証していません。端末によっては再生ができない場合があります。
- Android端末によっては音楽、写真、動画、字幕ファイルなどが正常に動作しないことがあります。

一般的な再生

動画およびオーディオコンテンツの基本操作

- **再生を停止するには**
再生中に停止(■)ボタンを押します。
- **再生を一時停止するには**
再生中に一時停止(⏸)ボタンを押します。
再生(▶)ボタンを押すと、再生に戻ります(レジューム)。
- **フレームバイフレームを再生するには (動画)**
動画の再生中に一時停止(⏸)ボタンを押します。
一時停止(⏸)ボタンを繰り返し押して1フレームずつコマ送りします。
- **早送り/早戻しをするには**
再生中に早戻し(◀◀)ボタンを押すと早戻し、早送り(▶▶)ボタンは早送り再生します。
◀◀または▶▶を繰り返し押すと、早戻し/早送り再生のスピードを変えることができます。
- **スローモーションで再生するには**
再生の一時停止中に、早送り(▶▶)ボタンを繰り返し押すとスローモーションのスピードが変わります。
- **次や前のチャプター/トラック/ファイルにスキップするには**
再生中に スキップ(⏮◀または▶⏭)ボタンを押すと、次のチャプター/トラック/ファイルに移動したり、再生中のチャプター/トラック/ファイルの先頭に戻ることができます。
⏮◀ボタンを素早く2回押すと、前のチャプター/トラック/ファイルに戻ります。

写真コンテンツの基本操作

- **スライドショーを表示するには**
スライドショーを開始するには、再生(▶)ボタンを押します。
- **スライドショーを停止するには**
スライドショーの途中で停止(■)ボタンを押します。
- **スライドショーを一時停止するには**
スライドショーの途中で一時停止(⏸)ボタンを押します。スライドショーを再開するには、再生(▶)ボタンを押します。
- **次/前の写真へスキップするには**
全画面で写真を表示しているときに、◀または▶ボタンを押すと、前または次の写真に移動します。

ディスクメニューの使用

BD DVD AVCHD

- **ディスクメニューを表示するには**
ディスクの仕様により、読み込みの直後にメニュー画面が表示されることがあります。再生中にディスクメニューを表示する場合は、ディスクメニューボタンを押します。▲/▼/◀/▶ボタンで、メニュー項目を移動します。
- **ポップアップメニューを表示するには**
一部のBD-ROMディスクには、再生中に表示されるポップアップメニューが含まれています。
ポップアップメニューを含むディスクの再生中にタイトル/ポップアップボタンを押すとメニューが表示されます。▲/▼/◀/▶ボタンで、メニュー項目を選択して、決定(⊙)ボタンを押します。

レジューム再生

BD DVD AVCHD MOVIE ACD
MUSIC

ディスクの再生中に、停止(■)ボタンを押しても、本機が停止した位置を記憶します。再生(▶)ボタンを押すと、停止した位置から再生を開始します。

✔ ヒント

- レジュームした位置は、電源(⏻)ボタン、開/閉(⏮)ボタンを押すと解除される場合があります。
- BD-J(Blu-ray Disc Java)を採用したBDビデオディスクでは、レジューム再生機能は動作しません。
- BD-ROM のインタラクティブタイトルの再生中に、停止(■)ボタンを一度押すと、本機は完全な停止モードになります。

ラストシーンメモリー

BD DVD

ディスクの再生中に、ディスクを取り出しても、本機が取り出した時点のディスクの位置を記憶します。同じディスクを再挿入すると、停止位置から再生を開始します。

注意：別のディスクと入れ替えた場合、本機能は無効になります。

一度取り出しても、同じディスクを再挿入した場合、取り出した位置からの再生が可能です。

✔ ヒント

- この機能は、最後に再生したディスクのみの停止した位置を記憶します。別のディスクを再生すると、記憶されたディスクの情報はリセットされます。
- ディスクによって、この機能が動作しない場合があります。
- BD-J(Blu-ray Disc Java)を採用したBDビデオディスクでは、ラストシーンメモリー機能が作動しません。
- 動画や映画を再生する前に、本機の電源を切ると、記憶した位置情報はリセットされます。その場合は、ディスクの最初から再生が開始されます。


コンテンツ情報を確認する

コンテンツの情報や設定の表示や、調整ができます。

ビデオを再生する

BD DVD AVCHD MOVIE

ビデオの再生中に各種設定の変更ができます。再生中に「かんたんメニュー」(□)ボタンを押します。



- 1 プログレスバー** - 現在の再生位置と総再生時間が表示されます。
- 2 [ディスクメニュー]** - ディスクメニューを開きます。
- 3 [タイトル]** - ブルーレイディスクのポップアップメニューまたはDVDのタイトルメニューがディスクに収録されている場合は、表示できます。
- 4 [オプション]** - 再生情報が表示されます。
- 5 [リピート]** - 特定のシーンを繰り返し再生します。チャプター、タイトル、繰り返したい区間の設定ができます。(35ページ)
- 6 [3D]** - 3D設定を調整します。(40ページ)

コンテンツ情報を画面に表示する

BD DVD AVCHD MOVIE

1. 再生中に「かんたんメニュー」(□)ボタンを押します。
2. ◀/▶ボタンで「オプション」を選択し、決定(⊙)ボタンを押します。



- 1 タイトル** - 現在再生中のタイトル番号/総タイトル数
- 2 チャプター** - 現在再生中のチャプター番号/総チャプター数
- 3 時刻** - 再生経過時間/総再生時間
- 4 オーディオ** - 選択されている音声言語や音声の出力チャンネル数
- 5 字幕言語** - 選択されている字幕言語
- 6 アングル** - 選択されているアングル数/収録されているアングルの総数
- 7 縦横比** - 選択されているテレビのアスペクト比
- 8 ピクチャーモード** - 選択されているピクチャーモード

4

操作する

✓ ヒント

- [かんたんメニュー]を表示後、リモコンの操作がない場合、約5秒経過すると消えます。
- タイトル番号を選択できないディスクがあります。
- 選択できる項目はディスクやタイトルによって異なります。
- インタラクティブ・ブルーレイディスクを再生する場合、設定情報がスクリーンに一部表示されますが、変更することは禁じられています。

フォトビューの制御

写真ファイルのスライドショーのオン/オフや各種設定を行います。

写真の再生中に、かんたんメニュー(□)ボタンを押します。



- 1 [スライドショー]** - スライドショー(一定の時間間隔で写真を切り替えて表示)のオン/オフをします。
- 2 [音楽]** - スライドショーのBGMを選択します。
- 3 [オプション]** - スライドショーの設定ができます。
- 4 [回転]** - 写真を時計回りに回転します。
- 5 [ズーム]** - [ズーム]メニューを表示します。

スライドショーのオプション設定

スライドショーの設定ができます。

1. 写真を表示している状態で、かんたんメニュー(□)ボタンを押します。
2. ◀/▶ボタンで[オプション]を選択し、決定(⊙)ボタンを押します。



- 1 [スピード]** - ◀/▶ボタンでスライドショーの写真の切り替え速度を設定します。
- 2 [効果]** - ◀/▶ボタンでスライドショーの写真の切り替わりの効果を設定します。
- 3 [音楽を選択]** - スライドショーのBGMを選択します。

さまざまな再生

リピート再生

**BD DVD AVCHD ACD MUSIC
MOVIE**

・ ブルーレイディスク/DVDビデオ/動画ファイル

再生中にリピート(🔁)ボタンを押して、▲/▼ボタンでリピートモードを選択します。

A-B - 指定した区間が繰り返しリピート再生されます。

(ブルーレイディスク/DVDビデオのみ)

チャプター - 現在再生中のチャプターが繰り返し再生されます。

タイトル - 現在再生中のタイトルが繰り返し再生されます。

すべて - すべてのトラックやファイルが繰り返し再生されます。(動画ファイルのみ)

オフ - リピートをオフにします。

・ オーディオ CD/音楽ファイル

リピート(🔁)ボタンを押した回数に応じて、画面上のアイコンの色が変わります。複数回押して二つのアイコンの色がグレーに戻ればリピートモードはオフになります。

🔁 - 指定した区間が繰り返しリピート再生されます。(オーディオCDのみ)

🔁 - 現在再生中のトラックが繰り返し再生されます。

🔁 - すべてのトラックやファイルが繰り返し再生されます。

🔁 - すべてのトラックやファイルをランダム再生します。

🔁 - トラックやファイルをランダムに再生します。



ヒント

この機能はディスク、タイトル、ファイルタイプによっては作動しない場合があります。

区間指定のリピート

BD DVD AVCHD ACD MOVIE

本機は指定した区間をリピート再生することができます。

1. 再生中に、リピート(🔁)ボタンを押します。
2. [A-B]を選択し、決定(⏹)ボタンを押します。
3. リピートしたい区間の開始点で決定(⏹)ボタンを押します。
4. リピートしたい終点で決定(⏹)ボタンを押します。選択された範囲が繰り返し再生されます。



ヒント

- 3秒以内の短い区間は指定できません。
- この機能が動作しないディスクやタイトルがあります。

タイムサーチ再生

BD DVD AVCHD MOVIE

1. 再生中に、かんたんメニュー(📁)ボタンを押します。
2. ◀/▶ボタンで[オプション]を選択し、決定(⏹)ボタンを押します。
3. ▲/▼ボタンで[時刻]を選択し、再生したい時間を数字ボタンで入力します。
例えば、2 時間 10 分 20 秒のシーンをサーチする場合は、「21020」と入力します。
4. 選択した時間から再生を開始するには決定(⏹)ボタンを押します。
◀/▶ボタンを押すと、前後60秒の地点にスキップします。



ヒント

ディスクまたはタイトルによっては、この機能が動作しない場合があります。

字幕言語を選択する

BD DVD AVCHD MOVIE

1. コンテンツの再生中に、かんたんメニュー(□)ボタンを押します。
2. ◀/▶ボタンで[オプション]を選択し、決定(⊙)ボタンを押します。
3. ▲/▼ボタンで[字幕]にカーソルを移動します。
4. ◀/▶で、コンテンツに収録された字幕を選択し、決定(⊙)ボタンを押すと、字幕が表示されます。
5. メニュー画面を終了するには、戻る(⏮)ボタンを押します。

✔ ヒント

コンテンツによっては、オーディオの選択がディスクメニューからしかできない場合があります。その場合は、タイトル/ポップアップまたはディスクメニューボタンを押して、ディスクメニューから音声を選んでください。

✔ ヒント

- コンテンツによっては、音声の選択がディスクメニューからしかできない場合があります。その場合は、タイトル/ポップアップまたはディスクメニューボタンを押して、ディスクメニューから音声を選んでください。
- サウンドを切り換えた直後に、表示サウンドと実際のサウンドとの間に一時的にずれが生じる場合があります。
- BD-ROM ディスク収録の、マルチチャンネルオーディオフォーマット(5.1CHまたは7.1CH)は、[マルチCH]と表示されます。

4

操作する

音声を切り換える

BD DVD AVCHD MOVIE

1. コンテンツの再生中、かんたんメニュー(□)ボタンを押します。
2. ◀/▶ボタンで[オプション]を選択し、決定(⊙)ボタンを押します。
3. ▲/▼ボタンで[オーディオ]にカーソルを移動します。
4. ◀/▶ボタンで、コンテンツに収録された音声を選択し、決定(⊙)ボタンを押します。
5. メニュー画面を終了するには、戻る(⏮)ボタンを押します。

別アングルの映像を見る

BD DVD

違うカメラアングルの映像がディスクに収録されている場合は、再生中に別のカメラアングルに切り換えることができます。

1. 再生中に、かんたんメニュー(□)ボタンを押します。
2. ◀/▶ボタンで[オプション]を選択し、決定(⊙)ボタンを押します。
3. ▲/▼ボタンで[アングル]にカーソルを移動します。
4. ◀/▶ボタンでアングルを選択します。
5. メニュー画面を終了するには、戻る(⏮)ボタンを押します。

テレビのアスペクト比を変更する

BD AVCHD MOVIE

コンテンツの再生中にテレビのアスペクト比(画面の縦横比)を変更することができます。

1. 再生中に、かんたんメニュー(□)ボタンを押します。
2. ◀/▶ボタンで[オプション]を選択し、決定(⊙)ボタンを押します。
3. ▲/▼ボタンで[テレビのアスペクト比]にカーソルを移動します。
4. ◀/▶ボタンでアスペクト比を選択します。
5. メニュー画面を終了するには、戻る(⏮)ボタンを押します。



ヒント


OSD かんたんメニューで[縦横比]の値を変更しても、[設定]メニューの[縦横比]項目の値は変わりません。

字幕コードページを選択する

MOVIE

字幕の文字が正しく表示されない場合は、次の手順で字幕コードページの設定を調整します。

1. コンテンツの再生中に、かんたんメニュー(□)ボタンを押します。
2. ◀/▶ボタンで[オプション]を選択し、決定(⊙)ボタンを押します。
3. ▲/▼ボタンで[文字コード]にカーソルを移動します。
4. ◀/▶ボタンでコードを選択/設定します。



5. オンスクリーン表示を終了するには、戻る(⏮)ボタンを押します。

ピクチャーモードを変更する


BD DVD AVCHD MOVIE

本機には、再生するコンテンツに応じて適した色合いで表示するピクチャーモード(プリセット)が用意されています。コンテンツの再生中に[ピクチャーモード]項目を変更することができます。

1. 再生中に、かんたんメニュー(□)ボタンを押します。
2. ◀/▶ボタンで[オプション]を選択し、決定(⊙)ボタンを押します。
3. ▲/▼ボタンで[ピクチャーモード]にカーソルを移動します。
4. ◀/▶ボタンで[ピクチャーモード]を選択します。
5. メニュー画面を終了するには、戻る(⏮)ボタンを押します。

[ユーザー設定]を調整する

1. より細かくお好みの色合いに調整したい場合は、[ユーザー設定]で調整できます。コンテンツの再生中に、かんたんメニュー(□)ボタンを押します。
2. ◀/▶ボタンで[オプション]を選択し、決定(⊙)ボタンを押します。
3. ▲/▼ボタンで[ピクチャーモード]にカーソルを移動します。
4. ◀/▶ボタンで[ユーザー設定]を選択し、決定(⊙)ボタンを押します。



- 調整には▲/▼/◀/▶ボタンを使用します。
コントラスト(明暗)、輝度(明るさ)、カラー(色合い)、鮮明度(鮮明さ)をそれぞれ▲/▼ボタンでカーソルを合わせ◀/▶ボタンで強弱を設定します。初期状態に戻すには[初期設定]を選択して、決定(⊙)ボタンを押します。
- 設定が終了したら、▲/▼ボタンで[戻る]にカーソルを合わせて決定(⊙)ボタンを押します。

コンテンツ情報を見る

MOVIE

本機で動画ファイルの詳細を表示することができます。

- ▲/▼/◀/▶ボタンでファイルを選択します。
- かんたんメニュー(□)ボタンを押すと、ファイル情報が画面に表示されます。

動画の再生中は、タイトル/ポップアップボタンを押してファイル情報を表示することができます。



ヒント

画面に表示されている情報は、実際のコンテンツ情報と完全に一致しない場合があります。

コンテンツリストの表示を変更する

MOVIE MUSIC PHOTO

[動画]、[写真]、[音楽]メニューのファイル表示方法を変更することができます。

赤色の(R)ボタンを押すと表示方法が切り替わります。



字幕ファイルを選択する

MOVIE

動画ファイルと字幕ファイルのファイル名が異なる場合は、動画を再生する前に[動画]メニューから字幕ファイルを選択する必要があります。

[動画]メニューで▲/▼/◀/▶ボタンで再生したい字幕ファイルを選択して決定(⊙)ボタンを押します。



字幕ファイルの選択を解除するには、再度決定(⊙)ボタンを押します。動画ファイルを再生する際に、選択した字幕ファイルが表示されます。

ヒント

再生中に 停止(■)ボタンを押すと、字幕の選択がキャンセルされます。

音楽を聴きながらスライドショーを楽しむ

PHOTO

音楽ファイルを聴きながら、写真ファイルを再生することができます。

1. 音楽ファイルの再生中に、かんたんメニュー(□)ボタンを押します。
2. ◀/▶ボタンで[オプション]を選択し、決定(⊙)ボタンを押します。
3. ▲/▼ボタンで[音楽]を選択し、決定(⊙)ボタンで[音楽を選択]のメニューを表示します。
4. 接続機器を▲/▼ボタンで選択して決定(⊙)ボタンを押します。利用可能なデバイスは、現在の写真ファイルの位置によって異なる場合があります。

写真の位置	利用可能なデバイス
Disc, USB	Disc, USB
MTP	MTP

5. ▲/▼ボタンで再生したいファイルまたはフォルダを選びます。



上位フォルダーを表示させるには、□マークを選択し、決定(⊙)ボタンを押します。

6. ▶ボタンで [OK] を選択し、決定(⊙)ボタンで、ファイルを決めます。

3Dでエンコードされたファイルの再生

MOVIE

この機能を使用して、3Dでエンコードされたファイルの3Dコンテンツを再生できます。

1. 再生中にかんたんメニュー(□)ボタンを押します。
2. ◀/▶ボタンで[3D]を選択し、決定(⊙)ボタンを押します。
3. ▲/▼/◀/▶ボタンで、3Dでエンコードされたファイルの収録形式を選択します(サイドバイサイド/トップアンドボトム)。

✓ ヒント

字幕が正常に表示されない時は、テレビの3Dオプションをオフに設定し、本機の[3Dモード]はオンに設定してください。

4

操作する

高度な機能

BD-Live™ を楽しむ

BD

再生するブルーレイタイトルがBD-Liveに対応している場合は、本機をネットワークに接続することで、コンテンツ製作者が提供する追加のオンラインコンテンツをお楽しみいただけます。

1. ネットワーク接続と設定を確認します。(15ページ)
2. 本機のUSB端子に、BD-LiveコンテンツをダウンロードするためのUSBストレージデバイスを接続します。
3. ホーム(⬅)ボタンを押し、[設定]メニュー(20ページ)から[BD-LIVE接続]を設定します。
[BD-LIVE接続]の項目が[一部許可]に設定されていると、ディスクによってはBD-Live機能が動作しない場合があります。
4. BD-Live 機能に対応したBD-ROMディスクを挿入します。

ディスクによって動作が異なる場合がありますので、ディスクの取扱説明書など合わせてご参照ください。

 ヒント

コンテンツをダウンロードしている最中やディスクトレイにブルーレイディスクが入っている場合は、接続されたUSB機器を取り外さないでください。USB機器のダウンロードが正常に完了されず、USBに保存されていたデータやダウンロードしたBD-Liveコンテンツが正常に再生できなくなる場合があります。

 注意

- BD-Liveコンテンツの中には、お住まいの国や地域によりご利用いただけないものもあります。これは、コンテンツ製作者により指定されているものです。
- BD-Liveコンテンツの読み込みには、時間がかかる場合があります。
- BD-LiveコンテンツをダウンロードするためのUSB機器は、FAT32形式で初期化されたものをご利用ください。

故障かな？と思ったら

一般

このようなときは	ここをお調べください
正常に動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> 本機および接続されている各機器（テレビ、ウーファー、DVDプレーヤー、アンプなど）の電源を一度オフにして、再度電源をオンにしてください。 本機および接続されている各機器（テレビ、ウーファー、DVDプレーヤー、アンプなど）の接続を一度外して、再度接続し直してください。
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれているかをご確認ください。
ディスクの再生ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ディスクの種類、放送方式、リージョンコードを確認し、本機で再生可能なディスクであることをご確認ください。 ディスクの再生面を下にして、ディスクトレイにきちんと置かれていることをご確認ください。 ディスクに傷や汚れ、ほごりの付着がないかを確認してください。状態の悪いディスクを使用すると正常にデータが読み取れず、再生できないことがあります。 視聴制限機能を解除するか、視聴制限のレベルを変更してください。
接続したUSB機器が認識されない。	<ul style="list-style-type: none"> USB機器の接続状態をご確認ください。 別のUSBケーブルでお試してください。 USB延長ケーブル、またはUSB ハブなどを使用している場合、USB機器が正常に認識されない場合があります。 USB機器を使用するために専用プログラム(デバイスドライバー)などのインストールが必要なUSB機器はご利用いただけません。 本機は、FAT32またはNTF形式でフォーマットされたUSB機器以外は対応していません。
アングルを変更できない。	<ul style="list-style-type: none"> アングルが収録されていないファイルでは、アングルの切り換え機能をご利用いただけません。
音楽/写真/動画ファイルを再生できない。	<ul style="list-style-type: none"> 本機で再生できる形式のファイルであることをご確認ください。 本機が対応しているファイルコーデックであることをご確認ください。
リモコンが正常に動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> リモコンがリモコン受光部に向けられていることをご確認ください。 本機とリモコンの距離が離れていると、リモコンが動作しない場合があります。 本機とリモコンの間にものを置いたりしないでください。 リモコンの電池を入れ換えてください。
本機が正常に動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードをコンセントから抜き、5秒以上待ってから再度接続してください。

ネットワーク

このようなときは	ここをお調べください
<p>BD-Live 機能が動作しない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BD-LiveコンテンツをダウンロードするためのUSB機器の空き容量が不足している場合があります。1GB以上の空き容量があることをご確認ください。 • 本機がネットワークに接続されていることをご確認ください。（15ページ） • BD-Live 機能を利用するには、十分な通信速度を確保したブロードバンド回線が必要です。ご利用のインターネットサービスプロバイダー（ISP）にお問い合わせください。 • [設定] メニューの [BD-LIVE接続] の項目が [禁止] に設定されている場合は、[許可] に設定してください。

画像

このようなときは	ここをお調べください
画像が映らない。	<ul style="list-style-type: none"> テレビ画面に本機からの画像が映るように、適切な入力モードをテレビ側で選択してください。 テレビと本機とのケーブルの接続状態をご確認ください。 設定メニューのHDMIカラー設定が正しく設定されているかご確認ください。 本機で設定している解像度に、テレビが対応していない場合、画像が映らないことがあります。双方の機器が対応している解像度にそれぞれ変更してください。 本機のHDMI出力端子に接続された機器またはコンテンツが著作権保護に対応していることをご確認ください。
画像にノイズが現れる。	<ul style="list-style-type: none"> 本機と接続されているテレビと異なる映像方式のディスクを再生した場合、画面にノイズが現れることがあります。 本機および接続されたテレビ側の解像度の設定をご確認ください。双方の機器が対応している解像度にそれぞれ変更してください。
ブルーレイ3Dディスクで、3D表示できない。	<ul style="list-style-type: none"> 使用しているHDMIケーブルがHigh Speed HDMI™ケーブルに対応しているか確認してください。 お使いのテレビがHDMI規格の3D方式に対応しているか確認してください。 [設定]の[表示]>[3Dモード]が[オン]に設定されているか確認してください。

5

困ったとき

ソフトウェアのアップデートについて

製品の動作機能の向上させたり、新しい機能の追加、新しいAACsのプロテクションに対応するために、本機のソフトウェアを最新バージョンに更新することができます。本機の最新のソフトウェアを取得するには（更新がある場合）、当社ホームページ（<http://www.lg.com/jp>）をご参照いただくか、または当社カスタマーセンターにご相談ください。


オープンソースソフトウェア通知情報

本製品に搭載されているGPL、LGPL、MPL、およびその他のオープンソースのライセンスのもとで開発されたソースコードを取得するには、<http://opensource.lge.com>をご参照ください。ソースコードをはじめ、該当するすべてのライセンスの内容や著作権の表示、保障責任がないという表示をダウンロードできます。

本製品をお買い求めから3年以内に、本製品に搭載されているソフトウェアのオープンソースコードをEメール(opensource@lge.com)にてお求めになる場合、媒体の費用や送料など、必要な最小限の費用をお支払いいただいてから、CD-ROMにてご提供いたします。

付属のリモコンでテレビを操作する

以下のボタンで、本機と接続されているテレビを操作することができます。



ボタン	操作
⏻ (電源)	テレビの電源をオン/オフします。
入力切替	テレビとテレビに接続されている機器との入力を切り換えます。
音量 +/-	テレビの音量を調節します。

✓ ヒント

テレビによっては、操作できないボタンがある可能性があります。

リモコンにお使いのテレビを設定する

付属のリモコンで、本機と接続されているテレビを操作することができます。以下のリストにお使いのテレビがある場合、メーカーコードを確認し、本機のリモコンに設定してください。

1. リモコン左下にある ⏻ (テレビ電源) ボタンを押したままの状態、下記のお使いのテレビと同じコードを数字ボタンで入力します。

製造メーカー	コード番号
LG	1(初期設定)
シャープ	2, 3
東芝	4
パナソニック	5, 6
ソニー	7
日立	8
三菱	9

2. ⏻ (テレビ 電源) ボタンから手を放すと設定が完了します。

正しいメーカーコードを入力しても、お使いのテレビの機種によっては、使用できないことや一部のボタンが使用できないことがあります。なお、リモコンの電池を交換した際に、メーカーコードの設定が初期化されることがあります。その場合は、お手数ですが、もう一度メーカーコードを設定してください。


ネットワークソフトウェアの更新

更新の通知

本機をネットワークに接続すると、ソフトウェアのアップデートをかんたんに行うことができます。更新できるソフトウェアがある場合、本機は次のように更新を通知します。

オプション 1:

1. 本機の電源を入れると、画面に更新メニューが表示されます。
2. 更新を行う場合は、[OK]を選択します。



[OK]	ソフトウェアの更新を開始します。
[取り消し]	更新メニューを終了し、ホームメニューが表示されます。

オプション 2:

更新可能な新しいソフトウェアが見つかった場合、[ソフトウェアの更新]アイコンがホームメニューの下部に表示されます。リモコンの青ボタンを押して更新を開始します。

ソフトウェアの更新

製品の動作機能を向上させたり、新しい機能を追加するために、最新のソフトウェアにて本機を更新することができます。本機をソフトウェア更新サーバーに直接接続することで、ソフトウェアの更新ができます。

✓ ヒント

- ソフトウェアを更新する前に、本機に接続されたUSB機器やディスクなどは取り外してください。
- ソフトウェアを更新する前に、本機の電源を入れ直してください。
- ソフトウェアの更新中に、プレーヤーの電源をオフにしたり、電源ケーブルを抜いたり、リモコンや本体のボタンを押したりしないでください。
- 更新をキャンセルする場合は、そのまま本機の電源を入れ直してください。
- 以前のバージョンのソフトウェアに戻すことはできません。

1. ネットワーク接続と設定を確認します。(15ページ参照)
2. [設定]メニューから[その他]>[ソフトウェア]を選択し、決定(Ⓢ)ボタンを押します。
3. [更新]を選択して、決定(Ⓢ)ボタンを押します。

本機が最新の更新状態であるか確認します。

✓ ヒント

更新可能な新しいソフトウェアが存在しない場合、「更新が検出されません。」とメッセージが表示されます。ホームメニューに戻るには、決定(Ⓢ)ボタンを押します。

4. 新しいバージョンがある場合は、「新しいアップデート情報が見つかりました。ソフトウェアの更新は数分かかります。アップデートしますか？」のメッセージが表示されます。
5. [OK] を選択して更新ファイルをダウンロードします。([取り消し] を選択すると更新を中止します)
6. 本機は、サーバーから最新の更新ファイルのダウンロードを開始します。
(ホームネットワークの状態によってはダウンロードに数分かかります。)
7. 次回にソフトウェアを更新する場合は、ソフトウェアの更新手順を初めから再度行ってください。

 注意

ソフトウェアの更新中に本機の電源をオフにしないでください。

 ヒント

更新中のソフトウェアに、ディスクドライバのアップデートが含まれている場合は、ディスクトレイが自動で開くことがあります。

8. アップデート完了後、電源は数秒後に自動的にオフになります。
9. 電源を入れ直してください。システムが新しいバージョンで動作します。

 ヒント

ネットワークの状態などにより、ソフトウェアの更新が正常に行えない場合があります。このような場合は、当社カスタマーセンターにご相談ください。(巻末)

追加情報

ファイルの要件

動画ファイル

ファイル 拡張子	Codec形式	Audio 形式	字幕
「.avi」, 「.mpg」, 「.mpeg」, 「.mkv」, 「.mp4」, 「.asf」, 「.m4v」 (DRM フリー), 「.vob」, 「.3gp」, 「.flv」, 「.mov」, 「.ts」, 「.trp」, 「.m2t」, 「.mpe」, 「.m1v」, 「.m2v」, 「.dat」, 「.wm」	XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM, HEVC	Dolby Digital, DTS, MP3, AC3,AAC	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

音楽ファイル

コーデック名	サンプリング周波数	ビットレート	ヒント
MP3	8 kHz/16 kHz/32 kHz	8 kbps ~ 320 kbps	本機は、一部のwavファイルを再生できないことがあります。
	11 kHz/22 kHz/44 kHz		
	12 kHz/24 kHz/48 kHz		
Vorbis (Ogg)	8 kHz/11 kHz/12 kHz/16 kHz/22 kHz/24 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/64 kHz/88.2 kHz/96 kHz	無制限	
WAV (PCM)	8 kHz/16 kHz/32 kHz	64 kbps ~ 36 mbps	
	11 kHz/22 kHz/44 kHz/88.2 kHz/176.4 kHz		
	12 kHz/24 kHz/48 kHz		
	48 kHz/96 kHz/192 kHz		
FLAC	88.2 kHz/176.4 kHz/192 kHz	64 kbps ~ 16.2 mbps	
	8 kHz/16 kHz/22.05 kHz/11.025 kHz		
	24 kHz/32 kHz/44.1 kHz		
	48 kHz/96 kHz/12 kHz		
AAC (m4a)	8 kHz/11 kHz/12 kHz/16 kHz/22 kHz/24 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/64 kHz/88.2 kHz/96 kHz	320 kbps未満	
AIFF (PCM)	8 kHz/16 kHz/32 kHz	64 kbps ~ 36 mbps	
	11 kHz/22 kHz/44 kHz/88.2 kHz/176.4 kHz		
	12 kHz/24 kHz/48 kHz		
	48 kHz/96 kHz/192 kHz		

写真ファイル

ファイル拡張子	推奨サイズ	ヒント
「.jpg」, 「.jpeg」, 「.png」, 「.gif」	4000 × 3000 ピクセル/24 ビット未満、 3000 × 3000 ピクセル/32 ビット未満	プログレッシブと可逆圧縮（ロスレス圧縮）の写真ファイルには対応していません。

動画/音楽ファイルの再生について

- ファイル名は180文字以内に制限されています。
- 認識できるファイルとフォルダーの合計数は2000個以内です。
- メディアを読み込む際には、記録されたファイルの数やサイズ(容量)に応じて時間がかかる場合があります。
- PCなどに接続したUSB機器やディスクのファイルは、ホームネットワーク上で正常に再生されない場合があります。
- VBR方式で作成された音楽ファイルは、合計再生時間が正しく表示されないことがあります。
- CD / DVDまたはUSB1.1のUSB機器に記録されたHD動画ファイルは、転送レートによって正しく再生できないことがあります。HD動画ファイルを再生する際には、ブルーレイディスクまたはUSB 2.0以上のUSB機器のご利用をおすすめします。
- 本機はレベル4.1で、H.264/MPEG-4 AVCのプロファイルに対応しています。さらに高いレベルに合わせて作成されたファイルを再生する場合は、画面上にその旨を通知するメッセージが表示されます。
- 本機は、GMC^{*1}またはQPPEL^{*2}で記録されているファイルには対応していません。
* 1 GMC - グローバル動き補償
* 2 QPEL - クォーターピクセル
- 「WMV 9コーデック」でエンコードされた「AVI」ファイルは対応していません。
- Unicode字幕の場合、本機はUTF-8形式を認識します。純粋なUnicode字幕ファイルには対応していません。
- ファイルの種類や記録の方法に応じて、再生できない場合があります。
- マルチセッションで記録されたディスクの再生には対応していません。
- 動画ファイルを自動で再生するためには、動画ファイルの名前と字幕ファイルの名前が同じでなければなりません。ファイル名が異なる場合は、設定が必要になります。(37ページ)
- ビデオコーデックがMPEG2のTSまたはMPEG2 PSである場合、字幕は再生されません。

- 「.ts」、「.m2ts」、「.mts」、「.tp」、「.Trp」、「.m2t」などの拡張動画ファイルを再生する時、プレイヤーが字幕ファイルをサポートしていない場合があります。
- 動画ファイルのオーディオコーデックの互換性は動画ファイルの種類によって異なることがあります。

ご注意

- ブルーレイディスクは、特定のフォーマット形式、デジタル接続及びその他機能によって互換性の問題が発生する可能性があります。互換性の問題が発生した場合は、弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。
- 本機は、ピクチャーインピクチャー (PIP)、セカンダリーオーディオおよび仮想パッケージなどのようなBD-ROMがサポートしているBONUSVIEW (BD-ROMのバージョン2プロファイル1バージョン1.1) を楽しむことができます。セカンダリービデオとオーディオは、PIP機能に対応し、ディスクから再生することができます。再生方法については、ディスクの取扱説明書などをご参照ください。
- DVDビデオは本機のアップコンバート(アップスケーリング)機能によって高精細で楽しむことができます。
- BD-ROMやDVDディスクの仕様によっては、機能や操作の一部をご利用いただけない場合があります。
- HDMI接続での音声出力は、Dolby TrueHD、Dolby Digital PlusやDTS-HDの場合、最大7.1チャンネルまで対応します。
- ブルーレイディスクのオンラインコンテンツをネットワーク経由でダウンロードしたときは、USB記憶装置に保存して追加機能や最新情報を利用することができます。

AVCHD規格 (Advanced Video Codec High Definition)

- 本機は、AVCHD規格で記録されたディスクの再生に対応しています。AVCHDは、主にビデオカメラの録画などで使用されています。
- AVCHD 規格は、ハイビジョンデジタルビデオカメラの記録方式です。
- MPEG-4 AVC/H.264 フォーマットは、従来の画像圧縮方式に比べ、さらに高い圧縮率で画像を圧縮できるフォーマットです。
- 本機は、「x.v.Color」規格を採用しているAVCHD ディスクを再生できます。
- 記録状態によっては、再生できないAVCHD規格のディスクもあります。
- AVCHD 規格のディスクは、ファイナライズが必要です。
- 「x.v.Color」は、通常の DVD ビデオカメラのディスクと比べ広い色域で記録できます。

必要なシステム環境

高精細映像を再生するには：

- HDMI入力を装備した高解像度モニターで使用するください。
- 高精細な映像を楽しむ場合は、ブルーレイディスクの映像をお勧めします。
- コンテンツによっては、HDMI または HDCP対応 DVI入力端子に対応したディスプレイ機器が必要な場合があります（これらは、ディスクの作成者によりあらかじめ指定されています）。

ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、DTS-HD などのマルチチャンネルオーディオの再生には：

- アンプやレシーバーに、デコーダー（ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、DTS、DTS-HD）が搭載されている必要があります。
- 選択したオーディオフォーマットに対応するメインスピーカー、センタースピーカー、サラウンドスピーカー、およびサブウーファーが必要です。

オーディオ出力の仕様

端子と設定 種類	光デジタル出力端子 *3		
	PCM	DTS 再エンコード *4	ビットストリーム
Dolby Digital	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby TrueHD	PCM 2ch	DTS 2ch	Dolby Digital
DTS	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	DTS	DTS
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS 2ch	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch

端子と設定 種類	HDMI出力端子		
	PCM	DTS 再エンコード *4	ビットストリーム *1 *2
Dolby Digital	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	DTS 2ch	Dolby TrueHD
DTS	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS 2ch	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*1 [デジタル出力]が [自動]以外の設定になっている場合、副音声や対話の音声出力できないことがあります。

(LPCMコーデックは、常に副音声と対話の音声が含まれています。)

*2 本機は、[オーディオ]>[デジタル出力]が [自動]に設定された場合でも、接続されたHDMI機器のデコード機能に応じて自動的にHDMIオーディオを選択します。

*3 PCMオーディオ出力時、光デジタル出力端子のサンプリング周波数は96 kHzに制限されます。

*4 [オーディオ]>[デジタル出力]が[DTS再エンコード]に設定されている場合、オーディオ出力が48 kHzと5.1Chに制限されます。そのBD-ROMディスクについてDTS再エンコードオーディオが出力され、元のオーディオは別のディスクに出力されます ([自動]の場合と類似)。

エリアコード一覧

以下のリストからエリアコードを選択してください。

エリア	コード	エリア	コード	エリア	コード	エリア	コード
アフガニスタン	AF	フィジー	FJ	モナコ	MC	シンガポール	SG
アルゼンチン	AR	フィンランド	FI	モンゴル	MN	スロバキア共和国	SK
オーストラリア	AU	フランス	FR	モロッコ	MA	スロベニア	SI
オーストリア	AT	ドイツ	DE	ネパール	NP	南アフリカ	ZA
ベルギー	BE	英国	GB	オランダ	NL	韓国	KR
ブータン	BT	ギリシャ	GR	オランダ領アンティル諸島	AN	スペイン	ES
ボリビア	BO	グリーンランド	GL	ニュージーランド	NZ	スリランカ	LK
ブラジル	BR	香港	HK	ナイジェリア	NG	スウェーデン	SE
カンボジア	KH	ハンガリー	HU	ノルウェー	NO	スイス	CH
カナダ	CA	インド	IN	オマーン	OM	台湾	TW
チリ	CL	インドネシア	ID	パキスタン	PK	タイ	TH
中国	CN	イスラエル	IL	パナマ	PA	トルコ	TR
コロンビア	CO	イタリア	IT	パラグアイ	PY	ウガンダ	UG
コンゴ	CG	ジャマイカ	JM	フィリピン	PH	ウクライナ	UA
コスタリカ	CR	日本	JP	ポーランド	PL	アメリカ合衆国	US
クロアチア	HR	ケニア	KE	ポルトガル	PT	ウルグアイ	UY
チェコ共和国	CZ	クウェート	KW	ルーマニア	RO	ウズベキスタン	UZ
デンマーク	DK	リビア	LY	ロシア 連邦	RU	ベトナム	VN
エクアドル	EC	ルクセンブルク	LU	サウジアラビア	SA	ジンバブエ	ZW
エジプト	EG	マレーシア	MY	セネガル	SN		
エルサルバドル	SV	モルディブ諸島	MV				
エチオピア	ET	メキシコ	MX				

言語コード一覧

以下のリストからご希望の言語コードを確認し、初期設定に入力してください。
 [ディスク音]、[ディスク字幕言語]、[ディスクメニュー言語]

言語	コード	言語	コード	言語	コード	言語	コード
アフガル語	6565	フランス語	7082	リトアニア語	7684	シンド語	8368
アフリカーンス語	6570	フリジア語	7089	マケドニア語	7775	シンハリ語	8373
アルバニア語	8381	ガリシア語	7176	マダガスカル語	7771	スロバキア語	8375
アムハラ語	6577	グルジア語	7565	マライ語	7783	スロベニア語	8376
アラブ語	6582	ドイツ語	6869	マラヤーラム語	7776	スペイン語	6983
アルメニア語	7289	ギリシャ語	6976	マオリ語	7773	スーダン語	8385
アッサム語	6583	グリーンランド語	7576	馬拉ッタ語	7782	スワヒリ語	8387
アイ马拉語	6588	グアラニー語	7178	モルダビア語	7779	スウェーデン語	8386
アゼルバイジャン語	6590	グジャラト語	7185	モンゴル語	7778	タガログ語	8476
バシキール語	6665	ハウサ語	7265	ナウル語	7865	タジク語	8471
バスク語	6985	ヘブライ語	7387	ネパール語	7869	タミール語	8465
ベンガル語	6678	ヒンディー語	7273	ノルウェー語	7879	テルグ語	8469
ブータン語	6890	ハンガリー語	7285	オーリヤ語	7982	タイ語	8472
ビハール語	6672	アイスランド語	7383	パンジャブ語	8065	トンガ語	8479
デルターニュ語	6682	インドネシア語	7378	パシュト語	8083	トルコ語	8482
ブルガリア語	6671	インターリングア語	7365	ベルシャ語	7065	トルクメン語	8475
ビルマ語	7789	アイルランド語	7165	ポーランド語	8076	トウィ語	8487
ベロルシア語	6669	イタリア語	7384	ポルトガル語	8084	ウクライナ語	8575
中国語	9072	日本語	7465	ケチュア語	8185	ウルドゥー語	8582
クロアチア語	7282	カンナダ語	7578	ラエト語	8277	ウズベク語	8590
チェコ語	6783	カシミール語	7583	ルーマニア語	8279	ベトナム語	8673
デンマーク語	6865	カザフ語	7575	ロシア語	8285	ボラビュック語	8679
オランダ語	7876	キルギス語	7589	サモア語	8377	ウェールズ語	6789
英語	6978	韓国語	7579	サンスクリット語	8365	ウォロフ語	8779
エスペラント語	6979	クルド語	7585	スコットランド高地ゲール語	7168	ホサ語	8872
エストニア語	6984	ラオス語	7679	セルビア語	8382	イディッシュ語	7473
フェロー語	7079	ラテン語	7665	セルボ クロアチア語	8372	ヨルバ語	8979
フィジー語	7074	ラトビア語	7686	シヨナ語	8378	ズルー語	9085
フィンランド語	7073	リンガラ語	7678				

商標およびライセンス

下記に記載のない全ての商標はそれぞれの企業の登録商標または商標です。



Blu-ray Disc™(ブルーレイディスク)、Blu-ray™(ブルーレイ)、Ultra HD Blu-ray Disc™(Ultra HDブルーレイディスク)、Ultra HD Blu-ray™(Ultra HDブルーレイ)、Blu-ray 3D™(ブルーレイ3D)、BD-Live™、BONUSVIEW™およびそのロゴは、Blu-ray Disc Associationの商標です。



「DVD ロゴ」は、DVD フォーマットロゴライセンスング株式会社の商標です。



JavaはOracleおよび/またはその関連会社の商標です。



HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。

x.v.Colorはソニー株式会社の商標です。



Dolby Laboratoriesの実施権に基づき生産されています。Dolby、Dolby Audio、ドルビーおよびダブルDマークは、ドルビーラボラトリーズの商標です。



DTS特許に関しては <http://patents.dts.com> をご参照ください。DTS Licensing Limitedの実施権に基づき生産されています。DTS、シンボル、そしてDTSとそのマークはすべての登録商標であり、DTS 2.0+Digital Outは©DTS、Inc.の商標です。All Rights Reserved.



「AVCHD」および「AVCHD」ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。



Cinavia からのお知らせ

この製品はCinavia技術を利用して、商用制作された映画や動画およびそのサウンドトラックのうちいくつかの無許可コピーの利用を制限しています。無許可コピーの無断利用が検知されると、メッセージが表示され再生あるいはコピーが中断されます。

Cinavia技術に関する詳細情報は、<http://www.cinavia.com>のCinaviaオンラインお客様センターで提供されています。Cinaviaについての追加情報を郵送でお求めの場合、Cinavia Consumer Information Center, P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USAまではがきを郵送してください。

この製品はVerance Corporationのライセンス下にある占有技術を含んでおり、その技術の一部の特徴は米国第7369677号など、取得済みあるいは申請中の米国および全世界の特許や、著作権および企業秘密保護により保護されています。CinaviaはVerance Corporationの商標です。Copyright 2004-2013 Verance Corporation. すべての権利はVeranceが保有しています。

仕様

一般	
電源	100 V ~ 50 / 60 Hz
消費電力	17 W
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	約 430 mm x 45.5 mm x 205 mm
許容周囲温度	5 °C - 35 °C
許容相対湿度	5 % - 90 %

出力	
HDMI出力(オーディオ/ビデオ) (HDMI OUT TO TV)	19ピン(Aタイプ、HDMI™コネクタ)x 1
デジタルオーディオ出力 (OPTICAL AUDIO OUT)	3 V(p-p)、オプション端子x 1

システム	
レーザー	半導体レーザー
波長	405 nm / 650 nm
信号システム	標準 NTSC カラーテレビシステム
バス電源 (USB)	5 V  500 mA

- 本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

お手入れについて

使用上のご注意

機器を輸送するとき

製品の外箱と梱包材は輸送するときに必要となりますので、保管してください。輸送時は、本機の損傷を防ぐため、開梱時の状態で梱包してください。

機器のお手入れ

本機のお手入れには、乾いた柔らかい布を使用してください。汚れが目立つときは、薄めた洗剤液で軽く湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。アルコールやベンジン、シンナーなどの揮発性溶剤は、機器の表面を傷つける恐れがありますので使用しないでください。

外部表面を清潔な状態に保つには

- 本機のそばで殺虫剤スプレーなどの揮発性の液体を使用しないでください。
- 強く拭き取ると表面を傷つけることがあります。
- ゴムやプラスチック製品を長時間本機に触れたままにしないでください。

機器のメンテナンス

光ピックアップレンズやディスクドライブ部分が汚れたり消耗したりすると、画質や再生の精度が低下する可能性があります。詳細についてはカスタマーセンターにご相談ください。

ディスクについてのご注意

ディスクのお取り扱い

- ディスクの再生面は手で触れず、指紋がつかないように、ディスクの中心部の穴や両端を持ってください。
- ディスクには紙やシール、テープなどを絶対に貼らないでください。
- ディスクのご使用後はケースに入れて保管してください。
- ディスクを直射日光に当たる所や温度、湿度が高い所には置かないでください
- ディスクは温度が上昇する車内などに放置しないでください。

ディスクのお手入れ

傷や指紋、ほこり等のディスクの汚れは、画質の乱れや音質の低下の原因になります。汚れがついたディスクは再生する前に、乾いた柔らかい布でディスクの中央から外側に向かって拭いてください。

ディスクのお手入れはアルコール、ベンジン、シンナー、市販のクリーナー、または古いビニールレコード用の静電気防止スプレーなどの強い溶剤は使用しないでください。



修理の受付・操作・故障に関するお問い合わせ窓口

LG Electronics Japan(株) カスタマーセンター

固定電話から



0120-813-023

(フリーダイヤル)

携帯電話・PHS から



0570-200-980 (有料)

IP 電話などからフリーダイヤル、ナビダイヤルがご利用いただけない場合は TEL:03-5675-7323 までご連絡ください。

お客様からご提供いただいた個人情報はお問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。利用目的の範囲内での当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。お客様の個人情報は適切に管理し、当社が必要と判断する期間保存させていただきます。

受付時間：9:00 ～ 18:00 (年末年始など当社指定日を除く)

修理に関するご案内

ご使用中、不具合や異常が生じた際は、本説明書に沿ってご確認いただき、なお異常のあるときは、電源をオフにして、コンセントを抜いてから当社カスタマーセンターに修理をご依頼ください。

■ 保証期間中

保証書の規定に従って、当社サービスセンターが修理させていただきます。

■ 保証期間が過ぎている時

修理すれば使用できる場合にはご希望により有料で修理させていただきます。

■ 修理ご依頼の際にご連絡いただきたい内容

- ・ ご住所、お名前、電話番号
- ・ 製品名、モデル名、製造番号
- ・ お買い上げ日、ご購入店名
- ・ 故障の状況 (できるだけ具体的に)

■ 保証書 (別添) について

ご購入の際は、ご購入の年月日、販売店名などの所定事項が記入されていることをお確かめの上、大切に保管してください。保証期間は保証書に記載されています。

■ 部品について

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 8 年間です。修理のために交換、取り外した部品は当社で引き取らせていただきます。また、修理の際に当社の品質技術基準に適合した再利用部品を使用することがあります。あらかじめ、ご了承ください。

■ ご注意

保証期間中に正常な使用状態で故障した場合は、無料修理させていただきますが、保証書の提示がない場合や、一般家庭外 (たとえば業務用) で使用したことによる故障修理は有料修理となります。詳しくは保証書記載の [無料修理規定] をご確認ください。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火したり、異常動作によりけがをすることがあります。(故障時は有料になります。)

LG Electronics Japan 株式会社

〒104-8301 東京都中央区京橋 2-1-3
京橋トラストタワー 15 階