



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ



Προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες. Έτσι η εγκατάσταση θα γίνει απλούστερη και θα διασφαλίσετε ότι το προϊόν έχει εγκατασταθεί σωστά και με ασφάλεια. Μετά την εγκατάσταση, φυλάξτε τις οδηγίες αυτές κοντά στο προϊόν για μελλοντική αναφορά.

EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ

F*DV*

MFL71445791
Rev.00_110119

www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό ενδέχεται να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.
Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	3
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	3
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.....	8
Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής.....	8
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	9
Εξαρτήματα και προδιαγραφές.....	9
Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης.....	10
Αποσυσκευασία της συσκευής.....	12
Ευθυγράμμιση της συσκευής.....	12
Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα εισόδου νερού.....	13
Εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης.....	14
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	15
Επισκόπηση λειτουργίας.....	15
Προετοιμασία ρούχων.....	15
Προσθήκη απορρυπαντικού και μαλακτικού.....	16
Πίνακας Ελέγχου.....	18
Πίνακας Προγραμμάτων.....	19
Επιπλέον επιλογές και λειτουργίες.....	24
ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	27
Χρήση της εφαρμογής LG SmartThinQ.....	27
Χρήση του Smart Diagnosis.....	30
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	31
Καθαρισμός μετά από κάθε πλύση.....	31
Περιοδικός καθαρισμός της συσκευής.....	31
Καθαρισμός Κάδου.....	31
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	34
Πριν Ζητήσετε Σέρβις.....	34
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	42
Δελτίο προϊόντος.....	42

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για την αποτροπή απρόβλεπτων κινδύνων ή ζημιών λόγω μη ασφαλούς ή λανθασμένης λειτουργίας της συσκευής.

Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μηνύματα ασφαλείας

 Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λειτουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαύματος σε άτομα όταν χρησιμοποιείται το προϊόν, τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Τεχνική Ασφάλεια

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν υπάρχει επίβλεψη ή καθοδήγηση όσον αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των εμπλεκόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 3 ετών μακριά από τη συσκευή, εκτός και αν τα έχετε υπό συνεχή επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ομοίως εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή κινδύνων.
- Τα ανοίγματα εξαερισμού δεν πρέπει να φράσσονται από μοκέτες.
- Η παρούσα συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για χρήσεις όπως οι εξής:
 - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - Αγροικίες
 - Χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία και άλλα περιβάλλοντα διαμονής
 - Ξενώνες
 - Κοινόχρηστοι χώροι σε πολυκατοικίες ή κοινόχρηστα πλυντήρια
- Χρησιμοποιείτε καινούριο σωλήνα ή σετ σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή. Η εκ νέου χρήση παλαιών σωλήνων μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού και επακόλουθες υλικές ζημιές.
- Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 100 και 1000 kPa.
- Η μέγιστη χωρητικότητα σε ορισμένους κύκλους για χρήση στεγνών ρούχων είναι:

F*DV*
9 kg (Πλύση) / 5 kg (Στέγνωμα)

Εγκατάσταση

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά, δεν λειτουργεί κανονικά, είναι μερικώς αποσυναρμολογημένη ή υπάρχουν εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν χαλάσει, μεταξύ άλλων κάποιο καλώδιο ή φισ που έχει υποστεί ζημιά.
- Η μεταφορά της συσκευής θα πρέπει να γίνεται από δύο ή περισσότερα άτομα τα οποία θα κρατούν καλά τη συσκευή.

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μέρος με υγρασία και σκόνη. Μην εγκαθιστάτε ούτε να αποθηκεύετε τη συσκευή σε κάποιον εξωτερικό χώρο ή σε χώρο εκτεθειμένο σε καιρικές συνθήκες όπως άμεσο ηλιακό φως, αέρας ή βροχή ή σε θερμοκρασίες κάτω του παγετού.
- Σφίξτε τον σωλήνα αποστράγγισης για να μην υπάρχει κίνδυνος να φύγει από τη θέση του.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πολύπριζα, πίνακες ρεύματος ή προεκτάσεις καλωδίων.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από πόρτα που κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ στην απέναντι από τη συσκευή πλευρά, κατά τρόπο που εμποδίζεται το πλήρες άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Στην περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση παρέχει μια διαδρομή ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα, μειώνοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Η συσκευή διαθέτει καλώδιο ρεύματος με αγωγό γείωσης του εξοπλισμού και φως με γείωση. Το φως πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλη πρίζα, η οποία έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανόνες και διατάξεις.
- Η λανθασμένη σύνδεση του αγωγού γείωσης της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Επικοινωνήστε με αδειούχο ηλεκτρολόγο ή υπάλληλο σέρβις εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το αν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη.
- Μην τροποποιείτε τον ρευματολήπτη που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία της συσκευής. Εάν δεν εφαρμόζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει μία κατάλληλη πρίζα.

Λειτουργία

- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα πάνελ ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
- Προκειμένου να χειριστείτε τη συσκευή, μην εφαρμόζετε αιχμηρά αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου.

- Μην επισκευάζετε ούτε να αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής. Όλες οι επισκευές και οι εργασίες σέρβις πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις, εκτός κι αν προτείνεται συγκεκριμένα σε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήστη. Χρησιμοποιείτε μόνον εξαρτήματα εγκεκριμένα από το εργοστάσιο.
- Μην τοποθετείτε ζώα, όπως κατοικίδια μέσα στη συσκευή.
- Διατηρείτε τον χώρο κάτω από και γύρω από τη συσκευή χωρίς εύφλεκτα υλικά όπως χνουδία, χαρτιά, κουρέλια, χημικά κ.λπ.
- Μην αφήνετε ανοιχτή την πόρτα της συσκευής. Υπάρχει ενδεχόμενο τα παιδιά να κρεμαστούν από την πόρτα ή να μπουσουλήσουν μέσα στη συσκευή και να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.
- Χρησιμοποιείτε καινούριο σωλήνα ή σετ σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή. Η εκ νέου χρήση παλαιών σωλήνων μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού και επακόλουθες υλικές ζημιές.
- Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή, μην πλύνετε ούτε να στεγνώνετε αντικείμενα που έχετε προηγουμένως καθαρίσει, πλύνει, βυθίσει μέσα σε ή ραντίσει με εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες (όπως κεριά, καθαριστικά κεριού, λάδι, βαφή, βενζίνη, μέσα απολίπανσης, διαλυτικά στεγνωτηρίου, κηροζίνη, πετρέλαιο, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, φυτικό έλαιο, μαγειρικό λάδι, ασετόν, αλκοόλη κ.λπ.). Ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην πιάνετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Περιμένετε ωστόσο σταματήσει εντελώς ο κάδος.
- Σε περίπτωση διαρροής υδάτων, βγάλτε τον ρευματοδότη από την πρίζα και επικοινωνήστε με το κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics.
- Μην πιέζετε υπερβολικά προς τα κάτω την πόρτα, όταν είναι ανοιχτή η πόρτα της συσκευής.
- Μην αγγίζετε την πόρτα κατά τη διάρκεια προγράμματος υψηλής θερμοκρασίας.
- Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια και εύφλεκτες ύλες (βενζόλιο, βενζίνη, διαλυτικό, πετρέλαιο, οινόπνευμα κ.λπ.) κοντά στη συσκευή.
- Εάν παγώσει ο σωλήνας αποστράγγισης ή ο σωλήνας εισόδου κατά τη διάρκεια του χειμώνα, χρησιμοποιήστε τον μόνο αφού ξεπαγώσει.
- Διατηρείτε όλα τα απορρυπαντικά πλύσης, τα μαλακτικά και την χλωρίνη μακριά από τα παιδιά.

- Μην αγγίζετε τον ρευματοδότη ή τα χειριστήρια της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μη λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος ούτε να τοποθετείτε κάποιο βαρύ αντικείμενο επάνω του.
- Μην πλύνετε χαλάκια, πατάκια, παπούτσια ή κουβερτάκια για ζώα ή άλλα αντικείμενα εκτός από ρούχα ή σεντόνια σε αυτό το μηχάνημα.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για οικιακούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κινούμενα οχήματα.
- Εάν υπάρχει διαρροή αερίου (ισοβουτάνιο, προπάνιο, φυσικό αέριο κ.λπ.), μην αγγίζετε τη συσκευή ή τον ρευματοδότη και αερίστε τον χώρο αμέσως.

Τεχνική ασφάλεια για χρήση του Στεγνωτηρίου

- Στη συσκευή αυτή, μην στεγνώνετε αντικείμενα που δεν είναι πλυμένα.
- Αντικείμενα που είναι λερωμένα με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, φυτικό λάδι, ασετόν, αλκοόλη, πετρέλαιο, κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κεριά και καθαριστικά κεριού θα πρέπει να πλένονται σε καυτό νερό με μία επιπλέον ποσότητα καθαριστικού πριν να τα στεγνώσετε σε αυτή τη συσκευή.
- Ποτέ μην σταματάτε τη συσκευή πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος εκτός και εάν έχουν αφαιρεθεί γρήγορα και επεκταθεί όλα τα στοιχεία ούτως ώστε να διαχυθεί η θερμότητα.
- Αντικείμενα όπως αφρώδες ελαστικό (αφρός λατέξ), σκουφάκια για ντους, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα με πλάτη ελαστικού και ρούχα ή μαξιλάρια με βάτες από αφρώδες ελαστικό δεν θα πρέπει να στεγνώνουν στη συσκευή.
- Τα μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως καθορίζεται στις οδηγίες του μαλακτικού.
- Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες όπως αναπτήρες και σπίρτα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχουν χρησιμοποιηθεί βιομηχανικά χημικά προϊόντα για καθαρισμό.

Συντήρηση

- Τοποθετήστε με ασφάλεια τον ρευματοδότη στην πρίζα αφού απομακρύνετε εντελώς τυχόν υγρασία και σκόνη.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από τον καθαρισμό της συσκευής. Με τη ρύθμιση των χειριστηρίων στη θέση ANENEPFO ή σε θέση αναμονής δεν αποσυνδέεται η συσκευή αυτή από την παροχή ρεύματος.

- Μην ψεκάζετε νερό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό της συσκευής για να την καθαρίσετε.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το βύσμα της συσκευής τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πάντα να πιάνετε σταθερά τον ρευματοδότη και να τραβάτε από την πρίζα.

Απόρριψη

- Προτού απορρίψετε μια παλιά συσκευή, αφαιρέστε την από την πρίζα. Αποκόψτε το καλώδιο ακριβώς πίσω από τη συσκευή για να αποτρέψετε λανθασμένη χρήση.
- Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας (όπως πλαστικές σακούλες και Styrofoam) μακριά από τα παιδιά. Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.
- Αφαιρέστε την πόρτα πριν απορρίψετε ή πετάξετε αυτή τη συσκευή για να αποτραπεί κίνδυνος παγίδευσης παιδιών ή μικρών ζώων στο εσωτερικό.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής




- Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα αστικά απορρίμματα.
- Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
- Μπορείτε είτε να πάτε τη συσκευή σας στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν είτε να επικοινωνήσετε με την τοπική υπηρεσία απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling.

Εξαρτήματα και προδιαγραφές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση για να βελτιωθεί η ποιότητα της συσκευής.

Πρόσοψη



- 1 Πίνακας Ελέγχου
- 2 Συρτάρι διανομέα απορρυπαντικού
- 3 Κάδος
- 4 Πόρτα
- 5 Καπάκι
- 6 Φίλτρο αντλίας αποχέτευσης
- 7 Τάπα αποχέτευσης
- 8 Ρυθμιζόμενα πόδια

Πίσω όψη



- 1 Ρευματοδότης
- 2 Μπουλόνια μεταφοράς
- 3 Σωλήνας αποχέτευσης

Εξαρτήματα

* Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένα μοντέλα.



- 1 Εύκαμπτος σωλήνας εισόδου κρύου νερού*
- 2 Αγγλικό κλειδί
- 3 Καπάκια για την κάλυψη των οπών των μπουλονιών μεταφοράς*
- 4 Βραχίονας στήριξης για την ασφάλιση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης*

Προδιαγραφές

Μοντέλο	F*DV*
Παροχή ρεύματος	220 - 240 V~, 50 Hz
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος)	600 mm x 560 mm x 850 mm
Βάρος προϊόντος	68 kg



- Δεν απαιτείται περαιτέρω προστασία αντεπιστροφής στην είσοδο νερού.

Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης

Προτού εγκαταστήσετε τη συσκευή, ελέγξτε τις παρακάτω πληροφορίες για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σε σωστή θέση.

Θέση εγκατάστασης

- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε επίπεδο δάπεδο. (Επιτρεπόμενη κλίση κάτω από τη συσκευή: 1°)
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να διορθώσετε τυχόν ανομοιομορφία του δαπέδου τοποθετώντας κομμάτια ξύλου, χαρτόνια ή παρόμοια υλικά κάτω από τη συσκευή.
- Εάν είναι αδύνατο να αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής δίπλα σε κουζίνα αερίου ή φούρνο καύσης άνθρακα, πρέπει να τοποθετήσετε ανάμεσα στις δύο συσκευές μόνωση (850 X 600 mm) που καλύπτεται με φύλλο αλουμινίου στην πλευρά προς την κουζίνα ή τον φούρνο.
- Βεβαιωθείτε ότι αφού εγκατασταθεί η συσκευή, είναι εύκολα προσβάσιμη για έναν μηχανικό στην περίπτωση βλάβης.
- Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, προσαρμόστε και τα τέσσερα πόδια χρησιμοποιώντας το γαλλικό κλειδί για το μπουλόνι μεταφοράς για να διασφαλιστεί ότι η συσκευή είναι σταθερή και αφήστε διάκενο περίπου **5 mm** πάνω από τη συσκευή και την κάτω πλευρά της επιφάνειας εργασίας.
- Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση **100 mm** από τον τοίχο και **20 mm** από την πίσω, δεξιά και αριστερή πλευρά.



! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για οικιακούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κινούμενα οχήματα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε ανυψωμένη πλατφόρμα, πρέπει να προσδένεται με ασφάλεια ούτως ώστε να εκμηδενίζεται ο κίνδυνος πτώσης.

Ξύλινα δάπεδα (υπερυψωμένα δάπεδα)

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής σε ξύλινα δάπεδα, χρησιμοποιήστε πώματα από καουτσούκ για να αποτρέψετε την υπερβολική δόνηση και την αποσταθεροποίηση της συσκευής.

- Για να αποφύγετε τους κραδασμούς, συνιστούμε να τοποθετήσετε πώματα από καουτσούκ ❶ πάχους τουλάχιστον 15 mm σε όλα τα ποδαράκια της συσκευής, τα οποία θα πρέπει να ασφαλίσετε με βίδες σε τουλάχιστον δύο δοκούς του δαπέδου.



- Εάν είναι δυνατόν, εγκαταστήστε τη συσκευή σε μία από τις γωνίες του δωματίου, όπου το δάπεδο είναι πιο σταθερό.
- Εφαρμόστε τα πώματα από καουτσούκ για να μειωθούν οι κραδασμοί.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για οικιακούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κινούμενα οχήματα.
- Αν η συσκευή τοποθετηθεί σε δάπεδο που δεν είναι σταθερό (π.χ. ξύλινο δάπεδο), η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές και έξοδα που μπορεί να προκύψουν λόγω της τοποθέτησης στο ασταθές δάπεδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να αγοράσετε πώματα από καουτσούκ (αρ. εξαρτ. **4620ER4002B**) από το Κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics.

Εξαερισμός

- Βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφορία αέρα γύρω από το συσκευή δεν εμποδίζεται από μοκέτες, χαλιά κ.λπ.

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε δωμάτια όπου μπορεί να επέλθουν θερμοκρασίες παγετού. Οι παγωμένοι σωλήνες ενδέχεται να σκάσουν υπό πίεση. Η αξιοπιστία της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου μπορεί να υποβαθμιστεί σε θερμοκρασίες κάτω από το σημείο πήξης.
- Εάν η συσκευή παραδίδεται τον χειμώνα και οι θερμοκρασίες είναι κάτω του σημείου παγετού, τοποθετήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες πριν τη θέσετε σε λειτουργία.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Μη χρησιμοποιείτε προέκταση καλωδίου ή διπλό προσαρμογέα.
- Μετά τη χρήση, πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα και κλείνετε την εισροή νερού.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα με γείωση, σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς καλωδίωσης.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί κατά τρόπο ώστε το βύσμα να είναι εύκολα προσβάσιμο.
- Η πρίζα τροφοδοσίας πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 μέτρο από κάθε πλευρά της συσκευής.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι επισκευές της συσκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Οι επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένα άτομα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρές δυσλειτουργίες. Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics.
- Ο ρευματοδότης πρέπει να συνδεθεί σε μια κατάλληλη πρίζα, η οποία έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανόνες και διατάξεις.


Αποσυναρμολόγηση της συσκευής

Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση αφρού

* Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένα μοντέλα.


Αφού αφαιρέσετε τη χαρτόκουτα και το υλικό αποσυναρμολόγησης, αναστήστε τη συσκευή για να την αφαιρέσετε από τη βάση αφρού.

- Βεβαιωθείτε ότι μαζί με τη βάση έχει αφαιρεθεί το στήριγμα του κάδου ❶* και ότι δεν έχει κολλήσει στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Εάν πρέπει να ξαπλώσετε κάτω τη συσκευή για να αφαιρέσετε τη χάρτινη βάση ❷, προστατεύετε πάντα το πλαίσιο της συσκευής και ξαπλώνετε την προσεκτικά στο πλάι. Μην ξαπλώνετε τη συσκευή στο μπροστινό ή το πίσω μέρος της.



Αφαίρεση των συναρμολογημάτων μπουλονιού


- 1 Ξεκινώντας με το κάτω μέρος των μπουλονιών μεταφοράς ❶, χρησιμοποιείτε το γαλλικό κλειδί (συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία) για να χαλαρώσετε όλα τα μπουλόνια μεταφοράς γυρίζοντάς τα αριστερόστροφα.



- 2 Αφαιρέστε τα μπουλόνια περιστρέφοντάς τα ελαφρώς, ενώ τα τραβάτε προς τα έξω.

- 3 Τοποθετήστε τα πώματα.

- Τοποθετήστε τα πώματα ❷ που περιλαμβάνονται στη συσκευασία εξαρτημάτων ή είναι προσαρτημένα στην πλάτη.



Ευθυγράμμιση της συσκευής

Έλεγχος της ευθυγράμμισης


Η ευθυγράμμιση της συσκευής αποτρέπει ανεπιθύμητους θορύβους και δονήσεις. Ελέγξτε αν η συσκευή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη μετά την τοποθέτησή.


- Εάν η συσκευή κινείται όταν πιέζετε την επάνω πλάκα της συσκευής διαγωνίως, προσαρμόστε ξανά τα πόδια.

Ρύθμιση και ευθυγράμμιση των ποδιών


Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, η συσκευή θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη και εντελώς ίσια.

- Εάν η συσκευή δεν είναι ευθυγραμμισμένη και εντελώς ίσια, μπορεί να πάθει ζημιά ή να μην λειτουργεί σωστά.
- 1 Εάν το δάπεδο δεν είναι επίπεδο, γυρίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια κατά πώς απαιτείται.
 - Μην εισάγετε κομμάτια ξύλου κ.λπ. κάτω από τα πόδια.
 - Βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά και τα τέσσερα πόδια και ότι κάθονται στο δάπεδο.






- 2 Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι εντελώς επίπεδη, χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι ❶.



- 3 Ασφαλίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια με τα παξιμάδια ασφάλισης ❷, περιστρέφοντάς τα αριστερόστροφα στο κάτω μέρος της συσκευής.



- 4 Ελέγξτε αν όλα τα παξιμάδια ασφάλισης στο κάτω μέρος της συσκευής έχουν ασφαλίσει σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η κατάλληλη τοποθέτηση και σωστή ευθυγράμμιση της συσκευής θα διασφαλίσει μακρά, κανονική και αξιόπιστη λειτουργία.
- Η συσκευή πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη και τοποθετημένη καλά στη θέση της.
- Δεν πρέπει «τραμπαλίζεται» όταν είναι φορτωμένη.
- Μην αφήνετε τα πόδια της συσκευής να βραχούν. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε, μπορεί να προκληθεί δόνηση ή θόρυβος.



Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα εισόδου νερού

Σημείωση για τη σύνδεση

- Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ **100 kPa** και **1000 kPa** (1,0 - 10,0 kgf/cm²). Εάν η πίεση του νερού είναι μεγαλύτερη από **1000 kPa**, θα πρέπει να εγκατασταθεί μια συσκευή μείωσης της πίεσης.
- Μην σφίγγετε υπερβολικά τον εύκαμπο σωλήνα εισόδου νερού σε όλες τις βαλβίδες.
- Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα και αντικαταστήστε τον εύκαμπο σωλήνα, εάν χρειαστεί.

Έλεγχος του ελαστικού παρεμβύσματος στον εύκαμπο σωλήνα εισόδου νερού


Με τους εύκαμπτους σωλήνες εισόδου νερού, παρέχονται δύο ελαστικά παρεμβύσματα ❶. Χρησιμοποιούνται για να αποτρέπονται οι διαρροές νερού. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση με τις βρύσες είναι επαρκώς στεγανή.



Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα στη βρύση

Εύκαμπτος σωλήνας βιδωτού τύπου σε βρύση με σπείρωμα

Βιδώστε τον σύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα στην παροχή νερού, η οποία διαθέτει σύνδεσμο με σπείρωμα $\frac{3}{4}$ ".




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πρωτου συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα εισροής νερού στη βρύση, ανοίξτε τη βρύση για να ξεπλυθούν ξένες ουσίες (βρομιά, σκόνη, πριονίδι κ.λπ.) από τις σωληνώσεις νερού. Αφήστε το νερό να τρέξει σε έναν κουβά και ελέγξτε τη θερμοκρασία νερού.

Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στη συσκευή

Βιδώστε τη γραμμή νερού στην παροχή νερού στο πίσω μέρος της συσκευής.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ



- Εάν υπάρξει διαρροή νερού από τον εύκαμπτο σωλήνα αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, επαναλάβετε τα ίδια βήματα. Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο βρύσης για την παροχή νερού. Εάν η βρύση είναι τετράγωνη ή υπερβολικά μεγάλη, αφαιρέστε την πλάκα οδηγό πρωτου εισαγάγετε τη βρύση στον προσαρμογέα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας δεν έχει τσακίσει ή παγιδευτεί.

Εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης


Για μοντέλο με αντλία αποχέτευσης

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν θα πρέπει να είναι τοποθετημένος υψηλότερα από **100 cm** πάνω από το δάπεδο. Το νερό στη συσκευή ενδεχομένως να μην αποστραγγιστεί ή μπορεί να αποστραγγίζεται αργά.

- Ασφαρίζοντας σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης προστατεύετε το δάπεδο από ζημιά λόγω διαρροής νερού.



- Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι υπερβολικά μακρύς, μην τον στρώχνεται μέσα στη συσκευή. Έτσι θα προκληθεί μη φυσιολογικός θόρυβος.
- Κατά την τοποθέτηση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης σε πιπύρα, ασφαλίστε τον γερά με ένα σκοινί.



Επισκόπηση λειτουργίας

Χρήση της συσκευής

Πριν από την πρώτη πλύση, επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης **Βαμβακερά** και προσθέστε μισή ποσότητα απορρυπαντικού. Ξεκινήστε τη λειτουργία της συσκευής χωρίς άπλυτα. Έτσι θα αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα και νερό από τον κάδο, που μπορεί να έχουν μείνει από την κατασκευή.

- 1 Ταξινόμηση και φόρτωση άπλυτων.
 - Ταξινομήστε τα άπλυτα ανά τύπο υφάσματος, επίπεδο λερώματος, χρώμα και μέγεθος φορτίου, κατά περίπτωση. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα άπλυτα στη συσκευή.
- 2 Προσθέστε απορρυπαντικό ή μαλακτικό.
 - Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού στο συρτάρι του διανομέα απορρυπαντικού. Εάν το επιθυμείτε, προσθέστε λευκαντικό ή μαλακτικό στους κατάλληλους χώρους του διανομέα.
- 3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 - Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 4 Επιλέξτε τον κύκλο που επιθυμείτε.
 - Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί κύκλου ή στρέψτε τον επιλογέα κύκλου, μέχρι να επιλεγεί ο επιθυμητός κύκλος.
 - Τώρα επιλέξτε θερμοκρασία πλύσης και ταχύτητα περιστροφής. Λάβετε υπόψη τις ετικέτες των ρούχων σας.
- 5 Έναρξη κύκλου.
 - Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να ξεκινήσει ο κύκλος. Η συσκευή θα κινηθεί λίγο χωρίς νερό για να μετρηθεί το βάρος του φορτίου. Εάν δεν πατηθεί το κουμπί **Έναρξη/Παύση** εντός **15 λεπτών**, η συσκευή θα σβήσει και θα χαθούν όλες οι ρυθμίσεις.
- 6 Τέλος κύκλου.
 - Όταν τελειώσει ο κύκλος, θα ηχήσει μία μελωδία. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα σας από τη συσκευή για να ελαττώσετε το τσαλάκωμα. Ελέγξτε το λάστιχο της πόρτας όταν αφαιρείτε το φορτίο για μικρά αντικείμενα που μπορεί να έχουν παγιδευτεί μέσα στο λάστιχο.

Προετοιμασία ρούχων

Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, ταξινομήστε τα άπλυτα και, στη συνέχεια, προετοιμάστε τα άπλυτα σύμφωνα με τα σύμβολα στις ετικέτες.






Ταξινόμηση ρούχων

- Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, ταξινομήστε τα ρούχα σας σύμφωνα με τις ετικέτες που αναφέρουν τον τύπο υφάσματος και τη θερμοκρασία πλύσης. Προσαρμόστε την ταχύτητα περιστροφής για την πλύση.
- Επίπεδο λερώματος (πολύ λερωμένα, κανονικά λερωμένα, ελαφρώς λερωμένα): Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με το επίπεδο λερώματος. Εάν είναι δυνατόν, μην πλένετε τα πολύ λερωμένα ρούχα μαζί με τα ελαφρώς λερωμένα.
- Χρώμα (λευκά, ανοιχτόχρωμα, σκούρα): Πλύνετε τα σκούρα ή τα βαμμένα ρούχα ξεχωριστά από τα λευκά ή τα ανοιχτόχρωμα. Αν πλύνετε βαμμένα και ανοιχτόχρωμα ρούχα μαζί, μπορεί να η βαφή να ξεβάψει στα ανοιχτόχρωμα ρούχα ή να προκληθεί αλλαγή στο χρώμα των ανοιχτόχρωμων ρούχων.
- Χνούδια (ρούχα που παράγουν χνούδι, ρούχα που συλλέγουν χνούδι): Πλένετε χωριστά τα ρούχα που παράγουν χνούδι και τα ρούχα που συλλέγουν χνούδι. Τα ρούχα που παράγουν χνούδι μπορεί να προκαλέσουν συσσωρευση χνουδιών στα ρούχα που συλλέγουν χνούδι.

Έλεγχος της ετικέτας των υφασμάτων

Σύμβολα στις ετικέτες

Τα σύμβολα σας ενημερώνουν για τη σύνθεση των υφασμάτων των ρούχων σας και για τον τρόπο που πρέπει να πλένονται.


Σύμβολο	Τύπος πλύσης/υφάσματος
	<ul style="list-style-type: none"> • Κανονική πλύση • Βαμβακερά, μεικτά υφάσματα
	<ul style="list-style-type: none"> • Εύκολο Σιδέρωμα • Συνθετικά, μεικτά υφάσματα
	<ul style="list-style-type: none"> • Ειδική πλύση για ευαίσθητα υφάσματα • Ευαίσθητα υφάσματα
	<ul style="list-style-type: none"> • Μόνο πλύσιμο στο χέρι • Μάλλινα, μεταξωτά
	<ul style="list-style-type: none"> • Μην πλύνετε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι παύλες κάτω από το σύμβολο παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του υφάσματος και τη μέγιστη επιτρεπόμενη μηχανική καταπόνηση.

Έλεγχος των ρούχων πριν από τη φόρτωση


- Συνδυάστε μεγάλα και μικρά αντικείμενα σε ένα φορτίο. Τοποθετήστε τα μεγάλα αντικείμενα πρώτα. Τα μεγάλα αντικείμενα δεν θα πρέπει να αποτελούν περισσότερο από το μισό του συνολικού φορτίου πλύσης.
- Μην πλένετε μεμονωμένα μικρά αντικείμενα. Προσθέστε 1-2 παρόμοια αντικείμενα για την αποφυγή μη ισοροπημένων φορτίων.
- Αδειάστε όλες τις τσέπες. Αντικείμενα όπως καρφιά, κοκαλάκια, σπέρτα, στυλό, νομίσματα και κλειδιά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη και στη συσκευή και στα ρούχα σας.




- Πλένετε τα ευαίσθητα ρούχα (κάλτσες, σουτιέν) μέσα σε δίχτυ πλυντηρίου.
- Κλείνετε τα φερμουάρ, τους γάντζους και μαζεύετε τα κορδόνια για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα πιαστούν σε άλλα ρούχα.
- Επεξεργαστείτε εκ των προτέρων βρομιά και λεκέδες μουσκεύοντας με απορρυπαντικό αραιωμένο σε νερό και τρίβοντας για να αφαιρεθεί η βρομιά.
- Ελέγξτε τις πτυχώσεις του εύκαμπτου παρεμβύσματος (γκρίζο) και αφαιρέστε τυχόν μικρά αντικείμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ελέγξτε εάν τα ρούχα έχουν κολλήσει μεταξύ της πόρτας και της στεγάνωσης, διαφορετικά τα ρούχα ενδέχεται να καταστραφούν κατά το πλύσιμο.



- Αφαιρέστε τα αντικείμενα από το εύκαμπτο παρεμβύσμα, για να αποτραπεί βλάβη στα ρούχα και τη στεγάνωση της πόρτας.



Προσθήκη απορρυπαντικού και μαλακτικού




Δόση απορρυπαντικού


- Το απορρυπαντικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή απορρυπαντικού και να επιλέγεται ανάλογα με τον τύπο, το χρώμα, το επίπεδο βρομιάς του υφάσματος και θερμοκρασία πλύσης.
- Μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού αν δημιουργηθεί υπερβολική ποσότητα αφρού.
- Η υπερβολική χρήση απορρυπαντικού δημιουργεί υπερβολική ποσότητα αφρού που προκαλεί κακή πλύση.
- Κατά τη χρήση υγρού απορρυπαντικού, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει ο παρασκευαστής του απορρυπαντικού.
- Μπορείτε να ρίξετε υγρό απορρυπαντικό απευθείας στο κύριο συρτάρι απορρυπαντικού, εάν ξεκινήσετε τον κύκλο πλύσης αμέσως.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Χρονοκαυστήρηση** ή εάν έχετε επιλέξει **Πρόπλυση**, καθώς μπορεί να σκληρύνει το υγρό.
- Η δόση του απορρυπαντικού ενδεχομένως να χρειαστεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού, τη σκληρότητα του νερού, το μέγεθος και το επίπεδο λερωμάτος των ρούχων. Για τα καλύτερα αποτελέσματα, αποφύγετε την υπερβολική δημιουργία αφρού.
- Ανατρέξτε στις ετικέτες των ρούχων προτού επιλέξετε το απορρυπαντικό και τη θερμοκρασία νερού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά κατάλληλα για τον αντίστοιχο τύπο ρούχων:
 - Το υγρό απορρυπαντικό συχνά έχει σχεδιαστεί για ειδικές εφαρμογές, π.χ. για χρωματιστά υφάσματα, μάλλινα, ευαίσθητα ή σκούρα υφάσματα.
 - Το απορρυπαντικό σε σκόνη είναι κατάλληλο για κάθε τύπο υφάσματος.
 - Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης των λευκών και ανοιχτόχρωμων ρούχων, χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό σε σκόνη με λευκαντικό.
 - Το απορρυπαντικό παρέχεται από τον διανομέα στην αρχή του κύκλου πλύσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην αφήνετε το απορρυπαντικό να σκληρύνει. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε φράξιμο, μη αποτελεσματικό ξέβγαλμα ή οσμές.
- Πλήρες φορτίο: Σύμφωνα με συστάσεις του κατασκευαστή
- Μερικό φορτίο: $\frac{3}{4}$ της κανονικής ποσότητας
- Ελάχιστο φορτίο: $\frac{1}{2}$ του πλήρους φορτίου

Προσθήκη Απορρυπαντικού

- Απορρυπαντικό για κύρια πλύση ① μόνο → 
- Απορρυπαντικό για πρόπλυση ② και κύρια πλύση ① →  




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Να χρησιμοποιείτε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού. Πάρα πολύ απορρυπαντικό, λευκαντικό ή μαλακτικό μπορεί να προκαλέσει υπερχείλιση.
- Όταν επιλέγετε **Πρόπλυση**, διαιρέστε τη δόση σε $\frac{1}{3}$ για την πρόπλυση και $\frac{2}{3}$ για την κύρια πλύση.

Προσθήκη ταμπλέτας απορρυπαντικού

Μια άλλη επιλογή για το πλύσιμο ρούχων είναι το απορρυπαντικό σε ταμπλέτες.

- 1 Ανοίξτε την πόρτα και βάλτε τις ταμπλέτες απορρυπαντικού στον κάδο.




- 2 Φορτώστε τα άπλυτα στον κάδο και κλείστε την πόρτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην τοποθετείτε ταμπλέτες μέσα στο συρτάρι.

Προσθήκη Μαλακτικού

- Προσθέστε μαλακτικό μέχρι τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης.



- Κλείστε απαλά το συρτάρι του διανομέα.
- Μην αφήνετε το μαλακτικό στο συρτάρι απορρυπαντικού για περισσότερες από 2 ημέρες. Το μαλακτικό μπορεί να σκληρύνει.
- Το μαλακτικό θα προστεθεί αυτόματα κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύκλου ξεβγάλματος.
- Μην ανοίγετε το συρτάρι όταν τροφοδοτείται νερό.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται διαλυτικά (π.χ. βενζόλιο κ.λπ.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν προσθέσετε υπερβολική ποσότητα μαλακτικού που ξεπερνάει τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης, μπορεί να προκληθεί πρόωρη παροχή του μαλακτικού και να δημιουργηθούν λεκέδες στα ρούχα.
- Μην ρίχνετε μαλακτικό απευθείας επάνω στα ρούχα, καθώς μπορεί να δημιουργηθούν λεκέδες στα ρούχα.


Προσθήκη αποσκληρυντικού νερού

Για να μειωθεί η χρήση απορρυπαντικού σε περιοχές με πολύ σκληρό νερό, είναι δυνατή η χρήση κάποιου αποσκληρυντικού νερού, για παράδειγμα, κατά των αλάτων.






- Αρχικά, προσθέστε το απορρυπαντικό και, στη συνέχεια, το μαλακτικό νερού. Χορηγήστε σύμφωνα με την ποσότητα που καθορίζεται στη συσκευασία.

Πίνακας Ελέγχου

Λειτουργίες πίνακα ελέγχου



- 1 Κουμπί Τροφοδοσία**
 - Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Επιλογέας προγραμμάτων**
 - Ανάλογα με τον τύπο των ρούχων, υπάρχουν διάφορα προγράμματα διαθέσιμα.
 - Η λάμπα θα ανάψει για να υποδειχθεί το επιλεγμένο πρόγραμμα.
- 3 Κουμπί Έναρξη/Παύση**
 - Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για έναρξη ή παύση του κύκλου πλύσης.
 - Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για προσωρινή διακοπή του κύκλου πλύσης.
- 4 Επιπλέον επιλογές και λειτουργίες**
 - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιπλέον επιλογές και λειτουργίες, για να προσαρμόσετε τα προγράμματα.
 - Για να χρησιμοποιήσετε τις επιπλέον λειτουργίες, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Το αντίστοιχο σύμβολο ανάβει στην οθόνη.
 - Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Απομακρυσμένη Έναρξη**, ανατρέξτε στις **ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**.
 - Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα επιπλέον πρόγραμμα και θα φωτιστεί όταν επιλεγεί.
 - ☁️ : Αυτό το εικονίδιο ενεργοποιείται όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε οικιακό ασύρματο δίκτυο.
- 5 Πλύση+Στέγνωμα ()**
 - () Δείχνει την ικανότητα στεγνώματος, η οποία ποικίλλει ανάλογα με τα μοντέλα.
- 6 AI DD**
 - Το **AI DD** (AI) παρέχει το επιθυμητό πλύσιμο και στύψιμο.
 - Το (AI) ενεργοποιείται όταν επιλέγονται και εκτελούνται τα προγράμματα **Βαμβακερά**, **Μεικτά** και **Εύκολο Σιδέρωμα**.
- 7 Οθόνη**
 - Στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις, ο εκτιμώμενος υπολειπόμενος χρόνος, οι επιλογές και τα μηνύματα κατάστασης. Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή, θα ανάψουν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στην οθόνη.

- : Όταν επιλέξετε ένα πρόγραμμα, εμφανίζεται ο προεπιλεγμένος χρόνος για αυτό το πρόγραμμα. Ο προεπιλεγμένος χρόνος μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με την επιλογή που έχει οριστεί.
- : το εικονίδιο αυτό φωτίζεται όταν πλένονται τα ρούχα.
- : το εικονίδιο αυτό φωτίζεται όταν τα ρούχα ξεπλένονται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης.
- : το εικονίδιο αυτό φωτίζεται όταν τα ρούχα στύβονται για να απομακρυνθεί το νερό.
- : Όταν φωτίζεται αυτό το εικονίδιο, η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει.

Πίνακας Προγραμμάτων

Πρόγραμμα πλύσης

Πρόγραμμα	Βαμβακερά	Μέγ. φορτίο	Μέγ. φορτίο
Περιγραφή	Παρέχει βέλπιστα απόδοση συνδυάζοντας διάφορες κινήσεις του κάδου. Χρήση για χρωματιστά ρούχα (πουκάμισα, νυχτικιές, πιτζάμες κ.λπ.) και κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα (εσώρουχα).		
Κατάλληλη θερμοκρασία	40 °C (Κρύο έως 95 °C)		
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής	1400 rpm		

Πρόγραμμα	Βαμβακερά+	Μέγ. φορτίο	Μέγ. φορτίο
Περιγραφή	Παρέχει βέλπιστα απόδοση πλύσης για μεγάλη ποσότητα με άπλυτα με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Χρήση για χρωματιστά ρούχα (πουκάμισα, νυχτικιές, πιτζάμες κ.λπ.) και κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα (εσώρουχα).		
Κατάλληλη θερμοκρασία	60 °C (Κρύο έως 60 °C)		
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής	1400 rpm		

Πρόγραμμα	Μεικτά	Μέγ. φορτίο	3 kg
Περιγραφή	Καθιστά δυνατό το πλύσιμο διάφορων υφασμάτων ταυτόχρονα. Χρήση για διάφορα είδη υφασμάτων εκτός από ιδιαίτερα υφάσματα (μεταξωτά/ ευαίσθητα, αθλητικά ρούχα, σκούρα, μάλλινα, παπλώματα/ κουρτίνες).		
Κατάλληλη θερμοκρασία	40 °C (Κρύο έως 60 °C)		
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής	1400 rpm		

Πρόγραμμα	Εύκολο Σιδέρωμα	Μέγ. φορτίο	3 kg
Περιγραφή	Κατάλληλο για καθημερινές μπλούζες που δεν χρειάζονται σιδέρωμα μετά την πλύση. Χρήση για πολυαμίδη, ακρυλικό, πολυεστέρα.		
Κατάλληλη θερμοκρασία	40 °C (Κρύο έως 60 °C)		
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής	1400 rpm		

Πρόγραμμα	Αθόρυβη Πλύση	Μέγ. φορτίο	4,5 kg
Περιγραφή	Παράγει λιγότερο θόρυβο και δονήσεις και εξοικονομεί χρήματα χρησιμοποιώντας το νυκτερινό ηλεκτρικό ρεύμα. Χρήση για χρωματιστά ρούχα (πουκάμισα, νυχτικιές, πιτζάμες κ.λπ.) στο γρήγορο και ελαφρώς λερωμένα λευκά βαμβακερά ρούχα (εσώρουχα).		
Κατάλληλη θερμοκρασία	40 °C (Κρύο έως 60 °C)		
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής	1000 rpm		

Πρόγραμμα	Φροντίδα Αλλεργιών	Μέγ. φορτίο	3 kg
Περιγραφή	Αφαιρούνται τα αλλεργιογόνα όπως οικιακά ακάρεα, γύρη και τρίχες ζώων.		
Κατάλληλη θερμοκρασία	60 °C		
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής	1400 rpm		

Πρόγραμμα	Βρεφική φροντίδα Ατμού	Μέγ. φορτίο	4,5 kg
Περιγραφή	Περιποιείται τα ρούχα με απαλή κίνηση και καλύτερη απόδοση με ατμό.		
Κατάλληλη θερμοκρασία	60 °C		
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής	1000 rpm		

Πρόγραμμα	Ευαίσθητα	Μέγ. φορτίο	2 kg
Περιγραφή	Κατάλληλο για ευαίσθητα ρούχα όπως εσώρουχα, μπλουζες κ.λπ.		
Κατάλληλη θερμοκρασία	20 °C (Κρύο έως 40 °C)		
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής	800 rpm		

Πρόγραμμα	Πλύσιμο στο χέρι/Μάλλινα	Μέγ. φορτίο	1,5 kg
Περιγραφή	Για ευαίσθητα ρούχα που πλένονται στο χέρι και στο πλυντήριο, όπως μάλλινα που πλένονται, εσώρουχα, φορέματα κ.λπ. (χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό πλυντηρίου για μάλλινα). Χρήση για μάλλινα, μεταξωτά, ρούχα που πλένονται στο χέρι, ευαίσθητα, και ρούχα που καταστρέφονται εύκολα.		
Κατάλληλη θερμοκρασία	30 °C (Κρύο έως 40 °C)		
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής	800 rpm		

Πρόγραμμα	Γρήγορο 30'	Μέγ. φορτίο	2 kg
Περιγραφή	Προσφέρει γρήγορη πλύση για μικρά φορτία και ελαφρώς λερωμένα ρούχα.		
Κατάλληλη θερμοκρασία	20 °C (Κρύο έως 40 °C)		
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής	1400 rpm		

Πρόγραμμα	Στέγνωμα Μόνο	Μέγ. φορτίο	Μέγ. φορτίο (Στέγνωμα)
Περιγραφή	Χρησιμοποιεί τα αυτόματα προγράμματα για να στεγνώσει τα περισσότερα φορτία. Για πιο ομοιόμορφο στέγνωμα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ρούχα είναι παρόμοια σε υλικό και σε πάχος.		
Κατάλληλη θερμοκρασία	-		
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής	1400 rpm		

Πρόγραμμα	Πλύση+Στέγνωμα	Μέγ. φορτίο	Μέγ. φορτίο (Στέγνωμα)
Περιγραφή	Παρέχει μια αδιάκοπη διαδικασία πλύσης και στεγνώματος στον ίδιο κύκλο. Χρήση για μια μικρή ποσότητα ρούχων που μπορεί να στεγνώσει.		
Κατάλληλη θερμοκρασία	40 °C (Κρύο έως 95 °C)		
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής	1400 rpm		


Πρόγραμμα	Καθαρισμός Κάδου
Περιγραφή	Αυτή είναι μια ειδική λειτουργία για τον καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής σας.


Πρόγραμμα	Αναβάθμιση Κύκλου	Μέγ. φορτίο	1 τεμάχιο
Περιγραφή	Το πρόγραμμα Αναβάθμιση Κύκλου σας επιτρέπει να κάνετε λήψη νέων και ειδικών προγραμμάτων πλύσης στο πλυντήριο σας με ένα smartphone. Το προεπιλεγμένο πρόγραμμα είναι Ξέβγαλμα + Στύψιμο .		
Κατάλληλη θερμοκρασία	-		
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής	1400 rpm		


ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Επιλέξτε τη σωστή θερμοκρασία πλύσης και ταχύτητα περιστροφής για τα επιθυμητά προγράμματα.
- Κατά την πλύση, δίνετε πάντοτε προσοχή στις ετικέτες των ρούχων σας.
- Η πραγματική μέγιστη ταχύτητα περιστροφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, το πρόγραμμα και τις συνθήκες φορτίου.

Πρόγραμμα στεγνώματος

Πρόγραμμα	Κανονικό 
Περιγραφή	Ελαττώνει τον χρόνο στεγνώματος και την κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος για βαμβακερά. Χρήση για βαμβακερά ή λινά υφάσματα, όπως βαμβακερές πετσέτες, μπλουζάκια.
Μέγ. φορτίο	Μέγ. φορτίο

Πρόγραμμα	Για σιδέρωμα 
Περιγραφή	Κατάλληλο για σιδέρωμα, για εύκολο στέγνωμα ρούχων σε υγρή κατάσταση. Χρήση για βαμβακερά ή λινά υφάσματα, που είναι έτοιμα για σιδέρωμα στο τέλος του προγράμματος.
Μέγ. φορτίο	Μέγ. φορτίο

Πρόγραμμα	Χαμηλή Θερμοκρασία 
Περιγραφή	Κατάλληλο για στέγνωμα σε χαμηλή θερμοκρασία για λιγότερη φθορά στα ρούχα. Χρησιμοποιείται για υφάσματα εύκολης φροντίδας, συνθετικά υφάσματα.
Μέγ. φορτίο	3,5 kg

Πρόγραμμα	Κανονικό Eco 
Περιγραφή	Κατάλληλο για πρόγραμμα στεγνώματος μικρής κατανάλωσης ενέργειας. Χρήση για βαμβακερά ή λινά υφάσματα, όπως βαμβακερές πετσέτες, μπλουζάκια.
Μέγ. φορτίο	Διαβάθμιση

Πρόγραμμα	Χρόνος στεγνώματος 30 λεπτά	Χρόνος στεγνώματος 60 λεπτά	Χρόνος στεγνώματος 120 λεπτά
Περιγραφή	Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο στεγνώματος ανάλογα με το μέγιστο φορτίο.		
Μέγ. φορτίο	1 kg	2 kg	4 kg

Ρυθμίστε το πρόγραμμα στις επιλογές "Πλύση : **Βαμβακερά+**, 60 °C" και "Στέγνωμα : **Κανονικό Eco Στέγνωμα** ()" για δοκιμή σύμφωνα με την οδηγία **EN50229**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Επιλέξτε τη μέγιστη επιλέξιμη ταχύτητα περιστροφής του προγράμματος πλύσης για να εξασφαλίσετε τα αποτελέσματα στεγνώματος.
- Όπου η ποσότητα των άπλυτων προς πλύση και στέγνωμα σε ένα πρόγραμμα δεν υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό βάρος για το πρόγραμμα στεγνώματος, συνιστάται πλύση και στέγνωμα σε μία συνεχή ακολουθία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα αποτελέσματα της δοκιμής εξαρτώνται από την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου νερού, τη θερμοκρασία χώρου, τον τύπο και την ποσότητα των ρούχων, τον τύπο και την ποσότητα του απορρυπαντικού και τις διακυμάνσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο και τις επιλεγμένες πρόσθετες επιλογές.
- Συνιστάται ουδέτερο απορρυπαντικό.
- Η πραγματική θερμοκρασία πλύσης μπορεί να διαφέρει από τη θερμοκρασία των προγραμμάτων πλύσης που αναφέρονται στον πίνακα.

Επιπλέον επιλογές

Πρόγραμμα	Πρόπλυση	Χρονοκαυστέρηση	Προσθέστε είδος	Ξέβγαλμα+	Εντατική Πλύση	Στέγνωμα
Βαμβακερά	●	●	●	●	●	●
Βαμβακερά+	●	●	●	●		●
Μεικτά	●	●	●	●	●	●
Εύκολο Σιδέρωμα	●	●	●	●	●	●
Αθόρυβη Πλύση		●	●	●	●	●
Φροντίδα Αλλεργιών		●	●	●	●	●
Βρεφική φροντίδα Ατμού		●	●	●	●	●
Ευαίσθητα		●	●	●	●	
Πλύσιμο στο χέρι/ Μάλλινα		●	●	●	●	
Γρήγορο 30'	●	●	●	●	●	●
Στέγνωμα Μόνο		●	●			●
Πλύση+Στέγνωμα	●	●	●	●	●	●
Καθαρισμός Κάδου						
Αναβάθμιση Κύκλου		●	●	●		●

* Αυτή η επιλογή εισάγεται αυτόματα στο πρόγραμμα και δεν μπορεί να αποεπιλεγθεί.

Επιπλέον επιλογές και λειτουργίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιπλέον επιλογές και λειτουργίες, για να προσαρμόσετε τα προγράμματα.

Πρόπλυση

Εάν τα άπλυτα είναι πολύ λερωμένα, το πρόγραμμα Pre Wash (Πρόπλυση) είναι αποτελεσματικό.

- 1 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- 2 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
- 3 Πιέστε το κουμπί **Πρόπλυση** για 3 δευτερόλεπτα.
- 4 Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

Ξέβγαλμα

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να επιλέξετε τον αριθμό των ξεβγαλμάτων πιέζοντας το κουμπί **Ξέβγαλμα+**. Αυτή η επιλογή συνιστάται για άτομα με αλλεργίες σε απορρυπαντικά.

Ξέβγαλμα+

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ξεβγαλμα.

Στέγνωμα

Χρησιμοποιείτε τα Αυτόματα προγράμμάτα σας για να στεγνώνετε τα περισσότερα φορτία. Οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες μετρούν τη θερμοκρασία των καυσαερίων για να αυξηθούν ή να μειωθούν οι θερμοκρασίες στεγνώματος για ταχύτερο χρόνο αντίδρασης και μεγαλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας.

- Το κρύο νερό βρύσης πρέπει να παραμένει ενεργό κατά τα προγράμματα στεγνώματος.
- Μπορεί να επιλεγεί εύκολα η αυτόματη διαδικασία αυτού του πλυντηρίου από πλύση σε στέγνωμα.
- Για πιο ομοιόμορφο στέγνωμα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ρούχα είναι παρόμοια σε υλικό και σε πάχος.
- Μην φορτώνετε υπερβολικά το πλυντήριο γεμίζοντας τον κάδο με πάρα πολλά αντικείμενα. Τα αντικείμενα πρέπει να είναι σε θέση να στεγνώνουν ελεύθερα.
- Εάν ανοίξετε την πόρτα και αφαιρέσετε το φορτίο προτού το πλυντήριο τελειώσει τον κύκλο του, θυμηθείτε να πατήσετε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

- Πατώντας το κουμπί **Στέγνωμα**, μπορείτε να επιλέξετε: **Κανονικό-Χρόνος (30-60-120)-Για σιδέρωμα-Χαμηλή Θερμοκρασία-Κανονικό Eco**.
- Το πρόγραμμα στεγνώματος μπορεί να διαρκέσει μέχρι περίπου 7 ώρες.
- Αυτοί οι χρόνοι στεγνώματος δίδονται ως οδηγός για να μπορέσετε να ρυθμίσετε το πλυντήριο σας για χειροκίνητο στέγνωμα.
- Μετά το τέλος του στεγνώματος, εμφανίζεται η ένδειξη "E". "E" σημαίνει λιγότερες ζάρες. Το πρόγραμμα στεγνώματος έχει ήδη τελειώσει. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί και βγάλτε τα ρούχα. Εάν δεν πατήσετε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**, το πρόγραμμα θα τελειώσει μετά από περίπου 4 ώρες.

Πλεκτά αντικείμενα.

Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο για τα πλεκτά. Τραβήξτε τα στο αρχικό τους σχήμα και αφήστε τα να στεγνώσουν απλωμένα επάνω σε μία επίπεδη επιφάνεια.

Πλεκτά υλικά και με θηλιές

Ορισμένα πλεκτά και με θηλιές υλικά μπορεί να συρρικνωθούν κατά διάφορες ποσοότητες ανάλογα με την ποιότητά τους.

Πάντα να τεντώνετε αυτά τα υλικά αμέσως μετά το στέγνωμα.

Εύκολο σιδέρωμα και συνθετικά

Μην φορτώνετε υπερβολικά το πλυντήριο σας.

Βγάζετε τα ρούχα που είναι μόνιμα σιδερωμένα μόλις το πλυντήριο σταματήσει για να μειωθούν οι ζάρες.

Μωρουδικά και νυχτικιές

Ελέγχετε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ελαστικά και πλαστικά

Μην στεγνώνετε αντικείμενα που είναι κατασκευασμένα ή περιέχουν καουτσούκ ή πλαστικό, όπως:

- Ποδιές, σαλιάρες καλύμματα καρέκλας
- Κουρτίνες και τραπεζομάντιλα
- Πατάκια μπάνιου

Υαλοΐνες

Μην στεγνώνετε ρούχα από υαλοΐνες στο πλυντήριο σας. Τα σωματίδια γυαλιού που μένουν στο πλυντήριο μπορεί να κολλήσουν στα ρούχα σας και να προκαλέσουν δερματικό ερεθισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν απενεργοποιήσετε τον κύκλο στεγνώματος του πλυντήριου, ο κινητήρας του ανεμιστήρα στεγνώματος μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για αυτοπροστασία για 60 δευτερόλεπτα.
- Αφαιρείτε τα ρούχα σας από το πλυντήριο με προσοχή, καθώς τα ρούχα ή το πλυντήριο μπορεί να καίνε.
- Η εκτίμηση του χρόνου στεγνώματος διαφέρει από τον πραγματικό χρόνο στεγνώματος κατά τη διάρκεια του Αυτόματου κύκλος. Ο τύπος υφάσματος, το μέγεθος και το φορτίο και το στέγνωμα που επιλέγονται επιλέγουν τον χρόνο στεγνώματος.
- Όταν επιλέγετε μόνο το στέγνωμα, το σύστημα τρέχει αυτόματα για ενεργειακή αποτελεσματικότητα.

Εντατική Πλύση

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να πλύνετε πολύ λερωμένα ρούχα.

- 1 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- 2 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
- 3 Πιέστε το κουμπί **Εντατική Πλύση**.
- 4 Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

Χρονοκαθυστέρηση

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία, ώστε η συσκευή να ξεκινήσει αυτόματα και να τελειώσει μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- 2 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
- 3 Πιέστε το κουμπί **Χρονοκαθυστέρηση** για να ρυθμίσετε τον απαιτούμενο χρόνο.
- 4 Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η χρονική καθυστέρηση είναι ο χρόνος μέχρι το τέλος του προγράμματος, όχι την αρχή. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει λόγω της θερμοκρασίας του νερού, του φορτίου πλύσης και άλλων παραγόντων.
- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για αυτήν τη λειτουργία.

Wi-Fi

Όταν το WLAN έχει συνδεθεί, ανάβει το εικονίδιο **Wi-Fi** στον πίνακα ελέγχου.

Προσθέστε είδος

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τα ρούχα μετά την εκκίνηση του προγράμματος πλύσης.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Προσθέστε είδος** όταν είναι αναμμένο το LED.
- 2 Ανοίξτε την πόρτα αφού ξεκλειδωθεί.
- 3 Προσθέστε ή αφαιρέστε άπλυτα.
- 4 Κλείστε την πόρτα και Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για λόγους ασφαλείας, η πόρτα παραμένει κλειδωμένη όταν η στάθμη του νερού ή η θερμοκρασία είναι υψηλή στο εσωτερικό του κάδου. Δεν είναι δυνατόν να προσθέσετε ρούχα κατά τον χρόνο αυτό.

Θερμοκρασία

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε τη θερμοκρασία πλύσης και ξεβγάλματος σε συνδυασμό για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Πιέστε αυτό το κουμπί μέχρι να ανάψει η κατάλληλη ρύθμιση. Για όλα τα ξεβγάλματα χρησιμοποιείται κρύο νερό βρύσης.

- Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία νερού για τον τύπο ρούχων που πλένετε. Ακολουθήστε τις ετικέτες φροντίδας υφασμάτων για καλύτερα αποτελέσματα.

Στύψιμο

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αλλάξετε την ένταση στύψιματος. Πιέστε το κουμπί **Στύψιμο** επανειλημμένα για να αλλάξετε το επίπεδο ταχύτητας.

- 1 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- 2 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
- 3 Πιέστε το κουμπί **Στύψιμο** για να επιλέξετε ταχύτητα περιστροφής.
- 4 Πιέστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν επιλέξετε **Όχι**, θα εξακολουθεί να περιστρέφεται για λίγο για να γίνει γρήγορη αποστράγγιση.

On/off βομβητή

Αυτή η λειτουργία εφαρμόζεται μόνο όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.

- Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Ξέβγαλμα+** και **Στέγνωμα** παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε αυτή η λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αφού επιλεγεί αυτή η λειτουργία, η επιλογή απομνημονεύεται ακόμα κι αφού απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία.
- Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε το Ηχητικό σήμα, απλά επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία.

Κλειδωμα για παιδιά

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τα χειριστήρια. Αυτή η λειτουργία μπορεί να αποτρέψει την αλλαγή κύκλων ή τη λειτουργία αυτής της συσκευής από παιδιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν ρυθμιστεί αυτή η λειτουργία, όλα τα κουμπιά κλειδώνουν εκτός από το κουμπί **Τροφοδοσία**.
- Όταν τα χειριστήρια είναι κλειδωμένα, η ένδειξη **EL** και ο υπολειπόμενος χρόνος εμφανίζονται εναλλάξ στην οθόνη κατά τη διάρκεια της πλύσης, ενώ το κλειδωμα για παιδιά είναι ενεργοποιημένο.
- Με την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας δεν θα γίνει επαναφορά αυτής της λειτουργίας. Πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία πριν μπορέσετε να έχετε πρόσβαση σε κάποια άλλη λειτουργία.

Κλειδωμα του Πίνακα ελέγχου

- 1 Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.

- 2 Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Χρονοκαθυστέρηση** και **Προσθέστε είδος** παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

- Θα ηχηθεί ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **EL**.

Ξεκλείδωμα του Πίνακα ελέγχου


- 1 Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
- 2 Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Χρονοκαθυστέρηση** και **Προσθέστε είδος** παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Χρήση της εφαρμογής LG SmartThinQ


Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στο μοντέλο με το λογότυπο  ή .

Πριν από τη χρήση της εφαρμογής LG SmartThinQ


- 1 Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή (δίκτυο WLAN).
 - Εάν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι μεγάλη, η δύναμη του σήματος είναι ασθενής. Μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος για την εγγραφή ή να αποτύχει η εγκατάσταση της εφαρμογής.
- 2 Απενεργοποιήστε τη χρήση **δεδομένων του κινητού** ή την χρήση **Δεδομένα** στο smartphone σας.



- 3 Συνδέστε το κινητό σας στο ασύρματο δρομολογητή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να επαληθεύσετε την ασύρματη σύνδεση, ελέγξτε ότι έχει ανάψει το εικονίδιο **Wi-Fi**  στον πίνακα ελέγχου.
- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο ασύρματα δίκτυα 2,4 GHz. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δικτύου σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ασύρματου δρομολογητή σας.
- Η εφαρμογή **LG SmartThinQ** δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο ή τυχόν αστοχίες, δυσλειτουργίες, ή σφάλματα που προκαλούνται από τη σύνδεση δικτύου.

- Εάν η συσκευή έχει πρόβλημα σύνδεσης με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης, ενδέχεται να βρίσκεται σε πολύ μακρινή απόσταση από το δρομολογητή. Αγοράστε έναν αναμεταδότη ασύρματης σύνδεσης (εξοπλισμός επέκτασης εμβέλειας) για να βελτιωθεί η ισχύς του σήματος ασύρματης σύνδεσης.
- Η ασύρματη σύνδεση ίσως δεν είναι δυνατή ή μπορεί να διακοπεί λόγω του περιβάλλοντος οικιακού δικτύου.
- Η σύνδεση με το δίκτυο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.
- Το ευρύτερο ασύρματο περιβάλλον μπορεί να επιβραδύνει την ασύρματη λειτουργία.
- Η συσκευή δεν μπορεί να καταχωρηθεί εξαιτίας προβλημάτων με τη μετάδοση του ασύρματου σήματος. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε για περίπου ένα λεπτό προτού ξαναπροσπαθήσετε.
- Εάν είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας στον ασύρματο δρομολογητή, απενεργοποιήστε το ή προσθέστε σε αυτό μια εξαίρεση.
- Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός Αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες)
- Η διεπαφή χρήστη του smartphone σας μπορεί να διαφέρει αναλόγως με το λειτουργικό σύστημα του κινητού σας και τον κατασκευαστή.
- Εάν το πρωτόκολλο ασφαλείας του δρομολογητή είναι ρυθμισμένο στο **WEP**, μπορεί να μην καταφέρετε να συνδεθείτε στο δίκτυο. Παρακαλούμε αλλάξτε το πρωτόκολλο ασφαλείας (προτείνουμε το **WPA2**.) και πραγματοποιήστε εκ νέου την καταχώρηση του προϊόντος.

Εγκατάσταση της εφαρμογής LG SmartThinQ

Αναζητήστε την εφαρμογή **LG SmartThinQ** από το Google Play Store ή το Apple App Store σε ένα smartphone. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λήψη και την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Λειτουργία ασύρματου δικτύου

Συνδεθείτε με τη συσκευή από το smartphone, χρησιμοποιώντας τις έξυπνες λειτουργίες.

Κύκλος πλυντηρίου (Απομακρυσμένη Έναρξη, Αναβάθμιση Κύκλου)

Ρυθμίστε ή κατεβάστε κάποιον προτιμώμενο κύκλο και λειτουργήστε απομακρυσμένα.

Οδηγίες καθαρισμού κάδου

Αυτή η λειτουργία δείχνει πόσοι κύκλοι απομένουν μέχρι να ενεργοποιηθεί ο κύκλος **Καθαρισμός Κάδου**.

Παρακολούθηση ενέργειας

Ελέγξτε την κατανάλωση ενέργειας των πρόσφατα χρησιμοποιημένων κύκλων και τον μηνιαίο μέσο όρο.

Smart Diagnosis

Αυτή η λειτουργία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διάγνωση και την επίλυση προβλημάτων της συσκευής.

Ρυθμίσεις

Διατίθενται διάφορες λειτουργίες.

Προώθηση ειδοποιήσεων

Αυτή η λειτουργία ενημερώνει τον χρήστη με ειδοποιήσεις κατάστασης, έτσι ώστε να μπορεί να γνωρίζει την κατάσταση της συσκευής. Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται ακόμα και αν η εφαρμογή **LG SmartThinQ** είναι απενεργοποιημένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν αλλάξετε ασύρματο δρομολογητή, πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή κωδικό πρόσβασης, διαγράψτε την καταχωρημένη συσκευή από την εφαρμογή **LG SmartThinQ** και καταχωρήστε την εκ νέου.
- Η εφαρμογή υπόκειται σε αλλαγές με σκοπό τη βελτίωση της συσκευής χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
- Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Χρήση της συσκευής απομακρυσμένα

Απομακρυσμένη Έναρξη

Χρησιμοποιήστε ένα smartphone για να ελέγχετε την συσκευή σας από μακριά. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τη λειτουργία του κύκλου, ούτως ώστε να γνωρίζετε πόσος χρόνος απομένει μέχρι να ολοκληρωθεί.

Χρήση αυτής της λειτουργίας

- 1 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία**.

- 2 Τοποθετήστε τα άπλυτα στον κάδο.

- 3 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Απομακρυσμένη Έναρξη** για 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία.

- 4 Ξεκινήστε έναν κύκλο από την εφαρμογή **LG SmartThinQ** στο smart phone σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, μπορείτε να ξεκινήσετε έναν κύκλο από την εφαρμογή **LG SmartThinQ** για smartphone. Εάν ο κύκλος δεν ξεκινήσει, η συσκευή θα περιμένει να ξεκινήσει ο κύκλος μέχρι να απενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως από την εφαρμογή ή μέχρι αυτή η λειτουργία να απενεργοποιηθεί.
- Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, η πόρτα κλειδώνει αυτόματα.

Απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Απομακρυσμένη Έναρξη** για 3 δευτερόλεπτα, για να την απενεργοποιήσετε. Για να μπορεί η συσκευή να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα, πρέπει αυτή η λειτουργία να απενεργοποιηθεί.

Αναβάθμιση Κύκλου

Κατεβάστε έναν νέο και εξειδικευμένο κύκλο που δεν περιλαμβάνεται στους βασικούς κύκλους στη συσκευή.

Συσκευές που έχουν καταγραφεί επιτυχώς μπορούν να κατεβάσουν μια ποικιλία εξειδικευμένων κύκλων ειδικά για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Μπορεί να αποθηκευτεί μόνο ένας κύκλος κάθε φορά στη συσκευή.

Αφού ολοκληρωθεί το κατέβασμα του κύκλου στη συσκευή, το προϊόν διατηρεί τον κατεβασμένο κύκλο μέχρι να κατεβάσετε ένα νέο κύκλο.

Προδιαγραφές ασύρματης μονάδας LAN

Μοντέλο	LCW-004
Εύρος συχνότητας	2412 έως 2472 MHz
Ισχύς εξόδου (Μέγ.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Έκδοση λογισμικού ασύρματης λειτουργίας: V 1.0

Πληροφοριακά για το χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί να λειτουργήσει με μια ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ της συσκευής και του σώματος.

Δήλωση συμμόρφωσης



Με το παρόν η LG Electronics δηλώνει ότι το πλυντήριο τύπου ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής

Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής	0,5 W
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής με σύνδεση σε δίκτυο/	2,0 W
το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου η λειτουργία διαχείρισης ισχύος, ή παρεμφερής λειτουργία, μετάγει αυτομάτως τον εξοπλισμό στη λειτουργία αναμονής και/ή εκτός λειτουργίας και/ή σε κατάσταση δικτυωμένης λειτουργίας αναμονής	20 λεπτά.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics θα σας προμηθεύσει επίσης τον ανοικτό κώδικα σε μορφή CD-ROM, έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com. Η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος. Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας.

Smart Diagnosis μέσω smartphone

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στο μοντέλο με το λογότυπο ή

Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, εάν χρειάζεστε ακριβή διάγνωση από ένα Κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics, όταν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία ή αστοχία.


Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, παρά μόνο εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Εάν η συσκευή δεν είναι σε θέση να ενεργοποιηθεί, τότε πρέπει να γίνει επίλυση προβλημάτων χωρίς να χρησιμοποιηθεί αυτή η λειτουργία.

Χρήση του Smart Diagnosis

Smart Diagnosis μέσω του Κέντρου πληροφόρησης πελατών

Χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, εάν χρειάζεστε ακριβή διάγνωση από το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics, όταν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία ή βλάβη. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο, όχι κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Τροφοδοσία** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 - Μην πατήσετε κανένα άλλο κουμπί.
- 2 Όταν σας δοθεί οδηγία από το τηλεφωνικό κέντρο, τοποθετήστε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας κοντά στο εικονίδιο **Smart Diagnosis**.



- 3 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Θερμοκρασία** για 3 δευτερόλεπτα.

- 4 Κρατήστε το τηλέφωνο στη θέση αυτή μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση του τόνου. Εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος για τη μεταφορά δεδομένων.
 - Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, μην μετακινήσετε το τηλέφωνο ενώ μεταδίδονται οι τόνοι.
 - Εάν ο εκπρόσωπος του τηλεφωνικού κέντρου δεν είναι σε θέση να λάβει μία ακριβή καταγραφή των δεδομένων σας, μπορεί να σας ζητηθεί να προσπαθήσετε ξανά.
- 5 Αφού ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση και σταματήσουν οι τόνοι, συνεχίστε τη συνομιλία σας με τον εκπρόσωπο του τηλεφωνικού κέντρου, ο οποίος τότε θα είναι σε θέση να σας βοηθήσει χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί για ανάλυση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από την κατά τόπους ποιότητα κλήσης.
- Η επικοινωνία θα βελτιωθεί και θα μπορείτε να λάβετε καλύτερη εξυπηρέτηση εάν χρησιμοποιείτε το σταθερό τηλέφωνο.
- Εάν η μετάδοση δεδομένων είναι κακή λόγω κακής ποιότητας κλήσης, μπορεί να μην λάβετε την καλύτερη εξυπηρέτηση διάγνωσης.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα προτού την καθαρίσετε, για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή θάνατο.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά χημικά, διαβρωτικά καθαριστικά ή διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μπορούν να βλάψουν το φινιρίσμα.

Καθαρισμός μετά από κάθε πλύση

Φροντίδα μετά την Πλύση

- Αφού τελειώσει ο κύκλος πλύσης, σκουπίστε την πόρτα και τη στεγάνωση της πόρτας για να αφαιρέσετε τυχόν υγρασία.
- Αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή, για να στεγνώσει ο κάδος.
- Σκουπίστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί, για να αφαιρέσετε τυχόν υγρασία.



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, εάν είναι ασφαλές, για να στεγνώσει το εσωτερικό του κάδου, μόνο εάν τα παιδιά σας είναι υπό επίβλεψη.

Καθαρισμός του εξωτερικού

Η σωστή φροντίδα της συσκευής μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής.

Εξωτερικό

- Σκουπίστε αμέσως τυχόν πιτσιλιές. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί.
- Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και αμέσως μετά με ένα στεγνό πανί για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει υγρασία στους συνδέσμους ή στις πτυχώσεις του κορμού.
- Μην ασκείτε καθόλου πίεση στην επιφάνεια ή την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα.

Πόρτα

- Πλύνετε με ένα υγρό πανί το εξωτερικό και το εσωτερικό και κατόπιν στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα πάνελ ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή. Μην εφαρμόζετε αιχμηρά αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου για να χειριστείτε τη συσκευή.

Καθαρισμός του Εσωτερικού

- Χρησιμοποιήστε μια πετσέτα ή ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε γύρω από το άνοιγμα της πόρτας και το γυαλί της πόρτας.
- Πάντα να αφαιρείτε τα ρούχα από τη συσκευή μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος. Αν αφήσετε υγρά αντικείμενα μέσα στη συσκευή, μπορεί να προκληθούν ζάρες, μεταφορά χρωμάτων και οσμές.

Περιοδικός καθαρισμός της συσκευής

Καθαρισμός Κάδου

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για τον καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής.

Χρησιμοποιείται μια υψηλότερη στάθμη νερού σε αυτό το πρόγραμμα με υψηλότερη ταχύτητα περιστροφής. Εκτελείτε αυτήν τη λειτουργία μία φορά τον μήνα (ή πιο συχνά, αν χρειαστεί), για να αφαιρέσετε συσσωρεύσεις απορρυπαντικού και άλλα υπολείμματα.

- 1 Αφαιρέστε τυχόν ρούχα ή αντικείμενα από τη συσκευή και κλείστε την πόρτα.
- 2 Ανοίξτε το συρτάρι του διανομέα και προσθέστε σκόνη κατά των αλάτων στο διαμέρισμα κύριας πλύσης.
 - Βάλτε τις ταμπλέτες στον κάδο.

- 3 Κλείνετε το συρτάρι του διανομέα αργά.
- 4 Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Καθαρισμός Κάδου**.
 - Θα εμφανιστεί το **ε:ε:ε** στην οθόνη.
- 5 Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να ξεκινήσει.
- 6 Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αφήστε την πόρτα ανοικτή για να στεγνώσει το άνοιγμα, το παρέμβυσμα και το τζάμι της πόρτας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αφήστε την πόρτα ανοικτή για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής, μόνο εάν τα παιδιά στο σπίτι είναι υπό επίβλεψη.


Καθαρισμός του Φίλτρου εισροής νερού

Το φίλτρο εισόδου νερού συλλέγει άλατα ή μικρά αντικείμενα που ενδέχεται να βρίσκονται στο νερό που τροφοδοτεί τη συσκευή. Να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο εισόδου νερού.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Απενεργοποιήστε τη βρύση παροχής εάν η συσκευή πρόκειται να μείνει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές), ειδικά εάν δεν υπάρχει αποστράγγιση δαπέδου (φρεάτιο) πολύ κοντά.
- Στον πίνακα ελέγχου θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος **IE**, όταν το νερό δεν εισέρχεται στο συρτάρι απορρυπαντικού.
- Εάν το νερό είναι πολύ σκληρό ή περιέχει ίχνη αλάτων, το φίλτρο στην είσοδο νερού μπορεί να είναι φραγμένο.

- 1 Κλείστε τη βρύση νερού και ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού.



- 2 Καθαρίστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας μια μέτρια οδοντόβουρτσα.




Καθαρισμός του Φίλτρου αντλίας αποχέτευσης


Το φίλτρο αποχέτευσης μαζεύει κλωστές και μικρά αντικείμενα που είχαν μείνει μέσα στα άπλυτα. Ελέγχετε τακτικά εάν το φίλτρο είναι καθαρό για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της συσκευής σας.

Αφήστε το νερό να κρυσταλλώσει προτού καθαρίσετε το φίλτρο αντλίας αποχέτευσης. Ανοίξτε την πόρτα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή αδειάστε επειγόντως τον κάδο.

- 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή.
- 2 Ανοίξτε το πώμα κάλυψης και τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα.



- 3 Ξεβιδώστε το βύσμα αποστράγγισης ❶ και, στη συνέχεια, αποστραγγίστε το νερό. Ξεβιδώστε αργά το φίλτρο αντλίας αποστράγγισης ❷ για να αποστραγγίσετε το νερό και να αφαιρέσετε μικρά αντικείμενα.



- 4 Μετά τον καθαρισμό του φίλτρου αντλίας αποστράγγισης, αφαιρέστε το φίλτρο αντλίας αποστράγγισης και εισαγάγετε το βύσμα αποστράγγισης.

- 5 Κλείστε το καπάκι του καλύμματος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Προσέχετε κατά την αποστράγγιση, καθώς το νερό μπορεί να καίει.
- Εκτελείτε το πρόγραμμα καθαρισμού κάδου μία φορά τον μήνα (ή πιο συχνά, αν χρειαστεί) για να αφαιρέσετε το απορρυπαντικό που περισσεύει και άλλα υπολείμματα.

Καθαρισμός του Συρταριού διανομέα

Το απορρυπαντικό και το μαλακτικό υφασμάτων ενδέχεται να αφήνουν εναποθέσεις στο συρτάρι του διανομέα. Αφαιρέστε το συρτάρι και τα εξαρτήματα του συρταριού και ελέγξτε για εναποθέσεις απορρυπαντικού ή μαλακτικού μία ή δύο φορές τον μήνα.

- 1 Αφαιρέστε το συρτάρι διανομέα απορρυπαντικού, τραβώντας το έξω μέχρι να σταματήσει.

- Αφαιρέστε το συρτάρι πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσης στο εσωτερικό του συρταριού απορρυπαντικού.



- 2 Αφαιρέστε το συσσωρευμένο απορρυπαντικό και μαλακτικό.

- Ξεπλύνετε το συρτάρι και τα εξαρτήματά του με ζεστό νερό, για να αφαιρεθεί το συσσωρευμένο απορρυπαντικό και μαλακτικό. Χρησιμοποιείτε μόνο νερό για να καθαρίσετε το συρτάρι του διανομέα. Στεγνώστε το συρτάρι και τα εξαρτήματα με μαλακό πανί ή πετσέτα.

- 3 Για να καθαρίσετε το άνοιγμα του συρταριού, χρησιμοποιήστε ένα πανί ή μία μικρή μη-μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε την εσοχή.

- Αφαιρέστε όλες τις επικαθίσεις από το επάνω και το κάτω μέρος της εσοχής.

- 4 Σκουπίστε τυχόν υγρασία από την εσοχή του συρταριού απορρυπαντικού με ένα μαλακό πανί ή πετσέτα.

- 5 Επανασυναρμολογήστε τα εξαρτήματα του συρταριού στα σωστά τμήματα και τοποθετήστε το συρτάρι.

Πριν Ζητήσετε Σέρβις

Κατά τη λειτουργία της συσκευής μπορεί να προκληθούν σφάλματα και δυσλειτουργίες. Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν πιθανές αιτίες και σημειώσεις για την επίλυση ενός μηνύματος σφάλματος ή μιας δυσλειτουργίας. Μπορείτε να επιλύσετε τα περισσότερα προβλήματα μόνοι σας, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήμα, αφού δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το Κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics. Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει με την επίλυση προβλημάτων.

Μηνύματα σφάλματος

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα αυτόματο σύστημα παρακολούθησης σφαλμάτων για τον εντοπισμό και τη διάγνωση προβλημάτων σε πρώιμο στάδιο. Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί σωστά ή δεν λειτουργεί καθόλου, ελέγξτε τους παρακάτω πίνακες προτού καλέσετε στο Κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
IE ΣΦΑΛΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	Η παροχή νερού σε αυτή τη θέση δεν επαρκεί. Το νερό δεν εισέρχεται στη συσκευή ή εισέρχεται αργά. <ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε μια άλλη βρύση του σπιτιού.
	Η βρύση παροχής νερού δεν είναι εντελώς ανοιχτή. Το νερό δεν εισέρχεται στη συσκευή ή εισέρχεται αργά. <ul style="list-style-type: none"> • Ανοίξτε εντελώς τη βρύση.
	Ο/οι σωλήνας(ες) παροχής νερού είναι τσακισμένος(οι). <ul style="list-style-type: none"> • Ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα ή τοποθετήστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού
	Το φίλτρο του/των σωλήνα(ων) παροχής είναι φραγμένο. <ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο του εύκαμπτου σωλήνα εισόδου.
	Εάν υπάρχει διαρροή νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής aqua stop, η ένδειξη θα κοκκινίσει. <ul style="list-style-type: none"> • Αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής aqua stop.
DE ΣΦΑΛΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ	Ο σωλήνας νερού είναι τσακισμένος ή φραγμένος. Το νερό στη συσκευή δεν αποστραγγίζεται ή αποστραγγίζεται αργά. <ul style="list-style-type: none"> • Καθαρίστε και ισιώστε τον σωλήνα αποστράγγισης.
	Το φίλτρο αποχέτευσης είναι φραγμένο. <ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο αποστράγγισης.
UE ΣΦΑΛΜΑ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ	Η συσκευή διαθέτει σύστημα ανίχνευσης και διόρθωσης ανισορροπίας της συσκευής. <ul style="list-style-type: none"> • Τα ρούχα μπορεί να είναι πολύ βρεγμένα στο τέλος του κύκλου. Αναδιατάξτε τα ρούχα για να επιτρέψετε την κατάλληλη περιστροφή. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά προτού η συσκευή αρχίσει την περιστροφή. Η πόρτα πρέπει να είναι κλειδωμένη για να επιτευχθεί η περιστροφή.
	Το φορτίο είναι πολύ μικρό. Αυτό το σύστημα μπορεί να σταματήσει την περιστροφή ή ακόμα και να διακόψει εντελώς τον κύκλο περιστροφής, εάν φορτωθούν μεμονωμένα βαριά αντικείμενα (π.χ. πατάκια μπάνιου, μπουρνούζια κ.λπ.). <ul style="list-style-type: none"> • Προσθέστε 1 ή 2 παρόμοια αντικείμενα για να εξισορροπηθεί το φορτίο. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά προτού αρχίσει να περιστρέφεται η συσκευή. Η πόρτα πρέπει να είναι κλειδωμένη για να επιτευχθεί η περιστροφή.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
dE dE1 dE2 dE4 ΣΦΑΛΜΑ ΠΟΡΤΑΣ	Δυσλειτουργία στον αισθητήρα πόρτας. <ul style="list-style-type: none"> • Καλέστε στο Κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics. Μπορείτε να βρείτε τον τηλεφωνικό αριθμό του τοπικού Κέντρου εξυπηρέτησης της LG Electronics στην κάρτα εγγύησης.
EΕ ΣΦΑΛΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	Αυτό είναι ένα σφάλμα ελέγχου. <ul style="list-style-type: none"> • Βγάλτε το βύσμα τροφοδοσίας και ζητήστε σέρβις.
LE ΣΦΑΛΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΟΤΕΡ	Υπερφόρτωση του μοτέρ <ul style="list-style-type: none"> • Αφήστε τη συσκευή σε αναμονή για 30 λεπτά μέχρι να κρυώσει το μοτέρ και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον κύκλο.
FE ΣΦΑΛΜΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ	Υπάρχει υπερχειλίση νερού λόγω ελαττωματικής βαλβίδας νερού. <ul style="list-style-type: none"> • Κλείστε τη βρύση νερού. • Βγάλτε τον ρευματοδότη. • Καλέστε για σέρβις.
PE ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ	Δυσλειτουργία του αισθητήρα στάθμης νερού. <ul style="list-style-type: none"> • Κλείστε τη βρύση νερού. • Βγάλτε τον ρευματοδότη. • Καλέστε για σέρβις.
L5 ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΟΝΗΣΗΣ	Δυσλειτουργία στον αισθητήρα δόνησης. <ul style="list-style-type: none"> • Καλέστε για σέρβις.
FF ΒΛΑΒΗ ΛΟΓΩ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ	Έχει παγώσει ο σωλήνας παροχής/αποχέτευσης ή η αντλία αποχέτευσης; <ul style="list-style-type: none"> • Τροφοδοτήστε ζεστό νερό στον κάδο για να αποψύξετε τον εύκαμπο σωλήνα αποστράγγισης και την αντλία αποστράγγισης. Καλύψτε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής με υγρή και ζεστή πετσέτα.
RE ΔΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	Διαρροές νερού. <ul style="list-style-type: none"> • Καλέστε για σέρβις.
PF ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	Στη συσκευή παρουσιάσε διακοπή ρεύματος. <ul style="list-style-type: none"> • Επανεκκινήστε τον κύκλο.
dHE ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	Δεν στεγνώνει. <ul style="list-style-type: none"> • Καλέστε για σέρβις.




Θόρυβοι που μπορεί να ακούσετε

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Μεταλλικοί ήχοι	Ξένα σώματα όπως κλειδιά, νομίσματα ή παραμάνες μπορεί να υπάρχουν μέσα στον κάδο. <ul style="list-style-type: none"> • Σταματήστε τη συσκευή και ελέγξτε τον κάδο για ξένα αντικείμενα. Αν ο θόρυβος συνεχίζεται μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, καλέστε για σέρβις.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Ήχος χτυπήματος	<p>Τα βαριά φορτία μπορεί να προκαλούν έναν ήχο σαν χτύπημα. Συνήθως αυτό είναι φυσιολογικό.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εάν ο ήχος συνεχιστεί, πιθανόν η συσκευή να μην έχει ισορροπία. Σταματήστε και αναδιανείμετε το φορτίο.
	<p>Το φορτίο μπορεί να είναι μην είναι ισορροπημένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> Σταματήστε τον κύκλο και αναδιανείμετε το φορτίο μετά την απασφάλιση της πόρτας.
Ήχος δονήσεων	<p>Τα υλικά συσκευασίας δεν έχουν αφαιρεθεί.</p> <ul style="list-style-type: none"> Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας.
	<p>Το φορτίο μπορεί να μην είναι ομοιόμορφα διανεμημένο στον κάδο.</p> <ul style="list-style-type: none"> Σταματήστε τον κύκλο και αναδιανείμετε το φορτίο μετά την απασφάλιση της πόρτας.
	<p>Δεν ακουμπούν όλα τα πόδια ευθυγράμμισης σταθερά και ισορροπημένα στο πάτωμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ανατρέξτε στην Ευθυγράμμιση της συσκευής για να ρυθμίσετε την ευθυγράμμιση της συσκευής.
	<p>Το δάπεδο δεν είναι αρκετά σκληρό.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν το δάπεδο είναι σταθερό και δεν λυγίζει. Ανατρέξτε στην ενότητα Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για να επιλέξετε την κατάλληλη θέση.

Λειτουργία

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Υπάρχει διαρροή νερού.	<p>Οι αγωγοί αποχέτευσης του σπιτιού είναι φραγμένοι.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ξεβουλώστε τον αγωγό αποχέτευσης. Επικοινωνήστε με έναν υδραυλικό, αν χρειαστεί.
	<p>Διαρροή που προκαλείται από ακατάλληλη εγκατάσταση του σωλήνα αποχέτευσης ή από φραγμένο σωλήνα αποστράγγισης.</p> <ul style="list-style-type: none"> Καθαρίστε και ισιώστε τον σωλήνα αποστράγγισης. Ελέγχετε και καθαρίζετε το φίλτρο αποστράγγισης τακτικά.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	<p>Ο πίνακας ελέγχου έχει απενεργοποιηθεί λόγω αδράνειας.</p> <ul style="list-style-type: none"> Αυτό είναι φυσιολογικό. Πιέστε το κουμπί Τροφοδοσία για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
	<p>Η συσκευή έχει αποσυνδεθεί.</p> <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί με ασφάλεια σε μια πρίζα που λειτουργεί.
	<p>Η τροφοδοσία νερού είναι απενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ανοίξτε εντελώς τη βρύση παροχής νερού.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	<p>Οι εντολές δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά.</p> <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι ο κύκλος έχει ρυθμιστεί σωστά. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
	<p>Η πόρτα είναι ανοιχτή.</p> <ul style="list-style-type: none"> Κλείστε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κανένα αντικείμενο κάτω από την πόρτα που την εμποδίζει να κλείσει τελείως.
	<p>Ο διακόπτης κυκλώματος έχει απορριχθεί/η ασφάλεια έχει καεί.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε τους διακόπτες κυκλώματος/τις ασφάλειες του σπιτιού. Αντικαταστήστε τις ασφάλειες ή επαναφέρετε τον διακόπτη. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε αποκλειστικό κύκλωμα. Η συσκευή θα συνεχίσει τον κύκλο από το σημείο που σταμάτησε, μόλις αποκατασταθεί η τροφοδοσία.
	<p>Πρέπει να γίνει επαναφορά του ελέγχου.</p> <ul style="list-style-type: none"> Πιέστε το κουμπί Τροφοδοσία και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
	<p>Μετά την επιλογή του κύκλου δεν πατήθηκε το κουμπί Έναρξη/Παύση.</p> <ul style="list-style-type: none"> Πιέστε το κουμπί Τροφοδοσία και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Η συσκευή απενεργοποιείται αν δεν πιέσετε το κουμπί Έναρξη/Παύση εντός 15 λεπτών.
	<p>Υπερβολικά χαμηλή πίεση νερού.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε μια άλλη βρύση στο σπίτι, για να βεβαιωθείτε ότι η πίεση του νερού είναι επαρκής.
	<p>Η συσκευή θερμαίνει το νερό ή παράγει ατμό.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ο κάδος μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί προσωρινά κατά τη διάρκεια ορισμένων κύκλων, ενώ το νερό θερμαίνεται με ασφάλεια σε μια καθορισμένη θερμοκρασία.
Τα κουμπιά μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.	<p>Αφότου ξεκινήσει η συσκευή, η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει για λόγους ασφαλείας.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε εάν φωτίζεται το εικονίδιο . Μπορείτε να ανοίξετε με ασφάλεια την πόρτα αφού σβήσει το εικονίδιο Κλείδωμα πόρτας.
Η πόρτα δεν ανοίγει.	<p>Αφότου ξεκινήσει η συσκευή, η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει για λόγους ασφαλείας.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε εάν φωτίζεται το εικονίδιο . Μπορείτε να ανοίξετε με ασφάλεια την πόρτα αφού σβήσει το εικονίδιο .
Η συσκευή δεν γεμίζει σωστά.	<p>Φίλτρο φραγμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα εισόδου στις βαλβίδες πλήρωσης δεν είναι φραγμένα.
	<p>Οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου μπορεί να είναι τσακισμένοι.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου δεν είναι τσακισμένοι ή φραγμένοι.
	<p>Ανεπαρκής τροφοδοσία νερού.</p> <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι οι βρύσες του ζεστού και του κρύου νερού είναι εντελώς ανοιχτές.
	<p>Οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου ζεστού και κρύου έχουν συνδεθεί ανάποδα.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε τις συνδέσεις του εύκαμπτου σωλήνα εισόδου.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν αποστραγγίζει το νερό.	Τσακισμένος εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης. <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν έχει τσακίσει.
	Ο σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται περισσότερο από 1,2 m πάνω από το πάτωμα. <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν βρίσκεται σε ύψος πάνω από 1,2 m πάνω από το κάτω μέρος της συσκευής.
Το απορρυπαντικό δεν διανέμεται πλήρως ή δεν διανέμεται καθόλου.	Χρησιμοποιείτε υπερβολικά πολύ απορρυπαντικό. <ul style="list-style-type: none"> Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
Η διάρκεια του κύκλου είναι μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη.	Το φορτίο είναι πολύ μικρό. <ul style="list-style-type: none"> Προσθέστε περισσότερα αντικείμενα για να μπορέσει η συσκευή να εξισορροπήσει το φορτίο.
	Βαριά αντικείμενα έχουν αναμιχθεί με ελαφριά αντικείμενα. <ul style="list-style-type: none"> Προσπαθείτε πάντοτε να πλένετε αντικείμενα με παρόμοιο βάρος, για να μπορέσει η συσκευή να καταναίμει ομοιόμορφα το βάρος του φορτίου προς περιστροφή.
	Το φορτίο είναι εκτός ισορροπίας. <ul style="list-style-type: none"> Αναδιανείμετε χειροκίνητα το φορτίο εάν τα ρούχα έχουν μπερδευτεί.
Η διάρκεια καθυστερεί	Ανιχνεύθηκε ανισορροπία ή το πρόγραμμα αφαίρεσης σαπουνάδας είναι ενεργοποιημένο. <ul style="list-style-type: none"> Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο υπολειπόμενος χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη είναι μόνο μια εκτίμηση. Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να διαφέρει.

Απόδοση

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Χαμηλή ικανότητα αφαίρεσης λεκέδων	Λεκέδες που ήταν ήδη σταθεροποιημένοι. <ul style="list-style-type: none"> Τα αντικείμενα που έχουν πλυθεί προηγουμένως μπορεί να έχουν λεκέδες που έχουν μείνει. Αυτοί οι λεκέδες μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρεθούν και μπορεί να απαιτείται πλύσιμο στο χέρι ή εκ των προτέρων επεξεργασία για την απομάκρυνση των λεκέδων.
Εμφάνιση κηλίδων	Το λευκαντικό ή το μαλακτικό διανέμεται πολύ σύντομα. <ul style="list-style-type: none"> Το διαμέρισμα του διανομέα έχει υπερχειλίσει. Προκαλεί την πρόωγη διανομή του λευκαντικού ή του μαλακτικού. Να μετράτε πάντα το λευκαντικό ή το μαλακτικό για να αποφεύγετε την υπερχειλίση. Κλείστε απαλά το συρτάρι του διανομέα.
	Το λευκαντικό ή το μαλακτικό προστέθηκε απευθείας στο φορτίο στον κάδο. <ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιείτε πάντοτε τους διανομείς για να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα πλυντηρίου διανέμονται σωστά την κατάλληλη στιγμή του κύκλου.
	Τα ρούχα δεν διαχωρίστηκαν σωστά. <ul style="list-style-type: none"> Πάντα πλένετε τα σκούρα χρώματα ξεχωριστά από τα ανοιχτά χρώματα και τα λευκά, για να αποτρέψετε τον αποχρωματισμό. Ποτέ μην πλένετε πολύ λερωμένα ρούχα με ελαφρώς λερωμένα ρούχα.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Τσαλάκωμα	<p>Το φορτίο δεν αφαιρείται αμέσως από τη συσκευή.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πάντα να αφαιρείτε τα ρούχα από τη συσκευή μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος.
	<p>Υπάρχει υπερφόρτωση της συσκευής.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η συσκευή μπορεί να γεμίσει πλήρως, αλλά ο κάδος δεν πρέπει να είναι εντελώς γεμάτος με ρούχα. Η πόρτα της συσκευής θα πρέπει να κλείνει εύκολα.
	<p>Οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου ζεστού και κρύου νερού έχουν συνδεθεί ανάποδα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το ξέβγαλμα με ζεστό νερό μπορεί να τσαλακώσει τα ρούχα. Ελέγξτε τις συνδέσεις του εύκαμπτου σωλήνα εισόδου.
Οσμή μούχλας στη συσκευή	<p>Το εσωτερικό του κάδου δεν έχει καθαριστεί σωστά.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εκτελείτε τη λειτουργία Καθαρισμός Κάδου τακτικά.
	<p>Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, προκαλώντας σιφωνισμό (το νερό ρέει πίσω στο εσωτερικό της συσκευής).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατά την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, βεβαιωθείτε ότι δεν τσακίζει ή φράζει.
	<p>Το συρτάρι του διανομέα απορρυπαντικού δεν καθαρίζεται τακτικά.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καθαρίστε το συρτάρι του διανομέα απορρυπαντικού, ειδικά το επάνω και το κάτω μέρος του ανοίγματος του συρταριού.
	<p>Μπορεί να προκύψουν οσμές λόγω του ελαστικού που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Είναι η φυσιολογική οσμή του καινούριου ελαστικού και θα εξαφανιστεί αφού το πλυντήριο χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές.
	<p>Εάν η λαστιχένια φλάντζα της πόρτας και η στεγανή περιοχή της πόρτας δεν καθαρίζονται τακτικά, μπορεί να δημιουργηθούν οσμές από μούχλα και ξένες ουσίες.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε τακτικά τη φλάντζα και τη στεγανή περιοχή της πόρτας και ελέγξτε κάτω από τη στεγανή περιοχή της πόρτας για τυχόν μικρά αντικείμενα όταν αδειάζετε τη συσκευή.
	<p>Μπορεί να προκληθούν οσμές, εάν αφεθούν ξένες ουσίες στο φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης.
	<p>Κατά τη χρήση της λειτουργίας στεγνώματος, οι οσμές μπορεί να προκληθούν από χνούδια και άλλα ξένα σώματα που έχουν κολλήσει στον στεγνωτήρα. (Μόνο για μοντέλα στεγνωτηρίου)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
	<p>Μια ιδιαίτερη οσμή μπορεί να προκληθεί κατά το στέγνωμα υγρών ρούχων με ζεστό αέρα. (Μόνο για μοντέλα στεγνωτηρίου)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η οσμή θα εξαφανιστεί αμέσως.

Στέγνωμα

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Δεν εκτελείται στέγνωμα	<p>Ανάλογα με τον τύπο και το πάχος του υφάσματος, ο χρόνος στεγνώματος και η απόδοση ενδέχεται να διαφέρουν.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Στεγνώστε ξανά με τον κύκλο Time Dry (Χρόνος στεγνώματος).
	<p>Μετά τον κύκλο στεγνώματος, μπορείτε να υγράνετε λίγο τα ζεστά ρούχα για να αποφευχθούν φθορές ή ζάρες.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κρεμάστε τα ρούχα σε δροσερό μέρος.
	<p>Η συσκευή έχει φορτωθεί υπερβολικά.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε τη χωρητικότητα φορτίου για τον επιλεγμένο κύκλο. Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε τον κύκλο Time Dry (Χρόνος στεγνώματος).
	<p>Η απόδοση στεγνώματος μπορεί να μειωθεί για κουβέρτες ή ογκώδη ρούχα λόγω του μικρού χώρου κίνησης κατά το στέγνωμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αναδιατάξτε τα ρούχα και χρησιμοποιήστε τον κύκλο Time Dry (Χρόνος στεγνώματος).
	<p>Τα ρούχα έχουν κολλήσει στο τύμπανο μετά το στύψιμο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αναδιατάξτε τα ρούχα και χρησιμοποιήστε τον κύκλο Time Dry (Χρόνος στεγνώματος).
	<p>Η ταχύτητα στύψιματος είναι πολύ χαμηλή ή δεν χρησιμοποιείται κύκλος στύψιματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Επιλέξτε την υψηλότερη ταχύτητα στύψιματος που επιτρέπεται για τον κύκλο πλύσης.
	<p>Η πίεση του νερού είναι αδύναμη ή δεν παρέχεται νερό.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν η βρύση παροχής νερού είναι κλειστή ή όχι. • Ελέγξτε εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι τσακισμένος ή όχι. • Ελέγξτε αν το φίλτρο της βαλβίδας εισόδου είναι μπλοκαρισμένο ή όχι.
	<p>Το νερό δεν αποστραγγίζεται σωστά.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης είναι φραγμένο ή όχι. • Ελέγξτε εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι τσακισμένος ή όχι.
Μεγάλος χρόνος στεγνώματος	<p>Ο πραγματικός χρόνος στεγνώματος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον χρόνο στεγνώματος που υπολογίζεται από τον αισθητήρα του κύκλου στεγνώματος. Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος, το φορτίο και το επιλεγμένο επίπεδο στεγνώματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Είναι φυσιολογικό.

Wi-Fi

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
<p>Η οικιακή σας συσκευή και το smartphone δεν είναι συνδεδεμένα με το ασύρματο δίκτυο.</p>	<p>Ο κωδικός για το ασύρματο δίκτυο στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε δεν είναι σωστός.</p> <ul style="list-style-type: none"> Βρείτε το ασύρματο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το κινητό σας και αφαιρέστε το. Κατόπιν καταχωρήστε τη συσκευή στο LG SmartThinQ.
	<p>Η χρήση δεδομένων για το κινητό σας είναι ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> Απενεργοποιήστε τη χρήση δεδομένων κινητού του smartphone σας και καταχωρήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ασύρματο δίκτυο.
	<p>Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) ρυθμίστηκε εσφαλμένα.</p> <ul style="list-style-type: none"> Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μην χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες).
	<p>Η συχνότητα του δρομολογητή δεν είναι 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Υποστηρίζεται μόνο η συχνότητα 2,4 GHz. Ρυθμίστε τον δρομολογητή στα 2,4 GHz και συνδέστε τη συσκευή στον ασύρματο δρομολογητή. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δρομολογητή, απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή στον κατασκευαστή του δρομολογητή.
	<p>Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη.</p> <ul style="list-style-type: none"> Εάν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, το σήμα μπορεί να είναι ασθενές και η σύνδεση να μην πραγματοποιηθεί με τη σωστή ρύθμιση. Μετακινήστε τη θέση του δρομολογητή ώστε να είναι πιο κοντά στη συσκευή.

Δελτίο προϊόντος

Οδηγία 96/60/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ)

Όνομα ή εμπορικό σήμα προμηθευτή	LG	
Μοντέλο προμηθευτή	F*DV*	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ^{*1}	A	
Κατανάλωση ενέργειας για πλύση, στύψιμο και στέγνωμα ^{*2}	kWh/κύκλο	6,12
Κατανάλωση ενέργειας μόνο για πλύση και στύψιμο ^{*3}	kWh/κύκλο	1,17
Κατηγορία απόδοσης πλύσης ^{*4}	A	
Νερό που παραμένει μετά το στύψιμο (ως ποσοστό του ξηρού βάρους των ρούχων) ^{*5}	%	44
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής ^{*6}	rpm	1360
Ονομαστική χωρητικότητα		
Χωρητικότητα πλύσης ^{*7}	Kg	9
Χωρητικότητα στεγνώματος ^{*8}	Kg	5
Κατανάλωση νερού για πλύση, στύψιμο και στέγνωμα ^{*9}	λίτρα/κύκλο	140
Κατανάλωση νερού μόνο για πλύση και στύψιμο ^{*10}	λίτρα/κύκλο	57
Χρόνος πλύσης και στεγνώματος ^{*11}	λεπτά	730
Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας και νερού για τετραμελές νοικοκυριό που χρησιμοποιεί πάντοτε το στεγνωτήριο ρούχων (200 κύκλοι) ^{*12}	kWh/έτος	1224
	λίτρα/έτος	28000
Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας και νερού για τετραμελές νοικοκυριό που δεν χρησιμοποιεί ποτέ το στεγνωτήριο ρούχων (200 κύκλοι) ^{*12}	kWh/έτος	234
	λίτρα/έτος	11400
Θόρυβος κατά τις φάσεις πλύσης, στύψιματος και στεγνώματος χρησιμοποιώντας τον τυπικό κύκλο πλύσης βαμβακερών στους 60° C και τον κύκλο στεγνώματος «στεγνά βαμβακερά».	Πλύση dB(A)	52
	Στύψιμο dB(A)	75
	Στέγνωμα dB(A)	56

*1: Η κλίμακα κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης έχει τιμές από A (υψηλότερη απόδοση) έως G (χαμηλότερη απόδοση).

*2: Για πλύση, στύψιμο και στέγνωμα σε kWh ανά πλήρη κύκλο λειτουργίας.

*3: Για πλύση και στύψιμο μόνο σε kWh ανά πλήρη κύκλο λειτουργίας.

*4: Η κλίμακα κατηγορίας απόδοσης πλύσης έχει τιμές από A (υψηλότερη) έως G (χαμηλότερη).

- *5: Απόδοση αποστράγγισης νερού για τον τυπικό κύκλο πλύσης βαμβακερών στους 60 °C.
- *6: Επιτεύχθηκε για τον τυπικό κύκλο πλύσης βαμβακερών στους 60 °C
- *7: Συσκευή για τον τυπικό κύκλο πλύσης βαμβακερών στους 60 °C.
- *8: Συσκευής για τον τυπικό κύκλο στεγνώματος «στεγνά βαμβακερά».
- *9: Σε λίτρα, χρησιμοποιώντας τον τυπικό κύκλο πλύσης βαμβακερών στους 60° C και τον κύκλο στεγνώματος «στεγνά βαμβακερά»
- *10: Σε λίτρα, χρησιμοποιώντας τον τυπικό κύκλο πλύσης (και στυψίματος) βαμβακερών στους 60° C
- *11: Διάρκεια προγράμματος για πλήρη κύκλο (πλύση βαμβακερών στους 60 °C και το στέγνωμα «στεγνά βαμβακερά»)
- *12: Η κατανάλωση ενέργειας και νερού που αντιστοιχεί σε 200 κύκλους

