





Reemplazo de baterías

## ESPAÑOL Instalar y usar el producto

Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> o escanee el código QR y, luego, descargue el manual del propietario. Algunos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su producto.



- (A) Barra de sonido
- (B) Receptor del control remoto
- (C) LED de estado (1)(2)(3)
- (D) Bocinas traseras inalámbricas
- (E) Subwoofer inalámbrico - instálelo cerca de la barra de sonido.
- (F) Dispositivo externo - (reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.)

○ : Encendido / ● : Apagado / ◐ : Destellea

Parpadeo en rojo	Blanco	Destellea en blanco	Blanco	Destellea en blanco	Blanco	Amarillo dorado	Morada
Encendido	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth preparado	Bluetooth	Wi-Fi listo	Wi-Fi	HDMI IN	USB

- 1 Conecte la barra de sonido al TV con un cable óptico o HDMI.**
- 2** Si está usando un dispositivo externo (p. ej., decodificador, reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.), conéctelo a la barra de sonido o a la televisión a través de un cable HDMI.
  - ⚠ Si es necesario, adquiera cables HDMI, un cable óptico o un cable de extensión USB para conectar la barra de sonido.
- 3** Conecte los dispositivos a la energía en el orden siguiente: subwoofer inalámbrico → bocinas traseras inalámbricas → barra de sonido. Luego, encienda la barra de sonido. Cuando la conexión sea establecida automáticamente con la barra de sonido, los LED del subwoofer inalámbrico y las bocinas traseras inalámbricas se encenderán en verde.
- 4 Usar el producto con el TV**
  - 1** Presione el botón **Función** repetidamente hasta que el LED1 se encienda en blanco. Si está usando un dispositivo externo conectado al conector **HDMI™ IN** de la barra de sonido, presione el botón **Función** repetidamente hasta que LED1 se encienda en amarillo dorado.
  - 2** En los ajustes del TV, establezca el altavoz de salida en [HDMI ARC], [Óptico], [LG WOWCAST], o [Bocina externa].
    - ⚠ Si tiene una televisión LG que soporta la función integrada WOWCAST, puede conectarla a la barra de sonido de forma inalámbrica.
- 5 Conectar el producto al smartphone por Wi-Fi**
  - 1** Conecte su smartphone a la red Wi-Fi.
  - 2** Instale la **aplicación LG ThinQ** desde Google Play o App Store.
  - 3** Ejecute la **aplicación LG ThinQ** y siga las instrucciones.
  - 4** El producto se conectará al smartphone y podrá controlar el producto con la **aplicación LG ThinQ**.
- 6 Conectar la unidad al smartphone por Bluetooth**
  - 1** Toque el botón **Ajustes** en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Encienda la función **Bluetooth**. (○ Desactivado > ● Activado)
  - 2** Presione el botón de **Emparejamiento Bluetooth** . Luego de un momento, el LED1 y el LED2 parpadearán en blanco.
  - 3** Busque y seleccione "LG\_Speaker\_S95TR\_XXXX".
  - 4** Cuando el producto está conectado a su smartphone a través de **Bluetooth**, el LED1 y el LED2 se iluminan en blanco.



Si ve un LED rojo en el subwoofer inalámbrico o en las bocinas traseras inalámbricas, esto significa que la barra de sonido no está conectada a las bocinas. En este caso, conéctelos en el orden siguiente.

- 1** Presione el botón **Encendido/Apagado** en la barra de sonido para apagarla.
  - 2** Presione el botón **PAIRING** de la parte trasera del subwoofer inalámbrico desconectado o en las bocinas traseras inalámbricas. Verifique si cada LED destella en verde.
    - Si sigue viendo un LED rojo en el subwoofer inalámbrico o las bocinas traseras inalámbricas, mantenga presionado el botón de la parte trasera del subwoofer o las bocinas traseras inalámbricas nuevamente.
  - 3** Presione el botón **Encendido/Apagado** en la barra de sonido para encenderla.
  - 4** Una vez establecida la conexión, verá una luz LED verde en el subwoofer inalámbrico o las bocinas traseras inalámbricas que se ilumina en verde.
- ⊕ Mantenga la barra de sonido, el subwoofer y las bocinas traseras inalámbricas alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.
  - Algunos altavoces pueden no emitir sonido con algunas fuentes de entrada. Seleccione el modo de sonido BASS BLAST (BASS BLAST+) para escuchar el sonido a través de todos los altavoces.

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Google Play es una marca comercial de Google LLC.

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE