

BRIMAG

שיחת

שרות

כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם, חייבת להיות מבוצעת ע"י טכנאי שהוסמך על ידי **BRIMAG**.

על-מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר, בעת שתתקשרו תתבקשו לציין את מס' הלקוח שלכם ופרטי המוצר שברשותכם (סוג ודגם). פרטים אלו, מופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או בחזית המוצר.

לתשומת ליבכם

חברתנו אחראית לפעולתו התקינה של המוצר בתנאי עבודה ואחזקה נכונים. אין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למוצר כתוצאה מתקלות והפרעות חיצוניות, או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות הפעלה אלו.

מחלקת השרות של חברת **BRIMAG**, תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה, הדרכה, ייעוץ ושרות בכל עת, בין הימים א' – ה' בין השעות 08:00 עד 17:00 ובימי שישי וערבי חג, בין השעות 08:00 עד 12:00.



ליצירת קשר עם כל מעבדות השרות, נא חייגו:

1-700-700-909

Email: main@brimag-service.co.il



1-700-50-60-54 (LG)

מרכז	"ברִימאג שירות"	הסדן 3, א.ת. חולון	פקס: 03-5586196
צפון	"ברִימאג שירות"	שד' ההסתדרות 88, חיפה	פקס: 04-8492944
דרום	"ברִימאג שירות"	הנגרים 5, באר שבע	פקס: 08-6232838
ירושלים	"ברִימאג שירות"	כנפי נשרים 24, ירושלים	פקס: 02-6527468

לשירותכם **BRIMAG** ככל את!
שיחת

תזכיר

תסמינים	סיבה	פתרון
המכשיר והטלפון החכם שלכם אינם מחוברים לרשת ה-Wi-Fi.	הסיסמה איתה אתם מנסים להתחבר אל ה-Wi-Fi אינה נכונה.	מצאו את רשת ה-Wi-Fi המחוברת לטלפון החכם שלכם והסירו אותה, לאחר מכן רשמו את המכשיר שלכם ב-LG SmartThinQ.
	הנתונים הניידים של הטלפון החכם שלכם מופעלים.	כבו את הנתונים הניידים של הטלפון החכם שלכם ורשמו את המכשיר בעזרת רשת ה-Wi-Fi.
	שם הרשת האלחוטית (SSID) מוגדרת באופן שגוי.	שם הרשת האלחוטית (SSID) צריך להיות מורכב משילוב של אותיות לטיניות ומספרים. (אין להשתמש בתווים מיוחדים)
	התדר של הנתב אינו 2.4 GHz.	המכשיר תומך בנתב בתדר 2.4 GHz בלבד. הגדירו את הנתב האלחוטי לתדר 2.4 GHz וחברו את המכשיר לנתב האלחוטי. על מנת לבדוק את תדר הנתב, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם או עם יצרן הנתב.
	המרחק בין המכשיר והנתב גדול מדי.	אם המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטי גדול מדי, עוצמת האות עלולה להיות חלשה והחיבור לא יוגדר בצורה נכונה. הזיזו את הנתב כך שיהיה קרוב יותר אל המכשיר.

תסמינים	סיבה	פתרון
רעשי נקישה	בקרת ההפשרה תשמיע נקישות כאשר מחזור ההפשרה האוטומטי מתחיל ומסתיים. בקרת התרמוסטט (או בקרת המכשיר בדגמים מסוימים) תשמיע גם היא נקישות כאשר המחזור מתחיל ומסתיים.	תפעול רגיל
רעשי קרקוש	רעשי קרקוש עשויים להגיע מהזרימה במכשיר, מצינור המים בגב היחידה (בדגמים עם חיבור צנרת בלבד), או מפריטים המאוחסנים על המכשיר או סביבו.	תפעול רגיל
	המכשיר לא מונח על הרצפה באופן ישר.	הרצפה חלשה או בלתי מאוזנת, או שצריך לכוונן את רגלי היישור. יש לעיין בחלק על יישור הדלת.
	מכשיר עם מדחס לינארי הוזז במהלך פעולתו.	תפעול רגיל. אם המדחס לא מפסיק לקרקש לאחר שלוש דקות, יש לכבות את המכשיר, ולהפעילו שוב.
	מנוע מאוורר המאדה מזרים אוויר בתאי המקרר והמקפיא.	תפעול רגיל
רעשי נשיפה	מאוורר המעבה דוחף את האוויר מעל למעבה.	תפעול רגיל
רעשי גרגור	הזרימה במכשיר דרך מערכת הקירור	תפעול רגיל
רעשי פקיעה	התכווצות והתפשטות של הקירות הפנימיים עקב שינויי טמפרטורה.	תפעול רגיל
רעידות	אם הצד או הגב של המכשיר נוגעים בארון או בקיר, חלק מהרעידות התקינות עשויים להשמיע צלילים.	כדי למנוע את הרעש, יש להקפיד שצדי המכשיר והגב שלו לא ייגעו כלל בשום קיר או ארון.

תסמינים	סיבה	פתרון
הקרח אינו מחולק.	לא ניתן לשמוע את הצליל של הקרח היוצא?	• בתוך לוח השליטה, יש לבחור את המצבים עבור קוביות קרח ועבור קרח מרוסק לחילופין על מנת לחלק את הקרח.
	האם הנתיב של הקרח חסום? (ניתן לבדוק את מעבר הקרח על ידי כך פירוק קופסת הקרח.)	• ייתכן שהקרח לא מחולק בצורה הולמת אם המעבר של הקרח חסום. יש לבדוק את הקרח ולנקות את נתיב הקרח בצורה קבועה.
לא יוצאים מים.	ייתכן ששסתום האספקה סגור? (בדגמים עם חיבור צנרת בלבד)	• יש לפתוח את שסתום אספקת המים.
	ייתכן שמכל מתקן המים ריק? (בדגמים ללא חיבור צנרת בלבד)	• יש למלא את מכל מתקן המים.
	האם שסתום אספקת המים סגור? (בדגמים עם חיבור צנרת בלבד)	• יש לפתוח את שסתום אספקת המים.
	האם מבוצע שימוש במים לא מסוננים?	• מים לא מסוננים עשויים להכיל כמות גדולה של מתכות כבדות או חומרים זרים שונים, ולכן המסנן עשוי להיסתם בשלב מוקדם, ללא תלות באורך חיי המסנן.
למים יש טעם מוזר.	האם למים יש טעם שונה בהשוואה לטעם המים ממטרה המים הקודם?	• האם לא נעשה שימוש במים מטוהרים או במים קרים למשך פרק זמן ממושך?
	האם חלף זמן רב מאז שהתקנת והחלפת את המסנן?	• השימוש במסנן שתוקפו פג עלול לפגוע בביצועי הטיהור. מומלץ להחליף את המסנן בהתאם לפרק הזמן להחלפת המסנן.
	האם הוזרמו מים במסנן כראוי בשלב הראשוני לאחר התקנתו?	• בעת התקנה או החלפה של המסנן בפעם הראשונה, יש לסלק שאריות אוויר ופחמן פעיל מתוך המסנן. יש להשתמש במכשיר לאחר הוצאה וסניקה של כ-5 ליטר מים מטוהרים ממתקן ההוצאה, על-ידי לחיצה על ידית הוצאת המים. (פחמן פעיל אינו מזיק לבני אדם.)
	האם לא נעשה שימוש במים מטוהרים או במים קרים למשך פרק זמן ממושך?	• טעמים של מים ישנים עשוי להשתנות עקב התרבות חיידקים. השתמש במוצר לאחר הוצאה וסניקה של כ-5 ליטר מים (שלוש דקות בערך) ממתקן המים.

תסמינים	סיבה	פתרון
מייצר הקרח האוטומטי לא מייצר קרח, או מייצר קרח בכמויות קטנות בלבד.	האם המכשיר הותקן לאחרונה?	• מייצר הקרח ייצר קרח כרגיל לאחר כ-48 שעות מההתקנה של המכשיר.
	האם צינור אספקת המים חובר למכשיר, ושסתום האספקה פתוח?	• יש לחבר את צינור אספקת המים למכשיר, ולפתוח את שסתום האספקה עד הסוף.
	האם צינור אספקת המים מעוקם?	• אם צינור אספקת המים מעוקם, הדבר עלול לפגוע בזרימת המים.
	האם לאחרונה נלקחה כמות קרח גדולה?	• נדרשות כ-24 שעות לייצור קרח נוסף במייצר הקרח האוטומטי. נא להמתין.
	האם הועבר מתג מייצר הקרח או לחצן מייצר הקרח האוטומטי בלוח הבקרה למצב הפעלה?	• יש לחוץ על I במתג מייצר הקרח האוטומטי, או או להגדיר ON עבור לחצן מייצר הקרח האוטומטי בלוח הבקרה. (לפרטים נוספים על אופן השימוש, בקר באתר האינטרנט של LG Electronics או השתמש בהתקן החכם שלך.)
	האם הטמפרטורה של תא המקפיא מוגדרת גבוה מדי?	• אם הטמפרטורה המוגדרת חמימה מדי, ייצור הקרח יהיה איטי, או שלא ייוצר קרח כלל. הגדר טמפרטורת מקפיא של $^{\circ}\text{C} -18$ לתפקוד תקין של מייצר הקרח האוטומטי.
	האם דלת המכשיר נפתחת בתדירות גבוהה?	• אם דלת המכשיר נפתחת בתדירות גבוהה, אוויר קר יכנס, מה שיוריד את מהירות ייצור הקרח. יש להמנע מפתחה וסגירה של דלת המכשיר בתדירות גבוהה.
	האם דלת המכשיר סגורה עד הסוף?	• אם דלת המכשיר לא סגורה עד הסוף, טמפרטורת תא המקפיא תעלה, ותוביל להאטה של ייצור הקרח. יש לסגור את דלת המכשיר לחלוטין.
הקרח אינו מחולק.	האם יש קרח בקופסת הקרח?	• יש לבדוק האם יש קרח בקופסת הקרח.
	האם הקרח מצטבר בקופסת הקרח?	• יש לפרק את קופסת הקרח ולנער אותה. יש להפטר מהקרח המצטבר שנותר אחרי ניעור קופסת הקרח.

תסמינים	סיבה	פתרון
נוצר קרח בתא המקפיא.	האם כניסת האוויר או יציאת האוויר בתא המקפיא חסומה?	יש לוודא שכניסת או יציאת האוויר אינה חסומה, כדי לאפשר זרימת אוויר בפנים.
	האם תא המקפיא מלא יותר על המידה?	יש לשמור על מרווח מתאים בין הפריטים.
קרח או התעבות נוצרו בתוך המכשיר או מחוצה לו.	האם דלת המכשיר נפתח ונסגרת בתדירות גבוהה, או שדלת המכשיר אינה סגורה כראוי?	קרח והתעבות עשויים להיווצר אם האוויר החיצוני חודר למכשיר.
	האם קיימת בסביבת ההתקנה לחות גבוהה?	התעבות עשויה להופיע על צדו החיצוני של המכשיר אם אזור ההתקנה לח מדי או ביום לח, כגון יום שיורד בו גשם. יש לנב את הלחות במטלית יבשה.
המכשיר מרעיש ומפיק צלילים חריגים.	האם המכשיר מותקן על רצפה חלשה או שאינו מאוזן?	יש להתקין את המכשיר על רצפה יציבה וישרה.
	האם גב המכשיר נוגע בקיר?	יש להתאים את מיקום ההתקנה כדי לאפשר מרווח מספיק מסביב למכשיר.
	האם עצמים מפוזרים מאחורי המכשיר?	יש להסיר את העצמים המפוזרים מאחורי המכשיר.
	האם מונח עצם על המכשיר?	יש להסיר את העצם המונח על המכשיר.
הצד או החזית של המכשיר חמימים למגע.	באזורים אלה של המכשיר מותקנים צינורות למניעת התעבות, לצמצום ההתעבות הנוצרת מסביב לאזור הדלת.	צינור שחרור החום למניעת התעבות מותקן בחזית ובצד המכשיר. ייתכן שהוא יהיה חם במיוחד למגע לאחר התקנת המכשיר או בחודשי הקיץ. ניתן להיות סמוך ובטוח שלא מדובר בבעיה, אלא בתופעה תקינה למדי.
יש מים בתוך המכשיר או מחוצה לו.	האם יש דליפת מים בסביבת המכשיר?	יש לבדוק אם המים דלפו מכיור או ממקום אחר.
	האם יש מים בתחתית המכשיר?	יש לבדוק אם המים מגיעים ממזון קפוא שהפשר או ממכל שנשבר או נפל.

תסמינים	סיבה	פתרון
דלת המכשיר אינה סגורה היטב.	האם המכשיר נוטה קדימה?	יש לכוון את הרגליים הקדמיות כדי להגביה מעט את הצד הקדמי.
	האם המדפים הורכבו כראוי?	יש לחבר מחדש את המדפים לפי הצורך.
	האם הדלת נסגרה בכוח רב?	בעת הפעלת כוח או מהירות רבים מדי בעת סגירת הדלת, ייתכן שהדלת תישאר פתוחה לזמן קצר לפני הסגירה. יש להקפיד שלא לטרוק את הדלת, ולסגור מבלי להפעיל כוח רב.
קשה לפתוח את דלת המכשיר.	האם הדלת נפתחה מיד לאחר סגירתה?	במידה ומבוצע ניסיון לפתוח את דלת המכשיר תוך דקה אחת לאחר סגירתה, עלולים להתקל בקשיים, עקב הלחץ שבתוך המכשיר. יש לנסות לפתוח שוב את דלת המכשיר כעבור כמה דקות, לאחר התייצבות הלחץ הפנימי.
קיימת התעבות בתוך המכשיר או בתחתית מכסה מגירת הירקות.	האם אוחסן מזון חם מבלי לקרר אותו תחילה?	יש לקרר את המזון החם תחילה לפני הכנסתו לתא המקרר או המקפיא.
	האם דלת המכשיר נשארה פתוחה?	למרות שההתעבות תיעלם תוך זמן קצר לאחר סגירת דלת המכשיר, ניתן לנגב אותה במטלית יבשה.
	האם דלת המכשיר נפתחת ונסגרת בתדירות גבוה מדי?	התעבות עשויה להיווצר עקב הפרש הטמפרטורה ביחס לסביבה החיצונית. יש לנגב את הרטיבות במטלית יבשה.
	האם הוכנס מזון חמים או לח מבלי לאטום אותו במכל?	יש לאחסן מזון במכל מכוסה או אטום.
	ייתכן שהדלתות לא סגורות כראוי?	יש לבדוק אם פריט המזון שבתוך המכשיר חוסם את הדלת, וודא שהדלת סגורה היטב.
נוצר קרח בתא המקפיא.	האם אוחסן מזון חם מבלי לקרר אותו תחילה?	יש לקרר את המזון החם תחילה לפני הכנסתו לתא המקרר או המקפיא.

תסמינים	סיבה	פתרון
אין קירור או הקפאה.	האם יש שיבושים באספקת החשמל?	יש לבדוק את אספקת החשמל במכשירים אחרים.
	האם תקע החשמל מנותק מהשקע?	יש לחבר היטב את התקע לשקע.
יש קירור או הקפאה לקויים.	האם טמפרטורת המקרר או המקפיא מוגדרת כטמפרטורה הכי חמה שאפשר?	יש להגדיר את טמפרטורת המקרר או המקפיא כ-'Medium' (בינונית).
	האם המכשיר נמצא באור שמש ישיר או סמוך לעצם מפיק חום כגון תנור או מפזר חום?	יש לבדוק את אזור ההתקנה, ולהתקין מחדש הרחק מעצמים מפיקי חום.
	האם אוחסן מזון חם מבלי לקרר אותו תחילה?	יש לקרר את המזון החם תחילה לפני הכנסתו לתא המקרר או המקפיא.
	האם הוכנס יותר מדי מזון?	יש לשמור על מרווח מתאים בין פריטי המזון.
	האם דלתות המכשיר סגורות לחלוטין?	יש לסגור לחלוטין את הדלת, ולוודא שהמזון המאוחסן אינו חוסם את הדלת.
	האם יש מרווח מספיק מסביב למכשיר?	יש להתאים את מיקום ההתקנה לקבלת מרווח מספיק מסביב למכשיר.
	האם טמפרטורת המקרר או המקפיא מוגדרת כ-'Warm' (חמימה)?	יש להגדיר את טמפרטורת המקרר או המקפיא כ-'Medium' (בינונית).
	האם הוכנס מזון בעל ריחות חזקים?	יש לאחסן מזון בעל ריחות חזקים במכלים אטומים.
המכשיר מכיל ריחות רעים.	האם ירקות או פירות התקלקלו במגירה?	יש להשליך ירקות רקובים, ולנקות את מגירת הירקות. אין לאחסן ירקות למשך זמן רב מדי במגירת הירקות.
המכשיר מכיל ריחות רעים.	האם המנורה הפנימית במכשיר נכבית?	אין באפשרות הלקוחות להחליף את הנורה הפנימית של המכשיר מכיוון שלא ניתן להגיע אליה. אם הנורה הפנימית אינה נדלקת, יש ליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics.

החלפת מסנן המים (בדגמים עם חיבור צנרת בלבד)

יש להחליף את מסנן המים החד פעמי כאשר הסמל **Replacement Filter** מציין זאת או לפחות מדי שישה חודשים.

כדי שיהיה מספיק זמן להתכונן להשגת מסנן חדש, הנורית תתחיל לדלוך לפני שקיבולת המסנן הנוכחי תגיע לקיצה. החלפת המסנן בזמן תספק לך מים טריים ונקיים מהמכשיר.

1 יש לנתק את המכשיר מהחשמל.

2 יש לסגור את אספקת המים למכשיר.

3 יש להסיר את המסנן החד פעמי.

4 יש להתקין את מסנן המים החלופי לפי ההוראות בחלק 'חיבור מסנן המים'.

5 יש להפעיל את אספקת המים, ולאחר מכן את המכשיר.

6 יש ללחוץ לחיצה ממושכת על הלחצן **Water Filter** (מסנן מים) למשך שלוש שניות. פעולה זו תאפס את סמל המסנן החלופי. מסנן המים החדש הופעל.

ניקוי מתקן המים


ניקוי מגש המתקן

מגש המתקן עשוי להירטב בקלות, עקב שפיכה של קרח או מים. יש לנגב את האזור כולו במטלית לחה.




ניקוי יציאת המים והקרח

יש לנגב את יציאת המים או הקרח בתדירות גבוהה במטלית נקייה, משום שהיא עלולה להתלכלך בקלות. שים לב שמוך מהמטלית עלול להידבק ליציאה.




- יש להרים את מגירת הירקות ולהסיר אותה על-ידי משיכתה החוצה.




הרכבת מגירת הירקות

- אם למגירת הירקות יש מכסה, יש להרים אותו.



- יש להכניס את תחתית מגירת הירקות למקומה המקורי, ולדחוף אותה בעדינות אחורה תוך כדי הנמכה שלה.




⚠️ זהירות

- שים לב שייטכנו פציעות עקב משקל המזון המאוחסן בעת הסרת מגירת הירקות.

ניקוי המדף

הסרת מדף המקרר/מקפיא

כדי להסיר את המדף, יש למשוך אותו החוצה.




הרכבת מדף המקרר/מקפיא

יש להסיר את המדף על-ידי משיכתו החוצה, תוך הרמה קלה של הקצה האחורי של המדף המקרר.

ניקוי מגירת הירקות

הסרת מגירת הירקות

- יש לסלק את תכולת המגירה, לאחוז בידיית מגירת הירקות, ולמשוך אותה בעדינות החוצה עד הסוף.




הערות לגבי ניקוי

- עבור צדו החיצוני של המכשיר, יש להשתמש בספוג נקי או במטלית רכה ובחומר ניקוי עדין עם מים חמימים. אין להשתמש בחומרי ניקוי ממרטים או חזקים. יש לייבש היטב במטלית רכה.
- אין לנקות את המדפים או המכלים במדיח כלים.
 - החלקים עלולים להתעוות עקב החום.
- אם המכשיר מצויד במנורת LED, אין להסיר את מכסה המנורה ואת מנורת ה-LED בניסיון לתקן אותם או לטפל בהם. נא ליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics.

ניקוי סל הדלת


הסרת סל הדלת המקרר/מקפיא

יש לאחוז בשולי הסל, ולהסירו על-ידי הרמתו מעלה.




הרכבת סל הדלת המקרר/מקפיא

1 יש לאחוז בשני קצוות סל הדלת, ולדחוף בעדינות קצה אחד כדי להרכיב, ולאחר מכן להרכיב באותו האופן את הקצה השני.



2 לאחר ההרכבה, יש להקיש בעדינות על סל הדלת כדי לקבע אותו במצב אופקי.



- בעת הסרה של מדף או מגירה מתוך המכשיר, יש להסיר את כל המזון המאוחסן מהמדף או מהמגירה, כדי למנוע פציעה או נזק למכשיר.
- אחרת, תיתכן פציעה עקב משקל המזון המאוחסן.
- במקרה של ניקוי פתחי האוויר החיצוניים של המכשיר באמצעות שואב אבק, יש לנתק את כבל החשמל מהשקע, כדי למנוע פריקת מטען סטטי שעלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים או התחשמלות.
- יש לנתק את המדפים והמגירות, לנקות אותם במים, ולאחר מכן לייבש אותם היטב לפני החזרתם למקומם.
- יש לנגב בקביעות את אטמי הדלת במגבת רכה רטובה.
- יש לנקות חומרים שנשפכו וכתמים מסלי הדלת, משום שהם עלולים לפגוע ביכולת האחסון של הסל ואף לגרום לו נזק.
- לאחר הניקוי, יש לבדוק שכבל החשמל אינו פגום, מתחמם או מחובר באופן לקוי.
- יש לשמור על ניקיון פתחי האוויר בצדו החיצוני של המכשיר.
 - פתחי אוויר חסומים עלולים לגרום שריפה או נזק למכשיר.
- מריחת שעווה על משטחי מתכת צבועים עשויה לסייע בהגנה מפני חלודה. אין למרוח שעווה על חלקי פלסטיק. יש למרוח שעווה על משטחי מתכת צבועים פעמיים בשנה לפחות באמצעות שעווה למכשירים (או משחת שעווה לכלי רכב). יש למרוח שעווה באמצעות מטלית נקייה ורכה.
- בעת ניקוי הפנים או החוץ של המכשיר, אין להשתמש במברשת גסה, משחת שיניים או חומרים דליקים. אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים חומרים דליקים.
 - פעולה שכזו עלולה לגרום לאבדן צבע או לגרום לנזק למכשיר.
 - חומרים דליקים: אלקהול (אתנול), מתנול, אלקהול איזופרופיל, אלקהול איזובוטיל וכדו', טינר, מלבין, בנזין, נוזל דליק, חומר שוחק וכדו'.

⌘ לאחר שהעברת הנתונים תושלם, סוכן השירות יסביר את תוצאת ה-Smart Diagnosis™.

הערה

- יש להציב את הטלפון כך שהמיקרופון שלו יתיישר ביחס לחור הרמקול.
- ציליל Smart Diagnosis™ יושמע לאחר כשלוש שניות.
- יש להצמיד את הטלפון לחור הרמקול הימני העליון, ולהמתין עד לסיום העברת הנתונים.
- אין להסיר את הטלפון מחור הרמקול תוך כדי העברת הנתונים.
- ציליל העברת הנתונים במהלך שידור נתוני Smart Diagnosis™ עשוי להיות צורם לאוזן, אך אין להסיר את הטלפון מחור הרמקול עד להפסקת ציליל העברת הנתונים, כדי לשמור על אבחון מדויק.
- כאשר העברת הנתונים תסתיים, תוצג הודעת השלמת העברת נתונים ולוח הבקרה ייכבה ויידלק שוב באופן אוטומטי לאחר כמה שניות. לאחר מכן, מרכז המידע ללקוחות יסביר את תוצאת האבחון.
- הפונקציה Smart Diagnosis™ תלויה באיכות השיחה המקומית.
- השימוש בטלפון ביתי קווי ישפר את ביצועי התקשורת ויאפשר לך לשדר אות טוב יותר.
- אם העברת הנתונים של Smart Diagnosis™ לקויה עקב איכות שיחה לקויה, ייתכן שלא יתקבל שירות מיטבי של Smart Diagnosis™.

השימוש ב-Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ דרך מוקד המידע ללקוחות


יש להשתמש בפונקציה זו אם נחוץ אבחון מדויק על-ידי מוקד מידע ללקוחות של LG Electronics במקרה של תקלה או כשל במכשיר. השתמש בפונקציה זו אך ורק כדי ליצור קשר עם נציג השירות, ולא במהלך הפעלה רגילה.

- יש ללחוץ על הלחצן **Lock** כדי להפעיל את פונקציית הנעילה.
- אם פונקציית הנעילה כבר מופעלת, יש ללחוץ על הלחצן **Lock** כדי לנטרל את פונקציית הנעילה, ולאחר מכן לחיצה נוספת על הלחצן **Lock** כדי להפעיל את פונקציית הנעילה.
- שים לב: פונקציית Smart Diagnosis לא תפעל כל עוד לא עברו חמש דקות מאז הפעלת פונקציית הנעילה.

* Lock



- יש לפתוח את דלת המקרר, ולאחר מכן להצמיד את הטלפון אל חור הרמקול הימני העליון.
- יש להציב את הטלפון כך שהמיקרופון שלו יתיישר ביחס לחור הרמקול.



- יש ללחוץ למשך שלוש שניות או יותר על הלחצן **Freezer button** תוך כדי הצמדה של הטלפון אל הרמקול.

רישום מחדש של המכשיר או רישום משתמש אחר

לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן **Wi-Fi** למשך 3 שניות על מנת לכבות אותו באופן זמני. הפעילו את האפליקציה SmartThinQ של LG ועקבו אחר ההוראות באפליקציה על מנת לרשום את המכשיר.

הערה

- על מנת להשביט את פונקציית ה-**Wi-Fi**, לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן **Wi-Fi** למשך 3 שניות. סמל ה-**Wi-Fi** ייכבה.

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

אנא בקרו באתר <http://opensource.lge.com> על מנת להשיג את קוד המקור תחת MPL, LGPL, GPL, קוד פתוח ורשיונות אחרים.

בנוסף לקוד המקור, זמינים להורדה תנאי הרשיון, אחריות, כתבי ויתור וזכויות יוצרים.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול). בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com הצעה זו תהיה תקפה למשך שלוש שנים מתאריך המשלוח האחרון של מוצר זה על-ידנו. הצעה זו תקפה לכל מי שיקבל מידע זה.

Smart Diagnosis™ עם טלפון חכם

- עבור מכשירים עם הסמל  או  יש להשתמש בפונקציה זו אם נחוץ אבחון מדויק על-ידי מוקד מידע ללקוחות של LG Electronics במקרה של תקלה או כשל במכשיר.

לא ניתן להפעיל את Smart Diagnosis™ כאשר המכשיר לא מחובר לאספקת מתח. אם לא ניתן להפעיל את המכשיר, יש לבצע תהליך לפתרון בעיות מבלי להשתמש ב-Smart Diagnosis™.

פונקציית Wi-Fi

- עבור מכשירים עם הסמל  או  יש לתקשר עם המכשיר מטלפון חכם באמצעות התכונות החכמות הנוחות.

עדכון קושחה

שמור על ביצועי מכשיר עדכניים.

Smart Diagnosis™

שימוש בפונקציה Smart Diagnosis, מאפשר קבלת מידע מועיל, כגון הדרך הנכונה להשתמש במכשיר בהתאם לדפוס השימוש.

הגדרות

ניתן להגדיר מגוון אפשרויות במקרר ובאפליקציה.

הערה

- אם תחליפו את הנתב האלחוטי, ספק האינטרנט או הסיסמה שלכם, יש להסיר את המכשיר הרשום מאפליקציית LG SmartThinQ ולרשום אותו שנית.
- האפליקציה כפופה לשינוי לצורך שיפור המכשיר, ללא הודעה על כך למשתמשים.
- הפונקציות עשויות להיות שונות בדגמים שונים.

התחברות ל-Wi-Fi

לחצן ה-**Wi-Fi**, בשימוש עם אפליקציית ה-SmartThinQ של LG, מאפשרת למקרר להתחבר לרשת Wi-Fi ביתית. סמל ה-**Wi-Fi** מראה את מצב חיבור הרשת של המקרר. הסמל יואר כאשר המקרר מחובר לרשת ה-Wi-Fi.

רישום מכשיר ראשוני

הפעילו את האפליקציה SmartThinQ של LG ועקבו אחר ההוראות באפליקציה על מנת לרשום את המכשיר.

- אם המכשיר מתקשה בהתחברות לרשת ה-Wi-Fi, ייתכן שהוא רחוק מדי מהנתב. כדי לשפר את עוצמת אות ה-Wi-Fi, יש לרכוש רפיטר Wi-Fi (מאריך טווח).
- ייתכן שהחיבור ל-Wi-Fi לא ייווצר או שהוא יופסק עקב סביבת הרשת הביתית.
- ייתכן שהחיבור לרשת לא יפעל כראוי, בהתאם לספק שירותי האינטרנט.
- הסביבה האלחוטית עשויה לגרום פעולה איטית של שירותי הרשת האלחוטית.
- אין אפשרות לרשום את המכשיר עקב בעיות עם שידור האות האלחוטית. נתקו את המכשיר מהחשמל והמתינו דקה, לאחר מכן נסו שנית.
- אם חומת האש בנתב האלחוטית שלכם מאפשרת, בטלו את חומת האש או הוסיפו חריגה.
- שם הרשת האלחוטית (SSID) צריך להיות מורכב משילוב של אותיות לטיניות ומספרים. (אין להשתמש בתווים מיוחדים)
- ממשק המשתמש של הטלפון החכם (UI) עלול להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה (OS) של הנייד והיצרן.
- אם פרוטוקול האבטחה של הנתב מוגדר כ-WEP, ייתכן ולא תצליח להגדיר את הרשת. יש לשנות לפרוטוקול אבטחה אחר (מומלץ לשנות ל-WPA2) ולרשום שנית את המוצר.


התקנת LG SmartThinQ

נפש את האפליקציה SmartThinQ מבית LG ב-Play Store או ב-Apple App Store בטלפון חכם. פעל לפי ההוראות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.

שימוש באפליקציה LG SmartThinQ

דברים שיש לבדוק לפני השימוש ב-SmartThinQ

- עבור מכשירים עם הסמל  או  בדקו את המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטית (רשת ה-Wi-Fi).
- אם המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטית גדול מדי, עוצמת האות נחלשת. הרשמה עלולה לקחת זמן רב או שההתקנה תיכשל.
- כבו את הנתונים הניידים או הנתונים הסלולאריים בטלפון החכם שלכם.
- עבור מכשירי iPhone, כבו את הנתונים בהגדרות **← סלולארי ← נתונים סלולאריים**.



- חברו את הטלפון החכם שלכם לנתב האלחוטית.



הערה


- כדי לוודא את חיבור ה-Wi-Fi, יש לוודא שהסמל **Wi-Fi** דולק בלוח הבקרה.
- מכשיר זה תומך ברשתות Wi-Fi של 2.4 GHz בלבד. על מנת לבדוק את תדר הרשת שלכם, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם או עיינו במדריך למשתמש של הנתב האלחוטית שלכם.
- LG SmartThinQ לא נושא באחריות על שום בעיות בחיבור לרשת או כל תקלה, כשל או שגיאה שהם עקב החיבור לרשת.

מגירת ירקות טריים (אופציונלי)

ניתן לשלוט בלחות שבמגירת הירקות על-ידי החלקת הידית בכיוון זה או אחר.


הסטת הכפתור שמאלה תפתח את מוביל האוויר, ותאפשר זרימה של אוויר דרך המגירה, להקטנת הלחות. הסטת הכפתור ימינה תסגור את מוביל האוויר, ותשמור על הלחות הנוכחית שבתוך מגירת הירקות.

המצב הסגור מומלץ לאחסון ירקות, והמצב הפותח מומלץ לאחסון פירות.



הסרת הסלים מהדלת שבתוך הדלת

יש להרים את הסל המחובר מעלה כמוצג תחת (1), ולהסירו במשיכה החוצה כמוצג תחת (2).



הרכבת הסלים בדלת שבתוך הדלת

יש להרכיב בסדר ההופכי לתהליך ההסרה.

פונקציות נוספות

התראת דלת פתוחה

ההתראה תישמע שלוש פעמים במרווחים של 30 שניות כאשר הדלת (תא המקרר, תא המקפיא או הדלת בתוך דלת) נותרת פתוחה או לא סגורה עד הסוף למשך דקה אחת.

- יש ליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics אם ההתראה ממשיכה להישמע גם לאחר סגירת הדלת.


זיהוי תקלות

המכשיר מסוגל לזהות בעיות באופן אוטומטי במהלך ההפעלה.

- במקרה של זיהוי בעיה, המכשיר לא יפעל, וקוד שגיאה יוצג, גם בעת לחיצה על לחצן כלשהו.
- במקרה כזה, אין לכבות את המכשיר, ויש ליצור קשר מיד עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics. במידה והמכשיר יכולה, ייתכן שטכנאי התיקון מטעם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics יתקשה באיתור הבעיה.


דלת בתוך דלת (אופציונלי)

משוך את הידית שבתחתית הדלת כלפי מעלה, עד שהדלת בתוך הדלת תיפתח.
בדלת שבתוך הדלת ובסלים שסביבה יש שפע שטח אחסון, כדי שתוכל לאחסן מזון באופן מסודר.



הסרת התא מהדלת שבתוך הדלת

יש לאחוז בתא מצדה הפנימי של הדלת בתוך הדלת בשתי ידיים, ולהסירו על-ידי הרמתו כלפי מעלה.




הרכבת תא הדלת שבתוך הדלת

יש להרכיב בסדר ההופכי לתהליך ההסרה.

פונקציית InstaView

פונקציית ה-InstaView בדלת בתוך דלת מאפשרת לך לספור בקלות את כמות הפריטים בהם נעשה שימוש תכופ כגון משקאות וחטיפים מבלי לפתוח את דלת המקרר.



1 נקישה כפולה על הזכוכית תדליק או תכבה את נורת ה-LED הנמצאת בדלת בתוך הדלת.


2 נורת ה-LED תיכבה באופן אוטומטי לאחר עשר שניות.

- פונקציית ה-InstaView לא זמינה כאשר הדלת הימנית של המקרר והדלת השמאלית של המקפיא פתוחות, למשך שתי שניות לאחר סגירת הדלת וכאשר מתקן הקרח נמצא בשימוש.
- יש לנקוש קרוב למרכז הזכוכית. נקישה קרוב לצדדים של הזכוכית עלולה לא להפעיל את פונקציית ה-InstaView של הדלת בתוך הדלת.
- יש לנקוש חזק מספיק בכדי שקול הנקישה יישמע.
- פונקציית ה-InstaView עלולה להיות מופעלת במקרה של צליל חזק בקרבת המקרר.

- קרח עשוי לחסום את מעבר הקרח במקרה של שימוש בקרח מרוסק בלבד. יש להסיר את הקרח שהצטבר על-ידי הסרת תא הקרח וניקוי המעבר במרית גומי. הוצאה תקופתית של קוביות קרח תוכל לסייע במניעת הצטברות קרח.
- במקרה של הוצאת קרח עם צבע חריג, יש לבדוק את מכל המים ואספקת המים לאיתור המקור האפשרי. אם הבעיה נמשכת, יש ליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics. אין להשתמש בקרח או במים בטרם הבעיה תוקנה.
- אין להשתמש בכוס קריסטל דקה או בכלי חרס לאיסוף קרח. כלי קיבול מעין אלה עלולים להיסדק או להישבר ולפזר רסיסי זכוכית בקרח.
- יש להוציא קרח לתוך כוס לפני מילויה במים או במשקאות אחרים. הוצאת קרח לתוך כוס שכבר מכילה נוזל עלולה לגרום התזות.
- אין לגעת ביציאת הקרח או במייצר הקרח האוטומטי בידיים או באמצעות כלי. הדבר עלול לגרום נזק למכשיר או פציעה.
- בעת החזרת תא הקרח למקומו, יש להקפיד להציב אותו כראוי. אם הוא מוטה או מעוקם, ייתכן שלא יוכל להמשיך בייצור הקרח, עקב הפרעה לחיישן.
- אין להשתמש בכוס צרה או עמוקה במיוחד. הקרח עלול להיתקע במעבר הקרח, ולפגוע בביצועי המכשיר.
- יש לשמור על מרחק מתאים בין הכוס ליציאת הקרח. אחיזת הכוס קרוב מדי ליציאה עלולה למנוע יציאה של הקרח.
- במקרה של יציאה לחופשה או הפסקת חשמל ממושכת, יש להשליך את הקרח שבתוך תא הקרח בתא המקפיא. מים מקרח נמס עשויים לטפטף ממתקן הקרח אל הרצפה.

הסרת תא הקרח (אופציונלי)

יש לאחוז בתא הקרח בשתי ידיים, ולמשוך אותו החוצה תוך כדי הרמה כלפי מעלה.



- כאשר מייצר הקרח לא נמצא בשימוש, ניתן להשתמש בתא הקרח בתור סל מקפיא.
- אם תא הקרח מלא לחלוטין בקרח, הוא עלול להיות כבד. יש להסירו בשתי הידיים.

⚠ אזהרה

- אין לגעת בחלקים המכניים של מייצר הקרח האוטומטי בידיים או באמצעות כלי. הדבר עלול לגרום נזק למכשיר או פציעה.
- יש לנקות משנה זהירות, משום שמייצר הקרח האוטומטי פועל ברציפות לאחר פתיחת דלת המקפיא, כאשר מתג מייצר הקרח האוטומטי נמצא במצב הפעלה.
- אין לפרק, לתקן או לשנות את מייצר הקרח האוטומטי. רק טכנאי שירות רשאי לבצע משימות אלה.

⚠ זהירות

- יש להשליך את האצוות הראשונות של הקרח (כ-2 קוביות ו-1 כוסות מים). יש לעשות זאת גם אם המכשיר לא היה בשימוש למשך זמן רב.
- הקרח והמים הראשונים שיוצאים עשויים לכלול חלקיקים או ריחות מצינור אספקת המים או ממכל המים.
- יש להרחיק ילדים מהמתקן. ילדים עשויים לשחק עם הבקורות או לגרום להן נזק.

הערה


- כאשר מייצר הקרח האוטומטי פועל, אין לגעת בו ישירות בידיים.
- אם קוביות קרח מאוחסנות בתא הקרח למשך פרק זמן ממושך, הן עשויות להידבק זו לזו, ואולי קשה יהיה להפריד אותן. במקרה כזה, יש לנקות את תא הקרח לפני השימוש בו.

הפעלה וכיבוי של מייצר הקרח

- 1 יש להחזיק ולהסיר את מכסה מייצר הקרח האוטומטי על-ידי הרמתו כלפי מעלה.



- 2 כאשר מייצר הקרח לא נמצא בשימוש, ניתן להשתמש בתא הקרח בתור סל מקפיא, לאחר העברת מתג מייצר הקרח למצב כיבוי.



- פתיחת דלת המקפיא בעת הוצאת מים, תעצור את אספקת המים, ולוח הבקרה יחזור למסך הראשוני.
- פתיחת דלת המקרר בעת הוצאה של מים, קוביות קרח או קרח מרוסק, ההוצאה תושהה. בעת סגירת הדלת, הפריט הנבחר במצב הקודם שהוגדר ימשיך לצאת.
- אם שולי הכוס צרים, המים עשויים להינתז מחוץ לכוס או להחמיץ אותה לחלוטין.
- יש להשתמש בכוס עם שוליים בקוטר העולה על 6.8 מ"מ בעת הוצאת מים, קוביות קרח או קרח מרוסק.
- כאשר מייצר הקרח מייצר קוביות קרח קטנות יותר, או שהקוביות נדבקות זו לזו, ייתכן שכמות המים המסופקים למייצר הקרח נמוכה עקב היעדר מים בכמות מספיקה במכל המים. אם לא נעשה שימוש תדיר בקרח, הקוביות עשויות להידבק זו לזו.

מייצר קרח אוטומטי


- מייצר הקרח האוטומטי מסוגל לייצר באופן אוטומטי 6 קוביות בכל פעם, 10-15 חתיכות בפרק זמן של 24 שעות בתנאים טובים. כמות זו עשויה להשתנות בהתאם לסביבה (טמפרטורת הסביבה מסביב למכשיר, תדירות פתיחת הדלת, כמות המזון המאוחסן במכשיר וכו').
- אם תא הקרח מלא לחלוטין בקרח, ייצור הקרח ייעצר.
- צלילי נפילת קרח בתוך תא הקרח הם תופעה תקינה.
- מייצר הקרח ייצר קרח כרגיל לאחר כ-8 שעות מההתקנה הראשונית של המכשיר.

- לא ניתן להשתמש בפונקציית המים הקרים וקוביות הקרח אם מכל מתקן המים אינו מכיל מים. יש לבדוק האם מכל מתקן המים מכיל מים ואם לא, יש למלא אותו במים.
- לפני הסרת מכל מתקן המים יש להמתין לפחות 10 שניות לאחר הוצאת מים או קרח מהמתקן.
- בעת אספקת מים למתקן המים או למייצר הקרח האוטומטי מכל המים ישמיע קול. זוהי אינה תקלה.

מתקן המים והקרח

ניתן להוציא קוביות קרח, מים וקרח מרוסק בלחיצה על הלחצן המתאים של המצב הרצוי.


- בעת הלחיצה על הלחצן קוביות, מים או כתוש שעל לוח הבקרה, תידלק נורה על לוח הבקרה והמצב המבוקש יוגדר. לאחר מכן, בעת הלחיצה על ידית ההוצאה, הפונקציה שנבחרה (קוביות קרח, מים, קרח כתוש) היא זו שתסופק.
- לחיצה על הלחצן בלוח הבקרה תפעיל ותכבה את הפונקציה לחלוטין.




⚠️ זהירות

- יש להרחיק ילדים מהמתקן, כדי למנוע משחק בו או גרימת נזק לבלקרות.
- יש להשליך את האצוות הראשונות של הקרח (כ-10 קוביות ו-7 כוסות מים). יש לעשות זאת גם אם המכשיר לא היה בשימוש למשך זמן רב.

⚠️ לאחר המילוי יש לסגור את המכסה או הפקק של מכל מתקן המים.



⚠️ יש להחזיר את מכל מתקן המים אל מקומו על מדף המקרר.



⚠️ זהירות

- יש להרחיק ילדים ממכל המים. אם ילד יפיל את מכל המים כאשר המכל מלא לגמרי, הדבר עלול לגרום לפציעה. אין למלא את מכל המים במשקאות שאינם מים ואין למלא במים חמים.
- אין להשתמש בכוח רב בעת הסרת או הרכבת מכל מתקן המים. פעולה שכזו עלולה לגרום לנזק למכשיר או לפציעה.


הערה

- לאחר התקנת המכשיר ובטרם השימוש במכל מתקן המים, יש לרחוץ אותו לפני שממלאים אותו במים.
- יש לבדוק האם מכל מתקן המים הונח בצורה נכונה בתוך המכשיר. אם המכל אינו מותקן בצורה נכונה, הדבר עלול להוביל לנזילה של מים אל תוך המכשיר.
- מחסור בכמות המים הנדרשת במכל מתקן המים עלול להשפיע על גודל או כמות קוביות הקרח ועלול לגרום לכך שלא ייוצר קרח.


מכל מתקן מים (דגמים ללא חיבור צנרת בלבד)

מכל המים מכיל את המים שייצאו מהמתקן או שישמשו לייצור קרח על ידי מייצר הקרח. אין למלא מכל זה בכל נזול אחר שאינו מים. פעולה זו עלולה לגרום נזק למערכת מתקן המים.


1 על מנת להסיר את מכל מתקן המים יש לאחוז בידית ולמשוך אותו החוצה.



2 יש לפתוח את המכסה או הפקק של מכל מתקן המים.



3 יש למלא במים מסוננים מבקבוק או במים נקיים מסוננים עד לסימון המופיע בתוך מכל מתקן המים. (סה"כ קיבולת 4 ליטר)



הגדרה ואיפוס של הנעילה

לנעילת הלחצנים בלוח הבקרה.

- יש ללחוץ על הלחצן **Lock** למשך שלוש שניות. בעת הגדרת פונקציית הנעילה, כל הלחצנים נעולים.
- בעת לחיצה על הלחצן **Lock** למשך שלוש שניות, יידלק הסמל **Lock/Unlock** בלוח הבקרה. לחיצה על הלחצן תפעיל ותשבית את הפונקציה לחלופין.
- כאשר הלחצנים במצב של נעילה, אף לחצן לא יתפקד למעט לחצן הנעילה.
- בעת לחיצה על לחצן מלבד לחצן הנעילה כאשר מוגדרת נעילה, הסמל **Lock/Unlock** יבהב שלוש פעמים בלוח הבקרה.
- כדי לשנות את ההגדרה, לחץ תחילה על הלחצן **Lock** למשך שלוש שניות, כדי להשבית את הפונקציה.

הערות על השימוש בלוח הבקרה

- לוח הבקרה יידלק בכל אחד מהמקרים שלהלן.
 - בעת הפעלת המכשיר
 - בעת לחיצה על לחצן
 - כאשר דלת המכשיר (תא המקרר, תא המקפיא, הדלת בתוך הדלת) נפתחת
- לוח הבקרה יכבה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה בכל אחד מהמקרים שלהלן.
 - כאשר עברה דקה אחת לאחר הפעלת המכשיר
 - כאשר לא מבוצעת שום פעולת לחצן למשך 20 שניות לאחר לחיצה על הלחצן הרצוי
 - לאחר שחלפו 20 שניות לאחר פתיחה וסגירה של דלת המכשיר (תא המקרר, תא המקפיא, הדלת בתוך הדלת)
- במקרה של מגע בין אצבע או עור ללוח הבקרה במהלך הניקוי, ייתכן שהלחצן יופעל.

הגדרת Hygiene Fresh

- ניתן לצמצם חיידקים וריחות בתוך המכשיר באמצעות הפונקציה Hygiene Fresh. עם זאת, הפונקציה אפקטיבית רק עבור חיידקים הצפים בתוך המכשיר, ולא חיידקים הספוגים במזון.
- בכל לחיצה על הלחצן **Hygiene Fresh**, מצב הפונקציה טריות היגיינית ישתנה ל-**Power (הפעלה)** → **Off (כבוי)** → **Auto (אוטומטי)** לחלוטין.

הגדרת Express Freeze

- הפונקציה מסוגלת להקפיא במהירות כמות גדולה של קרח או מזונות קפואים.
- בעת לחיצה על הלחצן **Express Freeze**, הסמל **Express Freeze** יידלק בלוח הבקרה.
- לחיצה על הלחצן תפעיל ותכבה את הפונקציה לחלוטין.
- פונקציית Express Freeze תופסק באופן אוטומטי לאחר פרק זמן ספציפי.


הגדרת הטמפרטורה

- פעולה זו תגדיר את טמפרטורת המקרר או המקפיא.
 - לחץ על הלחצן **Fridge** (מקרר) או הלחצן **Freezer** (מקפיא) כדי לכוון את הטמפרטורה.
 - ניתן לכוון את הטמפרטורה.
 - מקרר: מ- 5°C עד 7°C
 - מקפיא: מ- 24°C עד -14°C
 - הטמפרטורה הפנימית בפועל תשתנה בהתאם למצב המזון, משום שהגדרת הטמפרטורה המצויינת היא טמפרטורת היעד, ולא הטמפרטורה בפועל בתוך המכשיר.
- ### הערה
- הגדרת ברירת המחדל של הטמפרטורה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר.
 - יש להמתין ששתיים-שלוש לאחר חיבור המכשיר לשקע בטרם אחסנת מזון.
 - המכשיר מסוגל לזהות בעיות באופן אוטומטי במהלך ההפעלה.
 - במקרה של זיהוי בעיה, המכשיר לא יפעל, וקוד שגיאה יוצג, גם בעת לחיצה על לחצן כלשהו.
 - במקרה כזה, אין לכבות את המכשיר, ויש ליצור קשר מיד עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics. במידה והמכשיר יכובה, ייתכן שטכנאי התיקון מטעם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics יתקשה באיתור הבעיה.


שימוש בלוח הבקרה

יחידות ופונקציות

< סוג 1 >



< סוג 2 >



6 * Lock (נעילה)

- לנעילת הלחצנים בלוח הבקרה.

7 * Wi-Fi

- פעולה זו מגדירה את המקרר להתחבר לרשת ה-Wi-Fi הביתית שלכם.

8 Water Dispenser (מתקן המים)

- להגדרת הפונקציה של קוביות קרח, מים וקרח מרוסק.

9 Replacement Filter (מסנן חלופי) (אופציונלי)

- מראה את תקופת ההחלפה של מסנן המים באופן אוטומטי (בדגמים עם חיבור צנרת בלבד).

1 Hygiene Fresh

- להגדרת הפונקציה Hygiene Fresh.

2 Express Freeze

- להגדרת פונקציות Express Freeze.

3 Freezer Temperature (טמפרטורת מקפיא)

- להגדרת טמפרטורת היעד של המקפיא.

4 Fridge Temperature (טמפרטורת מקרר)

- להגדרת טמפרטורת היעד של המקרר.

5 ללא חיבור צנרת (אופציונלי)

- הסמל 'ללא חיבור צנרת' יידלק כאשר מכל מתקן המים מותקן כהלכה.

- לוח הבקרה בפועל עשוי להיות שונה בהתאם לדגם.

אחסון יעיל של מזון

- אחסון מזון קפוא או מקורר בתוך מכילים אטומים.
- בדוק את תאריך התפוגה והתווית (הראות האחסון) לפני אחסון מזון במכשיר.
- אין לאחסן מזון למשך פרק זמן ממושך (יותר מארבעה שבועות) אם הוא מתקלקל בקלות בטמפרטורה נמוכה.
- יש לשים את המזון המקורר או המזון הקפוא בתאי המקרר או המקפיא מיד לאחר הרכישה.
- יש להימנע מהקפאת מזון כאשר הופשר לחלוטין.

אחסון מרבי

- לשיפור זרימת האוויר, הכנס את כל המגירות.
- במקרה של אחסון מזון בכמות גדולה, יש להוציא את כל מגירות המקפיא מהמכשיר, למעט המגירה התחתונה, ויש לערום את המזון ישירות מעל למדפי המקפיא בתא המקפיא.
- **הערה**
- כדי להסיר את המגירות, הוצא תחילה את המזון מהמגירות. לאחר מכן, השתמש בידית המגירות כדי למשוך אותן החוצה בזהירות. זה עלול לגרום לפגיעה.
- צורת המגירות השונות עשויה להיות שונה. הכנס במיקום הנכון.


- הקפאה חוזרת של מזון שהופשר לחלוטין תפגע בטעמו ובערכו התזונתי.
- אין לעטוף ולאחסן ירקות בנייר עיתון. חומר ההדפסה של העיתון או חומרים זרים אחרים עלולים להימרח ולזהם מזון.
- אין למלא את המכשיר יותר על המידה. יש למלא פחות מאשר 70% מהחלל. אוויר קר לא יוכל לזרום כראוי אם המכשיר מלא יותר על המידה.
- יש לקרר מזון חם לפני אחסונו. אם יותר מדי מזון חם מונח בתוך המכשיר, הטמפרטורה הפנימית של המכשיר עשויה לעלות ולפגוע במזון אחר המאוחסן במכשיר.
- אם תגדיר טמפרטורה נמוכה מדי עבור המזון, הוא עלול לקפוא. אין להגדיר טמפרטורה הנמוכה מהטמפרטורה הנדרשת לאחסון תקין של המזון.
- יש לשמור על המכשיר נקי תמיד.
- אם יש במכשיר תאי צינון, אין לאחסן ירקות ופירות בעלי תכולת לחות גבוהה בתאי הצינון, שכן הם עלולים לקפוא בשל הטמפרטורה הנמוכה.
- במקרה של הפסקת חשמל, יש להתקשר לחברת החשמל ולבקש הערכה של משך הפסקת החשמל.
 - מומלץ להימנע מפתיחת הדלתות בזמן הפסקת החשמל.
 - כאשר אספקת החשמל שבה, מומלץ לבדוק את מצב המזון.

הערות להפעלה

- אין להשתמש במכל מתקן הקרח והמים עבור משקאות מלבד מי שתייה.
- על המשתמשים לזכור שקרח עשוי להיווצר אם הדלת אינה סגורה לחלוטין, או הלחות גבוהה במהלך הקיץ או דלת המקפיא נפתחת בתדירות גבוהה.
- יש לוודא שיש מספיק חלל בין המזון המאוחסן על המדף ובין סל הדלת, כדי לאפשר סגירה מלאה של הדלת.
- פתיחת הדלת תאפשר לאוויר חם להיכנס למכשיר, ועלולה לגרום לעלייה של הטמפרטורה הפנימית.
- אין לפתוח או לסגור את דלת המכשיר יתר על המידה.
- מנורת ה-LED מיועדת לשימוש במכשירים ביתיים בלבד, ואינה מתאימה להארת חדר בבית.
- אם בכוונתכם להשאיר את המכשיר כבוי למשך פרק זמן ממושך, יש להסיר את כל המזון ולנתק את כבל החשמל. יש לנקות את פנים המכשיר, ולהשאיר את הדלתות פתוחות במקצת כדי למנוע היווצרות עובש.

הצעות לחיסכון באנרגיה

- יש לוודא שיש מספיק חלל בין המזון המאוחסן. זאת כדי לאפשר זרימה של אוויר קר באופן אחיד, ולצמצום צריכת החשמל.
- יש לאחסן מזון חם רק לאחר שהתקרר, כדי למנוע היווצרות טיפות מים או קרח.
- בעת אחסון מזון בתא המקפיא, יש להגדיר טמפרטורת מקפיא הנמוכה יותר מהטמפרטורה המצוינת על המכשיר.
- אין להגדיר את טמפרטורת המכשיר נמוך יותר מהנדרש. לייצור קרח בתנאי אקלים רגילים, יש להגדיר את טמפרטורת המקפיא ל- $^{\circ}\text{C}$ 1- או קר יותר.
- אין לשים מזון בסמוך לחיישן הטמפרטורה של תא המקרר. יש לשמור על מרחק של $^{\circ}\text{C}$ 2-5" מ לפחות מהחיישן.
- שים לב: במפרטי המכשיר קיים טווח מותר לעליית הטמפרטורה לאחר הפשרה. אם ברצונך לצמצם את ההשפעה האפשרית על אחסון מזון עקב עליית טמפרטורה, אטום או עטוף את המזון המאוחסן בכמה שכבות.
- מערכת ההפשרה האוטומטית שבמכשיר מבטיחה שהתא יישאר ללא הצטברות קרח בתנאי פעילות רגילים.



7 חיישן טמפרטורה

חיישן זה חש את הטמפרטורה של תא המקרר.

- יש לשמור על המרחק בין החיישן למזון, לחישה מדויקת של הטמפרטורה.

8 מכל מתקן המים (אופציונלי)

כאן מאוחסנים המים המסופקים אל מתקן המים או מייצר הקרח. יש למלא אותו ידנית. (דגמים שאינם מחוברים לצנרת בלבד)

9 מגירת ירקות טריים (אופציונלי)

כאן מאוחסנים פירות וירקות, כדי לסייע בשמירה על הטריות על-ידי כונון של בקר הלחות.

10 מגירת ירקות

כאן פירות וירקות מאוחסנים כדי לשמור על טריותם למשך זמן רב ככל האפשר.

- מספר המגירות בפועל ישתנה בהתאם לדגם.

11 דלת בתוך דלת (אופציונלי)

כאן מאוחסנים פריטי מזון הנלקחים מהמקרר בתדירות גבוהה, כגון משקאות וחטיפים.


12 תא ביצים ניתן להזזה (אופציונלי)

כאן מאוחסנות ביצים.

- ניתן להזיז ולהשתמש במיקום הרצוי לפי הצורך. עם זאת, אין להשתמש בתור תא הקרח או להניח על המדף מעל למגירת הירקות או המקרר.

13 סל דלת מקרר

כאן מאוחסנות אריזות קטנות של מזון מקרר, משקאות ורטבים.



1 יחידת אבחון חכם

ניתן להשתמש בפונקציה זו בעת יצירת קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics כדי לסייע באבחון מדויק במקרה של תפקוד חריג של המכשיר או תקלה.

2 מנורת LED

מנורות ה-LED נדלקות בעת פתיחת דלת המכשיר.

3 מדף מקרר

כאן מאוחסנים מזונות מקוררים ופריטים אחרים.

- ניתן לכוון את גובה המדף על-ידי הכנסת המדף לחריץ אחר בגובה שונה.
- יש לאחסן מזונות עם תכולת לחות גבוהה יותר בחזית המדף.
- מספר המדפים בפועל ישתנה בהתאם לדגם.

4 מדף יינות (אופציונלי)

כאן ניתן לאחסן בקבוקי משקאות גבוהים.

⚠️ 5 זehירות


- אין לאחסן בקבוקים נמוכים או מכלים במתקן זה. הפריטים עלולים ליפול ולגרום לפגיעה או נזק למכשיר.

5 Hygiene Fresh

פונקציה זו מצמצמת חיידקים וריחות בתוך המכשיר.

6 מגירת חטיפים (אופציונלי)

כאן ניתן לאחסן חבילות קטנות של מזון הדורש קירור.



1 מייצר קרח אוטומטי

כאן מיוצר ומאוחסן קרח באופן אוטומטי.

2 סל דלת מקפיא

כאן ניתן לאחסן אריזות קטנות של מזון קפוא.

- אין לאחסן בסלים אלה גלידה או מזון אשר יאוחסן למשך פרק זמן ממושך.

3 מנורת LED

מנורות ה-LED נדלקות בעת פתיחת דלת המכשיר.

4 מדף מקפיא (אופציונלי)


כאן ניתן לאחסן מזון קפוא כגון בשר, דגים וגלידה.

5 מגירת מקפיא (אופציונלי)

נועד לאחסון ארוך טווח של פריטים קפואים.

הערה

- ניתן להשתמש בסל או במגירה במקטע שני הכוכבים (**) (לאחסון קרח ומזון בטווח טמפרטורות של -12°C - -18°C לפרקי זמן קצרים).
- המדף העליון של המקפיא (1) יגיע הכי מהר לטמפרטורה המוגדרת.



1 לוח בקרה

הגדרת טמפרטורות המקפיא והמקרר.

2 InstaView דלת בתוך דלת (אופציונלי)

תא הדלת בתוך דלת InstaView מאפשר גישה קלה לפריטי מזון בשימוש תדיר.

3 ידית דלת בתוך דלת (אופציונלי)

ידית זו פותחת את הדלת שבתוך הדלת.

- המראה או הרכיבים של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

בדיקת חיבור המים

יש להפעיל את אספקת המים, ולאחר מכן את המכשיר. יש לבדוק היטב את כל החיבורים לאיתור דליפה אפשרית עקב חיבור לקוי של הצינורות.


יש ללחוץ לחיצה ממושכת על הלחצן **Water Filter** (מסנן מים) למשך שלוש שניות. פעולה זו תאפס את סמל המסנן החלופי. מסנן המים החדש הופעל.

יש להניח כוס מתחת למתקן המים, כדי לוודא שהמים זורמים דרך המכשיר.

יש לבדוק שנית את הצינורית המחוברת ואת החיבורים לזיהוי דליפות.


יש לחבר את מסנן המים במקום מתאים שבו קל לגשת אליו לצורך החלפה.

יש לשחרר את החיבור על-ידי סיבובו עד שהקו הצבוע במסנן המים יהיה גלוי ויישמע צליל נקישה. יש ללחוץ את התפסנית היטב כנגד פני הצנרת, כדי להסיר אותה מהאביזר.




<חיבור באמצעות מחבר דחיפה>

יש לדחוף בחוזקה את צינורית המים המחוברת מהמכשיר לתוך הקצה עם החץ המצביע החוצה. יש לדחוף את הצינורית עד הסוף פנימה (כ-1-2 מ"מ).



לאחר חיבור הצינורית היטב לתוך המסנן, יש לחבר את תפס הנעילה למקומו מתחת לצווארון המשיכה.




יש לחזור על כך בקצה השני של המסנן, עם שארית צינורית המים.

הערה

- התקנת צינור מים זה אינה מכוסה באחריות המכשיר.

חיבור המכשיר

- 1 יש לשחרר את אום הקולר המתכתי המתברג שבגוף המכשיר, ולהניחו על קצה אחד של צינור המים.
- 2 יש לדחוף בחוזקה את צינורית המים לתוך שסתום כניסת המים, ולהדק את אום הקולר.




חיבור אל מסנן המים

יש שני סוגי מסננים. שיטות החיבור שונות. סוג אחד מתחבר באמצעות אום פלסטיק מתברג, והאחר משתמש במחברי דחיפה בנעילה עצמית. המסנן מסומן בכיוון זרימת המים מברז המים אל המכשיר.


<חיבור באמצעות אום>

- 1 יש לחתוך את קצה הצנרת בזווית ישרה, ולאחר מכן לחפש בליטות ולסלק אותן. יש לדחוף את האביזר כנגד קצה הצנרת, ולוודא שהקצה אטום לחלוטין.




קו צבוע במסנן המים

- 2 יש להדק את הפקק עד שלא ניתן יהיה לראות יותר את הקו הצבוע במסנן המים.



חיבור קו המים (בדגמים עם חיבור צנרת בלבד)

אביזרים



צינורית מים



מסנן מים



חלקי התקנה

דרישות אספקת המים

לתפעול מתקן המים נדרשת אספקת מים קרים עם לחץ מים בין 128 kPa ל-227 kPa (1,4-3,0 kgf לסמ"ר). אם המקרר מותקן באזור עם לחץ מים נמוך (מתחת ל-128 kPa), ניתן להתקין משאבת הגברה על מנת לפצות על הלחץ הנמוך.

אם לאספקת המים הקרים מחוברת מערכת לסיון מים באוסמוזה הופכית, דרוש למערכת האוסמוזה ההופכית מינימום של 128 kPa עד 227 kPa (1,4-3,0 kgf לסמ"ר).


⚠ אזהרה

- יש לנתק את המכשיר לפני ביצוע כל עבודה על חיבור צינור המים. אי ביצוע פעולה זו עלול להוביל להתחשמלות.
- יש לחבר את צינור המים לאספקת מים קרים. אי ביצוע הוראה זו עלול להוביל לתקלה במסנן המים. הלם מים (מים המכים בצינורות) בצנרת הביתית עלול לגרום נזק לחלקי המכשיר ולהוביל לדליפת מים או להצפה.
- רק שרברב מוסמך רשאי להתקין את חיבור צינור המים, בהתאם לחקיקה ולתקנות המקומיות החלות על איכות המים.

אם לא ניתן לכוון את גובה דלת המכשיר באמצעות השיטה שלעיל, יש ליישר את הדלת בהתאם להוראות שלהלן.

[שיטה ז']

כאשר דלת המכשיר אינה מחוברת, שחרר את הבורג בתחתית הציר התחתון.



הכנס את המספר המתאים של יריעות טבעת בין הציר התחתון לסוגר התחתון. (סה"כ יריעות טבעת: 4)

סוגר תחתון ציר תחתון



חבר מחדש את בורג הסוגר לאחר חיבור יריעות הטבעת, לפני הרכבת הדלת. לאחר חיבור הדלת, ניתן לחזור על שלבים ז', ז'- ו-3 לכוון גובה הדלת.



⚠ זירות

- בעת הטיית המכשיר אחורה לשחרור הבורג בתחתית המכשיר, על שני אנשים או יותר לאחוז בידיות שבתחתית ובצדו האחורי של המכשיר.


כוון גובה הדלת

אם דלת המכשיר אינה ישרה, כוון את ההפרש בגובה דלת המכשיר באמצעות השיטה הבאה.

הערה

- משום שפין הציר עלול ליפול, אין לכוון את גובה דלת המכשיר יותר מאשר 5 ס"מ.

[שיטה י'] *לעיון



שחרר את האום השומר על-ידי סיבוב שלו נגד כיוון השעון באמצעות מפתח 16 מ"מ.



לשחרור האום

כוון את ההפרש בין גובה דלת המכשיר על-ידי סיבוב ציר הפין של הכוון בכיוון השעון או נגד כיוון השעון באמצעות מפתח 16 מ"מ.




למטה

לאחר כוון ההפרש בגובה של דלת המכשיר, הדק את האום השומר על-ידי סיבוב בכיוון השעון.




להדוק האום

Ⓔ הרם את הציר העליון המחובר בין המכשיר לדלת המכשיר, ולאחר מכן הסר אותו.




Ⓕ הסר את דלת תא המקפיא והמקרר על-ידי הרמה שלה כלפי מעלה. בשלב זה, יש להרים את הדלת מספיק כדי לאפשר משיכה של צינור הפלדה עד הסוף החוצה.



הערה

- בעת הזזת דלת המקפיא, הקפד שלא לגרום נזק לצינוריות המים. יש להניח את הדלתות על שמיכה במקום בטוח לאחר הסרתן.
- במקרה של נזק בקצה צינורית המים, יש לחתוך אותה כדי להבטיח שלא תדלוף לאחר ההרכבה.




הרכבת הדלת


יש להרכיב הדלתות בסדר ההפוך לסדר ההסרה, לאחר העברת המכשיר דרך דלת הגישה.

[עבור המקפיא והמקרר]


Ⓐ הסר את בורג מכסה הציר בחלקו העליון של המכשיר על-ידי סיבוב שלו נגד כיוון השעון.



Ⓒ תוך כדי לחיצה על תפסן המחבר (1) של המחברים החשמליים, הסר את המחבר על-ידי משיכה בשני הכיוונים.



Ⓓ הסר את ידית הציר על-ידי הקשה על הקצה כלפי השוליים החיצוניים של הארון.



⚠️ זהירות

- בעת הסרת הציר העליון, הקפד לתמוך בדלת, משום שהיא צפויה ליפול קדימה. מומלץ ששני אנשים או יותר יבצעו את ההסרה וההרכבה של הדלת.

הסרת הדלת


כאשר צריך להעביר את המכשיר דרך פתח צר, מומלץ להסיר את הדלתות.

⚠ אזהרה


- יש לנתק את כבל החשמל, נתיך הבית או המפסק לפני התקנת המכשיר או הטיפול בו. הפרת הוראות אלה עלולה לגרום מוות, שריפה או התחשמלות.
- אם דלת הכניסה צרה מדי להעברת המכשיר, הסר את דלתות המכשיר, והעבר את המכשיר לרוחב.

[עבור דלת המקפא בלבד]

- אחוז בשני מחברי הצינורית בתחתית המכשיר באצבעות, ומשוך אותם החוצה כדי לאפשר הסרה בזהירות של הצינורות לפי ההוראות בשלב 2.



- תוך כדי לחיצה על חלק התפסנית של מחבר הצינורית, הסר את צינורית המים המחוברת.



טמפרטורת הסביבה

המכשיר מיועד לפעול בטווח מוגבל של טמפרטורת סביבה, בהתאם לאזור האקלים. אין להשתמש במכשיר בטמפרטורה חורגת מההגבלה. הטמפרטורה הפנימית עלולה להיות מושפעת ממיקום המכשיר, טמפרטורת הסביבה, תדירות פתיחת הדלת וכן הלאה. ניתן למצוא את דירוג האקלים על תווית הדירוג.

טווח טמפרטורת הסביבה °C	דירוג אקלים
10+ - 32+	SN (ממוזג מורחב)
16+ - 32+	N (ממוזג)
16+ - 38+	ST (סובטרופי)
16+ - 32+ / 10+ - 42+*	T (טרופי)

אוסטרליה, הודו, קניה*


הערה

- מכשירים המדורגים בין SN ל-T מיועדים לשימוש בטמפרטורת סביבה בין 10°C ל-32°C.

- לאחר חיבור כבל אספקת החשמל (או התקע) לשקע, יש להמתין שעתיים-שלוש לפני הכנסת מזון למכשיר. הוספת מזון לפני שהמכשיר מקורר לחלוטין עלולה לגרום קלקול של המזון.
- לאחר התקנת המכשיר, יש לחבר את התקע לשקע החשמל. לפני שמזיזים או נפטרים מהמכשיר, יש לנתק את התקע משקע החשמל.

ממדים ומרווחים

יש להימנע ממרחק קטן מדי מעצמים קרובים אשר עלול לפגום ביכולת ההקפאה ולהגביר את צריכת החשמל. בעת התקנת המכשיר יש להקפיד על מרחק של לפחות 50 ס"מ מכל קיר קרוב.




גודל	-
912 מ"מ	A
1790 mm	B
738 mm	C
10 mm	D
728 mm	E
1180 mm	F
1750 mm	G

הערות על הזזה והובלה


- יש להוציא את כל המזון מתוך המכשיר. לאחר מכן, יש להוביל את המכשיר רק לאחר קיבוע של חלקים שבירים כגון המדפים וידית הדלת באמצעות נייר דבק. אחרת, ייתכן נזק למכשיר.
- יש למשוך ולהוציא את התקע, ולהכניס ולקבע אותו לקרס תקע החשמל בגב המכשיר או מעליו. אחרת, ייתכן נזק לתקע החשמל או שריטה של הרצפה.
- בעת הובלת המכשיר, נדרשים יותר משני אנשים להעברה זהירה של המכשיר. הפלת המכשיר, שהוא כבד ביותר, עלולה לגרום פציעה או תקלה במכשיר.
- בעת הובלה של המכשיר על פני מרחק רב, יש לשמור עליו במצב עומד. המכשיר עלול ליפול, דבר העלול לגרום לתקלות. אין להעביר את המכשיר בשכיבה, משום שהדבר עלול לגרום תקלה במחזור הקיור כאשר המכשיר יופעל שוב.

הערות להתקנה

- יש להתקין את המכשיר על רצפה יציבה וישרה.
- אם המכשיר מותקן על רצפה שאינה ישרה, הדבר עלול לגרום לרעידות ורעשים, לגרום לנפילה של המכשיר ופציעה עקב כך. הדבר עלול גם למנוע סגירה תקינה של הדלתות, ולהוביל לחדירת לחות לתוך היחידה במהלך התפעול.
- אם צידו הקדמי או האחורי של המכשיר אינו מאוזן עם האחר, יש לכוונן את הרגליים הקדמיות, כדי לאפשר תיקון של המצב. במקרים חמורים, ייתכן שצריך יהיה לכסות את הרצפה ברצועות עץ צרות.
- יש להימנע מהצבת המקרר בסמוך למקורות חום, אור שמש ישיר או לחות.
- יש לחבר את כבל אספקת החשמל (או התקע) לשקע. אין לחבר מכשירים נוספים לאותו השקע.



מדריך למשתמש




סל מקפיא



תא ביצים ניתן להזזה (אופציונלי)



יריעת טבעת



מפתח ברגים

- המראה או הרכיבים של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

אחזקה

- אין להכניס את המדפים במהופך. המדפים עלולים ליפול ולגרור פציעה.
- להסרת קרח שהצטבר במכשיר, צור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics.
- יש להשליך את הקרח שבתוך תא הקרח בתא המקפיא במקרה של הפסקת חשמל ממושכת.

- יש לשמור את המזון מסודר בתוך המכשיר.
- יש למנוע כרסום של כבל החשמל או צינור המים על-ידי בעלי חיים.
- אין לפתוח או לסגור את דלת המכשיר בכוח מופרז.
- אם הציר של דלת המכשיר ניזוק או אינו מתפקד כראוי, יש להפסיק את השימוש במכשיר וליצור קשר עם מוקד שירות מורשה.
- אין לנקות את מדפי הזכוכית או המכסים במים חמימים כאשר הם קרים. הם עלולים להישבר אם ייחשפו לשינויי טמפרטורה קיצוניים.
- אין לאכול מזון קפוא מיד לאחר הוצאתו מתא המקפיא.
- אין להכניס את כפות הידיים לחלק המכני של מייצר הקרח האוטומטי כגון מיכל קוביות הקרח או מתקן הקרח.
- אין להשתמש בכוס קריסטל דקה או בחרסינה לקבלת קרח.
- אין להסיר את המכסה של מייצר הקרח אוטומטי. אין לגעת בשום חלק מכני של מייצר הקרח האוטומטי. הדבר עלול לגרום פציעה.
- יש למנוע היתקעות של כף היד או כף הרגל בעת פתיחה או סגירה של דלת המכשיר.
- אין לפתוח את דלת המכשיר כאשר הדלת שבתוך הדלת פתוחה, ואין לפתוח את הדלת שבתוך הדלת כאשר דלת המכשיר פתוחה. הדלת שבתוך הדלת עלולה להיפגע משולי המכשיר ולהינזק.

⚠ זehירות

על מנת להפחית את הסיכון לפגיעות קלות לאנשים, כשל בתפקוד, או נזק למוצר או לרכוש כאשר משתמשים במוצר זה, יש למלא אחר אמצעי הזהירות הבסיסיים ובכלל זאת הבאים:

התקנה

- אין להטות את המכשיר כדי למשוך או לדחוף אותו במהלך ההובלה.
- יש למנוע הילכדות של חלק גוף כגון כף יד או כף רגל במהלך הזזת המכשיר.

הפעלה

- אין לגעת במזון קפוא או בחלקי המתכת של תא המקפיא בידיים רטובות או לחות. הדבר עלול לגרום כוויית קור.
- אין לאחסן מכלי זכוכית, בקבוקים או פחיות (במיוחד אלה המכילים משקאות מוגזים) במדפים ובתא המקפיא או בתא הקרח החשופים לטמפרטורות מתחת לאפס.
- הזכוכית המחוסמת בצד הקדמי של דלת המכשיר או במדפים עלולה להינזק ממכה. במקרה והזכוכית שבורה, אין לגעת בה בידיים, פעולה שכזו עלולה להוביל לפציעה.
- אין להניח עצמים כבדים על הדלת שבתוך הדלת.
- אין להשתמש בדלת שבתוך הדלת בתור משטח חיתוך, ויש למנוע שריטה שלה בכלים חדים, משום שהדבר עלול לגרום נזק למכשיר.
- אין להיתלות על דלתות המכשיר, חלל האחסון, מדפי המכשיר והדלת שבתוך הדלת, ואין לטפס עליהם.
- אין לאחסן כמות מופרזת של בקבוקי מים או מכלי אוכל על סלי הדלת. הסל עלול להישבר, או שידיך ייתקעו במבנה שמסביב, ויגרמו לפציעה.

- המכשיר מכיל כמות קטנה של גז קרר איסובוטן (R_{134a}), גז טבעי ידידותי ביותר לסביבה, אך גם דליק. בעת הובלה או התקנה של המכשיר, יש להקפיד למנוע נזק מכל חלקי מעגל הקירור.
- גז קירור הדולף מהצינורות עלול להידלק או לגרום התפוצצות.
- במקרה של זיהוי דליפה, יש להימנע מכל להבה חשופה או מקור אפשרי של הצתה, ולאוויר את החדר שבו מוצב המכשיר למשך כמה דקות. כדי למנוע יצירה של תערובת אוויר של גז דליק במקרה של דליפה במעגל הקירור, על גודל החדר שבו נעשה שימוש במכשיר להתאים לכמות גז הקירור שבו נעשה שימוש. על גודל החדר להיות λ מ"ר לכל λ גר' של גז קירור R_{134a} בתוך המכשיר.
- כמות גז הקירור במכשיר מוצגת על לוחית הזיהוי שבתוך המכשיר.
- אין להפעיל מכשיר שיש לו סימני נזק כלשהם. במקרה של ספק, התייעץ עם הספק.
- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי וליישומים דומים בלבד. אין להשתמש בו למטרות מסחריות או למטרות הסעדה או בכל יישום נייד כגון קרוואן או כלי שיט.
- אין לאחסן חומרים נפצים כגון תרסיסים עם גזים דליקים במכשיר זה.

- רק אנשי שירות מוסמכים מטעם מרכז השירות של LG Electronics רשאים לפרק, לתקן או לשנות את המכשיר. יש ליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics במקרה של הזזה והתקנה של המכשיר במיקום אחר.
- אין להשתמש במייבש שיער לייבוש פנים המכשיר או להניח נר בתוכו כדי לסלק ריחות.
- אין להשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים להאצת תהליך ההפשרה.

היפטרות

- בעת השלכת המכשיר, יש לסלק את אטם הדלת ולהשאיר את המדפים והסלים במקומם ולהרחיק ילדים מהמכשיר.
- יש להיפטר מכל חומרי האריזה (כמו שקיות ניילון וקלקר) הרחק מהישג ידם של ילדים. חומרי האריזה עלולים לגרום לחנק.

בטיחות טכנית

- יש למנוע חסימה של פתחי האוורור במארז המכשיר או במבנה המובנה.
- אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך התאים לאחסון מזון של המכשיר, אלא אם הם מהסוג המומלץ על-ידי היצרן.
- נדרשים הליכי השלכה מיוחדים לגז הקירור והבידוד הנמצא בשימוש במכשיר. יש להתייעץ עם סוכן שירות או אדם בעל הסמכה דומה לפני ההשלכה.

- במקרה של דליפת גז (איסובוטן, פרופאן, גז טבעי וכו'), אסור לגעת במכשיר או בתקע החשמל, ויש לאוורר מיד את האזור. מכשיר זה משתמש בגז ידידותי ביותר לסביבה (איסובוטן, $R^{60}a$) בתור גז הקירור. למרות שהמכשיר משתמש בכמות גז קטנה, עדיין מדובר בגז דליק. דליפת גז במהלך הובלה, התקנה או תפעול של המכשיר עלולה לגרום שריפה, פיצוץ או פציעה במקרה של ניצוץ.
- אין להשתמש בחומרים דליקים או בעירים (אתר, בנזין, אלכוהול, כימיקלים, LPG, תרסיס דליק, קוטל חרקים, מטהר אוויר, קוסמטיקה וכדומה) בסמוך למכשיר.
- יש לנתק מיד את התקע וליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics במידה ומבחינים בצליל חריג, בריח חריג או בעשן היוצא מהמכשיר.
- יש למלא את מייצר הקרח או מכל המים של מתקן ההוצאה במי שתייה בלבד.
- אין לגרום נזק למעגל קירור.
- אין להניח שום מכשיר אלקטרוני (כגון מפזר חום וטלפון נייד) בתוך המכשיר.

אחזקה

- יש לנתק את כבל החשמל לפני ניקוי המכשיר או החלפת המנורה הפנימית (אם מותקנת).
- יש לחבר את התקע לשקע בצורה בטוחה לאחר ניקיון השקע מפני לחות ואבק.
- לעולם אין לנתק את המכשיר באמצעות משיכת כבל החשמל. יש לאחוז בחוזקה את תקע החשמל ולהוציא אותו בצורה ישירה מתוך השקע.
- אין לרסס מים או חומרים דליקים (משחת שיניים, אלכוהול, מדלל, בנזין, נוזל דליק, חומר אברסיבי וכדומה) על צדו הפנימי או החיצוני של המכשיר כדי לנקות אותו.
- אין לנקות את המכשיר במברשות, במטליות או בספוגים בעלי משטחים גסים או העשויים מחומר מתכתי.
- יש לחבר את קו אספקת המים (בדגמים עם חיבור צנרת בלבד) למקור מי שתייה בלבד. אחרת, זיהומים במים עלולים לגרום למחלות.

הפעלה

- אין להשתמש במכשיר לשום מטרה שהיא (אחסון או משלוח של חומרים רפואיים או ניסיוניים) מלבד לצורך אחסון מזון ביתי.
- במקרה של הצפה, יש לנתק את החיבור לחשמל וליצור קשר עם מרכז המידע ללקוח של LG Electronics
- יש לנתק את התקע במהלך סופת רעמים קשה או כאשר המכשיר אינו בשימוש למשך פרק זמן ממושך.
- אסור לגעת בשקע החשמל או בבקורות המכשיר בידיים רטובות.
- אסור לכופף או לקפל את הכבל החשמלי בצורה מוגזמת או לשים עליו חפץ כבד.
- במקרה של חדירת מים לחלקים החשמליים של המכשיר, יש לנתק את התקע וליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics.
- אין להניח ידיים או חפצי מתכת בתוך האזור הפולט את האוויר הקר, המכסה או הרשת לשחרור החום בגב המכשיר.
- אין להפעיל כוח רב או לפגוע בכיסוי האחורי של המכשיר.
- אסור להכניס חיות לתוך המכשיר.
- יש להשגיח על ילדים בסביבה בעת פתיחה או סגירה של דלת המכשיר. הדלת עלולה לפגוע בילד ולגרום פציעה.
- יש למנוע הכנסת ילדים בתוך המכשיר. הכנסת הילד במכשיר עלולה לגרום חנק.
- אין להניח על המכשיר עצמים כבדים או שבירים, מכלים מלאי נוזלים, חומרים בעירים, חומרים דליקים (כגון נרות, מנורות וכו') או מכשירי חימום (כגון תנורים, מפזרי חום וכו').

- יש להמנע משימוש בכבלים מאריכים או מתאם כפול. יש לחבר את המכשיר לקו מתח ייעודי, עם נתיך נפרד.
- אין להשתמש בשקע מפצל ללא הארקה תקינה (נישא). בעת השימוש בשקע מפצל עם הארקה תקינה (נישא), יש להשתמש בשקע מפצל עם קיבולת זרם של דירוג קוד החשמל או גבוה יותר, ולהשתמש בשקע המפצל עבור מכשיר אחד בלבד. אחרת, הדבר עלול לגרום התחשמלות או שריפה עקב התחממות השקע המפצל. המפסק עשוי לנתק את אספקת החשמל.
- יש להתקין את המכשיר במקום שבו קל לנתק את תקע המכשיר.
- יש להקפיד שלא להפנות את התקע כלפי מעלה או להניח למכשיר להישען על התקע.
- יש להתקין את המכשיר על רצפה יציבה וישרה.
- אין לחבר את המכשיר למתאם מפצל שאינו כולל כבל חשמל (מותקן). חוסר הקפדה על כך עלול לגרום שריפה.
- אין להציב את המכשיר תחת אור שמש ישיר או לחשוף אותו לחום ממכשירי חימום כגון תנורים או מפזרי חום.
- אין לחשוף את גב המכשיר במהלך ההתקנה.
- אין להניח לדלת המכשיר ליפול במהלך ההרכבה או הפירוק.
- יש להקפיד שלא למעוך את כבל החשמל או לגרום לו נזק במהלך ההרכבה או הפירוק של דלת המכשיר.
- אין לחבר לתקע המכשיר מתאם או אביזרים אחרים.

- אם המכשיר מגיע עם מנעול (מדינות מסוימות בלבד), יש לשמור את המפתח מחוץ להישג ידם של ילדים.

התקנה

- מכשיר זה ניתן להובלה על ידי שני אנשים או יותר בלבד הנושאים אותו בצורה בטוחה.
- יש לוודא ששקע החשמל מוארק היטב, ושפין ההארקה בכבל החשמל לא ניזוק ולא הוסר מהתקע. לפרטים נוספים על הארקה, נא לברר במרכז המידע ללקוחות של LG Electronics.
- מכשיר זה מצויד בכבל חשמלי שיש לו מוליך הארקה ציוד ותקע עם הארקה. חובה להכניס את התקע לפתח שקע מתאים אשר מותקן בצורה הולמת ויש לו הארקה בהתאם לכל התקנים וההנחיות המקומיות.
- אם נגרם נזק לכבל החשמל או שהשקע רופף, אין להשתמש בכבל החשמל ויש ליצור קשר עם מרכז השירות המורשה.
- אין לחבר את המכשיר למתאם מפצל שאינו כולל כבל חשמל (מותקן). חוסר הקפדה על כך עלול לגרום שריפה.
- אין לשנות או להאריך את כבל החשמל.

הנחיות הבטיחות הבאות מיועדות למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק בשל הפעלה לא בטוחה או לא נכונה של מוצר זה. ההנחיות מופרדות ל"אזהרה" ול"זהירות" כפי שמתואר להלן.

⚠ סמל זה מוצג על מנת להצביע על עניינים ועל פעולות אשר עלולות לגרום לסיכון. קראו את החלק המסומן בסמל זה בעיון ועקבו אחר ההנחיות על מנת להימנע מסיכון.

⚠ אזהרה

סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה רצינית או למוות.

⚠ זהירות

סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה קלה או לנזק למוצר.

הנחיות בטיחות חשובות

⚠ אזהרה

על מנת להפחית את הסיכון לפיצוץ, שריפה, מוות, התחשמלות, פגיעה או צריבה לאנשים אשר משתמשים במוצר הזה, יש צורך למלא אחר אמצעי זהירות בסיסיים, ובכלל זאת האמצעים הבאים:

ילדים בבית

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (ובכלל זאת ילדים) אשר סובלים מיכולות פיזיות, סנסוריות או מנטליות מופחתות, או שחסר להם ניסיון וידע, אלא אם מפקחים עליהם או שהם קיבלו הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי על בטיחותם. צריך לפקח על ילדים על מנת לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.

מדריך הפעלה זה עשוי לכלול תמונות או תוכן
השונים מהדגם שרכשת.
מדריך זה כפוף לשינויים על ידי היצרן.

3 הוראות בטיחות

3 הנחיות בטיחות חשובות

13 התקנה

13 תאים

14 הערות על הזזה והובלה

14 הערות להתקנה

14 ממדים ומרווחים

15 טמפרטורת הסביבה

15 הסרת הדלת

16 הרכבת הדלת

17 כונון גובה הדלת

18 חיבור קו המים (בדגמים עם חיבור צנרת בלבד)

20 הפעלה

20 חלקים ותפקודים

24 הערות להפעלה

26 שימוש בלוח הבקרה

28 מכל מתקן מים (דגמים ללא חיבור צנרת בלבד)

29 מתקן המים והקרח

30 מייצר קרח אוטומטי

32 פונקציית InstaView

32 דלת בתוך דלת (אופציונלי)

33 מגירת ירקות טריים (אופציונלי)

33 פונקציות נוספות

34 פונקציות סמארט

34 שימוש באפליקציה LG SmartThinQ

36 השימוש ב-Smart Diagnosis™

37 אחזקה

37 הערות לגבי ניקוי

37 ניקוי סל הדלת

38 ניקוי המדף

38 ניקוי מגירת הירקות

39 ניקוי מתקן המים

39 החלפת מסנן המים (בדגמים עם חיבור צנרת בלבד)

40 איתור וטיפול בתקלות

מדריך למשתמש

מקרר ומקפיא

יש לעיין במדריך למשתמש בצורה יסודית בטרם הפעלת המכשיר, ולשמור עליו בסביבה מוכרת לצורך
עיון חוזר בעת הצורך

ENGLISH EN

תירבע IW

