

คู่มือการใช้งาน

# ชาวนด์บาร์ แบบไร้สาย

---

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

รุ่น

SN6Y (SN6Y, SPN5B-W)

## ข้อมูลด้านความปลอดภัย

โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน

1



### ข้อควรระวัง

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต  
ห้ามเปิด



**ข้อควรระวัง:** เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาด้านหลัง (หรือฝาด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ต้องให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ทำการตรวจสอบ



สัญลักษณ์รูปสายฟ้าและลูกศรในสามเหลี่ยม เป็นสัญลักษณ์สำหรับเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวัง บริเวณภายในอุปกรณ์ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในระดับที่เป็นอันตรายและไม่ได้ผ่านการหุ้มฉนวน แรงดันไฟฟ้าดังกล่าวมีปริมาณมากพอที่จะก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยม มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ให้ทราบถึงความสำคัญ ของคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

**คำเตือน:** เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตกลิ่นหรือกลิ่นสัมผัสกับกลิ่นขึ้น

**คำเตือน:** ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่ที่จำกัด เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

**ข้อควรระวัง:** ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (เช่น ไม้อัดสูงไฟฟ้า) อุปกรณ์นี้อาจทำงานผิดปกติได้อันเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต

**ข้อควรระวัง:** ไม่ควรวางชุดอุปกรณ์ในบริเวณที่จะสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนชุดอุปกรณ์

**ข้อควรระวัง:** ห้ามปิดกันช่องระบายอากาศ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต ร่องและช่องในโครงเครื่องมีไว้เพื่อระบายอากาศ และเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้อย่างถูกต้อง และป้องกันไม่ให้อากาศที่มีความร้อนมากเกินไป ไม่ควรปิดกันช่องต่างๆ โดยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง, โซฟา, พรม หรือพื้นผิวที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ไว้ในเฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบในแบบยึดติด เช่น ชั้นวางหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม หรือได้รับคำแนะนำจากผู้ผลิตว่าสามารถทำได้

**ข้อควรระวัง:** ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น

**หมายเหตุ:** สำหรับข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

รวมถึงการระบุผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันของแหล่งจ่ายไฟ โปรดดูที่แผ่นป้ายที่ตัวเครื่องทางด้านล่างหรือด้านหลังของอุปกรณ์

### ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

ตัดการเชื่อมต่อปลั๊กไฟจากตัวอุปกรณ์ ในกรณีฉุกเฉิน ปลั๊กไฟต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อต้มของคู่มือฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับความต้องการในการใช้งาน อย่าใช้งานด้ายเสียบมากเกินไป

การใช้งานด้ายเสียบมากเกินไป เสี่ยงลวดไหม้หรือด้ายเสียบได้รับความเสียหาย การต่อพ่วงสายไฟ สายไฟหลุดลื่นหรือได้รับความเสียหาย หรือฉนวนกันความร้อนสายไฟแตกนั้นจะเป็นอันตราย

เงื่อนไขใดๆ เหล่านี้ยังส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ควรตรวจสอบสายไฟของอุปกรณ์ของคุณ

และหากปรากฏบ่งบอกถึงความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ

ให้ถอดปลั๊กไฟออก ให้หยุดใช้อุปกรณ์นั้น และให้หาสายไฟที่ต้องการทดแทนใหม่โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

ป้องกันสายไฟจากการกระทำรุนแรงต่อร่างกายและทางกลไก เช่น ถูกบิด ถูกหักงอ ถูกดง ถูกประทุพหรือ หรือเดินบนสายไฟ

ให้แน่ใจว่าเป็นพิเศษต่อปลั๊ก เสียบและจุดที่สายไฟที่ออกจากตัวอุปกรณ์

**ข้อควรระวัง:** โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กไม่ได้สอดมือหรือวัตถุใดๆ ของพวกเขา เข้าไปใน \*ท่อลำโพง

\*ท่อลำโพง : ร่องเพื่อให้ได้เสียงเบสที่สมบูรณ์บนตู้ลำโพง (ปิดล้อม)

**ข้อควรระวัง:** ใช้อะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับที่ให้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น  
อย่าใช้ไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟ  
อื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องและทำให้การรับประกันของคุณ  
เป็นโมฆะ

สัญลักษณ์

|    |                           |
|----|---------------------------|
| ~  | ตู้ที่กระแสไฟฟ้าสลับ (AC) |
| == | ตู้ที่กระแสไฟฟ้าตรง (DC)  |
|    | ตู้ที่อุปกรณ์ประเภท II    |
|    | ตู้ที่สแตนด์บาย           |
| I  | ตู้ที่ “ON” (เพาเวอร์)    |
|    | ตู้ที่แรงดันไฟฟ้าอันตราย  |

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL  
และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่  
<http://opensource.lge.com>

นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เรายังขอ การปฏิเสธการรับประกัน  
และการประกาศเกี่ยวกับสิทธิทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้  
LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM  
โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล  
การจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่  
[opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)

ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด  
ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้

## สารบัญ

### 1 เริ่มต้นใช้งาน

---

- 2 ข้อมูลด้านความปลอดภัย
- 6 บทนำ
- 7 แผงด้านหน้า
- 8 แผงด้านหลัง
- 9 รีโมทคอนโทรล
- 12 ตำแหน่งลำโพง
- 13 การติดตั้งขาตั้งบาร์
- 14 การยึดตัวเครื่องเข้ากับผนัง

### 2 การเชื่อมต่อ

---

- 16 การจัดสายไฟ (ทางเลือก)
- 16 การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ
- 17 การเชื่อมต่อซีพียูเฟอร์แบบไร้สายและลำโพงด้านหลัง (แยกจำหน่าย)
  - 17 - การเชื่อมต่อซีพียูเฟอร์แบบไร้สาย
  - 18 - การเชื่อมต่อลำโพงด้านหลัง (แยกจำหน่าย)
  - 19 - เสียบรอบทิศทาง
  - 21 - วิธีติดตั้งแกนเพื่อไรท์
- 22 การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของท่าน
  - 22 - การใช้สายเคเบิล OPTICAL
  - 22 - LG Sound Sync
  - 24 - การใช้งานสายเคเบิล HDMI
  - 24 - ฟังก์ชัน ARC (Audio Return Channel)
  - 24 - SIMPLINK คืออะไร?
- 25 - ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ HDMI
- 26 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
  - 26 - การเชื่อมต่อ HDMI
  - 27 - การเชื่อมต่อ OPTICAL IN
  - 27 - การเชื่อมต่อ USB
  - 27 - อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
  - 28 - ความต้องการของอุปกรณ์ USB
  - 28 - ไฟล์ที่เล่นได้

### 3 การใช้งาน

- 30 การใช้งานพื้นฐาน
- 30 - การใช้งาน USB
- 31 การใช้งานอื่นๆ
- 31 - การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน
- 32 - AUTO POWER On/Off
- 33 - เปลี่ยนฟังก์ชันอัตโนมัติ
- 33 - เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
- 34 การใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH
- 34 - เกี่ยวกับ Bluetooth
- 34 - โปรไฟล์ Bluetooth
- 34 - การฟังเพลงในอุปกรณ์ Bluetooth
- 36 - ควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth
- 36 - ล็อกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (BT LOCK)
- 36 การใช้แอป BLUETOOTH
- 36 - ติดตั้งแอป "LG Sound Bar" ลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ
- 37 - ใช้งาน Bluetooth ร่วมกับแอป "LG Sound Bar"

### 4 การแก้ไขปัญหา

- 38 การแก้ไขปัญหา
- 38 - ทัวไป
- 39 - หมายเหตุการใช้งานซบัพเฟอร์แบบไร้สาย
- 40 - หมายเหตุเพื่อที่จะปล่อยโหมดเดโม

### 5 ภาคผนวก

- 41 เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์การใช้งาน
- 42 ข้อกำหนดรายละเอียด
- 44 การจัดการกับสำโง

1

2

3

4

5

## บทนำ

### สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้



#### หมายเหตุ


แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ



#### ข้อควรระวัง

แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานไม่ถูกต้อง

## แผงด้านหลัง



1

โปรดอ่านคู่มือ  
การใช้งาน  
ก่อนใช้งาน

1

รีโมทเซนเซอร์

2

หน้าจอแสดงผล

- หน้าจอแสดงผลจะมืดลงโดยอัตโนมัติหากไม่มีการป้อนข้อมูลเป็นเวลา 15 วินาที เมื่อคุณกดปุ่มใดๆ หน้าจอแสดงผลจะสว่างขึ้น

⏻ (สแตนด์บาย)

- เปิดหรือปิดสวิตช์เครื่อง

F (ฟังก์ชัน)

- เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น F โดยการกดปุ่ม F ซ้ำๆ

3


| แหล่งสัญญาณอินพุต / ฟังก์ชัน | แสดงผล       |
|------------------------------|--------------|
| ออฟติคัล                     | OPT/HDMI ARC |
| ARC                          |              |
| LG Sound Sync (แบบไร้สาย)    |              |
| <b>Bluetooth</b>             | BT           |
| LG Sound Sync (แบบไวร์สาย)   | LG TV        |
| HDMI IN                      | HDMI         |
| USB                          | USB          |

+/- (ระดับเสียง)

- ปรับระดับเสียง

- ❗ ชุดอุปกรณ์นี้จะปิดตัวเองเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในกรณีที่ตัวเครื่องหลักไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก และไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน 15 นาที

## แผงด้านหลัง



1

DC IN

- เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC

2

พอร์ต USB

- เชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB ไปยังพอร์ต USB ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง

3

OPTICAL IN

- เชื่อมต่อขั้วต่อ OPTICAL IN ที่ด้านหลังของตัวเครื่องเข้ากับขั้วต่อ OPTICAL OUT ที่โทรทัศน์

4

HDMI IN


- เชื่อมต่อขั้วต่อ HDMI IN ที่ด้านหลังของตัวเครื่องเข้ากับขั้วต่อ HDMI OUT ที่โทรทัศน์  
ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงและภาพจากการเชื่อมต่อ HDMI บนอุปกรณ์ภายนอกได้

5

(TV ARC) HDMI OUT

- เชื่อมต่อขั้วต่อ (TV ARC) HDMI OUT ที่ด้านหลังตัวเครื่องกับขั้วต่อ ARC บนโทรทัศน์


## รีโมทคอนโทรล



### การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล และใส่แบตเตอรี่โดยให้สัญลักษณ์ **+** และ **-** ตรงกัน

หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดความเสี่ยงจากไฟไหม้ หรือการระเบิดได้



1

รีโมทคอนโทรล  
เริ่มต้นใช้งาน

#### 1 (สแตนด์บาย)

- เปิดหรือปิดสวิตช์เครื่อง

#### 2 vol (ระดับเสียง) +/-

- ปรับระดับเสียงของลำโพง

#### 3 <</>> (ข้าม/ค้นหา)

- กด << หรือ >> เพื่อไปที่โฟลด์ไปหรือโฟลด์ก่อนหน้านั้น
- กดปุ่ม << หรือ >> ค้างไว้ระหว่างที่เล่นและให้ปล่อยปุ่มในตำแหน่งที่คุณอยากฟัง

#### 4 >| (เล่น/หยุดชั่วคราว)

- เริ่มเล่น / หยุดเล่นชั่วคราว

- **การเชื่อมต่อตัวลิ้น BT (Bluetooth):** จะช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เฉพาะที่ฟังก์ชัน Bluetooth และ LG TV เท่านั้น (หน้า 36) ในการเปิดหรือปิดสวิตช์การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้กด >| ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที แล้วให้กดอีกครั้งในฟังก์ชัน BT (Bluetooth)

## SOUND EFFECT

- เลือกโหมดเอฟเฟกต์เสียงโดยการใช้ **SOUND EFFECT**

| บนหน้าจอแสดงผล              | คำอธิบาย                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| AI SOUND PRO                | วิเคราะห์องค์ประกอบของสัญญาณเสียงที่รับเข้าและจัดสรรเสียงที่เหมาะสมจนทนทานที่ตำแหน่งที่ |
| BASS BLAST หรือ BASS BLAST+ | เพิ่มกำลังเสียงเบสและให้เสียงอันทรงพลัง                                                 |
| STANDARD                    | คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่เหมาะสมที่สุดได้                                        |
| DTs VIRTUAL : X             | คุณสามารถเพลิดเพลินกับฟังระบบเสียงรอบทิศทางที่สมจริงเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์             |

- **รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์:** ช่วยให้คุณสามารถควบคุมระดับเสียงของเครื่องนี้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณได้จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นๆ (หน้า 31)  
ในการเปิดหรือปิดฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ ให้กด **SOUND EFFECT** ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที และให้กดอีกครั้ง

- ❗ ยี่ห้อโทรทัศน์ที่รองรับ

|    |           |         |         |       |      |         |       |
|----|-----------|---------|---------|-------|------|---------|-------|
| LG | Panasonic | Philips | Samsung | Sharp | Sony | Toshiba | Vizio |
|----|-----------|---------|---------|-------|------|---------|-------|

## 🔊 (การจูนเสียง)

- ปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัว  
เลือกลำโพงที่คุณต้องการจะปรับโดยการใช้ 🔊 และปรับระดับเสียงโดยการใช้ **vol +/−**

- ❗ การปรับระดับเสียงลำโพงด้านหลัง ใช้เฉพาะเมื่อลำโพงด้านหลังถูกเชื่อมต่อเท่านั้น

- ❗ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำโพงในหน้า 12

| แสดงผล | คำอธิบาย    | ช่วง    |
|--------|-------------|---------|
| WF     | ซับวูฟเฟอร์ | −15 ~ 6 |
| C      | ศูนย์กลาง   | −6 ~ 6  |
| R      | ด้านหลัง    | −6 ~ 6  |
| TRE    | เสียงแหลม   | −5 ~ 5  |
| BAS    | เสียงทุ้ม   | −5 ~ 5  |

- **เสียงรอบทิศทาง:** ช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับระบบเสียงรอบทิศทางด้วยลำโพงด้านหลัง (หน้า 19)

ในการเปิดหรือปิดเสียงรอบทิศทาง ให้กด 🔊 ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีและให้กดอีกครั้ง

## F (ฟังก์ชัน)

- เลือกฟังก์ชันและแหล่งสัญญาณอินพุตโดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ

## 🔇 (ปิดเสียง)

- กด 🔇 เพื่อปิดเครื่องของคุณ  
ถ้าต้องการยกเลิก ให้กด 🔇 อีกครั้ง

❗ (ข้อมูล)

- คุณสามารถแสดงข้อมูลของแหล่งสัญญาณอินพุตได้โดยการกดปุ่ม ❗
- OPT (ออฟติคัล)/ARC/HDMI (HDMI IN): รูปแบบเสียง

9

- BT (Bluetooth): เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth
- USB: ข้อมูลไฟล์ที่มีอยู่ใน USB

- **เปิด/ปิดไฟโดยอัตโนมัติ:** ช่วยให้เครื่องสามารถเปิดและปิดได้โดยอัตโนมัติโดยสัญญาณอินพุต : ออฟติคัล, LG TV หรือ Bluetooth (หน้า 32)  
ทำการเปิดหรือปิดฟังก์ชัน AUTO POWER ให้กด ❗ ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีและให้กดอีกครั้ง

REPEAT

10

- กด REPEAT เพื่อเลือกโหมดซ้ำๆ หรือสลับตามที่ต้องการ

FOLDER ^/√

11

- ค้นหาไฟล์เดอร์ในอุปกรณ์ USB


1

คู่มือฉบับนี้  
มีจุดประสงค์  
เพื่อใช้เป็น  
เอกสาร  
อ้างอิง

## ตำแหน่งลำโพง

1

เริ่มต้นใช้งาน  
พจนานุกรม



|   |             |
|---|-------------|
| 1 | ลำโพงกลาง   |
| 2 | ลำโพงหน้า   |
| 3 | ซับวูฟเฟอร์ |
| 4 | ลำโพงหลัง   |

❗ คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงรอบทิศทางได้โดยการใช้ชุดลำโพงด้านหลังแบบไร้สายชุดลำโพงด้านหลังแบบไร้สายแยกจำหน่ายต่างหาก (SPK8-S)

## การติดตั้งชาวด์บาร์

ท่านสามารถฟังเสียงได้โดยเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์อื่น: โทรทัศน์, เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์, เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ

วางชุดอุปกรณ์หน้าโทรทัศน์


และเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์กับอุปกรณ์ที่ท่านต้องการ (หน้า 22 - 27)

ท่านสามารถวางซบวฟเฟอร์แบบไร้สายไว้ที่ใดก็ได้ในห้องของท่าน

แต่จะดีกว่าหากวางซบวฟเฟอร์ไว้ใกล้กับตัวเครื่องหลัก

หันลำโพงไปทางตรงกลางของห้องเล็กน้อยเพื่อลดเสียงสะท้อนจากผนัง

สำหรับเสียงรอบทิศทางที่ดีที่สุด ให้วางลำโพงตามที่ตั้งแสดงไว้ด้านล่าง



### หมายเหตุ

- หกชาวด์บาร์ครอบด้วยเซ็นเซอร์ระยะไกลของโทรทัศน์อยู่ กรุณาแยกระยะห่างระหว่างตัวชาวด์บาร์และโทรทัศน์ออก 10 ~ 15 ซม. หรือมากกว่านั้น
- ภาพประกอบด้านบนอาจจะแตกต่างไปจากเครื่องที่แท้จริง
- คุณสามารถเพลิตเพลิ่นไปกับเสียงรอบทิศทางได้โดยการใช้ชุดลำโพงด้านหลังแบบไร้สายชุดลำโพงด้านหลังแบบไร้สายแยกจำหน่ายต่างหาก (SPK8-S)



### ข้อควรระวัง

- เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้สายสูงสุด เช่น บลูทูธ หรือซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย อย่าติดตั้งชุดอุปกรณ์บนเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากโลหะ เนื่องจากการเชื่อมต่อแบบไร้สายจะสื่อสารผ่านโมดูลที่ติดตั้งอยู่ทางด้านล่างของชุดอุปกรณ์
- เมื่อติดตั้งหรือเคลื่อนย้าย ระวังอย่าให้พื้นผิวของชุดอุปกรณ์/ซบวฟเฟอร์มีรอยขีดข่วน

## การยึดตัวเครื่องเข้ากับผนัง


ท่านสามารถยึดตัวเครื่องเข้ากับผนังได้



### ข้อควรระวัง

เนื่องจากการเชื่อมต่อหลังจากติดตั้งชุดอุปกรณ์เสร็จแล้วจะทำให้ยาก  
จึงแนะนำให้ท่านเชื่อมต่อสายเคเบิลก่อนที่จะทำการติดตั้ง

### การเตรียมวัสดุ




(ไม่ได้ให้มาด้วย)


สกรู (A)

ปลั๊กยึดติดผนัง


1. จัดตำแหน่งขอบด้านล่างของโทรทัศน์ของแผ่นการติดตั้งแขวน  
ยึดติดกับผนังให้ตรงกับด้านล่างของโทรทัศน์ และยึดให้เข้าที่



2. เมื่อท่านยึดเข้ากับผนัง (คอนกรีต) ให้ใช้ทุกยึดติดผนัง  
ท่านจะต้องเจาะรู แผ่นนำ (แผ่นนำสำหรับติดตั้งแขวนยึดติดกับผนัง)  
จะให้มาเพื่อใช้สำหรับเจาะ ใช้แผ่นเพื่อตรวจสอบจุดที่จะทำการเจาะ



3. นำแผ่นการติดตั้งแขวนยึดติดกับผนังออก
4. ยึดแขวนยึดด้วยสกรู (A) ตามที่แสดงในภาพประกอบทางด้านล่าง




### หมายเหตุ


ไม่มีสกรู (A) และทุกยึดติดผนังสำหรับยึดชุดอุปกรณ์ให้มาด้วย  
หากต้องการยึด แนะนำให้ใช้ Hiiti (HUD-1 6 x 30)

## 5. วางชุดอุปกรณ์บนแท่นยึด

โดยให้ตรงกับรูสกรูที่ด้านล่างของชุดอุปกรณ์



## 6. ยึดชุดอุปกรณ์ให้แน่นด้วยสกรู



## หมายเหตุ

หากต้องการปลดเครื่องออกจากผนัง  
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในลำดับย้อนกลับ




## ข้อควรระวัง

- ห้ามติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้ในลักษณะคว่ำลง  
ชิ้นส่วนของชุดอุปกรณ์อาจเสียหาย หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- อย่าแขวนวัตถุใดๆ ไว้กับชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้  
และหลีกเลี่ยงการกระแทกกับชุดอุปกรณ์
- ยึดชุดอุปกรณ์เข้ากับผนังให้แน่น  
เพื่อไม่ให้ร่วงหล่นลงมา หากชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมา  
อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์เข้ากับผนัง  
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่ดึงสายที่เชื่อมต่อ  
เนื่องจากอาจทำให้ชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมาได้

## การจัดสายไฟ (ทางเลือก)

คุณสามารถจัดระเบียบสายไฟฟ้ากับสายรัดสายไฟ

1. ให้จับสายไฟพร้อมกันกับรัดสายรัดไฟฟ้าตามที่แสดงไว้ด้านล่าง
2. รัดสายไฟฟ้าให้แน่น




### หมายเหตุ

- หลังจากการเชื่อมต่อทั้งหมดเสร็จสิ้น คุณสามารถจัดวางสายเคเบิลได้ตามที่ต้องการ
- ไม่รองรับสายเคเบิลที่ผูกไว้

## การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ

เชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับที่เหมาะสม

1. เชื่อมต่อสายไฟกระแสสลับของชุดอุปกรณ์ที่เข้ามาเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ
2. เชื่อมต่อสายไฟอะแดปเตอร์กระแสสลับเข้ากับจุดรับกระแสไฟของอะแดปเตอร์ DC IN
3. เสียบปลั๊กสายไฟกระแสสลับของชุดอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับไฟกระแสสลับ



### ข้อควรระวัง

ใช้อะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้ อย่าใช้แหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

## การเชื่อมต่อขั้วฟเฟอร์แบบไร้สายและลำโพงด้านหลัง (แยกจำหน่าย)

### การเชื่อมต่อขั้วฟเฟอร์แบบไร้สาย

#### ไฟ LED ของขั้วฟเฟอร์แบบไร้สาย

| สีของไฟ LED      | สถานะ                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| สีเขียว (กะพริบ) | กำลังพยายามเชื่อมต่อ                                          |
| สีเขียว          | การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์                                      |
| สีแดง            | ขั้วฟเฟอร์แบบไร้สายอยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือการเชื่อมต่อล้มเหลว |
| ดับ (ไม่มีสี)    | มีการปลดการเชื่อมต่อสายไฟของขั้วฟเฟอร์แบบไร้สาย               |


#### การตั้งค่าขั้วฟเฟอร์แบบไร้สายเป็นครั้งแรก

1. เชื่อมต่อสายไฟของขาตัวบาร์และขั้วฟเฟอร์แบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบ
2. เปิดลำโพงขาตัวบาร์
  - ขาตัวบาร์และขั้วฟเฟอร์แบบไร้สายจะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
  - ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของขั้วฟเฟอร์แบบไร้สายจะเปิด

#### การจับคู่ขั้วฟเฟอร์แบบไร้สายด้วยตนเอง

เมื่อการเชื่อมต่อของคุณไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบไฟแอลอีดีสีแดงในขั้วฟเฟอร์แบบไร้สาย และขั้วฟเฟอร์แบบไร้สายจะไม่เสี่ยงทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น


1. กดปุ่ม **PAIRING** ที่ด้านหลังของขั้วฟเฟอร์แบบไร้สาย



- ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของขั้วฟเฟอร์แบบไร้สายกะพริบอย่างรวดเร็ว (หากไฟ LED สีเขียวไม่กะพริบ ให้กดปุ่ม **PAIRING** ไว้)
2. เปิดลำโพงขาตัวบาร์
    - การจับคู่สำเร็จ
    - เปิดไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของขั้วฟเฟอร์แบบไร้สาย

### ! หมายเหตุ


- ชุดอุปกรณ์หลักและซับวูเฟอร์จะใช้เวลาในการสื่อสารกัน 2-3 วินาที (หรืออาจนานกว่านั้น) จากนั้นเสียงจะดังขึ้น
- ซิงอุปกรณ์หลักและซับวูเฟอร์อยู่ใกล้กันมากเกินไป คุณภาพเสียงจะยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้น  
แนะนำให้ติดตั้งชุดอุปกรณ์หลักและซับวูเฟอร์ให้ใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และหลีกเลี่ยงกรณีที่มีระยะทางด้านล่าง
  - มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดอุปกรณ์หลักและซับวูเฟอร์
  - มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับการเชื่อมต่อไร้สายนี้ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์, โมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย
  - ให้ซาวด์บาร์และซับวูเฟอร์อยู่ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น เราเตอร์แบบไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน



## การเชื่อมต่อลำโพงด้านหลัง (แยกจำหน่าย)

### การเชื่อมต่อลำโพงด้านหลัง

1. เชื่อมต่อแถบสายสีดำเข้ากับขั้วที่มีเครื่องหมาย - (ลบ) และปลายอีกอันหนึ่งเข้ากับขั้วที่มีเครื่องหมาย + (บวก)



2. เชื่อมต่อเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายและลำโพงด้านหลัง (ซ้าย ขวา) เข้ากับสายเคเบิลลำโพง

| สี        | ตำแหน่ง      |
|-----------|--------------|
| สีน้ำเงิน | ด้านหลังซ้าย |
| สีเทา     | ด้านหลังขวา  |

### ! หมายเหตุ

คุณจำเป็นต้องซื้อชุดลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย (SPK8-S) เพื่อเพลิดเพลินกับเสียงรอบทิศทาง



### ข้อควรระวัง

- ใช้ลำโพงที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น  
การใช้ลำโพงอื่นๆ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นเสียได้
- โปรดแน่ใจว่าสายเคเบิลลำโพงเข้ากันกับขั้วต่อที่เหมาะสมกับส่วนประกอบ:  
+ เป็น + และ - เป็น -  
หากสายเคเบิลกลับด้าน เสียงจะถูกบิดเพี้ยนและจะไม่มีเสียงเบส

## ไฟแอลอีดีแสดงสถานะของเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สาย

| สีของไฟ LED                     | สถานะ                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| สีเหลือง - สีเขียว<br>(กระพริบ) | กำลังพยายามเชื่อมต่อ                                         |
| สีเหลือง - สีเขียว              | การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์                                     |
| สีแดง                           | อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สายอยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือการเชื่อมต่อขาด |
| ปิด<br>(ไม่แสดงผล)              | ไม่ได้เชื่อมต่อสายไฟของอุปกรณ์รับสัญญาณแบบไร้สาย             |


## ตั้งค่าระบบรับสัญญาณแบบไร้สายเป็นครั้งแรก

- เชื่อมต่อสายไฟไปยังเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายที่เคเบิล
- เปิดเครื่องหลัก: ขาตั้งบาร์และตัวรับสัญญาณแบบไร้สายจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
  - ไฟแอลอีดีสีเหลือง - สีเขียวที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายเปิด

## เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจับคู่ด้วยตนเอง

เมื่อการเชื่อมต่อของคุณไม่สำเร็จ คุณสามารถเห็นไฟแอลอีดีสีแดงได้บนเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายและลำโพงด้านหลังจะไม่ส่งเสียง ในการแก้ปัญหา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- กดปุ่ม **PAIRING** บนตัวรับสัญญาณแบบไร้สายด้านหลัง



- ไฟแอลอีดีสีเหลือง - สีเขียวที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจะกระพริบอย่างรวดเร็ว

- เปิดเครื่องชุดอุปกรณ์หลัก

- การจับคู่สำเร็จ  
ไฟแอลอีดีสีเหลือง - สีเขียวที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายเปิด

## เสียงรบกวนทิศทาง

คุณสามารถเปลี่ยนไปกับเสียงรบกวนทิศทางเป็นพิเศษสำหรับแหล่งเสียงนำเข้ากับลำโพงด้านหลัง

หากคุณเปิดฟังก์ชันรบกวนทิศทาง ลำโพงทั้งหมดจะส่งเสียง เมื่อคุณปิดฟังก์ชันรบกวนทิศทาง ลำโพงจะส่งเสียงเป็นช่องสัญญาณเสียงเข้าที่เป็นต้นฉบับ

เปิดฟังก์ชันเสียงรบกวนทิศทางให้กดปุ่ม **4/5** ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที แล้วให้กดอีกครั้งขณะที่ "OFF - SURROUND" ถูกเลื่อน ปิดฟังก์ชันเสียงรบกวนทิศทางให้กดปุ่ม **4/5** ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที แล้วให้กดอีกครั้งขณะที่ "ON - SURROUND" ถูกเลื่อน

ON ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทาง

| เอฟเฟคเสียง                        | อินพุต     | เอาท์พุต                                                                          |                                                                                   |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |            | ไม่มีลำโพงหลัง                                                                    | ลำโพงหลังถูกเชื่อมต่อ                                                             |
| AI SOUND PRO                       | 2.0 แชนแนล |  |  |
|                                    | 5.1 แชนแนล |  |  |
| STANDARD                           | 2.0 แชนแนล |  |  |
|                                    | 5.1 แชนแนล |  |  |
| BASS BLAST<br>หรือ<br>BASS BLAST + | 2.0 แชนแนล |  |  |
|                                    | 5.1 แชนแนล |  |  |
| DTS<br>VIRTUAL : X                 | 2.0 แชนแนล |  |  |
|                                    | 5.1 แชนแนล |  |  |

OFF ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทาง

| เอฟเฟคเสียง                        | อินพุต     | เอาท์พุต                                                                            |                                                                                     |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |            | ไม่มีลำโพงหลัง                                                                      | ลำโพงหลังถูกเชื่อมต่อ                                                               |
| AI SOUND PRO                       | 2.0 แชนแนล |    |    |
|                                    | 5.1 แชนแนล |    |   |
| STANDARD                           | 2.0 แชนแนล |  |  |
|                                    | 5.1 แชนแนล |  |  |
| BASS BLAST<br>หรือ<br>BASS BLAST + | 2.0 แชนแนล |  |  |
|                                    | 5.1 แชนแนล |  |  |
| DTS<br>VIRTUAL : X                 | 2.0 แชนแนล |  |  |
|                                    | 5.1 แชนแนล |  |  |


## วิธีการติดตั้งเพอร์ไรท์

ในชุดอาจไม่มีแกนเพอร์ไรท์ให้มาด้วยขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศ

### ประกอบแกนเพอร์ไรท์สำหรับสายลำโพง


คุณต้องติดตั้งแกนเพอร์ไรท์เพื่อที่จะลดหรือกำจัดการรบกวนทางไฟฟ้า

1. ดึงที่กัน [a] ของแกนเพอร์ไรท์เพื่อเปิดออก
2. พันสายลำโพงรอบอุปกรณ์แกนเพอร์ไรท์สองรอบ
3. ปิดแกนเพอร์ไรท์จนมีเสียงคลิกเข้าที่



### ! หมายเหตุ

- หากมีผลิตภัณฑ์ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงอยู่ใกล้ๆ อาจมีการรบกวนสัญญาณเกิดขึ้นได้  
วางเครื่องหลักและเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายให้ห่างจากที่นั้น
- เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจะสลับโดยอัตโนมัติเป็นโหมดสแตนด์บายในเวลา 2-3 นาทีหลังจากที่ชาวดับบาร์ถูกปิด  
ขณะที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ไฟแอลอีดีจะเปิดเป็นสีแดง
- เมื่อคุณเปิดชาวดับบาร์ เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจะเปิดและไฟแอลอีดีจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว-สีเขียวแล้วลำโพงด้านหลังจะส่งเสียงภายใน 2-3 นาที
- ชุดอุปกรณ์หลักและเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจะใช้เวลาในการสื่อสารกัน 2-3 วินาที (หรืออาจนานกว่านั้น)
- วางลำโพงให้ห่างจากโทรทัศน์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 30 ซม.
- ขณะที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายเริ่มถูกเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อกับเครื่องหลัก สัญญาณเสียงออกอาจจะถูกรบกวน
- ตั้งค่าระยะห่างระหว่างชาวดับบาร์และเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้รักษาระยะห่างจากอุปกรณ์ (ตัวอย่าง เช่น เราเตอร์แบบไร้สาย ไมโครเวฟ เตาอบ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนจากอุปกรณ์เราเตอร์




## การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของท่าน

โปรดเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้เข้ากับโทรทัศน์โดยใช้สายเคเบิลดิจิทัลออปติคัลหรือสายเคเบิล HDMI โดยพิจารณาจากโทรทัศน์ที่ใช้

### การใช้สายเคเบิล OPTICAL

1. เชื่อมต่อหัว OPTICAL IN ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับหัว OPTICAL OUT ที่โทรทัศน์โดยใช้สาย OPTICAL



2. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม F ซ้ำๆ

หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ ข้อความ "OPT" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล



#### หมายเหตุ

- ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคัล โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิลของคุณมีฝาครอบ
- ท่านสามารถเพลิตเฟนไปกับเสียงโทรทัศน์ผ่านทางลำโพงของชุดอุปกรณ์นี้ สำหรับโทรทัศน์บางรุ่น คุณต้องเลือกตัวเลือกลำโพงภายนอกจากเมนูโทรทัศน์ (หากต้องการทราบรายละเอียด ให้ดูในคู่มือการใช้งานโทรทัศน์ของท่าน)
- หากเครื่องนี้มีการเชื่อมต่อโดย OPTICAL และ ARC ในเวลาเดียวกัน สัญญาณ ARC เป็นความสำคัญในอันดับสูง

## LG Sound Sync

# Sound Sync Wireless

ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้ได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่านผ่านทาง LG Sound Sync สามารถใช้ได้กับโทรทัศน์ LG ที่รองรับ LG Sound Sync ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเดล LG Sound Sync ที่โทรทัศน์ของท่าน

ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมโดยใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG ได้: เพิ่ม/ลดระดับเสียง, ปิดเสียง

ทำการเชื่อมต่ออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ของท่าน




#### หมายเหตุ

- นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของชุดอุปกรณ์นี้ได้ในขณะที่ใช้งาน LG Sound Sync ได้ด้วย หากคุณใช้งานรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์อีกครั้ง ชุดอุปกรณ์จะชิงโครในซึกับโทรทัศน์ ตามข้อกำหนดของโทรทัศน์ ระดับเสียงและการปิดเสียงเครื่องนี้จะชิงโครในซึกับโทรทัศน์
- เมื่อการเชื่อมต่อล้มเหลว ตรวจสอบสภาพของโทรทัศน์และการจ่ายไฟ
- เมื่อใช้งาน LG Sound Sync ให้ตรวจสอบสภาพของชุดอุปกรณ์นี้และการเชื่อมต่อในกรณีที่ระบุทางด้านล่าง
  - เครื่องนี้ปิด
  - การเปลี่ยนฟังก์ชัน
  - การปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคัล
  - การตัดการเชื่อมต่อไร้สายเนื่องจากการขัดขวางหรือ ระยะทาง
- เวลาที่ใช้ในการปิดชุดอุปกรณ์นี้จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของท่าน เมื่อท่านตั้งค่าฟังก์ชัน AUTO POWER เป็น ON

## LG Sound Sync กับ การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

1. เชื่อมต่อโทรทัศน์ LG ของท่านเข้ากับชุดอุปกรณ์โดยใช้สายเคเบิลออปติคัล



2. ตั้งค่าเอาท์พุทเสียงของโทรทัศน์ เพื่อฟังเสียงผ่านชุดอุปกรณ์นี้: (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ LG Sound Sync ในคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์)
3. เปิดตัวเครื่องโดยกด 
4. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ

หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ ข้อความ "LG OPT" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

## LG Sound Sync กับ การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

1. เปิดตัวเครื่องโดยกด 
2. เลือกฟังก์ชัน LG TV โดยการกด **F** ซ้ำๆ
3. ตั้งค่าเอาท์พุทเสียงของโทรทัศน์เพื่อฟังเสียงผ่านเครื่องนี้:

หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ ข้อความ "PAIRED" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผลประมาณ 3 วินาที จากนั้น ข้อความ "LG TV" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ LG Sound Sync ในคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์)


### ! หมายเหตุ

หากท่านปิดชุดอุปกรณ์โดยตรงโดยการกดปุ่ม  (เปิด/ปิด) LG Sound Sync (แบบไร้สาย) จะถูกตัดการเชื่อมต่อ

## การใช้งานสายเคเบิล HDMI

หากท่านเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้เข้ากับโทรทัศน์ที่รองรับ HDMI CEC และ ARC (Audio Return Channel) ท่านจะสามารถเพลิดเพลินกับเสียงของโทรทัศน์ผ่านทางลำโพงของชุดอุปกรณ์นี้ได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลอะแดปเตอร์

1. เชื่อมต่อหัว (TV ARC) HDMI OUT ที่ด้านหลังตัวเครื่องกับหัว ARC บนโทรทัศน์ โดยใช้สายเคเบิล HDMI



2. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม F ซ้ำๆ

หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ ข้อความ "ARC" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

### ! หมายเหตุ

- ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงโทรทัศน์ผ่านทางลำโพงของชุดอุปกรณ์นี้ สำหรับโทรทัศน์บางรุ่น คุณต้องเลือกตัวเลือกลำโพงภายนอกจากเมนูโทรทัศน์ (หากต้องการทราบรายละเอียด ให้ดูในคู่มือการใช้งานโทรทัศน์ของท่าน)
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ LG TV ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องเปิดฟังก์ชัน SIMPLINK ใน LG TV ของคุณ
- เมื่อคุณเปิดฟังก์ชัน ARC จากฟังก์ชันอื่น คุณจำเป็นต้องเลือกแหล่งสัญญาณเข้าไปยัง OPT/HDMI ARC แล้วเครื่องนี้จะเปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชัน ARC โดยอัตโนมัติ

## ฟังก์ชัน ARC (Audio Return Channel)

ฟังก์ชัน ARC จะช่วยให้โทรทัศน์ที่สามารถใช้งาน HDMI สามารถส่งสตรีมเสียงไปยัง HDMI OUT ของชุดอุปกรณ์นี้ได้

การใช้งานฟังก์ชันนี้:

- โทรทัศน์ของท่านจะต้องสนับสนุนการทำงานของ HDMI-CEC และฟังก์ชัน ARC และจะต้องตั้งค่า HDMI-CEC และ ARC เป็น เปิด
- วิธีตั้งค่า HDMI-CEC และ ARC ของโทรทัศน์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกันไป หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ARC โปรดดูคู่มือการใช้งานโทรทัศน์ของท่าน
- ท่านต้องใช้สายเคเบิล HDMI (สายเคเบิล HDMI™ ความเร็วสูงพร้อมอีเธอร์เน็ตประเภท A)
- ท่านต้องเชื่อมต่อ HDMI OUT ที่ชุดอุปกรณ์เข้ากับ HDMI IN ของโทรทัศน์ที่รองรับฟังก์ชัน ARC โดยใช้สายเคเบิล HDMI
- ท่านสามารถเชื่อมต่อตัวบาร์เข้ากับโทรทัศน์ที่สามารถใช้งาน ARC ได้ได้เพียงหนึ่งชุดเท่านั้น

## SIMPLINK คืออะไร?



เมื่อเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้และโทรทัศน์ LG ที่มีฟังก์ชัน SIMPLINK ผ่านทางการเชื่อมต่อแบบ HDMI

ฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้จะถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ของโทรทัศน์

ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ของโทรทัศน์ LG ได้: เปิด/ปิด, เพิ่ม/ลดระดับเสียง ฯลฯ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของฟังก์ชัน SIMPLINK

ในคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์

โทรทัศน์ LG ที่มีฟังก์ชัน SIMPLINK จะมีโลโก้ที่แสดงไว้ทางด้านบน

### ! หมายเหตุ

- การทำงานของฟังก์ชัน SIMPLINK บางอย่างอาจแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของท่านและอาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของชุดอุปกรณ์
- การทำงานของฟังก์ชัน SIMPLINK บางอย่างอาจแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์หรือเครื่องเล่นที่เชื่อมต่ออยู่

## ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ HDMI

- เมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน HDMI หรือ DVI ได้ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
  - ลองปิดใช้งานอุปกรณ์ HDMI/DVI และชุดอุปกรณ์นั้น จากนั้นให้เปิดใช้งานอุปกรณ์ HDMI/DVI และปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที จากนั้นจึงเปิดใช้งานเครื่องเล่นนี้
  - ตั้งค่าอินพุตสัญญาณวิดีโอของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ให้เหมาะสมกับชุดอุปกรณ์นี้
  - อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถเข้ากันได้กับสัญญาณวิดีโอที่มีความละเอียด 720 x 576p (หรือ 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i หรือ 1920 x 1080p
- เครื่องเล่นสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ HDMI หรือ DVI ที่สามารถใช้งาน HDCP ได้บางชนิดเท่านั้น
  - เมื่อใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งาน HDCP ได้ภาพจะไม่แสดงอย่างถูกต้อง



### หมายเหตุ


- หากอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ยอมรับสัญญาณเอาต์พุตเสียงจากเครื่องเล่นเสียงจากอุปกรณ์ HDMI อาจผิดเพี้ยนไปหรือไม่เสียงดังออกมาก
- การเปลี่ยนความละเอียดเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจทำให้เกิดการทำงานบกพร่องได้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ให้ปิดการทำงานของเครื่องเล่น จากนั้นจึงเปิดการทำงานอีกครั้ง
- หากไม่มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI กับ HDCP หน้าจอโทรทัศน์จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอสีดํา ในกรณีนี้ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI หรือปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI
- หากมีสัญญาณรบกวนหรือเส้นปรากฏขึ้นบนหน้าจอโปรดตรวจสอบสายเคเบิล HDMI (โดยทั่วไปความยาวจะจำกัดอยู่ที่ 4.5 ม.)
- เมื่อเครื่องอยู่ในโหมด HDMI ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนความละเอียดของภาพได้เปลี่ยนความละเอียดของภาพที่คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
- หากสัญญาณวิดีโอเอาต์พุตผิดปกติเมื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่านเข้ากับ HDMI IN ให้เปลี่ยนค่าความละเอียดในการแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่านเป็น 576p (หรือ 480p), 720p, 1080i หรือ 1080p

## รายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับสายเคเบิล HDMI

สายเคเบิล HDMI บางสายมีการส่งสัญญาณไม่ดีซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากับการส่งผ่านของเสียงและวิดีโอ

แม้กระทั่งหลังการเชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI หากไม่มีเสียง เสียงขาดตอน เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากขาตู้รับ และ/หรือไม่มีวิดีโอวิดีโอที่โทรทัศน์ของคุณไม่รับรับ อาจจะเป็นปัญหาที่สายเคเบิล HDMI

ให้ใช้สายสัญญาณที่มีเครื่องหมายรับรอง HDMI แบบพิเศษ เราขอแนะนำให้ใช้ “เคเบิล HDMI ความเร็วสูงที่มี Ethernet ในตัว” หรือรุ่นที่ใหม่กว่า



## เชื่อมต่อผ่านสายเคเบิล HDMI\*

โทรทัศน์ของท่านต้องรองรับคุณสมบัติ HDMI (HDMI CEC<sup>1)</sup> / ARC (Audio Return Channel )) ล่าสุด เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับช่องสัญญาณการกระจายเสียงสเตอริโอระบบเสียงผ่านสายเคเบิล HDMI หากโทรทัศน์ของท่านไม่รองรับคุณสมบัติ HDMI เหล่านี้ ควรเชื่อมต่อระบบเสียงโดยใช้สายเคเบิล OPTICAL

1) HDMI CEC (การควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อเพื่อลดความยุ่งยาก)

การควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (CEC) คือคุณสมบัติ HDMI ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เปิดใช้งาน CEC ที่เชื่อมต่อผ่านทาง HDMI โดยใช้รีโมทคอนโทรลเพียงอันเดียวได้

\* ชื่อทางการค้าสำหรับ CEC คือ SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) ฯลฯ


## การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

### การเชื่อมต่อ HDMI

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับทั้งเสียงและภาพจากการเชื่อมต่อ HDMI บนอุปกรณ์ภายนอก

#### หากต้องการฟังเสียงเพียงอย่างเดียว

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกที่ท่านเชื่อมต่อไว้ได้




เชื่อมต่อกับโทรทัศน์,  
เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์, เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ

1. เชื่อมต่อขั้ว HDMI IN ที่ด้านหลังของชุดอุปกรณ์เข้ากับขั้ว HDMI OUT ที่ด้านหลังของเครื่องเสียง เช่น เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์, เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ
2. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น HDMI โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ

### หากต้องการเพลิดเพลินไปกับทั้งเสียงและภาพ

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับทั้งเสียงและภาพจากอุปกรณ์ภายนอกที่ท่านเชื่อมต่อไว้ได้




1. เชื่อมต่อขั้ว HDMI IN ที่ด้านหลังของชุดอุปกรณ์เข้ากับขั้ว HDMI OUT ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์, เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ
2. เชื่อมต่อหัว (TV ARC) HDMI OUT ที่ด้านหลังตัวเครื่องกับหัว HDMI IN บนโทรทัศน์
3. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น HDMI โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ

#### ! หมายเหตุ

- สัญญาณเสียงและวิดีโอไม่สามารถผ่านเมื่อเครื่องนี้ได้เปิดปิดไว้
- หัว (TV ARC) HDMI OUT จะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ แม้จะมีสัญญาณป้อนเข้าสู่ชุดอุปกรณ์ผ่านทางสายเคเบิล HDMI หลายช่องสัญญาณแต่ชุดอุปกรณ์จะสามารถส่งสัญญาณเอาท์พุท PCM ไปยังโทรทัศน์ได้เพียง 2 ช่องสัญญาณเท่านั้น
- หากทีวีของคุณไม่รองรับแหล่งสัญญาณเสียง DTS โปรดเชื่อมต่อเครื่องเล่น (แหล่งสัญญาณเข้า) ไปยังแจ็ค HDMI IN หรือแจ็ค OPTICAL IN ของซาว์บาร์เพื่อฟังเสียง DTS

## การเชื่อมต่อ OPTICAL IN

เชื่อมต่อหัวเอาต์พุตออปติคัลของอุปกรณ์ภายนอกเข้ากับหัว OPTICAL IN



1. เชื่อมต่อหัว OPTICAL IN ที่ด้านหลังของตัวเครื่องไปยังหัวออปติคัลเข้าของอุปกรณ์ภายนอกของคุณ
  2. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ
- หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับเครื่องของท่านเป็นปกติ ข้อความ "OPT" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล



### หมายเหตุ

ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคัล โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิลของคุณมีฝาครอบ



### ข้อควรระวัง

หากสายเคเบิลออปติคัลไม่ได้เชื่อมต่อในทิศทางที่ถูกต้อง อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับแจ็คสายออปติคัลได้



แจ็คสายออปติคัล



สายเคเบิลออปติคัล



แจ็คสายออปติคัล




สายเคเบิลออปติคัล

<O>

<X>

## การเชื่อมต่อ USB

เชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB ไปยังพอร์ต USB ที่ด้านหลังของเครื่อง



### หมายเหตุ

ขอแนะนำให้คุณซื้อสาย USB แยกต่างหากเพื่อความสะดวกในการใส่และถอด USB (ขอแนะนำประเภท USB : สายต่อพ่วง USB 2.0)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นไฟล์ใน USB โปรดอ่านข้อมูลได้ในหน้า 30

การถอดอุปกรณ์ USB ออกจากชุดอุปกรณ์

1. เลือกฟังก์ชัน/โหมดที่ต่างกัน
2. ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่อง

## อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้

- เครื่องเล่น MP3 : เครื่องเล่น MP3 ชนิดแฟลช
- แฟลชไดรฟ์ USB: อุปกรณ์ที่รองรับ USB 2.0.
- ฟังก์ชัน USB ของอุปกรณ์นี้ไม่รองรับอุปกรณ์ USB บางชนิด

## ความต้องการของอุปกรณ์ USB

- ไม่รองรับอุปกรณ์ที่ต้องการลงโปรแกรมเพิ่มเติมและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
- ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ออกระหว่างการใช้งาน
- สำหรับอุปกรณ์ USB ที่มีความจุข้อมูลมากๆ การค้นหาข้อมูลอาจจะใช้เวลาเกินกว่า 2 - 3 นาที
- เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ให้ทำการสำรองข้อมูลไว้ทั้งหมด
- พอร์ต USB ของเครื่องนี้ ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เครื่องไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้
- เครื่องนี้ไม่รองรับระบบไฟล์ exFAT (สามารถใช้ร่วมกับระบบไฟล์แบบ FAT16/FAT32/NTFS)
- เครื่องนี้อาจไม่สามารถจดจำสิ่งต่อไปนี้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บางชนิด
  - ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา
  - เครื่องถ่ายภาพ
  - อุปกรณ์ที่มีการล็อค
  - อุปกรณ์ USB ชนิดแข็ง
  - USB ฮับ
  - ใช้สายเคเบิลขยายสำหรับ USB
  - iPhone/iPod/iPad
  - อุปกรณ์ Android

## ไฟล์ที่เล่นได้

### ความถี่ของการสุ่ม

|        |                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP3 :  | อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮิร์ตซ์                                                                                                                |
| WMA :  | อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮิร์ตซ์                                                                                                                |
| OGG :  | อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮิร์ตซ์                                                                                                                |
| FLAC : | 32 กิโลเฮิร์ตซ์, 44.1 กิโลเฮิร์ตซ์, 48 กิโลเฮิร์ตซ์, 88.2 กิโลเฮิร์ตซ์, 96 กิโลเฮิร์ตซ์, 176.4 กิโลเฮิร์ตซ์ และ 192 กิโลเฮิร์ตซ์ (16 บิต/24 บิต) |
| WAV :  | 32 กิโลเฮิร์ตซ์, 44.1 กิโลเฮิร์ตซ์, 48 กิโลเฮิร์ตซ์, 88.2 กิโลเฮิร์ตซ์, 96 กิโลเฮิร์ตซ์, 176.4 กิโลเฮิร์ตซ์ และ 192 กิโลเฮิร์ตซ์ (16 บิต/24 บิต) |


### อัตราบิต

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| MP3 : | อยู่ในช่วง 80 ถึง 320 กิโลบิตต่อวินาที |
| WMA : | อยู่ในช่วง 56 ถึง 128 กิโลบิตต่อวินาที |
| OGG : | อยู่ในช่วง 64 ถึง 500 กิโลบิตต่อวินาที |

- ไฟล์สูงสุด: มากถึง 2000
- โดเรททรีสูงสุด: มากถึง 200
- เครื่องนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ได้รับการป้องกันจาก DRM (การจัดการสิทธิ์ด้านดิจิทัล) ได้
- ไฟล์วีดีโอที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB ไม่สามารถเล่นได้
- การเล่นอาจทำได้ไม่ด้นัก ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ USB ที่คุณใช้อยู่

## ! หมายเหตุ

- ระบบสามารถจดจำโฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆ ใน USB ดังนี้



- ถ้าหากไม่มีไฟล์ในโฟลเดอร์ โฟลเดอร์จะไม่ปรากฏ
- ระบบจะเริ่มเล่นตั้งแต่ไฟล์ ① ไปจนถึงไฟล์ ⑩ ที่ละไฟล์
- ไฟล์จะเล่นตามที่ได้บันทึกไว้และอาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การบันทึก
- เครื่องเล่นนี้สามารถแสดงชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น
- \*ROOT : หน้าจอแรกคุณสามารถเห็นขณะที่เครื่องนี้จดจำ USB ได้ว่าเป็น "ROOT"

## การใช้งานพื้นฐาน

### การใช้งาน USB

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ไปยังพอร์ต USB
2. เลือกฟังก์ชัน USB โดยการกด **F** ซ้ำๆ

| โดย                                   | ทำสิ่งนี้                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เล่น                                  | กดปุ่ม <b>▶▶</b> บนรีโมทคอนโทรล                                                                                                                                                                                                               |
| หยุดชั่วคราว                          | ขณะที่เล่น ให้กด <b>▶▶</b> ที่รีโมทคอนโทรล                                                                                                                                                                                                    |
| ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป/<br>ก่อนหน้านี้นี้ | ในช่วงที่ทำการเล่น ให้กด <b>▶▶</b> ในรีโมทคอนโทรลเพื่อเข้าไปในไฟล์ถัดไป<br>เล่นน้อยกว่า 3 วินาที ให้กด <b>◀◀</b> บนรีโมทคอนโทรลเพื่อไปยังไฟล์ก่อนหน้านั้น<br>เล่นน้อยกว่า 3 วินาที ให้กด <b>◀◀</b> บนรีโมทคอนโทรลเพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของไฟล์ |
| ค้นหาส่วนภายในไฟล์                    | กดปุ่ม <b>◀◀/▶▶</b> ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้ในขณะที่เล่นและให้ปล่อยตรงจุดที่คุณต้องการฟัง                                                                                                                                                       |
| เล่นซ้ำๆ หรือเล่นลูป                  | กด <b>REPEAT</b> ที่บนรีโมทคอนโทรลซ้ำๆ<br>โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงผล                                                                                                                                                    |
| ค้นหาโฟลเดอร์                         | กด <b>FOLDER</b> <b>^/∨</b> ที่บนรีโมทคอนโทรล                                                                                                                                                                                                 |
| เล่นต่อ                               | เครื่องนี้จำเพลงปัจจุบันที่เล่นได้ ก่อนที่จะเปลี่ยนฟังก์ชันหรือปิดเครื่อง                                                                                                                                                                     |

### ! หมายเหตุ

- จุดเชื่อมต่ออาจจะถูกบล็อกเมื่อคุณดึงสายไฟออกหรือถอดอุปกรณ์ USB จากตัวเครื่อง
- การเล่นเกมซ้ำๆ/ลูป ทำงานดังต่อไปนี้

| บนหน้าจอแสดงผล | คำอธิบาย                                      |
|----------------|-----------------------------------------------|
| OFF            | เล่นเพลงในอุปกรณ์ USB เรียงตามลำดับ           |
| ONE            | เล่นเพลงเดิมซ้ำๆ                              |
| FOLDER         | เล่นเพลงในโฟลเดอร์เดิมซ้ำๆ                    |
| ALL            | เล่นเพลงทั้งหมดในอุปกรณ์ USB ซ้ำๆ             |
| SHUFFLE        | เล่นเพลงทั้งหมดในครั้งเดียวแบบสุ่มและหยุดเล่น |

## การใช้งานอื่น ๆ

### การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน

คุณสามารถควบคุมฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณ แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นก็ตาม

ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้คือเพิ่ม/ลดระดับเสียงและปิดเสียง

กด **SOUND EFFECT** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

ข้อความ "ON - TV REMOTE" จะปรากฏขึ้น

และคุณสามารถควบคุมชุดอุปกรณ์นี้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณ

เพื่อตรวจสอบสถานะของฟังก์ชันนี้ ให้กด **SOUND EFFECT** ที่บน

รีโมทคอนโทรลค้างไว้

ทำการปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด **SOUND EFFECT** ที่บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้และ

ให้กดอีกครั้งขณะ "ON - TV REMOTE" จะถูกเลื่อน



#### หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเอาต์พุตเสียงจากโทรทัศน์ของท่านเป็น [External speaker]
- ฟังก์ชันนี้ไม่ทำงานบนรีโมทคอนโทรลแมจิกของโทรทัศน์ LG
- ฟังก์ชันนี้อาจจะทำงานไม่ได้เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุมโทรทัศน์บางอย่าง เช่น HDMI CEC, SIMPLINK และ LG Sound Sync เป็นปิด
- ฟังก์ชันนี้อาจจะใช้งานไม่ได้เมื่อเชื่อมต่อกับตัวเครื่องและโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล HDMI
- รีโมทคอนโทรลบางตัวอาจจะไม่รองรับ

### AUTO POWER On/Off

เครื่องเล่นนี้จะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติตามชนิดของแหล่งสัญญาณนำเข้า : อาทิ ออปติคัล, โทรทัศน์ LG หรือ **Bluetooth**

เมื่อท่านเปิดโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับชุดอุปกรณ์นี้ของท่าน ชุดอุปกรณ์นี้จะจดจำสัญญาณนำเข้าได้ และเลือกฟังก์ชันที่เหมาะสมท่านสามารถได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ของท่านได้

หากคุณลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เครื่องนี้ของคุณ เครื่องนี้จะเปิดและเครื่องจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

เปิดฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม **i** ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที แล้วให้กดอีกครั้งขณะที่ “OFF - AUTO POWER” ถูกเลือก

เพื่อตรวจสอบสถานะของฟังก์ชันนี้ ให้กด **i** ที่บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ ปิดฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม **i** ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที แล้วให้กดอีกครั้งขณะที่ “ON - AUTO POWER” ถูกเลือก

### หมายเหตุ

- หลังจากเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์โดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER หากไม่มีสัญญาณจากโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อผ่านทาง LG Sound Sync (ออปติคัล/ไร้สาย) เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ชุดอุปกรณ์จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- หลังเครื่องเล่นเริ่มทำงานโดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER ถ้าไม่มีสัญญาณจากอุปกรณ์ภายนอกเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ เครื่องเล่นจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- หากคุณปิดเครื่องโดยตรง เครื่องจะไม่สามารถเปิดโดยผ่านทางฟังก์ชัน AUTO POWER อย่างไรก็ตามเครื่องสามารถถูกเปิดด้วยฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อสัญญาณออปติคัลเข้ามาหลังจากหยุดไป 5 วินาที
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
- ถ้าคุณตัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** โดยใช้เครื่องเล่นนี้ อุปกรณ์ **Bluetooth** บางชนิดอาจพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้อีกอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้เราขอแนะนำให้ตัดการเชื่อมต่อก่อนปิดเครื่องเล่น
- เมื่อท่านเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรก สถานะของฟังก์ชันเปิด/ปิดอัตโนมัติจะเป็นเปิด
- ในการใช้ฟังก์ชันนี้ เครื่องหลักจะต้องลงทะเบียนในรายการการจับคู่เครื่องของอุปกรณ์ **Bluetooth**
- คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อเครื่องนี้เปิดอยู่เท่านั้น

## เปลี่ยนฟังก์ชันอัตโนมัติ

ชุดอุปกรณ์นี้จะจดจำสัญญาณอินพุต เช่น ออฟติคอล, HDMI ARC, **Bluetooth** และ LG TV จากนั้นจะเปลี่ยนฟังก์ชันที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

### เมื่อได้รับสัญญาณออฟติคอลเข้ามา

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ภายนอกจะถูกเชื่อมต่อไปยังเครื่องนี้โดยสายเคเบิลออฟติคอล เครื่องนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นออฟติคอล ท่านสามารถได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ของท่านได้

### เมื่อท่านลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **BLUETOOTH**

เมื่อท่านลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** เครื่องนี้ของท่านแล้ว ฟังก์ชัน **Bluetooth** จะถูกเลือก เล่นเพลงบนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

### เมื่อคุณเปิดโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอกของคุณ

เมื่อคุณเปิดโทรทัศน์หรือได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกของคุณด้วยออฟติคอล, LG Sound Sync (ออฟติคอลหรือแบบไร้สาย) ตัวหนึ่งตัวใด หรือ HDMI ARC ซาวด์บาร์นี้จะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันที่เหมาะสมและคุณจะสามารถฟังเสียงผ่านมันได้

#### ! หมายเหตุ

- ชุดอุปกรณ์จะไม่เปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นออฟติคอล หากตั้งค่าให้เปิดใช้งาน SIMPLINK ของโทรทัศน์, เครื่องเล่นดีสก์บลูเรย์, กล่องรับสัญญาณ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือเปิดใช้งานอุปกรณ์ที่สนับสนุน CEC ที่เชื่อมต่อไว้ หากคุณต้องการใช้เปลี่ยนฟังก์ชันโดยอัตโนมัติ ให้ปิดฟังก์ชัน SIMPLINK บน LG TV ของคุณ มันจะใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีเพื่อปิด SIMPLINK
- หากได้ตั้งค่าฟังก์ชันเลือกการเชื่อมต่อ **Bluetooth** การเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะสามารถใช้ได้ใน **Bluetooth** และฟังก์ชัน LG TV (หน้า 36)

## เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

เครื่องนี้สามารถอยู่ได้ในโหมดสแตนด์บายโดยใช้พลังงานต่ำ เพื่อให้เครื่องสามารถลดเวลาในการบูตเมื่อคุณเปิดเครื่องนี้

การทำการเปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด  ที่ตัวเครื่องเป็นเวลา 3 วินาที เมื่อเครื่องถูกเปิด

“ON - Q. START” ปรากฏในจอแสดงผล

การทำการปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด  ที่ตัวเครื่องอีกครั้งเป็นเวลา 3 วินาที เมื่อเครื่องถูกปิด

“OFF - Q. START” ปรากฏในจอแสดงผล

#### ! หมายเหตุ

- หากได้ตั้งค่าฟังก์ชันเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วไว้และพลังงานไฟกระสลับนั้นถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยบังเอิญช่วงที่ไฟฟ้าดับ ฯลฯ ฟังก์ชันเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วจะเปิดใช้งานเมื่อตัวเครื่องถูกเปิดและปิดครั้งหนึ่ง
- เมื่อได้ตั้งค่าฟังก์ชันเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วไว้ การใช้พลังงานจะสูงกว่าเมื่อเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วถูกปิด
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ทำงานขึ้นอยู่กับรุ่น

## การใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH

### เกี่ยวกับ Bluetooth

**Bluetooth** คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย

สำหรับการเชื่อมต่อในระยะใกล้

เสียงอาจจะถูกขัดจังหวะเมื่อการเชื่อมต่อถูกรบกวนโดยคลื่น

อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือท่านเชื่อมต่อบลูทูธในท้องถิ่น

การเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละชิ้นด้วยเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth**

จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth**

สามารถทำงานผ่าน Cascade ได้ ถ้าเชื่อมต่อโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย

**Bluetooth**

- อุปกรณ์ที่ใช้งานได้: สมาร์ทโฟน เครื่องเล่น MP3 โน้ตบุ๊ก เป็นต้น
- Version: 4.0
- Codec: SBC, AAC

### โปรไฟล์ Bluetooth

ในการใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth**

อุปกรณ์ต้องสามารถแปลความหมายโปรไฟล์บางอย่างได้

ลำโพงนี้สามารถใช้งานได้กับโปรไฟล์ต่อไปนี้

A2DP (โปรไฟล์การกระจายเสียงชั้นสูง)

### การฟังเพลงในอุปกรณ์ Bluetooth

ก่อนที่ท่านจะเริ่มกระบวนการจับคู่

ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์

สมาร์ทของท่านแล้ว ดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน

เมื่อจับคู่แล้ว จะไม่จำเป็นต้องซ้ำอีก

1. เลือกฟังก์ชัน **Bluetooth** โดยการกด **F** ซ้ำๆ  
ข้อความ "BT" จะปรากฏขึ้น จากนั้น ข้อความ "READY"  
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
2. ใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** และทำการจับคู่ เมื่อค้นหาลำโพงนี้ที่  
อุปกรณ์ **Bluetooth** รายการอุปกรณ์ที่พบจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสด  
ดงผล  
ของอุปกรณ์ **Bluetooth** โดยขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ **Bluetooth**  
ลำโพงของท่านจะปรากฏขึ้นเป็น "LG SN6Y(XX)"
3. เลือก "LG SN6Y(XX)"



#### หมายเหตุ

- "XX" หมายถึง หมายเลขสองหลักสุดท้ายของหมายเลข  
ยกลตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องของคุณมีหมายเลขประจำตัว  
MAC เช่น 9C:02:98:4A:F7:08 คุณจะเห็น "LG  
SN6Y(08)" บนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ
- ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ อุปกรณ์บาง  
ตัวจะมีวิธีการจับคู่ที่แตกต่างกันออกไป  
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจับคู่ **Bluetooth** โปรดดูที่  
คู่มือการใช้งานเครื่อง **Bluetooth** ของคุณ

4. เมื่อเครื่องนี้เชื่อมต่อสำเร็จกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ  
 “PAIRED” → ชื่ออุปกรณ์ของคุณ → “BT”  
 จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล



#### หมายเหตุ

- หากไม่สามารถแสดงชื่อของอุปกรณ์บนชุดอุปกรณ์ได้ “-” จะปรากฏขึ้น
- เพื่อการตรวจสอบชื่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้กด ⓘ บนรีโมทคอนโทรล ชื่อของอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่เชื่อมต่ออยู่จะแสดงผล

#### 5. ฟังเพลง

หากต้องการเล่นเพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน  
 ให้ดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน



#### หมายเหตุ

- เมื่อใช้งานเทคโนโลยี **Bluetooth** ท่านต้องเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์กับอุปกรณ์ **Bluetooth** โดยให้อยู่ใกล้กันที่สุดเท่าที่จะทำได้และรักษาระยะห่างให้คงที่  
 อย่างไรก็ตาม อาจทำงานได้ไม่ดีในกรณีต่อไปนี้:
  - มีสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่องเล่นและอุปกรณ์ **Bluetooth**
  - หากมีอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่เดียวกับเทคโนโลยี **Bluetooth** เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย



#### หมายเหตุ

- หากการเชื่อมต่อบลูทูธทำงานไม่ได้ ให้ลองจับคู่ใหม่อีกครั้ง
- เสียงอาจจะหยุดชะงักเมื่อการเชื่อมต่อนั้นมีสัญญาณรบกวนจากคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์มือถือ
- การจับคู่จำกัดที่อุปกรณ์ **Bluetooth** หนึ่งตัวต่อลำโพงหนึ่งตัว และไมรองรับการจับคู่หลายรายการ
- ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์
- คุณสามารถผลิตเพลย์นไปกับฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้โดยการใช้สมาร์ตโฟน เครื่องเล่น MP3 เป็นต้น
- ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ **Bluetooth** ยิ่งมาก คุณภาพเสียงก็จะยิ่งต่ำลง
- การเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อปิดชุดอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ห่างจากชุดอุปกรณ์มากเกินไป
- เมื่อตัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เข้ากับลำโพงอีกครั้ง
- ขณะที่เครื่องไม่ทำการเชื่อมต่อ “READY” จะปรากฏที่บนหน้าจอแสดงผล
- เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** (อุปกรณ์ iOS เป็นต้น) ไปยังเครื่องนี้ หรือการทำงานของอุปกรณ์ ระดับเสียงสามารถจะซิงค์ซิงกันและกันได้
- หากคุณเปลี่ยนฟังก์ชันอื่นหลังจากที่ทำการเชื่อมต่อ **Bluetooth** แล้ว การเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะถูกตัดการเชื่อมต่อ เมื่อคุณกลับไปฟังก์ชัน **Bluetooth** การเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะถูกเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

## ควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth

คุณสามารถควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ได้จากตัวเครื่อง การ เล่น หยุดชั่วคราว ซ้ำม ะดับเสียง



### หมายเหตุ

- เฉพาะ Android OS และ iOS เท่านั้นที่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้
- อาจจะไม่รองรับฟังก์ชันนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth หรือ โทรศัพท์บางเครื่องอาจจะทำงานที่แตกต่างกันไป

## ล็อคการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (BT LOCK)

คุณสามารถจำกัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ไปยัง BT (Bluetooth) ได้เท่านั้น และฟังก์ชัน LG TV ทำการป้องกันการเชื่อมต่อ Bluetooth โดยไม่ตั้งใจ

ทำการเปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด **DI** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา

3 วินาทีในฟังก์ชัน BT (Bluetooth) และให้กดอีกครั้งในขณะที่ "OFF - BT LOCK"

ถูกเลื่อน แล้วคุณสามารถจำกัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้

การทำการปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด **DI** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 3 วินาที ในฟังก์ชัน BT (Bluetooth) และให้กดอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ "ON - BT LOCK" ถูกเลื่อน



### หมายเหตุ

แม้ว่าคุณจะตั้งค่าฟังก์ชันเปิด BT LOCK ชาวบาร์นี้เปิดโดยฟังก์ชันอัตโนมัติปิดฟังก์ชันอัตโนมัติเพื่อป้องกันไว้ (หน้า 32)

## การใช้แอป BLUETOOTH



### หมายเหตุ

- เฉพาะ Android OS เท่านั้นที่สามารถใช้แอป "LG Sound Bar" กับอุปกรณ์นี้ได้
- อาจมีการคิดค่าบริการข้อมูลเพิ่มเติมตามสภาพแวดล้อมของอินเทอร์เน็ตหรือแผนบริการมือถือของคุณ

### เกี่ยวกับแอป "LG Sound Bar"

แอป "LG Sound Bar" นำคุณลักษณะใหม่ที่เหมาะสมมาสู่อุปกรณ์นี้

เพื่อเพลิดเพลินกับคุณสมบัติมากกว่านี้ ขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้งแอป "LG Sound Bar" ฟรี

## ติดตั้งแอป "LG Sound Bar" ลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

มีอยู่สองวิธีที่จะติดตั้งแอป "LG Sound Bar" ลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

### ติดตั้งแอป "LG Sound Bar" ผ่านรหัส QR

- ติดตั้งแอป "LG Sound Bar" ผ่านรหัส QR ใช้ซอฟต์แวร์สแกนเพื่อสแกนรหัส QR



- และที่ไอคอนเพื่อทำการติดตั้ง



### หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณมีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์การสแกน ถ้าท่านไม่มี ให้ดาวน์โหลดจาก "Google Android Market (Google Play Store)".
- รหัส QR อาจไม่ทำงาน โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่

### ติดตั้งแอป “LG Sound Bar” ผ่าน “Google Android Market (Google Play Store)”

1. แตะไอคอน “Google Android Market (Google Play Store)”
2. ในแถบค้นหา ให้พิมพ์ “LG Sound Bar” และทำการค้นหา
3. ในรายการของผลลัพธ์การค้นหา ให้หา “LG Sound Bar” แล้วแตะเพื่อเริ่มการดาวน์โหลดแอป **Bluetooth**



#### หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่านมีอุปกรณ์พร้อม “Google Android Market (Google Play Store)”

### ใช้งาน Bluetooth ร่วมกับแอป “LG Sound Bar”

แอป “LG Sound Bar” ช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณเข้ากับเครื่องนี้

1. แตะไอคอนแอป “LG Sound Bar” บนหน้าจอหลักเพื่อเปิดแอป “LG Sound Bar” และให้ไปที่เมนูหลัก
2. ถ้าคุณต้องการข้อมูลปฏิบัติการเพิ่มเติม แตะเมนู [Setting] และ [Help]



#### หมายเหตุ

- แอป “LG Sound Bar” จะสามารถใช้ได้กับซอฟต์แวร์โนเวอร์ชันดังต่อไปนี้
  - Android O/S: เวอร์ชัน 5.0 (หรือที่สูงกว่า)
- ถ้าคุณใช้แอป “LG Sound Bar” สำหรับการทำงาน จะมีความแตกต่างระหว่างแอป “LG Sound Bar” และรีโมทคอนโทรลที่ให้มา ใช้รีโมทคอนโทรลที่ถูกจัดหาให้ถ้าจำเป็น
- แอป “LG Sound Bar” อาจจะไม่ทำงาน โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ **Bluetooth**
- หลังจากที่ได้เชื่อมต่อแอป “LG Sound Bar” แล้ว เพลงอาจจะส่งออกมาจากอุปกรณ์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ลองเชื่อมต่อตามขั้นตอนใหม่อีกครั้ง
- ถ้าคุณใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณในขณะที่ใช้แอป “LG Sound Bar” แอป “LG Sound Bar” อาจจะทำางผิดปกติ
- เมื่อแอป “LG Sound Bar” ทำงานไม่ปกติ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ และการเชื่อมต่อกับแอป “LG Sound Bar” แล้วลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
- การทำงานของ “LG Sound Bar” อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนที่คุณใช้อยู่
- แม้ว่าการเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะถูกตัดการเชื่อมต่อ คุณจะสามารถใช้แอป “LG Sound Bar” ได้เมื่อคุณเปลี่ยนฟังก์ชัน
- คุณสมบัติเพิ่มเติมที่นำเสนอโดยแอป “LG Sound Bar” อาจจะไม่ทำงานขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างตัวเครื่องนี้และอุปกรณ์ **Bluetooth** และข้อจำกัดแบบไร้สาย

# การแก้ไขปัญหา

## ทั่วไป

| อาการ                                        | สาเหตุและวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อุปกรณ์นี้ไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง            | <ul style="list-style-type: none"><li>ปิดไฟของเครื่องนี้และให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (โทรทัศน์, วูฟเฟอร์, เครื่องเล่นดีวีดี, เครื่องขยายเสียง เป็นต้น) และให้เปิดอีกครั้ง</li><li>ถอดสายไฟของอุปกรณ์นี้และอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ (โทรทัศน์, วูฟเฟอร์, เครื่องเล่นดีวีดี, เครื่องขยายเสียง เป็นต้น) จากนั้นลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง</li><li>การตั้งค่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ถูกบันทึกเมื่อปิดอุปกรณ์ไว้</li></ul>                               |
| ไม่มีกระแสไฟฟ้า                              | <ul style="list-style-type: none"><li>ไม่ได้เสียบปลั๊กสายไฟให้เสียบปลั๊กสายไฟ</li><li>ตรวจสอบว่าไฟฟ้ดับหรือไม่ ตรวจสอบโดยการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นฯ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ไม่มีเสียง                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>เลือกต้นกำเนิดอินพุตไม่ถูกต้อง ตรวจสอบต้นกำเนิดของอินพุตแล้วเลือกให้ถูกต้อง</li><li>ฟังก์ชันปิดเสียงชั่วคราวถูกใช้งาน กด  (ปิดเสียงชั่วคราว) หรือปรับระดับเสียงเพื่อยกฟังก์ชันปิดเสียง</li><li>เมื่อท่านใช้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เครื่องรับสัญญาณ, อุปกรณ์ Bluetooth ฯลฯ) ให้ปรับระดับความดังเสียงของอุปกรณ์</li></ul> |
| ไม่มีเสียงจากวูฟเฟอร์                        | <ul style="list-style-type: none"><li>สายไฟของซบวูฟเฟอร์ไม่ได้เชื่อมต่อ ให้เสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับเต้าเสียบผนังอย่างแน่นหนา</li><li>การจับคู่ระหว่างตัวเครื่องและซบวูฟเฟอร์ถูกตัดการเชื่อมต่อ ให้เชื่อมต่อตัวเครื่องและซบวูฟเฟอร์ (ดูหน้า 17)</li></ul>                                                                                                                                                                                                |
| รีโมทคอนโทรลทำงานไม่ปกติ                     | <ul style="list-style-type: none"><li>รีโมทคอนโทรลอยู่ไกลเกินไปจากตัวเครื่อง ให้ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะประมาณ 7 เมตร</li><li>มีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทคอนโทรลและลำโพง ให้นำสิ่งกีดขวางออก</li><li>แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลหมด เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่</li></ul>                                                                                                                                                                                       |
| ฟังก์ชัน AUTO POWER ไม่ทำงาน                 | <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายนอก เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี/บลูเรย์ หรืออุปกรณ์ Bluetooth</li><li>ตรวจสอบสถานะของ SIMPLINK ที่โทรทัศน์ LG ของคุณ และปิด SIMPLINK</li><li>ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ</li></ul>                                                                                                                                               |
| LG Sound Sync ไม่สามารถทำงานได้              | <ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ LG รองรับการทำงานของ LG Sound Sync หรือไม่</li><li>ตรวจสอบการเชื่อมต่อ LG Sound Sync (ถอดปลั๊กหรือแบปไร้สาย)</li><li>ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของโทรทัศน์ของท่านและเครื่องเล่นนี้</li></ul>                                                                                                                                                                                                     |
| เครื่องไม่ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth | <ul style="list-style-type: none"><li>ปิดฟังก์ชันล็อคการเชื่อมต่อของ Bluetooth (ดูหน้า 36)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| อาการ                                            | สาเหตุและวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เมื่อทำนุ้สีกว่าเสียงที่ออกมาจากเครื่องเบาเกินไป | <p>ตรวจสอบรายละเอียดด้านล่างแล้วปรับชุดอุปกรณ์ตามนั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับโทรทัศน์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT บนเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ จาก [PCM] เป็น [AUTO] หรือ [BITSTREAM]</li> <li>เมื่อเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับเครื่องเล่น ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT บนเมนูการตั้งค่าเครื่องเล่นจาก [PCM] เป็น [PRIMARY PASS-THROUGH] หรือ [BITSTREAM]</li> <li>เปลี่ยนการตั้งค่าเสียง DRC ที่เมนูการตั้งค่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่เป็นสภาวะ [OFF]</li> <li>โปรดแน่ใจว่าโหมดกลางคืนไม่ได้เปิดไว้<br/>ปิดโหมดกลางคืน [OFF]</li> </ul> |
| ไม่รู้จัก USB                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ฟอร์แมตอุปกรณ์ USB จากนั้นลองเชื่อมต่ออีกครั้ง<br/>ตอนที่ทำการฟอร์แมตอุปกรณ์ USB โปรดเลือกระบบไฟล์ต่อไปนี้ (หน้า 28)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## หมายเหตุการใช้งานซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย

| อาการ                                                                      | สาเหตุและวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อุปกรณ์นี้อาจจะมีการรบกวนของสัญญาณไร้สาย                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ซบวฟเฟอร์แบบไร้สายอาจไม่ทำงานได้ปกติในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อน</li> <li>กรุณาติดตั้งตัวอุปกรณ์ให้ใกล้พอกับซบวฟเฟอร์ไร้สาย</li> <li>ติดตั้งตัวอุปกรณ์บนวัสดุเฟอร์นิเจอร์เพื่อประสิทธิภาพ การทำงานสูงสุด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำงานบกพร่องหรือทำให้เกิดเสียงดังได้ในกรณีดังต่อไปนี้ | <ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณสัมผัสกับตัวรับส่งสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth หรือซาวด์บาร์</li> <li>เมื่อมีอุปสรรค หรือผนัง หรือติดตั้งอุปกรณ์ในจุดที่ซ่อนเร้น</li> <li>เมื่อมีอุปกรณ์ (LAN แบบไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือไมโครเวฟ) ให้ใช้ความถี่เดียวกัน<br/>ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องห่างกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้</li> <li>ขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth<br/>ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้</li> <li>เมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างกันมากเกินไปจากอุปกรณ์ Bluetooth<br/>การเชื่อมต่อจะตัดการเชื่อมต่อ และอาจเกิดความผิดปกติได้ด้วย</li> </ul> |

หมายเหตุเพื่อที่จะปล่อยโหมดเดโม

| อาการ                                                                                                                                    | สาเหตุและวิธีแก้ไข                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไม่สามารถเปลี่ยนแหล่งอินพุตด้วยปุ่ม F เช่น BT (Bluetooth), HDMI เป็นต้น และมีเฉพาะสัญลักษณ์ [DEMO] เท่านั้นที่แสดงในหน้าจอแสดงผลด้านหน้า | ให้ถอดปลั๊กไฟและให้เสียบปลั๊กอีกครั้ง<br>หากไม่ทำงาน หลังจากที่ตั้งค่าระดับเสียงเป็น 2 แล้ว ให้กดปุ่ม F ค้างไว้ (ประมาณ 5 วินาที) ที่บนตัวเครื่องหลักจนกระทั่งหน้าจอแสดงฟังก์ชันที่ได้เลือกไว้ในปัจจุบัน |
| รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน (ไม่ตอบสนอง)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |

## เครื่องหมายการค้าและสิทธิการใช้งาน

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย



ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก Dolby Laboratories สัญลักษณ์ Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio และ the double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories



สำหรับสิทธิบัตร DTS ให้ดูที่ <http://patents.dts.com>  
ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก DTS Licensing Limited  
DTS, สัญลักษณ์ DTS และสัญลักษณ์ร่วมกัน และ Digital Surround เป็น  
เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว  
ของ DTS, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ  
© DTS, Inc. ขอสงวนลิขสิทธิ์



สำหรับสิทธิบัตร DTS ให้ดูที่ <http://patents.dts.com>  
ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก DTS Licensing Limited  
DTS, สัญลักษณ์ DTS และสัญลักษณ์ร่วมกัน, Virtual:X, และ the DTS  
Virtual: ไอโก X เป็นเครื่องหมายทางการค้าหรือเครื่องหมายการจด  
ทะเบียนการค้าของ DTS, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา/หรือประเทศอื่นๆ  
© DTS, Inc. ขอสงวนลิขสิทธิ์



เครื่องหมายและโลโก้ Bluetooth®  
เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG,  
Inc. และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวโดย LG Electronics  
อยู่ภายใต้การอนุญาต  
เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง



คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมทั้ง  
โลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน  
ของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ  
ประเทศอื่นๆ

ข้อกำหนดรายละเอียด

| ทั่วไป                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การสิ้นเปลืองพลังงาน                                      | อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง                                                                                                                                                                                                                   |
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>รุ่น : DA-50F25</li><li>ผู้ผลิต : Asian Power Devices Inc.</li><li>อินพุต : 100 ~ 240 โวลต์ ~ 50 ~ 60 เฮิร์ตซ์</li><li>เอาต์พุต : 25 โวลต์ <math>\equiv</math> 2 แอมแปร์</li></ul>                         |
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>รุ่น : MS-Z2000R250-050D0-P</li><li>ผู้ผลิต : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.</li><li>อินพุต : 100 ~ 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิร์ตซ์</li><li>เอาต์พุต : 25 โวลต์ <math>\equiv</math> 2 แอมแปร์</li></ul> |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)                                  | โดยประมาณ 1060.0 มม. X 57.0 มม. X 85.0 มม. ด้วยฐาน                                                                                                                                                                                               |
| อุณหภูมิในการทำงาน                                        | 5 °C ถึง 35 °C                                                                                                                                                                                                                                   |
| ความชื้นในการทำงาน                                        | 5 % ถึง 90 %                                                                                                                                                                                                                                     |
| สายบัสสำหรับจ่ายไฟ (USB)                                  | 5 โวลต์ $\equiv$ 500 มิลลิแอมป์                                                                                                                                                                                                                  |
| ความถี่ในการสุ่มตัวอย่างเสียงอินพุตแบบดิจิทัลที่ใช้งานได้ | 32 กิโลเฮิร์ตซ์, 44.1 กิโลเฮิร์ตซ์, 48 กิโลเฮิร์ตซ์, 88.2 กิโลเฮิร์ตซ์, 96 กิโลเฮิร์ตซ์                                                                                                                                                          |
| มีในรูปแบบสัญญาณดิจิทัลเสียงเข้า                          | Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM                                                                                                                                                                                                           |
| อินพุต/เอาต์พุต                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OPTICAL IN                                                | 3 โวลต์ (p-p), ซีวอปดีคัล x 1                                                                                                                                                                                                                    |
| HDMI IN                                                   | 19 พิน (ชนิด A, อุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI™) x 1                                                                                                                                                                                                      |
| HDMI OUT                                                  | 19 พิน (ชนิด A, อุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI™) x 1                                                                                                                                                                                                      |
| เครื่องขยายสัญญาณ (แรงดันไฟฟ้าขาออก)                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| รวม                                                       | 420 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง                                                                                                                                                                                                                      |
| ด้านหน้า                                                  | 80 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง x 2 (4 โอเมกาที่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์, THD 10 %)                                                                                                                                                                            |
| ศูนย์กลาง                                                 | 40 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (4 โอเมกาที่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์, THD 10 %)                                                                                                                                                                                |
| ซีวูฟเฟอร์                                                | 220 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (3 โอเมกาที่ 80 เฮิร์ตซ์, THD 10 %)                                                                                                                                                                                  |

| ซัฟฟเฟอร์แบบไร้สาย       |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| การจ่ายไฟที่ต้องการ      | ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนซัฟฟเฟอร์  |
| การเปลี่ยนแปลงพลังงาน    | ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนซัฟฟเฟอร์  |
| ประเภท                   | 1 ทาง 1 ล้าโพ                               |
| ค่าอิมพีแดนซ์            | 3 โอเมกาที่                                 |
| กำลังอินพุตพิกัด         | 220 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง                 |
| กำลังอินพุตสูงสุด        | 440 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง                 |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | โดยประมาณ 180.0 มม. x 394.0 มม. x 290.0 มม. |

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), แยกจำหน่าย

| เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สาย |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| การจ่ายไฟที่ต้องการ       | ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สาย            |
| การเปลี่ยนแปลงพลังงาน     | ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สาย            |
| ด้านหลัง                  | 70 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง x 2 (3 โอเมกาที่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์, THD 10 %) |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)  | โดยประมาณ 60.0 มม. x 220.0 มม. x 175.0 มม.                            |

| ลำโพงด้านหลัง (แต่ละตัว) |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| ประเภท                   | 1 ทาง 1 ล้าโพ                               |
| ค่าอิมพีแดนซ์            | 3 โอเมกาที่                                 |
| กำลังอินพุตพิกัด         | 70 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง                  |
| กำลังอินพุตสูงสุด        | 140 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง                 |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | โดยประมาณ 100.0 มม. x 140.0 มม. x 100.0 มม. |

- การออกแบบและข้อกำหนดรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

## การจัดการกับลำโพง

### เมื่อจัดส่งลำโพง

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้ หากท่านต้องการจัดส่งลำโพง ให้ใส่ลำโพงกลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ให้เหมือนกับเมื่อครั้งที่บรรจุหีบห่อครั้งแรกที่โรงงานเพื่อการป้องกันอย่างเต็มที่

### รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ

- ห้ามใช้ของเหลวที่ระเหยได้ เช่น สเปรย์ฆ่าแมลง ใกล้กับลำโพง
- การขีดข่วน อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับลำโพงเป็นเวลานาน

### การทำความสะอาดลำโพง

ในการทำความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาด หากพื้นผิวสกปรกมาก ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสบู่อ่อนๆ เช็ดทำความสะอาด ห้ามใช้สารละลายที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์, เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวของลำโพงเสียหายได้

