

## OWNER'S MANUAL

# AIR CONDITIONER

---



Read this owner's manual thoroughly before operating the appliance and keep it handy for reference at all times.

TYPE: WALL MOUNTED

EN ENGLISH

FR FRANÇAIS

AR العربية



MFL69781501  
Rev.07\_042921

[www.lg.com](http://www.lg.com)  
Copyright © 2016 - 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

# TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SAFETY INSTRUCTIONS .....</b>                                | <b>3</b>  |
| IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS .....                             | 3         |
| <b>OPERATION .....</b>                                          | <b>11</b> |
| Notes for Operation .....                                       | 11        |
| Parts and Functions.....                                        | 11        |
| Wireless Remote Control.....                                    | 12        |
| Restarting the Air Conditioner Automatically .....              | 17        |
| Using the Mode Function.....                                    | 17        |
| Using the Jet Mode Function.....                                | 19        |
| Using the Fan Speed Function.....                               | 20        |
| Using the Air Flow Direction Function.....                      | 20        |
| Setting the On/Off Timer.....                                   | 21        |
| Using the Sleep Function (Optional).....                        | 22        |
| Using the Simple Timer Function (Optional).....                 | 22        |
| Using the Energy Display Function (Optional).....               | 23        |
| Using the Light Off Function (Optional) .....                   | 23        |
| Using the Comfort Air Function (Optional).....                  | 23        |
| Using the Energy Saving Function (Optional) .....               | 24        |
| Using the Energy Control Function (Optional).....               | 24        |
| Using Special Functions.....                                    | 25        |
| <b>SMART FUNCTIONS .....</b>                                    | <b>28</b> |
| LG ThinQ Application.....                                       | 28        |
| Smart Diagnosis .....                                           | 30        |
| <b>MAINTENANCE.....</b>                                         | <b>31</b> |
| Clean the Air Filter .....                                      | 33        |
| Clean the Micro Dust, Triple and Allergy Filter (Optional)..... | 34        |
| <b>TROUBLESHOOTING .....</b>                                    | <b>35</b> |

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.

The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

 This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.

## **WARNING**

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.

## **CAUTION**

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### **WARNING**

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

#### **Children in the Household**

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## Installation

- Do not install the air conditioner on an unstable surface or in a place where there is danger of it falling.
- Contact an authorized service center when installing or relocating the air conditioner.
- Install the panel and the cover of the control box safely.
- Do not install the air conditioner in a place where flammable liquids or gases such as gasoline, propane, paint thinner, etc., are stored.
- Make sure that the pipe and the power cable connecting the indoor and outdoor units are not pulled too tight when installing the air conditioner.
- Use standard circuit breaker and fuse that conform to the rating of the air conditioner.
- Do not input air or gas into the system except with the specific refrigerant.
- Use non-flammable gas (nitrogen) to check for leak and to purge air; using compressed air or flammable gas may cause fire or explosion.
- The indoor/outdoor wiring connections must be secured tightly, and the cable should be routed properly so that there is no force pulling the cable from the connection terminals. Improper or loose connections can cause heat generation or fire.



- Install dedicated electric outlet and circuit breaker before using the air conditioner.
- Do not connect the ground wire to a gas pipe, a lightning rod, or a telephone ground wire.
- Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- Do not install the unit in potentially explosive atmospheres.

## Operation

- Be sure to use only those parts listed in the service parts list. Never attempt to modify the equipment.
- Make sure that children do not climb on or hit the outdoor unit.
- Dispose of the batteries in a place where there is no danger of fire.
- Use only the refrigerant specified on the air conditioner label.
- Cut off the power supply if there is any noise, smell, or smoke coming from the air conditioner.
- Do not leave flammable substances such as gasoline, benzene, or thinner near the air conditioner.
- Contact an authorized service center when the air conditioner is submerged by flood waters.
- Do not use the air conditioner for an extended period of time in a small place without proper ventilation.
- In the event of a gas leak (such as Freon, propane gas, LP gas, etc.) ventilate sufficiently before using the air conditioner again.
- To clean the interior, contact an authorized service center or dealer. Using harsh detergents may cause corrosion or damage to the unit.
- Be sure to ventilate sufficiently when the air conditioner and a heating appliance such as a heater are used simultaneously.

- Do not block the inlet or outlet of air flow.
- Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the air conditioner is operating.
- Make sure that the power cable is neither dirty, loose, nor broken.
- Never touch, operate, or repair the air conditioner with wet hands.
- Do not place any objects on the power cable.
- Do not place a heater or other heating appliances near the power cable.
- Do not modify or extend the power cable. Scratches or peeling insulation on the power cables may result in fire or electric shock, and should be replaced.
- Cut off the power supply immediately in the event of a blackout or a thunderstorm.
- Take care to ensure that power cable could not be pulled out or damaged during operation.
- Do not touch refrigerant pipe, water pipe and any internal parts while the unit is operating or immediately after operation.

## **Maintenance**

- Do not clean the appliance by spraying water directly onto the product.
- Before cleaning or performing maintenance, disconnect the power supply and wait until the fan stops.

## Technical Safety

- Installation or repairs made by unauthorized persons can pose hazards to you and others.
- The information contained in the manual is intended for use by a qualified service technician who is familiar with the safety procedures and equipped with the proper tools and test instruments.
- Failure to read and follow all instructions in this manual can result in equipment malfunction, property damage, personal injury and/or death.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- When the power cord is to be replaced, the replacement work shall be performed by authorized personnel using only genuine replacement parts.
- This appliance must be properly grounded to minimize risk of electric shock.
- Do not cut or remove the grounding prong from the power plug.
- Attaching the earth wire to the power outlet cover screw does not ground the appliance unless the cover screw is metal, uninsulated, and the power outlet is grounded through house wiring.
- If you have any doubt whether the air conditioner is properly grounded, have the power outlet and circuit checked by a qualified electrician.
- The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. Consult a service agent or a similarly qualified person before disposing of them.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

## CAUTION

**To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:**

### **Installation**

- Do not install the air conditioner in an area where it is directly exposed to sea wind (salt spray).
- Install the drain hose properly for the smooth drainage of water condensation.
- Exercise caution when unpacking or installing the air conditioner.
- Do not touch the leaking refrigerant during installation or repair.
- Transport the air conditioner with two or more people or use a forklift.
- Install the outdoor unit such that it is protected from direct sunlight. Do not place the indoor unit in a place where it is directly exposed to sunlight via the windows.
- Safely dispose of packing materials such as screws, nails, plastic bag or batteries using proper packaging after installation or repair.
- Install the air conditioner in a place where the noise from the outdoor unit or the exhaust fumes will not inconvenience the neighbors. Failure to do so may result in conflict with the neighbors.

## Operation

- Remove the batteries if the remote control is not to be used for an extended period of time.
- Make sure that the filter is installed before operating the air conditioner.
- Be sure to check if there is a refrigerant leak after installing or repairing the air conditioner.
- Do not place any object on the air conditioner.
- Never mix different types of batteries, or old and new batteries for the remote control.
- Do not let the air conditioner run for a long time when humidity is very high or when a door or a window has been left open.
- Stop using the remote control if there is a fluid leak in the battery. If your clothes or skin are exposed to the leaking battery fluid, wash off with clean water.
- Do not expose people, animals, or plants to the cold or hot wind from the air conditioner for extended periods of time.
- If the leaking battery fluid has been swallowed, rinse the inside of the mouth thoroughly and consult a doctor.
- Do not drink the water drained from the air conditioner.
- Do not use the product for special purposes, such as preserving foods, works of art, and etc. It is an air conditioner for consumer purposes, not a precision refrigeration system. There is risk of damage or loss of property.
- Do not recharge or disassemble the batteries.

## **Maintenance**

- Never touch the metal parts of the air conditioner when removing the air filter.
- Use a sturdy stool or ladder when cleaning, maintaining, or repairing the air conditioner at a height.
- Never use strong cleaning agents or solvents when cleaning the air conditioner or spray water. Use a smooth cloth.


## Notes for Operation

### Suggestion for Energy Saving

- Do not over-cool the space. This may be harmful for your health and may consume more electricity.
- Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the air conditioner.
- Keep doors or windows closed tightly while you are operating the air conditioner.
- Adjust the direction of the air flow vertically or horizontally to circulate indoor air.
- Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, within a short period of time.
- Open windows regularly for ventilation. The indoor air quality may deteriorate if the air conditioner is used for long durations.
- Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block the air flow or reduce the unit performance.


## Parts and Functions

### Indoor Unit



- 1** Air Filter
- 2** Air Intake
- 3** Front Cover
- 4** Air Outlet
- 5** Air Deflector (Horizontal Vane)
- 6** Air Deflector (Vertical Louver)
- 7** On/Off Button

### Outdoor Unit



- 1** Air Intake Vents
- 2** Air Outlet Vents

### NOTE


- The number and location of operation lamps may vary according to the model of the air conditioner.
- The feature may be changed according to the type of model.

## Wireless Remote Control


### Inserting Batteries

If the display screen of the remote control begins to fade, replace the batteries. Insert AAA (1.5 V) batteries before using the remote control.

- 1 Remove the battery cover.




- 2 Insert the new batteries and make sure that the + and - terminals of the batteries are installed correctly.



### Installing the Remote Control Holder


To protect the remote control, install the holder where there is no direct sunlight.

- 1 Choose a safe and easily accessible location.
- 2 Fix the holder by fastening 2 screws firmly with a screwdriver.



### Operating Method

Point the remote control towards the signal receiver at the right side of the air conditioner to operate it.



#### NOTE

- The remote control may operate other electronic devices if it is directed towards them. Make sure to point the remote control towards the air conditioner signal receiver.
- For proper operation, use a soft cloth to clean the signal transmitter and receiver.
- In case of a function not provided in the product, no buzzer sound occurs from the product when a button for such function on the remote control is pressed except for Air Flow Direction (SWING), Energy Display (ECONO), Air Purification function (AIR PUR).



## Setting the Current Time

- 1 Insert batteries.
  - The icon below blinks at the bottom of the display screen.



- 2 Press  or  button to select the minutes.

- 3 Press **SET/CANCEL** button to finish.

### NOTE

- The On/Off Timer is available after setting the current time.

## Using the °C/°F Conversion Function (Optional)

This function changes unit between °C and °F

- Press and hold  button about 5 seconds.


## Operating the Air Conditioner without the Remote Control

You can use the **ON/OFF** button of the indoor unit to operate the air conditioner when the remote control is unavailable.


- 1 Open the front cover (Type2) or horizontal vane (Type1).

- 2 Press the **ON/OFF** button.

### Type1



### Type2



### NOTE

- The stepping motor may be broken, if the horizontal vane opens rapidly.
- The fan speed is set to high.
- The feature may be changed according to the type of model.
- The temperature cannot be altered when using this emergency **ON/OFF** button.
- For cooling-only models, the temperature is set to 22 °C
- For cooling & heating models, the temperature is set from 22 °C to 24 °C


# Using Wireless Remote Control

You can operate the air conditioner more conveniently with the remote control.


| 1 Button                                                                                                                                                                                                   | 2 Display Screen                                                                                                                                                                 | Description                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                | To turn on/off the air conditioner.                                                 |
| <div>  <br/>TEMP           <br/>  </div> | 88 °C                                                                                                                                                                            | To adjust the desired room temperature in cooling, heating or auto changeover mode. |
| <div> <div>MODE</div> <div>TEMP</div> <div>JET MODE</div> <div>SWING</div> <div>ROOM TEMP</div> <div>DIAGNOSIS</div> <div>SET UP</div> <div>SET CANCEL</div> <div>TIMER</div> <div>CANCEL</div> </div>     |                                                                                                 | To select the cooling mode.                                                         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | To select the heating mode.                                                         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | To select the dehumidification mode.                                                |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | To select the fan mode.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | To select the auto changeover/auto operation mode.                                  |
| <b>JET MODE</b>                                                                                                                                                                                            | Po                                                                                                                                                                               | To change room temperature quickly.                                                 |
| <b>FAN SPEED</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | To adjust the fan speed.                                                            |
| <div>   </div>                           | <div>   </div> | To adjust the air flow direction vertically or horizontally.                        |

## NOTE

- \* buttons may be changed according to the type of model.



| 1 Button                   | 2 Display Screen       | Description                                                    |
|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                            | S ON OFF               | To turn on/off air conditioner automatically at desired time.  |
| <b>SET/<br/>CANCEL</b>     | -                      | To set/cancel the special functions and timer.                 |
|                            | -                      | To cancel the timer settings.                                  |
|                            | -                      | To adjust time.                                                |
| <b>*LIGHT<br/>OFF</b>      | -                      | To set the brightness of the display on the indoor unit.       |
| <b>ROOM<br/>TEMP</b>       |                        | To display the room temperature.                               |
| <b>°C↔°F [5 s]</b>         | <b>°C</b><br><b>°F</b> | To change unit between °C and °F                               |
| <b>*ENERGY<br/>SAVING</b>  |                        | To minimize power consumption.                                 |
| <b>*COMFORT<br/>AIR</b>    |                        | To adjust the air flow to deflect wind.                        |
| <b>kW [3 s]</b>            | -                      | To set whether or not to display information regarding energy. |
| <b>*ENERGY<br/>CTRL</b>    | 00 %                   | To bring the effect of the power saving.                       |
| <b>*COMFORT<br/>SLEEP</b>  |                        | To make a comfortable sleeping environment.                    |
| <b>DIAGNOSIS<br/>[5 s]</b> | -                      | To conveniently check maintenance information of a product.    |



| 1 Button                                                                          | 2 Display Screen                                                                  | Description                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | The Ion generator uses millions of ions to help improve indoor air quality.           |
|                                                                                   |  | To reduce noise from outdoor units.                                                   |
|                                                                                   |  | To keep your skin moisturized by generating ion clusters.                             |
|                                                                                   |  | To lower indoor humidity quickly.                                                     |
|                                                                                   |  | To maintain a minimum room temperature and prevent objects in the room from freezing. |
|                                                                                   |  | To scare away a mosquito.                                                             |
|                                                                                   |  | To remove moisture generated inside the indoor unit.                                  |
|                                                                                   |  | To make a comfortable sleeping environment.                                           |
| <b>RESET</b>                                                                      | -                                                                                 | To initialize the remote control settings.                                            |

**NOTE**

- Some functions may not be supported, depending on the model.
- \* buttons may be changed according to the type of model.
- Press the **SET/CANCEL** button to operate the selected **FUNC.**


## Restarting the Air Conditioner Automatically

When the air conditioner is turned on again after a power failure, this function restores the previous settings.


### Disabling Auto Restart

- 1 Open the front cover (Type2) or horizontal vane (Type1).
- 2 Press the **ON/OFF** button and hold it for 6 seconds, then the unit will beep twice and the lamp will blink 4 times.
  - To re-enable the function, press the **ON/OFF** button and hold it for 6 seconds. The unit will beep twice and the lamp will blink 4 times.

#### Type1



#### Type2




### NOTE

- The feature may be changed according to the type of model.
- If you press and hold the **ON/OFF** button for 3 – 5 seconds, instead of 6 seconds, the unit will switch to the test operation. In the test operation, the unit blows out strong cooling air for 18 minutes and then returns to factory default settings.


## Using the Mode Function

This function allows you to select the desired function.

### Cooling Only Model



### Cooling & Heating Model



### Cooling Mode


- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Cooling Mode.
  - ❄️ is displayed on the display screen.
- 3 Press or button to set the desired temperature.

## Auto Operation (Artificial Intelligence)

### Cooling Only Model

This mode automatically sets the fan speed and temperature depending on the room temperature.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Auto Operation.
  -  is displayed on the display screen.
- 3 Press  or  button to select the desired operation code if the temperature is higher or lower than the desired temperature.



| Code | Description               |
|------|---------------------------|
| 2    | Cold                      |
| 1    | A little cold             |
| 0    | Maintain room temperature |
| -1   | A little hot              |
| -2   | Hot                       |

### NOTE

- In this mode, you cannot adjust the fan speed, but you can set the air deflector to rotate automatically.

## Auto Changeover Mode

### Cooling & Heating Model

This mode changes the mode automatically to maintain the set temperature at  $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Auto Changeover Mode.
  -  is displayed on the display screen.
- 3 Press  or  button to set the desired temperature.
- 4 Press **FAN SPEED** button to adjust the fan speed.

## Dehumidification Mode

This mode removes excess moisture from a highly humid environment or during the rainy season, in order to prevent mildew from setting in. This mode adjusts the room temperature and the fan speed automatically to maintain the optimal level of humidity.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Dehumidification Mode.
  -  is displayed on the display screen.

### NOTE

- In this mode you cannot adjust the room temperature, it is adjusted automatically.
- The room temperature is not displayed on the display screen.
- In the dehumidification mode, compressor and indoor fan may not operate when the room temperature is below  $24\text{ }^{\circ}\text{C}$

## Heating Mode

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Heating Mode.
  -  is displayed on the display screen.
- 3 Press  or  button to set the desired temperature.

### NOTE

-  will be displayed on the indoor unit when defrosting is operating.
- Furthermore, this indication will be displayed on the indoor unit:
  - When preheating is operating.
  - When the room temperature has been reached to the set temperature.

## Fan Mode

This mode only circulates the indoor air without changing the room temperature.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Fan Mode.
  -  is displayed on the display screen.
- 3 Press **FAN SPEED** button to adjust the fan speed.

### NOTE

-  or  will be displayed on the indoor unit when fan mode is operating.

## Using the Jet Mode Function

### Changing Room Temperature Quickly

This function allows you to cool indoor air quickly during the summer or warm it quickly during winter.

- Cooling & Heating model : The Jet Mode function is available with Cooling, Heating and Dehumidification Mode.
- Cooling Only model : The Jet Mode function is available with Cooling, Dehumidification, Fan, Auto Operation Mode and Air Purification function.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the desired mode.
- 3 Press **JET MODE** button.
  -  is displayed on the display screen.

### NOTE

- Jet Heating Mode is not available on some models.
- In Jet Cooling Mode, strong air blows out for 30 minutes.
- After 30 minutes later, setting temperature is maintaining 18 °C  
If you want to change the temperature, Press  or  button to set the desired temperature.
- In Jet Heating Mode, strong air blows out for 30 minutes.
- After 30 minutes later, setting temperature is maintaining 30 °C  
If you want to change the temperature, Press  or  button to set the desired temperature.
- This function may operate differently from the remote control display.

## Using the Fan Speed Function

### Adjusting the Fan Speed

- Press **FAN SPEED** button repeatedly to adjust the fan speed.

| Display Screen                                                                    | Speed         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | High          |
|  | Medium - High |
|  | Medium        |
|  | Medium - Low  |
|  | Low           |
| -                                                                                 | Natural Wind  |

#### NOTE

- The fan speed of Natural Wind adjusts automatically.



- The fan speed icons are displayed on some indoor units.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Indoor unit display is displayed only 5 seconds and return to the setting temperature on some models.

## Using the Air Flow Direction Function

This function adjusts the direction of the air flow vertically (horizontally).

- Press   button repeatedly and select the desired direction.
  - Select  to adjust the direction of the air flow automatically.

#### NOTE

- Adjusting the air flow direction horizontally may not be supported, depending on the model.
- Adjusting the air deflector arbitrarily may cause product failure.
- If you restart the air conditioner, it starts to operate with the previously set direction of air flow, so the air deflector may not match the icon displayed on the remote control. When this occurs, press  or  button to adjust the direction of the air flow again.
- This function may operate differently from the remote control display.



## Setting the On/Off Timer

This function sets the air conditioner to turn on/off automatically at desired time.

On/Off Timer can be set together.

### Setting the On Timer

- 1 Press  button repeatedly.
  - The icon below blinks at the bottom of the display screen.



- 2 Press  or  button to select the minutes.

- 3 Press **SET/CANCEL** button to finish.
  - After setting the timer, current time and  icon are displayed on the display screen indicating that the desired time is set.

### Canceling the On Timer

- 1 Press  button repeatedly.
  - The icon below blinks at the bottom of the display screen.



- 2 Press **SET/CANCEL** button to cancel the setting.

## Setting the Off Timer

- 1 Press  button repeatedly.
  - The icon below blinks at the bottom of the display screen.



- 2 Press  or  button to select the minutes.

- 3 Press **SET/CANCEL** button to finish.
  - After setting the timer, current time and  icon are displayed on the display screen indicating that the desired time is set.

### NOTE

- This function is disabled when you set Simple Timer.

### Canceling the Off Timer

- 1 Press  button repeatedly.
  - The icon below blinks at the bottom of the display screen.



- 2 Press **SET/CANCEL** button to cancel the setting.

### Canceling the Timer Setting

- Press  button to cancel all timer settings.

## Using the Sleep Function (Optional)

This function turns off the air conditioner automatically when you go to sleep.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press  button repeatedly.
  - The icon below blinks at the bottom of the display screen.



- 3 Press  or  button to select the hour (up to 7 hours).
- 4 Press **SET/CANCEL** button to finish.
  -  is displayed on the display screen.


### NOTE

- **1H** is displayed on some indoor units.
- Indoor unit display is displayed from 1H to 7H which is displayed only 5 seconds and then return to the setting temperature.
- In the Cooling and Dehumidification Mode, the temperature increases by 1 °C after 30 minutes and additional 1 °C after another 30 minutes for a more comfortable sleep.
- The temperature increases up to 2 °C from the preset temperature.
- Although the remark for fan speed on the display screen may be changed, the fan speed is adjusted automatically.

## Using the Simple Timer Function (Optional)

This function turns off the air conditioner automatically when you go to sleep.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press  button repeatedly.
  - The icon below blinks at the bottom of the display screen.



- 3 Press  or  button to select the hour (up to 7 hours).
- 4 Press **SET/CANCEL** button to finish.
  -  is displayed on the display screen.

### NOTE

- This function is disabled when you set Off Timer.

## Using the Energy Display Function (Optional)

This function displays the amount of electricity generated on the indoor display as the product operates.

### Display the Current Energy Usage

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press  button and hold it about 3 seconds.
  - The instantaneous power consumption ( or ) is displayed for a while on some indoor units.

### Display the Cumulative Energy Usage (Optional)

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press  button and hold it about 3 seconds twice.
  - The cumulative power consumption () is displayed for a while on some indoor units.

#### NOTE

- It is not displayed on the wireless remote control.
- **kW** refers to instantaneous power consumption.
- **kWh** refers to cumulative power consumption.
- If it is more than 99 kWh, which is the range of expression, maintain it as 99 kWh.
- Power off resets its value.
- Display wattage under 10 kW(h) with 0.1 kW(h) unit, and display one over 10 kW(h) with 1 kW(h) unit.
- The actual power may differ from the power displayed.

## Using the Light Off Function (Optional)

### Display Screen Brightness

You can set the brightness of the indoor unit display screen.

- Press **LIGHT OFF** button.

#### NOTE

- Turn on/off the Display screen.

## Using the Comfort Air Function (Optional)

### Comfort Vane Operation

This function conveniently sets the vane to a preset position to deflect the supply air away from blowing directly onto the occupants in the room.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **COMFORT AIR** button repeatedly and select the desired direction.
  -  or  is displayed on the display screen.

#### NOTE

-  or  is displayed on some indoor units.
- This function is disabled when you press **MODE** or **JET MODE** button.
- This function is disabled and auto swing of vertical direction is set up when you press  button.
- When this function is off, the horizontal vane operates automatically depending on the set mode.

## Using the Energy Saving Function (Optional)

This function minimizes power consumption during Cooling and increases the set temperature to the optimal level for a more comfortable environment. The temperature automatically settles at 22 °C if desired temperature is below 22 °C. The temperature remains constant if it is above 22 °C.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Cooling Mode.
- 3 Press **ENERGY SAVING** button.
  -  is displayed on the display screen.

## Using the Energy Control Function (Optional)


- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **ENERGY CTRL** button.
  - Press **ENERGY CTRL** button repeatedly to select each step.

### NOTE

- 1 step : The power Input is decreased by 20 % compared to rated power input.  
—  % is displayed on the display screen.
- 2 step : The power Input is decreased by 40 % compared to rated power input.  
—  % is displayed on the display screen.
- 3 step (Optional) : The power Input is decreased by 60 % compared to rated power input.  
—  % is displayed on the display screen.
-  (1 step),  (2 step) is displayed on some indoor units.
- This function is available with Cooling Mode.
- Capacity may decrease when Energy Control mode is selected.
- Desired temperature is displayed about 5 seconds if you press **FAN SPEED**,  or  button.
- Room temperature is displayed about 5 seconds if you press **ROOM TEMP** button.

# Using Special Functions

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **FUNC** button repeatedly to select the desired function.
- 3 Press **SET/CANCEL** button to finish.



| Display Screen | Description                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                | The Ion generator uses millions of ions to help improve indoor air quality.           |
|                | To reduce noise from outdoor units.                                                   |
|                | To keep your skin moisturized by generating ion clusters.                             |
|                | To lower indoor humidity quickly.                                                     |
|                | To maintain a minimum room temperature and prevent objects in the room from freezing. |
|                | To scare away a mosquito.                                                             |
|                | To remove moisture generated inside the indoor unit.                                  |
|                | To make a comfortable sleeping environment.                                           |

## NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.
- Some functions may operate differently from the remote control display.

## Canceling Special Functions

- 1 Press **FUNC** button repeatedly to select the desired function.
- 2 Press **SET/CANCEL** button to cancel the function.

## Using the Air Purification Function

These functions supply clean and fresh air by ion particles and the filter.

| Function       | Display                                                                           | Description                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ionizer</b> |  | Ion particles from Ionizer reduce the surface bacteria and other harmful substances.              |
| <b>Plasma</b>  |                                                                                   | It removes microscopic contaminants from the intake air completely to supply clean and fresh air. |

### NOTE

- You can use this function without turning the air conditioner on.
- Both the plasma lamp and the cooling lamp light up while Smoke Away/Plasma is in operation on some models.
- Do not touch ionizer during operation.
- This function may operate differently from the remote control display.

## Using the Silent Function

This function prevents potential claims by neighbors, reducing noise from outdoor units.

-  is displayed on the display screen.

### NOTE

- This function is disabled when you press **MODE** or **ENERGY CTRL** or **JET MODE** button.
- This function is available with Cooling, Heating, Auto Changeover, Auto Operation Mode.

## Using the Ion Care Function

This function keeps your skin moisturized by generating ion clusters which is absorbed into the surface of skin.

-  is displayed on the display screen about 3 seconds.

### NOTE

- This function is available with Cooling, Fan Mode and Air Purification function.

## Using the Jet Dry Function

This function maximizes the performance of dehumidification.

-   are displayed on the display screen.

### NOTE

- This function is available with Cooling, Dehumidification, Auto Operation, Fan Mode and Air Purification function.
- This function is not available with Sleep function.
- This function is disabled when you press **MODE** button.

## Using the Low Heating Function

This function operates the heating system to maintain a minimum room temperature and prevent objects in the room from freezing where there is no permanent resident, such as a vacation.

-  **LH** are displayed on the display screen.

### NOTE

- This function is available with Heating Mode.
- During LH operation, when you press buttons such as , , **MODE**, **FAN SPEED**, and then return to Heating Mode.
- If **JET MODE** button is pressed during LH operation, this function is disabled and Power Heating Mode is operated immediately. (only for power heating model)
- In case an error occurred, operation can be interrupted for the protection of the product.
- **COMFORT AIR** and  button cannot be used while the LH function is in operation.

## Using the Mosquito Away Function

This function fans away mosquitos by generating a high-frequency wave.

-  is displayed on the display screen.

### NOTE

- You can use this function without turning the air conditioner on.
-  is displayed on some indoor units.

## Using the Auto Clean Function

In the Cooling and Dehumidification Mode, moisture is generated inside the indoor unit. This function removes such moisture.

-  is displayed on the display screen.

### NOTE

- Some functions cannot be used while the Auto Clean function is in operation.
- If you turn off the unit, the fan continues to run for 30 minutes and cleans the inside of the indoor unit.
-  is displayed on some indoor units, depending on the model.

## Using the Comfort Sleep Function

This function operates the air conditioner automatically to make the comfortable sleep environment.

-  **SL** are displayed on the display screen.

### NOTE

- This function is available with Cooling Mode.
- The vane stops swing and sets indirect airflow angle, after 30 minutes from start even though the room temperature doesn't decrease to optimal temperature to sleep.
- It is possible that a comfortable sleep environment is different according to the people.

## LG ThinQ Application

This feature is only available on models with the  or **ThinQ** logo.

The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

## LG ThinQ Application Features

Communicate with the appliance from a smartphone using the convenient smart features.

## Smart Diagnosis

If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.

## Settings

Allows you to set various options on the appliance and in the application.


### NOTE

- If you change your wireless router, internet service provider, or password, delete the registered appliance from the **LG ThinQ** application and register it again.
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.


## Before Using LG ThinQ Application

- 1 Check the distance between the appliance and the wireless router (Wi-Fi network).
  - If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal strength becomes weak. It may take a long time to register or installation may fail.

- 2 Turn off the **Mobile data** or **Cellular Data** on your smartphone.



- 3 Connect your smartphone to the wireless router.



### NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that  icon on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.
- **LG ThinQ** is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.



- The appliance cannot be registered due to problems with the wireless signal transmission. Unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and register the product again.

## Installing the LG ThinQ Application

Search for the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone. Follow instructions to download and install the application.

## Wireless LAN Module Specifications

This appliance is equipped with only one of the following models:

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>             | LCW-003                                                                    |
| <b>Frequency Range</b>   | 2412 MHz - 2472 MHz                                                        |
| <b>Output Power(Max)</b> | IEEE 802.11b:18.37 dBm<br>IEEE 802.11g:17.67 dBm<br>IEEE 802.11n:17.67 dBm |

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>             | LCW-007                                                                                                          |
| <b>Frequency Range</b>   | 2412 MHz - 2472 MHz                                                                                              |
| <b>Output Power(Max)</b> | IEEE 802.11b:17.59 dBm<br>IEEE 802.11g:17.39 dBm<br>IEEE 802.11n(HT20):16.64 dBm<br>IEEE 802.11n(HT40):17.05 dBm |

## Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <https://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

## Smart Diagnosis

This feature is only available on models with the  or  logo.

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

### NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or app unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

## Using LG ThinQ to Diagnose Issues

If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the **LG ThinQ** application.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions provided in the **LG ThinQ** application.

## Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues

Follow the instructions below to use the audible diagnosis method.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions for audible diagnosis provided in the **LG ThinQ** application.

- 1 Plug the power plug in the outlet properly.
- 2 Place the mouthpiece of your smartphone close to the  or  logo.
- 3 Press and hold the **DIAGNOSIS [5 s]** button for 5 seconds or longer while holding the smartphone mouthpiece to the logo until the data transfer is complete.
  - Keep the smartphone in place until the data transfer has finished. Time remaining for data transfer is displayed.
- 4 After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

### NOTE


- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.
- Be sure to keep ambient noise to a minimum or the phone may not correctly receive the buzzer beeps from the indoor unit.

## **⚠ WARNING**

- Before cleaning or performing maintenance, disconnect the power supply and wait until the fan stops.

If the air conditioner will not be used for an extended period of time, dry the air conditioner to maintain it in best condition. Clean the product regularly to maintain optimal performance and to prevent possible breakdown.

- Dry the air conditioner in Fan mode for 3 to 4 hours and disconnect the power. There may be internal damage if moisture is left in its components.
- Before using the air conditioner again, dry the inner components of the air conditioner in Fan mode for 3 to 4 hours. This will help to remove the odor generated from moisture.



- The feature may be changed according to the type of model.

| Type                      | Description                                                                                        | Interval       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Air filter</b>         | Clean with a vacuum or hand wash.                                                                  | 2 weeks        |
| <b>Triple filter</b>      | Clean with a vacuum or brush.                                                                      | Every 3 months |
| <b>Micro dust filter</b>  | Clean with a vacuum or brush.                                                                      | Once a month   |
| <b>Allergy filter</b>     | Clean with a vacuum or brush.                                                                      | Every 6 months |
| <b>Ionizer (Optional)</b> | Use dry cotton bud to remove any dust.                                                             | Every 6 months |
| <b>Indoor unit</b>        | Clean the Indoor unit surface by using a soft, dry cloth.                                          | Regularly      |
|                           | Have a professional clean the condensate drain pan.                                                | Once a year    |
|                           | Have a professional clean the condensate drain pipe.                                               | Every 4 months |
|                           | Replace the remote control batteries.                                                              | Once a year    |
| <b>Outdoor unit</b>       | Have a professional clean the heat exchanger coils and the panel vents. (Consult with technician.) | Once a year    |
|                           | Have a professional clean the fan.                                                                 | Once a year    |
|                           | Have a professional clean the condensate drain pan.                                                | Once a year    |
|                           | Have a professional verify that all the fan assembly is firmly tightened.                          | Once a year    |
|                           | Clean the electric components with air.                                                            | Once a year    |

## NOTE

- Never use water that is higher than 40 °C when you clean the filters. It may cause deformation or discoloration.
- Never use volatile substances when you clean the filters. They may damage the surface of the product.
- Do not wash the Micro dust filter with water, because the filter can be damaged (Optional).
- Do not wash the Triple filter with water, because the filter can be damaged (Optional).
- Do not wash the Allergy filter with water, because the filter can be damaged (Optional).

## Clean the Air Filter

Clean the air filters once every 2 weeks, or more, if necessary.


### NOTE

- The air filter can be broken when it is bent.
- When the air filter is not assembled correctly, dust and other substances can enter into the indoor unit.


### Type1

If you look at the indoor unit from above it, can assemble the top filter easily.


- 1 Turn off the power to the unit.
- 2 Hold the knobs of the air filter, lift it up slightly.




- 3 Remove it from the indoor unit.



- 4 Clean the filter with a vacuum cleaner or with lukewarm water with neutral detergent.
- 5 Dry the filter in the shade.
- 6 Insert the hooks of the air filter into the front cover.




- 7 Push down hooks to assemble the air filter.




- 8 Check the side of the front cover for correct assembly of the air filter.

### Type2

- 1 Turn off the power to the unit.
- 2 Open the front cover.
  - Lift up both sides of the cover slightly.
- 3 Hold the knobs of the air filters, pull them down slightly and remove them from the indoor unit.



- 4 Clean the filters with a vacuum cleaner or with lukewarm water with neutral detergent.
- 5 Dry the filters in the shade.
- 6 Insert the hooks of the air filters into the front cover.




- 7 Check the side of the front cover for correct assembly of the air filters.


## Clean the Micro Dust, Triple and Allergy Filter (Optional)

- 1 Turn off the power to the unit.
- 2 Remove the air filters from the indoor unit.
- 3 Remove the Micro dust, Triple and Allergy filter from the indoor unit.

### Type1




### Type2




- 4 Clean the filter with a vacuum cleaner.

- 5 Insert the Micro dust, Triple and Allergy filter.

### Type1



### Type2



- 6 Assemble the air filters.
- 7 Check the side of the front cover for correct assembly of the air filters.

### NOTE

- The feature and location of Micro dust, Triple and Allergy filter may vary according to the type of model.

## Self-diagnosis Function

This product has a built-in self-diagnosis function. If an error occurs, the lamp of the indoor unit will blink in 2 second intervals. If this occurs, contact your local dealer or service center.

## Before Calling for Service

Please check the following before you contact the service center. If the problem persists, contact your local service center.

| Symptoms                                           | Possible Causes & Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>The air conditioner does not work normally.</b> | <b>Burning smell and strange sounds are coming from the unit.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn off the air conditioner, switch OFF, or disconnect the power supply, and contact the service center.</li> </ul>                                                                                                             |
|                                                    | <b>Water leaks from the indoor unit even when the humidity level is low.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn off the air conditioner, switch OFF, or disconnect the power supply, and contact the service center.</li> </ul>                                                                                                  |
|                                                    | <b>The power cable is damaged or it is generating excessive heat.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn off the air conditioner, switch OFF, or disconnect the power supply, and contact the service center.</li> </ul>                                                                                                         |
|                                                    | <b>A switch, a circuit breaker (safety, ground), or a fuse is not operated properly.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn off the air conditioner, switch OFF, or disconnect the power supply, and contact the service center.</li> </ul>                                                                                      |
|                                                    | <b>The unit generates an error code from its self-diagnosis.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn off the air conditioner, switch OFF, or disconnect the power supply, and contact the service center.</li> </ul>                                                                                                              |
| <b>The air conditioner does not work.</b>          | <b>The air conditioner is unplugged.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check whether the power cord is plugged into the outlet or the power isolators are switched on.</li> </ul>                                                                                                                                                |
|                                                    | <b>A fuse exploded, or the power supply is blocked.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Replace the fuse or check if the circuit breaker has tripped.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
|                                                    | <b>A power failure has occurred.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn off the air conditioner when a power failure occurs.</li> <li>• When the power is restored, wait 3 minutes, and then turn on the air conditioner.</li> </ul>                                                                                             |
|                                                    | <b>The voltage is too high or too low.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the circuit breaker has tripped.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | <b>The air conditioner was turned off automatically at a preset time.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn the air conditioner on.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | <b>The battery setting in the remote controller is incorrect.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that the batteries are inserted correctly in your remote controller.</li> <li>• If the batteries are placed correctly, but the air conditioner still does not operate, replace the batteries and try again.</li> </ul> |

| Symptoms                                           | Possible Causes & Solution                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>The air conditioner does not emit cool air.</b> | <b>Air is not circulating properly.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that there are no curtains, blinds, or pieces of furniture blocking the front of the air conditioner.</li> </ul>                                                                 |
|                                                    | <b>The air filter is dirty.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean the air filter once every 2 weeks.</li> <li>• See “Clean the Air Filter” for more information.</li> </ul>                                                                                    |
|                                                    | <b>The room temperature is too high.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In summer, cooling the indoor air fully may take some time. In this case, select the Jet Mode to cool the indoor air quickly.</li> </ul>                                                  |
|                                                    | <b>Cold air is escaping from the room.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that no cold air is escaping through the ventilation points in the room.</li> </ul>                                                                                           |
|                                                    | <b>The desired temperature is higher than the current temperature.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Set the desired temperature to a level lower than the current temperature.</li> </ul>                                                                       |
|                                                    | <b>There is a heating source nearby.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avoid using heat generators like electric ovens or gas burners while the air conditioner is in operation.</li> </ul>                                                                      |
|                                                    | <b>Fan Mode is selected.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• During Fan Mode, air blows from the air conditioner without cooling or heating the indoor air.</li> <li>• Switch the operation mode to cooling operation.</li> </ul>                                  |
|                                                    | <b>Outside temperature is too high.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The cooling effect may not be sufficient.</li> </ul>                                                                                                                                       |
| <b>The fan speed cannot be adjusted.</b>           | <b>The Jet Mode, or Auto Operation Mode is selected.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In some operation modes, you cannot adjust the fan speed. Select an operation mode in which you can adjust the fan speed.</li> </ul>                                      |
| <b>The temperature cannot be adjusted.</b>         | <b>The Fan Mode or Jet Mode is selected.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In some operation modes, you cannot adjust the temperature. Select an operation mode in which you can adjust the temperature.</li> </ul>                                              |
| <b>The air conditioner stops during operation.</b> | <b>The air conditioner is suddenly turned off.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The Timer Function may have timed out, which turns the unit off. Check the timer settings.</li> </ul>                                                                           |
|                                                    | <b>A power failure has occurred during operation.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wait for the power to come back. If you have the Auto Restart function enabled, your unit will resume its last operation several minutes after power is restored.</li> </ul> |



| Symptoms                                                                   | Possible Causes & Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The indoor unit is still operating even when the unit has been turned off. | <b>The Auto Clean function is being operated.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Allow the Auto Clean function to continue since it removes any remaining moisture inside the indoor unit. If you do not want this feature, you can turn the unit off.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| The air outlet on the indoor unit is discharging mist.                     | <b>The cooled air from the air conditioner makes mist.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>When the room temperature decreases, this phenomenon will disappear.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Water leaks from the outdoor unit.                                         | <b>In the heating operations, condensed water drops from the heat exchanger.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>This symptom requires installing a drain hose under the base pan. Contact the installer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| There is noise or vibration.                                               | <b>A clicking sound can be heard when the unit starts or stops due to movement of the reversing valve.</b><br><b>Creaking sound: The plastic parts of the indoor unit creak when they shrink or expand due to sudden temperature changes.</b><br><b>Flowing or Blowing sound: This is the flow of refrigerant through the air conditioner.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>These are normal symptoms. The noise will stop.</li> </ul> |
| The indoor unit gives off an odor.                                         | <b>Odors (such as cigarette smoke) may be absorbed into the indoor unit and discharged with airflow.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>If the smell does not disappear, you need to wash the filter. If this does not work, contact the service center to clean your heat exchanger.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| The air conditioner does not emit warm air.                                | <b>When Heating Mode starts, the vane is almost closed, and no air comes out, even though the outdoor unit is operating.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>This symptom is normal. Please wait until the unit has generated enough warm air to blow through the indoor unit.</li> </ul>                                                                                                                                                 |
|                                                                            | <b>The outdoor unit is in Defrosting Mode.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In Heating Mode, ice/frost is built up on the coils when the outside temperature falls. This function removes a layer of frost on the coil, and it should finish in approximately 15 minutes.</li> </ul>                                                                                                                                                   |
|                                                                            | <b>Outside temperature is too low.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>The heating effect may not be sufficient.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Symptoms                                                                         | Possible Causes & Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Your home appliance and smartphone is not connected to the Wi-Fi network.</b> | <b>The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on LG ThinQ.</li> </ul>                                                                                          |
|                                                                                  | <b>Mobile data for your smartphone is turned on.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Turn off the <b>Mobile data</b> of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.</li> </ul>                                                                                                                             |
|                                                                                  | <b>The wireless network name (SSID) is set incorrectly.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)</li> </ul>                                                                                                   |
|                                                                                  | <b>The router frequency is not 2.4 GHz.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your Internet service provider or the router manufacturer.</li> </ul>     |
|                                                                                  | <b>The distance between the appliance and the router is too far.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.</li> </ul> |

#### NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.

**Memo**

**Memo**

## MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

# CLIMATISATION

---



Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil et gardez-le à portée de main pour vous y référer à tout moment.

TYPE: MONTAGE MURAL

# TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ .....</b>                                                                    | <b>3</b>  |
| Consignes importantes relatives à la sécurité .....                                                   | 3         |
| <b>UTILISATION .....</b>                                                                              | <b>11</b> |
| Notes pour l'utilisation .....                                                                        | 11        |
| Pièces et fonctions .....                                                                             | 11        |
| Télécommande sans fil .....                                                                           | 12        |
| Redémarrage automatique de la climatisation .....                                                     | 17        |
| Utilisation de la fonction mode .....                                                                 | 17        |
| Utilisation de la fonction mode jet .....                                                             | 19        |
| Utilisation de la fonction de vitesse du ventilateur .....                                            | 20        |
| Utilisation de la fonction de sens d'écoulement de l'air .....                                        | 20        |
| Réglage de la minuterie Marche / Arrêt .....                                                          | 21        |
| Utilisation de la fonction de mise en veille (en option) .....                                        | 22        |
| Utilisation de la fonction de minuterie simple (en option) .....                                      | 22        |
| Utilisation de la fonction d'affichage d'énergie (en option) .....                                    | 23        |
| Eteindre le voyant d'affichage de l'unité intérieure (en option) .....                                | 23        |
| Utilisation de la fonction air confort (en option) .....                                              | 23        |
| Utilisation de la fonction d'économie d'énergie (en option) .....                                     | 24        |
| Utilisation de la fonction contrôle de l'énergie (en option) .....                                    | 24        |
| Utilisation de fonctions spéciales .....                                                              | 25        |
| <b>FONCTIONS SMART .....</b>                                                                          | <b>28</b> |
| Application LG ThinQ .....                                                                            | 28        |
| Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent) .....                                                        | 30        |
| <b>MAINTENANCE .....</b>                                                                              | <b>31</b> |
| Nettoyer le filtre à air .....                                                                        | 33        |
| Nettoyez le Micro filtre à poussière, le triple filtre et le filtre anti-allergènes (en option) ..... | 34        |
| <b>DÉPANNAGE .....</b>                                                                                | <b>35</b> |

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

 Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.

## **AVERTISSEMENT**

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

## **ATTENTION**

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

### Consignes importantes relatives à la sécurité

## **AVERTISSEMENT**

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'éboullantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

### **Enfants au sein du foyer**

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## Installation

- Ne pas installer la climatisation sur une surface instable ou dans un endroit où il existe danger de chute.
- Contacter un centre de service agréé lors de l'installation ou du déplacement de la climatisation.
- Installer le panneau et le couvercle de la boîte de commande de façon sécurisée.
- Ne pas installer la climatisation dans un endroit où des liquides inflammables ou des gaz tels que de l'essence, du propane, des diluants pour peinture, etc., sont stockés.
- S'assurer que le tuyau et le câble d'alimentation reliant les unités intérieures et extérieures ne soient pas trop tirés lors de l'installation de la climatisation.
- Utiliser un disjoncteur standard et un fusible adaptés à la puissance de la climatisation.
- Ne pas faire entrer d'air ou de gaz dans le système, sauf avec le frigorigène spécifique.
- Utiliser un gaz non inflammable (azote) pour contrôler les fuites et purger l'air ; l'utilisation d'air comprimé ou de gaz inflammables peut causer un incendie ou une explosion.
- les tresses de connection entre les unités intérieures et extérieures doivent être solidement fixées, et le câble doit être correctement acheminé, de sorte qu'il n'y ait aucune force tirant le câble des bornes de connections. Des connexions incorrectes ou desserrées peuvent entraîner surchauffe ou un incendie.



- Installer une prise électrique dédiée et un disjoncteur de proximité avant d'utiliser la climatisation.
- Ne pas connecter le fil de terre à un tuyau de gaz, un paratonnerre ou un fil de terre téléphonique.
- Les moyens de débranchement doivent être incorporés dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.
- N'installez pas l'unité dans des atmosphères potentiellement explosives.

## Utilisation

- Veiller à utiliser uniquement les pièces indiquées dans la liste des pièces de rechange. Ne jamais tenter de modifier l'appareil.
- S'assurer que les enfants ne grimpent pas sur l'unité extérieure et ne la frappent pas.
- Jeter les piles dans un endroit où il n'y a pas de danger d'incendie.
- Utiliser uniquement le fluide frigorigène spécifié sur l'étiquette de la climatisation.
- Couper l'alimentation s'il y a un bruit, une odeur ou de la fumée en provenance du climatiseur.
- Ne pas laisser de substances inflammables comme de l'essence, du benzène ou du diluant à proximité de la climatisation.
- Contacter l'une de nos stations techniques agréées si la climatisation est submergée par des eaux de crue.
- Ne pas utiliser la climatisation pendant une période prolongée dans un petit endroit sans ventilation adéquate.
- En cas de fuite de gaz (comme du fréon, du gaz propane, du GPL, etc.), aérer suffisamment avant d'utiliser à nouveau la climatisation.
- Pour nettoyer l'intérieur, merci de vous rapprocher d'un réparateur habilité, ou l'un de nos revendeurs. L'utilisation de détergents agressifs peut provoquer de la corrosion ou des dommages à l'unité.
- S'assurer d'aérer suffisamment lorsque la climatisation et un appareil chauffant tel qu'un chauffage sont utilisés simultanément.

- Ne pas obstruer l'entrée ou la sortie du débit d'air.
- Ne pas mettre les mains ou des objets à travers l'entrée d'air ou la sortie lorsque la climatisation est en marche.
- S'assurer que le câble d'alimentation ne soit pas sale, desserré ou abîmé.
- Ne jamais toucher, utiliser ou réparer la climatisation avec les mains mouillées.
- Ne pas poser d'objets sur le câble d'alimentation.
- Ne pas placer de chauffage ou autres appareils chauffants à proximité du câble d'alimentation.
- Ne pas modifier ou étendre le câble d'alimentation. Des rayures ou une isolation qui pèle sur les câbles d'alimentation peut provoquer un incendie ou un choc électrique, et nécessite son remplacement.
- En cas de panne ou d'orage, couper immédiatement l'alimentation électrique.
- Veillez à ce qu'il soit impossible de retirer le cordon d'alimentation ou de l'endommager pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne touchez ni à la tuyauterie du frigorigène ou de l'eau ni à aucune pièce interne pendant le fonctionnement ou juste après l'arrêt de l'unité.

## **Maintenance**

- Ne pas nettoyer l'appareil par pulvérisation d'eau directement sur le produit.
- Avant de nettoyer ou d'effectuer une maintenance, débrancher l'alimentation électrique et attendre l'arrêt du ventilateur.

## Sécurité technique

- Toute installation ou des réparations faites par des personnes non autorisées peut présenter des risques pour vous-même et les autres.
- Les informations contenues dans le manuel sont destinées à être utilisées par un technicien qualifié familier avec les procédures de sécurité et équipé des outils et des instruments de test appropriés.
- Tout manquement à lire et à suivre toutes les instructions du présent manuel peut entraîner des dysfonctionnements de l'équipement, des dégâts matériels, des blessures et / ou la mort.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.
- Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, les travaux de remplacement doivent être effectués par un personnel autorisé utilisant des pièces de rechange d'origine.
- Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour réduire le risque de choc électrique.
- Ne pas couper ou enlever la broche de terre de la prise d'alimentation.
- Veiller à brancher l'appareil sur une prise de terre.
- Si un doute subsiste quand à la bonne mise à la terre de votre prise, merci de prendre contact avec un electricien qualifié.
- Le fluide frigorigène et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures d'élimination particulières. Consulter un technicien habilité ou une personne qualifiée avant de les éliminer.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou ses techniciens habilités ou bien une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

## **ATTENTION**

**Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :**

### **Installation**

- Ne pas installer la climatisation dans une zone où elle est directement exposée au vent de la mer (brouillard salin).
- Installer correctement le tuyau de vidange pour le bon drainage de l'eau de condensation.
- Faire preuve de prudence lors du déballage ou de l'installation de la climatisation.
- Ne pas toucher le réfrigérant qui fuit pendant l'installation ou la réparation.
- Transporter la climatisation à deux personnes ou plus ou bien utiliser un chariot élévateur.
- Installer l'unité extérieure de telle sorte qu'elle soit protégée contre les rayons directs du soleil. Ne pas placer l'unité intérieure dans un endroit où elle est directement exposée aux rayons du soleil à travers les fenêtres.
- Éliminer en toute sécurité les matériaux d'emballage tels que les vis, clous, sac plastique ou piles en utilisant un emballage approprié après l'installation ou la réparation.
- Installer la climatisation dans un endroit où le bruit de l'unité extérieure ou les gaz d'évacuation ne dérangeront pas les voisins. Tout manquement à respecter cette instruction peut entraîner des conflits de voisinage.

## Utilisation

- Enlever les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une certaine période.
- Avant de faire fonctionner la climatisation, s'assurer que le filtre soit installé.
- S'assurer de contrôler s'il y a une fuite de fluide frigorigène après l'installation ou la réparation de la climatisation.
- Ne placer aucun objet sur la climatisation.
- Ne jamais mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées dans la télécommande.
- Ne pas laisser la climatisation en marche pendant longtemps lorsque l'humidité est très élevée ou quand une porte ou une fenêtre a été laissée ouverte.
- Arrêter d'utiliser la télécommande en cas de fuite de liquide de la pile. Si vos vêtements ou votre peau est exposée à du liquide de pile qui fuit, rincer à l'eau claire.
- Ne pas exposer des personnes, des animaux ou des plantes au courant d'air froid ou chaud de la climatisation pendant des périodes prolongées.
- Si le liquide de la pile qui fuit est ingéré, rincer minutieusement l'intérieur de votre bouche et consulter un médecin.
- Ne pas boire l'eau de drainage de la climatisation.
- Ne pas utiliser le produit à des fins particulières, telles que la conservation d'aliments, d'œuvres d'art, etc. Il s'agit d'un climatiseur destiné aux consommateurs, pas d'un système de refroidissement de précision. Il existe un risque de dommage ou de perte de biens.
- Ne pas recharger ou démonter les piles.

## **Maintenance**

- En retirant le filtre à air, ne jamais toucher les parties métalliques de la climatisation.
- Utiliser un tabouret ou une échelle solide lors du nettoyage, de la maintenance ou de la réparation de la climatisation en hauteur.
- Ne jamais utiliser d'agents de nettoyage puissants ou de solvants pour nettoyer la climatisation, ni d'eau pulvérisée. Utiliser un chiffon doux.


## Notes pour l'utilisation

### Suggestions relatives à l'économie d'énergie

- Ne pas refroidir excessivement l'intérieur. Cela peut être dangereux pour votre santé et peut consommer plus d'électricité.
- Lorsque vous utilisez la climatisation, bloquer la lumière du soleil par des stores ou des rideaux.
- Lorsque vous utilisez la climatisation, garder les portes ou les fenêtres hermétiquement fermées.
- Ajuster le sens de diffusion de l'air verticalement ou horizontalement pour faire circuler l'air intérieur.
- Accélérer le ventilateur pour refroidir rapidement l'air chaud à l'intérieur, en un court laps de temps.
- Ouvrir régulièrement les fenêtres pour aérer, la qualité de l'air intérieur peut se détériorer si la climatisation est utilisée sur de longues durées.
- Nettoyer le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. La poussière et les impuretés recueillies dans le filtre à air peuvent bloquer le flux d'air ou affaiblir la performance du climatiseur.


## Pièces et fonctions

### Unité intérieure



- 1** Filtre à air
- 2** Prise d'air
- 3** Couverture avant
- 4** Sortie d'air
- 5** Déflecteur d'air (aillette horizontale)
- 6** Déflecteur d'air (aillette verticale)
- 7** Bouton Marche / Arrêt

### Unité extérieure



- 1** Entrée d'Air
- 2** Sortie d'Air

### REMARQUE


- Le nombre et l'emplacement des lampes opérationnelles peuvent varier selon le modèle de la climatisation.
- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.

## Télécommande sans fil


### Insertion des piles

Si l'écran d'affichage de la télécommande commence à disparaître, remplacer les piles. Insérer des piles AAA (1,5 V) avant d'utiliser la télécommande.

- 1 Retirer le couvercle de la batterie.




- 2 Insérer les piles neuves et s'assurer que les bornes + et - des piles soient correctement installées.



### Installation du support de télécommande


Pour protéger la télécommande, installer le support sur une surface plane, en évitant la lumière directe.

- 1 Choisir un endroit sûr et facilement accessible.
- 2 Fixer fermement le support à l'aide des 2 vis avec un tournevis.



### Méthode d'utilisation

Pointer la télécommande vers le récepteur de signal à droite de la climatisation pour la faire fonctionner.



### REMARQUE

- La télécommande peut commander d'autres appareils électroniques si elle est dirigée vers eux. S'assurer de pointer la télécommande vers le récepteur de signal de la climatisation.
- Pour une bonne utilisation, utiliser un chiffon doux pour nettoyer l'émetteur et le récepteur de signal.
- Si la fonction n'est pas prévue pour le produit, le produit n'émet aucun signal sonore lorsque vous appuyez sur la touche de cette fonction sur la télécommande à l'exception des fonctions de direction du débit d'air (SWING), d'affichage de la consommation d'énergie (ECONO) et de purification d'air (AIR PUR).



## Réglage de l'heure actuelle

- 1 Insérer des piles.
  - L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner les minutes.
- 3 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.

### REMARQUE

- La minuterie Marche / Arrêt est disponible après avoir réglé l'heure actuelle.

## Utiliser la fonction de conversion °C / °F (en option)

Cette fonction change l'unité entre °C et °F

- Appuyer et maintenir le bouton  enfoncé pendant environ 5 secondes.


## Utilisation de la climatisation sans télécommande

Vous pouvez utiliser le bouton **ON/OFF** de l'unité intérieure pour faire fonctionner la climatisation si la télécommande est indisponible.


- 1 Ouvrir le couvercle avant (Type2) ou l'ailette horizontale (Type1).

- 2 Appuyer sur le bouton **ON/OFF**.

### Type1



### Type2




### REMARQUE

- Le moteur pas à pas peut être endommagé si l'ailette horizontale s'ouvre rapidement.
- La vitesse du ventilateur est réglée trop haut.
- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.
- La température ne peut pas être modifiée lors de l'utilisation de ce bouton **ON/OFF** d'urgence.
- Pour les modèles à refroidissement seul, la température est réglée à 22 °C
- Pour les modèles à refroidissement et chauffage, la température est réglée de 22 °C à 24 °C


Utilisation de la télécommande sans fil

Vous pouvez faire fonctionner la climatisation plus facilement avec la télécommande.


|                                                                                  |  | 1 Bouton                                                                          | 2 Écran d'affichage                                                               | Description                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | -                                                                                 | Pour mettre la climatisation sous / hors tension.                                                            |
|                                                                                  |  |  | 88 °C                                                                             | Pour régler la température ambiante souhaitée en mode refroidissement, chauffage ou basculement automatique. |
|                                                                                  |  | <b>MODE</b>                                                                       |  | Pour sélectionner le mode refroidissement.                                                                   |
|                                                                                  |  |                                                                                   |  | Pour sélectionner le mode chauffage.                                                                         |
|                                                                                  |  |                                                                                   |  | Pour sélectionner le mode déshumidification.                                                                 |
|                                                                                  |  |                                                                                   |  | Pour sélectionner le mode ventilateur.                                                                       |
|                                                                                  |  |                                                                                   |  | Pour sélectionner le mode basculement automatique / fonctionnement automatique.                              |
|                                                                                  |  | <b>JET MODE</b>                                                                   |  | Pour changer rapidement la température ambiante.                                                             |
|                                                                                  |  | <b>FAN SPEED</b>                                                                  |  | Pour régler la vitesse du ventilateur.                                                                       |
|                                                                                  |  |  |  | Pour régler la direction de l'air verticalement ou horizontalement.                                          |

REMARQUE

- \* Les boutons peuvent être modifiés en fonction du modèle.



| 1 Bouton           | 2 Écran d'affichage | Description                                                                        |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | S                   | Pour mettre automatiquement la climatisation sous / hors tension au moment désiré. |
| SET/<br>CANCEL     | -                   | Pour valider / annuler les fonctions spéciales et la minuterie.                    |
|                    | -                   | Pour annuler les réglages de la minuterie.                                         |
|                    | -                   | Pour régler l'heure.                                                               |
| *LIGHT<br>OFF      | -                   | Pour régler la luminosité de l'affichage de l'unité intérieure.                    |
| ROOM<br>TEMP       |                     | Pour afficher la température ambiante.                                             |
| °C↔°F [5 s]        | °C<br>°F            | Pour changer l'unité entre °C et °F                                                |
| *ENERGY<br>SAVING  |                     | Pour réduire la consommation d'énergie.                                            |
| *COMFORT<br>AIR    |                     | Pour régler le débit d'air pour dévier le souffle.                                 |
| kW [3 s]           | -                   | Pour définir si oui ou non afficher des informations en matière d'énergie.         |
| *ENERGY<br>CTRL    | 88 %                | Pour afficher le controle d'énergie.                                               |
| *COMFORT<br>SLEEP  |                     | Pour rendre l'environnement de sommeil confortable.                                |
| DIAGNOSIS<br>[5 s] | -                   | Effectuer un diagnostic rapide de votre produit.                                   |



| 1 Bouton | 2 Écran d'affichage | Description                                                                                            |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     | Le générateur d'ions utilise des millions d'ions pour aider à améliorer la qualité de l'air intérieur. |
|          |                     | Pour réduire le bruit des unités extérieures.                                                          |
|          |                     | Pour garder votre peau hydratée en générant des groupes d'ions.                                        |
|          |                     | Pour réduire rapidement l'humidité intérieure.                                                         |
|          |                     | Pour maintenir une température ambiante minimale et empêcher les objets de la pièce de geler.          |
|          |                     | Pour éloigner un moustique par ventilation.                                                            |
|          |                     | Pour éliminer l'humidité générée à l'intérieur de l'unité intérieure.                                  |
|          |                     | Pour rendre l'environnement de sommeil confortable.                                                    |
| RESET    | -                   | Reinitialisation des réglages de la télécommande.                                                      |

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
- \* Les boutons peuvent être modifiés en fonction du modèle.
- Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour activer la **FUNC** sélectionnée.


## Redémarrage automatique de la climatisation

Lorsque la climatisation est remise en marche après une panne de courant, cette fonction permet de restaurer les paramètres précédents.


### Désactivation du redémarrage automatique

- 1 Ouvrir le couvercle avant (Type2) ou l'ailette horizontale (Type1).
- 2 Appuyer sur le bouton **ON/OFF** et le maintenir enfoncé pendant 6 secondes, puis l'appareil émet deux bips et le voyant clignote deux fois 4 fois.
  - Pour réactiver la fonction, appuyer sur le bouton **ON/OFF** et le maintenir enfoncé pendant 6 secondes. L'appareil émet deux signaux sonores et le voyant clignote 4 fois.

#### Type1



#### Type2




### REMARQUE

- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.
- Si vous appuyez et maintenez le bouton **ON/OFF** pendant 3 à 5 secondes au lieu de 6 secondes, l'appareil passe en test. Durant le test, l'unité souffle l'air de refroidissement fort pendant 18 minutes, puis revient aux réglages d'usine par défaut.


## Utilisation de la fonction mode

Cette fonction vous permet de sélectionner la fonction désirée.

### Modèle à refroidissement seul



### Modèle à refroidissement et chauffage



### Mode refroidissement


- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode refroidissement.
  - ❄️ s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton ⬆️ ou ⬇️ pour régler la température souhaitée.

## Fonctionnement automatique (Intelligence Artificielle)

### Modèle à refroidissement seul

Dans ce mode, la vitesse du ventilateur et la température sont automatiquement réglées sur la base de la température ambiante.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode fonctionnement automatique.
  -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner le code de fonctionnement souhaité si la température est supérieure ou inférieure à la température désirée.



| Code | Description                       |
|------|-----------------------------------|
| 2    | Froid                             |
| 1    | Un peu froid                      |
| 0    | Maintenir la température ambiante |
| -1   | Un peu chaud                      |
| -2   | Chaud                             |

### REMARQUE

- Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur, mais vous pouvez régler le déflecteur d'air pour qu'il tourne automatiquement.

## Mode basculement automatique

### Modèle à refroidissement et chauffage

Ce mode change automatiquement le mode pour maintenir la température réglée à  $\pm 2^{\circ}\text{C}$

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode basculement automatique.
  -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.
- 4 Appuyer sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

## Mode déshumidification

Ce mode élimine l'excès d'humidité d'un environnement très humide ou pendant la saison des pluies, afin d'éviter le développement de moisissures. Ce mode permet de régler automatiquement la température ambiante et la vitesse du ventilateur afin de maintenir un niveau d'humidité optimal.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode déshumidification.
  -  s'affiche sur l'écran d'affichage.

### REMARQUE

- Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la température ambiante, elle est ajustée automatiquement.
- La température ambiante ne s'affiche pas sur l'écran d'affichage.
- En mode déshumidification, il se peut que le compresseur et le ventilateur intérieur ne fonctionnent pas lorsque la température ambiante est inférieure à  $24^{\circ}\text{C}$

## Mode chauffage

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode chauffage.
  -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.

### REMARQUE

-  sera affichée sur l'unité intérieure lors du Dégivrage.
- De plus, cette indication sera affichée sur l'unité intérieure:
  - Lors du préchauffage.
  - Lorsque la température ambiante a atteint la température réglée.

## Mode ventilateur

Ce mode fait uniquement circuler l'air à l'intérieur sans changer la température ambiante.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode ventilateur.
  -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

### REMARQUE

-  ou  s'affiche sur l'unité intérieure lorsque le mode Ventilateur fonctionne.

## Utilisation de la fonction mode jet

### Changement rapide de température ambiante

Cette fonction vous permet de rafraîchir rapidement l'air intérieur pendant l'été ou de le réchauffer rapidement pendant l'hiver.

- Modèle à refroidissement et chauffage : La fonction mode jet est disponible avec mode refroidissement, chauffage et déshumidification.
- Modèle à refroidissement uniquement : La fonction mode jet est disponible avec mode refroidissement, déshumidification, ventilateur, fonctionnement automatique et fonction purification d'air.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode désiré.

- 3 Appuyer sur le bouton **JET MODE**.
  -  s'affiche sur l'écran d'affichage.

### REMARQUE

- Le Mode Chauffage Jet n'est pas disponible sur certains modèles.
- En mode de refroidissement jet, une air fort souffle pendant 30 minutes.
- Au bout de 30 minutes, la température est définie sur 18 °C  
Si vous souhaitez modifier la température, appuyez sur le bouton  ou .
- En mode chauffage jet, une air fort souffle pendant 30 minutes.
- Au bout de 30 minutes, la température est définie sur 30 °C  
Si vous souhaitez modifier la température, appuyez sur le bouton  ou .
- Cette fonction peut fonctionner différemment de l'écran de la télécommande.

# Utilisation de la fonction de vitesse du ventilateur

## Réglage de la vitesse du ventilateur

- Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.


| Écran d'affichage                                                                 | Vitesse      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Haut         |
|  | Moyen-Haut   |
|  | Moyen        |
|  | Moyen-Bas    |
|  | Bas          |
| -                                                                                 | Vent naturel |

### REMARQUE

- La vitesse du ventilateur à l'air naturel s'ajuste automatiquement.



- Les icônes de vitesse du ventilateur s'affichent sur certaines unités intérieures.



- L'affichage de l'unité intérieure s'affiche 5 secondes seulement et revient à la température réglée sur certains modèles.

# Utilisation de la fonction de sens d'écoulement de l'air

Cette fonction permet de régler le sens du flux d'air verticalement (horizontalement).

- Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton  et sélectionner le sens souhaité.
  - Sélectionner  ou  pour régler automatiquement le sens d'écoulement de l'air.

### REMARQUE

- Le réglage horizontal du sens du flux d'air peut ne pas être supporté selon le modèle.
- Un réglage arbitraire du déflecteur d'air peut provoquer une défaillance de l'appareil.
- Si vous redémarrez la climatisation, elle commence à fonctionner selon le sens d'écoulement de l'air précédemment réglé, de sorte que le déflecteur d'air peut ne pas correspondre à l'icône affichée sur la télécommande. Si cela se produit, appuyer sur le bouton  ou  pour régler à nouveau le sens d'écoulement de l'air.
- Cette fonction peut fonctionner différemment de l'écran de la télécommande.



## Réglage de la minuterie Marche / Arrêt

Cette fonction règle la climatisation pour s'activer / se désactiver automatiquement au moment désiré.

Les minuteries Marche et Arrêt peuvent être réglées ensemble.

### Réglage de la minuterie Marche

- 1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton



- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyer sur le bouton ou pour sélectionner les minutes.

- 3 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.

- Après réglage de la minuterie, l'heure actuelle et l'icône **ON** s'affichent sur l'écran d'affichage, indiquant que l'heure souhaitée est réglée.

### Annulation de la minuterie Marche

- 1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton



- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour annuler le réglage.

### Réglage de la minuterie Arrêt

- 1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton



- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyer sur le bouton ou pour sélectionner les minutes.

- 3 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.

- Après réglage de la minuterie, l'heure actuelle et l'icône **OFF** s'affichent sur l'écran d'affichage, indiquant que l'heure souhaitée est réglée.

### REMARQUE

- Cette fonction est désactivée lorsque vous réglez la minuterie simple.

### Annulation de la minuterie d'arrêt

- 1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton



- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour annuler le réglage.

### Annulation du réglage de la minuterie

- Appuyer sur le bouton pour annuler tous les réglages de la minuterie.

## Utilisation de la fonction de mise en veille (en option)

Cette fonction met automatiquement la climatisation hors tension lorsque vous allez dormir.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton 
  - L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner l'heure (jusqu'à 7 heures).
- 4 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.
  -  s'affiche sur l'écran d'affichage.

### REMARQUE

-  s'affiche sur certaines unités intérieures.
- L'affichage de l'unité intérieure s'affiche de 1H à 7H pendant seulement 5 secondes puis revient à la température de réglage.
- En mode refroidissement et déshumidification, la température augmente de 1 °C au bout de 30 minutes et 1 °C de plus au bout de 30 minutes pour un sommeil plus confortable.
- La température augmente de 2 °C par rapport à la température préréglée.
- Bien que la remarque de vitesse du ventilateur sur l'écran d'affichage puisse être modifiée, la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement.

## Utilisation de la fonction de minuterie simple (en option)

Cette fonction met automatiquement la climatisation hors tension lorsque vous allez dormir.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton 
  - L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner l'heure (jusqu'à 7 heures).
- 4 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.
  -  s'affiche sur l'écran d'affichage.

### REMARQUE

- Cette fonction est désactivée lorsque vous réglez la minuterie à l'arrêt.

## Utilisation de la fonction d'affichage d'énergie (en option)

Cette fonction affiche la quantité d'électricité produite sur l'affichage intérieur lorsque l'appareil fonctionne.

### Afficher la consommation d'énergie actuelle

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer sur le bouton  et le maintenir pendant environ 3 secondes.
  - La consommation de puissance instantanée ( ou ) s'affiche pendant un certain temps sur certaines unités intérieures.

### Afficher la consommation d'énergie cumulée (en option)

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer sur le bouton  et le maintenir pendant environ 3 secondes deux fois.
  - La consommation d'énergie cumulée () s'affiche pendant un certain temps sur certaines unités intérieures.

#### REMARQUE

- Elle n'est pas affichée sur la télécommande sans fil.
- **kW** se réfère à la consommation d'énergie instantanée.
- **kWh** se réfère à la consommation d'énergie cumulée.
- Si elle est supérieure à 99 kWh, soit la plage d'expression, la maintenir à 99 kWh.
- La mise hors tension réinitialise sa valeur.
- Afficher une puissance inférieur à 10 kW(h) avec une unité de 0,1 kW(h), et afficher une puissance supérieur à 10 kW(h) avec une unité de 1 kW(h).
- La puissance réelle peut différer de la puissance affichée.

## Eteindre le voyant d'affichage de l'unité intérieure (en option)

### Luminosité de l'écran d'affichage

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran d'affichage de l'unité intérieure.

- Appuyer sur le bouton **LIGHT OFF**.

#### REMARQUE

- Activez/désactivez l'écran.

## Utilisation de la fonction air confort (en option)

### Fonctionnement de l'ailette confort

Cette fonction règle facilement l'ailette sur une position prédéfinie pour dévier l'air alimenté afin qu'il ne souffle pas directement sur les occupants de la pièce.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **COMFORT AIR** pour sélectionner la direction désirée.
  -  ou  s'affiche sur l'écran.

#### REMARQUE

-  ou  s'affiche sur certaines unités intérieures.
- Cette fonction est désactivée lorsque vous appuyez sur le bouton **MODE** ou **JET MODE**.
- Cette fonction est désactivée et l'oscillation automatique dans le sens vertical est réglée lorsque vous appuyez sur le bouton .
- Lorsque cette fonction est désactivée, l'ailette horizontale fonctionne automatiquement en fonction du mode de réglage.

## Utilisation de la fonction d'économie d'énergie (en option)

Cette fonction réduit la consommation d'énergie au cours du refroidissement et augmente la température de consigne au niveau optimal pour un environnement plus confortable. La température se stabilise automatiquement sur 22 °C si la température souhaitée est inférieure à 22 °C. La température reste constante si elle est supérieure à 22 °C.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode refroidissement.
- 3 Appuyer sur le bouton **ENERGY SAVING**.
  -  s'affiche sur l'écran d'affichage.

## Utilisation de la fonction contrôle de l'énergie (en option)

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer sur le bouton **ENERGY CTRL**.
  - Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **ENERGY CTRL** pour sélectionner chaque étape.

### REMARQUE

- 1ère étape : La puissance est réduite de 20 % par rapport à la puissance nominale.  
–  % s'affiche sur l'écran.
- 2ème étape : La puissance est réduite de 40 % par rapport à la puissance nominale.  
–  % s'affiche sur l'écran.
- 3ème étape (en option) : La puissance est réduite de 60 % par rapport à la puissance nominale.  
–  % s'affiche sur l'écran.
-  (1ère étape),  (2ème étape) s'affiche sur certaines unités intérieures.
- Cette fonction est disponible avec le mode refroidissement.
- La capacité peut diminuer lorsque le mode de contrôle de l'énergie est sélectionné.
- La température désirée s'affiche pendant environ 5 secondes si vous appuyez sur le bouton **FAN SPEED**,  ou .
- La température ambiante s'affiche pendant environ 5 secondes si vous appuyez sur le bouton **ROOM TEMP**.

Utilisation de fonctions spéciales

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FUNC** pour sélectionner la fonction désirée.
- 3 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.



| Écran d'affichage | Description                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Le générateur d'ions utilise des millions d'ions pour aider à améliorer la qualité de l'air intérieur. |
|                   | Pour réduire le bruit des unités extérieures.                                                          |
|                   | Pour garder votre peau hydratée en générant des groupes d'ions.                                        |
|                   | Pour réduire rapidement l'humidité intérieure.                                                         |
|                   | Pour maintenir une température ambiante minimale et empêcher les objets de la pièce de geler.          |
|                   | Pour éloigner un moustique par ventilation.                                                            |
|                   | Pour éliminer l'humidité générée à l'intérieur de l'unité intérieure.                                  |
|                   | Pour rendre l'environnement de sommeil confortable.                                                    |

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
- Certaines fonctions peuvent fonctionner différemment de l'écran de la télécommande.

## Annulation de fonctions spéciales

- 1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FUNC** pour sélectionner la fonction désirée.
- 2 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour annuler la fonction.

## Utilisation de la fonction de purification de l'air

Ces fonctions fournissent un air propre et frais par des particules d'ions et un filtre.

| Fonction | Affichage                                                                         | Description                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ioniseur |  | Des particules d'ions de l'ioniseur stérilisent les bactéries aériennes et d'autres substances nocives.       |
| Plasma   |                                                                                   | Il élimine des contaminants microscopiques de l'air entrant complètement pour fournir un air propre et frais. |

### REMARQUE

- Vous pouvez utiliser cette fonction sans mettre la climatisation en marche.
- Le voyant plasma et le voyant de refroidissement s'allument lorsque l'Évacuation de la fumée / Plasma est en fonctionnement sur certains modèles.
- Ne pas toucher l'ioniseur pendant le fonctionnement.
- Cette fonction peut fonctionner différemment de l'écran de la télécommande.

## Utilisation de la fonction silence

Cette fonction évite des réclamations potentielles par des voisins, réduisant le bruit des unités extérieures.

-  s'affiche sur l'écran.

### REMARQUE

- Cette fonction est désactivée lorsque vous appuyez sur le bouton **MODE**, **ENERGY CTRL** ou **JET MODE**.
- Cette fonction est disponible avec le mode refroidissement, chauffage, basculement automatique, fonctionnement automatique.

## Utilisation de la fonction soins ioniques

Cette fonction permet de maintenir votre peau hydratée en générant des groupes d'ions absorbés à la surface de la peau.

-  s'affiche sur l'écran pendant environ 3 secondes.

### REMARQUE

- Cette fonction est disponible avec les modes refroidissement, ventilation et la fonction de purification d'air.

## Utilisation de la fonction jet sec

Cette fonction optimise la performance de la déshumidification.

-  **Po** s'affichent sur l'écran.

### REMARQUE

- Cette fonction est disponible avec les modes refroidissement, déshumidification, fonctionnement automatique, ventilation et la fonction de purification d'air.
- Cette fonction n'est pas disponible en mode veille.
- Cette fonction est désactivée lorsque vous appuyez sur le bouton **MODE**.

## Utilisation de la fonction chauffage bas

Cette fonction actionne le système de chauffage pour maintenir une température ambiante minimale et éviter que des objets situés dans la pièce ne gèlent s'il n'y a pas de résident permanent, comme pendant des vacances.

-  **LH** s'affichent sur l'écran.

### REMARQUE

- Cette fonction est disponible avec le mode chauffage.
- Pendant le fonctionnement LH, lorsque vous appuyez sur les boutons , , **MODE**, **FAN SPEED**, puis revenez au mode chauffage.
- Si le bouton **JET MODE** est appuyé pendant le fonctionnement LH, cette fonction est désactivée et le mode de chauffage puissant est utilisé immédiatement. (uniquement pour le modèle à chauffage puissant)
- Au cas où une erreur se produise, le fonctionnement peut être interrompu pour la protection de l'appareil.
- Les boutons **COMFORT AIR** et  ne peuvent pas être utilisés lorsque la fonction LH est en cours de fonctionnement.

## Utilisation de la fonction repousse moustique

Cette fonction chasse les moustiques en générant une onde haute fréquence.

-  s'affiche sur l'écran.

### REMARQUE

- Vous pouvez utiliser cette fonction sans mettre la climatisation en marche.
-  s'affiche sur certaines unités intérieures.

## Utilisation de la fonction nettoyage automatique

En mode de refroidissement et déshumidification, de l'humidité est générée à l'intérieur de l'unité intérieure. Cette fonction supprime cette humidité.

-  s'affiche sur l'écran.

### REMARQUE

- Certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées lorsque la fonction nettoyage automatique est en marche.
- Si vous mettez l'appareil hors tension, le ventilateur fonctionne pendant 30 minutes et nettoie l'intérieur de l'unité intérieure.
-  s'affiche sur certaines unités intérieures en fonction du modèle.

## Utilisation de la fonction confort du sommeil

Cette fonction active automatiquement la climatisation pour rendre l'environnement de sommeil confortable.

-  **SL** s'affichent sur l'écran.

### REMARQUE

- Cette fonction est disponible avec le mode refroidissement.
- L'ailette arrête de bouger et maintient un angle de flux d'air indirect, 30 minutes après le démarrage, même si la température ambiante ne diminue pas à la température optimale pour dormir.
- Il est possible qu'un environnement de sommeil confortable soit différent selon les personnes.

## Application LG ThinQ

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le logo  ou **ThinQ**.

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

## Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Communiquez avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.

### Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent)

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonction de diagnostic intelligent vous aidera à diagnostiquer le problème.

### Réglages

Vous permet de régler plusieurs options dans l'appareil et dans l'application.


### REMARQUE

- Si vous changez de routeur sans fil, de fournisseur d'accès à Internet ou de mot de passe, supprimer l'appareil enregistré de l'application **LG ThinQ** et l'enregistrer à nouveau.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.


## Avant d'utiliser l'application LG ThinQ

- 1 Vérifier la distance entre l'appareil et le routeur sans fil (Réseau Wi-Fi),
  - Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop éloignée, la puissance du signal devient faible. L'installation peut prendre trop de temps ou l'installation peut échouer.

- 2 Désactiver les **Données Mobiles** ou les **Données cellulaires** sur votre smartphone.



- 3 Connectez votre smartphone au routeur sans fil.



### REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'icône  s'allume sur le panneau de commande.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.
- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- Si l'appareil a du mal à se connecter à la Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un répéteur Wi-Fi pour améliorer la force du signal.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.



- L'appareil ne peut pas être enregistré en raison de problèmes liés à la transmission du signal sans fil. Débranchez l'appareil et attendez environ une minute avant de réessayer.
- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez le pare-feu ou ajoutez une exception à ce dernier.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
- L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

## Installation de l'application LG ThinQ

Chercher l'application **LG ThinQ** dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

## Caractéristiques du module LAN sans fil

Cet appareil est équipé d'un seul des modèles suivants:

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b>                    | LCW-003                                                                    |
| <b>Bande de fréquence</b>        | 2412 MHz - 2472 MHz                                                        |
| <b>Puissance de sortie (Max)</b> | IEEE 802.11b:18.37 dBm<br>IEEE 802.11g:17.67 dBm<br>IEEE 802.11n:17.67 dBm |

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b>                    | LCW-007                                                                                                          |
| <b>Bande de fréquence</b>        | 2412 MHz - 2472 MHz                                                                                              |
| <b>Puissance de sortie (Max)</b> | IEEE 802.11b:17.59 dBm<br>IEEE 802.11g:17.39 dBm<br>IEEE 802.11n(HT20):16.64 dBm<br>IEEE 802.11n(HT40):17.05 dBm |

## Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <https://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

## Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent)

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le logo  ou .

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

### REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

## Utiliser LG ThinQ pour diagnostiquer des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

## Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes

Pour utiliser la méthode de diagnostic sonore, suivre les instructions ci-dessous.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions de diagnostic sonore fournies dans l'application **LG ThinQ**.

- 1 Brancher correctement la fiche d'alimentation dans la prise.
- 2 Placer le micro de votre smartphone près du logo  ou .
- 3 Appuyez et maintenez le bouton **DIAGNOSIS [5 s]** pendant au moins 5 secondes tout en tenant le micro du smartphone sur le logo jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé.
  - Maintenir le smartphone en place jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé. Le temps restant pour le transfert des données s'affiche.
- 4 Une fois le transfert des données terminé, le diagnostic s'affiche dans l'application.

### REMARQUE


- Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le téléphone lorsque les tonalités sont transmises.
- Assurez vous d'être à une distance minimum de l'unité, et de limiter les bruits périphériques, sans quoi le téléphone ne pourra interpréter efficacement le signal sonore.

## **AVERTISSEMENT**

- Avant de nettoyer ou d'effectuer une maintenance, débrancher l'alimentation électrique et attendre l'arrêt du ventilateur.

Si la climatisation n'est pas utilisée pendant une période prolongée, sécher la climatisation pour la maintenir en meilleure condition. Nettoyer régulièrement le produit pour maintenir une performance optimale et prévenir toute panne.

- Sécher la climatisation en mode Ventilateur pendant 3 à 4 heures et débrancher l'alimentation. Si l'humidité reste dans ses composants, elle peut subir des dommages internes.
- Avant d'utiliser à nouveau la climatisation, sécher ses composants internes en mode Ventilateur pendant 3 à 4 heures. Cela aidera à enlever l'odeur produite par l'humidité.



- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.

| Type                            | Description                                                                                                         | Intervalle        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Filtre à air</b>             | Nettoyer avec un aspirateur ou laver à la main.                                                                     | 2 semaines        |
| <b>Filtre triple</b>            | Nettoyer avec un aspirateur ou une brosse.                                                                          | Tous les 3 mois   |
| <b>Micro filtre à poussière</b> | Nettoyer avec un aspirateur ou une brosse.                                                                          | Une fois par mois |
| <b>Filtre anti-allergènes</b>   | Nettoyer avec un aspirateur ou une brosse.                                                                          | Tous les 6 mois   |
| <b>Ioniseur (en option)</b>     | Utiliser un coton-tige sec pour enlever toute la poussière.                                                         | Tous les 6 mois   |
| <b>Unité intérieure</b>         | Nettoyer la surface de l'unité intérieure à l'aide d'un chiffon doux et sec.                                        | Régulièrement     |
|                                 | Un professionnel doit nettoyer le bac de récupération des condensats.                                               | Une fois par an   |
|                                 | Un professionnel doit nettoyer le tuyau de récupération des condensats.                                             | Tous les 4 mois   |
|                                 | Remplacer les piles de la télécommande.                                                                             | Une fois par an   |
| <b>Unité extérieure</b>         | Un professionnel doit nettoyer les serpentins de l'échangeur thermique et les aérations. (consulter un technicien.) | Une fois par an   |
|                                 | Un professionnel doit nettoyer le ventilateur.                                                                      | Une fois par an   |
|                                 | Un professionnel doit nettoyer le bac de récupération des condensats.                                               | Une fois par an   |
|                                 | Un professionnel doit vérifier que tout l'ensemble de ventilateur soit bien serré.                                  | Une fois par an   |
|                                 | Nettoyer les composants électriques avec de l'air.                                                                  | Une fois par an   |

## REMARQUE

- Lorsque vous nettoyez les filtres, ne jamais utiliser d'eau supérieure à 40 °C. Cela peut provoquer une déformation ou une décoloration.
- Ne jamais utiliser de substances volatiles lorsque vous nettoyez les filtres. Cela peut endommager la surface du produit.
- Ne nettoyez pas le Micro filtre à poussière à l'eau, car le filtre peut être endommagé (en option).
- Ne pas laver le filtre triple à l'eau, car le filtre peut être endommagé (en option).
- Ne lavez pas le filtre anti-allergènes avec de l'eau, car cela risquerait de l'endommager (en option).

## Nettoyer le filtre à air

Nettoyer les filtres à air une fois toutes les 2 semaines, ou plus si nécessaire.


### REMARQUE

- Quand il est plié, le filtre à air peut être abîmé.
- Lorsque le filtre à air n'est pas monté correctement, la poussière et d'autres substances entrent dans l'unité intérieure.


### Type1

Si vous regardez l'unité intérieure du dessus, le filtre supérieur peut être assemblé facilement.


- 1 Couper l'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation.
- 2 Tenir le bouton du filtre à air, le soulever légèrement.




- 3 Le retirer de l'unité intérieure.



- 4 Nettoyer le filtre avec un aspirateur ou à l'eau tiède avec un détergent neutre.
- 5 Sécher le filtre à l'ombre.
- 6 Insérer les crochets du filtre à air dans le couvercle avant.




- 7 Enfoncer les crochets pour assembler le filtre à air.




- 8 Vérifier l'assemblage correct du filtre à air sur le côté du couvercle avant.

### Type2

- 1 Couper l'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation.
- 2 Ouvrir le couvercle avant.
  - Soulever légèrement les deux côtés du couvercle.
- 3 Maintenir les boutons des filtres à air, les tirer légèrement vers le bas et les enlever de l'unité intérieure.



- 4 Nettoyer le filtre avec un aspirateur ou à l'eau tiède avec un détergent neutre.
- 5 Sécher les filtres à l'ombre.
- 6 Insérer les crochets des filtres à air dans le couvercle avant.




- 7 Vérifier l'assemblage correct des filtres à air sur le côté du couvercle avant.


## Nettoyez le Micro filtre à poussière, le triple filtre et le filtre anti-allergènes (en option)

- 1 Couper l'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation.
- 2 Enlever les filtres à air de l'unité intérieure.
- 3 Retirez le Micro filtre à poussière, le triple filtre et le filtre anti-allergènes de l'unité intérieure.

### Type1




### Type2




- 4 Nettoyer les filtres avec un aspirateur.

- 5 Insérez le Micro filtre à poussière, le triple filtre et le filtre anti-allergènes.

### Type1



### Type2



- 6 Assembler les filtres à air.

- 7 Vérifier l'assemblage correct des filtres à air sur le côté du couvercle avant.

### REMARQUE

- Les caractéristiques et l'emplacement du Micro filtre à poussière, du triple filtre et du filtre anti-allergènes peuvent varier selon le type de modèle.

## Fonction d'autodiagnostic

Ce produit a une fonction d'autodiagnostic intégrée. Si une erreur se produit, le voyant de l'unité intérieure clignote par intervalles de 2 secondes. Si cela se produit, contactez votre revendeur local ou le centre de service.

## Avant d'appeler le service

Veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

| Symptômes                                       | Causes possibles et solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La climatisation ne fonctionne pas normalement. | <b>Une odeur de brûlé et des sons étranges proviennent de l'unité.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.</li> </ul>                                             |
|                                                 | <b>Fuites d'eau de l'unité intérieure, même lorsque le niveau d'humidité est faible.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.</li> </ul>                           |
|                                                 | <b>Le câble d'alimentation est endommagé ou il génère une chaleur excessive.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.</li> </ul>                                   |
|                                                 | <b>Un interrupteur, un disjoncteur (sécurité, sol) ou un fusible n'est pas correctement exploité.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.</li> </ul>              |
|                                                 | <b>L'unité génère un code d'erreur d'après son autodiagnostic.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.</li> </ul>                                                 |
| La climatisation ne fonctionne pas.             | <b>La climatisation est débranchée.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier si le cordon d'alimentation est branché dans la prise ou si les isolateurs électriques sont allumés.</li> </ul>                                                                                                                     |
|                                                 | <b>Un fusible a explosé, ou l'alimentation électrique est bloquée.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacer le fusible ou vérifier si le disjoncteur a sauté.</li> </ul>                                                                                                                                        |
|                                                 | <b>Une panne de courant est survenue.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>En cas de panne de courant, mettre la climatisation hors tension.</li> <li>Lorsque le courant est rétabli, attendre 3 minutes puis remettre la climatisation sous tension.</li> </ul>                                                      |
|                                                 | <b>La tension est trop élevée ou trop faible.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier si le disjoncteur a sauté.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | <b>La climatisation a été automatiquement mise hors tension à une heure prédéfinie.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre la climatisation sous tension.</li> </ul>                                                                                                                                             |
|                                                 | <b>Vérifier que les piles soient bien placées.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer que les piles soient correctement insérées dans votre télécommande.</li> <li>Si les piles sont correctement placées, mais que la climatisation ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles et réessayer.</li> </ul> |

| Symptômes                                                    | Causes possibles et solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La climatisation ne dégage pas d'air frais.</b>           | <b>L'air ne circule pas correctement.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer qu'il n'y ait pas rideaux, stores ou meubles qui obstruent l'avant de la climatisation.</li> </ul>                                                                                                                             |
|                                                              | <b>Le filtre à air est sale.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer le filtre à air une fois toutes les 2 semaines.</li> <li>• Pour plus d'informations, voir « Nettoyer le filtre à air ».</li> </ul>                                                                                                       |
|                                                              | <b>La température ambiante est trop élevée.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En été, le refroidissement de l'air intérieur peut nécessiter un certain temps. Dans ce cas, sélectionner le mode Jet pour refroidir rapidement l'air intérieur.</li> </ul>                                                        |
|                                                              | <b>L'air froid s'échappe de la pièce.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer que l'air froid s'échappe à travers les points de ventilation de la pièce.</li> </ul>                                                                                                                                          |
|                                                              | <b>La température souhaitée est supérieure à la température actuelle.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Régler la température souhaitée à un niveau inférieur à la température actuelle.</li> </ul>                                                                                                              |
|                                                              | <b>Il y a une source de chaleur à proximité.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Éviter d'utiliser des générateurs de chaleur comme des fours électriques ou des brûleurs à gaz tant que la climatisation est en marche.</li> </ul>                                                                                |
|                                                              | <b>Le mode ventilateur est sélectionné.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode ventilateur, l'air souffle de la climatisation sans refroidir ou chauffer l'air intérieur.</li> <li>• Changer le mode de fonctionnement en refroidissement.</li> </ul>                                                         |
|                                                              | <b>La température extérieure est trop élevée.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'effet de refroidissement peut ne pas être suffisant.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| <b>La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.</b>    | <b>Le mode jet ou fonctionnement automatique est sélectionné.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur. Sélectionner un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la vitesse du ventilateur.</li> </ul>          |
| <b>La température ne peut pas être ajustée.</b>              | <b>Le mode de mode Jet ou Ventilateur est sélectionné.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la température. Sélectionner un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la température.</li> </ul>                                       |
| <b>La climatisation s'arrête en cours de fonctionnement.</b> | <b>La climatisation se met soudainement hors tension.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fonction Minuterie peut être expirée, ce qui met l'appareil hors tension. Vérifier les paramètres de la minuterie</li> </ul>                                                                                          |
|                                                              | <b>Une panne de courant a eu lieu pendant le fonctionnement.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendre que l'électricité revienne. Si la fonction de Redémarrage automatique est activée, votre appareil reprendra sa dernière opération plusieurs minutes après le rétablissement de l'électricité.</li> </ul> |



| Symptômes                                                                                   | Causes possibles et solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'unité intérieure est toujours en fonctionnement même lorsque l'alimentation a été coupée. | <p><b>La fonction Nettoyage automatique est en cours d'utilisation.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laisser la fonction Nettoyage automatique continuer car elle supprime toute trace d'humidité à l'intérieur de l'unité intérieure. Si vous ne voulez pas cette fonctionnalité, vous pouvez mettre l'appareil hors tension.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| La sortie d'air de l'unité intérieure produit un brouillard.                                | <p><b>L'air refroidi dans la climatisation fait du brouillard.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque la température ambiante diminue, ce phénomène disparaît.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fuites d'eau de l'unité extérieure.                                                         | <p><b>Dans les opérations de chauffage, l'eau de condensation tombe de l'échangeur thermique.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce symptôme nécessite l'installation d'un tuyau de vidange sous le carter de base. Contacter l'installateur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Il y a du bruit ou des vibrations                                                           | <p><b>Un déclic se fait entendre lorsque l'appareil démarre ou s'arrête en raison du mouvement de la vanne d'inversion.</b></p> <p><b>Bruit de grincement : Les pièces en plastique de l'unité intérieure craquent quand elles se rétrécissent ou se dilatent en raison de changements brusques de température.</b></p> <p><b>Bruit de circulation ou de soufflage : Il s'agit du passage du fluide frigorigène à travers le conditionneur d'air.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce sont des symptômes normaux. Le bruit va s'arrêter.</li> </ul> |
| L'unité intérieure dégage une odeur.                                                        | <p><b>Des odeurs (comme la fumée de cigarette) peuvent être absorbées dans l'unité intérieure et libérées dans le flux d'air.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'odeur ne disparaît pas, vous devez laver le filtre. Si cela ne fonctionne pas, contacter un réparateur habilité pour nettoyer votre échangeur thermique.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| La climatisation ne dégage pas d'air chaud.                                                 | <p><b>Lorsque le mode Chauffage démarre, l'ailette est presque fermée, et l'air ne sort pas, même si l'unité extérieure est en marche.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce symptôme est normal. Veuillez patienter jusqu'à ce que l'unité ait généré suffisamment d'air chaud pour souffler vers l'unité intérieure.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                             | <p><b>L'unité extérieure est en mode Dégivrage.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode Chauffage, la glace / le gel s'accumule sur les bobines lorsque la température extérieure baisse. Cette fonction supprime une couche de givre sur la bobine et devrait nécessiter environ 15 minutes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                             | <p><b>La température extérieure est trop faible.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'effet de chauffage peut ne pas être suffisant.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Symptômes                                                                         | Causes possibles et solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi. | <b>Le mot de passe du Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trouvez le réseau Wi-Fi connecté à votre smartphone et supprimez-le, puis enregistrez votre appareil sur LG ThinQ.</li> </ul>                                                                                                                     |
|                                                                                   | <b>Les Données mobiles sont activées sur votre smartphone.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver les <b>Données Mobiles</b> de votre smartphone et enregistrer l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.</li> </ul>                                                                                                                                                |
|                                                                                   | <b>Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)</li> </ul>                                                                                           |
|                                                                                   | <b>La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.</li> </ul> |
|                                                                                   | <b>La distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement. Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.</li> </ul>                             |

## REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

**Note**

**Note**





| الأعراض                                            | الأسباب المحتملة والحلول                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جهازك المنزلي أو هاتفك الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi. | كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة.                                                                                                                                                      |
|                                                    | • اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي ثم قم بإزالتها، ثم سجل جهازك على LG ThinQ.                                                                                                                                  |
|                                                    | بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذكي مُفعّلة.                                                                                                                                                                          |
|                                                    | • أوقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.                                                                                                                                          |
|                                                    | لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح.                                                                                                                                                                    |
| جهازك المنزلي أو هاتفك الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi. | • يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)                                                                                                             |
|                                                    | تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز.                                                                                                                                                                                   |
|                                                    | • يتم دعم جهاز التوجيه بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. للتحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزود خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنع جهاز التوجيه. |
| جهازك المنزلي أو هاتفك الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi. | المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم.                                                                                                                                                                       |
|                                                    | • إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتعذر تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز.                                                     |

#### ملاحظة

- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

| الأعراض                                                        | الأسباب المحتملة والحلول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا تزال الوحدة الداخلية تعمل حتى بعد فصل التيار الكهربائي.     | تشغيل وظيفة التنظيف الذاتي.<br>• دع وظيفة التنظيف الذاتي تستمر في العمل لأنها تزيل الرطوبة المتبقية داخل الوحدة الداخلية، فإذا كنت لا ترغب في استخدام هذه الميزة، فيمكنك إيقاف تشغيل الوحدة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| منفذ الهواء الموجود على الوحدة الداخلية يعمل على إخراج الضباب. | الهواء البارد الناتج من مكيف الهواء يعمل على إخراج ضباب.<br>• في حالة انخفاض درجة حرارة الغرفة، فستختفي هذه الظاهرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تسرب المياه من الوحدة الخارجية.                                | في عمليات التدفئة، يتكثف الماء المكثف من المبادل الحراري.<br>• تتطلب هذه الأعراض تركيب خرطوم تصريف تحت حوض القاعدة، لذا اتصل بالمنصب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الجهاز يُصدر ضوضاء أو اهتزازًا.                                | بإمكانك سماع صوت نقر عند بداية تشغيل الوحدة أو عند توقفها عن العمل بسبب حركة الصمام العاكس.<br>صوت الصرير: تُصدر الأجزاء البلاستيكية الخاصة بالوحدة الداخلية صريرًا عند انكماشها أو امتدادها بسبب تغيرات درجة الحرارة المفاجئة.<br>صوت التدفق أو النفخ: يُعد ذلك الصوت تدفق غاز التبريد عبر مكيف الهواء.<br>• سيتوقف الضجيج هذه أعراض طبيعية. ستتوقف الضوضاء.                                                                                                                                                                                                         |
| صدور رائحة عن الوحدة الداخلية.                                 | قد يتم امتصاص بعض الروائح (مثل دخان السجائر) في الوحدة الداخلية ثم نفثها مع تدفق الهواء.<br>• إذا لم تختفي الرائحة، فأنت بحاجة إلى غسل الفلتر. إذا كان ذلك لا يُجدي، فاتصل بمركز الخدمة لتنظيف مبادل الحرارة الخاص بك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لا يقوم مكيف الهواء بإصدار هواء دافئ.                          | عندما يبدأ وضع التدفئة في العمل، تكون الريشة مغلقة تقريبًا، ولا يخرج الهواء منها، حتى لو كانت الوحدة الخارجية تعمل.<br>• يُعد هذا العرض أمرًا طبيعيًا. برجاء الانتظار حتى تقوم الوحدة بإصدار هواء دافئ بشكل كافٍ لينبعث من خلال الوحدة الداخلية.<br>تعمل الوحدة الخارجية في وضع إزالة التجمد.<br>• في وضع التدفئة، يتم تجميع الثلج / الصقيع على الملفات عند انخفاض درجة الحرارة في الخارج. حيث تقوم هذه الوظيفة بإزالة طبقة الجليد المتراكمة على الملف، وينبغي أن تنتهي خلال 15 دقيقة تقريبًا.<br>الحرارة الخارجية منخفضة جدًا.<br>• قد لا يكون تأثير التدفئة كافيًا. |



| الأعراض                           | الأسباب المحتملة والحلول                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا يصدر مكيف الهواء هواءً بارداً. | <p>عدم دوران الهواء بشكل صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من عدم وجود أغطية، أو ستائر، أو قطع من الأثاث تحجب الجزء الأمامي من مكيف الهواء.</li> </ul>                                                                                           |
|                                   | <p>فلتر الهواء متسخ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>نظف فلتر الهواء مرة كل أسبوعين.</li> <li>راجع "تنظيف فلتر الهواء" للحصول على مزيد من المعلومات.</li> </ul>                                                                                           |
|                                   | <p>درجة حرارة الغرفة مرتفعة جداً.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أثناء فصل الصيف، قد تستغرق عملية تبريد الهواء كلياً داخل الغرفة بعض الوقت، في هذه الحالة، حدد "وضع فائق السرعة" لتبريد الهواء داخل الغرفة بشكل سريع.</li> </ul>                         |
|                                   | <p>هروب الهواء البارد من الغرفة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من عدم هروب الهواء البارد من خلال نقاط التهوية الموجودة في الغرفة.</li> </ul>                                                                                                       |
|                                   | <p>درجة الحرارة المطلوبة أعلى من الدرجة الحالية.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بضبط درجة الحرارة المطلوبة على مستوى أقل من درجة الحرارة الحالية.</li> </ul>                                                                                          |
|                                   | <p>وجود مصدر تدفئة بالقرب من الجهاز.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تجنب وضع أي أجهزة تولد الحرارة مثل الأفران الكهربائية أو الأفران التي تعمل بالغاز عندما يكون مكيف الهواء قيد التشغيل.</li> </ul>                                                     |
|                                   | <p>تم تحديد وضع المروحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أثناء تشغيل وضع المروحة، يهب الهواء من المكيف بدون تبريد الهواء داخل الغرفة أو تسخينه.</li> <li>قم بضبط وضع التشغيل على تبريد.</li> </ul>                                                        |
|                                   | <p>الحرارة الخارجية مرتفعة جداً.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قد لا يكون تأثير التبريد كافياً.</li> </ul>                                                                                                                                              |
|                                   | <p>تم اختيار وضع فائق السرعة، أو وضع التشغيل التلقائي.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>في بعض أوضاع التشغيل، يتعذر عليك ضبط سرعة المروحة. حدد أحد أوضاع التشغيل، التي يمكنك ضبط سرعة المروحة خلالها.</li> </ul>                                           |
|                                   | <p>تم تحديد وضع المروحة، أو "وضع فائق السرعة".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>في بعض أوضاع التشغيل، يتعذر عليك ضبط درجة الحرارة. حدد أحد أوضاع التشغيل، التي يمكنك ضبط درجة الحرارة خلالها.</li> </ul>                                                   |
| يتعذر ضبط سرعة المروحة.           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يتعذر ضبط درجة الحرارة.           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يتوقف مكيف الهواء أثناء تشغيله.   | <p>توقف مكيف الهواء بشكل مفاجئ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قد يكون انتهى وقت وظيفة المؤقت، مما تسبب في إيقاف الوحدة عن العمل. تحقق من إعدادات المؤقت.</li> </ul>                                                                                     |
|                                   | <p>حدوث عطل في التيار الكهربائي أثناء التشغيل.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>انتظر حتى يعود التيار الكهربائي، إذا قمت بتمكين وظيفة إعادة التشغيل التلقائي، فستقوم الوحدة لديك باستئناف آخر عملية تشغيل لعدة دقائق بعد رجوع التيار الكهربائي.</li> </ul> |

## وظيفة التشخيص الذاتي

يتميز هذا الجهاز بوظيفة التشخيص الذاتي. فإذا حدث عطل ما، فإن مصباح الوحدة الداخلية سيضيء على فترات زمنية مدة كل منها ثانيتين. إذا حدث ذلك، فاتصل بالموزع المحلي التابع لك أو مركز الخدمة الخاص بك.


## قبل الاتصال للحصول على الخدمة

يرجى التحقق من العناصر التالية قبل الاتصال بمركز الخدمة، وفي حال استمرار العطل يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي الخاص بك.


| الأعراض                         | الأسباب المحتملة والحلول                                                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا يعمل مكيف الهواء بشكل طبيعي. | الوحدة تصدر رائحة احتراق وأصوات غريبة.                                                               |
|                                 | • قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء، وافصل كبل الطاقة أو افصل مصدر الطاقة، ثم اتصل بمركز الخدمة.           |
|                                 | قد يكون هناك تسرب من الوحدة الداخلية حتى عندما يكون مستوى الرطوبة منخفضًا.                           |
|                                 | • قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء، وافصل كبل الطاقة أو افصل مصدر الطاقة، ثم اتصل بمركز الخدمة.           |
|                                 | قد يكون كبل الطاقة تالفاً أو يصدر حرارة شديدة الطاقة أو يُصدر حرارة شديدة.                           |
|                                 | • قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء، وافصل كبل الطاقة أو افصل مصدر الطاقة، ثم اتصل بمركز الخدمة.           |
| لا يعمل مكيف الهواء.            | قد لا يعمل أحد المفاتيح أو أحد قواطع الدائرة الكهربائية (الأمان، والأرضي) أو أحد المصهرات بشكل صحيح. |
|                                 | • قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء، وافصل كبل الطاقة أو افصل مصدر الطاقة، ثم اتصل بمركز الخدمة.           |
|                                 | تُصدر الوحدة رمز عطل من خلال عنصر التشخيص الذاتي.                                                    |
|                                 | • قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء، وافصل كبل الطاقة أو افصل مصدر الطاقة، ثم اتصل بمركز الخدمة.           |
|                                 | تم فصل التيار الكهربائي عن مكيف الهواء.                                                              |
|                                 | • تحقق مما إذا كان كبل الطاقة متصلاً بمنفذ التيار الكهربائي أو ما إذا كانت مفاتيح عزل الطاقة مفتوحة. |
|                                 | انفجار أحد المصهرات، أو حدوث ما يعيق مصدر الطاقة.                                                    |
|                                 | • استبدل المصهر أو تحقق ما إذا حدث تعثر في قاطع الدائرة الكهربائية.                                  |
|                                 | حدوث عطل في التيار الكهربائي.                                                                        |
|                                 | • قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء عند حدوث عطل في التيار الكهربائي.                                      |
|                                 | • انتظر لمدة 3 دقائق، عند إعادة توصيل التيار الكهربائي، ثم بعد ذلك قم بتشغيل مكيف الهواء.            |
|                                 | ارتفاع الجهد الكهربائي أو انخفاضه للغاية.                                                            |
|                                 | • تحقق ما إذا تم التعثر في قاطع الدائرة الكهربائية.                                                  |
|                                 | تم إيقاف تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا في وقت تم تحديده بشكل سابق.                                      |
|                                 | • قم بتشغيل مكيف الهواء.                                                                             |
|                                 | وضع البطارية في وحدة التحكم عن بُعد غير صحيح.                                                        |
|                                 | • تأكد من وضع البطاريات بشكل صحيح في جهاز التحكم عن بُعد لديك.                                       |
|                                 | • إذا تم وضع البطاريات بشكل صحيح، وظل مكيف الهواء لا يعمل، فقم باستبدال البطاريات وحاول مرة أخرى.    |

5 قم بإدخال فلتل الغبار الدقيق والفلتر الثلاثي وفلتر المواد المسببة للحساسية.

### الطراز 1



### الطراز 2



6 قم بتركيب فلاتر الهواء.

7 تحقق من جانب الغطاء الأمامي للتأكد من تركيب فلاتر الهواء بشكل صحيح.

### ملاحظة

- قد تتوفر خاصية ومكان فلتل الغبار الدقيق والفلتر الثلاثي وفقاً لنوع الموديل.


## قم بتنظيف الفلتل الغبار الدقيق والفلتر الثلاثي وفلتر المواد المسببة للحساسية (اختياري)

1 قم بإيقاف تشغيل الطاقة وفصل سلك الطاقة.


2 قم بإزالة فلاتر الهواء من الوحدة الداخلية.

3 قم بإزالة فلتل الغبار الدقيق والفلتر الثلاثي وفلتر المواد المسببة للحساسية من الوحدة الداخلية.

### الطراز 1



### الطراز 2



4 قم بتنظيف الفلاتر باستخدام مكنسة كهربائية.

## تنظيف فلتر الهواء

نظف فلاتر الهواء مرة كل أسبوعين، أو أكثر، إذا تطلب الأمر ذلك.

### ملاحظة


- يمكن أن ينكسر فلتر الهواء إذا تم ثنيه.
- في حالة عدم تركيب فلتر الهواء بشكل صحيح، فإن الأتربة والمواد الأخرى تتجمع داخل الوحدة الداخلية.

## الطراز 1


إذا نظرت إلى الوحدة الداخلية من أعلى، فيمكنك تركيب الفلتر العلوي بسهولة.

1 قم بإيقاف تشغيل الطاقة وفصل سلك الطاقة.

2 امسك مقبض فلتر الهواء، وارفعه لأعلى قليلاً.




3 قم بإزالته من الوحدة الداخلية.




4 قم بتنظيف الفلتر بمكنسة كهربائية أو باستخدام خليط من المياه الفاترة وسائل تنظيف متعادل.

5 جفف الفلتر في الظل.

6 أدخل خطافات فلتر الهواء في الغطاء الأمامي.



7 اضغط على الخطافات لأسفل لتركيب فلتر الهواء.




8 تحقق من جانب الغطاء الأمامي للتأكد من تركيب فلتر الهواء بشكل صحيح.

## الطراز 2

1 قم بإيقاف تشغيل الطاقة وفصل سلك الطاقة.

2 افتح الغطاء الأمامي.  
• ارفع طرفي الغطاء قليلاً.


3 امسك مقابض فلاتر الهواء، ثم اسحبها لأسفل قليلاً وقم بإزالتها من الوحدة الداخلية.



4 قم بتنظيف الفلتر بمكنسة كهربائية أو باستخدام خليط من المياه الفاترة وسائل تنظيف متعادل.

5 جفف الفلاتر في الظل.

6 أدخل خطافات فلاتر الهواء في الغطاء الأمامي.



7 تحقق من جانب الغطاء الأمامي للتأكد من تركيب فلاتر الهواء بشكل صحيح.

| النوع                        | الوصف                                                                             | الفترة       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| فلتر الهواء                  | قم بتنظيفه باستخدام مكنسة كهربائية أو يدويًا.                                     | كل سبوعين    |
| فلتر ثلاثي                   | قم بتنظيفه باستخدام مكنسة كهربائية أو بفرشاة.                                     | كل 3 شهور    |
| فلتر الغبار الدقيق           | قم بتنظيفه باستخدام مكنسة كهربائية أو بفرشاة.                                     | مرة كل شهر   |
| فلتر المواد المسببة للحساسية | قم بتنظيفه باستخدام مكنسة كهربائية أو بفرشاة.                                     | كل 6 شهور    |
| المؤين (اختياري)             | نظف باستخدام عود قطني جاف لإزالة أية أتربة.                                       | كل 6 شهور    |
| وحدة داخلية                  | نظف سطح الوحدة الداخلية باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.                           | بشكل منتظم   |
|                              | نظف شبكة تصريف وحدة التكثيف بشكل احترافي.                                         | مرة في السنة |
|                              | نظف أنبوبة تصريف وحدة التكثيف بشكل احترافي.                                       | كل 4 شهور    |
|                              | استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بُعد.                                               | مرة في السنة |
| وحدة خارجية                  | نظف ملفات المبادل الحراري وفحات اللوحة بشكل احترافي (تواصل مع الفنيين المتخصصين). | مرة في السنة |
|                              | نظف المروحة بشكل احترافي.                                                         | مرة في السنة |
|                              | نظف شبكة تصريف وحدة التكثيف بشكل احترافي.                                         | مرة في السنة |
|                              | تأكد من إحكام تثبيت مجموعة تركيب المروحة بشكل احترافي.                            | مرة في السنة |
|                              | نظف المكونات الكهربائية بالهواء.                                                  | مرة في السنة |
|                              |                                                                                   | مرة في السنة |

#### ملاحظة


- لا تستخدم أبدًا ماء تصل درجة حرارته أكثر من 40 درجة مئوية عند تنظيف الفلاتر، فقد يسبب تشوهًا أو فقدان اللون.
- لا تستخدم المواد المتطايرة أبدًا عند تنظيف الفلاتر، فقد تتسبب في الإضرار بسطح المنتج.
- لا تقم بغسل فلتر الغبار الدقيق بالماء، فقد يتلف (اختياري).
- لا تقم بغسل فلتر ثلاثي بالماء، فقد يتلف (اختياري).
- لا تقم بغسل فلتر المواد المسببة للحساسية بالماء، لأن ذلك يؤدي إلى تلف الفلتر (اختياري).

### ⚠ تحذير

- قبل التنظيف أو إجراء الصيانة، افصل مصدر الطاقة وانتظر حتى تتوقف المروحة.

إذا كنت تنوي عدم استخدام مكيف الهواء لفترة طويلة من الزمن، فقم بتجفيفه للحفاظ عليه في أفضل حال، قم بتنظيف الجهاز بشكل منتظم للحفاظ على الأداء الأمثل ومنع حدوث أعطال محتملة.

- قم بتجفيف مكيف الهواء باستخدام وضع المروحة من 3 إلى 4 ساعات ثم فصل الطاقة، فقد تقع أضرار داخلية إذا تراكمت الرطوبة داخل مكونات الجهاز.
- قبل استخدام مكيف الهواء مجدداً، قم بتنظيف مكوناته الداخلية في وضع المروحة لمدة 3 أو 4 ساعات، حيث سيساعدك هذا الأمر في القضاء على الروائح التي تنتج بسبب الرطوبة.



- قد تتغير الخاصية حسب نوع الطراز.

## استخدام «التشخيص المسموع» بغرض تشخيص المشكلات

اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

### • قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر ميزة Smart

**Diagnosis** من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق LG ThinQ.

1 قم بتوصيل قابس الطاقة في مأخذ التيار الكهربائي بشكل سليم.

2 ضع صوان التكلم في هاتفك الذكي بالقرب من الرمز  أو .

3 اضغط مع الاستمرار على الزر [DIAGNOSIS 5 s] لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر مع الاستمرار في الإمساك بصوان التكلم في هاتفك الذكي من الرمز حتى انتهاء نقل البيانات.

• أبقِ الهاتف في مكانه حتى انتهاء نقل البيانات. ويتم عرض الوقت المتبقي لنقل البيانات.

4 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

### ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف في أثناء نقل النغمات.
- تأكد من تقليل الأصوات المحيطة لأدنى مستوى حتى يتلقى الهاتف صوت صفير الوحدة الداخلية بشكل صحيح.

## Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز التي تحمل العلامة  أو . يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

### ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من LGE.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقًا للمنطقة التي تسكن فيها.

## استخدام تطبيق LG ThinQ بغرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق LG ThinQ.

قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر ميزة Smart Diagnosis من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق LG ThinQ.

## مواصفات وحدة شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية

هذا الجهاز مجهز بطراز واحد فقط من الطرز التالية:

|                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| LCW-003                                                                    | الطراز                      |
| 2412 MHz - 2472 MHz                                                        | النطاق الترددي              |
| IEEE 802.11b:18.37 dBm<br>IEEE 802.11g:17.67 dBm<br>IEEE 802.11n:17.67 dBm | قدرة الخرج<br>(الحد الأقصى) |

|                                                                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| LCW-007                                                                                                          | الطراز                      |
| 2412 MHz - 2472 MHz                                                                                              | النطاق الترددي              |
| IEEE 802.11b:17.59 dBm<br>IEEE 802.11g:17.39 dBm<br>IEEE 802.11n(HT20):16.64 dBm<br>IEEE 802.11n(HT40):17.05 dBm | قدرة الخرج<br>(الحد الأقصى) |

### معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وترخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <https://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). إن هذا العرض سار لفترة ثلاث سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.

• تعذر تسجيل الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً. فصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.

• إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك مُمكنًا، قم بتعطيله أو اضعف إليه استثناءً.

• يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)

• قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.


• إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على **WEP**، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA2**) ثم أعد تسجيل المنتج.

## تثبيت تطبيق LG ThinQ


ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Apple App Store أو Google Play Store من على هاتف ذكي. اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتثبيته.



2 قم بإغلاق بيانات الهاتف المحمول أو البيانات الخلوية على هاتفك الذكي.



3 وصل هاتفك الذكي بجهاز التوجيه اللاسلكي.



### ملاحظة

- للتحقق من اتصال Wi-Fi، قم بفحص رمز  على لوحة التحكم ما إذا كان مضيئاً.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق LG ThinQ ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتر جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.

## تطبيق LG ThinQ

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز التي تحمل العلامة  أو ThinQ. يسمح لك تطبيق LG ThinQ التواصل مع الجهاز بواسطة هاتفك الذكي.

### مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز عبر هاتف ذكي باستخدام الخصائص الذكية الملائمة.

### Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

تساعدك ميزة التشخيص الذكي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

### الإعدادات

يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

### ملاحظة

- إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود خدمة الإنترنت أو كلمة المرور، قم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق LG ThinQ وسجله من جديد.
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

## قبل استخدام تطبيق LG ThinQ

- 1 تأكد من المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي (شبكة Wi-Fi).
- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التسجيل وقتاً طويلاً أو قد يفشل التنصيب.

## استخدام وظيفة التنظيف الذاتي

تنتج الرطوبة داخل الوحدة الداخلية، عند تشغيل وضع التبريد ووضع إزالة الرطوبة، تقوم هذه الوظيفة بإزالة مثل هذه الرطوبة.

- يظهر  على شاشة العرض.

### ملاحظة

- لا يمكن استخدام بعض الوظائف عندما تكون وظيفة التنظيف الذاتي قيد التشغيل.
- إذا قمت بفصل الطاقة، فستعمل المروحة لمدة 30 دقيقة وتقوم بتنظيف الأجزاء الداخلية للوحدة الداخلية.
- يظهر الرمز  على شاشات بعض الوحدات الداخلية حسب الطراز.

## استخدام وظيفة النوم المريح

تقوم هذه الوظيفة بتشغيل مكيف الهواء تلقائيًا لضبط وضع نوم مريح.

- يظهر ، و  على شاشة العرض.

### ملاحظة

- تتوفر هذه الوظيفة مع وضع التبريد.
- تتوقف الريشة عن الحركة وتقوم بضبط زاوية تدفق الهواء في وضع غير مباشر، بعد 30 دقيقة من البدء حتى لو لم تنخفض درجة حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة المثالية للنوم.
- ومن المحتمل أن يختلف وضع النوم المريح من شخص لآخر.

## استخدام وظيفة التدفئة المنخفضة

تشغل هذه الوظيفة نظام التدفئة للحفاظ على الحد الأدنى لدرجة حرارة الغرفة ومنع تجمد الأشياء الموجودة في الغرفة حيث لا توجد إقامة دائمة مثل العطل.

- يظهر كل من  و  على شاشة العرض.

### ملاحظة

- تتوفر هذه الوظيفة مع وضع التدفئة.
- في أثناء تشغيل التدفئة المنخفضة وعند الضغط على أزرار مثل ، و ، و ، و ، تعود بعد ذلك إلى وضع التدفئة.
- إذا تم الضغط على زر **JET MODE** في أثناء تشغيل وضع التدفئة المنخفضة، يتم تعطيل هذه الوظيفة ويعمل وضع تشغيل التدفئة فورًا. (خاص بطراز تشغيل التدفئة فقط)
- في حالة حدوث عطل، فقد تتعطل عملية التشغيل من أجل حماية المنتج.
- لا يمكن استخدام كل من **COMFORT AIR** و زر  في أثناء تشغيل وظيفة التدفئة المنخفضة.

## استخدام وظيفة مكافحة البعوض

تقوم هذه الوظيفة بطرد البعوض بعيدًا عن طريق إنتاج موجة عالية التردد.

- يظهر  على شاشة العرض.

### ملاحظة

- بإمكانك استخدام هذه الوظيفة دون تشغيل مكيف الهواء.
- يظهر  على شاشات بعض الوحدات الداخلية.

## إلغاء الوظائف الخاصة

1 كرر الضغط على زر **FUNC** لتحديد الوظيفة المطلوبة.

2 اضغط على زر **SET/CANCEL** لإلغاء الوظيفة.

## استخدام وظيفة الوضع الصامت

تعمل هذه الوظيفة على منع الشكاوى المحتملة من الجيران، حيث تقل الضوضاء الناتجة من الوحدات الخارجية.

- يظهر  على شاشة العرض.

### ملاحظة

- يتم تعطيل هذه الوظيفة عند الضغط على زر **MODE** أو زر **ENERGY CTRL** أو زر **JET MODE**.
- تتوفر هذه الوظيفة مع الأوضاع التالية "التبريد، والتدفئة، التبديل التلقائي، والتشغيل التلقائي".

## استخدام وظيفة الرعاية الأيونية

تحافظ هذه الخاصية على جلدك رطبًا عن طريق إنشاء مجموعات أزواج أيونية يتم امتصاصها في سطح الجلد.

- يظهر  على شاشة العرض لمدة 3 ثوانٍ.

### ملاحظة

- تتوفر هذه الوظيفة مع وضع التبريد، ووضع تشغيل المروحة، ووظيفة تنقية الهواء.

## استخدام وظيفة "هواء جاف فائق السرعة"

تعمل هذه الخاصية على زيادة أداء وضع إزالة الرطوبة.

- يظهر كل من  و **Pd** على شاشة العرض.

### ملاحظة

- تتوفر هذه الوظيفة مع وضع التبريد، وإزالة الرطوبة، والتشغيل التلقائي، ووضع تشغيل المروحة، ووظيفة تنقية الهواء.
- تتوفر هذه الوظيفة مع وضع السكون.
- يتم تعطيل هذه الوظيفة عند الضغط على زر **MODE**.

## استخدام وظيفة تنقية الهواء

توفر هذه الوظائف هواءً نظيفًا ونقيًا عن طريق الفلتر والجزيئات الأيونية.

| الوظيفة  | شاشة العرض                                                                        | الوصف                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المؤين   |  | تقوم الجزيئات الأيونية التي ينتجها المؤين بالقضاء على البكتيريا السطحية وغيرها من المواد الضارة. |
| البلازما |                                                                                   | تقوم بالقضاء على الملوثات المجهريّة من الهواء الممتص تمامًا لتوفر هواءً نظيفًا ونقيًا.           |

### ملاحظة

- بإمكانك استخدام هذه الوظيفة دون تشغيل مكيف الهواء.
- يضيء كل من مصباح البلازما ومصباح التبريد عندما تكون وظيفة بلازما/طرّد الدخان قيد التشغيل في بعض الطرز.
- لا تلمس المؤين أثناء التشغيل.
- قد تعمل هذه الوظيفة بشكل مختلف من شاشة وحدة التحكم عن بعد.

## استخدام الوظائف الخاصة

| شاشة العرض                                                                        | الوصف                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | يستخدم مولد الأيونات ملايين الأيونات للمساعدة في تحسين جودة الهواء الداخلي.     |
|  | للحد من الضوضاء الصادرة عن الوحدة الخارجية.                                     |
|  | للحفاظ على جلدك رطبًا عن طريق توليد كتل الأيونات.                               |
|  | لتقليل الرطوبة الداخلية بسرعة.                                                  |
|  | للحفاظ على الحد الأدنى لدرجة حرارة الغرفة ومنع تجمد الأشياء الموجودة في الغرفة. |
|  | للتخلص من الناموس.                                                              |
|  | للتخلص من الرطوبة المتولدة داخل الوحدة الداخلية.                                |
|  | لضبط وضع نوم مريح.                                                              |


### ملاحظة

- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.
- قد تعمل بعض الوظائف بشكل مختلف عما يظهر على شاشة وحدة التحكم عن بُعد.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **FUNC** لتحديد الوظيفة المطلوبة.

3 اضغط على زر **SET/CANCEL** للإنهاء.



## استخدام خاصية توفير الطاقة (اختياري)

تعمل هذه الوظيفة على تقليل استهلاك الطاقة خلال عملية التبريد، وتزداد درجة الحرارة المحددة إلى المستوى الأمثل للاستمتاع ببيئة أكثر راحة. تستقر درجة الحرارة تلقائياً عند 22 درجة مئوية إذا كانت درجة الحرارة المرغوب فيها أقل من 22 درجة مئوية. وتبقى درجة الحرارة ثابتة إذا كانت تزيد عن 22 درجة مئوية.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **MODE** لاختيار وضع التبريد.

3 اضغط على زر **ENERGY SAVING**.

• يظهر  على شاشة العرض.

## استخدام وظيفة التحكم في الطاقة (اختياري)

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 اضغط على زر **ENERGY CTRL**.

• كرر الضغط على زر **ENERGY CTRL** لتحديد كل خطوة.

### ملاحظة

- خطوة رقم 1: يتم تخفيض دخل القدرة بنسبة 20 % مقارنة بمعدل دخل القدرة المحدد.  
- يظهر  على شاشة العرض.
- خطوة رقم 2: يتم تخفيض دخل القدرة بنسبة 40 % مقارنة بمعدل دخل القدرة المحدد.  
- يظهر  على شاشة العرض.
- خطوة رقم 3 (اختياري): يتم تخفيض دخل القدرة بنسبة 60% مقارنة بمعدل دخل القدرة المحدد.  
- يظهر  على شاشة العرض.
- يتم عرض كل من  (خطوة رقم 1)، و  (خطوة رقم 2) على شاشات بعض الوحدات الداخلية.
- تتوفر هذه الوظيفة مع وضع التبريد.
- وقد تنخفض القدرة عند تحديد وضع التحكم في الطاقة.
- يتم عرض درجة الحرارة المطلوبة لمدة 5 ثوانٍ إذا ضغطت على زر **FAN SPEED**، أو زر ، أو زر .
- يتم عرض درجة حرارة الغرفة لمدة 5 ثوانٍ إذا قمت بالضغط على زر **ROOM TEMP**.

## استخدام وظيفة عرض الطاقة (اختياري)

تقوم هذه الوظيفة بعرض كمية الطاقة الناتجة على شاشة العرض الداخلية في أثناء عمل المنتج.

### عرض استخدام الطاقة الحالي

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 اضغط على زر  $\text{kw}(\text{3 s})$  مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا.

- يتم عرض  $03$  أو  $88 \text{ kw}_{\text{wh}}$  الخاص باستهلاك الطاقة اللحظية لبعض الوقت على بعض الوحدات الداخلية.

### عرض استخدام الطاقة التراكمي (اختياري)

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 اضغط مرتين على زر  $\text{kw}(\text{3 s})$  مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا.

- يتم عرض  $88 \text{ kw}_{\text{wh}}$  الخاص باستهلاك الطاقة التراكمية لبعض الوقت على بعض الوحدات الداخلية.

### ملاحظة

- لا يتم عرضها في وحدة التحكم عن بُعد اللاسلكية.
- يُشير  $\text{kw}$  إلى مقدار استهلاك الطاقة الفوري.
- يُشير  $\text{kWh}$  إلى مقدار استهلاك الطاقة التراكمي.
- فإذا كان أكثر من 99 كيلو وات (ساعة)، وهو النطاق المحدد للتعبير عن استهلاك الطاقة، فأيقه ضمن نطاق 99 كيلو وات (ساعة).
- عند إيقاف التشغيل تتم إعادة ضبط قيمها.
- تعرض القدرة الكهربائية التي تقل عن 10 كيلو وات (ساعة) 0.1 بوحدة كيلو وات(ساعة) وتعرض ما يزيد عن 10 كيلو وات (ساعة) 1 بوحدة كيلو وات (ساعة).
- قد تختلف الطاقة الفعلية عن الطاقة المعروضة.

## استخدام وظيفة إيقاف الضوء (اختياري)

### عرض سطوع الشاشة

بإمكانك ضبط سطوع شاشة عرض الوحدة الداخلية.

- اضغط على زر **LIGHT OFF**.

### ملاحظة

- تشغيل/إيقاف شاشة العرض.

## استخدام وظيفة الهواء الهادئ (اختياري)

### تشغيل وظيفة ريشة الهواء الهادئ

تقوم هذه الوظيفة بضبط الريشة بشكل ملائم على وضع محدد بشكل سابق لتغيير مسار الهواء بحيث لا يتجه مباشرة نحو الأشخاص الموجودين في الغرفة.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **COMFORT AIR** وحدد الاتجاه المطلوب.

- يظهر  $\text{J}$  أو  $\text{I}$  على شاشة العرض.

### ملاحظة

- يظهر  $\text{J}$  أو  $\text{I}$  على شاشات بعض الوحدات الداخلية.
- يتم تعطيل هذه الوظيفة عند الضغط على زر **MODE** أو زر **JET MODE**.
- يتم تعطيل هذه الوظيفة وإعداد التوجيه التلقائي للاتجاه الرأسي عند الضغط على الزر  $\text{SWING}$ .
- عند إيقاف تشغيل هذه الوظيفة، تعمل الريشة الأفقية تلقائيًا حسب الوضع الذي تم ضبطه.


## استخدام وظيفة وضع النوم (اختياري)

تعمل هذه الوظيفة على إيقاف تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا عند الذهاب إلى النوم.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر .

• يومض الرمز الموجود أدناه في أسفل شاشة العرض.



3 اضغط على زر ☒ أو زر ☐ لتحديد الساعة (حتى 7 ساعات).

4 اضغط على زر SET/CANCEL للإنتهاء.

• يظهر  على شاشة العرض.

### ملاحظة

- يظهر  على بعض الوحدات الداخلية.
- تظهر بيانات وحدة العرض الداخلية من ساعة إلى 7 ساعات، والتي يتم عرضها لمدة 5 ثوانٍ فقط ثم تعود إلى عرض إعداد درجة الحرارة.
- في وضع التبريد وإزالة الرطوبة، تزداد درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية بعد كل 30 دقيقة كما تزداد درجة مئوية إضافية بعد 30 دقيقة أخرى لتحظى بنوم أكثر راحة.
- تزداد درجة الحرارة بمعدل يصل إلى درجتين مئويتين عن درجة الحرارة المضبوطة سابقًا.
- وبالرغم من أنه قد تتغير الملاحظة الخاصة بسرعة المروحة على شاشة العرض، فإن سرعة المروحة يتم ضبطها تلقائيًا.


## استخدام وظيفة المؤقت البسيط (اختياري)

تعمل هذه الوظيفة على إيقاف تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا عند الذهاب إلى النوم.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر .

• يومض الرمز الموجود أدناه في أسفل شاشة العرض.



3 اضغط على زر ☒ أو زر ☐ لتحديد الساعة (حتى 7 ساعات).

4 اضغط على زر SET/CANCEL للإنتهاء.

• يظهر  على شاشة العرض.

### ملاحظة

- يتم تعطيل هذه الوظيفة عندما تقوم بضبط مؤقت الإيقاف.

## ضبط مؤقت الإيقاف

- 1 كرر الضغط على زر  .  
• يومض الرمز الموجود أدناه في أسفل شاشة العرض.



- 2 اضغط على زر  أو  لضبط الوقت.

- 3 اضغط على زر **SET/CANCEL** للإنتهاء.  
• بعد ضبط المؤقت يظهر كل من الوقت الحالي ورمز  على شاشة العرض إشارة إلى ضبط الوقت بالشكل المطلوب.

### ملاحظة

- يتم تعطيل هذه الوظيفة عندما تقوم بضبط المؤقت البسيط.

## إلغاء مؤقت الإيقاف

- 1 كرر الضغط على زر  .  
• يومض الرمز الموجود أدناه في أسفل شاشة العرض.



- 2 اضغط على زر **SET/CANCEL** لإلغاء الإعداد.

## إلغاء إعداد المؤقت

- اضغط على زر  لإلغاء جميع إعدادات المؤقت.

## ضبط مؤقت تشغيل/إيقاف التشغيل

تعمل هذه الوظيفة على ضبط تشغيل/إيقاف مكيف الهواء تلقائيًا في الوقت المطلوب.  
يمكن ضبط مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل معاً.

## ضبط مؤقت التشغيل

- 1 كرر الضغط على زر  .  
• يومض الرمز الموجود أدناه في أسفل شاشة العرض.



- 2 اضغط على زر  أو  لضبط الوقت.

- 3 اضغط على زر **SET/CANCEL** للإنتهاء.  
• بعد ضبط المؤقت يظهر كل من الوقت الحالي، ورمز  على شاشة العرض إشارة إلى ضبط الوقت بالشكل المطلوب.

## إلغاء مؤقت التشغيل

- 1 كرر الضغط على زر  .  
• يومض الرمز الموجود أدناه في أسفل شاشة العرض.



- 2 اضغط على زر **SET/CANCEL** لإلغاء الإعداد.



## استخدام وظيفة سرعة المروحة

### ضبط سرعة المروحة

- كرر الضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

| شاشة العرض | السرعة          |
|------------|-----------------|
|            | مرتفعة          |
|            | متوسطة - مرتفعة |
|            | متوسطة          |
|            | متوسطة - منخفضة |
|            | منخفضة          |
| -          | رياح طبيعية     |

### ملاحظة

- يتم ضبط سرعة المروحة كالرياح الطبيعية بشكل تلقائي.



- يتم عرض رموز سرعة المروحة على بعض الوحدات الداخلية.

F5 ← F4 ← F3 ← F2 ← F1

- تظهر البيانات على شاشة الوحدة الداخلية لمدة 5 ثوان فقط ثم تعود لعرض درجة الحرارة المحيطة في بعض الطرز.

## استخدام وظيفة اتجاه تدفق الهواء

تعمل هذه الوظيفة على ضبط اتجاه تدفق الهواء بشكل عمودي (بشكل أفقي).

- كرر الضغط على زر واختر الاتجاه المطلوب.
- اختر لضبط اتجاه تدفق الهواء بشكل تلقائي.

### ملاحظة

- قد تكون خاصية ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيًا غير مدعومة حسب الطراز.
- قد يتسبب ضبط عاكس الهواء بشكل عشوائي في حدوث عطل بالجهاز.
- إذا قمت بإعادة تشغيل مكيف الهواء، فسيعمل على الاتجاه الذي تم تحديده لتدفق الهواء مسبقًا، لذا فقد لا يتوافق عاكس الهواء مع الرمز المعروض على وحدة التحكم عن بعد، وعندما يحدث هذا اضغط على زر أو زر لضبط اتجاه تدفق الهواء مرة ثانية.
- قد تعمل هذه الوظيفة بشكل مختلف من شاشة وحدة التحكم عن بعد.

## وضع التدفئة

## استخدام وظيفة "وضع فائق السرعة"

### لتغيير درجة حرارة الغرفة بسرعة

تتيح هذه الوظيفة لك تبريد الهواء الداخلي بسرعة خلال الصيف أو تدفئته سريعاً خلال الشتاء.

- طراز التبريد والتدفئة: تتوفر وظيفة "وضع فائق السرعة" مع وضع التبريد، والتدفئة، وإزالة الرطوبة.
- طراز التبريد فقط: تتوفر وظيفة وضع فائق السرعة مع وضع التبريد، وإزالة الرطوبة، ووضع تشغيل المروحة، والتشغيل التلقائي، ووظيفة تنقية الهواء.

### 1 قم بتشغيل الجهاز.

### 2 كرر الضغط على زر **MODE** لاختيار الوضع المطلوب.

### 3 اضغط على زر **JET MODE**.

- يظهر **Po** على شاشة العرض.

### ملاحظة

- لا يتوفر "وضع تدفئة فائقة السرعة" في بعض الطرازات.
- في "وضع تبريد فائق السرعة"، يندفع هواء شديد لمدة 30 دقيقة.
- بعد 30 دقيقة، تبقى درجة الحرارة في نطاق الإعداد المحدد 18 درجة مئوية.
- إذا كنت ترغب في تغيير درجة الحرارة، اضغط على  أو  لضبط درجة الحرارة المطلوبة.
- في "وضع تدفئة فائقة السرعة"، يندفع هواء شديد لمدة 30 دقيقة.
- بعد 30 دقيقة، يظل إعداد درجة الحرارة على 30 درجة مئوية.
- إذا كنت ترغب في تغيير درجة الحرارة، اضغط على  أو  لضبط درجة الحرارة المطلوبة.
- قد تعمل هذه الوظيفة بشكل مختلف من شاشة وحدة التحكم عن بعد.

### 1 قم بتشغيل الجهاز.

### 2 كرر الضغط على زر **MODE** لاختيار وضع التدفئة.

- يظهر  على شاشة العرض.

### 3 اضغط على زر أو زر لتحديد درجة الحرارة المطلوبة.

### ملاحظة

- سوف تُعرض  على الوحدة الداخلية عندما يتم تشغيل إزالة الثلج.
- فضلاً عن ذلك، سوف تُعرض هذه الإشارة على الوحدة الداخلية:
  - عند تشغيل التسخين المسبق.
  - عندما تصل درجة حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة التي تم ضبطها.

## وضع تشغيل المروحة

يعمل هذا الوضع على توزيع الهواء الداخلي فقط دون تغيير درجة حرارة الغرفة.

### 1 قم بتشغيل الجهاز.

### 2 كرر الضغط على زر **MODE** لاختيار وضع تشغيل المروحة.

- يظهر  على شاشة العرض.

### 3 اضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

### ملاحظة

- سيتم عرض  أو  على الوحدة الداخلية عند تشغيل وضع المروحة.

## التشغيل التلقائي (نكاء اصطناعي)

### طراز التبريد فقط

في هذا الوضع، يتم ضبط سرعة المروحة ودرجة الحرارة تلقائيًا، حسب درجة حرارة الغرفة.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **MODE** لاختيار وضع التشغيل التلقائي.

• يظهر **(A)** على شاشة العرض.

3 اضغط على زر **(^)** أو زر **(v)** لاختيار كود التشغيل المطلوب، إذا كانت درجة الحرارة أعلى من الدرجة المطلوبة أو أقل منها.

## وضع التغيير التلقائي

### طراز التبريد والتدفئة

يعمل هذا الوضع على تغيير درجة الحرارة تلقائيًا للحفاظ على درجة الحرارة المحددة عند  $\pm 2$  درجة مئوية.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **MODE** لاختيار وضع التغيير التلقائي.

• يظهر **(A)** على شاشة العرض.

3 اضغط على زر **(^)** أو زر **(v)** لتحديد درجة الحرارة المطلوبة.

4 اضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

## وضع إزالة الرطوبة

يعمل هذا الوضع على التخلص من الرطوبة الزائدة في البيئة عالية الرطوبة أو أثناء موسم الأمطار، لمنع بداية تكونها، حيث يعمل هذا الوضع على ضبط درجة حرارة الغرفة وسرعة المروحة تلقائيًا للحفاظ على المستوى الأمثل من الرطوبة.


1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **MODE** لاختيار وضع إزالة الرطوبة.

• يظهر **(D)** على شاشة العرض.

### ملاحظة

- باستخدام هذا الوضع، لا يمكنك ضبط درجة حرارة الغرفة؛ حيث يتم ضبطها تلقائيًا.
- لا تظهر درجة حرارة الغرفة على شاشة العرض.
- في وضع إزالة الرطوبة، قد لا يعمل الضاغط ولا المروحة الداخلية عندما تقل درجة حرارة الغرفة عن 24 درجة مئوية.



| الرمز | الوصف                  |
|-------|------------------------|
| 2     | بارد                   |
| 1     | بارد قليلًا            |
| 0     | إبقاء على حرارة الغرفة |
| -1    | ساخن قليلًا            |
| -2    | ساخن                   |


### ملاحظة

- في هذا الوضع، لا يمكنك ضبط سرعة المروحة ولكن بإمكانك ضبط عاكس الهواء للدوران تلقائيًا.


## استخدام وظيفة تغيير الأوضاع

تتيح لك هذه الوظيفة اختيار الوضع المطلوب.

### طراز التبريد فقط



### طراز التبريد والتدفئة



### وضع التبريد

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **MODE** لاختيار وضع التبريد.

• يظهر على شاشة العرض.

3 اضغط على زر أو زر لتحديد درجة الحرارة المطلوبة.

## إعادة تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا

تعمل هذه الوظيفة على استعادة الإعدادات السابقة عند إعادة تشغيل مكيف الهواء مرة ثانية بعد حدوث عطل في الطاقة.


### تعطيل وظيفة إعادة التشغيل التلقائي

1 افتح الغطاء الأمامي (الطراز 2) أو الريشة الأفقية (الطراز 1).


2 اضغط على زر **ON/OFF** واستمر بالضغط عليه لمدة 6 ثوانٍ، ثم تصدر الوحدة صوت جرس مرتين ويومض المصباح ومضنتين لمدة أربع مرات.

• لإعادة تشغيل الوظيفة، اضغط على زر **ON/OFF** واستمر في الضغط عليه لمدة 6 ثوانٍ، تصدر الوحدة صوت جرس مرتين ويومض المصباح أربع مرات.

### الطراز 1




### الطراز 2



### ملاحظة

- قد تتغير الخاصية حسب نوع الطراز.
- إذا ضغطت مع الاستمرار على زر **ON/OFF** لمدة 3-5 ثوانٍ بدلاً من 6 ثوانٍ، فستتحول الوحدة إلى وضع التشغيل التجريبي، خلال التشغيل التجريبي، ستقوم الوحدة بإطلاق هواء بارد قوي لمدة 18 دقيقة ثم تعود إلى إعدادات المصنع الافتراضية.


| زر 1                                                                              | شاشة عرض 2                                                                        | الوصف                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | يستخدم مولد الأيونات ملايين الأيونات للمساعدة في تحسين جودة الهواء الداخلي.     |
|                                                                                   |  | للحد من الضوضاء الصادرة عن الوحدة الخارجية.                                     |
|                                                                                   |  | للحفاظ على جلدك رطبًا عن طريق توليد كتل الأيونات.                               |
|                                                                                   |  | لتقليل الرطوبة الداخلية بسرعة.                                                  |
|                                                                                   |  | للحفاظ على الحد الأدنى لدرجة حرارة الغرفة ومنع تجمد الأشياء الموجودة في الغرفة. |
|                                                                                   |  | للتخلص من الناموس.                                                              |
|                                                                                   |  | للتخلص من الرطوبة المتولدة داخل الوحدة الداخلية.                                |
|                                                                                   |  | لضبط وضع نوم مريح.                                                              |
| RESET                                                                             | -                                                                                 | لضبط إعدادات وحدة التحكم عن بعد.                                                |



### ملاحظة

- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.
- يمكن تغيير الأزرار المميزة بالعلامة \* طبقًا لنوع الطراز.
- اضغط على زر SET/CANCEL لتشغيل FUNC التي تم اختيارها.


| الوصف                                                     | شاشة عرض ②                                                                                 | زر ①                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لتشغيل/إيقاف تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا في الوقت المطلوب. |  S ON OFF |                                                                                    |
| لتحديد/إلغاء الوظائف الخاصة والمؤقت.                      | -                                                                                          | SET/<br>CANCEL                                                                                                                                                      |
| لإلغاء إعدادات المؤقت.                                    | -                                                                                          |                                                                                    |
| لضبط الوقت.                                               | -                                                                                          |   |
| لضبط درجة سطوع الشاشة في الوحدة الداخلية.                 | -                                                                                          | *LIGHT<br>OFF                                                                                                                                                       |
| لعرض درجة حرارة الغرفة.                                   |           | ROOM<br>TEMP                                                                                                                                                        |
| لتغيير درجة حرارة الوحدة بين مئوية وفهرنهايت.             |           | °C↔°F [5 s]                                                                                                                                                         |
| لتقليل استهلاك الكهرباء.                                  |           | *ENERGY<br>SAVING                                                                                                                                                   |
| لضبط تدفق الهواء لتفادي الرياح.                           |           | *COMFORT<br>AIR                                                                                                                                                     |
| لضبط عرض المعلومات الخاصة بالطاقة أو عدم عرضها.           | -                                                                                          | kW [3 s]                                                                                                                                                            |
| لإظهار تأثير توفير الطاقة.                                |  88 %     | *ENERGY<br>CTRL                                                                                                                                                     |
| لضبط وضع نوم مريح.                                        |           | *COMFORT<br>SLEEP                                                                                                                                                   |
| لمراجعة معلومات الصيانة الخاصة بالمنتج بشكل ملئم.         | -                                                                                          | DIAGNOSIS<br>[5 s]                                                                                                                                                  |



## استخدام وحدة التحكم عن بعد اللاسلكية

بإمكانك تشغيل مكيف الهواء بشكل أكثر سهولة باستخدام وحدة التحكم عن بعد.

| الوصف                                                                             | شاشة عرض ② | زر ①         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| لتشغيل/إيقاف تشغيل مكيف الهواء.                                                   | -          |              |
| لضبط درجة حرارة الغرفة المطلوبة على وضع التبريد، أو التدفئة، أو التغيير التلقائي. | 88 °F      | TEMP<br><br> |
| لاختيار وضع التبريد.                                                              |            | MODE         |
| لاختيار وضع التدفئة.                                                              |            |              |
| لاختيار وضع إزالة الرطوبة.                                                        |            |              |
| لاختيار وضع تشغيل المروحة.                                                        |            |              |
| لاختيار وضع التغيير التلقائي/وضع التشغيل التلقائي.                                |            | JET MODE     |
| لتغيير درجة حرارة الغرفة بسرعة.                                                   | Po         |              |
| لضبط سرعة المروحة.                                                                |            | FAN SPEED    |
| لضبط اتجاه تدفق الهواء عموديًا أو أفقيًا.                                         |            |              |



### ملاحظة

- يمكن تغيير الأزرار المميزة بالعلامة \* طبقًا لنوع الطراز.

## ضبط الوقت الحالي

1 قم بتركيب البطاريات.

- يومض الرمز الموجود أدناه في أسفل شاشة العرض.



2 اضغط على زر ☐ أو ☐ لضبط الوقت.

3 اضغط على زر SET/CANCEL للإنتهاء.

### ملاحظة

- يكون مؤقت تشغيل/إيقاف التشغيل متاحًا بعد ضبط الوقت الحالي.

## استخدام وظيفة التحويل بين منوية وفهرنهايت (اختياري)

تغير هذه الوظيفة الوحدة بين منوية وفهرنهايت.

- اضغط مع الاستمرار على زر  لمدة خمس ثوان تقريبًا.


## تشغيل مكيف الهواء بدون استخدام جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك استخدام زر ON/OFF الخاص بالوحدة الداخلية لتشغيل مكيف الهواء عندما تكون وحدة التحكم عن بعد غير موجودة.


1 افتح الغطاء الأمامي (الطراز 2) أو الريشة الأفقية (الطراز 1).

2 اضغط على زر ON/OFF.

### الطراز 1



### الطراز 2




### ملاحظة

- إذا تم فتح الريشة بسرعة، فقد يتعرض محرك التدرج للكسر.
- يتم ضبط سرعة المروحة على درجة عالية.
- قد تتغير الخاصية حسب نوع الطراز.
- قد تتغير درجة الحرارة عند استخدام زر ON/OFF التشغيل في حالة الطوارئ.
- لأنماط التبريد فقط، يتم ضبط درجة الحرارة على 22 درجة مئوية.
- لنمطي التبريد والتدفئة، يتم ضبط درجة الحرارة من 22 درجة مئوية إلى 24 درجة مئوية.



## طريقة التشغيل

قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد نحو وحدة تلقي الإشارة على الجانب الأيمن من مكيف الهواء لتشغيله.



## ملاحظة


- قد تقوم وحدة التحكم عن بعد بتشغيل أجهزة إلكترونية أخرى إذا تم توجيهها نحوها، لذا تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بعد نحو وحدة تلقي الإشارة بمكيف الهواء.
- لإتمام هذه العملية بشكل صحيح، استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف وحدة تلقي الإشارة والريسيفر.
- في حالة عدم توفر وظيفة ما في المنتج، لا يصدر أي صوت طنين من المنتج عند الضغط على الزر الخاص بهذه الوظيفة في جهاز التحكم عن بعد، وذلك باستثناء وظيفة "اتجاه تدفق الهواء" (SWING) و عرض حالة الطاقة (kW/35) وتنقية الهواء (4).

## وحدة تحكم عن بعد لاسلكية


### تركيب البطاريات

إذا قل ضوء شاشة العرض الخاصة بوحدة التحكم عن بعد، فاستبدل البطاريات، قم بتركيب بطاريات AAA (بقدره 1.5 فولت) قبل استخدام وحدة التحكم عن بعد.

#### 1 انزع غطاء البطارية.



#### 2 قم بتركيب البطاريات الجديدة وتأكد من تثبيت طرفي العلامتين (-) و (+) للبطاريات بشكل صحيح.




### تركيب الحامل الخاص بوحدة التحكم عن بعد

لحماية وحدة التحكم عن بعد، قم بتركيب الحامل في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة.

#### 1 اختر لها مكانًا آمنًا ويمكن الوصول إليه بسهولة.

#### 2 ثبت الحامل عن طريق ربط اثنين من البراغي بقوة باستخدام مفك البراغي.




## ملاحظات التشغيل

## اقتراح توفير الطاقة

- يرجى الحرص على عدم زيادة درجة التبريد بشكل مفرط داخل المكان، فقد يشكل هذا خطرًا على صحتك وقد يستهلك المزيد من الكهرباء.
- قم بحجب دخول أشعة الشمس باستخدام الستائر العادية أو الحاجبة للضوء أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- قم بإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- قم بضبط اتجاه تدفق الهواء بشكل عمودي أو أفقي لتوزيع الهواء داخل الغرفة.
- قم بتغيير سرعة المروحة لتبريد الهواء الداخلي أو تدفئته بسرعة خلال فترة زمنية قصيرة.
- قد يقل معدل تجديد الهواء داخل الأماكن المغلقة عند فتح النوافذ وذلك إذا تم تشغيل مكيف الهواء لفترات طويلة.
- نظف فلتير الهواء مرة كل أسبوعين. قد يمنع الغبار و الشوائب التي يتم جمعها في فلتير الهواء بسد الهواء أو تقليل من أداء الوحدة.

## الأجزاء والوظائف


## وحدة خارجية



1 فتحات دخول الهواء

2 فتحات خروج الهواء

## وحدة داخلية



1 فلتير الهواء

2 منخل الهواء

3 غطاء أمامي

4 مخرج الهواء

5 عاكس الهواء (ريشة أفقية)

6 عاكس الهواء (فتحة تهوية عمودية)

7 زر تشغيل/إيقاف التشغيل

## ملاحظة

- قد يختلف عدد مصابيح التشغيل وأماكنها وفقًا لطراز مكيف الهواء.
- قد تتغير الخاصية حسب نوع الطراز.

**الصيانة**

- يُحظر بشدة ملامسة الأجزاء المعدنية الخاصة بمكيف الهواء عند نزع فلتر الهواء.
- استخدم مقعد متين أو سلم عند تنظيف مكيف الهواء، أو صيانتته، أو إصلاحه على ارتفاع ما.
- يُحظر بشدة استخدام مواد تنظيف قوية أو مذيبيات عند تنظيف مكيف الهواء ويُحظر رش الماء ، ثم استخدم قطعة قماش ناعمة.

## التشغيل

- احرص على التخلص من البطاريات إذا لم يتم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترة زمنية طويلة.
- تأكد من تركيب الفلتر قبل تشغيل مكيف الهواء.
- تأكد من عدم وجود تسريب لغاز التبريد بعد تركيب مكيف الهواء أو إصلاحه.
- تجنب وضع أي شيء على مكيف الهواء.
- تجنب مطلقاً الجمع بين أنواع مختلفة من البطاريات، أو جمع البطاريات القديمة مع الجديدة في وحدة التحكم عن بعد.
- تجنب تشغيل مكيف الهواء لفترة طويلة إذا كانت درجة الرطوبة مرتفعة للغاية أو عند ترك الباب أو النافذة مفتوحين.
- توقف عن استخدام وحدة التحكم عن بعد في حالة وجود تسرب للمادة السائلة في البطارية، وفي حال ملامسة ثوبك أو جلدك للمادة السائلة المسربة من البطارية، فقم بغسله بماء نظيف.
- تجنب تعريض الأشخاص، أو الحيوانات، أو النباتات للهواء البارد أو الساخن الصادر من مكيف الهواء لفترات زمنية طويلة.
- في حالة ابتلاع سائل البطارية المتسرب، فقم بغسل الجزء الداخلي من الفم بالكامل جيداً ثم استشر الطبيب.
- يحظر شرب الماء الذي تم تصريفه من مكيف الهواء.
- تجنب استخدام الجهاز لأغراض خاصة، مثل الاحتفاظ بالأطعمة، والأعمال الفنية، وما شابه ذلك، فهو مكيف هواء مخصص لأغراض استهلاكية وليس نظام تبريد دقيق، فقد يؤدي ذلك إلى وقوع أضرار أو خسائر في الممتلكات.
- لا تقم بشحن البطاريات أو فكها.

## ⚠ تنبيه

للحد من مخاطر حدوث إصابات طفيفة للأشخاص، أو حدوث عطل، أو تلف للمنتج أو الممتلكات عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

### التركيب

- تجنب تركيب مكيف الهواء في إحدى المناطق التي تتعرض مباشرة للرياح البحرية (رذاذ الملح).
- قم بتركيب خرطوم التصريف بشكل صحيح لتصريف الماء المكثف بسهولة ويسر.
- توجَّ الحذر عند فك مكيف الهواء أو تركيبه.
- تجنب تكيب ملامسة غاز التبريد المتسرب أثناء التركيب أو الإصلاح.
- انقل مكيف الهواء بمساعدة شخصين أو أكثر أو باستخدام الرافعة الشوكية.
- قم بتركيب الوحدة الخارجية بحيث يكون مكيف الهواء محميًا من أشعة الشمس المباشرة، تجنب وضع الوحدة الداخلية في مكان تكون معرضة فيه مباشرة لأشعة الشمس عبر النوافذ.
- تخلص بشكل آمن من مواد التغليف مثل البراغي، أو المسامير، أو الأكياس البلاستيكية، أو البطاريات باستخدام عملية التغليف المناسبة بعد التركيب أو التصليح.
- قم بتركيب مكيف الهواء في مكان بحيث لا تتسبب الضوضاء الصادرة عن الوحدة الخارجية أو أدخنة العادم في إزعاج الجيران، فيمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث خلافات مع الجيران.

## السلامة الفنية

- يمكن أن تشكل عمليات التركيب أو الإصلاح التي يجريها أشخاص غير معتمدين خطرًا عليك وعلى الآخرين.
- المعلومات الواردة في هذا الدليل مخصصة لاستخدامها من قبل فني صيانة مؤهل، وعلى دراية بإجراءات السلامة، ومزود بالأدوات ومعدات الاختبار المناسبة.
- عدم قراءة جميع التعليمات الواردة في هذا الدليل واتباعها قد يؤدي إلى حدوث عطل في الجهاز، أو تلف الممتلكات، أو الإصابة الشخصية و/أو الوفاة.
- يتعين تركيب الجهاز وفقًا للوائح الوطنية الخاصة بتوصيل الأسلاك.
- في حالة استبدال سلك الطاقة، يجب إجراء الاستبدال من قبل موظفين معتمدين ممن يقومون باستخدام قطع الغيار الأصلية فقط.
- يجب تأريض هذا الجهاز بشكل صحيح للحد من مخاطر حدوث صدمات كهربائية.
- تجنب قطع طرف التأريض أو نزعها من مقبس الطاقة.
- لن يعمل توصيل الطرف الأرضي للمحول بمسمار غطاء مقبس الحائط على تأريض الجهاز إلا إذا كان مسمار الغطاء معدن، وغير معزول، وتم تأريض مقبس الحائط من خلال أسلاك المنزل.
- إذا كان لديك أي شك حول ما إذا تم تأريض مكيف الهواء بشكل صحيح أم لا، فيجب فحص مقبس الحائط والدائرة الكهربائية من قبل كهربائي مختص.
- يجب اتباع إجراءات خاصة عند التخلص من غاز التبريد وغاز المادة العازلة القابل للاشتعال من قبل مستخدم الجهاز استشر وكيل الخدمة أو شخصًا مؤهلًا يماثله قبل التخلص منهما.
- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكلاء الصيانة التابعين لها أو شخص مؤهل بصورة مماثلة لتجنب أي مخاطر.

- تجنب عرقلة فتحة مدخل تدفق الهواء أو مخرجه.
- تجنب إدخال يديك أو أشياء أخرى داخل مدخل الهواء أو مخرجه أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- تأكد من أن كبل الطاقة غير متسخ، أو ضعيف، أو مكسور.
- يحظر ملامسة مكيف الهواء، أو تشغيله، أو إصلاحه إذا كانت يداك مبتلتين.
- تجنب وضع أي أجسام على كبل الطاقة.
- تجنب وضع مدفأة أو أي أجهزة تسخين أخرى بالقرب من كبل الطاقة.
- لا تقم بتعديل طول كابل الطاقة أو تمديده. عند تعرض الطبقة العازلة لكابلات الطاقة للخدش أو التقشر، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، وحينئذ يجب استبداله على الفور.
- افصل مصدر الطاقة على الفور في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث عاصفة رعدية.
- تأكد من أن كابل الطاقة بعيد عند الأماكن التي يمكن أن يتعرض فيها للشد أو التلف أثناء التشغيل.
- لا تلمس أنابيب غاز التبريد أو أنبوب الماء أو أي من الأجزاء الداخلية أثناء تشغيل الجهاز أو بعد إيقاف تشغيل الجهاز مباشرة.

### الصيانة

- تجنب تنظيف الجهاز عن طريق رش المياه مباشرة على الجهاز.
- قبل التنظيف أو إجراء الصيانة، افصل مصدر الطاقة وانتظر حتى تتوقف المروحة.

- قم بتركيب المأخذ الكهربائي المخصص وقاطع التيار قبل استخدام مكيف الهواء.
- لا تقم بتوصيل السلك الأرضي بأنبوب الغاز، أو مانع الصواعق، أو السلك الأرضي الخاص بالهاتف.
- لا بد من دمج وسائل قطع التوصيل في الأسلاك الثابتة وفقاً لقواعد تمديد الأسلاك.
- لا تركب الوحدة في أجواء قابلة للانفجار.

### التشغيل

- تأكد من استخدام قطع الغيار المدرجة في قائمة قطع غيار الخدمة فقط، ويحظر بشدة تعديل المعدات.
- تأكد من عدم تسلق الأطفال على الوحدة الخارجية أو الاصطدام بها.
- تخلص من البطاريات في مكان لا يتعرض لخطر نشوب حريق.
- استخدم فقط غاز التبريد المحدد في الملصق الموضوع على مكيف الهواء.
- افصل مصدر الطاقة في حالة وجود أي ضوضاء، أو رائحة، أو دخان صادر عن مكيف الهواء.
- تجنب ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل الجازولين، أو البنزين، أو سائل تخفيف الدهان بالقرب من مكيف الهواء.
- اتصل بمركز الخدمة المعتمد إذا غمرت مياه الفيضانات مكيف الهواء.
- تجنب استخدام مكيف الهواء لفترة زمنية طويلة في مكان صغير دون وجود تهوية مناسبة.
- وفي حالة وجود تسريب غاز (مثل غاز الفريون، والبروبان، والغاز النفطي السائل وما شابه ذلك)، قم بتهوية المكان بالقدر الكافي قبل تشغيل مكيف الهواء مرة أخرى.
- ولتنظيف الجزء الداخلي لمكيف الهواء، اتصل بمركز الخدمة أو الموزع المعتمد. فقد يؤدي استخدام المنظفات القوية إلى تآكل الوحدة أو تلفها.
- تأكد من تهوية المكان تهوية كافية عند استخدام مكيف الهواء وأحد أجهزة التسخين مثل المدفأة في وقت واحد.



## التركيب

- تجنب تركيب مكيف الهواء على سطح غير مستوٍ أو في مكان خطر يتداعى للسقوط.
- اتصل بمركز الخدمة المعتمد عند تركيب مكيف الهواء أو نقله إلى مكان آخر.
- قم بتركيب لوحة صندوق التحكم وتغطيتها بشكل آمن.
- تجنب تركيب مكيف الهواء في مكان تخزن فيه السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات مثل البنزين، والبروبان، وسائل تخفيف الدهان، وما إلى ذلك.
- تأكد من عدم شد الأنبوب وكبل الطاقة الرابطين للوحدتين الداخلية والخارجية بشكلٍ بالغ عند تركيب مكيف الهواء.
- استخدم مصهرًا وقاطع تيار من النوع القياسي بما يتوافق مع فئة مكيف الهواء.
- تجنب إدخال الهواء أو الغاز في الجهاز باستثناء غاز التبريد المحدد.
- استخدم غاز غير قابل للاشتعال (النيتروجين) للتأكد من عدم وجود أي تسريب ولتنقية الهواء؛ حيث إن استخدام الهواء المضغوط أو الغاز القابل للاشتعال قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- يجب أن تكون توصيلات الأسلاك داخليًا/خارجيًا آمنة تمامًا، وينبغي تحديد مسار الكابل بشكل صحيح بحيث لا توجد قوة تسحب الكبل من أطراف التوصيل، فمن الكبل أن تتسبب التوصيلات الخاطئة أو الضعيفة في توليد الحرارة أو نشوب حريق.

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

**!** يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.

**!** تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

**!** تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

إرشادات السلامة الهامة

**!** تحذير

لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

**الأطفال بالمنزل**

هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

# جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز  
الذي قمت بشرائه.  
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

## 3.....إرشادات السلامة

3.....إرشادات السلامة الهامة

## 11.....التشغيل

- 11.....ملاحظات التشغيل
- 11.....الأجزاء والوظائف
- 12.....وحدة تحكم عن بعد لاسلكية
- 17.....إعادة تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا
- 17.....استخدام وظيفة تغيير الأوضاع
- 19.....استخدام وظيفة "وضع فائق السرعة"
- 20.....استخدام وظيفة سرعة المروحة
- 20.....استخدام وظيفة اتجاه تدفق الهواء
- 21.....ضبط مؤقت تشغيل/إيقاف التشغيل
- 22.....استخدام وظيفة وضع النوم (اختياري)
- 22.....استخدام وظيفة المؤقت البسيط (اختياري)
- 23.....استخدام وظيفة عرض الطاقة (اختياري)
- 23.....استخدام وظيفة إيقاف الضوء (اختياري)
- 23.....استخدام وظيفة الهواء الهادئ (اختياري)
- 24.....استخدام خاصية توفير الطاقة (اختياري)
- 24.....استخدام وظيفة التحكم في الطاقة (اختياري)
- 25.....استخدام الوظائف الخاصة

## 28.....الوظائف الذكية

- 28.....تطبيق LG ThinQ
- 30.....Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

## 31.....الصيانة

- 33.....تنظيف فلتر الهواء
- 34.....قم بتنظيف الفلتر الغبار الدقيق والفلتر الثلاثي و فلتر المواد المسببة للحساسية (اختياري)

## 35.....استكشاف الأعطال وإصلاحها

دليل المالك

# مكيف الهواء

يرجى قراءة دليل المالك هذا بالكامل قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به في متناول اليد للرجوع إليه في جميع الأوقات.



النوع: مثبت على الحائط

ENGLISH EN

FRANÇAIS FR

العربية AR