



LIETUVŲ K.

www.lg.com

Autorių teisės © 2026 LG Electronics Inc.

Visos teisės saugomos.

LED TV*

SAVININKO VADOVAS

Saugumas ir nuorodos

* LG LED TV sudaro skystųjų kristalų ekranas su foniniu šviesos diodų apšvietimu.

Prieš naudodami produktą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai.

Gaminio modelis ir serijos numeris yra nurodyti ant gaminio galinės dalies ir vienos pusės. Užsirašykite juos žemiau, jei jums kada nors reikės techninės priežiūros.

Modelis

Serijos nr.

Prieš skaitydami šį vadovą

- Atidžiai perskaitykite šį vadovą prieš naudodamiesi TV ir pasilikite jį, kad galėtumėte paskaityti ateityje.
- Svetainėje galite atsisiųsti vadovą apie montavimą, naudojimą, trikčių diagnostiką, specifikacijas, licenciją ir pan., į turinį galima peržiūrėti PC arba mobiliajame prietaise.
- Naudotojo vadovas:** Daugiau informacijos apie šį televizorių rasite kartu su produktu pateiktame jame įdiegtame NAUDOTOJO VADOVAS.
(Priklauso nuo modelio)
 - ☞ Šis indikatorius rodo, kad programa gali priklausyti nuo modelio, nurodyto greitojo diegimo vadove.

Atskiras pirkiny

- Atskirai įsigijami elementai, gerinant jų kokybę, gali būti pakeičiami arba modifikuojami iš anksto nepranešus. Norėdami įsigyti šiuos gaminius, susisiekite su savo tiekėju. Šie įrenginiai veikia tik su tam tikrais modeliais.
- Modelio pavadinimas arba konstrukcija gali būti pakeisti atsižvelgiant į gaminio funkcijų atnaujinimą, gamintojo aplinkybes ir politiką.
- „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultas:
Patikrinkite, ar jūsų televizoriaus modelis palaiko „Bluetooth“ pagal belaidžio ryšio modulio specifikaciją, ir įsitikinkite, ar jį galima naudoti su „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultu.
- Laidą, skirtą sujungti anteną su išoriniu prietaisu, reikia įsigyti atskirai.

✓ Pastaba

- Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacijos ir šio vadovo turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
- Su jūsų gaminiu pateikiami elementai priklauso nuo gaminio modelio.
- Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.

Įspėjimas! Saugos instrukcijos



DĖMESIO: NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA GALINĖS DETALĖS). VIDUJE NĖRA NAUDOTOJO APTARNAUJAMŲ DETALIŲ. VISUS DARBUS PATIKĖKITE KVALIFIKUOTAM PERSONALUI.



Šis simbolis skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotą „pavojingą įtampą“ gaminio korpuse, kuri gali būti pakankamai aukšta, kad sukeltų žmonėms elektros smūgio pavojų.




Šis simbolis skirtas įspėti naudotoją apie svarbias naudojimo ir techninės priežiūros (aptarnavimo) instrukcijas, pridedamas prietaiso dokumentacijoje.

ĮSPĖJIMAS: NORĖDAMI SUMAŽINTI GAISRO IR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, SAUGOKITE GAMINĮ NUO LIETAUS IR DRĖGMĖS.

- NORĖDAMI APSISAGUOTI NUO UGNIES PLITIMO, ŽVAKES ARBA KITUS DAIKTUS SU ATVIRA LIEPSNA VISADA LAIKYKITE ATOKIAU NUO ŠIO GAMINIO.

• Montavimas

- Nedėkite prietaiso ir / arba nuotolinio valdymo pulto tokioje vietoje:
 - * vietoje, į kurią krenta tiesioginiai saulės spinduliai;



- * vietoje, kurioje yra labai drėgna, pvz., vonioje;



- * greta tokių šilumos šaltinių kaip viryklės ir kiti karšti skleidžiantys prietaisai;



- * ant virtuvės spintelės ar ant drėkintuvų, kur juos lengvai paveiktų garai ar riebalai;



- * prie degių objektų, tokių kaip benzinai ar žvakės;



- * vietoje, kuri yra atvira lietuvi ar vėjui;




- * vietoje, kur gali taškintis vanduo;



- * Virš prietaiso ar jo pagrindinio bloko (ant lentynos virš jo) nedėkite daiktų su skaisiais, tokių kaip vazos ar puodeliai.



- * vietoje, į kurią tiesiogiai pučia oro kondicionierius;



- * vietoje, kur yra labai dulkina.



Priešingu atveju gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgi, gaminys gali užsidegti / sprogti, sugesti ar deformuotis.

• Vėdinimas

- Prietaisą įrenkite vietoje, kur yra tinkamas vėdinimas.
- Neįrenkite uždaroje erdvėje, pavyzdžiui, knygy spintoje.



- Nestatykite prietaiso ant kilimo ar pagalvės.



- Prijungę prie elektros tinklo, neblokuokite ir neuždengkite prietaiso audiniu ar kitomis medžiagomis.



- Neliestkite vėdinimo angų. Žiūrint televizorių ilgesnį laiką, vėdinimo angos gali įkaisti.
- Saugokite maitinimo kabelį nuo neigiamo fizinio ar mechaninio poveikio, pavyzdžiui, persukimo, sunarpliojimo, suspaudimo, privėrimo durimis ar mindymo. Ypač atkreipkite dėmesį į kištukus, sieninius lizdus ir vietas, kuriose kabelis išeina iš prietaiso.
- Neperkelkite televizoriaus, jei jo maitinimo kabelis yra prijungtas prie elektros tinklo.
- Nenaudokite pažeisto arba netvirtai prijungto maitinimo laido.
- Ištraukdami maitinimo laidą, tvirtai laikykite už kištuko. Atjungdami televizorių iš elektros tinklo, netraukite už maitinimo laido.
- Neįjunkite prie to paties elektros lizdo per daug prietaisų, nes gali kilti gaisras, taip pat galima patirti elektros smūgi.
- **Prietaiso atjungimas nuo elektros tinklo**
 - Šis prietaisas atjungiamas ištraukiant maitinimo laido kištuką. Pavojaus atveju maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus arba už jo laikytis. Dėl to televizorius gali apvirtti ir sunkiai sužeisti.
- **Lauko antenos įžeminimas** (gali skirtis pagal šalį):
 - Įrengus lauko anteną, būtina laikytis toliau pateikiamų atsargumo priemonių.
- Neįrenkite lauko antenos sistemos šalia oro elektros linijų ar kitų apšvietimo ar maitinimo grandinių ar vietose, kuriose galimas kontaktas su tokiomis elektros linijomis ar grandinėmis, nes tai gali sukelti rimtą kūno sužalojimą ar mirtį.
- Niekada neliestkite šio prietaiso ir antenos perkūnijos metu. Jūs galite patirti elektros smūgi.

- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra tvirtai prijungtas prie televizoriaus ir sieninio elektros lizdo. Priešingu atveju gali būti sugadintas kištukas ir lizdas, o kraštiniais atvejais gali kilti gaisras.
 - Nedėkite į gaminį metalinių ar degių daiktų. Pašaliniam daiktui patekus į gaminį, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
 - Nelieskite prijungto maitinimo laido galo. Jūs galite patirti elektros smūgį.
 - **Bet kurio iš toliau nurodytų atvejų nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į vietos klientų aptarnavimo skyrių.**
 - Gaminys buvo pažeistas.
 - Jei į gaminį (elektros adapterį, maitinimo laidą ar televizorių) pateko vandens ar kitokios medžiagos.
 - Jei užuodiate iš televizoriaus dūmus ar kitus kvapus.
 - Jei prietaisas paveiktas žaibo ar nėra naudojamas ilgesnį laiką.
- Išjungus televizorių nuotolinio valdymo pultu arba mygtuku, elektros maitinimas vis tiek yra prijungtas prie prietaiso, nes neištrauktas jo kištukas.
- **Energ. taupymas**
 - Po naudojimo prietaisą išjunkite ir ištraukite maitinimo laidą, jei jo nenaudosite ilgesnį laiką (tik ne OLED prietaisams).




- OLED prietaisus palikite veikti parengties režimu, kad būtų automatiškai atnaujinami pikseliai ir ekranas būtų optimalios veikimo būklės.
- Nenaudokite šalia televizoriaus aukštos įtampos elektros prietaisų (pvz., elektrinės vabzdžių gaudyklės). Dėl to gali sutrikti gaminio veikimas.
- Nebandykite jokių būdų modifikuoti šio gaminio be rašytinio „LG Electronics“ leidimo. Gali netyčia kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis. Dėl techninės priežiūros ar remonto kreipkitės į vietos klientų aptarnavimo skyrių. Dėl neleistino modifikavimo vartotojas gali netekti teisės naudotis šiuo prietaisu.
- Naudokite tik „LG Electronics“ patvirtintus priedus. Priešingu atveju gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį, gaminys gali sugesti arba veikti netinkamai.
- Niekada neišmontuokite AC adapterio arba maitinimo laido. Dėl to gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Su adapteriu elkitės atsargiai. Nenuimkite ir nedaužykite jo. Dėl smūgio ar atsitrenkimo adapteris gali būti sugadintas.
- Kad sumažintumėte gaisro ar elektros smūgio riziką, nelieskite televizoriaus šlapiomis rankomis. Jei maitinimo kištuko kontaktai yra šlapi ar padengti dulkelėmis, visiškai išdžiovinkite maitinimo kištuką ir nuvalykite dulkes.

• Baterijos

- Priešus (baterijas ir pan.) laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nesukelkite trumpojo jungimo, nardykite baterijų ir saugokite jas nuo perkaitimo. Nemeskite baterijų į ugnį. Baterijas saugokite nuo per didelio karščio.
- Dėmesio: pakeitus į netinkamo tipo bateriją kyla gaisro arba sprogdimo pavojus.

• Nuotolinio valdymo pultas

- Reguliariai tikrinkite nuotolinio valdymo pulto baterijas, kad kontaktai nepasidengtų rūdimis.



• Perkėlimas

- Prieš perkeldami įsitikinkite, kad gaminys išjungtas, maitinimo laido kištukas ištrauktas ir atjungti visi laidai. Didesnius televizorius turi nešti 2 arba daugiau žmonių. Nespauskite ir nesukelkite spaudimo ant priekinės televizoriaus plokštės. Priešingu atveju galimas gaminio sugadinimas, gaisras ar kūno sužalojimas.
- Nuo drėgmės saugančią pakavimo medžiagą ar vinilinę pakavimo medžiagą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Saugokite gaminį nuo smūgių, nemeskite į jį jokių daiktų, nemeskite nieko į ekraną.
- Nespauskite stipriai plokštės ranka ar aštriu daiktu, pvz., nagu, pieštuku ar rašikliu, ir nesubraižykite jos. Taip galite sugadinti ekraną.
- **Valymas**
 - Valydami prietaisą atjunkite jo maitinimo laidą ir atsargiai nuvalykite minkšta sausa šluoste.



- Nepurškite tiesiai ant prietaiso vandens ar kitokių skysčių.
- Nevalykite prietaiso tokiais chemikalais kaip stiplų valiklis, oro gaiviklis, insekticidai, lubrikantai, vaškas (automobilių, pramoninis), braižantys valikliai, skiedikliai, benzenas, alkoholis ir pan., nes tai gali sugadinti prietaisą ir / arba jo skydelį. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis ir prietaisas gali būti sugadintas.



Televizoriaus kėlimas ir judinimas

Prieš judindami arba keldami televizorių, perskaitykite šią informaciją, kad nesubraižytumėte ir nepažeistumėte televizoriaus ir galėtumėte jį saugiai pervežti neatsižvelgiant į jo tipą ir dydį.

- Televizorių rekomenduojama pervežti naudojant originalią televizoriaus pakuotę arba dėžę.
- Prieš judindami arba keldami televizorių, atjunkite jo maitinimo kabelį ir visus kitus kabelius.
- Kai laikote televizorių, ekranas turi būti nusuktas nuo jūsų, kad nesugadintumėte.
- Tvirtai laikykite televizorių už jo viršaus ir apačios. Jokiu būdu nelaikykite už skaidrios dalies, garsiakalbio ar garsiakalbio grotelių.
- Didelį televizorių gali pernešti mažiausia 2 žmonės.
- Pernešdami televizorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
- Pernešdami televizorių laikykite jį vertikaliai, niekada neverskite ant šono ir nekreipkite į kairę ar dešinę.
- Nespauskite rėmo bloko per daug, nes jis gali susilankstyti / sulinkti ir sugadinti ekraną.
- Valdydami televizorių būkite atsargūs, kad nesugadintumėte išsikišusių mygtukų.



- Visada stenkitės neliesiti ekrano, kad jo nepažeistumėte.
- Tvirtindami stovą prie televizoriaus, padėkite televizorių ekranu žemyn ant užkloto stalo arba ant lygaus paviršiaus tam, kad ekranas būtų apsaugotas nuo įbrėžimų.

Montavimas ant stalo

- 1 Pakelkite ir pakreipkite televizorių į vertikalią padėtį.
 - Palikite (mažiausia) 10 cm tarpą nuo sienos, kad užtikrintumėte tinkamą vėdinimą. (Priklauso nuo modelio)
- 2 Prijunkite maitinimo kabelį prie elektros lizdo sienoje.



- Surinkdami produktą nepilkite pašalinių medžiagų (alyvų, tepalų ir t.t.) ant varžtų. (Tai darydami galite sugadinti produktą.)
- Norėdami užtikrinti saugumą ir numatytą gaminio eksploataavimo trukmę, nenaudokite nepatvirtintų priedų.
- Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nepatvirtintų priedų naudojimo, garantija netaikoma.
- Jeigu įrengsite televizorių ant stovo, turite imtis veiksmų, kad apsaugotumėte gaminį ir jis nenuvirstų. To nepadarius, gaminys virsdamas gali sužeisti.
- Surinkdami stovą patikrinkite, ar pritvirtinti visi pateikti varžtai. Jei varžtai nėra iki galo priveržti, gaminys gali pakrypti arba apvirsti ir dėl to gali būti sugadintas. Per stipriai priveržus varžtus, jie gali nulūžti dėl varžto jungties dilimo.

Televizoriaus tvirtinimas prie sienos

- 1 Galinėje televizoriaus pusėje įkiškite ir priveržkite varžtus su ašelėmis arba televizoriaus laikiklius ir varžtus.
 - Jei vietoj varžtų su ašelėmis įsukti varžtai, pirmiausia išsukite šiuos varžtus.
- 2 Pritvirtinkite sienos laikiklius varžtais prie sienos. Sutapatinkite sienos laikiklį ir televizoriaus gale esančius varžtus su ašomis.
- 3 Tvirtai sujunkite varžtus su ašomis ir sienos laikiklius tvirta virvute. Įsitikinkite, kad virvutė yra horizontali su plokščiu paviršiumi.
 - Naudokite paaukštinimą ar spintelę, kurie būtų pakankamai stiprūs ir dideli, kad saugiai išlaikytų televizorių.
 - Laikikliai, varžtai ir virvutės nepateikiami. Papildomų priedų galite įsigyti iš vietos pardavėjo.

Įrengimas ant sienos

Pritvirtinkite atskirai įsigytą tvirtinimo prie sienos laikiklį ant televizoriaus galinės pusės ir pritvirtinkite jį prie tvirtos sienos statmenai grindims. Jei norite televizorių kabinti ant kitų statybinių medžiagų, kreipkitės į kvalifikuotus meistrus. LG rekomenduoja, kad montavimą atliktų kvalifikuotas profesionalus montuotojas. Mes rekomenduojame naudoti LG prie sienos montuojamus laikiklius. LG prie sienos montuojamą laikiklį paprasta pakreipti, kai laidai jau prijungti. Kai nesinaudojate LG prie sienos montuojamais laikikliais, prie sienos montuojamus laikiklius naudokite ten, kur įrenginys yra atitinkamai pritvirtintas prie sienos ir paliktą pakankamai vietos išorinių įrenginių prijungimui. Rekomenduojama prijungti visus laidus prieš montuojant fiksuojamą prie sienos montuojamą laikiklį.



- Nuimkite stovą prieš montuodami TV ant sieninio laikiklio, atvirkščia tvarka atlikę stovo surinkimo veiksmus.
- Daugiau informacijos apie varžtus ir prie sienos tvirtinamą laikiklį rasite vadove, kuris pridodamas prie atskirai įsigyto prie sienos tvirtinamo laikiklio.
- Jei ketinate montuoti televizorių ant sienos, prie gaminio galinės sienelės pritvirtinkite standartinę VESA montavimo sąsają (papildomas dalis). Kai tvirtinate televizorių naudodami tvirtinimo prie sienos laikiklį (atskirai įsigijama dalis), gerai jį pritvirtinkite, kad nenukristų.
- Tvirtindami televizorių ant sienos, įsitikinkite, kad televizorius neužkabinamas už jo galinėje dalyje esančių maitinimo ir signalo kabelių.
- Neinstaliuokite šio gaminio ant sienos, jei jis gali turėti sąlytį su tepalu ar riebalų garais. Tai gali pažeisti gaminį ir jis gali nukristi.
- Montuojant sieninį laikiklį rekomenduojama uždengti stovo skylę juosta, kad joje nesikauptų dulės ir vabzdžiai. (Priklauso nuo modelio)

Antena/Kabelis

Prijunkite televizorių prie sieninio antenos lizdo RF kabeliu (75 Ω).

- Naudokite signalo skirstytuvą, jei norite naudoti daugiau nei 2 televizorius.
- Jei vaizdo kokybė prasta, jai pagerinti tinkamai sumontuokite signalo stiprintuvą.
- Jeigu prijungus anteną vaizdo kokybė prasta, bandykite reguliuodami rasti tinkamą antenos kryptį.
- Antenos kabelis ir konverteris nepridedami.
- Jei vietoje „Ultra HD“ transliacija nepalaikoma, TV negali tiesiogiai priimti „Ultra HD“ transliacijų. (Priklauso nuo modelio)


Palydovinė antena

Prijunkite televizoriaus palydovinę anteną prie palydovinio lizdo palydovinės antenos RF kabeliu (75 Ω). (Priklauso nuo modelio)

Televizoriaus paleidimas

Televizoriaus įjungimas

Su šiuo mygtuku galite paprastai naudoti televizoriaus funkcijas.



Maitinimo įjungimas (Paspauskite)

Maitinimo išjungimas¹⁾ (Paspauskite ir palaikykite)

Meniu valdymas (Paspauskite²⁾)

Meniu pasirinkimas (Paspauskite ir palaikykite³⁾)

- 1) Visos veikiančios programos bus uždarytos, o vykstantis įrašymas bus sustabdytas. (Priklausomai nuo šalies)
- 2) Norėdami vaikščioti po meniu, trumpai spustelėkite mygtuką, kol televizorius įjungtas.
- 3) Galite naudoti šią funkciją prisijungę prie meniu valdymo.

✓ Pastaba

- Jei po pristatymo iš gamyklos TV yra įjungiamas pirmą kartą, TV inicijavimas gali trukti kelias minutes.
- Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove pateiktų paveikslėlių.
- Prietaisas turi būti įrengtas ten, kur bus lengvai pasiekiamas elektros lizdas. Kai kurie prietaisai neturi įjungimo / išjungimo mygtuko. Jie yra išjungiami ištraukiant maitinimo laido kištuką.

Prijunkite įvairius išorinius įrenginius prie televizoriaus ir perjunkite įvesties režimą, kad pasirinktumėte išorinį įrenginį. Daugiau informacijos apie išorinių įrenginių prijungimą rasite su kiekvienu įrenginiu pateiktame vadove.

HDMI

- Prijungiant HDMI kabelį, gaminys ir išoriniai įrenginiai turi būti išjungti ir atjungti nuo maitinimo tinklo.

✓ Pastaba

- Jei prie įvesties prijungtas įrenginys taip pat palaiko „HDMI Deep Colour“, jūsų vaizdas gali būti aiškesnis. Tačiau, jeigu jūsų įrenginys jo nepalaiko, jis gali tinkamai neveikti. Tokiu atveju pakeiskite TV [„HDMI Deep Color“] nustatymą į IŠJUNGTĄ. (Priklauso nuo modelio)
- Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas.
- Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI laido, ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
- Rekomenduojami HDMI laidų tipai
 - Itin didelio greičio HDMI®/™ kabelis (3 m arba mažiau)

USB

Kai kurie šakotuvai gali neveikti. Jei USB įrenginys, prijungtas naudojant USB šakotuvą, neaptinkamas, prijunkite jį prie televizoriaus USB prievado tiesiogiai. (Priklauso nuo modelio)

✓ Pastaba

- Optimaliai jungčiai užtikrinti HDMI kabeliai ir USB įrenginiai turi turėti mažesnius nei 10 mm storio ir 18 mm pločio apvadus. Naudokite ilginamąjį kabelį, palaikantį USB 2.0, jei USB kabelis ar USB atminties kortelė netinka jūsų televizoriaus USB prievadui. (Priklauso nuo modelio)

IR spinduliuotuvas

Valdykite priedėlį (kabelinį / palydovinį / IP / OTT) „Blu-ray“ / DVD grotuvą, garso juostą, žaidimų pultus ir kt. IR spinduliuotuvu. (Priklausomai nuo šalies) (Priklauso nuo modelio)

✓ Pastaba

- Prijunkite IR spinduliuotuvą laidą prie televizoriaus IR spinduliuotuvo prievado.
- Norėdami valdyti įrenginį, naudokite universalaus valdymo nuostatas.
- Įtvirtinkite IR spinduliuotuvą pridėdama 3M juosta.

Adapteris



- Prieš jungdami televizoriaus maitinimo kištuką į sieninį elektros lizdą, nepamirškite DC maitinimo adapterį prijungti prie televizoriaus. (Priklauso nuo modelio)

Išoriniai įrenginiai

Gali būti naudojami išoriniai įrenginiai: „Blu-ray“ leistuvai, HD imtuvai, DVD leistuvai, VCR, garso sistemos, USB atminties įrenginiai, asmeniniai kompiuteriai, žaidimų ir kitokie išoriniai įrenginiai.

✓ Pastaba

- Išorinio įrenginio prijungimas gali skirtis, tai priklauso nuo modelio.
- Kompiuterio režimu gali atsirasti skiriamosios gebos, vertikalios vaizdo, kontrasto ar šviesumo trikdžių. Jei yra trikdžių, nustatykite kompiuterio išvestį į kitą skiriamąją gebą, pakeiskite atnaujinimo dažnį arba [Vaizdas] meniu reguliuokite šviesumą ir kontrastą, kol vaizdas taps ryškus.
- Kompiuterio režimu kai kurie raiškos nustatymai gali tinkamai neveikti atsižvelgiant į vaizdo plokštę.
- Jei „Ultra HD“ turinys rodomas jūsų kompiuteryje, atsižvelgiant į kompiuterio savybes, vaizdas arba garsas gali būti laikinai sutrikdomas. (Priklauso nuo modelio)

Specifikacijos

* : 0~9, A~Z

Reikalavimai dėl elektros energijos tiekimo	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz	
	24/27LB70*, 32LB65*	DC 19 V ---

(Priklausomai nuo šalies)

Transliavimo specifikacijos	
Televizijos sistema	Antžeminė / kabelinė / palydovinė skaitmeninė televizija
Išorinės antenos impedansas	75 Ω

AC / DC adapteris		
24/27LB70*	Gamintojas : Honor	
	Modelis : ADS-45SQ-19-3 19040E, ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, ADS-45FSQ-19A 19040EPB-1	Ivestis : AC 100-240 V ~ 50/60 Hz Išvestis : DC 19 V --- 2,1 A
32LB65*	Gamintojas : Honor	
	Modelis : ADS-48SQ-19-3 19048E, ADS-48FSK-19 19048EPG-1, ADS-48FSQ-19 19048EPB-1	Ivestis : AC 100-240 V ~ 50/60 Hz Išvestis : DC 19 V --- 2,53 A

Aplinkos sąlygos			
Veikimo temperatūra	Nuo 0 °C iki 40 °C	Laikymo temperatūra	Nuo -20 °C iki 60 °C
Drėgnumas naudojimo vietoje	Mažiau nei 80 %	Drėgnumas laikymo vietoje	Mažiau nei 85 %

Prie sienos montuojamo laikiklio įrengimo sąlygos	
Pakreipimo kampas	0° - 15°

* Ši specifikacija taikoma tik gaminiams su reguliuojamu montavimo prie sienos kampu.

- Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas rasite etiketėje ant gaminio.
- Įprastos energijos sąnaudos matuojamos pagal IEC 62087 arba kiekvienos šalies elektros tiekimo reikalavimus.
- * Kai kuriuose modeliuose etiketė yra išorinio prietaiso jungties dangtelio viduje.
- * Priklausomai nuo modelio ar šalies, įprastos energijos sąnaudos gali būti ir nenurodytos ant etiketės.

Gaminio informacija

Norėdami pasiekti šio gaminio energijos ženklavimo informaciją Europos energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo produktų registre (EPREL), eikite į https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****

kur ***** yra gaminio EPREL registracijos numeris. Registracijos numerį rasite ant gaminio energijos vartojimo efektyvumo etiketės.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurios įpareigos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis ir pranešimais apie autorių teises, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.

„LG Electronics“ pateiks atvirąjį kodą sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį ir pateikus prašymą el. paštu opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus po paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

Licencijos



QUICKSET®

(Tik modeliuose, kuriuose palaikomas „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultas)



Gedimų šalinimas

Naudodami televizoriaus / HDMI įvestį, tris kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką , kad ekrane būtų parodytas modelio pavadinimas ir serijos numeris.

Nepavyksta valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.	• Patikrinkite gaminio nuotolinio valdymo jutiklį ir pabandykite dar kartą. • Patikrinkite, ar tarp gaminio ir nuotolinio valdymo pulto nėra kliūčių. • Patikrinkite, ar baterijos dar veikia ir yra tinkamai įdėtos (+ prie +, - prie -).
Nėra nei vaizdo, nei garso.	• Patikrinkite, ar gaminys yra įjungtas. • Patikrinkite, ar maitinimo kabelis įjungtas į sieninį elektros lizdą. • Patikrinkite, ar nėra problemų dėl sieninio elektros lizdo, prijungdami prie jo kitus gaminius.
Televizorius netikėtai išsijungia.	• Patikrinkite maitinimo valdymo nustatymus. Gali būti pertrauktas elektros tiekimas. • Patikrinkite, ar su laiku susijusiose nuostatose nėra aktyvinta automatinio išsijungimo funkcija. • Gali būti suveikusi automatinio išsijungimo funkcija. Šiame gaminyje yra automatinio išsijungimo funkcija, kuri automatiškai išjungia maitinimą, jei nuotolinio valdymo pultas nenaudojamas 15 minučių be įvesties signalo.
Jungiantis prie kompiuterio (HDMI), neaptinkama signalo.	• Išjunkite / įjunkite TV naudodami nuotolinio valdymo pultą. • Iš naujo prijunkite HDMI kabelį. • Perkraukite kompiuterį, kai TV yra įjungtas.
Nenormalus ekranas	• Jeigu produktas šaltas, įjungiant jis gali šiek tiek sublykėti. Tai yra normalu ir nėra gaminio gedimas. • Šis skydelis yra pažangus produktas, kuriame yra milijonai pikselių. Ekrane galite matyti mažyčius juodus ir (arba) ryškių spalvų taškelius (raudonus, mėlynus ar žalius), kurių dydis 1 ppm. Tai nėra gedimas ir neturi įtakos gaminio charakteristikoms ir patikimumui. Šis reiškinys pastebimas ir trečiųjų šalių gaminiuose ir tai nėra priežastis, dėl kurios gaminys turėtų būti pakeistas ar grąžintas. • Galite pastebėti skirtingą ekrano šviesumą ir spalvą, atsižvelgiant į jūsų žiūrėjimo padėtį (iš kairės / dešinės / viršaus / apačios). Šis reiškinys atsiranda dėl ekrano charakteristikų. Tai nėra susiję su gaminio charakteristikomis ir nėra gedimas. • Venkite ilgesnį laiką liesti ekraną, nelaikykite jį į įremtų pirštų. Tai padarius, ekrane gali atsirasti laikinų iškraipymų. • Jei ilgą laiką bus rodomas nejudantis vaizdas, galimas vaizdo išdegimas. Venkite ilgą laiką televizoriaus ekrane rodyti nejudantį vaizdą.
Skleidžiamas garsas	• Traškėjimas: Traškantis garsas žiūrint arba išjungiant televizorių kyla termiškai susitraukiant plastikui dėl temperatūros ir drėgmės. Šis triukšmas yra būdingas gaminiams, kuriuose reikalinga terminė deformacija. • Elektros grandinės gaudesys / ekrano dūzgimas: Žemo lygio triukšmą sukuria aukštų dažnių grandinė, kuri tiekia srovę gaminio elektroniniams komponentams. Kiekviename gaminyje tai gali skirtis. Šis skleidžiamas garsas neturi įtakos gaminio charakteristikoms ir patikimumui.



- Valydami gaminį būkite atsargūs, kad jokie skysčio ar pašalinių objektų nepatektų tarp viršutinės, kairės ar dešinės skydelio pusės ir nukreipimo skydelio. (Priklauso nuo modelio)
- Išspauskite iš šluostės visą perteklinį vandenį ir valymo priemones.
- Nepurškite vandens ar valymo priemonių tiesiai ant televizoriaus ekrano.
- Ant sausos šluostės užpurškite tiek vandens arba valymo priemonės, kad užtektų ekranui nuvalyti.

„Magic Motion“ nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Trumpas paspaudimas Pagrindinis vadovas



Maitinimas: Įjungiamas arba išjungiamas televizorius.



Pasirinkite **Pasirinktinis meniu**.
(Nustatykite mygtuką pagal naudotojo pageidavimus, pvz., Nutildyti/Ivestis/HDMI)



Rodyti **Namų centrą**.



Suteikiama prieiga prie **TV gidas**.



Patikrinkite, ar yra rekomenduojamo turinio.
(Kai kurios rekomenduojamos paslaugos jūsų šalyje gali būti netekiamos.)



Rodomas **Pagrindinis meniu**.



Parodoma daugiau nuotolinio valdymo funkcijų.



Paspauskite, kad pasirinktumėte meniu ir valdytumėte įrenginį. (leisti / pristabdyti ir pan.)

Slinkti aukštyn ir žemyn Slenka ekranu arba keičia programas.



Aukštyn, Žemyn, Kairėn, Dešinėn Navigacijos mygtukai.



Pereiti prie **Ankstesnio veiksmo**.




Rodomas **Greitųjų nustatymų meniu**.



Įvairūs turinio paslaugų mygtukai.

Mikrofonas



Ilgas paspaudimas Pratęsimo vadovas



Suteikiama prieiga prie **Pritaikymo neįgaliesiems spartieji klavišai**.



Pakeičiamas **Ivesties šaltinis**.



Pasiekia išsaugotą **Programų sąrašą**.



Norėdami naudoti **Balso atpažinimo** funkciją, kalbėkite su nuotolinio valdymo pultu ir laikydami nuspaudę mygtuką.



Norėdami įjungti **Ekraną priartinimą**.



Norėdami įjungti ekrano turinio **Balso nurodymus** arba nustatyti kelių garso takelių parinktis.



Televizoriaus ekranas uždaramas ir parodomas **Pagrindinis Meniu**.



Atidaromas **Meniu Visi nustatymai**.

+ / - Paspauskite aukštyn ir žemyn, kad **Reguliuotumėte garsumą**.

🔇 Ilgai paspauskite, kad **Nutildytumėte**.

^ / v Paspauskite aukštyn ir žemyn, kad **Keistumėte programas**.

✓ Pastaba

- Šiame vadove vartojami terminai yra bendro pobūdžio, siekiant padėti vartotojams suprasti, ir gali neatitikti ekrane rodomų terminų.

Trumpas paspaudimas

Pagrindinis vadovas



Maitinimas: Įjungiamas arba išjungiamas televizorius.



Suteikiama prieiga prie **TV gidas**.



Parodoma daugiau nuotolinio valdymo funkcijų.



Nutildomi visi garsai.



Rodomas **Pagrindinis meniu**.



Patikrinkite, ar yra rekomenduojamo turinio. (Kai kurios rekomenduojamos paslaugos jūsų šalyje gali būti neteikiamos.)



Rodyti **Namų centrą**.



Paspauskite, kad pasirinktumėte meniu ir valdytumėte įrenginį. (leisti / pristabdyti ir pan.)

Slinkti aukštyn ir žemyn Slenka ekranu arba keičia programas.



Aukštyn, Žemyn, Kairėn, Dešinėn Navigacijos mygtukai.



Pereiti prie **Ankstesnio veiksmo**.



Rodomas **Greitųjų nustatymų meniu**.




Jais pasiekiamos specialios tam tikrų meniu langų funkcijos.



Įvairūs turinio paslaugų mygtukai.

+ / - Pritaiko **Garsumo lygį**.

Mikrofonas



Ilgas paspaudimas

Pratęsimo vadovas



Pasiekia išsaugotą **Programų sąrašą**.



Suteikiama prieiga prie **Redaguoti Sparčiąją Prieigą**.



Suteikiama prieiga prie **Greitoji pagalba**.



Norėdami įjungti ekrano turinio **Balso nurodymus** arba nustatyti kelių garso takelių parinktis.



Suteikiama prieiga prie **Pritaikymo neįgaliesiems spartieji klavišai**.



Norėdami įjungti **Ekrano priartinimą**.



Norėdami naudoti **Balso atpažinimo** funkciją, kalbėkite su nuotolinio valdymo pultu ir laikydami nuspaudę mygtuką.



Pakeičiamas **Įvesties šaltinis**.



Televizoriaus ekranas uždaromas ir parodomas **Pagrindinis Meniu**.



Atidaromas **Meniu Visi nustatymai**.



Paleidžia įrašymo funkciją.

^ / v Keisti programas.

✓ Pastaba

- Šiame vadove vartojami terminai yra bendro pobūdžio, siekiant padėti vartotojams suprasti, ir gali neatitikti ekrane rodomų terminų.

Šiame vadove aprašymai pateikiami pagal nuotolinio valdymo pulto mygtukus. Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir tinkamai naudokite televizorių. (Kai kurie mygtukai ir paslaugos gali neveikti priklausomai nuo modelių arba regionų.)

Kaip užregistruoti „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultą

Norėdami naudoti „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultą, pirmiausia susiekite jį su televizoriumi.

- 1 Į nuotolinio valdymo pultą „Magic Motion“ įdėkite maitinimo elementus ir įjunkite TV.
- 2 Nuotolinio valdymo pultą „Magic Motion“ nukreipkite į savo TV ir valdymo pulte paspauskite  **Ratukas (OK)**.

* Jei TV nepavyks užregistruoti nuotolinio valdymo pulto „Magic Motion“, išjunkite ir įjunkite TV, tuomet bandykite dar kartą.

Kaip išregistruoti „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultą

Vienu metu penkioms sekundėms palaikykite nuspaudę mygtukus  **(Atgal)** ir  **(Pagrindinis)**, kad galėtumėte atšaukti nuotolinio valdymo pulto „Magic Motion“ susiejimą su TV.

* Nuspauskite ir palaikykite mygtukus  **(Pagrindinis)** ir  **(S. Nustatymai)** ilgiau nei 5 sekundes, norėdami atjungti ir pakartotinai registruoti nuotolinio valdymo pultą „Magic Motion“ tuo pačiu metu.



- Rekomenduojama, kad prieigos taškas (AP) būtų toliau nei 0,2 m nuo televizoriaus. Jei prieigos taškas įrengtas arčiau nei 0,2 m atstumu, „Magic Motion“ nuotolinio valdymo pultas gali neveikti taip, kaip tikėtasi, dėl dažnių trukdžių.

Režimo „Visada paruoštas“ naudojimas

(Priklauso nuo modelio)

Galima valdyti televizorių ir prisijungti prie „Bluetooth“ su tiesioginiu balso atpažinimu, kol maitinimas yra išjungtas.

* Spaudžiant mygtuką  **(Maitinimas)**, kol žiūrimas televizorius, ekranas perjungiamas į [Visada paruoštas], kuris yra įjungtas, o paspaudus mygtuką  **(Maitinimas)** daugiau nei vieną kartą, ekranas perjungiamas į [Visada paruoštas], kuris yra išjungtas.

* Paspauskite  **(Pagrindinis)** mygtuką arba mygtuką  **(Atgal)** norėdami žiūrėti televizorių, kai ekranas yra nustatytas [Visada paruoštas] režimu, kuris yra išjungtas.

* Paspauskite mygtuką  **Ratukas (OK)** norėdami matyti ekrano užsklandą, kai ekranas yra nustatytas [Visada paruoštas] režimu, kuris yra išjungtas, ir paspauskite mygtuką  **(Maitinimas)** norėdami žiūrėti televizorių.

Pastaba


- Režimo „Visada paruoštas“ naudojimas gali padidinti energijos sąnaudas.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Trumpas paspaudimas

Pagrindinis vadovas

	Maitinimas: Įjungiamas arba išjungiamas televizorius.
	Pakeičiamas Įvesties šaltinis .
	Rodyti Namų centrą .
	Skaitmeniniu režimu atkuria Subtitrus , kuriems teikiate pirmenybę.
	Norėdami įjungti ekrano turinio Balso nurodymus arba nustatyti kelių garso takelių parinktį.
	Rodomas Greitųjų nustatymų meniu .
	Įvedamas — tarp skaičių, pvz., 2–1 ir 2–2.
	Rodo programos įvykį pagal laiko planavimo priemonę.
	Parodoma daugiau nuotolinio valdymo funkcijų.
	Nutildomi visi garsai.
	Paieška: Patikrinkite rekomenduojamą turinį (priklausomai nuo šalies) ir paleiskite paieškos režimą.
	Galite žiūrėti TV programas.
	Įvairūs turinio paslaugų mygtukai.
	Rodomas Pagrindinis meniu .
	Slenka per meniu arba parinktį.
	Pereiti prie Ankstesnio veiksmo .
	Uždarykite dabartinę programėlę ir eikite į Pagrindinis meniu .
	Pasiekia išsaugotą Programų sąrašą .
	Rodo Vartotojo vadovą .
	Valdymo mygtukai medijos turiniui valdyti.
	Jais pasiekiamos specialios tam tikrų meniu langų funkcijos.



Ilgas paspaudimas

Pratęsimo vadovas

	Rodyti Namų centrą .
	Pakeičiamas Įvesties šaltinis .
	Atidaromas Meniu Visi nustatymai .
	Suteikiama prieiga prie Greitoji pagalba .
	Suteikiama prieiga prie Redaguoti Sparčiąją Prieigą .
	Pasiekia išsaugotą Programų sąrašą .
	Norėdami įjungti ekrano turinio Balso nurodymus arba nustatyti kelių garso takelių parinktį.
	Suteikiama prieiga prie Pritaikymo negaliesiems spartieji klavišai .
	Norėdami įjungti Ekrano priartinimą .
	Uždarykite dabartinę programėlę ir eikite į Pagrindinis meniu .
	Suteikiama prieiga prie TV gidą .
	Paleidžia įrašymo funkciją.

Pritaiko **Garsumo lygį**.

Slenkama per įrašytas **Programas**.

✓ Pastaba

- Šiame vadove vartojami terminai yra bendro pobūdžio, siekiant padėti vartotojams suprasti, ir gali neatitikti ekrane rodomų terminų.
- Šiame vadove aprašymai pateikiami pagal nuotolinio valdymo pulto mygtukus. Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir tinkamai naudokite televizorių. (Kai kurie mygtukai ir paslaugos gali neveikti priklausomai nuo modelių arba regionų.)