

간단 사용설명서

일반 냉장고

제품을 사용하기 전에 '안전을 위한 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하십시오.


사용 설명서는 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.

제품 보증서는 사용 설명서에 포함되어 있습니다.

본 제품은 식품 저장을 위한 **가정용**이므로 **상업용, 실험용, 산업용** 등으로 사용을 금지합니다.



MFL69140201
Rev.06_110816



www.lge.co.kr



차 례

본 설명서는 공용으로 제작되어 구입한 제품과 다른 이미
지나 내용이 포함되어 있을 수 있습니다.
본 설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

| | |
|------------------------------|-----------|
| 안전을 위한 주의 사항 | 04 |
| 설치하기 | 11 |
| 이동 및 운반 시 알아두기 | 11 |
| 설치 시 알아두기 | 11 |
| 접지 시 알아두기..... | 12 |
| 사용하기 | 13 |
| 사용하기 전 알아두기 | 13 |
| 제품 사용하기 | 14 |
| 청소하기 | 15 |
| 청소 시 알아두기 | 15 |
| 고장 신고 전 확인 사항 | 16 |
| 제품 에너지 효율 등급 표기 | 20 |
| 폐가전 처리 절차 | 20 |
| 제품 보증서 | 21 |

안전을 위한 주의 사항

다음에 표기되어 있는 안전 관련한 주의 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

주의 사항은 '경고'와 '주의'의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

! 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

! 경고 - 지시 사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망에 이를 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

! 주의 - 지시 사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상의 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.


권장 안전 사용 기간: 7년

권장 안전 사용 기간을 초과하여 사용 시 사용 환경 또는 제품 노후로 인하여 안전 사고가 발생할 수 있습니다. 권장 안전 사용 기간 내에 안전 점검을 받을 것을 권장합니다. (안전 점검은 유료 서비스입니다.)

! 경고


설치 관련

안전을 위해 반드시 접지하십시오. 상세 접지 방법은 설명서의 '접지 시 알아두기'를 참조하거나 LG전자 서비스 센터에 문의하십시오.




설치 시 제품 뒷면이 노출되지 않도록 주의하십시오.

- 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.



- 접지가 잘 안된 경우 제품의 고장 또는 누전으로 감전의 원인이 됩니다.

바닥이 단단하고 수평인 장소에 설치하십시오.



제품 문 분해 또는 조립 시 문이 넘어지지 않도록 주의하십시오.


- 상해의 원인이 됩니다.



- 제품 설치 시 바닥이 고르지 않으면 진동과 소음 발생 또는 문의 수평이 맞지 않게 되는 원인이 됩니다.

- 또한 제품이 넘어져 상해 또는 사망의 원인이 됩니다.

물 또는 빗물이 튀는 곳이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오.



제품 문 분해 또는 조립 시 전선이 벗겨지지 않도록 주의하십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.



- 절연이 손상되어 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.


먼지가 많거나 온도 변화가 심한 장소(실외, 비닐하우스 등)에 설치하지 마십시오.

- 감전, 화재, 폭발의 원인이 됩니다.



전원 플러그는 빠기 쉬운 곳에 설치하십시오.


- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.



전원 관련


본 제품은 220 V 전용입니다. 전원 플러그는 반드시 접지된 220 V 전용 콘센트를 사용하십시오.

- 누전 차단기가 내려가 식품이 상할 수 있고 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.




전원선이 없는 멀티 콘센트(부착형)에 제품의 전원 플러그를 꽂지 마십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.




전원 플러그가 위로 향하거나 제품 뒷면에 눌리지 않도록 주의하십시오.

- 전원 플러그에 물이 유입되거나 전원 플러그가 손상되어 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.



청소 또는 제품 실내등 교체 시에는 전원 플러그를 빼십시오.

- 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.



전원 플러그를 젖은 손으로 만지지 마십시오.

- 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.




전원 플러그에 물기나 먼지를 완전히 제거한 후 콘센트에 단단히 꽂아 주십시오.

- 접촉 불량으로 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.




전원 플러그를 뽑 때는 전원선을 당기지 말고 반드시 전원 플러그를 잡고 빼십시오.

- 전원선이 손상되어 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.




전원선 또는 전원 플러그가 손상되었거나, 전원 콘센트의 구멍이 헐거울 때는 사용을 중단하고 LG전자 서비스 센터로 연락하십시오.

- 접촉 불량으로 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.



천둥 또는 번개가 칠 때나 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 빼주십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.




전원선을 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 손상되지 않도록 주의하십시오.

- 전원선이 손상되어 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.




전원선의 길이를 연장하거나 개조하여 사용하지 마십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.



접지 없는 멀티 콘센트(이동형)를 사용하지 마십시오. 단, 접지 있는 멀티 콘센트(이동형)를 사용할 경우 전류 용량이 15 A 이상인 콘센트를 제품 단독으로 사용하십시오.


- 감전 또는 멀티 콘센트의 이상 발열로 화재의 원인이 됩니다.
- 차단기가 작동하여 전원이 꺼질 수 있습니다.



사용 관련

제품이 침수된 경우 사용을 중단하고 LG전자 서비스 센터로 연락하십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.




가정용 이외의 용도(의약품, 실험재료 보관, 선박용 등)로 사용하지 마십시오.

- 감전, 화재, 폭발의 원인이 됩니다.




가스(이소부탄, 프로판, 도시가스 등)가 새 때는 제품 또는 전원 플러그를 건드리지 말고 즉시 환기시키십시오.

- 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 이 제품은 환경친화성이 매우 높은 가스(이소부탄, R600a)를 냉매로 사용하고 있으며, 소량이지만 가연성 가스이므로 제품 운반, 설치, 사용 중 심한 손상으로 가스가 새 경우 불꽃이 튀면 화재, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.



제품의 냉기가 나오는 곳, 덮개 부분, 밑 부분, 뒷면 방열그릴(배기구) 등에 손이나 금속재의 막대를 넣지 마십시오.

- 제품 바닥 및 뒤쪽은 철판으로 되어 있어 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.



제품 문 또는 흠바를 여닫을 때 주변에 어린이가 없는지 주의하십시오.

- 어린이가 모서리 주변에 부딪혀 상해의 원인이 됩니다.



제품 외부 또는 내부에 물을 뿌려 닦지 마십시오.

- 절연이 손상되어 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.




어린이가 제품 안에 들어가지 못하도록 주의하십시오.

- 어린이가 제품 안으로 들어가면 갇히게 되어 질식 또는 사망의 원인이 됩니다.




표면이 거칠거나 금속 재질의 솔, 헝겂, 수세미 등으로 제품을 청소하지 마십시오.

- 절연이 손상되어 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.




LG전자 서비스 센터의 수리기사 이외에는 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 재설치를 할 경우에는 LG전자 서비스 센터로 문의하십시오.

- 감전, 상해, 화재의 원인이 됩니다.




제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑아 후 LG전자 서비스 센터로 연락하십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.




무겁거나 깨지기 쉬운 물건, 액체류, 가연성 물질, 인화성 물질(양초, 램프 등)을 제품에 올려 놓지 마십시오.

- 감전, 상해, 화재의 원인이 됩니다.




화기, 가연성 물질(에테르, 벤젠, 알콜, 약품, LP가스, 가연성 스프레이, 살충제, 방향제, 화장품 등), 인화성 물질(양초, 램프 등)을 제품 근처에서 사용하거나 보관하지 마십시오.

- 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.



제품의 내부 건조를 위해 드라이기를 사용하거나 냄새 제거를 위해 촛불을 넣지 마십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.




제품 내의 전기 부품에 물이 들어간 경우 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터로 연락하십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.




제품 뒷면(커버)에 과도한 힘을 주거나 충격을 가하지 마십시오.

- 감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다.



조그마한 동물이나 애완동물이 전원선을 갉아먹지 않도록 주의하십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.



폐기 관련

제품을 폐기할 때는 모든 부품을 제자리에 둔 상태로 문의 패키지를 분리한 후 어린이의 접근을 차단하십시오.

- 어린이가 제품 안으로 들어가면 갇히게 되어 사망의 원인이 됩니다.



포장재(비닐, 스티로폼 등)는 어린이가 손대지 않도록 폐기하십시오.

- 포장재에 의한 질식의 원인이 됩니다.




⚠ 주의

설치 관련


제품 이동 시 기울여서 밀거나 끌지 마십시오.

- 제품이 넘어져 상해의 원인이 됩니다.



제품 운반 시에는 2명 이상이 안전하게 운반하십시오.


- 제품을 떨어뜨릴 경우 제품이 무거워 상해 또는 고장의 원인이 됩니다.



사용 관련

젖은 손으로 냉동 식품 또는 냉동실(냉동 기능으로 사용하는 칸)의 금속 부속품을 만지지 마십시오.

- 동상의 원인이 됩니다.



냉동실 및 0℃ 이하로 내려갈 수 있는 칸 또는 얼음 저장통에 유리 또는 병종류를 넣지 마십시오.

- 유리병이 깨져 상해의 원인이 됩니다.



살아있는 애완동물을 제품 안에 넣지 마십시오.

- 애완동물이 죽을 수 있습니다.



제품 문 전면 또는 선반에 적용된 강화 유리는 생활 충격에 의하여 파손될 수 있으므로 깨질 경우 손으로 만지지 마십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.



제품 문을 여닫을 때 손 또는 발이 끼이지 않도록 주의하십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.



제품 문, 보관실, 선반, 냉장실
흡바 등에 매달리거나 올라가지
마십시오.

- 제품이 넘어지거나 문에 손이
끼어 상해의 원인이 됩니다. 특
히, 어린이를 조심시켜 주십시
오.




제품을 안전하게 사용하기 위해
어린이 또는 인지력이 부족한 사
람의 경우, 보호자의 주의가 필
요합니다.

- 상해의 원인이 됩니다.



제품 내부의 선반을 뒤집어 놓지
마십시오.

- 선반이 떨어져 상해의 원인이
됩니다.



제품 내 성에 제거가 필요할 경
우 직접 조치를 취하지 말고, LG
전자 서비스 센터로 연락하십시오.

- 제품 손상의 원인이 됩니다.




제품 문 바구니에 물통 또는 반
찬 용기 등을 과도하게 보관하지
마십시오.

- 바구니가 파손되거나 주위 구조
물에 손이 부딪혀 상해의 원인
이 됩니다.




냉매 회로가 손상되지 않도록 사
용 시 주의하십시오.

- 제품 손상의 원인이 됩니다.




제품 내부에 음식을 무질서하게
보관하지 마십시오.

- 제품 문을 여닫을 때 식품이 떨
어져 상해의 원인이 됩니다.




제품 내에 다른 전자제품(전열기,
핸드폰 등)을 넣고 사용하지 마십
시오.

- 식품 저장 외의 용도로 사용 시
화재 또는 제품 파손의 원인이
됩니다.




제품 문을 세게 여닫지 마십시
오.

- 제품 바구니에 보관된 저장 식
품이 떨어져 상해의 원인이 됩
니다.




장시간 정전이 될 경우에는 냉동
실 얼음 저장통의 얼음을 버려주
십시오.

- 장시간 정전이 될 경우 얼음이
녹아 물이 바닥으로 떨어져 바
닥이 손상될 수 있습니다.



제품 문의 힌지가 파손되었거나
작동이 원활하지 않을 시는 사용
을 중단한 후 LG전자 서비스 센
터로 연락하십시오.

- 제품이 넘어질 경우, 제품 손상
또는 상해의 원인이 됩니다.



얼음이나 아이스크림을 냉동실
에서 꺼내자마자 바로 입안에 넣
지 마십시오.

- 동상의 원인이 됩니다.




설치하기

이동 및 운반 시 알아두기


제품 안의 식품은 모두 꺼내고, 선반 등의 깨질 위험이 있는 부품과 문의 손잡이는 테이프로 고정시킨 후 운반해주세요.

- 제품 파손의 원인이 됩니다.




전원 플러그를 뺀 후 제품 뒷면의 전원 플러그 걸이에 끼워서 고정해주세요.

- 전원 플러그의 파손 또는 바닥 긁힘의 원인이 됩니다.




제품 운반 시에는 2명 이상이 안전하게 운반하십시오.

- 제품을 떨어뜨릴 경우 제품이 무거워 상해 또는 고장의 원인이 됩니다.



장거리 운반 시에는 제품을 바로 세워서 운반해주세요.


- 제품이 넘어져 고장의 원인이 됩니다.



설치 시 알아두기


바닥이 단단하고 수평인 장소에 설치해주세요.

- 설치 바닥이 고르지 않으면 진동과 소음의 원인이 될 수 있으며, 문 개폐 시 제품이 넘어져 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 앞 또는 뒤쪽 수평이 맞지 않을 때는 높이가 낮은 부분을 딱딱한 물체(책받침, 자 등)로 권 다음, 테이프로 고정하고 제품을 밀어 넣어 수평을 맞추어주세요.
- 용단 또는 마룻바닥 위에 설치할 경우 단단한 깔판을 깔아주세요.



주위와 적당한 간격을 유지하여 설치해주세요.

- 제품과 벽 사이 간격이 너무 좁으면 통풍이 되지 않아 냉각력이 떨어져 제품 외벽에 이슬이 생길 수 있고, 전기료가 많이 부과될 수 있습니다.




열기 또는 연탄 가스가 많은 곳은 피하여 설치해주세요.

- 제품의 성능 저하 또는 외관 변색의 원인이 됩니다.




주위 온도가 5 °C 이상 43 °C 이하인 곳에 설치해주세요.

- 설치 장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 제품 성능 저하 또는 과도한 전기로 부과의 원인이 됩니다.



습기가 적고 통풍이 잘되는 곳에 설치해주세요.

- 제품의 부식 또는 감전의 원인이 됩니다.



접지 시 알아두기

본 제품은 220 V 전용 제품입니다. 반드시 접지된 220 V 전용 콘센트에 꽂아주세요.

제품이 연결된 콘센트에 다른 가전 제품을 동시에 연결하지 마세요.

누전으로 인한 감전 사고를 방지하기 위해 반드시 접지 후 제품을 사용해주세요.

콘센트에 접지 단자가 있는 경우

- 콘센트에 접지 단자가 있는 경우 별도의 접지가 필요하지 않습니다.



접지 단자가 없는 경우

- 누전 차단기가 설치되어 있는지 확인한 후, 설치되어 있지 않는 경우 전문 기술자에게 요청하여 설치 후 제품을 사용해주세요.

사용하기

사용하기 전 알아두기

- 식품은 서로 적당한 간격을 두고 보관하십시오. 냉기가 고루 퍼지고 전기료도 절약됩니다.
- 완전 해동된 식품을 다시 냉동하지 마세요. 한번 얼렸다가 녹인 식품을 다시 얼리면 맛과 영양이 떨어집니다.
- 깨질 우려가 있는 병 종류는 냉동실에 보관하지 마세요.
- 이슬 또는 성애가 생기지 않도록 뜨거운 식품은 식혀서 보관해주세요.
- 문이 꼭 닫히지 않을 수 있으니 선반이나 문의 바구니에 식품을 적당 간격을 두어 보관해주세요.
- 냉동실에 제품 보관 시 제품에 표기된 온도 이하로 냉동실 온도를 설정해주세요.
- 문이 완전히 닫히지 않은 경우, 여름철 습도가 높은 경우, 냉동실을 자주 여는 경우에는 성애가 발생할 수 있으므로 주의해주세요.
- 냉장실 또는 냉동실 문을 완전히 연 후 각 실 또는 칸의 분리 및 조립을 진행해주세요.
- 제상 후 온도 상승은 제품 규격에서 허용되는 범위를 양지해주세요. 온도 상승으로 인한 식품 손상을 줄이고자 할 경우 저장된 식품을 밀봉하거나 여러 겹으로 포장해주세요.
- 얼음 그릇에 먹는 물 이외의 음료를 넣어 얼리지 마세요.

효과적인 식품 보관 방법

- 냉장 식품은 밀폐 용기에 넣어서 보관해주세요.
- 제품에 보관할 식품은 유통기한과 식품 표시 사항(보관 방법)을 확인한 후 보관해주세요.
- 저온에서 상하기 쉬운 식품은 장기간 보관하지 마세요.
- 냉장이나 냉동이 필요한 식품은 구입 후 바로 냉장고나 냉동고에 넣어주세요.
- 제품 내 보관 전 이물질 및 흠을 제거하고 랩이나 용기에 밀봉하여 보관해주세요. 고기, 생선, 채소 등 신선 식품과 캔, 병 등의 포장 식품에는 미생물이나 곤충, 세균 등의 이물질이 묻어 있기에 그대로 넣으면 다른 식품까지 오염될 수 있습니다.
- 채소는 신문지에 싸서 보관하지 마세요. 신문지 인쇄 물질 혹은 다른 이물질이 식품에 묻을 수 있습니다.
- 장기간 보존하는 것과 온도변화에 민감한 식품은 냉동고 안쪽 깊숙이 넣어주세요. 위치별 온도는 냉장 문쪽 > 냉장 채소 칸 > 냉장 안쪽 > 냉동 문쪽 > 냉동 안쪽 순으로 낮아 집니다.
- 제품 내부를 꼭 채우지 말고 70 % 이하로 채워주세요. 지나치게 꽉 채워 넣으면 냉기가 원활히 순환되지 못합니다.

- 뜨거운 식품은 식힌 후에 보관해주세요. 많은 양의 뜨거운 식품을 넣으면 제품 내부 온도가 상승하여 주변 식품에 영향을 주게 됩니다.
- 제품 문을 너무 자주 여닫지 마세요.
- 냉동 보관 시 1~3주로 한정하여 보관해주세요.
- 냉장실과 냉동실은 항상 청결하게 사용해주세요.

투스타 섹션

****** 투스타 섹션이란? : -12 °C--18 °C 유지되며 냉동 식품을 보관하는 공간입니다.

투스타 섹션 개수와 위치는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

제품 사용하기

특급 냉동 설정하기

냉동실 전체를 빠르게 냉동시킬 수 있어 한꺼번에 많은 냉동 식품을 보관할 수 있습니다.

- **특급냉동** 버튼을 누르면 제어창에 특급냉동 아이콘이 점등되면서 설정됩니다.



- 터치 버튼을 누를 때마다 작동과 해제가 반복표시됩니다.
- 특급 냉동을 설정한 후 일정 시간(2시간 이내)이 지나면 특급 냉동 기능이 자동으로 해제됩니다.
- 모델에 따라 제어창 내용이 다를 수 있습니다.

UV 안심 제균+ 설정하기

UV 안심 제균+ 기능으로 제품 내부의 박테리아 및 냄새를 제거할 수 있습니다. 단, 음식에 흡착된 균이 아닌 제품 내 부유균에 대해서만 효과가 있습니다.

UV 안심 제균+ 기능을 사용하려면 제어창의 **제균탈취** 버튼을 눌러 켜짐이나 파워 모드로 전환해주세요.

- **제균탈취** 버튼을 누를 때 마다 UV 안심 제균+의 기능이 **켜짐** → **파워** → **꺼짐**으로 전환됩니다.



- 파워 모드 설정 후 4시간이 지나면 켜짐으로 전환됩니다.
- 모델에 따라 제어창 내용이 다를 수 있습니다.

⚠ 주의

- 켜짐 또는 파워 모드로 전환되면 UV 안심 제균+ 주변의 LED 램프도 함께 켜집니다.
- 냉장실 문을 열고 UV 안심 제균+ 주변의 LED 램프가 점등되었는지 확인하십시오.
- UV 안심 제균+ 커버를 강제로 분리하지 마십시오. 오작동의 원인이 됩니다.

청소하기

청소 시 알아두기

제품 내 구성품 분리 시 보관된 식품을 모두 꺼내주세요.

- 보관된 식품의 무게로 인해 다칠 수 있습니다.

선반 및 제품 문의 바구니는 식품에 의해 더러워지기 쉬우므로 가끔씩 분리하여 물로 세척하고 충분히 말려서 넣어주세요.

주기적으로 부드러운 수건을 물에 적셔 문의 패킹 부분을 닦아주세요.

- 식품의 즙 또는 주스 등이 묻은 상태로 사용하면 제품 문의 패킹이 빨리 손상되며 패킹 아래 부분은 특히 더러워지기 쉽습니다.

청소가 끝난 후에는 전원선이 손상되지 않았는지, 전원 플러그에 발열 현상은 없는지, 전원 플러그가 잘 꽂혀 있는지 확인해주세요.

바구니를 청소한 후 재조립한 경우에는 반드시 제품의 문의 제대로 닫히는지 확인해주세요.

- 바구니의 위치가 바뀌면 내부 부품과 간섭이 생겨 제품 문의 완전히 닫히지 않을 수 있습니다.

제품 외곽의 송풍기 구멍을 청결하게 유지해주세요.

- 송풍기 구멍이 막히면 화재 또는 제품 손상의 원인이 됩니다.

제품 외부는 부드러운 수건에 물을 적셔 닦고, 중성 세제를 사용한 경우 얼룩이 발생하지 않도록 깨끗한 물수건으로 닦아주세요.

제품 외관의 접촉 자국 또는 손자국 제거 시 거친 솔, 세제(치약, 알콜, 시너(신나), 락스, 벤젠, 인화성 액체, 연마제 등) 등으로 닦지 마세요.

- 제품의 외관 변색 또는 제품 손상의 원인이 됩니다.

고장 신고 전 확인 사항

| 증상 | 원인 | 해결책 |
|-----------------------|---|---|
| 냉장 또는 냉동이 전혀 되지 않습니다. | 정전이 되었습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 다른 제품의 전원을 확인해주세요. |
| | 전원 플러그가 콘센트에서 빠져있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 전원 플러그를 콘센트에 바르게 연결해주세요. |
| | 전원은 220 V입니까? | <ul style="list-style-type: none"> 110 V일 경우에는 변압기를 연결하여 사용해주세요. |
| | 변압기를 사용할 경우, 변압기의 전원 램프가 꺼져 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 변압기의 전원 램프를 켜주세요. |
| 냉장 또는 냉동이 잘 되지 않습니다. | 냉장실 온도가 '약'으로 설정되어 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 냉장실 온도를 '중'으로 설정해주세요. (자세한 사용 방법은 LG 홈페이지 또는 스마트 기기로 확인할 수 있습니다.) |
| | 제품이 직사광선을 받거나 가스레인지와 같은 열기구에 가까이 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 설치 장소를 확인한 후 열기구를 피하여 재설치해주세요. |
| | 뜨거운 식품을 식히지 않고 넣었습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 뜨거운 음식은 곧바로 넣지 말고 식혀서 넣어주세요. |
| | 식품을 너무 많이 넣었습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 식품은 적당한 간격을 두고 넣어주세요. |
| | 제품 문이 완전히 닫혀 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 보관된 식품이 문에 끼이지 않게 한 후 문을 꼭 닫아주세요. |
| | 제품 주위에 적당한 간격이 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 제품 주위에 적당한 간격을 두어 설치 위치를 조정해주세요. (10 cm) |
| | 설치 장소의 온도가 5 °C 이하입니까? | <ul style="list-style-type: none"> 설치 시 알아두기를 참조하여 주위 온도가 5 °C 이상인 곳에 설치해주세요. |
| | 설치 장소의 온도가 43 °C 이상입니까? | <ul style="list-style-type: none"> 설치 시 알아두기를 참조하여 주위 온도가 43 °C 이하인 곳에 설치해주세요. |
| 냉장실 식품이 얼니다. | 냉장실 온도가 '강'으로 설정되어 있습니까?(과잉 냉각 상태) | <ul style="list-style-type: none"> 냉장실 온도를 '중' 이하로 낮추어 설정해주세요. (자세한 사용 방법은 LG 홈페이지 또는 스마트 기기로 확인할 수 있습니다.) |
| | 수분이 많고 얼기 쉬운 식품을 선반 안쪽의 냉기가 나오는 입구 부분에 넣었습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 수분이 많고 얼기 쉬운 식품은 선반의 바깥쪽에 넣어주세요. |
| | 수분이 많고 얼기 쉬운 식품을 냉장실 위쪽 선반에 넣었습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 수분이 많고 얼기 쉬운 식품은 냉장실 아래쪽 선반에 넣어주세요. |

| 증상 | 원인 | 해결책 |
|------------------------------|-----------------------------|---|
| 제품에서 냄새가 납니다. | 냉장실 온도가 '약'으로 설정되어 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 냉장실 온도를 '중'으로 설정해주세요. (자세한 사용 방법은 LG 홈페이지 또는 스마트 기기로 확인할 수 있습니다.) |
| | 냄새가 강한 음식을 넣었습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 냄새가 강한 음식물은 밀폐 용기에 넣어서 보관해주세요. |
| | 야채실에 보관한 야채가 상하였습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 상한 야채를 버리고 야채실을 청소해주세요. 또한 야채실에 야채를 너무 오래 보관하지 않도록 주의해주세요. |
| 제품 내 실내등이 점등되지 않습니다. | 제품 내 실내등이 꺼져 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 제품 내 실내등은 소비자가 직접 교체하기 어렵습니다. 실내등이 켜지지 않을 경우에는 LG 전자 서비스 센터로 연락해주세요. |
| 제품 문이 잘 닫히지 않습니다. | 제품이 앞쪽으로 기울어져 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 높이 조절 나사를 조절하여 제품 앞쪽을 약간 높게 조절해주세요. (자세한 사용 방법은 LG 홈페이지 또는 스마트 기기로 확인할 수 있습니다.) |
| | 선반이 제대로 조립되었습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 선반이 잘못 조립된 경우 재조립해주세요. |
| | 제품 문을 너무 세게 닫았습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 제품 문을 닫을 때 문을 닫는 힘이나 속도에 따라 문이 살짝 열린 후 닫힐 수 있습니다. 너무 세게 닫지 않도록 주의해주세요. |
| 제품 문이 잘 열리지 않습니다. | 제품 문을 닫은 후 바로 열었습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 제품 문을 닫은 후 1분 이내에 다시 열려고 하면 제품 내부의 압력 때문에 잘 열리지 않을 수 있습니다. 잠시 후 제품 문을 다시 열어주세요. |
| 제품 문이 들쭉거립니다. | 열고 닫은 문의 다른 쪽 문이 들쭉거립니까? | <ul style="list-style-type: none"> 문을 열고 닫으면 다른 쪽 문이 들쭉거리는 것은 냉동실과 냉장실 압력에 의한 자연적인 현상입니다. |
| 제품 안쪽이나 야채실 덮개 밑면에 이슬이 맺힙니다. | 뜨거운 음식을 식히지 않고 넣었습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 뜨거운 음식은 반드시 식혀서 보관해주세요. |
| | 제품 문을 오랫동안 열어두었습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 제품 문을 닫으면 이슬이 자동으로 없어지긴 하지만 마른 걸레로 닦으면 이슬을 빨리 제거할 수 있습니다. |
| | 제품 문을 자주 여닫았습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 제품 외부와의 온도 차이로 이슬이 생길 수 있습니다. 마른 걸레로 닦아 이슬을 제거해주세요. |
| | 물기가 많은 식품을 뚜껑을 닫지 않고 넣었습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 음식을 보관할 때는 뚜껑이 있는 용기에 담거나 밀봉하여 보관해주세요. |

| 증상 | 원인 | 해결책 |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| 냉동실에 성애가 생깁니다. | 제품 문을 잘 닫았습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 보관 식품이 튀어 나와 문이 닫히지 않는 것이 아닌지 확인한 후 문을 꼭 닫아주세요. |
| | 뜨거운 음식을 식히지 않고 넣었습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 뜨거운 음식은 반드시 식혀서 보관해주세요. |
| | 냉동실의 공기 입구나 출구가 막혀 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 제품 내 공기의 순환이 잘 되도록 공기 입구나 출구가 막히지 않게 보관해주세요. |
| | 냉동실에 식품을 뽁뽁하게 넣었습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 식품은 적당한 간격을 두어 보관해주세요. |
| 제품 안쪽 또는 바깥쪽에 성애나 이슬이 생깁니다. | 제품 문을 자주 여닫거나 문이 제대로 닫히지 않았습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 차가운 제품 안쪽에 바깥 공기가 들어가면 성애 또는 이슬이 생길 수 있습니다. |
| | 설치 장소의 습도가 높습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 설치 장소의 습도가 높거나 장마철 비가 오는 날과 같이 습도가 높으면 제품 바깥쪽에 이슬이 생길 수 있습니다. 마른 수건으로 닦아주세요. |
| 제품의 소음이 심하고 이상한 소리가 납니다. | 설치 장소의 바닥이 약하거나, 제품이 불안정하게 설치되어 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 바닥이 단단하고 수평인 장소에 설치해주세요. |
| | 제품 뒷면에 벽에 닿았습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 제품 주위에 적당한 간격을 두어 설치 위치를 조정해주세요. (10 cm) |
| | 제품 뒷면에 물건이 떨어져 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 제품 뒷면에 떨어진 물건을 치워주세요. |
| | 제품 위에 물건이 올려져 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 제품 위에 올려진 물건을 치워주세요. |
| 제품에서 소리가 들립니다. | “딱” 또는 “뚝” 하는 소리가 들립니까? | <ul style="list-style-type: none"> 제품 내의 온도 변화에 따라 여러 부품들이 수축 또는 팽창하거나, 각종 제어 장치의 작동 시 소리가 발생합니다. |
| | “드르륵~”, “덜컹”, “웅~” 같은 소리가 들립니까? | <ul style="list-style-type: none"> 제품이 작동을 시작하거나 끝날 때 압축기나 팬 등에 의해 발생 하는 소리로 자동차의 시동을 켜거나 끌 때 발생하는 소리와 유사한 원리입니다. |
| | “꾸르륵~” 하며 물 흐르는 소리가 들립니까? | <ul style="list-style-type: none"> 냉장실 또는 냉동실에서 냉매의 상태가 변화되면서 소리가 발생합니다. 액체가 기체로 바뀔 때는 물 흐르는 소리, 기체가 액체로 바뀔 때는 “꾸르륵” 소리가 납니다. |

| 증상 | 원인 | 해결책 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 제품에서 소리가 들립니다. | 문을 닫은 직후 “슈~” 또는 “쓱~” 하는 바람 소리가 들립니까? | <ul style="list-style-type: none"> 냉장실 또는 냉동실로 들어온 더운 공기가 빨리 냉각되면서 내부 압력이 일시적으로 낮아져 냉장실 또는 냉동실에서 냉매의 상태가 변화되면서 소리가 발생합니다. |
| | 제품이 떨리는 소리가 들립니까? | <ul style="list-style-type: none"> 마룻바닥 또는 목재로 된 벽면에 제품을 설치하거나 수평이 바르지 못하면 진동에 의해 제품의 떨림 소리가 커질 수 있습니다. |
| | 제품 최초 설치 시 제품 소리가 크게 들립니까? | <ul style="list-style-type: none"> 제품을 처음 작동시키면 온도를 빨리 낮추기 위해 고속으로 회전하기 때문에 소리가 크게 들릴 수 있습니다. 일정 온도 이하로 내려가면 소리도 점차 작아집니다. |
| 제품 앞쪽 또는 옆쪽이 따뜻합니다. | 제품에 방열 파이프가 설치된 부분을 만졌습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 제품 전면의 둘레, 냉장실과 냉동실의 칸막이 부분, 옆면에 이슬 맺힘을 방지하는 방열 파이프가 설치되어 있습니다. 제품을 설치한 후나 여름철에는 특히 뜨겁게 느껴질 수 있으나 고장이 아니므로 안심하고 사용해주세요. |
| 제품 주위에 물이 있습니다. | 제품 주위에 물이 흘러나와 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 싱크대나 다른 곳에서 물이 흘러 나온 것은 아닌지 확인해주세요. |
| | 제품 바닥에 물이 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 냉동식품이 녹아서 흘러 내리거나 용기가 깨어지거나 넘어져 물이 새는 것은 아닌지 확인해주세요. |
| 아이스 메이커에서 얼음이 생성되지 않거나 생성된 양이 적습니다. | 냉동실 온도가 너무 높게 설정되어 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 온도가 높으면 얼음이 천천히 생성됩니다. 아이스 메이커의 정상 작동을 위해 냉동실 온도를 -18 °C로 설정해주세요. |
| | 제품 문을 자주 열었습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 제품 문을 자주 열면 냉기가 빠져나가 얼음 생성 속도가 느려집니다. 제품 문을 자주 여닫지 마세요. |
| | 제품 문이 제대로 닫혀 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> 제품 문이 제대로 닫혀 있지 않으면 냉동실 온도가 높아져 얼음 생성 속도가 느려집니다. 제품 문을 꼭 닫아주세요. |

제품 에너지 효율 등급 표기

에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지비용 표시사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

폐기전 처리 절차

신규 제품 구입 시

LG전자 제품 판매점에서 신제품을 구입한 경우, 새 제품 배달 시 기존 제품을 무상으로 처리해 드립니다.

단순 폐기 시

가전 제품과 같은 대형 생활 폐기물을 버릴 경우, 관할 주민센터 또는 폐기 전문 업체로 연락하여 폐기해야 합니다.

경고

이 제품은 소량이지만 하나 가연성인 가스(이소부탄, R600a)를 냉매로 사용하고 있으므로, 제품 폐기 시 반드시 관할 주민센터 또는 폐기 전문 업체에 연락하십시오.

제품을 폐기할 때는 모든 부품을 제자리에 둔 상태로 문의 패키지를 분리한 후 어린이의 접근을 차단하십시오.

- 어린이가 제품 안으로 들어가면 갇히게 되어 사망의 원인이 됩니다.

제품 보증서

고객에게는 제품 사용 중 발생한 고장에 대하여 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받을 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 본 제품은 대한민국에 서만 보증 기간 내 무상 서비스가 가능합니다.

| | | |
|-----|--|---|
| 모델명 | | 무상 보증 기간 : 1년 컴프레서(압축기) 무상 보증 기간 : 3년 |
| 구입일 | | 부품 보유 기간 : 9년 (제조 일자를 기준으로 기산합니다.) 리니어 컴프레서(압축기) 10년 무상 보증 : 당사에서는 2009년 11월 1일 이후에 판매된 리니어 컴프레서(압축기)를 적용한 제품에 대해 핵심 부품인 리니어 컴프레서(압축기) 불량에 한해 구입일로부터 10년간 무상 서비스를 제공합니다. |

수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관해주세요.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 품질 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받아주세요.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조연월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업을 위한 목적 또는 수단으로 사용하거나 비정상적인 환경에서 사용할 경우에는 무상 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용합니다.
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

소비자 분쟁해결 기준 안내

| 소비자 피해 유형 | | 보상내역 | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---|
| | | 보증 기간 이내 | 보증 기간 경과 후 |
| 구입 후 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때 | | 제품 교환 또는 구입가 환급 | 유상수리 |
| 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때 | | 제품 교환 또는 무상수리 | |
| 품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자 | 하자 발생 시 | 무상수리 | |
| | 수리 불가능 시 | 제품 교환 또는 구입가 환급 | |
| | 교환 불가능 시 | 구입가 환급 | |
| | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 구입가 환급 | |
| ※ 품질 보증 기간 이내에 동일 하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 봄. | | | |
| 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | | 제품 교환 또는 구입가 환급 | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고한도: 구입가격) |
| 부품 보유 기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해 | 정상적인 사용 상태에서 성능 또는 기능상의 하자로 인해 발생된 경우 | 제품 교환 또는 구입가 환급 | 정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급 |
| | 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우 | 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환 | |

| 소비자 피해 유형 | 보상내역 | |
|------------------------|--|------------|
| | 보증 기간 이내 | 보증 기간 경과 후 |
| 제품 구입 시 운송 과정에서 발생된 피해 | 제품 교환 (단, 전문 운송기관에 위탁한 경우는 판매자가 운송사에 대해 구상권 행사) | 해당사항 없음 |
| 사업자가 제품 설치 중 발생된 피해 | 제품 교환 | 해당사항 없음 |

- 상기 보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자 분쟁해결 기준」에 따릅니다.
- 기구세척, 조정, 사용 설명 등은 고장이 아닙니다.

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 제품 내부에 장난감 또는 음료와 같은 이물질이 들어가 고장이 발생한 경우
- 제품을 떨어뜨리는 등 충격으로 인한 제품 파손 또는 기능상 고장이 발생한 경우
- 고객의 부주의 또는 시너(신나), 벤젠 등과 같은 유기 용제에 의해 제품 외관이 손상되거나 변형된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우 (LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입해주세요.)
- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전압을 잘못 선택하여 제품 고장이 발생한 경우
- 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손된 경우
- 제품 기능 설명 또는 분해 없이 간단히 조정만 하는 경우 (1회 무료, 2회부터 유료)
- LG전자 제품 설명서 내에 '안전을 위한 주의 사항'을 지키지 않아 고장이 발생한 경우 ('안전을 위한 주의 사항'을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 낙뢰, 화재, 풍수해, 염해, 가스, 지진 등과 같은 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
- 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
- 전원 차단기가 내려감으로 서비스를 요청하였으나, 제품에 이상이 없는 경우
- 전원 콘센트 자체 결함 또는 전원 플러그 연결이 안 된 경우 등과 같이 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 사용 전원의 이상 또는 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우
- 초기 제품 설치 이후 고객의 요구로 제품 위치를 바꾸거나, 이사 후 재설치한 경우 (제품 문 분해나 조립 포함)
- 자사 제품으로 서비스를 요청하였으나, 타사 제품 또는 타제품 불량으로 서비스가 접수된 경우
- LG전자 제품 판매점이나 LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 진원 제품 구입 시 외관의 불량을 충분히 인지하지 못하고 구입 후 서비스를 요청한 경우
- 고객이 직접 수도꼭지를 잠그거나 단수가 되어 급수가 안 된 경우
- 제품 불량이 아닌 가구 불량에 의해 서비스를 요청한 경우

메 모



이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원(전압,주파수)이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용 불편 및 고장 접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장 상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 있으면 보다 빠른 서비스를 받을 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받을 수 있습니다.

고객 상담실(제안 및 불만 사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

- 인터넷 서비스를 이용하면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용할 수 있습니다.



소비자 중심 경영
공정거래위원회 | 한국소비자원

Consumer Centered Management

소비자를 먼저 생각하는 소비자 중심 기업의 제품과 서비스에 표시되는 인증 마크입니다.

한국소비자원이 평가하고 공정거래위원회가 인증합니다. (www.kca.go.kr)



한국 서비스품질 우수기업이란?

사단법인 한국서비스진흥협회 주관으로 서비스품질 및 고객만족도가 탁월한 기업에게 수여하고, 우수업체로 널리 알리는 제도입니다.