



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

BARRA DE SOM

Wi-Fi

Leia cuidadosamente este manual antes de operar o seu aparelho e guarde-o para referência futura.


Modelo

S95TR (S95TR, SPT8-W, SPT9-SL, SPT9-SR)

Guia rápido da sound bar

I Instalação e utilização do produto

- 1** Ligue a barra de som à sua televisão através de um cabo ótico ou HDMI.



- (A) Barra de som
- (B) Recetor do controlo remoto
- (C) LED de estado (1)(2)(3)
- (D) Colunas traseiras sem fios
- (E) Subwoofer sem fios - Instale-o perto da barra de som
- (F) Dispositivo externo - (Leitor de Blu-ray, consola de jogos, etc.)

- ② Se estiver a utilizar um dispositivo externo (por exemplo, decodificador, leitor Blu-ray, consola de videojogos, etc.), ligue-o à barra de som ou à TV através de um cabo HDMI.
- ③ Ligue a alimentação pela seguinte ordem: subwoofer sem fios → colunas traseiras sem fios → barra de som. Depois, ligue a barra de som. Quando a ligação à barra de som se estabelecer automaticamente, os LEDs no subwoofer sem fios e nas colunas traseiras sem fios iluminar-se-ão a verde. (→ Consulte “Ligar o produto” na página 6.)

④ Utilização do produto com a sua televisão (→ Consulte “Ligar com um cabo ótico”, “Ligar com um cabo HDMI”, “Ligar através de Bluetooth”, “Ligar um dispositivo externo através de HDMI A” na página 33, 35, 37, 38.)

-
- ① Prima repetidamente o botão **Função**  até o LED1 acender a branco. Se estiver a utilizar um dispositivo externo que esteja ligado a **HDMI™ IN** na barra de som, prima repetidamente o botão **Função**  até o LED1 acender a amarelo dourado.
 - ② Nas definições da sua televisão, defina a coluna de saída para [HDMI ARC], [Ótica], [LG WOWCAST], ou [Coluna Externa].

⑤ Ligação do produto ao seu smartphone via Wi-Fi (→ Consulte “Estabelecer ligação ao produto através da aplicação LG ThinQ” na página 16.)

-
- ① Ligue o smartphone ao Wi-Fi.
 - ② Instale a **aplicação LG ThinQ** a partir da Google Play ou da App Store.
 - ③ Execute a **aplicação LG ThinQ** e siga as instruções.
 - ④ O produto ligar-se-á ao seu smartphone, pelo que poderá controlá-lo com a **aplicação LG ThinQ**.

⑥ Ligação da unidade ao seu smartphone via Bluetooth (→ Consulte “Ligar através de Bluetooth” na página 42.)

-
- ① Toque no botão **Definições**  no seu smartphone e selecione **Bluetooth**. Ligue a função **Bluetooth**. ( **Desligar** >  **Ligar**)
 - ② Prima o botão de **Emparelhamento Bluetooth** . Após um momento, o LED1 e o LED2 piscam a branco.
 - ③ Encontre e selecione “LG_Speaker_S95TR_XXXX”.
 - ④ Quando o produto é ligado ao smartphone através de **Bluetooth**, o LED1 e o LED2 acendem a branco.

Ligar manualmente a sound bar ao subwoofer sem fios ou altifalantes traseiros sem fios (→ Consulte “Ligar manualmente o subwoofer sem fios e os altifalantes traseiros sem fios” na página 8.)

Se vir um LED vermelho no subwoofer sem fios ou colunas traseiras sem fios, significa que a barra de som não está ligada às colunas. Se isso acontecer, ligue-as pela seguinte ordem.

- ① Prima o botão **Alimentação**  na barra de som para a desligar.
- ② Prima o botão **PAIRING** na parte de trás do subwoofer sem fios ou das colunas traseiras sem fios desligados. Verifique se cada LED emite uma luz verde intermitente.
 - Se continuar a ver um LED vermelho no subwoofer sem fios ou nas colunas traseiras sem fios, prima contínua e novamente o botão na parte traseira do subwoofer ou das colunas traseiras.
- ③ Prima o botão **Alimentação**  na barra de som para ligá-la.
- ④ Quando a ligação é estabelecida, verá uma luz LED verde no subwoofer sem fios ou nas colunas traseiros sem fios.

Guia rápido da sound bar

- 2 Instalação e utilização do produto

Instalação

- 6 Ligar o produto
- 10 Configurar o som surround
- 16 Estabelecer ligação ao produto através da aplicação LG ThinQ
- 17 Instalar a aplicação LG ThinQ e registar o produto
- 19 Reiniciar o produto

Explorar o produto

- 20 Frente
- 25 Parte traseira
- 26 Explorar telecomando

Várias definições para conveniência

- 29 Funções convenientes
- 30 Como alterar as definições
- 31 Ajuste do som
- 32 Função de comentário de voz

Ligar à TV

- 33 Ligar com um cabo ótico
- 35 Ligar com um cabo HDMI
- 37 Ligar através de Bluetooth

Ligar a um dispositivo externo

- 38 Ligar com um cabo HDMI
- 41 Ligar com um cabo ótico

Utilizar o produto como um sistema de áudio

- 42 Ligar através de Bluetooth
- 45 Ligar um dispositivo de armazenamento
- 47 Utilizar a aplicação LG ThinQ
- 48 Compatível com Assistente Google
- 49 Funciona com Apple AirPlay
- 50 Spotify Connect
- 51 Funciona com Alexa
- 52 Tidal Connect

Montar o produto numa parede

- 53 Verificação antes de montar numa parede
- 56 Montar o produto numa parede
- 58 Montar os altifalantes traseiros sem fios numa parede

Precauções de segurança

- 59 Segurança e regulamentos
- 62 Prevenção de utilização indevida do produto

Antes de comunicar a avaria no produto

- 66 Resolução de problemas

Anexo

- 72 Especificações
- 74 Marcas comerciais registadas e licenças
- 75 O que necessita de saber sobre serviços de rede
- 75 Nota de informação sobre software de código aberto
- 76 Manusear o produto

Instalação


Ligar o produto

Pode desfrutar de um som mais rico ligando a sound bar ao subwoofer sem fios e aos altifalantes traseiros sem fios.


Ligar automaticamente o subwoofer sem fios e os altifalantes traseiros sem fios

Após concluir a instalação, o subwoofer sem fios e os altifalantes traseiros sem fios serão automaticamente ligados à sound bar. Ligue a sound bar ao subwoofer e aos altifalantes traseiros sem fios pela seguinte ordem.

- 1 Ligue o cabo de alimentação no subwoofer sem fios.
- 2 Ligue o cabo de alimentação ligado ao subwoofer sem fios a uma tomada.
- 3 Ligue os cabos de alimentação às colunas traseiras sem fios e organize os cabos de alimentação.
- 4 Ligue os cabos de alimentação ligados às colunas traseiras sem fios às tomadas.



- 5 Ligue o cabo de alimentação à barra de som.
- 6 Ligue o cabo de alimentação ligado à barra de som a uma tomada.
- 7 Prima o botão **Alimentação**  na sound bar para a ligar.



- 8 Quando a ligação é estabelecida automaticamente, verá os LEDs na parte traseira do subwoofer sem fios e dos altifalantes traseiros sem fios a acender a verde.

Verificar a ligação com os LEDs na parte traseira do subwoofer sem fios e dos altifalantes traseiros sem fios


Pode verificar o estado da ligação olhando para os LEDs na parte traseira do subwoofer sem fios e dos altifalantes traseiros sem fios.

Cor do LED	Estado
Verde intermitente	Ligação em curso
Verde	Ligação bem sucedida
Vermelho	Má ligação ou o subwoofer ou altifalantes traseiros sem fios estão em espera
Apagado	Cabo de ligação não ligado


Ligar manualmente o subwoofer sem fios e os altifalantes traseiros sem fios

Se vir um LED vermelho na parte traseira do subwoofer sem fios ou dos altifalantes traseiros sem fios, a sound bar não está ligada ao subwoofer ou aos altifalantes traseiros sem fios. Se for este o caso, ligue-os pela seguinte ordem.

- 1 Prima o botão **Alimentação**  na sound bar para a desligar.
- 2 Prima o botão **PAIRING** na parte traseira do subwoofer sem fios ou dos altifalantes traseiros sem fios. Verifique se o LED na parte traseira do subwoofer ou dos altifalantes traseiros sem fios está a piscar a verde. Se continuar a ver um LED vermelho no subwoofer sem fios ou nos altifalantes traseiros sem fios, prima contínua e novamente o botão na parte traseira do subwoofer ou dos altifalantes traseiros.



Ligar manualmente o subwoofer sem fios




Ligar manualmente os altifalantes traseiros sem fios

- 3 Prima o botão **Alimentação**  na sound bar para a ligar.
- 4 Quando a ligação é estabelecida, verá a luz LED na parte traseira do subwoofer sem fios ou dos altifalantes traseiros sem fios a acender a verde.

✔ **Nota**


- Instale a sound bar o mais próximo possível do subwoofer sem fios. Quanto mais próxima a distância entre a sound bar e o subwoofer sem fios, melhor a qualidade de som.
- Certifique-se de que não existem obstáculos entre a sound bar e o subwoofer sem fios.
- Mantenha os altifalantes traseiros, no mínimo, a 30 cm da TV ou monitor.
- Para evitar interferências sem fios, mantenha uma distância de, no mínimo, 1 m entre a sound bar ou o subwoofer sem fios, altifalantes traseiros sem fios e quaisquer dispositivos periféricos que gerem fortes ondas eletromagnéticas (por exemplo, routers sem fios, fornos microondas, etc.).




Configurar o som surround

A função do som surround permite ouvir som 3D envolvente produzido por vários canais de áudio dos altifalantes, independentemente dos canais no conteúdo originalmente criado.

Por exemplo, se ouvir música gravada em 2.0 canais com efeitos de som padrão enquanto os altifalantes traseiros sem fios estão ligados, pode ouvir a seguinte diferença.



Quando o som surround está desligado



Quando o som surround está ligado


✓ Nota

- As posições dos altifalantes são as seguintes.


- ① Altifalantes frontais
 - ② Altifalante central
 - ③ Altifalantes superiores
 - ④ Coluna central superior
 - ⑤ Altifalantes surround (Lado)
 - ⑥ Subwoofer
 - ⑦ Altifalantes superiores traseiros
 - ⑧ Altifalantes traseiros
 - ⑨ Altifalantes surround traseiros (Lado)
-

Ligar/desligar o som surround


- 1** Prima o botão **Definições** . O LED2 pisca a branco.




- 2** Enquanto o LED2 está a piscar, prima o botão **Esquerda/Direita** para escolher a definição de som surround.



- 3** Enquanto o LED2 está a piscar, prima o botão **Cima/Baixo**. Se a definição de som surround estiver ligada, o LED1 pisca a branco. Se a definição de som surround estiver desligada, o LED3 pisca a branco.



(Ligado)



(Desligado)

Som dos altifalantes com base nos canais de entrada

Efeitos de som			
Entrada		Saída	
		Altifalantes traseiros não ligados	Altifalantes traseiros ligados
AI SOUND PRO			
Som personalizado com inteligência artificial			
2.0 canais			
5.1 canais			
7.1 canais ou mais			
7.1.4 canais			
STANDARD			
Pode desfrutar de som otimizado			
2.0 canais			
5.1 canais	DTS		
	Outro		
7.1 canais ou mais			
7.1.4 canais			

Efeitos de som		
Entrada	Saída	
	Altifalantes traseiros não ligados	Altifalantes traseiros ligados

CINEMA

Som 3D cinematográfico

2.0 canais		
5.1 canais		
7.1 canais ou mais		
7.1.4 canais		

CLEAR VOICE PRO

Melhora a nitidez das vozes

2.0 canais		
5.1 canais		
7.1 canais ou mais		
7.1.4 canais		

Efeitos de som		
Entrada	Saída	
	Altifalantes traseiros não ligados	Altifalantes traseiros ligados

SPORTS

Som realista tal como num estádio

2.0 canais		
5.1 canais		
7.1 canais ou mais		
7.1.4 canais		

MUSIC

Pode desfrutar de um som otimizado para ouvir música

2.0 canais				
5.1 canais	DTS			
	Outro			
7.1 canais ou mais				
7.1.4 canais				

Efeitos de som		
Entrada	Saída	
	Altifalantes traseiros não ligados	Altifalantes traseiros ligados

GAME

Som otimizado para jogos

2.0 canais		
5.1 canais		
7.1 canais ou mais		
7.1.4 canais		

BASS BLAST (BASS BLAST+)

Som com graves reforçados

2.0 canais		
5.1 canais		
7.1 canais ou mais		
7.1.4 canais		

Estabelecer ligação ao produto através da aplicação LG ThinQ

A **aplicação LG ThinQ** permite ligar o produto à rede e controlar o produto.



Verifique primeiro o seguinte.

- Tem um router sem fios?
 - Para ligar o seu smartphone e o produto através de Wi-Fi, tem de ter um router sem fios que esteja ligado à internet.
 - Certifique-se de que ambos estão ligados à mesma rede Wi-Fi.
 - Se o sinal do router sem fios for fraco, poderá não conseguir estabelecer a ligação. Aproxime o router da sound bar ou reposicione-o longe de obstáculos.
- O seu smartphone tem o **Bluetooth** ativado?
 - Ative o **Bluetooth** no seu smartphone.
 - Se o **Bluetooth** for ativado, pode ligar facilmente ao Wi-Fi. Se o **Bluetooth** estiver desativado, o produto poderá não ser registado na **aplicação LG ThinQ**.
- A **aplicação LG ThinQ** está disponível nas versões listadas abaixo.
 - Android™ OS: Versão 9.0 (ou superior)
 - iOS OS: Versão 15.0 (ou superior)
 - As versões mínimas compatíveis para cada SO poderão mudar posteriormente.

Instalar a aplicação LG ThinQ e registar o produto


Pode gerir o seu eletrodoméstico sempre que quiser e onde estiver através da **aplicação LG ThinQ**.

Produto sem código QR

- 1 Aceda ao Google Play ou à App Store no seu smartphone e pesquise a **aplicação LG ThinQ** para a instalar.
- 2 Execute a **aplicação LG ThinQ** e inicie sessão na aplicação com a sua conta. Se não tiver uma conta, também pode criar uma nova.
- 3 Prima o botão **adicionar** (+) e siga as instruções na **aplicação LG ThinQ** para registar o seu produto.

Produto com código QR

Efetue a leitura do código QR na parte inferior do produto com a câmara do smartphone ou uma aplicação de leitura de códigos QR.



✓ Nota

- Atente que o código QR pode não estar disponível aquando da compra.
 - A localização do código QR pode variar consoante o produto.
 - As opções do menu de definições poderão variar consoante o fabricante do smartphone e sistema operativo.
 - Google, Android, Google Play, Google Home e Google Cast são marcas registadas da Google LLC.
 - Se a palavra-passe do router contiver alguns caracteres especiais (tais como ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) ou emoticons, a sound bar poderá não estar ligada. É aconselhável definir uma palavra-passe que use uma combinação de letras e números.
 - É aconselhável definir o tipo de segurança do router sem fios para WPA2.
-

Reiniciar o produto

Se a ligação de rede for instável, será necessário repô-la. Se a rede Wi-Fi tiver sido alterada, terá de reiniciar o produto e ligá-lo novamente ao smartphone.

Como reiniciar

- 1 Prima continuamente o botão **Wi-Fi**  na parte superior do produto até ouvir um sinal sonoro.
- 2 Todos os LEDs piscam a branco, e todas as definições da rede sem fios no produto serão apagadas.

✓ Nota


- Assim que tiver reiniciado o produto, terá também de voltar a ligar o produto ao smartphone através de Wi-Fi na **aplicação LG ThinQ**.
-

Como desativar a(s) ligação(ões) de rede sem fios.

Prima continuamente o botão **Alimentação**  durante 3 segundos ou mais para desligar o produto.

Explorar o produto

| Frente



1 Alimentação

Isto liga/desliga o produto.

- Se premir continuamente o botão **Alimentação**  durante mais de 3 segundos, o Wi-Fi vai desligar e o produto já não vai emitir som. Prima rapidamente o botão **Alimentação**  para manter a ligação Wi-Fi para utilização futura.

Função

Prima repetidamente o botão para seleccionar a função pretendida ou o modo de entrada.

- **Optical/ARC:** Liga o produto a uma TV compatível com cabo ótico, ARC, E-ARC ou LG Sound Sync
- **Bluetooth:** Liga o produto através de **Bluetooth**
- **Wi-Fi:** Liga o produto através de Wi-Fi
- **HDMI:** Liga o produto a uma porta de entrada HDMI
- **USB:** Liga o produto a um dispositivo de armazenamento USB

Volume

Ajusta o volume de som.

Emparelhamento Bluetooth

Permite emparelhar o seu dispositivo **Bluetooth**, tal como um smartphone, com este produto durante três minutos. (→ Consulte "Ligar através de Bluetooth" na página 42.)

Wi-Fi

Acede diretamente à função Wi-Fi.

2 Microfone integrado

Isto é utilizado ao executar a Calibração de divisão na **aplicação LG ThinQ**.

3 Recetor do telecomando

Isto recebe sinais sem fios do telecomando.

4 LED de estado

As opções como o modo de entrada e o volume acendem-se. (→ Consulte “LED de estado” na página 22.)

- O LED de estado pode ser controlado como automático, desligado e ligado. (→ Consulte “Apresentação” na página 29.)
-

✓ Nota

- Para reduzir o consumo de energia, o produto vai desligar-se automaticamente após 15 minutos sem sinal de entrada de um dispositivo externo.
-

LED de estado



Aceso (Branco, Cor de laranja, Azul, Roxo, Verde, Amarelo, Vermelho, Amarelo dourado)




Apagado




A piscar

Ativação/Desativação



O LED1 pisca a vermelho.

Controlo do volume



- Aumentar o volume: os LEDs ficam mais brilhantes e acendem-se um a um.
- Diminuir o volume: os LEDs tornam-se mais escuros e apagam-se um a um.
- Quando volume atinge o máximo, todos os LEDs piscam a vermelho.
- Quando o volume atinge o mínimo, todos os LEDs apagam-se.
- Se premir o botão **Cima/Baixo** mesmo quando o nível atinge o máximo ou o mínimo, o LED da função atual piscará 3 vezes.
- A cor do LED muda de acordo com o nível de volume.
 - 1-33: verde
 - 34-66: amarelo
 - 67-99: vermelho

Silêncio



Todos os LEDs piscam a cor de laranja.

1

2

3

OPTICAL/HDMI ARC

O LED1 acende a branco.



Pronto para Bluetooth

O LED1 e o LED2 piscam a branco.

1

2

3

Bluetooth

O LED1 e o LED2 acendem a branco.



Wi-Fi pronto

Os LED piscam a branco.

1

2

3

Wi-Fi

Os LED acendem a branco.

Função



Spotify

Os LED acendem a verde ao reproduzir música no Spotify.



HDMI IN

O LED1 pisca a amarelo dourado.



USB


O LED1 acende-se a roxo.

As outras entradas de botões



O LED2 pisca a vermelho uma vez quando prime o botão: **Efeitos sonoros** **Informações** **Cima/Baixo / Esquerda/Direita** **Reproduzir/Pausa**

Parte traseira



1 AC IN

Ligue o cabo de alimentação.

2 HDMI™ IN

Ligue um cabo HDMI para ligar um dispositivo externo ao produto.

3 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)

Ligue um cabo HDMI para ligar a TV ao produto.

4 Porta USB


Ligue um dispositivo de armazenamento USB para reproduzir música com o produto.

5 OPTICAL IN


Ligue um cabo ótico para ligar a TV ao produto.

Explorar telecomando

Pode utilizar o telecomando para controlar todas as funções do produto, desde ligar/desligar a alimentação a ativar o som cinematográfico.



Substituição das pilhas



Utilize pilhas AA de 1,5 V. Substitua as duas pilhas inserindo-as no telecomando de acordo com as direções indicadas.

- 1 Abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira do telecomando.
- 2 Insira as pilhas com as extremidades + e - em correspondência com as marcações.
- 3 Feche a tampa do compartimento das pilhas.

Risco de fogo ou explosão se as pilhas forem substituídas por outras de um tipo incorreto.

1 Alimentação

Liga/desliga o produto.

2 Volume

Ajusta o volume de som.

3 Emparelhamento Bluetooth

Permite emparelhar o seu dispositivo **Bluetooth**, tal como um smartphone, com este produto durante três minutos. (→ Consulte "Ligar através de Bluetooth" na página 42.)

4 Efeitos de som

Prima o botão para selecionar o campo de som pretendido.

- AI SOUND PRO: A inteligência artificial seleciona as definições de som ideais conforme o conteúdo.
- STANDARD: Pode desfrutar de som otimizado.
- CINEMA: Reproduza conteúdo com som 3D semelhante a um cinema.
- CLEAR VOICE PRO: Melhora a nitidez das vozes.
- SPORTS: Som realista tal como num estádio.
- MUSIC: Pode desfrutar de um som otimizado para ouvir música.
- GAME: Som otimizado para jogos.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Os sons graves são melhorados.

5 Ajuste de som

Isto ajusta o nível de som do altifalante ligado. Prima o botão **Ajuste de som**  e, depois, o botão **Esquerda/Direita** para selecionar o altifalante pretendido antes de premir o botão **Cima/Baixo** para aumentar/diminuir o volume de som. Os altifalantes ajustáveis e os intervalos de ajuste são os seguintes:

- Subwoofer: -15 ~ 6
- Centro: -6 ~ 6
- Superior: -6 ~ 6
- Lado: -6 ~ 6
- Para traseira: -6 ~ 6
- Superior traseiro: -6 ~ 6
- Lateral traseiro: -6 ~ 6
- Agudos: -6 ~ 6
- Méd: -6 ~ 6
- Graves: -6 ~ 6
- O ajuste do nível do subwoofer e dos altifalantes traseiros só é feito quando o subwoofer e os altifalantes traseiros estão ligados.

6 Silêncio

Isto desliga o som do produto.

7 Função

Prima o botão repetidamente para selecionar o modo de entrada ou função pretendidos.


8 Informações

Diga a fonte de entrada ligada, rede Wi-Fi ou as informações **Bluetooth**.

- Optical/ARC/HDMI: Atual fonte de som
 - **Bluetooth**: se um dispositivo **Bluetooth** estiver ligado, ouvirá "Paired" (Emparelhado).
 - Wi-Fi: o estado da ligação Wi-Fi ou o nome do serviço ligado.
 - USB: se nenhum USB estiver ligado, ouvirá "No USB" (Sem USB).
 - Prima o botão durante mais de 5 segundos para ligar ou desligar o comentário de voz. (Apenas voz em Inglês) (→ Consulte "Função de comentário de voz" na página 32.)
-

9 Cima/Baixo/Esquerda/Direita

Este botão é utilizado quando ajusta as definições das funções convenientes.



Cima/Baixo: isto percorre as pastas no dispositivo de armazenamento USB. Pode premir o botão para seleccionar a pasta pretendida.

Esquerda/Direita: Para reproduzir a música anterior, prima o botão **Esquerda**. Para reproduzir a música seguinte, prima o botão **Direita**.

10 Reproduzir/Pausar

Para reproduzir ou pausar uma música, prima este botão.

11 Definições

Permite ajustar as definições deste produto: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY. Prima o botão **Definições** e seleccione a definição utilizando o botão **Esquerda/Direita** antes de premir o botão **Cima/Baixo** para ligar/desligar a definição.

- **AUTO POWER:** quando a TV ou um dispositivo externo são ligados ou desligados, o produto vai também ligar ou desligar automaticamente. Só está disponível quando o produto está ligado à TV através de um cabo ótico ou **Bluetooth**. (→ Consulte "Ativação/desativação automática" na página 29.)
 - **SURROUND:** a função do som surround permite ouvir som 3D envolvente produzido por vários canais de áudio dos altifalantes, independentemente dos canais no conteúdo originalmente criado. (→ Consulte "Ligar/desligar o som surround" na página 11.)
 - **NIGHT TIME:** isto reduz o volume de som geral, mas aumenta o volume de sons suaves e delicados. Isto é útil ao desfrutar de música ou de um filme à noite. (→ Consulte "Período noturno" na página 29.)
 - **DISPLAY:** o LED de estado pode ser controlado como automático, desligado e ligado. (→ Consulte "Apresentação" na página 29.)
-

Várias definições para conveniência

| Funções convenientes

Ativação/desativação automática

Esta função liga ou desliga automaticamente o produto quando a TV ou dispositivo externo está ligado ou desligado.

Quando o dispositivo ligado é ativado, o produto liga automaticamente e seleciona uma função de acordo com o sinal de entrada.

Período noturno

Isto reduz o volume de som geral, mas aumenta o volume de sons suaves e delicados. Isto é útil ao desfrutar de música ou de um filme à noite.


Apresentação

O LED de estado pode ser controlado como automático, desligado e ligado.


Opção	Estado do LED
Automático	Escurecido após 20 segundos de entrada do botão.
Ligado	Apagado após 20 segundos da entrada do botão.
Desligado	Sempre aceso

Como alterar as definições


- 1** Prima o botão **Definições** . O produto entra no modo de definição e o LED2 pisca a branco.




- 2** Enquanto o LED2 está a piscar, prima o botão **Esquerda/Direita** para escolher a definição pretendida.



- 3** Enquanto o LED2 está a piscar, prima o botão **Cima/Baixo**. Se a definição for ligado ou automático, o LED1 pisca a branco. Se a definição for desligado, o LED3 pisca a branco.



(Ligado/Auto)




(Desligado)

Ajuste do som


É possível ajustar o nível de som de cada altifalante e o tom de som.

- 1 Prima o botão **Ajuste de som** . O produto entra no modo de definição e apresenta o nível atual do produto.
- 2 Prima o botão **Esquerda/Direita** para escolher o altifalante que pretende ajustar.
- 3 Prima o botão **Cima/Baixo** para ajustar o nível de som.

Subwoofer (-15 ~ 6)



Centro, Superior, Lado, Traseiro, Superior traseira, Surround traseiro, Agudos, Méd, Graves (-6 ~ 6)



Nota

- Se premir o botão **Cima/Baixo** mesmo quando o nível atinge o máximo ou o mínimo, o LED da função atual piscará 3 vezes.

| Função de comentário de voz

Quando seleciona uma função ou som, o estado atual do produto é orientado pela voz. (Apenas voz em Inglês)

Prima **Informações**  no telecomando durante mais de 5 segundos para ativar ou desativar esta função.

✔ Nota

- O nível de volume do comentário de voz e da barra de som funcionam em conjunto de 5 a 13. No entanto, não é possível regular o nível do comentário de voz abaixo de 5 ou acima de 13.
 - Durante o comentário de voz, todos os sons, exceto o comentário de voz, são temporariamente diminuídos.
 - Independentemente da definição desta função, é possível ouvir o comentário de voz para as definições, ajuste de som e informações.
-


Ligar à TV

Ligar com um cabo ótico


Transmita o áudio da TV para o produto ligando-o à TV com um cabo ótico. Pode adicionar vários efeitos 3D ao áudio original para preencher a divisão com um som rico e profundo.

Ver TV após ligar com um cabo ótico


- 1 Se o terminal de cabo digital tiver uma proteção, remova primeiro a proteção de ambas as extremidades.



- 2 Com um cabo ótico, ligue o terminal **OPTICAL IN** na parte traseira do produto ao terminal **Saída digital ótica (OPTICAL OUT)** na TV, conforme mostrado na imagem.



- 3** Prima repetidamente o botão **Função**  até o LED1 acender a branco.



- 4** Prima o botão **Definições** no telecomando da TV para aceder ao menu [Altifalante] e defina o altifalante de saída para [Ótico] ou [Altifalante externo]. As definições e as opções de menu poderão variar consoante o fabricante da TV.

✓ **Nota**

- Se o sinal de entrada ótica e o sinal ARC tentarem ligar ao mesmo tempo, o sinal ARC terá prioridade.
-

Quando utiliza uma LG TV

Pode ajustar o volume com o telecomando LG TV se a TV for ligada ao produto com um cabo ótico. Só o pode fazer numa TV compatível com a função LG TV Sound Sync. Consulte o manual do utilizador da TV para ver se a sua TV é compatível.

Funções controláveis com um telecomando LG TV

Volume, ativar/desativar silêncio

✓ **Nota**


- Ao utilizar o produto com um telecomando LG TV, o estado do volume e silêncio definidos na TV será automaticamente aplicado ao produto.
 - Pode utilizar o telecomando do produto mesmo após ligá-lo a uma LG TV.
 - Para utilizar LG Sound Sync, poderá ter de alterar a definição de som da sua TV. Poderá variar consoante a TV.
-

Ligar com um cabo HDMI


Pode transmitir o áudio da TV para o produto ligando a TV ao produto com um cabo HDMI. Adicione vários efeitos 3D ao áudio original para preencher a divisão com um som profundo e rico.

Ver TV após ligar com um cabo HDMI

- 1 Com o cabo HDMI, ligue o terminal **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** na parte traseira do produto ao terminal **HDMI IN (ARC)** na TV, conforme mostrado na imagem.



- 2 Prima repetidamente o botão **Função** até o LED1 acender a branco.



- 3 Prima o botão **Definições** no telecomando da TV para aceder ao menu [Altifalante] e defina o altifalante de saída para [HDMI ARC]. As definições e as opções de menu poderão variar consoante o fabricante da TV.

✓ Nota

- E-ARC é compatível com áudio de alta qualidade, tal como DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD e Dolby Atmos®.
- Se pretender utilizar Dolby Atmos® ou DTS:X®, o dispositivo ligado e respetivo conteúdo devem ser compatíveis com Dolby Atmos® ou DTS:X®.
- Certifique-se de que a sua TV é compatível com a função eARC antes de ativar eARC a partir do menu **Definições**. Para mais informações sobre como utilizar esta função, consulte o manual do utilizador da TV. As definições poderão variar consoante a TV.
- Utilize um cabo certificado com o logótipo HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK diz respeito à função HDMI-CEC que lhe permite utilizar um só telecomando de TV para controlar facilmente um dispositivo de áudio ou leitor ligado a uma LG TV através de HDMI.
 - Funções controláveis com um telecomando LG TV compatível com SIMPLINK: ligar/desligar alimentação, controlo do volume, ativar/desativar silêncio, etc.
- Para mais informações sobre como configurar SIMPLINK, consulte o manual do utilizador da LG TV.



✓ Nota

- A função SIMPLINK poderá não funcionar corretamente consoante o estado do produto ou outros dispositivos ligados.
 - Funcionalidades HDMI-CEC pelo fabricante da TV: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, etc.

Utilizar a WOW Orchestra com a TV LG.

A combinação da barra de som LG e da TV LG proporciona-lhe a melhor experiência auditiva para emitir som simultaneamente através de ambas.

Esta função é ativada automaticamente quando a barra de som é ligada à TV e pode seleccioná-la no menu de saída de som na TV.

✓ Nota

- Disponível em alguns modelos de TV LG e barras de som.
- Funciona de acordo com o codec de áudio suportado pela televisão.
- Esta função só funciona quando a TV está ligada com um cabo HDMI ou quando está ligada uma TV compatível com a função LG WOWCAST integrada.
- Certifique-se de que ativa o e-ARC na TV.
- As mensagens apresentadas na TV poderão diferir consoante o modelo.
- Consulte o manual de instruções da TV para mais informações sobre as definições.

Utilizar o modo PSW com WOW Orchestra

O modo PSW (Personalized Sound Wizard) é um modo de som personalizado fornecido pela TV LG e pode desfrutar do mesmo na função WOW Orchestra.

Com o modo de som personalizado fornecido pela TV LG, a fonte de som selecionada pelo utilizador é analisada com tecnologia de aprendizagem profunda com inteligência artificial para definir como o som ideal preferido.

✓ Nota

- Consulte o manual de instruções da TV para mais informações sobre as definições.
-


Ligar através de Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia que liga sem fios os produtos eletrónicos em seu redor.

Ligue o produto a uma TV através de **Bluetooth** e desfrute do áudio da TV em alta qualidade.

Ver TV após ligá-la sem fios

- 1 Prima o botão de **Emparelhamento Bluetooth** . Após um momento, o LED1 e o LED2 piscam a branco.



- 2 Prima o botão **Definições** no telecomando da TV e aceda ao menu [Altifalante] para definir o altifalante de saída para [**Bluetooth**].
- 3 Encontre e seleccione "LG_Speaker_S95TR_XXXX".
- 4 Quando o produto é ligado à TV através de **Bluetooth**, o LED1 e o LED2 acendem a branco.


Ligar a um dispositivo externo

Ligar com um cabo HDMI

Ligue a TV e o dispositivo externo (consola de jogos, leitor de DVD, etc.) com um cabo HDMI e desfrute de um som profundo e rico.

Ligar um dispositivo externo através de HDMI (A)

- 1 Ligue um dispositivo externo, tal como um descodificador, um leitor de DVD ou Blu-ray. Conforme a imagem abaixo, ligue o terminal **HDMI OUT** do dispositivo ao terminal **HDMI™ IN** na parte traseira do produto.
- 2 Com o cabo HDMI, ligue o terminal **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** na parte traseira do produto ao terminal **HDMI IN (ARC)** na TV.



- 3** Prima repetidamente o botão **Função**  até o LED1 acender a amarelo dourado.




- 4** Quando o dispositivo externo está ligado corretamente ao produto, pode ouvir o som do dispositivo.

✓ Nota


- O áudio Dolby Atmos® ou DTS:X® é compatível com 5.1.3 canais. Quando as colunas traseiras são ligadas, são suportados 9.1.5 canais.
 - Verifique as definições de saída de áudio no menu Definições do seu dispositivo externo (por exemplo, leitor Blu-ray ou TV). A saída de áudio deve ser definida para [Sem codificação], [Fluxo de bits], [Auto] ou [Passagem]. Para mais informações, sobre como definir a saída, consulte o manual do utilizador do dispositivo externo.
 - Utilize um cabo certificado com o logótipo HDMI.
-

Ligar um dispositivo externo através de HDMI **B**

- 1 Ligue um dispositivo externo, tal como um decodificador, um leitor de DVD ou Blu-ray. Conforme a imagem abaixo, ligue o terminal **HDMI OUT** do dispositivo ao terminal **HDMI IN** na TV.
- 2 Com o cabo HDMI, ligue o terminal **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** na parte traseira do produto ao terminal **HDMI IN (ARC)** na TV.



- 3 Prima repetidamente o botão **Função** até o LED1 acender a branco.



- 4 Quando o dispositivo externo está ligado corretamente ao produto, pode ouvir o som do dispositivo.

✓ Nota


- Poderá não haver som, dependendo das especificações da TV ligada. É aconselhável ligar diretamente o dispositivo externo ao produto. (→ Consulte "Ligar um dispositivo externo através de HDMI A" na página 38.)

Ligar com um cabo ótico


Ligue a TV e o dispositivo externo (consola de jogos, leitor de DVD, etc.) com um cabo ótico e desfrute de um som profundo e rico.

A ligar a um dispositivo externo através de cabo ótico

- 1 Utilize o cabo ótico para ligar o terminal **OPTICAL IN** na parte traseira do produto ao terminal **OPTICAL OUT** do seu dispositivo externo (por exemplo, TV, leitor Blu-ray), conforme mostrado na imagem.



- 2 Prima repetidamente o botão **Função** até o LED1 acender a branco.



Utilizar o produto como um sistema de áudio

Ligar através de Bluetooth

Pode reproduzir os ficheiros de música armazenados num dispositivo **Bluetooth** ou executar aplicações de música para desfrutar de música com este produto.

Verifique primeiro o seguinte.


- Os dispositivos **Bluetooth** a ligar ao produto devem cumprir as especificações seguintes.
 - Tecnologia **Bluetooth** 5.1
 - Codec: SBC, AAC
- Os passos para ligar o dispositivo ao produto poderão variar consoante o tipo e modelo do dispositivo **Bluetooth**. Para mais informações sobre como ligar o dispositivo, consulte o manual do utilizador do dispositivo externo.

Selecione [**Bluetooth**] a partir do menu **Definições** do smartphone.


As opções do menu de definições poderão variar consoante o fabricante do smartphone e o modelo.

1 Ligue o produto.


2 Prima o botão de **Emparelhamento Bluetooth** . Após um momento, o LED1 e o LED2 piscam a branco.



3 Toque no botão **Definições**   no smartphone e selecione **Bluetooth**.



(Telefone Android)



(iPhone)


4 Ative a função **Bluetooth**. (Desligar > Ligar)

5 Verá uma lista de dispositivos passíveis de ligação no seu smartphone. Encontre e selecione "LG_Speaker_S95TR_XXXX".




6 Quando o produto é ligado ao smartphone através de **Bluetooth**, o LED1 e o LED2 acendem a branco.

7 Se não conseguir encontrar o produto "LG_Speaker_S95TR_XXXX", toque no botão **Atualizar** (ícone de seta circular) no canto superior direito do ecrã no smartphone Android ou desative o **Bluetooth** e volte a ativar no iPhone.




(Telefone Android)



(iPhone)

- 8 Execute uma aplicação de música e ouça música no smartphone.



✓ **Nota**


- Quanto mais próximo o dispositivo **Bluetooth** estiver do produto, melhor será a ligação.
 - Se tiver premido o botão de **Emparelhamento Bluetooth**  do produto e selecionado a opção "**Bluetooth**", mas não tiver sido possível ligar o dispositivo **Bluetooth**, o LED1 e o LED2 piscam a branco durante 3 minutos. Verifique o estado do dispositivo **Bluetooth**.
 - Ao utilizar **Bluetooth**, deve ajustar o nível de volume para um nível adequado.
 - No nome **Bluetooth** deste produto "LG_Speaker_S95TR_XXXX", "XXXX" é gerado aleatoriamente com quatro dígitos, números e letras.
-

Ligar um dispositivo de armazenamento


Desfrute de som de alta qualidade ligando um dispositivo de armazenamento USB com ficheiros de música ao produto.

Ligar o produto a um dispositivo de armazenamento USB


- 1 Ligue o dispositivo de armazenamento USB à porta **USB** na parte traseira do produto.
 - O produto não pode reproduzir dispositivos ligados através de um hub de dispositivo de armazenamento USB ou um cabo de dispositivo de armazenamento USB.
 - O produto não pode ser ligado a qualquer dispositivo de armazenamento USB, leitor MP3 do tipo USB ou leitor de cartões que exija a instalação de uma unidade de dispositivo separada.



- 2 Prima o botão **Function** repetidamente até o LED1 acender a roxo.



- 3 Prima o botão **Reproduzir/Pausar** no telecomando para desfrutar da música.



(Pausa)



(Reproduzir)

✓ Nota

- É aconselhável comprar um adaptador de género USB para simplificar a ligação e remoção de dispositivos de armazenamento USB.
- Compre um adaptador de género USB com um cabo de extensão USB 2.0.
- Os dispositivos USB com um volume grande de armazenamento poderão demorar vários minutos a explorar os ficheiros.
- A LG Electronics não é responsável por qualquer perda de dados. Efetue sempre cópias de dados no dispositivo de armazenamento USB para minimizar os danos causados pela perda de dados.
- Apenas são suportados os formatos FAT16/FAT32/NTFS. O formato exFAT não é suportado.
- Utilize a porta USB deste produto apenas para reproduzir ficheiros multimédia. Não pode carregar dispositivos externos através da porta USB.

Dispositivos de armazenamento USB compatíveis

- Leitor MP3
- Leitor MP3 flash
- Dispositivo USB flash
- USB 2.0

Este produto poderá não reconhecer alguns dispositivos de armazenamento USB.

Especificações de ficheiros reproduzíveis

Extensão do ficheiro	Frequência de amostragem / Taxa de bits
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Extensão do ficheiro	Frequência de amostragem
FLAC (16 bits/24 bits)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bits/24 bits)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz


- Número de ficheiros reproduzíveis: até 2.000
- Número máximo de diretórios: até 200
- Este produto não pode reproduzir ficheiros protegidos por DRM (Gestão de direitos digitais).
- Este produto não pode reproduzir ficheiros de vídeos a partir de um dispositivo de armazenamento USB.

Utilizar a aplicação LG ThinQ

Controlar as funções do dispositivo


Abra a **aplicação LG ThinQ**. Pode definir facilmente [Efeito Sonoro] e [Night Time] e ajustar o nível de cada altifalante sem um telecomando.

Toque no botão **Definições**  no primeiro ecrã para alterar as definições da sound bar.



Utilizar a Calibração de divisão

Esta tecnologia permite analisar o som proveniente do produto e ajustar as definições de áudio. Atente que, quando inicia a Calibração de divisão, o produto poderá emitir um som mais alto do que o previsto.



✓ Nota

- Alguns menus podem ser adicionados ao ecrã de início, para que possa utilizar o menu de forma mais acessível.

Verifique primeiro o seguinte.

- Atente que algumas funcionalidades, especificações, serviços e/ou conteúdos ("Funcionalidades") poderão não estar disponíveis em alguns países. As Funcionalidades poderão variar consoante o país e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As Funcionalidades poderão não estar disponíveis em alguns idiomas. Consulte lg.com para consultar o estado do serviço por país.

| Compatível com Assistente Google

Controle o seu dispositivo utilizando a voz com a ajuda do Google Assistant.

Se tiver um dispositivo compatível com Google Assistant com Google Cast integrado, pode adicionar este dispositivo na aplicação Google Home. Poderá reproduzir, avançar ou parar a música e regular o volume - basta pedir ao Google Assistant.

Requisitos

- Dispositivo compatível com Assistente Google (vendido em separado)
- Este produto tem de ser ligado à internet.
- Este produto tem de ser registado na aplicação **Google Home**.



Utilizar o Google Cast™

Pode ouvir a sua música favorita neste produto através de centenas de aplicações compatíveis com Google Cast no seu telefone, tablet ou computador portátil.



Toque no botão **Cast** a partir de aplicações que já conhece e adora. Sem necessidade de novos inícios de sessão ou transferências. Utilize o seu telefone para pesquisar, reproduzir, pausar e aumentar o volume a partir de qualquer parte da sua casa.

Para mais informações sobre o Google Cast, incluindo uma lista de aplicações compatíveis com Google Cast a partir das quais pode transmitir, visite g.co/cast/audio

Para configurar várias divisões com outros altifalantes compatíveis com Google Cast, transfira a aplicação **Google Home**.

Funciona com Apple AirPlay


Este produto permite ouvir música a partir do dispositivo iOS através de AirPlay.

✓ Nota

- Certifique-se de que este produto e o seu dispositivo iOS estão ligados à mesma rede Wi-Fi.
- Certifique-se de que o seu dispositivo iOS está a executar iOS 11.4 ou posterior.
- Os altifalantes compatíveis com AirPlay 2 são necessários para transmitir para vários altifalantes.

Definição da rede Wi-Fi com o dispositivo iOS

- 1 Ligue o produto premindo o botão **Alimentação** (🔌).
- 2 No seu dispositivo iOS, selecione **Definições** e, de seguida, **Wi-Fi**.
- 3 Selecione “LG_Speaker_S95TR_XXXX” em **CONFIGURAR NOVO ALTIFALANTE AIRPLAY**.
- 4 Certifique-se de que o router doméstico está selecionado. Neste passo, pode alterar o nome do produto à sua escolha e também pode configurar uma palavra-passe. Após concluir as definições, selecione **Seguinte**.
- 5 Selecione **Concluído**.



Transmitir música através de AirPlay

A partir do Centro de controlo:

- 1 Abra o Centro de controlo no seu dispositivo iOS.
- 2 Toque em AirPlay (📶).
- 3 Escolha o seu produto para ouvir música. Pode escolher um ou mais altifalantes compatíveis com AirPlay 2.

A partir de uma aplicação de leitor de música:

- 1 Abra uma aplicação de leitor de música.
- 2 Toque em AirPlay (📶).
- 3 Escolha o seu produto para ouvir música. Pode escolher um ou mais altifalantes compatíveis com AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® e iPhone® são comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.

A utilização do Works com símbolo da Apple significa que foi criado um acessório para trabalhar especificamente com a tecnologia identificada no símbolo e foi certificada pelo programador para cumprir normas de desempenho da Apple.

Para controlar este altifalante compatível com AirPlay 2, é necessário o iOS 11.4 ou posterior.

| Spotify Connect

Usa o teu telemóvel, tablet ou computador como comando do Spotify. Vai a [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) para saberes como.



O software Spotify está sujeito a licenças de terceiros encontradas aqui: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Funciona com Alexa

Alexa permite utilizar a sua voz para controlar este produto dizendo comandos através de um dispositivo integrado Alexa. O dispositivo integrado Alexa é vendido em separado.

Fluxo de configuração Alexa

Execute a **aplicação LG ThinQ** e toque no botão **amazon alexa** no primeiro ecrã e, de seguida, siga as instruções.



Como utilizar Alexa

- **Explicação do dispositivo:** através dos dispositivos integrados Alexa (por exemplo, Amazon Echo), pode pedir que Alexa reproduza música na sua [S95TR]. Por exemplo, "Alexa, reproduzir jazz na [LG S95TR Soundbar]".
- **Altifalante preferido:** pode definir um ou mais altifalantes para que dispositivos específicos num Smart Home Group reproduzam música. Pode definir um altifalante através da aplicação Alexa.
- **Casting de música a partir da aplicação Alexa:** pode controlar a reprodução de música para a sua [S95TR] remotamente a partir da aplicação Alexa.

Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou respetivas afiliadas.

✓ Nota

- Este serviço é fornecido pela Amazon e pode ser terminado a qualquer momento. A LG não assume responsabilidade pela disponibilidade do serviço.
- O ecrã da aplicação Amazon Alexa está sujeito a alterações sem aviso prévio.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível em alguns países.
- Para obter mais informações, visite o website
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

| Tidal Connect

Utilize o telemóvel ou tablet como um telecomando para Tidal. Aceda a <https://tidal.com/connect> para saber como.



Montar o produto numa parede

I Verificação antes de montar numa parede

Pode montar este produto e os altifalantes traseiros sem fios numa parede.

Ao instalar o produto e os altifalantes traseiros sem fios na parede, siga as instruções abaixo.

Verifique primeiro o seguinte.

- Poderá ser difícil ligar dispositivos externos e cabos após a montagem na parede. Primeiro, ligue um dispositivo externo ao produto com o cabo de ligação correto antes de montá-lo na parede.
- Atente no seguinte quando montar o produto na parede. Poderão ocorrer danos no produto ou ferimentos durante o processo.
 - Não coloque objetos sobre o produto montado na parede.
 - Fixe bem o produto à parede utilizando os parafusos de fixação para que não caia.
 - Certifique-se de que está fora do alcance das crianças. Puxar ou agitar o produto montado poderá causar a sua queda.
- Existem também altifalantes na parte superior do produto. Ao instalar o produto debaixo da TV, instale-o a 10 cm da parte inferior da TV.
- Ao montar, certifique-se de que todos os parafusos fornecidos estão bem apertados. Se os parafusos não estiverem completamente apertados, o produto poderá inclinar-se ou tombar, resultando em danos. Apertar os parafusos com força excessiva poderá provocar o seu desaperto devido à abrasão da rosca.

Componentes para montar o produto

Sound bar



Suporte de parede



Parafusos da sound bar



Guia de instalação do suporte de parede



Componentes para montar os altifalantes traseiros sem fios

Altifalantes traseiros sem fios



Suporte de parede



Parafusos dos altifalantes traseiros sem fios




Vendido em separado

Parafusos do suporte



Buchas




✓ Nota


- Os parafusos e as buchas não são fornecidos para a montagem do produto. Recomendamos Hilti (HUD-1 6 x 30) para a montagem.
-

Montar o produto numa parede

- 1 Encontre o guia de instalação do suporte de parede na embalagem do produto.
- 2 Alinhe “**TV Bottom Line**” no guia de instalação do suporte de parede com a parte inferior da TV e instale na parede. Alinhe o centro da TV montada na parede com a parte marcada “**TV Center**” no guia de instalação.




- 3 Com uma caneta, assinale os orifícios para parafusos no guia de instalação onde os suportes de parede vão ser instalados.




- 4 Faça orifícios para parafusos nas posições marcadas no guia de instalação.
- 5 Remova o guia de instalação do suporte de parede da parede.


- 6** Fixe bem os suportes na parede utilizando as buchas e os parafusos.



- 7** Coloque o produto nos suportes. Posicione o produto nos suportes para que os orifícios para parafusos na parte inferior do produto alinhem com os orifícios para parafusos no suporte de parede.




- 8** Fixe bem o produto aos suportes de parede antes de utilizar os parafusos fornecidos.




Montar os altifalantes traseiros sem fios numa parede


- 1 Verifique a posição onde pretende instalar os altifalantes traseiros sem fios.
- 2 Fixe bem os suportes na parede utilizando as buchas e os parafusos.



- 3 Coloque os altifalantes traseiros sem fios nos suportes. Coloque os altifalantes nos suportes para que os orifícios para parafusos na parte inferior dos altifalantes alinhem com os orifícios para parafusos nos suportes de parede.



- 4 Fixe bem os altifalantes traseiros sem fios nos suportes de parede com os parafusos de fixação.



Precauções de segurança

| Segurança e regulamentos



CUIDADO
RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS
NÃO ABRIR



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS, NÃO REMOVA A TAMPA (NEM PARTE TRASEIRA) A MANUTENÇÃO DAS PEÇAS INTERNAS DO APARELHO DEVE SER REALIZADA POR UM TÉCNICO QUALIFICADO E NÃO PELO UTILIZADOR DO APARELHO.



Este símbolo de relâmpago com ponta de flecha dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de tensão perigosa não isolada no interior do aparelho de suficiente magnitude para provocar um choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção (assistência) no manual que acompanha o aparelho.

AVISO:

- PARA EVITAR O PERIGO DE INCÊNDIO OU CHOQUES ELÉTRICOS, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU À HUMIDADE.
- Não instale este equipamento em espaços confinados, como, por exemplo, numa estante ou unidade similar.

CUIDADO:

- Não utilize produtos de alta tensão próximo deste produto. (por exemplo, mata moscas elétrico) Este produto poderá avariar devido a choques elétricos.
- Não devem ser colocadas fontes incandescentes tais como velas, em cima do aparelho.
- Não obstrua os orifícios de ventilação. Proceda à instalação de acordo com as instruções do fabricante. As ranhuras e orifícios no exterior do produto destinam-se à ventilação e a assegurar o correto funcionamento do produto de modo a impedir o seu sobreaquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas ao colocar o produto numa cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser instalado numa estrutura embutida, tal como uma estante ou prateleira, sem ter uma ventilação adequada ou sem respeitar as instruções do fabricante.
- O produto não deve ser exposto a água (gotas ou salpicos), e não se devem colocar recipientes cheios de líquidos em cima do produto, tais como copos ou jarras.
- Relativamente à rotulagem de informações de segurança, incluindo a identificação do produto e classificações de fornecimento, consulte a etiqueta principal localizada na parte inferior ou numa outra superfície do produto.

- Tenha cuidado para evitar que as crianças coloquem as mãos ou objetos no *tubo dos altifalantes.
 - * tubo dos altifalantes: um orifício para um som de graves amplos no compartimento do altifalante. (caixa)

CUIDADO relativo ao cabo de alimentação

A ficha de alimentação destina-se a desligar o produto. Em caso de emergência, a ficha de alimentação deve estar facilmente acessível.

Verifique a página de especificação deste manual de proprietário para se assegurar dos requisitos atuais.

Não sobrecarregue as tomadas de parede. Tomadas de parede sobrecarregadas, soltas ou danificadas, cabos de extensão, os cabos de alimentação desgastados ou danificados e os fios com o isolamento danificado ou fissurado são perigosos. Qualquer uma destas situações pode provocar choques elétricos ou incêndio. Examine periodicamente o cabo do seu dispositivo e se o aspeto deste indicar danos ou deterioração, desligue-o, não utilize mais o dispositivo e mande substituir o cabo num serviço de assistência autorizado por um exatamente igual.

Proteja o cabo de alimentação contra impactos físicos ou mecânicos, como ser torcido, dobrado, apertado, entalado numa porta ou pisado. Preste particular atenção às fichas, tomadas e ao ponto onde o cabo sai do dispositivo.

Para modelos com um adaptador

Utilize apenas o adaptador CA fornecido com este dispositivo. Não utilize uma fonte de alimentação de outro dispositivo ou de outro fabricante. Utilizar outro cabo de alimentação ou fonte de alimentação poderá provocar danos ao dispositivo e invalidar a sua garantia.

Para modelos com uma bateria

Este dispositivo está equipado com uma pilha ou acumulador portátil.

CUIDADO: risco de fogo ou explosão se a bateria for substituída por outra de um tipo incorreto.

Para modelos com uma bateria integrada

Não armazene nem transporte a pressões inferiores a 11,6 kPa e superiores a 15.000 m de altitude.

- a substituição de uma bateria por outra de um tipo incorreto poderá constituir um risco de segurança (por exemplo, no caso de alguns tipos de baterias de lítio);
- a eliminação de uma bateria no fogo ou num forno quente ou o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria poderá provocar uma explosão;
- a colocação de uma bateria num local com uma temperatura demasiado elevada poderá provocar uma explosão ou o derrame de líquidos ou gases inflamáveis;
- uma bateria sujeita a uma pressão atmosférica extremamente baixa poderá originar uma explosão ou o derrame de líquidos ou gases inflamáveis.

Símbolos

~ : Corrente alternada (CA).

— : Corrente contínua (CC).

⊞ : Este é um equipamento de classe II.

⏻ : Estado de eliminação de espera.

| : A alimentação está ligada.

⚡ : Tensão de perigo.

| Prevenção de utilização indevida do produto

A fim de evitar uma utilização indevida do produto, não se esqueça de verificar o conteúdo abaixo.

Precauções ao instalar o produto

- Não instale o produto num local instável ou que vibre, tal como uma prateleira instável ou uma superfície inclinada. Instale o produto numa superfície firme e nivelada.
 - Caso contrário, o produto poderá cair ou tombar e causar ferimentos.
 - Se instalar o produto numa superfície instável, o produto poderá não funcionar corretamente.
- Se instalar o produto num móvel ou prateleira certifique-se de que a parte da base frontal do produto não ultrapassa o limite da superfície na qual está apoiado. Utilize sempre um móvel ou prateleira adequados ao tamanho do produto.
 - Caso contrário, o produto poderá desequilibrar-se e cair, causando ferimentos ou danos no produto.
- Instale o produto num local seguro. Caso contrário, uma criança poderá chocar com uma extremidade do produto e ferir-se.
- Instale o produto num local livre de interferências eletromagnéticas para um bom funcionamento.
- Se instalar o produto num local que não cumpra as condições gerais de utilização, poderá surgir um problema de qualidade inesperado. Portanto, certifique-se de que contacta primeiro o centro de assistência técnica antes de instalar o produto num local com estas condições.
- Não mantenha o produto num local onde a temperatura seja demasiado alta (acima de 40 °C) ou demasiado baixa (abaixo de 5 °C) ou num local com demasiada humidade.
- Evite locais expostos à luz solar direta ou ao calor, por exemplo, perto de um aquecedor. Não utilize nem guarde sprays ou substâncias inflamáveis perto do produto.
 - Caso contrário, existe um risco de explosão ou incêndio.
- Não instale o produto num local com demasiada humidade, pó ou fuligem.
 - Caso contrário, poderá causar um incêndio ou choques elétricos.
- Não instale o produto num espaço estreito, tal como dentro de uma estante, que não permita uma boa ventilação. Não cubra o produto com uma toalha de mesa ou cortina.
 - Caso contrário, poderá aumentar a temperatura do produto, causando uma avaria ou incêndio.
- Ligue a ficha de alimentação do produto a uma tomada de alimentação facilmente acessível.
 - Quando ocorrer um incêndio ou outro problema no produto, deve ser capaz de desligar rapidamente a ficha de alimentação.
- Não ligue vários produtos a uma tomada de alimentação ao mesmo tempo.
 - Caso contrário, poderá causar sobreaquecimento, resultando num incêndio.

Precauções ao utilizar o produto

- Não levante nem mova o produto enquanto este estiver a funcionar.
 - Caso contrário, poderá causar uma avaria.
- Ao mover o produto, desligue o cabo de alimentação e todos os cabos ligados ao produto.
 - Caso contrário, poderá causar um incêndio ou choques elétricos.
- Se detetar fumo ou um odor estranho, pare imediatamente de utilizar o produto. Neste caso, desligue imediatamente o produto, desligue a ficha de alimentação e contacte o centro de assistência.
 - Utilizar o produto neste estado poderá resultar num incêndio ou choques elétricos.
- Não insira objetos metálicos tais como moedas e ganchos de cabelo ou objetos inflamáveis tais como papel e fósforos no produto. Certifique-se de que diz a qualquer criança para não o fazer.
 - Caso contrário, poderá causar uma avaria.
- Se uma substância estranha for inserida no produto, desligue a ficha de alimentação e contacte o centro de assistência.
- Não coloque objetos pesados em cima do produto.
 - Caso contrário, estes objetos podem tombar ou cair, causando ferimentos.
- Certifique-se de que as crianças não se penduram no produto ou se agarram a ele.
 - Caso contrário, o produto pode tombar ou cair, causando ferimentos. Certifique-se de que diz a qualquer criança para não o fazer.
- Remova a ficha da tomada durante as trovoadas.
 - Caso contrário, poderá provocar um incêndio.
- Não coloque recipientes com líquido, tais como vasos, painéis, cosméticos ou medicamentos, em cima do produto.
 - Caso contrário, poderá causar um incêndio, choques elétricos, ou ferimentos devido à sua queda, etc.
- Certifique-se de que liga a ficha de alimentação firmemente. Não utilize outra tensão que não seja a tensão nominal indicada no produto.
 - Uma ligação insegura poderá causar um incêndio.
- Não insira um condutor, como pauzinhos, na ranhura do outro lado do produto enquanto a ficha de alimentação estiver ligada a uma tomada. Não toque na ficha imediatamente após a desligar da tomada.
 - Caso contrário, poderá causar choques elétricos.
- Manuseie a ficha com as mãos secas.
 - Caso contrário, poderá causar choques elétricos.
- Não mova nem empurre o produto enquanto segura um cabo do produto, tal como um cabo de alimentação.
 - O cabo poderá ficar danificado e causar uma avaria, um incêndio ou choques elétricos.
- Ao retirar um cabo ligado ao produto, certifique-se de que segura o conector na extremidade do cabo. Não segure o cabo.
 - Caso contrário, poderá causar ferimentos ou o produto poderá cair e causar uma avaria.
- Não mantenha o produto num local exposto ao calor, por exemplo, perto de um aquecedor.
 - Caso contrário, poderá causar um incêndio ou uma avaria.
- Não desmonte, repare nem modifique o produto.
 - Caso contrário, poderá causar uma avaria, que pode provocar um incêndio, choques elétricos ou ferimentos.
- Mantenha as películas de plástico fora do alcance das crianças.
 - Caso contrário, as crianças poderão engasgar-se com as películas de plástico.

- Não deixe que objetos caiam ou batam no produto. Mantenha o produto afastado de locais com vibrações fortes ou ímanes.
- Não danifique, modifique, dobre, torça ou aqueça um cabo de alimentação.
 - Caso contrário, pode danificar o cabo de alimentação, causando um incêndio ou choques elétricos.
- Quando não estiver a utilizar o produto por um período de tempo prolongado, como quando estiver longe de casa, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
 - A acumulação de pó no produto pode causar o sobreaquecimento do mesmo, podendo causar choques elétricos ou incêndio devido a um curto-circuito.
- Não elimine as pilhas usadas juntamente com o lixo comum. Elimine-as separadamente.
 - Caso contrário, existe um risco de explosão ou incêndio.
- Não utilize produtos de alta tensão próximo deste produto. (por exemplo, mata moscas elétrico)
 - Este produto poderá avariar devido a choques elétricos.
- Não toque na ficha imediatamente após a desligar da tomada.
 - Caso contrário, poderá causar choques elétricos.
- Ligue a ficha de alimentação a uma tomada ou cabo de extensão com ligação à terra. (Isto não se aplica a produtos sem ligação à terra).
 - Caso contrário, poderá causar uma avaria ou choques elétricos devido a um curto-circuito.
- No caso de um produto com ventilação, manter o produto ligado durante um longo período de tempo pode fazer com que a ventilação aqueça. Não toque no ventilador quando este está quente. O calor não é uma falha do produto e não causa qualquer avaria. Por isso, pode utilizar o produto sem se preocupar.
- Não danifique o cabo de alimentação, o adaptador de CA, ou a ficha de alimentação. Não coloque objetos pesados em cima do cabo de alimentação ou do adaptador de CA.
 - Caso contrário, poderá causar um incêndio ou choques elétricos.
- Limpe qualquer pó, sujidade, etc. presente nos pinos da ficha de alimentação, no adaptador de CA ou na tomada de alimentação.
 - Caso contrário, poderá provocar um incêndio.
- No caso de se tratar de um produto com um cabo de alimentação ou adaptador de CA, utilize apenas cabos de alimentação e adaptadores de CA genuínos fornecidos pela LG Electronics.
 - Caso contrário, poderá causar um incêndio ou choques elétricos.
- Se estiver a utilizar auscultadores ou auriculares, não tenha o volume muito alto nem faça uso deles durante um longo período de tempo. [Isto só se aplica aos modelos compatíveis com auscultadores ou auriculares].
 - Caso contrário, poderá afetar negativamente a sua capacidade auditiva.
- O software deste produto pode ser atualizado. Não desligue a alimentação do produto enquanto está a decorrer uma atualização do software. Uma vez concluída a atualização, a alimentação do produto desliga-se automaticamente.
 - Se desligar a alimentação do produto enquanto o software está a ser atualizado, poderá causar o mau funcionamento do produto.

O seguinte aplica-se apenas a modelos com telecomando

- Não deixe que crianças utilizem o telecomando. Mantenha o telecomando fora do alcance das crianças.
- Não deixe que crianças coloquem o telecomando na boca. Certifique-se de que as crianças não ingerem a tampa do telecomando ou as suas pilhas. Se tal acontecer, consulte imediatamente um médico.
- Fique alerta, pois as crianças podem pisar a tampa do telecomando e ferir-se.
- Para o bom funcionamento do telecomando, remova os obstáculos entre o mesmo e o produto.

O seguinte aplica-se apenas a modelos que utilizem discos óticos.

- Não insira a mão na unidade de disco nem a puxe para fora com força.
- Certifique-se de que as crianças não inserem as mãos na unidade de disco.

O seguinte aplica-se apenas a modelos que possam reproduzir vídeos

- Não assista a um vídeo 3D se não tiver dormido o suficiente ou após ter ingerido álcool.
 - Alguns vídeos 3D poderão chocar ou exaltar as pessoas.
- Se sentir algum dos seguintes sintomas enquanto estiver a assistir a um vídeo, pare de o assistir imediatamente e descanse.
 - Se algum dos sintomas persistir, consulte um médico. Vertigens, sensação de ardor nos olhos ou rosto, movimento inconsciente, espasmo, falta de clareza mental, confusão, desorientação, náuseas.
- Poderá sofrer um sintoma como uma convulsão ao ver uma determinada imagem num vídeo ou jogo ou um vídeo com um determinado padrão ou luzes intermitentes. Se o utilizador ou algum dos seus familiares tiver um historial de epilepsia ou convulsões, consulte um médico antes de assistir.
- Quando assistir a um vídeo 3D, remova os objetos frágeis ou que possam causar ferimentos da área circundante.
 - Se confundir um vídeo 3D com a realidade, ou mover o seu corpo porque se surpreendeu, o utilizador ou os membros familiares mais próximos poderão ficar feridos ou os objetos perto de si poderão ficar danificados.

Precauções ao limpar o produto

- Não pulverize água diretamente sobre o produto ao limpá-lo.
 - Caso contrário, poderá causar um incêndio ou choques elétricos.
- Ao limpar o produto, certifique-se de que retira primeiro o cabo de alimentação e limpa ligeiramente a superfície do produto com um pano seco. Não utilize produtos químicos ou detergentes ao limpar o produto. Tal poderá deteriorar a superfície do produto ou remover a tinta do produto (benzeno, álcool, etc.).

Antes de comunicar a avaria no produto

Resolução de problemas

Se tiver os problemas seguintes durante a utilização do produto, efetue várias verificações, uma vez que poderão não ser avarias.

Erros gerais

Problema	Solução
O produto não funciona corretamente	• Desligue os cabos de alimentação e quaisquer dispositivos externos, tais como a sua TV, subwoofer ou amplificador do produto, de seguida, volte a ligá-los. • Após reiniciar o produto, ligue novamente o seu smartphone e Wi-Fi. (→ Consulte "Estabelecer ligação ao produto através da aplicação LG ThinQ" na página 16.) (Tenha em atenção que as definições anteriores do produto poderão ser perdidas.)
A alimentação não liga	• O cabo de alimentação está ligado à tomada? - Ligue corretamente o cabo de alimentação à tomada.
Não há som	• O volume está no mínimo? - Prima o botão Volume   no telecomando para aumentar o volume. - Se estiver a utilizar um dispositivo externo, tal como um decodificador, dispositivo portátil ou dispositivo Bluetooth, ajuste o volume do dispositivo externo. • A função de silêncio está ativada? - Se todos os LEDs piscarem a cor de laranja, a função Silêncio está ativa. Prima o botão Silêncio  para ativar o som. • A função correta do produto está selecionada de acordo com o dispositivo externo ligado? - Prima o botão Função  para verificar se selecionou a função correta.
O subwoofer não produz som	• O produto está ligado corretamente ao subwoofer sem fios? - Se o LED no subwoofer sem fios estiver a piscar a verde ou aceso a vermelho, significa que não está ligado. Se a ligação for estabelecida, vai aparecer uma luz verde. Volte a ligar o produto a um subwoofer sem fios. (→ Consulte "Ligar o produto" na página 6.)
O telecomando não funciona corretamente	• Ao utilizar o telecomando, aponte-o para a parte frontal do produto. • Utilize o telecomando num raio de 7 m do produto. • Substitua as pilhas por pilhas novas, conforme necessário.
A função Alimentação automática não funciona.	• Verifique a ligação a dispositivos externos (por exemplo, decodificador, dispositivo portátil, dispositivo Bluetooth).

LG Sound Sync não funciona	• Verifique se a sua TV é compatível com LG Sound Sync. • Verifique se a TV está ligada corretamente ao produto através de um cabo ótico. - Prima o botão Definições no telecomando da TV para verificar se a função está ativada em [LG Sound Sync].
O volume do produto é baixo	• Verifique o seguinte e altere as definições em conformidade. - Execute a aplicação LG ThinQ, toque em [Definições do som] no primeiro ecrã e altere a função [DRC] para [Desligar] no menu [Saída de som]. - Quando o produto está ligado a uma TV, prima o botão Definições no telecomando da TV, selecione o menu [Altifalante] e altere a definição [Saída de som digital] de [PCM] para [AUTO] ou [FLUXO DE BITS]. - Se o produto for ligado a um dispositivo de reprodução, tal como um leitor de DVD ou Blu-ray, aceda ao menu Definições do dispositivo ligado. Altere a definição [Saída de som digital] de [PCM] para [PASSAGEM PRINCIPAL] ou [FLUXO DE BITS]. Defina [DRC] do dispositivo ligado para [DESLIGAR]. - Se o modo Noturna do produto estiver ativo, desative-o premindo o botão Definições  e Esquerda/Direita e, de seguida, Cima/Baixo.
O produto não reconhece um dispositivo de armazenamento USB	• O produto poderá não suportar o formato de ficheiro do dispositivo de armazenamento USB. Formate o dispositivo de armazenamento USB e volte a ligá-lo. Durante a formatação, consulte os formatos do dispositivo de armazenamento USB suportados pelo produto e selecione um formato de ficheiro adequado. (→ Consulte "Ligar um dispositivo de armazenamento" na página 45.)
Um dispositivo Bluetooth não pode ser emparelhado	• Prima o botão Definições no dispositivo Bluetooth e verifique se a função Bluetooth está ativada. Se Bluetooth estiver ativado, desative e ative, de seguida, tente novamente. • Remova quaisquer obstáculos entre o produto e o dispositivo Bluetooth. • O emparelhamento (ligação) Bluetooth poderá não funcionar corretamente consoante o tipo de dispositivo Bluetooth ou o ambiente envolvente.

Erros de ligação de rede

Problema	Solução
O produto não pode ser ligado à aplicação LG ThinQ	• A ligação poderá não ser suave quando perturbada por outros aparelhos elétricos que utilizam ondas de rádio, tais como fornos microondas e equipamento médico. Instale o produto a 1 m afastado de outros eletrodomésticos. • Desligue o router sem fios e volte a ligá-lo. • Verifique se a função Wi-Fi do seu smartphone está ativada. Pode verificar o estado de ligação Wi-Fi nas definições do smartphone. • Verifique se o produto e o smartphone estão na mesma rede Wi-Fi.

O produto não liga à rede Wi-Fi

- Desligou o router sem fios e voltou a ligá-lo?
 - Desligue o produto e, de seguida, volte a ligá-lo.
 - Já instalou um novo router sem fios?
 - Terá de reconfigurar as definições de rede do produto. (→ Consulte “Estabelecer ligação ao produto através da aplicação LG ThinQ” na página 16.)
 - Alterou as definições do router sem fios?
 - Se a palavra-passe do router contiver alguns caracteres especiais (tais como ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) ou emoticons, a sound bar poderá não estar ligada. É aconselhável definir uma palavra-passe que use uma combinação de letras e números.
 - É aconselhável definir o tipo de segurança do router sem fios para WPA2.
 - Desligue o router e ligue-o após 10 segundos. De seguida, tente estabelecer ligação após a recuperação da rede.
 - A mudança do canal sem fios no seu router pode ajudar a reduzir as interferências sem fios. (Eis como mudar o canal sem fios dos routers mais comuns. Para os detalhes exatos, consulte o manual de instruções do router).
- ❶ Insira o endereço IP no seu smartphone, PC ou MAC, ou utilize o CD do assistente de configuração para iniciar a sessão na página de configuração do router. Isto só pode ser feito quando o router está ligado à rede através de Wi-Fi ou de um cabo Ethernet.
 - ❷ Encontre a página de definições sem fios e altere o canal sem fios da sua rede 2,4 GHz/5 GHz. Se o canal “Auto” estiver ativado, desative-o e escolha um canal específico.
 - Se o canal do router for 2,4 GHz, 6 canais/11 canais
 - Se o canal do router for 5 GHz, 48 canais/149 canais
 - ❸ Guarde as definições e reinicie o router sem fios.
 - Retire o cabo de alimentação do router, aguarde 5 segundos e volte a ligar o cabo de alimentação. Quando o router estiver completamente ativado, tentar estabelecer nova ligação.
-

Erros da aplicação

Problema	Solução
A aplicação não está a funcionar corretamente	• Recebeu um erro ao executar a aplicação? - Verifique se a alimentação do dispositivo está ligada. - Verifique se a aplicação que pretende executar suporta o sistema operativo do smartphone. Pode visitar o website do fabricante da aplicação para confirmar os sistemas operativos suportados. - Verifique se tem a versão mais recente da aplicação. Pesquise a aplicação na Google Play ou App Store e verifique se aparece um botão Atualizar ao lado. Se não for a versão mais recente, toque no botão Atualizar. • Se o erro ainda não estiver resolvido, tente ligar utilizando outro smartphone com a aplicação LG ThinQ instalada.
Google Cast não está a funcionar corretamente	• Se o Google Cast não estiver a funcionar corretamente após instalar a barra de som, pode resolver o problema na aplicação LG ThinQ. ① Certifique-se de que o smartphone está ligado à mesma rede Wi-Fi da TV. ② Instale e abra a aplicação LG ThinQ. ③ Após iniciar a aplicação LG ThinQ, siga os passos abaixo para ativar a função Google Cast. - Aceda a Definições  no canto superior direito do ecrã de início → Aceda a "Definições do Google Cast" → Aceda a "Ativar" → Clique no botão "Concordo".
O Início de sessão da Alexa não está a funcionar corretamente	• Ocorre um erro quando seleciona o Início de sessão da Amazon Alexa na aplicação LG ThinQ? - Verifique se instalou a aplicação LG Soundbar AlexaLoginManager após transferir do Google Play ou da App Store. - Verifique se a internet do telemóvel está a funcionar corretamente. - Verifique se introduziu uma conta e palavra-passe válidas para a Amazon Alexa. ★ Atente que esta funcionalidade pode estar limitada dependendo da política de assistência do serviço Amazon em determinados países.

Problemas na ligação sem fios

Problema	Solução
Existe interferência de rádio	• Instale o produto e o subwoofer sem fios o mais próximos possível. • Não instale o produto em mobília metálica. • A comunicação sem fios poderá não funcionar corretamente em áreas com sinais fracos.
A ligação Bluetooth está a causar uma avaria ou a fazer ruído	• Ouve ruído ou deteta avarias ao utilizar o Bluetooth? - Não permita que uma parte do seu corpo entre em contacto com o transmissor do dispositivo ou produto Bluetooth. - Não instale o dispositivo Bluetooth numa parede ou num local isolado. - Remova quaisquer obstáculos entre o produto e o dispositivo Bluetooth. - Instale o dispositivo Bluetooth próximo do produto. • Quando o dispositivo Bluetooth está demasiado afastado do produto, o Bluetooth poderá ser desligado ou poderão ocorrer avarias. - Instale o dispositivo Bluetooth a 1 m de distância dos dispositivos que utilizam a mesma frequência do produto, tais como routers sem fios, equipamento médico e fornos microondas.

Desligar o modo de demonstração

Problema	Solução
O telecomando não funciona	• As funções permanecem inalteradas, mesmo que prima o botão Função  várias vezes? • Vê apenas LEDs brancos, vermelhos e verdes repetidamente? - O modo de demonstração poderá ser ativado no produto. Retire o cabo de alimentação do produto e volte a inseri-lo. - Se o telecomando ainda não funcionar, mantenha premido o botão Função  na barra de som durante cerca de 5 segundos. Se o produto funcionar normalmente, isso significa que o modo de demonstração foi desligado.

Anexo

| Especificações

Geral	
Requisitos de alimentação	Consulte a etiqueta principal.
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal.
	Modo Standby em rede: 2,0 W Standby: 0,5 W
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 1250,0 mm x 63,0 mm x 135,0 mm (incluindo a base)
Intervalo da temperatura de funcionamento	5 °C - 40 °C
Intervalo da humidade de funcionamento	5 % - 80 % HR
Fonte de alimentação do bus (USB)	5 V  500 mA
Frequência de amostragem de áudio para entrada digital disponível	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Formato de áudio para entrada digital disponível	Dolby Digital, Dobby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Entrada/Saída	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (terminal de ligação de áudio ótico) × 1
HDMI™ IN	19 pinos (terminal de ligação tipo A, HDMI™) × 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19 pinos (terminal de ligação tipo A, HDMI™) × 1
	A resolução 4K é compatível com fontes 4K aplicadas com HDCP 2.3 (compatível com 4K a 120 Hz (YCbCr 4:2:0)).

Amplificador (saída RMS)	
Total	810 W RMS
Frente	(35 W + 35 W) RMS×2 (Impedância: 6 Ω, THD 10 %)
Centro	35 W RMS (Impedância: 6 Ω, THD 10 %)
Surround (Lado)	35 W RMS×2 (Impedância: 6 Ω, THD 10 %)
Topo (Superior)	35 W RMS×2 (Impedância: 6 Ω, THD 10 %)
Central superior (Superior)	35 W RMS (Impedância: 6 Ω, THD 10 %)
Traseira	40 W RMS×2 (Impedância: 4 Ω, THD 10 %)
Surround traseiro (Lado)	40 W RMS×2 (Impedância: 4 Ω, THD 10 %)
Superior traseira	40 W RMS×2 (Impedância: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedância: 3 Ω, THD 10 %)

Subwoofer sem fios	
Requisito de alimentação	Consulte a etiqueta principal no subwoofer sem fios.
Consumo energético	Consulte a etiqueta principal no subwoofer sem fios.
Tipo	1 altifalante de 1 via
Impedância	3 Ω
Potência nominal	220 W RMS
Potência máx.	440 W RMS
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 201,7 mm x 407,0 mm x 403,0 mm (incluindo a base)

Sistema	
LAN sem fios (antena de internet)	Redes Wi-Fi 802.11a/b/g/n compatíveis

Altifalantes traseiros sem fios (Cada)	
Requisito de alimentação	Consulte a etiqueta principal nos altifalantes traseiros sem fios.
Consumo energético	Consulte a etiqueta principal nos altifalantes traseiros sem fios.
Tipo	- Altifalante traseiro: 1 altifalante de 1 via - Altifalante surround traseiro (Lado): 1 altifalante de 1 via - Altifalante superior traseiro: 1 altifalante de 1 via
Impedância	- Altifalante traseiro: 4 Ω - Altifalante surround traseiro (Lado): 4 Ω - Altifalante superior traseiro: 4 Ω
Potência Recomendada de Entrada	- Altifalante traseiro: 40 W RMS - Altifalante surround traseiro (Lado): 40 W RMS - Altifalante superior traseiro: 40 W RMS
Potência Máxima de Entrada	- Altifalante traseiro: 80 W RMS - Altifalante surround traseiro (Lado): 80 W RMS - Altifalante superior traseiro: 80 W RMS
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 159,0 mm x 223,0 mm x 142,0 mm

- O design e as especificações encontram-se sujeitos a alterações sem aviso prévio.

| Marcas comerciais registradas e licenças

Todas as marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e o símbolo duplo D são marcas comerciais registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado ao abrigo da licença da Dolby Laboratories. Trabalhos não publicados confidenciais. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.



A marca nominativa **Bluetooth®** e os logótipos são marcas comerciais registradas detidas pela **Bluetooth SIG, Inc.**, e qualquer utilização de tais marcas por parte da LG Electronics encontra-se sob licença.

Outras marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS, Inc. ou DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X e o logótipo DTS:X são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos e noutros países. © 2023 DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

| O que necessita de saber sobre serviços de rede

Todas as informações, dados, documentos, correspondência, transferências, ficheiros, texto, imagens, fotos, gráficos, vídeos, webcasts, publicações, ferramentas, recursos, software, código, programas, applets, widgets, aplicações, produtos e qualquer outro conteúdo ("Conteúdo") e serviços e ofertas ("Serviços") disponibilizados por terceiros são fornecidos sob a responsabilidade dos fornecedores de serviços que os produziram.

A retenção, remoção ou suspensão de qualquer um ou de todos os Conteúdos e Serviços não está restrita e a utilização dos e o acesso aos Conteúdos e Serviços proporcionada através dos produtos LG Electronics pelos fornecedores de serviços poderão ser alterados a qualquer momento, sem aviso prévio.

Se tiver exigências ou problemas relacionados com Conteúdo e Serviços, pode consultar o website dos fornecedores de serviços para as informações mais atualizadas. A LG Electronics não é responsável por serviços relacionados com Conteúdo e Serviços e não se compromete com quaisquer obrigações. Quaisquer dúvidas ou requisitos relacionados com Conteúdo e Serviços devem ser encaminhados diretamente para os respetivos fornecedores de conteúdos e serviços.

É claro que a LG Electronics não é responsável por qualquer Conteúdo ou Serviços, ou qualquer alteração, remoção ou suspensão de cada Conteúdo ou Serviço e não certifica nem garante a utilização de ou o acesso a esse Conteúdo ou Serviços.

| Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor e outros documentos relevantes, visite <https://opensource.lge.com>.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.

| Manusear o produto

Ao expedir o produto

Guarde a embalagem original e as caixas da embalagem. Se precisar de expedir o produto, para máxima proteção, embale de novo o produto, tal como chegou embalado inicialmente da fábrica.

Manter as superfícies exteriores limpas

- Não utilize líquidos voláteis como, por exemplo, sprays inseticidas, próximo do produto.
- A limpeza com muita pressão poderá danificar a superfície.
- Não deixe que produtos de borracha ou plástico permaneçam em contacto com o produto durante longos períodos de tempo.

Limpar o produto

Para limpar o produto, utilize um pano macio e seco. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, utilize um pano macio ligeiramente humedecido em detergente suave. Não utilize solventes fortes como álcool, benzina ou diluente, pois estes poderão danificar a superfície do produto.

