



LG Pocket Photo ポケット フォト プリンター

Simple manual/ 簡短説明/ 簡易取扱説明書

For more details, please refer to the Owner's Manual at LG Pocket Photo App or
<http://popoguide.lge.com>.

MODEL : PD239SF



MFL69385801


www.lg.com

- For more details, please refer to the Owner's Manual at LG Pocket Photo App or <http://popoguide.lge.com>.
- 关于更多详细信息，请参见 LG Pocket Photo 应用程序的用户手册或登陆 <http://popoguide.lge.com>。
- 若要瞭解更多詳細資訊，請參見 LG Pocket Photo 應用程式的相關使用手冊或登入 <http://popoguide.lge.com>。
- 本製品に関する詳細な情報は、LG Pocket Photoアプリまたはウェブ取扱説明書（<http://popoguide.lge.com>）からもご覧いただけます。
- ถ้าหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้ของ Pocket Photo App หรือ <http://popoguide.lge.com>.
- 欲瞭解更多詳細資訊，請參見 LG Pocket Photo 應用程式的使用說明書或登入 <http://popoguide.lge.com>。


※ All other product and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

STEP 1 Getting Started

1. Basic Operation



- ❗ This device uses a built-in battery. Before using it, fully charge the battery.
- ❗ When power is turned on, you cannot open the cover. To open it, turn off the power first.
- ❗ As shown in the picture on the right, place papers with the smart sheet aligned and insert them in the direction of the arrow.



- ❗ **Smart Sheet cleans printer head and calibrates colors on photo. Keep the best print quality by using it repeatedly.**

2. Smart sheet (Cleaner)



Photo paper pouch

Note on Smart sheet

When using Smart Sheet, it should be used with photo papers in the same pouch.

- Using smart sheet from other pouch may result in low quality.
- **If print quality is abnormal or low, print out the smart sheet 3-5 times repeatedly.**
- **Reuse the smart sheet until use up the photo papers from same pouch.**

- Once unpacked, the papers may begin to curl up or change the color after a period of time. It is recommended to use them as soon as possible.

3. Photo Paper

Use exclusive photo paper for LG Pocket Photo.

Otherwise, the print quality cannot be guaranteed, and it may cause damage of Pocket Photo.

Note on Photo paper

- Do not damage or bend the papers.
- Using soiled paper may result in malfunction.
- Ensure to use the papers within its valid date.

STEP 2 Installing App


Search for "LG Pocket Photo" from Play Store (Android market) / App Store (iPhone)/ Windows Phone Store.

STEP 3 Pairing Bluetooth

1. Turn on the Pocket Photo device.
2. Search for the device to pair through Bluetooth.
ex) LG PD239 (XX : XX)
3. When you find the device, touch the model name of Pocket Photo on the screen.

In case of iPhone/iPad, the last paired iPhone/iPad is paired to Pocket Photo automatically when you turn on Pocket Photo if the Bluetooth on your iPhone/iPad is on.

< Android Phone> < iPhone> < Windows Phone>



STEP 4 Printing Photo

1. After pairing, run LG Pocket Photo App on smart phone.
2. Select a photo to print, and touch [].

If the smart sheet is in the device, the selected image will be printed after optimizing the image's quality.

NFC-enabled android phone is available for NFC tagging.

The printed image may differ from the original image due to the printing method (thermal transfer printing).

Note on the print

- Use the latest App of LG Pocket Photo (when printing a photo, it optimizes the image.)
- Check the quality of original image. (The printed images may differ from the original image.
- Do not pull the paper out by force during printing.
- Do not open the upper cover during printing. The product may be damaged.
- If the device is vibrated or given shock, the quality of the printed photo may be reduced.
- The high resolution the image has, the high quality the printed photo has. (The proper resolution is more than 1280 x 2448 pixel.)

- The printing quality may differ depending on the original image (When too dark or dim). Print the image after correcting it using Pocket photo App.
- Printing for Passport / VISA image may be unsuitable as the case may be. Printing the image taken in studio is recommended.

STEP 5 See "User manual" for details

1. Run LG Pocket Photo App on the smartphone.
2. Touch the setting menu  →  to see user manual for details.


Symptom	Cause / Solution
The paper jammed before printing.	Turn the device off and on again then paper is ejected automatically.

The printed photo has lines.	Open the Upper cover, arrange the papers and insert them with Smart Sheet locating at the bottom. Then try printing again.
	When using Smart Sheet, it should be used with photo papers in the same pouch.
Quality of printed photo is too low.	In case you magnify an image using  menu in the App, the quality of the printed photo may be reduced.
	Turn off the device and insert Smart Sheet locating at the bottom of the papers. Then try printing again.
	Be sure the photo size is bigger than the proper resolution.(1280 x 2448 pixels)
Above solutions do not work.	Press Reset hole with a pointed thing like mechanical pencil to initialize.


※ If you put this device with other objects into the pouch, the device may be scratched.

步驟 1 入門

1. 基本操作



- ❗ 本裝置使用內建電池。使用前，將電池充滿電。
- ❗ 開啟電源後，您將無法打開外蓋。若要開啟外蓋，請關閉電源。
- ❗ 如右圖所示，將紙張與 Smart Sheet 對齊並將其沿箭頭方向插入。



- ❗ Smart Sheet 清潔印表機針頭並校正照片色彩。透過重複使用它來保持最佳列印品質。

2. Smart sheet



照片紙袋

Smart Sheet 備註

Smart Sheet 在使用時，應與同一袋中的相片紙一同使用。

- 使用其他袋中的 Smart Sheet 可能會降低品質。
- 若列印品質異常或較低，請重複 3-5 次列印 Smart Sheet。
- 使用其他袋中新的 Smart Sheet 之前，請重複使用 Smart Sheet。

照片紙備註

- 切勿損壞或彎曲照片紙。
- 使用污染的照片紙可能會導致功能發生問題。
- 確保在有效日期內使用照片紙。
- 一旦拆封，一段時間後照片紙可能會開始捲曲或變色。建議儘快使用它們。

3. 照片紙

使用本產品的專用 LG Pocket 照片紙。

如使用其他公司的照片紙，將無法保障列印品質或會損壞 Pocket Photo。

步驟 2 安裝應用程式

從 Play Store (Android Market) / App Store (iPhone) / Windows Phone Store 中搜尋「LG Pocket Photo」。

步驟 3 藍牙配對

1. 開啟 Pocket Photo 裝置。
2. 搜尋要透過藍牙配對之裝置。

ex. LG PD239 (XX :XX)

3. 尋找到裝置後，按裝置螢幕上的 Pocket Photo 型號名稱。

如果使用iPhone/iPad，上一次配對的iPhone/iPad會在您開啟Pocket Photo時自動與Pocket Photo配對，但前提是iPhone/iPad的藍牙功能需已開啟。

<Android 手機> <iPhone> <Windows Phone>



步驟 4 列印照片

1. 配對後，在智慧型手機中執行 LG Pocket Photo 應用程式。
2. 選取要列印的照片，並按 [🖨️]。

若裝置中已有 Smart Sheet，則會在最佳化所選取影像之品質後將其列印出來。

具備NFC功能的安卓手機可使用NFC標籤列印。

由於列印方法的不同（熱轉式列印），列印的影像可能會與原始影像不同。

列印備註

- 使用最新的 LG Pocket Photo 應用程式（列印照片時，可最佳化影像。）
- 檢查原始影像的品質。（列印影像可能會與原始影像不同。）
- 列印時切勿強行拉出照片紙。
- 列印時切勿打開上蓋，可能會損壞產品。
- 如果本裝置振動或搖晃，列印的照片的品質可能會降低。
- 影像的解析度越高，照片的列印品質越高。（合適的解析度應高於 1280 x 2448 像素。）
- 視情況而定，護照/Visa 影像可能不適合列印。建議列印在攝影室拍攝的影像。

- 列印品質可能會受原始影像的影響（影像太暗或模糊）。使用 Pocket Photo 應用程式校正影像後再列印。

步驟 5 更多資訊，請參閱「使用者手冊」

1. 在智慧型手機上執行 LG Pocket Photo 應用程式。
2. 更多資訊，請觸摸設定功能表 [⋮] ➔ [📖] 以檢視使用者手冊。

問題	原因 / 解決方案
列印前夾紙。	關閉本裝置，然後重新開啟，照片紙會自動退出。
列印的照片有線條。	開啟上蓋，排列照片紙並將它們和位於底部的 Smart Sheet 一同插入。然後嘗試再次列印。 Smart Sheet 在使用時，應與同一袋中的相片紙一同使用。

列印的照片品質太低。

如果您使用應用程式中的 [🔍] 功能表來放大圖像，列印的照片品質會降低。

關閉本裝置並插入位於照片紙底部的 Smart Sheet。然後嘗試再次列印。

確保照片尺寸大於合適的解析度。（1280 x 2448 像素）


以上解決方案不起作用。

使用自動鉛筆之類的尖狀物按 Reset 孔進行初始化。


※ 若您將此裝置與其他物件同時置於口袋中，則此裝置或會被刮傷。

ステップ1 はじめに

1. カバーを開ける／フォトペーパーをセットする



- ❗ 本機は内蔵バッテリーを使用しています。ご使用前にバッテリーを十分に充電してください。
- ❗ 電源がオンになっていると、上部カバーは開けられません。電源をオフにしてから開けてください。電源オンの状態で無理に開けようとすると、故障の原因になります。
- ❗ 右図のように、スマートシートとフォトペーパーを矢印の方向に合わせて正しい位置に挿入してください。



- ❗ スマートシートは印刷の色合いを保つために、プリンターのヘッドをクリーニングをします。

2. スマートシート（クリーナー）



フォトペーパー

スマートシートについて

スマートシートは、使用するフォトペーパーと同じ袋に入っているものを使用してください。

- 別の袋のスマートシートを使用すると印刷品質が低下する場合があります。
- 印刷品質の異常または、低下がみられた場合は、スマートシートを3 ～ 5 回繰返し出力してください。
- スマートシートは同じ袋のフォトペーパーを使い切るまで再利用してください。

3. フォトペーパー

フォトペーパーはポケットフォトプリンター専用のものを使用してください。

他の製品を使用した場合、印刷品質が低下する可能性があります。また、本機の故障の原因となる場合があります。

フォトペーパーについて

- フォトペーパーを破いたり曲げたりしないでください。
- 汚れたフォトペーパーを使うと、故障の原因となります。
- フォトペーパーの有効期限を確認して使用してください。
- 袋を開けたままにしておくと、フォトペーパーが変形したり、変色したりする場合があります。袋を開けた後は早めに使用することをおすすめします。

ステップ2 アプリをインストールする

「LG Pocket Photo」アプリは、Android Playストア、iOS App Store、および Windows Phone Storeから無料でダウンロードいただけます。

ステップ3 Bluetoothのペアリング

1. ポケットフォトの電源スイッチを押して、電源をオンにします。

2. 携帯端末のBluetooth設定メニューから、
接続可能なBluetooth機器を検索します。

例) LG PD239 (XX:XX)

3. 機器を検出したら、画面上のPocket Photoの名前
をタッチします。

iPhoneもしくはiPadの場合、iOS端末のBluetoothが
オンになっている状態でPocket Photoの電源を入れる
と、最後にペアリングされたiPhoneもしくはiPadがPocket
Photoに自動的にペアリングされます。

< Android

OS端末 >



<iOS端末>



<Windows 端末>



ステップ4 写真を印刷する

1. ペアリング後、携帯端末にインストールした「LGポケット
フォト」を実行します。

2. 印刷する写真を選択し[]をタッチしてください。

スマートシートが本機の中に入っていると印刷の前に
排出されます。

お客様のAndroid OS端末がNFCに対応して
いる場合、NFCタグをご利用いただけます。

本機の印刷は熱転写式のため、印刷された写真は
携帯端末で表示される画像の色味と異なる場合があ
ります。

印刷についてのご注意

- Pocket Photoアプリは最新のものを使用し
てください（印刷時に画像が最適化されま
す）。
- 元の画像の品質を確認してください。印刷した
画像は元の画像と異なる場合があります。
- 印刷中に無理にフォトペーパーを引っ張らないで
ください。
- 印刷の際に上部カバーを開けないでください。製
品に損傷が発生する場合があります。

- 本機に振動や衝撃を与えると、印刷される写真の品質が低下する場合があります。
- 画像解像度が高いほど、写真は高画質に印刷されます（推奨解像度は1280 × 2448ピクセル以上です）。
- 画像（特に暗い画像）により印刷の品質が元の画像と異なる場合があります。Pocket Photoアプリで画像の明るさ等を補正して印刷してください。

ステップ5 困ったときは

1. 携帯端末の「LG Pocket Photo」を実行します。
2. 詳しくは、設定メニューの [...] / [] にある取扱説明書をご確認ください。

トラブルシューティング

症状	原因/解決方法
印刷の前に紙が詰まった。	本機の電源をオフにしてから再びオンにすると、フォトペーパーが自動的に排出されます。

印刷された写真に線が入っている。	上部カバーを開けて、スマートシートを一番下に入れてフォトペーパーを整え、もう一度挿入し印刷してください。
	スマートシートを使用するときは、使用する写真用紙に同梱されていたものを使用してください。
印刷された写真の質が悪い。	アプリの [] メニューで画像を拡大した場合、低解像度(1280×2448ピクセル以下)の画像を印刷した場合、印刷の品質が悪くなる場合があります。
	本機の電源をオフにして、スマートシートをフォトペーパーの一番下に入れて印刷してください。
上記の方法で解決できない。	シャープペンシルなどで「リセットボタン」を押して、本機を初期化してください。

※ その他会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

※ 本機を硬いものと一緒にポーチ等の袋に入れると、本機に傷がつく恐れがあります。

Hong Kong

符合標準聲明

CE 1588

LG Electronics European Shared Service Center B.V. 特此聲明這個 POCKET PHOTO 可兼容基本要求和和其他相關的 1999/5/EC 指令，或經以下的通訊地址要求遞交整個符合標準聲明：

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

或可向我們專設的 DoC 網站查詢：

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

這個裝置是 2.4 GHz 的寬頻傳輸系統，適用於所有歐盟成員國和 EFTA 國家。

安全注意事項

本機的插頭握柄是專為本產品所設計，且與附贈的電源線結合為一體，若您因為任何理由而需截短此電源線時

請勿再使用該插頭

應使用全新的插頭以確保連續使用之安全性。請依據 1994 年之插頭及插座規範的規定，將插頭確實地與電源線結合。

Japan

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをお願いします。 VCCI - B

Japan

修理の受付・操作・故障に関するお問い合わせ窓口

LG Electronics Japan(株) カスタマーセンター

固定電話から



0120-813-023

携帯電話・PHS から



0570-200-980

IP電話などからフリーダイヤル、ナビダイヤルがご利用いただけない場合はTEL:03-5675-7323までご連絡ください。

お客様からご提供いただいた個人情報はお問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。利用目的の範囲内での当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。お客様の個人情報は適切に管理し、当社が必要と判断する期間保存させていただきます。

受付時間 平日 : 9:00 ~ 20:00 (年末年始など当社指定日を除く)
土日・祝祭日 : 9:00 ~ 18:00

修理に関するご案内

取扱説明書を再確認していただき、なお異常があるときは、電源を切り、電源プラグを抜いて、当社カスタマーセンターに修理をご依頼ください。

- 保証書(別添)について
ご購入の際は、ご購入の年月日、販売店名などの所定事項が記入されていることを確かめの上、大切に保管してください。保証期間は保証書に記載されています。
- ご注意
保証期間中は保証書の規定(保証書の裏面記載事項)に従って無料修理させていただきますが、保証書の提示がない場合や、一般家庭外(たとえば業務用)で使用したことによる故障修理は有料修理となります。詳しくは保証書記載の[無料修理規定]をご確認ください。修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作によりけがをすることがあります。(故障時は有料になります。)



LG LG Electronics Japan 株式会社

〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
<http://www.lg.com/jp>



Taiwan

根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法 規定：

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Taiwan

親愛的顧客您好:

感謝您對 LG 產品的愛護與支持

為提供您更快速便捷的產品諮詢及報修服務

為您準備了全新的 “瞬間感動 LG 售後服務”

服務內容：

- ◎ 微笑服務，貼心售後
- ◎ 一等服務，感動客戶
- ◎ 一通電話，不用等待，不用催修

請洽

瞬間感動 LG 售後服務專線:

0800-898-899

LG 網址：<http://www.lg.com/tw>

台灣樂金電器股份有限公司

