



Автомобильная магнитола со съемной передней панелью

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: TCC-9310

Выберите время для того, чтобы внимательно прочитать данное РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Знакомление с процедурами установки и эксплуатации поможет вам получить наилучшие результаты при использовании вашей автомобильной магнитолы.

Предостережения:

- Вынимая изделие из обоймы держателя, будьте осторожны, чтобы не прикоснуться к задней боковой панели изделия, так как она может быть горячей. На этой стороне расположены ребра охлаждающего радиатора.
- Это изделие предназначено только для работы от системы электропитания автомобиля 12 В постоянного тока с массой отрицательной полярности.
- При замене плавких предохранителей обязательно используйте предохранитель, рассчитанный на номинальный ток в соответствующей цепи, указанный в разделе "Соединения". Использование предохранителя, рассчитанного на больший номинальный ток может привести к серьезной неисправности изделия.

Выключатель

В случае некорректного завершения работы нажмите кнопку сброса, утопленную в передней панели, перемычкой или подходящим тонким стальным предметом. (закоротите перемычкой отверстие сброса) после сброса терются все установки центра



P/N:3828R-F016D


Установка изделия



Примечания:

- Чтобы правильно установить изделие в автомобиль, используйте только детали, поставляемые в комплекте с ним. Использование неразрезанных деталей может привести к неисправности изделия.
- Если для установки изделия требуется просверлить отверстие или внести какие-либо другие изменения в конструкцию автомобиля, проконсультируйтесь в ближайшем к вам магазине, торгующем автомобильной аудиотехникой.
- Не держите магнитолу за переднюю панель во время ее установки и подсоединения. Передняя панель может отделиться от изделия и оно упадет на пол.


Периодически протирайте контакты на съемной панели с тыльной стороны, ватным тампоном, предварительно смоченным в жидкости, содержащей спирт.



Чтобы вынуть изделие из обоймы держателя

Если вам требуется вынуть изделие из обоймы держателя, поступайте следующим образом:

- Снимите с изделия заднюю опору.
- Снимите с изделия переднюю панель.
- Вставьте рычаг в отверстие на боковой стенке изделия и потяните рычаг на себя. Проведите эту же операцию с другой стороны и выньте изделие из обоймы держателя.



Основной соединитель

Подключите основной соединитель к розетке на задней панели изделия.

Подсоединение антенны

Вставьте разъем кабеля автомобильной антенны в гнездо на задней панели изделия.

Подсоединение заземляющего провода (черного)

- Подсоедините заземляющий провод (черный) к металлической части автомобиля и закрепите его при помощи винта, предусмотренного в автомобиле для этой цели.
- Если это соединение сделано ненадежно или если заземляющий провод прикреплен не к металлической части автомобиля, это может привести к шумам при работе магнитолы или ее неисправности.

Провод для подачи электропитания (красный)

Подсоедините провод для подачи электропитания (красный) к клемме +12 В, напряжение на которой управляется переключателем зажигания автомобиля.

Провод резервного питания памяти магнитолы (желтый)

Подсоедините провод резервного питания схемы памяти магнитолы (желтый) к клемме +12 В, на которой всегда присутствует напряжение независимо от того, в каком положении находится переключатель зажигания автомобиля. Если это соединение сделано неправильно или не сделано совсем, магнитола работать не будет.

Гнезда линейного выхода (не во всех модификациях изделия)


Соедините их с гнездами типа RCA ("тюльпан") линейного входа усилителя мощности.

Провод управления антенной с электроприводом/дистанционного включения внешнего усилителя

В комплекте поставки изделия вы найдете отдельный синий провод со штырем, с помощью которого можно подсоединиться ко многим маркам автоматических антенн. Этот провод не должен использоваться в случае использования антенны без электропривода. Если у вас автоматическая автомобильная антенна, то при использовании этого провода антенна будет автоматически выдвигаться при включении питания магнитолы. Этот провод также может использоваться для подачи сигнала дистанционного управления на усилители, в которых имеется к цепи дистанционного включения питания. Использование этого провода позволит вам одновременно включать/выключать магнитолу и внешний усилитель.

Предостережения по поводу подсоединения

- Не прокладывайте соединительные провода рядом с частями автомобиля, температура которых будет повышаться при движении автомобиля.
- Надежно подключите соединители, так чтобы они плотно встали на место. Ненадежное соединение может привести к шумам или препятствовать правильной работе магнитолы.



Эта стереофоническая автомобильная магнитола сконструирована так, что невозможно использовать шасси автомобиля в качестве обратной электрической цепи от акустической системы к магнитоле. Всегда используйте двухжильный провод для подключения акустической системы к магнитоле.


Подсоединение 4 акустических систем

Используйте только акустические системы с сопротивлением 4-8 Ом. Обращайтесь к следующей схеме соединений.

Переднюю панель этого изделия можно снимать для защиты от кражи.


Снятие передней панели

- Чтобы открыть переднюю панель, нажмите кнопку RELEASE. (▲)




Примечание:

Будьте осторожны, чтобы не надавить на дисплей или кнопки управления и не уронить переднюю панель.




- Поместите переднюю панель в поставляемый с магнитолой пластмассовый защитный чехол.




Установка передней панели

- Чтобы установить переднюю панель на место, прижмите ее к передней части магнитолы.



Примечания:

- Устанавливая переднюю панель на место, не давите на дисплей или кнопки управления.
- Если передняя панель не встала на место, кнопки управления могут не работать должным образом. Если это произошло, осторожно нажмите на переднюю панель.
- Не оставляйте переднюю панель в местах, где она будет подвергаться воздействию высоких температур или прямого солнечного света.
- Не роняйте переднюю панель и не подвергайте ее сильным ударам.
- Не позволяйте контактировать с поверхностью передней панели таким легкими летучими веществами, как бензин, растворители или средства от насекомых.
- Никогда не пытайтесь разбирать переднюю панель.



- Кнопка СЕТЬ (PWR)
- Кнопка ВЫБОР (SEL)
- Кнопка ЧАСЫ (CLK)
- Кнопка точной настройки вверх/вниз (+/-) (пер. вперед/назад, настр. часов)
- ЖКИ дисплей
- Кнопка ОТКРЫТЬ (▲)
- Кнопка ЗВУК
- Кнопка ГРОМКО
- Кнопка ЭКВАЛАЙЗЕР
- Кнопка СТАНЦИЯ
- Кнопка ДИАПАЗОН
- Кнопка AS/ PS
- Кнопка ФУНКЦИИ (FUNC)
- Кнопка вкл/вык AMS
- Ручка ВВЕРХ/ВНИЗ
- Кнопка НАПРАВЛЕНИЕ (◀▶)
- Кнопка ВЫБРОС (▲)
- ДЛЯ КАССЕТ

- Чтобы узнать время, однократно нажмите кнопку ЧАСЫ (CLK).
- Нажмите и удерживайте ЧАСЫ (CLK) больше 2 сек., и на дисплей на 5 сек. будет выведено текущее время. За эти 5 сек. начните настройку часов.
- Нажмите TUNE (TN+) изменит часы.
- Нажмите TUNE (TN-) изменит минуты.
- Нажмите ЧАСЫ (CLK) и через 5 сек. дисплей вернется в предыдущий режим.

Включение/выключение питания

- Чтобы включить магнитолу, нажмите кнопку СЕТЬ (PWR) или любую другую кнопку.
- Чтобы выключить магнитолу, вновь нажмите кнопку СЕТЬ (PWR).

Примечание:

При выключении системы она автоматически запоминает уровень громкости, который вы выбрали перед выключением. При включении она будет работать на той же громкости, какая была в момент выключения.

Функция "громкость"

Нажатие кнопки ГРОМКОСТ (LOUD), включает систему компенсации низких частот для человеческого уха.

Кнопка выключения звука

- Нажатие кнопки ЗВУК включает/выключает звук.
- Звук вновь включается также и при нажатии любой кнопки на передней панели.

Кнопка ВЫБОР (SEL)

Нажатие кнопки ВЫБОР (SEL) позволяет регулировать громкость, низкие и высокие частоты, баланс и затухание.

Примечание: В режиме EQ ON центр не позволяет подстройку низких и высоких частот.

Ручка ВВЕРХ/ВНИЗ

- Выбрав нужный кнопкой ВЫБОР (SEL) нужный режим не медленнее чем через 5 секунд начните регулировку ручкой. По окончании выбора прибор возвращается к основному режиму.
- Использование дисплея во всех режимах: Цифровой дисплей меняется поворотом ручки.

Кнопка ФУНКЦИЯ (FUNC)

Эта кнопка предназначена для переключения источника звука (кассета радио).

Кнопка эквалайзера

Нажатие на кнопку EQ переключает режимы эквалайзера в следующем порядке:

POP → CLASSIC → ROCK → ОСВОБОДИТЬ → POP

*POP : для РИТМ-Н-БЛЮЗА, СОУЛА И КАНТРИ

*CLASSIC : ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

*ROCK : для ТЯЖЕЛОГО РОКА И «ХЕВИ МЕТАЛЛ»

Переключение источников звука

Кнопка ФУНКЦИЯ (FUNC). Эта кнопка позволяет переключать режимы радиоприема и воспроизведения кассеты, если кассета вставлена в автомагнитолу. При переключении в режим радиоприема кассета будет остановлена.

Вверх/Вниз

- Звуковой режим "BEEP ALL"
 - Нажмите кнопку и удерживайте кнопку ВЫБОР (SEL) более 2 секунд.
 - На дисплее появится индикатор "BEEP ALL" или "BEEP 2ND".

Вращая ручку Ручка ВВЕРХ/ВНИЗ вправо или влево вызовет надпись "BEEP ALL".

Теперь при каждом нажатии будет раздаваться сигнал.

Звуковой режим "BEEP 2ND"


- Нажмите кнопку и удерживайте кнопку ВЫБОР (SEL) более 2 секунд.
- На дисплее появится индикатор "BEEP ALL" или "BEEP 2ND".

Вращая ручку Ручка ВВЕРХ/ВНИЗ вправо или влево вызовет надпись "BEEP 2ND".

Теперь, когда кнопки TN+, TN-, preset 1 ~ 6 и ВЫБОР (SEL) будут нажаты дольше 2 секунд, раздастся сигнал.

Основные операции

Откройте переднюю панель.



Если передняя панель остается открытой на протяжении более 30 секунд центр автоматически выключается.

Вставьте кассету.

Кассета автоматически загрузается и начинается воспроизведение.



Направление воспроизведения ленты можно изменить, нажав кнопку НАПРАВЛЕНИЕ (◀▶).

Когда лента в кассете дошла до конца, лента автоматически начинает двигаться в обратном направлении.

Чтобы остановить воспроизведение кассеты, нажмите кнопку ВЫБРОСА кассеты (▲), после чего выньте кассету из отсека.

Ускоренная перемотка назад/вперед

* Перемотка вперед: Нажмите кнопку FF (▶▶).

* Обратная перемотка: Нажмите кнопку REW (◀◀).


Автоматический поиск музыки (AMS)

Данная функция позволяет быстро перейти к началу следующего или предыдущего трека на кассете (путем поиска пауз между треками).

Во время воспроизведения нажмите кнопку AMS button. Затем нажмите кнопку REW/ FF (◀▶).

Кассетный проигрыватель найдет и воспроизведет следующую (предыдущую) композицию.

Во время поиска на дисплее отобразится «AMS».



Чтобы вставить кассету

- Откройте переднюю панель.
- Нажмите кнопку EJECT (▲).



Основные операции

Включите питание магнитолы.

Для переключения в режим радиоприема нажмите кнопку ФУНКЦИЯ (FUNC).

- Нажмите кнопку BAND (диапазон), чтобы выбрать желаемый диапазон частот.
- Настройтесь на желаемые радиостанции.

АВТО настройка

Нажмите кнопку TUNE (TN+) и удерживайте кнопку более 1 секунды, пока не найдете нужную станцию.

РУЧНАЯ настройка

Нажмите кнопки TUNE (TN+/-), пока не найдете нужную станцию.

Настройка громкости и тембр

Нажмите кнопку ВЫБОР (SEL) и ручка ВВЕРХ/ВНИЗ.

Запоминание настроек на радиостанции

С использованием кнопок памяти радиоприемника (1-6) можно быть запомнена настройка на 24 радиостанций (18 FM станций, 6 СВ станций). После этого вы можете быстро настроиться на станции, передачи которых слушаете наиболее часто.

- Выберите желаемый диапазон частот, используя кнопку BAND (диапазон).
- Настройтесь на желаемую радиостанцию, используя кнопку TUNE (настройка) +/-.
- Нажмите на одну из кнопок памяти радиоприемника (1-6) и удерживайте ее нажатой не менее 2 секунд. Теперь настройка на станцию сохранена в ячейке памяти, связанной с одной из кнопок радиоприемника.
- Повторите шаги 1 и 2 для каждой из 5 оставшихся кнопок памяти радиоприемника.

Автоматическое запоминание настроек на радиостанции (AS)

Можно автоматически запомнить настройку на 6 станций в выбранном диапазоне частот.

- Включите питание магнитолы.
- Выберите желаемый диапазон частот, в котором вы хотите запомнить настройку на радиостанции.
- Удерживайте кнопку AS/PS нажатом положении не менее 2 секунд, после чего включится данная функция.
- Производится автоматический поиск радиостанций в выбранном диапазоне и в память магнитолы заносятся настройки на шесть радиостанций, обладающих наиболее мощным сигналом. Затем на дисплее циклически начинают показываться частоты запомненных станций.
- Чтобы выключить сканирование запомненных станций, нажмите кнопку AS/PS.

Сканирование радиостанций (PS)

- Запомните настройки на радиостанции с использованием каждой из кнопок памяти радиоприемника (1-6).
- При нажатии на кнопку ASPS радиоприемник начинает последовательно настроившись примерно на пять секунд на каждую из запомненных станций, при этом номер станции показывается на индикаторе радиоприемника.
- Когда начинается прием передачи желаемой станции, вновь нажмите кнопку AS/PS, чтобы прекратить сканирование.

Общие характеристики

Выходная мощность50 Вт x 4(макс.)
Источник питания12-15 В постоянного тока
Допроотивление акустических систем4 Ом x 4, 8 Ом x 4
Полярность "земли"Отрицательная
Габаритные размеры (ШxВxГ)188 x 58 x 166 мм
Масса1.3 кг

Кассетный плеер

Система лентопотяжного механизма..Полный автоверверс
Скорость ленты4.75 см/с
Детонация0.2% (взвешенная среднеквадратическая)
Отношение сигнал/шум50 дБ
Полоса частот40-14000 Гц
Искажения (суммарный к-т гармоник при 0.5 Вт)0.5%

Тюнер

Диапазон FM
Диапазон частот65.0-74.0 МГц, 87.5-108 МГц
Отношение сигнал/шум60 дБ
Искажения (суммарный к-т гармоник при 0.5 Вт)0.5%
Переходное затухание между каналами30 дБ

Диапазон AM (СВ)
Диапазон частот522-1,620 кГц
Отношение сигнал/шум50 дБ
Искажения (суммарный к-т гармоник при 0.5 Вт)0.5%

* Примечание: Технические характеристики и конструкция могут измениться без предварительного уведомления вследствие постоянного внесения усовершенствований.

Срок службы данного товара - 7 лет со дня передачи товара потребителю.