



# LECTEUR DVD

## MANUEL DE L'UTILISATEUR

MODEL : DK7821P



Avant de raccorder, de faire fonctionner ou de régler cet appareil, Veuillez lire attentivement ce livret d'instruction en entier.

## Précautions relatives à la sécurité



**ATTENTION**  
RISQUE DE CHOC  
ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR



**ATTENTION:** AFIN DE MINIMISER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE) CONTIENT DES PIÈCES D'ENTRETIEN QUI NE SONT PAS À L'USAGE DE L'UTILISATEUR. CONFIER L'ENTRETIEN À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.




Ce témoin clignotant avec le symbole d'une flèche dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'un voltage dangereux non isolé, dans le boîtier de l'appareil, qui peut s'avérer d'une amplitude suffisante pour provoquer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation qui se trouve dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de directives de fonctionnement ou d'entretien importantes dans le livret qui accompagne l'appareil.

**AVERTISSEMENT:** AFIN DE MINIMISER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

**AVERTISSEMENT:** N'installez pas cet appareil dans un espace limité comme dans un coffret ou semblable.



### ATTENTION:

Ce Lecteur de vidéodisques numérique utilise un système Laser.

Afin de garantir une utilisation correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel de d'utilisation et conservez le pour vous le consulter ultérieurement.

Si l'appareil a besoin d'une réparation, veuillez contacter un réparateur agréé : reportez-vous au chapitre 'Procédure de réparation'.

L'utilisation de contrôles, de réglages ou l'exécution de procédures autres que celle spécifiées dans ce manuel peut provoquer une exposition à un rayonnement dangereux.

Afin d'éviter une exposition directe au rayon laser, n'essayez pas d'ouvrir le coffret.

Le rayonnement est visible quand l'appareil est en marche. NE PAS FIXER DU REGARD LE RAYON.

**ATTENTION:** L'appareil ne doit pas recevoir de gouttes ou d'éclaboussures d'eau et ne placez aucun objet rempli de liquide comme par exemple un vase sur l'appareil.



### Remarques sur les droits d'auteur :

Il est illégal de copier, d'enregistrer, d'enregistrer au moyen du câble, de diffuser en public ou de louer sans autorisation du matériel protégé par des droits d'auteur.

Ce produit est muni du dispositif de protection contre la copie créé par Macrovision. Des signaux de protection contre la copie sont enregistrés sur certains disques. Un bruit d'image apparaît lorsque vous enregistrez et diffusez les images de ces disques sur un magnétoscope.

Une technologie de protection des droits d'auteur protégée au moyen de poursuites de certains brevets américains ainsi que d'autres droits à la propriété intellectuelle propriété de Macrovision est intégrée à cet appareil. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision Corporation et elle est conçue pour une diffusion dans le cadre familial et autres diffusions limitées à l'exception d'une autorisation différente de Macrovision Corporation.

Il est interdit de le faire fonctionner en marche arrière ou de le démonter.

**NUMERO DE SERIE:** Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil. Ce numéro est unique et exclusif à cet appareil. Il faut noter les informations requises ici et conserver définitivement ce guide comme preuve d'achat.

Modèle No. \_\_\_\_\_

No de série. \_\_\_\_\_

## Table des matières

### Introduction

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Précautions relatives à la sécurité    | 2   |
| Table des matières                     | 3   |
| Préliminaires                          | 4-5 |
| Les disques compatibles                | 4   |
| Précautions                            | 5   |
| Remarques concernant les disques       | 5   |
| A propos des symboles                  | 5   |
| Panneau frontal et fenêtre d'affichage | 6   |
| Télécommande                           | 7   |
| Panneau arrière                        | 8   |

### Préparation

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Connexions                                 | 9-10  |
| Connexion à une TV                         | 9     |
| Connexion à un équipement optionnel        | 10    |
| Préliminaires                              | 11-14 |
| Généralités                                | 11    |
| Affichage à l'écran                        | 11    |
| Réglages initiaux                          | 12-14 |
| • Réglages initiaux fonctionnement général | 12    |
| • Langue                                   | 12    |
| • Image                                    | 12    |
| • Son                                      | 13    |
| • Divers                                   | 13    |
| • Contrôle parentale                       | 14    |

### Fonctionnement

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Fonctionnement avec DVD et CD vidéo       | 15-17 |
| Lecture d'un DVD et d'un CD vidéo         | 15    |
| Fonctions générales                       | 15    |
| • Déplacement vers un autre TITRE         | 15    |
| • Déplacement sur un autre CHAPITRE/PLAGE | 15    |
| • Recherche                               | 15    |
| • Image fixe et lecture image par image   | 16    |
| • Ralenti                                 | 16    |
| • Mode aléatoire                          | 16    |
| • Répéter                                 | 16    |
| • Répéter A-B                             | 16    |
| • Recherche de l'heure                    | 16    |
| • Environnement 3D                        | 16    |
| • Zoom                                    | 17    |
| • Recherche de repère                     | 17    |
| Fonctions DVD spéciales                   | 17    |
| • Menu Titre                              | 17    |
| • Menu disque                             | 17    |
| • Angle de prise de vue                   | 17    |
| • Changement de la langue audio           | 17    |
| • Changement du canal audio               | 17    |
| • Sous-titres                             | 17    |

### Fonctionnement avec un CD audio et un disque MP3/WMA

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Lecture d'un CD audio et d'un disque MP3/WMA | 18 |
| Remarques sur l'enregistrement de MP3/WMA    | 18 |
| • Pause                                      | 19 |
| • Déplacement sur une autre plage            | 19 |
| • Répétition de plage/Tous/Arrêt             | 19 |
| • Recherche                                  | 19 |
| • Mode aléatoire                             | 19 |
| • Répétition A-B                             | 19 |
| • Environnement 3D                           | 19 |
| • Changement de canal audio                  | 19 |

### Fonctionnement avec un disque JPEG

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Vision d'un disque JPEG                  | 20 |
| • Passage à un autre fichier             | 20 |
| • Arrêt sur image                        | 20 |
| • Pour retourner l'image                 | 20 |
| • Pour faire pivoter une image           | 20 |
| • Remarques sur les enregistrements JPEG | 20 |

### Lecture programmée

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Lecture programmée d'un CD audio et d'un disque MP3/WMA | 21 |
| Lecture programmée d'un CD vidéo                        | 21 |
| • Répétition des plages programmées                     | 21 |
| • Effacer une plage de la liste de programmation        | 21 |
| • Effacer la liste complète de programmation            | 21 |

### Fonctions supplémentaires

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Mémoire du dernier état            | 22 |
| Economiseur d'écran                | 22 |
| Sélection de système               | 22 |
| Contrôle de la TV                  | 22 |
| Utilisation de la fonction Karaoke | 23 |

### Référence

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Guide du dépannage      | 24 |
| Liste des codes langues | 25 |
| Liste des codes pays    | 26 |
| Spécification           | 27 |

### A propos des symboles des instructions



Indique les dangers susceptibles d'endommager l'appareil ou d'autres matériels.



Indique des fonctions spécifiques à cet appareil.



Indique des astuces et des conseils pour faciliter la tâche.

## Préliminaires

### Les disques compatibles

|                                                                                   |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | DVD<br>(disques de 8 cm / 12 cm)            |
|  | CD Vidéo (VCD)<br>(disques de 8 cm / 12 cm) |
|  | CD Audio<br>(disques de 8 cm / 12 cm)       |

En outre, cet appareil peut lire un DVD-R, DVD±RW, Kodak PICTURE CD et SVCD, CD-R ou CD-RW qui contient des titres audio, des fichiers MP3, WMA, ou JPEG.

#### Remarques

- Selon les conditions d'enregistrement des CD-R/RW (ou DVD-R/±RW) ou les conditions des disques, certains CD-R/RW (ou DVD-R/±RW) peuvent ne pas être lus par cet appareil.
- Ne fixez aucun label ou étiquette sur une des faces d'un disque (face étiquetée ou face gravée)
- N'utilisez pas de CD de forme irrégulière (par exp. En forme de cœur ou d'octogone). Cela peut provoquer un dysfonctionnement.

#### Remarques sur les CD DVD et vidéo

Certaines opérations de lecture des DVD et des CD vidéo peuvent avoir été fixées par les fabricants de logiciel. Comme cet appareil lit les DVD et les CD vidéo selon le contenu du disque conçu par le fabricant de logiciel, certaines fonctions de lecture de l'appareil pourraient ne pas être disponibles ou d'autres fonctions pourraient avoir été ajoutées.

Voir les instructions fournies avec les DVD et CD vidéo. Certains DVD réalisés dans des buts commerciaux pourraient ne pas être lus sur cet appareil.

#### Code régional du lecteur DVD et des DVD

Ce lecteur de DVD est conçu et fabriqué pour la lecture d'un logiciel de DVD encodé pour la région "4".

Ce code de région qui se trouve sur les étiquettes de certains disques DVD indique le genre de lecteur capable de lire ces disques. Cet appareil peut lire uniquement les disques étiquetés "4" ou "ALL" (toutes les régions). Si vous essayez de lire d'autres disques, le message "Vérifiez le code régional" apparaît sur l'écran de télévision. Il est possible que certains DVD n'aient pas d'étiquette de code régional même si leur lecture est interdite à cause des limites de zone.



### Termes relatifs au disque

#### Titre (DVD uniquement)

Contenu du film principal ou des caractéristiques qui l'accompagne Ou de l'album musical.

Chaque titre est doté d'un numéro de référence pour vous permettre une localisation facile.

#### Chapitre (DVD uniquement)

Les morceaux d'une image ou d'une mélodie qui sont plus courts que les titres.

Un titre se compose d'un ou plusieurs caractères.

Chaque chapitre est numéroté pour vous permettre de localiser celui que vous souhaitez. Selon le disque il est possible qu'aucun chapitre ne soit enregistré.

#### Plage (CD Vidéo et CD audio uniquement)

Sections d'images ou de morceaux de musique sur un CD vidéo ou sur un CD audio. Chaque plage correspond à un numéro de piste, ce qui vous permet de retrouver la plage que vous souhaitez.

#### Scène

Sur un CD vidéo avec fonction PBC (Contrôle de lecture), les images en mouvement et les arrêts sur image sont divisés en sections appelés "Scènes".

Chaque scène est visualisée sur l'écran menu et elle possède un numéro qui vous permet de la retrouver quand vous le souhaitez.

Une scène est composée de une ou plusieurs pages.

### Types de CD vidéo

Il y a deux types de CD vidéo :

#### CD vidéo équipés de PBC (Version 2.0)

La fonction PBC (Contrôle de lecture) vous permet d'interagir avec le système à travers les menus, les fonctions de recherche ou d'autres opérations typiques des ordinateurs. De plus, les arrêts sur image à haute résolution peuvent être lus s'ils sont inclus dans le disque.

#### CD vidéo non équipés de PBC (Version 1.1)

Fonctionnant de la même manière que les CD audio, ces disques permettent la lecture d'images vidéo et de sons, mais ils ne sont pas équipés de PBC.

## Préliminaires (suite)

### Précautions

#### Maniement de l'appareil

##### Lors de l'expédition

Le carton d'expédition et les emballages d'origine sont pratiques.

Pour garantir une protection maximale, remballer l'appareil de manière identique à l'emballage d'origine effectué à l'usine.

##### Lors de l'installation de l'appareil

Pendant la lecture, l'image et le son d'une TV, d'un magnétoscope ou d'une radio à proximité peuvent être déformés. Dans ce cas, éloignez l'appareil de la TV, du magnétoscope ou de la radio ou bien fermez l'appareil après avoir retiré le disque.

##### Pour conserver les surfaces propres

N'utilisez pas de liquides volatils, comme par exemple un aérosol insecticide, à proximité de l'appareil. Ne laissez pas en contact pendant une longue période des produits en caoutchouc ou en plastique. Ceux-ci laissent des traces sur la surface.

#### Nettoyage de l'appareil

##### Nettoyage du boîtier

Utiliser un chiffon doux et propre. Si les surfaces sont très sales, utiliser un chiffon légèrement humide d'une solution de détergent doux. Ne pas utiliser de solvants, comme de l'alcool, benzine ou autres, car ils peuvent endommager la surface.

##### Pour obtenir une image nette

Le lecteur DVD est un appareil doté de haute technologie d'une haute précision. Si la lentille optique et le lecteur de disque sont sales ou usés, la qualité de l'image est mauvaise. Il est recommandé de procéder à une inspection et à un entretien régulier environ toutes les 1000 heures d'utilisation. (Cela dépend de l'environnement de fonctionnement)

Pour les détails, veuillez contacter le revendeur le plus proche.

### Remarques concernant les disques

#### Maniement des disques

Ne touchez pas la face de lecture du disque.

Tenez le disque par les bords de sorte à ne pas laisser de traces de doigts à sa surface.

Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.



#### Rangement des disques

Après la lecture, rangez le disque dans son boîtier.

N'exposez pas le disque à la lumière directe du jour ou à des sources de chaleur et ne le laissez pas dans une voiture en stationnement exposée au soleil car des augmentations considérables de températures peuvent se produire.

#### Nettoyage des disques

La présence de traces de doigts et de poussière peuvent provoquer une détérioration de la qualité d'image et du son.

Nettoyez le disque avec un chiffon propre avant de le lire. Essuyez le disque en allant du centre vers la périphérie.



N'utilisez pas de solvants puissants comme l'alcool, l'essence, le dissolvant ou les nettoyants disponibles dans le commerce ni d'aérosol anti-statique conçus pour les disques en vinyl.

### A propos des symboles

#### A propos de l'affichage des symboles

“ ” peut apparaître en cours de fonctionnement sur l'écran de la TV.


Cette icône signifie que la fonction expliquée dans ce manuel de l'utilisateur n'est pas disponible sur ce DVD spécifique.

#### A propos des symboles du disque pour instruction


Un morceau dont le titre est marqué de l'un des symboles suivants est applicable uniquement au disque représenté par le symbole.

-  DVD
-  CD vidéo avec fonction PBC (contrôle de lecture).
-  CD vidéo sans fonction PBC (contrôle de lecture).
-  CD Audio
-  Disque MP3
-  Disque WMA.
-  Disque JPEG.

## Panneau frontal et fenêtre d'affichage



## Télécommande



**ALIMENTATION**  
Met le lecteur DVD sur MARCHÉ/ARRÊT.

**SOUND/MUTE (SON/MUET)**  
- Sélectionne environnement 3D au cours de lecture du disque.  
- éteint le son de la TV.

**DVD**  
Sélectionne le mode de fonctionnement de la télécommande sur les DVD.

**AFFICHAGE**  
Accède à l'affichage à l'écran

**◀ ▶ ▲ ▼ (gauche/droit/haut/bas)**  
- Sélectionne d'un objet dans le menu  
- Sélectionne d'une chaîne de TV et modifie le volume de la TV.

**MENU**  
Accède au menu d'un disque DVD.

**PAUSE/STEP (II) •**  
Pause temporaire de la lecture /appuyez à répétition pour une lecture image par image.

**SLOW (◀ / ▶) •**  
Lecture lente Avant / Arrière.

**STOP (■) •**  
Arrête la lecture.

**Touches numériques de 0-9**  
Nombre d'objets sélectionnés dans un menu

**AUDIO •**  
Sélectionne une langue audio (DVD) ou un canal audio (CD).

**SOUS-TITRE •**  
Sélectionne la langue du sous-titre

**ANGLE •**  
Sélectionne un angle de caméra DVD si disponible

**CONFIGURATION •**  
Donne accès ou retire le menu de configuration

**MARKER •**  
Marque tout point en cours de lecture

**SEARCH •**  
Affiche le menu RECHERCHE REPERE.

**KARAOKE •**  
Donne accès au menu KARAOKE ou ferme le menu

**OPEN/CLOSE (OUVERT/FERME)**  
Ouvre ou ferme le logement à disque  
Cette touche n'est pas disponible.

**TV**  
Sélectionne le mode de fonctionnement de la télécommande sur le téléviseur.

**RETURN/TV AV**  
- Enlève le menu de configuration  
- Affiche le menu du CD vidéo avec PBC.  
- Sélectionne le canal d'entrée AUX AV.

**SELECT/ENTER**  
Confirme la sélection de menu.

**TITRE**  
Affiche le menu Titre des disques, s'il est disponible.

• **Avance SKIP/SCAN (▶▶▶)**  
Avance\* / va au chapitre suivant ou à la page suivante .

• **PLAY (▶)**  
Commence la lecture.

• **Arrière SKIP/SCAN (◀◀◀)**  
Recherche en marche arrière\* / va au début du chapitre ou de la page en cours ou va au chapitre précédent ou à la page précédente

\* Appuyez sur la touche et maintenez pendant deux secondes

**PROGRAMME**  
Entre dans le mode édition programmation ou sort de celui-ci.

**CLEAR**  
Elimine un numéro de piste de la liste programmée ou un signet sur le menu RECHERCHE SIGNET.

• **REPEAT**  
Répète un chapitre, une page, un titre, tout.

• **A-B**  
Répète la séquence.

• **RANDOM**  
Lit les pages dans un ordre aléatoire.


• **ZOOM**  
Agrandit une image vidéo.

### Plage de fonctionnement de la télécommande

Pointez la télécommande en direction du capteur à distance et appuyez sur les touches.

- **Distance:** Environ 7 m du capteur à distance
- **Angle:** Environ 30° dans chaque direction vers le capteur à distance

### Mise en place de la pile de la télécommande



Retirez le couvercle de la pile qui se trouve à l'arrière de la télécommande , puis insérez deux piles R03 (taille AAA) et faites correspondre la polarité polarité en alignant correctement les pôles + et - .

### ⚠ Attention

Ne mélangez pas des piles anciennes et des piles neuves.  
Ne mélangez jamais différents types de piles (standard, alcaline, etc.).

## Panneau arrière

### COAXIAL (prise de sortie audio numérique)


Raccorde l'équipement audio à la prise numérique (coaxiale).

### AUDIO OUT (Gauche/Droite)

Connectez à un amplificateur, un récepteur ou un système stéréo

### VIDÉO OUT

Raccordez à une TV avec entrée vidéo.



### COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr)

Branchez à la TV avec les entrées Y Pb Pr.

### S-VIDÉO OUT

Raccordez à une TV avec entrées vidéo-S.

### OPTIQUE (prise de sortie audio numérique)

Raccordez à l'équipement audio numérique (optique).

### Cordon d'alimentation CA

Raccordez à une source électrique



**Ne touchez pas aux broches à l'intérieur des prises qui se trouvent sur le panneau arrière. Une décharge électrostatique peut endommager définitivement l'appareil.**

## Connexions

### Astuces

- En fonction de votre TV et autres équipements que vous souhaitez raccorder, il y a différentes façons de raccorder le lecteur. Utilisez uniquement une des connexions décrites ci-dessous
- Veuillez consulter le guide de votre TV, magnétoscope ou appareil stéréo ou autre appareil nécessaire pour effectuer les meilleurs connexions.
- Pour une meilleure reproduction du son, connectez les prises AUDIO OUT (AUDIO SORTIE) aux prises audio de votre amplificateur, récepteur ou équipement stéréo ou audio/vidéo. Voir la page 10 'Connexion à un équipement optionnel'

### Attention

- Faites bien attention que le lecteur DVD soit bien branché directement au téléviseur. Réglez le téléviseur sur le canal entrée vidéo correct.
- Ne connectez pas la prise AUDIO OUT du lecteur DVD à la prise mono (platine) de votre système audio.
- Ne connectez pas votre lecteur DVD par votre magnétoscope. L'image DVD pourrait être déformée par le système de protection contre la copie.

## Connexion à une TV

- Effectuez une de ces connexions en fonction de votre équipement.

### Connexion vidéo

**1** Connectez la prise VIDÉO OUT du lecteur DVD sur la prise vidéo de la TV au moyen du câble vidéo fourni (V).

**2** Connectez les prises AUDIO OUT gauche et droite du lecteur DVD à la TV au moyen des câbles audio fournis (A).

### Connexion S-Vidéo

**1** Connectez la prise S-VIDÉO OUT du lecteur DVD sur la prise jack S-Vidéo de la TV au moyen de câbles S-VIDÉO (S).


**2** Connectez les prise AUDIO OUT gauche et droite Du lecteur DVD aux prises audio gauche et droite de la TV au moyen des câbles audio (A).

### Composant Vidéo (Color Stream®) Branchement (meilleur)

**1** Branchez les prises COMPONENT VIDEO OUT sur le lecteur DVD aux prises correspondantes sur la TV en utilisant un câble Y Pb Pr optionnel (C).

**2** Branchez les prises AUDIO OUT gauche/droite du lecteur DVD aux prises audio gauche/droite sur la TV (A) en utilisant les câbles audio fournis.

Arrière de la TV



Arrière du lecteur DVD

## Connexions (Suite)

### Connexion à un équipement optionnel

#### Connexion à un amplificateur équipé de deux canaux analogiques stéréo ou de Dolby Pro Logic II/ Pro Logic

Connectez les prises AUDIO OUT droite et gauche du lecteur DVD.

Sur les prises audio gauche et droite de votre amplificateur, récepteur ou appareil stéréo, au moyen des câbles audio fournis (A).

#### Connexion d'un amplificateur équipé de deux canaux stéréo numériques (MIC) ou d'un récepteur audio/vidéo équipé d'un décodeur multicanal (Dolby Digital™, MPEG 2 ou DTS)

**1** Connectez une des prises DIGITAL AUDIO OUT (NUMERIQUE AUDIO) (OPTIQUE O ou COAXIALE X) du lecteur DVD à la prise correspondante sur l'amplificateur. Utilisez un câble audio numérique (optique O ou coaxiale X).

**2** Il faudra activer la sortie numérique du lecteur. (Voyez le paragraphe "Sortie audio numérique" page 13).

#### Son numérique multicanal

Une connexion multicanal apporte la meilleure qualité de son. Pour cela il vous faut un récepteur audio/vidéo multicanal qui prend en charge un ou plusieurs formats audio pris en charge par votre lecteur DVD (MPEG 2, Dolby Digital et DTS). Vérifiez dans le manuel du récepteur ainsi que sur le logo qui se trouve à l'avant du récepteur.


#### Avertissement:

En raison de l'autorisation de licence DTS, en cas de sélection du flux audio DTS, la sortie numérique sera en sortie numérique DTS.

#### Remarques

- Si le format de sortie audio numérique ne correspond pas avec les capacités de votre appareil, le récepteur produit un son déformé puissant ou aucun son.
- Un son Digital Surround (environnement numérique) six canaux est obtenu uniquement si le récepteur est équipé d'un décodeur multicanal numérique.
- Pour voir le format audio du DVD actuel dans l'affichage à l'écran, appuyez sur AUDIO.

Arrière du lecteur DVD



Amplificateur (récepteur)

## Préliminaires

### Avertissement

Avant d'utiliser la télécommande, appuyez sur la touche DVD ou TV pour sélectionner l'appareil à utiliser.

## Généralités

Ce manuel donne les instructions de base pour ce lecteur DVD. Certains DVD requièrent une fonction spécifique ou ne permettent qu'un fonctionnement limité au cours de la lecture. Dans ce cas, le symbole  apparaît sur l'écran de la TV, indiquant que la fonction n'est pas autorisée par le lecteur DVD ou qu'elle n'est pas disponible sur le disque.

## Affichage à l'écran

Il est possible d'afficher l'état de lecture général sur l'écran de TV. Certains éléments sont susceptibles d'être modifiés sur le menu.

## Affichage des fonctions à l'écran

**1** Appuyez sur DISPLAY en cours de lecture.

**2** Appuyez sur   pour sélectionner un élément. L'élément sélectionné se met en surbrillance.

**3** Appuyez sur   pour modifier le réglage d'un élément.

Vous pouvez également utiliser Les touches numériques pour régler des numéros (par exp. Numéro de titre). Pour certaines fonctions, appuyez sur SELECT/ENTER pour effectuer le réglage.

### Icône de champ de feed-back temporaire

- |                                                                                   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Répéter le titre                                            |
|  | Répéter le chapitre                                         |
|  | Répétition de plage (uniquement CD vidéo sans PBC)          |
|  | Répétition toutes les plages (uniquement CD vidéo sans PBC) |
|  | Répéter A-B                                                 |
|  | Répéter OFF (arrêt)                                         |
|  | Reprendre la lecture à partir de ce point                   |
|  | Action interdite ou non valide.                             |

### Remarques

- Tous les affichages à l'écran ci-dessus n'apparaissent pas sur certains disques.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, l'affichage à l'écran disparaît.

| Eléments                                             |                                                                                                            | Fonction (Appuyez sur   pour sélectionner l'élément souhaité) | Méthode de sélection                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de titre                                      |  1 / 3                  | <b>Affiche le numéro de titre actuel et le nombre total de titres et saute au numéro désiré.</b>                                                                                                                                    |  /  , ou Numérique, SELECT/ENTER |
| Numéro de chapitre                                   |  1 / 12                 | <b>Affiche le numéro du chapitre actuel et le nombre total de chapitres et saute au numéro de chapitre désiré.</b>                                                                                                                  |  /  , ou Numérique, SELECT/ENTER |
| Recherche de l'heure                                 |  0:20:09                | <b>Affiche le temps de lecture écoulé et Recherche le point directement au moyen du temps écoulé.</b>                                                                                                                               | Numérique, SELECT/ENTER                                                                                                                                                                                    |
| Langue audio<br>Et audio numérique<br>Mode de sortie |  1 ENG<br>□□D<br>5.1 CH | <b>Affiche la langue de plage son audio actuelle la méthode d'encodage et le numéro de canal et modifie les réglages.</b>                                                                                                           |  /  , ou AUDIO                   |
| Langue du sous-titrage                               |  I                      | <b>Affiche la langue du sous-titrage actuel et modifie les réglages.</b>                                                                                                                                                            |  /  , ou SUBTITLE                |
| Angle                                                |  11                     | <b>Affiche le numéro d'angle actuel et le nombre d'angles total et modifie le numéro d'angle.</b>                                                                                                                                   |  /  , ou ANGLE                   |
| Son                                                  |  NORM.                  | <b>Affiche le mode son actuel et change le réglage.</b>                                                                                                                                                                             |  /  , ou SOUND                   |

| Eléments        |                                                                                             | Fonction (Appuyez sur   pour sélectionner l'élément souhaité) | Méthode de sélection                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de piste |  1 / 4   | <b>Montre le numéro de piste actuel, le nombre total de pistes et le mode PBC On , et permet de sauter au numéro de piste souhaité.</b>                                                                                             |  /  , ou Numérique, SELECT/ENTER |
| Temps           |  0:20:09 | <b>Montre le temps de lecture écoulé (uniquement affichage)</b>                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                          |
| Canal audio     |  STER.   | <b>Montre le canal audio et change le canal audio.</b>                                                                                                                                                                              |  /  , ou AUDIO                   |
| Son             |  NORM.   | <b>Montre le mode son actuel et change le réglage.</b>                                                                                                                                                                              |  /  , ou SOUND                   |

## Préliminaires (Suite)

### Réglages initiaux

Vous pouvez régler vos préférences personnelles sur le lecteur.

### Réglages initiaux fonctionnement général

- 1 Appuyez sur SETUP.**  
Le menu de configuration apparaît.



- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément souhaité.**  
L'écran affiche le réglage actuel de l'élément sélectionné ainsi que les autres possibilités de réglage(s).
- 3 Tandis que l'élément souhaité est sélectionné, appuyez sur ►, puis sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément souhaité.**
- 4 Appuyez sur SELECT/ENTER pour confirmer votre choix.**  
Certains éléments nécessitent des étapes supplémentaires.
- 5 Appuyez sur SETUP, RETURN ou PLAY pour quitter le menu de configuration.**

### Langue

#### Langue du disque

Sélectionnez une langue pour le menu disque audio et sous-titrage.

**Original** : Sélection du réglage sur la langue d'origine du disque.

**Other** : Pour sélectionner une langue différente, appuyez sur les touches numériques pour entrer le nombre à quatre chiffres correspondant au code langue listé à la page 25. Si vous entrez un mauvais code langue, appuyez sur CLEAR.



#### Langue du menu

Sélectionnez une langue pour le menu de configuration. C'est le menu que vous voyez lorsque vous appuyez sur SETUP.



### Image

#### Aspect TV

**4/3<sup>e</sup>** : Sélectionnez ce mode si une TV standard 4:3 est raccordée

Affiche des images théâtrales avec des barres qui masquent au-dessus et en dessous de l'image.

**Plein Écran** : Sélectionnez-le quand un téléviseur conventionnel est branché. Le matériel vidéo formaté en style Pan & Scan est lu dans ce style (Les côtés de l'image sont coupées).

**16/9<sup>e</sup>** : Sélectionnez ce mode si une TV 16:9 est raccordée.



## Préliminaires (Suite)

### Son

#### Sortie audio numérique

Chaque disque DVD peut-être doté de différentes options de sortie audio. Réglez la sortie audio numérique du lecteur en fonction du type de système audio que vous utilisez.

#### **DOLBY DIGITAL/PCM (DOLBY NUMERIQUE/MIC):**

Sélectionnez le mode "DOLBY DIGITAL/PCM" si vous avez raccordé le lecteur la prise numérique DIGITAL OUT du lecteur DVD à un décodeur numérique Dolby (ou à un amplificateur ou autre équipement muni d'un décodeur Dolby)

**Stream/PCM (flot audio/MIC):** Sélectionnez le mode "Stream/PCM" si vous avez raccordé la prise DIGITAL OUT du lecteur DVD à un amplificateur ou à un autre équipement muni d'un décodeur DTS, d'un décodeur Dolby numérique ou d'un décodeur MPEG.

**PCM:** Sélectionnez ce mode en cas de connexion à un amplificateur stéréo numérique à deux canaux. Le lecteur DVD sort les sons en format PCM 2 quand vous lisez un disque vidéo enregistré sur un système Dolby numérique, MPEG1 ou MPEG2



#### Fréquence échantillon


Pour modifier le réglage de l'échantillon de fréquence, sélectionnez d'abord la sortie audio numérique souhaitée comme indiqué ci-dessus.

Si le récepteur ou l'amplificateur de SONT PAS en mesure de traiter les signaux 96KHz, sélectionnez 48KHz. Une fois ce choix effectué, l'appareil va automatiquement convertir tous les signaux 96Kz en signaux 48KHz pour permettre à votre système de les décoder. Si le récepteur ou l'amplificateur peuvent recevoir des signaux 96KHz, sélectionnez 96KHz. Une fois ce choix effectué, l'appareil va automatiquement passer chaque type de signal sans autre procédure.

### Divers

On peut changer les réglages de DRC, PBC et Lecture automatique.

- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur SELECT/ENTER. Le réglage de l'élément sélectionné passe de Marche sur Arrêt.



#### Commande de plage dynamique (DRC)

Il est possible, en format DVD d'entendre la plage son d'un programme dans la présentation la plus précise et la plus réaliste possibles grâce à la technologie audio numérique.

Toutefois, vous pouvez souhaiter compresser la plage dynamique de la sortie audio (la différence entre les sons les plus forts et les plus faibles). Alors, vous êtes en mesure d'écouter un film à un volume plus faible sans perdre la clarté du son. Pour obtenir cet effet, réglez la DRC sur Marche.

#### PBC

Active ou désactive le Contrôle de lecture (PBC).

**Marche :** CD vidéo avec PBC sont lus conformément au PBC.

**Arrêt :** CD vidéo avec PBC sont lus comme des CD audio.

#### Auto Play (Lecture automatique)

Vous pouvez régler le lecteur DVD pour que le disque DVD commence immédiatement la lecture dès que le DVD est introduit. Si la fonction Lecture automatique est réglée sur On, ce lecteur DVD recherchera un titre dont le temps de lecture est le plus long et puis ce titre sera lu automatiquement.

**Marche:** Fonction lecture automatique est activée.

**Arrêt:** Fonction lecture automatique n'est pas activée.



#### Remarque

La fonction Lecture automatique pourrait ne pas fonctionner avec certains DVD.

## Préliminaires (Suite)

### Contrôle parentale

#### Classement

Les films sur DVD sont susceptibles de contenir des scènes qui ne conviennent pas aux enfants. Par conséquent, il se peut que les disques contiennent des informations relatives au contrôle parental qui s'appliquent à l'intégralité du disque ou à certaines scènes. Les scènes sont notées de 1 à 8 et dans certains disques il est possible de sélectionner des scènes plus convenables. La classification dépend des pays. La fonction de contrôle parental vous permet d'empêcher à vos enfants de lire des disques ou de lire des disques avec des scènes de remplacement.



- 1 Sélectionnez la classification "Classement" au moyen des touches ▲▼ du menu de configuration (Setup).
- 2 Tout en sélectionnant la classification "Classement" appuyez sur ►.
- 3 Si vous n'avez pas encore entré de mot de passe; Entrez un mot de passe à quatre chiffres au moyen des touches numériques pour créer un mot de passe personnel à quatre chiffres puis, appuyez sur SELECT/ENTER. Entrez à nouveau le mot de passe à quatre chiffres et appuyez sur SELECT/ENTER pour vérifier.  
**Si vous avez déjà entré un mot de passe;** Entrez le mot de passe à quatre chiffres au moyen des touches numériques pour confirmer le mot de passe personnel à quatre chiffres de sécurité, puis appuyez sur SELECT/ENTER.  
Si vous avez commis une erreur avant d'appuyer sur SELECT/ENTER, appuyez sur CLEAR et entrez à nouveau le mot de passe de sécurité à quatre chiffres.
- 4 Sélectionnez une classification de 1 à 8 au moyen des touches ▲▼ Un(1) représente les restrictions de lecture minimales. Huit (8) représente les restrictions optimales de lecture.

**Debloquer:** si vous sélectionnez Débloquer, le contrôle parental n'est pas actif. Ce disque sera lu dans son intégralité.

**Classification de 1 à 8:** certains disques contiennent des scènes qui ne conviennent pas aux enfants. Si vous réglez une classification du lecteur, toutes les scènes du disque d'un même score ou inférieur seront diffusées. Les scènes classifiées à un score plus élevé ne seront pas lues à moins qu'il y ait une scène de remplacement sur le disque. La scène de remplacement doit avoir le même score ou un score inférieur que le score le plus faible. La lecture s'arrête s'il n'y a aucune scène de remplacement. Vous devez entrer le mot de passe à quatre chiffres ou modifier le niveau de classification pour pouvoir lire le disque.

- 5 Appuyez sur SELECT/ENTER pour confirmer la sélection de la classification puis, appuyez sur SETUP pour quitter le menu.

#### Code pays

Entrez le code d'un pays dont les normes sont habituées à classer un disque vidéo en vous reportant à la liste (Voyez le paragraphe "Liste des codes pays", page 26.).



- 1 Sélectionnez le Code Pays au moyen des touches ▲▼ du menu de configuration (Setup).
- 2 Tout en sélectionnant le Code Pays, appuyez sur ►.
- 3 Suivez l'étape 3 de la Classement sur la gauche.
- 4 Sélectionnez le premier caractère au moyen des touches ▲▼.
- 5 Déplacez le curseur au moyen des touches ► et sélectionnez le deuxième caractère au moyen des touches ▲▼.
- 6 Appuyez sur SELECT/ENTER pour confirmer la sélection du code pays, puis appuyez sur SETUP pour quitter le menu.



#### Remarque

Il est nécessaire de confirmer le mot de passe à quatre chiffres lorsque que le code est modifié (voir le paragraphe "Modification du code à quatre chiffres" ci dessous) Modification du code à quatre chiffres.

#### Modification du code à quatre chiffres

- 1 Suivez les étapes 1-2 comme à gauche (Classement).
- 2 Entrez l'ancien code, puis, appuyez sur SELECT/ENTER.
- 3 Sélectionnez la modification au moyen des touches ▲▼, puis appuyez sur SELECT/ENTER.
- 4 Entrez le nouveau code à 4 chiffres, puis appuyez sur SELECT/ENTER.
- 5 Entrez exactement le même code une seconde fois et vérifiez en appuyant sur SELECT/ENTER.
- 6 Appuyez sur SETUP pour quitter le menu.

#### En cas d'oubli du code à 4 chiffres

Si vous oubliez votre mot de passe, suivez la procédure suivante pour effacer le mot de passe :

- 1 Appuyez sur SETUP pour afficher le menu paramétrage.
- 2 Utilisez les touches numériques pour entrer les 6 numéros "210499".  
Le mot de passe à 4 chiffres est annulé. "P CLR" s'affiche sur l'écran pendant un instant.
- 3 Entrez un nouveau code comme indiqué à gauche (Classement).

## Fonctionnement avec un DVD et un CD vidéo

### Lecture d'un DVD et d'un CD vidéo



#### Paramétrage de lecture

- Allumez le téléviseur et sélectionnez la source entrée vidéo connectée au lecteur DVD.
- Chaîne Hi-Fi : Allumez la chaîne Hi-Fi et sélectionnez la source d'entrée connectée au lecteur DVD.

**1**

Appuyez sur OPEN/CLOSE pour ouvrir le tiroir du disque.

**2**

Placez le disque choisi dans le tiroir avec la face de lecture vers le bas.

**3**

Appuyez sur OPEN/CLOSE pour fermer le tiroir du disque.

READING (LECTURE) s'affiche sur l'écran du téléviseur et la lecture commence automatiquement. Si la lecture ne commence pas, appuyez sur PLAY. Dans certains cas, le menu disque pourrait s'afficher.



#### Si un écran menu s'affiche

L'écran menu pourrait s'afficher après avoir chargé un DVD ou un CD vidéo qui offre un menu.



Utilisez les touches ◀ ▶▲▼ pour sélectionner le titre/chapitre que vous souhaitez voir, puis appuyez sur SELECT/ENTER pour commencer la lecture. Appuyez sur TITLE ou sur MENU pour revenir à l'écran menu.



- Utilisez les touches numériques pour sélectionner la plage que vous souhaitez voir. Appuyez sur RETURN pour revenir à l'écran menu.
- Le réglage du Menu et les procédures exactes de fonctionnement du menu peuvent être différents selon le disque. Suivez les instructions de chaque écran menu. Vous pouvez aussi régler le PBC sur Off pendant le paramétrage. Voir page 13.



#### Remarques

- Si le contrôle parental est réglé et si le disque n'entre pas dans les réglages d'évaluation (non autorisé), le code à 4 caractères doit être entré et/ou le disque doit être autorisé (voir "Contrôle parental" à la page 14).
- Les DVD peuvent avoir un code régional. Votre lecteur ne lira pas les disques qui ont un code régional différent de celui de votre lecteur. Le code régional pour ce lecteur est 4 (cuatro).

### Fonctions générales



#### Remarque

Si ce n'est pas précisé autrement, toutes les opérations décrites utilisent la télécommande. Certaines fonctions sont aussi disponibles dans le menu Paramétrage.

### Déplacement vers un autre TITRE



Quand un disque possède plus d'un titre, vous pouvez passer à un autre titre de la manière suivante :

- Appuyez sur DISPLAY, puis appuyez sur la touche numérique appropriée (0-9) pour sélectionner un numéro de titre.

### Déplacement sur un autre CHAPITRE/PLAGE



Quand un disque possède plus d'un chapitre ou s'il a plus d'une plage, vous pouvez passer à un autre chapitre/plage de la manière suivante :

- Appuyez sur SKIP/SCAN ◀◀ ou ▶▶ pendant la lecture pour sélectionner le chapitre/plage suivant ou pour retourner au début du chapitre/plage actuel.
- Appuyez sur ◀◀ rapidement deux fois pour retourner au chapitre/plage précédent.
- Pour aller directement à n'importe quel chapitre pendant la lecture d'un DVD, appuyez sur DISPLAY. Puis appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'icône chapitre/plage. Ensuite, entrez le numéro de chapitre/plage en utilisant les touches numériques (0-9).



#### Remarque

Pour deux chiffres, appuyez en rapide succession sur les touches numériques (0-9).

### Recherche



- 1 Appuyez et maintenez appuyée SKIP/SCAN ◀◀ ou ▶▶ pendant environ deux secondes pendant la lecture.

Le lecteur passe maintenant au mode SEARCH (RECHERCHE).

- 2 Appuyez sur SKIP/SCAN ◀◀ ou ▶▶ à plusieurs reprises pour sélectionner la vitesse voulue : ◀◀X2, ◀◀X4, ◀◀X16, ◀◀X100 (arrière) ou ▶▶X2, ▶▶X4, ▶▶X16, ▶▶X100 (avancement).

Avec un CD vidéo, la vitesse de recherche change : ◀◀X2, ◀◀X4, ◀◀X8, (arrière) ou ▶▶X2, ▶▶X4, ▶▶X8, (avancement).

- 3 Pour sortir du mode RECHERCHE, appuyez sur PLAY.

## Fonctionnement avec un DVD ou un disque vidéo

### Fonctions générales (suite)

#### Image fixe et lecture image par image

- 1 Appuyez sur PAUSE/STEP pendant la lecture.  
Le lecteur se met en mode PAUSE.
- 2 Vous pouvez avancer image par image en appuyant sur PAUSE/STEP à coups répétés sur la télécommande

#### Ralenti

- 1 Appuyez sur SLOW ◀ ou ▶ pendant la lecture.  
Le lecteur entre dans le mode SLOW (RALENTI)
- 2 Utilisez SLOW t ou T pour sélectionner la vitesse souhaitée : ◀ 1/16, ◀ 1/8, ◀ 1/4 or ▶ 1/2 (arrière), ou ▶ 1/16, ▶ 1/8, ▶ 1/4 or ▶ 1/2 (avancement).
- 3 Pour sortir du mode Ralenti, appuyez sur PLAY.



#### Remarque

La lecture au ralenti en arrière n'est pas possible sur un CD vidéo.

#### Mode aléatoire

- 1 Appuyez sur RANDOM pendant la lecture ou quand la lecture est arrêtée.  
L'appareil commence automatiquement la lecture aléatoire et RANDOM apparaît dans la fenêtre d'affichage.
- 2 Pour revenir à une lecture normale, appuyez sur RANDOM à coup répétés jusqu'à ce que RANDOM ne s'affiche plus.



#### Astuce

En appuyant sur SKIP/SCAN ►► pendant la lecture aléatoire, l'appareil sélectionne un autre titre (page) et reprend la lecture aléatoire.



#### Remarque

- Cette fonction marche uniquement avec des disques DVD Karaoke et les CD vidéo sans PBC.
- Sur les CD vidéo avec PBC, vous devez désactiver le PBC dans le menu Paramétrage pour utiliser la fonction Aléatoire. Voir page 13.

#### Répéter



#### Disque vidéo DVD – Répéter le chapitre/Titre/Arrêt

- 1 Pour répéter le chapitre en cours de lecture, Appuyez sur REPEAT.  
L'icône 'répéter chapitre' apparaît sur l'écran.
- 2 Pour répéter le titre en cours de lecture, Appuyez sur REPEAT une seconde fois  
L'icône 'répéter titre' apparaît sur l'écran.
- 3 Pour sortir du mode répéter, appuyez sur REPEAT une troisième fois.  
L'icône d'arrêt de répétition apparaît sur l'écran de la TV.

#### CD Vidéo – Répétition de plage/Toutes/Off

- 1 Pour répéter la plage actuellement en cours, appuyez sur REPEAT.  
L'icône Repeat Track (Répétition plage) apparaît sur l'écran du téléviseur.
- 2 Pour répéter le disque actuellement en cours, appuyez une deuxième fois sur REPEAT.  
L'icône Repeat All (Répétition toutes) apparaît sur l'écran du téléviseur.
- 3 Pour sortir du mode Répétition, appuyez une troisième fois sur REPEAT.  
L'icône Repeat Off (Répétition Off) apparaît sur l'écran du téléviseur.



#### Remarque

Sur un CD vidéo avec le PBC, vous pouvez désactiver le PBC pour utiliser la fonction Répétition. Voir page 13.

#### Répéter A-B



Pour répéter une séquence dans un titre :

- 1 Appuyez sur A-B au point de départ choisi.  
"A \*" apparaît brièvement sur l'écran du téléviseur.
- 2 Appuyez de nouveau sur A-B au point final choisi.  
"A B" apparaît brièvement sur l'écran du téléviseur et la séquence répétée commence ("A↔B" apparaît dans la fenêtre d'affichage).
- 3 Pour annuler la séquence, appuyez sur A-B.

#### Recherche de l'heure



La fonction recherche de l'heure vous permet de commencer la lecture à tout moment choisi sur le disque.

- 1 Appuyez sur DISPLAY pendant la lecture. L'affichage à l'écran apparaît.  
La boîte de dialogue de recherche de l'heure affiche le temps écoulé du disque en cours.
- 2 Dans les 10 secondes, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'icône de recherche de l'heure dans l'affichage à l'écran.  
"-:--:--" apparaît sur la boîte de dialogue de recherche de l'heure.
- 3 Dans les 10 secondes, entrez l'heure de départ voulue au moyen des touches numériques. Entrez les heures, les minutes et les secondes de gauche à droite dans la boîte de dialogue.  
Si vous avez fait une erreur de chiffre, appuyez sur CLEAR pour effacer les chiffres entrés. Ensuite, entrez les chiffres corrects.
- 4 Dans les 10 secondes, appuyez sur SELECT/ENTER pour confirmer l'heure de départ.  
La lecture commence à partir de l'heure sélectionnée sur le disque. Si vous avez entré une heure non valide, la lecture continue à partir du point actuel.

#### Environnement 3D



Cet appareil est capable de produire un effet d'environnement 3D qui simule une lecture audio multicanal à partir de deux haut-parleurs stéréo classiques, au lieu des cinq haut-parleurs ou plus normalement nécessaires pour écouter de l'audio multicanal sur un système Home cinéma.

- 1 Appuyez sur SOUND pour sélectionner "3D SUR" pendant la lecture
- 2 Pour interrompre l'effet environnement 3D, appuyez à nouveau sur SOUND pour sélectionner "NORM".

## Fonctionnement avec un DVD et un CD vidéo

### Fonctions générales (Suite)

#### Zoom

La fonction Zoom permet l'agrandissement de l'image vidéo et le déplacement dans l'image agrandie.

- 1 Appuyez sur ZOOM pendant la lecture ou la lecture par image fixe ou activez la fonction zoom.  
Si vous appuyez à coups répétés sur ZOOM, le taux d'agrandissement augmente jusqu'à 6 fois.
- 2 Le déplacement dans l'image agrandie s'effectue au moyen des touches ◀▶▲▼.
- 3 Appuyez sur CLEAR pour reprendre la lecture normale ou pour retourner sur l'image en pause.



#### Remarque

- Sur certains DVD il n'y a pas de fonction zoom.

### Recherche de repère



Vous pouvez commencer la lecture à partir d'un point mémorisé. Il est possible de mémoriser jusqu'à 9 points.

Pour entrer un repère, veuillez suivre les étapes suivantes :

- 1 Pendant la lecture du disque, appuyez sur MARKER lorsque que le disque atteint le point que vous voulez mémoriser.  
L'icône de repère apparaît brièvement sur l'écran de la TV.
- 2 Répétez l'étape 1 pour entrer jusqu'à 9 points sur un disque.

#### Pour rappeler une scène marquée d'un repère

- 1 Appuyez sur SEARCH pendant la lecture du disque.  
Le menu MARKER SEARCH apparaît sur l'écran.
- 2 Dans les 10 secondes appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le numéro de repère que vous voulez rappeler.
- 3 Appuyez sur SELECT/ENTER.  
La lecture commence à partir de la scène marquée d'un repère.
- 4 Pour retirer le menu MARKER SEARCH, appuyez sur SEARCH.

#### Pour effacer une scène marquée d'un repère

- 1 Appuyez sur SEARCH pendant la lecture du disque.  
Le menu MARKER SEARCH s'affiche sur l'écran.
- 2 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le numéro de repère que vous voulez effacer.
- 3 Appuyez sur CLEAR.  
Le numéro de repère est effacé de la liste.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour effacer d'autres numéros de repères.
- 5 Pour retirer le menu MARKER SEARCH, appuyez sur SEARCH.

### Fonctions DVD spéciales

#### Vérification des contenus des disques vidéo : menus

Les DVD peuvent offrir des menus qui vous permettent d'accéder à des fonctions spéciales. Pour utiliser le menu du disque, appuyez sur MENU. Puis, appuyez sur la touche numérique appropriée pour sélectionner une option. Ou bien utilisez les touches ◀▶▲▼ pour mettre en évidence votre sélection, ensuite appuyez sur SELECT/ENTER.

#### Menu Titre

- 1 Appuyez sur TITLE.  
Si le titre actuel est doté d'un menu, celui-ci apparaît sur l'écran. Sinon, le menu du disque apparaît.
- 2 La liste du menu peut contenir la liste des angles de prise de vue, la langue parlée et les options de sous-titrage, de chapitres, pour les titres.
- 3 Pour retirer le menu 'titre', appuyez à nouveau sur TITLE.

#### Menu disque

- 1 Appuyez sur MENU.  
Le menu 'disque' s'affiche
- 2 Pour retirer le menu 'disque', appuyez à nouveau sur MENU.

#### Angle de prise de vue



Si le disque contient des scènes enregistrées avec des angles différents de caméra, vous pouvez changer l'angle pendant la lecture.

- Pour sélectionner un angle de prise de vue souhaité, appuyez sur ANGLE à coups répétés pendant la lecture.  
Le numéro de l'angle actuel s'affiche.

#### Changement de la langue audio



Appuyez sur AUDIO à coups répétés pendant la lecture pour entendre une langue audio ou une autre plage audio différente.

#### Changement du canal audio

Appuyez plusieurs fois sur AUDIO pendant la lecture pour écouter un canal audio différent (STER., GAUCHE ou DROITE).

#### Sous-titres



Appuyez sur SUBTITLE à coups répétés pendant la lecture pour voir les différentes langues de sous-titrage.



#### Remarque

Si apparaît cela signifie que cette fonction n'est pas disponible sur le disque.

## Fonctionnement avec un CD audio et un disque MP3/WMA

### Lecture d'un CD audio et d'un disque MP3/WMA




Le lecteur DVD peut lire des enregistrements MP3/WMA formatés sur des CD-ROM, CD-R ou CD-RW. Avant de lire des enregistrements MP3/WMA, lisez les remarques sur les enregistrements MP3/WMA à droite.

- 1 Introduisez un disque et fermez le tiroir.**  
**CD Audio**; le menu CD audio apparaît sur l'écran du téléviseur. Allez au point 4.  
**Disque MP3/WMA**; Le menu du choix MP3/WMA-JPEG apparaît sur l'écran du téléviseur. Allez au point 2.




- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner MP3/WMA puis appuyez sur SELECT/ENTER.**  
Le menu MP3/WMA apparaît sur l'écran du téléviseur. Appuyez sur RETURN pour vous déplacer dans le menu de choix MP3/WMA-JPEG.




- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un dossier et puis sur SELECT/ENTER.**  
Une liste de fichiers s'affiche dans le dossier.

- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une plage, puis appuyez sur PLAY ou sur SELECT/ENTER.**  
La lecture commence.  
Pendant la lecture, le temps écoulé de lecture de la plage en cours s'affiche dans la fenêtre d'affichage. La lecture s'arrêtera à la fin du disque.  
Appuyez sur TITLE pour passer à la page suivante.  
Appuyez sur MENU pour passer à la page précédente.



Menu CD Audio



Menu MP3/WMA

#### Astuce

Si vous êtes dans une liste de fichiers et si vous souhaitez retourner à la liste de dossiers, utilisez ▲▼ pour mettre en évidence ■ et appuyez sur SELECT/ENTER pour retourner à l'écran menu précédent.

- 5 Pour arrêter la lecture à tout moment, appuyez sur STOP.**



### Remarques sur les enregistrements MP3/WMA

#### A propos de MP3

- Un fichier MP3 est formé de fichiers sonores comprimés en utilisant le codage de couches audio à 3 fichiers. Nous appelons les fichiers qui ont l'extension ".mp3" des "fichier MP3".
- Le lecteur peut ne pas lire un fichier MP3 qui a une extension différente de ".mp3".

#### A propos de WMA(Window Media Audio)

- Un fichier WMA est une technologie de compression audio de Microsoft.
- WMA(Windows Media Audio) offre une compression double par rapport au format MP3.

#### La compatibilité des disques MP3/WMA avec ce lecteur est limitée de la manière suivante :

- Taux d'échantillonnage / uniquement à 44,1 kHz (MP3), 22,05-44,1 kHz (WMA)
- Débit binaire / entre 32 et 320 kbps (MP3), 32-128 kbps (WMA)
- Le format physique de CD-R doit être "ISO 9660"
- Si vous enregistrez des fichiers MP3/WMA en utilisant un logiciel qui ne crée pas un SYSTEME DE FICHIER, par exemple "Direct-CD" etc., il est impossible de lire les fichiers MP3/WMA. Nous vous recommandons d'utiliser "Easy-CD Creator", qui crée un système de fichier ISO9660.
- Un disque à session unique nécessite que les fichiers MP3/WMA soient dans la première plage. S'il n'y a pas de fichier MP3/WMA dans la 1ère plage, il ne peut pas lire les fichiers MP3/WMA. Si vous souhaitez lire les fichiers MP3/WMA, formatez toutes les données d'un disque ou utilisez un autre disque.
- Les fichiers doivent être nommés en utilisant 8 lettres ou moins et doivent comprendre l'extension ".mp3" ou ".wma", par ex.. "\*\*\*\*\*.MP3" ou "\*\*\*\*\*.WMA".
- N'utilisez pas de caractères spéciaux comme "/" : \* ? "<" ">" etc.
- Le nombre total de fichiers sur un disque doit être inférieur à 650.

Ce lecteur DVD nécessite de disques/enregistrements correspondant à certains standards techniques pour obtenir une qualité optimale de lecture. Les DVD pré-enregistrés sont automatiquement réglés sur ces standards. Il y a plusieurs types différents de formats de disques enregistrables (y compris les CD-R contenant des fichiers MP3 ou WMA files). Cela nécessite de certaines conditions pré-existantes (voir ci-dessus) pour assurer la compatibilité de lecture.

**Les clients doivent aussi prendre note qu'une autorisation est nécessaire pour télécharger des fichiers MP3/WMA sur Internet. Notre société n'a aucun droit pour garantir cette autorisation qui doit être fournie par le détenteur du copyright.**

## Fonctionnement avec un CD audio et un disque MP3/WMA (Suite)

### Pause

- 1 Appuyez sur PAUSE/STEP pendant la lecture
- 2 Pour reprendre la lecture, appuyez sur PLAY ou appuyez à nouveau sur PAUSE/STEP.

### Déplacement sur une autre plage

- Appuyez sur SKIP/SCAN **I◀◀** ou **▶▶I** brièvement pendant la lecture pour aller à la plage suivante ou pour retourner au début de la plage actuelle.
- Appuyez deux fois brièvement sur SKIP/SCAN **I◀◀** pour revenir à la plage précédente.
- Dans le cas d'un CD audio, pour aller directement sur une plage quelconque, entrez le numéro de la plage au moyen des touches numériques (0-9) pendant la lecture.

### Répétition de Plage/Tous/Arrêt

- 1 Pour répéter la plage actuelle, appuyez sur REPEAT. L'icône Repeat (Répétition) et "TRACK" s'affiche sur l'écran menu.
- 2 Pour répéter toutes les plages d'un disque, appuyez une deuxième fois sur REPEAT. L'icône Repeat (Répétition) et "ALL" s'affiche sur l'écran menu.
- 3 Pour annuler le mode Répétition, appuyez une troisième fois sur REPEAT. L'icône Repeat (Répétition) et "OFF" s'affiche sur l'écran menu.

### Recherche

- 1 Appuyez sur SKIP/SCAN **I◀◀** ou **▶▶I** tout en maintenant environ deux secondes pendant la lecture. Le lecteur est à présent en mode SEARCH (Recherche).
- 2 Appuyez sur SKIP/SCAN **I◀◀** ou **▶▶I** de façon répétée et maintenez pour sélectionner la vitesse nécessaire : **◀◀X2**, **◀◀X4**, **◀◀X8** (Arrière) ou **▶▶X2**, **▶▶X4**, **▶▶X8** (avant). La vitesse de recherche et la direction sont indiquées sur l'écran menu.
- 3 Pour quitter le mode SEARCH, appuyez sur PLAY.

### Mode aléatoire

- 1 Appuyez sur RANDOM pendant la lecture ou quand la lecture est arrêtée. L'appareil commence automatiquement la lecture aléatoire et RANDOM ou "RAND." apparaît dans la fenêtre d'affichage de l'écran menu.
- 2 Pour revenir à une lecture normale, appuyez sur RANDOM à coup répétés jusqu'à ce que RANDOM ou "RAND." ne s'affiche plus.

### Répétition A-B

Pour répéter une séquence.

- 1 Pendant la lecture d'un disque, appuyez sur A-B au point de départ choisi. L'icône Repeat (Répétition) et "A \*" s'affiche sur l'écran menu.
- 2 Appuyez à nouveau sur A-B au point voulu. L'icône 'repeat' et "A B" apparaissent sur l'écran du menu, et la séquence est lue en boucle.
- 3 Pour quitter la séquence et revenir à une lecture normale, appuyez à nouveau sur A-B. L'icône 'repeat' et OFF apparaissent sur l'écran du menu. "OFF" s'affiche sur l'écran du menu

### Environnement 3D

Cet appareil est capable de produire un effet environnement 3D qui simule une lecture audio multicanale à partir de deux haut-parleurs classiques au lieu des cinq haut-parleurs ou plus nécessaires normalement pour écouter en audio multicanal à partir d'un système Home cinéma

- 1 Appuyez sur SOUND pour sélectionner "3D SUR" pendant la lecture.
- 2 Pour éteindre l'effet 3D, appuyez à nouveau sur SOUND pour sélectionner "NORM".

### Changement de canal audio

Appuyez plusieurs fois sur AUDIO pendant la lecture pour écouter un canal audio différent (STER., GAUCHE ou DROITE).

## Fonctionnement avec un disque JPEG


### Vision d'un disque JPEG

Ce lecteur DVD peut lire des disques avec des fichiers JPEG et des CD Kodak Picture. Avant de lire des enregistrements JPEG, lisez les remarques sur les enregistrements JPEG à droite.

- 1 Introduisez un disque et fermez le tiroir.**  
Le menu du choix MP3/WMA-JPEG s'affiche sur l'écran du téléviseur.



- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner JPEG, puis appuyez sur SELECT/ENTER.**  
Le menu JPEG s'affiche sur l'écran du téléviseur.



- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un dossier et appuyez sur SELECT/ENTER.**  
Une liste de fichiers apparaît dans le dossier. Appuyez sur RETURN pour vous déplacer dans le menu du choix MP3/WMA-JPEG.

#### **T Astuce**

Si vous êtes dans une liste de fichiers et que vous voulez retourner dans la liste des dossiers, utilisez les touches ▲/▼ sur la télécommande pour mettre en évidence "▲-▼" et appuyez sur SELECT/ENTER pour retourner à l'écran menu précédent.

- 4 Si vous souhaitez voir un fichier particulier, appuyez sur ▲/▼ pour mettre en évidence le fichier et appuyez sur SELECT/ENTER ou sur PLAY.**  
La vision du fichier commence.  
Pendant la vision, appuyez sur RETURN pour revenir au menu précédent (menu JPEG).  
Appuyez sur TITLE pour passer à la page suivante.  
Appuyez sur MENU pour passer à la page précédente.



#### **T Astuce**

Il y a trois options de vitesse de défilement : Rapide, Normal, Lent et Off. Appuyez sur ◀▶ pour mettre en évidence la vitesse de défilement, puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option choisie, puis appuyez sur SELECT/ENTER.

- 5 Pour arrêter la vision à tout moment, appuyez sur STOP.**

Le menu JPEG apparaît.

### Passage à un autre fichier

Appuyez sur SKIP/SCAN ◀◀ ou ▶▶ une fois pendant la vision d'une image pour passer au fichier suivant ou précédent.

### Arrêt sur image

- Appuyez sur PAUSE/STEP pendant le défilement.  
Le lecteur est maintenant en mode PAUSE.
- Pour retourner au défilement, appuyez sur PLAY ou de nouveau sur PAUSE/STEP.

### Pour retourner l'image

Appuyez sur ▲/▼ pendant la vision d'une image pour la retourner horizontalement ou verticalement.

### Pour faire pivoter une image

Appuyez sur ◀▶ pendant la vision d'une image pour la faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.

### Remarques sur les enregistrements JPEG

- Selon la taille et le nombre de fichiers JPEG, le lecteur DVD pourrait avoir besoin de beaucoup de temps pour lire le contenu du disque. Si vous ne voyez pas apparaître un affichage sur écran après plusieurs minutes, cela signifie que certains fichiers JPEG sont trop grands – réduisez la résolution des fichiers JPEG à moins de 2 mega pixels et gravez un autre disque.
- Le nombre total de fichiers et de dossiers sur le disque doit être inférieur à 650.
- Certains disques peuvent être incompatibles à cause de formats différents d'enregistrement ou à cause des conditions du disque.
- Quand vous utilisez un logiciel comme "Easy CD Creator" pour graver les fichiers jpeg sur un CD-R, assurez-vous que tous les fichiers sélectionnés aient l'extension ".jpg" quand vous les copiez sur le CD.
- Si les fichiers ont des extensions ".jpe" ou ".jpeg", renommez-les comme fichiers ".jpg".
- Des noms de fichier sans l'extension ".jpg" ne peuvent pas être lus par ce lecteur DVD même si ces fichiers sont indiqués comme des fichiers d'image JPEG dans Windows Explorer.

## Lecture programmée

### Lecture programmée d'un CD audio et d'un disque MP3/WMA

La fonction Programmation vous permet de mémoriser vos plages préférées de tout disque dans la mémoire du lecteur.

La programmation peut contenir 30 plages.

- 1** Appuyez sur PROGRAM pendant la lecture ou en mode stop pour entrer le mode Edition programmation.


L'indicateur  marque s'affiche à droite du mot Program (Programmation) sur le côté droit de l'écran menu.

#### Remarque


Appuyez sur PROGRAM pour sortir du mode Edition programmation; l'indicateur  disparaît.

- 2** Sélectionnez une plage, puis appuyez sur SELECT/ENTER pour placer la plage sélectionnée dans la liste de programmation.

- 3** Répétez l'étape 2 pour placer les autres plages dans la liste de programmation.



Menu CD Audio



Menu MP3/WMA

- 4** Appuyez sur ►. La plage programmée que vous avez sélectionnée en dernier est en surbrillance dans la liste de programmation.

- 5** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la piste par laquelle vous souhaitez commencer la lecture. Appuyez sur TITLE pour passer à la page suivante. Appuyez sur MENU pour passer à la page précédente.

- 6** Appuyez sur PLAY pour commencer la lecture. La lecture commence dans l'ordre dans lequel vous avez programmé les plages et "PROG." s'affiche dans l'écran menu. La lecture s'arrête après une lecture de toutes les plages de la liste de programmation.


- 7** Pour retourner à la lecture normale après une lecture programmée, sélectionnez une plage de la liste du CD (ou du disque MP3/WMA) et appuyez sur SELECT/ENTER. L'indicateur "PROG." disparaît de l'écran menu.

### Lecture programmée d'un CD vidéo

#### Remarque

Sur un CD vidéo avec PBC, vous pouvez désactiver le PBC dans le menu Paramétrage pour utiliser la fonction Programmation. Voir page 13.

- 1** Introduisez un CD vidéo et fermez le tiroir.



- 2** Appuyez sur PROGRAM quand la lecture est arrêtée. Le menu VCD Program s'affiche.

#### Remarque

Appuyez sur RETURN ou PROGRAM pour sortir du menu Programmation.

- 3** Suivez les étapes 2-6 de "Lecture programmée avec CD audio et disque MP3/WMA" sur la gauche.

- 4** Pour retourner à la lecture normale après la lecture programmée, appuyez sur PROGRAM. L'indicateur "PROG." s'affiche dans la fenêtre d'affichage.

### Répétition des plages programmées

- Pour répéter la plage en cours, appuyez sur REPEAT. L'icône Repeat et "TRACK" s'affichent dans l'écran menu.
- Pour répéter toutes les plages de la liste de programmation appuyez une seconde fois sur REPEAT. L'icône Repeat et "ALL" s'affichent dans l'écran menu.
- Pour annuler le mode Repeat (Répétition), appuyez une troisième fois sur REPEAT. L'icône Repeat et "OFF" s'affichent dans l'écran menu.

### Effacer une plage de la liste de programmation

- 1** Appuyez sur PROGRAM pendant la lecture (CD Audio et disques MP3/WMA uniquement) ou en mode stop pour entrer dans le mode Edition Programmation. L'indicateur  apparaît.
- 2** Appuyez sur ► pour passer dans la liste de programmation.
- 3** Utilisez ▲/▼ pour sélectionner la plage que vous souhaitez effacer de la liste de programmation.
- 4** Appuyez sur CLEAR. La plage sera effacée de la liste de programmation.

### Effacer la liste complète de programmation

- 1** Suivez les étapes 1-2 de "Effacer une plage de la liste de programmation" ci-dessus.
- 2** Utilisez ▲/▼ pour sélectionner "Effacement", puis appuyez sur SELECT/ENTER. La programmation complète pour le disque sera effacée. Les programmations sont aussi effacées quand le disque est enlevé.

## Informations supplémentaires

### Mémoire du dernier état.



Ce lecteur mémorise les réglages de l'utilisateur pour le dernier disque que vous avez regardé. Les réglages restent en mémoire même si vous enlevez le disque du lecteur ou si vous éteignez le lecteur. Si vous introduisez un disque avec des réglages mémorisés, la dernière position de stop est automatiquement rappelée.

#### Remarques

- Les réglages sont mémorisés pour être utilisés à tout moment.
- Ce lecteur ne mémorise pas les réglages d'un disque si vous avez mis le lecteur hors tension avant d'en commencer la lecture.

### Economiseur d'écran

L'économiseur d'écran apparaît lorsque vous laissez le lecteur DVD en mode "stop" pendant environ 5 minutes. Au bout de 5 minutes environ de fonctionnement de l'économiseur d'écran, le lecteur DVD s'éteint automatiquement.

### Sélection de système

Vous devez sélectionner le mode système approprié pour votre téléviseur. Si NO DISC (PAS DE DISQUE) s'affiche dans la fenêtre d'affichage, appuyez et maintenez appuyée la touche PAUSE sur le panneau avant pendant plus de 5 secondes pour pouvoir sélectionner un système (PAL, NTSC, ou AUTO).

- Quand le système sélectionné ne correspond pas au système de votre téléviseur, les couleurs normales pourraient ne pas être visualisées.

**AUTO:** sélectionnez quand le lecteur DVD est branché à un téléviseur Multi système.

**NTSC:** Sélectionnez quand le lecteur DVD est branché à un téléviseur NTSC.

**PAL:** Sélectionnez quand le lecteur DVD est branché à un téléviseur PAL.

### Contrôle de la TV

Votre télécommande est capable d'activer votre DVD comme les fonctions limitées LG TV.

Suivez les instructions ci-dessous pour faire fonctionner votre téléviseur LG.

**1** Avant d'utiliser la télécommande, appuyez sur le bouton **DVD** ou **TV** pour choisir le dispositif qui doit être activé.

Pour commuter le mode de télécommande (pour activer un dispositif différent), soyez sûr d'appuyer sur le bouton **DVD** ou **TV** d'abord.

**2** Les touches **POWER**, **PR./CH.(▼/▲)**, **VOL (◀▶)**, **MUTE** et **TV AV** sur la télécommande sont utilisées pour faire fonctionner le téléviseur LG.

#### Le réglage des codes de la télécommande pour le LG TV

- Cette télécommande supporte deux codes de télécommande pour le LG TV: Code 1 et code 2.
- Quand l'unité est expédiée de l'usine, la télécommande est placée sur ces code 1.  
Si votre LG TV n'est pas actionné, placez la télécommande au code 2.
- Pour régler la télécommande sur le Code 2, maintenez appuyées les touches TV et numéro "2" sur la télécommande. (Si les piles de la télécommande sont remplacées quand la télécommande est réglée sur le Code 2, le réglage retourne au Code 1.)
- Pour revenir au réglage du Code 1, maintenez appuyées les touches TV et numéro "1" sur la télécommande.


#### Remarque

Si la télécommande ne fonctionne pas avec votre téléviseur, essayez l'autre code ou utilisez la télécommande originale fournie avec le téléviseur LG. A cause de la variété de codes utilisés par les fabricants, NOTRE SOCIETE ne peut pas garantir que la télécommande fonctionne avec tous les modèles de téléviseurs LG.

## Informations supplémentaires (suite)

### Utilisation de la fonction Karaoké

- 1** Insérer un disque karaoké.
- 2** Régler la commande MIC VOL au minimum afin de prévenir la microphonie (i.e. un son aigu et prolongé), avant de connecter le microphone.
- 3** Connecter le microphone à MIC prise à la fois.
- 4** Appuyer sur PLAY pour lancer la lecture.
- 5** Régler la commande MIC VOL, puis chanter une chanson.  
Si vous souhaitez régler l'option KARAOKE, suivre les étapes 6 à 8.
- 6** Appuyer sur KARAOKE pendant la lecture.  
Le menu KARAOKE apparaît.
- 7** Utiliser ▲/▼ pour sélectionner l'option souhaitée (ECHO, KEY, VOICE, MELODY ou EFFECT)  
L'écran change, comme le montre la figure ci-dessous:



- 8** Utiliser ◀▶ pour régler les paramètres de l'option sélectionnée.

**ECHO:** Vous pouvez régler le volume de l'écho en appuyant sur les touches ◀▶.

**MELODY:** Si vous souhaitez chanter seulement sur un fond d'orchestre, sans l'accompagnement d'une mélodie de guide vocale, sélectionnez OFF pour Melody.

**VOICE:** Si vous souhaitez chanter en duo avec un chanteur karaoké enregistré, sélectionnez la voix souhaitée.

| Choix de voix | Sortie          |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|
|               | Enceinte gauche | Enceinte droite |
| CH1           | Voice1(voix 1)  | Voice1(voix 1)  |
| CH2           | Voice2(voix 2)  | Voice2(voix 2)  |
| CH3           | Voice1(voix 1)  | Voice2(voix 2)  |
| Arrêt         | None voice      | None voice      |

**EFFECT:** Vous pouvez utiliser des effets spéciaux (Special Effects). Chaque fois que vous appuyez sur les touches ◀▶, les effets spéciaux changent comme le montre le schéma ci-dessous:  
Off → HARMONY → FLANGE → CHORUS  
(sans effets → harmonie → Flange → chorale)

**KEY:** Vous pouvez changer de tonalité en appuyant sur les touches ◀▶.

- 9** Appuyer sur KARAOKE pour quitter le menu KARAOKE.

### Remarques

- Le microphone peut être inaccessible au pendant la lecture spéciale (par exemple, lente (slow))
- La fonction Karaoké ne fonctionne qu'avec des disques compatibles karaoké (karaoke-compatible).
- Les menus VOICE et MELODY peuvent être inaccessibles avec certains disques karaoké.
- Vous trouverez plus de détails dans les informations données sur le disque même.

## Guide du dépannage

Avant de contacter le service après vente, veuillez vérifier dans ce guide les causes possibles des problèmes.

| Symptôme                                             | Cause                                                                                                                                              | Correction                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absence d'alimentation.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cordon d'alimentation est débranché</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise.</li> </ul>                                                           |
| L'appareil est allumé mais le DVD ne fonctionne pas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il n'y a pas de disque.</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Insérez un disque. (Vérifiez que le voyant du DVD ou du CD audio soit allumé dans la fenêtre d'affichage).</li> </ul>              |
| Absence d'image.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>La TV n'est pas réglée pour recevoir la sortie de signal DVD.</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez le mode d'entrée vidéo correcte sur la TV pour que l'image du lecteur DVD apparaisse sur l'écran de la TV.</li> </ul> |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le câble de la vidéo n'est pas branché correctement.</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Branchez solidement le câble vidéo.</li> </ul>                                                                                     |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>La TV raccordée est hors tension.</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Allumez la TV.</li> </ul>                                                                                                          |
| Absence de son.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'équipement raccordé avec le câble audio n'est pas réglé pour recevoir le signal de sortie DVD.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez le mode d'entrée correct du récepteur afin de pouvoir entendre le son du lecteur DVD.</li> </ul>                      |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les câbles audio ne sont pas raccordés correctement</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Branchez solidement le câble audio.</li> </ul>                                                                                     |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'équipement raccordé aux câbles audio est hors tension.</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mettez sous tension l'équipement raccordé aux câbles audio.</li> </ul>                                                             |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>La sortie du signal audio numérique est réglée dans la mauvaise position.</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez correctement la sortie audio, puis allumez à nouveau sur le lecteur DVD en appuyant sur POWER.</li> </ul>                   |
| L'image est de mauvaise qualité                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le disque est sale.</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez le disque.</li> </ul>                                                                                                     |
| Le DVD ne commence pas la lecture                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il n'a pas de disque.</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Insérez un disque. (Vérifiez que le voyant du DVD, ou du CD audio CD de l'afficheur du DVD est bien allumé).</li> </ul>            |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous avez inséré un disque incompatible.</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Insérez un disque compatible. (Vérifiez le type du disque, le système de couleurs et le code régional).</li> </ul>                 |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le disque est à l'envers.</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Placez le disque la face de lecture vers le bas.</li> </ul>                                                                        |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le disque n'est pas dans les guides.</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Placez le disque correctement dans son logement.</li> </ul>                                                                        |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le disque est sale.</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez le disque.</li> </ul>                                                                                                     |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le niveau de classification fonctionne.</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Annulez la fonction Rating ou modifiez la classification.</li> </ul>                                                               |
| La télécommande ne fonctionne pas correctement.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>La télécommande ne pointe pas le capteur à distance du lecteur DVD.</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pointez la télécommande vers le capteur du lecteur DVD.</li> </ul>                                                                 |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>La télécommande est trop loin du lecteur DVD.</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Faites fonctionner la télécommande dans les limites de (7 m).</li> </ul>                                                           |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il y a un obstacle du passage de la télécommande au lecteur DVD.</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez les obstacles.</li> </ul>                                                                                                  |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les piles de la télécommande sont épuisées.</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacez les piles par des piles neuves.</li> </ul>                                                                               |

## Liste des codes des langues

Entrez le numéro de code adéquat dans les réglages “disque audio”, “sous-titrage disque” et /ou “Menu disque” (voir page 12).

| Code | langue          | Code | langue       | Code | langue           | Code | langue     |
|------|-----------------|------|--------------|------|------------------|------|------------|
| 6565 | Afar            | 7079 | Faroese      | 7678 | Lingala          | 8375 | Slovaque   |
| 6566 | Abkhazian       | 7082 | Français     | 7679 | Laotien          | 8376 | Slovène    |
| 6570 | Afrikaans       | 7089 | Frisien      | 7684 | Lithuanien       | 8377 | Samoan     |
| 6577 | Ameharic        | 7165 | Irlandais    | 7686 | Létonien, Letton | 8378 | Shona      |
| 6582 | Arabe           | 7168 | Ecossais     | 7771 | Malgache         | 8379 | Somali     |
| 6583 | Assamese        | 7176 | Galicien     | 7773 | Maori            | 8381 | Albanais   |
| 6588 | Aymara          | 7178 | Guarani      | 7775 | Macédonien       | 8382 | Serbe      |
| 6590 | Azerbajjani     | 7185 | Gujarati     | 7776 | Malayalam        | 8385 | Soudanais  |
| 6665 | Bashkir         | 7265 | Hausa        | 7778 | Mongolien        | 8386 | Suédois    |
| 6669 | Biélorusse      | 7273 | Hindi        | 7779 | Moldave          | 8387 | Swahili    |
| 6671 | Bulgare         | 7282 | Croate       | 7782 | Marathi          | 8465 | Tamoul     |
| 6672 | Bihari          | 7285 | Hongrois     | 7783 | Malais           | 8469 | Telugu     |
| 6678 | Bengali; Bangla | 7289 | Arménien     | 7784 | Maltais          | 8471 | Tajik      |
| 6679 | Tibétain        | 7365 | Interlingua  | 7789 | Birman           | 8472 | Thaï       |
| 6682 | Breton          | 7378 | Indonésien   | 7865 | Nauru            | 8473 | Tigrinya   |
| 6765 | Catalan         | 7383 | Icelandais   | 7869 | Népalais         | 8475 | Turkmène   |
| 6779 | Corse           | 7384 | Italien      | 7876 | Hollandais       | 8476 | Tagalog    |
| 6783 | Tchèque         | 7387 | Hébreux      | 7879 | Norvégien        | 8479 | Tonga      |
| 6789 | Gallois         | 7465 | Japonais     | 7982 | Oriya            | 8482 | Turc       |
| 6865 | Danois          | 7473 | Yiddish      | 8065 | Panjab           | 8484 | Tatar      |
| 6869 | Allemand        | 7487 | Javanais     | 8076 | Polonais         | 8487 | Twi        |
| 6890 | Bhutan          | 7565 | Géorgien     | 8083 | Pashto, Pushto   | 8575 | Ukrainien  |
| 6976 | Grec            | 7575 | Kazakh       | 8084 | Portugais        | 8582 | Ourdou     |
| 6978 | Anglais         | 7576 | Groenlandais | 8185 | Quechua          | 8590 | Ouzbek     |
| 6979 | Espéranto       | 7577 | Cambodgien   | 8277 | Rhaeto-Romance   | 8673 | Vietnamien |
| 6983 | Espagnol        | 7578 | Kannada      | 8279 | Roumain          | 8679 | Volapük    |
| 6984 | Estonien        | 7579 | Coréen       | 8285 | Russe            | 8779 | Wolof      |
| 6985 | Basque          | 7583 | Kashmiri     | 8365 | Sanskrit         | 8872 | Xhosa      |
| 7065 | Perse           | 7585 | Kurde        | 8368 | Sindhi           | 8979 | Yoruba     |
| 7073 | Finnois         | 7589 | Kirghiz      | 8372 | serbo-croate     | 9072 | Chinois    |
| 7074 | Fiji            | 7665 | Latin        | 8373 | Singalais        | 9085 | Zoulou     |

## Liste des codes pays

Entrez le numéro de code adéquat pour le réglage initial de "Code pays" (voir page 14).

| Code Pays                       | Code Pays                                   | Code Pays                         | Code Pays                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| AD Andorre                      | ER Erythrée                                 | LC Sainte Luce                    | SB Iles Salomon                 |
| AE Emirats Arabes Unis          | ES Espagne                                  | LI Liechtenstein                  | SC Seychelles                   |
| AF Afghanistan                  | ET Ethiopie                                 | LK Sri Lanka                      | SD Soudan                       |
| AG Antigua et la Barbuda        | FI Finlande                                 | LR Liberia                        | SE Suède                        |
| AI Anguilla                     | FJ Fiji                                     | LS Lesotho                        | SG Singapour                    |
| AL Albanie                      | FK Falkland Islands                         | LT Lituanie                       | SH Saint Hélène                 |
| AM Arménie                      | FM Micronésie                               | LU Luxembourg                     | SI Slovénie                     |
| AN Antilles Hollandaises        | FO Iles Féroé                               | LV Lettonie                       | SJ Iles Svalbard et Jan Mayen   |
| AO Angola                       | FR France                                   | LY Libye                          | SK République Slovaque          |
| AQ Antarctique                  | FX France (Métropole)                       | MA Maroc                          | SL Sierra Leone                 |
| AR Argentine                    | GA Gabon                                    | MC Monaco                         | SM San Marino                   |
| AS Samoa Américaine             | GB Grande Bretagne                          | MD Moldavie                       | SN Sénégal                      |
| AT Autriche                     | GD Grenade                                  | MG Madagascar                     | SO Somalie                      |
| AU Australie                    | GE Géorgie                                  | MH Iles Marshall                  | SR Suriname                     |
| AW Aruba                        | GF Guyane Française                         | MK Macédoine                      | ST Saint TOME et Principe       |
| AZ Azerbaïdjan                  | GH Ghana                                    | ML Mali                           | SU Ex URSS                      |
| BA Bosnie-Herzégovine           | GI Gibraltar                                | MM Myanmar                        | SV El Salvador                  |
| BB Barbades                     | GL Groenland                                | MN Mongolie                       | SY Syrie                        |
| BD Bangladesh                   | GM Gambie                                   | MO Macao                          | SZ Swaziland                    |
| BE Belgique                     | GN Guinée                                   | MP Northern Mariana Islands       | TC Iles Turks et Caïques        |
| BF Burkina Faso                 | GP Guadeloupe (Française)                   | MQ Martinique (Française)         | TD Tchad                        |
| BG Bulgarie                     | GQ Guinée Equatoriale                       | MR Mauritanie                     | TF Territoires français du sud  |
| BH Bahrein                      | GR Grèce                                    | MS Montserrat                     | TG Togo                         |
| BI Burundi                      | GS S. Géorgie & S. Sandwich Isls.           | MT Malte                          | TH Thaïlande                    |
| BJ Bénin                        | GT Guatemala                                | MU Maurice                        | TJ Tadjikistan                  |
| BM Bermudes                     | GU Guam (USA)                               | MV Maldives                       | TK Tokelau                      |
| BN Brunei Darussalam            | GW Guinée Bissau                            | MW Malawi                         | TM Turkménistan                 |
| BO Bolivie                      | GY Guyane                                   | MX Mexique                        | TN Tunisie                      |
| BR Brésil                       | HK Hong Kong                                | MY Malaisie                       | TO Tonga                        |
| BS Bahamas                      | HM Iles Heard et McDonald                   | MZ Mozambique                     | TP Timor d l'est                |
| BT Bhutan                       | HN Honduras                                 | NA Namibie                        | TR Turquie                      |
| BV Bouvet Island                | HR Croatie                                  | NC Nouvelle Calédonie (française) | TT Trinité et Tobago            |
| BW Botswana                     | HT Haïti                                    | NE Niger                          | TV Tuvalu                       |
| BY Biélarussie                  | HU Hongrie                                  | NF Ile Norfolk                    | TW Taiwan                       |
| BZ Belize                       | ID Indonésie                                | NG Nigeria                        | TZ Tanzanie                     |
| CA Canada                       | IE Irlande                                  | NI Nicaragua                      | UA Ukraine                      |
| CC Cocos (Keeling) Islands      | IL Israël                                   | NL Pays Bas                       | UG Ouganda                      |
| CF République de Centre Afrique | IN Inde                                     | NO Norvège                        | UK Royaume Uni                  |
| CG Congo                        | IO Territoire de l'Océan Indien Britannique | NP Népal                          | UM petites lies bordant les USA |
| CH Suisse                       | IQ Iraq                                     | NR Nauru                          | US Etats Unis                   |
| CI Côte d'Ivoire                | IR Iran                                     | NU Niue                           | UY Uruguay                      |
| CK Cook Islands                 | IS Islande                                  | NZ Nouvelle Zélande               | UZ Ouzbékistan                  |
| CL Chile                        | IT Italie                                   | OM Oman                           | VA Etat de Vatican              |
| CM Cameroun                     | JM Jamaïque                                 | PA Panama                         | VC Saint Vincent & Grenadines   |
| CN Chine                        | JO Jordanie                                 | PE Pérou                          | VE Venezuela                    |
| CO Colombie                     | JP Japon                                    | PF Polynésie (Française)          | VG Iles Vierges (Britannique)   |
| CR Costa Rica                   | KE Kenya                                    | PG Papouasie Nouvelle Guinée      | VI Iles Vierge (USA)            |
| CS Ex Tchécoslovaquie           | KG Kirgystan                                | PH Philippines                    | VN Vietnam                      |
| CU Cuba                         | KH Cambodge                                 | PK Pakistan                       | VU Vanuatu                      |
| CV Cape Vert                    | KI Kiribati                                 | PL Pologne                        | WF Iles Wallis et Futuna        |
| CX Christmas Island             | KM Comores                                  | PM Saint Pierre et Miquelon       | WS Samoa                        |
| CY Chypre                       | KN Saint Kitts & Nevis Anguilla             | PR Puerto Rico                    | YE Yémen                        |
| CZ République Tchèque           | KP Corée du nord                            | PT Portugal                       | YT Mayotte                      |
| DE Allemagne                    | KR Corée du sud                             | PW Palau                          | YU Yougoslavie                  |
| DJ Djibouti                     | KW Koweït                                   | PY Paraguay                       | ZA Afrique du sud               |
| DK Danemark                     | KY Iles Caïman                              | QA Qatar                          | ZM Zambie                       |
| DM Dominique                    | KZ Kazakhstan                               | RE Réunion (Française)            | ZR Zaïre                        |
| DO République Dominicaine       | LA Laos                                     | RO Roumanie                       | ZW Zimbabwe                     |
| DZ Algérie                      | LB Liban                                    | RU Fédération Russe               |                                 |
| EC Equateur                     |                                             | RW Rwanda                         |                                 |
| EE Estonie                      |                                             | SA Arabie Saoudite                |                                 |
| EG Egypte                       |                                             |                                   |                                 |
| EH Sahara Occidental            |                                             |                                   |                                 |

## Spécification

### Généralités

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Alimentation                  | AC 110-240V, 50/60 Hz     |
| consommation                  | 14W                       |
| Dimensions (approx.)          | 430 X 48 X 242 mm (L/H/P) |
| Poids (approx.)               | 2.34 kg                   |
| Température de fonctionnement | 5°C à 35°C (41°F à 95°F)  |
| Humidité                      | 5 % à 90 %                |

### Système

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Laser                    | semi-conducteur à laser, longueur d'onde 650 nm                                         |
| Système de signal        | PAL/NTSC                                                                                |
| Réponse en fréquence     | DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz à 44 kHz<br>DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz à 22 kHz<br>CD: 8 Hz à 20 kHz |
| Rapport signal sur bruit | supérieure à 100dB (ANALOGIQUE OUT uniquement les connecteurs)                          |
| Distorsion harmonique    | inférieure à 0.008%                                                                     |
| Plage dynamique          | supérieure à 100 dB (DVD)<br>supérieure à 95 dB (CD)                                    |

### Sorties

|                                 |                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIDÉO OUT                       | 1.0 Vp-p 75 $\Omega$ , sync négatif, prise jack RCA x 1                                                         |
| S-VIDÉO OUT                     | (Y) 1.0 V (p-p), 75 $\Omega$ , sync négatif ., Mini DIN 4-broches x 1<br>(C) 0.3 V (p-p) 75 $\Omega$            |
| COMPONENT VIDEO OUT             | (Y) 1.0 V (p-p), 75 $\Omega$ , negative sync, RCA jack x 1<br>(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 $\Omega$ , RCA jack x 2 |
| Sortie audio (audio numérique)  | 0.5 V (p-p), 75 $\Omega$ , prise jack RCA x 1                                                                   |
| Sortie audio (audio optique)    | 5 V (p-p), 75 $\Omega$ , connexion optique x 1                                                                  |
| Sortie audio (audio analogique) | 2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 $\Omega$ , prise jack RCA (L, R) x 1                                                |

### Accessoires

|              |        |
|--------------|--------|
| Câble vidéo  | .....1 |
| Câble audio  | .....1 |
| Télécommande | .....1 |
| Piles        | .....2 |

- La conception et les spécifications sont sujets à modification sans avertissement.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

"DTS" et "DTS Digital Out" sont des marques déposées de Digital Theater Systems, Inc.