



Bilstereo med CD-spiller

BRUKERHÅNDBOK MODELL : LAC-M8400R LAC-M8410R



Før du kopler til, bruker eller justerer dette produktet, bør du lese hele denne brukerhåndboken grundig.



Innholdsfortegnelse

INNLEDNING

Innholdsfortegnelse	2-3
Sikkerhetsforskrifter	4
Før bruk	5-7
Symboler som brukes i denne håndboken	5
Merknader om plater	5
Bruk og behandling av fjernkontrollen	6
Bruke fjernkontrollen	6
Håndtering av enheten	6
Beskytte utstyret mot tyveri	7
Feste frontpanelet	7
Frontpanel	8-9
Fjernkontroll	10

FORBEREDELSE

Installering	11-12
Grunnleggende installasjon	11
ISO-DIN-installasjon	12
Tilkoplinger	13-15
Tilkoplinger i bilen	13-14
Tilkobling til ekstrautstyret (modell LAC-M8410R)	14
Tilkopling til annet utstyr	15

BRUKSANVISNING

Grunnleggende betjening	16-18
Slå enheten på	16
Slå enheten av	16
Velge programkilde	16
Justere volumet	16
Justere betraktningvinkelen til frontpanelet	16
Kontrollere klokken	16
Justering av lyden	17-18
• Bruke EQ (utjevner)	17
• Justere balansen og fader (balanse mellom høyttalere foran og bak) til høyttalene	18
• DEMPE LYDEN	18
Bruke handsfree-løsningen (modell LAC-M8400R)	18
Bruke menyen	19-26
Innledende innstillinger	19-26
• Generell betjening	19
• Bruke systemmenyen	19-20
- SOUND	19
- DISP (SKJERM)	20
• Bruk av RDS-menyen (Radio Data System)	21-26

Innholdsfortegnelse



INNLEDNING

BRUKSANVISNING

Bruke radioen.	27-28
Lytte til radiostasjoner	27
Lagre og hente frem senderfrekvenser	27
Automatisk stasjonslagring	28

Bruk sammen med Audio CD-, MP3/WMA-plater og CD-veksleren.	29-31
Spille av Audio-CD og MP3/WMA-plater	29-31
Spille av på CD-veksleren (tilleggsutstyr)	29-31
• Avspillingsoppsett	29
• Flytte til en annen plate	29
• Pause	29
• Flytte til et annet spor	29
• Flytte til en annen mappe	29
• Søking.	29
• Gjenta	30
• Tilfeldig	30
• Intro scan	30
• CD-TEXT/ID 3 TAG	30
Merknader om MP3/WMA-innspillinger	31
• Om MP3	31
• Om WMA (Window Media Audio).	31

REFERANSE

Feilsøking	32
Spesifikasjoner	33

