LG

Színes televízió
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

Kérjük, nagyon figyelmesen olvassa el az útmutatót, mielőtt használni kezdené a készüléket, s ne dobja el, mert előfordulhat, hogy szüksége lesz rá.
Jegyezze fel a készülék hátlapján található gyári számot, s a szervizben erre hivatkozzon.

Típusszám:
Gyári szám:

P/NO :3828VA0421S-1/3 (MC036A, 112D/E TX, HU)
(3828VA0421S-2/3, 3/3, 3840VA0051A)

Tartalomjegyzék

Üzembe helyezés 3

A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója 4
A távvezérlő
Az elemek behelyezése
A készülék előlapja

Alapműveletek 7
Ki- és bekapcsolás / A programhely kiválasztása
A hangerő beállítása
Visszakapcsolás az előző programhelyre
A hang ideiglenes kikapcsolása / Automatikus szemléltetés
A képernyő menü nyelvének kiválasztása (opcionális)

A képernyő-menük használata 8
A menük behívása

A TV állomások hangolása 9
Automatikus hangolás
Kézi (manuális) hangolás
Finomhangolás / Programhelyek átrendezése
Kedvencek program
A programhely táblázat behívása

A képjellemzők beállítása 14
PSM (Képbeállítási memória)
Képjellemzők beállítása
Képernyő üzemmódok
Az Eye (megvilágítás érzékelő) funkció (opcionális)
Gyors képbeállítás (opcionális)

A hangjellemzők beállítása 17
SSM (Hangbeállítási memória) / A hangzás beállítása
Gyors hangbeállítás (opcionális)
A hangkimenet kiválasztása
Sztereó/kéthangú adások vétele
NICAM adások vétele (opcionális)

Idő beállítás 20
Óra / Ki-/bekapcsolási időzítő
Automatikus kikapcsolás

Egyéb funkciók 21
TV és AV üzemmódok
Automatikus AV üzemmód kapcsolás (opcionális)
A készülék zárolása (gyermekzár)
Kék háttér (opcionális)
Képforgatás / Lemágnesezés (opcionális)
Elalváskapcsoló

Kép-a-képben funkció (opcionális) 23
Ki-és bekapcsolás
A kiskép bemenő jelének kiválasztásae
A kiskép es a főkép felcserélése
A kiskép műsorának kiválasztása
A kiskép méretének beállitása
A kiskép fagyasztása (állókép)
A kiskép áthelyezése / A programhely hívhatók

A teletext használata (opcionális) 24
A teletext ki- és bekapcsolása
SIMPLE teletext / TOP teletext (opcionális)
FASTEXT üzemmód / Speciális teletext szolgáltatások

Külső berendezések csatlakoztatása 27
Az antennacsatlakozó használata
Az Euro scart aljzatok használata
Az Audio/Video ki- és bemenetek használata
Az S-video/Audio bemenet (S-AV) használata (opcionális)

Hibakeresés 31

Üzembe helyezés

Tápfeszültség

A készüléket kizárólag a hátlapon előírt hálózati váltakozó feszültségen szabad üzemeltetni. Soha ne üzemeltesse a készüléket egyenfeszültségről! Villámlás idején, vagy hálózati feszültségkimaradás esetén húzza ki a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorból.

Figyelmeztetés

Az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.

Javítás

Soha ne távolítsa el a készülék hátlapját, mert a televízió belsejében nagyfeszültség uralkodik. Ha a TV működésében rendellenességet észlel, forduljon a márkaszervizhez.

Antenna

A kültéri antennát csatlakoztassa a készülék hátlapján található 75Ω jelű aljzathoz. A jó vételi minőséghez kültéri antennát kell használnia.

Elhelyezés


Olyan helyen állítsa fel a készüléket, ahol az erős külső vagy belső fény nem esik közvetlenül a képernyőre. A legjobb képminőség akkor érhető el, ha a helységben alacsony a megvilágítási szint. Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje túlzott rázkódás, ütés, nedvesség, por vagy hő. Az elhelyezésnél legyen tekintettel arra is, hogy a készülék körüli szabad terület nagysága elegendő legyen a megfelelő hőelvezetéshez.

A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója

A TV készülék minden funkciója a mellékelt távvezérlővel vezérelhető. Néhány funkció azonban a készülék kezelőszerveivel is működtethető.

A távvezérlő

A távvezérlő használatba vétele előtt helyezze be az elemeket. Lásd a későbbiekben.



(PIP modell)

1. POWER
A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve készenléti üzemmódba kapcsolása.

2. SZÁMGOMBOK
A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek kiválasztása.

3. ARC (képernyő üzemmód kapcsoló)
válassza ki a megfelelő képformátumot.

4. TURBO SOUND (Gyors hangbeállítás)
A gyors hangbeallitasi funkcio bekapcsolasa.
TURBO PICTURE (Gyors képbeállítás)
A gyors kepbeallitasi funkcio bekapcsolasa.

5. ▲ / ▼ (PROGRAM FEL/LE)
A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek és menüpontok kiválasztása.
◄ / ► (HANGERŐ LE/FEL)
A hangerő szabályozása, a kívánt ikon kiválasztása a főmenüben, vagy a kívánt beállítás kiválasztása a menüben.

6. VIDEÓMAGNÓ VEZÉRLŐ GOMBOK
LG videómagnó vezérlése.

7. SSM (Hangbeállítási memória)
Az egyéni hangbeállítás előhívása.

8. I/II
Kétnyelvű adások sugárzásakor a kívánt nyelv kiválasztása.
A hangkimenet bekapcsolasa.(opcionális)

9. PSM (Képbeállítási memória)
Az egyéni képbeállítás előhívása.

10. TELETEXT VEZÉRLŐ GOMBOK (opcionális)
A teletext vezérlésére szolgáló gombok.
A részleteket lásd a későbbiekben.

11. MUTE
A hang ideiglenes némítása, majd visszakapcsolása.

12. TV/AV
TV vagy audio/video üzemmód kiválasztása.
Bekapcsolás készenléti üzemmódból.

13. MENU
A menüoldalak behívása.

14. OK
A kiválasztás megerősítése, illetve az aktuális üzemmód kijelzése.

A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója

15. LIST
A programhely lista megjelenítése.

16. EYE/* (opcionális)
Az Eye (megvilágítás érzékelés) funkció ki- és bekapcsolására szolgál.


17. SLEEP
Az elalváskapcsoló beállítása.

18. Q.VIEW (előzőprogramhely)
Az előzőleg nézett műsorra lehet visszakapcsolni ezzel a gombbal.
kedvencek program ok választása.

19. Kép-a-képben vezérlő gombok (opcionális)
PIP
A kiskép ki- és bekapcsolása.
PR +/-
A kiskép programhely kiválasztó gombja.
SWAP
A kiskép és a főkép felcserélése.
INPUT
A kiskép bemenő jelenek kiválasztása.
SIZE
A kiskép méretének beállitása.
STILL
A kiskép “fagyasztása” (állókép).
POSITION
A kiskép áthelyezése az óramutató járásával megegyező irányban.
SCAN
be- vagy kikapcsolja a műsorkereső üzemmódot 12 alképpel.

Színgombo : Csak a teletext vezérlésére és a programhely lista szerkesztésére használhatók.


Megjegyzés : *Teletext üzemmódban a* ***PR +/-, SWAP, INPUT*** *gomb csak teletext színgombként működik.*



(PIP nélküli modell)

Az elemek behelyezése


A távvezérlő két db R6 típusú (AA) elemmel működik. Nyissa ki teljesen a távvezérlő elemtartójának fedelét. Helyezze be az elemeket az elemtartóba, az ott feltüntetett ⊕ / ⊖ polaritásnak megfelelően.



Megjegyzés : *Ha a távvezérlőt hosszú ideig nem használja, az esetlegesen kifolyó elektrolit okozta károsodások elkerülése érdekében vegye ki az elemeket.*


A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója

A készülék előlapja




Oldallap


RZ/RE/RL-28/32FZ30/32/33 sorozat



RZ/RE/RL-29FB51 sorozat



RZ/RE/RL-29FA34 sorozat



1. **KI/BE KAPCS**
   A készülék ki- és bekapcsolására szolgál.

2. **ÜZEM/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT KIJELZŐ**
   Készenléti üzemmódban nagy fényerővel világít.
   kialszik a készülék kikapcsolásakor.

3. **TÁVVEZÉRLÉS ÉRZÉKELŐJE**

4. **MENU**
   A menü kiválasztása.

5. **OK**
   A kiválasztás megerősítése, illetve az aktuális üzemmód kijelzése.
   ◄ / ► (HANGERŐ LE/FEL)
   A hangerő szabályozása.
   A kívánt beállítás kiválasztása a menüben.
   ▲ / ▼ (PROGRAM FEL/LE)
   A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek és menüpontok kiválasztása.

6. **ÉRZÉKELŐ SZEM (opcionális)**
   A külső megvilágítási viszonyokat érzékeli.

7. **AUDIO/VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓK (AV3)**
   A külső berendezések audio/video aljzatait ezekhez a az aljzatokhoz kell csatlakoztatni.
   S-VIDEO/AUDIO/VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓK (S-AV)
   Az S-VIDEO rendszerű videómagnó képkimenetét az **S-VIDEO** aljzathoz kell csatlakoztatni.
   Az S-VIDEO rendszerű videómagnó hangkimenetét az AUDIO hangbemenetekhez kell csatlakoztatni, ugyanúgy, mint az **AV3** aljzatok esetében.

Alapműveletek

Ki- és bekapcsolás

1. Nyomja meg a készülék előlapján a ki/be kapcsoló gombot.
2. Ha a készülék készenléti üzemmódban van, nyomja meg a **POWER** (üzemi kapcsoló), a ▲ / ▼, **TV/AV** gombot vagy valamelyik számgombot a távvezérlőn.
3. Ha ismét megnyomja a távvezérlő **POWER** (üzemi kapcsoló) gombját, a készülék visszakapcsol készenléti üzemmódba.
4. A készülék teljes kikapcsolásához nyomja meg ismét a ki/be kapcsoló gombot.

Megjegyzés : *Ha a készülék be van kapcsolva és kihúzzuk a hálózati vezetéket, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, amikor a hálózati vezetéket ismét csatlakoztatjuk.*

A programhely kiválasztása

A kívánt programhely a ▲ / ▼ vagy a számgombokkal választható ki.
A hangerő beállítása.

A hangerő beállítása

Nyomja meg a ◄ / ► gombot.

Visszakapcsolás az előző programhelyre

Ha szeretne visszakapcsolni a legutoljára kiválasztott programhelyre, nyomja meg a **Q.VIEW** gombot.

Megjegyzés : *Ez a funkció akkor működik, amikor a* ***Kedvencek*** *ok funkció* ***Ki*** *van kapcsolva. Ez a nyomógomb a kedvence program választására szolgál.*

A hang ideiglenes kikapcsolása

Nyomja meg a **MUTE** gombot. A képernyőn megjelenik a szimbólum, és a hang kikapcsol.
A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét a **MUTE**, ◄ / ►, **SSM** ,**I/II**, **TURBO SOUND** gombot.


Automatikus szemléltetés

Az összes beprogramozott menü áttekintéséhez nyomja meg az a készülék elején található **OK** gombot körülbelül másodpercig. Az automatikus szemléltetés leállítására nyomja meg a készülék elején található bármelyik gombot vagy a **POWER** gombot a távirányítón.

A képernyő menü nyelvének kiválasztása (opcionális)

A képernyő menü megjeleníthető különböző nyelveken. Első lépésként válassza ki a kívánt nyelvet.

1. A menük megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU**, majd a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Nyelv (Language)**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.
   Az összes képernyő kijelzés a kiválasztott nyelven jelenik meg.
   A **OK** vagy ◄ gomb megnyomásával hívja be a főmenüt.
4. A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.



A képernyő-menük használata


A készülék és Ön közötti kommunikáció egy a képernyőn megjelenő menürendszeren keresztül zajlik. A különböző feliratokon kívül az adott művelet végrehajtásához szükséges gombok szimbóluma is mgjelenik a képernyőn.


A menük behívása

1. A menük megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU**, majd a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a kívánt menüt.
3. Nyomja meg a ► gombot az almenü vagy a legördülő menü megjelenítéséhez.
4. Az al- vagy legördülő menüben az ◄ / ►, vagy ▲ / ▼ gombbal módosíthatja egy menüpont beállítását.
   A magasabb szintű menübe az **OK** vagy ◄ gombbal léphet, az alacsonyabb szintűbe pedig a ► gombbal.

Megjegyzések :


a. AV üzemmódban a hangolási menü nem jelenik meg.
b. Teletext üzemmódban a menü nem használható.
*c. Néhány modellnél a megjelenik a **BG**, **L** almenü.*
*d. Néhány modellnél a megjelenik a **BG**, **I, DK** almenü.*
*e. Bizonyos modellek esetében a **Nyelv** (**Language**) menü nem jelenik meg.*





A TV állomások hangolása

A TV készülék memóriájában 100 állomás tárolható. A tárolás az ún. programhelyeken történik (0 - 99). Tárolás után az állomások a ▲ / ▼ vagy a számgombokkal hívhatók be. Az állomások hangolása történhet automatikus vagy manuális módszerrel.



Automatikus hangolás

E módszerrel az összes fogható állomást behangolhatja és tárolhatja. Az automatikus hangolási módszert a készülék első használatba vételekor javasolt alkalmazni.

1. A Hangoló menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki az **Automatikus hangolás** almenüt.
3. A ► gombbal hívja be az **Automatikus hangolás** hangolási almenüt.




4. Nyomja meg a ► gombot. Válasszon TV rendszert a ▲ / ▼ gombbal a **Rendszer** legördülő menüben.
   L : SECAM L/L' (Franciaország)
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet-Európa)
   I : PAL I/II (Egyesült Királyság/Írország)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet-Európa)
5. Nyomja meg a ◄ gombot.
6. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Tárolás kezdete** funkciót.
7. Nyomja meg a ► gombot. Válassza ki az induló csatornaszámot az ◄ / ► gombbal, vagy a SZÁM gombokkal a **Tárolás kezdete** legördülő menüben. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegy a '**0**' legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet '**05**' formában kell megadni.
8. Nyomja meg a **OK** gombot.
9. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Indítás** funkciót.
10. Indítsa el a keresést az ► gombbal.




A készülék az adott vételi körzetben fogható összes adást tárolja. A VPS vagy PDC, illetve Teletext információkat is sugárzó állomások esetében a készülék az állomásnevet is tárolja. Ha az állomásnév nem elérhető, a készülék a programhelyhez egy **C** (V/UHF 01-69) vagy **S** (Kábelsáv 01-47) karaktert, illetve egy számot rendel hozzá.

Az automatikus keresés megszakításához nyomja meg a **MENU** gombot.
Amikor az automatikus állomáskeresés befejeződik, a képernyőn megjelenik a **Programhely rendezés** menü. A tárolt programhelyek szerkesztését lásd a „Programhelyek átrendezése" című fejezetben.

11. A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.



A TV állomások hangolása



Kézi (manuális) hangolás

E módszerrel a kívánt állomások tetszés szerinti programhelyeken tárolhatók. Ezen kívül minden programhely egy maximum 5 karakterből álló névvel azonosítható.

1. A Hangoló menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Kézi hangolás** almenüt.
3. A ► gombbal hívja be a **Kézi hangolás** hangolási almenüt.



4. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Tárolás** almenüt.
5. A ► gombbal válassza ki a kívánt programhelyet almenüt. A ◄ / ► gombbal vagy a számgombokkal válassza ki a kívánt programhelyet (0 - 99) a **Tárolás** legördülő menüben. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegy a '**0**' legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet '**05**' formában kell megadni.
6. Nyomja meg a ◄ gombot.
7. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Rendszer** almenüt.
8. Nyomja meg a ► gombot. Válasszon TV rendszert a ▲ / ▼ gombbal a **Rendszer** legördülő menüben.
   L : SECAM L/L' (Franciaország)
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet-Európa)
   I : PAL I/II (Egyesült Királyság/Írország)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet-Európa)
9. Nyomja meg a **OK** vagy ◄ gombot.
10. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Csatorna** funkciót.
11. Nyomja meg a ► gombot. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **V/UHF** vagy **Kábel** funkciót a **Csatorna** legördülő menüben. Ha tudja, írja be a számgombokkal a csatornaszámot. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegy a '**0**' legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet '**05**' formában kell megadni.
12. Nyomja meg a **OK** vagy ◄ gombot.
13. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Keresés** funkciót.
14. Nyomja meg a ► gombot. A ◄ / ► gombbal kezdje el az állomáskeresést a **Keresés** legördülő menüben.
15. Az állomás tárolásához nyomja meg az **OK** gombot. A **Tárolva** felirat jelenik meg a képernyőn.



16. További állomások tárolásához ismételje meg a 4-15. lépéseket.
17. A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.

A TV állomások hangolása

Assigning a station name

1. Ismételje meg a „Kézi (manuális) hangolás” című fejezet 1-3. lépését.
2. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Név** funkciót.
3. A ► gombbal a **Név** legördülő menüben.
4. Nyomja meg a ▲ gombot. A név beírásakor használhat üres karaktert, + és - jelet, számokat (**0**-**9** között) és betűket (**A**-tól **Z**-ig). A ▼ gombbal ellentétes irányban választhatja ki a karaktereket.
5. A ◄ / ► gombbal ugorjon a következő karakterhelyre, válassza ki a következő karaktert, és így tovább.
6. Nyomja meg a **OK** gombot.
7. A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.

Jelerősítő (opcionális)

Néhány típus esetében a **Booster** (Erősítő) opcionális lehetőség. Csak a **Booster** (Erősítő) opcióval ellátott készülékek képesek erre a funkcióra.


Ha a TV jel vételi határsávjában gyenge a vétel, állítsa a **Booster** (Erősítő) opciót **Be** helyzetbe. Ha a kép minősége jó, ne állítsa a **Booster** (Erősítő) opciót **Be** helyzetbe.

1. Ismételje meg a „Kézi (manuális) hangolás” című fejezet 1-3. lépéseit.
2. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Booster** almenüt.
3. Nyomja meg a ► gombot.
4. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához a Jelerősítés legördülő menüben.
5. Nyomja meg a **OK** gombot.
6. A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.


Finomhangolás


A finomhangolás csak akkor válik szükségessé, ha a vétel gyenge.

1. Ismételje meg a „Kézi (manuális) hangolás” című fejezet 1-3. lépéseit.
2. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Finomhangolás** funkciót.
3. Nyomja meg a ► gombot.





4. Nyomja meg az ◄ / ► gombot a kép és hang finomhangolásához a **Finomhangolás** legördülő menüben.
5. Nyomja meg a **OK** gombot.
6. A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.
   A finomhangolással beállított programhely sorszámának színe sárga.





A TV állomások hangolása





Programhelyek átrendezése

Ezzel a funkcióval a memóriában tárolt programhelyek törölhetők illetve kihagyhatók. Lehetőség van a TV állomások áthelyezésére, illetve a üres programhelyek beszúrására is.

1. A Hangoló menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Programhely rendezés** funkciót.
3. Nyomja meg a ► gombot. A képernyőn megjelenik a **Programhely rendezés** menü.



Programhelyek törlése


1. A ▲ / ▼ vagy a ◄ / ► gombbal válassza ki a törölni kívánt programhelyet.
2. Nyomja meg kétszer a PIROS gombot.
   A kiválasztott programhelyen tárolt állomás törlődik, és az adott pozíciót követő programhelyek egy pozícióval előrébb ugranak.

Programhelyek másolása

1. A ▲ / ▼ vagy a ◄ / ► gombbal válassza ki a másolni kívánt programhelyet.
2. Nyomja meg a ZÖLD gombot. Az adott pozíciót követő programhelyek eggyel magasabb sorszámot kapnak.

Programhelyek áthelyezése

1. A ▲ / ▼ vagy a ◄ / ► gombbal válassza ki az áthelyezendő programhelyet.
2. Nyomja meg a SÁRGA gombot. A kiválasztott programhely sárga színű lesz.
3. A ▲ / ▼ vagy a ◄ / ► gombbal mozgassa a programhelyet a kívánt pozícióba.
4. Nyomja meg ismét a SÁRGA gombot az áthelyezési funkció kikapcsolásához.



A programhelyek átugrása

1. A ▲ / ▼ vagy a ◄ / ► gombbal válassza ki az átugrani kívánt programhelyet.
2. Nyomja meg a KÉK gombot. A kiválasztott programhely kék színű lesz.
3. Ha a KÉK gombot újból megnyomja, az állomás színe ismét zöldre változik, és az átugrás megszűnik. Átugrásra történő kijelölés után a programhelyet a ▲ / ▼ gombbal nem lehet kiválasztani. A programhely azonban a számgombokkal vagy a programhely-listából történő kiválasztással bármikor behívható.

A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.

A TV állomások hangolása

Kedvencek program

Ez funkció lehetővé teszi a kedvencek program ok közvetlen kiválasztását.

1. A Hangoló menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Kedvencek** almenüt.
3. Nyomja meg a ► gombot. A képernyőn megjelenik a **Kedvencek** menü.



4. Nyomja meg a ◄ / ► gombot a **Be** vagy **Ki**.
5. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a -- ----- funkciót.
6. Válassza ki a kívánt programot a ◄ / ► nyomógombokkal vagy a számozott gombokkal. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegy a '**0**' legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet '**05**' formában kell megadni.
7. További állomások tárolásához ismételje meg a 5-6. lépéseket. 8 kedvencek program tárolására van lehetőség.
8. Nyomja meg a **OK** gombot.
9. A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.


A **Q.VIEW** nyomógombok ism ételtm egnyomásával lehetséges a kedvenc program ok választása.

A programhely táblázat behívása

A programhely táblázat képernyő-oldalakra bontva tekintheti át az összes tárolt állomást.

A programhely táblázat megjelenítése

A Programhely táblázat menü bekapcsolásához nyomja meg a **LIST** gombot.
A programhely táblázat megjelenik a képernyőn. A táblázat minden oldalán maximum 10 programhely jelenik meg.



Megjegyzés :

a. Előfordulhat, hogy némelyik állomás kék színben látható. Ezeket a programhelyeket a készülék átugorja az automatikus programozás és a programhely rendezés közben.
b. A programhely táblázatban a csatornaszám kijelzés jelzi azt, hogy az állomás nincs elnevezve.


A kívánt programhely kiválasztása a programhely táblázatból

A programhely táblázatban a ▲ / ▼ gombbal mozoghat fel- vagy le, illetve a ◄ / ► gombbal mozoghat jobbra vagy balra.
Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék a kiválasztott állomásra kapcsol.


Lapozás a programhely táblázatban

A tíz különböző programhely táblázatban összesen 100 állomás tárolható. A ▲ / ▼ vagy a ◄ / ► gomb többszöri megnyomásával léphet át a következő vagy az előző programhely táblázatba.

A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.




A képjellemzők beállítása



PSM (Képbeállítási memória)

1. A Képbeállítás menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Kep Státusz Üzemmód**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombot a kívánt képbeállítás kiválasztásához a **Kep Státusz Üzemmód** legördülő menüben.



4. Nyomja meg a **OK** vagy ◄ gombot.
5. A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.

A tárolt képbeállítás előhívásához nyomja meg a **PSM** gombot mindaddig, míg a kívánt beállítás (**Dinamikus**, **Gyári**, **Lágy**, **Játék** vagy **Felhasználói**)meg nem jelenik a képernyőn. A **Dinamikus**, **Gyári**, **Lágy** és **Játék** olyan ideális gyári képbeállítások, amelyek nem módosíthatók.

Képjellemzők beállítása

Tetszés szerint beállíthatja a kontrasztot, a fényerőt, a színtelítettséget, a képélességet és a színárnyalatot (csak NTSC AV üzemmódban).

1. A Képbeállítás menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Kontraszt**, **Fényerő**, **Színtelítettség** vagy **Képélesség**.



3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ◄ / ► gombbal az egyes almenük beállításához.
4. Nyomja meg az **OK** gombot a Felhasználói (egyéni) képbeállítás tárolásához.



5. A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.

A képjellemzők beállítása

Képernyő üzemmódok

A TV műsorokat három különböző képernyő üzemmód használatával nézheti meg : 4:3, Nagyítás.
RZ/RE/RL-28/32FZ30/32/33 sorozat képernyő üzemmód; 16:9, 14:9, Nagyítás, Auto vagy 4:3.
Az **ARC** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a kívánt formátumot.

4:3
Ez a legtöbb TV készüléknél használt normális 4:3 képernyő üzemmód.


16:9
A videofilmeket vagy TV műsorokat 16:9 képernyő formátummal (szélesvásznú üzemmód) nézheti meg. Ha a szélesvásznú üzemmód előnyeit kívánja élvezni, válassza ki ezt az üzemmódot.

14:9
TV műsorokat 14:9 képernyő formátummal nézheti meg.
A 14:9 képet a normál 4:3 kép fel/le, illetve jobb/bal irányú nyújtásával állítja elő a készülék. A képkivágás mozgatásához használja a ▲ / ▼ gombot.

Nagyítás
A filmszínházakban látható szélesvásznú képernyő formátum. A készülék a 4:3 üzemmódú képet balra és jobbra, illetve felfelé és lefelé kinagyítja úgy, hogy a teljes képernyőt kitöltse. A kép legfelső és legalsó része, illetve jobb és bal oldali széle eltűnhet. (opcionális : RZ/RE/RL-28/32FZ30/32/33 series - A képkivágás mozgatásához használja a ▲ / ▼ gombot.)

Auto
Amikor a készülék az AV bemeneten szélesvásznú jelet érzékel, automatikusan a megfelelő képformátumra kapcsol.


Megjegyzés :
a. *Ha kikapcsolja a készüléket, vagy készenléti állapotba helyezi, a **16:9** és a **Nagyítás** képformátum **4:3** vált.*
b. *A PIP üzemmód 1/2 méretű vagy függőleges négy beállítása esetén a képformátum nem változtatható.*




A képjellemzők beállítása


Az Eye (megvilágítás érzékelő) funkció (opcionális)

Az érzékelő szem opcionális funkció. Ez a funkció a helyiség fényvis-zonyainak (fényerő és a fényforrás típusa) elemzése után automatiku-san beállítja a képet a külső fényviszonyoknak megfelelően. Õgy a TV készülék mindig az Ön szeméhez igazod-va, a külső fényviszonyok-nak megfelelően, természetes színekkel állítja be a képet.



Nyomja meg az **EYE/*** gombot az érzékelő szem ki- vagy bekapc-solásához






Az érzékelő szem funkció bekapcsolása után a készülék a kép-jellemzőket automatikusan beállítja az aktuális fényviszonyoknak megfelelően. Ilyenkor a •••••• zöld kijelzés nem látható folyam-atosan, de a •••••• sárga kijelzés jelenik meg minden alkalommal, amikor a készülék a képjellemzőket módosítja a fényviszonyoknak megfelelően.


Megjegyzés : *Ha az érzékelő szem funkció bekapcsolása utá meg-nyomja a **PSM** vagy **TURBO PICTURE** gombot, az érzékelő szem funkció kikapcsol.*

Gyors képbeállítás (opcionális)

Ha ezt a funkciót bekapcsolja, a kép sokkal élénkebb és határozot-tabb lesz, mint normál üzemmódban.
A **TURBO PICTURE** gomb többszöri megnyomásával ez a funkció ki- és bekapcsolható.



(Turbo Picture kikapcsolva)



(Turbo Picture bekapcsolva)

Megjegyzés : *Ha az érzékelő szem funkció bekapcsolása után megnyomja a **PSM** gombot, az érzékelő szem funkció kikapcsol.*

A hangjellemzők beállítása

SSM (Hangbeállítási memória)

A menüből kiválaszthatja az Ön által legmegfelelőbbnek tartott hangbeállítást ; Normál, Zene, Mozi és Szöveg (beszéd). Ezen kívül beállíthatja a hangzást az osztottsávú hangszínszabályzó funkcióval (equalizer).



1. A Hangbeállítás menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Hang Státusz Üzemmód**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a kívánt hangjellemzőt a **Hang Státusz Üzemmód** legördülő menüben.



A hangzás beállítása

a. Nyomja meg a ► gombot Egyéni üzemmód esetén az Egyéni almenü megjelenítéséhez.




b. A ◄ / ► gombbal válassza ki a beállítani kívánt frekvenciasávot.
c. A ▲ / ▼ gombbal állítsa be a hangot.
d. Nyomja meg az **OK** gombot a **Felhasználói** hangbeállítás tárolásához.

A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.

A kívánt hangzás üzemmód (**Normál**, **Zene**, **Mozi**, **Szöveg** vagy **Felhasználói**) a távvezérlő **SSM** gombjával is kiválasztható. A **Normál**, **Zene**, **Mozi** és **Szöveg** hangzást gyárilag beprogramoztuk a műsor jellegének megfelelő karakterisztikára, így ezek a hangzásképek nem módosíthatók.

Megjegyzés : *Ha a hangjellemzők beállítása után megnyomja az* ***SSM*** *gombot, a képernyőn automatikusan megjelenik a* ***Felhasználói*** *üzemmód, függetlenül attól, hogy előzőleg melyik gyári beállítást* ***Normál***, ***Zene***, ***Mozi*** *vagy* ***Szöveg****.*




A hangjellemzők beállítása



A hangzás beállítása

Beállíthatja a balanszot, az AVL (Auto Volume Leveler – Automatikus Hangerőbeállító), és DBS (Dynamic Bass Sound – Dinamikus Mélyhangok) funkciót, valamint fejhallgató hangerőt/hangzást. Az AVL automatikusan azonos hangerőszintet tart, még a csatorna váltása esetén is. Ha bekapc-solja a DBS-t, a készülék dinamikus basszus hangot állít elő. A Turbo hang koncertteremhez hasonló térhatásszerű hangot állít elő.




1. A Hangbeállítás menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombot a kívánt hang-jellemző kiválasztásához; **Auto hangerő**, **DBS** vagy **Balansz**.
3. Az egyes legördülő menükben a beállítás az ◄ / ►, ▲ / ▼ vagy **OK** gombokkal végezhető el.




4. A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.

Gyors hangbeállítás (opcionális)

Ha ezt a funkciót bekapcsolja, a hang sokkal hatásosabb és erősebb lesz, mint normál üzemmódban. A **TURBO SOUND** gomb többszöri megnyomásával ez a funkció ki- és bekapcsolható.



(Turbo Sound kikapcsolva)



(Turbo Sound bekapcsolva)

A hangkimenet kiválasztása

AV üzemmódban kiválasztható a bal- és jobb oldali hangsug-árzókon hallható hang.

A **I/II** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő üzemmódot.

L+R : Az “L” hangbemenet hangja a bal, az “R” hangbemenet hangja a jobb oldali hangsugárzón hallható.
L+L : Az “L” hangbemenet hangja a bal és jobb oldali hangsug-árzón hallható.
R+R : Az “R” hangbemenet hangja a bal és jobb oldali hangsug-árzón hallható.

A hangjellemzők beállítása

Sztereó/kéthangú adások vétele

A kívánt programhely kiválasztásakor a programhely számának és az állomás nevének eltűnése után a képernyőn megjelenik a hang típusa.

A hang típusa	Képernyő felirat
Mono	**MONO**
Sztereó	**STEREO**
Kéthangú	**DUAL I**

Mono hang kiválasztása

Ha sztereó üzemmódban a sztereó vétel minősége gyenge, a **I/II** gomb megnyomásával mono vételre kapcsolhat. Mono üzemmódban a mély hangtartomány erősödik. A **I/II** gomb ismételt megnyomásával visszakapcsolhat sztereó üzemmódba.


A nyelv kiválasztása kéthangú adásoknál

Kéthangú (kétnyelvű) adások vételekor a **I/II** gomb ismételt megnyomásával **DUAL I**, **DUAL II** vagy **DUAL I+II** üzemmódba kapcsolhat.

DUAL I a főhang (elsődleges nyelv) hallható mindkét hangsugárzóban

DUAL II a másodhang (másodlagos nyelv) hallható mindkét hangsugárzóban

DUAL I+II az egyik hangsugárzón a főhang, a másikon a másodhang hallható





NICAM adások vétele (opcionális)

A NICAM tunerrel ellátott készülékek alkalmasak a kiváló minőségű NICAM digitális hang vételére is.
A **I/II** gomb többszöri megnyomásával az alábbiak szerint lehet kiválasztani a hangkimenetet.

1. NICAM mono vétel esetén a **NICAM MONO** vagy FM MONO üzemmód közül választhat.
2. NICAM sztereó vétel esetén a **NICAM STEREO** vagy FM MONO üzemmód közül választhat. Ha a sztereó vétel gyenge, kapcsoljon FM MONO üzemmódba.
3. Kéthangú NICAM adások vételekor a **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** vagy **NICAM DUAL I+II**, illetve **MONO** üzemmódba kapcsolhatunk. Ha FM mono üzemmódba kapcsol, a képernyőn a **MONO** felirat jelenik meg.

Idő beállítás





Óra

1. A Time menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Óra**.
3. Az óra beállításához nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombot.



4. A perc beállításához nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombot.
5. Nyomja meg a **OK** gombot.
6. A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.

Ki-/bekapcsolási időzítő

Ennek a funkciónak a bekapcsolt állapota esetén a beállított időpontban a készülék automatikusan. A be-/kikapcsolás időzítés használata előtt állítsa be a pontos időt.

1. A Time menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Kikapcsolási időpont/Bekapcsolási időpont**.
3. Az óra beállításához nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombot.



4. A perc beállításához nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombot.
5. ***Csak bekapcsolási idő***; Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombot a programszám és a hangerő beállításához.
6. Nyomja meg a **OK** gombot.
7. A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.

Megjegyzés :

a. Ez a funkció csak készenléti üzemmód esetén használható.
b. Be-/kikapcsolás időzítésnél a visszaszámlálásból még hátralévő idő megtekintéséhez válassza a Time menüt.
*c. Ha megszünteti a készülék áramellátását, a **Óra** beállítása törlődik.*

Automatikus kikapcsolás

Ha a **Be** opciót választja az Automatikus kikapcsolás legördülő menüben, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol körülbelül 10 perccel később, ahogy a TV állomás befejezi a műsor sugárzását.

1. A Time menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Aut. kikapcs.**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Be** vagy **Ki** a **Aut. kikapcs.** legördülő menüben.
4. A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.


Egyéb funkciók

TV és AV üzemmódok

Az Ön készüléke TV és AV (audio/video) üzemmódba kapcsolható. Akkor kell audio/video üzemmódba kapcsolni, ha a készülékhez videómagnót (VCR) vagy egyéb berendezést csatlakoztat.

Megjegyzés : *Ha a videómagnót a TV készülék antenna bemenetén keresztül csatlakoztatja, a TV készüléket TV üzemmódban kell használni. Lásd a "Videómagnó csatlakoztatása" című fejezetet.*

1. A Special menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Bemenet**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombot a **TV**, **AV1**, **AV2**, **AV3** kiválasztásához a **Bemenet** legördülő menüben.



AV1 : ha a videómagnót a készülék hátoldalán lévő Euro scart 1 aljzathoz csatlakoztatta.
AV2 : ha a videómagnót a készülék hátoldalán lévő Euro scart 2 aljzathoz csatlakoztatta.
AV3 : ha a videómagnót a készülék oldalán lévő **AV3** aljzathoz csatlakoztatta.

4. A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.

A **TV/AV** gombbal szintén a TV, illetve az AV üzemmód közül választhat.

AV üzemmódban ha AV üzemmódból szeretne visszakapcsolni TV üzemmódba, nyomja meg a ▲ / ▼ gombot, vagy a számgombokat.

Automatikus AV üzemmód kapcsolás (opcionális)

Ha olyan videókészüléket csatlakoztat az Euro Scart aljzathoz, amelyik a lejátszás elindításakor kapcsolófeszültséget képes továbbítani, a TV készülék automatikusan **AV1**, **AV2** üzemmódba kapcsol, ha a videómagnó megkezdi a lejátszást. Ha az automatikus AV üzemmód kapcsolási funkciót nem kívánja használni, nyomja meg a ▲ / ▼ gombot, vagy a számgombokat.
A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

A készülék zárolása (gyermekzár)


E funkció lehetővé teszi azt, hogy a készüléket csak a távvezérlővel lehessen vezérelni. Ez a szolgáltatás különösen hasznos lehet a készülék engedély nélküli használatának megakadályozásában.

1. A Special menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Gyermekzár**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Be** vagy **Ki** a **Gyermekzár** legördülő menüben.
4. A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.


Ha a zárolás aktív, a képernyőn a **Gyermekzár be** felirat jelenik meg, ha megnyomja a készülék előlapján lévő bármelyik gombot.

Megjegyzés : *A* ***Gyermekzár be*** *felirat nem jelenik meg a képernyőn abban az esetben, ha a menüképernyő használata közben valamelyik gombot megnyomja a készüléken.*





Egyéb funkciók



Kék háttér (opcionális)

Ha a **Be** opciót választja a **Kék háttér** legördülő menüben, akkor kék háttér jelenik meg a képernyőn, amikor nincs jel, vagy a jel nagyon gyenge.

1. A Special menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Kék háttér**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Be** vagy **Ki** a **Kék háttér** legördülő menüben.
4. A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.

Megjegyzés : *A kék háttér automatikusan megjelenik a képernyőn, amikor nincs bemeneti jel AV üzemmódban.*

Képforgatás

Ha a tv készüléket áthelyezi máshová, a kép - csekély mértékben - jobbra vagy balra elfordulhat. Ezzel a funkcióval ezt az elfordulást kompenzálhatja.

1. A Special menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Forgatás**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ◄ / ► gombbal forgassa el a képet a kellő mértékben.
4. A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.

Lemágnesezés (opcionális)

A készülék extra nagy méretei miatt. A kép színeinek tisztaságára hatással lehetnek különböző mágneses hatások, pl. hangszórók. A képernyőn csíkok vagy színfoltok látszódhatnak. A Degaussing (Lemágnesezés) funkció használatával bármikor visszaállíthatja a kiváló színminőséget.

1. A Special menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU** majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Lemágnesezés**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombjával válassza ki az **Be** beállítást. Miután a lemágnesez´s megtörtént a funkció automatikusan kikapcsol.
4. A normális TV képhez való visszatéréshez nyomja meg ismételten a **MENU** gombot.

Megjegyzés : *Ha nem sikerült a lemágnesezés, kérjük ismételje meg 4 perccel később.*

Elalváskapcsoló

Nem kell többé elalvás előtt kikapcsolnia a készüléket. Az előre beállított időtartam letelte után a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. A **SLEEP** gombot többször megnyomva válassza ki a kívánt időtartamot. A képernyőn a ⏻ --- jel, majd a kikapcsolásig hátralévő időtartam látható: **10**, **20**, **30**, **60**, **90**, **120**, **180** és **240**. A beállítás végrehajtását követően a készülék megkezdi a visszaszámlálást.

Megjegyzés :

*a. A kikapcsolásig hátralévő idő ellenőrzéséhez nyomja meg a **SLEEP** gombot.*
*b. Az elalváskapcsoló inaktivizálásához nyomja meg a **SLEEP** gombot, amíg a ⏻--- meg nem jelenik a képernyőn.*
c. A készülék manuális kikapcsolásakor az elalváskapcsoló inaktivizálódik.

Kép-a-képben funkció (opcionális)

Opció :
A kép-a-képben funkció csak azokon a készülékeken működik, amelyek rendelkeznek ezzel a szolgáltatással.
A kép-a-képben funkció segítségével a főképen megjelenithető egy kisebb méretű kép (kiskép).


Ki-és bekapcsolás

A kiskép bekapcsolásához nyomja meg a **PIP** gombot. A PIP gomb ismételt megnyomásával a kiskép eltüntethető a főképről.

A kiskép bemenő jelének kiválasztása

Az **INPUT** gombot nyomja meg, hogy az input üzemmódot válassza a kis képhez.

Az **INPUT** gomb ismételt megnyomásakor a jelforrások az alábbi sorrendben követik egymást a főképen, a programhely sorszáma mellett:



A kiskép es a főkép felcserélése


A kiskép és a főkép felcseréléséhez nyomja meg a **SWAP** gombot.

A kiskép műsorának kiválasztása

Nyomja meg a **PR +/-** gombot. A kiválasztott csatorna száma a főkép csatornaszáma alatt jelenik meg.

A kiskép méretének beállitása

A kiskép méretének beállításához nyomja meg ismételten a **SIZE** gombot. A kis kép feltönik az alábbiakban.



A kiskép fagyasztása (állókép)

A kiskép fagyasztásához nyomja meg a **STILL** gombot. A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a **STILL** gombot.


A kiskép áthelyezése

Nyomja meg ismételten a **POSITION** gombot mindaddig, míg a kiskép a kivánt helyre nem kerül. A kiskép az óramutató járásával megegyező irányban mozog.

A programhely hívhatók

Ez a funkció a 12 alkép üzemmódban lehetővé teszi az összes eltárolt állomás keresését, majd kedvenc állomása megtekintését, felcserélve a fő és alképeket.

Nyomja meg ismételten a **SCAN** gombot az 12 alkép kiválasztásához. Csak keresi végig az összes eltárolt állomást. Nyomja meg újból a **SCAN** gombot az alképek kikapcsolásához.




A teletext használata (opcionális)

A teletext funkció csak azokon a készülékeken működik, amelyek rendelkeznek ezzel a szolgáltatással.

A teletext egy olyan ingyenes, szövegesen megjelenő információ szolgáltatás, amelyet a legtöbb TV állomás sugároz. Ilyen információk lehetnek pl. hírek, időjárás, televízió műsorok, részvény árfolyamok és sok más egyéb.

A TV készülék teletext dekódere a SIMPLE, TOP és FASTEXT szolgáltatások használatát is lehetővé teszi. A SIMPLE (normál teletext) számos teletext oldalt tartalmaz, melyeket a megfelelő oldalszám beírásával választhatunk ki. A TOP és FASTEXT szolgáltatás egy gyorsabb és egyszerűbb módja a kívánt teletext oldal kiválasztásának, az oldalszám ismerete nélkül.



A teletext ki- és bekapcsolása

A teletext bekapcsolásához nyomja meg a **TEXT** gombot.
A teletext kezdőoldala, vagy az utoljára behívott teletext oldal megjelenik a képernyőn. A teletext dekóder a TV állomás által sugárzott teletext üzemmódba kapcsol.
A képernyő felső sorában két oldalszám, a TV állomás neve, valamint a dátum és a pontos idő látható. Az első szám az Ön által kiválasztott oldalszám, a második pedig a futó-oldalszám, amely a kiválasztott oldalszám eléréséig folyamatosan változik.
A teletext kikapcsolásához nyomja meg a **TEXT** gombot. Az előzőleg nézett TV állomás műsora ismét megjelenik a képernyőn.

SIMPLE teletext

A kívánt oldal kiválasztása

1. A számgombokkal írja be az oldalszámnak megfelelő háromjegyű számot. Ha beírás közben hibát vét, írjon be egy tetszőleges számot, majd írja be a helyes oldalszámot.
2. A ▲ / ▼ gombbal a következő vagy az előző teletext oldal választható ki.

A színgombok programozása LIST üzemmódban

Ha a készülék SIMPLE, TOP vagy FASTEXT teletext üzemmódban működik, a LIST gombbal kapcsoljon LIST üzemmódba.

Használja a távirányító gombjait a teletext oldal kiválasztásához.
1. Nyomja meg a szines gombok valamel yikét.
2. A számgombokkal válassza ki a kívánt oldalt.
3. Nyomja meg az **OK** gombot és a kiválasztott oldal tárolódik, melyet egy villogás jelez. A jövőben ez az eltárolt oldal a megfelelő szinű gomb megnyomásával választható ki.
4. A maradék 3 különböző színű gomb hasonló módon programozható.

A teletext használata (opcionális)

TOP teletext (opcionális)

A képernyő alján látható vezérlőskála négy színes mezőből - piros, zöld, sárga és kék - áll. A sárga mező a következő csoportot, a kék mező a következő blokkot jelöli.

A csoport / blokk / oldal kiválasztása

1. A kék gombbal blokkról-blokkra mozoghat.
2. A sárga gombbal választhatja ki a következő csoportot, automatikus blokk-váltással.
3. A zöld gombbal választhatja ki a következő létező teletext oldalt, automatikus csoport-váltással. Ehhez a művelethez a ▲ gomb is használható.
4. A piros gombbal léphet vissza. Ehhez a művelethez a ▼ gomb is használható.

Közvetlen oldalválasztás


A SIMPLE üzemmódhoz hasonlóan, TOP teletext üzemmódban is kiválaszthatja a kívánt oldalt a számgombokkal.

FASTEXT üzemmód

A teletext oldalak színkódok formájában jelennek meg a képernyő alján. A kívánt teletext oldal kiválasztásához a megfelelő színgombot kell megnyomni.


A kívánt teletext oldal kiválasztása

1. Az i gombbal válassza ki a tartalomjegyzék oldalt.
2. A képernyő alján látható színkódoknak megfelelő színgomb megnyomásával válassza ki a kívánt teletext oldalt.
3. A normál teletext üzemmódhoz hasonlóan, FASTEXT üzemmódban is kiválaszthatja a kívánt oldalt a számgombokkal.
4. A ▲ / ▼ gombbal a következő vagy az előző teletext oldal választható ki.



A teletext használata (opcionális)

Speciális teletext szolgáltatások



REVEAL (felfedés)
E gomb megnyomásával a rejtett információk (pl. rejtvények megfejtése) fedhetők fel.
E gomb ismételt megnyomásával a felfedett információ ismét elrejthető.

SIZE (nagyítás)
A szöveg magassága megkétszereződik.
Egyszeri megnyomásakor a teletext oldal felső fele látható kinagyítva.
Kétszeri megnyomásakor a teletext oldal alsó fele látható kinagyítva.
Harmadszori megnyomásakor a normál kijelzés tér vissza.

UPDATE (frissítés)
A kiválasztott teletext oldal megjelenéséig a TV műsor látható a képernyőn. A képernyő bal felső sarkában a szimbólum jelenik meg. Amikor a kívánt oldal elérhető, a szimbólum helyén megjelenik a teletext oldal száma. E gomb megnyomásakor a kiválasztott oldal elolvasható.

HOLD (rögzítés)
Ha a kiválasztott teletext oldal 2 vagy több aloldalból áll, ezzel a gombbal rögzíthetjük a kívánt (al)oldalt. Az aloldalak száma és az aktuális aloldal sorszáma rendszerint a pontos idő kijelzés alatt jelenik meg. E gomb megnyomásakor a stop szimbólum a képernyő bal felső sarkában jelenik meg, és az automatikus lapozási funkció ideiglenesen kikapcsol. A lapozás folytatásához nyomja meg ismét ezt a gombot.

MIX (rávetítés)
A teletext oldalak a TV műsorra rávetítve jelennek meg.
A TV műsor kikapcsolásához nyomja meg ismét ezt a gombot.


TIME (pontos idő)
Ha egy TV műsor nézése közben szeretné megtudni a pontos időt, nyomja meg ezt a gombot.
A pontos idő a képernyő jobb felső sarkában jelenik meg. A pontos idő eltüntetéséhez nyomja meg ismét ezt a gombot.
Teletext üzemmódban ezzel a gombbal lehet a kívánt négyjegyű aloldalt kiválasztani, vagy módosítani. Ez a képernyő alján jelenik meg. Az aloldal rögzítéséhez vagy megváltoztatásához nyomja meg a piros/zöld, a ▲ / ▼ gombot vagy a számgombokat. Az időkijelzés eltüntetéséhez nyomja meg ismét ezt a gombot.

Külső berendezések csatlakoztatása

A készülékhez külső berendezések - pl. videómagnó, kamkorder, stb. - csatlakoztathatók. Az itt feltüntetett ábrák némileg különbözhetnek az Ön készülékétől.

Az antennacsatlakozó használata

1. Csatlakoztassa a videómagnó RF OUT aljzatát a TV készülék hátlapján lévő antennacsatlakozóhoz.
2. A kültéri antennát csatlakoztassa a videómagnó RF antenna bemenetéhez.
3. A videómagnóra kiválasztott programhelyet tárolja a TV készülék memóriájában (Lásd a "Kézi hangolás" című fejezetet).
4. Válassza ki a videómagnó részére fenntartott programhelyet.
5. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.




Az Euro scart aljzatok használata


1. Csatlakoztassa a videómagnó Euro scart aljzatát a TV készülék Euro scart 1, 2 aljzatához.
2. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.
   Ha olyan videókészüléket csatlakoztat az Euro scart 1, 2, amelyik a lejátszás elindításakor kapcsolófeszültséget képes továbbítani, a TV készülék automatikusan **AV1**, **AV2** üzemmódba kapcsol, ha a videómagnó megkezdi a lejátszást. Ha az automatikus AV üzemmód kapcsolási funkciót nem kívánja használni, nyomja meg a ▲ / ▼ gombot, vagy a számgombokat.

   Ha ez nem történik meg, a távvezérlő **TV/AV** gombjával válassza ki az **AV1**, **AV2** üzemmódot. A videómagnó által lejátszott műsor megjelenik a képernyőn.

   A TV készülék műsorát a csatlakoztatott videómagnóval felveheti.




Megjegyzés :
a. *Az RGB jeltípus – azaz a vörös, zöld és kék jel – fogadására csak az Euro scart 1. Ilyen jeleket adnak ki például az előfizetéses dekóderek, a játék-konzolok vagy fotó-CD készülékek, stb.*
b. *Ha mind az Euro scart 1, 2 aljzatot a videómagnóhoz csatlakoztatta, csak az **AV2** aljzat működik.*




Az Audio/Video ki- és bemenetek használata

1. Csatlakoztassa a videómagnó audio/video kimenetét a TV készülék audio/video bemenetéhez.
2. A **TV/AV** gombbal válassza ki az **AV3** bemenetet.
3. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.
   A videómagnó által lejátszott program megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés : *Ha a videómagnó mono hangú, a videómagnó hangkimenetét a TV készülék lévő **AUDIO L/MONO** aljzathoz kell csatlakoztatni.*



Külső berendezések csatlakoztatása



Az S-Video/Audio bemenet (S-AV) használata (opcionális)

Ha a TV készülék **S-VIDEO** aljzatához S-video rendszerű videómagnót csatlakoztat, a képminőség tovább javul.

1. Csatlakoztassa a videómagnó S-video kimenetét a TV készülék **S-VIDEO** bemenetéhez.
2. Csatlakoztassa a videómagnó hangkimenetét a TV készülék **AUDIO** aljzathoz.
3. A **TV/AV** gomb ismételt megnyomásával válassza ki az **AV3** bemenetet.
4. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.
   A videómagnón lejátszott műsor megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés : *Ha mind az **S-VIDEO**, mind a **VIDEO** aljzatot az S-VHS rendszerű videómagnóhoz csatlakoztatta, csak az **S-VIDEO** aljzat működik.*

Megjegyzés


MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

Az LG Electronics Magyar Kft. tanúsítja, hogy a termék az alábbi műszaki adatoknak megfelel. A minőség tanúsítása a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet szerint történt.
Az M.T.35/1978.(VI.6.), valamint az azt módosító 74/1987.(XII.10.) M.T.sz. rendelet értelmében a forgalomba hozó erre a termékre 8 évig biztosítja az alkatrészeket, illetve gondoskodik a termék javításáról. Az időtartamot az eladás időpontjától kel figyelembe venni!

	RZ/RL/RE-28FZ30RQ	RZ/RL/RE-32FZ30RQ/RX	RZ/RL/RE-29FB51RQ/RX	RZ/RL/RE-29FA34RB/RX
Tápfeszültség	230V~ 50Hz			
Érintésvédelmi osztály	II.			
Teljesítményfelyétel	135W	135W	160W	160W
Vételi csatornák VHF	01 - 12 C2 - 12			
UHF	21 - 69			
Kábelcsatornák	S1 - S41			
Színrendszer	PAL, SECAM			
Antenna bemenet	75 Ohm koaxiális			
Hang kimenő teljesitmény	7W x 2			
Méretek (mm) (WxDxH)	816x530x545	913x590x600.5	796x499x594	786x490x582
Töneg (kg)	41.5kg	55.26kg	44.19kg	47.5kg

Hibakeresés

Ellenőrizze, majd korrigálja az alábbiakat



Nincs kép, nincs hang

Hang jó, a kép gyenge

Kép jó, hang gyenge

Képernyő “havazás”


A kép csíkos vagy zajos

Egyes állomásokon gyenge vétel

Nincs szín

Gyenge színek

A távvezérlő nem működik



Ellenőrizze, majd korrigálja az alábbiakat

Hálózati kábel (be van-e dugva)

A készülék be van-e kapcsolva

Próbáljon ki egy másik állomást (gyenge vétel)

Ellenőrizze az antennát (be van-e dugva)

Ellenőrizze az antennát (törött vezeték?)

Ellenőrizze az antennát

Helyi interferencia zavar?

Állítsa be a kontrasztot

Állítsa be a fényerőt

Állítsa be a színtelítettséget

Állítsa be a hangerőt

Ellenőrizze a távvezérlőben lévő elemeket

Ellenőrizze az A/V aljzatokat (csak videó-magnó)

