



使用说明书

3步手搓

洗衣机

XQB60-58SF
XQB60-68SF
XQB55-178F
XQB50-368SN
XQB50-388SN

DIGITAL LG

001111010101011101011 <http://www.lge-panda.com>
DIGITAL

如有问题
请拨打LG服务一号通

400-819-9999

售后热线
一号通

南京LG熊猫电器有限公司
地址：中国南京市白下区海福巷118号
电话：025-84878988
传真：025-84872931
邮编：210007
售后服务热线：025-84875315

免费咨询电话：8008288008
(全国区域免费电话)



售后服务网址 <http://www.lge-panda.com>

P/NO:3828EN3795H

免费服务电话
8008288008

在使用本产品之前，请您仔细
阅读该说明书，并请妥善保管，
以备将来需要。

目录

安全方面的注意事项	2	各程序运行时间表	15
特点	4	洗涤剂的使用	15
部件名称	5	漂白剂的使用	16
操作开关功能介绍	6	柔软剂的使用	16
安装方法	7	维护保养	16
洗衣前的准备	10	故障的诊断	17
放置	11	其它	19
标准洗衣程序	11	记录	19
预约洗衣程序	12	规格	21
其他洗衣程序	13	LG电子产品保修说明	22
可选择的洗衣方法	14		

安全方面的注意事项(请务必遵守)

为了防止危害或损伤到使用人和他人的人身与财产，就安全方面需务必遵守的事项作如下说明：

- ☐ 对无视表示内容，错误地使用时，会引起危害或损伤的程度，用下列符号进行分类、说明。



警告

违反标识事项时有可能发生严重的伤害或死亡的内容



注意

违反标识事项时有可能发生轻微的伤害或产品损伤的内容

- ☐ 对希望遵守的内容的种类，用下列符号进行分类 / 说明。例如：

	该图标是对有可能发生危险的事项和操作唤起注意的记号。
	该图标在特定条件下，唤起有可能触电的注意的记号。
	该图标在特定条件下，唤起有可能发生火灾的注意的记号。
	该图标在特定条件下，有可能发生破裂的注意的记号。


安全方面的注意事项(请务必遵守)

⚠ 警告




● 有可能触电

1. 请勿用湿手插拔电源插头。
2. 保持电源插头清洁,勿用湿布除尘。



● 有可能触电

1. 请单独使用 220V~, 5A 以上的三芯电源插座。
2. 插座要可靠接地。



● 有可能触电

1. 除修理技术者外请不要随意拆卸或改造洗衣机。
2. 电源线采用 Y 形连接,如有损坏,必须由专业人员更换;或与我公司售后服务热线联系。




● 有可能发生火灾或漏电

1. 不要让洗衣机接触或靠近热源/明火(如:蚊香、蜡烛、香烟等)。



● 有可能发生火灾、短路、漏电

1. 清洁时请不要往洗衣机上洒水。



● 有可能发生火灾或短路

1. 使用完毕与清洁时请拔出电源插头。
2. 拔插头时请勿拽拉电源线。
3. 电源插头接触过松时请勿使用。
4. 请勿强弯、绑扎、重压电源线。
5. 请不要将洗衣机放在户外或湿气大的地方使用。
6. 请勿放置在地毯上使用。




● 可能发生爆炸

1. 请勿将易燃挥发性物质或沾有上述物质的衣物放入或靠近洗衣桶。




● 会引起人身伤害

1. 请勿让幼童接触或靠近洗衣机。



● 会引起人身伤害

1. 运行中请勿将手伸到洗衣机下面。
2. 脱水桶未完全停止旋转前,请勿用手触摸桶内衣物。




安全方面的注意事项

⚠ 注意


● 可能发生变形

1. 用温水洗涤时,请勿超过40℃。
2. 请勿攀爬或搁置重物在洗衣机上。




● 可能引起损坏

1. 不要让水在机器中残留,以免冻结。



● 可能引起振动

1. 请不要洗涤防水性衣物(如:雨披、羽绒服、浴帘、睡袋等)。



特点



本洗衣机在折盖打开的情况下将不进行工作。


如果在洗涤、漂洗或脱水过程中打开了折盖,为安全起见,洗衣机将停止运行。

不要将任何有磁性的物品放在洗衣机上,也不要将任何会受磁性干扰的物品(如手表、闹钟等)放在洗衣机上。

提示: LG洗衣机采用了安全的感知系统,脱水时若有不平衡、强烈的振动及外部冲击,洗衣机将会自动感知。为修正此现象,洗衣机会停止脱水并重新进水,修正衣物不平衡再进行脱水。此现象并非故障,请检查洗衣机是否安装平稳。

新颖的拳击棒和三个小波轮

- 拳击棒和三个小波轮互相配合,形成三维新水流,大大降低了衣物缠绕程度,提高了洗涤效果。



模糊逻辑控制方式

- 洗衣机自动感知衣量,并设置最佳洗衣状态,如水位、洗衣时间等。
- 电子控制系统采用了最先进的技术,确保提供最佳洗涤效果。

启动

感知
衣量感知
水位感知

设置
最佳洗涤
状态

运行

自动
断电

3段水位洗涤方式

- 3段水位洗涤是在洗涤过程中,分3阶段的水位进行洗涤。
- 3段水位设置的洗衣方式将提高洗涤剂的使用效率,提供最佳的洗涤效果,有效降低缠绕,使洗涤更加彻底、干净。



第一步:浸透



第二步:疏松



第三步:分离

特点


纳米洗涤

- 采用纳米复合材料内桶,具有持久抑菌功能,自清自洁,健康洗涤。

4档水位选择





- 4档水位是洗涤时可选择 4 个不同档次水位进行洗涤,即使洗少量衣物也有合适的水位。
- 水位从少到高逐渐增高。

部件名称



- 带*的部品依型号的不同会有所不同。

附件


进水管	排水管	防鼠底板	防鼠底板固定螺钉
 一根 (P/NO.:5214FA1609U 或者 5215EN1003A)	 一根 (P/NO.:5215EN1004A) 或  一根 (P/NO.:5215EN1004B)	 一块 (P/NO.:3550EN1009A)	 一个 (P/NO.:4JN0002A)

另行销售的零部件

- 进水管
- 排水管

另行销售的零部件可以到当地的 LG 电子维修中心或维修站购买。

操作开关功能介绍




* 若觉信号声烦人,可同时按下“水位”和“设定”键取消信号声,再按一次可恢复。

安装方法


把洗衣机安放在平整, 坚实的地面



- 用户请勿将包装用底座 (塑料支架) 放在洗衣机下面, 否则会产生异响及损坏洗衣机。




- 安放在平整, 坚实的地面。




- 与墙壁保持 15cm 以上的距离, 便于散热及降低噪音。

洗衣机水平调整

- 洗衣机正面两个支撑脚为可调整脚, 当洗衣机安放不平时, 稍稍抬起前部, 左右旋转可调整脚, 使之水平。




- 如图所示确认洗衣机是否水平。



水平

内桶与外箱体左右, 前后距离应一致。




不水平

内桶与外箱体左右, 前后距离不一致。

安装防鼠底板




- 请将洗衣机侧身轻轻放倒在柔软的垫子上(如毛巾布, 毛毯等), 拿出防鼠底板, 将有“UP”字样的一面朝里, 从洗衣机后面(如图所示)轻轻插入, 直至听到咔嗒一声。(如果防鼠底板未完全插入, 洗涤和脱水时将可能产生噪音。)
- 在螺钉孔处安装固定螺钉。




安装方法

排水管安装

- 将排水管连接到洗衣机后面的排水管道口上。



- 先将排水管往机体内推,然后再用卡簧固定。




- 排水管一定要插到位,否则将可能导致漏水。
- 洗衣机工作时要将排水管放下,管子不能缠绕。
- 排水管高度应低于 6cm,否则将可能导致洗衣机不能正常脱水。



更换内排水管方向的方法(XQB60-58SF/XQB60-68SF/XQB55-178F 不可更换内排水管方向)

1

将后盖螺钉松开,取下后盖。
松开排水管与底座的固定螺钉。
取下对侧的排水孔帽。



排水管道口 螺钉

2


小心地将内排水管移至另一方向,勿将它折损。



内排水管

3


将内排水管安装到位后,必须上紧固定排水管的螺钉。



固定螺钉

4

盖上后盖,上螺钉。将排水孔帽安装到底座另一侧面。



螺钉 后盖


安装方法

安装进水管


● 进水管与洗衣机的连接

请使用随机配用的新进水管组件与洗衣机连接,不要使用已用过的旧的进水管组件。


- 1** 确认进水管连接座里有黑色的密封橡胶垫。若没有,连接后会出现漏水。



- 2** 将进水管连接座垂直安放在进水阀口上。




- 3** 顺时针缓慢旋紧进水管连接座,以确保进水管连接座与进水阀连接牢固。




● 进水管与水龙头的连接

- 1** 一手拿着连接座,一手按住扣环往下拉,将连接座与进水管分开。




- 2** 将上连接头上的四颗固定螺钉拧松,旋转下连接头,使上下连接头间有3个螺纹的间隙。




❗ 如果水龙头管径过粗,可去掉里面的塑料导套。

- 3** 均匀调整连接头的四个螺钉,使靠墙壁侧的两个螺钉首先与水龙头外侧充分接触。




❗ 靠近墙壁的螺钉可预先用手拧进一些。

- 4** 将上连接座抵住水龙头口,使其内部密封垫与水龙头充分接触(请注意不可取出密封垫)。




❗ 请选用标准水龙头。水龙头口部必须平整。如不平,请垫平。

- 5** 如图旋转墙对侧的两个螺钉使其与水龙头接触后,再用螺丝刀旋紧。



- 6** 旋转下连接头直到上下连接头拧紧为止(如未拧紧,会发生漏水)。旋转后,上下连接头之间的间隙在3mm以下。




安装方法


安装进水管

● 进水管与水龙头的连接

- 7** 取下进水管时：
将进水管的扣环向下按。



- 8** 安装进水管时：
将进水管向上插入下连接座，
然后松开扣环。




- 9** 确认下连接座与进水管连接
是否牢靠。

- 将进水管连接座与进水阀拧紧，然后慢慢打开水龙头，看是否漏水。
- 如果漏水，请关上水龙头，重新安装。(如果上连接座没有装好，或者，上、下连接座没有拧紧，都可能发生漏水。)
- 长时间使用后，可能会松动。此时请按 1-9 顺序重新安装。(搬家等需重新安装进水管接头时，也请按相同的顺序进行。)




洗衣前的准备

- 检查衣服是否可以用水洗。
- 一定要除去如钥匙、别针、硬币之类的东西。
- 有油污或易褪色的衣物，应分开清洗。





准备好了吗？

- 插上电源插头。
- 打开水龙头(如果进水管已取下，先连接好进水管)。
- 放下排水管。



- 洗衣前掸去衣物灰尘。
- 清洗衣物前应把衣物从内向外翻。
- 清洗精细衣物时，应放入尼龙袋中。



1.水龙头开了吗？



2.水位是否正常？

不工作



3.折盖关上了吗？
自动暂停按钮是否按下？



放置

- 在洗涤前水位要将衣物盖盖住,根据实情调整衣物大小,松动的衣物不要超过洗衣桶上端孔位。
- 洗涤开始后添加衣物需按启动键,将衣物浸入水中再关上折盖按启动键再进行洗涤。
- 在洗涤大而轻的衣物(例如:羽绒服、棉衣、羊毛等)前,应该将该类衣物放入尼龙袋中,必须使衣物完全浸泡在水中,以免衣物受损。
- 将长而精致的衣物放入尼龙袋中洗涤,对那些带子较长或本身较长的衣物,使用尼龙袋会有效防止缠绕。
- 不要使用洗衣机洗涤防水衣物(例如:雨衣等)。
- 不要洗涤沾有易燃物质(如煤、清洁剂等)的织物。




标准洗衣程序

一般洗衣



- ① ● 洗涤除毛毯,羊毛制品以外的一般衣物。
- 按“设定”键选择“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”。
- 预约功能适用于 XQB60-58SF/XQB60-68SF/XQB55-178F。
- 洁桶功能适用于 XQB60-58SF/XQB60-68SF/XQB55-178F。




洗衣步骤

1. 按下电源按钮。

- 电源打开后,洗衣机自动设定为“标准”程序。

2. 将衣物放入洗涤桶内。




3. 按“启动/暂停”键。

- 波轮在无水状态下旋转约 8 秒钟以检测洗涤量,并显示出洗涤所需的水位及洗涤剂量。

启动
暂停


4. 投入洗涤剂。

- 根据洗涤剂指示灯的提示,投入适当的洗涤剂。



5. 关上折盖。

- 如果折盖未关上,将无法进行正常工作。
- 洗衣终了时,蜂鸣器鸣叫。
- 洗衣结束后,拔下电源插头。



预约洗衣程序

1.按下电源开关。



电源开关

2.程序设定。

- 标准
- 快速
- 夜间
- 羊毛

程序

- 设定所需程序(羊毛程序除外)。
- 如果不设定,将按标准洗衣程序工作。

3.时间设定。

- 设定洗衣终了时间(希望几小时结束)。

适用型号:

XQB60-58SF/XQB60-68SF/

XQB55-178F



分钟

小时

预约

- 当按“预约”键时,可选择 3-48 小时洗衣终了时间,预约洗衣时间由 [3→4→12→14→16→48→3] 循环。



4.放入衣物后按下“启动/暂停”键。




- 洗衣机自动感知衣量,并显示参考洗涤剂投放量。
- 洗衣机不感知“快速”程序中的衣量,自行设定为“少”水位。

5.投入洗涤剂。



- 把粉末洗涤剂盒向前拉出,投入显示的洗涤剂量,然后推回原位。
- 预约洗衣不要投放浓缩型洗涤剂。

6.关上折盖。




- 如果折盖打开,预约洗衣不能进行。
- 洗衣终了时,蜂鸣器鸣叫。
- 洗衣结束后,拔下电源插头。



- 洗涤剂盒如果潮湿,会使洗衣粉结块。
- 如果折盖打开,机器不会工作且会出现错误信息。
- 当您想取消预约程序时,请关掉电源。


其他洗衣程序




可选择洗衣方法

按“设定”键，能产生各种可供选择的洗衣方式：


只需要洗涤时



只需要漂洗时



只需要脱水时



- 除以上三种洗衣方式外，还有其他几种洗衣方式，详见第六、七页操作开关功能中的“设定”介绍。
- 除洗涤+漂洗+脱水，浸泡+洗涤+漂洗+脱水两种洗衣方式(四段水位的设定在“中”水位)。
- 选择带有“浸泡”功能时，洗衣机会进行 4 分钟预洗，然后浸泡一段时间以去除顽固污渍，使洗衣更加干净彻底。

各程序运行时间表(分钟)

过程选择 程序选择 水位选择	区分	洗 涤				漂 洗				脱 水			
	4 段	高	中	低	少	高	中	低	少	高	中	低	少
标准程序		约 16	约 16	约 16	约 9	约 3				约 5			
快速程序		约 3			约 2	约 1				约 2			
夜间程序		约 25	约 25	约 25	约 12	约 3				约 4			
羊毛程序		约 6				约 3				只进行 120 秒间脱			

洗涤剂的使用

☐ 洗涤剂放入方法

● 粉末洗涤剂

依照洗衣步骤将所需洗涤剂直接投放于内桶中。

轻轻将洗衣粉投入盒向外拉,放入洗衣粉,然后合上洗衣粉投入盒(选择预约功能时)。

● 液体洗涤剂

用水将液体洗涤剂稀释成 2 倍,从漂白剂注入口注进去。

☐ 洗涤剂量的选择

(XQB60-58SF/XQB60-68SF/XQB55-178F)

(XQB50-368SN/XQB50-388SN)

洗涤剂种类		浓缩型		普通型	
衣量 (洗涤量)	水位	粉末	液体	粉末	液体
3.5kg ↑	高 (约 55L)	约 41g	约 41ml	约 72g	约 72ml
3.5~2.0kg	中 (约 50L)	约 37g	约 37ml	约 65g	约 65ml
2.0~1.0kg	低 (约 42L)	约 31g	约 31ml	约 53g	约 53ml
1.0kg ↓	少 (约 26L)	约 20g	约 20ml	约 34g	约 34ml

洗涤剂种类		浓缩型		普通型	
衣量 (洗涤量)	水位	粉末	液体	粉末	液体
3.1kg ↑	高 (约 48L)	约 36g	约 36ml	约 62g	约 62ml
3.0~2.1kg	中 (约 43L)	约 33g	约 33ml	约 57g	约 57ml
2.0~1.1kg	低 (约 37L)	约 28g	约 28ml	约 48g	约 48ml
1.0kg ↓	少 (约 26L)	约 20g	约 20ml	约 34g	约 34ml




● 上表适用于常用洗涤剂。当使用其他的洗涤剂时,请参考上表所列水量和该洗涤剂包装上的说明。

● 为避免洗下来的污垢粘附于内、外桶之间,污染被洗衣物,请勿使用含植物油脂的肥皂粉、肥皂片和液体肥皂。


漂白剂的使用

- 使用前一定要注意先分开可漂白的衣物与不可漂白的衣物。
- 在洗涤开始前用水稀释,并从注入入口慢慢注入。
- 有关使用量和使用方法请遵守漂白剂的使用说明。
- 请勿将漂白剂直接浇到洗涤物上,以免使衣物变色或布质损伤。



柔软剂的使用

- 选择“标准”,“夜间”程序洗涤时,在洗涤前从柔软剂注入入口投入柔软剂,在最后一次漂洗中,柔软剂会自动流进洗涤桶中。
- 选择“快速”,“羊毛”程序时,请在最后一次漂洗中将柔软剂直接投入内桶中。
- 选择“超洁漂”功能,请在最后一次漂洗中将柔软剂直接投入内桶中。
- 最后一次漂洗时,洗衣机会发出提示音,提醒用户此时投入柔软剂。




- 在脱水中,请不要打开折盖,或暂停,以免柔软剂的投入时间提前。
- 柔软剂投入后,请不要放置时间太长。
- 柔软剂使用量和使用方法请参照柔软剂的使用说明。


维护保养

清洗进水阀滤网


- 1 在清洗前将电源插头拔下,勿用潮湿的手去插或拔插头。



- 2 将滤网从进水阀中拔出。



- 3 用牙刷将滤网上的污物去除,并重新插回进水阀。




请大约每两月清洗进水阀滤网一次。


清理完毕,必须将滤网重新插回进水阀中,否则造成的进水阀损坏(进水不止或不进水),将提供有偿服务。若发现滤网破损请及时与售后服务联系。

清洗内桶滤网


- 1 如下图,按箭头方向从桶上拉出滤网。



- 2 将滤网由内向外翻,并在水中清洗,清除线屑。



- 3 将滤网恢复原状,然后按住滤网框架将其重新插好,如果发现滤网损坏,请购买新的更换。











机身的清洗

- 一般情况下请用湿软布轻轻擦拭,当其特别脏时,请用浸有中性肥皂或肥皂水的软布轻轻擦拭。
- 请勿在洗衣机上直接泼水,或用稀释剂,清洁剂,煤油,挥发油和酒精等进行擦拭。
- 如果需要使用化学药剂,请严格遵照药剂说明进行。



故障的诊断

故障现象	检查事项		
不进水 (“洗涤”“漂洗”指示灯闪烁显示 IE)	 ● 水龙头开了吗? ● 水压是否太低?	 ● 供水停止了吗? ● 水龙头冻结了吗?	 ● 滤网清洁了吗?
不排水 (“漂洗”“脱水”指示灯闪烁显示 OE)	 ● 排水管朝下放置了吗?	 ● 排水管弯折或支撑太高了吗?	 ● 排水管冻结了吗?
不脱水 (“洗涤”“漂洗”“脱水”指示灯闪烁显示 UE)	 ● 衣物不均衡吗?	 ● 洗衣机倾斜了吗?	
开机报警 (“洗涤”“脱水”指示灯闪烁显示 DE)	 ● 折盖关上了吗?若不开,机器发出报警声,洗涤、漂洗和脱水不能进行。		
其它 E3 PE	需要维修		
无电源	 ● 电源开关按下了吗?	 ● 电源插头是否插上? ● 电源插座是否有电?	 ● 电源是否接上或保险丝断了?
不工作	 ● 水龙头开了吗?	 ● 水位是否正常?	 ● 折盖关上了吗? ● 启动/暂停键是否按下?
脱水时,噪音和振动剧烈	 ● 洗衣机是否安装平整稳固? ● 衣物是否放置均匀?		



故障的诊断

☐ 下列现象并非故障

现象	原因
洗涤过程中进水	在洗涤过程中水位会下降,此时洗衣机会自动进水,以补充水量。
脱水中途变成漂洗	当衣物偏在一边,洗衣机会自动进水漂洗,将衣物修正平衡后再自动进行脱水。
脱水时不规则转动	● 在脱水开始时首先有一个间歇脱水过程(即脱水几秒钟,停止几秒钟;再脱水几秒钟,再停止几秒钟如此反复几次),以防衣物偏在一边; ● 排水管支撑高度超过 6cm。
水位高低的改变	在漂洗过程开始时,程序设计为自动调整水位的高低。
不进水	洗衣前的准备完成后,按“启动/暂停”键,洗衣机波轮会正反向旋转 8 秒左右,以测量洗涤物的重量,在此期间洗衣机不进水。
按键操作不起作用	只有在“启动/暂停”键处于暂停状态时,按键操作才有效。 童锁功能状态下按键操作无效,应取消童锁功能后再进行按键操作。
水位高于衣物所需水量	当衣物是湿的,或桶内本来就有水时,水位有时会偏高。
水位低于衣物所需水量	当洗涤化纤及混纺等轻质衣料时,水位有时会偏低。

其它	
----	--

■ 国际纺织品维护标志(ITCL)说明



记录

请记录您在使用过程中的问题和建议,并欢迎及时反馈给我们.


记录

请记录您在使用过程中的问题和建议,并欢迎及时反馈给我们.

[illegible]

规格

☐ XQB60-58SF/XQB60-68SF/XQB55-178F/XQB50-368SN/XQB50-388SN



☐ XQB60-58SF/XQB60-68SF/XQB55-178F

- ☐ 电源 : 220V~/50Hz
- ☐ 保险丝 : 250V, 5A
- ☐ 额定洗涤/脱水容量 : 5.5kg/6.0kg
- ☐ 自来水水压 : 0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm²)
- ☐ 重量 : 30.0kg
- ☐ 外形尺寸 : 525mm×530mm×844mm
- ☐ 标准水位 : 少/26L 低/42L 中/50L 高/55L
- ☐ 洗涤噪音 : 57dB(A)
- ☐ 脱水噪音 : 67dB(A)

☐ XQB50-368SN/XQB50-388SN

- ☐ 电源 : 220V~/50Hz
- ☐ 保险丝 : 250V, 5A
- ☐ 额定洗涤/脱水容量 : 5.0kg
- ☐ 自来水水压 : 0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm²)
- ☐ 重量 : 30.0kg
- ☐ 外形尺寸 : 505mm×510mm×850mm
- ☐ 标准水位 : 少/26L 低/37L 中/43L 高/48L

● 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改,不再另行通知。

● 本产品执行 :

GB/T4288	家用电动洗衣机
GB4706.1	家用和类似用途电器的安全 通用要求
GB4706.24	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
GB4706.26	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求
GB4343	家用和类似用途电动、电热器具,电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值
GB17625.1	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
GB19606	家用和类似用途电器噪音限值

LG 电子产品保修说明

感谢您购买 LG 电子产品,本着对您负责的精神,并为了确保我们向您提供优质的售后服务,现对您所享受的保修事宜作如下说明:

一、您的义务

- 1.您在购机时,应要求经销商在购机发票上填写以下内容:型号、机身编号、购机日期及购买商场,并盖经销商的有效专用公章。
- 2.请您将随机的《顾客档案卡》中详细内容填写完整后,寄回我公司。
- 3.当洗衣机出现故障后,请您务必与我公司联系。为确保您得到优质的售后服务,请不要联系其他电话。全国服务电话:

8008288008(免费) 025-84876315

二、LG 电子产品售后服务规定

LG 电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品,将严格遵守国家颁发的有关法律,遵照《中国消费者权益保护法》、《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定,规范我公司售后服务制度:

- 1.您所购买的产品整机保修期为一年(电脑板、洗涤电机、离合器保修三年),下列情况为非保修范围:
 - * 用户自己使用操作不当;
 - * 人为搬动后造成产品损伤;
 - * 产品发生故障后,用户自行到非 LG 电子指定维修点修理;
 - * 用户自行拆修,涂改机身编号;
 - * 无购机发票;
 - * 遭受自然灾害或意外事故(如火灾、水灾、地震、煤气爆炸等);
 - * 用户运输过程中损坏;
 - * 用于营业、公用等非家庭用机。
- 2.对超过保修期和属于非保修范围的产品,我们将实行收费服务,收费项目为:修理费+零件费+上门费;
- 3.产品保修期从购机之日起计算。在以上规定的保修期内如产品出现任何故障,我公司将不收取顾客的修理等任何费用。如有任何疑问或产品故障,顾客均可拨打此说明上的电话寻求帮助;
- 4.如因零部件供应等原因,导致产品修复期超过三个月时,我公司将按照顾客要求给予调换;
- 5.超过保修期的产品,当产品修复后三个月内又出现重复故障时,维修网点将免费为顾客重新修复;
- 6.我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后 24 至 48 小时到位服务,如顾客家处市郊或外埠地区,我公司仍可在 48 至 72 小时内长途出差至顾客处服务;
- 7.如顾客有特殊需要,我们可提供以下有偿供给:
 - 加长进水管,加长排水管。