

Felhasználói útmutató

L1753H
L1953H
L1753HM
L1953HM
L1753HR
L1953HR

A termék használata előtt kérjük, olvassa át a következő Fontos biztonsági óvintézkedéseket. A jövőbeli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD) elérhető helyen.

Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége lesz, ha a készülék javításra szorul.

Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát, azonban a nem megfelelő használat áramütéshez vagy tűz kialakulásához vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági megoldások megfelelően működjenek, olvassa el a következő alapvető szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.

A biztonságról

Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt tápkábelt használja, győződjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.

A tápkábel a készülék fő áramtalanító része. Győződjön meg róla, hogy a konnector a telepítés után is könnyen elérhető legyen.

A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyőn felsorolt áramforrással üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás található otthonában, kérdezze meg a kereskedőt.

A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek áramütéshez vagy tűzhez vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen kapcsolatba szerviztechnikusával.

Ne nyissa ki a monitort.

- A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
- A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
- Ha a monitor nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

Személyi sérülés elkerüléséhez:

- Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelően rögzítette.
- Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.

Tűz és áramütés elkerüléséhez:

- Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb időre elhagyja a szobát. Soha ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat a monitor házának nyílásain. Egyes belső alkatrészek életveszélyt is okozható feszültség alatt vannak.
- Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
- Ha a monitort huzamosabb ideig nem használja, valamint villámlás esetén, húzza ki a tápkábelt a fali aljzataból.

Telepítéskor

Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.

Ne használja a monitort víz közelében, például fürdőkád, mosdó, mosogató, szárítódény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan nyílások is vannak, amelyek a működés során keletkező hő távozását teszik lehetővé. Ha ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyülemelő hőtől a készülék meghibásodhat, és ez tűzhoz vezethet. Ezért SOHA:

- ne zárja el a szellőzőnyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy takaróra stb.
- helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem gondoskodott kiegészítő szellőzésről.
- ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
- ne tegye a készüléket radiátor vagy más hőforrás közelébe vagy fölé.

Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyőt olyan anyaggal, amely véglegesen megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkretelheti azt.

Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyőt az ujjával, mert ez szellemképeket okozhat.

Előfordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyőn. Ezek nem befolyásolják a monitor teljesítményét.

Ha lehetséges, a legjobb képminőség elérése érdekében LCD-monitorán használja az ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltérő felbontás mellett használja a készüléket, akkor torz képek jelenhetnek meg a képernyőn. Ez normális tulajdonsága egy rögzített felbontású LCD-monitornak.

Tisztítás

- A monitor kijelzőjének tisztítása előtt húzza ki a monitort.
- Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószer közvetlenül a képernyőre, mert a túlzott mértékű nedvesség áramütéshez vezethet.

Visszacsomagolás


- Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt vissza az eredeti csomagolásába.

Biztonságos eldobás


- A termékben használt fénycső kis mennyiségű higanyt tartalmaz.
- Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelően kell kidobni.

A hangszóró csatlakoztatása:

1. Helyezze a képernyőt előlapjával lefelé egy puha ruhadarabra.
2. Illessze be a hangszórón található kampót a készülék hátlapján lévő nyílásba.



3. A hangszóró felszerelése után csatlakoztassa az Audio DC-In kábelt a készülék hátlapjához.



A monitor csatlakoztatása


- A monitor telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a monitor, a számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.

Az állvány csatlakoztatása

1. Helyezze a képernyőt előlapjával lefelé egy puha ruhadarabra.
2. Assemble the Stand Body into the product in the correct direction as shown in the picture. Make sure you push it until you hear it "click".



3. Illessze a talpazatot az állvány törzséhez a megfelelő irányból.
4. Az összeillesztéshez óvatosan állítsa fel a képernyőt, és álljon az előlső oldalával szemben.




Fontos

- Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendőket. Elképzelhető, hogy az Ön monitora eltér az ábrán látottaktól.
- Ne fogja meg a monitort fejfelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában.
- A sérülés elkerülése érdekében ne rakja a kezét a csúszófelületre.

Az állvány leszerelése:

1. Helyezzen egy párnát vagy egy puha kendőt egy vízszintes felületre.
2. Helyezze a monitort képernyővel lefelé a párnára vagy puha kendőre.surface.



3. Tartsa a készüléket az ábrán látható módon, majd kicsit emelje fel az állványt.



4. Az ábrán látható módon váltson fogást a készüléken és forgassa el a nyíl által jelzett irányba kattanásig az állvány talpészét.



5. Húzza ki az állványt.




A talpazat leszerelése:

1. Tartsa az állvány törzsét az ábrán látható módon.
2. Az ábrán látható módon nyomja le egyszerre a két reteszt.



3. A zár benyomása közben vegye le az állványtörzset az állványtestről.
4. A talpazat és az állványtörzs szétszerelése megtörtént.



A monitor csatlakoztatása

- A képernyő üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a képernyő, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.


A képernyő helyzetének beállítása

1. Adjust the position of the panel in various ways for maximum comfort.


- Döntési tartomány: $-5^{\circ} \sim 20^{\circ}$

- Forgatás : 358°


* A funkció nem minden országban áll rendelkezésre.



- L1753H / L1753HR/L1953H /L1953HR Magassági tartomány:
legfeljebb 3,94 hüvelyk (100 mm)



Figyelmeztetés: A monitor magasságának beállításakor az ujjait ne tegye a monitor és az állvány közé. Az ujjai megsérülhetnek.



Ergonómiai szempontok


A képernyő használata közbeni ergonomikus és kényelmes ülőpozíció érdekében javasoljuk, hogy a képernyőpanel előredőlési szöge ne haladja meg az 5° -ot.

A képernyő csatlakoztatása

- A képernyő üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a képernyő, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.


A képernyő helyzetének beállítása

- L1753HM / L1953HM Magassági tartomány: legfeljebb 2,36 hüvelyk (60 mm)




MEGJEGYZÉS: A hangszórók használata esetén először a takarófedeleket tegye fel az ábrának megfelelően.

Majd használja a magasságállító funkciót, hogy a hangszórók ne érjenek az állvány burkolatához.




Csak a következő típusok rendelkeznek takarófedéllel: L1753HM, L1953HM

Figyelmeztetés: A monitor magasságának beállításakor az ujjait ne tegye a monitor és az állvány közé. Az ujjai megsérülhetnek.



A számítógép csatlakoztatása

1. Helyezze el a képernyőt egy kényelmes, jól szellőző helyen a számítógép közelében.
2. Csatlakoztassa a jelkábelt, majd a kábel rögzítéséhez csavarja be és ujjával szorítsa meg a csatlakozódugón található csavarokat. ①
3. Dugja be a tápkábelt egy egyszerűen elérhető, a képernyő közelében levő táphálózati aljzatba. ②




4. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék előlő kapcsolópaneljén levő gombot. A képernyő bekapcsolása után a készülék automatikusan végrehajtja az **önműködő képbeállítást**. (Csak analóg módban)

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

MEGJEGYZÉS

"Önműködő képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít. Amikor először csatlakoztatja a képernyőt egy számítógéphez, az önműködő képbeállítás automatikusan megkeresi a legmegfelelőbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez. Ha használat közben is szeretné módosítani a beállításokat, illetve újból el kívánja végezni az önműködő képbeállítást, nyomja meg a képernyő előlapján látható "AUTO/SET" gombot. Végrehajthatja a képernyőn megjelenő (OSD) beállítási menü "Factory reset" (Gyári beállítások visszaállítása) parancsát is, ezzel azonban a "Language" (Nyelv) beállítás kivételével az összes beállítási lehetőséget visszaállítja alapértelmezett értékére.


Oldalsó jack-dugó




<Kijelző>

- 1** Fejhallgató és fülhallgató csatlakozó
Fejhallgató csatlakoztatásakor a készülék automatikusan elnémitja a hangszórókat.

Hátsó rész




- 2** Audiojel-bemenet
A számítógép hangkártyájának Kimenet* csatlakozójához kell kötni.





<A számítógép
hangkártyájának csatlakozói>

Az előlapon található kezelőszervek



Oldalsó



Vezérlőgomb	Funkción
1 MENU gomb  	Ezzel a gombbal léphet be a képernyőmenübe (OSD-menübe). OSD LOCKED/UNLOCKED Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így azokat nem lehet végérvényesen módosítani. Nyomja meg és tartsa nyomva a MENU (Menü) gombot néhány másodpercig. Az "OSD LOCKED" üzenet jelenik meg. A képernyőmenü vezérlőelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történő megnyomásával. Ezután az "OSD UNLOCKED" üzenet jelenik meg.
2   gombok  	E gombok segítségével kiválaszthatja vagy módosíthatja a beállításokat az OSD-menüben. További információkért lásd: U18. oldal.
SOURCE (FORRÁS) gyorsbillentyű	Ezzel a gombbal aktiválhatja D-Sub és DVI csatlakozóját. A funkció használata ha egy monitor csatlakoztatva van kettő számítógéphez. Az alapértelmezett beállítás a D-Sub.

Vezérlőgomb	Funkció
3 AUTO/SET gomb 	Ezzel a gombbal léphet be a képernyőmenü elemeibe. AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST A kijelző beállításainak módosításakor a képernyőmenübe (OSD-be) való belépés előtt mindig nyomja meg a AUTO/SET gombot. Ezzel automatikusan beállításra kerül a kép az aktuális felbontásnak (képernyőmódnak) megfelelő ideális paraméterekkel. A legjobb képernyőmód: 17 hüvelykes monitor esetén: 1280 x 1024 19 hüvelykes monitor esetén: 1280 x 1024
4 Bekapcsológomb	Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
5 Tápfeszültség indikátor	Ez a jelzőfény a képernyő üzemszerű használata során kék fénnel világít (Bekapcsolt mód). Ha a képernyő Elalvás (energiatakarékos) módban van, ez a jelzőfény borostyánszínűre vált.

Képernyőbeállítás

A képernyőmenü használatával a képméret, a képhelyzet és a működési paraméterek módosítása rendkívül egyszerű. A menü használatának megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következő részek nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhető beállításokat és lehetőségeket.

MEGJEGYZÉS

- A kép módosítása előtt várjon legalább 30 percet, mely idő alatt a kép teljesen stabilizálódik.

Képernyőmenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

MENU →   → AUTO/SET →   → MENU

- 1** Nyomja meg a **MENU** gombot, ezáltal megjelenik az OSD főmenüje.
- 2** Egy beállítás kiválasztásához használja a  vagy a  gombot. Ha a kívánt ikont kijelölte, nyomja meg a **AUTO/SET** gombot.
- 3** A kép kívánt szintre való állításához használja a  /  gombokat. Az egyéb almenüelemek beállításához használja a **AUTO/SET** gombot.
- 4** A főmenübe való visszatéréshez és egy új funkció kiválasztásához nyomja meg a **MENU** gombot. Az OSD-menüből való kilépéshez nyomja meg kétszer a **MENU** gombot.

A képernyőn megjelenő beállítások módosítása

Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyőn megjelenő összes kezelési, beállítási és választási menüt.

Főmenü	Almenü		A	D	Funkció
PICTURE	BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)		●	●	A kép fényerejének és kontrasztjának beállítása
	CONTRAST (KONTRASZT)		●	●	
	GAMMA		●	●	
COLOR (SZÍN)	PRESET (ALAPBEÁLLÍTÁS)	sRGB	●	●	A kép színeinek egyéni beállítása
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED		●	●	
	GREEN		●	●	
	BLUE		●	●	
	POSITION (HELYZET)	HORIZONTAL		●	
VERTICAL		●			
TRACKING (JELKÖVETÉS)	CLOCK (ÓRAJEL)		●		A képernyő frekvenciájának, finomhangolásának és élességének szabályozása.
	PHASE (FÁZIS)		●		
	SHARPNESS		●	●	
SETUP (BEÁLLÍTÁS)	LANGUAGE (NYELV)		●	●	A képernyő beállításainak testreszabása az aktuális működési környezetnek megfelelően.
	OSD POSITION (KÉPERNYŐMENÜ-HELYZET)	HORIZONTAL	●	●	
		VERTICAL	●	●	
	WHITE BALANCE (FEHÉREGYENSÚLY)		●		
	POWER INDICATOR		●	●	
	FACTORY RESET (GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA)		●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE/TEXT		●	●	A kívánt képbeállításokat választhatja ki vagy szabhatja testre.
	USER		●	●	
	NORMAL		●	●	
● : Beállítható A : Analóg bemenet D : Digitális bemenet					


MEGJEGYZÉS

- Az U14-U18. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltérő lehet.

A képernyőmenü (OSD) lehetőségei



Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a menüben megtalálhatók.

Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD főmenüje.



MEGJEGYZÉS

- Az OSD (képernyőmenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtől.

Főmenü	Almenü	Leírás
	PICTURE (KÉP)	
		BRIGHTNESS (FÉNYERŐSSÉG) A képernyő fényerősségét állíthatja be. CONTRAST (KONTRASZT) A képernyő kontrasztját állíthatja be. GAMMA Állítsa be az Önnek megfelelő gammaértéket: -50/0/50 A monitoron magas gammaérték mellett a képek fehérebbel, míg alacsony érték mellett kontrasztosabbak.
	■ MENU : Kilépés ■ ▼ : Csökkentés ■ ▲ : Növelés ■ SET : Másik almenü választása	
	COLOR (SZÍN)	
		PRESET (GYÁRI ÉRTÉK) Beállíthatja a képernyő színeit. • sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB szabványnak megfelelően. • 6500K: Enyhén pirosas fehér • 9300K: Enyhén kékés fehér RED (PIROS) Állítsa be a piros szín Önnek megfelelő szintjét. GREEN (ZÖLD) Állítsa be a zöld szín Önnek megfelelő szintjét. BLUE (KÉK) Állítsa be a kék szín Önnek megfelelő szintjét.
	■ MENU : Kilépés ■ ▼ : Csökkentés ■ ▲ : Növelés ■ SET : Másik almenü választása	
	POSITION (POZÍCIÓ)	
		HORIZONTAL E lehetőséggel a képernyőt balra, illetve jobbra tolhatja el. VERTICAL E lehetőséggel a képernyőt felfelé, illetve lefelé tolhatja el.
	■ MENU : Kilépés ■ ▼ : Csökkentés ■ ▲ : Növelés ■ SET : Másik almenü választása	

A képernyőmenü (OSD) lehetőségei


Főmenü

Almenü

Leírás



TRACKING



- MENU : Kilépés
- ▼ : Csökkentés
- ▲ : Növelés
- SET : Másik almenü választása

CLOCK (ÓRAJEL)

A képernyő háttérben megjelenő függőleges csíkok minimalizálásához használható. A beállítás módosításával a vízszintes képernyőméret is meg fog változni.


PHASE (FAZIS)

A képernyő fókuszának beállításához. E lehetőség segítségével eltávolíthatja a vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a karakterek képét.

SHARPNESS A kép élességének szabályozása.



SETUP



- MENU : Kilépés
- ▼ : Módosítás
- ▲ : Módosítás
- SET : Másik almenü választása

LANGUAGE (NYELV)

A kezelőszervek nevének megjelenítésére használt nyelv kiválasztása.

OSD POSITION (KÉPERNYŐMENÜ HELYZETE)

A képernyőn megjelenő menüablak helyzetének beállítása.

WHITE BALANCE (FEHÉREGYEN SÚLY)

Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a szabványban meghatározott jellemzőktől, a képjel torzulásának köszönhetően romolhat a kép színeinek szintje és aránya. Ezzel a funkcióval a jelszint beállítható a grafikus kártya tényleges kimeneti jelszintjének megfelelően, hogy a kép a lehető legjobb legyen. Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen fehér és fekete területek láthatók.

POWER INDICATOR (Tápellátásjelző)

Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a képernyő elől részén megjelenő tápellátásjelzőt. Ha az **OFF** (Kikapcsolt) lehetőséget választja, el fog tűnni. Ha bármikor **ON** (Bekapcsolt) állásba állítja, a tápellátásjelző automatikusan megjelenik.

FACTORY RESET (GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA)


Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV) beállítás kivételével az összes beállítási lehetőséget visszaállítja gyári alapértelmezett értékére.

Az azonnali visszaállításhoz nyomja meg az ▼ gombot.

Ha a funkció használata nem javítja a képminőséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat. Szükség esetén újból hajtja végre a fehéregyensúly-beállítást. Ez a funkció csak akkor használható, ha a képernyő bemeneti jele analóg jel.

A képernyőmenü (OSD) lehetőségei


- ■ ■ Az OSD képernyő a monitor elején található **F-Engine** **▽** gomb megérintésével jeleníthető meg.



FLATRON F-ENGINE

Az F-ENGINE elindításakor az ábrán látható két szinténus jelenik meg a képernyőn. Az alkalmazott képernyő a bal oldalon, a nem alkalmazott a jobb oldalon lesz látható. Érintse meg a SET (Beállítás) gombot, hogy a megadott képernyőbeállítás érvényesüljön.


A képernyő az alkalmazott beállításokkal A képernyő a még nem alkalmazott beállításokkal



Főmenü

Almenü

Leírás




MOVIE TEXT

Ezzel a lehetőséggel kiválaszthatja a legjobb képminőséget a környezeti feltételeknek megfelelően (megvilágítás, megjelenített kép jellege stb.).

MOVIE: Animált képekhez, filmekhez

TEXT: Szöveget tartalmazó képekhez (pl. szövegszerkesztőhöz stb.)




USER

Felhasználó

A fényerő, az ACE és a RCM kézzel állítható be. A módosított értéket mentheti vagy vissza is állíthatja, még egyéb környezeti beállítások esetén is.


A USER almenük beállításához nyomja meg a SET gombot.




... **Brightness(Fényerő):** A képernyő fényerejének beállítása.

...**ACE**(Adaptive Clarity Enhancer): A képtisztaság módjának kiválasztása.

...**RCM**(Real Color Management): A színek megjelenítési módjának kiválasztása.



A SET gomb lenyomásával válassza ki a **SAVE** almenüt, és mentse a YES értéket a -gombokkal.



NORMAL (NORMÁLIS)

Ez a beállítás használható normál körülmények között.

Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása előtt ellenőrizze a következőket.

Nem jelenik meg kép	
● Be van dugva a képernyő tápkábele? ● Világít a tápellátás jelzőfénye? ● Be van kapcsolva a képernyő, és kéken vagy zölden világít a tápellátás jelzőfénye? ● Sárgán világít a tápellátás jelzőfénye? ● Látja az "OUT OF RANGE" üzenetet a képernyőn? ● Látja a "CHECK SIGNAL CABLE" üzenetet a képernyőn?	• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz. • Nyomja meg a Tápellátás gombot. • Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját. • Ha a képernyő energiatakarékos üzemmódra váltott, a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az egeret, vagy nyomja meg valamelyik billentyűt a billentyűzeten. • Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva. • Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép grafikus kártyájából érkező jel vízszintes vagy függőleges frekvenciája a képernyő megfelelő frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató "Műszaki adatok" című részében ellenőrizze a használható frekvenciatartományokat, és annak megfelelően állítsa be a megjelenítést. • Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a képernyő közötti jelkábel nincs megfelelően csatlakoztatva. Ellenőrizze a jelkábelt, és próbálja meg újból.

Látja az "OSD LOCKED" (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyőn?	
● Az "OSD LOCKED" üzenetet látja, amikor megnyomja a MENU gombot?	• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem lehet végérvényesen módosítani. A képernyőmenü vezérlőelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történő megnyomásával. Ezután az "OSD UNLOCKED" (OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.

Rossz a megjelenített kép

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● A kép pozíciója nem megfelelő. | <ul style="list-style-type: none"> • A képernyőbeállítások ideális értékekre való automatikus módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot. Ha az eredmény nem kielégítő, módosítsa a kép pozícióját a H position (vízszintes pozíció) és a V position (függőleges pozíció) lehetőségekkel. • Nézze meg a Vezérlőpult -> Képernyő -> Beállítások lehetőséget, és ellenőrizze, hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor állítsa vissza azokat az ajánlott értékekre. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● A képernyő háttérében függőleges csíkok láthatók. | <ul style="list-style-type: none"> • A képernyőbeállítások ideális értékekre való automatikus módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot. Ha az eredmény nem kielégítő, csökkentse a függőleges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehetőséggel az OSD-menüben. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Vízszintes zajok látszanak a képeken, vagy a karakterek nem megfelelően kerülnek megjelenítésre. . | <ul style="list-style-type: none"> • A képernyőbeállítások ideális értékekre való automatikus módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot. Ha az eredmény nem kielégítő, csökkentse a vízszintes csíkokat a PHASE (FÁZIS) lehetőséggel az OSD-menüben. • Nézze meg a Vezérlőpult -> Képernyő -> Beállítások lehetőséget, és módosítsa a felbontást vagy az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek megfelelően. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color). |
| <ul style="list-style-type: none"> ● A kép színe monokróm vagy nem megfelelő. | <ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a jelkábel megfelelően van-e csatlakoztatva, és ha kell, a megfelelő rögzítéshez használjon csavarhúzó. • Győződjön meg róla, hogy a videokártya megfelelően van-e csatlakoztatva az alaplaphoz. • A Vezérlőpult - Beállítások pontban állítsa a színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color). |
| <ul style="list-style-type: none"> ● A képernyő villog. | <ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a képernyő az ún. váltott soros (interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre. • Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség elég magas legalább 100-240V AC 50/60 Hz-en |

Telepítette a képernyő illesztőprogramját?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Telepítette a képernyő illesztőprogramját?● Megjelenik a képernyőn az "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Ismeretlen képernyő, Plug&Play (VESA DDC) képernyő) üzenet? | <ul style="list-style-type: none">• Ne felejtse el telepíteni a megfelelő illesztőprogramot a képernyővel együtt szállított, illesztőprogramokat tartalmazó CD-ről (vagy hajlékonylemezről). Az illesztőprogram az LG webhelyéről is letölthető, a http://www.lge.com címről.• Győződjön meg arról, hogy a grafikus kártya támogatja a Plug&Play eszközöket. |
|--|--|

Képernyő	17 hüvelyk (43,2 cm) átmérőjű sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkentő bevonattal 17 hüvelyk látható képátmérő 0,264 mm képpontsűrűség	
Szinkron bemenet	Vízszintes frekvencia	Analog: 30-83 kHz (automatikus) Digitális: 30-71 kHz (automatikus)
	Függőleges frekvencia	56-75 Hz (automatikus)
	Bemeneti jelforma	Különálló TTL, pozitív/negatív SOG (Sync On Green - zöldszinkron) Digitális jel
Videojel-bemenet	Jelbemenet	15 tűs D-Sub csatlakozó DVI-D csatlakozó (digitális bemenet)
	Bemeneti jelforma	RGB analog (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), digitális
Felbontás	Maximális	Analog : VESA 1280 x 1024, 75 Hz-es frekvencián Digitális : VESA 1280 x 1024, 60 Hz-es frekvencián
	Javasolt	VESA 1280 x 1024, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play	DDC 2B	
Energiafogyasztás	Bekapcsolt mód	: 30 W(Szokásos)
	Alvó üzemmód	≤ 1 W
	Kikapcsolt üzemmód	≤ 1 W
Méretek és tömeg	Állvánnyal együtt	
	Szélesség	36,45 cm / 14,35 inches
	Magasság	35,18 cm / 13,85 inches (Min.) 45,18 cm / 17,79 inches (Max.)
	Mélység	20,74 cm / 8,17 inches
	Nettó tömeg	3,68(+0,085) kg (8,17 lbs)
Döntési	Döntés	-5°~20°
Tápellátás	100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A	
Környezeti körülmények	Környezeti körülmények	
	Hőmérséklet	10 - 35°C
	Páratartalom	10 - 80% (lecsapódásmentes)
	Tárolási környezet	
	Hőmérséklet	-20 - 60°C
	Páratartalom	5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntőállvány	Gyárilag felszerelt (), Felszerelhető (O)	
Tápkábel	Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt	

MEGJEGYZÉS

■A jelen dokumentumban található információ előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Képernyő	17 hüvelyk (43,2 cm) átmérőjű sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkentő bevonattal 17 hüvelyk látható képátmérő 0,264 mm képpontsűrűség	
Szinkron bemenet	Vízszintes frekvencia	Analog: 30-83 kHz (automatikus) Digitális: 30-71 kHz (automatikus)
	Függőleges frekvencia	56-75 Hz (automatikus)
	Bemeneti jelforma	Különböző TTL, pozitív/negatív SOG (Sync On Green - zöldszinkron) Digitális jel
Videojel-bemenet	Jelbemenet	15 tűs D-Sub csatlakozó DVI-D csatlakozó (digitális bemenet)
	Bemeneti jelforma	RGB analog (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), digitális
Felbontás	Maximális	Analog : VESA 1280 x 1024, 75 Hzes frekvencián Digitális : VESA 1280 x 1024, 60 Hzes frekvencián
	Javasolt	VESA 1280 x 1024, 60 Hzes frekvencián
Plug&Play	DDC 2B	
Energiafogyasztás (Hangszóró nélkül)	Bekapcsolt mód	: 30 W(Szokásos)
	Alvó üzemmód	≤ 1 W
	Kikapcsolt üzemmód	≤ 1 W
Méretek és tömeg	Állvánnyal együtt	
	Szélesség	36,44 cm / 14,34 inches
	Magasság	39,09 cm / 15,39 inches (Min.) 45,09 cm / 17,75 inches (Max.)
	Mélység	20,74 cm / 8,17 inches
	Nettó tömeg	3,88(+0,085) kg (8,62 lbs)
	Állvány nélkül	
Döntési	Döntés	-5°~20°
Tápellátás	100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A	
Környezeti körülmények	Környezeti körülmények	
	Hőmérséklet	10 - 35°C
	Páratartalom	10 - 80% (lecsapódásmentes)
	Tárolási környezet	
Döntőállvány	Hőmérséklet	-20 - 60°C
	Páratartalom	5 - 90% (lecsapódásmentes)
Tápkábel	Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt	
Audió	RMS audiokimenet	1 W + 1 W (jobb + bal)
	Bemeneti érzékenység	0,7 Vrms
	Hangszóró impedanciája	16Ω

MEGJEGYZÉS

■A jelen dokumentumban található információ előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Képernyő	19 hüvelyk (48,19 cm) átmérőjű sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkentő bevonattal 19 hüvelyk látható képátmérő 0,294 mm képpontsűrűség	
Szinkron bemenet	Vízszintes frekvencia	Analog: 30-83 kHz (automatikus) Digitális: 30-71 kHz (automatikus)
	Függőleges frekvencia	56-75 Hz (automatikus)
	Bemeneti jelforma	Különálló TTL, pozitív/negatív SOG (Sync On Green - zöldszinkron) Digitális jel
Videojel-bemenet	Jelbemenet	15 tűs D-Sub csatlakozó DVI-D csatlakozó (digitális bemenet)
	Bemeneti jelforma	RGB analog (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), digitális
Felbontás	Maximális	Analog : VESA 1280 x 1024, 75 Hz-es frekvencián Digitális : VESA 1280 x 1024, 60 Hz-es frekvencián
	Javasolt	VESA 1280 x 1024, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play	DDC 2B	
Energiafogyasztás	Bekapcsolt mód	: 33 W (Szokásos)
	Alvó üzemmód	≤ 1 W
	Kikapcsolt üzemmód	≤ 1 W
Méretek és tömeg	Állvánnyal együtt	
	Szélesség	40,20 cm / 15,83 inches
	Magasság	36,47 cm / 14,36 inches (Min.) 46,47 cm / 18,30 inches (Max.)
	Mélység	20,74 cm / 8,17 inches
	Nettó tömeg	4,51 (+0,085) kg (10,02 lbs)
	Állvány nélkül	
Döntési	Döntés	-5° ~ 20°
Tápellátás	100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A	
Környezeti körülmények	Környezeti körülmények	
	Hőmérséklet	10 - 35°C
	Páratartalom	10 - 80% (lecsapódásmentes)
	Tárolási környezet	
	Hőmérséklet	-20 - 60°C
	Páratartalom	5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntőállvány	Gyárilag felszerelt (), Felszerelhető (O)	
Tápkábel	Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt	

MEGJEGYZÉS

■A jelen dokumentumban található információ előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Képernyő	19 hüvelyk (48,19 cm) átmérőjű sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkentő bevonattal 19 hüvelyk látható képátmérő 0,294 mm képpontsűrűség	
Szinkron bemenet	Vízszintes frekvencia	Analog: 30-83 kHz (automatikus) Digitális: 30-71 kHz (automatikus)
	Függőleges frekvencia	56-75 Hz (automatikus)
	Bemeneti jelforma	Különálló TTL, pozitív/negatív SOG (Sync On Green - zöldszinkron) Digitális jel
Videojel-bemenet	Jelbemenet	15 tűs D-Sub csatlakozó DVI-D csatlakozó (digitális bemenet)
	Bemeneti jelforma	RGB analog (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), digitális
Felbontás	Maximális	Analog : VESA 1280 x 1024, 75 Hz-es frekvencián Digitális : VESA 1280 x 1024, 60 Hz-es frekvencián
	Javasolt	VESA 1280 x 1024, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play	DDC 2B	
Energiafogyasztás (Hangszóró nélkül)	Bekapcsolt mód	: 33 W(Szokásos)
	Alvó üzemmód	≤ 1 W
	Kikapcsolt üzemmód	≤ 1 W
Méretek és tömeg	Állvánnyal együtt	
	Szélesség	40,20 cm / 15,83 inches
	Magasság	40,60 cm / 15,98 inches (Min.) 46,60 cm / 18,35 inches (Max.)
	Mélység	20,74 cm / 8,17 inches
	Nettó tömeg	4,70(+0,085) kg (10,36 lbs)
	Állvány nélkül	
Döntési	Döntés	
	-5°~20°	
Tápellátás	100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A	
Környezeti körülmények	Környezeti körülmények	
	Hőmérséklet	10 - 35°C
	Páratartalom	10 - 80% (lecsapódásmentes)
	Tárolási környezet	
Döntőállvány	Hőmérséklet	-20 - 60°C
	Páratartalom	5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntőállvány	Gyárilag felszerelt (), Felszerelhető (O)	
Tápkábel	Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt	
Audió	RMS audiokimenet	1 W + 1 W (jobb + bal)
	Bemeneti érzékenység	0,7 Vrms
	Hangszóró impedanciája	16Ω

MEGJEGYZÉS

■A jelen dokumentumban található információ előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Előre beállított módok (felbontás)

Képernyőmódok (felbontás)			Vízszintes frekv. (kHz)	Függőleges frekv. (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,469	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75
5	VESA	800 x 600	37,879	60
6	VESA	800 x 600	46,875	75
7	MAC	832 x 624	49,725	75
8	VESA	1024 x 768	48,363	60
9	VESA	1024 x 768	60,023	75
10	MAC	1152 x 870	68,681	75
11	VESA	1152 x 900	61,805	65
*12	VESA	1280 x 1024	63,981	60
**13	VESA	1280 x 1024	79,976	75


* Ajánlott Mode

** Csak analóg módban

Előoldali lámpa

MODE	LED Color
Bekapcsolt mód	Kék
Alvó üzemmód	Borostyán
Kikapcsolt üzemmód	Kikapcsolt mód

A jelbemeneti csatlakozó tűkiosztása



■ DVI-D csatlakozó

Tű	Jel (DVI-D)
1	T. M. D. S. Adat2-
2	T. M. D. S. Adat2+
3	T. M. D. S. Adat2/4 ármékolás
4	T. M. D. S. Adat4-
5	T. M. D. S. Adat4+
6	DDC órajel
7	DDC adat
8	Analóg függőleges szinkronjel
9	T. M. D. S. Adat1-
10	T. M. D. S. Adat1+
11	T. M. D. S. Adat1/3 ármékolás
12	T. M. D. S. Adat3-
13	T. M. D. S. Adat3+
14	+5V tápellátás
15	Földelés (a +5V táp, valamint a vízszintes és függőleges szinkronjel számára)



Tű	Jel (DVI-D)
16	Dugóérzékelés
17	T. M. D. S. Adat0-
18	T. M. D. S. Adat0+
19	T. M. D. S. Adat0/5 ármékolás
20	T. M. D. S. Adat5-
21	T. M. D. S. Adat5+
22	T. M. D. S. órajel ármékolás
23	T. M. D. S. óraje+
24	T. M. D. S. óraje-

T. M. D. S. (Transition Minimized Differential Signaling): Minimalizált átmenetű differenciális jeltovábbítás

A fali szerelőlemez felszerelése

Ez a készülék megfelel a fali szerelőlemez vagy az azt helyettesítő eszköz követelményeinek.

1. Helyezze a képernyőt előlapjával lefelé egy puha ruhadarabra.
2. Először egy csavarhúzó segítségével távolítsa el a 6 csavart az ábrán látható módon, majd vegye le az állványt.




3. A fali szerelőlemez felszerelése.

Fali szerelőlemez (külön megvásárolható)

A képernyő álló vagy falra szerelhető típusú, és a fali szerelőlemez segítségével szerelhető fel.

A részletes útmutatót tekintse meg a szerelési útmutatóban, amelyet a fali szerelőlemez megvásárlásakor biztosítunk.



Kensington biztonsági csatlakozó

A csatlakozóba egy biztonsági kábel dugható, amely a legtöbb számítógép-szükségletben megvásárolható.

Digitally yours ■■■■■■■■■■

