

Brugerhåndbog

L226WT
L226WTX
L226WTQ
L226WTG
L226WTM
L226WTY

Læs afsnittet **Vigtige sikkerhedsforanstaltninger**, inden dette produkt tages i brug.

Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt sted, så den er nem at få fat på, hvis den skal bruges på et senere tidspunkt.

Hvis produktet skal til service, skal forhandleren have de oplysninger, der står på etiketten på enheden.huolto.

Denne enhed er blevet konstrueret og fremstillet, så det er sikkert at bruge den. Hvis enheden bruges på en måde, den ikke er konstrueret til, kan du imidlertid få elektrisk stød, og der kan opstå brand eller andre farlige situationer. Du skal overholde følgende grundlæggende retningslinjer i forbindelse med installation, brug og vedligeholdelse for at kunne drage fordel af de beskyttelsesforanstaltninger, der er integreret i skærmen.

Sikkerhed

Brug kun det strømkabel, der følger med enheden. Hvis der anvendes et andet strømkabel, skal det være godkendt efter de gældende nationale standarder – især hvis strømkablet ikke leveres af leverandøren. Hvis strømkablet på nogen måde er beskadiget, skal du kontakte producenten eller det nærmeste autoriserede servicecenter for at få det udskiftet.

Hvis du vil afbryde tilslutningen til lysnettet helt, skal du trække strømkablet ud. Sørg for, at det er nemt at komme til stikkontakten på væggen efter installationen.

Skærmen må kun tilsluttes en strømkilde, der er angivet i specifikationerne i denne brugerhåndbog eller på skærmen. Hvis du er i tvivl om, hvilken type strømforsyning der er i dit hjem, skal du kontakte forhandleren for at få nærmere oplysninger.

Overbelastede vekselstrømskontakter og forlængerledninger er farlige. Flossede strømkabler og stikpropper, der er gået i stykker, er ligeledes farlige. Disse risikable dele kan forårsage elektrisk stød, brand og andre farlige situationer. Kontakt en servicetekniker for at få den risikable del udskiftet.

Undlad at åbne skærmen.

- Komponenterne inde i skærmen skal hverken betjenes eller vedligeholdes.
- Der er farlig højspænding inde i skærmen, selvom strømmen er afbrudt.
- Kontakt forhandleren, hvis skærmen ikke fungerer ordentligt.

For at undgå personskader:

- Placer ikke skærmen på en overflade eller hylde, der skrånede, medmindre den er forsvarligt fastgjort.
- Brug kun et stativ, der anbefales af producenten.
- Tab ikke genstande på produktet og stød ikke til produktet. Smid ikke legetøj eller genstande hen på skærmen. Det kan forårsage personskader, problemer med produktet og beskadige skærmen.

For at undgå brand og farlige situationer:

- Sluk altid for skærmen, hvis du forlader rummet i længere tid. Lad aldrig skærmen være tændt, når du forlader huset.
- Pas på, at børn ikke taber eller skubber genstande ind i skærmmabinettets åbninger. Nogle af de indre dele indeholder farlig spænding.
- Tilføj ikke komponenter, der ikke er specifikt designet til denne skærm.
- Tag stikket til skærmen ud af vægstikkontakten, når den ikke skal bruges i en længere periode.
- Rør aldrig ved strømkablet og signalkablet, når det lyner og tordner, da dette kan være meget farligt. Det kan give elektrisk stød.

Installation

Der må ikke være nogen genstande, som ligger på eller ruller over strømkablet. Placer ikke skærmen et sted, hvor strømkablet kan blive beskadiget.

Brug ikke denne skærm i nærheden af en vandkilde, f.eks. et badekar, en vaskekumme, en køkkenvask, en vaskebalje, en våd kælder eller en swimmingpool.

Der er ventilationsåbninger i skærmens kabinet, så den varme, der genereres under driften, kan slippe ud. Hvis disse åbninger blokeres, kan den akkumulerede varme forårsage funktionsstop og brand. Derfor må du **ALDRIG**:

- Blokere ventilationsåbningerne i bunden ved at anbringe skærmen på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende.
- Placere skærmen i et lukket rum, hvor der ikke er ordentlig ventilation.
- Dække åbningerne med stof eller andre materialer.
- Placere skærmen tæt på eller over en radiator eller en anden varmekilde.
- Hovedstrømafbryderen er strømkablet, og denne afbryderenhed skal være placeret på et let tilgængeligt sted.

Undlad at gnide eller stryge på Active Matrix LCD-skærmen med noget hårdt for at undgå at ridse eller på anden måde beskadige skærmen.

Undgå at trykke hårdt på LCD-skærmen med hænderne, da det kan medføre, at der dannes et permanent efterbillede.

Nogle fejl kan optræde som røde, grønne eller blå pletter på skærmen. Dette påvirker dog ikke skærmens ydeevne.

Anvend om muligt den anbefalede opløsning for at opnå den bedste billedkvalitet på LCD-skærmen. Hvis der benyttes en anden opløsning end den anbefalede, vises der muligvis skalerede eller reproducerede billeder på skærmen. Dette er imidlertid en egenskab ved LCD-skærmen med fast opløsning.

Rengøring

- Træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør LCD-skærmens overflade.
- Brug en let fugtet klud (ikke våd). Brug ikke spraymidler direkte på skærmen. Der kan forekomme elektrisk stød, hvis der påføres spraymiddel.

Ompakning


- Smid ikke papkassen og/eller emballagen ud. Den oprindelige emballage kan bruges til at transportere enheden på et senere tidspunkt. Hvis enheden skal sendes til en andet sted, skal den pakkes i den oprindelige beholder.

Bortskaffelse


- Det lysstofrør, som bruges i denne skærm, indeholder en lille smule kviksølv.
- Denne skærm må ikke bortskaffes med den almindelige dagrenovation. Skærmen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.

Tilslutning af højttalerne

1. Læg skærmen med forsiden nedad på et blødt stykke stof.
2. Indsæt højttalerens fremspringende krog i retning af hullet bag på produktet.




3. Når du har sat højttaleren på plads, skal du tilslutte DC-In-lydkablet bag på produktet.




- Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder.

Montering af soklen

1. Læg skærmen med forsiden nedad på et blødt stykke stof.
2. Monter stativsøjlen på produktet i den korrekte retning som vist på billedet. Skub søjlen indad, til du hører et "klik".



3. Monter soklen (forside, bagside) på stativsøjlen i den korrekte retning.
4. Når søjlen og soklen er samlet, skal skærmen løftes forsigtigt op med forsiden vendt mod dig.



Vigtigt

- Denne illustration viser en typisk tilslutning. Din skærm kan være anderledes end den, der vises på billede
- Bær ikke produktet i soklen, mens det vender på hovedet. Produktet kan falde af soklen og gå i stykker eller skade din fod.

Sådan fjernes stativet:

Type. A


1. Læg en pude eller en blød klud på en jævn overflade.



2. Læg skærmen med forsiden nedad på puden eller det bløde stykke stof.



3. Skub låsen indad, og fjern soklen fra stativsøjlen.



4. Skru stativet af ved hjælp af en skruetrækker som vist på billedet.
Bemærk: Gem de fire skruer på et tilgængeligt sted til fremtidig brug.



5. Pak produktet op som vist på billedet.



Sådan fjernes stativet:

Type. B

1. Læg en pude eller en blød klud på en jævn overflade.



2. Læg skærmen med forsiden nedad på puden eller det bløde stykke stof.




3. Ændr dit greb på produktet efterhånden, som det bevæger sig og drejer på stativet i pilens retning.



4. Træk stativet ud for at fjerne det.



5. Skub låsen indad, og fjern soklen fra stativsøjlen.



6. Pak produktet op som vist på billedet.




- Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder.


Regulering af skærmen

1. Du kan indstille skærmen på forskellige måder.

- Hældningsområde : $-5^{\circ} \sim 20^{\circ}$



- Drejeområde : 355°




Ergonomi

For at opnå en ergonomisk korrekt og behagelig arbejdsposition anbefales det, at skærmen aldrig vipres mere end 5 grader fremad.

Tilslutning til pc'en

1. Sluk for computeren og produktet. Tilslut kablet som vist på illustrationen fra (1) til (2) .

- A Tilslut DVI-kablet
- B Tilslut Dsub-kablet (pc)
- C Tilslut Dsub-kablet (Mac)



2. Tryk på knappen  på sidepanelet for at tænde for strømmen.


Når der er tændt for strømmen til skærmen, startes den automatiske billedindstillingsfunktion automatisk.
(kun i analog tilstand).

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

BEMÆRK:

Hvad er den automatiske billedindstillingsfunktion (Self Image Setting Function)? Denne funktion vælger automatisk de optimale skærmindstillinger. Første gang skærmen tilsluttes, sikrer funktionen, at skærmen automatisk indstilles optimalt i forhold til indgangssignalerne. Hvis du vil justere skærmen, mens den er i brug, eller hvis du vil aktivere denne funktion igen, skal du trykke på knappen **FACTORY RESET** (Gendan fabriksindstillinger) på skærmens frontpanel. Du kan også vælge at aktivere indstillingen **FACTORY RESET** i skærmmenuen. Vær imidlertid opmærksom på, at denne indstilling gendanner alle standardindstillingerne i menuerne undtagen **Language** (Sprog).


Stik på siden



1 Hovedtelefon-/høretelefonindgang

Lyden fra højttalerne afbrydes automatisk, når hovedtelefonerne tilsluttes.


Bagside



2 Lydindgang


- Hvis du vil tilslutte pc'en, skal du slutte kablet til

*Line Out-udgangen på pc'ens lydkort.



<Stik til pc-lydkort>

Kontrollementer på frontpanelet



1 Knappen ZOOMING

I den aktuelle visning skal du trykke på EZ-zoom-knappen. Derefter konverteres skærmopløsningen til den lave ettrins-opløsning. Tryk på EZ-zoom-knappen igen for at vende tilbage til den oprindelige visning.

*Tryk kun en gang på EZ-zoom. Du kan finde den bedst mulige opløsning, og det er muligt at forstørre tegn og billeder til nytte for børn eller personer, som har dårligt syn eller ikke er computerkyndige.

- De anbefalede opløsninger er 1680 x 1050, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1024 x 768 og 800 x 600.
- Indstillingsmetoden kan variere afhængigt af dit operativsystem eller videokort. I dette tilfælde skal du kontakte producenten af computeren eller videokortet.


2 Knappen MENU

Brug denne knap til at åbne eller lukke skærmmenuen.

OSD LOCKED/UNLOCKED (Skærmmenu låst/låst op)

Denne funktion giver dig mulighed for at låse de aktuelle indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Hvis du vil låse skærmmenuindstillingerne, skal du trykke på knappen **MENU** og holde den nede i flere sekunder. Meddelelsen "**OSD LOCKED**" (**Skærmmenu låst**) vises.

Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op. Dette gør du ved at trykke på knappen **MENU** i flere sekunder. Meddelelsen "**OSD UNLOCKED**" (**Skærmmenu låst op**) vises.



- 3 Knapperne - +** Brug disse knapper til at vælge eller indstille funktionerne i skærmmenuen.

f-ENGINE -

Yderligere oplysninger findes på side 18.



+ SOURCE

Brug denne knap til at aktivere enten D-Sub eller DVI-tilslutningen. Funktionen bruges, når der er sluttet to computere til skærmen. Standardindstillingen er D-Sub.

- 4 Knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil)** Brug denne knap til at vælge et ikon i skærmmenuen.

Automatisk billedjustering

Hvis du vil justere skærmindstillingerne, skal du altid trykke på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), inden skærmmenuen åbnes. Hermed vælges automatisk de optimale indstillinger til den aktuelle skærmopløsning.



Den bedste opløsning til en 22-tommer skærm er **1680 x 1050**.

- 5 Strømknap** Brug denne knap til at tænde og slukke for skærmen.

- 6 Strømindikator** Denne indikator lyser blå, når skærmen fungerer normalt (er tændt). Hvis skærmen er i dvaletilstand (energisparetilstand), lyser indikatoren rødt.

Indstilling af skærbilledet

Det er nemt og hurtigt at indstille skærbilledets størrelse, position og øvrige parametre via skærmmenuen.

Nedenfor gives der et eksempel på, hvordan kontrolelementerne kan anvendes.

Det følgende afsnit indeholder en oversigt over de indstillinger, der kan vælges i skærmmenuen.

BEMÆRK:

- Vent mindst 30 minutter, så skærbilledet få tid til at blive stabiliseret, inden du justerer det.

Benyt følgende fremgangsmåde for at justere skærbilledet via skærmmenuen:

MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU

- 1 Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu.
- 2 Brug knappen - eller + til at vælge elementer i skærmmenuen. Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), når det ønskede ikon er markeret.
- 3 Brug knapperne - / + til at indstille billedet til det ønskede niveau. Brug knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) til at vælge andre elementer i undermenuerne.
- 4 Tryk på knappen MENU én gang for at vende tilbage til hovedmenuen og vælge en anden funktion. Tryk på knappen MENU to gange for at lukke skærmmenuen.

I tabellen nedenfor angives de forskellige kontrolelementer og indstillinger i skærmmenuerne.


Hovedmenu	Undermenu		A	D	Beskrivelse
PICTURE (Billede)	BRIGHTNESS (Lysstyrke)		●	●	Bruges til at indstille skærbilledets lydstyrke, kontrast og gamma.
	CONTRAST (Kontrast)		●	●	
	GAMMA		●	●	
COLOR (Farve)	PRESET (Forudindstil)	sRGB	●	●	Bruges til at tilpasse farverne i skærbilledet.
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED (Rød)		●	●	
	GREEN (Grøn)		●	●	
	BLUE (Blå)BLUE		●	●	
POSITION (Position)	HORIZONTAL (Vandret)		●		Bruges til at justere billedets position.
	VERTICAL (Lodret)		●		
TRACKING (Sporing)	CLOCK (Klok)		●		Bruges til at forbedre skærbilledets klarhed, stabilitet og skarphed.
	PHASE (Fase)		●		
	SHARPNESS (Skarphed)		●	●	
SETUP (Opsætning)	LANGUAGE (Sprog)		●	●	Bruges til at forbedre skærbilledets klarhed, stabilitet og skarphed.
	OSD POSITION (Skærmmenuens position)	HORIZONTAL (Vandret)	●	●	
		VERTICAL (Lodret)	●	●	
	WHITE BALANCE (Hvidbalance)		●		
	POWER INDICATOR (Strømindikator)		●	●	
	4:3 IN WIDE		●	●	
	FACTORY RESET (Gendan fabriksindstillinger)		●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE/TEXT (Film/Tekst)		●	●	Bruges til at tilpasse skærbilledet til de omgivelser, hvori skærmen anvendes.
	USER (Bruger)		●	●	
	NORMAL		●	●	
● : Justerbar A : Analog indgang D : Digital indgang					

BEMÆRK

- Ikonernes rækkefølge kan variere afhængigt af modellen (13-18).

Ovenfor gennemgås den fremgangsmåde, der skal bruges til at vælge og justere indstillinger i skærmmenuen. Nedenfor angives de ikoner og ikonnavne, der vises i skærmmenuen, sammen med en beskrivelse af de enkelte elementer..

Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu.




BEMÆRK:

- Det sprog, der anvendes i skærmmenuerne, er muligvis et andet end i brugerhåndbogen.

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
-----------	-----------	------------



PICTURE (Billede)



BRIGHTNESS (Lysstyrke)

Bruges til at justere billedets lysstyrke.

CONTRAST (Kontrast)

Bruges til at justere billedets kontrast.

GAMMA

Vælg en gammaværdi (-50/0/50) til skærbilledet. Ved høje gammaværdier vises hvidlige billeder, og ved lave gammaværdier vises billeder med høj kontrast.

- **MENU** : Afslut
- **-** : Formindsk
- **+** : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.



COLOR (Farve)



PRESET (Forudindstil)

- sRGB: Indstil farverne på skærbilledet, så de passer til sRGB-standardfarvespecifikationen.

- 6500K: Let rødlig hvid.
- 9300K: Let blålig hvid.

RED (Rød)

Angiv dine egne niveauer for rød.

GREEN (Grøn)

Angiv dine egne niveauer for grøn.

BLUE (Blå)


Angiv dine egne niveauer for blå.

- **MENU** : Afslut
- **-** : Formindsk
- **+** : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
-----------	-----------	------------



POSITION (Position)



HORIZONTAL
(Vandret)
VERTICAL
(Lodret)


Flytter billedet til venstre eller højre.

Flytter billedet op eller ned.

- **MENU** : Afslut
- **-** : Formindsk
- **+** : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.



TRACKING (Sporing)



CLOCK
(Klok)

Denne indstilling bruges til at reducere lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund.
Du kan også indstille skærbilledets bredde.

PHASE
(Fase)

Denne indstilling bruges til at indstille skærmens fokus.
Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og gøre gengivelsen af bogstaver og tegn tydeligere og skarpere.

SHARPNESS
(Skarphed)

Denne indstilling bruges til at justere billedets skarphed.

- **MENU** : Afslut
- **-** : Formindsk
- **+** : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.

Hovedmenu

Undermenu

Beskrivels

SETUP (Opsætning)

- **MENU** : Afslut
- **-** : Juster
- **+** : Juster
- **SET** : Vælg en anden undermenu.

LANGUAGE (Sprog)

Denne indstilling bruges til at vælge det sprog, som skal anvendes til navnene på kontrolelementerne.

OSD POSITION (Skærmmenuens position)

Denne indstilling bruges til at justere vinduet med skærmmenuen på skærmen.

WHITE BALANCE (Hvidbalance)

Hvis skærmkortets udgangssignal ikke overholder systemkravene, kan farveniveauet blive forringet, fordi videosignalet forvrænges. Denne funktion justerer signalniveauet, så det passer til skærmkortets standardudgangsniveau. På denne måde opnås det bedst mulige billede. Aktiver denne funktion, hvis der vises sorte og hvide farver på skærmen.

POWER INDICATOR (Strømindikator)

Brug denne funktion til at indstille strømindikatoren på forsiden af skærmen til **ON (Tændt)** eller **OFF (Slukket)**. Hvis du vælger **OFF (Slukket)**, slukkes indikatoren. Hvis du vælger **ON (Tændt)**, tændes strømindikatoren automatisk.

4:3 IN WIDE (4 : 3 BREDT)

Bruges til at indstille skærbilledets størrelse.

WIDE

4:3

* **4:3** : Afhængig af indgangsvideo-signalforholdet skiftes der automatisk til et optimeret skærmforhold. (1280X1024 indgangssignalet skifter til et 5:4-forhold og 1024X768 til 4:3.)

Opløsning	Skærmforhold
1280x1024	5 : 4
1152x864	4 : 3
1024x768	4 : 3
800x600	4 : 3
640x480	4 : 3
720x480	3 : 2

Indgangssignalet, som 4 : 3 IN WIDE ikke understøtter 4:3, er som
- 720x400, 1280x768, 1360x768 og 1680x1050 på en 22-tommer

FACTORY RESET (Gendan fabriksindstillinger)


Denne indstilling gendanner alle standardindstillingerne undtagen LANGUAGE (Sprog).

Tryk på knappen **-** for at nulstille med det samme.

Hvis dette ikke forbedrer skærbilledet, skal du gendanne standardindstillingerne. Udfør om nødvendigt hvidbalancefunktionen igen. Denne funktion aktiveres kun, når indgangssignalet er analogt.


Indstillinger i skærmmenuen

- ■ ■ Når en bruger vælger knappen **F-ENGINE** – på venstre side af skærmen, vises skærmmenuen.




FLATRON F-ENGINE

Hvis du kører F-ENGINE, vises der to farvetoner på skærmen som vist på billedet. Det anvendte skærbillede vises til venstre, og det skærbillede, der ikke anvendes, vises til højre. Tryk på knappen SET (Indstil) for at bruge det justerede skærbillede.



Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
-----------	-----------	------------




MOVIE
(Film/
TEXT
(Tekst))

Denne funktion gør det nemt at vælge den billedindstilling, der giver den bedste billedgengivelse i de aktuelle omgivelser (omgivende belysning, billedtyper osv.).

MOVIE (Film): Til animationsbilleder i videoer og film.

TEXT (Tekst): Til animationsbilleder i videoer og film.

- **MENU** : Afslut
- **- +** : Flyt
- **SET** : Vælg



User
(Bruger)

User (Bruger)

Du kan indstille lysstyrken manuelt (ACE eller RCM). Du kan gemme den tilpassede indstilling og gendanne den på et senere tidspunkt, selvom du befinder dig i nogle andre omgivelser.

Tryk på knappen SET (Indstil) for at indstille undermenufunktionen USER (Bruger).




... **Lysstyrke**: Justerer lysstyrken på skærmen.

... **ACE** (Adaptive Clarity Enhancer): Vælger billedskarphe

... **RCM** (Real Color Management): Vælger farveindstillingen.

- 0 Ikke anvendt
- 1 Mere grønt
- 2 Hudfarve
- 3 Farveforstærkning

- **MENU** : Afslut
- **-** : Formidsk
- **+** : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.



NORMAL Dette er under normal drift.

Kontroller følgende punkter, inden servicestedet kontaktes.

Der vises ikke noget billede

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Er skærmens strømkabel tilsluttet?● Er der tændt for strømmen, og lyser strømindikatoren blå eller grønt?● Lyser strømindikatoren rødt?● Vises meddelelsen "OUT OF RANGE" (Uden for området) på skærmen?● Vises meddelelsen "CHECK SIGNAL CABLE" (Kontroller signalkabel) på skærmen? | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller, om strømkablet er sluttet korrekt til stikkontakten.• Juster lysstyrken og kontrasten.• Hvis skærmen er i energisparetilstand (dvaletilstand), skal du flytte musen eller trykke på en tast på tastaturet for at aktivere skærmen.• Prøv at tænde for pc'en.• Denne meddelelse vises, når signalet fra pc'en (skærmkortet) ligger uden for skærmens vandrette eller lodrette frekvensområde. Læs oplysningerne i afsnittet Specifikationer i denne brugerhåndbog, og konfigurer skærmen igen.• Denne meddelelse vises, når signalkablet mellem pc'en og skærmen ikke er tilsluttet. Tilslut signalkablet, og prøv igen. |
|--|--|

Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst) på skærmen?

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst), når du trykker på knappen MENU? | <ul style="list-style-type: none">• Du kan låse de valgte indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op igen. Dette gør du ved at trykke på knappen MENU i flere sekunder. Herefter vises meddelelsen "OSD UNLOCKED" (Skærmmenu låst op). |
|---|---|

Det viste billede er ikke korrekt

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Billedets position er forkert. | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du justere billedets position ved hjælp af ikonerne H position og V position i skærmmenuen. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Der er lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de lodrette bjælker eller striber ved hjælp af ikonet CLOCK (Klok) i skærmmenuen. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Der forekommer vandret støj på et billede, eller tegnene er uklare. | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de vandrette bjælker ved hjælp af ikonet PHASE (Fase) i skærmmenuen. • Kontroller indstillingerne under Kontrolpanel -->Skærm -->Indstillinger i Windows, og indstil skærmen til den anbefalede opløsning, eller juster skærbilledet, så det er optimalt indstillet. Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (Ægte farver). |

Vigtigt

- Kontroller indstillingerne under **Kontrolpanel -->Skærm -->Indstillinger** i Windows for at se, om frekvensen og opløsningen er blevet ændret. Hvis det er tilfældet, skal skærmkortet indstilles til den anbefalede opløsning.
- Indstillingsmetoden kan variere fra computer til computer og O/S (Operativsystem (Operation System)), og den ovenfor nævnte opløsning understøttes muligvis ikke af videokortets ydeevne. I så fald skal du kontakte producenten af computeren eller videokortet.

Det viste billede er ikke korrekt

- **Farven på skærbilledet er monokrom eller forkert.**

- Kontroller, om signalkablet er tilsluttet korrekt, og fastgør det om nødvendigt ved hjælp af en skrueetrækker.
- Kontroller, om skærmkortet er indsat korrekt i kortpladsen.
- Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (ægte farver) i **Kontrolpanel – Indstillinger** i Windows.

- **Skærmen blinker.**

- Kontroller, om skærmen er indstillet til interlace-tilstand, og skift til den anbefalede opløsning, hvis det er tilfældet.

Har du installeret skærmdriveren?

- **Har du installeret skærmdriveren?**

- Du skal installere skærmdriveren fra den driver-cd (eller diskette), der leveres sammen med skærmen. Du kan også hente driveren på følgende websted: <http://www.lge.com>.

- **Vises meddelelsen "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Skærmen blev ikke genkendt. Plug & Play (VESA DDC)-skærm fundet)?**

- Varmista, että näyttökortti tukee Plug & Play -ominaisuutta.

Skærmtype	22-tommer (55,868 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Refleksbeskyttelse(L226WTG), Anti-Glare-belægning(L226WT/L226WTX/L226WTQ/L226WTY) 22 tommer synligt område 0,282*0,282 mm pixel-pitch	
Synkroniseringsindgang	Vandret frekvens	Analog: 28-83 kHz (automatisk) Digital: 28-83 kHz (automatisk)
	Lodret frekvens	56-75 Hz (automatisk)
	Indgangstype	Separat TTL, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital (HDCP)
Vide eindgang	Signalindgang	15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen)
	Indgangstype	RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitall
Opløsning	Maks.	Analog: VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz Digital: VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz
	anbefales	VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Strømforbrug	Tændt	: 45 W (typisk)
	Dvæletilstand	≤ 1 W
	Slukket	≤ 1 W
Mål og vægt	Med sokkel	
	Bredde	50,17 cm
	højde	42,19 cm
	dybde	23,39 cm
	Netto	5,65 kg
Hældningsområde	Hældning	-5°~20°
Indgangseffekt	Vekselstrøm 100-240 V - 50/60 Hz, 1,0 A	
Miljøforhold	Drift	
	Temperatur	10°-35° C
	Luftfugtighed	10-80 % (ikke-kondensering)
	Opbevaring	
	Temperatur	-20°-+60° C
	Luftfugtighed	5-90 % (ikke-kondenseret)
Sokkel	Monteret (), Fjernet (O)	
Strømkabel	Stik til vægkontakt eller pc-stik	

BEMÆRK:

- Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

Skærmtype	22-tommer (55,868 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-belægning 22 tommer synligt område 0,282*0,282 mm pixel-pitch	
Synkroniseringsindgang	Vandret frekvens	Analog: 28-83 kHz (automatisk) Digital: 28-83 kHz (automatisk)
	Lodret frekvens	56-75 Hz (automatisk)
	Indgangstype	Separat TTL, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital (HDCP)
Videoindgang	Signalindgang	15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen)
	Indgangstype	RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digital
Opløsning	Maks.	Analog: VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz Digital: VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz
	anbefales	VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Strømforbrug (Uden højttaler)	Tændt	: 45 W (typisk)
	Dvæletilstand	≤ 1 W
	Slukket	≤ 1 W
Mål og vægt	Med sokkel	
	Uden sokkel	
	Bredde	50,17 cm
	højde	42,19 cm
	dybde	23,39 cm
	Netto	5,85 kg
Hældningsområde	Hældning	-5°~20°
Indgangseffekt	Vekselstrøm 100-240 V - 50/60 Hz, 1,0 A	
Miljøforhold	Drift	
	Temperatur	10°-35° C
	Luftfugtighed	10-80 % (ikke-kondensering)
	Opbevaring	
	Temperatur	-20°-+60° C
	Luftfugtighed	5-90 % (ikke-kondenseret)
Sokkel	Monteret (), Fjernet (O)	
Strømkabel	Stik til vægkontakt eller pc-stik	
Lyd	RMS-lydudgang	1 W + 1 W (H+V)
	Indgangsfølsomhed	0,7 Wrms
	Højttalerimpedans	16 Ω

BEMÆRK:

- Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

Forudindstillede opløsninger

Skærmindstillinger (opløsning)		Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
1	720 x 400	31.468	70
2	640 x 480	31.469	60
3	640 x 480	37.500	75
4	800 x 600	37.879	60
5	800 x 600	46.875	75
6	1024 x 768	48.363	60
7	1024 x 768	60.123	75
8	1152 x 864	67.500	75
9	1280 x 1024	63.981	60
10	1280 x 1024	79.976	75
11	1680 x 1050	64.674	60
*12	1680 x 1050	65.290	60

*Anbefalet indstilling

Indikator

TILSTAND	LED-farve
Tændt	Blå
Dvæletilstand	Orange
Slukket	Slukket


Montering af plade til vægmontering

Denne skærm overholder specifikationerne for pladen til vægmontering og udvekslingsenheden.

1. Læg skærmen med forsiden nedad på et blødt stykke stof.




2. Skru stativet af ved hjælp af en skruetrækker som vist på billedet.



3. Monter pladen til vægmontering.

Plade til vægmontering (købes separat)

Dette er en sokkeltype eller vægmonteret type og kan slutes til pladen til vægmontering. Yderligere oplysninger findes i installationsvejledningen, der følger med pladen til vægmontering.



Kensington-sikkerhedsstik

Tilsluttes et låsekabel, der kan købes separat i de fleste computerforretninger.

Digitally yours ■■■■■■■■■■

