



使用说明书

微波炉

机械型



WP700 (MS2018T)

如有问题
瞬间感动 Moment Of Truth
LG售后
请打电话



LG电子（天津）电器有限公司
地址：中国·天津市北辰区兴淀公路
传真：022-26903642
邮编：300402
全国技术服务中心服务咨询电话：400-819-9999



<http://www.lg.com.cn>

因为本公司产品在不断改进，设计与
规格如有变更恕不另行通知。
P/No.:MFL38743221

售后服务电话



使用前请仔细阅读说明书，阅读完后请妥善保管以
备需要时查阅。

此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合“家电下乡”政策规定的消费者购
买本产品可享受售价13%的财政补贴，详情
请向商家咨询。

监督及投诉电话：400-887-3200

官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>



目 录

家电下乡产品说明：

- 1、此产品为财政部、商务部家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；
- 2、符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；
- 3、自购买之日起，可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口本、银行帐号至您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门确认后，补贴款将直接汇入您的账户；
- 4、本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；
- 5、如有退换货情况，请向销售网点咨询相关规定和流程。

使用前注意事项

重要的安全说明 4-5

使用前须知

外观结构图/安装 6

控制面板 7

使用时

功能介绍

操作指南 8

常用料理指导 9

其他

清洁保养/小窍门 10

正常现象及故障排除说明 11


烹调容器选择/有关电子行业
标准(SJT11364)的信息 12

技术规格/电路图 13

保修卡/菜谱 14-16

家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200

官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>




重要的安全说明

忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害，请认真阅读以下提示说明。


- 危险** 此标识表明违反此标记事项时，会立刻发生严重伤害或死亡现象。
- 警告** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生严重伤害或死亡现象。
- 注意** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生财产损失或轻微伤害。

！ 危险

除了具有资格认可的维修人员外，其他任何人进行检修操作都是非常危险的，如拆下防止微波能量泄漏的防护盖等。




如在烹调过程中发现食物燃烧，冒出烟雾，请立即关掉控制面板上的开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以防止火焰蔓延。



金属包装的液体请不要在微波炉内加热，否则会发生打火现象和爆炸的可能。



儿童如果需要独自操作微波炉，需要得到过充分的指导，或者明白错误操作会造成危险事故。



微波炉里没有物品时，请不要运行。微波炉运行时，请正确设定加热时间，超时加热可能会使食物烧焦，严重的会引起火灾。



微波炉在运转期间会发热，请注意避免触摸微波炉内的发热部件。取出加热的食物时，应使用工具或戴上防烫手套。



若微波炉的电源线损坏，必须使用专用软线或从厂家、维修部购买专业组件进行更换。切记，不可用湿手触摸电源插头。



为了您的自身安全，请记住不要直接加热装在密封容器或窄颈瓶内的液体或其它食物，因为这种情况加热的话，可能会发生容器爆炸。



要加热熟的蛋类，应该先把蛋从中间切开再加热；如果要烹调生蛋，那么要把蛋壳去掉后再把蛋黄刺破。其它带皮食物，如马铃薯、苹果、鸡肝、坚果等，都请在加热前把外皮先刺破，这样可以防止食物在烹调时发生爆炸。




重要的安全说明

重要的安全说明

！ 警告

如果要加热用塑料或纸等易燃材料包装的食物时，请注意观察炉内的运转情况，因为这种包装有起火的可能。




取出微波炉内加热的液体（饮料、汤类）等，一定要小心谨慎，以免因液体延迟喷溅沸腾而烫伤。



使用微波炉加热婴儿食品后，必须充分搅拌或摇动；在给婴儿喂食前，请先检查食物和容器的温度，避免婴儿烫伤。




在清洁微波炉时，一定注意不要使用蒸汽清洁器（能喷射出高温蒸汽的清洁工具）。




！ 注意

如果微波炉门或门封已损坏，请停止使用，直到有资格认可的维修人员进行检修后才可使用。



微波炉门封条、炉门、门闩、门轴等处要注意保持清洁。




请使用允许放入微波炉的器皿加热。




不要把微波炉置于低温（低于-10℃）和潮湿环境下使用，否则会影响其性能。




微波炉只适用于烹调加热食物，不可作为其他用途。不使用时请拔掉电源插头。




微波炉使用过程中，请注意观察食物加工和微波炉运行情况，避免过度加热，发生意外。






外观结构图/安装




外观结构图



- 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。
- 此产品附有家电下乡产品标识卡一张。

安 装




注意事项

- 1 确保微波炉良好接地。
- 2 万一漏电，则接地线可以提供电流回路，以保障安全。





警告

控制面板



微波火力强度选择

**定时器
用于选择烹调时间**



操作指南

一、时间火力烹调


- 将食物放入适当的烹调器皿中，打开炉门，把器皿置于炉中心的转盘上。
 - 关上炉门。
 - 选择烹调食物要求的微波火力强度。
 - 旋转定时器旋钮，设定烹调时间。
 - 当定时旋钮到“0”位置时会发出响声，微波炉同时自动停止工作。
 - 打开炉门，将食物从炉中取出。
- 注：1) 最好将旋钮转至稍过所需时间值，再往回旋转到设定位置。
2) 如果要提前终止烹调，可打开炉门或将定时旋钮转至零。
3) 在烹调过程中打开炉门，定时旋钮不动，微波加热也终止。如炉门重新关闭，烹调会继续，直到完成全部设定时间，烹调完毕时旋钮指向零。
4) 当您预定的时间短于一分钟时，则先将定时器旋至超过一分钟，再回旋到所希望的时间。

二、解冻

将冷冻食物解冻是微波炉的一大特点，微波炉解冻比一般方法解冻快，比室温解冻安全，因此它不会助长有害细菌的滋生。

- 旋转微波火力强度旋钮，选择解冻档。
 - 旋转定时旋钮，根据食物的重量设定相应的公斤数。
- 注： 1) 解冻需要的时间比一般烹调时间要长。
2) 在解冻期间至少要翻动食物一次，以检查解冻程度。
当运行至设定解冻时间的一半时，翻动食物最佳。
3) 当扭动定时旋钮时，微波炉即开始运作。
4) 解冻效果以刀能够切动为准。

三、参考食物重量选择对应的解冻时间



常用料理指导

再加热(冷藏翻热)


被加热食物	份量	火力	时间	是否加盖
米饭	小碗(200g)	高火	1分-1分30秒	是
	大碗(500g)	高火	约3分	是
馒头	一个(120g)	高火	30秒-1分	是
	四个(550g)	高火	1分30秒-2分30秒	是
炒菜	一人份(120g)	高火	1分-1分30秒	否
	三人份(300g)	高火	2分30秒-3分	否
包子	三个(150g)	高火	30秒-1分	是
	八个(400g)	高火	约2分	是
粥/汤	一人份(300g)	高火	2分30秒-3分	是
	二人份(600g)	高火	4分30秒-5分	是

* 食物初始温度为冰箱冷藏温度


一般烹调

料理食物	份量	第一步	第二步	是否加盖
米饭	大米:100g 水:170ml	高火 3分30秒-4分30秒	解冻 14分	是
	大米:500g 水:710ml	高火 13分-16分	解冻 28分	是
米粥	大米:50g 水:600ml	高火 8分-10分	解冻 15分	是
	大米:100g 水:1200ml	高火 12分-15分	解冻 20分	是
方便面	1袋 水适量	高火 4分-6分		是
煮汤圆	5个(100g) 沸水400ml	高火 2分-3分		是
蒸山芋	1个(160g)	高火 约5分		用叉子叉几下 放玻璃盘上
蒸鱼	1条(500g)	高火 2分-3分	中火 6分-8分	是

* 以上时间为参考用，应以当地电压不同，调整烹调时间。




清洁保养/小窍门




清洁保养


清洁微波炉前，必须先切断电源。



可用带有洗涤剂的软抹布，清洁微波炉外表面，注意不要让水渗入炉腔内。



请注意保持微波炉门与炉体接触面的清洁。




必须经常清洁旋转圈及滚动轨道，以防止运转不畅，产生噪音。



可经常用温水清洗玻璃盘。




控制面板上的油渍要经常清洁，否则会影响正常使用。



在使用中，波导口处容易积聚一些油渍。请您经常清洁，以免产生火花。



微波炉若长期不使用，应拔掉电源插头，并放置在干燥通风环境中。



由于微波炉工作电流大，应使用专用插座，不要同其它电器共用（特别是电冰箱类），否则容易造成电器过载，损坏电器。



注意事项

千万不要使用带腐蚀性的洗涤剂及金属刷清洗微波炉。

小窍门

① 去除微波炉内的异味

- 在水杯中加入两片柠檬，高火加热2-3分钟。
- 微波炉内放一杯红茶，高火加热。
- 微波炉内放入桔子皮，高火加热1分钟。

② 毛巾消毒

- 在湿毛巾上滴上几滴清洁剂，揉搓后放入塑料袋内，高火加热3分钟。

③ 葡萄干变松软

- 在葡萄干上洒少量的水或葡萄酒，盖上保鲜膜加热30秒，则可变得松软。

④ 干燥湿盐、辣椒末

- 把潮湿的盐、辣椒末平放在玻璃盘上，用高火加热30秒，盐和辣椒末即可烘干，也可防止产生杂菌。

正常现象及故障排除说明

下列现象属正常

工作时“嗡嗡”声

高压区工作时的交流声和高速运转的风扇散热声，这是微波炉工作时不可避免的噪音，是正常的工作声音，请放心使用。

工作时声音时大时小

当您使用高火（100%火力）以外的其它火力烹调时，磁控管处于间歇性工作状态，一会工作，一会休息，所以有时声音大有时声音小。

门的四周有风

微波炉的门不是密封的，做料理时，门的四周有风，有光，可以闻到食物的香味，这都是正常现象，请您放心使用，不必担心微波泄漏。本机器微波的泄漏值在国家标准范围内。

食物受热不均匀

微波炉存在加热不均匀性，较高的食物上面容易先热，体积较大的食物外面容易先热，加热食物途中搅拌或翻转可避免或减轻此现象。

解冻不理想

为了避免微波解冻过热，解冻效果以达到用刀可切动为准。解冻后食物可能含有冰渣，属于正常现象。

工作时外壳热

机器工作时本身就产生很高的热量，风扇散热的同时，也将热量传导给外壳，所以微波炉的顶部、两侧和后背必须与墙保持20cm的距离，以确保良好的散热。

转盘转动方向不确定

转盘电机采用的是同步电机，电源接通时，电流瞬时间的方向不能确定，所以玻璃盘转动时，有时向左转，有时向右转。

现 象

问 题 点

解 决 方 法

微波炉无电源

插座问题

将微波炉换到另外的插座试一试。

不能启动

炉门没关好

检查炉门是否夹有异物，重新关闭炉门。

转动“咕噜”声


底盘处脏

每周清洗一次玻璃盘和转圈，清洁炉胆转动轨道处。


加热食物慢

加热食物慢

电压低或食物多会降低加热效果，确认电压或将较多的食物分次加热。



烹调器选择/有关电子行业标准 (SJ/T11364) 的信息



在烹调食物时，要根据不同的烹调方法，选择不同的容器。如果选择不当的容器，不仅会影响烹调效果，甚至还会损坏容器和微波炉本身。

可以使用

不能使用

微波烹调

微波保鲜膜 耐热塑料/玻璃器皿



金属器皿




一般塑料/玻璃器皿



微波炉专用烧烤架



木、竹、纸制品



微波烹调时，使用保鲜膜可以防止水分蒸发；一般陶瓷盘、碗可以使用；微波烹调温度过高，适宜使用耐热塑料、玻璃器皿。

微波遇金属反射会导致微波炉严重损坏，因此，禁止使用任何金属或含金属成分的器皿：如不锈钢、铝制品、搪瓷等；金属装饰或彩釉过多的陶瓷器皿不宜使用；一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。而烧烤架为烧烤料理时专用。

注意事项

- 1 请尽量使用“微波炉适用”字样的容器。
- 2 料理完毕后，玻璃盘要自然冷却，不要用凉水冲洗，否则会造成玻璃盘爆裂。

有关电子行业标准 (SJ/T11364) 的信息

为满足中国电子信息污染控制管理办法要求，以下提供的是产品中可能含有的有毒有害物质信息。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
结构部件	○	○	○	○	○	○
电气部件	○	○	○	○	○	○
高压变压器	X	○	○	○	○	○
高压二极管	X	○	○	○	○	○
蜂鸣器	X	○	○	○	○	○

注意：

- 1). ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
- 2). X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。
- 3). 以上标识X的部件均满足欧盟RoHS指令 - 欧盟制定的电子电器产品中限制使用特定有毒有害物质的 2002/95/EC 指令。
- 4). 正常使用条件时对使用者没有任何影响。



此标识为电子信息产品污染控制标识。

“10”代表此微波炉在正常使用条件下温度、湿度下的环保使用期限为10年。

技术规格/电路图

技术规格


型 号

WP700 (MS2018T)


输入电源	220V, 50Hz
输出功率	微波 700W
微波频率	2450MHz
噪声值	63 dB (A) 声功率级
外形尺寸	455(宽)×281(高)×345(深)mm
炉腔尺寸	312(宽)×198(高)×314(深)mm
输入功率	微波 1050W
炉腔容积	20L
有效承物盘面积	470cm ²
净重	约10.5kg
毛重	约11.5kg

- 依据 GB4706.1 GB4706.21 GB/T18800 GB19606。
- 所列尺寸为约数。
- 由于我们在不断地改进我们的产品，因此技术规格有任何改变，恕不另行通知。

电路图



注意：非维修人员不得打开外壳！



保修卡

保修卡

顾客姓名及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后,请经销商在机身号及型号处盖章



顾客签名:

修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后,请经销商在机身号及型号处盖章



顾客签名:

修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后,请经销商在机身号及型号处盖章



顾客签名:

修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后,请经销商在机身号及型号处盖章



顾客签名:

修理完毕后,请您撕下此联留给维修站。

保修卡/菜谱

保修卡

修理内容:

修理内容:

顾客意见:

满意 不满意

顾客意见:

满意 不满意

修理内容:

修理内容:


顾客意见:

满意 不满意

顾客意见:

满意 不满意

菜 谱



主料: 豆腐 750克 肉末 50克
辅料: 豆豉, 辣子, 青蒜, 色拉油, 酱油, 盐, 味精, 料酒, 花椒粉, 小葱段, 小青蒜
作法: 1. 豆腐切块放入容器中加入开水适量, 盐浸泡一会儿, 入炉, 高火5分钟。
 2. 豆豉, 辣子剁碎, 青蒜切成末。玻璃容器中加适量色拉油, 将辣子末, 豆豉末入炉, 选择高火大约4-6分钟。结束后, 加入肉末, 豆腐, 酱油, 盐, 味精, 料酒, 适量水, 入炉。
 3. 再选高火大约4-6分钟。出炉后, 撒上花椒粉, 小葱段, 小青蒜, 即可。

主料: 莲藕 150克 白腐乳 3块
辅料: 精盐
作法: 1. 莲藕洗净, 去皮, 切片, 用水泡20分钟去淀粉。
 2. 将腐乳弄碎, 加入藕片中, 加适量盐, 拌匀, 入炉, 选择高火大约3-5分钟, 结束即可。

主料: 腰果 150克 虾仁 150克
辅料: 色拉油少许, 精盐少许。
作法: 1. 色拉油高火5分钟预热。
 2. 向热油中加入腰果, 高火3-4分钟。
 3. 再加入虾仁, 精盐少许, 高火2-3分钟。

首先感谢您购买LG产品,本着对您负责的精神,并为了确保我们提供优质的售后服务,现对您所享受的保修事宜进行如下说明:

一、您的义务

- 1、您在购机时,应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容,同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚,并要求经销商将公章盖在下表相应处:

型 号	机 号	购 机 期 日期	购买商店	经 销 商 公 章
例示:MG-5586DTW	603TA00518	1996年3月15日	北京百货大楼	

2、您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。

3、您应妥善保管发票,如您的机器发生故障,顾客发票和本保修卡将作为必须依据。


二、产品保修条件


- 1、您所购买的产品整机保修期一年,主要零部件(磁控器,变压器,电机,定时器)保修两年,在此期间,机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任何维修站进行咨询及保修服务。
- 2、根据国家规定,下列情况排除在保修范围之外,我们将收取费用(收费标准=修理费+更换零部件费)。
 - 消费者自己使用不当,或未按照产品说明书进行操作;
 - 产品发生故障后,消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后,或自行更换、拆修及涂改机身编号;
 - 因安装、移动等人为破损、故障;
 - 因意外伤害事故(如火灾、水灾、煤气爆炸等);
 - 用于娱乐、商业样机用途,并使用半年以上。
- 3、下列附件视为有偿供给
 - 玻璃盘 烧烤架
- 4、本产品在出厂前已通过国家有关质量管理部门检验,为合格产品,但不能排除运输等因素带来的损害,您的机器一旦发生故障,即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。
- 5、如果您对本产品有任何疑问之处,请和我们联系。

请拨打电 话: 400-819-9999


公司名称:乐金电子(天津)电器有限公司

地址: 天津市北辰区兴淀公路 邮编: 300402





菜谱



鱼香肉丝

主料：嫩猪肉 200克 青椒 2个 胡萝卜 1个
辅料：生油，淀粉，老抽，烹调油，料酒
调味料：辣豆瓣酱，糖，酱油，淀粉，镇江醋，葱花，姜末
作法：
1. 猪肉洗净，切细丝，加腌料拌匀，放置30分钟。
2. 青椒，胡萝卜洗净，切细丝。
3. 耐热容器中加烹调油1汤匙，加葱，姜，蒜茸炒香，加肉丝拌匀盖上盖，高火3-5分钟，中途搅拌。
4. 加入青椒丝，胡萝卜丝及调味料拌匀，高火2-4分钟，即可。



红烧鸡翅

主料：鸡翅膀 4只 竹笋、蘑菇 适量
辅料：葱花少许，色拉油两大匙；(A) 盐，酱油、绍酒各一大匙，姜六片，白糖一小匙，芝麻油一中匙，丹参，陈皮
作法：
1. 鸡翅膀洗净，放入调料(A)中腌30分钟。
2. 色拉油两大匙高火2-3分钟后，放入腌好的鸡翅膀，竹笋，菇，酱油，白糖，盐，料酒，适量水，加盖，选择高火大约12-15分钟，撒上少许葱花即可。



清炖狮子头

主料：猪肉馅 500克
辅料：葱，姜，酱油，盐，味精，料酒，糖，面粉，色拉油
作法：
1. 在猪肉馅中加入葱末，姜末，酱油，盐，味精，料酒，糖，少许面粉，拌匀。
2. 在容器中放入开水(大约500克)，将肉馅团成团放入汤中，加入葱，姜，酱油，盐，味精，色拉油，糖，混匀，加盖，入炉，选择高火大约15-18分钟。结束后，取出，即可。



清蒸鱼块

主料：去头尾的鱼块 500克
辅料：精盐，味精，料酒，葱段，姜片，色拉油，肥膘片，酱油，醋，香油
作法：
1. 鱼洗净，切成块，去掉鱼头和鱼尾，加入盐，味精，料酒，葱段，姜片，腌制大约2小时。
2. 将腌好的鱼，脱去水，在玻璃容器中，加入色拉油，肥膘片盖在鱼片上，加盖，放入炉中，选择高火大约10-12分钟。做熟后，从炉中取出并取走肥膘。
3. 在另一个玻璃容器中，取一点原汁，加入酱油，少量醋，葱，姜，香油，色拉油，放入炉中，熬稠，高火5-6分钟取出后，洒在鱼块上，即可。



蒸马拉糕

主料：鸡蛋 1个 面粉 50克
辅料：糖 50克
作法：
1. 鸡蛋打匀加糖，充分搅拌，加面粉，另外可加少量香料粉。
2. 用小勺移入“纸质菊花盖中”(蛋糕纸模)，加盖或加膜，入炉，选择高火大约1-1.5分钟，做熟后，即可取出。



三色水蛋

主料：松花蛋 咸蛋黄 鸡蛋
辅料：盐，味精，香油，豉油，水
作法：
1. 将松花蛋，咸蛋黄切成小块，备用。
2. 将4个鸡蛋和适量水搅打均匀成稀蛋液，去除气泡，加入松花和咸蛋小块，盖膜，中火大约7-9分钟，结束后，取出淋适量香油，豉油，即可。



什锦炒饭

主料：米饭 2碗 胡萝卜 1/2个 土豆 1个 青椒 1个 洋葱 1/2个
火腿 50克
辅料：食用油 3茶匙，味精，盐适量
作法：
1. 土豆、胡萝卜、火腿、青椒切成小块。
2. 上述材料放在耐热容器中，加一茶匙油，覆膜，高火力微波2分钟。
3. 加入凉饭和食用油2茶匙，拌匀，覆膜后，高火力微波5-7分钟，中途搅拌一次。