



LG

Life's Good

MANUEL DE L'UTILISATEUR Téléviseur LCD

Lire attentivement ce manuel avant de procéder à l'utilisation de votre ensemble.

Conservez-le à portée de main pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.




HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

ACCESSORIES

Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis avec votre téléviseur. S'il vous manque un ou plusieurs de ces accessoires, veuillez contacter le distributeur qui vous a vendu l'appareil.

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.



Mode d'emploi




Cordon d'alimentation



ou




Télécommande



Piles (AAA)

Cet accessoire n'est pas fourni avec tous les modèles.



Chiffon doux

Nettoyez l'écran avec ce chiffon.


* Si la surface externe comporte des traces de doigts ou des taches, nettoyez-la avec un chiffon doux spécial.

Évitez de frotter lorsque vous tentez d'éliminer une tache. Vous risquez de rayer ou de décolorer la surface.

Uniquement 19/22LD3**



L'ATTACHE-CÂBLE
(Voir page 12)



Capot de protection
(Voir page 11)

Uniquement 26/32LD3**



x 8
M4 x 20

**Boulons pour l'assem-
blage du socle**
(Voir page 9)




Capot de protection
(Voir page 11)

Uniquement 32/42LD4**



**Boulons pour l'assem-
blage du socle**
(Voir page 10)



Capot de protection
(Voir page 11)


Uniquement 26/32LD3**, 32/42LD4**




1 vis pour la fixation du socle
(Voir page 10)

Support de montage mural (à acheter séparément)

RW230




AW-47LG30M



(32LD4**)

**LSW100B ou
LSW100BG**



(19/22/26/32LD3**)

TABLE DES MATIÈRES

accessories	1
-------------------	---

PRÉPARATION

COMMANDES DU PANNEAU AVANT	4
INFORMATIONS SUR LE PANNEAU ARRIÈRE	6
INSTALLATION DU SOCLE	9
RATTACHER LA TV À UN MEUBLE	10
SI VOUS N'UTILISEZ PAS LE SOCLE SUR PIED	11
COUVERTURE DU PANNEAU ARRIÈRE POUR LA DISPOSITION DES CÂBLES	12
SUPPORT EMERILLON	13
Positionnement de l'écran	13
Système de sécurité Kensington	13
Précautions d'installation	14
Installation du socle	14
Montage au mur : Installation horizontale	15
Raccordement à une antenne	16

CONFIGURATION D'UN APPAREIL EXTERNE

CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR HD	17
Branchemet d'un DVD	20
CONFIGURATION D'UN MAGNÉTOSCOPE	22
CONFIGURATION DE L'ENTRÉE USB	23
CONFIGURATION D'UNE AUTRE SOURCE	
AUDIO/VIDÉO	24
CONFIGURATION D'UN PC	25
- Configuration de l'écran pour le mode PC ..	28

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHAÎNES EXTERNE

Fonctions des touches de la télécommande	32
Mise sous tension du téléviseur	36
Sélection des programmes	36
Réglage du volume	36
MENU RAPIDE	37
SÉLECTION ET RÉGLAGE DES MENUS À L'ÉCRAN ..	38
Mémorisation des chaînes	39
RECHERCHE MANUELLE	40
EDITION DES CHAÎNES	42
Table des programmes	44
réglage des chaînes favorites	45

LISTE DES ENTRÉES	46
Labels des sources	47
SIMPLINK	48
Blocage Touches	50
Réinitialisation (Retour aux réglages d'usine)	51
MODE AV	52

POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

Raccordement d'un périphérique USB	53
LISTE DES PHOTOS	55
LISTE DE MUSIQUE	59
LISTE DES FILMS	62
Code d'enregistrement DivX	66
Désactivation	67

RÉGLAGES DE L'IMAGE

RÉGLAGE DE LA TAILLE DE L'IMAGE (FORMAT D'IMAGE)	68
Économie d'énergie	70
RÉGLAGES PRÉDÉFINIS DE L'IMAGE	
- Mode image - Réglages prédefinis	71
RÉGLAGE MANUEL DE L'IMAGE	
- Mode image - Option Utilisateur	72
TECHNOLOGIE D'OPTIMISATION DE L'IMAGE ..	73
Contrôle expert de l'image	74
RÉINITIALISATION DE L'IMAGE	77
VOYANT LUMINEUX	78
Mode démo	79
Réglage du mode	80

RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

NIVELAGE AUTOMATIQUE DU VOLUME (VOLUME AUTO.)	81
RÉGLAGES PRÉDÉFINIS DU SON : MODE SON ..	82
RÉGLAGES DU SON : MODE UTILISATEUR	83
Infinite Sound.....	83
VOIX NETTE II	84
Balance	85
ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES HAUT-PARLEURS	86
REINITIALISATION DES PARAMETRES AUDIO	87
I/II	
- Réception stéréo/bilingue	88
- Réception NICAM	89
- Sélection de la sortie audio des haut-parleurs ..	89
SÉLECTION DU LANGUE DU MENU À L'ÉCRAN ..	90

RÉGLAGE DE L'HEURE

Horloge	91
ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU MINUTEUR ..	92
RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE VEILLE	93

Télétexte

Pour activer/désactiver le télétexte	94
Texte SIMPLE	94
Texte TOP	94
FASTEXT	95
Fonctions télétexte spéciales	95

annexe

DÉPANNAGE	96
ENTRETIEN	98
SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL	99
Codes IR	101
INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE COMMANDE EXTERNE	102

PRÉPARATION


COMMANDES DU PANNEAU AVANT

! REMARQUE


- 1. L'énergie consommée pendant l'utilisation peut être sensiblement réduite si le niveau de la brillance de l'image est diminué, et ceci réduira le coût de fonctionnement global.

! ATTENTION

- Ne pas monter sur le socle en verre ou l'exposer à un impact.
Il peut se briser, d'où un risque de blessure à cause des fragments de verre, ou le téléviseur risque de tomber.
 - Ne pas traîner le téléviseur sur le sol. Il existe un risque de dommage pour le sol ou le produit.
- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.




Uniquement 26/32LD3**



■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Uniquement 32/42LD4**




PRÉPARATION

PRÉPARATION

INFORMATIONS SUR LE PANNEAU ARRIÈRE

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.



1 Prise du cordon d'alimentation

Ce téléviseur fonctionne en alimentation en alternatif (CA). La tension est indiquée à la section Spécifications. Ne jamais faire fonctionner le téléviseur en courant continu (CC).

2 Entrée HDMI

Connectez le signal HDMI à la borne HDMI IN. Vous pouvez également connecter le signal DVI (VIDEO) au port HDMI/DVI à l'aide du câble DVI à HDMI.

3 Entrée RVB IN

Raccordez la sortie d'un ordinateur.

4 Port d'entrée RS-232C

Raccordez cette entrée au port RS-232C d'un ordinateur.

Ce port est utilisé pour les modes service ou hôtel.

5 PORT DÉDIÉ AUX OPÉRATIONS DE RÉPARATION

6 Entrée audio RVB/DVI

Raccordez-lui la sortie son d'un ordinateur.

7 Péritel euroconnecteur

Raccordez l'entrée ou la sortie de la prise Péritel d'un périphérique externe à ces prises.

8 Entrée composantes

Raccordez un appareil audiovisuel en composantes à ces prises.


9 Entrée antenne

Connectez des signaux numériques en liaison radio à cette prise.


10 Port USB IN

Raccordez le périphérique de stockage USB à cette prise.

- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.




Uniquement 26/32LD33*




Uniquement 26/32LD33*



Uniquement 26/32LD34*



Uniquement 26/32LD34*



➊ Prise du cordon d'alimentation

Ce téléviseur fonctionne en alimentation en alternatif (CA). La tension est indiquée à la section Spécifications. Ne jamais faire fonctionner le téléviseur en courant continu (CC).

➋ Entrée HDMI

Connectez le signal HDMI à la borne HDMI IN. Vous pouvez également connecter le signal DVI (VIDEO) au port HDMI/DVI à l'aide du câble DVI à HDMI.

➌ Entrée RVB IN

Raccordez la sortie d'un ordinateur.

➍ Port d'entrée RS-232C

Raccordez cette entrée au port RS-232C d'un ordinateur.

Ce port est utilisé pour les modes service ou hôtel.

➋ PORT DÉDIÉ AUX OPÉRATIONS DE RÉPARATION

➎ Entrée audio RVB/DVI

Raccordez-lui la sortie son d'un ordinateur.

➏ Péritel euroconnecteur

Raccordez l'entrée ou la sortie de la prise Péritel d'un périphérique externe à ces prises.

➐ Entrée composantes

Raccordez un appareil audiovisuel en composantes à ces prises.

➑ Entrée antenne

Connectez des signaux numériques en liaison radio à cette prise.

➒ Port USB IN


Raccordez le périphérique de stockage USB à cette prise.

PRÉPARATION

PRÉPARATION

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Uniquement 32/42LD4**



① Prise du cordon d'alimentation

Ce téléviseur fonctionne en alimentation en alternatif (CA). La tension est indiquée à la section Spécifications. Ne jamais faire fonctionner le téléviseur en courant continu (CC).

⑤ Entrée audio RVB/DVI

Raccordez-lui la sortie son d'un ordinateur.

② Entrée HDMI

Connectez le signal HDMI à la borne HDMI IN. Vous pouvez également connecter le signal DVI (VIDEO) au port HDMI/DVI à l'aide du câble DVI à HDMI.

⑥ Péritel euroconnecteur

Raccordez l'entrée ou la sortie de la prise Péritel d'un périphérique externe à ces prises.

③ Entrée RVB IN

Raccordez la sortie d'un ordinateur.

⑦ Entrée composantes

Raccordez un appareil audiovisuel en composantes à ces prises.

④ Port d'entrée RS-232C

Raccordez cette entrée au port RS-232C d'un ordinateur.

Ce port est utilisé pour les modes service ou hôtel.

⑧ Entrée antenne

Connectez des signaux numériques en liaison radio à cette prise.

⑨ Port USB IN


Raccordez le périphérique de stockage USB à cette prise.

INSTALLATION DU SOCLE


- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.
- Lorsque vous assemblez le pied de bureau, vérifiez que l'écrou est complètement serré (dans le cas contraire, le produit pourrait basculer après son installation). Si vous serrez exagérément l'écrou, l'écrou pourrait dévier de la pièce de serrage de l'écrou.

Uniquement 19/22LD3**

- Couchez avec précaution l'écran de télévision sur une surface rembourrée pour éviter d'abîmer l'écran.




- Montez la télévision comme indiqué.




Uniquement 26/32LD3**


- Couchez avec précaution l'écran de télévision sur une surface rembourrée pour éviter d'abîmer l'écran.




- Assemblez les pièces du **corps du socle** avec la **base du socle** du téléviseur.



- Montez la télévision comme indiqué.



- Fixez fermement à l'aide des 4 vis en utilisant les orifices prévus à cet effet, situés à l'arrière de la télévision.




PRÉPARATION


PRÉPARATION

Uniquement 32/42LD4**


- 1 Couchez avec précaution l'écran de télévision sur une surface rembourrée pour éviter d'abîmer l'écran.



- 2 Montez la télévision comme indiqué.



- 3 Fixez fermement à l'aide des 4 vis en utilisant les orifices prévus à cet effet, situés à l'arrière de la télévision.




RATTACHER LA TV À UN MEUBLE


■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

La TV doit être rattachée à un meuble pour qu'elle ne soit pas secouée vers l'avant ou l'arrière, ce qui pourrait produire des blessures ou endommager le produit. Utilisez seulement une vis de fixation.

Uniquement 26/32LD3**, 32/42LD4**



1-vis (fourni en tant qu'élément du produit)



! AVERTISSEMENT


- Pour empêcher la TV de tomber par terre, la TV devrait être solidement attachée au plancher/mur selon les instructions d'installation. Incliner, secouer, ou basculer la machine peut causer des dommages.

SI VOUS N'UTILISEZ PAS LE SOCLE SUR PIED


■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.
Lorsque vous montez l'appareil sur un mur, utilisez le cache de protection.

Uniquement 19/22LD3**


- 1** Couchez avec précaution l'écran de télévision sur une surface rembourrée pour éviter d'abîmer l'écran.




- 2** Desserrez les vis du téléviseur.



- 3** Détachez le **corps du socle** du téléviseur.





- 4** Après avoir ôté le papier de protection du couvercle de protection, replacez-le sur le téléviseur comme illustré.



Uniquement 26/32LD3**


Insérez le couvercle de protection dans le téléviseur jusqu'au « clic ».



Capot de protection

Uniquement 32/42LD4**

Insérez le couvercle de protection dans le téléviseur jusqu'au « clic ».



Capot de protection


PRÉPARATION

COUVERTURE DU PANNEAU ARRIÈRE POUR LA DISPOSITION DES CÂBLES

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Uniquement 19/22LD3**


Après avoir raccordé les câbles selon les instructions, installez l'**ATTACHE-CÂBLE** comme illustré pour regrouper les câbles.




Uniquement 26/32LD3**, 32/42LD4**

1 Raccordez les câbles.

Pour raccorder un équipement supplémentaire, veuillez vous reporter à la section de configuration des équipements externes.




2 Ouvrez la PINCE DE GESTION DES CÂBLES comme illustré, et organisez les câbles.



Dispositif de fixation des câbles

3 Fixez la PINCE DE GESTION DES CÂBLES comme illustré.




! REMARQUE

► Ne pas utiliser le **DISPOSITIF DE FIXATION DES CÂBLES** pour soulever la télévision.

- Si l'appareil tombe, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.


SUPPORT EMERILLON (Sauf 19/22LD3**)

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.
- Après avoir installé la TV, vous pouvez en ajuster manuellement la position de 20 degrés vers la gauche ou la droite pour l'adapter à votre position de regard.



POSITIONNEMENT DE L'ÉCRAN (Uniquement 19/22LD3**)

- L'image peut être différente de celle affichée sur votre poste de télévision.
- Essayez différentes positions de l'écran pour un confort maximal.
- **Amplitude de l'inclinaison**



SYSTÈME DE SÉCURITÉ KENSINGTON

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.
- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

- Le téléviseur est équipé, sur son panneau arrière, d'un connecteur pour système de sécurité


Kensington. Connectez le câble du système de sécurité Kensington comme indiqué ci-dessous.

- Pour de plus amples informations sur l'installation et l'utilisation du système de sécurité Kensington, reportez-vous au mode d'emploi de celui-ci.

Pour de plus amples informations, visitez <http://www.kensington.com>, page d'accueil du site Web de la société Kensington. Kensington vend des systèmes de sécurité destinés aux équipements élec-troniques de valeur tels que ordinateurs bloc-notes et projecteurs LCD.

! REMARQUE

- Le système de sécurité Kensington est un accessoire en option.
- Si le téléviseur est froid au toucher, un léger "papillotement" peut se produire à la mise sous tension. Cela est tout à fait normal et votre téléviseur n'est pas défectueux.
- Quelques minuscules défauts se présentant sous la forme de points rouges, verts ou bleus peu-vent apparaître à l'écran. Toutefois, cela n'altèreront en rien les performances du moniteur.
- Évitez de toucher l'écran LCD ou d'y laisser le doigt appuyé. Vous risqueriez de provoquer des effets de distorsion temporaires sur l'écran.




PRÉPARATION


PRÉPARATION

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

- Vous trouverez dans le commerce les composants nécessaires pour fixer le téléviseur au mur en toute sécurité.
- Placez le téléviseur près du mur afin d'éviter qu'il tombe si on le pousse.
- Les consignes présentées ci-après décrivent comment installer votre téléviseur en toute sécurité en le fixant au mur, afin d'éviter qu'il tombe si on le pousse. Ce système évitera que le téléviseur bascule vers l'avant et provoque des blessures. Il permettra également d'éviter que votre appareil soit endommagé. Vérifiez qu'aucun enfant ne grimpe sur le téléviseur ou ne s'y suspende.



- 1 Utilisez les boulons à œil ou les supports/boulons du téléviseur pour fixer l'appareil au mur, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.
(Si votre téléviseur comporte des boulons à œillet, dévissez-les.)
* Insérez les boulons à œil ou les supports/boulons du téléviseur, puis serrez-les solidement dans les orifices supérieurs.
- 2 Fixez les supports muraux à l'aide des boulons. Ajustez la hauteur du support fixé au mur.



- 3 Utilisez une corde robuste bien tendue pour aligner le téléviseur. Pour plus de sécurité, la corde doit être tendue jusqu'à être parfaitement horizontale entre le mur et l'appareil.


! REMARQUE

- Retirer la corde avant de déplacer l'appareil.
- Utiliser un support ou un meuble assez grand et solide pour supporter la taille et le poids de l'appareil.
- Pour utiliser le téléviseur en toute sécurité, veiller à ce le support fixé au mur soit à la même hauteur que celui du téléviseur.

- Vous pouvez installer ce téléviseur sur le mur, sur un bureau, etc.
- Le téléviseur est conçu pour être installé à l'horizontale.


MISE A LA TERRE

Assurez-vous de raccorder ce téléviseur à la terre afin d'éviter les chocs électriques. Si la mise à la terre n'est pas possible, demandez à un électricien qualifié d'installer un disjoncteur indépendant. N'essayez pas de mettre cet appareil à la terre en le raccordant à des câbles téléphoniques, à un paratonnerre ou à des tuyaux de gaz.





INSTALLATION DU SOCLE

Afin de permettre une aération suffisante, l'espace minimum requis est de 10 cm de chaque côté du téléviseur.



MONTAGE AU MUR : INSTALLATION HORIZONTALE

- Nous recommandons l'utilisation d'un support de montage mural de marque LG pour fixer le téléviseur au mur.
- Nous vous recommandons d'acheter un support de montage mural respectant la norme VESA.
- LG recommande que la fixation murale soit réalisée par un installateur professionnel qualifié.



Modèle	VESA (A * B)	Vis stan- dard	Quantité
19LD3**	100 * 100	M4	4
22LD3**	100 * 100	M4	4
26LD3**	200 * 100	M4	4
32LD3**	200 * 100	M4	4
<hr/>			
32LD4**	200 * 100	M4	4
42LD4**	200 * 200	M4	4

! REMARQUE

- Vous devez installer la fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol.
- Vous devez utiliser une fixation spécifique si vous souhaitez l'installer au plafond ou sur un mur incliné.
- La surface du mur sur lequel est montée la fixation murale doit être suffisamment robuste pour supporter le poids du téléviseur (béton, roche naturelle, brique ou parpaing, par exemple).
- Le type et la longueur des vis d'installation dépendent de la fixation murale utilisée.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec la fixation murale.
- LG décline toute responsabilité en cas d'accident, de dommage à l'habitation ou de dommage sur le téléviseur dus à une installation incorrecte :
 - lorsqu'une fixation murale incompatible avec la norme VESA est utilisée ;
 - lorsqu'une fixation incorrecte des vis dans le mur peut provoquer la chute du téléviseur et des blessures ;
 - lorsque la méthode d'installation recommandée n'est pas respectée.


PRÉPARATION

PRÉPARATION

- Ne jamais brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé de raccorder tous les équipements pour ne pas endommager l'appareil.

RACCORDEMENT À UNE ANTENNE

- Afin d'obtenir la meilleure qualité d'image, réglez la direction de l'antenne.
- Le câble et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis.



- Pour recevoir une image de meilleure qualité dans les zones où le signal est faible, installez un amplificateur de signal sur l'antenne comme indiqué ci-dessus.
- Pour acheminer le signal vers deux téléviseurs, utilisez un séparateur de signal d'antenne.


CONFIGURATION D'UN APPAREIL EXTERNE

- Ne jamais brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé de raccorder tous les équipements pour ne pas endommager l'appareil.
- Cette section relative au RACCORDEMENT D'UN APPAREIL EXTERNE présente essentiellement des schémas pour les modèles 26/32LD33*.
- L'image peut être différente de celle affichée sur votre poste de télévision.

CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR HD

Raccordement avec un câble Composante

- 1 Raccordez les prises de sortie vidéo (Y, PB, PR) du décodeur numérique aux prises d'entrée **COMPONENT IN VIDEO** du téléviseur.
- 2 Raccordez la sortie audio du décodeur numérique aux prises d'entrée **COMPONENT IN AUDIO** du téléviseur.
- 3 Allumez le décodeur numérique (reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil).
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **Composantes** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.



Signal	Composantes	HDMI
480i / 576i	O	X
480p / 576p	O	O
720p / 1080i	O	O
1080p (50 Hz / 60 Hz uniquement)	O (24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)	O


CONFIGURATION D'UN APPAREIL EXTERNE

Raccordement d'un décodeur avec un câble HDMI

- 1 Raccordez le décodeur numérique à la prise d'entrée **HDMI/DVI IN 1, HDMI/DVI IN 2**(Sauf 19/22LD3**) ou **HDMI IN 3**(Uniquement 32/42LD4**) du téléviseur.
- 2 Allumez le décodeur numérique (reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil).
- 3 Sélectionnez la source d'entrée **HDMI1, HDMI2**(Sauf 19/22LD3**) ou **HDMI3**(Uniquement 32/42LD4**) à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.


REMARQUE

- Vérifiez que votre câble HDMI est compatible au minimum avec la version 1.3.
Si le câble HDMI ne prend pas en charge la version HDMI 1.3, l'image risque de trembler à l'écran ou aucune image ne sera affichée. Dans ce cas, utilisez des câbles récents compatibles au minimum avec la version HDMI 1.3.
- Nous recommandons d'utiliser un câble HDMI de moins de 10 m. S'il est plus long, utilisez un amplificateur ou un émetteur-relais.



Raccordement avec un câble HDMI-DVI

- 1 Raccordez le décodeur numérique à la prise d'entrée **HDMI/DVI IN 1** du téléviseur.
- 2 Raccordez la sortie audio du décodeur numérique à la prise d'entrée **AUDIO IN (RGB/DVI)** du téléviseur.
- 3 Allumez le décodeur numérique (reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil).
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **HDMI1** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.




CONFIGURATION D'UN APPAREIL EXTERNE

BRANCHEMENT D'UN DVD

Raccordement avec un câble composantes

- 1 Raccordez les prises de sortie vidéo (Y, Pb, Pr) du DVD sur les prises d'entrée **COMPONENT IN VIDEO** du téléviseur.
- 2 Raccordez les sorties audio du DVD aux prises d'entrée **COMPONENT IN AUDIO** du téléviseur.
- 3 Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez un DVD.
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **Composant** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- 5 Reportez-vous au Manuel du lecteur DVD pour suivre les instructions de fonctionnement.



Entrées vidéo composante

Vous pouvez améliorer la qualité de l'image en branchant le lecteur DVD sur les entrées vidéo composante, comme illustré ci-dessous.


Entrées vidéo composante du téléviseur	Y	P _B	P _R
Sorties vidéo du lecteur DVD	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Raccordement avec un câble HDMI

- 1** Raccordez la prise de sortie HDMI du DVD à la prise d'entrée **HDMI/DVI IN 1, HDMI/DVI IN 2**(Sauf 19/22LD3**) ou **HDMI IN 3**(Uniquement 32/42LD4**) du téléviseur.

- 2** Sélectionnez la source d'entrée **HDMI1, HDMI2**(Sauf 19/22LD3**) ou **HDMI3**(Uniquement 32/42LD4**) à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

- 3** Reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur DVD pour en connaître le fonctionnement.



! REMARQUE


- Si vous utilisez un câble HDMI, le téléviseur peut recevoir simultanément des signaux audio et vidéo.
- Si le lecteur DVD ne prend pas en charge la fonction Auto HDMI, vous devez régler correctement la résolution de sortie.
- Vérifiez que votre câble HDMI est compatible au minimum avec la version 1.3.
Si le câble HDMI ne prend pas en charge la version HDMI 1.3, l'image risque de trembler à l'écran ou aucune image ne sera affichée. Dans ce cas, utilisez des câbles récents compatibles au minimum avec la version HDMI 1.3.
- Nous recommandons d'utiliser un câble HDMI de moins de 10 m. S'il est plus long, utilisez un amplificateur ou un émetteur-relais.

CONFIGURATION D'UN APPAREIL EXTERNE

CONFIGURATION D'UN MAGNÉTOSCOPE

- Afin d'éviter de possibles interférences, veillez à laisser une distance suffisante entre le magnétoscope et le téléviseur.

Raccordement avec un câble RF




-
- 1 Raccordez la prise **ANT OUT** du magnétoscope à la prise **ANTENNA IN** du téléviseur.
 - 2 Raccordez le câble d'antenne à la prise **ANT IN** du magnétoscope.
 - 3 Appuyez sur la touche **PLAY (LECTURE)** du magnétoscope, puis trouvez le canal adéquat entre le téléviseur et le magnétoscope pour pouvoir regarder la télévision.
-

Raccordement avec un câble RCA

- 1** Raccordez les prises **AUDIO/VIDEO** du magnétoscope aux prises **AUDIO/VIDÉO** du téléviseur.
Respectez les couleurs des prises : Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc et Audio droit = rouge.
- 2** Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope, puis appuyez sur la touche **PLAY (LECTURE)** du magnétoscope (reportez-vous au manuel d'utilisation du magnétoscope).
- 3** Sélectionnez la source d'entrée **AV1** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
Si vous êtes connectés sur la prise **AV IN 2** située sur le panneau avant, sélectionnez la source d'entrée **AV2**.


! REMARQUE

- Si vous avez un magnétoscope mono, raccordez le câble audio du magnétoscope à la prise **AUDIO L/MONO** du téléviseur.



CONFIGURATION DE L'ENTRÉE USB (Sauf 19/22/26/32LD33*)


- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.



- 1** Connectez le périphérique USB à la prise **USB IN** du téléviseur.
- 2** Après avoir raccordé les prises d'entrée **USB IN**, vous pouvez utiliser la fonction **USB**. (► p.53)

CONFIGURATION D'UN APPAREIL EXTERNE

CONFIGURATION D'UNE AUTRE SOURCE AUDIO/VIDÉO



- 1** Raccordez les prises **AUDIO/VIDEO** du magnétoscope aux prises **AUDIO/VIDÉO** du téléviseur.
Respectez les couleurs des prises : Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc et Audio droit = rouge.
- 2** Sélectionnez la source d'entrée **AV1** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
Si vous êtes connectés sur la prise **AV IN 2** située sur le panneau avant, sélectionnez la source d'entrée **AV2**.
- 3** Mettez en marche la source externe correspondante.
Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil externe.

CONFIGURATION D'UN PC

Ce téléviseur comprend la fonction Plug and Play, ce qui signifie que l'ordinateur s'adapte automatiquement aux paramètres du téléviseur.


Raccordement avec un câble D-sub à 15 broches

- 1** Raccordez la sortie RGB du PC à l'entrée **RGB (PC)** du téléviseur.

- 2** Raccordez la sortie audio du PC à la prise **AUDIO IN (RGB/DVI)** du téléviseur.

- 3** Mettez le téléviseur et l'ordinateur sous tension.

- 4** Sélectionnez la source d'entrée **RGB** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.



CONFIGURATION D'UN APPAREIL EXTERNE

Résolution d'affichage prise en charge

mode RGB-PC

Résolution	Fréquence horizontale(kHz)	Fréquence verticale(Hz)
640x350	31,468	70,09
720x400	31,469	70,09
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,317
1024x768	48,363	60,004
1280x768	47,776	59,87
1360x768	47,720	59,799
1280x1024	63,668	59,895
1920x1080	66,587	59,934

mode HDMI-DTV

Résolution	Fréquence horizontale(kHz)	Fréquence verticale(Hz)
720x480	31,47 31,50	59,94 60,00
720x576	31,25	50,00
1280x720	44,96 45,00 37,50	59,94 60,00 50,00
1920x1080i	33,75 33,72 28,125	60,00 59,94 50,00
1920x1080p	67,432 67,5 56,250 27 33,75	59,94 60 50 24 30

↓
Uniquement 32/42LD4**

! REMARQUE

- ▶ Évitez de laisser une image figée à l'écran pendant une période prolongée ; l'image figée peut laisser une empreinte permanente à l'écran. Si vous en avez la possibilité, utilisez un économiseur d'écran.
- ▶ Il est possible que des interférences apparaissent selon la résolution, le modèle vertical, le contraste ou la luminosité en mode PC. Changez alors la résolution du mode PC, modifiez la fréquence de rafraîchissement ou réglez la luminosité et le contraste dans le menu, jusqu'à ce que l'image soit nette. Si la fréquence de rafraîchissement de la carte graphique de l'ordinateur ne peut pas être modifiée, changez la carte graphique de l'ordinateur ou demandez conseil au fabricant de la carte graphique.
- ▶ Le mode de synchronisation est distinct pour les fréquences horizontale et verticale.
- ▶ Si la résolution de l'ordinateur est réglée sur SXGA, aucune image ne s'affichera sur l'écran du téléviseur(Uniquement HD MODÈLES).
- ▶ Raccordez le câble audio de l'ordinateur à l'entrée audio du téléviseur (les câbles audio ne sont pas fournis avec le téléviseur).
- ▶ Si vous utilisez un câble RVB-PC trop long, des interférences peuvent apparaître sur l'écran. Nous vous recommandons d'utiliser un câble inférieur à 5 mètres. Cela vous garantit une qualité d'image optimale.
- ▶ Nous recommandons d'utiliser les résolutions 1360 x 768, 60 Hz (Uniquement 19/22/26/32LD3**), 1920 x 1080, 60 Hz (Uniquement 32/42LD4**) pour le mode PC, car elles délivrent la meilleure qualité d'image.
- ▶ Le mode HDMI prend uniquement en charge le format audio PCM.
- ▶ Si le réglage audio est défini sur Dolby/DTS/Bitstream sur certains DVDP/STB, assurez-vous de modifier le réglage en PCM.


CONFIGURATION D'UN APPAREIL EXTERNE

Configuration de l'écran pour le mode PC

Réinitialisation de l'écran

Restaure les réglages Position, Taille et Phase aux paramètres d'usine.

Cette fonction peut être activée dans le mode suivant : RGB[PC], Composant(sauf 480i, 576i).




- 1 Sélectionner IMAGE.
- 2 Sélectionner Ecran.
- 3 Sélectionner Réglages usine.
- 4 Sélectionner Oui.
- 5 Activer Réglages usine.

- Appuyez sur la touche MENU/EXIT pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche BACK pour revenir à l'écran du menu précédent.

Réglage de la position, taille et phase de l'écran

Si l'image n'est toujours pas nette après l'ajustement automatique et notamment si les caractères continuent de trembler, réglez la phase de l'image manuellement.

Position (Position) agit en mode Composant (sauf 480i, 576i), RVB.
Size (Taille), **Phase** (Phase) agissent en mode RVB uniquement.



- 1 Sélectionner **IMAGE**.
- 2 Sélectionner **Ecran**.
- 3 Sélectionner **Position**, **Taille** ou **Phase**.
- 4 Effectuez les réglages adéquats.

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

CONFIGURATION D'UN APPAREIL EXTERNE

Sélection de la résolution

Pour afficher une image normale, la résolution du mode RVB doit correspondre à la sélection du mode PC.

Cette fonction peut être activée dans le mode suivant : RGB(RVB)[PC].



- 1 Sélectionner IMAGE.
- 2 Sélectionner Ecran.
- 3 Sélectionner Résolution.
- 4 Sélectionner la résolution souhaitée.

- Appuyez sur la touche MENU/EXIT pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche BACK pour revenir à l'écran du menu précédent.

Configuration automatique (mode RVB [PC] uniquement)

Ajuste la position de l'image et minimise le tremblement de l'image de façon automatique. Si l'image n'est toujours pas nette après avoir effectué les réglages, bien que votre téléviseur fonctionne correctement, vous devez effectuer d'autres réglages.

Config. auto.

Cette fonction sert au réglage automatique de la position, de l'horloge et de la phase de l'écran. L'image affichée sera instable pendant quelques secondes, le temps que la configuration automatique soit effectuée.



- 1 Sélectionner IMAGE.
- 2 Sélectionner Ecran.
- 3 Sélectionner Config. auto..
- 4 Sélectionner Oui.
- 5 Activer Config. auto..

- Si la position de l'image n'est toujours pas correcte, relancez la configuration automatique.
- Si les images doivent être de nouveau ajustées après le réglage automatique en mode RVB (PC), vous pouvez ajuster la **Position**, **Taille** ou **Phase**.


- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHAÎNES

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDÉE

(Uniquement 19/22/26/32LD33*)

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du téléviseur, vous devez mettre celui-ci sous tension.



∅ (POWER)	Permet de mettre l'appareil sous tension lorsqu'il est en mode veille et de le mettre hors tension pour passer en mode veille.
ENERGY SAVING	Permet de régler le mode d'économie d'énergie du téléviseur.
AV MODE	Permet de sélectionner et définir des images et des sons lorsque vous raccordez des appareils AV.(► p.52)
INPUT	Le mode d'entrée externe permet d'alterner entre les appareils externes.
TV	Permet de sélectionner une chaîne la télévision.
Touches numériques 0 à 9	Permettent de sélectionner une chaîne. Permettent de sélectionner des éléments numérotés dans un menu.
LIST	Affiche la liste des chaînes.
Q.VIEW	Permet de revenir à la dernière chaîne visionnée.
VOLUME haut/bas	Permet de régler le volume.
MARK/FAV	Permet d'afficher la chaîne préférée sélectionnée.
RATIO(FORMAT)	Permet de sélectionner le format d'image de votre choix.
MUTE	Permet de couper ou de remettre le son.
Programme haut/bas	Permet de sélectionner une chaîne.
PAGE haut/bas	Permet de se déplacer d'un ensemble d'informations affichées à l'écran à un autre.
TOUCHES COLORÉES	Ces touches sont utilisées pour le télétexte (uniquement pour les modèles TÉLÉTEXT) ou pour l'Édition des programmes.
1 Touches du TÉLÉTEXT	Ces touches sont utilisées pour le télétexte. Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter à la section 'Télétexte'.(► p.94)



MENU Permet de sélectionner un menu.

Efface tous les affichages à l'écran et retourne au mode de visionnage de la télévision depuis n'importe quel menu.

CLEAR VOICE2 L'écoute des dialogues sera facilitée.

Q. MENU Sélectionnez la source souhaitée dans le menu rapide (► p.37)

BACK Permet à l'utilisateur de revenir en arrière dans une application interactive ou autre fonction d'interaction.

EXIT Efface tous les affichages à l'écran et retourne au mode de visionnage de la télévision depuis n'importe quel menu.


SIMPLINK Affiche une liste des appareils audiovisuels raccordés au téléviseur. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le menu Simplink s'affiche à l'écran.(► p.48)

TOUCHES CENTRALES Ces touches vous permettent de naviguer à travers les menus à l'écran et de régler les paramètres système à votre convenance.

OK Valide votre sélection ou affiche le mode en cours.

Touches de contrôle du menu USB/SIMPLINK Permettent de contrôler le menu SIMPLINK ou USB.

Insertion des piles



- Ouvrez le capot du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.
- Utilisez deux piles alcalines de 1,5V de type AAA. Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
- Refermez le couvercle.
- Pour retirer les piles, procédez à l'inverse de leur insertion.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHAÎNES

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDÉE

(Sauf 19/22/26/32LD33*)

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du téléviseur, vous devez mettre celui-ci sous tension.





MENU Permet de sélectionner un menu.

Efface tous les affichages à l'écran et retourne au mode de visionnage de la télévision depuis n'importe quel menu.

XSTUDIO Entrez dans le mode **XSTUDIO**.

Q. MENU Sélectionnez la source souhaitée dans le menu rapide (► p.37)

BACK Permet à l'utilisateur de revenir en arrière dans une application interactive ou autre fonction d'interaction.

EXIT Efface tous les affichages à l'écran et retourne au mode de visionnage de la télévision depuis n'importe quel menu.


SIMPLINK Affiche une liste des appareils audiovisuels raccordés au téléviseur. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le menu Simplink s'affiche à l'écran.(► p.48)

TOUCHES CENTRALES Ces touches vous permettent de naviguer à travers les menus à l'écran et de régler les paramètres système à votre convenance.

OK Valide votre sélection ou affiche le mode en cours.

Touches de contrôle du menu USB/SIMPLINK Permettent de contrôler le menu SIMPLINK ou USB.

Insertion des piles



- Ouvrez le capot du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.
- Utilisez deux piles alcalines de 1,5V de type AAA. Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
- Refermez le couvercle.
- Pour retirer les piles, procédez à l'inverse de leur insertion.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHAÎNES

MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

- Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du téléviseur, vous devez mettre celui-ci sous tension.

- 1 Vous devez tout d'abord raccorder correctement le cordon d'alimentation. Le téléviseur se met alors en mode de veille.
- 2 Pour allumer le téléviseur lorsque celui-ci est en mode de veille, appuyez sur la touche INPUT ou P ▲ ou ▼(ou P ^ v) du téléviseur, ou appuyez sur POWER, INPUT, P ^ v ou sur les touches ou sur les touches numériques (0-9) de la télécommande.

Guide d'installation

Si l'affichage à l'écran apparaît, une fois la télévision allumée, vous pouvez régler la **Langue, Réglage d'environnement, Recherche auto..**

Remarque:

- a. Si vous fermez sans terminer le réglage initial, le menu Initial Setting (Réglage initial) peut s'afficher de nouveau.
- b. Pour les pays qui n'ont pas de normes de diffusion numérique confirmées, certaines options numériques peuvent ne pas fonctionner, selon l'environnement de diffusion numérique.
- c. Le mode "**Usage familial**" est particulièrement adapté à l'environnement domestique. Il est défini comme le mode par défaut de ce téléviseur.
- d. Le mode "**Démo. magasin**" est particulièrement adapté à l'environnement des magasins. Si un utilisateur modifie les données de qualité d'image, le mode "**Démo. magasin**" initialise l'appareil à la qualité vidéo définie par le fabricant après un laps de temps spécifique.
- e. Vous pouvez modifier le mode (**Usage familial, Démo. magasin**) avec l'option **Réglage d'environnement** dans le menu **OPTION**.

SÉLECTION DES PROGRAMMES

- 1 Appuyez sur la touche P ^ v ou sur les touches NUMÉRIQUES pour sélectionner un numéro de programme.

RÉGLAGE DU VOLUME

- 1 Appuyez sur la touche ▲ + ou - pour régler le volume.

Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur la touche **MUTE**.

Vous pouvez annuler cette fonction en appuyant sur les touches **MUTE**, ▲ + ou - , AV Mode.

MENU RAPIDE

Il est possible que l'affichage à l'écran de votre téléviseur soit différent de celui indiqué dans les schémas de ce manuel.

Le menu rapide (Q.Menu) est un menu comprenant des fonctions que les utilisateurs peuvent être amenés à utiliser fréquemment.

- **Format de l'image:** permet de sélectionner le format d'image de votre choix.
Pour Zoom Setting (Réglage du zoom), sélectionnez 16:9, Original (Original), 4:3, 14:9, Zoom (Zoom) et Cinema Zoom (Zoom Cinéma) dans le menu Radio (Rapport). Une fois Zoom Setting (Réglage du zoom) terminé, Q.Menu (Menu Q) réapparaît à l'écran.
- **Voix nette II:** permet de différencier les gammes de sons provenant de voix humaines des autres, pour faciliter l'écoute des dialogues.
- **Préréglages d'image:** permet de sélectionner le mode Image de votre choix.

- **Préréglages du son:** permet de définir automatiquement la combinaison sonore qui semble être la meilleure pour les images en cours de visualisation. Permet de sélectionner le mode Son de votre choix.
- **AUDIO:** permet de sélectionner la sortie audio.
- **Minuterie d'arrêt:** permet de régler la minuterie d'arrêt.
- **Favoris:** Sélectionne la chaîne favorite.
- **Économie d'énergie:** Sélectionne le mode d'économie d'énergie de votre choix. (Uniquement 19/22/26/32LD33*)
- **Dispos USB:** permet d'éjecter un périphérique USB. (Sauf 19/22/26/32LD33*)


Uniquement
19/22/26/32LD33*



Sauf 19/22/26/32LD33*



Afficher chaque menu.



Sélectionner la source de votre choix.




- Appuyez sur la touche **Q.MENU** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHAÎNES

SÉLECTION ET RÉGLAGE DES MENUS À L'ÉCRAN

- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.
- Il est possible que l'affichage à l'écran de votre téléviseur soit différent de celui indiqué dans les schémas de ce manuel.



1 Afficher chaque menu.

2 Sélectionner une option du menu.

3 Aller dans le menu contextuel.

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

MÉMORISATION DES CHAÎNES

Utilisez cette fonction pour rechercher et mémoriser automatiquement toutes les chaînes.

Lorsque vous lancez la programmation automatique, toutes les informations enregistrées auparavant sur le service seront supprimées.



- 1 Sélectionner **CONFIG**.
- 2 Sélectionner **Recherche auto..**
- 3 Sélectionner **Oui**.
- 4 Activer **Recherche auto..**


- Si vous souhaitez poursuivre la recherche automatique, sélectionnez **Oui** à l'aide de la touche **< >**. Appuyez ensuite sur **OK**. Sinon, sélectionnez **Non**.

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHAÎNES

RECHERCHE MANUELLE

La recherche manuelle vous permet de rechercher manuellement les canaux et de leur affecter les numéros de votre choix.




- 1 Sélectionner **CONFIG**.
- 2 Sélectionner **Recherche manuelle**.
- 3 ou Sélectionner le numéro de chaîne souhaité.
- 4 Sélectionner un système TV.

- 5 Sélectionner **V/UHF ou Câble**.
- 6 ou Sélectionner le numéro du canal souhaité.
- 7 Commencer la recherche.
- 8 Sélectionner **Sauvegarder**.
- 9 Sélectionner **Fermer**.

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

- **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Asie/ Nouvelle-Zélande/Moyen-Orient/Afrique)
I : PAL I/II (Hong Kong/Afrique du Sud)
- **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Chine/Afrique)
- **M** : Philippines
- Pour enregistrer un autre canal, répétez les étapes 3 à 9.



■ Affectation d'un nom à une chaîne

Vous pouvez aussi affecter à chaque numéro un nom de cinq lettres.

- 1 Sélectionner **CONFIG**.
- 2 Sélectionner **Recherche manuelle**.
- 3 Sélectionner **Nom**.
- 4 Sélectionner la position et choisissez le caractère, etc. Vous pouvez utiliser n'importe quelle lettre de l'alphabet, tous les chiffres de **0** à **9**, les signes **+/ -** et le caractère d'espacement.
- 5 Sélectionner **Sauvegarder**.
- 6 Appuyez sur **OK**.

■ Réglage de précision

En règle générale, le réglage de précision ne s'avère nécessaire que lorsque la qualité de réception est médiocre.

- 1 Sélectionner **CONFIG**.
- 2 Sélectionner **Recherche manuelle**.
- 3 Sélectionner **Réglage fin**.
- 4 Régler la mise au point pour obtenir la meilleure image et le meilleur son.
- 5 Sélectionner **Sauvegarder**.
- 6 Appuyez sur **OK**.

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.


UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHAÎNES

EDITION DES CHAÎNES

Si un numéro de chaîne est omis, cela signifie que vous ne pourrez pas le sélectionner avec la touche **P ↑ ↓** lorsque vous regardez la télévision.

Si vous souhaitez sélectionner le numéro de chaîne omis, entrez directement le numéro à l'aide des touches **NUMÉRIQUES** ou sélectionnez-le dans le menu Édition des chaînes.

Cette fonction vous permet d'omettre les chaînes mémorisées.




- 1 Sélectionner **CONFIG**.
- 2 Sélectionner **Edition des chaînes**.
- 3 Entrer dans le menu.
- 4 Sélectionner un programme à enregistrer ou à sauter.

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.


Cette fonction vous permet de supprimer ou de sauter les chaînes mémorisées.

Vous pouvez également déplacer certains canaux et utiliser d'autres numéros de chaîne.


■ Supprimer une chaîne



Sélectionner un numéro de chaîne à supprimer.




ROUGE Faire passer le numéro de chaîne supprimé à la couleur rouge.




ROUGE Désélectionner le numéro de chaîne supprimé.

- Le programme sélectionné est supprimé et tous les programmes suivants sont avancés d'un rang dans la programmation.


■ Déplacer une chaîne



Sélectionner un numéro de chaîne à déplacer.




JAUNE Faire passer le numéro de chaîne à déplacer à la couleur jaune.




JAUNE Désélectionner le numéro de chaîne déplacé.


■ Sauter une chaîne



Sélectionner un numéro de chaîne à sauter.



BLEUE Faire passer le numéro de chaîne sauté à la couleur bleue.



Désélectionner le numéro de chaîne sauté.

- Lorsqu'un numéro de chaîne est sauté, cela veut dire que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la touche P ↑ ↓ pendant le fonctionnement normal du téléviseur. Par ailleurs, ce numéro de chaîne s'affiche en bleu.
- Si vous voulez trouver directement le programme sauté, saisissez le numéro de programme en utilisant les touches NUMEROTÉES ou sélectionnez-le en menu 'Edition ou Table des programmes'.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHAÎNES

TABLE DES PROGRAMMES

Vous pouvez vérifier les programmes enregistrés en mémoire en affichant la table des programmes.




■ Affichage de la liste des chaînes



Afficher la Liste des chaînes.

- Certains numéros de chaîne peuvent apparaître en bleu. Il s'agit des chaînes que vous avez sautées lors de la recherche automatique ou dans le mode Édition des chaînes.
- Certaines chaînes sont associées à un numéro de canal dans la liste des chaînes ; cela signifie qu'aucun nom de chaîne ne leur est attribué.

■ Sélection d'une chaîne dans la liste



1 Sélectionner une chaîne.



2 Aller sur le numéro de chaîne sélectionné.

■ Pour faire défiler la liste des chaînes



1 Faire défiler les chaînes.



2 Revenir à l'affichage normal de la télévision.

RÉGLAGE DES CHAÎNES FAVORITES

■ Sélection d'une chaîne favorite



Les chaînes favorites constituent une fonction pratique pour atteindre rapidement les chaînes de votre choix sans attendre que le téléviseur balaie toutes les chaînes intermédiaires.

Pour accéder à une chaîne favorite, appuyez sur à plusieurs reprises sur la touche **FAV**(Favorite).

Uniquement
19/22/26/32LD33*



Sauf 19/22/26/32LD33*



ou



Sélectionnez la chaîne de votre choix.



2



Sélectionner Favoris.



3 Sélectionner Favoris.



4 Revenez au téléviseur.

- La chaîne sélectionnée est automatiquement ajoutée à la liste de vos chaînes favorites.

■ Affichage du tableau des chaînes préférées




1 Afficher le tableau des chaînes préférées.


UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHAÎNES

LISTE DES ENTRÉES

- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.





Sélectionner la source d'entrée.



- **TV** : à sélectionner pour télévision numérique.
- **AV** : à sélectionner pour regarder une cassette vidéo ou utiliser un appareil externe.
- **Composant** : à sélectionner pour utiliser un lecteur DVD ou un décodeur numérique, en fonction du connecteur.
- **RGB** : à sélectionner pour utiliser un ordinateur, en fonction du connecteur.
- **HDMI** : à sélectionner pour utiliser un lecteur DVD, un ordinateur ou un décodeur numérique, en fonction du connecteur.

LABELS DES SOURCES

Sélectionne un libellé pour chaque source d'entrée.



Sélectionner **OPTION**.



Sélectionner **Labels des sources**.



Sélectionner la source.



Sélectionner le libellé.

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.


UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHAÎNES



Cette fonction n'est disponible qu'avec les appareils comportant le logo SIMPLINK. Vérifiez l'existence de celui-ci. Ce téléviseur peut ne pas fonctionner correctement s'il est utilisé avec d'autres appareils présentant la fonction HDMI-CEC.

Cette fonction vous permet de contrôler et de lire d'autres appareils audiovisuels raccordés au téléviseur avec un câble HDMI, sans utiliser d'autres câbles et sans effectuer de réglages supplémentaires.

Si vous ne souhaitez pas afficher le menu SIMPLINK, sélectionnez ARRÊT.



- 1 Sélectionner **OPTION**.
- 2 Sélectionner **SIMPLINK**.
- 3 Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 Enregistrer.

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

! REMARQUE

- Raccordez le terminal HDMI/DVI IN ou HDMI IN du téléviseur au terminal arrière (terminal HDMI) de l'appareil à l'aide du câble HDMI.
- Lorsque vous changez la source d'entrée à l'aide de la touche INPUT de la télécommande, vous pouvez interrompre le fonctionnement d'un appareil contrôlé par SIMPLINK.

Fonctions SIMPLINK

Lecture du disque

Commandez les appareils audiovisuels raccordés en utilisant les touches $\wedge \vee < >$, \blacktriangleright , \blacksquare , $\mid\mid$, \blacktriangleleft et $\blacktriangleright\blacktriangleright$.

Lecture directe

Après avoir raccordé des appareils audiovisuels au téléviseur, vous pouvez directement contrôler les appareils et lire tous les supports pris en charge sans réglage supplémentaire.

Sélection de l'appareil audiovisuel

Cette fonction vous permet de sélectionner et d'utiliser un des appareils audiovisuels raccordés au téléviseur.

Mise hors tension de tous les appareils

Lorsque vous éteignez le téléviseur, tous les appareils raccordés se mettent hors tension.

Changement de la sortie audio

Cette fonction vous permet de changer facilement la sortie audio.

-Synchronisation de l'alimentation activée : Lorsque l'appareil avec fonction Simplink raccordé à la borne HDMI commence la lecture, le téléviseur s'allume automatiquement.

* Si un appareil raccordé au téléviseur à l'aide du câble HDMI ne prend pas en charge la fonction SIMPLINK, cette fonction n'est pas disponible.

Remarque : pour utiliser la fonction SIMPLINK, vous devez utiliser un câble HDMI prenant au minimum en charge la version 1.3 avec fonction CEC*. (*CEC : Consumer Electronics Control.)

MENU SIMPLINK

Appuyez sur la touche $\wedge \vee < >$, puis sur la touche OK pour sélectionner la source SIMPLINK de votre choix.

- 1 Visionnage du téléviseur (TV)** : revient à la chaîne précédente indépendamment du mode actuel.


- 2 Lecture disque (DISC)** : sélectionne et lit les disques insérés.

Si plusieurs disques sont disponibles, les titres des disques sont affichés en bas de l'écran.

- 3 Fonction magnétoscope (VCR)** : utilise et contrôle le magnétoscope raccordé.

- 4 Lecture d'enregistrements du disque dur (HDD Recorder)** : lit et contrôle les enregistrements stockés sur le disque dur.

- 5 Sortie audio au système de home cinéma/Sortie audio au téléviseur (Speaker)** : sélectionnez Home theater (Home cinéma) ou TV Speaker (Haut-parleur TV) pour la sortie audio.





UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHAÎNES

BLOCAGE TOUCHES

Le téléviseur peut être réglé de manière à ce que la télécommande soit indispensable pour contrôler ses différentes fonctions.

Cela permet d'interdire éventuellement l'utilisation du téléviseur.

Ce téléviseur est programmé pour mémoriser les dernières options qui ont été configurées, même si celui-ci est éteint.



Sélectionner OPTION.



Sélectionner Blocage touches.



Sélectionner Marche ou Arrêt.



Enregistrer.

- Lorsque vous réglez l'option Blocage touches 'Marche', et que le téléviseur est hors tension, appuyez sur les touches INPUT, P ▲ ou ▼(ou P ⌂ ⌃) du téléviseur ou sur les touches POWER, INPUT, P ⌂ ⌃ ou les touches NUMÉRIQUES de la télécommande.
- Lorsque vous réglez l'option Blocage touches sur Marche, le message ' Blocage touches activé' s'affiche à l'écran si vous appuyez sur une touche en façade du téléviseur pendant le visionnage,


- Appuyez sur la touche MENU/EXIT pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche BACK pour revenir à l'écran du menu précédent.

RÉINITIALISATION (RETOUR AUX RÉGLAGES D'USINE)

Utilisé pour réinitialiser rapidement toutes les options des menus à leurs valeurs d'origine préréglées en usine.

Cette fonction supprime tous les programmes TV.

Une fois Initial Réglages usine terminé, vous devez redémarrer l'initialisation de la configuration.



1 Sélectionner **OPTION**.

2 Sélectionner **Réglages usine**.

3 Sélectionner **Oui**.

4 Lancer la **Réglages usine**.



- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHAÎNES

MODE AV

Vous pouvez obtenir une image et un son de meilleure qualité lorsque vous raccordez des appareils audiovisuels à l'entrée externe.

- | | |
|---------------|--|
| Arrêt | Désactive AV MODE (MODE AV). |
| Cinéma | Optimise la vidéo et le son pour regarder des films. |
| Sport | Optimise la vidéo et le son pour regarder des événements sportifs. |
| Jeux | Optimise la vidéo et le son pour jouer à des jeux vidéo. |



Appuyer plusieurs fois sur la touche **AV MODE** pour sélectionner la source souhaitée.



- Si vous choisissez le mode **Cinéma** en mode AV, celui-ci sera sélectionné à la fois pour l'option Préréglages d'image du menu **IMAGE** et l'option Préréglages du son du menu **IMAGE**.
- Si vous réglez le **mode AV** sur **Arrêt**, l'image et la photo que vous avez initialement définies seront sélectionnées.

- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.

POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

Raccordement d'un périphérique USB

► Il n'est pas possible d'utiliser la fonction USB avec les modèles 19/22/26/32LD33*.


Lorsque vous raccordez un périphérique USB, cet écran s'affiche automatiquement.

Aucun MENU CONTEXTUEL ne s'affiche tant que l'OSD (Affichage à l'écran) est activé.

Dans un périphérique USB, vous ne pouvez pas ajouter un nouveau dossier ou effacer un dossier existant.

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

- 1 Connectez le périphérique USB à la prise USB du téléviseur.



- Ce téléviseur lit les fichiers JPEG, MP3 et SD Divx.

- 2 Sélectionner LISTE DE PHOTO, MUSIC LIST ou LISTE DES VIDÉOS.



Retrait du périphérique USB

Sélectionnez le menu Dispos USB avant de retirer le périphérique USB.

- 1 Sélectionner Ejecter.
- 2 OK



POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

Précautions lors de l'utilisation d'un périphérique USB

- ▶ Seuls les périphériques de stockage USB sont reconnaissables.
 - ▶ Si le périphérique de stockage USB est raccordé au moyen d'un concentrateur USB, le périphérique ne sera pas reconnu.
 - ▶ Il est possible qu'un périphérique de stockage USB utilisant un logiciel de reconnaissance automatique ne soit pas reconnu.
 - ▶ Il est possible qu'un périphérique de stockage USB utilisant son propre pilote ne soit pas reconnu.
 - ▶ La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB dépend de chaque périphérique.
 - ▶ Ne mettez pas le téléviseur hors tension et ne débranchez pas le périphérique USB pendant que celui-ci est en marche. Si un tel périphérique est brusquement débranché, les fichiers stockés ou le périphérique de stockage USB peuvent être endommagés.
 - ▶ Ne raccordez pas à l'ordinateur un périphérique de stockage USB qui a été manœuvré artificiellement. Ce périphérique pourrait nuire au fonctionnement du produit ou ne pas démarrer. N'oubliez jamais d'utiliser uniquement un périphérique de stockage USB qui comporte des fichiers musicaux, des fichiers image ou des fichiers de film normaux.
 - ▶ Utilisez seulement un périphérique de stockage USB formaté selon le système de fichiers FAT16, FAT32, NTFS fourni avec le système d'exploitation Windows. Il est possible qu'un périphérique de stockage formaté selon un programme différent et non compatible avec Windows ne soit pas reconnu.
- Les données d'un périphérique de stockage USB ne peuvent pas être supprimées dans le système de fichiers NTFS.
- ▶ Raccordez au secteur les périphériques de stockage USB nécessitant d'une alimentation externe. Sinon, ces périphériques ne seront pas reconnus.
 - ▶ Raccordez un périphérique de stockage USB avec le câble fourni par le fabricant USB. Si le raccordement est effectué avec un câble d'un autre fabricant ou avec un câble trop long, il est possible que le périphérique ne soit pas reconnu.
 - ▶ Il est possible que certains périphériques de stockage USB ne soient pas compatibles ou qu'ils fonctionnent lentement.
 - ▶ N'oubliez pas de sauvegarder les fichiers importants, car les données d'un périphérique USB peuvent être endommagées. La gestion des données relève de la responsabilité du consommateur, en conséquence de quoi le fabricant ne couvre pas les pertes de données avec le produit.
 - ▶ Maximum of 999 files and folders can be recognized.
 - ▶ Les données d'un périphérique de stockage USB ne peuvent pas être alignées.
 - ▶ Jusqu'à 128 caractères anglais peuvent être reconnus dans un nom de fichier.
 - ▶ Si le périphérique USB est connecté en mode veille, un disque dur spécifique est automatiquement chargé lorsque le téléviseur est mis sous tension.
 - ▶ La capacité recommandée est de 1 To ou moins pour un disque dur externe USB et de 32 Go ou moins pour une clé USB.
 - ▶ Le téléviseur prend plus de temps à détecter le périphérique si sa capacité de stockage est supérieure. Si la clé mémoire USB est connectée en mode veille, le délai de mise sous tension est plus long que sans clé mémoire.
 - ▶ Tout périphérique dont la capacité est supérieure à la capacité recommandée risque de ne pas fonctionner correctement.
 - ▶ Si un disque dur externe USB avec une fonction d'économie d'énergie ne fonctionne pas, éteignez le disque dur et rallumez-le à nouveau pour le faire fonctionner correctement.
 - ▶ Lors de l'utilisation d'un disque dur USB via le câble d'extension USB, branchez une source d'alimentation électrique supplémentaire.

LISTE DES PHOTOS

L'affichage à l'écran (OSD) peut différer de celui de votre téléviseur.
Les images sont des exemples pour vous assister sur le fonctionnement de la TV.


Compatible avec les fichiers PHOTO (*.JPG)

Base de référence : Max 15360 x 8640


Min : 64 x 64

- Sortie progressive
- Vous ne pouvez lire que les fichiers JPEG.
- Seul un balayage de base est disponible pour les fichiers JPEG (SOF0, SOF1 uniquement).
- Les fichiers non pris en charge s'affichent sous forme pixélisée.

Composantes de l'écran




Sélectionner USB.



Sélectionner Liste de photo(s).

- ① Remonte au répertoire supérieur
- ② Page actuelle/Nombre total de pages
- ③ Nombre total de photos sélectionnées
- ④ Touches correspondantes sur la télécommande



POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

Sélection de photos et menu contextuel



V



- ▶ **Afficher** : affiche la photo sélectionnée.
- ▶ **Tout sélectionner** : sélectionne toutes les photos sur l'écran.
- ▶ **Tout désélectionner** : désélectionne toutes les photos marquées.
- ▶ **Supprimer** : supprimer la photo sélectionnée.
- ▶ **Fermer** : ferme le menu contextuel.

- 1 Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.
- 2 Sélectionner les photos souhaitées.
- 3 Afficher le menu contextuel.
- 4 Sélectionner le menu contextuel souhaité.

- Utilisez la touche **P** \wedge \vee pour parcourir la page des photos.
- Utilisez la touche **MARK** pour sélectionner ou désélectionner une photo. Lorsqu'une ou plusieurs photos sont sélectionnées, vous pouvez voir les photos une par une ou sous forme de diaporama. Si aucune photo n'est sélectionnée, vous pouvez voir toutes les photos individuellement ou voir toutes les photos du dossier sous forme de diaporama.

Régler le menu sur un affichage en plein écran


Vous pouvez modifier le réglage pour afficher les photos stockées sur un périphérique USB en mode plein écran. Le fonctionnement détaillé est disponible sur l'écran d'affichage de la photo en plein écran.



V



A



Le format d'image d'une photo peut modifier la taille de la photo affichée en plein écran.


Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

- 1
- Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.
- 2
- Sélectionner les photos souhaitées.
- 3
- Afficher le menu contextuel.
- 4
- Sélectionner **Afficher**.
- 5
- La photo sélectionnée en plein écran.

POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB



6



Sélectionner Diaporama, BGM, ⚡ (Pivoter), Effacer, Option ou Masquer.

- Utilisez les touches < > pour sélectionner la photo précédente ou suivante.
- Utilisez les touches < > pour sélectionner et contrôler le menu sur le plein écran.

► **Diaporama** : si aucune image n'est sélectionnée, toutes les photos du dossier en cours sont affichées au cours du diaporama. Une fois réalisée la sélection, seules les photos sélectionnées s'affichent dans le diaporama.

- Réglez le temps d'intervalle du diaporama dans **Option**.

► **BGM** : écoutez de la musique pendant que vous visionnez les photos en plein écran.

- Réglez l'album et le périphérique BGM dans **Option**.

► ⚡ (Pivoter) : fait pivoter les photos.

- Permet de faire pivoter la photo de 90°, 180°, 270°, 360° dans le sens des aiguilles d'une montre.

► **Supprimer** : supprime les photos.


► **Option** : réglez les valeurs pour **Diaporama** et **Dossier de Musique**.

- Utilisez les touches < > ^ v et la touche OK pour régler les valeurs. Ensuite, appuyez sur OK pour enregistrer les réglages.

- Vous ne pouvez pas changer l'option **Dossier de Musique** pendant l'utilisation du périphérique BGM.

► **Masquer** : masque le menu en mode plein écran.

- Pour voir à nouveau le menu sur le plein écran, appuyez sur la touche OK pour l'afficher.



LISTE DE MUSIQUE

Les fichiers audio achetés (*.MP3) peuvent contenir des restrictions de droits d'auteur.
Il est possible que la lecture de ces fichiers ne soit pas prise en charge par ce modèle.
Les fichiers audio contenus sur votre périphérique USB peuvent être lus par cet appareil.

L'affichage à l'écran (OSD) peut différer de celui de votre téléviseur. Les images sont fournies à titre d'exemple pour faciliter votre utilisation du téléviseur.

Fichiers musicaux (*.MP3) pris en charge

Débit binaire entre : 32 k - 320 kbps

- Taux d'échantillonnage MPEG1 couche 3 : 32 k - 48 kHz

Composantes de l'écran

1 Sélectionner USB. 2 Sélectionner Liste de musique.

1 Remonte au répertoire supérieur
2 Page actuelle/Nombre total de pages
3 Nombre total de chansons sélectionnées
4 Touches correspondantes sur la télécommande

LISTE DE MUSIQUE

Page 2/3 ☑ Pas de sélection


Titre	Durée
Dossier Parent	
Favorite Music	
M001	
M002	1:34
M003	1:15
M004	1:20

Navigation OPTION Changer de page MARK Sélectionner Sortie

POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

Sélection de musique et menu contextuel

Comme indiqué, chaque page peut répertorier jusqu'à six chansons.



- ▶ **Lecture** (pendant la lecture) : lit les chansons sélectionnées.

Lorsque la lecture d'un titre est terminée, le titre sélectionné suivant est lu. Si aucun titre n'est sélectionné, c'est le titre suivant du dossier en cours qui est lu.

- ▶ **Lire la sélection**: lit les chansons sélectionnées. Lorsque la lecture d'un titre est terminée, le titre sélectionné suivant est lu automatiquement.

- ▶ **Arrêt de la lecture** (pendant la lecture) : arrête la lecture.

- ▶ **Lecture avec photo** : commence à lire les titres sélectionnés, puis passe à la liste des photos.

- ▶ **Tout sélectionner** : sélectionne tous les titres du dossier.

- ▶ **Tout désélectionner** : désélectionne tous les titres marqués.

- ▶ **Supprimer** : supprime les musiques sélectionnées.

- ▶ **Fermer** : ferme le menu contextuel.

1 Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.

2 Sélectionner les musiques souhaitées.

3 Afficher le menu contextuel.

4 Sélectionner le menu contextuel souhaité.

- Utilisez la touche **P** \wedge \vee pour parcourir la page des musiques.

- Utilisez la touche **MARK** pour sélectionner ou désélectionner un titre. Lorsqu'un ou plusieurs fichiers audio sont sélectionnés, les titres marqués sont lus dans l'ordre. Par exemple, si vous ne voulez écouter qu'une seule chanson de manière répétée, sélectionnez-la et lancez la lecture. Si aucun titre n'est sélectionné, tous les titres du dossier seront lus à la suite.

■ Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un certain temps lors de la lecture, la boîte d'informations de lecture (montrée ci-dessous) s'affichera comme économiseur d'écran.

■ Qu'est-ce qu'un économiseur d'écran ?

L'économiseur d'écran sert à éviter que des points de l'écran ne se figent lorsqu'une image reste affichée à l'écran de manière prolongée.



! REMARQUE

- ▶ Lorsqu'un titre est lu, ♪ s'affiche derrière le titre de l'extrait musical.
- ▶ Les titres endommagés ou corrompus ne sont pas lus, et ils affichent 00:00 comme durée de lecture.
- ▶ Les titres téléchargés depuis un service payant avec protection des droits d'auteur ne démarrent pas, et ils affichent des informations inappropriées comme durée de lecture.
- ▶ Si vous appuyez sur la touche OK ou ■, l'économiseur d'écran s'arrête.
- ▶ Ce téléviseur n'est pas à même de reproduire les fichiers musicaux de moins de 32 Koctets.
- ▶ Les touches de lecture (▶), pause (II), ■, ▶▶, ◀◀ de la télécommande sont également disponibles dans ce mode.
- ▶ Vous pouvez utiliser la touche ▶▶ pour sélectionner le morceau suivant et la touche ◀◀ pour sélectionner le morceau précédent.

POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

LISTE DES FILMS

La liste de films est activée une fois que le périphérique USB est détecté. Elle est utilisée lors de la lecture de films sur le téléviseur.

Elle affiche les films dans le dossier USB et prend en charge la lecture.

Elle permet de lire tous les films dans le dossier et les fichiers souhaités par l'utilisateur.

L'édition telle que la suppression et l'ajout n'est pas possible.

La liste de films affiche les informations des dossiers et les fichiers DivX.

Elle accepte jusqu'à quatre périphériques.

Fichiers vidéo pris en charge (*.avi/*.Divx)

Format vidéo : MPEG1 , MPEG2, MPEG4(MPEG4-V2,V3 non pris en charge.), DivX 3.xx , DivX 4.xx, DivX 5.xx , DivX VOD (DRM), XviD, DivX 6.xx(Playback)

Format audio : Mpeg, Mp3, PCM, Dolby Digital, AC3

Fréquence d'échantillonnage : 32 k - 48 kHz


Débit binaire : 32 k - 320 kbps

Subtitle format : *.smi/ *.srt/ *.sub(MicroDVD, SubViewer 2.0)/ *.ass/ *.ssa/ *.txt(DVD Subtitle System)

- Il se peut qu'un fichier DivX ne puisse pas être lu en fonction de son type ou des méthodes d'enregistrement.
- Si les structures vidéo et audio du fichier enregistré ne sont pas entrelacées, seule la vidéo ou seul le son sera retransmis.
- **Le débit binaire maximal d'un fichier DivX compatible est de 6 Mbit/s.**
- Le nombre maximal d'images par seconde (fps) ne peut être atteint qu'au niveau SD. Il est de 25 fps (720 x 576) ou de 30 fps (720 x 480) en fonction de la résolution.
- Certains fichiers de sous-titres qui ne sont pas classés dans l'ordre risquent de ne pas s'afficher.
- Il se peut que les fichiers de 25 fps, 30 fps ou plus ne puissent pas être lus correctement.
- Si le fichier est enregistré en GMC, l'appareil ne prend en charge qu'un point de niveau enregistré. (GMC, compensation globale de mouvements, est une technique utilisée pour compenser les fichiers vidéo MPEG.)
- Pour être reproduits, un fichier vidéo et son fichier de sous-titres doivent être identiques.
- Le fichier vidéo DivX et le fichier des sous-titres doivent être situés dans le même dossier.
- Utilisez les touches gauche/droite (< / >) pour avancer ou reculer jusqu'à une image précise pendant la lecture d'un film.
(Il est possible que les touches gauche/droite (< / >) ne fonctionnent pas correctement avec certains fichiers lors de la lecture d'un film.)
- La lecture d'une vidéo via une connexion USB qui ne prend pas en charge le haut débit risque de ne pas fonctionner correctement.
- Les périphériques de stockage non USB 2.0 sont également pris en charge.

Fichier Nom d'extension	Décodeur vidéo	Codec audio	Résolution
mpg, mpeg, mpe, vob, dat	MPEG1, MPEG2	AC3,MPEG,MP3,PCM	
Avi, divx, m4v	MPEG 4-SP, MPEG4-ASP, DivX 3.xx,DivX 4.xx, DivX 5.xx, DivX 6.xx(Playback), Xvid	AC3,MPEG,MP3,PCM	720x576@25p 720x480@30p



Composantes de l'écran



POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

Sélection du film et menu contextuel

Comme illustré ci-dessous, jusqu'à six titres de film sont affichés par page.




- ▶ **Lecture** : lit les titres de film sélectionnés. La lecture d'un fichier DivX est exécutée pendant le changement d'écran.
- ▶ **Lire la sélection** : Pour lire les titres de films sélectionnés. Une fois qu'un fichier films est lu, la lecture du fichier sélectionné suivant commence automatiquement.
- ▶ **Arrêt de la lecture** (pendant la lecture) : Pour arrêter la lecture des titres de films sélectionnés.
- ▶ **Tout sélectionner** : sélectionne tous les titres de film dans le dossier.
- ▶ **Tout désélectionner** : désélectionne tous les titres de film sélectionnés.
- ▶ **Supprimer** : supprime les film sélectionnées.
- ▶ **Fermer** : ferme le menu contextuel.


- 1 Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.
- 2 Sélectionnez les titres de film de votre choix.
- 3 Afficher le menu contextuel.
- 4 Sélectionner le menu contextuel souhaité.

- Dans le cas d'un fichier non compatible, un message indiquant que le fichier n'est pas pris en charge s'affiche.

Langue audio DivX et langue des sous-titres



Langue	Latin1	Français, espagnol, basque catalan, portugais, italien, albanais, rhaeto-romani, hollandais, allemand, danois, suédois, norvégien, finlandais, féroïen, islandais, irlandais, écossais, anglais
	Latin2	Tchèque, hongrois, polonais, roumain, croate, slovaque, slovène, servian
	Latin4	Estonien, les langues baltes letton et lithuanien, groenlandais et lapon
	Latin5	Anglais, turque
	Cyrillique	bulgare, biélorusse, macédonien, russe, serbe et ukrainien antérieur à 1990 (pas de ghe avec les reprises)
	Grec	grec anglais et moderne
	Hébreu	L'anglais, hébreu moderne
	Chinois	Chinois
	Thaï	Thaï
	arabe	L'anglais, arabe



Sélectionnez l'option de votre choix.



Sélectionner Taille image, Langue des sous-titres, Langue audio, Sous-titres, Langue, Synchro ou Position.

- Lors de la lecture d'un fichier DivX, si vous appuyez sur la touche ROUGE, ce message apparaît.

- Appuyez sur la touche MENU/EXIT pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche BACK pour revenir à l'écran du menu précédent.

Utilisation de la télécommande

	Lors de la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche REW(◀◀) pour un rembobinage rapide ▶◀ -> ▶◀◀ -> ▶◀◀◀ -> ▶◀◀◀◀ -> ▶◀◀◀◀◀ . appuyez plusieurs fois sur la touche FF(▶▶) pour une avance rapide ▶▶ -> ▶▶▶ -> ▶▶▶▶ -> ▶▶▶▶▶ . ■ Si vous appuyez sur ces touches, la vitesse d'avance rapide ou de rembobinage augmente.
	Lors de la lecture, appuyez sur la touche Pause(). ■ Une image figée est affichée.
	Lorsque vous utilisez la touche < / > lors de la lecture, le curseur est affiché à l'écran.
	Appuyez sur la touche PLAY(▶) pour revenir en mode de lecture normale.

POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

CODE D'ENREGISTREMENT DIVX

Confirmez le numéro de code d'enregistrement DivX de la TV. Au moyen du numéro d'enregistrement, vous pouvez louer ou acheter des films sur www.divx.com/vod.

La reproduction de fichiers DivX loués ou achetés avec le code d'enregistrement d'une autre TV n'est pas permise. (Vous pouvez reproduire seulement les fichiers DivX appareillés avec le code d'enregistrement de la TV achetée.)



1   Sélectionnez USB.

2   Sélectionnez Code enreg. DivX.

3  Affichez le code d'enregistrement DivX.

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.



Fabriqué sous licence les laboratoires Dolby. « Dolby » et le symbole double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.



À propos des vidéos DivX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil est officiellement certifié DivX et peut donc lire les vidéos DivX. Pour plus d'informations et pour obtenir des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX, consultez le site www.divx.com.

À propos des vidéos à la demande DivX : vous devez enregistrer cet appareil certifié DivX® pour pouvoir lire le contenu de vidéos à la demande (VOD) DivX. Pour générer le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de réglage. Accédez ensuite au site vod.divx.com et renseignez ce code pour terminer le processus d'enregistrement et obtenir plus d'informations sur les vidéos DivX à la demande.

"Certifié DivX pour lire des vidéos DivX, y compris le contenu premium."
"Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"

! REMARQUE

Fichier de film pris en charge

Résolution : inférieure à 720x480(720x576) pixels (largeur x hauteur).

Vitesse de défilement : inférieure à 30 images/sec

- ▶ Codec Vidéo : MPEG1, MPEG2, MPEG4 (**MPEG4-V2,V3 non pris en charge.**), DivX3.xx, DivX4.xx, DivX5.xx, DivX VOD(DRM), XviD.
- ▶ Il est possible que certaines touches ne répondent pas pendant le chargement.
- ▶ Si vous utilisez le code d'enregistrement DivX d'un autre appareil, le fichier DivX loué ou acheté ne peut être lu. Utilisez toujours le code d'enregistrement DivX associé à ce produit.

DÉSACTIVATION

Supprimez les informations d'authentification existantes pour recevoir une nouvelle authentification d'utilisateur DivX pour le téléviseur.

Une fois que cette fonction est exécutée, une authentification d'utilisateur DivX est de nouveau requise pour regarder des fichiers DivX protégés par DRM.



1 Sélectionnez **USB**.

2 Sélectionnez **Désactivation**.

3 Sélectionnez **Oui**.

4

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

RÉGLAGES DE L'IMAGE


RÉGLAGE DE LA TAILLE DE L'IMAGE (FORMAT D'IMAGE)

Vous pouvez regarder l'écran dans plusieurs formats d'image; **16:9, Signal original, Format original, 4:3, 14:9, Zoom et Zoom cinéma.**

Si une image figée est affichée à l'écran pendant une période prolongée, il est possible qu'elle s'incruste à l'écran et reste visible.



Sélectionner **Format de l'image**.




Sélectionner le format d'image souhaité.

- Vous pouvez également régler la **Format de l'image** dans le menu **PICTURE (IMAGE)**.
- Pour le réglage du Zoom, sélectionnez **14:9, Zoom** et **Zoom Cinéma** dans le G.Menu, ou sélectionnez **Zoom Cinéma** dans le menu **IMAGE**.

• 16:9

La sélection de ce format d'image vous permet de visionner une image horizontalement, en proportion linéaire, pour occuper complètement l'écran (utile pour visionner des DVD au format 4:3).



• Signal original

La Sélection Suivante vous permettra de voir une image de meilleure qualité sans perdre l'image de base dans celle de haute définition.

Important : si votre image d'origine contient du bruit, ce bruit sera visible sur les côtés.



• Format original

Quand votre téléviseur reçoit un signal d'écran large, cette option s'adapte automatiquement au format d'image envoyé.



• 4:3

La sélection suivante vous permettra de voir une image de meilleure qualité sans rien perdre de l'image d'origine en haute définition.




• 14:9

Cette option vous permet de visionner une image au format 14/9 ou un programme TV au mode 14/9. L'écran 14/9 est identique au format 4/3, mais il est agrandi sur la droite et sur la gauche.



• Zoom

Permet de visionner l'image en plein écran, sans l'altérer. Cependant, les parties supérieure et inférieure de l'image seront tronquées.



• Zoom cinéma

Choisissez la fonction Cinema Zoom (Zoom cinéma) lorsque vous voulez que l'image soit modifiée, c'est-à-dire étendue horizontalement et recadrée verticalement. L'image ainsi obtenue offre un bon compromis entre l'altération et le plein écran.

La valeur d'ajustement est comprise entre 1 et 16.



! REMARQUE


- Vous ne pouvez sélectionner que 4:3, 16:9 (Large), 14:9, Zoom, Cinema Zoom (Zoom cinéma) en mode composantes (720p) et HDMI.
- Vous ne pouvez sélectionner les formats d'image 4:3 et 16:9 qu'avec le mode RVB.
- Signal original (Balayage simple) est disponible en mode HDMI/Composant (HDMI/Composant) (au-delà de 720p).

RÉGLAGES DE L'IMAGE




ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Cette fonction réduit la consommation d'énergie du téléviseur. Le réglage d'usine par défaut est établi pour un niveau confortable de visualisation chez soi.

Vous pouvez augmenter la luminosité de l'écran en réglant le niveau dans Energy Saving (Économie d'énergie) ou Prérglages d'image.



RÉGLAGES DE L'IMAGE

- 1  Sélectionnez IMAGE.
- 2  Sélectionnez Économie d'énergie.
- 3  Sélectionnez Arrêt, Minimum, Moyen, Maximum ou Désactiver l'écran.
- 4  Enregistrer.


- Appuyez sur la touche MENU/EXIT pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche BACK pour revenir à l'écran du menu précédent.

- Si Désactiver l'écran (Arrêt écran) est sélectionné, le téléviseur se met hors tension après 3 secondes. Dans ce cas, si vous souhaitez allumer l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche sur le combiné ou sur la télécommande, ou faites lire le périphérique USB.
- Si vous réglez à « Économie d'énergie- Minimum, Moyen, Maximum », la fonction de Rétro-éclairage est désactivée.
- Vous pouvez également régler cette fonction en sélectionnant le bouton Économie d'énergie sur la télécommande.

RÉGLAGES PRÉDÉFINIS DE L'IMAGE

Mode image – Réglages prédefinis

Vif	Optimise le contraste, la couleur et la résolution.
Standard	Affiche l'écran de qualité standard.
Naturel	Statut d'affichage de l'écran le plus naturel.
Cinéma	Optimise la vidéo pour regarder des films.
Sport	Optimise la vidéo pour regarder des événements sportifs.
Jeux	Optimise la vidéo pour jouer à des jeux vidéo.



- 1 Sélectionner IMAGE.
- 2 Sélectionner Préréglages d'image.
- 3 Sélectionner Vif, Standard, Natural, Cinéma, Sport ou Jeux.

- L'option Préréglages d'image permet de régler le téléviseur de façon à obtenir une image parfaite. Sélectionnez la valeur prédéfinie dans l'option Préréglages d'image selon la catégorie du programme.
- Vous pouvez également définir les préréglages d'image dans le Q. Menu.

- Appuyez sur la touche MENU/EXIT pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche BACK pour revenir à l'écran du menu précédent.

RÉGLAGES DE L'IMAGE

RÉGLAGE MANUEL DE L'IMAGE

Mode image - Option Utilisateur

• Rétro-éclairage

Pour contrôler la luminosité de l'écran, réglez la luminosité de la tablette LCD.

Il est recommandé de régler le rétroéclairage lors du réglage de la luminosité du téléviseur.

• Contraste

Règle la différence entre les couleurs claires et foncées de l'image.

Réglez le contraste si les parties claires de l'image sont saturées.

• Luminosité

Augmente ou réduit les niveaux de blanc de l'image.

• Netteté

Règle le niveau de netteté des coins entre les zones claires et foncées de l'image.

Plus le niveau est bas, plus l'image est nette.

• Couleur

Règle l'intensité de toutes les couleurs.

• Teinte

Règle l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.



Sélectionner IMAGE.




Sélectionner Préréglages d'image.



Sélectionner Vif, Standard, Natural, Cinéma, Sport ou Jeux.



Sélectionner Rétro-éclairage, Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur ou Teinte.



Effectuez les réglages adéquats.

• Avantage de l'utilisation du rétro-éclairage

- La consommation d'électricité est réduite jusqu'à 60 %.
- La luminosité du noir est réduite. (Comme le noir a une profondeur accrue, vous bénéficiez d'une définition d'une meilleure qualité.)
- Vous pouvez régler la luminosité en conservant la résolution du signal d'origine.

! REMARQUE

- Vous ne pouvez pas régler la couleur, la netteté ou la teinte en mode RVB-PC.


TECHNOLOGIE D'OPTIMISATION DE L'IMAGE

Vous pouvez équilibrer l'écran pour chaque mode d'image ou régler la valeur de vidéo en fonction de l'écran vidéo spécifique.

Vous pouvez régler une valeur de vidéo différente pour chaque entrée.

Pour rétablir les paramètres d'usine par défaut après avoir modifié chaque mode vidéo, exécutez la fonction "**Réglage usine**" pour chaque mode d'image.

- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.



- 1 Sélectionner **IMAGE**.
- 2 Sélectionner **Contrôle avancé**.
- 3 Sélectionner **Temp. de couleur**, **Contraste Dynamique**, **Couleur Dynamique**, **Réduction du bruit**, **Gamma**, **Niveau noir**, **Protection des yeux**, **Mode Film**, **Gamme de couleurs**, **Amélioration des bords** ou **OPC**. (Voir page 75 - 76)
- 4 Sélectionner la source souhaitée.


- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

RÉGLAGES DE L'IMAGE

CONTRÔLE EXPERT DE L'IMAGE

En segmentant les catégories, **Expert1** et **Expert2** offrent davantage de catégories que les utilisateurs peuvent définir comme ils le souhaitent, pour une qualité d'image optimale.

Comme les options détaillées des modes experts ajustent la qualité de vidéos spécifiques, elles peuvent ne pas être efficaces pour des vidéos générales.



RÉGLAGES DE L'IMAGE

- 1 Sélectionner **IMAGE**.
- 2 Sélectionner **Préréglages d'image**.
- 3 Sélectionner **Expert1** ou **Expert2**.
- 4 Sélectionner **Contrôle expert**.
- 5 Sélectionner la source souhaitée.
- 6 Effectuez les réglages adéquats.

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

*Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.


Temp. de couleur (Chaud/Moyen/Froid)	■ Choisissez l'un des trois réglages automatiques des couleurs. Un réglage à « warm » (chaud) permet d'obtenir des couleurs plus chaudes comme le rouge. Une définition à « cool » (froid) va rendre l'image bleuâtre.
Contraste Dynamique (Arrêt/Bas/Moyen/Haut)	■ Permet de régler le contraste pour qu'il reste au meilleur niveau en fonction de la luminosité de l'écran. L'image est améliorée en éclaircissant les parties claires et en fonçant les parties sombres.
Couleur Dynamique (Arrêt/Bas/Haut)	■ Permet de régler les couleurs de l'écran pour qu'elles paraissent plus vives, plus riches et plus claires. Cette fonction améliore la teinte, la saturation et la luminosité, de sorte que le rouge, le bleu, le vert et le blanc semblent plus vifs.
Réduction du bruit (Arrêt/Bas/Moyen/Haut)	■ Permet de réduire les bruits parasites à l'écran sans compromettre la qualité vidéo.
Gamma (Bas/Moyen/Haut)	■ Vous pouvez régler la luminosité des zones sombres et des zones de gris moyen de l'image. • Bas : Éclaircit la zone de niveau sombre et grise de l'image. • Moyen : Exprime les niveaux d'image d'origine. • Haut : Assombrit la zone de niveau foncée et grise de l'image. • Bas : l'image devient plus sombre. • Haut : l'image devient plus lumineuse. • Auto : analyse le niveau de noir de l'écran et règle automatiquement sur Haut ou Bas. ■ Réglez le niveau de noir de l'écran au niveau approprié. ■ Cette fonction permet de sélectionner la valeur "Bas" (Faible) ou "Haut" (Élevé) dans le mode suivant : AV (NTSC-M), HDMI ou composantes. Sinon, le niveau de noir est réglé sur "Auto".
Niveau noir (Bas/Haut)	*Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.
Protection des yeux (Marche/Arrêt)	■ Règle la luminosité de l'écran pour que l'écran ne devienne pas trop lumineux. Diminue la luminosité des images extrêmement brillantes. ■ Cette caractéristique est désactivée en mode "Préréglages d'image-Vif, Cinéma, Capteur intelligent".
Mode Film (Marche/Arrêt)	■ Vous pouvez regarder une vidéo de qualité cinéma en éliminant l'effet de trés-sautement de l'image. ■ Utilisez cette fonction lorsque vous regardez des films. ■ Cette fonction peut être opérationnelle lorsque TruMotion est désactivé (off).

RÉGLAGES DE L'IMAGE

Gamme de couleurs (Étendue/Standard)	<ul style="list-style-type: none">• Standard : Mode permettant de reproduire des couleurs d'origine en fonction du standard du signal d'entrée et indépendamment des caractéristiques d'affichage.• Étendue : Mode permettant d'utiliser et de définir une zone de couleurs riches de l'affichage.<ul style="list-style-type: none">■ Optimise l'utilisation pour la zone de couleur pouvant être exprimée.
Amélioration des bords (Arrêt/Bas/Haut)	<ul style="list-style-type: none">■ Permet de donner un aspect plus clair, distinctif et naturel aux angles de la vidéo.
OPC (Marche/Arrêt)	<p>*Cette caractéristique n'est pas proposée sur tous les modèles.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Puisque la technologie permet de réduire la consommation d'énergie tout en conservant la même luminosité, ceci a pour effet de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer le contraste.
Couleur Standard (SD/HD)	<ul style="list-style-type: none">■ Convertit les couleurs d'une vidéo différente en des couleurs HD. Cette fonction est définie pour un format de couleur vidéo SD (BT-601) et vidéo HD (BT-709).■ Cette fonction est activée dans le mode Picture (Image) - Expert 1/2".
Filtre Couleur (Arrêt/Rouge/Vert/Bleu)	<ul style="list-style-type: none">■ Cette fonction permet de filtrer les couleurs spécifiques de la vidéo. Vous pouvez utiliser le filtre RGB pour définir saturation et nuance de couleurs avec précision.■ Cette fonction est activée dans le mode Picture (Image) - Expert 1/2".
Balance des blancs (Moyen/Chaud/Froid)	<ul style="list-style-type: none">■ Cette fonction permet de régler la couleur globale de l'écran en fonction de vos choix.<ul style="list-style-type: none">• Contraste rouge/vert/bleu, Luminosité rouge/vert/bleu : La plage de réglage est comprise entre -50 et +50.■ Cette fonction est activée dans le mode Picture (Image) - Expert 1/2".
Système de gestion des couleurs	<ul style="list-style-type: none">■ Puisque l'outil est utilisé par les experts pour réaliser les réglages à l'aide des modèles de tests, ceci n'affecte pas d'autres couleurs pouvant être utilisées pour régler de façon sélective les 6 domaines de couleur (rouge/vert/bleu/cyan/magenta/jaune). La différence de couleurs peut ne pas être distincte même si vous effectuez les réglages pour la vidéo générale.■ Règle le rouge/vert/bleu/jaune/cyan/magenta.• Couleur rouge/vert/bleu/jaune/cyan/magenta : La plage de réglage est -30 à +30.• Teinte rouge/vert/bleu/jaune/cyan/magenta : La plage de réglage est -30 à +30.■ Cette caractéristique est désactivée en mode RGB-PC.■ Cette fonction est activée dans le mode Picture (Image) - Expert 1/2".

RÉINITIALISATION DE L'IMAGE

Les paramètres des modes Image sélectionnés sont rétablis aux paramètres d'usine par défaut.



- 1 Sélectionner IMAGE.
- 2 Sélectionner Réglage usine.
- 3 Initialiser la valeur ajustée.

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

RÉGLAGES DE L'IMAGE

VOYANT LUMINEUX


Cette option vous permet de régler la luminosité du voyant et la puissance sonore lors de la mise sous tension.

Témoin de veille

Détermine si le voyant à l'avant du téléviseur doit être mis sur On (Marche) ou Off (Arrêt) en mode veille.

Témoin de marche

Détermine si l'indicateur lumineux situé à l'avant du téléviseur doit être défini à Marche ou Arrêt lorsque l'appareil est mis sous tension.



- 1 Sélectionner **OPTION**.
- 2 Sélectionner **Voyant lumineux**.
- 3 Sélectionner **Témoin de veille** ou **Témoin de marche**.
- 4 Initialiser la valeur ajustée.

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

MODE DÉMO


Affiche le diaporama pour expliquer les différents symboles de ce téléviseur.

Il n'est pas possible d'utiliser le mode Démô en mode Usage familial.

En Démô magasin, le mode Démô est automatiquement activé.

Une fois le mode Démô désactivé (Off) en Démô magasin, le mode Démô ne fonctionne plus sauf si l'écran est réinitialisé.

L'écran est réinitialisé automatiquement après 5 minutes en mode démo.



- 1 Sélectionner **OPTION**.
- 2 Sélectionner **Mode démo..**
- 3 Sélectionnez **March** pour afficher les différents symboles du téléviseur.
- 4 Retournez au mode visualisation du téléviseur.
Pour arrêter la démo, appuyez sur un bouton.
(sauf pour MUTE (muet), bouton Δ + , -)


- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

RÉGLAGES DE L'IMAGE

RÉGLAGE DU MODE

Nous vous recommandons de régler le téléviseur en mode "**Usage familial**" afin d'obtenir la meilleure qualité d'image à votre domicile.

Le mode "Démo. magasin" est un réglage optimisé pour une démonstration en magasin.



RÉGLAGES DE L'IMAGE

- 1 Sélectionner **OPTION**.
- 2 Sélectionner **Réglage d'environnement**.
- 3 Sélectionner **Démo. magasin** ou **Usage familial**.
- 4 Enregistrer.


- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

NIVELAGE AUTOMATIQUE DU VOLUME (VOLUME AUTO.)

Le mode Volume auto. permet de maintenir un niveau de volume égal, même lorsque vous changez de chaîne.

Chaque station émettrice ayant ses propres conditions de signal, le réglage du volume peut être nécessaire chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de bénéficier d'un niveau sonore stable en procédant à des réglages automatiques pour chaque émission.



- 1 Sélectionner SON.
- 2 Sélectionner Volume auto..
- 3 Sélectionner Marche ou Arrêt.

- Appuyez sur la touche MENU/EXIT pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche BACK pour revenir à l'écran du menu précédent.

RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

RÉGLAGES PRÉDÉFINIS DU SON : MODE SON

Vous pouvez sélectionner le réglage sonore de votre choix : Standard, Music (Musique), Cinema (Cinéma), Sport ou Game (Jeu vidéo). Vous pouvez également régler les options Treble (Aigus) et Bass (Graves).

Le mode son vous permet de bénéficier d'une meilleure qualité sonore sans aucun réglage particulier car le téléviseur règle automatiquement les effets sonores selon le contenu du programme en cours.

Standard, Musique, Cinéma, Sport et Jeux sont les préréglages définis en usine pour une qualité de son optimale.



Standard Offre un son de qualité standard.

Musique Optimise le son pour écouter de la musique.


Cinéma Optimise le son pour regarder des films.

Sport Optimise le son pour regarder des événements sportifs.


Jeux Optimise le son pour jouer à des jeux vidéo.



1 Sélectionner **SON**.



2 Sélectionner **Préréglages du son**.




3 Sélectionner **Standard, Musique, Cinéma, Sport ou Jeux**.



- Vous pouvez également régler le mode Son dans le menu rapide (Q. Menu).

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

RÉGLAGES DU SON : MODE UTILISATEUR



- 1 Sélectionner SON.
- 2 Sélectionner Préréglages du son.
- 3 Sélectionner Standard, Musique, Cinéma, Sport ou Jeux.

- 4 Sélectionner Aigus, Graves.
- 5 Effectuez les réglages adéquats.
- 6 Fermer

- Appuyez sur la touche MENU/EXIT pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche BACK pour revenir à l'écran du menu précédent.

INFINITE SOUND

Sélectionnez cette option pour obtenir un son réaliste.


- 1 Sélectionner SON.
- 2 Sélectionner Infinite Sound.
- 3 Sélectionner Marche ou Arrêt.
- 4 OK

• **Infinite Sound :** Infinite Sound est une technologie de son exclusive et brevetée de LG qui a pour effet d'offrir à l'utilisateur la sensation d'une immersion dans un son surround 5.1 avec seulement les deux haut-parleurs avant.

RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

VOIX NETTE II

En différenciant les gammes de sons provenant de voix humaines des autres, l'écoute des dialogues sera facilitée.



1 Sélectionner **SON**.

2 Sélectionner **Voix nette II**.

3 Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

- Si vous sélectionnez « Arrêt » pour **Voix nette II**, la fonction **Infinite Sound** sera inopérante.

Réglage de Level (Niveau) de Clear Voice quand Marche est sélectionné

4 Sélectionner **Niveau**.


- Sélectionnez des niveaux compris entre « -6 » et « 6 ».

5 Effectuez les réglages adéquats.

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

BALANCE

Vous pouvez régler l'équilibre du son des haut-parleurs à votre convenance.



- 1 Sélectionner **SON**.
- 2 Sélectionner **Balance**.
- 3 Effectuer le réglage souhaité.

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.



RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES HAUT-PARLEURS

Vous pouvez régler le statut des haut-parleurs internes du téléviseur.

Dans les modes **AV**, **Composant**, **RGB** et **HDMI1** avec un câble HDMI-DVI, le haut-parleur du téléviseur peut être opérationnel même s'il n'y a aucun signal vidéo.


Si vous souhaitez utiliser une chaîne hi-fi externe, désactivez les haut-parleurs internes du téléviseur.



Sélectionner **SON**.



Sélectionner **Haut-parleurs TV**.



Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.


- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

! REMARQUE

- Quand le haut-parleur du téléviseur est désactivé alors que vous utilisez le Home Cinéma Simplink, le son est automatiquement reproduit par les enceintes Home Cinéma, alors que lorsque le haut-parleur du téléviseur est activé, le son est diffusé par celui-ci.

REINITIALISATION DES PARAMÈTRES AUDIO

Les paramètres du mode Son sélectionné sont rétablis aux paramètres d'usine par défaut.



- 1 Sélectionner **SON**.
- 2 Sélectionner **Réglages usine**.
- 3 Initialiser la valeur ajustée.


- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

I/II

Réception stéréo/bilingue

Lorsqu'une chaîne est sélectionnée, les informations sur le son apparaissent pour la station avec le numéro de chaîne et le nom de la station.



Diffusion	Affichage à l'écran (OSD)
Mono	MONO
Stéréo	STEREO
Dual (bilingue)	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Sélection du son mono

Si la réception du signal stéréo est faible, vous pouvez passer en mode Mono. En réception Mono, la clarté du son est meilleure.

■ Sélection de la langue pour les émissions bilingues

Si un programme peut être reçu en deux langues (bilingue), vous pouvez passer en DUAL I, DUAL II ou DUAL I+II.

DUAL I Retransmet la langue originale sur les haut-parleurs.

DUAL II Retransmet la langue du doublage sur les haut-parleurs.

DUAL I+II Retransmet une langue sur chaque haut-parleur.

Réception NICAM

Votre magnétoscope est équipé d'un décodeur de son numérique, qui vous permet de recevoir un son numérique NICAM (Near Instantaneous Compressed Audio Multiplexing) d'excellente qualité.

La sortie audio peut être sélectionnée selon le type d'émission reçu.

-
- 1 Lorsque vous recevez un son NICAM mono, sélectionnez **NICAM MONO** ou **FM MONO**.
 - 2 Lorsque vous recevez un son NICAM stéréo, sélectionnez **FM MONO** ou **NICAM STEREO**.
Si le signal stéréo est mauvais, passez en mono.
 - 3 Lorsque vous recevez un son NICAM dual (bilingue), sélectionnez **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** ou **FM MONO**.
-

Sélection de la sortie audio des haut-parleurs

En mode AV, Composant, RGB et HDMI vous pouvez diriger la sortie son vers le haut-parleur droit ou gauche.

Sélectionnez la sortie audio.

L+R: le signal audio de l'entrée audio gauche (L) sort sur le haut-parleur gauche, et le signal audio de l'entrée droite (R) sur le haut-parleur droit.

L+L: le signal audio de l'entrée audio gauche (L) sort sur les haut-parleurs droit et gauche.


R+R: le signal audio de l'entrée audio droite (R) sort sur les haut-parleurs droit et gauche.

RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

SÉLECTION DU LANGUE DU MENU À L'ÉCRAN

Le menu du guide d'installation s'affiche sur l'écran du téléviseur lorsque vous mettez celui-ci sous tension pour la première fois.


1



Sélectionner la langue souhaitée.


* Si vous souhaitez modifier la langue ou le pays sélectionné

1




Sélectionner **OPTION**.

2



Sélectionner **Langue menu**.

3



Sélectionner la langue souhaité(e).

4



Enregistrer.

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

! REMARQUE

► Si vous ne terminez pas la configuration du Guide d'installation en appuyant sur la touche **BACK** ou bien avant que l'OSD (affichage à l'écran) ne s'éteigne, le guide réapparaîtra lors du rallumage de l'appareil.

RÉGLAGE DE L'HEURE

HORLOGE

Vous devez régler l'horloge avant d'utiliser la fonction de mise en marche/arrêt automatique.

Si une panne de courant a lieu ou si le téléviseur est débranché, il est possible que l'heure en cours se dérègle ; dans ce cas, vous devez réinitialiser l'horloge.



- 1   Sélectionner **HEURE**.
- 2   Sélectionner **Horloge**.
- 3   Sélectionner **Heure** ou **Minute**.
- 4  Réglez **Heure** ou **Minute**.

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.

RÉGLAGE DE L'HEURE


ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU MINUTEUR

Le minuteur d'arrêt commute automatiquement le téléviseur en mode veille une fois le délai prédéfini écoulé. Si aucune touche de la télécommande n'est actionnée durant les deux heures qui suivent la mise en service, le téléviseur s'arrêtera automatiquement.

Cette fonction de "démarrage et arrêt automatiques" s'active chaque jour à l'horaire prédéfini.

L'heure d'arrêt supplante l'heure de mise en marche si elles sont définies à la même heure.

Le téléviseur doit être en mode veille pour pouvoir se mettre automatiquement en marche.



1 Sélectionner **HEURE**.

2 Sélectionner **Heure arrêt** ou **Heure marche**.

Quand **Heure marche** est sélectionné,

3 Sélectionner **Heure, Minute, Chaîne** ou **Volume**.


4 Réglez **Heure, Minute, Chaîne, Volume**.

- Appuyez sur la touche **MENU/EXIT** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran du menu précédent.


RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE VEILLE

Vous n'avez plus à vous soucier d'éteindre le téléviseur avant d'aller vous coucher.

Cette fonction vous permet de mettre automatiquement le téléviseur en mode veille après un certain délai.



1 Sélectionner **Minuterie d'arrêt**.



2 Sélectionner **Arrêt, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ou 240 Min.**

- Si vous éteignez le téléviseur, la fonction d'arrêt prédéfinie est annulée.
- Vous pouvez également régler la fonction **Minuterie d'arrêt** dans le menu **HEURE**.

TÉLÉTEXTE

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.


Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des chaînes de télévision. Il propose des informations de dernière minute concernant les actualités, la météo, les programmes TV, les valeurs de la bourse, ainsi que de nombreux autres sujets.

Le décodeur télétexte de ce téléviseur est compatible avec les systèmes SIMPLE, TOP et FASTEXT. Un télétexte SIMPLE (standard) contient un certain nombre de pages, que l'on peut sélectionner en tapant directement le numéro correspondant. TOP (Table Of Page) et FASTEXT offrent des méthodes de sélection de page plus modernes, vous permettant d'afficher une page sans connaître son numéro.

POUR ACTIVER/DÉSACTIVER LE TÉLÉTEXTE

Pour activer le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT**. La première page ou la dernière page sélectionnée s'affiche. Le décodeur de télétexte sélectionne le mode télétexte retransmis par la station. Deux numéros de page, le nom de la chaîne, la date et l'heure sont maintenant affichés sur la première ligne de l'écran. Le premier numéro de page indique votre sélection, tandis que le second indique le numéro de la page actuellement affichée.

Pour désactiver le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT**. Le téléviseur réaffiche le mode précédent.



TEXTE SIMPLE

■ Sélection des pages

- ① Tapez les trois chiffres correspondant au numéro de la page avec les touches NUMÉROTÉES. Si vous tapez un mauvais chiffre, complétez le numéro erroné et recommencez, afin de sélectionner le numéro correct.
- ② Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, vous pouvez utiliser la touche **P ^** **▼**.

TEXTE TOP

Le guide de l'utilisateur situé en bas de l'écran affiche quatre zones de couleur rouge, vert, jaune et bleu. La zone jaune désigne le groupe suivant, la zone bleue le bloc suivant.

■ Sélection des groupes/blocs/pages

- ① La touche **BLEUE** permet de passer d'un bloc au suivant.
- ② La touche **JAUNE** permet de passer au groupe suivant (avec fin de page automatique au bloc suivant).
- ③ La touche **VERTE** permet d'afficher la page suivante (avec fin de page automatique au groupe suivant). Vous pouvez également utiliser la touche **P ^**.
- ④ La touche **ROUGE** permet de revenir en arrière. Vous pouvez également utiliser la touche **P ▼**.

■ Sélection directe des pages

En mode TOP, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMÉROTÉES.

FASTEXT

Les pages télétexte sont codées en fonction des cases colorées figurant en bas de l'écran. Pour sélectionner une page, il suffit d'appuyer sur la touche de couleur correspondante.

■ Sélection des pages

- ① Appuyer sur la touche T.OPT puis sur $\wedge \vee$ pour sélectionner le menu  . La page d'index s'affiche.
- ② Vous pouvez sélectionner les pages codées en fonction des cases colorées en appuyant sur la touche de couleur correspondante.
- ③ En mode FASTEXT, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMÉROTÉES.
- ④ Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, utilisez la touche P $\wedge \vee$.

FONCTIONS TÉLÉTEXTE SPÉCIALES

■ Appuyer sur la touche T.OPT puis sur $\wedge \vee$ pour sélectionner le menu **Option texte**.



■ Index

Ramène à la page d'index



■ Time(Horloge)

Pour afficher l'heure en haut à droite de l'écran pendant la retrans-mission d'un programme de télévision. Pour la faire disparaître, appuyez sur la touche. En mode télétexte, pressez le bouton pour sélectionner un numéro de sous-page. Le numéro de sous-page est affiché en bas de l'écran. Pour garder ou changer la sous-page, presser les boutons Rouge/Verte, P $\wedge \vee$ ou NUMEROSES.

Presser encore pour quitter la fonction.



■ Hold (Maintenir)

Interrompt le défilement automatique des pages pour les pages télétexte comprenant plusieurs pages écran. Le nombre de pages écran et le numéro de celle qui est actuellement affichée apparaît normalement au-dessous de l'heure. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le symbole stop apparaît dans le coin supérieur gauche de l'image et le défilement automatique des pages écran est bloqué.

Une nouvelle pression permet de relancer le défilement.



■ INFORMATIONS CACHÉES (Montrer)

Certaines pages contiennent des informations cachées (solutions de devinettes ou d'énigmes, par exemple). Une simple pression sur la touche permet d'afficher les informations cachées.

Une seconde pression cache à nouveau les informations.



■ MISE A JOUR (Mettre à jour)

Cette fonction permet d'afficher l'image TV, pendant la recherche d'une page télétexte. Le symbole apparaît alors dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque la page mise à jour est disponible, le symbole est remplacé par le numéro de la page. Appuyez sur cette touche pour visualiser la page de télétexte mise à jour.



ANNEXE

DÉPANNAGE

Le téléviseur ne fonctionne pas normalement.

La télécommande ne fonctionne pas

- Vérifiez qu'aucun obstacle n'empêche la transmission du signal de la télécommande vers le téléviseur. Veillez à pointer la télécommande directement vers le téléviseur.
- Vérifiez que la polarité des piles est correcte (+ sur +, - sur -).
- Remplacez les piles.

L'appareil s'éteint soudainement

- Le minuteur d'arrêt est peut-être activé.
- Vérifiez les réglages de contrôle de l'alimentation. L'alimentation a peut-être été interrompue.
- Le téléviseur passe automatiquement en mode Veille s'il ne reçoit aucun signal et si vous n'effectuez aucune opération pendant 15 minutes.

La fonction vidéo n'est pas opérationnelle.

Absence d'image et de son

- Vérifiez que l'appareil est allumé.
- Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur.
- Vérifiez la direction et/ou l'emplacement de l'antenne.
- Vérifiez la prise secteur en y branchant un autre appareil.

L'image apparaît lentement après avoir allumé l'appareil

- Il est normal que l'image apparaisse lentement lorsque l'appareil s'allume. Si aucune image n'apparaît au delà de cinq minutes, contactez votre service après-vente.

L'image et les couleurs sont mauvaises

- Réglez la couleur à l'aide des options du menu.
- Assurez-vous que le téléviseur et le magnétoscope sont suffisamment éloignés l'un de l'autre.
- Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission.
- Assurez-vous que les câbles du magnétoscope sont correctement installés.
- Activez n'importe quelle fonction pour restaurer la luminosité de l'image.

Barres verticales/horizontales ou tremblement de l'image

- Recherchez une possible interférence avec un appareil ou un outil électrique.

Mauvaise réception de certaines chaînes

- Il se peut que la station d'émission ait des problèmes ; essayez une autre station.
- Le signal émis par la station d'émission est faible ; réorientez l'antenne pour recevoir un signal plus fort.
- Recherchez les sources de possibles interférences.

L'image apparaît avec des raies ou des lignes

- Vérifiez l'antenne (changez la direction de l'antenne).

Aucune image n'apparaît suite au raccordement HDMI

- Vérifiez que votre câble HDMI est compatible au minimum avec la version 1.3. Si le câble HDMI ne prend pas en charge la version HDMI 1.3, l'image risque de trembler à l'écran ou aucune image ne sera affichée. Dans ce cas, utilisez des câbles récents compatibles au minimum avec la version HDMI 1.3.

La fonction audio n'est pas opérationnelle.

Image normale mais absence de son

- Appuyez sur la touche  + ou -.
- Le son est-il activé ? Appuyez sur la touche **MUTE**.
- Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission.
- Assurez-vous que les câbles audio sont correctement installés.

Absence de son sur un des haut-parleurs

- Réglez la Balance à l'aide des options du menu.

Bruit inhabituel provenant de l'appareil

- Le téléviseur émet un bruit inhabituel lorsque vous l'allumez et l'éteignez. Ce bruit est dû au changement de température ou du taux d'humidité et n'est en aucun cas le signe d'un dysfonctionnement de l'appareil.

Aucun son suite au raccordement HDMI ou USB

- Vérifiez que le câble HDMI prend en charge la version 1,3.
- Vérifiez que le câble USB prend en charge la version 2,0.

*Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour tous les modèles.

Il existe un problème en mode PC. (S'applique seulement au mode PC)

Le signal est hors de portée (format non valide)

- Ajustez la résolution, la fréquence horizontale ou la fréquence verticale.
- Vérifiez la source d'entrée.

Barres verticales ou raies à l'arrière-plan, bruit horizontal, position incorrecte

- Activez la configuration automatique ou ajustez l'horloge, la phase, ou la position H/V.

La couleur de l'écran n'est pas stable ou devient monochrome

- Vérifiez le câble du signal.
- Réinstallez la carte vidéo du PC.

Il y a un problème avec les réglages IMAGE.

Quand l'utilisateur modifie les réglages d'image, le téléviseur revient automatiquement après une certaine période de temps aux réglages initiaux.

- Cela signifie que le téléviseur est actuellement en mode **Démo. magasin**. Pour passer en mode **Usage familial** procédez comme suit : dans le menu TV, sélectionnez **OPTION -> Réglage d'environnement -> Usage familial**. Vous êtes désormais en mode **Usage familial**.

ANNEXE

ENTRETIEN

Vous pouvez éviter les dysfonctionnement prématurés. Un nettoyage régulier permet d'accroître la durée de vie utile de votre téléviseur. Assurez-vous de mettre votre téléviseur hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

Nettoyage de l'écran

- 1 Pour dépoussiérer correctement votre écran, procédez comme suit. Humidifiez un chiffon doux avec un mélange d'eau tiède et d'adoucissant (ou liquide vaisselle). Essorez le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec, puis frottez l'écran délicatement.
- 2 Assurez-vous de retirer l'excès d'eau sur l'écran et laissez sécher à l'air libre avant de remettre votre téléviseur sous tension.

Nettoyage du châssis

- Pour enlever la poussière ou les saletés, essuyez le boîtier avec un chiffon doux sec et non pelucheux.
- N'utilisez pas de chiffon humide.

Inutilisation prolongée

⚠ ATTENTION

- En cas d'inutilisation prolongée de votre téléviseur (par exemple, si vous partez en vacances), nous vous conseillons de débrancher le cordon d'alimentation afin de ne pas endommager votre téléviseur en cas d'orage ou de surcharges électriques.

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

MODÈLES		19LD3**	22LD3**
		19LD330-TA 19LD340-TA	22LD330-TA 22LD340-TA
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	avec le socle	457,0 mm x 336,0 mm x 165 mm	526,0 mm x 377,0 mm x 165 mm
	sans le socle	457,0 mm x 290,0 mm x 65 mm	526,0 mm x 331,0 mm x 65mm
Poids	avec le socle	3,4 kg	4,3 kg
	sans le socle	3,1kg	4,0 kg
Conditions d'alimentation		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
MODÈLES		26LD3**	32LD3**
		26LD330-TA 26LD340-TA	32LD330-TA 32LD340-TA
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	avec le socle	663,0 mm x 484,0 mm x 207 mm	800,0 mm x 565,0 mm x 207 mm
	sans le socle	663,0 mm x 423,0 mm x 79,9 mm	800,0 mm x 509,0 mm x 73,8 mm
Poids	avec le socle	7,3 kg	9,2 kg
	sans le socle	6,2 kg	8,2 kg
Conditions d'alimentation		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Système TV		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M	
Couverture de programme		VHF: NZ1 - E21, UHF: E21 - E69, CATV: S1 - S20, HYPER: S21 - S47	
Impédance de l'antenne extérieure		75 Ω	
Condition d'environnement	Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C	
	Humidité de fonctionnement	Moins de 80 %	
	Température de stockage	-20 °C - 60°C	
	Humidité de stockage	Moins de 85 %	

■ Afin d'améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes à des modifications sans préavis,

ANNEXE

MODÈLES		32LD4** 32LD420-TA	42LD4** 42LD420-TA
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	avec le socle	805,0 mm x 586,0 mm x 211,0 mm	1028,0 mm x 716,4 mm x 270,6 mm
	sans le socle	805,0 mm x 531,0 mm x 79,9 mm	1028,0 mm x 658,6 mm x 88,7 mm
Poids	avec le socle	12,1 kg	18 kg
	sans le socle	11,0 kg	16,2 kg
Conditions d'alimentation		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Système TV		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M	
Couverture de programme		VHF: NZ1 - E21, UHF: E21 - E69, CATV: S1 - S20, HYPER: S21 - S47	
Impédance de l'antenne extérieure		75 Ω	
Condition d'environnement	Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C	
	Humidité de fonctionnement	Moins de 80 %	
	Température de stockage	-20 °C - 60°C	
	Humidité de stockage	Moins de 85 %	
Fichiers vidéo pris en charge		Voir page 62	

■ Afin d'améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes à des modifications sans préavis.

CODES IR

■ Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.

Code (Héxa)	Function	Remarque
08	∅ POWER	Touche de la télécommande (marche/arrêt)
0B	INPUT	Touche de la télécommande
79	RATIO	Touche de la télécommande
45	Q.MENU	Touche de la télécommande
43	MENU	Touche de la télécommande
1E	MARK/FAV	Touche de la télécommande
07	Left (<)	Touche de la télécommande
06	Right (>)	Touche de la télécommande
40	Up (^)	Touche de la télécommande
41	Down (v)	Touche de la télécommande
44	OK(◎)	Touche de la télécommande
28	BACK	Touche de la télécommande
95	Energy Saving	Touche de la télécommande
30	AV MODE	Touche de la télécommande
02	△ +	Touche de la télécommande
03	△ -	Touche de la télécommande
00	P ^ /PAGE ^	Touche de la télécommande
01	P v /PAGE v	Touche de la télécommande
09	MUTE	Touche de la télécommande
10 - 19	Touches numérotées 0-9	Touche de la télécommande
53	LIST	Touche de la télécommande
1A	Q.VIEW	Touche de la télécommande
72	RED(ROUGE)	Touche de la télécommande
71	GREEN(VERTE)	Touche de la télécommande
63	YELLOW(JAUNE)	Touche de la télécommande
61	BLUE(BLEUE)	Touche de la télécommande
20	TEXT	Touche de la télécommande
21	T.OPT	Touche de la télécommande
7E	SIMPLINK	Touche de la télécommande
B1	■ Stop	Touche de la télécommande
B0	▶ Play	Touche de la télécommande
BA	II Pause	Touche de la télécommande
8F	◀◀ Rew	Touche de la télécommande
8E	▶▶ FF	Touche de la télécommande
0F	TV	Touche de la télécommande
7C	XSTUDIO	Touche de la télécommande
5B	EXIT	Touche de la télécommande
5E	CLEAR VOICE 2	Touche de la télécommande

ANNEXE

INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE COMMANDE EXTERNE


Installation du dispositif RS-232C

Raccordez la prise d'entrée RS-232C (port série) à un système de commande externe (tel qu'un ordinateur ou un système de commande A/V) pour contrôler les fonctions du téléviseur en externe.

Raccordez le port série du système externe à la prise RS-232C, à l'arrière du téléviseur.


Remarque :

- câble de raccordement RS-232C n'est pas fourni avec le téléviseur.



Type de connecteur : D-Sub 9 broches mâle

N°	Nom de broche
1	Pas de connexion
2	RXD (réception de données)
3	TXD (envoi de données)
4	DTR (terminal de données prêt)
5	GND (terre)
6	DSR (données prêtes)
7	RTS (prêt à envoyer)
8	CTS (prêt à émettre)
9	Pas de connexion




Configurations RS-232C

Configurations 7 fils (câble RS-232C standard)		Configurations 3 fils (non standard)	
PC	TV	PC	TV
RXD	2 ──→ 3	TXD	
TXD	3 ──→ 2	RXD	
GND	5 ──→ 5	GND	
DTR	4 ──→ 6	DSR	
DSR	6 ──→ 4	DTR	
RTS	7 ──→ 8	CTS	
CTS	8 ──→ 7	RTS	

Set ID

Utilisez cette fonction pour spécifier un numéro d'identification du téléviseur.

Consultez "Mappage réel des données" ► p.107



- 1 Sélectionner **OPTION**.
- 2 Sélectionner **Set ID**.
- 3 Régler la définition de l'identifiant pour choisir le numéro d'identification du téléviseur souhaité.
La plage de réglage pour la définition de l'identifiant va de 1 à 99.

- Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'affichage normal de la télévision.

ANNEXE

Paramètres de communication

- Débit en baud : 9600 bps (UART – émetteur-récepteur universel asynchrone)
- Longueur des données : 8 bits
- Parité : aucune
- Bit d'arrêt : 1 bit
- Code de communication : code ASCII
- Utilisez un câble croisé (inversé).

Liste des références de commandes

	COMMAND1	COMMAND2	DONNEE (Hexadecimal)		COMMAND1	COMMAND2	DONNEE (Hexadecimal)
01. Marche	k	a	00 - 01	13. Balance	k	t	00 - 64
02. Format de l'image	k	c	Voir page 105	14. Température de Couleur	k	u	00 - 02
03. Sommeil écran	k	d	Voir page 105	15. État anormal	k	z	FF
04. Volume mutet	k	e	00 - 01	16. Réglage automatique	j	u	01
05. Contrôle du volume	k	f	00 - 64	17. Channel Skip	m	b	00 - 01
06. Contraste	k	g	00 - 64	18. Touche	m	c	Code clé
07. Luminosité	k	h	00 - 64	19. Sélection de l'entrée (principale)	x	b	Voir page 107
08. Couleur	k	i	00 - 64	20. Rétroéclairage	m	g	00 - 64
09. Teinte	k	j	00 - 64	21. Économie d'énergie	j	q	Voir page 107
10. Netteté	k	k	00 - 64	22. Syntonisation	m	a	Voir page 107
11. Sélection menu	k	l	00 - 01	23. Aigus	k	r	00 - 64
12. Mode de commande externe	k	m	00 - 01	24. Graves	k	s	00 - 64

Protocole de transmission/réception

Transmission	Accusé de réception OK
<p>[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]</p> <p>[Commande 1] : première commande. (j, k, m ou x)</p> <p>[Commande 2] : seconde commande.</p> <p>[Set ID] : vous pouvez régler cette fonction pour qu'elle choisisse le monitor ID (l'identificateur du moniteur) désiré, dans le Special menu (Menu spécial). La plage de réglage va de 1 à 99. Si vous sélectionnez l'identificateur " 0 ", vous pouvez contrôler tous les moniteurs connectés. L'identificateur (Set ID) est indiqué en décimales (1-99) dans le menu et en hexadécimales (0x0-0x63), dans le protocole de transmission/réception.</p> <p>[DATA] : pour transmettre des données de commande. Transmettre " FF " pour voir l'état des commandes.</p> <p>[Cr] : retour chariot. Code ASCII " 0x0D "</p> <p>[] : ASCII code 'space (0x20)'</p>	<p>[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]</p> <p>Le moniteur transmet un accusé de réception (ACK) de ce format quand il reçoit des données normales. Si les données reçues sont en mode lecture, il indique l'état actuel des données. Si ces données sont en mode écriture, ce sont celles de l'ordinateur.</p>

01. Marche (Commande: k a)

pour allumer et éteindre le poste TV.

Transmission [k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 00 : éteint Donnée 01 : allumé

Accusé de réception [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

pour montrer si le poste est allumé ou éteint.

Transmission [k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Accusé de réception [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Si il y a un délai entre la commande et le message d'accusé de réception lors de la séquence de mise sous tension, il pourrait être décrit par « Note : avec ce modèle, le téléviseur enverra l'accusé de réception à la fin du processus de mise sous tension. Il peut y avoir un délai entre la commande et l'accusé de réception. »

02. Format de l'image (Commande: k c)

(format image principale)

Pour régler le format de l'écran. Vous pouvez aussi régler le format de l'écran avec la touche Format de l'image de la télécommande ou dans le menu à IMAGE.

Transmission [k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 01: Normal screen (4:3)	Donnée 07: 14:9
Donnée 02: Wide screen (16:9)	Donnée 09: Signal original
Donnée 04: Zoom	Donnée 10-1F: Zoom cinéma
Donnée 06: Format original	

Accusé de réception [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* En mode RGB-PC, Composantes ou HDMI seuls les formats 16:9 et 4:3 sont disponibles.

* EN mode HDMI/Composantes (supérieur à 720p), la fonction Balayage uniquement (Signal original) est disponible.

03. Sommeil écran (Commande: k d)

Pour mettre l'écran en sommeil ou le réactiver.

Transmission [k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 00 : Silencieux de l'écran désactivé (Image activée)
Donnée 01 : Silencieux de l'écran activé (Image désactivée)
Donnée 00 : Vidéo désactivée
Donnée 10 : Vidéo activée

Accusé de réception [d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

04. Volume muet (Commande: k e)

pour allumer ou éteindre le son.

Vous pouvez aussi éteindre le son avec la touche MUTE (MUET) de la télécommande.

Transmission [k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 00 : Silencieux du volume activé (Volume désactivé)
Donnée 01 : Silencieux du volume désactivé (Volume activé)

Accusé de réception [e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Contrôle du volume (Commande: k f)

Pour régler le volume.

Vous pouvez aussi régler le volume avec les touches volume de la télécommande.

Transmission [k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée min : 00 - max : 64

Consultez 'Mise en correspondance réelle 1' à la page 107.

Accusé de réception [f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Contraste (Commande: k g)

Pour régler le contraste de l'écran. Vous pouvez aussi régler le contraste dans le menu IMAGE.

Transmission [k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée min : 00 - max : 64

Consultez 'Mise en correspondance réelle 1' à la page 107.

Accusé de réception [g][][Set ID][][OK][Data][x]

07. Luminosité (Commande: k h)

Pour régler la luminosité de l'écran. Vous pouvez aussi régler la luminosité dans le menu IMAGE.

Transmission [k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée min : 00 - max : 64

Consultez 'Mise en correspondance réelle 1' à la page 107.

Accusé de réception [h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Couleur (Commande: k i)

Pour régler la couleur de l'écran. Vous pouvez aussi régler la couleur dans le menu IMAGE.

Transmission [k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée min : 00 - max : 64

Consultez 'Mise en correspondance réelle 1' à la page 107.

Accusé de réception [i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Teinte (Commande: k j)

Pour régler la teinte de l'écran. Vous pouvez aussi régler la teinte dans le menu IMAGE.

Transmission [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Rouge : 00 - Vert : 64

Consultez 'Mise en correspondance réelle 1' à la page 107.

Accusé de réception [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

ANNEXE

10. Netteté (Commande: k k)

pour régler la netteté de l'écran. Vous pouvez aussi régler la netteté dans le menu IMAGE.

Transmission [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée min : 00 - max : 64

Consultez 'Mise en correspondance réelle 1' à la page 107.

Accusé de réception [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. Sélection menu (Commande: k l)

Pour activer ou désactiver le menu à l'écran (OSD).

Transmission [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 00: OSD (menu à l'écran) actif

Donnée 01: OSD (menu à l'écran) en sommeil

Accusé de réception [l][][Set ID][][OK][Data][x]

12. Mode de commande externe (Commande: k m)

Permet de verrouiller les touches du téléviseur et de la télécommande.

Transmission [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 00: Pas d'affichage

Donnée 01: Affichage

Accusé de réception [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Lorsque le téléviseur est mis Marche/Arrêt tension, le verrouillage de la télécommande est désactivé.

En mode veille, si le verrouillage est activé, le téléviseur ne s'allumera pas en appuyant sur la touche d'allumage infrarouge.

13. Balance (Commande: k t)

Permet de régler la balance. Vous pouvez également régler la balance à partir du menu SON.

Transmission [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée min : 00 - max : 64

Consultez 'Mise en correspondance réelle 1' à la page 107

Accusé de réception [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. Température de Couleur (Commande: k u)

Permet de régler la température de couleur.

Vous pouvez également régler la température de couleur à partir du menu IMAGE.

Transmission [k][u][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 00: Moyen 01: Froid 02: Chaud

Accusé de réception [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

15. État anormal (Commande : k z)

Permet d'identifier un état anormal.

Transmission [k][z][][Set ID][][FF][][Cr]

Donnée FF: Read

Accusé de réception [z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Donnée 00: permet de mettre le téléviseur hors tension à l'aide de la télécommande

Donnée 01: permet de mettre le téléviseur hors tension à l'aide de la fonction Arrêt auto. (Arrêt auto.).

Donnée 02: Arrêt du téléviseur avec la télécommande

Donnée 03: Arrêt du téléviseur avec la fonction de mise en veille

Donnée 04: permet de mettre le téléviseur hors tension à l'aide de la fonction RS-232C

Donnée 05: 5V éteint

Donnée 06: AC éteint

Donnée 07: Arrêt du téléviseur avec la fonction d'alarme du ventilateur (en option)

Donnée 08: Arrêt du téléviseur avec la fonction d'arrêt automatique

Donnée 09: Arrêt du téléviseur avec la fonction de mise en veille automatique

a: Eteindre la télévision par détection de carte AV.

* Cette fonction est en "lecture seule".

16 . Réglage automatique (Commande : j u)

Cette fonction permet de régler automatiquement le centrage et la phase de l'image. Elle ne peut être utilisée qu'en mode RGB(PC).

Transmission [j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 1: Validation

Accusé de réception [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. Channel Skip(Commande: m b)

Pour définir le statut de saut pour le programme en cours.

Transmission [m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 00 : Sauter 01 : Add

Accusé de réception [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Clé (Commande: m c)

Pour envoyer le code clé de télécommande à IR.

Transmission [m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée: Code clé - Voir page 101.

Accusé de réception [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

19. Sélection de l'entrée (principale) (Commande: x b)

Sélection de la source d'entrée.

Transmission [x] [b] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Donnée: Structure

MSB								LSB	
0	0	0	0	0	0	0	0	Entrée externe	Numéro d'entrée
<hr/>									
Entrée externe				Donnée					
0	0	0	1	Analog					
0	0	1	0	AV					
0	1	0	0	Composant					
0	1	1	0	RGB-PC					
1	0	0	1	HDMI					
<hr/>				Donnée					
0	0	0	0	Entrée 1					
0	0	0	1	Entrée 2					
0	0	1	0	Entrée 3					
0	0	1	1	Entrée 4					

Accusé de réception [b] [] [Set ID] [] [OK/NG] [Data] [x]

20. Rétro-éclairage (commande : m g)

Pour contrôler le rétro-éclairage.

Transmission [m] [g] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Données : Min : 00 - Max : 64

(*Transmission par code hexadécimal)

Accusé de réception [g] [] [Set ID] [] [OK/NG] [Data] [x]

21. Économie d'énergie (Commande: j q)

Permet de réduire la consommation d'énergie du téléviseur.
Vous pouvez également régler l'économie d'énergie dans le menu OPTION.

Transmission [j] [q] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Données Min: 00H - Max: 05H

Données 00 : Off

01 : Minimum

02 : Moyen

03 : Maximum

05 : Désactiver l'écran

Acknowledgement [q] [] [Set ID] [] [OK/NG] [Data] [x]

22 . Syntonisation (commande : m a)

Réglez la chaîne en fonction de la fréquence suivante

*Transmission [m] [a] [] [Set ID] [] [Data0] [] [Data1]
[] [Data2] [Cr]*

Donnée0 : 00

Donnée1: Min: 00 - Max: C7

Consultez 'Mise en correspondance réelle 1' à la page 107.

Donnée2: 00

*Accusé de réception [a] [] [Set ID] [OK] [] [Data0] [Data1] [x]
[a] [] [Set ID] [NG] [] [Data0] [x]*

23. Aigus (Commande: k r)

Permet de régler le niveau des aigus.

Transmission [k] [r] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Donnée min : 00 - max : 64

Consultez 'Mise en correspondance réelle 1' à la page 107.

Accusé de réception [r] [] [Set ID] [] [OK/NG] [Data] [x]

24. Graves (Commande: k s)

Permet de régler le niveau des graves.

Transmission [k] [s] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Donnée min : 00 - max : 64

Consultez 'Mise en correspondance réelle 1' à la page 107.

Accusé de réception [s] [] [Set ID] [] [OK/NG] [Data] [x]

* Mappage réel des données1

00 : Etape 0

A : Etape 10

F : Etape 15

10 : Etape 16

64 : Etape 100

6E : Etape 110

73 : Etape 115

74 : Etape 116

C7 : Etape 199

FE : Etape 254

FF : Etape 255



Notez le numéro de série et le numéro du modèle,
qui figurent sur la plaque signalétique fixée
à l'arrière du poste. Votre revendeur vous les
demanderà pour le service après vente.

Modèle : _____
N° de série : _____